



XC90

EXCELLENCE

LISA



VÄLKOMMEN!

Siin saate lugeda mudeli Volvo XC90 Excellence tagaistme funktsioonide kohta. Põhjalikum teave on saadaval autos, rakenduses ja veebis. Avaldamise hetkel kõik teadaolevad valiku-/tarvikutüübid on tähistatud tärniga: *.



AUTO KESKEKRAAN

Kasutusjuhendi saab avada auto keskekraanil ülavaate kaudu.



MOBIILIRAKENDUS

Kasutusjuhend on saadaval nutitelefoni ja tahvelarvuti rakendusena (Volvo kasutusjuhend). Rakendus sisaldab ka valitud funktsioonide õppevideoid.



VOLVO TUGISAIT

Volvo Cars tugilehelt (support.volvocars.com) leiate kasutusjuhendid ja õppevideod ning ka Volvo ja auto omanikuks olemisega seotud lisateabe.



TRÜKITEAVE

Kindalaekas on kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab kaitsmete ja tehniliste andmete teavet ning olulise ja praktilise teabega kokkuvõtet. Trükitud kasutusjuhendi ja selle lisa saab tellida.





TAGAISTME JUHTEKRAAN

Juhtekraan on paigaldatud tagumiste istekohtade vahel olevasse tunnelkonsooli ning selle abil saab juhtida istmefunktsioone ning jookide soojendust ja jahutust.

Ekraani tõstmine

- Vajutage ekraani ülaosa. Ekraan tõuseb ja käivitub automaatselt.

Teatud aja järel taustvalgus tuhmub. Selle taasaktiveerimiseks puudutage ekraani.

Ekraani langetamine

Ekraan langetatakse käsitsi.

- Vajutage ekraani ülaosa. Vajutage, kuni ekraan täielikult tunnelkonsooli tagasi tõmmatakse. Alumises asendis olles lülitub ekraan välja.



JUHTEKRAANIL LIIKUMINE

Juhtekraan on puuetundlik ekraan, mis koosneb eri vaadetest. Funktsiooni aktiveerimiseks või selle sätete muutmiseks puudutage ekraanil nuppu.

Avakuva nupud



Vasak- ja parempoolse istmesoojenduse nupp.



Topsihoidiku jahutus/soojendus.



Vasak- ja parempoolse istme õhutuse nupp.



Eesmise reisisaistme reguleerimine tagaistmelt.

Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt

Teatud aja möödudes naaseb juhtekraan automaatselt avakuvale. Eesmise reisisaistme reguleerimisel puudutage avakuvale naasmiseks risti.



TAGAISTME REGULEERIMINE

Auto tagaistmeid saab reguleerida istmete külgedel olevate juhtnuppudega.

Seljatoe kalde seadistamiseks seadistage juhtnuppu edasi/tagasi.

Istme tõstmiseks/langetamiseks seadistage juhtseadme tagumist osa üles/alla. Istme ette-/tahapoole seadistamiseks seadistage juhtnuppu ette-/tahapoole.

Istmepadja esiotsa tõstmiseks/langetamiseks seadistage juhtseadme esiosa osa üles/alla.

Massaaži, küljetuge, nimmetuge ja istmepadja pikendust saab seadistada multifunktsionaalse juhtseadmega.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/alla). Istet saab reguleerida, kui auto töötab ja teatud aja jooksul pärast autouste lukust avamist, ilma et auto töötaks. Istet saab teatud aja jooksul seadistada ka pärast mootori seiskamist.

Istmetel on ülekoormuskaitse, mis aktiveerub, kui mõni ese istet blokeerib. Sellisel juhul eemaldage objekt ja liigutage istet uuesti.

Uinaku-/mugavusasendi reguleerimiseks tuleb istet võib-olla esmalt veidi ettepoole liigutada.





ISTME SÄTETE REGULEERIMINE

Nimmetoe, seljatoe küljpolstri, istmepadja pikkuse ja massaažifunktsiooni sätete reguleerimiseks kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu istme küljel. Multifunktsionaalse juhtseadisega määratud seaded kuvatakse juhtkraanil. Ekraanil kuvatakse korraga ainult ühe istme sätted.

1. Tõstke juhtkraan ülemisse asendisse.
2. Istmeseadistuse aktiveerimiseks keerake või vajutage multifunktsionaalset juhtseadist mis tahes suunas. Juhtkraanil avaneb istmeseadete kuva.
3. Juhtkraanil soovitud funktsiooni valimiseks puudutage ekraani või keerake multifunktsionaalset juhtseadist üles või alla.
4. Sätte muutmiseks vajutage juhtseadet vajalikus suunas.

Massaažifunktsioon



Massaažifunktsiooni aktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu või valige funktsioon multifunktsionaalse juhtnupuga. Kui auto on välja lülitatud, ei ole massaažifunktsiooni võimalik kasutada.

Massaaži jaoks on saadaval järgmised sätted.



Sees/Väljas: massaažifunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Sees või Väljas.

1

Programm 1-5: eelseadistatud massaažiprogramme on viis. Valige **1** (Lainetus), **2** (Suurenemine), **3** (Täiustatud), **4** (Nimmetugi) või **5** (Õlad).



Intensiivsus: valige madal, keskmine või kõrge.



Kiirus: valige aeglane, keskmine või kiire.

Küljetugi



Seljatoe küljpolstrite reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Küljetoe suurendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu esiosa.
- Küljetoe vähendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu tagaosa.

Nimmetugi



Nimmetoe reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenuppu üles/alla.
- Nimmetoe suurendamiseks vajutage istmenupu esiosa.
- Nimmetoe vähendamiseks vajutage istmenupu tagaosa.

Istmepadja pikendus



Istmepadja pikkuse reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Istmepadja pikendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu esiosa.
- Istmepadja sissetõmbamiseks vajutage istmenupu tagaosa.



EESMISE REISIJAISTME REGULEERIMINE TAGAISTMELT

Tagaistmelt saab muuta eesmise reisijaistme kaugust ja seljatoe kaldenurka. Eesmise reisijaistme seadete muutmiseks kasutage juhtekraani.



1. Puudutage nuppu ekraanil.
2. Avaneb uus kuva istme kauguse ja seljatoe kaldenurga reguleerimiseks.
3. Avakuvale naasmiseks puudutage risti.

Seljatoe kalde reguleerimine

- Seljatoe ettepoole liigutamiseks vajutage ülemist vasaknoolt.
- Seljatoe tahapoole liigutamiseks vajutage ülemist paremnoolt.

Reguleerimine ette-taha

- Istme ettepoole liigutamiseks vajutage alumist vasaknoolt.
- Istme tahapoole liigutamiseks vajutage alumist paremnoolt.



SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Istmeid saab soojendada, et külma ilma puhul oleks mugavam sõita. Istmesoojendust juhitakse juhtekraanilt.



- Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et lülituda nelja taseme vahel: väljas, kõrge, keskmine ja madal. Nupp näitab seadistatud taset.

Istmeid saab ventileerida näiteks niiskuse eemaldamiseks rõivastest.



- Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et lülituda kolme asendi vahel: kõrge, keskmine ja madal. Nupp näitab seadistatud asendit.



TAHVELARVUTI HOIDIK*

Esiistme peatõe tagaosas küljes on enamikule tahvelarvutile sobiv hoidik.

Pange tahvelarvuti hoidikusse.

1. Vajutage sakk alla ja klappige see kate avamiseks vastu peatõe ettepoole.
2. Libistage tahvelarvuti hoidikusse ja sulgege kate.

Eemaldage hoidik kandurist.

1. Hoidke all peatõe fikseeritud osa all olevat nuppu.
2. Tõmmake hoidikut tagasi/üles.





TURVATOOLIDE KINNITUSPUNKTID

Auto tagumine istmerida on varustatud turvatoolide kinnitustega. Ülemised kinnituspunktid on mõeldud eelkõige kasutamiseks näoga sõidusuunas olevatele turvatoolidele.

1. Kinnituspunktile juurdepääsuks nihutage istet ja seljatuge ettepoole.
2. Õigeks paigalduseks järgige alati tootja paigaldusjuhiseid.



LAUA KASUTAMINE

Tagaistme käetoe all on kaks lauda, mille saab tuua tagumiste istekohade ette.

1. Avage käetoe kate täielikult.
2. Tõstke laud nahast käepideme abil käetoe seest välja ja viige laud täiesti vertikaalsesse asendisse.
3. Voltige laud istme kohale ja lükake see küljele.

Laua kokkupanemiseks läbige sammud vastupidises järjekorras.



JAHUTUSBOKS

Tagaistme käetoe taga on jahutusboks, kus on ruumi kahele pudelile ja kaasasolevale kahele kristallklaasile.

- Kasti avamiseks vajutage katte kohal olevat nuppu.
- Kasti sees on temperatuuri seadistamise nupp.

Jahutus on aktiivne mootori töötades või süütesendis **II**.



KUUMAD JA KÜLMAD JOOGID

Käetoe esiosas on kaks topsi-/klaasihoidikut ning soojendav/jahutav hoidik nt pudelile või tee-/kohvitassile.

- Hoidiku avamiseks vajutage kattele. Soojendust ja jahutust juhitakse juhtekraanilt. Sinised märgutuled tähendavad sisselülitatud jahutust. Punased märgutuled tähendavad sisselülitatud soojendust.

Soojenduse või jahutuse saab aktiveerida, kui auto töötab või on seatud süütesensisse **II**.



- Vajutage juhtekraani nuppu korduvalt, et lülitada jahutuse ja soojenduse kahe asendi vahel. Nupp näitab valitud asendit.





USB-PESAD JA PISTIKUPESAD

USB-pesad: tagaistme käetoe all on kaks USB-pesa. Kaks USB-pesa asuvad ka esiistme peatoe ekraanikronsteini* tagaosas. Pesasid saab kasutada näiteks mobiiltelefoni või tahvelarvuti laadimiseks.

Nimetatud USB-pesade abil ei saa auto meediumisüsteemi kaudu muusikat taasesitada.

Pistikupesad: tagaistme käetoe all on üks 12 V ja üks 230 V pistikupesa.

230 V: pistikupesa saab kasutada 230 V tarvikute, nt laadijate ja sülearvutite jaoks.

– Ühendage tarviku pistik. Kui tarvikut enam ei kasutata, ühendage lahti selle pistik.

12 V: pistikupesa saab kasutada 12 V tarvikute, nt muusikamängijate ja mobiiltelefonide jaoks.

– Eemaldage pesast sigaretisüütaja ja ühendage tarvik. Kui pesa ei kasutata, ühendage lahti tarviku pistik ja pange sigaretisüütaja tagasi.

USB- ja pistikupesade kasutamiseks peab süüde olema vähemalt asendis I.





PANIPAIGAD

Esiistme peatoe tagaküljel on tahvelarvutihoidik*.

Tagumiste istekohtade vahel oleva käetoe all on panipaik.


Uksepolstritel on tuhatoos.

Uksepolstrid on varustatud hoiutaskuga.

Esiistme seljatoe tagaküljel on hoiutasku.

Tunnelkonsooli külgedel on hoiutaskud.

Istmepadja esiosal on väike tasku.



PAKIRUUMIS OLEV KÄEPIDE

Auto tagaluugi siseküljel on helendav käepide. Seda saab kasutada hädaolukorras tagaluugi seestpoolt avamiseks.

- Tagaluugi avamiseks tõmmake käepidet allapoole.

Kasutamise järel tuleb käepide käsitsi algasendisse tagasi vajutada.

ERITEKSTID

Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatusi, tähelepanu nõudvaid tekste ja märkuseid, mis tuleb läbi lugeda. Mõned funktsioonid on mõeldud vaid teatud riikides kasutamiseks.

HOIATUS

Panipaigad

Hoia lahtised esemed, näiteks mobiiltelefonid, kaamerad, kaugjuhtimispuldid vastavas panipaigas, näiteks kindalaeakas vm. Vastasel korral võivad need äkilise pidurduse või kokkupõrke ajal autos olevaid inimesi vigastada.

Kuumad ja külmad joogid

Sõidu ajal hoidke pudeleid, termost, klaase ja kruuse hoidikutes või jahutuskastis.

Soojendusega tagaistmed

Soojendusega istme juhtseadist ei tohi kasutada inimesed, kes ei suuda tuumusest tingituna tajuda temperatuuritõusu või kes ei suuda muul põhjusel juhtseadiseid kasutada. Sellega välditakse põletusi.

Turvatoolide kinnituspunktid

Turvatooli ülarihmad tuleb enne kinnituspunktis pingutamist alati viia läbi peatõe jalas oleva ava. Kui see pole võimalik, järgige turvatooli tootja soovitusi.

Pakiruumis olev käepide

Hoidke ukсед ja tagaluuk lukus ning ärge jätke võtmeid laste käeulatusse. Järelevalveta lapsed võivad end autosse lukustada ja põhjustada kehavigastustega õnnetuse.

Kuumal suvepäeval võib temperatuur autosalongis kiiresti tõusta ning ohustada autos viibijate elu ja tervist. Eriti tähelepanelik tuleb olla väikelaste osas.

TÄHTIS TEAVE!

Juhtekraanil liikumine

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.

Ventileeritavad tagaistmed

Istme ventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi temperatuur on liiga madal. Sellega välditakse istme liiga külmaks muutumist.

Tahvelarvuti hoidik*

Kui tahvelarvuti on hoidikusse paigaldatud, peab selle ekraan olema kaetud kaitsekilega. Sedasi välditakse kokkupõrke korral klaasikildude tekkimist.

Kaitsmed

Läbipõlenud kaitse tuleb alati asendada sama värvi ja voolutugevusega kaitsmega. Ärge kunagi paigaldage kasutusjuhendi tabelis märgitust suuremat kaitset.

Kui elektriseade ei toimi, siis võib selle põhjuseks olla ajutisest ülekormusest tingitud kaitsme läbipõlemine. Kaitsmeid puudutavat teavet vt auto kasutusjuhendist.

Toiteväljund

12 V pistikupesa maksimumvõimsus on 120 W ja 230 V pistikupesa maksimumvõimsus on 150 W.

Märkus.

Jahutusboks

Jahutusboks vajab nõuetekohaseks toimimiseks õhuringlust. Jätke selle jaoks vähemalt 5 cm vaba ruumi jahutusboksi õhu sissepääsu juurde pakiruumis.

Sõltuvalt välistemperatuurist tuleb temperatuuriseadet võib-olla muuta. Temperatuuri kiireks langetamiseks on soovitatav kasutada maksimumasendit.

Kiirema jahutuse tagamiseks on külmkapi põhjas miinuskraadid, mis võivad tekitada eemaldamist vajavat kondensaati. Parima tulemuse saavutamiseks kuivatamisel ja puhastamisel tuleb läbipaistev pudelihoidik eemaldada.

Ventileeritavad tagaistmed

Tuuletõmbuse suhtes tundlikud inimesed peaksid olema istmeventilatsiooni kasutamisel ettevaatlikud. Madalat taset soovitatakse pikaajaliseks kasutuseks.

V O L V O

