



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

هنا يمكنك قراءة معلومات عن وظائف المقعد الخلفي في سيارتك Volvo XC90 Excellence. تتوفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة وفي التطبيق وعلى صفحة الويب.

الشاشة المركزية بالسيارة

يتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية للسيارة ويمكن الوصول إليه من العرض العلوي.



تطبيق المحمول

يتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق (دليل فولفو) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. كما يحتوي التطبيق على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.



موقع دعم فولفو

في موقع دعم Volvo Cars (support.volvocars.com) توجد أدلة وأفلام تعليمية وكذلك مزيد من المعلومات والمساعدة بخصوص سيارتك فولفو وملكيته للسيارة.



المعلومات المطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوي على معلومات عن المصاهر الكهربائية والمواصفات بالإضافة إلى ملخص عن معلومات مهمة وعملية. يمكن طلب الحصول على دليل مالك مطبوع وملحق تكميلي مساعد.



شاشة التحكم في المقعد الخلفي

شاشة التحكم موجودة في كونسول النفق بين المقاعد الخلفية وهي تتحكم في وظائف المقعد بالإضافة إلى تدفئة المشروبات وتبريدها.

رفع الشاشة

— اضغط أعلى الشاشة. ترتفع الشاشة أوتوماتيكيًا.

يبدأ تشغيل الشاشة أوتوماتيكيًا عند رفعها. ويتم تعقيم الضوء بعد فترة معينة. المس الشاشة لإعادة تنشيطها.

خفض الشاشة

يتم خفض الشاشة يدويًا:

— اضغط أعلى الشاشة. اضغط لحين خفض الشاشة بالكامل في كونسول النفق. يتم إيقاف تشغيل الشاشة عند خفضها.

منظف الهواء الأيوني

يتوفر منظف هواء أيوني للحفاظ على جودة مرتفعة للهواء في مقصورة الركاب. تتكون الأيونات في الهواء وتتدفق في مقصورة الركاب. وتتعلق الأتربة والفيروسات وكل مسببات الحساسية الأخرى في هذه الأيونات ثم بعد ذلك تقع على الأرض. الوظيفة دائمًا نشطة عندما تكون السيارة على الأقل في وضع الإشعال I.





التنقل في شاشة التحكم

شاشة التحكم تعمل باللمس وتتفاعل مع اللمسات. يوجد في الشاشة عروض مختلفة. انقر على أحد أزرار الشاشة لتنشيط الوظيفة المطلوبة أو للدخول على عرض الوظيفة.

الأزرار في عرض الصفحة الرئيسية

 زر ضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي.

الرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية من عرض آخر

تعود شاشة التحكم أوتوماتيكياً إلى عرض الصفحة الرئيسية بعد مرور مدة زمنية معينة. عند ضبط مقعد الراكب الأمامي، اضغط على علامة زائد للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

 زر تدفئة المقعد الأيسر والأيمن على التوالي.

 زر تبريد/تدفئة حامل الكوب.

 زر تهوية المقعد الأيسر والأيمن على التوالي.

ضبط المقعد الخلفي

تتوفر في مقاعد السيارة الخلفية خيارات ضبط مختلفة وذلك لتحقيق الراحة المثلى عند الجلوس.

اضبط زاوية مسند الظهر عن طريق ضبط زر التحكم نحو الأمام/نحو الخلف.

ارفع/اخفض المقعد عن طريق ضبط القسم الخلفي من زر التحكم لأعلى/أسفل. حرك المقعد للأمام/للخلف عن طريق ضبط زر التحكم نحو الأمام/نحو الخلف.

ارفع/اخفض الحافة الأمامية من وسادة المقعد عن طريق ضبط القسم الأمامي من زر التحكم لأعلى/أسفل.

إعدادات التدليك والدعامات الجانبية ودعامة أسفل الظهر وامتداد وسادة المقعد كلها مرتبطة بزر التحكم متعدد الوظائف.

يمكن إجراء حركة واحدة فقط (للأمام/للخلف/لأعلى/أسفل) في المرة الواحدة. يمكن ضبط المقعد لفترة محددة بعد فتح قفل الباب أثناء عدم دوران السيارة. يمكن دومًا إجراء ضبط المقعد أثناء دوران السيارة. يمكن إجراء الضبط لمدة من الوقت بعد إيقاف السيارة.

يوجد بالمقاعد حماية من زيادة الحمل تنشط في حالة تعثر المقعد بأي شيء. إذا حدث هذا الأمر، أزل العائق ثم شغل المقعد مرة أخرى.

لضبط وضع النوم/الراحة، قد يلزم أولاً تحريك المقعد للأمام قليلاً.



تشغيل زر التحكم متعدد الوظائف

استخدم زر التحكم متعدد الوظائف لضبط دعامة أسفل الظهر والدعامات الجانبية في مسند الظهر وطول وسادة المقعد بالإضافة إلى ضبط إعدادات التدليك. تظهر الإعدادات التي تتم بزر التحكم متعدد الوظائف على شاشة التحكم. تعرض الشاشة إعدادات مقعد واحد في المرة الواحدة.

١. ارفع شاشة التحكم يدويًا.

٢. قم بتنشيط ضبط المقعد عن طريق تدوير أو الضغط على التحكم متعدد الوظائف في أي اتجاه. يتم فتح عرض إعدادات المقعد في شاشة التحكم.

٣. حدد الوظيفة المطلوبة في شاشة التحكم عن طريق النقر على الشاشة أو تدوير التحكم متعدد الوظائف لأعلى/أسفل.

٤. يمكنك تغيير الإعداد بالضغط على زر التحكم في الاتجاه المطلوب.

التدليك

انقر على زر الشاشة أو حدد الوظيفة باستخدام التحكم متعدد الوظائف لتنشيط وظيفة التدليك. يتعدى استخدام وظيفة التدليك أثناء إيقاف تشغيل السيارة.



خيارات الإعداد التالية متاحة للتدليك:

تشغيل/إيقاف تشغيل: اختر بين On (تشغيل) و Off (إيقاف التشغيل) لتنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التدليك.



البرامج 1-5: توجد خمسة برامج تدليك مسبقة الضبط. اختر بين 1 (وطى) و 2 (ازدياد) و 3 (متطور) و 4 (قطنية) و 5 (كتف).



الكثافة: اختر بين منخفض وعادي ومرتفع.



السرعة: اختر بين بطيء وعادي وسريع.



الدعم الجانبي

اضغط على زر الشاشة أو حدد الوظيفة بواسطة التحكم متعدد الوظائف لتنشيط ضبط الدعامات الجانبية في مسند الظهر.



• اضغط القسم الأمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لزيادة الدعم الجانبي.

• اضغط القسم الخلفي من زر المقعد الخلفي لتقليل الدعم الجانبي.

دعم أسفل الظهر (القسم القطني)

اضغط على زر الشاشة أو حدد الوظيفة بواسطة التحكم متعدد الوظائف لتنشيط ضبط دعامة أسفل الظهر.



- اضغط زر المقعد لأعلى/لأسفل في التحكم متعدد الوظائف لتحريك دعامة أسفل الظهر للأعلى/للأسفل.
- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد لزيادة دعامة أسفل الظهر.
- اضغط القسم الخلفي من زر المقعد لتقليل دعامة أسفل الظهر.

تمديد وسادة المقعد

اضغط على زر الشاشة أو حدد الوظيفة بواسطة التحكم متعدد الوظائف لتنشيط ضبط وسادة المقعد.



- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لتمديد وسادة المقعد.
- اضغط القسم الخلفي من زر المقعد لسحب وسادة المقعد.



ضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي

يمكن ضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي للوضع الطولي كذلك يمكن تغيير ميل مسند الظهر. استخدم شاشة التحكم بين المقاعد الخلفية لتغيير إعدادات مقعد الراكب الأمامي.

١. اضغط على الزر في الشاشة لضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي.



٢. يتم فتح عرض جديد ويمكن ضبط الوضع الطولي للمقعد وميل مسند الظهر.

٣. اضغط على علامة زائد للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

الضبط الطولي

- اضغط على السهم السفلي الأيسر لتحريك مقعد الراكب الأمامي للأمام.
- اضغط على السهم السفلي الأيمن لتحريك مقعد الراكب الأمامي للخلف.

ضبط ميل مسند الظهر

- اضغط على السهم العلوي الأيسر لطي مسند الظهر للأمام بمقعد الراكب الأمامي.
- اضغط على السهم العلوي الأيمن لطي مسند الظهر للخلف بمقعد الراكب الأمامي.

تدفئة/تهوية المقاعد

يمكن تدفئة المقاعد لزيادة الشعور بالراحة في الطقس البارد. ويتم التحكم في تدفئة المقاعد من شاشة التحكم.

– اضغط بصورة متكررة على زر المقعد الأيمن أو الأيسر للتبديل بين المستويات الأربعة: off (إيقاف التشغيل) و high (مرتفع) و medium (متوسط) و low (منخفض). يعرض الزر المستوى المضبوط.



يمكن تهوية المقاعد، لإزالة الرطوبة من الملابس على سبيل المثال. ويتم التحكم في تهوية المقاعد من شاشة التحكم.

– اضغط بصورة متكررة على زر المقعد الأيمن أو الأيسر للتبديل بين المستويات الأربعة: off (إيقاف التشغيل) و high (مرتفع) و medium (متوسط) و low (منخفض). يعرض الزر المستوى المضبوط.



حامل جهاز iPad

يوجد حامل في خلفية مسند رأس المقعد الأمامي يتلاءم مع معظم طررز أجهزة iPad. ثبت جهاز iPad كما يلي:

١. اضغط للأسفل على اللسان واطوه للأمام باتجاه مسند الرأس لفتح الغطاء.

٢. حرك جهاز iPad داخل الحامل ثم أغلق الغطاء.

لفصل الحامل من المشبك، تابع كما يلي:

١. اضغط الزر في الجانب السفلي من القسم الثابت.

٢. اسحب الحامل للخلف/للأعلى لفصله من المشبك.



نقاط التثبيت لمقاعد الأطفال

السيارة مزودة بنقاط تثبيت لمقاعد الأطفال في صف المقاعد الخلفي.

تم تصميم نقاط التركيب العلوية بشكل رئيسي للاستخدام مع مقاعد الأطفال المتجه للأمام.

١. حرك المقعد للأمام ثم اطو مسند الظهر للأمام لتتمكن من الوصول إلى نقطة التثبيت.

٢. اتبع دوماً تعليمات التركيب من الجهة المصنعة كي تتمكن من التركيب بصورة صحيحة.



فتح الطاولات

توجد طاولتان أسفل مسند الذراع يمكن فتحهما على المقاعد الخلفية.

١. افتح غطاء مسند الذراع بالكامل.

٢. ارفع الطاولة لأعلى من مسند الذراع باستخدام اللسان الجليدي ثم قم بتحريك الطاولة للخارج وصولاً إلى الوضع الرأسي الكامل.

٣. اطو قمة الطاولة عبر المقعد.

كرر هذه الخطوات بترتيب عكسي لإعادة الطاولة إلى مكانها.



صندوق التبريد

يوجد صندوق تبريد خلف مسند الذراع في المقعد الخلفي يحتوي على مساحة لزجاجتين ومساحات تخزين للأكواب الكريستال.

- اضغط الزر الموجود أعلى الغطاء لفتح الصندوق.

- داخل الصندوق يوجد عنصر التحكم لضبط درجة الحرارة.

تنشط وظيفة التبريد أثناء تشغيل السيارة أو عند ضبط السيارة على وضع الإشعال II.



المشروبات الساخنة والباردة

يوجد اثنان من حوامل الأقداح/الأكواب في مقدمة مسند الذراع، بالإضافة إلى حامل تدفئة/تبريد لحمل قح الشاي/القهوة أو القنينة.

– اضغط الغطاء لفتح الحامل. يتم التحكم في التدفئة أو التبريد من خلال شاشة التحكم. ضوء LED الأزرق يشير إلى أن عملية التبريد نشطة، كما أن ضوء LED الأحمر يشير إلى أن عملية التدفئة نشطة.

تنشط التدفئة أو التبريد أثناء تشغيل السيارة أو عند ضبط السيارة على وضع الإشعال II.

– اضغط بصورة متكررة على الزر في شاشة التحكم للتبديل بين الأوضاع الثلاثة: off (إيقاف التشغيل) وcooling (تبريد) وheating (تدفئة). يعرض الزر الوضع المضبوط حاليًا.



مواضع منفذ USB والمقابس الكهربائية

منفذ USB: يوجد منفذ USB أسفل مسند الذراع في المقعد الخلفي. كما تحتوي مشابك الشاشة في خلفية مساند رأس المقعد الأمامي على منفذ USB. يمكن استخدام المنافذ لشحن الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي على سبيل المثال.

لا يمكن تشغيل الوسائط في نظام الصوت بالسيارة عبر منفذ USB.

المقابس الكهربائية: يوجد مقبس ١٢ فولت وآخر ٢٣٠ فولت أسفل مسند الذراع في المقعد الخلفي.

٢٣٠ فولت: يمكن استخدام المقبس الكهربائي مع العديد من الملحقات بقوة ٢٣٠ فولت، مثل أجهزة شحن الهاتف الجوال والكمبيوتر المحمول.

— أدخل موصل الجهاز الخارجي. افصل الجهاز الخارجي عن طريق نزع الموصل.

١٢ فولت: يمكن استخدام المقبس الكهربائي مع العديد من الملحقات بقوة ١٢ فولت، مثل مشغلات الملفات الصوتية أو الهواتف المحمولة.

— أزل ولاعة السجائر من المقبس ثم أدخل موصل الجهاز الخارجي. انزع موصل الجهاز الخارجي وأعد تركيب ولاعة السجائر عند عدم الرغبة في استخدام المقبس.

يلزم أن يكون النظام الكهربائي للسيارة على وضع الإشعال | على الأقل كي تتمكن منافذ USB والمقابس الكهربائية من توفير الطاقة.



أماكن التخزين

توجد حوامل في خلفية مسند رأس المقعد الأمامي يتم استخدامها لتثبيت الأجهزة اللوحية.

كما توجد أماكن تخزين أسفل مسند الذراع بين المقاعد.

توجد منفضة السجائر في جوانب الأبواب.

توجد أماكن تخزين في جوانب الأبواب.

توجد جيوب تخزين على جوانب كونسول النفق.

توجد جيوب تخزين في خلفية مساند ظهر المقاعد الأمامية.



المقبض في منطقة الحمولة

السيارة مزودة بمقبض مضىء ذاتيًا^١ داخل باب صندوق الأمتعة. ويمكن استخدامه لفتح باب صندوق الأمتعة من الداخل في حالات الطوارئ.

— اسحب المقبض لفتح باب صندوق الأمتعة.

بعد استخدام المقبض، يلزم الضغط عليه مرة أخرى وإعادته إلى وضعه الأصلي يدويًا.



^١ ينطبق فقط على بعض الأنواع.

النصوص الخاصة

يحتوي دليل المالك والألة الأخرى على إرشادات للسلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات التي يجب قراءتها. بعض الوظائف لا تنطبق إلا في بعض الأسواق.



تحذير

أماكن التخزين

احتفظ بالأشياء غير المربوطة مثل الهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة التحكم عن بعد في الملحقات وما إلى ذلك في حجرة القفازات أو الحجيرات الأخرى. وإلا فقد تتسبب هذه الأجسام في إصابة الركاب في حالة التوقف المفاجئ للمركبة نتيجة لفرملة قوية أو تصادم.

المشروبات الساخنة والباردة

يمكنك حفظ الزجاجات والقوارير الحرارية والأكواب والأقداح في الحوامل أو في صندوق التبريد أثناء القيادة.

المقاعد الخلفية المدفئة

يجب عدم استخدام المقاعد الدافئة بواسطة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إدراك زيادة درجة الحرارة نتيجة لنقص الإحساس أو الذين يجدون مشكلات في تشغيل أزرار التحكم في المقاعد الدافئة. وإلا، فقد يعاني من الحروق.

نقاط التثبيت لمقاعد الأطفال

يجب دائمًا تمرير أشرطة تثبيت مقعد الطفل العليا عبر الفتحة الموجودة في ساق مسند الرأس قبل شدّها عند نقطة التوصيل. وإذا لم يمكن حدوث هذا، فاتبع إقتب التوصيات التي تصدرها جهة تصنيع المقعد.

المقبض في منطقة الحمولة

تحقق من قفل الأبواب وباب صندوق الأمتعة واحتفظ بالمفاتيح بعيدًا عن الأطفال. ترك الأطفال بدون رقابة قد يؤدي إلى حبسهم بالداخل وتعرضهم للخطر.

في الطقس الحار قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بسرعة وقد يؤدي التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة هذه إلى حنوت إصابات خطيرة قد تصل إلى الوفاة. الأطفال الصغار هم أكثر عرضة للخطر.



مهم

التقل في شاشة التحكم

تجنب استخدام مواد حادة على الشاشة لأن ذلك قد يخدشها.

المقاعد الخلفية المهواة

يتخذ بدء تهوية المقعد في حالة انخفاض درجة حرارة مقصورة الركاب بصورة كبيرة. وذلك لتجنب تبريد المقعد بدرجة كبيرة تتسبب في ضيق الركاب.

حامل جهاز iPad

يلزم تزويد جهاز iPad بواق بلاستيكي لحماية الشاشة عند تركيبه في حامل iPad. وذلك لتجنب تحطم الشاشة الزجاجية في حالة التمرض لحادث.

المصاهر

احرص دومًا على وضع مصهر بلون ممتل وقيمة أمبير مماثلة للمصهر التالف. تجنب تركيب مصهر بقيمة أعلى من القيمة الموضحة في الجدول بدليل المالك.

إذا لم تعمل إحدى الأجهزة الكهربائية فقد يكون ذلك بسبب انفجار المصهر الناتج عن زيادة مؤقتة في التحميل. لمعلومات عن المصاهر، راجع دليل المالك العادي للسيارة.

خرج الطاقة

المقبس ١٢ فولت يحتوي على خرج طاقة بقوة ١٢٠ وات والمقبس ٢٣٠ فولت يحتوي على خرج طاقة بقوة ١٥٠ وات.



ملاحظة

صندوق التبريد

يحتاج صندوق التبريد لتوفر تدوير حر للهواء للحصول على وظيفة مثالية. لهذا السبب عليك ترك مساحة سم على الأقل عند مدخل الهواء لصندوق التبريد في منطقة الحمولة.

قد يلزم ضبط إعداد درجة الحرارة وذلك على حسب درجة الحرارة المحيطة. يُنصح بتوفير أقصى موضع وذلك لخفض درجة الحرارة بسرعة كبيرة.

بسبب درجة الحرارة السالبة في قاع المبرد والناتجة عن التبريد السريع، قد يحدث تكثف يلزم منه مسح في بعض الأحيان. للتجفيف/التنظيف الأمثل، يلزم إزالة حامل الزجاجات الشفاف.

المقاعد الخلفية المدفئة

يتم تعطيل تدفئة المقعد الخلفي أوتوماتيكيًا بعد مرور ١٥ دقيقة.

المقاعد الخلفية المهواة

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حساسية من التيارات الهوائية استخدام تهوية المقعد بعناية. ننصح باستخدام المستوى المنخفض للاستخدام على المدى الطويل.

V O L V O

