



# XC90

EXCELLENCE LOUNGE

LISA



# VÄLKOMMEN!

Siin saate lugeda mudeli Volvo XC90 Excellence Lounge tagaistme funktsioonide kohta. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja Internetist.



## AUTO KESKEKRAAN

Kasutusjuhendi saate avada auto keskekraani ülavaate kaudu.



## MOBIILIRAKENDUS

Kasutusjuhend on saadaval nutitelefoni ja tahvelarvuti rakendusena (Volvo kasutusjuhend). Rakendus sisaldab valitud funktsioonide kohta ka videoõpetusi.



## VOLVO TUGISAIT

Volvo autode tugisait ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) sisaldab juhendeid ja videoõpetusi ning ka lisateavet ja tugiteenuseid teie Volvo ja selle kasutamise kohta.



## PABERKANDJAL JUHEND

Kindalaekas asub kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab teavet kaitsmete ja tehniliste andmete kohta ning ka oluliste ja praktiliste üksikasjade kokkuvõtet. Tellida saab ka paberkandjal kasutusjuhendi ning sellega seotud lisa.

## SISUKORD

### 01. TAGAISTME TUNNELKONSOOL

See jaotis kirjeldab tagaistme tunnelkonsooli, nt juhtekraani ja sellega juhitavaid funktsioone, jahutuskasti ning teavet jookide soojendamise ja jahutamise kohta.

### 02. LOUNGE CONSOLE

Leiate siit teavet konsooli Lounge Console ning selle eri funktsioonide ja seadete kohta.

### 03. ISTME SEADED

Leiate siit teavet istete reguleerimise ja seadistamise ning muude istmefunktsioonide kohta.

### 04. SALONGI ÜLEVAADE

Leiate siit teavet auto salongi kohta ja saate vaadata näiteks erinevaid hoiupaikasid.

### 05. ERITEKSTID

Hoiatused, olulised teated ja märkused, millega tuleb tutvuda.



## TAGAISTME JUHTEKRAAN

Juhtekraan on paigaldatud tagumiste istekohtade vahel olevasse tunnelkonsooli ning selle abil saab juhtida istmefunktsioone, jookide soojendust ja jahutust ning konsooli Lounge Console funktsioone.

### **Ekraani tõstmine**

- Vajutage ekraani ülaosa. Ekraan tõuseb ja käivitub automaatselt. Teatud aja järel taustvalgus tuhmub. Selle taasaktiveerimiseks puudutage ekraani.

### **Ekraani langetamine**

Ekraan langetatakse käsitsi.

- Vajutage ekraani ülaosa. Vajutage, kuni ekraan täielikult tunnelkonsooli tagasi tõmmatakse. Alumises asendis olles lülitub ekraan välja.



## JUHTEKRAANIL LIIKUMINE

Juhtekraan on puuetundlik ekraan, mis koosneb eri vaadetest. Funktsiooni aktiveerimiseks või selle sätete muutmiseks puudutage ekraanil nuppu.

### Avakuva nupud



Vasak- ja parempoolse istmesoojenduse nupp.



Topsihoidiku jahutus/soojendus.



Vasak- ja parempoolse istme õhutuse nupp.



Konsooli Lounge Console reguleerimine tagaistmelt.

### Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt

Teatud aja möödudes naaseb juhtekraan automaatselt avakuvale.



## JAHUTUSBOKS

Tagaistme käetoe taga on jahutuskest, kus on ruumi kahele pudelile ja kaasasolevale kahele kristallklaasile.

- 1 Kasti avamiseks vajutage katte kohal olevat nuppu.
- 2 Kasti sees on temperatuuri seadistamise nupp.

Jahutuse saab aktiveerida, kui auto töötab või on seatud süüteasendisse II.



## KUUMAD JA KÜLMAD JOOGID

Käetoe esiosas on kaks topsi-/klaasihoidikut ning soojendav/jahutav hoidik nt pudelile või tee-/kohvitassile.

- Hoidiku avamiseks vajutage kattele. Soojendust ja jahutust juhitakse juhtekraanilt. Sinised märgutuled tähendavad sisselülitatud jahutust. Punased märgutuled tähendavad sisselülitatud soojendust.

Soojenduse või jahutuse saab aktiveerida, kui auto töötab või on seatud süüteasendisse II.



Vajutage juhtekraani nuppu korduvalt, et lülitada jahutuse ja soojenduse kahe asendi vahel. Nupp näitab valitud asendit.

## LAUA KASUTAMINE

Tagaistme käetoe all on kaks lauda, mille saab tuua tagumiste istekohtade ette.

1. Avage käetoe kate täielikult.
2. Tõstke laud nahast käepideme abil käetoe seest välja ja viige laud täiesti vertikaalsesse asendisse.
3. Voltige laud istme kohale ja lükake see küljele.

Laua kokkupanemiseks läbige sammud vastupidises järjekorras.





## USB-PESAD JA PISTIKUPESAD

**USB-pesad:** tagaistme käetoe all on kaks USB-pesa. Juhistieme peatote tagaküljel olev ekraanialus\* sisaldab samuti kahte USB-pesa. Neid pesasid saab kasutada näiteks mobiiltelefoni või tahvelarvuti laadimiseks. Nimetatud USB-pesade abil ei saa auto meediumisüsteemi kaudu muusikat taasesitada.

**Pistikupesad:** tagaistme käetoe all on üks 12 V ja üks 230 V pistikupesad.

**230 V:** pistikupesa saab kasutada 230 V tarvikute, nt laadijate ja sülearvutite jaoks (maksimaalne väljundvõimsus 150 W).

– Ühendage tarviku pistik. Kui tarvikut enam ei kasutata, ühendage lahti selle pistik.

**12 V:** pistikupesa saab kasutada 12 V tarvikute, nt muusikamängijate ja mobiiltelefonide jaoks (maksimaalne väljundvõimsus 120 W).

– Eemaldage pesast sigaretisüütaja ja ühendage tarvik. Kui pesa ei kasutata, ühendage lahti tarviku pistik ja pange sigaretisüütaja tagasi.

USB- ja pistikupesade kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema vähemalt süüte asendis I.



## LOUNGE CONSOLE

Konsool Lounge Console koosneb 12,9-tollisest puutekraanist, mis on kombineeritud jalatoe ja panipaigaga. Lounge Console'i saab reguleerida ette/ taha tagaistme juhtekraani abil.



Puudutage juhtekraanil nuppu, et avada konsooli Lounge Console reguleerimise kuva.



Ekraani pikendamiseks lugemisrežiimi jaoks või sisetõmbamiseks puudutage nuppu. Lugemisrežiimis saab ekraani nurka käsitsi reguleerida. Vajutage ette/taha liigutamise nuppu, et katkestada ekraani ette/taha liigutamine. Arvestage reguleerimise ajal riskiga, et midagi võib ekraani vahele jääda.



Kasutusmugavuse suurendamiseks saab konsooli ette- ja tahapoole liigutada. Arvestage reguleerimise ajal riskiga, et midagi võib konsooli vahele jääda.



Ekraani sisetõmbamiseks (kui see on lahti tõmmatud) ja konsooli reguleerimiseks maksimaalselt ettepoole puudutage nuppu. Peatamiseks puudutage nuppu uuesti.

Jalatuge on võimalik sulgeda ja reguleerida kolme eri asendisse. Jalatuge saab avada jalaga, kasutades nuppu konsooli Lounge Console alumises servas. Asendit saab reguleerida käsitsi. Jalatoe langetamiseks suletud asendisse tõstke see kõigepealt ülemisse asendisse ja laske siis täiesti alla.



Jalatoe sisesehitatud küttefunktsiooni aktiveerimiseks ja reguleerimiseks puudutage nuppu.



### **Hoiuruumi kätte lukustamine**

Suletud asendis saab konsooli hoiuruumi katet lukustada, kasutades lukukaart. Lukustamiseks või luku avamiseks hoidke kaarti võtmepildiga tähistatud võtmelugeja ees konsoolil paremal pool. Lukustamisel / lukust avamisel kuulete summutatud klõpsatust. Lukukaardi silindriline osa peab olema pööratud võtmetähise poole. Lukustatud ja lukust avatud režiimi vahetamiseks liigutage lukukaart paariks sekundiks võtmelugejast eemale ning siis uuesti selle ette.

### **Konsooli Lounge Console rakendus**

Rakenduse Excellence Lounge leiab konsooli Lounge Console kuval. See aitab teil tutvuda auto eri võimalustega, see annab teavet Excellence Lounge'i unikaalsete funktsioonide kohta ja aitab luua ühenduse näiteks WiFi või Bluetoothiga.

## TAGAISTME REGULEERIMINE

Auto tagaistmeid saab reguleerida istmete külgedel olevate juhtnuppudega.

- 1 Seljatoe kalde seadistamiseks seadistage juhtnappu edasi/tagasi.
- 2 Istme tõstmiseks/langetamiseks reguleerige juhtnuppude tagaosa üles/allas. Istme ette-/tahapoole liigutamiseks seadistage juhtnuppe ette-/tahapoole.
- 3 Istmepadja esiotsa tõstmiseks/langetamiseks seadistage juhtseadme esiosa osa üles/allas.
- 4 Massaaži, küljetuge, nimmetuge ja istmepadja pikendust saab seadistada multifunktsionaalse juhtseadmega.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/allas). Istet saab reguleerida, kui auto töötab ja teatud aja jooksul pärast autouste lukust avamist, ilma et auto töötaks. Istet saab teatud aja jooksul seadistada ka pärast mootori seiskamist.

Istmetel on ülekoormuskaitse, mis aktiveerub, kui mõni ese istet blokeerib. Sellisel juhul eemaldage objekt ja liigutage istet uuesti.

Uinaku-/mugavusasendi reguleerimiseks tuleb istet võib-olla esmalt veidi ettepoole liigutada.





## ISTME SÄTETE REGULEERIMINE

Nimmetoe, seljatoe külgpolti, istmepadja pikkuse ja massaažifunktsiooni sätete reguleerimiseks kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu istme küljel. Multifunktsionaalse juhtseadisega määratud seaded kuvatakse juhtkraanil. Ekraanil kuvatakse korraga ainult ühe istme sätteid.

1. Tõstke juhtkraan ülemisse asendisse.
2. Istmeseadistuse aktiveerimiseks keerake või vajutage multifunktsionaalset juhtseadist mis tahes suunas. Juhtkraanil avaneb istmeseadete kuva.
3. Juhtkraanil soovitud funktsiooni valimiseks puudutage ekraani või keerake multifunktsionaalset juhtseadist üles või alla.
4. Sätete muutmiseks vajutage juhtseadet vajalikus suunas.

### Massaažifunktsioon



Massaažifunktsiooni aktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu või valige funktsioon multifunktsionaalse juhtnupuga. Kui auto on välja lülitatud, ei ole massaažifunktsiooni võimalik kasutada.

Massaaži jaoks on saadaval järgmised sätteid.



#### Sees/Väljas:

massaažifunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Sees või Väljas.



#### Programm 1-5:

viis eelseadistatud massaažiprogrammi. Valige 1 (Lainetus), 2 (Suurenemine), 3 (Täiustatud), 4 (Nimmetugi) või 5 (Õlad).



#### Intensiivsus:

valige madal, keskmine või kõrge.



#### Kiirus:

valige aeglane, keskmine või kiire.

## Küljetugi



Seljatoe külgpõlstrite reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Küljetoe suurendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu esiosa.
- Küljetoe vähendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu tagaosa.

## Nimmetugi



Nimmetoe reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Nimmetoe üles/alliigutamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenuppu üles/alli.
- Nimmetoe suurendamiseks vajutage istmenupu esiosa.
- Nimmetoe vähendamiseks vajutage istmenupu tagaosa.

## Istmepadja pikendus



Istmepadja pikkuse reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Istmepadja pikendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu esiosa.
- Istmepadja sissetõmbamiseks vajutage istmenupu tagaosa.



## SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Istmeid saab soojendada, et külma ilma puhul oleks mugavam sõita. Istmesoojendust juhitakse juhtekraanilt.



Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et lülituda kolme asendi vahel: kõrge, keskmine ja madal. Nupp näitab seadistatud taset.

Istmeid saab ventileerida näiteks rõivastest niiskuse eemaldamiseks. Istme ventilaatorit juhitakse juhtekraanilt.



Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et lülituda kolme asendi vahel: kõrge, keskmine ja madal. Nupp näitab seadistatud asendit.



## TURVATOOLIDE KINNITUSPUNKTID

Auto tagumine istmerida on varustatud turvatoolide kinnitustega (1). Ülemised kinnituspunktid on mõeldud eelkõige kasutamiseks näoga sõidusuunas olevatele turvatoolidele.

- Kinnituspunktile juurdepääsuks nihutage istet ja seljatuge ettepoole.
  - > Õigeks paigalduseks järgige alati tootja paigaldusjuhiseid.

## PANIPAIGAD

- 1 Juhistmel võib lisavarustusena olla riidenagiga eraldussirm\*.
- 2 Uksepolstritel on tuhatoos.
- 3 Tagumiste istekohtade vahel oleva käetoel on panipaik.
- 4 Uksepolstrid on varustatud hoiutaskuga.
- 5 Juhistme seljatoel on hoiutasku.
- 6 Tunnelkonsooli külgedel on hoiutaskud.
- 7 Istmepadja esiosal on väike tasku.





## PAKIRUUMIS OLEV KÄEPIDE

Auto tagaluugi siseküljel on helendav käepide. Seda saab kasutada hädaolukorras tagaluugi seestpoolt avamiseks.

– Tagaluugi avamiseks tõmmake käepidet allapoole.

Kasutamise järel tuleb käepide käsitsi algasendisse tagasi vajutada.



## TAHVELARVUTI HOIDIK\*

Valitud varustusest olenevalt võib iga esiistme peatoe tagaküljel olla tahvelarvuti hoidik. Teavet toetatud tahvelarvutite kohta küsige Volvo müügiesindusest.

### Tahvelarvuti hoidikusse paigaldamine

1. Libistage tahvelarvuti vastu vedrumoodulit hoidiku vasakus servas.
2. Lükake tahvelarvutit hoidiku poole ja laske sel raami alla vajuda.
3. Suruge hoidikut alusele, kuni see läheb klõpsuga paika.

### Hoidiku aluselt eemaldamine

Kui liigutate istme või seljatoe muusse kui tavalisse istumisasendisse, siis tuleb tahvelarvuti alus kindlasti eemaldada.

1. Suruge hoidikut alusesse **1** ja samal ajal vajutage nuppu peatoel **2**.
2. Tõmmake hoidik aluse küljest lahti.



## ERITEKSTID

Kasutusjuhend ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ja kõiki hoiatusi, olulisi teateid ja märkuseid, millega tuleb tutvuda. Teatud funktsioonid on kasutatavad vaid teatud riikides.

### HOIATUS

#### KUUMAD JA KÜLMAD JOOGID

Sõidu ajal hoidke pudeleid, termost, klaase ja kruuse hoidikutes või jahutuskastis.

#### LOUNGE CONSOLE

Ekraani lahti- ja sissetõmbamisel konsoolis Lounge Console võivad sõrmed seadme vahele jääda. Vaadake silti kõrvalistme päikesesirmil.

#### SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Soojendusega istemete juhtnuppu ei tohi kasutada inimesed, kes ei suuda tuimuse tõttu tajuda temperatuuri tõusu või kellel on muid raskusi juhtnuppude kasutamisel. See aitab vältida põletusi.

#### TURVATOOUIDE KINNITUSPUNKTID

Turvatooli ülarihmad tuleb enne kinnituspunkti pingutamist alati viia läbi peatoe jalas oleva ava. Kui see ei ole võimalik, järgige turvatooli tootja juhiseid.

#### PANIPAIGAD

Hoia lahtised esemed, näiteks mobiiltelefonid, kaamerad, kaugjuhtimispuhid vastavas panipaigas, näiteks kindlalaekas vm. Vastasel korral võivad need äkilise pidurduse või kokkupõrke ajal autos olevaid inimesi vigastada.

#### PAKIRUUMIS OLEV KÄEPIDE

Hoidke ukсед ja tagaluuk lukus ning ärge jätke võtmeid laste käeulatusse. Järelevalveta lapsed võivad end autosse lukustada ja põhjustada kehavigastustega õnnetuse. Kuumal suvepäeval võib temperatuur autosalongis kiiresti tõusta ning ohustada autos viibijate elu ja tervist. Eriti tähelepanelik tuleb olla väikelaste osas.

### TÄHTIS TEAVE

#### JUHTEKRAANIL LIIKUMINE

Ärge kasutage ekraani teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.

#### LAUA KASUTAMINE

Lauale võib asetada kuni 10 kg raskuse. Kui laul on liiga suur raskus, siis tuleb laua tugi lahti, et kaitsta lauajalga. Laua õigesse asendisse saamiseks toimige järgmiselt.

1. Langetage lauaplaat pisut allapoole ja hoidke seda selles asendis.
2. Paigaldage lauatoe otsas olev metalltihvt lauaplaadi all oleva relsi pesadesse. Keerake samal ajal kõrvale must plasttihvt, mis ulatub lauatoest kõige rohkem välja.
3. Kui metalltihvt on oma pesa, tõstke lauaplaati üles, nii et lauatoe kinnitused rakendub relsile. Kallutage seejärel lauaplaati alla.

Lauaplaadi kinnituseade saab seejärel libiseda mööda plaadi all olevat relssi ja lauatuugi on kindlalt paigas.

#### USB-PESAD JA PISTIKUPESAD

##### Kaitsmed

Läbipõlenud kaitse tuleb alati asendada sama värvi ja voolutugevusega kaitsmega. Ärge kunagi paigaldage kasutusjuhendi tabelis märgitud suuremat kaitset. Kui elektriseade ei toimi, siis võib selle põhjuseks olla ajutisest ülekoormusest tingitud kaitsme läbipõlemine. Kaitsmeid puudutavat teavet vt auto kasutusjuhendist.

##### Toiteväljund

12 V pistikupesa maksimumvõimsus on 120 W ja 230 V pistikupesa maksimumvõimsus on 150 W.

#### LOUNGE CONSOLE

Ärge asetage konsooli Lounge Console esiosale ühtegi eset. Vaadake silti kõrvalistme päikesesirmil.

#### SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Istmeventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi temperatuur on liiga madal. Muidu hakkab istmel istuval inimesel liiga külm.

#### TAHVELARVUTI HOIDIK

Kui tahvelarvuti on hoidikusse paigaldatud, peab selle ekraan olema kaetud kaitsekilgela. Sedasi väliditakse kokkupõrke korral klaasikildude tekkimist.

### TÄHELEPANU

#### JAHUTUSBOKS

Jahutuskest vajab nõuetekohaseks toimimiseks õhuringlust. Jätke selle jaoks vähemalt 5 cm vaba ruumi jahutuskesti õhu sissepääsu juurde pakiruumis.

Sõitvalt välistemperatuurist tuleb temperatuuriseadet võib-olla muuta. Temperatuuri kiireks langetamiseks on soovitatav kasutada maksimumasendit.

Kiirema jahutuse tagamiseks on külmkapi põhjas miinuskraadid, mis võivad tekitada eemaldamist vajavat kondensaati. Parima tulemuse saavutamiseks kuivatamisel ja puhastamisel tuleb läbipaistev pudelihoidik eemaldada.

#### LOUNGE CONSOLE

Lounge Console ei pruugi toimida, kui salongi temperatuur on madal.

Lounge Console'i ekraan ei pruugi toimida, kui salongi temperatuur on kõrge. Tõmmake ekraan lahti ja jahutage seda, kasutades õhusavasid esi- ja tagaste vahel.

#### SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Tuuletõmbuse suhtes tundlikud inimesed peaksid olema istmeventilatsiooni kasutamisel ettevaatlikud. Madalat taset soovitatakse pikaajaliseks kasutuseks.

#### PANIPAIGAD

##### Eraldussirm\*

Juhiistme eraldussirmi konks kannab maksimaalselt 1,2 kg.

**V O L V O**