



S90

EXCELLENCE

LISA




VÄLKOMMEN!

Siin saate lugeda mudeli Volvo S90 Excellence tagaistme funktsioonide kohta. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja Internetist.



AUTO KESKEKRAAN

Kasutusjuhendi saate avada auto keskekraani ülavaate kaudu.



MOBIILIRAKENDUS

Kasutusjuhend on saadaval nutitelefoni ja tahvelarvuti rakendusena (Volvo kasutusjuhend). Rakendus sisaldab valitud funktsioonide kohta ka videoõpetusi.



VOLVO TUGISAIT

Volvo autode tugisait (support.volvocars.com) sisaldab juhendeid ja videoõpetusi ning ka lisateavet ja tugiteenuseid teie Volvo ja selle kasutamise kohta.



PABERKANDJAL JUHEND

Kindalaekas asub kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab teavet kaitsmete ja tehniliste andmete kohta ning ka oluliste ja praktiliste üksikasjade kokkuvõtet. Tellida saab ka paberkandjal kasutusjuhendi ning sellega seotud lisa.

SISUKORD

01. TAGAISTME TUNNELKONSOOL

See jaotis kirjeldab tagaistme tunnelkonsooli, nt juhtekraani ja sellega juhitavaid funktsioone, jahutuskasti ning teavet jookide soojendamise ja jahutamise kohta.

02. ISTME SEADED

Leiate siit teavet istete reguleerimise ja seadistamise ning muude istmefunktsioonide kohta.

03. SALONGI ÜLEVAADE

Leiate siit teavet auto salongi kohta ja saate vaadata näiteks erinevaid hoiupaikasad.

04. ERITEKSTID

Hoiatused, olulised teated ja märkused, millega tuleb tutvuda.



TAGAISTME JUHTEKRAAN

Juhtekraan on paigaldatud tagumiste istekohtade vahel olevasse tunnelkonsooli ning selle abil saab juhtida istmefunktsioone ning jookide soojendust ja jahutust.

Ekraani tõstmine

– Vajutage ekraani ülaosa. Ekraan tõuseb ja käivitub automaatselt. Teatud aja järel taustvalgus tuhmub. Selle taasaktiveerimiseks puudutage ekraani.

Ekraani langetamine

Ekraan langetatakse käsitsi.

– Vajutage ekraani ülaosa. Vajutage, kuni ekraan täielikult tunnelkonsooli tagasi tõmmatakse. Alumises asendis olles lülitub ekraan välja.



JUHTEKRAANIL LIIKUMINE

Juhtekraan on puuetundlik ekraan, mis koosneb eri vaadetest. Funktsiooni aktiveerimiseks või selle sätete muutmiseks puudutage ekraanil nuppu.

Avakuva nupud



Vasak- ja parempoolse istmesoojenduse nupp.



Topsihoidiku jahutus/soojendus.



Vasak- ja parempoolse istme õhutuse nupp.



Eesmise reisijaistme reguleerimine tagaistmelt.

Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt

Teatud aja möödudes naaseb juhtekraan automaatselt avakuvale. Eesmise reisijaistme reguleerimisel puudutage avakuvale naasmiseks risti.



JAHUTUSBOKS

Tagaistme käetoe taga on jahutuskest, kus on ruumi kahele pudelile ja kaasasolevale kahele kristallklaasile.

- 1 Kasti avamiseks vajutage katte kohal olevat nuppu.
- 2 Kasti sees on temperatuuri seadistamise nupp.

Jahutuse saab aktiveerida, kui auto töötab või on seatud süüteasendisse II



KUUMAD JA KÜLMAD JOOGID

Käetoe esiosas on kaks topsi-/klaasihoidikut ning soojendav/jahutav hoidik nt pudelile või tee-/kohvitassile.

- Hoidiku avamiseks vajutage kattele. Soojendust ja jahutust juhitakse juhtekraanilt. Sinised märgutuled tähendavad sisselülitatud jahutust. Punased märgutuled tähendavad sisselülitatud soojendust.

Soojenduse või jahutuse saab aktiveerida, kui auto töötab või on seatud süüteasendisse II.



Vajutage juhtekraani nuppu korduvalt, et lülitada jahutuse ja soojenduse kahe asendi vahel. Nupp näitab valitud asendit.

LAUA KASUTAMINE

Tagaistme käetoe all on kaks lauda, mille saab tuua tagumiste istekohtade ette.

1. Avage käetoe kate täielikult.
2. Tõstke laud nahast käepideme abil käetoe seest välja ja viige laud täiesti vertikaalsesse asendisse.
3. Voltige laud istme kohale ja lükake see küljele.

Laua kokkupanemiseks läbige sammud vastupidises järjekorras.





USB-PESAD JA PISTIKUPESAD

USB-pesad: tagaistme käetoe all on kaks USB-pesa. Pesasid saab kasutada näiteks mobiiltelefoni või tahvelarvuti laadimiseks. Esiistme peatote tagaküljel oleval ekraanialusel* on samuti kaks USB-pesa. Neid pesasid saab kasutada näiteks mobiiltelefoni või tahvelarvuti laadimiseks.

Nimetatud USB-pesade abil ei saa auto meediumisüsteemi kaudu muusikat taasesitada.

Pistikupesad: tagaistme käetoe all on üks 12 V ja üks 230 V pistikupesa.

230 V: pistikupesa saab kasutada 230 V tarvikute, nt laadijate ja sülearvutite jaoks (maksimaalne väljundvõimsus 150 W).

- Ühendage tarviku pistik. Kui tarvikut enam ei kasutata, ühendage lahti selle pistik.

12 V: pistikupesa saab kasutada 12 V tarvikute, nt muusikamängijate ja mobiiltelefonide jaoks (maksimaalne väljundvõimsus 120 W).

- Eemaldage pesast sigaretisüütaja ja ühendage tarvik. Kui pesa ei kasutata, ühendage lahti tarviku pistik ja pange sigaretisüütaja tagasi.

USB- ja pistikupesade kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema vähemalt sülle asendis I.

TAGAISTME REGULEERIMINE

Auto tagaistmeid saab reguleerida istmete külgedel olevate juhtnuppudega.

- 1 Seljatoe kalde seadistamiseks seadistage juhtnappu edasi/tagasi.
- 2 Istmepadja esiotsa tõstmiseks/langetamiseks seadistage juhtseadme esiosa osa üles/allas.
- 3 Massaaži, küljetuge, nimmetuge ja istmepadja pikendust saab seadistada multifunktsionaalse juhtseadmega.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/allas). Istet saab reguleerida, kui auto töötab ja teatud aja jooksul pärast autouste lukust avamist, ilma et auto töötaks. Istet saab teatud aja jooksul seadistada ka pärast mootori seiskamist.

Istmetel on ülekoormuskaitse, mis aktiveerub, kui mõni ese istet blokeerib. Sellisel juhul eemaldage objekt ja liigutage istet uuesti.

Uinaku-/mugavusasendi reguleerimiseks tuleb istet võib-olla esmalt veidi ettepoole liigutada.





ISTME SÄTETE REGULEERIMINE

Nimmetoe, seljatoe külgpolti, istmepadja pikkuse ja massaažifunktsiooni sätete reguleerimiseks kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu istme küljel. Multifunktsionaalse juhtseadisega määratud seaded kuvatakse juhtekraanil. Ekraanil kuvatakse korraga ainult ühe istme sätteid.

1. Tõstke juhtekraan ülemisse asendisse.
2. Istmeseadistuse aktiveerimiseks keerake või vajutage multifunktsionaalset juhtseadist mis tahes suunas. Juhtekraanil avaneb istmeseadete kuva.
3. Juhtekraanil soovitud funktsiooni valimiseks puudutage ekraani või keerake multifunktsionaalset juhtseadist üles või alla.
4. Sätte muutmiseks vajutage juhtseadet vajalikus suunas.

Massaažifunktsioon



Massaažifunktsiooni aktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu või valige funktsioon multifunktsionaalse juhtnupuga. Kui auto on välja lülitatud, ei ole massaažifunktsiooni võimalik kasutada.

Massaaži jaoks on saadaval järgmised sätteid.



Sees/Väljas:

massaažifunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Sees või Väljas.



Programm 1-5:

viis eelseadistatud massaažiprogrammi. Valige 1 (Lainetus), 2 (Suurenemine), 3 (Täiustatud), 4 (Nimmetugi) või 5 (Õlad).



Intensiivsus:

valige madal, keskmine või kõrge.



Kiirus:

valige aeglane, keskmine või kiire.

Küljetugi



Seljatoe külgpõlstrite reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Küljetoe suurendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu esiosa.
- Küljetoe vähendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu tagaosa.

Nimmetugi



Nimmetoe reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Nimmetoe üles/alliigutamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenuppu üles/alli.
- Nimmetoe suurendamiseks vajutage istmenupu esiosa.
- Nimmetoe vähendamiseks vajutage istmenupu tagaosa.

Istmepadja pikendus



Istmepadja pikkuse reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

- Istmepadja pikendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise istmenupu esiosa.
- Istmepadja sissetõmbamiseks vajutage istmenupu tagaosa.



EESMISE REISIJAISTME REGULEERIMINE TAGAISTMELT.

Tagaistmelt saab muuta eesmise reisijaistme kaugust ja seljatoe kaldenurka. Eesmise reisijaistme seadete muutmiseks kasutage juhtekraani.



1. Puudutage nuppu ekraanil.
2. Avaneb uus kuva istme kauguse ja seljatoe kaldenurga reguleerimiseks.
3. Avakuvale naasmiseks puudutage risti.

Seljatoe kalde reguleerimine


- Seljatoe ettepoole liigutamiseks vajutage ülemist vasaknoolt.
- Seljatoe tahapoole liigutamiseks vajutage ülemist paremnoolt.

Reguleerimine ette-taha


- Istme ettepoole liigutamiseks vajutage alumist vasaknoolt.
- Istme tahapoole liigutamiseks vajutage alumist paremnoolt.

SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Istmeid saab soojendada, et külma ilma puhul oleks mugavam sõita. Istmesoojendust juhitakse juhtekraanilt.

 Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et lülituda kolme taseme vahel: kõrge, keskmine ja madal. Nupp näitab seadistatud taset.

Istmeid saab ventileerida näiteks niiskuse eemaldamiseks rõivastest. Istme ventilaatorit juhitakse juhtekraanilt.

 Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et lülituda kolme asendi vahel: kõrge, keskmine ja madal. Nupp näitab seadistatud asendit.



TURVATOOUIDE KINNITUSPUNKTID

Auto tagumine istmerida on varustatud turvatoolide kinnitustega **1** ja **2**. Ülemised kinnituspunktid on mõeldud eelkõige kasutamiseks näoga sõidusuunas olevatele turvatoolidele.

- Kinnituskohale ligipääsemiseks laske seljatugi alla.
 - > Õigeks paigalduseks järgige alati tootja paigaldusjuhiseid.





PANIPAIGAD

- 1 Esiistme peatoe tagaküljel on tahvelarvutihoidik.¹
- 2 Uksepolstritel on tuhatoos.
- 3 Tagumiste istekohtade vahel oleva käetoe all on panipaik.
- 4 Uksepolstrid on varustatud hoiutaskuga.
- 5 Esiistme seljatoe tagaküljel on hoiutasku.
- 6 Tunnelkonsooli külgedel on hoiutaskud.

¹ Saadaval lisavarustusena ainult teatud turgudel.

TAHVELARVUTI HOIDIK*

Valitud varustusest olenevalt võib iga esiistme peatoe tagaküljel olla tahvelarvuti hoidik. Teavet toetatud tahvelarvutite kohta küsige Volvo müügiesindusest.

Tahvelarvuti hoidikusse paigaldamine

1. Libistage tahvelarvuti vastu vedrumoodulit hoidiku vasakus servas.
2. Lükake tahvelarvutit hoidiku poole ja laske sel raami alla vajuda.
3. Suruge hoidikut alusele, kuni see läheb klõpsuga paika.

Hoidiku aluselt eemaldamine

Kui liigutate istme või seljatoe muusse kui tavalisse istumisasendisse, siis tuleb tahvelarvuti alus kindlasti eemaldada.

1. Suruge hoidikut alusesse **1** ja samal ajal vajutage nuppu peatoel **2**.
2. Tõmmake hoidik aluse küljest lahti.



ERITEKSTID

Kasutusjuhend ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ja kõiki hoiatusi, olulisi teateid ja märkuseid, millega tuleb tutvuda. Teatud funktsioonid on kasutatavad vaid teatud riikides.

HOIATUS

KUUMAD JA KÜLMAD JOOGID

Sõidu ajal hoidke pudeleid, termost, klaase ja kruuse hoidikutes või jahutuskastis.

SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Soojendusega istemete juhtnuppu ei tohi kasutada inimesed, kes ei suuda tuimuse tõttu tajuda temperatuuri tõusu või kellel on muid raskusi juhtnuppude kasutamisel. See aitab vältida põletusi.

TURVATOOLIDE KINNITUSPUNKTID

Turvatooli ülarihmad tuleb enne kinnituspunkti pingutamist alati viia läbi peatoe jalas oleva ava. Kui see ei ole võimalik, järgige turvatooli tootja juhiseid.

PANIPAIGAD

Hoia lahtised esemed, näiteks mobiiltelefonid, kaamerad, kaugjuhtimispuldid vastavas panipaigas, näiteks kindalaekas vm. Vastasel korral võivad need äkilise pidurduse või kokkupõrke ajal autos olevaid inimesi vigastada.

TÄHTIS TEAVE

JUHTEKRAANIL LIIKUMINE

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani krimumustada.

LAUA KASUTAMINE

Lauale võib asetada kuni 10 kg raskuse. Kui laual on liiga suur raskus, siis tuleb laua tugi lahti, et kaitsta lauajalga. Laua õigesse asendisse saamiseks toimige järgmiselt.

1. Langetage lauaplaaf pisut allapoole ja hoidke seda selles asendis.
2. Paigaldage lauatoe otsas olev metalltihvt lauaplaadi all oleva relsi pesadesse. Keerake samal ajal kõrvale must plasttihvt, mis ulatub lauatoest kõige rohkem välja.

3. Kui metalltihvt on oma pesa, tõstke lauaplaati üles, nii et lauatoe kinnitusseaded rakendub relsile. Kallutage seejärel lauaplaati alla.

Lauaplaadi kinnitusseade saab seejärel libiseda mööda plaadi all olevat relssi ja lauatuugi on kindlalt paigas.

USB-PESAD JA PISTIKUPESAD

Kaitsmed

Läbipõlenud kaitse tuleb alati asendada sama värvi ja voolutugevusega kaitsmega. Ärge kunagi paigaldage kasutusjuhendi tabelis märgitust suuremat kaitset. Kui elektriseade ei toimi, siis võib selle põhjuseks olla ajutisest ülekoormusest tingitud kaitsme läbipõlemine. Kaitsmeid puudutavat teavet vt auto kasutusjuhendist.

Toitevõimsus

12 V pistikupesade maksimumvõimsus on 120 W ja 230 V pistikupesade maksimumvõimsus on 150 W.

SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Istmeventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi temperatuur on liiga madal. Muidu hakkab istmel istuval inimesel liiga külm.

TAHVELARVUTI HOIDIK

Kui tahvelarvuti on hoidikusse paigaldatud, peab selle ekraan olema kaetud kaitsekilega. Sedasi vältitakse kokkupõrke korral klaasikildude tekkimist.

TÄHELEPANU

JAHUTUSBOKS

Jahutuskest vajab nõuetekohaseks toimimiseks õhuringlust. Jätke selle jaoks vähemalt 5 cm vaba ruumi jahutuskasti õhu sissepääsu juurde pakiruumis.

Sõltuvalt välistemperatuurist tuleb temperatuuriseadet võib-olla muuta. Temperatuuri kiireks langetamiseks on soovitatav kasutada maksimumasendit.

Kiirema jahutuse tagamiseks on külmkapi põhjas miinuskraadid, mis võivad tekitada eemaldamist vajavat kondensaati. Parima tulemuse saavutamiseks kuivatamisel ja puhastamisel tuleb läbipaisteval pudelihoidik eemaldada.

SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Tuuletõmbuse suhtes tundlikud inimesed peaksid olema istmeventilatsiooni kasutamisel ettevaatlikud.

Madalat taset soovitatakse pikaajaliseks kasutuseks.

V O L V O