



XC 90

TWIN ENGINE

WEB EDITION
ÄGARMANUAL

VÄLKOMMEN!

Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo. Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.

För att öka din trivsel med bilen rekommenderar vi att du bekantar dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION

Här finns ägarinformation	12
Digital ägarmanual i bil	13
Navigera i den digitala ägarmanualen	13
Ägarmanual i mobila enheter	15
Support och information om bilen på internet	15
Att läsa ägarmanualen	16
Inspelning av data	19
Viktig information om tillbehör, extra-utrustning och diagnosuttag	20
Volvo ID	20
Drive-E – renare körglädje	22
IntelliSafe – förarstöd	24
Sensus – uppkoppling och underhållning	25
Ägarmanualen och miljön	28
Rutor, glas och speglar	28
Översikt av centerdisplayen	29
Hantera centerdisplayen	32
Navigera i centerdisplayens vyer	36
Symboler i centerdisplayens statusfält	41
Ändra inställningar för centerdisplayen	41
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner	43
Använda tangentbordet i centerdisplayen	45
Allmänt om XC90 Twin Engine	50

SÄKERHET

Säkerhet	56
Säkerhet vid graviditet	56
Whiplash Protection System	57
Säkerhetsbälte	58
Bältesförsträckare	59
Ta på/av säkerhetsbältet	60
Dörr- och bältespåminnare	61
Krockkuddar	62
Förar- och passagerarkrockkuddar	63
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*	65
Sidokrockkudde	67
Krockgardin	67
Säkerhetsläge	68
Starta/förflytta bilen efter säkerhetsläge	69
Barnsäkerhet	69
Barnskydd	70
Övre fästpunkter för barnskydd	72
Nedre fästpunkter för barnskydd	73
Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används	74
i-Size/ISOFIX-fästpunkter	76
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd	77
Tabell för placering av i-Size-barnskydd	79
Integrerad bälteskudde*	80

Fälla upp den integrerade bälteskudden*	80
Fälla ner den integrerade bälteskudden*	81

INSTRUMENT OCH REGLAGE

Instrument och reglage, vänsterstyrd bil	84	Röststyrning vid kartnavigering	112	Halvljus	132
Instrument och reglage, högerstyrd bil	85	Manuellt framsäte	113	Aktivera/deaktivera helljus	132
Förardisplay	86	Elmanövrerat framsäte*	113	Aktiva kurvljus	135
Hybridrelaterad information i förardisplayen	88	Justera elmanövrerat framsäte*	114	Anpassa ljusbilden från strålkastarna	135
Kontrollsymboler i förardisplayen	89	Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte*	114	Dimljus bak	136
Varningssymboler i förardisplayen	91	Multifunktionellt framsäte*	115	Bromsljus	136
Yttertemperaturmätare	92	Justera funktioner i multifunktionellt framsäte*	116	Varningsblinkers	137
Klocka	93	Enkel i- och urstigning från förarsätet*	119	Använda blinkers	137
Licensavtal för förardisplayen	94	Justera passagerarsäte från förarsätet*	120	Kupébelysning	138
Applikationsmeny i förardisplayen	99	Baksäte	120	Ledbelysning	140
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen	100	Justera nackskydd i andra sätesraden	121	Trygghetsbelysning	141
Meddelanden i förar- och centerdisplayen	100	Justera säte i längdled i andra sätesraden	122	Använda vindrutetorkare	141
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen	102	Justera ryggstödet lutning i andra sätesraden	123	Aktivera/deaktivera regnsensor	142
Hantera meddelanden sparade från förar- och centerdisplayen	103	Fälla ryggstöd i andra sätesraden	124	Vindrute- och strålkastarspolare	143
Head-up-display*	105	Instigning/urstigning för tredje sätesraden	125	Bakrutetorkare och -spolare	143
Röststyrning	107	Fälla ryggstöd i tredje sätesraden	126	Fönsterhissar	144
Använda röststyrning	108	Ratt	126	Manövrera fönsterhissar	144
Inställningar för röststyrning	109	Justera ratt	128	Använda solgardin	146
Röststyrning av telefon	110	Ljusreglage	128	Ställa in yttre backspeglar	146
Röststyrning av radio och media	110	Positionslyd	131	Inre backspegel	148
Röststyrning av klimat	111	Varselljus	131	Kompass*	149
				Kalibrera kompass*	149
				Panoramatak*	150
				Manövrera panoramatak*	151

HomeLink®*	154
Programmera HomeLink®*	155
Färddator	157
Visa färddata i förardisplayen	158
Visa färdstatistik i centerdisplayen	160
Inställningsvy	161
Kategorier i inställningsvy	162
Ändra systeminställningar i inställningsvy	163
Återställa inställningar i inställningsvy	164
Ändra inställningar för appar	165
Återställa användardata vid ägarbyte	165

KLIMAT

Klimat	168	Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt*	188
Klimatsensorer	168	Parkeringsklimat	189
Upplevd temperatur	169	Starta/stänga av förkonditionering	190
Luftkvalitet	169	Timer för förkonditionering	192
Kupéfilter	170	Ställa in timer för förkonditionering	192
Clean Zone Interior Package*	170	Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering	194
Interior Air Quality System*	170	Starta/stänga av behållande av klimatkomfort	194
Klimatreglage	171	Symboler och meddelanden för parkeringsklimat	196
Klimatreglage i centerdisplayen	171	Värmare	197
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen	173	Parkeringsvärmare	198
Autoreglera klimatet	173	Tillskottsvärmare	199
Aktivera/deaktivera luftkonditioneringen	174		
Reglera temperaturen	175		
Reglera fläktnivån	177		
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och backspeglar	179		
Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen	181		
Luftfördelning	181		
Ändra luftfördelningen	182		
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken	183		
Tabell över luftfördelningsalternativ	184		
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*	186		
Aktivera/deaktivera ventilation av säten*	187		

LASTNING OCH FÖRVARING

Kupéns interiör	202
Tunnelkonsol	203
Eluttag	204
Använda cigarettändaren*	207
Tömma askkoppar*	207
Använda handskfacket	208
Solskydd	208
Lastutrymme	209
Lastning	209
Lastsäkringsöglor	211
Bärkassekrokar	211
Insynsskydd	212
Skyddsnät*	214
Skyddsgaller*	216

LÅS OCH LARM

Fjärrnyckel	220
Fjärrnyckelns räckvidd	222
Antennplaceringar för start- och lås-systemet	222
Låsa/låsa upp från utsidan	223
Indikering vid låsning/upplåsning av bilen	225
Låsa/låsa upp från insidan	227
Blockerat låsläge	228
Låsa/låsa upp bakluckan	229
Aktivera/deaktivera privat låsning	230
Löstagbart nyckelblad	231
Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad	232
Elmanövrerad baklucka*	234
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*	236
Byta batteri i fjärrnyckeln	238
Elektronisk startspärr	241
Barnsäkerhetsspärr	241
Larm	243
Automatisk aktivering/återaktivering av larm	244
Deaktivering av larm utan fungerande fjärrnyckel	245
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet	246

FÖRARSTÖD

Hastighetsberoende rattmotstånd	252
Elektronisk stabilitetskontroll	252
Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll	253
Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll	254
Roll Stability Control	256
Fartbegränsare*	256
Aktivera och starta Fartbegränsaren	257
Hantera hastighet för Fartbegränsaren	258
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren	258
Stänga av Fartbegränsaren	259
Automatisk fartbegränsare*	260
Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren	261
Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren	262
Farthållare	263
Aktivera och starta Farthållaren	263
Hantera hastighet för Farthållaren	264
Deaktivera/återaktivera Farthållaren	265
Stänga av Farthållaren	266
Adaptiv farthållare*	266
Aktivera och starta den Adaptiva farthållaren*	269

Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren*	270	Trafikskyltsinformation*	297	Symboler och meddelanden för Kör-fältsassistans*	319
Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva farthållaren*	270	Skyltvisning med Trafikskyltsinformation	297	Parkeringshjälp*	321
Deaktivera/återaktivera den Adaptiva farthållaren*	271	Fartkamerainformation	299	Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp*	322
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren*	273	Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinfor-mation	300	Begränsningar för Parkeringshjälp*	323
Målbyte och automatisk bromsning med den Adaptiva farthållaren	274	Begränsningar för Trafikskyltsinfor-mation*	301	Meddelanden för Parkeringshjälp*	324
Begränsningar för den Adaptiva fart-hållaren*	275	Avståndsvarning*	301	Parkeringshjälpkamera*	325
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare*	275	Aktivera/deaktivera och ställa in tids-avstånd för Avståndsvarning*	302	Hjälplinjer och fält för Parkerings-hjälpkamera*	327
Symboler och meddelanden för den Adaptiva farthållaren*	277	Begränsningar för Avståndsvarning*	303	Starta Parkeringshjälpkameran*	329
Pilot Assist*	278	City Safety	304	Begränsningar för parkeringshjälpka-meran*	330
Aktivera och starta Pilot Assist*	281	Ställa in varningsavstånd för City Safety	306	Aktiv parkeringshjälp*	331
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist*	282	Detektering av hinder med City Safety	307	Parkera med Aktiv parkeringshjälp*	332
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist*	283	City Safety i korsande trafik	308	Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*	335
Automatisk bromsning med Pilot Assist*	284	Begränsningar för City Safety	309	Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*	337
Begränsningar för Pilot Assist*	284	Meddelanden för City Safety	312	Blind Spot Information*	338
Radarenhet	286	Rear Collision Warning	313	Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*	339
Begränsningar för radarenheten	287	Driver Alert Control	313	Begränsningar för Blind Spot Information*	340
Typgodkännande för radarenheter	290	Aktivera/deaktivera Driver Alert Control	314	Cross Traffic Alert*	340
Kameraenhet	293	Begränsningar för Driver Alert Control	315	Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*	341
Begränsningar för kameraenheten	294	Körfältsassistans*	315	Begränsningar för Cross Traffic Alert	342
		Aktivera/deaktivera Lane Departure Warning*	317	Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert*	344
		Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid*	318		

START OCH KÖRNING

Tändningslägen	346	Låghastighetskörning	369	Laddkabel	389
Starta motor	347	Utförskörningshjälp	370	Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet	392
Stänga av motor	348	Vadning	371	Jordfelsbrytare i laddkabeln	394
Ratttlås	349	Överhettning av motor och drivsystem	371	Temperaturövervakning av laddkabeln	394
Använda starthjälp med annat batteri	349	Överbelastning av startbatteriet	372	Förbereda inför laddning av hybridbatteriet	395
Växellåda	351	Förberedelser inför en långresa	372	Starta laddning av hybridbatteriet	396
Växellägen för automatisk växellåda	351	Förberedelser vidinterväglag	373	Laddstatus	397
Växlingsindikator	354	Öppna/stänga tankluckan och fylla på bränsle	373	Avsluta laddningen av hybridbatteriet	399
Växelväljarspär	354	Hantering av bränsle	374	Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri	399
Växla med rattpaddlar*	354	Bensin	375	Hybridrelaterade symboler och meddelanden	401
Drivsystem	355	Köra sparsamt	376		
Körlägen	356	Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö	377		
Nivåkontroll*	360	Draganordning*	378		
Fyrhjulsdrift	361	In- och utfällbar dragkrok*	378		
Bromsfunktioner	361	Specifikationer för draganordning*	380		
Färbroms	361	Köra med släpvagn	381		
Nödbromsljus	363	Köra med släpvagn vid speciella förhållanden	383		
Bromsförstärkning	364	Släpfordonsstabilisator*	384		
Automatisk inbromsning efter en kollision	364	Bogserögla	385		
Parkeringsbroms	365	Bogsering	386		
Använda parkeringsbroms	365	Bärga bilen	386		
Vid fel på parkeringsbroms	367	Laddning av hybridbatteriet	387		
Backstarthjälp	368	Laddström	388		
Automatisk broms vid stillastående	368				

LJUD OCH MEDIA

Ljud och media	404
Ljudinställningar	404
Radio	405
Byta och söka radiostation	406
RDS-radio	408
Digitalradio	409
Länka mellan de olika radiobanden FM och DAB	410
Inställningar för radio	410
Mediaspelare	411
Spela media	412
Gracenote®	414
Söka media	414
CD-spelare*	415
Media via Bluetooth	415
Ansluta media via Bluetooth	416
Media via AUX-/USB-ingång	416
Ansluta media via AUX-/USB-ingång	416
Video	417
Ljudinställningar för media	417
Apple CarPlay*	418
Inställningar för Apple CarPlay*	419
Tekniska specifikationer för media	420
Telefon	421

Koppla telefon	422
Ansluta/koppla från telefon	424
Hantera telefonsamtal	424
Hantera textmeddelande	426
Inställningar för telefon	427
Inställningar för textmeddelande	427
Uppkopplad bil	427
Koppla upp bil	428
Inställningar för Bluetooth	430
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot	430
Ingen eller dålig uppkoppling	431
Ta bort Wi-Fi nätverk	431
Teknik och säkerhet för Wi-Fi	432
Inställningar för bilmodem*	432
Appar	433
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar	433
Licensavtal för ljud och media	435
Villkor för tjänster och Kundsekretesspolicy	445

HJUL OCH DÄCK

Däck	448
Däckens rotationsriktning	449
Slitagevarnare på däck	449
Kontrollera lufttrycket i däcken	450
Däcktrycksövervakning	450
Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning	452
Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning	453
Kalibrera däcktrycksövervakning	454
Typgodkännande för däcktrycksövervakning	455
Provisorisk däcktätningssats	459
Använda provisorisk däcktätning	460
Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats	463
Vid byte av hjul	463
Lossa hjul	464
Sätta dit hjul	465
Hjulskrurar	466
Reservhjul*	466
Vinterhjul	467
Verktyg i lastutrymme	467
Varningstriangel	468
Domkraft*	468
Förbandslåda	469

Dimensionsbeteckning för fälg	469
Dimensionsbeteckning för däck	470

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Volvos serviceprogram	472
Bilstatus	472
Boka service och reparation	473
Fjärruppdateringar	475
Systemuppdateringar	475
Dataöverföring mellan bil och verkstad	476
Lyfta bilen	478
Öppna och stänga motorhuv	480
Motorrumsöversikt	481
Motorolja	482
Kontrollera och fylla på motorolja	483
Fylla på kylvätska	484
Service på klimatanläggning	485
Lampbyte	486
Byta halvljuslampa	488
Lossa strålkastarens avlång täcklock	489
Byta helljuslampa	489
Byta varselljuslampa/positions-ljuslampa fram	490
Byta blinkerlampa fram	491
Lampspecifikationer	491
Torkarblad i serviceläge	491
Byta torkarblad	492
Påfyllning av spolarvätska	494
Startbatteri	494

Symboler på batterier	497
Hybridbatteri	498
Säkringar	498
Byta säkring	499
Säkringar i motorrum	500
Säkringar under handskfack	504
Säkringar i lastutrymme	507
Rengöring av exteriör	511
Polering och vaxning	513
Rostskydd	513
Rengöring av interiör	514
Rengöra centerdisplay	515
Lackskador	516
Reparera lackskador	516

SPECIFIKATIONER

Typbeteckningar	520
Mått	523
Vikter	525
Dragvikt och kultryck	526
Motorspecifikationer	527
Specifikationer för motorolja	528
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja	529
Specifikationer för kylvätska	530
Specifikationer för transmissionsolja	530
Specifikationer för bromsvätska	530
Bränsletankvolym	531
Specifikationer för luftkonditionering	531
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp	533
Godkända hjul- och däckdimensioner	535
Godkända däcktryck	536
Specifikationer för hybridbatteri	537

INDEX

Index	539
-------	-----

INTRODUKTION

Här finns ägarinformation

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som mobilapp och på Volvos supportsida. I handskfacket finns en Quick Guide och ett komplement till ägarmanualen med bl.a. specifikationer och säkringsinformation. En tryckt fullständig ägarmanual är möjlig att efterbeställa.

Digital ägarinformation

I bilens centerdisplay

I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt¹. Här finns t.ex. möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Informationen är sökbar och finns också indelad i olika kategorier. Läs mer i "Digital ägarmanual i bil".

Som mobilapp

En digital ägarmanual finns också som mobilapp och är möjlig att ladda ner från t.ex. App Store. I appen finns video samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Det går enkelt att navigera mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och innehållet är sökbart. Läs mer i "Ägarmanual i mobila enheter".

På webben

Ägarmanualen finns även att nå från Volvos supportsida, support.volvocars.com, dels online och dels i PDF-format. På supportsidan finns även video och stegvisa instruktioner för sådant som

rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader. Läs mer i "Support och mer information om bilen på internet".

Tryckt ägarinformation

Tryckt komplement

Den tryckta ägarmanualen i bilen är ett komplement till den digitala ägarmanualen¹ och innehåller viktig text, information om säkringar samt vissa specifikationer. Den innehåller också instruktioner som kan vara bra att ha när det av praktiska skäl inte är möjligt att läsa informationen i centerdisplayen. Se hur ägarmanualen är uppbyggd i "Att läsa ägarmanualen".

Quick Guide

I tryckt format finns även en Quick Guide som hjälper till att komma igång med de vanligast använda funktionerna i bilen.

Mer ägarinformation i tryckt format

Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc. kan även ytterligare ägarinformation finnas i tryckt format i bilen. En tryckt fullständig ägarmanual är möjlig att efterbeställa². Kontakta en Volvoåterförsäljare för att beställa den tryckta ägarmanualen eller komplement till den.

Byta språk i bilens centerdisplay

Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

VIKTIGT

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.

Om det skulle skilja mellan informationen i centerdisplayen och den tryckta manualen, är det alltid den tryckta informationen som gäller.

Relaterad information


- Digital ägarmanual i bil (s. 13)
- Ägarmanual i mobila enheter (s. 15)
- Support och information om bilen på internet (s. 15)
- Att läsa ägarmanualen (s. 16)

¹ För marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.

² För marknader utan ägarmanual i centerdisplayen ligger denna manual med i bilen från början.

Digital ägarmanual i bil

När det i tryckt manual hänvisas till digital ägarmanual avses den som finns tillgänglig i centerdisplayen i bilen.



Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn.

Det finns ett antal olika alternativ för att hitta information i den digitala ägarmanualen. Alternativen går att nå från ägarmanualens toppmeny, med ett tryck på  syns alternativen.

- **Start** – Den första sidan som visas då den digitala ägarmanualen öppnas. Visar en välkomsttext.
- **Kategorier** – Alla artiklar sorterade i kategorier. Samma artikel kan förekomma i flera kategorier.
- **Quick Guide** – Ett urval av artiklar som kan vara extra bra att läsa.
- **Exteriör** – Exteriöra bilder av bilen där olika delar är utpekade med så kallade hotspots. Tryck på en hotspot för att komma vidare till en artikel om området.
- **Interiör** – Interiöra bilder av bilen där olika delar är utpekade med hotspots. Tryck på en hotspot för att komma vidare till en artikel om området.
- **Favoriter** – Snabbåtkomst för favoritmärkta artiklar.

OBS


Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.

Relaterad information

- Navigera i den digitala ägarmanualen (s. 13)

Navigera i den digitala ägarmanualen

Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayen i bilen. Innehållet är sökbart och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.



Ägarmanualen nås från toppvyn.

Öppna den digitala ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen, tryck på **Ägarmanual**.

Det finns ett antal olika alternativ för att hitta information i den digitala ägarmanualen.

- ◀ Förför att komma till ägarmanualens meny – tryck på ≡ i den övre listen i ägarmanualen.

Söka med hjälp av kategorier

Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i huvudkategorier och underkategorier. Samma artikel kan förekomma i flera passande kategorier för att enklare hittas.

1. Tryck på ≡ och välj därefter **Kategorier**.
> Huvudkategorierna visas i en lista.
2. Tryck på en huvudkategori (➤).
> En lista med underkategorier (➤) och artiklar (🔍) visas.
3. Tryck på en artikel för att öppna. För att backa tryck pilen bakåt eller på ≡ för att börja om sökningen.

Hotspots för exteriör och interiör

Exteriöra och interiöra bilder av bilen där olika delar är utpekade med så kallade hotspots.

1. Tryck på ≡ och välj därefter **Exteriör/Interiör**.
> Exteriöra/interiöra bilder visas med så kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen leder till artiklar om respektive del av bilen. Svep horisontellt över skärmen för att bläddra mellan bilderna.
2. Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.

3. Tryck på titeln för att öppna artikeln. För att backa, tryck på pilen bakåt eller ≡ för att börja om sökningen.

Lär känna bilens vanligaste funktioner med Quick Guide

Under **Quick Guide** i ägarmanualens meny finns ett urval artiklar som är bra att läsa för att lära känna bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan även nås via kategorier, men finns här samlade för snabb åtkomst. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.

Favoriter

Här finns de artiklar som är sparade som favoriter. Den senast sparade ligger först. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.

Spara/ta bort artiklar som favoriter

Spara en artikel som favorit genom att trycka på ☆ längst upp till höger då en artikel är öppen. När en artikel blivit sparad som favorit är stjärnan ifylld: ★.

För att ta bort en artikel som favorit, tryck på stjärnan igen i den aktuella artikeln.

Använda sökfunktionen

1. Tryck på 🔍 i ägarmanualens toppmeny. Ett tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.

2. Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar visas allteftersom bokstäver skrivs in.
3. Bekräfta genom att trycka på artikeln. För att gå ur sökläget, tryck på pilen uppåt bredvid sökrutan.

Relaterad information

- Digital ägarmanual i bil (s. 13)
- Använda tangentbordet i centerdisplayen (s. 45)



Ägarmanual i mobila enheter

Ägarmanualen finns som mobilapp och är tillgänglig både på App Store och Google Play. Appen är anpassad för både smarttelefoner och surfplattor.



Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapp på App Store eller Google Play. QR-koden här bredvid leder direkt till appen, sök annars efter "Volvo manual" i App Store eller Google Play.

I appen finns video samt exteriöra och interiöra bilder där olika delar av bilen är utpekade med så kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om respektive område. Det går enkelt att navigera mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och innehållet är sökbart.



Mobilappen är tillgänglig både på App Store och Google Play.

Relaterad information

- Att läsa ägarmanualen (s. 16)
- Support och information om bilen på internet (s. 15)

Support och information om bilen på internet

På Volvo Cars hemsida och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Från hemsidan är det även möjligt att navigera vidare

- « till Min Volvo³, en personlig webbsida för dig och din bil.

Support på internet

Gå in på support.volvocars.com eller använd QR-koden nedan för att besöka sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta marknader.



QR-kod som leder till supportsidan.

Informationen på supportsidan är sökbar och finns även indelad i olika kategorier. Här finns support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On Call (VOC)*, navigationssystemet* och appar. Video och stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.

Nedladdningsbar information

Kartor

För bilar utrustade med tillvalet Sensus Navigation, finns möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.

Mobilappar

För utvalda Volvomodeller från årsmodell 2014 och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig i form av en app. Även VOC*-appen är möjlig att nå härifrån.

Ägarmanualer från tidigare årsmodeller

Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns här tillgängliga i PDF-format. Även Quick Guide och supplement går att nå från supportsidan. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den publikation som önskas.

Kontakt

På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.

Min Volvo på internet³

Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig webbsida för dig och din bil.

Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och garantier. På Min Volvo finns även information om modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.

Relaterad information

- Volvo ID (s. 20)

Att läsa ägarmanualen

Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa ägarmanualen, helst före den första åkturen.

Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustrationer i ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

© Volvo Car Corporation

! VIKTIGT

Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om problem skulle uppstå saknas då nödvändig information om var och hur professionell hjälp kan sökas.

Tillval/tillbehör

I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).

³ Gäller vissa marknader.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk: *.

Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar till olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Särskilda texter

VARNING

Varningstexter upplyser om risk för personskada.

VIKTIGT

Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.

OBS

Obs-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.

Fotnot

I ägarmanualen finns det på vissa ställen information som ligger som en fotnot längst ner på sidan eller i slutet av en tabell. Denna information är ett

tillägg till den text som den via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till text i en tabell används bokstäver istället för siffror som hänvisning.

Meddelandetexter

I bilen finns displayer som visar meny- och meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig utseendet på dessa texter från den vanliga texten.

Exempel på meny- och meddelandetexter:

Telefon, Nytt meddelande.

Dekaler

I bilen finns olika typer av dekaler som är till för att förmedla viktig information på ett enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.


Varning för personskada



Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/bild på svart meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen igno-

reras, kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.

Risk för egendomsskada



Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller blått varningsfält och meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.

Information



Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.

i OBS

De dekalers som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på din bil.

Procedurlistor

Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade:

1 När det till en steg-för-steg-instruktion finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.

A Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.

1 Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en rörelse.

A Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen inte är relevant.

Om det inte finns någon bildserie till en steg-för-steg-instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.

Positionslistor

1 I översiktsskildrar där olika delar pekas ut används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som finns i anslutning till bilden, som beskriver objektet.

Punktlistor

När en uppräkningslista förekommer i ägarmanualen används en punktlista.

Exempel:

- Kylvätska
- Motorolja

Relaterad information

Relaterad information hänvisar till andra artiklar med närliggande information.

Bilder

Bokens bilder är ibland schematiska och kan avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.

Fortsättning följer

»» Denna symbol är placerad längst ned till höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.

Fortsättning från föregående sida

«« Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.

Relaterad information

- Digital ägarmanual i bil (s. 13)
- Ägarmanual i mobila enheter (s. 15)
- Support och information om bilen på internet (s. 15)

Inspelning av data

Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.

Detta fordon är utrustat med en "Event Data Recorder" (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett vägghinder. Datan registreras i syfte att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är utformad för att spela in data relaterade till forordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.

EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid trafikolyckor eller krockliknande situationer spela in data relaterad till:

- Hur de olika systemen i bilen fungerade;
- Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
- Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
- Vilken hastighet fordonet framfördes i.

Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för de omständigheter under vilka trafikolyckor och skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem

som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter, kan däremot använda sig av den inspelade datan i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinemässigt samlas in vid en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till antingen fordonet eller EDR:en.

Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan spela in data under normala körförhållanden, men framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City Safety och autobromsfunktionen).

En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad i dess datorer tills dess att fordonet servas eller repareras.

Utöver ovanstående kan den registrerade informationen användas i aggregerad form i forsknings- och produktutvecklingssyfte för att kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten på Volvos bilar.

Volvo kommer inte att medverka till att ovan beskriven information lämnas ut till tredje part utan fordonsägarens samtycke. På grund av nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo där- emot tvingas att lämna ut information av den här typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo har tillgång till. Volvo ansvarar för att information, som förs över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.

Viktig information om tillbehör, extrautrustning och diagnosuttag


Felaktig inkoppling och installation av tillbehör, extrautrustning eller programvara/diagnosverktyg kan påverka bilens elektroniska system negativt.

Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem. Volvo rekommenderar därför alltid kontakt med en auktoriserad Volvoverkstad innan installation av tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.

Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag

VARNING

Volvo Cars tar inget ansvar för följderna i det fall en icke auktoriserad utrustning kopplas in till bilens diagnosuttag (On-Board-Diagnostics (OBD-II)).



Diagnosuttaget är placerat under instrumentpanelen och på samma sida som ratten.

Volvo ID

Volvo ID ger tillgång till ett brett urval av personliga Volvo-tjänster⁴ online.

Det är möjligt att skapa ett Volvo ID från bilen, Volvo On Call mobilapp⁵ eller Min Volvo⁶. Vissa funktioner och tjänster kräver att bilen är registrerad till ett personligt Volvo ID. När Volvo ID:t även registreras till bilen ges tillgång till ett brett urval av Volvo-tjänster, tillgängliga från bilen.

Exempel på tjänster:

- Min Volvo – En personlig webbsida för dig och din bil.
- Volvo On Call, VOC* – Volvo ID används vid inloggning i Volvo On Call mobilapp.
- Send to Car – Möjlighet att skicka en adress från en karttjänst på internet direkt till bilen.
- Boka service och reparation – Registrera din önskade verkstad/återförsäljare på Min Volvo för att kunna boka service direkt från bilen.

Skapa ett Volvo ID

Om ett Volvo ID redan är skapat sedan tidigare, t.ex. i en annan bil, se längre fram under "Registrera ditt Volvo ID till bilen".

Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt. Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med Volvo On Call mobilapp måste Volvo ID:t även registreras

⁴ Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.

⁵ För dig med Volvo On Call*, VOC.

⁶ Tillgänglig på vissa marknader.

till bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska vara möjliga att använda.

På Min Volvo⁶

1. Gå in på www.volvocars.com och navigera vidare till Min Volvo.
2. Ange en personlig e-postadress.
3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen.
 - > Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t registreras till bilen nedan.

Med Volvo On Call (VOC) mobilapp⁵

1. Ladda ner senaste versionen av VOC-appen från smarttelefonen, via t.ex. App Store, Windows Phone eller Google Play.
2. Välj att skapa Volvo ID från appens startsida och ange en personlig e-postadress.
3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen.
 - > Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t registreras till bilen nedan.

Registrera ditt Volvo ID till bilen

Om Volvo ID skapades via webben eller med VOC-appen, registrera det till bilen:

1. Ladda ner appen Volvo ID från **Fjärruppdateringar** i centerdisplayens appvy. Läs "Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar" för mer information om nedladdningsförfarandet.

OBS

För att ladda ner appar måste bilen vara ansluten till internet.

2. Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din e-postadress.
3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till e-postadressen som är kopplad till ditt Volvo ID.
 - > Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.

Skapa och registrera ett Volvo ID till bilen

1. Om det inte redan är gjort, ladda ner appen Volvo ID från **Fjärruppdateringar**.
2. Starta appen och registrera en personlig e-postadress.

3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen.
 - > Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.

Fördelar med Volvo ID

- Ett användarnamn och ett lösenord för att komma åt online-tjänster, dvs. endast ett användarnamn och ett lösenord att komma ihåg.
- Om användarnamn/lösenord för en tjänst (t.ex. VOC) ändras, ändras det också automatiskt för andra tjänster (t.ex. Min Volvo)

Relaterad information

- Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar (s. 433)
- Koppla upp bil (s. 428)

⁶ Tillgänglig på vissa marknader.

⁵ För dig med Volvo On Call*, VOC.

Drive-E – renare körglädje

Volvo Car Corporation arbetar ständigt med utveckling av säkrare och mer effektiva produkter

och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.



Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön mindre än den produkt den ersätter.

Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen av de mer effektiva och mindre förorenande drivlina Drive-E. Den personliga miljön är också något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är tex. renare än luften utanför tack vare klimat-anläggningen.

Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO 14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också ska uppfylla dessa krav.

Bränsleförbrukning

Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan från en bil uppstår när den används ligger tyngd-

punkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Bidra till en bättre miljö

En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen. Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:

- Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd energiförbrukning.
- Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och underhåll av bilen.
- Undvik tomgångskörning – stäng av motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala bestämmelser.
- Planera färdvägen – många onödiga stopp och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
- Använd förkonditionering – det förbättrar räckvidden för hybridbatteriet och minskar energibehovet under färd.

Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur denna typ av avfall ska deponeras – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Effektiv avgasrening

Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och

högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.

Ren luft i kupén

Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.

Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System (IAQS)* säkerställer att den inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.

Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package (CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.

Interiör

Materialiet som används i interiören i en Volvo är noga utvalt och har testats för att vara trivsamt och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda, exempelvis sys sömmarna till ratten för hand. Interiören är kontrollerad för att inte avge stark lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark värme och starkt ljus.

Volvos verkstäder och miljö

Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleför-

brukning för din bil. På så vis bidrar du även till en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.

Återvinning

Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.

Relaterad information

- Körlagen (s. 356)
- Ägarmanualen och miljön (s. 28)
- Köra sparsamt (s. 376)
- Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp (s. 533)
- Luftkvalitet (s. 169)

IntelliSafe – förarstöd

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. Det består av ett antal system som bidrar till att göra bilfärden säker, förebygga skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.

Stödja

Som en del av IntelliSafe finns system som hjälper föraren att framföra bilen på ett säkert sätt. Förarstödsfunktionerna som finns i bilen är tex. den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control)* som ser till att hålla ett konstant avstånd till framförvarande bil.

Park Assist Pilot* hjälper föraren med parkering av bilen genom att känna av området kring den.

Automatiskt helljus, Cross Traffic Alert (CTA)* och Blind Spot Information (BLIS)* är andra exempel på system som hjälper föraren.

Förebygga

Ett exempel på en funktion som hjälper till att förebygga olyckor är City Safety. Funktionen varnar föraren vid risk för kollision med ett annat fordon, fotgängare eller cyklist. Om föraren inte reagerar på varningen och risken för kollision är överhängande kan City Safety automatiskt bromsa bilen.

Lane Keeping Aid (LKA)* är ett annat exempel på en funktion som hjälper till att förebygga olyckor genom att varna föraren samt ge ett korrigerande styrgrepp om bilen är på väg att oavsiktligt korsa en sidolinje.

Skydda

Bilen är utrustad med bältesförsträckare som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer och kollisioner för ännu bättre skydd. Den är också utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.

Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
- Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)
- Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert* (s. 341)
- Blind Spot Information* (s. 338)
- City Safety (s. 304)
- Körfältsassistans* (s. 315)
- Roll Stability Control (s. 256)
- Säkerhetsbälte (s. 58)
- Säkerhet (s. 56)
- Krockkuddar (s. 62)

Sensus – uppkoppling och underhållning

Sensus gör det möjligt att surfa på internet, använda olika typer av appar och göra bilen till en Wi-Fi hotspot.

Detta är Sensus



Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant stöd, information och underhållning när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.

Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation* och användargränssnittet mellan förare och bil. Det är Sensus som gör kommunikation möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.


Information när den behövs, där den behövs

De olika displayerna i bilen ger information vid rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen baserat på hur den bör prioriteras av föraren.



Olika typ av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.

Head-up-display*



Head-up-displayen visar vald information som föraren bör hantera så snart som möjligt. Det kan t.ex. handla om trafikvarningar, information om

hastighet och navigation*. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i head-up-displayen. Den hanteras med rattens högra knappsats och från centerdisplayen.

Förardisplay



Förardisplayen visar information om bl. a. hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information

om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.

Centerdisplay



Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras med eller utan handskar på.

Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen, underhållningssystemet och sätespositionen. Informationen som visas i centerdisplayen kan hanteras av föraren eller någon annan i bilen när tillfälle ges.

Röststyrningssystemet



Röststyrningssystemet kan användas utan att föraren behöver ta händerna från rattens. Systemet kan förstå naturligt tal. Använd röststyrningen för att spela en låt, ringa någon, höja värmen eller läsa

upp ett textmeddelande.

För mer information om alla funktioner/system, se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess supplement.


Relaterad information

- Hantera centerdisplayen (s. 32)
- Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
- Head-up-display* (s. 105)
- Förardisplay (s. 86)
- Röststyrning (s. 107)

Ägarmanualen och miljön

Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung i kontrollerade skogar.

Forest Stewardship Council (FSC)[®]-symbolen visar att pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från FSC[®]-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.



Relaterad information

- Drive-E – renare körglädje (s. 22)

Rutor, glas och speglar

I bilen finns reglage för rutor, glas och speglar. Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering, vilket gör t.ex. kupén mer ljudisolerad.

Laminerat glas

Vindrutan och panoramataket* har laminerat glas. Glaset är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottskydd och förbättrar ljudisoleringen i kupén. För övriga glasytor, utom bakrutan, är laminerat glas ett tillval.



Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat⁷.

Relaterad information

- Panoramatak* (s. 150)
- Fönsterhissar (s. 144)
- Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och backspeglar (s. 179)
- Använda solgardin (s. 146)
- Inre backspegel (s. 148)
- Ställa in yttre backspeglar (s. 146)
- Head-up-display* (s. 105)

⁷ Gäller ej vindrutan och panoramataket* som alltid är laminerat och därför saknar denna symbol.

Översikt av centerdisplayen

Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Få översikt av centerdisplayen och dess möjligheter.



Tre av centerdisplayens grundtyper. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn⁸.

1 Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras/deaktiveras med ett tryck. Vissa funktioner är

även så kallade triggerfunktioner vilka öppnar fönster med inställningsmöjligheter. Exempel

⁸ För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.

på dessa är **Kamera** och parkeringsfunktioner.

- 2 Hemvy – den första vy som visas då skärmen startas.
- 3 Applikationsvy (appvy) – appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis **FM-radio**. Tryck på en appikon för att öppna appen.
- 4 Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas nätverks-/ anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
- 5 Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt toppvyn. Härifrån nås **Inställningar**, **Ågarmanual** samt bilens sparade meddelanden.
- 6 Navigation – leder till kartnavigering. Tryck på delvyn för att expandera den.
- 7 Media – senast använda appar som har att göra med media. Tryck på delvyn för att expandera den.
- 8 Telefon – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att expandera den.
- 9 Den extra delvyn – senast använda appar/ bilfunktioner som inte hör hemma i någon av

de övriga delvyerna. Tryck på delvyn för att expandera den.

- 10 Klimatrad – information och direktinteraktion för att ställa in temperatur, sätesvärme och fläktnivå. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.

Relaterad information

- Hantera centerdisplayen (s. 32)
- Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
- Funktionsvy med knappar för bilfunktioner (s. 43)
- Ändra inställningar för appar (s. 165)
- Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
- Inställningsvy (s. 161)
- Mediaspelare (s. 411)
- Telefon (s. 421)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
- Rengöra centerdisplay (s. 515)

Hantera centerdisplayen

Många av bilens funktioner styrs och regleras från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pek-skärm som reagerar vid beröring.

Använda pekskrämsfunktionaliteten i centerdisplayen

Skärmen reagerar olika beroende på om man trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt

att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt, scrolla i en lista och flytta på appar genom att vidröra skärmen på olika sätt.

En infraröd film gör att skärmen känner av ett finger som befinner sig strax framför skärmen. Denna teknologi gör det möjligt att använda skärmen även med handskar på.

Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förar- respektive passagerarsidan.


VIKTIGT

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:

Tillvägagångssätt	Utförande	Resultat
	Tryck en gång.	Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
	Tryck snabbt två gånger.	Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.
	Tryck och håll kvar.	Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan*. Tryck och håll kvar fingret mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
	Tryck en gång med två fingrar.	Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.

Tilvägagångssätt	Utförande	Resultat
	Dra	Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på kartan*. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
	Svep/dra snabbt	Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
	Dra isär	Zoomar in.
	Dra ihop	Zoomar ut.

Återgå till hemvyn från en annan vy

- Tryck kort på hemknappen.
 - Senaste läget för hemvyn visas.
- Tryck kort igen.
 - Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.

i OBS

I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst till de olika vyerna visas på skärmen.

Flytta på appar och knappar för bilfunktioner

Apparna och knapparna för bilfunktioner i app-respektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.

- Tryck på en app/knapp och håll inne.
 - Appen/knappen ändrar storlek och blir lite genomskinlig. Den är då möjlig att flytta.
- Dra appen/knappen nedåt till en ledig plats i vyn.

Maximala antalet rader att utnyttja för att placera appar/knappar på är 48 stycken. För att flytta en app/knapp utanför den synliga vyn, dra den till botten av vyn. Nya rader läggs då till, där appen/knappen kan placeras.

En app/knapp kan alltså vara placerad längre ner och syns då inte i normalläget för vyn.


Svep över skärmen för att scrolla uppåt/nedåt i vyn.

i OBS

Göm undan de appar som sällan eller aldrig används genom att lägga dem långt ner, utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer frekvent.


Scrolla i lista, artikel eller vy

När en scroll-indikator är synlig i skärmen är det möjligt att scrolla nedåt eller uppåt i vyn. Svep nedåt/uppåt var som helst i vyn.



Scroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt att scrolla i vyn.

Använda reglage i centerdisplayen



Temperaturreglaget.

Till många av bilens funktioner används reglage. Reglarna t.ex. temperatur genom att antingen:

- dra i reglaget till önskad temperatur,
- trycka på +/- för att höja/sänka temperaturen stegvis, eller
- trycka på önskad temperatur på reglaget.

Relaterad information

- Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
- Inställningsvy (s. 161)
- Sensus – uppkoppling och underhållning (s. 25)
- Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
- Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar (s. 433)

- Använda tangentbordet i centerdisplayen (s. 45)
- Ändra inställningar för centerdisplayen (s. 41)

Navigera i centerdisplayens vyer

I centerdisplayen finns fem olika grundvyer: hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy) och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när förardörren öppnas.

Hemvyn

Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas. Den består av fyra delvyer: **Navigation**, **Media**, **Telefon** och en extra delvy.

En app/bilfunktion som väljs från app-/funktionsvyn, startar i respektive delvy i hemvyn. Ex. **FM-radio** startar i **Media**-delvyn.

Den extra delvyn består av den senast använda appen/bilfunktionen som inte har med någon av de övriga tre områdena att göra.

Delvyerna visar kortfattad information om respektive app.


OBS

Första gången bilen används är vissa av hemvyns delvyer tomma på innehåll.

OBS

I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst till de olika vyerna visas på skärmen.

Expandera en delvy från standardläge



Standardläge och expanderat läge av media-delvyn.

◀ Expandera en delvy:

- Tryck var som helst på delvyn. När en delvy expanderas trängs den fjärde delvyn i hemvyn för tillfället undan. De andra två blir minimerade och visar bara viss information.

I den expanderade vyn ges tillgång till de grundläggande funktionerna i respektive app.

Stänga en expanderad delvy:

- Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
 - Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
 - Tryck på en annan delvy (då öppnas istället den i expanderat läge).
 - Tryck kort på den fysiska hemknappen under centerdisplayen.

Öppna/stänga en delvy i fullskärmsläge

Den extra delvyn och delvyn för **Navigation** är möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer information och fler inställningsmöjligheter.

När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas ingen information från de övriga delvyerna.



I expanderat läge, öppna appen i fullskärm – tryck på symbolen.



Tryck på symbolen för att gå tillbaka till det expanderade läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.




Hemknapp för centerdisplayen.

Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn genom att trycka på hemknappen. Gå tillbaka till hemvyns standardvy från fullskärmsläge – tryck två gånger på hemknappen.

Statusfältet

Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas nätverks-/anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om bakgrundsakтивitet pågår.

Toppvyn



Toppvyn neddragen.

I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över skärmen.

I toppvyn ges åtkomst till:

- **Inställningar**
- **Ägarmanual**
- Bilens sparade meddelanden.

Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn eller tryck längst ner i toppvyn och dra uppåt. Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att använda igen.

i OBS

Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn visas.

Gå in i toppvyn från en app

Dra ner toppvyn då en app är igång, ex. FM radio:

- Tryck på **Inställningar FM-radio** – inställningar som har att göra med FM radio visas.
- Tryck på **Manual FM-radio** – en artikel som har att göra med FM radio öppnas.

Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen. För tredjepartsappar, som laddas ner, går det t.ex. inte att komma åt appspecifika artiklar eller inställningar.

Klimatvyn

Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna göras direkt, såsom inställning av temperatur, sätesvärme och fläkt.




Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn och få tillgång till fler klimatinställningar.



Tryck på symbolen för att stänga klimatvyn och återgå till tidigare vy.

För mer information om klimatreglage, se avsnittet "Klimatreglage i centerdisplayen".

Applikationsvyn



Applikationsvyn med bilens appar.

Svep från höger till vänster⁹ över skärmen för att komma åt applikationsvyn (appvyn) från hemvyn. Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis **FM-radio**. Vissa appar visar kortfattad information direkt ute i appvyn, exempelvis antalet olästa textmeddelanden för **Meddelanden**.

⁹ Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.

- ◀ Tryck på en app för att öppna den. Den öppnas då i den delvy som den tillhör, exempelvis **Media**.

Beroende på mängden appar går det att scrolla nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra nedifrån och upp.

För att flytta på en app:


1. Tryck på appen och håll inne.
 - > Appen blir lite genomskinlig och större när den är möjlig att flytta.
2. Dra appen till önskad plats.

OBS

Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.

Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från vänster till höger⁹ över skärmen eller genom att trycka på hemknappen.

Funktionsvyn



Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.

Svep från vänster till höger⁹ över skärmen för att komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. **Lane Departure Warning**, **Lane Keeping Aid*** och **Parkerings- assistans***.

Beroende på mängden funktioner går det även här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att svepa/dra nedifrån och upp.

Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med ett tryck, aktiveras/deaktiveras en funktion genom ett tryck på respektive funktionsknapp. Vissa funktioner, triggerfunktionerna öppnas i ett eget fönster vid tryck. Se avsnittet "Funktionsvy med knappar för bilfunktioner".

Precis som i appvyn är det möjligt att flytta runt funktionsknapparna och lägga dem i önskvärd ordning. Se under rubriken "Applikationsvyn" ovan.

Relaterad information

- Hantera centerdisplayen (s. 32)
- Översikt av centerdisplayen (s. 29)
- Funktionsvy med knappar för bilfunktioner (s. 43)
- Ändra inställningar för appar (s. 165)
- Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)

⁹ Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.

Symboler i centerdisplayens statusfält

Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.

I statusfältet visas pågående aktiviteter och i vissa fall deras status. På grund av begränsat utrymme i fältet visas inte alla symboler hela tiden.

Symbol	Innebörd
	Roaming aktiverat.
	Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
	Bluetooth-enhet ansluten.
	Bluetooth aktiverat men ingen enhet ansluten.
	Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
	Internetdelning aktiverad (Wi-Fi-hotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
	Bilmodem aktiverat.
	Ansluten till internet via USB.
	Anslutningstyp till mobiltelefonnätet (2G, 3G).

Symbol	Innebörd
	Fjärrdiagnostik aktiv.
	Pågående process.
	Pågående förkonditionering.
	Ljudkälla spelas.
	Ljudkälla stoppad.
	Telefonsamtal pågår.
	Ljudkälla tystad.
	Nyheter tas emot från radiokanal.
	Trafikinformation tas emot.
	Klocka.

Relaterad information

- Meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 100)
- Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)

Ändra inställningar för centerdisplayen

Centerdisplayen startas upp automatiskt när förardörren öppnas. Inställningarna kan ändras för centerdisplayen med avseende på ljud och teman. Skärmen kan stängas av för att inte störa vid körning.

Stänga av skärmen och aktivera den igen



Hemknapp för centerdisplayen.

Konsekvensen då centerdisplayen stängs av blir att skärmen dimmas ner för att inte störa under körning. Klimatraden syns fortfarande, appar och andra funktioner kopplade till skärmen är fortfarande igång.

- ◀ 1. Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
 - > Skärmen släcks ner, förutom klimatraden som fortfarande visas. Alla funktioner är fortfarande igång, såsom klimat, ljud, guidning* och appar. I detta läge är det lämpligt att rengöra skärmen med den medföljande putsduken, se avsnittet "Rengöra centerdisplay".
2. Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
 - > Samma vy som visades innan skärmen stängdes av visas igen.

i OBS

Skärmen kan inte stängas av när en uppmärksamhet om att utföra en åtgärd visas på skärmen.

i OBS

Centerdisplayen stängs automatiskt av när motorn är av och förardörren öppnas.

Stänga av/ändra volymen på systemljuden i centerdisplayen

Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att ändra volym på/stänga av:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på **Ljud → Systemvolym**.
3. Dra i reglaget under **Touchljud**, för att ändra volym/stänga av ljudet för tryck på skärmen och **Tangentbordsljud** för att ändra volym på/stänga av ljudet för tryck på skärmens tangentbord. Dra reglaget till önskad ljudnivå.

Ändra utseendet i skärmen

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Displayer → Teman**.
3. Välj därefter tema, t.ex. **Minimalistic** eller **Chrome rings**.

Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att välja mellan **Normal** och **Ljus**. Vid **Normal** är bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa. Detta alternativ är förvalt för alla teman. Om så önskas kan en ljus variant väljas där utseendet ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid starkt dagsljus.

Alternativen är alltid tillgängliga för användaren och påverkas inte av belysningen runt omkring.

Relaterad information

- Inställningsvy (s. 161)
- Sensus – uppkoppling och underhållning (s. 25)
- Rengöra centerdisplay (s. 515)
- Hantera centerdisplayen (s. 32)

Funktionsvy med knappar för bilfunktioner

I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer, ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till

funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från vänster till höger över skärmen¹⁰.


Olika typer av knappar

Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:

Typ av knapp	Egenskap	Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar	Har på/av-lägen. När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen. Tryck på knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.	De flesta knappar i funktionsvyn är funktionsknappar.
Triggerknappar	Har inte på/av-lägen. Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara ett fönster för att ändra sätets läge.	• Kamera • Fäll nackstöd • Funktioner för att fälla säte • Justeringar för head-up display
Parkeringsknappar	Har på-, av- och scanningslägen. Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.	• Kör in • Kör ut

¹⁰ Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.


◀◀ Knapparnas olika lägen




När LED-indikatorn lyser grönt på en funktions- respektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär. Texten visas i några sekunder och därefter visas knappen med LED-indikatorn tänd.

För **Lane Keeping Aid** visas t.ex. extratexten: **Fungerar enbart i vissa hastigheter** då knappen trycks in.

Tryck kort en gång på knappen för att aktivera/deaktivera funktionen.



Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn är släckt.



När en varningstriangel visas i högra delen av knappen är det något som inte fungerar som det är tänkt.

Relaterad information

- Översikt av centerdisplayen (s. 29)
- Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
- Kategorier i inställningsvyn (s. 162)


Använda tangentbordet i centerdisplayen

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt att skriva med tangenter i skärmen, men även för hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på skärmen.

Skriva med tangentbordet

Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter artiklar i den digitala ägarmanualen.

Tangentbordet visas endast då det är möjligt att skriva på skärmen.



Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.

- 1** Rad med förslag på ord eller pinyin¹¹. Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstäver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom att trycka på pilarna till höger och vänster. Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval.

¹¹ Detta gäller vid val av japanska, kinesiska eller taiwanesiska tangentbord.

Raden kommer då inte synas på tangentbordet.

- 2 Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för att skriva in det.
- 3 Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika sätt – antingen för att skriva in @, .com eller för att **skapa ny rad**.
- 4 Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
- 5 Används för att skriva med versaler. Tryck en gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett tryck gör samtliga bokstäver till versaler. Nästa tryck återställer tangentbordet till gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I textfält där lösenord, webbadresser eller e-postadresser ska fyllas i blir däremot alla bokstäver automatiskt gemena, om inget annat aktivt ställs in med knappen.
- 6 Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då med siffror. Tryck på ABC, som i sifferläget visas istället för 123, för att komma tillbaka till tangentbordet med bokstäver, alternativt

#\~ för att se tangentbordet med specialtecken.

- 7 Byter språk för textinmatningen, tex. **UK**. Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk. Tryck för att få upp en lista över språken och tryck på det språk som ska användas. För att lägga till fler språk i tangentbordet – se rubriken "Ändra språk för tangentbordet" nedan.
- 8 Mellanslag.
- 9 Ångrar textinmatning. Tryck kort för att ta bort ett tecken i taget. Vänta en kort stund innan nästa tryck för att ta bort nästa tecken o.s.v.
- 10 Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället. Läs mer under rubriken "Skriva in tecken/bokstäver för hand på skärmen".

Tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet (syns inte i bilden) för att bekräfta den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut beroende på sammanhang.

Ändra språk för tangentbordet

För att det ska vara möjligt att växla mellan olika språk i tangentbordet måste språken först läggas till under **Inställningar**.

Lägg till/ta bort språk i inställningar

Tangentbordet är automatiskt inställt på samma språk som systemspråket. Manuellt kan språket

för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **System → Tangentsbordslayout**.
3. Välj ett eller flera språk i listan.
 - > Det är nu möjligt att växla mellan de valda språken direkt i tangentbordet.

Om inga språk aktivt har valts under **Inställningar** behåller tangentbordet samma språk som bilens systemspråk, se avsnittet "Ändra systeminställningar i inställningsvyn".

Växla mellan olika språk i tangentbordet




När ett antal språk har valts i **Inställningar** används knappen (visad i sitt sammanhang som nummer 7 i bilden ovan) i tangentbordet för att växla mellan de olika språken.

För att ändra språk i tangentbordet:

1. Tryck och håll inne knappen (se bild ovan).
 - > En lista blir synlig.
2. Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har valts under **Inställningar** är det möjligt att scrolla i listan ute i tangentbordet.
 - > Tangentbordet anpassas till det språk som väljs och andra ordförslag ges.


◀◀ Varianter av en bokstav eller ett tecken



För att skriva in en variant av en bokstav/ett tecken, t.ex. **É** eller **È**:

1. Tryck och håll inne bokstaven/tecknet.
 - > En ruta med möjliga varianter av bokstaven/tecknet visas.
2. Tryck på önskad variant. Om ingen av varianterna väljs, skrivs originalbokstaven/tecknet in.

Skriva in tecken/bokstäver för hand på skärmen



- 1 Område för att skriva in bokstäver/tecken.
- 2 Textfält där bokstäver/tecken matas in allteftersom de ritas upp på skärmen.
- 3 Förslag på bokstäver/tecken. Listan går att scrolla i.
- 4 Mellanslag.
- 5 Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort en bokstav/ett tecken i taget. Vänta en kort stund innan nästa tryck för att ta bort nästa bokstav/tecken etc.
- 6 Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig teckeninmatning.


- 7 Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.

- 8 Byt språk för textinmatningen.

Skriva in tecken/bokstäver för hand

1. Skriv ett tecken/en bokstav i området för handskrivna bokstäver (1).
 - > Ett antal förslag på tecken eller bokstäver visas (3). Det mest sannolika visas högst upp i listan.
2. Mata in tecknet/bokstaven genom att vänta en kort stund.
 - > Tecknet/bokstaven högst upp i listan matas in. Det går också att välja ett annat tecken än det som visas högst upp – tryck på önskat tecken/önskad bokstav i listan.

Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits in för hand



Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet för handskrift (1).

- För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns flera alternativ:
 - Tryck i listan (3) på den bokstav som egentligen avsågs.
 - Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och börja om.
 - Svep horisontellt från höger till vänster¹² över området för handskrivna bokstäver (1). Ta bort flera bokstäver genom att svepa över området flera gånger.
 - Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort all inskriven text.

Byta rad i fritextfält med handskrift



Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för handskrift¹³.

Relaterad information

- Inställningsvy (s. 161)
- Hantera centerdisplayen (s. 32)
- Hantera textmeddelande (s. 426)
- Ändra systeminställningar i inställningsvyn (s. 163)

¹² För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.


¹³ För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.

Allmänt om XC90 Twin Engine

XC90 Twin Engine körs som en helt vanlig bil, men vissa funktioner skiljer sig från en bil som

drivs enbart av bensin eller diesel. Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter, bensinmotorn i högre samt vid mer aktiv körning.

Översikt



- ◀ ❶ Laddning av hybridbatteri, se avsnittet "Förbereda inför laddning av hybridbatteriet".
- ❷ Elmotor med drivning på bakhjulen, se avsnittet "Starta motor".
- ❸ Hybridbatteri, se avsnittet "Hybridbatteri".
- ❹ Kör lägen, ändra med kör lägesreglaget i tunnelkonsolen och i centerdisplayen, se avsnittet "Kör lägen".
- ❺ Förardisplay med unik information för Twin Engine, se avsnittet "Hybridrelaterade symboler och meddelanden" samt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".

Viktigt att känna till

Strömlös bil

Tänk på att när bilen är strömlös fungerar inte viktiga funktioner såsom bromsar, servostyrning, etc.

VARNING

Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.

Bogsering inte tillåten


Bogsering av XC90 Twin Engine är inte tillåten eftersom elmotorn tar skada. Vid förflyttning ska bilen bärgas upplyft och stå med alla hjulen på ett bärgningsflak.

Exteriört motorljud

VARNING

Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och därför kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga farter, tex. på parkeringsplatser.

Högvoltsspänning



Ett flertal komponenter i bilen arbetar med högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp. Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i ägarnuolen, se avsnittet "Motorrum-söversikt" för en översikt av motorrummets komponenter.

VARNING

Orangefärgade kablar får endast hanteras av behörig personal.

Unika funktioner

Kör lägen

Under körning är det möjligt att försätta bilen i olika kör lägen tex. endast eldrift eller vid behov av kraft, både el- och bensinmotor. Bilen beräknar en optimal kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi

utefter valt kör läge. Läs mer i avsnittet "Kör lägen".

Förardisplay

I förardisplayen visas en del unik information för Twin Engine – laddningsinformation, valt kör läge, körsträcka till tomt batteri samt hybridbatteriets laddningsnivå. Läs mer i avsnittet "Hybridrelaterad information i förardisplayen" samt "Kör lägen".

Förkonditionering

För att bilen ska fungera optimalt gäller det att hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt bensinmotorn och dess drivsystem har korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten reduceras väsentligt om batteriet är för kallt eller för varmt. Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Räckvidden för hybridbatteriet ökar. Läs mer i avsnittet "Starta/stänga av förkonditionering".

Laddning av hybridbatteri

VIKTIGT

Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.

Hybridbatteriet är av typ litium-jon och kan laddas på olika sätt. En laddkabel med kontrollenhet kan anslutas mellan bilen och ett 230 VAC-uttag¹⁴.

¹⁴ Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.

Laddtiden är beroende på laddström. Läs mer i avsnittet "Laddning av hybridbatteriet".

Hybridbatteriet kan även laddas med bilens motor. Vid mjuk inbromsning med bromspedalen återladdas hybridbatteriet. Även vid motorbroms i växelläge **B** i t.ex. nedförsbacke återladdas hybridbatteriet. Läs mer i avsnitten "Växellägen för automatisk växellåda" samt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".

Relaterad information

- Förbereda inför laddning av hybridbatteriet (s. 395)
- Starta motor (s. 347)
- Hybridbatteri (s. 498)
- Körlägen (s. 356)
- Hybridrelaterade symboler och meddelanden (s. 401)
- Hybridrelaterad information i förardisplayen (s. 88)
- Motorrumsöversikt (s. 481)
- Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
- Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)

SÄKERHET

Säkerhet

Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem som samverkar för att skydda bilens förare och passagerare vid en olycka.

Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bästa skydd.

Därtill finns rent mekaniska säkerhetssystem som Whiplash Protection System. Bilen är också byggd så att en stor del av kraften vid en kollision fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen.

Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.

Varningssymbol i förardisplay



Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i tändningsläge II. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.

! VARNING

Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds under körning och meddelandet **SRS airbag Service snarast Kör till verkstad** visas i förardisplayen, är det ett tecken på att en del av något säkerhetssystem inte har fullgod funktion. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.



Om den specifika varningssymbolen är trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar samma meddelande.


Relaterad information

- Säkerhet vid graviditet (s. 56)
- Säkerhetsbälte (s. 58)
- Krockkuddar (s. 62)
- Whiplash Protection System (s. 57)
- Säkerhetsläge (s. 68)
- Barnsäkerhet (s. 69)

Säkerhet vid graviditet

Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt sätt under graviditeten och att gravida förare anpassar sin sittställning.

Säkerhetsbälte



Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan bröstet och på sidan av magen.

Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot sidan av låren och så lågt som möjligt under magen – det får aldrig tillåtas att glida upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.

Sittställning

Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera sätet och ratten, så att de har full kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt

måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och ratten.

Relaterad information

- Säkerhet (s. 56)
- Säkerhetsbälte (s. 58)
- Manuellt framsäte (s. 113)
- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) är ett skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består av energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.

WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.

När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.


VARNING

WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvo-verkstad kontaktas.

Om framsätena har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska sätena bytas ut. En del av sätenas skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om de verkar oskadade.



Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i sätesraden bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS funktion.

VARNING

Placera inte boxliknande last så att denna kläms fast mellan baksätets sittdyna och framsätets ryggstöd.

VARNING

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste motsvarande framsäte flyttas framåt så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.

Sittställning

För bästa möjliga skydd av WHIPS måste förare och passagerare ha rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.



- ◀ Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.

Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.

WHIPS och barnskydd

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.

Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet såvida bilen inte är utrustad med en aktiverad krockkudde på passagerarsidan.

Relaterad information

- Säkerhet (s. 56)
- Manuellt framsäte (s. 113)
- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
- Rear Collision Warning (s. 313)

Säkerhetsbälte

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används.

För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.

VARNING

Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.

VARNING

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvo-verkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbyttas säkerhetsbältet.

Relaterad information

- Säkerhet (s. 56)
- Bältesförsträckare (s. 59)
- Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
- Dörr- och bältespåminnare (s. 61)

Bältesförsträckare

Bilen är utrustad med pyrotekniska och elektriska bältesförsträckare som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer och kollisioner.

Bältesförsträckare vid kollision

Alla säkerhetsbälten är utrustade med en pyroteknisk bältesförsträckare.

Den pyrotekniska bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision för att mer effektivt fånga upp den åkande.

Bältesförsträckare vid kritiska situationer

Säkerhetsbältena för förare och passagerare i framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.

Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i samband med förarstödsystemen City Safety och Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så som panikbroms, kraftig undanmanöver, avkörning (t.ex. att bilen rullar ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot något i terrängen), sladd eller risk för kollision, kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.

Den elektriska bältesförsträckaren positionerar den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar effekten av säkerhetssystem så som bilens krockkuddar.

! VIKTIGT

Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.

Återställa elektrisk bältesförsträckare

När den kritiska situationen upphört så återställs bältet och den elektriska bältesförsträckaren automatiskt.

Om bältet ändå skulle förbli sträckt:

1. Stanna bilen på en säker plats.
2. Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det igen.
 - > Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.

⚠ VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvo-verkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbyttas säkerhetsbältet.

Relaterad information

- Säkerhetsbälte (s. 58)
- Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
- Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
- City Safety (s. 304)
- Rear Collision Warning (s. 313)
- Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden* (s. 65)

Ta på/av säkerhetsbältet

Se till att samtliga passagerare har tagit på sig säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.

Ta på säkerhetsbältet

1. Dra ut bältet långsamt och se till att det inte är vridet eller skadat.

Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden som finns för andra sätesradens mittplats.

i OBS

Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:

- om det dras ut för snabbt
- vid bromsning och acceleration
- om bilen lutar kraftigt.

2. Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
 - > Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.

! VARNING


Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar annars kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.

3. I framsätena och på ytterplatserna i andra sätesraden kan bältet justeras i höjddled.




Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt eller nedåt.

Positionera bältet så högt som möjligt utan att det skaver mot halsen.



Bältet ska ligga in på axeln (inte ner över armen).

4. Sträck höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.



Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).

⚠ VARNING

Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en person.

⚠ VARNING

Tänk på att inte använda clips eller fästa bälte kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.

⚠ VARNING

Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.

Ta av säkerhetsbältet

1. Tryck på den röda knappen på bälteslåset och låt sedan rullen dra in bältet.
2. Om det inte rullats in helt, mata in det för hand så att det inte hänger löst.


Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden som finns för andra sätesradens mittplats.

Relaterad information

- Säkerhetsbälte (s. 58)
- Bältesförsträckare (s. 59)
- Dörr- och bältespåminnare (s. 61)

Dörr- och bältespåminnare

Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr, motorhuv, baklucka eller tanklucka.

Förardisplayens grafik

Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar. Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av bilens hastighet.

Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen som har bältade och obältade passagerare.

I samma grafik visas även om motorhuv, bakluckan, tankluckan eller någon dörr är öppen.

Grafiken raderas automatiskt efter ungefär 30 sekunders körning eller med ett tryck på högra rattknappsatsens **O**-knapp.

Bältespåminnare

Ljuspåminnelse i takkonsolen.

Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom varningssymbolen i förardisplayen.

Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt körtid och körsträcka.

Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayen grafik när ett bälte tas på eller av.

Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.

Framsäte

Obältad förare och främre passagerare blir påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljus- och ljudpåminnelse.

◀ Baksäte

Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:

- Informera om vilka säkerhetsbälten som används i baksätet. Förardisplayens grafik visas vid användning av säkerhetsbältena.
- Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljus- och ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med ett tryck på högra rattknappsatsens **O**-knapp.

Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka och tanklucka

Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng det som utlöst varningen.



Om bilen körs i lägre hastighet än ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.



Om bilen körs i högre hastighet än ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.

Relaterad information

- Säkerhetsbälte (s. 58)
- Bältesförsträckare (s. 59)

- Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)

Krockkuddar

Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.



VARNING

Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt med vatten eller annan vätska, lossa kablarna till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

Utlösta krockkuddar

Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:

- Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
- Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
- Kontakta alltid läkare.

⚠ VARNING

Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan försvåra styrningen av bilen. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.

Relaterad information

- Säkerhet (s. 56)
- Förar- och passagerarkrockkuddar (s. 63)
- Sidokrockkudde (s. 67)
- Krockgardin (s. 67)

Förar- och passagerarkrockkuddar

Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen utrustad med krockkuddar på förar- och passagerarsidan i framsätet.



Förar- och passagerarkrockkuddar.

Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att skydda förarens och passagerarens huvud, ansikte och bröst, samt förarens knän och ben.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp. Krockkudden dämpar stöten för den åkande i kollisionsoögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.

i OBS

Sensorerna reagerar olika beroende på krockförlopp och om säkerhetsbälte används eller inte. Gäller alla bältespositioner.

Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter detta så att ingen, en eller flera krockkuddar utlöses.

⚠ VARNING

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

För att inte skadas om krockkudden löses ut, måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet.

⚠ VARNING

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

◀ Förocksrockkuddar

Krockkudde i ratt

Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med **AIRBAG**.

Knärockkudde

Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är märkt med **AIRBAG**.

⚠ VARNING

Placera eller fäst inga föremål framför eller ovanpå panelen där knärockkudden är placerad.

Passagerarkrockkudde

Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme ovanför handskfacket. Panelen är märkt med **AIRBAG**.

⚠ VARNING

Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.

Dekal för passagerarkrockkudde



Dekal på passagerarsidans solskydd.



Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.

Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.

⚠ VARNING

Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.

⚠ VARNING

Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.

Placera aldrig barn på barnkudde, i barnstol eller i bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

Relaterad information

- Krockkuddar (s. 62)
- Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden* (s. 65)

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.


Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*

Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Omkopplaren

Omkopplaren för rockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas.

Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.



- A ON** – rockkudden är aktiverad och vuxna kan sitta säkert på passagerarplatsen.
- B OFF** – Rockkudden är deaktiverad och barn i barnskydd kan sitta säkert på passagerarplatsen.

⚠ VARNING

Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är rockkudden alltid aktiverad.

Aktivera passagerarkrockkudden




- 1** Dra omkopplaren utåt och vrid från **OFF** (B) till **ON** (A).
- > Förardisplayen visar meddelandet **Passagerar airbag på Vänligen bekräfta.**

i OBS

Om passagerarkrockkudden har aktiverats/deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.

2. Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens **O**-knapp.



- > Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att rockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.


⚠ VARNING

Placera aldrig barn på barnkudde, i barnstol eller i bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när rockkudden är aktiverad.

Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram när rockkudden är aktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

Deaktivera passagerarkrockkudden




- 1 Dra omkopplaren utåt och vrid från **ON** (A) till **OFF** (B).

> Förardisplayen visar meddelandet **Passagerar airbag av Vänligen bekräfta**.

i OBS

Om passagerarkrockkudden har aktiverats/deaktiverats med bilen i tändningsläge **I** eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge **II**.

2. Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens **O**-knapp.



> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad.

! VARNING

Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.



Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt som denna symbol och meddelandet **SRS airbag Service snarast Kör till verkstad** visas i förardisplayen. Detta tyder på att ett allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

! VIKTIGT

Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.

Relaterad information

- Förar- och passagerarkrockkuddar (s. 63)
- Bältesförsträckare (s. 59)

Sidokrockkudde

Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar bröstet och höften vid en kollision.



Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare och passagerare i framsätet.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsoögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.

⚠ VARNING

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

⚠ VARNING

Placera inga föremål i området mellan sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.

Volvo rekommenderar att endast överdragssklädsor som godkänts av Volvo används. Andra klädsor kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.

⚠ VARNING

Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Sidokrockkudde och barnskydd

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.


Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet såvida bilen inte är utrustad med en aktiverad krockkudde på passagerarsidan.

Relaterad information

- Krockkuddar (s. 62)

Krockgardin

Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida vid en kollision.



Krockgardinen är monterad längs med innertaketets båda sidor och hjälper till att skydda förare och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna är märkta med **IC AIRBAG**.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.



VARNING

Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex. paraplyer).

Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då utebli. Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.

VARNING

Lämna 10 cm utrymme mellan last och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.

VARNING

Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Relaterad information

- Krockkuddar (s. 62)

Säkerhetsläge

Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.

Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten **Säkerhetsläge Se ägarmanual** visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.

Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att försöka återställa systemet och därefter starta och förflytta bilen ur sitt trafikfarliga läge.

VARNING

Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personsador eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att **Säkerhetsläge Se ägarmanual** visats.

VARNING

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

Relaterad information

- Säkerhet (s. 56)
- Starta/förflytta bilen efter säkerhetsläge (s. 69)

Starta/förflytta bilen efter säkerhetsläge

Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att försöka starta och därefter förflytta bilen ur sitt trafikfarliga läge.

Starta bilen efter säkerhetsläge

1. Undersök först att inget bränsle runnit från bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.

VARNING

Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet **Säkerhetsläge Se ägarmanual** visas i förardisplayen. Lämna bilen snarast.

2. Vrid startvredet till **STOP** och släpp vredet.
3. Försök därefter starta bilen.
> Förardisplayen visar meddelandet **Start av bil Systemkontroll, vänta** under tiden bilens elektronik utför en systemkontroll och därefter försöker återställa sig till normal status. Detta kan ta uppemot en minut.

4. Försök därefter att starta bilen igen när meddelandet **Start av bil Systemkontroll, vänta** inte längre visas i förardisplayen.

VIKTIGT

Om meddelandet **Säkerhetsläge Se ägarmanual** fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras utan måste då bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.

Förflytta bilen efter säkerhetsläge

1. Om förardisplayen visar meddelandet **Normal mode The car is now in normal mode** efter att startförsök gjorts, kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
2. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.

VARNING

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

Relaterad information

- Säkerhetsläge (s. 68)

Barnsäkerhet

Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar och fästanordningar) som är utvecklad för att passa just den här bilen.

Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.

Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års ålder och därefter i framåtvänd barnkudde/barnstol till 10 års ålder.

OBS

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

Relaterad information

- Säkerhet (s. 56)
- Barnskydd (s. 70)
- Integrerad bälteskudde* (s. 80)

Barnskydd

Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till barnets vikt och storlek.

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.

Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt montering.

i OBS

Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

Placering av barnskydd



Barnstol och krockkudde hör inte ihop.

Placera alltid barnstolar/barnkuddar i andra eller tredje sätesraden om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.

Om krockkudden på passagerarplatsen är deaktiverad kan barnstol/barnkudde placeras på passagerarplatsen fram.

i OBS

Lagbestämmelser om hur barn får placeras i bilen varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

⚠ VARNING

Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.

Placera aldrig barn på barnkudde, i barnstol eller i bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

Montering av barnskydd

Följande punkter är viktiga att tänka på när ett barnskydd monteras i bilen.

⚠ VARNING

Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av bälteslåset.

Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor eller balkar under sätet. Vassa kanter kan skada fästbanden.

Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutetan.

Montering i framsätet

- Kontrollera att passagerarkrockkudden är deaktiverad.
- Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är semiuniversella och där bilen finns med på tillverkarens fordonlista.
- ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol¹.
- Justera sätet till sitt bakersta läge. Används barnskydd även på andra raden kan undantag göras. Kontrollera då alltid att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.
- Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre fästpunkterna används för dessa¹.
- ISOFIX-guide kan användas för att underlätta montering av barnskydd.

Montering i andra sätesraden

- Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända² eller är semiuniversella och där bilen finns med på tillverkarens fordonlista.
- Barnskydd med stödben får inte monteras på mittplatsen.

- Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size³.
- Alla platser är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.
- I bilar med en tredje sätesrad ska andra sätesraden justeras till sitt bakersta läge. Används barnskydd även på tredje raden kan undantag göras. Kontrollera då alltid att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.
- Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de undre fästbanden när barnskyddet inte är installerat.
- ISOFIX-guide ska inte användas vid montering av barnskydd.

Montering i tredje sätesraden

- Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är semiuniversella och där bilen finns med på tillverkarens fordonlista.
- Barnskydd med stödben får inte monteras i tredje sätesraden.

- Om nödvändigt, justera fram andra sätesraden för att få tillräckligt med plats. Om barnskydd är monterat även på andra sätesraden, kontrollera att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.

Dekal för passagerarkrockkudde



Dekal på passagerarsidans solskydd.

¹ Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.

² Gäller ej mittplats.

³ Varierar beroende av marknad.



Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.

Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.

Relaterad information

- Barnsäkerhet (s. 69)
- Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
- Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
- i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
- Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden* (s. 65)


Övre fästpunkter för barnskydd

Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på andra sätesradens ytterplatser.

De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.

Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.

Fästpunkternas placering



Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödet baksida.

Fästpunkterna är placerade på baksidan av andra sätesradens ytterplatser.



VARNING

Barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.



OBS

Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara nackskydd på ytterplatserna.



OBS

I bilar med insynsskydd över lastutrymmet måste detta tas bort innan barnskydd kan monteras i fästpunkterna.

Relaterad information

- Barnskydd (s. 70)
- Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
- i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
- Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 74)

Nedre fästpunkter för barnskydd

Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet* och andra sätesraden.

De nedre fästpunkterna är avsedda att användas tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.

Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.


Fästpunkternas placering



Fästpunkternas placering i framsätet.

Fästpunkterna i framsätet är placerade på sidorna av passagerarplatsens benutrymme.

Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.



Fästpunkternas placering i andra sätesraden.

Fästpunkterna i andra sätesraden är placerade på bakre änden av framsätenas golvskenor.

Relaterad information

- Barnskydd (s. 70)
- Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
- i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
- Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 74)
- Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden* (s. 65)

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används

Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på barnet.



OBS

Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan ett barnskydd monteras i bilen.

Vikt	Framsäte (med deaktiverad krockkudde)	Andra sätesraden, ytterplats	Andra sätesraden, mittplats	Tredje sätesraden
Grupp 0 max 10 kg	U ^A , B, L	U ^B , L	L ^B	U, L
Grupp 0+ max 13 kg	U ^A , B, L	U ^B , L	L ^B	U, L
Grupp 1 9–18 kg	U ^A , L ^C	U, L ^C	L	U, L
Grupp 2 15–25 kg	U ^A , D, L ^C	U ^D , L ^C	B [*] , E, L ^D	U ^D , L

Vikt	Framsäte (med deaktiverad krockkudde)	Andra sätesraden, ytterplats	Andra sätesraden, mittplats	Tredje sätesraden
Grupp 3 22–36 kg	U ^{A, F} , L	U ^F , L	B [*] , E, L ^F	U ^F , L

U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.

L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.

B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp.

A Justera sätesryggen till upprätt läge.

B Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).

C Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i bakåtvänt läge (typgodkännande E5 04192).

D Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i framåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169).

E Volvo rekommenderar: Integrerad bälteskudde (typgodkännande E5 04218).

F Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169).

VARNING

Placera aldrig barnet på passagerarplatsen om bilen är utrustad med en aktiverad krockkudde.

Relaterad information

- Barnskydd (s. 70)
- Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
- Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd (s. 77)
- Tabell för placering av i-Size-barnskydd (s. 79)

i-Size/ISOFIX-fästpunkter

Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX⁴-fästpunkter för barnskydd i andra sätesraden.

i-Size/ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.

Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till i-Size/ISOFIX-fästpunkterna.

Fästpunkternas placering



Fästpunkternas placering indikeras av symboler⁴ på ryggstödet klädsel.

Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns dolda bakom den nedre delen av andra sätesradens ryggstöd, i de yttre sittplatserna.

För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.

Relaterad information

- Barnskydd (s. 70)
- Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
- Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
- Tabell för placering av i-Size-barnskydd (s. 79)
- Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd (s. 77)

⁴ Namn och symbol beroende av marknad.

Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd

Tabellen ger en rekommendation för vilka ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken storlek på barnet.

Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonlista.



OBS

Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan ett barnskydd monteras i bilen.

Vikt	Storleksklass ^A	Typ av barnskydd	Framsäte (med deaktiverad krockkudde) ^B	Andra sätesraden, ytterplats	Andra sätesraden, mittplats	Tredje sätesraden
Grupp 0 max 10 kg	E	Bakåtvänt babyskydd	IL ^{B,C} , X ^D	IL ^C	X	X
Grupp 0+ max 13 kg	E	Bakåtvänt babyskydd	IL ^{B,C} , X ^D	IL ^C	X	X
	C	Bakåtvänt barnskydd				
	D	Bakåtvänt barnskydd				



Vikt	Storleksklass ^A	Typ av barnskydd	Framsäte (med deaktiverad krockkudde) ^B	Andra sätesraden, ytterplats	Andra sätesraden, mittplats	Tredje sätesraden
Grupp 1 9–18 kg	A	Framåtvänt barnskydd	IL ^{B,E} , X ^D	IL ^E , IUF ^E	X	X
	B	Framåtvänt barnskydd				
	B1	Framåtvänt barnskydd				
	C	Bakåtvänt barnskydd	IL ^B , X ^D	IL ^F	X	X
	D	Bakåtvänt barnskydd				

IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.

IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.

X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.

A För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.

B Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad).

C Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).

D Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.

E Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.

F Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typgodkännande E5 04200).

VARNING

Placera aldrig barnet på passagerarplatsen om bilen är utrustad med en aktiverad krockkudde.

OBS

Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med på barnskyddets fordonslista.

OBS

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoåterförsäljare kontaktas för att få rekommendation om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd Volvo rekommenderar.

Relaterad information

- Barnskydd (s. 70)
- i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)

- Tabell för placering av i-Size-barnskydd (s. 79)
- Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 74)

Tabell för placering av i-Size-barnskydd

Tabellen ger en rekommendation för vilka i-Size-barnskydd som passar var, och för vilken storlek på barnet.

Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg R129.



OBS

Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan ett barnskydd monteras i bilen.

Typ av barnskydd	Framsäte (med deaktiverad krocks kudde)	Andra sätesraden, ytterplats	Andra sätesraden, mittplats	Tredje sätesraden
i-Size-barnskydd	X	i-U ^A	X	X

i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.

X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.

^A Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.

Relaterad information

- Barnskydd (s. 70)
- i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
- Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd (s. 77)
- Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 74)

Integrerad bälteskudde*

Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i andra sätesraden gör att barnen kan sitta bekvämt och säkert.

Bälteskudden är speciellt konstruerad för att ge en bra säkerhet. I kombination med säkerhetsbälte är den godkänd för barn som väger mellan 15 och 36 kg och är minst 97 cm långa.



Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.

Kontrollera innan färd att:

- den integrerade bälteskudden är i låst läge
- säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är vrådat
- säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals eller nedanför axeln
- höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd

- nackskyddet är justerat lika högt som barnets huvud, så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.

VARNING

Volvo rekommenderar att reparation eller byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är mycket sliten.

VARNING


Om inte instruktionerna rörande den integrerade bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.

Relaterad information

- Barnsäkerhet (s. 69)
- Fälla upp den integrerade bälteskudden* (s. 80)
- Fälla ner den integrerade bälteskudden* (s. 81)

Fälla upp den integrerade bälteskudden*

Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i andra sätesraden fälls upp vid användning.



- 1 Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.



2 Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.

VARNING

Om inte instruktionerna rörande den integrerade bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.

Relaterad information

- Integrerad bälteskudde* (s. 80)
- Fälla ner den integrerade bälteskudden* (s. 81)

Fälla ner den integrerade bälteskudden*

Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i andra sätesraden kan fällas ner när den inte används.



1 Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.



2 Tryck nedåt med handen mitt på kudden för att låsa kudden.

VIKTIGT

Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.

OBS

Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ner.


Relaterad information

- Integrerad bälteskudde* (s. 80)
- Fälla upp den integrerade bälteskudden* (s. 80)

INSTRUMENT OCH REGLAGE

Instrument och reglage, vänsterstyrd bil

I översikterna visas var displayer och reglage i förarens närhet är placerade.



	Display/funktion/reglage
1	Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
2	Manuell växling av automatväxellåda*
3	Head-up-display*
4	Förardisplay
5	Torkare och spolning, regnsensor*
6	Höger knappsats i ratt

	Display/funktion/reglage
7	Rattinställning
8	Signalhorn
9	Vänster knappsats i ratt
10	Öppning av motorhuv
11	Displaybelysning, upplåsning av baklucka, öppning/stängning av baklucka*, ljus-höjdsreglering av halogen-strålkastare




	Display/funktion/reglage
1	Främre läslampor och kupébelysning
2	Panoramatak*

	Display/funktion/reglage
3	Display i takkonsol
4	Manuell avbländning av inre backspegel



	Display/funktion/reglage
1	Centerdisplay
2	Varningsblinkers, max defroster/elupp-värmd vindruta*, media, öppning av handskfackslucka
3	Växelväljare
4	Startvred
5	Kör lägen*


	Display/funktion/reglage
6	Parkeringsbroms
7	Automatisk broms vid stillastående



	Display/funktion/reglage
1	Minnen för inställningar av: • elmanövrerat framsäte* • yttre backspeglar • head-up-display*
2	Öppning av dörr, låsning/upplåsning av sidodörrar och baklucka
3	Fönsterhissar, yttre backspeglar
4	Inställning av framsäte

Instrument och reglage, högerstyrd bil

I översikterna visas var displayer och reglage i förarens närhet är placerade.



	Display/funktion/reglage
1	Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
2	Manuell växling av automatväxellåda*
3	Head-up-display*
4	Förardisplay
5	Torkare och spolning, regnsensor*
6	Höger knappsats i ratt


	Display/funktion/reglage
7	Displaybelysning, upplåsning av baklucka, öppning/stängning av baklucka*, ljus-höjdsreglering av halogen-strålkastare
8	Öppning av motorhuv
9	Signalhorn
10	Rattinställning
11	Vänster knappsats i ratt



	Display/funktion/reglage
1	Främre läslampor och kupébelysning
2	Panoramatak*




	Display/funktion/reglage
3	Display i takkonsol
4	Manuell avbländning av inre backspegel



	Display/funktion/reglage
1	Centerdisplay
2	Varningsblinkers, max defroster/eluppvärmd vindruta*, media, öppning av handskfackslucka
3	Växelväljare
4	Startvred
5	Körlägen*

	Display/funktion/reglage
6	Parkeringsbroms
7	Automatisk broms vid stillastående



	Display/funktion/reglage
1	Minnen för inställningar av: • elmanövrerat framsäte* • yttre backspeglar • head-up-display*
2	Öppning av dörr, låsning/upplåsning av sidodörrar och baklucka
3	Fönsterhissar, yttre backspeglar
4	Inställning av framsäte

Förardisplay

Förardisplayen visar information om bilen och körningen.

I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.

Förardisplayen finns i två utföranden, 12-tums och 8-tums.


VARNING

Vid fel i förardisplayen kan information rörande till exempel broms, airbag eller andra säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då inte kontrollera status på bilens system samt få aktuella varningar och information.

VARNING

Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas upp vid aktivering/start eller vara helt eller delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.

Förardisplay 12-tum



Till vänster

- Hastighetsmätare
- Trippmätare
- Vägmätare
- Farthållar- och fartbegränsningsinformation
- Trafikskyltinformation

I mitten

- Kontroll och varningssymboler
- Yttertemperaturmätare
- Klocka
- Meddelande, i vissa fall med grafik
- Körsträcka till tom tank
- Körsträcka till tomt batteri
- Dörr- och bältesinformation

- Laddstatus
- Kompass
- Mediaspelare
- Navigationskarta
- Telefon
- Röststyrning

Till höger

- Varvtalsmätare (beroende på valt körsläge).
- Bränslemätare
- Batterimätare
- Växlingsindikator
- Valt körsläge. Valbara körslägen är Hybrid, Off Road, Save, Pure, Power och AWD
- Hybrid-mätare (beroende på valt körsläge)
- Momentan bränsleförbrukning
- Hybridbatteriets laddningsnivå
- Appmeny (aktiveras med knappsatss på ratten)

Aktivera förardisplayen

Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas, det vill säga i tändningsläge **0**. Efter en stund slocknar förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:

- Trampa ner bromspedalen,
- Vrid startvredet till tändningsläge **I** eller
- Öppna en av dörrarna.

Inställningar för förardisplay

En del inställningar för vad som ska visas i förardisplayen kan göras i appmenyn, se avsnittet "Applikationsmeny i förardisplay".

I menyn **Inställningar → My Car → Displayer** i centerdisplayens toppvy är det möjligt att ställa in:

- **Information i förardisplay.** Välj vad som visas i bakgrunden av förardisplayen (**Visa ingen information i bakgrunden, Visa information om nuvarande spelade media** eller **Visa navigation även när ingen resväg är satt**¹). I 12-tums förardisplay visas informationen i mitten och i 8-tums förardisplay visas information i fältet uppe till höger.
- **Teman.** Välj tema (utseende) på förardisplayen (**Glass, Minimalistic, Performance** eller **Chrome rings**).

Systemspråket kan ändras i **Inställningar →**

System → Välj systemspråk. En ändring påverkar språket i alla displayer.

Relaterad information

- Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 89)
- Varningssymboler i förardisplayen (s. 91)
- Applikationsmeny i förardisplayen (s. 99)
- Licensavtal för förardisplayen (s. 94)

¹ I 8-tums förardisplay visas enbart vägledning, karta visas bara i 12-tums förardisplay. För mer information se avsnitt "Displayer och manöverreglage för kartnavigering" och "Kartnavigering i förardisplay"

Hybridrelaterad information i förardisplayen

Beroende på valt köräge visas olika instrument och funktioner i förardisplayen. Körägena är alla unika instrument som hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi.

Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram.

Hybridunika symboler

De olika instrumenten visar på olika sätt relationen mellan hur mycket effekt som tas ur elmotorn och hur mycket effekt som finns att tillgå.



Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. En ifylld symbol betyder att elmotorn används.



Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. En ej ifylld symbol betyder att elmotorn inte används.



Markerar effektnivån då förbränningsmotorn startar. En ifylld symbol betyder att förbränningsmotorn används



Markerar effektnivån då förbränningsmotorn kommer att starta. En ej ifylld symbol betyder att förbränningsmotorn inte används.



En indikator som anger att hybridbatteriet laddas.



En indikator som anger aktuell mängd tillgänglig energi i batteriet för elmotorn. Indikatorn visas vid hybridbatterimätaren i nedre högra hörnet.



eDTE (Electrical Distance To Empty) indikator. Visar aktuell körsträcka till tomt batteri.

Hybridmätare

Tillgänglig elmotoreffekt

Mellan hybridmätaren och bränslemätaren, i instrumentets högra nedre del, finns en batterimätare. Mätaren visar hur mycket energi som finns kvar i batteriet. Denna energi används till elmotorn men även för att kyla eller värma bilen.

Förarbegärd effekt

Visaren anger den mängd motoreffekt föraren vill ha ut genom sättet att reglera gaspedalen. Ju högre utslag på skalan, desto större effekt vill föraren ha ut på aktuell växel. Markeringen mellan blixten och droppen visar punkten där elmotorn slutar arbeta och förbränningsmotorn tar vid.

Exempel



Bilen är startad men står still, ingen effekt begärs.



Elmotorn kan inte leverera den mängd motoreffekt som efterfrågas och förbränningsmotorn startar.



Bilen genererar ström till batteriet, batteriet laddas, t ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i utförsbacke.

Körläge Save



Körläge Save är aktiverat. Batteriet är låst på den nivån då körläget aktiverades. Detta indikeras av symbolen  som visas vid batteriindikatorn.

Energinivån bibehålls genom att systemet stoppar/startar förbränningsmotorn på samma sätt som i Hybrid-läge. Förbränningsmotorn används. Om hybridbatteriets energinivå är under 33 % när körläget aktiveras kommer förbränningsmotorn starta för att ladda upp batteriet till 33 %. För ytterliggare information se avsnitt "Körlägen".

Relaterad information

- Visa färddata i förardisplayen (s. 158)
- Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 160)
- Förardisplay (s. 86)
- Körlägen (s. 356)
- Hybridrelaterade symboler och meddelanden (s. 401)

Kontrollsymboler i förardisplayen

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstår.

Symbol	Innebörd
	Information, läs displaytext Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
	Fel i bromssystemet Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
	Fel i ABS-systemet Om symbolen tänds är systemet ur funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
	Automatisk broms på Bromsen håller bilen stilla när den stannat. Symbolen lyser när funktionen är aktiverad och färd-bromsen eller parkeringsbromsen verkar.



Symbol	Innebörd
	Däcktryckssystem Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet kommer symbolen först att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna för lågt däcktryck som avsett.
	Avgasreningssystem Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
	Vänster och höger blinker Symbolerna blinkar när blinkers används.
	Positionsljus/varselljus Symbolen lyser när positionsljus/varselljus är på.

Symbol	Innebörd
	Fel i ABL-systemet Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active Bending Lights).
	Automatiskt helljus på Symbolen lyser med blått sken när automatisk helljus är på.
	Automatiskt helljus av Symbolen lyser med vitt sken när automatisk helljus är av.
	Helljus på Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
	Automatiskt helljus på Symbolen lyser med blått sken när automatiskt helljus är på. Positionsljus/varselljus är på.
	Automatiskt helljus av Symbolen lyser med vitt sken när automatiskt helljus är av. Positionsljus/varselljus är på.
	Helljus på Symbolen lyser när helljus och positionsljus/varselljus är på.

Symbol	Innebörd
	Dimljus bak på Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
	Regnsensor på Symbolen lyser när regnsensorn är på.
	Förkonditionering på Symbolen lyser när motor- och kupévärmare/luftkonditionering förkonditionerar bilen.
	Stabilitetssystem Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett fel uppstått i systemet.
	Stabilitetssystem, sportläge Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, ratt rörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och stabiliserar bilen. Symbolen lyser när sportläget är aktiverat.

Symbol	Innebörd
	Körfälsassistentens Vit symbol: Körfälsassistentens på och väglinjer är detekterade. Grå symbol: Körfälsassistentens på och väglinjer är ej detekterade. Gul symbol: Körfälsassistentens varnar/ingriper.
	Körfälsassistentens och regnsensor Vit symbol: Körfälsassistentens på och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på. Grå symbol: Körfälsassistentens på och väglinjer är ej detekterade. Regnsensorn är på.

Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka och tanklucka

Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller någon dörr inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen samt grafik i förardisplayen.

Relaterad information

- Förardisplay (s. 86)
- Varningssymboler i förardisplayen (s. 91)
- Dörr- och bältespåminnare (s. 61)

Varningssymboler i förardisplayen

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.

VARNING

Om bromsvätskan ligger under **MIN**-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på.

Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av en verkstad, Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

VARNING

Om broms- och ABS-symbolerna är tända samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.

Symbol	Innebörd
	Varning Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
	Bältespåminnare Symbolen blinkar om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
	Krockkudde Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.



Symbol	Innebörd
	Fel i bromssystemet Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök närmaste auktoriserade verkstad för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
	Parkeringsbroms ansatt Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.

Symbol	Innebörd
	Lågt oljetryck Om symbolen tänds under körning är motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
	Startbatteriet laddar inte Symbolen tänds under körning om ett fel i det elektriska systemet har uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka och tanklucka

Om motorhuv, bakluckan, tankluckan eller någon dörr inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen samt grafik i förardisplayen.


Relaterad information

- Förardisplay (s. 86)
- Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 89)
- Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
- Säkerhet (s. 56)

Yttertemperaturmätare

Yttertemperaturmätaren visas i förardisplayen.

En sensor känner av temperaturen utanför bilen.



Yttertemperaturmätarens placering i förardisplayen.

Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för högt temperaturvärde.

När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C till -5 °C lyser även en snöflingesymbol i förardisplayen och varnar för halkrisk. Snöflingesymbolen tänds också tillfälligt i head-up-displayen om bilen är utrustad med sådan.

Inställning för yttertemperaturmätare

Ändra enhet för bl.a. temperaturmätaren via centerdisplayens toppvy.

- Välj **Inställningar** → **System** → **Enheter** och markera önskad enhetstyp, **Metrisk**, **Brittisk** eller **Amerikansk**.

Relaterad information

- Förardisplay (s. 86)
- Klimatsensorer (s. 168)

Klocka

Klockan visas i både förar- och centerdisplayen.

Placering



Klockans placering i 12-tums och 8-tums förardisplay.

I centerdisplayen är klockan placerad överst till höger i statusfältet.

I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.

Inställningar för tid och datum

Välj **Inställningar** → **System** → **Tid och Datum** i centerdisplayens toppvy för att ändra inställningar för tid- och datumformat.

Justera tid och datum genom att trycka på pilarna upp eller ner på pekskärmen.

Automatisk tid för bilar med GPS

Om bilen är utrustad med navigationssystem är det möjligt att välja **Automatisk tid**. Tidszonen

justeras då automatiskt beroende av var bilen befinner sig. För en viss typ av navigationssystem måste även nuvarande plats (land) ställas in för att få rätt tidszon. Om **Automatisk tid** inte är vald justeras tid och datum med pilarna upp eller ned på pekskärmen.

Sommartid

I vissa länder är det möjligt att välja automatisk inställning av sommartid med **Auto**. För övriga länder kan sommartid ställas in med **På** eller **Av**.

Relaterad information

- Förardisplay (s. 86)
- Inställningsvy (s. 161)

Licensavtal för förardisplayen

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos överenskommelse med tillverkare/utvecklare och är på engelska.

BSD 4-clause "Original" or "Old" License

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from

this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD 3-clause "New" or "Revised" License

Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the organisation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derive from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD 2-clause "Simplified" license

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

FreeType Project License

1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:
 - o We don't promise that this software works. However, we are be

interested in any kind of bug reports. (as is' distribution)

- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the FreeType code. ('credits')

 We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

Legal Terms 0. Definitions Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType project', be they named as alpha, beta or final release. 'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType archive, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType





project is copyright (C) 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below. 1. No Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

2. Redistribution Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - o Redistribution of source code must retain this license file ('licence.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in

all copies of source files. o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType code, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising The names of FreeType's authors and contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists related to FreeType:
 - o freetype@freetype.org Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.
 - o devel@freetype.org Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
 - o <http://www.freetype.org> Holds the current

FreeType web page, which will allow you to download our latest development version and read online documentation. You can also contact us individually at: David Turner <david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org> Werner Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>

Libpng License

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

- ◀◀ A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002

MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT

LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib License

The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be

misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

SGI Free Software B License Version 2.0.

SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

Relaterad information

- Förardisplay (s. 86)

Applikationsmeny i förardisplayen

Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen ger snabb åtkomst till vanligt använda funktioner för vissa appar.



Appmenyn i förardisplayen kan användas istället för att använda centerdisplayen.

Appmenyn visas i förardisplayen och styrs med rattens högra knappsats. Appmenyn gör det enkelt att växla mellan olika appar eller funktioner i apparna utan att behöva släppa ratten och blicken från vägen.

Appmenyns funktioner

Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och deras tillhörande funktioner styras:


App	Funktioner
Färd dator	Val av trippmätare, val av vad som ska visas i förardisplayen m.m.
Mediaspelare	Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon	Uppringning av en kontakt från samtalslistan.
Navigation	Paus av guide, start av guide till nyligen använd destination m.m.

Relaterad information

- Förardisplay (s. 86)
- Översikt av centerdisplayen (s. 29)
- Hantera applikationsmenyn i förardisplayen (s. 100)

Hantera applikationsmenyn i förardisplayen

Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.



Appmenyn och rattens högra knappsats.

- 1 Öppna/stänga
- 2 Vänster/höger
- 3 Upp/ner
- 4 Bekräfta

Öppna/stänga appmenyn

- Tryck på öppna/stänga (1).

(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt som det finns ett okvitterat meddelande i förardisplayen. Meddelandet måste först bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)

> Appmenyn öppnas/stängs.

Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds inaktivitet eller för vissa val.

Navigera och välja i appmenyn

1. Navigera mellan de olika apparna som finns tillgängliga genom att trycka på vänster eller höger (2).
- > Funktioner för föregående/nästa app visas i appmenyn.
2. Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp eller ner (3).
3. Bekräfta eller markera ett val för funktionen genom att trycka på bekräfta (4).
- > Funktionen aktiveras och för vissa val stängs därefter appmenyn.

Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för senast valda app direkt.

Relaterad information

- Applikationsmeny i förardisplayen (s. 99)

Meddelanden i förar- och centerdisplayen

Förar- och centerdisplayerna kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.

Förardisplay



Meddelande i förardisplayen.

I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.

Meddelandena kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information som visas för tillfället. Efter en stund, eller när meddelandet kvitterats/åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från förardisplayen. Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i appen **Bilstatus** som öppnas från appvyn i centerdisplayen.

Meddelandets utformning kan variera och kan visas tillsammans med grafik, symboler eller knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.

Servicemeddelanden

Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden och deras innebörd.


Meddelande	Innebörd
Stanna snarast^A	Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstad ^B .
Stanna motorn^A	Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstad ^B .
Service snarast Kör till verkstad^A	Kontakta en verkstad ^B för omgående kontroll av bilen.
Service erfordras^A	Kontakta en verkstad ^B för kontroll av bilen så snart som möjligt.
Regelbunden service Boka tid för service	Dags för service – kontakta en verkstad ^B . Visas före nästa servicetidpunkt.

Meddelande	Innebörd
Regelbunden service Tid för service	Dags för service – kontakta en verkstad ^B . Visas vid nästa servicetidpunkt.
Regelbunden service Tid för service överskriden	Dags för service – kontakta en verkstad ^B . Visas när servicetidpunkten överskridits.
Tillfälligt avstängd^A	En funktion har tillfälligt stängts av och återställs automatiskt under körning eller efter omstart.

^A Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

^B En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Centerdisplay



Meddelande i centerdisplayen.

I centerdisplayen visas meddelanden av lägre prioritet för föraren.

De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.

Meddelandets utformning kan variera och kan visas tillsammans med grafik, symboler eller en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.

Popup-meddelanden

I vissa fall visas ett meddelande i form av ett popup-fönster. Popup-meddelanden har högre prioritet än meddelanden som visas i statusfältet och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner. Meddelanden som behöver sparas lägger sig i toppvyn i centerdisplayen.

Relaterad information

- Förardisplay (s. 86)
- Översikt av centerdisplayen (s. 29)
- Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
- Hantera meddelanden sparade från förar- och centerdisplayen (s. 103)

Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen

Meddelanden i förar- och centerdisplayerna hanteras med rattens högra knappsett och i centerdisplayens vy.

Förardisplay



Meddelande i förardisplayen och rattens högra knappsett.

- 1** Vänster/höger
- 2** Bekräfta

Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.

Hantera nytt meddelande

För meddelanden med knappar:


1. Navigera mellan de olika knapparna som finns tillgängliga genom att trycka på vänster eller höger (1).
2. Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta (2).
 - > Meddelandet försvinner från förardisplayen.

För meddelanden utan knappar:

- Stäng meddelandet genom att trycka på bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
 - > Meddelandet försvinner från förardisplayen.

Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i appen **Bilstatus** som öppnas från appvyn i centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet **Bilmeddelande har sparats i Bilstatus-appen** i centerdisplayen.

Centerdisplay



Meddelande i centerdisplayen.

Vissa meddelanden i centerdisplayen har en knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden) för att t.ex. för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.

Hantera nytt meddelande

För meddelanden med knappar:

- Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
- > Meddelandet försvinner från statusfältet.

För meddelanden utan knappar:

- Stäng meddelandet genom att trycka på det eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
- > Meddelandet försvinner från statusfältet.

Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplaysen.


Relaterad information

- Meddelanden i förar- och centerdisplaysen (s. 100)
- Hantera meddelanden sparade från förar- och centerdisplaysen (s. 103)


Hantera meddelanden sparade från förar- och centerdisplaysen

Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplaysen hanteras i båda fallen i centerdisplaysen.

Meddelanden sparade från förardisplaysen



Sparade meddelanden och möjliga val i appen **Bilstatus**.



Car Status

Meddelanden som visas i förardisplaysen och som behöver sparas läggs i appen **Bilstatus** i centerdisplaysen. I samband med detta visas meddelandet **Bilmeddelande har sparats i Bilstatus-appen** i

centerdisplaysen.

Läsa sparade meddelande

Läsa sparade meddelande direkt:

- Tryck på knappen till höger om meddelandet **Bilmeddelande har sparats i Bilstatus-appen** i centerdisplaysen.
- > Det sparade meddelandet visas i appen **Bilstatus**.

Läsa sparade meddelande i efterhand:

- Öppna appen **Bilstatus** från appvyn i centerdisplaysen.
- > Appen startas i hemvyns nedersta delvy.
- Välj fliken **Meddelanden** i appen.
- > En lista med sparade meddelanden visas.
- Tryck på pilen till höger för att expandera/minimera ett meddelande.
- > Mer information om meddelandet visas i listan och bilden till vänster i appen visar information om meddelandet i grafisk form.

« Hantera sparade meddelande

Vissa meddelanden har i expanderat läge två knappar tillgängliga för att boka service eller läsa ägarmanualen.

Boka service för sparade meddelande:

- I expanderat läge för meddelandet, tryck på **Skapa förfrågan/Ring för att boka tid**² för att få hjälp med att boka service.

> Med **Skapa förfrågan**: Fliken **Förfrågningar** öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och reparation.


Med **Ring för att boka tid**: Telefonappen startas och ringer upp ett servicecenter för att boka service och reparation.

Läsa ägarmanualen för sparade meddelande:

- I expanderat läge för meddelandet, tryck på **Ägarmanual** för att läsa i ägarmanualen om meddelandet.
- > Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen och visar information kopplad till meddelandet.

Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.

Meddelanden sparade från centerdisplayen



Sparade meddelanden och möjliga val i toppvyn.

Meddelanden som visats i centerdisplayen och som behöver sparas läggs i centerdisplayens toppvy.

Läsa sparade meddelande

1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
 - > En lista med sparade meddelanden visas. Meddelanden med en pil till höger går att expandera.
2. Tryck på pilen för att expandera/minimera meddelandet.

Hantera sparade meddelande

Vissa meddelanden har en knapp för att tex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.

- Tryck på knappen för att utföra åtgärden.

Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.


Relaterad information

- Meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 100)
- Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)

² Beroende av marknad.

Head-up-display*

Head-up-displayen visar varningar och information avseende hastighet, farthållarfunktioner, navigation etc. i förarens synfält. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i head-up-displayen.




Inkommande telefonsamtal.

Head-up-displayen är ett komplement till bilens förardisplay och projicerar information på vindrutan. Den projicerade bilden kan endast ses från förarens position.

! VIKTIGT

Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika skador på displayenhetens täckglas – förvara inga föremål på täckglaset och se till att inga föremål faller ner på det.



Exempel på vad som kan visas i displayen.

- 1 Hastighet
- 2 Farthållare
- 3 Navigation
- 4 Trafikskyltar

Ett antal symboler, tex. följande, kan visas tillfälligt i head-up-displayen:




Om varningssymbolen tänds – läs varningsmeddelande i förardisplayen.



Om informationssymbolen tänds – läs meddelande i förardisplayen.

i OBS

Vid aktivering av City Safety* ersätts informationen i head-up-displayen av grafik för City Safety. Denna grafik tänds även om head-up-displayen är avstängd.



Grafiken för City Safety blinkar för att fånga förarens uppmärksamhet.

i OBS

Förarens möjlighet att se informationen i head-up-displayen försämras av:

- användning av polariserande solglasögon
- en körställning som medför att föraren inte sitter centrerad i sätet
- föremål på displayenhetens täckglas
- ögynnsamma ljusförhållanden.



i OBS

Vissa synfel kan vid användning av head-up-display medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.

i OBS

Aktivering/deaktivering och inställningar av head-up-displayen kan endast göras när den visar en projicerad bild. För detta krävs att bilens motor är igång.

Aktivera/deaktivera head-up-displayen

Funktionen kan aktiveras/deaktiveras på två sätt via centerdisplayen:

Via funktionsvyn



Tryck på knappen **Head-up display**.

Via inställningar

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Displayer**.
3. Välj/välj bort **Head-up display**.

Välja visningsalternativ


1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.

2. Tryck på **My Car → Displayer → Head-up display alternativ**.
3. Välj **Visa navigation i head-up display**, **Road Sign Information i head-up display**, **Visa förarstöd i head-up display** respektive **Visa telefon i head-up display**.

Justera ljusstyrka och höjdposition



1. Tryck på knappen **Justeringar för head-up display** i funktionsvyn i centerdisplayen.
2. Justera den projicerade bildens ljusstyrka och höjdposition i förarens synfält med rattens högra knappsats.



- 1 Minska ljusstyrkan
- 2 Öka ljusstyrkan
- 3 Höja positionen
- 4 Sänka positionen
- 5 Bekräfta

Anpassning av ljusstyrkan

Grafikens ljusstyrka anpassas automatiskt till ljusförhållandena i dess bakgrund. Ljusstyrkan påverkas även av justeringen av ljusstyrkan i bilens övriga displayer.


Minnesfunktion i elmanövrerat framsäte*

Höjdpositionen kan lagras i minnesfunktion i elmanövrerat framsäte.

Kalibrera horisontalläge

Kalibrering av head-up-displayens horisontalläge kan behövas i samband med byte av vindruta eller displayenhet. Kalibreringen innebär att den projicerade bilden roteras moturs eller medurs.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Välj **My Car → Displayer → Kalibrering för head-up display**.
3. Kalibrera bildens horisontalläge med rattens högra knappats.



- 1 Roterar moturs
- 2 Roterar medurs
- 3 Bekräfta

Rengöring

Torka försiktigt displayens täckglas med en ren och torr mikrofiberduk. Vid behov fukta mikrofiberduken lätt.

Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare användas.

Byte av vindruta

Bil med head-up-display är utrustad med en speciell typ av vindruta som uppfyller kraven för visning av den projicerade bilden.

Vid byte av vindruta – kontakta en auktoriserad verkstad³. Rätt variant av vindruta måste monteras för att head-up-displayens grafik ska kunna visas på ett korrekt sätt.

Relaterad information

- Funktionsvy med knappar för bilfunktioner (s. 43)
- Inställningsvy (s. 161)
- Ratt (s. 126)
- Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte* (s. 114)
- Fördisplay (s. 86)


Röststyrning

Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet att röststyra vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*.

Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och hjälper föraren att inte distraheras och istället koncentrera sig på körningen och fokusera sin uppmärksamhet på vägen och trafiksituationen.

VARNING

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.



Röststyrning sker i dialogform med talade kommandon från användaren och verbal respons från

³ En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

- ◀◀ systemet. Röststyrningssystemet använder samma mikrofon som Bluetooth handsfree-systemet och röststyrningssystemets svar sker genom bilens högtalare. I vissa fall visas även textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs med rattens högra knappsats och inställningar görs via centerdisplayen.

Systemuppdatering

Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt. Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet, se support.volvocars.com.

Relaterad information

- Använda röststyrning (s. 108)
- Röststyrning av telefon (s. 110)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Röststyrning av klimat (s. 111)
- Röststyrning vid kartnavigering (s. 112)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)

Använda röststyrning

Grundläggande instruktion för användning av röststyrning.



Tryck på rattknappen för röststyrning  för att aktivera systemet och initiera en dialog med röstkommandon.

Tänk på följande vid kommunikationen:

- Vid kommandon – tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo.
- Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
- Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom att ha dörrar, rutor och taklucka stängda.

Röststyrning kan avbrytas genom att:

- säga "**Avbryt**".
- långt tryck på rattknappen för röststyrning .

För att påskynda kommunikationen och hoppa över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning  då systemrösten talar och säg nästa kommando.

Exempel på röststyrning

Tryck på , säg "**Ring [Förnamn] [Efternamn] [nummerkategori]**" – ringer vald

kontakt från telefonboken då kontakten har flera telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete), ex:

Tryck på , säg "**Ring Robyn Smith mobil**".

Kommandon/fraser

Följande kommandon är alltid möjliga att använda:

- "**Repetera**" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
- "**Avbryt**" – avbryter dialogen.
- "**Hjälp**" – startar en hjälpdialog. Systemet svarar med; kommandon som kan användas i aktuell situation, en uppmaning eller ett exempel.

Kommandon för specifika funktioner finns beskrivna under respektive avsnitt, t.ex. Röststyrning av telefon.

Siffror

Sifferkommandon anges olika beroende på vilken funktion som ska styras:

- **Telefon- och postnummer** ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två fyra tre (031 22443).
- **Husnummer** kan sägas individuellt eller i grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För engelska och nederländska kan flera grupper sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22 22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
- **Frekvenser** kan sägas nittioåtta komma åtta (98,8), etthundrafyra komma två eller hundra-fyra komma två (104,2).

Relaterad information

- Röststyrning (s. 107)
- Röststyrning av telefon (s. 110)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Röststyrning av klimat (s. 111)
- Röststyrning vid kartnavigering (s. 112)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)

Inställningar för röststyrning

Flera inställningar för röststyrningssystemet kan göras.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **System → Röststyrning** och välj inställningar.
 - Repetitionsläge
 - Kön
 - Talhastighet

Ljudinställningar

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Ljud → Systemvolym → Röststyrning** och välj inställningar.

Ändra språk

Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en ikon i språklistan – .

Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **System → Språk** och välj språk.

Relaterad information

- Röststyrning (s. 107)
- Använda röststyrning (s. 108)
- Röststyrning av telefon (s. 110)

- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Röststyrning av klimat (s. 111)
- Röststyrning vid kartnavigering (s. 112)

Röststyrning av telefon

Kommando för röststyrning av en Bluetooth-ansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt, ett nummer eller för lyssna på meddelande.

För att ange en kontakt i telefonboken så behöver röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken. Om en kontakt, t.ex. **Robyn Smith** har flera telefonnummer så kan även nummerkategorin anges, t.ex. **hem** eller **mobil**: "**Ring Robyn Smith mobil**".

Tryck på  och säg något av följande kommando:

- "**Ring [kontakt]**" – ringer vald kontakt från telefonboken.
- "**Ring [telefonnummer]**" – ringer telefonnummer.
- "**Samtalslista**" – visar samtalslistan.
- "**Läs meddelande**" – meddelande läses upp. Finns flera meddelanden - välj vilket meddelande som ska läsas upp.

Relaterad information

- Röststyrning (s. 107)
- Använda röststyrning (s. 108)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)

Röststyrning av radio och media

Kommando för röststyrning av radio och mediaspelare.

Tryck på  och säg något av följande kommando:

- "**Media**" – startar en dialog för media och radio och visar exempel på kommandon.
- "**Spela [artist]**" – spelar musik av vald artist.
- "**Spela [låttitel]**" – spelar vald låt.
- "**Spela [låttitel] från [album]**" – spelar vald låt från valt album.
- "**Spela [TV-kanalnamn]**" – startar vald TV-kanal.
- "**Spela [radiostation]**" – startar vald radiokanal.
- "**Ställ in [frekvens]**" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla är aktiv startas FM-bandet som standard.
- "**Ställ in [frekvens] [frekvensband]**" – startar vald radiofrekvens på valt radioband.
- "**Radio**" – startar FM-radio.
- "**FM radio**" – startar FM-radio.
- "**DAB**" – startar DAB-radio.
- "**TV**" – startar uppspelning från TV*.
- "**CD**" – startar uppspelning från CD*.
- "**USB**" – startar uppspelning från USB.
- "**iPod**" – startar uppspelning från iPod.

- "**Bluetooth**" – startar uppspelning från Bluetooth-ansluten mediakälla.
- "**Liknande musik**" – spelar musik från USB-anslutna enheter som liknar den musik som spelas.

Relaterad information

- Röststyrning (s. 107)
- Använda röststyrning (s. 108)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)

Röststyrning av klimat

Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera eluppvärmt säte eller ändra fläktnivå.

Tryck på  och säg något av följande kommando:

- **"Klimat"** – startar en dialog för klimat och visar exempel på kommandon.
- **"Ställ in temperaturen på X grader"** – ställer in önskad temperatur.
- **"Öka temperaturen"/"Minska temperaturen"** – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
- **"Synka temperaturen"** – synkroniserar temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen med förarsidans inställda temperatur.
- **"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten mot kupén"** – öppnar önskat luftflöde.
- **"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta bort fläkten från kupén"** – stänger önskat luftflöde.
- **"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av fläkten"** – ändrar fläktnivå till **Max/Off**.
- **"Öka fläkten"/"Minska fläkten"** – höjer/sänker inställd fläktnivå ett steg.
- **"Sätt på autoklimat"** – aktiverar automatreglerat klimat.
- **"Sätt på AC"/"Stäng av AC"** – aktiverar/deaktiverar luftkonditioneringen.
- **"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av återcirkulationen"** – aktiverar/deaktiverar luftåtercirkulationen.
- **"Sätt på defrostern"/"Stäng av defrostern"** – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
- **"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av maxdefroster"** – aktiverar/deaktiverar max defroster.
- **"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av elektrisk defroster"** – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd vindruta*.
- **"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av bakre defroster"** – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
- **"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av rattvärmen"** – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
- **"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen"** – höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd ratt* ett steg.
- **"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av stolsvärmen"** – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte*.
- **"Öka stolsvärmen"/"Minska stolsvärmen"** – höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmt säte* ett steg.
- **"Sätt på stolsfläkten"/"Stäng av stolsfläkten"** – aktiverar/deaktiverar ventilerat säte*.

- **"Öka stolsfläkten"/"Minska stolsfläkten"** – höjer/sänker inställd nivå för ventilerat säte* ett steg.

Relaterad information

- Röststyrning (s. 107)
- Använda röststyrning (s. 108)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)
- Klimat (s. 168)

Röststyrning vid kartnavigering

Med röststyrning kan många funktioner i navigationssystemet aktiveras med uttalade ord.

Röststyrning beskrivs ingående i avsnitten "Röststyrning", "Använda röststyrning" samt "Inställningar för röststyrning".

Röstkommandon

Här följer några exempel på röstkommandon, unika för kartnavigering.

Tryck på rattknapp  och säg något av följande kommandon:

- **"Navigation"** – Startar en navigationsdialog och visar exempel på kommandon.
- **"Kör hem"** – Vägledning sker till **Hem**-positionen.
- **"kör till [stad]"** – Anger en stad som resmål. T.ex. "Kör till Göteborg".
- **"kör till [adress]"** – Anger en adress som resmål. En adress ska innehålla stad och gata. T.ex. "Kör till Kungsgatan 5, Göteborg".
- **"Ange [korsning]"** – Anger en korsning som resmål. Sökning efter korsningen sker inom det sökområdet som är angivet.

- **"kör till [postnummer]"** – Anger ett postnummer som resmål. T.ex. "Kör till 1 2 3 4 5".
- **"kör till [kontakt]"** – Anger en adress ur telefonboken som resmål. T.ex. "Kör till Robyn Smith".
- **"Sök [POI-kategori]"** – Söker en POI⁴-kategori (t.ex. restaurang), vilka alltid är sorterade "runt bilen". För att få listan sorterad längs resvägen – säg **"Längs resvägen"** då resultatlistan visas.
- **"Ange [land]/[stat]"**⁵, ⁶ – Ändrar sökområde för navigation.
- **"Visa favoriter"** – Visar favoritmarkerade positioner i förardisplayen.
- **"Rensa resplan"** – Raderar alla lagrade delmål och slutmålet i en resplan.
- **"Upprepa vägledning"** – Upprepar senast uttalade vägledning.
- **"Pausa vägledning"** – Pausar vägledning på kartan.
- **"Återuppta vägledning"** – Återupptar pausad vägledning på kartan.
- **"Röstvägledning av"** – Stänger av röstvägledning.
- **"Röstvägledning på"** – Startar avstängd röstvägledning.

Relaterad information

- Röststyrning (s. 107)
- Använda röststyrning (s. 108)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)

⁴ Användaren kan välja att ringa POI eller ange den som resmål.

⁵ För Europeiska länder används "land" istället för "stat".

⁶ För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.

Manuellt framsäte

Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.



- 1 Höj/sänk sittdynans framkant* genom att pumpa upp/ner.
- 2 Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat då inställningen har ändrats.
- 3 Ändra svankstödet* genom att trycka på knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
- 4 Höj/sänk sätet genom att justera reglaget upp/ner.
- 5 Ändra ryggstödet lutning genom att vrida rattén.

⚠ VARNING

Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvisad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Relaterad information

- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
- Multifunktionellt framsäte* (s. 115)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten* (s. 186)
- Säkerhetsbälte (s. 58)

Elmanövrerat framsäte*

Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas och ryggstödet lutning kan ändras. Svankstödet kan justeras uppåt/nedåt/framåt/bakåt.

De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och därefter manövrera sätet igen.


Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att dörren låsts upp utan att motorn är igång. Inställning av säte kan alltid göras när motorn är igång. Justering kan även göras viss tid efter att motorn stängts av.

Relaterad information

- Multifunktionellt framsäte* (s. 115)
- Justera elmanövrerat framsäte* (s. 114)
- Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte* (s. 114)
- Manuellt framsäte (s. 113)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten* (s. 186)
- Enkel i- och urstigning från förarsätet* (s. 119)

Justera elmanövrerat framsäte*

Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglage på framsätets sittdel.



- 1 Ändra svankstödet genom att trycka på knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
- 2 Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera reglaget upp/ned.
- 3 Höj/sänk sätet genom att justera reglaget upp/ner.
- 4 Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.
- 5 Ändra ryggstödet lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången.

Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt framåt.


Relaterad information

- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
- Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte* (s. 114)
- Multifunktionellt framsäte* (s. 115)
- Säkerhetsbälte (s. 58)

Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte*

Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet, yttre backspeglar och head-up-display*.

Det är möjligt att lagra tre olika inställningar med minnesfunktionen. Minnesfunktionens knappsats finns antingen på ena framdörren eller båda*.



- 1 Minnesknapp
- 2 Minnesknapp
- 3 Minnesknapp
- 4 Knapp M för lagring av inställning.

Lagra inställning

1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display till önskad position.

2. Tryck in **M**-knappen och släpp. Ljusindikatorn i knappen lyser.
3. Inom tre sekunder, tryck in knapp **1**, **2** eller **3**.
 - > När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en akustisk signal och ljusindikatorn i **M**-knappen slocknar.

Trycks inte någon av minnesknapparna in inom tre sekunder slocknar **M**-knappen och ingen lagring görs.

Sätet måste justeras igen innan det går att sätta ett nytt minne.

Använda lagrad inställning

Lagrad inställning kan användas när framsätetsdörren är öppen eller stängd:

Öppen framsätetsdörr

- Tryck in en av minnesknapparna **1–3** med ett kort tryck. Säte, yttre backspeglar och head-up-display rör sig och stannar sedan i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.

Stängd framsätetsdörr

- Håll in en av minnesknapparna **1–3** tills säte, yttre backspeglar och head-up-display stannar i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.

Om minnesknappen släpps kommer sätets, de yttre backspeglarnas och head-up-displays rörelse att avbrytas.

⚠ VARNING

Klämrisk! Se till att barn inte leker med knappsatsen. Kontrollera att inga föremål finns framför, bakom eller under sätet vid inställning. Se till att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.

Relaterad information

- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
- Justera elmanövrerat framsäte* (s. 114)

Multifunktionellt framsäte*

Öka sittkonforten med hjälp av multifunktionsreglaget.



Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sitt-del.

Multifunktionsreglaget kan i vissa varianter användas för justering av svankstöd*, sidostöd i ryggen*, dynans längd samt massageinställningar*. Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i centerdisplayen*. Vissa funktionsval kan också göras direkt i centerdisplayen.

Centerdisplay

Förar- och passagerarplatsens inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i centerdisplayen. Om enbart ett av framsätenas inställning visas i centerdisplayen är inställningarna placerade centrerat i skärmen. Då det är möjligt att visa inställningsmöjligheter för båda framsätena

- ◀ visas förarens inställningsmöjligheter på den övre halvan och passagerarens på den undre halvan.

För att inte längre visa sätesinställningsvyn i centerdisplayen, tryck på hemknappen som finns placerad under centerdisplayen.

Relaterad information

- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
- Justera funktioner i multifunktionellt framsäte* (s. 116)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten* (s. 186)

Justera funktioner i multifunktionellt framsäte*

För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen användas. I centerdisplayen* visas de olika inställningarna.




Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sitt-del.

För att aktivera multifunktionsreglaget vrid reglaget uppåt/nedåt.

Justera massageinställningar* i framsäte

Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen utförs av luftkuddar som kan massera med olika inställningar.



Vy för massage i centerdisplayen.

1. Aktivera multifunktionsreglaget genom vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
2. Välj **Massage** i sätesinställningsvyn.


3. För att välja mellan de olika massagefunktionerna görs valet antingen direkt i pekskärmen eller genom att flytta markören uppåt/nedåt med hjälp av multifunktionsreglaget övre/nedre knapp. Ändra inställning i vald funktion genom val direkt i pekskärmen genom att trycka på pilarna eller med multifunktionsreglets främre/bakre knapp.

Inställningar för massage

Följande inställningsmöjligheter finns för massage:

- **På/Av:** Välj **På/Av** för att sätta på/stänga av massagefunktionen.
- **Program 1-5:** Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan **Dyning**, **Stegande**, **Avancerad**, **Svank** och **Skuldra**.
- **Intensitet:** Välj mellan **Låg**, **Normal** och **Hög**.
- **Hastighet:** Välj mellan **Långsam**, **Normal** och **Snabb**.

Omstart av massage



Knapp för omstart av massage i centerdisplayen.

Massagefunktionen stängs automatiskt av efter 20 minuter. Återaktivering av funktionen görs manuellt.

- Tryck på **Omstart** i centerdisplayen för att valt massageprogram ska starta om.

När motorn är avstängd är det inte möjligt att använda massagefunktionen.

Justera sidostöd* i ryggen i framsäte

Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidostöd.



Vy för justerbart sidostöd i centerdisplayen.


För att justera sidostödet:

1. Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätteställningsvyn visas i centerdisplayen.
2. Välj **Sidostöd** i sätteställningsvyn.
 - Tryck på den främre sättesknappen för att öka sidostödet.
 - Tryck på den bakre sättesknappen för att minska sidostödet.



◀◀ Justera svankstöd* i framsäte

Svankstödet kan justeras uppåt/nedåt/framåt/bakåt.



Vy för svankstöd i centerdisplayen.

För att justera svankstödet:


1. Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätteställningsvyn visas i centerdisplayen.

2. Välj **Svankstöd** i sätteställningsvyn.

- Tryck på sätesknapp upp/ner för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
- Tryck på den främre sätesknappen för att öka svankstödet.
- Tryck på den bakre sätesknappen för att minska svankstödet.

Förlänga sittdyna i framsäte

Sittdynans längd kan justeras genom att använda multifunktionsreglaget på sätet.



Vy för förlängning av sittdyna i centerdisplayen.

1. Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätteställningsvyn visas i centerdisplayen.
2. Välj **Dynförlängning** i sätteställningsvyn.
 - Tryck på den främre sätesknappen för att förlänga sittdynan.
 - Tryck på den bakre sätesknappen för att korta sittdynan.

Relaterad information

- Multifunktionellt framsäte* (s. 115)

Enkel i- och urstigning från förarsätet*

För att göra det enklare för föraren att ta sig i och ur förarsätet kan funktionen **Enkel i- och urstigning** användas.

Enkel urstigning

Funktionen gör det enklare för föraren att ta sig ur förarsätet genom att sätet sänks, sidostödet minskas och sittdynan drar sig tillbaka samtidigt.

För att sätet ska sättas i enkel urstigningsposition måste funktionen vara aktiverad i centerdisplayen.

1. Välj växelläge **P**.
2. Stäng av motorn.
3. Lossa säkerhetsbältet.
4. Öppna förardörren.
 - > Sätet, sidostödet och sittdynan rör sig samtidigt till enkel urstigningsposition.

Enkel instigning

Sätet stannar i urstigningspositionen när föraren lämnar bilen. När föraren sedan åter sätter sig i bilen kommer denne in på ett enklare och smidigare sätt. När föraren har satt sig i sätet, tagit på sig säkerhetsbältet och satt bilens elsystem i minst tändningsläge **1**, kommer sätet att justeras till förarens personliga inställning.

Aktivera/deaktivera enkel i och urstigning

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Säten**.
3. Välj **Enkel i- och urstigning** för att aktivera/deaktivera.

Relaterad information

- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
- Tändningslägen (s. 346)

Justera passagerarsäte från förarsätet*

Passagerarsätet fram kan justeras från förarsätet.

Aktivera funktionen

Funktionen kan aktiveras på två sätt via center-displayen:

Via funktionsvyn



Tryck på knappen **Justera passagerarsätet** för att aktivera.


Via inställningar

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Säten**.
3. Välj **Justera passagerarsäte utifrån förarposition** för att aktivera.

Justera passagerarsätet

Inom 10 sekunder, från aktivering av funktionen, måste föraren justera passagerarsätet. Sker ingen justering inom denna tid deaktiveras funktionen.

Föraren justerar passagerarsätet med hjälp av reglagen på förarsätet:



- 1 Flytta passagerarsätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.
- 2 Ändra passagerarsätets ryggstödslutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Relaterad information

- Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
- Justera elmanövrerat framsäte* (s. 114)
- Säkerhetsbälte (s. 58)

Baksäte

Bilen har 7 säten vilket innebär att baksätet har två baksätesrader. Andra sätesraden har tre individuella säten medan tredje sätesraden har två individuella säten.


Relaterad information

- Justera nackskydd i andra sätesraden (s. 121)
- Justera säte i längdled i andra sätesraden (s. 122)
- Justera ryggstödet lutning i andra sätesraden (s. 123)
- Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
- Instigning/urstigning för tredje sätesraden (s. 125)
- Fälla ryggstöd i tredje sätesraden (s. 126)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten* (s. 186)


Justera nackskydd i andra sätesraden

Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för att förbättra sikten bakåt.

Justering av nackskydd mittplats



Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.



För att få ner skyddet måste knappen (placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner försiktigt.

VARNING

Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När mittplatsen används skall nackskyddet vara korrekt justerat till passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.

Elektrisk nedfällning av yttre nackskydd baksäte*



De yttre nackskydden kan fällas på två sätt via centerdisplayen:

Via funktionsvyn



Tryck på knappen **Fäll nackstöd** för att aktivera/deaktivera fällning.

◀ Via inställningar

Bilens elsystem ska vara i tändningsläge II.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Säten**.
3. Välj **Fäll ner nackstöd på andra radens säten** för att fälla de bakre yttre nackskydden.

⚠ VARNING

Fäll inte ner de yttre nackskydden om det finns passagerare på någon av ytterplatserna.

För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud hörs.

⚠ VARNING

Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.

⚠ VARNING

Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje sätesraden har passagerare.

Relaterad information

- Baksäte (s. 120)
- Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)

Justera säte i längdled i andra sätesraden

Sätena i andra sätesraden kan justeras framåt eller bakåt individuellt för att skapa optimalt benutrymme för andra och tredje radens passagerare.



1. Lyft handtaget som är placerat under sätet.
2. Skjut sätet framåt eller bakåt till önskad position.
3. Släpp handtaget och skjut sätet vidare tills spärren går i ingrepp.

Kontrollera att sätet är spärrat då position har ändrats.

⚠ VARNING

Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaksam inställning kan leda till klämskador.

Relaterad information

- Baksäte (s. 120)
- Justera ryggstödet lutning i andra sätesraden (s. 123)

Justera ryggstödet lutning i andra sätesraden

Ryggstödet kan justeras individuellt för varje säte i den andra sätesraden.

Mittplats



1. Dra i remmen som finns på mittplatsens högersida.
2. Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt genom att minska/öka belastningen mot ryggstödet.
3. Släpp remmen för att låsa ryggstödet position och skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.

Kontrollera att sätet är spärrat då position har ändrats.

Yttre säten



1. Dra handtaget på sidan av sätet uppåt.
2. Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt genom att minska/öka belastningen mot ryggstödet.
3. Släpp handtaget för att låsa ryggstödet position och skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.

Kontrollera att sätet är spärrat då position har ändrats.

VARNING

Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaksam inställning kan leda till klämskador.

Relaterad information

- Baksäte (s. 120)
- Justera säte i längdled i andra sätesraden (s. 122)
- Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
- Säkerhetsbälte (s. 58)

Fälla ryggstöd i andra sättesraden

Andra sättesraden har tre individuella säten. Ryggstöden kan fällas framåt var för sig.

VARNING

Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaksam inställning kan leda till klämskador.

VIKTIGT

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade. Risk finns annars att det uppstår skada på baksätets klädsel.

VIKTIGT

Den integrerade bälteskudden* på mittplatsen ska fällas ner innan fällning av sätet.

Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp innan fällning av sätet.

OBS

Framsätena kan behöva skjutas fram och/eller ryggstöden justeras upp för att de bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.

Baksätena kan också behövas flyttas bakåt.

Mittplats



För att fälla ryggstödet:

1. Fäll ner nackskyddet manuellt.
2. Dra i remmen som finns på mitsätets högersida.
3. Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig. Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag.

För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:

1. Dra i remmen.
2. Fäll upp ryggstödet och släpp remmen. Skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.
3. Vid behov justera upp nackskyddet.

Yttre sätena



För att fälla ryggstödet:

1. Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och håll handtaget i uppfällt läge under fällning.
2. Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte kommer i kontakt med framsätet vid fällning. Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig.
 - > Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag. Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.

VARNING

Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter nedfällning.

För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:

1. Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och håll handtaget i uppfällt läge under uppfällning.
2. Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte kommer i kontakt med framsätet vid uppfällning. Fäll upp ryggstödet och släpp handtaget.
3. Skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.
4. Nackskyddet fälls upp manuellt.

VARNING

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

VARNING

Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje sätesraden har passagerare.

Relaterad information

- Baksäte (s. 120)
- Justera ryggstödet i andra sätesraden (s. 123)
- Fälla ryggstöd i tredje sätesraden (s. 126)
- Justera nackskydd i andra sätesraden (s. 121)

Instigning/urstigning för tredje sätesraden

För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna stiga in och ur den tredje sätesraden kan den andra sätesraden justeras.



1. Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på ovansidan på de yttre sätena på andra sätesraden.
2. Fäll ryggstödet framåt och skjut hela sätet framåt.

För att fälla upp sätet till upprätt position:

- Skjut tillbaka sätet och fäll upp ryggstödet tills det låser sig.

VARNING

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

Relaterad information

- Justera säte i längdled i andra sätesraden (s. 122)
- Justera ryggstödet lutning i andra sätesraden (s. 123)
- Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

Tredje sätesraden har två individuella säten. Dessa kan fällas framåt var för sig.

! VIKTIGT

För att kunna fälla tredje sätesradens ryggstöd kan det vara nödvändigt att ändra position och lutning på sätena i andra sätesraden.



1. Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på ovansidan av ryggstödet.
2. Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte kommer i kontakt med sätet framför vid fällning. Fäll ryggstödet framåt.
 - > Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag. Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.

För att fälla upp sätet; fäll upp ryggstödet manuellt tills det låser sig. Nackskyddet fälls upp manuellt.

! VARNING

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

Relaterad information

- Baksäte (s. 120)
- Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
- Justera ryggstödet lutning i andra sätesraden (s. 123)
- Justera säte i längdled i andra sätesraden (s. 122)

Ratt

På rattan finns reglage för bl.a signalhorn, förarstödsystem och röststyrning.



Knappsatser och paddlar* i ratten.

- 1 Reglage för förarstödsystem⁷.
- 2 Paddel* för manuell växling av automatisk växellåda.
- 3 Reglage för röststyrning, justering av head-up-display samt meny-, meddelande- och telefonhantering.

Signalhorn



Signalhornet är placerat på rattens centrum.

Relaterad information


- Justera ratt (s. 128)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt* (s. 188)
- Fartbegränsare* (s. 256)
- Farthållare (s. 263)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Avståndsvarning* (s. 301)
- Pilot Assist* (s. 278)
- Växla med rattpaddlar* (s. 354)
- Röststyrning (s. 107)
- Head-up-display* (s. 105)

- Hantera applikationsmenyn i förardisplayen (s. 100)
- Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
- Telefon (s. 421)

⁷ Fartbegränsare*, Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist*.

Justera ratt

Ratten kan justeras i olika lägen.



Inställning av ratt.

- 1 Spak – lösgöring av ratt
- 2 Möjliga rattlägen

Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:

1. Skjut spaken nedåt för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.

VARNING

Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.

Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras efter bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.


Relaterad information

- Ratt (s. 126)
- Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)

Ljusreglage

Med ljusreglagen i vänster rattspak aktiveras yttre belysning. Med ljusreglaget i instrumentpanelen justeras ljushöjd⁸ och interiör ljusstyrka.

Vridning i rattspaken



⁸ Gäller bil med halogenstrålkastare.

Läge	Innebörd
0	Varselljus när bilens elsystem är i tändningsläge II eller motorn är igång. Helljusblink kan användas.
	Varselljus samt positionsljus när bilens elsystem är i tändningsläge II eller motorn är igång. Positionsljus när bilen är parkerad ^A . Helljusblink kan användas.
	Halvljus och positionsljus. Helljus kan aktiveras. Helljusblink kan användas.

Läge	Innebörd
AUTO	Varselljus samt positionsljus i dagsljus när bilens elsystem är i tändningsläge II eller motorn är igång. Halvljus och positionsljus i svagt dagsljus eller mörker eller när dimljus bak är aktiverat. Funktionen Automatiskt helljus kan aktiveras. Helljus kan aktiveras när halvljuset är tätt. Helljusblink kan användas.
	Automatiskt helljus på/av.

^A Även vid stillastående när motorn är igång, förutsatt att vridningsläge skiftas till detta läge från annat läge.


Volvo rekommenderar att läge **AUTO** används när bilen körs.

VARNING

Bilens ljussystem kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.

Reglage i instrumentpanelen



- 1** Tumhjul för justering av interiör ljusstyrka
- 2** Tumhjul för ljushöjdsreglering

Bil med LED⁹-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte utrustad med tumhjulet för ljushöjdsreglering.

⁹ Lysdiod (Light Emitting Diode)

◀◀ Justering av interiör ljusstyrka

Belysningarna i bilen tänds upp olika beroende på tändningsläge.


Tumhjulet justerar ljusstyrkan på displaybelysning, reglagebelysning, omgivande ljus och stämningsljus.

Ljushöjdsreglering av strålkastare

Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i höjddled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.

1. Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i tändningsläge I.
2. Rulla uppåt/nedåt med tumhjulet för att höja/sänka ljushöjden.

Nedan visas i vilket läge tumhjulet ska ställas för ett antal lastfall.



Lägen på tumhjulet för de olika lastfallen.

A Tumhjulet i läge 0

B Tumhjulet i läge 1

Lastfall	Tumhjul
Endast förare.	Läge 0
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.	Läge 0
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram. Tre passagerare i andra sätesraden.	Läge 0
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram. Tre passagerare i andra sätesraden. 220 kg last i lastutrymmet.	Läge 1

Lastfall	Tumhjul
Förare samt maximal last i lastutrymmet.	Läge 1
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram. Tre passagerare i andra sätesraden. Två passagerare i tredje sätesraden.	Läge 1
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram. Två passagerare i tredje sätesraden.	Läge 0

Relaterad information

- Kupébelysning (s. 138)
- Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)
- Tändningslägen (s. 346)

Positionsljus

Positionsljus tänds med rattspakens vridning.



Rattspakens vridning i läget för positionsljus.

Ställ vridningen i läge **☰☑☒** (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).

Är bilens elsystem i tändningsläge **II** eller motorn igång lyser varselljusen i stället för positionsljus fram.

När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds de bakre positionsljusen (om de inte redan är tända) för att uppmärksamma bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge vridningen står i eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.


Relaterad information

- Ljusreglage (s. 128)
- Tändningslägen (s. 346)

Varselljus

Med rattspakens vridning i läge **0** , **☰☑☒** eller **AUTO** samt bilens elsystem i tändningsläge **II** eller motorn igång, lyser varselljuset. För läge **AUTO** gäller det endast i dagsljus. I annat fall lyser i stället halvljuset.

Varselljus under dagtid – DRL



Rattspakens vridning i läge **AUTO**.

Med rattspakens vridning i läge **AUTO** lyser varselljuset (Daytime Running Lights – DRL) när bilen körs i dagsljus. Bilen växlar automatiskt belysningen från varselljus till halvljus vid skymning eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till halvljus sker också i det fall dimljus bak aktiveras.

⚠ VARNING

Systemet är ett hjälpmedel för att spara energi – det kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.


Relaterad information

- Ljusreglage (s. 128)
- Halvljus (s. 132)
- Tändningslägen (s. 346)

Halvljus

Med rattspakens vridning i läge **AUTO** samt bilens elsystem i tändningsläge **II** eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.

Halvljus



Rattspak med vridning.

Med rattspakens vridning i läge **AUTO** aktiveras halvljuset automatiskt vid skymning eller när dagsljuset blir för svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i det fall dimljus bak aktiveras.

Med rattspakens vridning i läge **D** lyser alltid halvljuset när motorn är igång eller när tändningsläge **II** är aktivt.

Tunneldetektering

Bilen känner av att den strax kommer att köras in i en tunnel och skiftar då från varselljus till halvljus.

Observera att vridningen i vänster rattspak måste stå i läge **AUTO** för att tunneldetekteringen ska fungera.


Relaterad information

- Varselljus (s. 131)
- Ljusreglage (s. 128)
- Tändningslägen (s. 346)

Aktivera/deaktivera helljus

Helljus aktiveras med rattspaken.

Automatiskt helljus aktiveras med rattspakens vridning.



Rattspak med vridning.

1 Läge för helljusblink

2 Läge för helljus

Helljusblink

För rattspaken lätt i riktning bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.

Helljus

Helljuset kan aktiveras när rattspakens vridning står i läge **AUTO**¹⁰ eller . Aktivera helljuset genom att föra rattspaken framåt. Deaktivera genom att föra rattspaken tillbaka i riktning bakåt.

När helljuset är aktiverat lyser symbolen  i förardisplayen.

Automatiskt helljus


Automatiskt helljus är en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordon's bakljus, och då växlar från helljus till halvljus. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.

Bil med halogen-strålkastare

Belysningen återgår till helljus någon sekund efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordon's bakljus.

Bil med LED¹¹-strålkastare*

Till skillnad från vad som sker vid konventionell avbländning, fortsätter ljuskäglan lysa med helljus på båda sidor om mötande eller framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.




Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.

Belysningen återgår till fullt helljus någon sekund efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordon's bakljus.

Aktivera/deaktivera

Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph) eller högre.

Aktivera/deaktivera automatiskt helljus genom att vrida rattspakens vridning till läge  och släppa. Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset är på, medför att belysningen direkt ställs om till halvljus.



När automatiskt helljus är aktiverat lyser symbolen  med vitt sken i förardisplayen.

När helljuset är tänt lyser symbolen med blått sken. För LED-strålkastare gäller detta även om helljuset är delvis avbländat, dvs. så snart ljuskäglan lyser med något mer än halvljus.

¹⁰ När halvljuset är tänt.

¹¹ Lysdiod (Light Emitting Diode)

◀◀ Manuell manövrering

OBS

Håll vindrutans yta framför kamerascensorn ren avseende is, snö, imma och smuts.

Klistra eller montera ingenting på vindrutans framför kamerascensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kamerans beroende system att sluta fungera.



Om denna symbol tillsammans med meddelande **Automatiskt helljus Tillfälligt ej tillgängligt** visas i förar-displayen, måste växling mellan hel- och halvljus göras manuellt. Rattspakens vridning kan ändå stå i läge **AUTO**. Symbolen  slocknar när meddelandet visas.



Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande **Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual** visas.

Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen  tänds.

VARNING

Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.

Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.

VIKTIGT

Exempel på när manuell växling mellan hel- och halvljus kan krävas:

- vid kraftigt regn eller tät dimma
- vid underkyllt regn
- vid snörök eller snömodd
- vid månsken
- vid körning i svagt upplysta samhällen
- när framförvarande trafik har svag belysning
- om det finns fotgängare på eller vid vägen
- om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
- när mötande trafiks belysning skymms av t.ex. vägräcken
- när det finns trafik på anslutande vägar
- vid backkrön eller svackor
- i tvära kurvor.

Läs mer om kamerascensorns begränsningar i artikeln "Begränsningar för City Safety".


Relaterad information

- Ljusreglage (s. 128)
- Inställningsvy (s. 161)
- Begränsningar för City Safety (s. 309)

Aktiva kurvljus

Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar.

Bil med LED¹²-strålkastare* har aktiva kurvljus.



Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive aktiverad (höger).

LED-strålkastarna inkluderar funktionen Aktiva kurvljus. De aktiva kurvljusen följer ratt rörelsen för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.


Funktionen aktiveras automatiskt vid start av bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen  i förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar en förklarande text.

Funktionen är endast aktiv i skymning eller mörker och endast när bilen är i rörelse.

Deaktivera/aktivera funktionen

Funktionen som är aktiverad när bilen levereras från fabrik kan deaktiveras/aktiveras på två sätt via centerdisplayen:

Via funktionsvyn



Tryck på knappen **Aktiva kurvljus**.

Via inställningar

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Ljus → Exteriör belysning**.
3. Välj bort/välj **Aktiva kurvljus**.

Relaterad information

- Inställningsvy (s. 161)

Anpassa ljusbilden från strålkastarna

Är bilen utrustad med LED-strålkastare samt funktionen Automatiskt helljus används, krävs att ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.

Halogen-strålkastare

Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att mötande trafik inte bländas.

LED-strålkastare*

Anpassning av ljusbilden krävs om funktionen Automatiskt helljus används. Bilen måste stå stilla och motorn vara igång när ljusbilden skiftas mellan höger- och vänstertrafik.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Ljus → Exteriör belysning**.
3. Välj **Tillfällig högertrafik/Tillfällig vänstertrafik**.

Relaterad information

- Inställningsvy (s. 161)
- Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)

¹² Lysdiod (Light Emitting Diode)

Dimljus bak

Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan dimljus bak användas för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.



Knapp för dimljus bak.

Dimljus bak kan endast tändas när tändningsläge **II** är aktivt eller motorn är igång samt rattspakens vridning står i läge **AUTO** eller **ED**.

Tryck på knappen för till/från. Kontrollsymbolen  i förardisplayen lyser när dimljus bak är tänt.

Dimljus bak släcks automatiskt när startvredet vrids till **STOP** eller när rattspakens vridning ställs i läge **0** eller **ED**.

OBS

Bestämmelser för användning av dimljus bak varierar mellan olika länder.

Relaterad information

- Ljusreglage (s. 128)
- Tändningslägen (s. 346)

Bromsljus

Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.

Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner. Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare, City Safety eller Rear Collision Warning bromsar bilen.

Relaterad information

- Nödbromsljus (s. 363)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- City Safety (s. 304)
- Rear Collision Warning (s. 313)

Varningsblinkers

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.



Knapp för varningsblinkers.

Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.


Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiveras och hastigheten är låg. Varningsblinkers förblir aktiva när man stannat och deaktiveras då automatiskt när man kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks in.

Relaterad information

- Använda blinkers (s. 137)
- Nödbromsljus (s. 363)

Använda blinkers

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt spaken förs.



Blinkers.

Kort blinksekvens

- ➡ För rattspaken uppåt eller nedåt till första läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i centerdisplayen.

Kontinuerlig blinksekvens

- ➡ För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta läget.

Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för hand eller automatiskt av rattrorelsen.

Relaterad information

- Ljusreglage (s. 128)
- Varningsblinkers (s. 137)
- Inställningsvy (s. 161)

Kupébelysning

Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med knappar i reglagen i taket ovanför framsätena och baksätet/baksätena*.

All belysning i kupén kan tändas och släckas manuellt inom 30 minuter från det att:

- motorn har stängts av och bilens elsystem är i tändningsläge **0**
- bilen har låsts upp men motorn har inte startats.

Främre belysning



Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.

- 1** Läslampa vänster sida
- 2** Kupébelysning

- 3** Automatik för kupébelysning

- 4** Läslampa höger sida

Främre läsbelysning

Läslamporna på höger respektive vänster sida tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls inne.

Kupébelysning

Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.

Automatik för kupébelysning

Automatiken aktiveras med ett kort tryck på **AUTO**-knappen i takkonsolen. Ljusindikatorn i knappen lyser när automatiken är aktiverad. Med **AUTO**-knappen aktiverad tänds och släcks kupébelysningen enligt nedanstående.

Kupébelysningen:

- tänds när bilen låses upp och när motorn stängs av
- släcks när motorn startas och när bilen låses
- tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs
- förblir tänd i två minuter om någon av sidodörrarna är öppen.

Bakre belysning

I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken också används som kupébelysning.

Läslamporna är placerade i taket.



Läslampor över andra¹³ och tredje sätesraden*.

¹³ I bil med panoramatak* finns två lampenheter, en på vardera sida av taket.



Läslampa över andra sätesraden i bil med panoramatak*.

Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls inne.

Handskfacksbelysning

Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks när luckan öppnas eller stängs.

Makeup-spegelbelysning

Belysningen till makeup-spegeln i solskyddet tänds respektive släcks då locket öppnas eller stängs.

Markbelysning

Markbelysningen tänds och släcks när respektive dörr öppnas eller stängs.

Tröskelbelysning

Tröskelbelysningen tänds och släcks när en dörr öppnas eller stängs.

Belysning i lastutrymme

Belysningen i lastutrymmet tänds respektive släcks då bakluckan öppnas eller stängs.

Omgivande ljus

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Ljus → Interiör belysning → Dekorbelysning**.
3. Välj mellan följande inställningar:
 - Under **Intensitet för dekorbelysning**, välj mellan **Av**, **Låg** och **Hög**.
 - Under **Nivå för dekorbelysning**, välj mellan **Reducerad** och **Full**.



Reglage placerat bredvid ratten.

Det omgivande ljusets intensitet kan också finjusteras med hjälp av reglaget i instrumentpanelen:

- Vrid tumhjulet för att ändra intensiteten.

Stämningsljus*

Bilen är utrustad med några lysdioder som gör det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när motorn är i gång.

Stämningsljuset kan ändras via centerdisplayen:

Ändra ljusets styrka

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Ljus → Interiör belysning → Stämningsljus**.
3. Under **Styrka på stämningsljus** välj mellan **Av**, **Låg** och **Hög**.

◀ ◀ Ändra ljusets färg

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Ljus → Interiör belysning → Stämningsljus**.
3. Välj mellan **Efter temperatur**, **Efter tema** och **Temafärger** för att ändra ljusets färg.

Vid färgval **Efter temperatur** ändrar sig ljusets färg efter inställd kupétemperatur.



Reglage placerat bredvid ratten.

Stämningsljusets intensitet kan också finjusteras med hjälp av reglaget i instrumentpanelen:

- Vrid tumhjulet för att ändra intensiteten.

Relaterad information

- Ljusreglage (s. 128)
- Tändningslägen (s. 346)

- Inställningsvy (s. 161)

Ledbelysning

Ledbelysning omfattas av halvljus, positionsljus, belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.

En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.

1. Stig ur bilen.
2. För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.

När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt golvbelysning.

Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Ljus → Exteriör belysning → Ledbelysning**.
3. Välj mellan **Av**, **30 s**, **60 s** och **90 s**.

Relaterad information

- Trygghetsbelysning (s. 141)
- Inställningsvy (s. 161)

Trygghetsbelysning

Trygghetsbelysning omfattas av positionsljus, belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.

Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp och används för att tända bilens belysning på avstånd.

När funktionen aktiverats med fjärrnyckeln lyser positionsljus, belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt golvbelysning.

Funktionen kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayen:


1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Ljus → Exteriör belysning**.
3. Välj bort/välj **Trygghetsbelysning**.

Relaterad information

- Ledbelysning (s. 140)
- Fjärrnyckel (s. 220)
- Inställningsvy (s. 161)

Använda vindrutetorkare

Vindrutetorkaren rengör vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkaren görs med höger rattspak.



Höger rattspak.

- 1 Tumhjul, känslighet/frekvens

Enkelsvep



För spaken nedåt och släpp för att göra ett svep.

Vindrutetorkare av



För spaken till läge **0** för att stänga av vindrutetorkarna.

Intervalltorkning



Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet när intervalltorkning är vald.

Kontinuerlig torkning



För spaken uppåt för att torkarna ska svepa med normal hastighet.



För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.

! VIKTIGT

Innan aktivering av torkare – säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är bortskrapad.

! VIKTIGT


Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.

Relaterad information

- Aktivera/deaktivera regnsensor (s. 142)
- Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)
- Torkarblad i serviceläge (s. 491)

Aktivera/deaktivera regnsensor

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet på höger rattspak.



Höger rattspak.

- ❶ Regnsensorknapp
- ❷ Tumhjul, känslighet/frekvens

När regnsensorn är aktiverad visas regnsensorsymbolen  i förardisplayen.

Aktivera regnsensor

När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara igång eller elsystemet vara i tändningsläge **I** eller **II** samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge **0** alternativt i läge för enkelsvep.

Aktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen .

Om spaken förs nedåt gör torkarna extrasvep.

Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när tumhjulet vrids uppåt.

Deaktivera regnsensor

Deaktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen  eller för spaken uppåt till ett annat torkarprogram.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt i tändningsläge **0** eller när motorn är avstängd.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.

❗ VIKTIGT

Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid automattvätt. Stäng av regnsensorn medan bilen är igång eller när bilens elsystem är i tändningsläge **I** eller **II**. Symbolen i förardisplayen slocknar.

Aktivera/deaktivera minnesfunktion

Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver tryckas in vid varje start av bilen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvän i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Vindrutetorkare**.
3. Välj **Minne för regnsensor** för att aktivera/deaktivera minnesfunktionen.

Relaterad information

- Använda vindrutetorkare (s. 141)
- Torkarblad i serviceläge (s. 491)
- Bakrutetorkare och -spolare (s. 143)

Vindrute- och strålkastarspolare

Vindrute- och strålkastarspolare rengör vindrutan och strålkastarna. Start av rengöring görs med höger rattspak.

Starta vindrute- och strålkastarspolare



Spolningsfunktion, höger rattspak.

- För höger rattspak mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.
 - > Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.

! VIKTIGT

Undvik aktivering av spolssystem när det är fruset eller spoljarbehållaren är tom, i annat fall finns risk att skada pumpen.

Uppvärmda spolmunstycken*

Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för att förhindra att spolärvätskan fryser.

Spolning av strålkastare*

För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var femte spolning av vindrutan.

Reducerad spolning

Då det återstår ca 1 liter spolärvätska i behållaren och meddelandet **Spolärvätska För låg nivå** Fyll på tillsammans med symbol  visas i förardisplayen, stängs tillförseln av spolärvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den.

Relaterad information

- Använda vindrutetorkare (s. 141)
- Bakrutetorkare och -spolare (s. 143)
- Påfyllning av spolärvätska (s. 494)


Bakrutetorkare och -spolare

Bakrutetorkare och -spolare rengör bakrutan. Start av rengöring och inställningar görs med höger rattspak.

i OBS

Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar igen efter en nedkylningsperiod (30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och ytttemperaturen).

Använda bakrutetorkare och -spolare



- 1 Välj  för intervalltorkning med bakrutetorkare.
- 2 Välj  för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.

- ◀ – För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.

Aktivera/deaktivera torkning vid backning

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Vindrutetorkare**.
3. Välj **Automatisk torkning av bakruta** för att aktivera/deaktivera torkning vid backning.

Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.


Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.

Relaterad information

- Använda vindrutetorkare (s. 141)
- Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)
- Aktivera/deaktivera regnsensor (s. 142)

Fönsterhissar

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.



Reglagepanel i förardörr.

- 1 Elektrisk barnsäkerhetsspärr för öppning av dörrar* och fönster bak
- 2 Reglage bakre fönster
- 3 Reglage främre fönster

Relaterad information

- Manövrera fönsterhissar (s. 144)
- Barnsäkerhetsspärr (s. 241)

Manövrera fönsterhissar

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.

⚠ VARNING

Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs från förardörren.

⚠ VARNING

Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om/när fönstren stängs med hjälp av fjärrnyckeln.

⚠ VARNING

Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge **0** och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.

Manövrering



Manövrering av fönsterhissar.

1 Manövrering utan automatik

2 Manövrering med automatik

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan bara manövrera respektive fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget kan manövreras.

För att fönsterhissarna ska kunna användas måste tändningsläget vara lägst I. Efter motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att tändningen slagits av – dock inte efter att en dörr har öppnats.

Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter två på varandra avbrutna stängningar kommer klämskyddet att

forceras och automatisk funktion deaktiveras under en kort stund, nu går det att stänga genom att kontinuerligt hålla knappen uppdragen.

i OBS

Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att öppna även de främre fönsterrutorna lite grann.

Manövrering utan automatik

För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.

Manövrering med automatik

För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.

Manövrering med fjärrnyckel, dörrhandtag eller centrallåsknapp

För att manövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller dörrhandtag, eller från insidan med centrallåsknappen, se avsnittet "Fjärrnyckel", "Låsa/låsa upp från utsidan" eller "Låsa/låsa upp från insidan".

Återställning

Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.

1. Dra upp knappens främre del lätt för att hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en sekund.

! VARNING


Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.

Relaterad information

- Fönsterhissar (s. 144)
- Tändningslägen (s. 346)
- Fjärrnyckel (s. 220)
- Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
- Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)

Använda solgardin

Solgardiner finns inbyggda i vardera bakdörr.



1 Krok med tillhörande spärr

1. Dra upp solgardinen och haka fast den i kroken i dörrens övre karm.
2. Lås solgardinen genom att föra spärren uppåt.

Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.

Ställa in yttre backspeglar

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglage.



Reglage yttre backspeglar.

Inställning

1. Tryck på knappen **L** för vänster backspegel eller **R** för höger backspegel. Lampan i knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen **L** eller **R**. Lampan ska inte längre lysa.

⚠ VARNING

Båda speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god överblick. Föremål kan synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.

Minnesfunktion i elmanövrerat framsäte*

Backspeglarnas lägen kan lagras i minnesfunktion i elmanövrerat framsäte.

Vinkling av backspegel vid parkering¹⁴

Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.

- Lägg i backväxeln och tryck in knappen **L** eller **R**.

När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge efter ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka in knappen **L** respektive **R**.

Automatisk vinkling av backspegel vid parkering¹⁴

När backväxeln läggs i vinklas backspegeln automatiskt ner för att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge efter en stund.

Inställningar för funktionen görs i centerdisplayen:

¹⁴ Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Speglar**.
3. Under **Vinkling av sidospegel vid backning**, välj **Av**, **Förare**, **Passagerare** eller **Båda** för att aktivera/deaktivera och för att välja vilken backspegel som ska vinklas.

Automatisk infällning vid låsning¹⁴

När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls backspeglarna in/ut automatiskt.

Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Speglar**.
3. Välj **Sidospeglar vinklas in vid låsning** för att aktivera/deaktivera.

Återställning till neutralläge

Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge måste elektriskt återställas till neutralläge för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:

1. Fäll in speglarna med knapparna **L** och **R**.
2. Fäll ut dem igen med knapparna **L** och **R**.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.

Speglarna är nu återställda i neutralläge.

Automatisk avbländning*

Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt.

För att backspeglarna ska kunna vara utrustade med denna funktion krävs att också den inre backspeglarna har automatisk avbländning, se avsnittet "Inre backspegel".

Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt. Känsligheten för avbländning kan justeras i tre nivåer och kommer att påverka både inre och yttre backspegel.

OBS

Vid byte av känslighet märks ingen förändring av avbländningen omedelbart, men förändringen kommer att vara genomförd efter ett tag.

Inställningar för funktionen görs i centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Speglar**.
3. Under **Automatisk avbländning av backspegel**, välj **Normal**, **Mörk** eller **Ljus**.

Elektriskt infällbara backspeglar*

För parkering/körning i trånga utrymmen kan speglarna fällas in:

1. Tryck ner knapparna **L** och **R** samtidigt (tändningsläget måste vara lägst **I**).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Spegelarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.

Fäll ut speglarna genom att trycka ner **L** och **R** samtidigt. Spegelarna stannar automatiskt i utfällt läge.

Relaterad information

- Inre backspegel (s. 148)
- Inställningsvy (s. 161)
- Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte* (s. 114)

¹⁴ Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne.

Inre backspegel

Den inre backspegeln kan bländas av med ett reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.



1 Reglage för avbländning

Manuell avbländning

Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren. Bländas av med reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:

1. Bländas av genom att föra reglaget in mot kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.

Automatisk avbländning*

Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.

I backspegeln finns två sensorer – en framtåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera bländande ljus. Den framtåtriktade sensorn känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordon's strålkastare.

i OBS

Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i säten eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus förhindras att nå sensorerna, reduceras den inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.

Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt. Känsligheten för avbländning kan justeras i tre nivåer och kommer att påverka både inre och yttre backspeglar.

i OBS

Vid byte av känslighet märks ingen förändring av avbländningen omedelbart, men förändringen kommer att vara genomförd efter ett tag.

Inställningar för funktionen görs i centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Spegel**.
3. Under **Automatisk avbländning av backspegel**, välj **Normal**, **Mörk** eller **Ljus**.


Endast backspegel med automatisk avbländning kan vara utrustad med kompass.

Relaterad information

- Ställa in yttre backspeglar (s. 146)
- Inställningsvy (s. 161)

Kompass*

I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar.



Backspegel med kompass.

Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk förkortning: **N** (norr), **NE** (nordost), **E** (öster), **SE** (sydost), **S** (söder), **SW** (sydväst), **W** (väster) och **NW** (nordväst).

Aktivera/deaktivera kompass

Kompassen aktiveras automatiskt när bilen startas eller när bilens elsystem är i läge **II**.

För att deaktivera/aktivera kompassen:

- Tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.

Relaterad information

- Kalibrera kompass* (s. 149)
- Tändningslägen (s. 346)
- Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och backspeglar (s. 179)

Kalibrera kompass*

Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas mellan flera magnetiska zoner.


Gör så här för att kalibrera:

1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se till att alla dörrar är stängda.

OBS

Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli om elektrisk utrustning inte stängs av.

3. Håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem). Numret för aktuell magnetisk zon visas.



Magnetiska zoner.

4. Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad magnetisk zon (**1–15**) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet **C**, alternativt håll knappen på backspeglens undersida intryckt ca 6 sekunder tills det att tecknet **C** visas.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv för att finjustera kalibreringen.
7. **Bilar med eluppvärmd vindruta***: Om tecknet **C** visas i displayen när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda vindrutan aktiverad.

8. Upprepa ovanstående procedur vid behov.

Relaterad information

- Kompass* (s. 149)

Panoramatak*

Panoramataket är uppdelat i två glassektioner. Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant (ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge). Den bakre är ett fast tagglas.

Till panoramataket hör en solgardin, tillverkad av perforerat tyg och placerad under glastaket, för extra skydd mot t.ex. starkt solljus.




Panoramataket och gardinen manövreras med ett reglage som är placerat i taket. Reglaget aktiveras när bilens elsystem är i tändningsläge **I** eller **II**.

⚠ VARNING

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av panoramatakets rörliga delar.

- Manövrera alltid panoramataket under uppsikt.
- Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
- Tänk på att alltid bryta strömmen till panoramataket genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge **0** och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.

Vindavvisare

Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls upp när panoramataket är i öppet läge.

Relaterad information

- Manövrera panoramatak* (s. 151)
- Tändningslägen (s. 346)

Manövrera panoramatak*

Vid automatisk och manuell manövrering öppnas solgardinen/taket maximalt.

I ventilationsläge lyfts takets främre sektion upp i bakkant.

⚠ VARNING

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av panoramatakets rörliga delar.

- Manövrera alltid panoramataket under uppsikt.
- Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
- Tänk på att alltid bryta strömmen till panoramataket genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge **0** och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.



- 1 Öppning, manuell
- 2 Öppning, automatisk
- 3 Stängning, manuell
- 4 Stängning, automatisk

För att panoramataket och gardinen ska kunna manövreras måste bilens elsystem vara lägst i tändningsläge **I**.

Manuell manövrering

1. Öppna gardinen – tryck reglaget bakåt till läget för manuell öppning. Solgardinen rör sig mot maximal öppning så länge knappen hålls intryckt.

2. Öppna panoramataket – tryck reglaget en andra gång bakåt till läget för manuell öppning. Panoramataket når först komfortläget¹⁵. För att öppna till maximalt läge – tryck reglaget en tredje gång bakåt.

Panoramatakets rörelse stannar om reglaget släpps eller då det når komfort-, maximalt öppnings- eller stängningsläge.

Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/nedåt och håll inne tills taket/gardinen når stängningsläget.

i OBS

Vid manuell öppning måste gardinen vara helt öppen innan panoramataket kan öppnas. Vid omvänd procedur måste panoramataket vara helt stängt innan gardinen kan stängas.

Automatisk manövrering

- Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.

- Panoramataket kan öppnas i två lägen:

- För att öppna till komfortläge – tryck reglaget en andra gång bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.
- För att sedan öppna till maximalt läge – tryck reglaget en tredje gång bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.

Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/nedåt och släpp.

Takets rörelse stoppas då glaset når komfort-, maximalt öppnings- eller stängningsläge. Rörelsen stoppas också om reglaget manövreras igen.

Takets rörelse stoppas inte då glaset når komfortläge vid stängning från maximalt öppningsläge.

Snabb öppning/stängning

Panoramataket och solgardinen kan öppnas/stängas samtidigt:

- Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till läget för automatisk manövrering och släpp.
- Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två gånger till läget för automatisk manövrering och släpp.

Takets rörelse stoppas då det når komfort- eller stängningsläge. Rörelsen stoppas också om reglaget manövreras igen.

Takets rörelse stoppas inte då glaset når komfortläge vid stängning från maximalt öppningsläge. Gardinens rörelse stoppas aldrig när taket når komfortläget.

Ventilationsläge



Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.

- Öppna genom att trycka reglaget uppåt.

- Stäng genom att trycka reglaget framåt/nedåt.

Då ventilationsläge väljs lyfts den främre sektionen upp i bakkant. Om solgardinen är helt stängd när ventilationsläge väljs – öppnar den automatiskt ca 50 mm.

Det är möjligt att manövrera panoramataket från öppet läge direkt till ventilationsläge genom att trycka reglaget uppåt. Rörelsen stoppas om reglaget manövreras igen.

¹⁵ Komfortläge är en öppen position för glasluckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.

Automatisk stängning av solgardin

När bilen står parkerad i soligt/varmt väder stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter bilen har låsts. Detta görs för att sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln från solblekning.

Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras/deaktiveras:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Låsning**.

Välj **Automatisk stängning av solgardin** för att aktivera/deaktivera.

Stängning med fjärrnyckel, centrallåsknapp eller dörrhandtag

Fjärrnyckel

- Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns låsknapp  till dess att panoramataket och solgardinen börjar röra sig mot stängt läge.

Rörelsen stannar om fjärrnyckelns låsknapp trycks in igen eller när taket/gardinen nått stängt läge.

Centrallåsknapp



Centrallåsknapp.

När bilens elsystem sätts i minst tändningsläge I kan centrallåsknappen i förardörr eller passagerardörr* användas för stängning av panoramataket.

- Gör ett långt tryck på centrallåsknappen  till dess att panoramataket och solgardinen börjar röra sig mot stängt läge.

Rörelsen stannar om centrallåsknappen trycks in igen eller när taket/gardinen nått stängt läge.

Dörrhandtag

Bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning* har en beröringskänslig fördjupning på utsidan av dörrarnas ytterhandtag.

- Lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på något av dörrhandtagens utsida till dess att panoramataket och solgardinen börjar röra sig mot stängt läge.

Rörelsen stannar om fingret läggs mot dörrhandtagets fördjupning igen eller när taket/gardinen nått stängt läge.

VARNING

Om panoramataket stängs med fjärrnyckeln, centrallåsknappen eller dörrhandtaget, kontrollera att ingen kommer i kläm.

VIKTIGT

Kontrollera att panoramataket är ordentligt stängt vid stängning.

Klämskydd

Panoramataket har ett klämskydd som löser ut om glasluckan eller solgardinen blockeras av något föremål vid stängning. Vid blockering stannar luckan eller gardinen och öppnas därefter automatiskt till ca 50 mm från det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge). Klämskyddet verkar också vid öppning av glasluckan eller solgardinen.

Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning avbrutits t.ex. vid isbildning runt glasluckan, genom att kontinuerligt hålla reglaget fram- eller nedtryckt tills glasluckan är stängd.




◀ Relaterad information

- Panoramatak* (s. 150)
- Tändningslägen (s. 346)
- Fjärrnyckel (s. 220)
- Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)
- Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)

HomeLink®¹⁶

HomeLink® är en programmerbar fjärrkontroll som är integrerad i bilens elsystem.

Allmänt



- ❶ Knapp 1
- ❷ Knapp 2
- ❸ Knapp 3
- ❹ Indikeringslampa

HomeLink®¹⁷ är en programmerbar fjärrkontroll som kan fjärrstyra upp till tre olika anordningar (t.ex. garageportsöppnare, larmsystem, utom- och inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink® levereras

inbyggt i innerbackspegeln. HomeLink®-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa i spegelglaset.

För mer information om HomeLink®, besök: www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret +49 6838 907 277).

VARNING

- Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten eller grinden under tiden den är i rörelse.
- Medan HomeLink programmeras kan den garageport eller grind som programmeras aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i närheten av porten eller grinden under programmering.
- Bilen bör stå utanför garaget medan en garageportsöppnare programmeras.
- Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback.

Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för användning i ett annat fordon). Det rekommenderas också att knapparnas programmering raderas

¹⁶ Gäller vissa marknader.

¹⁷ HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.

när bilen ska säljas, se avsnittet "Programmera HomeLink®".

Relaterad information

- Programmera HomeLink®* (s. 155)

Programmera HomeLink®*¹⁹

Instruktion för programmering av HomeLink®.

Programmera HomeLink®

OBS

I vissa fordon måste tändningen vara på eller i "tillbehörsläge" innan HomeLink® kan programmeras eller användas. Sätt gärna i nya batterier i den fjärrkontroll som ska ersättas av HomeLink®, för snabbare programmering och bättre sändning av radiosignalen. HomeLink®-knapparna bör återställas innan programmering, se avsnittet "Återställa HomeLink®-knapparna" nedan. När återställning har gjorts är HomeLink® satt i "inlärningsläge" och redo för programmering.

1. Tryck in den knapp²⁰ på HomeLink® som ska programmeras. Indikeringslampan²⁰ på HomeLink® ska blinka gult 1 gång per sekund. Knappen behöver inte fortsätta hållas inne.

2. Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®-knapp som ska programmeras och håll den 2–8 cm från knappen. Skym inte indikeringslampan på HomeLink®.

Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd av 15–20 cm. Ha detta i åtanke om det är problem med programmering.

3. Tryck och håll in knappen på originalfjärrkontrollen som ska programmeras på HomeLink® och håll indikeringslampan under uppsikt. Släpp inte knappen förrän indikeringslampan har övergått från att blinka gult 1 gång per sekund till att antingen blinka grönt 10 gånger per sekund eller lysa konstant grönt. När indikeringslampan blinkar eller lyser grönt får knappen på fjärrkontrollen släppas.

Notera: För vissa mottagare kan programmeringssteg 3 behöva ersättas med instruktionerna i steg 4.

4. Tryck in och släpp knappen på originalfjärrkontrollen varannan sekund tills indikeringslampan övergått från att blinka gult 1 gång per sekund till att antingen blinka grönt 10 gånger per sekund eller lysa konstant grönt.

¹⁹ Gäller vissa marknader.


²⁰ Se avsnittet "HomeLink®**" för knapparnas och indikeringslampans placering.

5. Tryck in den programmerade HomeLink®-knappen och kontrollera indikeringslampan.
- > **Fast grönt sken:** Om indikeringslampan lyser med ett fast grönt sken är **programmeringen klar**. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen trycks in.

Blinkar grönt 10 gånger per sekund:

Tryck in den knapp som programmeras, **håll den intryckt i 2 sekunder och släpp sedan**. Repetera sekvensen av tryck/håll/släpp en andra gång och, beroende på mottagarens modell, även en tredje gång. Programmeringen skall nu vara klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen trycks in.

Om mottagaren fortfarande inte aktiveras: Fortsätt med programmeringssteg 6–8 för att slutföra programmeringen.



6. Leta upp inlärningsknappen²¹ på mottagaren till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
7. Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp. Steg 8 måste slutföras inom 30 sekunder efter att knappen har tryckts in.
8. Tryck in den knapp som programmeras, **håll den intryckt i 2 sekunder och släpp sedan**. Repetera sekvensen av tryck/håll/släpp en andra gång och, beroende på mottagarens modell, även en tredje gång. **Programmeringen är nu klar** och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen trycks in.

Handhavande

När HomeLink® väl är programmerad kan denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.

Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Indikeringslampan lyser eller blinkar när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med HomeLink® om så önskas.

i OBS

Ifall tändningen är avstängd, fungerar HomeLink® i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.

Om programmeringsproblem uppstår kontakta HomeLink® på: www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret +49 6838 907 277).

Återställa HomeLink®-knapparna

Det går endast att återställa alla HomeLink®-knapparna på samma gång, inte enstaka knapp var för sig. Enstaka knapp kan emellertid programmeras om, se avsnittet "Programmera enstaka knapp" nedan.

1. Tryck in knapp 1 och 3 på HomeLink® och släpp inte förrän efter ca 10 sekunder när indikeringslampan börjar blinka grönt.

²¹ Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.

2. Släpp knapparna.

- > HomeLink® är nu satt i s.k. "inlärningsläge" och redo att programmeras på nytt, se avsnittet "Programmera HomeLink®" ovan.

Programmera enstaka knapp

För att programmera om en enstaka HomeLink®-knapp, gör så här:

1. Tryck in önskad knapp och **släpp inte**.
2. Efter ca 20 sekunder, när indikeringslampan på HomeLink® börjar blinka gult, börja med steg 1 i avsnittet "Programmera HomeLink®" ovan.

Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.

För mer information eller för att lämna kommentarer om HomeLink®, besök: www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret +49 6838 907 277).


Relaterad information

- HomeLink®* (s. 154)

Färdator

Bilens färdator registrerar och beräknar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet vid körning.

För att underlätta en bränsleekonomisk körning registreras information om både momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning. Informationen från färdatorn kan visas i förardisplayen.



Följande mätare ingår i färdatorn:

- Trippmätare
- Vägmatrare
- Momentan bränsleförbrukning
- Körsträcka till tom tank
- Körsträcka till tomt batteri
- Turist – alternativ hastighetsmätare

Trippmätare

Det finns två trippmätare, TM och TA.

TM kan nollställas manuellt och TA nollställs automatiskt om bilen inte används under minst fyra timmar.

Under färden registreras information om:

- Körsträcka
- Körtid
- Medelhastighet
- Genomsnittlig bränsleförbrukning.

Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.

Vägmatrare

Vägmatrare registrerar bilens totala körsträcka. Detta värde kan inte nollställas.

Momentan bränsleförbrukning

Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras ungefär varje sekund.

Körsträcka till tom tank

Färdatorn beräknar återstående körsträcka med det bränsle som finns i tanken.

Beräkningen baseras på medelförbrukningen under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.

- ◀◀ När mätaren visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll då på bränsle så snart som möjligt.

i OBS

Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.

Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en längre körsträcka.

Körsträcka till tomt batteri

Mätaren visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet. När mätaren visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar.

Beräkningen baseras på medelförbrukningen med normalt lastad bil, vid normal körning och med hänsyn tagen till om luftkonditioneringen (AC) är på eller av.

i OBS

Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.

Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en längre körsträcka.

Körsträcka vid eldrivning

För att få längsta möjliga körsträcka vid elektrisk drivning, måste den som kör eldriven bil även tänka på att spara ström. Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i rutor/speglar/säten, mycket kall luft från klimatanläggningen, etc) som är aktiva – desto kortare möjlig körsträcka.

i OBS

Förutom högt strömuttag i kupén gör även kraftiga accelerationer och inbromsningar, höga hastigheter, tung last, låg yttre temperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka reduceras.

Turist – alternativ hastighetsmätare

Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med påbjuden hastighet har en annan enhet än den som visas i bilens instrument.

Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är den analoga hastighetsmätaren graderat i **mph**, visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i **km/h** och omvänt.


Relaterad information

- Visa färddata i förardisplayen (s. 158)
- Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 160)
- Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö (s. 377)

Visa färddata i förardisplayen

Färddatorns registrerade och beräknade värden kan visas i förardisplayen.

Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn är det möjligt att välja vilken information som förardisplayen ska visa.



Öppna och navigera i appmenyn²³ med rattens högra knappats.

- 1 Appmeny
- 2 Vänster/höger
- 3 Upp/ned
- 4 Bekräfta

²³ Displayens utseende kan variera beroende av instrumentvariant.

1. Öppna appmenyn i förardisplayen genom att trycka (1).

(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt som det finns ett okvitterat meddelande i förardisplayen. Meddelandet måste först bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)

2. Navigera till färddatorappen åt vänster eller höger med (2).
 - > De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa fyra menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i listan med (3).
3. Stega längre ned till alternativknapparna för att välja vilken information som ska visas i förardisplayen:
 - Momentan bränsleförbrukning
 - Körsträcka till tom tank
 - Vägmätare
 - Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller ingen visning av körsträcka
 - Turist (alternativ hastighetsmätare).
 - Körsträcka till tomt batteri

Markera eller avmarkera ett val med **O**-knappen (4). Ändringen genomförs direkt.

Nollställa trippmätaren



Nollställ trippmätare TM med ett långt tryck på **RESET**-knappen på vänster rattspak.

Trippmätare TA har endast automatisk nollställning. Nollställningen sker om bilen inte används under fyra timmar eller mer.

Ändra enhet

Ändra enheter för körsträcka, hastighet m.m. via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **System** → **Enheter**.
3. Under **Enheter**, välj önskad enhetsstandard: **Metrisk**, **Brittisk** eller **Amerikansk**.

i OBS


Förutom i färddatorn ändras dessa enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.

Relaterad information

- Färddator (s. 157)
- Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 160)
- Hantera applikationsmenyn i förardisplayen (s. 100)

Visa färdstatistik i centerdisplayen

Färdstatistik från färd datorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar en mer bränsleekonomisk körning.



Öppna appen **Förarprestation** i appvyn för att visa färdstatistiken.

Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på antingen 1, 10 eller 100 km, alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i takt med pågående körning. Stapeln längst till höger visar värdet för pågående sträcka.

Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.

Bränsle- och elförbrukning visas i separata grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning, d.v.s. förbrukat energi minus återgenererad energi skapad vid inbromsning.



Färdstatistik från färd datorn²⁴.

Inställningar för färdstatistik

Tryck på **Preferenser** för att

- ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10 eller 100 km/mi för stapeln.
- nollställa data efter varje färd. Genomförs när bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
- nollställa data för nuvarande färd.

Färdstatistik, beräknad medelförbrukning, och sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.

Ändra enhet

Ändra enhet för körsträcka, bränsleförbrukning m.m. via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **System → Enheter**.

3. Under **Enheter**, välj önskad enhetsstandard: **Metrisk**, **Brittisk** eller **Amerikansk**.

Relaterad information


- Färd dator (s. 157)
- Visa färd data i förardisplayen (s. 158)

²⁴ Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av vald enhetsstandard eller uppdaterad mjukvara.

Inställningsvy

I centerdisplayens inställningsvy hanteras inställningar och information för många av bilens funktioner.

Öppna/stänga och navigera i inställningsvyn




Toppvyn med knappen för **Inställningar**.

1. Dra nedåt i fliken i centerdisplayens överkant för att öppna toppvyn.
2. Tryck på **Inställningar** för att öppna inställningsvyn.
3. Tryck på en av kategorierna som visas och navigera till underkategorier och inställningar genom ytterligare tryck.
4. Tryck på **Bakåt** för att gå bakåt i inställningsvyn.

Tryck på **Stäng** för att stänga inställningsvyn.

Ändra en inställning



En underkategori i inställningsvyn med olika typer av inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.

1. Tryck på kategorier och underkategorier för att navigera till önskad inställning.
2. Ändra en eller flera inställningar. Olika typer av inställningar ändras på olika sätt (se tabellen nedan för en beskrivning av respektive typ).
> Ändringarna sparas direkt.

Typer av inställningar

Det finns flera olika typer av inställningar:

Inställningstyp	Beskrivning
Triggerfunktion	Startar en app eller separat vy för mer avancerade inställningar genom att trycka på texten, t.ex. för att koppla upp en enhet med Bluetooth.
Radioknapp	Välj en inställning av flera möjliga genom att trycka på önskad radioknapp, t.ex. för att välja ett systemspråk.
Flervalsknapp	Välj en nivå för något genom att trycka på önskad del av knappen, t.ex. för att välja känslighetsnivå för City Safety.
Kryssruta	Välj att aktivera/deaktivera en funktion genom att trycka på rutan för att kryssa i/ur den, t.ex. för att välja automatisk start av eluppvärmda säten.
Skjutreglage	Välj en nivå för något inom ett intervall genom att trycka och dra i reglaget, t.ex. för att välja ljudnivå.
Informationsvisning	Ingen egentlig inställning, visar information om något, t.ex. bilens identifikationsnummer.

◀◀ Relaterad information

- Översikt av centerdisplayen (s. 29)
- Kategorier i inställningsvy (s. 162)

Kategorier i inställningsvy

Inställningsvy har ett antal huvudkategorier och underkategorier där inställningar och information för många av bilens funktioner finns samlade.

Under inställningsvy finns 7 huvudkategorier:

My Car, Ljud, Navigation, Media, Kommunikation, Klimat och System.

Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna nedan visas första nivån av underkategorier.

Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt av ägarmanualen. För systeminställningar som inte beskrivs i respektive avsnitt, se avsnittet "Ändra systeminställningar i inställningsvy".

My Car

Underkategorier

Displayer

IntelliSafe

Parkeringsassistent

Körläge/Individuellt körläge*

Ljus

Speglar

Respons vid låsning och upplåsning

Elektrisk parkeringsbroms

Underkategorier

Säten

Vindrutetorkare

Fjädring

Ljud

Underkategorier

Ljudupplevelse*

Ton

Balans

Systemvolym

Navigation

Underkategorier

Karta

Resväg

Trafik

Vägledning

System

Media

Underkategorier
AM/FM-radio
DAB
Gracenote®
Video

Kommunikation

Underkategorier
Telefon
Textmeddelanden
Bluetooth
Wi-Fi
Bilens Wi-Fi delning
Internet via bilmodem
Volvo On Call
Volvo servicenätverk

Klimat

Huvudkategorin **Klimat** har inga underkategorier.

System

Underkategorier
Tid och Datum
Språk
Tangentbordslayout
Röststyrning
Enheter
Lagring
Mjukvaruuppdateringar
Fabriksåterställning
Tjänster

Relaterad information

- Inställningsvy (s. 161)
- Ändra systeminställningar i inställningsvy (s. 163)

Ändra systeminställningar i inställningsvy

Kategorin **System** i inställningsvy samlar inställningar och information som gäller generellt för bilens system, t.ex. språk och enheter.

Systeminställningarna under **Tid och Datum**, **Tangentbordslayout**, **Röststyrning**, **Mjukvaruuppdateringar**, **Fabriksåterställning** och **Tjänster** beskrivs i respektive avsnitt av ägarmanualen.

Ändra systemspråk

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **System** → **Språk**.
3. Välj systemspråk. Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.
 - > Språket i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.

◀ Ändra systemenheter

Ändra längd- och volymenheter

- Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
 - Tryck på **System → Enheter → Enheter**.
 - Välj enhetsstandard mellan:
 - **Metrisk** – kilometer, liter och grader Celsius.
 - **Brittisk** – miles, gallons och grader Celsius.
 - **Amerikansk** – miles, gallons och grader Fahrenheit.
- > Enheterna i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.

Ändra däcktrycksenhet

- Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
- Tryck på **System → Enheter → Däcktryck**.
- Välj däcktrycksenhet.
 - > Enheten för däcktryck i appen **Bilstatus** i centerdisplayen ändras.

Se lagringsinformation

- Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.

- Tryck på **System → Lagring**.
 - > Lagringsinformation för bilens hårddisk visas – bland annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och hur mycket utrymme installerade applikationer använder.

Se bilens identifikationsnummer

- Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
- Tryck på **System → Fordonets identifieringsnummer**.
 - > Bilens identifikationsnummer (VIN²⁵) visas.

Relaterad information

- Kategorier i inställningsvyn (s. 162)
- Klocka (s. 93)
- Använda tangentbordet i centerdisplayen (s. 45)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)
- Systemuppdateringar (s. 475)
- Återställa inställningar i inställningsvyn (s. 164)
- Boka service och reparation (s. 473)

Återställa inställningar i inställningsvyn

Det är möjligt att återställa alla ändrade inställningar i inställningsvyn till standardvärde på en gång.

- Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
- Tryck på **System → Fabriksåterställning**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta återställningen.

Relaterad information

- Ändra systeminställningar i inställningsvyn (s. 163)
- Återställa användardata vid ägarbyte (s. 165)

²⁵ Vehicle Identification Number.

Ändra inställningar för appar

I appvyn finns alla bilens appar samlade. Inställningarna för appar som rör bilens inbyggda funktioner är möjliga att ändra från centerdisplayens toppvy.

Appar för inbyggda funktioner – grundappar

De appar som ligger i bilen från början, t.ex. **FM-radio** och **USB**, är en del av Sensus och tillhör bilens inbyggda funktioner. Inställningarna för dessa appar är möjliga att ändra direkt i toppvyn i centerdisplayen.

Ändra inställningarna för en grundapp

1. Tryck på appen, t.ex. **FM-radio**.
2. Dra ner toppvyn.
3. Tryck på **Inställningar FM-radio**.
4. Ändra inställningar efter önskemål och bekräfta valen.
5. Tryck antingen på den fysiska hemknappen eller i var som helst utanför toppvyn för att lämna inställningsvyn. Det är också möjligt att dra upp toppvyn eller trycka på fliken längst ner i toppvyn.

De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla. Se avsnittet "Kategorier i inställningsvyn" för mer information om hur inställningar ändras.

Tredjepartsappar

Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från början utan är sådana som är möjliga att ladda ner, t.ex. **Volvo ID**. Här görs inställningarna alltid inuti appen och inte från toppvyn.

Relaterad information

- Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
- Inställningsvy (s. 161)
- Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar (s. 433)
- Kategorier i inställningsvyn (s. 162)

Återställa användardata vid ägarbyte

Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.

Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen på olika nivåer. Återställ all användardata och systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det även viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo On Call*.

Relaterad information


- Återställa inställningar i inställningsvyn (s. 164)
- Volvo ID (s. 20)

KLIMAT

Klimat

Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.

4-zonsklimat



Klimatzoner med 4-zonsklimat.

Med 4-zonsklimat kan temperaturen i kupén ställas in separat för vänster och höger sida i både fram- och baksäte.

Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen. Funktionerna för baksätet kan även regleras från klimatpanelen bak på tunnelkonso-len.

Relaterad information


- Klimatsensorer (s. 168)
- Upplevd temperatur (s. 169)
- Luftkvalitet (s. 169)

- Klimatreglage (s. 171)
- Luftfördelning (s. 181)
- Parkeringsklimat (s. 189)
- Röststyrning av klimat (s. 111)

Klimatsensorer

Klimatanläggningen har ett antal sensorer till hjälp för att reglera klimatet i bilen.

Sensorernas placering



- 1 Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegl.
- 2 Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegl.
- 3 Temperatursensor för kupén – vid de fysiska knapparna i mittkonsolen.
- 4 Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.

i OBS

Täck inte över eller blockera sensorerna med klädesplagg eller andra föremål.

Med Interior Air Quality System* finns även en luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.

Relaterad information

- Klimat (s. 168)
- Upplevd temperatur (s. 169)
- Interior Air Quality System* (s. 170)

Upplevd temperatur

Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.

Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den yttre temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.

I systemet finns en solsensor som känner av på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför att temperaturen kan skilja mellan höger och vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda sidor.

Relaterad information

- Klimat (s. 168)
- Klimatsensorer (s. 168)
- Reglera temperaturen (s. 175)

Luftkvalitet

Materialvalen i kupén och luftreningssystemet ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.

Material i kupén

Interiören i kupén är utformad för att vara trivsamt och behagligt, även för kontaktallergiker och astmatiker.

Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att kupén blir lättare att hålla ren.

Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.

Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören.

Luftreningssystem

Förutom kupéfiltret hjälper även modifieringarna för Clean Zone Interior Package* och luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System* till att hålla en hög luftkvalitet i kupén.

Relaterad information

- Klimat (s. 168)
- Kupéfilter (s. 170)
- Clean Zone Interior Package* (s. 170)
- Interior Air Quality System* (s. 170)
- Rengöring av interiör (s. 514)

Kupéfilter

All luft som kommer in i bilens kupé renas med ett filter.

Byte av kupéfilter

Filtret måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat byteintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.

OBS

Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att rätt filter monteras.

Relaterad information

- Luftkvalitet (s. 169)
- Clean Zone Interior Package* (s. 170)
- Interior Air Quality System* (s. 170)
- Volvos serviceprogram (s. 472)

Clean Zone Interior Package*

Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.

Följande ingår:

- En utbyggd fläktfunktion som innebär att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk luft. Funktionen startar vid behov och stängs av automatiskt efter en stund eller då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar successivt på grund av minskat behov fram tills bilen är 4 år.
- Det helautomatiska luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System (IAQS).

OBS

För att behålla CZIP-standard i bilar med CZIP ska IAQS-filtret bytas efter 15 000 km eller en gång per år beroende på vilket som inträffar först. Dock max 75 000 km över 5 år.

I bilar utan CZIP och då kunden inte vill behålla CZIP-standard ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.

Relaterad information

- Luftkvalitet (s. 169)
- Kupéfilter (s. 170)
- Interior Air Quality System* (s. 170)

Interior Air Quality System*

Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package (CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.

Om systemets luftkvalitetssensor känner att utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luftåtercirkulationen aktiveras.

OBS

För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.

I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.

Vid imbildning bör avfrosthnsfunktionerna för vindruta och sidorutor samt bakruta användas.

i OBS

För att behålla CZIP-standard i bilar med CZIP ska IAQS-filtret bytas efter 15 000 km eller en gång per år beroende på vilket som inträffar först. Dock max 75 000 km över 5 år.

I bilar utan CZIP och då kunden inte vill behålla CZIP-standard ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.

Aktivera/deaktivera luftkvalitetssensorn

Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn ska vara aktiverad/deaktiverad.


1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplaysen.
2. Tryck på **Klimat**.
3. Välj **Luftkvalitetssensor** för att aktivera/deaktivera luftkvalitetssensorn.

Relaterad information

- Luftkvalitet (s. 169)
- Kupéfilter (s. 170)
- Clean Zone Interior Package* (s. 170)
- Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen (s. 181)

Klimatreglage

Klimatanläggningens funktioner regleras från centerdisplaysen, fysiska knappar i mittkonsolen och klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.

Översikt över klimatreglage

- 1 Klimatreglage i centerdisplaysen.
- 2 Avfrostningssknappar i mittkonsolen.
- 3 Klimatreglage bak på tunnelkonsolen.

Relaterad information


- Klimat (s. 168)
- Klimatreglage i centerdisplaysen (s. 171)
- Klimatreglage bak på tunnelkonsolen (s. 173)
- Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och backspeglar (s. 179)

Klimatreglage i centerdisplaysen

Från klimatraden och klimatvyn i centerdisplaysen kan samtliga klimatfunktioner regleras.

Klimatrad

Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.



- 1 Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.
- 2 Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* förar- och passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*.
- 3 Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på knappen visar aktiverade klimatinställningar.

Klimatvy


Ett tryck på mittknappen i klimatraden ger åtkomst till klimatvyn. Klimatvyn är uppdelad i flikarna **Huvudklimat**, **Bakre klimat** och **Parkeringsklimat**. Växla mellan flikarna genom



- ◀ att svepa till vänster/höger eller genom att trycka på respektive rubrik.

Huvudklimat

I fliken **Huvudklimat** kan förutom klimatraddens funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.




- 1 **Max, Elektrisk, Bak** – Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.
- 2 **AC** – Reglage för luftkonditionering.

- 3 **Recirc** – Reglage för luftåtercirkulation.
- 4 Reglage för luftfördelning.
- 5 Fläktreglage för framsäte.
- 6 **AUTO** – Autoreglering av klimat.

Bakre klimat

I fliken **Bakre klimat** kan samtliga klimatfunktioner för baksätet regleras.



- 1 Fläktreglage för baksäte, andra sättesraden.
- 2 Reglage för fläkt och luftkonditionering i baksäte, tredje sättesraden.
- 3 Temperaturreglage för baksäte.
- 4 Reglage för eluppvärmt baksäte*.

Parkeringsklimat


I fliken **Parkeringsklimat** kan bilens parkeringsklimat regleras.

Relaterad information

- Klimatreglage (s. 171)
- Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och backspeglar (s. 179)
- Aktivera/deaktivera luftkonditioneringen (s. 174)
- Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen (s. 181)
- Ändra luftfördelningen (s. 182)
- Reglera fläktnivån (s. 177)
- Autoreglera klimatet (s. 173)
- Reglera temperaturen (s. 175)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten* (s. 186)
- Aktivera/deaktivera ventilation av säten* (s. 187)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt* (s. 188)
- Parkeringsklimat (s. 189)

Klimatreglage bak på tunnelkonsolen

Från klimatpanelen bak på tunnelkonsolen kan baksätets klimatfunktioner regleras.



- 1 Reglage för eluppvärmt baksäte*.
- 2 Fläktnivå för baksäte.
- 3 Temperaturen för baksäte.

Relaterad information

- Klimatreglage (s. 171)
- Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten* (s. 186)
- Reglera fläktnivån (s. 177)
- Reglera temperaturen (s. 175)

Autoreglera klimatet

Med autoreglerat klimat styrs flera klimatfunktioner automatiskt av klimatanläggningen.



Autoregleringsknappen i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Tryck kort eller långt på **AUTO**.
 - > Autoreglering av klimatet aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Autoregleringen styr automatiskt luftåtercirkulationen, luftkonditioneringen och luftdistributionen.

Fläktnivå och temperatur ändras beroende av kort eller långt tryck:

- Kort tryck – återställs till tidigare inställningar.
- Långt tryck – ändras till standardinställningar (nivå 3 och 22 °C/72 °F).




◀ Relaterad information

- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)

Aktivera/deaktivera luftkonditioneringen

Luftkonditioneringen kylvr ner och avfuktar inkommande luft vid behov.

Aktivera/deaktivera huvudluftkonditionering



Luftkonditioneringsknappen i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **AC**.
 - > Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lysr upp/släcks.


i OBS

Stäng sidofönster och panoramatak* för att luftkonditioneringen ska fungera optimalt.

i OBS

Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge **Off**.

Aktivera/deaktivera tredje sätesradens luftkonditionering



Luftkonditioneringsknappen i fliken **Bakre klimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Bakre klimat**.
3. Tryck på **Tredje radens klimat**.
 - > Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lysr upp/släcks.

i OBS

Det är inte möjligt att aktivera tredje sätesradens luftkonditionering om huvudluftkonditioneringen är deaktiverad eller andra sätesradens klimat är deaktiverat.

Relaterad information

- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)

Reglera temperaturen

Temperaturen kan ställas in separat för vänster och höger sida och separat för fram- och baksäte.

Reglera temperatur för framsäte

Temperaturknappar i klimatraden.


1. Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.



Temperaturreglaget.

2. Reglera temperaturen genom att antingen:
 - dra i reglaget till önskad temperatur, eller
 - trycka på +/- för att höja/sänka temperaturen stegvis.
- > Temperaturen ändras och knappen visar inställd temperatur.

◀◀ Synchronisera temperaturen



Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.

1. Tryck på förarsidans temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.
2. Tryck på **Synkronisera temperatur**.
 - > Temperaturen för samtliga zoner i bilen synkroniseras med förarsidans inställda temperatur och synkroniseringssymbolen visas vid temperaturknappen.


Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett tryck på **Synkronisera temperatur** eller genom att ändra passagerarsidans eller baksätets temperaturinställningar.

Reglera temperatur för baksäte Från framsätet



Temperaturknappar i fliken **Bakre klimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Bakre klimat**.
3. Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp för att öppna reglaget.



Temperaturreglaget.

4. Reglera temperaturen genom att:

- dra i reglaget till önskad temperatur
 - trycka på +/- för att höja/sänka temperaturen stegvis.
- > Temperaturen ändras och knappen visar inställd temperatur.

Från baksätet

Temperaturreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.

- Tryck på vänster respektive höger sidas </>-knappar på tunnelkonsolens klimatpanel för att sänka/höja temperaturen stegvis.
 - > Temperaturen ändras och skärmen i klimatpanelen visar inställd temperatur.

i OBS

Det går inte att påskynda uppvärmningen/ nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.


Relaterad information

- Klimatreglage (s. 171)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
- Klimatreglage bak på tunnelkonsolen (s. 173)

- Upplevd temperatur (s. 169)

Reglera fläktnivån

Fläkten kan ställas in på fem olika automatiska fläktnivåer samt **Off** och **Max**. Fläktnivån kan ställas in separat för fram- och baksäte.

Reglera fläktnivå för framsäte

Fläktnivåknapparna i klimatvyn.


1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på önskad fläktnivå, **Off**, **1-5** eller **Max**.
 - > Fläktnivån ändras och knapparna för vald nivå lyses upp.

! VIKTIGT

Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.

◀◀ Reglera fläktnivå för baksäte

Från framsätet



Fläktnivåknapparna i fliken **Bakre klimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Bakre klimat**.
3. Tryck på önskad fläktnivå, **1–5**.

Andra och tredje sätesradens fläktnivå kan stängas av genom att trycka på **Andra radens klimat**.

Tredje sätesradens fläktnivå följer andra sätesradens, men kan stängas av separat genom att trycka på **Tredje radens klimat**.

- > Fläktnivån ändras och knapparna för vald nivå lyser upp.

Från baksätet



Fläktnivåknapparna på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.

- Tryck på önskad fläktnivå, **Off** eller **1–5** på tunnelkonsolens klimatpanel.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald nivå lyser upp.

i OBS

Fläktnivån för baksätet går inte att ställa in om fläktnivån för framsätet är i läge **Off**.

i OBS

Klimatanläggningen anpassar automatiskt utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras trots att fläktnivån är den samma.

Relaterad information

- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
- Klimatreglage bak på tunnelkonsolen (s. 173)


Aktivera/deaktivera avfrosthing av rutor och backspeglar

De tre funktionerna max defroster, eluppvärmd vindruta* samt eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar används för att snabbt få bort is och is från rutor och backspeglar.

Från fysiska knappar i mittkonsolen

I mittkonsolen finns fysiska knappar för snabbåtkomst till avfrosthingfunktionerna.

Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.



Fysiska knappar i mittkonsolen.

- 1** Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max defroster.
- 2** Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.

Bilar utan eluppvärmd vindruta:

- Tryck på knapp (1).
 - > Max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Bilar med eluppvärmd vindruta:

- Tryck upprepade gånger på knapp (1) för att skifta mellan de tre nivåerna:
 - Aktiverad eluppvärmd vindruta
 - Aktiverad eluppvärmd vindruta och max defroster
 - Deaktiverad.
- > Eluppvärmd vindruta samt max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

i OBS


Max defroster startar med viss fördröjning för att undvika en kort ökning i fläktnivå om eluppvärmd vindruta deaktiveras med två snabba tryck på knappen.

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar:

- Tryck på knapp (2).
 - > Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Från klimatvyn i centerdisplayen

Aktivera/deaktivera max defroster



Max defrosterknappen i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Max**.

- > Max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Max defroster deaktiverar autoreglering av klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till **5** och temperaturen till **HI**.


När max defroster deaktiveras återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.



i OBS

Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras till 5.

Aktivera/deaktivera eluppvärmd vindruta*



Knappen för eluppvärmd vindruta i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Elektrisk**.
 - > Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras och knappen lysas upp/släcks.

i OBS

En triangulär yta längst ut på vardera sida av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.


i OBS

Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.

i OBS

Om eluppvärmd vindruta aktiveras när Start/Stop-funktionen har auto-stoppat motorn kommer motorn att återstartas.

Aktivera/deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar



Knappen för eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på **Bak**.

- > Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar aktiveras/deaktiveras och knappen lysas upp/släcks.

Aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmda rutor

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmd vindruta* samt eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning starta när det finns risk för is på rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm och isen är borta.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Klimat**.
3. Välj **Automatisk elektrisk defroster vindruta** för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta.


Välj **Automatisk elektrisk defroster bak** för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.

Relaterad information

- Klimatreglage (s. 171)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)

Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen

Luftåtercirkulationen utesluter dålig luft, avgaser etc. från kupén, genom att ingen luft från utsidan sugas in i bilen.



Luftåtercirkulationssknappen i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Recirc**.
 - > Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lysas upp/släcks.

❗ VIKTIGT

Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns risk för imbildning på rutornas insidor.

❗ OBS

Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.

Aktivera/deaktivera timer för luftåtercirkulationen

Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Klimat**.
3. Välj **Återcirkulationstimer** för att aktivera/deaktivera timer för luftåtercirkulationen.


Relaterad information

- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)

Luftfördelning

Klimatanläggningen fördelar den inkommande luften genom ett antal olika munstycken i kupén.

Översikt över luftfördelning




Luftfördelning i kupén med 4-zonsklimat.

Automatisk och manuell luftfördelning

Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.

Reglerbara ventilationsmunstycken

Det finns 10 reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.



Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.

- 1 Fyra på instrumentpanelen, två bak på tunnelkonsolen, ett vardera på dörrstolparna mellan fram- och bakdörr och ett vardera på dörrstolparna bakom bakdörren.

i OBS


Tänk på att små barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.

Relaterad information

- Klimat (s. 168)
- Ändra luftfördelningen (s. 182)
- Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
- Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
- Autoreglera klimatet (s. 173)

Ändra luftfördelningen

Luftfördelningen går att ändra manuellt vid behov.



Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.

- 1 Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
 - 2 Luftfördelning – ventilationsmunstycken instrumentpanel och mittkonsol
 - 3 Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv
1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
 2. Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
 - > Luftfördelningen ändras och knapparna lysas upp/släcks.

Relaterad information

- Luftfördelning (s. 181)
- Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
- Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)


Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken

Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.

Om dörrstolparnas och instrumentpanelens yttersta munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.

Om dörrstolparnas munstycken riktas inåt erhålls, i varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.

Öppna/stänga ventilationsmunstycken




Ventilationsmunstyckets tumhjul¹.

- Rulla på tumhjulet för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.

Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet som syns, desto högre luftflöde.

Rikta ventilationsmunstycken



Ventilationsmunstyckets spak¹.

- För spaken i sidled/höjddel för att rikta luftflödet från munstycket.

Relaterad information

- Luftfördelning (s. 181)
- Ändra luftfördelningen (s. 182)
- Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)

¹ Bilden är schematisk – munstyckets utformning varierar beroende av placering.

Tabell över luftfördelningsalternativ

Luftfördelningen går att ändra manuellt vid behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.

	Luftfördelning	Syfte
	Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.	
	Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.	Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara för låg).
	Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.	Ger god nedkylning i varmt klimat.
	Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.	Ger värme eller kyla till golvet.

	Luftfördelning	Syfte
	Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.	Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
	Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.	Ger god komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt klimat.
	Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.	Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
	Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.	Ger svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller varmare upptill i kallt klimat.

Relaterad information

- Luftfördelning (s. 181)
- Ändra luftfördelningen (s. 182)
- Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)

Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*

Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.

Aktivera/deaktivera eluppvärmning av framsäte*



Ratt- och sätesknappar i klimatraden.

- Tryck på vänster respektive höger sidas ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplaysen för att öppna reglaget för säte och ratt.

Om bilen inte är utrustad med ventilerade säten eller eluppvärmd ratt är knappen för eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.

- Tryck upprepade gånger på knappen för eluppvärmda säten för att skifta mellan de fyra nivåerna: **Av**, **Hög**, **Medel** och **Låg**.
 - > Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.

Aktivera/deaktivera eluppvärmning av baksäte*

Från framsätet



Knappar för eluppvärmda säten i gruppen **Bakre klimat** i klimatvyn.

- Öppna klimatvyn i centerdisplaysen.
- Välj fliken **Bakre klimat**.
- Tryck upprepade gånger på knappen för eluppvärmda säten för att skifta mellan de fyra nivåerna: **Av**, **Hög**, **Medel** och **Låg**.
 - > Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.

Från baksätet



Sätesvärmeindikering och reglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.

- Tryck upprepade gånger på vänster respektive höger sidas knappar för eluppvärmda säten på tunnelkonsolens klimatpanel för att skifta mellan de fyra nivåerna: **Av**, **Hög**, **Medel** och **Låg**.
 - > Nivån ändras och skärmen i klimatpanelen visar inställd nivå.

i OBS

Eluppvärmning av baksätet stängs automatiskt av efter 15 minuter.

⚠ VARNING

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

Aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmda säten

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmda säten ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Klimat**.
3. Under **Startnivå, sätesvärme för förare** och **Startnivå, sätesvärmare för passagerare**, välj **Av**, **Låg**, **Medel** eller **Hög** för att aktivera/deaktivera och välja nivå för automatisk start av eluppvärmt förar- och passagerarsäte.

Relaterad information

- Klimatreglage (s. 171)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
- Klimatreglage bak på tunnelkonsolen (s. 173)

Aktivera/deaktivera ventilation av säten*

Sätena kan ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna.

Ventilationssystemet består av fläktar i säten och ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluffen är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång och tar hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning och yttertemperatur.

Aktivera/deaktivera ventilation av framsäte

Ratt- och sätesknappar i klimatraden.

1. Tryck på vänster respektive höger sidas ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och ratt.
- Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda säten eller eluppvärmd ratt är knappen för ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.
2. Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de fyra nivåerna: **Av**, **Hög**, **Medel** och **Låg**.
 - > Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.



i OBS

Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Nivå **Låg** rekommenderas vid långvarig användning.

! VIKTIGT

Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.

Relaterad information

- Klimatreglage (s. 171)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)

Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt*

Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.

Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt



Ratt- och sätesknappar i klimatraden.

1. Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och ratt.

Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda säten eller ventilerade säten är knappen för eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.

2. Tryck upprepade gånger på knappen för eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra nivåerna: **Av**, **Hög**, **Medel** och **Låg**.
 > Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.

Aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning starta vid låg omgivnings-temperatur.


1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Klimat**.
3. Under **Startnivå för automatisk rattvärmare**, välj **Av**, **Låg**, **Medel** eller **Hög** för att aktivera/deaktivera och välja nivå för automatisk start av eluppvärmd ratt.

Relaterad information

- Klimatreglage (s. 171)
- Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
- Ratt (s. 126)

Parkeringsklimat

Klimatet i bilens kupé kan förkonditioneras eller behållas när bilen är parkerad.



Förkonditionering och behållande av klimatkomfort styrs från fliken **Parkeringsklimat** i klimatvyn i centerdisplayen.

Förkonditionering

Förkonditionering av bilen innan avfärd minskar slitage och energibehov under färd.

Förkonditionering är möjlig att direktstarta eller att ställa in via tidur.

Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:

- Parkeringsvärmaren värmer i kallt klimat upp kupén till komforttemperatur.
- Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén till rådande yttretemperatur.
- Luftkonditioneringen kyler vid varmt klimat kupén till komforttemperatur.
- Eluppvärmning av ratt och elluppvärmda säten för förare och passagerare kan aktiveras.
- Eluppvärmning av vindruta, bakruta och yttre backspeglar kan aktiveras.

Vid förkonditionering i varmt klimat kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.

i OBS

Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag². En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.

Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen.

i OBS

Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen för att nå komforttemperatur och inte den inställda temperaturen i klimatanläggningen.

Behålla klimatkomfort

Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen med bibehållen klimatkomfort.

Behållande av klimatkomfort är bara möjligt att direktstarta.

² Gäller elektrisk värmare.

◀◀ Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:

- Restvärme från motorn värmer i kallt klimat upp kupén till komforttemperatur.
- Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén till rådande yttertemperatur.

i OBS

Behållande av klimatkomfort stängs av om bilen låses utifrån för att inte använda restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att användas för att behålla klimatkomfort när förare eller passagerare är kvar i bilen.


Relaterad information

- Klimat (s. 168)
- Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
- Timer för förkonditionering (s. 192)
- Starta/stänga av behållande av klimatkomfort (s. 194)
- Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 196)
- Värmare (s. 197)
- Parkeringsvärmare (s. 198)

Starta/stänga av förkonditionering


Förkonditionering värmer eller kyler kupén innan körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.

Starta/stänga av från centerdisplay



Förkonditioneringsknappen i fliken **Parkeringsklimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**.



Rutor för eluppvärmning av säten och ratt i fliken **Parkeringsklimat** i klimatvyn.

3. Välj om eluppvärmning av säten och ratt ska aktiveras vid förkonditioneringen genom att bocka i/ur rutorna.
4. Tryck på **Förkonditionering**.
 - > Förkonditioneringen startas/stängs av och knappen lyses upp/släcks.

i OBS

Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag³. En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.

Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen.

i OBS

Bilens dörrar och fönster bör vara stängda under förkonditioneringen av kupén.

! VARNING

Använd inte förkonditionering⁴:

- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

Starta från mobiltelefon*

Start av förkonditioneringen, samt information om valda inställningar, kan skötas från en mobiltelefon som har Volvo On Call* mobilapp. Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén (med bilens luftkonditionering) till komforttemperatur.

Kupén kan också förkonditioneras med funktionen fjärrstart av motor (Engine Remote Start – ERS)⁵ via Volvo On Call* mobilapp.

Relaterad information

- Parkeringsklimat (s. 189)
- Timer för förkonditionering (s. 192)

- Starta/stänga av behållande av klimatkomfort (s. 194)
- Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 196)
- Värmare (s. 197)

³ Gäller elektrisk värmare.

⁴ Gäller bränsle driven värmare.

⁵ Vissa bilmodeller och marknader.

Timer för förkonditionering

Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är klar vid en förutbestämd tidpunkt.

Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar för:

- En tidpunkt på ett enskilt datum
- En tidpunkt på en eller flera veckodagar, med eller utan upprepning.

i OBS

Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag⁶. En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.

Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen.

Relaterad information


- Parkeringsklimat (s. 189)
- Ställa in timer för förkonditionering (s. 192)
- Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering (s. 194)
- Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)

- Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 196)

Ställa in timer för förkonditionering

Förkonditioneringens timer kan hantera upp till 8 tidsinställningar.

Lägga till tidsinställning



Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken **Parkeringsklimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**.

⁶ Gäller elektrisk värmare.

3. Tryck på **Skapa ny timer**.
 > Ett popup-fönster visas.

i OBS

Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar för timern. Ta bort en tidsinställning för att kunna lägga till en ny.

4. Tryck på **Datum** för att ställa in tidpunkt för ett enskilt datum.

Tryck på **Dagar** för att ställa in tidpunkt för en eller flera veckodagar.

Med **Dagar**: Aktivera/deaktivera upprepning genom att bocka i/ur rutan för **Upprepa veckovis**.

5. Med **Datum**: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i datumlistan.

Med **Dagar**: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas knappar.

6. Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen ska vara klar genom att bläddra med pilarna i klockan.

7. Tryck på **Bekräfta** för att lägga till tidsinställningen.
 > Tidsinställningen läggs till i listan och aktiveras.

! VARNING

Använd inte förkonditionering⁷:


- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

Redigera tidsinställning

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**.
3. Tryck på den tidsinställning som ska ändras.
 > Ett popup-fönster visas.
4. Redigera tidsinställningen på samma sätt som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.

Ta bort tidsinställning



Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i fliken **Parkeringsklimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**.
3. Tryck på **Redigera lista**.
4. Tryck på raderingsikonen till höger i listan.
 > Ikonen ändras till texten **Radera**.
5. Tryck **Radera** för att bekräfta.
 > Tidsinställningen tas bort från listan.


Relaterad information

- Timer för förkonditionering (s. 192)
- Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering (s. 194)
- Värmare (s. 197)

⁷ Gäller bränsle driven värmare.

Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering

En tidsinställning i timern för förkonditioneringen kan aktiveras eller deaktiveras utifrån behov.



Timerknappar i fliken **Parkeringsklimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**.
3. Aktivera/deaktivera en tidsinställning genom att trycka på timerknappen till höger om inställningen.
 - > Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras och knappen lysas upp/släcks.

! VARNING

Använd inte förkonditionering⁸:

- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avgas om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.


Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

Relaterad information

- Timer för förkonditionering (s. 192)
- Ställa in timer för förkonditionering (s. 192)
- Värmare (s. 197)

Starta/stänga av behållande av klimatkomfort

Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direkt-startas från centerdisplayen.



Knappen för behållande av klimatkomfort i fliken **Parkeringsklimat** i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**.
3. Tryck på **Behåll klimatkomfort**.
 - > Behållande av klimatkomfort startas/stängs av och knappen lysas upp/släcks.

⁸ Gäller bränsle driven värmare.

i OBS

Om det inte finns tillräckligt med restvärme i motorn för att upprätthålla kupéklimatet går det inte att starta behållande av klimatkomfort.

i OBS

Behållande av klimatkomfort stängs av om bilen låses utifrån för att inte använda restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att användas för att behålla klimatkomfort när förare eller passagerare är kvar i bilen.

Relaterad information

- Parkeringsklimat (s. 189)
- Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)

Symboler och meddelanden för parkeringsklimat

Ett antal symboler och meddelanden gällande parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.

Symbol	Meddelande	Innebörd
	Parkeringsklimat Ej tillgänglig Bränslenivå för låg^A	Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren. I vissa fall kan parkeringsklimatet ändå aktiveras men med begränsad funktionalitet. Fyll på bilens ordinarie bränsletank.
	Parkeringsklimat Ej tillgänglig Batterinivå för låg	Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg för att starta parkeringsvärmaren. I vissa fall kan parkeringsklimatet ändå aktiveras men med begränsad funktionalitet. Ladda batteriet.
	Parkeringsklimat Ej tillgänglig, för låg batteri- och bränslenivå^B	Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet och bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren. I vissa fall kan parkeringsklimatet ändå aktiveras men med begränsad funktionalitet. Ladda batteriet och fyll på bilens ordinarie bränsletank.
	Parkeringsklimat Service erfordras	Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstad ^C för kontroll av funktionen så snart som möjligt.

^A Gäller bränsle driven värmare.

^B Gäller bränsle driven värmare.

^C En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

- Parkeringsklimat (s. 189)
- Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
- Starta/stänga av behållande av klimatkomfort (s. 194)
- Timer för förkonditionering (s. 192)
- Värmare (s. 197)
- Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)

Värmare

Värmaren hjälper motorn och kupén att uppnå rätt temperatur innan och under körning.

Värmaren har två delfunktioner:

- Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén när parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad.
- Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén och motorn under körning.

Beroende av marknad används en bränsle driven värmare eller en elektrisk värmare⁹.

Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.

i OBS

När värmaren är aktiv kan rök komma från det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras, vilket är helt normalt¹⁰.


Batteri och laddning

Värmaren drivs av bilens hybridbatteri. Om laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett meddelande.

i OBS

Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.

Bränsle och tankning¹¹



Varningsdekal på tankluckan.

Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie bränsletank.

I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till värmaren.

Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett meddelande.

i OBS

Se till att det finns tillräckligt med bränsle i bilens ordinarie bränsletank om värmaren behöver användas.

! VARNING

Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av den bränsle driven värmaren innan tankning påbörjas.

Kontrollera i förardisplayen att värmaren är avstängd, när den arbetar visas värmesymbolen.

Relaterad information

- Parkeringsvärmare (s. 198)
- Tillskottsvärmare (s. 199)
- Parkeringsklimat (s. 189)

⁹ En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.

¹⁰ Gäller bränsle driven värmare.

¹¹ Gäller bränsle driven värmare.

Parkeringsvärmare

Parkeringsvärmaren hjälper kupén att uppnå rätt temperatur innan körning.

Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för bilens värmare. Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.

OBS

När värmaren är aktiv kan rök komma från det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras, vilket är helt normalt¹².

Parkeringsvärmaren startar automatiskt när extra värme behövs om parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad.

Den stängs sedan av automatiskt när rätt temperatur, tiden för en inställd timer, eller värmarens maximala gångtid uppnåtts.

Värmarens maximala gångtid är 40 minuter.

OBS

Se till att det finns tillräckligt med bränsle i bilens ordinarie bränsletank om värmaren behöver användas¹³.

Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.

VARNING

Använd inte förkonditionering¹⁴:

- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avgas om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

VARNING

Om det luktar bränsle, kommer ovanligt mycket eller svart rök eller hörs ovanliga brinnande ljud från parkeringsvärmaren¹⁵, stäng av värmaren och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens säkring. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation.

Relaterad information

- Värmare (s. 197)
- Tillskottsvärmare (s. 199)
- Parkeringsklimat (s. 189)
- Säkringar i motorrum (s. 500)

¹² Gäller bränsle driven värmare.

¹³ Gäller bränsle driven värmare.

¹⁴ Gäller bränsle driven värmare.

¹⁵ Gäller bränsle driven värmare.

Tillskottsvärmare

Tillskottsvärmaren hjälper kupén och motorn att uppnå rätt temperatur under körning.

Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för bilens värmare. Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.

i OBS

När värmaren är aktiv kan rök komma från det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras, vilket är helt normalt¹⁶.

Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt när värme behövs då bilen körs.

Den stängs sedan av automatiskt när bilen stängs av.

i OBS

Se till att det finns tillräckligt med bränsle i bilens ordinarie bränsletank om värmaren behöver användas¹⁷.

Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.

Aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren

Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Klimat**.
3. Välj **Tillskottsvärmare** för att aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.

i OBS

Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens automatiska start stängs av vid korta körsträckor¹⁸.

i OBS

Om tillskottsvärmarens automatiska start deaktiveras kan det leda till försämrad komfort i kupén eftersom klimatanläggningen då saknar värmekälla vid eldrift.

Relaterad information

- Värmare (s. 197)
- Parkeringsvärmare (s. 198)

¹⁶ Gäller bränsle driven värmare.

¹⁷ Gäller bränsle driven värmare.


¹⁸ Gäller bränsle driven värmare.

LASTNING OCH FÖRVARING


Kupéns interiör

Översikt av kupéns interiör och förvaringsplatser.

Framsäte




Förvaringsfack i dörrpanelen och vid ratten, handskfack samt solskydd.



Förvaringsplatser med mugghållare, askkoppar*, eluttag och cigarettändare* samt AUX-/USB-ingång i tunnelkonsolen.

Andra sätesraden



Förvaringsfack och askkoppar* i dörrpanelen, mugghållare* i mittplatsens ryggstöd, förvaringsficka* på framsätets rygg samt eluttag och cigarettändare* i tunnelkonsolen.

Tredje sätesraden



Förvaringsfack och mugghållare i sidopanelen samt förvaringsplats mellan sätena.

VARNING


Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

Relaterad information

- Tunnelkonsol (s. 203)
- Använda handskfacket (s. 208)
- Solkydd (s. 208)
- Eluttag (s. 204)
- Tömma askkoppar* (s. 207)

Tunnelkonsol

Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.



- 1 Förvaringsfack.
- 2 Förvaringsfack med mugghållare för förare och passagerare samt 12 V-uttag. Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget och en löstagbar askkopp i mugghållaren.
- 3 Förvaringsfack och AUX-/USB-ingång under armstödet.
- 4 Klimatreglage för baksätets klimatfunktioner.

Relaterad information

- Kupéns interiör (s. 202)
- Eluttag (s. 204)
- Använda cigarettändaren* (s. 207)
- Tömma askkoppar* (s. 207)

- Ansluta media via AUX-/USB-ingång (s. 416)
- Klimatreglage bak på tunnelkonsolen (s. 173)

Eluttag

I tunnelkonsolen finns två 12 V-eluttag samt ett 230 V-eluttag*, i lastutrymmet finns ett 12 V-eluttag*.

För att uttagen ska leverera ström måste bilens elsystem vara satt i lägst tändningsläge I. Därefter är uttagen aktiva så länge startbatteriets laddningsnivå inte blir för låg.

Om motorn stängs av och bilen låses deaktiveras uttagen. Om motorn stängs av och bilen förblir olåst eller låses med blockerat låsläge tillfälligt deaktiverat är uttagen aktiva i ytterligare max 10 minuter.

i OBS

Tänk på att användning av eluttagen med motorn avslagen medför en risk att startbatteriets laddningsnivå blir för låg, vilket kan begränsa annan funktionalitet.

230 V-eluttag*



230 V-eluttag i tunnelkonsol, andra sätetsraden.

Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex. laddare eller bärbara datorer.

i VIKTIGT

Maximalt effektuttag är 150 W.

Använda uttaget

1. Dra ner jalousin framför uttaget och koppla in tillbehörets kontakt.
> Dioden på uttaget indikerar status.
2. Kontrollera att dioden lyser med fast grönt sken – bara då levererar uttaget ström.

3. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten – dra inte i sladden.

Dra upp jalousin när uttaget inte används eller uttaget lämnas ööverbak.

i VIKTIGT

- Använd inte tillbehör med stora eller tunga kontakter – de kan skada uttaget eller lossna under körning.
- Använd inte tillbehör som kan orsaka störningar för t.ex. bilens radiomottagare eller elsystem.
- Placera tillbehöret så att det inte riskerar att skada förare eller passagerare vid en kraftig inbromsning eller kollision.
- Håll uppsikt över inkopplade tillbehör då de kan generera värme som kan bränna passagerare eller interiör.

A VARNING

- Använd bara tillbehör som är oskadade och felfria. Tillbehören ska vara avsedda för 230 V och 50 Hz med kontakter avsedda för uttaget. Tillbehören ska ha CE-märkning, UL-märkning eller motsvarande säkerhetsmärkning.
- Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Rör eller använd inte uttaget om

det verkar skadat eller har kommit i kontakt med vatten eller annan vätska.

- Koppla inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta uttagets säkerhetsfunktioner.
- Uttaget är utrustad med ett petskydd, håll uppsikt så att ingen petar på eller skadar uttaget så att skyddet sätts ur funktion. Barn ska inte lämnas oövervakade i bilen när uttaget är aktivt.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till kraftiga eller livsfarliga elektriska stötar.

Statusindikering

En diod på uttaget indikerar uttagets status:

Statusindikering	Anledning	Åtgärd
Fast grönt sken	Uttaget levererar ström till en inkopplad kontakt.	Ingen.
Blinkande orange sken	Uttagets spänningsomvandlare har för hög temperatur (t.ex. om tillbehöret kräver hög effekt, eller vid mycket varm kupé).	Koppla ur kontakten, låt spänningsomvandlaren svalna och koppla i kontakten igen.
	Det inkopplade tillbehöret kräver för hög effekt (momentant eller konstant) eller fungerar inte.	Ingen. Tillbehöret kan inte använda uttaget.
Släckt diod	Uttaget känner inte av att någon kontakt är kopplad till uttaget.	Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget.
	Uttaget är inte aktivt.	Sätt bilens elsystem i lägst tändningsläge I.
	Uttaget har varit aktivt men har deaktiverats.	Starta motorn och/eller ladda startbatteriet.

Om problemet kvarstår, kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.



⚠ VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av 230 V-eluttaget på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvo-verkstad kontaktas.

12 V-eluttag



12 V-eluttag i tunnelkonsol, framsäte.



12 V-eluttag i tunnelkonsol, andra sätesraden.



12 V-eluttag i lastutrymme*.

Uttagen kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. musikspelare, kylboxar och mobiltelefoner.

Uttagen i tunnelkonsolen kan kompletteras med en cigarettändare*.



VIKTIGT

Maximalt effektuttag är 120 W per uttag.

Använda uttagen


1. Ta bort pluggen (tunnelkonsol) eller fäll ner locket (lastutrymme) framför uttaget och koppla in tillbehörets kontakt.
2. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka pluggen (tunnelkonsol) eller fäll upp locket (lastutrymme) när uttaget inte används eller uttaget lämnas oövervakat.

Relaterad information

- Kupéns interiör (s. 202)

Använda cigarettändaren*

Cigarettändaren kan komplettera 12 V-eluttagen i den främre och bakre delen av tunnelkonsolen.



Cigarettändare i tunnelkonsol, framsäte.



Cigarettändare i tunnelkonsol, andra sätesraden.

1. Tryck in knappen på tändaren.
> När tändaren har fått glöd hoppar knappen upp.
2. Dra ut tändaren ur uttaget och använd glöden att tända med.
3. Sätt tillbaka tändaren i uttaget.

! VIKTIGT

Var aktsam när tändaren har fått glöd så att den glödande delen inte skadar t.ex. interiör.

Relaterad information

- Tunnelkonsol (s. 203)
- Eluttag (s. 204)
- Tömma askkoppar* (s. 207)

Tömma askkoppar*

Med cigarettändare i bilen finns löstagbara askkoppar i tunnelkonsolens mugghållare samt i andra sätesradens dörrpaneler.

Tömma askkopp i tunnelkonsolen

1. Lossa askkoppen genom att dra den rakt upp ur mugghållaren och töm innehållet.
2. Återplacera askkoppen i mugghållaren.

Tömma askkopp i andra sätesradens dörrpaneler


1. Öppna askkoppens lock och tryck upp det till en helt lodrät position.
> Spärren som håller askkoppen på plats frigörs.
2. Lyft upp askkoppen och töm innehållet.
3. Återplacera askkoppen och låt den glida ner i spåren på sidorna.
4. Tryck försiktigt på askkoppens två hörn längst bort från dörrpanelen.
> Spärren som håller askkoppen på plats återfäster.

Relaterad information

- Kupéns interiör (s. 202)
- Tunnelkonsol (s. 203)
- Använda cigarettändaren* (s. 207)

Använda handskfacket

Handskfacket är placerat på passagerarsidan.



Handskfacket och öppningsknappen i mittkonsolen.

I handskfacket kan t.ex. bilens tryckta ägarmanual och kartor förvaras. Hållare för penna finns på luckans insida.

Öppna handskfacket

- Tryck på öppningsknappen i mittkonsolen.
 - > Handskfacket öppnas.


Låsa/låsa upp handskfacket

Handskfacket kan låsas, så kallad privat låsning, t.ex. när bilen lämnas till service, hotell eller liknande. Med privat låsning låses även bakluckan.

Använda handskfacket som kylt utrymme

Handskfacket kan användas för kylning av t.ex. dryck eller mat. Kylningen fungerar när klimat-

anläggningen är aktiv (dvs. när bilen är satt i tändningsläge **II** eller då motorn är igång).



A Aktiverad kylning

B Deaktiverad kylning


- Aktivera/deaktivera kylningen genom att föra reglaget till ändläget mot kupén/handskfacket.

Relaterad information

- Kupéns interiör (s. 202)
- Aktivera/deaktivera privat låsning (s. 230)

Solskydd

På solskyddens baksidor är en makeup-spegel med korthållare placerad.



Makeup-spegel med belysning samt korthållare.

Belysningen* för makeup-spegeln tänds automatiskt då locket lyfts upp.

På makeup-spegelns ram finns en hållare för t.ex. kort eller biljetter.

Relaterad information

- Kupéns interiör (s. 202)

Lastutrymme

Bilen har ett flexibelt lastutrymme som gör det möjligt att frakta och lastsäkra stora föremål.

Genom att fälla ryggstöden i andra och tredje stolsraden blir lastutrymmet mycket rymligt. För att underlätta vid i- och urlastning går det att sänka bilens bakparti med funktionen nivåkontroll*. Använd lastsäkringsöglor eller bärkassehållare för att hålla lasten säkert på plats, och det utdragbara insynsskyddet för att dölja lasten om så önskas.

I lastutrymmet förvaras även varningstriangel och förbandslåda, och under lastgolvet finns bilens bogserögla och däcktätningssats.

Relaterad information

- Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
- Fälla ryggstöd i tredje sätesraden (s. 126)
- Nivåkontroll* (s. 360)
- Lastning (s. 209)
- Verktyg i lastutrymme (s. 467)

Lastning

Det finns ett antal saker man bör tänka på vid lastning av bilen.

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.



Bakluckan öppnas via en knapp på belysningspanelen eller på fjärrnyckeln ().

VARNING

Bilens köregenskaper förändras beroende på lastens vikt och placering.

Rekommendationer vid lastning

- Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.

Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om något av baksätets ryggstöd är nedfällt.

- Centrera lasten.
- Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda ryggstöd.
- Täck skarpa kanter med något mjukt för att inte skada klädseln.
- Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.

VARNING

Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en frontalkollision i en hastighet av 50 km/h (30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.

VARNING

Skyddseffekten från krockgardinen i innetaket kan utebli eller reduceras om lasten når för högt.

- Lasta aldrig ovanför ryggstöden.



⚠ VARNING

Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada personer i bilen.

Täck skarpa kanter och vassa hörn med något mjukt.

Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge – bilen kan då rulla iväg.

Nivåreglering av bilens bakparti*

Bilens bakparti kan sänkas/höjas för att skapa en bättre arbetshöjd vid bilens lastutrymme eller för att underlätta när en släpvagn ska kopplas på/av dragkroken*.

Nivåregleringen görs via ett reglage baktill på höger sida i lastutrymmets sidopanel.



Reglage för höjning/sänkning av bilens bakparti.

Reglaget består av två knappar – en knapp som sänker och en som höjer bilens bakparti. För höjning eller sänkning måste respektive knapp hållas inne till dess bakpartiet har nått önskad nivå.

Det är inte möjligt att höja bilens bakparti till en högre höjd än den normala.

Vid körning kommer bakpartiets höjd återgå upp till normal nivå.

ⓘ OBS

Det är inte möjligt att justera bakpartiets höjd när en eller flera av dörrarna alternativt motorhuvu är öppen. Detta gäller inte bakluckan.

⚠ VARNING

Var uppmärksam på att varken människa, djur eller föremål finns under bilen vid sänkning. Det skulle kunna innebära livsfara samt skada på bil eller föremål.

Fällning av ryggstöd i baksäte

För att öka utrymmet och förenkla lastning i lastutrymmet kan baksätets ryggstöd fällas ned – se avsnittet "Baksäte" för mer information.

Lastning på tak

Vid lastning på bilens tak rekommenderas de lasthållare¹ som Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga säkerhet vid färd.

Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.

- Kontrollera regelbundet att lasthållarna och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
- Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg den tyngsta lasten underst.
- Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
- Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer, hårda inbromsningar och hård kurvtagning.

¹ Volvos lasthållare finns att köpa hos auktoriserade Volvoåterförsäljare.

⚠ VARNING

Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.


Läs om maximalt tillåten last på taket i avsnittet om Vikter.

Relaterad information

- Lastsäkringsöglor (s. 211)
- Skyddsgaller* (s. 216)
- Skyddsnät* (s. 214)
- Insynsskydd (s. 212)
- Vikter (s. 525)
- Baksäte (s. 120)

Lastsäkringsöglor

De fällbara lastsäkringsöglorna används till att fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.

**⚠ VARNING**

Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.


Spänn alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.

Relaterad information

- Lastning (s. 209)
- Skyddsgaller* (s. 216)
- Skyddsnät* (s. 214)
- Bärkassekrokar (s. 211)
- Insynsskydd (s. 212)

Bärkassekrokar


Bärkassekrokar tillsammans med ett elastisk band håller kassar på plats och förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll i lastutrymmet.

Under golvluckan

- ◀ Det finns två bärkassekrokar och ett elastiskt band² i locket, som är en del av golvluckan, i lastutrymmet. Bandet går att montera i fyra olika lägen.

Fäll upp locket för att kunna använda bärkassekrokarna. Spänn fast kassarna i lämpligt läge med det medföljande elastiska bandet. Om kassarna har handtag och lämplig höjd – häng dem i krokarna.

Längs sidorna



Det finns även två utfällbara bärkassekrokar i sidopanelerna – en på var sida av lastutrymmet.

❗ VIKTIGT

Bärkassekrokarna får belastas med max 5 kg.


Relaterad information

- Lastning (s. 209)
- Skyddsgaller* (s. 216)
- Skyddsnät* (s. 214)
- Insynsskydd (s. 212)

Insynsskydd

I utfällt läge förhindrar insynsskyddet insyn i lastutrymmet.

Ditsättning³



I infällt läge:

- 1 För in det ena av insynsskyddets ändstycken i försänkningen i sidopanelen i lastutrymmet.
- 2 För sedan in det andra ändstycket i försänkningen i sidopanelen på motsatta sidan.
- 3 Tryck ned ändstycket på båda sidorna – ett i taget.
 - > När ett klickljud hörs och den röda markeringen på respektive ändstycke försvunnit sitter insynsskyddet fast – kontrollera att det sitter fast ordentligt.


² Det är möjligt att efterbeställa fler elastiska band hos en Volvoåterförsäljare.

³ I bilmodell XC90 Excellence är insynsskyddet fastmonterat och borttagning/ditsättning av skyddet är inte möjligt.

Användning


Det finns två utfällda lägen för insynsskyddet – ett heltäckande samt ett arbetsläge, då det bara är delvis utfällt för att det ska vara lättare att nå längre in i lastutrymmet.

Heltäckande läge




- 1 Vid 7-sitsig bil – häng upp låstungorna till den tredje sätesradens säkerhetsbälten på avsedda krokar i sidopanelerna. Vid 5-sitsig bil – se nästa punkt.
- 2 Från infällt läge – greppa handtaget och dra ut skyddet så det löper över sidopanelerna i lastutrymmet – dra till ändläget.
- 3 När insynsskyddet är utdraget så att det täcker lastutrymmet – för ner skyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och släpp efter samtidigt som handtaget vinklas genom ett lätt tryck nedåt.
 - > Insynsskyddet låses i det heltäckande läget.

Arbetsläge



- 1 Från infällt läge – greppa handtaget och dra ut skyddet så det löper över sidopanelerna i lastutrymmet – dra till ändläget och för ner insynsskyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna. (Om skyddet redan är i heltäckande läge – se nästa punkt.)
- 2 Från heltäckande läge – greppa handtaget och för ner insynsskyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och släpp efter.
 - > För in skyddet till dess det tar stopp i arbetsläget.

I händelse av att händerna är upptagna:



- 1 I utfällt heltäckande läge – ge insynsskyddets handtagsdel ett lätt tryck uppåt med exempelvis ena armbågen.
 - > 2 Skyddet åker in till dess det tar stopp i arbetsläget.

För att återgå till heltäckande läge från arbetsläge:

1. Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet till ändläget.
2. Släpp efter något och vinkla handtaget genom ett lätt tryck nedåt.
 - > Skyddet låses då i ändläget.

! VIKTIGT

Undvik att lasta föremål ovanpå insynsskyddet i utfällt läge.



⚠ VARNING

I 7-sitsig bil – ha aldrig insynsskyddet monterat när det finns passagerare i de bakre sätena. Det kan leda till allvarlig skada i händelse av krock.

Infällning

Från heltäckande läge:

- Lyft upp handtaget och dra det bakåt så att insynsskyddets fixeringspinnar frigörs från spåren och släpp efter.

Från arbetsläge:

- Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet i spåren – dra till heltäckande läge. Lyft upp handtaget och dra det bakåt så fixeringspinnarna frigörs från spåren och släpp efter.
 - > För tillbaka skyddet med dess fixeringspinnar ovanför sidopanelerna till dess det tar stopp i infällt läge.

Borttagning³

I infällt läge:

1. Tryck in knappen på ett av det infällda insynsskyddets ändstycken och lyft ur den änden.

Vid 7-sitsig bil – lossa tredje sätesradens bältestungor från krokarna ovanpå sidopanelerna.

2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt.
 - > Det andra ändstycket lossar då automatiskt och skyddet går att lyfta ut ur lastutrymmet.


Relaterad information

- Lastning (s. 209)
- Skyddsgaller* (s. 216)
- Skyddsnät* (s. 214)
- Lastsäkringsöglor (s. 211)

Skyddsnät*

Skyddsnätet hindrar last från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.

Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.



Skyddsnät

Skyddsnätet måste av säkerhetsskäl alltid fästas och förankras enligt nedanstående beskrivning.

Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas på två olika platser i bilen:

- Bakre montering – bakom andra stolsraden.
- Främre montering – bakom framsätenas ryggstöd.



VARNING

Last i lastutrymmet måste förankras väl, även med ett korrekt monterat skyddsnät.

³ I bilmodell XC90 Excellence är insynsskyddet fastmonterat och borttagning/diåsättning av skyddet är inte möjligt.

Ditsättning

⚠ VARNING

Det är nödvändigt att försäkra sig om att skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert påhakade.

Skadade skyddsnät får inte användas.

i OBS

Skyddsnätet monteras enklast via ena bakdörren.

1. Veckla ut skyddsnätet och se till att den delade övre stängen i nätet spärras i utfällt läge.
2. Haka fast nätets ena fästhake i främre eller bakre takfästet med dragbandens lås vända mot dig.
3. Haka fast nätets andra fästhake i takfästet på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande fästhakarna underlättar inpassningen.


Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.

4. Bakre montering: Med nätet monterat i de bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets dragband i lastutrymmets främre golvöglor.



Bakre montering.

Främre montering: Med nätet monterat i de främre takfästena, kroka fast dragbanden i de yttre öglorna bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts fram ett stycke.



Främre montering.

Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd vidrör nätet.

5. Spänn skyddsnätet med dragbanden.

! VIKTIGT

Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.

Borttagning och förvaring

Skyddsnätet kan enkelt tas loss och vikas ihop.



1. Minska spänningen i skyddsnätet genom att trycka in knappen i dragbandets lås och mata ut lite av dragbanden på respektive sida.
2. Tryck in spärrhakarna och ta loss dragbandets båda krokar.
3. Lossa övre infästningarna och lösgör nätet från takfästena.
4. Tryck in den röda knappen på stängen för att kunna vika och sedan rulla ihop nätet.

Relaterad information

- Lastning (s. 209)
- Skyddsgaller* (s. 216)
- Insynsskydd (s. 212)
- Lastsäkringsöglor (s. 211)

Skyddsgaller*

Skyddsgallret hindrar last eller husdjur i lastutrymmet från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar. Skyddsgallret måste av säkerhetsskäl alltid fästas och förankras på rätt sätt.

Skyddsgallrets delar utgörs av gallret samt två lösa fästbyglar. Fästbyglarna levereras med varsin tillhörande skruvhatt samt två plasthylsor till skyddsgallret.

VARNING

Inga personer får under några omständigheter befinna sig i lastutrymmet när bilen är i rörelse. Detta för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

VARNING

Skyddsgallret får bara användas i den bakre position som beskrivs här. Takinfästningarna bakom framstolarna är inte avsedda för skyddsgallret.

VARNING


Tredje stolsradens⁴ säten måste av säkerhetsskäl vara nedfälda när skyddsgallret är monterat i bilen.

VIKTIGT

Det går inte att ha skyddsgallret monterat samtidigt som insynsskyddet.

Ditsättning

1. Fäll baksätet och lyft sedan in skyddsgallret genom någon av sidodörrarna bak eller via bakluckan – gallrets välvda/konvexa sida ska vara vänd mot lastutrymmet medan hakarna på var sida ska peka uppåt. Fästbyglarna och plasthylsorna ska inte användas i detta skede.



2. För upp den ena av skyddsgallrets hakar i takinfästningens större hålighet (1).

Greppa gallret nära haken och dra/skjut det in i den mindre håligheten (2).


> Haken är nu fixerad i takinfästningens ändläge.

⁴ Gäller 7-sitsig bil.

- Upprepa momenten i punkt 2 ovan för att fästa den andra haken i infästningen på motsatta sidan.

VARNING

Kontrollera att skyddsgallrets hakar sitter fast ordentligt i takinfästningarna så att gallret inte riskerar att lossna.



- Haka i fästbygelns krok underifrån genom lastförankringsöglan vid lastgolvet och för in den gängade delen underifrån genom lastgallrets nedre fästhål (1).

Trä på en plasthylsa på den gängade delen av fästbygelns hylsans fläns ska vara vänd uppåt – och för den ner genom hålet. Skruva sedan på skruvhatten tills dess nederkant befinner sig ca 5 mm från gallret (2).

- Upprepa momenten i punkt 4 på andra sidan.

- Centrera skyddsgallret och dra sedan åt de båda fästbyglarna växelvis tills gallret är ordentligt fixerat.

Borttagning

För att ta bort skyddsgallret – gör i omvänd ordning jämfört med monteringsanvisningen ovan. Notera att lastbyglarna med fördel kan tas bort innan plasthylsorna avlägsnas från hålen i gallret.

Relaterad information

- Lastning (s. 209)
- Lastsäkringsöglor (s. 211)
- Skyddsnät* (s. 214)
- Insynsskydd (s. 212)

LÅS OCH LARM

Fjärrnyckel

Fjärrnyckeln låser/låser upp dörrar och baklucka samt behöver finnas i bilen för att den ska kunna startas.



Fjärrnyckel, till vänster samt knapplös nyckel (Key Tag), till höger.

Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med stöd för nyckelfri start (Passive Start). Nyckeln behöver finnas i den främre delen av kupén, t.ex. i en ficka hos föraren eller placeras i mugghållaren i tunnelkonsolen, för att möjliggöra start av motor. Se avsnittet "Starta motor".

Som tillval finns även nyckelfri låsning/upplåsning av dörrar och baklucka (Passive Entry*). Då sträcker sig nyckelns räckvidd i en halvcirkel med

en radie på ca 1,5 meter ut från förardörren respektive ca 1 meter ut från bakluckan. Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd".

Med nyckelfri start i kombination med nyckelfri låsning/upplåsning kan fjärrnyckeln placeras var som helst i kupén eller lastutrymmet med bibehållen funktionalitet gällande start av motor.

Knapplös nyckel (Key Tag)

För bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning* medföljer en lite mindre, lättare och knapplös nyckel (Key Tag). Den fungerar på samma sätt som den ordinarie fjärrnyckeln avseende nyckelfri start samt låsning/upplåsning. Den har inget löstagbart nyckelblad och batteriet går inte att byta ut. En ny knapplös nyckel beställs hos en auktoriserad Volvoverkstad.

Beställa fler nycklar

Bilen levereras med två fjärrnycklar – en knapplös nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*. Fler nycklar kan efterbeställas. Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och användas till samma bil.

I händelse av borttappad nyckel, se rubriken "Förlust av fjärrnyckel" nedan.

Fjärrnyckelns knappar



Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan och tre på den högra.

-  **Låsning** – Med ett knapptryck låses dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet¹ aktiveras. Ett längre tryck stänger alla fönster samt panoramataket* samtidigt. Se avsnitt "Låsa/låsa upp från utsidan" och "Låsa/låsa upp från insidan".
-  **Upplåsning** – Med ett knapptryck låses dörrar och baklucka upp samtidigt som larmet avaktiveras. Ett längre tryck öppnar alla fönster samtidigt, även kallat genomvädringsfunktion². Se avsnitt "Låsa/låsa upp från utsidan".
-  **Baklucka** – Låser upp och avlarmar enbart bakluckan. På bilar med elmanövrerad bak-

¹ Tillval på vissa marknader.

² Används t.ex. för att snabbt kunna vädra ur bilen vid varm väderlek.

lucka* öppnas luckan automatiskt vid ett långt tryck. Stängning av luckan sker också med ett långt tryck – varningssignaler ljuder. Se avsnittet "Elmanövrerad baklucka".

⚠ Panikfunktion – Används för att i nödfall påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av automatiskt efter 3 minuter.

⚠ VARNING

Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och taklucka görs strömlösa genom att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du lämnar bilen.

Störningar

Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt nyckelfri låsning/upplåsning* kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.

i OBS

Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm.

Om störningar ändå uppstår – använd fjärrnyckelns nyckelblad och placera därefter nyckeln i backup-låsaren för att avlarma bilen. Se avsnittet "Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad".

i OBS

När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se till att inga andra bilnycklar, metallföremål eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.

Förlust av fjärrnyckel

Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur systemet.

Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i centerdisplayens toppvy.

Relaterad information

- Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
- Löstagbart nyckelblad (s. 231)
- Byta batteri i fjärrnyckeln (s. 238)
- Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)

- Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
- Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
- Starta motor (s. 347)

Fjärrnyckels räckvidd


För att fjärrnyckeln ska fungera på ett korrekt sätt behöver nyckeln finnas inom ett visst avstånd från bilen.

Vid manuell användning

Fjärrnyckels funktioner för tex. låsning och upp-låsning som aktiveras genom tryck på  eller  har en räckvidd som sträcker sig ca 20 meter från bilen.

Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå närmare och gör ett nytt försök.

Vid nyckelfri användning³



Markerad yta i bilden illustrerar områden som täcks av systemets antenner.

För att dörrar eller baklucka ska kunna låsas och låsas upp nyckelfritt utan knapptryckning eller om den knappfria nyckeln (Key Tag) används, måste en fjärrnyckel finnas inom ett halvcirkelformat området med en radie på ca 1,5 meter på båda långsidorna och ca 1 meter från bakluckan (se bild ovan).

OBS

Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas upp med nyckelbladet.

Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen

Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då motorn går, visas varningsmeddelandet **Fjärrnyckel ej hittad Borttagen från bil** i förardisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista dörren stängs.


Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens **O**-knapp eller när sista dörren stängs igen.

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)
- Antennplaceringar för start- och låssystemet (s. 222)

Antennplaceringar för start- och låssystemet

Bilen är utrustad med ett nyckelfritt start- och låssystem⁴ och har därför ett antal inbyggda antenner placerade på olika platser i bilen.



Antennernas placering.

- 1 Under mugghållaren i främre delen av tunnelkonsolen
- 2 I övre främre delen av vänster bakdörr⁵
- 3 I övre främre delen av höger bakdörr⁵
- 4 I mitten av baksätets ryggstöd⁵

³ Gäller endast bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).

⁴ Nyckelfritt låssystem gäller endast bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).

⁵ Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).

⚠ VARNING

Personer med inopererad pacemaker bör inte komma närmare Keyless-systemets antenner än 22 cm med pacemakern. Detta för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)
- Fjärrnyckels räckvidd (s. 222)

Låsa/låsa upp från utsidan

Låsning/upplåsning från utsidan av bilen görs med knappar på fjärrnyckeln eller med dörrarnas eller bakluckans handtag om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry)*. Bakluckan kan hanteras med elmanövrering* och/eller fotrörelse*.

Låsning/upplåsning

Med fjärrnyckels knappar kan låsning/upplåsning av samtliga dörrar och bakluckan ske samtidigt.

Det är möjligt att välja olika sekvenser för upplåsning vilka hittas från centerdisplayens toppvy. Gå till: **Inställningar → My Car → Låsning → Fjärrstyrd upplåsning.**

Välj sedan **Lås upp alla dörrar** eller **Endast förardörr.**

För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste förardörren vara stängd – om någon av de övriga dörrarna eller bakluckan är öppna, låses dessa medan larmets⁶ rörelsesensor aktiveras först när de stängts.

Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller lås upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet. Se avsnittet "Löstagbart nyckelblad" för mer information.

i OBS

Prova alltid med att gå närmare bilen och gör ett nytt försök att låsa upp.

i OBS

Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.

⚠ VARNING


Lämna inte kvar någon i bilen utan att först deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att inte riskera att någon blir inlåst.

Nyckelfri låsning/upplåsning*

Om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* räcker det att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka eller en väska, vilket gör det bekvämare att öppna bilen om händerna är upptagna. För information om systemets räckvidd, se avsnittet "Fjärrnyckels räckvidd".

På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning för låsning och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning. Bakluckans handtag har en gummerad tryckplatta som endast är till för upplåsning.

⁶ Tillval på vissa marknader.



Fördjupning på dörrhantagens utsida för låsning. Beröringskänslig yta på insidan för upplåsning.

- 1 Beröringskänslig fördjupning för låsning
- 2 Beröringskänslig yta för upplåsning

i OBS

Det är viktigt att endast en beröringskänslig yta aktiveras åt gången, skulle man greppa handtaget samtidigt som man berör låsytan finns det risk för dubbelkommandon. Vilket gör att den begärda aktiviteten(låsning/upplåsning) inte kommer utföras alternativt utförs med en fördröjning.

För att stänga alla sidorutor samt panoramataket* samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhantagets utsida till dess att sidorutor samt panoramataket* stängs.



Gummerad tryckplatta på bakluckan används endast för upplåsning.

Låsning dörrar och baklucka

Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.

- Vidrör den markerade ytan bak till på utsidan på något av dörrhantagen efter att dörren stängts eller tryck in knappen undertill på bakluckan för låsning före den stängs.
 - > Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att låsningen är utförd genom att börja blinka.

i OBS

Det är viktigt att endast en beröringskänslig yta aktiveras åt gången, skulle man greppa handtaget samtidigt som man berör låsytan finns det risk för dubbelkommandon. Vilket gör att den begärda aktiviteten(låsning/upplåsning) inte kommer utföras alternativt utförs med en fördröjning.

Upplåsning av dörrar och baklucka

- Greppa ett dörrhandtag eller tryck på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för upplåsning.
 - > Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att bilen är upplåst genom att släckas – öppna dörrar eller baklucka som normalt.

i OBS

Det är viktigt att endast en beröringskänslig yta aktiveras åt gången, skulle man greppa handtaget samtidigt som man berör låsytan finns det risk för dubbelkommandon. Vilket gör att den begärda aktiviteten(låsning/upplåsning) inte kommer utföras alternativt utförs med en fördröjning.

Sekvenser för upplåsning

Olika sekvenser för upplåsning kan väljas i centerdisplayens toppvy:

Gå till **Inställningar → My Car → Låsning → Nyckelfri upplåsning** och välj **Alla dörrar** eller **En dörr**.

Automatisk återlåsning

Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst.

Fjärrupplåsning

Det är möjligt att fjärrupplåsa bilen med Volvo On Call*-appen.

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)
- Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
- Låsa/låsa upp bakluckan (s. 229)
- Öppna/stänga baklucka med fotrörelse* (s. 236)
- Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
- Löstagbart nyckelblad (s. 231)
- Larm (s. 243)

Indikering vid låsning/upplåsning av bilen

När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt. Det är möjligt att själv anpassa indikeringen för låsning/upplåsning. För att anpassa indikationen gå till centerdisplayen och tryck sedan på **Inställningar → My Car → Låsning → Respons vid låsning och upplåsning**.

Exteriör indikering

- Bilens varningsblinkers indikerar låsning genom en blinkning samt infällning av de yttre backspeglarna⁸.
- Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning genom två blinkningar samt utfällning av de yttre backspeglarna⁸.

Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv måste vara stängda för att indikera låst bil.

Om låsning sker med endast förardörren stängd⁹ kommer låsning ske men indikering sker först efter att samtliga dörrar, baklucka och motorhuv har stängts.

Indikering på instrumentpanelen



Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen visar lås-systemets status.

Lång blink indikerar att bilen har låsts. När bilen är låst indikeras detta genom korta pulserande blinkningar.

⁸ Endast bilar med elektriskt infällbara backspeglar.

⁹ Gäller inte bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).

◀◀ Indikering i låsknapparna

Låsknappar enbart i framdörrarna



Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.

Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.

I alla dörrar*



Låsknapp med indikeringslampa i baktörr.

Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om någon dörr låses upp slocknar dess lampa medan övriga fortsätter att vara tända.

Att välja funktion

Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning kan ställas in via centerdisplayen.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Låsning**.
3. Anpassa inställningarna under **Respons vid låsning och upplåsning**.

Läs mer om indikering vid låsning/upplåsning i avsnitten "Trygghetsbelysning" och "Ställa in yttre backspeglar".

Relaterad information

- Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
- Trygghetsbelysning (s. 141)
- Ställa in yttre backspeglar (s. 146)

Låsa/låsa upp från insidan

Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage. Bakdörrarnas låsreglage* låser respektive bakdörr.

Centrallås



Knapp för låsning/upplåsning i framdörr med indikeringslampa.

- Tryck på -knappen för att låsa medan -knappen låser upp.

Upplåsning

1. Tryck på -knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.
2. Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
 - > Dörren är upplåst och öppnad.

Ett långt tryck på -knappen öppnar alla sidorutor samtidigt – även kallat genomvädringsfunktion¹⁰.

Låsning

- Tryck på -knappen – båda framdörrarna måste vara stängda.
 - > Samtliga dörrar och baklucka är låsta.

Ett långt tryck på -knappen stänger alla sidorutor samt panoramataket* samtidigt.

Låsknapp* bakdörrar



Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.

Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive bakdörr.

För att låsa upp dörren:

- Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst och öppnad.

Automatisk låsning

Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka automatiskt.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → Låsning**.
3. Välj **Automatisk låsning av dörrar**
 - > Hjälptexten **Dörrar och baklucka låses vid körning** visas och dörrar och baklucka låses automatiskt.

Relaterad information

- Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
- Indikering vid låsning/upplåsning av bilen (s. 225)

¹⁰ Används t.ex. för att snabbt kunna vädra ur bilen vid varm väderlek.

Blockerat låsläge

Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.

Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln och vid nyckelfri låsning (Passive Entry)*. Det blockerade låsläget inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.

OBS

Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.

Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln, nyckelfri upplåsning eller Volvo On Call (VOC)* mobilapp när blockerat låsläge är aktiverat. Väns-ter framdörr kan även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.

VARNING

Lämna inte kvar någon i bilen utan att först deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att inte riskera att någon blir inlåst.

Tillfällig deaktivering

Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas från utsidan kan blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt, men med det blockerade låslä-

get tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter låsning.

Tillfällig deaktivering kan göras via centerdisplayens toppvy, välj:

Inställningar → My Car → Låsning → Reducerad larmnivå.

Detta är även möjligt att göra från centerdisplayens funktionsvy med ett tryck på **Reducerad larmnivå**.

I centerdisplayen visas därefter **Reducerad larmnivå**. Det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen. Om bilen låses upp och låses igen måste det blockerade låsläget tillfälligt deaktiveras igen. Observera att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt.

Vid påföljande motorstart nollställs systemet.

OBS

- Tänk på att larmet aktiveras när bilen låses.
- Om någon av dörrarna öppnas inifrån, utlöses larmet.

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)
- Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
- Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)

- Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 232)
- Larm (s. 243)

Låsa/låsa upp bakluckan

Bakluckan kan låsas/låsas upp och öppnas på olika sätt beroende på bilens utrustningsnivå.

Låsa upp bakluckan med fjärrnyckel



Med fjärrnyckelns  -knapp kan bakluckan ensam låsas av och låsas upp.

Det finns två olika sätt att låsa upp bakluckan

- Tryck på fjärrnyckelns  -knapp.
 - Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte hela bilen är larmad.
 - Larmets nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas bort.
 - Bakluckan låses upp men förblir stängd medan dörrarna förblir låsta och larmade.
 - För att sedan öppna bakluckan, greppa lätt den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag och öppna luckan.
 - Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den igen och larmet återaktiveras.
- Med tillvalet elmanövrerad baklucka*

Långt tryck (ca 1.5 sec) på fjärrnyckelns  -knapp

 - Bakluckan låses upp och öppnas medan dörrarna förblir låsta och larmade.

Låsa upp bakluckan nyckelfritt*



Gummiplatta med tryckkänslig yta.

Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. Det räcker att ha med sig fjärrnyckeln i t.ex. en ficka eller en väska.

- För att öppna luckan – tryck lätt på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag.
 - Låset frikopplas.

OBS

Om fjärrnyckeln inte detekteras tillräckligt nära bakluckan fungerar inte låsning/upplåsning. Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd" för mer information.

- ◀ 2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan helt.

! VIKTIGT

- Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
- Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.

⚠ VARNING

Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.

Låsa upp från bilens insida



För att låsa upp bakluckan:

1. Kort tryck på instrumentpanelens -knapp.
 - > Luckan låses upp och kan öppnas utifrån genom ett grepp om den gummerade tryckplattan.
2. Samt med tillvalet elmanövrerad baklucka
Långt tryck på instrumentpanelens -knapp.
 - > Luckan öppnas.

Låsa med fjärrnyckel

- Tryck på fjärrnyckeln -knapp.
 - > Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen börjar blinka – larmet är aktiverat.

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)
- Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
- Öppna/stänga baklucka med fotrörelse* (s. 236)

Aktivera/deaktivera privat låsning

Handskfacket och bakluckan kan låsas med så kallad privat låsning, t.ex. när bilen lämnas till service, hotell eller liknande.

i OBS

För att funktionen privat låsning ska kunna aktiveras behöver bilen vara i minst tändningsläge I.

Aktivera privat låsning

1. Funktionen kan aktiveras från funktionsvyn eller inställningsvyn:
 - Tryck på knappen **Privat låsning** i funktionsvyn i centerdisplayen.
 - Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen. Tryck på **My Car → Låsning**. Välj **Privat låsning**.
- > Ett popup-fönster visas.

OBS

Första gången funktionen används behöver en säkerhetskod väljas. Säkerhetskoden kan användas för att deaktivera alla tidigare PIN-koder. Spara säkerhetskoden på en säker plats.

OBS

Om privat låsning är aktiverad och bilen låses upp via Volvo On Call* eller Volvo On Call* mobilapp kommer den privata låsningen automatiskt att deaktiveras.

2. Ange den kod som ska användas för att kunna låsa upp handskfacket efter låsning och tryck på **Bekräfta**.
 - > Handskfacket och bakluckan låses. Bekräftelse på låsning sker genom att det visas en grön indikering vid knappen i funktionsvyn samt att rutan för privat låsning bockas för i inställningsvyn.

Deaktivera privat låsning

1. Funktionen kan deaktiveras från funktionsvyn eller inställningsvyn:
 - Tryck på knappen **Privat låsning** i funktionsvyn i centerdisplayen.
 - Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen. Tryck på **My Car → Låsning**. Välj **Privat låsning**.

> Ett popup-fönster visas.
2. Ange den kod som användes vid låsning och tryck på **Bekräfta**.
 - > Handskfacket och bakluckan låses upp. Bekräftelse på upplåsning sker genom att den gröna indikering vid knappen i funktionsvyn slocknar samt att rutan för privat låsning bockas ur i inställningsvyn.

Relaterad information

- Använda handskfacket (s. 208)
- Låsa/låsa upp bakluckan (s. 229)

Löstagbart nyckelblad

Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.

Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.

Nyckelbladets användningsområden

Med fjärrnyckeln löstagbara nyckelblad kan:

- vänster¹² framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln.
- alla dörrar nödlåses – se avsnittet "Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad".
- bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras – se avsnittet "Barnsäkerhetsspärr".

Den knapplösa nyckeln¹³ (Key Tag) har inget löstagbart nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckeln löstagbara nyckelblad.

¹² Detta gäller oavsett om bilen är vänster- eller högerstyrd.

¹³ Medföljer bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).

◀ Lösgöra nyckelbladet



- 1 **1** Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen vid nyckelringen i nederkant åt höger. För framsidans skal några millimeter uppåt.

2 Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.



- 2 **1** Lösgör nyckelbladet genom att vinka upp det.



- 3 **1** Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på dess avsedda plats efter användning. Sätt tillbaka skalet och för det tillbaka.
> Ett knäpp indikerar att skalet hamnat i rätt läge och sitter fast.


Relaterad information

- Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 232)
- Barnsäkerhetsspärr (s. 241)
- Fjärrnyckel (s. 220)

Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad

Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a. användas för att låsa upp från utsidan – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut.

Upplåsning



- 1** Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster sida¹⁴ till dess ändläge, så att låscylindern blir synlig.
- 2** Sätt nyckeln i låscylindern.
- 3** Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet pekar rakt bakåt.
- 4** Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp tillbaka handtaget så att bakre delen av handtaget hamnar mot bilen igen.
- Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.

¹⁴ Detta gäller oavsett höger- eller vänsterstyrd bil.

Låsningen sker på samma sätt men med vridning 45 grader moturs istället för medurs i steg (3).

i OBS

När dörren låses upp med nyckelbladet och sedan öppnas utlöses larmet.



Backup-låsarens placering i tunnelkonsolen.

Stäng av larmet genom att:

1. Placera fjärrnyckeln i backup-låsaren i botten av mugghållaren i tunnelkonsolen.
2. Vrid sedan startvredet till **START** och släpp vredet.
 - > Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget – larmsignalen slutar ljuda och larmet stängs av.


Låsning

Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckeln's löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall eller om nyckeln's batteri blivit urladdat.

Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och det löstagbara nyckelbladet.

Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället en låsomställning på respektive dörrs gavel som måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – där efter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.

Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.



Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärren.

- Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln bottenar, cirka 12 mm.

- A** Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
- B** Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För att återgå till läge A måste dörrrens innerhandtag öppnas.

Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckeln's upplåsningsknapp eller med förardörrrens central-låsknapp.

i OBS

- En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
- En manuellt låst bakdörr med aktiverad manuell barnsäkerhetsspärr kan inte öppnas från vare sig utsida eller insida. En bakdörr låst på det viset kan bara låsas upp med fjärrnyckel, centrallåsknapp eller genom att dra i innerhandtaget.

Relaterad information

- Löstagbart nyckelblad (s. 231)

Elmanövrerad baklucka*

Bilens baklucka är möjlig att öppna/stänga med elmanövrering.

Som utökat tillval finns även öppning/stängning med hjälp av fotrörelse – se avsnittet "Öppna/stänga elmanövrerad baklucka med fotrörelse" för mer information.

Öppning

Bakluckan kan öppnas med dess handtag, med fotrörelse*, med en knapp på instrumentpanelen eller med fjärrnyckeln.



Knapp för öppning/stängning på instrumentpanelen.

Gör på något av följande sätt för att öppna bakluckan:

- Lätt tryck på bakluckans handtag.
- Långt tryck på instrumentpanelens -knapp. Håll den intryckt tills luckan börjar öppnas.
- Långt tryck på fjärrnyckeln -knapp. Håll den intryckt tills luckan börjar öppnas.

Stängning

Bakluckan kan stängas med knappen på instrumentpanelen, med fotrörelse*, med fjärrnyckeln eller med knapparna¹⁵ i nederkant på bakluckan.

Gör på något av följande sätt för att stänga bakluckan.

- Långt tryck på instrumentpanelens -knapp alternativt fjärrnyckeln -knapp.
 - > Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – luckan förblir låst.



Knapp för stängning och låsning på bakluckans undersida.

- Tryck på -knappen¹⁵ på bakluckans undersida för att stänga.
 - > Bakluckan stängs automatiskt – luckan förblir låst.

i OBS

Knappen är aktiv 24 timmar efter att luckan har lämnats öppen. Därefter måste stängning göras manuellt.

¹⁵ Bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning respektive en knapp för stängning och låsning.

- Tryck på -knappen¹⁵ på bakluckans undersida för att stänga och samtidigt låsa både lucka och dörrar (samtliga dörrar måste vara stängda för låsning).
 - > Bakluckan stängs automatiskt – luckan och dörrarna låses samt larmet¹⁶ aktiveras.

i OBS

Om fjärrnyckeln inte detekteras tillräckligt nära bakluckan fungerar inte låsning/upplåsning. Se avsnittet "Fjärrnyckels räckvidd" för mer information.

i OBS

Vid nyckelfri* låsning/stängning ljuder tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt nära bakluckan. Se avsnittet "Fjärrnyckels räckvidd" samt "Lås och fjärrnycklar" för mer information.

! VIKTIGT

Vid manuell hantering av bakluckan, öppna eller stäng den långsamt. Använd inte våld för att öppna/stänga den om den ger motstånd. Den kan skadas och sluta fungera korrekt.

Avbryta öppning/stängning

- Avbrytande av öppning/stängning kan göras på fem sätt:
 - Tryck på instrumentpanelens knapp.
 - Tryck på fjärrnyckels knapp.
 - Tryck på stängningsknappen¹⁵ i nederkant av bakluckan.
 - Tryck på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget.
 - Med hjälp av fotrörelse* (se avsnittet "Öppna/stänga elmanövrerad baklucka med fotrörelse" för mer information).
- > Luckans rörelse avbryts och stannar och luckan kan därefter hanteras manuellt.

Programmerbar maxöppning

Bakluckans maximala öppningsläge kan anpassas – tex. vid låg takhöjd i garage.

Ställa in maxöppning:

1. Öppna bakluckan – stanna den i önskad öppningsposition.
2. Tryck in -knappen på bakluckans undersida i minst 3 sekunder.
 - > Två korta signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed sparad.

Återställning av maxöppning:

- För luckan manuellt till dess högsta möjliga position – tryck in -knappen på bakluckan i minst 3 sekunder.
 - > Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad. Luckan kommer därefter öppnas till sitt maxläge.

i OBS

- Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter.

Klämskydd

Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.

- Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan stannar och en lång signal ljuder.
- Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan stannar, en lång signal ljuder och bakluckan återgår till programmerad maxposition.

¹⁵ Bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning respektive en knapp för låsning och låsning.

¹⁶ Tillval på vissa marknader.




⚠ VARNING

Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder.

Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

Förspända fjädrar



De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.

⚠ VARNING

Öppna inte de förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan. De är förspända med högt tryck och kan vid öppning orsaka skada.

Relaterad information

- Öppna/stänga baklucka med fotrörelse* (s. 236)
- Fjärrnyckels räckvidd (s. 222)

Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*

För att underlätta manövrering av bakluckan när händerna är upptagna, kan den öppnas/stängas med hjälp av en framåtriktad sparkrörelse under den bakre stötfångaren.



Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren¹⁷.

Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner sig inom räckvidd¹⁸ bakom bilen för att öppning/stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.

¹⁷ Om bilen är utrustad med skid plate/diffuser* är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.

¹⁸ Se avsnittet "Fjärrnyckels räckvidd" för mer information.

Handhavande



Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.

Öppning/stängning

- Gör **en** långsam framåtriktad sparkrörelse under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
- > En kort ljudsignal ljuder när öppning/stängning aktiveras – bakluckan öppnas/stängs.

Om bakluckan är i öppet läge så sker alltid en stängning vid aktivering via fotrörelse.

Bakluckan kan även stängas med knappen på instrumentpanelen, med fjärrnyckeln eller med knappen/knapparna¹⁹ på bakluckans undersida.

För mer information, se avsnittet "Elmanövrerad baklucka".

Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning inte vara möjlig förrän efter en viss tid.

Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen, detta gör att aktiveringen kan misslyckas.

Avbryta öppning/stängning

- Gör **en** långsam framåtriktad sparkrörelse under pågående öppning/stängning för att stoppa bakluckans rörelse.

För att avbryta öppning/stängning behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.

i OBS

Det finns risk för reducerad eller utebliven funktion om den bakre stötfångaren belastas med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.

i OBS

Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom räckvidd.

Med tillbehöret Skid plate/diffuser*


Om bilen är utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser* är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.



Är bilen utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser* är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.

För att aktivera öppning/stängning med hjälp av fotrörelse på bil utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser görs sparkrörelsen från sidan av bilen.

¹⁹ Gäller bara bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry)*.



Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.

Relaterad information

- Låsa/låsa upp bakluckan (s. 229)
- Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
- Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)

Byta batteri i fjärrnyckeln

Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det laddats ur.

OBS

Alla batterier har en begränsad livslängd och måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag). Batteriets livslängd varierar beroende på hur ofta fordonet/nyckeln används.

Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:



informationssymbolen tänds och meddelandet **Lågt batteri i bilnyckel** Se **ägarmanual** visas i förardisplayen

och/eller

- låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter från bilen.

OBS

Prova alltid med att gå närmare bilen och gör ett nytt försök att låsa upp.

Batteriet i den knapplösa nyckeln²⁰ (Key Tag) går inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos en auktoriserad Volvoverkstad.

VIKTIGT

Förbrukad Key Tag ska lämnas till auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste raderas från bilen eftersom den fortfarande går att använda för att starta bilen via back-up start.


Öppning och byte



-  Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen vid nyckelringen i nedkant åt höger. Skjut framsidans skal några millimeter uppåt.


-  Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.

²⁰ Denna nyckel följer med bilar utrustade med tillvalt nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).



2 **1** För knappen åt sidan och skjut baksidans skal några millimeter uppåt.


2 Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.



3 Använd tex. en skruvmejsel för att kunna vrida batteriluckan moturs så markeringarna möts vid texten **OPEN**.

1 Lyft bort luckan försiktigt genom att trycka ned tex. en nagel i försänkningen.


2 Bänd sedan luckan uppåt.



4 **1** Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd sedan försiktigt loss batteriet som bilden visar.

! VIKTIGT

Undvik att vidröra nya batterier och deras kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.



5 Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt. Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.

1 Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det fastnar under de två plastspärrarna.

2 Tryck sedan batteriet nedåt så att det fastnar under den övre svarta plastspärren.


i OBS

Använd batterier med beteckning CR2032, 3 V.



i OBS

Volvo rekommenderar att batterier som ska användas i fjärrnyckeln uppfyller UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Batterier som monterats i fabrik eller som byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.



6 Sätt tillbaka luckan och vrid dess markering medurs till texten **CLOSE**.



7 **1** Återplacera baksidans skal och tryck det nedåt tills ett klickljud hörs.

2 Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet hamnat i rätt läge och sitter fast.



8 **1** Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka framsidans skal genom att trycka det nedåt tills ett klickljud hörs.

2 Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet sitter fast.

i VIKTIGT

Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skötar miljön.

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)

Elektronisk startspärr

Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av obehörig person.

Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.

Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:

Symbol	Meddelande	Innebörd
	Fjärrnyckel ej hittad Se ägarmanual	Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – placera nyckeln i mugghållaren nära nyckelsymbolen och försök igen.

Fjärrmanövrerad startspärr med spårssystem²¹

Bilen är utrustad med ett system som gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att på avstånd aktivera startspärren, vilken förhindrar motorstart. Kontakta närmaste Volvohandlare för mer information och hjälp med att aktivera systemet.

Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den fjärrmanövrerade startspärren med spårssystem:

Symbol	Meddelande	Innebörd
	Fjärrstyrd startspärr Bil ej möjlig att starta	Den fjärrmanövrerade startspärren med spårssystem är aktiverad. Bilen går inte att starta. Kontakta Volvo On Call Service center.

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)
- Fjärrnyckels räckvidd (s. 222)

Barnsäkerhetsspärr

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan öppna en bakdörr inifrån. Det finns en elektrisk* respektive en manuell spärr.

Aktivera/inaktivera elektriskt*

Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla tändningslägen högre än 0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till 2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas. Se avsnittet "Tändningslägen" för mer information.



Knapp för elektrisk aktivering/inaktivering.

1. Starta motorn eller välj ett tändningsläge högre än 0.

²¹ Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.

2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
- > Förardisplayen visar meddelandet **Bakre barnlås Aktiverad** och knappens lampa lyser – spärren är aktiv.

När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de bakre:

- fönstren öppnas endast med förardörrens reglagepanel
- dörrarna inte öppnas inifrån.


För att häva spärren:

- Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
- > Förardisplayen visar meddelandet **Bakre barnlås Inaktiverat** och knappens lampa släcks – spärren är inaktiverad.

Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.

Symbol	Meddelande	Innebörd
	Bakre barnlåsAktiverad	Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
	Bakre barnlåsInaktiverat	Barnsäkerhetsspärren är inaktiverad.

Aktivera/inaktivera manuellt



Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlås.

- Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet. För mer information, se avsnittet "Löstagbart nyckelblad".

A Dörren är spärrad mot öppning inifrån.

B Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.

OBS

- En dörrs vidreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
- Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.

Relaterad information

- Löstagbart nyckelblad (s. 231)
- Tändningslägen (s. 346)

Larm²²

Larmet varnar vid t.ex ett inbrott i bilen.

Aktiverat larm löser ut om:

- dörr, motorhuv eller baklucka öppnas,
- en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*),
- bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningssensor*),
- startbatteriets kabel kopplas ifrån eller
- sirenen kopplas bort.



Om ett fel uppstått i larmsystemet visar förardisplayen symbolen och meddelandet **Fel på larmsystem Service** **erfordras**. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

i OBS

Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.

i OBS

Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas med öppet fönster eller panoramatak* eller om kupévärmare används.

För att undvika detta: Stäng fönster/panoramatak när bilen lämnas. Om bilens integrerade parkeringsvärmare (eller en portabel elektrisk) ska användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas – se avsnitt längre ner i denna artikel.

Aktivera larm

Lås och larma bilen genom att:

- trycka på fjärrnyckelns låsknapp,
- vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida²³ eller
- trycka på bakluckans gummerade tryckplatta²³.

Om bilen är utrustad med elmanövrerad baklucka kan knappen undertill på bakluckan också låsa och larma bilen.

Deaktivera larm

Lås upp och larma av bilen genom att:

- trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp,
- greppa något av dörrhandtagen²³ eller
- trycka på bakluckans gummerade tryckplatta²³.

Stänga av utlöst larm

- Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller försätt bilen i tändningsläge I genom att vrida startvredet till **START** och sedan släppa.

i OBS

- Tänk på att larmet aktiveras när bilen låses.
- Om någon av dörrarna öppnas inifrån, utlöses larmet.

Larmsignaler

Vid utlöst larm sker följande:

- En siren ljuder under 30 sekunder eller tills larmet stängs av.
- Samtliga körriktningssvisare blinkar i 5 minuter, eller tills larmet stängs av.

Om den dörr som aktiverat larmet lämnas öppen upprepas larmcykeln max 10 gånger²⁴.


²² Tillval på vissa marknader.

²³ Gäller bara bilar med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).

²⁴ Gäller för vissa marknader.

« Lås- och larmindikator

En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:



- Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
- Dioden blinkar en gång varannan sekund – larmet är aktiverat.
- Dioden blinkar snabbt efter fränkoppling av larmet max 30 sekunder eller fram till dess att tändningsläge **I** infaller genom att startvredet vrids till **START** och sedan släpps – larmet har varit utlöst.

Reducerad larmnivå

Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.

För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet – tex. om en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt av rörelse- och lutningssensorerna. Tillvägagångs-

sättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av funktionen blockerat låsläge. Detta är möjligt att göra från centerdisplayens funktionsvy med ett tryck på **Reducerad larmnivå**.

För mer information, se avsnittet "Blockerat låsläge".

Relaterad information

- Automatisk aktivering/återaktivering av larm (s. 244)
- Deaktivering av larm utan fungerande fjärrnyckel (s. 245)
- Blockerat låsläge (s. 228)

Automatisk aktivering/ återaktivering av larm²⁷

Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.

Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.

På vissa marknader återaktiveras larmet automatiskt efter viss fördröjning sedan förardörren öppnats och stängts utan att låsning skett.

Relaterad information

- Larm (s. 243)
- Deaktivering av larm utan fungerande fjärrnyckel (s. 245)

Deaktivering av larm³⁰ utan fungerande fjärrnyckel

Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar, t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.

1. Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
> Larmet löser ut.



Backup-läsarens placering i mugghållaren.

2. Placera fjärrnyckeln i backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.
3. Vrid startvredet till **START** och släpp.
> Larmet deaktiveras.

Relaterad information

- Larm (s. 243)
- Automatisk aktivering/återaktivering av larm (s. 244)

²⁷ Tillval på vissa marknader.

³⁰ Tillval på vissa marknader.

Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet

Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet kan utläsas i tabellen.

Låssystem nyckelfri start (Passive Start) och nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*)




CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se tabellen nedan.

Land/Område	Typgodkännande	
Jordanien	TRC/LPD/2014/250	
Serbien	P1614120100	
Argentina	CNC ID: C-14771	
Brasilien	MT-3245/2015	


Land/Område	Typgodkännande	
Indonesien	Nomor: 38301/SDPPI/2015	
Malaysia	RAAT/37A/0315/S(15-0663)	
Mexico	IFETEL: RLVDEVO15-0396	
Ryssland		
Förenade Arabemiraten	ER37847/15 DA0062437/11	

För mer information om typgodkännande för fjärrnyckelsystemet, se support.volvocars.com.

◀◀ Fjärrnyckel

Land/område	Typgodkännande	
Jordanien	TRC/LPD/2015/104	
Oman		 OMAN - TRA R/2585/15 D080134
Förenade Arabemiraten		 TRA REGISTERED No: ER38970/15 DEALER No: DA36976/14

Key Tag

Land/område	Typgodkännande	
Jordanien	TRC/LPD/2015/107	
Oman		 A rectangular key tag with a black border. It contains three lines of text: 'OMAN - TRA' in large bold letters, 'R/2584/15' in smaller letters, and 'D080134' in smaller letters. A small vertical text 'GUSTAF' is visible on the right side of the tag.



Land/område	Typgodkännande	
Serbien		 U011 15
Förenade Arabemiraten		

Relaterad information

- Fjärrnyckel (s. 220)

FÖRARSTÖD

Hastighetsberoende rattmotstånd

Hastighetsberoende styrervo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.

På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver lite ansträngning.

i OBS

I vissa situationer kan styrservon bli för varm och behöver då temporärt kylas – under den tiden arbetar styrservon med reducerad effekt och att vrida ratten kan då upplevas som något tyngre.

Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpn visar förardisplayen ett meddelande.

Ändra nivå för rattmotstånd*

För att välja rattmotstånd, gå till avsnitt "Kör lägen" och se beskrivning vid alternativ INDIVIDUAL under rubrik "Valbara kör lägen".

Denna inställning är inte åtkomlig under pågående sväng.

Relaterad information

- Kör lägen (s. 356)

Elektronisk stabilitetskontroll

Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability Control – ESC) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.



Vid inbromsning kan ESC-systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.

! VARNING

Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande hjälpmedel – det kan inte hantera alla situationer i alla väglag.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

ESC-systemet består av följande funktioner:

- Antisladdfunktion
- Antislirfunktion
- Dragkraftsfunktion
- Motorbromskontroll
- Släpfordonsstabilisator

Antisladdfunktion

Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.

Antislirfunktion

Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot vägbanan under acceleration.

Dragkraftsfunktion

Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.

Motorbromskontroll

Motorbromskontrollen (Engine Drag Control – EDC) förhindrar ofrivillig hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt underlag.

Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.

Släpfordonsstabilisator^{*1}

Släpfordonsstabilisatorns (Trailer Stability Assist – TSA) funktion är att stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För mer information, se avsnitt "Körning med släpvagn".

i OBS

Funktionen TSA deaktiveras om sportläge aktiveras.

¹ Släpfordonsstabilisatorn är inkluderad vid installation av Volvo original dragkrok.

^{*} Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Relaterad information

- Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
- Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll (s. 254)
- Roll Stability Control (s. 256)
- Köra med släpvagn (s. 381)

Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll

Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability Control – ESC) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.

ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte stängas av. Föraren kan dock välja sportläge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.

Vid sportläge känner ESC-systemet av om gaspedal, ratt rörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan ESC ingriper och stabiliserar bilen.

Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad sladd genom att släppa gaspedalen, ingriper ESC-systemet och stabiliserar bilen.

Med sportläge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst underlag – t.ex. sand eller djup snö.

Aktivera/deaktivera sportläge



Sportläget aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

- Tryck på knappen **ESC sportläge** i funktionsvyn.
 - > Sportläge aktiveras/deaktiveras, knappen visar en grön/grå indikering.



Sportläget indikeras i förardisplayen med att denna symbol lyser med fast sken tills funktionen deaktiveras eller tills motorn stängs av – efter nästa motorstart är ESC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.

Begränsning för Sportläge

Funktionen **ESC sportläge** kan inte väljas då någon av funktionerna Fartbegränsare, Fart hållare eller Adaptiv farthållare är aktiverad.

Relaterad information

- Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)
- Fartbegränsare* (s. 256)
- Farthållare (s. 263)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll

Ett antal symboler och meddelanden gällande elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability Control – ESC) kan visas i förardisplayen.

Följande tabell visar några exempel.

Symbol	Meddelande	Innebörd
	Fast sken i ca 2 sekunder.	Systemkontroll vid motorstart.
	Blinkande sken.	ESC-systemet ingriper.
	Fast sken.	Sportläge är aktiverat. OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
	ESC Tillfälligt avstängd	ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
	ESC Service erfordras	ESC-systemet är ur funktion. - Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen. - Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

- Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)
- Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
- Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)

Roll Stability Control

Roll Stability Control (RSC) är ett stabiliserings-system vilket minimerar risken att välta och slå runt vid t.ex. håftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.

RSC-systemet registrerar om och hur mycket bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den informationen kalkyleras om det finns risk för att bilen ska välta. Om risk föreligger träder bilens elektroniska stabilitetskontroll in varefter motorens vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas tills bilen återfått sin stabilitet.

VARNING

Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten. Lakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.


Relaterad information

- Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)
- Säkerhet (s. 56)

Fartbegränsare*

En Fartbegränsare (Speed Limiter – SL) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd maxhastighet.

Översikt



Funktioners knappar och symboler.

- 1 Ökar lagrad maxhastighet, eller återaktiverar Fartbegränsaren och återupptar lagrad maxhastighet
- 2 Aktiverar Fartbegränsaren och lagrar aktuell hastighet, eller deaktiverar Fartbegränsaren
- 3 Minskar lagrad maxhastighet
- 4 Markör för lagrad maxhastighet

- 5 Bilens aktuella hastighet
- 6 Lagrad maxhastighet

VARNING

Fartbegränsare är ett hjälpmedel vilket inte kan hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Fartbegränsaren inte håller lämplig hastighet.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser, även när funktionen Fartbegränsare används.

Begränsningar

Vid branta utförselut kan Fartbegränsarens bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet

Maxhastighet överskriden i förardisplayen.

OBS


Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med minst 3 km/h (ca 2 mph).

Relaterad information

- Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
- Hantera hastighet för Fartbegränsaren (s. 258)
- Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren (s. 258)
- Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)
- Automatisk fartbegränsare* (s. 260)

Aktivera och starta Fartbegränsaren

Funktionen Fartbegränsare (Speed Limiter – SL) måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.



Funktioners knappar och symboler.

Aktivera Fartbegränsaren

- Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram symbol/funktion  (4).
- > Symbolen visas och Fartbegränsaren kan därefter aktiveras.

Starta Fartbegränsaren

Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är 30 km/h (20 mph).


- Med symbol/funktion  visad – tryck på rattknapp  (2).
- > Fartbegränsaren startas och aktuell hastighet lagras som maxhastighet.

Relaterad information

- Fartbegränsare* (s. 256)
- Hantera hastighet för Fartbegränsaren (s. 258)
- Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren (s. 258)
- Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)

Hantera hastighet för Fartbegränsaren

Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan ställas in på olika hastigheter.



Funktioners knappar och symboler.


- Ändra lagrad maxhastighet med korta eller långa tryck på rattknapp **+** (1) eller **–** (3):
 - För att justera +/- 5 km/h (+/- 5 mph): använd korta tryck – varje tryck ger +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
 - För att justera +/- 1 km/h (+/- 1 mph): håll knappen intryckt och släpp när förardisplayens markering (4) är vid önskad maxhastighet.
- > Senast gjorda tryck lagras i minnet.

Relaterad information

- Fartbegränsare* (s. 256)
- Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
- Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren (s. 258)
- Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)

Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren

Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.



Funktioners knappar och symboler.

Deaktivera och sätta Fartbegränsaren i beredskapsläge

- Tryck på rattknapp **⏏** (2).
 - > Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ – Fartbegränsaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren kan överskrida den inställda maxhastigheten.

Återaktivera Fartbegränsaren från beredskapsläge

- Tryck på rattknapp  (1).
 - > Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilens fart begränsas därefter åter av den senast lagrade maxhastigheten.

eller

- Tryck på rattknapp  (2).
 - > Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar och -symboler skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen använder därefter aktuell hastighet som maxhastighet.

Tillfällig fartökning med gaspedalen

Fartbegränsningen kan även tillfälligt överskridas med gaspedalen utan att Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen ur en situation. Gör då så här:


1. Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den så att accelerationen avbryts då önskad hastighet är uppnådd.
 - > Fartbegränsaren är i detta fall fortfarande aktiverad och förardisplayens symbol är därför VIT.
2. Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
 - > Bilen bromsas därefter automatiskt ner under den senast lagrade maxhastigheten.

Relaterad information

- Fartbegränsare* (s. 256)
- Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
- Hantera hastighet för Fartbegränsaren (s. 258)
- Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)

Stänga av Fartbegränsaren

Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan stängas av.



Funktioners knappar och symboler.

1. Tryck på rattknapp  (2).
 - > Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge.
2. Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att skifta till annan funktion.
 - > Förardisplayens symbol och markering för Fartbegränsare (4) slocknar – därmed raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.
3. Tryck på rattknapp  (2) igen.
 - > En annan funktion aktiveras.



◀◀ **Relaterad information**

- Fartbegränsare* (s. 256)
- Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
- Hantera hastighet för Fartbegränsaren (s. 258)
- Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren (s. 258)

Automatisk fartbegränsare*

Funktionen Automatisk fartbegränsare (Automatic Speed Limiter – ASL) anpassar bilens maxhastighet till den hastighet trafikskyltar visar.

Funktionen Fartbegränsare (Speed Limiter – SL) kan skiftas till Automatisk fartbegränsare.

Den Automatiska fartbegränsaren läser av hastighetsrelaterade trafikskyltar och anpassar bilens maxhastighet till den hastighet skyltarna visar. Det är snarlikt funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign Information – RSI).

**VARNING**

Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan kamerans avläsning bli felaktig p.g.a. att skylten kan vara felvinklad, smutsig, högt eller illa placerad – föraren måste i sådana fall själv ingripa och accelerera alternativt bromsa ner till passande hastighet.

Är SL eller ASL aktiv?

Symboler i förardisplayen visar vilken fartbegränsare som är aktiv:

Symbol	SL	ASL
 A	✓	✓
 Skyltsymbol ^B efter "70" = ASL är aktiverad.		✓

A VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge.
B Se följande rubrik "ASL-symbolen" beträffande betydelse av symbolens färg.

ASL-symbolen

 Skyltsymbolen (bredvid den lagrade hastigheten "70", i hastighetsmätarens centrum) kan anta tre färger, vilka har olika betydelse:

Skyltsymbolens färg	Betydelse
Gröngul	ASL är aktiv
Grå	ASL är satt i beredskapsläge
Brandgul/orange	ASL är i tillfälligt beredskapsläge ^A

A En trafikskylt kunde t.ex. inte avläsas.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Begränsningar

Automatisk hastighetsjustering sker först efter att en hastighetsbegränsande trafikskylt har passerats. Om en trafikskylt inte kan avläsas på grund av t.ex. nedsatt sikt, felvinklad eller smutsig skylt ställs ASL i beredskapsläge och SL blir aktiv.

Föraren måste i sådana fall själv ingripa och bromsa ner till passande hastighet. ASL kommer att återaktiveras när fordonet passerar en trafikskylt som kameran kan avläsa.

Relaterad information

- Fartbegränsare* (s. 256)
- Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren (s. 261)
- Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren (s. 262)
- Trafikskyltsinformation* (s. 297)

Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren

Funktionen Automatisk fartbegränsare (Automatic Speed Limiter – ASL) kan aktiveras och deaktiveras som ett tillägg till Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL).



Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

Aktivera den Automatiska fartbegränsaren

1. Tryck på knappen **Fartgränsassistans** i funktionsvyn.
 - > ASL sätts i beredskapsläge, knappen visar en grön indikering och förardisplayen visar en skyltsymbol i centrum av hastighetsmätaren.
2. Tryck på rattknapp .
 - > ASL aktiveras med bilens aktuella hastighet.

Deaktivera den Automatiska fartbegränsaren

1. Tryck på knappen **Fartgränsassistans** i funktionsvyn.
 - > ASL stängs av och SL sätts i beredskapsläge, knappen visar en grå indikering.
2. Tryck på rattknapp .
 - > SL aktiveras med bilens aktuella hastighet.

VARNING

Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet efter skifte från ASL till SL – den följer då endast den i minnet lagrade maxhastigheten.


Relaterad information

- Automatisk fartbegränsare* (s. 260)
- Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren (s. 262)

Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren

Funktionen Automatisk fartbegränsare (Automatic Speed Limiter – ASL) kan ställas in på olika toleransnivåer.

Det är möjligt att öka/minska skyltad maxfart med 5 km/h (5 mph) – om t.ex. bilen följer skyltad maxfart 70 km/h (40 mph) men föraren vill istället hålla 75 km/h (45 mph).



Funktioners knappar och symboler.

- Tryck på rattknapp **+** (1) tills 70 km/h (40 mph) ändrats till 75 km/h (45 mph) i hastighetsmätarens centrum (4).
- > Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (5 mph) så länge passerade skyltar visar 70 km/h (40 mph).

Toleransen följs tills en trafikskylt med en lägre eller högre hastighet passeras – då följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.

Om funktionen Trafikskyltsinformation* är aktiverad visas skyltad hastighet sedan med en RÖD markering på hastighetsmätarens skala.

Justering av toleransen görs på samma sätt som vid hantering av hastighet för Fartbegränsaren.


Relaterad information

- Automatisk fartbegränsare* (s. 260)
- Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren (s. 261)
- Trafikskyltsinformation* (s. 297)
- Hantera hastighet för Fartbegränsaren (s. 258)

Farthållare

Farthållaren (Cruise Control – CC) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.

Översikt



Funktioners knappar och symboler.

- 1 Ökar lagrad hastighet, eller återaktiverar Farthållaren och återupptar lagrad hastighet
- 2 Aktiverar Farthållaren och lagrar aktuell hastighet, eller deaktiverar Farthållaren
- 3 Minskar lagrad hastighet
- 4 Markör för lagrad hastighet
- 5 Bilens aktuella hastighet
- 6 Lagrad hastighet

⚠ VARNING

Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.


Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.

Relaterad information

- Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)
- Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
- Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)
- Stänga av Farthållaren (s. 266)
- Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare* (s. 275)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Aktivera och starta Farthållaren

Funktionen Farthållare (Cruise Control – CC) måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.



Funktioners knappar och symboler.

Aktivera Farthållaren

- Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram symbol/funktion  (4).
- > Symbolen visas och Farthållaren kan där efter aktiveras.

Starta Farthållaren

För att kunna starta Farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h (20 mph) eller högre. Lägsta möjliga hastighet att lagra är 30 km/h (20 mph).

- « – Med symbol/funktion  visad – tryck på rattknapp  (2).
- > Farthållaren startas och aktuell hastighet lagras som hastighet.

i OBS


Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).

Relaterad information

- Farthållare (s. 263)
- Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
- Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)
- Stänga av Farthållaren (s. 266)

Hantera hastighet för Farthållaren

Farthållaren (Cruise Control – CC) kan ställas in på olika hastigheter.



Funktioners knappar och symboler.

- Ändra lagrad hastighet med korta eller långa tryck på rattknapp  (1) eller  (3):
 - För att justera 5 km/h (5 mph): använd korta tryck – varje tryck ger 5 km/h (5 mph).
 - För att justera 1 km/h (1 mph): håll knappen intryckt och släpp när förardisplayens markering (4) är vid önskad hastighet.
- > Senast gjorda tryck lagras i minnet.

Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på rattknapp , är det bilens aktuella hastighet vid

knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Använda motorbroms istället för färdbröms

Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbrömsen. Vid utförselut kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite snabbare och istället låta enbart motorbromsen dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt koppla ur Farthållarens färdbrömsingrepp.


- Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och släpp upp pedalen igen.
 - > Farthållaren kopplar ur dess automatiska färdbrömsingrepp och bromsar sedan enbart med motorbroms.

Relaterad information

- Farthållare (s. 263)
- Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)
- Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)
- Stänga av Farthållaren (s. 266)

Deaktivera/återaktivera Farthållaren

Farthållaren (Cruise Control – CC) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.



Funktioners knappar och symboler.

Deaktivera och sätta Farthållaren i beredskapsläge

- Tryck på rattknapp  (2).
 - > Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ – Farthållaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren kan temporärt överskrida den inställda hastigheten.

Beredskapsläge på grund av föraringrepp

Farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i beredskapsläge om:

- färdbromsen används
- växelväljaren förs till **N**-läge
- föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Automatiskt beredskapsläge

Farthållaren kopplas tillfälligt ur och sätts i beredskapsläge om:

- hjulen tappar väggreppet
- motorvarvtalet är för lågt/högt
- bromstemperaturen blir för hög
- hastigheten sjunker under 30 km/h (20 mph).

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

Återaktivera Farthållaren från beredskapsläge

- Tryck på rattknapp  (1).
 - > Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.

eller

- Tryck på rattknapp  (2).
 - > Förardisplayens farthållarmarkeringar och -symboler skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter aktuell hastighet.

OBS


En markant hastighetsökning kan följa efter att hastigheten återupptagits med rattknapp .

Relaterad information

- Farthållare (s. 263)
- Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)
- Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
- Stänga av Farthållaren (s. 266)

Stänga av Farthållaren

Farthållaren (Cruise Control – CC) kan stängas av.



Funktioners knappar och symboler.

1. Tryck på rattknapp (2).
> Farthållaren försätts i beredskapsläge.
2. Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för Farthållare (4) slocknar – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten.
3. Tryck på rattknapp (2) igen.
> En annan funktion aktiveras.

Relaterad information

- Farthållare (s. 263)
- Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)

- Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
- Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)

Adaptiv farthållare*

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

En Adaptiv farthållare ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.

Föraren ställer in önskad hastighet och tidsavstånd till bilen framför. När kamera- och radarenheten upptäcker ett långsammare fordon framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.

VARNING

Föraren måste alltid vara observant på rådande trafikförhållanden och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.

Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd och hastighet hålls, även när den Adaptiva farthållaren används.

VIKTIGT

Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Avståndet till framförvarande fordon mäts med radar. Farthållarfunktionen reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren använder dem.

Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa framförvarande fordon i den egna filen på ett av föraren inställt tidsavstånd. Om radarenheten inte ser något framförvarande fordon kommer bilen att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordonets hastighet överskrider den lagrade hastigheten.

Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetskillnader eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.


Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till 200 km/h (125 mph).

VARNING

Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.

Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.


Använd inte den Adaptiva farthållaren vid exempelvis stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av- och påfarter.

Översikt**Reglage**

Funktioners knappar och symboler.

- 1** Ökar lagrad hastighet, eller återaktiverar den Adaptiva farthållaren och återupptar lagrad hastighet
- 2** Aktiverar den Adaptiva farthållaren och lagrar aktuell hastighet, eller deaktiverar den Adaptiva farthållaren
- 3** Minskar lagrad hastighet
- 4** Målbilsindikering: ACC har upptäckt och följer en målbil med förvalt tidsavstånd


◀ Fördardisplay



Indikering av hastigheter.

- 1 Lagrad hastighet
- 2 Framförvarande fordon's hastighet.
- 3 Eget fordon's aktuella hastighet.

Varning vid kollisionrisk




Varningsljus.

Den Adaptiva farthållaren använder ca 40 % av färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än den Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud från City Safety för att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.

i OBS

Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.

Head-up-display*



En blinkande symbol fångar förarens uppmärksamhet.

Är bilen utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.

⚠ VARNING

Den Adaptiva farthållaren varnar endast för fordon som dess radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa när det behövs.


Relaterad information

- Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
- Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
- Målbyte och automatisk bromsning med den Adaptiva farthållaren (s. 274)

- Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
- Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare* (s. 275)
- Omkörningsassistent med den Adaptiva farthållaren* (s. 273)
- Deaktivera/återaktivera den Adaptiva farthållaren* (s. 271)
- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
- Symboler och meddelanden för den Adaptiva farthållaren* (s. 277)
- Radarenhet (s. 286)

Aktivera och starta den Adaptiva farthållaren*

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) måste först aktiveras och därefter startas för att kunna reglera hastigheten.



Funktioners knappar och symboler.

Aktivera den Adaptiva farthållaren


Den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge direkt efter varje motorstart.

- Tryck på ◀ (2) eller ▶ (3) för att bläddra fram symbol/funktion  (4).
 > Symbolen visas och den Adaptiva farthållaren sätts i beredskapsläge.

Starta den Adaptiva farthållaren

För att kunna starta ACC krävs följande:

- Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget och förardörren ska vara stängd.
- Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) eller aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
- Med symbol/funktion  visad – tryck på rattknapp  (1).
 > Den Adaptiva farthållaren startas och aktuell hastighet lagras som hastighet och visas med siffror i hastighetsmätarens centrum.



Endast då avståndssymbolen visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av ACC.



Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.


Den högre hastigheten är den lagrade/satta hastigheten och den lägre hastigheten är det framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.

Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren*

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) kan ställas in på olika hastigheter.



Funktioners knappar och symboler.

- Ändra lagrad hastighet med korta eller långa tryck på rattknapp **+** (1) eller **–** (3):
 - För att justera ± 5 km/h (± 5 mph): använd korta tryck – varje tryck ger ± 5 km/h (± 5 mph).
 - För att justera ± 1 km/h (± 1 mph): håll knappen intryckt och släpp när förardisplayens markering (4) är vid önskad hastighet.
- > Senast gjorda tryck lagras i minnet.

Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på rattknapp **+**, är det bilens aktuella hastighet vid

knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h (20 mph) – även om den klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.

Eftermonterad ACC

Funktionen Adaptiv farthållare kan monteras i efterhand på bilar levererade med standard Farthållare. En eftermonterad ACC skiljer sig från fabriksmonterad version på följande punkter:


- Då framförvarande fordon's hastighet understiger 30 km/h (20 mph) ställs ACC i beredskapsläge – föraren måste därefter ingripa och själv hålla lämpligt avstånd till framförvarande fordon.
- Lägsta hastighet för att aktivera ACC är 30 km/h (20 mph).

Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva farthållaren*

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) kan ställas in med olika tidsavstånd.




Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i förardisplayen som 1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.

Samma symbol visas även när funktionen Avståndsvarning är aktiverad.

i OBS

När symbolen i förardisplayen visar två bilar, följer ACC framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.

Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.



Reglage för tidsavstånd.

- 1** Minska tidsavstånd
- 2** Öka tidsavstånd
- 3** Avståndsbekräftelse
- Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska eller öka tidsavstånd.
 - > Avståndsbekräftelsen (3) visar aktuellt tidsavstånd.

För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den Adaptiva farthållaren tidsluckan något.

Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa.

i OBS

Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.

Om den Adaptiva farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.

Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.


Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
- Avståndsbekräftelse* (s. 301)

Deaktivera/återaktivera den Adaptiva farthållaren*

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.

Om den Adaptiva farthållaren är ställd i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen Avståndsbekräftelse för det korta avståndet.



Funktioners knappar och symboler.

« Deaktivera och sätta den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge

För att tillfälligt stänga av den Adaptiva farthållaren och sätta den i beredskapsläge:

- Tryck på rattknapp  (2).
 - > Symbolen  i förardisplayen skiftar färg från VIT till GRÅ och lagrad hastighet i hastighetsmätarens centrum skiftar färg från BEIGE till GRÅ.

Beredskapsläge på grund av föraringrepp

Den Adaptiva farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i beredskapsläge om:

- färdbronsen används
- växelväljaren förs till **N**-läge
- föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Automatiskt beredskapsläge

Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra system, t.ex. den Elektroniska stabilitetskontrollen. Om något av dessa system upphör att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.

Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och ett meddelande visas i förardisplayen. Föraren måste då ingripa och själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.

En automatisk deaktivering kan bero på att:

- hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och ACC:n är osäker på om framförvarande fordon är ett stillastående fordon eller ett objekt, t.ex. ett farthinder.
- hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och framförvarande fordon viker av så att ACC:n inte längre har ett fordon att följa.
- föraren öppnar dörren
- föraren tar av sig säkerhetsbältet
- motorvarvtalet är för lågt/högt
- hjulen tappar väggreppet
- bromstemperaturen är hög
- parkeringsbronsen aktiveras
- radarenheten är täckt av t.ex. blöt snö eller kraftigt regn (kameratealins/radarvägar blockeras).

Återaktivera Farthållaren från beredskapsläge

- Tryck på rattknapp  (1).
 - > Hastigheten sätts till den senast lagrade.

 OBS

En markant hastighetsökning kan följa efter att hastigheten återupptagits med rattknapp .

Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Aktivera och starta den Adaptiva farthållaren* (s. 269)
- Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
- Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
- Omkörningsassistenten med den Adaptiva farthållaren* (s. 273)
- Symboler och meddelanden för den Adaptiva farthållaren* (s. 277)

Omkörningsassistenten med den Adaptiva farthållaren*

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) kan hjälpa föraren vid omkörning av andra fordon.

Då ACC följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren², hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att accelerera bilen mot framförvarande fordon, innan den egna bilen hunnit över i omkörningsfilen.

Funktionen fördröjer därefter fartminskning för att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar sig ett långsammare fordon.

Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har passerats.

VARNING

Var uppmärksam på att denna funktion kan aktiveras vid fler situationer förutom vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare används för att markera filbyte eller avfart till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.

Starta omkörningsassistenten

För att kunna aktivera omkörningsassistenten krävs att:

- det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
- aktuell hastighet är lägst 70 km/h (43 mph)
- lagrad hastighet för ACC är tillräckligt hög för att en säker omkörning ska kunna utföras.
- Aktivera körriktningsvisaren.
Använd vänster körriktningsvisare i en bil med ratten till vänster, eller till höger i en bil med ratten på höger sida.
> Omkörningsassistenten startas.

Begränsningar

Föraren bör vara beredd på plötsligt förändrade villkor i samband med användande av omkörningsassistent – i vissa lägen kan omkörningsassistenten utföra en oönskad acceleration.

Somliga situationer bör därför undvikas. Exempel på sådana är:

- bilen närmar sig en avfart för att svänga av åt samma håll som en omkörning normal sker
- framförvarande fordon saktar ner innan det egna fordonet hunnit över till omkörningsfilen
- trafiken i omkörningsfilen saktar ner
- bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom)

Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta ACC i beredskapsläge.

Relaterad information


- Adaptiv farthållare* (s. 266)

² Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.

Målbyte och automatisk bromsning med den Adaptiva farthållaren

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) har målbytes- och bromsfunktionalitet i vissa hastigheter.

Målbyte



Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.

När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter **under** 30 km/h (20 mph) och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.

⚠ VARNING

När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter **över** ca 30 km/h (20 mph) och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.

- Föraren måste då själv ingripa och bromsa.

Automatiskt beredskapsläge vid målbyte

Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och sätts i beredskapsläge:

- då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och den Adaptiva farthållaren är osäker på om målobjektet är ett stillastående fordon eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
- då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och framförvarande fordon viker av så den Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.

Automatisk bromsning

Vid korta stopp i samband med krypkörning i långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med automatisk bromsning.

- Den Adaptiva farthållaren återaktiveras på ett av följande sätt:

- Tryck på rattknapp .
- Tryck ner gaspedalen.

- > Den Adaptiva farthållaren återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra framåt inom ca 6 sekunder.

i OBS

ACC kan hålla bilen stillastående i högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.

Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.

Upphörande av automatisk bromsning

I vissa situationer avbryts automatisk bromsning vid stillastående och den Adaptiva farthållaren ställs i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.

Det kan ske i följande situationer:

- föraren sätter foten på bromspedalen
- parkeringsbromsen ansätts
- växelväljaren förs till **P**-, **N**- eller **R**-läge
- föraren sätter den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge.

Automatisk aktivering av parkeringsbroms

I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.

Det sker om den Adaptiva farthållaren håller bilen stilla och:

- föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
- ACC hållit bilen stilla längre än ca 5 minuter
- bromsarna överhettats
- motorn stängs av.

Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Begränsningar för den Adaptiva farthållaren*

Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första hand är avsedd att användas vid körning på plana vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.

- Körläge **Off Road** kan inte väljas då den Adaptiva farthållaren är aktiverad.

OBS

Funktionen använder bilens radarenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".

Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Begränsningar för radarenheten (s. 287)

Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare*

I bil med Adaptiv farthållare* (ACC) kan föraren skifta mellan Farthållare (CC) och ACC.

Skifta från ACC till CC

En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare som är aktiv:

CC Cruise Control	ACC Adaptive Cruise Control
	
Farthållare	Adaptiv farthållare

A VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge

Gör så här för att skifta från Adaptiv farthållare (ACC) till Farthållare (CC):

1. Tryck på knapp **Farthållare** i funktionsvyn.
 - > Förardisplayen skiftar symboler från ACC till CC – därefter är Adaptiv farthållare (ACC) avstängd och Farthållare (CC) är satt i beredskapsläge.
2. Tryck på rattknapp .
 - > Farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet.



VARNING

Bilen bromsar inte längre automatiskt efter skifte från ACC till CC – den följer endast satt hastighet.

Om CC är aktiv vid motoravstängning, kommer ACC att aktiveras vid påföljande motorstart.

Skifta tillbaka från CC till ACC

1. Tryck på knapp **Adaptiv farthållare** i funktionsvyn.
 - > Förardisplayen skiftar symboler från CC till ACC – därmed är Adaptiv farthållare satt i beredskapsläge.
2. Tryck på rattknapp .
- > Den Adaptiva farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet tillsammans med förvalt avstånd till framförvarande fordon.

Relaterad information

- Farthållare (s. 263)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Symboler och meddelanden för den Adaptiva farthållaren*

Ett antal symboler och meddelanden gällande den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control – ACC) kan visas i förardisplayen.

Följande tabell visar några exempel.

Symbol	Meddelande	Innebörd
	Symbolen är VIT	Bilen håller lagrad hastighet.
	Ej tillgänglig och symbolen är GRÅ	Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
	Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual	Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
	Adaptiv farthållare Service erfordras	Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.


Relaterad information

- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Pilot Assist*

Pilot Assist hjälper föraren att framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar kombinerat med att hålla ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Pilot Assist ger en bekvämare körning i långsam trafik – upp till 50 km/h (30 mph) – på motorvägar och stora leder.



Funktionsöversikt.

- 1 Kamera- och radarenhet
- 2 Avståndsläsare
- 3 Läsare sidomarkeringar

Föraren ställer in önskat tidsavstånd till fordonet framför. Pilot Assist läser av framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan med kamera- och radarenheten. Det förinställda tidsavståndet hålls genom automatisk hastighets-

anpassning samtidigt som styrassists hjälper till att positionera den egna bilen inom körfältet.

Pilot Assist styrassists baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att byta fil eller för att undvika hinder på vägen.

Om kamera- och radarenheten inte ser körfältets sidomarkeringar eller något framförvarande fordon, ställs Pilot Assist i beredskapsläge.

När Pilot Assist är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen Avståndsvarning för det korta avståndet (hänvisning till Avståndsvarning sist i detta avsnitt).

⚠ VARNING

Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket inte kan hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren måste alltid vara observant på rådande trafikförhållanden och ingripa när Pilot Assist inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.

Läs alla avsnitt om funktionen i ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Pilot Assist skall bara användas om det finns tydliga körfältslinjer målade på vägbanan på vardera sidan om körfältet. All annan användning medför ökad risk för kontakt med omgivande hinder som inte detekteras av funktionen.

Föraren är alltid ansvarig för hur bilen styrs samt att rätt tidsavstånd och hastighet hålls – även när Pilot Assist används.

Pilot Assist eftersträvar att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos kamera- och radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.

Den lagrade hastigheten för funktionen Pilot Assist är förinställd till 50 km/h (30 mph) och är

inte justerbar – skulle framförvarande fordon öka farten till över 50 km/h (30 mph) och inte längre vara inom rimligt avstånd, ställs Pilot Assist i beredskapsläge.

❗ VIKTIGT

Underhåll av Pilot Assist komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när Pilot Assist använder dem.


⚠ VARNING

Pilot Assist är inte ett kollisionssundvikande system. Föraren måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.

Pilot Assist bromsar inte för människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.

Använd inte Pilot Assist vid exempelvis stads trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av- och påfarter.

Översikt Reglage



Funktioners knappar och symboler.

- ❶ Aktiverar/deaktiverar Pilot Assist
- ❷ Skiftar från Pilot Assist till Adaptiv farthållare
- ❸ Minskar avstånd till framförvarande fordon
- ❹ Skiftar från Adaptiv farthållare till Pilot Assist
- ❺ Ökar avstånd till framförvarande fordon
- ❻ Funktioners symboler


Förardisplay



Indikering av hastigheter.

- ❶ Lagrad hastighet
- ❷ Framförvarande fordon's hastighet.
- ❸ Eget fordon's aktuella hastighet.

◀ Varning vid kollisionsrisk




Varningsljus.

Pilot Assist använder ca 40 % av färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än vad Pilot Assist klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud från City Safety för att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.

i OBS

Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.

Head-up-display*



En blinkande symbol fångar förarens uppmärksamhet.

Är bilen utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.

⚠ VARNING


Pilot Assist varnar endast för fordon som dess kamera- och radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa när det behövs.

Relaterad information

- Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
- Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
- Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
- Automatisk bromsning med Pilot Assist* (s. 284)

- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Avståndsvarning* (s. 301)
- Head-up-display* (s. 105)

Aktivera och starta Pilot Assist*



Funktioners knappar och symboler.

För att kunna starta Pilot Assist krävs följande:

- Ett framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
- Kameran måste kunna "se" körfältets sidomarkeringar.
- Eget fordonns hastighet är under 50 km/h (30 mph).



Tillgänglighet visas med symbolens färg (VIT = tillgänglig) om Pilot Assist är vald.

I annat fall syns det på den högra pilens utseende vid symbolen – VIT = tillgänglig.

GUL symbol med blinkande VIT pil indikerar förestående skifte till beredskapsläge.

Med den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge:

1. Tryck på ► (4).
> Symbol visas och Pilot Assist sätts i beredskapsläge.
2. Tryck på rattknapp  (1).
> Pilot Assist startas.

Med Den Adaptiva farthållaren startad:

- Tryck på ► (4).
> Pilot Assist startas.

Händerna på ratten

En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar – om så inte sker, uppmanas föraren med ett textmeddelande att aktivt styra bilen. Om så inte sker kommer en akustisk varningssignal.

Om inte heller det får föraren att lägga händerna på ratten, stängs Pilot Assist av. Ett tryck på rattknapp  återaktiverar Pilot Assist.

OBS

Observera att hjälpfunktionen Pilot Assist enbart fungerar när föraren har händerna på ratten.

Relaterad information

- Pilot Assist* (s. 278)
- Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
- Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
- Automatisk bromsning med Pilot Assist* (s. 284)
- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)


Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist*

Pilot Assist kan ställas in med olika tidsavstånd.



Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i förardisplayen som 1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.

Samma symbol visas även när funktionen Avståndsvarning är aktiverad.



Reglage för tidsavstånd.

- 1** Minska tidsavstånd
- 2** Öka tidsavstånd
- 3** Avståndsindikering
 - Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska eller öka tidsavstånd.
 - > Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt tidsavstånd.

För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt och komfortabelt sätt, tillåter Pilot Assist tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar Pilot Assist tidsluckan något.

Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa.

i OBS

Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.


Om Pilot Assist inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.

Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.

Relaterad information

- Pilot Assist* (s. 278)
- Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
- Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
- Automatisk bromsning med Pilot Assist* (s. 284)
- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)

Deaktivera/återaktivera Pilot Assist*



Funktioners knappar och symboler.

Deaktivera och sätta Pilot Assist i beredskapsläge

1. Tryck på rattknapp (1).
 > Pilot Assist sätts i beredskapsläge.
2. Tryck på (2).
 > Pilot Assist stängs av och skiftar till den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge.

eller

- Tryck på (2).
 > Pilot Assist stängs av och skiftar till den Adaptiva farthållaren i aktivt läge.

Beredskapsläge på grund av föraringrepp

När körriktningsvisare används eller gaspedalen påverkas, kopplas Pilot Assist tillfälligt ur och för-

sätts i beredskapsläge. När så inte längre är fallet, återaktiveras Pilot Assist automatiskt.

Automatisk återaktivering från beredskapsläge kan göras inom 1 minut – därefter måste Pilot Assist aktiveras manuellt med rattknapp (6).

Pilot Assist deaktiveras tillfälligt och sätts i beredskapsläge om:

- färdbronsen används
- växelväljaren förs till N-läge.

Föraren får därefter inte längre någon styrrekommendation och måste själv reglera både hastighet och avstånd – eller föraren kan manuellt återaktivera Pilot Assist med rattknapp (6).

Automatiskt beredskapsläge

Pilot Assist är beroende av andra system, t.ex. den Elektroniska stabilitetskontrollen. Om något av dessa system upphör att fungera, stängs Pilot Assist av automatiskt.

Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och ett meddelande visas i förardisplynen. Föraren måste då ingripa och själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon och omgivande trafik.

En automatisk deaktivering kan bero på att:

- kameran inte kan "se" körfältets sidomarkeringar
- framförvarande fordon inte är inom rimligt avstånd

- händerna inte hålls på ratten
- föraren tar av sig säkerhetsbältet
- motorvarvtalet är för lågt/högt
- hjulen tappar väggreppet
- bromstemperaturen är hög
- parkeringsbromsen aktiveras
- kamera- och radarenheten täcks av t.ex. blöt snö eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor blockeras).

Återaktivera Pilot Assist från beredskapsläge

- Tryck på rattknapp (6) (1).
 > Hastigheten sätts till den senast lagrade.

Relaterad information

- Pilot Assist* (s. 278)
- Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
- Automatisk bromsning med Pilot Assist* (s. 284)
- Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)

Automatisk bromsning med Pilot Assist*

Så här fungerar automatisk bromsning med Pilot Assist.

Vid korta stopp i samband med krypkörning i långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs Pilot Assist i beredskapsläge med automatisk bromsning.

- Pilot Assist återaktiveras på ett av följande sätt:
 - Tryck på rattknapp .
 - Tryck ner gaspedalen.
- > Pilot Assist återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra framåt inom ca 6 sekunder.

OBS

Pilot Assist kan hålla bilen stillastående i högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.

Innan Pilot Assist kan återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.

Upphörande av automatisk bromsning

I vissa situationer avbryts automatisk bromsning vid stillastående och Pilot Assist sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper

och bilen kan börja rulla – föraren måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.

Det kan ske i följande situationer:

- föraren sätter foten på bromspedalen
- parkeringsbromsen ansätts
- växelväljaren förs till **P**-, **N**- eller **R**-läge
- föraren sätter Pilot Assist i beredskapsläge.

Automatisk aktivering av parkeringsbroms

I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.

Det sker om:

- föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
- Pilot Assist hållit bilen stilla längre än ca 5 minuter
- bromsarna överhettats
- motorn stängs av.

Relaterad information

- Pilot Assist* (s. 278)
- Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
- Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
- Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)

Begränsningar för Pilot Assist*

Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.

! VIKTIGT

Pilot Assist kan stänga av eller ge en försämrad funktion om:

- körfältsmarkeringarna är nötta, saknas eller korsar varandra.
- körfältsuppdelningen är oklar, t.ex. när körfälten delas eller slås ihop eller vid avfarter eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.
- kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan, t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
- körfältet är smalt eller kurvigt.
- det är dåligt väder med regn, snö, dimma eller slask eller nedsatt sikt med dåliga ljusförhållanden, motljus, våt vägbanan etc.

Föraren bör även vara uppmärksam på att Pilot Assist har följande begränsningar:

- Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt uppställda hinder (koner, barriärer etc.) detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar och därigenom medföra risk för att bilen kommer i kontakt med dessa hinder. Föraren måste själv säkerställa att bilen har ett lämpligt avstånd till berörda hinder.
- Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande

objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.

- Pilot Assist "ser" inte fotgängare, djur m.m.
- Funktionens rekommenderade styringgrepp är begränsat i styrka vilket innebär att den inte alltid kan hjälpa föraren att styra och hålla bilen inom körfältet.

Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller justera aktuellt pålagt styringgrepp från Pilot Assist och själv vrida ratten till önskat läge.

Branta vägar och/eller tung last

Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd att användas vid körning på plana vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.

Övrigt**i OBS**

Funktionen använder bilens kameraenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".

i OBS

Funktionen använder bilens radarenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".

Relaterad information

- Pilot Assist* (s. 278)
- Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
- Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
- Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
- Automatisk bromsning med Pilot Assist* (s. 284)
- Begränsningar för radarenheten (s. 287)
- Begränsningar för kameraenheten (s. 294)

Radarenhet

Radarenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att upptäcka andra fordon.

- City Safety (s. 304)



Radarenheten används av följande funktioner:

- Avståndsvarning*
- Adaptiv farthållare*
- Pilot Assist*
- City Safety

Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig att använda.

Relaterad information

- Begränsningar för radarenheten (s. 287)
- Tygodkännande för radarenheter (s. 290)
- Avståndsvarning* (s. 301)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Pilot Assist* (s. 278)

Begränsningar för radarenheten

Radarenheten har vissa begränsningar – vilket också begränsar de funktioner som använder enheten.

Blockerad enhet



Markerat område måste hållas fritt från dekal, föremål, etc.

Radarenheten är placerad innanför övre delen av vindrutans tillsammans med bilens kameraenhet.

! VIKTIGT

Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kamera- och radarenheten – det kan störa kamera- och radarbaserade funktioner.



Om förardisplayen visar denna symbol samt meddelandet **Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual** innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon framför bilen.

I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:

Orsak	Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd med is eller snö.	Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamera-sikten.	Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.



Orsak	Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kameran.	Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbanan.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och radarenheten.	Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

i OBS


Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenheten.

Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:

- framförvarande fordonets hastighet skiljer mycket från det egna fordonets

Begränsat synfält

Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.




Radarenhetens synfält.

- 1 Radarenheten kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som

kör in mellan eget och framförvarande fordon.

- 2 Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller fordon som inte kör mitt i filen kan förbli oupptäckta.
- 3 I kurvor kan radarenheten upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.

Låga släpfordon



Lågt släpfordon i radarskugga.

Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga släpfordon då den Adaptiva farthållaren eller Pilot Assist är aktiverad.

Höga temperaturer

Vid mycket höga kupétemperaturer kan kamera- och radarenheten tillfälligt stängas av under ca 15 minuter efter motorstart för att skydda dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.

Skadad vindruta

❗ VIKTIGT

Om spricka, repa eller stenskott uppstår på vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder kamera- och radarenheten.

För att inte riskera utebliven, felaktig eller reducerad funktion för förarstöd som använder radarenheten gäller även följande:

- Volvo rekommenderar att **inte** reparera sprickor, repor eller stenskott i området framför kamera- och radarenheten – istället bör hela vindrutan bytas.
- Innan utbyte av vindruta, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och monteras.
- Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.

❗ VIKTIGT

Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kamera- och radarbaserade system – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Underhåll

För att radar- och kameraenheten ska fungera korrekt måste vindrutan framför enheten hållas ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

i OBS

Smuts, is och snö som täcker kamera- och radarenheten reducerar funktionen och kan omöjliggöra mätning.

Relaterad information

- Radarenhet (s. 286)
- Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
- Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 303)
- Begränsningar för den Adaptiva farthållaren* (s. 275)
- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
- Begränsningar för City Safety (s. 309)

Typgodkännande för radarenheter

Typgodkännande för bilens radarenheter kan utläsas i följande tabell.

Marknad	ACC ^A	BLIS ^B	Symbol	Typgodkännande
Brasilien		✓		Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Modelo: L2C0055TR 1500-15-8065 EAN: 07897843840978
Europa	✓	✓		Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Förenade Arabemiraten	✓			TRA REGISTERED No: ER37536/15 DEALER No: DA37380/15
		✓		TRA REGISTERED No: ER37357/15 DEALER No: DA37380/15

Marknad	ACC ^A	BLIS ^B	Symbol	Typgodkännande
Indonesien	✓			37295/POSTEL/2014 4927
		✓		38806/SDPPI/2015 4927
Jordanien	✓			Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
		✓		Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Marocko	✓	✓		AGREE PAR L'ANRT MAROC NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014 DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavien	✓			1024
Singapore	✓	✓		Complies with IDA Standards DA105753
Sydafrika	✓			TA-2014/1824 APPROVED
		✓		TA-2014/2390 APPROVED



Marknad	ACC ^A	BLIS ^B	Symbol	Typgodkännande
Taiwan	✓			CCAB15LP0560T3
		✓		CCAB15LP0680T0

^A ACC = Adaptive Cruise Control

^B BLIS = Blind Spot Information

Relaterad information

- Radarenhet (s. 286)
- Begränsningar för radarenheten (s. 287)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)
- Blind Spot Information* (s. 338)

Kameraenhet

Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka vägens sidolinjer eller trafikskyltar.



Kameraenheten används av följande funktioner:

- Adaptiv farthållare
- Körfältsassistans
- Driver Alert Control
- Pilot Assist*
- City Safety
- Trafikskyltsinformation
- Automatiskt helljus

Relaterad information

- Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
- Körfältsassistans* (s. 315)
- City Safety (s. 304)

- Driver Alert Control (s. 313)
- Pilot Assist* (s. 278)
- Trafikskyltsinformation* (s. 297)
- Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)

Begränsningar för kameraenheten

Kameraenheten har vissa begränsningar – vilket också begränsar de funktioner som använder enheten.

Nedsatt sikt

Kameran har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.

Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kameran används för att läsa av körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister och andra fordon.

Blockerad enhet



Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål, etc.

Kameraenheten är placerad innanför övre delen av vindrutans tillsammans med bilens radarenhet.

! VIKTIGT

Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kamera- och radarenheten – det kan störa kamera- och radarbaserade funktioner.



Om förardisplayen visar denna symbol samt meddelandet **Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual** innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon framför bilen.

I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:

Orsak	Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd med is eller snö.	Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.	Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.	Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.

Orsak	Åtgärd
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och radarenheten.	Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus	Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.

OBS

Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenhet.

Höga temperaturer

Vid mycket höga kupétemperaturer kan kamera- och radarenheten tillfälligt stängas av under ca 15 minuter efter motorstart för att skydda dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.

Skadad vindruta

VIKTIGT

Om spricka, repa eller stenskott uppstår på vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder kamera- och radarenheten.

För att inte riskera utebliven, felaktig eller reducerad funktion för förarstöd som använder radarenheten gäller även följande:

- Volvo rekommenderar att **inte** reparera sprickor, repor eller stenskott i området framför kamera- och radarenheten – istället bör hela vindrutan bytas.
- Innan utbyte av vindruta, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och monteras.

- Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.

VIKTIGT

Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kamera- och radarbaserade system – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Underhåll

För att radar- och kameraenheten ska fungera korrekt måste vindrutan framför enheten hållas ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

OBS


Smuts, is och snö som täcker kamera- och radarenheten reducerar funktionen och kan omöjliggöra mätning.

◀◀ **Relaterad information**

- Kameraenhet (s. 293)
- Begränsningar för radarenheten (s. 287)
- Körfältsassistans* (s. 315)
- Begränsningar för Driver Alert Control (s. 315)
- Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
- Begränsningar för City Safety (s. 309)
- Begränsningar för Trafikskyltsinformation* (s. 301)

Trafikskyltsinformation*

Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign Information – RSI) hjälper föraren att observera vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar och vissa förbudsskyltar bilen passerar.



Exempel på läsbara skyltar³.

RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör, när det råder omkörningsförbud och förbjuden färdriktning.

I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet passerar, väljer RSI att visa skyltsymbol för högsta tillåtna hastighet.

⚠ VARNING

RSI fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.


Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

- Skyltvisning med Trafikskyltsinformation (s. 297)
- Fartkamerainformation (s. 299)
- Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation (s. 300)
- Begränsningar för Trafikskyltsinformation* (s. 301)


Skyltvisning med Trafikskyltsinformation

Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign Information – RSI) registrerar och visar trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och situation.



Exempel på registrerad hastighetsinformation⁴.


När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar förardisplayen den skylten som en symbol samt en röd markering i hastighetsskalan.



Tillsammans med symbolen för gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt visas, tex. omkörningsförbud eller förbjuden infart.

³ Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.

⁴ Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.



Passeras en förbjuden infart med denna skylt på respektive sida, varnas föraren med en blinkande symbol av denna skylt i förardisplayen.


Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen

Varningsljud är aktiverad – se rubrik "Aktivera/deaktivera ljudvarning" i avsnitt "Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation".

Begränsning eller motorväg upphör

Om RSI detekterar en skylt vilken kan innebära att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg – visar förardisplayen motsvarande trafikskylt i 10–30 sekunder.

Exempel på sådana skyltar är:




Samtliga begränsningar upphör.



Motorväg upphör.

Därefter döljs skyltinformationen tills nästa hastighetsrelaterad skylt detekteras.

Tilläggstavlor




Exempel på tilläggstavlor⁴.


Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.

Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.

Om ett släpfordon är kopplat till bilen och en hastighetsskylt med tilläggstavla "släpfordon" passerar, kommer den hastigheten att visas i förardisplayen.



Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under symbolen med hastighet. Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST" eller "TIME".



En symbol för tilläggsskylt i form av en tom ram under förardisplayens hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för aktuell hastighetsbegränsning.

Sensus Navigation

Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:

⁴ Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.

- Vid indirekt hastighetsskyltning⁵ så som motorväg, motortrafikled och ortsskyltar.
- Om tidigare detekterad skylt inte bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt passerats.

i OBS

Om en nerladdad tredjepartsapp används för navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.

Relaterad information

- Trafikskyltsinformation* (s. 297)
- Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation (s. 300)

Fartkamerainformation

Bil utrustad med Sensus Navigation kan ge information om kommande fartkamera i förardisplayen.



Fartkameravarning i förardisplayen.



Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns kan föraren varnas när bilen närmar sig en fartkamera förutsatt att navigationskartorna för aktuell marknad innehåller information om fartkameror.

För mer information om Hastighetsvarning i samband med fartkamera – se rubrik "Aktivera/deaktivera hastighetsvarning" i avsnitt "Aktivera/deak-

tivera Trafikskyltsinformation" samt avsnitt "Begränsningar för Trafikskyltsinformation".

i OBS

Information om fartkameror på navigationskartorna finns inte för alla marknader.

Relaterad information

- Trafikskyltsinformation* (s. 297)
- Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation (s. 300)
- Begränsningar för Trafikskyltsinformation* (s. 301)

⁵ Variationer kan förekomma på olika marknader.

Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation

Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign Information – RSI) kan aktiveras/deaktiveras.

Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation



Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

- Tryck på knappen **Road Sign Information** i funktionsvyn.
 - > RSI aktiveras och knappen visar en grön indikering – en grå indikering innebär att RSI är deaktiverad.

Aktivera/deaktivera hastighetsvarning

Funktionen Hastighetsvarning varnar föraren när gällande hastighetsbegränsning överträds. Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning överskrids i samband med fartkamerainformation. Föraren kan välja att ha funktionen aktiverad eller deaktiverad.



Hastighetsvarning ges i form av att förardisplayens symbol med gällande högsta tillåtna hastighet temporärt blinkar då hastigheten överskrids.

1. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på **My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
3. Välj **Hastighetsvarning** för att aktivera/deaktivera hastighetsvarning.
 - > Om funktionen aktiveras visas en hastighetsväljare.
4. Justera gränsen för när hastighetsvarning ska ges uppåt/nedåt genom att trycka på pil upp/ned.

Observera att det inte tas hänsyn till gjord gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.

Aktivera/deaktivera ljudvarning

Det är möjligt att få även ljudvarning i samband med en hastighetsvarning:

1. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på **My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.

3. Välj **Varningsljud** för att aktivera/deaktivera ljudvarning.

Med funktionen **Varningsljud** aktiverad, varnas föraren också vid körning mot förbjuden infart.

Relaterad information

- Trafikskyltsinformation* (s. 297)
- Fartkamerainformation (s. 299)
- Skyltvisning med Trafikskyltsinformation (s. 297)

Begränsningar för Trafikskyltsinformation*

Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign Information – RSI) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Exempel på vad som kan reducera RSI-funktionen:

- blekta skyltar
- skyltar placerade i kurva
- vridna eller skadade skyltar
- skyltar placerade högt över vägbanan
- helt/delvis skymda eller dåligt placerade skyltar
- skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö och/eller smuts
- digitala vägkartor⁶ är inaktuella eller felaktiga.

i OBS

Vissa typer av cykelhållare (anslutna till eluttaget för släpfordon) kan RSI-funktionen tolka som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall kan felaktig hastighetsinformation visas för föraren.

i OBS

Funktionen använder bilens kameraenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".


Relaterad information

- Trafikskyltsinformation* (s. 297)
- Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation (s. 300)
- Skyltvisning med Trafikskyltsinformation (s. 297)
- Begränsningar för kameraenheten (s. 294)

Avståndsvarning*

Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.

Avståndsvarning är aktiv i hastigheter över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för framförvarande fordon i samma färdriktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.



Varningsljus.

Ett varningsljus syns i vindrutan och lyser med fast sken om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde.

Är bilen utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en symbol.

⁶ I bil utrustad med Sensus Navigation.



i OBS

Avståndsvarning är deaktiverad under tiden Adaptiv farthållare är aktiv.

⚠ VARNING

Avståndsvarningen reagerar endast om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna fordonets hastighet påverkas inte.

Relaterad information

- Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning* (s. 302)
- Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 303)
- Head-up-display* (s. 105)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning*

Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) kan aktiveras/deaktiveras och ställas in med olika tidsavstånd.


Aktivera/deaktivera Avståndsvarning



Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.


- Tryck på knappen **Distance Alert** i funktionsvyn.
 - > Avståndsvarning aktiveras/deaktiveras, knappen visar en grön/grå indikering.

Ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning



Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i förardisplayen som 1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.

Samma symbol visas även när funktionen Adaptiv farthållare är aktiverad.



Reglage för tidsavstånd.

- 1 Minska tidsavstånd
 - 2 Öka tidsavstånd
 - 3 Avståndsindikering
- Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska eller öka tidsavstånd.
 - > Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt tidsavstånd.

i OBS

Ju högre hastighet, desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.

Det inställda tidsavståndet används även av funktionen Adaptiv farthållare.

Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.

Relaterad information

- Avståndsvarning* (s. 301)
- Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 303)
- Adaptiv farthållare* (s. 266)

Begränsningar för Avståndsvarning*

Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

i OBS

Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon kan göra att varningsljuset i vindrutan inte syns.

Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka radarenhetens möjligheter att upptäcka framförvarande fordon.

Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan tänds på kortare avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.

Mycket höga hastigheter kan också orsaka att lampan tänds på kortare avstånd än det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.

i OBS


Funktionen använder bilens radarenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".

Relaterad information

- Avståndsvarning* (s. 301)
- Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning* (s. 302)
- Begränsningar för radarenheten (s. 287)

City Safety

City Safety varnar föraren med visuella och akustiska signaler för uppdykande fotgängare, cyklister och fordon – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar inom rimlig tid.



Kamera- och radarenhetens placering.

City Safety kan förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten.

City Safety är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, en cyklist eller annat fordon.

Funktionen City Safety kan hjälpa föraren att undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

Funktionen hjälper föraren genom att bromsa bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision

om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa och/eller styra undan.

City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis bakom framförvarande fordon. För de flesta förare ligger detta långt utanför ett normalt körsätt och kan upplevas som obehagligt.

City Safety aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.

City Safety är konstruerat för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.

Förare eller passagerare märker normalt inte av City Safety – bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.

City Safety kan undvika en kollision med framförvarande fordon eller en cykel genom att reducera bilens hastighet med upp till 50 km/h (30 mph). För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).

Är hastighetsskillnaden högre än 50 km/h (30 mph) respektive 45 km/h (28 mph) kan City Safety:s automatiska bromsning inte förhindra en kollision men däremot mildra konsekvensen av en kollision.

⚠ VARNING

City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Detta avsnitt samt avsnitt "Begränsningar för City Safety" informerar om begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan City Safety används.

Varning och bromsning för fotgängare och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).

City Safety:s auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på bromsen – även om bilen auto-bromsar.

City Safety aktiverar inga auto-bromsning vid kraftig acceleration.


Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls – invänta aldrig en kollisionsvarning eller att City Safety ska ingripa.

Marknadsbegränsning

City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om City Safety inte finns med i centerdisplayens meny för **Inställningar** är bilen inte utrustad med den funktionen.

Sökväg i toppmeny: **Inställningar → My Car → IntelliSafe**

Översikt



Funktionsöversikt.

- 1 Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
- 2 Avståndsmätning med kamera- och radarenhet

City Safety utför tre moment i följande ordning:

1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd
3. Auto-broms

Kollisionsvarning

Först varnas föraren för en nära förestående kollision.

City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning framför det egna fordonet.

Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist eller ett fordon samt fordon beskrivna i avsnittet

"City Safety i korsande trafik", påkallas förarens uppmärksamhet med en rödblinkande varningssignal (1), en akustisk signal och en haptisk varning i form av en bromspuls. Vid lägre hastigheter, kraftig förarinbromsning eller gaspådrag utblir den haptiska varningen. Bromspulsens intensitet varierar med bilens hastighet.

Bromsunderstöd

Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.

Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.

Auto-broms

I sista momentet aktiveras den automatiska bromsfunktionen.

Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in – detta sker oavsett om föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.

I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras, se avsnitt "Bältesförsträckare" för mer information.

Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja bromsning med en lättare bromsning för att sedan övergå till full bromsverkan.

När City Safety har förhindrat en kollision med ett stillastående föremål förblir bilen stående i väntan på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.

Ett pågående bromsningrepp kan alltid avbrytas genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.

i OBS

När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.

När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen är/har varit aktiv.

⚠ VARNING

City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig på och låter City Safety bromsa, kommer en kollision att ske förr eller senare.

◀◀ Relaterad information

- Ställa in varningsavstånd för City Safety (s. 306)
- Detektering av hinder med City Safety (s. 307)
- City Safety i korsande trafik (s. 308)
- Begränsningar för City Safety (s. 309)
- Meddelanden för City Safety (s. 312)
- Bältesförsträckare (s. 59)

Ställa in varningsavstånd för City Safety

City Safety är alltid aktiverat, men det är möjligt att ställa in varningsavståndet för funktionen.

OBS

Funktionen City Safety kan inte stängas av utan aktiveras automatiskt vid motorstart/eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften stängs av.

Varningsavståndet bestämmer känsligheten för systemet och reglerar på vilket avstånd den visuella, akustiska och haptiska varningen ska utlösas.

1. Tryck på **Inställningar** i toppdyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car → IntelliSafe**.
3. Under **City Safety**, välj **Senare**, **Normal** eller **Tidigare** för att ställa in önskat varningsavstånd.

Prova först med **Tidigare**. Om denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, ändra då till varningsavstånd **Normal**.

Om varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas. Detta leder då till att systemet varnar i ett senare skede vilket minskar det totala antalet varningar.

Varningsavstånd **Senare** bör användas endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.

OBS

City Safety varnar föraren vid risk för kollision men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.

För att City Safety skall vara effektiv, rekommenderas att alltid köra med varningsavstånd inställt på **Tidigare**.

OBS

Även om varningsavståndet har satts till **Tidigare** kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon bromsar kraftigt.

OBS

Varning med körriktningsvisarna för Rear Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning är inställt på den lägsta nivån "**Senare**" (se avsnitt "Ställa in varningsavstånd för City Safety").

Funktionerna med bältesförsträckning och bromsning är dock fortsatt aktiva.

⚠ VARNING

Inget automatiskt system kan garantera 100 % korrekt funktion i alla situationer. Prova därför aldrig City Safety mot människor eller fordon – det kan medföra svåra skador och livsfara.

Relaterad information

- City Safety (s. 304)


Detektering av hinder med City Safety

De hinder som City Safety kan detektera är fordon, cyklist och fotgängare.

Fordon

City Safety™ detekterar de flesta fordon vilka står stilla eller rör sig i samma riktning som det egna fordonet samt fordon beskrivna i avsnittet "City Safety i korsande trafik".

För att City Safety™ ska kunna detektera ett fordon i mörker, måste dess fram- och baklykter fungera och lysa tydligt.

Cyklist

Optimala exempel på vad City Safety tolkar som cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur.

För optimal prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kropps- och cykelkontur

som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en cyklist.

För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist måste denne vara vuxen och sitta på en cykel avsedd för vuxna.

⚠ VARNING


City Safety är ett hjälpmedel.

Funktionen kan inte upptäcka:

- alla cyklist i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda cyklist.
- cyklist i klädsel som döljer kroppskonturen.
- cyklar lastade med större föremål.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.

◀◀ Fotgängare



Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.

För optimal prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.

City Safety kan detektera fotgängare även i mörker med hjälp av bilens strålkastare.

⚠ VARNING

City Safety är ett hjälpmedel och kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och kan t.ex. inte se:

- delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm.
- fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli helt.
- fotgängare som bär på större föremål.


Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.

Relaterad information

- City Safety (s. 304)

City Safety i korsande trafik

City Safety kan hjälpa föraren i samband med att den egna bilen korsar ett mötande fordon's väg i en korsning.



Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande fordon.

För att City Safety ska kunna detektera ett mötande fordon på kollisionskurs, måste den mötande först komma in i den sektor (1) där City Safety kan analysera förloppet.

Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:

- eget fordon's hastighet måste vara minst 4 km/h (3 mph)
- mötande fordon måste ha strålkastarna tända.

⚠ VARNING

City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Varningar och bromsingrepp i samband med risk för kollision med mötande fordon, kommer oftast mycket sent.

Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls – invänta aldrig en kollisionsvarning eller att City Safety ska ingripa.

Begränsningar

I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande korsande trafik. Det kan vara t.ex:

- vid halt väglag och den Elektroniska stabilitetskontrollen ingriper
- om mötande fordon upptäcks sent
- om mötande fordon skymms av annat fordon
- om mötande fordon kör oförutsägbart och t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.

Relaterad information

- City Safety (s. 304)

Begränsningar för City Safety

Funktionen City Safety kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Omgivning**Låga objekt**

Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.

Halka

Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan reducera förmågan för City Safety att undvika en kollision. I sådana situationer kommer de låsningsfria bromsarna och den Elektroniska stabilitetskontrollen att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.

Motljus

Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt fram.

Värme**i OBS**

Den visuella varningssignalen kan tillfälligt sättas ur funktion vid hög kupétemperatur som orsakats av t.ex. starkt solljus.

- Varningar kan utebli om avståndet till framförvarande är kort eller ratt- och pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv körstil.

◀ Kamera- och radarenhetens synfält

Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare än förväntat.

Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent eller inte alls.

Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att kamera- och radarenheten är blockerad, innebär det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför att City Safety kan ha en reducerad funktionalitet.

Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade – föraren måste därför vara noggrann med att hålla ren vindrutans område framför kamera- och radarenheten.

❗ VIKTIGT

Underhåll och byte av komponenter i City Safety får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Föraringrepp

Backning

När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.

Låg hastighet

City Safety aktiveras inte i mycket låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.

Aktiv förare

Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City Safety inte ingriper eller senarelägger varning/ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr och gasar även om en kollision är oundviklig.

Ett aktivt och medvetet körbeteende kan senare lägga en kollisionsvarning och ingrepp för att minimera onödiga varningar.

Övrigt

⚠ VARNING

Varningar och bromsningrepp kan utlösas sent eller utebli om trafiksituation eller yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklist eller fordon på korrekt sätt.

För att fordon ska kunna detekteras nattetid måste dess fram- och baklyktor fungera och lysa tydligt.

Kamera- och radarenheten har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsningrepp om den relativa hastigheten är lägre än 50 km/h (30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsningrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h (43 mph).

Varningar för stillastående eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.

Varning och bromsningrepp för fotgängare och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).

Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kamera- och radarenheten – det kan störa kamerabaserade funktioner.

i OBS

Funktionen använder bilens kameraenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".

i OBS

Funktionen använder bilens radarenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".

Relaterad information

- City Safety (s. 304)
- Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
- Begränsningar för radarenheten (s. 287)

Meddelanden för City Safety

Ett antal meddelanden gällande City Safety kan visas i förardisplayen.

Följande tabell visar några exempel.

Meddelande	Innebörd
City Safety City Safety aktiverades	När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
City Safety Nedsatt funktionalitet Service erfordras	Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

- City Safety (s. 304)

Rear Collision Warning

Funktionen Rear Collision Warning (RCW) kan hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon.

RCW aktiveras automatiskt vid varje motorstart och kan inte stängas av.

Funktionen RCW kan varna förare i bakifrån kommande fordon för kollision genom att blinka intensivt med körriktningsvisarna.

Om RCW-funktionen vid fordonshastighet under 30 km/h (20 mph) beräknar att det egna fordonet riskerar att bli påkört bakifrån, kan bältesförsträckaren sträcka säkerhetsbältena i framsätet och säkerhetssystemet Whiplash Protection System aktiveras.

Strax innan kollisionen kan RCW även aktivera färdbromsen för att reducera det egna fordonets acceleration framåt i kollisionssögonblicket. Detta kan dock ske enbart om det egna fordonet då är stillastående. Färdbromsen släpper omedelbart om gaspedalen trycks ned.

Begränsningar

I vissa fall kan RCW ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk. Det kan t.ex. vara:

- vid halt väglag då den Elektroniska stabilitetskontrollen ingriper
- om bakifrån upphinnande fordon upptäcks sent

- om bakifrån upphinnande fordon byter körfält i ett sent skede
- om bakifrån upphinnande fordon kör i hastigheter över 80 km/h (50 mph).

OBS

På vissa marknader varnar RCW **inte** med körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av funktionen därför deaktiverad.

OBS

Varning med körriktningsvisarna för Rear Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning är inställt på den lägsta nivån "**Senare**" (se avsnitt "Ställa in varningsavstånd för City Safety").

Funktionerna med bältesförsträckning och bromsning är dock fortsatt aktiva.

Relaterad information


- City Safety (s. 304)
- Ställa in varningsavstånd för City Safety (s. 306)
- Bältesförsträckare (s. 59)
- Whiplash Protection System (s. 57)

Driver Alert Control


Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.

Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).



En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens ratt-rörelser.



Då körbeteendet blir påtagligt vingligt larmas föraren med en ljudsignal kombinerat med en symbol i förardisplayen och meddelandet **Dags att ta en paus snart?**.

Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättras.

i OBS

Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser med jämna mellanrum och se till att vara utvilad.

⚠ VARNING

Ett larm bör tas på största allvar eftersom en sömning förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.

Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen på ett säkert sätt snarast och vila.

Studier har visat att det är lika farligt att köra vid trötthet som under påverkan av alkohol.

⚠ VARNING

Driver Alert Control fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.

Relaterad information

- Aktivera/deaktivera Driver Alert Control (s. 314)
- Begränsningar för Driver Alert Control (s. 315)

Aktivera/deaktivera Driver Alert Control

Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras/deaktiveras.

Aktivera/deaktivera Driver Alert Control

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **My Car** → **IntelliSafe** → **Driver Alert Control**.
3. Välj **Trötthetsvarning** för att aktivera/deaktivera DAC.

⚠ VARNING

Driver Alert Control fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.

Aktivera/deaktivera guide till rastplats vid varning

Det är möjligt att ställa in om guide till rastplats ska vara aktiverat/deaktiverat. Med guide aktiverad visas förslag på en lämplig rastplats i samband med att DAC varnar.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på **My Car** → **IntelliSafe** → **Driver Alert Control**.
3. Välj **Guide till rastplats** för att aktivera/deaktivera guide till rastplats.

Relaterad information

- Driver Alert Control (s. 313)
- Begränsningar för Driver Alert Control (s. 315)

Begränsningar för Driver Alert Control

Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas trots trötthet, med påföljd att föraren inte får någon varning från DAC. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.

I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:

- vid starka sidovindar
- på spårig vägbeläggning.

i OBS

Funktionen använder bilens kameraenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".

Relaterad information

- Driver Alert Control (s. 313)
- Aktivera/deaktivera Driver Alert Control (s. 314)
- Begränsningar för kameraenheten (s. 294)

Körfältsassistans*


Uppgiften för Körfältsassistans är att, på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.

Körfältsassistans finns i två versioner:

- Lane Departure Warning (LDW) – varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.
- Lane Keeping Aid (LKA) – styr bilen tillbaka in i körfältet och/eller varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.

Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl synliga sidolinjer.


På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt bred blir funktionen tillgänglig igen.




En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.



* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 315



Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet (enbart LKA).



Körfältsassistans varnar med rattvibrationer⁷.

Beroende av variant och inställningar agerar Körfältsassistans:

1. Styrhjälp aktiverad (enbart LKA): Då bilen närmar sig en sidolinje, kommer LKA att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
2. Varning aktiverad (LDW eller LKA): Om bilen är på väg att passera en sidolinje, varnas föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.

OBS

Då korriktionsvisare är påslagen ger inte Körfältsassistans någon styrning eller varning.

VARNING

Korfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

Styrhjälp


En förutsättning för att LKA:s styrhjälp ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.



Om så inte sker, visar förardisplayen en symbol och meddelandet **Filassistans Styr bilen** vilket uppmanar föraren att aktivt styra bilen.

Följer föraren då inte uppmaningen att börja styra, hörs ett varningsljud och LKA försätts i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att vara otillgänglig tills föraren börjar styra bilen igen.

Korfältsassistans ingriper inte



Korfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.

I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig styrninghjälp eller varning. Att använda korriktionsvisare eller gena i kurvor är exempel på sådana fall.

⁷ Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går över sidolinjen, desto desto längre vibration.

Begränsningar

I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.

Exempel på sådan situation kan vara:

- vägarbete
- dålig vägbeläggning
- kanter eller andra linjer än körfältets sidolinjer
- mycket sportigt körsätt
- vinterväglag
- dåligt väder med reducerad sikt.

i OBS

Funktionen använder bilens kameraenhet som har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".

Relaterad information

- Aktivera/deaktivera Lane Departure Warning* (s. 317)
- Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid* (s. 318)
- Symboler och meddelanden för Körfältsassistans* (s. 319)
- Begränsningar för kameraenheten (s. 294)

Aktivera/deaktivera Lane Departure Warning*

Variant Lane Departure Warning (LDW) av Körfältsassistans kan aktiveras/deaktiveras.

Aktivera/deaktivera Lane Departure Warning



Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

- Tryck på knappen **Lane Departure Warning** i funktionsvy.
 - > LDW aktiveras (GRÖN knappindikering visas) eller deaktiveras (GRÅ knappindikering visas).

Välja varningstyp för Lane Departure Warning

Det är möjligt att välja hur LDW ska varna föraren om bilen lämnar eget körfält.

1. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på **My Car → IntelliSafe → Lane Departure Warning**.

3. Under **Varningstyp för Lane Departure Warning**, välj varningssätt:

- **Ljud** – föraren blir varnad med ljud.
- **Vibration** – föraren blir varnad med vibrationer i ratten.

Relaterad information

- Körfältsassistans* (s. 315)
- Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid* (s. 318)
- Symboler och meddelanden för Körfältsassistans* (s. 319)

Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid*

Variant Lane Keeping Aid (LKA) av Körfältsassistans kan aktiveras/deaktiveras.

Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid



Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

- Tryck på knappen **Lane Keeping Aid** i funktionsvyn.
 - > LKA aktiveras (GRÖN knappindikering visas) eller deaktiveras (GRÅ knappindikering visas).

Välja varningstyp för Lane Keeping Aid

Det är möjligt att välja hur LKA ska varna föraren om bilen lämnar eget körfält.

1. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på **My Car → IntelliSafe → Lane Keeping Aid**.
3. Under **Varningstyp för Lane Keeping Aid**, välj varningsätt:
 - **Ljud** – föraren blir varnad med ljud.
 - **Vibration** – föraren blir varnad med vibrationer i ratten.

Styrhjälp och/eller varning för Lane Keeping Aid

Det är möjligt att välja hur LKA ska agera om bilen lämnar eget körfält.

1. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på **My Car → IntelliSafe → Lane Keeping Aid**.
3. Under **Assistansalternativ för Lane Keeping Aid**, välj hur LKA ska agera:
 - **Styrhjälp** – föraren får styrhjälp utan varning.
 - **Båda** – föraren får både varning och styrhjälp.
 - **Varning** – föraren blir enbart varnad.

Relaterad information

- Körfältsassistans* (s. 315)
- Aktivera/deaktivera Lane Departure Warning* (s. 317)
- Symboler och meddelanden för Körfältsassistans* (s. 319)

Symboler och meddelanden för Körfältsassistans*

Ett antal symboler och meddelanden gällande Körfältsassistansvarianterna Lane Keeping Aid (LKA) och Lane Departure Warning (LDW) kan visas i förardisplayen.

Symbol i förardisplayen



Körfältsassistans visualiseras med en symbol i förardisplayen för olika situationer.

Här följer några exempel på symbolens utseende och vid vilken situation den visas:

Tillgänglig



Tillgänglig – symbolens sidolinjer är vita.

Körfältsassistans läser av körfältets ena eller båda sidolinjer.

Otillgänglig



Otillgänglig – symbolens sidolinjer är grå.

Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för smal.

Indikering av styrhjälp/varning



Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är färgade.

Körfältsassistans indikerar att bilen är på väg att lämna körfältet. Med LKA indikerar systemet även när LKA försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.

Symboler och meddelanden

Följande tabell visar några exempel.



Symbol	Meddelande	Innebörd
	Förarstödsfunktioner Nedsatt funktionalitet Service erfordras	Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvo-verkstad rekommenderas.
	Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual	Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
	Filassistans Styr bilen	LKA:s styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen och styr bilen.

Relaterad information

- Körfältsassistans* (s. 315)
- Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid* (s. 318)
- Aktivera/deaktivera Lane Departure Warning* (s. 317)

Parkeringshjälp*

Parkeringshjälp assisterar föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.



Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.

Centerdisplayen visar en översiktsskild för förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.

Markerad sektor visar var hindret befinner sig. Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta, desto kortare är avståndet mellan bilen och ett upptäckt hinder.

Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.

Vid avstånd inom 30 cm framåt/bakåt är tonen konstant och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om upptäckt hinder finns inom avstånd för


konstant ton både bakom och framför bilen, ljuder tonen växelsvis från högtalarna.

Parkeringshjälps ljudnivå kan justeras under pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]-vred. Justering kan även göras i topvyns menyalternativ **Inställningar**.

VARNING

- Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
- Sensorerna har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas.
- Var uppmärksam på t.ex. människor eller djur som befinner sig nära bilen.

Bakåt



Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt utan ilagd växel eller då växelspaken förs till backläge.


Mätområdet börjar ca 1,5 meter bakom bilen.

Vid backning med tillkopplad släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.

OBS

Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original släpvnagskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.


Utmed sidorna



Parkeringshjälps sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).

- ◀ Mätområdet åt sidorna börjar vid ca 0,3 meter från hindret. Ljudsignal för hinder kommer från sidohögtalarna.

Framåt



Parkeringshjälpens fronsensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. Fronsensorerna är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).

Mätområdet börjar ca 0,8 meter framför bilen. Ljudsignal för hinder är aktivt endast då bilen är i rörelse förutom då bilen är tätt in på en hinder (inom 30 cm med konstant ton).

i OBS

Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller **P**-läge väljs i bil med automatisk växellåda.

! VIKTIGT

Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.

Relaterad information

- Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 322)
- Begränsningar för Parkeringshjälp* (s. 323)
- Meddelanden för Parkeringshjälp* (s. 324)
- Parkeringshjälpkamera* (s. 325)
- Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)

Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp*

Funktionen Parkeringshjälp kan aktiveras/deaktiveras.

Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart – sensorerna bakåt om bilen rullar bakåt eller då backväxeln väljs.



Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

Parkeringshjälpen kan även aktiveras/deaktiveras från kameravyerna eller toppvyns

alternativ **Inställningar**.

- Tryck på knappen **Parkerings- assistans** i funktionsvyn.
 - > Parkeringshjälp aktiveras/deaktiveras, knappen visar en grön/grå indikering.

Relaterad information

- Parkeringshjälp* (s. 321)
- Cross Traffic Alert* (s. 340)

Begränsningar för Parkeringshjälp*

Funktionen Parkeringshjälp kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

! OBS

Då en dragkrok är konfigurerad med bilens elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när funktionen mäter parkeringsutrymmet.

! VIKTIGT

Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar eller låga hinder kan hamna i "signalskugga" och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna – den pulserande tonen kan då oväntat upphöra istället för att övergå till förväntad konstantton.

Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt, t.ex. utstickande lastbryggor.


- Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen särskilt långsamt eller avbryt pågående parkeringsmanöver – hög risk för skada på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom sensorerna för tillfället inte har optimal funktion.

! VIKTIGT

Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpssystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som avger samma ultraljudsfrekvenser som systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är bland annat signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.

Underhåll



Parkeringssensorernas placering.

För att parkeringshjälpens ska fungera optimalt måste dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

! OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan ge upphov till falska varningssignaler.

Relaterad information

- Parkeringshjälp* (s. 321)
- Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 322)
- Meddelanden för Parkeringshjälp* (s. 324)

Meddelanden för Parkeringshjälp*

Ett antal meddelanden gällande Parkeringshjälp kan visas i förardisplayen.

Följande tabell visar några exempel.

Meddelande	Innebörd
Parkeringshjälp Ej tillgänglig Service erfordras	Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Parkeringshjälp Sensorer blockerade, rengöring behövs	En eller flera av systemets sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.

Relaterad information

- Parkeringshjälp* (s. 321)
- Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 322)
- Begränsningar för Parkeringshjälp* (s. 323)

Parkeringshjälpkamera*

Parkeringshjälpkameran assisterar föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.

Parkeringshjälpkamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt via centerdisplayen – beroende av förvald inställning.

Översikt



- 1 Linjer** – aktivera/deaktivera hjälplinjer
- 2 Dragkrok*** – aktivera/deaktivera hjälplinje för dragkrok*⁸
- 3 PAS*** – aktivera/deaktivera Parkeringshjälp

4 CTA* – aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert

5 Zoom⁹ – zooma in/ut

VARNING

- Parkeringskameran är ett hjälpmedel och kan aldrig ersätta förarens ansvar vid backning.
- Kameran har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas.
- Var uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.

Kameravyer

Funktionen kan visa en sammansatt 360°-vy samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy. Överst i vald vy anges vilken kamera som är aktiv.

Kamera 360°-vy*



Parkeringshjälpkamerornas placering och täckområde.


Bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen vilket hjälper föraren att observera vad som finns runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.

Varje kameravy kan aktiveras separat genom att trycka på bildskärmen på önskad kameras "synfält" – t.ex. framför/ovanför frontkameran.

Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp* illustreras avstånd till upptäckta hinder med färgade fält i olika färger.

⁸ Ej tillgänglig för alla marknader.

⁹ Vid inzoomning släcks hjälplinjer.

◀ **Bakåt**


Kameran bakåt är placerad vid öppningshandtaget.

Kameran bakåt visar ett brett område bakom bilen samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.

Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta något – detta är normalt.

i OBS

Föremål på centerdisplayen kan vara närmare bilen än de upplevs vara på skärmen.

Framåt

Parkeringskameran framåt är placerad i grillen.

Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med begränsad sikt åt sidorna, t.ex. vid passage genom en häck. Den är aktiv vid hastigheter upp till 25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.

Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) utan hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph) inom 60 sekunder efter att frontkameran släckts, aktiveras kameran igen.

i OBS

Automatisk återaktivering av frontkamera vid hastighetsminskning förutsätter att **Aktivera kamera vid backväxel** är vald i **Inställningar → My Car → Parkeringsassistent**.

Sidorna

Sidokamerorna är placerade i respektive ytterbackspegel.

Sidokamerorna visar vad som finns längs respektive sida av bilen.


Relaterad information

- Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 329)
- Hjälppliner och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 327)
- Begränsningar för parkeringshjälpkameran* (s. 330)
- Parkeringshjälp* (s. 321)
- Cross Traffic Alert* (s. 340)
- Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)

Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera*

Parkeringshjälpkameran visar med linjer i kamerabilden var bilen befinner sig i förhållande till omgivningen.

Hjälplinjer



Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.

Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid påkoppling av släpfordon.

Linjerna på skärmen projiceras som om de befann sig i markplan bakom bilen och är direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser den väg bilen kommer att ta – även då bilen svänger.

Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.

OBS

- Vid backning med släpvcagn som inte är elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg **bilen** kommer att ta – inte släpvcagnens.
- Skärmen visar inga linjer när en släpvcagn är elektriskt kopplad till bilens elsystem.


VIKTIGT

Tänk på, att med kameravy bakåt vald, visar centerdisplayen endast området bakom bilen – var då uppmärksam på bilens sidor och framvagn när ratten vrids vid backning.

Samma sak gäller omvänt – var observant på vad som händer med bilens bakre delar då den främre kameravyn är vald.

Observera att hjälplinjerna visar den **kortaste** vägen. Var därför extra uppmärksam på att bilens sidor inte går mot/över något då ratten vrids vid körning framåt eller att fronten sveps mot/över något då ratten vrids vid backning.

Hjälplinjer i 360°-vy*




360°-vy med hjälplinjer.

Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:

- Vid körning framåt: Frontlinjer
- Vid backning: Sidolinjer och backlinjer.

Med vald frontkamera, backkamera eller sidokamera visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.

◀ Hjälpelinje för dragkrok



Dragkrok med hjälpelinje.

1 Dragkrok – aktivera hjälpelinje för dragkrok*.

2 Zoom – zooma in/ut.

Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon genom att visa en hjälpelinje för dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.

- Tryck på **Dragkrok** (1).
 - Hjälpelinjen för dragkrokens tänkta "bana" visas. Samtidigt släcks bilens hjälpelinjer.
- Tryck på **Zoom** (2) vid behov av noggrann manövrering.
 - Kameran vyn zoomas in.

Hjälpelinjer för både bilen och dragkroken kan inte visas samtidigt.

Sensorfält från Parkeringshjälp*

Är bilen utrustad med Parkeringshjälp* visas avståndet i 360°-vyn med färgade fält för varje sensor som registrerar ett hinder.

Sensorfält bakåt och framåt



Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen till höger.

Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt ändras med minskande avstånd till hindret – från gult, via orange mot rött.

Fältfärg bakåt och framåt	Avstånd (meter)
Gul	0,6–1,5
Orange	0,4–0,6
Röd	0–0,4

Sensorfält åt sidorna

Sidofälten visas med enbart färgen orange.

Fältfärg sidor	Avstånd (meter)
Orange	0–0,3


Relaterad information

- Parkeringshjälpkamera* (s. 325)
- Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 329)
- Begränsningar för parkeringshjälpkameran* (s. 330)

Starta Parkeringshjälpkameran*

Parkeringshjälpkameran kan fås att starta automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt via centerdisplayen.

Starta Parkeringshjälpkameran



Parkeringshjälpkameran kan startas manuellt om den är avstängd då backväxeln väljs eller om den behöver startas i en annan situation.

- Tryck på knappen **Kamera** i centerdisplayens funktionsvy.
- > Parkeringshjälpkameran startas.

Kamerastart vid olika situationer

Vid knapptryck avgör bilens hastighet och färdriktning om kameran startar med toppvy eller frontvy:

- Toppy: Vid stillastående och i rörelse framåt – 0–15 km/h (0–9 mph).
- Toppy: Vid stillastående och i rörelse bakåt – oberoende av hastighet.
- Frontvy: Vid rörelse framåt 15–22 km/h (9–14 mph).

Aktivera/deaktivera automatisk start av Parkeringshjälpkameran

Det är möjligt att aktivera/deaktivera den automatiska starten av Parkeringshjälpkameran när backväxeln väljs.

1. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på **My Car → Parkeringsassistans**.
3. Välj **Aktivera kamera vid backväxel** för att aktivera/deaktivera den automatiska starten.

Automatisk deaktivering av kamera

Fronttyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte distrahera föraren. Är inställningen **Aktivera kamera vid backväxel** vald, återaktiveras kameran automatiskt vid 22 km/h (14 mph) inom 60 sekunder. Överskrids 50 km/h (31 mph) återaktiveras inte fronttyn.

Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph) och återaktiveras ej.

Välj grundvy för Parkeringshjälpkamera bakåt

Med funktionen **Aktivera kamera vid backväxel** vald kan föraren även välja vilken kamerafunktion som ska aktiveras vid backning – den bakåtriktade kameran eller 360°-vyn*.

1. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på **My Car → Parkeringsassistans**.
3. Välj **Backvy istället för 360°** för att aktivera/deaktivera den bakre kameravyn som grundvy.

Relaterad information

- Hjälppliner och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 327)
- Begränsningar för parkeringshjälpkamera* (s. 330)
- Tändningslägen (s. 346)

Begränsningar för parkeringshjälpkameran*

Funktionen Parkeringshjälpkamera kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.


Parkeringshjälpkamera kan inte se alla föremål i alla sammanhang – följande begränsningar bör en förare bör vara medveten om.

i OBS

Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans sikt.

Blinda sektorer

Var uppmärksam på att även om det ser ut som att en förhållandevis liten del av bilden är skymd kan det medföra att en relativt stor sektor är dold och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills bilen är mycket nära hindret.



Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas "synfält".

I 360°-vyn kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.

Överstruken kameraikon innebär att den kameran är ur funktion.

Ljusförhållanden

Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.

Underhåll

Rengör kameralinser regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.

i OBS

Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.

Relaterad information

- Parkeringshjälpkamera* (s. 325)
- Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 329)
- Hjälpplinjor och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 327)

Aktiv parkeringshjälp*

Den Aktiva parkeringshjälpen (Park Assist Pilot – PAP) hjälper föraren att parkera eller lämna en parkeringsficka.

PAP kontrollerar först om ett utrymme är tillräckligt stort och hjälper därefter föraren att vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Centerdisplayen visar med symboler, grafik och text vilka olika moment som ska utföras och när.

i OBS

Funktionen PAP mäter utrymme och vider ratten – förarens uppgift är att:

- hålla noggrann uppsikt runt bilen
- följa centerdisplayens instruktioner
- välja växel (bakåt/framåt)
- reglera och hålla säker hastighet
- bromsa och stanna.

⚠ VARNING


PAP fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.

Varianter av parkering

PAP kan användas vid följande varianter av parkering.

Parallellparkering




Princip för parallell- eller fickparkering.

PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:

1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3. Bilen fixeras i utrymmet med körning framåt/bakåt.

Med funktionen **Kör ut** kan en parallellparkerad bil även få hjälp av PAP med att lämna parkeringsfickan – se rubrik "Lämna en parkeringsficka" i avsnitt "Parkera med Aktiv parkeringshjälp".

Vinkelrät parkering



Princip för vinkelrät parkering.

PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:

1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning
3. Bilen fixeras i utrymmet med körning framåt/bakåt.

i OBS

En vinkelrät parkerad bil kan **inte** få hjälp av PAP-funktionen **Kör ut** med att lämna en parkeringsficka – den funktionen kan bara användas för en parallellparkerad bil.

◀◀ Relaterad information

- Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 332)
- Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp* (s. 335)
- Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp* (s. 337)

Parkera med Aktiv parkeringshjälp*

Den Aktiva parkeringshjälpen (Park Assist Pilot – PAP) hjälper föraren att parkera genom tre delmoment. Funktionen kan även hjälpa föraren att lämna en parkeringsficka.

i OBS

Funktionen PAP mäter utrymme och vrider ratten – förarens uppgift är att:

- hålla noggrann uppsikt runt bilen
- följa centerdisplayens instruktioner
- välja växel (bakåt/framåt)
- reglera och hålla säker hastighet
- bromsa och stanna.

PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:

- Inget släpfordon är kopplat till bilen.
- Hastigheten måste vara lägre än 30 km/h (20 mph).

Parkera

PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:


1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3. Bilen fixeras i utrymmet – systemet kan då begära att föraren ska skifta växel.

Söka och kontrollmäta parkeringsfickor




Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

Den kan även nås från kameravyerna eller toppvyns alternativ **Inställningar**.



Princip för parallell parkering.



Princip för vinkelrät parkering.


1. Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en vinkelrät parkering.
2. Tryck på knappen **Kör in** i funktionsvyn.
> PAP söker upp och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor.
3. Ge akt på centerdisplayen – var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande säger att en lämplig ficka hittats.
> Ett popup-fönster visas.
4. Välj **Parallell parkering** eller **Vinkelrät parkering** och lägg i backväxeln.

i OBS


PAP söker utrymme för parkering, visar instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:

- Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då söker systemet parkeringsutrymme på den sidan bilen istället.

Backa in i parkeringsutrymmet



Parallell.




Vinkelrät.

1. Kontrollera att det är fritt bakåt.
2. Backa långsamt och försiktigt utan att röra ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
> PAP kommer att styra in bilen i parkeringsutrymmet.
3. Ge akt på centerdisplayen – var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande anmodar så.


i OBS

- Håll händerna borta från ratten då PAP-funktionen är aktiverad.
- Se till att ratten inte hindras på något sätt och kan rotera fritt.
- För att uppnå bästa resultat – vänta tills ratten vridits färdigt innan körning bakåt/ framåt påbörjas.

◀◀ Fixera bilen i parkeringsutrymmet



Parallell.



Vinkelrät.

1. För växelväljaren till **D**-läge, vänta tills ratten vridits och kör sakta framåt.

2. Ge akt på centerdisplayen – var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande anmodar så.
3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4. Ge akt på centerdisplayen – var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande anmodar så.

Funktionen stängs av automatiskt i kombination med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra en extra korrigering efteråt – endast föraren kan bedöma när bilen är ordentligt parkerad.

! VIKTIGT

Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.

Lämna en parkeringsficka

i OBS

Att lämna en parkeringsficka med funktionen **Kör ut** kan endast användas för en parallell-parkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.



Funktionen **Kör ut** aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

1. Tryck på knappen **Kör ut** i funktionsvyn.
 - > PAP söker upp bästa sätt att lämna parkeringsfickan.
2. Ge akt på centerdisplayen – följ instruktionerna på samma sätt som vid parkeringsförfarandet.

Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna lämna parkeringsfickan.

Om PAP anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer funktionen att avslutas, även om det kan tyckas att bilen är kvar i parkeringsfickan.

Relaterad information

- Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
- Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp* (s. 335)
- Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp* (s. 337)

Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*

Funktionen Aktiv parkeringshjälp (Park Assist Pilot – PAP) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Parkering avbryts

En parkeringssekvens avbryts:

- om föraren rör ratten
- om bilen framförs för fort – över 7 km/h (4 mph)
- om föraren trycker på **Avbryt** i centerdisplayen
- vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller den Elektroniska stabilitetskontrollen – t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt våglag.

Ett meddelande i centerdisplayen informerar i förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.

i OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna reducerar funktionen och kan omöjliggöra mätning.

! VIKTIGT

Under vissa omständigheter kan PAP inte hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudsfrekvenser systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.

Föraransvar

Föraren bör ha i minnet att PAP är ett hjälpmedel – inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför måste föraren vara beredd att avbryta ett parkeringsmoment.

Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:

- PAP utgår från på aktuell plats parkerade fordonas placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och fälgar skadas mot trottoarkanter.
- PAP är konstruerad för parkering på raka gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
- Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme för manövrering inte är tillräcklig – det kan underlätta att då köra så nära den sida av

gatan som möjligt, där den tänkta parkeringsfickan finns.

- Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
- Objekt belägna högre än sensorernas detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor undvikas.
- Föraren är ansvarig för bedömning av att den ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
- Använd godkända däck¹⁰ med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
- Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
- Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
- Använd inte PAP om lastade föremål sticker utanför bilen.
- Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker ut mer än övriga parkerade bilar.


¹⁰ Med "godkända däck" avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.



❗ VIKTIGT

Vid byte till annan godkänd fälgdimension vilken medför förändrad däckomkrets kan PAP-systemets parametrar behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Underhåll



PAP-sensorernas placering.

För att PAP-funktionen ska fungera korrekt måste ytorna med dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo – på stötfångarna är det samma sensorer som Parkeringshjälp använder.

Relaterad information

- Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
- Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 332)

Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*

Följande tabell visar några exempel.

Ett antal meddelanden gällande Aktiv parkeringshjälp (Park Assist Pilot – PAP) kan visas i förar-displayen.

Meddelande	Innebörd
Parkeringshjälp Sensorer blockerade, rengöring behövs	En eller flera av systemens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Parkeringshjälp Ej tillgänglig Service erfordras	Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information


- Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
- Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 332)
- Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp* (s. 335)

Blind Spot Information*

Funktionen Blind Spot Information (BLIS) är konstruerad att varna för fordon snett bakom och vid sidan av eget fordon, för att ge föraren stöd i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.


BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:

- fordon i den döda vinkeln
- snabbt upphinnande fordon i vänster och höger körfält närmast eget fordon.



BLIS-lampans placering.

- 1 Indikeringslampa
- 2 BLIS-symbol



Princip för Blind Spot Information

- 1 Zon i död vinkel
- 2 Zon för snabbt upphinnande fordon.

BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över 10 km/h (6 mph).

Systemet är konstruerat för att reagera då:

- eget fordon blir omkört av andra fordon
- eget fordon blir snabbt upphunnet av annat fordon.

När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges, kommer indikeringslampan att övergå från fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.

i OBS

Lampan tänds på den sidan av bilen där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt, tänds båda lamporna.

! VARNING

Blind Spot Information fungerar inte i skarpa kurvor.

Blind Spot Information fungerar inte när bilen backas.

! VARNING

Blind Spot Information är ett kompletterande hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.

Blind Spot Information är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.

Blind Spot Information kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.

⚠ VARNING


Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.

Relaterad information

- Aktivera/deaktivera Blind Spot Information* (s. 339)
- Begränsningar för Blind Spot Information* (s. 340)
- Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert* (s. 344)
- Cross Traffic Alert* (s. 340)

Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*

Funktionen Blind Spot Information (BLIS) kan aktiveras/deaktiveras.



Blind Spot Information-lampans placering.

- 1** Indikeringslampa
- 2** BLIS-knapp i funktionsvyn i centerdisplayen som används för att aktivera/deaktivera funktionen.
 - Tryck på knappen **BLIS** i funktionsvyn.
 - > BLIS aktiveras/deaktiveras, knappen visar en grön/grå indikering.

Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.

Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och ingen indikeringslampa tänds.

⚠ VARNING

Blind Spot Information är ett kompletterande hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.

Blind Spot Information är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.

Blind Spot Information kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.

Relaterad information

- Blind Spot Information* (s. 338)
- Begränsningar för Blind Spot Information* (s. 340)
- Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert* (s. 344)

Begränsningar för Blind Spot Information*


Funktionen Blind Spot Information (BLIS) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Exempel på begränsningar:

- Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar.
- BLIS deaktiveras då ett släpfordon ansluts till bilens elsystem.

Sensorer

BLIS-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare. Sensorerna används även av funktionen Cross Traffic Alert (CTA).



Håll denna yta ren – på båda sidor.

För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.

Fäst inga föremål, tejp eller dekaleringar inom sensorernas yta.

I vissa fall känner systemet av att en eller båda sensorer är blockerade och visar då meddelandet **Dolda vinkeln sensor Bakre sensor blockerad Rengöring behövs** i förardisplayen – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.

! VIKTIGT

Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av stötfångare får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.


Relaterad information

- Blind Spot Information* (s. 338)
- Aktivera/deaktivera Blind Spot Information* (s. 339)
- Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert* (s. 344)
- Begränsningar för Cross Traffic Alert (s. 342)

Cross Traffic Alert*

Cross Traffic Alert (CTA) är en förarhjälp avsedd att varna för korsande trafik då bilen backas.

CTA är ett komplement till Blind Spot Information (BLIS).



Princip för CTA.

CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att under backning kunna se korsande trafik från sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.

CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.

CTA är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om växellådans backläge har valts.

Om CTA upptäckt att något närmar sig från sidan indikeras detta med:

- en akustisk signal – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
- en tänd ikon i bildskärmens PAS-grafik.
- en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.

VARNING

CTA är ett kompletterande hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.

CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.

CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att backa på ett trafiksäkert sätt.

Relaterad information

- Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert* (s. 341)
- Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert* (s. 344)
- Begränsningar för Cross Traffic Alert (s. 342)
- Blind Spot Information* (s. 338)

Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*

Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) kan aktiveras/deaktiveras.



Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

- Tryck på knappen **Cross Traffic Alert** i funktionsvyn.
 - > • GRÖN knappindikering – CTA är aktiverat.
 - GRÅ knappindikering – CTA är deaktiverat.

CTA är i aktiverat läge efter varje motorstart.

VARNING

CTA är ett kompletterande hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.

CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.

CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att backa på ett trafiksäkert sätt.

Relaterad information


- Cross Traffic Alert* (s. 340)
- Begränsningar för Cross Traffic Alert (s. 342)
- Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert* (s. 344)

Begränsningar för Cross Traffic Alert


Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.

Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsat och annalkande fordon därför inte kan upptäckas förrän de är mycket nära:



Bilen står långt in i en parkeringsficka.



I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt ena sidan.

- ❶ Blind CTA-sektor.
- ❷ Sektor där CTA kan detektera/"se".

Då det egna fordonet långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till bilen/föremålet som skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.


Exempel på ytterligare begränsningar:

- Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar.
- CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till bilens elsystem.

Sensorer

CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare. Senso-

terna används även av funktionen Blind Spot Information (BLIS).



Håll denna yta ren – även på vänster sida.

För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.

Fäst inga föremål, tejp, dekalering eller liknande inom sensorernas yta.

❗ VIKTIGT

Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av stötfångare får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

- Cross Traffic Alert* (s. 340)
- Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert* (s. 341)

- Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert* (s. 344)
- Begränsningar för Blind Spot Information* (s. 340)

Meddelanden för Blind Spot Information* och Cross Traffic Alert*

Ett antal meddelanden gällande Blind Spot Information (BLIS) och Cross Traffic Alert (CTA) kan visas i förardisplayen.

Följande tabell visar några exempel.

Meddelande	Innebörd
Dolda vinkeln sensor Service erfordras	Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Dolda vinkeln sens. av Släpvagn kopplad	BLIS och CTA har deaktiveras då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.

Relaterad information

- Blind Spot Information* (s. 338)
- Aktivera/deaktivera Blind Spot Information* (s. 339)
- Begränsningar för Blind Spot Information* (s. 340)
- Cross Traffic Alert* (s. 340)
- Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert* (s. 341)
- Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)

START OCH KÖRNING

Tändningslägen

Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.

För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer – **0**, **I** och **II**. Ägarmanualen beskriver genomgående dessa nivåer med benämningen "tändningsläge".

Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:

Nivå	Funktioner
0	- Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds. - Elektriskt manövrerade säten kan justeras. - Fönsterhissar kan användas. - Centerdisplayen startas upp och kan användas. - Ljud är möjligt att sätta igång. Funktionerna är tidsstyrda i detta tändningsläge och stängs av automatiskt efter en stund.
I	- Panoramatak, fönsterhissar, 12 V-uttag i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas. - Elektriskt manövrerade säten kan justeras. 12 V-uttag i lastutrymmet kan användas. - Ljud sätts igång automatiskt om det var igång när bilen lämnades. Strömförbrukningen belastar startbatteriet i detta tändningsläge.

Nivå	Funktioner
II	- Strålkastarna tänds. - Varnings-/kontrollampor lyser i 5 sekunder. - Flera övriga system aktiveras. Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter motorstart. Detta tändningsläge förbrukar mycket ström från startbatteriet och bör därför undvikas!

Att välja tändningsläge



Startvredet i tunnelkonsolen.

- Tändningsläge 0** – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.

i OBS

För att nå nivå **I** eller **II** utan motorstart – tryck **inte** ner bromspedalen när dessa tändningslägen ska väljas.

- **Tändningsläge I** – Vrid startvredet till **START** och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
- **Tändningsläge II** – Vrid startvredet till **START** och håll vredet i **START**-läge i ca 4 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket automatiskt återgår till ursprungsläget.
- **Tillbaka till tändningsläge 0** – För att återgå till tändningsläge **0** från läge **I** och **II** – Vrid startvredet till **STOP** och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

Relaterad information

- Starta motor (s. 347)
- Stänga av motor (s. 348)
- Förardisplay (s. 86)

Starta motor

Motorn startas med hjälp av fjärrnyckeln och startvredet i tunnelkonsolen.



Startvredet i tunnelkonsolen.

Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av motorn eftersom bilen är utrustad med stöd för nyckelfri start (Passive Start).

För att starta motorn:

1. Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar med Passive Start behöver nyckeln finnas i den främre delen av kupén. Med tillvalet nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) räcker det att nyckeln befinner sig någonstans i bilen.
2. Se till att växelläge **P** eller **N** är valt.

3. Tryck ner bromspedalen helt¹.
4. Vrid startvredet till **START** och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn startar eller till dess överhettningsskyddet bryter.

Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att efter startvredet vridits mot **START** har den elektriska motorn "startat" och bilen är körklar. Startad motor indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.

Det finns dock situationer där bensinmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om hybridbatteriet behöver laddas.



Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.

Om meddelandet **Fjärrnyckel ej hittad** visas i förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln på

¹ Om bilen rullar räcker det med att vrida startvredet mot **START** för att starta motorn.

- ◀◀ backup-läsaren i mugghållaren. Gör därefter ett nytt startförsök.

i OBS

När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se till att inga andra bilnycklar, metallföremål eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.

Om meddelandet **Start av bil Systemkontroll, vänta** visas i förardisplayen vid start, vänta tills meddelandet försvinner och gör därefter ett nytt startförsök.

! VIKTIGT

Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta 3 minuter innan ett nytt försök påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.

i OBS

Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är urladdat.

! VARNING

Ta **aldrig** ut fjärrnyckeln från bilen under körning.

! VARNING

Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen lämnas och se till att bilens elsystem är i tändningsläge **0** – särskilt om det finns barn i bilen.

i OBS

Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.

Relaterad information

- Tändningslägen (s. 346)
- Stänga av motor (s. 348)
- Fjärrnyckel (s. 220)
- Byta batteri i fjärrnyckeln (s. 238)
- Hybridrelaterad information i förardisplayen (s. 88)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)

Stänga av motor

Motorn stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.



Startvredet i tunnelkonsolen.

För att stänga av motorn:

- Vrid startvredet till **STOP** och släpp vredet – motorn stängs av. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

Om växelväljaren inte är i läge **P** eller om bilen rullar:

- Håll vredet i **STOP**-läge tills motorn stannar.

Relaterad information

- Starta motor (s. 347)

Rattlås

Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låses eller låser upp.

Aktivera rattlås

Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt låsas efter en stund.

Deaktivera rattlås


Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån. Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är inne i kupén och motorn startas genom att vrida startvredet mot **START** för att låsa upp rattlåset.

Relaterad information

- Starta motor (s. 347)
- Stänga av motor (s. 348)
- Ratt (s. 126)

Använda starthjälp med annat batteri

Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas med ström från ett annat batteri.



Laddpunkt för starthjälp av egen bil.

! VIKTIGT

Bilens laddpunkt är endast till för starthjälp av egen bil. Laddpunkten är inte avsedd för starthjälp av annan bil. Används laddpunkten för att starta en annan bil kan det medföra att en säkring går sönder vilket innebär att laddpunkten slutar fungera.

Då en säkring har gått sönder visas meddelandet **Batterifel Batterisäkring Service erfordras** i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Vid starthjälp rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:

1. Sätt bilens elsystem i tändningsläge **0**.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan bil – stäng av den hjälpande bilens motor och se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
4. Sätt fast den röda startkabelns ena klämma på hjälpstartbatteriets pluspol (1).

VIKTIGT

Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.

5. Öppna den positiva hjälpstartpunktens täcklock (2).
6. Sätt den röda startkabelns andra klämma på bilens positiva hjälpstartpunkt (2).
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8. Sätt den svarta startkabelns andra klämma på bilens negativa hjälpstartpunkt (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.

10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå någon minut med högre tomgång än normalt, ca 1500 varv/minut.
11. Starta den egna bilens motor. Om startförsöket misslyckas förläng laddtiden till 10 minuter och gör därefter ett nytt startförsök.

OBS

Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att efter startvredet vridits mot **START** har den elektriska motorn "startat" och bilen är körklar. Startad motor indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.

VIKTIGT

Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.

12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning – först den svarta och sedan den röda.

Se till att ingen av den svarta startkabelns klämmor kommer i kontakt med bilens positiva hjälpstartpunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.

VARNING

- Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska explodera.
- Startbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador.
- Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta omedelbart läkare.

OBS

Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är urladdat.

Relaterad information

- Startbatteri (s. 494)
- Tändningslägen (s. 346)
- Starta motor (s. 347)
- Öppna och stänga motorhuv (s. 480)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)

Växellåda

Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans funktion är att ändra utväxling beroende på hastighet och kraftbehov.

Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda, och en elmotor för bakhjulsdrift. Med rattpaddlar* är det möjligt att växla manuellt. Förardisplayen visar vilket växelläge som används för tillfället.

! VIKTIGT

I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen och ett textmeddelande visas – följ där given rekommendation.

Symboler i förardisplayen

Om ett fel skulle uppstå i växellådan visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.

Symbol	Innebörd
	Informations- eller felmeddelande för växellåda. Följ given rekommendation.
	Varm eller överhettad växellåda. Följ given rekommendation.

Relaterad information

- Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
- Växlingsindikator (s. 354)
- Växla med rattpaddlar* (s. 354)

Växellägen för automatisk växellåda

En automatisk växellåda avlastar föraren som istället kan koncentrera sin uppmärksamhet på trafiken och vägen.

Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda där systemet väljer växel så att körningen blir optimal.

Växellägen i förardisplayen



Förardisplayen visar växelväljarens läge:

P, R, N, D eller **B**.

Vid manuell växling visas även vilken växel som används (1 – 8).

Växling

Växelväljaren är av Shift-by-wire-typ där växlingarna utförs elektroniskt istället för mekaniskt. Detta innebär enklare växlingar och mer distinkta växellägen.



- ◀ Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande växelväljaren framåt eller bakåt.



Växellägen

Parkeringsläge – P



Parkeringsläget aktiveras med **P**-knappen som är placerad intill växelväljaren.

Välj läge **P** när bilen är parkerad eller när motorn ska startas. Bilen måste stå stilla när parkeringsläget väljs.

För att välja ett annat växelläge när parkeringsläget är valt måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara **II**.

I **P**-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt först parkeringsbromsen om bilen är parkerad.

VARNING

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans **P**-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.

Hjälpfunktioner:

Systemet kommer att växla till **P**-läge automatiskt:

- om bilen stängs av i läge **D** eller **R**.
- om föraren lossar säkerhetsbältet och öppnar förardörren när motorn är igång med växelväljaren i ett annat läge än **P**.

Backläge – R

Välj läge **R** för att backa. Bilen måste stå stilla när backläget väljs.

Neutralläge – N

Ingen växel är ilagd och motorn kan startas. Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla med växelväljaren i **N**-läge.

För att kunna växla från neutralläget till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara **II**.

Körläge – D

D är det normala körläget. Upp- och nedväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla vid växling från läge **R** till läge **D**.

Bromsläge – B

B kan väljas när som helst under färden. I **B**-läget motorbromsar bilen när gaspedalen släpps samtidigt som hybridbatteriet laddas. Detta ger fler möjligheter till återladdning av hybridbatteriet, då laddningen sker även utan att föraren använder bromspedalen.



B-läge i förardisplayen.

Ifrån **B**-läget är det möjligt att manuellt växla ned till lägre växlar. Förardisplayen visar vilken växel (1 - 8) som används.

- Tryck växelväljaren bakåt en gång för att växla ned till närmast lägre växel.
- Tryck växelväljaren bakåt en gång till för att växla ned ytterligare.

För att kunna växla manuellt till en högre växel krävs att bilen är utrustad med rattpaddlar*.

- Tryck växelväljaren framåt för att återgå till **D**-läget.

För att undvika ryck och motorstopp växlar växel-lådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än vad som är lämpligt för den valda växeln.

Kickdown

Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.

Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker uppväxling automatiskt.

Kickdown används när maximal acceleration behövs, tex. vid en omkörning.

Säkerhetsfunktion

För att förhindra övervarvning av motorn är växel-lådans styrprogram försett med ett nedväxlings-skydd.

Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir ilagd.

Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera steg åt gången beroende på motorns varvtal. Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.

Relaterad information

- Växellåda (s. 351)
- Växla med rattpaddlar* (s. 354)
- Växlingsindikator (s. 354)

- Växelväljarspärre (s. 354)
- Tändningslägen (s. 346)

Växlingsindikator

Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell växel vid manuell växling och när det är lämpligt att lägga i nästa växel för bästa möjliga bränsleekonomi.

För en miljöanpassad körning vid manuell växling är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i god tid. Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och indikerar med en pil uppåt en rekommenderad växling till högre växel. Växlingsindikatorn visas i växelläge **B**, eller vid växling med rattpaddlar* i växelläge **D**.



Växlingsindikator i förardisplayen².

Relaterad information

- Växellåda (s. 351)
- Växellåden för automatisk växellåda (s. 351)

Växelväljarspär

Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.

Automatisk växelväljarspär

Den automatiska växelväljarspärren har särskilda säkerhetssystem.

Från parkeringsläge – P

För att kunna föra växelväljaren ur **P**-läget måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara **II**.

Från neutralläge – N

Om växelväljaren är i läge **N** och bilen har stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är igång eller inte) är växelväljaren spärrad.

För att kunna föra växelväljaren från **N**-läget till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara **II**.

Meddelande i förardisplayen

Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande i förardisplayen, t.ex. **Växelspak Trampa ned bromsen för att aktivera växelspaken**.

Växelväljaren spärras inte mekaniskt.

Relaterad information

- Växellåden för automatisk växellåda (s. 351)
- Tändningslägen (s. 346)

Växla med rattpaddlar*

Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren som gör det möjligt att växla manuellt utan att släppa händerna från ratten.

Aktivera rattpaddlar

För att kunna växla med rattpaddlarna måste de först aktiveras:

- Dra en av paddlarna mot ratten.
 - > En siffra i förardisplayen indikerar aktuell växel.



Förardisplay vid växling med rattpaddlar.

Växla

För att växla ett steg:

- Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och släpp.

² Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.



1 "-": Väljer nästa lägre växel.

2 "+": Väljer nästa högre växel.

En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.

Efter varje växling skiftar förardisplayen siffra för att visa aktuell växel.

Stänga av funktionen

Manuell avstängning

- Stäng av rattpaddlarna genom att dra båda paddlarna mot ratten och hålla kvar tills siffran för aktuell växel i förardisplayen slocknar.

Automatisk avstängning

I växelläge **D** stängs rattpaddlarna av efter en kort stund om de inte används. Det indikeras med att siffran för aktuell växel slocknar.

I växelläge **B** sker ingen automatisk avstängning.

Relaterad information


- Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
- Växlingsindikator (s. 354)

Drivsystem

XC90 Twin Engine är en så kallad parallellhybrid vilket innebär att den har två separata drivsystem; en elmotor och en förbränningsmotor. Beroende på förarvalt körläge och tillgänglig energi kan de båda drivsystemen användas antingen enskilt eller parallellt.

Två drivsystem

Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda drivsystemens egenskaper för att ge bästa möjliga körekonomi.



- 1 Hybridbatteri
- 2 Förbränningsmotor
- 3 Högvoltsgenerator³
- 4 Elmotor

Både förbränningsmotor och elmotor kan generera drivkraft direkt på hjulen. Förbränningsmotorn kan dessutom ladda elmotorns hybridbatteri med en särskild högvoltsgenerator.

Relaterad information

- Körlägen (s. 356)
- Allmänt om XC90 Twin Engine (s. 50)

Körlägen

Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper för att förbättra körupplevelsen och underlätta vid körning i speciella situationer.

Med körlägen går det snabbt att få tillgång till bilens många funktioner och inställningar vid olika körbehov. Följande system anpassas för att erhålla bästa möjliga köregenskaper i respektive körläge:

- Styrning
- Motor/växellåda/fyrhjulsdraft
- Bromsar
- Luftfjädring och stötdämpning
- Förardisplay
- Klimatinställningar

Välj det körläge som passar bäst för nuvarande körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte kan väljas i alla situationer.

Välja körläge



1. Tryck på körlägesreglaget **DRIVE MODE**.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen.
2. Rulla hjulet uppåt eller nedåt tills önskat körläge är markerat.
3. Tryck på körlägesreglaget eller direkt på pekskärmen för att bekräfta valet.
> Det valda körläget indikeras i förardisplayen.

När ett körläge inte är valbart visas ett meddelande, exempelvis:

- **Inte möjligt att välja på grund av växel i manuellt läge**
- **Inte möjligt att välja på grund av låg batterinivå**

³ Kombinerad högvoltsgenerator och startmotor – CISG (Crank Integrated Starter Generator).

- **Inte möjligt att välja på grund av låg temperatur**
- **Inte möjligt att välja på grund av begränsningar**
- **Inte möjligt att välja på grund av för hög hastighet**

Valbara körlägen

⚠ VARNING

Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och därför kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga farter, t.ex. på parkeringsplatser.

⚠ VARNING

Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid låg energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan då allvarligt skada människor och djur.

HYBRID

Detta är bilens normalläge.

När bilen startar är den i **Hybrid**-läget. Styrsystemet använder både den elektriska och bränsle-drivna motorn – enskilt eller parallellt – och beräknar optimal användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort. I högre

hastigheter justeras markfrigången automatiskt till en lägre nivå för att minska luftmotståndet.

Förmågan att köra med enbart elmotor i körläget **Hybrid** beror på hybridbatteriets energinivå och t.ex. på behovet av värme/kyla i kupén.

Med hög effekt tillgänglig är det möjligt att köra enbart på el. När gaspedalen trycks ned aktiveras enbart elmotorn ända tills ett visst läge uppnås. När detta läge överskrids startar förbränningsmotorn.



Förardisplayen vid framdrivning med både el- och förbränningsmotor.

Visaren i förardisplayen indikerar hur mycket energi som bilen använder vid körning, och den lilla visaren mellan blixten och droppen visar hur mycket energi som finns att tillgå. Läs mer om hybridinformation i förardisplayen i avsnitt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".

Förbränningsmotorn startar när energinivån i batteriet inte räcker till för den motoreffekt som föraren efterfrågar med gaspedalen.

Förardisplayen visar också när energi återförs till batteriet (regeneras) vid en lätt inbromsning. Mer information om regenerering finns i avsnitt "Färd-broms".

Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan tomt) måste batteriets energinivå upprätthållas, vilket leder till att förbränningsmotorn startar oftare. Ladda hybridbatteriet från ett 230 VAC-uttag med laddkabeln, eller byt till körläge **Save**, för att återställa förmågan att köra på enbart el.

◀ PURE

Kör bilen med elmotor, med så låg energiförbrukning som möjligt och med minsta möjliga koldioxidutsläpp.

Körläget maximerar körning på hybridbatteriet. Detta innebär t.ex. att markfrigången är lägre för att minska luftmotståndet och att effekten på vissa klimatinställningar är reducerade.

Pure-läget är tillgängligt när hybridbatteriet har en tillräckligt hög energinivå. Om energinivån i batteriet blir för låg startar förbränningsmotorn. Förbränningsmotorn startar också

- om hastigheten överstiger 125 km/h (78 mph)
- om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
- vid system-/komponentbegränsningar, t.ex. låg yttertemperatur.

Om de reducerade klimatinställningarna upplevs negativt, tryck vid behov på **AUTO**- eller defrostknappen.

SAVE

Spara energin till ett senare tillfälle då eldrivning är mer lämplig, t.ex. för stadskörning.

Att köra med elmotor sparar mer bränsle vid låga farter än vid högre. Välj därför detta körläge i första hand då hybridbatteriets energinivå är hög och en planerad körning ska börja med en längre sträcka i högre farter (t.ex. på motorväg) och

avslutas med en sträcka i låga farter när eldrift är önskvärd.

Om hybridbatteriets energinivå är låg när körläget väljs kommer förbränningsmotorn att starta för att ladda batteriet upp till 33 %. Om hybridbatteriets energinivå redan överstiger 33 % kommer denna energinivån att bibehållas genom att styrsystemet stoppar/startar förbränningsmotorn på samma sätt som i **Hybrid**-läge.

Körläget medför en ökad bränsleförbrukning då förbränningsmotorn startar och stoppar för att kunna spara en tillräckligt hög energinivå till senare eldrift.

OFF ROAD

Maximera bilens framkomlighet vid körning i besvärlig terräng och på dåliga vägar.

Körläget ger en hög markfrigång, styrningen är lätt, fyrhjulsdriften och låghastighetsfunktionen med utförkörningshjälp (Hill Descent Control) är aktiverade.

Körläget kan bara aktiveras i låga hastigheter och hastighetsmätaren visar området för hastighetsbegränsningen. Om denna hastighet överskrids avbryts **Off Road**-läget och körläget **AWD** aktiveras istället.

Förardisplayen är kompletterad med kompass och höjdmätare.

För att kunna driva alla fyra hjulen är förbrännings- och elmotor igång kontinuerligt, vilket medför en ökad bränsleförbrukning.

i OBS

Körläget är inte utformat för att användas på allmän väg.

i OBS

Om bilen stängs av i OFF ROAD-läge, och därmed har hög markfrigång, sänks bilen ned när bilen startas nästa gång.

! VIKTIGT

Körläge OFF ROAD får inte användas vid körning med släpvagn utan släpvnagskontakt. Det finns annars risk för skador på luftbäl-garna.

AWD

Förbättra bilens väggrepp och framkomlighet med fyrhjulsdraft.

Körläget är avsett för låga farter i halt väglag men har även en stabiliserande effekt i högre hastigheter.

För att kunna driva alla fyra hjulen är förbrännings- och elmotor igång kontinuerligt, vilket medför en ökad bränsleförbrukning.

POWER

Power-läget gör att bilen upplevs sportigare vid en mer aktiv körning.

Körläget maximerar den kombinerade effekten från förbrännings- och elmotor genom att bilen drivs med både fram- och bakhjul. Bilen får ett sportigare beteende och snabbare respons vid gaspådrag. Körning på lägre växel, med fördröjd uppväxling, prioriteras. Styrresponsen är snabbare, dämpningen är hårdare och en lägre markfrigång gör att karossen följer vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.

Förbrännings- och elmotor är igång kontinuerligt vilket medför en ökad bränsleförbrukning.

INDIVIDUAL

Anpassa ett körläge efter egna önskemål.

Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan inställningarna efter önskade köregenskaper.

Individuellt körläge är bara tillgängligt om det först är aktiverat i centerdisplayen.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Individuellt körläge** och markera **Individuellt körläge**.

3. Välj ett körläge att utgå ifrån: **Pure, Hybrid** eller **Power**.

Möjliga justeringar gäller inställningar för

- **Förardisplay**
- **Rattmotstånd**
- **Egenskaper för drivlinan**
- **Bromskaraktär**
- **Dämpningskontroll**.

Start och stopp av förbränningsmotor

Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor eller båda parallellt.

Den primära funktionen är att utnyttja de olika motorerna och den tillgängliga energin i hybridbatteriet så effektivt som möjligt, med hänsyn till de olika körlägenas egenskaper samt förarens begäran av effekt genom gaspedalen.

Det finns även fall där tillfälliga begränsningar i systemet, eller lagkravsstyrda funktioner för att upprätthålla en låg nivå av bilens totala utsläpp av emissioner, kan komma att använda förbränningsmotorn i större utsträckning.

Relaterad information

- Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)
- Nivåkontroll* (s. 360)
- Hybridrelaterad information i förardisplayen (s. 88)
- Färdbroms (s. 361)

- Fyrhjulsdrift (s. 361)
- Utförskörningshjälp (s. 370)

Nivåkontroll*

Bilens nivåkontroll reglerar bilens fjädrings- och dämpningsegenskaper automatiskt för bästa komfort och funktion under körning. Det går även att reglera nivån manuellt för att underlätta vid lastning, eller vid in- och urstigning.

Luftfjädring och stötdämpning

Systemet är anpassat efter det valda körläget och efter vilken hastighet bilen har. Med luftfjädringen regleras bilens markfrigång till en lägre nivå vid högre hastigheter vilket minskar luftmotståndet och ökar stabiliteten. Dämpningen är normalt inställd för bästa möjliga komfort och regleras kontinuerligt beroende av vägens underlag, bilens acceleration, inbromsning och kurvtagning.

Förardisplayen indikerar när nivåreglering pågår.

Nivån går inte att reglera när någon av sidodörrarna eller motorhuven är öppen.

Inställningar för nivåkontroll

Instegshjälp

Bilen kan sänkas ned för att underlätta vid in- och urstigning.

Aktivera instegshjälpen via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Fjädring**.

3. Välj **Instegshjälp**.

- > När bilen är parkerad med avstängd motor sänks bilen ned (nivåregleringen stannar om någon dörr öppnas). När bilen startas och börjar rulla, höjer sig bilen till den höjd som gäller för valt köräge.

Inaktivering av fjädring och nivåkontroll

I vissa fall måste funktionen stängas av, t.ex. innan bilen hissas upp med domkraft. Nivåskillnaden som skapas vid lyft med domkraft kan annars orsaka problem för luftfjädringen.

Stäng av funktionen via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Fjädring**.
3. Välj **Inaktivering av fjädring och nivåkontroll**.

Lastningsläge



Använd knapparna i lastutrymmet för att reglera bakpartiets höjd och underlätta vid i-/urlastning eller när en släpvagn ska kopplas till/från. Se avsnittet "Lastning".

Vid parkering

Se vid parkering till att det finns tillräcklig plats över och under bilen då bilens markfrigång kan variera t.ex. beroende av yttertemperatur, hur bilen lastas, användning av lastningsläge eller vilket köräge som väljs efter start.

Nivån kan även komma att justeras en period efter bilen är parkerad. Detta för att kompensera för eventuella höjdförändringar som kan inträffa på grund av temperaturförändringar i luftfjädrarna när bilen svalnar.

Vid transport

Vid transport av bilen på färja, tåg eller lastbil får bilen bara surras runt däcken och inte i övriga delar av chassit. Förändringar i luftfjädringen kan uppstå under transporten vilket skulle kunna påverka surrningen negativt.

Relaterad information

- Körägen (s. 356)
- Lastning (s. 209)

Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdrift, AWD (All Wheel Drive), innebär att bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.

För att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn fördelas drivkraften automatiskt till de hjul som har det bästa fästet. Fyrhjulsdrift har även en stabiliserande effekt vid högre hastigheter. Vid normal körning fördelas en större del av kraften till framhjulen.

Fyrhjulsdriftens egenskaper varierar beroende av vilket köräge som är valt.

Relaterad information

- Körägen (s. 356)
- Låghastighetskörning (s. 369)

Bromsfunktioner

Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.

Vid sidan av färdbroms och parkeringsbroms är bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex. genom att föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen vid stillastående vid ett trafikljus, vid start i uppförsläge eller vid körning i nedförsläge.

Beroende av bilens utrustning kan följande bromshjälpfunktioner finnas:

- Automatisk broms vid stillastående
- Backstarthjälp (Hill Start Assist)
- Automatisk inbromsning efter en kollision
- Utförskörningshjälp (Hill Descent Control)*

Relaterad information

- Färdbroms (s. 361)
- Parkeringsbroms (s. 365)
- Utförskörningshjälp (s. 370)
- Backstarthjälp (s. 368)
- Automatisk broms vid stillastående (s. 368)
- Automatisk inbromsning efter en kollision (s. 364)

Färdbroms

Färdbromsen används till att sänka bilens hastighet vid färd.

Färdbromssystem

Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få normal bromseffekt.

VARNING

Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.

I mycket kuperade landskap eller vid körning med tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning i växelläge B. Använd köräge **Off Road** för ökad motorbroms vid körning i branta nedförslägar i låga hastigheter.

Låsningfria bromsar

Bilen har låsningsfria bromsar, Anti-lock Braking System (ABS), som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning och möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.

Efter att motorn startats görs automatiskt ett kort test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.



« Lätt inbromsning ger laddning till hybridbatteriet

Vid lätt inbromsning används den elektriska motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi omvandlas då istället till elektrisk energi vilken används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med motorbroms indikeras i förardisplayen, se avsnitt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".

Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet 150–5 km/h (93–3 mph). Vid hårdare inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det hydrauliska bromssystemet.



Förardisplayen indikerar laddning vid motorbromsning.

Bromsa på våta vägar

Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att bromsa, kan bromseffekten vid den första inbromsningen fördröjas något. Detta kan även

vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett större avstånd till framförvarande trafik.

Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid inbromsning.

Bromsa på saltade vägar

Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta kan förlänga bromssträcken. Håll därför ett extra stort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon. Se också till att:

- Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte utsätts för fara vid inbromsningen.
- Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd startar.

Underhåll

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafik-säkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.

Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor ger optimal bromsverkan först efter några hundra kilometer efter "inslitning". Kompensera den minskade bromsverkan genom att trampa ned

bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att endast bromsbelägg som är godkända för din Volvo monteras.

❗ VIKTIGT

Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.

Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Symboler i förardisplayen

Symbol	Innebörd
	Kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
	Fel på pedalsensor.

Symbol	Innebörd
	Fast sken i 2 sekunder vid start av motor: Automatisk funktionskontroll. Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel i ABS-systemet. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktion.
	Om meddelandet Bromspedal Egenskaper ändrade Service erfordras visas är systemet för Brake-by-Wire ur funktion. Bromspedalen tar djupare och ett högre pedaltryck krävs för att få bromseffekt.

VARNING

Om både varningslampan för bromsfel och ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.

- Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
- Om bromsvätskan ligger under **MIN**-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på. Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Bromsförstärkning (s. 364)
- Bromsljus (s. 136)
- Nödbromsljus (s. 363)
- Hybridrelaterad information i förardisplayen (s. 88)

Nödbromsljus

Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.

Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter. Efter nedbromsning till en låg hastighet återgår bromsljuset från att blinka till normalt fast sken, samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers. Dessa blinkar tills föraren accelererar upp bilen till en högre hastighet igen eller stänger av varningsblinkersen.

Relaterad information

- Färdbroms (s. 361)
- Varningsblinkers (s. 137)
- Bromsljus (s. 136)

Bromsförstärkning

Bromsförstärkningssystemet, BAS (Brake Assist System), hjälper till att öka bromskraften vid inbromsning och förkortar därmed bromssträckan.

Systemet känner av förarens sätt att bromsa och ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskar.

Relaterad information

- Färdbroms (s. 361)

Automatisk inbromsning efter en kollision

Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt. Funktionen är till för att förhindra eller mildra effekter av en eventuell efterföljande kollision.

Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det inte längre är möjligt att kontrollera och styra bilen. För att då undvika eller minska effekten av en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpssystemet automatiskt och bromsar bilen på ett säkert sätt.

Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.

Om en inbromsning inte skulle vara lämplig, tex. om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.

Funktionen förutsätter att bromssystemet är intakt efter kollisionen.

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Bältesförsträckare (s. 59)
- Krockkuddar (s. 62)

- Rear Collision Warning (s. 313)

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg från stillastående genom att mekaniskt låsa/ spärra två hjul.



Reglaget för parkeringsbromsen är placerad i tunnelkonsolen mellan stolarna.

När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.

Om bilen står stilla när parkeringsbromsen ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbrons, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Använda parkeringsbroms (s. 365)
- Vid fel på parkeringsbroms (s. 367)

Använda parkeringsbroms

Använd parkeringsbromsen för att förhindra att bilen rullar iväg från stillastående.

Ansätta parkeringsbromsen



1. Dra reglaget uppåt.
 - > Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är ansatt.
2. Kontrollera att bilen står still.

Symbol i förardisplayen

Symbol	Innebörd
	Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är ansatt. Om symbolen blinkar innebär det att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.

◀◀ **Automatisk ansättning**

Parkeringsbromsen ansätts automatiskt:

- om funktionen Auto Hold (automatisk broms vid stillastående) är aktiverad och bilen har stått stilla ca 5 minuter.
- när växelläge **P** väljs i en brant backe.
- när motorn stängts av. (Denna funktion är valbar, se rubriken "Inställningar för parkeringsbroms" nedan.)

Nödbroms

I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när fordonet är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps.

i OBS

Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder en signal under bromsförloppet.

Lossa parkeringsbromsen



Lossa manuellt

1. Tryck ned bromspedalen bestämt.
2. Tryck ned reglaget.
 - > Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.

Lossa automatiskt

1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Starta motorn.
3. Välj växelläge **D** eller **R** och ge gas.
 - > Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.

Parkera i backe

⚠ VARNING

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel eller automatlådans **P**-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.

Om bilen parkeras i uppförsbacke:

- Vrid hjulen i riktning **från** trottoarkanten.

Om bilen parkeras i utförsbacke:

- Vrid hjulen i riktning **mot** trottoarkanten.

Tung last i motlut

Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.

Inställningar för parkeringsbroms

Det går att stänga av/återaktivera funktionen för automatisk ansättning via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Elektrisk parkeringsbroms** och avmarkera/markera funktionen **Automatisk aktivering av parkeringsbroms**.

Relaterad information

- Parkeringsbroms (s. 365)
- Vid fel på parkeringsbroms (s. 367)
- Automatisk broms vid stillastående (s. 368)

Vid fel på parkeringsbroms

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det inte går att lossa eller ansätta parkeringsbromsen efter flera försök.

En varningssignal ljuder vid färd med ansatt parkeringsbroms.

Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i backe och växelväljaren vara i läge **P**.

Låg batterispänning

Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.

Byte av bromsbelägg

Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Symboler i förardisplayen

Symbol	Innebörd
	Om symbolen blinkar innebär det att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
	Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
	Informationsmeddelande i förardisplayen.

Exempel på meddelanden:

- **Parkeringsbroms Service** erfordras
- **Parkeringsbroms Systemet** överhettat
- **Parkeringsbroms Tillfälligt** ej tillgänglig

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Använda parkeringsbroms (s. 365)
- Parkeringsbroms (s. 365)
- Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)

Backstarthjälp

Backstarthjälpen, Hill Start Assist (HSA), förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar den att bilen rullar framåt.

Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.

Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några sekunder eller när föraren ger gas.

Backstarthjälpen är tillgänglig även om funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto hold) är avstängd.

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Automatisk broms vid stillastående (s. 368)

Automatisk broms vid stillastående

Automatisk broms vid stillastående (Auto Hold) innebär att föraren kan släppa bromspedalen med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.

När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färd-broms eller parkeringsbroms för att hålla bilen stilla och fungerar på alla lutningar. När gaspedalen trycks ned igen lossar bromsarna.

Vid inbromsning till stillastående i en upp- eller nedförsbacke – trampa ned bromspedalen lite hårdare innan den släpps för att säkerställa att bilen inte rullar alls.

Om föraren stänger av motorn när bilen står stilla ansätts parkeringsbromsen.

Strömställare för automatisk broms



Strömställaren lyser när funktionen är aktiverad.

Aktivera eller stäng av Auto Hold med strömställaren i tunnelkonsolen. Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.

När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.

Symboler i förardisplayen

Symbol	Innebörd
	Symbolen är tänd när funktionen använder färd-bromsen för att hålla bilen stilla.
	Symbolen är tänd när funktionen använder parkeringsbromsen för att hålla bilen stilla.

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Backstarthjälp (s. 368)

Låghastighetskörning

Låghastighetsfunktionen Low Speed Control (LSC) underlättar vid terrängkörning och körning på hala underlag, som t.ex. med husvagn på gräsmattor eller med båtkärra på läggningsramper.

Funktionen ingår i körläget **Off Road**.

Funktionen är anpassad för terrängkörning och för körning med släpvagn i låga hastigheter.

Med låghastighetskörning prioriteras låga växlar och fyrhjulsdrift vilket hjälper till att undvika hjuls-pinn och ger bättre dragkraft på alla hjulen. Gaspedalen är mer dynamisk för att lättare kunna reglera farten i låga hastigheter.

Funktionen aktiveras tillsammans med Hill Descent Control (HDC) som ger utökad motorbroms och möjliggör en låg och jämn hastighet vid körning i branta nedförsbackar. Vilket system som är aktivt beror av underlaget, vägens lutning och bilens hastighet.

Aktivera låghastighetskörning, LSC



- Välj körläge **Off Road** för att aktivera funktionen.
- Välj ett annat körläge för att stänga av.

i OBS

När LSC med HDC är aktiverade av körläget OFF ROAD förändras gaspedalskänslan och motorresponsen.

i OBS

Körläget är inte utformat för att användas på allmän väg.

i OBS

Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart, om så önskas.

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Utförskörningshjälp (s. 370)
- Körlägen (s. 356)

Utförskörningshjälp

Utförskörningshjälp, Hill Descent Control (HDC), är en låghastighetsfunktion med utökad motorbroms. Funktionen gör det möjligt att öka eller minska fordonets hastighet i branta nedförsbackar enbart med gaspedalen, utan att använda färdbromsen.

Funktionen ingår i körläget **Off Road**.

Utförskörningshjälpen är anpassad för terrängkörning i låga hastigheter och underlättar körning i branta nedförsbackar med besvärliga underlag. Föraren behöver inte använda bromspedalen utan kan istället fokusera på styrningen.

VARNING

HDC fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.

Funktion

Utförskörningshjälpen tillåter bilen att rulla i kryphastighet både framåt och bakåt med utökad motorbroms. Med gaspedalen kan hastigheten regleras upp till en högre fart om så önskas. När gaspedalen därefter släpps bromsas bilen åter ner till krypfart, oavsett backens lutning och utan att färdbromsen behöver användas. När funktionen arbetar tänds bromsljus.

Föraren kan när som helst bromsa och minska krypfarten, eller stanna bilen genom att använda färdbromsen.

Funktionen aktiveras av Low Speed Control (LSC) som underlättar vid körning på hala underlag och möjliggör en låg och jämn hastighet. Vilket system som är aktivt beror av underlaget, vägens lutning och bilens hastighet.

Aktivera utförskörningshjälp, HDC

Utförskörningshjälpen fungerar bara i låga hastigheter.



- Välj körläge **Off Road** för att aktivera funktionen.
- Välj ett annat körläge för att stänga av. Om körlägesändringen görs vid körning i en brant nedförsbacke kommer bromseffekten att minska gradvis.

OBS

När LSC med HDC är aktiverade av körläget OFF ROAD förändras gaspedalskänslan och motorresponsen.

OBS

Kör läget är inte utformat för att användas på allmän väg.

OBS

Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart, om så önskas.

Relaterad information

- Bromsfunktioner (s. 361)
- Låghastighetskörning (s. 369)
- Kör lägen (s. 356)

Vadning

Vadning innebär att bilen körs genom en djupare mängd vatten på en vattenbelagd vägbanan. Vadning ska göras med stor försiktighet.

Observera följande för att förhindra skador på bilen vid körning genom vatten (t.ex. på över- och undersvämmade vägar):

- Vattennivån får inte vara högre än bilens golv. Kontrollera om möjligt djupet på den djupaste punkten innan körningen genom vattnet påbörjas. Extra försiktighet ska iaktas vid passage av strömmande vatten.
- Växla alltid till körläge **Off Road** innan körning genom vatten för att säkerställa att motorn är igång.
- Kör inte fortare än gånghastighet.
- Stanna inte bilen i vattnet. Kör försiktigt framåt eller backa tillbaka bilen ur vattnet.
- Tänk på att vågor som skapas av mötande trafik kan överstiga nivån för bilens golv.
- Undvik att köra genom saltvatten (korrosionsrisk).

! VIKTIGT

Delar av bilen (t.ex. motor, växellåda, drivlina eller elektriska komponenter) kan skadas vid körning genom vatten med en högre nivå än bilens golv. Skador på någon komponent orsakad av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks inte av garantin.

Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart. Bärta istället bilen ur vattnet och transportera den på bärgningsflak till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vattnen och t.ex. gytta kan göra bromsbeläggna våta med fördröjd bromsverkan som resultat.

Rengör eventuell kontakt för släpvnagskoppling efter körning i vatten och lera.

Relaterad information

- Bogsering (s. 386)
- Bärta bilen (s. 386)

Överhettning av motor och drivsystem

Under speciella förhållanden, vid hård körning i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.

- Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
- Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid körning i varmt klimat.
- Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet **Motortemperatur Hög temperatur Stanna snarast**. Stanna då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång under några minuter för att svalna.
- Om meddelandet **Motortemperatur Hög temperatur Stäng av motorn** eller **Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn** visas, stanna bilen och stäng av motorn.
- Om växellådan blir överhettad kommer ett alternativt växlingsprogram att väljas. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet **Växellåda varm Sänk hastigheten för att sänka temperaturen eller Växellåda överhettad Stanna snarast och låt växellådan svalna**. Följ då givna rekommendation, sänk hastigheten respektive stanna bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång



- ◀ under några minuter för att låta växellådan svalna.
- Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
 - Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp efter en hård körning.

OBS

Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en stund efter att motorn stängts av.

Symboler i förardisplayen

Symbol	Innebörd
	Hög motortemperatur. Följ given rekommendation.
	Låg nivå kylarvätska. Följ given rekommendation.
	Växellådan varm/överhettad/kyls. Följ given rekommendation.

Relaterad information

- Köra med släpvagn vid speciella förhållanden (s. 383)
- Förberedelser inför en långresa (s. 372)

Överbelastning av startbatteriet

De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda tändningsläge II när motorn är avstängd. Använd istället tändningsläge I – då förbrukas mindre ström.

Var även uppmärksam på olika tillbehör som belastar det elektriska systemet. Använd inte funktioner som drar mycket ström när motorn är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:

- kupéfläkt
- strålkastare
- vindrutetorkare
- ljudanläggning (hög volym).

Om startbatterispänningen är låg visas meddelandet **Låg batterispänning Aktiverar snart strömsparläge** i förardisplayen. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.

- Ladda då startbatteriet genom att starta motorn och låt den sedan gå i minst 15 minuter – startbatteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.

Relaterad information

- Tändningslägen (s. 346)
- Startbatteri (s. 494)

Förberedelser inför en långresa

Inför en lång resa är det bra att kontrollera bilens funktioner och utrustning extra noggrant.

Kontrollera att:

- motorn fungerar som den ska och att bränsleförbrukningen är normal
- att inget läckage (bränsle, olja, eller annan vätska) förekommer
- samtliga glödlampor är i funktion
- däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt
- varningstriangel och reflexväst finns i bilen – lagkrav i vissa länder
- torkarbladen är funktionsdugliga.

Relaterad information

- Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp (s. 533)
- Kontrollera lufttrycket i däck (s. 450)
- Varningstriangel (s. 468)

Förberedelser vid vinterväglag

Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan köras på ett säkert sätt.

Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:

- Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol. Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca -35 °C. För att undvika hälsorisker ska olika typer av glykol inte blandas.
- Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
- Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar start i kallt väder och minskar dessutom bränsleförbrukningen medan motorn är kall. Läs mer om lämpliga oljor i avsnittet "Ogynnsamma körförhållanden för motorolja".

❗ VIKTIGT

Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård körning eller i varmt väder.

- Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer större krav på startbatteriet samtidigt som dess kapacitet minskar av kyla.
- Använd spolarvätska med frostskydd för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.

För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is föreligger.

❗ OBS

I vissa länder måste vinterdäck användas enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.

Halt väglag

Öva halkkörning under kontrollerade former för att lära känna bilens reaktioner.

Relaterad information

- Vinterhjul (s. 467)
- Påfyllning av spolarvätska (s. 494)
- Ogynnsamma körförhållanden för motorolja (s. 529)

Öppna/stänga tankluckan och fylla på bränsle

Bränsletanken är utrustad med ett locklöst bränslepåfyllningssystem.

Öppna/stänga tankluckan




I förardisplayen indikerar pilen bredvid tanksymbolen vilken sida av bilen tankluckan är placerad.



1. Tryck på knappen på instrumentpanelen.
 - > Tryckutjämning av bränsletanken medför en viss fördröjning av lucköppningen. Meddelandet **Bränsletank Tanklocket öppnas** visas i förardisplayen, och där efter **Bränsletank Klar för tankning**.

- ◀ 2. Efter avslutad tankning – stäng luckan med ett lätt tryck.

Påfyllning med bränslepump



Påfyllning av bränsle görs på följande sätt.

1. Öppna tankluckan.
2. För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Var noga med att föra in munstycket ordentligt i påfyllningsröret. Påfyllningsröret består av två öppningsbara luckor och munstycket måste föras förbi båda luckorna innan tankningen påbörjas.


3. Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.

OBS

En överfull tank kan vid varmt väder rinna över.

Dekal

Använd aldrig bränslevärmaren när bilen befinner sig på ett tankstationsområde.



Dekal på insidan av tankluckan.

Relaterad information

- Hantering av bränsle (s. 374)

Hantering av bränsle

Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.

VARNING

Undvik alltid att inandas bränsleångor och att få bränslestänk i ögonen.

Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.

Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin, bioetanol och blandningar av dessa och diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.

VARNING

Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.

Stäng av bränsle driven värmare innan tankning påbörjas.

Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och personskada.

! VIKTIGT

Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer.

i OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränsle kvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.

Relaterad information

- Bensin (s. 375)
- Öppna/stänga tankluckan och fylla på bränsle (s. 373)
- Köra sparsamt (s. 376)

Bensin

Bensin är en form av motorbränsle.

Använd endast bensin från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.

- 95 RON kan användas vid normal körning.
- 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.

Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.

! VIKTIGT

- Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn.
- Bränsle som innehåller metalltillsatser får inte användas.
- Använd inga tillsatser som inte har rekommenderats av Volvo.

Alkoholer-etanol**! VIKTIGT**

- Bränsle som innehåller upp till 10 volymprocent etanol är tillåtet.
- EN 228 E10 bensin (max 10 volymprocent etanol) är godkänt att användas.
- Högre etanol än E10 (max 10 volymprocent etanol) är inte tillåtet. T.ex. E85 är inte tillåtet.

Relaterad information

- Hantering av bränsle (s. 374)
- Öppna/stänga tankluckan och fylla på bränsle (s. 373)

Köra sparsamt

Kör ekonomiskt med eldrift och spara samtidigt miljön genom att köra mjukt och förutseende, samt anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.

Köra sparsamt med XC90 Twin Engine

Planera körningen noga vid eldrift för att uppnå längsta möjliga körsträcka.

En energibesparande körteknik sänker strömförbrukningen och möjliggör en utökad räckvidd.

Ladda

- Ladda bilen regelbundet från elnätet. Ta för vana att alltid påbörja en färd med fulladdat hybridbatteri.
- Ta reda på var laddstationer finns.
- Välj om möjligt parkeringsplats med laddstation.

Förkonditionera

- Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till elnätet.
- Undvik att parkera bilen så att interiören under parkeringstiden kyls ut eller överhettas. Parkera till exempel bilen i ett klimatiserat garage.
- Vid en kort körning efter förkonditionering av kupén, stäng om möjligt av kupéfläkten.
- Om förkonditionering inte är möjlig när det är kallt ute, använd i första hand eluppvärmning av säte och ratt. Undvik att värma upp hela

interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.

Köra

- För lägsta energiförbrukning, aktivera körläge **Pure**.
- Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
- Balansera effektbehovet med gaspedalen, ta hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayen för att undvika att starta förbränningsmotorn i onödan. Elmotorn är effektivare än förbränningsmotorn, speciellt i låga hastigheter. Se avsnitt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".
- Vid inbromsning – bromsa mjukt med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet. En regenerativ bromsningsfunktion är inbyggd i bromspedalen.
- Vid körning i kuperad terräng, utnyttja motorbromsfunktionen i växelläge **B**. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps, och hybridbatteriet återladdas.
- Hög hastighet ger ökad energiförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
- Välj körläge **Save** vid högre hastigheter under körningar som är längre än vad elen räcker till.
- Kör med rätt lufttryck i däck och kontrollera detta regelbundet – välj ECO -däcktryck för bästa resultat.

- Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en återförsäljare.
- Töm bilen på onödiga saker – ju mer last desto högre förbrukning.
- Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare som inte används.
- Undvik att köra med öppna fönster.
- Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färbromsen i stället.

Relaterad information

- Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö (s. 377)
- Godkända däcktryck (s. 536)
- Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s. 533)
- Drive-E – renare körglädje (s. 22)
- Hybridrelaterad information i förardisplayen (s. 88)
- Växellågen för automatisk växellåda (s. 351)

Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö

Bilens räckvidd vid eldrift är beroende av flera faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.

Vissa faktorer kan föraren själv inte påverka, medan andra är möjliga att påverka.

Den längsta räckvidden uppnås under mycket gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.

Faktorer som påverkar räckvidden

Faktorer som föraren inte kan påverka

Det finns flera yttre omständigheter som påverkar räckvidden i varierande grad:

- trafiksituation
- korta körsträckor
- topografi
- yttertemperatur och motvind
- väglag och ytbeläggning.

Tabellen visar det ungefärliga förhållandet mellan yttertemperatur och räckvidd på en bil med reducerade klimatinställningar. En varmare yttertemperatur har en gynnsam påverkan på räckvidden.

25 °C	105 %
20 °C	100 %
10 °C	90 %

5 °C	85 %
0 °C	80 %
-5 °C	75 %
-10 °C	70 %

Faktorer som föraren påverkar

Föraren bör vara medveten om att följande faktorer påverkar räckvidden för att kunna hantera bilen energieffektivt:

- regelbunden laddning
- förkonditionering
- köräge **Pure**
- klimatinställningar
- hastighet och acceleration
- köräge **Save**
- däck och däcktryck.

Tabellen visar det ungefärliga förhållandet mellan konstanthastighet och räckvidd, där en lägre konstanthastighet har en gynnsam påverkan på räckvidden.

100 km/h (62 mph)	70 %
90 km/h (56 mph)	80 %
80 km/h (50 mph)	90 %
70 km/h (43 mph)	100 %

60 km/h (37 mph)	110 %
50 km/h (31 mph)	120 %

OBS

- Värdena som visas i tabellerna är relaterade till en ny bil.
- Det är inga absoluta värden utan är beroende av körbeteende, miljö och andra omständigheter.

Köra med eldrift

Välj köräge **Pure** för energieffektivast körning – för att komma så långt som möjligt på enbart el.

Välj köräge **Save** vid högre hastigheter under körningar som är längre än vad elen räcker till.

Relaterad information

- Köra sparsamt (s. 376)
- Körägen (s. 356)

Draganordning*

Bilen kan utrustas med en draganordning som gör det möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter bilen.

Det finns två varianter av draganordningar – fast respektive in- och utfällbar dragkrok.

För information om dragvikter och kultryck, se avsnittet "Dragvikt och kultryck".

VIKTIGT

När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvnagskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.

VIKTIGT

Dragkrokens kula behöver regelbundet rengöras och smörjas in med fett.

OBS

När kulhandske med svängningsdämpare används skall dragkulan inte smörjas in.

OBS

Om bilen är utrustad med draganordning finns ingen infästning för bogserögla.

Ökad dragvikt*

Ökad dragvikt kräver en särskild draganordning som klarar större belastning. Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare om bilens dragkrok uppfyller kravet på högre dragvikt. Det krävs annars en förändring av bilens draganordning för att kunna utnyttja en ökad lastkapacitet.

Relaterad information

- Köra med släpvagn (s. 381)
- Dragvikt och kultryck (s. 526)
- Släpfordonsstabilisator* (s. 384)
- Specifikationer för draganordning* (s. 380)
- In- och utfällbar dragkrok* (s. 378)

In- och utfällbar dragkrok*

Den in-/utfällbara dragkroken är alltid lättåtkomlig och är enkel att fälla ut eller in efter behov. I infällt läge är dragkroken helt dold.

VARNING

Följ anvisningarna för in- och utfällning av draganordningen noggrant.

Fälla ut dragkroken

VARNING

Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom bilen vid utfällning av dragkroken.



1. Öppna bakluckan. En knapp för in- och utfällning av dragkroken finns placerad på höger sida baktill i lastutrymmet – en indikeringslampa i knappen måste lysa med ett fast orange sken för att utfällningsfunktionen ska vara aktiv.



2. Tryck in knappen och släpp – ett för långt tryck kan innebära att utfällningen inte startar.
 - > Dragkroken faller ut och ner i ett låst läge – indikeringslampan blinkar orange.

VARNING

Tryck inte på knappen för in- och utfällning om ett släpfordon är kopplat till draganordningen.



3. För dragkroken till sitt ändläge där den då fixeras och låses fast – indikeringslampan lyser med ett fast orange sken.
 - > Dragkroken är redo att användas.

VARNING

Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.

OBS


Strömsparläge aktiveras efter en stund och indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och sedan öppnas igen. Detta gäller både vid in- och utfällning av draganordningen.

◀ Fälla in dragkroken

! VIKTIGT

Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i el-uttaget när draganordningen fälls in.

1. Öppna bakluckan. Tryck in knappen på höger sida baktill i lastutrymmet och släpp – ett för långt tryck kan innebära att infällningen inte startar.
> Draganordningen faller automatiskt ner i ett låst läge – indikeringslampan vid knappen blinkar orange.



2. Lås anordningen genom att föra tillbaka den till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast sken om draganordningen är korrekt infälld.





Relaterad information

- Draganordning* (s. 378)
- Specifikationer för draganordning* (s. 380)

Specifikationer för draganordning*

Mått och fästpunkter för draganordningen.



Mått, fästpunkter (mm)

A	1476
B	86

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Mått, fästpunkter (mm)	
C	875
D	437,5
E	Se bild ovan
F	273
G	Kulans centrum

Relaterad information

- Draganordning* (s. 378)

Köra med släpvagn

Vid körning med släpvagn finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på när det gäller draganordningen, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.

Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.

- Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
- Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens nyttolast.
- Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för full last. För mer information om däcktryck, se avsnittet "Godkända däcktryck".
- Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
- Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
- I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
- Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.

- Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
- De maximala släpvnagsvikterna som är angivna gäller endast för höjder upp till 1000 m.ö.h. På högre höjder är motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga nedsatt på grund av den minskade lufttäteten, och den maximala släpvnagsvikten måste därför minskas. Vikten för bil och släpvagn måste minskas med 10 % för varje ytterligare 1000 m (eller del därav).
- Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.

OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvälitet är faktorer som kan inverka på bilens bränsleförbrukning.

Släpvnagskontakt

Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapter som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.

VIKTIGT

När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvnagskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.



« Släpvnagsvikter

Information om Volvos tillåtna släpvnagsvikter finns i artikeln "Dragvikt och kultryck".

VARNING

Följ angivna rekommendationer för släpvnagsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.

OBS

Angivna högsta tillåtna släpvnagsvikter är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvnagsvikt och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre eller lägre dragvikter än vad bilen får dra.

Blinkers och bromsljus på släpvagn

Om en eller flera av släpvnagnens lampor är trasiga visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.

Symbol	Meddelande
	• Släpvnagsblinkrar Höger blinkers fungerar ej • Släpvnagsblinkrar Vänster blinkers fungerar ej
	• Släpvnagsbromsljus Funktionsfel

Om någon lampa för släpvnagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.

Kontroll av släpvnagslampor*

Automatisk kontroll

Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det möjligt att säkra att släpets lampor fungerar via en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.

För att kunna genomföra kontrollen måste motorn vara avstängd.

1. När ett släpfordon kopplas till draganordningen visas meddelandet **Automatisk kontroll av släpvnagslampor** i förardisplayen.

2. Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens **O**-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
3. Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvnagnens lampor börjar blinka - sedan tänds lamporna en i taget.
4. Kontrollera visuellt att alla lampor som finns tillgängliga på släpvnagnen fungerar.
5. Efter en stund blinkar alla lampor på släpvnagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.

Stänga av automatisk kontroll

Den automatiska kontrollfunktionen går att stänga i centerdisplayen.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car** → **Ljus**.
3. Avmarkera **Automatisk kontroll av släpvnagslampor**.

Manuell kontroll

Om den automatiska kontrollen är avstängd är det möjligt att starta kontrollen manuellt.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Ljus**.
3. Välj **Manuell kontroll av släpvnagslampor**.
 - > Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.

Relaterad information

- Köra med släpvagn vid speciella förhållanden (s. 383)
- Dragvikt och kultryck (s. 526)
- Släpfordonsstabilisator* (s. 384)
- Godkända däcktryck (s. 536)
- Draganordning* (s. 378)

Köra med släpvagn vid speciella förhållanden

Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.

Den automatiska växellådan väljer optimal växel relaterat belastning och motorvarv.

Vid överhettning tänds en varningssymbol i förar-displayen tillsammans med ett meddelande, se avsnitt "Överhettning av motor och drivsystem".

Branta stigningar

Spärra inte den automatiska växellådan med en högre växel än vad motorn "orkar med" – det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och lågt motorvarv.

Parkera i backe

1. Tryck ner bromspedalen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. Välj växelläge **P**.
4. Släpp bromspedalen.

Använd stoppklossar för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.

Starta i backe

1. Tryck ner bromspedalen.
2. Välj växelläge **D**.
3. Lossa parkeringsbromsen.
4. Släpp bromspedalen och kör iväg.

Relaterad information

- Köra med släpvagn (s. 381)
- Överhettning av motor och drivsystem (s. 371)
- Låghastighetskörning (s. 369)
- Använda parkeringsbroms (s. 365)

Släpfordonsstabilisator*

Släpfordonsstabilisatorn Trailer Stability Assist (TSA) har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning. Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC⁴.

Orsaker till självsvängning

Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk för självsvängning även i lägre hastigheter.

För att självsvängning sedan ska börja, behövs en utlösande faktor, t.ex.:

- Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig sidovind.
- Bil med släp kör på ojämn vägbanan eller i ett gupp.
- Yviga ratt Rörelser.

Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.

Släpfordonsstabilisatorns funktion

Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsväng-

ning upptäcks, sker individuell bromsreglering på framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska återfå kontroll över bilen.

Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpfordonsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.

OBS

Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren väljer sportläge genom att deaktivera **ESC** via menysystemet i centerdisplayen.

Ingrepp av släpfordonsstabilisatorn kan utebli om föraren med kraftiga ratt Rörelser försöker häva självsvängningen, eftersom systemet då inte kan avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.



Då släpfordonsstabilisatorn arbetar, blinkar **ESC**-symbolen i förardisplayen.

Relaterad information

- Köra med släpvagn (s. 381)
- Köra med släpvagn vid speciella förhållanden (s. 383)
- Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)

⁴ Electronic Stability Control (Elektronisk stabilitetskontroll)


Bogserögla

Använd bogserögla om bilen ska bogsera ett annat fordon. Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag bakom ett täcklock på den bakre stötfångarens högra sida.


i OBS

Om bilen är utrustad med draganordning finns ingen infästning för bogserögla.

Montera bogseröglan



- 1 Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.



- 2 Ta bort täcklocket – tryck på markeringen med ett finger och vik samtidigt ut motstående sida/hörn med hjälp av ett mynt eller liknande.
> Locket svänger kring dess centrumlinje och kan sedan tas loss.
3. Skruva bogseröglan ända in till dess det tar stopp. Vrid fast ögla ordentligt med t.ex. hjulskruvnyckeln.

Efter användning skruvas bogseröglan loss och läggs tillbaka på dess plats.

Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på stötfångaren.

! VIKTIGT

Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast ordentligt – ända till dess det tar stopp.

Relaterad information

- Bogsering (s. 386)
- Bärga bilen (s. 386)

Bogsering

Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.

Bogsering av XC90 Twin Engine är inte tillåten eftersom elmotorn tar skada. Vid förflyttning ska bilen bärgas upplyft och stå med alla hjulen på ett bärgningsflak.

Vid bogsering av annan bil

Att bogsera en bil tar mycket energi – använd köräge **AWD**. Då laddas hybridbatteriet kombinerat med att bilens kör- och vägegenskaper förbättras.

Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.

Starthjälp

Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn inte kan startas.

❗ VIKTIGT

Den elektriska drivmotorn och katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång bilen.

Relaterad information

- Varningstriangel (s. 468)
- Bogserögla (s. 385)
- Bärga bilen (s. 386)
- Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)

- Tändningslägen (s. 346)

Bärga bilen

Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av annat fordon.

Tillkalla professionell hjälp för bärgning.

Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp på en bärgningsbil med flak.

❗ VIKTIGT

Observera att XC90 Twin Engine alltid måste bärgas upplyft med alla hjulen på bärgningsflak.

Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är utrustad med luftfjädring måste denna stängas av innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via centerdisplayen.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Fjädring**.
3. Välj **Inaktivering av fjädring och nivåkontroll**.

Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller om markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.

⚠ VARNING

Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen medan bilen dras upp på flaket.

❗ VIKTIGT

Observera att bilen alltid måste bärgas så att hjulen rullar framåt.

- Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h (40 mph). Den bör inte bärgas längre sträckor än 50 km.

i OBS

Om bilen är utrustad med draganordning finns ingen bakre infästning för bogserögla.

Relaterad information

- Bogsering (s. 386)
- Bogserögla (s. 385)

Laddning av hybridbatteriet

Förutom bränsletank som i en konventionell bil är bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri – ett så kallat hybridbatteri av typen litium-jon.

Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel med kontrollenhet vilken är placerad i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka, se avsnittet "Laddkabel".

i OBS

Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.

Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är beroende av vilken laddström som används.

Vid laddning av bilens hybridbatteri visar olika indikatorer på laddkabelns kontrollenhet aktuell status under pågående och efter avslutad laddning.

Så länge laddning av hybridbatteriet pågår laddas även bilens startbatteri.

Om hybridbatteriets temperatur är under -10°C eller över 40°C kan det innebära att vissa av bilens funktioner förändras eller uteblir eftersom hybridbatteriets kapacitet reduceras utanför detta temperaturintervall.

Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i batteriet är för låg eller hög. Om köräge PURE då är valt startar förbränningsmotorn. Läs mer i "Kör lägen".

Laddning med fast kontrollenhet enligt mode 3⁵

På vissa marknader är kontrollenheten fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet. Istället har den ett speciellt kontaktdon att användas för att koppla laddkabeln till laddstationen. Följ instruktioner på laddstationen.

Laddning med bensinmotor

Bilen genererar ström till batteriet och batteriet laddas, t ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i utförsbacke.

⁵ Europeisk standard - EN 61851-1.

- ◀◀ Hybridbatteriet kan även laddas med bilens motor. Vid mjuk inbromsning med bromspedalen återladdas hybridbatteriet.

Även vid motorbroms i växelläge **B** i t.ex. nedförsbacke återladdas hybridbatteriet.

Läs mer i avsnitten "Växellägen för automatisk växellåda" samt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".

Relaterad information

- Laddström (s. 388)
- Laddkabel (s. 389)
- Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
- Förbereda inför laddning av hybridbatteriet (s. 395)
- Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri (s. 399)
- Kör lägen (s. 356)

Laddström

Laddström används till laddning av hybridbatteriet samt förkonditionering av bilen. Laddkabeln mellan bilens laddintag och ett 230 VAC-uttag⁶ kan ställas in för belastning av olika strömstyrkor (6–16 A) med hjälp av kontrollenheten.

När laddkabeln aktiveras visar förardisplayen ett meddelande och en lampa tänds i bilens laddintag (se avsnittet "Laddstatus"). Laddströmmen används huvudsakligen till batteriladdning men nyttjas även till förkonditionering av bilen.

! VIKTIGT

Lossa aldrig laddkabeln från 230 VAC-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 VAC-uttaget kan skadas.

Avbryt alltid laddningen först och koppla där-
efter loss laddkabeln – först från bilens ladd-
uttag och därefter från 230 VAC-uttaget.

Laddningstiden varierar med inställd strömstyrka på kontrollenheten. Nedanstående laddtider gäller vid optimal laddning, det vill säga när ingen klimatisering eller annan last påverkar laddningen. Om laddtiden upplevs längre bör detta undersökas.


Strömstyrka (A) ^A	Laddningstid (timmar)
6	6
10	3,5
16	2,5

^A Maximal laddström kan variera beroende på marknad.

i OBS

- Vid mycket kallt eller varmt väder används en del av laddströmmen för att värma/kyla hybridbatteriet och kupén vilket medför längre laddtid.
- Laddtiden förlängs om förkonditionering har valts. Tidsåtgång beror huvudsakligen på yttertemperaturen.

⁶ Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.



Laddkabelhandske och laddintag.

Normalt ingår flera 230 VAC-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex. belysning, dammsugare, bormaskin etc.) kan finnas på samma säkring.

Exempel 1

Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och kontrollenheten är inställd på 16 A, kommer bilen bara att försöka dra 16 A ur 230 VAC-nätet – efter en stund kommer den överbelastade 10 A-säkringen för uttaget att lösa ut och batteriladdningen avbryts.

Återställ då säkringen för uttaget och välj en lägre laddström på kontrollenheten, se avsnittet "Förbereda inför laddning av hybridbatteriet".

Exempel 2

Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och kontrollenheten är inställd på 10 A, kommer bilen

att dra 10 A ur 230 VAC-nätet. Om ytterligare förbrukare ansluts till samma uttag (eller annat uttag i samma säkringskrets) finns risk att säkringen för uttaget/säkringskretsen överbelastas och löser ut varvid batteriladdningen avbryts.

Återställ då säkringen för uttaget/säkringskretsen och välj en lägre laddström på kontrollenheten – alternativt koppla ifrån annan förbrukare från uttaget/säkringskretsen.

Exempel 3


Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och kontrollenheten är inställd på 6 A, kommer bilen bara att dra 6 A ur 230 VAC-nätet. Batteriladdningen kommer visserligen att ta längre tid men då kan ytterligare förbrukare anslutas samtidigt till samma uttag/säkringskrets så länge den samlade lasten inte överstiger uttags/säkringskretsens kapacitet.

Relaterad information

- Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
- Förbereda inför laddning av hybridbatteriet (s. 395)
- Laddstatus (s. 397)

Laddkabel

Laddkabeln med dess kontrollenhet används för att ladda bilens hybridbatteri. Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel.



Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka.

Specifikationer, laddkabel

Kapslingsklass	IP67
Omgivningstemperatur	-32 °C till +50 °C



⚠ VARNING

Laddkabeln får inte användas om någon del av den är skadad – risk finns då för elchock och allvarlig personskada.


Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

! VIKTIGT

Lossa aldrig laddkabeln från 230 VAC-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 VAC-uttaget kan skadas.

Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 VAC-uttaget.

Kontrollenhet



Kontrollenhetens indikatorer och reglage.

- 1 Indikator visar vald laddström⁷.
- 2 Symbol lyser när laddkabeln är ansluten till ett 230 VAC-uttag⁸.
- 3 Tryckknappar för att öka/minska laddströmmen.
- 4 Symbolen lyser när laddkabeln är ansluten till bilens laddintag.

! VIKTIGT

Grenuttag, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för brand, elchock etc.

Adapter mellan 230 VAC-uttag och laddkabel får enbart användas om adaptern är godkänd enligt IEC 61851 och IEC 62196.

i OBS

Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt att justera inställningen om annat 230 VAC-uttag används vid nästa laddtillfälle.

⁷ Maximal laddström kan variera beroende på marknad.


⁸ Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.

Relaterad information

- Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet (s. 392)
- Jordfelsbrytare i laddkabeln (s. 394)
- Temperaturövervakning av laddkabeln (s. 394)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)

Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet

Vid laddning av bilens hybridbatteri visar olika indikatorer på laddkabelns kontrollenhet aktuell status under pågående och efter avslutad laddning.



Kontrollenhetens indikatorer och reglage.

Kontrollenhetens display	Status	Innebörd	Rekommenderad åtgärd
Indikatorn för laddström (1) är släckt. Bilsymbolen (4) lyser med fast grönt sken.	Standby	- Laddkabeln är ansluten till bilen. - Laddning är möjlig men har ännu inte aktiverats av elektroniken i bilen.	Vänta tills batteriet är fulladdat.
Aktuell strömförbrukning visas med en grön indikator (1). Bilsymbolen (4) lyser med ett fast grönt sken.	Laddning pågår.	- Bilens elektronik har påbörjat laddning. - Laddning pågår.	Vänta tills batteriet är fulladdat.
Indikatorn för laddström (1) är släckt. Bilsymbolen (4) blinkar rött.	Laddning är inte möjlig.	- Det finns ett kommunikationsfel mellan kontrollenheten och bilen. - Bilelektronikens ventilation är inte tillräcklig, ej aktiverad eller felaktig.	- Kontrollera alla anslutningar eller använd ett annat 230 VAC-uttag. - Starta om batteriladdningen.
Bilsymbolen (4) lyser med fast rött sken.	Laddning är inte möjlig.	Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst ut.	- Dra ut laddkabeln ur 230 VAC-uttaget. - Jordfelsbrytaren nollställs och enheten startar om.
Indikatorn för laddström (1) samt hus-symbolen (2) blinkar rött.	Laddning är inte möjlig.	Temperaturövervakning har löst ut för 230 VAC-uttaget.	Starta om laddning. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.

Relaterad information

- Hybridrelaterade symboler och meddelanden (s. 401)
- Laddstatus (s. 397)

Jordfelsbrytare i laddkabeln

Laddkabelns kontrollenhet har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren från elektriska stötar orsakade av systemfel.

Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare löser ut lyser bilsymbolen med rött fast sken – kontrollera 230 VAC-uttaget.

VIKTIGT

Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar inte 230 VAC-uttaget/elinstallationen.

Relaterad information

- Laddkabel (s. 389)

Temperaturövervakning av laddkabeln

För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert varje gång, har laddsladdens kontrollenhet samt stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar av temperaturen.

Temperaturövervakningen sker dels i kontrollenheten och dels i stickkontakten.

OBS

Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.

Övervakning i kontrollenheten

Laddningen stängs av om temperaturen i kontrollenheten blir för hög, detta för att skydda elektroniken. Det kan t.ex. ske vid hög yttre temperatur och/eller kraftigt solljus direkt på kontrollenheten.

Övervakning i stickkontakten

Om temperaturen i strömkällan, till vilken laddsladden är kopplad, blir för hög reduceras laddströmmen. Om temperaturen överstiger en kritisk gräns avbryts laddningen helt.

VIKTIGT

Om temperaturövervakningen automatiskt har sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen och laddningen avbrutits måste orsaken till överhettningen utredas och åtgärdas.

Relaterad information

- Laddkabel (s. 389)

Förbereda inför laddning av hybridbatteriet

Innan laddning av bilens hybridbatteri kan påbörjas behöver ett antal förberedelser göras.

VARNING

- Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för hybridladdning från 230 VAC-uttag/stickpropp.
- Laddning av hybridbatteriet får enbart från godkända skyddsjordade 230 VAC-uttag⁹ eller från laddstation med av Volvo tillhandahållen lös laddsladd (Mode 3).
- Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen, men det kan ändå finnas risk för överbelastning av 230 VAC-nätet.
- Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till brand- och/eller personskada.
- Använd aldrig förlängningskabel.

VARNING

Byte av hybridbatteri får endast utföras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Innan laddning

VIKTIGT


- Kontrollenheten bör inte översköljas eller nedsänkas i vatten.
- Undvik att utsätta kontrollenheten och dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.

VIKTIGT

- Kontrollera att 230 VAC-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman.
- Om uttaget har okänd strömstyrka – använd lägsta nivå på kontrollenheten.

På laddkabelns kontrollenhet väljs önskad laddström 6–16 A¹⁰. Vid leverans är lägsta möjliga laddström förinställd.

Öppna/stänga luckan till laddintaget



 Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.

 Öppna luckan.

 Dra loss laddintagets täcklock och fäst det i hållaren på luckans insida. Se till att täcklockets gummistropp är böjd nedåt för att undvika att locket lossnar från hållaren.

Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd ordning.

Relaterad information

- Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)

⁹ Eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad.

¹⁰ Maximal laddström kan variera beroende på marknad.

Starta laddning av hybridbatteriet

Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel mellan bilen och ett 230 VAC-uttag¹¹.


! VIKTIGT

Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.

i OBS


Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.

Ta fram laddkabeln från förvaringsutrymmet under lastgolvet.



- 1** Anslut laddkabeln till ett 230 VAC-uttag. Använd aldrig skarvsladd.

2. Ställ in rätt laddström (för aktuellt 230 VAC-uttag) på kontrollenheten.



- 3** Avlägsna laddhandtagets skyddslock och anslut sedan handtaget till bilen.



- 4** Kläm fast laddhandtagets skyddslock som bilden visar.

! VIKTIGT

För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen.

¹¹ Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.

5. Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast och laddning startar inom 5 sekunder. Förar-displayen visar återstående beräknad laddtid eller om laddningen inte fungerar som den ska. Läs mer i avsnittet "Laddstatus".

Batteriladdning kan avbrytas en stund om bilen låses upp:

- och dörren öppnas – laddning återstartar inom 2 minuter.
- utan att dörren öppnas – bilen återlåses automatiskt. Laddning återstartar efter 1 minut.

i OBS

Laddstatus visas i bland annat förar-displayen. Om den inte används på en stund släcks den ner. Aktivera displayen igen genom att antingen

- trycka ner bromspedalen,
- öppna en av dörrarna eller
- vrida startvredet till läge I.

! VIKTIGT

Lossa aldrig laddkabeln från 230 VAC-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 VAC-uttaget kan skadas.

Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 VAC-uttaget.

Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt och sker på grund av kylning av hybridbatteriet.


Relaterad information

- Avsluta laddningen av hybridbatteriet (s. 399)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
- Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet (s. 392)

Laddstatus

Laddstatus visas i en LED-lampa i bilens laddintag, i laddsladdens kontrollenhet samt i förar-displayen.

Indikation i laddintagets LED-lampa



LED-lampans placering i bilens laddintag.

LED-lampan visar aktuell status under pågående laddning. Vit, röd och gul lampa aktiveras när kupébelysningen tänds – de fortsätter att lysa en stund efter att kupébelysningen slocknat.

LED-lampans sken	Innebörd
Vitt	Ledljus.
Gult	Väntläge ^A – väntar på att laddning ska starta.



LED-lampans sken	Innebörd
Blinkande grönt	Laddning pågår ^B .
Grönt	Laddning klar ^C .
Rött	Ett fel har uppstått.

A T.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns handske inte är fastlåst.

B Ju långsammare blink, desto närmare fulladdat.

C Slocknar efter en stund.

Laddstatus i förardisplayen

I förardisplayen visas statusen för laddningen med både bild och text. Informationen visas så länge förardisplayen är igång.

 OBS
Laddstatus visas i bland annat förardisplayen. Om den inte används på en stund släcks den ner. Aktivera displayen igen genom att antingen
- trycka ner bromspedalen, - öppna en av dörrarna eller - vrida startvredet till läge I.

Bild	Meddelande	Innebörd
	Fulladdad: [Tid] visas tillsammans med en animation med blått pulserande ljus genom laddkabeln.	Laddning pågår och en ungefärlig tid för när batteriet beräknas vara fulladdat visas.
	Texten Ful-laddad visas. En bild över bilen visas med en LED-indikator vid laddintaget som lyser grönt.	Batteriet är fulladdat.

Bild	Meddelande	Innebörd
	Texten Laddningsfel visas. LED-indikatorn vid laddintaget lyser rött.	Ett fel har uppstått, kontrollera anslutningen av laddkabeln mot bilens laddintag och mot 230 VAC-uttaget ^A .

A Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.

Relaterad information


- Hybridrelaterade symboler och meddelanden (s. 401)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
- Avsluta laddningen av hybridbatteriet (s. 399)
- Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet (s. 392)

Avsluta laddningen av hybridbatteriet


Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen, koppla ur laddsladden ur bilens laddintag och därefter ur 230 VAC-uttaget¹².

i OBS


Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts innan anslutningen till 230 VAC-uttaget kopplas ur. Observera att laddsladden måste kopplas ur bilens laddintag innan den kopplas ur 230 VAC-uttaget, dels för att undvika skador på systemet och dels för att undvika att laddningen avbryts oavsiktligt.



- 1 Lås upp bilen med fjärrnyckeln – laddningen avslutas och laddkabelns spärrade handske släpper/låses upp.



- 2 Ta loss kabeln från bilens laddintag, sätt tillbaka laddintagets täcklock och stäng luckan.



- 3 Ta loss kabeln från 230 VAC-uttaget.
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsutrymme under lastrumsgolvet.

Relaterad information

- Hybridrelaterad information i förardisplayen (s. 88)
- Laddkabel (s. 389)

Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri

För att minimera degradering av hybridbatteriet i samband med långtidsförvaring, (längre än 1 månad) av fordonet rekommenderas att laddningsgraden ligger på cirka 25 % enligt förardisplayen.

Gör enligt följande:



1. Om laddningsgraden är hög – kör bilen till dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden låg – ladda batteriet till dess att ca 25 % uppnås.

¹² Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.

- ◀ 2. Om förvaringen varat längre än 6 månader eller hybridbatteriets laddnivå är märkbart under 25 % – ladda batteriet till cirka 25 % igen för att kompensera för den naturliga självurladdningen som märks av vid just längre förvaring. Kontrollera löpande laddnivån i förardisplayen.

För hantering av startbatteriet i samband med långtidsförvaring, se "Använda starthjälp med annat batteri".

i OBS

Välj en så sval placering av fordonet som möjligt för att minimera åldring av batteriet vid långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet helst stå inomhus alternativt utomhus i skugga, beroende på var temperaturen är lägst.

Relaterad information

- Körlägen (s. 356)
- Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
- Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)
- Drivsystem (s. 355)

Hybridrelaterade symboler och meddelanden

Ett antal symboler och meddelanden gällande XC90 Twin Engine kan visas i förardisplayen. De

kan även visas i kombination med generella kontroll- och varningssymboler och släcks när problemen har åtgärdats.

Symbol	Meddelande	Innebörd
	Batteriladdningsfel Service snarast Kör till verkstad	Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstad ^A för kontroll av batteriet så snart som möjligt.
	Batteriladdningsfel Stanna snarast	Fel på hybridbatteriet. Stanna bilen snarast och kontakta en verkstad ^A för kontroll av batteriet.
	Låg batterispänning Tillfälligt reducerad funktionalitet	Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för optimal körning. Ladda batteriet så snart som möjligt.
	Batteriladdningsfel Lågt batteri Stanna snarast	Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat. Stanna bilen snarast och ladda batteriet.
	Batterifel Batterisäkring Service erfordras	Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstad ^A för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
	Batteritemperatur Stanna snarast	Temperaturen i hybridbatteriet verkar stiga onormalt, stanna bilen och stäng av motorn. Vänta minst 5 minuter innan vidarekörning. Ring verkstad ^A eller kontrollera utifrån att allt verkar normalt innan vidarekörning.
	Reducerad prestanda Begränsad maxhastighet	Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för högre hastigheter. Ladda batteriet så snart som möjligt.



Symbol	Meddelande	Innebörd
	Hybridsystem Ryckig gång i låg fart, OK att köra vidare	Hybridsystemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstad ^A för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
	Hybridsystemfel Service erfordras	Hybridsystemet är ur funktion. Kontakta en verkstad ^A för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
	Laddkabel Ta bort innan start	Visas när föraren försöker starta bilen och laddkabeln är inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln och stäng laddluckan.
	Laddkabel Borttagen? Vrid och håll startvredet i 7s	Visas när föraren efter ett tidigare försök startar bilen med laddkabeln inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln eller undersök att kabeln verkligen är bortkopplad och att laddluckan är stängd.

^A En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

- Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
- Avsluta laddningen av hybridbatteriet (s. 399)
- Laddkabel (s. 389)
- Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet (s. 392)
- Varningssymboler i förardisplayen (s. 91)
- Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 89)
- Hybridrelaterad information i förardisplayen (s. 88)

LJUD OCH MEDIA

Ljud och media

Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare, radio och Bluetooth-anslutning till telefon.

Med uppkopplad bil är det även möjligt att lyssna på tjänster via appar.

Funktioner kan styras med röst, via knappsatsen i rattens och via centerdisplayen.



Översikt av ljud och media.

Systemuppdatering

Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt. Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet, se avsnittet "Systemuppdateringar" och support.volvocars.com.

Relaterad information

- Mediaspelare (s. 411)
- Radio (s. 405)
- Telefon (s. 421)

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Appar (s. 433)
- Tändningslägen (s. 346)
- Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
- Röststyrning (s. 107)
- Systemuppdateringar (s. 475)
- Licensavtal för ljud och media (s. 435)

Ljudinställningar

Ljudsystemet är förinställt för optimal ljudåtergivning, men kan anpassas efter behov.

Volymen regleras normalt med volymreglaget under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.

Inställning för optimal ljudåtergivning


Ljudsystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling. Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för varje kombination av bilmodell och ljudsystem. Det finns även en dynamisk kalibrering som tar hänsyn till volymkontrollens läge och bilens hastighet.

Ljudinställningar beskrivs under respektive avsnitt i ägarinformationen. För att komma till inställningarna, öppna toppvyn och tryck på **Inställningar**

➔ **Ljud**.

Aktiv ljuddämpning¹

Bilen är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion som dämpar motorbuller i kupén med hjälp av ljudsystemet. Mikrofoner i bilens tak uppfattar störande ljud och ljudsystemet skickar ut motljud för att dämpa bullret.



Mikrofoner i bilens tak.

i OBS

Täck inte över bilens mikrofoner, ett dånande ljud från ljudsystemet kan då framträda.


Relaterad information

- Ljudeinställningar för media (s. 417)
- Inställningar för röststyrning (s. 109)
- Inställningar för telefon (s. 427)
- Ljud och media (s. 404)

- Uppkopplad bil (s. 427)

Radio

Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden FM och digitalradio (DAB)*. Vid uppkopplad bil är det även möjligt att lyssna på webbradio.



¹ Gäller vissa bilmodeller.



Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten eller centerdisplayen.


Relaterad information

- Byta och söka radiostation (s. 406)
- Digitalradio (s. 409)
- RDS-radio (s. 408)
- Uppkopplad bil (s. 427)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Mediaspelare (s. 411)

Byta och söka radiostation


Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området sänder ut starkast signaler.

Starta radion



1. Öppna appen (t.ex. **FM**, **Radiofavoriter**) från appvyn.
2. Välj station.

Byta lista i radiobandet



1. Tryck på **Bibliotek**.
2. Välj uppspelning från **Stationer**, **Favoriter**, **Genrer** eller **Ensembler**².
3. Tryck på önskad station i listan.

Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler, se rubriken "Favoriter" nedan.

² Gäller endast digitalradio (DAB).

Genrer – spelar endast radiokanaler som sänder vald genre/programtyp, t.ex. pop och klassisk musik.

Byta radiostation i vald lista

- Tryck på <> under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
- > Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.

Det går även att byta via centerdisplayen.

Favoriter

När en favorit sparas från en lista kommer radion automatiskt söka efter bästa frekvensen. Men om en favorit sparas från manuell stationssökning, byter inte radion automatiskt till starkare frekvens.

För att välja bland favoriter inom radiobandet, se rubriken "Byta lista i radiobandet" ovan. För att välja bland samtliga favoriter, se rubriken "Radiofavoriter" nedan.

- Tryck på ☆ för att lägga till/ta bort en radiokanal i radiobandets favoritlista och Radiofavoriter.

Radiofavoriter




Radiofavoriter visar sparade favoriter från samtliga radioband.

- Öppna appen **Radiofavoriter** från appvyn.
- Tryck på önskad radiostation i listan för att lyssna.


Vid borttagning av favorit kommer den även tas bort från respektive radiobands favoritlista.

Byta radioband



- Tryck på appen (t.ex. **FM**) från appvyn alternativt öppna appmenyn med rattens högra knappsats och välj därifrån.

Söka radiostation




Sökmöjligheterna beror på valt radioband:

- FM – stationer, genres och frekvens.
- DAB – ensembler och stationer.

- Tryck på **Bibliotek**.
- Tryck på 🔍.
 - > Sökvyn med tangentbord öppnas.

- ◀ 3. Skriv in sökord.
- > Sökning sker vid varje inmatning av tecken och sökträffarna visas kategoriserat.

Manuell stationssökning



Vid övergång till manuell stationssökning byter inte radion längre automatiskt frekvens då mottagningen blir dålig.

- Tryck på **Manuell inställning**, dra i reglaget eller tryck på <> till önskad frekvens.

Relaterad information

- Radio (s. 405)
- Digitalradio (s. 409)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)

RDS-radio

Med RDS (Radio Data System) kan radion automatiskt byta till den starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att söka efter vissa programtyper.

RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:

- Automatiskt byte till en starkare sändare om mottagningen i området är dålig.
- Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
- Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.

i OBS

Vissa radiostationer använder inte RDS eller endast valda delar av dess funktionalitet.

Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas. För att avbryta tidigare, tryck på **O** i rattens högra knappsats eller tryck på **Avbryt** i centerdisplayen.

Relaterad information

- Radio (s. 405)
- Inställningar för radio (s. 410)

Digitalradio

Digitalradio (Digital Audio Broadcasting, DAB) är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion stödjer DAB, DAB+ och DMB (Digital Multimedia Broadcasting).



Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten eller centerdisplayen.



Appen för digitalradion startas från appvyn i centerdisplayen.

Digitalradio spelas upp på samma sätt som FM och AM, se avsnittet "Byta och söka radiostation". Förutom möjlighet att välja uppspelning från **Stationer**, **Favoriter** och **Genrer**, finns även möjlighet att välja uppspelning från underkanaler och **Ensembler**. Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.

DAB underkanal

Sekundära komponenter benämns oftast som underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till

andra språk. Underkanaler indikeras med pilssymbol i kanallistan.

Relaterad information

- Byta och söka radiostation (s. 406)
- Länka mellan de olika radiobanden FM och DAB (s. 410)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Radio (s. 405)
- Inställningar för radio (s. 410)

Länka mellan de olika radiobanden FM och DAB

Funktionen innebär att digitalradion kan gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp (ensemble) med bättre mottagning, inom DAB och/eller mellan DAB och FM.

DAB till DAB och DAB till FM länkning

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Media** → **DAB**.
3. Bocka i/ur rutorna för **DAB till DAB länkning** och/eller **DAB till FM länkning** för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.

Relaterad information

- Digitalradio (s. 409)
- Radio (s. 405)
- Inställningar för radio (s. 410)

Inställningar för radio

Inställningar för de olika radiobanden.

Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande kan avbrytas tillfälligt med tryck på  i rattens högra knappsats eller tryck på **Avbryt** i centerdisplayen.

Dra ner toppvyn och välj **Inställningar** → **Media** och önskat radioband. Välj att aktivera/deaktivera funktioner.

FM

- **Visa radiotext** – visar information om programmets innehåll, artister etc.
- **Frys programtjänstnamn** – välj för att programtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20 sekunder.
- **Nyheter** – avbryter pågående mediauppspelning och sänder nyheter. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när nyhetssändningen är klar.
- **Trafikmeddelande** – avbryter pågående mediauppspelning och sänder information om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
- **Lokala avbrott** – avbryter pågående mediauppspelning och sänder information om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart. Funktionen **Lokala avbrott** är en geografisk begränsning av

funktionen **Trafikmeddelande**. Funktionen **Trafikmeddelande** måste vara aktiverad samtidigt.

- **Alarm** – avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.

DAB

- **Sortera kanallista** – val för hur sortering av kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
- **DAB till DAB länkning** – startar funktionen för länkning inom DAB. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en annan upp automatiskt inom en annan kanalgrupp (ensemble).
- **DAB till FM länkning** – startar funktionen för länkning mellan DAB och FM. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en alternativ frekvens upp automatisk.
- **Välj meddelandetyper** – val för vilka typer av meddelanden som ska mottas då DAB är igång. Valda meddelanden avbryter pågående mediauppspelning och spelar upp meddelandet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.

Alarm – avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvariga olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.

Vägtrafikinformation – mottar information om trafikstörningar.

Nyhetsflöde – mottar nyheter.

Transportinformation – mottar information om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för färjor och tåg.

Varning/

Tjänster – mottar information om incidenter av mindre betydelse än Alarm-funktionen, t.ex. strömavbrott.

- **Visa radiotext** – val för att visa radiotext eller valda delar av radiotext, t.ex. artist.
- **Visa programrelaterade bilder** – val om bilder till olika program ska visas upp i skärmen eller inte.


Relaterad information

- Radio (s. 405)
- Digitalradio (s. 409)
- Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)

Mediaspelare

Mediaspelaren kan spela upp ljud från CD* och externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång eller trådlöst strömma ljudfiler från externa enheter via Bluetooth. Video kan ses från USB-anslutna enheter. Vid uppkopplad bil är det möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och använda musiktjänster via appar.

I mediaspelaren hanteras även radion, vilket beskrivs i separat avsnitt.



Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras från höger knappats i ratten eller med röststyrning.

Relaterad information


- Spela media (s. 412)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Appar (s. 433)
- Radio (s. 405)
- CD-spelare* (s. 415)
- Media via Bluetooth (s. 415)
- Media via AUX-/USB-ingång (s. 416)

Spela media

Mediaspelaren styrs från centerdisplayen. Flera funktioner kan även styras från höger knappsats på ratten eller med röststyrning.

I mediaspelaren hanteras även radion, vilket beskrivs i separat avsnitt.

Starta mediakälla



CD*

1. Sätt i en cd-skiva.

2. Öppna appen **CD** från appvyn.

3. Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.

USB-minne

1. Sätt i USB-minnet.
2. Öppna appen **USB** från appvyn.
3. Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.

Mp3-spelare och iPod®

i OBS

För att starta uppspelning från iPod ska iPod-appen användas (inte USB).

När iPod används som ljudkälla har bilens ljud- och mediasystem en menystruktur som liknar iPod-spelarens egen menystruktur.

1. Anslut mediakälla.
2. Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3. Öppna appen (**iPod, USB, AUX**) från appvyn.
> Uppspelning startar.

Bluetooth ansluten enhet

1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
2. Anslut mediakälla.
3. Starta uppspelning i ansluten mediakälla.

4. Öppna appen **Bluetooth** från appvyn.
> Uppspelning startar.

Internetmedia

1. Koppla upp bilen.
2. Öppna appen från appvyn.
> Uppspelning startar.

Video

1. Anslut mediakälla.
2. Öppna appen **USB** från appvyn.
3. Tryck på titeln på det som önskas spelas upp.
> Uppspelning startar.


Apple CarPlay

Apple CarPlay beskrivs i separat avsnitt.

Styra och byta media



Mediaspelaren kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten eller centerdisplayen.



Volym – vrid rattan under centerdisplayen eller använd rattens högra knappsats för att höja eller sänka ljudnivån.

Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten som spelas, knappen under centerdisplayen eller

○ på rattens högra knappsats.

Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centerdisplayen, tryck på <> under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.

Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och håll in <> under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.

Byta media – välj under **senaste** i appen, i appvyn tryck på önskad app eller välj med rattens högra knappsats.

Bibliotek – tryck på knappen för att spela från biblioteket.

Blanda – tryck på knappen för att blanda uppsamlingsordningen.

Likadan – tryck på knappen för att med hjälp av Gracenote söka efter liknande musik på USB-enhet och skapa en spellista utifrån det. Spellistan kan maximalt innehålla 50 låtar.

Byt enhet – tryck på knappen för att skifta mellan USB-enheter då flera är anslutna.

Inställningar för video

Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom att öppna toppvyn och trycka på **Inställningar** → **Video** kan följande justeras; **Standardspråk för ljud**, **Undertext** och **Standardspråk för undertext**.

Spela DivX®

Denna DivX Certified® enhet måste registreras för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.

2. Tryck på **Video** → **DivX® VOD** och hämta registreringskoden.
3. Gå till vod.divx.com för mer information och slutföra registreringen.

Relaterad information

- Hantera applikationsmenyn i förardisplayen (s. 100)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Koppla upp bil (s. 428)
- Appar (s. 433)
- Söka media (s. 414)
- Ansluta media via Bluetooth (s. 416)
- Ansluta media via AUX-/USB-ingång (s. 416)
- CD-spelare* (s. 415)
- Radio (s. 405)
- Gracenote® (s. 414)
- Video (s. 417)
- Ljudinställningar för media (s. 417)
- Apple CarPlay* (s. 418)
- Tekniska specifikationer för media (s. 420)

Gracenote®

Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar och tillhörande bilder, vilka visas i samband med uppspelning.

Gracenote MusicID® är en standard för musikenkänning.

Aktivera/deaktivera Gracenote

Vid aktivering ersätter Gracenote-data original-data.


1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Media → Gracenote®**.
3. Aktivera/deaktivera Gracenote genom att bocka i/ur rutan för **Gracenote®**.
4. Välj inställningar för aktiverad Gracenote-data:
 - **Onlinesökning av Gracenote® i databas** – söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
 - **Gracenote® flertal träffar** – val hur Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
 - 1 – filens originaldata används.
 - 2 – Gracenote-data används.
 - 3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
 - **Ingen** – inget resultat visas.

Relaterad information

- Spela media (s. 412)
- Licensavtal för ljud och media (s. 435)

Söka media

Det är möjligt att söka efter artist, kompositör, sång (titlar), album, video, ljudbok, spellista och poddsändningar (digitala media via internet).



1. Tryck på **Q**.
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2. Skriv in sökord.

3. Tryck på **Sök**.


- > Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna visas kategoriserat.

Relaterad information

- Mediaspelare (s. 411)
- Spela media (s. 412)
- Använda tangentbordet i centerdisplayen (s. 45)

CD-spelare*

Mediaspelaren kan spela CD-skivor med ljudfiler. Se tekniska specifikationer för vilka format som stöds.



- ❶ In- och utmatningsöppning för skiva.
- ❷ Knapp för utmatning av skiva.

Relaterad information

- Spela media (s. 412)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Mediaspelare (s. 411)
- Tekniska specifikationer för media (s. 420)

Media via Bluetooth

Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler från externa enheter med Bluetooth, såsom mobiltelefoner och handdatorer.

Relaterad information

- Ansluta media via Bluetooth (s. 416)
- Spela media (s. 412)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Mediaspelare (s. 411)
- Tändningslägen (s. 346)
- Tekniska specifikationer för media (s. 420)

Ansluta media via Bluetooth

Koppla Bluetooth-enhet med bilen för att strömma media och använda som internetuppkoppling om det finns tillgängligt.

Många telefoner på marknaden har idag trådlös Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla med bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.

Tillvägagångssättet för att ansluta en mediaenhet är detsamma som att koppla en telefon.

Relaterad information

- Koppla telefon (s. 422)
- Media via Bluetooth (s. 415)
- Spela media (s. 412)
- Mediaspelare (s. 411)

Media via AUX-/USB-ingång

En extern mediakälla, t.ex. en iPod eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen.

Mediakälla med uppladdningsbara batterier laddas när den är ansluten via USB och när tändningen är i läge **I, II** eller motorn är igång.

För att underlätta användandet av USB-minne, undvik då att lagra annat än kompatibla format på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla format. Mediaspelaren stödjer, utöver ljud, även video-spelning då enheten är ansluten via USB.

Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som inte stöds av systemet.

Relaterad information

- Ansluta media via AUX-/USB-ingång (s. 416)
- Spela media (s. 412)
- Röststyrning av radio och media (s. 110)
- Mediaspelare (s. 411)
- Tändningslägen (s. 346)
- Video (s. 417)
- Apple CarPlay* (s. 418)
- Tekniska specifikationer för media (s. 420)

Ansluta media via AUX-/USB-ingång

En extern ljudkälla, t.ex. en iPod eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon av anslutningarna i tunnelkonsolen.



Relaterad information

- Spela media (s. 412)
- Media via AUX-/USB-ingång (s. 416)
- Mediaspelare (s. 411)
- Tekniska specifikationer för media (s. 420)

Video

Video kan spelas från USB-ansluten enhet och spelas upp med mediaspelaren.

När bilen rullar visas ingen bild, men ljudet fortsätter att spelas. Bilden återkommer när bilen står stilla.

Se avsnittet "Tekniska specifikationer för media" för vilka video-format som stöds.

Relaterad information

- Spela media (s. 412)
- Mediaspelare (s. 411)
- Tekniska specifikationer för media (s. 420)

Ljudinställningar för media

Personalisering av ljudinställningar för mediaspelning.



Ljudinställning som återskapar akustiken från Göteborgs konserthus.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Ljud** och välj inställningar:
 - **Ljudupplevelse*** – flera möjligheter att anpassa ljudet, t.ex. spela upp med känsla av konserthus. Inställningar ersätter eventuella val som gjorts enligt punkterna nedan för ljudinställningar.
 - **Ton** – personlig inställning av t.ex. bas, diskant och equaliser.
 - **Balans** – balans mellan höger/vänster högtalare respektive balans mellan främre/bakre högtalare.

Systemvolym för media


1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Ljud** → **Systemvolym**:
 - **AUX** – Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare eller iPod) är ansluten till AUX-ingången kan ljudkällan som ansluts ha en annan volym än ljudanläggningens interna volym (ex. radion). Korrigera detta genom att justera ingångens volym. Om volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämrats.
 - **Hastighets- och volymkompensation** – ljudanläggningen kompenserar för störande buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompensationsnivå kan ställas.

Relaterad information

- Ljudinställningar (s. 404)
- Mediaspelare (s. 411)

Apple CarPlay*

Apple CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar, skicka/ta emot meddelanden och använda Siri, allt medan du håller dig fokuserad på din körning. Apple CarPlay fungerar med utvalda Apple-enheter.



Om bilen inte redan är utrustad med Apple CarPlay så är det möjligt att installera, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Information om vilka appar som stöds och vilka telefoner som är kompatibla finns på Apples hemsida: www.apple.com/ios/carplay/. Notera! Volvo kontrollerar inte innehållet i Apple CarPlay-appen.

OBS

Om en telefon eller mediaspelare är ansluten till bilen via Bluetooth, kommer den ej att vara tillgänglig medan Apple CarPlay är aktiv på grund av att Bluetooth är avstängt. För att koppla upp bilen använd Wi-Fi alternativt bilens inbyggda modem*.

Vid användning av kartnavigering via Apple CarPlay sker ingen guidning i förar- eller Head-up-displayen, utan endast i centerdis-playen.

Apple CarPlay-apparna kan röststyras med Siri, eller styras med centerdisplayen likväl som telefonen. Vissa funktioner kan även styras med rattens högra knappsats. Långt tryck på rattknappen

 startar röststyrning med Siri och ett kort tryck inaktiverar.

För användning av Apple Car Play gäller följande: Apple CarPlay är en tjänst som tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med dess användarvillkor. Volvo Cars är därmed inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess funktioner/applikationer. Genom att använda Apple CarPlay kommer viss information från din bil (inklusive dess position) att överföras till din iPhone. I förhållande till Volvo Cars är du ansvarig för din eller någon annans användning av Apple CarPlay.

Starta Apple CarPlay

Röststyrning med Siri måste vara aktiverad i telefonen före användning av Apple CarPlay.

Första gången en iPhone ansluts

1. Anslut iPhone till USB-ingången.
2. Läs informationen i pop-up-meddelandet och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Apple CarPlay** i appvyn.
4. Läs villkoren och tryck sedan på **Acceptera** för att ansluta.
 - > Delvyn med Apple CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
5. Tryck på önskad app.
 - > Appen startas.

Tidigare ansluten iPhone

1. Anslut telefonen till USB-ingången.
 - > **Om inställning för automatisk start är vald** – delvyn med Apple CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
2. **Om inställning för automatisk start inte är vald** – öppna appen **Apple CarPlay** från appvyn.
 - > Delvyn med Apple CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
3. Tryck på önskad app.
 - > Appen startas.

Apple CarPlay körs i bakgrunden om en annan app startas i samma delvy. För att åter visa Apple CarPlay i delvyn – tryck på Apple CarPlay-ikonen i appvyn.

Skifta anslutning mellan Apple CarPlay och iPod

Apple CarPlay till iPod

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Kommunikation → Apple CarPlay**.
3. Bocka ur rutan för den Apple-enhet som inte längre ska starta Apple CarPlay när den ansluts.
4. Koppla ur och koppla in Apple-enheten till USB-ingången.
5. Öppna appen **iPod** från appvyn.

iPod till Apple CarPlay

1. Tryck på **Apple CarPlay** i appvyn.
2. Läs informationen i pop-up-meddelandet och tryck sedan på **OK**.
3. Koppla ur och koppla in Apple-enheten till USB-ingången.
 - > Delvyn med Apple CarPlay öppnas.

Relaterad information

- Mediaspelare (s. 411)
- Spela media (s. 412)
- Ansluta media via AUX-/USB-ingång (s. 416)
- Inställningar för Apple CarPlay* (s. 419)
- Koppla upp bil (s. 428)

Inställningar för Apple CarPlay*

Inställningar för telefon ansluten som Apple CarPlay.

Automatisk start

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Kommunikation → Apple CarPlay** och välj inställning:
 - Bocka i rutan – Apple CarPlay startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
 - Bocka ur rutan – Apple CarPlay startar inte automatiskt när USB-kabeln ansluts.

Maximalt 20 stycken Apple-enheter kan lagras i listan. När listan är full och en ny enhet ansluts tas den äldsta bort.

För att radera listan måste fabriksåterställning göras, se avsnittet "Återställa inställningar i inställningsvyn".

Systemvolym

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Ljud → Systemvolym** och gör inställningar för följande:
 - **Röststyrning**
 - **Navigation**
 - **Ringsignal**



◀◀ **Relaterad information**

- Apple CarPlay* (s. 418)
- Återställa inställningar i inställningsryn (s. 164)

Tekniska specifikationer för media

Kompatibla filformat och ljudspecifikationer.

Ljudfiler

Format	Filändelse	Codec
MP3	.mp3	MPEG1 Layer III, MPEG2 Layer III, MP3 Pro (mp3 compatible), MP3 HD (mp3 compatible)
AAC	.m4a, .m4b, .aac	AAC LC (MPEG-4 part III Audio), HE-AAC (aacPlus v1/v2)
WMA	.wma	WMA8/9, WMA9/10 Pro
WAV	.wav	LPCM
FLAC	.flac	FLAC

Videofiler

Format	Filändelse
MP4	.mp4, m4v
MPEG-PS	.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
AVI	.avi

Format	Filändelse
AVI (DivX)	.avi, divx
ASF	.asf, .wmv
MKV	.mkv

Undertexter

Format	Filändelse
SubViewer	.sub
SubRip	.srt
SSA	.ssa

DivX®

DivX certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi). När DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.

Profil	DivX Home Theater
Video codec	DivX, MPEG-4
Upplösning	720x576
Ljudhastighet (bit rate)	4.8Mbps
Bildhastighet	30 fps
Filändelse	.divx, .avi
Max filstorlek	4 GB
Ljudcodec	MP3, AC3
Undertexter	XSUB
Specialfunktioner	Flera undertexter, flera ljudspår, återuppta uppspelning
Referens	Uppfyller alla krav för DivX Home Theater profil. Besök divx.com för mer information och program för att konvertera filer till DivX Home Theater video.

Lagring på USB-enhet

För att systemet ska kunna läsa USB-enheten korrekt ska följande specifikation följas. Eventuell mappstruktur kommer ej att visas i centerdisplayen vid uppspelning.

	Max antal
Filer	15000
Mappar	1000
Mappnivåer	8
Spellistor	100
Poster i en spellista	1000
Undermappar	Ingen gräns

Relaterad information

- Mediaspelare (s. 411)
- Spela media (s. 412)

Telefon

En mobiltelefon utrustad med Bluetooth kan anslutas trådlöst till bilens inbyggda handsfree-system.


Ljud- och mediasystemet fungerar som hands-free, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras med sina knappar även om den är ansluten.

När en mobiltelefon har kopplats och anslutits till bilen är det möjligt att ringa, skicka/ta emot meddelande, strömma media och använda som internetuppkoppling.



Telefon hanteras med centerdisplayen, men kan även delvis hanteras med röststyrning och appmenyn vilka nås från rattens högra knappsats.

◀ Översikt



- 1 Mikrofon.
- 2 Mobiltelefon.
- 3 Telefonhantering i centerdisplay.
- 4 Knappsats för hantering av telefonfunktioner som visas i förardisplayen och röststyrning.
- 5 Förardisplay.

Relaterad information

- Koppla telefon (s. 422)
- Ansluta/koppla från telefon (s. 424)
- Hantera telefonsamtal (s. 424)
- Hantera textmeddelande (s. 426)
- Inställningar för telefon (s. 427)
- Inställningar för textmeddelande (s. 427)
- Inställningar för Bluetooth (s. 430)

- Röststyrning (s. 107)
- Hantera applikationsmenyn i förardisplayen (s. 100)
- Mediaspelare (s. 411)

Koppla telefon

Koppla en Bluetooth-aktiverad telefon till bilen för att sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta emot meddelande, strömma media och koppla upp bilen till internet.

Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt, varav den ena endast för att strömma media. Den senast anslutna telefonen blir automatiskt ansluten för att ringa, skicka/ta emot meddelande, strömma media och som internetuppkoppling. För att ändra vad telefonen ska användas till, se avsnittet "Inställningar för Bluetooth".

Kopplingen görs en gång per enhet. Efter kopplingen behöver Bluetooth-enheten inte längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth aktiverat. För att kunna ansluta bilen till internet via telefonen måste även internetdelning vara aktiverad i mobiltelefonen. Maximalt 20 kopplade Bluetooth-enheter kan lagras i bilen.

Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen söka telefonen från bilen eller söka bilen från telefonen.

Alternativ 1 – sök telefon från bil

1. Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
2. För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning (portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i telefonen.

3. Öppna delvyn för telefon.
 - Om ingen telefon finns ansluten till bilen – tryck på **Lägg till telefon**.
 - Om telefon finns ansluten till bilen – tryck på **Växla** . I pop-up-rutan tryck på **Lägg till telefon**.

> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
4. Tryck på namnet på den telefon som ska anslutas.
5. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så fall att acceptera på båda ställena.
6. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa eventuella val för telefonens kontakter och meddelanden.

OBS

- I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
- Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen.

Alternativ 2 – sök bil från telefon

1. Öppna delvyn för telefon.
 - Om ingen telefon finns ansluten till bilen – tryck på **Lägg till telefon → Gör bilen synlig**.
 - Om telefon finns ansluten till bilen – tryck på **Växla** . I pop-up-rutan tryck på **Lägg till telefon → Gör bilen synlig**.
2. Aktivera Bluetooth i telefonen.
3. För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning (portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i telefonen.
4. Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.

> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
5. Välj bilens namn i telefonen.
6. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i externa enheten. Välj i så fall att acceptera på båda ställena.
7. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa eventuella val för telefonens kontakter och meddelanden.

OBS

- I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
- Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen.

OBS

Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att kopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.

Kompatibla telefoner

Många telefoner på marknaden har idag trådlös Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla med bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.

Relaterad information

- Telefon (s. 421)
- Ansluta/koppla från telefon (s. 424)
- Inställningar för Bluetooth (s. 430)
- Hantera telefonsamtal (s. 424)
- Hantera textmeddelande (s. 426)

Ansluta/koppla från telefon

Ansluta, byta eller koppla från en kopplad telefon.

Ansluta telefon automatisk

1. Aktivera Bluetooth samt internetdelning (portabel-/personlig hotspot) i telefonen innan bilen försätts i tändningsläge I.
2. Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.

Ansluta telefon manuellt

1. Aktivera Bluetooth samt internetdelning (portabel-/personlig hotspot) i telefonen.
2. Öppna delvyn för telefon och tryck på **Växla telefon**.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
3. Tryck på namnet på den telefon som ska anslutas.
> Telefonen ansluts.

Koppla från telefon

- Deaktivera Bluetooth i telefonen.

När telefonen är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån. Om fränkopplingen sker under pågående samtal kan samtalet fortsätta i telefonen.

Byta telefon

1. Öppna delvyn för telefon.

2. Tryck på **Växla** .
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
3. Tryck på telefonen som ska anslutas.

Ta bort telefon


1. Öppna delvyn för telefon.
2. Tryck på **Inställningar** → **Kommunikation** → **Bluetooth**.
> Kopplade Bluetooth-enheter listas.
3. Tryck på den telefon som ska tas bort.
4. Tryck på **Ta bort enhet** och bekräfta valet.
> Telefonen är inte längre kopplad med bilen.

Relaterad information

- Telefon (s. 421)
- Koppla telefon (s. 422)
- Inställningar för telefon (s. 427)
- Inställningar för Bluetooth (s. 430)
- Tändningslägen (s. 346)

Hantera telefonsamtal

Samtalshantering i bilen för en Bluetooth-ansluten telefon.



Ringa telefonsamtal

1. Öppna delvyn för telefon.

2. Välj att ringa från; samtalshistoriken, ange nummer med knappsetsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att söka eller bläddra. Tryck på ☆ i kontaktlistan för att placera en kontakt under **Favoriter**.
3. Tryck på **Ring** alternativt .
4. Tryck på **Avsluta samtal** för att avsluta samtalet.

Det är även möjligt ringa från samtalshistoriken via appmenyn som nås från rattens högra knappsets .

Ringa flerpartssamtal

Under pågående samtal:

1. Tryck på **Lägg till samtal**.
2. Välj att ringa från samtalshistoriken eller via kontaktlistan.
3. Tryck på en post/rad i samtalshistoriken alternativt  för kontakten i kontaktlistan.
4. Tryck på **Byt samtal** för att skifta mellan parterna.
5. Tryck på **Avsluta samtal** för att avsluta pågående samtal.

Gruppsamtal

Under pågående flerpartssamtal:

1. Tryck på **Slå ihop samtal** för att slå samman pågående flerpartssamtal.

2. Tryck på **Avsluta samtal** för att avsluta samtalet.

Inkommande telefonsamtal

Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen och centerdisplayen. Hantera samtalet med rattens högra knappsets eller centerdisplayen.

1. Tryck på **Svara/Avböj**.
2. Tryck på **Avsluta samtal** för att avsluta samtalet.

Inkommande telefonsamtal under pågående samtal

1. Tryck på **Svara/Avböj**.
2. Tryck på **Avsluta samtal** för att avsluta samtalet.

Privat samtal

– Under pågående samtal, tryck på **Privat samtal** och välj inställning:

- **Växla till mobiltelefon** – handsfree-funktionen kopplas ifrån och samtalet fortsätter i mobiltelefonen.
- **Fokus förare** – mikrofonen i taket på passagerarsidan stängs av och samtalet fortsätter med bilens handsfree-funktion.

Relaterad information

- Telefon (s. 421)
- Röststyrning av telefon (s. 110)



- Hantera applikationsmenyn i förardisplayen (s. 100)
- Använda tangentbordet i centerdisplayen (s. 45)
- Inställningar för telefon (s. 427)

Hantera textmeddelande

Meddelandehantering i bilen för en Bluetooth-ansluten telefon.

I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras samt alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.

Läsa textmeddelande i centerdisplayen



1. I appvyn tryck på **Meddelanden** för att öppna.
2. Tryck på **Läs upp** för att få meddelandet uppläst, alternativt tryck på meddelandet som ska läsas.


Läsa nytt textmeddelande i förardisplayen

Textmeddelande visas endast i förardisplayen om det är valt, se avsnittet "Inställningar för textmeddelande".

- Tryck pil ner på knappsatsen i ratten för att läsa meddelandet.

För att få meddelandet uppläst - välj **Läs upp** med knappsatsen i ratten.

Skicka textmeddelande



1. I appvyn tryck på **Meddelanden** för att öppna.

2.
 - Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras och tryck sedan på **Svara**.
 - Skapa nytt meddelande – tryck på **Skapa nytt** → +. Välj kontakt alternativt skriv in nummer.
3. Skriv meddelande.
4. Tryck på **Skicka**.

Meddelandenotifiering

För notifieringsinställningar, se avsnittet "Inställningar för textmeddelande".

Relaterad information

- Telefon (s. 421)
- Inställningar för textmeddelande (s. 427)
- Inställningar för telefon (s. 427)
- Röststyrning av telefon (s. 110)
- Använda tangentbordet i centerdisplayen (s. 45)

Inställningar för telefon

Inställningar för ansluten telefon.

Telefon

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Kommunikation → Telefon** och välj inställningar:
 - **Ringsignaler** – val av ringsignal. Det är möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte till fullo kompatibla och därmed inte möjligt att använda telefonens ringsignaler i bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
 - **Sorteringsordning för kontakter** – val av sorteringsordning i kontaktlistan.

För samtalsnotiser i head-up-displayen*, se avsnittet "Head-up-display".

Relaterad information

- Inställningar för textmeddelande (s. 427)
- Inställningar för Bluetooth (s. 430)
- Telefon (s. 421)
- Koppla telefon (s. 422)
- Head-up-display* (s. 105)

Inställningar för textmeddelande

Inställningar för textmeddelande i ansluten telefon.

Meddelande

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Kommunikation → Textmeddelanden** och välj inställningar:
 - **Notiser i centerdisplay** – visar meddelandenotiser i centerdisplayens statusfält.
 - **Notiser i förardisplay** – visar notiser i förardisplayen. Vid notiser i förardisplay aktivt så är det möjligt att hantera inkommande meddelande med rattens högra knappsats.
 - **Signal för textmeddelanden** – val av signal för inkommande textmeddelande.

Relaterad information

- Telefon (s. 421)
- Koppla telefon (s. 422)
- Hantera textmeddelande (s. 426)
- Inställningar för telefon (s. 427)

Uppkopplad bil

Uppkopplad bil medför möjlighet att t.ex. använda webbradio och musiktjänster via appar samt kontakt med återförsäljare i bilen och mjukvarunedladdning.

Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller kabel ansluten till USB-ingången alternativt med bilens inbyggda modem*.

Då bilen är uppkopplad är det möjligt att dela ut internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att andra enheter kan använda sig av internetuppkopplingen³.

Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.



³ Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.

◀ Relaterad information

- Koppla upp bil (s. 428)
- Appar (s. 433)
- Boka service och reparation (s. 473)
- Systemuppdateringar (s. 475)
- Volvo ID (s. 20)
- Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
- Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 430)

Koppla upp bil

Koppla upp bilen med telefon via Bluetooth, Wi-Fi eller kabel ansluten till USB-ingången, alternativt med bilens inbyggda modem*.

Mobiltelefon och nätverksoperatör måste stödja internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.

i OBS

Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

i OBS

Vid användning av Apple CarPlay är det endast möjligt att koppla upp bilen med Wi-Fi eller bilmodem*.

Läs **Villkor för tjänster** och **Kundsekretesspolicy** på support.volvocars.com innan uppkoppling.

Koppla upp med Bluetooth

Se Koppla telefon.

Koppla upp med Wi-Fi



1. Aktivera internetdelning (portabel-/personlig hotspot) i mobiltelefonen.
2. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
3. Tryck på **Kommunikation** ➔ **Wi-Fi**.
4. Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur rutan för Wi-Fi.
5. Tryck på nätverksnamnet för det nätverk som ska anslutas.
6. Ange nätverkets lösenord.
7. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.

Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex. när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.

Då en telefon ansluts till bilen så sparas den för senare användning. När max antal sparade (50 st) uppnåts raderas den först anslutna. För att visa lista med sparade nätverk eller manuellt ta

bort sparade nätverk, tryck på **Inställningar** → **Wi-Fi** → **Sparade nätverk**.

För krav på nätverksanslutningen, se avsnittet "Teknik och säkerhet för Wi-Fi".


Koppla upp med kabel ansluten till USB-ingången

1. Koppla in telefonen med kabel till bilens USB-anslutning i tunnelkonsolens förvaringsfack.
2. Aktivera internetdelning via USB i mobiltelefonen.
3. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.

Koppla upp med bilmodem*⁵

Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna använda anslutningen.

1.



Placera ett personligt SIM-kort i hållaren.

2. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
3. Tryck på **Kommunikation** → **Internet via bilmodem**.
4. Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur rutan för **Internet via bilmodem**.
5. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
6. Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Koppla telefon (s. 422)

- Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
- Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 431)
- Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 432)
- Ingen eller dålig uppkoppling (s. 431)
- Inställningar för bilmodem* (s. 432)
- Inställningar för Bluetooth (s. 430)
- Apple CarPlay* (s. 418)

⁵ Endast bilar med Volvo On Call.

Inställningar för Bluetooth

Inställningar för Bluetooth-ansluten telefon.

Bluetooth

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Kommunikation** → **Bluetooth** och välj inställningar:

- **Tidigare kopplade enheter** – listar uppkopplade/kopplade enheter.

Ta bort enhet – tar bort kopplad enhet.

Tillåtna tjänster för denna enhet – val om bilder ska visas.


- **Internetanslutning** – val för att ansluta till internet via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
- **Lägg till enhet** – startar parkoppling av ny enhet.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Telefon (s. 421)
- Koppla telefon (s. 422)
- Mediaspelare (s. 411)

Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot

Då bilen är uppkopplad är det möjligt att dela ut internetuppkopplingen så att andra enheter kan använda sig av internetuppkopplingen.⁷



Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja internetdelning (utdelning av internetkoppling).

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.

2. Tryck på **Kommunikation** → **Bilens Wi-Fi delning**.
3. Tryck på **Nätverksnamn** och namnge internetdelningen.
4. Tryck på **Lösenord** och välj ett lösenord som sedan ska anges i anslutande enheter.
5. Tryck på **Frekvensband** och välj vilken frekvens internetdelningen ska sända data med. Observera att val av frekvensband inte är tillgängligt på alla marknader.
6. Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur rutan för **Bilens Wi-Fi delning**.
7. Om Wi-Fi tidigare använts som uppkopplingskälla – bekräfta valet att byta uppkoppling.
 - > Det är nu möjligt för externa enheter att ansluta till bilens internetdelning (Wi-Fi-hotspot).

i OBS

Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för data Trafik.

Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.

⁷ Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.

Tryck på **Anslutna enheter** för att se lista över de för närvarande anslutna enheterna.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 432)
- Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
- Ingen eller dålig uppkoppling (s. 431)

Ingen eller dålig uppkoppling

Påverkande faktorer i nätverket.

Mängden data som överförs är beroende av vilka tjänster eller appar som används i bilen. Att exempelvis strömma ljud kan medföra en stor datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning och god signalstyrka.

Mobiltelefon till bil

Hastigheten i uppkopplingen kan variera beroende på mobiltelefonens placering i bilen. Flytta mobiltelefonen närmare centerdisplayen för att öka signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns emellan.

Mobiltelefon till nätverksoperatör

Hastigheten i det mobila nätverket varierar beroende på täckningen på den plats du befinner dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex. i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus. Hastigheten beror även på vilket avtal du har med din teleoperatör.

OBS

Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Koppla upp bil (s. 428)

Ta bort Wi-Fi nätverk

Borttagning av nätverk som inte ska användas.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Wi-Fi** → **Sparade nätverk**.
3. Tryck på **Glöm** för det nätverk som ska tas bort.
4. Bekräfta valet.
 - > Bilen kommer fortsättningsvis inte koppla upp sig till nätverket.

Ta bort samtliga nätverk

Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt genom att återställa till fabriksinställningar. Observera då att all användardata och systeminställningar återställs till ursprunglig fabriksinställning.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Koppla upp bil (s. 428)
- Återställa inställningar i inställningsvyn (s. 164)

Teknik och säkerhet för Wi-Fi

Möjliga nätverkstyper att ansluta till.

Det går enbart att ansluta till nätverk av följande typ:

- Frekvens – 2,4 eller 5 GHz⁸.
- Standarder – 802.11 a/b/g/n.
- Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.

Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera Wi-Fi-enheter inne i bilen.

Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Koppla upp bil (s. 428)
- Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 430)
- Ingen eller dålig uppkoppling (s. 431)

Inställningar för bilmodem*⁹

Bilen är utrustad med ett modem som kan användas för att ansluta bilen till internet. Det är även möjligt att dela ut internetanslutningen via Wi-Fi.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Kommunikation** → **Internet via bilmodem** och välj inställningar:

- **Internet via bilmodem** – val för att använda bilmodemet som uppkoppling.
- **Dataanvändning** – tryck på **Återställ** nollställer räkneverk för mottagen och skickad datamängd.
- **Nätverk**

Välj

operatör – automatiskt eller manuellt val av nätverksoperatör.

Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer bilmodemet försöka koppla upp sig mot internet då bilen befinner sig utomlands utanför hemmanätverket. Observera att detta kan medföra höga kostnader. Kontrollera ditt roamingavtal gällande datatrafik i utlandet med nätverksoperatören i ditt hemland.

- **SIM-kortets PIN-kod**

Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan anges.

Inaktivera SIM-kortets PIN-kod

– val om PIN-kod skall krävas för åtkomst till SIM-kort.

- **Skicka kod för förfrågan** – används t.ex. för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.

Relaterad information


- Uppkopplad bil (s. 427)
- Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 430)

⁸ Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.

⁹ Endast bilar med Volvo On Call.

Appar

Applikationer (appar) är program som används till att styra vissa av bilens funktioner.



Applikationsvyn.

Några grundappar finns alltid tillgängliga. Fler finns att ladda ner. De appar som finns tillgängliga att ladda ner varierar, men kan t.ex. vara webbradio och musiktjänster.

Vissa appar är endast möjliga att använda om bilen är uppkopplad till internet.

- Tryck på en app i appvyn för att starta den.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar (s. 433)
- Ändra inställningar för appar (s. 165)

Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar

Ladda ner nya appar, håll befintliga appar uppdaterade eller avinstallera appar.

OBS

Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster.



Apparna hanteras via **Fjärruppdateringar** i applikationsvyn.

För att kunna ladda ner, uppdatera eller avinstallera appar måste bilen vara uppkopplad.

Ladda ner en app

1. Öppna appen **Fjärruppdateringar**.
2. Välj **Utforska** för att öppna en lista över appar som finns tillgängliga men inte är installerade i bilen.
3. Tryck någonstans på raden för en app för att expandera i listan och få mer information om appen.

- ◀ 4. Välj **Installera** för att starta nedladdningen av önskad app.
- > Status indikeras för installationen medan den pågår.
- Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.

Avbryta nedladdning

- Tryck på **Avbryt** för att avbryta en pågående nedladdning.

Observera att det bara är nedladdningen som kan avbrytas, när installationsfasen har startat går denna inte att avbryta.

Uppdatera appar

Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.

Uppdatera alla

1. Öppna appen **Fjärruppdateringar**.
2. Välj **Installera alla**.
 - > Uppdatering påbörjas.

Uppdatera vissa

1. Öppna appen **Fjärruppdateringar**.
2. Välj **Applikationsuppdateringar** för att öppna en lista över alla tillgängliga uppdateringar.

3. Leta upp önskad app och välj **Installera**.
 - > Uppdatering påbörjas.

Avinstallera en app

En app som används måste avslutas för att avinstallationen ska kunna genomföras.

1. Öppna appen **Fjärruppdateringar**.
2. Välj **Applikationsuppdateringar** för att öppna en lista över alla installerade appar.
3. Leta upp önskad app och välj **Avinstall.** för att starta en avinstallation av appen.
 - > När appen är avinstallerad försvinner den från listan.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Radio (s. 405)
- Mediaspelare (s. 411)
- Systemuppdateringar (s. 475)

Licensavtal för ljud och media

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos överenskommelser med tillverkare/utvecklare. Flera av texterna är på engelska.

Bowers & Wilkins



Bowers & Wilkins och B&W är varumärken som tillhör B&W Group Ltd. Nautilus är ett varumärke som tillhör B&W Group Ltd. Kevlar är ett registrerat varumärke av DuPont.

Dirac Unison®



Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum och frekvens för bästa möjliga bas-integration och klarhet. Teknologin möjliggör också en verklig-hetstrogen återgivning av den akustiska karaktären från specifika konserthallar. Med hjälp av avancerade algoritmer kontrollerar Dirac Unison digitalt alla högtalare baserat på akustiska mätningar med hög precision. Som en dirigent för en orkester garanterar Dirac Unison att högtalarna spelar i perfekt samstämmighet.

DivX®



DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens.

Om DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiellt DivX® certifierad enhet vilket har genomgått tester för att kontrollera att den kan spela DivX video. Besök divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera filer till DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified® enhet måste registreras för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filer. Skaffa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

Patentnummer

Täckt av ett eller flera av följande patent i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

« Gracenote®



Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat © av Gracenote eller dess leverantörer.

Gracenote, Gracenote logo och logotyp, "Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/eller i andra länder.

Gracenote® slutanvändaravtal

Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA ("Gracenote"). Programvaran från Gracenote ("Gracenote-programvaran") aktiverar detta program för identifiering av skivor och/eller filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel ("Gracenote-data") från onlineservrar eller inbäddade databaser (tillsammans kallade "Gracenote-servrar") och för utförande av andra åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för detta program eller denna enhet.

Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER GRACENOTE-SERVVARNA PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DETTA AVTAL.

Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra om du bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör samtycker du till att upphöra med all användning av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ha någon skyldighet att betala dig för information som du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.

Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något

om vem du är. Ytterligare information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.

Gracenote-programvaran och allt som ingår i Gracenote-data licensieras till dig i "befintligt skick". Gracenote utfärdar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenote-servrarna eller att ändra datakategorier på grund av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenote-programvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott. Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när som helst.

GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRETT. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER
FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.

© Gracenote, Inc. 2009

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS

SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.



◀◀ This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other

dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Överensstämmelsedeklaration för Bluetooth® modul

Declaration of Conformity

Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513 Japan

We declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product : Audio Navigation Unit
Model/Type Number : NR-0V
Directive and Standards used : Radio : EN 300 328 V1.8.1 :2012-6
EN 301 488-1 V1.9.2 :2011-09
EMC : EN 301 488-17 V2.2.1 :2012-09
EN 301 488-17 V2.2.1 :2012-09
Safety : IEC 60950-1 :2005 (Second Edition) + Am 1:2009 and/or
EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011
Health : EN 62479: 2011-09

The authorized signatory to this declaration :

Date: 13th May 2014
Signature: T. Kyomoto
Name: **Takeshi Kyomoto**
Title: Manager,
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
Address: 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan

The responsible person based within the EC :

Date: 2014-05-14
Signature: Jan Billig
Name: **Jan Billig**
Title: General Manager,
Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V.
Swedish Branch, Technical Center
Address: Ostra Eriksbergsgatan 38, SE41878 Gothenburg, Sweden



Land/ Område	
EU:	 0560 Exportland: Japan Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation Typ av utrustning: Audio Navigation Unit Härmed intygar Mitsubishi Electric Corporation att Audio Navigation Unit överstämmer med krav och bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EG.


Land/ Område	
Kina:	1. ■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz ■ 等效全向辐射功率 (EIRP)： 天线增益< 10dBi 时：≤100 mW 或≤20 dBm ① ■ 最大功率谱密度： 天线增益< 10dBi 时：≤20 dBm / MHz (EIRP) ① ■ 载频容限：20 ppm ■ 带外发射功率 (在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP) ■ 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波±2.5 倍信道带宽以外)： ● ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz) ● ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz) ● ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz) ● ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz) ● ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz) 2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线； 3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用； 4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰； 5. 不得在飞机和机场附近使用。



Land/ Område	
Korea:	B 급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taiwan:	低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Land/ Område	
Brasilien:	Modelo: NR-OV  Este equipamento opera em caráter secundário isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kasaks- tan:	 Modellnamn: NR-OV Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation Exportland: Japan



Land/ Område	
Mexico:	
Förenade Arabemi- raten:	

Relaterad information

- Ljud och media (s. 404)
- Mediaspelare (s. 411)
- Uppkopplad bil (s. 427)
- Gracenote® (s. 414)
- Sensus – uppkoppling och underhållning (s. 25)

Villkor för tjänster och Kundsekretesspolicy

Läs villkor för tjänster och kundsekretesspolicy på support.volvocars.com.

Villkor för tjänster

Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt för dig att köra din Volvo. Volvo tillhandahåller ett stort sortiment av tjänster, från hjälp i nödsituationer till navigering och olika infotainment-tjänster.

Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna – support.volvocars.com.

Kundsekretesspolicy

Policyn gäller för behandling av kunddata och personuppgifter. Syftet med policyn är att ge våra nuvarande, tidigare och potentiella kunder med en allmän förståelse för:

- De omständigheter under vilka vi samlar in och behandla dina personuppgifterdata.
- De typer av personuppgifterdata som vi samlar in.
- Skälen till att samlar in dina personuppgifterdata.
- Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Policyn kan läsas i sin helhet på support.volvocars.com.

Relaterad information

- Licensavtal för ljud och media (s. 435)
- Licensavtal för förardisplayen (s. 94)
- Typgodkännande för radarenheter (s. 290)


HJUL OCH DÄCK

Däck

Däckens funktion är bland annat att bära last, ge grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och skydda hjulet mot slitage.

Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.

Nya däck



Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan. Eftersträva därför att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets DOT-märkning (Department of Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 0715. Däcket på bilden är tillverkat vecka 07, år 2015.

Däckens ålder

Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att däckets olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.

Slitage och underhåll

Rätt däcktryck ger jämnare slitage. Körsätt, däcktryck, klimat och vägnas skick har en inverkan på hur snabbt däcken åldras och slits.

För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår på däcken, kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10000 km intervall.

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvo-verkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.

VARNING

Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.

Förvaring


Hjul med monterade däck ska förvaras liggande eller upphängda – inte stående.

Relaterad information

- Kontrollera lufttrycket i däcken (s. 450)
- Däckens rotationsriktning (s. 449)
- Slitagevarnare på däck (s. 449)
- Däcktrycksövervakning (s. 450)
- Provisorisk däcktätningssats (s. 459)
- Dimensionsbeteckning för däck (s. 470)

Däckens rotationsriktning

Däck med mönster som är tillverkat för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däckets



Pilen visar däckets rotationsriktning.

Däcket ska ha samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och bak, aldrig från vänster till höger sida eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och snömodd. Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).

i OBS


Se till att ha samma typ och dimension och även samma fabrikat på båda hjulparen.

Relaterad information

- Däck (s. 448)

Slitagevarnare på däck

Slitagevarnaren visar status på däckets mönsterdjup.



Slitagevarnaren är en smal upphöjning tvärs över däckets längsgående mönsterspår. På sidan av däckets bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.

Relaterad information

- Däck (s. 448)

Kontrollera lufttrycket i däck

Däck med korrekt lufttryck ökar körsäkerheten, sparar bränsle och förlänger livslängden på däck.

Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens temperatur. För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens köregenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däckerna kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, väggljud och köregenskaper.

Rekommenderat däcktryck



Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck däckerna ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.

Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck

För bästa bränsleekonomi vid hastigheter under 160 km/h (100 mph) rekommenderas ECO-trycket både för full och lätt last.

Kontrollera lufttryck

1. Kontrollera däckens lufttryck varje månad. Utför kontrollen på kalla däck, vilket innebär att däckerna bör ha samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers körning blir däckerna varma och trycket högre.
2. Fyll på luft vid behov så att lufttrycket överensstämmer med godkända däcktryck enligt däcktrycksdekalen.

i OBS

- Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilsador orsakade av grus, smuts, m.m.
- Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

Relaterad information

- Däck (s. 448)
- Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
- Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 463)
- Godkända däcktryck (s. 536)

Däcktrycksövervakning³

Systemet för däcktrycksövervakning, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), varnar med en kontrollsymbol i förardisplayen när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.

Om symbolen först blinkar ca en minut och sedan lyser med fast sken kan det bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna för lågt däcktryck som avsett.

Däcktrycksövervakningen använder sensorer som är placerade på luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i ca 30 km/h (20 mph) eller fortare känner systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds kontrollsymbolen för lågt däcktryck i förardisplayen och ett meddelanden visas.

Symbol	Innebörd
	Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i TPMS-systemet kommer symbolen först att blinka i cirka en minut och sedan lysa med fast sken.

Allmän information om däcktrycksövervakningssystemet

Varje däck, inklusive reservdäcket*, bör kontrolleras varje månad. Vid kontroll bör däcket vara kallt och ha det lufttryck som rekommenderas av biltillverkaren på däcktrycksdekalen eller i däcktryckstabellen. Om bilen har däck av en annan storlek än de som rekommenderas av tillverkaren, ta reda på vad som är rätt lufttrycksnivå för dessa.

Som en extra säkerhetsåtgärd är bilen utrustad med ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS) som visar när ett eller flera av däcken har för lågt lufttryck. När kontrollsymbolen för lågt lufttryck tänds, stanna och kontrollera däcken så snart som möjligt och fyll på luft till ett korrekt lufttryck.

Körning på däck med för lågt däcktryck kan leda till att däcket överhettas, vilket kan orsaka punktering. Lågt däcktryck minskar också bränsleeffektiviteten och däckets livslängd och kan påverka hanteringen av bilen och dess förmåga att stanna. Observera att TPMS inte ersätter ordinarie däckskötsel. Det är förarens ansvar att bibehålla ett korrekt däcktryck, även om gränsen för lågt däcktryck inte har uppnåtts så att kontrollsymbolen har tänts.

Bilen är också utrustad med en TPMS-systemfelindikator som indikerar när systemet inte fungerar korrekt. TPMS-systemfelindikator är kombinerad med kontrollsymbolen för lågt däcktryck. När

systemet upptäcker ett fel, blinkar symbolen i förardisplayen cirka en minut och förblir sedan tänd. Detta förfarande upprepas när bilen startas tills felet har åtgärdats. När symbolen är tänd kan systemets förmåga att upptäcka eller varna för lågt däcktryck vara påverkad.

Systemfel på TPMS kan uppstå av flera anledningar, exempelvis efter byte till reservdäck, eller andra däck eller hjul som förhindrar TPMS att fungera ordentligt.

Kontrollera alltid kontrollsymbolen för TPMS efter att ha bytt ett eller flera däck för att säkerställa att det nya däcket eller hjulet fungerar korrekt med TPMS.

Både fabriksmonterade- och tillvalshjul kan utrustas med TPMS-sensorer i ventiler. Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor används kommer ett felmeddelande att visas i förardisplayen efter några minuters körning.

Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.

Meddelande i förardisplay

Följande meddelande kan visas i samband med att kontrollsymbolen tänds:

- **Däcktryckssystem Service erfordras.**
- **Däcktryckssystem Tillfälligt ej tillgängligt**
- **Lågt däcktryck** samt vilket/vilka däck som avses.

- **Däck bör pumpas**, samt vilket/vilka däck som avses.

Om systemet inte kan avgöra vilket däck som har lågt tryck utfärdas en allmän varning:

- **Lågt däcktryck Kontrollera däcken**
- **Däck bör pumpas Kontrollera däcken**

Rekommendationer

- TPMS-sensorer bör monteras på alla bilens hjul, även vinterhjul.
- Sensorer bör inte flyttas mellan olika hjul.
- Om ett hjul har ändrats, eller om TPMS-sensorn flyttats till ett annat hjul ska ventiltätning och ventilkärna bytas ut.
- Vid installation av TPMS-sensor ska bilen vara avstängd i minst 15 minuter annars kommer ett felmeddelande att visas i förardisplayen.
- Kontrollera alltid systemet efter ett hjulbyte för att säkerställa att ersättningshjulen fungerar med systemet. Se till att nya hjul har TPMS-sensor för att undvika systemfelvarning.

* Standard på vissa marknader.



OBS

Vid byte av däckdimension som leder till en förändring av rekommenderat däcktryck, så måste TPMS-systemet omkonfigureras. Kontakta en Volvoåterförsäljare för ytterligare information.

Stänga av funktionen⁴

Det går att stänga av däcktrycksövervakningen via centerdisplayen.

1. Parkera bilen och stäng av motorn.
2. Aktivera tändningsläge I.
3. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
4. Tryck på **My Car** → **IntelliSafe** och avmarkera **Övervakning av däcktryck**.
 - > Funktionen förblir avstängd tills den aktiveras nästa gång.

Relaterad information


- Däck (s. 448)
- Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
- Kalibrera däcktrycksövervakning (s. 454)
- Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning (s. 453)
- Typgodkännande för däcktrycksövervakning (s. 455)

⁴ Gäller endast vissa marknader.

Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning⁹


Med systemet för däcktrycksövervakning, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), är det möjligt att se däcktrycket i centerdisplayen.

Kontrollera status



Öppna appen **Bilstatus** i appvyn och tryck på **Status** för att visa uppmätta däcktrycksvärden.

Grafiken visar lufttrycket för varje däck.



Statusvyn¹⁰.

Statusindikering

När däcktrycket är normalt (d.v.s. överskrider gränsvärdet för lågt däcktryck) visas enbart däcktrycksvärdet.

- En gul markering under däcktrycksvärdet indikerar lågt däcktryck. Stanna och kontrollera/åtgärda däcktrycket snarast.
- En röd markering under däcktrycksvärdet indikerar mycket lågt däcktryck. Stanna och åtgärda däcktrycket omedelbart.
- Om däcktrycksvärde saknas kan det kräva några minuters körning över 30 km/h (20 mph) för att ett värde ska visas. Det kan bero på att systemet ännu inte har mätt upp något värde, eller på en pågående kalibrering.
- En blinkande kontrollsymbol som övergår i fast sken efter ca 1 minut och meddelandet **Service erfordras**, indikerar ett fel i systemet.

Inställningar för däcktrycksövervakning

Ändra enhet för däcktrycket via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **System** → **Enheter**.
3. Under **Däcktryck**, välj önskad enhet för däcktryck: **Bar**, **kPa** eller **Psi**.

Relaterad information

- Däcktrycksövervakning (s. 450)
- Kalibrera däcktrycksövervakning (s. 454)
- Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning (s. 453)
- Bilstatus (s. 472)

Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning¹⁴

När systemet för däcktrycksövervakning, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), varnar är däcktrycket för lågt i ett eller flera av bilens däck.



Kontrollera och åtgärda däcktrycket när kontrollsymbolen för TPMS tänds och meddelandet **Lågt däcktryck** eller **Däck bör pumpas** visas.

1. Kontrollera däcktrycket på indikerade däck med en däcktrycksmätare.
2. Pumpa däcken till korrekt tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.



3. I vissa fall kan det vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en hastighet över 30 km/h (20 mph) för att släcka TPMS-sym-bolen och meddelandet.

i OBS

- TPMS-systemet använder sig av ett s.k. kompenserat tryckvärde, baserat på både däck- och yttre temperaturen. Detta medför att däcktrycket kan skilja sig något från de rekommenderade trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr). Därför kan det vara nödvändigt att pumpa varma däck till ca 0,3 bar, alternativt 30kPa, över det rekommenderade däcktrycket för att få bort ett lågdäcktrycksmeddelande.
- För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttre temperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har körts). Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.

⁹ Standard på vissa marknader.

¹⁰ Bilden är schematisk. Layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.

¹⁴ Standard på vissa marknader.



OBS

- Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilsador orsakade av grus, smuts, m.m.
- Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

⚠ VARNING

När ett däck utrustat med TPMS pumpas, håll pumpens munstycke rakt mot ventilen för att inte skada ventilen.

⚠ VARNING

- Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar kontroll över bilen.
- Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.

Relaterad information

- Däcktrycksövervakning (s. 450)
- Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
- Kalibrera däcktrycksövervakning (s. 454)
- Godkända däcktryck (s. 536)
- Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 463)

Kalibrera däcktrycksövervakning¹⁸

Ändra vid behov referensvärden för däcktrycksövervakningen, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS).

Kalibrera TPMS-systemet efter justering av däcktryck enligt Volvos däcktrycksrekommendationer, till exempel för körning med tung last eller i hög hastighet.

ⓘ OBS


Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.

1. Stäng av motorn.
2. Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.



3. Starta motorn.

4. Öppna appen **Bilstatus** i appvyn.



5. Tryck på **Status** för att se däcktrycksövervakningen.
6. Tryck på **Kalibrera** och därefter på **Klar**.
Det går också att starta kalibreringen via centerdisplayens toppvy. Tryck på **Inställningar** → **My Car** → **IntelliSafe** och välj **Kalibrera däcktryck**.
7. Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h (20 mph).
> Kalibreringen startar automatiskt efter initiering. Systemet ger en bekräftelse när kalibreringen är slutförd.


De nya referensvärdena gäller tills kalibreringen görs om.

Relaterad information

- Däcktrycksövervakning (s. 450)
- Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
- Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning (s. 453)

Typgodkännande för däcktrycksövervakning²²

Typgodkännande för sensorerna i däcktrycks-
övervakningen, Tyre Pressure Monitoring System
(TPMS), kan utläsas i tabellen nedan.

Land/Område	
Europa EU	Hereby, Schrader Electronics Ltd., declares that this TPMS is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at emcteam@schrader.co.uk
Serbien	
Moldavien	

¹⁸ Standard på vissa marknader.

²² Standard på vissa marknader.



Land/Område	
Ukraina	 Schrader Electronics цім стверджує, що обладнання Радіопередавач моделі VHSS4 системи контролю тиску в шині автомобіля відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Schrader Electronics та надається за запитом на електрону адресу emcteam@schrader.co.uk
Brasilien	
Förenade Arabemiraten	TRA REGISTERED NO:ER36479/14 DEALER NO:DA0047074/10

Land/Område	
Filippinerna	 The logo for NTC (National Technical Commission) Type Approval. It features a circular emblem with a stylized 'N' and 'T' inside, surrounded by the text 'NATIONAL TECHNICAL COMMISSION'. To the right of the emblem, the text 'NTC' is prominently displayed. Below this, it says 'Type Approved' and 'No:ESD-1510316C'. A small vertical code '0007082' is visible on the right side of the logo box.
Jordanien	Kingdom of Jordan Type approval for tyre pressure sensor. Manufacturer: Schrader Electronics Ltd Model: VH SS4 Type Approval Number: TRC/LPD/2014/261
Singapore	Complies with IDA Standards DA 105282
Sydafrika	 The logo for ICASA (Independent Communications Authority of South Africa) Type Approval. It features a stylized graphic of a globe or sphere with dots, and the letters 'I C A S A' in a bold, sans-serif font. To the right of the graphic, the text 'TA-2015/071' and 'Approved' are displayed. A small vertical code '0007383' is visible on the right side of the logo box.



Land/Område	
Marocko	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR10410 ANRT 2015 Date d'agrément: 21/05/2015
Argentina	Schrader VHSS4 Numero de Registro CNC: AFTIC: H-14802

Relaterad information

- Däcktrycksövervakning (s. 450)

Provisorisk däcktätningssats

Den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK), används till att tätta en punktering samt för att kontrollera och justera lufttrycket.

Däcktätningssatsen består av en kompressor och en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar som en provisorisk reparation. Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.

Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att tätta däck som har punktering i däcksidan. Använd inte däcktätningssatsen på däck som uppvisar större skårar, sprickor eller liknande skador.

i OBS


Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.

i OBS

Kompressorn för provisorisk däcktätning är provad och godkänd av Volvo.

Placering

Däcktätningssatsen är placerad i skumblocket under golvet i lastutrymmet.



Placering i lastutrymmet.²⁴

Flaskan med tätningsvätska

Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst före-datumet passerat och efter användning. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.

! VARNING

Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.

Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

! VARNING

Vid hudkontakt med vätskan ska denna omedelbart tvättas bort med tvål och rikligt med vatten.

Relaterad information


- Använda provisorisk däcktätning (s. 460)
- Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 463)
- Däck (s. 448)

²⁴ Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av bilmodell.

Använda provisorisk däcktätning


Täta en punktering med den provisoriska däck-tätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).

Översikt



- 1 Elkabel
- 2 Luftslang
- 3 Tryckreduceringsventil
- 4 Skyddslock
- 5 Flaskhållare (orange lock)
- 6 Tryckmätare
- 7 Dekal, högsta tillåtna hastighet
- 8 Flaska med tätningsvätska
- 9 Strömbrytare

Koppla in



1. Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en trafikerad plats.

Om punkteringen orsakats av en spik eller liknande, låt denna sitta kvar i däck. Den hjälper till att täta hålet.

2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida) och sätt fast den på ratten. Hastigheten får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0, och ta fram elkabeln och luftslangen.

4. Skruva av det orange locket på kompressorn, och skruva loss korken på flaskan.

i OBS

Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.

5. Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
 - > Flaskan och flaskhållaren är försedda med backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren igen. Borttagning av flaskan måste göras på en verkstad, Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.

! VARNING

Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.

! VARNING

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.

6. Skruva loss däckets ventilhatt.

Kontrollera att tryckreduceringsventilen på luftslangen är helt åtskruvad, och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.

7. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och starta bilen.

OBS

Se till att ingen av de andra 12 V-uttagen används när kompressorn är i drift.

VARNING

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.

8. Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.

VARNING

Stå aldrig intill däckets då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.

OBS

När kompressorn startar kan trycket öka upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca 30 sekunder.

9. Fyll däckets i 7 minuter.

VIKTIGT

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.

10. Stäng av kompressorn för att kontrollera trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är 1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)

VARNING

Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i däckets för stort. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.

11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen och sätt tillbaka ventilhatten på däckets.
13. Sätt på skyddslocket på luftslangen för att undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.

14. Kör snarast minst 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däck.

OBS

De första varven som däck

VARNING

Se till att ingen person står i närheten av bilen och får tätningsvätskan på sig när bilen kör iväg. Avståndet bör vara minst två meter.

15. Efterkontroll

Koppla på luftslangen på däckventilen och skruva dit ventilanslutningen till botten på däckventilens gänga. Kompressorn ska vara avstängd.

16. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.

- Ligger det under 1,3 bar har däck
- Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däck

17. Om däck

1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och starta bilen.
2. Starta kompressorn och pumpa upp däck
3. Stäng av kompressorn.

18. Ta loss däck

Lägg TMK i lastutrymmet.

VARNING

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.

19. Sätt tillbaka ventilhatten på däck.

OBS

- Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventils
- Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra

OBS

Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.

VARNING

Kontrollera däcktrycket regelbundet.

Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/repamera det skadade däck

VARNING

Hastigheten får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den provisoriska däck

Relaterad information

- Provisorisk däck

Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats

Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.

1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till att strömbrytaren står i position **0** och ta fram kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag och starta motorn.

VARNING

Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.

VARNING

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.

4. Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position **I**.

VIKTIGT

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.

5. Pumpa upp däck till angivet tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe. (Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)



6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.

Relaterad information

- Provisorisk däcktätningssats (s. 459)
- Godkända däcktryck (s. 536)

Vid byte av hjul

Bilens hjul går att byta ut, t.ex. mot vinterhjul eller reservhjul.

Följ respektive instruktion för att lossa och sätta dit hjul.

Vid byte till annan däckdimension

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig både vid byte till större och mindre dimensioner, och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.

Relaterad information

- Lossa hjul (s. 464)
- Sätta dit hjul (s. 465)
- Godkända hjul- och däckdimensioner (s. 535)
- Verktyg i lastutrymme (s. 467)
- Vinterhjul (s. 467)
- Reservhjul* (s. 466)
- Hjulskravar (s. 466)

Lossa hjul

Instruktion för att ta loss hjul vid hjulbyte.

1. Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett hjul ska bytas vid en trafikerad plats.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i växel-läge **P**.

Gäller bilar med **Nivåkontroll***: Om bilen är utrustad med luftfjädring måste denna stängas av innan bilen hissas upp med domkraft.

Stäng av funktionen via centerdisplayens toppvy genom att trycka på **Inställningar** → **My Car** → **Fjädring** och välja **Inaktivering av fjädring och nivåkontroll**.

VARNING

Kontrollera att domkraften inte är skadad, gångorna är ordentligt smorda samt att den är fri från smuts.

3. Ta fram domkraft*, hjulskruvnyckel* och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar som ligger i skumblocket.




Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.

OBS

Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas att en garage-domkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.

4. Blockera framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga tråklossar eller större stenar.
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp.



VIKTIGT

Bogseröglan måste skruvas in samtliga gångvarv i hjulskruvnyckeln.

6. Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med avsett verktyg.
7. Lossa hjulskruvarna 1/2–1 varv moturs med hjulskruvnyckeln.

⚠ VARNING

Placera aldrig något mellan marken och domkraften, inte heller mellan domkraften och bilens domkraftsfäste.

❗ VIKTIGT

Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.

8. Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna placeras på avsedda ställen av bilens underrede. Triangelformade markeringar i plasttäckningen pekar ut var domkraftsfästena/lyftpunkterna är placerade. Det finns två domkraftsfästen på varje sida av bilen. Vid varje fäste finns ett uttag för domkraften.



Veva upp domkraften så att den får kontakt med bilens domkraftfäste. Kontrollera att domkraftens huvud är rätt placerat i fästet så att upphöjningen i huvudets mitt passas in i fästets hål, och att foten är placerad lodrätt under fästet. Se också till att vrida domkraften så att veven kommer så långt från bilens sida som möjligt, domkraftens armar är då vinkelrät mot bilens riktning.

⚠ VARNING

Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.

Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.

9. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.

Relaterad information

- Vid byte av hjul (s. 463)
- Lyfta bilen (s. 478)
- Sätta dit hjul (s. 465)
- Verktyg i lastutrymme (s. 467)

Sätta dit hjul

Instruktion för att sätta dit hjul vid hjulbyte.

⚠ VARNING

Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.

Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.

1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.

4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.



5. Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.

i OBS

- Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilsador orsakade av grus, smuts, m.m.
- Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

Relaterad information

- Lossa hjul (s. 464)
- Vid byte av hjul (s. 463)
- Reservhjul* (s. 466)

Hjulskruvar

Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid naven.

! VIKTIGT

Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.

Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment med momentnyckel.

Låsbar hjulskruv*


I skumblocket under lastgolvet finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.

Relaterad information

- Vid byte av hjul (s. 463)

Reservhjul*

Reservhjulet kan användas för att ersätta ett punkterat ordinarie hjul.



Reservhjulet förvaras i en påse och ska vara fastspänd med två remmar på golvet i lastutrymmet under färd. Ryggstöden i tredje sätesraden måste då vara nedfällda.

Remmarna ska vara spända korsvis över hjulet och fästa i bilens fyra lastsäkringsöglor.

Kontrollera regelbundet däcktrycket även på reservhjulet.

Relaterad information

- Vid byte av hjul (s. 463)

Vinterhjul

Vinterhjul är anpassade för vinterväglag.

Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.

i OBS

Kontakta en Volvoåterförsäljare för att rådgöra om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.

Tips vid byte till vinterdäck

När sommar- och vinterhjulen skiftas, märk upp vilken sida de har suttit på, t.ex. **V** för vänster och **H** för höger.

Dubbdäck

Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna längre livslängd.

i OBS

Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.

Mönsterdjup

Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid som-

marförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.

Snökedjor

Volvo rekommenderar inte användning av snökedjor på hjuldimensioner som är större än 19 tum.

Monteringsanvisning finns bipackad med Volvo originalsnökedjor.

Snökedjor får endast användas på framhjulen (gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare än 50 km/h (30 mph) med snökedjor. Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.

⚠ VARNING

Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Endast **enkelsidiga** snökedjor är tillåtna.


Vid osäkerhet om snökedjan rekommenderar Volvo att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada på bilen och leda till en olycka.

Relaterad information

- Vid byte av hjul (s. 463)

Verktyg i lastutrymme

I bilens lastutrymme finns verktyg som är användbara vid exempelvis bogsering eller hjulbyte.



Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av bilmodell.

I skumblocket under lastgolvet ligger bilens bogserögla, däcktätningssats, verktyg för borttagning av hjulskruvarnas plasthattar, domkraft* och hjulskruvnyckel*. Här finns även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.

Relaterad information

- Vid byte av hjul (s. 463)
- Domkraft* (s. 468)
- Varningstriangel (s. 468)
- Förbandslåda (s. 469)

Varningstriangel




Använd varningstriangeln för att varna andra trafikanter om bilen skulle bli stillastående i trafiken.

Aktivera även varningsblinkers.

Förvaringsplats

Varningstriangeln är placerad i utrymmet på bakkuckans insida.

Fälla upp varningstriangeln



- 1 Öppna luckan genom att först vrida vredet 90 grader och sedan dra luckan från sina fästen i ovan- och nederkant.

Tryck snäpplåset som håller fast varningstriangeln lätt åt höger och ta ur fodralet.

- 2 Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och sätt ihop ändarna.

- 3 Fäll ut varningstriangelns stödben.

Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.

Se till att varningstriangeln med fodral sitter ordentligt fast i sitt förvaringsutrymme efter användning och att luckan är helt stängd.

Relaterad information

- Verktyg i lastutrymme (s. 467)
- Varningsblinkers (s. 137)

Domkraft*

Använd domkraften för att höja upp bilen, t.ex. vid ett hjulbyte.

Använd originaldomkraften endast vid reservhjulbyte eller vid skifte av sommar- och vinterhjul. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.

! VIKTIGT

Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme när de inte används.

Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.

i OBS

Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas att en garage-domkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.

Gäller bilar med nivåkontroll*

Om bilen är utrustad med luftfjädring måste denna stängas av innan bilen hissas upp med domkraften.

Stäng av funktionen via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car** → **Fjädring**.
3. Välj **Inaktivering av fjädring och nivåkontroll**.

Relaterad information

- Verktyg i lastutrymme (s. 467)
- Lyfta bilen (s. 478)

Förbandslåda

Förbandslådan innehåller första hjälpen-utrustning.

Förbandslådan är placerad på höger sida i lastutrymmet.

**Relaterad information**

- Verktyg i lastutrymme (s. 467)

Dimensionsbeteckning för fälg

Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt exempel i nedanstående tabell.

Alla fälgar har en dimensionsbeteckning, till exempel: 8Jx18x42,5.

8	Fälgbredd i tum
J	Fälghornets profil
18	Fälgdiameter i tum
42,5	Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)

Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer av fälgar och däck.

Relaterad information

- Däck (s. 448)
- Dimensionsbeteckning för däck (s. 470)
- Godkända hjul- och däckdimensioner (s. 535)

Dimensionsbeteckning för däck

Beteckningar för däckens dimension, lastindex och hastighetsklass.

Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer av fälgar och däck.

Dimensionsbeteckning

Alla däck har en dimensionsbeteckning, till exempel: 235/60 R18 103 H.

235	Däckets bredd (mm)
60	Förhållande mellan däcksidans höjd och däckets bredd (%)
R	Radialdäck
18	Fälgdiameter i tum
103	Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
H	Kodbeteckning för maximal tillåten hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta fall 210 km/h (130 mph).)

Lastindex

Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna lastindex anges i en lastindextabell.

Hastighetsklass

Varje däck tål en viss maxhastighet. Däckens hastighetsklass, SS (Speed Symbol), ska minst motsvara bilens toppfart. I tabellen nedan anges vilken maximalt tillåten hastighet som gäller för respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck²⁵, där en lägre hastighetsklass får användas. Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än däckets är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt 160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.

 OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges i tabellen.

Q	160 km/h (100 mph) (används endast på vinterdäck)
T	190 km/h (118 mph)
H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)
W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)

VARNING

Lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) på däck till respektive motorvariant framgår av tabellen Godkända hjul- och däckdimensioner i ägarmanualen. Om ett däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används, kan det bli överhettat och skadas.

Relaterad information

- Däck (s. 448)
- Dimensionsbeteckning för fälg (s. 469)
- Godkända hjul- och däckdimensioner (s. 535)
- Godkända däcktryck (s. 536)

²⁵ Både dubbade och dubbfria däck.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Volvos serviceprogram

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafik-säkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.

Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbete. Volvos verkstäder har den personal, service-litteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.

VIKTIGT

För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och garantiboken.

Service och reparation

Underhåll bilen regelbundet. Följ Volvos rekommenderade serviceintervaller.

Vid behov av översyn och reparation får endast en auktoriserad verkstad utföra arbetet.

VARNING

Gör inga egna reparationer på detta fordon. Elledningar och/eller komponenter som lossnat får enbart åtgärdas av en auktoriserad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Laddkabel med kontrollenhet

VIKTIGT

Modifiera inte kontrollenheten på något sätt.

Relaterad information

- Service på klimatanläggning (s. 485)

Bilstatus

Bilens generella status kan visas i centerdis-playen tillsammans med möjligheten att boka service.



Car Status

Appen **Bilstatus** startas från appvyn i centerdisplayen och har tre flikar:

- **Meddelanden** – sparade statusmeddelanden
- **Status** – kontroll av däcktryck samt motoroljenivå
- **Förfrågningar** – bokning av service och reparation.

Relaterad information

- Hantera meddelanden sparade från förar- och centerdisplayen (s. 103)
- Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
- Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
- Boka service och reparation (s. 473)

Boka service och reparation³

Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din uppkopplade bil.

Informationen hanteras i appen **Bilstatus** som öppnas från appvyn i centerdisplayen.

Genom denna tjänst tillhandahålls ett bekvämt sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i bilen. Bilinformation skickas till din återförsäljare som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer med ett digitalt bokningsförslag.

Innan tjänsten kan användas

Volvo ID

- Skapa ett Volvo ID, se avsnittet "Volvo ID".
- Registrera Volvo ID:t till bilen, se avsnittet "Volvo ID". Om ett Volvo ID redan finns, använd samma e-postadress som när Volvo ID:t skapades.

Byta kontaktadress

Önskar du byta till en annan e-postadress kan detta göras genom att kontakta en Volvoåterförsäljare eller skapa/registrera ett nytt Volvo ID.

Välja Volvoåterförsäljare

Välj den Volvoåterförsäljare du önskar kontakt med för service och reparation genom att gå in på www.volvocars.com/se och navigera vidare till Min Volvo.

Förutsättning för bokning från bil

För att skicka och ta emot bokningsinformation till och från bilen måste bilen vara uppkopplad, se avsnittet "Uppkopplad bil".

Använda tjänsten

När det är dags för service och i vissa fall när bilen är i behov av reparation visas ett meddelande i förardisplayen och överst i centerdisplayen. Tidpunkten för service avgörs av hur lång tid som passerat, timmar som motorn varit igång eller sträcka som körts sedan senaste service.


Du kan också boka ett verkstadsbesök senare via ägarportalen Min Volvo.

Boka service eller reparation

Fyll i en bokningsförfrågan när så önskas eller när meddelande om behov av service eller reparation visas i förardisplayen och överst i centerdisplayen.

Fylla i och skicka en bokningsförfrågan

Bilens motor måste vara igång för att det ska vara möjligt att skicka bokningsförfrågan.



1. Öppna appen **Bilstatus** från appvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på knappen **Förfrågningar**.
3. Tryck på knappen **Boka verkstad**.
4. Se till att korrekt **Volvo ID** är ifyllt.
5. Fyll i information till verkstaden i fältet **Här kan du skriva information till din verkstad**, t.ex. om det är något du vill ha utfört under verkstadsbesöket eller annan väsentlig information till din verkstad.



Alternativt tryck på knappen och tala in informationen. Informationen skrivs då in i informationsfältet i din bokningsförfrågan.

³ Gäller vissa marknader.

◀ 6. Tryck på knappen **Skicka bokningsförfrågan**.

- > Du kommer att få ett bokningsförslag via e-post inom ett par dagar.

Bokningsförfrågan innehåller bilinformation när den skickas från bilen till verkstaden via din internetuppkoppling. Informationen underlättar verkstadens planering.

Skicka bilinformation

Bilens motor måste vara igång för att det ska vara möjligt att skicka bilinformation.

Det går att skicka bilinformation när som helst från bilen, t.ex. om du bokar ett verkstadsbesök direkt via ägarportalen Min Volvo, och vill hjälpa din verkstad med bättre grundinformation.



1. Öppna appen **Bilstatus** från appvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på knappen **Förfrågningar**.

3. Tryck på knappen **Skicka bildata**.

- > Ett meddelande om att bilinformation skickas visas överst i centerdisplayen. Du kan avbryta dataöverföringen genom att trycka på krysset i aktivitetsindikatorn.

Bilinformationen skickas via din internetuppkoppling.

Bokningsinformation och bilinformation

När du väljer att boka service eller skicka bilinformation från din bil kommer bokningsinformation och bilinformation att skickas via din internetuppkoppling. Bilinformationen underlättar din verkstads planering av ditt besök.

Bilinformationen består av information inom följande områden:

- servicebehov
- tid sedan senaste service
- funktionsstatus
- vätskenivåer
- mätarställning
- bilens identifikationsnummer (VIN⁴)
- bilens mjukvaruversion
- bilens diagnosinformation.

Relaterad information

- Volvo ID (s. 20)
- Uppkopplad bil (s. 427)

- Bilstatus (s. 472)

⁴ Vehicle Identification number.

Fjärruppdateringar

Uppdateringar för flera av bilens system kan göras från centerdisplayen med en uppkopplad bil.



Appen **Fjärruppdateringar** startas från appvyn i centerdisplayen och ger möjlighet att:

- söka efter och uppdatera systemmjukvara
- uppdatera kartdata för Sensus Navigation
- ladda ner, uppdatera och avinstallera appar.

Relaterad information

- Systemuppdateringar (s. 475)
- Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar (s. 433)

Systemuppdateringar

Systemuppdateringar avser de delar av bilen som har med uppkopplad bil och infotainment att göra. Om uppdateringar av systemmjukvaror finns tillgängliga kan uppdateringarna göras alla vid ett tillfälle eller en i taget.



Systemuppdateringar hanteras via appen **Fjärruppdateringar** i centerdisplayens applikationsvy. Ett tryck på knappen startar en nedladdningsapplikation i hemvyns nedersta dely. Om ingen sökning efter till-

gängliga uppdateringar utförts sedan förra gången infotainmentsystemet startats, utförs en sökning. Ingen sökning utförs om en mjukvaruinstallation pågår. En ikon i nedladdningsapplikationens knapp **Systemuppdateringar** visar hur många uppdateringar som finns tillgängliga. Ett tryck på knappen visar en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. För mer information och svar på vanliga frågor gällande funktionen samt nedladdning av vissa systemuppdateringar, gå in på support.volvocars.com.

För att systemuppdateringar ska kunna göras måste bilen vara uppkopplad.

Sökning i bakgrunden efter uppdateringar av mjukvara är aktiverad när bilen levereras från fabrik.

i OBS

Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster.

i OBS

En uppdatering kan bli avbruten när tändningen slås av och bilen lämnas.

Uppdateringen behöver dock inte vara slutförd innan bilen lämnas, eftersom uppdateringen återupptas nästa gång bilen används.

Uppdatera alla systemmjukvaror

- Välj **Installera alla** vid listans nederkant.

Om ingen lista önskas kan alternativt **Installera alla** vid knappen **Systemuppdateringar** väljas.

Uppdatera enstaka systemmjukvara

- Välj **Installera** för önskad mjukvara.

Avbryta nedladdning

- Tryck på kryssset i den aktivitetsindikator som har ersatt knappen **Installera** vid nedladdningens början.

Observera att det bara är nedladdningen som kan avbrytas, när installationsfasen har startat går denna inte att avbryta.



◀ Sökning i bakgrunden efter uppdateringar av mjukvara

Funktionen kan deaktiveras via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **System** → **Fjärruppdateringar**.
3. Välj bort **Bakgrundskoll för mjukvaruuppdateringar**.

Om uppdatering finns tillgänglig visas meddelandet **Mjukvaruuppdatering finns tillgänglig** i centerdisplayens statusfält. Ett tryck på meddelandet startar en nedladdningsapplikation i hemvyns nedersta delvy. Så snart nedladdningsapplikationen startat visar en ikon i nedladdningsapplikationens knapp **Systemuppdateringar** hur många uppdateringar som finns tillgängliga.

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar (s. 433)
- Fjärruppdateringar (s. 475)

Dataöverföring mellan bil och verkstad⁵

Tiden för ett bokat verkstadsbesök hos en Volvo-verkstad kan förkortas om felsökningsdata överförs redan när bilen stannat vid verkstaden.

Bekvämast sker överföringen om alternativet **Anslut automatiskt när jag anländer** väljs i inställningsvyn i centerdisplayen.

Varje gång bilen saktar ner till en tillräckligt låg hastighet påbörjar bilen en sökning efter Wi-Fi-nätverk. Om ett auktoriserat Volvonätverk (vid en verkstad) hittas, visas ett meddelande eller öppnas ett pop-up-fönster i centerdisplayen (gäller inte manuell uppkoppling, se avsnittet "Manuell uppkoppling mot verkstad" nedan).

Automatisk uppkoppling mot verkstad

OBS

För att föraren inte ska störas av oönskade förfrågningar om uppkoppling (t.ex. om bilen ofta parkeras i närheten av en verkstad med auktoriserat Volvonätverk), kommer uppkopplingssättet att övergå till manuell uppkoppling om föraren avböjer uppkoppling 2 gånger inom en tidsperiod på 5 dagar.

Utan bekräftelse från föraren

Detta alternativ erbjuder det bekvämare sättet att överföra felsökningsdata. Föraren behöver inte bekräfta att bilen ska kopplas upp.

Om bilen stannar vid verkstaden och motorn stängs av med startvredet visas ett meddelande överst i centerdisplayen. Bilen kommer automatiskt att kopplas upp när förardörren öppnas, förutsatt att föraren inte trycker på meddelandets knapp **Avbryt**.

Med bekräftelse från föraren

Detta alternativ innebär att föraren behöver bekräfta att bilen ska kopplas upp.

Om bilen stannas vid verkstaden och motorn stängs av med startvredet öppnas ett pop-up-fönster i centerdisplayen. Bilen kommer automatiskt att kopplas upp när förardörren öppnas, om föraren trycker på pop-up-fönstrets knapp **Anslut**. Om föraren inte gör någonting, eller trycker på pop-up-fönstrets knapp **Avbryt**, kommer ingen uppkoppling att ske.

Manuell uppkoppling mot verkstad

Vid manuell uppkoppling sköts denna av service-teknikern.

Ändra uppkopplingssätt

Sättet att koppla upp bilen kan ändras i inställningsvyn i centerdisplayen.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.

⁵ Denna funktionalitet kommer successivt att införas i takt med att serviceverkstäderna bygger ut sina tjänster.

2. Tryck på **Kommunikation → Volvo servicenätverk**.
3. Välj **Anslut automatiskt när jag anländer**, **Fråga före anslutning** eller **Anslut aldrig och fråga aldrig** (manuell uppkoppling).

Relaterad information

- Uppkopplad bil (s. 427)
- Inställningsvy (s. 161)

Lyfta bilen


Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller verkstadsdomkraften/garagedomkraften sätts på avsedda ställen av bilens underrede.

För bilar med nivåkontroll* gäller att om bilen är utrustad med luftfjädring måste denna stängas av innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via centerdisplayen:

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Fjädring**.
3. Välj **Inaktivering av fjädring och nivåkontroll**.

OBS

Volvo rekommenderar endast användning av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.



Triangelarna i plasttäckningen pekar ut var domkraftsfästena/lyftpunkterna (rödmarkerade) är placerade.

Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den placeras under någon av de fyra lyftpunkterna. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av domkraften. Se till att domkraftstallriken är utrustad med ett gummskydd för att bilen ska stå stabilt och inte skadas. Använd alltid pallbockar eller liknande.


Relaterad information

- Vid byte av hjul (s. 463)
- Domkraft* (s. 468)


Öppna och stänga motorhuv

Motorhuvén öppnas med hjälp av ett handtag i kupén och ett handtag under huvén.

Öppna huvén



- 1** Dra i handtaget vid pedalerna för att frigöra huvén från helt stängt läge.



- 2** Vrid handtaget under huvén moturs för att frigöra huvén från huvlåsets spärrhake och lyft huvén.

Varningar – ej stängd huv



När huvén är frigjord tänds varningssymbolen och grafik i förardisplayen kombinerat med en ljudpåminnelse. Sätts bilen i rullning hörs upprepade gånger en varningssignal.

För mer information om grafiken, se avsnittet "Dörr- och bältespåminnare".

i OBS

Om varningssymbolen är tänd eller varningssignalen hörs trots att huvén är ordentligt stängd, uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Stänga huvén

1. Tryck ner huvén tills den börjar falla av egen vikt.
2. När huvén stoppat mot huvlåset – tryck på huvén för att stänga den helt.

! VARNING

Klämrisk! Se till att stängningsvägen under huvén är fri, annars finns risk för personskada.

! VARNING

Kontrollera att huvén låses ordentligt vid stängning. Huvén måste hörbart gå i ingrepp på båda sidor.



Huvén helt stängd.

⚠ VARNING

Kör aldrig med öppen huv!

Märks under körning något tecken på att huven inte är helt stängd – stanna omedelbart och stäng den ordentligt.

Relaterad information

- Motorrumsöversikt (s. 481)
- Dörr- och bältespåminnare (s. 61)

Motorrumsöversikt

Översikten visar några servicerelaterade komponenter.

Några av de komponenter som ingår i bilens elektriska drivsystem finns under huven. Var försiktig i detta utrymme och rör bara det som har med normalt underhåll att göra.


⚠ VARNING

Orangefärgade kablar får endast hanteras av behörig personal.

⚠ VARNING

Ett flertal komponenter i bilen arbetar med högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.

- Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i denna ägarmanual.
- Var försiktig vid kontroll/påfyllning av vätskor i motorrummet.



Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.

- 1 Expansionskärl för kylsystem
- 2 Behållare för bromsvätska (placerad på förarsidan)
- 3 Påfyllningsrör för spolarvätska⁶
- 4 Elcentral
- 5 Luftfilter
- 6 Påfyllningsrör för motorolja

⁶ Fyll på spolarvätska med jämna mellanrum, tex. vid tankning.



⚠ VARNING

Tänk på att kylarfläkten (placerad framtil i motorrummet, bakom kylaren) kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.

⚠ VARNING

Tändsystemet arbetar med mycket hög och livsfarlig spänning. Bilens elsystem ska alltid vara i tändningsläge **0** när arbete utförs i motorrummet.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens elsystem är i tändningsläge **II** eller när motorn är varm.

Relaterad information

- Öppna och stänga motorhuv (s. 480)
- Påfyllning av spolarvätska (s. 494)
- Fylla på kylvätska (s. 484)
- Säkringar i motorrum (s. 500)
- Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
- Tändningslägen (s. 346)

Motorolja

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.



Volvo rekommenderar:



⚠ VIKTIGT

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte, annars finns risken att bilens livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning påverkas.

Om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används kan motorrelaterade komponenter skadas. Volvo Personvagnar fransäger sig garantiansvar för denna typ av skador.

Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på en auktoriserad Volvoverkstad.

Volvo använder olika system för varning för låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används förardisplayens varningssymbol för lågt oljetryck . Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via förardisplayens varningssymbol  samt displaytexter. Vissa varianter har båda syste-

men. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.

Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.

Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre kvalitet.

Relaterad information

- Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
- Ogynnsamma körförhållanden för motorolja (s. 529)
- Specifikationer för motorolja (s. 528)

Kontrollera och fylla på motorolja

Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.



Påfyllningsrör⁷.

I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan serviceintervallen.

Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i förar-displayen.

VARNING



Visas denna symbol tillsammans med meddelande **Motoroljenivå Service erfordras**, åk till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.

VIKTIGT




Visas denna symbol tillsammans med meddelande om låg oljenivå, exempelvis **Låg motoroljenivå Fyll på 0.5 liter motorolja**, fyll endast på med den volym som anges, exempelvis 0,5 liter.

VARNING

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.


Kontrollera oljenivån



Car Status

Öppna appen **Bilstatus** från appvyn i centerdisplayen och tryck på **Status** för att visa oljenivån.

⁷ Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.



Grafik för oljenivå i centerdisplayen.

Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren i centerdisplayen då motorn är avstängd.

i OBS

Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen måste ha körts ca 30 km och stått stilla 5 minuter med avstängd motor och på plan mark innan visning av oljenivån blir korrekt.

i OBS

Om inte rätt förutsättningar för mätning av oljenivå (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttre temperatur etc.) är uppfyllda, kommer meddelande **Inga värden hittades** att visas i centerdisplayen. Detta innebär **inte** att det är något fel i bilens system.

Relaterad information

- Motorolja (s. 482)
- Specifikationer för motorolja (s. 528)
- Ogynnsamma körförhållanden för motorolja (s. 529)
- Tändningslägen (s. 346)
- Bilstatus (s. 472)


Fylla på kylvätska


Kylvätskan koler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Den värme som överförs från motorn till kylvätskan kan användas till att värma kupén.

Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast rent vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor andel kylvätska.

⚠ VARNING

Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm, skruva av expansionskärlets lock sakta så att övertrycket försvinner.





- 1 Lyft av gummilisten genom att trycka den inåt i motorrummet.
- 2 Lossa luckan i plasttäckningen genom att vika ut låshaken och vrida luckan uppåt.
- 3 Skruva av locket och fyll på kylvätska. Nivån ska ligga mellan **MIN**- och **MAX**-markeringarna på expansionskärlet.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

! VIKTIGT

- Höga halter av klor, klorider och andra salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
- Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
- Tillse att blandningen av kylvätska är 50 % vatten och 50 % kylvätska.
- Blanda kylvätskan med kranvatten av godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
- Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med kranvatten av godkänd kvalitet alternativt spolas med färdigblandad kylvätska.
- Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.

Relaterad information

- Specifikationer för kylvätska (s. 530)

Service på klimatanläggning

Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Felsökning och reparation

Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolet ljus ska användas vid läckagesökning.

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvo-verkstad kontaktas.

Bilar med köldmedium R134a

! VARNING

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Bilar med köldmedium R1234yf

! VARNING

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) får service och reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att säkerställa systemets säkerhet.


◀◀ Relaterad information

- Volvos serviceprogram (s. 472)

Lampbyte

Glödlamporna i halogen-strålkastare kan bytas av föraren.

Glödlamporna i halogen-strålkastare kan bytas utan hjälp av verkstad, men innan lamporna kan bytas behöver först plasttäckningen över strålkastaren lyftas bort.



- 1 Lyft av gummilisten genom att trycka den inåt i motorrummet.

- 2 Frigör stiften i plasttäckningens fyra clips genom att trycka ner stiften med en skruvmejsel eller liknande och lyft bort täckningen.

Sätt tillbaka täckningen i omvänd ordning.

i OBS

Stiften i clipsen behöver tryckas tillbaka helt innan clipsen sätts tillbaka i täckningen.

När täckningen sätts tillbaka ska stiften tryckas in tills deras ändtytor kommer i jämnhöjd med clipsens ytor.

Lampa för halvljus blir åtkomlig när strålkastarens runda gummilock lossas.

Lampor för blinker, helljus och varselljus/positionslys blir åtkomliga när strålkastarens avlånga täcklock lossas.

Kontakta en verkstad⁸ om fel uppstår på andra lampor. Detta gäller även glödlamporna för backljus. Om fel uppstår på lampor av LED⁹-typ byts i de flesta fall hela lampenheten.

! VARNING

Bilens elsystem ska vara i tändningsläge **0** när lampbyte görs.

⁸ En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

⁹ Lysdiod (Light Emitting Diode)

❗ VIKTIGT

Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.

i OBS


Om ett felmeddelande kvarstår efter att den trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.

i OBS

Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta. Kondens ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.

Lampor fram (bil med halogenstrålkastare)

- ❶ Halvljus
- ❷ HELLJUS
- ❸ Varselljus/positionslys
- ❹ Blinker
- ❺ (Används ej)

Lampor bak

- ❶ Bromslys (LED⁹)
- ❷ Positionslys (LED)
- ❸ Backlys¹⁰
- ❹ Positionslys (LED)
- ❺ Blinker (LED)
- ❻ Dimljus (LED)
- ❼ Bromslys – centralt, högt placerat (LED)

Relaterad information

- Byta halvljuslampa (s. 488)
- Lossa strålkastarens avlångna täcklock (s. 489)

⁹ Lysdiod (Light Emitting Diode)

¹⁰ Kontakta en verkstad vid byte – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

- Lampspecifikationer (s. 491)
- Tändningslägen (s. 346)

Byta halvljuslampa


Halvljuslampan i halogen-strålkastare kan bytas av föraren.

Innan lampan kan bytas behöver först plasttäckningen över strålkastaren lyftas bort, se avsnittet "Lampbyte".



VIKTIGT

Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.



1. Lossa strålkastarens runda gummilock.
2. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
3. Lossa lampan genom att dra rakt ut.
4. Byt till ny glödlampa.

5. Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt när den sätts in i sockeln.
6. Tryck fast kontaktstycket.
7. Sätt tillbaka strålkastarens runda gummilock.


Relaterad information

- Lampbyte (s. 486)
- Lampspecifikationer (s. 491)

Lossa strålkastarens avlånga täcklock

De flesta av strålkastarens lampor blir åtkomliga när det avlånga täcklocket lossas.

Innan det avlånga täcklocket kan lossas behöver först plasttäckningen över strålkastaren lyftas bort, se avsnittet "Lampbyte".



1. Skruva loss täcklockets fyra skruvar med ett verktyg för Torx, dimension T20 (1). De ska inte lossas helt, 3-4 varv är tillräckligt.

➡ Skjut täcklocket åt sidan.

3. Ta loss täcklocket.

Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.

Relaterad information

- Byta helljuslampa (s. 489)
- Byta varselljuslampa/positionslyslampa fram (s. 490)
- Byta blinkerlampa fram (s. 491)
- Lampbyte (s. 486)


Byta helljuslampa

Helljuslampan i halogen-strålkastare kan bytas av föraren.

Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".

❗ VIKTIGT

Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.



1. Lossa glödlampan genom att vrida lamphållaren uppåt och sedan dra rakt ut.
2. Bänd försiktigt i plasthöljet vid kontaktstyckets låsklack så att den frigörs.

- ◀◀ 3. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Byt till ny glödlampa.
5. Passa in lampan i sockeln och vrid nedåt. Lampan kan endast sättas fast på ett sätt.

Relaterad information

- Lossa strålkastarens avlånga täcklock (s. 489)
- Lampspecifikationer (s. 491)


Byta varselljuslampa/ positionsljuslampa fram

Varselljuslampan/positionsljuslampan i halogenstrålkastare kan bytas av föraren.

Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".

OBS

Lossa helljuslampan genom att vrida dess lamphållare uppåt och sedan dra rakt ut. Varselljuslampan/positionsljuslampan blir då lättare att komma åt.



1. Dra lamphållaren rakt ut.
2. Lossa glödlampan genom att dra rakt ut.
3. Byt till ny glödlampa.

4. Passa in lamphållaren i sockeln och tryck den på plats.
5. Om helljuslampan lossats, passa in den i sockeln och vrid nedåt. Lampan kan endast sättas fast på ett sätt.


Relaterad information

- Lossa strålkastarens avlånga täcklock (s. 489)
- Lampspecifikationer (s. 491)

Byta blinkerlampan fram

Blinkerlampan i halogen-strålkastare kan bytas av föraren.

Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".



1. Tryck samman spärrhakarna och dra lamp-hållaren rakt ut.
2. Byt till ny lamphållare med glödlampa.
3. Passa in lamphållaren i sockeln och tryck den på plats.

Relaterad information

- Lossa strålkastarens avlånga täcklock (s. 489)
- Lampspecifikationer (s. 491)

Lampspecifikationer

Specifikationerna gäller glödlamporna i halogen-strålkastare. Kontakta en verkstad¹¹ om fel uppstår på andra lampor.

Funktion	[W] ^A	Typ
Halvljus	55	H7
Helljus	65	H9
Blinkers	24	PY24W
Varselljus/positionslys	21/5	W21/5W

^A Watt

Relaterad information

- Lampbyte (s. 486)

Torkarblad i serviceläge

Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge när de exempelvis ska bytas.



Torkarblad i serviceläge.

För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (t.ex. vid avskrapning av is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.

❗ VIKTIGT

Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.

Aktivera serviceläge

Aktivering av serviceläge är möjligt när bilen är stillastående och vindrutetorkarna inte är pås-

¹¹ En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

- ◀ lagna. Serviceläge kan aktiveras på två sätt via centerdisplaysen:

Via funktionsvyn



Tryck på knappen **Servicepos. för vindrutetorkare**. Ljusindikatorn i knappen lyser när serviceläget är aktiverat. Vid aktivering går torkarna upp och ställer sig rakt upp.

Via inställningar

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **My Car → Vindrutetorkare**.
3. Välj **Serviceposition för vindrutetorkare**.
> Torkarna går upp och ställer sig rakt upp.

Deaktivera serviceläge

Serviceläge kan deaktiveras på olika sätt:

Via funktionsvyn



Tryck på knappen **Servicepos. för vindrutetorkare** i centerdisplaysen. Ljusindikatorn i knappen slocknar när serviceläge är deaktiverat.

Via inställningar

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplaysen.
2. Tryck på **My Car → Vindrutetorkare**.

3. Välj bort **Serviceposition för vindrutetorkare** för att deaktivera serviceläge.

Torkarbladen lämnar också serviceläge om:

- Torkning av vindruta aktiveras.
- Spolning av vindruta aktiveras.
- Regnsensor aktiveras.

! VIKTIGT

Om torkarmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.



Relaterad information


- Byta torkarblad (s. 492)
- Påfyllning av spolärvätska (s. 494)
- Översikt av centerdisplaysen (s. 29)
- Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)

Byta torkarblad


Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolärvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning. Vindrute- och bakrutetorkarbladen kan bytas.

Byta vindrutetorkarblad





- 1 Fäll upp torkarmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarblad-sinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkarmen.
- 2 Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
- 3 Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkarmen mot vindrutan.




Torkarbladen har olika längd.

i OBS

Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.

Byta torkarblad bakruta



1. Fäll torkarmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkarmen som en hävstång för att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet, ett klick skall höras. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkarmen.

! VIKTIGT


Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.

Relaterad information

- Torkarblad i serviceläge (s. 491)
- Rengöring av exteriör (s. 511)

Påfyllning av spolärvätska

Spolärvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolärvätska med frostskydd användas.



Påfyllnad av spolärvätska sker genom öppning av blått lock.

i OBS

Då det återstår ca 1 liter spolärvätska i behållaren kommer meddelandet **Spolärvätska För låg nivå** Fyll på tillsammans med symbol  visas i förardisplayen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolärvätska – med frostskydd vid kall väderlek och under fryspunkten.

! VIKTIGT

Använd Volvos original spolärvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6 och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt vatten).

! VIKTIGT

Använd spolärvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.

Volym:

- Bilar **med** strålkastarrensöring: 5,5 liter.
- Bilar **utan** strålkastarrensöring: 3,5 liter.

Relaterad information

- Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)

Startbatteri

Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.

Startbatteriet används för att starta upp elsystemet och driva elektrisk utrustning i bilen. Vid start av förbränningsmotorn används hybridbatteriet.

Startbatteriet bör bytas av en verkstad.

Startbatteriet är ett 12 V AGM-batteri, dimensionerat för de koldioxidreducerande funktionerna Start/Stop och regenerativ laddning samt för att stödja funktionen av bilens olika system.

Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.

- Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn går.
- Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt anslutna och väl åtdragna.


⚠ VARNING

- Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska explodera.
- Startbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador.
- Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta omedelbart läkare.

Vid anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare används bilens laddningspunkter i motorrummet. Batteripolerna på bilens startbatteri i lastutrymmet ska **inte** användas.

⚠ VIKTIGT

Det är inte möjligt att med ström genom laddningspunkterna ladda en annan bils batteri. Används laddningspunkterna för att ladda en annan bils batteri kan det medföra att en säkring går sönder vilket innebär att laddningspunkterna slutar fungera.



1 Positiv laddningspunkt

2 Negativ laddningspunkt

⚠ VIKTIGT

Vid laddning av startbatteriet ska endast modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning användas. Snabbladdningsfunktion ska inte användas då det kan skada batteriet.

ⓘ OBS

Om både startbatteriet och hybridbatteriet är urladdade måste **båda** batterierna laddas. Att i ett sådant fall först ladda endast hybridbatteriet är inte möjligt.

För att hybridbatteriet ska kunna laddas krävs att startbatteriet har en viss laddningsgrad.

⚠ VIKTIGT

Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i förardisplayen om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt vara inaktuell efter inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:

- Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får **aldrig** användas för anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare – enbart **bilens negativa laddningspunkt** ska användas som jordpunkt.




i OBS

Om startbatteriet laddas ur många gånger påverkas dess livslängd negativt.

Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden och behöver därför laddas om bilen inte används under en längre tid eller om den bara körs korta sträckor. Stark kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.

För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.

Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat har maximal livslängd.



Startbatteriet är placerat i lastutrymmet.

Följande tabell visar specifikationer för startbatteriet.


	Batteri H8 AGM
Spänning (V)	12
Köldstartförmåga ^A – CCA ^B (A)	850
Storlek, LxBxH (mm)	353x175x190
Kapacitet (Ah)	95

^A Enligt EN-standard.

^B Cold Cranking Amperes.

i VIKTIGT

Batteri H8 AGM har ett spännband. Se till att spännbandet alltid är ordentligt åtdraget.



Batteri H8 AGM med spännband.

Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra byte av batterier.

i VIKTIGT

Vid byte av startbatteri måste batteri av AGM¹²-typ monteras.

¹² Absorbed Glass Mat.

! VIKTIGT

Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal på batteriet).

i OBS

Startbatteriets kärldiameter ska överensstämma med originalbatteriets mått.


Relaterad information

- Symboler på batterier (s. 497)
- Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)
- Hybridbatteri (s. 498)
- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)

Symboler på batterier

På batterier finns symboler som informerar och varnar.

	Använd skyddsglasögon.
	Ytterligare information i bilens ägarmanual.
	Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
	Batteriet innehåller frätande syra.

	Undvik gnistor eller öppen eld.
	Explosionsfara.
	Ska lämnas till återvinning.

i OBS

Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt – det innehåller bly.

Relaterad information

- Startbatteri (s. 494)

Hybridbatteri

För drift med elmotor är bilen utrustad med ett hybridbatteri – ett underhållsfritt uppladdningsbart batteri av typen litium-jon.

i OBS

Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är urladdat.

i OBS

Om både startbatteriet och hybridbatteriet är urladdade måste **båda** batterierna laddas. Att i ett sådant fall först ladda endast hybridbatteriet är inte möjligt.


För att hybridbatteriet ska kunna laddas krävs att startbatteriet har en viss laddningsgrad.

⚠ VARNING

Byte av hybridbatteri får endast utföras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Kylvätska

Hybridbatteriets kylsystem har ett separat expensionskärl.



! VIKTIGT

Påfyllning av hybridbatteriets kylvätska ska endast utföras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
- Startbatteri (s. 494)

Säkringar

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

⚠ VARNING

Orangefärgade kablar får endast hanteras av behörig personal.


⚠ VARNING

Ett flertal komponenter i bilen arbetar med högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.

Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i denna ägarmanual.

Om någon elektrisk komponent eller funktion inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad då kontaktas för kontroll.

Placering av elcentraler



Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om bilen är högerstyrd byter centralen under handskfacket sida.

- 1 Motorrum
- 2 Under handskfack
- 3 Lastutrymme

Relaterad information

- Byta säkring (s. 499)

Byta säkring

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

Byte

1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma färg och samma amperetal.

VARNING


Använd aldrig ett främmande föremål eller en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.

Relaterad information

- Säkringar (s. 498)
- Säkringar i motorrum (s. 500)
- Säkringar under handskfack (s. 504)
- Säkringar i lastutrymme (s. 507)

Säkringar i motorrum

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.



På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.

I elcentralen finns även plats för ett antal reservsäkringar.

Positioner

På insidan av locket finns en dekal som visar säkringarnas placering.

- Säkringar 1–13, 18–30, 35–37, 46–54 och 55–70 är av typ "Micro".
- Säkringar 14–17, 31–34, 38–45 och 71–78 är av typ "MCCase" och bör bytas av en verkstad¹³.

	Funktion	[A] ^A
1	Omvandlare för styrning av matning till bakaxelns elmotor	5
2	–	–
3	–	–
4	Styrenhet för ställdon för inkoppling/ändring av automatväxellådans växellägen	5
5	Styrenhet för högvoltsmatad värmare av förbränningsmotorns kylvätska	5

	Funktion	[A] ^A
6	Styrenhet för luftkonditionering; Laddenhet; Avstängningsventil för värmeväxlare; Avstängningsventil för kylvätska som passerar genom klimatanläggningen	5
7	Styrenhet för hybridbatteri; Högvoltsomvandlare för kombinerad högvoltsgenerator/startmotor med spänningsomvandlare 500 V–12 V	5
8	–	–
9	Omvandlare för styrning av matning till bakaxelns elmotor	10
10	Styrenhet för hybridbatteri; Högvoltsomvandlare för kombinerad högvoltsgenerator/startmotor med spänningsomvandlare 500 V–12 V	10
11	Laddenhet	5
12	Avstängningsventil för hybridbatteriets kylvätska; Kylvätskepump 1 för hybridbatteri	10

	Funktion	[A] ^A
13	Kylvätskepump för elektriskt drivsystem	10
14	Kylfläkt för hybridkomponenter	25
15	–	–
16	–	–
17	–	–
18	–	–
19	–	–
20	–	–
21	–	–
22	–	–
23	USB-port i tunnelkonsol, fram*	5
24	12 V-uttag i tunnelkonsol, fram	15

¹³ En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.



	Funktion	[A] ^A
25	12 V-uttag i tunnelkonsol, vid benutrymme för andra sätesraden ^B 12 V-uttag i tunnelkonsol, mellan baksäten ^C ; USB-portar i tunnelkonsol, mellan baksäten ^C	15
26	12 V-uttag i lastutrymme* USB-portar för Ipad-hållare ^C	15
27	–	–
28	–	–
29	–	–
30	–	–
31	Eluppvärmd vindruta* vänster sida	Shunt
32	Eluppvärmd vindruta* vänster sida	40
33	Strålkastarspolare*	25
34	Vindrutespolare	25
35	–	–

	Funktion	[A] ^A
36	Signalhorn	20
37	Larmsiren*	5
38	Styrenhet för bromssystem (ventiler, parkeringsbroms)	40
39	Vindrutetorkare	30
40	Bakrutespolare	25
41	Eluppvärmd vindruta* höger sida	40
42	Parkeringsvärmare*	20
43	Styrenhet för bromssystem (ABS-pump)	40
44	–	–
45	Eluppvärmd vindruta* höger sida	Shunt
46	Matas när tändningen är påslagen: Motorstyrenhet; Transmissionskomponenter; Elstyrervo; Central elektronik-styrenhet	5
47	Exteriört biljud (vissa marknader)	5

	Funktion	[A] ^A
48	Höger strålkastare	7,5
49	–	–
50	–	–
51	–	–
52	Krockkuddar	5
53	Vänster strålkastare	7,5
54	Gaspedalgivare	5
55	Transmissionsstyrenhet Styrenhet för växelväljare	15
56	Motorstyrenhet	5
57	–	–
58	–	–
59	–	–
60	–	–

	Funktion	[A] ^A
61	Motorstyrenhet; Ställdon; Gas-spjällenhet; Ventil för turboladdare	20
62	Solenoider; Ventiler; Termostat för motorkylsystem	10
63	Vakuumpregulatorer; Ventil	7,5
64	Styrenhet spoilerjalusi; Styrenhet kylarjalusi	5
65	–	–
66	Lambdasond, främre; Lambda-sond, bakre	15
67	Solenoid för motoroljepump; Magnetkoppling A/C; Lambda-sond, mittre	15
68	–	–
69	Motorstyrenhet	20
70	Tändspolar; Tändstift	15
71	–	–
72	–	–

	Funktion	[A] ^A
73	Styrenhet för transmissionsoljepump	30
74	Styrenhet för vakuumpump	40
75	Ställdon för transmission	25
76	–	–
77	–	–
78	–	–

A Ampere

B Ej Excellence


C Excellence

Relaterad information

- Byta säkring (s. 499)
- Säkringar under handskfack (s. 504)
- Säkringar i lastutrymme (s. 507)

Säkringar under handskfack

Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
230 V-uttag, displayer och dörrmoduler.



På insidan av locket till **elcentralen i motorrummet** finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.

I **elcentralen i motorrummet** finns även plats för ett antal reservsäkringar.

Positioner

- Säkringar 1, 3–21, 23–36, 39–53 och 55–59 är av typ "Micro".
- Säkringar 2, 22, 37–38 och 54 är av typ "MCASE" och bör bytas av en verkstad¹⁴.

	Funktion	[A] ^A
1	–	–
2	230 V-uttag i tunnelkonsol, mellan baksäten ^C	30 ^C
3	–	–
4	Rörelsesensor*	5
5	Mediaspelare	5
6	Förardisplay	5
7	Knappsats i mittkonsol	5
8	Solsensor	5

	Funktion	[A] ^A
9	–	–
10	–	–
11	Rattmodul	5
12	Modul för startvred samt för reglage, parkeringsbroms	5
13	Rattmodul för eluppvärmd ratt*	15
14	–	–
15	–	–
16	–	–
17	–	–
18	Styrenhet för klimatanläggning	10
19	Rattlås	7,5
20	Diagnosuttag OBD-II	10
21	Centerdisplay	5

	Funktion	[A] ^A
22	Fläktmodul för klimatanläggning fram	40
23	–	–
24	Reglagebelysning; Innerbelysning; Avbländning av inre backspegel*; Regn- och ljussensor*; Knappsats i tunnelkonsol, vid benutrymme för andra sätesraden ^B ; Elmanövrerade framsäten*	7,5
	Elmanövrerade baksäten ^C ; Display för baksätenas komfortfunktioner ^C ; Moduler för säteskomfort (massage) bak ^C	
25	Styrenhet för förarstödsfunktioner	5
26	Panoramatak med solgardin*	20
27	Head-up-display*	5
28	Kupébelysning	5
29	–	–

¹⁴ En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.



	Funktion	[A] ^A
30	Display i takkonsolen (Bältespåminnare/Indikering för krockkudde på passagerarplatsen fram)	5
31	–	–
32	Fuktsensor	5
33	Dörrmodul i höger bakdörr	20
34	Säkringar i lastutrymme	10
35	Styrenhet för uppkopplad bil; Styrenhet för telematik	5
36	Dörrmodul i vänster bakdörr	20
37	Audiostyrenhet (förstärkare)	40
38	Fläktmodul för klimatanläggning bak*	40
39	Modul för multibandsantenn	5
40	Moduler för säteskomfort (massage) fram*	5
41	–	–
42	Bakrutetorkare	15

	Funktion	[A] ^A
43	Styrenhet för bränslepump	15
44	Reläspolar i elcentral i motorrum; reläspole för transmissionsoljepump	5
45	–	–
46	Sätesvärme förarsida fram	15
47	Sätesvärme passagerarsida fram	15
48	Kylvätskepump	10
49	–	–
50	Dörrmodul i vänster framdörr	20
51	Styrenhet för hjulupphängning (aktivt chassi)*	20
52	–	–
53	Styrenhet Sensus	10
54	–	–
55	–	–

	Funktion	[A] ^A
56	Dörrmodul i höger framdörr	20
57	Display för baksätenas komfortfunktioner ^C	5 ^C
58	TV* (vissa marknader)	5
59	Primärsäkring för säkringar 53 och 58	15

A Ampere
B Ej Excellence
C Excellence


Relaterad information

- Byta säkring (s. 499)
- Säkringar i motorrum (s. 500)
- Säkringar i lastutrymme (s. 507)

Säkringar i lastutrymme

Säkringar i lastutrymme skyddar bl.a. elmanövrade säten*, krockkuddar och bältesförsträckare.





Centralen är placerad under förvaringsfacket på höger sida.

På insidan av locket till **elcentralen i motorrummet** finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.

I **elcentralen i motorrummet** finns även plats för ett antal reservsäkringar.

Positioner

- Säkringar 13–17 och 21–36 är av typ "Micro".
- Säkringar 1–12, 18–20 och 37 är av typ "MCASE" och bör bytas av en verkstad¹⁵.

	Funktion	[A] ^A
1	Eluppvärmd bakruta	30
2	Elmanövrerat säte vänster sida bak ^B	20 ^B
3	Kompressor för luftfjädring*	40
4	Eldriven värmare höger sida bak	30
5	–	–
6	Eldriven värmare vänster sida bak	30
7	Elmanövrerat säte höger sida bak ^B	20 ^B
8	–	–
9	Elmanövrerad baklucka*	25
10	Elmanövrerat passagerarsäte fram*	20

	Funktion	[A] ^A
11	Dragkroksstyrenhet*	40
12	Modul för bältesförsträckare höger sida	40
13	Interna reläspolar	5
14	–	–
15	Modul för detektering av fotrörelse* (för öppning av elmanövrerad baklucka)	5
16	–	–
17	–	–
18	Dragkroksstyrenhet*	25
19	Elmanövrerat förarsäte*	20
20	Modul för bältesförsträckare vänster sida	40
21	Parkeringskamera*	5
22	–	–

	Funktion	[A] ^A
23	–	–
24	Jonisk luftrenare ^B	5 ^B
25	Matning när tändningen är påslagen	10
26	Styrenhet för krockkuddar och bältesförsträckare	5
27	Kylskåp ^B ; Värmd/kyld mugghållare bak ^B	10 ^B
28	Sätesvärme vänster sida bak*	15
29	–	–
30	Blind Spot Information (BLIS)*	5
31	–	–
32	Moduler för bältesförsträckare	5
33	Ställdon för avgaser	5
34	–	–
35	–	–

¹⁵ En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.



	Funktion	[A] ^A
	Sätesvärme höger sida bak*	15
	–	–

^A Ampere

^B Excellence

Relaterad information

- Byta säkring (s. 499)
- Säkringar under handskfack (s. 504)
- Säkringar i motorrum (s. 500)

Rengöring av exteriör

Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig. Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.

Handtvätt

- Avlägsna fågelspillning från lacken så snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken mycket snabbt. Använd t.ex. ett mjukt papper eller svamp som blöts rikligt i vatten. Det rekommenderas att eventuella missfärgningar avlägsnas av en auktoriserad Volvoverkstad.
- Spola underredet.
- Spola hela bilen tills den lösa smutsen avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
- Vid behov använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna då inte får vara solvarma.
- Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
- Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
- Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som kan behöva poleras bort.

VARNING

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad. Om motorn är varm finns risk för brand.

VIKTIGT

Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, t.ex. vid bränslepåfyllning.

Använd inga frätande rengöringsmedel utan använd vatten och en icke repande svamp.

OBS

Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta. Kondens ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.

Automatisk biltvätt

En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.

OBS

Under de första månaderna ska bilen endast handtvättas. Detta eftersom lacken är känsligare när den är ny.

VIKTIGT

Innan bilen körs in i automattvätt deaktivera funktionerna Automatisk broms vid stillastående (Auto Hold) och Automatisk ansättning av parkeringsbroms. Deaktiveras inte funktionerna kommer bromssystemet fastna när bilen är stillastående och bilen kommer inte kunna rulla.

För biltvättar där bilen dras fram med rullande hjul gäller följande:

1. Kör in i automattvätten.
2. Stäng av funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto Hold) med strömställaren i tunnelkonsolen.
3. Stäng av funktionen automatisk ansättning av parkeringsbroms via centerdisplayen.
4. För växelspaken till **N**-läge.
5. Stäng av motorn genom att vrida startvredet i tunnelkonsolen till **STOP**. Håll vredet i **STOP**-läge i minst 4 sekunder.
> Bilen är redo för automattvätt.



❗ VIKTIGT

Systemet kommer att automatiskt växla till läge **P** om ovanstående steg inte följs. I **P**-läge är hjulen låsta vilket de inte ska vara när automatvätt genomförs.

Högtrycksvätt

Vid högtrycksvätt, använd svepande rörelser och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.

Prova bromsarna

Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmerna gör att bromsbeläggen värms upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig eller kall väderlek.

⚠ VARNING

Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.

Torkarblad

Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.

Vid rengöring ställ torkarbladen i serviceläge.

❗ OBS

Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta med ljummen tvållösning eller bilschampo. Använd inga starka lösningsmedel.

Exteriöra plast-, gummi- och prydnadsdetaljer

För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, t.ex. blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.

❗ VIKTIGT

Undvik vaxning samt polering på plast och gummi.

Vid användning av avfettningsmedel på plast och gummi, om nödvändigt gnugga endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.

Polering av blanklister kan nöta bort eller skada det blanka ytskiktet.

Polermedel som innehåller slipmedel ska inte användas.

Fälgar

Använd endast fälgrengöringsmedel som rekommenderas av Volvo.

Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.

Relaterad information

- Polering och vaxning (s. 513)
- Torkarblad i serviceläge (s. 491)
- Automatisk broms vid stillastående (s. 368)
- Använda parkeringsbroms (s. 365)
- Växellågen för automatisk växellåda (s. 351)

Polering och vaxning

Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för att ge den ett extra skydd. Bilen behöver inte poleras förrän den är minst ett år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.

Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.

Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat innehåller både polish och vax.

! VIKTIGT

Undvik vaxning samt polering på plast och gummi.

Vid användning av avfettningsmedel på plast och gummi, om nödvändigt gnugga endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.

Polering av blanklister kan nöta bort eller skada det blanka ytskiktet.

Polermedel som innehåller slipmedel ska inte användas.

! VIKTIGT

Enbart lackbehandlingar rekommenderade av Volvo ska användas. Andra behandlingar, såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.

Relaterad information

- Rengöring av exteriör (s. 511)
- Lackskador (s. 516)

Rostskydd

Bilen har ett effektivt skydd mot korrosion.

För karossen består korrosionsskyddet av moderna metalliska skyddsbeläggningar på plåten, en högklassig lackeringsprocess, korrosionsskyddade och minimerade plåtöverlapp, liksom avskärmande plastkomponenter, nötningskydd och kompletterande rostskyddsvätska i utsatta positioner. Denna kombination garanterar att karossen förblir fri från korrosionsproblem över tid. I chassit är hjulupphängningens utsatta detaljer utförda i korrosionsresistent aluminiumgods.

Kontroll och underhåll

Bilens korrosionsskydd behöver normalt inte underhållas, men att hålla bilen ren bidrar alltid till att ytterligare minska risken för korrosion. Starkt alkaliska eller sura rengöringsvätskor skall alltid undvikas på blanka prydnadsdetaljer. Eventuella stenskott bör åtgärdas så snart de upptäcks.

Relaterad information

- Rengöring av exteriör (s. 511)
- Lackskador (s. 516)

Rengöring av interiör

Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och för bästa resultat behandla fläckar med en gång. Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.

❗ VIKTIGT

- En del färgade klädesplagg (t.ex. mörka jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Om detta sker, är det viktigt att så fort som möjligt rengöra och efterbehandla dessa delar av klädseln.
- Använd aldrig starka lösningsmedel t.ex. spolarvätska, fläckbensin, lacknфта för att rengöra interiören då detta kan skada såväl klädsel som övriga interiöra material.
- Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på komponenter som har elektriska knappar och reglage. Torka dessa istället med en fuktad trasa med rengöringsmedlet.
- Vassa föremål och kardborreförslutningar kan skada bilens textilkädsel.

Textilkädsel och takklädsel

Volvo erbjuder en heltäckande textilvårdsprodukt för textil- och takklädsel som, då den används enligt instruktionerna, bevarar klädselns egenskaper. Textilvårdsprodukten finns att köpa hos Volvoåterförsäljare.

Läderklädsel*

Volvos läderklädsel är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.

Läderklädsel är en naturprodukt som förändras och får en vacker patina med tiden. För att lädrets egenskaper och kulör skall bevaras, krävs regelbunden rengöring och efterbehandling. Volvo erbjuder en heltäckande produkt, Volvo Leather Care Kit/Wipes, för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.

För att uppnå bästa resultat, rekommenderar Volvo att rengöra samt applicera skyddskrämen till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo Leather Care Kit/Wipes finns att köpa hos Volvoåterförsäljare.

Läderratt

Läder behöver andas. Täck aldrig över läderratten med skydd av plast. För rengöring av läderratt rekommenderas Volvo Leather Care Kit/Wipes.

Läderpanel*

Läder behöver andas. Täck aldrig över lädret på ovarsidan av instrumentpanelen eller vid dörrpanelen. För rengöring av läderpaneler rekommenderas Volvo Leather Care Kit/Wipes.

Interiöra plast-, metall- och trädetaljer

För rengöring av interiöra detaljer och ytor rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk

eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.

Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel.

Säkerhetsbälten

Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos Volvoåterförsäljare. Se till att bältet är torrt innan det rullas tillbaka in igen.

Iläggsmattor och golvmatta

Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av golvmattan och iläggsmattorna. Använd dammsugare för att suga bort damm och smuts. Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.

Ta ut iläggsmattan genom att ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och lyft mattan rakt upp.

Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka fast den vid vardera pigg.

⚠ VARNING

Använd endast en iläggsmatta vid varje plats och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid och under pedalerna.

Till fläckar på golvmattan rekommenderas, efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel som rekommenderas av Volvoåterförsäljare.

Relaterad information

- Rengöra centerdisplay (s. 515)

Rengöra centerdisplay

Smuts, fläckar och fett från fingrar kan påverka centerdisplayens prestanda och läsbarhet. Rengör skärmen ofta med en mikrofiberduk.



Hemknapp för centerdisplayen.

1. Stäng av centerdisplayen genom ett långt tryck på hemknappen.
2. Torka rent skärmen med medföljande mikrofiberduk eller använd en annan mikrofiberduk med motsvarande kvalitet. Skärmen ska torkas med en ren och torr mikrofiberduk med små cirkelrörelser. Vid behov fukta mikrofiberduken lätt med rent vatten.
3. Aktivera displayen genom ett kort tryck på hemknappen.

! VIKTIGT

Mikrofiberduken ska vara fri från sand och smuts när centerdisplayen rengörs.

! VIKTIGT

Vid rengöring av centerdisplay använd endast milt tryck mot skärmen. Hårt tryck kan skada skärmen.

! VIKTIGT

Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa centerdisplayen.

Relaterad information


- Rengöring av interiör (s. 514)
- Översikt av centerdisplayen (s. 29)

Lackskador

Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter, dörrar och stötfångare.

Kulörkod

Dekal för kulörkod är placerad på bilens dörrstolpe och blir synlig när höger bakdörr öppnas.



- 1 Exteriör kulörkod
- 2 Eventuell sekundär exteriör kulörkod

Det är viktigt att använda rätt kulör.

Bättring av mindre lackskador

För att undvika rostangrepp bör lackskador åtgärdas omgående.

Materiel som kan behövas


- Grundfärg (primer)¹⁶ – för t.ex. plastklädda stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk.
- Baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift¹⁷.
- Maskeringstejp.
- Fin slipduk¹⁶.

Relaterad information

- Reparera lackskador (s. 516)
- Typbeteckningar (s. 520)
- Rostskydd (s. 513)

Reparera lackskador

Vid reparation av lackskador måste bilen vara ren, torr och ha en temperaturen över 15 °C.



1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att eventuella lackrester följer med.

Om skadan nått ner till en metallyta (plåt) är det lämpligt att använda en grundfärg (primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat – spruta i sprayburkens lock och pensla tunt.

2. Före målning kan vid behov (t.ex. om det finns ojämna kanter) en lätt slipning med mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan rengörs noggrant och får torka.

¹⁶ Eventuellt.

¹⁷ Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.

3. Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.

Vid repor, gör som beskrivning ovan, men maskera runt skadan för att skydda den oskadade lacken.

Bättringspennor och sprayfärger finns hos Volvo-återförsäljare.

** OBS**

Om stenskottet inte nått ner till metallytan (plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.

Relaterad information


- Lackskador (s. 516)
- Rengöring av exteriör (s. 511)

SPECIFIKATIONER


Typbeteckningar

Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik information kan utläsas på dekaler i bilen.


Placering av dekaler




Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.




- 1 Typbeteckning, chassinummer, tillåtna max-vikter och kodbeteckning för exteriör kulör samt typgodkännandennummer. Dekalen är placerad på dörrstolpen och blir synlig när höger bakdörr öppnas.




- 2 Dekal A/C-systemet för bilar med köldmediet R1234yf.




- 2 Dekal A/C-systemet för bilar med köldmediet R134a.




- 3 Dekal för parkeringsvärmare.



- 4 Motorkod och motorns tillverkningsnummer.




- 5 Dekal för motorolja.



0002003

- 6** Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.



0002004

- 7** Bilens identifikationsnummer (VIN Vehicle Identification Number).

I bilens registreringsbevis finns ytterligare information om bilen.



OBS


De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på bilen.

Relaterad information

- Specifikationer för luftkonditionering (s. 531)

Mått

Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.



	Mått	mm
A	Hjulbas	2984
B	Längd	4950
C	Lastlängd, golv, fällt säte ^A	2040
		1260 ^B
D	Lastlängd, golv	761/898 ^C
		554 ^D
E	Höjd	1776

	Mått	mm
F	Lasthöjd	816
G	Spårvidd fram ^E	1673 ^F
		1665 ^G
	Spårvidd fram ^H	1676 ^F
		1668 ^G

	Mått	mm
H	Spårvidd bak ^E	1675 ^F
		1667 ^G
	Spårvidd bak ^H	1679 ^F
		1671 ^G
I	Lastbredd, golv	1192

SPECIFIKATIONER



	Mått	mm
J	Bredd	1923 ^I 1931 ^J 1958 ^K
K	Bredd inkl. backspeglar	2140
L	Bredd inkl. infällda back- speglar	2008

A Gäller inte bil med 4-säten.

B Från andra sätesraden.

C Bil med 4 säten.

D Bil med 7 säten.

E Bil utan luftfjädring.

F Gäller 20-, 21- och 22-tumshjul.

G Gäller 19-tumshjul.

H Bil med luftfjädring.

I Karossbredd.

J Bredd för bil med 19-tumshjul.

K Bredd för bil med 20-, 21- och 22-tumshjul.

Vikter

Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i bilen.

Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och vätskor.

Passagerarnas vikt och monterade tillval samt kultryck (vid påkopplad släpvagn) påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.

Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.

i OBS


Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning eller tillval. Det innebär att för varje tillval som adderas, minskar bilens lastkapacitet motsvarande tillvalets vikt.

Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/Momentum/Summum samt andra tillval såsom dragkrok, lasthållare, takbox, ljudanläggning, extraljus, GPS, bränsle driven värmare, skyddsgaller, mattor, insynsskydd, elmanövrerade säten, etc.

Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på tjänstevikten för just din bil.

⚠ VARNING

Bilens köregenskaper förändras beroende på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är placerad.



Dekalen är placerad på dörrstolpen och blir synlig när höger bakhörr öppnas.

- 1** Max. totalvikt
- 2** Max. tågvikt (bil+släp)
- 3** Max. framaxeltryck
- 4** Max. bakaxeltryck
- 5** Utrustningsnivå

Max. last: Se registreringsbevis.

Max. taklast: 100 kg.

Relaterad information

- Typbeteckningar (s. 520)
- Dragvikt och kultryck (s. 526)

Dragvikt och kultryck

Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.

Maxvikt bromsad släpvagn

OBS

Användning av svängningsdämpare på draganordningen rekommenderas för släpvagn tyngre än 1800 kg.

Motor	Motorkod ^A	Växellåda	Maxvikt bromsad släpvagn (kg)	Max. kultryck (kg)
T8 Twin Engine	B4204T35	Automat, TG-81SC	2400	140

^A Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn.

VIKTIGT

Vid körning med släpvagn tillåts fordonets totalvikt (inklusive kultryck) överskridas med maximalt 100 kg förutsatt att hastigheten begränsas till 100 km/h (62 mph). Nationella lagkrav, såsom hastighet etc., för fordonskombinationen måste beaktas.

Maxvikt obromsad släpvagn

Maxvikt obromsad släpvagn (kg)	Max. kultryck (kg)
750	50

Relaterad information

- Typbeteckningar (s. 520)
- Vikter (s. 525)
- Köra med släpvagn (s. 381)

- Släpfordonsstabilisator* (s. 384)

Motorspecifikationer

Motorspecifikationer (effekt etc.) för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

T8 Twin Engine drivs dels av en bensenmotor, dels av en elektrisk drivmotor (ERAD – Electric Rear Axle Drive).

Motor	Motorkod ^A	Effekt (kW/rpm)	Effekt (hk/rpm)	Vridmoment (Nm/rpm)	Cylinderantal
T8 Twin Engine	B4204T35	235/5700	320/5700	400/2200-5400	4

^A Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn.

Elektrisk drivmotor

Max. uteffekt: 65 kW (88 hk).

Vridmoment: 240 Nm.

Relaterad information

- Typbeteckningar (s. 520)
- Specifikationer för motorolja (s. 528)
- Specifikationer för kylvätska (s. 530)

Specifikationer för motorolja

Motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Volvo rekommenderar:



Motor	Motorkod ^A	Oljekvalitet	Volym, inkl. oljefilter (liter)
T8 Twin Engine	B4204T35	Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0w20	ca 5,9

^A Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn.

Relaterad information

- Typbeteckningar (s. 520)
- Ogynnsamma körförhållanden för motorolja (s. 529)
- Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
- Motorolja (s. 482)

Ogynnsamma körförhållanden för motorolja

Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning. Nedan följer några exempel på ogynnsamma körförhållanden.

Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:

- med husvagn eller släpvagn
- i bergslandskap
- i hög hastighet
- i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C.

Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.

Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd för motorn.

Volvo rekommenderar:



! VIKTIGT

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte, annars finns risken att bilens livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning påverkas.

Om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används kan motorrelaterade komponenter skadas. Volvo Personvagnar fransäger sig garantiansvar för denna typ av skador.

Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på en auktoriserad Volvoverkstad.

Relaterad information

- Specifikationer för motorolja (s. 528)
- Motorolja (s. 482)

Specifikationer för kylvätska

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten¹, se förpackning.

Specifikationer för transmissionsolja

Föreskriven transmissionsolja för respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.

Automatisk växellåda

	Föreskriven transmissionsolja
TG-81SC	AW1

i OBS

Växellådsoljan behöver inte bytas under normala körförhållanden.

Specifikationer för bromsvätska

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder till en eller flera slavy cylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk broms.

Föreskriven kvalitet: DOT 4

i OBS

Byte eller påfyllning av bromsvätska rekommenderas att utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.

¹ Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.

Bränsletankvolym

Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Motor	Volym (liter)
Bensinmotor	ca 50

Relaterad information

- Öppna/stänga tankluckan och fylla på bränsle (s. 373)


Specifikationer för luftkonditionering

Klimatanläggningen i bilen använder ett köldmedium, beroende av marknad används antingen R1234yf eller R134a. Vilket köldmedium bilens klimatanläggning använder kan ses på en dekal som är placerad på motorhuvens insida.


Föreskrivna kvaliteter och volymer på vätskor och smörjmedel i luftkonditioneringsanläggningen kan utläsas i tabellerna nedan.

A/C-Dekal

Dekal för R134a



Dekal för R1234yf



Symbolförklaring R1234yf

Symbol	Betydelse
	Försiktighet
	Mobilt luftkonditioneringssystem (MAC)
	Smörjmedelstyp
	För att serva det mobila luftkonditioneringssystemet (MAC) krävs en auktoriserad servicetekniker
	Brandfarligt köldmedium

Köldmedium

Bilar med köldmedium R134a

Vikt	Föreskriven kvalitet
1070 g	R134a

⚠ VARNING

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Bilar med köldmedium R1234yf

Vikt	Föreskriven kvalitet
970 g	R1234yf

⚠ VARNING

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) får service och reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att säkerställa systemets säkerhet.

Kompressorolja

Volym	Föreskriven kvalitet
120 ml	PAG SP-A2

Evaporator

⚠ VIKTIGT

A/C-systemets evaporator får aldrig repareras eller bytas ut mot en tidigare använd evaporator. Ny evaporator skall vara certifierad och märkt enligt SAE J2842.

Relaterad information

- Service på klimatanläggning (s. 485)
- Typbeteckningar (s. 520)

Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp

Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och CO₂-utsläppet i gram CO₂ per km.

Förklaring

CO ₂	gram CO ₂ /km
Ø 	liter/100 km

	blandad körning
aut	automatisk växellåda
range	bilens möjliga räckvidd vid eldrift (km)

 OBS
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.



				range
		CO ₂		
T8 Twin Engine (B4204T35)	aut	49	2,1	43 ^A

A Köräge PURE

i OBS

Kapaciteten på hybridbatteriet avtar med ålder och användning, vilket kan resultera i en ökad användning av förbränningsmotorn och följaktligen försämrad bränsleekonomi samt minskad räckvidd vid eldrift.

Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler², som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:

- Om bilen inte laddas regelbundet från el-nätet.
- Förarens körsätt.
- Om kunden valt större hjul än de standard-monterade på modellens grundversion, så ökar rullmotståndet.
- Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
- Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.

En kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken².

Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna² som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.

i OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens bränsleförbrukning.

Relaterad information

- Typbeteckningar (s. 520)
- Vikter (s. 525)
- Köra sparsamt (s. 376)

² De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna och räckvidden vid eldrift är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Då körcyklerna även används för kvalitetskontroll ställs det stora krav på repeterbarhet av proven. Därför genomförs proven noga kontrollerade och enbart med bilens grundläggande funktioner (Lex, avståndsluftkonditionering, radio etc.). Som en konsekvens av detta är resultaten från officiella siffror inte självklart representativa för vad kunden ser i verklig användning. Regelverken omfattar körcyklerna "Stadskörning" och "Landsvägskörning". - Körcykel "Stadskörning" - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad. - Körcykel "Landsvägskörning" - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h (0–75 mph). Körningen är simulerad. - Det officiella värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av resultaten från körcyklerna "Stadskörning" och "Landsvägskörning". CO₂-utsläpp - för att få fram koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO₂-utsläpp.

Godkända hjul- och däckdimensioner

I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling.

Nedanstående tabell visar samtliga godkända kombinationer av fälgar och däck samt det lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS).

✓ = Godkänd

Motor	man/ aut	LI ^A	SS ^B	235/55 R 19 8x19x42,5	275/45 R 20 9x20x38,5	275/40 R 21 9x21x38,5	275/35 R 22 9x22x38,5
T8 Twin Engine (B4204T35)	aut	104	V	✓	✓	✓	✓

^A Lägsta tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.

^B Lägsta tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.

Relaterad information

- Typbeteckningar (s. 520)
- Dimensionsbeteckning för däck (s. 470)
- Dimensionsbeteckning för fälg (s. 469)

Godkända däcktryck

Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Motor	Däckstorlek	Hastighet (km/h)	Last, 1-3 personer		Max. last		ECO-tryck ^A
			Fram (kPa) ^B	Bak (kPa)	Fram (kPa)	Bak (kPa)	Fram/bak (kPa)
T8 Twin Engine (B4204T35)	235/55 R 19	0 – 160 ^C	260	260	290	290	290
	275/45 R 20	160+ ^D	280	280	310	310	–
	275/40 R 21						
	275/35 R 22						

A Bränsleekonomisk körning.

B I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa.

C 0 – 100 mph

D 100+ mph

Relaterad information

- Typbeteckningar (s. 520)
- Kontrollera lufttrycket i däcken (s. 450)

Specifikationer för hybridbatteri

Hybridbatteriet (batteri för drivmotor) används för att driva elmotorn vid körning på eldrift.

Typ: Litium-jon

Energimängd: 9,2 kWh.

Relaterad information

- Laddning av hybridbatteriet (s. 387)

INDEX

1, 2, 3 ...

4WD 361

A

ABS
låsningss fria bromsar 361
AC (Air conditioning) 174
ACC – Adaptiv farthållare 266, 274
Adaptiv farthållare 266, 274
beredskapsläge 271
felsökning 275
funktion 266
hantera hastighet 269, 270
köra om 273
radarsensor 286
skifta farthållarfunktionalitet 275
ställa in tidsintervall 270
tillfällig deaktivering 271
Airbag, se Krockkudde 62
Air conditioning 174
Aktiva kurvljus 135
Aktiv parkeringshjälp 331
begränsningar 335
funktion 331

handhavande 332
symboler och meddelanden 337
Allergi- och astmaframkallande substanser 170
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift) 361
Anpassning av köregenskaper 252, 356
Anpassning av ljusbild 135
Anpassning av strålkastarljus 135
Antenn
placering 222
Antisladdfunktion 252
Antislir 252
Appar 433
ladda ner, uppdatera och avinstallera 433
Apple CarPlay 418
Applikationer
inställningar 165
Askkopp 207
Automatisk broms 368
efter kollision 364
Automatisk fartbegränsare 260
Automatiskt helljus 133
Automatisk återlåsning 225
Automatvätt 511
Automatväxellåda 351
släpvagn 383

Autoreglerat klimat 173
AUX
kontakt för anslutning av media 416
AWD, fyrhjulsdrift 361
Avfrostning 179
Avståndsvarning 301, 302
begränsningar 303
Avstängning av motor 348

B

Backspeglar
elektriskt infällbara 147
eluppvärmning 179
inre 148
kompass 149
yttre 146
Backstarthjälp
Hill Start Assist (HSA) 368
Bakdörr
solgardin 146
Baklucka
elmanövrerad 234, 236
låsning/upplåsning 229, 230

INDEX

INDEX

Bakruta		symboler på batteriet	497	Bilbälte, se Säkerhetsbälte	58
eluppvärmning	179	underhåll	494	Bilbärgning	386
spolare	143	varningssymboler	497	Bilfunktioner	
torkare	143	Belysning		i centerdisplay	43
Baksäte	120	aktiva kurvljus	135	Bilklädsel	514
eluppvärmning	186	automatiskt helljus	133	Bilmodem	
fläkt	177	belysningsautomatik, kupé	138	inställningar	432
fälla ryggstöd	124, 126	dimljus bak	136	koppla bil till internet	428
instigning/urstigning	125	displaybelysning	130	Bilstatus	472
justera i längdled	122	glödlampor, specifikationer	491	däcktryck	452
justera ryggstödet lutning	123	halvljus	132	Biltvätt	511
klimat	171, 173	helljus	132	Bilvård	511
nackskydd	121	i kupé	138	läderklädsel	514
temperatur	175	instrumentbelysning	130	Blinkers	137
Barnskydd	69, 70	ledbelysning	140	BLIS	338, 339, 340
integrerad bälteskudde	80	ljushöjdsreglering	130	Blockerat låsläge	228
i-Size/ISOFIX-fästpunkter	76	positionsljus	131	deaktivering	228
nedre fästpunkter	73	reglage	128, 138	Bluetooth	
placering/montering	70	reglagebelysning	130	ansluta	416
tabell för i-Size	79	trygghetsbelysning	141	inställningar	430
tabell för ISOFIX	77	varselljus	131	koppla bil till internet	428
tabell för placering	74	Belysning, lampbyte	486	telefon	421
övre fästpunkter	72	blinkers fram	491	Bogsering	386
Barnsäkerhet	69	halvljus	488	Bogserögla	385
Barnsäkerhetsspärr	241	helljus	489	Boka service och reparation	473
Batteri		varselljus/positionsljus fram	490		
hybrid	498	Bensinkvalitet	375		
start	494	Bibehållen klimatkomfort	189		
starthjälp	349	start/avstängning	194		

Bromsar	361
automatisk vid stillastående	368
bromsförstärkning, BAS	364
bromsljus	136
bromssystem	361
handbroms	365, 367
låsning fria bromsar, ABS	361
nödbromsljus	363
Bromsfunktioner	361
Bromshjälp	
efter kollision	364
Bromsljus	136
Bromsläge	351
Bromsvätska	
kvalitet	530
Bränsle	374, 375
bränsleförbrukning	533
Bränslepåfyllning	373
Bränsletank	
volym	531
Bränsleångor	374
Bältesförsträckare	59
Bältespåminnare	61
Bärgning	386
Bärkasseshållare	211

C

CD-spelare	415
Centerdisplay	
handhavande	32, 36
klimatreglage	171
meddelanden	100
rengöring	515
symboler i statusfält	41
ändra inställningar	41
översikt	29
Cigarettändare	207
City Safety™	304, 306, 307, 308, 309, 312
Clean Zone Interior Package	170
CO ₂ -utsläpp	533
Corner Traction Control	252
CTA	340, 341, 342
CZIP (Clean Zone Interior Package)	170

D

DAB Radio	409
Data	
inspelning	19
överföring mellan bil och verkstad	476
Dekaler	520

Detektering av cyklist	307
Diagnosuttag	20
Digitalradio (DAB)	409
Dimljus	
bak	136
Displaybelysning	130
Domkraft	468
Draganordning	378
specifikationer	380
Dragkrok	
in- och utfällbar	378
Dragvikt och kultryck	526
Drive-E	
miljöfilosofi	22
Driver Alert Control	313
handhavande	314
Drivlina	
växellåda	351
Drivsystem	355
Däck	448
dimensioner	535
ditsättning	465
däcktrycksövervakning	450
däcktätning	459
förvaring	448
losstagnig	464
mönsterdjup	467

INDEX

rotationsriktning	449
slitagevarnare	449
specifikationer	535, 536
tryck	450, 536
vinterdäck	467
Däckdimension	463, 470
Däcktrycksdekal	450
Däcktrycksövervakning	
kalibrera	454
lågt däcktryck	453
stänga av	450
Däcktätningssats	460
Däckövervakning	450

E

ECO-tryck	450
Effekt	527
elmotor	527
Ekonomisk körning	376
Elektrisk drivmotor	
specifikationer	527
Elektrisk parkeringsbroms	365
låg batterispänning	367
Elektriskt infällbara backspeglar	147
Elektronisk startspärr	241

Elmanövrerad baklucka	234, 236
Elmanövrerat panoramatak	150
Elmanövrerat säte	113, 115
Elsystem	494
Eluppvärmning	
ratt	188
rutor	179
säten	186
Eluttag	204
Enhetsstandard	
färddator	158
Etanolhalt	
max 10 volymprocent	375
Etiketter	520
Extravärmare (Tillskottsvärmare)	199

F

Fartbegränsare	256, 260
avstängning	259
komma igång	257, 258
tillfällig deaktivering	258
Farthållare	263
hantera hastighet	263, 264
stänga av	266
tillfällig deaktivering	265

Fartkamera	299
Felmeddelanden	
Adaptiv farthållare	277
Lane Departure Warning	319
se Meddelanden och symboler	277
Felmeddelanden i BLIS	344
Felsökning	
Adaptiv farthållare	275
Felsökning för kamerasensor	294
Fickparkeringshjälp – PAP	331
Fjärrkontroll HomeLink®	
programmerbar	154
Fjärrmanövrerad startspärr	241
Fjärrnyckel	220, 225
batteribyte	238
förlust	220
löstagbart nyckelblad	231
räckvidd	222
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande	246
Fjärruppdateringar	475
Fläckar	514
Fläkt	
luftfördelning	182
reglering	177
ventilationsmunstycken	183

Framsäte		Förardisplay		Halvljus	132
eluppvärmning	186	applikationsmeny	99	Handbroms	365
fläkt	177	Hybridrelaterad information	88	Handskfack	208
klimat	171	meddelanden	100	Hastighetsklasser, däck	470
temperatur	175	Förarprestation	160	HDC	370
ventilation	187	Förbandslåda	469	Helljus	132
Framsäte elmanövrerat	113, 115	Förkonditionering	189	Hill Descent Control	370
enkel i och urstigning	119	start/avstängning	190	Hill Start Assist	368
justera säte	114, 120	timer	192	Hjul	
massage	116	Första hjälpen	469	ditsättning	465
minnesfunktion	114	Förvaringsplatser	202	losstagnig	464
multifunktionsreglage	115, 116	handskfack	208	snökedjor	467
Framsäte manuell	113	tunnelkonsol	203	Hjulbyte	463
FSC, miljömärkning	28			Hjul och däck	
Fyrhjulsdrift, AWD	361			godkända dimensioner	535
Fälg, dimensioner	469			lastindex och hastighetsklass	470, 535
Fälgar		G		Hjulskravar	466
rengöring	512	Glas		låsbara	466
Färbroms	361, 363	laminerat/förstärkt	28	HomeLink®	154
Färd dator	157, 158, 160	Glödlampor, specifikationer	491	Hybridbatteri	498
Färdstatistik	160	Gracenote®	414	laddning	387
Färgkod, lack	516	GSI – Växelväljarhjälp	354	specifikationer	537
Färjetransport	360			Hög motortemperatur	371
Fönster		H		Höja bakpartiet	210
sorgardin	146	Halka	373	Höjdregrering	360
Fönsterhissar	144	Halt väglag	373		
återställning	145				

I					
IAQS (Interior Air Quality System)	170	IntelliSafe		upplevd temperatur	169
IC (Inflatable Curtain)	67	förarstöd	24	zoner	168
Imma		Interior Air Quality System	170	Klimatanläggning	168, 171
kondens i strålkastare	511	Internet, se Uppkopplad bil	427	reparation	485
Inflatable Curtain	67	Internetansluten bil		Klimatreglage	171
Informationsdisplay	86	boka service och reparation	473	baksäte	173
Infotainment (Ljud och media)	404	Intervalltorkning	141	centerdisplay	171
Infällbar draganordning	378	iPod®, anslutning	416	Klocka, inställning	93
Inre backspegel	148			Knappsats i ratten	126
automatisk avbländning	148	J		Kollision	56, 58, 62, 68
Instrumentbelysning	130	Jordfelsbrytare	394	Kollisionsvarnare	
Instrument och reglage	84, 85			detektering av fotgängare	307
Instrumentöversikt		K		radarsensor	286
högerstyrd bil	85	Kamerasensor	309	Kollisionsvarning	304
vänsterstyrd bil	84	Katalysator		Kompass	149
Inställningar	161	bärgning	386	kalibrering	149
inställningsvy	161	Klimat	168	Kondens i strålkastare	511
kategorier	162	autoreglering	173	Kontroll av motoroljenivå	483
systeminställningar	163	fläktreglering	177	Kontrollenhet	394
återställa	164	parkerings	189	Kontrollenhetens display	392
Inställning av ratt	128	röststyrning	111	Kontrollsymboler	89
Insynsskydd	212	sensorer	168	Krock, se Kollision	56
Integrerad bälteskudde	80	temperaturreglering	175	Krockgardin	67
nedfällning	81			Krockkudde	62
uppfällning	80			aktivering/deaktivering	65

förarsida	63	Körning		Larm	243
passagerarsida	63, 65	kylsystem	371	automatisk återaktivering	244
Kulörkod, lack	516	med släpvagn	381	deaktivering	245
Kupébelysning	138	Körning med släpvagn		reducerad larmnivå	243
automatik	138	dragvikt	526	Lastindex	470
Kupéfilter	170	kultryck	526	Lastkrokar	211
Kupéinteriör	202	Körriktningsvisare	137	Lastning	
askkopp	207	Körsträcka	157	allmänt	209
cigarettändare	207	eldrift	377	lastsäkringsöglor	211
eluttag	204			lastutrymme	209
solskydd	208			lång last	210
tunnelkonsol	203			Lastsäkringsöglor	
Kupévärmare (Parkeringsvärmare)	198	L		lastutrymme	211
Kylsystem				Lastutrymme	209
överhettning	371	Lack		belysning	139
Kylvätska	530	kulörkod	516	eluttag	204
Kylvätska, påfyllning	484	lackskador och bättring	516	fästpunkter	211
Köassistans	278	Laddkabel	389	skyddsnät	214
Köldmedium	485	Laddning	395	LDW – Lane Departure Warning	315, 317, 319
Körekonomi	376	avsluta laddning	399	Ledbelysning	140
Körfältsassistent		starta laddning	396	Licensavtal	435
handhavande	317, 318	status	397	Ljudinställningar	404, 427
Körläge	356	Laddström	388	media	417
Körlägen		Laminerat glas	28	spela media	412
I förardisplay	88	Lampor	486	telefon	427
		Lane Departure Warning – LDW	315, 317, 319	textmeddelande	426
		Lane Keeping Aid – LKA	315, 318, 319	Ljud och media	404

INDEX

Ljusbild, anpassning	135	Lås		Mobiltelefon, se Telefon	422
Ljushöjdsreglering av strålkastare	130	låsning	223, 227	Motor	
Ljusreglage	128	upplåsning	223, 227	starta	347
LKA – Lane Keeping Aid	315, 318, 319	Låsbara hjulskruvar	466	stänga av	348
Luftfördelning	181	Låsindikering	225	överhettning	371
avfrostning	179	Låsning/upplåsning		Motorbroms, automatisk	370
tabell över alternativ	184	baklucka	229, 230	Motorbromskontroll	252
ventilationsmunstycken	181, 183	Läderklädsel, tvättråd	514	Motorhuv, öppning	480
återcirkulation	181			Motorolja	482, 529
ändra	182			filter	482
Luftkonditionering	174	M		kvalitet och volym	528
Luftkonditionering, vätska				ogynnsamma körförhållanden	529
volym och kvalitet	531	Makeup-spegel		Motorolja, påfyllning	483
Luftkvalitet	169, 170	belysning	139	Motorrum	
allergi och astma	170	Max taklast	525	kylvätska	484
kupéfilter	170	Meddelanden i BLIS	344	motorolja	482
Luftåtercirkulation	181	Meddelanden i displayer	100	översikt	481
Lyfta bilen	478	hantera	102	Motorspecifikationer	527
Lyftverktyg	468	sparade	103	Mått	523
Låg batterispänning		Meddelanden och symboler		draganordning	380
startbatteri	372	Adaptiv farthållare	277	Mätsticka, elektronisk	483
Låghastighetskörning	369	Kollisionsvarnare med auto-broms	312	Mönsterdjup	449, 467
Låg oljenivå	483	Lane Departure Warning	319		
Lågt batteri i bilnyckel	238	Mediaspelare	411		
Långtidsförvaring	399	kompatibla filformat	420		
		röststyrning	110		
		Metrisk, Brittisk, Amerikansk	92		

N

Nackskydd	121
Nivåkontroll	360
Nollställning trippmätare	158
Nyckel	220, 225
Nät	
lastutrymme	214
Nödutrustning	
förbandslåda	469
varningstriangel	468

O

Oktantal	375
Olja, se även Motorolja	528, 529

P

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)	65
Paddel på ratten	126
Panoramatak	
solgardin	150
ventilationsläge	152
öppning och stängning	151
PAP – Aktiv parkeringshjälp	331

Parkeringsbroms	365, 367
Parkeringshjälp	321, 323, 324
funktion	321, 322
Parkeringshjälpkamera	325, 327, 330
inställningar	329
Parkeringsklimat	189
symboler och meddelanden	196
Parkeringsvärmare	198
Passenger Airbag Cut Off Switch	65
Pilot Assist	278, 281
PIN-kod	432
Pisksnärtskydd	57
Polering	513
Positionsljus	131
Provisorisk däcktätning	459, 463
efterkontroll	460
pumpning av däck	463
utförande	460
Provisorisk däcktätningssats	
placering	459
tätningssvåtska	459
översikt	460
Pumpa däck	463
Punktering	459

Q

Queue Assist	278
--------------	-----

R

Radarsensor	266
begränsningar	287
Radio	405
byta och söka radiostation	406
DAB	409
inställningar	410
röststyrning	110
Ratt	126, 128
eluppvärmning	188
knappsats	126
paddel	126
rattinställning	128
Rattlås	349
Rattmotstånd, hastighetsberoende	252
Rattpaddlar	354
Reglagebelysning	130
Regnsensor	142
Rekommendationer vid körning	372
Rengöring	
automattvätt	511
biltvätt	511

INDEX

centerdisplay	515	S	Solskydd	208
fälgar	512		Spin control	252
klädsel	514		Spolare	
säkerhetsbälten	514	Sensorer	bakruta	143
textilklädsel	514	klimat	spolarvätska, påfyllning	494
Reservhjul	466	luftkvalitet	vindruta	143
Roll Stability Control	256	Sensus	Spolarvätska	494
Rostskydd	513	uppkoppling och underhållning	Spolmunstycken, uppvärmda	143
Rotationsriktning	449	Serviceläge	Stabilisator	
RSC (Roll Stability Control)	256	Serviceprogram	släp	384
Rutor och glas	28	Side Impact Protection System	Stabilitet- och dragkraftssystem	
Ryggstöd		Sidokrockkudde	handhavande	253
baksäte, fällning	124, 125, 126	Signalhorn	Stabilitets- och dragkraftssystem	252, 254
baksäte, justering	123, 125	SIM-kort	Stabilitetssystem	252
framsäte, justering	113, 114, 116	SIPS (Side Impact Protection System)	Starta motor	347
Räckvidd		Skyddsgaller	Startbatteri	494
vid eldrift	533	Slitagevarnare	överbelastning	372
Röststyrning	107	Slitbana	Starthjälp	349
inställningar	109	Släpfordon	Startspärr	241
kartnavigering	112	självsvängning	Stenskott och repor	516
klimat	111	Släpfordonsstabilisator	Stol, se Säten	113
radio och media	110	Släpvagn	Strålkastare	
telefon	110	kabel	täcklock	489
		körning med släpvagn	Strålkastarljus	
		Solgardin	anpassning	135
		bakdörr	höjreglering	130
		panoramatak		

Strömsparläge	372	Säkerhetsläge	68	röststyrning	110
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd	252	start/förflyttning	69	samtal	424
Stålgaller	216	Säkringar		textmeddelande	426
Ställa in tidsavstånd	302	allmänt	498	Temperatur	
Stämningsljus	139	byte	499	reglering	175
Stänga av motor	348	i lastutrymme	507	upplevd	169
Support	15	i motorrum	500	Temporary spare	
Svängningsdämpare	378	under handskfack	504	reservhjul	466
Symboler		Säkringscentral	499	Tillbehör och extrautrustning	20
kontrollsymboler	89	Sänka bakpartiet	210	Tillskottsvärmare	199
Symboler och meddelanden		Säten		Tjänstevikt	525
Adaptiv farthållare	277	baksäte	120	Torkarblad	
centerdisplayens statusfält	41	elmanövrerat framsäte	113, 115	byte	492
hybridrelaterade	401	eluppvärmning	186	serviceläge	491
Kollisionsvarnare med auto-broms	312	manuellt framsäte	113	Torkare och spolning	141
Lane Departure Warning	319	minnesfunktion framsäte	114	Totalvikt	525
parkeringsklimat	196	pisksnärtskydd	57	TPMS – Tyre Pressure Monitoring	450, 452, 454
System		ventilation	187	Traction control	252
uppdateringar	475			Trafikinformation	410
Säkerhet	56	T		Trafikskyltsinformation	297
graviditet	56	Taklast, max vikt	525	begränsningar	301
Säkerhetsbälte	58	Tangentbord	45	handhavande	297, 299, 300
bältesförsträckare	59	Tankning		Transmission	351
bältespåminnare	61	påfyllning	373	Transmissionsolja	
graviditet	56	Telefon	421	kvalitet	530
ta på/av	60	ansluta	422		

INDEX

Trippmätare	157
Trippmätare nollställning	158
Trygghetsbelysning	141
TSA – släpfordonsstabilisator	252, 384
Tunneldetektering	132
Tunnelkonsol	203
Tuta	126
Twin Engine	
allmänt	50
symboler och meddelanden	401
Typbeteckningar	520
Typgodkännande	
däcktrycksövervakning	455
fjärrnyckelsystem	246
radarsystem	290
Tändningsläge	346
Tätningssvåtska	459

U

Underhåll	
rostskydd	513
Uppkopplad bil	427
boka service och reparation	473
ingen eller dålig uppkoppling	431
koppla upp bil	428

Uppläsning	
från utsidan	223
med nyckelblad	232
Uppvärmda spolmunstycken	143
Urkoppling av växelväljarspär	354
USB	
kontakt för anslutning av media	416
koppla bil till internet	428
Utförskörningshjälp	370
Utsläpp av koldioxid	533

W

Whiplash Protection System	57
WHIPS (Whiplash Protection System)	57
Wi-Fi	
dela internetuppkoppling, hotspot	430
koppla bil till internet	428
ta bort nätverk	431
teknik och säkerhet	432

V

Vadning	371
Varningsblinkers	137

Varningslampa	
adaptiv farthållare	266
stabilitets- och dragkraftssystem	252
Varningslampor	
bältespåminnare	91
fel i bromssystemet	91
generatorm laddar inte	91
krockkuddar-SRS	91
låg oljetryck	91
parkeringsbroms åtdragen	91
startbatteriet laddas inte	91
varning	91
Varningsljud	
parkeringsbroms	367
Varningssymboler	91
säkerhet	56
Varningstriangel	468
Varselljus	131
Vaxning	513
Ventilation	181, 182, 183
säten	187
Verktyg	385, 467
Video	416, 417
inställningar	412
Vikter	
tjänstevikt	525

Vindruta	
eluppvärmning	179
projicerad bild	105
Vindrutespolning	143
Vindrutetorkare	141
regnsensor	142
Vinterdäck	467
Vinterkörning	373
Volvo ID	20
Värmare	197
parkeringsvärmare	198
tillskottsvärmare	199
Vätskor, volymuppgifter	494, 530, 531
Vätskor och oljor	530, 531
Växellåda	351
automat	351
Växellågen	
automatisk växellåda	351
Växelväljarspär	354
Växlingsindikator	354

Y

Yttermått	523
Yttertemperaturmätare	92

Yttre backspeglar	146
automatisk avbländning	147
återställning	147

A

Återställa inställningar	165
Återställning av fönsterhissar	145
Återställning av yttre backspeglar	147

Ä

Ägarinformation	12
Ägarmanual	16
i centerdisplay	13
miljömärkning	28
Ägarmanual i mobilen	15

Ö

Överhettning	371, 383
Översvämmad väg	371
Övertäckning	
lastutrymme	212

Övervakningssystem	
däcktryck	450

