



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

SUPPLEMENT



VÄLKOMMEN!

Här kan du läsa om funktionerna för baksätet i din Volvo XC90 Excellence Lounge. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben. Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör är markerade med en asterisk: *.



BILENS CENTERDISPLAY

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.



MOBILAPP

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDA

På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt bilägande.



TRYCKT INFORMATION

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.





KONTROLLDISPLAY I BAKSÄTET

Från kontrolldisplayen, som är placerad i tunnelkonsolen mellan baksätena styrs sätesfunktioner, värmning och kylning av dryck samt funktionerna i Lounge Console.

Fälla upp skärmen

- Tryck på skärmens ovansida. Skärmen åker upp och startas automatiskt.

Efter en viss tid dimmas ljuset. Rör vid skärmen för att återaktivera den.

Fälla ner skärmen

Skärmen fälls ner manuellt:

- Tryck på skärmens ovansida tills den är helt infälld i tunnelkonsolen. Skärmen släcks när den fälls ner.



NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN

Kontrolldisplayen är en tryckkänslig skärm som består av olika vyer. Tryck på en knapp i skärmen för att aktivera eller ändra inställningar för en funktion.

Knappar i hemvyn



Eluppvärmning av vänster respektive höger säte.



Kylning/uppvärmning av mugghållare.



Ventilering av vänster respektive höger säte.



Justering av Lounge Console från baksätet.

Återgå till hemvyn från en annan vy

Kontrolldisplayen återgår automatiskt till hemvyn efter en viss tid.



STÄLLA IN BAKSÄTE

Bilens baksäten går att justera med hjälp av reglagen på sidan av sätena.

Ändra ryggstödet lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sätet genom att justera bakre delen av reglaget uppåt/nedåt.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera främre delen av reglaget uppåt/nedåt.

Inställningar av massage, sidostöd, svankstöd och förlängning av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången. Justering av sätet kan göras när bilen är igång och en viss tid efter att dörren låsts upp utan att bilen är igång. Justering är även möjlig en viss tid efter att bilen stängts av.

Sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om ett säte blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och manövrera därefter sätet igen.

För att justera sov-/komfortläge kan det bli nödvändigt att först flytta fram stolen något.





JUSTERA INSTÄLLNINGAR FÖR SÄTET

För att justera svankstöd, sidostöd i ryggen, dynans längd samt massageinställningar används multifunktionsreglaget, på sidan av sätet. Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i kontrolldisplayen. Displayen visar enbart inställningar för ett säte i taget.

1. Fäll upp kontrolldisplayen.
2. Aktivera sätesinställning genom att vrida eller trycka på multifunktionsreglaget i valfri riktning. Sättesinställningsvyn öppnas i kontrolldisplayen.
3. Välj önskad funktion i kontrolldisplayen genom att trycka på displayen eller vrida på multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
4. Ändra inställning genom att trycka på reglaget i önskad riktning.

Massage



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera massagefunktionen. När bilen är avstängd är det inte möjligt att använda massagefunktionen.

Följande inställningsmöjligheter finns för massage:



På/Av: Välj mellan på och av för att sätta på/stänga av massagefunktionen.

1

Program 1-5: Det finns fem förinställda massageprogram. Välj mellan 1 (dyning), 2 (stegande), 3 (avancerad), 4 (svank) och 5 (skuldra).



Intensitet: Välj mellan låg, normal och hög.



Hastighet: Välj mellan långsam, normal och snabb.

Sidostöd



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sidostöd i sätesryggen.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att öka sidostödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska sidostödet.

Svankstöd



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av svankstöd.

- Tryck på sätesknappen upp/ner på multifunktionsreglaget för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
- Tryck på den främre delen av sätesknappen för att öka svankstödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska svankstödet.

Förlängning av sittdynan



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sittdynans längd.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att förlänga sittdynan.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att justera tillbaka sittdynan inåt.



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console består av en 12,9-tums touch-skärm och ett kombinerat fotstöd och förvaringsutrymme. Lounge Console kan justeras framåt/bakåt via kontrolldisplayen i baksätet.



I kontrolldisplayen, tryck på knappen för att komma till vyn där justering av Lounge Console kan göras.



Tryck på knappen för att fälla ut skärmen till läsläge alternativt fälla in den. I läsläge kan vinkeln på skärmen justeras manuellt. För att avbryta ut-/infällning av skärmen, tryck på knappen för in-/utfällning. Var uppmärksam på klämrisker vid justering.



För ökad komfort kan konsolen justeras framåt/bakåt. Var uppmärksam på klämrisker vid justering.



Tryck på knappen för att fälla in skärmen (om den är utfälld) samt justera fram konsolen maximalt. För att avbryta, tryck på knappen igen.

Det är möjligt att justera fotstödet till tre olika positioner samt att stänga det. Fotstödet öppnas med foten med knappen i nedkanten på Lounge Console och positionen justeras sedan manuellt. Justera fotstödet till önskad position. För att sänka det till stängt läge, höj först upp det till översta position för att därefter sänka det helt.



Tryck på knappen för att aktivera och anpassa den inbyggda värmefunktionen i fotstödet.

Låsa luckan till förvaringsutrymmet

I stängt läge går luckan till förvaringsutrymmet i konsolen att låsa med det tillhörande låskortet. För att låsa/låsa upp håll kortet stilla framför nyckelläsaren på konsolens högra sida, märkt med en nyckelsymbol. Ett dovt klickljud hörs vid låsning/upplåsning. Den cylindriska delen av låskortet måste vändas mot nyckelsymbolen. För att växla mellan låst och upplåst läge måste låskortet tas bort från nyckelläsaren i några sekunder för att därefter visas igen.

App för Lounge Console

I skärmen i Lounge Console finns Excellence Lounge-appen. Den ger dig hjälp att utforska möjligheterna i bilen, information om unika Excellence Lounge-funktioner och hjälp att t.ex. koppla upp till Wi-Fi eller Bluetooth.



ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN

Sätena kan värmas för att öka komforten när det är kallt. Sätetsvärmen styrs från kontrolldisplayen.



- Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de fyra nivåerna: av, hög, medel och låg. Knappen visar inställd nivå.

Sätena kan också ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna.



- Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de tre positionerna: hög, medel och låg. Knappen visar inställd position.



HÅLLARE FÖR SURFPLATTA*

På baksidan av framsätets nackstöd finns hållare som passar de flesta surfplattor.

Placera surfplattan i hållaren:

1. Tryck ner fliken och vik den framåt mot nackstödet för att öppna luckan.
2. Skjut in surfplattan i hållaren och stäng luckan.

Ta loss hållaren från sitt fäste:

1. Tryck in knappen på undersidan av den fasta delen, i nackstödet.
2. Dra hållaren bakåt/uppåt.



FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD

Bilen är utrustad med fästpunkter för barnskydd i bakre sätesraden. De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.

1. Skjut fram sätet samt justera fram ryggstödet för att komma åt fästpunkten.
2. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar för rätt montering.



FÄLLA UPP BORD

Under armstödet i baksätet finns två bord som kan fällas ut över baksätena.

1. Öppna armstödet helt.
 2. Lyft upp bordet ur armstödet med hjälp av läderfliken och sväng fram det till en helt vertikal position.
 3. Fäll ner bordsskivan över sätet och skjut den åt sidan.
- Upprepa stegen i omvänd ordning för att fälla in bordet.



KYLBOX

Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox med plats för två flaskor och de medföljande kristallglasen.

- Tryck på knappen som är placerad ovanför luckan för att öppna boxen.
- På insidan av kylboxen finns ett reglage för temperaturinställning.

Kylfunktionen är aktiv när bilen är igång eller när bilen är satt i tändningsläge II.



VÄRMA OCH KYLA DRYCK

Framför armstödet finns två mugg-/glashållare, samt en värmande/kylande hållare för t.ex. en flaska eller te-/kaffemugg.

- Tryck på locket för att öppna hållaren. Värmning eller kylning styrs från kontrolldisplayen. Blå lysdioder indikerar att kylning är aktiv, röda lysdioder indikerar att värmning är aktiv.

Värmning eller kylning är möjlig att aktivera när bilen är igång eller försatt i tändningsläge II.



- Tryck upprepade gånger på knappen i kontrolldisplayen för att skifta mellan de två funktionerna kylning och värmning. Knappen visar inställt läge.





USB- OCH ELUTTAG

USB-uttag: Under armstödet i baksätet finns två USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta.

Skärmfästet* på baksidan av förarsätets nackskydd har också två USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta.

Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljudanläggning via USB-uttagen.

Eluttag: Under armstödet i baksätet finns ett 12 V-uttag och ett 230 V-uttag.

230 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex. laddare eller bärbara datorer (maximalt effektuttag 150 W).

- Koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten.

12 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. musikspelare eller mobiltelefoner (maximalt effektuttag 120 W).

- Ta bort cigarettändaren från uttaget och koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka cigarettändaren när uttaget inte används.

Bilens elsystem måste vara lägst i tändningsläge I för att USB- och eluttag ska leverera ström.



FÖRVARINGSPLATSER

Beroende på vald utrustningsnivå sitter det på förarsätet antingen en avskiljande skärm* med en klädhängare på, eller en hållare för en surfplatta*.

Ett förvaringsutrymme finns under armstödet mellan stolarna.

Askkoppar finns i dörrarnas sidor.

På förarsätets ryggstöd finns en förvaringsficka.

Förvaringsfack finns i dörrarnas sidor.

På tunnelkonsolens sidor finns förvaringsfickor.

En liten ficka finns framtill på stolens säte.



HANDTAG I LASTUTRYMME

Bilen är utrustad med ett självlysande handtag på insidan av bakluckan. Det kan användas för att öppna luckan inifrån vid en nödsituation.

- Dra ner handtaget för att öppna luckan.

Efter användandet måste handtaget tryckas tillbaka till sin ursprungliga position manuellt.

SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.



VARNING

Förvaringsplatser

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

Värma och kyla dryck

Förvara flaskor, termosar, glas och muggar i hållare eller i kylboxen under färd.

Lounge Console

Klämrisk finns när skärmen i Lounge Console fälls ut och in. Se dekal på passagerarsidans solskydd.

Eluppvärmda baksäten

Reglaget för det eluppvärmda sätet ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller som av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget. Detta för att undvika brännskada.

Fästpunkter för barnskydd

Barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.

Handtag i lastutrymme

Se till att hålla dörrar och baklucka låst och håll nycklarna utom räckhåll för barn. Barn utan tillsyn kan låsa sig inne och riskera att skadas.

Varma dagar kan temperaturen stiga hastigt i bilen och att utsättas för den höga temperaturen kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Små barn är särskilt känsliga.



VIKTIGT

Navigera i kontrolldisplayen

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

Ventilerade baksäten

Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika nedkyllning av den som sitter i sätet.

Hållare för surfplatta*

Surfplattan bör ha skyddsplast på skärmen när den sitter i hållaren. Detta för att undvika glassplitter vid en eventuell kollision.

Säkringar

Ersätt alltid en trasig säkring med en som har samma färg och amperebeteckning. Sätt aldrig dit en säkring med högre värde än den som anges i tabellen i ägarmanualen.

Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan det bero på att säkringen har löst ut på grund av en tillfällig överbelastning. För information om säkringar, se bilens ordinarie ägarmanual.

Effektuttag

12 V-uttaget har maximalt effektuttag på 120 W och 230 V-uttaget har 150 W.

Lounge Console

Belasta inte ovansidan av Lounge Console t.ex. med ett knä vid dammsugning av bilen. Placera heller inga föremål på Lounge Console. Se dekal på passagerarsidans solskydd.



OBS

Kylbox

Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för optimal funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt utrymme vid boxens luftintag i lastutrymmet.

Temperaturinställningen kan behöva justeras beroende på den omgivande temperaturen. För att snabbt sänka temperaturen rekommenderas maxläget.

På grund av minusgrader i botten av kylskåpet för snabbare nedkyllning kan det uppstå kondensvatten som ibland behöver torkas bort. För bästa urtorkning/rengöring behöver den transparenta flaskhållaren plockas ur.

Avskiljande skärm*

Klädhängaren på den avskiljande skärmen på förarsätet får belastas med max. 1,2 kg.

Ventilerade baksäten

Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Nivå låg rekommenderas vid långvarig användning.

Lounge Console

Lounge Console fungerar eventuellt inte vid låga kupétemperaturer.

Skärmen i Lounge Console fungerar eventuellt inte vid höga kupétemperaturer. Fäll ut skärmen och kyl den med ventilationsmunstyckena mellan fram- och bakdörren.

V O L V O

