



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

เอกซาร์เซอิม



VÄLKOMMEN!

ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานสำหรับที่นั่งด้านหลังในรถ Volvo XC90 Excellence Lounge ของท่านได้ที่นี้ ข้อมูลสำหรับเจ้าของรถที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะมีอยู่ในรถ, ในแอป และบนเว็บไซต์



จอแสดงผลส่วนกลางของรถ

คู่มือสำหรับเจ้าของรถจะมีอยู่ในจอแสดงผลส่วนกลาง ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางมุมมองระดับบนสุด



แอปสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา

คู่มือสำหรับเจ้าของรถมีให้บริการในรูปแบบของแอป (Volvo Manual) สำหรับโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ภายในแอปยังมีวิดีโอสอนการใช้งานสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่เลือกไว้จำนวนหนึ่งอีกด้วย



ไซต์การสนับสนุนของวอลโว่

ไซต์การสนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคู่มือต่างๆ และวิดีโอสอนการใช้งาน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือต่างๆ สำหรับรถวอลโว่และการเป็นเจ้าของรถวอลโว่ของท่าน



ข้อมูลแบบพิมพ์

ในลิ้นชักเก็บของหน้ารถจะมีเอกสารเสริมสำหรับคู่มือสำหรับเจ้าของรถ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับพิวส์และข้อมูลจำเพาะ รวมถึงการสรุปข้อมูลสำคัญและมีประโยชน์ต่างๆ ท่านสามารถสั่งซื้อคู่มือสำหรับเจ้าของรถฉบับพิมพ์และเอกสารเสริมที่เกี่ยวข้องได้

เนื้อหา

01. คอนโซลที่โพรงเพลากลางในที่นั่งด้านหลัง

ส่วนนี้จะอธิบายสิ่งที่ท่านจะพบที่คอนโซลที่โพรงเพลากลางในที่นั่งด้านหลัง เช่น จอควบคุมและสิ่งที่สามารถควบคุมได้จากจอนี้ พร้อมด้วยกล่องทำความเย็นและข้อมูลเกี่ยวกับการทำความร้อนและการทำความเย็นเครื่องดื่มต่างๆ

02. LOUNGE CONSOLE

ข้อมูลเกี่ยวกับ Lounge Console รวมถึงฟังก์ชันการทำงานและการตั้งค่าต่างๆ จะมีอยู่ที่นี้

03. การตั้งค่าที่นั่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับและการตั้งค่าที่นั่ง พร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของที่นั่ง จะมีอยู่ที่นี้

04. ภาพรวมของภายในรถ

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับภายในรถ, ภาพรวมของช่องเก็บของต่างๆ และอื่นๆ ได้ที่นี่

05. ข้อความจำเพาะ

ต้องอ่านคำเตือน ข้อความสำคัญ และข้อสังเกตต่างๆ



จอแสดงการควบคุมในที่นั่งด้านหลัง

จอควบคุมจะติดตั้งอยู่ในคอนโซลที่โพรงเพลากลางในบริเวณระหว่างที่นั่งด้านหลัง และใช้ในการควบคุมฟังก์ชันการทำงานของที่นั่ง, การทำความร้อนและการทำความเย็นเครื่องดื่ม และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ใน Lounge Console

การยกหน้าจอขึ้น

— กดที่ด้านบนของหน้าจอ หน้าจอจะยกขึ้นและเริ่มตั้งขึ้นโดยอัตโนมัติ

ไฟหน้าจอจะหรี่ลงหลังจากเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่ง แต่หน้าจอเพื่อให้ไฟหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้ง

การลดระดับหน้าจอ

การลดระดับหน้าจอจะทำในแบบแมนนวล:

— กดที่ด้านบนของหน้าจอ กดจนกว่าหน้าจอจะร่นกลับเข้าไปในคอนโซลที่โพรงเพลากลาง หน้าจอจะปิดทำงานเมื่อลดระดับหน้าจอลง



การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม

จอแสดงการควบคุมเป็นหน้าจอแบบสัมผัสซึ่งประกอบด้วยมุมมองต่างๆ และที่ปุ่มในหน้าจอเพื่อสั่งงานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน

ปุ่มในมุมมองหน้าหลัก



ปุ่มสำหรับการทำความร้อนที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ



การทำความเย็น/การอุ่นที่วางแก้ว



ปุ่มสำหรับการระบายอากาศที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ



การปรับ Lounge Console จากที่นั่งด้านหลัง

การกลับไปยังมุมมองหน้าหลักจากมุมมองอื่น

จอแสดงการควบคุมจะกลับไปยังมุมมองหน้าหลักโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง



กล่องแช่เย็น

ที่ด้านหลังของที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีกล่องแช่เย็นซึ่งสามารถเก็บขวดสองขวดพร้อมกับพื้นที่สำหรับเก็บแก้วเจียรในรวมอยู่ด้วย

- 1 กดปุ่มที่อยู่เหนือฝาปิดเพื่อเปิดกล่อง
- 2 ที่ด้านในของกล่องจะมีตัวควบคุมสำหรับการตั้งอุณหภูมิ

ฟังก์ชันการทำความเย็นจะทำงานเมื่อรถเคลื่อนที่ หรือเมื่อสวิตช์ถูกจกอยู่ในตำแหน่ง II

เครื่องต้มร้อนและเครื่องต้มเย็น

ที่ด้านหน้าของที่วางแขนจะมีที่วางแก้วอยู่สองชุด รวมถึงที่วางแก้วแบบมีการทำความร้อน/ความเย็นสำหรับขวดหรือแก้วชา/กาแฟ

- กดบนฝาปิดเพื่อเปิดที่วางแก้ว การควบคุมการทำความร้อน/ความเย็นสามารถทำได้จากจอแสดงการควบคุม ไฟ LED สีฟ้าระบุว่าการทำความเย็นกำลังทำงานอยู่ ไฟ LED สีแดงระบุว่าการทำความร้อนกำลังทำงานอยู่

การทำความร้อนหรือการทำความเย็นจะสามารถสั่งงานได้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่หรือเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง II



แตะปุ่มบนจอแสดงการควบคุมซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งสามตำแหน่ง: ปิด, การทำความเย็น และการทำความร้อน ปุ่มจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งไว้





การกางโต๊ะ

โต๊ะที่วางแขนจะมีโต๊ะอยู่สองตัวซึ่งสามารถกางออกมาเหนือที่นั่งด้านหลังได้

1. เปิดฝาปิดที่วางแขนออกจนสุด
2. ยกโต๊ะออกมาจากที่วางแขนโดยใช้แถบหนัง แล้วหมุนโต๊ะออกไปที่ตำแหน่งสุดท้ายตามแนวตั้ง
3. พับด้านบนสุดของโต๊ะลงขวางที่นั่งและเลื่อนไปด้านข้าง ย้อนกลับขั้นตอนเพื่อพับโต๊ะกลับเข้าที่



ช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟ

ช่องเสียบ USB: ที่บริเวณใต้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีช่องเสียบ USB อยู่ 2 ช่อง ด้วยยี่ห้อจอ* ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งคนขับจะมีช่องเสียบ USB 2 ช่อง ช่องเสียบเหล่านี้สามารถใช้ในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้ ท่านไม่สามารถเล่นสื่อข้อมูลในระบบเครื่องเสียงของรถโดยผ่านทางช่องเสียบ USB ได้

ปลั๊กไฟ: ใต้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีปลั๊กไฟ 12 โวลต์หนึ่งชุด และปลั๊กไฟ 230 โวลต์หนึ่งชุด

230 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 230 โวลต์ เช่น เครื่องชาร์จหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เป็นต้น (เอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์)

— เสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริม ถอดสายของอุปกรณ์เสริมโดยการปลดปลั๊กต่อออก

12 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น เครื่องเล่นเพลงหรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น (กำลังไฟสูงสุด 120 วัตต์)

— ดึงที่จุดบุหรี่ออกจากปลั๊กไฟแล้วเสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริมเข้าไป ถอดปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริมออกแล้วเสียบที่จุดบุหรี่กลับเข้าที่เมื่อไม่ได้ใช้ปลั๊กไฟแล้ว

ช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟจะสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้เมื่อระบบไฟฟ้าของรถอยู่ที่ตำแหน่งสวิตช์กุญแจ I เป็นอย่างน้อย



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console ประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 12.9 นิ้ว และที่วางเท้าและช่องเก็บของแบบรวม โดยจะสามารถปรับ Lounge Console ไปทางด้านหน้า/ด้านหลังได้ โดยผ่านทางจอยควบคุมในที่นั่งด้านหลัง

 ในจอยควบคุม ให้แตะบนปุ่มเพื่อเข้าไปยังมุมมองสำหรับการปรับ Lounge Console

 แตะบนปุ่มเพื่อยืดหน้าจอออกในโหมดอ่านหนังสือหรือร่นหน้าจอกลับ ในโหมดอ่านหนังสือ สามารถปรับมุมหน้าจอได้ในแบบแมนนวล กดปุ่มยืดออก/ร่นเข้าเพื่อยืดการยืดออก/ร่นเข้าของหน้าจอ ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการหนีบขึ้นในระหว่างการปรับนี้

 คอนโซลจะสามารถเลื่อนไปทางด้านหน้า/ด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดได้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการหนีบขึ้นในระหว่างการปรับนี้



 แตะบนปุ่มเพื่อร่นหน้าจอกลับ (หากมีการยืดออก) และปรับคอนโซลไปด้านหน้าสุด ในการหยุด ให้แตะบนปุ่มอีกครั้ง

ที่วางเท้าสามารถปรับได้สามตำแหน่ง รวมทั้งปิดที่วางเท้า ที่วางเท้าสามารถเปิดออกได้โดยใช้ปุ่มในขอบด้านล่างของ Lounge Console จากนั้นจะสามารถปรับตำแหน่งได้ในแบบแมนนวล ในการลดระดับเพื่อปิด ให้ยกที่วางเท้าขึ้นไปยังตำแหน่งบนสุดก่อน จากนั้นลดระดับลงจนสุด

 แตะบนปุ่มเพื่อสั่งงานและปรับฟังก์ชันการทำความร้อนที่ฝังไว้ภายในที่วางเท้า

การล็อคฝาปิดพื้นที่เก็บของ

ในตำแหน่งปิด ฝาครอบสำหรับพื้นที่เก็บของในคอนโซลสามารถล็อคได้โดยใช้การล็อคที่เกี่ยวข้อง ในการล็อค/ปลดล็อค ให้ถือการรีดไว้ด้านหน้าตัวอ่านกุญแจทางด้านขวามือของคอนโซลที่มีสัญลักษณ์รูปกุญแจกำกับอยู่ เมื่อล็อค/ปลดล็อค จะได้ยินเสียงคลิกเบาๆ ส่วนทรงกระบอกของการล็อคจะต้องหันเข้าหาสัญลักษณ์กุญแจ ในการสลับระหว่างโหมดล็อคและปลดล็อค ให้เลื่อนการล็อคออกจากตัวอ่านกุญแจสองสามวินาที จากนั้นแตะการรีดอีกครั้ง

แอป Lounge Console

แอป Excellence Lounge จะอยู่บนหน้าจอใน Lounge Console ซึ่งจะช่วยท่านในการสำรวจจออปชั่นต่างๆ ที่มีอยู่ในรถ, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ Excellence Lounge ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และให้ความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth เป็นต้น



การปรับที่นั่งด้านหลัง

ที่นั่งด้านหลังของรถสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนด้านข้างที่นั่ง

- 1 ปรับความเอียงของพนักพิงโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง
- 2 ยก/ลดระดับที่นั่งโดยการปรับส่วนด้านหลังตัวควบคุมขึ้น/ลงด้านล่างเลื่อนที่นั่งไปด้านหน้า/ด้านหลังโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง
- 3 ยก/ลดระดับขอบด้านหน้าของเบาะรองนั่งโดยการปรับส่วนด้านหน้าของตัวควบคุมขึ้น/ลง
- 4 การตั้งค่าสำหรับการนวด, ส่วนรองรับด้านข้าง, ส่วนรองรับบริเวณเอว และส่วนขยายของเบาะรองนั่ง จะเชื่อมโยงเข้ากับตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชัน

สามารถเลื่อนได้ครั้งละทิศทางเดียว (ไปข้างหน้า/ถอยหลัง/ขึ้น/ลง) เท่านั้น การปรับที่นั่งสามารถทำได้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ และเมื่อมีการปลดล๊อคประตูโดยที่รถไม่เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังสามารถทำการปรับภายในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากปิดการทำงานของรถแล้วได้อีกด้วย

ที่นั่งมีระบบป้องกันการงัดแงะพนักพิงไป ซึ่งจะตัดการทำงานหากมีวัตถุใดๆ มากีดขวางการเลื่อนที่นั่ง ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้นำวัตถุนั้นออก แล้วสั่งงาน ที่นั่งอีกครั้ง ในการปรับตำแหน่งสำหรับการนอนตำแหน่งเพื่อความสะอาดสบาย ชั้นแรกจะต้องเลื่อนที่นั่งไปด้านหน้าเล็กน้อยก่อน

การปรับการตั้งค่าสำหรับที่นั่ง

ในการปรับส่วนรองรับบริเวณนั้นเอง, ส่วนรองรับด้านข้างในพนักพิง, การตั้งค่าความยาวของเบาะรองนั่งและการนวด ให้ใช้ปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันบนด้านข้างของที่นั่ง การตั้งค่าที่ทำโดยตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันจะแสดงขึ้นบนจอแสดงการควบคุม ในแต่ละครั้งจอแสดงจะแสดงเฉพาะการตั้งค่าสำหรับที่นั่งหนึ่งที่นั่งเท่านั้น

1. ยกจอแสดงการควบคุมขึ้น
2. สั่งงานการปรับที่นั่งโดยการหมุนหรือกดตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มุมมองการปรับที่นั่งจะเปิดขึ้นบนจอแสดงการควบคุม
3. เลือกฟังก์ชันที่ต้องการบนจอแสดงการควบคุมโดยการแตะบนหน้าจอ หรือโดยการหมุนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันขึ้น/ลง
4. เปลี่ยนการตั้งค่าโดยการดันตัวควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ

การนวด



แต่ที่ปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานฟังก์ชันการนวด เมื่อดับเครื่องยนต์จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการนวดได้

การนวดจะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้:



เปิด/ปิด:

เลือกกระหว่าง 'เปิด' หรือ 'ปิด' เพื่อสั่งงานหรือยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันการนวด

1

โปรแกรม 1-5:

โปรแกรมการนวดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ามี 5 โปรแกรม เลือกกระหว่าง 1 (เป็นคลื่น), 2 (ค่อยๆ เพิ่มขึ้น), 3 (ขั้นสูง), 4 (เบา) และ 5 (ไหล)



ความหนักเบา:

เลือกกระหว่างเบา, ปกติ หรือหนัก





ความเร็ว:

เลือกกระหว่างช้า, ปกติ หรือเร็ว

ส่วนรองรับด้านข้าง



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานการปรับส่วนรองรับด้านข้างในพนักพิง

- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั่งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อเพิ่มการรองรับด้านข้าง
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั่งเพื่อลดการรองรับด้านข้าง

ส่วนรองรับช่วงเอว



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานส่วนรองรับบริเวณเอว

- กดปุ่มที่นั่งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนส่วนรองรับบริเวณเอวขึ้น/ลง
- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั่งเพื่อเพิ่มการรองรับบริเวณเอว
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั่งเพื่อลดการรองรับบริเวณเอว

การยึดเบาะรองนั่ง



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อปรับความยาวของเบาะรองนั่ง

- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั่งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อยึดเบาะรองนั่งออก
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั่งเพื่อร่นเบาะรองนั่งเข้า

เบาะนั่งที่มีการทำความร้อน/การระบายอากาศ

ระบบสามารถทำความร้อนที่นั่งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเมื่ออากาศหนาวเย็นได้ การควบคุมชุดทำความร้อนที่นั่งทำได้จากจอแสดงการควบคุม

 และปุ่มสำหรับที่นั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งต่างๆ สามตำแหน่ง: สูง, ปานกลาง และต่ำ ปุ่มจะแสดงระดับที่ตั้งไว้

ที่นั่งจะมีการระบายอากาศรวมอยู่ด้วย เช่น เพื่อกำจัดความชื้นออกจากผ้าห่มเบาะ เป็นต้น การควบคุมการระบายอากาศที่นั่งทำได้จากจอควบคุม

 และปุ่มสำหรับที่นั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งต่างๆ สามตำแหน่ง: สูง, ปานกลาง และต่ำ ปุ่มจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งไว้



03

จุดยึดสำหรับที่นั่งสำหรับเด็ก

รถของท่านมีจุดยึดสำหรับที่นั่งเด็กติดตั้งอยู่ในที่นั่งแถวหลัง **1** จุดยึดด้านบนได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับที่นั่งสำหรับเด็กแบบหันไปทางด้านหน้าเป็นหลัก

- เลื่อนที่นั่งไปทางด้านหน้าแล้วพับพนักพิงไปทางด้านหน้าเพื่อเข้าถึงจุดยึด
 - > ปฏิบัติตามคำแนะนำในการยึดของบริษัทผู้ผลิตเสมอเพื่อให้การประกอบเป็นไปอย่างถูกต้อง





ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

- 1 บนที่นั่งคนขับจะมีแผงกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัว* พร้อมด้วยที่แขวนเสื้อรวมอยู่ด้วย
- 2 ที่เขี่ยบุหรี่จะอยู่ที่ประตูรถ
- 3 ที่บริเวณใต้ที่วางแขนระหว่างที่นั่งจะมีที่เก็บของอยู่หนึ่งช่อง
- 4 ในประตูรถจะมีช่องเก็บของอยู่จำนวนหนึ่ง
- 5 พนักพิงที่นั่งด้านคนขับจะมีกระเป๋าใส่ของ
- 6 ที่ด้านข้างของคอนโซลที่โฉบเพลากลางจะมีกระเป๋าใส่ของ
- 7 ในส่วนด้านหน้าของเบาะรองนั่งจะมีกระเป๋าใส่ของเล็กๆ

มือจับในห้องเก็บสัมภาระ

รถของท่านมีมือจับแบบมีไฟแสงสว่างในตัวติดตั้งอยู่ที่ด้านในของประตูท้าย มือจับนี้ใช้ในการเปิดประตูท้ายจากภายในรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

— ดึงมือจับลงด้านล่างเพื่อเปิดประตูท้าย

หลังจากการใช้งาน จะต้องดันมือจับกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมในแบบแมนนวล





ที่วางเท้าเบิ้ลิต*

ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าจะมีที่วางเท้าเบิ้ลิตรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระดับอุปกรณ์ที่เลือก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเท้าเบิ้ลิตที่สามารถใช้ได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่

การยัดเท้าเบิ้ลิตลงในที่วาง

1. เลื่อนเท้าเบิ้ลิตเข้าโดยดันกับชุดสปริงทางด้านซ้ายของที่วาง
2. พับเท้าเบิ้ลิตเข้าไปภายในที่วาง และปล่อยให้เท้าเบิ้ลิตเลื่อนกลับและเข้าไปอยู่ในกรอบ
3. ดันที่วางลงด้านล่างเข้าไปในตัวยัดจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

การถอดที่วางออกจากตัวยัด

เมื่อทำการปรับที่นั่งหรือพนักพิงเกินตำแหน่งการนั่งปกติ จะต้องถอดที่วางเท้าเบิ้ลิตออกก่อนเสมอ

1. กดที่วางลงด้านล่างเข้าไปในตัวยัด **1** และในเวลาเดียวกัน ให้กดปุ่มบนพนักพิงศีรษะ **2**
2. ดึงที่วางออกจากตัวยัด

ข้อความจำเพาะ

คู่มือสำหรับเจ้าของรถและคู่มือผู้ใช้ จะมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยของคุณคนมาคือ ชื่อ ความสำคัญ และข้อสังเกตต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องอ่าน บางฟังก์ชันมีเฉพาะในบางตลาดเท่านั้น



คำเตือน

เครื่องพิมพ์ร้อนและเครื่องพิมพ์เย็น

เก็บรถ, ชุดเก็บความร้อน/ความเย็น และแก้วไว้ในที่วางหรือในกล่องแช่เย็นในขณะขับ

Lounge Console

ในระหว่างที่ทำการติดตั้งระบบ Lounge Console โปรดระวังการถูกหนีบ โปรดดูสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร

เบาะนั่งที่มีการทำความร้อน/การระบายอากาศ

ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีปัญหาในการรับรู้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาการ หรือผู้ที่ไม่สามารถใช้งานตัวควบคุมได้ ใช้ตัวควบคุมชุดทำความร้อนที่นั่ง กรณีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

จุดยึดสำหรับที่นั่งสำหรับเด็ก

ต้องร้อยสายยึดด้านบนของที่นั่งสำหรับเด็กผ่านช่องระหว่างกันเบาะที่นั่งของพนักพิงศีรษะก่อนที่จะปรับความตึงที่จุดยึดเสมอ ถ้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตที่นั่ง

ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

เบาะที่นั่งรถที่เคลือบไม่เผาไหม้ เช่น โทพท์เคลือบที่ กอล์ฟถ้วย รีนโคคอนโทรล สำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นต้น ไว้ในช่องเก็บของด้านหลังหรือช่องเก็บของอื่นๆ มิฉะนั้น สิ่งของเหล่านี้อาจทำให้ผู้โดยสารภายในรถบาดเจ็บได้ในกรณีที่มีการบรรทุกที่นั่งหรือปรับระบบอุณหภูมิต่ำ

มือจับในห้องเก็บสัมภาระ

ตั้งเบาะว่าท่านได้ล็อกประตูและประตูท้าย และกับกุญแจไว้ในที่ที่ติดเชื่อมไม่ไปแล้ว เด็กที่ไม่มีผู้ดูแลอาจลื่นควงเคาะติดอยู่ในรถและเสียต่ออายุได้ปรับขึ้นครายได้ในวันที่ออกคือน อุณหภูมิภายในรถอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการติดอยู่ภายในรถที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็กจะบาดเจ็บมาก



สำคัญ

การไปใช้ส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม

ห้ามใช้วัตถุที่แหลมคมบนหน้าจอ เนื่องจากรถทำให้หน้าจอเป็นรอยได้

การวางโต๊ะ

โต๊ะสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 10 กก. ถ้าใช้รับน้ำหนักมากเกินไป แขนหรือขาของโต๊ะจะคลายตัวออกเพื่อเป็นการป้องกันขาโต๊ะ ในบางครั้งตำแหน่งโต๊ะในรถอีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้:

1. เบาะที่นั่งด้านหลังล่างให้ต่ำกว่าระดับแนวราบเล็กน้อย และจับให้ห่างไว้ในตำแหน่งนั้น
2. ยึดสลักโลหะเข้ากับที่ปลายของเบาะรองนั่งในช่องที่อยู่ใต้วงได้พื้นโต๊ะ ในเวลาเดียวกัน ให้พื้นสลักพลาสติกยึดเข้ากับทางด้านข้างเล็กน้อยให้ห่างไปจากเบาะรองนั่งมากที่สุด
3. เมื่อสลักโลหะอยู่ในช่องแล้ว ให้เบาะที่นั่งติดขึ้นด้านบนเพื่อให้อุปกรณ์ยึดแน่นของรับล็อคเข้ากับราง จากนั้น ให้เบาะที่นั่งได้ลงด้านล่างอีกครั้ง

ในกรณี อุปกรณ์ยึดพื้นโต๊ะจะสามารถเลื่อนเข้าไปในรางที่อยู่ใต้โต๊ะได้ และเบาะรองนั่งจะยึดเข้าตำแหน่งอีกครั้ง

ช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟ

พิวส์

เปลี่ยนพิวส์ที่ขาดโดยใช้พิวส์ที่มีรหัสสีเหมือนเดิมและปิดกระแสวิงฟ้าทำเคมเสมอ ห้ามติดตั้งพิวส์ที่มีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ในตารางในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำงาน อาจเป็นไปได้ว่าพิวส์ขาดเนื่องจากการโอเวอร์โหลดชั่วคราว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิวส์ โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถฉบับปกติของรถ

เอาต์พุตกำลังไฟฟ้า

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์มีเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 120 วัตต์ และปลั๊กไฟ 230 โวลต์มีเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์

Lounge Console

ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนส่วนด้านหน้าของ Lounge Console โปรดดูสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร

เบาะนั่งที่มีการทำความร้อน/การระบายอากาศ

การระบายอากาศที่ทิ้งจะไม่สามารถมีทำงานได้ถ้าอุณหภูมิของห้องโดยสารต่ำเกินไป กรณีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งผู้ขับขี่เย็นเกินไป

ที่วางเบาะเด็ก

เบาะเด็กควรมีพลาสต์ป้องกันบนหน้าจอบีติดตั้งเข้ากับที่วาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเศษกระจกแตกในกรณีที่เกิดการชน



หมายเหตุ

กล่องแช่เย็น

กล่องแช่เย็นจำเป็นต้องสามารถทนอุณหภูมิอากาศได้ต่ำ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุเช่นนี้ ห้ามควรนำช่องว่างที่บริเวณช่องอากาศเข้าของกล่องแช่เย็นในห้องเก็บสัมภาระเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ชม.

ห้ามวางจำเป็นต้องทำการปรับการตั้งอุณหภูมิโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศภายนอก ขอแนะนำให้ใช้ตำแหน่งสูงสุดเพื่อลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากอุณหภูมิที่ด้านล่างของตู้เย็นจะมีค่าเป็นลบเพื่อให้สามารถทำความเย็นได้เร็วขึ้น ห้ามวางจำเป็นต้องชิดคาน้ำที่ติดจากการควบคุมบนจอเป็นครั้งคราว ห้ามจำเป็นต้องถอดที่วางชุดแบบถอดออก เพื่อที่จะสามารถเข็ดในแห้งหากความสะอาดได้อย่างหมดจด

Lounge Console

Lounge Console อาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิห้องโดยสารต่ำ

หน้าจอใน Lounge Console อาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิห้องโดยสารสูง หน้าจอจะขยับและทำความเย็นโดยใช้การระบายอากาศระหว่างประตูด้านหน้าและด้านหลัง

เบาะนั่งที่มีการทำความร้อน/การระบายอากาศ

บุคคลที่ร่างกายไวต่ออุณหภูมิควรใช้การระบายอากาศแบบอย่างระมัดระวังสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน ขอแนะนำไม่ให้ใช้ระดับต่ำ

ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

ແຂ່ງກັນเพื่อความปลอดภัยส่วนตัว*

ตะขอนเบาะนั่งนี้เพื่อความไวต่อความปลอดภัยบนที่นั่งบนระบบการรับน้ำหนักได้สูงสุด 1.2 กก.

V O L V O

