



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

LISÄYS



VÄLKOMMEN!

Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence Lounge -autonne takaistuinten toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. Kaikki julkaisun aikana tiedetyt valinnais-/lisävarustetyypit on merkitty asteriskilla: *:



AUTON KESKINÄYTTÖ

Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäytymän kautta.



MOBIILISOVELLUS

Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuheliin ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös opastusvideoita tietyistä toiminnoista.



VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaita ja opastusvideoita, mutta myös lisätietoa ja tukea Volvoanne ja sen omistamista varten.



PAINETUT TIEDOT

Käsinelokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista, teknisiä tietoja ja tiivistelmän tärkeistä käytännön tiedoista. Painettu käyttöopas ja sen täydennysosa ovat saatavana tilauksesta.





TAKAISTUINTEN OHJAUSNÄYTTÖ

Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön avulla ohjataan istuintoimintoja, juomien lämmitystä ja viilennystä sekä Lounge Consolen toimintoja.

Näytön kääntäminen pystyyn

- Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö kääntyy pystyyn ja käynnistyy automaattisesti.

Tietyn ajan kuluttua valaistus himmenee. Palauttakaa valaistus kosketamalla näyttöä.

Näytön kääntäminen alas

Näyttö käännetään käsin alas:

- Painakaa näytön yläpuolta kunnes se on kääntynyt kokonaan alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään alas.



LIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ

Ohjausnäyttö on kosketusherkkä näyttö, jossa on useita näkymiä. Aktivoikaa toiminto tai muuttakaa sen asetuksia painamalla sen painiketta näytössä.

Aloituspainikkeen painikkeet



Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmitys.



Mukinpitimen jäähdytys/lämmitys.



Vasemman tai oikean istuimen tuuletus.



Lounge Consolen säätö takaistuimelta.

Palaaminen kotinäkömään muusta näkymästä

Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloitusnäkömään tietyn ajan kuluttua.



TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

Auton takaistuimia säädetään istuimien sivussa olevilla säätimillä.

Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.

Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä eteen-/taaksepäin.

Nostakaa/laskekaa istuintyydyn etureunaa liikuttamalla säätimen etuosaa ylös-/alaspäin.

Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyydyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.

Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan. Istuinta voidaan säätää auton ollessa käynnissä sekä tietyn ajan ovien lukituksen avauksen jälkeen, vaikka auto ei ole käynnissä. Säättö on mahdollista myös tietyn ajan auton sammuttamisen jälkeen.

Istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine on istuimen esteenä. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käytäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.

Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin siirrettävä hieman eteenpäin.





ISTUIMEN ASETUSTEN SÄÄTÖ

Ristiselän tukea, selän sivutukea, istuintyynyn pituutta sekä hieronta-asetuksia säädetään istuimen sivussa olevalla monitoimisäätimellä. Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään ohjausnäytössä. Näyttö näyttää vain yhden istuimen asetukset kerrallaan.

1. Kääntäkää ohjausnäyttö pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaanne suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.

Hierontatoiminto



Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai valitkaa toiminto monitoimisäätimellä. hierontatoimintoa ei voi käyttää auton ollessa sammutettuna.

Hierontaa varten on seuraavat asetushmahdollisuudet:



Päälle/Pois: Käynnistää/sammuttaa hierontatoiminto valitsemalla "päälle" tai "pois".

1

Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi. Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt), 4 (lanne) tai 5 (olkapää).



Teho: Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.



Nopeus: Valitkaa hidas, normaali tai nopea.

Sivutuki



Aktivoikaa selkänöjan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Lisätkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen vähentämiseksi.

Ristiselän tuki



Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
- Lisätkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen vähentämiseksi.

Istuintyynyn pidentäminen



Aktivoikaa istuintyynyn pidentämisen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Säätäkää istuintyynyä takaisin sisäänpäin painamalla painikkeen takaosaa.



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console koostuu 12,9 tuuman kosketusnäytöstä ja siihen yhdistetystä jalkatuesta ja säilytystilasta. Lounge Consolea voidaan säätää eteen-/taaksepäin takaistuimen ohjausnäytön avulla.



Painakaa ohjausnäytössä painiketta päästäksenne näkymään, jossa Lounge Consolen säätö voidaan tehdä.



Painakaa painiketta kääntääksenne näytön ylös lukutilaan tai kääntääksenne sen alas. Lukutilassa näytön kulmaa voidaan säätää käsin. Voitte keskeyttää näytön ulos-/sisäänkääntämisen painamalla sisään-/uloskäännön painiketta. Huomioikaa puristumisvaara säädön yhteydessä.



Konsolia voidaan säätää eteen-/taaksepäin mukavuuden lisäämiseksi. Huomioikaa puristumisvaara säädön yhteydessä.



Kääntäkää näyttö alas (jos se on käännettynä ylös) ja säätäkää konsoli eteen ääriasentoon painamalla painiketta. Keskeyttäkää painamalla painiketta uudelleen.

Jalkatuki voidaan säätää kolmeen eri asentoon sekä poistaa käytöstä. Jalkatuki avataan painamalla jalalla Lounge Consolen alareunassa olevaa painiketta ja sen asento säädetään sitten manuaalisesti. Säättäkää jalkatuki haluttuun asentoon. Laskekaa se suljettuun asentoon nostamalla se ensin ylimpään asentoon ja laskemalla se sitten täysin alas.



Painakaa painiketta aktivoidaksenne ja säätääksenne jalkatuen sisäisen lämmitystoiminnon.

Säilytystilan luukun lukitus

Suljetussa asennossa konsolin säilytystilan luukku lukitaan siihen kuuluvalla lukkokortilla. Lukitkaa/avatkaa lukitus pitämällä korttia paikallaan avainlukijan edessä konsolin oikealla puolella, se on merkitty avainsymbolilla. Lukituksen/lukituksen avaamisen yhteydessä kuuluu kumea naksahdus. Lukkokortin lieriömäinen puoli on käännettävä avainsymbolia kohti. Vaihdettaessa lukitus- ja lukituksen avaustilan välillä lukkokortti täytyy poistaa avainlukijasta muutamaksi sekunniksi ja näyttää sitten uudelleen.

Lounge Console -sovellus

Lounge Consolen näytössä on Excellence Lounge -sovellus. Se antaa teille apua tutkiessanne autossa olevia mahdollisuuksia, tietoja yksittäisistä Excellence Lounge -toiminnoista ja auttaa myös muodostamaan Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden.



SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä. Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.



- Vaihtakaa neljän tason, jotka ovat pois, korkea, keskitaso ja alhainen, välillä painamalla toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta. Painike näyttää säädetyn tason.

Istuimia voidaan myös tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi vaatteista.



- Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta vaihtaaksenne kolmen asennon välillä: korkea, keskitaso ja matala. Painike näyttää säädetyn asennon.



TABLETIN PIDIN*

Etuisuimen niskatuen taustapuolella on pidin, johon sopivat useimmat tabletit.

Asettakaa tabletti pitimeen:

1. Avatkaa luukku painamalla liuskaa alas ja kääntämällä sitä eteenpäin niskatukea kohti.
2. Työntäkää tabletti pitimeen ja sulkekaa luukku.

Poistakaa pidin kiinnikkeestään:

1. Painakaa kiinteän osan alapinnalla niskatuessa oleva painike sisään.
2. Vetäkää pidintä taakse-/ylöspäin.



LASTENISTUINTEN KIIINNITYSKOHDAT

Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla takaistuinrivissä.

Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväiksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.

1. Työntäkää istuinta eteen ja säätäkää selkänöja eteen, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtaan.
2. Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus menee oikein.



PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS

Kyynärojan alla takaistuimella on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa esiin ja asettaa takaistuinten yläpuolelle.

1. Avatkaa kyynärojan kansi kokonaan.
2. Nostakaa pöytä ulos kyynärojasta nahkaliuskan avulla ja kääntäkää se pystyasentoon.
3. Kääntäkää pöytälevy alas istuimen päälle ja siirtäkää se sivuun. Kääntäkää pöytä sisään toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.



KYLMÄLAATIKKO

Takaistuimella on kyynärnojan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa kahdelle pullolle sekä mukana toimitetuille kristallilaseille.

- Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
- Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.

Viilennystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN

Kyynärnojan edessä on kaksi muki-/lasinpidintä sekä lämmittävä/viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.

- Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys tai viilennys säädetään ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen olevan meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen olevan käytössä.

Lämmitys tai viilennys voidaan aktivoida auton ollessa käynnissä tai virtatilassa. II.



- Painakaa toistuvasti ohjausnäytön painiketta vaihtaakseen kahden toiminnon, viilennyksen ja lämmityksen, välillä. Painike näyttää asetetun tilan.





USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT

USB-liitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjen kautta voidaan ladata esim. matkapuhelin tai tabletti.

Myös kuljettajan istuimen niskatuen taustapuolella olevassa näyttökiinnikkeessä* on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjen kautta voidaan ladata esim. matkapuhelin tai tabletti.

Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta USB-liitäntää käytettäessä.

Sähköliitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä.

230 V: Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille tai kannettaville tietokoneille (suurin tehonotto 150 W).

- Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti irrottamalla liitin.

12 V: Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille (suurin tehonotto 120 W).

- Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.

Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USB- ja sähköliitännät syöttävät virtaa.



SÄILYTYSTILAT

Valitusta varustustasosta riippuen kuljettajan istuimessa on joko erillinen näyttö*, jossa on vaateripustin, tai tabletin pidin*.

Istuinten välissä kyynänojan alla on säilytystila.

Ovissa on tuhkakupit.

Kuljettajan istuimen selkänojassa on säilytystasku.

Ovissa on säilytyslokerot.

Tunnelikonsolin sivuilla on säilytystaskut.

Istuinosan edessä on pieni tasku.



TAVARATILAN KAHVA

Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaiseva kahva. Sillä voidaan hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.

- Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.

Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

ERIKOISTEKSTIT

Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeä- ja huomautustekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.



VAROITUS

Säilytystilat

Säilyttää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsite- tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä nämä voivat muutoin vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

Juomien lämmittäminen ja viilentäminen

Säilyttää pullo, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.

Lounge Console

Puristumisvaara Lounge Consolen näytön ulos- ja sisäänkäännön yhteydessä. Katsokaa matkustajan puoleisessa häikäisy-suojassa olevaa tarraa.

Sähkölämmitteiset takaistuimet

Sähkölämmitteisen istuimen säädintä eivät saa käyttää henkilöt, joilla on vaikeuksia ymmärtää lämpötilan lisäystä heikentyneen tuntoaistin takia, tai jos heillä on jostain muusta syystä vaikeuksia käsitellä säädintä. Tämä estää palovammoja.

Lastenistuinten kiinnityskohdat

Lastenistuinten ylempät kiinnitysnauhat pitää vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa istuinvalmistajan suosituksia.

Tavaratilan kahva

Pitäkää ovet ja takaluukku lukittuina ja säilyttäkää avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja loukkaantua.

Lämpiminä päivinä lämpötila autossa voi nousta nopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Erityisesti pikkulapset ovat vaarassa.



TÄRKEÄÄ

Liikkuminen ohjausnäytössä

Älkää asettako teräviä esineitä näyttöä vasten, koska se voi naarmuuntua.

Tuuletetut takaistuimet

Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan vilustuminen.

Tabletin pidin*

Tabletin näytön päällä tulee olla muovinen suojakalvo, kun se on pitimessä. Se estää lasinsirpaleiden leviämisen mahdollisessa törmäyksessä.

Varokkeet

Korvatkaa aina rikkiäinen varoke sellaisella, jonka väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin käyttöoppaassa ilmoitetaan.

Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, synä voi olla se, että varoke on lauennut tilapäisen ylikuormituksen takia. Tietoa varokkeista on auton käyttöoppaassa.

Tehonotto

12 V:n liitännän tehonotto on enintään 120 W ja 230 V:n liitännän 150 W.

Lounge Console

Älkää kuormittako Lounge Consolen yläpuolta esim. pitämällä siinä polvea autoa imuroidessanne. Älkää asettako myöskään mitään esineitä Lounge Consolen päälle. Katsokaa matkustajan puoleisessa häikäisy-suojassa olevaa tarraa.



HUOM.

Kylmälaatikko

Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron optimaalista toimintaa varten. Jättäkää sen vuoksi vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon ilmanoton luokse tavaratilassa.

Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäristöstä lämpötilasta riippuen. Lämpötilan nopeaan laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.

Koska kylmälaatikon pohjalla on miinusasteita viilennyksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua kondenssivettä, joka on välillä kuivattava pois. Parasta kuivausta/puhdistusta varten läpinäkyvä pullonpidin täytyy poistaa.

Erillinen näyttö*

Kuljettajan istuimessa olevassa erillisessä näytön vaateripustimen suurin sallittu kuormitus on 1,2 kg.

Tuuletetut takaistuimet

Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuintuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.

Lounge Console

Lounge Console ei mahdollisesti toimi matkustamon lämpötilan ollessa alhainen.

Lounge Consolen näyttö ei mahdollisesti toimi matkustamon lämpötilan ollessa korkea. Kääntäkää näyttö ylös ja jäähdyttäkää sitä etu- ja takaoven tuuletussuuttimien avulla.

V O L V O

