



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

เอกสารเสริม



VÄLKOMMEN!

ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานสำหรับที่นั่งด้านหลังในรถ Volvo XC90 Excellence Lounge ของท่านได้ที่นี้ ข้อมูลสำหรับเจ้าของรถที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะมียูภายในรถ, ในแอป หรือบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ ประเภทของตัวเลือก/อุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นที่ทราบแล้วทั้งหมดจะมีเครื่องหมายดอกจัน: * กำกับอยู่



จอแสดงผลส่วนกลางของรถ

คู่มือสำหรับเจ้าของรถจะมียูบนจอแสดงผลส่วนกลาง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางมุมมองระดับบนสุด



แอปสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา

คู่มือสำหรับเจ้าของรถมีให้บริการในรูปแบบของแอป (Volvo Manual) สำหรับโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปนี้ยังมีวิดีโอสอนการใช้งานสำหรับฟังก์ชันที่เลือกไว้บางฟังก์ชันอีกด้วย



ไซต์การสนับสนุนของวอลโว่

ไซต์การสนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคู่มือและภาพยนตร์คำแนะนำ รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือสำหรับรถวอลโว่และการเป็นเจ้าของรถวอลโว่ของท่านอีกด้วย



ข้อมูลแบบพิมพ์

ภายในลิ้นชักเก็บของหน้ารถจะมีเอกสารเสริมของคู่มือสำหรับเจ้าของรถ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับพิวส์และข้อมูลจำเพาะต่างๆ รวมไปถึงการสรุปข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่างๆ ด้วย ท่านสามารถส่งซื้อคู่มือสำหรับเจ้าของรถฉบับพิมพ์และเอกสารเสริมที่เกี่ยวข้องได้





จอแสดงการควบคุมในที่นั่งด้านหลัง

จอแสดงการควบคุมจะอยู่ในคอนโซลที่โพรงเพลากลางระหว่างที่นั่งด้านหลัง ซึ่งท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานของที่นั่งได้จากที่นี่ อาทิ อุณหภูมิหรือแช่เย็นเครื่องดื่ม รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ใน Lounge Console

การยกหน้าจอขึ้น

- กดที่ด้านบนของหน้าจอ หน้าจอจะยกขึ้นและเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ

ไฟหน้าจอจะหรี่ลงหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่หน้าจอเพื่อให้ไฟหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้ง

การลดระดับหน้าจอ

การลดระดับหน้าจอจะทำในแบบแมนนวล:

- กดที่ด้านบนสุดของหน้าจอจนกว่าหน้าจอจะร่นกลับเข้าไปในคอนโซลที่โพรงเพลากลางจนสุด หน้าจอจะปิดทำงานเมื่อลดระดับหน้าจอลง



การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม

จอแสดงการควบคุมเป็นหน้าจอแบบสัมผัสซึ่งประกอบด้วยมุมมองต่างๆ แต่ที่ปุ่มในหน้าจอเพื่อสั่งงานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน

ปุ่มในมุมมองหน้าหลัก



ปุ่มสำหรับการทำความร้อนที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ



การทำความเย็น/การอุ่นที่วางแก้ว



ปุ่มสำหรับการระบายอากาศที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ



การปรับ Lounge Console จากที่นั่งด้านหลัง

การกลับไปยังมุมมองหน้าหลักจากมุมมองอื่น

จอแสดงการควบคุมจะกลับไปยังมุมมองหน้าหลักโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง



การปรับที่นั่งด้านหลัง

ที่นั่งด้านหลังของรถสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนด้านข้างที่นั่ง

ปรับความเอียงของพนักพิงโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง

ยก/ลดระดับที่นั่งโดยการปรับส่วนด้านหลังของตัวควบคุมขึ้น/ลง เลื่อนที่นั่งไปด้านหน้า/ด้านหลังโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง

ยก/ลดระดับขอบด้านหน้าของเบาะรองนั่งโดยการปรับส่วนด้านหน้าของตัวควบคุมขึ้น/ลง

การตั้งค่าสำหรับการนวด, ส่วนรองรับด้านข้าง, ส่วนรองรับบริเวณเอว และส่วนขยายของเบาะรองนั่ง จะเชื่อมโยงเข้ากับตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชัน

สามารถเลื่อนได้ครั้งละทิศทางเดียว (ไปข้างหน้า/ถอยหลัง/ขึ้น/ลง) เท่านั้น การปรับที่นั่งสามารถทำได้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ และเมื่อมีการปลดล๊อคประตูโดยสารโดยที่รถไม่เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังสามารถทำการปรับภายในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากปิดการทำงานของรถแล้วได้อีกด้วย

ที่นั่งมีระบบป้องกันการทำงานหนักเกินไป ซึ่งจะตัดการทำงานหากมีวัตถุใดๆ มาเกิดขวางการเลื่อนที่นั่ง ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้นำวัตถุนั้นออก แล้วสั่งงาน ที่นั่งอีกครั้ง

ในการปรับตำแหน่งสำหรับการนอน/ตำแหน่งเพื่อความสะดวกสบาย ขึ้นแรกจะต้องเลื่อนที่นั่งไปด้านหน้าเล็กน้อยก่อน





การปรับการตั้งค่าสำหรับที่นั่ง

ในการปรับส่วนรองรับบริเวณบั้นเอว, ส่วนรองรับด้านข้างในพนักพิง, การตั้งค่าความยาวของเบาะรองนั่งและการนวด ให้ใช้ปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันบนด้านข้างของที่นั่ง การตั้งค่าที่ทำโดยตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันจะแสดงขึ้นบนจอแสดงการควบคุมในแต่ละครั้งจอแสดงจะแสดงเฉพาะการตั้งค่าสำหรับที่นั่งหนึ่งที่นั่งเท่านั้น

1. ยกจอแสดงการควบคุมขึ้น
2. สังเกตการปรับที่นั่งโดยการหมุนหรือกดตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มุมมองการปรับที่นั่งจะเปิดขึ้นบนจอแสดงการควบคุม
3. เลือกฟังก์ชันที่ต้องการบนจอแสดงการควบคุมโดยการแตะบนหน้าจอ หรือโดยการหมุนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันขึ้น/ลง
4. เปลี่ยนการตั้งค่าโดยการดันตัวควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ

การนวด



แตะที่ปุ่มหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานฟังก์ชันการนวด เมื่อดับเครื่องยนต์จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการนวดได้

การนวดจะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้:



เปิด/ปิด: เลือกระหว่าง 'เปิด' หรือ 'ปิด' เพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันการนวด

1

โปรแกรม 1-5: โปรแกรมการนวดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ามีห้าโปรแกรม เลือกระหว่าง 1 (เป็นคลื่น), 2 (ค่อยๆ เพิ่มขึ้น), 3 (ขั้นสูง), 4 (เอว) และ 5 (ไหล)



ความหนักเบา: เลือกระหว่าง เบา ปกติ หรือหนัก



ความเร็ว: เลือกระหว่าง ช้า, ปกติ หรือเร็ว

ส่วนรองรับด้านข้าง



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานการรับส่วนรองรับด้านข้างในพนักพิง

- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั้งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อเพิ่มการรองรับด้านข้าง
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั้งเพื่อลดการรองรับด้านข้าง

ส่วนรองรับช่วงเอว



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานส่วนรองรับบริเวณเอว

- กดปุ่มที่นั้งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนส่วนรองรับบริเวณเอวขึ้น/ลง
- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั้งเพื่อเพิ่มการรองรับบริเวณเอว
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั้งเพื่อลดการรองรับบริเวณเอว

การยืดเบาะรองนั่ง



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อปรับความยาวของเบาะรองนั่ง

- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั้งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อยืดเบาะรองนั่งออก
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั้งเพื่อร่นเบาะรองนั่งเข้า



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console ประกอบด้วยหน้าจอ 12.9 นิ้ว โดยมีที่วางเท้าและพื้นที่เก็บของรวมอยู่ในตัว Lounge Console สามารถปรับเดิหน้า/ถอยหลังได้ผ่านทางจอแสดงการควบคุมในที่นั่งด้านหลัง



ในจอแสดงการควบคุม ให้แตะบนปุ่มเพื่อเข้าไปยังมุมมองที่ซึ่งสามารถทำการปรับ Lounge Console ได้



แตะบนปุ่มเพื่อยืดหน้าจอออกในโหมดอ่านหนังสือหรือร่นหน้าจอกลับในโหมดอ่านหนังสือ สามารถปรับมุมหน้าจอได้ในแบบแมนนวล ในการหยุดการยืดออก/การร่นกลับ ให้แตะบนปุ่มสำหรับการยืดออก/การร่นกลับ โปรดระวังการถูกหนีบในระหว่างการปรับ



คอนโซลสามารถปรับเดิหน้า/ถอยหลังได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย โปรดระวังการถูกหนีบในระหว่างการปรับ



แตะบนปุ่มเพื่อร่นหน้าจอกลับ (หากมีการยืดออก) และปรับคอนโซลไปด้านหน้าสุด ในการหยุด ให้แตะบนปุ่มอีกครั้ง

ที่วางเท้าสามารถปรับได้สามตำแหน่ง รวมทั้งปิดที่วางเท้า ที่วางเท้าสามารถเปิดออกได้โดยใช้ปุ่มในขอบด้านล่างของ Lounge Console จากนั้นปรับตำแหน่งในแบบแมนนวล ปรับที่วางเท้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ในการลดระดับเพื่อปิด ให้ยกที่วางเท้าขึ้นไปยังตำแหน่งบนสุดก่อน จากนั้นลดระดับลงจนสุด



แตะบนปุ่มเพื่อสั่งงานและปรับฟังก์ชันการทำความร้อนที่ฝังไว้ภายในที่วางเท้า

การลีดไฟฟ้าปิดพื้นที่เก็บของ

ในตำแหน่งปิด ฝาครอบสำหรับพื้นที่เก็บของในคอนโซลสามารถลีดได้โดยใช้การ์ดลีดที่เกี่ยวข้อง ในการลีด/ปลดลีด ให้ถือการ์ดไว้ด้านหน้าตัวอ่านกุญแจทางด้านขวาของคอนโซลที่มีสัญลักษณ์รูปกุญแจกำกับอยู่ โดยท่านจะได้ยินเสียงคลิกในระหว่างการลีด/ปลดลีด ส่วนแกนของการลีดต้องหันไปทางสัญลักษณ์รูปกุญแจ ในการสลับระหว่างโหมดลีดและปลดลีด ให้เลื่อนการลีดออกจากตัวอ่านกุญแจสองสามวินาที จากนั้นแตะการ์ดอีกครั้ง

แอปสำหรับ Lounge Console

แอป Excellence Lounge สามารถดูได้ในหน้าจอ Lounge Console โดยจะมีข้อมูลช่วยเหลือท่านในการตรวจสอบความเป็นไปได้ต่างๆ ในรถยนต์ ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับฟังก์ชัน Excellence Lounge และช่วยในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือ Bluetooth



เบาะนั่งที่มีการทำความร้อน/การระบายอากาศ

ระบบสามารถทำความร้อนที่นั่งเพื่อเพิ่มความสบายเมื่ออากาศหนาวเย็นได้ การควบคุมชุดทำความร้อนที่นั่งทำได้จากจอแสดงการควบคุม



- แตะปุ่มสำหรับที่นั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างระดับต่างๆ สี่ระดับ: ปิด, สูง, ปานกลาง และต่ำ ปุ่มจะแสดงระดับที่ตั้งไว้

ระบบสามารถระบายอากาศที่นั่งได้ เช่น เพื่อกำจัดความชื้นออกจากผ้าห่มเบาะ เป็นต้น



- แตะปุ่มสำหรับที่นั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งต่างๆ สามตำแหน่ง: สูง, ปานกลาง และต่ำ ปุ่มจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งไว้



ที่วางแท็บเล็ต*

ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าจะมีที่วาง iPad ซึ่งสามารถวางแท็บเล็ตส่วนใหญ่ได้พอดี

วางแท็บเล็ตลงในที่วาง:

1. กดแท็บลงด้านล่างแล้วพับไปทางด้านหน้าเข้าหาพนักพิงศีรษะเพื่อเปิดฝาปิด
2. เลื่อนแท็บเล็ตเข้าไปในที่วางแล้วปิดฝาปิด

ถอดที่วางออกจากตัวยึด:

1. กดปุ่มที่ด้านล่างของส่วนที่ยึดตายตัว ในพนักพิงศีรษะ
2. ดึงที่วางไปด้านหลัง/ขึ้นด้านบน



จุดยึดสำหรับที่นั่งสำหรับเด็ก

รถของท่านมีจุดยึดสำหรับที่นั่งเด็กติดตั้งอยู่ที่นั่งด้านหลัง

จุดยึดด้านบนจะใช้สำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันไปข้างหน้าเป็นหลัก

1. เลื่อนที่นั่งไปทางด้านหน้าแล้วพับนักพิงไปทางด้านหน้าเพื่อเข้าถึงจุดยึด
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการยึดของบริษัทผู้ผลิตเสมอเพื่อให้การประกอบเป็นไปอย่างถูกต้อง



การกางโต๊ะ

ใต้ที่วางแขนจะมีโต๊ะอยู่สองตัวซึ่งสามารถกางออกมาเหนือที่นั่งด้านหลังได้

1. เปิดฝาปิดที่วางแขนออกจนสุด
2. ยกโต๊ะออกมาจากที่วางแขนโดยใช้แถบหนัง แล้วหมุนโต๊ะออกไปที่ตำแหน่งสุดตามแนวตั้ง
3. พับด้านบนสุดของโต๊ะลงวางที่นั่งและเลื่อนไปด้านข้าง

ย้อนกลับขั้นตอนเพื่อพับโต๊ะกลับเข้าที่



กล่องแช่เย็น

ที่ด้านหลังของที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีกล่องแช่เย็นซึ่งสามารถเก็บขวดสองขวด พร้อมกับพื้นที่สำหรับเก็บแก้วเจียรระในรวมอยู่ด้วย

- กดปุ่มที่อยู่เหนือฝาปิดเพื่อเปิดกล่อง
- ที่ด้านในของกล่องจะมีตัวควบคุมสำหรับการตั้งอุณหภูมิ

ฟังก์ชันการทำความเย็นจะทำงานเมื่อรถกำลังทำงานอยู่ หรือเมื่อสวิตช์กุญแจของรถอยู่ที่ตำแหน่ง II



เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น

ที่ด้านหน้าของที่วางแขนจะมีที่วางแก้วอยู่สองชุด รวมถึงที่วางแก้วแบบมีการทำความร้อน/ความเย็นสำหรับขวดหรือแก้วชา/กาแฟ

- กดบนฝาปิดเพื่อเปิดที่วางแก้ว การควบคุมการทำความร้อน/ความเย็นสามารถทำได้จากจอแสดงการควบคุม ไฟ LED สีฟ้าระบุว่าการทำความเย็นกำลังทำงานอยู่ ไฟ LED สีแดงระบุว่าการทำความร้อนกำลังทำงานอยู่

การทำความร้อนและการทำความเย็นสามารถสั่งงานได้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่หรืออยู่ในตำแหน่งสวิตช์กุญแจ II



- แต่ละปุ่มบนจอแสดงการควบคุมซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งสามตำแหน่ง: ปิด, การทำความเย็น และการทำความร้อน ปุ่มจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งไว้





ช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟ

ช่องเสียบ USB: ได้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีช่องเสียบ USB อยู่สองช่อง ช่องเสียบเหล่านี้สามารถใช้ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้

ที่ตัวยึดหน้าอ* ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าก็มีช่องเสียบ USB สองช่องด้วยเช่นกัน ช่องเสียบเหล่านี้สามารถใช้ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้

ท่านไม่สามารถเล่นสื่อข้อมูลในระบบเครื่องเสียงของรถโดยผ่านทางช่องเสียบ USB ได้

ปลั๊กไฟ: ได้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีปลั๊กไฟ 12 โวลต์หนึ่งชุด และปลั๊กไฟ 230 โวลต์หนึ่งชุด

230 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 230 โวลต์ เช่น เครื่องชาร์จหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (เอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์) เป็นต้น

– เสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริม ถอดสายของอุปกรณ์เสริมโดยการปลดปลั๊กต่อออก

12 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น เครื่องเล่นเพลงหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กำลังไฟสูงสุด 120 วัตต์) เป็นต้น

– ดึงที่จุดบุหรี่ออกจากปลั๊กไฟแล้วเสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริมเข้าไป ถอดปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริมออกแล้วเสียบที่จุดบุหรี่กลับเข้าที่เมื่อไม่ได้ใช้ปลั๊กไฟแล้ว

ระบบไฟฟ้าของระบบจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งสวิตช์กฎเกณฑ์ I เป็นอย่างน้อย ช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟจึงจะสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้



ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

ที่นั่งคนขับจะมีหน้าจอส่วนตัว* ติดตั้งอยู่ พร้อมทั้งแขนเลี้ยว หรือที่วางแท็บเล็ตติดตั้งอยู่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับอุปกรณ์ที่เลือก

ที่บริเวณใต้ที่วางแขนระหว่างที่นั่งจะมีที่เก็บของอยู่หนึ่งช่อง

ที่เขยิบหรือจะอยู่ที่ประตูรถ

พนักพิงที่นั่งด้านคนขับจะมีกระเป๋าใส่ของ

ในประตูรถจะมีช่องเก็บของอยู่จำนวนหนึ่ง

ที่ด้านข้างของคอนโซลที่โพรงเพลากลางจะมีกระเป๋าใส่ของ

ในส่วนด้านหน้าของเบาะรองนั่งจะมีกระเป๋าใส่ของเล็กๆ



มือจับในห้องเก็บสัมภาระ

รถของท่านมีมือจับแบบมีไฟแสงสว่างในตัวติดตั้งอยู่ที่ด้านในของประตูท้าย มือจับนี้ใช้ในการเปิดประตูท้ายจากภายในรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

- ดึงมือจับลงด้านล่างเพื่อเปิดประตูท้าย

หลังจากการใช้งาน จะต้องดันมือจับกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมในแบบแมนนวล

ข้อควรพิเคราะห์

คู่มือสำหรับเจ้าของรถและคู่มืออื่นๆ จะมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อควรหมายเหตุทั้งหมดซึ่งท่านจะต้องอ่าน บางฟังก์ชันอาจใช้ได้กับบางประเทศเท่านั้น

สัญญาณเตือน

ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

เก็บสิ่งของที่เคลื่อนไปมาได้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูป วัสดุคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นต้นไว้ในช่องเก็บของด้านล่างหรือช่องเก็บของอื่นๆ มิฉะนั้นสิ่งของเหล่านี้ อาจทำให้ผู้โดยสารภายในรถบาดเจ็บได้ในกรณีที่มีการเบรกกระทันหันหรือประสบอุบัติเหตุ

เครื่องมือร้อนและเครื่องมือเย็น

เก็บขวด, ขวดเก็บความร้อน/ความเย็น และแก้วไว้ในที่วางหรือในกล่องเย็นในขณะขับขี่

Lounge Console

ในระหว่างที่ทำการยึดและร่น Lounge Console โปรดระวังการถูกหนีบ โปรดดูสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนที่บังแดดด้านผู้โดยสาร

เบาะนั่งด้านหลังแบบทำความสะอาด

ผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะการรับรู้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนพรมหรือผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตัวควบคุม ห้ามใช้งานเบาะนั่งแบบทำความสะอาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน

จุดยึดสำหรับที่นั่งสำหรับเด็ก

ต้องรัดสายรัดนิรภัยบนของที่นั่งสำหรับเด็กผ่านช่องระหว่างกันเล็กของพนักพิงศีรษะก่อนที่จะปรับความตึงที่จุดยึดเสมอ ถ้าไม่สามารถทำได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

มือจับในห้องเก็บสัมภาระ

ต้องแน่ใจว่าท่านได้ล็อกประตูและประตูท้าย และเก็บกุญแจไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึงแล้ว เด็กที่ไม่มีผู้ดูแลอาจลือกล้อตัวเองติดอยู่ในรถและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายได้

ในวันที่อากาศร้อน อุณหภูมิภายในรถอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการติดอยู่ภายในรถที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็กจะบอบบางมาก

ข้อสำคัญ

การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม

ห้ามใช้วัตถุที่แหลมคมบนหน้าจอ เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอเป็นรอยได้

ที่นั่งด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ

ถ้าอุณหภูมิของห้องโดยสารต่ำเกินไป การระบายอากาศที่นั่นจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้ การทำเช่นนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้นั่งอยู่บนที่นั่งรู้สึกเย็นเกินไป

ที่วางเท้าเปิด*

เท้าเปิดควรมีพลาสติกป้องกันบนหน้าจอเมื่อติดตั้งเข้ากับที่วาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเศษกระจกแตกในกรณีที่เกิดการชน

ฟิวส์

เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดโดยใช้ฟิวส์ที่มีรหัสสีเหมือนเดิมและพิคัดกระแสไฟฟ้าเท่าเดิมเสมอ ห้ามติดตั้งฟิวส์ที่มีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ในตารางในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำงาน อาจเป็นไปได้ว่าฟิวส์ขาดเนื่องจากการโอเวอร์โหลดชั่วคราว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิวส์ โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถฉบับปกติของรถ

เอาต์พุตกำลังไฟฟ้า

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์มีเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 120 วัตต์ และปลั๊กไฟ 230 โวลต์มีเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์

Lounge Console

ห้ามทิ้งน้ำหนักลงที่ด้านบนสุดของ Lounge Console ตัวอย่างเช่น การคุกเข่าลงบนคอนโซลในขณะดูหนัง ทำความสะอาดรถ รวมทั้งห้ามวางวัตถุสิ่งของใดๆ บน Lounge Console โปรดดูสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนที่บังแดดด้านผู้โดยสาร

หมายเหตุ

กล่องแช่เย็น

กล่องแช่เย็นจำเป็นต้องสามารถหมุนเวียนอากาศได้ดี เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุผลนี้ ท่านควรเว้นช่องว่างที่บริเวณช่องอากาศเข้าของกล่องแช่เย็นในห้องเก็บสัมภาระเป็นระยะอย่างน้อย 5 ซม.

ท่านอาจจำเป็นต้องทำการปรับการตั้งอุณหภูมิโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศภายนอก ขอแนะนำให้ใช้ตำแหน่งสูงสุดเพื่อลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากอุณหภูมิที่ด้านล่างของตู้เย็นจะมีค่าเป็นลบเพื่อให้สามารถทำความเย็นได้เร็วขึ้น ท่านอาจจำเป็นต้องแช่หยดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกเป็นครั้งคราว ท่านจำเป็นต้องถอดที่วางขวดแบบใสออก เพื่อที่จะสามารถแช่ให้แห้ง/ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด

น้ำหนักส่วนตัว*

ที่แขวนเสื้อบนหน้าจอส่วนด้านบนที่นั่งด้านคนขับสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 1.2 กก.

ที่นั่งด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ

บุคคลที่ร่างกายไวต่อลมโกรกควรใช้การระบายอากาศบนเบาะนั่งอย่างระมัดระวัง สำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ใช้ระดับต่ำ

Lounge Console

Lounge Console อาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิห้องโดยสารต่ำ

หน้าจอใน Lounge Console อาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิห้องโดยสารสูง ยึดหน้าจอออกและทำความเย็นโดยใช้การระบายอากาศระหว่างประตูด้านหน้าและด้านหลัง

V O L V O

