



XC90

EXCELLENCE

เอกstarเสริม



VÄLKOMMEN!

ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานสำหรับที่นั่งด้านหลังในรถ Volvo XC90 Excellence ของท่านได้ที่นี้ ข้อมูลสำหรับเจ้าของรถที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะมีอยู่ภายในรถ, ในแอป หรือบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ ประเภทของตัวเลือก/อุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นที่ทราบแล้วทั้งหมดจะมีเครื่องหมายดอกจัน: * กำกับอยู่



จอแสดงผลส่วนกลางของรถ

คู่มือสำหรับเจ้าของรถจะมีอยู่บนจอแสดงผลส่วนกลาง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางมุมมองระดับบนสุด



แอปสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา

คู่มือสำหรับเจ้าของรถมีให้บริการในรูปแบบของแอป (Volvo Manual) สำหรับโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปนี้ยังมีวิดีโอสอนการใช้งานสำหรับฟังก์ชันที่เลือกไว้บางฟังก์ชันอีกด้วย



ไซต์การสนับสนุนของวอลโว่

ไซต์การสนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคู่มือและภาพยนตร์คำแนะนำ รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือสำหรับรถวอลโว่และการเป็นเจ้าของรถวอลโว่ของท่านอีกด้วย



ข้อมูลแบบพิมพ์

ภายในลิ้นชักเก็บของหน้ารถจะมีเอกสารเสริมของคู่มือสำหรับเจ้าของรถ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับพิวส์และข้อมูลจำเพาะต่างๆ รวมไปถึงการสรุปข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่างๆ ด้วย ท่านสามารถส่งชื่อคู่มือสำหรับเจ้าของรถฉบับพิมพ์และเอกสารเสริมที่เกี่ยวข้องได้





จอแสดงการควบคุมในที่นี้ทางด้านหลัง

จอแสดงการควบคุมจะติดตั้งอยู่ในคอนโซลที่โพรงเพลากลางในบริเวณระหว่างที่นั่งด้านหลัง และใช้ในการควบคุมฟังก์ชันการทำงานของที่นั่ง รวมถึงการอุ่นและการแช่เย็นเครื่องดื่ม

การยกหน้าจอขึ้น

- กดที่ด้านบนของหน้าจอ หน้าจอจะยกขึ้นและเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ

ไฟหน้าจอจะหรี่ลงหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง และหน้าจอเพื่อให้ไฟหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้ง

การลดระดับหน้าจอ

การลดระดับหน้าจอจะทำในแบบแมนนวล:

- กดที่ด้านบนของหน้าจอ กดจนกว่าหน้าจอจะวนกลับเข้าไปในคอนโซลที่โพรงเพลากลาง หน้าจอจะปิดทำงานเมื่อลดระดับหน้าจอลง



การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม

จอแสดงการควบคุมเป็นหน้าจอแบบสัมผัสซึ่งประกอบด้วยมุมมองต่างๆ และที่ปุ่มในหน้าจอเพื่อสั่งงานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน

ปุ่มในมุมมองหน้าหลัก



ปุ่มสำหรับการทำความร้อนที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ



การทำความเย็น/การอุ่นที่วางแก้ว



ปุ่มสำหรับการระบายอากาศที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ



การปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าจากที่นั่งด้านหลัง

การกลับไปยังมุมมองหน้าหลักจากมุมมองอื่น

จอแสดงการควบคุมจะกลับไปยังมุมมองหน้าหลักโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เมื่อทำการปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ให้แตะที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อกลับไปที่ยุ่มมองหน้าหลัก



การปรับที่นั่งด้านหลัง

ที่นั่งด้านหลังของรถสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนด้านข้างที่นั่ง

ปรับความเอียงของพนักพิงโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง

ยก/ลดระดับที่นั่งโดยการปรับส่วนด้านหลังของตัวควบคุมขึ้น/ลง เลื่อนที่นั่งไปด้านหน้า/ด้านหลังโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง

ยก/ลดระดับขอบด้านหน้าของเบาะรองนั่งโดยการปรับส่วนด้านหน้าของตัวควบคุมขึ้น/ลง

การตั้งค่าสำหรับการนวด, ส่วนรองรับด้านข้าง, ส่วนรองรับบริเวณเอว และส่วนขยายของเบาะรองนั่ง จะเชื่อมโยงเข้ากับตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชัน

สามารถเลื่อนได้ครั้งละทิศทางเดียว (ไปข้างหน้า/ถอยหลัง/ขึ้น/ลง) เท่านั้น การปรับที่นั่งสามารถทำได้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ และเมื่อมีการปลดล็อคประตูโดยสารที่ไม่เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังสามารถทำการปรับภายในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากปิดการทำงานของรถแล้วได้อีกด้วย

ที่นั่งมีระบบป้องกันการทำงานหนักเกินไป ซึ่งจะตัดการทำงานหากมีวัตถุใดๆ มากีดขวางการเลื่อนที่นั่ง ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ návาดตุนั้นออก แล้วสั่งงาน ที่นั่งอีกครั้งในการปรับตำแหน่งสำหรับการนอน/ตำแหน่งเพื่อความสะดวกสบาย ขั้นแรกจะต้องเลื่อนที่นั่งไปด้านหน้าเล็กน้อยก่อน





การปรับการตั้งค่าสำหรับที่นั่ง

ในการปรับส่วนรองรับบริเวณบั้นเอว, ส่วนรองรับด้านข้างในนักพิง, การตั้งค่าความยาวของเบาะรองนั่งและการนวด ให้ใช้ปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันบนด้านข้างของที่นั่ง การตั้งค่าที่ทำโดยตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันจะแสดงขึ้นบนจอแสดงการควบคุมในแต่ละครั้งจอแสดงจะแสดงเฉพาะการตั้งค่าสำหรับที่นั่งหนึ่งที่นั่งเท่านั้น

1. ยกจอแสดงการควบคุมขึ้น
2. สังเกตการปรับที่นั่งโดยการหมุนหรือกดตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มุมมองการปรับที่นั่งจะเปิดขึ้นบนจอแสดงการควบคุม
3. เลือกฟังก์ชันที่ต้องการบนจอแสดงการควบคุมโดยการแตะบนหน้าจอ หรือโดยการหมุนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันขึ้น/ลง
4. เปลี่ยนการตั้งค่าโดยการดันตัวควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ

การนวด



แตะที่ปุ่มหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานฟังก์ชันการนวด เมื่อตัวเครื่องยนต์จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการนวดได้

การนวดจะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้:



เปิด/ปิด: เลือกระหว่าง 'เปิด' หรือ 'ปิด' เพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันการนวด

1

โปรแกรม 1-5: โปรแกรมการนวดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ามีห้าโปรแกรม เลือกระหว่าง 1 (เป็นคลื่น), 2 (ค่อยๆ เพิ่มขึ้น), 3 (ขั้นสูง), 4 (เอว) และ 5 (ไหล)



ความหนักเบา: เลือกระหว่าง เบา ปกติ หรือหนัก



ความเร็ว: เลือกระหว่าง ช้า, ปกติ หรือเร็ว

ส่วนรองรับด้านข้าง



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานการรับส่วนรองรับด้านข้างในพนักพิง

- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั้งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อเพิ่มการรองรับด้านข้าง
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั้งเพื่อลดการรองรับด้านข้าง

ส่วนรองรับช่วงเอว



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันในการสั่งงานส่วนรองรับบริเวณเอว

- กดปุ่มที่นั้งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนส่วนรองรับบริเวณเอวขึ้น/ลง
- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั้งเพื่อเพิ่มการรองรับบริเวณเอว
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั้งเพื่อลดการรองรับบริเวณเอว

การยืดเบาะรองนั่ง



แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชันโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อปรับความยาวของเบาะรองนั่ง

- กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั้งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อยืดเบาะรองนั่งออก
- กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั้งเพื่อร่นเบาะรองนั่งเข้า



การปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าจากที่นั่งด้านหลัง

ท่านสามารถปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าจากที่นั่งด้านหลังได้ โดยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวยาวและความเอียงของพนักพิงได้ ใช้จอแสดงการควบคุมที่อยู่ระหว่างที่นั่งด้านหลังในการเปลี่ยนการตั้งค่าของที่นั่งด้านหน้า



1. แตะปุ่มในหน้าจอ
2. มุมมองใหม่จะเปิดขึ้น ซึ่งจะสามารถปรับตำแหน่งตามแนวยาวและความเอียงของพนักพิงของที่นั่งได้
3. แตะที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อกลับไปยังมุมมองหน้าหลัก

การปรับความเอียงของพนักพิง

- แตะที่ลูกศรด้านบนซ้ายเพื่อพับพนักพิงของที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหน้า
- แตะที่ลูกศรด้านบนขวาเพื่อพับพนักพิงของที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหลัง

การปรับตามแนวยาว

- แตะลูกศรด้านล่างซ้ายเพื่อเลื่อนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหน้า
- แตะลูกศรด้านล่างขวาเพื่อเลื่อนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหลัง



เบาะนั่งที่มีการทำความร้อน/การระบายอากาศ

ระบบสามารถทำความร้อนที่นั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเมื่ออากาศหนาวเย็นได้ การควบคุมชุดทำความร้อนที่นั้งทำได้จากจอแสดงการควบคุม



- แตะปุ่มสำหรับที่นั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างระดับต่างๆ สี่ระดับ: ปิด, สูง, ปานกลาง และต่ำ ปุ่มจะแสดงระดับที่ตั้งไว้

ระบบสามารถระบายอากาศที่นั้งได้ เช่น เพื่อกำจัดความชื้นออกจากผ้าห่มเบาะเป็นต้น



- แตะปุ่มสำหรับที่นั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งต่างๆ สามตำแหน่ง: สูง, ปานกลาง และต่ำ ปุ่มจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งไว้



ที่วางแท็บเล็ต*

ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าจะมีที่วาง iPad ซึ่งสามารถวางแท็บเล็ตส่วนใหญ่ได้พอดี

วางแท็บเล็ตลงในที่วาง:

1. กดแท็บลงด้านล่างแล้วพับไปทางด้านหน้าเข้าหาพนักพิงศีรษะเพื่อเปิดฝาปิด
2. เลื่อนแท็บเล็ตเข้าไปในที่วางแล้วปิดฝาปิด

ถอดที่วางออกจากตัวยึด:

1. กดปุ่มที่ด้านล่างของส่วนที่ยึดตายตัว ในพนักพิงศีรษะ
2. ดึงที่วางไปด้านหลัง/ขึ้นด้านบน





จุดยึดสำหรับที่นั่งสำหรับเด็ก

รถของท่านมีจุดยึดสำหรับที่นั่งเด็กติดตั้งอยู่ที่นั่งด้านหลัง

จุดยึดด้านบนจะใช้สำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันไปข้างหน้าเป็นหลัก

1. เลื่อนที่นั่งไปทางด้านหน้าแล้วพับพนักพิงไปทางด้านหน้าเพื่อเข้าถึงจุดยึด
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการยึดของบริษัทผู้ผลิตเสมอเพื่อให้การประกอบเป็นไปอย่างถูกต้อง



การกางโต๊ะ

ใต้ที่วางแขนจะมีโต๊ะอยู่สองตัวซึ่งสามารถกางออกมาเหนือที่นั่งด้านหลังได้

1. เปิดฝาปิดที่วางแขนออกจนสุด
2. ยกโต๊ะออกมาจากที่วางแขนโดยใช้แถบหนัง แล้วหมุนโต๊ะออกไปที่ตำแหน่งสุดตามแนวตั้ง
3. พับด้านบนสุดของโต๊ะลงขวางที่นั่งและเลื่อนไปด้านข้าง

ย้อนกลับขั้นตอนเพื่อพับโต๊ะกลับเข้าที่



กล่องแช่เย็น

ที่ด้านหลังของที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีกล่องแช่เย็นซึ่งสามารถเก็บขวดสองขวด พร้อมกับพื้นที่สำหรับเก็บแก้วเจียรในรวมอยู่ด้วย

- กดปุ่มที่อยู่เหนือฝาปิดเพื่อเปิดกล่อง
- ที่ด้านในของกล่องจะมีตัวควบคุมสำหรับการตั้งอุณหภูมิ

ฟังก์ชันการทำความเย็นจะทำงานเมื่อรถกำลังทำงานอยู่ หรือเมื่อสวิตช์กุญแจของรถอยู่ที่ตำแหน่ง II



เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น

ที่ด้านหน้าของที่วางแขนจะมีที่วางแก้วอยู่สองชุด รวมถึงที่วางแก้วแบบมีการทำความร้อน/ความเย็นสำหรับขวดหรือแก้วชา/กาแฟ

- กดบนฝาปิดเพื่อเปิดที่วางแก้ว การควบคุมการทำความร้อน/ความเย็นสามารถทำได้จากจอแสดงการควบคุม ไฟ LED สีฟ้าจะระบุว่าการทำงานกำลังทำงานอยู่ ไฟ LED สีแดงจะระบุว่าการทำงานทำความร้อนกำลังทำงานอยู่

การทำความร้อนและการทำความเย็นสามารถสั่งงานได้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่หรืออยู่ในตำแหน่งสวิตช์กุญแจ II



- แต่ละปุ่มบนจอแสดงการควบคุมซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งสามตำแหน่ง: ปิด, การทำความเย็น และการทำความร้อน ปุ่มจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งไว้





ช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟ

ช่องเสียบ USB: ได้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีช่องเสียบ USB อยู่สองช่องที่ตัวยึดหน้าจอ* ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าก็มีช่องเสียบ USB สองช่องด้วยเช่นกันช่องเสียบเหล่านี้สามารถใช้ในการชาร์จได้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ท่านไม่สามารถเล่นสื่อข้อมูลในระบบเครื่องเสียงของรถโดยผ่านทางช่องเสียบ USB ได้

ปลั๊กไฟ: ได้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีปลั๊กไฟ 12 โวลต์หนึ่งชุด และปลั๊กไฟ 230 โวลต์หนึ่งชุด

230 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 230 โวลต์ เช่น เครื่องชาร์จหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เป็นต้น

- เสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริม ถอดสายของอุปกรณ์เสริมโดยการปลดปลั๊กต่อออก

12 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น เครื่องเล่นเพลงหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ดึงที่จุด누หรือออกจากปลั๊กไฟแล้วเสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริมเข้าไป ถอดปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริมออกแล้วเสียบที่จุด누หรือกลับเข้าที่เมื่อไม่ได้ใช้ปลั๊กไฟแล้ว

ระบบไฟฟ้าของระบบจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งสวิตช์ถูกแง I เป็นอย่างน้อย ช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟจึงจะสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้





ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าจะมีที่วางเท้าเบ็ดเตล็ดอยู่*

ที่บริเวณใต้ที่วางแขนระหว่างที่นั่งจะมีที่เก็บของอยู่หนึ่งช่อง

ที่เข็มหรือจะอยู่ที่ประตูรถ

ในประตูรถจะมีช่องเก็บของอยู่จำนวนหนึ่ง

ที่ด้านหลังของพนักพิงของที่นั่งด้านหน้าจะมีกระเป๋าใส่ของ

ที่ด้านข้างของคอนโซลที่โพรงเพลากลางจะมีกระเป๋าใส่ของ

ในส่วนด้านหน้าของเบาะรองนั่งจะมีกระเป๋าใส่ของเล็กๆ



มือจับในห้องเก็บสัมภาระ

รถของท่านมีมือจับแบบมีไฟแสงสว่างในตัวติดตั้งอยู่ที่ด้านในของประตูท้าย มือจับนี้ใช้ในการเปิดประตูท้ายจากภายในรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

– ดึงมือจับลงด้านล่างเพื่อเปิดประตูท้าย

หลังจากการใช้งาน จะต้องดันมือจับกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมในแบบแมนนวล

ข้อความพิเศษ

คู่มือสำหรับเจ้าของรถและคู่มืออื่นๆ จะมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อความหมายเหตุทั้งหมดซึ่งท่านจะต้องอ่าน บางฟังก์ชันอาจใช้ได้กับบางประเทศเท่านั้น

สัญญาณเตือน

ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

เก็บสิ่งของที่เคลื่อนไปมาได้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูป วัสดุเครื่องมือสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นต้น ไว้ในช่องเก็บของด้านหน้าหรือช่องเก็บของอื่นๆ มิฉะนั้นสิ่งของเหล่านี้อาจทำให้ผู้โดยสารภายในรถบาดเจ็บได้ในกรณีที่มีการเบรกกระทันหันหรือประสบอุบัติเหตุ

เครื่องยนต์ร้อนและเครื่องยนต์เย็น

เก็บขวด, ขวดเก็บความเย็น/ความเย็น และแก้วไว้ในที่ว่างหรือในกล่องแช่เย็นในขณะขับขี่

เบาะนั่งด้านหลังแบบทำความสะอาด

ผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะการรับรู้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกับพวงหรือผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตัวควบคุม ห้ามใช้งานเบาะนั่งแบบทำความสะอาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันบาดเจ็บจากความร้อน

จุดยึดสำหรับที่นั่งสำหรับเด็ก

ต้องรียสายรัดด้านบนของที่นั่งสำหรับเด็กผ่านช่องระหว่างกันเหล็กของพนักพิงศีรษะก่อนที่จะปรับความตึงที่จุดยึดเสมอ ถ้าไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

มือจับในห้องเก็บสัมภาระ

ต้องแน่ใจว่าท่านได้ล็อกประตูและประตูท้าย และเก็บกุญแจไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึงแล้ว เด็กที่ไม่มีผู้ดูแลอาจล็อคตัวเองติดอยู่ในรถและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายได้

ในวันที่อากาศร้อน อุณหภูมิภายในรถอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการติดอยู่ภายในรถที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็กจะบอบบางมาก

ข้อสำคัญ

การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม

ห้ามใช้วัตถุที่แหลมคมบนหน้าจอ เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอเป็นรอยได้

ที่นั่งด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ

ถ้าอุณหภูมิของห้องโดยสารต่ำเกินไป การระบายอากาศที่นั่นจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้ การทำเช่นนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งรู้สึกเย็นเกินไป

ที่วางเท้าเบ็ด*

เท้าเบ็ดควรมีพลาสติกป้องกันบนหน้าจอเมื่อติดตั้งเข้ากับที่วาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเศษกระจกแตกในกรณีที่เกิดการชน

ฟิวส์

เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดโดยใช้ฟิวส์ที่มีรหัสสีเหมือนเดิมและปิดวงจรแสงไฟเท่าเดิมเสมอ ห้ามติดตั้งฟิวส์ที่มีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ในตารางในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำงาน อาจเป็นไปได้ว่าฟิวส์ขาดเนื่องจากการโอเวอร์โหลดชั่วคราว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิวส์ โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถฉบับปกติของรถ

เอาต์พุตกำลังไฟฟ้า

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์มีเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 120 วัตต์ และปลั๊กไฟ 230 โวลต์มีเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์

หมายเหตุ

กล่องแช่เย็น

กล่องแช่เย็นจำเป็นต้องสามารถหมุนเวียนอากาศได้ดี เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุผลนี้ ท่านควรเว้นช่องว่างที่บริเวณช่องอากาศเข้าของกล่องแช่เย็นในห้องเก็บสัมภาระเป็นระยะอย่างน้อย 5 ซม.

ท่านอาจจำเป็นต้องทำการปรับการตั้งอุณหภูมิโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศภายนอก ขอแนะนำให้ใช้ค่าที่ตั้งสูงสุดเพื่อลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากอุณหภูมิที่ด้านล่างของตู้เย็นจะมีค่าเป็นลบเพื่อให้สามารถทำความเย็นได้เร็วขึ้น ท่านอาจจำเป็นต้องเช็ดหยดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกเป็นครั้งคราว ทำน้ำเป็น

ต้องถอดที่วางขวดแบบใสออก เพื่อที่จะสามารถเช็คให้แห้ง/ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด

ที่นั่งด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ

บุคคลที่ร่างกายไวต่อลมโกรกควรใช้การระบายอากาศแบบนั่งอย่างระมัดระวัง สำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ใช้ระดับต่ำ

V O L V O

