



S 80

WEB EDITION

QUICK GUIDE

BENVENUTO NELLA TUA NUOVA VOLVO!

Questa brochure presenta alcune delle funzioni più utilizzate dell'automobile. Il manuale del proprietario e gli altri manuali contengono informazioni importanti, compresi tutti gli avvertimenti e le norme di sicurezza.

Ecco cosa stanno ad indicare i seguenti simboli:

-  Nelle immagini panoramiche sono evidenziate varie parti.
-  Istruzioni passo-passo.
-  È molto importante leggere il manuale del proprietario.
-  Le informazioni importanti, gli avvertimenti e le norme di sicurezza da leggere sono riportati nell'ultima pagina.

Gli optional sono contrassegnati da un asterisco *.

Maggiori informazioni sull'automobile sono disponibili anche al sito www.volvocars.com.

01 Accensione e guida

Chiave telecomando
Sistema Keyless*
Accendere e spegnere il motore
Freno di stazionamento
Tergicristalli

02 Funzioni di supporto al conducente

BLIS*
Funzione Start/Stop*
Protezione pedoni*

03 Ambiente di guida


Regolazione del sedile
Regolazione del volante
Ribaltamento del sedile posteriore
Tettuccio apribile*

04 Funzioni dell'automobile

Comando climatizzatore
Comando luci
Quadro strumenti
Impianto Infotainment
Telefono*
Apparecchio audio esterno
Pulsanti nella consolle centrale
Impostazioni nel menu

05 Consigli

Rifornimento
Cura dell'automobile
Aprire tutti i finestrini
Vani di custodia
Prese AUX/USB* e da 12 V



- 1 Sblocca le portiere e il baule disattivando contemporaneamente l'antifurto*. Impostabile in **MY CAR**.
- 2 Blocca le portiere e lo sportello bagagliaio, attivando l'antifurto.
- 3 Illuminazione di sicurezza.
- 4 Una pressione sblocca il baule, due pressioni lo aprono leggermente.
- 5 Informazioni* sull'auto.
- 6 Funzione antipanico

Nella chiave telecomando si possono memorizzare impostazioni relative, tra l'altro, a specchi retrovisori esterni e sedile del conducente elettrocomandato*, vedere il manuale del proprietario.




Che cosa indicano le spie nella chiave telecomando*?



- 1 Luce verde fissa: L'automobile è bloccata.
- 2 Luce gialla fissa: L'automobile è sbloccata.
- 3 Luce rossa fissa: L'antifurto è intervenuto.
- 4 Luce rossa lampeggiante alternata fra le due spie: L'antifurto è intervenuto da meno di 5 minuti.



Come funziona il sistema Keyless*?



La chiave può ad esempio rimanere sempre in tasca.

Bloccare l'automobile e inserire l'antifurto

- Premere il pulsante nero sulla parte posteriore della maniglia.

Sbloccaggio e disinserimento dell'antifurto

- Afferrare la maniglia di una portiera e aprirla normalmente o premere leggermente la piastrina gommata del baule.





Come avviare il motore?

01

- 1 Ficare il telecomando nel blocchetto di avviamento.
- 2 Premere il pedale della frizione o del freno.
- 3 Premere brevemente il pulsante **START/STOP ENGINE** e rilasciarlo – il motore si accende.



Come si spegne il motore?

01

- 1 Premere brevemente il pulsante **START/STOP ENGINE** – il motore si spegne.
- 2 Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione.



Come si usa il freno di stazionamento?

01

Inserimento

- 1 Premere il pedale dei freni di servizio.
- 2 Premere il comando **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – la spia di allarme sul quadro strumenti inizia a lampeggiare. Quando si accende con luce fissa, il freno di stazionamento è inserito.
- 3 Rilasciare il pedale dei freni di servizio.

Disinserimento

- 1 Premere il pedale dei freni di servizio.
- 2 Tirare il comando **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Come si avviano i tergicristalli e il sensore pioggia*?

01

Portare la leva verso il basso per avviare i tergicristalli del parabrezza e verso l'altro per azionare un ciclo singolo dei tergicristalli.

- 1 Sensore pioggia On/Off.
- 2 Regola la sensibilità del sensore o l'intervallo.



A cosa serve il sistema BLIS*?

02

Blind Spot Information System segnala veicoli nell'angolo cieco.

- Il BLIS si attiva all'accensione del motore e può essere disattivato/riattivato premendo il pulsante.



Come si utilizza la funzione Start/Stop*?

02

Cambio manuale

Spegnere il motore: premere il pedale della frizione, portare la leva selettoria in folle e rilasciare il pedale della frizione.

Avviare il motore: Premere il pedale della frizione.

Cambio automatico

Arrestare il motore: Fermare l'auto con i freni di servizio e mantenere poi la pressione sul pedale freno.

Accendere il motore: rilasciare il pedale del freno.

L'accensione della spia nel pulsante indica che la funzione è attiva.





L'automobile è dotata di indicatore di collisione con freno automatico e rilevamento di ciclisti e pedoni, progettato per avvertire il conducente in caso di rischio di collisione con veicoli, ciclisti e pedoni, frenare e/o fermare completamente l'automobile.

È solamente un ausilio e non funziona in tutte le situazioni - ad esempio non è in grado di rilevare ciclisti che provengono lateralmente, pedoni di altezza inferiore a 80 cm o parzialmente coperti.

È importante comprendere a pieno le modalità di questa funzione - vedere il manuale del proprietario.



Come impostare il sedile?



- 1 Regolazione in altezza del bordo anteriore del cuscino.
- 2 Regolazione in altezza del sedile.
- 3 Spostare il sedile avanti/indietro.
- 4 Inclinare lo schienale.
- 5 Memorizzare le impostazioni del sedile elettrocomandato*.
- 6 Pulsanti di memoria per il sedile elettrocomandato*.

Memorizzazione dell'impostazione:

Tenendo premuto il pulsante di memorizzazione dell'impostazione, premere uno dei pulsanti di memoria.

Nella chiave telecomando* possono essere memorizzate anche le regolazioni del sedile elettrocomandato - vedere il manuale del proprietario.



Come impostare il volante?

03



- 1 Disinserire il fermo.
- 2 Regolare il volante avanti/indietro e in su/in giù.
- 3 Attivare il bloccaggio.



Come abbattere il sedile posteriore?

03



Lo schienale diviso in due parti può essere reclinato in avanti, complessivamente o separatamente.

- 1 Tirare la/e maniglia/e.
- 2 Piegare in avanti lo schienale. Abbassare il poggiatesta centrale completamente qualora debba essere abbattuta la parte più ampia dello schienale.



Come funziona il tettuccio apribile*?

03



- A Apertura completa automatica.
- B Apertura manuale.
- C Chiusura manuale.
- D Chiusura completa automatica.
- E Apertura in posizione di ventilazione.
- F Chiusura in posizione di ventilazione.



Come si regola la temperatura?

04



- 1 Ruotare per impostare la temperatura individuale sulla parte sinistra/destra dell'abitacolo. Lo schermo mostra la temperatura selezionata.
- 2 Premere **AUTO** per la regolazione automatica della distribuzione dell'aria e delle altre funzioni. Lo schermo mostra **AUTOCLIMAT**.



Come si sbrina il parabrezza?

04

- 1 Premere per attivare il riscaldamento elettrico del parabrezza* - la spia (1) sullo schermo si accende.
- 2 Un'ulteriore pressione attiva anche il flusso d'aria massimo verso parabrezza e finestrini - le spie (1) e (2) si accendono.
- 3 Un'ulteriore pressione disattiva entrambe le funzioni - tutte le spie si spengono.

Modelli senza riscaldamento elettrico: Premere per attivare/disattivare il flusso d'aria.




Come funziona la modalità automatica del comando luci?

04

In modalità **AUTO** si hanno le seguenti alternative:

- Le luci di marcia commutano automaticamente fra luci diurne e anabbaglianti.
- Gli abbaglianti possono essere attivati quando gli anabbaglianti sono accesi.
- Si possono utilizzare gli abbaglianti attivi (AHB)* che attenuano e attivano automaticamente gli abbaglianti.
- La funzione di rilevamento galleria* è attivata.






Come si utilizza il computer di bordo?

04

- 1 **OK** apre i menu del computer di bordo, attiva l'opzione selezionata e conferma i messaggi.
- 2 Rotella scorre tra le opzioni del computer di bordo.
- 3 **RESET** azzerava i dati dell'opzione del computer di bordo selezionata e torna indietro nel menu.



Come si azzerava il contachilometri parziale?

04

- 1 Visualizzare il contachilometri parziale T1 oppure T2 con la rotella della leva sinistra del volante.
- 2 Tenere premuto **RESET** per azzerare il contachilometri parziale visualizzato.



Come si modifica l'aspetto del quadro strumenti?

04

Con il quadro strumenti digitale* si possono selezionare diversi temi, ad esempio Performance oppure Eco.

Per cambiare tema:

- 1 Premere il pulsante **OK** sulla leva sinistra del volante quando il motore è acceso.
- 2 Girare la rotella della leva per selezionare l'opzione di menu **Temi** e premere **OK**.
- 3 Girare la rotella per selezionare il tema e premere **OK** per confermare.



Il tema è memorizzato* nella chiave telecomando – vedere il manuale del proprietario.





Come va interpretata l'autonomia di guida / "distanza percorribile fino all'esaurimento del carburante"? 04

Il quadro strumenti mostra i chilometri di autonomia indicativi calcolati sulla base delle condizioni di guida precedenti e della quantità di carburante nel serbatoio.

Quando appare "---- km" non è garantita alcuna autonomia residua. Fare rifornimento al più presto. La figura mostra il quadro strumenti digitale.



Quadro strumenti analogico – vedere il manuale del proprietario.



Come si naviga nell'impianto Infotainment? 04

- 1 Premere **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*** o **TEL*** per selezionare la fonte principale.
- 2 Premere **OK/MENU** o la rotella* al volante per accedere al menu principale della fonte selezionata.
- 3 Ruotare **TUNE** o la rotella per navigare nei menu.
- 4 Premere su **OK/MENU** o sulla rotella per effettuare una selezione nei menu.

Premere brevemente **EXIT** per tornare indietro nel menu, disattivare una funzione o cancellare i caratteri inseriti.

Tenere premuto **EXIT** per tornare alla videata normale o, da quest'ultima, alla videata della fonte principale.

Consigli:

Per accedere al menu delle scorciatoie in modalità NAV o TEL, premere una volta su **NAV** o **TEL**. Premere nuovamente per ritornare alla videata normale.





Come si attiva e disattiva Impianto Infotainment?

04

- 1 Premere brevemente per attivare l'impianto.
- 2 Premere a lungo (fino allo spegnimento dello schermo) per disattivare.

Premere brevemente per disattivare l'audio (MUTE) - un'ulteriore pressione lo riattiva.

Notare che l'impianto Sensus (incl. le funzioni per navigatore* e cellulare*) si accende/spegne in blocco.



Come si collega un telefono Bluetooth*?

04

- 1 Premere **TEL*** nel quadro centrale.
- 2 Rendere ricercabile/visibile l'unità esterna tramite Bluetooth®.
- 3 Premere su **OK/MENU** e attenersi alle istruzioni sullo schermo. Ora l'apparecchio è collegato e può essere gestito dall'auto.

In seguito, il cellulare si collegherà automaticamente all'automobile.

Se il collegamento fallisce, vedere il manuale del proprietario.



Come si effettua una chiamata?

04

- 1 Premere **TEL*** nel quadro centrale.
- 2 Inserire il numero desiderato oppure girare la rotella al volante verso il basso per accedere alla rubrica o verso l'alto per accedere al registro chiamate.
- 3 Premere la rotella per effettuare la chiamata.

La chiamata si conclude premendo **EXIT**.

Per altri modi di effettuare una chiamata, vedere il manuale del proprietario.





Come si risponde a una chiamata*?

04

- Premere sulla rotella per accettare le telefonate in arrivo.

Premere **EXIT** per rifiutare/terminare una chiamata.

Per altri modi di rispondere a una chiamata, vedere il manuale del proprietario.



Come si collega un'unità audio esterna?

04

- 1 Collegare un'unità esterna all'ingresso AUX o USB* nel quadro centrale.
- 2 Premere **MEDIA**.
- 3 Ruotare **TUNE** sulla fonte audio desiderata.
- 4 Premere **OK/MENU**.

Per altri collegamenti dell'unità esterna, vedere il manuale del proprietario.



Come si inserisce una destinazione GPS*?

04

- 1 Premere **NAV** per attivare il sistema di navigazione – appare una mappa.
- 2 Premere nuovamente **NAV** e selezionare **Indica indirizzo** con **OK/MENU**.
- 3 Inserire uno o più criteri di ricerca con la rotella di scrittura o con la tastierina numerica nel quadro centrale.
- 4 Selezionare poi **Indica come destinazione unica** oppure **Aggiungi come tappa** e premere **OK/MENU**.

Per ulteriori informazioni e differenze fra i mercati in merito alla navigazione, vedere il supplemento separato*.

Quali impostazioni si possono effettuare nel menu? 04



Il menu **MY CAR** permette di gestire numerose funzioni dell'automobile, fra cui l'impostazione di orologio, specchi retrovisori esterni e serrature.

Per i pulsanti da utilizzare, vedere il paragrafo precedente "Come si naviga nell'impianto Infotainment?".



Come si regola l'orologio? 04



- 1 Selezionare **Impostazioni > Opzioni del sistema > Tempo** in **MY CAR**.
- 2 Premere **OK/MENU** per attivare la casella dell'ora. Ruotare **TUNE** per impostare l'ora e premere **OK/MENU** per disattivare.
- 3 Ruotare **TUNE** per evidenziare la finestra dei minuti e premere **OK/MENU**. Ruotare **TUNE** per impostare i minuti e premere **OK/MENU** per disattivare.
- 4 Ruotare **TUNE** per selezionare **OK** e premere **OK/MENU**.

Come si effettua il rifornimento? 05



- Premere il pulsante sul quadro luci per aprire lo sportello del serbatoio - lo sportello si apre al rilascio del pulsante.

La freccia sulla spia sul quadro strumenti indica il lato dell'automobile in cui si trova il tappo del serbatoio.





Come deve essere lavata l'automobile?

05

Il lavaggio a mano è più delicato di quello automatico sulla vernice. Inoltre la vernice nuova è più sensibile. Per i primi mesi, si consiglia quindi di lavare l'automobile a mano.

Utilizzare acqua pulita e una spugna. Sporcizia e pietrisco possono graffiare la vernice.



Come si puliscono gli interni in pelle*?

05

La pelle deve essere pulita regolarmente per mantenerne inalterato l'aspetto. Si raccomanda quindi di trattare gli interni in pelle con il kit Volvo Leather Care 1-4 volte all'anno. Il kit Volvo Leather Care è disponibile presso i concessionari Volvo.



Come si aprono tutti i finestrini contemporaneamente?

05

Chiave telecomando (vedere figura)

- Premere a lungo il pulsante di sbloccaggio della chiave telecomando per aprire tutti i finestrini* contemporaneamente.

Chiusura centralizzata

- Premere a lungo il pulsante della chiusura centralizzata nella portiera del conducente per aprire tutti i finestrini* contemporaneamente.



Qui sono mostrati alcuni dei vani di custodia dell'auto.



Il manuale del proprietario mostra alcuni vani portaoggetti.



Dove si trovano le prese AUX/USB* e da 12 V? 05

Affinché le prese da 12 V nell'abitacolo funzionino, la chiave telecomando deve trovarsi almeno in posizione I. La presa da 12 V* nel bagagliaio è sempre attiva.



Come funziona il sistema Keyless**?



La funzione Keyless può essere disturbata da campi e schermi elettromagnetici. Non tenere/conservare la chiave telecomando vicino a cellulari o oggetti metallici.

Come avviare il motore?



Dopo un avviamento a freddo, il minimo è sostenuto a prescindere dalla temperatura esterna. Questa funzione aumenta l'efficienza dell'impianto di depurazione dei gas di scarico Volvo. Negli avviamenti a freddo, alcuni motori diesel possono avere un avviamento ritardato a causa del pre-riscaldamento.

Cosa fa BLIS**?



Il BLIS è complementare a uno stile di guida sicuro e all'utilizzo degli specchi retrovisori, ma non li sostituisce. Non funziona nelle curve strette e durante la retromarcia.

Come funziona la protezione pedoni**?



La funzione non è in grado di rilevare tutti i pedoni in ogni situazione e non rileva i pedoni parzialmente coperti, né le persone con indumenti larghi che nascondono il profilo del corpo, né i pedoni di altezza inferiore a 80 cm. La funzione non è in grado di rilevare tutti i ciclisti, ad esempio quelli parzialmente coperti, con indumenti larghi che nascondono il profilo del corpo o che provengono lateralmente. Il conducente deve sempre guidare in modo responsabile e mantenere una distanza di sicurezza adeguata in base alla velocità.

Come impostare il sedile?



Regolare la posizione del sedile del conducente **prima** di mettersi in viaggio, mai durante la guida. Controllare che il sedile sia in posizione bloccata per evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

Come impostare il volante?



Regolare il volante (dopo aver regolato il sedile) **prima** di mettersi in viaggio, mai durante la guida.

Come abbattere il sedile posteriore?



Dopo averli riportati in posizione eretta, controllare che gli schienali siano in posizione bloccata per evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente. Prima di reclinare lo schienale, controllare che non vi siano oggetti sul sedile posteriore. Le cinture di sicurezza non devono essere allacciate. In caso contrario potrebbe danneggiarsi il rivestimento del sedile posteriore. Una volta ribaltati gli schienali occorre far scorrere leggermente in avanti i poggiatesta per evitare che tocchino il cuscino.

Come funziona il tettuccio apribile**?



Bambini, altri passeggeri o oggetti possono essere schiacciati dalle parti in movimento del tettuccio apribile. Azionare sempre il tettuccio apribile prestando la massima attenzione. Estrarre la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.

Come va interpretata l'autonomia di guida/"distanza percorribile fino all'esaurimento del carburante"?



Modificando lo stile di guida, possono essere visualizzati valori non precisi.

Come si puliscono gli interni in pelle**?



Alcuni indumenti colorati (ad es. jeans e capi scamosciati) possono scolorire la tappezzeria. Non utilizzare mai solventi forti - potrebbero danneggiare i rivestimenti.

Dove si trovano le prese AUX/USB* e da 12 V?



Prelievo massimo di corrente pari a 10 A (120 W) in ciascuna presa.