



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

Čia rasite informacijos apie savo „Volvo XC90 Excellence“ galinės sėdynės funkcijas. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir internete.



AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS

Automobilio savininko vadovą galima rasti automobilio centriniame ekrane. Jis pasiekiamas per viršutinį rodinį.



MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ

Savininko vadovas siūlomas kaip programėlė („Volvo Manual“), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Programėlėje taip pat pateikiama tam tikrų funkcijų vaizdinės mokomosios medžiagos.



„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ

„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com) rasite vadovų, vaizdo mokomosios medžiagos, taip pat – papildomos informacijos apie „Volvo“ ir savo automobilio eksploataciją bei žinyną.



SPAUSDINTA INFORMACIJA

Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijų, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.

GALINĖS SĖDYNĖS VALDYMO EKRANAS

Valdymo ekranas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp galinių sėdynių. Jame valdomos sėdynės funkcijos ir gėrimų šildymo bei vėsinimo funkcijos.

Kaip pakelti ekraną

- Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Ekranas pakyla automatiškai.

Pakeltas ekranas įsijungia automatiškai. Po tam tikro laikotarpio šviesa pritemdoma. Palieskite ekraną, kad jį vėl aktyvintumėte.

Kaip nuleisti ekraną

Ekranas nuleidžiamas ranka:

- Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Spauskite, kol ekranas bus visiškai nuleistas į tunelinį valdymo pultą. Nuleistas ekranas išsijungia.

JONINIS ORO FILTRAS

Siekiant palaikyti aukštą oro kokybę automobilio salone, įrengtas joninis oro filtras. Ore suformuojami jonai kartu su srautu teka į automobilio saloną. Prie šių jonų prikimba dulės, virusai ir alergenai, kurie vėliau nukrenta ant grindų. Ši funkcija veikia nuolat, kai įjungta bent automobilio uždegimo padėtis I.





VALDYMO EKRANO NARŠYMAS

Valdymo ekranas – tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą. Ekrane pateikiami įvairūs rodiniai. Palieskite ekrane mygtuką, kad aktyvintumėte pageidaujamą funkciją arba pasiektumėte funkcijos rodinį.

Mygtukai pradžios rodyje



Šis mygtukas skirtas kairiajai ir dešiniajai (atitinkamai) sėdynėms šildyti.



Puodelių laikiklių vėsinimo / šildymo mygtukas.



Šis mygtukas skirtas kairiajai ir dešiniajai (atitinkamai) sėdynėms vėdinti.



Šiuo mygtuku galima sėdint ant galinės sėdynės reguliuoti priekinę keleivio sėdynę.

Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio

Po tam tikro laiko valdymo ekrane grąžinamas pradžios rodinys. Kai reguliuojate priekinę keleivio sėdynę, palieskite kryžiuoką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.



GALINĖS SĖDYNĖS REGULIAVIMAS

Automobilio galinės sėdynės turi skirtingas nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogiu.

Nustatykite atlošo nuolydį, reguliuodami valdymo elementą pirmyn / atgal.

Pakelkite / nuleiskite sėdynę, reguliuodami valdymo elemento galinę dalį aukštyn / žemyn. Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, reguliuodami valdymo elementą pirmyn / atgal.

Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, reguliuodami valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.

Masažo, šoninių atramų, juosmens atramos ir sėdynės pasostės ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkčiu valdymo elementu.

Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn). Atrakinus dureles, kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįjungus automobilio. Kai automobilis veikia, sėdynę galima reguliuoti bet kada. Reguluoti kurį laiką galima ir išjungus automobilį.

Sėdynės turi apsaugą nuo perkrovos, kuri įsijungia, jei sėdynės judesį blokuoja koks nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą ir pamėginkite vėl valdyti sėdynę.

Norint sureguliuoti miego / komforto padėtį, gali reikėti pirmiausia šiek tiek pastumti sėdynę pirmyn.

DAUGIAFUNKCIO VALDYMO ELEMENTO NAUDOJIMAS

Daugiafunkciu valdymo elementu galima sureguliuoti juosmens atramą, šonines atlošo atramas, sėdynės pasotės ilgį ir masažo nuostatas. Daugiafunkciu valdikliu pakeistos nuostatos rodomos valdymo ekrane. Ekrane vienu metu rodomos tik vienos sėdynės nuostatos.

1. Rankomis pakelkite valdymo ekraną.
2. Aktyvinkite sėdynės reguliavimo funkciją, pasukdami arba paspausdami daugiafunkcij valdymo elementą bet kuria kryptimi. Valdymo ekrane atveriamas sėdynės nuostatų rodinys.
3. Valdymo ekrane pasirinkite pageidaujamą funkciją, paliesdami ekraną arba pasukdami daugiafunkcij valdymo elementą aukštyn / žemyn.
4. Pakeiskite nuostatą paspausdami valdymo elementą pageidaujama kryptimi.

Masažas



Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte masažo funkciją. Kai automobilis išjungtas, masažo funkcija nepasiekiamą.

Galima rinktis tokias masažo nuostatas:



Ijungta / išjungta: įjunkite arba išjunkite, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte masažo funkciją.

1

1–5 programos: iš viso yra penkios iš anksto nustatytos masažo programos. Pasirinkite **1** (bangavimas), **2** (augimas), **3** (išplėstinis), **4** (juosmens) arba **5** (pečių).



Intensyvumas: pasirinkite mažą, įprastą arba didelį.



Greitis: pasirinkite lėtą, įprastą arba greitą.

Šoninė atrama



Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte atlošo šoninių atramų reguliavimo funkciją.

- Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuko dalį, kad padidintumėte šoninę atramą.
- Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte šoninę atramą.



Juosmens atrama



Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte juosmens atramos reguliavimo funkciją.

- Paspauskite sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuką aukštyn / žemyn, kad perstumtumėte juosmens atramą aukštyn / žemyn.
- Paspauskite priekinę sėdynės mygtuko dalį, kad padidintumėte juosmens atramą.
- Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte juosmens atramą.

Kaip pailginti sėdynės pasostę



Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte sėdynės pasostės reguliavimo funkciją.

- Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuko dalį, kad pailgintumėte sėdynės pasostę.
- Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sutrumpintumėte sėdynės pasostę.



PRIEKinės KELEIVIO SėDYNės REGULIAVIMAS SėDINT ANT GALINės SėDYNės

Sėdint ant galinės sėdynės, galima išilgai sureguliuoti priekinę keleivio sėdynę arba pakeisti jos atlošo nuolydį. Norėdami pakeisti priekinės keleivio sėdynės nuostatus, pasinaudokite valdymo ekranu, įrengtu tarp galinių sėdynių.



1. Palieskite ekraninį mygtuką, kad sėdėdami ant galinės sėdynės galėtumėte sureguliuoti priekinę keleivio sėdynę.
2. Atveriamas naujas rodinys ir tada galima sureguliuoti sėdynės išilginę padėtį bei atlošo nuolydį.
3. Palieskite kryžiuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.

Atlošo nuolydžio reguliavimas

- Palieskite viršutinę kairiąją rodyklę, kad nulenktumėte atlošą ant priekinės keleivio sėdynės.

- Palieskite viršutinę dešiniąją rodyklę, kad atlenktumėte atlošą nuo priekinės keleivio sėdynės.

Reguliavimas išilgai

- Palieskite apatinę kairiąją rodyklę, kad perstumtumėte priekinę keleivio sėdynę pirmyn.
- Palieskite apatinę dešiniąją rodyklę, kad perstumtumėte priekinę keleivio sėdynę atgal.



ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS

Sėdynės galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų komfortas.

Sėdynės šildytuvai valdomas iš valdymo ekrano.



- Kelis kartus palieskite kairiosios arba dešinėsios sėdynės mygtuką, kad pakeistumėte vieną iš keturių lygių: išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke parodomas nustatytas lygis.

Sėdynės galima vėdinti, pvz., norint pašalinti drėgmę iš drabužių.

Sėdynės vėdinimo funkcija valdoma iš valdymo ekrano.



- Kelis kartus palieskite kairiosios arba dešinėsios sėdynės mygtuką, kad pakeistumėte vieną iš keturių lygių: išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke parodomas nustatytas lygis.



„IPAD“ LAIKIKLIS

Priekinės sėdynės galvos atramos galinėje dalyje įrengtas laikiklis, kuriame galima tvirtinti daugelį „iPad“ modelių. „iPad“ tvirtinamas taip:

1. Paspauskite ąselę ir užlenkite ją pirmyn, link galvos atramos, kad atidarytumėte dangtį.
2. Įstumkite „iPad“ į laikiklį ir uždarykite dangtį.

Norėdami atjungti laikiklį nuo gembės, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuspauskite mygtuką, esantį fiksuotosios dalies apačioje.
2. Patraukite laikiklį atgal / aukštyn, kad atjungtumėte nuo gembės.



VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUTIŲ TVIRTINIMO TAŠKAI

Automobilio galinėje sėdynių eilėje sumontuoti tvirtinimo taškai, skirti vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.

Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms.

1. Nustumkite sėdynę pirmyn ir nulenkite atlošą pirmyn, kad galėtumėte pasiekti montavimo tašką.
2. Visada laikykitės gamintojo montavimo instrukcijų, kad surinktumėte tinkamai.



KAIP ATLENKTI STALIUKUS

Po porankių įrengti du staliukai, kuriuos galima atlenkti virš galinių sėdynių.

1. Visiškai atidarykite porankio dangtį.
2. Paimkite už odinės ąselės ir iškelkite staliuką aukštyn, iš porankio. Nusukite staliuką į visiškai vertikalią padėtį.
3. Nulenkite stalviršį virš sėdynės.

Pakartokite minėtus veiksmus atvirkštine tvarka, kad nulenktumėte staliukus atgal į vietą.



ŠALDYTUVAS

Už porankio, galinėje sėdynėje įrengtas šaldytuvas, kuriame galima laikyti du butelius ir krištolo taures.

- Paspauskite virš dangčio įrengtą mygtuką, kad atidarytumėte šaldytuvą.
- Šaldytuve įrengtas temperatūros valdymo elementas.

Vėsinimo funkcija būna aktyvi, kai automobilis veikia arba kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II.



KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI

Porankio priekinėje dalyje yra du puodelių / stiklinių laikikliai ir šildymo / vėsinimo laikiklis, skirtas, pvz., buteliui ar arbatos (kavos) puodeliui.

- Paspauskite dangtelį, kad atidarytumėte laikiklį. Šildymo arba vėsinimo funkcijos reguliuojamos valdymo ekrane. Mėlyni šviesos diodai informuoja, kad aktyvi vėsinimo funkcija, raudoni – kad šildymo.

Šildymo arba vėsinimo funkcija būna aktyvi, kai automobilis veikia arba kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II.



- Pakartotinai palieskite valdymo ekrano mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš trijų padėčių: išjungimo, vėsinimo arba šildymo. Mygtuke pavaizduojama pasirinkta padėtis.

USB PRIEVADO IR MAITINIMO LIZDŲ VIETOS

USB prievadai: galinėje sėdynėje, po porankiu įrengti du USB prievadai. Dar du USB prievadus rasite ekrano gembėse, priekinių sėdynių galvos atramų galinėje dalyje. Prievadus galima naudoti, pvz., mobiliam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui įkrauti. Naudojantis USB prievadais, negalima atkurti medijos per automobilio garso sistemą.

Maitinimo lizdai: galinėje sėdynėje, po porankiu įrengtas vienas 12 V maitinimo lizdas ir vienas 230 V maitinimo lizdas.

230 V: maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikia 230 V srovės, pvz., įkrovikliams ir nešiojamiesiems kompiuteriams, maitinti.

– Prijunkite priedo jungtį. Priedą atjungsite ištraukdami jungtį.

12 V: maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikia 12 V srovės, pvz., muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams, maitinti.

– Ištraukite iš lizdo cigarečių uždegiklį ir prijunkite priedo jungtį. Kai lizdo nebereikės, atjunkite priedo jungtį ir įkiškite atgal cigarečių uždegiklį.

Kad USB prievadas ir maitinimo lizdai tiekty srovę, automobilio elektros sistema turi būti bent uždegimo padėtyje I.





VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI

Priekinių sėdynių galvos atramų galinėse dalyse įrengti laikikliai planšetiniams kompiuteriams.

Po porankiu, tarp sėdynių įrengta vieta daiktams laikyti.

Durėlėse įrengtos peleninės.

Durėlėse rasite daiktų dėklus.

Tunelinio valdymo pulto šonuose įrengtos kišenės daiktams laikyti.

Priekinių sėdynių atlošų galinėje dalyje įrengtos kišenės daiktams laikyti.



RANKENA BAGAŽINĖJE

Automobilio bagažinės dangčio vidinėje dalyje įrengta apšviečiama rankena¹. Patraukus už jos, avarinėje situacijoje galima atidaryti bagažinės dangtį iš vidaus.

– Patraukite rankeną, kad atidarytumėte bagažinės dangtį.

Pasinaudojus rankeną reikia rankomis įspausti atgal į pradinę padėtį.

¹ Taikoma tik kai kurioms rinkoms.

SPECIALIEJI TEKSTAI

Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei pastabų tekstai, kuriuos reikia perskaityti. Kai kurios funkcijos taikomos tik tam tikroms rinkoms.

ĮSPĖJIMAS

Vietos daiktams laikyti

Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.

Karštieji ir šaltieji gėrimai

Važiudami laikikliuose arba šaldytuve galite laikyti butelius, termopuodėlius, stiklines arba puodelius.

Šildomosios galinės sėdynės

Asmenys, kurie neįunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.

Vaikišių automobilių kėdelių tvirtinimo taškai

Vaikišios kėdutės viršutiniai diržai prieš juos įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkšti per angą galvos atramos kojelėje. Jei tai neįmanoma, vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.

Rankena bagažinėje

Pasirūpinkite, kad durėlės ir bagažinės dangtis būtų užrakinti. Raktelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be priežiūros palikti vaikai gali užsizrakinti ir susižaloti.

Karštą dieną automobilio salone gali greitai pakilti aukšta temperatūra, o tokioje aplinkoje galima rimtai sunegaluoti arba netgi mirti. Mažiems vaikams gresia ypač didelis pavojus.

SVARBU

Valdymo ekrano naršymas

Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes galite jį subraižyti.

Vėdinamosios galinės sėdynės

Kai salone temperatūra pernelyg žema, sėdynės ventiliacijos funkcija neįsijungia. Tuo siekiama neperšaldyti keleivio.

„iPad“ laikiklis

Prieš montuodami „iPad“ jam skirtame laikiklyje, pasirūpinkite, kad ant „iPad“ būtų sumontuota plastikinė apsauga. Taip apsisaugosite nuo ekrano šukių, jei kartais patektumėte į avariją.

Saugikliai

Perdegusį saugiklį būtina pakeisti tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu. Niekada nemontuokite didesnio srovės stiprio saugiklio nei nurodyta automobilio savininko vadove pateiktoje lentelėje.

Jei koks nors elektros sistemos komponentas neveikia, galbūt dėl laikinos perkrovos perdegė saugiklis. Informacijos apie saugiklius rasite įprastame automobilio savininko vadove.

Maitinimas

12 V maitinimo lizdo maksimali apkrova siekia 120 W, o 230 V maitinimo lizdo – 150 W.

PASTABA

Šaldytuvas

Kad šaldytuvas veiktų optimaliai, oro apytaka turi būti netrukdoma. Dėl šios priežasties reikia palikti bent 5 cm tarpą prie šaldytuvo oro tiekimo angos bagažinėje.

Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, gali reikėti pakeisti temperatūros nuostatą. Siekiant greitai sumažinti temperatūrą, rekomenduojama nustatyti maksimalią padėtį.

Kai vėsinama sparčiau, dėl neigiamos temperatūros šaldytuvo dugne gali susidaryti kondensato, kurį retkarčiais reikia išvalyti. Siekiant optimaliai išdžiovinti ir išvalyti, reikia išimti permatomą

butelių laikiklį.

Šildomosios galinės sėdynės

Galinės sėdynės šildymo funkcija automatiškai deaktyvinama po 15 minučių.

Vėdinamosios galinės sėdynės

Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai naudoti sėdynių ventiliacijos funkciją. Norint naudoti ilgai, rekomenduojama nustatyti žemą lygį.

V O L V O

