



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

SUPPLEMENT



VÄLKOMMEN!

Her kan du læse om funktionerne for bagsædet i din Volvo XC90 Excellence Lounge. Mere udførlig ejerinformation findes i bilen, på appen og på internettet. Alle typer af tilvalg/tilbehør, der er kendt på publiceringstidspunktet, er markeret med en asterisk: *.



BILENS MIDTERDISPLAY

Instruktionsvejledningen kan findes i bilens midterdisplay via topbilledet.



MOBILAPP

Instruktionsbogen findes som app (Volvo Manual) til smartphones og tablets. Appen indeholder også instruktionsvideoer til udvalgte funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) findes manualer og instruktionsvideoer samt yderligere information og hjælp om din Volvo og dit bilejerskab.



TRYKT INFORMATION

I handskerummet findes et supplement til instruktionsvejledningen, som indeholder information om sikringer og specifikationer samt en sammenfatning af vigtig og praktisk information. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.





KONTROLDISPLAY I BAGSÆDET

Fra kontroldisplayet, som er placeret i midterkonsollen mellem bagsæderne, styres sædefunktioner, opvarmning og afkøling af drikke samt funktionerne i Lounge Console.

Bringe skærmen op

- Tryk på skærmens overside. Skærmen kommer op og startes automatisk.

Efter en vis tid dæmpes lyset. Berør skærmen for at aktivere den igen.

Sænke skærmen

Skærmen sænkes manuelt:

- Tryk på skærmens overside, indtil den er sænket helt ned i midterkonsollen. Skærmen slukkes, når den sænkes.



NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET

Kontroldisplayet er en trykfølsom skærm, som består af forskellige visninger. Tryk på en knap på skærmen for at aktivere eller ændre indstillinger for en funktion.

Knapper i menuen



Elovarmning af venstre eller højre sæde.



Afkøling/opvarmning af kopholdere.



Ventilering af venstre eller højre sæde.



Justering af Lounge Console fra bagsædet.

Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning

Kontroldisplayet vender automatisk tilbage til visningen Hjem efter et vist stykke tid.



INDSTILLE BAGSÆDE

Bilens bagsæder kan justeres ved hjælp af knapperne på siden af sæderne.

Ændr ryglænets hældning ved at justere knappen fremad/bagud.

Hæv/sænk sædet ved at justere den bageste del af knappen opad/nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at justere knappen fremad/bagud.

Hæv/sænk sædehåndens forkant ved at justere den forreste del af knappen opad/nedad.

Indstillinger af massage, sidestøtte, lændestøtte og forlængelse af sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.

Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen. Justering af sædet kan foretages, når bilen er i gang, og et vist stykke tid efter at døren er låst op, uden at bilen er i gang. Justering er også mulig et vist stykke tid efter slukning af bilen.

Sæderne har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal genstanden fjernes og sædet derefter bevæges igen.

For at justere sove-/komfortstilling kan det være nødvendigt først at flytte sædet et stykke frem.





JUSTERE INDSTILLINGER FOR SÆDET

Til justering af lænestøtte, sidestøtte i ryggen, hyndens længde samt massageindstillinger anvendes multifunktionsknappen på siden af sædet. Indstillinger, der foretages med multifunktionsknappen, vises på kontroldisplayet. Displayet viser kun indstillinger for ét sæde ad gangen.

1. Bring kontroldisplayet op.
2. Aktivér sædeindstilling ved at dreje eller trykke multifunktionsknappen i en vilkårlig retning. Sædeindstillingsvisningen åbnes på kontroldisplayet.
3. Vælg den ønskede funktion på kontroldisplayet ved at trykke på displayet eller dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
4. Ændr indstillingen ved at trykke på knappen i den ønskede retning.

Massage



Tryk på skærmen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere massagefunktionen. Når der er slukket for bilen, er det ikke muligt at benytte massagefunktionen.

Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:



Tænd/Sluk: Vælg mellem tænd og sluk for at tænde/slukke for massagefunktionen.

1

Program 1-5: Der er fem forudindstillede massageprogrammer. Vælg mellem 1 (Bølge), 2 (Stigende), 3 (Avanceret), 4 (Lænd) og 5 (Skulder).



Intensitet: Vælg mellem lav, normal og høj.



Hastighed: Vælg mellem langsom, normal og hurtig.

Sidestøtte



Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sidestøtte i sæderyggen.

- Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at øge sidestøtten.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske sidestøtten.

Lændestøtte



Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af lændestøtten.

- Tryk på sædeknappen op/ned på multifunktionsknappen for at flytte lændestøtten opad/nedad.
- Tryk på den forreste del af sædeknappen for at øge lændestøtten.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske lændestøtten.

Forlængelse af sædehynden



Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sædehyndens længde.

- Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at forlænge sædehynden.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at justere sædehynden tilbage indad.



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console består af en 12,9-tommers touchskærm samt kombineret fodstøtte og opbevaringsrum. Lounge Console kan justeres fremad/bagud via kontroldisplayet i bagsædet.



På kontroldisplayet trykkes på knappen for at komme til den visning, hvor Lounge Console kan justeres.



Tryk på knappen for at vippe skærmen ud til læsetilstand eller for at vippe den ind. I læsetilstand kan vinklen på skærmen justeres manuelt. Ud-/indvipping af skærmen afbrydes ved at trykke på knappen for ind-/udvipping. Vær opmærksom på risikoen for klemning ved justering.



For øget komfort kan konsollen justeres fremad/bagud. Vær opmærksom på risikoen for klemning ved justering.



Tryk på knappen for at vippe skærmen ind (hvis den er vippet ud) samt for at justere konsollen frem maksimalt. Tryk på knappen igen for at afbryde.

Det er muligt at justere fodstøtten til tre forskellige positioner samt at lukke den. Fodstøtten åbnes med foden med knappen i underkanten på Lounge Console, og positionen justeres derpå manuelt. Juster fodstøtten til ønsket position. Den sænkes til lukket tilstand ved først at hæve den til øverste position for derefter at sænke den helt.



Tryk på knappen for at aktivere og tilpasse den indbyggede varmfunktion i fodstøtten.

Lås klappen til opbevaringsrummet

I lukket tilstand kan klappen til opbevaringsrummet i konsollen låses med det tilhørende låsekort. Låsning/oplåsning sker ved at holde kortet stille foran nøglelæseren på konsollens højre side, mærket med et nøglesymbol. En dæmpet kliklyd høres ved låsning/oplåsning. Den cylindriske del af låsekortet skal vendes mod nøglesymbolet. For at skifte mellem låst og oplåst tilstand skal låsekortet fjernes fra nøglelæseren i nogle sekunder for derefter at vises igen.

App til Lounge Console

I skærmen i Lounge Console findes Excellence Lounge-appen. Den giver dig hjælp til at udforske mulighederne i bilen, information om unikke Excellence Lounge-funktioner og hjælp til f.eks. at oprette forbindelse til Wi-Fi eller Bluetooth.



ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER

Sæderne kan opvarmes for at øge komforten, når det er koldt. Sædevarmen reguleres på kontroldisplayet.



- Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at skifte mellem de fire niveauer: deaktiveret, høj, moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.

Sæderne kan også ventileres f.eks. for at fjerne fugt fra tøj.



- Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at skifte mellem de tre positioner: høj, moderat og lav. Knappen viser den indstillede position.



HOLDER FOR TABLET*

På bagsiden af forsædets nakkestøtte sidder en holder, der passer til de fleste tabletter.

Anbring tabletten i holderen:

1. Tryk fligen ned og bøj den frem mod nakkestøtten for at åbne klappen.
2. Skyd tabletten ind i holderen, og luk klappen.

Løsn holderen fra fastgørelsen:

1. Tryk på knappen på undersiden af den faste del, i nakkestøtten.
2. Træk holderen bagud/opad.



BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL

Bilen er udstyret med befæstelsespunkter til barnestol i bageste sæderække.

De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole.

1. Skyd sædet frem og juster ryglænet fremad for at få adgang til befæstelsespunkterne.
2. Følg altid fabrikantens monteringsanvisning.



SLÅ BORD OP

Under armlænet i bagsædet er der to borde, der kan slås ud over bagsæderne.

1. Luk armlænets låg helt op.
 2. Løft bordet ud af armlænet ved hjælp af læderfligen, og sving det frem til helt lodret stilling.
 3. Vip bordpladen ned over sædet og skyd den til siden.
- Bordet slås ind ved at gentage disse trin i modsat rækkefølge.



KØLEBOKS

Bag armlænet i bagsædet er der en køleboks med plads til to flasker og de medfølgende krystalglas.

- Boksen åbnes ved at trykke på knappen over klappen.
- På indersiden af køleboksen sidder en knap til temperaturindstilling.

Kølefunktionen er aktiv, når bilen er i gang, eller når den er i tændingsposition **II**.



VARME OG KOLDE DRIKKE

Foran armlænet er der to krus-/glasholdere og en varmende/kølede holder til f.eks. en flaske eller te-/kaffekrus.

- Tryk på låget for at åbne holderen. Opvarmning/afkøling styres fra kontroldisplayet. Blå lysdioder viser, at køling er aktiv, mens røde lysdioder viser, at opvarmning er aktiv.

Opvarmning eller afkøling kan aktiveres, når bilen er i gang eller sat i tændingstilstand **II**.



- Tryk flere gange på knappen på kontroldisplayet for at skifte mellem de to funktioner afkøling og opvarmning. Knappen viser den valgte indstilling.





USB- OG ELKONTAKTER

USB-kontakter: Under armlænet i bagsædet er der to USB-kontakter. Disse kontakter kan bruges til opladning af mobiltelefon, tablet osv. Skærmholderen* bag på førersædets nakkestøtte har også to USB-kontakter. Disse kontakter kan bruges til opladning af mobiltelefon, tablet osv.

Det er ikke muligt at afspille medier gennem bilens lydanlæg via USB-kontakterne.

Elkontakter: Under armlænet i bagsædet er der en 12 V- og en 230 V-kontakt.

230 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 230 V, f.eks. opladere eller bærbare computere (maksimal udgangseffekt 150 W).

– Isæt tilbehørets stik. Tilbehøret frakobles ved at trække stikket ud.

12 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V, f.eks. musikafspillere eller mobiltelefoner (maksimal udgangseffekt 120 W).

– Tag cigarettænderen ud af kontakten, og isæt tilbehørets stik.
Tag tilbehørets stik ud, når tilbehøret ikke er i brug, og isæt cigarettænderen igen.

For at USB- og elkontakterne kan levere strøm, skal bilens elektriske system være i tændingsposition I.



OPBEVARINGSSTEDER

Alt efter valgt udstyrsniveau sidder der på førersædet enten en adskillende skærm* med en bøjle på eller en holder til en tablet*.

Der er et opbevaringsrum under armlænet mellem sæderne.

Der er askebægre i dørenes sider.

Førersædets ryglæn har en opbevaringslomme.

Der er opbevaringsrum i dørenes sider.

På midterkonsollens sider er der opbevaringslommer.

Der findes en lille lomme foran på stolesædet.



HÅNDTAG I BAGAGERUM

Bilen har et selvlysende håndtag på indersiden af bagklappen. Det kan benyttes til åbning af bagklappen indefra i en nødsituation.

- Træk håndtaget ned for at åbne bagklappen.

Efter brug skal håndtaget manuelt trykkes tilbage til sin oprindelige stilling.

SÆRLIGE TEKSTER

Instruktionsbogen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtig- og bemærk-tekster, som skal læses. Nogle funktioner gælder kun på visse markeder.



ADVARSEL

Opbevaringssteder

Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved hård opbremsning eller en kollision skade personer i bilen.

Varme og kolde drikke

Under kørsel bør flasker, termoflasker, glas og krus opbevares i holdere eller i køleboksen.

Lounge Console

Der er risiko for klemning, når skærmen i Lounge Console bringes op og sænkes. Se mærkat på passagersidens solskærm.

Eloparmede bagsæder

Knappen til det elopvarmede sæde skal ikke benyttes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigning på grund af nedsat føleevne, eller som af én eller anden grund har vanskeligt ved at håndtere knappen. Dette er for at undgå forbrændinger.

Befæstelsespunkter til barnestol

Barnestolens øverste fastspændingsbånd skal altid trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben, inden de spændes fast ved befæstelsespunktet. Hvis det ikke er muligt, skal sædeproducentens anbefalinger følges.

Håndtag i bagagerum

Sorg for, at holde alle døre og bagklappen låst, og hold nøglerne uden for børns rækkevidde. Børn uden tilsyn kan låse sig inde og risikerer at komme til skade.

På varme dage kan temperaturen i bilen hurtigt stige, og personer der udsættes for denne høje temperatur, risikerer at lide alvorlige skader, i værste fald med døden til følge. Småbørn er særligt udsatte.



VIGTIGT

Navigere i kontroldisplayet

Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den kan blive ridset.

Ventilerede bagsæder

Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at undgå nedkøling af personen, der sidder i sædet.

Holder for tablet*

Tabletten bør have beskyttelsesplast på skærmen, når den sidder i holderen. Dette er for at undgå glassplinter ved en eventuel kollision.

Sikringer

Udskift altid en overbrændt sikring med en med samme farve og amperetal. Brug aldrig en sikring med højere amperetal end som angivet i tabellen i instruktionsvejledningen.

Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det skyldes, at sikringen er brændt over på grund af midlertidig overbelastning. Nærmere oplysninger om sikringer fremgår af bilens normale instruktionsvejledning.

Udgangseffekt

12 V-kontakten har en maksimal udgangseffekt på 120 W, mens 230 V-kontakten har 150 W.

Lounge Console

Belast ikke oversiden af Lounge Console f.eks. med et knæ ved støvsugning af bilen. Anbring heller ikke genstande på Lounge Console. Se mærkat på passagersidens solskærm.



OBS

Køleboks

Der skal være fri luftcirkulation omkring køleboksen for at få optimal funktion. Derfor skal der være et frit mellemrum på mindst 5 cm ved boksens luftindtag i bagagerummet.

Temperaturindstillingen skal muligvis justeres, alt efter omgivelsestemperaturen. Til hurtig sænkning af temperaturen anbefales maksimumsindstillingen.

På grund af minusgrader i bunden af køleskabet for hurtigere nedkøling kan der opstå kondensvand, som af og til skal tørres væk. For at opnå bedst mulig aftørring/rengøring skal den gennemsigtige flaskeholder tages ud.

Adskillende skærm*

Bøjlen på den adskillende skærm på førersædet må belastes med højst 1,2 kg.

Ventilerede bagsæder

Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over for træk. Til længerevarende brug anbefales niveauet Lav.

Lounge Console

Lounge Console fungerer muligvis ikke ved lave temperaturer i kabinen.

Skærmen i Lounge Console fungerer muligvis ikke ved høje temperaturer i kabinen. Bring skærmen op og afkøl den med ventilationsspjældene mellem for- og bagdør.

V O L V O

