



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

SUPPLEMENT



VÄLKOMMEN!

Hier vindt u informatie over de functies voor de achterpassagiers van uw Volvo XC90 Excellence Lounge. Aanvullende gebruikersinformatie is in de auto, de app en op internet te vinden. Alle, op het moment van publicatie, bekende soorten opties/accessoires zijn gemarkeerd met een asterisk: *.



MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en te openen via het hoofdscherm.



MOBIELE APP

De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over bepaalde functies.



SUPPORTSITE VAN VOLVO

Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet alleen handleidingen en instructievideo's vinden, maar ook aanvullende informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het bezit ervan.



INFORMATIE IN DRUKVORM

In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.





BEDIENINGSDISPLAY ACHTERIN

Via het bedieningsdisplay, dat achter op de tunnelconsole tussen de achterstoelen zit, kunt u de stoelfuncties regelen, de verwarming/koeling van de (beker)houder alsook de Lounge Console-functies.

Display openklappen

- Druk op de bovenkant van het display. Het display komt automatisch omhoog en start automatisch.

De displayverlichting wordt na enige tijd gedimd. Raak het display aan om het opnieuw te activeren.

Display omlaagklappen

Omlaagklappen van het display gebeurt handmatig:

- Blijf op de bovenkant van het display drukken totdat het volledig omlaaggeklapt is in de tunnelconsole. Bij het omlaagklappen wordt het display uitgeschakeld.



NAVIGEREN OP BEDIENINGSDISPLAY

Het bedieningsdisplay bestaat uit een touchscreen met verschillende schermen. Tik op een displayknop om een bepaalde functie te activeren of instellingen voor deze functie te wijzigen.

Knoppen op startscherm



Elektrische verwarming van de linker of rechter stoel.



Koeling/verwarming van de (beker)houder.



Ventilatie van de linker of rechter stoel.



Verstelling van de Lounge Console vanaf de achterbank.

Terugkeren naar startscherm vanuit een ander scherm

Het bedieningsdisplay hervat na enige tijd automatisch het startscherm.



ACHTERSTOELEN VERSTELLEN

De achterstoelen van de auto zijn te verstellen met de knoppen op de zijkant van de stoelen.

Pas de hellingshoek van de rugleuning aan door de handgreep naar voren/achteren te bewegen.

Zet de stoel hoger/lager door het achterste gedeelte van de handgreep omhoog/omlaag te bewegen. Zet de hele stoel naar voren/achteren door de handgreep naar voren/achteren te bewegen.

Zet de voorkant van het zitkussen hoger/lager door het voorste gedeelte van de bediening omhoog/omlaag te bewegen.

Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de massage, de zijsteunen, de lendensteun en het verlengbare zitkussen regelen.

U kunt slechts één verstelfunctie van de stoel tegelijk activeren (vooruit/achteruit/omhoog/omlaag). Tot enige tijd nadat u het portier hebt ontgrendeld blijft het mogelijk de stoel te verstellen, ook al is het contact niet ingeschakeld. Verstellen is ook mogelijk tot enige tijd na uitschakeling van het contact.

De stoelen zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die geactiveerd wordt als een van de stoelen door een obstakel wordt geblokkeerd. Als dat het geval is, neemt u het obstakel weg en daarna bedient u de stoel opnieuw.

Voor instelling van de slaap-/comfortstand moet u mogelijk eerst de stoel iets naar voren zetten.





STOELINSTELLINGEN AANPASSEN

Voor het aanpassen van de lendensteun, de zijsteun van de rugleuning, het verlengbare zitkussen en de massa-instellingen gebruikt u de multifunctionele bediening aan de zijkant van de stoel. Alle met de multifunctionele bediening verrichte instellingen verschijnen op het bedieningsdisplay. Op het display verschijnen de instellingen van slechts één stoel tegelijk.

1. Klap het bedieningsdisplay omhoog.
2. Activeer de stoelverstelling door de multifunctionele bediening in de gewenste richting te draaien of duwen. Het scherm voor stoelverstelling verschijnt op het bedieningsdisplay.
3. Kies de gewenste functie op het bedieningsdisplay door op de desbetreffende displayknop te tikken of draai de multifunctionele bediening omhoog/omlaag.
4. Wijzig de instelling door de bediening in de gewenste richting te drukken.

Massagefunctie



Tik op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening om de massafunctie te activeren. Bij een uitgeschakeld contact is de massagefunctie niet te gebruiken.

Voor de massagefunctie hebt u de keuze uit de volgende instellingen:



Aan/Uit: Kies uit Aan en Uit om de massagefunctie in/uit te schakelen.

1

Programma 1-5: Er zijn vijf vooraf ingestelde massageprogramma's. Kies uit 1 (golf), 2 (loop), 3 (geavanc.), 4 (lende) en 5 (schouder).



Intensiteit: Kies uit laag, normaal en hoog.



Snelheid: Kies uit langzaam, normaal en snel.



Zijsteun



Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening.

- Druk voor meer zijsteun op het voorste gedeelte van de stoelknop van de multifunctionele bediening.
- Druk voor minder zijsteun op het achterste gedeelte van de stoelknop.

Lendensteun



Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de displayknop of kies voor verstelling van de lendensteun via de multifunctionele bediening.

- Druk om de lendensteun hoger/lager te zetten op de stoelknop omhoog/omlaag van de multifunctionele bediening.
- Druk voor meer lendensteun op het voorste gedeelte van de stoelknop.
- Druk voor minder lendensteun op het achterste gedeelte van de stoelknop.

Zitkussen verlengen



Tik op de displayknop of kies voor de verstelling van het verlengbare zitkussen via de multifunctionele bediening.

- Druk voor verlenging van het zitkussen op het voorste gedeelte van de stoelknop van de multifunctionele bediening.
- Druk voor verkorting van het zitkussen op het achterste gedeelte van de stoelknop.



LOUNGE CONSOLE

De Lounge Console bestaat uit een touchscreen van 12,9 inch en een gecombineerde voetensteun plus opbergvak. De Lounge Console is naar voren/achteren te zetten via het bedieningsdisplay achterin.



Tik op het bedieningsdisplay op de knop waarmee u het scherm voor verstelling van de Lounge Console opent.



Tik op de knop om het scherm uit te klappen tot in de leesstand of in te klappen. In de leesstand is de hellingshoek van het scherm handmatig aan te passen. Om het uit-/inklappen van het scherm te onderbreken tikt u nogmaals op de knop voor uit-/inklappen. Let op het risico van beknelling bij verstelling.



Ter verhoging van het comfort kunt u de console naar voren/achteren zetten. Let op het risico van beknelling bij verstelling.



Tik op de knop voor het inklappen van het scherm (als deze uitgeklappt is) en zet de stoel zo ver mogelijk naar voren. Om de functie te onderbreken tikt u nogmaals op dezelfde knop.

De voetensteun is in drie verschillende standen te zetten en helemaal omlaag te klappen. U activeert de voetensteun door met u voet de knop onder aan de Lounge Console te bedienen, waarna u de stand handmatig kunt aanpassen. Plaats de voetensteun in de gewenste stand. Om de voetensteun helemaal omlaag te klappen moet u deze eerste helemaal omhoogkantelen en daarna helemaal omlaagklappen.



Tik op de knop voor activering en instelling van de geïntegreerde verwarming van de voetensteun.

Klep van het opbergvak vergrendelen

Als de klep van het opbergvak dichtstaat is deze te vergrendelen met de bijbehorende sleutelkaart. Om te vergrendelen/ontgrendelen moet u de kaart voor de kaartlezer rechts op de Lounge Console houden. De kaartlezer is voorzien van een sleutelsymbool. Bij vergrendeling/ontgrendeling hoort u een discreet klikgeluid. Zorg dat het cilindrische deel van de sleutelkaart naar de kaartlezer wijst. Om te kunnen wisselen tussen de vergrendelde en ontgrendelde stand moet u de sleutelkaart enkele seconden van de kaartlezer nemen en daarna opnieuw voor de kaartlezer houden.

App voor Lounge Console

Op het scherm van de Lounge Console vindt u de Excellence Lounge-app. De app biedt hulp bij het verkennen van de mogelijkheden van de auto, informatie over unieke Excellence Lounge-functies en ondersteuning bij het maken van een wifi- of Bluetooth-verbinding.



STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/ VENTILATIE

De stoelen zijn te verwarmen om het comfort te verhogen, wanneer het koud is. De stoelverwarming is te regelen via het bedieningsdisplay.



- Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel om de verschillende standen te doorlopen: uit, hoog, gemiddeld en laag. De ingestelde stand staat op de knop.

De stoelventilatie is ook in te schakelen om bijvoorbeeld vochtige kleding te drogen.



- Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel om de verschillende standen te doorlopen: hoog, gemiddeld en laag. De ingestelde stand staat op de knop.



HOUDER VOOR TABLET*

Achter op de hoofdsteuken van de voorstoelen zitten houders die zich lenen voor de meeste tablets.

Tablet in de houder plaatsen:

1. Duw het lipje omlaag en klap het naar voren in de richting van de hoofdsteen om de klep te openen.
2. Duw de tablet in de houder en sluit de klep.

Houder van de bevestiging nemen:

1. Druk de knop in die aan de onderzijde van het vaste gedeelte, in de hoofdsteen, zit.
2. Trek de houder naar achteren/omhoog.



BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KINDERZITJES

De auto is voorzien van bevestigingspunten voor kinderzitjes op de achterbank.

De bovenste bevestigingspunten zijn voornamelijk bestemd om een in de rijrichting gemonteerd kinderzitje aan te bevestigen.

1. Duw de stoel naar voren en klap de rugleuning voorover om bij de bevestigingspunten te kunnen.
2. Neem voor een correcte bevestiging altijd de montagevoorschriften in acht van de producent van het zitje.



TAFELTJE OPENKLAPPEN

Onder de middenarmsteun achterin zitten twee tafeltjes die elk naar een kant open te klappen zijn.

1. Open het deksel op de middenarmsteun volledig.
 2. Til het gewenste tafeltje aan het leren lipje omhoog en draai het tafeltje tot in volledig verticale stand naar voren toe.
 3. Klap het tafeltje zijwaarts omlaag over de stoel en duw het opzij.
- Loop de stappen in omgekeerde volgorde door om het tafeltje in te klappen.



KOELBOX

Achter de middenarmsteun achterin zit een koelbox waarin twee flessen en de bijbehorende kristallen glazen te plaatsen zijn.

- Druk op de knop boven het deksel om de koelbox te openen.
- Binnen in de koelbox zit een knop voor de temperatuurstelling.

De koelfunctie is actief, wanneer de motor draait of wanneer de auto in contactslotstand II staat.



VERWARMING EN KOELING VAN (BEKER)HOUDER

Voor de middenarmsteun zitten twee beker-/glashouders en een (beker)houder met verwarming/koeling van bijvoorbeeld een fles of een thee-/koffiebeker.

- Druk op het deksel om de houder te openen. De verwarming of koeling is te regelen vanaf het bedieningsdisplay. Blauwe ledjes geven aan dat de koeling actief, terwijl rode ledjes aangeven dat de verwarming actief is.

Het is mogelijk de verwarming of koeling te activeren wanneer de auto is ingeschakeld of in contactslotstand II staat.



- Tik herhaalde malen op de desbetreffende knop op het bedieningsdisplay om te wisselen tussen koeling en verwarming. De ingestelde stand staat op de knop.





USB- EN STROOMAANSLUITINGEN

USB-aansluitingen: Onder de middenarmsteun achterin zitten twee USB-aansluitingen. De aansluitingen zijn te gebruiken voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een tablet.

In de schermhouder* achter op de hoofdsteun van de voorstoel zitten eveneens twee USB-aansluitingen. De aansluitingen zijn te gebruiken voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een tablet.

Het is niet mogelijk om via het audiosysteem van de auto muziek weer te geven die op apparaten staat die zijn aangesloten via deze USB-aansluitingen.

Stroomaansluitingen: Onder de middenarmsteun achterin zitten een 12V- en een 230V-aansluiting.

230 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die op een spanning van 230 V werken, zoals laders of laptops (maximaal af te nemen vermogen 150 W).

- Plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Koppel het apparaat los door de stekker te verwijderen.

12 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die op een spanning van 12 V werken, zoals muzikspelers of mobiele telefoons (maximaal af te nemen vermogen 120 W).

- Neem de aansteker uit de aansluiting en plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Neem, wanneer u de aansluiting niet gebruikt, de stekker van het apparaat uit de aansluiting en plaats de aansteker terug.

Er is alleen stroom af te nemen via de USB-aansluitingen en stroomaansluitingen, als het elektrische systeem van de auto in contactslotstand **I** of hoger staat.



OPBERGMOGELIJKHEDEN

Afhankelijk van het uitrustingsniveau zit er op de bestuurdersstoel ofwel een afscherming* met een kledinghaak of een houder voor een tablet*.

Onder de middenarmsteun tussen de achterstoelen zit een opbergvak.

Er zitten asbakken in de zijpanelen van de portieren.

Achter op de rugleuning van de bestuurdersstoel zit een opbergvak.

Er zitten opbergvakken in de zijpanelen van de portieren.

Er zitten opbergvakken aan de zijkanten van de tunnelconsole.

Er zit een opbergvakje aan de voorkant van het zitkussen.



HANDGREEP IN BAGAGERUIMTE

De auto is voorzien van een fluorescerende handgreep aan de binnenkant van de achterklep. Deze handgreep is te gebruiken om de achterklep in noodgevallen vanaf de binnenzijde te openen.

- Trek de handgreep omlaag om de achterklep te openen.

Duw de handgreep na gebruik handmatig terug in de uitgangspositie.

SPECIALE TEKSTEN

In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB. Sommige functies gelden alleen voor bepaalde markten.

WAARSCHUWING

Opbergmogelijkheden

Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting et cetera, in het dashboardkastje of andere opbergruimten. Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.

Verwarming en koeling van (beker)houder

Bewaar flessen, thermossen, glazen en bekertjes tijdens het rijden in een houder of in de koelbox.

Lounge Console

Er bestaat gevaar voor beknelling bij het uit- en inklappen van de Lounge Console. Zie de sticker op de zonneklep aan de passagierszijde.

Elektrische achterstoelverwarming

De elektrische achterstoelverwarming mag niet worden gebruikt door personen die niet goed kunnen voelen of de temperatuur toeneemt of die om wat voor reden dan ook moeite hebben met de bediening ervan. Dit om brandwonden tegen te gaan.

Bevestigingspunten voor kinderzitjes

Haal de bovenste bevestigingsband van het kinderzitje door de opening in de ene poot van de hoofdsteun, voordat u de band aan het bevestigingspunt vastzet. Neem als dit niet mogelijk is, de adviezen in acht van de producent van het zitje.

Handgreep in bagageruimte

Zorg dat u de portieren en de achterklep vergrendeld en de transpondersleutels buiten het bereik van kinderen houdt. Kinderen zonder toezicht kunnen zich onbedoeld opsluiten met alle risico's van dien.

Warme dagen kan de interieurtemperatuur snel oplopen en blootstelling aan hoge temperaturen kan ernstige gevolgen hebben met mogelijk dodelijk afloop. Vooral kleine kinderen raken snel bevangen door de hitte.

BELANGRIJK

Navigeren op bedieningsdisplay

Raak het display niet met scherpe voorwerpen aan om krassen te voorkomen.

Achterstoelventilatie

Bij een te lage interieurtemperatuur is inschakeling van de stoelventilatie niet mogelijk. Dit om te voorkomen dat de passagier op de bewuste stoel te sterk wordt afgekoeld.

Houder voor tablet*

Zorg dat de tablet in de houder is voorzien van beschermfolie. Dit om glassplinters tegen te gaan bij een eventuele botsing.

Zekeringen

Vervang een kapotte zekering altijd door een exemplaar van dezelfde kleur en hetzelfde ampère. Plaats nooit een zekering met een hoger ampère dan aangegeven in de tabel in de gebruikershandleiding.

Als een elektrische component niet mocht werken, is de zekering mogelijk doorgebrand door tijdelijke overbelasting. Raadpleeg de reguliere gebruikershandleiding bij de auto voor informatie over zekeringen.

Vermogen

Via de 12V-aansluiting is een vermogen af te nemen van maximaal 120 W en via de 230V-aansluiting maximaal 150 W.

Lounge Console

Belast de bovenkant van de Lounge Console niet overmatig door er bijvoorbeeld tijdens het stofzuigen met uw knie op te steunen. Plaats evenmin voorwerpen boven op de Lounge Console. Zie de sticker op de zonneklep aan de passagierszijde.

NB

Koelbox

Voor optimale werking van de koelbox is een ongehinderde luchtcirculatie vereist. Plaats daarom geen bagage in de bagageruimte binnen een straal van 5 cm rond de luchtinlaat voor de koelbox.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is mogelijk aanpassing vereist van de temperatuurstelling. Voor een snelle koeling wordt de maximale koelstand (minimale temperatuur) geadviseerd.

Bij een snelle koeling kan er door vorst onder in de koelbox condens ontstaan die u van tijd tot tijd met een doek moet verwijderen. Voor maximale ontvochtiging/reiniging moet u de doorzichtige flessenhouder verwijderen.

Afscherming*

Belast de kledinghaak achter op de afscherming boven op de bestuurdersstoel met maximaal 1,2 kg.

Achterstoelventilatie

Wie tochtgevoelig is moet de stoelventilatie met beleid gebruiken. Voor langdurig gebruik wordt de stand laag geadviseerd.

Lounge Console

De Lounge Console werkt mogelijk niet bij een lage interieurtemperatuur.

Het display van de Lounge Console werkt mogelijk niet bij een hoge interieurtemperatuur. Klap het display omhoog en koel het met behulp van de blaasmonden tussen voor- en achterportier.

V O L V O

