



XC 60

QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

 Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.

 Trinvisse anvisninger.

 Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.

   Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilappen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.



01 Start og kør

Fjernbetjening
Keyless* låsesystem
Start og stop af motor
Parkeringsbremse
Viskere
Dæktryksovervågning*

02 Førerstøtte i din bil

Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*

03 Dit førermiljø


Indstille sæde
Indstille rat
Elbagklap*

04 Funktioner i din bil

Klimaknapper
Lyspanel
Kombiinstrument
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*
ECO*

05 Tips

Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter



- 1 Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen. Funktionen kan indstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Et tryk låser bagklappen op, og et langt tryk åbner den elektriske bagklap*.
- 5 Information*.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.



Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper*?



- 1 Grønt vedvarende lys: Bilen er låst.
- 2 Gult vedvarende lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt vedvarende lys: Alarmen er udløst, siden bilen blev låst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikatorlamper: Alarmen er udløst for mindre end 5 minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?


Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen.

Låse og aktivere alarm

- Tryk på knappen på håndtagets bageste del.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på bagklappens gummibelagte trykplade.



Hvordan starter og slukker jeg for motoren? 01



Starte

- 1 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).
- 2 Med manuelt gear, tryk koblingspedalen ned. Med automatgear, trød bremspedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

Slukke

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).



Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen? 01



Aktivere

- Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.

Frakoble

- 1 Tryk bremspedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Frakoble automatisk

- Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).

Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*? 01



Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
- 3 Viske bagrude – interval/normal.

For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling – instruktionsvejledningen.





Hvordan kalibrerer jeg dæktryksovervågningssystemet (TM)*?

01

Kalibrering er altid nødvendig efter udskiftning af dæk eller ændring af dæktrykket. Hvis lampen tændes (!) skal dæktrykket kontrolleres og systemet kalibreres. Det gøres som følger:

- 1 Med tændingen slået fra skal du pumpe alle dæk ifølge oplysningerne på dæktryksmærkaten på førersidens dørstolpe.
- 2 Start bilen. I **MY CAR**-kildens normalvisning, tryk på **OK/MENU**.
- 3 Vælg **Dækovervågning > Kalibrér dæktryk**, og tryk på **OK/MENU**.
- 4 Rekalibrering sker, mens bilen kører.



Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?

02

Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Tryk koblingspedalen ned.

Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.

Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.



Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?

02

Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.

Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.





- 1 Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
- 2 Hæve/sænke sædet.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Ændre lændestøtten*.
- 6 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 7 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.

Sidespejlenes positioner og hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte) for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



- 1 Frigør låsning af rattet.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Lås rattet.



Hvordan åbner og lukker jeg elbagklappen*? 03

Åbne

- Tryk let på den brede gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag. Alternativt et langt tryk på belysningspanelets eller fjernbetjenings knap, indtil klappen begynder at åbnes.

Lukke

- Tryk på knappen, så lukker klappen automatisk. Bagklappen kan også åbnes/lukkes manuelt.



Hvordan regulerer jeg temperaturen? 04

- Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.

Tips: **AUTO**-indstillingen anbefales for optimal klimakomfort. Ved regulering af blæserhastighed og luftfordeling vil **AUTO**-indstillingen deaktiveres.



Hvordan afrimer jeg forruden? 04

- Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1) på skærmen lyser.
- Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
- Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.

Uden el-varme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.



Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04



AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelýset skifter automatisk mellem kørelýs og nærly.
- Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
- Automatisk fjernlys (AHB)* – som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.



Hvordan betjenes kørecomputeren? 04



- 1 **OK** åbner kombiinstrumentets menu, bekræfter meddelelsen eller menuvalget.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem menuvalg og kørecomputervalg.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i det valgte kørecomputer-trin, eller går bagud i menustrukturen.



Hvordan nulstiller jeg triptælleren? 04



- 1 Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.



- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
 - 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
- For at slukke for lyden: Tryk en gang kort – næste tryk genaktiveret.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.

Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04



- 1 Tryk **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** eller **⌚*** for at vælge hovedkilde. I denne tilstand vises normalvisning for senest aktive kilde.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menusystemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.





Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon*?

04

- 1 I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Gør bilen synlig** og bekræft med **OK/MENU**.
- 3 Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind bilen til telefonen.
- 4 Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.



Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?

04

- 1 Tilslut mobiltelefonen via Bluetooth® eller aktiver internetdeling på telefonen for Wi-Fi-forbindelse. For tilslutning via bilmodem placeres SIM-kortet i læseren i handskerummet.
- 2 I **MY CAR**-kildens normale visning tryk på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem**. Vælg en tilslutningsmåde.
- 3 Wi-Fi: Opret forbindelse til netværket og indtast dets adgangskode. Bilmodem: Indtast SIM-kortets pinkode.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.



Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?

04

Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndter dit Volvo ID som følger:

- 1 Tryk to gange på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.





Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet?

04

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



Hvordan ringer jeg op*?

04

- 1 I telefonkildens normale visning skal du indtaste det ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 2 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan svarer jeg i telefonen*?

04

– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.





Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed? 04

- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
- 2 I mediekildens normale visning skal du trykke på **MEDIA** på midterkonsollen.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde, og tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan angiver jeg en GPS*-destination? 04

- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet* – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Indstil adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Indstil enkeltdestination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser vedrørende navigation – se instruktionsvejledningen.



Hvilke indstillinger kan foretages i menusystemet? 04

I **MY CAR** betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse.

Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der skal bruges.





Hvordan indstiller jeg uret?

04

- 1 I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger**.
- 3 Drej **TUNE** til **Auto.tid** og tryk **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.



Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller bestiller service*?

04

- I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Service og reparation**.

Under **Service og reparation** findes oplysninger om dit valgte værksted, som du har registreret i webportalen Min Volvo. I **Forhandlerinformation** er det muligt at ringe og sende anmodninger om booking til værkstedet (også tilgængeligt via Min Volvo web). Det er også muligt at opdatere værkstedsinformation og angive værkstedet som rejsemål.

Gælder kun for visse markeder.



Hvad gør HDC?

04

Hill Descent Control (HDC) gør det muligt på stejle bakker at øge/mindske hastigheden med gaspedalen alene, for at kunne fokusere mere på at styre.

- Aktiver eller deaktiver funktionen med **HDC**-knappen i midterkonsollen. Lampen lyser, når funktionen er aktiveret.
- Med manuel gearkasse fungerer funktionen kun på første gear og baggearet.
- Med automatisk gearkasse gælder, at gear **1** er valgt i manuel gearkasse (+S-), eller at **R** er valgt.



Hvordan tanker jeg?

05



- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.



Hvordan skal jeg vaske bilen?

05



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

05



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Lyst læderindtræk har godt af at aftørres med fugtig klud hver uge. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.




Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Lastrummets 12-V udtag* er altid strømførende.



Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?



Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter og slukker jeg for motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet **inden** kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), **inden** kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan åbner og lukker jeg elbagklappen*?



Tag hensyn til risiko for klæmskader ved åbning/lukning. Før åbning/lukning begyndes, skal det kontrolleres, at ingen er i nærheden af bagklappen, da en klæmskade kan have alvorlige konsekvenser. Betjen altid bagklappen under opsigt. Brug ikke elbetjening af klappen ved lav loftshøjde. Hvis systemet har arbejdet uafbrudt i lang tid, slås det fra for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter.

Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?



Når internettet bruges, overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming kan medføre ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Tilslut via bilmodem: For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort. Tilslut via Wi-Fi: Bemærk, at visse telefoner slår internetdeling fra, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i midterkonsollen bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 volt-kontakten i bagagerummet.



Find flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.