



XC90

EXCELLENCE

LISÄYS



VÄLKOMMEN!

Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence -autonne takaistuinten toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta. Kaikki julkaisun aikana tiedetyt valinnais-/lisävarustetyypit on merkitty asteriskilla: *:



AUTON KESKINÄYTTÖ

Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäytymän kautta.



MOBIILISOVELLUS

Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuheliiniin ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös opastusvideoita tietyistä toiminnoista.



VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaita ja opastusvideoita, mutta myös lisätietoa ja tukea Volvoanne ja sen omistamista varten.



PAINETUT TIEDOT

Käsinelokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista, teknisiä tietoja ja tiivistelmän tärkeistä käytännön tiedoista. Painettu käyttöopas ja sen täydennysosa ovat saatavana tilauksesta.





TAKAISTUINTEN OHJAUSNÄYTTÖ

Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön avulla ohjataan istuintoimintoja sekä juomien lämmitystä ja viilennystä.

Näytön kääntäminen pystyyn

- Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö kääntyy pystyyn ja käynnistyy automaattisesti.

Tietyn ajan kuluttua valaistus himmenee. Palauttakaa valaistus kosketamalla näyttöä.

Näytön kääntäminen alas

Näyttö käännetään käsin alas:

- Painakaa näytön yläpintaa. Painakaa kunnes näyttö on kääntynyt kokonaan alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään alas.



LIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ

Ohjausnäyttö on kosketusherkkä näyttö, jossa on useita näkymiä. Aktivoikaa toiminto tai muuttakaa sen asetuksia painamalla sen painiketta näytössä.

Aloituspainikkeen painikkeet



Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmitys.



Mukinpitimen jäähdytys/lämmitys.



Vasemman tai oikean istuimen tuuletus.



Etumatkustajan istuimen säätäminen takaistuimelta käsin.

Palaaminen kotinäkömään muusta näkymästä

Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloitusnäkömään tietyn ajan kuluttua. Etumatkustajan istuinta säädettäessä aloitusnäkömään palataan painamalla rastia.



TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

Auton takaistuimia säädetään istuimien sivussa olevilla säätimillä.

Muuttakaa selkänöjan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.

Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä eteen-/taaksepäin.

Nostakaa/laskekaa istuintyydyn etureunaa liikuttamalla säätimen etuosaa ylös-/alaspäin.

Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyydyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.

Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan. Istuinta voidaan säätää auton ollessa käynnissä sekä tietyn ajan ovien lukituksen avauksen jälkeen, vaikka auto ei ole käynnissä. Säättö on mahdollista myös tietyn ajan auton sammuttamisen jälkeen.

Istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine on istuimen esteenä. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käytäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.

Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin siirrettävä hieman eteenpäin.





ISTUIMEN ASETUSTEN SÄÄTÖ

Ristiselän tukea, selän sivutukea, istuintyynyn pituutta sekä hieronta-asetuksia säädetään istuimen sivussa olevalla monitoimisäätimellä. Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään ohjausnäytössä. Näyttö näyttää vain yhden istuimen asetukset kerrallaan.

1. Kääntäkää ohjausnäyttö pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaan suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.

Hierontatoiminto



Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai valitkaa toiminto monitoimisäätimellä. Hierontatoimintoa ei voi käyttää auton ollessa sammutettuna.

Hierontaa varten on seuraavat asetushalvonnaisuudet:



Päälle/Pois: Käynnistää/sammuttaa hierontatoiminto valitsemalla "päälle" tai "pois".

1

Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi. Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt), 4 (lanne) tai 5 (olkapää).



Teho: Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.



Nopeus: Valitkaa hidas, normaali tai nopea.

Sivutuki



Aktivoikaa selkänöjan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Lisätkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen vähentämiseksi.

Ristiselän tuki



Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
- Lisätkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen vähentämiseksi.

Istuintyynyn pidentäminen



Aktivoikaa istuintyynyn pidentämisen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Säätekää istuintyynyä takaisin sisäänpäin painamalla painikkeen takaosaa.



ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN TAKAISTUIMELTA KÄSIN

Etumatkustajan istuinta voidaan säätää takaistuimelta käsin pitkitäissuunnassa ja selkänojan kaltevuutta voidaan muuttaa. Muuttakaa etumatkustajan istuimen asetuksia käyttämällä ohjausnäyttöä.



1. Painakaa painiketta näytössä.
2. Näyttöön avautuu uusi näkymä, jossa voidaan säätää kaltevuutta ja pituussuuntaista sijaintia.
3. Palatkaa aloitusnäkyseen painamalla rastia.

Säätö pituussuunnassa

- Siirtäkää istuinta eteenpäin painamalla vasenta alanuolta.
- Siirtäkää istuinta taaksepäin painamalla oikeaa alanuolta.

Selkänojan kallistuksen säätö

- Kallistakaa istuimen selkänojaa eteenpäin painamalla vasenta ylänuolta.
- Kallistakaa istuimen selkänojaa taaksepäin painamalla oikeaa ylänuolta.



SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä. Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.



- Vaihda neljän tason, jotka ovat pois, korkea, keskitaso ja alhainen, välillä painamalla toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta. Painike näyttää säädetyn tason.

Istuimia voidaan myös tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi vaatteista.



- Paina toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta vaihtaaksesi kolmen asennon välillä: korkea, keskitaso ja matala. Painike näyttää säädetyn asennon.



TABLETIN PIDIN*

Etistuimen niskatuen taustapuolella on pidin, johon sopivat useimmat tabletit.

Asettakaa tabletti pitimeen:

1. Avatkaa luukku painamalla liuskaa alas ja kääntämällä sitä eteenpäin niskatukea kohti.
2. Työntäkää tabletti pitimeen ja sulkekaa luukku.

Poistakaa pidin kiinnikkeestä:

1. Painakaa kiinteän osan alapinnalla niskatuessa oleva painike sisään.
2. Vetäkää pidintä taakse-/ylöspäin.





LASTENISTUINTEN KIIINNITYSKOHDAT

Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla takaistuinrivissä.

Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.

1. Työntäkää istuinta eteen ja säätäkää selkänoja eteen, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtaan.
2. Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus menee oikein.



PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS

Kyynärojan alla takaistuimella on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa esiin ja asettaa takaistuinten yläpuolelle.

1. Avatkaa kyynärojan kansi kokonaan.
2. Nostakaa pöytä ulos kyynärojasta nahkaliuskan avulla ja kääntäkää se pystyasentoon.
3. Kääntäkää pöytälevy alas istuimen päälle ja siirtäkää se sivuun. Kääntäkää pöytä sisään toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.



KYLMÄLAATIKKO

Takaistuimella on kyynärnojan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa kahdelle pullolle sekä mukana toimitetuille kristallilaseille.

- Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
- Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.

Viilennystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VILENTÄMINEN

Kyynärnojan edessä on kaksi muki-/lasinpidintä sekä lämmittävä/viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.

- Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys tai viilennys säädetään ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen olevan meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen olevan käytössä.

Lämmitys tai viilennys voidaan aktivoida auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



- Painakaa toistuvasti ohjausnäytön painiketta vaihtaakseen kahden toiminnon, viilennyksen ja lämmityksen, välillä. Painike näyttää asetetun tilan.





USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT

USB-liitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on kaksi USB-liitäntää. Myös etuistuinten niskatukien taustapuolella olevissa näyttökiinnikkeissä* on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjen kautta voidaan ladata esim. matkapuhelin tai tabletti.

Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta USB-liitäntää käytettäessä.

Sähköliitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä.

230 V: Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latureille tai kannettaville tietokoneille.

- Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti irrottamalla liitin.

12 V: Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille.

- Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.

Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USB- ja sähköliitännät syöttävät virtaa.





TAVARATILAN KAHVA

Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaiseva kahva. Sillä voidaan hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.

- Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.

Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

ERIKOISTEKSTIT

Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeä- ja huomautustekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.



VAROITUS

Säilytystilat

Säilyttää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä nämä voivat muutoin vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

Juomien lämmittäminen ja viilentäminen

Säilyttää pullot, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.

Sähkölämmitteiset takaistuimet

Sähkölämmitteisen istuimen säädintä eivät saa käyttää henkilöt, joilla on vaikeuksia ymmärtää lämpötilan lisäystä heikentyneen tuntoaistin takia, tai jos heillä on jostain muusta syystä vaikeuksia käsitellä säädintä. Tämä estää palovammoja.

Lastenistuinten kiinnityskohdat

Lastenistuinten ylemmät kiinnitysnauhat pitää vetää niskatuen jalan reian läpi ennen kuin ne kristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa istuinvalmistajan suosituksia.

Tavaratilan kahva

Pitäkää ovet ja takaluukku lukittuina ja säilyttäkää avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja loukkaantua.

Lämpiminä päivinä lämpötila autossa voi nousta nopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Erityisesti pikkulapset ovat vaarassa.



TÄRKEÄÄ

Liikkuminen ohjausnäytössä

Älkää asettako teräviä esineitä näyttöä vasten, koska se voi naarmuuntua.

Tuuletetut takaistuimet

Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan vilustuminen.

Tabletin pidin*

Tabletin näytön päällä tulee olla muovinen suoja-kalvo, kun se on pitimessä. Se estää lasinsirpaleiden leviämisen mahdollisessa törmäyksessä.

Varokkeet

Korvatkaa aina rikkiäinen varoke sellaisella, jonka väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin käyttöoppaassa ilmoitetaan.

Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, syynä voi olla se, että varoke on lauennut tilapäisen ylikuormituksen takia. Tietoa varokkeista on auton käyttöoppaassa.

Tehonotto

12 V:n liitännän tehonotto on enintään 120 W ja 230 V:n liitännän 150 W.



HUOM.

Kylmälaatikko

Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron optimaalista toimintaa varten. Jättäkää sen vuoksi vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon ilmanoton luokse tavaratilassa.

Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäristävästä lämpötilasta riippuen. Lämpötilan nopeaan laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.

Koska kylmälaatikon pohjalla on miinusasteita viilennyksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua kondenssivettä, joka on välillä kuivattava pois. Parasta kuivausta/puhdistusta varten läpinäkyvä pullonpidin täytyy poistaa.

Tuuletetut takaistuimet

Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuintuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.

V O L V O

