



# V90

**CROSS COUNTRY**

MANUALE DEL PROPRIETARIO





# VÄLKOMMEN!

Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i passeggeri. Volvo ambisce a essere una delle automobili più sicure al mondo. Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

Al fine di ottimizzare il comfort offerto dalla vostra Volvo, è consigliabile leggere le informazioni e le istruzioni per la manutenzione riportate nel

presente manuale del proprietario. Il manuale del proprietario è disponibile anche come app (Volvo Manual) e sul sito di supporto Volvo Cars ([support.volvocars.com](https://support.volvocars.com)).

Esortiamo anche tutti ad allacciare sempre le cinture di sicurezza quando viaggiano in automobile. Si raccomanda di non guidare sotto l'effetto di alcolici o medicinali né quando, per qualsiasi motivo, non si dispone della piena capacità di guida.

# INDICE

## INFORMAZIONI PER IL PROPRIETARIO

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Informazioni per il proprietario                              | 18 |
| Manuale del proprietario sul display centrale                 | 19 |
| Navigazione nel manuale del proprietario sul display centrale | 21 |
| Manuale del proprietario su dispositivi mobili                | 23 |
| Sito di supporto Volvo Cars                                   | 23 |
| Leggere il manuale del proprietario                           | 24 |
| Libretto Uso e manutenzione e tutela dell'ambiente            | 26 |

## LA VOSTRA VOLVO

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Volvo ID                                                              | 28 |
| Creare e registrare un Volvo ID                                       | 28 |
| Drive-E - gioia di guida più pulita                                   | 30 |
| Assistenza al conducente IntelliSafe                                  | 33 |
| Sensus - connessione e intrattenimento                                | 34 |
| Aggiornamenti del software                                            | 37 |
| Registrazione dei dati                                                | 37 |
| Condizioni per i servizi                                              | 38 |
| Politica della privacy per i clienti                                  | 38 |
| Informazioni importanti su accessori ed equipaggiamento supplementare | 39 |
| Installazione di accessori                                            | 39 |
| Collegamento di attrezzature alla presa diagnostica dell'automobile   | 40 |
| Visualizzazione del numero di serie dell'automobile                   | 41 |
| Distrazione del conducente                                            | 41 |

## SICUREZZA

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Sicurezza                                                  | 44 |
| Sicurezza in gravidanza                                    | 45 |
| Whiplash Protection System                                 | 45 |
| Pedestrian Protection System                               | 47 |
| Cinture di sicurezza                                       | 48 |
| Aggancio e sgancio della cintura di sicurezza              | 48 |
| Pretensionatori delle cinture                              | 50 |
| Ripristino del pretensionatore elettrico                   | 51 |
| Avvisatore portiere e cinture                              | 51 |
| Airbag                                                     | 52 |
| Airbag lato conducente                                     | 53 |
| Airbag lato passeggero                                     | 54 |
| Attivazione e disattivazione dell'airbag lato passeggero*  | 55 |
| Airbag laterali                                            | 58 |
| Tendine gonfiabili                                         | 58 |
| Modo sicurezza                                             | 59 |
| Avviamento e spostamento dell'automobile in modo sicurezza | 60 |
| Sicurezza dei bambini                                      | 61 |
| Protezioni per bambini                                     | 61 |
| Punti di fissaggio superiori per protezioni per bambini    | 62 |
| Punti di fissaggio inferiori per protezioni per bambini    | 63 |



|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX per protezioni per bambini                                        | 63 |
| Posizione della protezione per bambini                                                             | 64 |
| Montaggio della protezione per bambini                                                             | 65 |
| Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile | 67 |
| Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini i-Size                                      | 69 |
| Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini ISOFIX                                      | 70 |
| Seggiolino per bambini integrato*                                                                  | 73 |
| Sollevamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato*                                     | 74 |
| Abbassamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato*                                     | 75 |

## DISPLAY E COMANDO VOCALE

|                                                                 |     |                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Strumentazione e comandi nelle automobili con guida a sinistra  | 78  | Gestione dei messaggi sul display del conducente                                  | 105 |
| Strumentazione e comandi nelle automobili con guida a destra    | 79  | Gestione dei messaggi memorizzati dal display del conducente                      | 106 |
| Display del conducente                                          | 82  | Panoramica del display centrale                                                   | 108 |
| Impostazioni per il display del conducente                      | 86  | Utilizzo del display centrale                                                     | 111 |
| Indicatore del carburante                                       | 87  | Attivazione e disattivazione del display centrale                                 | 114 |
| Computer di bordo                                               | 87  | Navigazione nelle videate del display centrale                                    | 114 |
| Visualizzazione dei dati di bordo sul display del conducente    | 89  | Gestione delle videate parziali sul display centrale                              | 118 |
| Azzeramento del contachilometri parziale                        | 90  | Videata funzioni sul display centrale                                             | 121 |
| Visualizzazione della statistica di bordo sul display centrale  | 90  | Spostamento di app e pulsanti sul display centrale                                | 123 |
| Impostazioni per la statistica di bordo                         | 91  | Simboli nel campo di stato sul display centrale                                   | 123 |
| Ora e data                                                      | 92  | Tastiera sul display centrale                                                     | 125 |
| Termometro della temperatura esterna                            | 92  | Modifica della lingua della tastiera sul display centrale                         | 128 |
| Simboli di controllo sul display del conducente                 | 93  | Inserimento manuale di caratteri, lettere e parole sul display centrale           | 128 |
| Simboli di allarme sul display del conducente                   | 95  | Modifica dell'aspetto del display centrale                                        | 130 |
| Contratto di licenza per il display del conducente              | 96  | Disattivazione e regolazione del volume dei suoni di sistema sul display centrale | 131 |
| Menu delle applicazioni sul display del conducente              | 102 | Modifica delle unità di sistema                                                   | 131 |
| Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente | 103 | Modifica della lingua di sistema                                                  | 131 |
| Messaggio sul display del conducente                            | 104 |                                                                                   |     |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Apertura delle impostazioni sul display centrale                                         | 132 |
| Apertura dell'impostazione contestuale sul display centrale                              | 132 |
| Modifica delle impostazioni sul display centrale                                         | 133 |
| Ripristino delle impostazioni standard dei dati utente in caso di passaggio di proprietà | 134 |
| Ripristino delle impostazioni sul display centrale                                       | 134 |
| Tipi di impostazioni sul display centrale                                                | 135 |
| Tabella delle impostazioni sul display centrale                                          | 135 |
| Profili conducente                                                                       | 137 |
| Selezione del profilo conducente                                                         | 137 |
| Modifica del nome del profilo conducente                                                 | 138 |
| Ripristino delle impostazioni dei profili conducente                                     | 138 |
| Abbinamento della chiave telecomando a un profilo conducente                             | 139 |
| Messaggi sul display centrale                                                            | 140 |
| Gestione dei messaggi sul display centrale                                               | 140 |
| Gestione dei messaggi memorizzati dal display centrale                                   | 141 |
| Head-Up Display*                                                                         | 142 |
| Attivazione e disattivazione dell'Head-Up Display*                                       | 143 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Impostazioni per l'Head-Up Display* | 143 |
| Comandi vocali                      | 145 |
| Utilizzo del comando vocale         | 145 |
| Comando vocale del telefono         | 146 |
| Comando vocale di radio e media     | 147 |
| Impostazioni per il comando vocale  | 148 |

## ILLUMINAZIONE

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Comando luci                                               | 150 |
| Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale | 151 |
| Regolazione dell'incidenza dei fari                        | 152 |
| Luci di posizione                                          | 153 |
| Luci diurne                                                | 153 |
| Anabbaglianti                                              | 154 |
| Utilizzo degli abbaglianti                                 | 155 |
| Abbaglianti automatici                                     | 155 |
| Utilizzo degli indicatori di direzione                     | 157 |
| Fari attivi in curva*                                      | 158 |
| Fendinebbia/luci in curva*                                 | 158 |
| Retronebbia                                                | 159 |
| Luci di arresto                                            | 160 |
| Luci di arresto di emergenza                               | 160 |
| Lampeggiatori di emergenza                                 | 160 |
| Utilizzo delle luci di orientamento                        | 161 |
| Illuminazione di sicurezza                                 | 161 |
| Illuminazione abitacolo                                    | 162 |
| Regolazione dell'illuminazione interna                     | 164 |

## FINESTRINI, CRISTALLI E SPECCHI

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Finestrini, cristalli e specchi                                        | 166 |
| Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole         | 166 |
| Sequenza di ripristino della protezione antischiacciamento             | 167 |
| Alzacristalli elettrici                                                | 167 |
| Azionamento degli alzacristalli                                        | 168 |
| Utilizzo della tendina parasole*                                       | 169 |
| Specchi retrovisori                                                    | 170 |
| Regolazione della funzione antiabbagliamento degli specchi retrovisori | 170 |
| Angolazione degli specchi retrovisori esterni                          | 171 |
| Tettuccio panoramico*                                                  | 173 |
| Azionamento del tettuccio panoramico*                                  | 174 |
| Chiusura automatica della tendina parasole del tettuccio panoramico*   | 177 |
| Utilizzo delle spazzole tergicristallo                                 | 177 |
| Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli*                      | 178 |
| Utilizzo del sensore pioggia                                           | 179 |
| Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia                 | 180 |
| Utilizzo di lavacristalli e lavafari                                   | 180 |
| Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto                                 | 181 |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia | 182 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

## SEDILI E VOLANTE

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sedile anteriore manuale                                                        | 184 |
| Sedile anteriore elettrocomandato*                                              | 185 |
| Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato*                              | 185 |
| Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato* | 186 |
| Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato   | 187 |
| Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore*                             | 188 |
| Regolazione delle impostazioni di massaggio* per il sedile anteriore            | 189 |
| Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore                    | 190 |
| Regolazione dei supporti laterali* del sedile anteriore                         | 190 |
| Regolazione del supporto lombare* del sedile anteriore                          | 191 |
| Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente*                | 192 |
| Ripiegamento dello schienale posteriore                                         | 193 |
| Regolazione dei poggiatesta del sedile posteriore                               | 195 |
| Comandi al volante e avvisatore acustico                                        | 197 |
| Blocco sterzo                                                                   | 197 |
| Regolazione del volante                                                         | 198 |

## CLIMATIZZATORE

|                                                                                                  |     |                                                                                                                             |     |                                                                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Climatizzatore                                                                                   | 200 | Attivazione e disattivazione del sedile anteriore ventilato*                                                                | 216 | Regolazione della temperatura per il sedile anteriore                                     | 225 |
| Zone climatiche                                                                                  | 200 | Attivazione e disattivazione del volante elettroriscaldato*                                                                 | 217 | Regolazione della temperatura per il sedile posteriore*                                   | 225 |
| Sensori clima                                                                                    | 201 | Attivazione e disattivazione del riscaldamento automatico del volante*                                                      | 217 | Sincronizza la temperatura                                                                | 226 |
| Temperatura percepita                                                                            | 201 | Attivazione della regolazione automatica del climatizzatore                                                                 | 218 | Attivazione e disattivazione del climatizzatore                                           | 227 |
| Comando vocale del climatizzatore                                                                | 202 | Attivazione e disattivazione del ricircolo dell'aria                                                                        | 218 | Climatizzatore di parcheggio*                                                             | 228 |
| Qualità dell'aria                                                                                | 203 | Attivazione e disattivazione del timer per il ricircolo dell'aria                                                           | 219 | Precondizionamento*                                                                       | 228 |
| Clean Zone*                                                                                      | 203 | Attivazione e disattivazione dello sbrinatori max                                                                           | 219 | Accensione/spegnimento del precondizionamento*                                            | 229 |
| Clean Zone Interior Package*                                                                     | 204 | Attivazione e disattivazione del parabrezza elettroriscaldato*                                                              | 221 | Timer per il precondizionamento*                                                          | 230 |
| Interior Air Quality System*                                                                     | 204 | Attivazione e disattivazione del riscaldamento automatico del parabrezza*                                                   | 222 | Aggiunta e modifica del timer per il precondizionamento*                                  | 230 |
| Attivazione e disattivazione del sensore di qualità dell'aria*                                   | 204 | Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati                             | 222 | Attivazione e disattivazione del timer per il precondizionamento*                         | 231 |
| Filtro abitacolo                                                                                 | 205 | Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati | 223 | Rimozione del timer per il precondizionamento*                                            | 232 |
| Distribuzione dell'aria                                                                          | 205 | Regolazione del livello della ventola per il sedile anteriore                                                               | 223 | Abitacolo confortevole in sede di parcheggio*                                             | 233 |
| Modifica della distribuzione dell'aria                                                           | 206 | Regolazione del livello della ventola per il sedile posteriore*                                                             | 224 | Attivazione e disattivazione della funzione abitacolo confortevole in sede di parcheggio* | 233 |
| Apertura, chiusura e orientamento delle bocchette di ventilazione                                | 206 |                                                                                                                             |     | Simboli e messaggi relativi al climatizzatore di parcheggio*                              | 235 |
| Tabella delle opzioni di distribuzione dell'aria                                                 | 208 |                                                                                                                             |     | Riscaldatore*                                                                             | 236 |
| Comandi del climatizzatore                                                                       | 211 |                                                                                                                             |     | Riscaldatore di parcheggio*                                                               | 237 |
| Attivazione e disattivazione del sedile anteriore elettroriscaldato*                             | 214 |                                                                                                                             |     | Riscaldatore supplementare*                                                               | 238 |
| Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico del sedile anteriore elettroriscaldato* | 214 |                                                                                                                             |     |                                                                                           |     |
| Attivazione e disattivazione del sedile posteriore elettroriscaldato*                            | 215 |                                                                                                                             |     |                                                                                           |     |

Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico del riscaldatore supplementare

239

## CHIAVE, SERRATURE E ANTIFURTO

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Indicazione di bloccaggio                                     | 242 |
| Impostazione dell'indicazione di bloccaggio                   | 243 |
| Chiave telecomando                                            | 243 |
| Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando            | 245 |
| Impostazioni per lo sbloccaggio remoto e dall'interno         | 247 |
| Sbloccaggio del portellone con la chiave telecomando          | 247 |
| Portata della chiave telecomando                              | 248 |
| Sostituzione della batteria della chiave telecomando          | 249 |
| Ordinazione di altre chiavi telecomando                       | 252 |
| Red Key - chiave telecomando limitata*                        | 252 |
| Impostazioni per la Red Key*                                  | 253 |
| Stelo staccabile della chiave                                 | 254 |
| Bloccaggio e sbloccaggio con lo stelo staccabile della chiave | 255 |
| Immobilizer elettronico                                       | 257 |
| Omologazione del sistema chiave telecomando                   | 258 |
| Funzioni senza chiave e aree sensibili*                       | 267 |
| Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave*                        | 268 |
| Impostazioni per lo sbloccaggio senza chiave*                 | 269 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Sbloccare il portellone senza chiave*                                 | 269 |
| Posizione delle antenne del sistema di avviamento e bloccaggio        | 270 |
| Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile                 | 271 |
| Sbloccaggio del portellone dall'interno dell'automobile               | 272 |
| Attivazione e disattivazione del fermo di sicurezza per bambini       | 273 |
| Bloccaggio automatico durante la guida                                | 274 |
| Apertura e chiusura del portellone elettrocomandato*                  | 274 |
| Programmazione dell'apertura massima del portellone elettrocomandato* | 277 |
| Apertura e chiusura del portellone con il movimento del piede*        | 278 |
| Bloccaggio privato                                                    | 280 |
| Attivazione e disattivazione del bloccaggio privato                   | 280 |
| Antifurto*                                                            | 281 |
| Attivazione e disattivazione dell'antifurto*                          | 283 |
| Livello di allarme ridotto*                                           | 285 |
| Bloccaporte*                                                          | 285 |
| Disinserimento temporaneo della posizione bloccaporte*                | 286 |
| Rilevamento di componente sconosciuto*                                | 286 |

## SUPPORTO AL CONDUCENTE

|                                                                                           |     |                                                                            |     |                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sistema di supporto al conducente                                                         | 288 | Modifica della tolleranza per il limitatore di velocità automatico         | 301 | Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità adattivo              | 317 |
| Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità                                        | 288 | Limiti del limitatore di velocità automatico                               | 301 | Impostazione della distanza temporale per il regolatore elettronico della velocità adattivo | 318 |
| Sistema di stabilità Roll Stability Control                                               | 289 | Regolatore elettronico della velocità                                      | 302 | Disattivazione/riattivazione del regolatore elettronico della velocità adattivo             | 319 |
| Controllo della stabilità elettronico                                                     | 290 | Attivazione e avvio del regolatore elettronico della velocità              | 303 | Assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo                                               | 321 |
| Modalità Sport del controllo della stabilità elettronico                                  | 291 | Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità      | 304 | Avvio dell'assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo                                    | 322 |
| Attivazione/disattivazione della modalità Sport del controllo della stabilità elettronico | 292 | Disattivazione e modo di attesa del regolatore elettronico della velocità  | 305 | Limiti dell'assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo                                   | 322 |
| Limiti della modalità Sport del controllo della stabilità elettronico                     | 292 | Riattivazione del regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa | 306 | Cambio di target con il Cruise adattivo                                                     | 323 |
| Simboli e messaggi per il controllo della stabilità elettronico                           | 293 | Disattivazione del regolatore elettronico della velocità                   | 307 | Frenata automatica con il Cruise adattivo                                                   | 323 |
| Limitatore di velocità                                                                    | 294 | Avviso distanza*                                                           | 307 | Limiti del Cruise adattivo                                                                  | 324 |
| Attivazione e avvio del limitatore di velocità                                            | 295 | Head-Up Display per l'avviso distanza                                      | 308 | Commutazione fra Regolatore elettronico della velocità standard e adattivo                  | 325 |
| Impostazione della velocità del limitatore di velocità                                    | 295 | Attivare/disattivare l'Avvertimento distanza                               | 309 | Simboli e messaggi per il regolatore elettronico della velocità adattivo                    | 327 |
| Disattivazione e modo di attesa del limitatore di velocità                                | 296 | Impostare la distanza temporale per l'Avvertimento distanza                | 309 | Pilot Assist                                                                                | 329 |
| Riattivazione del limitatore di velocità dal modo di attesa                               | 297 | Limiti dell'avviso distanza                                                | 310 | Pilot Assist e avvertimento per rischio di collisione                                       | 332 |
| Disattivazione del limitatore di velocità                                                 | 297 | Regolatore elettronico della velocità adattivo*                            | 311 | Head-Up Display per Pilot Assist in caso di rischio di collisione                           | 333 |
| Limiti del limitatore di velocità                                                         | 298 | Cruise adattivo e avvertimento per rischio di collisione                   | 314 | Attivazione e avvio del Pilot Assist                                                        | 333 |
| Limitatore di velocità automatico                                                         | 298 | Head-Up Display per Cruise adattivo in caso di rischio di collisione       | 315 | Impostazione della velocità del Pilot Assist                                                | 334 |
| Attivare/disattivare il Limitatore di velocità automatico                                 | 300 | Attivazione e avvio del regolatore elettronico della velocità adattivo     | 315 |                                                                                             |     |

|                                                       |     |                                                                                     |     |                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Impostare la distanza temporale per Pilot Assist      | 335 | City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale           | 365 | Indicazioni sui segnali stradali e Sensus Navigation                                            | 384 |
| Disattivazione/riattivazione del Pilot Assist         | 337 | Limiti di City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale | 366 | Indicazioni sui segnali stradali con avvertimento di velocità e impostazioni                    | 385 |
| Assistenza al sorpasso con Pilot Assist               | 339 | City Safety in caso di impossibilità di effettuare manovre evasive                  | 366 | Attivazione/disattivazione dell'avvertimento di velocità nelle indicazioni sui segnali stradali | 386 |
| Avvio dell'assistenza al sorpasso con il Pilot Assist | 339 | Limiti di City Safety                                                               | 367 | Indicazioni sui segnali stradali con informazioni sugli autovelox                               | 386 |
| Limiti dell'assistenza al sorpasso con Pilot Assist   | 339 | Messaggi relativi a City Safety                                                     | 370 | Limiti della funzione indicazioni sui segnali stradali                                          | 387 |
| Cambio di target con Pilot Assist                     | 340 | Rear Collision Warning                                                              | 371 | Driver Alert Control                                                                            | 387 |
| Frenata automatica con Pilot Assist                   | 341 | Limiti di Rear Collision Warning                                                    | 371 | Attivazione/disattivazione di Driver Alert Control                                              | 389 |
| Limiti di Pilot Assist                                | 342 | BLIS*                                                                               | 372 | Selezione della guida alla piazzola di sosta in caso di avvertimento con Driver Alert Control   | 389 |
| Simboli e messaggi per Pilot Assist*                  | 343 | Attivare/disattivare BLIS                                                           | 373 | Limiti di Driver Alert Control                                                                  | 389 |
| Unità del radar                                       | 345 | Limiti di BLIS                                                                      | 374 | Mantenimento corsia attivo                                                                      | 390 |
| Limiti del gruppo radar                               | 346 | Manutenzione raccomandata di BLIS                                                   | 374 | Ausilio alla sterzata con mantenimento corsia attivo                                            | 392 |
| Manutenzione raccomandata per il gruppo radar         | 349 | Messaggi relativi a BLIS                                                            | 376 | Attivazione/disattivazione del mantenimento corsia attivo                                       | 392 |
| Omologazione del gruppo radar                         | 350 | Cross Traffic Alert*                                                                | 377 | Selezione delle alternative di assistenza per il mantenimento corsia attivo                     | 392 |
| Unità telecamera                                      | 354 | Attivare/disattivare Cross Traffic Alert                                            | 378 | Limiti del mantenimento corsia attivo                                                           | 393 |
| Limiti del gruppo telecamera                          | 355 | Limiti di Cross Traffic Alert                                                       | 378 | Spie e messaggi per il mantenimento corsia attivo                                               | 394 |
| Manutenzione raccomandata per il gruppo telecamera    | 358 | Manutenzione raccomandata per Cross Traffic Alert                                   | 379 |                                                                                                 |     |
| City Safety™                                          | 358 | Messaggi relativi a Cross Traffic Alert                                             | 380 |                                                                                                 |     |
| Parametri e sottofunzioni di City Safety              | 359 | Indicazioni sui segnali stradali*                                                   | 381 |                                                                                                 |     |
| Impostare la distanza di avvertimento per City Safety | 361 | Attivare/disattivare Indicazioni sui segnali stradali                               | 382 |                                                                                                 |     |
| Rilevamento di ostacoli con City Safety               | 362 | Indicazioni sui segnali stradali e visualizzazione dei segnali                      | 382 |                                                                                                 |     |

|                                                                                                                       |     |                                                                                 |     |                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Simboli sul display del conducente per il mantenimento corsia attivo                                                  | 396 | Simboli e messaggi per l'ausilio alla sterzata per rischio di collisione        | 406 | Tipi di parcheggio con l'assistenza al parcheggio attiva        | 423 |
| Ausilio alla sterzata per rischio di collisione                                                                       | 397 | Assistenza al parcheggio*                                                       | 407 | Parcheggiare con l'Assistenza al parcheggio attiva              | 425 |
| Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla sterzata per rischio di collisione                                       | 397 | Assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e laterale                       | 408 | Uscita da un parcheggio con l'assistenza al parcheggio attiva   | 428 |
| Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada                                                                 | 398 | Attivare/disattivare l'Assistenza al parcheggio                                 | 409 | Limiti dell'assistenza al parcheggio attiva*                    | 428 |
| Livello di ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada                                                      | 399 | Limiti dell'assistenza al parcheggio                                            | 409 | Manutenzione raccomandata per l'assistenza al parcheggio attiva | 430 |
| Attivare/disattivare l'Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada                                          | 399 | Manutenzione raccomandata dell'assistenza al parcheggio                         | 410 | Messaggi relativi all'assistenza al parcheggio attiva*          | 431 |
| Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada                                                     | 400 | Simboli e messaggi relativi all'Assistenza al parcheggio                        | 411 |                                                                 |     |
| Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta                        | 401 | Telecamera di assistenza al parcheggio*                                         | 412 |                                                                 |     |
| Attivare/disattivare l'Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta | 402 | Immagini delle telecamere di parcheggio                                         | 413 |                                                                 |     |
| Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta            | 402 | Linee guida per la telecamera di parcheggio                                     | 415 |                                                                 |     |
| Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro*                                                          | 403 | Campo del sensore dell'assistenza al parcheggio per la telecamera di parcheggio | 417 |                                                                 |     |
| Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro*                          | 404 | Avvio della telecamera di assistenza al parcheggio                              | 418 |                                                                 |     |
| Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro                                               | 405 | Limiti della telecamera di assistenza al parcheggio                             | 418 |                                                                 |     |
|                                                                                                                       |     | Manutenzione raccomandata della telecamera di parcheggio                        | 420 |                                                                 |     |
|                                                                                                                       |     | Simboli e messaggi per la telecamera di assistenza al parcheggio                | 421 |                                                                 |     |
|                                                                                                                       |     | Assistenza al parcheggio attiva*                                                | 423 |                                                                 |     |



## AVVIAMENTO E GUIDA

|                                                                           |     |                                                                                   |     |                                                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Avviamento del motore                                                     | 434 | Frenata automatica dopo una collisione                                            | 447 | Attivazione e disattivazione della guida a bassa velocità con il pulsante funzione       | 468 |
| Spegnimento dell'automobile                                               | 435 | Cambio                                                                            | 448 | Ausilio alla guida in discesa                                                            | 468 |
| Posizioni del quadro                                                      | 436 | Cambio manuale                                                                    | 448 | Attivazione e disattivazione dell'ausilio alla guida in discesa con il pulsante funzione | 469 |
| Selezione della posizione del quadro                                      | 437 | Posizioni del cambio automatico                                                   | 449 | Guida economica                                                                          | 470 |
| Etilometro*                                                               | 438 | Cambio di marcia con le leve al volante*                                          | 450 | Preparativi in vista di un lungo viaggio                                                 | 471 |
| Bypass dell'etilometro*                                                   | 438 | Immobilizzatore leva selettoria                                                   | 452 | Guida invernale                                                                          | 471 |
| Prima di accendere il motore di un'automobile dotata di etilometro        | 439 | Disattivare l'immobilizzatore automatico leva selettoria                          | 452 | Guado                                                                                    | 472 |
| Funzioni dei freni                                                        | 439 | Funzione kick-down                                                                | 453 | Apertura e chiusura dello sportello del serbatoio                                        | 473 |
| Freno di servizio                                                         | 440 | Indicatore cambio di marcia*                                                      | 453 | Rifornimento                                                                             | 473 |
| Servofreno                                                                | 441 | Trazione integrale                                                                | 455 | Utilizzo del carburante                                                                  | 474 |
| Frenata su strade bagnate                                                 | 441 | Modalità di guida*                                                                | 455 | Benzina                                                                                  | 475 |
| Frenata su strade cosparsa di sale                                        | 441 | Modifica della modalità di guida*                                                 | 457 | Filtro antiparticolato per benzina                                                       | 476 |
| Manutenzione dell'impianto frenante                                       | 442 | Posizione di marcia ECO                                                           | 458 | Diesel                                                                                   | 477 |
| Freno di stazionamento                                                    | 442 | Attivazione e disattivazione della modalità di guida ECO con il pulsante funzione | 460 | Esaurimento del carburante e motore diesel                                               | 478 |
| Attivazione e disattivazione del freno di stazionamento                   | 443 | Funzione Start/Stop                                                               | 460 | Filtro antiparticolato                                                                   | 478 |
| Impostazioni per l'inserimento automatico del freno di stazionamento      | 444 | Guida con funzione Start/Stop                                                     | 461 | Depurazione dei gas di scarico con AdBlue®                                               | 479 |
| Parcheggio in pendenza                                                    | 444 | Disattivazione temporanea della funzione Start/Stop                               | 462 | Movimentazione del liquido AdBlue®                                                       | 480 |
| In caso di anomalie al freno di stazionamento                             | 445 | Condizioni per la funzione Start/Stop                                             | 463 | Controllo e rabbocco del liquido AdBlue®                                                 | 481 |
| Frenata automatica ad automobile ferma                                    | 445 | Controllo del livello* e sospensioni                                              | 465 | Simboli e messaggi per AdBlue®                                                           | 483 |
| Attivazione e disattivazione della frenata automatica ad automobile ferma | 446 | Impostazioni per il controllo del livello*                                        | 467 |                                                                                          |     |
| Ausilio all'avviamento in salita                                          | 447 | Guida a bassa velocità                                                            | 467 |                                                                                          |     |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Surriscaldamento di motore e trasmissione          | 485 |
| Sovraccarico della batteria di avviamento          | 486 |
| Ausilio all'avviamento con un'altra batteria       | 486 |
| Gancio di traino*                                  | 487 |
| Specifiche per il gancio di traino*                | 488 |
| Gancio di traino retrattile ed estraibile*         | 489 |
| Guida con rimorchio                                | 491 |
| Controllo della stabilità per il traino*           | 493 |
| Controllo delle lampadine del rimorchio            | 494 |
| Portabiciclette montato sul gancio di traino*      | 495 |
| Traino                                             | 496 |
| Installazione e rimozione dell'occhiello di traino | 497 |
| Trasporto                                          | 499 |
| HomeLink®*                                         | 499 |
| Programmazione di HomeLink®*                       | 500 |
| Utilizzo di HomeLink                               | 502 |
| Omologazione di HomeLink®*                         | 503 |
| Bussola                                            | 503 |
| Attivazione e disattivazione della bussola         | 503 |
| Taratura della bussola                             | 504 |

## AUDIO, MEDIA E INTERNET

|                                       |     |                                                                        |     |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Audio, media e Internet               | 506 | Impostazioni per il video                                              | 522 |
| Impostazioni audio                    | 506 | Media tramite Bluetooth®                                               | 523 |
| App                                   | 507 | Connessione di un dispositivo tramite Bluetooth®                       | 523 |
| Download delle app                    | 508 | Media tramite presa USB                                                | 523 |
| Aggiornamento di app                  | 509 | Connessione di un dispositivo tramite presa USB                        | 524 |
| Rimozione delle app                   | 510 | TV*                                                                    | 524 |
| Radio                                 | 510 | Utilizzo della TV*                                                     | 525 |
| Avvio della radio                     | 511 | Impostazioni per la TV*                                                | 525 |
| Cambio di banda e stazione radio      | 511 | Apple® CarPlay®*                                                       | 526 |
| Ricerca di una stazione radio         | 512 | Utilizzo di Apple®CarPlay®*                                            | 526 |
| Impostazione dei preferiti radio      | 513 | Impostazioni per Apple®CarPlay®*                                       | 528 |
| Impostazioni per la radio             | 513 | Consigli per l'utilizzo di Apple® CarPlay®*                            | 528 |
| Radio RDS                             | 515 | Android Auto*                                                          | 529 |
| Radio digitale*                       | 515 | Utilizzo di Android Auto*                                              | 530 |
| Collegamento fra FM e radio digitale* | 516 | Impostazioni per Android Auto*                                         | 530 |
| Lettore MD                            | 516 | Consigli per l'utilizzo di Android Auto*                               | 531 |
| Riproduzione di media                 | 517 | Telefono                                                               | 531 |
| Gestione e cambio di media            | 519 | Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth      | 532 |
| Ricerca di media                      | 520 | Connessione automatica di un telefono all'automobile tramite Bluetooth | 534 |
| Gracenote®                            | 520 | Connessione manuale di un telefono all'automobile tramite Bluetooth    | 535 |
| Lettore CD*                           | 521 |                                                                        |     |
| Video                                 | 521 |                                                                        |     |
| Riproduzione di video                 | 522 |                                                                        |     |
| Riproduzione di DivX®                 | 522 |                                                                        |     |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth                           | 535 |
| Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth                               | 536 |
| Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth                                | 536 |
| Gestione delle chiamate                                                            | 536 |
| Gestione dei messaggi                                                              | 537 |
| Impostazioni per i messaggi                                                        | 538 |
| Gestione della rubrica del telefono                                                | 539 |
| Impostazioni per il telefono                                                       | 539 |
| Impostazioni per i dispositivi Bluetooth                                           | 540 |
| Automobile connessa a Internet*                                                    | 540 |
| Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Bluetooth)      | 542 |
| Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Wi-Fi)          | 542 |
| Connessione dell'automobile a Internet tramite il modem dell'automobile (SIM card) | 543 |
| Impostazioni per il modem dell'automobile                                          | 544 |
| Condivisione di Internet dall'automobile tramite hotspot Wi-Fi                     | 544 |
| Connessione Internet assente o limitata                                            | 545 |
| Rimozione di una rete Wi-Fi                                                        | 546 |
| Tecnologia e sicurezza del Wi-Fi                                                   | 546 |
| Condizioni di utilizzo e condivisione dati                                         | 547 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Attivazione e disattivazione della condivisione dati | 547 |
| Formati compatibili per i media                      | 547 |
| Specifiche tecniche per le unità USB                 | 548 |
| Spazio di memoria sull'hard disc                     | 549 |
| Contratto di licenza per audio e media               | 550 |

## RUOTE E PNEUMATICI

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pneumatici                                                                       | 562 |
| Designazione delle dimensioni dei pneumatici                                     | 564 |
| Designazione delle dimensioni del cerchione                                      | 565 |
| Senso di rotazione dei pneumatici                                                | 565 |
| Indicatori di usura dei pneumatici                                               | 566 |
| Controllo della pressione dei pneumatici                                         | 566 |
| Regolazione della pressione dei pneumatici                                       | 567 |
| Pressione pneumatici raccomandata                                                | 568 |
| Sistema di monitoraggio pressione pneumatici*                                    | 569 |
| Taratura del sistema di monitoraggio pressione pneumatici*                       | 570 |
| Visualizzazione dello stato della pressione dei pneumatici sul display centrale* | 572 |
| Provvedimenti in caso di avvertimento per bassa pressione dei pneumatici         | 573 |
| Sostituzione di una ruota                                                        | 574 |
| Kit attrezzi                                                                     | 574 |
| Martinetto*                                                                      | 575 |
| Bulloni ruote                                                                    | 575 |
| Rimozione di una ruota                                                           | 576 |
| Montaggio della ruota                                                            | 578 |
| Ruota di scorta*                                                                 | 580 |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Estrazione della ruota di scorta                                               | 581 |
| Ruote invernali                                                                | 581 |
| Catene da neve                                                                 | 582 |
| Kit di riparazione pneumatici                                                  | 583 |
| Utilizzo del kit di riparazione pneumatici                                     | 584 |
| Gonfiaggio dei pneumatici con il compressore nel kit di riparazione pneumatici | 587 |

## **CARICO, VANI PORTAOGGETTI E ABITACOLO**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Interni dell'abitacolo                              | 590 |
| Tunnel                                              | 591 |
| Presa elettrica                                     | 592 |
| Utilizzo delle prese elettriche                     | 594 |
| Utilizzo del cassetto portaoggetti                  | 595 |
| Aletta parasole                                     | 597 |
| Vano di carico                                      | 597 |
| Raccomandazioni per il carico                       | 597 |
| Carico sul tetto e sul portapacchi                  | 598 |
| Ganci per borse della spesa                         | 599 |
| Occhielli fermacarico                               | 600 |
| Sportello di carico nel sedile posteriore           | 600 |
| Installazione e rimozione del copribagagliaio*      | 601 |
| Azionamento del copribagagliaio*                    | 602 |
| Installazione e rimozione della griglia protettiva* | 603 |
| Installazione e rimozione della rete protettiva*    | 605 |
| Borsa di primo soccorso                             | 606 |
| Triangolo di emergenza                              | 606 |

## **MANUTENZIONE E ASSISTENZA**

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Programma di assistenza Volvo                                      | 610 |
| Trasmissione di dati fra automobile e riparatore tramite Wi-Fi     | 610 |
| Download Center                                                    | 611 |
| Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center    | 611 |
| Stato dell'automobile                                              | 612 |
| Prenotare assistenza e riparazione                                 | 612 |
| Invio dei dati dell'automobile al riparatore                       | 614 |
| Sollevamento dell'automobile                                       | 615 |
| Aprire e chiudere il cofano motore                                 | 617 |
| Assistenza del climatizzatore                                      | 618 |
| Head-Up Display in caso di sostituzione del parabrezza*            | 619 |
| Panoramica del vano motore                                         | 619 |
| Olio motore                                                        | 620 |
| Controllo e rabbocco dell'olio motore                              | 621 |
| Rabbocco del liquido di raffreddamento                             | 622 |
| Sostituzione delle lampadine                                       | 625 |
| Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina | 626 |
| Posizioni delle lampadine esterne                                  | 626 |
| Sostituzione della lampadina dell'abbagliante                      | 627 |
| Sostituzione della lampadina dell'abbagliante                      | 628 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Sostituzione della lampadina della luce diurna/di posizione anteriore | 629 |
| Sostituzione della lampadina dell'indicatore di direzione anteriore   | 630 |
| Sostituzione della lampadina della luce di retromarcia                | 630 |
| Sostituzione della lampadina del retronebbia                          | 631 |
| Specifiche per le lampadine                                           | 632 |
| Batteria di avviamento                                                | 633 |
| Batteria ausiliaria                                                   | 636 |
| Simboli sulle batterie                                                | 637 |
| Fusibili e basette                                                    | 638 |
| Sostituzione di fusibili                                              | 639 |
| Fusibili nel vano motore                                              | 640 |
| Fusibili sotto il cassetto portaoggetti                               | 643 |
| Fusibili bagagliaio                                                   | 647 |
| Pulizia degli interni                                                 | 651 |
| Pulizia del display centrale                                          | 651 |
| Pulizia dell'Head-Up Display*                                         | 652 |
| Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione      | 653 |
| Pulizia delle cinture di sicurezza                                    | 653 |
| Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi               | 653 |
| Pulizia degli interni in pelle                                        | 654 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Pulizia del volante in pelle                                   | 655 |
| Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica   | 655 |
| Pulizia degli esterni                                          | 656 |
| Lucidatura e applicazione di cera                              | 656 |
| Lavaggio a mano                                                | 657 |
| Autolavaggio                                                   | 658 |
| Lancia ad alta pressione                                       | 659 |
| Pulizia delle spazzole tergicristallo                          | 660 |
| Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi | 660 |
| Pulizia dei cerchioni                                          | 661 |
| Antiruggine                                                    | 662 |
| Vernice dell'automobile                                        | 662 |
| Ritocco di piccoli danni alla vernice                          | 663 |
| Codici colore                                                  | 664 |
| Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto         | 664 |
| Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza      | 665 |
| Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza             | 666 |
| Rabbocco del liquido lavacrystalli                             | 667 |

## SPECIFICHE

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Denominazioni del tipo                                                           | 670 |
| Misure                                                                           | 673 |
| Pesi                                                                             | 675 |
| Pesi del rimorchio e pressioni sulla sfera                                       | 676 |
| Specifiche motore                                                                | 678 |
| Specifiche per l'olio motore                                                     | 679 |
| Condizioni di guida sfavorevoli per l'olio motore                                | 681 |
| Specifiche per il liquido refrigerante                                           | 682 |
| Specifiche per l'olio della trasmissione                                         | 682 |
| Specifiche per l'olio dei freni                                                  | 682 |
| Serbatoio carburante - capacità                                                  | 683 |
| Capacità del serbatoio AdBlue®                                                   | 683 |
| Specifiche per il climatizzatore                                                 | 683 |
| Consumo di carburante ed emissioni di CO2                                        | 685 |
| Dimensioni di ruote e pneumatici approvate                                       | 687 |
| Valori minimi consentiti di indice di carico e classe di velocità dei pneumatici | 688 |
| Pressioni dei pneumatici approvate                                               | 689 |

## **INDICE ALFABETICO**


Indice alfabetico

691

INFORMAZIONI PER IL PROPRIETARIO

## Informazioni per il proprietario

Le informazioni per il proprietario sono disponibili in diversi formati, sia digitale che cartaceo. Il manuale del proprietario è disponibile sul display centrale dell'automobile, come app e sul sito di supporto Volvo Cars. Nel cassetto portaoggetti si trovano una Quick Guide e un supplemento al manuale del proprietario che contiene tra l'altro informazioni sui fusibili e specifiche. Un manuale del proprietario cartaceo è disponibile su ordinazione.




### Display centrale dell'automobile<sup>1</sup>




Sul display centrale, trascinare verso il basso la videata superiore e premere **Manuale del proprietario**. Qui è consentita la navigazione visiva fra le immagini degli esterni e degli interni dell'automobile. Le informazioni sono ricercabili e suddivise in categorie.

### App



In App Store o Google Play, ricercare "Volvo Manual", scaricare la app sullo smartphone o sul tablet e selezionare l'automobile. La app contiene video dimostrativi e consente la navigazione visiva fra le immagini degli esterni e degli interni dell'automobile. È facile navigare fra le varie sezioni del manuale del proprietario e il contenuto è ricercabile.


### Sito di supporto Volvo Cars



Visitare il sito [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) e selezionare il proprio Paese. Il sito contiene i manuali del proprietario sia online che in formato PDF. Il sito di supporto Volvo Cars contiene anche video

dimostrativi e maggiori informazioni e assistenza in merito alla vostra Volvo e alla relativa proprietà. Il sito è disponibile per la maggior parte dei mercati.

### Informazioni cartacee



Nel cassetto portaoggetti si trova un supplemento al manuale del proprietario<sup>1</sup> che contiene informazioni sui fusibili e specifiche nonché un riepilogo delle informazioni più importanti e pratiche.

In formato cartaceo è disponibile anche una Quick Guide che funge da guida rapida per le funzioni più comuni dell'automobile.

A seconda dell'equipaggiamento scelto, del mercato ecc., possono essere disponibili ulteriori informazioni per il proprietario in formato cartaceo nell'automobile.

<sup>1</sup> Nei mercati che non prevedono il manuale del proprietario sul display centrale, con l'automobile viene fornito un manuale completo cartaceo.



Un manuale del proprietario cartaceo e il relativo supplemento sono disponibili su ordinazione. Per l'ordinazione, rivolgersi a un concessionario Volvo.

### **IMPORTANTE**

La responsabilità di una guida sicura, nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti, spetta sempre al conducente. È importante anche curare e utilizzare l'automobile come raccomandato da Volvo nelle informazioni per il proprietario.

In caso di divergenze fra le informazioni sul display centrale e nel manuale stampato, valgono sempre le informazioni stampate.

### **NOTA**

Modificando la lingua del display centrale, alcune informazioni per il proprietario potrebbero non essere conformi alle norme e alle leggi nazionali o locali. Non impostare una lingua che non si conosce, in quanto potrebbe essere difficile tornare indietro nella struttura del menu sullo schermo.

- Leggere il manuale del proprietario (p. 24)

## **Manuale del proprietario sul display centrale**

Sul display centrale dell'automobile, il manuale del proprietario è disponibile in formato digitale<sup>2</sup>. Si accede al manuale del proprietario digitale dalla videata superiore che, in alcuni casi, permette di accedere anche al manuale del proprietario contestuale.


### **NOTA**

Il manuale del proprietario digitale non è disponibile durante la guida.

## **Relative informazioni**

- Manuale del proprietario sul display centrale (p. 19)
- Manuale del proprietario su dispositivi mobili (p. 23)
- Sito di supporto Volvo Cars (p. 23)

## Manual del proprietario




Si accede al manuale del proprietario dalla videata superiore.

Per aprire il manuale del proprietario, trascinare verso il basso la videata superiore sul display centrale e premere **Manuale del proprietario**.

È possibile accedere alle informazioni nel manuale del proprietario direttamente dalla relativa pagina iniziale o dal relativo menu superiore.

## Manuale del proprietario contestuale



Si accede al manuale del proprietario contestuale dalla videata superiore.

Quando il manuale del proprietario contestuale è disponibile, viene visualizzato a destra dell'opzione **Manuale del proprietario** nella videata superiore.

Premere una volta il manuale del proprietario contestuale per aprire un articolo nel manuale del proprietario relativo al contenuto visualizzato sullo schermo. Ad esempio, premere **Manuale Navigazione** per aprire un articolo relativo al navigatore.

Indicazione valida solo per alcune app dell'automobile. Per le app di terzi, scaricate in seguito, non è possibile accedere ad esempio ad articoli specifici.


## Relative informazioni

- Navigazione nel manuale del proprietario sul display centrale (p. 21)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)
- Download delle app (p. 508)

<sup>2</sup> Vale per la maggior parte dei mercati.

## Navigazione nel manuale del proprietario sul display centrale

Il manuale del proprietario digitale è accessibile dalla videata superiore sul display centrale dell'automobile. Il contenuto è ricercabile ed è facile navigare fra le varie sezioni.



Si accede al manuale del proprietario dalla videata superiore.

- Per aprire il manuale del proprietario, trascinare verso il basso la videata superiore sul display centrale e premere **Manuale del proprietario**.

Sono disponibili diverse modalità di ricerca delle informazioni nel manuale del proprietario. Le opzioni sono accessibili sia dalla pagina iniziale del manuale del proprietario che dal menu superiore.

## Apertura del menu nel menu superiore


- Premere  nella cornice superiore del manuale del proprietario.
- > Si apre un menu con le varie opzioni di ricerca delle informazioni:

### Pagina iniziale



Premere il simbolo per tornare alla pagina iniziale del manuale del proprietario.

### Categorie




Gli articoli nel manuale del proprietario sono strutturati in categorie principali e secondarie. Un articolo può essere presente in più categorie per semplificare la ricerca.

1. Premere **Categorie**.
  - > Le categorie principali sono visualizzate in un elenco.
2. Premere una categoria principale ().
  - > È visualizzata una lista con le sottocategorie () e gli articoli (.
3. Premere un articolo per aprirlo.


Per tornare indietro, premere la freccia indietro.

## Quick Guide



Premere il simbolo per accedere alla pagina con i link a una selezione di articoli particolarmente utili per familiarizzare con le funzioni più comuni dell'automobile. È possibile accedere agli articoli anche attraverso le categorie, ma questo elenco consente un accesso più rapido. Premere un articolo per leggerlo completamente.

## ◀◀ Hotspots per esterni e interni




Immagini panoramiche di esterni ed interni dell'automobile. Varie sezioni sono evidenziate con hotspot che conducono ad articoli sulle rispettive sezioni dell'automobile.



1. Premere **Esterni** oppure **Interni**.
  - > Le immagini visualizzate degli esterni o degli interni contengono cosiddetti hotspots. Gli hotspots permettono di accedere agli articoli sulla corrispondente parte dell'automobile. Scorrere in orizzontale sullo schermo per vedere le immagini.
2. Premere un hotspot.
  - > Viene visualizzato il titolo di un articolo sull'argomento.
3. Premere il titolo per aprire l'articolo.

Per tornare indietro, premere la freccia indietro.

## Preferiti



Premere il simbolo per accedere agli articoli salvati fra i preferiti. Premere un articolo per leggerlo completamente.

## Salvataggio o rimozione degli articoli fra i preferiti

Salvare un articolo fra i preferiti premendo ☆ nella parte superiore destra quando un articolo è aperto. Quando un articolo è stato salvato fra i preferiti, l'asterisco è pieno: ★.


Per rimuovere un articolo dai preferiti, premere nuovamente la stella all'interno dell'articolo interessato.

## Video



Premere il simbolo per accedere a brevi video dimostrativi sulle diverse funzioni dell'automobile.

## Informazioni



Premere il simbolo per ottenere informazioni sulla versione del manuale del proprietario disponibile nell'automobile e altre informazioni utili.

## Utilizzo della funzione di ricerca nel menu superiore

1. Premere **Q** nel menu superiore del manuale del proprietario. Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata una tastiera.
2. Inserire un termine di ricerca, ad esempio "cintura di sicurezza".
  - > A mano a mano che si inseriscono le lettere, vengono proposti diversi articoli e categorie.
3. Premere l'articolo o la categoria per aprirlo/a.

## Relative informazioni

- Manuale del proprietario sul display centrale (p. 19)
- Tastiera sul display centrale (p. 125)
- Leggere il manuale del proprietario (p. 24)

## Manuale del proprietario su dispositivi mobili

Il manuale del proprietario è disponibile come app<sup>3</sup>, scaricabile da Apple App Store e Google Play. La app è sviluppata per smartphone e tablet.





Il manuale del proprietario può essere scaricato come app da Apple App Store e Google Play. Il codice QR qui accanto porta direttamente alla app. Se non dovesse funzionare, cercare "Volvo manual" su Apple App

Store o Google Play.

La app contiene anche video e immagini degli esterni e degli interni dove le varie parti dell'automobile sono evidenziate sotto forma di hotspot

che portano agli articoli corrispondenti. È facile navigare fra le varie sezioni del manuale del proprietario e il contenuto è ricercabile.



La app è disponibile sia su Apple App Store che su Google Play.

### Relative informazioni

- Leggere il manuale del proprietario (p. 24)

## Sito di supporto Volvo Cars

La homepage e il sito di supporto Volvo Cars presentano ulteriori informazioni sull'automobile.

### Supporto su Internet

Andare su [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) per visitare il sito. Il sito di supporto è disponibile per la maggior parte dei mercati.

Qui si può trovare supporto in merito, ad esempio, a funzioni e servizi connessi a Internet, Volvo On Call\*, navigatore\* e app. Video e istruzioni passo-passo spiegano le varie procedure, ad esempio la connessione dell'automobile a Internet tramite un telefono cellulare.

### Informazioni scaricabili

#### Mappe

Per le auto dotate di Sensus Navigation, è possibile scaricare cartine dalla pagina di supporto.

#### Manuali del proprietario in formato PDF

I manuali del proprietario sono disponibili in formato PDF. Per scaricare il manuale desiderato, selezionare il modello di automobile e l'anno di modello.

#### Contatti

Il sito di supporto presenta i dati per contattare il centro di assistenza clienti e il concessionario Volvo più vicino.

<sup>3</sup> Per alcuni dispositivi mobili.

#### « Accedere alla pagina web Volvo Cars

Qui è possibile ricevere un Volvo ID personale e accedere a [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com). Una volta effettuato il login si può ottenere una panoramica di assistenza, contratti, garanzie e altro. Nel sito ci sono anche informazioni su accessori e software specifici per il modello di automobile.

#### Relative informazioni

- Volvo ID (p. 28)

#### Leggere il manuale del proprietario

Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il **Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida**.

Leggendo il manuale del proprietario si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte le funzioni dell'automobile. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza contenute nel manuale del proprietario.

Il manuale del proprietario illustra tutte le funzioni e gli optional disponibili in una Volvo. Non fornisce alcuna garanzia in merito alla presenza di tutte le funzioni e gli optional sulle singole automobili. La terminologia potrebbe differire in parte da quella utilizzata sul materiale di vendita, marketing e pubblicitario.

Siamo impegnati in un lavoro di sviluppo continuo per migliorare i nostri prodotti. In seguito a queste modifiche, le informazioni, le descrizioni e le figure nel manuale del proprietario potrebbero non corrispondere all'equipaggiamento dell'automobile. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Conservare il presente manuale nell'automobile per potere sempre cercare le informazioni necessarie sull'assistenza professionale in caso di problemi.

© Volvo Car Corporation

#### Optional/Accessori

Oltre alla dotazione di serie, il manuale Uso e Manutenzione descrive gli optional (dotazione montata in fabbrica) e alcuni accessori (installabili successivamente).

Tutti i tipi di optional/accessori sono contrassegnati da un asterisco: \*.

La dotazione descritta nel manuale del proprietario non è disponibile su tutti i modelli, che sono equipaggiati in modo diverso in base alle esigenze dei vari mercati nonché alle norme e alle disposizioni nazionali o locali vigenti.

In caso di dubbi in merito a dotazione standard e optional/accessori, rivolgersi a un concessionario Volvo.

#### Testi speciali

##### **ATTENZIONE**

I messaggi di attenzione informano sul rischio di lesioni personali.

##### **IMPORTANTE**

I messaggi di avvertimento informano sul rischio di danni a cose.

**i NOTA**

Le note forniscono consigli o suggerimenti che semplificano l'utilizzo di dispositivi particolari e funzioni.

**Nota a piè di pagina**

Alcuni punti del manuale del proprietario riportano informazioni anche in forma di note a piè di pagina o in fondo alle tabelle. Queste informazioni si riferiscono al testo contrassegnato con il numero di riferimento. Se la nota a piè di pagina rimanda a un testo in una tabella, il riferimento è costituito da lettere anziché da cifre.

**Messaggi**


L'automobile presenta display che visualizzano menu e messaggi. Nel manuale del proprietario, questi testi assumono un aspetto diverso dal testo normale. Esempio di menu e messaggi: **Telefono, Nuovo messaggio.**

**Etichette**

Sull'automobile sono applicate diverse etichette che riportano informazioni importanti in modo chiaro e semplice. Le etichette dell'automobile hanno un grado di importanza che va dall'avvertenza all'informazione.

**Pericolo di lesioni personali**

Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura bianchi su campo nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare lesioni gravi o mortali se l'avvertimento viene ignorato.

**Pericolo di danni a cose**

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo blu o nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare danni a cose se l'avvertimento viene ignorato.

**Informazioni**

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo nero.

**i NOTA**

Le etichette illustrate nel manuale del proprietario non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

## « Elenchi delle procedure

Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure che comprendono interventi da eseguire in un determinato ordine sono numerate:

- 1** Se in corrispondenza delle istruzioni passo-passo è riportata una serie di figure, ogni operazione è numerata come la figura corrispondente.
- A** Le serie di figure in cui l'ordine delle istruzioni è irrilevante sono riportate con elenchi con lettere.
- f** Le frecce, sia numerate che non numerate, illustrano un movimento.
- A** Le frecce accompagnate da lettere sono utilizzate per illustrare un movimento in cui non è importante l'ordine delle singole fasi.

Se le istruzioni passo-passo non sono correlate a una serie di figure, le varie fasi sono numerate normalmente.

## Elenchi delle posizioni

- 1** Nelle panoramiche in cui sono evidenziate diverse parti si utilizzano cerchietti rossi con un numero all'interno. Il numero corrisponde all'elenco delle posizioni correlato alla figura che illustra l'oggetto.

## Elenchi per punti

Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene riportata una lista si utilizza un elenco per punti.

Esempio:

- Liquido refrigerante
- Olio motore

## Relative informazioni

Sono presenti rimandi ad altri articoli con informazioni correlate.

## Figure

Talvolta le figure utilizzate nel manuale del proprietario sono schematiche e forniscono un quadro generale o un esempio di una determinata funzione. Le figure possono differire dall'automobile in base a equipaggiamento e mercato.

## Continua

►► Questo simbolo è situato in basso a destra quando un articolo prosegue alla pagina successiva.

## Continua dalla pagina precedente

◄◄ Questo simbolo è situato in alto a sinistra quando un articolo continua dalla pagina precedente.


## Relative informazioni

- Manuale del proprietario sul display centrale (p. 19)
- Manuale del proprietario su dispositivi mobili (p. 23)
- Sito di supporto Volvo Cars (p. 23)

## Libretto Uso e manutenzione e tutela dell'ambiente

Il manuale del proprietario è stampato su carta proveniente da boschi controllati.

Il simbolo Forest Stewardship Council (FSC)<sup>®</sup> indica che la carta utilizzata per la pubblicazione del manuale del proprietario proviene da foreste certificate FSC<sup>®</sup> o da altre fonti controllate.



## Relative informazioni

- Drive-E - gioia di guida più pulita (p. 30)



LA VOSTRA VOLVO

## Volvo ID

Volvo ID dà accesso ad un vasto assortimento di servizi Volvo<sup>1</sup> online.

È possibile creare un Volvo ID dall'auto, da [volvocars.com](http://volvocars.com) o dall'app Volvo On Call<sup>2</sup>. Per alcune funzioni è richiesto che l'auto sia registrata con un Volvo ID personale. Quando il Volvo ID è registrato anche nell'automobile, è possibile accedere a una vasta gamma di servizi online Volvo accessibili dall'automobile.

Esempi di servizi:

- Volvo On Call\* - Volvo ID si utilizza per effettuare il log in alla app Volvo On Call.
- Send to Car - Possibilità di inviare direttamente all'automobile un indirizzo fornito da un servizio mappe su Internet.
- Prenotare assistenza e riparazione - Registrando il riparatore di fiducia/il concessionario su [volvocars.com](http://volvocars.com), è possibile prenotare tagliandi e interventi in officina direttamente dall'automobile.

## Vantaggi di Volvo ID

- Un nome utente e una password per accedere ai servizi online, cioè solamente un nome utente e una password da ricordare.
- Quando si modificano un nome utente/una password per un servizio (ad esempio Volvo

On Call), questi sono modificati automaticamente per altri servizi.

## Relative informazioni

- Creare e registrare un Volvo ID (p. 28)
- Prenotare assistenza e riparazione (p. 612)

## Creare e registrare un Volvo ID

È possibile ricevere un Volvo ID in diversi modi. Se il Volvo ID è creato su [volvocars.com](http://volvocars.com) o con l'app Volvo On Call, il Volvo ID deve essere anche associato all'auto, per poter usare i vari servizi Volvo ID.

## Ricezione di un Volvo ID con la app

1. Scaricare la app Volvo ID da **Centro di download** nella videata app sul display centrale.
2. Avviare la app e registrare il proprio indirizzo di posta elettronica.
3. Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato.
  - > Si riceverà un Volvo ID, automaticamente registrato nell'automobile. Ora si possono utilizzare i servizi Volvo ID.

<sup>1</sup> I servizi disponibili possono variare nel tempo nonché a seconda dell'equipaggiamento e del mercato.

<sup>2</sup> Per le automobili dotate di Volvo On Call\*.

**Ricezione di un Volvo ID sul sito Volvo Cars.**

1. Visitare [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) ed accedere a<sup>3</sup> con l'icona in alto a destra. Selezionare crea Volvo ID.
2. Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica.
3. Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato.
  - > Si riceverà un Volvo ID. Vedere di seguito la procedura di registrazione dell'ID nell'automobile.

**Ricezione di un Volvo ID con la app Volvo On Call<sup>4</sup>**

1. Scaricare l'ultima versione della app Volvo On Call dallo smartphone, ad esempio tramite Apple App Store, Windows Phone o Google Play.
2. Scegliere di ricevere un Volvo ID dalla pagina iniziale della app e inserire il proprio indirizzo di posta elettronica.
3. Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato.
  - > Si riceverà un Volvo ID. Vedere di seguito la procedura di registrazione dell'ID nell'automobile.

**Registrazione del proprio Volvo ID nell'automobile**

Se il Volvo ID è stato ricevuto via web oppure tramite la app Volvo On Call, registrarlo nell'automobile come segue:

1. Se non è ancora stato fatto, scaricare la app Volvo ID da **Centro di download** nella videata app.

** NOTA**

Per scaricare le app, l'automobile deve essere connessa a Internet.

2. Avviare la app e inserire il proprio Volvo ID/indirizzo di posta elettronica.
3. Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica associato al Volvo ID.
  - > Ora il Volvo ID è registrato nell'automobile. Ora si possono utilizzare i servizi Volvo ID.

**Relative informazioni**

- Volvo ID (p. 28)
- Download delle app (p. 508)
- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

<sup>3</sup> Disponibile su alcuni mercati.

<sup>4</sup> Automobili con Volvo On Call\*.

## **Drive-E - gioia di guida più pulita**

Volvo Car Corporation sviluppa continuamente soluzioni e prodotti più sicuri ed efficienti per ridurre l'impatto ambientale.



La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave che permeano tutte le attività di Volvo Cars. Il lavoro ambientale parte dall'intero ciclo di vita dell'automobile e tiene conto del suo impatto ambientale, dalla progettazione alla rottamazione e al riutilizzo dei componenti. Volvo applica il principio base secondo il quale ogni nuovo prodotto sviluppato deve avere un impatto ambientale inferiore a quello del prodotto sostituito.

Uno dei risultati del lavoro ambientale Volvo è lo sviluppo delle catene cinematiche più efficienti e meno inquinanti denominate Drive-E. Volvo tiene

a cuore anche l'ambiente personale - grazie al climatizzatore, l'aria all'interno di una Volvo può essere più pulita dell'aria esterna.

La vostra Volvo soddisfa severi requisiti internazionali. Tutte le unità produttive Volvo devono essere dotate di certificazione ambientale a norma ISO 14001, a riprova dell'impegno sistematico profuso in tutti i rami dell'attività a favore di miglioramenti continui e riduzione dell'impatto ambientale. La certificazione ISO attesta inoltre il rispetto di leggi e norme vigenti per la tutela dell'ambiente. Volvo esige il rispetto di queste norme anche da parte dei propri partner commerciali.

## **Consumo di carburante**

Poiché buona parte dell'impatto ambientale totale di un'automobile è generata dal suo utilizzo, il lavoro ambientale di Volvo è concentrato sulla riduzione del consumo di carburante nonché delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti. Le automobili Volvo sono caratterizzate da consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo di carburante, minori sono le emissioni di anidride carbonica, gas che contribuisce all'effetto serra.

## Contributo per un ambiente migliore

Un'automobile a efficienza energetica e basso consumo non solo contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma permette al proprietario di contenere i costi. Il conducente può facilmente ridurre il consumo di carburante, risparmiando denaro e contribuendo a un ambiente migliore. Ecco alcuni consigli:

- Pianificare per una velocità media efficace. Le velocità superiori a circa 80 km/h (circa 50 mph) e inferiori a 50 km/h (circa 30 mph) comportano un maggiore consumo energetico.
- Rispettare gli intervalli di assistenza e manutenzione dell'automobile raccomandati nel Libretto di Assistenza e Garanzia.
- Evitare di far funzionare il motore al minimo - spegnerlo durante le soste prolungate in coda. Attenersi alle direttive nazionali.
- Programmare il percorso - tante soste superflue e una velocità irregolare contribuiscono ad aumentare il consumo di carburante.
- Utilizzare il preconditionamento\* prima dell'avviamento a freddo. In tal modo si agevola l'avviamento e si limita l'usura nei climi freddi. Il motore raggiunge più velocemente la normale temperatura di esercizio, riducendo consumi ed emissioni.

Smaltire eventuali materiali di scarto potenzialmente inquinanti, ad esempio le batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente. Consultare un ripara-

tore in caso di dubbi in merito allo smaltimento dei materiali di scarto. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Efficiente depurazione dei gas

La Vostra Volvo è costruita in base al concetto "Pulita dentro e fuori" - un concetto che comprende un ambiente pulito all'interno dell'abitacolo e una depurazione dei gas di scarico altamente efficiente. In molti casi, le emissioni di gas di scarico registrano valori nettamente inferiori a quelli prescritti dalla normativa vigente.

## Depurazione dell'aria nell'abitacolo

Un filtro dell'aria contribuisce a prevenire che polvere e polline entrino nell'abitacolo attraverso la presa dell'aria.

Il sistema di qualità dell'aria, Interior Air Quality System (IAQS)\* assicura che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato.

Il sistema depura l'aria nell'abitacolo eliminando impurità quali particolato, idrocarburi, ossidi di azoto e ozono troposferico. Se l'aria esterna è inquinata, si chiude l'entrata dell'aria e si attiva la funzione di ricircolo. Questo può verificarsi ad esempio in situazioni di traffico intenso, in coda o nelle gallerie.

Il sistema IAQS fa parte del Clean Zone Interior Package (CZIP)\*, che comprende anche una funzione che comporta l'avviamento della ventola

allo sbloccaggio dell'automobile con la chiave telecomando.

## Interni

Il materiale utilizzato per gli interni della vostra Volvo è stato selezionato con cura e testato per essere confortevole e piacevole. Alcuni particolari, ad esempio le cuciture del volante, sono realizzati a mano. Gli interni sono stati controllati per assicurare che, in condizioni di calore e luminosità intensi, non siano emessi odori pungenti o sostanze che potrebbero causare disturbi.

## I riparatori autorizzati Volvo e la tutela dell'ambiente

Una manutenzione regolare consente di creare le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore, contribuendo anche a un ambiente più pulito. Affidandovi ai riparatori autorizzati Volvo per la riparazione e la manutenzione, la vostra Volvo sarà inserita nei nostri sistemi. Volvo applica rigidi requisiti in materia di progettazione delle officine, per prevenire le perdite e le emissioni nell'ambiente. Il personale qualificato dei nostri riparatori dispone delle conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.

## Riciclaggio

Poiché Volvo applica la prospettiva del ciclo di vita, è importante che i componenti dell'automobile siano riutilizzati in modo corretto dal punto di vista ambientale. L'automobile è quasi interamente riciclabile. Per questo, invitiamo l'ultimo



- ◀◀ proprietario a rivolgersi a un concessionario, che lo rimanderà a un impianto di riciclaggio approvato/autorizzato.

### **Relative informazioni**

- Consumo di carburante ed emissioni di CO2 (p. 685)
- Guida economica (p. 470)
- Accensione/spegnimento del condizionamento\* (p. 229)
- Libretto Uso e manutenzione e tutela dell'ambiente (p. 26)
- Qualità dell'aria (p. 203)

## Assistenza al conducente IntelliSafe

IntelliSafe è la filosofia di Volvo Cars in materia di sicurezza dell'automobile. IntelliSafe comprende diversi sistemi, sia di serie che opzionali, che contribuiscono a rendere il viaggio più sicuro, prevenire gli incidenti e proteggere passeggeri e altri utenti della strada.

### Supporto

IntelliSafe comprende funzioni di supporto al conducente fra cui il Cruise adattivo\*, che aiuta il conducente a mantenere una velocità costante e la distanza temporale preimpostata dal veicolo antistante.

Il Pilot Assist<sup>5</sup> assiste il conducente a guidare l'automobile fra le strisce di delimitazione della corsia di marcia con l'ausilio alla sterzata nonché a mantenere una velocità costante e la distanza temporale preimpostata dal veicolo antistante.

L'assistenza al parcheggio attiva\* assiste il conducente a parcheggiare o uscire da uno spazio di parcheggio.

Abbaglianti automatici, Cross Traffic Alert (CTA)\* e Blind Spot Information (BLIS)\* sono altri esempi di sistemi di supporto al conducente.

### Prevenzione

City Safety è una funzione che può contribuire a prevenire incidenti. La funzione è in grado di evitare una collisione con pedoni, ciclisti, animali di

grossa taglia o veicoli oppure ridurre la gravità. In caso di rischio di collisione, il sistema fornisce avvertimenti sotto forma di segnali luminosi, acustici o pulsazioni del pedale del freno esortando il conducente a intervenire prontamente. City Safety può frenare automaticamente l'automobile se il conducente non reagisce all'avvertimento e il rischio di collisione è considerato imminente.

Il mantenimento corsia attivo (LKA) è un'altra funzione che può contribuire a prevenire gli incidenti su autostrade e superstrade riducendo il rischio che l'automobile esca involontariamente dalla corsia di marcia.

La funzione **Sterzo assistito con rischio di collisione maggiore** può aiutare il conducente a ridurre il rischio che l'automobile esca involontariamente dalla corsia di marcia e/o urti un altro veicolo oppure un ostacolo, sterzando attivamente l'automobile e/o riportandola nella propria corsia di marcia.

### Protezione

Per proteggere il conducente e i passeggeri, l'automobile è dotata di pretensionatori che possono tendere le cinture di sicurezza in situazioni critiche o in caso di incidente. Inoltre, l'automobile è dotata di airbag e tendine gonfiabili nonché Whiplash Protection System (WHIPS), che protegge dalle lesioni da colpo di frusta.

Per ridurre la gravità delle lesioni al pedone in caso di collisione frontale con l'automobile è disponibile anche il Pedestrian Protection System (PPS).

### Relative informazioni

- Sistema di supporto al conducente (p. 288)
- Abbaglianti automatici (p. 155)
- Sicurezza (p. 44)
- Cinture di sicurezza (p. 48)
- Airbag (p. 52)
- Whiplash Protection System (p. 45)
- Pedestrian Protection System (p. 47)

<sup>5</sup> A seconda del mercato, questa funzione può essere di serie oppure opzionale.

## **Sensus - connessione e intrattenimento**

Sensus permette di connettersi a Internet, utilizzare diversi tipi di app e trasformare l'automobile in un hotspot Wi-Fi.

### **Che cosa è Sensus**




Sensus offre un'interfaccia intelligente e la connessione al mondo digitale. Una struttura di navigazione intuitiva che consente di ottenere supporto rilevante, informazioni ed intrattenimento quando ciò è necessario e possibile, senza distrarre il conducente.

Sensus comprende tutte le soluzioni integrate nell'automobile per quanto riguarda intrattenimento, connettività, navigazione\* e interfaccia utente fra conducente e automobile. È Sensus a rendere possibile la comunicazione fra voi, l'automobile e il mondo che vi circonda.

## **Informazioni al momento giusto e al posto giusto**


I vari display nell'auto sono in grado di fornire informazioni nelle giuste circostanze. Le informazioni sono visualizzate in vari punti, a seconda del grado di priorità che il conducente dovrebbe assegnare ad esse.





I vari tipi di informazione sono visualizzati su display diversi in base al grado di priorità di esse.

### Head-Up Display\*



L'Head-Up Display visualizza informazioni selezionate alle quali il conducente dovrebbe reagire al più presto. Ad esempio, avvisi sul traffico, infor-

mazioni su velocità e navigazione\*. Sull'Head-Up Display sono visualizzate anche informazioni relative alla segnaletica stradale e le telefonate in arrivo. L'Head-Up Display è gestito con la pulsantiera al volante di destra e dal display centrale.

### Display del conducente



Display del conducente da 12"\*.



Display del conducente da 8"

Il display del conducente visualizza informazioni ad esempio su velocità, chiamate in arrivo oppure sul brano in riproduzione. È gestito con le due pulsantiere al volante.

### Display centrale



Molte delle funzioni principali dell'auto sono gestite dal display centrale, un touch screen, cioè uno schermo che reagisce al tatto. Il numero di pulsanti e comandi fisici nell'auto è pertanto ridotto al minimo. Lo schermo può essere gestito anche se si indossano guanti.

Da qui si controllano, ad esempio, climatizzatore, impianto di intrattenimento e posizione dei sedili\*. Le informazioni visualizzate nel display centrale possono essere gestite dal conducente o, se del caso, dagli altri passeggeri.

### Sistema di comando vocale



Il sistema di comando vocale può essere usato senza che il conducente tolga le mani dal volante. Il sistema è in grado di comprendere la parlata naturale. Si può utilizzare il comando vocale, ad esempio,

per riprodurre un brano, telefonare, alzare il riscaldamento o leggere un messaggio.

### Relative informazioni

- Head-Up Display\* (p. 142)
- Display del conducente (p. 82)
- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Comandi vocali (p. 145)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Condivisione di Internet dall'automobile tramite hotspot Wi-Fi (p. 544)

## Aggiornamenti del software

Sviluppiamo continuamente gli impianti delle nostre automobili e i nostri servizi per offrire ai clienti Volvo la migliore esperienza possibile.

Presso i concessionari autorizzati Volvo, in occasione dei tagliandi di assistenza, si può aggiornare il software della vostra Volvo all'ultima versione disponibile. L'ultimo aggiornamento software permette di accedere a nuove funzioni e miglioramenti nonché ai miglioramenti apportati con gli aggiornamenti software precedenti.

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti disponibili e risposte alle domande più frequenti, visitare il sito [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### **i** NOTA

La funzionalità dopo l'aggiornamento può variare a seconda di mercato, modello, anno di modello e optional.

## Relative informazioni

- Sensus - connessione e intrattenimento (p. 34)
- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)

## Registrazione dei dati

Come parte del lavoro per la sicurezza e la qualità Volvo, sono registrate alcune informazioni relative all'utilizzo, alla funzionalità ed alla dotazione supplementare dell'auto.

Questa automobile è dotata di "Event Data Recorder" (EDR). Lo scopo principale di questo sistema è rilevare e registrare dati, qualora si verifichi o si sfiori un incidente (ad esempio se intervengono gli airbag o in caso di collisione con uno spartitraffico o simile). I dati sono rilevati allo scopo di aumentare la comprensione delle modalità di intervento dei sistemi dell'automobile in situazioni di vario tipo. L'EDR è progettato per registrare i dati relativi alla dinamica dell'automobile e ai sistemi di sicurezza per un determinato periodo di tempo, in genere max 30 secondi.

L'EDR di questa automobile è progettato per registrare, qualora si verifichi o si sfiori un incidente:

- come sono intervenuti i vari sistemi dell'automobile;
- se le cinture di sicurezza del conducente e del passeggero erano tese/allacciate;
- utilizzo del pedale dell'acceleratore o del freno da parte del conducente;
- a quale velocità procedeva l'automobile.

Queste informazioni possono fornire una migliore comprensione delle circostanze al momento dell'incidente e dell'insorgenza dei danni. I dati sono

registrati dall'EDR solamente in caso di incidente non banale; l'EDR non registra dati in condizioni di guida normali. Il sistema non registra nemmeno chi era alla guida dell'automobile o la posizione geografica in cui è avvenuto o si è sfiorato l'incidente. Terzi, fra cui la Polizia, potrebbero invece servirsi dei dati registrati assieme al tipo di informazioni di identificazione personale normalmente raccolti a seguito di un incidente. Per l'interpretazione dei dati registrati occorrono un'attrezzatura speciale e l'accesso all'automobile oppure all'EDR.

Oltre all'EDR, l'automobile dispone di una serie di computer che ne controllano e monitorano costantemente il funzionamento. Possono registrare dati nelle normali condizioni di guida, ma soprattutto se rilevano un difetto relativo a funzionamento e funzionalità dell'automobile oppure all'attivazione delle funzioni di supporto al conducente attive dell'automobile (ad esempio City Safety e funzione di frenata automatica).

Parte dei dati registrati è necessaria affinché il tecnico possa diagnosticare ed eliminare eventuali difetti dell'automobile in occasione di assistenza e manutenzione. Inoltre, Volvo necessita delle informazioni registrate per soddisfare norme di legge o autorità. Le informazioni registrate restano memorizzate nei computer dell'automobile finché non viene sottoposta ad assistenza o riparazione.

Oltre a quanto sopra, le informazioni registrate possono essere utilizzate in forma aggregata, nel quadro dei progetti di ricerca e sviluppo dei prodotti, allo scopo di migliorare costantemente la sicurezza e la qualità delle Volvo.

Volvo non divulgherà le suddette informazioni a terzi senza il consenso del proprietario dell'automobile. Le leggi e i regolamenti nazionali potrebbero imporre a Volvo di fornire le informazioni ad autorità, fra cui la Polizia, che hanno giuridicamente diritto a raccoglierle. Per leggere e interpretare le informazioni registrate sono necessarie le attrezzature tecniche speciali disponibili presso Volvo e i riparatori autorizzati Volvo. Volvo è responsabile della conservazione e gestione corretta e conforme alle disposizioni di legge delle informazioni che riceve in occasione di assistenza e manutenzione. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.

### Condizioni per i servizi

Volvo offre servizi volti ad assicurare i massimi livelli di sicurezza e comodità alla guida della vostra Volvo.

Questi servizi spaziano dal soccorso in caso di emergenza a navigazione e vari servizi di intrattenimento.

Prima di utilizzare i servizi è importante leggere le condizioni per l'uso dei servizi al sito [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Relative informazioni

- Politica della privacy per i clienti (p. 38)

### Politica della privacy per i clienti

Volvo rispetta e promuove l'integrità personale di tutti i visitatori delle nostre pagine web.

Questa politica riguarda il trattamento di dati utente e dati personali. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti attuali, precedenti e potenziali una comprensione generale dei seguenti punti:

- Le circostanze in cui raccogliamo e trattiamo i dati personali.
- I tipi di dati personali che raccogliamo.
- I motivi per cui raccogliamo i dati personali.
- Come gestiamo i dati personali.

La politica può essere letta nella sua interezza alla pagina [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Relative informazioni

- Condizioni di utilizzo e condivisione dati (p. 547)
- Condizioni per i servizi (p. 38)
- Registrazione dei dati (p. 37)

## Informazioni importanti su accessori ed equipaggiamento supplementare

Il collegamento e l'installazione errata di accessori e dotazione supplementare possono compromettere il funzionamento dei sistemi elettronici dell'automobile.

Volvo raccomanda vivamente ai proprietari di installare esclusivamente accessori originali approvati da Volvo, affidando l'installazione a un meccanico Volvo addestrato e qualificato. Alcuni accessori funzionano solo quando il software relativo viene programmato nei sistemi informatici dell'automobile.

La dotazione descritta nel manuale del proprietario non è disponibile su tutti i modelli, che sono equipaggiati in modo diverso in base alle esigenze dei vari mercati nonché alle norme e alle disposizioni nazionali o locali vigenti.

L'equipaggiamento optional o accessoriale descritto nel presente manuale è marcato con un asterisco. In caso di dubbi in merito a dotazione standard e optional/accessori, rivolgersi a un concessionario Volvo.

### ATTENZIONE

La responsabilità di un uso sicuro dell'auto, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, ricade sempre sul conducente.

È anche importante che l'auto riceva manutenzione e assistenza ai sensi delle raccomandazioni Volvo, delle informazioni per il proprietario e delle istruzioni nel Libretto di Assistenza e Garanzia.

In caso di scostamento fra le informazioni e quelle contenute nel manuale del proprietario stampato, privilegiare le informazioni stampate.

### Relative informazioni

- Installazione di accessori (p. 39)
- Collegamento di attrezzature alla presa diagnostica dell'automobile (p. 40)
- Leggere il manuale del proprietario (p. 24)

## Installazione di accessori

Volvo raccomanda vivamente ai proprietari di installare esclusivamente accessori originali approvati da Volvo, affidando l'installazione a un meccanico Volvo addestrato e qualificato. Alcuni accessori funzionano solo quando il software relativo viene programmato nei sistemi informatici dell'automobile.

- Gli accessori originali Volvo sono collaudati per garantire il corretto funzionamento in coordinazione con i sistemi dell'auto per prestazioni, sicurezza e controllo delle emissioni. Inoltre, un tecnico di assistenza Volvo addestrato e qualifica sa dove gli accessori possono essere e non possono essere installati in modo sicuro nella propria Volvo. È opportuno consigliarsi sempre con un tecnico Volvo addestrato e qualificato prima di installare qualsiasi accessorio nella propria auto o su di essa.
- Gli accessori non approvati da Volvo sono eventualmente non specificamente testati per l'adattamento alla propria auto.
- Alcuni dei sistemi per prestazioni e sicurezza dell'auto possono essere influenzati negativamente se si installano accessori non testati dalla Volvo, o se gli accessori sono installati da installatori senza conoscenze approfondite dell'auto.
- I danni causati da accessori installati in modo non approvato o errato potrebbero non





essere coperti dalla garanzia delle nuove auto. Maggiori informazioni sulla garanzia sono fornite nel libretto di assistenza e garanzia. Volvo declina qualsiasi responsabilità per incidenti mortali, lesioni personali o spese derivanti dall'installazione di accessori non originali.

### Relative informazioni

- Informazioni importanti su accessori ed equipaggiamento supplementare (p. 39)

### Collegamento di attrezzature alla presa diagnostica dell'automobile

Il collegamento e l'installazione errati di software o strumento diagnostico possono compromettere il funzionamento dei sistemi elettronici dell'automobile.

Volvo raccomanda vivamente ai proprietari di installare esclusivamente accessori originali approvati da Volvo, affidando l'installazione a un meccanico Volvo addestrato e qualificato. Alcuni accessori funzionano solo quando il software relativo viene programmato nei sistemi informatici dell'automobile.



La presa diagnostica (presa On-board Diagnostic, OBDII) sotto il cruscotto sul lato conducente.



### NOTA

Volvo Cars declina ogni responsabilità per danni a seguito del collegamento di dispositivi non autorizzati alla presa On-board Diagnostic (OBDII). Questa presa dovrebbe essere usata solo da tecnici di assistenza Volvo addestrati e qualificati.

### Relative informazioni

- Informazioni importanti su accessori ed equipaggiamento supplementare (p. 39)

## Visualizzazione del numero di serie dell'automobile

Quando si contatta un concessionario Volvo, ad esempio per l'abbonamento Volvo On Call, è necessario indicare il numero di serie dell'automobile (VIN<sup>6</sup>).

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare quindi **Sistema → Informazioni di sistema → Numero identificazione veicolo**.
  - > Viene visualizzato il numero di serie dell'automobile.

## Distrazione del conducente

Il conducente è responsabile di fare tutto il possibile per garantire la propria sicurezza e quella dei passeggeri dell'auto e degli altri utenti della strada. Nell'ambito di tale responsabilità, deve evitare di distrarsi svolgendo attività diverse da quelle strettamente legate alla guida.

La vostra nuova Volvo è, o può essere, equipaggiata con sofisticati sistemi di intrattenimento e comunicazione. Può trattarsi di cellulari con viva-voce, sistemi di navigazione e impianti audio con molte funzioni. A questi vanno aggiunti eventuali dispositivi elettronici portatili che ognuno potrebbe avere con sé per la propria comodità. Se usati correttamente e in sicurezza, questi apparecchi possono arricchire l'esperienza di guida. Ma se usati in modo inappropriato possono essere motivo di distrazione per il conducente.

Per tutti i suddetti sistemi desideriamo dare il seguente avvertimento, a dimostrazione di quanto a cuore Volvo tenga la sicurezza dei propri clienti. Non usare mai questi dispositivi né le funzioni dell'auto distraendosi da proprio dovere di guidare in modo sicuro. Le distrazioni possono essere causa di gravi incidenti. Oltre a questo avvertimento generale, vogliamo fornire il seguente consiglio in merito ad alcune nuove

funzioni che potrebbero essere disponibili nell'automobile:

### **ATTENZIONE**

- Non usare mai un cellulare tenuto in mano durante la guida. In alcuni paesi è vietato l'uso del cellulare da parte del conducente quando l'auto è in movimento.
- Se l'auto è equipaggiata di un sistema di navigazione, l'impostazione dell'itinerario e le modifiche di esso sono consentite solo ad auto parcheggiata.
- Non programmare mai l'impianto audio mentre l'auto è in movimento. Programmare le preselezioni dell'autoradio quando l'auto è parcheggiata ed usare le preselezioni programmate per poter usare la radio rapidamente e facilmente.
- Non usare mai computer portatili o palmari quando l'auto è in movimento.

### Relative informazioni

- Audio, media e Internet (p. 506)

<sup>6</sup> Vehicle Identification Number





SICUREZZA

## Sicurezza

L'auto è equipaggiata di diversi sistemi di sicurezza che interagiscono per proteggere il conducente ed i passeggeri dell'auto in caso di incidente.

L'automobile è dotata di una serie di sensori che, in caso di incidente, reagiscono attivando diversi sistemi di sicurezza, ad esempio vari tipi di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza. Per offrire la migliore protezione, i sistemi reagiscono in modo diverso in base alla dinamica dell'incidente, ad esempio collisioni a varie angolazioni, ribaltamento o uscita di strada.

Sono disponibili anche sistemi di sicurezza meccanici quali il Whiplash Protection System. Inoltre, l'automobile è progettata affinché buona parte della forza di collisione sia distribuita alle traverse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad altre parti della carrozzeria.

A seguito di un incidente, se la collisione è tale da danneggiare funzioni importanti dell'automobile, può attivarsi il modo sicurezza dell'automobile.

## Simbolo di allarme sul display del conducente



Il simbolo di allarme sul display del conducente si accende quando si porta il quadro dell'automobile in posizione II e si spegne dopo circa 6 secondi, se il sistema di sicurezza dell'automobile non presenta anomalie.

### ATTENZIONE

Se il simbolo di avvertimento rimane acceso o si accende durante la marcia e il messaggio **Airbag SRS Assistenza urgente. Recarsi in officina** appare sul display del conducente, una parte di uno dei sistemi di sicurezza non funziona correttamente. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo al più presto.

### ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare di propria mano i vari sistemi di sicurezza dell'auto. Interventi errati in uno dei sistemi possono causare anomalie e gravi lesioni personali. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.



Se è difettoso il simbolo di allarme della funzione interessata, si accende il simbolo di allarme generale e il display del conducente visualizza il messaggio corrispondente.


## Relative informazioni

- Sicurezza in gravidanza (p. 45)
- Cinture di sicurezza (p. 48)
- Airbag (p. 52)
- Whiplash Protection System (p. 45)
- Pedestrian Protection System (p. 47)
- Modo sicurezza (p. 59)
- Sicurezza dei bambini (p. 61)

## Sicurezza in gravidanza

È importante che la cintura di sicurezza sia utilizzata correttamente durante la gravidanza e che le conducenti incinte adattino la posizione di seduta.

### Cintura di sicurezza



La cintura di sicurezza deve essere aderente alla spalla, con la sezione diagonale tra i seni e a lato del ventre.

La sezione lombare della cintura di sicurezza deve aderire al lato delle cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre – non deve mai essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura di sicurezza deve aderire al corpo senza gioco superfluo. Controllare inoltre che non si sia attorcigliata.

## Regolazione del sedile

Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile e il volante in modo da avere il pieno controllo dell'automobile (i pedali e il volante devono essere facilmente accessibili). È necessario tuttavia tenere la massima distanza possibile tra il ventre e il volante.

### Relative informazioni

- Sicurezza (p. 44)
- Cinture di sicurezza (p. 48)
- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)

## Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) è una protezione che riduce il rischio di colpi di frusta. Il sistema comprende uno schienale e un cuscino capaci di assorbire energia e un poggiatesta speciale sui sedili anteriori.

Il sistema WHIPS viene attivato in caso di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche dell'automobile che entra in collisione.

Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali anteriori si spostano all'indietro ed il cuscino di seduta si abbassa per modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. Il movimento aiuta ad assorbire una parte delle forze che possono causare i colpi di frusta.

### **ATTENZIONE**


Il sistema WHIPS è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.



## ⚠ ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare il sedile o WHIPS da soli. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Se i sedili anteriori sono stati sottoposti a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire gli interi sedili. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione dei sedili anche se non presentano danni apparenti.



Non sistemare sul pavimento dietro o sotto i sedili anteriori o nel sedile posteriore alcun oggetto che possa compromettere la funzionalità del WHIPS.

## ⚠ ATTENZIONE

Non collocare scatole e oggetti simili fra il cuscino del sedile posteriore e lo schienale anteriore.

Se uno schienale del sedile posteriore è abbattuto, l'eventuale carico dovrà essere assicurato per evitare che esso possa essere scagliato in avanti contro lo schienale del sedile anteriore in un'eventuale collisione.

## ⚠ ATTENZIONE

Se uno schienale del sedile posteriore è ripiegato o se è usata una protezione per bambini rivolta all'indietro nel sedile posteriore, il corrispondente sedile anteriore deve essere spostato avanti affinché non ci sia contatto con lo schienale ripiegato o con la protezione per bambini.

## Regolazione del sedile

Affinché il WHIPS fornisca la massima protezione, conducente e passeggero devono effettuare la corretta regolazione del sedile e accertarsi che il funzionamento del sistema non sia inito.

Effettuare la regolazione del sedile anteriore corretta prima di mettersi in marcia.

Conducente e passeggero dovrebbero sedersi al centro dei rispettivi sedili, con la minima distanza possibile fra testa e poggiatesta.

## WHIPS e protezione per bambini

Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dal WHIPS.

## Relative informazioni

- Sicurezza (p. 44)
- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Rear Collision Warning (p. 371)

## Pedestrian Protection System

Pedestrian Protection System (PPS) contribuisce a ridurre la gravità delle lesioni al pedone in alcune situazioni di collisione frontale con l'automobile.

In alcune situazioni di collisione frontale con un pedone, i sensori sul lato anteriore dell'automobile rilevano l'impatto e il sistema si attiva.

All'attivazione del PPS, si verifica quanto segue:

- La parte posteriore del cofano si solleva.
- Un allarme automatico viene inviato tramite Volvo On Call\*.

I sensori sono attivi a velocità di circa 25-50 km/h (15-30 mph).

I sensori sono progettati per rilevare la collisione con un oggetto che presenta proprietà simili alle gambe di un uomo.

### **NOTA**

Eventuali oggetti sulla strada possono fornire ai sensori un segnale interpretato come la collisione con un pedone. In caso di collisione con un oggetto di questo tipo, il sistema potrebbe attivarsi.

### **ATTENZIONE**

Non montare accessori o modificare componenti sul lato anteriore dell'automobile. Interventi non autorizzati sul lato anteriore dell'automobile possono provocare anomalie del sistema e comportare gravi lesioni personali o danni materiali all'automobile.

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente bracci dei tergicristalli e relativi ricambi originali.

### **ATTENZIONE**

Non cercare mai di modificare o riparare il sistema da soli. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. Interventi errati nel sistema possono causare anomalie e gravi lesioni personali.

### **ATTENZIONE**

Per assicurarsi dell'integrità del sistema, Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo in caso di danni sul lato anteriore dell'automobile.

## Relative informazioni

- Sicurezza (p. 44)

## Simboli sul display del conducente

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Si è attivato il PPS o si è verificato un errore nel sistema. Seguire la raccomandazione. |

## Cinture di sicurezza

Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata.

Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione è importante che sia appoggiata al corpo. Non inclinare lo schienale troppo all'indietro. La cintura di sicurezza è prevista come protezione nella normale posizione seduta.

### ATTENZIONE

Non usare fermagli né agganciare la cintura attorno a ganci o altre parti degli interni che impediscono alla cintura di sicurezza di posizionarsi correttamente.

### ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

### ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare la cintura da soli. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intera cintura di sicurezza. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione della cintura di sicurezza anche se non si vedono danni apparenti. Sostituire la cintura di sicurezza anche se è usurata o danneggiata. La nuova cintura di sicurezza deve essere progettata e omologata per il montaggio nello stesso posto della cintura sostituita.

## Relative informazioni

- Sicurezza (p. 44)
- Pretensionatori delle cinture (p. 50)
- Aggancio e sgancio della cintura di sicurezza (p. 48)
- Avvisatore portiere e cinture (p. 51)

## Aggancio e sgancio della cintura di sicurezza

Prima di mettersi in marcia, controllare che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza.

### Aggancio della cintura di sicurezza

1. Estrarre la cintura lentamente e accertarsi che non sia ritorta o danneggiata.

### NOTA

La cintura di sicurezza si blocca e non può essere estratta ulteriormente:

- se viene estratta troppo rapidamente
- durante la fase di frenata e di accelerazione
- se l'automobile è molto inclinata.

2. Chiudere la cintura spingendo la linguetta nel blocco di chiusura.
  - > La corretta chiusura della cintura è segnalata da un forte "clic".

### ATTENZIONE


Inserire sempre la linguetta della cintura nel blocco di chiusura sul lato corretto. In caso contrario, le cinture di sicurezza e il blocco di chiusura potrebbero non fornire la protezione prevista in caso di collisione. Pericolo di lesioni gravi.

3. La cintura dei sedili anteriori è regolabile in altezza.




Comprimere la staffa della cintura e spostare la cintura verso l'alto o il basso.

Posizionare la cintura più in alto possibile, senza che tocchi il collo.



La cintura deve aderire alla spalla (non scendere sul braccio).

4. Tendere la cintura del bacino sul bacino tirando la sezione diagonale in alto verso la spalla.



La sezione del bacino deve rimanere bassa (non sopra l'addome).

### **ATTENZIONE**

Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.

### **ATTENZIONE**

Non usare fermagli né agganciare la cintura attorno a ganci o altre parti degli interni che impediscono alla cintura di sicurezza di posizionarsi correttamente.

### **ATTENZIONE**

Non danneggiare mai le cinture e non inserire corpi estranei nel blocco di chiusura. In caso contrario, le cinture e il blocco di chiusura potrebbero non fornire la protezione prevista in caso di collisione. Pericolo di lesioni gravi.

### **Sgancio della cintura di sicurezza**

1. Premere il pulsante rosso sul blocco di chiusura e lasciare che la bobina faccia rientrare la cintura.
2. Se non rientra completamente, inserirla a mano in modo che non rimanga pendente.

### **Relative informazioni**

- Cinture di sicurezza (p. 48)
- Pretensionatori delle cinture (p. 50)
- Avisatore portiere e cinture (p. 51)

## Pretensionatori delle cinture

L'automobile è dotata di pretensionatori standard ed elettrici in grado di tendere le cinture di sicurezza in situazioni critiche e in caso di collisione.

### Pretensionatori standard

Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatore standard.

Il pretensionatore tende la cintura di sicurezza in caso di collisione di una certa entità per trattenerne più efficacemente l'occupante.

### Pretensionatori elettrici

Le cinture di sicurezza di conducente e passeggero anteriore sono dotate di pretensionatore elettrico.

Il pretensionatore interagisce e può essere attivato assieme ai sistemi di supporto al conducente City Safety e Rear Collision Warning. In situazioni critiche, ad esempio frenata di emergenza, uscita di strada (l'automobile si ribalta in un fosso, si solleva da terra o urta qualcosa sul terreno), sbandamento o rischio di collisione, la cintura di sicurezza può essere tesa dal motorino elettrico del pretensionatore.

Il pretensionatore elettrico aiuta l'occupante a mantenere una posizione migliore e correre un minore rischio di urtare gli interni dell'automobile, oltre a migliorare l'efficacia dei sistemi di sicurezza quali gli airbag dell'automobile.

Al termine della situazione critica, la cintura e il pretensionatore elettrico si ripristinano automaticamente, ma possono anche essere ripristinati manualmente.



### IMPORTANTE

Disattivando l'airbag lato passeggero si disattiva anche il corrispondente pretensionatore elettrico.



### ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare la cintura da soli. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intera cintura di sicurezza. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione della cintura di sicurezza anche se non si vedono danni apparenti. Sostituire la cintura di sicurezza anche se è usurata o danneggiata. La nuova cintura di sicurezza deve essere progettata e omologata per il montaggio nello stesso posto della cintura sostituita.

### Relative informazioni

- Cinture di sicurezza (p. 48)
- Aggancio e sgancio della cintura di sicurezza (p. 48)
- Ripristino del pretensionatore elettrico (p. 51)

- Attivazione e disattivazione dell'airbag lato passeggero\* (p. 55)
- City Safety™ (p. 358)
- Rear Collision Warning (p. 371)



## Ripristino del pretensionatore elettrico

Il pretensionatore elettrico è progettato per ripristinarsi automaticamente, ma se la cintura rimane tesa è possibile ripristinarlo manualmente.

1. Fermarsi in un luogo sicuro.
2. Slacciare e riallacciare la cintura di sicurezza.
  - > La cintura e il pretensionatore elettrico si ripristinano.

### ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare la cintura da soli. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intera cintura di sicurezza. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione della cintura di sicurezza anche se non si vedono danni apparenti. Sostituire la cintura di sicurezza anche se è usurata o danneggiata. La nuova cintura di sicurezza deve essere progettata e omologata per il montaggio nello stesso posto della cintura sostituita.


## Relative informazioni

- Pretensionatori delle cinture (p. 50)
- Cinture di sicurezza (p. 48)

## Avvisatore portiere e cinture

Il sistema ricorda di allacciare la cintura di sicurezza e segnala se una portiera, il cofano, il portellone o lo sportello del serbatoio è rimasto/a aperto/a.

### Grafica del display del conducente



Grafica nel display del conducente con vari tipi di avvertimento. Il colore di segnalazione sulla portiera ed il portellone varia a seconda della velocità dell'auto.

La grafica del display del conducente indica i sedili la cui cintura di sicurezza è allacciata e slacciata.

Nella stessa grafica è segnalata anche l'eventuale apertura di cofano, portellone, sportello del serbatoio o di qualche portiera.

La grafica è confermata e sparisce con una pressione sul pulsante **O** della pulsantiera destra.

## Avvisatore cinture



Spia nella mensola del padiglione.

Si accende la spia nella mensola del padiglione e viene visualizzato il simbolo di allarme sul display del conducente.

L'avviso acustico varia in base alla velocità, al tempo di marcia ed alla percorrenza.

Lo stato delle cinture di conducente e passeggeri è indicato nella grafica del display del conducente e varia quando una cintura è slacciata o allacciata.

I seggiolini per bambini non sono interessati dal sistema avvisatore cinture.

## Sedile anteriore

Se la cintura di sicurezza del conducente o del passeggero anteriore non è allacciata, si attivano un avvisatore acustico e una spia.

## ◀◀ **Sedile posteriore**

L'avvisatore cinture nel sedile posteriore svolge due funzioni:

- Comunicare quali cinture di sicurezza sono utilizzate nel sedile posteriore. La grafica del display del conducente è visualizzata quando si utilizzano le cinture di sicurezza.
- Avvisare, tramite un avvisatore acustico e una spia, che un passeggero posteriore durante la marcia ha slacciato la cintura di sicurezza. L'avviso si spegne quando la cintura di sicurezza è nuovamente allacciata.

## **Avvisatore per portiera, cofano, portellone e sportello del serbatoio**

Se il cofano, il portellone, lo sportello del serbatoio o una portiera non sono chiusi correttamente, la grafica del display del conducente ne indica l'apertura. Fermarsi al più presto in un luogo sicuro e chiudere la portiera o sportello che ha provocato l'avvertimento.



Se l'automobile procede a una velocità inferiore a circa 10 km/h (6 mph), si accende il simbolo informativo sul display del conducente.



Se l'automobile procede a una velocità superiore a circa 10 km/h (6 mph), si accende il simbolo di allarme sul display del conducente.

## **Relative informazioni**

- Cinture di sicurezza (p. 48)
- Aggancio e sgancio della cintura di sicurezza (p. 48)

## **Airbag**

L'automobile è dotata di airbag e tendine gonfiabili lati conducente e passeggero.

### **NOTA**

I sensori reagiscono in modo diverso a seconda delle modalità di collisione e dell'utilizzo della cintura di sicurezza. Sono interessate tutte le cinture di sicurezza.

In determinate circostanze di incidente potrebbe attivarsi un solo airbag oppure nessuno. I sensori rilevano la forza d'urto della collisione e calcolano se è tale da necessitare l'attivazione di nessuno, uno o più airbag per proteggere gli occupanti.

### **ATTENZIONE**

La centralina del sistema airbag si trova nel quadro centrale. Qualora il quadro centrale sia bagnato, scollegare i cavi della batteria di avviamento. Non cercare di avviare l'automobile in quanto potrebbero innescarsi gli airbag. Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.

## **Airbag intervenuti**

Se uno o più airbag sono intervenuti, si raccomanda quanto segue:

- Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato

Volvo. Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag.

- Si raccomanda di far sostituire i componenti dei sistemi di sicurezza dell'automobile da un riparatore autorizzato Volvo.
- Contattare sempre un medico.

### ⚠ ATTENZIONE


Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag. La guida dell'automobile potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e alle polveri prodotti all'innesco degli airbag può provocare lesioni/irritazioni cutanee e agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare con acqua fredda. Anche la rapidissima sequenza di scatto, in combinazione con il materiale dell'airbag, può provocare escoriazioni cutanee e ustioni.

### Relative informazioni

- Sicurezza (p. 14)
- Airbag lato conducente (p. 53)
- Airbag lato passeggero (p. 54)
- Airbag laterali (p. 58)
- Tendine gonfiabili (p. 58)

## Airbag lato conducente

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile è dotata di airbag nel volante e airbag ginocchia<sup>1</sup> sul lato conducente.



Airbag nel volante e airbag ginocchia<sup>1</sup> nel sedile anteriore sul lato conducente.

Gli airbag contribuiscono a proteggere la testa, il collo, il volto e il torace del conducente, oltre alle ginocchia e alle gambe, in caso di collisione frontale.

In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando l'airbag/gli airbag. L'airbag attutisce il colpo sull'occupante nell'attimo della collisione. E sgonfiandosi durante lo schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la

sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni decimi di secondo.

### ⚠ ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

Per limitare il rischio di lesioni in caso di innesco dell'airbag, il passeggero deve sedere in posizione il più possibile eretta tenendo i piedi sul pavimento e la schiena appoggiata allo schienale.

### ⚠ ATTENZIONE

Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag possono causare anomalie e gravi lesioni personali.

## Posizione dell'airbag nel volante

L'airbag è ripiegato al centro del volante. Il volante è contrassegnato con **AIRBAG**.

## Posizione dell'airbag ginocchia<sup>1</sup>

L'airbag è ripiegato in un vano nella parte inferiore del cruscotto lato conducente. Il pannello è contrassegnato con **AIRBAG**.

<sup>1</sup> L'automobile è dotata di airbag ginocchia solo in alcuni mercati.



### ⚠ ATTENZIONE

Non collocare o fissare alcun oggetto davanti o sopra il pannello che ospita l'airbag ginocchia.

### Relative informazioni

- Airbag (p. 52)
- Airbag lato passeggero (p. 54)

### Airbag lato passeggero

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile è dotata di airbag nel sedile anteriore sul lato passeggero.



Airbag nel sedile anteriore sul lato passeggero.

L'airbag contribuisce a proteggere la testa, il collo, il volto e il torace del passeggero, oltre alle ginocchia e alle gambe, in caso di collisione frontale.

In caso di collisione di una certa entità, i sensori reagiscono gonfiando l'airbag. L'airbag attutisce il colpo sull'occupante nell'attimo della collisione. E sgonfiandosi durante lo schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni decimi di secondo.

### ⚠ ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

Per limitare il rischio di lesioni in caso di innescò dell'airbag, il passeggero deve sedere in posizione il più possibile eretta tenendo i piedi sul pavimento e la schiena appoggiata allo schienale.

### ⚠ ATTENZIONE

Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag possono causare anomalie e gravi lesioni personali.

### Posizione dell'airbag lato passeggero

L'airbag è ripiegato in un vano sopra il cassetto portaoggetti. Il pannello è contrassegnato con **AIRBAG**.

### ⚠ ATTENZIONE

Non sistemare alcun oggetto davanti o sopra il cruscotto dove si trova l'airbag lato passeggero.

### Etichetta dell'airbag lato passeggero



Etichetta sull'aletta parasole lato passeggero.



Etichetta sul montante della portiera lato passeggero. L'etichetta è visibile quando si apre la portiera del passeggero.

L'etichetta di avvertimento dell'airbag lato passeggero è situata in uno dei suddetti punti.

### ATTENZIONE

Se l'automobile non è dotata di commutatore di attivazione/disattivazione dell'airbag lato passeggero, questo è sempre attivato.

### ATTENZIONE

Non lasciare mai che qualcuno resti in piedi o seduto davanti al sedile del passeggero.

Non sistemare mai una protezione per bambini orientata all'indietro nel posto del passeggero se l'airbag è attivato.

I passeggeri rivolti in avanti (bambini e adulti) non devono mai sedere nel posto del passeggero se l'airbag è disattivato.

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri o provocare gravi lesioni personali.

### Relative informazioni

- Airbag (p. 52)
- Airbag lato conducente (p. 53)
- Attivazione e disattivazione dell'airbag lato passeggero\* (p. 55)


### Attivazione e disattivazione dell'airbag lato passeggero\*

L'airbag lato passeggero può essere disattivato se l'automobile è dotata del commutatore Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

#### Commutatore

Il commutatore dell'airbag lato passeggero è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile aprendo la portiera del passeggero.

Controllare che il commutatore sia nella posizione desiderata.



- A** **ON** - L'airbag è attivato e tutti i passeggeri rivolti in avanti (bambini e adulti) possono sedere in sicurezza nel posto del passeggero.
- B** **OFF** - L'airbag è disattivato e un bambino seduto in una protezione per bambini orien-

- « tata all'indietro può sedere in sicurezza nel posto del passeggero.

### ⚠ ATTENZIONE

Se l'automobile non è dotata di commutatore di attivazione/disattivazione dell'airbag lato passeggero, questo è sempre attivato.

### Attivazione dell'airbag lato passeggero




- 1** Estrarre il commutatore e ruotarlo da **OFF** (B) a **ON** (A).
- > Il display del conducente visualizza il messaggio **Airbag passeggero on**  
**Confermare prego.**

### **i** NOTA

Se l'airbag lato passeggero è stato attivato/disattivato con il quadro dell'automobile in posizione **I** o inferiore, dopo circa 6 secondi da quando si porta il quadro dell'automobile in posizione **II** appare il messaggio sul display del conducente e la seguente indicazione nella mensola del padiglione.

2. Confermare il messaggio premendo il pulsante **O** nei comandi destri al volante.



- > Un messaggio e una spia di allarme nella mensola del padiglione indicano che l'airbag lato passeggero è attivato.

### ⚠ ATTENZIONE

Non sistemare mai una protezione per bambini orientata all'indietro nel posto del passeggero se l'airbag è attivato.

L'airbag lato passeggero deve sempre essere attivato quando nel posto del passeggero sono seduti passeggeri rivolti in avanti (bambini e adulti).

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri o provocare gravi lesioni personali.

## Disattivazione dell'airbag lato passeggero




- 1 Estrarre il commutatore e ruotarlo da **ON** (A) a **OFF** (B).

> Il display del conducente visualizza il messaggio **Airbag passeggero off**  
**Confermare prego.**

### **i** NOTA

Se l'airbag lato passeggero è stato attivato/disattivato con il quadro dell'automobile in posizione **I** o inferiore, dopo circa 6 secondi da quando si porta il quadro dell'automobile in posizione **II** appare il messaggio sul display del conducente e la seguente indicazione nella mensola del padiglione.

2. Confermare il messaggio premendo il pulsante **O** nei comandi destri al volante.



> Un messaggio e una spia nella mensola del padiglione indicano che l'airbag lato passeggero è disattivato.

### **⚠** ATTENZIONE

I passeggeri rivolti in avanti (bambini e adulti) non devono mai sedere nel posto del passeggero quando l'airbag è disattivato.

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri o provocare gravi lesioni personali.

### **!** IMPORTANTE

Disattivando l'airbag lato passeggero si disattiva anche il corrispondente pretensionatore elettrico.

## Relative informazioni

- Pretensionatori delle cinture (p. 50)
- Protezioni per bambini (p. 61)

## Airbag laterali

Gli airbag laterali sui lati conducente e passeggero intervengono per proteggere il torace e le anche in caso di collisione.



Gli airbag laterali sono montati sui lati esterni degli schienali dei sedili anteriori ed assistono a proteggere il conducente ed il passeggero del sedile anteriore.

In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo sull'occupante nell'attimo della collisione. E sgonfiandosi durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene la collisione.

### ATTENZIONE

Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag laterali possono causare anomalie e gravi lesioni personali.

### ATTENZIONE

Non sistemare alcun oggetto fra il lato esterno del sedile e il pannello della portiera, poiché la zona potrebbe essere interessata dall'airbag laterale.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente fodere per sedili approvate da Volvo. Altri rivestimenti potrebbero compromettere il funzionamento degli airbag laterali.

### ATTENZIONE

L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

## Airbag laterali e protezioni per bambini


Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dall'airbag laterale.

## Relative informazioni

- Airbag (p. 52)

## Tendine gonfiabili

La tendina gonfiabile Inflatable Curtain (IC) contribuisce a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri dai colpi contro l'interno dell'automobile in caso di collisione.



La tendina gonfiabile è montata nel padiglione su entrambi i lati dell'automobile e protegge il conducente e i passeggeri nei sedili esterni. I pannelli sono contrassegnati con **IC AIRBAG**.

In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando la tendina gonfiabile.

### ATTENZIONE

Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema della tendina gonfiabile possono causare anomalie e gravi lesioni personali.



**⚠ ATTENZIONE**

Non appendere o fissare mai oggetti alle impugnature nel padiglione. I ganci sono progettati solo per abiti leggeri (non oggetti rigidi quali ombrelli).

Non fissare con viti né montare alcun oggetto su padiglione, montanti delle portiere o pannelli laterali. La protezione potrebbe essere compromessa. Volvo raccomanda di utilizzare solo componenti originali Volvo approvati per la sistemazione in queste parti dell'automobile.

**⚠ ATTENZIONE**

Lasciare 10 cm (4 pollici) fra carico e finestrini, se l'automobile viene caricata ad un'altezza superiore al bordo superiore dei finestrini delle portiere. In caso contrario, potrebbe essere compromesso l'effetto protettivo della tendina gonfiabile posta sul padiglione dell'automobile.

**⚠ ATTENZIONE**

La tendina gonfiabile è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

**Relative informazioni**

- Airbag (p. 52)

**Modo sicurezza**

Il modo sicurezza indica un dispositivo di protezione che interviene se una collisione è tale da danneggiare funzioni importanti dell'automobile, ad esempio le linee di alimentazione, i sensori di uno dei sistemi di protezione oppure l'impianto frenante.

Se l'auto è rimasta coinvolta in una collisione, può essere visualizzato il testo **Safety mode Vedere Manuale del proprietario** nel display del conducente insieme al simbolo di avvertimento se il display è integro e il sistema elettrico dell'auto è ancora funzionante. Il messaggio indica che la funzionalità dell'automobile è ridotta.

**⚠ ATTENZIONE**

Non provare mai a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante dopo che il display del conducente ha visualizzato il messaggio **Safety mode Vedere Manuale del proprietario**. Abbandonare immediatamente l'automobile.

Se l'auto è entrata in modo sicurezza, si potrà cercare di resettare il sistema per avviare e spostare l'auto per un breve tratto per allontanarsi per esempio da un luogo pericoloso per il traffico.

**⚠ ATTENZIONE**

Non cercare mai di riparare l'automobile o ripristinare l'elettronica da soli se è entrata nel modo sicurezza. Pericolo di lesioni personali o funzionamento anomalo dell'automobile. Volvo raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino del normale stato dell'automobile dopo la comparsa del messaggio **Safety mode Vedere Manuale del proprietario**.

**⚠ ATTENZIONE**

Non è consentito trainare l'automobile nel modo sicurezza. L'automobile deve essere trasportata. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.

**Relative informazioni**

- Sicurezza (p. 44)
- Avviamento e spostamento dell'automobile in modo sicurezza (p. 60)
- Trasporto (p. 499)

## Avviamento e spostamento dell'automobile in modo sicurezza

Se l'auto è entrata in modo sicurezza, si potrà cercare di resettare il sistema per avviare e spostare l'auto per un breve tratto per allontanarsi per esempio da un luogo pericoloso per il traffico.

### Avviamento dell'automobile in modo sicurezza

1. Esaminare la situazione generale dei danni subiti dall'auto e verificare che non sia fuoriuscito carburante dall'auto. Non si deve sentire odore di carburante.

In caso di danni lievi, e in assenza di perdite di carburante si potrà procedere ad un tentativo di avviamento.

#### ATTENZIONE

Non provare mai a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante dopo che il display del conducente ha visualizzato il messaggio **Safety mode Vedere Manuale del proprietario**. Abbandonare immediatamente l'automobile.

2. Spegnerne l'automobile.

3. Tentare quindi di avviare l'automobile.
  - > L'elettronica dell'automobile effettua un controllo del sistema, quindi tenta di ripristinarlo.

#### IMPORTANTE

Se il messaggio **Safety mode Vedere Manuale del proprietario** è ancora visualizzato sul display, l'automobile non deve essere guidata né trainata bensì trasportata. I danni non visibili potrebbero, durante il viaggio, rendere impossibile la manovra dell'automobile anche se questa appare guidabile.

### Spostamento dell'automobile in modo sicurezza

1. Se il display del conducente visualizza il messaggio **Normal mode The car is now in normal mode** dopo che è stato effettuato il tentativo di avviamento, si potrà procedere allo spostamento dell'auto per allontanarsi per esempio da un luogo pericoloso per il traffico.
2. Percorrere il tragitto minimo necessario.

#### ATTENZIONE

Non è consentito trainare l'automobile nel modo sicurezza. L'automobile deve essere trasportata. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Modo sicurezza (p. 59)
- Avviamento del motore (p. 434)
- Trasporto (p. 499)

## Sicurezza dei bambini

I bambini devono sempre sedere in modo sicuro quando viaggiano in auto.

L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per bambini (protezioni per bambini e dispositivi di fissaggio) è stato concepito appositamente per la vostra automobile. Con l'equipaggiamento di sicurezza Volvo garantite la massima sicurezza al vostro bambino durante la guida. Inoltre, l'equipaggiamento è realizzato su misura e facile da usare.

L'equipaggiamento da utilizzare dipende da peso e dimensioni del bambino.

Volvo raccomanda di sistemare i bambini su una protezione per bambini orientata all'indietro almeno fino a 3-4 anni, quindi su una protezione per bambini orientata in avanti finché non raggiungono un'altezza di 1,4 m (4 piedi e 7").

### **i** NOTA

Le norme vigenti sul tipo di protezione per bambini da utilizzare per bambini di età e altezze diverse variano da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti.

### **i** NOTA

Se si utilizzano attrezzature per la sicurezza dei bambini, è importante leggere le istruzioni di montaggio allegate.

In caso di dubbi sul montaggio delle attrezzature per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore per chiarimenti.

I bambini di tutte le età e dimensioni devono sempre stare seduti correttamente e allacciare i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.

### Relative informazioni

- Sicurezza (p. 44)
- Protezioni per bambini (p. 61)
- Attivazione e disattivazione del fermo di sicurezza per bambini (p. 273)

## Protezioni per bambini

Usare sempre protezioni per bambini adatte per trasportare bambini in auto.

I bambini devono sedere in modo sicuro e confortevole. Posizionare, montare e utilizzare la protezione per bambini correttamente.

Seguire sempre le istruzioni di montaggio della protezione per bambini.

### **i** NOTA

Se si utilizzano attrezzature per la sicurezza dei bambini, è importante leggere le istruzioni di montaggio allegate.

In caso di dubbi sul montaggio delle attrezzature per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore per chiarimenti.

### **i** NOTA

Non lasciare mai una protezione per bambini non fissata nell'automobile. Fissare sempre la protezione per bambini come indicato nelle relative istruzioni anche quando non viene utilizzata.

### Relative informazioni

- Sicurezza dei bambini (p. 61)
- Seggiolino per bambini integrato\* (p. 73)
- Punti di fissaggio superiori per protezioni per bambini (p. 62)



- Punti di fissaggio inferiori per protezioni per bambini (p. 63)
- Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX per protezioni per bambini (p. 63)
- Posizione della protezione per bambini (p. 64)
- Attivazione e disattivazione dell'airbag lato passeggero\* (p. 55)


## Punti di fissaggio superiori per protezioni per bambini

L'automobile è dotata di punti di fissaggio superiori per le protezioni per bambini nei posti esterni del sedile posteriore.

Gli attacchi superiori sono progettati principalmente per l'uso con seggiolini per bambini orientati in avanti.

Per fissare una protezione per bambini ai punti di fissaggio superiori, attenersi sempre alle istruzioni di montaggio del produttore.

## Posizione dei punti di fissaggio



La posizione dei punti di fissaggio è indicata da simboli sul lato posteriore dello schienale.

I punti di fissaggio si trovano sul lato posteriore dei posti esterni del sedile posteriore.

## **ATTENZIONE**

Infilare sempre le cinghie di fissaggio superiori della protezione per bambini nel foro sul montante del poggiatesta prima di ancorarle al punto di fissaggio. Se non fosse possibile, seguire le raccomandazioni del produttore della protezione per bambini.

## **NOTA**

Nelle automobili dotate di poggiatesta ripiegabili sui posti esterni, i poggiatesta devono essere ripiegati per facilitare il montaggio di questo tipo di protezione per bambini.

## **NOTA**

Nelle automobili che ne sono provviste è necessario rimuovere il copribagagliaio prima di fissare la protezione per bambini agli attacchi.

## Relative informazioni

- Protezioni per bambini (p. 61)
- Punti di fissaggio inferiori per protezioni per bambini (p. 63)
- Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX per protezioni per bambini (p. 63)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile (p. 67)

## Punti di fissaggio inferiori per protezioni per bambini

L'automobile è dotata di punti di fissaggio inferiori per le protezioni per bambini nel sedile anteriore\* e nel sedile posteriore.

I punti di fissaggio inferiore sono destinati ad essere usati insieme con speciali tipi di seggiolini per bambini orientati all'indietro.

Per fissare una protezione per bambini ai punti di fissaggio inferiori, attenersi sempre alle istruzioni di montaggio del produttore.


### Posizione dei punti di fissaggio



Posizione dei punti di fissaggio nel sedile anteriore.

I punti di fissaggio nel sedile anteriore sono ubicati sui lati del vano per i piedi del posto del passeggero.

I punti di fissaggio nel sedile anteriore sono presenti solo se l'auto è dotata di commutatore per attivare/disattivare l'airbag del passeggero\*.



Posizione dei punti di fissaggio nel sedile posteriore.

I punti di fissaggio nel sedile posteriore si trovano sulle estremità posteriori delle guide al pavimento dei sedili anteriori.

### Relative informazioni

- Protezioni per bambini (p. 61)
- Punti di fissaggio superiori per protezioni per bambini (p. 62)
- Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX per protezioni per bambini (p. 63)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile (p. 67)

## Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX per protezioni per bambini

L'automobile è dotata di punti di fissaggio i-Size/ISOFIX<sup>2</sup> per le protezioni per bambini nel sedile posteriore.

i-Size/ISOFIX è un sistema di fissaggio delle protezioni per bambini basato su uno standard internazionale.

Per fissare una protezione per bambini ai punti di fissaggio i-Size/ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni di montaggio del produttore.

### Posizione dei punti di fissaggio



La posizione dei punti di fissaggio è indicata da simboli<sup>2</sup> sul rivestimento dello schienale.

<sup>2</sup> Nome e simbolo variano a seconda del mercato.

- ◀◀ I punti di fissaggio i-Size/ISOFIX si trovano dietro un coperchio nella parte inferiore dello schienale posteriore, nei posti esterni.

Per accedere ai punti di fissaggio, sollevare il coperchio.

### Relative informazioni

- Protezioni per bambini (p. 61)
- Punti di fissaggio superiori per protezioni per bambini (p. 62)
- Punti di fissaggio inferiori per protezioni per bambini (p. 63)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini i-Size (p. 69)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini ISOFIX (p. 70)

### Posizione della protezione per bambini

È importante sistemare la protezione per bambini nel posto corretto dell'automobile a seconda, fra l'altro, del tipo di protezione utilizzato e dello stato di attivazione dell'airbag lato passeggero.



La protezione per bambini orientata all'indietro e l'airbag non sono compatibili.

Sistemare sempre la protezione per bambini orientata all'indietro nel sedile posteriore se l'airbag lato passeggero è attivato. In caso di gonfiaggio dell'airbag, un bambino eventualmente seduto sul sedile del passeggero potrebbe riportare gravi lesioni.

Se l'airbag lato passeggero è disattivato, la protezione per bambini orientata all'indietro può essere sistemata nel posto del passeggero anteriore.

### NOTA

Le norme vigenti in materia di sicurezza dei bambini nell'automobile variano da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti.

### ATTENZIONE

Non lasciare mai che qualcuno resti in piedi o seduto davanti al sedile del passeggero.

Non sistemare mai una protezione per bambini orientata all'indietro nel posto del passeggero se l'airbag è attivato.

I passeggeri rivolti in avanti (bambini e adulti) non devono mai sedere nel posto del passeggero se l'airbag è disattivato.

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri o provocare gravi lesioni personali.

### Etichetta dell'airbag lato passeggero



Etichetta sull'aletta parasole lato passeggero.



Etichetta sul montante della portiera lato passeggero. L'etichetta è visibile quando si apre la portiera del passeggero.

L'etichetta di avvertimento dell'airbag lato passeggero è situata in uno dei suddetti punti.

### Relative informazioni

- Protezioni per bambini (p. 61)
- Montaggio della protezione per bambini (p. 65)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile (p. 67)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini i-Size (p. 69)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini ISOFIX (p. 70)

### Montaggio della protezione per bambini

È importante considerare alcuni fattori quando si monta e utilizza una protezione per bambini, al fine di sistemarla nel posto corretto.

#### **ATTENZIONE**

Non utilizzare cuscini di rialzo/seggolini per bambini con anelli in acciaio o altri elementi che possono entrare in contatto con il pulsante di apertura del blocco delle cinture di sicurezza, in quanto sussiste il rischio di apertura accidentale delle cinture.

Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulla guida per la regolazione longitudinale del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle traverse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero danneggiare le cinghie di fissaggio.

La parte superiore del seggiolino per bambini non deve essere appoggiata al parabrezza.

#### **NOTA**

Se si utilizzano attrezzature per la sicurezza dei bambini, è importante leggere le istruzioni di montaggio allegate.

In caso di dubbi sul montaggio delle attrezzature per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore per chiarimenti.



### **NOTA**

Non lasciare mai una protezione per bambini non fissata nell'automobile. Fissare sempre la protezione per bambini come indicato nelle relative istruzioni anche quando non viene utilizzata.

### **Montaggio nel sedile anteriore**

- Prima di montare una protezione per bambini orientata all'indietro, accertarsi che l'airbag lato passeggero sia disattivato.
- Prima di montare una protezione per bambini orientata in avanti, accertarsi che l'airbag lato passeggero sia attivato.
- Utilizzare esclusivamente protezioni per bambini raccomandate da Volvo, omologate per uso universale o semiuniversale, e controllare che l'automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili stilato dal produttore.
- Le protezioni per bambini ISOFIX possono essere montate solamente se l'automobile è dotata della staffa ISOFIX<sup>3</sup> accessoria.
- Se la protezione per bambini è dotata di cinghie di fissaggio inferiori, Volvo raccomanda di agganciarle ai punti di fissaggio inferiori<sup>3</sup>.
- Per agevolare il montaggio della protezione per bambini è possibile utilizzare una guida ISOFIX.

<sup>3</sup> L'offerta di accessori varia in base al mercato.

<sup>4</sup> L'offerta varia in base al mercato.

### **Montaggio nel sedile posteriore**

#### **ATTENZIONE**

In considerazione del pericolo, non è consentito montare nel posto centrale protezioni per bambini dotate di base.

- Utilizzare esclusivamente protezioni per bambini raccomandate da Volvo, omologate per uso universale o semiuniversale, e controllare che l'automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili stilato dal produttore.
- I posti esterni sono dotati di sistema di fissaggio ISOFIX e omologati per i-Size<sup>4</sup>.
- I posti esterni sono dotati di punti di fissaggio superiori. Volvo raccomanda di infilare le cinghie di fissaggio superiori della protezione per bambini nel foro del poggiatesta prima di ancorarle al punto di fissaggio. Se non fosse possibile, seguire le raccomandazioni del produttore della protezione per bambini.
- Se la protezione per bambini è dotata di cinghie di fissaggio inferiori, non regolare mai la posizione del sedile anteriore dopo aver agganciato le cinghie di fissaggio nei punti di fissaggio inferiori. Ricordare di rimuovere sempre le cinghie di fissaggio inferiori quando non è montata la protezione per bambini.

### **Relative informazioni**

- Posizione della protezione per bambini (p. 64)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile (p. 67)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini i-Size (p. 69)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini ISOFIX (p. 70)



## Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile

La tabella fornisce raccomandazioni sulle protezioni per bambini utilizzabili nei diversi posti del-

l'automobile e adatte alle dimensioni del bambino.


**NOTA**

Leggere sempre la sezione relativa al montaggio delle protezioni per bambini nel manuale del proprietario prima di montare una protezione per bambini nell'automobile.

| Peso                   | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro) | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti) | Posto esterno del sedile posteriore     | Posto centrale del sedile posteriore |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Gruppo 0<br>max 10 kg  | U <sup>A, B</sup>                                                                             | X                                                                                       | U <sup>B</sup>                          | U <sup>B</sup>                       |
| Gruppo 0+<br>max 13 kg | U <sup>A, B</sup>                                                                             | X                                                                                       | U <sup>B</sup>                          | U <sup>B</sup>                       |
| Gruppo 1<br>9-18 kg    | L <sup>C</sup>                                                                                | U <sup>F, A, D</sup>                                                                    | U, L <sup>C</sup>                       | U                                    |
| Gruppo 2<br>15-25 kg   | L <sup>C</sup>                                                                                | U <sup>F, A</sup>                                                                       | U <sup>E, F, B*, G, L<sup>C</sup></sup> | U <sup>E</sup>                       |



| Peso                 | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro) | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti) | Posto esterno del sedile posteriore | Posto centrale del sedile posteriore |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Gruppo 3<br>22-36 kg | X                                                                                             | U <sup>F</sup>                                                                          | U <sup>F, H</sup> , B*, G           | U <sup>H</sup>                       |

U: Per protezioni per bambini omologate per uso universale.

U<sup>F</sup>: Per protezioni per bambini orientate in avanti omologate per uso universale.

L: Per protezioni per bambini specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in versioni limitate o semiuniversali.

B: Protezione integrata per bambini omologata per questo gruppo di peso.

X: Posto non adatto ai bambini in questo gruppo di peso.

A Portare lo schienale in una posizione più eretta.

B Volvo raccomanda: Seggiolino per neonati Volvo (omologazione E1 04301146).

C Volvo raccomanda: Seggiolino orientabile per bambini Volvo orientato all'indietro (omologazione E5 04192), seggiolino per bambini orientato all'indietro Volvo (omologazione E5 04212).

D Volvo raccomanda la protezione per bambini orientata all'indietro per i bambini in questo gruppo di peso.

E Volvo raccomanda: Seggiolino orientabile per bambini Volvo orientato in avanti (omologazione E5 04191), cuscino di rialzo con e senza schienale (omologazione E5 04216), cuscino di rialzo Volvo con schienale (omologazione E1 04301169), cuscino per cintura Volvo (omologazione E1 04301312).

F Volvo raccomanda: Römer KidFix XP (omologazione E1 04301312).

G Volvo raccomanda: Seggiolino per bambini integrato (omologazione E5 04220).

H Volvo raccomanda: Cuscino di rialzo con e senza schienale (omologazione E5 04216), cuscino di rialzo Volvo con schienale (omologazione E1 04301169).

## ATTENZIONE

Non sistemare mai una protezione per bambini orientata all'indietro nel posto del passeggero se l'airbag è attivato.

- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini i-Size (p. 69)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini ISOFIX (p. 70)
- Cinture di sicurezza (p. 48)

## Relative informazioni

- Posizione della protezione per bambini (p. 64)
- Montaggio della protezione per bambini (p. 65)

## Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini i-Size

La tabella fornisce raccomandazioni sulle protezioni per bambini i-Size utilizzabili nei diversi

posti dell'automobile e adatte alle dimensioni del bambino.

La protezione per bambini deve essere omologata ai sensi della norma UN Reg R129.


**NOTA**

Leggere sempre la sezione relativa al montaggio delle protezioni per bambini nel manuale del proprietario prima di montare una protezione per bambini nell'automobile.

| Tipo di protezione per bambini                                                         | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro) | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti) | Posto esterno del sedile posteriore | Posto centrale del sedile posteriore |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Protezioni per bambini i-Size                                                          | X                                                                                             | X                                                                                       | i-U <sup>A</sup>                    | X                                    |
| i-U: Per protezioni per bambini universali i-Size, orientate in avanti e all'indietro. |                                                                                               |                                                                                         |                                     |                                      |
| X: Non adatto per protezioni per bambini omologate per uso universale.                 |                                                                                               |                                                                                         |                                     |                                      |

<sup>A</sup> Volvo raccomanda l'uso di protezioni per bambini orientate all'indietro per questo gruppo di età.

## Relative informazioni

- Posizione della protezione per bambini (p. 64)
- Montaggio della protezione per bambini (p. 65)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile (p. 67)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini ISOFIX (p. 70)
- Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX per protezioni per bambini (p. 63)

## Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini ISOFIX

La tabella fornisce raccomandazioni sulle protezioni per bambini ISOFIX utilizzabili nei diversi

posti dell'automobile e adatte alle dimensioni del bambino.

La protezione per bambini deve essere omologata a norma UN Reg R44 e l'automobile riportata nell'elenco dei modelli compatibili stilato dal produttore.


**NOTA**

Leggere sempre la sezione relativa al montaggio delle protezioni per bambini nel manuale del proprietario prima di montare una protezione per bambini nell'automobile.

| Peso                   | Classe di dimensioni <sup>A</sup> | Tipo di protezione per bambini                | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro) <sup>B</sup> | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti) <sup>B</sup> | Posto esterno del sedile posteriore | Posto centrale del sedile posteriore |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Gruppo 0<br>max 10 kg  | E                                 | Protezione per neonati orientata all'indietro | IL <sup>B, C</sup> , X <sup>D</sup>                                                                        | X                                                                                                    | IL <sup>C</sup>                     | X                                    |
| Gruppo 0+<br>max 13 kg | E                                 | Protezione per neonati orientata all'indietro | IL <sup>B, C, E</sup> , X <sup>D</sup>                                                                     | X                                                                                                    | IL <sup>C</sup>                     | X                                    |
|                        | C                                 | Protezione per bambini orientata all'indietro |                                                                                                            |                                                                                                      |                                     |                                      |
|                        | D                                 | Protezione per bambini orientata all'indietro |                                                                                                            |                                                                                                      |                                     |                                      |

| Peso                | Classe di dimensioni <sup>A</sup> | Tipo di protezione per bambini                | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro) <sup>B</sup> | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti) <sup>B</sup> | Posto esterno del sedile posteriore | Posto centrale del sedile posteriore |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Gruppo 1<br>9-18 kg | A                                 | Protezione per bambini orientata in avanti    | X                                                                                                          | IL <sup>B, E, F</sup> , X <sup>D</sup>                                                               | IL <sup>F</sup> , IUF <sup>F</sup>  | X                                    |
|                     | B                                 | Protezione per bambini orientata in avanti    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                     |                                      |
|                     | B1                                | Protezione per bambini orientata in avanti    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                     |                                      |
|                     | C                                 | Protezione per bambini orientata all'indietro | IL <sup>B, E</sup> , X <sup>D</sup>                                                                        | X                                                                                                    | IL <sup>G</sup>                     | X                                    |
|                     | D                                 | Protezione per bambini orientata all'indietro |                                                                                                            |                                                                                                      |                                     |                                      |

IL: Per protezioni per bambini ISOFIX specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in versioni limitate o semiuniversali.

IUF: Per protezioni per bambini ISOFIX orientate in avanti omologate per uso universale in questo gruppo di peso.

X: Non adatto per protezioni per bambini ISOFIX.

<sup>A</sup> Le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISOFIX sono state suddivise in classi di dimensioni per aiutare l'utente a scegliere la protezione corretta. La classe di dimensioni è riportata sull'etichetta del seggiolino per bambini.

<sup>B</sup> Adatto per il montaggio di seggiolini per bambini ISOFIX omologati per uso semiuniversale (IL) se l'automobile è dotata della staffa ISOFIX accessoria (l'offerta di accessori varia in base al mercato).

<sup>C</sup> Volvo raccomanda: Seggiolino per neonati Volvo fissato con il sistema di fissaggio ISOFIX (omologazione E1 04301146).

<sup>D</sup> Escluse le automobili dotate di staffa ISOFIX.

<sup>E</sup> Regolare lo schienale in modo che il poggiatesta non tocchi la protezione per bambini.

<sup>F</sup> Volvo raccomanda la protezione per bambini orientata all'indietro per i bambini in questo gruppo di peso.

<sup>G</sup> Volvo raccomanda: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (omologazione E5 04200).



### **ATTENZIONE**

Non sistemare mai una protezione per bambini orientata all'indietro nel posto del passeggero se l'airbag è attivato.

### **NOTA**

Se una protezione per bambini i-Size/ISOFIX è sprovvista della classe di dimensioni, controllare che il proprio modello di automobile sia riportato nell'elenco dei modelli compatibili con la protezione per bambini.

### **NOTA**

Per le protezioni per bambini i-Size/ISOFIX raccomandate da Volvo, Volvo raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo.

- Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX per protezioni per bambini (p. 63)

### **Relative informazioni**


- Posizione della protezione per bambini (p. 64)
- Montaggio della protezione per bambini (p. 65)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini con la cintura di sicurezza dell'automobile (p. 67)
- Tabella di posizionamento delle protezioni per bambini i-Size (p. 69)

## Seggiolino per bambini integrato\*

I seggiolini per bambini integrati nei posti esterni del sedile posteriore assicurano ai bambini una posizione comoda e sicura.

Il seggiolino per bambini è progettato per garantire la massima sicurezza ai bambini in coordinazione con la cintura di sicurezza dell'auto. Il cuscino di seduta può essere aperto in due posizioni adattate al peso del bambino.

Il seggiolino per bambini è omologato per bambini di peso compreso fra 15-36 kg (33-80 lbs) e con un'altezza minima di 95 cm (37").



Posizione corretta: la cintura deve trovarsi sul lato interno della spalla.

Prima di mettersi in viaggio, controllare che:

- il cuscino di seduta sia aperto nella posizione adattata al peso del bambino
- il cuscino di seduta sia in posizione bloccata

- la cintura di sicurezza aderisca al corpo del bambino e non sia allentata o ritorta
- la cintura non sia posizionata sul collo del bambino o sotto la spalla
- la sezione lombare della cintura di sicurezza sia posizionata in basso sul bacino per garantire la massima protezione.

### **ATTENZIONE**

Volvo raccomanda che la riparazione o la sostituzione del seggiolino per bambini integrato siano effettuate esclusivamente presso riparatori autorizzati Volvo. Non apportare alcuna modifica o aggiunta al seggiolino per bambini. Se un seggiolino per bambini integrato è stato sottoposto ad una forte sollecitazione, per es. in un'eventuale collisione, sarà necessario sostituire il cuscino di seduta, la cintura di sicurezza, lo schienale o eventualmente l'intero sedile. Anche se il seggiolino per bambini appare integro, una parte delle sue proprietà protettive potrebbero essere andate perdute. Ciò vale anche se il cuscino di seduta era in posizione incassata in occasione di una collisione o evento simile. Il cuscino di seduta deve essere sostituito anche quando è molto usurato.

### **ATTENZIONE**

Il mancato rispetto delle istruzioni relative al seggiolino per bambini integrato può provocare gravi lesioni al bambino in caso di incidente.

## Relative informazioni

- Protezioni per bambini (p. 61)
- Sollevamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato\* (p. 74)
- Abbassamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato\* (p. 75)


### Sollevamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato\*

Il cuscino di seduta deve essere aperto quando è usato il seggiolino per bambini integrato.

Il cuscino di seduta può essere aperto in due posizioni. La posizione da utilizzare dipende dal peso del bambino.

|      | Posizione inferiore     | Posizione superiore     |
|------|-------------------------|-------------------------|
| Peso | 22-36 kg<br>(50-80 lbs) | 15-25 kg<br>(33-55 lbs) |

Posizione inferiore:



- 1** Tirare la maniglia in avanti e in su per disimpegnare il cuscino di seduta.




- 2** Spingere il cuscino di seduta all'indietro per bloccarlo.

Posizione superiore, partendo dalla posizione inferiore:



- 1** Premere il pulsante per sbloccare il cuscino di seduta.





- 2** Sollevare il bordo anteriore del cuscino di seduta e spingerlo all'indietro verso lo schienale per bloccarlo.

### **⚠ ATTENZIONE**

Il mancato rispetto delle istruzioni relative al seggiolino per bambini integrato può provocare gravi lesioni al bambino in caso di incidente.

### **i NOTA**

Non è possibile regolare il cuscino di seduta dalla posizione superiore a quella inferiore. Dalla posizione superiore, ripiegare prima completamente il cuscino di seduta sedile posteriore, quindi portarlo nella posizione inferiore.

### Relative informazioni

- Seggiolino per bambini integrato\* (p. 73)
- Abbassamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato\* (p. 75)

### Abbassamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato\*

Quando non è usato, il seggiolino per bambini integrato deve essere ripiegato nel sedile posteriore.

### **i NOTA**

Non è possibile regolare il cuscino di seduta dalla posizione superiore a quella inferiore. Dalla posizione superiore, ripiegare prima completamente il cuscino di seduta sedile posteriore, quindi portarlo nella posizione inferiore.



- 1** Tirare la maniglia in avanti per disimpegnare il cuscino di seduta.



- 2** Premere con la mano al centro del cuscino di seduta per bloccarlo.

**! IMPORTANTE**

Controllare che non ci sia nessun oggetto (per es. giocattoli) nel vano sotto il cuscino di seduta del seggiolino per bambini prima del ripiegamento.

**i NOTA**

Prima di ripiegare lo schienale posteriore è necessario ripiegare dapprima il cuscino di seduta del seggiolino per bambini.

**Relative informazioni**


- Seggiolino per bambini integrato\* (p. 73)
- Sollevamento del cuscino del seggiolino per bambini integrato\* (p. 74)

DISPLAY E COMANDO VOCALE

## Strumentazione e comandi nelle automobili con guida a sinistra

Nelle immagini panoramiche sono mostrate le posizioni di display e comandi nelle vicinanze del conducente.

### Volante e cruscotto



- 1 Luci di posizione, luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, fendinebbia/luci in curva\*, retronebbia, azzeramento del contagilometri parziale
- 2 Leve al volante per il cambio marce manuale del cambio automatico\*
- 3 Head-Up Display\*
- 4 Display del conducente
- 5 Tergicristalli e lavacrystalli, sensore pioggia\*
- 6 Comandi destri al volante


- 7 Regolazione del volante
- 8 Avisatore acustico
- 9 Comandi sinistri al volante
- 10 Apertura del cofano
- 11 Illuminazione del display, sbloccaggio/apertura\*/chiusura\* del portellone, comando incidenza fari alogeni

### Mensola del padiglione




- 1 Luci di lettura e illuminazione abitacolo anteriori
- 2 Tettuccio panoramico\*
- 3 Display nella mensola del padiglione
- 4 Antiabbagliamento manuale del retrovisore interno

### Quadro centrale e tunnel



- 1 Display centrale
- 2 Lampeggiatori di emergenza, sbrinatorio, impianto multimediale
- 3 Leva selettoria
- 4 Interruttore di avviamento
- 5 Comando della modalità di guida\*
- 6 Freno di stazionamento
- 7 Frenata automatica ad automobile ferma

### Portiera del conducente



- Cambio (p. 448)

- 1 Memorie delle impostazioni di sedile anteriore elettrocomandato\*, specchi retrovisori esterni e Head-Up Display\*
- 2 Chiusura centralizzata
- 3 Alzacristalli, specchi retrovisori esterni, fermo elettrico di sicurezza per bambini\*
- 4 Impostazione del sedile anteriore


### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del volante (p. 198)
- Comando luci (p. 150)
- Avviamento del motore (p. 434)
- Display del conducente (p. 82)
- Panoramica del display centrale (p. 108)

## Strumentazione e comandi nelle automobili con guida a destra

Nelle immagini panoramiche sono mostrate le posizioni di display e comandi nelle vicinanze del conducente.

### Volante e cruscotto



- 1** Luci di posizione, luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, fendinebbia/luci in curva\*, retronebbia, azzeramento del contachilometri parziale
- 2** Leve al volante per il cambio marce manuale del cambio automatico\*
- 3** Head-Up Display\*
- 4** Display del conducente
- 5** Tergicristalli e lavacrystalli, sensore pioggia\*
- 6** Comandi destri al volante
- 7** Illuminazione del display, sbloccaggio/apertura\*/chiusura\* del portellone, comando incidenza fari alogeni
- 8** Apertura del cofano
- 9** Avvisatore acustico
- 10** Regolazione del volante
- 11** Comandi sinistri al volante


- 10** Regolazione del volante
- 11** Comandi sinistri al volante

## Mensola del padiglione




- 1** Luci di lettura e illuminazione abitacolo anteriori
- 2** Tettuccio panoramico\*
- 3** Display nella mensola del padiglione
- 4** Antiabbagliamento manuale del retrovisore interno

## Quadro centrale e tunnel



- 1** Display centrale
- 2** Lampeggiatori di emergenza, sbrinamento, impianto multimediale
- 3** Leva selettoria
- 4** Interruttore di avviamento
- 5** Comando della modalità di guida\*
- 6** Freno di stazionamento
- 7** Frenata automatica ad automobile ferma

**Portiera del conducente**

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Cambio (p. 448)

- ❶ Memorie delle impostazioni di sedile anteriore elettrocomandato\*, specchi retrovisori esterni e Head-Up Display\*
- ❷ Chiusura centralizzata
- ❸ Alzacristalli, specchi retrovisori esterni, fermo elettrico di sicurezza per bambini\*
- ❹ Impostazione del sedile anteriore

**Relative informazioni**

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del volante (p. 198)
- Comando luci (p. 150)
- Avviamento del motore (p. 434)
- Display del conducente (p. 82)

## Display del conducente

Il display del conducente visualizza informazioni sull'automobile e sulla guida.

Il display del conducente comprende strumenti, indicatori, simboli di controllo e allarme. Il contenuto del display del conducente dipende da equipaggiamento dell'automobile, impostazioni e funzioni attualmente attive.

Il display del conducente si attiva non appena si apre una portiera, cioè con il quadro dell'automobile in posizione **0**. Se non viene utilizzato, il display del conducente si spegne dopo un certo tempo. Procedere in uno dei seguenti modi per riattivarlo:

- Premere il pedale del freno.
- Portare il quadro in posizione **1**.

- Aprire una delle portiere.

Il display del conducente è disponibile in due versioni: 12" e 8".

### ATTENZIONE

In caso di anomalia del display del conducente, non è possibile visualizzare informazioni su freni, airbag o altri sistemi di sicurezza. Il conducente non può quindi controllare lo stato dei sistemi dell'automobile né ricevere avvertimenti e informazioni.

### ATTENZIONE

Se il display del conducente dovesse spegnersi, non accendersi all'attivazione/avvio o risultare interamente o parzialmente illeggibile, non è consentito utilizzare l'automobile. Rivolgersi immediatamente a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Display del conducente da 12"\*



Posizione sul display del conducente:

| A sinistra                                                                     | Al centro                             | A destra                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tachimetro                                                                     | Spie di controllo e allarme           | Contagiri/Misuratore ECO <sup>A</sup> |
| Contachilometri parziale                                                       | Termometro della temperatura esterna  | Indicatore cambio di marcia           |
| Contachilometri <sup>B</sup>                                                   | Orologio                              | Modalità di guida                     |
| Informazioni su regolatore elettronico della velocità e limitatore di velocità | Messaggio, in alcuni casi con grafica | Indicatore del carburante             |



| A sinistra                        | Al centro                          | A destra                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indicazioni sui segnali stradali* | Informazioni su portiere e cinture | Stato della funzione Start/Stop                     |
| –                                 | Lettore MD                         | Distanza percorribile fino ad esaurimento serbatoio |
| –                                 | Mappa di navigazione*              | Consumo di carburante istantaneo                    |
| –                                 | Telefono                           | Menu app (attivabile con i comandi al volante)      |
| –                                 | Comandi vocali                     | –                                                   |
| –                                 | Bussola <sup>A</sup>               | –                                                   |

<sup>A</sup> Dipende dalla modalità di guida selezionata.

<sup>B</sup> Percorrenza complessiva.

## Display del conducente da 8"



## DISPLAY E COMANDO VOCALE

◀◀ Posizione sul display del conducente:

| A sinistra                                          | Al centro                                                                      | A destra                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indicatore del carburante                           | Tachimetro                                                                     | Lettore MD                                     |
| Modalità di guida                                   | Indicazioni sui segnali stradali*                                              | Telefono                                       |
| Indicatore cambio di marcia                         | Informazioni su regolatore elettronico della velocità e limitatore di velocità | Informazioni sulla navigazione*                |
| Contagiri/Misuratore ECO <sup>A</sup>               | Informazioni su portiere e cinture                                             | Orologio                                       |
| Distanza percorribile fino ad esaurimento serbatoio | Stato della funzione Start/Stop                                                | Menu app (attivabile con i comandi al volante) |
| Termometro della temperatura esterna                | –                                                                              | Consumo di carburante istantaneo               |
| Spie di controllo e allarme                         | –                                                                              | Contachilometri <sup>B</sup>                   |
| –                                                   | –                                                                              | Contachilometri parziale                       |
| –                                                   | –                                                                              | Spie di controllo e allarme                    |
| –                                                   | –                                                                              | Comandi vocali                                 |
| –                                                   | –                                                                              | Indicatore di temperatura del motore           |
| –                                                   | –                                                                              | Messaggio, in alcuni casi con grafica          |
| –                                                   | –                                                                              | Bussola <sup>A</sup>                           |

<sup>A</sup> Dipende dalla modalità di guida selezionata.

<sup>B</sup> Percorrenza complessiva.

### Simbolo dinamico



Simbolo dinamico nella sua forma base.

Al centro del display del conducente è visualizzato un simbolo dinamico che cambia forma a seconda del tipo di messaggio. Un segno arancione o rosso intorno al simbolo indica il livello di gravità del messaggio di controllo o avvertimento. Un'animazione consente di ingrandire la forma base per mostrare graficamente il punto in cui è localizzato il problema o per rendere l'informazione più chiara.



Esempio con simbolo di controllo.

### Relative informazioni

- Impostazioni per il display del conducente (p. 86)
- Simboli di allarme sul display del conducente (p. 95)
- Simboli di controllo sul display del conducente (p. 93)
- Computer di bordo (p. 87)
- Messaggio sul display del conducente (p. 104)
- Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 103)

### Impostazioni per il display del conducente

Le impostazioni per le opzioni di visualizzazione del display del conducente si effettuano nel relativo menu app e nel menu di impostazione sul display centrale.

#### Impostazioni nel menu app sul display del conducente

Dal menu app si possono selezionare le informazioni da visualizzare sul display del conducente, provenienti da:

- Computer di bordo
- lettore multimediale
- cellulare
- navigatore\*.

#### Impostazioni sul display centrale

##### Selezione del tipo di informazioni

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Videata conducente → Informazioni display conducente**.

3. Selezionare quali informazioni visualizzare sullo sfondo:

- **Non mostrare informazioni sullo sfondo**
- **Mostra informazioni mezzo in riproduzione**
- **Mostra mappa anche in mancanza di percorso<sup>1</sup>.**

##### Selezione del tema

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Videata conducente → Temi display**
3. Selezionare il tema (aspetto) del display del conducente:
  - **Glass**
  - **Minimalistic**
  - **Performance**
  - **Chrome Rings.**

##### Selezione della lingua

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Sistema → Lingue e unità di sistema → Lingua del sistema** per selezionare la lingua.
  - > Tutti i display utilizzano la nuova lingua.

Le impostazioni sono personali e memorizzate automaticamente nel profilo conducente attivo.


##### Relative informazioni

- Display del conducente (p. 82)
- Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 103)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)

<sup>1</sup> La mappa è visualizzata solamente sul display del conducente da 12"\*. Il display del conducente da 8" mostra solamente la guida.

## Indicatore del carburante

L'indicatore del carburante sul display del conducente mostra il livello del carburante nel serbatoio.



### Indicatore del carburante sul display del conducente da 12":

L'area beige nell'indicatore del carburante mostra la quantità di carburante nel serbatoio.

Quando il livello del carburante è basso e si avvicina il momento di fare rifornimento, il simbolo della pompa del carburante si accende con luce arancione. Il computer di bordo indica anche la distanza percorribile fino a esaurimento serbatoio.



### Indicatore del carburante sul display del conducente da 8":

Le tacche nell'indicatore del carburante mostrano la quantità di carburante nel serbatoio.

Quando il livello del carburante è basso e si avvicina il momento di fare rifornimento, il simbolo della pompa del carburante si accende con luce arancione. Il computer di bordo indica anche la distanza percorribile fino a esaurimento serbatoio. Quando il livello del carburante è critico, rimane solamente una tacca arancione. Effettuare il rifornimento al più presto.

### Relative informazioni

- Display del conducente (p. 82)
- Rifornimento (p. 473)
- Serbatoio carburante - capacità (p. 683)

## Computer di bordo

Il computer di bordo dell'auto registra e calcola valori come ad esempio la distanza percorsa, il consumo carburante e la velocità media durante la guida.

Per risparmiare carburante sono registrate informazioni sul consumo di carburante istantaneo e medio. Le informazioni fornite dal computer di bordo possono essere visualizzate sul display del conducente.



Display del conducente da 12".



Display del conducente da 8"

Il computer di bordo comprende i seguenti misuratori:

- Contachilometri parziale
- Contachilometri
- Consumo di carburante istantaneo

- Distanza percorribile fino ad esaurimento serbatoio

- Turista - tachimetro alternativo

Le unità di misura per percorrenza, velocità ecc. possono essere modificate dalle impostazioni di sistema sul display centrale.

## Contachilometri parziale

Esistono due contachilometri parziali, TM e TA.

TM può essere azzerato manualmente, mentre TA si azzer automaticamente se l'automobile non è utilizzata per più di quattro ore.

Durante la marcia vengono registrate informazioni su:

- Percorrenza
- Durata
- Velocità media
- Consumo di carburante medio.

I valori sono calcolati dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale.

## Contachilometri

Il contachilometri registra la percorrenza totale dell'automobile. Questo valore non è azzerabile.

## Consumo di carburante istantaneo

Questo misuratore indica il consumo istantaneo di carburante dell'automobile. Il valore è aggiornato circa una volta al secondo.

## Distanza percorribile fino ad esaurimento serbatoio

Il computer di bordo calcola l'autonomia residua con il carburante contenuto nel serbatoio.

Il calcolo si basa sul consumo medio negli ultimi 30 km (20 miles) e sulla quantità di carburante residuo.

Quando l'indicatore visualizza "----", la quantità di carburante rimanente è troppo piccola per poter calcolare la distanza percorribile residua. Fare rifornimento di carburante al più presto.

### **NOTA**

Se si modifica lo stile di guida, le letture potrebbero differire.

In genere, uno stile di guida economico aumenta i chilometri di autonomia.

## Turista - tachimetro alternativo

Il tachimetro digitale alternativo è pratico durante la guida in Paesi in cui i segnali stradali con la velocità consentita sono espressi in un'unità diversa da quella visualizzata sul cruscotto dell'automobile.

La velocità digitale è visualizzata nell'unità opposta rispetto al tachimetro analogico. Se il tachimetro analogico è graduato in **mph**, lo strumento visualizza la corrispondente velocità in formato digitale in **km/h** e viceversa.


### Relative informazioni

- Visualizzazione dei dati di bordo sul display del conducente (p. 89)
- Azzeramento del contachilometri parziale (p. 90)
- Visualizzazione della statistica di bordo sul display centrale (p. 90)
- Display del conducente (p. 82)

### Visualizzazione dei dati di bordo sul display del conducente

I valori registrati e calcolati dal computer di bordo possono essere visualizzati nel display del conducente.

I valori sono memorizzati in una app computer di bordo. Dal menu app si possono selezionare le informazioni da visualizzare sul display del conducente.



Utilizzare i comandi destri al volante per aprire e navigare nel menu app<sup>2</sup>.

- ❶ Menu app
- ❷ Sinistra/destra
- ❸ Su/giù
- ❹ Conferma

1. Aprire il menu app sul display del conducente premendo (1).

(Il menu app non si apre se è presente un messaggio non confermato sul display del conducente. Confermare il messaggio per aprire il menu app.)

2. Accedere alla app computer di bordo verso sinistra o destra con (2).

> Le quattro righe superiori del menu visualizzano i valori rilevati del contachilometri parziale TM. Le quattro righe seguenti del menu visualizzano i valori rilevati del contachilometri parziale TA. Scorrere l'elenco in alto o in basso con (3).

<sup>2</sup> La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

3. Selezionare le informazioni da visualizzare sul display del conducente scorrendo fino ai pulsanti relativi alle opzioni:

- Distanza percorribile fino ad esaurimento serbatoio
- Contachilometri
- Contachilometri parziale TM, TA o nessuno.
- Consumo di carburante istantaneo, consumo medio per TM o TA oppure consumo di carburante non visualizzato
- Turista (tachimetro alternativo).

Selezionare o deselezionare l'opzione desiderata con il pulsante **O** (4). La modifica si applica immediatamente.

### Relative informazioni

- Computer di bordo (p. 87)
- Azzeramento del contachilometri parziale (p. 90)

### Azzeramento del contachilometri parziale

Azzerare il contachilometri parziale con la leva sinistra al volante.



- Azzerare tutti i dati sul contachilometri parziale TM (percorrenza, consumo medio, velocità media e tempo di guida) con una pressione prolungata del pulsante **RESET** sulla leva sinistra al volante.

Premendo brevemente il pulsante **RESET** si azzerava solamente la percorrenza.


Il contachilometri parziale TA è dotato solamente di azzeramento automatico, che si attiva se l'automobile non è utilizzata per quattro ore o più.

### Relative informazioni

- Computer di bordo (p. 87)

### Visualizzazione della statistica di bordo sul display centrale

Le informazioni sulla statistica di bordo fornite dal computer di bordo sono visualizzate sotto forma di grafico sul display centrale e forniscono una panoramica che facilita l'adozione di una guida più economica.




Aprire la app **Performance del conducente** nella videata app per visualizzare la statistica di bordo.

Ogni barra nel diagramma rappresenta una percorrenza di 1,

10 o 100 km, oppure miglia. Le barre si riempiono gradualmente a partire da destra durante la guida. La barra in fondo a destra indica il valore relativo alla percorrenza attuale.

Il consumo medio di carburante e il tempo di guida complessivo sono calcolati dall'ultimo azzeramento della statistica di bordo.





Statistica di viaggio dal computer di bordo<sup>3</sup>.


### Relative informazioni

- Impostazioni per la statistica di bordo (p. 91)
- Computer di bordo (p. 87)

## Impostazioni per la statistica di bordo

Azzerare o regolare le impostazioni per la statistica di bordo.

1. Aprire la app **Performance del conducente** nella videata app per visualizzare la statistica di bordo.



2. Premere **Preferenze** per

- modifica della scala del grafico. Selezionare la risoluzione 1, 10 o 100 km/miglia per la barra.
- azzeramento dei dati dopo ogni percorso. Quando l'automobile è rimasta ferma più di 4 ore.
- azzeramento dei dati del percorso attuale.

Statistica di bordo, consumo medio calcolato e tempo di guida complessivo sono sempre azzerati contemporaneamente.

Le unità di misura per percorrenza, velocità ecc. possono essere modificate dalle impostazioni di sistema sul display centrale.

## Relative informazioni

- Visualizzazione della statistica di bordo sul display centrale (p. 90)
- Computer di bordo (p. 87)
- Azzeramento del contachilometri parziale (p. 90)

<sup>3</sup> La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

## Ora e data

L'ora è visualizzata sul display del conducente e sul display centrale.

### Posizione dell'ora



Posizione dell'ora sul display del conducente da 12" e 8".

Sul display centrale, l'ora si trova nella parte superiore destra del campo di stato.

In alcune situazioni, messaggi e informazioni possono coprire l'ora sul display del conducente.

### Impostazioni di ora e data

- Selezionare **Impostazioni** → **Sistema** → **Data e ora** nella videata superiore sul display centrale per modificare le impostazioni del formato di ora e data.

Impostare l'ora e la data premendo le frecce su/giù sul touch screen.

## Orario automatico per automobili con GPS

Se l'automobile è dotata di navigatore, si può selezionare **Orario automatico**. Il fuso orario è impostato automaticamente in base alla posizione dell'automobile. Per un determinato tipo di navigatore è necessario impostare anche il luogo attuale (Paese) per ottenere il fuso orario corretto. Se non è selezionato **Orario automatico**, impostare l'ora e la data premendo le frecce su/giù sul touch screen.

### Ora legale

In alcuni Paesi è possibile selezionare l'impostazione automatica dell'ora legale con **Auto**. Negli altri Paesi è possibile impostare l'ora legale con **On** o **Off**.


### Relative informazioni

- Display del conducente (p. 82)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)

## Termometro della temperatura esterna

La temperatura esterna è visualizzata sul display del conducente.

Un sensore rileva la temperatura all'esterno dell'automobile.



Posizione del termometro della temperatura esterna sul display del conducente da 12" e 8".

Se l'automobile è rimasta ferma, il termometro può mostrare un valore più elevato.

Quando la temperatura esterna è compresa fra -5°C e +2°C (23-36 °F), il display del conducente visualizza anche un fiocco di neve che avverte del rischio di slittamento.

Il fiocco di neve si accende temporaneamente anche sull'Head-Up Display, se l'automobile ne è dotata.

È possibile modificare l'unità di misura per il termometro ecc. dalle impostazioni di sistema nella videata superiore sul display centrale.

### Relative informazioni

- Display del conducente (p. 82)
- Modifica delle unità di sistema (p. 131)

## Simboli di controllo sul display del conducente

Le spie di controllo avvertono il conducente dell'attivazione di una funzione o un sistema oppure della presenza di un guasto o un'anomalia.

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Per informazioni, leggere il messaggio sul display</b><br>Il simbolo informativo si accende in combinazione con il testo visualizzato sul display del conducente quando si verifica un'anomalia in uno dei sistemi dell'automobile. La spia informativa può accendersi anche in combinazione con altre spie. |
|  | <b>Anomalia nell'impianto frenante</b><br>Il simbolo si accende in caso di guasto del freno di stazionamento.                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Anomalia nel sistema ABS</b><br>Se la spia è accesa, l'impianto è fuori uso. Il normale impianto frenante dell'automobile continua a funzionare normalmente ma senza la funzione ABS.                                                                                                                        |

| Simbolo                                                                             | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Freno automatico attivo</b><br>Il simbolo è acceso quando la funzione è attivata e il freno di servizio o stazionamento è inserito. Il freno tiene ferma l'automobile dopo l'arresto.                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Sistema pressione pneumatici</b><br>Il simbolo è acceso in caso di pressione insufficiente dei pneumatici. In caso di anomalia al sistema pressione pneumatici, il simbolo prima lampeggia per circa 1 minuto, quindi resta acceso fisso. È possibile che il sistema non sia in grado di rilevare o segnalare come previsto un'insufficiente pressione dei pneumatici. |
|  | <b>Impianto di depurazione dei gas di scarico</b><br>Se la spia si accende a motore acceso, è possibile che sia presente un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile. Fare controllare l'automobile presso un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.                                                  |



| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Indicatori di direzione sinistri e destri</b><br>I simboli lampeggiano quando sono usati gli indicatori di direzione.                         |
|  |                                                                                                                                                  |
|  | <b>Luci di posizione</b><br>Il simbolo si accende quando sono accese le luci di posizione.                                                       |
|  | <b>Anomalia nel sistema fari</b><br>Il simbolo si accende se si verifica un'anomalia nel sistema ABL (Active Bending Lights) o nel sistema fari. |
|  | <b>Abbaglianti automatici accesi</b><br>Il simbolo si accende con luce blu quando sono attivi gli abbaglianti automatici.                        |
|  | <b>Abbaglianti automatici spenti</b><br>Il simbolo si accende con luce bianca quando sono disattivati gli abbaglianti automatici.                |

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Abbaglianti ON</b><br>La spia si accende quando gli abbaglianti sono inseriti e con il lampeggio abbaglianti.                                                    |
|  | <b>Abbaglianti automatici accesi</b><br>Il simbolo si accende con luce blu quando sono attivi gli abbaglianti automatici. Le luci di posizione sono accese.         |
|  | <b>Abbaglianti automatici spenti</b><br>Il simbolo si accende con luce bianca quando sono disattivati gli abbaglianti automatici. Le luci di posizione sono accese. |
|  | <b>Abbaglianti ON</b><br>Il simbolo si accende quando sono accesi gli abbaglianti e le luci di posizione.                                                           |
|  | <b>Fendinebbia accesi</b><br>Il simbolo si accende quando il fendinebbia è acceso.                                                                                  |
|  | <b>Retronebbia ON</b><br>La spia si accende quando il retronebbia è inserito.                                                                                       |

| Simbolo                                                                             | Funzione                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sensore pioggia attivo</b><br>Il simbolo si accende quando il sensore pioggia è attivo.                                                                                        |
|  | <b>Precondizionamento attivo</b><br>Il simbolo si accende quando l'elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo/climatizzatore preconditiona l'automobile.                |
|  | <b>Sistema di stabilità</b><br>La spia lampeggiante indica che il sistema di stabilità è in funzione. Se la spia è accesa con luce fissa si è verificata un'anomalia nel sistema. |

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Sistema di stabilità, modalità Sport</b></p> <p>La spia si accende quando la posizione Sport è attivata. La modalità Sport offre un'esperienza di guida più dinamica. Il sistema rileva se l'accelerazione, le sterzate e le svolte sono più dinamiche che durante la guida normale e consente uno sbandamento controllato del retrotreno. Quando lo sbandamento raggiunge un determinato livello, il sistema interviene e stabilizza l'automobile.</p> |
|  | <p><b>Mantenimento corsia attivo</b></p> <p>Simbolo bianco: Mantenimento corsia attivo inserito e strisce di delimitazione rilevate.</p> <p>Simbolo grigio: Mantenimento corsia attivo inserito e strisce di delimitazione non rilevate.</p> <p>Simbolo arancione: Avvertimento/intervento del mantenimento corsia attivo.</p>                                                                                                                                |

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Mantenimento corsia attivo e sensore pioggia</b></p> <p>Simbolo bianco: Mantenimento corsia attivo inserito e strisce di delimitazione rilevate. Il sensore pioggia è attivato.</p> <p>Simbolo grigio: Mantenimento corsia attivo inserito e strisce di delimitazione non rilevate. Il sensore pioggia è attivato.</p> |
|  | <p><b>Impianto AdBlue<sup>A</sup></b></p> <p>Il simbolo si accende se il livello di AdBlue è basso o in caso di anomalia nell'impianto AdBlue.</p>                                                                                                                                                                           |

<sup>A</sup> Automobili con motore diesel.

### Relative informazioni

- Display del conducente (p. 82)
- Simboli di allarme sul display del conducente (p. 95)

## Simboli di allarme sul display del conducente

Le spie di allarme avvertono il conducente dell'attivazione di una funzione importante oppure della presenza di un grave guasto o di un'anomalia.

| Simbolo                                                                             | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Avvertimento</b></p> <p>La spia di allarme rossa si accende quando viene indicata un'anomalia che può influire sulla sicurezza e/o sulla manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio esplicativo sul display del conducente. La spia di allarme può accendersi anche in combinazione con altre spie.</p> |
|  | <p><b>Avvisatore cinture</b></p> <p>Il simbolo si accende o lampeggia se il conducente o il passeggero anteriore non ha allacciato la cintura di sicurezza o se uno dei passeggeri posteriori slaccia la cintura.</p>                                                                                                                                |



| Simbolo | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Airbag</b><br>Se il simbolo rimane acceso o si accende durante la guida, uno dei sistemi di sicurezza dell'automobile non funziona correttamente. Leggere il messaggio sul display del conducente. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. |
|         | <b>Anomalia nell'impianto frenante</b><br>Se la spia si accende, è possibile che il livello dell'olio dei freni sia troppo basso. Recarsi presso il riparatore autorizzato più vicino per il controllo e il rabbocco del livello dell'olio dei freni.                |
|         | <b>Freno di stazionamento inserito</b><br>La spia è accesa con luce fissa quando il freno di stazionamento è inserito.<br><br>Se la spia lampeggia si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display del conducente.                                     |

| Simbolo | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Bassa pressione dell'olio</b><br>Se la spia si accende durante la guida, la pressione dell'olio del motore è troppo bassa. Spegnere immediatamente il motore e controllare il livello dell'olio nel motore. Rabboccare all'occorrenza. Se la spia è accesa e il livello dell'olio è normale, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. |
|         | <b>L'alternatore non carica</b><br>Se la spia si accende durante la guida, è presente un'anomalia nell'impianto elettrico. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.                                                                                                                                                                      |
|         | <b>Rischio di collisione</b><br>City Safety avverte del rischio di collisione con altri veicoli, pedoni, ciclisti e animali di grossa taglia.                                                                                                                                                                                                                                              |

### Relative informazioni

- Simboli di controllo sul display del conducente (p. 93)
- Display del conducente (p. 82)

### Contratto di licenza per il display del conducente

Una licenza è un contratto che prevede il diritto a svolgere una determinata attività oppure a utilizzare un diritto di terzi alle condizioni specificate. Di seguito è riportato l'accordo di Volvo con i produttori o gli sviluppatori, redatto in lingua inglese.

**Boost Software License 1.0**

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

**BSD 4-clause "Original" or "Old" License**

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### ◀◀ **BSD 3-clause "New" or "Revised" License**

Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the organisation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derive from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### **BSD 2-clause "Simplified" license**

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER

OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.



## FreeType Project License

1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg  
Introduction The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:
  - o We don't promise that this software works. However, we are interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
  - o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
  - o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the FreeType code. ('credits')
 We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products,

provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor. Legal Terms 0. Definitions Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType project', be they named as alpha, beta or final release. 'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType archive, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType project is copyright (C) 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

2. Redistribution Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - o Redistribution of source code must retain this license file ('licence.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
  - o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based



◀◀

on the FreeType code, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising The names of FreeType's authors and contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists related to FreeType: o freetype@freetype.org Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation. o devel@freetype.org Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc. o <http://www.freetype.org> Holds the current FreeType web page, which will allow you to download our latest development version and read online documentation. You can also contact us individually at: David Turner <david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org> Werner Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>

## Libpng License

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

### COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnaf

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png\_get\_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu  
April 15, 2002

### **MIT License**

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,

sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### « zlib License

The zlib/libpng License Copyright (c) <year>  
<copyright holders>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

### SGI Free Software B License Version 2.0.

SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated

documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

### Relative informazioni

- Display del conducente (p. 82)

## Menu delle applicazioni sul display del conducente

Il menu delle applicazioni (menu app) sul display del conducente permette di accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate di determinate app.



Al posto del display centrale si può utilizzare il menu app sul display del conducente. La figura è schematica - il layout può variare.

Il menu app è visualizzato sul display del conducente e si gestisce con i comandi destri al volante. Il menu app facilita il passaggio fra le varie app o funzioni delle app, senza dover togliere le mani dal volante.

### Funzioni del menu app

Le varie app permettono di accedere a diversi tipi di funzioni. Dal menu app si possono gestire le seguenti app e le relative funzioni:


| App               | Funzioni                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Computer di bordo | Selezione del contachilometri, selezione del contenuto del display del conducente ecc. |
| Lettore MD        | Selezione della fonte attiva del lettore MD.                                           |
| Telefono          | Chiamata di un contatto dal registro chiamate.                                         |
| Navigazione       | Guida a destinazione ecc.                                                              |

### Relative informazioni

- Display del conducente (p. 82)
- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 103)

## Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente

Il menu delle applicazioni (menu app) sul display del conducente si gestisce con i comandi destri al volante.



Menu app e comandi destri al volante.

- 1 Apertura/chiusura
- 2 Sinistra/destra
- 3 Su/giù
- 4 Conferma

## Apertura/chiusura del menu app

- Premere apertura/chiusura (1).

(Il menu app non si apre se è presente un messaggio non confermato sul display del conducente. Confermare il messaggio per aprire il menu app.)

> Il menu app si apre/chiude.

Il menu app si chiude automaticamente dopo qualche tempo di inattività oppure se si effettuano determinate selezioni.

## Navigazione e selezione nel menu app

1. Per navigare fra le varie app disponibili, premere sinistra o destra (2).  
> Nel menu app sono visualizzate le funzioni della app precedente/successiva.
2. Per scorrere le funzioni della app selezionata, premere su o giù (3).
3. Per confermare o selezionare una funzione, premere conferma (4).  
> La funzione si attiva e, a seguito di determinate selezioni, il menu app si chiude.


Se si apre nuovamente il menu app, sono visualizzate direttamente le funzioni dell'ultima app selezionata.

### « Relative informazioni

- Menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 102)
- Messaggio sul display del conducente (p. 104)

### Messaggio sul display del conducente

Il display del conducente può visualizzare messaggi di informazione o ausilio per il conducente a seguito di diversi eventi.



Messaggio sul display del conducente<sup>4</sup>.



Messaggio sul display del conducente<sup>5</sup>.

Il display del conducente visualizza i messaggi con elevata priorità per il conducente.

I messaggi sono visualizzati in diversi punti del display del conducente in base alle altre informazioni attualmente visualizzate. Il messaggio scompare dal display del conducente dopo qualche secondo oppure quando è stato confermato/sono stati adottati gli interventi necessari. Se un messaggio deve essere memorizzato, si posiziona nella app **Stato veicolo** che si apre dalla videata app sul display centrale.

I messaggi possono assumere diverse forme ed essere visualizzati assieme a grafica, simboli e pulsanti, ad esempio per confermare il messaggio o accettare una richiesta.

<sup>4</sup> Con display del conducente da 8".

<sup>5</sup> Con display del conducente da 12".

## Messaggi di servizio

Di seguito sono elencati i messaggi di servizio più importanti e il loro significato.

| Messaggio                                                  | Funzione                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fermarsi in sicurezza<sup>A</sup></b>                   | Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni. Rivolgersi a un riparatore <sup>B</sup> .                  |
| <b>Spegnere il motore<sup>A</sup></b>                      | Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni. Rivolgersi a un riparatore <sup>B</sup> .                  |
| <b>Assistenza urgente. Recarsi in officina<sup>A</sup></b> | Rivolgersi immediatamente a un riparatore <sup>B</sup> per un controllo dell'automobile.                          |
| <b>Servizio richiesta<sup>A</sup></b>                      | Rivolgersi al più presto a un riparatore <sup>B</sup> per un controllo dell'automobile.                           |
| <b>Manutenz. regolare<br/>Prenotare tagliando</b>          | Rivolgersi a un riparatore <sup>B</sup> per effettuare il tagliando. Visualizzato prima del tagliando successivo. |

| Messaggio                                             | Funzione                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutenz. regolare<br/>Provvedere al tagliando</b> | Rivolgersi a un riparatore <sup>B</sup> per effettuare il tagliando. Visualizzato in corrispondenza del tagliando successivo. |
| <b>Manutenz. regolare<br/>Tagliando scaduto</b>       | Rivolgersi a un riparatore <sup>B</sup> per effettuare il tagliando. Visualizzato al superamento del tagliando successivo.    |
| <b>Temporaneamente Off<sup>A</sup></b>                | Una funzione si è disattivata temporaneamente e si ripristina automaticamente durante la guida o dopo l'avviamento.           |

<sup>A</sup> Insieme ad alcuni messaggi è visualizzato il punto in cui si è verificato il problema.


<sup>B</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni

- Gestione dei messaggi sul display del conducente (p. 105)
- Gestione dei messaggi memorizzati dal display del conducente (p. 106)
- Messaggi sul display centrale (p. 140)

## Gestione dei messaggi sul display del conducente

I messaggi sul display del conducente si gestiscono con i comandi destri al volante.



Messaggio sul display del conducente<sup>6</sup> e comandi destri al volante.

<sup>6</sup> Con display del conducente da 8".



Messaggio sul display del conducente<sup>7</sup> e comandi destri al volante.

- 1 Sinistra/destra
- 2 Conferma

Alcuni messaggi sul display del conducente contengono uno o più pulsanti, ad esempio per confermare il messaggio o accettare una richiesta.

### Gestione di un nuovo messaggio

Per i messaggi con pulsanti:

1. Per navigare fra i vari pulsanti disponibili, premere sinistra o destra (1).
2. Per confermare la selezione, premere conferma (2).
  - > Il messaggio scompare dal display del conducente.

Per i messaggi senza pulsanti:

- Chiudere il messaggio premendo conferma (2) oppure aspettare che scompaia automaticamente.
  - > Il messaggio scompare dal display del conducente.


Se un messaggio deve essere memorizzato, si posiziona nella app **Stato veicolo** che si apre dalla videata app sul display centrale. Contestualmente il display centrale visualizza il messaggio **Mess. veicolo salvato in appl. stato**.

### Relative informazioni


- Messaggio sul display del conducente (p. 104)
- Gestione dei messaggi memorizzati dal display del conducente (p. 106)
- Messaggi sul display centrale (p. 140)

## Gestione dei messaggi memorizzati dal display del conducente

I messaggi memorizzati dal display del conducente e dal display centrale possono essere gestiti in entrambi i casi sul display centrale.



I messaggi memorizzati possono essere visualizzati nella app **Stato veicolo**.



I messaggi visualizzati sul display del conducente da memorizzare si posizionano nella app **Stato veicolo** sul display centrale. Contestualmente il display centrale visualizza il messaggio **Mess.**

**veicolo salvato in appl. stato.**

<sup>7</sup> Con display del conducente da 12".



### Letture di un messaggio memorizzato

Letture immediata di un messaggio memorizzato:

- Premere il pulsante a destra del messaggio **Mess. veicolo salvato in appl. stato** sul display centrale.
  - > Il messaggio memorizzato è visualizzato nella app **Stato veicolo**.

Letture in un secondo tempo di un messaggio memorizzato:

1. Aprire la app **Stato veicolo** dalla videata app sul display centrale.
  - > La app si avvia nella videata parziale inferiore della videata Home.
2. Selezionare la scheda **Messaggi** nella app.
  - > Viene visualizzato un elenco dei messaggi memorizzati.
3. Premere un messaggio per ingrandirlo/ridurlo.
  - > Maggiori informazioni sul messaggio sono visualizzate nell'elenco e, in formato grafico, nella figura a sinistra della app.

### Gestione di un messaggio memorizzato

In modalità ingrandita, alcuni messaggi presentano due pulsanti per prenotare tagliandi e interventi in officina oppure leggere il manuale del proprietario.

Prenotare tagliandi e interventi in officina a seguito di un messaggio memorizzato:

- Nella modalità ingrandita del messaggio, premere **Richiesta appuntamento Chiama per appuntamento**<sup>8</sup> per ottenere una guida alla prenotazione di tagliandi e interventi in officina.
  - > Con **Richiesta appuntamento**: Nella app si apre la scheda **Appuntamenti** creando una richiesta di prenotazione di tagliandi e interventi in officina.
  - Con **Chiama per appuntamento**: La app telefono si avvia e compone il numero di un centro di assistenza per la prenotazione di tagliandi e interventi in officina.

Letture del manuale del proprietario a seguito di un messaggio memorizzato:

- Nella modalità ingrandita del messaggio, premere **Manuale del proprietario** per leggere il manuale del proprietario relativamente al messaggio.
  - > Il manuale del proprietario si apre sul display centrale e visualizza informazioni relative al messaggio.

I messaggi memorizzati nella app vengono cancellati automaticamente all'accensione del motore.


### Relative informazioni

- Messaggio sul display del conducente (p. 104)
- Gestione dei messaggi sul display del conducente (p. 105)
- Messaggi sul display centrale (p. 140)

<sup>8</sup> A seconda del mercato. È anche necessario registrare Volvo ID e riparatore selezionato.

### **Panoramica del display centrale**

Molte funzioni dell'automobile si gestiscono dal display centrale. Qui viene presentato il display centrale con le relative funzioni.



Tre delle videate base sul display centrale. Scorrere un dito verso destra/sinistra per accedere rispettivamente alle videate funzioni e app<sup>9</sup>.

**1** Videata funzioni - funzioni dell'automobile attivabili o disattivabili con una pressione.

Alcune funzioni, dette funzioni trigger, aprono finestre con ulteriori impostazioni. Un esem-

pio è la funzione **Telecamera**. L'Head-Up Display\* può essere impostato anche dalla

<sup>9</sup> Nelle automobili con guida a destra, le videate sono invertite.



videata funzioni, ma le regolazioni si effettuano con i comandi destri al volante.

- 2 Videata Home - la videata iniziale all'accensione dello schermo.
- 3 Videata app (applicazioni) - app scaricate in seguito (app di terzi), ma anche app per funzioni integrate, ad esempio **Radio FM**. Premere l'icona di una app per aprirla.
- 4 Campo di stato - nella parte superiore dello schermo sono visualizzate le attività in corso nell'automobile. Nella parte sinistra del campo di stato sono visualizzate informazioni di rete e connessione, mentre in quella destra informazioni sui media, l'ora e indicazioni sull'attività in background.
- 5 Videata superiore - trascinare la scheda verso il basso per accedere alla videata superiore. Da qui si ha accesso a **Impostazioni**, **Manuale del propr.**, **Profilo** e ai messaggi memorizzati dell'automobile. In alcuni casi si accede anche all'impostazione contestuale (ad esempio **Impostazioni Navigazione**) e al manuale del proprietario contestuale (ad esempio **Manuale Navigazione**) nella videata superiore.
- 6 Navigazione - consente di accedere alla navigazione sulla mappa, ad esempio con Sensus Navigation\*. Premere la videata parziale per ingrandirla.

- 7 Media - ultime app utilizzate e relative ai media. Premere la videata parziale per ingrandirla.
- 8 Telefono - da qui si ha accesso alla funzione telefono. Premere la videata parziale per ingrandirla.
- 9 Videata parziale supplementare - ultime app o funzioni dell'automobile utilizzate e non ricollegabili ad alcuna delle altre videate parziali. Premere la videata parziale per ingrandirla.
- 10 Barra del climatizzatore - informazioni e interazione diretta per impostare temperatura e riscaldamento elettrico dei sedili\*. Premere il simbolo al centro della barra del climatizzatore per accedere alla videata climatizzatore con ulteriori impostazioni.

### Relative informazioni

- Utilizzo del display centrale (p. 111)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)
- Videata funzioni sul display centrale (p. 121)
- App (p. 507)
- Simboli nel campo di stato sul display centrale (p. 123)
- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Apertura dell'impostazione contestuale sul display centrale (p. 132)

- Manuale del proprietario sul display centrale (p. 19)
- Lettore MD (p. 516)
- Telefono (p. 531)
- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- Disattivazione e regolazione del volume dei suoni di sistema sul display centrale (p. 131)
- Modifica dell'aspetto del display centrale (p. 130)
- Modifica della lingua di sistema (p. 131)
- Modifica delle unità di sistema (p. 131)
- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Messaggi sul display centrale (p. 140)

## Utilizzo del display centrale

Numerose funzioni dell'automobile si gestiscono e regolano dal display centrale. Il display centrale è un touch screen che reagisce al tatto.

### Utilizzo della funzionalità di interfaccia touch del display centrale

Lo schermo reagisce in modo diverso a seconda che si prema, si trascini un oggetto o si scorra un dito. Tramite diversi gesti sullo schermo, è possibile ad esempio scorrere le varie videate, selezionare oggetti, scorrere un elenco e spostare app.

Una barriera luminosa ad infrarossi sull'intera superficie dello schermo permette allo schermo di rilevare un dito immediatamente davanti a esso. Questa tecnologia consente di usare lo schermo anche quando si indossano guanti.


Due persone possono interagire contemporaneamente con lo schermo, ad esempio per regolare il climatizzatore per il lato conducente o passeggero.



### IMPORTANTE

Non utilizzare oggetti appuntiti, perché potrebbero graffiare lo schermo.

Le varie procedure di utilizzo dello schermo sono presentate nella seguente tabella:

| Procedura                                                                         | Esecuzione                      | Risultato                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Premere una volta.              | Seleziona un oggetto, conferma una selezione o attiva una funzione.                                                                                 |
|                                                                                   | Premere rapidamente due volte.  | Ingrandisce un oggetto digitale, ad esempio la mappa*.                                                                                              |
|                                                                                   | Tenere premuto.                 | Afferra un oggetto. Utilizzabile per spostare app oppure punti sulla mappa*. Tenendo premuto lo schermo, trascinare l'oggetto nel punto desiderato. |
|  | Premere una volta con due dita. | Riduce un oggetto digitale, ad esempio la mappa*.                                                                                                   |



| Procedura                                                                         | Esecuzione                      | Risultato                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Trascinare                      | Commuta fra videate, scorre un elenco, testo o videata. Tenendo premuto, trascinare per spostare app o punti sulla mappa*. Trascinare in orizzontale o verticale sullo schermo.                  |
|  | Scorrere/trascinare rapidamente | Commuta fra videate, scorre un elenco, testo o videata. Trascinare in orizzontale o verticale sullo schermo.<br>Se si tocca la parte superiore dello schermo si può aprire la videata superiore. |
|  | Separare                        | Ingrandisce.                                                                                                                                                                                     |
|  | Unire                           | Riduce.                                                                                                                                                                                          |

### Ritorno alla videata Home da un'altra videata


1. Premere brevemente il pulsante Home sotto il display centrale.
  - > Viene visualizzata l'ultima modalità utilizzata per la videata Home.
2. Ripremere brevemente.
  - > Tutte le videate parziali della videata Home sono impostate in modalità standard.

#### **i** NOTA

Nella modalità standard della videata Home, premere brevemente il pulsante Home. Lo schermo visualizza un'animazione che descrive l'accesso alle varie videate.

### Scorrimento di elenco, articolo o videata

Non appena è visibile una barra di scorrimento sullo schermo, è possibile scorrere la videata verso il basso o l'alto. Trascinare verso il basso/l'alto un punto qualsiasi della videata.



Quando è possibile scorrere la videata, sul display centrale è visibile una barra di scorrimento.

### Utilizzo dei comandi sul display centrale



Comando di temperatura.

Per numerose funzioni dell'automobile si utilizzano dei comandi. Ad esempio, per regolare la temperatura è possibile:

- portare il comando alla temperatura desiderata,
- premere + o – per aumentare o diminuire gradualmente la temperatura, oppure
- premere il pulsante corrispondente alla temperatura desiderata sul comando.

### Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione del display centrale (p. 114)
- Spostamento di app e pulsanti sul display centrale (p. 123)
- Tastiera sul display centrale (p. 125)

## Attivazione e disattivazione del display centrale

Il display centrale può essere attenuato e riattivato con il pulsante Home sotto lo schermo.



Pulsante Home per il display centrale.

L'utilizzo del pulsante Home comporta l'attenuazione dell'immagine e la disattivazione del touch screen. La barra del climatizzatore rimane visualizzata. Tutte le funzioni collegate allo schermo, ad esempio climatizzatore, audio, guida\* e app, restano attive. È opportuno pulire lo schermo quando il display centrale è attenuato. La funzione di attenuazione può anche essere utilizzata per spegnere lo schermo affinché non disturbi il conducente durante la guida.

1. Tenere premuto il pulsante fisico Home sotto lo schermo.
  - > Lo schermo non è più illuminato e resta visualizzata solamente la barra del climatizzatore. Tutte le funzioni collegate allo schermo restano attive.
2. Per riattivare lo schermo, premere brevemente il pulsante Home.
  - > è di nuovo visualizzata la stessa videata visualizzata prima dello spegnimento dello schermo.

### **NOTA**

Non è possibile spegnere lo schermo se visualizza un messaggio che invita a effettuare un intervento.

### **NOTA**

Il display centrale si spegne automaticamente quando il motore è spento e si apre la portiera del conducente.

## Relative informazioni

- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Modifica dell'aspetto del display centrale (p. 130)
- Panoramica del display centrale (p. 108)

## Navigazione nelle videate del display centrale

Il display centrale presenta cinque videate base: videata Home, videata superiore, videata climatizzatore, videata applicazione (videata app) e videata funzione. Lo schermo si avvia automaticamente quando si apre la portiera del conducente.

### Videata Home

La videata Home è quella iniziale all'accensione dello schermo. Si compone di quattro videate parziali: **Navigazione**, **Media**, **Telefono** e una videata parziale extra.

Una app o una funzione dell'automobile selezionata dalla videata app o funzioni si apre nella videata parziale di appartenenza, all'interno della videata Home. Ad esempio, **Radio FM** si apre nella videata parziale **Media**.

La videata parziale supplementare contiene l'ultima app o funzione dell'automobile utilizzata e non ricollegabile ad alcuna delle altre tre aree.

Le videate parziali contengono brevi informazioni sulla relativa app.

### **NOTA**

All'accensione dell'automobile, le videate parziali della videata Home visualizzano la posizione attuale delle relative app.




**NOTA**

Nella modalità standard della videata Home, premere brevemente il pulsante Home. Lo schermo visualizza un'animazione che descrive l'accesso alle varie videate.

**Campo di stato**

Nella parte superiore dello schermo sono visualizzate le attività in corso nell'automobile. Nella parte sinistra del campo di stato sono visualizzate informazioni di rete e connessione, mentre in quella destra informazioni sui media, l'ora e indicazioni sull'attività in background.

**Videata superiore**

Videata superiore trascinata verso il basso.

Al centro del campo di stato, nella parte superiore dello schermo, è presente una scheda.

Accedere alla videata superiore premendo la scheda o trascinandola/scorrendola verso il basso sullo schermo.

Dalla videata superiore si accede sempre a:

- **Impostazioni**
- **Manuale del propr.**
- **Profilo**
- Messaggi memorizzati dell'automobile.

Dalla videata superiore, in alcuni casi si accede a:

- Impostazione contestuale (ad esempio **Impostazioni Navigazione**). Modificare le impostazioni direttamente nella videata superiore quando una app (ad esempio il navigatore) è attiva.
- Manuale del proprietario contestuale (ad esempio **Manuale Navigazione**). Dalla videata superiore si accede direttamente all'articolo nel manuale del proprietario digitale relativo al contenuto visualizzato sullo schermo.

Per uscire dalla videata superiore, premere un punto esterno alla videata, il pulsante Home oppure un punto nella parte inferiore della videata superiore e trascinarlo verso l'alto. La videata coperta torna visibile e riutilizzabile.

**NOTA**

La videata superiore non è disponibile all'avviamento/spengimento né quando lo schermo visualizza un messaggio. Non è disponibile nemmeno quando è visualizzata la videata climatizzatore.

**Videata climatizzatore**

Nella parte inferiore dello schermo è sempre visibile la barra del climatizzatore. Qui si possono effettuare direttamente le impostazioni più frequenti del climatizzatore quali temperatura e riscaldamento elettrico dei sedili\*.



Premere sul simbolo al centro del rigo del climatizzatore per aprire la videata del climatizzatore ed accedere alle impostazioni del climatizzatore.



Premere sul simbolo per chiudere la videata del climatizzatore e ritornare alla precedente videata.

## ◀ Videata app



Videata app con le app dell'automobile

Scorrere un dito da destra a sinistra<sup>10</sup> per accedere alla videata app dalla videata Home. Qui si trovano le app scaricate in seguito (app di terzi), ma anche app per funzioni integrate, ad esempio **Radio FM**. Per alcune app sono visualizzate brevi informazioni direttamente nella videata app, ad

esempio il numero di messaggi non letti per **Messaggi**.

Premere una app per aprirla. La app si apre nella videata parziale di appartenenza, ad esempio **Media**.

In base al numero di app è possibile scorrere la videata app verso il basso. Scorrere un dito/ trascinare dal basso verso l'alto.

Per tornare alla videata Home, scorrere un dito da sinistra a destra<sup>10</sup> oppure premere il pulsante Home.

## Videata funzioni



Videata funzioni con pulsanti per le varie funzioni dell'automobile.

Scorrere un dito da sinistra a destra<sup>10</sup> per accedere alla videata funzioni dalla videata Home. Qui si attivano o disattivano diverse funzioni dell'automobile, ad esempio **BLIS\***, **Lane Keeping Aid\*** e **Assistenza al parcheggio\***.

<sup>10</sup> Per le automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, scorrere in senso opposto.

In base al numero di funzioni, anche qui è possibile scorrere la videata verso il basso. Scorrere un dito/trascinare dal basso verso l'alto.

A differenza della videata app, in cui si può aprire una app premendola, per attivare o disattivare una funzione è necessario premere il pulsante corrispondente. Alcune funzioni, dette funzioni trigger, si aprono in una finestra separata, quando vengono premute.

Per tornare alla videata Home, scorrere un dito da destra a sinistra<sup>10</sup> sullo schermo oppure premere il pulsante Home.

### Relative informazioni

- Gestione delle videate parziali sul display centrale (p. 118)
- Simboli nel campo di stato sul display centrale (p. 123)
- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Apertura dell'impostazione contestuale sul display centrale (p. 132)
- Manuale del proprietario sul display centrale (p. 19)
- Profili conducente (p. 137)
- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- App (p. 507)
- Videata funzioni sul display centrale (p. 121)

- Panoramica del display centrale (p. 108)

---


<sup>10</sup> Per le automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, scorrere in senso opposto.

## **Gestione delle videate parziali sul display centrale**

La videata Home si compone di quattro videate parziali: **Navigazione**, **Media**, **Telefono** e una

videata parziale supplementare. Queste videate possono essere espanse.

## Ingrandimento di una videata parziale dalla modalità standard



Modalità standard e ingrandita di una videata parziale sul display centrale.

### ◀◀ Ingrandimento di una videata parziale:

- Per le videate parziali **Navigazione, Media e Telefono**: Premere in qualsiasi punto sulla videata parziale. Quando si ingrandisce una videata parziale, la videata parziale supplementare della videata Home viene temporaneamente coperta. Le altre due restano ridotte e visualizzano solo parte delle informazioni. Premendo la videata parziale supplementare, le altre tre restano ridotte e visualizzano solo parte delle informazioni.

Nella videata ingrandita si accede alle funzioni base della app corrispondente.

### Chiusura di una videata parziale ingrandita:

- La videata parziale può essere chiusa in tre modi diversi:
  - Premere la parte superiore della videata parziale ingrandita.
  - Premere un'altra videata parziale (che viene aperta in modalità ingrandita al posto dell'attuale).
  - Premere brevemente il pulsante fisico Home sotto il display centrale.

### Apertura o chiusura di una videata parziale in modalità schermo intero

La videata parziale supplementare<sup>11</sup> e la videata parziale **Navigazione** possono essere aperte in

modalità schermo intero, contenenti un maggior numero di informazioni e possibilità di impostazione.

Quando è aperta una videata parziale in modalità schermo intero, non viene visualizzata alcuna informazione delle altre videate parziali.



Per aprire la app a schermo intero dalla modalità ingrandita, premere il simbolo.



Premere il simbolo per tornare alla modalità ingrandita oppure premere il pulsante Home sotto lo schermo.



Pulsante Home per il display centrale.

È possibile tornare alla videata Home in qualsiasi momento premendo il pulsante Home. Per tornare alla videata standard della videata Home dalla modalità schermo intero, premere due volte il pulsante Home.

### Relative informazioni

- Utilizzo del display centrale (p. 111)
- Attivazione e disattivazione del display centrale (p. 114)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)

<sup>11</sup> Non vale per tutte le app o le funzioni dell'automobile che si aprono dalla videata parziale supplementare.

## Videata funzioni sul display centrale

La videata funzioni, una delle videate base del display centrale, contiene tutti i pulsanti per le funzioni dell'automobile. Per accedere alla

videata funzioni dalla videata Home, scorrere un dito da sinistra a destra<sup>12</sup>.


## Diversi tipi di pulsanti

Esistono tre tipi di pulsanti per le funzioni dell'automobile (vedere di seguito):

| Tipo di pulsante       | Proprietà                                                                                                                                                                                 | Funzione dell'automobile interessata                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulsanti funzione      | Presentano modalità ON/OFF.<br>Quando una funzione è attiva, è acceso un LED a sinistra dell'icona del pulsante.<br>Premere il pulsante per attivare/disattivare una funzione.            | La maggioranza dei pulsanti nella videata funzioni è rappresentata da pulsanti funzione.                                                                       |
| Pulsanti trigger       | Non presentano modalità ON/OFF.<br>Premendo un pulsante trigger si apre una finestra relativa alla funzione. Ad esempio, si apre una finestra per la modifica della posizione del sedile. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Telecamera</b></li> <li>● <b>Ripiegamento poggiatesta</b></li> <li>● <b>Regolazioni Head-up display</b></li> </ul> |
| Pulsanti di parcheggio | Presentano modalità ON, OFF e scansione.<br>Assomigliano ai pulsanti funzione, ma presentano una modalità extra di scansione per il parcheggio.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Ingresso parcheggio</b></li> <li>● <b>Uscita parcheggio</b></li> </ul>                                             |

<sup>12</sup> Per le automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, scorrere in senso opposto.


## « Diverse modalità dei pulsanti




Quando il LED di un pulsante funzione o parcheggio è acceso in verde, la relativa funzione è attiva. Quando si attiva una funzione, per alcune funzioni viene visualizzato un testo supplementare che ne descrive il contenuto. Il testo resta visualizzato per alcuni secondi, quindi il pulsante è visualizzato con il LED acceso.

Per **Lane Keeping Aid**, alla pressione del pulsante viene visualizzato ad esempio il messaggio **Funz. solo a determ. vel.**

Premere brevemente il pulsante una volta per attivare o disattivare la funzione.



La funzione è disattivata quando il LED è spento.



Se appare un triangolo di emergenza nella parte destra del pulsante, qualcosa non funziona come previsto.

### Relative informazioni

- Utilizzo del display centrale (p. 111)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)



## Spostamento di app e pulsanti sul display centrale

App e pulsanti per le funzioni dell'automobile, rispettivamente nelle videate app e funzioni, possono essere spostati e organizzati a piacere.

1. Scorrere un dito da destra a sinistra<sup>13</sup> per accedere alla videata app oppure da sinistra a destra<sup>13</sup> per accedere alla videata funzioni.
2. Tenere premuta/o una app o un pulsante.
  - > La app o il pulsante cambia dimensioni e acquista più trasparenza. Ora è possibile spostarla/o.
3. Trascinare la app o il pulsante in uno spazio libero della videata.

Per il posizionamento di app o pulsanti si possono utilizzare al massimo 48 righe. Per spostare una app o un pulsante al di fuori della videata visibile, trascinarla/o verso il fondo della videata. Si aggiungono alcune righe in cui è possibile posizionare la app o il pulsante.

Pertanto, una app o un pulsante potrebbe essere posizionata/o molto più in basso e non essere visibile nella modalità normale della videata.

Scorrere un dito sullo schermo per scorrere la videata verso l'alto o il basso.

### **NOTA**

Nascondere le app utilizzate raramente o inutilizzate spostandole in basso, fuori dalla vista. In questo modo è più facile trovare le app utilizzate più frequentemente.

### **NOTA**

App e pulsanti funzione dell'automobile non possono essere spostati in posti già occupati.

## Relative informazioni

- Videata funzioni sul display centrale (p. 121)
- App (p. 507)
- Utilizzo del display centrale (p. 111)

## Simboli nel campo di stato sul display centrale

Panoramica dei simboli che possono essere visualizzati nel campo di stato del display centrale.

Il campo di stato indica le attività in corso e, in determinati casi, il loro stato. Poiché lo spazio nel campo è limitato, non sempre sono visualizzati tutti i simboli.

| Simbolo                                                                             | Funzione                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Connessa a Internet.                                |
|  | Connessione a Internet fallita.                     |
|  | Roaming attivato.                                   |
|  | Livello del segnale della rete mobile.              |
|  | Dispositivo Bluetooth connesso.                     |
|  | Bluetooth attivato, ma nessun dispositivo connesso. |
|  | Le informazioni vengono inviate a/da GPS.           |
|  | Connessione alla rete Wi-Fi.                        |

<sup>13</sup> Per le automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, scorrere in senso opposto.



| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Condivisione Internet attivata (hot-spot Wi-Fi). L'automobile condivide la connessione disponibile. |
|  | Modem dell'automobile attivato.                                                                     |
|  | Condivisione USB attiva.                                                                            |
|  | Processo in corso.                                                                                  |
|  | Timer per il preconditionamento attivo.                                                             |
|  | Fonte audio in riproduzione.                                                                        |
|  | Fonte audio interrotta.                                                                             |
|  | Conversazione telefonica in corso.                                                                  |
|  | Fonte audio silenziata.                                                                             |
|  | I notiziari sono ricevuti dal canale radio.                                                         |
|  | Ricezione di informazioni sul traffico.                                                             |
|  | Orologio.                                                                                           |

## Relative informazioni

- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)
- Messaggi sul display centrale (p. 140)


## **Tastiera sul display centrale**

Utilizzando la tastiera sul display centrale è possibile scrivere servendosi dei tasti sullo schermo, ma anche manualmente "disegnando" lettere e caratteri sullo schermo.

La tastiera permette di inserire caratteri, lettere e numeri, ad esempio per scrivere messaggi dall'automobile, inserire password o cercare articoli nel manuale del proprietario digitale.

La tastiera è visualizzata solamente quando è possibile scrivere sullo schermo.

«



La figura mostra una panoramica di alcuni dei pulsanti visualizzabili nella tastiera. L'aspetto varia in base alle impostazioni della lingua e al contesto di utilizzo della tastiera.

- 1** Riga con proposte di parole o caratteri<sup>14</sup>. A mano a mano che si inseriscono nuove lettere, vengono proposte parole. Scorrere le proposte premendo le frecce destra e sinistra. Premere una proposta per selezionarla. Notare che la funzione non è supportata da

<sup>14</sup> Vale per le lingue asiatiche.

tutte le selezioni linguistiche. In tal caso, sulla tastiera non è visualizzata la riga.

- 2 I caratteri disponibili variano in base alla lingua selezionata per la tastiera (vedere il punto 7). Premere un carattere per inserirlo.
- 3 La funzione del pulsante varia in base al contesto di utilizzo della tastiera - permette di inserire @ (negli indirizzi e-mail) o **creare una nuova riga** (quando si inseriscono testi standard).
- 4 Nasconde la tastiera. Se non è possibile, il pulsante non è visualizzato.
- 5 Si utilizza per scrivere in maiuscolo. Premere una volta per scrivere una lettera maiuscola, quindi proseguire in minuscolo. Premendo un'altra volta, tutte le lettere saranno maiuscole. Un'ulteriore pressione ripristina le lettere minuscole. In questa modalità, la prima lettera dopo un punto, un punto esclamativo o un punto interrogativo sarà scritta in maiuscolo. Quanto detto vale anche per la prima lettera nel campo di testo. Nei campi di testo destinati a nomi o indirizzi, tutte le parole iniziano automaticamente con la lettera maiuscola. Nei campi di testo destinati a password, siti Internet o indirizzi di posta elettronica, invece, tutte le lettere saranno automaticamente minuscole, a meno che non si effettui attivamente una diversa impostazione con il pulsante.

6 Inserimento di numeri. La tastiera (2) viene visualizzata con numeri. Premere ABC, visualizzato al posto di 123 in modalità numerica, per tornare alla tastiera alfabetica oppure premere #\~ per visualizzare la tastiera con i caratteri speciali.

7 Modifica la lingua per l'inserimento di testi, ad esempio EN. I caratteri inseribili e le proposte di parole (1) variano in base alla lingua selezionata. Per passare da una lingua all'altra della tastiera, è necessario che le lingue siano state aggiunte nelle Impostazioni.


8 Spazio.

9 Annulla l'inserimento del testo. Una pressione breve cancella un carattere alla volta. Tenere premuto il pulsante per cancellare i caratteri più velocemente.

10 Modifica la modalità della tastiera per inserire manualmente lettere e caratteri.

Premendo il pulsante di conferma sopra la tastiera (non visibile in figura) si conferma il testo inserito. L'aspetto del pulsante varia in base al contesto.

## Varianti di una lettera o un carattere



Le varianti di una lettera o un carattere, ad esempio **é** o **è**, si inseriscono tenendo premuti la lettera o il carattere. Viene visualizzata una casella con le varianti possibili della lettera o del carattere. Premere la variante desiderata. Se non viene selezionata alcuna variante, si inserisce la lettera/il carattere originale.

## Relative informazioni

- Modifica della lingua della tastiera sul display centrale (p. 128)
- Inserimento manuale di caratteri, lettere e parole sul display centrale (p. 128)
- Utilizzo del display centrale (p. 111)
- Gestione dei messaggi (p. 537)

## Modifica della lingua della tastiera sul display centrale

Per passare da una lingua all'altra della tastiera, è necessario aver dapprima aggiunto le lingue in **Impostazioni**.

### Aggiunta o rimozione delle lingue nelle impostazioni

La tastiera è impostata automaticamente sulla stessa lingua usata per il sistema. La lingua per la tastiera può essere manualmente adattata senza che sia influenzata la lingua del sistema.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Sistema → Lingue e unità di sistema → Layout tastiera**.
3. Selezionare una o più lingue nell'elenco.
  - > Ora è possibile passare da una lingua selezionata all'altra direttamente nella tastiera per l'inserimento di testi.

Se non è stata selezionata attivamente una lingua in **Impostazioni**, la tastiera utilizza la lingua di sistema dell'automobile.

## Passaggio da una lingua all'altra della tastiera



Dopo aver selezionato più lingue in **Impostazioni**, utilizzare il pulsante della tastiera per passare da una lingua all'altra.

Per modificare la lingua della tastiera con la lista:

1. Tenere premuto il pulsante.
  - > Viene visualizzato un elenco.
2. Selezionare la lingua desiderata. Se sono state selezionate più di quattro lingue in **Impostazioni**, è possibile scorrere l'elenco nella tastiera.
  - > La tastiera passa alla lingua selezionata e vengono fornite altre proposte di parole.

Per modificare la lingua della tastiera senza visualizzare la lista:

- Effettuare una breve pressione sul pulsante.
  - > La tastiera si adatta la lingua successiva nella lista senza che sia visualizzata la lista.

### Relative informazioni


- Modifica della lingua di sistema (p. 131)
- Tastiera sul display centrale (p. 125)

## Inserimento manuale di caratteri, lettere e parole sul display centrale

Utilizzando la tastiera sul display centrale è possibile scrivere caratteri, lettere e parole sullo schermo "disegnandoli" manualmente.



Sulla tastiera, premere il pulsante per passare dalla scrittura per mezzo dei tasti alla scrittura manuale di lettere e caratteri.



- 1 Area per l'inserimento di caratteri/lettere/parole/parti di parole.
- 2 Campo di testo in cui vengono visualizzati i caratteri o le proposte di parole<sup>15</sup> a mano a mano che vengono disegnati sullo schermo (1).

<sup>15</sup> Solo alcune lingue di sistema.

- 3 Proposte di caratteri/lettere/parole/parti di parole. È possibile scorrere l'elenco.
- 4 Spazio. È possibile inserire uno spazio anche disegnando un trattino (-) nell'area per le lettere inserite manualmente (1). Vedere il paragrafo "Inserimento degli spazi nel campo a testo libero con scrittura manuale" di seguito.
- 5 Annullare l'inserimento del testo. Premere brevemente per cancellare un carattere/una lettera alla volta. Attendere brevemente prima di premere un'altra volta per cancellare il carattere/la lettera seguente ecc.
- 6 Ritornare alla tastiera per l'inserimento dei caratteri normali.
- 7 Disattivare/attivare il suono all'inserimento.
- 8 Nascondere la tastiera. Se non è possibile, il pulsante non è visualizzato.
- 9 Modificare la lingua per l'inserimento di testi.

### Inserimento manuale di caratteri/lettere/parole


1. Scrivere un carattere, una lettera, una parola o parti di una parola nell'area per le lettere inserite manualmente (1). Scrivere la parola o parti della parola sovrapponendo le lettere o su una riga.
  - > Viene visualizzata una serie di proposte di caratteri, lettere o parole (3). L'alternativa più probabile è visualizzata in cima all'elenco.

#### **! IMPORTANTE**

Non utilizzare oggetti appuntiti, perché potrebbero graffiare lo schermo.

2. Per inserire il carattere/la lettera/la parola, attendere brevemente.
  - > Viene inserito/a il carattere/la lettera/la parola in cima all'elenco. È possibile selezionare un carattere diverso da quello visualizzato in cima. A tal fine, premere il carattere, la lettera o la parola desiderato/a nell'elenco.

### Cancellazione/modifica di caratteri/lettere scritti manualmente




Per cancellare tutti i segni nel campo di testo (2), scorrere il dito sul campo di scrittura manuale (1).

- Si possono cancellare/modificare caratteri/lettere in diversi modi:
  - Premere la lettera o la parola in questione nell'elenco (3).
  - Premere il pulsante di cancellazione del testo inserito (5) per cancellare la lettera, quindi ricominciare.
  - Scorrere un dito in orizzontale da destra a sinistra<sup>16</sup> sopra l'area per le lettere inserite manualmente (1). Rimuovere più lettere passando il dito sopra l'area più volte.
  - Si può cancellare tutto il testo inserito premendo la croce del campo di testo (2).


<sup>16</sup> Per la tastiera araba, scorrere in senso opposto. Scorrendo da destra a sinistra si inserisce uno spazio.

## ◀◀ **Cambio di riga nel campo di testo libero con scrittura manuale**



Per cambiare riga manualmente, disegnare il carattere sopra nel campo di scrittura manuale<sup>17</sup>.

## **Inserimento degli spazi nel campo a testo libero con scrittura manuale**



Per inserire uno spazio, disegnare un trattino scorrendo il dito da sinistra a destra<sup>18</sup>.

## **Relative informazioni**

- Tastiera sul display centrale (p. 125)

## **Modifica dell'aspetto del display centrale**

L'aspetto dello schermo del display centrale può essere modificato selezionando un tema.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **My Car** → **Videata conducente** → **Temi display**.
3. Selezionare quindi il tema, ad esempio **Minimalistic** o **Chrome Rings**.

Come supplemento a questi aspetti è possibile selezionare fra **Normale** e **Nitido**. Con **Normale** lo sfondo nello schermo è scuro ed i testi sono chiari. Questa alternativa è preselezionata per tutti i temi. Se lo si desidera è possibile scegliere una versione chiara in cui l'aspetto è modificato in modo che lo sfondo risulti chiaro ed i testi scuri. Questa opzione può risultare utile, ad esempio, in caso di luce solare intensa.

Le alternative sono sempre accessibili all'utente e non sono influenzate dall'illuminazione dell'ambiente circostante.

## **Relative informazioni**

- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Attivazione e disattivazione del display centrale (p. 114)

- Pulizia del display centrale (p. 651)

<sup>17</sup> Per la tastiera araba - disegnare gli stessi segni ma in modo inverso.

<sup>18</sup> Sulla tastiera araba, disegnare il trattino scorrendo il dito da destra a sinistra.



## Disattivazione e regolazione del volume dei suoni di sistema sul display centrale

I suoni di sistema sul display centrale possono essere regolati in volume o disattivati.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Audio → Volume di sistema**.
3. Tirare il comando sotto **Toni touchscreen** per regolare il volume/disattivare i suoni di conferma alla pressione dello schermo. Tirare il comando sul livello sonoro desiderato.

### Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)
- Impostazioni audio (p. 506)

## Modifica delle unità di sistema

Le unità si impostano nel menu **Impostazioni** sul display centrale.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare quindi **Sistema → Lingue e unità di sistema → Unità di misura**.
3. Selezionare lo standard di unità di misura fra:
  - **Metrico** - chilometri, litri e gradi centigradi.
  - **Imperiale** - miglia, galloni e gradi centigradi.
  - **USA** - miglia, galloni e gradi Fahrenheit.

> Vengono modificate le unità di misura sul display del conducente, sul display centrale e sull'Head-Up Display.

### Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)
- Modifica della lingua di sistema (p. 131)

## Modifica della lingua di sistema

La lingua si imposta nel menu **Impostazioni** sul display centrale.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>i</b> <b>NOTA</b></p> <p>Modificando la lingua del display centrale, alcune informazioni per il proprietario potrebbero non essere conformi alle norme e alle leggi nazionali o locali. Non impostare una lingua che non si conosce, in quanto potrebbe essere difficile tornare indietro nella struttura del menu sullo schermo.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare quindi **Sistema → Lingue e unità di sistema**.
3. Selezionare **Lingua del sistema**. Le lingue che supportano il comando vocale presentano un simbolo corrispondente.
  - > Viene modificata la lingua sul display del conducente, sul display centrale e sull'Head-Up Display.

### Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)
- Modifica delle unità di sistema (p. 131)

## Apertura delle impostazioni sul display centrale

Dal display centrale si gestiscono le **Impostazioni** e le informazioni per numerose funzioni dell'automobile.



Videata superiore con il pulsante **Impostazioni**.

1. Accedere alla videata superiore premendo la scheda o trascinandola/scorrendola verso il basso sullo schermo.
2. Premere **Impostazioni** per accedere al menu di impostazione.
3. Premere una delle categorie visualizzate e scorrere alle sottocategorie e relative impostazioni premendo ripetutamente.
4. Premere **Indietro** per tornare indietro nel menu di impostazione.


Premere **Chiudi** per chiudere il menu di impostazione.

## Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)
- Tipi di impostazioni sul display centrale (p. 135)
- Tabella delle impostazioni sul display centrale (p. 135)

## Apertura dell'impostazione contestuale sul display centrale

Le impostazioni contestuali consentono di modificare le impostazioni della maggior parte delle app base dell'automobile direttamente nella videata superiore sul display centrale.



Videata superiore con il pulsante per l'impostazione contestuale.

Le app preinstallate nell'automobile, ad esempio **Radio FM** e **USB**, fanno parte di Sensus e rientrano nelle funzioni integrate nell'automobile. Le impostazioni per queste app possono essere modificate direttamente dalla videata superiore sul display centrale.

Quando l'impostazione contestuale è disponibile:

1. Trascinare verso il basso la videata superiore quando una app è in modalità ingrandita, ad esempio **Navigazione**.
2. Premere **Impostazioni Navigazione**.
3. Modificare le impostazioni a piacere e confermare le selezioni.

Premere **Chiudi** o il pulsante fisico Home sotto il display centrale per chiudere la videata impostazioni.

La maggior parte delle app base dell'automobile, ma non tutte, presenta questa possibilità di impostazione contestuale.

### App di terzi

Le app di terzi non sono preinstallate nei sistemi dell'automobile, ma quelle scaricate a piacere, ad esempio **Volvo ID**. In questo caso le impostazioni devono essere effettuate all'interno della app e non dalla videata superiore.


### Relative informazioni

- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)
- Download delle app (p. 508)

## Modifica delle impostazioni sul display centrale

Le **Impostazioni** e le informazioni per numerose funzioni dell'automobile si possono modificare dal display centrale.

1. Accedere alla videata superiore premendo la scheda o trascinandola/scorrendola verso il basso sullo schermo.
2. Premere **Impostazioni** per accedere al menu di impostazione.
3. Premere una delle categorie e delle sottocategorie per scorrere fino all'impostazione desiderata.
4. Modificare una o più impostazioni. I diversi tipi di impostazioni si modificano in diverso modo.
  - > Le modifiche sono memorizzate immediatamente.



Una sottocategoria nel menu di impostazione con diversi tipi di impostazioni, qui con un pulsante a scelta multipla e pulsanti di opzione.

### Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)
- Tipi di impostazioni sul display centrale (p. 135)
- Tabella delle impostazioni sul display centrale (p. 135)

## Ripristino delle impostazioni standard dei dati utente in caso di passaggio di proprietà

In caso di passaggio di proprietà, si raccomanda di ripristinare le impostazioni standard di dati utente e impostazioni di sistema.

È possibile ripristinare le impostazioni dell'automobile a diversi livelli. Ripristinare le impostazioni standard di tutti i dati utente e le impostazioni di sistema in caso di passaggio di proprietà. In caso di passaggio di proprietà, fra le altre cose è importante cambiare il titolare del servizio Volvo On Call\*.

### Relative informazioni

- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)

## Ripristino delle impostazioni sul display centrale

È possibile ripristinare il valore di default di tutte le impostazioni effettuate nel menu di impostazione sul display centrale.

### Due tipi di ripristino

Esistono due tipi di ripristino delle impostazioni nel menu di impostazione:

- **Ripristina impostazioni predefinite** - cancella tutti i dati e i file, ripristinando i valori di default di tutte le impostazioni.
- **Ripristina impostazioni personali** - cancella i dati personali, ripristinando i valori di default delle impostazioni personali.

### Ripristino delle impostazioni

Seguire le presenti istruzioni per ripristinare le impostazioni.

#### **NOTA**

Il **Ripristina impostazioni predefinite** è consentito solamente ad automobile ferma.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare quindi **Sistema → Ripristina impostazioni predefinite**.
3. Selezionare il tipo di ripristino desiderato.
  - > È visualizzata una finestra a comparsa.

4. Premere **OK** per confermare il ripristino.

Se è stato selezionato **Ripristina impostazioni personali**, confermare il ripristino premendo **Ripristina per profilo attivo** o **Ripristina per tutti i profili**.

> Le impostazioni selezionate sono ripristinate.

### Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)
- Tabella delle impostazioni sul display centrale (p. 135)

## Tipi di impostazioni sul display centrale

I diversi tipi di impostazioni si modificano in diverso modo. Vedere la tabella per la descrizione dei diversi tipi di impostazioni.

### Tipi di impostazioni

| Tipo di impostazione       | Descrizione                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione trigger           | Premere il testo per avviare una app o una videata separata per impostazioni più avanzate, ad esempio per connettere un dispositivo con Bluetooth®. |
| Pulsante di opzione        | Premere il pulsante di opzione desiderato per selezionare una delle impostazioni possibili, ad esempio per selezionare una lingua di sistema.       |
| Pulsante a scelta multipla | Premere la parte desiderata del pulsante per selezionare un livello, ad esempio la sensibilità di City Safety.                                      |

| Tipo di impostazione            | Descrizione                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casella                         | Premere la casella, selezionandola/deselezionandola, per attivare/disattivare una funzione, ad esempio l'inserimento automatico del riscaldamento elettrico dei sedili. |
| Comando a scorrimento           | Premere e tirare il comando per selezionare un livello all'interno di un intervallo, ad esempio il volume.                                                              |
| Visualizzazione di informazioni | Nessuna impostazione in sé, visualizzazione di informazioni, ad esempio il numero di serie dell'automobile.                                                             |

### Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)

## Tabella delle impostazioni sul display centrale

Il menu di impostazione sul display centrale presenta una serie di categorie principali e sottocategorie dove sono raccolte le impostazioni di molte funzioni dell'automobile e le relative informazioni.

Sono disponibili 7 categorie principali: **My Car**, **Audio**, **Navigazione**, **Media**, **Comunicazione**, **Climatizzatore** e **Sistema**.

A sua volta, ogni categoria comprende una serie di sottocategorie e opzioni di impostazioni. Nelle tabelle di seguito è mostrato il primo livello delle sottocategorie. Le possibili impostazioni di una funzione o un'area sono descritte in dettaglio nelle rispettive sezioni del manuale del proprietario.

Alcune impostazioni sono personali, cioè possono essere memorizzate in **Profili conducente**, mentre altre sono globali, quindi non associabili a uno specifico profilo conducente.

### My Car

#### Sottocategorie

#### Display

#### IntelliSafe

#### Preferenze di guida/Modalità di guida individuale\*





| Sottocategorie                       |
|--------------------------------------|
| Luci e illuminazione                 |
| Specchietti e funzioni comfort       |
| Bloccaggio                           |
| Freno di stazionamento e sospensioni |
| Tergicristalli                       |

## Audio

| Sottocategorie    |
|-------------------|
| Tono              |
| Balance           |
| Volume di sistema |

## Navigazione

| Sottocategorie   |
|------------------|
| Mappa            |
| Percorso e guida |
| Traffico         |
|                  |
|                  |

## Media

| Sottocategorie |
|----------------|
| Radio AM/FM    |
| DAB*           |
|                |
| Gracenote®     |
| TV*            |
| Video          |

## Comunicazione

| Sottocategorie           |
|--------------------------|
| Telefono                 |
| Messaggi                 |
| Android Auto*            |
| Apple CarPlay*           |
| Dispositivi Bluetooth    |
| Wi-Fi                    |
| Hotspot Wi-Fi auto       |
| Internet modem auto*     |
| Volvo On Call*           |
| Reti di assistenza Volvo |

## Climatizzatore

La categoria principale **Climatizzatore** non presenta sottocategorie.

## Sistema

| Sottocategorie                      |
|-------------------------------------|
| Profilo conducente                  |
| Data e ora                          |
| Lingue e unità di sistema           |
| Privacy e dati                      |
| Layout tastiera                     |
| Comandi vocali*                     |
| Ripristina impostazioni predefinite |
| Informazioni di sistema             |

## Relative informazioni

- Panoramica del display centrale (p. 108)
- Modifica delle impostazioni sul display centrale (p. 133)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)

## Profili conducente

Molte impostazioni dell'automobile sono personalizzabili e possono essere memorizzate in uno o più profili conducente.

Le impostazioni personali sono memorizzate automaticamente nel profilo conducente attivo. Ogni chiave può essere abbinata a un profilo conducente. Quando si utilizza la chiave abbinata, l'automobile si adatta alle impostazioni del profilo conducente specifico.

## Quali impostazioni sono memorizzate nei profili conducente?

Le impostazioni effettuate nell'automobile possono essere personali o globali. Nei profili conducente sono memorizzate le impostazioni personali.

In un profilo conducente possono essere memorizzate le impostazioni relative a display, specchi retrovisori, sedili anteriori, navigatore\*, impianto audio e media, lingua e comando vocale.

Alcune impostazioni, dette globali, possono essere modificate, ma non memorizzate in un profilo conducente specifico. La modifica delle impostazioni globali si applica a tutti i profili.

## Impostazioni globali

I parametri e le impostazioni globali non sono modificati quando si cambia profilo conducente. I dati restano invariati a prescindere dal profilo conducente attivo.

Le impostazioni del layout della tastiera sono un esempio di impostazioni globali. Se si aggiungono altre lingue alla tastiera mentre si utilizza il profilo conducente X, queste lingue restano memorizzate ed è possibile passare da una lingua all'altra anche quando si utilizza il profilo conducente Y. Le impostazioni del layout della tastiera non sono memorizzate in un profilo conducente specifico, perché sono globali.

## Impostazioni personali

Se si imposta, ad esempio, la luminosità del display centrale mentre si utilizza il profilo conducente X, questa impostazione non si applica al profilo conducente Y. L'impostazione della luminosità è memorizzata nel profilo conducente X, perché è personale.

## Relative informazioni

- Selezione del profilo conducente (p. 137)
- Modifica del nome del profilo conducente (p. 138)
- Ripristino delle impostazioni dei profili conducente (p. 138)
- Abbinamento della chiave telecomando a un profilo conducente (p. 139)
- Tabella delle impostazioni sul display centrale (p. 135)

## Selezione del profilo conducente

All'avvio del display centrale, il profilo conducente selezionato è visualizzato nella parte superiore dello schermo. Al successivo sbloccaggio dell'automobile si attiva l'ultimo profilo conducente utilizzato. Dopo lo sbloccaggio dell'automobile, è possibile cambiare il profilo conducente. Se invece la chiave telecomando è stata abbinata a un profilo conducente, all'accensione viene selezionato questo profilo.

Sono previste due alternative per cambiare il profilo conducente.

### Opzioni 1:

1. Selezionare il nome del profilo conducente visualizzato sul bordo superiore del display centrale all'avvio del display.
  - > Appare l'elenco dei profili conducente selezionabili.
2. Selezionare il profilo conducente desiderato.
3. Premere **Conferma**.
  - > Una volta selezionato il nuovo profilo conducente, il sistema carica le relative impostazioni.

### Opzioni 2:

1. Trascinare verso il basso la videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Profilo**.
  - > Appare lo stesso elenco dell'alternativa 1.



- ◀◀ 3. Selezionare il profilo conducente desiderato.
4. Premere **Conferma**.
  - > Una volta selezionato il nuovo profilo conducente, il sistema carica le relative impostazioni.

## Relative informazioni

- Profili conducente (p. 137)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)
- Modifica del nome del profilo conducente (p. 138)
- Abbinamento della chiave telecomando a un profilo conducente (p. 139)

## Modifica del nome del profilo conducente

È possibile rinominare i vari profili conducente utilizzati nell'automobile.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Sistema → Profili conducente**.
3. Selezionare **Modifica profilo**.
  - > Viene visualizzato un menu in cui è possibile modificare il profilo.
4. Premere la casella **Nome profilo**.
  - > Viene visualizzata una tastiera con cui modificare il nome. Premere  per disattivare la tastiera.
5. Per memorizzare la modifica del nome, premere **Indietro** o **Chiudi**.
  - > Il nome è stato modificato.

### **NOTA**

Un nome profilo non può iniziare con uno spazio, in quanto non verrebbe salvato.

## Relative informazioni

- Selezione del profilo conducente (p. 137)
- Tastiera sul display centrale (p. 125)

## Ripristino delle impostazioni dei profili conducente

Ad automobile ferma è possibile ripristinare le impostazioni memorizzate in uno o più profili conducente.

### **NOTA**

Il **Ripristina impostazioni predefinite** è consentito solamente ad automobile ferma.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Sistema → Ripristina impostazioni predefinite → Ripristina impostazioni personali**.
3. Selezionare infine **Ripristina per profilo attivo, Ripristina per tutti i profili o Annulla**.

## Relative informazioni

- Profili conducente (p. 137)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)



## Abbinamento della chiave telecomando a un profilo conducente

È possibile collegare la propria chiave ad un profilo del conducente. In questo modo sarà selezionato automaticamente il profilo del conducente con le relative impostazioni ogni volta che l'auto è usata con la specifica chiave telecomando.

Quando la chiave telecomando è usata la prima volta, essa non è collegata a nessuno specifico profilo del conducente. Il profilo **Ospite** si attiva automaticamente in occasione dell'avviamento dell'auto.

È possibile selezionare manualmente un profilo conducente senza abbinarlo alla chiave. Allo sbloccaggio dell'automobile si attiva l'ultimo profilo conducente utilizzato. Se la chiave è già stata abbinata a un profilo conducente, non sarà necessario selezionare il profilo conducente quando si utilizza quella chiave.

## Abbinamento della chiave telecomando a un profilo conducente

Selezionare innanzitutto il profilo da abbinare alla chiave, se non è già attivo. A questo punto è possibile abbinare il profilo alla chiave.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Sistema → Profili conducente**.

3. Selezionare il profilo desiderato. Il display ritorna alla videata Home. Il profilo **Ospite** non può essere collegato alla chiave.
4. Trascinare di nuovo verso il basso la videata superiore e premere **Impostazioni → Sistema → Profili conducente → Modifica profilo**.
5. Selezionare **Collega chiave** per abbinare il profilo alla chiave. Non è possibile collegare un profilo del conducente ad una chiave diversa dalla chiave usata al momento nell'auto. In presenza di più chiavi nell'auto sarà visualizzato il testo **Sono state rilevate più chiavi. Inserire chiave desiderata per collegare lettore backup**.



Posizione del lettore di riserva nella consolle del tunnel.

- > Quando appare il testo **Profilo collegato alla chiave**, la chiave ed il profilo del conducente sono collegati.


6. Premere **OK**.
  - > La chiave in questione è ora collegata al profilo del conducente e rimane in questa condizione fintantoché non è tolta la spunta dalla casella per **Collega chiave**.

## Relative informazioni

- Profili conducente (p. 137)
- Modifica del nome del profilo conducente (p. 138)
- Chiave telecomando (p. 243)

## Messaggi sul display centrale

Il display centrale può visualizzare messaggi di informazione o ausilio per il conducente a seguito di diversi eventi.



Messaggi nella videata superiore sul display centrale.

Il display centrale visualizza i messaggi con minore priorità per il conducente.

La maggior parte dei messaggi è visualizzata sopra il campo di stato sul display centrale. Il messaggio scompare dal campo di stato dopo qualche secondo oppure quando sono stati adottati gli interventi necessari. Se un messaggio deve essere memorizzato, si posiziona nella videata superiore sul display centrale.

I messaggi possono assumere diverse forme ed essere visualizzati assieme a grafica, simboli o un pulsante, ad esempio per attivare/disattivare una funzione collegata al messaggio.

## Messaggi pop-up


Alcuni messaggi sono visualizzati sotto forma di finestra pop-up, hanno maggiore priorità rispetto ai messaggi visualizzati nel campo di stato e richiedono conferma/intervento prima di scomparire. I messaggi da memorizzare si posizionano nella videata superiore sul display centrale.

## Relative informazioni

- Gestione dei messaggi sul display centrale (p. 140)
- Gestione dei messaggi memorizzati dal display centrale (p. 141)
- Messaggio sul display del conducente (p. 104)

## Gestione dei messaggi sul display centrale

I messaggi sul display centrale si gestiscono nelle videate del display centrale.



Messaggi nella videata superiore sul display centrale.

Alcuni messaggi sul display centrale presentano un pulsante (o più pulsanti nei messaggi pop-up), ad esempio per attivare/disattivare una funzione collegata al messaggio.

### Gestione di un nuovo messaggio

Per i messaggi con pulsanti:

- Premere il pulsante per eseguire l'operazione oppure attendere che il messaggio scompaia automaticamente.
- > Il messaggio scompare dal campo di stato.

Per i messaggi senza pulsanti:

- Chiudere il messaggio premendolo oppure aspettare che scompaia automaticamente.
- > Il messaggio scompare dal campo di stato.


Se un messaggio deve essere memorizzato, si posiziona nella videata superiore sul display centrale.

### Relative informazioni

- Messaggi sul display centrale (p. 140)
- Gestione dei messaggi memorizzati dal display centrale (p. 141)
- Messaggio sul display del conducente (p. 104)

### Gestione dei messaggi memorizzati dal display centrale

I messaggi memorizzati dal display del conducente e dal display centrale possono essere gestiti in entrambi i casi sul display centrale.



Messaggi memorizzati e possibili selezioni nella videata superiore.

I messaggi visualizzati sul display centrale da memorizzare si posizionano nella videata superiore sul display centrale.

### Lettura di un messaggio memorizzato

1. Aprire la videata superiore sul display centrale.
  - > Viene visualizzato un elenco dei messaggi memorizzati. I messaggi con una freccia a destra possono essere ingranditi.

2. Premere un messaggio per ingrandirlo/ridurlo.
  - > Maggiori informazioni sul messaggio sono visualizzate nell'elenco e, in formato grafico, nella figura a sinistra della app.

### Gestione di un messaggio memorizzato

Alcuni messaggi sono dotati di un pulsante che serve ad es. per attivare/disattivare una funzione collegata al messaggio.

- Premere il pulsante per eseguire l'operazione.

I messaggi memorizzati nella videata superiore vengono cancellati automaticamente quando si spegne l'automobile.

### Relative informazioni

- Messaggi sul display centrale (p. 140)
- Gestione dei messaggi sul display centrale (p. 140)
- Messaggio sul display del conducente (p. 104)

## Head-Up Display\*

L'Head-Up Display è complementare al display del conducente dell'automobile e proietta sul parabrezza una serie di informazioni dal display del conducente. L'immagine proiettata è visibile solamente dalla posizione del conducente.



Chiamata in arrivo.

L'Head-Up Display visualizza avvertimenti e informazioni su velocità, funzioni del regolatore elettronico della velocità, navigazione ecc. nel campo visivo del conducente. Sull'Head-Up Display possono essere visualizzate anche indicazioni su segnali stradali e chiamate in arrivo.


### NOTA

Il conducente potrebbe avere difficoltà a vedere le informazioni sul display Head-up nei seguenti casi:

- utilizzo di occhiali da sole con lenti polarizzanti
- posizione di guida con seduta non centrata nel sedile
- presenza di oggetti sul vetro di copertura del gruppo display
- condizioni di luminosità sfavorevoli

### IMPORTANTE

Il gruppo display da cui vengono proiettate le informazioni si trova nel cruscotto. Per prevenire danni al vetro di copertura del gruppo display, non conservare nulla ed evitare che cadano oggetti sopra di esso.



Esempio di informazioni visualizzabili sul display.

- 1 Velocità
- 2 Regolatore elettronico della velocità
- 3 Navigazione
- 4 Segnali stradali

L'Head-Up Display può visualizzare temporaneamente una serie di simboli, ad esempio:



Se si accende il simbolo di allarme, leggere il messaggio di allarme sul display del conducente.




Se si accende il simbolo informativo, leggere il messaggio sul display del conducente.

**NOTA**

Utilizzando il display Head-up, i soggetti con alcuni difetti alla vista potrebbero provare emicrania e una sensazione di affaticamento.

**City Safety sull'Head-Up Display**

Attivando City Safety, le informazioni sull'Head-Up Display sono sostituite da una grafica per City Safety. Questa grafica si accende anche quando il display Head-up è spento.



La grafica di City Safety lampeggia per attirare l'attenzione del conducente.

**Relative informazioni**

- Attivazione e disattivazione dell'Head-Up Display\* (p. 143)
- Pulizia dell'Head-Up Display\* (p. 652)
- Head-Up Display in caso di sostituzione del parabrezza\* (p. 619)

**Attivazione e disattivazione dell'Head-Up Display\***

L'Head-Up Display può essere attivato e disattivato dopo aver avviato l'automobile.



Premere il pulsante **Head-up display** nella videata funzioni sul display centrale. Un indicatore nel pulsante è acceso quando la funzione è attivata.

**Relative informazioni**

- Impostazioni per l'Head-Up Display\* (p. 143)
- Head-Up Display\* (p. 142)

**Impostazioni per l'Head-Up Display\***

Regolare le impostazioni per la visualizzazione dell'Head-Up Display sul parabrezza.

Le impostazioni si effettuano nel menu di impostazione sul display centrale ad automobile accesa, quando sul parabrezza è proiettata un'immagine.

L'impostazione viene memorizzata nel profilo conducente personale.

**Selezione delle opzioni di visualizzazione**

Selezionare le funzioni da visualizzare sull'Head-Up Display.


1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Display → Opzioni head-up display**.
3. Selezionare una o più funzioni:
  - **Mostra navigazione**
  - **Mostra Road Sign Information**
  - **Mostra supporto al conducente**
  - **Mostra telefono**.



## ◀◀ **Regolazione di luminosità e altezza**



1. Premere il pulsante **Regolazioni Head-up display** nella videata funzioni sul display centrale.
2. Regolare la luminosità e l'altezza delle immagini proiettate nel campo visivo del conducente agendo sui comandi destri al volante.



- 1 Riduzione della luminosità
- 2 Aumento della luminosità
- 3 Spostamento verso l'alto

- 4 Spostamento verso il basso

- 5 Conferma


La luminosità della grafica si adatta automaticamente alle condizioni di illuminazione dello sfondo. La luminosità dipende anche dalla regolazione della luminosità degli altri display dell'automobile.

La posizione in altezza può essere memorizzata nella funzione di memoria del sedile anteriore elettrocomandato\*.

### **Tarare la posizione orizzontale**

La taratura della posizione orizzontale dell'Head-up display può essere richiesta in occasione della sostituzione del parabrezza o del dispositivo visore. La taratura comporta la rotazione antioraria o oraria dell'immagine proiettata.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare **My Car → Videata conducente → Opzioni head-up display → Taratura head-up display**.
3. Tarare la posizione orizzontale dell'immagine con la pulsantiera al volante di destra.



- 1 Ruotare in senso orario
- 2 Ruotare in senso antiorario
- 3 Conferma

### **Relative informazioni**

- Head-Up Display\* (p. 142)
- Attivazione e disattivazione dell'Head-Up Display\* (p. 143)


## Comandi vocali<sup>19</sup>

Il conducente può gestire vocalmente alcune funzioni di lettore multimediale, telefono connesso tramite Bluetooth, climatizzatore e navigatore Volvo\*.

I comandi vocali sono molto pratici e permettono al conducente di rimanere concentrato sulla guida, sulla strada e sul traffico.

### ATTENZIONE

La responsabilità di una guida sicura, nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti, spetta sempre al conducente.



Microfono del sistema di comando vocale

Il comando vocale avviene sotto forma di dialogo: l'utente pronuncia i comandi e ottiene risposta

verbale dal sistema. Il sistema di comando vocale utilizza lo stesso microfono dei dispositivi connessi tramite Bluetooth e fornisce le risposte attraverso gli altoparlanti dell'automobile. In alcuni casi, il display del conducente visualizza anche messaggi. Le funzioni si gestiscono con i comandi destri al volante e le impostazioni si effettuano sul display centrale.

### Aggiornamento del sistema

Il sistema di comando vocale è continuamente migliorato. Scaricare gli aggiornamenti per una funzionalità ottimale dal sito [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Relative informazioni

- Utilizzo del comando vocale (p. 145)
- Comando vocale del telefono (p. 146)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Comando vocale del climatizzatore (p. 202)
- Impostazioni per il comando vocale (p. 148)

## Utilizzo del comando vocale<sup>20</sup>



Premere il pulsante del comando vocale al volante  per attivare il sistema e iniziare un dialogo mediante comandi vocali.

Considerare quanto segue:

- Parlare dopo il segnale acustico con un tono normale a velocità normale.
- Non fornire comandi vocali mentre il sistema risponde in quanto non li riceve.
- Evitare rumori di sottofondo nell'abitacolo tenendo chiusi portiere, finestrini e tettuccio panoramico\*.

Il comando vocale può essere disattivato come segue:

- pronunciare **"Annullare"**.
- lunga pressione sul pulsante al volante per il comando vocale .

Per accelerare la comunicazione e saltare i messaggi del sistema, premere il pulsante del comando vocale al volante  mentre si sente la voce di sistema e pronunciare il comando seguente.

<sup>19</sup> Vale solo in alcuni mercati.

## « Esempio di comando vocale

Premere  e pronunciare "**Chiama [Nome] [Cognome] [categoria di numero]**" - chiama il contatto selezionato dalla rubrica. Se il contatto dispone di più numeri di telefono (ad esempio casa, cellulare, lavoro), si deve pronunciare la categoria desiderata.

Premere quindi  e pronunciare "**Chiama Roberto Rossi Cellulare**".

## Comandi/frasi

I seguenti comandi sono sempre disponibili:

- "**Ripeti**" - Ripete l'ultima istruzione vocale nel dialogo in corso.
- "**Annullare**" - interrompe il dialogo.
- "**Aiuto**" - avvia un dialogo di aiuto. Il sistema risponde indicando i comandi disponibili per la situazione attuale, un'istruzione o un esempio.

I comandi per funzioni specifiche, ad esempio telefono e radio, sono descritti nella sezione corrispondente.

## Cifre

I comandi numerici si indicano in modo diverso a seconda della funzione da comandare:

- I **numeri di telefono e CAP** devono essere pronunciati una cifra alla volta, ad esempio

zero tre uno due due quattro quattro tre (03122443).

- I **numeri civici** possono essere pronunciati una cifra alla volta oppure in gruppo, ad esempio due due o ventidue (22). Per l'inglese e l'olandese è possibile pronunciare più gruppi in sequenza, ad esempio ventidue ventidue (22 22). Per l'inglese si possono utilizzare anche doppie e triple, ad esempio doppio zero (00). Si possono indicare numeri nell'intervallo 0-2300.
- Le **frequenze** possono essere pronunciate novantotto virgola otto (98,8), centoquattro virgola due o cento quattro virgola due (104,2).

## Relative informazioni

- Comandi vocali (p. 145)
- Comando vocale del telefono (p. 146)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Comando vocale del climatizzatore (p. 202)
- Impostazioni per il comando vocale (p. 148)

## Comando vocale del telefono<sup>21</sup>

Telefonare un contatto, ottenere la lettura ad alta voce di messaggi o dettare brevi messaggi con i comandi vocali ad un telefono collegato via Bluetooth.

Per indicare un contatto nella rubrica, il comando vocale deve comprendere alcune informazioni sul contatto riportate nella rubrica. Se un contatto, ad esempio **Mario Rossi**, dispone di più numeri, si può indicare anche la categoria del numero, ad esempio **Casa** o **Cellulare**: "**Chiama Roberto Rossi Cellulare**".

Premere  e pronunciare uno dei seguenti comandi:

- "**Chiama [contatto]**" - Chiama il contatto selezionato dalla rubrica.
- "**Chiama [numero di telefono]**" - telefono al numero di telefono.
- "**Chiamate recenti**" - visualizza la lista delle telefonate.
- "**Leggi messaggio**" - il messaggio è letto ad alta voce. Se sono disponibili più messaggi, selezionare il messaggio da leggere.
- "**Messaggio a [contatto]**" - l'utente è invitato a pronunciare un breve messaggio. Successivamente il messaggio è letto ad alta voce e l'utente può scegliere di inviarlo<sup>22</sup> o di

<sup>20</sup> Vale solo in alcuni mercati.

<sup>21</sup> Vale solo in alcuni mercati.

<sup>22</sup> Solo alcuni telefoni possono inviare messaggi tramite l'automobile. Per la compatibilità, vedere support.volvocars.com.



redigere il messaggio. Questa funzione è abilitata solo quando l'auto è connessa a Internet.

### Relative informazioni

- Comandi vocali (p. 145)
- Utilizzo del comando vocale (p. 145)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Comando vocale del climatizzatore (p. 202)
- Impostazioni per il comando vocale (p. 148)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

## Comando vocale di radio e media<sup>23</sup>

Di seguito sono riportati i comandi vocali per radio e lettore multimediale.

Premere  e pronunciare uno dei seguenti comandi:

- **"Media"** - Apre un dialogo per media e radio, visualizzando esempi di comandi.
- **"Riproduci [artista]"** - riproduce la musica dell'artista selezionato.
- **"Riproduci [titolo del brano]"** - riproduce il brano selezionato.
- **"Riproduci [titolo del brano] da [album]"** - riproduce il brano selezionato dall'album selezionato.
- **"Riproduci [nome del canale televisivo]"** - Avvia il canale televisivo selezionato\*<sup>24</sup>.
- **"Riproduci [stazione radio]"** - avvia il canale radio selezionato.
- **"Sintonizzati su [frequenza]"** - avvia la frequenza radio selezionata nella banda di frequenza attiva. Se non è attiva alcuna fonte radio, di default viene avviata la radio FM.
- **"Sintonizzati su [frequenza] [banda di frequenza]"** - avvia la frequenza radio selezionata sulla banda radio selezionata.
- **"Radio"** - avvia la radio FM.

- **"Radio FM"** - avvia la radio FM.
- **"Radio AM"** - avvia la radio AM.
- **"DAB"** - Avvia la radio DAB\*.
- **"TV"** - Avvia la riproduzione dalla TV\*<sup>24</sup>.
- **"CD"** - Avvia la riproduzione da CD\*.
- **"USB"** - avvia la riproduzione da USB.
- **"iPod"** - avvia la riproduzione da iPod.
- **"Bluetooth"** - avvia la riproduzione dalla fonte media connessa tramite Bluetooth.
- **"Musica simile"** - riproduce musica da dispositivi connessi alla presa USB simile a quella in ascolto.

### Relative informazioni

- Comandi vocali (p. 145)
- Utilizzo del comando vocale (p. 145)
- Comando vocale del telefono (p. 146)
- Comando vocale del climatizzatore (p. 202)
- Impostazioni per il comando vocale (p. 148)

<sup>23</sup> Vale solo in alcuni mercati.

<sup>24</sup> Vale solo in alcuni mercati.

## Impostazioni per il comando vocale<sup>25</sup>

Qui si selezionano le impostazioni per il sistema di comando vocale.

**Impostazioni → Sistema → Comandi vocali**

È possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- **Ripeti comando vocale**
- **Sesso**
- **Velocità dialogo**

## Impostazioni audio

Selezionare le impostazioni audio in:

**Impostazioni → Audio → Volume di sistema → Comandi vocali**

## Impostazioni della lingua

I comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue. Le lingue che prevedono i comandi vocali sono contrassegnate dall'icona  nell'elenco.

La modifica della lingua si applica anche ai testi di menu, messaggi e aiuto.

**Impostazioni → Sistema → Lingue e unità di sistema → Lingua del sistema**

## Relative informazioni

- Comandi vocali (p. 145)
- Utilizzo del comando vocale (p. 145)
- Comando vocale del telefono (p. 146)
- Comando vocale del climatizzatore (p. 202)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Impostazioni audio (p. 506)
- Modifica della lingua di sistema (p. 131)

<sup>25</sup> Vale solo in alcuni mercati.


ILLUMINAZIONE

## Comando luci

I diversi comandi luci controllano sia le luci esterne che quelle interne. Con la leva sinistra al volante si attivano e regolano le luci esterne. Con la rotella nel cruscotto si regola la luminosità degli interni.

Con la rotella nel cruscotto si regola anche l'incidenza dei fari<sup>1</sup>.

## Luci esterne



Rotella nella leva sinistra al volante.

Se il quadro dell'automobile è in posizione **II** o l'automobile è accesa, nelle varie posizioni della rotella si attivano le seguenti funzioni:

| Posizione  | Funzione                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>   | Luci diurne.<br>Può essere usato il lampeggio abbaglianti.                                                                                           |
| <b>☰☑☒</b> | Luci diurne e luci di posizione.<br>Luci di posizione quando l'automobile è parcheggiata. <sup>A</sup><br>Può essere usato il lampeggio abbaglianti. |
| <b>☰☑</b>  | Anabbaglianti e luci di posizione.<br>Possono essere accesi gli abbaglianti.<br>Può essere usato il lampeggio abbaglianti.                           |

| Posizione   | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO</b> | Luci diurne e luci di posizione in condizioni di luce diurna.<br><br>Anabbaglianti e luci di posizione in condizioni di luce diurna scarsa o di buio oppure quando sono accesi i fendinebbia* e/o i retro-nebbia.<br><br>Si può attivare la funzione Abbaglianti automatici.<br><br>Gli abbaglianti possono essere attivati quando gli anabbaglianti sono accesi.<br><br>Può essere usato il lampeggio abbaglianti. |
| <b>☰☑☒</b>  | Abbaglianti automatici accesi/spenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>A</sup> Ad automobile accesa ma ferma, è possibile portare la rotella in posizione **☰☑☒** da un'altra posizione per accendere solamente le luci di posizione al posto di altre luci.


Volvo raccomanda l'uso della posizione **AUTO** quando si guida l'auto.

<sup>1</sup> Vale per le auto con proiettori alogeni.

**⚠ ATTENZIONE**

L'impianto di illuminazione dell'automobile non è sempre in grado di rilevare se la luce diurna è scarsa o sufficiente, ad esempio in caso di nebbia e pioggia.

Il conducente è sempre responsabile affinché l'automobile sia guidata con un'illuminazione adeguata dal punto di vista della sicurezza stradale e ai sensi delle normative stradali vigenti.

**Rotelle nel cruscotto**

Le automobili con fari a LED<sup>2</sup> sono dotate di comando incidenza fari automatico, quindi sono sprovviste della rotella per la regolazione dell'incidenza fari.

- 1** Rotella per regolare la luminosità degli interni
- 2** Rotella per la regolazione dell'incidenza fari<sup>1</sup>

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>1</sup> Vale per le auto con proiettori alogeni.

**Relative informazioni**

- Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale (p. 151)
- Illuminazione abitacolo (p. 162)
- Luci di posizione (p. 153)
- Utilizzo degli indicatori di direzione (p. 157)
- Utilizzo degli abbaglianti (p. 155)
- Anabbaglianti (p. 154)
- Fendinebbia/luci in curva\* (p. 158)
- Retronebbia (p. 159)
- Fari attivi in curva\* (p. 158)
- Luci di arresto (p. 160)
- Luci di arresto di emergenza (p. 160)
- Lampeggiatori di emergenza (p. 160)

**Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale**

È possibile regolare e attivare dal display centrale diverse funzioni delle luci, ad esempio abbaglianti automatici, luci di orientamento e illuminazione di sicurezza.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **My Car → Luci e illuminazione**.
3. Selezionare **Illuminazione esterna o Illuminazione interna**.

**Relative informazioni**

- Comando luci (p. 150)
- Abbaglianti automatici (p. 155)
- Utilizzo delle luci di orientamento (p. 161)
- Illuminazione di sicurezza (p. 161)
- Utilizzo degli indicatori di direzione (p. 157)
- Apertura delle impostazioni sul display centrale (p. 132)
- Videata funzioni sul display centrale (p. 121)


## Regolazione dell'incidenza dei fari

Con una delle rotelle nel cruscotto si regola l'incidenza dei fari<sup>3</sup>.

Il carico dell'automobile modifica l'orientamento in altezza della luce dei fari, con il rischio di abbagliare i veicoli che procedono in direzione opposta. Per evitare il problema è possibile regolare l'incidenza dei fari. Abbassare i fari se l'automobile è molto carica.

1. Lasciare acceso il motore o la chiave in posizione I.
2. Girare la rotella verso l'alto/il basso per aumentare/ridurre l'incidenza dei fari.

Di seguito sono mostrate le posizioni della rotella per le varie condizioni di carico.



Esempi di posizioni della rotella.

**A** Rotella in posizione 0

**B** Rotella in posizione 1

| Condizioni di carico                                                        | Posizione della rotella |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Solo conducente.                                                            | 0                       |
| Conducente e passeggero anteriore.                                          | 0                       |
| Conducente e passeggero anteriore.<br>Tre passeggeri nel sedile posteriore. | 1                       |

| Condizioni di carico                                                                                            | Posizione della rotella |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Conducente e passeggero anteriore.<br>Tre passeggeri nel sedile posteriore.<br>Carico di 220 kg nel bagagliaio. | 1                       |
| Conducente e carico max nel bagagliaio.                                                                         | 2                       |


## Relative informazioni

- Comando luci (p. 150)

<sup>3</sup> Vale per le auto con proiettori alogeni.

## Luci di posizione

La luce di posizione consente di rendere più visibile l'automobile ferma o parcheggiata agli altri utenti della strada. La luce di posizione si accende con la rotella della leva al volante.



Rotella della leva al volante in posizione luci di posizione.

Portare la rotella in posizione **DRL** - si accendono le luci di posizione (si accende contemporaneamente l'illuminazione della targa).

Se il quadro dell'automobile è in posizione **II** o l'automobile è accesa, si accendono le luci diurne anziché le luci di posizione anteriori. Quando la rotella è in questa posizione, le luci di posizione sono accese a prescindere dalla posizione del quadro dell'automobile.

Ad automobile accesa ma ferma, è possibile portare la rotella in posizione luci di posizione **DRL**.

da un'altra posizione per accendere solamente le luci di posizione al posto di altre luci.

Se l'automobile viene guidata per più di 30 secondi a max 10 km/h (circa 6 mph) o se la velocità è superiore a 10 km/h (circa 6 mph) si accendono le luci diurne. Si raccomanda al conducente di selezionare una posizione diversa da **DRL**.


Quando si apre il portellone al buio, si accendono le luci di posizione posteriori (se non già accese) per avvertire i veicoli che seguono. Questa funzione è indipendente dalla posizione della rotella o del quadro dell'automobile.

### Relative informazioni

- Comando luci (p. 150)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Sostituzione della lampadina della luce diurna/di posizione anteriore (p. 629)

## Luci diurne

L'automobile è dotata di sensori che rilevano le condizioni di illuminazione circostanti. Con la rotella della leva al volante in posizione **0**, **DRL** o **AUTO** e il quadro dell'automobile in posizione **II** o l'automobile accesa, si accendono le luci diurne. In posizione **AUTO**, gli anabbaglianti si attivano automaticamente in condizioni di luce diurna scarsa o di buio.



Rotella della leva al volante in posizione **AUTO**.

- ◀◀ Con la rotella della leva al volante in posizione **AUTO**, le luci diurne (DRL<sup>4</sup>) si accendono in condizioni di luce diurna. L'automobile comanda il passaggio automatico dalle luci diurne agli anabbaglianti in condizioni di luce diurna scarsa o di buio. Il passaggio agli anabbaglianti è automatico anche all'accensione di fendinebbia\* e/o retronebbia.

### ⚠ ATTENZIONE

Il sistema è progettato per risparmiare energia. Il sistema non è in grado in tutte le situazioni di determinare se la luce diurna è troppo debole o di intensità sufficiente, ad es. in caso di nebbia o pioggia.


Spetta sempre al conducente accertarsi che l'illuminazione dell'automobile sia adeguata dal punto di vista della sicurezza stradale e conforme alle normative stradali vigenti.

### Relative informazioni

- Comando luci (p. 150)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Anabbaglianti (p. 154)
- Sostituzione della lampadina della luce diurna/di posizione anteriore (p. 629)

### Anabbaglianti

Durante la guida con la rotella della leva al volante in posizione **AUTO**, gli anabbaglianti si accendono automaticamente in condizioni di luce diurna scarsa o di buio quando il quadro dell'automobile è in posizione **II** o l'automobile è accesa.



Rotella della leva al volante in posizione **AUTO**.

Con la rotella della leva al volante in posizione **AUTO** si attivano automaticamente anche gli anabbaglianti se:

- si accendono i fendinebbia\*
- si attiva il retronebbia
- si attivano i fendinebbia e il retronebbia.

Con la rotella della leva al volante in posizione , gli anabbaglianti sono sempre accesi

quando il quadro dell'automobile è in posizione **II** o l'automobile è accesa.

### Rilevamento galleria

L'automobile rileva che sta entrando in una galleria, quindi passa dalle luci diurne agli anabbaglianti.

Notare che la leva al volante di sinistra deve essere girata in posizione **AUTO** affinché il rilevamento galleria sia abilitato.

### Relative informazioni


- Comando luci (p. 150)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Luci diurne (p. 153)
- Sostituzione della lampadina dell'anabbagliante (p. 627)

<sup>4</sup> Daytime Running Lights



## Utilizzo degli abbaglianti

Gli abbaglianti si azionano con la leva sinistra al volante. Gli abbaglianti sono le luci più forti dell'automobile e devono essere utilizzati per migliorare la visibilità durante la guida al buio, a condizione di non abbagliare gli altri utenti della strada.



Leva al volante con rotella.

## Lampeggio abbaglianti

- 1 Spostare leggermente all'indietro la leva al volante in posizione di intermittenza abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva non viene rilasciata.

## Abbaglianti

- 2 Gli abbaglianti si possono attivare quando la rotella della leva al volante è in posizione **AUTO**<sup>5</sup> o . Attivare gli abbaglianti por-

tando la leva al volante in avanti. Disattivare portando la leva al volante all'indietro.


Quando sono accesi gli abbaglianti, è acceso il simbolo sul display del conducente.

## Relative informazioni

- Comando luci (p. 150)
- Abbaglianti automatici (p. 155)
- Sostituzione della lampadina dell'abbagliante (p. 628)

## Abbaglianti automatici

Grazie a un sensore telecamera nel bordo superiore del parabrezza, gli abbaglianti automatici sono in grado di rilevare il fascio di luce dei fari di veicoli che procedono in direzione opposta oppure le luci posteriori di veicoli antistanti. In queste condizioni si ha il passaggio da abbaglianti ad anabbaglianti.



Gli abbaglianti automatici si attivano portando la rotella della leva al volante in posizione **AUTO**.

La funzione può anche reagire all'illuminazione stradale. Quando il sensore telecamera non rileva più veicoli che procedono in direzione opposta o antistanti, gli abbaglianti si riaccendono.

La funzione può attivarsi durante la guida al buio, a velocità pari o superiori a circa 20 km/h (circa 12 mph).

<sup>5</sup> Quando sono accesi gli anabbaglianti.

- « In caso di disattivazione degli abbaglianti automatici ad abbaglianti accesi, si ha direttamente il passaggio agli anabbaglianti.

Quando sono attivati gli abbaglianti automatici, il simbolo  sul display del conducente è acceso in bianco.

Quando sono accesi gli abbaglianti, la spia è accesa in blu. Per i fari a LED, questo avviene anche se gli abbaglianti sono in parte oscurati, cioè se il fascio di luce è leggermente superiore a quello degli anabbaglianti.

### Automobile con fari alogeni


Gli abbaglianti vengono ripristinati alcuni secondi dopo che il sensore telecamera ha smesso di rilevare il fascio di luce dei fari di veicoli che procedono in direzione opposta oppure le luci posteriori di veicoli antistanti.

### Automobile con fari a LED<sup>6</sup>\*

Se gli abbaglianti automatici presentano la funzionalità ON/OFF<sup>7</sup>, gli abbaglianti vengono ripristinati alcuni secondi dopo che il sensore telecamera ha smesso di rilevare il fascio di luce dei fari di veicoli che procedono in direzione opposta oppure le luci posteriori di veicoli antistanti.

Se gli abbaglianti automatici presentano la funzionalità adattiva<sup>7</sup>, a differenza di quello che avviene con l'antiabbagliamento convenzionale il fascio di luce abbagliante permane su entrambi i

lati del veicolo che procede in direzione opposta o del veicolo antistante; l'antiabbagliamento interessa solo la parte di luce orientata direttamente contro il veicolo interessato.



Funzionalità adattiva: Anabbaglianti direttamente contro il veicolo sopraggiungente nel verso di marcia opposto, ma abbaglianti ancora attivi su entrambi i lati di esso.

Gli abbaglianti vengono ripristinati a pieno alcuni secondi dopo che il sensore telecamera ha smesso di rilevare il fascio di luce dei fari di veicoli che procedono in direzione opposta oppure le luci posteriori di veicoli antistanti.

### Limiti degli abbaglianti automatici

Il sensore telecamera utilizzato dalla funzione presenta alcuni limiti.



Se questo simbolo è accompagnato dal messaggio **Abbaglianti automatici Temporaneamente non disponibile** sul display del condu-

cente, è necessario commutare manualmente fra abbaglianti e anabbaglianti. La rotella della leva al volante può restare comunque in posizione

AUTO. Il simbolo  si spegne quando viene visualizzato il messaggio.



Lo stesso vale se questo simbolo è accompagnato dal messaggio **Sensore parabrezza Sensore bloccato, vedere Manuale del proprietario.**

Gli abbaglianti automatici possono essere temporaneamente non disponibili, ad esempio in caso di nebbia fitta o pioggia forte. Quando gli abbaglianti automatici sono nuovamente disponibili oppure i sensori del parabrezza non sono più bloccati, il messaggio si spegne e il simbolo

 si accende.

<sup>6</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>7</sup> A seconda dell'equipaggiamento dell'automobile.

**⚠ ATTENZIONE**

In condizioni favorevoli, gli abbaglianti automatici permettono di contare sulla massima luminosità possibile.


Il conducente deve comunque essere sempre pronto a commutare manualmente fra abbaglianti e anabbaglianti in base al traffico e alle condizioni atmosferiche.

**Relative informazioni**

- Comando luci (p. 150)
- Utilizzo degli abbaglianti (p. 155)
- Limiti del gruppo telecamera (p. 355)

**Utilizzo degli indicatori di direzione**

Gli indicatori di direzione si azionano con la leva sinistra del volante. Gli indicatori di direzione lampeggiano tre volte o continuamente a seconda del movimento della leva verso l'alto o il basso.



Indicatori di direzione.

**Breve sequenza intermittente**

- ➡ Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso alla prima posizione e rilasciarla. Gli indicatori di direzione lampeggiano tre volte. La funzione può essere attivata/disattivata sul display centrale.

**i NOTA**

- Questa sequenza intermittente automatica può essere interrotta portando immediatamente la leva al volante in direzione opposta.
- Se il simbolo degli indicatori di direzione sul display del conducente lampeggia più velocemente del normale, vedere il messaggio sul display del conducente.

**Sequenza intermittente continua**

- ➡ Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso all'ultima posizione.


La leva si ferma in posizione ed è riportata alla posizione originaria manualmente o automaticamente con il movimento del volante.

**Relative informazioni**

- Lampeggiatori di emergenza (p. 160)
- Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale (p. 151)
- Sostituzione della lampadina dell'indicatore di direzione anteriore (p. 630)

## Fari attivi in curva\*

I fari attivi in curva sono progettati per garantire la massima illuminazione in curva e negli incroci. A seconda dell'equipaggiamento, un'automobile con fari a LED<sup>8</sup>\* può essere dotata di fari attivi in curva.



Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o attivata (destra).

I fari attivi in curva seguono i movimenti del volante per garantire la massima illuminazione in curva e negli incroci, migliorando la visibilità.

La funzione si attiva automaticamente all'avviamento dell'automobile. In caso di anomalia della funzione, si accende il simbolo  sul display del conducente mentre sul display del conducente compare un messaggio esplicativo.

La funzione è attiva solamente in condizioni di luce diurna scarsa o di buio, quando l'automobile è in movimento e sono accesi gli anabbaglianti.

## Disattivazione/attivazione della funzione

La funzione, attivata alla consegna dell'automobile dalla fabbrica, può essere disattivata/attivata nella videata funzioni sul display centrale:




Premere il pulsante **Luci attive in curva**.

## Relative informazioni

- Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale (p. 151)
- Fendinebbia/luci in curva\* (p. 158)

## Fendinebbia/luci in curva\*

I fendinebbia emettono una luce più forte degli anabbaglianti, quindi sono particolarmente utili nella nebbia.



Pulsante dei fendinebbia.

I fendinebbia possono essere accesi solamente quando il quadro è in posizione **II** o l'automobile è accesa e la rotella della leva al volante è in posizione **AUTO**,  o .

Premere il pulsante per attivare e disattivare. Il simbolo  sul display del conducente si accende quando i fendinebbia sono accesi.

I fendinebbia si spengono automaticamente quando si ruota l'interruttore di avviamento in senso orario per spegnere l'automobile o si porta la rotella della leva al volante in posizione **0**.

<sup>8</sup> LED (Light Emitting Diode)

**i NOTA**

Le disposizioni relative all'utilizzo dei fendinebbia variano da Paese a Paese.

**Luci in curva\***

I fendinebbia possono essere dotati di luci in curva che illuminano temporaneamente l'area in diagonale davanti all'automobile nella direzione di sterzo in una curva stretta oppure nella direzione di attivazione degli indicatori di direzione.

La funzione si attiva in condizioni di luce diurna scarsa o di buio quando la rotella della leva al volante è in posizione **AUTO** o  e la velocità dell'automobile è inferiore a circa 30 km/h (circa 20 mph).

Inoltre si accendono entrambe le luci attive in curva per integrare le luci di retromarcia durante le operazioni di retromarcia.

La funzione, attivata alla consegna dell'automobile dalla fabbrica, può essere attivata e disattivata sul display centrale.

**Relative informazioni**

- Comando luci (p. 150)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Retronebbia (p. 159)
- Fari attivi in curva\* (p. 158)
- Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale (p. 151)

**Retronebbia**

Il retronebbia ha una luce molto più forte dei normali fari posteriori e deve essere utilizzato solamente quando la visibilità è ridotta a causa di nebbia, neve, fumo o polvere, per consentire agli utenti della strada che seguono di vedere per tempo l'automobile.



Pulsante del retronebbia.

Il retronebbia è costituito da una lampadina posteriore sul lato conducente.

Il retronebbia può essere acceso solamente quando:

- il quadro è in posizione **II** o l'automobile è accesa e la rotella della leva al volante è in posizione **AUTO** o 
- la rotella della leva al volante è in posizione  e i fendinebbia sono accesi.

Premere il pulsante ON/OFF. Il simbolo  sul display del conducente si accende quando il retronebbia è acceso.

Il retronebbia si spegne automaticamente quando:

- si ruota l'interruttore di avviamento in senso orario per spegnere l'automobile o si porta la rotella della leva al volante in posizione **0**
- si porta la rotella della leva al volante in posizione  e si spengono i fendinebbia.

**i NOTA**

Le disposizioni relative all'utilizzo dei retronebbia variano da Paese a Paese.

**Relative informazioni**

- Comando luci (p. 150)
- Fendinebbia/luci in curva\* (p. 158)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Sostituzione della lampadina del retronebbia (p. 631)

## Luci di arresto

Le luci di arresto si accendono automaticamente in caso di frenata.

Le luci di arresto si accendono quando si preme il pedale del freno. Inoltre, si accendono quando un sistema di supporto al conducente frena automaticamente l'automobile.

### Relative informazioni

- Luci di arresto di emergenza (p. 160)
- Funzioni dei freni (p. 439)

## Luci di arresto di emergenza

Le luci di arresto di emergenza si attivano per segnalare una frenata brusca ai veicoli che seguono.

La funzione attiva il lampeggio delle luci di arresto anziché l'accensione con luce fissa come avviene nelle normali frenate.

Le luci di arresto di emergenza si attivano in caso di frenata brusca o attivazione del sistema ABS a velocità elevata.

Quando la velocità dell'automobile è diminuita a seguito di una frenata e il conducente rilascia il pedale del freno, la luce di arresto passa alla luce normale.


Contemporaneamente si attivano i lampeggiatori di emergenza dell'automobile. Questi si disattivano solo quando il conducente preme il pedale dell'acceleratore o l'apposito pulsante.

### Relative informazioni

- Luci di arresto (p. 160)
- Freno di servizio (p. 440)
- Lampeggiatori di emergenza (p. 160)

## Lampeggiatori di emergenza

I lampeggiatori di emergenza avvertono gli altri utenti della strada attivando contemporaneamente tutti gli indicatori di direzione. La funzione permette di fornire un avvertimento in situazioni di pericolo.



Pulsante dei lampeggiatori di emergenza.

Premere il pulsante per attivare i lampeggiatori di emergenza.

I lampeggiatori di emergenza si attivano automaticamente quando l'auto è stata frenata tanto potentemente da comportare l'attivazione delle luci di arresto in emergenza con la repentina riduzione della velocità a livelli bassi. I lampeggiatori di emergenza iniziano a lampeggiare quando si interrompe il lampeggio delle luci di arresto di emergenza, quindi si disattivano automatica-

mente quando si riprende la marcia o si preme il relativo pulsante.

### **i NOTA**

La normativa sull'uso dei lampeggiatori d'emergenza può variare da paese a paese.

### **Relative informazioni**

- Luci di arresto di emergenza (p. 160)
- Utilizzo degli indicatori di direzione (p. 157)

## **Utilizzo delle luci di orientamento**

Una parte dell'illuminazione esterna può rimanere accesa e fungere da luce di orientamento dopo il bloccaggio dell'automobile.

Per attivare la funzione:

1. Spegnerne l'automobile.
2. Spostare in avanti la leva al volante di sinistra verso il cruscotto e rilasciare.
3. Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.

Quando si attiva la funzione, si accendono un simbolo sul display del conducente, le luci di posizione, le luci nelle maniglie esterne\* e l'illuminazione della targa.

Il tempo di accensione delle luci di orientamento può essere impostato sul display centrale.

### **Relative informazioni**

- Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale (p. 151)
- Illuminazione di sicurezza (p. 161)

## **Illuminazione di sicurezza**

L'illuminazione di sicurezza si accende in occasione dello sblocco dell'automobile e si utilizza per accendere le luci dell'automobile a distanza.

La funzione si attiva quando si utilizza la chiave telecomando allo sbloccaggio. In tal caso si accendono luci di posizione, luci nelle maniglie esterne\*, illuminazione della targa, illuminazione del padiglione, illuminazione a pavimento e illuminazione del bagagliaio. Aprendo una portiera entro il tempo di attivazione, si prolunga il tempo di accensione delle luci nelle maniglie esterne\* e nell'abitacolo.

La funzione può essere attivata e disattivata sul display centrale.

### **Relative informazioni**

- Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale (p. 151)
- Utilizzo delle luci di orientamento (p. 161)
- Chiave telecomando (p. 243)

## Illuminazione abitacolo

Gli interni sono dotati di diversi tipi di luci che migliorano l'esperienza dell'utente. Luci di lettura, illuminazione del cassetto portaoggetti e illuminazione del suolo sono solo alcuni esempi. Tutta l'illuminazione abitacolo può essere accesa o spenta manualmente entro 5 minuti da quando:

- si spegne l'automobile e si porta il quadro dell'automobile in posizione **0**
- si sblocca l'automobile senza avviarla.

## Illuminazione nel padiglione anteriore



Comandi nella mensola del padiglione per le luci di lettura e l'illuminazione abitacolo anteriori.

- 1 Luce di cortesia sinistra
- 2 Illuminazione abitacolo
- 3 Automatismo dell'illuminazione abitacolo
- 4 Luce di cortesia destra

## Luce di lettura

Le luci di lettura sulla lato destro e sinistro si accendono e si spengono con una breve pressione sul rispettivo pulsante nella mensola del padiglione. L'intensità luminosa è regolata tenendo premuto il pulsante.

## Illuminazione abitacolo

Illuminazione a pavimento e illuminazione nel padiglione si accendono o spengono premendo brevemente il pulsante nella mensola del padiglione.

## Automatismo dell'illuminazione abitacolo

L'automatismo si attiva premendo brevemente il pulsante **AUTO** nella mensola del padiglione. Con l'automatismo attivato, l'indicatore luminoso nel pulsante si accende e l'illuminazione abitacolo si accende e si spegne come descritto di seguito.

Illuminazione abitacolo:

- si accende quando si sblocca e si spegne l'automobile
- si spegne quando si accende e si blocca l'automobile
- si accende o spegne quando una portiera viene aperta o chiusa
- rimane accesa per 2 minuti se è aperta una delle portiere.

## Illuminazione nel padiglione posteriore

Nella parte posteriore dell'automobile vi sono luci di lettura, che fungono anche da illuminazione abitacolo.



Luci di lettura sopra il sedile posteriore.



Nelle automobili con tettuccio panoramico\* sono disponibili due gruppi lampada, uno su ogni lato del tettuccio.



Le luci di lettura si accendono o spengono con una breve pressione sul pulsante dalla relativa lampada. L'intensità luminosa è regolata tenendo premuto il pulsante.

### **Luce cassetto portaoggetti**

La luce del cassetto portaoggetti si accende o spegne quando il cassetto viene aperto o chiuso.

### **Luce dello specchietto nell'aletta parasole\***

La luce dello specchietto nell'aletta parasole si accende o spegne quando la copertura viene aperta o chiusa.

### **Illuminazione del suolo\***

L'illuminazione del suolo si accende e spegne quando si apre o chiude la portiera corrispondente.

### **Luci di cortesia**

Le luci di cortesia si accendono e spengono quando si apre o chiude una portiera.

### **Illuminazione del bagagliaio**

L'illuminazione bagagliaio si accende o spegne quando il portellone viene aperto o chiuso.

L'illuminazione del portellone può essere accesa o spenta manualmente con un pulsante in prossimità della lampadina\*. Notare che all'apertura del

portellone la lampadina resta spenta, se era spenta quando il portellone è stato chiuso.<sup>9</sup>

È presente una torcia\* nel pannello laterale destro del bagagliaio.<sup>9</sup>

### **Illuminazione decorativa**

La luce d'ambiente si accende quando si aprono le portiere e si spegne quando si blocca l'automobile. L'intensità dell'illuminazione decorativa può essere adattata sul display centrale e regolata finemente con la rotella nel cruscotto.

### **Illuminazione comfort\***

L'automobile è dotata di alcuni LED che permettono di modificare il colore della luce. Questa illuminazione è accesa quando l'automobile è accesa. L'illuminazione comfort può essere adattata sul display centrale e regolata finemente con la rotella nel cruscotto.

### **Illuminazione nei vani portaoggetti delle portiere**

L'illuminazione nei vani portaoggetti delle portiere si accende quando si aprono le portiere e si spegne quando si blocca l'automobile. La luminosità può essere regolata finemente con la rotella nel cruscotto.

### **Illuminazione nei portalattine anteriori nel tunnel**

L'illuminazione nei portalattine anteriori si accende quando si sblocca l'automobile e si spe-

gne quando si blocca l'automobile. La luminosità può essere regolata finemente con la rotella nel cruscotto.

### **Relative informazioni**

- Regolazione dell'illuminazione interna (p. 164)
- Comando luci (p. 150)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Interni dell'abitacolo (p. 590)

<sup>9</sup> Solo Volvo Ocean Race.

## Regolazione dell'illuminazione interna

L'illuminazione dell'automobile si accende secondo varie modalità in base alla posizione del quadro. L'illuminazione dell'abitacolo può essere regolata con una rotella sul cruscotto e alcune funzioni delle luci si regolano anche dal display centrale.



Con la rotella sul cruscotto accanto al volante si regola la luminosità di illuminazione del display, illuminazione comandi, luce d'ambiente e illuminazione comfort\*

## Regolazione dell'illuminazione decorativa d'ambiente

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Luci e illuminazione → Illuminazione interna**.
3. Si possono selezionare le seguenti impostazioni:
  - In **Intensità illuminazione ambiente**, selezionare **Off**, **Basso** o **Alto**.
  - In **Livello illuminazione ambiente**, selezionare **Ridotta** e **Pieno**.

## Regolazione dell'illuminazione comfort\*

L'automobile è dotata di alcuni LED che permettono di modificare il colore della luce. Questa illuminazione è accesa quando l'automobile è accesa.

### Modifica della luminosità

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Luci e illuminazione → Illuminazione interna → Illuminazione d'atmosfera**.
3. In **Intensità illuminazione soffusa** selezionare fra **Off**, **Basso** e **Alto**.

### Modifica del colore della luce

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Luci e illuminazione → Illuminazione interna → Illuminazione d'atmosfera**.
3. Per modificare il colore della luce, selezionare **Per temperatura** o **Per colore**.

Selezionando **Per temperatura**, la luce cambia in base alla temperatura dell'abitacolo impostata.

Selezionando **Per colore**, potrà essere usata la sottocategoria **Colori tema** per ulteriori messe a punto.

## Relative informazioni

- Illuminazione abitacolo (p. 162)
- Regolazione delle funzioni delle luci dal display centrale (p. 151)
- Posizioni del quadro (p. 436)

FINESTRINI, CRISTALLI E SPECCHI

## Finestrini, cristalli e specchi

Nell'auto ci sono comandi per i finestrini, tettuccio e specchi. Alcuni cristalli dell'automobile presentano una laminatura di rinforzo.

### Vetro laminato

Il parabrezza e il tettuccio panoramico\* sono realizzati in vetro laminato. Il vetro è rinforzato, quindi fornisce una maggiore protezione dai tentativi di effrazione e un migliore isolamento acustico dell'abitacolo. Per alcuni altri finestrini, il vetro laminato è disponibile come optional.



Il simbolo indica i finestrini realizzati in vetro laminato<sup>1</sup>/>

### Relative informazioni

- Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)
- Tettuccio panoramico\* (p. 173)
- Alzacristalli elettrici (p. 167)
- Specchi retrovisori (p. 170)
- Utilizzo della tendina parasole\* (p. 169)
- Head-Up Display\* (p. 142)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)
- Utilizzo di lavacristalli e lavafari (p. 180)

- Attivazione e disattivazione del parabrezza elettroriscaldato\* (p. 221)
- Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati (p. 222)

## Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole

Tutti i cristalli e le tendine parasole\* elettrocomandati sono dotati di protezione antischiacciamento, che interviene se il movimento di apertura o chiusura viene ostacolato da un corpo estraneo.

Quando viene rilevato un ostacolo, il movimento si interrompe e ritorna automaticamente indietro di circa 50 mm (circa 2") (oppure si porta in posizione di ventilazione completa).

Se interviene la protezione antischiacciamento, è possibile ripetere l'azionamento nella stessa direzione senza protezione antischiacciamento, se si attiva il comando entro 10 secondi dall'intervento della protezione. In tal modo, è possibile bypassare la protezione antischiacciamento se la chiusura si è interrotta, ad esempio a causa del ghiaccio, mantenendo premuto il comando fino alla chiusura.

### **ATTENZIONE**

Se si scollega la batteria di avviamento, occorre ripristinare la funzione di apertura e chiusura automatica affinché funzioni correttamente. Affinché la protezione antischiacciamento funzioni occorre ripristinarla.

<sup>1</sup> Sono esclusi parabrezza e tettuccio panoramico\*, che sono sempre realizzati in vetro laminato e non presentano questo simbolo.

### Relative informazioni

- Sequenza di ripristino della protezione antischiacciamento (p. 167)
- Azionamento degli alzacristalli (p. 168)
- Utilizzo della tendina parasole\* (p. 169)
- Tettuccio panoramico\* (p. 173)

### Sequenza di ripristino della protezione antischiacciamento

In caso di problemi con le funzioni elettriche degli alzacristalli è possibile provare una sequenza di ripristino.

#### **ATTENZIONE**

Se si scollega la batteria di avviamento, occorre ripristinare la funzione di apertura e chiusura automatica affinché funzioni correttamente. Affinché la protezione antischiacciamento funzioni occorre ripristinarla.

Se il problema persiste oppure riguarda il tettuccio panoramico o il tettuccio apribile, rivolgersi a un riparatore.<sup>2</sup>

### Ripristino degli alzacristalli


1. Iniziare con il finestrino in posizione chiusa.
2. In modalità manuale, azionarlo quindi 3 volte verso l'alto verso la posizione chiusa.
  - > Il sistema viene inizializzato automaticamente.

### Relative informazioni

- Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)
- Azionamento degli alzacristalli (p. 168)
- Utilizzo della tendina parasole\* (p. 169)

### Alzacristalli elettrici

Gli alzacristalli si azionano con i pannelli di comando nelle rispettive portiere. Nella portiera del conducente sono disponibili i comandi per azionare tutti i finestrini e attivare il fermo di sicurezza per bambini.



Pannello di comando nella portiera del conducente.

- 1** Fermo di sicurezza elettrico per bambini\* che disattiva i comandi nelle portiere posteriori per prevenire l'apertura di portiere o finestrini dall'interno.
- 2** Comandi dei finestrini posteriori.
- 3** Comandi dei finestrini anteriori.

Gli alzacristalli sono dotati di protezione antischiacciamento. In caso di problemi con la prote-

<sup>2</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

- « zione antischiacciamento è possibile provare una sequenza di ripristino.

### ⚠ ATTENZIONE

Bambini, altri passeggeri o oggetti potrebbero essere schiacciati dalle parti in movimento.

- Azionare sempre i finestrini prestando la massima attenzione.
- Non permettere ai bambini di giocare con i comandi.
- Non lasciare mai i bambini incustoditi nell'automobile.
- Togliere sempre la corrente degli alzacristalli elettrici portando il quadro dell'automobile in posizione **0** ed estraendo la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.
- Non infilare mai oggetti o parti del corpo nell'apertura dei finestrini, anche se il quadro dell'automobile è completamente spento.

### Relative informazioni

- Azionamento degli alzacristalli (p. 168)
- Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)
- Sequenza di ripristino della protezione antischiacciamento (p. 167)

## Azionamento degli alzacristalli

Con il pannello di comando nella portiera del conducente si possono azionare tutti gli alzacristalli. Con i pannelli di comando nelle altre portiere si possono azionare solamente i rispettivi alzacristalli.

Gli alzacristalli sono dotati di protezione antischiacciamento. In caso di problemi con la protezione antischiacciamento è possibile provare una sequenza di ripristino.

### ⚠ ATTENZIONE

Bambini, altri passeggeri o oggetti potrebbero essere schiacciati dalle parti in movimento.

- Azionare sempre i finestrini prestando la massima attenzione.
- Non permettere ai bambini di giocare con i comandi.
- Non lasciare mai i bambini incustoditi nell'automobile.
- Togliere sempre la corrente degli alzacristalli elettrici portando il quadro dell'automobile in posizione **0** ed estraendo la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.
- Non infilare mai oggetti o parti del corpo nell'apertura dei finestrini, anche se il quadro dell'automobile è completamente spento.



Azionamento degli alzacristalli.

- 1** Azionamento senza funzione automatica. Portare uno dei comandi verso l'alto o il basso. Gli alzacristalli salgono o scendono finché si tiene in posizione il comando.
- 2** Azionamento con funzione automatica. Portare uno dei comandi verso l'alto o il basso al finecorsa e rilasciarlo. Il finestrino raggiunge automaticamente il finecorsa.

Per utilizzare gli alzacristalli, il quadro deve essere in posizione **I** o **II**. Dopo lo spegnimento dell'automobile e del quadro, gli alzacristalli possono essere azionati per alcuni minuti oppure finché non si apre una portiera. È possibile azionare solo un pannello di comando alla volta.

L'azionamento è consentito anche con la chiave telecomando, l'apertura senza chiave\* con la maniglia della portiera o il pulsante della chiusura centralizzata.

\* Optional/accessorio.

**⚠ ATTENZIONE**

Controllare che nessun bambino o passeggero infili le mani o altre parti del corpo nei finestrini prima di chiuderli con:

- chiusura senza chiave\*
- pulsante della chiusura centralizzata
- chiave telecomando.

**i NOTA**

Per ridurre il rumore del vento con i finestrini posteriori aperti, si consiglia di aprire leggermente anche i finestrini anteriori.

**i NOTA**

I finestrini non possono essere aperti a velocità superiori a circa 180 km/h (circa 112 mph), ma possono essere chiusi.

È sempre responsabilità del conducente rispettare il codice della strada vigente.

**Relative informazioni**

- Alzacristalli elettrici (p. 167)
- Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)
- Sequenza di ripristino della protezione anti-schiacciamento (p. 167)

- Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (p. 268)
- Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando (p. 245)
- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)

**Utilizzo della tendina parasole\***

Le tendine parasole possono essere integrate in ogni portiera posteriore.

**Nella portiera posteriore - azionamento manuale**

La figura è schematica - la versione può variare.

**1 Gancio con relativo fermo**

- Estrarre la tendina parasole e fissarla al gancio nel telaio superiore della portiera.

Il finestrino può essere aperto e chiuso anche con la tendina parasole estratta.

**Relative informazioni**

- Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)
- Sequenza di ripristino della protezione anti-schiacciamento (p. 167)
- Alzacristalli elettrici (p. 167)

## Specchi retrovisori

Lo specchietto retrovisore interno e gli specchi esterni offrono al conducente una visuale posteriore migliore.

### Specchio retrovisore interno

Lo specchietto retrovisore interno si regola facilmente inclinandolo con la mano. Lo specchietto retrovisore interno può essere dotato di Home-Link\*, antiabbagliamento automatico\* e bussola\*.

### Specchi retrovisori esterni

#### ATTENZIONE

Entrambi gli specchi sono curvati per garantire una buona visione d'insieme. Gli oggetti potrebbero sembrare più lontani di quello che sono in realtà.

Le posizioni degli specchi retrovisori esterni si regolano con la levetta di regolazione nel pannello di comando nella portiera del conducente. Sono disponibili anche diverse impostazioni automatiche che possono essere collegate ai pulsanti con funzione di memoria del sedile elettrocomandato\*.

### Relative informazioni

- HomeLink®\* (p. 499)
- Bussola (p. 503)
- Regolazione della funzione antiabbagliamento degli specchi retrovisori (p. 170)

- Angolazione degli specchi retrovisori esterni (p. 171)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati (p. 222)

## Regolazione della funzione antiabbagliamento degli specchi retrovisori

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, può riflettersi negli specchi retrovisori e abbagliare il conducente. Attivare la funzione antiabbagliamento se la luce proveniente da dietro risulta fastidiosa.

### Funzione antiabbagliamento manuale

Lo specchio retrovisore interno presenta un comando antiabbagliamento sul bordo inferiore.



- 1** Comando della funzione antiabbagliamento manuale.

1. Attivare la funzione antiabbagliamento portando il comando verso l'abitacolo.
2. Ritornare alla posizione normale portando il comando verso il parabrezza.



Il comando per la funzione antiabbagliamento manuale non è presente nello specchio con funzione antiabbagliamento automatica.

### Funzione antiabbagliamento automatica\*

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, si attiva automaticamente la funzione antiabbagliamento degli specchi retrovisori. La funzione antiabbagliamento automatica è sempre attiva durante la guida, tranne quando è inserita la retromarcia.

#### **i** NOTA

Modificando la sensibilità, la funzione antiabbagliamento non cambia immediatamente, ma solo dopo qualche tempo.

La sensibilità della funzione antiabbagliamento influenza sia lo specchietto retrovisore interno che gli specchi esterni.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Specchietti e funzioni comfort**.
3. In **Attenuazione automatica specchietto**, selezionare **Normale, Scuro o Chiaro**.

Lo specchietto retrovisore interno contiene due sensori - uno rivolto in avanti e uno all'indietro - che interagiscono per identificare ed eliminare la

luce abbagliante. Il sensore rivolto in avanti rileva l'illuminazione circostante, mentre quello rivolto all'indietro la luce proveniente dai fari dei veicoli che seguono.

Affinché gli specchi retrovisori esterni possano essere dotati di antiabbagliamento automatico, anche lo specchietto retrovisore interno deve esserne dotato.

#### **i** NOTA

Se i sensori sono coperti ad es. da scontrini di parcheggio, transponder, coperture parasole o oggetti nei sedili o nel vano di carico, in modo tale che la luce non possa giungere ai sensori, la funzione antiabbagliamento dei retrovisori interno ed esterni risulterà ridotta.

### Relative informazioni

- Specchi retrovisori (p. 170)
- Angolazione degli specchi retrovisori esterni (p. 171)

## Angolazione degli specchi retrovisori esterni

Per avere una buona visuale dell'area retrostante si devono regolare gli specchi retrovisori esterni in base alle esigenze del conducente. Sono disponibili diverse impostazioni automatiche che possono anche essere collegate ai pulsanti con funzione di memoria del sedile elettrocomandato\*.

### Utilizzo dei comandi degli specchi retrovisori esterni



Comandi degli specchi retrovisori esterni.

Le posizioni degli specchi retrovisori esterni si regolano con la levetta di regolazione nel pannello di comando nella portiera del conducente.

1. Premere il pulsante **L** per lo specchio retrovisore sinistro o il pulsante **R** per quello destro. La spia nel pulsante si accende.

2. Regolare la posizione con la levetta di regolazione al centro.
3. Premere nuovamente il pulsante **L** o **R**. La spia deve spegnersi.

### Ritorno alla posizione neutra

Gli specchi che sono stati spostati per cause esterne devono essere riportati elettricamente alla posizione neutra, affinché la ritrazione e l'estrazione elettriche funzionino correttamente.

1. Ripiegare gli specchi premendo i pulsanti **L** e **R** contemporaneamente.
2. Riaprirli premendo i pulsanti **L** e **R** contemporaneamente.
3. Ripetere la suddetta procedura all'occorrenza.

A questo punto gli specchi sono reimpostati in posizione neutra.

### Ripiegamento elettrico degli specchi retrovisori\*

Gli specchi possono essere ripiegati per il parcheggio o la guida in spazi stretti.

1. Premere i pulsanti **L** e **R** contemporaneamente (con il quadro almeno in posizione **I**).
2. Rilasciarli dopo circa 1 secondo. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione completamente ripiegata.

Aprire gli specchi premendo **L** e **R** contemporaneamente. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione aperta.

### Angolazione in sede di parcheggio<sup>3</sup>

Lo specchio retrovisore può essere angolato verso il basso, ad esempio per vedere il bordo della strada durante un parcheggio.

- Inserire la retromarcia e premere il pulsante **L** o **R**.

Potrebbe essere necessario premere il pulsante 2 volte, a seconda che sia già stato preselezionato o meno. Quando lo specchio retrovisore è angolato verso il basso, il pulsante lampeggia. Quando si disinserisce la retromarcia, dopo circa 3 secondi lo specchio retrovisore inizia la sequenza di ritorno automatico e dopo circa 8 secondi è ritornato nella posizione originaria.

### Angolazione automatica in sede di parcheggio<sup>3</sup>

Con questa impostazione, lo specchio retrovisore viene angolato automaticamente verso il basso quando si inserisce la retromarcia. La posizione ripiegata preimpostata e non può essere modificata. È possibile ripristinare immediatamente la posizione originaria dello specchio retrovisore premendo 2 volte il pulsante **L** o **R**.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.

2. Premere **My Car** → **Specchietti e funzioni comfort**.
3. In **Inclinazione specchietti esterni in retromarcia**, selezionare **Off**, **Conducente**, **Passeggero** o **Entrambi** per attivare/disattivare e per selezionare il retrovisore da angolare.

### Ripiegamento automatico al bloccaggio\*

Quando si blocca/sblocca l'automobile con la chiave telecomando, gli specchi retrovisori si ripiegano/aprono automaticamente.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car** → **Specchietti e funzioni comfort**.
3. Selezionare **Ripiegamento specchietti al bloccaggio** per attivare/disattivare.

### Relative informazioni

- Specchi retrovisori (p. 170)
- Regolazione della funzione antiabbagliamento degli specchi retrovisori (p. 170)

<sup>3</sup> Solo in combinazione con sedile elettrocomandato con pulsanti di memoria\*.

- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati (p. 222)

### Tettuccio panoramico\*

Il tettuccio panoramico è suddiviso in due sezioni di vetro. Quella anteriore è apribile, in verticale sul bordo posteriore (posizione di ventilazione) o in orizzontale (posizione di apertura). Quella posteriore è rappresentata da un vetro fisso per tetti.

Il tettuccio panoramico è dotato di un frangivento e di una tendina parasole in tessuto traforato, situata sotto il tettuccio di vetro, per una maggiore protezione in caso di forte luce solare e simili.



Il tettuccio panoramico e la tendina parasole si azionano con un comando nel padiglione.

L'azionamento è consentito anche con la chiave telecomando, l'apertura senza chiave\* con la maniglia della portiera o il pulsante della chiusura centralizzata.

Per azionare il tettuccio panoramico e la tendina parasole, il quadro dell'automobile deve essere in posizione I o II.

### ⚠ ATTENZIONE

Bambini, altri passeggeri o oggetti potrebbero essere schiacciati dalle parti in movimento.

- Azionare sempre i finestrini prestando la massima attenzione.
- Non permettere ai bambini di giocare con i comandi.
- Non lasciare mai i bambini incustoditi nell'automobile.
- Togliere sempre la corrente degli alzacristalli elettrici portando il quadro dell'automobile in posizione 0 ed estraendo la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.
- Non infilare mai oggetti o parti del corpo nell'apertura dei finestrini, anche se il quadro dell'automobile è completamente spento.

### ! IMPORTANTE

- Non aprire il tettuccio panoramico quando è montato il portapacchi.
- Non sistemare oggetti pesanti sul tettuccio panoramico.



**! IMPORTANTE**

- Rimuovere ghiaccio e neve prima di aprire il tettuccio panoramico.
- Non azionare il tettuccio panoramico se è ghiacciato.

**Frangivento**



Il tettuccio panoramico è dotato di un frangivento che si solleva quando il tettuccio è aperto.

**Relative informazioni**

- Azionamento del tettuccio panoramico\* (p. 174)
- Chiusura automatica della tendina parasole del tettuccio panoramico\* (p. 177)
- Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)

- Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (p. 268)
- Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando (p. 245)
- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)

**Azionamento del tettuccio panoramico\***

Il tettuccio panoramico e la tendina parasole si azionano con un comando nel padiglione ed entrambi sono dotati di protezione antischiacciamento.



**ATTENZIONE**

Bambini, altri passeggeri o oggetti potrebbero essere schiacciati dalle parti in movimento.

- Azionare sempre i finestrini prestando la massima attenzione.
- Non permettere ai bambini di giocare con i comandi.
- Non lasciare mai i bambini incustoditi nell'automobile.
- Togliere sempre la corrente degli alzacristalli elettrici portando il quadro dell'automobile in posizione **0** ed estraendo la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.
- Non infilare mai oggetti o parti del corpo nell'apertura dei finestrini, anche se il quadro dell'automobile è completamente spento.

### ! IMPORTANTE

- Non aprire il tettuccio panoramico quando è montato il portapacchi.
- Non sistemare oggetti pesanti sul tettuccio panoramico.

### ! IMPORTANTE

- Rimuovere ghiaccio e neve prima di aprire il tettuccio panoramico.
- Non azionare il tettuccio panoramico se è ghiacciato.

Per azionare il tettuccio panoramico e la tendina parasole, il quadro dell'automobile deve essere in posizione **I** o **II**.

L'azionamento è consentito anche con la chiave telecomando, l'apertura senza chiave\* con la maniglia della portiera o il pulsante della chiusura centralizzata.

### ⚠ ATTENZIONE

Controllare che nessun bambino o passeggero infili le mani o altre parti del corpo nei finestrini prima di chiuderli con:

- chiusura senza chiave\*
- pulsante della chiusura centralizzata
- chiave telecomando.

### ! IMPORTANTE

Controllare che il tettuccio panoramico si blocchi correttamente quando viene chiuso.


Il tettuccio si ferma al rilascio del comando in caso di azionamento manuale oppure al raggiungimento della posizione **comfort**<sup>4</sup>, di massima apertura o chiusura. Il movimento di tettuccio panoramico e tendina parasole si interrompe anche se viene azionato nuovamente il comando in direzione contraria rispetto al movimento in corso.

Il tettuccio panoramico e la tendina parasole sono dotati anche di protezione antischiacciamento.

### i NOTA

In caso di apertura manuale, la tendina parasole deve essere completamente aperta prima di potere aprire il tettuccio panoramico. Nel procedimento inverso, il tettuccio panoramico deve essere completamente chiuso prima di potere chiudere completamente la tendina parasole.

### Apertura e chiusura in posizione di ventilazione



Posizione di ventilazione, verticale al bordo posteriore.


- 1 Aprire premendo il comando verso l'alto una volta.
- 2 Chiudere premendo il comando verso il basso una volta.

<sup>4</sup> La posizione **comfort** consente di ridurre a un livello accettabile il rumore del vento e la risonanza.

- ◀ Selezionando la posizione di ventilazione, si solleva il bordo posteriore del finestrino anteriore. Se la tendina parasole è completamente chiusa quando si seleziona la posizione di ventilazione, si apre automaticamente di circa 50 mm (circa 2").

Se si chiude il tettuccio panoramico dalla posizione di ventilazione, anche la tendina parasole si chiude automaticamente.

## Apertura e chiusura complete del tettuccio panoramico con il comando nel padiglione



- 1 Azionamento, posizione manuale  
2 Azionamento, posizione automatica

### Azionamento manuale

1. Per aprire la tendina parasole, portare il comando all'indietro in posizione di apertura manuale.

2. Per aprire il tettuccio panoramico in posizione comfort, portare il comando all'indietro una seconda volta in posizione di apertura manuale.
3. Per aprire completamente il tettuccio panoramico, portare il comando all'indietro una terza volta in posizione di apertura manuale.

Per chiudere, ripetere la procedura in ordine inverso, portando il comando in avanti/verso il basso in posizione di chiusura manuale.

### Azionamento automatico

1. Per aprire al massimo la tendina parasole, portare il comando all'indietro in posizione di apertura automatica e rilasciarlo.
2. Per aprire il tettuccio panoramico in posizione comfort, portare il comando all'indietro una seconda volta in posizione di apertura automatica e rilasciarlo.
3. Per aprire completamente il tettuccio panoramico, portare il comando all'indietro una terza volta in posizione di apertura automatica e rilasciarlo.

Per chiudere, ripetere la procedura in ordine inverso portando il comando in avanti/verso il basso in posizione di chiusura automatica.

### Azionamento automatico - apertura o chiusura rapida

Il tettuccio panoramico e la tendina parasole possono essere aperti o chiusi contemporaneamente:

- Apertura - portare il comando all'indietro due volte in posizione di azionamento automatico e rilasciarlo.
- Chiusura - portare il comando in avanti/verso il basso due volte in posizione di azionamento automatico e rilasciarlo.

### Relative informazioni

- Tettuccio panoramico\* (p. 173)
- Chiusura automatica della tendina parasole del tettuccio panoramico\* (p. 177)
- Protezione antischiacciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)
- Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (p. 268)
- Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando (p. 245)
- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)

## Chiusura automatica della tendina parasole del tettuccio panoramico\*

Con questa funzione, la tendina parasole si chiude automaticamente 15 minuti dopo il bloccaggio dell'automobile se questa resta parcheggiata in climi caldi. In questo modo si abbassa la temperatura dell'abitacolo e si previene che i rivestimenti sbiadiscano.

La funzione, disattivata alla consegna dell'automobile dalla fabbrica, può essere attivata o disattivata sul display centrale.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car** → **Bloccaggio**.

Selezionare **Chiusura automatica tendina tetto apribile** per attivare/disattivare.

### **i** NOTA

Si chiude anche la tendina parasole quando si chiudono tutti i finestrini con:

- chiusura senza chiave\*
- pulsante della chiusura centralizzata
- chiave telecomando.


## Relative informazioni

- Tettuccio panoramico\* (p. 173)
- Azionamento del tettuccio panoramico\* (p. 174)

- Protezione antischiaciamento per cristalli e tendine parasole (p. 166)
- Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (p. 268)
- Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando (p. 245)
- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)

## Utilizzo delle spazzole tergicristallo

Le spazzole tergicristallo puliscono il parabrezza. Con la leva destra al volante si possono effettuare diverse impostazioni per le spazzole tergicristallo.



Leva destra del volante.

- 1** La rotella consente di impostare la sensibilità del sensore pioggia e la frequenza dei tergicristalli.

## Una sola passata



Portare la leva verso il basso e rilasciarla per eseguire una passata.

## Tergicristalli spenti



Portare la leva in posizione **0** per disattivare i tergicristalli.

## ◀◀ Pulizia a intermittenza

**INT** Impostare con la rotella il numero di passate per unità di tempo quando è selezionata la pulizia a intermittenza.

## Pulizia continua

 Portare la leva verso l'alto per eseguire passate a velocità normale.

 Portare la leva a finecorsa verso l'alto per eseguire passate a velocità elevata.

## ! IMPORTANTE

Prima di attivare i tergicristalli, accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio siano stati rimossi dal parabrezza e dal lunotto.

## ! IMPORTANTE

Utilizzare sempre molto liquido lavacrystalli per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve essere bagnato al passaggio dei tergicristalli.

## Relative informazioni

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)

- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)

## Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\*

Gli ugelli lavacrystalli si riscaldano automaticamente in climi rigidi per evitare che il liquido lavacrystalli congeli.


## Relative informazioni

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)



## Utilizzo del sensore pioggia

Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul parabrezza e attiva automaticamente i tergicristalli. La sensibilità del sensore pioggia è regolata con la rotella sulla leva al volante di destra.



Leva destra del volante.

- ❶ Pulsante del sensore pioggia
- ❷ Rotella di sensibilità/frequenza

Quando il sensore pioggia è attivato, è visualizzato il relativo simbolo  sul display del conducente.

### Attivazione del sensore pioggia

Per attivare il sensore pioggia, l'automobile deve essere accesa oppure il quadro in posizione **I** o **II** e la leva dei tergicristalli deve essere in posizione **0** oppure in posizione di passata singola.

Attivare il sensore pioggia premendo il relativo pulsante .

Portando la leva verso il basso, le spazzole tergicristallo effettuano un'ulteriore passata.

Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la sensibilità e verso il basso per ridurla. Ruotando la rotella verso l'alto le spazzole tergicristallo effettuano un'ulteriore passata.

### Disattivazione del sensore pioggia

Disattivare il sensore pioggia premendo il relativo pulsante  o portando la leva verso l'alto in un altro programma delle spazzole tergicristallo.

Il sensore pioggia si disattiva automaticamente quando si porta il quadro in posizione **0** oppure si spegne il motore.

Il sensore pioggia si disattiva automaticamente quando si portano le spazzole tergicristallo in posizione di assistenza. Il sensore pioggia si riattiva quando si esce dalla posizione di assistenza.

### ! IMPORTANTE

I tergicristalli possono attivarsi e danneggiarsi in caso di lavaggio automatico. Disattivare il sensore pioggia con l'automobile accesa o il quadro in posizione **I** o **II**. Il simbolo sul display del conducente si spegne.

### Relative informazioni

- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)

## Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia

Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul parabrezza e attiva automaticamente i tergicristalli.

### Attivare/disattivare la funzione di memoria

È possibile attivare la funzione di memoria del sensore pioggia, in modo da non dovere premere il relativo pulsante a ogni avviamento dell'auto-mobile:

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Tergicristalli**.
3. Selezionare **Memoria sensore pioggia** per attivare/disattivare la funzione di memoria.

### Relative informazioni

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergicristallo automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo di tergicristallo e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)

- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)

## Utilizzo di lavacrystalli e lavafari

Lavacrystalli e lavafari puliscono rispettivamente il parabrezza e i fari. Agire sulla leva destra al volante per attivare lavacrystalli e lavafari.

### Attivazione di lavacrystalli e lavafari



Funzione di lavaggio, leva destra al volante.

- Portare la leva destra verso il volante per attivare lavacrystalli e lavafari.
  - > Dopo aver rilasciato la leva, i tergicristalli effettuano alcune passate supplementari.

 **IMPORTANTE**

Evitare di attivare il lavacrystalli quando il liquido è gelato o il relativo serbatoio è vuoto, perché si potrebbe danneggiare la pompa.

### Lavaggio dei fari\*

Per evitare di consumare inutilmente il liquido, i fari vengono lavati automaticamente a un intervallo predefinito quando sono accesi.

### Lavaggio ridotto

Quando rimane circa 1 litro (1 qt) di liquido lavacrystalli nel serbatoio e il display del conducente visualizza il messaggio **Liquido lavavetri Basso livello, rabboccare** e il simbolo , viene interrotta l'erogazione di liquido ai fari. In questo modo si dà priorità al lavaggio del parabrezza e alla visibilità. I fari vengono lavati solamente se sono accesi gli abbaglianti o gli anabbaglianti.

### Relative informazioni

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)

- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)


### Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto

Tergilunotto e lavalunotto lavano il lunotto. Agire sulla leva sinistra al volante per avviare il lavaggio ed effettuare le impostazioni.

### Attivazione di tergilunotto e lavalunotto

#### **i** NOTA

Il tergilunotto è dotato di una protezione che spegne il motorino in caso di surriscaldamento. Il tergilunotto riprende a funzionare dopo un certo periodo di raffreddamento.



- 1 Selezionare  per attivare la pulizia a intermittenza del tergilunotto.
  - 2 Selezionare  per attivare la passata a velocità costante del tergilunotto.
- Portare la leva destra al volante in avanti per avviare il lavaggio e la pulizia del lunotto.



#### ◀◀ **Relative informazioni**

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergicristallo automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)

#### **Utilizzo del tergicristallo automatico durante la retromarcia**

Se si innesta la retromarcia con i tergicristalli attivati, ci sarà l'attivazione del tergicristallo. La funzione si disattiva al disinserimento della retromarcia.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Tergicristalli**.
3. Selezionare **Tergicristallo automatico** per attivare/disattivare il tergicristallo in retromarcia.

Se il tergicristallo era già attivo a intervalli costanti, mantiene questa impostazione.

#### **Relative informazioni**

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergicristallo e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)

- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)

SEDILI E VOLANTE

## Sedile anteriore manuale

Per garantire il miglior comfort di seduta, i sedili anteriori dell'auto offrono svariate possibilità di regolazione.



- 1 Alzare/abbassare il bordo anteriore del cuscino\* agendo verso l'alto/il basso.<sup>1</sup>
- 2 Modificare l'estensione del cuscino di seduta\* tirando la leva verso l'alto e spostando manualmente il cuscino in avanti/all'indietro.
- 3 Regolare il sedile in avanti/all'indietro sollevando la maniglia e modificando la distanza da volante e pedali. Dopo la regolazione, controllare che il sedile sia bloccato.
- 4 Regolare il supporto lombare\* premendo il pulsante in su/giù/avanti/all'indietro.

<sup>1</sup> Solo per il sedile del conducente.

- 5 Alzare/abbassare il sedile portando il comando verso l'alto/il basso.
- 6 Regolare l'inclinazione dello schienale ruotando la manopola.

### ATTENZIONE

Regolare la posizione del sedile del conducente prima di mettersi in viaggio, mai durante la guida. Controllare che il sedile sia bloccato per evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

### Relative informazioni

- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)

- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

## Sedile anteriore elettrocomandato\*

Per garantire il miglior comfort di seduta, i sedili anteriori dell'auto offrono svariate possibilità di regolazione. Il sedile elettrocomandato può essere spostato in avanti/all'indietro e verso l'alto/il basso. È possibile alzare/abbassare il bordo anteriore del cuscino e regolarlo longitudinalmente\* nonché regolare l'inclinazione dello schienale. Il supporto lombare può essere regolato in su/giù/avanti/indietro.

I sedili elettrocomandati sono dotati di una protezione dal sovraccarico che interviene se un sedile è bloccato da qualche oggetto. In tal caso, rimuovere l'oggetto e regolare nuovamente il sedile.

Il sedile può essere regolato entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera senza accendere il motore. È sempre possibile regolare il sedile a motore acceso. La regolazione è possibile anche per un certo tempo dallo spegnimento del motore.


## Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)

- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)
- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

## Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\*

Impostare la posizione di seduta desiderata agendo sul comando sul cuscino del sedile anteriore. Per attivare il comando multifunzione e impostare le varie funzioni comfort, ruotare il comando verso l'alto/il basso.



- 1 Per attivare il comando multifunzione e impostare le varie funzioni comfort, ruotare il comando\* verso l'alto/il basso.
- 2 Alzare/abbassare il bordo anteriore del cuscino portando il comando verso l'alto/il basso.
- 3 Alzare/abbassare il sedile portando il comando verso l'alto/il basso.

- ◀◀ **4** Spostare il sedile in avanti/all'indietro portando il comando in avanti/all'indietro.
- 5** Regolare l'inclinazione dello schienale portando il comando in avanti/all'indietro.

Si può eseguire un solo movimento alla volta (avanti/indietro/su/giù).

Lo schienale dei sedili anteriori non può essere ripiegato completamente in avanti.


### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)
- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

## Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\*

La funzione di memoria salva le impostazioni per il sedile, i retrovisori esterni e l'Head-Up Display\*.

Si possono memorizzare due impostazioni con i comandi per la funzione di memoria. I comandi per la funzione di memoria si trovano in una o entrambe le portiere anteriori\*.



- 1** Pulsante **M** per la memorizzazione dell'impostazione.
- 2** Pulsante memoria
- 3** Pulsante memoria

## Memorizzazione dell'impostazione

1. Impostare sedile, specchi retrovisori esterni e Head-Up Display nella posizione desiderata.
2. Tenere premuto il pulsante **M**. L'indicatore luminoso nel pulsante si accende.
3. Tenere premuto il pulsante **1** o **2** entro 3 secondi.
  - > Quando la posizione è memorizzata nel pulsante di memoria selezionato, viene emesso un segnale acustico e l'indicatore luminoso nel pulsante **M** si spegne.

Se non si preme uno dei pulsanti di memoria entro 3 secondi, il pulsante **M** si spegne e non viene memorizzata alcuna impostazione.

Per impostare una nuova memoria è necessario regolare nuovamente il sedile.

### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)



- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)
- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

### Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato

La funzione di memoria salva le impostazioni per il sedile, i retrovisori esterni e l'Head-Up Display\*.

#### Utilizzo dell'impostazione memorizzata

L'impostazione memorizzata può essere utilizzata quando la portiera anteriore è aperta o chiusa:

##### Portiera anteriore aperta

- Premere brevemente il pulsante di memoria **1** o **2**. Sedile, specchi retrovisori esterni e Head-Up Display si portano nelle posizioni memorizzate nel pulsante selezionato.

##### Portiera anteriore chiusa

- Tenere premuto il pulsante di memoria **1** o **2** finché sedile, specchi retrovisori esterni e Head-Up Display non si portano nelle posizioni memorizzate nel pulsante selezionato.

Rilasciando il pulsante di memoria, sedile, specchi retrovisori esterni e Head-Up Display si fermano.

### ATTENZIONE

- Poiché i sedili anteriori possono essere regolati anche a quadro spento, non si devono mai lasciare bambini incustoditi nell'automobile.
- Il movimento del sedile può essere interrotto in qualsiasi momento premendo uno dei pulsanti dei comandi del sedile.
- Non regolare mai il sedile durante la guida.
- Verificare che non siano presenti oggetti sotto i sedili durante la regolazione.

### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)



- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

### Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\*

Le impostazioni possono essere modificate sia con il comando multifunzione\* sul sedile, sia sul display centrale. Il display centrale visualizza le varie impostazioni.



Comando multifunzione sul lato del cuscino del sedile.

### Impostazioni per il massaggio

Per il massaggio sono previste le seguenti possibilità di impostazione:

- **On/Off:** Selezionare **On/Off** per attivare/disattivare la funzione massaggio.
- **Programma 1-5:** Sono previsti 5 programmi di massaggio preimpostati. Selezionare **Onda**, **Camm.**, **Avanz.**, **Lombare** o **Spalle**.
- **Intensità:** Selezionare **Basso**, **Normale** o **Alto**.

- **Velocità:** Selezionare **Lento**, **Normale** o **Rapido**.

### Riattivazione del massaggio

La funzione massaggio si disattiva automaticamente dopo 20 minuti. La funzione si riattiva manualmente.

- Premere **Riavvia** sul display centrale per riattivare il programma di massaggio selezionato.
  - > Il programma di massaggio si riattiva. Se non si effettuano altre operazioni, il messaggio appare nella videata superiore.

### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)

- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

### **Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore**

Le impostazioni possono essere modificate sia con il comando multifunzione sul sedile, sia dal display centrale. Il display centrale\* visualizza le varie impostazioni.

### **Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore**

La funzione massaggio è integrata nel sedile anteriore. Il massaggio è eseguito da cuscinetti d'aria, la cui azione è regolabile.

La funzione massaggio si attiva solamente a motore acceso.

1. Attivare il comando multifunzione ruotando il comando in su/giù. La videata di impostazione dei sedili è visualizzata nel display centrale.
2. Selezionare **Massaggio** sulla videata impostazioni dei sedili.
3. Le varie funzioni di massaggio possono essere selezionate direttamente dal touch screen o spostando il cursore verso l'alto/il basso con il pulsante superiore/inferiore del comando multifunzione. Per modificare l'impostazione della funzione selezionata, selezionare le opzioni direttamente sul touch screen premendo le frecce o con il pulsante avanti/indietro del comando multifunzione.

### **Relative informazioni**

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)
- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

## Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore

Le impostazioni possono essere modificate sia con il comando multifunzione\* sul sedile, sia sul display centrale. Il display centrale visualizza le varie impostazioni.



Comando multifunzione sul lato del cuscino del sedile.

Per attivare il comando multifunzione, ruotare il comandi in su/giù.

## Regolazione del cuscino

La lunghezza del cuscino è regolabile con il comando multifunzione del sedile.

1. Attivare il comando multifunzione ruotando il comando in su/giù. La videata di impostazione dei sedili è visualizzata nel display centrale.

2. Selezionare **Prol. cusc.** sulla videata impostazioni dei sedili.

- Premere la parte anteriore del pulsante a 4 vie (rotondo) per estendere il cuscino.
- Premere la parte posteriore del pulsante a 4 vie per ritrarre il cuscino.

## Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)
- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

## Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore

Le impostazioni possono essere modificate sia con il comando multifunzione\* sul sedile, sia sul display centrale. Il display centrale visualizza le varie impostazioni.



Comando multifunzione sul lato del cuscino del sedile.

I lati dello schienale possono essere regolati per fornire sostegno laterale.

Per regolare il supporto laterale:

1. Attivare il comando multifunzione ruotando il comando verso l'alto/il basso **1**. La videata impostazioni dei sedili è visualizzata sul display centrale.

2. Selezionare **Cuscini lat.** sulla videata impostazioni dei sedili.
  - Premere la parte anteriore del pulsante a 4 vie per aumentare il supporto laterale **2**.
  - Premere la parte posteriore del pulsante a 4 vie per diminuire il supporto laterale.

### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

## Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore

Attivare il comando multifunzione\* ruotando il comando verso l'alto/il basso. La videata impostazioni dei sedili è visualizzata sul display centrale.



Comando multifunzione sul lato del cuscino del sedile.

Il supporto lombare a 4 vie regolabile si utilizza premendo il pulsante a 4 vie a lato della seduta del sedile. Il supporto lombare può essere regolato in avanti/all'indietro e verso l'alto/il basso.

## Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore

Per regolare il supporto lombare:

1. Attivare il comando multifunzione ruotando il comando in su/giù. La videata di impostazione dei sedili è visualizzata nel display centrale.

2. Selezionare **Lombare** sulla videata impostazioni dei sedili.
  - Premere il pulsante a 4 vie (rotondo) su/giù per sollevare/abbassare il supporto lombare.
  - Premere la parte anteriore del pulsante a 4 vie per aumentare il supporto lombare.
  - Premere la parte posteriore del pulsante a 4 vie per diminuire il supporto lombare.

### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)
- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)

- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\* (p. 192)

### Regolazione del sedile del passeggero dal sedile del conducente\*

Il sedile del passeggero può essere regolato dal sedile del conducente.

#### Attivare la funzione

La funzione si attiva tramite la videata funzioni sul display centrale:



Premere il pulsante **Regolaz. sedile passeggero** per attivare.

#### Regola sedile passeggero

Il conducente deve regolare il sedile del passeggero entro 10 secondi dall'attivazione della funzione. Se la regolazione non viene effettuata entro questo tempo, la funzione si disattiva.

Per regolare il sedile del passeggero si utilizzano i comandi sul sedile del conducente:



- 1 Spostare il sedile del passeggero in avanti/all'indietro portando il comando in avanti/all'indietro.
- 2 Regolare l'inclinazione dello schienale del sedile del passeggero portando il comando in avanti/all'indietro.

#### Relative informazioni

- Sedile anteriore manuale (p. 184)
- Sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Regolazione del sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 185)
- Memorizzazione della funzione di memoria nel sedile anteriore elettrocomandato\* (p. 186)
- Utilizzo delle impostazioni memorizzate nel sedile anteriore elettrocomandato (p. 187)
- Regolazione delle impostazioni di massaggio\* per il sedile anteriore (p. 189)

- Regolazione dell'estensione del cuscino nel sedile anteriore (p. 190)
- Impostazioni per il massaggio nel sedile anteriore\* (p. 188)
- Regolazione dei supporti laterali\* del sedile anteriore (p. 190)
- Regolazione del supporto lombare\* del sedile anteriore (p. 191)

## Ripiegamento dello schienale posteriore

Lo schienale posteriore è suddiviso in due parti. Queste possono essere ripiegate in avanti separatamente.

### ATTENZIONE

- Regolare il sedile e bloccarlo prima di mettersi in marcia. Regolare il sedile con cautela. Una regolazione incontrollata o imprecisa comporta il rischio di schiacciamento.
- Quando si trasportano oggetti lunghi, bisogna sempre fissarli in modo sicuro per evitare ferimenti in caso di brusche frenate.
- Spegnerne sempre il motore e applicare il freno di stazionamento in occasione dell'ingresso in auto e dell'uscita da essa.
- Per le automobili con cambio automatico, portare la leva selettoria in posizione **P** per evitare che possa essere spostata per errore.

### IMPORTANTE

Prima di ribaltare lo schienale, verificare che non vi siano oggetti sul sedile posteriore. Inoltre, le cinture di sicurezza non devono essere allacciate. In caso contrario potrebbe danneggiarsi il rivestimento del sedile posteriore.

### IMPORTANTE

Il cuscino del seggiolino per bambini integrato\* deve essere in posizione ripiegata prima di ripiegare lo schienale posteriore.

Il bracciolo\* centrale deve essere alzato prima di reclinare il sedile.


Se l'automobile è dotata di bloccaggio privato, lo sportello deve essere chiuso prima di reclinare il sedile.

### NOTA

Può essere necessario spostare in avanti i sedili anteriori e/o alzare gli schienali anteriori per ripiegare completamente in avanti gli schienali posteriori.

## « Ripiegamento dello schienale

### Automobili con ripiegamento elettronico



Se l'automobile è dotata di ripiegamento elettronico\* del sedile posteriore, i pulsanti si trovano nel bagagliaio. Gli schienali possono essere ripiegati anche manualmente.

### **ATTENZIONE**


Accertarsi che nessuno rischi di rimanere intrappolato durante il ripiegamento automatico del sedile posteriore. In caso di azionamento automatico alla pressione del pulsante, nessuno deve trovarsi sopra o troppo vicino al sedile posteriore.

Affinché sia possibile ripiegare il sedile posteriore, l'automobile deve essere ferma con il portellone aperto.

Per il ripiegamento elettronico dello schienale:

1. Verificare che non vi siano né persone né oggetti sul sedile posteriore.
2. Abbassare il poggiatesta del sedile centrale manualmente.
3. Tenere premuto il pulsante per il ripiegamento. I pulsanti sono contrassegnati da **L** e **R** per le parti sinistra e destra dello schienale.
4. Lo schienale si ripiega automaticamente in posizione orizzontale. Anche i poggiatesta si ripiegano automaticamente.

Per ripiegare lo schienale manualmente:



1. Abbassare il poggiatesta centrale manualmente ➡.

2. Tirare in avanti le maniglie nello schienale posteriore sinistro o destro dell'automobile ➡.
3. Lo schienale si sgancia e si ripiega automaticamente in posizione orizzontale.

### Automobili senza ripiegamento elettronico

Se l'automobile è dotata solamente di ripiegamento manuale del sedile posteriore:

1. Abbassare il poggiatesta del sedile centrale manualmente.
2. Tirare in avanti le maniglie nello schienale posteriore sinistro o destro dell'automobile.
3. Il sedile si sblocca ma rimane in posizione. Ripiegare lo schienale in posizione orizzontale.

### Risistemazione dello schienale in posizione eretta

Per riportare manualmente lo schienale in posizione eretta:

1. Portare lo schienale verso l'alto/all'indietro con la mano.
2. Continuare a spingere lo schienale finché il fermo non si aggancia.
3. Il poggiatesta deve essere estratto manualmente.
4. Alzare il poggiatesta centrale all'occorrenza.




### Relative informazioni

- Regolazione dei poggiatesta del sedile posteriore (p. 195)


### Regolazione dei poggiatesta del sedile posteriore

Regolare il poggiatesta del posto centrale in base all'altezza del passeggero. Ripiegare i poggiatesta dei posti esterni\* per migliorare la visibilità all'indietro.

### Regolazione del poggiatesta centrale



Il poggiatesta centrale deve essere regolato in base all'altezza del passeggero in modo da coprire possibilmente tutta la nuca. All'occorrenza, spingerlo manualmente verso l'alto.



Per abbassare il poggiatesta, premere il pulsante (vedere figura) e, contemporaneamente, spingere il poggiatesta con cautela verso il basso.

### **ATTENZIONE**

Il poggiatesta centrale deve trovarsi nella posizione più bassa quando il posto centrale non è utilizzato. Quando il posto centrale è utilizzato, il poggiatesta deve essere regolato in base all'altezza del passeggero in modo da coprire possibilmente tutta la nuca.

## « Abbassamento elettrocomandato dei poggiatesta posteriori esterni\*



I poggiatesta esterni possono essere ribaltati tramite la videata funzioni sul display centrale. I poggiatesta possono essere ripiegati con il quadro in posizione **0**.



Premere il pulsante  
**Ripiegamento poggiatesta**  
per attivare/disattivare il ripiegamento.

Riportare in posizione il poggiatesta manualmente (si deve sentire un "clic").

### **ATTENZIONE**

In caso di passeggeri nei posti esterni del sedile posteriore, non abbassare i relativi poggiatesta.

### **ATTENZIONE**

Dopo la risistemazione, il poggiatesta deve essere bloccato.

## Abbassamento manuale dei poggiatesta posteriori esterni\*

Per le automobili con ripiegamento elettrico del sedile posteriore\*, i poggiatesta esterni si ripiegano manualmente con il comando sul lato superiore del sedile, vedere figura **1**. Per le automobili senza ripiegamento elettrico, i poggiatesta sono fissi.



## Relative informazioni

- Ripiegamento dello schienale posteriore (p. 193)

## Comandi al volante e avvisatore acustico

Il volante è dotato di avvisatore acustico e dei comandi per sistemi di supporto al conducente, comando vocale ecc.



Comandi e leve\* al volante.

- ❶ Comandi per i sistemi di supporto al conducente<sup>2</sup>.
- ❷ Leva\* per cambio marce manuale del cambio automatico.
- ❸ Comandi per la guida vocale, regolazione dell'Head-up display nonché per la gestione di menu, messaggi e telefono.

## Avvisatore acustico



L'avvisatore acustico è posizionato al centro del volante.

## Relative informazioni

- Blocco sterzo (p. 197)
- Regolazione del volante (p. 198)

## Blocco sterzo

Il bloccasterzo previene la sterzata dell'automobile, ad esempio per evitare furti. Un rumore meccanico può essere percepito quando il bloccasterzo si blocca o sblocca.

## Attivazione del bloccasterzo

Il bloccasterzo si attiva quando si blocca l'automobile dall'esterno e il motore è spento. Se l'auto è lasciata sbloccata, il bloccasterzo interverrà automaticamente dopo un certo periodo.

## Disattivazione del bloccasterzo

Il bloccasterzo si disattiva quando si sblocca l'automobile dall'esterno. Se l'automobile non è bloccata, per disattivare il bloccasterzo è sufficiente che la chiave telecomando si trovi a bordo e accendere il motore girando l'interruttore di avviamento in senso orario.


## Relative informazioni

- Comandi al volante e avvisatore acustico (p. 197)
- Regolazione del volante (p. 198)

<sup>2</sup> Limitatore di velocità\*, Regolatore elettronico della velocità, Regolatore elettronico della velocità adattivo\*, Avviso distanza\* e Pilot Assist\*.

## Regolazione del volante

Il volante può essere regolato in varie posizioni.



La regolazione del volante può essere effettuata in profondità e in altezza.

Il volante può essere regolato in diversi modi, a seconda che l'automobile sia dotata di airbag ginocchia<sup>3</sup> oppure no.


### **ATTENZIONE**

Regolare il volante e bloccarlo prima di mettersi in marcia. È vietato regolare il volante durante la guida.

In caso di servosterzo dipendente dalla velocità è possibile regolare la forza sterzante. La sensibilità dello sterzo è regolata in base alla velocità dell'automobile per aumentare la sensibilità di guida.

<sup>3</sup> L'automobile è dotata di airbag ginocchia solo in alcuni mercati.

### Con airbag ginocchia



Leva per la regolazione del volante.

1. Spingere la leva in avanti per sbloccare il volante.
2. Regolare il volante nella posizione desiderata.
3. Tirare indietro la leva per bloccare il volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo stesso tempo la leva all'indietro.

### Senza airbag ginocchia



Leva per la regolazione del volante.

1. Tirare indietro la leva per sbloccare il volante.
2. Regolare il volante nella posizione desiderata.
3. Riportare la leva in avanti per bloccare il volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo stesso tempo la leva all'indietro.

### Relative informazioni

- Blocco sterzo (p. 197)
- Comandi al volante e avisatore acustico (p. 197)

CLIMATIZZATORE

### Climatizzatore

L'automobile è dotata di climatizzatore elettronico. Il climatizzatore raffredda o riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo.

Tutte le funzioni del climatizzatore si regolano dal display centrale e con i pulsanti fisici nel quadro centrale.

Alcune funzioni del sedile posteriore possono essere regolate anche con i comandi del climatizzatore\* sul retro del tunnel.


#### Relative informazioni

- Zone climatiche (p. 200)
- Sensori clima (p. 201)
- Temperatura percepita (p. 201)
- Comando vocale del climatizzatore (p. 202)
- Climatizzatore di parcheggio\* (p. 228)
- Riscaldatore\* (p. 236)
- Qualità dell'aria (p. 203)
- Distribuzione dell'aria (p. 205)
- Comandi del climatizzatore (p. 211)

### Zone climatiche

La suddivisione dell'automobile in zone climatiche consente di impostare temperature diverse per le varie parti dell'abitacolo.


#### Climatizzatore a 2 zone



Zone climatiche per il climatizzatore a 2 zone.

Il climatizzatore a 2 zone permette di impostare temperature diverse per i lati sinistro e destro dell'abitacolo.

#### Climatizzatore a 4 zone\*



Zone climatiche per il climatizzatore a 4 zone.

Il climatizzatore a 4 zone permette di impostare temperature diverse per i lati sinistro e destro dell'abitacolo nonché per i sedili anteriori e posteriori.


#### Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)

## Sensori clima

Il climatizzatore è dotato di sensori che agevolano la regolazione del microclima nell'abitacolo.

### Posizionamento dei sensori



- 1 Sensore di umidità - nella copertura presso lo specchio retrovisore interno.
- 2 Sensore per la temperatura esterna - nello specchio retrovisore esterno destro.
- 3 Sensore solare - sul lato superiore del cruscotto.
- 4 Sensore di temperatura per l'abitacolo - presso i pulsanti fisici nel quadro centrale.

### **i** NOTA

Non coprire o ostruire i sensori con capi di abbigliamento o altri oggetti.

Interior Air Quality System\* usa anche un sensore di qualità dell'aria ubicato nella presa d'aria del climatizzatore.

### Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)
- Interior Air Quality System\* (p. 204)

## Temperatura percepita

Il climatizzatore regola il microclima nell'abitacolo in base alla temperatura percepita, non quella reale.

La temperatura che si seleziona nell'abitacolo corrisponde alla sensazione fisica e dipende da temperatura esterna, velocità dell'aria, umidità, esposizione al sole ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e sulla carrozzeria dell'automobile.

Il sistema comprende un sensore solare che rileva da quale lato proviene la luce solare. Il sistema può regolare in modo indipendente la temperatura delle bocchette destra e sinistra anche se è impostata la stessa temperatura per entrambi i lati.

### Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)

## Comando vocale del climatizzatore<sup>1</sup>

Comando vocale del climatizzatore, ad esempio per modificare la temperatura, attivare il riscaldamento elettrico dei sedili\* o modificare il livello del ventilatore.

Premere  e pronunciare uno dei seguenti comandi:

- **"Clima"** - apre un dialogo per il climatizzatore, visualizzando esempi di comandi.
- **"Imposta temperatura su X gradi"** - imposta la temperatura desiderata.
- **"Aumenta temperatura"/"Abbassa temperatura"** - aumenta/abbassa la temperatura impostata di un passo.
- **"Sincronizza temperatura"** - sincronizza la temperatura di tutte le zone climatiche dell'automobile con quella impostata per il lato conducente.
- **"Aria verso i piedi"/"Aria verso il corpo"** - apre il flusso d'aria desiderato.
- **"Aria verso i piedi spenta"/"Aria verso il corpo spenta"** - chiude il flusso d'aria desiderato.
- **"Imposta ventilatore su Max"/"Spegni ventilatore"** - modifica il livello del ventilatore in **Max/Off**.
- **"Aumenta velocità del ventilatore"/"Abbassa velocità del**

**ventilatore"** - aumenta/abbassa il livello impostato del ventilatore di un passo.

- **"Attiva climatizzatore automatico"** - attiva il climatizzatore a regolazione automatica.
- **"Aria condizionata accesa"/"Aria condizionata spenta"** - attiva/disattiva l'aria condizionata.
- **"Ricircolo acceso"/"Ricircolo spento"** - attiva/disattiva il ricircolo dell'aria.
- **"Accendi sbrinatori"/"Spegni sbrinatori"** - attiva/disattiva lo sbrinamento di cristalli e retrovisori.
- **"Accendi sbrinatori al massimo"/"Spegni sbrinatori al massimo"** - attiva/disattiva lo sbrinatori all'effetto max.
- **"Accendi sbrinatori elettrici"/"Spegni sbrinatori elettrici"** - attiva/disattiva il parabrezza elettroriscaldato\*.
- **"Accendi lunotto termico"/"Spegni lunotto termico"** - attiva/disattiva il lunotto ed i retrovisori termici.
- **"Accendi riscaldamento del volante"/"Spegni riscaldamento del volante"** - attiva/disattiva il volante elettroriscaldato\*.
- **"Aumenta riscaldamento volante"/"Abbassa riscaldamento**

**volante"** - aumenta/abbassa il livello impostato per il volante elettroriscaldato\* di un passo.

- **"Accendi riscaldamento sedili"/"Spegni riscaldamento sedili"** - attiva/disattiva il sedile elettroriscaldato\*.
- **"Aumenta riscaldamento sedili"/"Abbassa riscaldamento sedili"** - aumenta/abbassa il livello impostato per il sedile elettroriscaldato\* di un passo.
- **"Accendi ventilazione sedili"/"Spegni ventilazione sedili"** - attiva/disattiva il sedile ventilato\*.
- **"Aumenta ventilazione sedili"/"Abbassa ventilazione sedili"** - aumenta/abbassa il livello impostato per il sedile ventilato\* di un passo.

## Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)
- Comandi vocali (p. 145)
- Utilizzo del comando vocale (p. 145)
- Impostazioni per il comando vocale (p. 148)

<sup>1</sup> Vale solo in alcuni mercati.



## Qualità dell'aria

I materiali dell'abitacolo e l'impianto di depurazione assicurano un'elevata qualità dell'aria nell'abitacolo.

### Materiale nell'abitacolo

Gli interni dell'abitacolo sono progettati per essere confortevoli e piacevoli, anche per chi soffre di allergie e asma.

Sono stati sviluppati materiali collaudati per ridurre al minimo la quantità di polvere nell'abitacolo e semplificare la pulizia.

I tappetini di abitacolo e bagagliaio sono amovibili e facili da rimuovere e pulire.

Utilizzare detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo per pulire gli interni.

### Impianto di depurazione dell'aria


Oltre al filtro abitacolo, anche Clean Zone Interior Package\* e il sistema di qualità dell'aria Interior Air Quality System\* contribuiscono a mantenere un'elevata qualità dell'aria nell'abitacolo.

### Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)
- Clean Zone\* (p. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (p. 204)
- Interior Air Quality System\* (p. 204)
- Filtro abitacolo (p. 205)

## Clean Zone\*

La funzione Clean Zone controlla e segnala se tutte le condizioni per una buona qualità dell'aria nell'abitacolo sono soddisfatte.



**A** L'indicatore è visualizzato nella videata climatizzatore sul display centrale.

**B** L'indicatore è visualizzato nella barra del climatizzatore quando la videata climatizzatore non è aperta.

Se le condizioni non sono soddisfatte, il testo **Clean Zone** è bianco. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il testo diventa blu.

Condizioni verificate:

- Che tutte le portiere e il portellone siano chiusi.
- Che tutti i finestrini e il tettuccio panoramico\* siano chiusi.

- Che il sistema di qualità dell'aria Interior Air Quality System\* sia attivato.
- Che la ventola dell'abitacolo sia attivata.
- Che il ricircolo dell'aria sia disattivato.

### NOTA

Clean Zone non indica che la qualità dell'aria è buona, ma solamente che sono soddisfatte le condizioni per una buona qualità dell'aria.

### Relative informazioni

- Qualità dell'aria (p. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (p. 204)
- Interior Air Quality System\* (p. 204)
- Filtro abitacolo (p. 205)

## Clean Zone Interior Package\*

Le modifiche apportate a Clean Zone Interior Package (CZIP) mantengono l'abitacolo ancora più pulito e privo di sostanze che provocano reazioni allergiche e asmatiche.

È compreso quanto segue:

- Una funzione di ventilazione ampliata che comporta l'avviamento della ventola allo sbloccaggio dell'automobile con la chiave telecomando. La ventola fa quindi entrare nell'abitacolo aria pulita. La funzione può essere avviata quando si desidera e si spegne automaticamente dopo un po' di tempo o quando si apre una portiera. Il tempo di funzionamento della ventola si riduce gradualmente, in seguito alla minore necessità di attivazione, finché l'automobile non ha 4 anni.
- Il sistema automatico di qualità dell'aria Interior Air Quality System (IAQS).

### Relative informazioni

- Qualità dell'aria (p. 203)
- Clean Zone\* (p. 203)
- Interior Air Quality System\* (p. 204)
- Filtro abitacolo (p. 205)

## Interior Air Quality System\*

Interior Air Quality System (IAQS) è un impianto automatico che separa i gas e il particolato, riducendo gli odori e l'inquinamento nell'abitacolo. Il sistema IAQS fa parte del Clean Zone Interior Package (CZIP) e depura l'aria nell'abitacolo eliminando impurità quali particolato, idrocarburi, ossidi di azoto e ozono troposferico.

Se il sensore di qualità dell'aria del sistema rileva che l'aria esterna è contaminata, sarà chiusa la presa d'aria e sarà attivato il ricircolo dell'aria.

### NOTA

Per migliorare la qualità dell'aria nell'abitacolo, si raccomanda di attivare sempre il sensore di qualità dell'aria.

Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evitare la formazione di condensa sui cristalli.

In caso di condensa, si raccomanda di utilizzare lo sbrinatori per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.

### Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione del sensore di qualità dell'aria\* (p. 204)
- Qualità dell'aria (p. 203)
- Clean Zone\* (p. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (p. 204)
- Filtro abitacolo (p. 205)

## Attivazione e disattivazione del sensore di qualità dell'aria\*

Il sensore di qualità dell'aria fa parte del sistema automatico di qualità dell'aria Interior Air Quality System (IAQS).

È possibile impostare se il sensore di qualità dell'aria deve essere attivato/disattivato.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Climatizzatore**.
3. Selezionare **Sensore qualità aria** per attivare/disattivare il sensore di qualità dell'aria.

### Relative informazioni

- Interior Air Quality System\* (p. 204)

## Filtro abitacolo

L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata da un filtro.

## Sostituzione del filtro abitacolo

Per preservare le prestazioni del climatizzatore, sostituire il filtro a intervalli regolari. Seguire il programma di servizio Volvo per le scadenze di sostituzione consigliate. In ambienti fortemente inquinati, può essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.

### **i** NOTA

Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accertarsi che sia installato il filtro corretto.

## Relative informazioni

- Qualità dell'aria (p. 203)
- Clean Zone\* (p. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (p. 204)
- Interior Air Quality System\* (p. 204)

## Distribuzione dell'aria


Il climatizzatore distribuisce l'aria in entrata fra diverse bocchette nell'abitacolo.

## Distribuzione dell'aria automatica e manuale

Quando è attivo il climatizzatore automatico, la distribuzione dell'aria è automatica. All'occorrenza si può utilizzare la distribuzione dell'aria manuale.

## Bocchette di ventilazione regolabili

Alcune bocchette di ventilazione dell'automobile sono regolabili, cioè è possibile aprirle/chiuderle e orientarle.



Posizione delle bocchette di ventilazione regolabili nell'abitacolo.

- 1** Con il climatizzatore a 2 zone, quattro bocchette sono posizionate nel cruscotto, una su

ogni montante fra le portiere anteriore e posteriore.


- 2** Per il climatizzatore a 4 zone\* sono presenti altre due bocchette sul retro del tunnel.

## Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)
- Modifica della distribuzione dell'aria (p. 206)
- Apertura, chiusura e orientamento delle bocchette di ventilazione (p. 206)
- Tabella delle opzioni di distribuzione dell'aria (p. 208)

## Modifica della distribuzione dell'aria

All'occorrenza, la distribuzione dell'aria può essere modificata manualmente.



Pulsanti di distribuzione dell'aria nella videata climatizzatore.

- 1** Distribuzione dell'aria - bocchette dello sbrinatori sul parabrezza
  - 2** Distribuzione dell'aria - bocchette di ventilazione su cruscotto e quadro centrale
  - 3** Distribuzione dell'aria - bocchette di ventilazione sul pavimento
1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
  2. Premere uno o più pulsanti di distribuzione dell'aria per aprire/chiusure la bocchetta corrispondente.
    - > La distribuzione dell'aria viene modificata e i pulsanti si accendono/spengono.

## Relative informazioni

- Distribuzione dell'aria (p. 205)
- Apertura, chiusura e orientamento delle bocchette di ventilazione (p. 206)
- Tabella delle opzioni di distribuzione dell'aria (p. 208)

## Apertura, chiusura e orientamento delle bocchette di ventilazione


Alcune bocchette di ventilazione dell'abitacolo possono essere aperte, chiuse e orientate singolarmente.

Orientando le bocchette esterne dell'automobile verso i finestrini è possibile eliminare la condensa.

Orientando le bocchette esterne dell'automobile verso l'interno nei climi caldi, si può ottenere un microclima nell'abitacolo più piacevole.

## Apertura e chiusura delle bocchette di ventilazione

Bocchette di ventilazione per il sedile anteriore:



Manopola della bocchetta di ventilazione<sup>2</sup>.

- Ruotare la manopola per aprire/chiusare la bocchetta.

Il segno sulla manopola in posizione verticale corrisponde al flusso d'aria massimo.

Bocchette di ventilazione per il sedile posteriore:




Rotella della bocchetta di ventilazione<sup>2</sup>.

- Ruotare la rotella per aprire/chiusare la bocchetta.

Più sono visibili le linee bianche della rotella, maggiore è il flusso d'aria.

## Orientamento delle bocchette di ventilazione



Leva della bocchetta di ventilazione<sup>2</sup>.

- Portare la leva verso destra/sinistra o in alto/basso per orientare la bocchetta.

### Relative informazioni

- Distribuzione dell'aria (p. 205)
- Modifica della distribuzione dell'aria (p. 206)
- Tabella delle opzioni di distribuzione dell'aria (p. 208)

<sup>2</sup> La figura è schematica - l'aspetto della bocchetta può differire a seconda della posizione.

## Tabella delle opzioni di distribuzione dell'aria

All'occorrenza, la distribuzione dell'aria può essere modificata manualmente. Possono essere impostate le seguenti opzioni.

|                                                                                   | Distribuzione dell'aria                                                                                                               | Scopo                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Deselezionando tutti i pulsanti di distribuzione dell'aria in posizione manuale, il climatizzatore torna alla regolazione automatica. |                                                                                                                                      |
|  | Flusso d'aria principale dalle bocchette sbrinatori. Flusso d'aria medio dalle altre bocchette di ventilazione.                       | Evita la formazione di condensa e ghiaccio in climi freddi e umidi (a condizione che il livello della ventola non sia troppo basso). |
|  | Flusso d'aria principale dalle bocchette di ventilazione nel cruscotto. Flusso d'aria medio dalle altre bocchette di ventilazione.    | Assicura un buon raffrescamento in climi caldi.                                                                                      |

|                                                                                   | Distribuzione dell'aria                                                                                                                              | Scopo                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Flusso d'aria principale dalle bocchette di ventilazione a pavimento. Flusso d'aria medio dalle altre bocchette di ventilazione.                     | Riscalda o raffresca a livello del pavimento.                          |
|  | Flusso d'aria principale dalle bocchette di sbrinatori e ventilazione nel cruscotto. Flusso d'aria medio dalle altre bocchette di ventilazione.      | Assicura un buon comfort in climi caldi e secchi.                      |
|  | Flusso d'aria principale da bocchette sbrinatori e bocchette di ventilazione a pavimento. Flusso d'aria medio dalle altre bocchette di ventilazione. | Assicura un buon comfort e sbrina i cristalli in climi freddi e umidi. |



|                                                                                   | Distribuzione dell'aria                                                                                                                          | Scopo                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Flusso d'aria principale dalle bocchette di ventilazione nel cruscotto e a pavimento. Flusso d'aria medio dalle altre bocchette di ventilazione. | Assicura un buon comfort nelle giornate di sole a temperature esterne non elevate. |
|  | Flusso d'aria principale da bocchette sbrinatori e bocchette di ventilazione nel cruscotto e a pavimento.                                        | Assicura un comfort uniforme nell'abitacolo.                                       |

### Relative informazioni


- Distribuzione dell'aria (p. 205)
- Apertura, chiusura e orientamento delle bocchette di ventilazione (p. 206)
- Modifica della distribuzione dell'aria (p. 206)



## Comandi del climatizzatore

Le funzioni del climatizzatore si regolano con i pulsanti fisici nel quadro centrale, sul display centrale e con i comandi del climatizzatore sul retro del tunnel\*.


### Pulsanti fisici nel quadro centrale



- 1 Pulsante di parabrezza elettroriscaldato\* e sbrinatori max.
- 2 Pulsante di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati.

### Barra del climatizzatore sul display centrale

Dalla barra del climatizzatore possono essere regolate le funzioni più comuni del climatizzatore.



- 1 Comandi di temperatura lati conducente e passeggero.
- 2 Comandi per sedili del conducente e del passeggero elettroriscaldati\* e ventilati\* e volante elettroriscaldato\*.
- 3 Pulsante per accedere alla videata climatizzatore. La grafica del pulsante mostra le impostazioni attivate del climatizzatore.

### Videata climatizzatore sul display centrale


Premendo una volta il pulsante centrale nella barra del climatizzatore si accede alla videata climatizzatore. La videata climatizzatore è suddivisa in schede:

- Climatizzatore principale
- Climat. posteriore\*
- Climatizzatore parcheggio\*

Passare da una scheda all'altra scorrendo un dito verso sinistra/destra oppure premendo la voce corrispondente.

## ◀◀ Climatizzatore principale

Oltre alle funzioni della barra del climatizzatore, nella scheda **Climatizzatore principale** si possono regolare le altre funzioni del climatizzatore principale.




- ❶ **Max, Elettrico, Posteriore** - Comandi dello sbrinatorio di cristalli e specchi retrovisori.
- ❷ **AC** - Comandi del climatizzatore.
- ❸ **Ricirc.** - Comandi del ricircolo dell'aria.

- ❹ Comandi della distribuzione dell'aria.
- ❺ Comandi della ventola per il sedile anteriore (con il climatizzatore a 2 zone, il comando è comune a quello per il sedile posteriore).
- ❻ **AUTO** - Regolazione automatica del climatizzatore.

### Climatizzatore posteriore\*

Nella scheda **Climat. posteriore** si possono regolare tutte le funzioni del climatizzatore del sedile posteriore.



- ❶ **Climatizzatore seconda fila** - Comandi per la funzionalità del climatizzatore nel sedile posteriore. Comandi della ventola per il sedile posteriore.
- ❷ Comandi di temperatura per il sedile posteriore.
- ❸ Comandi del sedile posteriore elettroriscaldato\*.

### Climatizzatore di parcheggio\*

Nella scheda **Climatizzatore parcheggio** si può regolare il climatizzatore di parcheggio dell'automobile.

### Comandi del climatizzatore sul retro del tunnel\*



- 1** Comandi del sedile posteriore elettroriscaldato\*.
- 2** Comandi della ventola per il sedile posteriore.
- 3** Comandi di temperatura per il sedile posteriore.
- 4** Pulsante di bloccaggio/sbloccaggio del pannello del climatizzatore.

Se l'automobile è dotata di sedili posteriori elettroriscaldati\*, ma sprovvista di pannello del climatizzatore sul retro del tunnel, per la regolazione sono previsti pulsanti fisici sul tunnel.

Il blocco dello schermo del pannello del climatizzatore previene la modifica involontaria di livello del ventilatore e temperatura. Quando lo schermo è bloccato, visualizza solamente i comandi dei sedili\* e il pulsante di sbloccaggio.

Dopo lo sbloccaggio è possibile modificare anche il livello del ventilatore e la temperatura dal pannello del climatizzatore e sono visualizzate tutte le impostazioni di climatizzazione selezionate. Lo schermo si blocca automaticamente dopo qualche tempo di inattività.

### Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)
- Attivazione e disattivazione del sedile anteriore elettroriscaldato\* (p. 214)
- Attivazione e disattivazione del sedile posteriore elettroriscaldato\* (p. 215)
- Attivazione e disattivazione del sedile anteriore ventilato\* (p. 216)
- Attivazione e disattivazione del volante elettroriscaldato\* (p. 217)
- Attivazione della regolazione automatica del climatizzatore (p. 218)
- Attivazione e disattivazione del ricircolo dell'aria (p. 218)
- Attivazione e disattivazione dello sbrinatori max (p. 219)
- Attivazione e disattivazione del parabrezza elettroriscaldato\* (p. 221)

- Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati (p. 222)
- Regolazione del livello della ventola per il sedile anteriore (p. 223)
- Regolazione del livello della ventola per il sedile posteriore\* (p. 224)
- Sincronizza la temperatura (p. 226)
- Attivazione e disattivazione del climatizzatore (p. 227)

## Attivazione e disattivazione del sedile anteriore elettroriscaldato\*

Il riscaldamento dei sedili assicura il massimo comfort di conducente e passeggeri nei climi freddi.



Pulsanti di volante e sedile nella barra del climatizzatore.

1. Premere il pulsante di volante e sedile sinistro oppure destro nella barra del climatizzatore sul display centrale per accedere al comando di sedile e volante.

Se l'automobile non è dotata di sedili ventilati o volante elettroriscaldato, il pulsante dei sedili elettroriscaldati è accessibile direttamente nella barra del climatizzatore.

2. Premere ripetutamente il pulsante dei sedili elettroriscaldati per commutare fra i quattro livelli: **Off**, **Alto**, **Moderato** e **Basso**.  
> Il livello cambia e il pulsante visualizza quello impostato.

### ATTENZIONE

Il sedile elettroriscaldato non deve essere utilizzato da persone che hanno difficoltà a percepire l'aumento della temperatura in seguito a perdita di sensibilità o che, per qualsiasi motivo, hanno difficoltà a utilizzare il relativo comando. In caso contrario, sussiste il rischio di ustioni.

### Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico del sedile anteriore elettroriscaldato\* (p. 214)

## Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico del sedile anteriore elettroriscaldato\*

Il riscaldamento dei sedili assicura il massimo comfort di conducente e passeggeri nei climi freddi.

È possibile impostare se l'inserimento automatico del riscaldamento elettrico dei sedili deve essere attivato/disattivato all'accensione del motore. Se è selezionato l'inserimento automatico, il riscaldamento elettrico si attiva se la temperatura ambiente è bassa.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Climatizzatore**.
3. Selezionare **Livello automatico riscaldamento sedile conducente e Livello riscaldamento automatico sedile passeggero** per attivare/disattivare l'inserimento automatico del riscaldamento elettrico dei sedili del conducente e del passeggero.
4. Selezionare **Basso**, **Moderato** o **Alto** per impostare il livello dopo aver attivato la funzione.


### Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- Attivazione e disattivazione del sedile anteriore elettroriscaldato\* (p. 214)

## Attivazione e disattivazione del sedile posteriore elettroriscaldato\*

Il riscaldamento dei sedili assicura il massimo comfort di conducente e passeggeri nei climi freddi.

## Attivazione e disattivazione del sedile posteriore elettroriscaldato dal sedile anteriore\*




Pulsanti dei sedili elettroriscaldati nel gruppo **Climat. posteriore** della videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale e selezionare la scheda **Climat. posteriore**.
2. Premere ripetutamente il pulsante dei sedili elettroriscaldati per commutare fra i quattro livelli: **Off, Alto, Moderato e Basso**.
  - > Il livello cambia e il pulsante visualizza quello impostato.

## Attivazione e disattivazione del sedile posteriore elettroriscaldato dal sedile posteriore


Con il climatizzatore a 2 zone:



Pulsanti dei sedili elettroriscaldati sul retro del tunnel.

- Premere ripetutamente il pulsante fisico del sedile elettrocomandato sinistro o destro sul retro del tunnel per commutare fra i quattro livelli: **Off, Alto, Moderato e Basso**.
  - > Il livello cambia e i LED del pulsante visualizzano quello impostato.

Con il climatizzatore a 4 zone\*:



Indicatore del riscaldamento del sedile e comandi sul pannello del climatizzatore sul retro del tunnel.

- Premere ripetutamente il pulsante del sedile elettrocomandato sinistro o destro sul pannello del climatizzatore sul tunnel per commutare fra i quattro livelli: **Off, Alto, Moderato e Basso**.
  - > Si cambia di livello e la videata nel pannello del climatizzatore visualizza quello impostato.

## **ATTENZIONE**

Il sedile elettroriscaldato non deve essere utilizzato da persone che hanno difficoltà a percepire l'aumento della temperatura in seguito a perdita di sensibilità o che, per qualsiasi motivo, hanno difficoltà a utilizzare il relativo comando. In caso contrario, sussiste il rischio di ustioni.

## « Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

### Attivazione e disattivazione del sedile anteriore ventilato\*

La ventilazione dei sedili è utile, ad esempio, per aumentare il comfort nei climi caldi.

Il sistema di ventilazione è costituito da ventole integrate nel sedile e nello schienale che aspirano l'aria attraverso il rivestimento del sedile. La capacità di raffreddamento aumenta mano a mano che l'aria nell'abitacolo si raffredda. Il sistema può essere attivato a motore acceso.

2. Premere ripetutamente il pulsante dei sedili ventilati per commutare fra i quattro livelli:

**Off, Alto, Moderato e Basso.**

- > Il livello cambia e il pulsante visualizza quello impostato.

### Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)



Pulsanti di volante e sedile nella barra del climatizzatore.

1. Premere il pulsante di volante e sedile sinistro oppure destro nella barra del climatizzatore sul display centrale per accedere al comando di sedile e volante.

Se l'automobile non è dotata di sedili elettroriscaldati o volante elettroriscaldato, il pulsante dei sedili ventilati è accessibile direttamente nella barra del climatizzatore.

## Attivazione e disattivazione del volante elettroriscaldato\*

Il riscaldamento del volante assicura il massimo comfort del conducente nei climi freddi.



Pulsanti di volante e sedile nella barra del climatizzatore.

1. Premere il pulsante di volante e sedile lato conducente nella barra del climatizzatore sul display centrale per accedere al comando di sedile e volante.

Se l'automobile non è dotata di sedili elettro-riscaldati o ventilati, il pulsante del volante elettroriscaldato è accessibile direttamente nella barra del climatizzatore.

2. Premere ripetutamente il pulsante del volante elettroriscaldato per commutare fra i quattro livelli: **Off**, **Alto**, **Moderato** e **Basso**.
  - > Il livello cambia e il pulsante visualizza quello impostato.

## Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- Attivazione e disattivazione del riscaldamento automatico del volante\* (p. 217)

## Attivazione e disattivazione del riscaldamento automatico del volante\*

Il riscaldamento del volante assicura il massimo comfort del conducente nei climi freddi.

È possibile impostare se l'inserimento automatico del riscaldamento elettrico del volante deve essere attivato/disattivato all'accensione del motore. Se è selezionato l'inserimento automatico, il riscaldamento elettrico si attiva se la temperatura ambiente è bassa.


1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Climatizzatore**.
3. Selezionare **Livello riscaldamento automatico volante** per attivare/disattivare l'inserimento automatico del riscaldamento elettrico del volante.
4. Selezionare **Basso**, **Moderato** o **Alto** per impostare il livello dopo aver attivato la funzione.

## Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione del volante elettroriscaldato\* (p. 217)

## Attivazione della regolazione automatica del climatizzatore

Con la regolazione automatica attivata, diverse funzioni del climatizzatore sono gestite automaticamente.



Pulsante di regolazione automatica nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.

2. Premere brevemente o a lungo **AUTO**.

- Pressione breve - gestione automatica di ricircolo dell'aria, aria condizionata e distribuzione aria.
  - Pressione prolungata - gestione automatica di ricircolo dell'aria, climatizzatore e distribuzione dell'aria, si ripristinano le impostazioni di default di temperatura e livello della ventola: 22°C (72°F) e livello 3 (livello 2 nel sedile posteriore<sup>3</sup>).
- > La regolazione automatica del climatizzatore si attiva e il pulsante si accende.

### NOTA


È possibile modificare la temperatura e il livello di ventilazione senza disattivare la modalità automatica del climatizzatore. La modalità automatica del climatizzatore si disattiva quando la distribuzione dell'aria è modificata manualmente o quando è attivato lo sbrinatori in posizione max.

## Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Attivazione e disattivazione del ricircolo dell'aria

Il ricircolo dell'aria blocca l'ingresso di aria inquinata, gas di scarico ecc. dall'esterno in quanto il climatizzatore riutilizza l'aria nell'abitacolo.



Pulsante del ricircolo dell'aria nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Premere **Ricirc..**
  - > Il ricircolo dell'aria si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.

<sup>3</sup> Nelle automobili con climatizzatore a 4 zone\*.



**! IMPORTANTE**

Se l'aria nell'automobile ricircola per troppo tempo potrebbe formarsi condensa sui cristalli.

**i NOTA**

Non è possibile attivare il ricircolo dell'aria contemporaneamente allo sbrinatori max.

**Relative informazioni**

- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- Attivazione e disattivazione del timer per il ricircolo dell'aria (p. 219)

**Attivazione e disattivazione del timer per il ricircolo dell'aria**

Il ricircolo dell'aria blocca l'ingresso di aria inquinata, gas di scarico ecc. dall'esterno in quanto il climatizzatore riutilizza l'aria nell'abitacolo.

È possibile impostare se deve essere attivato/disattivato un timer per il ricircolo dell'aria. Attivandolo, la funzione si disattiva automaticamente dopo 20 minuti.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Climatizzatore**.
3. Selezionare **Timer ricircolo** per attivare/disattivare il timer per il ricircolo dell'aria.

**Relative informazioni**

- Attivazione e disattivazione del ricircolo dell'aria (p. 218)


**Attivazione e disattivazione dello sbrinatori max**

La funzione sbrinatori max si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dai cristalli.

**Attivazione e disattivazione dello sbrinatori max dal quadro centrale**

Nel quadro centrale si trova un pulsante fisico per l'accesso rapido allo sbrinatori max.

Se l'automobile è dotata di parabrezza elettroriscaldato\*, lo sbrinatori max può essere attivato solo individualmente dalla videata climatizzatore sul display centrale.



Pulsante fisico nel quadro centrale.

### Automobili senza parabrezza elettroriscaldato:

- Premere il pulsante.
  - > Lo sbrinator max si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.


### Automobili con parabrezza elettroriscaldato:

- Premere ripetutamente il pulsante per commutare fra i tre livelli:
  - Parabrezza elettroriscaldato attivato
  - Parabrezza elettroriscaldato e sbrinator max attivati
  - Disattivato.
- > Parabrezza elettroriscaldato e sbrinator max si attivano/disattivano e il pulsante si accende/spegne.

#### **NOTA**

Lo sbrinator max si attiva con un certo ritardo per prevenire un breve aumento del livello della ventola alla disattivazione del parabrezza elettroriscaldato con due brevi pressioni del pulsante.

### Attivazione e disattivazione dello sbrinator max dal display centrale



Pulsante dello sbrinator max nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.

2. Premere **Max**.

- > Lo sbrinator max si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.

Lo sbrinator max disattiva la regolazione automatica del climatizzatore e il ricircolo dell'aria, attiva il climatizzatore e modifica il livello della ventola in **5** e la temperatura in **HI**.

Quando si disattiva lo sbrinator max, il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.

#### **NOTA**

Il livello acustico aumenta, quando il livello della ventola viene impostato su **5**.

### Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Attivazione e disattivazione del parabrezza elettroriscaldato\*

Il parabrezza elettroriscaldato si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal cristallo.

## Attivazione e disattivazione del parabrezza elettroriscaldato dal quadro centrale


Nel quadro centrale si trova un pulsante fisico per un accesso rapido al parabrezza elettroriscaldato.



Pulsante fisico nel quadro centrale.

- Premere ripetutamente il pulsante per commutare fra i tre livelli:
  - Parabrezza elettroriscaldato attivato
  - Parabrezza elettroriscaldato e sbrinatori max attivati
  - Disattivato.
- > Parabrezza elettroriscaldato e sbrinatori max si attivano/disattivano e il pulsante si accende/spegne.

## Attivazione e disattivazione del parabrezza elettroriscaldato dal display centrale



Pulsante del parabrezza elettroriscaldato nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.

2. Premere **Elettrico**.
  - > Il parabrezza elettroriscaldato si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.

### **NOTA**

Una superficie triangolare sulle fasce del parabrezza non è riscaldata elettricamente; qui lo sbrinatorio può richiedere più tempo.

### **NOTA**

Il parabrezza elettroriscaldato può influenzare le prestazioni di transponder e altre apparecchiature di telecomunicazione.

### **NOTA**

Se si attiva il parabrezza elettroriscaldato quando il motore è stato spento automaticamente dalla funzione Start/Stop, il motore si riavvia.

## Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- Attivazione e disattivazione del riscaldamento automatico del parabrezza\* (p. 222)

## Attivazione e disattivazione del riscaldamento automatico del parabrezza\*

Il parabrezza elettroriscaldato si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal cristallo.

È possibile impostare se il riscaldamento automatico del parabrezza deve essere attivato/disattivato all'accensione del motore. Se è selezionato l'inserimento automatico, il riscaldamento elettrico si attiva quando sussiste il rischio di presenza di ghiaccio o condensa sul cristallo. Il riscaldamento elettrico si disattiva automaticamente quando il cristallo è sufficientemente caldo e il ghiaccio o la condensa sono scomparsi.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Climatizzatore**.
3. Selezionare **Sbrinatori automatico anteriore** per attivare/disattivare l'inserimento automatico del riscaldamento elettrico del parabrezza.

## Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione del parabrezza elettroriscaldato\* (p. 221)

## Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati

Il lunotto termico e gli specchi retrovisori esterni elettroriscaldati si utilizzano per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio da cristalli e specchi retrovisori.

## Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati dal quadro centrale


Nel quadro centrale si trova un pulsante per un accesso rapido a lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati.



Pulsante fisico nel quadro centrale.

- Premere il pulsante.
  - > Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati si attivano/disattivano e il pulsante si accende/spegne.

## Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati dal display centrale



Pulsante di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Premere **Posteriore**.
  - > Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati si attivano/disattivano e il pulsante si accende/spegne.

## Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)
- Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati (p. 223)

## Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati

Il lunotto termico e gli specchi retrovisori esterni elettroriscaldati si utilizzano per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio da cristalli e specchi retrovisori.

È possibile impostare se l'inserimento automatico di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati deve essere attivato/disattivato all'accensione del motore. Se è selezionato l'inserimento automatico, il riscaldamento elettrico si attiva quando sussiste il rischio di presenza di ghiaccio o condensa sul cristallo. Il riscaldamento elettrico si disattiva automaticamente quando il cristallo è sufficientemente caldo e il ghiaccio o la condensa sono scomparsi.


1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Climatizzatore**.
3. Selezionare **Sbrinatori automatici posteriori** per attivare/disattivare l'inserimento automatico del riscaldamento elettrico di lunotto e specchi retrovisori esterni.

## Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione di lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati (p. 222)

## Regolazione del livello della ventola per il sedile anteriore<sup>4</sup>

La ventola può essere impostata su diversi livelli a regolazione automatica per il sedile anteriore.



Pulsanti di comando della ventola nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Premere il pulsante corrispondente al livello della ventola desiderato, **Off**, **1-5** o **Max**.
  - > Il livello della ventola cambia e si accendono i pulsanti corrispondenti.

## ! IMPORTANTE

Se la ventola è spenta, il climatizzatore non si attiva e potrebbe formarsi condensa sul lato interno dei cristalli.

## i NOTA

In base al fabbisogno, il climatizzatore adatta automaticamente il flusso d'aria all'interno del livello della ventola selezionato, quindi il livello della ventola potrebbe variare nell'ambito dello stesso livello.

## Relative informazioni


- Comandi del climatizzatore (p. 211)

<sup>4</sup> Con il climatizzatore a 2 zone, anche per il sedile posteriore.

## Regolazione del livello della ventola per il sedile posteriore\*

La ventola può essere impostata su diversi livelli a regolazione automatica per il sedile posteriore.

## Regolazione del livello della ventola per il sedile posteriore dal sedile anteriore



Pulsanti di comando della ventola nella scheda **Climat. posteriore** della videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale e selezionare la scheda **Climat. posteriore**.
2. Premere il pulsante corrispondente al livello della ventola desiderato, **1-5**.

Il livello della ventola del sedile posteriore può essere disattivato premendo **Climatizzatore seconda fila**.

- > Il livello della ventola cambia e si accendono i pulsanti corrispondenti.

## Regolazione del livello della ventola per il sedile posteriore dal sedile posteriore

1. Premere il pulsante di sbloccaggio sul pannello del climatizzatore sul tunnel per accedere ai comandi.



Comandi della ventola sul pannello del climatizzatore sul retro del tunnel.

2. Premere il pulsante corrispondente al livello della ventola desiderato, **1-5**.
  - > Il livello della ventola cambia e si accendono i pulsanti corrispondenti.

### **NOTA**

Non è possibile impostare il livello della ventola per il sedile posteriore, se quello per il sedile anteriore è impostato su **Off**.

Il livello della ventola del sedile posteriore può essere disattivato solamente dalla videata climatizzatore sul display centrale.

### **NOTA**

In base al fabbisogno, il climatizzatore adatta automaticamente il flusso d'aria all'interno del livello della ventola selezionato, quindi il livello della ventola potrebbe variare nell'ambito dello stesso livello.

## Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Regolazione della temperatura per il sedile anteriore<sup>5</sup>

La temperatura può essere impostata sui gradi desiderati per le zone climatiche del sedile anteriore.



Pulsanti di temperatura nella barra del climatizzatore.

1. Premere il pulsante di temperatura sinistra oppure destra nella barra del climatizzatore sul display centrale per accedere al comando.



Comando di temperatura.

2. Per regolare la temperatura:

- portare il comando alla temperatura desiderata oppure
  - premere **+** per aumentare/diminuire gradualmente la temperatura.
- > La temperatura viene modificata e il pulsante visualizza quella impostata.

### **NOTA**

Selezionando una temperatura superiore/inferiore a quella desiderata, non si accelera il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.

## Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Regolazione della temperatura per il sedile posteriore\*

La temperatura può essere impostata sui gradi desiderati per le zone climatiche del sedile posteriore.

## Regolazione della temperatura per il sedile posteriore dal sedile anteriore



Pulsanti di temperatura nella scheda **Climat. posteriore** della videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale e selezionare la scheda **Climat. posteriore**.
2. Premere il pulsante di temperatura sinistra oppure destra per accedere al comando.

<sup>5</sup> Con il climatizzatore a 2 zone, anche per il sedile posteriore.



Comando di temperatura.

## 3. Per regolare la temperatura:

- portare il comando alla temperatura desiderata
- premere **+** per aumentare/diminuire gradualmente la temperatura.
- > La temperatura viene modificata e il pulsante visualizza quella impostata.

### Regolazione della temperatura per il sedile posteriore dal sedile posteriore

1. Premere il pulsante di sbloccaggio sul pannello del climatizzatore sul tunnel per accedere ai comandi.



Comandi di temperatura sul pannello del climatizzatore sul retro del tunnel.

2. Premere i pulsanti **</>** sinistro o destro per aumentare/diminuire gradualmente la temperatura.
  - > La temperatura viene modificata e la videata nel pannello del climatizzatore visualizza quella impostata.

### **i** NOTA


Selezionando una temperatura superiore/inferiore a quella desiderata, non si accelera il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.

### Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Sincronizza la temperatura

La temperatura nelle diverse zone climatiche dell'automobile può essere sincronizzata con la temperatura impostata per il lato conducente.



Pulsante di sincronizzazione per il comando della temperatura lato conducente.

1. Premere il pulsante di temperatura lato conducente nella barra del climatizzatore sul display centrale per accedere al comando.
2. Premere **Sincronizza temperatura**.
  - > La temperatura di tutte le zone dell'automobile viene sincronizzata con quella impostata per il lato conducente e il simbolo di sincronizzazione è visualizzato in corrispondenza del pulsante di temperatura.

La sincronizzazione si interrompe premendo nuovamente **Sincronizza temperatura** o modifi-




cando le impostazioni di temperatura per una zona climatica diversa da quella del conducente.

### Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Attivazione e disattivazione del climatizzatore

Il climatizzatore raffredda e deumidifica l'aria in entrata all'occorrenza.



Pulsante del climatizzatore nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Premere **AC**.
  - > Il climatizzatore si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.

Quando il climatizzatore è attivato, si attiva e disattiva automaticamente in base alle esigenze.

### **i** NOTA

Affinché il climatizzatore funzioni in modo ottimale, tutti i finestrini e il tettuccio panoramico\* devono essere chiusi.

### **i** NOTA


Non è possibile accendere il climatizzatore quando il comando della ventola è in posizione **Off**.

### Relative informazioni

- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Climatizzatore di parcheggio\*

Il microclima nell'abitacolo può essere preconditionato o mantenuto quando l'automobile è parcheggiata.



Precondizionamento e funzione che mantiene l'abitacolo confortevole si gestiscono dalla scheda **Climatizzatore parcheggio** della videata climatizzatore sul display centrale.

### Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)
- Precondizionamento\* (p. 228)

- Abitacolo confortevole in sede di parcheggio\* (p. 233)
- Simboli e messaggi relativi al climatizzatore di parcheggio\* (p. 235)

## Precondizionamento\*

Il preconditionamento prima di mettersi in marcia può ridurre l'usura e il consumo energetico durante la guida.

Il preconditionamento può essere attivato direttamente oppure con un timer.

A seconda dei casi, la funzione utilizza diversi sistemi:

- Il riscaldatore di parcheggio\* riscalda l'abitacolo nei climi freddi ad una temperatura confortevole e riscalda anche il motore.
- Nei climi caldi, la ventilazione rinfresca l'abitacolo apportando aria dall'esterno.

### NOTA

Durante il preconditionamento dell'abitacolo, l'automobile cerca di raggiungere una temperatura comfort e non la temperatura impostata nel climatizzatore.

### Relative informazioni

- Climatizzatore di parcheggio\* (p. 228)
- Accensione/spengimento del preconditionamento\* (p. 229)
- Timer per il preconditionamento\* (p. 230)

## Accensione/spegnimento del preconditionamento\*

Il preconditionamento riscalda l'abitacolo e il motore o arieggia l'abitacolo prima di mettersi in marcia. La funzione può essere attivata direttamente dal display centrale o con un telefono cellulare.

## Accensione/spegnimento dal display centrale



Pulsante del preconditionamento nella scheda **Climatizzatore parcheggio** della videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Selezionare la scheda **Climatizzatore parcheggio**.

### 3. Premere **Precondizionamento**.

- > Il preconditionamento si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.

#### **NOTA**

Si raccomanda di tenere chiusi portiere e finestrini durante il preconditionamento dell'abitacolo.

#### **ATTENZIONE**

Non utilizzare il preconditionamento se l'automobile è dotata di riscaldatore\*:

- In un locale con ventilazione insufficiente. L'avviamento del riscaldatore genera gas di scarico.
- In luoghi vicini a combustibili o materiali facilmente infiammabili. Carburante, gas, erba alta, segatura ecc. potrebbero prendere fuoco.
- Quando sussiste il rischio che il tubo di scarico del riscaldatore sia bloccato. Ad esempio, la presenza di neve alta nel passaruota anteriore destro può pregiudicare la ventilazione del riscaldatore.

Ricordare che il preconditionamento potrebbe essere attivato da un timer impostato molto tempo prima.

## Avvio tramite app\*

L'avvio del preconditionamento e le informazioni sulle impostazioni selezionate possono essere gestiti da un dispositivo con la app Volvo On Call\*. Il preconditionamento riscalda l'abitacolo ad una temperatura confortevole o arieggia l'abitacolo con il flusso d'aria prelevata dall'esterno.

L'abitacolo può essere preconditionato anche con la funzione di avviamento remoto dell'auto (Engine Remote Start - ERS)<sup>6</sup> tramite la app Volvo On Call\*.

## Relative informazioni

- Climatizzatore di parcheggio\* (p. 228)
- Precondizionamento\* (p. 228)
- Timer per il preconditionamento\* (p. 230)

<sup>6</sup> Alcuni mercati.

## Timer per il precondizionamento\*

Il timer può essere impostato in modo che il precondizionamento sia terminato a un determinato orario.

Il timer può gestire fino a 8 impostazioni per:

- Un orario in una singola data
- Un orario in uno o più giorni della settimana, con o senza ripetizione.


### Relative informazioni

- Precondizionamento\* (p. 228)
- Aggiunta e modifica del timer per il precondizionamento\* (p. 230)
- Attivazione e disattivazione del timer per il precondizionamento\* (p. 231)
- Rimozione del timer per il precondizionamento\* (p. 232)

## Aggiunta e modifica del timer per il precondizionamento\*

Il timer del precondizionamento può gestire fino a 8 orari.

### Aggiunta di un orario



Pulsante per aggiungere un orario nella scheda **Climatizzatore parcheggio** nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Selezionare la scheda **Climatizzatore parcheggio**.

3. Premere **Aggiungi timer**.

> È visualizzata una finestra a comparsa.

### NOTA

Non è possibile impostare un ulteriore orario se il timer ne contiene già 8. Per aggiungere un orario, cancellare uno dei precedenti.

4. Premere **Data** per impostare un orario in una singola data.

Premere **Giorni** per impostare un orario in uno o più giorni della settimana.

Con **Giorni**: Attivare/disattivare la ripetizione selezionando/deselezionando la casella **Ripetere settiman.**

5. Con **Data**: Selezionare la data per il precondizionamento scorrendo l'elenco con le frecce.
- Con **Giorni**: Selezionare i giorni della settimana per il precondizionamento premendo i pulsanti corrispondenti.
6. Impostare l'orario a cui il precondizionamento deve essere terminato scorrendo l'orologio con le frecce.
7. Premere **Conferma** per aggiungere l'orario.

> L'orario viene aggiunto all'elenco e si attiva.

## ⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare il preconditionamento se l'automobile è dotata di riscaldatore\*:

- In un locale con ventilazione insufficiente. L'avviamento del riscaldatore genera gas di scarico.
- In luoghi vicini a combustibili o materiali facilmente infiammabili. Carburante, gas, erba alta, segatura ecc. potrebbero prendere fuoco.
- Quando sussiste il rischio che il tubo di scarico del riscaldatore sia bloccato. Ad esempio, la presenza di neve alta nel passaruota anteriore destro può pregiudicare la ventilazione del riscaldatore.

Ricordare che il preconditionamento potrebbe essere attivato da un timer impostato molto tempo prima.

## Modifica di un orario


1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Selezionare la scheda **Climatizzatore parcheggio**.
3. Premere sull'orario da modificare.  
> È visualizzata una finestra a comparsa.
4. Modificare l'orario allo stesso modo specificato sotto il precedente titolo "Aggiunta di un orario".

## Relative informazioni

- Precondizionamento\* (p. 228)
- Timer per il preconditionamento\* (p. 230)
- Attivazione e disattivazione del timer per il preconditionamento\* (p. 231)
- Rimozione del timer per il preconditionamento\* (p. 232)

## Attivazione e disattivazione del timer per il preconditionamento\*

Un orario nel timer di preconditionamento può essere attivato o disattivato in base alle esigenze.



Pulsanti del timer nella scheda **Climatizzatore parcheggio** della videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Selezionare la scheda **Climatizzatore parcheggio**.
3. Per attivare/disattivare un orario, premere il pulsante del timer a destra dell'orario.  
> L'orario si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.



## ⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare il preconditionamento se l'automobile è dotata di riscaldatore\*:


- In un locale con ventilazione insufficiente. L'avviamento del riscaldatore genera gas di scarico.
- In luoghi vicini a combustibili o materiali facilmente infiammabili. Carburante, gas, erba alta, segatura ecc. potrebbero prendere fuoco.
- Quando sussiste il rischio che il tubo di scarico del riscaldatore sia bloccato. Ad esempio, la presenza di neve alta nel passaruota anteriore destro può pregiudicare la ventilazione del riscaldatore.

Ricordare che il preconditionamento potrebbe essere attivato da un timer impostato molto tempo prima.

## Relative informazioni

- Precondizionamento\* (p. 228)
- Timer per il preconditionamento\* (p. 230)
- Aggiunta e modifica del timer per il preconditionamento\* (p. 230)
- Rimozione del timer per il preconditionamento\* (p. 232)

## Rimozione del timer per il preconditionamento\*



Pulsante per modificare la lista/rimuovere un orario nella scheda **Climatizzatore parcheggio** nella videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Selezionare la scheda **Climatizzatore parcheggio**.
3. Premere **Modifica elenco**.
4. Premere sull'icona di cancellatura a destra nella lista.
  - > L'icona si trasforma nel testo **Elimina**.
5. Premere **Elimina** per confermare.
  - > L'orario è rimosso dalla lista.

## Relative informazioni

- Precondizionamento\* (p. 228)
- Timer per il preconditionamento\* (p. 230)
- Aggiunta e modifica del timer per il preconditionamento\* (p. 230)
- Attivazione e disattivazione del timer per il preconditionamento\* (p. 231)

## Abitacolo confortevole in sede di parcheggio\*

Il microclima nell'abitacolo può essere mantenuto durante il parcheggio, ad esempio se è necessario spegnere il motore, ma conducente o passeggeri desiderano restare a bordo senza rinunciare al comfort.

La funzione che mantiene l'abitacolo confortevole può essere attivata solo manualmente.

A seconda dei casi, la funzione utilizza diversi sistemi:

- Quando il clima è freddo, il calore residuo del motore riscalda l'abitacolo ad una temperatura confortevole.
- Nei climi caldi, la ventilazione rinfresca l'abitacolo apportando aria dall'esterno.

### **NOTA**

Bloccando l'automobile dall'esterno, la funzione che mantiene l'abitacolo confortevole viene disattivata. In questo modo non viene dissipato inutilmente il calore residuo. La funzione è stata studiata per mantenere l'abitacolo confortevole se il conducente o i passeggeri restano a bordo.

## Relative informazioni

- Climatizzatore di parcheggio\* (p. 228)
- Attivazione e disattivazione della funzione abitacolo confortevole in sede di parcheggio\* (p. 233)

## Attivazione e disattivazione della funzione abitacolo confortevole in sede di parcheggio\*

Questa funzione mantiene l'abitacolo confortevole dopo la marcia. La funzione può essere attivata direttamente dal display centrale.



Pulsante della funzione che mantiene l'abitacolo confortevole nella scheda **Climatizzatore parcheggio** della videata climatizzatore.

1. Accedere alla videata climatizzatore sul display centrale.
2. Selezionare la scheda **Climatizzatore parcheggio**.
3. Premere **Mantieni clima comfort**.
  - > La funzione che mantiene l'abitacolo confortevole si attiva/disattiva e il pulsante si accende/spegne.



### **NOTA**

Non è possibile attivare la funzione che mantiene l'abitacolo confortevole se il calore residuo del motore non è sufficiente a mantenere il microclima dell'abitacolo o se la temperatura esterna è superiore a circa 20°C (68°F).

### **NOTA**

Bloccando l'automobile dall'esterno, la funzione che mantiene l'abitacolo confortevole viene disattivata. In questo modo non viene dissipato inutilmente il calore residuo. La funzione è stata studiata per mantenere l'abitacolo confortevole se il conducente o i passeggeri restano a bordo.

### **Relative informazioni**

- Abitacolo confortevole in sede di parcheggio\* (p. 233)



## Simboli e messaggi relativi al climatizzatore di parcheggio\*

Il display del conducente può visualizzare una serie di simboli e messaggi relativi al climatizzatore di parcheggio.



Quando il riscaldatore di parcheggio è attivo, questo simbolo è acceso sul display del conducente.

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                               | Funzione                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Climatizz. parcheggio</b><br><b>Servizio richiesto</b>                               | Il climatizzatore di parcheggio è fuori uso. Rivolgersi al più presto a un riparatore <sup>A</sup> per un controllo della funzione.                            |
|  | <b>Climatizz. parcheggio</b><br><b>Temporaneamente non disponibile</b>                  | Il climatizzatore di parcheggio è temporaneamente fuori uso. Se il problema persiste, rivolgersi a un riparatore <sup>A</sup> per un controllo della funzione. |
|  | <b>Climatizz. parcheggio</b><br><b>Non disponibile, livello carburante troppo basso</b> | Il climatizzatore di parcheggio non può essere attivato perché il livello del carburante è troppo basso*. Fare rifornimento.                                   |
|  | <b>Climatizz. parcheggio</b><br><b>Non disponibile, livello carica troppo basso</b>     | Il climatizzatore di parcheggio non può essere attivato perché il livello di carica della batteria di avviamento è troppo basso*. Ricaricare la batteria.      |
|                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                |

<sup>A</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni

- Climatizzatore di parcheggio\* (p. 228)

## Riscaldatore\*

Il riscaldatore aiuta motore e abitacolo a raggiungere la temperatura corretta prima e durante la marcia.

Il riscaldatore presenta due sottofunzioni:

- Il riscaldatore di parcheggio riscalda all'occorrenza motore e abitacolo quando è attivato il preconditionamento del climatizzatore di parcheggio\*.
- Riscaldatore supplementare - riscalda all'occorrenza abitacolo e motore durante la marcia.

Il riscaldatore funziona a carburante ed è montato nel passaruota anteriore destro.

### NOTA

Quando è attivo il riscaldatore può fuoriuscire del fumo in corrispondenza del passaruota anteriore destro e si può sentire un rumore sordo. Si può sentire anche un ticchettio provenire dalla pompa del carburante nella parte posteriore dell'automobile. Questo è del tutto normale.


## Batteria e ricarica

Il riscaldatore è alimentato dalla batteria di avviamento dell'automobile. Se il livello di carica della batteria di avviamento è troppo basso, il riscaldatore si spegne automaticamente e il display del conducente visualizza un messaggio.

### NOTA

Accertarsi che il livello di carica della batteria sia sufficiente se si intende utilizzare il riscaldatore.

## Carburante e rifornimento



Etichetta sullo sportello del serbatoio.

Il riscaldatore utilizza il carburante del normale serbatoio dell'automobile.

Se l'automobile è parcheggiata in forte pendenza, la parte anteriore deve trovarsi in basso, in modo da garantire l'afflusso di carburante al riscaldatore.

Se il livello del carburante nel serbatoio è troppo basso, il riscaldatore si spegne automaticamente e il display del conducente visualizza un messaggio.

### NOTA

Verificare che il normale serbatoio contenga carburante a sufficienza se si intende utilizzare il riscaldatore.

### ATTENZIONE

Il carburante versato può incendiarsi. Spegnerne il riscaldatore a carburante prima di iniziare il rifornimento di carburante.



Controllare sul display del conducente che il riscaldatore sia spento. Quando è attivato come riscaldatore di parcheggio, è acceso il relativo simbolo.

## Relative informazioni

- Climatizzatore (p. 200)
- Riscaldatore di parcheggio\* (p. 237)
- Riscaldatore supplementare\* (p. 238)

## Riscaldatore di parcheggio\*

All'occorrenza, il riscaldatore di parcheggio riscalda l'abitacolo prima di mettersi in marcia se è attivato il preconditionamento dell'automobile.

Il riscaldatore di parcheggio è una delle due sottofunzioni del riscaldatore dell'automobile. Il riscaldatore è montato nel passaruota anteriore destro.



Quando il riscaldatore di parcheggio è attivo, questo simbolo è acceso sul display del conducente.

### **i** NOTA

Quando è attivo il riscaldatore può fuoriuscire del fumo in corrispondenza del passaruota anteriore destro e si può sentire un rumore sordo. Si può sentire anche un ticchettio provenire dalla pompa del carburante nella parte posteriore dell'automobile. Questo è del tutto normale.

Il riscaldatore di parcheggio si avvia automaticamente se è attivato il preconditionamento\* del climatizzatore di parcheggio e l'abitacolo deve essere riscaldato.

Si disattiva automaticamente quando si raggiunge il tempo impostato in un determinato timer oppure il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore o all'avviamento dell'automobile.

Il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore è di 40 minuti.

### **i** NOTA

Verificare che il normale serbatoio contenga carburante a sufficienza se si intende utilizzare il riscaldatore di parcheggio.

Accertarsi che il livello di carica della batteria di avviamento sia sufficiente se si intende utilizzare il riscaldatore di parcheggio.

### **!** IMPORTANTE

L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio combinato a percorrenze brevi può scaricare la batteria e causare problemi di avviamento.

Affinché la batteria dell'automobile si ricarichi in misura equivalente all'energia consumata dal riscaldatore di parcheggio, se il riscaldatore è usato regolarmente l'automobile deve essere guidata per un tempo uguale a quello in cui è stato attivo il riscaldatore. Il riscaldatore di parcheggio non deve essere utilizzato per più di 40 minuti alla volta.

### **!** ATTENZIONE

Non utilizzare il preconditionamento se l'automobile è dotata di riscaldatore\*:

- In un locale con ventilazione insufficiente. L'avviamento del riscaldatore genera gas di scarico.
- In luoghi vicini a combustibili o materiali facilmente infiammabili. Carburante, gas, erba alta, segatura ecc. potrebbero prendere fuoco.
- Quando sussiste il rischio che il tubo di scarico del riscaldatore sia bloccato. Ad esempio, la presenza di neve alta nel passaruota anteriore destro può pregiudicare la ventilazione del riscaldatore.

Ricordare che il preconditionamento potrebbe essere attivato da un timer impostato molto tempo prima.

### **!** ATTENZIONE

Se si sente odore di carburante, vengono emesse notevoli quantità di fumo o fumo nero o si sentono rumori anomali dal riscaldatore di parcheggio, spegnerlo e, se possibile, sfilare il relativo fusibile. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione.

#### ◀◀ **Relative informazioni**

- Riscaldatore\* (p. 236)
- Riscaldatore supplementare\* (p. 238)

#### **Riscaldatore supplementare\***

Il riscaldatore supplementare contribuisce a riscaldare l'abitacolo e il motore durante la guida.

Il riscaldatore supplementare è una delle due sottofunzioni del riscaldatore dell'automobile. Il riscaldatore è montato nel passaruota anteriore destro.

##### **NOTA**

Quando è attivo il riscaldatore può fuoriuscire del fumo in corrispondenza del passaruota anteriore destro e si può sentire un rumore sordo. Si può sentire anche un ticchettio provenire dalla pompa del carburante nella parte posteriore dell'automobile. Questo è del tutto normale.

Il riscaldatore supplementare si avvia ed è comandato automaticamente quando l'automobile necessita di calore durante la marcia.

Si disattiva automaticamente quando si spegne l'automobile.

##### **NOTA**

Verificare che il normale serbatoio contenga carburante a sufficienza se si intende utilizzare il riscaldatore supplementare.

#### **Relative informazioni**

- Riscaldatore\* (p. 236)
- Riscaldatore di parcheggio\* (p. 237)
- Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico del riscaldatore supplementare (p. 239)

## Attivazione e disattivazione dell'inserimento automatico del riscaldatore supplementare

Il riscaldatore supplementare contribuisce a riscaldare l'abitacolo e il motore durante la guida.

È possibile impostare se l'inserimento automatico del riscaldatore supplementare deve essere attivato/disattivato.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Climatizzatore**.
3. Selezionare **Riscaldatore supplementare** per attivare/disattivare l'inserimento automatico del riscaldatore supplementare.

### **NOTA**

Volvo raccomanda di disattivare l'inserimento automatico del riscaldatore supplementare per i brevi tragitti.

## Relative informazioni

- Riscaldatore supplementare\* (p. 238)



CHIAVE, SERRATURE E ANTIFURTO

## Indicazione di bloccaggio

Quando l'automobile viene bloccata o sbloccata, gli indicatori di direzione segnalano se il bloccaggio o lo sbloccaggio è stato effettuato correttamente.

## Indicazione esterna

### Bloccaggio


- I lampeggiatori di emergenza dell'automobile indicano il bloccaggio mediante un lampeggio e il ripiegamento degli specchi retrovisori esterni<sup>1</sup>.

### Sbloccaggio

- I lampeggiatori di emergenza dell'automobile indicano lo sbloccaggio mediante due lampeggi e l'estrazione degli specchi retrovisori esterni<sup>1</sup>.

Per l'indicazione di automobile bloccata è necessario che tutte le portiere, il portellone e il cofano motore siano correttamente chiusi. In caso di bloccaggio con la sola portiera del conducente chiusa<sup>2</sup>, il bloccaggio sarà comunque effettuato, ma l'indicazione di bloccaggio con i lampeggiatori di emergenza sarà fornita solo dopo la chiusura di tutte le portiere, del portellone e del cofano.

## Spia di bloccaggio e antifurto



La spia di bloccaggio e antifurto sul cruscotto indica lo stato del sistema serrature.

Un lampeggio prolungato indica che l'automobile è bloccata. Il bloccaggio dell'auto in corso è indicato mediante lampeggi pulsanti brevi.

### Altre indicazioni

Anche le funzioni luci di orientamento e illuminazione di sicurezza forniscono le indicazioni di bloccaggio e sbloccaggio.

## Spia nei pulsanti di bloccaggio

### Portiera anteriore



Pulsanti di bloccaggio con spia nella portiera anteriore.

Quando la spia nel corrispondente pulsante di bloccaggio nelle portiere anteriori è accesa, tutte le portiere sono bloccate. Se una delle portiere è aperta, si spegnerà la spia in entrambe le portiere.

<sup>1</sup> Solo automobili con specchi retrovisori elettrocomandati.

<sup>2</sup> Non vale per le automobili dotate di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*).



### Nella portiera posteriore\*



Pulsante di bloccaggio con spia indicatrice nella portiera posteriore.

Una spia indicatrice accesa nel pulsante di bloccaggio della rispettiva portiere indica che tale portiera è bloccata. Se una delle portiere è sbloccata, la relativa spia si spegnerà mentre le altre continuano a rimanere accese.

### Relative informazioni

- Impostazione dell'indicazione di bloccaggio (p. 243)
- Illuminazione di sicurezza (p. 161)
- Utilizzo delle luci di orientamento (p. 161)

## Impostazione dell'indicazione di bloccaggio

È possibile selezionare la modalità di conferma di bloccaggio e sbloccaggio nel menu di impostazione sul display centrale.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Bloccaggio**.
3. Premere **Conferma visiva bloccaggio** per selezionare quando l'automobile deve fornire una conferma visiva - durante **Blocca, Sblocca, Entrambi** - o per disattivare la funzione.

Indicazione con specchi retrovisori ripiegabili\*

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Specchietti e funzioni comfort**.
3. Selezionare **Ripiegamento specchietti al bloccaggio** per attivare o disattivare la funzione.

### Relative informazioni

- Indicazione di bloccaggio (p. 242)

## Chiave telecomando

La chiave telecomando blocca e sblocca le portiere, il portellone e lo sportello del serbatoio. La chiave telecomando deve trovarsi a bordo per accendere l'automobile.



Chiave telecomando a sinistra e chiave senza pulsanti (Key Tag)\* a destra.

La chiave telecomando non serve fisicamente in occasione dell'avviamento, perché l'automobile nella versione standard supporta l'avviamento senza chiave (Passive Start). Per permettere l'accensione dell'automobile, la chiave deve trovarsi nella parte anteriore dell'abitacolo, ad esempio in tasca al conducente oppure nel portaltatine nel tunnel.

- ◀ Come optional sono disponibili anche il bloccaggio e lo sbloccaggio senza chiave di portiere, portellone (Passive Entry\*) e sportello del serbatoio. In tal caso la portata della chiave telecomando si estende per un'area a forma di semicerchio con un raggio di circa 1,5 metri (5 piedi) dalla portiera del conducente e di circa 1 metro (3 piedi) dal portellone.

Se l'automobile è dotata sia di avviamento senza chiave che del sistema di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave, la chiave telecomando può trovarsi in un punto qualsiasi dell'abitacolo o del bagagliaio per consentire l'avviamento dell'automobile.

Ognuna delle chiavi telecomando in dotazione all'automobile può essere abbinata a un profilo conducente con impostazioni esclusive dell'automobile. Quando si utilizza una chiave con un determinato profilo, l'automobile si adatta alle impostazioni del profilo specifico.

### Chiave senza pulsanti (Key Tag)

Le automobili con bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* sono fornite con una chiave senza pulsanti, più piccola e leggera (Key Tag). Funziona allo stesso modo della chiave telecomando per avviamento e bloccaggio e sbloccaggio senza chiave<sup>3</sup>. È sprovvista di stelo staccabile e la batteria non può essere sostituita.

### Pulsanti della chiave telecomando



La chiave telecomando presenta quattro pulsanti - uno sul lato sinistro e tre sul destro.

-  **Bloccaggio** - Una pressione blocca le portiere, il portellone e lo sportello del serbatoio attivando contemporaneamente l'antifurto\*.

Una pressione prolungata chiude tutti i finestrini ed il tettuccio panoramico\* contemporaneamente.

-  **Sbloccaggio** - Una pressione sblocca le portiere, il portellone e lo sportello del serbatoio disattivando contemporaneamente l'antifurto.

Una pressione prolungata apre tutti i finestrini contemporaneamente<sup>4</sup>.

-  **Portellone** - Sblocca solamente il portellone e ne disinserisce l'antifurto. Nelle auto-

mobili dotate di portellone elettrocomandato\*, il portellone si apre automaticamente con una pressione prolungata. Con una pressione prolungata si chiude anche il portellone. Vengono emessi segnali acustici.

-  **Funzione antipanico** - Si utilizza per richiamare l'attenzione in caso di emergenza. Tenendo premuto il pulsante per almeno 3 secondi o premendolo 2 volte entro 3 secondi, gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico si attivano. Se la funzione è stata attiva per almeno 5 secondi, può essere disattivata con lo stesso pulsante. In caso contrario si disattiva automaticamente dopo 3 minuti.

### ATTENZIONE

Se si lasciano passeggeri a bordo, accertarsi che non arrivi corrente agli alzacristalli e al tettuccio panoramico\* portando sempre con sé la chiave telecomando quando si lascia l'automobile.

<sup>3</sup> La chiave è impermeabile fino a una profondità di circa 10 metri (30 feet) per max 60 minuti, quindi il conducente può portarla con sé per praticare sport acquatici e simili.

<sup>4</sup> La funzione di ricambio d'aria è utile, ad esempio, per arieggiare l'automobile rapidamente in climi caldi.

### **i NOTA**

Prestare attenzione a non dimenticare la chiave telecomando/Key Tag a bordo dell'automobile.

Una chiave telecomando/Key Tag dimenticata nell'automobile si disattiva quando si blocca l'automobile e si inserisce l'antifurto con un'altra chiave valida. Anche la funzione "Bloccaporte" si disattiva.

La chiave disattivata si riattiva quando si sblocca l'automobile.

### **Interferenze**

Le funzioni della chiave telecomando per avviamento senza chiave e sistema di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* possono essere disturbate da schermi e campi elettromagnetici.

### **i NOTA**

Evitare di conservare la chiave telecomando vicino a oggetti metallici o apparecchi elettronici, ad esempio telefoni cellulari, tablet, PC portatili o caricabatterie. Distanza minima: 10-15 cm (4-6 pollici).

Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare lo stelo staccabile della chiave telecomando per lo sbloccaggio, quindi inserire la chiave sul lettore di riserva nel portalattine per disattivare l'antifurto.

### **i NOTA**

Quando si ripone la chiave telecomando nel portalattine, verificare che al suo interno non vi siano altre chiavi, oggetti metallici o apparecchi elettronici (cellulari, tablet, PC portatili, caricabatterie ecc.). Più chiavi raggruppate nel portalattine possono interferire fra loro.

### **Relative informazioni**

- Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando (p. 245)
- Portata della chiave telecomando (p. 248)
- Sostituzione della batteria della chiave telecomando (p. 249)
- Stelo staccabile della chiave (p. 254)
- Red Key - chiave telecomando limitata\* (p. 252)
- Immobilizer elettronico (p. 257)

## **Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando**

Con i pulsanti della chiave telecomando si possono bloccare e sbloccare tutte le portiere, il portellone e lo sportello del serbatoio contemporaneamente.

### **Bloccaggio con chiave telecomando**



Chiave telecomando.

- Premere il pulsante  della chiave telecomando per bloccare.

- « Affinché la sequenza di bloccaggio si attivi, la portiera del conducente deve essere chiusa<sup>5</sup>. Se un'altra portiera o il portellone sono aperti, si bloccano attivando l'antifurto\* solo quando vengono chiusi. Il sensore di movimento\* dell'antifurto si attiva quando si chiudono e si bloccano tutte le portiere e il portellone.

### **NOTA**

Prestare attenzione a non dimenticare la chiave telecomando/Key Tag a bordo dell'automobile.

Una chiave telecomando/Key Tag dimenticata nell'automobile si disattiva quando si blocca l'automobile e si inserisce l'antifurto con un'altra chiave valida. Anche la funzione "Bloccaporte" si disattiva.

La chiave disattivata si riattiva quando si sblocca l'automobile.

### **Bloccaggio con il portellone aperto**

### **NOTA**

Se si blocca l'automobile con il portellone aperto, prestare attenzione a non lasciare la chiave telecomando nel bagagliaio prima di chiudere il portellone e bloccare tutta l'automobile<sup>6</sup>.

### **Sbloccaggio con chiave telecomando**

- Premere il pulsante  della chiave telecomando per sbloccare.

### **Ripetizione bloccaggio automatico**

Se nessuna delle portiere né il portellone vengono aperti entro due minuti dallo sbloccaggio, tutte le serrature si ribloccano automaticamente. Tale funzione evita che l'automobile possa rimanere sbloccata per errore.

### **Mancato funzionamento della chiave telecomando**

### **NOTA**

Provare sempre ad avvicinarsi all'automobile e riprovare lo sbloccaggio.

Se il bloccaggio o lo sbloccaggio con la chiave telecomando non funziona, la batteria può essere scarica. Bloccare o sbloccare la portiera del conducente con lo stelo staccabile della chiave.

### **Relative informazioni**

- Impostazioni per lo sbloccaggio remoto e dall'interno (p. 247)
- Sbloccaggio del portellone con la chiave telecomando (p. 247)
- Chiave telecomando (p. 243)

- Sostituzione della batteria della chiave telecomando (p. 249)
- Bloccaggio e sbloccaggio con lo stelo staccabile della chiave (p. 255)

<sup>5</sup> Se l'automobile è dotata di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave, tutte le portiere devono essere chiuse.

<sup>6</sup> Se l'automobile è dotata di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave e si rileva che la chiave è rimasta all'interno dell'automobile, il portellone non si blocca una volta chiuso.\*

## Impostazioni per lo sbloccaggio remoto e dall'interno

È possibile selezionare diverse sequenze di sbloccaggio remoto.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Bloccaggio → Sbloccaggio remoto e dall'interno**.
3. Selezionare una delle opzioni:
  - **Tutte le portiere**  
- sblocca tutte le portiere contemporaneamente.
  - **Singola portiera**  
- sblocca la portiera del conducente. Per sbloccare tutte le portiere si deve premere due volte il pulsante di sbloccaggio della chiave telecomando.


Queste impostazioni influenzano anche lo sbloccaggio centralizzato tramite la maniglia interna.

## Relative informazioni

- Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando (p. 245)
- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)

## Sbloccaggio del portellone con la chiave telecomando

È possibile sbloccare solamente il portellone con un pulsante sulla chiave telecomando.



Utilizzare il pulsante della chiave telecomando per sbloccare il portellone disinserendo l'antifurto.

1. Premere il pulsante della chiave telecomando.

> La spia di bloccaggio e antifurto sul cruscotto si spegne a indicazione che non tutta l'automobile è coperta dall'antifurto.

I sensori di inclinazione e movimento dell'antifurto e quelli per l'apertura del portellone si disattivano.

Il portellone viene sbloccato, ma resta chiuso, mentre le portiere restano bloccate e coperte dall'antifurto.

Per aprire poi il portellone, premere leggermente la piastrina gommata sotto la maniglia esterna e aprirlo.

Se il portellone non viene aperto entro 2 minuti, si ri blocca e si reinserisce l'antifurto.

2. Con l'optional portellone elettrocomandato\* - Pressione prolungata (circa 1,5 secondi) del pulsante della chiave telecomando  
> Il portellone viene sbloccato e aperto, mentre le portiere restano bloccate e coperte dall'antifurto.

## Relative informazioni

- Bloccaggio e sbloccaggio con la chiave telecomando (p. 245)
- Apertura e chiusura del portellone elettrocomandato\* (p. 274)

## Portata della chiave telecomando


Per funzionare correttamente, la chiave telecomando deve trovarsi entro una certa distanza dall'automobile.

### Utilizzo manuale

Le funzioni della chiave telecomando, ad esempio bloccaggio/sbloccaggio alla pressione di  o , hanno una portata di circa 20 m (65 piedi) dall'automobile.

Se l'automobile non conferma la pressione di un pulsante - avvicinarsi e riprovare.

### Utilizzo senza chiave<sup>7</sup>



L'area marcata in figura mostra le aree coperte dalle antenne del sistema.

Per utilizzare la funzione senza chiave, è necessario che una chiave telecomando o la chiave senza pulsanti (Key Tag) si trovi in un'area a forma di semicerchio con un raggio di circa 1,5 metri (5 piedi) su entrambi i lati lunghi e di circa 1 metro (3 piedi) dallo sportello portellone.

### **NOTA**

Le funzioni della chiave telecomando possono essere disturbate da onde radio, edifici, condizioni topografiche ecc. L'automobile può sempre essere bloccata/sbloccata con lo stelo della chiave.

### Se la chiave telecomando viene portata fuori dall'automobile



Se la chiave telecomando viene portata fuori dall'automobile a motore acceso, il display del conducente visualizza il messaggio di allarme **Chiave veic.**

**non rilev. Rimosso dalla macchina** e contemporaneamente si attiva un segnale acustico alla chiusura dell'ultima portiera.

Il messaggio scompare quando si riporta la chiave telecomando nell'automobile e si preme il pulsante **O** sui comandi destri al volante oppure dopo aver chiuso l'ultima portiera.

### Relative informazioni

- Chiave telecomando (p. 243)
- Posizione delle antenne del sistema di avviamento e bloccaggio (p. 270)
- Funzioni senza chiave e aree sensibili\* (p. 267)

<sup>7</sup> Vale solo per le automobili dotate del sistema optional di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*).

## Sostituzione della batteria della chiave telecomando

È necessario sostituire la batteria della chiave telecomando, quando è scarica.

### **i** NOTA

Tutte le batterie hanno una vite utile limitata e dopo un certo periodo vanno sostituite (non vale per Key Tag). La vita utile della batteria varia a seconda di quando spesso è usato il veicolo/la chiave.

La batteria della chiave telecomando deve essere sostituita se:



si accende il simbolo informativo e viene visualizzato il messaggio

**Batteria chiave scarica Vedere**

**Manuale del proprietario** sul display

del conducente

e/o

- le serrature non rispondono ripetutamente al segnale della chiave telecomando situata a meno di 20 metri (65 piedi) dall'automobile.

### **i** NOTA

Provare sempre ad avvicinarsi all'automobile e riprovare lo sbloccaggio.

La batteria della chiave senza pulsanti<sup>8</sup> (Key Tag) non può essere sostituita. Si può ordinare una nuova chiave presso un riparatore autorizzato Volvo.

### **!** IMPORTANTE

La Key Tag esaurita deve essere consegnata a un riparatore autorizzato Volvo. La chiave deve essere cancellata dall'automobile perché può essere ancora utilizzata per avviarla mediante il sistema di avviamento di riserva.

## Apertura della chiave e sostituzione della batteria




- 1 Tenere la chiave telecomando con il lato anteriore ben in vista e il logo Volvo orientato correttamente. Spingere verso destra il pulsante presso l'anello portachiavi sul bordo inferiore. Spingere il guscio del lato anteriore verso l'alto di alcuni millimetri.

- 2 Il guscio si stacca e può essere rimosso dalla chiave.


<sup>8</sup> Questa chiave è consegnata assieme alle automobili dotate del sistema opzionale di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*).

◀◀



- 2 **1** Capovolgere la chiave telecomando, spostare lateralmente il pulsante e fare scorrere il guscio del lato posteriore verso l'alto di alcuni millimetri.


**2** Il guscio si stacca e può essere rimosso dalla chiave.



- 3 Servendosi ad esempio di un cacciavite, ruotare lo sportello della batteria in senso antiorario in modo che i segni siano allineati al testo **OPEN**.

Rimuovere con cautela lo sportello delle batterie esercitando una lieve pressione nella scanalatura, ad esempio con un'unghia.

Fare leva sullo sportello delle batterie verso l'alto.




- 4 Il lato della batteria (+) è rivolto in su. Fare quindi leva e staccare cautamente la batteria come da illustrazione.

**! IMPORTANTE**

Non toccare con le dita le batterie nuove e le relative superfici di contatto per non comprometterne il funzionamento.





**5** Inserire una nuova batteria con il lato + verso l'alto. Non toccare con le dita i contatti della batteria della chiave telecomando.

**1** Posizionare la batteria con il bordo nel supporto. Fare quindi scorrere la batteria in avanti finché non è bloccata sotto i due fermi di plastica.


**2** Premere infine la batteria verso il basso in modo che sia bloccata sotto il fermo superiore di plastica nera.

**i NOTA**

Utilizzare batterie di tipo CR2032, 3 V.

**i NOTA**

Volvo raccomanda di utilizzare per la chiave telecomando delle batterie conformi a UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Le batterie montate in fabbrica o sostituite da un riparatore autorizzato Volvo soddisfano i suddetti criteri.



**6** Risistemare lo sportello delle batterie e ruotarlo in senso orario in modo che il segno sia allineato al testo **CLOSE**.



**7** **1** Risistemare il guscio del lato posteriore e premerlo fino a sentire un "clic".

**2** Fare quindi scorrere indietro il guscio.  
> Si sentirà un ulteriore "clic" quando il guscio è posizionato e fissato correttamente.

«



**8** **1** Capovolgere la chiave telecomando e risistemare il guscio del lato anteriore premendolo fino a sentire un "clic".

**2** Fare quindi scorrere indietro il guscio.  
> Si sentirà un ulteriore "clic" quando il guscio è fissato correttamente.

### **! IMPORTANTE**

Assicurarsi che le batterie usate siano smaltite nel rispetto dell'ambiente.

### **Relative informazioni**

- Chiave telecomando (p. 243)

## **Ordinazione di altre chiavi telecomando**

L'automobile è fornita con due chiavi telecomando. Una chiave senza pulsanti è in dotazione alle automobili con bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\*. È possibile ordinare altre chiavi. Complessivamente è possibile programmare e utilizzare 12 chiavi per ogni automobile. In caso di ordinazione successiva alla consegna viene aggiunto un profilo conducente per ogni nuova chiave telecomando. Quanto detto vale anche per la chiave senza pulsanti.

## **Smarrimento della chiave del telecomando**

Se si smarrisce una chiave telecomando, è possibile ordinarne una nuova presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. In tal caso, è necessario portare le altre chiavi telecomando presso il riparatore. Per prevenire furti, il codice della chiave smarrita deve essere cancellato dal sistema.

Il numero effettivo di chiavi registrate per l'automobile può essere controllato tramite i profili conducente nella videata superiore sul display centrale, selezionando **Impostazioni → Sistema → Profili conducente**.

## **Relative informazioni**

- Chiave telecomando (p. 243)

## **Red Key - chiave telecomando limitata\***

Una Red Key permette al proprietario di limitare alcune funzionalità dell'automobile. I limiti fanno in modo che l'automobile sia guidata in modo sicuro anche da persone a cui viene prestata.



Per una Red Key è possibile definire la velocità massima dell'automobile, impostare avvisi di velocità e stabilire il volume massimo degli altoparlanti. Inoltre, alcuni sistemi di supporto al conducente dell'automobile restano sempre attivi. Per il resto, la chiave presenta le stesse funzioni di una normale chiave telecomando.

È possibile ordinare una o più Red Keys presso il concessionario Volvo. Complessivamente è possibile programmare e utilizzare 11 chiavi con limitazioni per ogni automobile, ma almeno una di queste deve essere una chiave telecomando normale.

\* Optional/accessorio.

I limiti rappresentano misure per ridurre il rischio di incidenti, assicurando una maggiore tranquillità quando si affida l'automobile a neopatentati, personale di parcheggi o riparatori. L'utilizzatore di una Red Key non può modificare le impostazioni effettuate per la chiave. A tal fine occorre una chiave telecomando normale.

### Relative informazioni

- Impostazioni per la Red Key\* (p. 253)
- Chiave telecomando (p. 243)

### Impostazioni per la Red Key\*

L'utilizzatore di una chiave telecomando normale può effettuare le impostazioni per la Red Key. Alcune funzioni di supporto al conducente sono sempre attive.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Sistema → Profili conducente → Chiave limitata**.
  - > Si possono effettuare le seguenti impostazioni:
    - **Imposta distanza temporale Adaptive Cruise Control**
    - **Volume massimo ridotto**
    - **Limite di velocità**
    - **Avvertimento limite di velocità**

### Regolatore elettronico della velocità adattivo\*:

- Impostazione al primo utilizzo: Intervallo più lungo

### Volume max attenuato (ON/OFF):

- Impostazione al primo utilizzo: On

### Limitatore di velocità (On/Off):

- Intervallo di impostazione: 50-250 km/h (30-160 mph)
- Impostazione al primo utilizzo: 120 km/h (75 mph)
- Passi: 1 km/h (1 mph)



Il display del conducente visualizza il simbolo e il messaggio

**Chiave limitata Il limite di velocità non può essere superato.**

### Avviso di velocità (ON/OFF):

- Intervallo di impostazione: 0-250 km/h (0-160 mph)
- Impostazione al primo utilizzo: 50, 70 e 90 km/h (30, 45 e 55 mph)
- Passi: 1 km/h (1 mph)
- Numero max di avvisi contemporanei: 6

### Funzioni di supporto al conducente

Le seguenti funzioni di supporto al conducente sono sempre attive per l'utilizzatore di una Red Key:

- Blind Spot Information (BLIS)\*
- Mantenimento corsia attivo (LKA)\*
- Avviso distanza\*
- City Safety
- Driver Alert Control (DAC)\*
- Indicazioni sui segnali stradali\*

### Relative informazioni

- Red Key - chiave telecomando limitata\* (p. 252)

## Stelo staccabile della chiave

La chiave telecomando comprende uno stelo staccabile in metallo per attivare determinate funzioni ed eseguire determinate operazioni.

Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in possesso dei riparatori autorizzati Volvo. Si raccomanda di rivolgersi a questi riparatori per ordinare nuovi steli delle chiavi.

## Utilizzi dello stelo della chiave

Con lo stelo staccabile della chiave telecomando è possibile:

- aprire manualmente la portiera anteriore sinistra<sup>9</sup> se la chiusura centralizzata non si attiva con la chiave telecomando.
- effettuare il bloccaggio di emergenza di tutte le portiere.
- attivare e disattivare il fermo di sicurezza per bambini meccanico delle portiere posteriori.

La chiave senza pulsanti<sup>10</sup> (Key Tag) è sprovvista di stelo staccabile. All'occorrenza, utilizzare lo stelo staccabile della normale chiave telecomando.

## Distacco dello stelo della chiave



- 1**  Tenere la chiave telecomando con il lato anteriore ben in vista e il logotipo Volvo orientato correttamente. Spingere verso destra il pulsante presso l'anello portachiavi sul bordo inferiore. Fare scorrere il guscio del lato anteriore verso l'alto di alcuni millimetri.

**2**  Il guscio si stacca e può essere rimosso dalla chiave.



- 2** **1**  Staccare lo stelo della chiave angolandolo verso l'alto.



- 3** Dopo l'uso, risistemare lo stelo nell'apposita sede della chiave telecomando.

**1**  Risistemare il guscio premendolo fino a sentire un "clic".

**2**  Fare quindi scorrere indietro il guscio.

> Si sentirà un ulteriore "clic" quando il guscio è fissato correttamente.

<sup>9</sup> Quanto detto vale a prescindere che la guida sia a destra o sinistra.

<sup>10</sup> In dotazione alle automobili dotate del sistema di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*).


## Relative informazioni

- Bloccaggio e sbloccaggio con lo stelo staccabile della chiave (p. 255)
- Chiave telecomando (p. 243)

## Bloccaggio e sbloccaggio con lo stelo staccabile della chiave

Lo stelo staccabile della chiave può essere utilizzato per sbloccare l'automobile dall'esterno, ad esempio se la batteria della chiave telecomando è scarica.

### Sbloccaggio



- 1 Portare al finecorsa esterno la maniglia della portiera anteriore sinistra<sup>11</sup>, mettendo a nudo la serratura.
- 2 Inserire la chiave nel cilindro della serratura.
- 3 Ruotare in senso orario di 45 gradi in modo che lo stelo della chiave sia rivolto perpendicolarmente all'indietro.

- 4 Riportare la chiave nella posizione originaria ruotandola di 45 gradi. Estrarre la chiave dalla serratura e rilasciare la maniglia, in modo che la parte posteriore della maniglia torni a contatto con l'automobile.

- 5 Estrazione della maniglia.  
> La portiera si apre.

Il bloccaggio avviene allo stesso modo, ma con una rotazione di 45 gradi in senso antiorario invece di quella oraria al punto (3).

<sup>11</sup> Quanto detto vale a prescindere che la guida sia a destra o sinistra.

## Disattivazione dell'antifurto\*

### NOTA

Se la portiera viene sbloccata con lo stelo della chiave e aperta, interviene l'antifurto.



Posizione del lettore di riserva nel portalattine.

Per disattivare l'antifurto:

1. Sistemare la chiave telecomando sul simbolo della chiave nel lettore di riserva nel portalattine nel tunnel.
2. Girare l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciarlo.
  - > Il comando torna automaticamente alla posizione di partenza, il segnale acustico di allarme cessa e l'antifurto si disinserisce.

### Bloccaggio


È anche possibile bloccare l'automobile con lo stelo staccabile della chiave telecomando, ad

esempio in assenza di corrente oppure se la batteria della chiave è scarica.

La portiera anteriore sinistra può essere bloccata con la relativa serratura e con lo stelo staccabile della chiave.

Le altre portiere sono sprovviste di serratura, ma presentano un dispositivo di bloccaggio sui rispettivi montanti. Premendo questo dispositivo con lo stelo della chiave, un fermo meccanico previene l'apertura delle portiere dall'esterno.

Le portiere possono ancora essere aperte dall'interno.



Bloccaggio manuale della portiera. Da non confondere con il fermo di sicurezza per bambini.

- Estrarre lo stelo staccabile dalla chiave telecomando. Inserire lo stelo della chiave nel foro per il comando della serratura e spingere dentro la chiave fino a battuta, circa 12 mm.

**A** La portiera può essere aperta sia dall'esterno che dall'interno.

**B** Un fermo previene l'apertura della portiera dall'esterno. Per ripristinare la posizione A occorre aprire la portiera con la maniglia interna.

Le portiere possono anche essere sbloccate con il pulsante di sbloccaggio sulla chiave telecomando o con il pulsante della chiusura centralizzata nella portiera del conducente.

### NOTA

- Ogni dispositivo di bloccaggio blocca solo la portiera corrispondente, non tutte le portiere contemporaneamente.
- Una portiera posteriore bloccata attivando il fermo di sicurezza per bambini manuale o elettrico non può essere aperta né dall'esterno né dall'interno. È possibile sbloccare una portiera posteriore solo con la chiave telecomando o il pulsante della chiusura centralizzata.

### Relative informazioni

- Stelo staccabile della chiave (p. 254)
- Attivazione e disattivazione dell'antifurto\* (p. 283)
- Sostituzione della batteria della chiave telecomando (p. 249)
- Chiave telecomando (p. 243)

## Immobilizer elettronico

L'immobilizer elettronico è una protezione anti-furto che previene l'accensione del motore da parte di persone non autorizzate.

L'automobile può essere avviata solo con la chiave telecomando corretta.

Il seguente messaggio di errore sul display del conducente riguarda l'immobilizer elettronico:

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                | Funzione                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Chiave veic. non rilev.</b><br><b>Vedere Manuale del proprietario</b> | Errore nella lettura della chiave telecomando durante l'accensione - sistemare la chiave sul simbolo della chiave nel portatattine e riprovare. |

## Immobilizer comandato a distanza con sistema di rilevamento<sup>12</sup>

L'automobile è dotata di un sistema che consente il rilevamento e la localizzazione dell'automobile nonché l'attivazione a distanza dell'immobilizer, che non permette l'accensione del motore. Per maggiori informazioni o per attivare il sistema, rivolgersi al concessionario Volvo più vicino.

Il seguente messaggio di errore sul display del conducente riguarda l'immobilizer comandato a distanza con sistema di rilevamento:

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                    | Funzione                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Chiave riservata</b><br><b>Impossibile avviare l'auto</b> | L'immobilizer comandato a distanza con sistema di rilevamento è attivato. Non è possibile accendere l'automobile. Rivolgersi al centro di assistenza Volvo On Call. |

### Relative informazioni

- Chiave telecomando (p. 243)
- Ordinazione di altre chiavi telecomando (p. 252)


<sup>12</sup> Solo alcuni mercati e in combinazione a Volvo On Call\*.

Omologazione del sistema chiave telecomando

L'omologazione del sistema chiave telecomando dell'automobile è riportata nelle tabelle seguenti.

Per maggiori informazioni sull'omologazione, vedere support.volvocars.com.

Sistema di bloccaggio con avviamento senza chiave (Passive Start) e bloccaggio/sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*)



Marchio CEM del sistema chiave telecomando. Per il numero di omologazione integrativo, vedere le seguenti tabelle.

| Paese/Regione | Omologazione                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Europa        | Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, dichiara che il modello V03-134TRX è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme applicabili come previsto dalla direttiva 2014/53/EU (RED).<br><br>Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su support.volvocars.com. |  |
| Giordania     | TRC/LPD/2014/250                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Serbia        | P1614120100                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Argentina     | CNC ID: C-14771                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



| Paese/Regione       | Omologazione               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brasile             | MT-3245/2015               |  <p>0589-15-6830</p>  <p>(01) 0 7897843840961</p> <p>0305112</p> |
| Indonesia           | Nomor: 38301/SDPPI/2015    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Malaysia            | RAAT/37A/0315/S(15-0663)   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Messico             | IFETEL: RLVDEVO15-0396     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Russia              |                            |  <p>0057905</p>                                                                                                                                     |
| Emirati Arabi Uniti | ER37847/15<br>DA0062437/11 |                                                                                                                                                                                                                                        |




| Paese/Regione | Omologazione |                                                                                     |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Namibia       | TA-2016-02   |  |
| Sudafrica     | TA-2014-1868 |  |

### Chiave telecomando

| Paese/Regione | Omologazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Europa        | <p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio HUF8423 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.</p> <p>Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>.</p> <p>Banda di frequenza: 433,92 MHz</p> <p>Potenza di trasmissione emessa massima: 10 mW</p> <p>Produttore: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany</p> |  |
| Giordania     | TRC/LPD/2015/104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| Paese/Regione | Omologazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marocco       | <p>AGREE PAR L'ANRT MAROC</p> <p>Numéro d'agrément: MR 10668 ANRT 2015</p> <p>Date d'agrément: 24/07/2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Messico       | <p>IFETEL</p> <p>Marca: HUF</p> <p>Modelo (s): HUF8423</p> <p>NOM-121-SCT1-2009</p> <p>La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Namibia       | TA-2015-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p>The logo for the Communications Regulatory Authority of Namibia (CRAN) is displayed. It features a stylized graphic of a signal tower or antenna on the left, followed by the acronym 'CRAN' in large, bold, black capital letters. Below the acronym, the full name 'Communications Regulatory Authority of Namibia' is written in a smaller font. A small vertical number '006337' is located at the bottom right of the logo area.</p> |



| Paese/Regione | Omologazione |                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oman          |              | <div data-bbox="1059 199 1485 400"> <div>OMAN - TRA</div> <div>R/2585/15</div> <div>D080134</div> </div>                                          |
| Serbia        |              | <div data-bbox="1050 437 1492 665">  <div>И011 15</div> </div> |



| Paese/Regione       | Omologazione |                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sudafrica           | TA-2015-432  |                                                                      |
| Emirati Arabi Uniti |              | <div> <div> <b>TRA</b><br/> <b>REGISTERED No:</b><br/> <b>ER38970/15</b><br/> <b>DEALER No:</b><br/> <b>DA36976/14</b> </div> <div>0096008</div> </div> |

### Key Tag

| Paese/Regione | Omologazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Europa        | <p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio HUF8432 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.</p> <p>Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>.</p> <p>Banda di frequenza: 433,92 MHz</p> <p>Potenza di trasmissione emessa massima: 10 mW</p> <p>Produttore: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany</p> |  |
| Giordania     | TRC/LPD/2015/107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



| Paese/Regione | Omologazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Marocco       | <p>AGREE PAR L'ANRT MAROC</p> <p>Numéro d'agrément: MR 10667 ANRT 2015</p> <p>Date d'agrément: 24/07/2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Messico       | <p>IFETEL</p> <p>Marca: HUF</p> <p>Modelo (s): HUF8432</p> <p>NOM-121-SCT1-2009</p> <p>La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.</p> |                                                                                     |
| Namibia       | TA-2015-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| Paese/Regione | Omologazione |                                                                                                                                 |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oman          |              |  <p>OMAN - TRA<br/>R/2584/15<br/>D080134</p> |
| Serbia        |              |  <p>И011 15</p>                              |



| Paese/Regione       | Omologazione |                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sudafrica           | TA-2015-414  |                                                                      |
| Emirati Arabi Uniti |              | <div> <div> <b>TRA</b><br/> <b>REGISTERED No:</b><br/> <b>ER38971/15</b><br/> <b>DEALER No:</b><br/> <b>DA36976/14</b> </div> <div>0019002</div> </div> |

### Relative informazioni

- Chiave telecomando (p. 243)




## Funzioni senza chiave e aree sensibili\*

Se l'automobile è dotata di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave, è sufficiente avere in tasca o in una borsa la chiave telecomando, agevolando l'operazione, ad esempio quando si hanno le mani occupate.

### Aree sensibili

#### Maniglia della portiera

Le maniglie delle portiere presentano una rientranza esterna per il bloccaggio e un'area sensibile interna per lo sbloccaggio.




- 1 Rientranza sensibile per il bloccaggio
- 2 Area sensibile per lo sbloccaggio

### **i** NOTA

È importante attivare solamente un'area sensibile alla volta. Se si afferra la maniglia mentre si tocca l'area di bloccaggio, si potrebbe impartire un comando doppio. Di conseguenza, l'azione richiesta (bloccaggio/sbloccaggio) potrebbe essere non eseguita o eseguita con un certo ritardo.

### Portellone

La maniglia del portellone presenta una piastrina gommata che serve esclusivamente per lo sbloccaggio.



### **i** NOTA


Considerare che il sistema potrebbe attivarsi in occasione del lavaggio dell'auto se il telecomando si trova nel raggio d'azione.

### Relative informazioni


- Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (p. 268)
- Sbloccare il portellone senza chiave\* (p. 269)

## Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\*

Il bloccaggio e lo sbloccaggio dall'esterno dell'automobile si effettuano con le maniglie di portiere o portellone, se l'automobile è dotata del sistema di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave (Passive Entry)\*.



- ① Rientranza sensibile per il bloccaggio
- ② Area sensibile per lo sbloccaggio



Piastrina gommata sul portellone con sola funzione di sbloccaggio.

### **i** NOTA

Il bloccaggio e lo sbloccaggio sono consentiti se una delle chiavi telecomando dell'automobile si trova nel campo di portata.

### **i** NOTA

Considerare che il sistema potrebbe attivarsi in occasione del lavaggio dell'auto se il telecomando si trova nel raggio d'azione.

## Bloccaggio senza chiave

Per bloccare l'automobile è necessario che tutte le portiere siano chiuse. Il bloccaggio con le

maniglie delle portiere può essere effettuato anche con il portellone aperto.

- Sfiorare l'area evidenziata sul lato posteriore esterno della maniglia di una portiera, dopo averla chiusa, oppure premere il pulsante sul bordo inferiore del portellone per il bloccaggio<sup>13</sup>, prima di chiuderlo.
- > La spia di bloccaggio sul parabrezza inizia a lampeggiare a conferma del bloccaggio.

Per chiudere tutti i finestrini e il tettuccio panoramico\* contemporaneamente, tenere il dito contro la rientranza sensibile all'esterno della maniglia esterna finché i finestrini e il tettuccio panoramico non si chiudono.

## Bloccaggio con il portellone aperto

### **i** NOTA

Se si blocca l'automobile con il portellone aperto, prestare attenzione a non lasciare la chiave telecomando nel bagagliaio prima di chiudere il portellone e bloccare tutta l'automobile<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Vale per il portellone elettrocomandato\*.

<sup>14</sup> Se si rileva che la chiave è rimasta all'interno dell'automobile, il portellone non si blocca una volta chiuso.

### Sbloccaggio senza chiave

- Afferrare la maniglia di una portiera o premere la piastrina gommata sul bordo inferiore della maniglia del portellone per lo sbloccaggio.
- > La spia di bloccaggio sul parabrezza si spegne a conferma dello sbloccaggio. Aprire quindi le portiere o il portellone normalmente.

### Ripetizione bloccaggio automatico

Se nessuna delle portiere né il portellone vengono aperti entro due minuti dallo sbloccaggio, tutte le serrature si ribloccano automaticamente. Tale funzione evita che l'automobile possa rimanere sbloccata per errore.

### Relative informazioni

- Impostazioni per lo sbloccaggio senza chiave\* (p. 269)
- Sbloccare il portellone senza chiave\* (p. 269)
- Funzioni senza chiave e aree sensibili\* (p. 267)

### Impostazioni per lo sbloccaggio senza chiave\*

È possibile selezionare diverse sequenze di sbloccaggio senza chiave.


1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Bloccaggio → Sbloccaggio senza chiave**
3. Selezionare una delle opzioni:
  - **Tutte le portiere**
    - sblocca tutte le portiere contemporaneamente.
  - **Singola portiera**
    - sblocca la portiera selezionata.

### Relative informazioni

- Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (p. 268)
- Funzioni senza chiave e aree sensibili\* (p. 267)

### Sbloccare il portellone senza chiave\*

È sufficiente avere con sé la chiave telecomando, ad esempio in tasca o in una borsa, per sbloccare il portellone senza chiave. Il portellone rimane chiuso per effetto di un fermo elettrico.



Per aprire il portellone:

1. Premere leggermente la piastrina gommata sul bordo inferiore della maniglia del portellone.
- > Il fermo si disinserisce.

### **i** NOTA

Lo sbloccaggio è consentito se una delle chiavi telecomando dell'automobile si trova dietro di essa nel campo di portata.

- ◀ 2. Tirare la maniglia esterna per aprire completamente il portellone.

### ❗ IMPORTANTE

- Per sbloccare la serratura del portellone è sufficiente una leggera pressione sulla piastrina gommata.
- Per aprire il portellone, afferrare la maniglia e non la piastrina gommata. Una forza eccessiva potrebbe danneggiare il contatto elettrico della piastrina.

Il portellone può anche essere aperto senza mani, con un movimento del piede sotto il paraurti posteriore, vedere sezione separata.

### ❗ ATTENZIONE


Non guidare con il portellone aperto. Altrimenti il bagagliaio possono entrare nell'abitacolo gas di scarico tossici.

### Relative informazioni

- Bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (p. 268)
- Funzioni senza chiave e aree sensibili\* (p. 267)
- Portata della chiave telecomando (p. 248)
- Apertura e chiusura del portellone con il movimento del piede\* (p. 278)

## Posizione delle antenne del sistema di avviamento e bloccaggio

L'automobile è dotata di sistema di avviamento e bloccaggio senza chiave<sup>15</sup>, quindi di diverse antenne integrate in diversi punti dell'automobile.



Posizione delle antenne.

- 1 Sotto il portellone nella parte anteriore del tunnel
- 2 Nella parte superiore anteriore della portiera posteriore sinistra<sup>16</sup>
- 3 Nella parte superiore anteriore della portiera posteriore destra<sup>16</sup>
- 4 Nel bagagliaio<sup>16</sup>

### ⚠ ATTENZIONE

Le persone con pacemaker devono mantenersi ad almeno 22 cm (9 pollici) dalle antenne del sistema Keyless. In caso contrario possono verificarsi interferenze fra pacemaker e sistema Keyless.

### Relative informazioni

- Funzioni senza chiave e aree sensibili\* (p. 267)
- Portata della chiave telecomando (p. 248)

## Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile

Portiere e portellone possono essere bloccati e sbloccati dall'interno con il comando della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori. I comandi di bloccaggio\* delle portiere posteriori bloccano la portiera corrispondente.

### Chiusura centralizzata



Pulsante di bloccaggio e sbloccaggio nella portiera anteriore con spia.

## Sbloccaggio con il pulsante nella portiera anteriore

- Premere il pulsante  per sbloccare tutte le portiere e il portellone.

Con una pressione prolungata del pulsante  si aprono contemporaneamente tutti i finestrini<sup>17</sup>.

### Metodo di sbloccaggio alternativo



Maniglia per lo sbloccaggio alternativo nella portiera.

- Tirare la maniglia di una delle portiere e rilasciarla.
- > A seconda delle impostazioni della chiave telecomando, si sbloccano tutte le portiere oppure si sblocca e si apre solamente la portiera selezionata.

Per modificare l'impostazione, premere **Impostazioni → My Car → Bloccaggio → Sbloccaggio remoto e dall'interno** nella videata superiore sul display centrale.

## Bloccaggio con il pulsante nella portiera anteriore

- Premere il pulsante . Entrambe le portiere anteriori devono essere chiuse.
- > Tutte le portiere e il portellone sono chiusi.

Con una pressione prolungata del pulsante  si chiudono contemporaneamente tutti i finestrini ed il tettuccio panoramico\*.

<sup>15</sup> Il sistema di bloccaggio senza chiave vale solo per le automobili dotate di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*).

<sup>16</sup> Solo nelle automobili dotate di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*).

<sup>17</sup> La funzione di ricambio d'aria è utile, ad esempio, per aerare l'automobile rapidamente in climi caldi.

## « Bloccaggio con il pulsante nella portiera posteriore\*



Pulsante di bloccaggio nella portiera posteriore con spia.

Il pulsante di bloccaggio delle portiere posteriori blocca solo la portiera corrispondente.

## Sbloccaggio della portiera posteriore

- Tirare la maniglia.
  - > La portiera posteriore si sblocca e si apre.

## Relative informazioni

- Impostazioni per lo sbloccaggio remoto e dall'interno (p. 247)
- Sbloccaggio del portellone dall'interno dell'automobile (p. 272)
- Attivazione e disattivazione del fermo di sicurezza per bambini (p. 273)

## Sbloccaggio del portellone dall'interno dell'automobile

Il portellone può essere sbloccato dall'interno con il pulsante sul cruscotto.

1.



Pressione breve del pulsante  sul cruscotto.

- > Il portellone può essere sbloccato e poi aperto da fuori mediante una presa sulla piastrina gommata.

Con l'optional portellone elettrocomandato\* -

2. Pressione prolungata del pulsante  sul cruscotto.

- > Il portellone si apre.

## Relative informazioni

- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)
- Apertura e chiusura del portellone elettrocomandato\* (p. 274)

## Attivazione e disattivazione del fermo di sicurezza per bambini

Il fermo di sicurezza per bambini previene l'apertura delle portiere posteriori dall'interno. Esiste un fermo elettrico\* ed uno manuale.

### Attivazione e disattivazione del fermo elettrico\*

Il fermo di sicurezza elettrico per bambini si attiva e disattiva con il quadro in tutte le posizioni superiori a **0**. È possibile attivare e disattivare il fermo per max 2 minuti dallo spegnimento del motore, se non si apre nessuna portiera.



Pulsante di attivazione e disattivazione elettrica.

1. Accendere il motore o portare il quadro in una posizione superiore a **0**.

2. Premere il pulsante nel pannello di comando della portiera del conducente.
  - > Il display del conducente visualizza il messaggio **Sicura bambini post. Attivato** e la spia nel pulsante è accesa quando il fermo è attivato.

Attivando il fermo di sicurezza elettrico per bambini, sul lato posteriore:

- i finestrini si aprono solo dal pannello di comando nella portiera del conducente
- non è possibile aprire le portiere dall'interno.


Per disattivare il fermo:

- Premere il pulsante nel pannello di comando della portiera del conducente.
  - > Il display del conducente visualizza il messaggio **Sicura bambini post. Disattivato** e la spia nel pulsante si spegne quando il fermo è disattivato.

Allo spegnimento del motore viene memorizzata l'impostazione attuale. Se il fermo di sicurezza per bambini è attivato allo spegnimento, si riattiverà alla successiva accensione del motore.

| Simbolo | Messaggio                               | Funzione                                         |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         | <b>Sicura bambini post. Attivato</b>    | Il fermo di sicurezza per bambini è attivato.    |
|         | <b>Sicura bambini post. Disattivato</b> | Il fermo di sicurezza per bambini è disattivato. |

### Attivazione e disattivazione manuale



Fermo di sicurezza per bambini manuale. Da non confondere con il bloccaggio manuale della portiera.

- Ruotare la manopola con lo stelo staccabile della chiave telecomando.
- A Un fermo previene l'apertura della portiera dall'interno.
  - B La portiera può essere aperta sia dall'esterno che dall'interno.





### **NOTA**

- Ogni manopola blocca solo la portiera corrispondente, non entrambe le portiere posteriori.
- Sulle automobili dotate di fermo di sicurezza elettrico per bambini non è disponibile il fermo manuale.

### **Relative informazioni**

- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)
- Stelo staccabile della chiave (p. 254)

### **Bloccaggio automatico durante la guida**

Quando l'automobile si avvia, le portiere e il portellone si bloccano automaticamente.

Per modificare questa impostazione:

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Bloccaggio**.
3. Selezionare **Blocco automatico portiere durante la guida** per disattivare o attivare la funzione.

### **Relative informazioni**

- Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno dell'automobile (p. 271)


### **Apertura e chiusura del portellone elettrocomandato\***

Il portellone dell'automobile può essere aperto e chiuso con il comando elettrico.

### **Apertura del portellone elettrocomandato**

Procedere in uno dei seguenti modi per aprire il portellone:

- Premere a lungo il pulsante  della chiave telecomando. Tenere premuto il pulsante finché il portellone non inizia ad aprirsi.






- Premere a lungo il pulsante  sul cruscotto. Tenere premuto il pulsante finché il portellone non inizia ad aprirsi.



- Esercitare una lieve pressione sulla maniglia del portellone.



- Movimento del piede\* sotto il paraurti posteriore.



### Chiusura del portellone elettrocomandato

Procedere in uno dei seguenti modi per chiudere<sup>18</sup> il portellone:

- Premere il pulsante  sul lato inferiore del portellone per chiudere.



- > Il portellone si chiude automaticamente. Il portellone rimane sbloccato.

### **i** NOTA

Il pulsante resta attivo per 24 ore dopo che lo sportello è stato lasciato aperto. In seguito la chiusura deve essere effettuata manualmente.

- Pressione prolungata del pulsante  della chiave telecomando.
  - > Il portellone si chiude automaticamente e viene emesso un segnale acustico. Il portellone rimane sbloccato.

<sup>18</sup> Le automobili dotate di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*) presentano un pulsante di chiusura e un pulsante di chiusura e bloccaggio.

- « – Pressione prolungata del pulsante  sul cruscotto.
  - > Il portellone si chiude automaticamente e viene emesso un segnale acustico. Il portellone rimane sbloccato.
- Movimento del piede\* sotto il paraurti posteriore.
  - > Il portellone si chiude automaticamente e viene emesso un segnale acustico. Il portellone rimane sbloccato.

### Chiusura e bloccaggio<sup>18</sup> del portellone electrocomandato

- Premere il pulsante  sul bordo inferiore del portellone per chiuderlo e bloccare contemporaneamente portellone e portiere (a condizione che siano tutte chiuse).
  - > Il portellone si chiude automaticamente. Il portellone e le portiere si bloccano, l'antifurto\* si attiva.

#### **NOTA**

- Il bloccaggio e lo sbloccaggio sono consentiti se una delle chiavi telecomando dell'automobile si trova nel campo di portata.
- In caso di bloccaggio o chiusura senza chiave\* vengono emessi tre segnali acustici, se non viene rilevata la chiave telecomando sufficientemente vicina al baule.

#### **IMPORTANTE**

In caso di azionamento manuale del portellone, aprirlo e chiuderlo lentamente. Non forzare il portellone ad aprirsi/chiudersi quando è avvertita una certa resistenza. Altrimenti si rischia di danneggiarlo e di comprometterne il corretto funzionamento.

### Interruzione di apertura o chiusura

Interrompere l'apertura o la chiusura in uno dei seguenti modi:

- Premere il pulsante sul cruscotto.
- Premere il pulsante della chiave telecomando.
- Premere il pulsante di chiusura sul lato inferiore del portellone.
- Premere la piastrina gommata sotto la maniglia esterna.
- Con il movimento del piede\*.

Il movimento del portellone si interrompe e si arresta. Il baule può poi essere gestito manualmente.

### Protezione antischiacciamento

Se un ostacolo impedisce la chiusura del portellone applicando una determinata resistenza, si attiva la protezione antischiacciamento.

- In sede di apertura, il movimento si interrompe, il portellone si ferma e viene emesso un lungo segnale acustico.
- In sede di chiusura, il movimento si interrompe, il portellone si ferma, viene emesso un lungo segnale acustico e il portellone arretra alla posizione massima programmata.


<sup>18</sup> Le automobili dotate di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave (Passive Entry\*) presentano un pulsante di chiusura e un pulsante di chiusura e bloccaggio.

## ⚠ ATTENZIONE

Considerare il pericolo di schiacciamento durante l'apertura/chiusura. Prima di aprire/chiusure il portellone, accertarsi che nessuno si trovi nelle vicinanze e possa subire lesioni gravi a seguito di schiacciamento.

Azionare sempre il portellone prestando la massima attenzione.

## Molle precaricate



Le molle precaricate del portellone elettrocomandato.

## ⚠ ATTENZIONE

Non aprire le molle precaricate del portellone elettrocomandato. Sono precaricate con un'elevata pressione e, in caso di apertura, potrebbero provocare danni.

## Relative informazioni

- Programmazione dell'apertura massima del portellone elettrocomandato\* (p. 277)
- Apertura e chiusura del portellone con il movimento del piede\* (p. 278)
- Portata della chiave telecomando (p. 248)

## Programmazione dell'apertura massima del portellone elettrocomandato\*

Adattare la posizione di apertura del portellone in base all'altezza del soffitto.

Impostazione dell'apertura massima:

1. Aprire il portellone - fermarlo nella posizione di apertura desiderata.

## ⓘ NOTA

Non è possibile programmare posizioni di apertura inferiori al portellone aperto per metà.

2. Tenere premuto il pulsante  sul bordo inferiore del portellone per almeno 3 secondi.
  - > Vengono emessi due brevi segnali acustici e la posizione è memorizzata.

Ripristino dell'apertura massima:

- Sollevare manualmente il portellone alla posizione massima, tenere premuto il pulsante  sul portellone per almeno 3 secondi.
  - > Vengono emessi due segnali acustici e la posizione memorizzata è cancellata. Il portellone potrà essere aperto completamente.



### **NOTA**

- Se il sistema è rimasto in funzione a lungo ininterrottamente, si spegne per evitare il sovraccarico. Potrà essere riattivato dopo circa 2 minuti.

### **Relative informazioni**

- Apertura e chiusura del portellone elettrocomandato\* (p. 274)

### **Apertura e chiusura del portellone con il movimento del piede\***

Per agevolare l'operazione quando si hanno le mani occupate, il portellone può essere aperto e chiuso con un movimento fluido di avvicinamento del piede sotto il paraurti posteriore.

Se l'automobile è dotata di bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\*, è possibile sbloccare il portellone con il movimento del piede.


La funzione di apertura e chiusura del portellone è disponibile quando l'automobile è dotata anche di portellone elettrocomandato\*.

### **NOTA**

La funzione di azionamento del portellone con il piede è disponibile in due versioni:

- Apertura e chiusura con il movimento del piede
- Solo sbloccaggio con il movimento del piede (sollevare il portellone manualmente per aprirlo)

La funzione di apertura e chiusura con il movimento del piede richiede il portellone elettrocomandato\*.



Il sensore si trova sul lato sinistro del paraurti.

L'apertura e la chiusura sono consentite se una delle chiavi telecomando dell'automobile si trova dietro di essa nel campo di portata (circa 1 m - 3 piedi). Quanto detto vale anche se l'automobile è già stata sbloccata, ad esempio per prevenire l'apertura involontaria durante il lavaggio.

## Apertura e chiusura con il movimento del piede



Movimento fluido entro il campo di attivazione del sensore.

- Compiere **un** movimento fluido di avvicinamento del piede sotto la parte sinistra del paraurti posteriore. Fare quindi un passo indietro. Non toccare il paraurti.
- > Un breve segnale acustico accompagna l'apertura o la chiusura e il portellone si apre/chiede.

Se il portellone è aperto, l'attivazione con il movimento del piede ne comporta sempre la chiusura<sup>19</sup>.

Se vengono compiuti più movimenti fluidi del piede senza la presenza di una chiave teleco-

mando approvata dietro l'automobile, l'apertura sarà possibile con un certo ritardo.

Per non pregiudicare l'attivazione, non tenere il piede sotto l'automobile durante il movimento fluido.

### Interruzione dell'apertura o della chiusura con il movimento del piede

- Compiere **un** movimento fluido di avvicinamento del piede durante l'apertura o la chiusura per interrompere il movimento del portellone.

Per interrompere l'apertura o la chiusura, non è necessario che la chiave telecomando si trovi nelle vicinanze dell'automobile.

#### **i** NOTA

Se coperto da ghiaccio, neve, sporcizia e simili, il sensore nel paraurti posteriore potrebbe funzionare in modo limitato oppure non funzionare affatto. Tenerlo pulito.

#### **i** NOTA

Fare attenzione perché il sistema potrebbe attivarsi in un autolavaggio o impianto simile quando la chiave telecomando si trova nel campo di portata.

## Relative informazioni

- Funzioni senza chiave e aree sensibili\* (p. 267)
- Apertura e chiusura del portellone elettrocomandato\* (p. 274)
- Portata della chiave telecomando (p. 248)

<sup>19</sup> Per le automobili con portellone elettrocomandato\*.

## Bloccaggio privato

Il portellone può essere bloccato (bloccaggio privato) impedendone l'apertura, ad esempio quando si lascia l'automobile a un riparatore, parcheggiatore o simile.



Il pulsante della funzione bloccaggio privato è disponibile nella videata funzioni sul display centrale. A seconda dello stato attuale di bloccaggio viene visualizzato

**Serratura sbloccata o**

**Serratura bloccata.**

### Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione del bloccaggio privato (p. 280)

## Attivazione e disattivazione del bloccaggio privato

Il bloccaggio privato si attiva con il pulsante funzione sul display centrale inserendo un codice PIN a scelta.

### **NOTA**

Per attivare il bloccaggio privato, il quadro dell'automobile deve essere almeno in posizione I.

### Inserimento del codice di sicurezza al primo utilizzo

Al primo utilizzo della funzione è necessario selezionare un codice di sicurezza. Questo permette di disattivare il bloccaggio privato se si smarrisce o si dimentica il codice PIN selezionato. Il codice di sicurezza funge da codice PUK per tutti gli eventuali codici PIN impostati per la funzione di bloccaggio privato.

Conservare il codice di sicurezza in un luogo sicuro.

Per creare un codice di sicurezza:

1. Premere il pulsante per il bloccaggio privato nella videata funzioni.



> È visualizzata una finestra a comparsa.

2. Inserire il codice di sicurezza desiderato.
  - > Il codice di sicurezza viene salvato. A questo punto, il bloccaggio privato è pronto per l'attivazione.

Se il sistema viene azzerato è necessario ripetere la procedura indicata sopra.

### Attivazione del bloccaggio privato

1. Premere il pulsante per il bloccaggio privato nella videata funzioni.



> È visualizzata una finestra a comparsa.

2. Inserire il codice da utilizzare per sbloccare il portellone dopo il bloccaggio, quindi premere **Conferma**.

> Il portellone si blocca. Il bloccaggio è confermato da un indicatore verde presso il pulsante nella videata funzioni.

### Disattivazione del bloccaggio privato

1. Premere il pulsante per il bloccaggio privato nella videata funzioni.



> È visualizzata una finestra a comparsa.

2. Inserire il codice utilizzato per il bloccaggio e premere **Conferma**.

> Il portellone si sblocca. Lo sbloccaggio è confermato dalla scomparsa dell'indicatore verde presso il pulsante nella videata funzioni.

### **i** NOTA

Se si dimentica/smarrisce il codice PIN o si inserisce per più di tre volte un codice PIN errato, si può utilizzare il codice di sicurezza per disattivare il bloccaggio privato.

### **i** NOTA

Sbloccando l'automobile tramite Volvo On Call\* o la app Volvo On Call\* mentre è attivato il bloccaggio privato, questo si disattiverà automaticamente.

### Relative informazioni

- Bloccaggio privato (p. 280)

### Antifurto\*

L'antifurto fornisce un allarme per mezzo di segnali acustici e luminosi se qualcuno senza chiave telecomando valida si introduce nell'automobile oppure manomette la batteria di avviamento o la sirena dell'antifurto.

◀◀ Un antifurto attivato interviene se:

- vengono aperti una portiera, il cofano o il portellone<sup>20</sup>
- vengono rilevati movimenti nell'abitacolo (se è presente un sensore di movimento\*)
- l'automobile viene sollevata o trainata (se è dotata di sensore di inclinazione\*)
- viene scollegato il cavo della batteria
- viene disattivata la sirena.


### Segnali di allarme

Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto segue:

- La sirena si attiva per 30 secondi o finché l'antifurto non viene disattivato.
- Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano per 5 minuti o finché l'antifurto non viene disattivato.

Se non si elimina la causa dell'attivazione dell'antifurto, il ciclo di allarme si ripete al massimo per 10 volte<sup>21</sup>.

### Indicatore antifurto



Una spia rossa sul cruscotto indica lo stato dell'antifurto:

- Spia spenta - antifurto disattivato.
- Spia lampeggiante una volta ogni due secondi - antifurto attivato.
- La spia lampeggia rapidamente dopo il disinserimento dell'allarme per max 30 secondi o finché non si porta il quadro in posizione I girando l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciandolo - l'antifurto è intervenuto.

### Sensori di movimento e inclinazione\*

I sensori di movimento e inclinazione rilevano eventuali movimenti all'interno dell'automobile,

l'effrazione di un cristallo o tentativi di furto delle ruote o traino dell'automobile.

Il sensore di movimento comporta l'intervento dell'antifurto in caso di movimenti nell'abitacolo (rileva anche i flussi d'aria). L'antifurto può quindi intervenire se si lascia l'automobile con un finestrino o il tettuccio panoramico\* aperto o si utilizza un riscaldatore abitacolo.

Per evitare questo inconveniente:

- Chiudere i finestrini e il tettuccio panoramico prima di lasciare l'automobile.
- Se si deve utilizzare il riscaldatore dell'abitacolo o di parcheggio, non dirigere verso l'alto il flusso dell'aria in uscita dalle bocchette.

In alternativa, utilizzare il livello di allarme ridotto per disattivare temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione.

Disattivare i sensori di movimento e inclinazione anche in caso di trasporto su traghetto o treno, in quanto i relativi movimenti possono ripercuotersi sull'automobile attivando l'antifurto.

### In caso di anomalie all'antifurto



In caso di difetto all'antifurto, il display del conducente visualizza il simbolo e il messaggio **Guasto antifurto Servizio richiesto**. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

<sup>20</sup> Vale solo in alcuni mercati.

<sup>21</sup> Vale solo per alcuni mercati.



## **NOTA**

Non tentare di riparare o modificare i componenti dell'antifurto. Ogni tentativo può invalidare la copertura assicurativa.

### **Relative informazioni**

- Attivazione e disattivazione dell'antifurto\* (p. 283)
- Livello di allarme ridotto\* (p. 285)
- Bloccaporte\* (p. 285)

## **Attivazione e disattivazione dell'antifurto\***


L'antifurto si attiva quando si blocca l'automobile.

### **Attivare l'antifurto**

Per bloccare l'automobile e attivare l'antifurto:

- premere il pulsante di bloccaggio della chiave telecomando 
- sfiorare l'area evidenziata sull'esterno della maniglia di una portiera o la piastrina gommata del portellone<sup>22</sup>.

Nelle automobili dotate di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave\* e portellone elettrocomandato\*, si può bloccare l'automobile e attivare l'antifurto anche con il pulsante  sul bordo inferiore del portellone.



Una spia rossa sul cruscotto lampeggia una volta ogni due secondi quando l'automobile è bloccata e l'antifurto è attivato.

### **Disattivare l'antifurto**

Per sbloccare l'automobile e disattivare l'antifurto:

- premere il pulsante di sbloccaggio della chiave telecomando 
- tirare la maniglia di una portiera o premere la piastrina gommata del portellone<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Solo automobili con bloccaggio e sbloccaggio senza chiave\* (Passive Entry).

## « Disattivazione dell'antifurto senza chiave telecomando funzionante

È possibile sbloccare l'auto e disarmare l'antifurto anche qualora il telecomando non dovesse funzionare, ad esempio in caso di scaricamento della batteria del telecomando.

1. Aprire la portiera del conducente con lo stelo staccabile della chiave.  
> L'antifurto interviene.



Posizione del lettore di riserva nel portaltintine.

2. Sistemare la chiave telecomando sul simbolo della chiave nel lettore di riserva nel portaltintine del tunnel.
3. Girare l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciarlo.  
> L'antifurto si disattiva.

## Spegnimento di un antifurto intervenuto

- Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave telecomando o portare il quadro dell'automobile in posizione **I** girando l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciandolo.

### **i** NOTA

- L'antifurto si attiva al bloccaggio dell'automobile.
- Se si apre una portiera dall'interno si attiva l'antifurto.

## Attivazione e riattivazione automatica dell'antifurto

La riattivazione automatica dell'antifurto evita che l'automobile venga lasciata inavvertitamente con l'antifurto disattivato.

Se l'automobile viene sbloccata con la chiave telecomando (disattivando l'antifurto) ma nessuna delle portiere né il portellone vengono aperti entro due minuti, l'antifurto si riattiva automaticamente. Contemporaneamente, l'automobile si blocca.

In alcuni mercati l'antifurto si attiva automaticamente qualche istante dopo l'apertura e la chiusura della portiera del conducente, se nel frattempo non è stato effettuato alcun bloccaggio.

Per modificare questa impostazione:

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Bloccaggio**.
3. Selezionare **Disattivazione arm. passiva** per disattivare temporaneamente la funzione.

## Relative informazioni

- Antifurto\* (p. 281)

## Livello di allarme ridotto\*

Il livello di allarme ridotto prevede il disinserimento temporaneo dei sensori di movimento e inclinazione.

Disinserire i sensori di movimento e inclinazione per evitare interventi indesiderati dell'antifurto, ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile bloccata oppure si viaggia su un treno o in traghetto.



Premere il pulsante

**Protezione ridotta** nella videata funzioni sul display centrale per disinserire i sensori di movimento e inclinazione al successivo bloccaggio dell'automobile.

Al contempo si disattiva la posizione bloccaporte, cioè l'automobile può essere sbloccata dall'interno.

Se si sblocca e riblocca l'automobile, si deve riattivare il livello di allarme ridotto.

## Relative informazioni

- Antifurto\* (p. 281)
- Bloccaporte\* (p. 285)

## Bloccaporte\*

In posizione bloccaporte, tutte le maniglie interne sono disabilitate meccanicamente, quindi non è possibile aprire le portiere dall'interno quando l'automobile viene bloccata dall'esterno.

La posizione bloccaporte si attiva con la chiave telecomando e in caso di bloccaggio senza chiave (Passive Entry)\*. La posizione bloccaporte subentra con circa 10 secondi di ritardo dopo il bloccaggio delle portiere.

Aperto una portiera durante il tempo di ritardo, la sequenza si interrompe e l'antifurto si disattiva.

### **NOTA**

- L'antifurto si attiva al bloccaggio dell'automobile.
- Se si apre una portiera dall'interno si attiva l'antifurto.

L'automobile può essere sbloccata solo con la chiave telecomando, lo sbloccaggio senza chiave o la app Volvo On Call\* quando è in posizione bloccaporte.

La portiera anteriore sinistra può anche essere sbloccata con lo stelo staccabile della chiave. Se l'automobile viene sbloccata con lo stelo staccabile della chiave, si attiva l'antifurto.

## **ATTENZIONE**

Non lasciare alcun passeggero nell'automobile senza disattivare il bloccaporte per evitare che rimanga chiuso dentro.

## Relative informazioni

- Disinserimento temporaneo della posizione bloccaporte\* (p. 286)
- Antifurto\* (p. 281)

## Disinserimento temporaneo della posizione bloccaporte\*

Dovendo bloccare le portiere dall'esterno nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, si raccomanda di disattivare la posizione bloccaporte per consentire lo sbloccaggio dall'interno.



Premere il pulsante **Protezione ridotta** nella videata funzioni sul display centrale per disinserire temporaneamente la posizione bloccaporte.

In tal caso, si disattivano anche i sensori di movimento e inclinazione\* dell'antifurto.

Il display centrale visualizza quindi **Protezione ridotta** e la posizione bloccaporte si disattiva temporaneamente al successivo bloccaggio dell'automobile.

In occasione di un bloccaggio normale, le prese elettriche sono disattivate immediatamente, tuttavia con la posizione bloccaporte temporaneamente disattivata le prese rimangono attive per un massimo di 10 minuti dopo il bloccaggio.

Se si sblocca e riblocca l'automobile, si deve disattivare nuovamente la posizione bloccaporte.

Alla successiva accensione del motore, il sistema si resetta.

## Relative informazioni

- Bloccaporte\* (p. 285)
- Antifurto\* (p. 281)

## Rilevamento di componente sconosciuto\*

La funzione "Foreign Component Detection" può rilevare se si collega all'automobile un componente sconosciuto.

Ogni faro a LED\* è adattato all'automobile. Se si collega un faro sconosciuto, il display del conducente visualizza il messaggio **Compon. sconosciuto. Rich. di assist., compon. sconosciuto rilevato**. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni

- Programma di assistenza Volvo (p. 610)

SUPPORTO AL CONDUCENTE

## Sistema di supporto al conducente

L'automobile è dotata di diversi sistemi di supporto che possono assistere attivamente o passivamente il conducente in diverse situazioni.

I sistemi possono ad esempio assistere il conducente a mantenere una velocità predefinita o una determinata distanza temporale dal veicolo antistante, evitare una collisione avvertendo il conducente e frenare l'automobile o aiutare il conducente a parcheggiare.

Alcuni sistemi sono di serie mentre altri sono opzionali. Inoltre, variano a seconda del mercato.

### Relative informazioni

- Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità (p. 288)
- Controllo della stabilità elettronico (p. 290)
- Sistema di stabilità Roll Stability Control (p. 289)
- Rear Collision Warning (p. 371)
- Limitatore di velocità (p. 294)
- Regolatore elettronico della velocità (p. 302)
- Avviso distanza\* (p. 307)
- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)
- Pilot Assist (p. 329)
- Unità del radar (p. 345)
- Unità telecamera (p. 354)

- City Safety™ (p. 358)
- BLIS\* (p. 372)
- Cross Traffic Alert\* (p. 377)
- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)
- Driver Alert Control (p. 387)
- Mantenimento corsia attivo (p. 390)
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)
- Assistenza al parcheggio\* (p. 407)
- Telecamera di assistenza al parcheggio\* (p. 412)
- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)

## Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità

Con il servosterzo dipendente dalla velocità, la sensibilità dello sterzo aumenta di pari passo con la velocità dell'automobile per aumentare la sensibilità di guida.

In autostrada, lo sterzo oppone più resistenza. Durante il parcheggio e la marcia a bassa velocità, lo sterzo è morbido e si aziona con un leggero sforzo.

### **NOTA**

In alcune situazioni, il servosterzo potrebbe surriscaldarsi e richiedere un certo tempo di raffreddamento durante il quale funziona con potenza ridotta rendendo leggermente più duro il movimento del volante.

Mentre l'ausilio alla sterzata presenta una funzionalità temporaneamente ridotta, il display del conducente visualizza un messaggio assieme al simbolo di un VOLANTE.

**⚠ ATTENZIONE**

Per tutto il tempo in cui il servosterzo funziona con potenza ridotta, le funzioni di supporto al conducente con ausilio alla sterzata sono disabilitate.

In questa situazione il display del conducente visualizza il messaggio **Guasto servosterzo** o **Assistenza servosterzo temporaneamente ridotta** assieme al simbolo di un VOLANTE.

**Modifica del livello di sensibilità dello sterzo\***

Per selezionare la sensibilità dello sterzo, leggere la sezione "Modalità di guida" e vedere la descrizione dell'alternativa INDIVIDUAL nel paragrafo "Modalità di guida selezionabili".

Nei modelli di automobili sprovvisti di comando della modalità di guida e dell'opzione INDIVIDUAL, è possibile regolare la sensibilità dello sterzo dalla videata superiore sul display centrale e con il seguente percorso di ricerca:

**Impostazioni → My Car → Modalità di marcia  
→ Forza di sterzata**

La selezione della sensibilità dello sterzo non è accessibile in curva se la velocità è superiore a 10 km/h (6 mph).

**Relative informazioni**

- Modalità di guida\* (p. 455)
- Pilot Assist (p. 329)
- Mantenimento corsia attivo (p. 390)
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)
- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)

**Sistema di stabilità Roll Stability Control**

Il sistema di stabilità RSC<sup>1</sup> riduce al minimo il rischio di ribaltamento e cappottamento, ad esempio in caso di brusche manovre a schivare o sbandate.

Il sistema RSC registra le eventuali variazioni di inclinazione laterale dell'automobile. Sulla base di queste informazioni viene calcolato l'eventuale rischio di ribaltamento. Se il rischio sussiste, il controllo della stabilità elettronico interviene riducendo la coppia del motore e frenando una o più ruote finché l'automobile non recupera la propria stabilità.

**⚠ ATTENZIONE**

Adottando uno stile di guida normale, il sistema RSC migliora la sicurezza di guida dell'automobile. Questa caratteristica, tuttavia, non deve essere impiegata per aumentare la velocità. Adottare sempre le normali precauzioni per una guida sicura.

<sup>1</sup> Roll Stability Control

## Controllo della stabilità elettronico

La funzione controllo della stabilità elettronico (ESC<sup>2</sup>) aiuta a prevenire lo sbandamento delle ruote migliorando la manovrabilità dell'automobile.



Il display del conducente visualizza questo simbolo quando il sistema ESC interviene.

La potenza frenante del sistema ESC può essere percepita come un suono pulsante e, in fase di accelerazione, l'automobile potrebbe accelerare più lentamente del previsto.

Il sistema ESC presenta le seguenti sottofunzioni:

- Funzione di stabilità<sup>3</sup>
- Funzione antipattinamento e di controllo trazione
- Controllo del freno motore
- Controllo della stabilità per il traino

## ATTENZIONE

- Il sistema di stabilità ESC è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Il ESC non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

### Funzione di stabilità<sup>3</sup>

La funzione controlla la trazione e la forza di frenata di ogni ruota per stabilizzare l'automobile.

### Funzione antipattinamento e di controllo trazione

La funzione è attiva a bassa velocità e frena le ruote motrici che slittano per trasferire una trazione maggiore dalle ruote motrici che non slittano.

La funzione impedisce anche alle ruote motrici di slittare sul fondo stradale in fase di accelerazione.

## Controllo del freno motore

Il controllo del freno motore (EDC<sup>4</sup>) previene il bloccaggio involontario delle ruote, ad esempio dopo il passaggio a una marcia inferiore o l'inserimento del freno motore durante la guida con marce basse su fondo stradale scivoloso.

Fra l'altro, in caso di bloccaggio involontario delle ruote durante la guida, il conducente può avere difficoltà a sterzare l'automobile.

## Controllo della stabilità per il traino<sup>\*5</sup>

Il controllo della stabilità per il traino (TSA<sup>6</sup>) ha il compito di stabilizzare l'automobile con un rimorchio collegato nelle situazioni in cui entrambi iniziano a oscillare. Vedere la sezione "Controllo della stabilità per il traino" per maggiori informazioni.

## NOTA

La funzione TSA si disattiva se si attiva **Modalità Sport ESC**.

<sup>2</sup> Electronic Stability Control

<sup>3</sup> Detta anche funzione antisbandamento.

<sup>4</sup> Engine Drag Control

<sup>5</sup> Il controllo della stabilità per il traino è compreso nell'installazione del gancio di traino originale Volvo.

<sup>6</sup> Trailer Stability Assist



### Relative informazioni

- Modalità Sport del controllo della stabilità elettronico (p. 291)
- Attivazione/disattivazione della modalità Sport del controllo della stabilità elettronico (p. 292)
- Limiti della modalità Sport del controllo della stabilità elettronico (p. 292)
- Simboli e messaggi per il controllo della stabilità elettronico (p. 293)

### Modalità Sport del controllo della stabilità elettronico

Il sistema ESC<sup>7</sup> è sempre inserito e non può essere disattivato. Tuttavia, il conducente può selezionare **Modalità Sport ESC** per una guida più dinamica.

Selezionando la sottofunzione **Modalità Sport ESC** si riducono gli interventi del sistema ESC, è consentita una maggiore sbandata dell'automobile e il conducente può contare su un controllo superiore al normale.

Quando si seleziona **Modalità Sport ESC**, il sistema ESC può essere considerato disattivato, anche se assiste il conducente in numerose situazioni.

#### **NOTA**

Se è selezionata la funzione **Modalità Sport ESC**, il controllo della stabilità per il traino (TSA<sup>8</sup>) è disattivato.

La **Modalità Sport ESC** assicura la massima trazione anche in caso di bloccaggio delle ruote o guida su fondi sdruciolevoli, ad esempio sabbia o neve alta.

### Relative informazioni

- Controllo della stabilità elettronico (p. 290)
- Gancio di traino\* (p. 487)

<sup>7</sup> Electronic Stability Control

<sup>8</sup> Trailer Stability Assist

## Attivazione/disattivazione della modalità Sport del controllo della stabilità elettronico

Il sistema ESC<sup>9</sup> è sempre inserito e non può essere disattivato. Il conducente può invece selezionare la modalità Sport per una guida più dinamica.



La modalità Sport si attiva/disattiva nella videata funzioni sul display centrale.

- Premere il pulsante **Modalità Sport ESC** nella videata funzioni.

> La modalità Sport si attiva/disattiva - il pulsante visualizza un indicatore verde/grigio.



L'attivazione della **Modalità Sport ESC** è segnalata sul display del conducente da questo simbolo, che rimane acceso con luce fissa finché la funzione non è disattivata o fino allo spegnimento del motore. Al successivo riavvio, il sistema ESC è di nuovo in modalità normale.

## Relative informazioni

- Controllo della stabilità elettronico (p. 290)

## Limiti della modalità Sport del controllo della stabilità elettronico

Quando nel sistema ESC<sup>10</sup> è attivata la sottofunzione **Modalità Sport ESC**, si deve tener conto di alcuni limiti.

La funzione **Modalità Sport ESC** non può essere selezionata se è attivata una delle seguenti funzioni:

- Limitatore di velocità
- Regolatore elettronico della velocità
- Regolatore elettronico della velocità adattivo
- Pilot Assist.

## Relative informazioni

- Controllo della stabilità elettronico (p. 290)

<sup>9</sup> Electronic Stability Control

<sup>10</sup> Electronic Stability Control

## Simboli e messaggi per il controllo della stabilità elettronico

Il display del conducente può visualizzare una serie di simboli e messaggi relativi al controllo

elettronico di stabilità (Electronic Stability Control - ESC)

La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luce fissa per circa 2 secondi.          | Controllo del sistema all'avviamento del motore.                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Luce lampeggiante.                       | Il sistema ESC è in intervento.                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Luce fissa.                              | La modalità Sport è attivata.<br><b>Nota</b> - In questa modalità, il sistema ESC non è disattivato ma presenta una funzionalità ridotta.                                                                                                                                |
|  | <b>ESC</b><br><b>Temporaneamente Off</b> | La funzionalità del sistema ESC è temporaneamente ridotta a causa dell'elevata temperatura dei freni. La funzione si riattiva automaticamente quando i freni si sono raffreddati.<br>Vedere il messaggio sul display del conducente.                                     |
|  | <b>ESC</b><br><b>Servizio richiesto</b>  | Il sistema ESC è fuori uso.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Arrestare l'auto in un posto sicuro, spegnere il motore e riavviarlo.</li> <li>Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.</li> </ul> |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.


Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Controllo della stabilità elettronico (p. 290)

## Limitatore di velocità

Il limitatore di velocità (SL<sup>11</sup>) è praticamente l'opposto del regolatore elettronico della velocità. Il conducente regola la velocità con il pedale dell'acceleratore, ma il limitatore evita che venga superata involontariamente la velocità max pre-selezionata/impostata.



Pulsanti e simboli delle funzioni<sup>12</sup>.

- 1** : Attiva il limitatore di velocità dal modo di attesa e ripristina la velocità max memorizzata
- 1** : Aumenta la velocità max memorizzata
- 2** : **Dal modo di attesa** - attiva il limitatore di velocità e memorizza la velocità attuale
- 2** : **Se attivato** - disattiva il limitatore di velocità o lo porta nel modo di attesa

- 3** : Riduce la velocità max memorizzata
- 4** : Cursore della velocità max memorizzata
- 5** : Velocità attuale dell'automobile
- 6** : Velocità max memorizzata

### ATTENZIONE

- La funzione Limitatore di velocità è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire se il limitatore di velocità non mantiene una velocità adeguata.
- Il limitatore di velocità non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

## Relative informazioni

- Limiti del limitatore di velocità (p. 298)
- Attivazione e avvio del limitatore di velocità (p. 295)
- Impostazione della velocità del limitatore di velocità (p. 295)
- Disattivazione e modo di attesa del limitatore di velocità (p. 296)
- Riattivazione del limitatore di velocità dal modo di attesa (p. 297)
- Disattivazione del limitatore di velocità (p. 297)
- Limitatore di velocità automatico (p. 298)
- Limiti del limitatore di velocità automatico (p. 301)
- Attivare/disattivare il Limitatore di velocità automatico (p. 300)
- Modifica della tolleranza per il limitatore di velocità automatico (p. 301)


<sup>11</sup> Speed Limiter

<sup>12</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Attivazione e avvio del limitatore di velocità

Per poter regolare la velocità è necessario innanzitutto selezionare e attivare il limitatore di velocità (SL<sup>13</sup>).

### Impostazione del limitatore di velocità nel modo di attesa



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

- Premere ◀ (1) o ▶ (3) per selezionare il simbolo/la funzione del limitatore di velocità  (4).
- > Viene visualizzato il simbolo (4) e il limitatore di velocità è nel modo di attesa.

## Avvio del limitatore di velocità

Il limitatore di velocità può essere attivato solo a motore acceso. La velocità max memorizzabile deve essere superiore a 30 km/h (20 mph).

- Con il limitatore di velocità nel modo di attesa e il simbolo  visualizzato - premere il pulsante al volante  (2).
- > Il limitatore di velocità si avvia e la velocità attuale è memorizzata come velocità max.


### Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

## Impostazione della velocità del limitatore di velocità

Il limitatore di velocità (SL<sup>14</sup>) può essere impostato su varie velocità.

### Impostazione/modifica della velocità memorizzata



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>13</sup> Speed Limiter

<sup>14</sup> Speed Limiter


- ◀ - Per modificare la velocità memorizzata, premere brevemente o a lungo il pulsante al volante **+** (1) o **-** (3):
- **Pressione breve:** Ogni pressione modifica la velocità a passi di +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Pressione continua:** Rilasciare il pulsante quando l'indicatore di velocità (4) rimarca la velocità desiderata.
  - L'ultima impostazione rimane memorizzata.

### Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

### Disattivazione e modo di attesa del limitatore di velocità

È possibile disattivare temporaneamente il limitatore di velocità (SL<sup>15</sup>) e portarlo nel modo di attesa.



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per disattivare e portare nel modo di attesa il limitatore di velocità:

- Premere il pulsante al volante  (2).
  - > Le indicazioni e i simboli del limitatore di velocità sul display del conducente cambiano colore da BIANCO a GRIGIO. Il Limitatore di velocità è temporaneamente disattivato e il conducente può superare la velocità max impostata.

### Disattivazione temporanea con il pedale dell'acceleratore

Il limitatore di velocità può essere disattivato e bypassato temporaneamente con il pedale dell'acceleratore senza portarlo prima nel modo di attesa, ad esempio per consentire un'accelerazione rapida all'occorrenza.

In tal caso, procedere come segue:

1. Premere a fondo il pedale dell'acceleratore e, una volta raggiunta la velocità desiderata, rilasciarlo per interrompere l'accelerazione.
  - > In questa modalità, il limitatore di velocità rimane attivo, quindi il simbolo sul display del conducente è BIANCO.
2. Rilasciare completamente il pedale dell'acceleratore al termine dell'accelerazione temporanea.
  - > L'automobile frena quindi automaticamente riportandosi al di sotto dell'ultima velocità max memorizzata.


### Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

<sup>15</sup> Speed Limiter

## Riattivazione del limitatore di velocità dal modo di attesa

Il limitatore di velocità (SL<sup>16</sup>) può essere riattivato dopo essere stato disattivato temporaneamente e portato nel modo di attesa.



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per riattivare il limitatore di velocità dal modo di attesa:

- Premere il pulsante al volante  (1).
  - > Le indicazioni del limitatore di velocità sul display del conducente cambiano colore da GRIGIO a BIANCO. La velocità dell'automobile è nuovamente limitata dall'ultima velocità max memorizzata.

oppure


- Premere il pulsante al volante  (2).
  - > Le indicazioni e i simboli del limitatore di velocità sul display del conducente cambiano colore da GRIGIO a BIANCO. L'automobile utilizza quindi la velocità attuale come velocità max.

## Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

## Disattivazione del limitatore di velocità

Il limitatore di velocità (SL<sup>17</sup>) può essere disattivato.



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

1. Premere il pulsante al volante  (2).
  - > Il limitatore di velocità si porta nel modo di attesa.
2. Premere il pulsante al volante ◀ (1) o ▶ (3) per passare a un'altra funzione.
  - > Il simbolo e l'indicazione del limitatore di velocità (4) sul display del conducente si spengono. La velocità max impostata/memorizzata viene cancellata.

<sup>16</sup> Speed Limiter

<sup>17</sup> Speed Limiter

- ◀◀ 3. Premere nuovamente il pulsante al volante  (2).  
> Si attiva un'altra funzione.

### Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

### Limiti del limitatore di velocità

Nelle pendenze ripide, se la potenza frenante del Limitatore di velocità non è sufficiente, l'automobile potrebbe superare la velocità max memorizzata. In queste condizioni, il conducente viene avisato con il messaggio **Limite di velocità superato** sul display del conducente.

#### **NOTA**

Il messaggio sul superamento della velocità max viene visualizzato se la velocità è stata superata di almeno 3 km/h (circa 2 mph).

### Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

### Limitatore di velocità automatico

La funzione limitatore di velocità automatico (ASL<sup>18</sup>) assiste il conducente ad adeguare la velocità max dell'automobile a quella consentita dal segnale.

La funzione limitatore di velocità (SL<sup>19</sup>) può essere commutata in limitatore di velocità automatico (ASL).

Il limitatore di velocità automatico utilizza le informazioni sui limiti di velocità fornite dalla funzione indicazioni sui segnali stradali<sup>20</sup> per adeguare automaticamente la velocità max dell'automobile.

<sup>18</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>19</sup> Speed Limiter

<sup>20</sup> Road Sign Information - RSI



## ⚠ ATTENZIONE

- La funzione ASL è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Anche se il conducente vede chiaramente il segnale stradale con il limite di velocità, la velocità trasmessa dalla funzione Indicazioni sui segnali stradali (RSI) ad ASL potrebbe non essere corretta. In questi casi il conducente deve intervenire e accelerare o moderare adeguatamente la velocità.
- Il ASL non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.
- Vedere anche "Limiti della funzione indicazioni sui segnali stradali".

## SL o ASL è attivo?

I simboli sul display del conducente indicano quale limitatore di velocità è attivo:

| Simbolo                                                                                                                                           | SL | ASL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <br>A                                                            | ✓  | ✓   |
| <br>Simbolo del segnale <sup>B</sup> dopo "70" = ASL è attivato. |    | ✓   |

A Simbolo BIANCO: La funzione è attiva. Simbolo GRIGIO: Modo di attesa.

B Per il significato del colore del simbolo, vedere il paragrafo "Simbolo ASL" di seguito.

## Simbolo ASL



Il simbolo del segnale (accanto alla velocità memorizzata "70", al centro del tachimetro) può assumere tre colori con i seguenti significati:

| Colore del simbolo del segnale | Spiegazione                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giallo verde                   | ASL è attivo                                                                                              |
| Grigio                         | ASL è nel modo di attesa                                                                                  |
| Giallo vivo/arancione          | ASL è nel modo di attesa temporaneo, ad esempio perché non è stato possibile leggere un segnale stradale. |

## Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

## Attivare/disattivare il Limitatore di velocità automatico

La funzione limitatore di velocità automatico (ASL<sup>21</sup>) può essere attivata e disattivata come supplemento al limitatore di velocità (SL<sup>22</sup>).

### Attivazione di ASL



Il pulsante **Speed Sign Assist** è disponibile nella videata funzioni sul display centrale.

Per attivare il limitatore di velocità automatico:

1. Premere il pulsante **Speed Sign Assist**.
  - > ASL si porta nel modo di attesa, il pulsante mostra un indicatore verde e il display del conducente visualizza il simbolo di un segnale al centro del tachimetro.
2. Premere il tasto al volante .
  - > ASL si attiva alla velocità attuale dell'automobile.

### NOTA

- Se la funzione limitatore di velocità automatico è attivata, il display del conducente visualizza le indicazioni sui segnali stradali anche se la funzione RSI non è attivata.
- Per cancellare le indicazioni sui segnali stradali dal display del conducente si devono disattivare **sia** il limitatore di velocità automatico che la funzione RSI.
- Se la funzione limitatore di velocità automatico è attivata ma la funzione RSI è disattivata, la funzione RSI non fornisce avvertimenti. In questa modalità non si possono nemmeno modificare le impostazioni della funzione RSI - per modificare le impostazioni e ricevere gli avvertimenti occorre attivare la funzione RSI.

## Disattivazione di ASL

Per disattivare il limitatore di velocità automatico:

- Premere il pulsante **Assistenza cartello limite di velocità** nella videata funzioni.
  - > ASL si disattiva e l'indicazione del pulsante diventa GRIGIA, mentre si attiva la funzione SL.

### ATTENZIONE

Dopo il passaggio da ASL a SL, l'automobile non segue più il limite di velocità indicato dal segnale e adotta la velocità max memorizzata.

## Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)


<sup>21</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>22</sup> Speed Limiter

## Modifica della tolleranza per il limitatore di velocità automatico

La funzione limitatore di velocità automatico (ASL<sup>23</sup>) può essere impostata su vari livelli di tolleranza.

È possibile aumentare/diminuire la velocità max rispetto al limite indicato dai segnali. Ad esempio, se l'automobile rispetta il limite di 70 km/h (43 mph) indicato dal segnale, il conducente può decidere di procedere a 75 km/h (47 mph).



Pulsanti e simboli delle funzioni<sup>24</sup>.

- Premere il pulsante al volante **+** (1) finché l'indicazione al centro del tachimetro (4) non passa da 70 km/h (43 mph) a 75 km/h (47 mph).

> L'automobile applica la tolleranza impostata di 5 km/h (4 mph) finché vengono superati segnali indicanti un limite di 70 km/h (43 mph).

La tolleranza resta valida finché non viene superato un segnale indicante un limite superiore o inferiore. In tal caso l'automobile segue il nuovo limite di velocità e la tolleranza è cancellata dalla memoria.

Se la funzione indicazioni sui segnali stradali\* è attivata, il limite di velocità indicato viene quindi visualizzato con un indicatore ROSSO sulla scala del tachimetro.

La tolleranza si regola allo stesso modo in cui si gestisce la velocità del limitatore di velocità.

### **NOTA**

La tolleranza max selezionabile è +/- 10 km/h (5 mph).

## Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

## Limiti del limitatore di velocità automatico

Il limitatore di velocità automatico utilizza le informazioni sui limiti di velocità fornite dalla funzione RSI<sup>25</sup> e non quelle dei segnali stradali con limiti di velocità presenti sulla strada.

Se RSI<sup>25</sup> non è in grado di interpretare e fornire ad ASL le informazioni sui limiti di velocità, ASL si porta nel modo di attesa e si attiva la funzione SL. In questi casi il conducente deve intervenire e moderare adeguatamente la velocità.

ASL si riattiva quando la funzione RSI<sup>25</sup> è nuovamente in grado di interpretare e fornire ad ASL le informazioni sui limiti di velocità.

Vedere anche la sezione "Limiti della funzione indicazioni sui segnali stradali".

## Relative informazioni

- Limitatore di velocità (p. 294)

<sup>23</sup> Automatic Speed Limiter


<sup>24</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>25</sup> Road Sign Information - RSI

## Regolatore elettronico della velocità

Il regolatore elettronico della velocità (CC<sup>26</sup>) assiste il conducente a mantenere una velocità costante, per un'esperienza di guida più rilassante in autostrada e sulle strade extraurbane rettilinee con traffico regolare.

### Panoramica



Pulsanti e simboli delle funzioni<sup>27</sup>.

- 1 : Attiva il regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa e ripristina la velocità memorizzata
- 1 : Aumenta la velocità memorizzata
- 2 : **Dal modo di attesa** - attiva il regolatore elettronico della velocità e memorizza la velocità attuale

- 2 : **Se attivato** - disattiva il regolatore elettronico della velocità o lo porta nel modo di attesa
- 3 : Riduce la velocità memorizzata
- 4 : Cursore della velocità memorizzata
- 5 : Velocità attuale dell'automobile
- 6 : Velocità memorizzata

### NOTA

Se l'automobile è dotata di Cruise adattivo\*, è possibile commutare fra i due regolatori. Vedere il paragrafo "Commutazione fra CC e ACC".

### ATTENZIONE

- La funzione Regolatore elettronico della velocità è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Si raccomanda al conducente di leggere tutte le sezioni del manuale del proprietario relative a questa funzione, in quanto deve comprenderne i limiti prima di utilizzarla (vedere l'elenco dei link alla fine di questo articolo).
- Il regolatore elettronico della velocità non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

### Relative informazioni

- Attivazione e avvio del regolatore elettronico della velocità (p. 303)
- Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità (p. 304)
- Disattivazione e modo di attesa del regolatore elettronico della velocità (p. 305)


<sup>26</sup> Cruise Control

<sup>27</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

- Riattivazione del regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa (p. 306)
- Disattivazione del regolatore elettronico della velocità (p. 307)

### Attivazione e avvio del regolatore elettronico della velocità

Per poter regolare la velocità è necessario innanzitutto selezionare e attivare il regolatore elettronico della velocità (CC<sup>28</sup>).



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

### Impostazione del regolatore elettronico della velocità nel modo di attesa

Per portare il regolatore elettronico della velocità nel modo di attesa:

- Premere ◀ (1) o ▶ (3) per selezionare il simbolo/la funzione  (4).
  - > Il simbolo viene visualizzato ed è possibile attivare il regolatore elettronico della velocità.

### Attivazione/avvio del regolatore elettronico della velocità

Per avviare il regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa è necessario che l'automobile proceda ad almeno 30 km/h (20 mph). La velocità memorizzabile deve essere superiore a 30 km/h (20 mph).

Per avviare il Regolatore elettronico della velocità:

- Con il simbolo/la funzione  visualizzato/a, premere il pulsante al volante  (2).
  - > Il regolatore elettronico della velocità si avvia e la velocità attuale è memorizzata come velocità.

#### **NOTA**

Il regolatore elettronico della velocità non può essere attivato a velocità inferiori a 30 km/h (20 mph).


### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità (p. 302)

## Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità

Il regolatore elettronico della velocità (CC<sup>29</sup>) può essere impostato su varie velocità.

### Impostazione/modifica della velocità memorizzata



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

– Per modificare la velocità memorizzata, premere brevemente o a lungo il pulsante al volante **+** (1) o **–** (3):

- **Pressione breve:** Ogni pressione modifica la velocità a passi di +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
- **Pressione continua:** Rilasciare il pulsante quando l'indicatore di velocità (4) rimarca la velocità desiderata
- L'ultima impostazione rimane memorizzata.

Se si aumenta la velocità con il pedale dell'acceleratore prima di premere il pulsante

**+** (1), viene memorizzata la velocità attuale dell'automobile alla pressione del pulsante, a condizione che il conducente tenga il piede sul pedale dell'acceleratore alla pressione del pulsante.

Un temporaneo aumento della velocità con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica l'impostazione - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

### Usare il freno motore al posto del freno di servizio

Il regolatore elettronico della velocità controlla la velocità applicando una ridotta potenza frenante con il freno di servizio. In discesa, a volte è prefe-

ribile procedere a velocità leggermente superiore, affidando il rallentamento al solo freno motore. In questi casi, il conducente può disattivare temporaneamente l'intervento del freno di servizio da parte del regolatore elettronico della velocità.

Procedere come segue:

- Premere il pedale dell'acceleratore indicativamente a metà corsa, quindi rilasciarlo.
  - > Il regolatore elettronico della velocità disinserisce l'intervento del relativo freno di servizio automatico e frena utilizzando soltanto il freno motore.

### Dipendenza del regolatore elettronico della velocità dalla modalità di guida

Il modo in cui il regolatore elettronico della velocità mantiene la velocità può variare in base alla modalità di guida selezionata<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Cruise Control

<sup>30</sup> Per maggiori di completamento, vedere la sezione "Modalità di guida".

### Regolatore elettronico della velocità Eco Cruise

In modalità di guida ECO, per garantire un consumo di carburante ridotto e il minor impatto ambientale, le accelerazioni e le frenate del regolatore elettronico della velocità sono più morbide rispetto ad altre modalità di guida. Ciò può comportare che la velocità dell'auto sia temporaneamente un po' più alta o più bassa della velocità impostata.

Per informazioni di completamento, consultare la sezione "Modalità di guida ECO" sotto il titolo "Regolatore elettronico della velocità Eco Cruise".

### Regolatore elettronico della velocità Dynamic Cruise

In modalità di guida Dynamic le accelerazioni e le frenate del regolatore elettronico della velocità saranno più potenti e nette rispetto ad altre modalità di guida.


### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità (p. 302)

### Disattivazione e modo di attesa del regolatore elettronico della velocità

È possibile disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità (CC<sup>31</sup>) e portarlo nel modo di attesa, quindi riattivarlo.

### Disattivazione e modo di attesa del regolatore elettronico della velocità



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per portare il regolatore elettronico della velocità nel modo di attesa:

- Premere il pulsante al volante (2).
- > Le indicazioni e i simboli del regolatore elettronico della velocità sul display del conducente cambiano colore da BIANCO a GRIGIO. Il regolatore è temporaneamente disattivato, quindi il conducente deve regolare la velocità manualmente.

### Modo di attesa a seguito di intervento del conducente

Il Regolatore elettronico della velocità è disattivato temporaneamente nei seguenti casi:

- si utilizza il freno di servizio
- si porta la leva selettoria in posizione N
- si tiene premuto il pedale della frizione per più di 1 minuto
- il conducente mantiene una velocità superiore a quella memorizzata per più di 1 minuto.

In questi casi, il conducente deve regolare la velocità manualmente.

Un temporaneo aumento della velocità con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica l'impostazione - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

#### ◀◀ **Modo di attesa automatico**

Il regolatore elettronico della velocità si disattiva temporaneamente e si porta nel modo di attesa se:

- le ruote perdono aderenza
- regime troppo basso/alto
- la temperatura nei freni diventa eccessiva
- la velocità è scende al di sotto di 30 km/h (20 mph).

In questi casi, il conducente deve regolare la velocità manualmente.


#### **Relative informazioni**

- Regolatore elettronico della velocità (p. 302)

### **Riattivazione del regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa**

È possibile disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità (CC<sup>32</sup>) e portarlo nel modo di attesa, quindi riattivarlo.

#### **Riattivazione del regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa**



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per avviare il regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa:

- Premere il pulsante al volante  (1).
  - > Le indicazioni del regolatore elettronico della velocità sul display del conducente cambiano colore da GRIGIO a BIANCO. L'automobile si riporta quindi sull'ultima velocità memorizzata.

oppure

Per avviare il regolatore elettronico della velocità dal modo di attesa:

- Premere il pulsante al volante  (2).
  - > Le indicazioni e i simboli del regolatore elettronico della velocità sul display del conducente cambiano colore da GRIGIO a BIANCO. L'automobile si porta quindi sulla velocità attuale.

#### **ATTENZIONE**

Ritornando alla velocità impostata con il pulsante al volante , si può percepire un notevole aumento di velocità.


#### **Relative informazioni**

- Regolatore elettronico della velocità (p. 302)



## Disattivazione del regolatore elettronico della velocità

Il regolatore elettronico della velocità (Cruise Control - CC) può essere disattivato.



Pulsanti e simboli delle funzioni<sup>33</sup>.

Per disattivare il regolatore elettronico della velocità:

1. Premere il pulsante al volante  (2).
  - > Il regolatore elettronico della velocità si porta nel modo di attesa.

2. Premere il pulsante al volante ◀ (1) o ▶ (3) per passare a un'altra funzione.
  - > Il simbolo del regolatore elettronico della velocità  (4) sul display del conducente si spegne. La velocità impostata/memorizzata viene cancellata.
3. Premere nuovamente il pulsante al volante  (2).
  - > Si attiva un'altra funzione.

### **NOTA**

Se l'automobile è dotata di Cruise adattivo\*, è possibile commutare fra i due regolatori. Vedere il paragrafo "Commutazione fra CC e ACC".

### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità (p. 302)

## Avviso distanza\*

L'avviso distanza<sup>34</sup> può assistere il conducente comunicando se la distanza temporale dal veicolo antistante risulta insufficiente.

Tuttavia, l'automobile deve essere dotata di Head-Up Display per visualizzare l'avviso distanza sotto forma di simbolo sul parabrezza. Tale simbolo rimane visualizzato finché la distanza temporale dal veicolo antistante è inferiore al valore preimpostato.

L'avviso distanza è attivo a velocità superiori a 30 km/h (20 mph) e reagisce solo ai veicoli che procedono nello stesso senso di marcia davanti all'automobile. Non vengono fornite informazioni sulla distanza in merito a veicoli che procedono nel senso di marcia opposto, lentamente o sono fermi.

### **NOTA**

- La funzione di avviso distanza è disponibile solamente nelle automobili che possono visualizzare informazioni sul parabrezza per mezzo dell'Head-Up-Display.
- L'avvertimento distanza è disattivato quando è attivo il Regolatore elettronico della velocità adattivo.

<sup>33</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>34</sup> Distance Alert



## ATTENZIONE

L'avviso distanza reagisce solo se la distanza temporale dal veicolo antistante è inferiore al valore impostato - non modifica la velocità dell'automobile.

## NOTA

A seconda del mercato, questa funzione può essere di serie oppure opzionale.

## Relative informazioni

- Head-Up Display per l'avviso distanza (p. 308)
- Attivare/disattivare l'Avvertimento distanza (p. 309)
- Impostare la distanza temporale per l'Avvertimento distanza (p. 309)
- Limiti dell'avviso distanza (p. 310)

## Head-Up Display per l'avviso distanza<sup>35</sup>

Se l'automobile è dotata di Head-Up Display\*, viene visualizzato un simbolo sul parabrezza finché la distanza temporale dal veicolo antistante è inferiore al valore preimpostato.



Simbolo dell'avviso distanza sul parabrezza<sup>36</sup>.

A tal fine, la funzione **Mostra supporto al conducente** deve essere attivata dalle impostazioni nel menu dell'automobile. Vedere la sezione "Head-Up Display" per la procedura.

## NOTA

I segnali di avvertimento visivi sul parabrezza possono essere poco visibili in presenza di forte luce solare, riflessi, forti variazioni di luminosità oppure se il conducente indossa occhiali da sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti.

## Relative informazioni

- Avviso distanza\* (p. 307)
- Head-Up Display\* (p. 142)

<sup>35</sup> La funzione di avviso distanza è disponibile solamente nelle automobili che possono visualizzare informazioni sul parabrezza per mezzo dell'Head-Up-Display.

<sup>36</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Attivare/disattivare l'Avvertimento distanza<sup>37</sup>

La funzione di avviso distanza<sup>38</sup> può essere impostata con diverse distanze temporali e anche disattivata.

### ON/OFF



Premere il pulsante **Distance Alert** nella videata funzioni sul display centrale.

- Indicazione VERDE sul pulsante - Avviso distanza attivato.
- Indicazione GRIGIA sul pulsante - Avviso distanza disattivato.

L'avviso distanza si attiva automaticamente a ogni accensione del motore.

### Relative informazioni

- Avviso distanza\* (p. 307)


## Impostare la distanza temporale per l'Avvertimento distanza<sup>39</sup>

L'avviso distanza<sup>40</sup> può essere impostato con diverse distanze temporali.



È possibile selezionare diverse distanze temporali dal veicolo antistante, che vengono visualizzate sul display del conducente con 1-5 linee orizzontali - più linee sono visualizzate, maggiore è la distanza temporale. Un trattino corrisponde a circa 1 secondo, 5 trattini a circa 3 secondi dal veicolo antistante.

Lo stesso simbolo viene visualizzato quando è attivata la funzione del Regolatore elettronico della velocità adattivo.



Comando per la distanza temporale.

- 1 Diminuzione della distanza temporale
  - 2 Aumento della distanza temporale
  - 3 Indicazione della distanza
- Premere il pulsante al volante (1) o (2) per diminuire o aumentare la distanza temporale.
  - > L'indicazione della distanza (3) visualizza la distanza temporale attuale.

<sup>37</sup> La funzione di avviso distanza è disponibile solamente nelle automobili che possono visualizzare informazioni sul parabrezza per mezzo dell'Head-Up-Display.

<sup>38</sup> Distance Alert

<sup>39</sup> La funzione di avviso distanza è disponibile solamente nelle automobili che possono visualizzare informazioni sul parabrezza per mezzo dell'Head-Up-Display.

<sup>40</sup> Distance Alert



### **i NOTA**

- Più la velocità aumenta, maggiore diventa la distanza in metri a parità di distanza temporale.
- Mantenere sempre la distanza temporale consentita dal codice della strada.
- La distanza temporale impostata viene utilizzata anche dalle funzioni Cruise adattivo e Pilot Assist.

### **A ATTENZIONE**

- Utilizzare sempre una distanza temporale adatta alla situazione attuale del traffico.
- Il conducente deve tener conto che le distanze temporali brevi offrono un tempo limitato per reagire e intervenire in caso di imprevisti nel traffico.

### **Relative informazioni**

- Avviso distanza\* (p. 307)

### **Limiti dell'avviso distanza<sup>41</sup>**

Le prestazioni della funzione di avviso distanza<sup>42</sup> potrebbero essere limitate in alcune situazioni.

### **A ATTENZIONE**

- La funzione Avviso distanza è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- La grandezza del veicolo può influenzare la capacità di rilevamento, quindi nel caso di motocicli e simili la spia di allarme potrebbe accendersi a una distanza temporale inferiore a quella impostata o l'avviso potrebbe interrompersi temporaneamente.
- A velocità molto elevate, la spia potrebbe accendersi a una distanza temporale inferiore a quella impostata anche a causa dei limiti di portata del gruppo radar.
- L'avviso distanza non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

<sup>41</sup> La funzione di avviso distanza è disponibile solamente nelle automobili che possono visualizzare informazioni sul parabrezza per mezzo dell'Head-Up-Display.

<sup>42</sup> Distance Alert

**i NOTA**

La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".


**Relative informazioni**

- Avviso distanza\* (p. 307)

**Regolatore elettronico della velocità adattivo\***

Il Cruise adattivo (ACC<sup>43</sup>) assiste il conducente a mantenere una velocità costante e una distanza temporale preimpostata dal veicolo antistante.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo offre un'esperienza di guida più rilassante nei viaggi lunghi in autostrada e sulle strade extraurbane rettilinee con traffico regolare.



Il gruppo telecamera e radar misura la distanza dal veicolo antistante<sup>44</sup>.

Il conducente seleziona la velocità desiderata e la distanza temporale dal veicolo antistante. Se il gruppo telecamera e radar rileva un veicolo lento davanti all'automobile, adatta automaticamente la

velocità tramite la distanza temporale preimpostata dal veicolo. Quando la strada è libera, l'automobile ritorna alla velocità selezionata.

**⚠ ATTENZIONE**

- La funzione Cruise adattivo è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Si raccomanda al conducente di leggere tutte le sezioni del manuale del proprietario relative a questa funzione, in quanto deve comprenderne i limiti prima di utilizzarla (vedere l'elenco dei link alla fine di questo articolo).
- Il Cruise adattivo non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

<sup>43</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>44</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.



### **NOTA**

A seconda del mercato, questa funzione può essere di serie oppure opzionale.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo controlla la velocità accelerando e frenando. Quando i freni sono utilizzati per regolare la velocità, è del tutto normale che generino un leggero rumore.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo cerca di regolare la velocità gradualmente. Il conducente deve intervenire in situazioni di guida che richiedono frenate rapide. Questo può verificarsi in caso di notevoli differenze di velocità o di una frenata brusca del veicolo antistante. A causa dei limiti dell'unità radar, l'automobile può essere frenata in modo inaspettato o non essere frenata affatto.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo cerca di seguire il veicolo antistante nella propria corsia alla distanza temporale impostata dal conducente. Se l'unità radar non rileva veicoli antistanti, l'automobile procede alla velocità impostata e memorizzata dal conducente. Lo stesso accade se la velocità del veicolo antistante aumenta e supera quella memorizzata.

Per le automobili con cambio automatico:

- Il regolatore elettronico della velocità adattivo può seguire un altro veicolo a velocità da 0 a 200 km/h (125 mph).

Per le automobili con cambio manuale:

- Il Cruise adattivo può seguire un altro veicolo a velocità da 30 km/h (20 mph) a 200 km/h (125 mph).



### **ATTENZIONE**

- Il regolatore elettronico della velocità adattivo non previene le collisioni. Il conducente deve sempre tenersi pronto a intervenire se il sistema non rileva un veicolo antistante.
- Il Cruise adattivo non frena in caso di pedoni, animali e veicoli di piccole dimensioni quali biciclette e motocicli. Inoltre, non frena in caso di rimorchi/semirimorchi bassi, veicoli che procedono in direzione opposta, lenti o fermi né oggetti.
- Non utilizzare il Cruise adattivo in situazioni complesse, ad esempio in caso di guida in città, agli incroci, su strade scivolose, bagnate o coperte di nevischio, in presenza di pioggia intensa o neve, in condizioni di scarsa visibilità, sulle strade tortuose o sulle rampe di decelerazione/accelerazione.




### **IMPORTANTE**

La manutenzione dei componenti del regolatore elettronico della velocità adattivo deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Panoramica

### Comandi



Pulsanti e simboli delle funzioni<sup>44</sup>.


- 1 : Attiva il Cruise adattivo dal modo di attesa e ripristina la velocità memorizzata
- 1 : Aumenta la velocità memorizzata
- 2 : **Dal modo di attesa** - attiva il Cruise adattivo e memorizza la velocità attuale
- 2 : **Se attivato** - disattiva il Cruise adattivo o lo porta nel modo di attesa
- 3 : Riduce la velocità memorizzata
- 4 : Aumenta la distanza temporale dal veicolo antistante
- 5 : Diminuisce la distanza temporale dal veicolo antistante

- 6 : Indicazione di veicolo target: L'ACC ha rilevato e segue un veicolo target alla distanza temporale preselezionata
- 7 : Simbolo per la distanza temporale dal veicolo antistante

### NOTA

Se l'automobile è dotata di Cruise adattivo\*, è possibile commutare fra i due regolatori. Vedere il paragrafo "Commutazione fra CC e ACC".

## Display del conducente



Indicazione delle velocità<sup>44</sup>.

- 1 : Velocità memorizzata
- 2 : Velocità del veicolo antistante.
- 3 : Velocità attuale dell'automobile.

Per visualizzare diverse combinazioni di simboli a seconda delle condizioni di traffico, vedere "Simboli e messaggi per il regolatore elettronico della velocità adattivo".


### Relative informazioni

- Cruise adattivo e avvertimento per rischio di collisione (p. 314)
- Head-Up Display per Cruise adattivo in caso di rischio di collisione (p. 315)

<sup>44</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

- Attivazione e avvio del regolatore elettronico della velocità adattivo (p. 315)
- Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità adattivo (p. 317)
- Impostazione della distanza temporale per il regolatore elettronico della velocità adattivo (p. 318)
- Disattivazione/riattivazione del regolatore elettronico della velocità adattivo (p. 319)
- Assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo (p. 321)
- Avvio dell'assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo (p. 322)
- Limiti dell'assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo (p. 322)
- Cambio di target con il Cruise adattivo (p. 323)
- Frenata automatica con il Cruise adattivo (p. 323)
- Limiti del Cruise adattivo (p. 324)
- Commutazione fra Regolatore elettronico della velocità standard e adattivo (p. 325)
- Simboli e messaggi per il regolatore elettronico della velocità adattivo (p. 327)

### Cruise adattivo e avvertimento per rischio di collisione



Segnale acustico e simbolo dell'indicatore di collisione<sup>45</sup>.

- 1 Segnale acustico di avvertimento per rischio di collisione
- 2 Simbolo di avvertimento per rischio di collisione
- 3 Misurazione della distanza con l'unità telecamera e radar

Il regolatore elettronico della velocità adattivo utilizza circa il 40% della potenza del freno di servizio. Se occorre frenare con più forza di quella applicata dal regolatore elettronico della velocità adattivo e il conducente non frena, si attivano l'allarme visivo e il segnale acustico per avvertire il

conducente che deve intervenire immediatamente.

### ATTENZIONE

Il regolatore elettronico della velocità adattivo segnala solo i veicoli rilevati dal proprio gruppo radar. Pertanto, l'avvertimento potrebbe essere fornito in ritardo oppure non essere fornito affatto.

- Non attendere mai l'avvertimento. Frenare ogni volta che si ritiene necessario.

### Relative informazioni


- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

<sup>45</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.



## Head-Up Display per Cruise adattivo in caso di rischio di collisione

Se l'automobile è dotata di Head-Up Display\*, l'avvertimento viene visualizzato con un simbolo lampeggiante sul parabrezza.



Simbolo dell'indicatore di collisione sul parabrezza<sup>46</sup>.

### **i** NOTA

I segnali di avvertimento visivi sul parabrezza possono essere poco visibili in presenza di forte luce solare, riflessi, forti variazioni di luminosità oppure se il conducente indossa occhiali da sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti.


## Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

## Attivazione e avvio del regolatore elettronico della velocità adattivo

Il Cruise adattivo (ACC<sup>47</sup>) deve essere dapprima attivato e poi avviato per poter gestire velocità e distanza.

## Impostazione del Cruise adattivo nel modo di attesa



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Direttamente dopo ciascuna accensione del motore, il Regolatore elettronico della velocità adattivo è nel modo di attesa. Per portarlo nel

<sup>46</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.


<sup>47</sup> Adaptive Cruise Control

- ◀◀ modo di attesa quando è attivato, procedere come segue:
  - Premere il pulsante al volante ◀ (2) o ▶ (3) per selezionare il simbolo/la funzione (4).
  - > Il simbolo viene visualizzato e il Regolatore elettronico della velocità adattivo si porta nel modo di attesa.

### Attivazione/avvio del Cruise adattivo

Condizioni necessarie per avviare ACC:

- Il conducente deve avere allacciato la cintura di sicurezza e la portiera del conducente deve essere chiusa.
- Deve essere presente un veicolo antistante (veicolo target) a una distanza adeguata oppure la velocità attuale deve essere superiore a 15 km/h (9 mph).
- Per le automobili con cambio manuale: La velocità deve essere superiore a 30 km/h (20 mph).



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

- Con il simbolo/la funzione (4) visualizzato/a, premere il pulsante al volante (1).
- > Il Regolatore elettronico della velocità adattivo si avvia, la velocità attuale viene memorizzata e visualizzata in cifre al centro del tachimetro.



Solo quando il simbolo di distanza visualizza l'immagine di due veicoli, ACC regola la distanza temporale dal veicolo antistante.



Allo stesso tempo viene definito un intervallo di velocità.

La velocità superiore corrisponde a quella memorizzata/selezionata e la velocità inferiore corrisponde a quella del veicolo antistante (veicolo target).


### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

## Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità adattivo

Il Cruise adattivo (ACC<sup>48</sup>) può essere impostato su varie velocità.

### Impostazione/modifica della velocità memorizzata



Nota! La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile e del mercato.

- 1** **+** : Aumenta la velocità memorizzata.
- 2** **-** : Riduce la velocità memorizzata.
- 3** Velocità memorizzata.

– Per modificare la velocità memorizzata, premere brevemente o a lungo il pulsante al volante **+** (1) o **-** (2):

- **Pressione breve:** Ogni pressione modifica la velocità a passi di +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
- **Pressione continua:** Rilasciare il pulsante quando l'indicatore di velocità (3) rimarca la velocità desiderata.

- L'ultima impostazione rimane memorizzata.

Se si aumenta la velocità con il pedale dell'acceleratore prima di premere il pulsante al volante

**+**, viene memorizzata la velocità attuale dell'automobile alla pressione del pulsante, a condizione che il conducente tenga il piede sul pedale dell'acceleratore alla pressione del pulsante.

Un temporaneo aumento della velocità con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica l'impostazione - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

### Cambio automatico

Il Cruise adattivo può seguire un altro veicolo a velocità da 0 a 200 km/h (125 mph).

La velocità minima programmabile per il Regolatore elettronico della velocità adattivo è 30 km/h (20 mph). Anche se il regolatore riesce a seguire un altro veicolo finché non si ferma, non è possi-

bile selezionare/memorizzare una velocità inferiore a 30 km/h (20 mph).

La velocità max selezionabile è 200 km/h (125 mph).

### Cambio manuale

Il Cruise adattivo può seguire un altro veicolo a velocità da 30 km/h (20 mph) a 200 km/h (125 mph).

La velocità minima programmabile per il Cruise adattivo è 30 km/h (20 mph), mentre la velocità massima è 200 km/h (125 mph).

### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

<sup>48</sup> Adaptive Cruise Control

## Impostazione della distanza temporale per il regolatore elettronico della velocità adattivo

Il Cruise adattivo (ACC<sup>49</sup>) può essere impostato con diverse distanze temporali.



È possibile selezionare diverse distanze temporali dal veicolo antistante, che vengono visualizzate sul display del conducente con 1-5 linee orizzontali - più linee sono visualizzate, maggiore è la distanza tempo-


rale. Un trattino corrisponde a circa 1 secondo, 5 trattini a circa 3 secondi dal veicolo antistante.

Lo stesso simbolo è visualizzato anche quando è attivato l'avviso distanza.

### **i NOTA**

Quando il simbolo sul display del conducente visualizza due automobili, l'ACC segue il veicolo antistante a una distanza temporale pre-selezionata.

Quando è visualizzata una sola automobile, non vi sono veicoli antistanti a una distanza adeguata.



Comando per la distanza temporale<sup>50</sup>.

**1** Diminuzione della distanza temporale

**2** Aumento della distanza temporale

**3** Indicazione della distanza

– Premere il pulsante al volante (1) o (2) per diminuire o aumentare la distanza temporale.

> L'indicazione della distanza (3) visualizza la distanza temporale attuale.

Per seguire il veicolo che precede con una guida morbida e confortevole, il Regolatore elettronico della velocità adattivo consente una notevole variazione della distanza temporale in alcune condizioni. A bassa velocità, quando le distanze si riducono, il Regolatore elettronico della velocità

adattivo aumenta leggermente la distanza temporale.

### **i NOTA**

- Più la velocità aumenta, maggiore diventa la distanza in metri a parità di distanza temporale.
- Mantenere sempre la distanza temporale consentita dal codice della strada.
- Se il Cruise adattivo non reagisce all'attivazione aumentando la velocità, la distanza temporale dal veicolo antistante potrebbe essere più breve della distanza temporale preimpostata.

### **⚠ ATTENZIONE**

- Utilizzare sempre una distanza temporale adatta alla situazione attuale del traffico.
- Il conducente deve tener conto che le distanze temporali brevi offrono un tempo limitato per reagire e intervenire in caso di imprevisti nel traffico.

<sup>49</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>50</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

### Selezione della modalità con cui ACC mantiene la distanza desiderata\* dal veicolo antistante

Il conducente può selezionare diversi stili di guida che consentono al Cruise adattivo di mantenere la distanza temporale preimpostata dal veicolo antistante. La selezione si effettua con il comando della modalità di guida **DRIVE MODE**.

Selezionare una delle seguenti alternative:

- **Eco** - ACC considera prioritario il risparmio di carburante, quindi consente una distanza temporale maggiore dal veicolo antistante.
- **Comfort** - ACC considera prioritario seguire la distanza temporale dal veicolo antistante impostata nel modo più lineare possibile.
- **Dynamic** - ACC considera prioritario seguire in modo più diretto la distanza temporale dal veicolo antistante impostata, quindi in alcuni casi può comandare accelerazioni e frenate più brusche.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Modalità di guida".

Informazioni complementari sono riportate anche nelle sezioni "Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità" e "Modalità di guida ECO".


### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

### Disattivazione/riattivazione del regolatore elettronico della velocità adattivo

È possibile disattivare temporaneamente il Cruise adattivo (ACC<sup>51</sup>) e portarlo nel modo di attesa, quindi riattivarlo.

### Disattivazione e modo di attesa del Regolatore elettronico della velocità adattivo



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per disattivare temporaneamente il Regolatore elettronico della velocità adattivo e portarlo nel modo di attesa:

- Premere il pulsante al volante (2).
- > Il simbolo nel display del conducente cambia colore da BIANCO a GRIGIO e la velocità memorizzata al centro del tachimetro passa dal BEIGE al GRIGIO.

### ATTENZIONE

- Con il Cruise adattivo nel modo di attesa, il conducente deve intervenire e regolare autonomamente velocità e distanza dal veicolo antistante.
- Quando il Cruise adattivo è nel modo di attesa e l'automobile si avvicina troppo al veicolo antistante, il conducente viene avvertito invece dalla funzione Avviso distanza.

## ◀◀ **Modo di attesa a seguito di intervento del conducente**

Il Regolatore elettronico della velocità adattivo è disattivato temporaneamente nei seguenti casi:

- si utilizza il freno di servizio.
- si porta la leva selettoria in posizione **N**.
- il conducente mantiene una velocità superiore a quella memorizzata per più di 1 minuto.
- si tiene premuto il pedale della frizione per circa 1 minuto - solo automobili con cambio manuale.

Un temporaneo aumento della velocità con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica l'impostazione - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

### **Modo di attesa automatico**

Il Cruise adattivo dipende da altri sistemi, ad esempio il sistema di controllo della stabilità/antisbandamento ESC<sup>52</sup>. Se uno di questi altri sistemi smette di funzionare, il Cruise adattivo si disattiva automaticamente.

## **⚠ ATTENZIONE**

Nel modo di attesa automatico, il conducente viene avvertito da un segnale acustico e un messaggio sul display del conducente.


- Il conducente deve quindi regolare la velocità dell'automobile, frenare all'occorrenza e mantenere la distanza di sicurezza dagli altri veicoli.

Il modo di attesa automatico può attivarsi nelle seguenti situazioni:

- velocità inferiore a 5 km/h (3 mph) e ACC non in grado di accertare se l'ostacolo antistante è un veicolo fermo o un oggetto, ad esempio un rallentatore di velocità.
- velocità inferiore a 5 km/h (3 mph) e svolta del veicolo antistante, quindi il ACC non ha più veicoli da seguire.
- la velocità scende al di sotto di 30 km/h (20 mph) - solo automobili con cambio manuale.
- apertura della portiera del conducente.
- il conducente slaccia la propria cintura di sicurezza.
- regime troppo basso/alto.
- una o più ruote perdono aderenza.
- temperatura dei freni alta.

- il freno di stazionamento è attivato.
- gruppo telecamera e radar coperto, ad esempio da neve o pioggia intensa (lente della telecamera/sensore radar bloccati).

## **Riattivazione del Regolatore elettronico della velocità adattivo dal modo di attesa**



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per riattivare l'ACC dal modo di attesa:

- Premere il pulsante al volante (1).  
 > L'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

<sup>51</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>52</sup> Electronic Stability Control

**⚠ ATTENZIONE**

Ritornando alla velocità impostata con il pulsante al volante , si può percepire un notevole aumento di velocità.

**Relative informazioni**

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

**Assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo**

Il Cruise adattivo (ACC<sup>53</sup>) può assistere il conducente nelle manovre di sorpasso.

**Funzionamento dell'assistenza al sorpasso**

Quando ACC segue un altro veicolo e il conducente segnala la propria intenzione di sorpassare azionando gli indicatori di direzione<sup>54</sup>, il Cruise adattivo interviene accelerando rispetto al veicolo antistante **prima** che l'automobile si sia spostata nella corsia di sorpasso.

La funzione ritarda quindi la decelerazione per evitare una frenata precoce quando l'automobile si avvicina a un veicolo più lento.

La funzione resta attiva finché il veicolo non è stato sorpassato.

**⚠ ATTENZIONE**

Ricordare che questa funzione si può attivare in diverse situazioni, non soltanto in caso di sorpasso, ad esempio quando si aziona l'indicatore di direzione per segnalare un cambio di corsia o l'imbocco di uno svincolo. In queste situazioni, l'automobile accelera brevemente.

**Relative informazioni**

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

<sup>53</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>54</sup> Solo se si utilizza l'indicatore di direzione sinistro o destro nelle automobili con guida rispettivamente a sinistra o destra.

## Avvio dell'assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo

### Condizioni necessarie per l'assistenza al sorpasso

Per attivare l'assistenza al sorpasso è necessario che:

- vi sia un veicolo antistante (veicolo target)
- l'automobile proceda a una **velocità effettiva** di almeno 70 km/h (43 mph)
- la **velocità memorizzata** per ACC sia sufficiente a garantire un sorpasso in condizioni di sicurezza.

### Avvio dell'assistenza al sorpasso

Per avviare l'assistenza al sorpasso:

- Azionare gli indicatori di direzione.

Utilizzare gli indicatori di direzione sinistri nelle automobili con volante a sinistra oppure gli indicatori di direzione destri nelle automobili con volante a destra.

> L'assistenza al sorpasso si avvia.

### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

## Limiti dell'assistenza al sorpasso con il Cruise adattivo

Le prestazioni della funzione di assistenza al sorpasso potrebbero essere limitate in alcune situazioni.

### ATTENZIONE

Il conducente deve essere pronto a gestire eventuali variazioni durante l'utilizzo dell'assistenza al sorpasso, perché questa funzione in alcune situazioni potrebbe eseguire un'accelerazione indesiderata.

Pertanto, è opportuno evitare alcune situazioni, ad esempio se:

- l'automobile si avvicina a un'uscita e il conducente intende svoltare nella direzione corrispondente al normale sorpasso
- il veicolo antistante rallenta prima che l'automobile si sia immessa nella corsia di sorpasso
- i veicoli nella corsia di sorpasso rallentano
- si guida un'automobile con guida a destra in un Paese con guida a sinistra (o viceversa).

Situazioni di questo tipo possono essere evitate portando temporaneamente ACC<sup>55</sup> nel modo di attesa.

### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)


<sup>55</sup> Adaptive Cruise Control



## Cambio di target con il Cruise adattivo

Il Cruise adattivo (ACC<sup>56</sup>), in combinazione con il cambio automatico, può cambiare target a determinate velocità.

### Cambio di target



Se il veicolo target antistante sterza improvvisamente potrebbe esserci un veicolo fermo poco più avanti.

Quando il Cruise adattivo segue un altro veicolo a velocità **inferiori** a 30 km/h (20 mph) e cambia target per seguire un veicolo fermo, il Cruise adattivo frena per adattarsi al veicolo fermo.

## ⚠ ATTENZIONE

Quando il Cruise adattivo segue un altro veicolo a velocità **superiori** a circa 30 km/h (20 mph) e cambia target per seguire un veicolo fermo, il regolatore **ignora** il veicolo fermo e accelera alla velocità memorizzata.

- Il conducente deve intervenire e frenare.

### Modo di attesa automatico per cambio di target

Il regolatore elettronico della velocità adattivo si disattiva e si porta nel modo di attesa:

- se la velocità è inferiore a 5 km/h (3 mph) e il regolatore elettronico della velocità adattivo non riconosce se il target è un veicolo fermo o un altro oggetto, ad esempio un rallentatore di velocità.
- se la velocità è inferiore a 5 km/h (3 mph) e il veicolo antistante svolta, quindi il regolatore elettronico della velocità adattivo non ha più un target da seguire.

### Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

## Frenata automatica con il Cruise adattivo

Il Cruise adattivo (ACC<sup>57</sup>) presenta una funzione di frenata specifica nel traffico lento e ad automobile ferma.

### Funzione di frenata nelle code lente e ad automobile ferma

Se l'automobile si ferma in coda o al semaforo, la guida riprende automaticamente in caso di sosta breve (inferiore a circa 3 secondi). Se trascorre più tempo prima che il veicolo antistante si metta in movimento, il regolatore elettronico della velocità adattivo si porta nel modo di attesa con funzione di frenata automatica.

- Il regolatore elettronico della velocità adattivo può essere riattivato in uno dei seguenti modi:
  - Premere il tasto al volante
  - Premere il pedale dell'acceleratore.
- > Il regolatore elettronico della velocità adattivo riprende a seguire il veicolo antistante, se inizia a procedere in marcia avanti entro circa 6 secondi.

<sup>56</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>57</sup> Adaptive Cruise Control



### **NOTA**

L'ACC può tenere ferma l'automobile per max 5 minuti, quindi si inserisce il freno di stazionamento e il regolatore elettronico della velocità adattivo si disattiva.

Per riattivare il regolatore, è necessario disinserire il freno di stazionamento.

### **Interruzione della frenata automatica**

In alcune situazioni, la frenata automatica ad automobile ferma viene interrotta e il regolatore elettronico della velocità adattivo passa nel modo di attesa. I freni si disinseriscono e l'automobile può mettersi in movimento - il conducente deve quindi intervenire e frenare.

Può succedere nelle seguenti situazioni:

- il conducente preme il pedale del freno
- si inserisce il freno di stazionamento
- si porta la leva selettoria in posizione **P, N** o **R**
- il conducente porta il regolatore elettronico della velocità adattivo nel modo di attesa.

### **Inserimento automatico del freno di stazionamento**

In alcune situazioni si inserisce il freno di stazionamento per tenere ferma l'automobile.

Questo avviene se il regolatore elettronico della velocità adattivo tiene ferma l'automobile con il freno di servizio e:

- il conducente apre la portiera o si toglie la cintura di sicurezza
- L'ACC ha tenuto ferma l'automobile per più di circa 5 minuti
- i freni si surriscaldano
- il conducente spegne il motore manualmente.

### **Relative informazioni**

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

### **Limiti del Cruise adattivo**

Le prestazioni del Cruise adattivo (ACC<sup>58</sup>) potrebbero essere limitate in alcune situazioni.

### **Pendenze ripide e/o carico pesante**

Il Regolatore elettronico della velocità adattivo è utile soprattutto sulle strade pianeggianti. La funzione può avere difficoltà a mantenere la distanza corretta dal veicolo antistante in caso di guida su pendenze ripide. Prestare la massima attenzione e tenersi pronti a frenare all'occorrenza.

- Non utilizzare il Cruise adattivo in caso di guida con carico elevato o rimorchio.

### **Varie**

- La modalità di guida **Off Road** non può essere selezionata quando il Regolatore elettronico della velocità adattivo è attivato.

### **NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### **NOTA**

La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".

<sup>58</sup> Adaptive Cruise Control

\* Optional/accessorio.

## Relative informazioni

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

## Commutazione fra Regolatore elettronico della velocità standard e adattivo

Nelle automobili con Regolatore elettronico della velocità adattivo (ACC<sup>59</sup>), il conducente può commutare fra Regolatore elettronico della velocità (CC<sup>60</sup>) e ACC.

Un simbolo sul display del conducente indica quale regolatore elettronico della velocità è attivo:

| CC                                                                                | ACC                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Regolatore elettronico della velocità                                             | Regolatore elettronico della velocità adattivo                                    |

<sup>A</sup> Simbolo BIANCO: La funzione è attiva. Simbolo GRIGIO: Modo di attesa

## Commutazione da ACC a CC

Procedere come segue:

- Portare il Cruise adattivo nel modo di attesa con il pulsante al volante .

- Premere il pulsante **Cruise control** nella videata funzioni sul display centrale - l'indicatore sul pulsante cambia colore da GRIGIO a VERDE.

> Il display del conducente cambia simboli da  ACC a  CC, il Regolatore elettronico della velocità adattivo è disattivato e il Regolatore elettronico della velocità è nel modo di attesa.

- Premere il tasto al volante  .
- > Il regolatore elettronico della velocità si attiva e memorizza la velocità attuale.

## ATTENZIONE

Passando da ACC a CC, l'automobile:

- non mantiene più la distanza temporale preselezionata dal veicolo antistante.
- segue solamente la velocità memorizzata, quindi il conducente deve frenare autonomamente all'occorrenza.

Se CC è attivo allo spegnimento del motore, alla successiva accensione del motore si attiverà automaticamente ACC.

<sup>59</sup> Adaptive Cruise Control  
<sup>60</sup> Cruise Control

## ◀◀ **Commutazione da CC a ACC**

Procedere come segue:

1. Portare il regolatore elettronico della velocità nel modo di attesa con il pulsante al volante



2. Premere il pulsante **Cruise control** nella videata funzioni - l'indicatore sul pulsante cambia colore da VERDE a GRIGIO.

> Il display del conducente cambia simboli

da  CC a  ACC, il Cruise adattivo è nel modo di attesa.

3. Premere il tasto al volante .

> Il Cruise adattivo si attiva e memorizza la velocità attuale e la distanza temporale preimpostata dal veicolo antistante.


### **Relative informazioni**

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)


## Simboli e messaggi per il regolatore elettronico della velocità adattivo

Alcuni simboli e messaggi per il Cruise adattivo (ACC<sup>61</sup>) possono essere visualizzati su display del conducente e/o Head-Up Display\*.

Di seguito riportiamo alcuni esempi<sup>62</sup>.



La figura precedente<sup>63</sup> mostra che il Cruise adattivo è impostato per mantenere una velocità di 110 km/h (68 mph) e che non è presente un veicolo antistante da seguire.



La figura precedente<sup>63</sup> mostra che il Cruise adattivo è impostato per mantenere una velocità di 110 km/h (68 mph) e segue un veicolo antistante che mantiene la stessa velocità.

<sup>61</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>62</sup> Negli esempi illustrati di seguito, la funzione RSI (Road Sign Information) informa che la velocità massima consentita è di 130 km/h (80 mph).

<sup>63</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.



| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                             | Funzione                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spia BIANCA.                                                                          | L'automobile mantiene la velocità memorizzata/selezionata.                                                                        |
|  | <b>Cruise adattivo</b><br><b>Non disponibile</b><br>Simbolo GRIGIO.                   | Il regolatore elettronico della velocità adattivo è nel modo di attesa.                                                           |
|  | <b>Cruise adattivo</b><br><b>Servizio richiesto</b><br>Simbolo GRIGIO.                | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. |
|  | <b>Sensore parabrezza</b><br><b>Sensore bloccato, vedere Manuale del proprietario</b> | Pulire il parabrezza davanti ai sensori del gruppo telecamera e radar.                                                            |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni


- Regolatore elettronico della velocità adattivo\* (p. 311)

## Pilot Assist

Il Pilot Assist aiuta il conducente a guidare l'automobile fra le strisce di delimitazione della corsia di marcia con l'ausilio alla sterzata nonché a mantenere una velocità costante e la distanza temporale preimpostata dal veicolo antistante.

### Funzionamento del Pilot Assist

La funzione Pilot Assist è destinata principalmente all'utilizzo su autostrade e superstrade, dove può contribuire a una guida più piacevole e rilassata.



Il gruppo telecamera e radar misura la distanza dal veicolo antistante e rileva le strisce di delimitazione<sup>64</sup>.

- ❶ Gruppo telecamera e radar
- ❷ Rilevatore di distanza
- ❸ Lettore delle strisce di delimitazione


Il conducente seleziona la velocità desiderata e la distanza temporale dal veicolo antistante. Il Pilot Assist rileva la distanza dal veicolo antistante e le strisce di delimitazione della corsia di marcia per mezzo del gruppo telecamera e radar. La distanza temporale predefinita è mantenuta mediante un adattamento automatico della velocità, mentre l'assistenza di sterzo assiste simultaneamente il conducente a mantenere l'auto entro la propria corsia di marcia.

L'intervento dell'ausilio di sterzo di Pilot Assist è basato su una combinazione della rotta del veicolo antistante e delle demarcazioni laterali della corsia di marcia. Il conducente può in qualsiasi momento trascurare l'esortazione a sterzare di Pilot Assist e sterzare in un'altra direzione, ad es. per cambiare fila o per evitare un ostacolo sulla strada.

Se il Pilot Assist non riesce a definire chiaramente la corsia di marcia, ad esempio se il gruppo telecamera e radar non rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia, il Pilot Assist disattiva temporaneamente l'ausilio alla sterzata, ma lo ripristina quando riesce di nuovo a definire la corsia di marcia. Tuttavia, le funzioni di regolazione di velocità e distanza rimangono attive.

## ⚠ ATTENZIONE

L'ausilio alla sterzata del Pilot Assist si disattiva automaticamente e riprende a funzionare senza fornire alcun avvertimento.



Lo stato attuale dell'ausilio alla sterzata è indicato dal colore del simbolo del volante:

- Il volante VERDE indica che l'ausilio alla sterzata è attivato

- Il volante GRIGIO (vedere figura) indica che l'ausilio alla sterzata è disattivato.

<sup>64</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.



## ⚠ ATTENZIONE

- La funzione Pilot Assist è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Si raccomanda al conducente di leggere tutte le sezioni del manuale del proprietario relative a questa funzione, in quanto deve comprenderne i limiti prima di utilizzarla (vedere l'elenco dei link alla fine di questo articolo).
- Il Pilot Assist deve essere utilizzato esclusivamente se la corsia di marcia è delimitata a entrambi i lati da strisce perfettamente verniciate. L'utilizzo in altre circostanze comporta un maggior rischio di contatto con ostacoli adiacenti non rilevabili dalla funzione.
- Il Pilot Assist non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, al centro della corsia di marcia, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

## ℹ NOTA

A seconda del mercato, questa funzione può essere di serie oppure opzionale.

Pilot Assist regola la velocità accelerando e frenando. Quando i freni sono utilizzati per regolare la velocità, è del tutto normale che generino un leggero rumore.

Pilot Assist punta sempre a regolare la velocità in modo dolce. Il conducente deve intervenire in situazioni di guida che richiedono frenate rapide. Questo può verificarsi in caso di notevoli differenze di velocità o di una frenata brusca del veicolo antistante. A causa dei limiti dell'unità telecamera e radar, l'automobile può essere frenata in modo inaspettato o non essere frenata affatto.

Pilot Assist cerca di seguire il veicolo antistante nella propria corsia alla distanza temporale impostata dal conducente. Se l'unità radar non rileva veicoli antistanti, l'automobile procede alla velocità impostata e memorizzata dal conducente. Lo stesso accade se la velocità del veicolo antistante aumenta e supera quella memorizzata.

Per le automobili con cambio automatico:

- Il Pilot Assist può seguire un altro veicolo a velocità da 0 a 200 km/h (125 mph).
- Il Pilot Assist può fornire l'ausilio alla sterzata a velocità da quasi 0 a 140 km/h (87 mph).

Per le automobili con cambio manuale:

- Il Pilot Assist può seguire un altro veicolo a velocità da 30 km/h (20 mph) a 200 km/h (125 mph).
- Il Pilot Assist può fornire l'ausilio alla sterzata a velocità da 30 km/h (20 mph) a 140 km/h (87 mph).

## ⚠ ATTENZIONE

- Pilot Assist non previene le collisioni. Il conducente deve intervenire se il sistema non rileva un veicolo antistante.
- Il Pilot Assist non frena in caso di pedoni, animali, oggetti, veicoli di piccole dimensioni (quali biciclette e motocicli), rimorchi/carrelli bassi e veicoli che procedono in direzione opposta, lenti o fermi.
- Non utilizzare il Pilot Assist in situazioni complesse, ad esempio in caso di guida urbana, agli incroci, su strade scivolose, bagnate o coperte di nevischio, in presenza di pioggia intensa o neve, in condizioni di scarsa visibilità, sulle strade tortuose, sulle rampe di decelerazione/accelerazione o se è collegato un rimorchio all'automobile.



**! IMPORTANTE**

La manutenzione dei componenti del sistema Pilot Assist deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

**In curva e quando la strada si divide**


Pilot Assist opera sinergicamente con il conducente che pertanto non deve attendere l'ausilio di sterzata di Pilot Assist ma deve essere sempre preparato ad aumentare il suo apporto di sterzata, soprattutto in curva.

Quando l'auto si avvicina ad un raccordo di uscita o se la corsia di marcia si divide, il conducente deve sterzare verso la corsia di marcia desiderata per segnalare a Pilot Assist la direzione voluta.

**Pilot Assist punta a mantenere l'auto al centro della corsia di marcia**

Quando fornisce assiste di sterzata Pilot Assist punta a posizionare l'auto al centro delle demarcazioni della corsia di marcia. Alla luce di ciò, per l'esperienza di guida più confortevole, raccomandiamo di lasciare che l'auto trovi da sola la posizione ottimale nella corsia di marcia. Il conducente controlla che l'auto assuma una posizione sicura nella corsia di marcia ed ha pertanto la possibilità di regolare in qualsiasi momento la posizione aumentando il suo apporto di sterzata.

Se Pilot Assist non guida l'auto in una posizione appropriata nella corsia di marcia, raccomandiamo di disattivare Pilot Assist o di passare al Regolatore elettronico della velocità adattivo.

**Panoramica****Comandi**


Pulsanti e simboli delle funzioni<sup>64</sup>.

- 1** : Attiva il Pilot Assist dal modo di attesa e ripristina la velocità memorizzata e la distanza temporale
- 1** : Aumenta la velocità memorizzata
- 2** : **Dal modo di attesa** - attiva il Pilot Assist e memorizza la velocità attuale
- 2** : **Se attivato** - disattiva il Pilot Assist o lo porta nel modo di attesa

- 3** : Passa dal Pilot Assist al Cruise adattivo
- 4** : Riduce la velocità memorizzata
- 5** Aumenta la distanza temporale dal veicolo antistante
- 6** : Passa dal Cruise adattivo al Pilot Assist
- 7** Diminuisce la distanza temporale dal veicolo antistante
- 8** Simbolo funzione
- 9** Simboli per veicolo target e distanza temporale dal veicolo antistante
- 10** Simbolo per ausilio alla sterzata attivato/disattivato

<sup>64</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Display del conducente



Indicazione delle velocità<sup>64</sup>.

- 1 Velocità memorizzata
- 2 Velocità del veicolo antistante
- 3 Velocità attuale dell'automobile

Per visualizzare diverse combinazioni di simboli a seconda delle condizioni di traffico, vedere "Simboli e messaggi per il Pilot Assist".


## Relative informazioni

- Pilot Assist e avvertimento per rischio di collisione (p. 332)
- Head-Up Display per Pilot Assist in caso di rischio di collisione (p. 333)
- Attivazione e avvio del Pilot Assist (p. 333)

- Impostazione della velocità del Pilot Assist (p. 334)
- Impostare la distanza temporale per Pilot Assist (p. 335)
- Disattivazione/riattivazione del Pilot Assist (p. 337)
- Assistenza al sorpasso con Pilot Assist (p. 339)
- Avvio dell'assistenza al sorpasso con il Pilot Assist (p. 339)
- Limiti dell'assistenza al sorpasso con Pilot Assist (p. 339)
- Cambio di target con Pilot Assist (p. 340)
- Frenata automatica con Pilot Assist (p. 341)
- Limiti di Pilot Assist (p. 342)
- Simboli e messaggi per Pilot Assist\* (p. 343)

## Pilot Assist e avvertimento per rischio di collisione

### Avvertimento in caso di rischio di collisione



Segnale acustico e simbolo dell'indicatore di collisione<sup>65</sup>.

- 1 Segnale acustico di avvertimento per rischio di collisione
- 2 Simbolo di avvertimento per rischio di collisione
- 3 Misurazione della distanza con l'unità telecamera e radar

Pilot Assist utilizza circa il 40% della potenza del freno di servizio. Se occorre frenare con più forza di quella applicata da Pilot Assist e il conducente non frena, si attivano l'allarme visivo e il segnale

<sup>64</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>65</sup> La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

acustico per avvertire il conducente che deve intervenire immediatamente.

### **ATTENZIONE**

Pilot Assist segnala solo i veicoli rilevati dal proprio gruppo telecamera e radar. Pertanto, l'avvertimento potrebbe essere fornito in ritardo oppure non essere fornito affatto.


- Non attendere mai l'avvertimento. Frenare ogni volta che si ritiene necessario!

### **Relative informazioni**

- Pilot Assist (p. 329)

## **Head-Up Display per Pilot Assist in caso di rischio di collisione**

Se l'automobile è dotata di Head-Up Display\*, l'avvertimento viene visualizzato con un simbolo lampeggiante sul parabrezza.



Simbolo dell'indicatore di collisione sul parabrezza<sup>66</sup>.

### **NOTA**


I segnali di avvertimento visivi sul parabrezza possono essere poco visibili in presenza di forte luce solare, riflessi, forti variazioni di luminosità oppure se il conducente indossa occhiali da sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti.

### **Relative informazioni**

- Pilot Assist (p. 329)

## **Attivazione e avvio del Pilot Assist**

Il Pilot Assist deve essere dapprima attivato e poi avviato per poter gestire velocità, distanza e ausilio alla sterzata.



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Condizioni necessarie per avviare Pilot Assist:

- Il conducente deve avere allacciato la cintura di sicurezza e la portiera del conducente deve essere chiusa.
- Deve essere presente un veicolo antistante (veicolo target) a una distanza adeguata oppure la velocità attuale deve essere superiore a 15 km/h (9 mph).
- Per le automobili con cambio manuale: La velocità deve essere superiore a 30 km/h (20 mph).

<sup>66</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.


◀◀ Con il Regolatore elettronico della velocità adattivo nel **modo di attesa**:

1. Premere il pulsante al volante ► (6).
  - > Il simbolo  passa a Pilot Assist nel modo di attesa (8).
2. Premere il pulsante al volante  (2).
  - > Il Pilot Assist si avvia e la velocità attuale viene memorizzata e visualizzata in cifre al centro del tachimetro.

...0...

Con il Regolatore elettronico della velocità adattivo **avviato**:

- Premere il pulsante al volante ► (6).
  - > Il Pilot Assist si avvia.



Solo quando il simbolo del volante (2) passa da GRIGIO a VERDE, l'ausilio alla sterzata del Pilot Assist è attivato.

Solo quando il simbolo di distanza visualizza un veicolo

(1) sopra il simbolo del volante, il Pilot Assist regola la distanza temporale dal veicolo antistante.



Allo stesso tempo viene definito un intervallo di velocità.

La velocità superiore corrisponde a quella memorizzata/selezionata e la velocità inferiore corrisponde a quella del

veicolo antistante (veicolo target).

### Mani sul volante

Il Pilot Assist è operativo a condizione che il conducente mantenga le mani sul volante. Se il Pilot Assist rileva che il conducente non tiene le mani sul volante, un messaggio e un segnale acustico indicano al conducente di assumere il controllo dell'automobile.

Se il Pilot Assist continua a rilevare che il conducente non tiene le mani sul volante, la funzione si porta nel modo di attesa. Il Pilot Assist deve quindi essere riavviato con il pulsante al volante .

### NOTA

Notare che la funzione di assistenza Pilot Assist è operativa solamente quando il conducente tiene le mani sul volante.


### Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

## Impostazione della velocità del Pilot Assist

Pilot Assist può essere impostato su varie velocità.

### Impostazione/modifica della velocità memorizzata



Nota! La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile e del mercato.

- 1 + : Aumenta la velocità memorizzata
- 2 - : Riduce la velocità memorizzata
- 3 Velocità memorizzata

- Per modificare la velocità memorizzata, premere brevemente o a lungo il pulsante al volante **+** (1) o **–** (2):
  - **Pressione breve:** Ogni pressione modifica la velocità a passi di +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Pressione continua:** Rilasciare il pulsante quando l'indicatore di velocità (3) rimarca la velocità desiderata.
- L'ultima impostazione rimane memorizzata.

Se si aumenta la velocità con il pedale dell'acceleratore prima di premere il pulsante al volante **+**, viene memorizzata la velocità attuale dell'automobile alla pressione del pulsante, a condizione che il conducente tenga il piede sul pedale dell'acceleratore alla pressione del pulsante.

Un temporaneo aumento della velocità con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica l'impostazione - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

### Cambio automatico

Il Pilot Assist può seguire un altro veicolo a velocità da 0 a 200 km/h (125 mph).

La velocità minima programmabile per il Pilot Assist è 30 km/h (20 mph). Anche se il sistema riesce a seguire un altro veicolo finché non si ferma, non è possibile selezionare/memorizzare una velocità inferiore a 30 km/h (20 mph).

La velocità max selezionabile è 200 km/h (125 mph).

### Cambio manuale

Il Pilot Assist può seguire un altro veicolo a velocità da 30 km/h (20 mph) a 200 km/h (125 mph).


La velocità minima programmabile per il Pilot Assist è 30 km/h (20 mph), mentre la velocità massima è 200 km/h (125 mph).

### Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

## Impostare la distanza temporale per Pilot Assist

Pilot Assist può essere impostato a varie distanze temporali.




È possibile selezionare diverse distanze temporali dal veicolo antistante, che vengono visualizzate sul display del conducente con 1-5 linee orizzontali - più linee sono visualizzate, maggiore è la distanza temporale.

Un trattino corrisponde a circa 1 secondo, 5 trattini a circa 3 secondi dal veicolo antistante.

### **i** NOTA

Quando il simbolo sul display del conducente visualizza un'automobile e un volante, Pilot Assist segue il veicolo antistante a una distanza temporale preselezionata.

Quando è visualizzato solamente un volante, non vi sono veicoli antistanti a una distanza adeguata.



Comando per la distanza temporale<sup>67</sup>.

- 1 Diminuzione della distanza temporale
  - 2 Aumento della distanza temporale
  - 3 Indicazione della distanza
- Premere il pulsante al volante (1) o (2) per diminuire o aumentare la distanza temporale.
- > L'indicazione della distanza (3) visualizza la distanza temporale attuale.

Per seguire il veicolo antistante con una guida morbida e confortevole, il Pilot Assist consente una notevole variazione della distanza temporale in alcune condizioni. Ad esempio, in caso di guida ravvicinata a bassa velocità, il Pilot Assist aumenta leggermente la distanza temporale.

### NOTA

- Più la velocità aumenta, maggiore diventa la distanza in metri a parità di distanza temporale.
- Mantenere sempre la distanza temporale consentita dal codice della strada.
- Se il Pilot Assist non reagisce all'attivazione aumentando la velocità, la distanza temporale dal veicolo antistante potrebbe essere più breve di quella temporale preimpostata.

### ATTENZIONE

- Utilizzare sempre una distanza temporale adatta alla situazione attuale del traffico.
- Il conducente deve tener conto che le distanze temporali brevi offrono un tempo limitato per reagire e intervenire in caso di imprevisti nel traffico.

### Selezione della modalità con cui Pilot Assist mantiene la distanza desiderata\* dal veicolo antistante

Il conducente può selezionare diversi stili di guida che consentono al Pilot Assist di mantenere la distanza temporale preimpostata dal veicolo antistante. La selezione si effettua con il comando della modalità di guida **DRIVE MODE**.

Selezionare una delle seguenti alternative:

- **Eco** - Pilot Assist considera prioritario il risparmio di carburante, quindi consente una distanza temporale maggiore dal veicolo antistante.
- **Comfort** - Pilot Assist considera prioritario seguire la distanza temporale dal veicolo antistante impostata nel modo più lineare possibile.
- **Dynamic** - Pilot Assist considera prioritario seguire in modo più diretto la distanza temporale dal veicolo antistante impostata, quindi in alcuni casi può comandare accelerazioni e frenate più brusche.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Modalità di guida".

Informazioni complementari sono riportate anche nelle sezioni "Impostazione della velocità del regolatore elettronico della velocità" e "Modalità di guida ECO".

### Relative informazioni


- Pilot Assist (p. 329)

<sup>67</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Disattivazione/riattivazione del Pilot Assist

È possibile disattivare temporaneamente Pilot Assist e portarlo nel modo di attesa, quindi riattivarlo.

### Disattivare e impostare il Pilot Assist in modo di attesa



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per disattivare temporaneamente Pilot Assist e portarlo nel modo di attesa:

- Premere il pulsante al volante (2).
- > Il Pilot Assist si porta nel modo di attesa - il simbolo (8) sul display del conducente cambia colore da BIANCO a GRIGIO e la velocità memorizzata al centro del tachimetro passa da BEIGE a GRIGIO.

...O...

- Premere il pulsante al volante (3).
- > Pilot Assist è disattivato e rimpiazzato dal Regolatore elettronico della velocità adattivo in modalità attiva.

### **ATTENZIONE**

- Con il Pilot Assist nel modo di attesa, il conducente deve intervenire, sterzare e regolare autonomamente velocità e distanza dal veicolo antistante.
- Quando il Pilot Assist è nel modo di attesa e l'automobile si avvicina troppo al veicolo antistante, il conducente viene avvertito invece dalla funzione Avviso distanza.

### Modo di attesa a seguito di intervento del conducente

Pilot Assist è disattivato temporaneamente nei seguenti casi:

- si utilizza il freno di servizio.
- si porta la leva selettore in posizione **N**.
- si azionano gli indicatori di direzione per più di 1 minuto.
- il conducente mantiene una velocità superiore a quella memorizzata per più di 1 minuto.

- si tiene premuto il pedale della frizione per circa 1 minuto - solo automobili con cambio manuale.

Un temporaneo aumento della velocità con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica l'impostazione - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

Quando si azionano gli indicatori di direzione, l'ausilio alla sterzata del Pilot Assist si disattiva temporaneamente. In seguito, l'ausilio alla sterzata si riattiva automaticamente se le strisce di delimitazione della corsia di marcia sono ancora rilevabili.

## ◀◀ **Modo di attesa automatico**

Il Pilot Assist dipende da altri sistemi, ad esempio il sistema di controllo della stabilità/antisbandamento ESC<sup>68</sup>. Se uno di questi altri sistemi smette di funzionare, il Pilot Assist si disattiva automaticamente.

### **ATTENZIONE**

Nel modo di attesa automatico, il conducente viene avvertito da un segnale acustico e un messaggio sul display del conducente.


- Il conducente deve quindi regolare la velocità dell'automobile, frenare all'occorrenza e mantenere la distanza di sicurezza dagli altri veicoli.

Il modo di attesa automatico può attivarsi per es. nelle seguenti situazioni:

- apertura della portiera del conducente.
- temperatura dei freni alta.
- le mani non sono mantenute sul volante.
- il freno di stazionamento è attivato.
- regime troppo basso/alto.
- il conducente slaccia la propria cintura di sicurezza.
- una o più ruote perdono aderenza.

- gruppo telecamera e radar coperto, ad esempio da neve o pioggia intensa (lente della telecamera/sensore radar bloccati).
- velocità inferiore a 5 km/h (3 mph) e Pilot Assist non in grado di accertare se l'ostacolo antistante è un veicolo fermo o un oggetto, ad esempio un rallentatore di velocità.
- velocità inferiore a 5 km/h (3 mph) e svolta del veicolo antistante, per cui Pilot Assist non ha più veicoli da seguire.
- la velocità scende al di sotto di 30 km/h (20 mph) - solo automobili con cambio manuale.

## **Riattivazione del Pilot Assist dal modo di attesa**



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Per riattivare il Pilot Assist:

- Premere il pulsante al volante (1).  
> L'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

### **ATTENZIONE**

Ritornando alla velocità impostata con il pulsante al volante , si può percepire un notevole aumento di velocità.

## **Relative informazioni**

- Pilot Assist (p. 329)

<sup>68</sup> Electronic Stability Control



## Assistenza al sorpasso con Pilot Assist

Il Pilot Assist può assistere il conducente nelle manovre di sorpasso.

### Funzionamento dell'assistenza al sorpasso

Quando il Pilot Assist segue un altro veicolo e il conducente segnala la propria intenzione di sorpassare azionando gli indicatori di direzione<sup>69</sup>, il Pilot Assist interviene accelerando rispetto al veicolo antistante **prima** che l'automobile si sia spostata nella corsia di sorpasso.

La funzione ritarda quindi la decelerazione per evitare una frenata precoce quando l'automobile si avvicina a un veicolo più lento.

La funzione resta attiva finché il veicolo non è stato sorpassato.

### ATTENZIONE

Ricordare che questa funzione si può attivare in diverse situazioni, non soltanto in caso di sorpasso, ad esempio quando si aziona l'indicatore di direzione per segnalare un cambio di corsia o l'imbocco di uno svincolo. In queste situazioni, l'automobile accelera brevemente.

### Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

## Avvio dell'assistenza al sorpasso con il Pilot Assist

### Condizioni necessarie per l'assistenza al sorpasso

Per attivare l'assistenza al sorpasso è necessario che:

- vi sia un veicolo antistante (veicolo target)
- l'automobile proceda a una **velocità effettiva** di almeno 70 km/h (43 mph)
- la **velocità memorizzata** per il Pilot Assist sia sufficiente a garantire un sorpasso in condizioni di sicurezza.

### Avvio dell'assistenza al sorpasso

Per avviare l'assistenza al sorpasso:

- Azionare gli indicatori di direzione.

Utilizzare gli indicatori di direzione sinistri nelle automobili con volante a sinistra oppure gli indicatori di direzione destri nelle automobili con volante a destra.

> L'assistenza al sorpasso si avvia.

### Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

## Limiti dell'assistenza al sorpasso con Pilot Assist

Le prestazioni della funzione di assistenza al sorpasso potrebbero essere limitate in alcune situazioni.

### ATTENZIONE

Il conducente deve essere pronto a gestire eventuali variazioni durante l'utilizzo dell'assistenza al sorpasso, perché questa funzione in alcune situazioni potrebbe eseguire un'accelerazione indesiderata.

Pertanto, è opportuno evitare alcune situazioni, ad esempio se:

- l'automobile si avvicina a un'uscita e il conducente intende svoltare nella direzione corrispondente al normale sorpasso
- il veicolo antistante rallenta prima che l'automobile si sia immessa nella corsia di sorpasso
- i veicoli nella corsia di sorpasso rallentano
- si guida un'automobile con guida a destra in un Paese con guida a sinistra (o viceversa).

Situazioni di questo tipo possono essere evitate portando temporaneamente Pilot Assist nel modo di attesa.

<sup>69</sup> Solo se si utilizza l'indicatore di direzione sinistro o destro nelle automobili con guida rispettivamente a sinistra o destra.


## ◀◀ Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

### Cambio di target con Pilot Assist

Il Pilot Assist, in combinazione con il cambio automatico, può cambiare target a determinate velocità.

#### Cambio di target



Se il veicolo target antistante sterza improvvisamente potrebbe esserci un veicolo fermo poco più avanti.

Quando il Pilot Assist segue un altro veicolo a velocità **inferiori** a 30 km/h (20 mph) e cambia target per seguire un veicolo fermo, il Pilot Assist frena per adattarsi al veicolo fermo.

#### **ATTENZIONE**

Quando il Pilot Assist segue un altro veicolo a velocità **superiori** a circa 30 km/h (20 mph) e cambia target per seguire un veicolo fermo, il Pilot Assist **ignora** il veicolo fermo e accelera alla velocità memorizzata.

- Il conducente deve intervenire e frenare.

### Modo di attesa automatico per cambio di target

Il Pilot Assist si disattiva e si porta nel modo di attesa:

- se la velocità è inferiore a 5 km/h (3 mph) e il Pilot Assist non riconosce se il target è un veicolo fermo o un altro oggetto, ad esempio un rallentatore di velocità.
- se la velocità è inferiore a 5 km/h (3 mph) e il veicolo antistante svolta, quindi il Pilot Assist non ha più un target da seguire.

#### Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

## Frenata automatica con Pilot Assist

Il Pilot Assist presenta una funzione di frenata specifica nel traffico lento e ad automobile ferma.

### Funzione di frenata nelle code lente e ad automobile ferma

Se l'automobile si ferma in coda o al semaforo, la guida riprende automaticamente in caso di sosta breve (inferiore a circa 3 secondi). Se trascorre più tempo prima che il veicolo antistante si metta in movimento, il Pilot Assist si porta nel modo di attesa con funzione di frenata automatica.

- Pilot Assist è riattivato in uno dei seguenti modi:
  - Premere il tasto al volante .
  - Premere il pedale dell'acceleratore.
- > Il Pilot Assist riprende a seguire il veicolo antistante, se inizia a procedere in marcia avanti entro circa 6 secondi.

#### **NOTA**

Pilot Assist può mantenere ferma l'automobile per max 5 minuti, quindi si inserisce il freno di stazionamento e la funzione si disattiva.

Per riattivare Pilot Assist, è necessario disinserire il freno di stazionamento.

## Interruzione della frenata automatica

In alcune situazioni, la frenata automatica ad automobile ferma viene interrotta e il Pilot Assist è messo nel modo di attesa. I freni si disinseriscono e l'automobile può mettersi in movimento - il conducente deve quindi intervenire e frenare per tenere ferma l'automobile.

Può succedere nelle seguenti situazioni:

- il conducente preme il pedale del freno
- si inserisce il freno di stazionamento
- si porta la leva selettore in posizione **P, N** o **R**
- il conducente mette il Pilot Assist in modo di attesa.

## Inserimento automatico del freno di stazionamento

In alcune situazioni si inserisce il freno di stazionamento per tenere ferma l'automobile.

Questo avviene se il Pilot Assist tiene ferma l'automobile con il freno di servizio e:

- il conducente apre la portiera o si toglie la cintura di sicurezza
- L'Pilot Assist ha tenuto ferma l'automobile per più di circa 5 minuti
- i freni si surriscaldano
- il conducente spegne il motore manualmente.

## Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

## Limiti di Pilot Assist

Pilot Assist può avere una funzionalità limitata in particolari situazioni.

La Pilot Assist è un dispositivo di assistenza progettato per assistere il conducente e semplificarli la guida in svariate situazioni. Ad ogni modo il conducente è responsabile sempre ed in ogni circostanza del mantenimento della distanza di sicurezza così come del corretto posizionamento nella propria corsia di marcia.

### ATTENZIONE

In alcune situazioni, l'ausilio alla sterzata del Pilot Assist potrebbe avere difficoltà ad aiutare correttamente il conducente o disattivarsi automaticamente. In questi casi, si raccomanda di non utilizzare il Pilot Assist. Di seguito riportiamo alcuni esempi di queste situazioni:

- le strisce di delimitazione delle corsie sono logorate, mancano o si incrociano;
- la suddivisione in corsie non è chiara, ad esempio quando le corsie si dividono o riuniscono, in corrispondenza delle uscite oppure in presenza di più sistemi di delimitazione;
- sulla carreggiata o vicino a essa vi sono bordi o altre linee oltre alle strisce di delimitazione delle corsie, ad esempio cordoli di marciapiedi, giunti o riparazioni del manto stradale, bordi di barriere, bordi della strada o zone di forte ombra;
- la corsia di marcia è stretta o curva;
- la corsia di marcia presenta cunette o dossi.
- le condizioni meteorologiche non sono buone (pioggia, neve, nebbia o nevischio) oppure la visibilità è ridotta a seguito di

scarsa illuminazione, controlloce, strada bagnata ecc.

Il conducente deve anche prestare attenzione ai seguenti limiti di Pilot Assist:

- Il sistema non è in grado di rilevare marciapiedi alti, barriere e ostacoli provvisori (coni, barriere ecc.). In alternativa, questi ostacoli potrebbero essere rilevati erroneamente come strisce di delimitazione delle corsie, con il rischio che l'automobile venga a contatto con essi. Il conducente deve accertarsi che l'automobile mantenga una distanza adeguata da questi ostacoli.
- Il sensore telecamera e radar non è in grado di rilevare qualsiasi oggetto o ostacolo nel traffico, ad esempio buchi nel manto stradale, ostacoli fermi o oggetti che bloccano anche solo parzialmente la strada.
- Pilot Assist non "vede" pedoni, animali ecc.
- L'intervento di sterzata raccomandato dalla funzione presenta una potenza limitata, quindi non sempre assiste il conducente a sterzare restando fra le strisce di delimitazione della corsia di marcia.
- Pilot Assist si disattiva quando il servosterzo funziona con potenza ridotta, ad esempio in caso di raffreddamento a seguito di surriscaldamento (vedere la

sezione "Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità").

Il conducente ha sempre la possibilità di correggere o regolare l'intervento di sterzata applicato al momento dal Pilot Assist e ruotare di persona il volante nella posizione desiderata.

### Pendenze ripide e/o carico pesante

Considerare che il Pilot Assist è destinato in primo luogo ad essere usato su strade pianeggianti. La funzione può avere difficoltà a mantenere la distanza corretta dal veicolo antistante in caso di guida su pendenze ripide. Prestare la massima attenzione e tenersi pronti a frenare all'occorrenza.

- Non utilizzare il Pilot Assist in caso di guida con carico elevato o rimorchio.

### NOTA

Il Pilot Assist non può attivarsi se si collega un rimorchio, un portabiciclette o simile all'impianto elettrico dell'automobile.

### Varie

- La modalità di guida **Off Road** non è selezionabile se il Pilot Assist è attivato.

### NOTA

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### NOTA

La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".


### Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)
- Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità (p. 288)

## Simboli e messaggi per Pilot Assist\*

Alcuni simboli e messaggi per Pilot Assist possono essere visualizzati su display del conducente e/o Head-Up Display\*.

Di seguito riportiamo alcuni esempi<sup>70</sup>.




La figura precedente<sup>71</sup> mostra che il Pilot Assist è impostato per mantenere una velocità di 110 km/h (68 mph) e che non è presente un veicolo antistante da seguire.

Il Pilot Assist non fornisce l'ausilio alla sterzata in quanto le strisce di delimitazione della corsia di marcia non sono rilevabili.


<sup>70</sup> Negli esempi illustrati di seguito, la funzione RSI (Road Sign Information) informa che la velocità massima consentita è di 130 km/h (80 mph).

<sup>71</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.




La figura precedente<sup>71</sup> mostra che il Pilot Assist è impostato per mantenere una velocità di 110 km/h (68 mph) e segue un veicolo antistante che mantiene la stessa velocità.

Il Pilot Assist non fornisce l'ausilio alla sterzata in quanto le strisce di delimitazione della corsia di marcia non sono rilevabili.



La figura precedente<sup>71</sup> mostra che il Pilot Assist è impostato per mantenere una velocità di 110 km/h (68 mph) e segue un veicolo antistante che mantiene la stessa velocità.

Il Pilot Assist fornisce anche l'ausilio alla sterzata in quanto le strisce di delimitazione della corsia di marcia sono rilevabili.



La figura precedente<sup>71</sup> mostra che il Pilot Assist è impostato per mantenere una velocità di 110 km/h (68 mph) e che non è presente un veicolo antistante da seguire.

Il Pilot Assist fornisce anche l'ausilio alla sterzata in quanto le strisce di delimitazione della corsia di marcia sono rilevabili.

### Relative informazioni

- Pilot Assist (p. 329)

<sup>71</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Unità del radar

L'unità del radar è usata da diversi sistemi di supporto al conducente ed ha il compito di rilevare altri veicoli.



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

L'unità del radar è utilizzata dalle seguenti funzioni:

- Avviso distanza\*
- Regolatore elettronico della velocità adattivo\*
- Mantenimento corsia attivo
- Pilot Assist\*
- City Safety

La modifica dell'unità del radar potrebbe renderne illegale l'uso di essa.

## Relative informazioni

- Limiti del gruppo radar (p. 346)
- Manutenzione raccomandata per il gruppo radar (p. 349)
- Omologazione del gruppo radar (p. 350)

## Limiti del gruppo radar

L'unità radar ha alcune limitazioni - esse influenzano anche le funzioni usate dall'unità stessa.

### Unità bloccata



L'area evidenziata deve essere tenuta libera da etichette, oggetti, pellicole antisolari ecc<sup>72</sup>.

L'unità radar è ubicata dietro la parte superiore del parabrezza insieme all'unità telecamera dell'automobile.

### ! IMPORTANTE

Non posare, incollare o montare alcun oggetto sul parabrezza davanti o intorno al gruppo telecamera e radar, né all'interno né all'esterno, perché potrebbe interferire con le funzioni basate su telecamera e radar.

Inoltre, le funzioni possono ridursi o disattivarsi oppure fornire una risposta errata.



Se il display del conducente visualizza questo simbolo e il messaggio

**"Sensore parabrezza Sensore bloccato, vedere Manuale del**

**proprietario"**, il gruppo telecamera e radar non è in grado di rilevare altri veicoli, ciclisti, pedoni e animali di grossa taglia davanti all'automobile e le funzioni basate su telecamera e radar potrebbero essere disturbate, ridotte, o disattivate oppure fornire risposte errate.

La seguente tabella riporta esempi di possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati:

| Causa                                                                                                            | Intervento                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La superficie del parabrezza davanti all'unità telecamera e radar è sporca o coperta da ghiaccio o neve.         | Pulire l'area del parabrezza davanti al gruppo telecamera e radar rimuovendo sporcizia, ghiaccio e neve. |
| Nebbia fitta, forti precipitazioni o forti nevicate bloccano i segnali radar o il campo visivo della telecamera. | Nessun intervento. A volte l'unità non funziona in caso di forti precipitazioni.                         |

<sup>72</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.



| Causa                                                                                                    | Intervento                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il turbino di acqua e neve sul fondo stradale blocca i segnali radar o il campo visivo della telecamera. | Nessun intervento. In caso di strada molto bagnata o innevata, l'unità potrebbe non funzionare.                                            |
| È penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e l'unità telecamera e radar.                         | Rivolgersi a un riparatore per la pulizia del parabrezza davanti alla copertura dell'unità. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. |

**i NOTA**

Tenere pulita l'area del parabrezza davanti al gruppo telecamera e radar.


**Velocità del veicolo**

La capacità dell'unità radar di rilevare un veicolo antistante diminuisce notevolmente se:

- la velocità del veicolo antistante è molto diversa da quella dell'automobile

**Campo visivo limitato**

L'unità radar ha un campo visivo limitato. In alcune situazioni, il regolatore potrebbe rilevare i veicoli in ritardo oppure non rilevarli affatto.




Campo visivo dell'unità radar.

- 1 Talvolta, il gruppo radar potrebbe rilevare in ritardo i veicoli vicini, ad esempio un veicolo

che si inserisce fra l'automobile e il veicolo antistante.

- 2 Il sensore potrebbe non rilevare i veicoli di piccole dimensioni, ad esempio motocicli, o altri veicoli che non procedono al centro della corsia.
- 3 In curva, il gruppo radar potrebbe rilevare il veicolo sbagliato o perdere di vista un veicolo rilevato.

## ◀◀ Rimorchi bassi



Rimorchio basso nell'ombra del radar.

Anche i rimorchi bassi potrebbero essere difficili da rilevare o non rilevati affatto dall'unità radar; il conducente deve quindi prestare particolare attenzione quando procede dietro un rimorchio basso con Regolatore elettronico della velocità adattivo o Pilot Assist attivato.

## Alte temperature

In caso di temperature estremamente alte nell'abitacolo, l'unità telecamera e radar può temporaneamente spegnersi per circa 15 minuti dopo l'avviamento del motore per proteggere l'elettronica in essa contenuta. Quando la temperatura si è sufficientemente abbassata, l'unità telecamere e radar si riavvierà automaticamente.

## Parabrezza danneggiato

### ! IMPORTANTE

Se il parabrezza presenta crepe, graffi o scheggiature di circa 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) o più grandi davanti a una delle "finestre" del gruppo telecamera e radar, rivolgersi a un riparatore per la sostituzione del parabrezza. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Il mancato intervento può ridurre le prestazioni dei sistemi di supporto al conducente che utilizzano il gruppo telecamera e radar.

Inoltre, le funzioni possono ridursi o disattivarsi oppure fornire una risposta errata.

Per non rischiare di annullare, compromettere o limitare le prestazioni dei sistemi di supporto al conducente che utilizzano il gruppo radar, attenersi anche a quanto segue:

- Volvo raccomanda di **non** riparare fessure, crepe o scheggiature nell'area davanti al gruppo telecamera e radar. Si consiglia, invece, di sostituire il parabrezza.
- Prima di sostituire il parabrezza, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per accertarsi di ordinare e installare il parabrezza corretto.

- In caso di sostituzione, montare tergicristalli dello stesso tipo o approvati da Volvo.

### ! IMPORTANTE

In caso di sostituzione del parabrezza, il gruppo telecamera e radar deve essere ritarato da un riparatore per garantire la funzionalità di tutti i sistemi dell'automobile basati su telecamera e radar. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni

- Unità del radar (p. 345)

## Manutenzione raccomandata per il gruppo radar

Affinché l'unità telecamera e radar funzioni correttamente, occorre pulire regolarmente il parabrezza davanti all'unità telecamera e radar con acqua e shampoo per auto, rimuovendo sporizia, ghiaccio e neve.

### **NOTA**

Sporizia, ghiaccio e neve possono pregiudicare la funzionalità del gruppo telecamera e radar e impedire la misurazione.

Inoltre, le funzioni possono ridursi o disattivarsi oppure fornire una risposta errata.

### Relative informazioni

- Unità del radar (p. 345)

## Omologazione del gruppo radar

Qui è riportata l'omologazione dei gruppi radar per le funzioni ACC<sup>73</sup>, PA<sup>74</sup> e BLIS<sup>75</sup> dell'auto-mobile.

| Mercato | ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | Simbolo                                                                           | Omologazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brasile | ✓                                  |                   |  | Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.<br>Modelo: L2C0054TR<br>4122-14-8645<br>EAN: (01)07897843840855                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                    | ✓                 |                                                                                   | Modelo: L2C0055TR<br>1500-15-8065<br>EAN: 07897843840978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Europa  | ✓                                  | ✓                 |  | Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link <a href="http://www.delphi.com/automotive-homologation">www.delphi.com/automotive-homologation</a> .<br>Frequency Band: 76GHz – 77GHz<br>Maximum Output Power: 55dBm EIRP<br>The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA |


<sup>73</sup> ACC = Adaptive Cruise Control

<sup>74</sup> PA = Pilot Assist

<sup>75</sup> BLIS = Blind Spot Information

| Mercato                   | ACCA <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | Simbolo                                                                           | Omologazione                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emirati Arabi Uniti (UAE) | ✓                                   |                   |  | REGISTERED No: ER37536/15<br>DEALER No: DA37380/15                                            |
|                           |                                     | ✓                 |                                                                                   | REGISTERED No: ER37357/15<br>DEALER No: DA37380/15                                            |
| Indonesia                 | ✓                                   |                   |                                                                                   | 37295/POSTEL/2014<br>4927                                                                     |
|                           |                                     | ✓                 |                                                                                   | 38806/SDPPI/2015<br>4927                                                                      |
| Giordania                 | ✓                                   |                   |                                                                                   | Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255<br>Equipment Type: Low Power Device (LPD)                 |
|                           |                                     | ✓                 |                                                                                   | Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3<br>Equipment Type: Low Power Device (LPD)                   |
| Corea                     | ✓                                   |                   |  | Certification No.<br>MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR                                                  |
|                           |                                     | ✓                 |                                                                                   | Certification No.<br>MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR                                                   |
| Marocco                   | ✓                                   | ✓                 |                                                                                   | AGREE PAR L'ANRT MAROC<br>NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014<br>DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014 |



| Mercato   | ACCA <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | Simbolo                                                                           | Omologazione             |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Messico   | ✓                                   |                   |                                                                                   | IFETEL: RLVDEL215-0299   |
|           |                                     | ✓                 |                                                                                   | IFETEL: RLVDEL215-0314   |
| Moldavia  | ✓                                   | ✓                 |  |                          |
| Serbia    | ✓                                   |                   |  | W011 14                  |
|           |                                     | ✓                 |                                                                                   | W011 15                  |
| Singapore | ✓                                   | ✓                 |  |                          |
| Sudafrica | ✓                                   |                   |  | TA-2014/1824<br>APPROVED |
|           |                                     | ✓                 |                                                                                   | TA-2014/2390<br>APPROVED |

| Mercato | ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | Simbolo                                                                           | Omologazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taiwan  | ✓                                  |                   |  | CCAB15LP0560T3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                    | ✓                 |                                                                                   | CCAB15LP0680T0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ucraina | ✓                                  | ✓                 |  | Delphi цім стверджує, що обладнання RACAM/SRR2 відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi. |

A ACC = Adaptive Cruise Control

B PA = Pilot Assist

C BLIS = Blind Spot Information

### Omologazione dell'apparecchiatura radio

| Mer-<br>cato | Simbolo                                                                           | Omologazione                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa       |  | Con la presente, Volvo Cars dichiara che tutte le apparecchiature radio sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. |

### Relative informazioni

- Unità del radar (p. 345)

### Unità telecamera

L'unità telecamera è usata da vari sistemi di supporto al conducente ed ha tra l'altro il compito di rilevare le linee di demarcazione laterale dalla strada o la segnaletica stradale.



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

L'unità telecamera è utilizzata dalle seguenti funzioni:

- Regolatore elettronico della velocità adattivo\*
- Pilot Assist\*
- Mantenimento corsia attivo\*
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione
- City Safety
- Driver Alert Control\*
- Indicazioni sui segnali stradali\*
- Abbaglianti automatici\*

### Relative informazioni

- Limiti del gruppo telecamera (p. 355)
- Manutenzione raccomandata per il gruppo telecamera (p. 358)



## Limiti del gruppo telecamera

L'unità della telecamera ha alcune limitazioni - esse influenzano anche le funzioni usate dall'unità stessa.

### Visibilità ridotta

La telecamera ha gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vede" peggio in caso di forti neviccate o pioggia, nebbia fitta oppure folate di polvere o neve. In tali condizioni, le funzioni correlate alla telecamera possono ridursi notevolmente o disattivarsi temporaneamente.

Forte controluce, riflessi sulla strada, fondo stradale innevato, ghiacciato o sporco oppure strisce di delimitazione della corsia di marcia scolorite possono ridurre notevolmente la funzione che utilizza il sensore telecamera per rilevare la corsia di marcia, i pedoni, i ciclisti, animali di grosse dimensioni e gli altri veicoli.

### Unità bloccata



L'area evidenziata deve essere tenuta libera da etichette, oggetti, pellicole antisolari ecc<sup>76</sup>.

L'unità della telecamera è ubicata dietro la parte superiore del parabrezza insieme all'unità radar dell'automobile.



### IMPORTANTE

Non posare, incollare o montare alcun oggetto sul parabrezza davanti o intorno al gruppo telecamera e radar, né all'interno né all'esterno, perché potrebbe interferire con le funzioni basate su telecamera e radar.

Inoltre, le funzioni possono ridursi o disattivarsi oppure fornire una risposta errata.



Se il display del conducente visualizza questo simbolo e il messaggio

**"Sensore parabrezza Sensore bloccato, vedere Manuale del**

**proprietario"**, il gruppo telecamera e radar non è in grado di rilevare altri veicoli, ciclisti, pedoni e animali di grossa taglia davanti all'automobile e le funzioni basate su telecamera e radar potrebbero essere disturbate, ridotte, o disattivate oppure fornire risposte errate.

La seguente tabella riporta esempi di possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati:

<sup>76</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.



| Causa                                                                                                            | Intervento                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La superficie del parabrezza davanti all'unità telecamera e radar è sporca o coperta da ghiaccio o neve.         | Pulire l'area del parabrezza davanti al gruppo telecamera e radar rimuovendo sporizia, ghiaccio e neve.                                    |
| Nebbia fitta, forti precipitazioni o forti nevicate bloccano i segnali radar o il campo visivo della telecamera. | Nessun intervento. A volte l'unità non funziona in caso di forti precipitazioni.                                                           |
| Il turbinio di acqua e neve sul fondo stradale blocca i segnali radar o il campo visivo della telecamera.        | Nessun intervento. In caso di strada molto bagnata o innevata, l'unità potrebbe non funzionare.                                            |
| È penetrata sporizia fra l'interno del parabrezza e l'unità telecamera e radar.                                  | Rivolgersi a un riparatore per la pulizia del parabrezza davanti alla copertura dell'unità. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. |
| Forte controllo luce                                                                                             | Nessun intervento. Il gruppo telecamera si ripristina automaticamente quando le condizioni di illuminazione migliorano.                    |

### **NOTA**

Tenere pulita l'area del parabrezza davanti al gruppo telecamera e radar.

### **Alte temperature**

In caso di temperature estremamente alte nell'abitacolo, l'unità telecamera e radar può temporaneamente spegnersi per circa 15 minuti dopo l'avviamento del motore per proteggere l'elettronica in essa contenuta. Quando la temperatura si è sufficientemente abbassata, l'unità telecamere e radar si riavvierà automaticamente.

### **Parabrezza danneggiato**

#### **IMPORTANTE**

Se il parabrezza presenta crepe, graffi o scheggiature di circa 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) o più grandi davanti a una delle "finestre" del gruppo telecamera e radar, rivolgersi a un riparatore per la sostituzione del parabrezza. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Il mancato intervento può ridurre le prestazioni dei sistemi di supporto al conducente che utilizzano il gruppo telecamera e radar.

Inoltre, le funzioni possono ridursi o disattivarsi oppure fornire una risposta errata.

Per non rischiare di annullare, compromettere o limitare le prestazioni dei sistemi di supporto al conducente che utilizzano il gruppo radar, attenersi anche a quanto segue:

- Volvo raccomanda di **non** riparare fessure, crepe o scheggiature nell'area davanti al gruppo telecamera e radar. Si consiglia, invece, di sostituire il parabrezza.
- Prima di sostituire il parabrezza, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per

accertarsi di ordinare e installare il parabrezza corretto.

- In caso di sostituzione, montare tergicristalli dello stesso tipo o approvati da Volvo.

### **IMPORTANTE**

In caso di sostituzione del parabrezza, il gruppo telecamera e radar deve essere ritarato da un riparatore per garantire la funzionalità di tutti i sistemi dell'automobile basati su telecamera e radar. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### **Relative informazioni**

- Unità telecamera (p. 354)

## Manutenzione raccomandata per il gruppo telecamera

Affinché l'unità telecamera e radar funzioni correttamente, occorre pulire regolarmente il parabrezza davanti all'unità telecamera e radar con acqua e shampoo per auto, rimuovendo sporcizia, ghiaccio e neve.

### **i** NOTA

Sporcizia, ghiaccio e neve possono pregiudicare la funzionalità del gruppo telecamera e radar e impedire la misurazione.


Inoltre, le funzioni possono ridursi o disattivarsi oppure fornire una risposta errata.

### Relative informazioni

- Unità telecamera (p. 354)

## City Safety™

City Safety può avvertire il conducente della presenza di pedoni, ciclisti, animali di grossa taglia e veicoli in avvicinamento mediante segnali luminosi, acustici e pulsazioni del pedale del freno. Se il conducente non interviene in tempi ragionevoli, l'automobile frena automaticamente.



Posizione del gruppo telecamera e radar<sup>77</sup>.

City Safety può evitare una collisione o ridurne la velocità.

La funzione City Safety è un dispositivo di assistenza progettato per assistere il conducente in caso di rischio di collisione con un pedone, un animale di grosse dimensioni, un ciclista o un altro veicolo.

La funzione City Safety può aiutare il conducente a evitare possibili collisioni, ad esempio, durante

la guida in coda, che comporta il rischio di collisione in seguito alle variazioni della situazione del traffico davanti al veicolo e a possibili distrazioni.

La funzione assiste il conducente frenando automaticamente l'automobile in caso di collisione imminente, se il conducente non frena e/o sterza tempestivamente.

City Safety comanda una frenata rapida e decisa, che in genere arresta l'automobile a pochi centimetri dal veicolo antistante.

City Safety si attiva nelle situazioni in cui rileva che il conducente avrebbe dovuto iniziare a frenare da tempo, quindi non può assisterlo in tutte le circostanze.

City Safety è progettato per attivarsi il più tardi possibile per evitare interventi inutili.

Generalmente, il conducente o i passeggeri notano l'intervento di City Safety solo in caso di collisione imminente.

<sup>77</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

**ATTENZIONE**

- La funzione City Safety è un supporto al conducente complementare che aumenta la sicurezza di guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- La funzione di frenata automatica di City Safety può evitare o attenuare una collisione ma, per ottenere la massima potenza frenante, il conducente deve sempre premere il pedale del freno, anche quando si attiva la frenata automatica.
- Le funzioni di avvertimento e ausilio alla sterzata si attivano solamente in caso di elevato rischio di collisione, quindi non si deve mai attendere l'indicazione di collisione o l'intervento di City Safety.
- Le funzioni di avvertimento e frenata per rilevamento di pedoni e ciclisti sono disattivate a velocità superiori a 80 km/h (50 mph).
- City Safety non attiva alcuna frenata automatica in caso di rapida accelerazione.
- Il City Safety non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

- Si raccomanda al conducente di leggere tutte le sezioni del manuale del proprietario relative a City Safety, in quanto è necessario comprenderne i limiti prima di iniziare a utilizzare la funzione (vedere l'elenco dei link a tutte le sottosezioni).

**Relative informazioni**

- Parametri e sottofunzioni di City Safety (p. 359)
- Impostare la distanza di avvertimento per City Safety (p. 361)
- Rilevamento di ostacoli con City Safety (p. 362)
- City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale (p. 365)
- Limiti di City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale (p. 366)
- City Safety in caso di impossibilità di effettuare manovre evasive (p. 366)
- Limiti di City Safety (p. 367)
- Messaggi relativi a City Safety (p. 370)

**Parametri e sottofunzioni di City Safety**

City Safety può ridurre la velocità con la funzione di frenata automatica, prevenendo la collisione con un veicolo antistante, un ciclista, un pedone o un animale di grossa taglia.

Se la differenza di velocità è superiore alle velocità indicate di seguito, la funzione di frenata automatica di City Safety non è in grado di evitare la collisione, bensì solamente di alleviarne le conseguenze.

**Veicoli**

Nel caso di un veicolo antistante, City Safety può ridurre la velocità anche di 60 km/h (37 mph).

**ciclisti**

Nel caso di un ciclista, City Safety può ridurre la velocità anche di 50 km/h (30 mph).

**Pedoni**


Nel caso di un pedone, City Safety può ridurre la velocità anche di 45 km/h (28 mph).

**Animali di grosse dimensioni**

In caso di rischio di collisione con un animale di grosse dimensioni, City Safety può ridurre la velocità anche di 15 km/h (9 mph).

La funzione di frenata per animali di grossa taglia è destinata principalmente a ridurre la forza di impatto ad alta velocità ed è più efficace a velocità superiori a 70 km/h (43 mph) ma meno efficace a velocità inferiori.

## « Sottofunzioni di City Safety



Generalità sul funzionamento<sup>78</sup>.

- 1** Segnale acustico di avvertimento per rischio di collisione
- 2** Simbolo di avvertimento per rischio di collisione
- 3** Misurazione della distanza con l'unità telecamera e radar

City Safety effettua tre operazioni nel seguente ordine:

1. Allarme di collisione imminente
2. Ausilio alla frenata
3. Freno automatico

Di seguito è spiegato che cosa accade durante queste tre operazioni:

### 1 - Indicatore di collisione

Innanzitutto, l'indicatore di collisione avverte il conducente di una collisione imminente.

City Safety è in grado di rilevare pedoni, ciclisti e altri veicoli antistanti fermi o che procedono nello stesso senso di marcia dell'automobile. City Safety è in grado di rilevare anche pedoni, ciclisti o animali di grosse dimensioni che attraversano la strada davanti all'automobile.

In caso di rischio di collisione con un pedone, un animale di grossa taglia, un ciclista o un veicolo oppure i veicoli come quelli descritti nella sezione "City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale", viene richiamata l'attenzione del conducente con un segnale luminoso, acustico o pulsazioni del pedale del freno. Le pulsazioni del pedale del freno non si attivano in caso di velocità inferiori oppure frenata o accelerazione brusca da parte del conducente. L'intensità della pulsazione del freno varia in base alla velocità dell'auto.

### 2 - Ausilio alla frenata

Se il rischio di collisione aumenta dopo l'avvertimento, si attiva l'ausilio alla frenata.

L'ausilio alla frenata integra la frenata del conducente se il sistema rileva che non è sufficiente per evitare una collisione.

### 3 - Freno automatico

Per ultima si attiva la funzione freno automatico.

Se in questa fase il conducente non è ancora intervenuto e sussiste il rischio di collisione imminente, la funzione freno automatico si inserisce anche se il conducente non preme il pedale del freno. In tal caso, l'automobile viene frenata completamente per attenuare la collisione o parzialmente se è sufficiente per evitare la collisione.

In concomitanza con l'intervento della funzione del freno automatico, possono attivarsi i pretensionatori delle cinture, vedere la sezione "Pretensionatori delle cinture" per maggiori informazioni.

In alcune situazioni, il freno automatico può iniziare la frenata applicando una leggera potenza frenante, per poi passare alla massima potenza frenante.

Se City Safety ha evitato una collisione con un oggetto fermo, l'automobile resta ferma finché il conducente non effettua attivamente una manovra. Se l'automobile viene frenata perché si è avvicinata a un veicolo antistante più lento, mantiene la stessa velocità del veicolo antistante.

### **i** NOTA

Quando la frenata automatica arresta un'automobile con cambio manuale, il motore si spegne a meno che il conducente, nel frattempo, non abbia premuto il pedale della frizione.

<sup>78</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

Il conducente può sempre interrompere una frenata in corso premendo a fondo il pedale dell'acceleratore.

### **NOTA**

Quando City Safety frena, si accendono le luci di arresto.

Quando City Safety si attiva e frena l'automobile, il display del conducente visualizza un messaggio indicante che la funzione è attiva o è stata attiva.

### **ATTENZIONE**

City Safety non deve essere utilizzato per modificare lo stile di guida del conducente. Il conducente non deve limitarsi ad affidare a City Safety la frenata dell'automobile.

### **Relative informazioni**

- City Safety™ (p. 358)

## **Impostare la distanza di avvertimento per City Safety**

City Safety è sempre attivato, ma il conducente può selezionare la distanza di avvertimento per la funzione.

### **NOTA**

La funzione City Safety non può essere disattivata. Si attiva automaticamente all'accensione del motore/dell'alimentazione elettrica e resta attiva finché non vengono spenti.

La distanza di avvertimento determina la sensibilità del sistema e definisce a quale distanza devono attivarsi il segnale luminoso, acustico o le pulsazioni del pedale del freno.

Per selezionare la distanza di avvertimento:

1. Selezionare **Impostazioni** → **My Car** → **IntelliSafe** nella videata superiore sul display centrale.
2. In **Avviso City Safety**, selezionare **Dopo**, **Normale** o **Prima** per impostare la distanza di avvertimento desiderata.

Se l'impostazione **Prima** comporta l'attivazione di troppi avvertimenti, che in alcune situazioni potrebbero essere fastidiosi, è possibile selezionare la distanza di avvertimento **Normale** o **Dopo**.

Se gli avvertimenti sono troppo frequenti e disturbano, è possibile ridurre la distanza di avvertimento per ridurre il numero complessivo di segnalazioni, ma in tal caso City Safety fornisce l'avvertimento più tardi.

Utilizzare la distanza di avvertimento **Dopo** solo in caso di effettiva necessità, ad esempio durante la guida dinamica.



## ⚠ ATTENZIONE

- Nessun sistema automatico può garantire una funzionalità corretta al 100% in tutte le situazioni. Non provare mai City Safety avvicinandosi a persone, animali o veicoli. Si potrebbero provocare danni o lesioni gravi, anche mortali.
- City Safety avverte il conducente in caso di rischio di collisione, ma la funzione non può ridurre il tempo di reazione del conducente.
- Anche se la distanza di avvertimento è impostata su **Prima**, in alcune situazioni, ad esempio in caso di notevoli variazioni di velocità o frenata brusca del veicolo antistante, gli avvertimenti possono essere forniti in ritardo.
- Con la distanza di avvertimento impostata su **Prima**, gli avvertimenti sono forniti con un maggiore anticipo. In tal caso, gli avvertimenti sono forniti più spesso rispetto alla distanza di avvertimento **Normale**, ma questa impostazione è raccomandata in quanto può aumentare l'efficacia di City Safety.

## ℹ NOTA

L'avvertimento di Rear Collision Warning con gli indicatori di direzione è disattivato se la distanza di avvertimento per l'indicatore di collisione nella funzione City Safety è impostata sul livello minimo "**Dopo**".

Restano comunque attive le funzioni di pre-tensionatori e frenata.

## Relative informazioni

- City Safety™ (p. 358)

## Rilevamento di ostacoli con City Safety


Gli ostacoli che City Safety è in grado di rilevare sono veicoli, ciclisti, animali di grosse dimensioni e pedoni.

### Veicoli

City Safety rileva la maggior parte dei veicoli fermi o che procedono nella stessa direzione dell'automobile nonché quelli descritti nella sezione "City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale".

Affinché City Safety possa rilevare un veicolo al buio, i fari anteriori e posteriori di tale veicolo devono funzionare ed illuminare chiaramente.

### Ciclisti



Esempi ideali di sagome che City Safety interpreta come ciclisti: profilo di corpo e bicicletta chiaramente rilevabile.



Per le massime prestazioni del sistema è necessario che la funzione che identifica i ciclisti rilevi il profilo di corpo e bicicletta nel modo più chiaro possibile. Il sistema deve quindi identificare bicicletta, testa, braccia, spalle, gambe e le parti superiore e inferiore del corpo nonché normali movimenti umani.

Se una parte rilevante del corpo o della bicicletta non è visibile alla telecamera, il sistema non è in grado di rilevare il ciclista.

Affinché la funzione rilevi un ciclista, questo deve essere adulto ed essere seduto su una "bicicletta per adulti".


### **ATTENZIONE**

City Safety è un supporto al conducente complementare, ma non è in grado di rilevare tutti i ciclisti in ogni situazione e non rileva, ad esempio:

- ciclisti parzialmente coperti.
- ciclisti se il contrasto con lo sfondo non è adeguato; gli avvertimenti e le frenate potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto.
- i ciclisti con indumenti che nascondono il profilo del corpo.
- i ciclisti che trasportano oggetti di grosse dimensioni.

Il conducente deve sempre guidare in modo responsabile e mantenere una distanza di sicurezza adeguata in base alla velocità.

### **Pedoni**



Esempi ideali di oggetti interpretati dal sistema come pedoni con profilo del corpo riconoscibile.

Per le massime prestazioni del sistema è necessario che la funzione che identifica i pedoni rilevi il profilo del corpo nel modo più chiaro possibile. Il sistema deve quindi identificare testa, braccia, spalle, gambe e le parti superiore e inferiore del corpo nonché normali movimenti umani.

Affinché un pedone possa essere rilevato, è necessario un contrasto sullo sfondo dipendente dagli indumenti indossati, dallo sfondo stesso, dalle condizioni meteo ecc. In caso di basso contrasto, un pedone potrebbe essere rilevato in ritardo o non rilevato affatto per cui gli avvertimenti e la frenata potrebbero risultare ritardati o potrebbero venire a mancare.

City Safety è in grado di rilevare i pedoni anche al buio, se sono illuminati dai fari dell'automobile.




## ⚠ ATTENZIONE

City Safety è un supporto al conducente complementare, ma non è in grado di rilevare tutti i pedoni in ogni situazione e non rileva, ad esempio:

- i pedoni parzialmente coperti, le persone con indumenti larghi che nascondono il profilo del corpo né i pedoni di altezza inferiore a 80 cm (32 in.).
- pedoni, se il contrasto con lo sfondo non è adeguato; gli avvertimenti e le frenate potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto.
- i pedoni che trasportano oggetti ingombranti.

Il conducente deve sempre guidare in modo responsabile e mantenere una distanza di sicurezza adeguata in base alla velocità.

## Animali di grosse dimensioni



Esempi ideali di oggetti che City Safety interpreta come animali di grosse dimensioni: fermi o in lento movimento, con profilo del corpo chiaramente rilevabile.

Per le massime prestazioni del sistema è necessario che la funzione che identifica un animale di grosse dimensioni (caprioli, cinghiali, cavalli ecc.) rilevi il profilo del corpo nel modo più chiaro possibile. Il sistema deve quindi identificare l'animale di lato mentre si muove normalmente.

Se alcune parti del corpo dell'animale non sono visibili alla telecamera della funzione, il sistema non può rilevare l'animale.

City Safety è in grado di rilevare animali di grosse dimensioni anche al buio, se sono illuminati dai fari dell'automobile.

## ⚠ ATTENZIONE

City Safety è un supporto al conducente complementare, ma non è in grado di rilevare tutti gli animali di grossa taglia in ogni situazione e non rileva, ad esempio:

- animali di grosse dimensioni parzialmente coperti.
- animali di grosse dimensioni rilevati direttamente davanti o dietro.
- animali di grosse dimensioni che corrono o si muovono velocemente.
- animali di grosse dimensioni, se il contrasto con lo sfondo non è adeguato; gli avvertimenti e le frenate potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto.
- animali di piccole dimensioni quali cani e gatti.


Il conducente deve sempre guidare in modo responsabile e mantenere una distanza di sicurezza adeguata in base alla velocità.

## Relative informazioni

- City Safety™ (p. 358)

## City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale

City Safety può assistere il conducente se l'automobile svoltando taglia la strada a un veicolo che procede in direzione opposta in un incrocio.



**1**: Settore in cui City Safety è in grado di rilevare un veicolo che procede in direzione trasversale opposta.

Affinché City Safety possa rilevare un veicolo che procede in direzione opposta a possibile rischio di collisione, è necessario che il veicolo entri nel settore in cui City Safety può analizzare l'andamento.

Inoltre devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- l'automobile deve procedere a una velocità di almeno 4 km/h (3 mph)
- l'automobile deve svoltare a sinistra nei mercati con guida a destra (o a destra nei mercati con guida a sinistra)
- il veicolo che procede in direzione opposta deve avere i fari accesi.

## **ATTENZIONE**


- La funzione "City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale" è un supporto al conducente complementare che aumenta la sicurezza di guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Gli avvertimenti e le frenate in presenza di rischi di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta sono spesso forniti tardivamente.
- Non attendere mai l'indicazione di collisione o l'intervento del City Safety.
- Il City Safety non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

## Relative informazioni

- City Safety™ (p. 358)

## Limiti di City Safety in presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale

In alcuni casi City Safety può avere difficoltà ad assistere il conducente a prevenire la collisione con un veicolo che procede in direzione trasversale opposta.



Ad esempio:

- su fondo stradale scivoloso e se interviene il controllo della stabilità ESC
- se il veicolo che procede in direzione opposta è rilevato tardivamente
- se il veicolo che procede in direzione opposta è nascosto
- se il veicolo che procede in direzione opposta ha i fari spenti

- se il veicolo che procede in direzione opposta è imprevedibile e, ad esempio, cambia improvvisamente corsia all'ultimo momento.

### NOTA

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### NOTA

La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".


## Relative informazioni

- City Safety™ (p. 358)

## City Safety in caso di impossibilità di effettuare manovre evasive

La funzione City Safety può aiutare il conducente anticipando automaticamente la frenata se non è possibile evitare una collisione solamente sterzando.

City Safety assiste il conducente controllando continuamente se sono presenti "vie di fuga" laterali se rileva all'ultimo momento un veicolo antistante lento o fermo.



L'automobile (1) non "vede" alcuna possibilità di evitare il veicolo antistante (2) e anticipa automaticamente la frenata.

- 1 La propria automobile
- 2 Veicolo lento/fermo

City Safety non attiva la funzione di frenata automatica finché il conducente può evitare una collisione con una sterzata.

Tuttavia, se City Safety prevede che la manovra evasiva non sia possibile a causa del traffico nelle corsie di marcia vicine, la funzione può assistere il conducente iniziando a frenare automaticamente in anticipo.

### **ATTENZIONE**

- City Safety può prevedere determinate situazioni, ma è solo un supporto al conducente complementare che aumenta la sicurezza di guida senza essere in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Il City Safety non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

### **Limiti di City Safety in caso di impossibilità di effettuare manovre evasive**

#### **NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

#### **NOTA**

La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".

### **Relative informazioni**

- City Safety™ (p. 358)

### **Limiti di City Safety**

La funzione City Safety può avere una funzionalità limitata in particolari situazioni.

### **Ambiente circostante**

#### **Oggetti bassi**

La funzione è limitata anche da oggetti sospesi, ad esempio bandierine indicanti carichi sporgenti, o accessori quali luci supplementari e barre anteriori che superano l'altezza del cofano.

### ◀ Fondo scivoloso

Su fondi stradali scivolosi, la distanza di frenata aumenta, quindi si può ridurre la capacità di City Safety di evitare la collisione. In queste situazioni, il sistema ABS e il controllo della stabilità ESC<sup>79</sup> garantiscono la massima potenza frenante senza ridurre la stabilità.

### Controluce

Il segnale visivo di avvertimento sul parabrezza può essere poco visibile in caso di forte luce solare, riflessi oppure se il conducente indossa occhiali da sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti.

### Calore

In caso di temperatura elevata nell'abitacolo, dovuta ad esempio all'esposizione al sole, il segnale visivo di avvertimento nel parabrezza può disattivarsi temporaneamente.

### Campo visivo dell'unità telecamera e radar.

Il campo visivo della telecamera è limitato, quindi in determinate circostanze pedoni, animali di grosse dimensioni, ciclisti e veicoli potrebbero essere rilevati in ritardo oppure non essere rilevati affatto.

I veicoli sporchi possono essere rilevati in ritardo rispetto ai veicoli puliti ed al buio le motociclette possono essere rilevate in ritardo o non rilevate affatto.

Se un messaggio sul display del conducente indica che il gruppo telecamera e radar è coperto, il sistema City Safety potrebbe non rilevare pedoni, animali di grosse dimensioni, ciclisti, altri veicoli né le strisce di delimitazione davanti all'automobile, quindi le prestazioni del sistema City Safety potrebbero essere limitate.

Poiché non viene visualizzato un messaggio di errore in tutte le situazioni in cui i sensori del parabrezza sono coperti, il conducente deve prestare attenzione a tenere puliti il parabrezza e, in particolare, l'area davanti all'unità telecamera e radar.



### IMPORTANTE

La manutenzione e la sostituzione dei componenti della funzione City Safety devono essere effettuate presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Intervento del conducente

#### Retromarcia

City Safety è temporaneamente disattivata durante la guida in retromarcia.

#### Bassa velocità

City Safety non si attiva a velocità molto bassa, inferiore a 4 km/h (3 mph), quindi il sistema non interviene quando ci si avvicina molto lentamente

al veicolo antistante, ad esempio durante il parcheggio.

### Conducente attivo

Il sistema dà sempre la priorità ai comandi del conducente, quindi City Safety non interviene oppure ritarda l'avvertimento/intervento se il conducente sterza e accelera in modo deciso, anche se la collisione è inevitabile.

Di conseguenza, uno stile di guida attivo e consapevole può ritardare un'indicazione di collisione e il relativo intervento per ridurre al minimo i falsi allarmi.

<sup>79</sup> Electronic Stability Control

## Varie

### **ATTENZIONE**

- Gli avvertimenti e le frenate potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto in situazioni di traffico o ambientali in cui il gruppo telecamera e radar non è in grado di rilevare correttamente un pedone, ciclista, animale di grosse dimensioni o veicolo antistante.
- Affinché un veicolo sia rilevato di notte, i relativi fari anteriori e posteriori devono essere funzionanti ed emettere una luce adeguata.
- L'unità telecamera e radar ha un raggio d'azione limitato per pedoni e ciclisti, quindi gli avvertimenti e gli interventi dei freni sono efficienti fino a una velocità relativa di 50 km/h (30 mph). Per i veicoli fermi o lenti, gli avvertimenti e gli interventi dei freni sono efficienti fino a una velocità di 70 km/h (43 mph). La decelerazione per animali di grosse dimensioni è inferiore a 15 km/h (9 mph) ed è disponibile a velocità superiori a 70 km/h (43 mph). A velocità inferiori, l'avvertimento e la frenata per animali di grosse dimensioni sono meno efficaci.
- Gli avvertimenti relativi a veicoli fermi o lenti e animali di grosse dimensioni pos-

sono essere omessi in condizioni di oscurità o scarsa visibilità.

- Gli avvertimenti e gli interventi dei freni per pedoni e ciclisti sono disattivate a velocità superiori a 80 km/h (50 mph).
- Non posare, incollare o montare alcun oggetto sul parabrezza davanti o intorno all'unità telecamera e radar, né all'interno né all'esterno, perché potrebbe interferire con le funzioni basate sulla telecamera.
- In presenza di ostacoli, neve, ghiaccio o sporizia nell'area del sensore telecamera, la funzione può ridursi o disattivarsi oppure fornire una risposta errata.

### **NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### **NOTA**

La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".

### **Limitazione del mercato**

City Safety non è disponibile in tutti i Paesi. Se City Safety non compare nel menu **Impostazioni**

sul display centrale, l'automobile non è dotata di questa funzione.

Percorso nella videata superiore sul display centrale:

- **Impostazioni → My Car → IntelliSafe**

### **Relative informazioni**

- City Safety™ (p. 358)

## Messaggi relativi a City Safety

Il display del conducente può visualizzare una serie di messaggi relativi a City Safety.

La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Messaggio                                                                 | Funzione                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>City Safety</b><br><b>Intervento automatico</b>                        | Quando City Safety frena o ha effettuato una frenata automatica, uno o più simboli possono accendersi sul display del conducente con la concomitante visualizzazione di un messaggio testuale. |
| <b>City Safety</b><br><b>Funzionalità ridotta Richiesta di assistenza</b> | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.                                                              |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni

- City Safety™ (p. 358)



## Rear Collision Warning

La funzione Rear Collision Warning (RCW) può assistere il conducente a evitare che l'automobile sia tamponata da un veicolo che segue.

RCW si attiva automaticamente a ogni accensione del motore.

La funzione RCW può avvertire del pericolo di collisione i conducenti di veicoli che seguono facendo lampeggiare intensamente gli indicatori di direzione.

Se la funzione RCW a una velocità inferiore a 30 km/h (20 mph) prevede che l'automobile rischia di essere tamponata, i pretensionatori possono tendere le cinture di sicurezza dei sedili anteriori e attivare il sistema di sicurezza Whiplash Protection System.

Appena prima di un tamponamento, RCW può inserire anche il freno di servizio per ridurre l'accelerazione in avanti dell'automobile nell'attimo della collisione. Tuttavia, il freno di servizio si inserisce solamente ad automobile ferma. Premendo il pedale dell'acceleratore, il freno di servizio viene disinserito immediatamente.

### Relative informazioni

- Limiti di Rear Collision Warning (p. 371)
- Whiplash Protection System (p. 45)

## Limiti di Rear Collision Warning

In certe circostanze RCW potrebbe avere difficoltà ad assistere il conducente in caso di rischio di collisione.

Ecco alcuni esempi di tali circostanze:

- il veicolo in avvicinamento da dietro viene rilevato in ritardo
- il veicolo in avvicinamento da dietro cambia corsia all'ultimo momento
- il veicolo in avvicinamento da dietro procede a una velocità superiore a 80 km/h (50 mph)
- si collega un rimorchio, un portabiciclette o simile all'impianto elettrico dell'automobile - la funzione RCW si disattiva automaticamente.

### NOTA

In conformità alle normative stradali locali, su alcuni mercati RCW **non** avverte con gli indicatori di direzione. In tal caso questa parte della funzione è disattivata.

### NOTA

L'avvertimento di Rear Collision Warning con gli indicatori di direzione è disattivato se la distanza di avvertimento per l'indicatore di collisione nella funzione City Safety è impostata sul livello minimo "**Dopo**".

Restano comunque attive le funzioni di pretensionatori e frenata.

### Relative informazioni


- Rear Collision Warning (p. 371)

## BLIS\*

Il BLIS<sup>80</sup> è una funzione progettata per assistere il conducente a rilevare veicoli a fianco e diagonalmente dietro l'automobile e fornire assistenza in caso di traffico intenso su strade a più corsie.


Il BLIS è un dispositivo di assistenza che avverte il conducente nei seguenti casi:

- veicoli nel cosiddetto angolo morto
- veicoli in rapido avvicinamento nelle corsie all'immediata destra o sinistra.



Posizione della spia BLIS<sup>81</sup>.

- 1 Spia
- 2 Il pulsante BLIS nella videata funzioni sul display centrale attiva/disattiva la funzione.



Principio di intervento del BLIS

- 1 Zona dell'angolo cieco
- 2 Zona per veicoli in rapido avvicinamento.

La funzione BLIS è attiva a velocità superiori a 10 km/h (6 mph).

Il sistema è progettato per reagire se:

- l'automobile viene sorpassata da altri veicoli
- l'automobile viene raggiunta rapidamente da altri veicoli.

Quando il BLIS rileva un veicolo nella zona 1 o un veicolo in rapido avvicinamento nella zona 2, la spia presso il corrispondente specchio retrovisore esterno si accende con luce fissa. Se il conducente attiva gli indicatori di direzione sul lato inte-

ressato dall'avvertimento, la spia inizia a lampeggiare con un'intensità maggiore.

### **NOTA**

La spia si accende sul lato dell'automobile in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'automobile viene sorpassata da entrambi i lati contemporaneamente, si accendono entrambe le spie.

### **ATTENZIONE**

- La funzione BLIS è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- La responsabilità di procedere al cambio di corsia in modo sicuro e prudente spetta sempre al conducente.
- Il BLIS non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

<sup>80</sup> Blind Spot Information Systems


<sup>81</sup> **NOTA!** L'illustrazione è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello d'auto.

### Relative informazioni

- Attivare/disattivare BLIS (p. 373)
- Limiti di BLIS (p. 374)
- Manutenzione raccomandata di BLIS (p. 374)
- Messaggi relativi a BLIS (p. 376)

### Attivare/disattivare BLIS

La funzione BLIS<sup>82</sup> può essere attivata/disattivata.



Posizione della spia BLIS<sup>83</sup>.

**1** Spia

**2** Il pulsante BLIS nella videata funzioni sul display centrale attiva/disattiva la funzione.

- Premere il pulsante **BLIS** nella videata funzioni.
  - > BLIS si attiva/disattiva - il pulsante visualizza un indicatore verde/grigio.

Se BLIS è attivato al momento dell'accensione del motore, l'attivazione sarà confermata dalle spie indicatrici dei retrovisori che lampeggeranno una volta.

Se BLIS è disattivato al momento dello spegnimento del motore, esso rimarrà spento in occasione del successivo avviamento del motore, per cui non si accenderà nessuna spia indicatrice.

### Relative informazioni


- BLIS\* (p. 372)

<sup>82</sup> Blind Spot Information

<sup>83</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Limiti di BLIS

Le prestazioni della funzione BLIS<sup>84</sup> potrebbero essere limitate in alcune situazioni.



Tenere pulita questa superficie, sia sul lato sinistro che sul lato destro<sup>85</sup>.

Esempi di limiti:

- Sporco, ghiaccio e neve sopra i sensori possono pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi e disabilitare gli avvertimenti.
- La funzione BLIS si disattiva automaticamente se si collega un rimorchio, un portabiciclette o simile all'impianto elettrico dell'automobile.
- Per le massime prestazioni della funzione BLIS, non montare portabiciclette, corde di

fissaggio del carico o simili sul gancio di traino dell'automobile.

### **ATTENZIONE**


- Il BLIS non si attiva nelle curve strette.
- Il BLIS non si attiva in retromarcia.

### Relative informazioni

- BLIS\* (p. 372)

## Manutenzione raccomandata di BLIS

- Per garantire il funzionamento ottimale è importante mantenere pulite le superfici davanti ai sensori.
- Non fissare nessun oggetto, nastro adesivo o etichette nell'area dei sensori.



Tenere pulita questa superficie, sia sul lato sinistro che sul lato destro<sup>86</sup>.

I sensori della funzione BLIS sono situati dietro i parafranghi posteriori/paraurti sull'angolo corrispondente dell'automobile e sono utilizzati anche dalle funzioni Cross Traffic Alert (CTA) e Rear Collision Warning.

<sup>84</sup> Blind Spot Information

<sup>85</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>86</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

**! IMPORTANTE**

La riparazione dei componenti del sistema BLIS e delle funzioni CTA e la riverniciatura dei parafranghi devono essere effettuate esclusivamente presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

**Relative informazioni**

- BLIS\* (p. 372)
- Cross Traffic Alert\* (p. 377)
- Attivare/disattivare Cross Traffic Alert (p. 378)
- Limiti di Cross Traffic Alert (p. 378)
- Manutenzione raccomandata per Cross Traffic Alert (p. 379)
- Messaggi relativi a Cross Traffic Alert (p. 380)
- Rear Collision Warning (p. 371)

## Messaggi relativi a BLIS

Il display del conducente può visualizzare una serie di messaggi relativi a BLIS<sup>87</sup>.

La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Messaggio                                               | Funzione                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensore Punto Cieco</b><br><b>Servizio richiesto</b> | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. |
| <b>BLIS Off</b><br><b>Rimorchio collegato</b>           | BLIS e CTA si disattivano quando si collega un rimorchio all'impianto elettrico dell'automobile.                                  |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.


## Relative informazioni

- BLIS\* (p. 372)

<sup>87</sup> Blind Spot Information

## Cross Traffic Alert\*

CTA<sup>88</sup> è un supporto al conducente complementare al BLIS<sup>89</sup> che aiuta il conducente a rilevare i veicoli che procedono in direzione trasversale dietro l'automobile durante la retromarcia.



Principio di intervento del CTA.

CTA integra la funzione BLIS e segnala la presenza di veicoli che procedono in direzione trasversale durante la retromarcia, ad esempio quando l'automobile esce in retromarcia da un parcheggio.

CTA è progettata per rilevare in primo luogo i veicoli. In circostanze favorevoli può rilevare anche oggetti di dimensioni minori quali biciclette e pedoni.

CTA è attivo solo se l'auto rotola all'indietro o se la retromarcia è innestata.

Se la funzione CTA rileva che qualcosa/qualcuno si avvicina da un lato, lo segnala come segue:

- con un segnale acustico - il suono è propagato dagli altoparlanti di sinistra o destra a seconda del lato interessato dall'oggetto in avvicinamento.
- con un'icona accesa nella grafica PAS<sup>90</sup> dello schermo.
- con un'icona nella videata superiore della telecamera dell'assistenza al parcheggio.



Icona CTA accesa nella grafica PAS<sup>90</sup> dello schermo.

## ATTENZIONE

- La funzione Cross Traffic Alert è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- La responsabilità di procedere in retromarcia in modo sicuro e prudente spetta sempre al conducente.
- Il Cross Traffic Alert non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

## Relative informazioni

- Attivare/disattivare Cross Traffic Alert (p. 378)
- Limiti di Cross Traffic Alert (p. 378)
- Manutenzione raccomandata per Cross Traffic Alert (p. 379)
- Messaggi relativi a Cross Traffic Alert (p. 380)

<sup>88</sup> Cross Traffic Alert

<sup>89</sup> Blind Spot Information

<sup>90</sup> Park Assist System: Assistenza al parcheggio con sensori di retromarcia

<sup>91</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Attivare/disattivare Cross Traffic Alert

Il conducente può disattivare la funzione CTA<sup>92</sup> come segue:



Premere il pulsante **Cross Traffic Alert** nella videata funzioni sul display centrale.

- Indicazione GRIGIA sul pulsante - CTA disattivato.
- Indicazione VERDE sul pulsante - CTA attivato.

CTA si attiva automaticamente a ogni accensione del motore.

### Relative informazioni


- Cross Traffic Alert\* (p. 377)

## Limiti di Cross Traffic Alert


Le prestazioni della funzione CTA<sup>93</sup> potrebbero essere limitate in alcune situazioni.

La funzione CTA non si attiva in modo ottimale in tutte le situazioni e presenta alcuni limiti. Ad esempio, i sensori CTA non possono "vedere" attraverso altri veicoli parcheggiati o oggetti che coprono la vista.

Alcuni esempi di situazioni in cui il "campo visivo" della funzione CTA può essere limitato in modo assoluto e veicoli che sopraggiungono possono essere rilevati solamente a distanza ravvicinata:



L'automobile è parcheggiata molto internamente in uno spazio di parcheggio.



In uno spazio di parcheggio a lisca di pesce, il CTA può essere completamente "cieco" nell'altra direzione.

- 1 Settore in cui il CTA è cieco.
- 2 Settore in cui il CTA può rilevare/"vedere".

Procedendo lentamente in retromarcia, cambia l'angolo dell'automobile rispetto al veicolo/oggetto che copre la vista, quindi il settore cieco diminuisce rapidamente.

<sup>92</sup> Cross Traffic Alert

<sup>93</sup> Cross Traffic Alert



### Esempi di altri limiti


- Sporco, ghiaccio e neve sopra i sensori possono pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi e disabilitare gli avvertimenti. Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Manutenzione raccomandata per Cross Traffic Alert".
- La funzione CTA si disattiva automaticamente se si collega un rimorchio, un portabiciclette o simile all'impianto elettrico dell'automobile.
- Per le massime prestazioni della funzione CTA, non montare portabiciclette, corde di fissaggio del carico o simili sul gancio di traino dell'automobile.

### Relative informazioni

- Cross Traffic Alert\* (p. 377)

### Manutenzione raccomandata per Cross Traffic Alert

- Per garantire il funzionamento ottimale è importante mantenere pulite le superfici davanti ai sensori.
- Non fissare nessun oggetto, nastro adesivo o etichette nell'area dei sensori.



Tenere pulita questa superficie, sia sul lato sinistro che sul lato destro<sup>94</sup>.

I sensori della funzione CTA sono situati dietro i parafranghi posteriori/paraurti sull'angolo corrispondente dell'automobile e sono utilizzati anche dalle funzioni BLIS<sup>95</sup> e Rear Collision Warning.

### ! IMPORTANTE

La riparazione dei componenti del sistema BLIS e delle funzioni CTA e la riverniciatura dei parafranghi devono essere effettuate esclusivamente presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Cross Traffic Alert\* (p. 377)
- BLIS\* (p. 372)
- Rear Collision Warning (p. 371)

<sup>94</sup> Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>95</sup> Blind Spot Information

Messaggi relativi a Cross Traffic Alert

Il display del conducente può visualizzare una serie di messaggi relativi a CTA<sup>96</sup>. La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Messaggio                                 | Funzione                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore Punto Cieco<br>Servizio richiesto | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. |
| BLIS Off<br>Rimorchio collegato           | BLIS e CTA si disattivano quando si collega un rimorchio all'impianto elettrico dell'automobile.                                  |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.


Relative informazioni

- Cross Traffic Alert\* (p. 377)

<sup>96</sup> Cross Traffic Alert

## Indicazioni sui segnali stradali\*

La funzione indicazioni sui segnali stradali (RSI<sup>97</sup>) assiste il conducente a ricordare quali segnali stradali con limiti di velocità e alcuni segnali di divieto ha superato.



Esempi di segnali leggibili<sup>98</sup>.

RSI fornisce informazioni su limiti di velocità, inizio/fine di autostrada o superstrada, divieto di sorpasso, divieto di accesso ecc.

Qualora l'automobile superi contemporaneamente un segnale di inizio/fine di un'autostrada o superstrada e un segnale indicante un limite di velocità, la funzione RSI opta per il simbolo del segnale di inizio/fine di un'autostrada o superstrada. La nuova velocità massima consentita è

indicata direttamente da una linea nella scala di velocità sul display del conducente.

### **NOTA**

Su alcuni mercati la funzione indicazioni sui segnali stradali (RSI) è disponibile solamente in combinazione con Sensus Navigation.

### **ATTENZIONE**

- La funzione Indicazioni sui segnali stradali è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Le indicazioni sui segnali stradali non possono sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

## Relative informazioni

- Attivare/disattivare Indicazioni sui segnali stradali (p. 382)
- Indicazioni sui segnali stradali e visualizzazione dei segnali (p. 382)

- Indicazioni sui segnali stradali e Sensus Navigation (p. 384)
- Indicazioni sui segnali stradali con avvertimento di velocità e impostazioni (p. 385)
- Attivazione/disattivazione dell'avvertimento di velocità nelle indicazioni sui segnali stradali (p. 386)
- Indicazioni sui segnali stradali con informazioni sugli autovelox (p. 386)
- Limiti della funzione indicazioni sui segnali stradali (p. 387)

<sup>97</sup> Road Sign Information

<sup>98</sup> I segnali stradali dipendono dal mercato - le figure nelle presenti istruzioni mostrano soltanto alcuni esempi.

## Attivare/disattivare Indicazioni sui segnali stradali

La funzione Indicazioni sui segnali stradali è selezionabile - il conducente può scegliere di impostarla su **On** o su **Off**.



Premere il pulsante **Road Sign Information** nella videata funzioni sul display centrale.

- Indicazione VERDE sul pulsante - RSI attivato.
- Indicazione GRIGIA sul pulsante - RSI disattivato.

### NOTA


- Se la funzione limitatore di velocità automatico è attivata, il display del conducente visualizza le indicazioni sui segnali stradali anche se la funzione RSI non è attivata.
- Per cancellare le indicazioni sui segnali stradali dal display del conducente si devono disattivare **sia** il limitatore di velocità automatico che la funzione RSI.
- Se la funzione limitatore di velocità automatico è attivata ma la funzione RSI è disattivata, la funzione RSI non fornisce avvertimenti. In questa modalità non si possono nemmeno modificare le impostazioni della funzione RSI - per modificare le impostazioni e ricevere gli avvertimenti occorre attivare la funzione RSI.

### Relative informazioni

- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)

## Indicazioni sui segnali stradali e visualizzazione dei segnali

La funzione indicazioni sui segnali stradali (RSI<sup>99</sup>) rileva e visualizza i segnali stradali in vari modi a seconda del segnale e della situazione.




Esempio<sup>100</sup> di informazioni sulla velocità rilevate.


Quando la funzione RSI ha rilevato un segnale stradale con un limite di velocità, il display del conducente lo mostra sotto forma di simbolo insieme a un indicatore ROSSO nella scala di velocità.

<sup>99</sup> Road Sign Information

<sup>100</sup> I segnali stradali dipendono dal mercato - le figure nelle presenti istruzioni mostrano soltanto alcuni esempi.



Assieme al simbolo indicante il limite di velocità, può essere visualizzato anche un segnale complementare<sup>100</sup>, ad esempio divieto di sorpasso.



Superando un segnale di divieto di accesso sul proprio lato, il display del conducente avverte con un corrispondente simbolo lampeggiante<sup>100</sup>.

Se l'automobile è dotata di Sensus Navigation, anche le informazioni della mappa permettono di determinare se l'automobile procede nel senso di marcia errato.


Il conducente può essere avvertito con un segnale acustico anche quando è diretto verso una strada con divieto di accesso se la funzione **Allarme acustico segnale stradale** è attivata, vedere il paragrafo "Attivare/disattivare il segnale acustico" nella sezione "Attivare/disattivare Indicazioni sui segnali stradali".

### Limite di velocità o fine dell'autostrada

Quando RSI rileva un "segnale di velocità indiretto" indicante che il limite di velocità corrente non è più valido - per es. a fine autostrada - sarà

visualizzato un simbolo con il corrispondente segnale stradale nel display del conducente.

Esempi di segnali di velocità indiretti<sup>100</sup>:



Fine di tutti i limiti.



Fine dell'autostrada.

Il simbolo nel display del conducente si spegne dopo 10-30 secondi e rimarrà spento fin quando non sarà oltrepassato il successivo segnale correlato alla velocità.

### Limite di velocità modificato


Quando si oltrepassa un segnale di velocità diretto che comporta la modifica del limite di velocità, apparirà un simbolo con il corrispondente segnale stradale nel display del conducente.



Esempio di un segnale di velocità diretto<sup>100</sup>.

Il simbolo nel display del conducente si spegne dopo circa 5 minuti e rimarrà spento fin quando non sarà oltrepassato il successivo segnale correlato alla velocità.

### Cartelli accessori



Esempi di cartelli accessori<sup>100</sup>.


A volte sono previsti più limiti di velocità per la stessa strada - in tal caso un cartello accessorio indica le condizioni in cui si applicano i diversi limiti. Potrebbe trattarsi di tratti particolarmente

<sup>100</sup> I segnali stradali dipendono dal mercato - le figure nelle presenti istruzioni mostrano soltanto alcuni esempi.

- ◀ pericolosi, ad esempio in caso di pioggia e/o nebbia.


Il cartello accessorio relativo alla pioggia è mostrato solamente se sono attivati i tergicristalli.

Se all'impianto elettrico dell'automobile è collegato un rimorchio e si supera un segnale di velocità con cartello accessorio "rimorchio", il display del conducente visualizza quest'ultima velocità.



Alcuni limiti di velocità possono essere applicabili ad esempio dopo una determinata tratta oppure in alcune ore del giorno. Questa circostanza è segnalata al conducente tramite un'insegna supplementare sotto il

segnale di velocità. In tal caso, il simbolo aggiuntivo sul display del conducente mostra "DIST" o "TIME".



La visualizzazione di un cartello accessorio sotto forma di un riquadro vuoto sotto il segnale di velocità<sup>100</sup> sul display del conducente indica che la funzione RSI ha rilevato un cartello accessorio con informazioni

complementari per il limite di velocità attuale.

### Segnale "Scuola" o "Bambini"



Se i segnali di pericolo<sup>100</sup> "Scuola" o "Bambini" sono contenuti nei dati cartografici del navigatore satellitare<sup>101</sup>, il display del conducente mostrerà un segnale di questo tipo.

### Relative informazioni

- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)

### Indicazioni sui segnali stradali e Sensus Navigation

Se l'automobile è dotata di Sensus Navigation, le informazioni sulla velocità sono fornite dal navigatore nei seguenti casi:

- Segnali di velocità indiretti, ad esempio autostrada, superstrada e centro abitato.
- Se un segnale di velocità rilevato in precedenza viene ritenuto non più valido e non viene superato alcun nuovo segnale.

#### **i** NOTA

Su alcuni mercati la funzione indicazioni sui segnali stradali (RSI) è disponibile solamente in combinazione con Sensus Navigation.

#### **i** NOTA

Se per la navigazione si utilizza una app di terzi scaricata in seguito, non sono supportate le informazioni sulla velocità.

### Relative informazioni

- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)

<sup>100</sup> I segnali stradali dipendono dal mercato - le figure nelle presenti istruzioni mostrano soltanto alcuni esempi.

<sup>101</sup> Solo nella auto dotata di Sensus Navigation.

## Indicazioni sui segnali stradali con avvertimento di velocità e impostazioni

La sottofunzione **Avvertimento limite di velocità** per RSI<sup>102</sup> è selezionabile - il conducente può scegliere di impostarla su **On** o su **Off**.

**Avvertimento limite di velocità** segnala al conducente il superamento del limite di velocità vigente o di un "limite di velocità" preselezionato. L'avvertimento viene ripetuto una seconda volta se il conducente non riduce la velocità.



Quando questa velocità è superata, il sistema lo segnala mediante il lampeggio temporaneo del simbolo<sup>103</sup> sul display del conducente con la velocità massima consentita.



L'avvertimento di velocità viene fornito ogni volta che si supera il limite di velocità in relazione alle informazioni sugli autovelox.

## Impostazioni

### Regolare il limite per l'Avvertimento di velocità

Il conducente può scegliere di ricevere l'avvertimento a una velocità superiore al limite di velocità indicato.

Selezionare il limite per l'avvertimento di velocità come segue:

1. Selezionare **Impostazioni → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information** nella videata superiore sul display centrale.
2. Marcare **Avvertimento limite di velocità**.  
> La funzione è attivata ed è visualizzato un selettore per il limite di velocità.
3. Regolare il limite per l'Avvertimento di velocità premendo sulle frecce su/giù dello schermo.



Notare che la funzione non tiene conto del limite selezionato se il display del conducente visualizza il simbolo dell'autovelox.

## Segnale acustico ON/OFF

È anche possibile ricevere un avvertimento acustico in concomitanza con l'Avvertimento di velocità.

Modificare l'impostazione per il segnale acustico come segue:

1. Selezionare **Impostazioni → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare/deselezionare **Allarme acustico segnale stradale** per attivare/disattivare il segnale acustico.

Se è attivata la funzione **Allarme acustico segnale stradale**, il conducente viene avvertito anche se sta per entrare in una strada a senso unico/con divieto di accesso.

## Relative informazioni

- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)

<sup>102</sup>Road Sign Information

<sup>103</sup>I segnali stradali dipendono dal mercato - la figura nelle presenti istruzioni mostra soltanto un esempio.

## Attivazione/disattivazione dell'avvertimento di velocità nelle indicazioni sui segnali stradali

La sottofunzione **Avvertimento limite di velocità** è attivata come segue:

1. Selezionare **Impostazioni → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information** nella videata superiore sul display centrale.
2. Marcare **Avvertimento limite di velocità**.  
 > La funzione è attivata ed è visualizzato un selettore per il limite di velocità.  
 (vedere la descrizione per la "selezione del limite di velocità" nella sezione "Indicazioni sui segnali stradali con avvertimento di velocità e impostazioni")

### Relative informazioni

- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)
- Indicazioni sui segnali stradali con avvertimento di velocità e impostazioni (p. 385)

## Indicazioni sui segnali stradali con informazioni sugli autovelox

Le automobili dotate di RSI<sup>104</sup> e di Sensus Navigation\* possono fornire sul display del conducente informazioni su autovelox sulla strada da percorrere.



Informazioni sugli autovelox sul display del conducente<sup>105</sup>.



Se l'automobile supera un limite di velocità rilevato con la funzione di avvertimento di velocità attivata, fornisce un avvertimento di velocità all'avvicinamento di autovelox, a condizione che la mappa dell'area

in questione contenga informazioni sugli autovelox.

Per maggiori informazioni sull'Avvertimento di velocità in presenza di autovelox, vedere la sezione "Indicazioni sui segnali stradali con Avvertimento di velocità e impostazioni" nonché la sezione "Limiti della funzione indicazioni sui segnali stradali".

### NOTA

- Affinché si attivi un segnale acustico in caso di superamento del limite di velocità, la funzione **Avvertimento limite di velocità** deve essere attivata e la sottofunzione **Allarme acustico segnale stradale** deve essere in posizione **ON**. In tal caso viene fornito un segnale acustico se la velocità dell'automobile supera quella visualizzata sul display del conducente tramite la funzione RSI.
- Le informazioni sugli autovelox sulla mappa non sono disponibili su tutti i mercati/in tutte le aree.

### Relative informazioni

- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)
- Indicazioni sui segnali stradali con avvertimento di velocità e impostazioni (p. 385)
- Limiti della funzione indicazioni sui segnali stradali (p. 387)

<sup>104</sup>Road Sign Information

<sup>105</sup>Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile e del mercato/dell'area.



## Limiti della funzione indicazioni sui segnali stradali

Le prestazioni della funzione indicazioni sui segnali stradali (RSI<sup>106</sup>) potrebbero essere limitate in alcune situazioni.

Esempi di elementi che possono limitare la funzione RSI:

- Segnali sbiaditi
- Segnali collocati in curva
- Segnali piegati o danneggiati
- Segnali collocati a notevole altezza rispetto alla strada
- Segnali nascosti, anche solo parzialmente, o non posizionati correttamente
- Segnali coperti anche solo parzialmente da brina, neve e/o sporizia.
- Mappe stradali digitali<sup>107</sup> non aggiornate, errate o senza informazioni sulla velocità<sup>108</sup>.

### **NOTA**

La funzione RSI può interpretare alcuni tipi di portabiciclette collegati alla presa elettrica del rimorchio come un rimorchio collegato. In questi casi, il display del conducente può visualizzare una velocità errata.

### **NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

## Relative informazioni


- Indicazioni sui segnali stradali\* (p. 381)

## Driver Alert Control

La funzione Driver Alert Control (DAC) è progettata per richiamare l'attenzione del conducente se l'automobile inizia a procedere a zigzag, ad esempio se il conducente è distratto o si sta addormentando.

DAC ha lo scopo di rilevare un graduale peggioramento del comportamento di guida del conducente ed è progettato principalmente per autostrade e strade extraurbane. La funzione non è adatta al traffico urbano.

La funzione si attiva quando la velocità supera 65 km/h (40 mph) e rimane attiva finché la velocità è superiore a 60 km/h (37 mph).




<sup>106</sup>Road Sign Information

<sup>107</sup>Nelle automobili dotate di Sensus Navigation.

<sup>108</sup>Le mappe con informazioni sulla velocità non sono disponibili in tutte le aree.

- « Una telecamera rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia e confronta l'andamento della strada con i movimenti del volante.



Se l'automobile inizia a procedere a zigzag, il conducente viene avvertito con questo simbolo sul display del conducente e con il messaggio di testo **Vuoi fare una pausa?**.

Se lo stile di guida non si regolarizza e l'automobile continua a procedere a zigzag, il conducente viene avvertito con lo stesso simbolo sul display del conducente combinato con un segnale acustico e con il messaggio di testo **È il momento di fare una pausa**.

Se la funzione **Fare una sosta** è attivata in Sensus Navigation\* quando appare l'avvertimento **È il momento di fare una pausa**, viene suggerito anche un luogo adatto per fare una pausa.

Se lo stile di guida non si regolarizza, gli avvertimenti vengono ripetuti entro breve tempo.

### **ATTENZIONE**

- La funzione Driver Alert Control è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Driver Alert Control non deve essere utilizzato per guidare più a lungo. Il conducente deve programmare soste regolari e non deve guidare se è stanco.
- Il Driver Alert Control non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

### **ATTENZIONE**

Un allarme fornito da Driver Alert Control deve essere preso in seria considerazione, in quanto un conducente assonnato spesso non è in grado di percepire il proprio stato di stanchezza.

In caso di allarme o stanchezza:

- Fermarsi al più presto in un luogo sicuro e riposare.

È dimostrato che guidare in condizioni di stanchezza è pericoloso quanto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di altre sostanze stimolanti.

### **Relative informazioni**

- Attivazione/disattivazione di Driver Alert Control (p. 389)
- Selezione della guida alla piazzola di sosta in caso di avvertimento con Driver Alert Control (p. 389)
- Limiti di Driver Alert Control (p. 389)

## Attivazione/disattivazione di Driver Alert Control

La funzione Driver Alert Control (DAC) può essere attivata/disattivata.

### ON/OFF

Per modificare le impostazioni nel DAC:

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control**.
3. Selezionare/deselezionare **Avviso livello di attenzione** per attivare/disattivare il DAC.

### Relative informazioni

- Driver Alert Control (p. 387)

## Selezione della guida alla piazzola di sosta in caso di avvertimento con Driver Alert Control

È possibile impostare se la funzione **Fare una sosta** deve essere attivata/disattivata.

Con la guida attivata, quando il DAC fornisce un avvertimento viene visualizzata automaticamente una piazzola di sosta consigliata.

Per selezionare **Fare una sosta**:

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Selezionare **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control**.
3. Selezionare/deselezionare **Fare una sosta** per attivare/disattivare la funzione.

### Relative informazioni

- Driver Alert Control (p. 387)

## Limiti di Driver Alert Control

La funzione Driver Alert Control (DAC) può avere una funzionalità limitata in particolari situazioni.

In alcuni casi, il sistema può fornire l'avvertimento anche se lo stile di guida è regolare, ad esempio:

- in caso di forti venti laterali
- se sono presenti solchi sul fondo stradale.

### **ATTENZIONE**

In alcuni casi, la stanchezza potrebbe non comportare variazioni dello stile di guida - ad esempio se si utilizza la funzione Pilot Assist - quindi il DAC non fornisce avvertimenti al conducente.

Al minimo segno di stanchezza, a prescindere che il DAC sia intervenuto, è molto importante fermarsi e fare una pausa.

### **NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### Relative informazioni

- Driver Alert Control (p. 387)


## Mantenimento corsia attivo

Il mantenimento corsia attivo (LKA<sup>109</sup>) è stato sviluppato per autostrade e superstrade al fine di ridurre il rischio che l'automobile esca involontariamente dalla corsia di marcia.


Il mantenimento corsia attivo riporta l'automobile nella corsia di marcia e/o avverte il conducente mediante vibrazioni al volante.

Il mantenimento corsia attivo è inserito nell'intervallo di velocità 65-200 km/h (40-125 mph) nelle strade con strisce di delimitazione chiaramente visibili.


Nelle strade strette la funzione può non essere disponibile e viene posta nel modo di attesa. La funzione è ripristinata quando la strada è sufficientemente larga.



Una telecamera rileva le strisce di delimitazione della strada/corsia di marcia.



Il mantenimento corsia attivo riporta l'automobile nella corsia di marcia.



Il mantenimento corsia attivo avverte il conducente mediante vibrazioni del volante<sup>110</sup>.

A seconda delle impostazioni, il mantenimento corsia attivo interviene come segue:

- **Sterzo<sup>111</sup>** attivato: Quando l'automobile si avvicina a una striscia di delimitazione, LKA applica una leggera coppia sterzante sul volante riportando l'automobile nella corsia di marcia.
- **Avvertimento<sup>111</sup>** attivato: Se l'automobile sta per superare una striscia di delimitazione, il conducente viene avvertito mediante vibrazioni al volante.

<sup>109</sup>Lane Keeping Aid

<sup>110</sup>Le vibrazioni al volante variano. Maggiore è il tempo in cui l'automobile supera la striscia di delimitazione, più a lungo dura la vibrazione.


<sup>111</sup>Vedere il paragrafo "Alternative di assistenza per LKA" nella sezione "Attivazione/disattivazione del mantenimento corsia attivo".

**i NOTA**

Quando sono accesi gli indicatori di direzione, il mantenimento corsia attivo non sterza né avverte.

**A ATTENZIONE**

- La funzione Mantenimento corsia attivo è un supporto al conducente complementare che aumenta la sicurezza di guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- La funzione non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

**Il mantenimento corsia attivo non interviene**

Il mantenimento corsia attivo non interviene nelle curve strette.

In alcuni casi, il mantenimento corsia attivo consente di superare le strisce di delimitazione senza inserire lo sterzo attivo o avvertire il conducente, ad esempio quando si utilizzano gli indicatori di direzione o nelle curve.

**Relative informazioni**

- Ausilio alla sterzata con mantenimento corsia attivo (p. 392)
- Limiti del mantenimento corsia attivo (p. 393)
- Attivazione/disattivazione del mantenimento corsia attivo (p. 392)
- Selezione delle alternative di assistenza per il mantenimento corsia attivo (p. 392)

- Spie e messaggi per il mantenimento corsia attivo (p. 394)
- Simboli sul display del conducente per il mantenimento corsia attivo (p. 396)

## Ausilio alla sterzata con mantenimento corsia attivo

L'ausilio alla sterzata LKA<sup>112</sup> è operativo a condizione che il conducente mantenga le mani sul volante, una condizione che viene monitorata continuamente dal sistema.



Se il conducente non tiene le mani sul volante, il display del conducente visualizza questo simbolo e il seguente messaggio per esortarlo a sterzare attivamente l'automobile:

- **Lane Keeping Aid Sterza**

Se il conducente non inizia a sterzare, il simbolo appare di nuovo insieme a un segnale acustico e a questo messaggio:

- **Lane Keeping Aid Pausa fino alla sterzata**

Se il conducente non segue l'indicazione iniziando a sterzare attivamente, LKA<sup>112</sup> si porta nel modo di attesa. La funzione rimane disattivata finché il conducente non assume il controllo dell'automobile.

### Relative informazioni

- Mantenimento corsia attivo (p. 390)

## Attivazione/disattivazione del mantenimento corsia attivo

La funzione di mantenimento corsia attivo LKA<sup>113</sup> è selezionabile - il conducente può selezionare **ON** o **OFF**.

### ON/OFF



Premere il pulsante **Lane Keeping Aid** nella videata funzioni sul display centrale.

- Indicazione VERDE sul pulsante - LKA attivato.
- Indicazione GRIGIA sul pulsante - LKA disattivato.

### Relative informazioni

- Mantenimento corsia attivo (p. 390)

## Selezione delle alternative di assistenza per il mantenimento corsia attivo

Il conducente può selezionare le modalità di intervento di LKA<sup>114</sup> in caso di uscita dalla corsia di marcia.

1. Selezionare **Impostazioni → My Car → IntelliSafe** nella videata superiore sul display centrale.
2. In **Modalità Lane Keeping Aid**, selezionare le modalità di intervento di LKA:
  - **Sterzo** - il conducente riceve ausilio alla sterzata senza avvertimento.
  - **Entrambi** - il conducente riceve sia gli avvertimenti che l'ausilio alla sterzata.
  - **Avvertimento** - il sistema si limita ad avvertire il conducente.

### Relative informazioni

- Mantenimento corsia attivo (p. 390)

<sup>112</sup>Lane Keeping Aid

<sup>113</sup>Lane Keeping Aid

<sup>114</sup>Lane Keeping Aid

## Limiti del mantenimento corsia attivo

In situazioni particolarmente complesse, il mantenimento corsia attivo potrebbe avere difficoltà a guidare correttamente il conducente. In questi casi, si raccomanda di disattivare la funzione.

Esempi di queste situazioni:

- lavori stradali
- fondo stradale ghiacciato o innevato
- fondo stradale dissestato
- stile di guida molto sportivo
- condizioni atmosferiche avverse con visibilità ridotta
- strade con strisce di delimitazione scolorite o assenti
- bordi o altre linee oltre alle strisce di delimitazione della corsia di marcia
- quando il servosterzo funziona con potenza ridotta, ad esempio in caso di raffreddamento a seguito di surriscaldamento (vedere la sezione "Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità".

## Relative informazioni

- Mantenimento corsia attivo (p. 390)
- Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità (p. 288)

### **NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

## Spie e messaggi per il mantenimento corsia attivo

Il display del conducente può visualizzare una serie di simboli e messaggi relativi al mantenimento corsia attivo LKA<sup>115</sup>.

La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                             | Funzione                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sist. supp. cond.</b><br><b>Funzionalità ridotta Richiesta di assistenza</b>       | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. |
|  | <b>Sensore parabrezza</b><br><b>Sensore bloccato, vedere Manuale del proprietario</b> | Risulta ridotta la capacità della telecamera di rilevare la corsia di marcia davanti all'automobile.                              |
|  | <b>Lane Keeping Aid</b><br><b>Sterza</b>                                              | L'ausilio alla sterzata LKA non funziona se il conducente non tiene le mani sul volante. Seguire l'esortazione e sterzare l'auto. |
|  | <b>Lane Keeping Aid</b><br><b>Pausa fino alla sterzata</b>                            | LKA rimane nel modo di attesa finché il conducente non assume il controllo dell'automobile.                                       |

<sup>115</sup>Lane Keeping Aid



Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### **Relative informazioni**

- Mantenimento corsia attivo (p. 390)

## Simboli sul display del conducente per il mantenimento corsia attivo

Il mantenimento corsia attivo LKA<sup>116</sup> è visualizzato con un simbolo sul display del conducente per le varie situazioni.



Alcuni esempi di aspetto del simbolo e situazione in cui viene visualizzato:

### Disponibile



Disponibile - le strisce di delimitazione del simbolo sono BIANCHE.

Il mantenimento corsia attivo rileva una o entrambe le strisce di delimitazione della corsia di marcia.

### Non disponibile



Non disponibile - le strisce di delimitazione del simbolo sono GRIGIE.

Il mantenimento corsia attivo non può rilevare le strisce di delimitazione della corsia di marcia, la velocità è troppo bassa o la strada è troppo stretta.

### Indicazione dell'ausilio alla sterzata/avvertimento



Ausilio alla sterzata/avvertimento - le strisce di delimitazione del simbolo sono COLORATE.

Il mantenimento corsia attivo indica che il sistema fornisce un avvertimento e/o cerca di riportare l'automobile nella corsia di marcia.

### Relative informazioni

- Mantenimento corsia attivo (p. 390)

<sup>116</sup>Lane Keeping Aid

## Ausilio alla sterzata per rischio di collisione

La funzione **Assistenza anticollisioni** è stata sviluppata al fine di ridurre il rischio che l'automobile esca involontariamente dalla corsia di marcia e/o urti un altro veicolo oppure un ostacolo, sterzando attivamente l'automobile e riportandola nella corsia di marcia.

La funzione **Assistenza anticollisioni** comprende tre sottofunzioni.

- Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta
- Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\*

Dopo un intervento automatico, il display del conducente visualizza un messaggio di testo per segnalarlo al conducente:

- **Assistenza anticollisioni Intervento automatico**

### **i** NOTA

È sempre il conducente a decidere quanto sterzare, l'automobile non può mai assumere il controllo.

## Relative informazioni

- Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)
- Simboli e messaggi per l'ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 406)
- Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada (p. 398)
- Livello di ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada (p. 399)
- Attivare/disattivare l'Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada (p. 399)
- Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada (p. 400)
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta (p. 401)
- Attivare/disattivare l'Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta (p. 402)
- Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta (p. 402)
- Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\* (p. 403)
- Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\* (p. 404)
- Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro (p. 405)

## Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla sterzata per rischio di collisione

La funzione è selezionabile; il conducente può scegliere di impostarla su **On** o su **Off**. Procedere come segue per disattivare la funzione:

1. Selezionare **Impostazioni → My Car → IntelliSafe** nella videata superiore sul display centrale.
2. Deselezionare **Assistenza anticollisioni**.  
 > In tal modo si disattiva la funzione.

### **i** NOTA

Disattivando la funzione **Assistenza anticollisioni** si disattivano anche tutte le sottofunzioni:

- Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta
- Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\*

Anche se il conducente può disattivare la funzione, si raccomanda di lasciarla attivata in quanto nella maggior parte dei casi può aumentare la sicurezza di guida.

## ◀◀ Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada

La sottofunzione assiste il conducente a ridurre il rischio di uscita involontaria di strada sterzando attivamente l'automobile e riportandola in carreggiata.

La funzione è attiva nell'intervallo di velocità 65-140 km/h (40-87 mph) su strade con demarcazioni laterali/linee chiaramente visibili.

Una telecamera rileva i bordi della strada e le strisce di delimitazione. Se l'auto è in procinto di superare il bordo stradale, essa sarà sterzata di nuovo sulla strada e se l'intervento di sterzata non è sufficiente ad evitare l'uscita di strada si avrà anche l'intervento dei freni.

Al contrario, la funzione **non** interviene attivando l'ausilio alla sterzata o frenando se si utilizzano gli indicatori di direzione. Inoltre, se la funzione rileva che il conducente guida attivamente l'automobile, l'attivazione della funzione viene inibita.

Dopo un intervento automatico, il display del conducente visualizza un messaggio di testo per segnalarlo al conducente:

- **Assistenza anticollisioni Intervento automatico**

## ATTENZIONE

- La sottofunzione "Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada" è un supporto al conducente complementare che aumenta la sicurezza di guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- La funzione non è in grado di rilevare barriere, guardrail o ostacoli simili a lato della corsia di marcia.
- La sottofunzione "Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada" non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

## Relative informazioni


- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Livello di ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada

La funzione ha due livelli di attivazione:


- Solo ausilio alla sterzata
- Ausilio alla sterzata con frenata

### Solo ausilio alla sterzata



Intervento con ausilio alla sterzata.

### Ausilio alla sterzata con frenata



Intervento con ausilio alla sterzata e frenata.

La frenata è utile nelle situazioni in cui l'ausilio alla sterzata non è sufficiente. La potenza frenante si adatta automaticamente alla situazione di uscita di strada.

### Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Attivare/disattivare l'Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada

La funzione è selezionabile; il conducente può scegliere di impostarla su **On** o su **Off**.

Procedere come segue per disattivare la funzione:

1. Selezionare **Impostazioni** → **My Car** → **IntelliSafe** nella videata superiore sul display centrale.
2. Deselezionare **Assistenza anticollisioni**.  
 > In tal modo si disattiva la funzione.

### **i** NOTA

Disattivando la funzione **Assistenza anticollisioni** si disattivano anche tutte le sottofunzioni:

- Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta
- Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\*

Anche se il conducente può disattivare la funzione, si raccomanda di lasciarla attivata in quanto nella maggior parte dei casi può aumentare la sicurezza di guida.



## ◀◀ Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada

In situazioni particolarmente complesse, la funzione potrebbe avere difficoltà ad aiutare correttamente il conducente. In questi casi, si raccomanda di disattivarla.

Esempi di queste situazioni:

- lavori stradali
- fondo stradale ghiacciato o innevato
- strade strette
- fondo stradale dissestato
- stile di guida molto sportivo
- condizioni atmosferiche avverse con visibilità ridotta
- strade con strisce di delimitazione scolorite o assenti
- bordi o altre linee oltre alle strisce di delimitazione della corsia di marcia
- quando il servosterzo funziona con potenza ridotta, ad esempio in caso di raffreddamento a seguito di surriscaldamento (vedere la sezione "Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità".

### **i** NOTA

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### **i** NOTA


La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".

## Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)
- Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità (p. 288)

## Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta

La sottofunzione può aiutare un conducente distratto che non si è accorto che l'automobile si sta spostando sulla corsia opposta.



La funzione può assistere il conducente riportando l'automobile sulla propria corsia di marcia.

- ① Veicolo che procede in direzione opposta
- ② La propria automobile

La funzione è attiva nell'intervallo di velocità 60-140 km/h (37-87 mph) su strade con demarcazioni laterali/linee chiaramente visibili.

Se l'automobile sta uscendo dalla corsia di marcia mentre arriva un veicolo dalla direzione opposta, la funzione può aiutare il conducente a sterzare l'automobile riportandola nella corsia di marcia.

Al contrario, la funzione **non** interviene attivando l'ausilio alla sterzata se si utilizzano gli indicatori di direzione. Inoltre, se la funzione rileva che il conducente guida attivamente l'automobile, l'attivazione della funzione viene inibita.

Dopo un intervento automatico, il display del conducente visualizza un messaggio di testo per segnalarlo al conducente:

- Assistenza anticollisioni Intervento automatico

### ⚠ ATTENZIONE

- La sottofunzione "Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta" è un supporto al conducente complementare che aumenta la sicurezza di guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- L'ausilio alla sterzata si attiva solamente in caso di elevato rischio di collisione, quindi non si deve mai attendere l'intervento della funzione.
- La funzione non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

## Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Attivare/disattivare l'Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta

La funzione è selezionabile; il conducente può scegliere di impostarla su **On** o su **Off**.

Procedere come segue per disattivare la funzione:

1. Selezionare **Impostazioni → My Car → IntelliSafe** nella videata superiore sul display centrale.
2. Deselezionare **Assistenza anticollisioni**.  
> In tal modo si disattiva la funzione.

### **NOTA**

Disattivando la funzione **Assistenza anticollisioni** si disattivano anche tutte le sottofunzioni:

- Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta
- Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\*

Anche se il conducente può disattivare la funzione, si raccomanda di lasciarla attivata in quanto nella maggior parte dei casi può aumentare la sicurezza di guida.

### Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta

Le prestazioni della funzione potrebbero essere limitate in alcune situazioni e la funzione non interviene, ad esempio, nei seguenti casi:

- per veicoli piccoli, ad esempio motocicli
- sulle strade con corsie di marcia sprovviste di strisce di delimitazione rilevabili
- se la maggior parte dell'automobile si trova nella corsia di marcia adiacente
- al di fuori dell'intervallo di velocità 60-140 km/h (37-87 mph)
- quando il servosterzo funziona con potenza ridotta, ad esempio in caso di raffreddamento a seguito di surriscaldamento (vedere la sezione "Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità").

Altre situazioni complesse potrebbero essere, ad esempio:

- lavori stradali
- fondo stradale ghiacciato o innevato
- strade strette
- fondo stradale dissestato
- stile di guida molto sportivo
- condizioni atmosferiche avverse con visibilità ridotta.



In tali situazioni particolarmente complesse, la funzione potrebbe avere difficoltà ad aiutare correttamente il conducente. In questi casi, si raccomanda di disattivarla.

### **i NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### **i NOTA**


La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".

### **Relative informazioni**

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)
- Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità (p. 288)

## **Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\***

La sottofunzione può aiutare un conducente distratto che non si è accorto che l'automobile sta uscendo dalla corsia di marcia mentre un altro veicolo si avvicina da dietro o si trova nell'angolo cieco.



La funzione può assistere il conducente sterzando l'automobile per riportarla nella corsia di marcia.

- 1** Altro veicolo nell'angolo cieco
- 2** La propria automobile

Se l'automobile sta uscendo dalla corsia di marcia mentre un altro veicolo si trova nell'angolo cieco o si avvicina velocemente all'automobile in una corsia di marcia adiacente, la funzione può aiutare il conducente a sterzare l'automobile riportandola nella corsia di marcia.

La funzione può aiutare anche se il conducente cambia corsia di marcia consapevolmente con l'indicatore di direzione attivato senza notare che un altro veicolo sta sopraggiungendo.

La funzione è attiva nell'intervallo di velocità 60-140 km/h (37-87 mph) su strade con demarcazioni laterali/linee chiaramente visibili.

Dopo un intervento automatico, il display del conducente visualizza un messaggio di testo per segnalarlo al conducente:

- **Assistenza anticollisioni Intervento automatico**



## ⚠ ATTENZIONE

- La sottofunzione "Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro" è un supporto al conducente complementare che aumenta la sicurezza di guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- L'ausilio alla sterzata si attiva solamente in caso di elevato rischio di collisione, quindi non si deve mai attendere l'intervento della funzione.
- La funzione non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

### Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\*

La funzione è selezionabile; il conducente può scegliere di impostarla su **On** o su **Off**.

Procedere come segue per disattivarla:

1. Selezionare **Impostazioni → My Car → IntelliSafe** nella videata superiore sul display centrale.
2. Deselezionare **Assistenza anticollisionsi**.  
> In tal modo si disattiva la funzione.

### ⓘ NOTA

Disattivando la funzione **Assistenza anticollisionsi** si disattivano anche tutte le sottofunzioni:

- Ausilio alla sterzata per rischio di uscita di strada
- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta
- Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro\*

Anche se il conducente può disattivare la funzione, si raccomanda di lasciarla attivata in quanto nella maggior parte dei casi può aumentare la sicurezza di guida.

### Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Limiti dell'ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro

Le prestazioni della funzione potrebbero essere limitate in alcune situazioni e la funzione non interviene, ad esempio, nei seguenti casi:

- per veicoli piccoli, ad esempio motocicli
- se la maggior parte dell'automobile si trova nella corsia di marcia adiacente
- su strade/corsie di marcia con strisce di delimitazione scolorite o assenti
- al di fuori dell'intervallo di velocità 60-140 km/h (37-87 mph)
- quando il servosterzo funziona con potenza ridotta, ad esempio in caso di raffreddamento a seguito di surriscaldamento (vedere la sezione "Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità").

Altre situazioni complesse potrebbero essere, ad esempio:

- lavori stradali
- fondo stradale ghiacciato o innevato
- strade strette
- fondo stradale dissestato
- stile di guida molto sportivo
- condizioni atmosferiche avverse con visibilità ridotta.

In tali situazioni particolarmente complesse, la funzione potrebbe avere difficoltà ad aiutare cor-

rettamente il conducente. In questi casi, si raccomanda di disattivarla.

### **NOTA**

La funzione utilizza il gruppo telecamera dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti del gruppo telecamera".

### **NOTA**

La funzione utilizza l'unità radar dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali, vedere la sezione "Limiti dell'unità radar".

Oltre al gruppo telecamera e radar, la funzione utilizza anche il radar orientato all'indietro dell'automobile, che presenta alcuni limiti generali di cui il conducente deve tener conto. Vedere le informazioni complementari nella sezione "Limiti di BLIS".

## Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)
- Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità (p. 288)

## Simboli e messaggi per l'ausilio alla sterzata per rischio di collisione

Il display del conducente può visualizzare una serie di simboli e messaggi relativi alla funzione. La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                             | Funzione                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Assistenza anticollisioni</b><br><b>Intervento automatico</b>                      | All'attivazione della funzione, un messaggio segnala al conducente che il sistema si è attivato.     |
|  | <b>Sensore parabrezza</b><br><b>Sensore bloccato, vedere Manuale del proprietario</b> | Risulta ridotta la capacità della telecamera di rilevare la corsia di marcia davanti all'automobile. |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Ausilio alla sterzata per rischio di collisione (p. 397)

## Assistenza al parcheggio\*

La funzione di assistenza al parcheggio può assistere il conducente nelle manovre negli spazi stretti, indicando la distanza da eventuali ostacoli con segnali acustici e grafica sul display centrale.



Videata sullo schermo con zone degli ostacoli e aree dei sensori.

Il display centrale mostra in modo semplificato il rapporto fra automobile e ostacoli rilevati.

L'area evidenziata indica dove si trova l'ostacolo. Maggiore è la vicinanza fra il simbolo dell'automobile e un'area evidenziata, minore è la distanza fra automobile e ostacolo rilevato.

Minore è la distanza dall'ostacolo, più aumenta la frequenza del segnale acustico. Gli eventuali suoni provenienti dall'impianto audio vengono attenuati automaticamente.

Il segnale acustico relativo agli ostacoli anteriori e laterali è attivo quando l'automobile è in movimento, ma si disattiva se rimane ferma per circa 2 secondi. Il segnale acustico relativo agli ostacoli posteriori è attivo anche se l'automobile è ferma.

Se la distanza da un ostacolo davanti o dietro l'automobile è inferiore a 30 cm (1 ft), il segnale acustico è continuo e il campo del sensore attivo più vicino al simbolo dell'automobile è pieno.

Il livello acustico dell'assistenza al parcheggio può essere regolato, mentre è attivo il segnale acustico, con la manopola [>II] nel quadro centrale. La regolazione può essere effettuata anche con l'opzione **Impostazioni** nella videata superiore.

### **NOTA**

- I segnali acustici si attivano solamente per oggetti che si trovano nella traiettoria dell'automobile.

### **ATTENZIONE**

- La funzione Assistenza al parcheggio è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- I sensori di parcheggio presentano angoli morti/ciechi nei quali non rilevano ostacoli.
- Prestare particolare attenzione a persone e animali nelle vicinanze dell'automobile.
- L'assistenza al parcheggio non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.


### Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e laterale (p. 408)
- Attivare/disattivare l'Assistenza al parcheggio (p. 409)
- Limiti dell'assistenza al parcheggio (p. 409)
- Manutenzione raccomandata dell'assistenza al parcheggio (p. 410)
- Simboli e messaggi relativi all'Assistenza al parcheggio (p. 411)

## Assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e laterale

L'assistenza al parcheggio ha diversi parametri a seconda della parte dell'automobile che si avvicina a un ostacolo.

### All'indietro



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

I sensori posteriori si attivano se l'automobile procede all'indietro in folle oppure si inserisce la retromarcia.


L'area di misurazione dietro l'automobile è di circa 1,5 m ( 5 ft).

Procedendo in retromarcia con un rimorchio collegato, l'assistenza al parcheggio posteriore si disattiva automaticamente.

### **i** NOTA

Procedendo in retromarcia con un rimorchio o un portabiciclette montato sul gancio di traino con un'automobile sprovvista di cavo rimorchio originale Volvo, può essere necessario disattivare manualmente l'assistenza al parcheggio per prevenire che i sensori reagiscano alla presenza di rimorchio e portabiciclette.


### Lungo le fiancate



I sensori laterali dell'assistenza al parcheggio si attivano automaticamente all'accensione del motore. Sono attivi a velocità inferiore a 10 km/h (6 mph).

L'area di misurazione è di circa 30 cm (1 ft) ai lati dell'automobile. Il segnale acustico relativo agli ostacoli laterali proviene dagli altoparlanti laterali.

### Davanti



Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

I sensori anteriori dell'assistenza al parcheggio si attivano automaticamente all'accensione del motore. I sensori anteriori sono attivi a velocità inferiore a 10 km/h (6 mph).

L'area di misurazione davanti all'automobile è di circa 80 cm (2.5 ft).

### **i** NOTA

L'assistenza al parcheggio si disattiva quando si inserisce il freno di stazionamento o si seleziona la posizione **P** nelle automobili con cambio automatico.

**! IMPORTANTE**

In caso di montaggio di luci supplementari: Ricordare che non devono coprire i sensori, in caso contrario le luci supplementari potrebbero essere rilevate come ostacoli.

**Relative informazioni**

- Assistenza al parcheggio\* (p. 407)

**Attivare/disattivare l'Assistenza al parcheggio**

La funzione Assistenza al parcheggio può essere attivata/disattivata.

**ON/OFF**

I sensori anteriori e laterali dell'assistenza al parcheggio si attivano automaticamente all'accensione del motore, i sensori posteriori se l'automobile procede all'indietro oppure si inserisce la retromarcia.



La funzione si attiva/disattiva nella videata funzioni sul display centrale.

- Premere il pulsante **Assistenza al parcheggio** nella videata funzioni.
  - > L'Assistenza al parcheggio si attiva/disattiva, il pulsante visualizza un indicatore verde/grigio.

Se l'automobile è dotata di relativa telecamera, l'assistenza al parcheggio può essere attivata/disattivata anche dall'immagine della telecamera corrispondente.

**Relative informazioni**

- Assistenza al parcheggio\* (p. 407)

**Limiti dell'assistenza al parcheggio**

La funzione di assistenza al parcheggio non può rilevare tutto in qualsiasi situazione, quindi in alcuni casi potrebbe offrire prestazioni limitate.

Il conducente deve tener conto dei seguenti esempi di limiti dell'assistenza al parcheggio:

**! ATTENZIONE**

Durante la guida in retromarcia, prestare particolare attenzione se appare questo simbolo quando un rimorchio, un portabiciclette o simile è collegato all'impianto elettrico dell'automobile.

Il simbolo indica che i sensori di assistenza al parcheggio posteriori sono **disattivati** e quindi non segnalano eventuali ostacoli.



### ❗ IMPORTANTE

Catene, pali lucidi e sottili, ostacoli bassi e altri oggetti potrebbero trovarsi nella "zona d'ombra" e non essere rilevati dai sensori. In tal caso, il tono intermittente potrebbe interrompersi in modo imprevisto anziché diventare un tono continuo come previsto.

I sensori non sono in grado di rilevare oggetti di una certa altezza, ad esempio banchine di carico sporgenti.

- In tal caso, prestare la massima attenzione e manovrare/spostare l'automobile molto lentamente o interrompere la manovra di parcheggio. Sussiste un forte rischio di danneggiare altri veicoli o oggetti perché, in queste situazioni, i sensori non forniscono sempre informazioni attendibili.

### ❗ IMPORTANTE

In certe condizioni, il sistema di assistenza al parcheggio può generare falsi segnali di avvertimento dovuti a fonti audio esterne con le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.

Queste fonti possono essere ad esempio avvisatore acustico, pneumatici bagnati sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei tubi di scarico di motociclette.

### ❗ NOTA


Se nell'impianto elettrico dell'automobile è configurato anche un gancio di traino, quando la funzione misura la distanza dall'oggetto dietro l'automobile tiene conto anche della relativa sporgenza.

#### Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio\* (p. 407)

### Manutenzione raccomandata dell'assistenza al parcheggio

Affinché l'assistenza al parcheggio funzioni in modo ottimale, occorre pulire regolarmente i relativi sensori con acqua e shampoo per auto.



Posizione dei sensori di parcheggio<sup>117</sup>.

### ❗ NOTA

Sporcizia, ghiaccio e neve sui sensori possono generare falsi segnali di avvertimento e il sistema potrebbe funzionare in modo limitato oppure non funzionare affatto.

#### Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio\* (p. 407)



## Simboli e messaggi relativi all'Assistenza al parcheggio

Simboli e messaggi per l'assistenza al parcheggio possono essere visualizzati sul display del conducente e/o centrale.

La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                | Funzione                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          | I sensori di assistenza al parcheggio posteriori sono <b>disattivati</b> , quindi non segnalano eventuali ostacoli/oggetti con avvertimenti acustici. |
|                                                                                   | <b>Assist. parch.</b><br><b>Sensori bloccati, richiesta di pulizia</b>   | Uno o più sensori del sistema sono bloccati - controllare e adottare i necessari provvedimenti al più presto.                                         |
|                                                                                   | <b>Assist. parch.</b><br><b>Non disponibile, richiesta di assistenza</b> | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.                     |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio\* (p. 407)

<sup>117</sup>Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Telecamera di assistenza al parcheggio\*

La telecamera di assistenza al parcheggio può assistere il conducente nelle manovre negli spazi stretti, indicando la presenza di ostacoli con immagini e grafica sul display centrale.

La telecamera di assistenza al parcheggio è una funzione di supporto che si attiva automaticamente quando si inserisce la retromarcia oppure manualmente dal display centrale.



Esempi di immagini della telecamera<sup>118</sup>.

- 1 Zoom**<sup>119</sup> - ingrandire/ridurre
- 2 Vista a 360°\*** - attiva/disattiva tutte le telecamere

- 3 PAS\*** - attiva/disattiva l'assistenza al parcheggio
- 4 Linee** - attiva/disattiva le linee guida
- 5 Traino\*** - attiva/disattiva la linea guida della traiettoria prevista del gancio di traino<sup>120</sup>
- 6 CTA\*** - attiva/disattiva il Cross Traffic Alert

## ⚠ ATTENZIONE

- La funzione Telecamera di parcheggio è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Le telecamere di parcheggio presentano angoli morti/ciechi nei quali non rilevano ostacoli.
- Prestare particolare attenzione a persone e animali nelle vicinanze dell'automobile.
- Gli oggetti/ostacoli sullo schermo possono apparire più lontani di quanto siano in realtà.
- Le telecamere di parcheggio non possono sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

<sup>118</sup>La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

<sup>119</sup>In caso di ingrandimento, le linee guida si disattivano.

<sup>120</sup>Non disponibile per tutti i mercati.


## Relative informazioni

- Immagini delle telecamere di parcheggio (p. 413)
- Linee guida per la telecamera di parcheggio (p. 415)
- Campo del sensore dell'assistenza al parcheggio per la telecamera di parcheggio (p. 417)
- Avvio della telecamera di assistenza al parcheggio (p. 418)
- Limiti della telecamera di assistenza al parcheggio (p. 418)
- Manutenzione raccomandata della telecamera di parcheggio (p. 420)
- Manutenzione raccomandata della telecamera di parcheggio (p. 420)
- Simboli e messaggi per la telecamera di assistenza al parcheggio (p. 421)

## Immagini delle telecamere di parcheggio

La funzione può visualizzare un'immagine totale a 360° nonché un'immagine singola per le rispettive quattro telecamere: immagine posteriore, anteriore, sinistra e destra.

### Visione a 360°\*



"Campo visivo" delle telecamere di parcheggio e area di copertura indicativa.

La funzione **Vista a 360°** attiva tutte le telecamere di parcheggio, quindi i quattro lati dell'automobile sono visualizzati contemporaneamente sul display centrale, in modo che il conducente possa facilmente monitorare l'area attorno all'automobile durante le manovre a bassa velocità.

Dalla visione a 360° è possibile attivare separatamente ogni immagine della telecamera:

- Premere lo schermo per visualizzare il "campo visivo" della telecamera desiderata, ad esempio l'area davanti/sopra la telecamera anteriore.




Per le telecamere attive è visualizzato il simbolo della telecamera sul simbolo dell'automobile sul display centrale.

Se l'automobile è dotata anche di **Assistenza al**

**parcheggio\***, la distanza dall'ostacolo rilevato è visualizzata tramite campi colorati.

Le telecamere possono attivarsi automaticamente o manualmente, vedere la sezione "Avvio della telecamera di assistenza al parcheggio".

## ◀◀ All'indietro




La telecamera<sup>121</sup> posteriore si trova sopra la targa.

La telecamera posteriore mostra un'ampia area dietro l'automobile. In alcuni modelli si possono vedere anche una parte del paraurti e l'eventuale gancio di traino.

È normale che gli oggetti sul display centrale possano apparire leggermente inclinati.

## Davanti



La telecamera di parcheggio<sup>122</sup> anteriore si trova nella griglia.

La telecamera frontale può essere utile quando ci si immette in una strada e la visibilità laterale è limitata, ad esempio da una siepe. La telecamera anteriore è attiva fino a una velocità di 25 km/h (16 mph), quindi si spegne.

Se l'automobile non raggiunge 50 km/h (30 mph) e la velocità scende al di sotto di 22 km/h (14 mph) entro 1 minuto dallo spegnimento della telecamera anteriore, la telecamera si riattiva.

## Fiancate



Le telecamere laterali<sup>122</sup> si trovano negli specchi retrovisori esterni corrispondenti.

Le telecamere laterali possono mostrare l'area sui rispettivi lati dell'automobile.

### Relative informazioni

- Telecamera di assistenza al parcheggio\* (p. 412)

<sup>121</sup>Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>122</sup>Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

## Linee guida per la telecamera di parcheggio

Le telecamere di assistenza al parcheggio visualizzano la posizione dell'automobile rispetto all'ambiente circostante mediante linee nell'immagine sullo schermo.



Esempio<sup>123</sup> di linee guida.

Le linee guida indicano la traiettoria prevista per l'ingombro dell'automobile con lo sterzo nella

posizione attuale, per agevolare il parcheggio in retromarcia, la retromarcia in spazi stretti e l'aggancio del rimorchio.

Le linee sullo schermo sono proiettate come se si trovassero sul terreno dietro l'automobile e dipendono direttamente dai movimenti del volante per indicare al conducente la traiettoria che percorrerà l'automobile, anche in curva.

Le linee guida definiscono l'ingombro delle parti più sporgenti dell'automobile, ad esempio gancio di traino, specchi retrovisori esterni e angoli.

### NOTA


- In caso di retromarcia con rimorchio senza collegamento elettrico all'automobile, le linee guida sullo schermo indicano la traiettoria **dell'automobile**, non del rimorchio.
- Le linee guida non vengono visualizzate se il rimorchio è collegato elettricamente all'impianto elettrico dell'automobile.
- In caso di ingrandimento, le linee guida non sono visualizzate.

### ! IMPORTANTE

- Ricordare che, quando è selezionata la videata telecamera posteriore, lo schermo visualizza solo l'area dietro l'automobile, quindi occorre prestare attenzione ai lati e alla parte frontale quando si sterza in retromarcia.
- È valido anche il contrario. Prestare pertanto attenzione al retrotreno quando è selezionata la videata telecamera anteriore.
- Notare che le linee guida mostrano il percorso **più breve**. Prestare quindi attenzione affinché i lati dell'automobile non urtino/investano niente, quando si sterza in marcia avanti, e che la parte frontale non urti/investa niente, quando si sterza in retromarcia.

<sup>123</sup>La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

## Linee guida nella vista a 360°\*



Visione a 360° con linee guida<sup>123</sup>.


Nella visione a 360° sono visualizzate anche le linee guida dietro, davanti e ai lati dell'automobile, in base al senso di marcia.

- In marcia avanti: Linee anteriori
- In retromarcia: Linee laterali e di retromarcia.

Con la telecamera anteriore o posteriore selezionata, sono visualizzate le linee guida indipendentemente dalla direzione di marcia dell'auto.

Con una telecamera laterale selezionata, le linee guida sono visualizzate esclusivamente in retromarcia.

## Linea guida della traiettoria prevista del gancio di traino\*



Gancio di traino e linea guida della traiettoria prevista<sup>123</sup>.

- 1 Traino** - attivare la linea guida della traiettoria prevista del gancio di traino.
- 2 Zoom** - ingrandire/ridurre.

La telecamera può essere vantaggiosamente usata in occasione della connessione di un rimorchio mediante la visualizzazione di una linea

guida per la "traiettoria" prevista del gancio di traino verso il rimorchio.

1. Premere **Traino** (1).
  - > È visualizzata la linea guida per la "traiettoria" prevista del gancio di traino; simultaneamente sono disattivate le linee guida dell'auto.
  - Le linee guida per automobile e gancio di traino non possono essere visualizzate contemporaneamente.
2. Premere **Zoom** (2) in caso di esigenza di una manovra esatta.
  - > La videata della telecamera è ingrandita.

## Relative informazioni


- Telecamera di assistenza al parcheggio\* (p. 412)

<sup>123</sup>La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

## Campo del sensore dell'assistenza al parcheggio per la telecamera di parcheggio

Se l'automobile è dotata di assistenza al parcheggio, nella visione a 360° la distanza è visualizzata per mezzo di campi colorati per ogni sensore che rileva un ostacolo.

## Campo di rilevamento sul lato posteriore e sul lato anteriore



Lo schermo può visualizzare campi di rilevamento colorati sul simbolo dell'automobile<sup>124</sup>.

Il colore dei campi per i sensori di retromarcia e marcia avanti varia avvicinandosi all'ostacolo (giallo-arancione-rosso).

| Colore dei campi di retromarcia e marcia avanti | Distanza in metri (piedi) |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Giallo                                          | 0,6-1,5 (2,0-4,9)         |
| Arancione                                       | 0,4-0,6 (1,3-2,0)         |
| Rosso                                           | 0-0,4 (0-1,3)             |

## Campi di rilevamento sui lati

I campi laterali sono visualizzati solamente in arancione.

| Colore dei campi laterali | Distanza in metri (piedi) |
|---------------------------|---------------------------|
| Arancione                 | 0-0,3 (0-1,0)             |

## Relative informazioni

- Telecamera di assistenza al parcheggio\* (p. 412)

<sup>124</sup>La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

## Avvio della telecamera di assistenza al parcheggio

La telecamera di assistenza al parcheggio si avvia automaticamente quando si inserisce la retromarcia oppure manualmente con i pulsanti funzione sul display centrale.

## Immagine della telecamera durante la retromarcia

Quando si seleziona la retromarcia, lo schermo visualizza una visione a 360° se l'ultima immagine della telecamera utilizzata era un'immagine laterale oppure visualizza l'immagine dell'area dietro l'automobile.

## Immagine della telecamera in caso di avvio manuale della telecamera



Avviare la telecamera di parcheggio con questo pulsante nella videata funzioni del display centrale.

Lo schermo visualizza quindi in primo luogo l'ultima immagine della telecamera utilizzata. Tuttavia, a ogni accensione del motore, l'ultima immagine laterale visualizzata è sostituita da una visione a 360° e l'ultima immagine ingrandita dell'area dietro l'automobile è sostituita dall'immagine attuale dell'area dietro l'automobile.

## Disattivazione automatica della telecamera

L'immagine anteriore si disattiva a 25 km/h (16 mph) per non distrarre il conducente e si riattiva automaticamente se la velocità scende a 22 km/h (14 mph) entro 1 minuto, a condizione che non sia stata superiore a 50 km/h (31 mph).

Le altre immagini della telecamera si disattivano a 15 km/h (9 mph) e non si riattivano.

## Relative informazioni

- Telecamera di assistenza al parcheggio\* (p. 412)

## Limiti della telecamera di assistenza al parcheggio

La funzione della telecamera di assistenza al parcheggio non può rilevare tutto in qualsiasi situazione, quindi potrebbe offrire prestazioni limitate.

Il conducente deve tener conto dei seguenti esempi di limiti della telecamera di assistenza al parcheggio:



### ATTENZIONE



bile.

Durante la guida in retromarcia, prestare particolare attenzione se appare questo simbolo quando un rimorchio, un portabiciclette o simile è collegato all'impianto elettrico dell'automobile.

Il simbolo indica che i sensori di assistenza al parcheggio posteriori sono **disattivati** e quindi non segnalano eventuali ostacoli.




### NOTA

Un portabiciclette o altri accessori montati dietro l'automobile possono coprire il campo visivo della telecamera.



## Settori ciechi



Vi sono settori "ciechi" fra i campi visivi delle telecamere.

Nella visione a 360°, ostacoli/oggetti possono "scompare" nei passaggi fra le singole telecamere.

## ATTENZIONE

Prestare attenzione in quanto, anche se può sembrare nascosta una porzione relativamente piccola dell'immagine, in realtà è possibile che sia nascosta un'area rilevante e che gli ostacoli non vengano rilevati in tempo.

## Telecamera difettosa



Se un settore della telecamera è nero e presenta questo simbolo, la telecamera è fuori uso.

La seguente figura mostra un esempio.



La telecamera sinistra dell'automobile è fuori uso.

## Settore della telecamera nero

Viene visualizzato un settore della telecamera nero anche nei seguenti casi, ma **senza** il simbolo della telecamera difettosa:

- portiera aperta
- portellone aperto
- specchio retrovisore esterno ripiegato.

## Condizioni di illuminazione

L'immagine della telecamera si regola automaticamente in base alle condizioni di illuminazione.

La luminosità e la qualità dell'immagine possono quindi variare leggermente. In condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine può avere una qualità inferiore.

## Relative informazioni

- Telecamera di assistenza al parcheggio\* (p. 412)

## **Manutenzione raccomandata della telecamera di parcheggio**

Le telecamere di parcheggio situate presso il portatarga posteriore, nella griglia e nei due specchi retrovisori esterni richiedono una certa manutenzione.

Pulire regolarmente le lenti delle telecamere con acqua tiepida e shampoo per auto, prestando attenzione a non graffiarle.

### **NOTA**

Per un funzionamento ottimale, tenere pulita la lente della telecamera da sporcizia, neve e ghiaccio. Questo accorgimento è particolarmente importante in condizioni di scarsa illuminazione.

### **Relative informazioni**

- Telecamera di assistenza al parcheggio\*  
(p. 412)

## Simboli e messaggi per la telecamera di assistenza al parcheggio

Simboli e messaggi per la telecamera di assistenza al parcheggio possono essere visualizzati sul display del conducente e/o centrale.

La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                | Funzione                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          | I sensori di assistenza al parcheggio posteriori sono <b>disattivati</b> , quindi non segnalano eventuali ostacoli/oggetti con avvertimenti acustici e zone sul display. |
|  |                                                                          | La telecamera è fuori uso.                                                                                                                                               |
|                                                                                   | <b>Assist. parch.</b><br><b>Sensori bloccati, richiesta di pulizia</b>   | Uno o più sensori del sistema sono bloccati - controllare e adottare i necessari provvedimenti al più presto.                                                            |
|                                                                                   | <b>Assist. parch.</b><br><b>Non disponibile, richiesta di assistenza</b> | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.                                        |

- ◀◀ Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### **Relative informazioni**

- Telecamera di assistenza al parcheggio\*  
(p. 412)

## Assistenza al parcheggio attiva\*

L'assistenza al parcheggio attiva (PAP<sup>125</sup>) assiste il conducente a parcheggiare o uscire da uno spazio di parcheggio.

PAP controlla in primo luogo se lo spazio è sufficiente, quindi sterza l'automobile finché non è parcheggiata correttamente.

Il display centrale visualizza con simboli, grafica e testo le manovre da effettuare e quando intervenire.

### ATTENZIONE

- La funzione PAP è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida rendendola più sicura, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Prestare particolare attenzione a persone e animali nelle vicinanze dell'automobile.
- Il PAP non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

### NOTA

La funzione PAP misura lo spazio e sterza l'automobile - il conducente:

- tiene sotto attenta osservazione l'area intorno all'automobile
- segue attentamente le istruzioni sul display centrale
- seleziona la marcia (avanti/indietro) - un segnale acustico indica al conducente quando deve cambiare marcia
- regola la velocità e la mantiene su un livello di sicurezza
- frena e arresta l'auto.

### Relative informazioni


- Tipi di parcheggio con l'assistenza al parcheggio attiva (p. 423)
- Parcheggiare con l'Assistenza al parcheggio attiva (p. 425)
- Uscita da un parcheggio con l'assistenza al parcheggio attiva (p. 428)
- Limiti dell'assistenza al parcheggio attiva\* (p. 428)
- Manutenzione raccomandata per l'assistenza al parcheggio attiva (p. 430)
- Messaggi relativi all'assistenza al parcheggio attiva\* (p. 431)

## Tipi di parcheggio con l'assistenza al parcheggio attiva

L'assistenza al parcheggio attiva PAP<sup>126</sup> può essere utilizzata per i seguenti tipi di parcheggio.

<sup>125</sup>Park Assist Pilot

## ◀◀ Parcheggio incolonnato




Principio per il parcheggio incolonnato.

La funzione PAP provvede a parcheggiare l'automobile effettuando le seguenti fasi:

1. Lo spazio di parcheggio è ricercato e sottoposto a misurazione di controllo.
2. Sterzata e ingresso dell'automobile nello spazio in retromarcia.
3. Posizionamento dell'automobile nello spazio mediante marcia avanti e retromarcia.

Con la funzione **Uscita parcheggio**, un'auto parcheggiata in parallelo può ottenere assistenza da PAP ad uscire dal proprio posto di parcheggio; vedere sotto il titolo "Uscita da un posto di parcheggio" nella sezione "Parcheggio con l'Assistenza al parcheggio attiva".

## Parcheggio perpendicolare



Principio del parcheggio perpendicolare

La funzione PAP provvede a parcheggiare l'automobile effettuando le seguenti fasi:

1. Lo spazio di parcheggio è ricercato e sottoposto a misurazione di controllo.
2. Sterzata e ingresso dell'automobile nello spazio in retromarcia, quindi posizionamento mediante marcia avanti e retromarcia.

### **i** NOTA

Se l'automobile è parcheggiata in perpendicolare, **non** è disponibile la funzione PAP **Uscita parcheggio** per uscire dallo spazio di parcheggio. La funzione può essere utilizzata solamente nel caso di un'automobile parcheggiata in parallelo.

## Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)

## Parcheggiare con l'Assistenza al parcheggio attiva

L'assistenza al parcheggio attiva (PAP<sup>127</sup>) assiste il conducente a parcheggiare mediante una sequenza a tre fasi. La funzione può essere utile anche quando il conducente esce da un posto di parcheggio.

### **i** NOTA

La funzione PAP misura lo spazio e sterza l'automobile - il conducente:

- tiene sotto attenta osservazione l'area intorno all'automobile
- segue attentamente le istruzioni sul display centrale
- seleziona la marcia (avanti/indietro) - un segnale acustico indica al conducente quando deve cambiare marcia
- regola la velocità e la mantiene su un livello di sicurezza
- frena e arresta l'auto.

Simboli, grafica e/o testo sul display centrale mostrano quando è il momento di effettuare le varie manovre.

La funzione PAP può essere selezionata se sono soddisfatti i seguenti criteri dopo l'accensione del motore:

- Nessun rimorchio è collegato all'automobile
- La velocità deve essere inferiore a 30 km/h (20 mph).

### **i** NOTA

La distanza fra automobile e spazi di parcheggio deve essere di 0,5-1,5 m (1,6-5,0 ft) affinché la funzione PAP cerchi uno spazio di parcheggio.

## Parcheggiare

PAP esegue il parcheggio dell'automobile nella seguente sequenza:


1. Lo spazio di parcheggio è ricercato e sottoposto a misurazione di controllo.
2. Sterzata e ingresso dell'automobile nello spazio in retromarcia.
3. L'automobile viene posizionata in modo preciso - il sistema può chiedere al conducente di cambiare marcia.

## Ricerca e misurazione di controllo degli spazi di parcheggio




La funzione può essere attivata nella videata funzioni sul display centrale.

È accessibile anche dalle immagini della telecamera.



Principio del parcheggio in parallelo

<sup>127</sup>Park Assist Pilot



Principio del parcheggio perpendicolare

Procedere come segue:

1. Procedere a una velocità max di 30 km/h (20 mph) prima di un parcheggio in parallelo oppure 20 km/h (12 mph) prima di un parcheggio in perpendicolare.
2. Premere il pulsante **Ingresso parcheggio** nella videata funzioni o nella videata telecamera.  
> PAP ricerca uno spazio di parcheggio e controlla se è sufficiente.
3. Tenersi pronti a fermarsi non appena la grafica e il messaggio sul display centrale indicano che è stato trovato uno spazio di parcheggio adatto.  
> È visualizzata una finestra a comparsa.


4. Selezionare **Parcheggio parallelo** o **Parcheggio perpendicol.** ed innestare la retromarcia.

#### **NOTA**


PAP cerca uno spazio disponibile per il parcheggio, fornisce istruzioni e guida l'automobile all'interno di questo spazio sul lato passeggero. Se si desidera, è possibile parcheggiare l'automobile anche sul lato conducente:

- Azionare l'indicatore di direzione verso il lato conducente e il sistema cercherà invece uno spazio di parcheggio su questo lato dell'automobile.

#### **Entrata nello spazio di parcheggio in retromarcia**



Parallelo.



Perpendicolare.


Procedere come segue per entrare in retromarcia nello spazio di parcheggio:

1. Controllare che non vi siano ostacoli dietro l'automobile e inserire la retromarcia.
2. Procedere lentamente e con cautela in retromarcia, senza sterzare il volante e senza superare 7 km/h (4 mph).
3. Tenersi pronti a fermarsi non appena la grafica e il messaggio sul display centrale indicano di farlo.




**i NOTA**

- Tenere le mani distanti dal volante quando è attivata la funzione PAP.
- Accertarsi che il volante sia libero di ruotare, senza incontrare alcun ostacolo.
- Per i massimi risultati possibili, attendere che il volante sia sterzato a fondo, quindi procedere lentamente in retromarcia/ marcia avanti.

**Posizionamento dell'automobile nello spazio di parcheggio**

Parallelo.



Perpendicolare.

Procedere come segue:

1. Portare il selettore del cambio in posizione **D**, attendere che il volante abbia completato la svolta ed avanzare lentamente.
2. Tenersi pronti a fermarsi non appena la grafica e il messaggio sul display centrale indicano di farlo.
3. Innestare la retromarcia e indietreggiare lentamente.
4. Tenersi pronti a fermarsi non appena la grafica e il messaggio sul display centrale indicano di farlo.

La funzione si disattiva automaticamente, quando grafica ed il relativo messaggio segnalano che l'automobile è parcheggiata. Può essere comunque richiesta una rettifica a posteriori operata dal

conducente. Solo il conducente può stimare quando l'auto è correttamente parcheggiata.

**! IMPORTANTE**

La distanza di avvertimento risulta più breve quando i sensori sono utilizzati da PAP, rispetto all'assistenza al parcheggio standard.

**Relative informazioni**

- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)

## Uscita da un parcheggio con l'assistenza al parcheggio attiva

La funzione **Uscita parcheggio** può aiutare il conducente a uscire da uno spazio di parcheggio.

### **NOTA**

La funzione **Uscita parcheggio** per uscire da uno spazio di parcheggio può essere usata solamente nel caso di un'automobile parcheggiata in parallelo. Non è disponibile nel caso di un'automobile parcheggiata in perpendicolare.



La funzione **Uscita parcheggio** si attiva nella videata funzioni sul display centrale o nella videata telecamera.

Procedere come segue:

1. Premere il pulsante **Uscita parcheggio** nella videata funzioni o nella videata telecamera.
2. Utilizzando gli indicatori di direzione, selezionare la direzione di uscita dallo spazio di parcheggio.

3. Tenersi pronti a fermarsi non appena la grafica e il messaggio sul display centrale indicano di farlo; attenersi alle stesse istruzioni valide per la procedura di parcheggio.

Notare che il volante potrebbe "rimbalzare" indietro al termine della funzione - il conducente dovrà in tal caso riportare indietro il volante in posizione di sterzata massima per uscire dallo spazio di parcheggio.

La funzione terminerà quando PAP riterrà che il conducente possa uscire dallo spazio di parcheggio senza ulteriori manovre supplementari, anche se si potrebbe avere l'impressione che l'automobile si trovi ancora nello spazio di parcheggio.

### Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)

## Limiti dell'assistenza al parcheggio attiva\*

La funzione di assistenza al parcheggio attiva PAP<sup>128</sup> non può rilevare tutto in qualsiasi situazione, quindi potrebbe offrire prestazioni limitate.

<sup>128</sup>Park Assist Pilot

**⚠ ATTENZIONE**

- La funzione PAP è un supporto al conducente complementare che semplifica la guida, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni o le condizioni di traffico, della strada e meteorologiche.
- Prestare particolare attenzione a persone e animali nelle vicinanze dell'automobile.
- Ricordare che la parte frontale dell'automobile può invadere la corsia opposta durante il parcheggio.
- Il calcolo della manovra di parcheggio non tiene conto di oggetti ubicati più in alto dell'area di rilevamento dei sensori. Il sistema PAP potrebbe quindi entrare nello spazio di parcheggio con troppo anticipo - si raccomanda pertanto di evitare di parcheggiare in spazi di questo tipo.
- Il PAP non può sostituire l'attenzione e la prudenza del conducente, che è sempre tenuto a guidare in sicurezza, a una velocità adeguata e a una distanza opportuna dagli altri veicoli nonché nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti.

Il conducente deve tener conto dei seguenti esempi di limiti dell'assistenza al parcheggio attiva:

**Il parcheggio è interrotto**

Una sequenza di parcheggio viene interrotta:

- se il conducente muove il volante
- se l'automobile procede a velocità eccessiva - oltre 7 km/h (4 mph)
- se il conducente preme **Annulla** sul display centrale
- in caso di intervento dei freni antibloccaggio (ABS) o del controllo della stabilità elettronico - ad esempio se una ruota perde aderenza su un fondo stradale scivoloso
- quando il servosterzo funziona con potenza ridotta, ad esempio in caso di raffreddamento a seguito di surriscaldamento (vedere la sezione "Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità".

Un messaggio nel display centrale informa, se del caso, della causa alla base dell'interruzione della sequenza di parcheggio.

**ⓘ IMPORTANTE**

In alcune circostanze, la funzione PAP non è in grado di trovare spazi di parcheggio, ad esempio in presenza di fonti audio esterne che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.

Queste fonti possono essere ad esempio avvisatore acustico, pneumatici bagnati sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei tubi di scarico di motociclette.

**ⓘ NOTA**

Sporcizia, ghiaccio e neve possono pregiudicare la funzionalità dei sensori e impedire la misurazione.

**Responsabilità del conducente**

Il conducente deve ricordare che PAP è un dispositivo di assistenza e non una funzione automatica infallibile. Di conseguenza, deve tenersi pronto a interrompere la manovra di parcheggio.

È necessario considerare alcuni dettagli in occasione di un parcheggio, ad esempio:

- Il conducente deve sempre valutare se lo spazio proposto dal sistema PAP è adatto al parcheggio.
- Non usare PAP con catene da neve o ruota di scorta montate.

- ◀ • Non usare PAP con oggetti caricati sporgenti dall'auto.
- Forti piogge e nevicate possono comportare una misurazione non corretta del posto di parcheggio.
- Durante la ricerca e la misurazione di controllo dello spazio di parcheggio, la funzione PAP potrebbe non rilevare gli oggetti in fondo a tale spazio.
- Gli spazi di parcheggio nelle strade strette non sono sempre disponibili in quanto potrebbero presentare uno spazio di manovra insufficiente.
- Usare pneumatici<sup>129</sup> approvati con una pressione di gonfiaggio corretta; ciò è fondamentale per dare al sistema PAP i corretti presupposti operativi.
- La funzione PAP considera i veicoli parcheggiati nell'area - se la loro posizione non è corretta, pneumatici e cerchi della propria automobile potrebbero subire danni dovuti al contatto con il bordo della strada.
- I posti di parcheggio ad angolo retto possono essere mancati o stimati male quando un'auto parcheggiata sporge più delle altre auto in parcheggio.
- PAP è progettato per il parcheggio su strade diritte, e non per il parcheggio in curva. Accertarsi quindi che l'automobile sia paral-

lela agli spazi di parcheggio mentre la funzione PAP li misura.

### **! IMPORTANTE**


Passando ad altre dimensioni approvate di cerchi e/o pneumatici, con una diversa circonferenza dei pneumatici, può essere necessario aggiornare i parametri del sistema PAP. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)
- Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità (p. 288)

## Manutenzione raccomandata per l'assistenza al parcheggio attiva

Affinché l'assistenza al parcheggio attiva PAP<sup>130</sup> funzioni in modo ottimale, occorre pulire regolarmente i relativi sensori con acqua e shampoo per auto.



Posizione dei sensori di parcheggio<sup>131</sup>.

### **i NOTA**

Sporcizia, ghiaccio e neve sui sensori possono generare falsi segnali di avvertimento e il sistema potrebbe funzionare in modo limitato oppure non funzionare affatto.

### Relative informazioni

- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)

<sup>129</sup>Per "pneumatici approvati" si intendono pneumatici dello stesso tipo e marca di quelli montati originariamente alla consegna della nuova automobile dalla fabbrica.

**Messaggi relativi all'assistenza al parcheggio attiva\***

I messaggi per l'assistenza al parcheggio attiva PAP<sup>132</sup> possono essere visualizzati sul display del conducente e/o centrale.  
La seguente tabella riporta alcuni esempi.

| Messaggio                                                                | Funzione                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assist. parch.</b><br><b>Sensori bloccati, richiesta di pulizia</b>   | Uno o più sensori del sistema sono bloccati - controllare e adottare i necessari provvedimenti al più presto.                     |
| <b>Assist. parch.</b><br><b>Non disponibile, richiesta di assistenza</b> | Il sistema non funziona secondo progettazione. Bisogna rivolgersi ad un'officina - si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. |

Un messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante  al centro dei comandi destri al volante.

Se un messaggio non scompare: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

**Relative informazioni**

- Assistenza al parcheggio attiva\* (p. 423)

<sup>130</sup>Park Assist Pilot

<sup>131</sup>Nota - La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.

<sup>132</sup>Park Assist Pilot



AVVIAMENTO E GUIDA

### Avviamento del motore

L'auto è avviata mediante una manopola di avviamento nella consolle del tunnel in presenza della chiave telecomando in abitacolo.



Interruttore di avviamento nel tunnel.

#### ATTENZIONE

Prima dell'avviamento:

- Allacciare la cintura di sicurezza.
- Impostare il sedile, il volante e gli specchi.
- Verificare che sia possibile premere il pedale del freno completamente.

La chiave telecomando non serve fisicamente all'accensione, perché l'automobile supporta l'avviamento senza chiave (Avviamento passivo).

Per avviare l'automobile:

1. La chiave telecomando deve essere a bordo. Nelle automobili dotate di Avviamento passivo, la chiave deve trovarsi nella parte anteriore dell'abitacolo. Se l'automobile è dotata del sistema opzionale di bloccaggio/sbloccaggio senza chiave\*, la chiave telecomando può trovarsi in un punto qualsiasi dell'abitacolo.
2. Tenere premuto a fondo il pedale del freno<sup>1</sup>. Nelle automobili con cambio automatico, accertarsi che sia selezionata la posizione del cambio **P** o **N**. Nelle automobili con cambio manuale, accertarsi che sia inserita la folle o il pedale della frizione sia premuto.
3. Girare l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciarlo. Il comando torna automaticamente in posizione di partenza.

#### NOTA

Nelle automobili con motore diesel, l'avviamento può essere leggermente ritardato.

All'accensione del motore, il motorino di avviamento rimane in funzione finché il motore non si accende oppure non interviene la protezione dal surriscaldamento.



Posizione del lettore di riserva nella consolle del tunnel.

Se il display del conducente all'accensione visualizza il messaggio **Chiave veic. non rilev.**, posizionare la chiave telecomando in prossimità del lettore di riserva, quindi effettuare un nuovo tentativo di accensione.

#### NOTA

Quando si colloca la chiave telecomando in prossimità del lettore di riserva, verificare che al suo interno non vi siano altre chiavi, oggetti metallici o apparecchi elettronici (cellulari, tablet, PC portatili, caricabatterie ecc.). La presenza di più chiavi in prossimità del lettore di riserva può causare interferenze.

<sup>1</sup> Se l'automobile è in movimento, è sufficiente girare l'interruttore di avviamento in senso orario per accendere il motore.



### ! IMPORTANTE

Se il motore non si accende dopo 3 tentativi, attendere 3 minuti prima di riprovare. La capacità di avviamento aumenta se la batteria di avviamento ha il tempo di recuperare.

### ⚠ ATTENZIONE

Non estrarre **mai** la chiave telecomando dal blocchetto di accensione durante la guida o il traino.

### ⚠ ATTENZIONE

Estrarre sempre la chiave telecomando quando si lascia l'automobile e verificare che il quadro dell'automobile sia in posizione **0**, in particolare in presenza di bambini all'interno.

### i NOTA

Per alcuni tipi di motore, il regime minimo all'avviamento a freddo può essere decisamente superiore al normale. Questo avviene al fine di portare rapidamente l'impianto di depurazione dei gas di scarico alla normale temperatura di esercizio per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.

### Relative informazioni

- Spegnimento dell'automobile (p. 435)
- Posizioni del quadro (p. 436)

- Regolazione del volante (p. 198)
- Ausilio all'avviamento con un'altra batteria (p. 486)
- Selezione della posizione del quadro (p. 437)

## Spegnimento dell'automobile

L'automobile si spegne con l'interruttore di avviamento nel tunnel.



Interruttore di avviamento nel tunnel.

Per spegnere l'automobile:

- Girare l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciarlo. L'automobile si spegne. Il comando torna automaticamente in posizione di partenza.

Se la leva selettoria di un'automobile con cambio automatico non è in posizione **P** o se l'automobile è in movimento:

- Girare in senso orario e mantenere l'interruttore in posizione finché l'automobile non si spegne.

## ◀◀ Relative informazioni

- Avviamento del motore (p. 434)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Regolazione del volante (p. 198)
- Ausilio all'avviamento con un'altra batteria (p. 486)
- Selezione della posizione del quadro (p. 437)

## Posizioni del quadro

Il quadro dell'automobile può essere portato su diversi livelli/posizioni, accedendo così a diverse funzioni.

Per consentire l'utilizzo di un numero limitato di funzioni a motore spento è possibile portare il quadro dell'automobile su 3 livelli - **0**, **I** e **II**. Nel manuale del proprietario, questi livelli sono definiti "posizioni del quadro".

La seguente tabella mostra le funzioni disponibili in ogni posizione del quadro/livello:

| Livello  | Funzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si accendono il contachilometri, l'orologio e l'indicatore di temperatura<sup>A</sup>.</li> <li>● È possibile regolare i sedili elettrocomandati*.</li> <li>● Si possono utilizzare gli alzacristalli.</li> <li>● Il display centrale si accende e può essere utilizzato<sup>A</sup>.</li> <li>● È possibile utilizzare l'impianto Infotainment<sup>A</sup>.</li> </ul> <p>Con il quadro in questa posizione, le funzioni sono temporizzate e si disattivano automaticamente dopo un certo tempo.</p> |
| <b>I</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● È possibile utilizzare tettuccio panoramico, alzacristalli, presa da 12 V nell'abitacolo, Bluetooth, navigatore, telefono, ventola dell'abitacolo e tergilavafari.</li> <li>● È possibile regolare i sedili elettrocomandati.</li> <li>● Si può utilizzare la presa da 12 V nel bagagliaio.</li> </ul> <p><b>Con il quadro in questa posizione, il consumo di corrente impegna la batteria.</b></p>                                                                                                   |

| Livello | Funzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accendono i fari.</li> <li>• Le spie di avvertimento/controllo si accendono per 5 secondi.</li> <li>• Si attivano diversi altri impianti. Tuttavia, il riscaldamento elettrico di cuscini e lunotto può essere attivato solo dopo l'avviamento dell'automobile.</li> </ul> <p><b>Questa posizione del quadro è sconsigliata in quanto impegna notevolmente la batteria!</b></p> |

A Si attiva anche quando si apre la portiera.

### Relative informazioni

- Avviamento del motore (p. 434)
- Regolazione del volante (p. 198)
- Ausilio all'avviamento con un'altra batteria (p. 486)
- Selezione della posizione del quadro (p. 437)

## Selezione della posizione del quadro

Il quadro dell'automobile può essere portato su diversi livelli/posizioni, accedendo così a diverse funzioni.

### Selezione della posizione del quadro



Interruttore di avviamento nel tunnel.

- **Posizione del quadro 0** - Sbloccare l'automobile e conservare la chiave telecomando a bordo.

### **i** NOTA

Per portare la chiave in posizione **I** o **II** **senza** accendere il motore, **non** premere il pedale del freno o della frizione nelle automobili con cambio manuale.

- **Posizione del quadro I** - Girare l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciarlo. Il comando torna automaticamente in posizione di partenza.
- **Posizione del quadro II** - Girare l'interruttore di avviamento in senso orario, quindi tenerlo in posizione per circa 5 secondi. Rilasciare quindi la manopola, che torna automaticamente alla posizione di partenza.
- **Ritorno alla posizione del quadro 0** - Per tornare alla posizione del quadro **0** dalle posizioni **I** e **II** - Girare l'interruttore di avviamento in senso orario e rilasciarlo. Il comando torna automaticamente in posizione di partenza.

### Relative informazioni

- Avviamento del motore (p. 434)
- Spegnimento dell'automobile (p. 435)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Regolazione del volante (p. 198)
- Ausilio all'avviamento con un'altra batteria (p. 486)

## Etilometro\*

L'etilometro ha la funzione di impedire la guida in stato di ebbrezza. Prima di accendere il motore, il conducente deve eseguire un test etilometrico per confermare di essere sobrio. L'etilometro viene tarato in base al tasso alcolemico previsto dal codice della strada nei singoli mercati.

L'automobile presenta un'interfaccia per il collegamento elettrico di etilometri di diverse marche e modelli raccomandati da Volvo. L'interfaccia semplifica il collegamento dell'etilometro e consente una funzione integrata con i messaggi relativi all'etilometro sul display principale dell'automobile. Per informazioni sui singoli etilometri si rimanda alle istruzioni per l'uso del produttore.

### **ATTENZIONE**

L'etilometro è un ausilio e non esonera il conducente dalle proprie responsabilità. Il conducente deve sempre essere sobrio e guidare con prudenza.

## Relative informazioni

- Bypass dell'etilometro\* (p. 438)
- Prima di accendere il motore di un'automobile dotata di etilometro (p. 439)
- Avviamento del motore (p. 434)
- Posizioni del quadro (p. 436)

## Bypass dell'etilometro\*

In caso di emergenza o se l'etilometro è fuori uso, è possibile bypassarlo per avviare l'automobile.

Per la disattivazione dall'etilometro, vedere le relative istruzioni per l'uso.

### Attivazione della funzione di bypass (Bypass)

#### **NOTA**

Tutte le attivazioni della funzione di bypass vengono registrate e memorizzate nell'unità di controllo dell'etilometro. Il bypass non può essere annullato.

Se appare il messaggio **Soffia nell'Alcoguard Bypass invece?** sullo schermo:

- Se appare il messaggio "Cancel/Yes", selezionare il bypass premendo il pulsante freccia destra sui comandi destri al volante, quindi il pulsante **O**.
- Se appare il messaggio "Yes", selezionare il bypass premendo il pulsante **O**.

A questo punto è possibile bypassare l'etilometro e avviare l'automobile.

All'installazione dell'etilometro si seleziona il numero consentito di bypass prima che il sistema richieda l'assistenza.

## Relative informazioni

- Etilometro\* (p. 438)
- Prima di accendere il motore di un'automobile dotata di etilometro (p. 439)
- Avviamento del motore (p. 434)
- Posizioni del quadro (p. 436)

## Prima di accendere il motore di un'automobile dotata di etilometro

L'etilometro si attiva automaticamente e si predispone per l'uso all'apertura dell'automobile.

### Importante

Per il corretto funzionamento e la massima affidabilità di misurazione:

- Non mangiare né bere per circa 5 minuti prima del test etilometrico.
- Non attivare a lungo i lavacrystalli - l'alcol nella relativa vaschetta può compromettere la misurazione.

### **NOTA**

Al termine della guida, il motore può essere riacceso entro 30 minuti senza ripetere il test etilometrico.

### Relative informazioni

- Bypass dell'etilometro\* (p. 438)
- Etilometro\* (p. 438)
- Avviamento del motore (p. 434)
- Posizioni del quadro (p. 436)

## Funzioni dei freni

I freni dell'automobile si utilizzano per diminuire la velocità o impedire che l'automobile si metta in movimento.

Oltre a freno di servizio e stazionamento, l'automobile è dotata di diverse funzioni automatiche di ausilio alla frenata. Grazie a esse, ad esempio, non è necessario che il conducente tenga premuto il pedale del freno quando l'automobile è ferma a un semaforo, per partire in salita oppure procedere in discesa.

In base all'equipaggiamento dell'automobile possono essere presenti le seguenti funzioni di ausilio alla frenata:

- Frenata automatica ad automobile ferma (Auto Hold)
- Ausilio all'avviamento in salita (Hill Start Assist)
- Frenata automatica dopo una collisione
- City Safety
- Ausilio alla guida in discesa (Hill Descent Control)

### Relative informazioni

- Freno di servizio (p. 440)
- Freno di stazionamento (p. 442)
- Frenata automatica ad automobile ferma (p. 445)

- Frenata automatica dopo una collisione (p. 447)
- Ausilio all'avviamento in salita (p. 447)
- City Safety™ (p. 358)
- Ausilio alla guida in discesa (p. 468)

## Freno di servizio

Il freno di servizio fa parte dell'impianto frenante. L'automobile è dotata di due circuiti dei freni. Se un circuito frenante si danneggia, il pedale del freno affonda a vuoto. Per ottenere la normale potenza frenante è necessaria una pressione maggiore.

La pressione esercitata dal conducente sul pedale del freno è aumentata da un servofreno.

### ATTENZIONE

Il servofreno funziona solamente a motore acceso.

Se si preme il pedale del freno a motore spento, il pedale è più duro e per frenare l'automobile è necessaria una pressione maggiore.

In zone collinari o in caso di guida con carico elevato, per ridurre l'usura dei freni si raccomanda di utilizzare il freno motore con il cambio in posizione manuale. Il freno motore è più efficace se si utilizza la stessa marcia sia in discesa che in salita. Utilizzare la modalità di guida Off Road per potenziare il freno motore esteso durante la marcia su discese ripide a bassa velocità.

## Sistema antibloccaggio

L'automobile è dotata di freni antibloccaggio Anti-lock Braking System (ABS) che possono evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata e permettono di mantenere la capacità di sterzo.

Quando interviene, si possono avvertire delle vibrazioni del tutto normali nel pedale del freno.

Una volta avviata l'automobile, al rilascio del pedale del freno viene eseguita una breve autodiagnosi del sistema ABS. L'automobile può eseguire un'altra autodiagnosi del sistema a bassa velocità. L'autodiagnosi può essere percepita come pulsazioni del pedale del freno.

### Simboli sul display del conducente

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Controllare il livello dell'olio dei freni. Se il livello è basso, rabboccare olio dei freni e controllare il motivo della perdita.                                                                                                |
|  | Luce fissa per 2 secondi all'accensione del motore: Test diagnostico automatico.<br><br>Luce fissa per più di 2 secondi: Anomalie al sistema ABS. Il normale impianto frenante dell'automobile è operativo, ma senza funzione ABS. |

### ATTENZIONE

Se sono accese contemporaneamente le spie dei freni e dell'ABS, può essere presente un'anomalia all'impianto frenante.

- Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è normale, guidare l'automobile con cautela fino al riparatore più vicino per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
- Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida. Verificare la causa della perdita dell'olio dei freni.

### Relative informazioni

- Servofreno (p. 441)
- Frenata automatica ad automobile ferma (p. 445)
- Ausilio all'avviamento in salita (p. 447)
- Frenata su strade bagnate (p. 441)
- Frenata su strade cosparse di sale (p. 441)
- Manutenzione dell'impianto frenante (p. 442)
- Luci di arresto (p. 160)

## Servofreno

Il sistema del servofreno BAS (Brake Assist System) consente di aumentare la potenza frenante e quindi di ridurre la distanza di frenata. Il sistema rileva la modalità di frenata del conducente e aumenta la potenza frenante all'occorrenza. La potenza frenante può essere maggiorata fino al livello in cui interviene il sistema ABS. La funzione si disattiva quando si inizia a rilasciare il pedale del freno.

### **NOTA**

Quando si attiva la funzione BAS, il pedale del freno affonda leggermente più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario.

Rilasciando il pedale, il freno si disinserisce.

### Relative informazioni

- Freno di servizio (p. 440)

## Frenata su strade bagnate

Guidando per lungo tempo in condizioni di pioggia forte senza frenare, la potenza frenante potrebbe risultare ritardata alla prima frenata.

Questa situazione può presentarsi anche dopo un lavaggio. In queste condizioni è necessario esercitare una maggiore pressione sul pedale del freno. Pertanto, mantenere una maggiore distanza di sicurezza dai veicoli antistanti.

Frenare a fondo dopo aver guidato su strade bagnate o dopo un lavaggio. I dischi dei freni si riscaldano, asciugano più rapidamente e sono protetti dalla corrosione. Prestare attenzione al traffico prima di frenare.

### Relative informazioni

- Freno di servizio (p. 440)
- Frenata su strade cosparse di sale (p. 441)

## Frenata su strade cosparse di sale

Guidando su strade cosparse di sale può depositarsi uno strato salino su dischi e pastiglie dei freni.

Questo potrebbe aumentare la distanza di frenata. Pertanto, aumentare ulteriormente la distanza di sicurezza dai veicoli antistanti. Inoltre:

- Frenare ogni tanto per rimuovere l'eventuale strato salino. Accertarsi che la frenata non costituisca un pericolo per gli altri utenti della strada.
- Premere delicatamente il pedale del freno al termine della corsa e prima di rimettersi in moto.

### Relative informazioni

- Freno di servizio (p. 440)
- Frenata su strade bagnate (p. 441)

## Manutenzione dell'impianto frenante

Controllare regolarmente che i componenti dell'impianto frenante non siano usurati.

Per mantenere sempre l'automobile su livelli elevati di sicurezza e affidabilità, si raccomanda di attenersi agli intervalli di assistenza Volvo specificati nel Libretto di Assistenza e Garanzia. Nuovi dischi e pastiglie dei freni assicurano la massima potenza frenante dopo un "rodaggio" di qualche centinaio di chilometri (miglia). Per compensare la minore potenza frenante, premere più a fondo il pedale del freno. Volvo raccomanda di utilizzare solo pastiglie dei freni approvate per la vostra Volvo.

### **! IMPORTANTE**

Si raccomanda di controllare periodicamente l'usura dei componenti dell'impianto frenante.

Chiedere informazioni sulla procedura a un riparatore oppure affidargli direttamente l'ispezione. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni

- Freno di servizio (p. 440)

## Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento impedisce all'automobile ferma di mettersi in movimento bloccando meccanicamente due ruote.



Il comando del freno di stazionamento si trova nel tunnel fra i sedili.

Quando il freno di stazionamento elettrocomandato è inserito, si sente un leggero rumore dal motorino elettrico. Lo stesso rumore si verifica anche in occasione dei test diagnostici automatici del freno di stazionamento.

Se si inserisce il freno di stazionamento ad automobile ferma, esso agisce solo sulle ruote posteriori. Se l'inserimento avviene quando l'automobile è in movimento si attiva il normale freno di servizio, che agisce su tutte e quattro le ruote. La forza di frenata passa alle ruote posteriori quando l'automobile è quasi ferma.

## Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione del freno di stazionamento (p. 443)
- Parcheggio in pendenza (p. 444)
- In caso di anomalie al freno di stazionamento (p. 445)
- Frenata automatica ad automobile ferma (p. 445)



## Attivazione e disattivazione del freno di stazionamento

Utilizzare il freno di stazionamento per impedire all'automobile ferma di mettersi in movimento.

### Attivazione del freno di stazionamento



1. Tirare il comando verso l'alto.  
 > Quando il freno di stazionamento è attivato, il simbolo sul display del conducente è acceso.
2. Controllare che l'auto sia stazionaria.

### Simbolo sul display del conducente

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Quando il freno di stazionamento è attivato, il simbolo è acceso.</p> <p>Se il simbolo lampeggia, si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display del conducente.</p> |

### Attivazione automatica

Il freno di stazionamento si attiva automaticamente:

- se la funzione Auto Hold (frenata automatica ad automobile ferma) è attivata e l'automobile è rimasta ferma a lungo (5-10 minuti).
- quando si seleziona la posizione **P** su una pendenza ripida<sup>2</sup>.
- quando si spegne l'automobile e la funzione di attivazione automatica del freno di stazionamento è attivata sul display centrale.

### Freno di emergenza

In caso di emergenza, il freno di stazionamento può essere attivato con l'automobile in movimento tenendo tirato il comando. La frenata si interrompe quando si rilascia il comando oppure si preme il pedale dell'acceleratore.

### **i** NOTA

In caso di utilizzo del freno di emergenza a velocità superiori, durante la frenata viene emesso un segnale acustico.

### Disattivazione del freno di stazionamento



### Disattivazione manuale

1. Premere a fondo il pedale del freno.
2. Premere il comando verso il basso.  
 > Il freno di stazionamento si disinserisce e il simbolo sul display del conducente si spegne.

<sup>2</sup> Vale per il cambio automatico.

## ◀◀ **Disattivazione automatica**

1. Allacciare la cintura di sicurezza.
2. Premere a fondo il pedale del freno.
3. Accendere l'automobile.
4. Con cambio automatico:

Selezionare la posizione **D** o **R** e accelerare.

Con cambio manuale:

Inserire la marcia corretta, rilasciare la frizione e accelerare.

> Il freno di stazionamento si disinserisce e il simbolo sul display del conducente si spegne.

### **i** **NOTA**

Quando l'auto è avviata inizialmente, il freno di stazionamento può essere staccato automaticamente senza che cintura di sicurezza allacciata.

## **Relative informazioni**

- Impostazioni per l'inserimento automatico del freno di stazionamento (p. 444)
- In caso di anomalie al freno di stazionamento (p. 445)
- Freno di stazionamento (p. 442)
- Parcheggio in pendenza (p. 444)

## **Impostazioni per l'inserimento automatico del freno di stazionamento**

Selezionare se il freno di stazionamento deve inserirsi automaticamente quando si spegne l'automobile.

La selezione si effettua nel menu di impostazione sul display centrale.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **My Car → Freno di stazionamento e sospensioni** e selezionare/deselezionare la funzione **Attivazione automatica freno stazionamento**.

## **Relative informazioni**

- Attivazione e disattivazione del freno di stazionamento (p. 443)
- Freno di stazionamento (p. 442)

## **Parcheggio in pendenza**

Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia in pendenza.

### **⚠ ATTENZIONE**

Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia su superfici in pendenza. L'innesto di una marcia o la posizione **P** del cambio automatico non sono sufficienti per tenere ferma l'automobile in ogni situazione.

Se l'automobile è parcheggiata in salita:

- Girare le ruote nel verso **lontano** dal bordo marciapiede.

Se l'automobile è parcheggiata in discesa:

- Girare le ruote nella direzione **verso** il bordo marciapiede.

## **Carico pesante in salita**

Un carico pesante, ad esempio un rimorchio, può far muovere l'automobile all'indietro al disinserimento automatico del freno di stazionamento in una salita ripida. Per evitare questo inconveniente, tirare in su il comando mentre ci si mette in marcia. Rilasciare il comando quando il motore raggiunge il regime di trazione.

## **Relative informazioni**

- Attivazione e disattivazione del freno di stazionamento (p. 443)

## In caso di anomalie al freno di stazionamento

Se non è possibile disattivare o attivare il freno di stazionamento nemmeno dopo diversi tentativi, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. In caso di guida con il freno di stazionamento inserito viene emesso un segnale di avvertimento acustico.

Se si deve parcheggiare l'automobile prima di aver riparato un'eventuale anomalia, girare le ruote come previsto per il parcheggio in pendenza e portare la leva selettore in posizione **P** o, se l'automobile è dotata di cambio manuale, inserire la 1a.

## Bassa tensione della batteria

Se la tensione della batteria è troppo bassa, non è possibile disinserire e inserire il freno di stazionamento. Collegare una batteria ausiliaria se la tensione della batteria è troppo bassa.

## Sostituzione delle pastiglie dei freni

Le pastiglie dei freni posteriori devono essere sostituite da un riparatore per la particolare struttura del freno di stazionamento elettrocomandato. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Simboli sul display del conducente

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Se il simbolo lampeggia, si è verificata un'anomalia. Vedere il messaggio sul display del conducente. |
|  | Anomalia nell'impianto frenante. Vedere il messaggio sul display del conducente.                      |
|  | Messaggio informativo sul display del conducente.                                                     |

## Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione del freno di stazionamento (p. 443)
- Batteria di avviamento (p. 633)
- Programma di assistenza Volvo (p. 610)

## Frenata automatica ad automobile ferma

Grazie alla frenata automatica ad automobile ferma (Auto Hold), il conducente può rilasciare il pedale del freno, mantenendo la potenza frenante, quando l'automobile è ferma a un semaforo o incrocio.

Quando l'automobile si ferma, i freni si attivano automaticamente. La funzione è operativa a prescindere dalla pendenza e tiene ferma l'automobile utilizzando il freno di servizio o stazionamento. Alla partenza, i freni si disinseriscono automaticamente se il conducente ha allacciato la cintura di sicurezza.

### **NOTA**

In caso di frenata fino all'arresto in salita o discesa, premere il pedale del freno con maggior forza prima di rilasciarlo per evitare che l'automobile si metta in movimento.

Il freno di stazionamento si attiva se:

- si spegne l'automobile
- si apre la portiera del conducente
- si sgancia la cintura di sicurezza del conducente
- l'automobile rimane ferma a lungo (5-10 minuti).

## ◀◀ Simboli sul display del conducente

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Quando la funzione tiene ferma l'automobile utilizzando il freno di servizio, il simbolo è acceso.      |
|  | Quando la funzione tiene ferma l'automobile utilizzando il freno di stazionamento, il simbolo è acceso. |

### Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione della frenata automatica ad automobile ferma (p. 446)
- Freno di servizio (p. 440)
- Freno di stazionamento (p. 442)
- Ausilio all'avviamento in salita (p. 447)

## Attivazione e disattivazione della frenata automatica ad automobile ferma

La frenata automatica ad automobile ferma si attiva con il pulsante nel tunnel.



- Premere il pulsante nel tunnel per attivare o disattivare la funzione.
  - > L'indicatore nel pulsante è acceso quando la funzione è attivata. La funzione rimane attivata anche alla successiva accensione dell'automobile.

### In caso di disattivazione



Se la funzione è attiva e tiene ferma l'automobile con il freno di servizio (simbolo A acceso), per disattivarla si deve premere il pedale del freno contemporaneamente al pulsante.

- La funzione resta disattivata finché non viene riattivata.
- Quando la funzione è disattivata, rimane attivato l'ausilio all'avviamento in salita (HSA) per impedire all'automobile di arretrare in caso di avviamento in salita.

### Relative informazioni

- Frenata automatica ad automobile ferma (p. 445)

## Ausilio all'avviamento in salita

L'ausilio all'avviamento in salita Hill Start Assist (HSA) impedisce all'automobile di arretrare in caso di avviamento in salita. Se l'automobile procede in retromarcia in salita, le impedisce di muoversi in avanti.

La funzione permette di mantenere per alcuni secondi la pressione nell'impianto frenante per spostare il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore.

La forza frenante temporanea cessa dopo alcuni secondi o quando il conducente si mette in marcia.

L'ausilio all'avviamento in salita è disponibile anche quando è disattivata la frenata automatica ad automobile ferma (Auto Hold).

## Relative informazioni

- Frenata automatica ad automobile ferma (p. 445)
- Freno di servizio (p. 440)

## Frenata automatica dopo una collisione

In caso di collisione con conseguente attivazione dei pretensionatori pirotecnici o dell'airbag oppure se viene rilevata una collisione con un animale di grandi dimensioni, i freni dell'automobile si inseriscono automaticamente. La funzione è concepita per impedire o attutire gli effetti di un'eventuale collisione secondaria.

Dopo una grave collisione, potrebbe non essere più possibile controllare e sterzare l'automobile. In queste condizioni, per prevenire o attenuare gli effetti di un'eventuale successiva collisione contro un veicolo o un oggetto nella traiettoria dell'automobile, si attiva automaticamente il sistema di ausilio che frena l'automobile in modo sicuro.

Durante la frenata si attivano luci di arresto e lampeggiatori di emergenza. Quando l'automobile si è fermata, i lampeggiatori di emergenza continuano a lampeggiare e viene inserito il freno di stazionamento.

Se una frenata non è opportuna, ad esempio se sussiste il rischio di essere investiti da un veicolo che segue, il conducente può bypassare il sistema premendo il pedale dell'acceleratore.

La funzione presuppone che l'impianto frenante sia integro dopo la collisione.

I sistemi di sicurezza Rear Collision Warning e Blind Spot Information sono dotati di ausilio alla frenata.

## Relative informazioni

- Rear Collision Warning (p. 371)
- BLIS\* (p. 372)
- Funzioni dei freni (p. 439)

## Cambio

Il cambio fa parte della catena cinematica (trasmissione) dell'automobile, fra motore e ruote motrici. Il cambio ha il compito di variare il rapporto in base a velocità e fabbisogno di potenza. Esistono due tipi principali di cambio: manuale e automatico.

Il cambio manuale ha sei marce e il cambio automatico ne ha otto. Il numero di marce disponibile consente di sfruttare al meglio la coppia e la potenza del motore. Nel cambio automatico, due di queste sono marce overdrive e consentono di risparmiare carburante in caso di guida a regimi costanti.

Con il cambio automatico è anche possibile inserire le marce manualmente. Il display del conducente segnala la marcia o la posizione del cambio attualmente inserita.

### ! IMPORTANTE

La temperatura di esercizio del cambio è controllata per prevenire danni ai componenti della trasmissione. Se sussiste il rischio di surriscaldamento si accende un simbolo di allarme sul display del conducente e viene visualizzato un messaggio. Seguire la raccomandazione.

## Simboli sul display del conducente

In caso di anomalia nel cambio, il display del conducente visualizza un simbolo e un messaggio.

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Messaggi informativi e di errore per il cambio. Seguire la raccomandazione.                                                                                                                                                                               |
|  | Cambio caldo o surriscaldato. Seguire la raccomandazione.                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Prestazioni ridotte/Prestazioni di acceleraz. ridotte</b><br>In caso di guasto temporaneo della catena cinematica, l'automobile può portarsi in modalità Limp home, riducendo la potenza del motore, per evitare che la catena cinematica si danneggi. |


## Relative informazioni

- Posizioni del cambio automatico (p. 449)
- Cambio manuale (p. 448)
- Indicatore cambio di marcia\* (p. 453)

## Cambio manuale

Con il cambio manuale, il conducente inserisce manualmente una marcia adatta in base alle effettive esigenze di velocità e potenza.

## Passaggio di marcia



### 1 Posizione di folle (N)

Il cambio manuale ha sei marce e lo schema di cambio è indicato sulla leva seletttrice.

- Premere a fondo il pedale della frizione a ogni cambio di marcia.
- Togliere il piede dal pedale della frizione tra i cambi di marcia.

## Bloccaggio della retromarcia

L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la normale marcia in avanti.

- Vedere lo schema di cambio sulla leva selettoria e partire dalla folle **N** prima di portare la leva nella posizione **R**.
- Inserire la retromarcia solo ad automobile ferma.

## Parcheggio

### **ATTENZIONE**

Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia su superfici in pendenza - l'innesto di una marcia non è sufficiente per mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.

### Relative informazioni

- Cambio (p. 448)
- Indicatore cambio di marcia\* (p. 453)

## Posizioni del cambio automatico

Con il cambio automatico, il sistema seleziona la marcia che consente una guida ottimale. Il cambio presenta anche una posizione di cambio manuale.



Il display del conducente segnala la posizione del cambio selezionata:

**P, R, N, D** oppure **M**.

In posizione di cambio manuale viene indicata anche la marcia inserita.

## Posizioni del cambio

### Posizione di parcheggio - P

In posizione **P** il cambio è bloccato meccanicamente.

Selezionare la posizione **P** quando si parcheggia o si deve accendere il motore. L'automobile deve

essere ferma quando si seleziona la posizione di parcheggio.

Per spostare la leva selettoria dalla posizione di parcheggio, il pedale del freno deve essere premuto e il quadro deve essere in posizione **II**.

Durante il parcheggio, inserire prima il freno di stazionamento quindi selezionare la posizione di parcheggio.

### **ATTENZIONE**

Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia su superfici in pendenza. L'innesto di una marcia o la posizione **P** del cambio automatico non sono sufficienti per tenere ferma l'automobile in ogni situazione.

### **NOTA**

Per bloccare l'automobile e inserire l'antifurto è necessario che la leva selettoria si trovi in posizione **P**.

## Posizione di retromarcia - R

Selezionare la posizione **R** per procedere in retromarcia. L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la retromarcia.

### ◀ Folle - N

Non è selezionata alcuna marcia e il motore può essere avviato. Inserire il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la leva selettoria in posizione **N**.

Per passare dalla posizione folle a un'altra posizione, il pedale del freno deve essere premuto e il quadro deve essere in posizione **II**.

### Posizione di marcia - D


**D** è la normale posizione di marcia. Il cambio inserisce automaticamente una marcia più alta o bassa, a seconda dell'accelerazione e della velocità. Quando si passa dalla posizione **R** alla posizione **D**, l'automobile deve essere ferma.

### Posizione manuale - M

La posizione manuale del cambio può essere selezionata in qualunque momento durante la marcia. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, si attiva il freno motore.

Selezionare la posizione di cambio manuale portando la leva selettoria a lato dalla posizione **D** al finecorsa presso **"±"**. Il display del conducente indica la marcia inserita.

- Portare avanti la leva selettoria verso **"+"** (più) per passare alla marcia immediatamente superiore e rilasciarla.
- Portare indietro la leva selettoria verso **"-"** (meno) per passare alla marcia immediatamente inferiore e rilasciarla.



Modalità di cambio marce manuale nel display del conducente<sup>3</sup>.

Per evitare strappi e blocchi del motore, il cambio scala automaticamente se la velocità diminuisce a un valore minore a quello adatto per la marcia inserita.

Per tornare al cambio automatico, portare la leva selettoria a lato al finecorsa presso **D**.

### Relative informazioni

- Immobilizzatore leva selettoria (p. 452)
- Cambio di marcia con le leve al volante\* (p. 450)
- Funzione kick-down (p. 453)
- Indicatore cambio di marcia\* (p. 453)

## Cambio di marcia con le leve al volante\*

Le leve al volante sono complementari alla leva selettoria e consentono di cambiare marcia manualmente senza togliere le mani dal volante.

### Attivazione delle leve al volante

Per cambiare marcia con le leve al volante, esse devono essere dapprima attivate:

- Tirare una delle leve verso il volante.
- > Un numero sul display del conducente indica la marcia inserita.



Display del conducente in caso di cambio marcia con le leve al volante.

<sup>3</sup> La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.



Nella posizione del cambio **M**, le leve al volante sono attivate automaticamente.



Display del conducente in caso di cambio marce con le leve al volante in modalità di cambio manuale.

## Cambia

Per cambiare di una marcia:

- Tirare una delle leve all'indietro, verso il volante, e rilasciare.



- 1 "-": È innestata la successiva marcia più bassa.
- 2 "+": È innestata la successiva marcia più alta.

A ogni trazione della leva si cambia marcia, a condizione che il regime del motore rientri nell'intervallo consentito.

Dopo ogni cambio di marcia, il display del conducente cambia numero per indicare la marcia inserita.

## Disattivazione della funzione

### Disattivazione manuale in posizione D

- Per disattivare le leve al volante, tirare la leva destra (+) in direzione del volante e tenerla in posizione finché il numero della marcia inserita non scompare dal display del conducente.

## Disattivazione automatica

In posizione **D**, le leve al volante si disattivano dopo qualche istante se non vengono utilizzate. In tal caso, il numero della marcia inserita scompare. Fa eccezione la decelerazione con il freno motore, durante la quale le leve restano attivate.

La posizione **M** non prevede la disattivazione automatica.

## Relative informazioni


- Posizioni del cambio automatico (p. 449)
- Indicatore cambio di marcia\* (p. 453)

## Immobilizzatore leva selettore

L'immobilizzatore leva selettore impedisce il passaggio involontario fra le posizioni del cambio automatico.

Esistono due tipi di inibitori del selettore marce: meccanico e automatico.

### Immobilizzatore meccanico leva selettore



La leva può essere portata liberamente in avanti o all'indietro tra **N** e **D**. Le altre posizioni hanno un blocco che viene manovrato tramite il pulsante di bloccaggio sulla leva selettore.

Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva può essere portata in avanti o all'indietro tra le posizioni **P**, **R**, **N** e **D**.

## Immobilizzatore automatico leva selettore

L'immobilizzatore leva selettore automatico presenta specifici sistemi di sicurezza.

### Dalla posizione di parcheggio - P

Per spostare la leva selettore dalla posizione **P**, il pedale del freno deve essere premuto e il quadro deve essere in posizione **II**.

### Dalla folle - N

Se la leva selettore è in posizione **N** e l'automobile è rimasta ferma per almeno 3 secondi (indipendentemente dal fatto che il motore sia acceso o meno), la leva selettore è bloccata.

Per portare la leva selettore dalla posizione **N** a un'altra posizione, il pedale del freno deve essere premuto e il quadro deve essere in posizione **II**.


### Relative informazioni

- Posizioni del cambio automatico (p. 449)
- Disattivare l'immobilizzatore automatico leva selettore (p. 452)

## Disattivare l'immobilizzatore automatico leva selettore

L'immobilizzatore leva selettore automatico può disattivarsi anche se l'automobile non riceve corrente.

### Disattivare l'immobilizzatore automatico leva selettore



Se non è possibile guidare l'automobile, ad esempio perché la batteria è scarica, occorre portare la leva selettore in posizione **N** per spostare l'automobile.

- 1 Sollevare il tappetino di gomma nel vano davanti alla leva selettore. Localizzare il foro con il pulsante a ritorno automatico sul fondo del vano.
- 2 Inserire un piccolo cacciavite nel foro e tenere premuto.

 Portare la leva selettoria in posizione **N** e rilasciare il pulsante.

4. Rimettere a posto il tappeto di gomma.

### Relative informazioni

- Immobilizzatore leva selettoria (p. 452)
- Posizioni del cambio automatico (p. 449)

### Funzione kick-down

Il kick-down<sup>4</sup> si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in fase di sorpasso.

Quando il pedale dell'acceleratore viene abbassato completamente (oltre la normale posizione di piena accelerazione) si inserisce automaticamente una marcia più bassa (kick-down).

Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato dalla posizione di kick-down, si inserisce automaticamente una marcia più alta.

### Funzione di sicurezza

Per evitare il fuorigiri del motore, il programma del cambio è dotato di una protezione contro la scalata.

Il cambio non permette i passaggi a marce inferiori/kick-down se questi comportano regimi tali da danneggiare il motore. Se il conducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio a una marcia inferiore a regime elevato, non succede nulla – rimane inserita la marcia originaria.

Con il kick-down, l'automobile può scalare di una o più marce alla volta a seconda del regime del motore. L'automobile passa alla marcia superiore quando il motore raggiunge il regime max per prevenire danni al motore.

### Relative informazioni

- Posizioni del cambio automatico (p. 449)

### Indicatore cambio di marcia\*

L'indicatore cambio di marcia sul display del conducente visualizza la marcia inserita in posizione di cambio manuale e quando è opportuno passare alla marcia superiore per un'economia di guida ottimale.

Per la guida ecologica con il cambio in posizione manuale è importante procedere nella marcia corretta e cambiare al momento giusto.


<sup>4</sup> Disponibile solo con cambio automatico.

## Con cambio automatico

L'indicatore cambio di marcia segnala la marcia inserita sul display del conducente e invita a passare alla marcia superiore visualizzando una freccia su.



Indicatore cambio di marcia sul display del conducente da 12".



Indicatore cambio di marcia sul display del conducente da 8".

## Con cambio manuale

Una freccia su invita a passare alla marcia superiore, mentre una freccia giù invita a passare alla marcia inferiore.



Indicatore cambio di marcia sul display del conducente da 12".



Indicatore cambio di marcia sul display del conducente da 8".

## Relative informazioni

- Posizioni del cambio automatico (p. 449)
- Cambio manuale (p. 448)

## Trazione integrale

La trazione integrale AWD (All Wheel Drive) agisce contemporaneamente sulle quattro ruote migliorando la tenuta di strada.

Per assicurare la massima tenuta di strada, la trazione viene distribuita automaticamente alle ruote con maggiore aderenza. Il sistema calcola continuamente il fabbisogno di coppia delle ruote posteriori e può ridistribuire immediatamente fino a metà della coppia del motore alle ruote posteriori.

La trazione integrale aumenta anche la stabilità ad alta velocità. Durante la guida normale, la maggior parte della trazione viene distribuita fra le ruote anteriori. Ad automobile ferma, la trazione integrale è sempre inserita per predisporre la massima trazione in fase di accelerazione.

Le caratteristiche della trazione integrale variano in base alla modalità di guida\* selezionata.

## Relative informazioni

- Modalità di guida\* (p. 455)
- Guida a bassa velocità (p. 467)
- Cambio (p. 448)

## Modalità di guida\*

La selezione della modalità di guida influenza le caratteristiche di guida dell'automobile per migliorare l'esperienza di guida e agevolare la guida in determinate situazioni.

Grazie alle modalità di guida, si accede rapidamente alle numerose funzioni ed impostazioni dell'automobile per soddisfare le varie esigenze di guida. Per assicurare le migliori caratteristiche di guida possibili nelle varie modalità di guida, è previsto un adattamento dei seguenti sistemi:

- Sterzo
- Motore/cambio<sup>5</sup>/trazione integrale
- Freni
- Ammortizzatori
- Display del conducente
- Funzione Start/Stop
- Impostazioni climatizzatore

Selezionare la modalità di guida più adatta alle condizioni effettive di guida. Ricordare che non tutte le modalità di guida sono selezionabili in tutte le situazioni.

## Modalità di guida selezionabili

### COMFORT

- Corrisponde alla modalità normale dell'automobile.

All'accensione, l'automobile è in modalità Comfort e la funzione Start/Stop è attivata. Grazie alle impostazioni, l'automobile risulta comoda, lo sterzo leggero, le sospensioni morbide e la risposta della carrozzeria lineare.

Questa modalità di guida è quella utilizzata per la certificazione delle emissioni di anidride carbonica.

### ECO

- Per una guida più attenta ai consumi energetici ed ecologica si può selezionare la modalità Eco.

In questa modalità di guida, tra l'altro, la funzione Start/Stop è attivata e la potenza di alcune impostazioni del climatizzatore è ridotta.

Il display del conducente presenta un misuratore Eco che agevola l'adozione di una guida economica.

<sup>5</sup> Vale per il cambio automatico.

### « OFF ROAD

- Ottimizzare la manovrabilità nella guida su fondi difficili e strade in cattivo stato.

Lo sterzo è leggero; la trazione integrale e la funzione di marcia a bassa velocità con ausilio alla guida in discesa (Hill Descent Control) sono attivate. La funzione Start/Stop è disattivata.

La modalità di guida può essere attivata solo a bassa velocità e il tachimetro mostra il campo di limitazione della velocità. Se si supera questa velocità, la modalità Off road viene disattivata e viene attivata un'altra modalità di guida.

In modalità Off road, il display del conducente visualizza una bussola fra il tachimetro e il contagiri.

#### **i NOTA**

Questa modalità di guida non è progettata per l'uso su strada.

### **DYNAMIC**

- In modalità Dynamic, lo stile di guida diventa più sportivo e la risposta all'accelerazione più rapida.

I passaggi di marcia diventano più rapidi e precisi e il cambio attribuisce la priorità alle marce con trazione maggiore.

Lo sterzo è più sensibile e le sospensioni sono più rigide<sup>6</sup>, quindi la carrozzeria segue il profilo della strada per ridurre la tendenza allo sbandamento in curva.


La funzione Start/Stop è disattivata.

### **INDIVIDUAL**

- È possibile personalizzare una modalità di guida.

Selezionare una modalità di guida, quindi modificare le impostazioni in base alle caratteristiche di guida desiderate. Queste impostazioni sono memorizzate in un profilo conducente personale.

La modalità di guida Individual è disponibile solamente dopo la relativa attivazione sul display centrale.



Videata Impostazioni<sup>7</sup> per la modalità di guida individuale.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **My Car** → **Modalità di guida individuale** e marcare **Modalità di guida individuale**.

<sup>6</sup> Vale per il telaio Four-C.

<sup>7</sup> La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile e della versione del software.

3. In **Preimpostate**, selezionare una modalità di guida iniziale: **Eco**, **Comfort** o **Dinamica**.

Le potenziali regolazioni riguardano le impostazioni per:

- **Videata conducente**
- **Forza di sterzata**
- **Caratteristiche trasmissione**
- **Caratteristiche di frenata**
- **Controllo sospensioni**
- **Clima ECO**
- **Start/Stop.**

### Relative informazioni

- Modifica della modalità di guida\* (p. 457)
- Posizione di marcia ECO (p. 458)
- Guida economica (p. 470)
- Funzione Start/Stop (p. 460)
- Guida a bassa velocità (p. 467)
- Ausilio alla guida in discesa (p. 468)
- Trazione integrale (p. 455)

### Modifica della modalità di guida\*

La modalità di guida si modifica con il comando **nel tunnel**.

Selezionare la modalità di guida più adatta alle condizioni effettive di guida. Ricordare che non tutte le modalità di guida sono selezionabili in tutte le situazioni.

Per modificare la modalità di guida:



1. Premere il comando della modalità di guida **DRIVE MODE**.
  - > Sul display centrale si apre un menu pop-up.
2. Selezionare la modalità di guida desiderata girando la rotella verso l'alto o il basso.

3. Premere il comando della modalità di guida o direttamente il touch screen per confermare la selezione.

> Il display del conducente indica la modalità di guida selezionata.

Se una modalità di guida è visualizzata in grigio nel menu pop-up, non è selezionabile.

### Relative informazioni

- Modalità di guida\* (p. 455)
- Attivazione e disattivazione della modalità di guida ECO con il pulsante funzione (p. 460)
- Attivazione e disattivazione della guida a bassa velocità con il pulsante funzione (p. 468)
- Attivazione e disattivazione dell'ausilio alla guida in discesa con il pulsante funzione (p. 469)

## Posizione di marcia ECO

La modalità di guida Eco ottimizza le caratteristiche di guida dell'automobile per una guida più economica ed ecologica.

Utilizzare questa modalità di guida per risparmiare carburante e tutelare l'ambiente.

Per la guida Eco sono adattate le seguenti caratteristiche:

- Punti di cambio marcia<sup>8</sup>.
- Comando motore e risposta dell'acceleratore.
- La funzione di movimento in folle Eco Coast<sup>8</sup> si attiva e il freno motore si disinserisce, se si rilascia il pedale dell'acceleratore a una velocità compresa fra 65 e 140 km/h (40 e 87 mph).
- Alcune impostazioni del climatizzatore si disattivano o funzionano con potenza ridotta.
- All'interno di un misuratore ECO, il display del conducente visualizza informazioni che agevolano l'adozione di una guida ecologica ed economica.

## Funzione di movimento in folle Eco Coast<sup>8</sup>

In pratica, la funzione di movimento in folle Eco Coast disattiva il freno motore permettendo di sfruttare l'energia cinetica dell'automobile per percorrere lunghi tratti. Quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore, il cambio si

scollega automaticamente dal motore il cui regime si riduce al minimo insieme al consumo.

La funzione risulta particolarmente utile laddove è possibile procedere in folle a lungo, ad esempio su strade in lieve pendenza oppure in caso di riduzione prevista della velocità per avvicinarsi a una zona con limite di velocità più basso.

### Attivazione della funzione di movimento in folle

La funzione si attiva quando si rilascia completamente il pedale dell'acceleratore e:

- La modalità di guida Eco è attivata.
- La leva selettoria è in posizione **D**.
- La velocità è compresa fra circa 65 e 140 km/h (40 e 87 mph).
- La strada non presenta una discesa superiore al 6% circa.

Il display del conducente visualizza **COASTING** quando si utilizza la funzione di movimento in folle.

### Limitazioni

La funzione di movimento in folle non è disponibile se:

- Motore e/o cambio non raggiungono la normale temperatura di esercizio.
- Si porta la leva selettoria dalla posizione **D** alla posizione di cambio manuale.

- La velocità non è compresa fra circa 65 e 140 km/h (40 e 87 mph).
- La strada presenta una discesa superiore al 6% circa.
- Si cambia marcia manualmente con le leve al volante\*.

### Disattivazione e disinserimento permanente della funzione di movimento in folle

In alcune situazioni può essere utile disattivare o disinserire permanentemente la funzione per sfruttare il freno motore. Ad esempio, su discese ripide oppure in procinto di un sorpasso, al fine di affrontare la situazione nel modo più sicuro possibile.

Per disattivare la funzione di movimento in folle:

- Premere il pedale dell'acceleratore o del freno.
- Portare la leva selettoria in posizione manuale.
- Cambio di marcia con le leve al volante\*.

Per disattivare la funzione di movimento in folle:

- Cambiare modalità di guida\* o disattivare la modalità di guida Eco nella videata funzioni.

<sup>8</sup> Solo con cambio automatico.



Si può procedere in folle per brevi tratti anche senza utilizzare l'apposita funzione, riducendo il consumo di carburante. Per un maggiore risparmio di carburante, tuttavia, risulta più vantaggioso attivare la funzione di movimento in folle, che permette di percorrere in folle anche lunghi tratti.

### Regolatore elettronico della velocità Eco Cruise

Se si utilizza il regolatore elettronico della velocità in modalità di guida Eco, l'accelerazione e il rallentamento dell'automobile sono inferiori rispetto alle altre modalità di guida, consentendo di ridurre ulteriormente il consumo di carburante. In tal caso, l'automobile può procedere a una velocità leggermente superiore o inferiore rispetto alla velocità impostata.

- Su una strada non dissestata, la velocità dell'automobile può differire da quella impostata quando il regolatore elettronico della velocità è attivo e l'automobile procede in folle.
- In una salita ripida, la velocità dell'automobile diminuisce finché non si inserisce una marcia inferiore<sup>8</sup>, quindi si avvia un'accelerazione ridotta per raggiungere la velocità impostata.
- Se l'automobile procede in folle in discesa, la velocità può essere leggermente superiore o inferiore rispetto alla velocità impostata. In genere, la funzione utilizza il freno motore per

mantenere la velocità impostata. All'occorrenza, utilizza anche il freno di servizio.

### Misuratore ECO sul display del conducente

Il misuratore ECO indica il livello di economia della guida:

- In caso di guida economica, il misuratore indica un valore basso, con la lancetta nell'area verde.
- In caso di guida non economica, ad esempio accelerazione rapida e frenata brusca, il misuratore indica un valore elevato.

Il misuratore ECO presenta anche un indicatore che mostra quale comportamento adotterebbe un conducente di riferimento nelle stesse condizioni. Questo corrisponde alla lancetta corta sul misuratore.



Misuratore ECO sul display del conducente da 12".



Misuratore ECO sul display del conducente da 8".

<sup>8</sup> Solo con cambio automatico.

### « Climatizzatore ECO

Nella modalità di guida Eco si attiva automaticamente il climatizzatore ECO nell'abitacolo per ridurre il consumo energetico.

#### **i** NOTA

L'attivazione della funzione ECO modifica alcuni parametri nelle impostazioni del climatizzatore e riduce la funzionalità di alcune utenze elettriche. Alcune impostazioni possono essere ripristinate manualmente, ma la funzionalità completa richiede la disattivazione della funzione ECO o l'adattamento della modalità di guida **Individual\*** per la funzionalità completa del climatizzatore.

In caso di condensa, premere il pulsante dello sbrinatori max, che funziona normalmente.

#### Relative informazioni

- Modifica della modalità di guida\* (p. 457)
- Attivazione e disattivazione della modalità di guida ECO con il pulsante funzione (p. 460)
- Modalità di guida\* (p. 455)
- Guida economica (p. 470)
- Funzione Start/Stop (p. 460)

### Attivazione e disattivazione della modalità di guida ECO con il pulsante funzione

Le automobili sprovviste di comando della modalità di guida nel tunnel sono dotate di un pulsante funzione per la modalità di guida Eco nella videata funzioni sul display centrale.

Allo spegnimento del motore, la funzione Eco si disattiva, quindi deve essere riattivata a ogni accensione. Quando la funzione è attivata, il display del conducente visualizza **ECO**.

#### Selezione della modalità di guida Eco nella videata funzioni sul display centrale

- Premere il pulsante **Modalità di marcia ECO** per attivare o disattivare la funzione.



> Un indicatore nel pulsante è acceso quando la funzione è attivata.

#### Relative informazioni

- Posizione di marcia ECO (p. 458)
- Modifica della modalità di guida\* (p. 457)
- Modalità di guida\* (p. 455)

### Funzione Start/Stop

Con la funzione Start/Stop, il motore viene spento temporaneamente quando l'automobile è ferma, ad esempio a un semaforo o in coda, quindi riacceso automaticamente quando il conducente intende ripartire.

La funzione Start/Stop riduce il consumo di carburante contribuendo a contenere le emissioni.

Il sistema permette di adottare uno stile di guida più ecologico, consentendo lo spegnimento automatico del motore quando è opportuno.

#### Relative informazioni

- Guida con funzione Start/Stop (p. 461)
- Condizioni per la funzione Start/Stop (p. 463)
- Modalità di guida\* (p. 455)

## Guida con funzione Start/Stop

La funzione Start/Stop spegne temporaneamente il motore quando l'automobile è ferma, quindi lo riaccende automaticamente quando il conducente intende ripartire.

La funzione Start/Stop è disponibile a motore acceso e può essere attivata se sono soddisfatte alcune condizioni. Il display del conducente indica se la funzione è disponibile, attiva o non disponibile.

Anche in caso di spegnimento automatico del motore, tutti i normali sistemi dell'automobile quali illuminazione, radio ecc. funzionano normalmente. La funzione di alcuni equipaggiamenti, tuttavia, può essere temporaneamente ridotta, ad esempio la velocità della ventola del climatizzatore oppure un volume particolarmente elevato dell'impianto audio.

## Spegnimento automatico

Affinché il motore si spenga automaticamente:

Con cambio automatico

- Fermare l'automobile con il pedale del freno e tenerlo premuto - il motore si spegne automaticamente.

Con cambio manuale

- Eseguire il disinnesto, portare la leva del cambio in folle e rilasciare il pedale della frizione - il motore si spegne automaticamente.

In modalità di guida Eco o Comfort<sup>9</sup>, il motore potrebbe spegnersi automaticamente prima che l'automobile si fermi.

Con il Cruise adattivo o il Pilot Assist attivato, il motore si spegne automaticamente dopo circa tre secondi.

## Accensione automatica

Affinché il motore si accenda automaticamente:

Con cambio automatico

- Rilasciare il pedale freno - il motore si avvia automaticamente ed il viaggio potrà proseguire. In un'eventuale salita, la funzione di ausilio all'avviamento in salita (HSA) interviene impedendo all'automobile di arretrare.
- Quando la funzione Auto Hold è attivata, l'accensione automatica è ritardata fino alla pressione del pedale dell'acceleratore.
- Quando il Cruise adattivo o il Pilot Assist è attivato, il motore si accende automaticamente alla pressione del pedale dell'acceleratore o quando si preme il pulsante  nei comandi sinistri al volante.
- Mantenendo premuto il pedale freno, premere il pedale dell'acceleratore. Il motore si accende automaticamente.
- In discesa: Alleggerire la pressione del piede dal pedale freno in modo che l'auto inizi a

rotolare - il motore si avvia automaticamente dopo un leggero aumento della velocità.

Con cambio manuale

- Con la leva selettoria in folle: Premere il pedale della frizione o dell'acceleratore - il motore si accende.
- In discesa: Alleggerire la pressione del piede dal pedale freno in modo che l'auto inizi a rotolare - il motore si avvia automaticamente dopo un leggero aumento della velocità.

<sup>9</sup> Modalità di avviamento normale.

## « Simboli sul display del conducente

### Con display del conducente da 12\*\*

- Quando la funzione è disponibile, il contagiri visualizza il testo **READY**.
- Quando la funzione è attiva e il motore è spento automaticamente, una lancetta del contagiri indica **READY**.
- Quando la funzione non è disponibile, il testo **READY** è grigio.
- Quando la funzione è disattivata, non è visualizzato alcun testo.



La funzione è attiva e il motore è spento automaticamente.

### Con display del conducente da 8"

Il simbolo è visualizzato sul bordo inferiore del tachimetro.

| Simbolo                                                                           | Funzione                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Simbolo bianco: La funzione è disponibile.                                |
|  | Simbolo beige: La funzione è attiva e il motore è spento automaticamente. |
|  | La funzione non è disponibile, le condizioni non sono soddisfatte.        |
|                                                                                   | Quando la funzione è disattivata, non è visualizzato alcun simbolo.       |

### Relative informazioni

- Disattivazione temporanea della funzione Start/Stop (p. 462)
- Condizioni per la funzione Start/Stop (p. 463)
- Funzione Start/Stop (p. 460)
- Ausilio all'avviamento in salita (p. 447)
- Frenata automatica ad automobile ferma (p. 445)

## Disattivazione temporanea della funzione Start/Stop

In alcune situazioni può essere utile disattivare temporaneamente la funzione **Start/Stop**.



Disattivare agendo sul pulsante funzione **Start/Stop** nella videata funzioni sul display centrale. Quando la funzione è disattivata, l'indicatore nel pulsante è spento.

La funzione rimane disattivata finché non

- viene riattivata
- si passa alla modalità di guida Eco o Comfort
- si riavvia l'automobile.

### Relative informazioni

- Guida con funzione Start/Stop (p. 461)
- Condizioni per la funzione Start/Stop (p. 463)

## Condizioni per la funzione Start/Stop

Per l'operatività della funzione Start/Stop devono essere soddisfatte alcune condizioni.

Se una condizione non è soddisfatta, il display del conducente darà comunicazione di ciò.

## Mancato spegnimento automatico del motore

Il motore non si spegne automaticamente nei seguenti casi:

- L'automobile non ha raggiunto circa 10 km/h (6 mph) dopo l'accensione.
- Dopo un certo numero di spegnimenti automatici, la velocità deve superare di nuovo circa 10 km/h (6 mph) prima dello spegnimento automatico successivo.
- Il conducente ha slacciato la cintura di sicurezza.
- L'autonomia della batteria di avviamento è inferiore al livello minimo consentito.
- Il motore non ha raggiunto la normale temperatura di esercizio.
- La temperatura esterna è inferiore a circa -5°C (23°F) o superiore a circa 30°C (86°F).
- Il riscaldamento elettrico del parabrezza è attivato.

- L'ambiente nell'abitacolo non rientra nei valori impostati.
- L'automobile procede in retromarcia.
- La temperatura della batteria di avviamento è inferiore o superiore ai limiti consentiti.
- Il conducente effettua movimenti rilevanti del volante.
- La strada è in forte pendenza.
- Si apre il cofano.
- Il motore non ha raggiunto la normale temperatura di esercizio durante la marcia ad altitudini elevate.
- È intervenuto il sistema ABS.
- In caso di frenata brusca (senza intervento del sistema ABS).
- La termica del motorino di avviamento è intervenuta a seguito di un numero elevato di accensioni in un tempo limitato.
- Il filtro antiparticolato dell'impianto dei gas di scarico è pieno<sup>10</sup>.
- Si collega elettricamente un rimorchio all'impianto elettrico dell'automobile.

Quanto segue vale per le automobili con cambio automatico:

- Il cambio non ha raggiunto la normale temperatura di esercizio.
- La leva selettoria è in posizione **M** ( $\pm$ ).

## Mancata accensione automatica del motore

Nei seguenti casi, il motore non si accende automaticamente dopo uno spegnimento automatico:

Con cambio automatico:

- Il conducente non ha allacciato la cintura di sicurezza, la leva selettoria è in posizione **P** e la portiera del conducente è aperta. È necessario accendere il motore normalmente.

Con cambio manuale:

- Il conducente non ha allacciato la cintura.
- Si inserisce una marcia senza disinnesto.

## Spegnimento involontario del motore nelle automobili con cambio manuale

Se il motore si spegne quando ci si vuole mettere in marcia, procedere come segue:

1. Controllare che la cintura di sicurezza sul lato del conducente sia bloccata nella relativa serratura.
2. Premere nuovamente il pedale della frizione - il motore si accende automaticamente.
3. In alcuni casi è necessario portare la leva selettoria in folle. Viene visualizzato un messaggio sul display del conducente. Seguire la raccomandazione.

<sup>10</sup> Automobili con motore diesel.

### « Il motore si accende automaticamente anche se non è stato rilasciato il pedale del freno

Nei seguenti casi, il motore si accende automaticamente anche se il conducente non rilascia il pedale del freno:

- Si forma condensa sui cristalli per l'elevata umidità dell'aria nell'abitacolo.
- L'ambiente nell'abitacolo non rientra nei valori impostati.
- È presente un picco temporaneo di consumo di corrente o la capacità della batteria di avviamento scende al di sotto del livello minimo consentito.
- Viene premuto ripetutamente il pedale del freno.
- Si apre il cofano.
- L'automobile si mette in movimento oppure aumenta leggermente la velocità se si è spenta automaticamente senza essere completamente ferma.

Quanto segue vale per le automobili con cambio automatico:

- Il conducente slaccia la cintura di sicurezza con la leva selettoria in posizione **D** oppure **N**.
- Si porta la leva selettoria dalla posizione **D** alla posizione **R** o **M** ( $\pm$ ).

- Viene aperta la portiera del conducente con la leva selettoria in posizione **D** - un segnale acustico "pling" e un messaggio indicano che il quadro è acceso.



### ATTENZIONE

Non aprire il cofano se il motore si è spento automaticamente. Prima di sollevare il cofano, spegnere il motore normalmente.

### Relative informazioni

- Funzione Start/Stop (p. 460)
- Guida con funzione Start/Stop (p. 461)
- Disattivazione temporanea della funzione Start/Stop (p. 462)

## Controllo del livello\* e sospensioni

Il controllo del livello e gli ammortizzatori si regolano automaticamente nell'automobile.

Con il controllo del livello posteriore, l'altezza posteriore dell'automobile rimane invariata a prescindere dal carico. La regolazione del livello può attivarsi anche dopo aver parcheggiato l'automobile.

## Ammortizzatori (Four-C)

Gli ammortizzatori sono adattati in base alla modalità di guida selezionata e alla velocità dell'automobile. Gli ammortizzatori sono generalmente impostati per assicurare il massimo comfort e si regolano continuamente al variare di fondo stradale, accelerazione dell'automobile, frenate e curve.

## Trasporto

In caso di trasporto su traghetto, treno o autocarro, è consentito imbracare l'automobile solamente attorno ai pneumatici, evitando le altre parti del telaio. Le possibili variazioni delle sospensioni pneumatiche durante il trasporto potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'imbracatura.

## Simboli e messaggi sul display del conducente

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                        | Funzione                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sospensione</b><br><b>Disattivato dall'utente</b>             | La regolazione del livello è stata disattivata manualmente dall'utente.                                                                                                                                                                      |
|  | <b>Sospensione</b><br><b>Prestazioni temporaneamente ridotte</b> | Le prestazioni della regolazione di livello sono state temporaneamente limitate a causa di utilizzo intensivo del sistema. Se il messaggio compare spesso (ad esempio più volte in una settimana), rivolgersi a un riparatore <sup>A</sup> . |
|  | <b>Sospensione</b><br><b>Servizio richiesto</b>                  | Si è verificata un'anomalia. Rivolgersi al più presto a un riparatore <sup>A</sup> .                                                                                                                                                         |



| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                           | Funzione                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Guasto sospensione</b><br><b>Fermarsi in sicurezza</b>           | Si è verificata un'anomalia critica. Fermarsi in un luogo sicuro e chiamare un carro attrezzi per trainare l'automobile fino a un riparatore <sup>A</sup> . |
|  | <b>Sospensione</b><br><b>Rallentare Veicolo troppo alto</b>         | Si è verificata un'anomalia. Se il messaggio compare durante la guida, rivolgersi a un riparatore <sup>A</sup> .                                            |
|  | <b>Sospensione</b><br><b>Regolazione automatica livello veicolo</b> | È in corso la regolazione del livello del retrotreno fino all'altezza desiderata.                                                                           |

<sup>A</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Impostazioni per il controllo del livello\* (p. 467)
- Modalità di guida\* (p. 455)



## Impostazioni per il controllo del livello\*

Disattivare il controllo del livello prima di sollevare l'automobile con il martinetto per evitare problemi di regolazione automatica.

## Impostazioni sul display centrale

### Disattiva controllo assetto

In alcuni casi è necessario disattivare la funzione, ad esempio se l'automobile deve essere sollevata con un martinetto\*. In caso contrario, a causa della differenza di livello connessa al sollevamento con un martinetto, le sospensioni pneumatiche iniziano a regolare l'altezza provocando un effetto indesiderato.

Disattivazione della funzione sul display centrale:

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **My Car → Freno di stazionamento e sospensioni**.
3. Selezionare **Disattiva controllo assetto**.

### Relative informazioni

- Controllo del livello\* e sospensioni (p. 465)
- Raccomandazioni per il carico (p. 597)

## Guida a bassa velocità

La funzione di guida a bassa velocità Low Speed Control (LSC) agevola e migliora la guida fuoristrada e su fondi scivolosi, ad esempio con una roulotte su un prato oppure con un carrello barca su rampe di imbarco.

Nelle automobili con comando della modalità di guida\*, la funzione è disponibile nella modalità di guida Off Road.

La funzione è sviluppata per la guida fuoristrada e con rimorchio a bassa velocità, fino a circa 40 km/h (25 mph).

Con la guida a bassa velocità si dà priorità a marce basse e trazione integrale, quindi la funzione aiuta a prevenire lo slittamento e assicura una migliore trazione su tutte le ruote. La sensibilità del pedale dell'acceleratore è ridotta per agevolare la regolazione di trazione e velocità a bassa velocità.

La funzione si attiva contemporaneamente a Hill Descent Control (HDC), consentendo di controllare con il pedale dell'acceleratore la velocità sulle pendenze ripide e riducendo la necessità di intervenire con il pedale del freno. Il sistema permette di mantenere una velocità bassa e costante sulle discese ripide.

### **NOTA**

Quando è attivato LSC con HDC, variano la risposta del pedale dell'acceleratore e del motore.

### **NOTA**

Questa modalità di guida non è progettata per l'uso su strada.

### **NOTA**

La funzione viene disattivata se si procede a velocità elevate e, se si desidera, deve essere riattivata a velocità minori.

## Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione della guida a bassa velocità con il pulsante funzione (p. 468)
- Modifica della modalità di guida\* (p. 457)
- Ausilio alla guida in discesa (p. 468)
- Trazione integrale (p. 455)

## Attivazione e disattivazione della guida a bassa velocità con il pulsante funzione

Le automobili sprovviste di comando della modalità di guida nel tunnel sono dotate di un pulsante funzione per la guida a bassa velocità con **Hill Descent Control** nella videata funzioni sul display centrale.

### Selezione della guida a bassa velocità nella videata funzioni sul display centrale

- Premere il pulsante **Hill Descent Control** per attivare o disattivare la funzione.



- > Un indicatore nel pulsante è acceso quando la funzione è attivata.

Allo spegnimento del motore, la funzione si disattiva automaticamente.

#### **NOTA**

La funzione viene disattivata se si procede a velocità elevate e, se si desidera, deve essere riattivata a velocità minori.

### Relative informazioni

- Guida a bassa velocità (p. 467)
- Modifica della modalità di guida\* (p. 457)

## Ausilio alla guida in discesa

L'ausilio alla guida in discesa, Hill Descent Control (HDC) è una funzione di guida a bassa velocità con freno motore esteso. Permette di aumentare o diminuire la velocità dell'automobile nelle discese ripide agendo solamente sul pedale dell'acceleratore, senza utilizzare il freno di servizio.

Nelle automobili con comando della modalità di guida\*, la funzione è disponibile nella modalità di guida Off Road.

L'ausilio alla guida in discesa è progettato per la guida fuoristrada a bassa velocità e risulta particolarmente utile nella guida in discese ripide su fondi difficili. Non dovendo utilizzare il pedale del freno, il conducente può concentrarsi sullo sterzo.

### **ATTENZIONE**

Il sistema HDC non funziona in tutte le situazioni ed è progettato solo come ausilio alla guida.

La responsabilità di una guida sicura spetta sempre al conducente.

### Funzione

L'ausilio alla guida in discesa permette all'automobile di procedere a passo d'uomo sia in marcia avanti che in retromarcia assistita dall'impianto frenante. Con il pedale dell'acceleratore, è possibile aumentare la velocità se occorre. Quando si

rilascia il pedale dell'acceleratore, l'automobile viene rapidamente frenata a passo d'uomo, a prescindere dalla pendenza e senza necessità di utilizzare il freno di servizio. Quando la funzione è attiva, si accendono le luci di arresto.

Il conducente può frenare o fermare l'automobile e ridurre la velocità a passo d'uomo in qualsiasi momento con il freno di servizio.

La funzione si attiva contemporaneamente a Low Speed Control (LSC), agevolando e migliorando la guida fuoristrada e su fondi scivolosi. I sistemi sono progettati per la guida a bassa velocità, fino a circa 40 km/h (25 mph).

### Raccomandazioni per la guida con HDC

- Disattivando la funzione su una pendenza ripida, la potenza frenante diminuisce gradualmente.

Con cambio automatico

- L'HDC può essere utilizzato con il cambio in posizione **D** o **R** oppure se è inserita la 1a o la 2a in posizione di cambio manuale.
- Non è possibile inserire la 3a o una marcia superiore in posizione di cambio manuale.

Con cambio manuale

- L'HDC frena solamente se è inserita la 1a o la retromarcia (**R**). Nelle marce più alte la frenata non si inserisce, anche se la funzione rimane attiva fino a circa 40 km/h (25 mph).

#### **NOTA**

Quando è attivato LSC con HDC, variano la risposta del pedale dell'acceleratore e del motore.

#### **NOTA**

Questa modalità di guida non è progettata per l'uso su strada.

#### **NOTA**

La funzione viene disattivata se si procede a velocità elevate e, se si desidera, deve essere riattivata a velocità minori.

### Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione dell'ausilio alla guida in discesa con il pulsante funzione (p. 469)
- Modifica della modalità di guida\* (p. 457)
- Guida a bassa velocità (p. 467)
- Trazione integrale (p. 455)

## Attivazione e disattivazione dell'ausilio alla guida in discesa con il pulsante funzione

Le automobili sprovviste di comando della modalità di guida nel tunnel sono dotate di un pulsante funzione per l'ausilio alla guida in discesa **Hill Descent Control** nella videata funzioni sul display centrale.

### Selezione dell'ausilio alla guida in discesa nella videata funzioni sul display centrale

L'ausilio alla guida in discesa funziona solo a bassa velocità.

- Premere il pulsante **Hill Descent Control** per attivare o disattivare la funzione.



- > Un indicatore nel pulsante è acceso quando la funzione è attivata.

Allo spegnimento del motore, la funzione si disattiva automaticamente.



### **NOTA**

La funzione viene disattivata se si procede a velocità elevate e, se si desidera, deve essere riattivata a velocità minori.

### **Relative informazioni**

- Ausilio alla guida in discesa (p. 468)
- Modifica della modalità di guida\* (p. 457)

## **Guida economica**

**Guidare in economia e preservare l'ambiente usando uno stile di guida tranquillo e previdente, ed adattando la velocità e lo stile di guida alle situazioni vigenti.**

- Per ridurre i consumi di carburante, attivare la modalità di guida Eco.
- Utilizzare la funzione di movimento in folle Eco Coast in modalità di guida Eco - il freno motore si disattiva permettendo di sfruttare l'energia cinetica dell'automobile per percorrere lunghi tratti.
- Guidare nella marcia più alta possibile<sup>11</sup>, in base al traffico e alle condizioni stradali - riducendo il regime si riduce il consumo di carburante. Vedere l'indicatore di cambio di marcia.
- Guidare a velocità uniforme e mantenendo buone distanze dagli altri veicoli per ridurre al minimo le frenate.
- La velocità elevata dà un consumo di carburante aumentato; la resistenza aumenta con la velocità.
- Controllare regolarmente che la pressione dei pneumatici sia corretta. Per ridurre al minimo i consumi si raccomanda la pressione dei pneumatici ECO.
- La scelta degli pneumatici può incidere sul consumo di carburante; consigliarsi con un

concessionario in merito agli pneumatici più adatti.

- Togliere dall'automobile gli oggetti inutili - maggiore è il carico, maggiore è il consumo.
- In sede di frenata, utilizzare il freno motore, se non comporta rischi per gli altri utenti della strada.
- Carico sul tetto e box sul tetto aumentano la resistenza all'aria e quindi il consumo - rimuovere il portapacchi quando non viene utilizzato.
- Evitare di guidare con i finestrini aperti.



### **ATTENZIONE**

Non spegnere mai il motore durante la guida, ad esempio in discesa, in quanto si disattivano sistemi importanti come servosterzo e servofreno.

### **Relative informazioni**

- Drive-E - gioia di guida più pulita (p. 30)
- Posizione di marcia ECO (p. 458)
- Controllo della pressione dei pneumatici (p. 566)

<sup>11</sup> Vale per la guida con cambio manuale.

## Preparativi in vista di un lungo viaggio

Prima di una vacanza o di un lungo viaggio, è importante controllare con cura le funzioni e l'equipaggiamento dell'automobile.

Controllare che:

- il motore funzioni correttamente e il consumo di carburante sia normale
- non siano presenti perdite (carburante, olio o altri liquidi)
- la potenza frenante sia ottimale durante la frenata
- tutte le lampadine funzionino - regolare l'incidenza dei fari se l'automobile è molto carica
- la profondità del battistrada e la pressione dei pneumatici siano sufficienti. Montaggio dei pneumatici invernali in caso di guida in aree che presentano il rischio di neve o ghiaccio sulle strade.
- la batteria di avviamento sia sufficientemente carica
- le spazzole tergicristallo siano buone condizioni
- triangolo di emergenza e giubbotto ad alta visibilità si trovino a bordo (obbligatorio in alcuni Paesi).

## Relative informazioni

- Controllo della pressione dei pneumatici (p. 566)
- Consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> (p. 685)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Guida invernale (p. 471)
- Guida economica (p. 470)
- Impostazioni per il modem dell'automobile (p. 544)
- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Guida con rimorchio (p. 491)
- Pilot Assist (p. 329)
- Limitatore di velocità (p. 294)
- Kit di riparazione pneumatici (p. 583)

## Guida invernale

In inverno è importante effettuare alcuni controlli per assicurare la massima affidabilità dell'automobile.

Controllare quanto segue soprattutto prima dell'inverno:

- Il refrigerante del motore deve contenere il 50 % di glicole. Questa miscela protegge il motore dal gelo fino a circa -35°C (-31°F). Per evitare rischi per la salute, non mescolare diversi tipi di glicole.
- Il serbatoio del carburante deve essere quasi pieno per evitare la formazione di condensa.
- La viscosità dell'olio motore è importante. Gli oli a bassa viscosità (oli più fluidi) agevolano l'avviamento in climi freddi e riducono il consumo di carburante a motore freddo.



### IMPORTANTE

Non è consentito utilizzare oli a bassa viscosità in caso di guida intensa o nei climi caldi.

- Verificare lo stato della batteria di avviamento e il livello di carica. In climi freddi, la batteria di avviamento è esposta a maggiori sollecitazioni e la sua autonomia si riduce.
- Utilizzare il liquido lavacrystalli con antigelo per evitare la formazione di ghiaccio nel serbatoio del liquido lavacrystalli.

### ◀ Fondo stradale scivoloso

Per migliorare l'aderenza, Volvo raccomanda di utilizzare pneumatici invernali su tutte le ruote in caso di rischio di neve o ghiaccio.

#### **NOTA**

In alcuni Paesi, l'uso dei pneumatici invernali è obbligatorio per legge. L'utilizzo dei pneumatici chiodati non è consentito in tutti i Paesi.

Esercitarsi con la guida su strada sdruciolevole in modo controllato per familiarizzare con le reazioni dell'automobile.

### Relative informazioni

- Ruote invernali (p. 581)
- Catene da neve (p. 582)
- Frenata su strade cosparse di sale (p. 441)
- Frenata su strade bagnate (p. 441)
- Rabbocco del liquido lavacrystal (p. 667)
- Batteria di avviamento (p. 633)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Rabbocco del liquido di raffreddamento (p. 622)

- Condizioni di guida sfavorevoli per l'olio motore (p. 681)

### Guado

Per guado si intende che l'automobile procede su una strada coperta da un alto strato d'acqua.

**Effettuare il guado con particolare cautela.**

È possibile guidare l'automobile nell'acqua a una profondità max di 30 cm (11.8"), procedendo a passo d'uomo. Maggiore cautela deve essere osservata in caso di passaggio attraverso corsi d'acqua con corrente forte.

Per attraversare una pozza d'acqua, procedere a velocità ridotta senza fermare l'automobile. Una volta passata l'acqua, premere leggermente il pedale del freno per controllare che la forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc. possono bagnare le pastiglie dei freni riducendo la forza di frenata.

- Pulire gli eventuali contatti del collegamento di riscaldatore elettrico e collegamento del rimorchio in caso di contatto con acqua e fango.
- Non lasciare l'automobile in una pozza d'acqua che supera il livello delle soglie in quanto si potrebbero verificare guasti elettrici.

**! IMPORTANTE**

- Il motore potrebbe subire danni se penetra acqua nel filtro dell'aria.
- Se penetra acqua nella trasmissione, si riduce la capacità di lubrificazione degli oli e, quindi, la durata di questi impianti.
- I danni a componenti, motore, trasmissione, turbocompressore, differenziale o relativi componenti interni causati da allagamenti, bloccaggio idrostatico o mancanza di olio non sono coperti dalla garanzia.
- In caso di spegnimento del motore nell'acqua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'automobile fuori dall'acqua e portarla presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Rischio di avaria del motore.

**Relative informazioni**

- Trasporto (p. 499)
- Guida a bassa velocità (p. 467)

**Apertura e chiusura dello sportello del serbatoio**

Per aprire lo sportello del serbatoio, l'automobile deve essere sbloccata<sup>12</sup>.



Con una freccia accanto al simbolo del serbatoio, il display del conducente indica il lato dell'automobile in cui si trova lo sportello del serbatoio.


1. Aprire lo sportello del serbatoio, esercitando una lieve pressione sulla parte posteriore di esso.
2. Al rifornimento ultimato chiudere lo sportello applicando una certa pressione.

**Relative informazioni**

- Rifornimento (p. 473)
- Controllo e rabbocco del liquido AdBlue® (p. 481)

**Rifornimento**

Il serbatoio del carburante è dotato di un sistema di rifornimento senza tappo.

**Rifornimento a una stazione di servizio**

Procedere al rifornimento come spiegato di seguito.

1. Spegner l'automobile e aprire lo sportello del serbatoio.
2. Utilizzare un carburante approvato per l'automobile, vedere l'identificatore<sup>13</sup> all'interno dello sportello del serbatoio. Per informazioni su carburanti approvati e identificatore, vedere la sezione "Benzina" o "Diesel".

<sup>12</sup> Solamente il bloccaggio e lo sbloccaggio con la chiave telecomando, senza chiave o tramite Volvo On Call influenza lo stato dello sportello del serbatoio.

<sup>13</sup> L'identificatore a norma CEN EN16942 si trova all'interno dello sportello del serbatoio e sarà applicato entro la fine del 2018 sulle pompe di rifornimento corrispondenti e sui relativi ugelli nelle stazioni di servizio in tutta Europa.

3. Inserire l'ugello della pompa nell'apertura di rifornimento. Il tubo di rifornimento prevede due sportelli apribili. Per iniziare il rifornimento è necessario inserire l'ugello della pompa in entrambi gli sportelli.
4. Non rifornire eccessivamente, ma interrompere al primo scatto dell'ugello della pompa.
  - > Il serbatoio è pieno.

### **i NOTA**

A temperature esterne elevate, il carburante può trascinare da un serbatoio troppo pieno.


### **Rifornimento di carburante da una tanica di riserva**

Per il rifornimento da una tanica di riserva, utilizzare l'imbuto collocato nel blocco in schiuma sotto la botola nel bagagliaio.

1. Aprire lo sportello del serbatoio.
2. Inserire l'imbuto nell'apertura di rifornimento. Il tubo di rifornimento prevede due sportelli apribili. Per iniziare il rifornimento è necessario inserire il tubo dell'imbuto in entrambi gli sportelli.

### **Vale per le automobili con riscaldatore a carburante\***

Non usare mai il riscaldatore a carburante quando l'auto si trova nell'area di una stazione di rifornimento.



Etichetta sul lato interno dello sportello del serbatoio.

### **Relative informazioni**

- Apertura e chiusura dello sportello del serbatoio (p. 473)
- Benzina (p. 475)
- Diesel (p. 477)
- Esaurimento del carburante e motore diesel (p. 478)

### **Utilizzo del carburante**

Non usare carburante di qualità inferiore a quanto raccomandato da Volvo, poiché la potenza del motore ed il consumo carburante potrebbero essere influenzati negativamente.

### **⚠ ATTENZIONE**

Non inalare mai i vapori di carburante e prevenire il contatto con gli occhi.

Se il carburante entra in contatto con gli occhi, togliere le eventuali lenti a contatto e risciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Non ingerire il carburante. Benzina, bioetanolo, relative miscele e gasolio sono altamente tossici e, se ingeriti, possono causare lesioni permanenti o mortali. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

### **⚠ ATTENZIONE**

Il carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi.

Spegnere il riscaldatore a carburante prima del rifornimento.

Non portare mai con sé un cellulare acceso durante il rifornimento. L'eventuale attivazione della suoneria può creare una scintilla e infiammare i vapori di benzina, causando incendi e lesioni personali.



**! IMPORTANTE**

La miscelazione di tipi di carburante diversi e l'utilizzo di carburante non raccomandato invalidano le garanzie Volvo e gli eventuali contratti di assistenza integrativi, a prescindere dal tipo di motore.

**Relative informazioni**

- Benzina (p. 475)
- Diesel (p. 477)
- Movimentazione del liquido AdBlue® (p. 480)

**Benzina**

La benzina è un tipo di combustibile destinato alle automobili con motore a benzina.

Utilizzare solo benzina di marche note. Non utilizzare mai carburante di qualità dubbia. La benzina deve essere conforme alla norma EN 228.

**Identificatore per la benzina**

L'identificatore a norma CEN EN16942 si trova all'interno dello sportello del serbatoio e sarà applicato entro la fine del 2018 sulle pompe di rifornimento corrispondenti e sui relativi ugelli nelle stazioni di servizio in tutta Europa.

Questi sono gli identificatori relativi agli attuali carburanti standard in Europa. Nelle automobili con motore a benzina si può utilizzare una benzina con i seguenti identificatori:



E5 è una benzina contenente max il 2,7% di ossigeno e max il 5% in volume di etanolo.



E10 è una benzina contenente max il 3,7% di ossigeno e max il 10% in volume di etanolo.

**! IMPORTANTE**

- È consentito l'utilizzo di carburante con un contenuto di etanolo massimo del 10% in volume.
- È consentito l'utilizzo di benzina EN 228 E10 (contenuto di etanolo massimo del 10% in volume).
- Non è consentito un tenore di etanolo superiore a E10 (contenuto di etanolo massimo del 10% in volume), ad esempio E85.

**Ottani**

- La benzina a 95 RON può essere utilizzata durante la guida normale.
- Si raccomanda carburante a 98 RON per ottenere la massima potenza e il minimo consumo di carburante.
- Non è consentito l'utilizzo di carburante con un numero di ottani inferiore a RON 95.

Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38°C (100°F), si raccomanda l'utilizzo di benzina con il massimo numero di ottani.



### ❗ IMPORTANTE

- Per prevenire danni al catalizzatore, utilizzare esclusivamente benzina senza piombo.
- È vietato l'utilizzo di carburante contenente additivi metallici.
- Non utilizzare mai additivi non raccomandati da Volvo.

### Relative informazioni

- Utilizzo del carburante (p. 474)
- Rifornimento (p. 473)
- Filtro antiparticolato per benzina (p. 476)
- Consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> (p. 685)

## Filtro antiparticolato per benzina

Le automobili a benzina sono dotate di un filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico.

Durante la guida normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro antiparticolato per benzina. In condizioni normali, una rigenerazione passiva comporta l'ossidazione e la combustione delle particelle. In tal modo, il filtro si svuota.

In caso di guida a bassa velocità o ripetuti avviamenti a freddo con temperatura esterna bassa, può essere necessaria una rigenerazione attiva. La rigenerazione del filtro antiparticolato avviene automaticamente e in genere richiede 10-20 minuti. Durante la rigenerazione si può avvertire odore di bruciato.

Utilizzare il riscaldatore di parcheggio nei climi freddi affinché il motore raggiunga più velocemente la temperatura di esercizio.

## Percorrenza di tratti brevi a bassa velocità con un'automobile a benzina

La capacità dell'impianto di depurazione dei gas di scarico nelle automobili a benzina è influenzata dallo stile di guida. Percorrere tratti di varie lunghezze a velocità diverse è importante per raggiungere prestazioni ottimali.

Percorrere spesso tratti brevi a bassa velocità (o nei climi freddi), senza che il motore raggiunga la normale temperatura di esercizio, può causare

problemi che nel tempo possono provocare anomalie di funzionamento e un messaggio di avvertimento. Se un'automobile a benzina viene guidata principalmente nel traffico urbano, è importante guidare regolarmente anche a velocità più elevate per consentire la rigenerazione dell'impianto di depurazione dei gas di scarico.

- Guidare l'automobile su una strada extraurbana a velocità superiori a 60 km/h (38 mph) per almeno 20 minuti fra un rifornimento e l'altro.

### Relative informazioni

- Benzina (p. 475)

## Diesel

Il gasolio è un tipo di combustibile destinato alle automobili con motore diesel.

Utilizzare solo gasolio di marche note. Non utilizzare mai carburante di qualità dubbia. Il gasolio deve essere conforme alla norma EN 590 o SS 155435. I motori diesel sono sensibili alle impurità nel carburante, ad esempio a una quantità eccessiva di zolfo e metalli.

## Identificatore

L'identificatore a norma CEN EN16942 si trova all'interno dello sportello del serbatoio e sarà applicato entro la fine del 2018 sulle pompe di rifornimento corrispondenti e sui relativi ugelli nelle stazioni di servizio in tutta Europa.

Questo è l'identificatore relativo agli attuali carburanti standard in Europa. Nelle automobili con motore diesel si può utilizzare un gasolio con i seguenti identificatori:



B7 è un **gasolio** contenente max il 7% in volume di esteri metilici di acidi grassi (FAME).

A basse temperature (inferiori a 0°C (32°F)), il gasolio può formare depositi di paraffina che ren-

dono difficile l'avviamento. I carburanti in commercio sono normalmente adatti a stagione e zona climatica, ma in caso di condizioni meteorologiche estreme, carburante stantio o spostamento in altre zone climatiche, si possono formare depositi di paraffina.

Il rischio di condensa nel serbatoio si riduce se il serbatoio viene mantenuto costantemente pieno.

Assicurarsi che la zona intorno al tubo di rifornimento sia pulita durante il rifornimento. Evitare versamenti sulle superfici verniciate. Lavare con acqua e sapone se si verificano versamenti.

## ! IMPORTANTE

Il gasolio deve:

- essere conforme alla norma EN 590 e/o SS 155435
- avere un contenuto di zolfo max di 10 mg/kg
- contenere max il 7% vol. di FAME<sup>14</sup> (B7).

## ! IMPORTANTE

Carburanti simili al gasolio il cui utilizzo è vietato:

- Additivi speciali
- Marine Diesel Fuel
- Olio combustibile
- FAME<sup>15</sup> e olio vegetale.

Tali carburanti non soddisfano i requisiti Volvo e aumentano usura e danni al motore non coperti dalla garanzia Volvo.

## Relative informazioni

- Utilizzo del carburante (p. 474)
- Rifornimento (p. 473)
- Esaurimento del carburante e motore diesel (p. 478)
- Filtro antiparticolato (p. 478)
- Depurazione dei gas di scarico con AdBlue® (p. 479)
- Consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> (p. 685)

<sup>14</sup> Fatty Acid Methyl Ester

<sup>15</sup> È consentito l'utilizzo di gasolio con max il 7% vol. di FAME (B7).

## Esaurimento del carburante e motore diesel

In caso di spegnimento del motore per esaurimento del carburante, occorre attendere qualche istante prima di controllare l'impianto di alimentazione.

Dopo aver effettuato il rifornimento di gasolio e prima di accendere l'automobile, procedere in questo modo:

1. La chiave telecomando deve essere a bordo.
2. Portare il quadro dell'automobile in posizione II - girare l'interruttore di avviamento in senso orario senza premere il pedale del freno o della frizione nelle automobili con cambio manuale, e mantenerlo in posizione per circa 4 secondi. Rilasciare quindi la manopola, che torna automaticamente alla posizione di partenza.
3. Attendere circa un minuto.
4. Accendere il motore.

### **i** NOTA

Prima di effettuare il rifornimento per esaurimento del carburante:

- Fermarsi su una superficie più piana/orizzontale possibile - se l'automobile è inclinata potrebbero formarsi sacche d'aria nel carburante.

## Raccomandazioni per il rifornimento da tanica di riserva

Per il rifornimento di gasolio da una tanica di riserva, utilizzare l'imbuto che si trova sotto la botola nel bagagliaio. Prestare attenzione ed inserire bene il tubo dell'imbuto nel bocchettone di rifornimento. Il tubo di rifornimento prevede due sportelli apribili. Per iniziare il rifornimento è necessario inserire il tubo dell'imbuto in entrambi gli sportelli.

### Relative informazioni

- Rifornimento (p. 473)
- Diesel (p. 477)
- Kit attrezzi (p. 574)

## Filtro antiparticolato

Le automobili diesel sono dotate di un filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico.

Durante la guida normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro antiparticolato. Quando sono soddisfatte alcune condizioni si avvia una rigenerazione per bruciare le particelle e svuotare il filtro. Per avviare la rigenerazione è necessario che il motore abbia raggiunto la normale temperatura di esercizio. La rigenerazione del filtro antiparticolato avviene automaticamente e in genere richiede 10-20 minuti.

### **i** NOTA

Durante la rigenerazione:

- si può avvertire una lieve riduzione temporanea della potenza del motore
- il consumo di carburante aumenta temporaneamente
- si può avvertire odore di bruciato.

Utilizzare il riscaldatore di parcheggio\* nei climi freddi affinché il motore raggiunga più velocemente la temperatura di esercizio.

**! IMPORTANTE**

Se il filtro si riempie completamente di particelle, può risultare difficile accendere il motore e il filtro smette di svolgere la sua funzione. In tal caso, può essere necessario sostituire il filtro.

**Percorrenza di tratti brevi a bassa velocità con un'automobile diesel**

La capacità dell'impianto di depurazione dei gas di scarico nelle automobili diesel è influenzata dallo stile di guida. Percorrere tratti di varie lunghezze a velocità diverse è importante per raggiungere prestazioni ottimali.

Percorrere spesso tratti brevi a bassa velocità (o nei climi freddi), senza che il motore raggiunga la normale temperatura di esercizio, può causare problemi che nel tempo possono provocare anomalie di funzionamento e un messaggio di avvertimento. Se un'automobile diesel viene guidata principalmente nel traffico urbano, è importante guidare regolarmente anche a velocità più elevate per consentire la rigenerazione dell'impianto di depurazione dei gas di scarico.

- Guidare l'automobile su una strada extraurbana a velocità superiori a 60 km/h (38 mph) per almeno 20 minuti fra un rifornimento e l'altro.

**Relative informazioni**

- Diesel (p. 477)
- Depurazione dei gas di scarico con AdBlue® (p. 479)
- Consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> (p. 685)

**Depurazione dei gas di scarico con AdBlue®<sup>16</sup>**

AdBlue è un additivo utilizzato nel sistema SCR<sup>17</sup> per ridurre l'emissione di sostanze nocive dai motori diesel.

Nel sistema SCR, il liquido AdBlue e l'ossido di azoto contenuto nei gas di scarico vengono trasformati in azoto e vapore acqueo, riducendo notevolmente le emissioni di ossidi di azoto nocivi.

**AdBlue**

AdBlue è un liquido incolore costituito al 32,5% da urea<sup>18</sup> in acqua deionizzata e prodotto in conformità alla norma ISO 22241. È stato sviluppato appositamente per la tecnologia di depurazione SCR per motori diesel.

Il liquido AdBlue dispone di un serbatoio dedicato nell'automobile e si rabbocca attraverso un tubo di rabbocco separato dietro lo sportello del serbatoio. Il consumo dipende da stile di guida, temperatura esterna e temperatura di esercizio del sistema.

**Condizioni per la guida con AdBlue**

Per avviare l'automobile, il serbatoio deve sempre contenere AdBlue della qualità prevista. Il sistema SCR è estremamente sensibile alle impurità.

<sup>16</sup> Marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

<sup>17</sup> Selective Catalytic Reduction

<sup>18</sup> CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

- ◀◀ Il sistema di depurazione dei gas di scarico controlla continuamente il livello nel serbatoio, la qualità e il dosaggio del liquido AdBlue. In caso di problemi, il display del conducente visualizza un messaggio.

### **IMPORTANTE**

Il liquido AdBlue è necessario per il funzionamento del sistema SCR e per soddisfare i requisiti di legge relativi alle emissioni di scarico. È illegale modificare o manomettere il sistema di alimentazione dell'AdBlue al fine di evitare l'utilizzo del reagente AdBlue in quanto quest'ultimo è necessario per soddisfare i requisiti di legge relativi alle emissioni di scarico. Tale manomissione può costituire un reato e comportare conseguenze legali.

Non è consentito utilizzare l'automobile con il serbatoio AdBlue vuoto in quanto non sarebbero più soddisfatti i requisiti di legge relativi alle emissioni di scarico. L'automobile è quindi dotata di un sistema di avvertimento che segnala quando è necessario rabboccare l'AdBlue. Quando il livello nel serbatoio AdBlue è basso, gli avvertimenti visivi segnalano che è necessario rabboccare l'AdBlue.

### **Relative informazioni**

- Movimentazione del liquido AdBlue® (p. 480)
- Controllo e rabbocco del liquido AdBlue® (p. 481)
- Simboli e messaggi per AdBlue® (p. 483)

## **Movimentazione del liquido AdBlue®**

L'AdBlue è una soluzione a base acquosa (67,5% di acqua e 32,5% di urea). Il liquido non è infiammabile, ma deve essere movimentato con cautela in quanto può irritare gli occhi e la pelle.

### **Raccomandazioni per l'utilizzo**

Evitare di respirare i vapori e il contatto con pelle e occhi. Se possibile, indossare un paio di guanti per prevenire irritazioni dovute al contatto del liquido con pelli sensibili.

### **ATTENZIONE**

Misure di primo soccorso:

- In caso di inalazione, recarsi all'aria aperta.
- In caso di contatto con la pelle, lavare la pelle con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la bocca. Non provocare il vomito.

Contattare il medico se i sintomi persistono o se viene ingerita una quantità ingente.

**Provvedimenti in caso di fuoriuscite**

L'eventuale AdBlue fuoriuscito sul pavimento, sull'automobile o su superfici verniciate deve essere risciacquato accuratamente con acqua. Non versare nelle fognature.

**Conservazione**

Conservare il liquido AdBlue nella confezione originale sigillata a una temperatura compresa fra -11°C (12°F) e 30°C (86°F). Non conservare il liquido alla luce solare diretta.

La soluzione AdBlue congela a -11°C (12°F) ma può essere riutilizzata una volta scongelata.

**Relative informazioni**

- Controllo e rabbocco del liquido AdBlue® (p. 481)
- Depurazione dei gas di scarico con AdBlue® (p. 479)

**Controllo e rabbocco del liquido AdBlue®**

Controllare regolarmente il livello di AdBlue e rabboccare se il display del conducente visualizza il messaggio per livello di AdBlue basso. I riparatori Volvo rabboccano il liquido AdBlue in occasione dei tagliandi di assistenza, ma in base allo stile di guida può essere necessario effettuare il rabbocco anche fra gli intervalli di assistenza. Se il serbatoio AdBlue si svuota completamente, non è più possibile accendere l'automobile.

**i NOTA**


Non attendere mai che il serbatoio AdBlue si svuoti. Rabboccare il serbatoio per tempo, prima che si svuoti.

Se il serbatoio si svuota, il motore potrebbe non accendersi una volta spento, né normalmente né con altri ausili.

L'unico modo per riaccendere il motore dopo aver svuotato il serbatoio è rabboccare almeno 3 litri di AdBlue del tipo previsto.

**Controllo del livello di AdBlue**

1.




Aprire la app **Stato veicolo** nella videata app.

2.



Premere **Stato** per visualizzare il livello di AdBlue.



Grafica del livello di AdBlue sul display centrale.

Ogni indicatore rappresenta circa il 25% del serbatoio pieno.

Quando il livello nel serbatoio scende al di sotto del 25%, l'indicatore rimasto diventa arancione, e quando scende al di sotto del 10% diventa rosso.

## Rabbocco



Quando il livello di AdBlue inizia ad abbassarsi, si accende un simbolo sul display del conducente e viene visualizzato il messaggio **Livello AdBlue**

basso.

1. Aprire lo sportello del serbatoio, esercitando una lieve pressione sulla parte posteriore di esso.

2.



Aprire il coperchio blu del tubo di rabbocco piccolo per il liquido AdBlue.

3. Rabboccare AdBlue della qualità prevista<sup>19</sup>.

Non riempire eccessivamente il serbatoio.

## ATTENZIONE

In caso di rifornimento dalla pompa AdBlue alla stazione di servizio, si raccomanda di utilizzare una pompa adatta all'automobile. In alternativa si può utilizzare una pompa AdBlue per veicoli pesanti.

## ! IMPORTANTE

Evitare che il liquido AdBlue entri in contatto con la vernice dell'automobile. In caso contrario, lavare con abbondante acqua in quanto il liquido potrebbe danneggiare la vernice.

## Relative informazioni

- Movimentazione del liquido AdBlue® (p. 480)
- Simboli e messaggi per AdBlue® (p. 483)
- Capacità del serbatoio AdBlue® (p. 683)

<sup>19</sup> ISO 22241



## Simboli e messaggi per AdBlue®

Il sistema di depurazione dei gas di scarico controlla continuamente il livello, la qualità e il dosaggio del liquido AdBlue. In caso di problemi, il display del conducente visualizza un messaggio.



| Simbolo                                                                           | Messaggio                                            | Funzione                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Livello AdBlue basso</b>                          | Il livello di AdBlue è basso ed è necessario rabboccare il liquido.                                                     |
|  | <b>Dosaggio AdBlue</b><br>e<br><b>Qualità AdBlue</b> | Il sistema non funziona secondo progettazione. Rivolgersi a un riparatore <sup>A</sup> per un controllo della funzione. |



| Simbolo | Messaggio                                                                                 | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Rabboccare AdBlue</b>                                                                  | Il livello di AdBlue è molto basso ed è necessario rabboccare immediatamente il liquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <b>Vietato avviare motore</b><br>e ad esempio: <b>Rabboccare almeno 4 litri di AdBlue</b> | Non è possibile avviare l'automobile finché non si rabbocca il liquido AdBlue. Rabboccare la quantità di AdBlue indicata sul display del conducente o rivolgersi a un riparatore <sup>A</sup> .<br>Notare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'automobile deve essere in piano affinché l'asta di livello possa registrare correttamente la quantità di AdBlue rabboccata.</li> <li>• Possono trascorrere fino a 20 secondi dal rabbocco prima che il sistema si aggiorni e visualizzi il livello corretto.</li> </ul> |
|         | <b>Vietato avviare motore</b><br><b>Riavvio possibile solo dopo assistenza AdBlue</b>     | Il sistema non funziona secondo progettazione. Rivolgersi a un riparatore <sup>A</sup> per un controllo della funzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>A</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Relative informazioni

- Controllo e rabbocco del liquido AdBlue<sup>®</sup> (p. 481)
- Movimentazione del liquido AdBlue<sup>®</sup> (p. 480)
- Prenotare assistenza e riparazione (p. 612)

## Surriscaldamento di motore e trasmissione

In condizioni di guida difficili, ad esempio su fondi ripidi e nei climi caldi, il motore e la trasmissione potrebbero surriscaldarsi. Questo fenomeno è accentuato dalla presenza di carichi pesanti.

- In caso di surriscaldamento, la potenza del motore può essere temporaneamente limitata.
- Rimuovere le luci supplementari davanti alla griglia se si guida in climi caldi.
- Se la temperatura nell'impianto di raffreddamento del motore diventa eccessiva si accende un simbolo di allarme e il display del conducente visualizza il messaggio **Temperatura motore Alta temperatura. Arresto immediato.** In tal caso, fermarsi in un luogo sicuro e lasciare raffreddare il motore al minimo per alcuni minuti.
- Se appare il messaggio **Temperatura motore Alta temperatura. Spegner il motore** o **Liquido raffr. motore Basso livello. Spegner il motore**, fermarsi e spegnere il motore.
- In caso di surriscaldamento del cambio viene selezionato un programma di cambio marce alternativo<sup>20</sup>. Inoltre si attiva una funzione protettiva integrata che, fra l'altro, accende

un simbolo di allarme e il display del conducente visualizza il messaggio **Cambio caldo Riduci velocità per abbassare la temperatura o Cambio surriscaldato Fermarsi in sicurezza, attendere per il raffredd.** Seguire la raccomandazione e ridurre la velocità oppure fermarsi in un luogo sicuro e far funzionare il motore al minimo per alcuni minuti per raffreddare il cambio.

- In caso di surriscaldamento il climatizzatore può disattivarsi temporaneamente.
- Non spegnere subito il motore dopo aver guidato su percorsi difficili.

### **NOTA**

È normale che la ventola di raffreddamento del motore rimanga in funzione per un certo tempo dopo lo spegnimento del motore.

### **ATTENZIONE**

Nel suo normale funzionamento l'impianto di scarico sviluppa elevate temperature. Onde evitare gravi bruciature e/o ustioni su parti del corpo si invitano gli utenti a prestare la massima attenzione nell'evitare qualsiasi contatto fisico diretto con la parte terminale del tubo di scarico.

## Simboli sul display del conducente

| Simbolo                                                                             | Funzione                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Alta temperatura motore. Seguire la raccomandazione.                      |
|  | Basso livello liquido refrigerante. Seguire la raccomandazione.           |
|  | Cambio caldo/surriscaldato/in raffreddamento. Seguire la raccomandazione. |

## Relative informazioni

- Rabbocco del liquido di raffreddamento (p. 622)
- Guida con rimorchio (p. 491)
- Preparativi in vista di un lungo viaggio (p. 471)
- Indicatore cambio di marcia\* (p. 453)

<sup>20</sup> Vale per il cambio automatico.

## Sovraccarico della batteria di avviamento

Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non lasciare il quadro in posizione **II** quando l'automobile è spenta. Usare piuttosto la posizione **I**, che consuma meno corrente.

Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare funzioni che consumano molta corrente quando l'automobile è spenta. Queste funzioni sono, ad esempio:

- ventola dell'abitacolo
- fari
- tergicristallo
- impianto audio (volume alto).

Se la tensione della batteria di avviamento è bassa, il display del conducente visualizza un messaggio. La funzione di risparmio energetico disattiva o limita alcune funzioni, ad esempio ventola dell'abitacolo e/o impianto audio.


- Ricaricare la batteria di avviamento accendendo l'automobile e guidandola per almeno 15 minuti. La batteria di avviamento si ricarica in modo più efficace durante la guida che con il motore al minimo.

## Relative informazioni

- Batteria di avviamento (p. 633)
- Posizioni del quadro (p. 436)

## Ausilio all'avviamento con un'altra batteria

Se la batteria è scarica, l'automobile può essere avviata utilizzando un'altra batteria.



Punti di fissaggio dei cavi di avviamento.

Quando si impiega una batteria ausiliaria, attenersi ai seguenti passaggi per evitare il rischio di cortocircuito o altri danni:

1. Portare il quadro dell'automobile in posizione **0**.
2. Controllare che la batteria di avviamento ausiliario abbia una tensione di 12 V.
3. Se la batteria ausiliaria si trova su un'altra automobile, spegnere il motore dell'automobile di soccorso e assicurarsi che le due automobili non si tocchino.

4. Collegare un morsetto del cavo di avviamento rosso al terminale positivo della batteria ausiliaria (1).

### ! IMPORTANTE

Collegare il cavo di avviamento con cautela per evitare cortocircuiti con altri componenti nel vano motore.

5. Aprire la copertura del terminale positivo della batteria ausiliaria (2).
6. Collegare l'altro morsetto del cavo di avviamento rosso al terminale positivo dell'automobile per la batteria ausiliaria (2).
7. Collegare un morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo della batteria ausiliaria (3).
8. Collegare l'altro morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo dell'automobile per la batteria ausiliaria (4).
9. Controllare che i morsetti dei cavi di avviamento siano collegati correttamente in modo da non generare scintille durante il tentativo di avviamento.
10. Avviare il motore dell'automobile di soccorso e farlo funzionare per qualche minuto a un regime leggermente superiore al minimo, circa 1.500 giri/min.

11. Avviare il motore dell'automobile con la batteria scarica.

### **IMPORTANTE**

Non toccare i terminali fra cavo e automobile durante il tentativo di avviamento. Sussiste il rischio di scintille.

12. Scollegare i cavi di avviamento nell'ordine inverso: prima quello nero quindi quello rosso.

Verificare che nessuno dei morsetti del cavo di avviamento nero entri in contatto con il terminale positivo dell'automobile per la batteria ausiliaria/della batteria ausiliaria o il morsetto collegato del cavo di avviamento rosso.

### **ATTENZIONE**

- La batteria di avviamento può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando un cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria.
- Non collegare i cavi di avviamento a un componente dell'impianto di alimentazione oppure a parti mobili. Prestare attenzione alle parti calde del motore.
- La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni.
- Se l'acido solforico viene a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non fumare mai nelle vicinanze della batteria.

### **Relative informazioni**

- Avviamento del motore (p. 434)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Regolazione del volante (p. 198)
- Selezione della posizione del quadro (p. 437)

### **Gancio di traino\***

L'automobile può essere dotata di un gancio di traino per trainare rimorchi e simili.

Esistono diverse versioni di ganci di traino per l'automobile. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.

### **IMPORTANTE**

Per evitare di scaricare la batteria di avviamento, allo spegnimento del motore può essere disattivata automaticamente l'alimentazione costante di tensione di batteria al contatto del rimorchio.

### **IMPORTANTE**

Pulire e ingrassare regolarmente la sfera per prevenire l'usura.

### **NOTA**

Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera non necessita di lubrificazione.

Quanto detto vale anche se si fissa un portabicycle intorno alla sfera.



### **NOTA**



Se l'automobile è dotata di gancio di traino, è sprovvista di attacco posteriore per l'occhiello di traino.

### **Relative informazioni**

- Gancio di traino retrattile ed estraibile\* (p. 489)
- Guida con rimorchio (p. 491)
- Portabiciclette montato sul gancio di traino\* (p. 495)
- Specifiche per il gancio di traino\* (p. 488)

### **Specifiche per il gancio di traino\***

Misure e punti di fissaggio per il gancio di traino.



| Misure, punti di fissaggio in mm (pollici) |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| A                                          | 1204,1 (47,4)       |
| B                                          | 80,5 (3,2)          |
| C                                          | 875 (34,4)          |
| D                                          | 437,5 (17,2)        |
| E                                          | Vedere figura sopra |
| F                                          | 286,2 (11,3)        |
| G                                          | Centro della sfera  |

### **Relative informazioni**

- Gancio di traino\* (p. 487)
- Pesì del rimorchio e pressioni sulla sfera (p. 676)

## Gancio di traino retrattile ed estraibile\*

Il gancio di traino retrattile ed estraibile è sempre facilmente accessibile ed è facile da spiegare o ritrarre in base all'esigenza. In posizione ritratta, il gancio di traino è completamente nascosto.

### **ATTENZIONE**


Seguire attentamente le istruzioni per la ritrazione e l'estrazione del gancio di traino.

## Estrazione del gancio di traino

### **ATTENZIONE**

Evitare di trovarsi vicino al paraurti, nella zona posteriore centrale dell'automobile, mentre si estrae il gancio di traino.

1.



Aprire il portellone. Sul lato posteriore destro del bagagliaio è presente un pulsante per la ritrazione e l'estrazione del gancio di traino. La funzione di estrazione è attiva quando la spia del pulsante è accesa fissa in arancione.

2.



Premere brevemente il pulsante. Tenendolo premuto a lungo, l'estrazione potrebbe non avviarsi.

> Il gancio di traino esce e si abbassa in una posizione sbloccata. La spia lampeggia in arancione.

### **ATTENZIONE**

Non premere il pulsante per la ritrazione e l'estrazione se è collegato un rimorchio al gancio di traino.

«

**NOTA**

Il gancio di traino deve essere completamente estratto per poi essere portato in posizione bloccata. La procedura può richiedere alcuni secondi. Se il gancio di traino non si porta in posizione bloccata, attendere alcuni secondi e riprovare.

3.



Bloccare il gancio di traino portandolo al finecorsa. Ora la spia è accesa fissa in arancione.

> Il gancio di traino è pronto per l'utilizzo.

**ATTENZIONE**

Assicurarsi che il cavo di sicurezza del rimorchio sia fissato all'attacco corretto.

**NOTA**

La modalità di risparmio energetico si attiva dopo un certo tempo e la spia si spegne. Per riattivare il sistema occorre chiudere e riaprire il portellone. Quanto detto vale sia per la ritrazione che l'estrazione del gancio di traino.


Se l'automobile rileva elettricamente che è collegato un rimorchio, la spia non sarà più accesa con luce fissa.

**Ritrarre il gancio di traino**

**! IMPORTANTE**

Prima di ritrarre il gancio di traino, accertarsi che non vi sia un connettore o adattatore nella presa elettrica.

1.



Aprire il portellone. Premere brevemente il pulsante sul lato posteriore destro del bagagliaio. Tenendolo premuto a lungo, la ritrazione potrebbe non avviarsi.

> Il gancio di traino viene ritratto automaticamente in modalità sbloccata. La spia in corrispondenza del pulsante lampeggia in arancione.



2.



Bloccare il gancio di traino riportandolo al finecorsa di ritrazione.

> Quando il gancio di traino è ritratto correttamente, la spia è accesa fissa.



### Relative informazioni

- Guida con rimorchio (p. 491)
- Gancio di traino\* (p. 487)

## Guida con rimorchio

In caso di guida con rimorchio è importante considerare alcuni aspetti relativi a gancio di traino, rimorchio e disposizione del carico sul rimorchio.

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional, ad esempio il gancio di traino, riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente.

L'automobile viene fornita con le attrezzature necessarie per la guida con rimorchio.

- Il gancio di traino dell'automobile deve essere omologato.
- Sistemare il carico nel rimorchio in modo che la pressione sul gancio di traino dell'automobile rispetti la pressione massima sulla sfera. La pressione sulla sfera è calcolata come parte del carico utile dell'automobile.
- Aumentare la pressione dei pneumatici fino a raggiungere quella raccomandata per il pieno carico.
- Il motore viene sottoposto a carichi maggiori quando si guida con un rimorchio.
- Non viaggiare con un rimorchio pesante se l'automobile è nuova. Attendere di avere raggiunto una percorrenza di almeno 1.000 km (620 miles).
- Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono sollecitati molto più del solito. Scalare alla

marcia inferiore in caso di cambio manuale e mantenere una velocità adeguata.

- Seguire le norme vigenti per le velocità e i pesi consentiti.
- Mantenere una bassa velocità, in caso di guida prolungata con un rimorchio lungo una salita ripida.
- I pesi max del rimorchio indicati valgono solo fino a un'altitudine di 1000 m slm (3280 piedi). Ad altitudini superiori, la potenza del motore e quindi la pendenza superabile dall'automobile sono inferiori a causa della rarefazione dell'aria, quindi si deve ridurre il peso max del rimorchio. Il peso per automobile e rimorchio deve essere ridotto del 10% per ogni ulteriori 1000 m (3280 piedi) (o in tale proporzione).
- Evitare di guidare con rimorchio su pendenze superiori al 12%.

### NOTA

Condizioni meteorologiche estreme e guida con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, aumentano considerevolmente il consumo di carburante.

## Contatto del rimorchio

Se il gancio di traino dell'automobile è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore a 7 pin, è necessario un adattatore. Utiliz-



- ◀ zare un adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.

### ❗ IMPORTANTE

Per evitare di scaricare la batteria di avviamento, allo spegnimento del motore può essere disattivata automaticamente l'alimentazione costante di tensione di batteria al contatto del rimorchio.

## Pesi del rimorchio

### ⚠ ATTENZIONE

Seguire le raccomandazioni relative al peso del rimorchio. In caso contrario, l'automobile e il rimorchio possono essere difficili da controllare in caso di manovre e frenate di emergenza.

### i NOTA

I pesi massimi del rimorchio riportati sono quelli consentiti da Volvo. Le direttive nazionali possono prevedere altre limitazioni per il peso del rimorchio e i limiti di velocità. I ganci di traino possono essere omologati per pesi superiori a quelli consentiti per l'automobile.

## Regolazione del livello\*

Il sistema di controllo del livello dell'automobile cerca di mantenere un'altezza costante a pre-

scindere dal carico (fino al peso max consentito). Ad automobile ferma, è normale che il retrotreno si abbassi leggermente.

## In caso di guida su percorsi ondulati e in clima caldo

In determinate circostanze può sussistere il rischio di surriscaldamento durante la guida con rimorchio. In caso di surriscaldamento di motore e trasmissione si accende una spia di allarme sul display del conducente insieme a un messaggio.

Quanto segue vale solo per le automobili con cambio automatico.

Il cambio automatico seleziona sempre la marcia ideale in base a carico e regime.

## Pendenze ripide

Non forzare il cambio automatico in una marcia superiore a quella "richiesta" dal motore. La guida con marce alte e regimi bassi non è sempre la più economica.

## Parcheggio in pendenza

1. Premere il pedale del freno.
2. Inserire il freno di stazionamento.
3. Selezionare la posizione **P**.
4. Rilasciare il pedale del freno.

Quando si parcheggia un'automobile con rimorchio in pendenza, applicare sempre ceppi per bloccare le ruote.

## Avviamento in pendenza

1. Premere il pedale del freno.
2. Selezionare la posizione **D**.
3. Disinserimento del freno di stazionamento.
4. Rilasciare il pedale freno e mettersi in marcia.

## Relative informazioni

- Controllo della stabilità per il traino\* (p. 493)
- Controllo delle lampadine del rimorchio (p. 494)
- Pesi del rimorchio e pressioni sulla sfera (p. 676)
- Surriscaldamento di motore e trasmissione (p. 485)
- Condizioni di guida sfavorevoli per l'olio motore (p. 681)

## Controllo della stabilità per il traino\*

Il controllo della stabilità per il traino (TSA<sup>21</sup>) ha il compito di stabilizzare l'automobile con un rimorchio collegato nelle situazioni in cui entrambi iniziano a oscillare. Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC<sup>22</sup>.

### Cause dell'auto-oscillazione

Il fenomeno di oscillazione può interessare tutte le combinazioni di automobili e rimorchi. Generalmente si verifica a velocità elevate. Tuttavia, se il rimorchio è sovraccarico o contiene un carico distribuito in modo errato, ad esempio sistemato troppo indietro, l'oscillazione può verificarsi anche a velocità inferiori.

L'oscillazione si innesca solo per effetto di un fattore scatenante, ad esempio:

- L'automobile con rimorchio è esposta a un'improvvisa raffica di vento laterale.
- L'automobile con rimorchio procede su una strada dissestata o su un dosso.
- Movimenti bruschi del volante.

Una volta innescata, l'oscillazione può essere difficile o impossibile da attenuare. In tal caso, automobile e rimorchio diventano difficili da controllare e sussiste il rischio di uscire dalla corsia o dalla carreggiata.

## Funzione del controllo della stabilità per il traino

Il controllo della stabilità per il traino controlla continuamente i movimenti dell'automobile, soprattutto quelli laterali. Se il sistema rileva un'oscillazione, regola separatamente i freni delle ruote anteriori per stabilizzare automobile e rimorchio. Spesso questo intervento è sufficiente affinché il conducente riprenda il controllo dell'automobile.

Se l'oscillazione non si attenua nonostante il primo intervento del controllo della stabilità per il traino, si inseriscono i freni di tutte le ruote di automobile e rimorchio e la potenza del motore viene ridotta. Quando l'oscillazione si attenua e l'automobile con rimorchio si ristabilizza, il sistema interrompe la regolazione e il conducente riprende il pieno controllo dell'automobile.

### **NOTA**

La funzione di stabilità si disattiva selezionando la posizione Sport, disattivando **ESC** nel menu sul display centrale.

Il controllo della stabilità per il traino potrebbe non intervenire se il conducente tenta di contenere l'oscillazione con movimenti bruschi del volante in quanto, in tal caso, il sistema non è in

grado di determinare se l'oscillazione è dovuta al rimorchio o al conducente.



Quando interviene il controllo della stabilità per il traino, lampeggia il simbolo **ESC** sul display del conducente.

### Relative informazioni

- Guida con rimorchio (p. 491)
- Controllo della stabilità elettronico (p. 290)

<sup>21</sup> Trailer Stability Assist

<sup>22</sup> Electronic Stability Control

## Controllo delle lampadine del rimorchio

Quando si collega un rimorchio, controllare che tutte le luci funzionino correttamente prima di mettersi in marcia.

### Indicatori di direzione e luci di arresto sul rimorchio

Se una o più lampadine degli indicatori di direzione o delle luci di arresto del rimorchio sono difettose, il display del conducente visualizza un simbolo e un messaggio. Il conducente deve controllare manualmente le altre lampadine del rimorchio prima di mettersi in marcia.

| Simbolo                                                                           | Messaggio                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indic. direz. rimorchio Indicatore direzione destro difettoso</li> <li>Indic. direz. rimorchio Indicatore di direzione Sx guasto</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luce arresto rimorchio Guasto</li> </ul>                                                                                                    |

Se una lampadina degli indicatori di direzione del rimorchio dovesse guastarsi, il simbolo sul display del conducente per gli indicatori di direzione lampeggerà più rapidamente del normale.

## Retronebbia sul rimorchio

Quando si collega il rimorchio, può accadere che il retronebbia dell'automobile non si accenda, poiché la funzione retronebbia viene trasferita al rimorchio. Verificare pertanto che il rimorchio sia dotato di faro retronebbia per guidare in sicurezza, quando le condizioni ambientali lo richiedono.

### Controllo delle lampadine del rimorchio\*

#### Controllo automatico

Una volta effettuato il collegamento elettrico di un rimorchio, è possibile controllare il funzionamento delle relative lampadine automaticamente. La funzione assiste il conducente ad accertarsi che le lampadine del rimorchio siano funzionanti prima di mettersi in viaggio.

Il controllo può essere eseguito solo a motore spento.

- Quando si aggancia un rimorchio al gancio di traino, il display del conducente visualizza il messaggio **Controllo automatico luci rimorchio**.
- Confermare il messaggio premendo il pulsante **O** nei comandi destri al volante.
  - > Inizia il controllo delle lampadine.

- Scendere dall'automobile per controllare il funzionamento delle lampadine.
  - > Tutte le lampadine del rimorchio iniziano a lampeggiare, quindi si accendono una alla volta.
- Controllare visivamente che tutte le lampadine del rimorchio funzionino.
- Dopo un certo tempo tutte le lampadine del rimorchio lampeggiano nuovamente.
  - > Il controllo è concluso.

#### Disattivazione del controllo automatico

La funzione di controllo automatico può essere disattivata sul display centrale.

- Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
- Premere **My Car → Luci e illuminazione**.
- Deselezionare **Controllo automatico luci rimorchio**.

### Controllo manuale

Se il controllo automatico è disattivato, è possibile avviarlo manualmente.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **My Car → Luci e illuminazione**.
3. Selezionare **Controllo manuale luci rimorchio**.
  - > Inizia il controllo delle lampadine. Scendere dall'automobile per controllare il funzionamento delle lampadine.

### Relative informazioni

- Guida con rimorchio (p. 491)

### Portabiciclette montato sul gancio di traino\*

All'occorrenza, si raccomanda di utilizzare i portabiciclette sviluppati da Volvo.

In tal modo, si evita di danneggiare l'automobile e si garantisce la massima sicurezza durante la guida. I portabiciclette Volvo sono disponibili presso i concessionari autorizzati Volvo.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni allegate al portabiciclette.

- Il portabiciclette carico può raggiungere un peso max di 75 kg (165 libbre).
- Il portabiciclette può trasportare fino a tre biciclette.

### ATTENZIONE

Se utilizzato in modo errato, il portabiciclette può danneggiare il gancio di traino e l'automobile.

Il portabiciclette può staccarsi dal gancio di traino se:

- è montato in modo errato sulla sfera
- è sovraccarico, vedere le istruzioni del portabiciclette per il carico max
- è utilizzato per scopi diversi dal trasporto delle biciclette.

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano quando si monta un portabiciclette sul gancio di traino, ad esempio per i seguenti fattori:

- peso maggiore
- capacità di accelerazione ridotta
- altezza libera da terra ridotta
- capacità frenante alterata.

### Raccomandazioni per il carico delle biciclette sul portabiciclette

Maggiore è la distanza fra baricentro del carico e sfera, maggiori saranno le sollecitazioni sul gancio di traino.

Per il carico, rispettare le seguenti raccomandazioni:

- Sistemare la bicicletta più pesante all'interno, vicino all'automobile.
- Sistemare il carico in modo simmetrico e il più vicino possibile al centro dell'automobile, ad esempio rivolgendo le biciclette in direzione opposta, se si caricano più biciclette.
- Durante il trasporto, staccare dalla bicicletta gli oggetti non fissati, ad esempio cestino, batteria, seggiolino per bambini. In tal modo si riducono le sollecitazioni su gancio di traino e portabiciclette e diminuisce la resistenza all'aria, che influenza il consumo di carburante.
- Non applicare un telo protettivo sulle biciclette. Potrebbe complicare le manovre,





ridurre la visibilità e aumentare il consumo di carburante. Inoltre, aumenterebbe le sollecitazioni sul gancio di traino.

### Relative informazioni

- Gancio di traino\* (p. 487)

## Traino

Durante il traino, l'auto viene rimorchiata da un altro veicolo per mezzo della fune di traino.

Prima di trainare l'automobile, verificare la velocità massima consentita dalla legge per il traino.

### Preparativi e traino



#### IMPORTANTE

L'automobile deve essere sempre trainata in avanti.

- Non trainare automobili con cambio automatico a una velocità superiore a 80 km/h (50 mph) e per percorsi superiori a 80 km (50 miglia).



#### ATTENZIONE

- Prima del traino, controllare che il bloccasterzo sia sbloccato.
- Il quadro dell'automobile deve trovarsi in posizione **II** - in posizione **I**, tutti gli airbag sono disattivati.
- Accertarsi che la chiave telecomando sia a bordo dell'automobile durante il traino.



#### ATTENZIONE

Il servofreno e il servosterzo non funzionano quando il motore è spento. È necessario premere il pedale del freno con una forza circa 5 volte superiore al normale e lo sterzo è molto più duro del solito.

1. Accendere i lampeggiatori di emergenza dell'automobile.
2. Fissare la fune di traino all'occhiello di traino.
3. Disattivare il bloccasterzo sbloccando l'automobile.
4. Portare il quadro dell'automobile in posizione **II** - girare l'interruttore di avviamento in senso orario senza premere il pedale del freno o della frizione nelle automobili con cambio manuale, e mantenerlo in posizione per circa 4 secondi. Rilasciare quindi la manopola, che torna automaticamente alla posizione di partenza.
5. Portare la leva selettore in posizione folle **N** e disinserire il freno di stazionamento.

Se la tensione della batteria è troppo bassa, il freno di stazionamento potrebbe rimanere inserito. Collegare una batteria ausiliaria se la tensione della batteria è troppo bassa.

> Ora il veicolo trainante può iniziare l'operazione.

6. Quando il veicolo trainante rallenta, mantenere tesa la fune di traino frenando leggermente all'occorrenza per evitare strappi bruschi.
7. Tenersi pronti a frenare all'occorrenza.

### Ausilio all'avviamento

Non trainare mai l'automobile per avviarla. Se la batteria è scarica e il motore non si accende, utilizzare una batteria ausiliaria.

### **! IMPORTANTE**

Se si traina l'automobile per avviarla, si può danneggiare la marmitta catalitica.

### Relative informazioni

- Installazione e rimozione dell'occhiello di traino (p. 497)
- Lampeggiatori di emergenza (p. 160)
- Trasporto (p. 499)
- Ausilio all'avviamento con un'altra batteria (p. 486)
- Selezione della posizione del quadro (p. 437)


## Installazione e rimozione dell'occhiello di traino

Utilizzare l'apposito occhiello per il traino. L'occhiello di traino si avvita in una presa filettata dietro una copertura sul lato destro del paraurti anteriore o posteriore.


### **i NOTA**

Se l'automobile è dotata di gancio di traino, è sprovvista di attacco posteriore per l'occhiello di traino.

### Installazione dell'occhiello di traino




- 1** Estrarre l'occhiello di traino dal blocco in schiuma sotto il pavimento del bagagliaio.



- 2** Anteriore: Rimuovere la copertura, premendo con un dito sul segno.

> La copertura ruota sul suo centro, quindi può essere staccata.



- 3** Lato posteriore: Rimuovere la copertura, agendo con un dito sul segno ed estraendo contemporaneamente il lato/angolo opposto con una moneta o simile.
- > La copertura ruota sul suo centro, quindi può essere staccata.

4. Avvitare a fondo l'occhiello di traino. Serrare l'occhiello a fondo, ad esempio inserendovi la chiave per i dadi delle ruote\* per fare leva.



#### **! IMPORTANTE**

È importante avvitare l'occhiello di traino correttamente, fino a battuta.

Rimozione dell'occhiello di traino:

- Dopo l'utilizzo, svitare l'occhiello di traino e riporlo nel bagagliaio.

Infine, rimontare la copertura sul paraurti.

L'occhiello di traino può essere usato per tirare l'auto sopra un carro-attrezzi con pianale. La posizione dell'auto e la luce a terra determinano se tale operazione sia possibile.

Se la rampa di salita del carro-attrezzi è troppo inclinata o se la luce a terra sotto l'auto è insufficiente, l'auto potrebbe subire danni qualora si cercasse di tirarla su usando l'occhiello di traino.

All'occorrenza, sollevare l'automobile utilizzando il sollevatore del carro-attrezzi. Non utilizzare l'occhiello di traino.

#### **! ATTENZIONE**

Nessun oggetto/persona possono stazionare dietro il carro-attrezzi mentre l'auto è tirata su sul pianale.

#### **! IMPORTANTE**

L'occhiello di traino deve essere utilizzato solo per il traino su strada, **non** per eventuali traini di recupero. Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

#### **Relative informazioni**

- Traino (p. 496)
- Trasporto (p. 499)
- Kit attrezzi (p. 574)



## Trasporto

Il trasporto prevede lo spostamento dell'automobile per mezzo di un altro veicolo.

Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

L'occhiello di traino può essere usato per caricare l'automobile su un carro-attrezzi con pianale.

**Solo automobili con controllo del livello\*:** Se l'automobile è dotata di sospensioni pneumatiche, queste devono essere disattivate prima di sollevare l'automobile. Disattivazione della funzione sul display centrale.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **My Car → Freno di stazionamento e sospensioni**.
3. Selezionare **Disattiva controllo assetto**.

La posizione dell'automobile e l'altezza libera da terra determinano la possibilità di caricare l'automobile su un pianale trainandola. Se l'inclinazione della rampa del carro-attrezzi è eccessiva o l'altezza libera da terra è insufficiente, l'automobile potrebbe subire danni qualora si cercasse di caricarla trainandola. In tal caso, si raccomanda di caricare l'automobile utilizzando il sollevatore del carro-attrezzi.

## ATTENZIONE

Nessun oggetto/persona possono stazionare dietro il carro-attrezzi mentre l'auto è tirata su sul pianale.

## IMPORTANTE

L'occhiello di traino deve essere utilizzato solo per il traino su strada, **non** per eventuali traini di recupero. Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

## IMPORTANTE

L'automobile deve essere sempre trasportata in avanti.


## Relative informazioni

- Installazione e rimozione dell'occhiello di traino (p. 497)

## HomeLink®\*23

HomeLink®24 è un telecomando programmabile, integrato nell'impianto elettrico dell'automobile, in grado di gestire a distanza fino a tre dispositivi (ad esempio portone del garage, antifurto, illuminazione esterna e interna dell'abitazione ecc.), consentendo di sostituire i relativi telecomandi.

## Generalità



La figura è schematica - la versione può variare.

- 1 Pulsante 1
- 2 Pulsante 2
- 3 Pulsante 3
- 4 Spia

23 Vale solo in alcuni mercati.

24 HomeLink e l'icona con la casa HomeLink sono marchi di fabbrica registrati di Gentex Corporation.

- « HomeLink® è integrato nello specchietto retrovisore interno. Il pannello HomeLink® prevede tre pulsanti programmabili e una spia nello specchio.

Per maggiori informazioni su HomeLink®, visitare il sito [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com), [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex) oppure chiamare il numero verde 00 8000 466 354 65 (oppure il numero a pagamento +49 6838 907 277)<sup>25</sup>.

Conservare i telecomandi originali per le programmazioni future (ad esempio in caso di acquisto di una nuova automobile oppure per l'utilizzo in combinazione ad altro veicolo). Si raccomanda inoltre di cancellare la programmazione dei pulsanti in caso di vendita dell'automobile.

### Relative informazioni

- Utilizzo di HomeLink (p. 502)
- Programmazione di HomeLink®\* (p. 500)
- Omologazione di HomeLink®\* (p. 503)

## Programmazione di HomeLink®\*<sup>26</sup>

Seguire le presenti istruzioni per programmare HomeLink®, ripristinare tutta la programmazione o riprogrammare un singolo pulsante.

### NOTA

In alcuni veicoli, la programmazione e l'utilizzo di HomeLink® sono consentiti se il quadro è acceso oppure la chiave si trova in posizione "accessori". Per una programmazione più veloce e una migliore trasmissione del segnale radio, si raccomanda di inserire batterie nuove nel telecomando che verrà sostituito da HomeLink®. Prima della programmazione si raccomanda inoltre di resettare i pulsanti HomeLink®.

### ATTENZIONE

Durante la programmazione di HomeLink®, il portone del garage o il cancello in fase di programmazione potrebbe mettersi in movimento. Pertanto, assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di movimento del portone o del cancello durante la programmazione. Si consiglia che l'automobile resti all'esterno del garage durante la programmazione di un telecomando per garage.

1. Puntare il telecomando verso il pulsante HomeLink® da programmare, mantenendo una distanza di circa 2-8 cm (circa 1-3") fra telecomando e pulsante. Non coprire la spia di HomeLink®.

**Nota:** Alcuni telecomandi possono programmare meglio HomeLink® da una distanza di 15-20 cm (circa 6-12"). Tenere conto di questo aspetto in caso di problemi di programmazione.

2. Tenere premuto sia il pulsante sulla chiave telecomando che il pulsante da programmare di HomeLink®.


<sup>25</sup> A seconda dell'operatore, il numero verde potrebbe non essere disponibile.

<sup>26</sup> Vale solo in alcuni mercati.

3. Non rilasciare i pulsanti finché la spia non è passata dal lampeggio lento (circa 1 lampeggio al secondo) al lampeggio veloce (circa 10 lampeggi al secondo) oppure alla luce fissa.

> **Se è accesa con luce fissa:** La programmazione è stata completata. Premere il pulsante programmato 2 volte per attivare.

**Se lampeggia velocemente:** Il dispositivo da programmare con HomeLink® potrebbe presentare una funzione di sicurezza che richiede un'ulteriore operazione. Provare a premere il pulsante programmato 2 volte per verificare se la programmazione funziona. In caso contrario, procedere come segue.



4. Localizzare il pulsante di apprendimento<sup>27</sup> del ricevitore, ad esempio del portone del garage. Solitamente si trova accanto all'attacco dell'antenna sul ricevitore.
5. Premere e rilasciare il pulsante di apprendimento del ricevitore una volta. La programmazione deve essere completata entro 30 secondi dalla pressione del pulsante.
6. Premere e rilasciare il pulsante da programmare di HomeLink®. Ripetere la sequenza premere/tenere/rilasciare una seconda volta e, per alcuni modelli di ricevitore, anche una terza volta.
  - > A questo punto la programmazione è conclusa e il portone del garage, il cancello ecc. devono attivarsi quando si preme il pulsante programmato.

Per eventuali problemi di programmazione si può contattare HomeLink® tramite il sito

[www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com), [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex) oppure chiamando il numero verde 00 8000 466 354 65 (oppure il numero a pagamento +49 6838 907 277)<sup>28</sup>.

## Riprogrammazione di un singolo pulsante

Per riprogrammare un solo pulsante di HomeLink®, procedere come segue:

1. Tenere premuto il pulsante desiderato per circa 20 secondi.
2. Quando la spia di HomeLink® inizia a lampeggiare lentamente si può procedere alla normale programmazione.

**Nota:** Se il pulsante da riprogrammare non viene programmato con una nuova unità, tornerà alla programmazione precedentemente memorizzata.

## Cancellazione della programmazione dei pulsanti di HomeLink®

È possibile ripristinare tutti i pulsanti di HomeLink® contemporaneamente, ma non i singoli pulsanti. I singoli pulsanti possono solamente essere riprogrammati.

<sup>27</sup> La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.

<sup>28</sup> A seconda dell'operatore, il numero verde potrebbe non essere disponibile.

- ◀ – Tenere premuti i pulsanti esterni (1 e 3) di HomeLink® per circa 10 secondi.
  - > Quando la spia passa dalla luce fissa al lampeggio, i pulsanti sono ripristinati e pronti per essere riprogrammati.

### Relative informazioni

- Utilizzo di HomeLink (p. 502)
- HomeLink®\* (p. 499)
- Omologazione di HomeLink®\* (p. 503)

## Utilizzo di HomeLink

Una volta programmato, HomeLink® può essere utilizzato al posto dei singoli telecomandi originali.

Premere il pulsante programmato. Il portone del garage, il cancello, l'antifurto ecc. si attivano (possono trascorrere alcuni secondi). Tenendo premuto il pulsante per più di 20 secondi si avvia la riprogrammazione. La spia di segnalazione è accesa o lampeggia mentre il pulsante viene tenuto premuto. Naturalmente, i telecomandi originali possono essere utilizzati parallelamente a HomeLink®.



### NOTA

Se il quadro è spento, HomeLink® rimane attivo per 30 minuti dall'apertura della portiera del conducente.



### ATTENZIONE

- Se HomeLink® viene utilizzato per azionare un portone o un cancello, assicurarsi che nessuno si trovi nel relativo raggio di movimento.
- Non utilizzare HomeLink® per portoni sprovvisti di arresto di sicurezza con inversione del movimento.

## Relative informazioni

- HomeLink®\* (p. 499)
- Programmazione di HomeLink®\* (p. 500)
- Omologazione di HomeLink®\* (p. 503)

## Omologazione di HomeLink®\*29

### Omologazione per UE

Gentex Corporation dichiara che HomeLink® modello UAHL5 è conforme alla direttiva apparecchiature radio 2014/53/UE.

Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio:

- 433,05 MHz-434,79 MHz <10 mW E.R.P.
- 868,00 MHz-868,60 MHz <25 mW E.R.P.
- 868,70 MHz-868,20 MHz <25 mW E.R.P.
- 869,40 MHz-869,65 MHz <25 mW E.R.P.
- 869,70 MHz-870,00 MHz <25 mW E.R.P.

Indirizzo del titolare del certificato: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA


Per maggiori informazioni, vedere [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Relative informazioni

- HomeLink®\* (p. 499)

## Bussola

L'angolo superiore destro dello specchio retrovisore ha un display che visualizza il punto cardinale in cui è rivolta l'automobile.



Specchio retrovisore con bussola.

Sono visualizzati 8 diversi punti cardinali con abbreviazioni in inglese: **N** (Nord), **NE** (Nord Est), **E** (Est), **SE** (Sud Est), **S** (Sud), **SW** (Sud Ovest), **W** (Ovest) e **NW** (Nord Ovest).

### Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione della bussola (p. 503)
- Taratura della bussola (p. 504)

## Attivazione e disattivazione della bussola

L'angolo superiore destro dello specchio retrovisore ha un display che visualizza il punto cardinale in cui è rivolta l'automobile.

### Attivazione e disattivazione della bussola

La bussola si attiva automaticamente quando si accende l'automobile.

Per disattivare/attivare la bussola manualmente:

- Premere il pulsante sul lato posteriore dello specchietto retrovisore, ad esempio con una graffetta.

### Relative informazioni

- Bussola (p. 503)
- Taratura della bussola (p. 504)

29 Vale solo in alcuni mercati.

## Taratura della bussola

La terra è divisa in 15 zone magnetiche. La bussola deve essere regolata se l'automobile attraversa più zone magnetiche.


Procedere come segue per la taratura:

1. Fermare l'automobile in una zona ampia e aperta, priva di strutture di acciaio e cavi ad alta tensione.
2. Avviare l'auto e spegnere tutte le funzioni elettriche (climatizzatore, tergicristalli, ecc.) e controllare che tutte le portiere siano chiuse.

### **NOTA**

Se non si spengono le utenze elettriche, la taratura potrebbe fallire o non essere avviata affatto.

3. Tenere premuto il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore per circa 3 secondi (utilizzando ad esempio una graffetta). Viene visualizzato il numero della zona magnetica attuale.



Zone magnetiche.

4. Premere il pulsante ripetutamente finché non viene visualizzata la zona magnetica richiesta (1-15), vedere la carta delle zone magnetiche per la bussola.
5. Attendere che il display visualizzi nuovamente il simbolo **C** oppure tenere premuto il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore per circa 6 secondi finché non appare il simbolo **C**.
6. Guidare lentamente in cerchio a una velocità max di 10 km/h (6 mph) finché sul display non viene visualizzata una bussola, a indicazione che la regolazione è conclusa. Compiere quindi altri 2 giri per regolare finemente la regolazione.

7. **Nelle automobili con parabrezza elettroriscaldato\*:** Se il segno **C** è visualizzato sul display quando è attivato il parabrezza elettroriscaldato, eseguire la taratura come indicato al precedente punto 6 con il parabrezza elettroriscaldato attivato.

8. Ripetere la suddetta procedura all'occorrenza.


## Relative informazioni

- Bussola (p. 503)
- Attivazione e disattivazione della bussola (p. 503)

AUDIO, MEDIA E INTERNET

## Audio, media e Internet

L'impianto audio e media comprende lettore multimediale e radio. È anche possibile connettere un telefono tramite Bluetooth per utilizzare le funzioni viva voce oppure ascoltare musica senza fili a bordo. Quando l'automobile è connessa a Internet, si possono riprodurre i media anche attraverso le app.



Panoramica di audio e media

Gestire le funzioni con la voce, i comandi al volante o il display centrale. Il numero di altoparlanti e amplificatori dipende dall'impianto audio installato sull'automobile.

### Aggiornamento del sistema

L'impianto audio e media è continuamente migliorato. In caso di automobile connessa a Internet, è possibile scaricare gli aggiornamenti di sistema per una funzionalità ottimale, vedere [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Relative informazioni

- Lettore MD (p. 516)
- Radio (p. 510)
- Telefono (p. 531)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- App (p. 507)
- Comandi vocali (p. 145)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Distrazione del conducente (p. 41)
- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)
- Contratto di licenza per audio e media (p. 550)

## Impostazioni audio

L'impianto audio è impostato per garantire una qualità del suono eccellente ma può essere personalizzato in base alle proprie esigenze.

Il volume si regola con l'apposito comando sotto il display centrale oppure i comandi destri al volante. Quanto detto vale, ad esempio, durante la riproduzione di brani musicali, radio, chiamate in corso e messaggi sul traffico attivi.

### Qualità del suono eccellente

L'impianto audio è regolato per garantire una qualità del suono eccellente grazie alla trasmissione digitale dei segnali. Questa regolazione si basa su numero di altoparlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo, posizione di ascolto ecc. per ogni combinazione di modello e impianto audio. È disponibile anche una regolazione dinamica che considera posizione del comando del volume e velocità dell'automobile.

### Impostazioni audio personalizzate

Nella videata superiore, alla voce **Impostazioni**

→ **Audio**, si possono selezionare le seguenti impostazioni:

- **Tono** - impostazioni personali, ad esempio di bassi, alti ed equalizzatore.
- **Balance** - Balance fra altoparlanti destri/sinistri oppure anteriori/posteriori.
- **Volume di sistema** - regola il volume dei diversi impianti dell'automobile, ad esempio

\* Optional/accessorio.



**Comandi vocali, Assistenza parcheg. e Suoneria telefono.**

### Qualità del suono\*



Ricreare l'acustica della sala concerti di Göteborg.


**Esperienza sonora** si apre dalla videata app sul display centrale e permette di effettuare ulteriori impostazioni audio. È possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- **Studio** - l'audio può essere ottimizzato per **Conducente, Tutte e Posteriore**.
- **Palco individuale** - modalità surround con impostazione di intensità e atmosfera.
- **Sala concerti** - riproduzione dell'acustica della sala concerti di Göteborg.

### Attenuazione audio attiva\*

Alcune automobili sono dotate di una funzione di attenuazione audio attiva che attenua il rumore

del motore nell'abitacolo per mezzo dell'impianto audio. I microfoni sul padiglione dell'automobile rilevano i rumori fastidiosi e l'impianto audio invia appositi suoni per attenuarli.



Microfoni sul padiglione dell'automobile

### **i** NOTA

Non coprire i microfoni dell'automobile.

### Relative informazioni

- Lettore MD (p. 516)
- Impostazioni per il comando vocale (p. 148)
- Impostazioni per il telefono (p. 539)
- Audio, media e Internet (p. 506)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

## App

Nella videata app sono disponibili le applicazioni (app) che consentono di accedere ad alcuni servizi dell'automobile.

- « Scorrere un dito da destra a sinistra<sup>1</sup> sul display centrale per accedere alla videata app dalla videata Home. Qui si trovano le app scaricate in seguito (app di terzi), ma anche app per funzioni integrate, ad esempio **Radio FM**.



Videata app (figura generica, le app base variano a seconda del mercato e del modello)

Alcune app base sono sempre disponibili. Con l'automobile connessa a Internet, è possibile sca-

ricare altre app, ad esempio radio online e servizi musicali.

Alcune app possono essere utilizzate solo quando l'automobile è connessa a Internet.

Per avviare una app, premerla nella videata app sul display centrale.

### Relative informazioni

- Download delle app (p. 508)
- Aggiornamento di app (p. 509)
- Rimozione delle app (p. 510)
- Apple® CarPlay®\* (p. 526)
- Android Auto\* (p. 529)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Spazio di memoria sull'hard disc (p. 549)
- Condizioni di utilizzo e condivisione dati (p. 547)

## Download delle app

Con l'automobile connessa a Internet, è possibile scaricare nuove app.


### **i** NOTA

Il download di dati può influenzare altri servizi di trasmissione dati, ad esempio la radio online. Se l'influenza ad altri servizi risulta fastidiosa, è possibile interrompere il download. In alternativa può essere opportuno disattivare o sospendere altri servizi.

### **i** NOTA

In caso di download con il telefono, tenere conto dei costi per il traffico dati.

1. Aprire la app **Centro di download** nella videata app.



2. Selezionare **Nuove app** per aprire un elenco delle app disponibili, ma non installate nell'automobile.

<sup>1</sup> Per le automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, scorrere in senso opposto.

3. Premere la barra di una app per espandere l'elenco e visualizzare maggiori informazioni sulla app.
4. Selezionare **Installa** per avviare il download e l'installazione della app desiderata.
  - > Durante il download e l'installazione è visibile un indicatore di stato.

Se un download non è temporaneamente disponibile, viene visualizzato un messaggio. La app resta nell'elenco ed è possibile riprovare a scaricarla in seguito.

#### Interruzione del download

- Per interrompere un download, premere **Annullare**.

Notare che è possibile interrompere solamente il download. Una volta avviata, l'installazione non può essere interrotta.

#### Relative informazioni

- App (p. 507)
- Aggiornamento di app (p. 509)
- Rimozione delle app (p. 510)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)
- Spazio di memoria sull'hard disc (p. 549)

### Aggiornamento di app

Quando l'automobile è connessa a Internet, è possibile aggiornare le app.

#### **NOTA**

Il download di dati può influenzare altri servizi di trasmissione dati, ad esempio la radio online. Se l'influenza ad altri servizi risulta fastidiosa, è possibile interrompere il download. In alternativa può essere opportuno disattivare o sospendere altri servizi.


#### **NOTA**

In caso di download con il telefono, tenere conto dei costi per il traffico dati.

Se una app è in uso durante un aggiornamento, viene riavviata per completare l'installazione.

#### Aggiorna tutte

1. Aprire la app **Centro di download** nella videata app.



2. Selezionare **Installa tutte**.
  - > L'aggiornamento si avvia.

#### Aggiorna alcune

1. Aprire la app **Centro di download** nella videata app.
2. Selezionare **Aggiornamenti applicaz.** per aprire un elenco di tutti gli aggiornamenti disponibili.
3. Trovare la app desiderata e selezionare **Installa**.
  - > L'aggiornamento si avvia.

#### Relative informazioni


- App (p. 507)
- Download delle app (p. 508)
- Rimozione delle app (p. 510)
- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

## Rimozione delle app

Quando l'automobile è connessa a Internet, è possibile disinstallare le app.

Per disinstallare una app è necessario che sia chiusa.

1. Aprire la app **Centro di download** nella videata app.



2. Selezionare **Aggiornamenti applicaz.** per aprire un elenco di tutte le app installate.
3. Trovare la app desiderata e selezionare **Disinstalla** per disinstallarla.
  - > Quando la app è disinstallata, scompare dall'elenco.

## Relative informazioni

- App (p. 507)
- Download delle app (p. 508)
- Aggiornamento di app (p. 509)
- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

## Radio

È possibile ascoltare le bande di frequenza radio AM e FM e la radio digitale (DAB)\*. Con l'automobile connessa a Internet, è possibile anche ascoltare la radio online.



La radio può essere controllata con il comando vocale, i comandi al volante o il display centrale.

## Relative informazioni

- Avvio della radio (p. 511)
- Cambio di banda e stazione radio (p. 511)
- Impostazione dei preferiti radio (p. 513)
- Impostazioni per la radio (p. 513)
- Radio digitale\* (p. 515)

- Radio RDS (p. 515)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Lettore MD (p. 516)

## Avvio della radio

La radio si avvia dalla videata app sul display centrale.

1. Aprire la banda radio desiderata (ad esempio **FM**) dalla videata app.



2. Selezionare la stazione radio.

## Relative informazioni

- Radio (p. 510)
- Ricerca di una stazione radio (p. 512)

- Cambio di banda e stazione radio (p. 511)
- Impostazione dei preferiti radio (p. 513)
- Impostazioni per la radio (p. 513)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)


## Cambio di banda e stazione radio

Di seguito sono riportate le istruzioni per cambiare la banda radio, l'elenco nella banda radio e la stazione radio in un elenco selezionato.

### Cambio di banda radio

Accedere alla videata app sul display centrale e selezionare la banda radio desiderata (ad esempio **FM**) oppure selezionarla aprendo il menu app sul display del conducente con i comandi destri al volante.

### Cambio di elenco nella banda radio



1. Premere **Biblioteca**.

- ◀ 2. Selezionare la riproduzione da **Stazioni**, **Preferiti**, **Generi** o **Gruppi**<sup>2</sup>.
3. Premere la stazione desiderata nell'elenco.

**Preferiti** - Riproduzione dei soli canali preferiti selezionati.

**Generi** - Riproduzione dei soli canali radio che trasmettono il genere/tipo di programma selezionato, ad esempio pop e musica classica.

### Cambio di stazione radio in un elenco selezionato

- Premere **◀◀** o **▶▶** sotto il display centrale o sulla pulsantiera destra al volante.
- > Si scorre di un passo nell'elenco di riproduzione selezionato.

È anche possibile cambiare la stazione radio in un elenco selezionato dal display centrale.


### Relative informazioni

- Radio (p. 510)
- Ricerca di una stazione radio (p. 512)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Impostazione dei preferiti radio (p. 513)
- Impostazioni per la radio (p. 513)
- Menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 102)

<sup>2</sup> Solo per la radio digitale (DAB\*).

## Ricerca di una stazione radio

La radio crea automaticamente un elenco delle stazioni più forti nell'area.



Le opzioni di ricerca dipendono dalla banda radio selezionata:

- AM - stazioni e frequenza.
- FM - stazioni, generi e frequenza.
- DAB\* - ensemble e stazioni.

1. Premere **Biblioteca**.
2. Premere **Q**.
  - > Si apre la videata di ricerca con una tastiera.
3. Inserire il termine di ricerca.
  - > L'elenco dei risultati, visualizzati per categoria, viene aggiornato man mano che si inseriscono i caratteri.

## Ricerca stazioni manuale



Selezionando la ricerca stazioni manuale, la radio non ricerca più automaticamente un'altra frequenza in condizioni di scarsa ricezione.

- Premere **Sintonizz. manuale**, tirare il comando o premere **◀◀** o **▶▶**. Con una pressione prolungata, la ricerca passa alla stazione disponibile successiva nella banda di frequenza. È anche possibile utilizzare i comandi destri al volante.

### Relative informazioni

- Radio (p. 510)
- Avvio della radio (p. 511)
- Cambio di banda e stazione radio (p. 511)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Impostazioni per la radio (p. 513)

## Impostazione dei preferiti radio

È possibile aggiungere un canale radio nella app **Preferiti Radio** e nell'elenco dei preferiti nella banda radio (ad esempio FM). Di seguito sono riportate le istruzioni per l'aggiunta e la rimozione dai preferiti.

### Preferiti radio



Preferiti radio visualizza le stazioni preferite memorizzate in tutte le bande radio.

1. Aprire la app **Preferiti Radio** dalla videata app.
2. Premere la stazione radio desiderata nell'elenco per ascoltarla.

### Aggiunta e rimozione dei preferiti radio

- Premere ☆ per aggiungere/rimuovere un canale radio dall'elenco dei preferiti della banda radio e da Preferiti radio.

Quando si memorizza una stazione preferita da un elenco delle stazioni, la radio cerca automaticamente la frequenza migliore. Ma se una stazione preferita è salvata da una ricerca manuale delle stazioni, la radio non passerà automaticamente alla frequenza più forte.

Cancellando una stazione dai preferiti, viene cancellata anche dall'elenco dei preferiti nella banda radio corrispondente.

### Relative informazioni

- Radio (p. 510)
- Avvio della radio (p. 511)
- Ricerca di una stazione radio (p. 512)
- Cambio di banda e stazione radio (p. 511)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Impostazioni per la radio (p. 513)
- Menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 102)

## Impostazioni per la radio

Numerose funzioni radio possono essere attivate e disattivate.

### Interruzione dei messaggi sul traffico

Le trasmissioni in corso, ad esempio le informazioni sul traffico, possono essere sospese temporaneamente premendo  sui comandi destri al volante oppure **Annulla** sul display centrale.

### Attivazione e disattivazione delle funzioni radio

Trascinare verso il basso la videata superiore, quindi selezionare **Impostazioni** → **Media** e la banda radio desiderata per visualizzare le funzioni disponibili.

## ◀◀ Radio AM/FM

- **Mostra informazioni radio:** visualizza informazioni sull'argomento del programma, gli artisti ecc.
- **Blocca programma nome:** permette di mantenere la visualizzazione del nome del servizio di programma dopo 20 secondi, senza scorrimento continuo.
- **Selezionare annunci:**
  - **Interruzioni locali:** Interruzione della riproduzione di media in corso per trasmettere informazioni sul traffico locale. Al termine del messaggio viene ripristinata la riproduzione della fonte media precedente. La funzione **Interruzioni locali** rappresenta una limitazione geografica della funzione **Annunci sul traffico**. La funzione **Annunci sul traffico** deve essere attivata contemporaneamente.
  - **News :** Interruzione della riproduzione media in corso per trasmettere notiziari. Al termine del notiziario viene ripristinata la riproduzione della fonte media precedente.
  - **Allarme:** Interruzione della riproduzione media in corso per trasmettere informazioni su incidenti gravi e catastrofi. Al termine del messaggio viene ripristinata la riproduzione della fonte media precedente.
  - **Annunci sul traffico:** Interruzione della riproduzione media in corso per trasmettere informazioni sul traffico. Al termine del mes-

saggio viene ripristinata la riproduzione della fonte media precedente.

## DAB\* (radio digitale)

- **Ordina servizi:** Opzione per ordinare i canali. In ordine alfabetico oppure per numero di servizio.
- **Passaggio DAB-DAB:** Avvio della funzione di collegamento all'interno di DAB. Se si interrompe la ricezione di un canale radio, ne viene cercato automaticamente un altro all'interno dello stesso gruppo di canali (ensemble).
- **Passaggio DAB-FM:** Avvio della funzione di collegamento fra DAB e FM. Se si interrompe la ricezione di un canale radio, viene cercata automaticamente una frequenza alternativa in FM.
- **Mostra informazioni radio:** Visualizzazione di testo radio o determinate parti di esso, ad esempio l'artista.
- **Mostra immagini programmi:** Attivazione della visualizzazione di immagini relative ai vari programmi sullo schermo.
- **Selezionare annunci:** Selezione dei tipi di messaggi visualizzabili quando è attiva DAB. I messaggi selezionati interrompono la riproduzione di media e sono riprodotti. Al termine del messaggio viene ripristinata la riproduzione della fonte media precedente.

- **Allarme:** Interruzione della riproduzione media in corso per trasmettere informazioni su incidenti gravi e catastrofi. Al termine del messaggio viene ripristinata la riproduzione della fonte media precedente.

- **Flash Info Traffico:** Ricezione di informazioni sul traffico.

- **Annunci news:** Ricezione di notiziari.

- **Flash Trasporto:** Ricezione di informazioni sul trasporto pubblico, ad esempio orari di traghetto e treni.

- **Avvisi/Servizi:** Ricezione di informazioni su anomalie di entità inferiore al livello di Allarme, ad esempio interruzioni di corrente.

## Relative informazioni

- Radio (p. 510)
- Radio digitale\* (p. 515)
- Simboli nel campo di stato sul display centrale (p. 123)



## Radio RDS

Con RDS (Radio Data System), la radio passa automaticamente all'emittente dal segnale più forte. RDS permette, ad esempio, di ricevere informazioni sul traffico e ricercare determinati tipi di programma.

RDS collega le emittenti FM di un network. Un'emittente FM di un network di questo tipo invia informazioni legate, tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS:

- Passaggio automatico a un'emittente dal segnale più forte se la ricezione nell'area non è buona.
- Ricerca di programmi specifici, ad esempio tipi di programma o informazioni sul traffico.
- Ricezione di testo informativo riguardante il programma radio in ascolto.

### **NOTA**

Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione RDS oppure la utilizzano solo in parte.

In caso di trasmissione di notiziari e messaggi sul traffico, la radio può cambiare stazione e la sorgente sonora usata al momento può essere interrotta. Se ad esempio il lettore CD\* è attivo, si porta in modalità di pausa. La radio ripristina la precedente fonte audio e volume quando il tipo di programma impostato smette di trasmettere. Per interrompere l'operazione, premere  sui

comandi destri al volante oppure **Annulla** sul display centrale.

## Relative informazioni

- Radio (p. 510)
- Impostazioni per la radio (p. 513)

## Radio digitale\*

La radio digitale (DAB<sup>3</sup>) è un sistema per la trasmissione digitale della radio. La radio supporta DAB, DAB+ e DMB<sup>4</sup>.



La radio può essere controllata con il comando vocale, i comandi al volante o il display centrale.



Si accede alla app per la radio digitale dalla videata app nel display centrale.

Per riprodurre la radio digitale, si procede allo stesso modo delle altre bande radio, ad esempio FM. Oltre a **Stazioni**, **Preferiti** e **Generi**, si può selezionare la riproduzione da sottocanali e **Gruppi**. Ensemble - Gruppo di canali radio trasmessi sulla stessa frequenza.

Se il canale radio trasmette il proprio logo, questo viene scaricato e visualizzato accanto al nome della stazione (il tempo di download è variabile).

## ◀ Sottocanale DAB

I componenti secondari sono generalmente definiti sottocanali. Questi sono occasionali e possono comprendere, ad esempio, la traduzione in altre lingue del programma principale. I sottocanali sono indicati con un simbolo a freccia nella lista dei canali.

### Relative informazioni

- Collegamento fra FM e radio digitale\* (p. 516)
- Cambio di banda e stazione radio (p. 511)
- Ricerca di una stazione radio (p. 512)
- Impostazione dei preferiti radio (p. 513)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Impostazioni per la radio (p. 513)

## Collegamento fra FM e radio digitale\*

Grazie a questa funzione, la radio digitale (DAB) può passare da un canale con segnale debole o assente allo stesso canale in un altro gruppo di canali (ensemble) con segnale migliore, all'interno di DAB e/o fra DAB e FM.

### Collegamenti DAB-DAB e DAB-FM

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Media → DAB**.
3. Per attivare/disattivare le funzioni, selezionare/deselezionare le corrispondenti caselle **Passaggio DAB-DAB** e/o **Passaggio DAB-FM**.

### Relative informazioni

- Radio digitale\* (p. 515)
- Radio (p. 510)
- Impostazioni per la radio (p. 513)

## Lettore MD

Il lettore multimediale può riprodurre tracce audio da lettore CD\* e fonti audio esterne collegate tramite presa USB o Bluetooth. Inoltre, può riprodurre formati video tramite la presa USB. Con l'automobile connessa a Internet, è possibile anche ascoltare radio online, audiolibri e servizi musicali tramite le app.



Il lettore multimediale si gestisce sul display centrale, ma numerose funzioni possono essere gestite anche dai comandi destri al volante con il comando vocale.

La radio, che si gestisce anche dal lettore multimediale, è descritta in una sezione separata.

<sup>3</sup> Digital Audio Broadcasting  
<sup>4</sup> Digital Multimedia Broadcasting

### Relative informazioni

- Riproduzione di media (p. 517)
- Gestione e cambio di media (p. 519)
- Ricerca di media (p. 520)
- App (p. 507)
- Radio (p. 510)
- Lettore CD\* (p. 521)
- Video (p. 521)
- Media tramite Bluetooth® (p. 523)
- Media tramite presa USB (p. 523)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

### Riproduzione di media

Il lettore mediale è gestito dal display centrale. Numerose funzioni possono essere gestite anche dai comandi destri al volante o con il comando vocale.

Il lettore multimediale è utilizzato anche per gestire la radio, come descritto nella relativa sezione.

### Avvio della fonte media



Videata app. (Figura generica, le app base variano a seconda del mercato e del modello.)

### CD\*

1. Inserire un CD.
2. Aprire la app **CD** dalla videata app.
3. Selezionare che cosa riprodurre.
  - > Si avvia la riproduzione.

## ◀ Memoria USB

1. Inserire la memoria USB.
2. Aprire la app **USB** dalla videata app.
3. Selezionare che cosa riprodurre.
  - > Si avvia la riproduzione.

## Lettores MP3 e iPod®

### **NOTA**

Per avviare la riproduzione da iPod, utilizzare la app iPod (non USB).

Quando si utilizza un iPod come fonte audio, l'impianto audio e media dell'automobile visualizza un menu simile a quello del lettore iPod.

1. Connettere la fonte media.
2. Avviare la riproduzione della fonte media connessa.
3. Aprire la app (**iPod, USB**) dalla videata app.
  - > Si avvia la riproduzione.

## Dispositivo connesso tramite Bluetooth

1. Attivare Bluetooth nella fonte dei media.
2. Connettere la fonte media.
3. Avviare la riproduzione della fonte media connessa.
4. Aprire la app **Bluetooth** dalla videata app.
  - > Si avvia la riproduzione.

## Media tramite connessione Internet

Per riprodurre i media dalle app connesse a Internet:

1. Connettere l'automobile a Internet.
2. Aprire la app desiderata dalla videata app.
  - > Si avvia la riproduzione.

La procedura di download delle app è descritta nella relativa sezione.

## Video

1. Connettere la fonte media.
2. Aprire la app **USB** dalla videata app.
3. Premere il titolo dell'elemento da riprodurre.
  - > Si avvia la riproduzione.

## Apple CarPlay

CarPlay è descritto nella relativa sezione.

## Android Auto

Android Auto è descritto nella relativa sezione.

## Relative informazioni

- Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 103)
- Radio (p. 510)
- Gestione e cambio di media (p. 519)
- Connessione di un dispositivo tramite presa USB (p. 524)
- Connessione di un dispositivo tramite Bluetooth® (p. 523)


- Download delle app (p. 508)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Video (p. 521)
- Apple® CarPlay®\* (p. 526)
- Android Auto\* (p. 529)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Formati compatibili per i media (p. 547)

## Gestione e cambio di media

La riproduzione dei media può essere gestita tramite comando vocale, dai comandi al volante o dal display centrale.



Il lettore MD può essere controllato con il comando vocale, i comandi al volante o il display centrale.




**Volume** - Ruotare la manopola sotto il display centrale o premere ▲ ▼ nei comandi destri al volante per regolare il livello acustico.

**Riproduci/pausa** - Premere l'immagine corrispondente al brano in riproduzione, il pulsante fisico sotto il display centrale o ○ sui comandi destri al volante.

**Cambia traccia/brano** - Premere la traccia desiderata sul display centrale, premere ◀◀ o ▶▶ sotto il display centrale o sulla pulsantiera destra al volante.

**Scorrimento rapido/nel tempo** - Premere l'asse del tempo sul display centrale e trascinare lateralmente o tenere premuto ◀◀ o ▶▶ sotto il display centrale o sulla pulsantiera destra al volante.

**Cambio media** - Selezionare dalle fonti precedenti nella app, premere la app desiderata nella videata app oppure selezionare con i comandi destri al volante dal menu app ☰.



**Biblioteca** - Premere il pulsante per riprodurre dalla libreria.



**Shuffle** - Premere il pulsante per riprodurre un modo casuale.



**Simile** - Premere il pulsante per trovare musica dello stesso genere sull'unità USB tramite Gracenote e creare un elenco dei brani. L'elenco può contenere al massimo 50 brani.




**Cambia dispos.** - Premere il pulsante per commutare fra più unità USB connesse.

## Relative informazioni

- Lettore MD (p. 516)
- Ricerca di media (p. 520)
- Impostazioni audio (p. 506)
- App (p. 507)
- Gracenote® (p. 520)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)

## Ricerca di media

È possibile ricercare artista, compositore, titoli di brani, album, video, audiolibri, elenchi dei brani e, se l'automobile è connessa a Internet, anche podcast (media digitali tramite Internet).



1. Premere **Q**.  
> Si apre la videata di ricerca con una tastiera.
2. Inserire il termine di ricerca.
3. Premere **Cerca**.  
> Vengono ricercati i dispositivi connessi e l'elenco dei risultati è presentato per categoria.

Passare un dito sullo schermo in orizzontale per visualizzare ogni categoria separatamente.

## Relative informazioni

- Lettore MD (p. 516)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Riproduzione di media (p. 517)
- Inserimento manuale di caratteri, lettere e parole sul display centrale (p. 128)

## Gracenote®

Gracenote identifica artista, album, titoli dei brani e relative immagini, quindi visualizza queste informazioni durante la riproduzione.

Gracenote MusicID® è uno standard di riconoscimento musicale.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Media → Gracenote®**.
3. Selezione delle impostazioni per i dati Gracenote:
  - **Ricerca online Gracenote®** - Ricerca di media in riproduzione nel database online Gracenote.
  - **Risultati multipli Gracenote®** - Selezione della modalità di visualizzazione dei dati Gracenote in caso di risultati multipli.
    - 1 - Utilizzo dei dati originali del file.
    - 2 - Utilizzo dei dati Gracenote.
    - 3 - Possibilità di selezione di dati Gracenote oppure originali.
  - **Nessuna** - Nessun risultato visualizzato.

## Aggiornamento di Gracenote


Il contenuto del database Gracenote è aggiornato periodicamente. Scaricare l'ultimo aggiornamento per una funzionalità ottimale. Per informazioni e download, vedere [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Relative informazioni

- Riproduzione di media (p. 517)
- Contratto di licenza per audio e media (p. 550)

### Lettore CD\*

Il lettore multimediale può riprodurre tracce audio compatibili da CD.



- 1 Apertura di inserimento ed espulsione del disco.
- 2 Pulsante di espulsione del disco.

### Relative informazioni

- Riproduzione di media (p. 517)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Formati compatibili per i media (p. 547)

### Video

I video nei dispositivi connessi alla presa USB possono essere riprodotti con il lettore multimediale.

Quando ci si mette in marcia non vengono riprodotte immagini, ma solamente l'audio. L'immagine si riattiva quando l'automobile è ferma.

Le informazioni sui formati compatibili per i media sono riportate nell'apposita sezione.

### Relative informazioni

- Riproduzione di video (p. 522)
- Riproduzione di DivX® (p. 522)
- Impostazioni per il video (p. 522)
- Formati compatibili per i media (p. 547)

## Riproduzione di video

È possibile riprodurre video tramite la app **USB** nella videata app.

1. Connettere la fonte media (unità USB).
2. Aprire la app **USB** dalla videata app.
3. Premere il titolo da riprodurre.  
> Si avvia la riproduzione.

### Relative informazioni

- Video (p. 521)
- Riproduzione di DivX® (p. 522)
- Impostazioni per il video (p. 522)
- Formati compatibili per i media (p. 547)

## Riproduzione di DivX®

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre film Video-on-Demand (VOD) DivX acquistati.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere su **Video → DivX® VOD** e recuperare il codice di registrazione.
3. Per maggiori informazioni e per completare la registrazione, andare a [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

### Relative informazioni

- Video (p. 521)
- Riproduzione di video (p. 522)
- Impostazioni per il video (p. 522)
- Formati compatibili per i media (p. 547)

## Impostazioni per il video

È possibile modificare alcune impostazioni per la riproduzione video, ad esempio la lingua.

Con il lettore video in modalità schermo intero oppure accedendo alla videata superiore e premendo **Impostazioni → Video** si possono regolare **Lingua audio**, **Off** e **Lingua sottotitoli**.

### Relative informazioni

- Video (p. 521)



## Media tramite Bluetooth®

Il lettore multimediale dell'automobile è dotato di Bluetooth e può riprodurre senza fili i file audio di dispositivi Bluetooth esterni quali cellulari e tablet.

Affinché il lettore multimediale possa riprodurre senza fili file audio da un dispositivo esterno, questo deve essere connesso all'automobile tramite Bluetooth.

### Relative informazioni

- Connessione di un dispositivo tramite Bluetooth® (p. 523)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Riproduzione di media (p. 517)
- Formati compatibili per i media (p. 547)

## Connessione di un dispositivo tramite Bluetooth®

Connettere un dispositivo Bluetooth® all'automobile per riprodurre i media senza fili e connettere l'automobile a Internet, se possibile.

Molti telefoni dispongono oggi di tecnologia senza fili Bluetooth®, ma non tutti sono compatibili con l'automobile. Per la compatibilità, vedere support.volvocars.com.

La procedura di connessione di un dispositivo multimediale è la stessa utilizzata per connettere un telefono all'automobile tramite Bluetooth®.

### Relative informazioni

- Media tramite Bluetooth® (p. 523)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Riproduzione di media (p. 517)

## Media tramite presa USB

Una fonte audio esterna, ad esempio un iPod® o un lettore MP3, può essere collegata all'impianto audio tramite la presa USB dell'automobile.

I dispositivi con batterie ricaricabili si ricaricano quando sono collegati alla presa USB, a condizione che il quadro sia in posizione **I** o **II** oppure il motore sia acceso.

L'indicizzazione dei contenuti della fonte esterna è più veloce se la fonte contiene solamente formati compatibili. La presa USB consente anche di riprodurre file video.

Alcuni lettori MP3 presentano un sistema di file speciale non supportato dall'automobile.

### Relative informazioni

- Connessione di un dispositivo tramite presa USB (p. 524)
- Riproduzione di media (p. 517)
- Video (p. 521)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Specifiche tecniche per le unità USB (p. 548)
- Apple® CarPlay®\* (p. 526)
- Android Auto\* (p. 529)

## Connessione di un dispositivo tramite presa USB

Una fonte audio esterna, ad esempio un iPod® o un lettore MP3, può essere collegata all'impianto audio tramite una delle prese USB dell'automobile.

Per l'uso di Apple CarPlay\* e di Android Auto\* il telefono deve essere collegato all'ingresso USB con cornice bianca (se sono in dotazione due ingressi USB).



Prese USB (tipo A) nel tunnel. Lasciare il cavo posizionato anteriormente in modo che non rimanga schiacciato alla chiusura dello sportello.

La V90CC Volvo Ocean Race presenta anche prese USB (tipo A) per la ricarica<sup>5</sup> sul retro del tunnel e nel bagagliaio.


## Relative informazioni

- Riproduzione di media (p. 517)
- Media tramite presa USB (p. 523)
- Lettore MD (p. 516)
- Specifiche tecniche per le unità USB (p. 548)
- Specifiche tecniche per le unità USB (p. 548)
- Apple® CarPlay®\* (p. 526)
- Android Auto\* (p. 529)

## TV\*<sup>6</sup>

Nessuna immagine è visualizzata quando l'auto raggiunge una certa velocità, l'audio è in ogni caso sempre riprodotto. L'immagine si riattiva quando l'automobile è quasi o completamente ferma.

La TV si gestisce dal display centrale. Diverse funzioni possono essere anche gestite dalla pulsantiera al volante di destra o mediante comando vocale.



## Relative informazioni

- Utilizzo della TV\* (p. 525)
- Impostazioni per la TV\* (p. 525)

<sup>5</sup> Non è possibile riprodurre media nell'impianto audio o media dell'automobile tramite queste prese. In determinate condizioni di utilizzo la ricarica può risultare limitata.

<sup>6</sup> Vale solo in alcuni mercati.

## Utilizzo della TV\*<sup>7</sup>

La TV si accende dalla videata app. Premere la **app TV** e selezionare un canale.

La TV ricerca automaticamente i canali con la ricezione migliore.

### Modifica dell'elenco dei canali visibili

1. Premere **Biblioteca**
2. Selezionare la riproduzione da **Canali TV** o **Preferiti**.
3. Selezionare il canale desiderato.

### Cambio di canale da un elenco selezionato

- Premere **◀▶** o **▶▶** sotto il display centrale o sulla pulsantiera al volante.
- > Si scorre di un passo nell'elenco di riproduzione selezionato

È possibile cambiare anche sul display centrale.

### Preferiti

Un canale televisivo può essere salvato fra i preferiti:

- Premere **☆** per aggiungere/rimuovere un canale dall'elenco dei preferiti.

### Guida TV

È disponibile una guida con informazioni sui programmi televisivi delle prossime 48 ore.

- Premere **Guida** per visualizzare le informazioni sui programmi televisivi.

#### **NOTA**

Spostandosi all'interno del Paese, ad esempio da una città a un'altra, la funzione **Preferiti** non è sempre disponibile in quanto la frequenza può variare.

#### **NOTA**

Il sistema supporta solamente le trasmissioni televisive nei Paesi che utilizzano il formato MPEG-2 o MPEG-4 e adottano lo standard DVB-T/T2. Il sistema non supporta le trasmissioni analogiche.

### Relative informazioni

- TV\* (p. 524)
- Impostazioni per la TV\* (p. 525)
- Comando vocale di radio e media (p. 147)
- Contratto di licenza per audio e media (p. 550)

## Impostazioni per la TV\*<sup>8</sup>

È possibile effettuare alcune impostazioni sia nella videata superiore che con la TV in modalità schermo intero.

Con la TV in modalità schermo intero oppure accedendo alla videata superiore e premendo

**Impostazioni → Media → TV** si possono regolare:

- **Lingua sottotitoli**
- **Lingua audio**

### Formato video

Premendo **Formato video** è possibile scegliere il formato televisivo desiderato.

1. **Auto** - Il formato televisivo corrisponde al formato dell'immagine trasmessa.
2. **Compilazione automatica** - L'immagine televisiva è ingrandita senza essere tagliata.


### Relative informazioni

- TV\* (p. 524)
- Utilizzo della TV\* (p. 525)
- Formati compatibili per i media (p. 547)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)

<sup>7</sup> Vale solo in alcuni mercati.

## Apple® CarPlay®\*

CarPlay consente di ascoltare musica, effettuare chiamate, ricevere indicazioni stradali, inviare/ricevere messaggi e utilizzare Siri rimanendo concentrati sulla guida.



CarPlay funziona con determinati dispositivi Apple. Se l'automobile non è già predisposta per CarPlay, è possibile installarlo in un secondo tempo. Rivolgersi a un concessionario Volvo per installare CarPlay.

Le app supportate e i telefoni compatibili sono riportati sul sito Apple: [www.apple.com/ios/carplay/](http://www.apple.com/ios/carplay/). A volte, l'utilizzo di app incompatibili con CarPlay può comportare l'interruzione della connessione fra iPhone e automobile. Nota - Volvo non risponde del contenuto di CarPlay.

Se si utilizza la navigazione cartografica tramite CarPlay, le indicazioni stradali non vengono fornite sul display del conducente o sull'Head-Up Display, ma solamente sul display centrale.

Le app CarPlay possono essere gestite dal display centrale, dal telefono o con i comandi destri al volante (solo alcune funzioni). Le app possono essere gestite anche tramite comando vocale con Siri. Una pressione prolungata del pulsante al volante  attiva il comando vocale con

Siri e una pressione breve attiva il sistema di comando vocale dell'automobile. Se Siri interviene con troppo anticipo, tenere premuto il pulsante al volante .

**Utilizzando Apple CarPlay, l'utente accetta quanto segue: Apple CarPlay è un servizio fornito da Apple Inc. e soggetto a relativi termini e condizioni. Volvo Cars non potrà essere ritenuta responsabile per Apple CarPlay, relative funzionalità e applicazioni. Durante l'uso di Apple CarPlay, vengono trasferiti determinati dati al proprio iPhone, tra cui la posizione. Nei confronti di Volvo Cars, l'utente è responsabile dell'uso di Apple CarPlay sia da parte di se stesso che di eventuali altre persone.**

### Relative informazioni

- Utilizzo di Apple®CarPlay®\* (p. 526)
- Impostazioni per Apple®CarPlay®\* (p. 528)
- Comandi vocali (p. 145)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)

## Utilizzo di Apple® CarPlay®\*

Per utilizzare CarPlay è necessario attivare il comando vocale Siri nel telefono. Il telefono necessita anche di una connessione Internet tramite Wi-Fi o rete mobile.

### Connessione di un iPhone e attivazione di CarPlay

#### **NOTA**

CarPlay è disponibile solamente se la funzione Bluetooth è disattivata. Un telefono o un lettore MD collegato all'automobile tramite Bluetooth non sarà quindi disponibile mentre CarPlay è attivo. Per instaurare una connessione Internet per le app dell'automobile si deve utilizzare una fonte Internet alternativa. Utilizzare il Wi-Fi o il modem integrato nell'automobile\*.

1. Connettere un iPhone alla presa USB. Se sono disponibili due prese USB, utilizzare quella con la cornice bianca.
2. Leggere le informazioni nella finestra pop-up, quindi premere **OK**.
3. Premere **Apple CarPlay** nella videata app.

<sup>8</sup> Vale solo in alcuni mercati.

<sup>9</sup> Apple e CarPlay sono marchi registrati di Apple Inc.

4. Leggere le condizioni, quindi premere **Accetta** per effettuare la connessione.
  - > Si apre la videata parziale con CarPlay e vengono visualizzate le app compatibili.
5. Premere la app desiderata.
  - > La app si avvia.

### Avviare CarPlay

CarPlay si attiva come segue dopo aver connesso un iPhone.

1. Connettere un iPhone alla presa USB. Se sono disponibili due prese USB, utilizzare quella con la cornice bianca.
  - > **Se è selezionata l'impostazione di avvio automatico** - viene visualizzato il nome del telefono.
2. Premere il nome del telefono - si apre la videata parziale con CarPlay e vengono visualizzate le app compatibili.
3. Se la videata parziale con CarPlay non si apre, premere **Apple CarPlay** nella videata app.
  - > Si apre la videata parziale con CarPlay e vengono visualizzate le app compatibili.
4. Premere la app desiderata.
  - > La app si avvia.

CarPlay rimane attivo in sottofondo se si avvia un'altra app nella stessa videata parziale. Per

visualizzare nuovamente CarPlay nella videata parziale, premere l'icona CarPlay nella videata app.

### Commutazione della connessione fra CarPlay e iPod

#### Da CarPlay a iPod

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Selezionare quindi **Comunicazione → Apple CarPlay**.
3. Deselezionare la casella del dispositivo Apple che non deve più attivare CarPlay automaticamente quando si collega il cavo USB.
4. Scollegare il dispositivo Apple dalla presa USB e ricollegarlo.
5. Aprire la app **iPod** dalla videata app.

#### Da iPod a CarPlay

1. Premere **Apple CarPlay** nella videata app.
2. Leggere le informazioni nella finestra pop-up, quindi premere **OK**.
3. Scollegare il dispositivo Apple dalla presa USB e ricollegarlo.
  - > Si apre la videata parziale con Apple CarPlay e vengono visualizzate le app compatibili<sup>10</sup>.

### Relative informazioni

- Connessione di un dispositivo tramite presa USB (p. 524)
- Apple® CarPlay®\* (p. 526)
- Impostazioni per Apple®CarPlay®\* (p. 528)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Wi-Fi) (p. 542)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite il modem dell'automobile (SIM card) (p. 543)
- Comandi vocali (p. 145)

<sup>10</sup> Apple, CarPlay, iPhone e iPod sono marchi registrati di Apple Inc.

## Impostazioni per Apple®CarPlay®\*

Impostazioni per il dispositivo Apple connesso con CarPlay<sup>11</sup>.

### Avvio automatico

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Accedere a **Comunicazione → Apple CarPlay** e selezionare l'impostazione:
  - Selezionare la casella - CarPlay si avvia automaticamente quando si collega il cavo USB.
  - Deselezionare la casella - CarPlay non si avvia automaticamente quando si collega il cavo USB.

Nell'elenco possono essere memorizzati max 20 dispositivi Apple. Quando l'elenco è pieno, per connettere un nuovo dispositivo si rimuove quello memorizzato per primo.

Per cancellare l'elenco si devono ripristinare le impostazioni di default sul display centrale.

### Volumi dei sistemi

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.

2. Premere **Audio → Volume di sistema** ed effettuare le seguenti impostazioni:

- **Comandi vocali**
- **Guida vocale navigat.**
- **Suoneria telefono**

### Relative informazioni

- Apple® CarPlay®\* (p. 526)
- Utilizzo di Apple®CarPlay®\* (p. 526)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)

## Consigli per l'utilizzo di Apple® CarPlay®\*

I seguenti consigli possono risultare utili per l'utilizzo di CarPlay®.

- Aggiornare l'iPhone con l'ultima versione del sistema operativo iOS e accertarsi che le app siano aggiornate.
- In caso di problemi con CarPlay, scollegare il telefono dalla presa USB e ricollegarlo. Provare altrimenti a chiudere sul telefono la app che non funziona, quindi riavviarla, oppure provare a chiudere tutte le app e riaccendere il telefono.
- Se le app non sono visualizzate all'avvio di CarPlay (schermo nero), provare a ridurre e ingrandire la videata parziale CarPlay.
- A volte, l'utilizzo di app incompatibili con CarPlay può comportare l'interruzione della connessione fra telefono e automobile. Le app supportate e i telefoni compatibili sono riportati sul sito Apple. Si può anche cercare CarPlay in App Store per trovare informazioni sulle app compatibili con CarPlay sul proprio mercato.
- CarPlay funziona solamente con iPhone<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Apple e CarPlay sono marchi registrati di Apple Inc.

<sup>12</sup> Apple, CarPlay e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

**i NOTA**


Disponibilità e funzionalità possono variare a seconda del mercato.

**Relative informazioni**

- Apple® CarPlay®\* (p. 526)

**Android Auto\***

Android Auto consente di ascoltare musica, effettuare chiamate, ricevere indicazioni stradali e utilizzare le app specifiche per l'automobile di un dispositivo Android. Android Auto funziona con determinati dispositivi Android.



Le app supportate e i telefoni compatibili sono riportati sul sito: [www.android.com/auto/](http://www.android.com/auto/). Per le app di terzi, vedere Google Play. Nota - Volvo non risponde del contenuto di Android Auto.

Android Auto si avvia dalla videata app. Quando Android Auto viene avviato la prima volta, la app si avvia automaticamente alla successiva connessione del dispositivo. L'avvio automatico può essere disattivato nelle impostazioni.

**i NOTA**

Se un telefono è connesso ad Android Auto, è possibile ascoltare in streaming tramite Bluetooth un altro lettore MD. Bluetooth è attivo mentre si utilizza Android Auto.

Se si utilizza la navigazione sulla mappa tramite Android Auto, la guida non viene fornita sul display del conducente o sull'Head-Up Display, ma solamente sul display centrale.

È possibile gestire Android Auto mediante il display centrale, con la pulsantiera destra al volante o mediante comando vocale. Una pressione prolungata del pulsante al volante  attiva il comando vocale e una pressione breve lo disattiva.

**Utilizzando Android Auto, riconosci che: Android Auto è un servizio fornito da Google Inc. secondo i relativi termini e condizioni. Volvo Cars non risponde di Android Auto o delle sue funzioni o applicazioni. Quando utilizzi Android Auto la tua vettura trasferisce certe informazioni (compresa la posizione) al tuo telefono Android collegato. Sei pienamente responsabile dell'utilizzo di Android Auto da parte tua o di terzi.**

**Relative informazioni**

- Utilizzo di Android Auto\* (p. 530)
- Impostazioni per Android Auto\* (p. 530)

## Utilizzo di Android Auto\*

Per utilizzare la app **Android Auto**, il telefono deve essere connesso alla presa USB dell'auto-mobile.

### Prima connessione di un Android

1. Connettere il telefono Android alla presa USB. Se sono disponibili due prese USB, utilizzare quella con la cornice bianca.
2. Leggere le informazioni nella finestra pop-up, quindi premere **OK**.
3. Premere **Android Auto** nella videata app.
4. Leggere le condizioni, quindi premere **Accetta** per effettuare la connessione.
  - > Si apre la videata parziale con Android Auto e vengono visualizzate le app compatibili.
5. Premere la app desiderata.
  - > La app si avvia.

### Android connesso precedentemente

1. Connettere il telefono alla presa USB.
  - > **Se è selezionata l'impostazione di avvio automatico** - viene visualizzato il nome del telefono.
2. Premere il nome del telefono - si apre la videata parziale con Android Auto e vengono visualizzate le app compatibili.

3. **Se non è selezionata l'impostazione di avvio automatico** - aprire la app **Android Auto** dalla videata app.

> Si apre la videata parziale con Android Auto e vengono visualizzate le app compatibili.

4. Premere la app desiderata.

> La app si avvia.

Android Auto rimane attivo in sottofondo se si avvia un'altra app nella stessa videata parziale. Per visualizzare nuovamente Android Auto nella videata parziale, premere l'icona Android Auto nella videata app.

### Relative informazioni

- Android Auto\* (p. 529)
- Impostazioni per Android Auto\* (p. 530)
- Connessione di un dispositivo tramite presa USB (p. 524)
- Comandi vocali (p. 145)

## Impostazioni per Android Auto\*

Impostazioni per un telefono connesso per la prima volta con Android Auto.

### Avvio automatico

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Comunicazione → Android Auto** e selezionare l'impostazione:
  - Selezionare la casella - Android Auto si avvia automaticamente quando si collega il cavo USB.
  - Deselezionare la casella - Android Auto non si avvia automaticamente quando si collega il cavo USB.

Nell'elenco possono essere memorizzati max 20 dispositivi Android. Quando l'elenco è pieno, per connettere un nuovo dispositivo si rimuove quello memorizzato per primo.

Per cancellare l'elenco si devono ripristinare le impostazioni di default.

### Volumi dei sistemi

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.



2. Premere **Audio** → **Volume di sistema** ed effettuare le seguenti impostazioni:

- **Comandi vocali**
- **Guida vocale navigat.**
- **Suoneria telefono**

### Relative informazioni

- Android Auto\* (p. 529)
- Utilizzo di Android Auto\* (p. 530)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)

## Consigli per l'utilizzo di Android Auto\*

I seguenti consigli possono risultare utili per l'utilizzo di Android Auto.

- Accertarsi che le proprie app siano aggiornate.
- All'accensione dell'automobile, attendere che il display centrale si sia avviato, collegare il telefono, quindi aprire Android Auto dalla videata app.
- In caso di problemi con Android Auto, scollegare il telefono Android dalla presa USB e ricollegarlo tramite USB. Provare altrimenti a chiudere sul telefono la app che non funziona, quindi riavviarla.
- Quando un telefono è connesso ad Android Auto, è comunque possibile riprodurre media tramite Bluetooth con un altro lettore multimediale. Il Bluetooth è attivo mentre si utilizza Android Auto.

### Relative informazioni

- Android Auto\* (p. 529)

## Telefono

Un telefono dotato di Bluetooth può essere collegato senza fili al sistema viva voce integrato dell'automobile.


L'impianto audio e media presenta la funzione viva voce e consente di comandare a distanza determinate funzioni del telefono. Anche quando è connesso, il telefono può essere gestito con i propri tasti.

Quando un telefono è accoppiato e connesso all'automobile, è possibile telefonare, inviare/ricevere messaggi, riprodurre i media senza fili e utilizzare il telefono per connettersi a Internet.



Il telefono si gestisce sul display centrale, ma può anche essere gestito in parte con il comando vocale e il menu app, accessibili dai comandi destri al volante.

## ◀ Panoramica



- 1 Microfono.
- 2 Telefono.
- 3 Utilizzo del telefono dal display centrale.
- 4 Tastiera per la gestione delle funzioni del telefono visualizzata sul display del conducente e comando vocale.
- 5 Display del conducente.

### Relative informazioni

- Gestione delle chiamate (p. 536)
- Gestione della rubrica del telefono (p. 539)
- Gestione dei messaggi (p. 537)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)

- Connessione automatica di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 534)
- Connessione manuale di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 535)
- Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 535)
- Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth (p. 536)
- Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 536)
- Impostazioni per il telefono (p. 539)
- Comandi vocali (p. 145)
- Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 103)
- Impostazioni audio (p. 506)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Bluetooth) (p. 542)

## Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth

Connettendo all'automobile un telefono con Bluetooth attivato è possibile telefonare, inviare/ricevere messaggi, riprodurre i media senza fili e connettersi a Internet direttamente dall'automobile.

Possono essere connessi contemporaneamente due dispositivi Bluetooth, di cui uno solo per riprodurre i media senza fili. L'ultimo telefono connesso è riconnesso automaticamente per telefonare, inviare/ricevere messaggi, riprodurre media e connettersi a Internet. È possibile modificare i servizi per i quali utilizzare il telefono nelle impostazioni per **Dispositivi Bluetooth**.

Dopo la prima connessione/registrazione tramite Bluetooth, non è più necessario che il dispositivo sia visibile/ricercabile: è sufficiente che la funzione Bluetooth sia attivata. Per connettere l'automobile a Internet tramite il telefono è necessario che nel telefono sia attivato anche il tethering. Nell'automobile possono essere memorizzati fino a 20 dispositivi Bluetooth.

La connessione può avvenire in due modi. Cercare il telefono dall'automobile o ricercare l'automobile dal telefono.

### Alternativa 1 - ricercare il telefono dall'automobile

1. Rendere ricercabile/visibile il telefono tramite Bluetooth.

2. Per connettere l'automobile a Internet tramite il sistema Bluetooth del telefono è necessario attivare la condivisione Internet (hotspot portatile/personale) tramite il sistema Bluetooth del telefono.
3. Aprire la videata parziale telefono.
  - Se all'automobile non è connesso alcun telefono, premere **Aggiungi telefono**.
  - Se all'automobile è connesso un telefono, premere **Cambia** . Nella finestra pop-up, premere **Aggiungi telefono**.

> Appare un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili. L'elenco viene aggiornato man mano che vengono rilevati nuovi dispositivi.
4. Selezionare il nome del telefono da connettere.
5. Controllare che il codice numerico indicato nell'automobile corrisponda a quello nel telefono. In tal caso, accettare entrambi i supporti.
6. Nel cellulare, accettare o rifiutare le eventuali selezioni per i contatti e i messaggi del cellulare.

### **NOTA**

- In alcuni telefoni è necessario attivare la funzione di messaggia.
- Non tutti i telefoni sono completamente compatibili e se così non sono in grado di visualizzare contatti e messaggi nell'automobile.

## **Alternativa 2 - ricercare l'automobile dal telefono**

1. Aprire la videata parziale telefono.
  - Se all'automobile non è connesso alcun telefono, premere **Aggiungi telefono** → **Rendi l'auto ricercabile**.
  - Se all'automobile è connesso un telefono, premere **Cambia** . Nella finestra pop-up, premere **Aggiungi telefono** → **Rendi l'auto ricercabile**.
2. Attivare Bluetooth nel telefono.
3. Per connettere l'automobile a Internet tramite il sistema Bluetooth del telefono è necessario attivare la condivisione Internet (hotspot portatile/personale) tramite il sistema Bluetooth del telefono.
4. Nel telefono, ricercare i dispositivi Bluetooth.
 

> Appare un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

5. Selezionare il nome dell'automobile nel telefono.
6. Nell'automobile si apre una finestra pop-up relativa alla connessione. Confermare la connessione.
7. Controllare che il codice numerico indicato nell'automobile corrisponda a quello nell'unità esterna. In tal caso, accettare entrambi i supporti.
8. Nel cellulare, accettare o rifiutare le eventuali selezioni per i contatti e i messaggi del cellulare.

### **NOTA**

- In alcuni telefoni è necessario attivare la funzione di messaggia.
- Non tutti i telefoni sono completamente compatibili e se così non sono in grado di visualizzare contatti e messaggi nell'automobile.

### **NOTA**

L'aggiornamento del sistema operativo del telefono può interrompere la connessione. In tal caso, cancellare il telefono dall'automobile e ripetere la connessione.

## ◀◀ **Telefoni compatibili**

Molti telefoni dispongono oggi di tecnologia senza fili Bluetooth, ma non tutti sono compatibili con l'automobile. Per la compatibilità, vedere [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### **Relative informazioni**

- Telefono (p. 531)
- Connessione automatica di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 534)
- Connessione manuale di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 535)
- Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 535)
- Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth (p. 536)
- Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 536)
- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Bluetooth) (p. 542)

## **Connessione automatica di un telefono all'automobile tramite Bluetooth**

È possibile connettere un telefono all'automobile automaticamente tramite Bluetooth. Il telefono deve già essere stato connesso all'automobile.

La connessione automatica è prevista solamente per gli ultimi due telefoni connessi.

1. Attivare il Bluetooth nel telefono prima di portare il quadro dell'automobile in posizione I.

Per connettere l'automobile a Internet, il tethering (hotspot portatile/personale) nel telefono deve essere attivato.

2. Portare il quadro dell'automobile in posizione I o superiore.  
> Il telefono viene connesso.

### **Relative informazioni**

- Telefono (p. 531)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Connessione manuale di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 535)
- Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 535)
- Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth (p. 536)
- Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 536)

- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Bluetooth) (p. 542)
- Posizioni del quadro (p. 436)

## Connessione manuale di un telefono all'automobile tramite Bluetooth

È possibile connettere manualmente un telefono all'automobile tramite Bluetooth. Il telefono deve già essere stato connesso all'automobile.

1. Attivare Bluetooth nel telefono.

Per connettere l'automobile a Internet, il tethering (hotspot portatile/personale) nel telefono deve essere attivato.

2. Aprire la videata parziale telefono.  
> Appare l'elenco dei telefoni connessi.
3. Selezionare il nome del telefono da connettere.  
> Il telefono viene connesso.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Connessione automatica di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 534)
- Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 535)
- Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth (p. 536)
- Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 536)

- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Bluetooth) (p. 542)

## Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth

Per disconnettere dall'automobile un telefono connesso tramite Bluetooth, disattivare il Bluetooth nel telefono.

Quando il telefono esce dalla portata dell'automobile si disconnette automaticamente. Se la disconnessione è richiesta durante una chiamata, questa può proseguire nel telefono.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Impostazioni per il telefono (p. 539)
- Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth (p. 536)
- Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 536)
- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)

## Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth

È possibile commutare fra diversi telefoni connessi tramite Bluetooth.

1. Aprire la videata parziale telefono.
2. Premere **Cambia**  o trascinare verso il basso la videata superiore e premere **Impostazioni → Comunicazione → Dispositivi Bluetooth → Aggiungi dispositivo**.  
> Appare un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.
3. Premere il telefono da connettere.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)
- Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 535)
- Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 536)

## Rimozione di un telefono connesso tramite Bluetooth

È possibile rimuovere i telefoni dall'elenco dei dispositivi Bluetooth registrati.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Comunicazione → Dispositivi Bluetooth**.  
> Appare un elenco dei dispositivi Bluetooth registrati.
3. Premere il telefono da rimuovere.
4. Premere **Rimuovi disp.** e confermare la selezione.  
> Il telefono non è più registrato nell'automobile.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Disconnessione di un telefono connesso tramite Bluetooth (p. 535)
- Commutazione fra telefoni connessi tramite Bluetooth (p. 536)
- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)

## Gestione delle chiamate

Gestione delle chiamate nell'auto per un telefono collegato via Bluetooth.




Figura generica.

### Chiamata in uscita

1. Aprire la videata parziale telefono.
2. È possibile telefonare utilizzando il registro chiamate, componendo il numero sulla tastiera oppure selezionando un contatto dalla rubrica. Nella rubrica è possibile ricercare o scorrere i contatti. Premere  nella rubrica per aggiungere un contatto ai **Preferiti**.
3. Premere .
4. Premere  per concludere la chiamata.

È possibile telefonare anche utilizzando il registro chiamate, tramite il menu app accessibile dai comandi destri al volante .

### Chiamata multipla

Durante una chiamata in corso:

1. Premere **Aggiungi chiamata**.
2. Selezionare la chiamata dal registro chiamate, dai preferiti o dalla rubrica.
3. Premere una voce/riga nel registro chiamate o  per il contatto nella rubrica.
4. Premere **Cambia chiamata** per passare da una chiamata all'altra.
5. Premere  per concludere la chiamata in corso.

### Chiamata di gruppo

Durante una chiamata multipla:

1. Premere **Unisci chiamate** per unire tutte le chiamate multiple in corso.
2. Premere  per concludere la chiamata.

### Chiamata in arrivo

Le chiamate in arrivo sono visualizzate su display del conducente e centrale. Gestire la chiamata utilizzando i comandi destri al volante o il display centrale.

1. Premere **Rispondi/Rifiuta**.
2. Premere  per concludere la chiamata.

### Chiamata in arrivo durante una chiamata in corso

1. Premere **Rispondi/Rifiuta**.
2. Premere  per concludere la chiamata.

### Conversazione privata

- Con una telefonata in corso, premere **Privacy** e selezionare l'impostazione:
  - **Passa al telefono cellulare** - la funzione vivavoce è disattivata e la telefonata continua nel cellulare.
  - **Orientato al conducente** - il microfono nel soffitto sul lato passeggero è disattivato e la conversazione continua con la funzione vivavoce dell'auto.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Comando vocale del telefono (p. 146)
- Utilizzo del menu delle applicazioni sul display del conducente (p. 103)
- Inserimento manuale di caratteri, lettere e parole sul display centrale (p. 128)
- Gestione della rubrica del telefono (p. 539)
- Gestione dei messaggi (p. 537)
- Impostazioni audio (p. 506)


## Gestione dei messaggi

Gestione dei messaggi nell'auto per un telefono collegato via Bluetooth.

In alcuni telefoni si deve attivare la funzione di messaggia. Non tutti i telefoni sono completamente compatibili, quindi potrebbero non visualizzare contatti e messaggi nell'automobile. Per la compatibilità, vedere [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Gestione dei messaggi sul display centrale

I messaggi vengono visualizzati sul display centrale solamente se è selezionata l'apposita impostazione.



Premere **Messaggi** nella videata app per gestire i messaggi sul display centrale.

### Lettura dei messaggi sul display centrale



Premere l'icona per ascoltare il messaggio.

## « Invio dei messaggi sul display centrale<sup>13</sup>

1. È possibile rispondere a un messaggio o creare un nuovo messaggio.
  - Per rispondere a un messaggio, premere il contatto che ha spedito il messaggio a cui rispondere, quindi **Risposta**.
  - Per creare un nuovo messaggio, premere **Crea nuovo**. Selezionare il contatto oppure inserire il numero.
2. Scrivere il messaggio.
3. Premere **Invia**.

## Gestione dei messaggi sul display del conducente

I messaggi vengono visualizzati sul display del conducente solamente se è selezionata l'apposita impostazione.

### Lettura di un nuovo messaggio sul display del conducente

- Per ascoltare il messaggio, selezionare **Leggi** con i comandi al volante.

### Dettatura della risposta sul display del conducente

Dopo la lettura del messaggio è possibile rispondere brevemente tramite dettatura se l'automobile è connessa a Internet.

- Premere **Risposta** con i comandi al volante. Si avvia un dialogo di dettatura.

## Notifica di ricezione

Nelle impostazioni dei messaggi è possibile attivare e disattivare le notifiche.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Impostazioni per i messaggi (p. 538)
- Impostazioni per il telefono (p. 539)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Comando vocale del telefono (p. 146)
- Inserimento manuale di caratteri, lettere e parole sul display centrale (p. 128)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)

## Impostazioni per i messaggi

Impostazioni per i messaggi nel telefono connesso.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Comunicazione → Messaggi** e selezionare le impostazioni:
  - **Notifica nel display centrale** - Visualizzazione delle notifiche dei messaggi nel campo di stato del display centrale.
  - **Notifica su Driver Display** - visualizzazione delle notifiche sul display del conducente; i messaggi in arrivo possono essere gestiti con i comandi destri al volante.
  - **Tono messaggi** - selezione della suoneria per i messaggi in arrivo.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Gestione dei messaggi (p. 537)
- Impostazioni per il telefono (p. 539)

<sup>13</sup> Solo alcuni telefoni possono inviare messaggi tramite l'automobile. Per la compatibilità, vedere support.volvocars.com.



## Gestione della rubrica del telefono

Gestione dei contatti nell'automobile per un telefono connesso tramite Bluetooth.



- 1 Scorrere le lettere e # per trovare il contatto desiderato. A seconda dei contatti presenti nella rubrica, sono visualizzate solamente le lettere corrispondenti.
- 2 **Cerca contatti** - premere per cercare un numero di telefono o un nome nella rubrica.
- 3 **Preferiti** - premere per aggiungere/rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti.

### NOTA

Sul display centrale sono visualizzati solamente i contatti di un telefono connesso tramite Bluetooth attivo. Possono essere visualizzati fino a 3.000 contatti.

### Ordine

La rubrica è organizzata in ordine alfabetico. Caratteri speciali e numeri sono ordinati sotto #. Si può scegliere di ordinare per nome o cognome utilizzando le impostazioni per il telefono.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Impostazioni per il telefono (p. 539)
- Comando vocale del telefono (p. 146)
- Inserimento manuale di caratteri, lettere e parole sul display centrale (p. 128)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)

## Impostazioni per il telefono

Quando il telefono è connesso all'automobile possono essere visualizzate le seguenti impostazioni.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Comunicazione → Telefono** e selezionare le impostazioni:
  - **Suonerie** - Selezione della suoneria. Si può utilizzare la suoneria del telefono o dell'automobile. Alcuni telefoni non sono completamente compatibili e non permettono di utilizzare le suonerie del telefono nell'automobile. Per la compatibilità, vedere support.volvocars.com.
  - **Ordine di classificazione** - Selezione dell'ordine nella rubrica.

### Notifiche sulle chiamate sull'Head-Up Display\*

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **My Car → Display → Opzioni head-up display**.
3. Selezionare **Mostra telefono**.

### Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Impostazioni per i messaggi (p. 538)



- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Head-Up Display\* (p. 142)
- Impostazioni audio (p. 506)

## Impostazioni per i dispositivi Bluetooth

Impostazioni per i dispositivi connessi tramite Bluetooth.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Comunicazione → Dispositivi Bluetooth** e selezionare le impostazioni:
  - **Aggiungi dispositivo** - Avvio dell'accoppiamento di un nuovo dispositivo.
  - **Dispositivi accoppiati in precedenza** - elenco dei dispositivi connessi/accoppiati.
  - **Rimuovi disp.** - cancellazione di un dispositivo accoppiato.
  - **Servizi abilitati per questo dispositivo** - permette di impostare come utilizzare il dispositivo: per telefonare, inviare/ricevere messaggi, riprodurre media in streaming e connettersi a Internet.
  - **Connessione Internet** - connette l'automobile a Internet tramite la connessione Bluetooth del dispositivo.

## Relative informazioni

- Telefono (p. 531)
- Impostazioni per il telefono (p. 539)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)

## Automobile connessa a Internet\*

Con l'automobile connessa a Internet è possibile, ad esempio, ascoltare radio online e musica tramite app, scaricare software o contattare un concessionario dall'automobile.

Per la connessione dell'automobile si utilizzano Bluetooth, Wi-Fi oppure il modem integrato\*.

Con l'automobile connessa a Internet, è possibile condividere la connessione Internet (hotspot Wi-Fi) con altri dispositivi<sup>14</sup>.

Lo stato della connessione è indicato da un simbolo nel campo di stato sul display centrale.



#### **i NOTA**

Se si utilizza Internet, il trasferimento dati (traffico) può presentare un costo.

L'attivazione del roaming dati può comportare ulteriori costi.

Per informazioni sulla tariffa di trasferimento dati, contattare l'operatore di rete.

#### **i NOTA**

Se si utilizza Apple CarPlay, è possibile connettere l'automobile a Internet solamente tramite Wi-Fi o con il modem dell'automobile\*.

#### **i NOTA**

Se si utilizza Android Auto, è possibile connettere l'automobile a Internet tramite Wi-Fi, Bluetooth o con il modem dell'automobile\*.

Leggere le **Condizioni per l'uso dei servizi** e la **Politica della privacy per i clienti** al sito [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) prima di connettere l'automobile a Internet.

#### **Relative informazioni**

- Simboli nel campo di stato sul display centrale (p. 123)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Bluetooth) (p. 542)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Wi-Fi) (p. 542)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite il modem dell'automobile (SIM card) (p. 543)
- App (p. 507)

- Connessione Internet assente o limitata (p. 545)
- Condivisione di Internet dall'automobile tramite hotspot Wi-Fi (p. 544)
- Rimozione di una rete Wi-Fi (p. 546)
- Tecnologia e sicurezza del Wi-Fi (p. 546)
- Volvo ID (p. 28)
- Condizioni di utilizzo e condivisione dati (p. 547)

<sup>14</sup> Non vale per connessione tramite Wi-Fi.

## Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Bluetooth)

Stabilendo una connessione Internet tramite Bluetooth mediante il tethering da un telefono, è possibile accedere a diversi servizi connessi nell'automobile.

Il telefono e l'operatore di rete devono supportare il tethering (condivisione della connessione Internet) e l'abbonamento deve comprendere il traffico dati.

1. Per connettere l'automobile a Internet con un telefono connesso tramite Bluetooth, il telefono deve già essere stato connesso all'automobile tramite Bluetooth. Verificare sul telefono che il tethering (hotspot portatile/personale) sia attivato.
2. Se il telefono è già stato connesso tramite Bluetooth, premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
3. Sul display centrale: Premere **Comunicazione → Dispositivi Bluetooth**.
4. Selezionare la casella **Connessione Internet Bluetooth** nella sezione **Connessione Internet**.
  - > A questo punto, l'automobile è connessa a Internet attraverso il telefono connesso tramite Bluetooth.

### NOTA

Se si utilizza Apple CarPlay, è possibile connettere l'automobile a Internet solamente tramite Wi-Fi o con il modem dell'automobile\*.

### Relative informazioni

- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite il modem dell'automobile (SIM card) (p. 543)
- Prima connessione di un telefono all'automobile tramite Bluetooth (p. 532)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Wi-Fi) (p. 542)
- Apple® CarPlay®\* (p. 526)
- Connessione Internet assente o limitata (p. 545)
- Impostazioni per i dispositivi Bluetooth (p. 540)

## Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Wi-Fi)

Stabilendo una connessione Internet tramite Wi-Fi mediante il tethering da un telefono, è possibile accedere a diversi servizi connessi nell'automobile.

Il telefono e l'operatore di rete devono supportare il tethering (condivisione della connessione Internet) e l'abbonamento deve comprendere il traffico dati.



1. Attivare il tethering (hotspot portatile/personale) nel telefono.
2. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
3. Selezionare quindi **Comunicazione → Wi-Fi**.
4. Attivare/disattivare selezionando/deselezionando la casella Wi-Fi.
5. Selezionare il nome della rete a cui connettersi.
6. Inserire la password della rete.

7. Se in precedenza è stata utilizzata un'altra fonte di connessione, confermare il cambio di connessione.

> L'automobile si connette alla rete.

Alcuni telefoni disattivano la condivisione Internet in caso di interruzione del contatto con l'automobile, ad esempio quando si lascia l'automobile e fino all'utilizzo successivo. In tal caso, la condivisione Internet nel telefono deve essere riattivata all'utilizzo successivo.

Quando un telefono è collegato all'auto, esso sarà memorizzato per il successivo utilizzo. Al raggiungimento del limite massimo di dispositivi memorizzabili (50), viene cancellato il primo connesso. Per visualizzare un elenco delle reti memorizzate o cancellare manualmente le reti memorizzate, selezionare **Impostazioni** → **Comunicazione** → **Wi-Fi** → **Reti salvate**.

I requisiti tecnici e di sicurezza della connessione Wi-Fi sono descritti nella relativa sezione.

### Relative informazioni


- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Rimozione di una rete Wi-Fi (p. 546)
- Connessione Internet assente o limitata (p. 545)
- Tecnologia e sicurezza del Wi-Fi (p. 546)

## Connessione dell'automobile a Internet tramite il modem dell'automobile (SIM card)

Per le automobili dotate di Volvo On Call\* è possibile stabilire una connessione Internet tramite il modem dell'automobile e una SIM card personale (P-SIM).

Se la connessione sfrutta il modem dell'automobile, i servizi Volvo On Call utilizzeranno la connessione.

1.



Inserire una SIM card personale nel supporto sotto il pavimento del bagagliaio.

2. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
3. Premere **Comunicazione** → **Internet modem auto**.

4. Attivare/disattivare selezionando/deselezionando la casella **Internet modem auto**.
5. Se in precedenza è stata utilizzata un'altra fonte di connessione, confermare il cambio di connessione.
6. Inserire il codice PIN della SIM card.  
> L'automobile si connette alla rete.

### Relative informazioni

- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Connessione Internet assente o limitata (p. 545)
- Impostazioni per il modem dell'automobile (p. 544)

## Impostazioni per il modem dell'automobile<sup>15</sup>

L'automobile è dotata di un modem utilizzabile per la connessione Internet. È anche possibile condividere la connessione Internet via Wi-Fi.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Comunicazione → Internet modem auto** e selezionare le impostazioni:
  - **Internet modem auto** - Selezione del modem dell'automobile come connessione.
  - **Uso dei dati** - Premendo **Reset** si azzerano i contatori delle quantità di dati trasmessi e ricevuti.
  - **Rete**

**Seleziona operatore** - Selezione automatica o manuale dell'operatore di rete.

**Roaming dati** - se la casella è selezionata, il modem dell'automobile cercherà di connettersi a Internet quando l'automobile si trova all'estero, al di fuori della rete nazionale.

Notare che questo può comportare costi elevati. Controllare il proprio contratto di roaming in relazione al traffico di dati all'estero con l'operatore di rete nel proprio paese.

- **PIN scheda SIM**

**Cambia PIN** - Inserimento al massimo di 4 cifre.

**Disabilita PIN** - Necessità di codice PIN per accesso alla SIM card.


- **Invia codice richiesto** - Ricarica o controllo del saldo della carta prepagata ecc. La funzione dipende dall'operatore.

### Relative informazioni

- Connessione dell'automobile a Internet tramite il modem dell'automobile (SIM card) (p. 543)
- Connessione Internet assente o limitata (p. 545)

## Condivisione di Internet dall'automobile tramite hotspot Wi-Fi

Con l'automobile connessa a Internet, è possibile condividere la connessione Internet con altri dispositivi<sup>16</sup>.



<sup>15</sup> Solo automobili con Volvo On Call.

<sup>16</sup> Non si applica quando l'automobile è connessa a Internet tramite Wi-Fi.

L'operatore di rete (SIM card) deve supportare il tethering (condivisione della connessione Internet).

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Premere **Comunicazione → Hotspot Wi-Fi auto**.
3. Premere **Nome rete** e attribuire un nome alla condivisione Internet.
4. Premere **Password** e selezionare la password che dovrà essere inserita dai dispositivi che desiderano connettersi.
5. Premere **Banda di frequenza** e selezionare la frequenza di trasmissione dati utilizzata dalla condivisione Internet. Notare che la selezione della banda di frequenza non è disponibile in tutti i mercati.
6. Attivare/disattivare selezionando/deselezionando la casella **Hotspot Wi-Fi auto**.
7. Se Wi-Fi è stato già usato come sorgente di connessione - confermare la scelta di cambiare connessione.
  - > A questo punto, i dispositivi esterni possono connettersi alla condivisione Internet (hotspot Wi-Fi) dell'automobile.

### **NOTA**

L'attivazione di hotspot Wi-Fi può comportare ulteriori costi addebitati dall'operatore di rete.

Per informazioni sulla tariffa di trasferimento dati, contattare l'operatore di rete.

Lo stato della connessione è indicato da un simbolo nel campo di stato del display centrale.

Premere su **Dispositivi connessi** per vedere la lista dei dispositivi collegati al momento.

### **Relative informazioni**

- Simboli nel campo di stato sul display centrale (p. 123)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Connessione Internet assente o limitata (p. 545)

## **Connessione Internet assente o limitata**

**Fattori che influenzano la connessione Internet.**

La quantità di dati trasmessi dipende dai servizi o dalle app utilizzati a bordo dell'automobile. La riproduzione audio in streaming richiede una notevole quantità di traffico dati e, pertanto, una buona connessione e un segnale forte.

### **Telefono - automobile**

La velocità della connessione Internet può variare a seconda della posizione del telefono all'interno dell'automobile. Avvicinare il telefono al display centrale per aumentare il livello del segnale. Assicurarsi che fra le due unità non vi siano interferenze.

### **Telefono - operatore di rete**

La velocità sulla rete mobile varia a seconda della copertura dell'area in cui ci si trova. Ad esempio, la copertura di rete potrebbe essere inferiore in galleria, dietro le montagne, in vallate profonde o in interni. La velocità dipende anche dal tipo di contratto con l'operatore.

### **NOTA**

In caso di problemi di trasferimento dati, contattare l'operatore di rete.

## **Riavvio del telefono**

In caso di problemi con la connessione Internet si può provare a riavviare il telefono.



## ◀◀ Relative informazioni

- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Tecnologia e sicurezza del Wi-Fi (p. 546)

## Rimozione di una rete Wi-Fi

Rimozione di una rete da non utilizzare.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore.
2. Selezionare quindi **Comunicazione → Wi-Fi → Reti salvate**.
3. Premere **Ignora** della rete da rimuovere.
4. Confermare la selezione.
  - > In futuro, l'automobile non si connette più alla rete.

## Rimozione di tutte le reti

È possibile rimuovere contemporaneamente tutte le reti ripristinando le impostazioni standard. In tal caso, vengono ripristinate le impostazioni di default di tutti i dati utente e le impostazioni di sistema.

## Relative informazioni

- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Connessione Internet assente o limitata (p. 545)
- Ripristino delle impostazioni sul display centrale (p. 134)
- Connessione dell'automobile a Internet tramite dispositivo mobile (Wi-Fi) (p. 542)

## Tecnologia e sicurezza del Wi-Fi

Tipi di rete alle quali è possibile connettersi.

È possibile connettersi solamente ai seguenti tipi di rete:

- Frequenza - 2,4 o 5 GHz<sup>17</sup>.
- Standard - 802.11 a/b/g/n.
- Tipo di sicurezza - WPA2-AES-CCMP.

L'impianto Wi-Fi dell'automobile è progettato per gestire dispositivi Wi-Fi a bordo.

Se più unità sono attive contemporaneamente su questa frequenza, le prestazioni possono ridursi.

## Relative informazioni

- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

<sup>17</sup> La selezione della banda di frequenza non è disponibile in tutti i mercati.



Condizioni di utilizzo e condivisione dati

La prima volta che si avviano determinati servizi o app potrebbe aprirsi una finestra pop-up denominata **Termini e condizioni e Condivisione dati**.

Il suo scopo è comunicare le condizioni di utilizzo e la politica di condivisione dati di Volvo. Accettando la condivisione dati, l'utente consente l'invio dall'automobile di determinate informazioni. Questa operazione è necessaria per il pieno funzionamento di determinati servizi e app.

La condivisione dati può essere impostata dal menu di impostazione sul display centrale.

Relative informazioni

- Attivazione e disattivazione della condivisione dati (p. 547)

Attivazione e disattivazione della condivisione dati

Dal menu di impostazione sul display centrale si può impostare la condivisione dati per i servizi e le app desiderati.

1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Sistema → Privacy e dati**.
3. Selezionare **Condivisione dati** per attivare o disattivare la condivisione dati.
4. Con la condivisione dati attivata, si possono modificare le impostazioni di singoli servizi e app nell'elenco riportato di seguito.

Quando si disattiva la condivisione dati, le impostazioni effettuate per i singoli servizi e app rimangono memorizzate per la successiva riattivazione.

Relative informazioni

- Condizioni di utilizzo e condivisione dati (p. 547)

Formati compatibili per i media

Per riprodurre i media si devono utilizzare i seguenti formati di file.

File audio

| Formato | Estensione       | Codec                                                                               |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MP3     | .mp3             | MPEG1 Layer III, MPEG2 Layer III, MP3 Pro (mp3 compatible), MP3 HD (mp3 compatible) |
| AAC     | .m4a, .m4b, .aac | AAC LC (MPEG-4 part III Audio), HE-AAC (aacPlus v1/v2)                              |
| WMA     | .wma             | WMA8/9, WMA9/10 Pro                                                                 |
| WAV     | .wav             | LPCM                                                                                |
| FLAC    | .flac            | FLAC                                                                                |

File video

| Formato | Estensione              |
|---------|-------------------------|
| MP4     | .mp4, m4v               |
| MPEG-PS | .mpg, .mp2, .mpeg, .m1v |



| Formato    | Estensione |
|------------|------------|
| AVI        | .avi       |
| AVI (DivX) | .avi, divx |
| ASF        | .asf, .wmv |
| MKV        | .mkv       |

### Sottotitoli

| Formato   | Estensione |
|-----------|------------|
| SubViewer | .sub       |
| SubRip    | .srt       |
| SSA       | .ssa       |

### DivX®

I dispositivi con certificazione DivX sono stati testati per una riproduzione video ad alta qualità di DivX (.divx, .avi). Quando appare il logo DivX, si possono riprodurre film DivX.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Profilo                             | DivX Home Theater |
| Codec video                         | DivX, MPEG-4      |
| Risoluzione                         | 720x576           |
| Velocità di trasmissione (bit rate) | 4.8Mbps           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza dei fotogrammi | 30 fps                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estensione               | .divx, .avi                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni max file      | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codec audio              | MP3, AC3                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sottotitoli              | XSUB                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funzioni speciali        | Altri sottotitoli, altri brani audio, ripristino della riproduzione                                                                                                                                                                           |
| Riferimento              | Conforme a tutti i requisiti per il profilo DivX Home Theater. Per maggiori informazioni e il download di programmi di conversione file in video DivX Home Theater, visitare il sito <a href="http://www.divx.com/vod">www.divx.com/vod</a> . |

### Relative informazioni

- Lettore MD (p. 516)
- Video (p. 521)
- Riproduzione di DivX® (p. 522)

## Specifiche tecniche per le unità USB

Affinché il contenuto delle unità USB sia leggibile si devono rispettare le seguenti specifiche. L'eventuale struttura delle cartelle non viene visualizzata sul display centrale durante la riproduzione.

|                             | Numero max    |
|-----------------------------|---------------|
| File                        | 15 000        |
| Cartelle                    | 1 000         |
| Livelli di cartelle         | 8             |
| Elenchi dei brani           | 100           |
| Voci in un elenco dei brani | 1 000         |
| Sottocartelle               | Nessun limite |

### Specifiche tecniche della presa USB-A

- Presa di tipo A
- Versione 2.0
- Alimentazione di tensione 5 V
- Alimentazione di corrente max 2,1 A

### Relative informazioni

- Media tramite presa USB (p. 523)

## **Spazio di memoria sull'hard disc**

È possibile visualizzare lo spazio libero sull'hard disc dell'automobile.

È possibile visualizzare le informazioni sulla memorizzazione nell'hard disc dell'automobile, fra cui spazio totale, spazio disponibile e spazio utilizzato dalle app installate. Le informazioni sono disponibili in **Impostazioni → Sistema → Informazioni di sistema → Memoria**.


## **Relative informazioni**

- App (p. 507)

## Contratto di licenza per audio e media

Una licenza è un contratto che prevede il diritto a svolgere una determinata attività oppure a utilizzare un diritto di terzi alle condizioni specificate. Di seguito sono riportati gli accordi di Volvo con i produttori/sviluppatori, prevalentemente in lingua inglese.

### Bowers & Wilkins



Bowers & Wilkins e B&W sono marchi registrati che appartengono al B&W Group Ltd. Nautilus è un marchio registrato che appartiene al B&W Group Ltd. Kevlar è un marchio registrato della DuPont.

### Dirac Unison®



Dirac Unison ottimizza gli altoparlanti per quanto riguarda i tempi, lo spazio e la frequenza per ottenere la migliore integrazione possibile dei bassi e la miglior chiarezza. La tecnologia consente anche una riproduzione fedele dell'acustica di specifiche sale concerti. Mediante sofisticati algoritmi, Dirac Unison controlla digitalmente tutti gli altoparlanti in base a misurazioni acustiche ad alta precisione. Come un direttore d'orchestra, Dirac Unison garantisce che gli altoparlanti suonino in perfetta sintonia.

### DivX®



DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi registrati di DivX, LLC e utilizzati su licenza.

Questo dispositivo DivX Certified® può riprodurre file video DivX® Home Theater fino a 576p (compresi file .avi e .divx). Scaricare il software gratuito dal sito [www.divx.com](http://www.divx.com) per creare e riprodurre normalmente o in streaming i video digitali.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre film Video-on-Demand (VOD) DivX acquistati. Procurarsi il codice di registrazione localizzando la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Per maggiori informazioni e per completare la registrazione, andare a [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

### Numero brevetto

Coperto da uno o più dei seguenti brevetti negli USA. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

Gracenote®



Alcune parti del contenuto sono protette da Copyright © da Gracenote o dai relativi fornitori.

Gracenote, logo e logotipo Gracenote, "Powered by Gracenote" e Gracenote MusicID sono marchi registrati o marchi di proprietà di Gracenote, Inc. negli USA e/o in altri Paesi.

### **Contratto per l'utente finale Gracenote®**

Questo programma o questa unità contiene un software di Gracenote, Inc. di Emeryville, California, USA ("Gracenote"). Il software di Gracenote ("software Gracenote") attiva questo programma per l'identificazione di dischi e/o file e la raccolta di informazioni musicali - fra cui nome, artista, brano e titolo ("dati Gracenote") - da server online o database integrati (denominati nel complesso "server Gracenote") nonché per l'esecuzione di altre operazioni. È consentito utilizzare i dati Gracenote solamente secondo le funzioni per l'utente finale previste per questo programma o questa unità.

L'utente si impegna a utilizzare i dati Gracenote, il software Gracenote e i server Gracenote esclusivamente a fini personali e non commerciali. L'utente si impegna a non cedere, copiare, trasferire o inoltrare a terzi il presente software Gracenote né questi dati Gracenote. SI IMPEGNA INOLTRE A NON UTILIZZARE O IMPIEGARE I DATI GRACENOTE, IL SOFTWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE IN MODI DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONSENTITI NEL PRESENTE CONTRATTO.

L'utente è consapevole che, in caso di violazione di tali restrizioni, sarà revocato il diritto non esclusivo di utilizzo di dati Gracenote, software Gracenote e server Gracenote. In caso di revoca della licenza, l'utente si impegna a interrompere l'utilizzo di dati Gracenote, software Gracenote e server Gracenote. Gracenote è titolare unica dei diritti di tutti i dati Gracenote, software Gracenote e server Gracenote, inclusi i diritti di proprietà. Gracenote non è in alcun modo tenuta a versare somme di denaro per le informazioni messe a disposizione dall'utente. L'utente è consapevole che Gracenote, Inc. può rivendicare i propri diritti derivanti dal presente contratto impugnandoli direttamente contro l'utente a proprio nome.

Il servizio Gracenote utilizza un identificatore unico per la documentazione delle domande a fini statistici. Lo scopo dell'attribuzione casuale di un identificatore numerico è consentire al servizio Gracenote di prendere in considerazione le domande senza acquisire alcun dato dell'utente.

Ulteriori informazioni sono riportate sulla pagina web della politica relativa alla privacy di Gracenote per il servizio Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei Dati Gracenote vengono concessi in licenza d'uso "COME SONO". Gracenote non fa alcuna dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla precisione e accuratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai Server Gracenote. La Gracenote si riserva il diritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di cambiare categorie di dati per qualsivoglia ragione che Gracenote consideri sufficiente. Non sono fornite garanzie in merito all'assenza di errori nel software Gracenote o nei server Gracenote né si garantisce che il software Gracenote o i server Gracenote funzioneranno senza interruzioni. Gracenote non è tenuta in alcun modo a fornire tipi o categorie di dati nuovi, migliorati o supplementari che saranno messi a disposizione da Gracenote in futuro e l'azienda si riserva il diritto di interrompere la fornitura dei propri servizi in qualsiasi momento.

GRACENOTE NON FORNISCE ALCUN TIPO DI GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE A GARANZIE IMPLICITE DI VENDIBILITÀ, IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO, DIRITTO DI PROPRIETÀ E MANCATA VIOLAZIONE DI COPYRIGHT. GRACENOTE NON FORNISCE GARANZIE IN MERITO AI RISULTATI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI UN SERVER

« GRACENOTE. GRACENOTE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO CONSEGUENZIALE NONCHÉ PER PERDITE DI GUADAGNO O DI PROFITTO.

© Gracernote, Inc. 2009

## Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS

SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library:  
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young  
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved

### Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: [http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM\\_8351\\_013](http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013)

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

### camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Unicode: 5.1.0

#### COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF



« MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising

or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

## Dichiarazione di conformità

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION</b><br>SANDA WORKS<br>2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan<br>Tel: +81 (0)79 662-1111 Fax: +81 (0)79 662-1200 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DECLARATION OF CONFORMITY</b><br><b>For</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Product: Audio Navigation Unit<br>Model: NR-0V                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supplied by<br>Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works<br>2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan                                                                                                                                   | Technical File held by<br>Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works<br>2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan                                                                                                                                             |
| <b>R&amp;TTE Directive (Safety)</b><br><br><b>RF Directive (LISC)</b><br><br><b>RF Directive (Spectrum)</b>                                                                                                                                      | <b>Standard used for comply</b><br>EN 60950-1:2006 + Amd.1:2009 + Amd.2:2010 + Amd.1:2011 + Amd.2:2013<br>EN 62479:2011<br><br>EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02<br>EN 301 489-17 V3.3.1:2017-02<br><br>EN 300 328 V2.2.1:2016-11<br>EN 303 345 V1.1.7:2017-03(Final Draft) |
| <b>Mean of Conformity</b><br>We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Date of issue: May 30, 2017                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Signature of Responsible Person:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hirotsugu Mase<br>Senior Manager<br>Design R<br>Or Mitsubishi Manufacturing-A Dept.<br>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION<br>SANDA WORKS<br>Hirotsugu.Mase@jp.mitsubishielectric.co.jp                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Paese/<br>Regione          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brasile:                   | <div data-bbox="220 206 367 353">  <p>Modelo: NR-0V</p> <p><b>ANATEL</b></p> <p>Autoridade Nacional de Telecomunicações</p> <p>1801-14-5334</p> <p>0110/898499100789</p> </div> <p>Este equipamento opera em caráter secundário isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Para consultas, visite: <a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a></p> |
| EU:                        | <div data-bbox="220 477 300 557">  </div> <p>Produttore: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan</p> <p>Mitsubishi Electric Corporation dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Audio Navigation Unit] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.</p> <p>Per maggiori informazioni, vedere <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>.</p>                                                               |
| Emirati<br>Arabi<br>Uniti: | <div data-bbox="220 693 367 841">  <p>TRA</p> <p>REGISTERED No.</p> <p>ER0133275/14</p> <p>DEALER No.</p> <p>DA0088122/12</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Paese/<br>Regione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kazaki-<br>stan:  | <div data-bbox="220 208 367 353" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="220 372 539 395">Denominazione del modello: NR-0V</p> <p data-bbox="220 409 596 432">Produttore: Mitsubishi Electric Corporation</p> <p data-bbox="220 446 512 469">Paese di esportazione: Giappone</p> |

| Paese/<br>Regione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cina:             | <p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz</li><li>■ 等效全向辐射功率 (EIRP)： 天线增益 &lt; 10dBi 时：≤100 mW 或 ≤20 dBm ①</li><li>■ 最大功率谱密度： 天线增益 &lt; 10dBi 时：≤20 dBm / MHz (EIRP) ①</li><li>■ 载频容限：20 ppm</li><li>■ 带外发射功率 (在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)</li><li>■ 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外)：<ul style="list-style-type: none"><li>• ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)</li><li>• ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)</li><li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)</li><li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)</li><li>• ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)</li></ul></li></ul> <p>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；</p> <p>3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；</p> <p>4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；</p> <p>5. 不得在飞机和机场附近使用。</p> |



| Paese/<br>Regione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corea:            | <p>B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)</p> <p>이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.</p> <p>해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Malaysia          | <div data-bbox="220 404 367 549">  </div> <p>This device has been certified under the Communications &amp; Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000. To retrieve your device's serial number, please visit (<a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>) and search for "SIRIM Label Verification".</p> <p>Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)</p> <p>Model: NR-0V</p> <p>Type Approval No.:<br/>RBAY/18A/1015S(15-4067)</p> |

| Paese/<br>Regione |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messico:          |                                                                                                                                                                                |
| Taiwan:           | <p><b>低功率電波輻射性電機管理辦法</b></p> <p><b>第十二條</b></p> <p>經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p><b>第十四條</b></p> <p>低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。</p> |

### Relative informazioni

- Audio, media e Internet (p. 506)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Lettore MD (p. 516)
- Gracenote® (p. 520)
- Sensus - connessione e intrattenimento (p. 34)



RUOTE E PNEUMATICI

### Pneumatici

I pneumatici hanno diversi compiti, fra cui sostenere il carico, assicurare la tenuta di strada, smorzare le vibrazioni e proteggere le ruote dall'usura.

I pneumatici sono molto importanti per le caratteristiche di guida dell'automobile. Tipo, dimensioni, pressione e classe di velocità dei pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.

I pneumatici dell'automobile sono conformi all'etichetta informativa sul montante della portiera del conducente (tra le portiere anteriore e posteriore).


#### **ATTENZIONE**

Un pneumatico danneggiato può causare la perdita di controllo dell'automobile.

### Pneumatici raccomandati

Alla consegna, l'automobile è dotata dei pneumatici originali Volvo con marcatura VOL<sup>1</sup> sul fianco. Questi pneumatici sono stati studiati appositamente per l'automobile. Di conseguenza, in caso di sostituzione dei pneumatici, è importante che anche i nuovi pneumatici presentino questa marcatura per mantenere le caratteristiche di guida, il comfort e il consumo di carburante dell'automobile.

### Pneumatici nuovi



I pneumatici sono deperibili. Dopo alcuni anni iniziano a indurirsi e le caratteristiche di attrito peggiorano gradualmente. Si raccomanda quindi di montare pneumatici più nuovi possibile quando si sostituiscono. Questo è particolarmente importante per i pneumatici invernali. Le ultime cifre della sequenza numerica indicano la settimana e l'anno di produzione. Questo è il marchio DOT (Department of Transportation) dei pneumatici, indicato con quattro cifre, ad esempio 0717. In tal caso, il pneumatico è stato prodotto nella settimana 07 dell'anno 2017.

### Invecchiamento dei pneumatici

Tutti i pneumatici più vecchi di 6 anni devono essere controllati da un gommista, anche se sembrano integri. Infatti i pneumatici invecchiano e si deteriorano anche se sono usati poco o

nuovi. Le prestazioni potrebbero ridursi. Quanto detto vale anche per i pneumatici conservati per utilizzo futuro. Un esempio dei segnali esterni che indicano che il pneumatico non è adatto all'uso è dato dalla presenza di spaccature o scoloriture.

### Preservare i pneumatici in efficienza

- Mantenere la corretta pressione pneumatici.
- Evitare brusche frenate, sgommate e violente accelerazioni.
- L'usura dei pneumatici aumenta con la velocità.
- La corretta impostazione delle ruote anteriori è molto importante.
- Le ruote non equilibrate aumentano l'usura dei pneumatici e incidono sul comfort di viaggio.
- I pneumatici devono avere lo stesso verso di rotazione per tutta la loro durata.
- Quando si cambiano i pneumatici, montare i pneumatici con il battistrada migliore sulle ruote posteriori per ridurre il rischio di sovrasterzata in caso di brusca frenata.
- La guida su cordoli o in buche profonde può comportare danni permanenti ai pneumatici e/o ai cerchi.

<sup>1</sup> Sono possibili differenze per alcune dimensioni dei pneumatici.



## Rotazione dei pneumatici

La rotazione dei pneumatici dell'auto non è obbligatoria. Stile di guida, pressione dei pneumatici, clima e caratteristiche della strada influenzano l'invecchiamento e l'usura dei pneumatici. Una pressione dei pneumatici corretta garantisce un'usura più uniforme.

Per evitare differenze nella profondità del battistrada e prevenirne l'usura, si consiglia di invertire regolarmente i pneumatici anteriori con quelli posteriori. Invertirli la prima volta dopo circa 5.000 km (circa 3.100 miglia), quindi ogni 10.000 km (circa 6.200 miglia).

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo in caso di incertezza circa la profondità del battistrada. Se i pneumatici presentano già notevoli differenze di usura (battistrada con divergenza di profondità >1 mm), i pneumatici meno usurati devono essere montati sulle ruote posteriori. Solitamente è più facile compensare uno slittamento sull'asse anteriore rispetto all'asse posteriore. Nel primo caso l'automobile proseguirebbe in linea retta, mentre se slittasse posteriormente sbanderebbe di lato e il conducente potrebbe perdere completamente il controllo. Per questo è importante che le ruote posteriori non perdano mai l'aderenza prima delle ruote anteriori.

## Stoccaggio di ruote e pneumatici

Le ruote complete (con il pneumatico montato sul cerchione) dovrebbero essere stoccate appese o coricate sul pavimento.

I pneumatici non montati sui cerchioni devono essere stoccati coricati sul fianco o in posizione eretta, ma non appesi.



### IMPORTANTE

I pneumatici dovrebbero essere immagazzinati in luogo fresco, asciutto e buio e mai vicino a solventi, benzina, oli e simili.



### ATTENZIONE

- La dimensione di cerchioni e pneumatici adatta alla propria Volvo è specificata per l'adempimento degli stringenti requisiti di stabilità e caratteristiche di guida. Le combinazioni non approvate di cerchioni e pneumatici possono influenzare negativamente la stabilità e le caratteristiche di guida dell'auto.
- Eventuali danni derivanti dal montaggio di combinazioni cerchione/pneumatico di dimensione non approvata non sono coperti dalla garanzia auto nuove. Volvo declina ogni responsabilità per incidenti mortali, lesioni personali o spese derivanti dalle suddette installazioni.

## Relative informazioni

- Controllo della pressione dei pneumatici (p. 566)
- Senso di rotazione dei pneumatici (p. 565)
- Indicatori di usura dei pneumatici (p. 566)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 569)
- Kit di riparazione pneumatici (p. 583)
- Designazione delle dimensioni dei pneumatici (p. 564)
- Dimensioni di ruote e pneumatici approvate (p. 687)
- Raccomandazioni per il carico (p. 597)

## Designazione delle dimensioni dei pneumatici

Designazione delle dimensioni, indice di carico e classe di velocità dei pneumatici.

L'automobile è stata omologata come tale con determinate combinazioni di ruote e pneumatici.

### Designazione delle dimensioni

Tutti i pneumatici presentano una designazione delle dimensioni, ad esempio 235/55 R18 104 V.

|     |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235 | Larghezza del pneumatico (mm)                                                                     |
| 55  | Rapporto fra l'altezza del fianco e la larghezza del pneumatico (%)                               |
| R   | Pneumatici radiali                                                                                |
| 18  | Diametro del cerchione in pollici                                                                 |
| 104 | Codice per carico pneumatici max consentito, indice di carico (LI)                                |
| V   | Codice per velocità max consentita, classe di velocità (SS). (In questo caso 240 km/h (149 mph).) |

### Indice di carico

Ogni pneumatico ha una determinata capacità di carico, indicata dall'indice di carico (LI). Il peso

dell'automobile determina la capacità di carico richiesta dai pneumatici.

### Classe di velocità

Per ogni pneumatico è prevista una determinata velocità max. La classe di velocità dei pneumatici SS (Speed Symbol) deve corrispondere almeno alla velocità max dell'automobile. La seguente tabella riporta la velocità max consentita per la corrispondente classe di velocità (SS). L'unica eccezione è rappresentata dai pneumatici invernali<sup>2</sup>, per i quali è consentita una classe di velocità inferiore. Se si utilizzano questi pneumatici, l'automobile non deve procedere a velocità superiori a quelle della classe dei pneumatici (ad esempio, la classe Q prevede una velocità max di 160 km/h (100 mph).) Il tipo di fondo influenza la velocità max dell'automobile, non la classe di velocità dei pneumatici.

|  <b>NOTA</b><br>Velocità max consentita riportata nella tabella. |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Q                                                                                                                                                 | 160 km/h (100 mph) (si utilizza solamente sui pneumatici invernali) |
| T                                                                                                                                                 | 190 km/h (118 mph)                                                  |
| H                                                                                                                                                 | 210 km/h (130 mph)                                                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| V | 240 km/h (149 mph) |
| W | 270 km/h (168 mph) |
| Y | 300 km/h (186 mph) |

### **ATTENZIONE**

L'indice di carico min consentito (LI) e la classe di velocità (SS) dei pneumatici per le singole versioni di motore sono riportati nelle specifiche disponibili nel manuale del proprietario cartaceo. Utilizzando un pneumatico con indice di carico o classe di velocità insufficiente, potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi.

### Relative informazioni

- Pneumatici (p. 562)
- Designazione delle dimensioni del cerchione (p. 565)
- Dimensioni di ruote e pneumatici approvate (p. 687)
- Valori minimi consentiti di indice di carico e classe di velocità dei pneumatici (p. 688)

<sup>2</sup> L'indicazione riguarda pneumatici chiodati e non.

## Designazione delle dimensioni del cerchione

Per la designazione delle dimensioni di pneumatici e cerchioni, vedere gli esempi nella seguente tabella.

L'automobile è stata omologata come tale con determinate combinazioni di ruote e pneumatici.

Tutti i cerchioni presentano una designazione delle dimensioni, ad esempio 7,5Jx18x50,5.


|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,5  | Larghezza del cerchione in pollici                                                   |
| J    | Profilo della flangia del cerchione                                                  |
| 18   | Diametro del cerchione in pollici                                                    |
| 50,5 | Offset in mm (distanza fra centro della ruota e superficie di contatto con il mozzo) |

## Relative informazioni

- Pneumatici (p. 562)
- Designazione delle dimensioni dei pneumatici (p. 564)
- Dimensioni di ruote e pneumatici approvate (p. 687)

## Senso di rotazione dei pneumatici

I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo senso sono contrassegnati da una freccia.



La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.

- Infatti, i pneumatici devono ruotare nello stesso senso per l'intera durata di servizio.
- Possono essere scambiati solo fra anteriore e posteriore ma mai da sinistra a destra (o viceversa).
- I pneumatici installati in modo errato alterano le caratteristiche di frenata dell'automobile e la capacità di allontanare pioggia, neve e fango.
- I pneumatici con battistrada più profondo devono sempre essere montati sul retrotreno per ridurre il rischio di sbandamento.

## NOTA


Controllare che i pneumatici siano tutti dello stesso tipo e della stessa dimensione. Inoltre devono essere della stessa marca su ogni coppia di ruote.

## Relative informazioni

- Pneumatici (p. 562)

### Indicatori di usura dei pneumatici

L'indicatore di usura visualizza lo stato di usura del battistrada.



L'indicatore di usura è rappresentato da piccole bande trasversali rialzate sui solchi longitudinali del pneumatico. La sigla TWI (Tread Wear Indicator) è stampata sul lato del pneumatico. Quando il pneumatico è consumato a tal punto che rimangono solo 1,6 mm (1/16") di battistrada, queste bande sono chiaramente visibili. In tal caso, sostituire i pneumatici al più presto. Ricordare che un pneumatico con un battistrada così sottile ha un'aderenza molto scarsa in caso di pioggia o neve.

### Relative informazioni

- Pneumatici (p. 562)

### Controllo della pressione dei pneumatici

Una corretta pressione dei pneumatici favorisce la stabilità di marcia, riduce il consumo di carburante e prolunga la vita utile dei pneumatici.

La pressione dei pneumatici diminuisce con il tempo. Questo è del tutto normale. Inoltre, la pressione dei pneumatici varia in base alla temperatura ambiente. Durante la guida, i pneumatici con una pressione insufficiente possono surriscaldarsi e danneggiarsi. La pressione dei pneumatici influenza il comfort di guida, i rumori all'interno dell'abitacolo e le caratteristiche di guida.

La pressione dei pneumatici deve essere controllata almeno una volta al mese. Per garantire le migliori prestazioni dei pneumatici e l'usura ottimale usare la pressione raccomandata per pneumatici freddi. Una pressione dei pneumatici troppo bassa o troppo alta può causare l'usura irregolare dei pneumatici.

### ATTENZIONE

- Una pressione dei pneumatici troppo bassa è la causa più comune di rottura del pneumatico, di gravi incrinature, di distacco del battistrada o di esplosione del pneumatico, con conseguente rischio di perdita del controllo dell'auto e di lesioni personali.
- I pneumatici con pressione troppo bassa comportano l'abbassamento della capacità di carico dell'auto.

### Pneumatici freddi

La pressione dei pneumatici deve essere controllata a pneumatici freddi.

I pneumatici sono da ritenersi freddi quando hanno la stessa temperatura dell'aria ambiente.

Normalmente, questa temperatura si raggiunge lasciando parcheggiata l'automobile per almeno 3 ore.

I pneumatici sono da ritenersi caldi dopo aver percorso circa 1,6 km (1 miglio). Se si deve percorrere una distanza maggiore di questa per gonfiare i pneumatici, bisogna controllare e registrare la pressione dei pneumatici prima e poi gonfiare alla corretta pressione una volta giunti alla colonnina di gonfiaggio.

Le pressione dei pneumatici varia con le variazioni delle temperatura esterna. Un abbassa-

mento della temperatura di 10 gradi comporta una riduzione della pressione dei pneumatici di 1 psi (7 kPa). Controllare la pressione dei pneumatici spesso e regolare alla corretta pressione, ai sensi dei dati sulla targhetta informativa dei pneumatici o sull'etichetta di omologazione.

Non rilasciare mai aria da pneumatici dopo un controllo della pressione con pneumatici caldi. Durante la guida i pneumatici si riscaldano ed è normale che la pressione salga oltre la soglia raccomandata per pneumatici freddi. Un pneumatico caldo con pressione uguale o inferiore al valore raccomandato per il pneumatico freddo potrebbe avere una pressione troppo bassa.

### Relative informazioni

- Regolazione della pressione dei pneumatici (p. 567)
- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 569)
- Pneumatici (p. 562)

## Regolazione della pressione dei pneumatici

La pressione dei pneumatici diminuisce con il tempo. Questo è del tutto normale. Di conseguenza, la pressione dei pneumatici deve essere regolata periodicamente per mantenersi sul valore raccomandato.

Per garantire le migliori prestazioni dei pneumatici e l'usura ottimale usare la pressione raccomandata per pneumatici freddi.

### NOTA

Per evitare una pressione dei pneumatici errata, si consiglia di controllarla a pneumatici freddi. Per pneumatici freddi si intendono i pneumatici a temperatura ambiente (dopo circa 3 ore dallo spegnimento del motore). I pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri e la loro pressione aumenta.

1. Rimuovere il cappuccio dalla valvola di un pneumatico e poi spingere con forza il manometro per pneumatici sulla valvola.
2. Gonfiare alla pressione raccomandata.

3. Rimontare il cappuccio della valvola.

### NOTA

- Dopo aver gonfiato un pneumatico, rimontare sempre il cappuccio della valvola per evitare che ghiaia, sporcizia ecc. possano danneggiarla.
- Utilizzare esclusivamente cappucci delle valvole in plastica. I cappucci delle valvole in metallo possono ossidarsi e risultare difficili da svitare.

4. Controllare i pneumatici visivamente e verificare che non ci siano chiodi o altri oggetti appuntiti incastrati che potrebbero forare il pneumatico e causare perdite.
5. Controllare che sui fianchi non ci siano cavità, tagli, bolle o altre irregolarità.
6. Ripetere la procedura per tutti i pneumatici, compresa la ruota di scorta\*.



## ❗ NOTA

Se il pneumatico viene gonfiato troppo, espellere l'aria in eccesso premendo l'astina metallica al centro della valvola. Controllare poi nuovamente la pressione con il manometro per pneumatici.

Alcuni pneumatici di scorta richiedono una pressione maggiore dei pneumatici ordinari. Far riferimento alla tabella delle pressioni dei pneumatici o alla targhetta delle pressioni dei pneumatici.

## Relative informazioni

- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)
- Controllo della pressione dei pneumatici (p. 566)
- Gonfiaggio dei pneumatici con il compressore nel kit di riparazione pneumatici (p. 587)
- Pressioni dei pneumatici approvate (p. 689)

## Pressione pneumatici raccomandata

L'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente (tra portiera anteriore e posteriore) indica le pressioni dei pneumatici richieste in base al carico e alla velocità.



Sulla targhetta ci sono le designazioni per i pneumatici montati di fabbrica sull'auto, relative per es. a limiti di carico e pressione dei pneumatici.

## Maggiore risparmio di carburante con la pressione ECO

In caso di carico leggero (max 3 persone) e velocità fino a 160 km/h (100 mph), si possono selezionare le pressioni ECO per un'economia di guida ottimale. Per un maggiore comfort acustico e di guida, si raccomanda invece di selezionare le pressioni comfort inferiori.

## Relative informazioni

- Controllo della pressione dei pneumatici (p. 566)
- Pressioni dei pneumatici approvate (p. 689)

## Sistema di monitoraggio pressione pneumatici\*

Il sistema di monitoraggio pressione pneumatici, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), visualizza un simbolo di controllo sul display del conducente quando la pressione di uno o più pneumatici è troppo bassa.

| Simbolo                                                                           | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Il simbolo si accende per indicare bassa pressione dei pneumatici.</p> <p>In caso di guasto del sistema, il simbolo di avvertimento per la pressione dei pneumatici lampeggia per circa un minuto per poi accendersi a luce fissa.</p> |

### Descrizione del sistema

Il sistema di monitoraggio pressione pneumatici rileva le differenze nella velocità di rotazione delle diverse ruote attraverso il sistema ABS per determinare se i pneumatici presentano la pressione corretta. Se la pressione è troppo bassa, cambiano sia il diametro del pneumatico che la velocità di rotazione. Confrontando i pneumatici fra loro, il sistema può determinare se uno o più pneumatici presentano una pressione troppo bassa.

### Informazioni generali sul sistema di monitoraggio pneumatici

Di seguito, il sistema di monitoraggio pneumatici è indicato in generale con la sigla TPMS.

Si consiglia di controllare tutti i pneumatici, incluso quello di scorta\*, una volta al mese. In occasione del controllo il pneumatico deve essere freddo ed avere la pressione raccomandata dal produttore dell'auto sull'etichetta delle pressioni dei pneumatici o nella tabella con le pressioni dei pneumatici. Se i pneumatici dell'automobile hanno dimensioni diverse rispetto a quelli raccomandati dal produttore, informarsi in merito al livello di pressione corretto per tali pneumatici.

Come misura di sicurezza supplementare, l'automobile è dotata di un sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) che informa quando uno o più pneumatici presentano una pressione insufficiente. Quando si accende il simbolo di controllo per bassa pressione dei pneumatici, fermarsi e controllare i pneumatici al più presto e gonfiarli alla pressione corretta.

La guida con pneumatici sgonfi può provocare il surriscaldamento dei pneumatici e il conseguente rischio di foratura. Inoltre, una pressione insufficiente dei pneumatici aumenta il consumo di carburante e riduce la vita utile dei pneumatici, alterando la manovrabilità dell'automobile e il suo comportamento in frenata. Notare che il TPMS non sostituisce la normale manutenzione dei

pneumatici. Il conducente è sempre responsabile di mantenere la corretta pressione dei pneumatici, anche se il limite di bassa pressione dei pneumatici non è stato raggiunto con la conseguente accensione del simbolo di controllo.

L'automobile è anche dotata di un indicatore di guasto del sistema TPMS che avverte quando il sistema non funziona correttamente. L'indicatore di guasto del sistema TPMS è combinato con il simbolo di controllo per bassa pressione dei pneumatici. Quando il sistema rileva un guasto, il simbolo inizia a lampeggiare nel display del conducente per circa un minuto per poi diventare fisso. Questa sequenza è ripetuta ogni volta che l'auto è avviata finché il guasto non è rettificato. Quando il simbolo è acceso, potrebbe essere compromessa la capacità del sistema di rilevare una condizione di bassa pressione dei pneumatici e di segnalare al conducente.

I guasti del sistema TPMS possono insorgere per vari motivi, ad esempio dopo il montaggio del pneumatico di scorta o di altri pneumatici o ruote che impediscono il corretto funzionamento del sistema TPMS.

Controllare sempre il simbolo di controllo del TPMS dopo aver cambiato uno o più pneumatici per garantire che il nuovo pneumatico o la nuova ruota funzionino correttamente insieme al sistema TPMS.

## « Messaggi sul cruscotto

Quando la pressione dei pneumatici è insufficiente, si accende il relativo simbolo di controllo sul display del conducente e appare un messaggio.

- **Bassa press. pneum. Controlla pneumatici, tarare dopo riempimento**
- **Sistema press. pneum. Temporaneamente non disponibile**
- **Sistema press. pneum. Servizio richiesto**

### Importante

- Tarare sempre il sistema dopo aver sostituito una ruota o regolato la pressione di un pneumatico. Per la pressione dei pneumatici raccomandata da Volvo, vedere l'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente.
- In caso di montaggio di pneumatici di dimensioni diverse rispetto a quelli montati in fabbrica è necessario tarare il sistema per i nuovi pneumatici per evitare falsi allarmi.
- Quando si utilizza una ruota di scorta\*, è possibile che il sistema di monitoraggio pressione pneumatici non funzioni correttamente a causa delle differenze fra le ruote.
- Il sistema non elimina l'esigenza di ispezione e manutenzione regolari dei pneumatici.
- Il sistema di monitoraggio pressione pneumatici non può essere disattivato.

## ⚠ ATTENZIONE

- Una pressione dei pneumatici errata può causare l'avaria dei pneumatici e la perdita di controllo dell'automobile.
- Il sistema non può indicare in anticipo i danni ai pneumatici improvvisi.

### Relative informazioni

- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)
- Visualizzazione dello stato della pressione dei pneumatici sul display centrale\* (p. 572)
- Provvedimenti in caso di avvertimento per bassa pressione dei pneumatici (p. 573)
- Taratura del sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 570)

## Taratura del sistema di monitoraggio pressione pneumatici\*

Per il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio pressione pneumatici, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), è necessario definire un valore di riferimento per la pressione dei pneumatici. Questa operazione deve essere ripetuta ogni volta che si sostituiscono i pneumatici o si modifica la relativa pressione.

Ad esempio, in caso di guida con carico elevato o a velocità superiori a 160 km/h (100 mph), si consiglia di regolare la pressione dei pneumatici ai valori raccomandati da Volvo. In seguito è necessario ripetere la taratura del sistema.

1. Spegner l'automobile.
2. Gonfiare i pneumatici alla pressione desiderata, indicata nell'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente.
3. Accendere l'automobile.



4. Aprire la app **Stato veicolo** nella videata app.



5. Premere **TPMS**.



#### **NOTA**

L'automobile deve essere ferma quando si avvia la taratura.

6. Premere **Taratura**.
7. Premere **OK** per confermare che la pressione di tutti e quattro i pneumatici è stata controllata e regolata.

8. Guidare l'automobile finché la taratura non è conclusa.

La taratura è effettuata quando l'auto è guidata a velocità maggiori di 35 km/h (22 mph).

> Quando sono stati raccolti dati sufficienti affinché il sistema possa rilevare una pressione dei pneumatici bassa, i pneumatici sul display centrale cambiano colore da grigio a verde. Il sistema non fornisce altre conferme al termine della taratura.

Se si spegne l'automobile prima della conclusione della taratura, al successivo avviamento i pneumatici sul display centrale cambiano colore da grigio a verde anche se la taratura non è stata conclusa. Ripetere la taratura e concluderla in un unico ciclo di guida per accertarsi che la procedura sia effettuata correttamente.

Se la taratura non dovesse avviarsi, appare il messaggio **Taratura non completata. Riprovare..**

#### **NOTA**

Ricordare di tarare il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici ogni volta che si cambia una ruota o se la pressione pneumatici è modificata ai sensi della targhetta delle pressioni dei pneumatici o della tabella delle pressioni dei pneumatici.

Se non sono impostati i corretti valori di riferimento, il sistema non sarà in grado di avvertire adeguatamente in caso di bassa pressione dei pneumatici.

L'automobile deve essere ferma a motore acceso per accedere al pulsante di taratura e avviare il processo di taratura.

#### **ATTENZIONE**

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas invisibile e inodore, ma altamente velenoso. La taratura deve essere pertanto effettuata sempre all'aperto o in un'officina dotata di aspiratore dei gas di scarico.

#### **Relative informazioni**

- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)
- Regolazione della pressione dei pneumatici (p. 567)
- Visualizzazione dello stato della pressione dei pneumatici sul display centrale\* (p. 572)




- Provvedimenti in caso di avvertimento per bassa pressione dei pneumatici (p. 573)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 569)

### Visualizzazione dello stato della pressione dei pneumatici sul display centrale\*

Con il sistema di monitoraggio pressione pneumatici Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), è possibile visualizzare lo stato della pressione dei pneumatici sul display centrale.

#### Controllo dello stato

1. Aprire la app **Stato veicolo** nella videata app.



2. Premere **TPMS** per visualizzare lo stato dei pneumatici.



#### Indicazione dello stato

La grafica sul display centrale mostra lo stato di ogni pneumatico<sup>3</sup>.



#### Pneumatico verde:

- La pressione del pneumatico è superiore al valore limite di avvertimento.

#### Pneumatico giallo:

- La pressione del pneumatico è insufficiente. Fermarsi e controllare/regolare la pressione dei pneumatici gonfiandoli al più presto. Tarare il sistema dopo aver regolato la pressione dei pneumatici.

#### Tutti i pneumatici gialli:

- La pressione di due o più pneumatici è insufficiente. Fermarsi e controllare/regolare la pressione dei pneumatici gonfiandoli al più presto. Tarare il sistema dopo aver regolato la pressione dei pneumatici.

<sup>3</sup> L'immagine è schematica. La disposizione può variare a seconda del modello di automobile e della versione del software.

**Tutti i pneumatici grigi:**

- Taratura in corso.
- Stato sconosciuto.

Affinché il sistema si attivi possono essere necessari alcuni minuti di guida a una velocità superiore a 35 km/h (22 mph).

**Tutti i pneumatici grigi e un messaggio:**

- **Sistema press. pneum.**  
**Temporaneamente non disponibile.** Il simbolo di controllo lampeggia e dopo circa 1 minuto rimane acceso con luce fissa. Il sistema non è al momento disponibile, si attiverà entro breve.
- **Sistema press. pneum. Servizio richiesto.** Il simbolo di controllo lampeggia e dopo circa 1 minuto rimane acceso con luce fissa. Il sistema non funziona correttamente, rivolgersi a un riparatore<sup>4</sup>.

**Relative informazioni**

- Taratura del sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 570)
- Provvedimenti in caso di avvertimento per bassa pressione dei pneumatici (p. 573)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 569)
- Stato dell'automobile (p. 612)

**Provvedimenti in caso di avvertimento per bassa pressione dei pneumatici**

Il sistema di monitoraggio pressione pneumatici, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), avverte il conducente quando la pressione di uno o più pneumatici è troppo bassa ed è necessario intervenire.



Effettuare i necessari controlli e ripristinare la pressione dei pneumatici quando si accende il simbolo di controllo del sistema e viene visualizzato il messaggio **Bassa press. pneum.**

1. Spegnerne l'automobile.
2. Controllare la pressione dei quattro pneumatici con un manometro per pneumatici.
3. Gonfiare i pneumatici alla pressione indicata nell'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente.
4. Eseguire la taratura del sistema dal display centrale dopo aver regolato la pressione dei pneumatici.

Il simbolo di controllo non si spegne finché non si ripristina una pressione dei pneumatici normale e non si effettua una nuova taratura.

**i NOTA**

Per evitare una pressione dei pneumatici errata, si consiglia di controllarla a pneumatici freddi. Per pneumatici freddi si intendono i pneumatici a temperatura ambiente (dopo circa 3 ore dallo spegnimento del motore). I pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri e la loro pressione aumenta.

**i NOTA**

- Dopo aver gonfiato un pneumatico, rimontare sempre il cappuccio della valvola per evitare che ghiaia, sporcizia ecc. possano danneggiarla.
- Utilizzare esclusivamente cappucci delle valvole in plastica. I cappucci delle valvole in metallo possono ossidarsi e risultare difficili da svitare.

**⚠ ATTENZIONE**

- Una pressione dei pneumatici errata può causare l'avaria dei pneumatici e la perdita di controllo dell'automobile.
- Il sistema non può indicare in anticipo i danni ai pneumatici improvvisi.

<sup>4</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## ◀ Relative informazioni

- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)
- Regolazione della pressione dei pneumatici (p. 567)
- Taratura del sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 570)
- Visualizzazione dello stato della pressione dei pneumatici sul display centrale\* (p. 572)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 569)
- Gonfiaggio dei pneumatici con il compressore nel kit di riparazione pneumatici (p. 587)

## Sostituzione di una ruota

Le ruote dell'automobile possono essere sostituite, ad esempio, con ruote invernali o di scorta. Rimuovere e montare le ruote seguendo le istruzioni specifiche.

## Passaggio a pneumatici di altre dimensioni

Controllare che la dimensione dei pneumatici sia approvata per l'uso con l'automobile.


Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'aggiornamento del software, in caso di passaggio a pneumatici di altre dimensioni. Il download del software può essere necessario sia per il passaggio a pneumatici di dimensioni minori o maggiori, sia quando si passa dalle ruote estive a quelle invernali e viceversa.

## Relative informazioni

- Rimozione di una ruota (p. 576)
- Montaggio della ruota (p. 578)
- Dimensioni di ruote e pneumatici approvate (p. 687)
- Kit attrezzi (p. 574)
- Ruote invernali (p. 581)
- Ruota di scorta\* (p. 580)
- Bulloni ruote (p. 575)

## Kit attrezzi

Nel bagagliaio dell'automobile si trovano attrezzi utili ad esempio in caso di traino o sostituzione di una ruota.



Il blocco in schiuma sotto il pavimento nel bagagliaio contiene occhiello di traino, kit di riparazione pneumatici, attrezzo di rimozione dei cappucci in plastica dei dadi delle ruote e chiave per i dadi bloccabili delle ruote.

Se l'automobile è dotata di ruota di scorta\*, sono disponibili un martinetto, una chiave per i dadi delle ruote nonché una confezione di guanti monouso e un sacchetto per la ruota sostituita.

## Relative informazioni

- Sostituzione di una ruota (p. 574)
- Martinetto\* (p. 575)

## Martinetto\*

Il martinetto può essere utilizzato per sollevare l'automobile, ad esempio per montare la ruota di scorta.



La figura è schematica - la versione può variare.

### ! IMPORTANTE

- Quando il martinetto\* non è usato, conservarlo sempre al suo posto sotto il pianale del vano di carico.
- Il martinetto consegnato con l'automobile è progettato esclusivamente per un uso occasionale e per brevi periodi, ad esempio in occasione della sostituzione di una ruota a seguito di foratura. Per sollevare l'automobile è consentito solamente l'uso del martinetto in dotazione al modello specifico. Se l'automobile viene sollevata con maggiore frequenza o per periodi più lunghi rispetto alla normale sostituzione di una ruota, si raccomanda un martinetto da garage. In tal caso, attenersi ai manuali di istruzioni in dotazione all'attrezzatura.

Girare la manovella del martinetto in modo che occupi poco spazio.

### Modelli con regolazione del livello\*

Se l'auto è dotata delle sospensioni pneumatiche optional, questa funzione deve essere disattivata prima che l'auto sia sollevata con il martinetto.

### Relative informazioni

- Kit attrezzi (p. 574)

## Bulloni ruote

I dadi delle ruote si utilizzano per fissare le ruote ai mozzi.

### ! IMPORTANTE

I dadi delle ruote devono essere serrati a 140 Nm (103 ft. lbs.). In caso di serraggio eccessivo o insufficiente, si può danneggiare il giunto a vite.

Utilizzare esclusivamente cerchioni originali Volvo collaudati e omologati.

Controllare la coppia dei dadi delle ruote con una chiave torsiometrica.

**Non** applicare lubrificanti sui filetti dei dadi delle ruote.

### ⚠ ATTENZIONE

Potrebbe essere necessario riserrare i dadi delle ruote qualche giorno dopo la sostituzione. Sbalzi di temperatura e vibrazioni potrebbero ridurre il serraggio.

### Dadi bloccabili delle ruote\*

Nel blocco in schiuma sotto il pavimento del bagagliaio è previsto un vano per la chiave per i dadi bloccabili delle ruote.

## ◀ Relative informazioni

- Rimozione di una ruota (p. 576)
- Montaggio della ruota (p. 578)

## Rimozione di una ruota

Istruzioni per la rimozione di una ruota in caso di sostituzione. Il cambio di ruote deve essere sempre effettuato nel posto giusto.



### IMPORTANTE

- Quando il martinetto\* non è usato, conservarlo sempre al suo posto sotto il pianale del vano di carico.
- Il martinetto consegnato con l'automobile è progettato esclusivamente per un uso occasionale e per brevi periodi, ad esempio in occasione della sostituzione di una ruota a seguito di foratura. Per sollevare l'automobile è consentito solamente l'uso del martinetto in dotazione al modello specifico. Se l'automobile viene sollevata con maggiore frequenza o per periodi più lunghi rispetto alla normale sostituzione di una ruota, si raccomanda un martinetto da garage. In tal caso, attenersi ai manuali di istruzioni in dotazione all'attrezzatura.



### ATTENZIONE

- Applicare il freno di stazionamento e impostare il selettore del cambio in posizione di parcheggio (P).
- Bloccare le ruote appoggiate al suolo con blocchi di legno massicci o grandi pietre.
- Controllare che il martinetto sia integro e pulito, con i filetti lubrificati correttamente.
- Controllare che il martinetto sia posizionato su una superficie piana e solida, non scivolosa e priva di pendenze.
- Il martinetto deve essere fissato correttamente al relativo attacco.
- Non interporre alcun oggetto fra il terreno e il martinetto o fra il martinetto e il relativo attacco.
- Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.
- Se la sostituzione della ruota deve essere effettuata in condizioni di traffico, i passeggeri devono portarsi in un luogo sicuro.
- Per sostituire un pneumatico, utilizzare il martinetto dell'automobile. Per tutti gli

altri lavori, utilizzare i supporti per sostenere l'automobile.

- Non infilarsi mai sotto un'automobile sollevata da un martinetto né infilarvi parti del corpo.

1. Esporre il triangolo di emergenza e attivare i lampeggiatori di emergenza se si deve sostituire una ruota in un luogo trafficato.
2. Inserire il freno di stazionamento e portare la leva in posizione **P** oppure inserire la 1a se l'automobile è dotata di cambio manuale.

Vale per le automobili con **Controllo inclinazione\***: Se l'automobile è dotata di sospensioni pneumatiche, queste devono essere disattivate prima di sollevare l'automobile con il martinetto\*.


3. Estrarre il martinetto\*, la chiave per i dadi delle ruote\* e gli attrezzi di rimozione dei cappucci in plastica dei dadi delle ruote dal blocco in schiuma.



Attrezzo di rimozione dei cappucci in plastica dei dadi delle ruote.

4. Bloccare davanti e dietro le ruote che devono rimanere a terra. Utilizzare, ad esempio, ceppi o grosse pietre.

5. Avvitare a fondo l'occhiello di traino con la chiave per i dadi delle ruote\* come descritto nelle istruzioni.




### ! IMPORTANTE

L'occhiello di traino deve essere avvitato a fondo nella chiave per i dadi delle ruote\*.

6. Rimuovere i cappucci in plastica dei dadi della ruota con l'apposito attrezzo.
7. Con l'automobile ancora appoggiata a terra, utilizzare la chiave per i dadi delle ruote/l'occhiello di traino per svitare i dadi delle ruote di  $\frac{1}{2}$ -1 giro spingendo verso il basso (in senso antiorario).

- ◀ 8. Durante il sollevamento dell'automobile è importante sistemare il martinetto\* o i bracci di sollevamento negli appositi punti del sottoscocca. Le marcature triangolari nella copertura di plastica indicano dove sono ubicati gli attacchi per martinetto/i punto di sollevamento. Sono disponibili due attacchi per il martinetto su ogni lato dell'automobile. Presso ogni attacco è presente un'apertura per il martinetto.



9. Sistemare il martinetto su una superficie piana, stabile e non scivolosa, sotto il punto di fissaggio da utilizzare.
10. Sollevarlo con la manovella finché non è orientato correttamente ed entra in contatto con l'apposito attacco nell'automobile. Controllare che la testa del martinetto (o i bracci di sollevamento presso un riparatore) sia posizionata correttamente nell'attacco, ovvero che la sporgenza al centro della testa sia allineata al foro dell'attacco, e che il piede sia posizionato verticalmente sotto l'attacco.
11. Ruotare il martinetto in modo che la manovella sia più distante possibile dal lato dell'automobile, con i bracci del martinetto perpendicolari al senso di marcia.
12. Sollevare l'automobile quanto basta per staccare da terra la ruota da smontare. Togliere i dadi e rimuovere la ruota.

### Relative informazioni

- Impostazioni per il controllo del livello\* (p. 467)
- Sostituzione di una ruota (p. 574)
- Sollevamento dell'automobile (p. 615)
- Martinetto\* (p. 575)
- Kit attrezzi (p. 574)
- Montaggio della ruota (p. 578)

## Montaggio della ruota

Istruzioni per il montaggio della ruota in caso di sostituzione.

### **i** NOTA

Il martinetto consegnato con l'automobile è progettato esclusivamente per un uso occasionale e per brevi periodi, ad esempio in occasione della sostituzione di una ruota a seguito di foratura. Per sollevare l'automobile è consentito solamente l'uso del martinetto in dotazione al modello specifico. Se l'automobile viene sollevata con maggiore frequenza o per periodi più lunghi rispetto alla normale sostituzione di una ruota, si raccomanda un martinetto da garage. In tal caso, attenersi ai manuali di istruzioni in dotazione all'attrezzatura.



**⚠ ATTENZIONE**

- Applicare il freno di stazionamento e impostare il selettore del cambio in posizione di parcheggio (**P**).
- Bloccare le ruote appoggiate al suolo con blocchi di legno massicci o grandi pietre.
- Controllare che il martinetto sia integro e pulito, con i filetti lubrificati correttamente.
- Controllare che il martinetto sia posizionato su una superficie piana e solida, non scivolosa e priva di pendenze.
- Il martinetto deve essere fissato correttamente al relativo attacco.
- Non interporre alcun oggetto fra il terreno e il martinetto o fra il martinetto e il relativo attacco.
- Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.
- Se la sostituzione della ruota deve essere effettuata in condizioni di traffico, i passeggeri devono portarsi in un luogo sicuro.
- Per sostituire un pneumatico, utilizzare il martinetto dell'automobile. Per tutti gli altri lavori, utilizzare i supporti per sostenere l'automobile.

- Non infilarsi mai sotto un'automobile sollevata da un martinetto né infilarvi parti del corpo.

1. Pulire le superfici di appoggio fra ruota e mozzo.
2. Montare la ruota. Serrare a fondo i dadi della ruota.

**Non** applicare lubrificanti sui filetti dei dadi delle ruote.

3. Abbassare l'automobile in modo che la ruota non possa girare.
4. Serrare i dadi della ruota in sequenza. È importante serrare i dadi alla coppia corretta. Serrare a 140 Nm (103 ft.lbs.). Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.



5. Risistemare i cappucci in plastica sui dadi della ruota.

**⚠ ATTENZIONE**

Potrebbe essere necessario riserrare i dadi delle ruote qualche giorno dopo la sostituzione. Sbalzi di temperatura e vibrazioni potrebbero ridurne il serraggio.

**i NOTA**

- Dopo aver gonfiato un pneumatico, rimontare sempre il cappuccio della valvola per evitare che ghiaia, sporcizia ecc. possano danneggiarla.
- Utilizzare esclusivamente cappucci delle valvole in plastica. I cappucci delle valvole in metallo possono ossidarsi e risultare difficili da svitare.

**Relative informazioni**

- Impostazioni per il controllo del livello\* (p. 467)
- Sostituzione di una ruota (p. 574)
- Sollevamento dell'automobile (p. 615)
- Martinetto\* (p. 575)
- Kit attrezzi (p. 574)
- Rimozione di una ruota (p. 576)

### Ruota di scorta\*

La ruota di scorta di tipo Temporary spare è destinata solamente alla sostituzione temporanea di una normale ruota forata.

La ruota di scorta è destinata solamente a un utilizzo temporaneo. Sostituirla al più presto con una ruota standard.

Se si utilizza la ruota di scorta, le caratteristiche di guida dell'automobile possono cambiare e l'altezza libera da terra diminuisce. Non lavare l'automobile in un autolavaggio se si utilizza Temporary Spare.

Mantenere la pressione del pneumatico raccomandata a prescindere dalla posizione in cui si utilizza la ruota di scorta temporanea.


Se la ruota di scorta si danneggia, è possibile acquistarne una nuova presso il concessionario Volvo.

### ATTENZIONE

- Non superare mai 80 km/h (50 mph) se è montata una ruota di scorta.
- Mai utilizzare la vettura se monta più di una "ruota di scorta temporanea".
- L'uso della ruota di scorta può alterare le caratteristiche di guida dell'automobile. La ruota di scorta deve essere sostituita al più presto con una ruota standard.
- La ruota di scorta è più piccola di quella normale, quindi l'altezza libera da terra è inferiore. Prestare attenzione ai marciapiedi alti ed evitare gli autolavaggi.
- Attenersi alla pressione della ruota di scorta indicata dal produttore.
- Nelle automobili a trazione integrale, la trazione posteriore potrebbe disinserirsi.
- Se la ruota di scorta si trova sull'assale anteriore non è possibile montare le catene da neve.
- Non è consentito riparare la ruota di scorta.

### IMPORTANTE

L'auto non può essere guidata con pneumatici di varie dimensioni o con una ruota di scorta diversa da quella consegnata con l'auto. L'uso di ruote di varie dimensioni può causare gravi danni al cambio dell'auto.



La figura è schematica - la forma del blocco in schiuma può variare a seconda del modello di automobile.

La ruota di scorta è sistemata nel relativo alloggiamento con la parte esterna rivolta verso il basso. La ruota di scorta e il blocco in schiuma sono tenuti in posizione dalla stessa vite passante. Il blocco in schiuma contiene tutti gli attrezzi per la sostituzione delle ruote.

### Relative informazioni

- Sostituzione di una ruota (p. 574)
- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)

## Estrazione della ruota di scorta

Seguire le presenti istruzioni per l'uso della ruota di scorta.

1. Sollevare il tappetino del bagagliaio da dietro tirandolo in avanti.
2. Svitare la vite di fissaggio.
3. Estrarre il blocco in schiuma con gli attrezzi.
4. Estrarre la ruota di scorta.

## Rimessaggio di un pneumatico forato

1. Prendere la busta per ruote contenuta nel blocco di gommapiuma e metterci dentro la ruota.
2. Rimettere a posto gli attrezzi nelle giuste posizioni nel blocco di gommapiuma e ristimare il blocco di gommapiuma nell'auto.
3. Fissare il blocco in schiuma con la vite di fissaggio, quindi abbassare il pavimento del bagagliaio.
4. Riporre il pneumatico forato nel bagagliaio.

## Relative informazioni

- Ruota di scorta\* (p. 580)

## Ruote invernali

Le ruote invernali sono adatte a fondi stradali ghiacciati o innevati.

Volvo raccomanda pneumatici invernali di determinate dimensioni. Le dimensioni dei pneumatici variano in base al tipo di motore. Occorre montare i pneumatici invernali corretti su tutte e quattro le ruote.

### **NOTA**

Rivolgersi a un concessionario Volvo per informazioni sui cerchi e sui tipi di pneumatici più adatti.

## Consigli per il passaggio ai pneumatici invernali

Quando si passa dalle ruote estive a quelle invernali e viceversa, contrassegnare le ruote indicando la posizione in cui erano montate, ad esempio **S** = sinistra e **D** = destra.

## Pneumatici chiodati

I pneumatici invernali chiodati devono essere rodati per 500-1.000 km (300-600 miglia), guidando lentamente e con cautela, in modo che i chiodi si assestino correttamente nei pneumatici. In questo modo si prolunga la durata dei pneumatici e, in particolare, dei chiodi.

### **NOTA**

Le norme relative all'uso dei pneumatici chiodati variano da Paese a Paese.

## Profondità del battistrada

I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i climi rigidi comportano un impiego più gravoso dei pneumatici rispetto ai climi miti. Volvo consiglia quindi di utilizzare pneumatici invernali con una profondità del battistrada di almeno 4 mm (0,15").

## Relative informazioni

- Sostituzione di una ruota (p. 574)
- Guida invernale (p. 471)
- Indicatori di usura dei pneumatici (p. 566)

## Catene da neve

L'uso di catene da neve e/o pneumatici invernali può contribuire a migliorare la trazione in condizioni stradali invernali.

### **ATTENZIONE**

Utilizzare catene da neve originali Volvo o catene equivalenti adatte a modello di automobile, dimensioni dei pneumatici e cerchi. Sono consentite solo catene da neve **monolato**.

In caso di dubbi sulla compatibilità delle catene da neve, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. L'utilizzo di catene errate può causare gravi danni all'automobile e incidenti.

### **IMPORTANTE**

Le catene da neve possono essere utilizzate con le seguenti limitazioni:

- Volvo sconsiglia di utilizzare le catene da neve su ruote di dimensioni superiori a 18".
- Attenersi sempre scrupolosamente alle istruzioni di montaggio del produttore. Montare le catene, tenderle il più possibile e ritenderle a intervalli regolari.
- Le catene da neve possono essere utilizzate solamente sulle ruote anteriori (anche nella automobili a trazione integrale).
- Se si montano pneumatici e ruote accessori, after-market o "speciali" con dimensioni diverse rispetto a pneumatici e ruote originali, in alcuni casi NON è possibile utilizzare le catene. Si deve mantenere una distanza sufficiente fra catene e freni, sospensioni e componenti della carrozzeria.
- Informarsi sulle norme locali concernenti l'uso delle catene da neve prima di montarle.
- Non superare mai la velocità massima specificata dal produttore di catene da neve. In nessuna circostanza deve essere superata la velocità di 50 km/h (30 mph).

- Evitare le asperità, le buche e le curve molto strette quando si guida con le catene da neve.
- Non guidare mai su fondi non innevati, in quanto catene e pneumatici da neve si usurerebbero rapidamente.
- Le caratteristiche di guida dell'auto possono essere influenzate negativamente quando sono usate le catene da neve. Evitare le curve veloci o troppo strette, nonché le frenate con bloccaggio delle ruote.
- Alcuni tipi di fissaggio delle catene danneggiano i componenti dei freni, quindi NON possono essere utilizzati.

Maggiori informazioni sulle catene da neve possono essere ottenute da un concessionario Volvo.

### **Relative informazioni**

- Guida invernale (p. 471)

## Kit di riparazione pneumatici

Il kit di riparazione pneumatici provvisoria<sup>5</sup> si utilizza per riparare una foratura nonché controllare e regolare la pressione del pneumatico.

Le automobili dotate di ruota di scorta\* sono sprovviste del kit di riparazione pneumatici.

Il kit di riparazione pneumatici comprende un compressore e un flacone con il composto sigillante. Il sigillante è progettato per eseguire una riparazione provvisoria.

### **i** NOTA


Il composto sigillante ripara efficacemente i pneumatici che presentano fori nel battistrada ma risultano meno efficaci nella riparazione dei fori sul fianco dei pneumatici. Non utilizzare il kit di riparazione pneumatici se i pneumatici presentano grossi solchi, crepe o danni simili.

### **i** NOTA

Il compressore è destinato alla riparazione provvisoria dei pneumatici e approvato da Volvo.

## Posizionamento

Il kit di riparazione pneumatici si trova nel blocco in schiuma sotto il pavimento del bagagliaio.



## Flacone con il composto sigillante

Il flacone con il liquido sigillante deve essere sostituito se la data di scadenza del flacone è passata (vedere l'etichetta sul flacone). Smaltire il flacone sostituito fra i rifiuti pericolosi.

Dopo l'utilizzo, sostituire il flacone con il composto sigillante. Per la sostituzione, Volvo raccomanda di affidarsi a un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni


- Utilizzo del kit di riparazione pneumatici (p. 584)
- Gonfiaggio dei pneumatici con il compressore nel kit di riparazione pneumatici (p. 587)
- Pneumatici (p. 562)

<sup>5</sup> Temporary Mobility Kit (TMK)

## Utilizzo del kit di riparazione pneumatici

Il kit di riparazione pneumatici provvisoria Temporary Mobility Kit (TMK) si utilizza per riparare una foratura.

### Panoramica




- 1 Cavo elettrico
- 2 Flessibile dell'aria
- 3 Valvola di riduzione della pressione
- 4 Coperchio protettivo
- 5 Etichetta della velocità max consentita
- 6 Supporto per flacone (coperchio arancione)
- 7 Manometro

8 Flacone con il composto sigillante

9 Interruttore

### Inserimento



### NOTA

Rompere il sigillo del flacone solo al momento dell'uso. Il sigillo si rompe quando si avvia il flacone.

### ATTENZIONE

Considerare i seguenti punti quando si usa il sistema di sigillatura dei pneumatici:

- Il flacone del liquido sigillante contiene 1,2-etanolo e lattice di gomma naturale Latex. Queste sostanze sono pericolose per ingestione.
- Il contenuto del flacone può causare reazioni cutanee allergiche o può essere altrimenti potenzialmente dannoso per le vie aeree, la pelle, il sistema nervoso centrale e gli occhi.

Precauzioni:

- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Tossico per ingestione.
- Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Togliere di dosso gli indumenti contaminati dal composto sigillante.
- Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.

Pronto soccorso:

- Pelle: Lavare le aree della pelle colpite con acqua e sapone. Contattare il medico se si manifestano sintomi.
- Occhi: Sciacquare con molta acqua per almeno 15 minuti aprendo ogni tanto le

palpebre con le dita. Contattare il medico se si manifestano sintomi.

- Inalazione: Trasferire la persona ferita all'aria aperta. Se l'irritazione permane, contattare il medico.
- Ingestione: Non provocare il vomito a meno che ciò non si ordina da personale medico. Contattare il medico.
- Rifiuti: Consegnare questo materiale e i relativi contenitori ad un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

### **ATTENZIONE**

- Non rimuovere il flacone mentre si utilizza il kit di riparazione pneumatici.
- Non rimuovere il flessibile dell'aria mentre si utilizza il kit di riparazione pneumatici.

1. Esporre il triangolo di emergenza e attivare i lampeggiatori di emergenza se si deve riparare un pneumatico in un luogo trafficato.

Se la foratura è stata provocata da un chiodo o simile, non rimuoverlo dal pneumatico. Aiuta a tenere chiuso il foro.

2. Staccare l'etichetta della velocità max consentita collocata su un lato del compressore. Applicarla in posizione ben visibile sul parabrezza per ricordarsi di rispettarla. Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a 80 km/h (50 mph).
3. Controllare che l'interruttore sia in posizione **O** (OFF), quindi prendere il cavo elettrico e il flessibile dell'aria.
4. Svitare il coperchio arancione del compressore e togliere il tappo dal flacone con il composto sigillante.
5. Avvitare il flacone a fondo nel supporto.

Il flacone e il relativo supporto sono dotati di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite di composto sigillante. Una volta avvitato, il flacone non può essere svitato dal supporto. Il flacone deve essere rimosso presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### **ATTENZIONE**

Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.

6. Svitare il cappuccio della valvola del pneumatico e avvitare a fondo il raccordo del flessibile dell'aria sulla filettatura della valvola del pneumatico.

Controllare che la valvola riduttrice di pressione sul flessibile dell'aria sia completamente avvitata.

7. Collegare il cavo elettrico alla presa da 12 V più vicina e avviare l'automobile.

### **NOTA**

Verificare che non siano utilizzate altre prese da 12 V mentre il compressore è in funzione.

### **ATTENZIONE**

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

8. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione **I** (ON).

### **ATTENZIONE**

Non rimanere mai vicino al pneumatico durante il gonfiaggio. In caso di crepe o irregolarità, spegnere immediatamente il compressore. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Richiedere l'assistenza stradale per farsi trasportare presso un gommista. Volvo raccomanda un gommista autorizzato.

### **NOTA**

Quando si accende il compressore, la pressione può raggiungere 6 bar (88 psi) ma diminuisce dopo circa 30 secondi.

9. Gonfiare il pneumatico per 7 minuti.

### **IMPORTANTE**

Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti - rischio di surriscaldamento.

10. Spegnerne il compressore per controllare la pressione sul manometro. La pressione deve essere compresa fra 1,8 bar (22 psi) e 3,5 bar (51 psi). Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.

### **ATTENZIONE**

Rimuovendo il flacone senza eseguire le operazioni nell'ordine indicato, può fuoriuscire composto sigillante.

### **ATTENZIONE**

Se la pressione scende al di sotto di 1,8 bar (22 psi), il foro nel pneumatico è troppo grande. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Richiedere l'assistenza stradale per farsi trasportare presso un gommista. Volvo raccomanda un gommista autorizzato.

11. Spegnerne il compressore e scollegare il cavo elettrico.
12. Svitare il flessibile dell'aria dalla valvola del pneumatico e reinstallare il cappuccio della valvola sul pneumatico.
13. Installare il coperchio protettivo sul flessibile dell'aria per prevenire perdite di composto sigillante residuo. Riporre l'attrezzatura nel bagagliaio.

14. Percorrere al più presto almeno 3 km (2 miglia) a una velocità max di 80 km/h (50 mph) affinché il composto sigillante metta a tenuta il pneumatico, quindi effettuare un post-controllo.

### **NOTA**

Alle prime rotazioni, dal foro del pneumatico fuoriuscirà del composto sigillante.

### **ATTENZIONE**

Prima di mettersi in marcia, accertarsi che nessuno si trovi nelle vicinanze dell'automobile e possa essere colpito da eventuali schizzi di composto sigillante. La distanza dovrebbe essere di almeno 2 metri (7 piedi).

### **15. Controllo**

Collegare il flessibile dell'aria alla valvola del pneumatico e avvitare a fondo il raccordo sulla filettatura della valvola del pneumatico. Il compressore deve essere spento.



16. Leggere la pressione del pneumatico sul manometro.

- Se è inferiore a 1,3 bar (19 psi), il pneumatico non è sufficientemente stagno. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Richiedere l'assistenza stradale per farsi trasportare.
- Se la pressione del pneumatico è superiore a 1,3 bar (19 psi), il pneumatico deve essere gonfiato alla pressione corretta indicata nell'etichetta pressioni pneumatici sul montante della portiera lato conducente (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.

#### **NOTA**

Dopo l'utilizzo, sostituire il flacone con il composto sigillante e il flessibile. Si raccomanda di affidare queste sostituzioni a un riparatore autorizzato Volvo.

#### **ATTENZIONE**

Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici.

Si raccomanda di recarsi presso il riparatore autorizzato Volvo più vicino per la sostituzione o riparazione del pneumatico danneggiato. Infor-

mare il riparatore che il pneumatico contiene composto sigillante.

#### **ATTENZIONE**

La distanza massima percorribile con un pneumatico contenente liquido sigillante per pneumatici è 200 km (120 miglia).

#### **NOTA**

Il compressore è un dispositivo elettrico. Attenersi alle norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.

#### **Relative informazioni**

- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)
- Kit di riparazione pneumatici (p. 583)
- Gonfiaggio dei pneumatici con il compressore nel kit di riparazione pneumatici (p. 587)

### **Gonfiaggio dei pneumatici con il compressore nel kit di riparazione pneumatici**

I pneumatici originali dell'automobile possono essere gonfiati con il compressore nel kit di riparazione pneumatici provvisoria.

1. Il compressore deve essere spento. Controllare che l'interruttore sia in posizione **0** (OFF) e prendere il cavo elettrico e il flessibile dell'aria.
2. Svitare il cappuccio della valvola del pneumatico e avvitare a fondo il raccordo del flessibile dell'aria sulla filettatura della valvola del pneumatico.

Controllare che la valvola riduttrice di pressione sul flessibile dell'aria sia completamente avvitata.

- ◀◀ 3. Collegare il cavo elettrico alla presa da 12 V più vicina e avviare l'automobile.

### **ATTENZIONE**

Inalare i gas di scarico dell'automobile potrebbe essere letale. Non lasciare mai il motore acceso in spazi chiusi o poco ventilati.

### **ATTENZIONE**

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

4. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione **I** (ON).

### **IMPORTANTE**

Rischio di surriscaldamento. Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti.

5. Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata nell'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente. Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.
6. Spegnerne il compressore. Scollegare il flessibile dell'aria e il cavo elettrico.

7. Reinstallare il cappuccio della valvola sul pneumatico.

### **NOTA**

- Dopo aver gonfiato un pneumatico, rimontare sempre il cappuccio della valvola per evitare che ghiaia, sporcizia ecc. possano danneggiarla.
- Utilizzare esclusivamente cappucci delle valvole in plastica. I cappucci delle valvole in metallo possono ossidarsi e risultare difficili da svitare.

### **NOTA**

Il compressore è un dispositivo elettrico. Attenersi alle norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.

### **Relative informazioni**


- Pressione pneumatici raccomandata (p. 568)
- Utilizzo del kit di riparazione pneumatici (p. 584)
- Kit di riparazione pneumatici (p. 583)

CARICO, VANI PORTAOGGETTI E ABITACOLO


## Interni dell'abitacolo

Panoramica degli interni dell'abitacolo e dei vani portaoggetti.

### Sedile anteriore




Vani portaoggetti nel pannello della portiera e al volante, cassetto portaoggetti e aletta parasole.



Vani portaoggetti con portalattine, presa elettrica, tasca in rete\* e presa USB nel tunnel.

### Sedile posteriore



Vano portaoggetti nel pannello della portiera, portalattine\* nello schienale del posto centrale, tasca portaoggetti\* sullo schienale del sedile anteriore e presa elettrica nel tunnel.

### ATTENZIONE

Riporre cellulare, macchina fotografica, telecomando di altri apparecchi e altri oggetti nel cassetto portaoggetti o in altri vani. In caso di frenata brusca o collisione potrebbero ferire gli occupanti.

### IMPORTANTE


Ricordare, ad esempio, che le superfici extralucide si graffiano facilmente a contatto con oggetti metallici. Non riporre chiavi, telefoni o altro sulle superfici delicate.

### Relative informazioni

- Presa elettrica (p. 592)
- Utilizzo del cassetto portaoggetti (p. 595)
- Aletta parasole (p. 597)
- Tunnel (p. 591)
- Connessione di un dispositivo tramite presa USB (p. 524)

## Tunnel

Il tunnel è posizionato fra i sedili anteriori.



- 1 Vano portaoggetti con sportello\*. Lo sportello si apre/chiude premendo la maniglia.
- 2 Vano portaoggetti con portalattine per conducente e passeggero e presa da 12 V.
- 3 Vano portaoggetti e presa USB sotto il bracciolo.
- 4 Comandi del climatizzatore per le funzioni del climatizzatore del sedile posteriore\* o per il vano portaoggetti.

### ATTENZIONE

Riporre cellulare, macchina fotografica, telecomando di altri apparecchi e altri oggetti nel cassetto portaoggetti o in altri vani. In caso di frenata brusca o collisione potrebbero ferire gli occupanti.

### NOTA

Uno dei sensori dell'antifurto\* si trova sotto il portalattine del tunnel. Non riporre monete, chiavi e altri oggetti metallici nel portalattine in quanto potrebbero attivare l'antifurto.

### IMPORTANTE

Ricordare, ad esempio, che le superfici extralucide si graffiano facilmente a contatto con oggetti metallici. Non riporre chiavi, telefoni o altro sulle superfici delicate.

### Relative informazioni

- Interni dell'abitacolo (p. 590)
- Presa elettrica (p. 592)
- Comandi del climatizzatore (p. 211)

## Presa elettrica

Due prese elettriche da 12 V e una presa elettrica da 230 V\* si trovano nel tunnel, una presa elettrica da 12 V\* nel bagagliaio.

In caso di problemi con una presa elettrica, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Presa elettrica 12 V




Presa elettrica da 12 V nel tunnel, sedile anteriore.

Le prese da 12 V possono essere utilizzate per diversi accessori compatibili, ad esempio lettori musicali, frigoriferi e telefoni cellulari.



Presa elettrica da 12 V nel tunnel, sedile posteriore.



Presa elettrica da 12 V nel bagagliaio\*.

## Presa ad alta tensione\*



Presa elettrica nel tunnel, sedile posteriore.

La presa ad alta tensione\* può essere utilizzata per diversi accessori compatibili, ad esempio caricabatterie o PC portatili.

### Indicazione di stato della presa ad alta tensione

Un LED<sup>1</sup> della presa indica lo stato della presa:

<sup>1</sup> LED (Light Emitting Diode)

| Indicazione dello stato     | Motivo                                                                                                                                                             | Intervento                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luce fissa verde            | La presa eroga corrente ad un contatto collegato.                                                                                                                  | Nessuno.                                                                                    |
| Luce lampeggiante arancione | Il trasformatore della presa ha una temperatura troppo alta (ad esempio quando l'accessorio assorbe molta corrente, o in caso di alta temperatura nell'abitacolo). | Scollegare il contatto, lasciar raffreddare il trasformatore e ricollegare il contatto.     |
|                             | L'accessorio collegato assorbe molta corrente (momentaneamente o costantemente) o non funziona.                                                                    | Nessuno. L'accessorio non può usare la presa.                                               |
| Lampadina spenta            | La presa non rileva nessun contatto collegato ad essa.                                                                                                             | Controllare che il contatto sia correttamente inserito nella presa.                         |
|                             | La presa non è attiva.                                                                                                                                             | Impostare il sistema elettrico dell'auto nella posizione di accensione più bassa <b>I</b> . |
|                             | La presa è stata attiva ma è stato poi disattivata.                                                                                                                | Avviare il motore e/o caricare la batteria di avviamento.                                   |

### Relative informazioni

- Interni dell'abitacolo (p. 590)
- Utilizzo delle prese elettriche (p. 594)

## Utilizzo delle prese elettriche

La presa da 12 V può essere utilizzata per diversi accessori compatibili, ad esempio lettori musicali, frigoriferi e telefoni cellulari.

La presa ad alta tensione\* può essere utilizzata per diversi accessori compatibili, ad esempio caricabatterie o PC portatili.

Per abilitare l'erogazione di corrente delle prese, il sistema elettrico dell'auto deve essere impostato nella posizione di accensione più bassa I. Successivamente le prese rimarranno attive fintantoché il livello di carica della batteria di avviamento non diventa troppo basso.

Le prese sono disattivate quando il motore è spento e l'auto è bloccata. Se il motore è spento e l'auto rimane sbloccata oppure è bloccata in posizione bloccaporte temporaneamente disattivata, le prese rimarranno attive ulteriormente per un massimo di 7 minuti.

### **NOTA**

Ricordare che, utilizzando le prese elettriche a motore spento, il livello di carica della batteria di avviamento potrebbe scendere eccessivamente, con limitazione di altre funzioni.

Gli accessori collegati alle prese elettriche possono attivarsi anche quando l'impianto elettrico dell'automobile è disinserito o se si utilizza il preconditionamento. Per questo motivo, scollegare i contatti quando non vengono utilizzati per evitare di scaricare la batteria di avviamento.

### **ATTENZIONE**

- Non utilizzare accessori con spine grandi o pesanti che potrebbero danneggiare la presa o staccarsi durante la guida.
- Non utilizzare accessori che possono provocare interferenze, ad esempio al ricevitore radio o all'impianto elettrico dell'automobile.
- Sistemare gli accessori in modo che non possano provocare lesioni a conducente o passeggeri in caso di frenata brusca o collisione.
- Tenere sotto controllo gli accessori collegati, perché possono generare calore e provocare ustioni a passeggeri o interni.

## Utilizzo della presa da 12 V

1. Rimuovere il tappo (tunnel) o abbassare il coperchio (bagagliaio) davanti alla presa e collegare il contatto dell'accessorio.
2. Scollegare il contatto dell'accessorio e reinstallare il tappo (tunnel) o sollevare il coperchio (bagagliaio) quando la presa non viene usata o viene lasciata incustodita.

### **IMPORTANTE**

Potenza erogata max 120 W (10 A) per presa.

## Utilizzo della presa ad alta tensione

1. Abbassare la chiusura scorrevole davanti alla presa e collegare il contatto dell'accessorio.  
> Il LED<sup>2</sup> della presa indica lo stato.
2. Controllare che la lampadina sia accesa con luce fissa verde; solo in questa condizione la presa eroga corrente.
3. Scollegare l'accessorio estraendo il contatto; non tirare afferrando il cavo.

Tirare su la chiusura scorrevole quando la presa non è usata o quando essa è lasciata incustodita.

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)



**! IMPORTANTE**

Potenza erogata max 150 W.

**⚠ ATTENZIONE**

Non cercare mai di modificare o riparare la presa ad alta tensione da soli. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

**⚠ ATTENZIONE**

- Utilizzare esclusivamente accessori integri e perfettamente funzionanti. Gli accessori devono prevedere un'alimentazione a 230 V e 50 Hz ed essere dotati di spine compatibili con la presa. Gli accessori devono presentare il marchio CE, UL o corrispondente certificazione di sicurezza.
- Non lasciare mai che presa, spina o accessori entrino a contatto con acqua o altri liquidi. Non toccare né utilizzare la presa se sembra danneggiata o è venuta a contatto con acqua o altri liquidi.
- Non collegare alla presa connettori multipli, adattatori o prolunghe, perché potrebbero disabilitare le funzioni di sicurezza della presa.
- La presa è dotata di una protezione per le dita. Prestare attenzione affinché nessuno manometta o danneggi la presa rimuovendo detta protezione. Non lasciare bambini incustoditi a bordo mentre è attiva la presa.


Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può provocare scosse elettriche forti o mortali.

**Relative informazioni**

- Presa elettrica (p. 592)
- Interni dell'abitacolo (p. 590)


**Utilizzo del cassetto portaoggetti**

Il cassetto portaoggetti è situato sul lato passeggero. Nel cassetto portaoggetti si possono riporre, ad esempio, il manuale del proprietario cartaceo e le mappe stradali. Inoltre, offre spazio per penna e portacarte.




## ❖❖ **Bloccaggio e sbloccaggio del cassetto portaoggetti\***

Il cassetto portaoggetti può essere bloccato, ad esempio quando si lascia l'automobile a un riparatore, parcheggiatore o simile. Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/sbloccato solo con la chiave in dotazione.



Vano per la chiave. La figura è schematica - la forma può variare.



La figura è schematica - la forma può variare.


Per bloccare il cassetto portaoggetti:

- 1 Inserire la chiave nella serratura del cassetto portaoggetti.
- 2 Ruotare la chiave di 90° in senso orario.
- 3 Estrarre la chiave.

– Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine inverso.

### **Utilizzo del cassetto portaoggetti come vano refrigerato\***

Il cassetto portaoggetti può essere utilizzato come vano refrigerato per bevande, alimenti ecc. Il raffreddamento funziona quando il climatizzatore è attivo (cioè con il quadro dell'automobile in posizione II oppure a motore acceso).



La figura è schematica - la forma può variare.

- A Attivazione del raffreddamento
  - B Disattivazione del raffreddamento
- Attivare o disattivare il raffreddamento portando a finecorsa il comando verso l'abitacolo/il cassetto portaoggetti.

### **Relative informazioni**

- Interni dell'abitacolo (p. 590)
- Bloccaggio privato (p. 280)

## Aletta parasole

Nel padiglione davanti al conducente e al passeggero anteriore, un'aletta parasole può essere abbassata e ruotata a lato all'occorrenza.



La figura è schematica - la forma può variare.

L'illuminazione\* dello specchietto si accende automaticamente quando si solleva lo sportellino.

Sul telaio dello specchietto è presente un supporto per carte di credito, biglietti ecc.

## Relative informazioni

- Interni dell'abitacolo (p. 590)

## Vano di carico

L'automobile è dotata di un bagagliaio versatile che consente di trasportare e ancorare oggetti voluminosi.

Ripiegando gli schienali posteriori, il bagagliaio diventa molto spazioso. Utilizzare gli occhielli fermacarico o il supporto per borse della spesa per mantenere fermo il carico, servendosi del copribagagliaio estraibile\* per nascondere il carico all'occorrenza.

Sotto il pavimento nel bagagliaio sono riposti l'occhiello di traino e il kit di riparazione pneumatici oppure la ruota di scorta\*.

## Relative informazioni

- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Ganci per borse della spesa (p. 599)
- Occhielli fermacarico (p. 600)
- Installazione e rimozione del copribagagliaio\* (p. 601)

## Raccomandazioni per il carico

Quando si carica l'automobile occorre tenere in considerazione diversi elementi.

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente.

### ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

## Carico nel bagagliaio

- Posizionare il carico premuto contro lo schienale del sedile posteriore.
- Centrare il carico.
- Sistemare gli oggetti pesanti più in basso possibile. Non sistemare carichi pesanti sullo schienale ribaltato.
- Avvolgere una protezione morbida intorno ai bordi affilati per non danneggiare il rivestimento.
- Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o fasce di fissaggio negli occhielli fermacarico.



### **ATTENZIONE**

In caso di collisione frontale a 50 km/h (30 mph), un oggetto libero che pesa 20 kg (44 libbre) è sottoposto a una spinta che produce un impatto pari a 1000 kg (2200 libbre).

### **ATTENZIONE**

Lasciare 10 cm (4 pollici) fra carico e finestrini, se l'automobile viene caricata ad un'altezza superiore al bordo superiore dei finestrini delle portiere. In caso contrario, potrebbe essere compromesso l'effetto protettivo della tendina gonfiabile posta sul padiglione dell'automobile.

### **ATTENZIONE**

Ancorare sempre i carichi. In caso di frenata brusca potrebbero essere catapultati e ferire gli occupanti.

Avvolgere una protezione morbida intorno a bordi affilati e angoli appuntiti.

Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento prima di caricare/scaricare oggetti lunghi. Il carico potrebbe infatti spostare la leva marce o la leva selettore inserendo una marcia e quindi provocare il movimento dell'automobile.

### **Aumento dello spazio nel bagagliaio**

Per aumentare lo spazio e agevolare il carico nel bagagliaio è possibile ripiegare lo schienale

posteriore. Notare che nessun oggetto deve impedire la funzione del sistema WHIPS dei sedili anteriori quando uno degli schienali del sedile posteriore è abbattuto.

Uno sportello per carichi passanti nel sedile posteriore può essere abbassato per trasportare oggetti lunghi e stretti.

### **Relative informazioni**

- Occhielli fermacarico (p. 600)
- Ripiegamento dello schienale posteriore (p. 193)
- Sportello di carico nel sedile posteriore (p. 600)
- Carico sul tetto e sul portapacchi (p. 598)
- Controllo del livello\* e sospensioni (p. 465)
- Pesi (p. 675)

### **Carico sul tetto e sul portapacchi**

Per trasportare carichi sul tetto si raccomandano i portapacchi sviluppati da Volvo.

In tal modo, si evita di danneggiare l'automobile e si garantisce la massima sicurezza durante la guida. I portapacchi Volvo sono disponibili presso i concessionari Volvo.

Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio fornite con il portapacchi.

- Controllare regolarmente che i portapacchi e il carico siano fissati correttamente. Ancorare il carico con fasce di fissaggio.
- Distribuire il carico uniformemente sui portapacchi. Sistemare gli oggetti più pesanti sotto.
- La resistenza al vento dell'automobile e il consumo di carburante aumentano in proporzione alle dimensioni del carico.
- Guidare con cautela. Evitare accelerazioni improvvise, frenate brusche e curve ad alta velocità.

### **ATTENZIONE**

Il baricentro dell'automobile e le caratteristiche di guida cambiano se è presente un carico sul tetto.


Rispettare le specifiche dell'automobile relative ai pesi e al carico max consentito.

**Relative informazioni**

- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Pesi (p. 675)

**Ganci per borse della spesa**

I ganci per borse della spesa mantengono in posizione le borse impedendone il rovesciamento nel bagagliaio.

**Lungo i lati**

Sono presenti due ganci per borse della spesa nel pannello laterale su ogni lato del bagagliaio.

**! IMPORTANTE**

I ganci per borse della spesa sopportano un carico max di 5 kg (11 lbs).

**Sotto la botola nel bagagliaio\***

All'interno della copertura, parte integrante della botola del bagagliaio, vi sono due ganci per borse della spesa e una banda elastica<sup>3</sup>. La fascia può essere montata in quattro posizioni.

Per utilizzare i ganci per borse della spesa, sollevare la copertura. Fissare opportunamente le borse con la banda elastica in dotazione. Se le borse presentano manici e un'altezza adatta, appenderle ai ganci.

**Relative informazioni**


- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Installazione e rimozione della rete protettiva\* (p. 605)

<sup>3</sup> Presso i concessionari Volvo si possono ordinare altre bande elastiche.

- Installazione e rimozione del copribagagliaio\* (p. 601)
- Installazione e rimozione della griglia protettiva\* (p. 603)

### Occhielli fermacarico

Gli occhielli fermacarico ripiegabili si utilizzano per fissare le cinghie che mantengono fermi gli oggetti nel bagagliaio.



#### **ATTENZIONE**

Oggetti duri, affilati e/o pesanti sistemati all'interno o sporgenti possono provocare lesioni personali in caso di frenata brusca.

Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.

### Relative informazioni

- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Pesi (p. 675)

### Sportello di carico nel sedile posteriore

Lo sportello nello schienale posteriore può essere aperto per trasportare oggetti lunghi e stretti quali gli sci.



1. Nel bagagliaio, afferrare la maniglia dello sportello e abbassarlo.
2. Abbassare il bracciolo nel sedile posteriore.

Se si utilizza la funzione di bloccaggio privato\*, lo sportello deve essere chiuso.


### Relative informazioni

- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Bloccaggio privato (p. 280)
- Occhielli fermacarico (p. 600)


## Installazione e rimozione del copribagagliaio\*

Quando è estratto, il copribagagliaio nasconde gli oggetti conservati nel bagagliaio.

### Installazione del copribagagliaio



- 1** Inserire una delle estremità del copribagagliaio nella rientranza nel pannello laterale del bagagliaio.
- 2** Inserire quindi l'altra estremità del copribagagliaio nell'incasso nel pannello laterale sull'altro lato.
- 3** Premere a fondo le estremità su entrambi i lati, una alla volta.
  - > Quando si sente uno scatto e i segni rossi sulle estremità sono nascosti, il copribagagliaio è fissato. Controllare che non possa muoversi.



4. Ripiegare in avanti la piastra protettiva anteriore del copribagagliaio per eliminare lo spazio fra copribagagliaio e schienale posteriore.

### ! IMPORTANTE

La piastra di copertura è dotata di due dettagli di plastica che fungono da supporto per mantenere in sede la piastra di copertura.

I dettagli di plastica non possono essere usati per appenderci sacchetti. Non sono progettati a questo fine e possono rompersi.

Per utilizzare la rete protettiva\* insieme al copribagagliaio, la rete deve essere montata per prima.

### Rimozione del copribagagliaio

In posizione ritratta:

1. Premere il pulsante di una delle estremità del copribagagliaio ritratto e sfilare.

2. Inclinare delicatamente il copribagagliaio verso l'alto/l'esterno.
  - > L'altra estremità si stacca automaticamente ed è possibile sfilare il copribagagliaio dal bagagliaio.


### Relative informazioni

- Azionamento del copribagagliaio\* (p. 602)
- Raccomandazioni per il carico (p. 597)

## Azionamento del copribagagliaio\*

Il copribagagliaio può essere estratto in due posizioni, una integrale e una di carico, nella quale il copribagagliaio è estratto parzialmente e che permette di accedere più a fondo al contenuto del bagagliaio.

### Posizione integrale



1. Afferrare la maniglia ed estrarre il copribagagliaio facendolo scorrere sopra i pannelli laterali del bagagliaio. Estrarre al finecorsa.
2. Infilare i perni di fissaggio del copribagagliaio nelle scanalature dei pannelli laterali. Rilasciare inclinando leggermente la maniglia verso l'alto in modo da agganciare i perni di fissaggio.
  - > Il copribagagliaio si fissa in posizione integrale.

### Posizione di carico

Dalla posizione a copertura integrale:



1. Afferrare la maniglia e tirarla indietro finché non si ferma.
2. Inclinare il copribagagliaio verso il basso.
3. Portare in avanti con cautela il copribagagliaio e i perni di fissaggio in modo da collocarli sopra i ganci.
  - > Il copribagagliaio si ritrae in posizione di carico.

Ritorno dalla posizione di carico a quella integrale:

1. Afferrare la maniglia ed estrarre il copribagagliaio al finecorsa.
2. Rilasciare la maniglia in modo che i perni di fissaggio si aggancino.
  - > Il copribagagliaio si fissa in posizione integrale.

Il copribagagliaio automatico\* si porta dalla posizione integrale alla posizione di carico ogni volta che si apre il portellone e si estrae nuovamente alla chiusura del portellone. Il copribagagliaio rileva eventuali ostacoli e inverte il movimento automaticamente.

### **ATTENZIONE**

Prestare attenzione al rischio di schiacciamento durante l'apertura e la chiusura del copribagagliaio automatico\*.

### **! IMPORTANTE**

Non appoggiare oggetti sopra il copribagagliaio.

### **! IMPORTANTE**

Se si sistemano carichi ingombranti nel bagagliaio, il copribagagliaio automatico\* deve essere portato in posizione ritratta per evitare che urti il carico.

### **i NOTA**

Il copribagagliaio potrebbe non muoversi automaticamente quando la temperatura nell'abitacolo è bassa.



**Ritrazione**

1. Dalla posizione a copertura integrale:

Sollevare la maniglia e tirarla indietro in modo che i perni di fissaggio del copribagagliaio siano disimpegnati dai fermi e rilasciare.

Dalla posizione di carico:

Afferrare la maniglia ed estrarre il copribagagliaio nelle scanalature fino alla posizione a copertura integrale. Sollevare la maniglia e tirarla indietro in modo che i perni di fissaggio siano disimpegnati dai fermi e rilasciare.

2. Risistemare il copribagagliaio facendo scorrere i fermi di fissaggio sopra i pannelli laterali finché non si blocca in posizione ritratta.

Ricordare che il copribagagliaio ritratto può ridurre la visibilità all'indietro.


**Relative informazioni**

- Installazione e rimozione del copribagagliaio\* (p. 601)

**Installazione e rimozione della griglia protettiva\***

La griglia protettiva previene che carico o animali domestici siano scagliati dal bagagliaio nell'abitacolo.

La griglia protettiva ha superato il crash-test ai sensi della norma ECE R17 e soddisfa i requisiti di resistenza Volvo.



Per motivi di sicurezza, la griglia protettiva deve sempre essere fissata e ancorata correttamente.

**ATTENZIONE**


Quando l'automobile è in movimento, nessuno e per nessun motivo deve trovarsi nel bagagliaio. Con questa precauzione si evitano lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

**Montaggio****! IMPORTANTE**


La griglia protettiva deve essere utilizzata esclusivamente nella posizione posteriore (dietro il sedile posteriore) descritta qui.

Prima di installare la griglia protettiva per la prima volta, sostituire gli attacchi del padiglione in plastica esistenti con attacchi in acciaio. Volvo raccomanda di affidare la sostituzione degli attacchi del padiglione a un riparatore o un concessionario autorizzato Volvo.

1. Ribaltare gli schienali posteriori.
2. Verificare che la griglia protettiva sia rivolta nella direzione corretta. Inserire la griglia protettiva attraverso una delle portiere posteriori.



3. Sistemare i dispositivi di fissaggio della griglia protettiva negli attacchi del padiglione. Il lavoro è più semplice se due persone mantengono in posizione la griglia protettiva prima di passare al punto successivo.



4. Installare la vite in dotazione e serrarla con la chiave a brugola da 6 mm in dotazione. Ripetere sul lato opposto. Coppia di serraggio raccomandata: 20 Nm (15 ft.lbs).  
> Controllare che la griglia protettiva sia installata correttamente.
5. Riportare lo schienale in posizione eretta.

Per maggiori informazioni sugli attrezzi necessari e sulla procedura di montaggio/smontaggio, vedere le istruzioni di montaggio<sup>4</sup> allegate al prodotto.



#### IMPORTANTE

Non è possibile alzare o abbassare la griglia protettiva mentre è montato un copribagagliaio.


#### Relative informazioni

- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Occhielli fermacarico (p. 600)

<sup>4</sup> Istruzioni di montaggio n° 31659257.

## Installazione e rimozione della rete protettiva\*

La rete protettiva previene che il carico sia scagliato nell'abitacolo in caso di frenata brusca. La rete protettiva si fissa a quattro attacchi.



Per motivi di sicurezza, la rete protettiva deve sempre essere fissata e ancorata come descritto di seguito.

La rete, realizzata in robusto tessuto di nylon, può essere fissata in due punti nell'automobile:


- Montaggio posteriore - dietro il sedile posteriore.
- Montaggio anteriore - dietro i sedili anteriori.

### **⚠ ATTENZIONE**

Il carico nel bagagliaio deve essere ancorato correttamente anche se si utilizza la rete protettiva.


## Installazione della rete protettiva

### Montaggio posteriore



1. All'occorrenza, ripiegare lo schienale posteriore per semplificare l'installazione.
2. Abbassare le estremità della cassetta della rete protettiva sugli occhielli di fissaggio nella rientranza dei pannelli laterali. Premere a fondo le estremità, un lato alla volta. Controllare che la cassetta sia fissata correttamente.
3. Sollevare la rete.
4. Fissare un gancio della rete protettiva all'attacco del padiglione posteriore, quindi portarlo in avanti al fincorsa.
5. Fissare l'altro gancio sul lato opposto e portarlo in avanti al fincorsa.

### Montaggio anteriore



1. Ribaltare gli schienali posteriori.
2. Allineare le guide di fissaggio della cassetta della rete protettiva agli aggetti di fissaggio dello schienale.
3. Fare scorrere la cassetta sugli aggetti di fissaggio.
4. Sollevare la rete.
5. Fissare un gancio della rete protettiva all'attacco del padiglione anteriore, quindi portarlo in avanti al fincorsa.
6. Fissare l'altro gancio sul lato opposto e portarlo in avanti al fincorsa.

### Rimozione della rete protettiva

1. Sganciare la rete protettiva dagli attacchi del padiglione portando i ganci all'indietro. Fare arrotolare la rete nella cassetta.



2.



Montaggio posteriore:

Premere il pulsante su ogni lato della cassetta per sganciare le estremità dagli occhielli di fissaggio. Estrarre la rete protettiva.

Montaggio anteriore:

Allontanare la cassetta dagli oggetti di fissaggio ed estrarre la rete protettiva.

### Relative informazioni

- Raccomandazioni per il carico (p. 597)
- Occhielli fermacarico (p. 600)

## Borsa di primo soccorso

La borsa di primo soccorso contiene l'attrezzatura per il pronto soccorso.

Conservare la borsa di primo soccorso nello spazio sul lato destro del bagagliaio.

### Relative informazioni

- Vano di carico (p. 597)

## Triangolo di emergenza



Il triangolo di emergenza si utilizza per avvertire gli altri utenti della strada della presenza dell'automobile ferma.


Attivare anche i lampeggiatori di emergenza.

### Vani portaoggetti

Il triangolo di emergenza si trova sotto il pannello sul lato interno del portellone.

### Apertura del triangolo di emergenza





- 1 Staccare il pannello sul lato interno del portellone ruotando dapprima le due manopole di un quarto di giro e sganciandolo. Spostare il pannello a lato.

Aprire il fermo ed estrarre la custodia.

- 2 Prendere il triangolo di emergenza dal fodero, aprirlo ed assemblare le estremità.
- 3 Estrarre i supporti del triangolo di emergenza.

Utilizzare il triangolo di emergenza nel rispetto delle norme vigenti. Collocare il triangolo di emergenza in un luogo adeguato in base alle condizioni del traffico.

Verificare che il triangolo di emergenza con il fodero siano correttamente fissati nel relativo vano di custodia dopo l'uso e che lo sportello sia correttamente chiuso.

### Relative informazioni

- Vano di carico (p. 597)
- Lampeggiatori di emergenza (p. 160)



MANUTENZIONE E ASSISTENZA

## Programma di assistenza Volvo

Per mantenere sempre l'automobile su alti livelli di sicurezza e affidabilità, seguire il programma di servizio Volvo, indicato nel Libretto di Servizio e Garanzia.

Si raccomanda di affidare l'assistenza e la manutenzione a un riparatore autorizzato Volvo. I riparatori Volvo sono dotati del personale, della documentazione d'assistenza e degli attrezzi speciali che garantiscono la massima qualità dell'assistenza.

### **IMPORTANTE**

Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto di Assistenza e Garanzia.

## Relative informazioni

- Stato dell'automobile (p. 612)
- Prenotare assistenza e riparazione (p. 612)
- Collegamento di attrezzature alla presa diagnostica dell'automobile (p. 40)
- Assistenza del climatizzatore (p. 618)
- Manutenzione dell'impianto frenante (p. 442)
- Panoramica del vano motore (p. 619)

## Trasmissione di dati fra automobile e riparatore tramite Wi-Fi

I riparatori Volvo dispongono di una rete Wi-Fi dedicata per una trasmissione sicura dei dati fra automobile e riparatore. L'intervento in officina diventa più semplice ed efficiente in quanto informazioni diagnostiche e software possono essere trasmessi tramite la rete del riparatore. Quando ci si reca in officina per un intervento, il meccanico può connettere l'automobile alla rete del riparatore tramite Wi-Fi per eseguire la ricerca dei guasti e caricare il software. Per questo tipo di comunicazione, l'automobile si connette solamente alla rete del riparatore. Non è quindi possibile connettere l'automobile a un'altra rete Wi-Fi, ad esempio quella domestica, ma solamente alla rete dedicata dei riparatori.

## Connessione manuale al riparatore

Normalmente, la connessione manuale è gestita dal meccanico. Il meccanico utilizza i pulsanti della chiave telecomando per connettere l'automobile, quindi è importante portare con sé una chiave con pulsanti dal riparatore. Premendo tre volte il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando, si connette l'automobile alla rete del riparatore tramite Wi-Fi.

Quando l'automobile è connessa alla rete Wi-Fi, il display centrale visualizza il simbolo .

### **ATTENZIONE**

Non è possibile guidare l'automobile quando è connessa alla rete e ai sistemi del riparatore.


## Relative informazioni

- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)
- Prenotare assistenza e riparazione (p. 612)



## Download Center

Gli aggiornamenti di diversi sistemi dell'automobile possono essere effettuati dal display centrale con l'automobile connessa a Internet<sup>1</sup>.



L'app **Centro di download** avviata dalla videata delle app sul display centrale consente di fare quanto segue:

- trovare ed aggiornare il software dei sistemi
- aggiornare le mappe per Sensus Navigation\*
- scaricare, aggiornare e disinstallare le app.


### Relative informazioni

- Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center (p. 611)
- Download delle app (p. 508)
- Aggiornamento di app (p. 509)
- Rimozione delle app (p. 510)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)

## Gestione degli aggiornamenti di sistema tramite Download Center

Gli aggiornamenti di sistema riguardano le parti relative all'automobile connessa a Internet e Infotainment. Quando disponibili, gli aggiornamenti software di sistema possono essere effettuati singolarmente o in un'unica operazione.

### Ricerca dell'aggiornamento



Gli aggiornamenti di sistema sono effettuati a condizione che l'automobile sia connessa a Internet<sup>2</sup>.

Gli aggiornamenti di sistema si gestiscono tramite la app

**Centro di download** nella videata applicazioni sul display centrale. Se non effettuata dall'ultimo avvio dell'impianto Infotainment, viene avviata la ricerca degli aggiornamenti disponibili. La ricerca non viene effettuata se è in corso l'installazione di un software. Un numero sul pulsante

**Aggiornamenti sistema** indica quanti aggiornamenti sono disponibili. Premendo il pulsante viene visualizzato un elenco degli aggiornamenti installabili nell'automobile. Se è disponibile un aggiornamento, il campo di stato sul display centrale visualizza anche il messaggio **Aggiornamenti software disponibili**.

### **NOTA**

Il download di dati può influenzare altri servizi di trasmissione dati, ad esempio la radio online. Se l'influenza ad altri servizi risulta fastidiosa, è possibile interrompere il download. In alternativa può essere opportuno disattivare o sospendere altri servizi.

### **NOTA**

Un aggiornamento potrebbe interrompersi se si spegne il quadro e si lascia l'automobile.

Non occorre aspettare che l'aggiornamento sia terminato prima di lasciare l'automobile, perché riprenderà automaticamente al successivo utilizzo dell'automobile.

## Aggiornamento di tutti i software di sistema

- Selezionare **Installa tutte** nel bordo inferiore dell'elenco.

Se non si desidera alcun elenco, si può selezionare l'opzione **Installa tutte** in corrispondenza del pulsante **Aggiornamenti sistema**.

<sup>1</sup> Se si utilizza Internet, il traffico dati può comportare un costo.

<sup>2</sup> Se si utilizza Internet, il traffico dati può comportare un costo.

## « Aggiornamento di singoli software di sistema

- Selezionare **Installa** per il software desiderato.

## Interruzione del download del software

- Premere la x nell'indicatore di attività che ha sostituito il pulsante **Installa** all'inizio del download.

Notare che è possibile interrompere solamente il download. Una volta avviata, l'installazione non può essere interrotta.

## Disattivazione della ricerca in sottofondo dell'aggiornamento del software

La ricerca automatica in sottofondo degli aggiornamenti software è attivata alla consegna dell'automobile dalla fabbrica, ma può essere disattivata.


1. Premere **Impostazioni** nella videata superiore sul display centrale.
2. Premere **Sistema → Centro di download**.
3. Deselezionare **Verifiche aggiorn. software sullo sfondo**.

## Relative informazioni

- Download Center (p. 611)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)

## Stato dell'automobile

Lo stato generale dell'automobile può essere visualizzato sul display centrale, dove è possibile anche prenotare tagliandi in officina<sup>3</sup>.



L'app **Stato veicolo** che si avvia dalla videata delle app nel display centrale è dotata di quattro schede:

- **Messaggi** - messaggi di stato
- **Stato** - controllo del livello dell'olio motore
- **TPMS** - controllo della pressione pneumatici
- **Appuntamenti** - informazioni sulla prenotazione e dati dell'automobile<sup>3</sup>.

## Relative informazioni

- Gestione dei messaggi memorizzati dal display del conducente (p. 106)
- Controllo e rabbocco dell'olio motore (p. 621)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici\* (p. 569)
- Prenotare assistenza e riparazione (p. 612)
- Invio dei dati dell'automobile al riparatore (p. 614)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)

## Prenotare assistenza e riparazione<sup>4</sup>

Questo pratico servizio permette di prenotare il tagliando e gli interventi in officina direttamente dall'automobile.

Alla scadenza del tagliando e, in alcuni casi, quando l'automobile necessita di una riparazione, viene visualizzato un messaggio sul display del conducente e nel campo in alto sul display centrale. La scadenza del tagliando è determinata dal tempo intercorso, dalle ore di attività del motore o dalla distanza percorsa dall'ultimo tagliando effettuato.


## Prima di utilizzare il servizio

- Ricezione di un Volvo ID e registrazione del Volvo ID nell'automobile
- Selezionare il concessionario Volvo da contattare andando su [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) ed effettuando il login.
- Per inviare e ricevere le informazioni sulla prenotazione, l'automobile deve essere connessa a Internet<sup>5</sup>.

## Prenotare assistenza

Quando si prenota un tagliando dall'automobile si inviano le informazioni mediante la propria connessione Internet<sup>5</sup>.

Compilare una richiesta di prenotazione all'occorrenza oppure quando il display del conducente e il campo in alto sul display centrale visualizzano un messaggio che segnala la necessità di assistenza o riparazione.



1. Aprire la app **Stato veicolo** dalla videata app sul display centrale.
2. Premere il pulsante **Appuntamenti**.
3. Premere il pulsante **Richiesta appuntam..**
4. Verificare che sia inserito il corretto **Volvo ID**.
5. Verificare che sia inserito il **Officina** desiderato.
6. Compilare il campo **Info per l'officina** specificando i lavori richiesti in officina o altre informazioni importanti.

#### 7. Premere il pulsante **Invia richiesta appuntamento**.

- > Sarà ricevuta una proposta di prenotazione nella propria auto entro un paio di giorni<sup>6</sup>. La stessa comunicazione sarà ottenuta anche mediante posta elettronica e quando si visita il sito [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) e si effettua il login con le credenziali di accesso.

Una volta trasmessa la richiesta di prenotazione, il messaggio di promemoria del tagliando sul display del conducente si spenge su alcuni mercati.

#### 8. Premere il pulsante **Annulla richiesta** per pentirsi della richiesta.

La richiesta di prenotazione inviata dall'automobile contiene dati dell'automobile che agevolano la programmazione da parte del riparatore.

Il concessionario risponde con una proposta di prenotazione digitale. L'utente ha accesso nell'auto anche alle informazioni sul proprio concessionario e può in qualsiasi momento contattare l'officina presso cui è fissato l'appuntamento.

### Accettare la proposta di prenotazione

Quando l'automobile ha ricevuto una proposta di prenotazione, il campo in alto sul display centrale visualizza un messaggio.

1. Premere sul messaggio.
2. Se la proposta di prenotazione è ritenuta accettabile, premere il pulsante **Accetta**. In caso contrario, premere il pulsante **Invia nuova proposta** o **Rifiuta**.

In alcuni mercati, il sistema fornisce un promemoria quando l'appuntamento si avvicina e il sistema di navigazione<sup>7</sup> può guidare il conducente fino al riparatore il giorno dell'intervento.

### Relative informazioni

- Stato dell'automobile (p. 612)
- Invio dei dati dell'automobile al riparatore (p. 614)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)
- Volvo ID (p. 28)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

<sup>3</sup> Vale solo in alcuni mercati.

<sup>4</sup> Vale solo in alcuni mercati.


<sup>5</sup> Se si utilizza Internet, il traffico dati può comportare un costo.

<sup>6</sup> Il tempo occorrente può variare a seconda del mercato.

<sup>7</sup> Vale per Sensus Navigation\*.

## Invio dei dati dell'automobile al riparatore<sup>8</sup>

È possibile inviare i dati dall'automobile in qualsiasi momento, ad esempio quando si prenota un intervento di riparazione e si vogliono fornire più informazioni al riparatore per agevolare la programmazione dell'intervento. L'invio dei dati dell'automobile non corrisponde alla prenotazione del tagliando.



1. Aprire la app **Stato veicolo** dalla videata app sul display centrale.
2. Premere il pulsante **Appuntamenti**.
3. Premere il pulsante **Invia dati auto**.
  - > Un messaggio nel campo in alto sul display centrale indica l'invio dei dati dell'automobile. È possibile interrompere il trasferimento dei dati premendo sulla x nell'indicatore di attività.

I dati sono inviati tramite la connessione Internet dell'automobile<sup>9</sup>.

I dati dell'automobile possono essere visionati da qualsiasi rivenditore che disponga del numero di serie dell'automobile (VIN<sup>10</sup>).

## Contenuto dei dati dell'automobile

Vengono inviati gli ultimi dati memorizzati (all'accensione precedente dell'automobile), che comprendono le seguenti informazioni:

- richiesta di assistenza
- tempo trascorso dall'ultimo tagliando
- stato di funzionamento
- livelli dei liquidi
- Contachilometri totale
- numero di serie dell'automobile (VIN<sup>10</sup>)
- versione software dell'automobile
- informazioni diagnostiche dell'auto.

## Relative informazioni

- Prenotare assistenza e riparazione (p. 612)
- Stato dell'automobile (p. 612)
- Navigazione nelle videate del display centrale (p. 114)
- Automobile connessa a Internet\* (p. 540)

<sup>8</sup> Vale solo in alcuni mercati.

<sup>9</sup> Se si utilizza Internet, il traffico dati può comportare un costo.

<sup>10</sup> Vehicle Identification Number.

## Sollevamento dell'automobile

Durante il sollevamento dell'automobile è importante sistemare il martinetto oppure il martinetto da officina/garage negli appositi punti del sottoscocca.

Nelle automobili con controllo del livello\*, se l'automobile è dotata di sospensioni pneumatiche, queste devono essere disattivate prima di sollevare l'automobile con il martinetto. Disattivazione della funzione sul display centrale.


### ATTENZIONE

Per sollevare l'automobile con un martinetto da officina, sistemarlo sotto uno dei quattro punti di sollevamento. Posizionare il martinetto con cura in modo che l'automobile non possa scivolare. Accertarsi che il piatto del martinetto sia dotato di protezione in gomma affinché l'automobile poggi stabilmente e non subisca danni. Utilizzare sempre cavalletti o simili.

### NOTA

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto specifico di ogni modello di automobile. Se si utilizza un martinetto diverso da quello raccomandato da Volvo, seguire le istruzioni in dotazione all'attrezzatura.

Il tradizionale martinetto dell'automobile è progettato esclusivamente per un uso saltuario e limitato nel tempo, ad esempio la sostituzione di una ruota a seguito di foratura. Se l'automobile viene sollevata con maggiore frequenza o per periodi più lunghi rispetto alla normale sostituzione di una ruota, si raccomanda un martinetto da garage. In tal caso, attenersi ai manuali di istruzioni in dotazione all'attrezzatura.



I triangoli nella copertura in plastica indicano dove si trovano gli attacchi per il martinetto/i punti di sollevamento (contrassegnati in rosso).


### Relative informazioni

- Rimozione di una ruota (p. 576)
- Martinetto\* (p. 575)
- Impostazioni per il controllo del livello\* (p. 467)

## Aprire e chiudere il cofano motore

Il cofano motore è aperto mediante una maniglia nell'abitacolo ed una maniglia sotto il cofano.

### Aprire il cofano



- 1** Tirare la maniglia presso i pedali per disimpegnare il cofano dalla posizione completamente chiusa.



- 2** Ruotare la maniglia sotto il cofano in senso antiorario per disimpegnare il cofano dal fermo della serratura del cofano e sollevare il cofano.

### Avvertimenti - cofano non chiuso



Si accende la spia di avvertimento in combinazione con la visualizzazione della grafica nel display del conducente ed all'attivazione di un segnale acustico quando il cofano del motore è disimpegnato. Se l'auto è messa in marcia, sarà emesso ripetutamente un segnale acustico di avvertimento.

### **i** NOTA

Se il simbolo di allarme è acceso oppure viene emesso il segnale acustico di avvertimento benché il cofano sia chiuso, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Chiudere il cofano

1. Abbassare il cofano finché esso non inizia a scendere per il proprio peso.
2. Quando il cofano si è fermato contro la serratura del cofano - premere sul cofano per chiuderlo completamente.

### **!** ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento. Accertarsi che la via di chiusura sotto il cofano sia libera, altrimenti sussiste il rischio di lesioni personali.

### **!** ATTENZIONE

Controllare che il cofano si blocchi correttamente quando viene chiuso. Il cofano deve scattare su entrambi i lati.



Cofano non completamente chiuso. La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.



Cofano completamente chiuso. La figura è schematica - i dettagli possono differire a seconda del modello di automobile.

### **ATTENZIONE**

Non guidare mai l'automobile a cofano aperto!

Se durante la guida ci si rende conto che il cofano non è perfettamente chiuso, fermarsi immediatamente e chiuderlo correttamente.

### **Relative informazioni**

- Panoramica del vano motore (p. 619)
- Avisatore portiere e cinture (p. 51)

## **Assistenza del climatizzatore**

Assistenza e riparazione del climatizzatore devono essere effettuate esclusivamente da un riparatore autorizzato.

### **Controllo e riparazione**

Il climatizzatore contiene una sostanza tracciante fluorescente. Utilizzare una luce ultravioletta per la ricerca di eventuali perdite.

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

### **Automobili con refrigerante R134a**

### **ATTENZIONE**

Il climatizzatore contiene refrigerante R134a in pressione. Assistenza e riparazione dell'impianto devono essere effettuate esclusivamente da un riparatore autorizzato.

### **Automobili con refrigerante R1234yf**

### **ATTENZIONE**

Il climatizzatore contiene refrigerante R1234yf in pressione. Ai sensi della norma SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) e per garantire la sicurezza degli impianti refrigeranti, l'assistenza e la riparazione di detti impianti sono riservate a tecnici addestrati e certificati.



### Relative informazioni

- Programma di assistenza Volvo (p. 610)

### Head-Up Display in caso di sostituzione del parabrezza\*

Le automobili dotate di Head-Up Display presentano un parabrezza speciale che soddisfa i requisiti previsti per la visualizzazione delle immagini proiettate.


Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la sostituzione del parabrezza. Per la corretta visualizzazione della grafica dell'Head-Up Display è necessario montare un parabrezza di tipo corretto.

### Relative informazioni

- Head-Up Display\* (p. 142)
- Pulizia dell'Head-Up Display\* (p. 652)

### Panoramica del vano motore

La panoramica visualizza alcuni componenti relativi all'assistenza.



Il vano motore può differire leggermente in base al modello e al tipo di motore.

- 1 Serbatoio di espansione dell'impianto di raffreddamento
- 2 Serbatoio dell'olio dei freni (sul lato conducente)
- 3 Tubo di rabbocco del liquido lavacrystal<sup>11</sup>
- 4 Basetta
- 5 Filtro dell'aria
- 6 Tubo di rabbocco dell'olio motore

<sup>11</sup> Rabboccare liquido lavacrystal periodicamente, ad esempio in occasione del rifornimento.



## ⚠ ATTENZIONE

Ricordare che la ventola del radiatore (situata nella parte anteriore del vano motore, dietro il radiatore) può avviarsi o continuare a funzionare automaticamente fino a circa 6 minuti dopo lo spegnimento del motore.

Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.

## ⚠ ATTENZIONE

La tensione molto alta dell'impianto di accensione può comportare il pericolo di morte. Il quadro dell'automobile deve essere sempre portato in posizione **O** quando si effettuano interventi nel vano motore.


Non toccare le candele o la bobina di accensione se il quadro dell'automobile è in posizione **II** o il motore è caldo.

### Relative informazioni

- Aprire e chiudere il cofano motore (p. 617)
- Rabbocco del liquido lavacrystal (p. 667)
- Rabbocco del liquido di raffreddamento (p. 622)
- Fusibili nel vano motore (p. 640)
- Controllo e rabbocco dell'olio motore (p. 621)
- Posizioni del quadro (p. 436)

## Olio motore

Gli intervalli di assistenza raccomandati e la garanzia sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato.



Volvo raccomanda:



Se l'olio motore non viene controllato regolarmente e il livello diventa troppo basso, sussiste il rischio di gravi danni al motore.

## ! IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità dell'automobile.

L'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti può comportare danni ai componenti connessi al motore. La garanzia Volvo non copre danni di questo tipo.

Si raccomanda di affidare il cambio olio a un riparatore autorizzato Volvo.

Volvo utilizza diversi sistemi per segnalare se il livello dell'olio è insufficiente/eccessivo o la pressione dell'olio è insufficiente. Alcune versioni di motore sono dotate di sensore di pressione del-

l'olio. In tal caso si utilizza il simbolo di bassa pressione dell'olio  sul display del conducente. Altre versioni sono dotate di sensore di livello dell'olio. In tal caso il conducente è avvertito dal simbolo di allarme  e messaggi sul display del conducente. Alcune versioni presentano entrambi i sistemi. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.


Sostituire olio motore e filtro dell'olio agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Assistenza e Garanzia. L'utilizzo di olio di qualità superiore a quella prescritta è consentito. In caso di condizioni di guida sfavorevoli, Volvo raccomanda un olio di qualità superiore rispetto a quella indicata.

### Relative informazioni

- Controllo e rabbocco dell'olio motore (p. 621)
- Specifiche per l'olio motore (p. 679)
- Condizioni di guida sfavorevoli per l'olio motore (p. 681)

## Controllo e rabbocco dell'olio motore

Il livello dell'olio è rilevato con un sensore elettronico di livello dell'olio.



Tubo di rifornimento<sup>12</sup>.

In certi casi può essere necessario rabboccare l'olio nell'intervallo fra i tagliandi.

Non occorre rabboccare l'olio motore finché non viene visualizzato il relativo messaggio sul display del conducente.

### **ATTENZIONE**



Se viene visualizzato questo simbolo assieme al messaggio **Livello olio motore Servizio richiesto**, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Il livello dell'olio potrebbe essere troppo alto.

### **IMPORTANTE**



Se appare questo simbolo assieme al messaggio di basso livello dell'olio, ad esempio **Basso livello olio mot. Riempire con 1 litro**, rabboccare solo la quantità indicata, ad esempio 1 litro (1 quart).


### **ATTENZIONE**

Prestare attenzione a non rovesciare olio sul collettore di scarico caldo. Pericolo di incendio.


## Visualizzazione del livello dell'olio sul display centrale

Il livello dell'olio si visualizza con l'asta elettronica di livello dell'olio sul display centrale ad automobile accesa. Il livello dell'olio deve essere controllato regolarmente.

<sup>12</sup> I motori con sensore elettronico di livello dell'olio sono sprovvisti dell'asta di livello.



1. Aprire la app **Stato veicolo** dalla videata app sul display centrale.
2. Premere **Stato** per visualizzare il livello dell'olio.



Grafica per il livello dell'olio nel display centrale.

### **NOTA**

Il sistema non rileva immediatamente le variazioni di livello in caso di rabbocco o spurgo dell'olio. L'automobile deve aver percorso circa 30 km (ca 20 miles) ed essere rimasta ferma per almeno 5 minuti a motore spento e in piano affinché il livello dell'olio visualizzato sia corretto.

### **NOTA**

Se non sono soddisfatte le condizioni per la misurazione del livello dell'olio (tempo dallo spegnimento del motore, inclinazione dell'automobile, temperatura esterna ecc.), viene visualizzato il messaggio **Nessun valore disponibile** sul display centrale. Questo **non** indica la presenza di anomalie nei sistemi dell'automobile.

### **Relative informazioni**

- Olio motore (p. 620)
- Condizioni di guida sfavorevoli per l'olio motore (p. 681)
- Specifiche per l'olio motore (p. 679)
- Posizioni del quadro (p. 436)
- Stato dell'automobile (p. 612)

## **Rabbocco del liquido di raffreddamento**

Il liquido di raffreddamento raffredda il motore a scoppio alla temperatura di esercizio corretta. Il calore trasferito dal motore al liquido di raffreddamento può essere utilizzato per riscaldare l'abitacolo.

Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Non rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio di congelamento aumenta sia in caso di quantità insufficiente che eccessiva di liquido di raffreddamento.

Se si rilevano tracce di liquido refrigerante sotto l'automobile, se fuoriescono fumi di liquido refrigerante oppure se si rabboccano più di 2 litri (circa 2 quarts), chiamare sempre un carro attrezzi per evitare danni al motore per problemi all'impianto di raffreddamento durante i tentativi di avviamento.

### **ATTENZIONE**

Il refrigerante può essere molto caldo. Non aprire mai il tappo quando il refrigerante è caldo. Se si deve eseguire il rabbocco, svitare il tappo del serbatoio di espansione lentamente in modo da eliminare l'eventuale sovrappressione.




Serbatoio di espansione dell'impianto di raffreddamento, automobile con guida a sinistra.




1 Svitare il coperchio nella copertura in plastica.

2 Svitare il coperchio del serbatoio di espansione e rabboccare il liquido refrigerante all'occorrenza. Il livello del liquido di raffreddamento non deve superare il segno giallo **MAX** all'interno del serbatoio di espansione.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.



Serbatoio di espansione dell'impianto di raffreddamento, automobile con guida a destra.





- 1 Afferrare la maniglia dello sportello e sollevarlo/staccarlo dalla copertura in plastica.
- 2 Svitare il coperchio del serbatoio di espansione e rabboccare il liquido refrigerante all'occorrenza. Il livello del liquido di raffreddamento non deve superare il segno giallo **MAX** all'interno del serbatoio di espansione.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.

### ! IMPORTANTE

- Miscelare il liquido di raffreddamento con acqua di qualità approvata. In caso di dubbi sulla qualità dell'acqua, utilizzare un liquido di raffreddamento premiscelato raccomandato da Volvo.
- La miscela del refrigerante deve sempre essere costituita dal 50% di acqua e dal 50% di refrigerante.
- Volvo raccomanda di utilizzare sempre un liquido di raffreddamento con agente anticorrosivo.
- In sede di sostituzione dei componenti principali dell'impianto di raffreddamento, utilizzare esclusivamente liquido refrigerante nuovo per assicurare una protezione anticorrosione sufficiente nell'impianto.
- Il motore deve funzionare sempre con l'impianto di raffreddamento riempito correttamente. In caso contrario potrebbe surriscaldarsi, con il conseguente rischio di danni (crepe) nella testata.
- Un contenuto elevato di cloro, cloruri e altri sali può corrodere l'impianto di raffreddamento.

### Relative informazioni

- Panoramica del vano motore (p. 619)
- Specifiche per il liquido refrigerante (p. 682)

## Sostituzione delle lampadine

Le lampadine di fari alogeni, luce di retromarcia e retronebbia possono essere sostituite senza rivolgersi a un riparatore.

I fari alogeni non sono disponibili per tutti i modelli e i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Le lampadine a LED<sup>13</sup> devono essere sostituite da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### **NOTA**

Per informazioni sulle lampadine non citate in questo articolo, rivolgersi a un concessionario Volvo o a un tecnico di assistenza certificato Volvo.

Le lampadine dei fari alogeni possono essere sostituite senza rivolgersi a un riparatore, ma prima è necessario rimuovere la copertura in plastica del faro.

In caso di guasti a lampadine diverse, rivolgersi a un riparatore<sup>14</sup>. In genere, in caso di guasto a lampadine a LED<sup>13</sup> deve essere sostituito l'intero gruppo lampada.

### **ATTENZIONE**

Il quadro dell'automobile deve essere portato in posizione **0** durante la sostituzione delle lampadine.

### **IMPORTANTE**

Non toccare il vetro delle lampadine a incandescenza con le dita. I grassi presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.

### **NOTA**

Se il messaggio di errore permane dopo che la lampadina a incandescenza difettosa è stata sostituita, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

### **NOTA**

All'interno del vetro delle luci esterne come fari e luci posteriori può talvolta formarsi condensa. Il fenomeno è normale, tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese per un certo periodo.

## Relative informazioni


- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina (p. 626)
- Sostituzione della lampadina dell'anabbagliante (p. 627)
- Sostituzione della lampadina dell'abbagliante (p. 628)
- Sostituzione della lampadina della luce diurna/di posizione anteriore (p. 629)
- Sostituzione della lampadina dell'indicatore di direzione anteriore (p. 630)
- Sostituzione della lampadina della luce di retromarcia (p. 630)
- Sostituzione della lampadina del retronebbia (p. 631)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)

<sup>13</sup> LED (Ligh Emitting Diode)

<sup>14</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina

Le lampadine dei fari alogeni possono essere sostituite senza rivolgersi a un riparatore, ma prima è necessario rimuovere la copertura in plastica del faro.



- Premere i perni nei quattro fermagli della copertura in plastica con un cacciavite o simile, quindi asportare la copertura.

### NOTA

Quando si risistema la copertura:

- Il perno nel fermaglio deve essere riportato completamente indietro prima di rimontare il fermaglio nella copertura.
- Quando si rimonta la copertura, inserire il perno a pressione finché l'estremità non è allineata alla superficie del fermaglio.


### Relative informazioni

- Sostituzione delle lampadine (p. 625)
- Sostituzione della lampadina dell'anabbagliante (p. 627)
- Sostituzione della lampadina dell'abbagliante (p. 628)
- Sostituzione della lampadina della luce diurna/di posizione anteriore (p. 629)
- Sostituzione della lampadina dell'indicatore di direzione anteriore (p. 630)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)

## Posizioni delle lampadine esterne

Le luci esterne dell'automobile comprendono diverse lampadine. Le lampadine a LED<sup>15</sup> devono essere sostituite da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### Lampadine anteriori (automobili con fari alogeni)




- 1 Anabbaglianti
- 2 Abbaglianti
- 3 Luce diurna/di posizione
- 4 Indicatore di direzione
- 5 Fendinebbia/luci in curva\* (LED<sup>15</sup>)

<sup>15</sup> LED (Light Emitting Diode)



## Lampadine posteriori



- 1** Luci di posizione (LED)<sup>15</sup>
- 2** Luci di posizione (LED)
- 3** Fendinebbia
- 4** Luce di retromarcia
- 5** Indicatore di direzione<sup>16</sup>
- 6** Luci di arresto (LED)
- 7** Luce di arresto centrale sopraelevata (LED)

### Relative informazioni

- Sostituzione delle lampadine (p. 625)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)
- Comando luci (p. 150)

<sup>15</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>16</sup> Rivolgersi a un riparatore per la sostituzione. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.


## Sostituzione della lampadina dell'anabbagliante

La lampadina degli anabbaglianti nei fari alogeni può essere sostituita senza rivolgersi a un riparatore.

Per sostituire la lampadina è necessario rimuovere la copertura in plastica del faro.

### ! IMPORTANTE

Non toccare il vetro delle lampadine a incandescenza con le dita. I grassi presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.



Faro sinistro.

1. Staccare la copertura in gomma del faro per la lampadina dell'anabbagliante.
2. Scollegare il connettore dalla lampadina a incandescenza.
3. Staccare la lampadina premendola leggermente verso l'alto ed estrarla.
4. Inserire una nuova lampadina nell'attacco. Il perno guida della lampadina deve essere rivolto verso l'alto.
5. Fissare il connettore.
6. Risistemare la copertura in gomma del faro.

#### ◀◀ **Relative informazioni**

- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina (p. 626)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)


### **Sostituzione della lampadina dell'abbagliante**

La lampadina degli abbaglianti nei fari alogeni può essere sostituita senza rivolgersi a un riparatore.

Per sostituire la lampadina è necessario rimuovere la copertura in plastica del faro.

#### **! IMPORTANTE**

Non toccare il vetro delle lampadine a incandescenza con le dita. I grassi presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.



Faro sinistro.

1. Staccare la copertura in gomma del faro per la lampadina dell'abbagliante.

2. Svitare la lampadina a incandescenza ruotando il portalampadina verso l'alto ed estrarla in linea retta.
3. Fare leva delicatamente sulla guaina in plastica in corrispondenza del fermo del connettore in modo che il fermo si stacchi.
4. Scollegare il connettore dalla lampadina a incandescenza.
5. Montare una nuova lampadina.
6. Centrare la lampadina nell'attacco e ruotarla verso il basso.
7. Risistemare la copertura in gomma del faro.

#### **Relative informazioni**

- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina (p. 626)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)

## Sostituzione della lampadina della luce diurna/di posizione anteriore

La lampadina della luce diurna/di posizione nei fari alogeni può essere sostituita senza rivolgersi a un riparatore.


Per sostituire la lampadina è necessario rimuovere la copertura in plastica del faro.

### **i** NOTA

Per accedere più facilmente alla lampadina della luce diurna/di posizione si può smontare la lampadina degli abbaglianti. La lampadina dell'abbagliante è montata in diagonale sopra la lampadina della luce diurna/di posizione. Svitare la lampadina dell'abbagliante ruotando il portalampadina verso l'alto ed estraendolo in linea retta.

### **!** IMPORTANTE

Non toccare il vetro delle lampadine a incandescenza con le dita. I grassi presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.



Faro sinistro.

1. Staccare la copertura in gomma del faro per la lampadina della luce diurna/di posizione.
2. Estrarre il portalampadina della luce diurna/di posizione tirandolo in linea retta.
3. Staccare la lampadina tirandola in linea retta.
4. Montare una nuova lampadina.
5. Centrare il portalampadina nell'attacco e fissarlo in posizione.
6. Se è stato staccato il portalampadina dell'abbagliante, centrarlo nell'attacco e ruotarlo verso il basso.
7. Risistemare la copertura in gomma del faro.

### Relative informazioni


- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina (p. 626)

- Specifiche per le lampadine (p. 632)

## Sostituzione della lampadina dell'indicatore di direzione anteriore

La lampadina dell'indicatore di direzione nei fari alogeni può essere sostituita senza rivolgersi a un riparatore.

Per sostituire la lampadina è necessario rimuovere la copertura in plastica del faro.



Faro sinistro.

1. Staccare la copertura in gomma del faro per la lampadina dell'indicatore di direzione.
2. Premere i ganci di bloccaggio ed estrarre il portalampadina in linea retta.
3. Montare un nuovo portalampadina con una nuova lampadina.
4. Centrare il portalampadina nell'attacco e fissarlo in posizione.
5. Risistemare la copertura in gomma del faro.

## Relative informazioni


- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina (p. 626)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)

## Sostituzione della lampadina della luce di retromarcia

Le lampadine delle luci di retromarcia si trovano dietro il pannello nel portellone.



1. Staccare il pannello all'interno del portellone ruotando dapprima le due manopole di un quarto di giro in senso antiorario, quindi sganciandolo. Spostare il pannello a lato.



Alloggiamento lampadina sul lato sinistro.

2. Svitare il portalampadina in senso antiorario ed estrarlo.
3. Rimuovere la lampadina a incandescenza difettosa premendola e svitandola in senso antiorario.
4. Montare una nuova lampadina premendola in posizione e avvitandola in senso orario.
5. Avvitare il portalampadina in senso orario.
6. Agganciare il pannello e ruotare le manopole di un quarto di giro in senso orario.

### Relative informazioni

- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Rimozione della copertura in plastica per sostituire una lampadina (p. 626)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)

## Sostituzione della lampadina del retronebbia


La lampadina del retronebbia si trova dietro uno sportello nel pannello del portellone sul lato conducente.

La lampadina del retronebbia si sostituisce come segue:



Pannello interno del portellone.

1. Staccare il pannello sul lato interno del portellone ruotando dapprima le due manopole di un quarto di giro in senso antiorario. Sgan-  
ciare quindi il pannello e spostarlo a lato.



Alloggiamento lampadina sul lato sinistro.

2. Svitare il portalampadina di un quarto di giro in senso antiorario ed estrarlo.
3. Rimuovere la lampadina difettosa dal portalampadina premendola e svitandola in senso antiorario.
4. Montare una nuova lampadina premendola in posizione e avvitandola in senso orario.
5. Pulire il vetro della lampadina rimuovendo eventuale sporcizia, grasso o umidità.
6. Avvitare il portalampadina di un quarto di giro in senso orario.
7. Reinstallare il pannello e fissarlo ruotando le manopole di un quarto di giro in senso orario.

### Relative informazioni

- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Specifiche per le lampadine (p. 632)

## Specifiche per le lampadine

Le specifiche riguardano le lampadine dei fari alogeni, della luce di retromarcia e del retronebbia.

Per guasti ad altre lampadine, rivolgersi a un riparatore<sup>17</sup>.

| Funzione                           | W <sup>A</sup> | Tipo    |
|------------------------------------|----------------|---------|
| Anabbaglianti                      | 55             | H7      |
| Abbaglianti                        | 65             | H9      |
| Indicatori di direzione anteriori  | 24             | PY24W   |
| luci diurne/di posizione anteriori | 21/5           | W21/5W  |
| Luce di retromarcia                | 21             | H21W LL |
| Retronebbia                        | 21             | H21W LL |

<sup>A</sup> Watt

## Relative informazioni

- Posizioni delle lampadine esterne (p. 626)
- Sostituzione delle lampadine (p. 625)

<sup>17</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

## Batteria di avviamento

L'impianto elettrico è unipolare e utilizza telaio e corpo motore come conduttori.

La batteria di avviamento è utilizzata per inserire l'impianto elettrico e alimentare il motorino di avviamento e altre utenze elettriche.

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore per la sostituzione della batteria di avviamento<sup>18</sup>.

L'automobile presenta un alternatore dotato di regolatore di tensione.

La batteria di avviamento è rappresentata da una batteria da 12 V, dimensionata per le funzioni di riduzione delle emissioni di anidride carbonica Start/Stop, la ricarica rigenerativa e il funzionamento dei vari impianti dell'automobile.

La durata e le prestazioni della batteria sono influenzate da numero di avviamenti, scariche, stile di guida, condizioni di guida e climatiche ecc.

- Non scollegare mai la batteria a motore acceso.
- Controllare che i cavi della batteria siano collegati e serrati correttamente.

## ⚠ ATTENZIONE


- La batteria di avviamento può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando un cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria.
- Non collegare i cavi di avviamento a un componente dell'impianto di alimentazione oppure a parti mobili. Prestare attenzione alle parti calde del motore.
- La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni.
- Se l'acido solforico viene a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non fumare mai nelle vicinanze della batteria.

## Punti di ricarica

Per la ricarica con una batteria esterna o un caricabatterie, collegare i cavi ai punti di ricarica dell'automobile nel vano motore.

**Non** utilizzare i poli della batteria di avviamento dell'automobile nel bagagliaio.

Durante la ricarica, vengono ricaricate sia la batteria di avviamento che la batteria ausiliaria.



❶ Punto di ricarica positivo

❷ Punto di ricarica negativo

## ⚠ IMPORTANTE

Per caricare la batteria di avviamento e la batteria ausiliaria, utilizzare esclusivamente un caricabatterie moderno a tensione di ricarica controllata. Non utilizzare la funzione di ricarica rapida in quanto potrebbe danneggiare la batteria.

<sup>18</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



### ❗ IMPORTANTE

Se non si procede come indicato di seguito, la funzione di risparmio energetico dell'Infotainment potrebbe disattivarsi temporaneamente e/o il messaggio sul display del conducente relativo al livello di ricarica della batteria di avviamento potrebbe non essere aggiornato dopo il collegamento della batteria esterna o del caricabatterie:

- Non utilizzare **mai** il terminale negativo della batteria di avviamento dell'automobile per il collegamento di una batteria esterna o un caricabatterie: l'unico punto di massa consentito è il **punto di ricarica negativo dell'automobile**.

### ❗ NOTA


Se la batteria si scarica più volte, la sua durata diminuisce.

La durata della batteria è influenzata da diversi fattori, fra cui le condizioni di guida e climatiche. Poiché la sua capacità di accensione diminuisce gradualmente nel tempo, la batteria deve essere ricaricata se l'automobile rimane inutilizzata a lungo o viene utilizzata solo per tragitti brevi. Il freddo intenso limita ulteriormente la capacità di accensione della batteria.

Per mantenere la batteria in buone condizioni, si raccomanda di utilizzare l'automobile per almeno 15 minuti alla settimana o collegare la batteria a un caricabatterie con ricarica di mantenimento automatica.

Mantenendo la batteria completamente carica se ne garantisce la massima durata.

### Posizionamento



La batteria di avviamento si trova nel bagagliaio.

### ⚠ ATTENZIONE

Se si scollega la batteria di avviamento, occorre ripristinare la funzione di apertura e chiusura automatica affinché funzioni correttamente. Affinché la protezione antischiacciamento funzioni occorre ripristinarla.

### ❗ IMPORTANTE

In alcuni modelli, la batteria è fissata con una fascia di fissaggio. Accertarsi che la fascia di fissaggio sia sempre tesa correttamente.



## Specifiche

| Batteria                                                            | H7 AGM                         | H8 AGM                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tensione (V)                                                        | 12                             | 12                             |
| Capacità di avviamento a freddo <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A) | 800                            | 850                            |
| Dimensioni, LxPxA                                                   | 315×175×190 mm (12.4×6.9×7.5") | 353×175×190 mm (13.9×6.9×7.5") |
| Capacità (Ah)                                                       | 80                             | 95                             |

A A norma EN.

B Cold Cranking Amperes.

Volvo raccomanda di affidare la sostituzione delle batterie a un riparatore autorizzato Volvo.

### **IMPORTANTE**

In sede di sostituzione della batteria di avviamento o ausiliaria, si deve montare una batteria di tipo AGM<sup>19</sup>.

### **IMPORTANTE**

In caso di sostituzione della batteria, utilizzare sempre una batteria con capacità pari a quella della batteria originale e dello stesso tipo (vedere l'etichetta sulla batteria).

### **NOTA**

Le dimensioni della batteria di avviamento devono corrispondere a quelle della batteria originale.

### Relative informazioni

- Simboli sulle batterie (p. 637)
- Batteria ausiliaria (p. 636)
- Ausilio all'avviamento con un'altra batteria (p. 486)

<sup>19</sup> Absorbed Glass Mat.

## Batteria ausiliaria

Oltre alla batteria di avviamento, le automobili con funzione Start/Stop presentano una batteria ausiliaria.

L'automobile con funzione Start/Stop è dotata di due batterie da 12 V: una batteria di avviamento più potente e una batteria ausiliaria che agevola la sequenza di accensione della funzione Start/Stop.



La batteria ausiliaria è ubicata in un vano di fianco al duomo dell'ammortizzatore.

### **NOTA**

- Maggiore è il consumo energetico dell'automobile, più l'alternatore rimane in funzione e le batterie devono essere ricaricate, con un maggiore consumo di carburante.
- Quando la capacità della batteria di avviamento è inferiore al livello minimo consentito, la funzione Start/Stop si disattiva.

La riduzione temporanea della funzione Start/Stop a causa di un consumo energetico elevato comporta:

- Accensione automatica del motore<sup>20</sup> senza che il conducente prema il pedale della frizione (cambio manuale).
- Accensione automatica del motore senza che il conducente rilasci il pedale del freno (cambio automatico).

In genere, la batteria ausiliaria richiede la stessa assistenza della batteria di avviamento. Per qualsiasi domanda o problema, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

### **IMPORTANTE**

Per garantire il funzionamento continuo della funzione Start/Stop dopo il collegamento di una batteria esterna o di un caricabatterie, procedere come segue:

- Non utilizzare **mai** il terminale negativo della batteria di avviamento dell'automobile per il collegamento di una batteria esterna o un caricabatterie: l'unico punto di massa consentito è il **punto di ricarica negativo dell'automobile**.

<sup>20</sup> L'accensione automatica avviene solamente con la leva selettore in folle.

**i NOTA**

Se la batteria di avviamento è talmente scarica da impedire l'utilizzo delle normali utenze elettriche dell'automobile ed è necessario accendere il motore con una batteria esterna o un caricabatterie, la funzione Start/Stop potrebbe attivarsi comunque. Se la funzione Start/Stop poco dopo spegne automaticamente il motore, è molto probabile che l'accensione automatica del motore fallisca in quanto la batteria non è stata ricaricata e presenta una capacità insufficiente.

Se l'automobile è stata avviata con la batteria ausiliaria o non si ha abbastanza tempo per ricaricare la batteria con un caricabatterie, si raccomanda di disattivare temporaneamente la funzione Start/Stop finché la batteria non viene ricaricata dall'automobile. A una temperatura esterna di circa +15°C (circa 60°F), la batteria deve essere ricaricata dall'automobile per almeno 1 ora. A temperature esterne inferiori, il tempo di ricarica può aumentare fino a 3-4 ore. Si raccomanda di ricaricare la batteria con un caricabatterie esterno.

**Specifiche**

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tensione (V)                                                        | 12                              |
| Capacità di avviamento a freddo <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A) | 170                             |
| Dimensioni, LxPxA                                                   | 150x90x130 mm<br>(5.9x3.5x5.1") |
| Capacità (Ah)                                                       | 10                              |

<sup>A</sup> A norma EN.

<sup>B</sup> Cold Cranking Amperes.

**! IMPORTANTE**

In sede di sostituzione della batteria di avviamento o ausiliaria, si deve montare una batteria di tipo AGM<sup>21</sup>.

**Relative informazioni**

- Batteria di avviamento (p. 633)
- Funzione Start/Stop (p. 460)
- Simboli sulle batterie (p. 637)

**Simboli sulle batterie**

Sulle batterie sono presenti simboli informativi e di allarme.

|                                                                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Usare occhiali protettivi.                                         |
|  | Ulteriori informazioni si trovano nel Libretto Uso e manutenzione. |
|  | Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini.            |
|  | La batteria contiene acido corrosivo.                              |

<sup>21</sup> Absorbed Glass Mat.



|                                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Evitare scintille e fiamme libere.              |
|  | Pericolo di esplosione.                         |
|  | Consegnare a un centro di raccolta autorizzato. |

### **i NOTA**

Le batterie di avviamento o di supporto esauste devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente in quanto contengono piombo.

### **Relative informazioni**

- Batteria di avviamento (p. 633)
- Batteria ausiliaria (p. 636)

## **Fusibili e basette**

Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i componenti sono protetti da fusibili.




### **ATTENZIONE**

Non utilizzare mai un corpo estraneo o un fusibile di amperaggio maggiore rispetto alle specifiche in sede di sostituzione di un fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.

Se un componente elettrico o una funzione non si attiva, è possibile che il fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e sia bruciato. Se lo stesso fusibile brucia ripetutamente, il difetto risiede nel componente. Volvo raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per il controllo.

## **Posizione delle basette**



La figura è schematica - l'aspetto può differire a seconda del modello di automobile.

Posizione delle basette nelle automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, la basetta sotto il cassetto portaoggetti è sull'altro lato.

- 1 Vano motore
- 2 Sotto il cassetto portaoggetti
- 3 Bagagliaio

### **Relative informazioni**

- Sostituzione di fusibili (p. 639)
- Fusibili bagagliaio (p. 647)
- Fusibili nel vano motore (p. 640)
- Fusibili sotto il cassetto portaoggetti (p. 643)

## Sostituzione di fusibili

Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i componenti sono protetti da fusibili.

1. Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
2. Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per vedere se il filo curvo è bruciato.
3. In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso colore e amperaggio.

### ATTENZIONE

Non utilizzare mai un corpo estraneo o un fusibile di amperaggio maggiore rispetto alle specifiche in sede di sostituzione di un fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.

### ATTENZIONE


Per i fusibili non indicati nel manuale del proprietario, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. Procedendo in modo errato si possono danneggiare seriamente gli impianti elettrici.

## Relative informazioni

- Fusibili e basette (p. 638)
- Fusibili bagagliaio (p. 647)
- Fusibili nel vano motore (p. 640)
- Fusibili sotto il cassetto portaoggetti (p. 643)

## Fusibili nel vano motore

I fusibili nel vano motore proteggono tra l'altro i sistemi di motore e freni.



All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.

Nella basetta vi è anche posto per alcuni fusibili di riserva.

### Posizioni

All'interno della copertura è collocata un'etichetta che illustra la posizione dei fusibili.

- I fusibili 1-13, 18-30, 35-37 e 46-54 sono di tipo "Micro".
- I fusibili 14-17, 31-34 e 38-45 sono di tipo "MCASE" e dovrebbero essere sostituiti da un riparatore<sup>22</sup>.

|   | Funzione                                                                                                                  | A <sup>A</sup> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | –                                                                                                                         | –              |
| 2 | –                                                                                                                         | –              |
| 3 | –                                                                                                                         | –              |
| 4 | Bobine di accensione (benzina), candele (benzina)                                                                         | 15             |
| 5 | Solenoido pompa dell'olio motore, giunto magnetico A/C, sonda Lambda centrale (benzina), sonda Lambda posteriore (diesel) | 15             |

|    | Funzione                                                                                                                                                                             | A <sup>A</sup> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6  | Regolatori di vuoto, valvola, valvola per impulso di potenza (diesel)                                                                                                                | 7,5            |
| 7  | Centralina motore, attuatore, gruppo farfalle dell'acceleratore, valvola EGR (diesel), indicatore di posizione del turbocompressore (diesel), valvola del turbocompressore (benzina) | 20             |
| 8  | Centralina del motore                                                                                                                                                                | 5              |
| 9  | –                                                                                                                                                                                    | –              |
| 10 | Solenoidi (benzina), valvola, termostato dell'impianto di raffreddamento del motore (benzina), pompa di raffreddamento EGR (diesel), centralina candele (diesel)                     | 10             |
| 11 | Centralina saracinesca spoiler, centralina saracinesca radiatore, bobine relè per impulso di potenza (diesel)                                                                        | 5              |
| 12 | Sonda Lambda anteriore, sonda Lambda posteriore (benzina)                                                                                                                            | 15             |

|    | Funzione                                                                            | A <sup>A</sup> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13 | Centralina del motore                                                               | 20             |
| 14 | Motorino di avviamento                                                              | 40             |
| 15 | Motorino di avviamento                                                              | Derivazione    |
| 16 | Riscaldatore filtro carburante (diesel)                                             | 30             |
| 17 | –                                                                                   | –              |
| 18 | –                                                                                   | –              |
| 19 | –                                                                                   | –              |
| 20 | –                                                                                   | –              |
| 21 | –                                                                                   | –              |
| 22 | –                                                                                   | –              |
| 23 | –                                                                                   | –              |
| 24 | Presa da 12 V nel tunnel anteriore                                                  | 15             |
| 25 | Presa da 12 V nel tunnel presso lo spazio per le gambe della seconda fila di sedili | 15             |

<sup>22</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



|    | Funzione                                                            | A <sup>A</sup> |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 26 | Presa da 12 V nel bagagliaio*                                       | 15             |
| 27 | –                                                                   | –              |
| 28 | –                                                                   | –              |
| 29 | –                                                                   | –              |
| 30 | –                                                                   | –              |
| 31 | Parabrezza termico* lato sinistro                                   | Derivazione    |
| 32 | Parabrezza termico* lato sinistro                                   | 40             |
| 33 | Lavafari*                                                           | 25             |
| 34 | Lavacristalli                                                       | 25             |
| 35 | Centralina trasmissione                                             | 15             |
| 36 | Avvisatore acustico                                                 | 20             |
| 37 | Sirena dell'allarme antifurto*                                      | 5              |
| 38 | Centralina dell'impianto frenante (valvole, freno di stazionamento) | 40             |
| 39 | Tergicristalli                                                      | 30             |

|    | Funzione                                                                                                                                                                   | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 40 | Lavalunotto                                                                                                                                                                | 25             |
| 41 | Parabrezza termico* lato destro                                                                                                                                            | 40             |
| 42 | Riscaldatore di parcheggio*                                                                                                                                                | 20             |
| 43 | Centralina dell'impianto frenante (pompa ABS)                                                                                                                              | 40             |
| 44 | –                                                                                                                                                                          | –              |
| 45 | Parabrezza termico* lato destro                                                                                                                                            | Derivazione    |
| 46 | Alimentazione a quadro acceso: Centralina motore, componenti della trasmissione, servosterzo elettrico, centralina elettronica centrale, centralina dell'impianto frenante | 5              |
| 47 | –                                                                                                                                                                          | –              |
| 48 | Faro destro                                                                                                                                                                | 7,5            |
|    | Faro destro, alcune versioni di LED <sup>B</sup>                                                                                                                           | 15             |
| 49 | Etilometro                                                                                                                                                                 | 5              |
| 50 | –                                                                                                                                                                          | –              |

|    | Funzione                                           | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------------------------------------|----------------|
| 51 | Unità di controllo dell'inserimento della batteria | 5              |
| 52 | Airbag                                             | 5              |
| 53 | Faro sinistro                                      | 7,5            |
|    | Faro sinistro, alcune versioni di LED <sup>B</sup> | 15             |
| 54 | Sensore pedale acceleratore                        | 5              |

A Ampere

B LED (Light Emitting Diode)


### Relative informazioni

- Fusibili e basette (p. 638)
- Sostituzione di fusibili (p. 639)



**Fusibili sotto il cassetto  
portaoggetti**

I fusibili sotto il cassetto portaoggetti proteggono, fra l'altro, le prese elettriche, i display e i moduli delle portiere.



All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.

Nella **basetta nel vano motore** vi è anche posto per alcuni fusibili di riserva.

## Posizioni

- I fusibili 1, 3-21, 23-36, 39-53 e 55-59 sono del tipo "Micro".
- I fusibili 2, 22, 37-38 e 54 sono del tipo "MCASE" ed andrebbero sostituiti da un riparatore<sup>23</sup>.

|    | Funzione                                                                         | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | –                                                                                | –              |
| 2  | Presse elettrica nel tunnel presso lo spazio per le gambe del sedile posteriore* | 30             |
| 3  | –                                                                                | –              |
| 4  | Sensore di movimento*                                                            | 5              |
| 5  | Lettore MD                                                                       | 5              |
| 6  | Display del conducente                                                           | 5              |
| 7  | Comandi nel quadro centrale                                                      | 5              |
| 8  | Sensore solare                                                                   | 5              |
| 9  | –                                                                                | –              |
| 10 | –                                                                                | –              |
| 11 | Modulo del volante                                                               | 5              |

|    | Funzione                                                                          | A <sup>A</sup> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12 | Modulo per interruttore di avviamento e per il comando del freno di stazionamento | 5              |
| 13 | Modulo per volante elettroriscaldato*                                             | 15             |
| 14 | –                                                                                 | –              |
| 15 | –                                                                                 | –              |
| 16 | –                                                                                 | –              |
| 17 | –                                                                                 | –              |
| 18 | Centralina del climatizzatore                                                     | 10             |
| 19 | Blocco sterzo                                                                     | 7,5            |
| 20 | Presse diagnostica OBDII                                                          | 10             |
| 21 | Display centrale                                                                  | 5              |
| 22 | Modulo della ventola per il climatizzatore anteriore                              | 40             |
| 23 | HUB USB                                                                           | 5              |

|    | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A <sup>A</sup> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 24 | Illuminazione comandi, illuminazione abitacolo, antiabbagliamento dello specchietto retrovisore interno*, sensore pioggia e luce*, comandi nel tunnel presso lo spazio per le gambe del sedile posteriore*, sedili anteriori elettrocomandati*, pannelli di comando nelle portiere posteriori, modulo della ventola per il climatizzatore sinistro/destro | 7,5            |
| 25 | Centralina per funzioni di supporto al conducente                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5              |
| 26 | Tettuccio panoramico con tendina parasole*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20             |
| 27 | Head-Up Display*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5              |
| 28 | Illuminazione abitacolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5              |
| 29 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –              |
| 30 | Display nella mensola del padi-gione (Avisatore cinture/indicazione airbag passeggero anteriore)                                                                                                                                                                                                                                                          | 5              |
| 31 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –              |
| 32 | Sensore di umidità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              |

<sup>23</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



|    | Funzione                                                                    | A <sup>A</sup> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33 | Modulo della portiera posteriore destra                                     | 20             |
| 34 | Fusibili nel bagagliaio                                                     | 10             |
| 35 | Centralina per automobile connessa a Internet, centralina per Volvo On Call | 5              |
| 36 | Modulo della portiera posteriore sinistra                                   | 20             |
| 37 | Centralina audio (amplificatori) (alcune versioni)                          | 40             |
| 38 | –                                                                           | –              |
| 39 | Modulo per l'antenna multibanda                                             | 5              |
| 40 | Moduli per il comfort dei sedili anteriori (massaggio)*                     | 5              |
| 41 | Etilometro                                                                  | 5              |
| 42 | Tergilunotto                                                                | 15             |
| 43 | Centralina della pompa del carburante                                       | 15             |
| 44 | –                                                                           | –              |
| 45 | –                                                                           | –              |

|    | Funzione                                      | A <sup>A</sup> |
|----|-----------------------------------------------|----------------|
| 46 | Riscaldatore sedile anteriore lato conducente | 15             |
| 47 | Riscaldatore sedile anteriore lato passeggero | 15             |
| 48 | Pompa del liquido di raffreddamento           | 10             |
| 49 | –                                             | –              |
| 50 | Modulo della portiera anteriore sinistra      | 20             |
| 51 | Centralina sospensioni (telaio attivo)*       | 20             |
| 52 | –                                             | –              |
| 53 | Centralina Sensus                             | 10             |
| 54 | –                                             | –              |
| 55 | –                                             | –              |
| 56 | Modulo della portiera anteriore destra        | 20             |
| 57 | –                                             | –              |

|    | Funzione                                   | A <sup>A</sup> |
|----|--------------------------------------------|----------------|
| 58 | TV* (alcuni mercati)                       | 5              |
| 59 | Fusibile principale per i fusibili 53 e 58 | 15             |

A Ampere


**Relative informazioni**

- Fusibili e basette (p. 638)
- Sostituzione di fusibili (p. 639)

**Fusibili bagagliaio**

I fusibili nel vano di carico proteggono fra l'altro i sedili elettrocomandati\*, gli airbag ed i pretensionatori delle cinture.





La basetta si trova sul lato destro.

All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.

Nella **basetta nel vano motore** vi è anche posto per alcuni fusibili di riserva.

## Posizioni

- I fusibili 13-17 e 21-36 sono del tipo "Micro".
- I fusibili 1-12, 18-20 e 37 sono del tipo "MCASE" e dovrebbero essere sostituiti da un riparatore<sup>24</sup>.

|    | Funzione                                                   | A <sup>A</sup> |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Lunotto termico                                            | 30             |
| 2  | –                                                          | –              |
| 3  | Compressore per le sospensioni pneumatiche*                | 40             |
| 4  | Motorino di bloccaggio dello schienale posteriore destro   | 15             |
| 5  | –                                                          | –              |
| 6  | Motorino di bloccaggio dello schienale posteriore sinistro | 15             |
| 7  | –                                                          | –              |
| 8  | Centralina per la riduzione degli ossidi di azoto (diesel) | 30             |
| 9  | Portellone elettrocomandato*                               | 25             |
| 10 | Sedile del passeggero anteriore elettrocomandato*          | 20             |

|    | Funzione                                                                                           | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11 | Centralina rimorchio*                                                                              | 40             |
| 12 | Modulo di pretensionatore lato destro                                                              | 40             |
| 13 | Bobine relè interne                                                                                | 5              |
| 14 | Centralina per la riduzione degli ossidi di azoto (diesel)                                         | 15             |
| 15 | Modulo per il rilevamento di movimento del piede* (per l'apertura del portellone elettrocomandato) | 5              |
| 16 | Etilometro, hub USB/porta accessoria                                                               | 5              |
| 17 | –                                                                                                  | –              |
| 18 | Centralina rimorchio*                                                                              | 25             |
| 19 | Sedile del conducente elettrocomandato*                                                            | 20             |
| 20 | Modulo di pretensionatore lato sinistro                                                            | 40             |
| 21 | Telecamera di parcheggio*                                                                          | 5              |
| 22 | –                                                                                                  | –              |
| 23 | –                                                                                                  | –              |

|    | Funzione                                                                   | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 24 | –                                                                          | –              |
| 25 | –                                                                          | –              |
| 26 | Centralina per airbag e pretensionatori                                    | 5              |
| 27 | –                                                                          | –              |
| 28 | Riscaldamento sedile lato posteriore sinistro*                             | 15             |
| 29 | –                                                                          | –              |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS)*; Centralina cicalino di retromarcia esterno | 5              |
| 31 | Presa USB nel bagagliaio                                                   | 5              |
| 32 | Moduli dei pretensionatori                                                 | 5              |
| 33 | Attuatore dei gas di scarico (benzina, alcune versioni di motore)          | 5              |
| 34 | –                                                                          | –              |
| 35 | Centralina All Wheel Drive (AWD)*                                          | 15             |

<sup>24</sup> Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



|    | Funzione                                     | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------------------------------|----------------|
| 36 | Riscaldamento sedile lato posteriore destro* | 15             |
| 37 | –                                            | –              |

A Ampere

### Relative informazioni

- Fusibili e basette (p. 638)
- Sostituzione di fusibili (p. 639)



## Pulizia degli interni

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente e, per un risultato ottimale, trattare subito le macchie. È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

### ! IMPORTANTE

- Alcuni indumenti colorati (ad esempio, jeans scuri e indumenti scamosciati) possono macchiare i rivestimenti. In tal caso, è importante pulire e ritrattare queste parti dei rivestimenti con la massima sollecitudine.
- Non pulire mai gli interni con solventi forti, ad esempio liquido lavacrystalli, smacchiatori a base di benzina, acqua-aria o alcool concentrato, perché potrebbero danneggiare i rivestimenti e gli altri materiali interni.
- Non applicare mai detergenti spray direttamente su componenti dotati di pulsanti e comandi elettrici. Pulirli invece con un panno inumidito con il detergente.
- Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.

## Relative informazioni

- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione (p. 653)
- Pulizia delle cinture di sicurezza (p. 653)
- Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi (p. 653)
- Pulizia degli interni in pelle (p. 654)
- Pulizia del volante in pelle (p. 655)
- Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica (p. 655)

## Pulizia del display centrale

Sporcizia, macchie e ditte possono pregiudicare le prestazioni e la leggibilità del display centrale. Pulire lo schermo spesso con un panno in microfibra.



Per pulire il display centrale:

1. Spegner il display centrale mediante una pressione prolungata sul pulsante home.
2. Pulire lo schermo con il panno in microfibra in dotazione oppure un panno in microfibra equivalente. Pulire lo schermo effettuando piccoli movimenti circolari con un panno in microfibra pulito e asciutto. All'occorrenza, inumidire leggermente il panno in microfibra con acqua pulita.
3. Attivare il display mediante una breve pressione sul pulsante home.



**! IMPORTANTE**

Per la pulizia del display centrale, il panno in microfibra deve essere privo di sabbia e sporcizia.

**! IMPORTANTE**

Per la pulizia del display centrale è sufficiente esercitare una leggera pressione. Una pressione eccessiva può danneggiare lo schermo.

**! IMPORTANTE**

Non pulire il display centrale applicando direttamente liquidi oppure sostanze chimiche corrosive spray. Non utilizzare detergenti per vetri, detersivi, spray, solventi, alcool, ammoniaca o altri prodotti contenenti abrasivi.

Non utilizzare mai panni abrasivi, fazzoletti di carta o carta seta, perché potrebbero graffiare il display centrale.

**Relative informazioni**

- Pulizia degli interni (p. 651)
- Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione (p. 653)
- Pulizia delle cinture di sicurezza (p. 653)
- Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi (p. 653)
- Pulizia degli interni in pelle (p. 654)

- Pulizia del volante in pelle (p. 655)
- Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica (p. 655)

**Pulizia dell'Head-Up Display\***

Pulire delicatamente il vetro del display con un panno in microfibra pulito e asciutto. All'occorrenza, inumidire leggermente il panno in microfibra.

Non utilizzare mai smacchiatori forti. Per le macchie difficili, si può utilizzare il detergente speciale disponibile presso i concessionari Volvo.

**Relative informazioni**

- Attivazione e disattivazione dell'Head-Up Display\* (p. 143)
- Head-Up Display\* (p. 142)

## Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente e, per un risultato ottimale, trattare subito le macchie. È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

## Rivestimento in tessuto e rivestimento del padiglione

Non grattare e non strofinare mai le macchie in quanto il rivestimento potrebbe danneggiarsi. Non utilizzare mai smacchiatori aggressivi in quanto potrebbero decolorare il rivestimento.

### Relative informazioni

- Pulizia degli interni (p. 651)
- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Pulizia delle cinture di sicurezza (p. 653)
- Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi (p. 653)
- Pulizia degli interni in pelle (p. 654)
- Pulizia del volante in pelle (p. 655)
- Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica (p. 655)

## Pulizia delle cinture di sicurezza

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente e, per un risultato ottimale, trattare subito le macchie. È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

### Cinture di sicurezza

Utilizzare acqua e detergente sintetico; uno speciale detergente per tessuti è disponibile presso i concessionari Volvo. Prima di riavvolgere la cintura di sicurezza, accertarsi che sia asciutta.

### Relative informazioni

- Pulizia degli interni (p. 651)
- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione (p. 653)
- Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi (p. 653)
- Pulizia degli interni in pelle (p. 654)
- Pulizia del volante in pelle (p. 655)
- Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica (p. 655)

## Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente e, per un risultato ottimale, trattare subito le macchie. È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

## Tappetini protettivi e tappetino del pianale

Rimuovere i tappetini protettivi per pulirli separatamente dal tappetino sul pavimento. Rimuovere polvere e detriti con un aspirapolvere. Ogni tappetino protettivo si fissa con gli appositi fermi.

Per estrarre il tappetino protettivo, afferrarlo in corrispondenza dei fermi e sollevarlo in linea retta.

Per risistemare il tappetino protettivo, fissarlo ai relativi fermi esercitando pressione.

### ATTENZIONE

Utilizzare un unico tappetino protettivo per ogni posto e, prima di mettersi in marcia, controllare che il tappetino protettivo del conducente sia inserito e fissato saldamente nei fermi per evitare che rimanga impigliato accanto o sotto i pedali.

Per le macchie sul tappetino del pianale, si raccomanda di passare l'aspirapolvere e utilizzare un detergente speciale per tessuti. Pulire i tappetini

- ◀ del pianale con i prodotti raccomandati dal concessionario Volvo.

### Relative informazioni

- Pulizia degli interni (p. 651)
- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione (p. 653)
- Pulizia delle cinture di sicurezza (p. 653)
- Pulizia degli interni in pelle (p. 654)
- Pulizia del volante in pelle (p. 655)
- Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica (p. 655)

### Pulizia degli interni in pelle

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente e, per un risultato ottimale, trattare subito le macchie. È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

#### Interni in pelle\*

Gli interni in pelle Volvo sono trattati per conservare l'aspetto originario.

Gli interni in pelle sono un prodotto naturale che invecchia e sviluppa un'affascinante patina. Per mantenere caratteristiche e tonalità, è necessario pulire e trattare la pelle periodicamente. Volvo offre un prodotto completo per la pulizia e il trattamento degli interni in pelle, Volvo Leather Care Kit/Wipes. Se utilizzato come descritto nelle istruzioni, consente di mantenere la protezione dello strato superficiale della pelle.

Per un risultato ottimale, Volvo raccomanda di pulire gli interni e applicare la crema protettiva 1-4 volte all'anno (o più spesso all'occorrenza). Volvo Leather Care Kit/Wipes è disponibile presso i concessionari Volvo.

#### Pulizia del rivestimento in pelle

1. Applicare il detergente per pelli su una spugna inumidita e premere finché non si forma una schiuma.
2. Usare la spugna con movimento rotatorio sulla macchia.

3. Bagnare bene la macchia con la spugna, lasciare che la spugna assorba la macchia senza strofinare.
4. Asciugare la macchia con un panno morbido e lasciare che la pelle si asciughi bene.

#### Proteggere il rivestimento in pelle

1. Applicare un po' di protettivo per pelli su un panno e applicarlo sulla pelle con un leggero movimento rotatorio.
2. Lasciare asciugare per circa 20 minuti.

La pelle sottoposta a trattamento protettivo è più resistente alle sollecitazioni dalla radiazione solare UV.

### Relative informazioni

- Pulizia degli interni (p. 651)
- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione (p. 653)
- Pulizia delle cinture di sicurezza (p. 653)
- Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi (p. 653)
- Pulizia del volante in pelle (p. 655)
- Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica (p. 655)

## Pulizia del volante in pelle

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente e, per un risultato ottimale, trattare subito le macchie. È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

### Volante in pelle

La pelle deve respirare. Non installare mai coperture in plastica sul volante in pelle. Per la pulizia del volante in pelle si raccomanda Volvo Leather Care Kit/Wipes. Rimuovere prima sporcizia, polvere ecc. con una spugna o un panno inumiditi.

#### **IMPORTANTE**

Oggetti acuminati, per esempio anelli, possono danneggiare la pelle sul volante.

### Relative informazioni

- Pulizia degli interni (p. 651)
- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione (p. 653)
- Pulizia delle cinture di sicurezza (p. 653)
- Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi (p. 653)
- Pulizia degli interni in pelle (p. 654)
- Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica (p. 655)

## Pulizia dei componenti interni in plastica, metallo e radica

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente e, per un risultato ottimale, trattare subito le macchie.

### Componenti interni in plastica, metallo e radica

Per la pulizia di superfici e componenti interni si raccomanda di inumidire con acqua un panno in fibre rinforzate o in microfibra, disponibile presso i concessionari Volvo.

Non grattare o strofinare le macchie. Non utilizzare mai smacchiatori forti.

#### **IMPORTANTE**

Non usare solventi contenenti alcol per la pulizia del vetro del display del conducente.

#### **IMPORTANTE**

Ricordare che le superfici extralucide si grafciano facilmente. Pulirle con un panno in microfibra pulito e asciutto compiendo piccoli movimenti circolari. All'occorrenza, inumidire leggermente il panno in microfibra con acqua pulita.

### Relative informazioni

- Pulizia degli interni (p. 651)
- Pulizia del display centrale (p. 651)
- Pulizia di rivestimenti in tessuto e rivestimento del padiglione (p. 653)
- Pulizia delle cinture di sicurezza (p. 653)
- Pulizia di tappetini del pianale e tappetini protettivi (p. 653)
- Pulizia degli interni in pelle (p. 654)
- Pulizia del volante in pelle (p. 655)

## Pulizia degli esterni

Lavare l'automobile non appena si sporca. In tal modo, l'automobile è più facile da pulire in quanto la sporcizia non ha ancora aderito a fondo. Si riduce anche il rischio di graffi e l'automobile rimane più bella. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

### Relative informazioni

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Autolavaggio (p. 658)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)
- Pulizia delle spazzole tergicristallo (p. 660)
- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)
- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

## Lucidatura e applicazione di cera

Lucidare e applicare la cera all'automobile quando la vernice appare opaca o per proteggere la vernice. Non occorre lucidare l'automobile nel primo anno dopo l'acquisto. Tuttavia è possibile applicare la cera anche in questo periodo di tempo. Non lucidare né incerare l'auto alla luce solare diretta; le superfici lucidate dovrebbero avere una temperatura massima di circa 45 °C (113 °F).

- Lavare e asciugare l'automobile con molta cura prima di lucidarla o applicare la cera. Asportare le macchie di asfalto e bitume con l'apposito smacchiatore o con acqua e sapone. Le macchie più resistenti possono essere rimosse con l'apposita pasta abrasiva fine (smacchiante) per vernici.
- Applicare prima il lucido, quindi una cera liquida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni riportate sulla confezione. Molti prodotti contengono sia il lucido che la cera.

### ! IMPORTANTE

Non applicare la cera né lucidare le parti in plastica e gomma.

Se si applicano sgrassanti su plastica e gomma, strofinare solo leggermente e all'occorrenza. Utilizzare una spugna morbida.

La lucidatura dei profili lucidi può usurare o danneggiare lo strato superficiale.

Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.

### ! IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente i prodotti per il trattamento della vernice raccomandati da Volvo. Altri trattamenti per conservare, isolare, proteggere o rendere più brillante la vernice e simili possono danneggiare la vernice. La garanzia Volvo non copre eventuali danni alla vernice dovuti a tali trattamenti.

### Relative informazioni

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Autolavaggio (p. 658)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)
- Pulizia delle spazzole tergicristallo (p. 660)
- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)

- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

### Lavaggio a mano

Lavare l'automobile non appena si sporca. In tal modo, l'automobile è più facile da pulire in quanto la sporcizia non ha ancora aderito a fondo. Si riduce anche il rischio di graffi e l'automobile rimane più bella. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

### Lavaggio a mano

Considerare i seguenti punti in occasione del lavaggio dell'auto:

- Evitare di lavare l'auto alla luce solare diretta. Ciò può comportare che il detergente o la cera si seccino e abbiano un effetto abrasivo.
- Rimuovere al più presto eventuale guano presente sulla carrozzeria. Contiene sostanze chimiche che danneggiano la vernice, decolorandola molto velocemente. Utilizzare ad esempio un panno di carta morbida oppure una spugna abbondantemente inumidita. Per eliminare eventuali decolorazioni si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
- Pulire a getto d'acqua il sottoscocca, incluso vani passaruota e paraurti.
- Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia al fine di prevenire la formazione di graffi dovuti al lavaggio. Non dirigere il getto d'acqua sulle serrature.

- All'occorrenza, utilizzare uno sgrassante a freddo sulle superfici molto sporche. Notare che, in tal caso, le superfici non devono essere state riscaldate dal sole.
- Lavare con una spugna e uno shampoo per auto con abbondante acqua tiepida.
- Lavare le spazzole dei tergicristalli con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.
- Asciugare l'automobile con una pelle di daino morbida e pulita o con una spatola asciugavetri. Evitando di lasciare asciugare le gocce d'acqua sotto una forte luce solare si riduce il rischio di formazione di aloni difficili da rimuovere.
- Dopo che l'auto è stata lavata possono rimanere residui di catrame dall'asfalto; usare detergente per catrame per rimuovere le ultime macchie alla fine del lavaggio dell'auto.

### ATTENZIONE

Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un riparatore. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.



### ❗ IMPORTANTE

I fari sporchi hanno una funzionalità ridotta. Pulirli regolarmente, ad esempio durante il rifornimento di carburante.

Non utilizzare detergenti altamente corrosivi. Utilizzare esclusivamente acqua e una spugna non abrasiva.

### ❗ NOTA

All'interno del vetro delle luci esterne come fari e luci posteriori può talvolta formarsi condensa. Il fenomeno è normale, tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese per un certo periodo.

### ❗ IMPORTANTE

- Ricordare di chiudere il tetto panoramico e il parasole prima di lavare l'auto.
- Non usare mai lucidanti con proprietà abrasive sul tetto panoramico.
- Non usare mai cera sulle modanature di gomma intorno al tetto panoramico.

### ❗ IMPORTANTE

Ricordare di rimuovere lo sporco dai fori di drenaggio nelle portiere e nelle soglie dopo il lavaggio dell'auto.

### Relative informazioni

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Autolavaggio (p. 658)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)
- Pulizia delle spazzole tergicristallo (p. 660)
- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)
- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

## Autolavaggio

Lavare l'automobile non appena si sporca. In tal modo, l'automobile è più facile da pulire in quanto la sporcizia non ha ancora aderito a fondo. Si riduce anche il rischio di graffi e l'automobile rimane più bella.

### Autolavaggio

Il lavaggio automatico rappresenta un modo veloce e facile per pulire l'automobile, ma le spazzole non raggiungono tutti i punti dell'automobile. Per un risultato ottimale si raccomanda di lavare l'automobile a mano o di completare il lavaggio automatico con un lavaggio a mano.

### ❗ NOTA

Volvo raccomanda di non lavare l'automobile in autolavaggio per i primi mesi (in quanto la vernice non è ancora perfettamente indurita).

### ❗ IMPORTANTE

Prima di entrare in un autolavaggio, disattivare le funzioni Frenata automatica ad automobile ferma e Inserimento automatico del freno di stazionamento. Se le funzioni non vengono disattivate, l'impianto frenante si bloccherà mentre l'automobile è ferma e non sarà possibile mettere in movimento l'automobile.



**! IMPORTANTE**

Negli autolavaggi che trasportano in avanti l'automobile con le ruote in folle:

1. Prima del lavaggio dell'auto, disattivare il sensore pioggia per evitare che i tergicristalli si attivino e si danneggino.
2. Ripiegare gli specchi laterali, assicurare eventuali luci supplementari, ripiegare o rimuovere le antenne, per evitare danni in occasione dell'autolavaggio.
3. Entrare nell'autolavaggio.
4. Disattivare la funzione "Frenata automatica ad automobile ferma" con l'interruttore nel tunnel.
5. Disattivare la funzione "Inserimento automatico del freno di stazionamento" dalla videata superiore sul display centrale.
6. Spegnerne il motore ruotando l'interruttore di avviamento nel tunnel in senso orario. Tenere in posizione l'interruttore per almeno 2 secondi.

L'automobile è pronta per l'autolavaggio.

- Pulizia delle spazzole tergicristallo (p. 660)
- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)
- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

**Lancia ad alta pressione**

Lavare l'automobile non appena si sporca. In tal modo, l'automobile è più facile da pulire in quanto la sporcizia non ha ancora aderito a fondo. Si riduce anche il rischio di graffi e l'automobile rimane più bella. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

**Lancia ad alta pressione**

Quando si utilizza una lancia ad alta pressione, eseguire delle passate mantenendo una distanza di almeno 30 cm (13") fra l'ugello e le superfici dell'automobile. Non dirigere il getto d'acqua sulle serrature.

**Relative informazioni**

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Autolavaggio (p. 658)
- Pulizia delle spazzole tergicristallo (p. 660)
- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)
- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

**Relative informazioni**

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)

## Pulizia delle spazzole tergicristallo

Lavare l'automobile non appena si sporca. In tal modo, l'automobile è più facile da pulire in quanto la sporcizia non ha ancora aderito a fondo. Si riduce anche il rischio di graffi e l'automobile rimane più bella. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

## Spazzole dei tergicristalli

Residui di asfalto, polvere e sale sulla spazzola tergicristallo nonché insetti, ghiaccio e altri residui sul parabrezza riducono la durata della spazzola.

Per la pulizia, portare le spazzole tergicristallo in posizione di assistenza.

### **NOTA**

Lavare regolarmente le spazzole tergicristallo e il parabrezza con acqua saponata tiepida o shampoo per auto. Non utilizzare solventi forti.

## Relative informazioni

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Autolavaggio (p. 658)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)
- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)

- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

## Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi

Lavare l'automobile non appena si sporca. In tal modo, l'automobile è più facile da pulire in quanto la sporcizia non ha ancora aderito a fondo. Si riduce anche il rischio di graffi e l'automobile rimane più bella. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

## Componenti esterni in plastica, gomma e decorativi

Per la pulizia e la cura dei componenti in plastica, gomma e decorativi verniciati, ad esempio i profili lucidi, si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo. Se si utilizzano detergenti speciali, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.

Non lavare mai l'automobile con detergenti con pH inferiore a 3,5 o superiore a 11,5 in quanto potrebbero decolorare i componenti in alluminio anodizzato\*, vedere figura. Si sconsiglia di utilizzare prodotti lucidanti abrasivi, vedere figura.



Componenti da lavare con un detergente con pH compreso fra 3,5 e 11,5.

### **! IMPORTANTE**

Non applicare la cera né lucidare le parti in plastica e gomma.

Se si applicano sgrassanti su plastica e gomma, strofinare solo leggermente e all'occorrenza. Utilizzare una spugna morbida.

La lucidatura dei profili lucidi può usurare o danneggiare lo strato superficiale.

Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.

### **! IMPORTANTE**

Non lavare mai l'automobile con detergenti con pH inferiore a 3,5 o superiore a 11,5 in quanto potrebbero decolorare i componenti in alluminio anodizzato, ad esempio il portapacchi sul tetto e le cornici dei finestrini.

Non utilizzare mai un lucidante per metalli su componenti in alluminio anodizzati, in quanto potrebbe decolorare e danneggiare il trattamento in superficie.

### **Relative informazioni**

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Autolavaggio (p. 658)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)
- Pulizia delle spazzole tergicristallo (p. 660)
- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

## **Pulizia dei cerchioni**

Lavare l'automobile non appena si sporca. In tal modo, l'automobile è più facile da pulire in quanto la sporcizia non ha ancora aderito a fondo. Si riduce anche il rischio di graffi e l'automobile rimane più bella. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

### **Cerchioni**

Utilizzare esclusivamente i detergenti per cerchioni raccomandati da Volvo.

Gli smacchiatori forti possono danneggiare la superficie e macchiare i cerchioni in alluminio cromati.

### **Relative informazioni**

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Autolavaggio (p. 658)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)
- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)
- Pulizia dei cerchioni (p. 661)
- Antiruggine (p. 662)

### Antiruggine

L'automobile presenta un'efficace protezione anticorrosione.

Per la carrozzeria, la protezione anticorrosione è rappresentata da rivestimenti protettivi metallici per la lamiera, un processo di verniciatura di alta qualità, giunti fra le lamiere ridotti al minimo e con trattamento anticorrosione, componenti in plastica schermanti, protezioni antiusura e liquido anticorrosione integrativo nei punti esposti. Nel telaio, i particolari esposti delle sospensioni sono realizzati in fusione di alluminio resistente alla corrosione.

### Controllo e manutenzione

In genere non occorre sottoporre a manutenzione la protezione anticorrosione, ma tenendo pulita l'automobile si contribuisce sempre a ridurre il rischio di corrosione. Evitare l'utilizzo di detergenti alcalini o acidi forti sui particolari decorativi lucidi. Eventuali scheggiature devono essere rettificate non appena sono scoperte.

### Relative informazioni

- Pulizia degli esterni (p. 656)
- Lucidatura e applicazione di cera (p. 656)
- Lavaggio a mano (p. 657)
- Autolavaggio (p. 658)
- Lancia ad alta pressione (p. 659)
- Pulizia delle spazzole tergicristallo (p. 660)

- Pulizia dei componenti esterni in plastica, gomma e decorativi (p. 660)
- Pulizia dei cerchioni (p. 661)

### Vernice dell'automobile

La vernice è costituita da più strati e rappresenta una parte importante della protezione anticorrosione dell'automobile, quindi deve essere controllata regolarmente.

I danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi di parafranghi, portiere e paraurti. Per evitare la formazione di ruggine, riparare immediatamente eventuali danni alla vernice.

### Relative informazioni

- Ritocco di piccoli danni alla vernice (p. 663)
- Codici colore (p. 664)

## Ritocco di piccoli danni alla vernice

La vernice riveste un ruolo importante nella protezione dalla ruggine dell'automobile e deve essere controllata regolarmente. I danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi di parafranghi, portiere e paraurti.

In caso di riparazione dei danni alla vernice, l'auto deve essere pulita, asciutta e deve avere una temperatura maggiore di 15 °C.

## Ritocco di piccoli danni alla vernice

Per evitare la formazione di ruggine, riparare immediatamente eventuali danni alla vernice.

### **i NOTA**

La vernice da riparare deve essere pulita e asciutta e la temperatura deve essere di almeno 15°C.

## Materiale occorrente


- Primer<sup>25</sup> - per paraurti rivestiti in plastica ecc. è disponibile uno speciale primer di adesione in bomboletta spray.
- vernice base e vernice trasparente - sono disponibili in bomboletta spray o penne di ritocco/stick<sup>26</sup>.
- Nastro adesivo protettivo.

- tela smeriglio fine<sup>25</sup>.

Se il danno non è penetrato fino al metallo, dopo aver pulito la superficie si può applicare direttamente la vernice di ritocco.

### **i NOTA**

Per le rettifiche della verniciatura, è necessario che la superficie da trattare sia pulita e asciutta. La temperatura dovrebbe essere di almeno 15 °C (60 °F).



1. Fissare un pezzo di nastro per carrozzai sulla superficie danneggiata. Rimuovere quindi il nastro in modo che gli eventuali residui di vernice si stacchino.

Se il danno ha raggiunto la superficie metallica (lamiera), è consigliabile applicare un primer. Se il danno interessa una superficie plastica, per risultati ottimali si consiglia l'utilizzo di uno speciale primer di adesione. Applicare utilizzando il tappo della bomboletta spray, quindi stendere un velo sottile.

2. Prima della verniciatura, levigare l'area interessata all'occorrenza (ad esempio se vi sono bave) con una tela smeriglio molto fine. Pulire accuratamente la superficie e lasciarla asciugare.
3. Mescolare bene il primer e applicarlo con un pennello fine, un bastoncino o simile. Concludere l'operazione applicando la vernice base e la vernice trasparente, quando il primer si è asciugato.

In caso di graffi, procedere come indicato sopra, applicando il nastro protettivo lungo il contorno della parte danneggiata per proteggere la vernice che è rimasta intatta.

Penne per ritocchi e vernici spray sono disponibili presso i concessionari Volvo.

<sup>25</sup> Eventuali.

<sup>26</sup> Seguire le istruzioni allegate alla confezione della penna di ritocco/stick.



### **NOTA**

Se la scheggiatura non ha raggiunto la lamiera e rimane uno strato di vernice intatto, si possono applicare la vernice base e la vernice trasparente direttamente dopo aver pulito la superficie.


### **Relative informazioni**

- Vernice dell'automobile (p. 662)
- Codici colore (p. 664)

## **Codici colore**

### **Codice colore**

L'etichetta del codice colore è applicata sul montante della portiera posteriore destra ed è visibile aprendo la portiera posteriore destra.



- 1 Codice colore degli esterni
- 2 Eventuale codice colore secondario degli esterni

È importante utilizzare lo stesso colore.


### **Relative informazioni**

- Vernice dell'automobile (p. 662)
- Ritocco di piccoli danni alla vernice (p. 663)

## **Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto**

Le spazzole tergicristallo rimuovono l'acqua da parabrezza e lunotto. Insieme al liquido lavacrystalli, puliscono i cristalli e assicurano una buona visibilità durante la guida. Le spazzole tergicristallo di parabrezza e lunotto possono essere sostituite.

### **Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto**



Allontanare il braccio dei tergicristalli dal cristallo e spostare la parte inferiore della spazzola verso destra.

1.  Afferrare il braccio dei tergicristalli al centro e sollevarlo dal cristallo fino alla posizione di arresto.

### **NOTA**

Quando l'angolo di estrazione raggiunge la metà si avverte una certa resistenza in quanto si incontra un fermo che previene la ricaduta del braccio sul lunotto. Tirare il braccio del tergilunotto oltre il fermo per sostituire le spazzole.

2.  Afferrare la parte inferiore della spazzola e spostarla verso destra finché non si stacca dal braccio.
3. Fissare le nuove spazzole tergicristallo, che devono scattare in posizione. Controllare che sia fissata correttamente.
4. Abbassare il braccio del tergilunotto.

### **IMPORTANTE**

Controllare regolarmente le spazzole. La mancata manutenzione riduce la durata delle spazzole.

### **Relative informazioni**



- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)

- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)


## **Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza**

Le spazzole tergicristallo rimuovono l'acqua da parabrezza e lunotto. Insieme al liquido lavacrystalli, puliscono i cristalli e assicurano una buona visibilità durante la guida. Le spazzole tergicristallo di parabrezza e lunotto possono essere sostituite.

### **Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza**



- 1 Sollevare il braccio dei tergicristalli quando si trova in posizione di assistenza. La posizione di assistenza si attiva/disattiva dalla videata funzioni sul display centrale ad automobile ferma con i tergicristalli disinseriti. Premere il pulsante sull'attacco dei tergicristalli ed estrarre tirando in direzione parallela al braccio dei tergicristalli.
- 2 Inserire la nuova spazzola dei tergicristalli premendo finché non si sente un "clic".
3. Controllare che la spazzola sia fissata correttamente.
4. Riportare il braccio dei tergicristalli a contatto con il parabrezza.



Le spazzole tergicristalli sono di lunghezza diversa.

### NOTA

Le spazzole dei tergicristalli sono di lunghezza diversa. La spazzola sul lato conducente è più lunga di quella sul lato passeggero.

### Relative informazioni

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacrystalli (p. 667)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)

### Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza

In alcune situazioni, ad esempio per sostituire le spazzole tergicristallo del parabrezza, portarle in posizione di assistenza (posizione verticale).



Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza.

Per la sostituzione, il lavaggio o il sollevamento (ad esempio quando si rimuove il ghiaccio dal parabrezza), le spazzole tergicristallo devono trovarsi in posizione di assistenza.

### ! IMPORTANTE

Prima di riportare i tergicristalli in posizione di assistenza accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio.



## Attivazione/disattivazione della posizione di assistenza

È possibile attivare/disattivare la posizione di assistenza ad automobile ferma con i tergicristalli disinseriti. La posizione di assistenza si attiva/disattiva dalla videata funzioni sul display centrale:



Premere il pulsante **Pos. servizio tergicristalli**. L'indicatore luminoso nel pulsante si accende quando la posizione di assistenza è attivata. Quando attivate, le spazzole tergicristallo si alzano e si fermano in posizione verticale. Per disattivare la posizione di assistenza, premere nuovamente **Pos. servizio tergicristalli**. L'indicatore luminoso nel pulsante si spegne quando la posizione di assistenza è disattivata.

Le spazzole tergicristallo escono dalla posizione di assistenza anche nei seguenti casi:

- È attivata la pulizia del parabrezza.
- È attivato il lavaggio del parabrezza.
- È attivato il sensore pioggia.
- L'automobile si mette in marcia.

## ! IMPORTANTE


Se i bracci dei tergicristalli sono stati sollevati dal parabrezza, devono essere riportati a contatto con esso prima di attivare il lavaggio, la pulizia o il sensore pioggia nonché prima di mettersi in marcia. In questo modo si preven- gono graffi alla vernice del cofano.

## Relative informazioni

- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacristalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)
- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Rabbocco del liquido lavacristalli (p. 667)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)

## Rabbocco del liquido lavacristalli

Il liquido lavacristalli si utilizza per pulire fari, parabrezza e lunotto. A temperature inferiori al punto di congelamento, deve essere usato liquido lavavetri con protezione antigelo.



Il rabbocco del liquido lavacristalli si effettua nel serbatoio con il tappo blu. Il serbatoio è usato per il lavaparabrezza, il lavalunotto e i lavafari\*

## i NOTA

Quando rimane circa 1 litro (1 qt) di liquido lavacristalli nel serbatoio, il display del conducente visualizza il messaggio **Liquido lavavetri Basso livello, rabboccare** e il simbolo .

- ◀◀ **Tipo prescritto:** Liquido lavacrystalli raccomandato da Volvo - con antigelo per climi freddi e temperature inferiori al punto di congelamento.

### ! IMPORTANTE

Utilizzare il liquido lavacrystalli originale Volvo, o un prodotto equivalente con pH raccomandato compreso fra 6 e 8, nella soluzione d'uso (ad esempio 1:1 con acqua neutra).

### ! IMPORTANTE

Utilizzare liquido lavacrystalli con antigelo quando la temperatura è inferiore al punto di congelamento in modo che il liquido non geli nella pompa, nel serbatoio e nei flessibili.

- Utilizzo di tergilunotto e lavalunotto (p. 181)
- Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza (p. 666)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del parabrezza (p. 665)
- Sostituzione delle spazzole tergicristallo del lunotto (p. 664)
- Utilizzo delle spazzole tergicristallo (p. 177)

### Quantità:

- Automobili **con** tergifari: 5,5 litri (5.8 qts).
- Automobili **senza** tergifari: 3,5 litri (3.7 qts).

### Relative informazioni


- Utilizzo del sensore pioggia (p. 179)
- Utilizzo di lavacrystalli e lavafari (p. 180)
- Utilizzo del tergilunotto automatico durante la retromarcia (p. 182)
- Ugelli di lavaggio riscaldati per tergicristalli\* (p. 178)
- Utilizzo della funzione di memoria del sensore pioggia (p. 180)

SPECIFICHE

## Denominazioni del tipo


Le etichette nell'automobile riportano informazioni quali numero di telaio, denominazione del tipo, codice colore ecc.

### Posizione delle etichette




L'illustrazione è schematica; i dettagli possono variare a seconda del particolare mercato o modello.


Quando ci si rivolge al concessionario Volvo circa la propria automobile o quando si ordinano accessori e ricambi, è importante indicare la denominazione del tipo di automobile, il numero di telaio e il numero del motore.




1 Etichetta per denominazione del tipo, numero di telaio, pesi max consentiti, codice colore degli esterni e numero di omologazione. L'etichetta si trova sul montante della portiera ed è visibile aprendo la portiera posteriore destra.




2 Etichetta sulle automobili dotate di climatizzatore contenente refrigerante R1234yf.



2 Etichetta sulle automobili dotate di climatizzatore contenente refrigerante R134a.




3 Etichetta del riscaldatore di parcheggio.




4 Etichetta per codice motore e numero di produzione del motore.



5 Etichetta dell'olio motore.



- 6** Etichetta per denominazione del tipo e numero di produzione del cambio.



- 7** Etichetta per numero di serie dell'automobile - VIN (Vehicle Identification Number).

Sul libretto di immatricolazione sono riportate maggiori informazioni sull'automobile.



## NOTA


Le etichette illustrate nel manuale del proprietario non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

## Relative informazioni

- Specifiche per il climatizzatore (p. 683)

Misure

La tabella illustra lunghezza, altezza ecc. dell'automobile.



|   | Misure                                           | mm   | pollici |
|---|--------------------------------------------------|------|---------|
| A | Altezza libera da terra <sup>A</sup>             | 198  | 7,8     |
| B | Passo                                            | 2941 | 115,8   |
| C | Lunghezza                                        | 4939 | 194,4   |
| D | Lunghezza di carico, pavimento, sedile ribaltato | 1988 | 78,3    |

|   | Misure                         | mm                                     | pollici                                |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| E | Lunghezza di carico, pavimento | 1153                                   | 45,4                                   |
| F | Altezza                        | 1543                                   | 60,7                                   |
| G | Altezza di carico              | 704                                    | 27,7                                   |
| H | Carreggiata anteriore          | 1652 <sup>B</sup><br>1655 <sup>C</sup> | 65,0 <sup>B</sup><br>65,2 <sup>C</sup> |

|   | Misure                         | mm                                     | pollici                                |
|---|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| I | Carreggiata posteriore         | 1643 <sup>B</sup><br>1645 <sup>C</sup> | 64,7 <sup>B</sup><br>64,8 <sup>C</sup> |
| J | Larghezza di carico, pavimento | 1130                                   | 44,5                                   |
| K | Larghezza                      | 1903 (1879 <sup>D</sup> )              | 74,9 (74,0 <sup>D</sup> )              |

## SPECIFICHE



|   | Misure                                                | mm   | pollici |
|---|-------------------------------------------------------|------|---------|
| L | Larghezza incl.<br>specchi retrovi-<br>sori           | 2052 | 80,8    |
| M | Larghezza incl.<br>specchi retrovi-<br>sori ripiegati | 1929 | 75,9    |

A Con peso a vuoto + 2 persone. Varia leggermente a seconda di dimensioni dei pneumatici, tipo di telaio ecc.

B Vale per le automobili con ruote da 18/19 pollici.

C Vale per le automobili con ruote da 20/21 pollici.

D Larghezza della carrozzeria.

### Relative informazioni

- Pesi (p. 675)



## Pesi

Un'etichetta nell'automobile riporta il peso complessivo max ecc.

Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno di tutti gli oli e i liquidi.

Il peso dei passeggeri e degli optional montati nonché la pressione sulla sfera (per il collegamento di un rimorchio) limitano la capacità di carico e non sono conteggiati nel peso a vuoto.

Carico max consentito = Peso complessivo - Peso a vuoto.

### **NOTA**


Il peso di servizio dichiarato si riferisce all'automobile nella versione base, senza attrezzature e optional. Di conseguenza, il peso di ogni optional aggiunto riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente.

Alcuni esempi di optional che riducono la capacità di carico sono i diversi equipaggiamenti (Kinetic, Momentum, Summum ecc.), oltre a gancio di traino, portapacchi, box sul tetto, impianto audio, fari supplementari, GPS, riscaldatore a carburante, griglia protettiva, tappetini, copribagagliaio, sedili elettrocomandati ecc.

Per conoscere il peso di servizio esatto dell'automobile si consiglia di pesarla.

### **ATTENZIONE**

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.



L'etichetta si trova sul montante della portiera ed è visibile aprendo la portiera posteriore destra.

- 1** Peso complessivo max
- 2** Peso max treno (automobile + rimorchio)
- 3** Carico max sull'assale anteriore
- 4** Carico max sull'assale posteriore
- 5** Equipaggiamento

Carico max: Vedere libretto di immatricolazione.

Carico max sul tetto: 100 kg.

### Relative informazioni

- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Pesi del rimorchio e pressioni sulla sfera (p. 676)

## Pesi del rimorchio e pressioni sulla sfera

I pesi del rimorchio e le pressioni sulla sfera per la guida con rimorchio sono riportati nelle tabelle.

## Peso max rimorchio frenato

### **i** NOTA

Per i rimorchi di peso superiore a 1.800 kg si raccomanda l'utilizzo di uno stabilizzatore per gancio di traino.

| Motore | Codice motore <sup>A</sup> | Cambio        | Peso max rimorchio con freni (kg)      | Pressione max sulla sfera (kg) |
|--------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| T5 AWD | B4204T20                   | Automatico    | 1800 <sup>B</sup><br>2400 <sup>C</sup> | 130                            |
| T5 AWD | B4204T23                   | Automatico    | 1800 <sup>B</sup><br>2400 <sup>C</sup> | 130                            |
| T5 AWD | B4204T26                   | Automatico    | 1800 <sup>B</sup><br>2400 <sup>C</sup> | 130                            |
| T6 AWD | B4204T27                   | Automatico    | 1800 <sup>B</sup><br>2500 <sup>C</sup> | 130                            |
| T6 AWD | B4204T29                   | Automatico    | 1800 <sup>B</sup><br>2500 <sup>C</sup> | 130                            |
| D4 AWD | D4204T14                   | Selez manuale | 1800 <sup>B</sup><br>2200 <sup>C</sup> | 130                            |

| Motore | Codice motore <sup>A</sup> | Cambio     | Peso max rimorchio con freni (kg)      | Pressione max sulla sfera (kg) |
|--------|----------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| D4 AWD | D4204T14                   | Automatico | 1800 <sup>B</sup><br>2400 <sup>C</sup> | 130                            |
| D5 AWD | D4204T23                   | Automatico | 1800 <sup>B</sup><br>2500 <sup>C</sup> | 130                            |

<sup>A</sup> Il codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore.

<sup>B</sup> Vale per le auto **non** dotate di peso di traino aumentato.

<sup>C</sup> Vale per le auto dotate di peso di traino aumentato.

### **IMPORTANTE**

In caso di guida con rimorchio, è consentito superare il peso complessivo dell'automobile (compresa la pressione sulla sfera) di max 100 kg (220 lbs), a condizione che la velocità non superi 100 km/h (62 mph). Rispettare comunque le leggi nazionali applicabili alla guida con rimorchio (ad esempio la velocità consentita).

### Peso max rimorchio non frenato

| Peso max rimorchio senza freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 750                                 | 50                             |

### Relative informazioni

- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Pesì (p. 675)
- Guida con rimorchio (p. 491)
- Controllo della stabilità per il traino\* (p. 493)

## Specifiche motore

La seguente tabella illustra le specifiche del motore (potenza ecc.) per ogni tipo di motore.

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>i</b> <b>NOTA</b>                                    |
| Non tutti i motori sono disponibili su tutti i mercati. |

| Motore | Codice motore <sup>A</sup> | Potenza<br>(kW / giri/min.) | Potenza<br>(CV/giri/min) | Potenza nominale max<br>(kW / giri/min.) | Potenza nominale max<br>(CV/giri/min) | Coppia<br>(Nm / giri/min.) | Numero cilindri |
|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| T5 AWD | B4204T20                   | 183/5500                    | 249/5500                 | –                                        | –                                     | 350/1500-4500              | 4               |
| T5 AWD | B4204T23                   | 187/5500                    | 254/5500                 | 208/5500                                 | 282/5500                              | 350/1500-4800              | 4               |
| T5 AWD | B4204T26                   | 184/5500                    | 250/5500                 | –                                        | –                                     | 350/1800-4800              | 4               |
| T6 AWD | B4204T27                   | 235/5700                    | 320/5700                 | –                                        | –                                     | 400/2200-5400              | 4               |
| T6 AWD | B4204T29                   | 228/5700                    | 310/5700                 | –                                        | –                                     | 400/2200-5100              | 4               |
| D4 AWD | D4204T14                   | 140/4250                    | 190/4250                 | –                                        | –                                     | 400/1750-2500              | 4               |
| D5 AWD | D4204T23                   | 173/4000                    | 235/4000                 | –                                        | –                                     | 480/1750-2250              | 4               |

<sup>A</sup> Il codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore.

## Relative informazioni

- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Specifiche per l'olio motore (p. 679)
- Specifiche per il liquido refrigerante (p. 682)

**Specifiche per l'olio motore**

Il tipo e la quantità di olio motore per le rispettive motorizzazioni possono essere letti nella tabella.  
Volvo raccomanda:



| Motore | Codice motore <sup>A</sup> | Qualità dell'olio                                      | Capacità, incl. filtro dell'olio (litri) |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| T5 AWD | B4204T20                   | Castrol Edge Professional V 0W-20 o VCC RBS0-2AE 0W-20 | circa 5,6                                |
| T5 AWD | B4204T23                   |                                                        | circa 5,6                                |
| T5 AWD | B4204T26                   |                                                        | circa 5,6                                |
| T6 AWD | B4204T27                   |                                                        | circa 5,6                                |
| T6 AWD | B4204T29                   |                                                        | circa 5,6                                |
| D4 AWD | D4204T14                   | Castrol Edge Professional V 0W-20 o VCC RBS0-2AE 0W-20 | circa 5,2                                |
| D5 AWD | D4204T23                   |                                                        | circa 5,2                                |

<sup>A</sup> Il codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore.

◀◀ **Relative informazioni**

- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Condizioni di guida sfavorevoli per l'olio motore (p. 681)
- Controllo e rabbocco dell'olio motore (p. 621)
- Olio motore (p. 620)

## Condizioni di guida sfavorevoli per l'olio motore

In caso di condizioni di guida sfavorevoli, la temperatura e il consumo di olio possono aumentare. Di seguito riportiamo alcuni esempi di condizioni di guida sfavorevoli.

Controllare il livello dell'olio più spesso in caso di guida su lunga percorrenza:

- con roulotte o rimorchio
- in zone montane
- ad alta velocità
- a temperature inferiori a -30°C (-22°F) o superiori a +40°C (+104°F).

Quanto detto vale anche per i percorsi brevi a basse temperature.

Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli. Ciò garantirà una maggiore protezione del motore.

Volvo raccomanda:



## ! IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità dell'automobile.

L'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti può comportare danni ai componenti connessi al motore. La garanzia Volvo non copre danni di questo tipo.

Si raccomanda di affidare il cambio olio a un riparatore autorizzato Volvo.

## Relative informazioni

- Specifiche per l'olio motore (p. 679)
- Olio motore (p. 620)

## Specifiche per il liquido refrigerante

**Tipo prescritto:** Refrigerante raccomandato da Volvo miscelato con il 50% di acqua<sup>1</sup>, vedere la confezione. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Per evitare rischi per la salute, non mescolare diversi tipi di glicole.

### Relative informazioni

- Rabbocco del liquido di raffreddamento (p. 622)

## Specifiche per l'olio della trasmissione

In condizioni di guida normali, l'olio del cambio non deve essere sostituito per tutta la vita utile del cambio. Tuttavia la sostituzione può rendersi necessaria in determinate condizioni sfavorevoli.

### Cambio manuale

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Olio del cambio prescritto: | BOT 350M3 |
|-----------------------------|-----------|

### Cambio automatico

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Olio del cambio prescritto: | AW1 |
|-----------------------------|-----|

## Specifiche per l'olio dei freni

In un impianto frenante idraulico, l'olio dei freni è il mezzo utilizzato per trasferire la pressione, ad esempio, dal pedale del freno attraverso un cilindro del freno principale a uno o più servocilindri, che a loro volta azionano un freno meccanico.

**Tipo prescritto:** Volvo Original Dot 4 classe 6 o equivalente.

### **NOTA**

Si raccomanda di affidarsi a un riparatore autorizzato Volvo per la sostituzione o il rabbocco dell'olio dei freni.

### Relative informazioni

- Panoramica del vano motore (p. 619)

<sup>1</sup> La qualità dell'acqua deve essere conforme allo standard STD 1285,1.



## Serbatoio carburante - capacità

La tabella seguente riporta la capacità di rifornimento del serbatoio del carburante.

|                    | Tutti i modelli |
|--------------------|-----------------|
| Litri (circa)      | 60              |
| US gallons (circa) | 15,9            |

## Relative informazioni

- Rifornimento (p. 473)

## Capacità del serbatoio AdBlue®<sup>2</sup>

Il serbatoio dell'additivo AdBlue ha una capacità di rifornimento di circa 11,5 litri.

## Relative informazioni

- Controllo e rabbocco del liquido AdBlue® (p. 481)


## Specifiche per il climatizzatore

Il climatizzatore dell'automobile contiene refrigerante senza freon R1234yf o R134a, a seconda del mercato. Il tipo utilizzato è indicato su un'etichetta all'interno del cofano.

Tipi e quantità di liquidi e lubrificanti del climatizzatore prescritti sono indicati nella tabella seguente.


## Etichetta del climatizzatore

### Etichetta per R134a



<sup>2</sup> Marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

## Etichetta per R1234yf



## Legenda per R1234yf

| Simbolo                                                                           | Spiegazione                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Cautela                     |
|  | Condizionatore mobile (MAC) |
|  | Tipo di lubrificante        |

| Simbolo                                                                           | Spiegazione                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | L'assistenza al condizionatore mobile (MAC) è riservata a tecnici addestrati e certificati. |
|  | Refrigerante infiammabile                                                                   |

## Refrigerante

### Automobili con refrigerante R134a

| Peso             | Tipo prescritto |
|------------------|-----------------|
| 700 g (1,54 lbs) | R134a           |

## ATTENZIONE

Il climatizzatore contiene refrigerante R134a in pressione. Assistenza e riparazione dell'impianto devono essere effettuate esclusivamente da un riparatore autorizzato.

### Automobili con refrigerante R1234yf

| Peso  | Tipo prescritto |
|-------|-----------------|
| 650 g | R1234yf         |

## ATTENZIONE

Il climatizzatore contiene refrigerante R1234yf in pressione. Ai sensi della norma SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) e per garantire la sicurezza degli impianti refrigeranti, l'assistenza e la riparazione di detti impianti sono riservate a tecnici addestrati e certificati.

## Olio per compressori

| Quantità             | Tipo prescritto |
|----------------------|-----------------|
| 60 ml (2,03 fl. oz.) | PAG SP-A2       |

## Evaporatore

## IMPORTANTE

Non è consentito riparare l'evaporatore dell'impianto A/C o sostituirlo con un evaporatore usato. Il nuovo evaporatore deve essere certificato e marcato a norma SAE J2842.

## Relative informazioni

- Assistenza del climatizzatore (p. 618)

**Consumo di carburante ed emissioni di CO2**

Il consumo di carburante di un veicolo si misura in litri/100 km e le emissioni di CO2 in grammi di CO2/km.

**Spiegazione**

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CO <sub>2</sub>                                                                   | g CO <sub>2</sub> /km |
|  | litri/100 km          |

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | guida su strade urbane      |
|  | guida su strade extraurbane |
|  | guida mista                 |
| man                                                                               | cambio manuale              |
| aut                                                                               | cambio automatico           |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>NOTA</b>  |
| I dati su consumi ed emissioni eventualmente mancanti sono riportati in un supplemento allegato. |

|  |     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |     | CO <sub>2</sub>                                                                   |  | CO <sub>2</sub>                                                                     |  | CO <sub>2</sub>                                                                     |  |
| T5 AWD (B4204T26)                                                                 | aut | 211                                                                               | 9,2                                                                               | 142                                                                                 | 6,2                                                                                 | 167                                                                                 | 7,3                                                                                 |
| T6 AWD (B4204T29)                                                                 | aut | 225                                                                               | 9,9                                                                               | 149                                                                                 | 6,6                                                                                 | 177                                                                                 | 7,8                                                                                 |
| D4 AWD (D4204T14)                                                                 | man | 159                                                                               | 6,1                                                                               | 120                                                                                 | 4,6                                                                                 | 134                                                                                 | 5,1                                                                                 |
| D4 AWD (D4204T14)                                                                 | aut | 162                                                                               | 6,2                                                                               | 124                                                                                 | 4,7                                                                                 | 138                                                                                 | 5,2                                                                                 |
| D5 AWD (D4204T23)                                                                 | aut | 159                                                                               | 6,1                                                                               | 128                                                                                 | 4,9                                                                                 | 139                                                                                 | 5,3                                                                                 |

I valori in tabella relativi a consumi di carburante ed emissioni si riferiscono a determinati cicli di

guida UE (vedere di seguito) per un'automobile senza carico (peso a vuoto) nella versione base e

senza equipaggiamento supplementare. Il peso dell'automobile può aumentare a seconda dell'e-



« quipaggiamento. Questo fattore e il carico dell'automobile aumentano il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.

Il consumo di carburante può essere maggiore dei valori riportati in tabella per diversi motivi. Alcuni esempi:

- Se l'automobile è dotata di accessori supplementari che incidono sul peso complessivo.
- Stile di guida del conducente.
- Se il cliente richiede ruote diverse da quelle montate di serie nella versione base del modello, la resistenza al rotolamento potrebbe aumentare.
- Velocità elevate, che aumentano la resistenza all'aria.
- Qualità del carburante, condizioni stradali e traffico, clima e stato dell'automobile.

Una combinazione di alcuni degli esempi citati può aumentare notevolmente i consumi.

Il consumo di carburante può variare notevolmente rispetto ai cicli di guida UE (vedere di seguito) utilizzati per la certificazione dell'automobile su cui si basano i valori riportati in tabella. Per maggiori informazioni, vedere la legislazione di riferimento.

### **NOTA**

Condizioni meteorologiche estreme e guida con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, aumentano considerevolmente il consumo di carburante.

### **Cicli di guida UE**

I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su due cicli di guida standard in laboratorio ("cicli di guida UE") in conformità a EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 e 2017/1153. Poiché i cicli di guida sono impiegati anche per il controllo di qualità, sono stabiliti requisiti rigidi per la ripetibilità dei test. Questi sono effettuati in modo estremamente controllato e utilizzando esclusivamente le funzioni base dell'automobile (ad esempio con condizionatore e radio spenti ecc.). Di conseguenza, i risultati dei test ufficiali non sono evidentemente rappresentativi per l'utilizzo effettivo.

La legislazione riguarda i cicli "Guida su strade urbane" e "Guida su strade extraurbane".

- **Guida su strade urbane** - La misurazione inizia all'accensione a freddo del motore. La guida è simulata.
- **Guida su strade extraurbane** - Si effettuano accelerazioni e frenate a velocità comprese fra 0-120 km/h (0-75 mph). La guida è simulata.

Come previsto dalla legge, il valore per la guida mista riportato in tabella è una combinazione dei cicli "Guida su strade urbane" e "Guida su strade extraurbane".

Per calcolare le emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) durante i due cicli di guida si raccolgono i gas di scarico. I gas vengono quindi analizzati per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub>.

### **Relative informazioni**

- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Pesi (p. 675)
- Guida economica (p. 470)

## Dimensioni di ruote e pneumatici approvate

In alcuni Paesi, il libretto di immatricolazione e gli altri documenti non riportano tutte le dimen-

sioni approvate. La seguente tabella mostra tutte le combinazioni approvate di cerchioni e pneumatici.

✓ = Approvato

| Motore            | man./<br>aut. | 235/55R18<br>7,5x18x50,5 | 235/50R19<br>7,5x19x50,5 | 245/45R20<br>8x20x49,5 | 245/40R21<br>8x21x49,5 |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| T5 AWD (B4204T20) | aut.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |
| T5 AWD (B4204T23) | aut.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |
| T5 AWD (B4204T26) | aut.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |
| T6 AWD (B4204T27) | aut.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |
| T6 AWD (B4204T29) | aut.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |
| D4 AWD (D4204T14) | man.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |
| D4 AWD (D4204T14) | aut.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |
| D5 AWD (D4204T23) | aut.          | ✓                        | ✓                        | ✓                      | ✓                      |

## Relative informazioni

- Valori minimi consentiti di indice di carico e classe di velocità dei pneumatici (p. 688)
- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Designazione delle dimensioni dei pneumatici (p. 564)
- Designazione delle dimensioni del cerchione (p. 565)

## Valori minimi consentiti di indice di carico e classe di velocità dei pneumatici

La seguente tabella mostra l'indice di carico più basso consentito (LI) e la classe di velocità più bassa consentita (SS).

| Motore |          | man./<br>aut. | Indice di carico più basso consentito (LI) <sup>A</sup> | Classe di velocità più bassa consentita (SS) <sup>B</sup> |
|--------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T5 AWD | B4204T20 | aut.          | 96                                                      | V                                                         |
| T5 AWD | B4204T23 | aut.          | 96                                                      | V                                                         |
| T5 AWD | B4204T26 | aut.          | 96                                                      | V                                                         |
| T6 AWD | B4204T27 | aut.          | 96                                                      | V                                                         |
| T6 AWD | B4204T29 | aut.          | 96                                                      | V                                                         |
| D4 AWD | D4204T14 | man.          | 96                                                      | V                                                         |
| D4 AWD | D4204T14 | aut.          | 96                                                      | V                                                         |
| D5 AWD | D4204T23 | aut.          | 96                                                      | V                                                         |

<sup>A</sup> L'indice di carico del pneumatico deve essere almeno pari o superiore al valore riportato in tabella.

<sup>B</sup> La classe di velocità del pneumatico deve essere almeno pari o superiore al valore riportato in tabella.

### Relative informazioni

- Dimensioni di ruote e pneumatici approvate (p. 687)
- Pressioni dei pneumatici approvate (p. 689)
- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Designazione delle dimensioni dei pneumatici (p. 564)
- Designazione delle dimensioni del cerchione (p. 565)

## Pressioni dei pneumatici approvate

Le pressioni dei pneumatici approvate per le rispettive motorizzazioni può essere letta nella tabella.



### NOTA

Non tutti i motori, i pneumatici e le relative combinazioni sono disponibili su tutti i mercati.

| Motore            | Dimensioni dei pneumatici | Velocità                 | Carico, 1-3 persone             |                | Carico max         |                | Pressione ECO <sup>A</sup> |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|
|                   |                           |                          | Anteriore<br>(kPa) <sup>B</sup> | Post.<br>(kPa) | Anteriore<br>(kPa) | Post.<br>(kPa) | Ant./post.<br>(kPa)        |
| Tutti i motori    | 235/55 R18                | 0-160 km/h (0-100 mph)   | 240                             | 240            | 260                | 260            | 260                        |
|                   | 235/50 R19                | 160+ km/h (100+ mph)     | 250                             | 250            | 280                | 280            | -                          |
|                   | 245/45 R20                |                          |                                 |                |                    |                |                            |
|                   | 245/40 R21                |                          |                                 |                |                    |                |                            |
| Ruotino di scorta |                           | max 80 km/h (max 50 mph) | 420                             | 420            | 420                | 420            | -                          |

<sup>A</sup> Guida economica.

<sup>B</sup> In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.

## Relative informazioni

- Denominazioni del tipo (p. 670)
- Controllo della pressione dei pneumatici (p. 566)
- Dimensioni di ruote e pneumatici approvate (p. 687)





# INDICE ALFABETICO

## 1, 2, 3 ...

4WD 455

## A

Abbaglianti 155

Abbaglianti automatici 155

ABS

freni antibloccaggio 440

AC (Aria condizionata) 227

Accendere l'automobile 434

Accessori e dotazione supplementare 39

installazione 39

ACC - Regolatore elettronico della velocità

adattivo 311, 314, 315, 317, 318, 319,

321, 322, 323, 324, 325, 327

AdBlue 479

capacità del serbatoio 683

Rabbocco 481

Spie e messaggi 483

utilizzo 480

aggiornamenti di sistema 611

Aggiornamenti software 37

Airbag 52

Attivazione/disattivazione 55

lato conducente 53

lato passeggero 54, 55

Airbag laterale 58

Allarme 281

disattivazione 283

livello di allarme ridotto 285

sensori di movimento e inclinazione 282

All Wheel Drive (trazione integrale) 455

Alta temperatura motore 485

Alzacristalli 167, 168

Protezione antischiacciamento 166

Alzacristalli elettrocomandati 167

Ambiente 30

Anabbaglianti 154

Android Auto 529, 530, 531

Antenna

posizionamento 270

Antiruggine 662

Antislittamento 290

App 507

Apple CarPlay 526, 528

Applicazione della cera 656

Aria condizionata 227

Arresto per esaurimento carburante

diesel 478

Assistenza al parcheggio 407, 408, 409,  
410, 411

funzione 407, 408, 409

Assistenza al parcheggio attiva 423, 425,

428, 430, 431

funzione 423, 425, 428, 430, 431

Limitazioni 428

Spie e messaggi 431

utilizzo 425, 428

Assistenza al parcheggio - PAP 423, 425,

428, 430, 431

Assistenza al sorpasso 321, 322, 339

Assistenza avviamento in salita 447

Assistenza per rischio di collisione 397,

398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406

Asta di livello elettronica 621

Attrezzatura di emergenza

Cassetta del pronto soccorso 606

triangolo di emergenza 606

Attrezzi 574

Attrezzo di sollevamento 575

Audio e media 506

Ausilio all'avviamento 486

Ausilio all'avviamento in salita

Ausilio all'avviamento in salita (HSA) 447

Ausilio alla frenata

dopo una collisione 447

## INDICE ALFABETICO

|                                                                                                |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausilio alla guida in discesa                                                                  | 468                                              |
| attivazione con il pulsante funzione                                                           | 469                                              |
| Ausilio alla sterzata per rischio di collisione                                                | 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 |
| Ausilio alla sterzata per rischio di collisione con veicoli che procedono in direzione opposta | 401, 402                                         |
| Ausilio alla sterzata per rischio di tamponamento da dietro                                    | 403, 404, 405                                    |
| Auto hold                                                                                      | 445                                              |
| Autolavaggio                                                                                   | 656, 657, 658, 659, 660, 661                     |
| Automobile connessa                                                                            | 540                                              |
| connessione assente o limitata                                                                 | 545                                              |
| Automobile connessa a Internet                                                                 |                                                  |
| aggiornamenti di sistema                                                                       | 611                                              |
| invio dei dati dell'automobile                                                                 | 614                                              |
| prenotare assistenza e riparazione                                                             | 612                                              |
| AutoveloX                                                                                      | 386                                              |
| Avvertimento collisione                                                                        |                                                  |
| rilevamento di pedoni                                                                          | 362                                              |
| Sensore radar                                                                                  | 345                                              |
| Avvertimento distanza                                                                          | 307, 308, 309                                    |
| Limitazioni                                                                                    | 310                                              |
| Avviamento del motore                                                                          | 434                                              |
| dopo una collisione                                                                            | 60                                               |
| Avvisatore acustico                                                                            | 197                                              |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Avvisatore cinture                   | 51  |
| AWD, trazione integrale              | 455 |
| Azzeramento contachilometri parziale | 90  |

## B

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Bagagliaio                    | 597      |
| Illuminazione                 | 163      |
| Presa elettrica               | 592, 594 |
| punti di fissaggio            | 600      |
| rete protettiva               | 605      |
| Basetta portafusibili         | 638      |
| Bassa tensione della batteria |          |
| Batteria di avviamento        | 486      |
| Batteria                      |          |
| Ausiliaria                    | 636      |
| ausilio all'avviamento        | 486      |
| Avviamento                    | 633      |
| manutenzione                  | 633      |
| Simboli sulla batteria        | 637      |
| Spie di allarme               | 637      |
| Batteria ausiliaria           | 636      |
| Batteria chiave scarica       | 249      |
| Batteria di avviamento        | 486, 633 |
| Sovraccarico                  | 486      |
| Battistrada                   | 566      |
| benzina                       | 475      |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Bicchieri                          |               |
| laminato/rinforzato                | 166           |
| BLIS                               | 372, 373, 374 |
| Bloccaggio/sbloccaggio portellone  | 247, 269      |
| Bloccaggio automatico              | 274           |
| Bloccaggio privato                 | 280           |
| Attivazione/disattivazione         | 280           |
| Bloccaporte                        | 285           |
| disattivazione                     | 286           |
| Blocco sterzo                      | 197           |
| Bluetooth                          |               |
| cellulare                          | 531           |
| collegare                          | 523           |
| connettere l'automobile a Internet | 542           |
| impostazioni                       | 540           |
| Borsa di primo soccorso            | 606           |
| Bulloni ruote                      | 575           |
| serrabile                          | 575           |
| Bulloni ruote antifurto            | 575           |
| Bussola                            | 503           |
| taratura                           | 504           |
| bypass dell'etilometro             | 438           |

|                                   |               |                                                |                              |                             |                |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>C</b>                          |               | Cerchioni                                      |                              | Parcheggio                  | 228            |
|                                   |               | Pulizia                                        | 661                          | Refrigerante                | 683            |
| Cambio                            | 448           | Chiave                                         | 243                          | regolazione della ventola   | 223, 224       |
| automatico                        | 449           | Chiave telecomando                             | 243                          | regolazione di temperatura  | 225, 226       |
| manuale                           | 448           | abbinamento a profilo conducente               | 139                          | riparazione                 | 618            |
| Cambio automatico                 | 449           | Autonomia                                      | 248                          | sensori                     | 201            |
| kickdown                          | 453           | perdita                                        | 252                          | temperatura percepita       | 201            |
| olio                              | 682           | sostituzione della batteria                    | 249                          | zone                        | 200            |
| rimorchio                         | 491           | stelo staccabile della chiave                  | 254                          | climatizzatore, liquido     |                |
| Cambio delle ruote                | 574           | chiusura centralizzata                         | 271                          | quantità e tipo             | 683            |
| cambio manuale                    | 448           | Cintura, vedere Cintura di sicurezza           | 48                           | Climatizzatore ECO          | 458            |
| olio                              | 682           | Cintura di sicurezza                           | 48                           | Codice colore della vernice | 664            |
| Carburante                        | 474, 475, 477 | allacciare/slacciare                           | 48                           | Codice colore vernice       | 664            |
| consumo di carburante             | 685           | allarme cinture non allacciate                 | 51                           | codice PIN                  | 544            |
| identificatore                    | 475, 477      | gravidanza                                     | 45                           | Codici colore               | 664            |
| Carico                            |               | pretensionatori delle cinture                  | 50                           | Cofano, apertura            | 617            |
| carichi lunghi                    | 598           | City Safety in caso di impossibilità di effet- |                              | Collisione                  | 44, 48, 52, 59 |
| generalità                        | 597           | tuare manovre evasive                          | 366                          | Comandi del climatizzatore  | 211            |
| occhielli di fissaggio del carico | 600           | City Safety in presenza di veicoli che proce-  |                              | display centrale            | 211            |
| Carico max sul tetto              | 675           | dono in direzione trasversale                  | 365, 366                     | sedile posteriore           | 211            |
| Carico sul tetto, peso max        | 675           | City Safety™                                   | 358, 359, 361, 362, 367, 370 | Comando incidenza fari      | 152            |
| Carta SIM                         | 544           | Classi di velocità dei pneumatici              | 564                          | Comando luci                | 150, 164       |
| Cassetto portaoggetti             | 595           | Clean Zone                                     | 203                          | Comando vocale              | 145            |
| Catena cinematica                 |               | Clean Zone Interior Package                    | 204                          | cellulare                   | 146            |
| Cambio                            | 448           | Climatizzatore                                 | 200, 211, 227                | Climatizzatore              | 202            |
| Cerchio, dimensione               | 565           | autoregolazione                                | 218                          | impostazioni                | 148            |
|                                   |               | comando vocale                                 | 202                          | radio e media               | 147            |

## INDICE ALFABETICO

|                                         |                    |                                    |                     |                                          |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Componente sconosciuto                  | 286                | Copertura                          |                     | Decalcomania pressione pneumatici        | 568                |
| Computer di bordo                       | 87, 89             | bagagliaio                         | 602                 | Decalcomanie                             |                    |
| Condensa                                |                    | Copribagagliaio                    | 601, 602            | posizione                                | 670                |
| Condensa nei fari                       | 656, 658           | Corner Traction Control            | 290                 | Denominazioni del tipo                   | 670                |
| Condensa nei fari                       | 657, 658, 659, 660 | Cross Traffic Alert – CTA          | 377, 378, 379, 380  | Diesel                                   | 477                |
| Condivisione dati                       | 547                | CTA – Cross Traffic Alert          | 377, 378, 379, 380  | arresto per esaurimento carburante       | 478                |
| Condizioni                              |                    | Cura dell'automobile               | 656, 657, 658, 659, | Dimensioni dei pneumatici                | 564, 574           |
| servizi                                 | 38                 |                                    | 660, 661            | Disinserimento dell'immobilizzatore leva |                    |
| utente                                  | 547                | rivestimento in pelle              | 654                 | seletrice                                | 452                |
| Connessione dell'automobile a Internet  |                    | Cuscino anteriore                  |                     | Display centrale                         |                    |
| connessione assente o limitata          | 545                | Climatizzatore                     | 211                 | comandi del climatizzatore               | 211                |
| tramite dispositivo mobile (Bluetooth)  | 542                | riscaldamento elettrico            | 214                 | impostazioni                             | 132, 133           |
| tramite dispositivo mobile (Wi-Fi)      | 542                | Temperatura                        | 225                 | messaggi                                 | 140, 141           |
| tramite il modem dell'automobile        | 543                | Ventilazione                       | 216                 | modifica dell'aspetto                    | 130                |
| Connessione del telefono                | 532                | Ventola                            | 223                 | panoramica                               | 108                |
| Contachilometri parziale                | 87                 | Cuscino elettrocomandato           | 185                 | Pulizia                                  | 651                |
| Contachilometri parziale azzeramento    | 90                 | Cuscino gonfiabile, vedere Airbag  | 52                  | simboli nel campo di stato               | 123                |
| Contenuto di etanolo                    |                    | CZIP (Clean Zone Interior Package) | 204                 | spegnimento e modifica del volume        | 131                |
| max 10% in volume                       | 475                |                                    |                     | Tastiera                                 | 125                |
| Contratto di licenza                    | 96, 550            |                                    |                     | utilizzo                                 | 111, 114, 118, 123 |
| Controllo del freno motore              | 290                |                                    |                     | videata funzioni                         | 121                |
| Controllo della stabilità per il traino | 290, 493           |                                    |                     | videate                                  | 114                |
| Controllo del livello                   | 465                |                                    |                     | Display del conducente                   |                    |
| impostazioni                            | 467                |                                    |                     | menu delle applicazioni                  | 102, 103           |
| Controllo del livello dell'olio motore  | 621                |                                    |                     | messaggi                                 | 104                |
|                                         |                    |                                    |                     | Display informativo                      | 82, 86             |
|                                         |                    |                                    |                     | Distribuzione dell'aria                  | 205                |
|                                         |                    |                                    |                     | bocchette di ventilazione                | 205, 206           |

## D

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Dati                                            |     |
| registrazione                                   | 37  |
| trasmissione fra automobile e ripara-           |     |
| tore                                            | 610 |
| Dati personali (Politica relativa alla privacy) | 38  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| modifica               | 206 |
| ricircolo              | 218 |
| sbrinamento            | 219 |
| tabella delle opzioni  | 208 |
| DivX®                  | 522 |
| Drive-E                |     |
| Filosofia ambientale   | 30  |
| Driver Alert Control   | 387 |
| utilizzo               | 389 |
| Durata approach light  | 161 |
| Durata Home safe light | 161 |

## E

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Economia di guida               | 470      |
| Emissioni di anidride carbonica | 685      |
| Emissioni di CO2                | 685      |
| etichette                       |          |
| posizione                       | 670      |
| Etilometro                      | 438, 439 |

## F

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Fari attivi in curva               | 158 |
| Fascio di luce dei fari            |     |
| regolazione in altezza             | 152 |
| Fendinebbia                        |     |
| Anteriore                          | 158 |
| posteriore                         | 159 |
| Fermo di sicurezza per bambini     | 273 |
| Filtro antiparticolato             | 478 |
| Filtro antiparticolato diesel      | 478 |
| Filtro antiparticolato per benzina | 476 |
| Filtro dell'abitacolo              | 205 |
| Finestrini                         |     |
| tendina parasole                   | 169 |
| Finestrini e cristalli             | 166 |
| Fondi stradali scivolosi           | 472 |
| Foratura                           | 583 |
| Four-C                             | 465 |
| Freni                              | 440 |
| automatico ad automobile ferma     | 445 |
| freno a mano                       | 442 |
| impianto frenante                  | 439 |
| luci di arresto di emergenza       | 160 |
| Luci stop                          | 160 |
| manutenzione                       | 442 |
| servofreno, BAS                    | 441 |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| sistema ABS (freni antibloccaggio)      | 440      |
| su fondi bagnati                        | 441      |
| su strade cosparse di sale              | 441      |
| Freno a mano                            | 442, 443 |
| Freno automatico                        | 445      |
| attivazione e disattivazione            | 446      |
| dopo una collisione                     | 447      |
| Freno di servizio                       | 440      |
| Freno di stazionamento                  | 442      |
| attivazione automatica                  | 444      |
| attivazione e disattivazione            | 443      |
| bassa tensione di batteria              | 445      |
| Freno di stazionamento elettrico        | 442      |
| Freno motore automatico                 | 468      |
| Funzione antisbandamento                | 290      |
| Funzione di memoria del sensore pioggia | 180      |
| Funzione di ricambio aria               | 243, 271 |
| Funzione stop/start                     | 460      |
| Funzioni dell'automobile                |          |
| sul display centrale                    | 121      |
| Funzioni freno                          | 439      |
| Fusibili                                |          |
| generalità                              | 638      |
| nel bagagliaio                          | 647      |
| nel vano motore                         | 640      |
| sostituzione                            | 639      |
| sotto il cassetto portaoggetti          | 643      |

## G

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ganci fermacarico                    | 599      |
| Gancio di traino                     | 487      |
| estraibile                           | 489      |
| Specifiche                           | 488      |
| Gestione applicazioni                | 611      |
| Gomme invernali                      | 581      |
| Gonfiaggio dei pneumatici            | 587      |
| Gracenote®                           | 520      |
| Griglia protettiva                   | 603      |
| Gruppo radar                         | 345      |
| Gruppo telecamera                    | 354      |
| GSI - Ausilio alla leva selettiva    | 453      |
| Guado                                | 472      |
| Guida                                |          |
| con rimorchio                        | 491      |
| impianto di raffreddamento           | 485      |
| Guida a bassa velocità               | 467      |
| attivazione con il pulsante funzione | 468      |
| Guida con rimorchio                  |          |
| peso del rimorchio                   | 676      |
| pressione sulla sfera                | 676      |
| Guida economica                      | 458, 470 |
| Guida invernale                      | 471      |

## H

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hard disc                    |          |
| spazi                        | 549      |
| HDC                          | 468      |
| Head-Up Display              | 142      |
| attivazione e disattivazione | 143      |
| impostazioni                 | 143      |
| Pulizia                      | 652      |
| sostituzione del parabrezza  | 619      |
| Hill Descent Control         | 468, 469 |
| HomeLink®                    | 499      |
| programmare                  | 500      |
| utilizzo                     | 502      |

## I

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| IAQS (Interior Air Quality System) | 204           |
| IC (Inflatable Curtain)            | 58            |
| ID, Volvo                          | 28            |
| Illuminazione                      |               |
| abbaglianti                        | 155           |
| Abbaglianti automatici             | 155           |
| Anabbaglianti                      | 154           |
| Comandi                            | 150, 162, 164 |
| Comando incidenza fari             | 152           |
| fari attivi in curva               | 158           |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| fendinebbia                                 | 158      |
| illuminazione automatica dell'abitacolo     | 162      |
| illuminazione comandi                       | 164      |
| Illuminazione degli strumenti               | 164      |
| Illuminazione del display                   | 164      |
| illuminazione di sicurezza                  | 161      |
| impostazioni                                | 151      |
| Indicatori di direzione                     | 157      |
| lampadine a incandescenza, specifiche       | 632      |
| Lampeggiatori di emergenza                  | 160      |
| Luce di pos.                                | 153      |
| luci di arresto di emergenza                | 160      |
| luci di orientamento                        | 161      |
| luci diurne                                 | 153      |
| Luci in curva                               | 159      |
| Luci stop                                   | 160      |
| nell'abitacolo                              | 162, 164 |
| posizioni delle lampadine                   | 626      |
| retronebbia                                 | 159      |
| Illuminazione, sostituzione delle lampadine | 625      |
| abbaglianti                                 | 628      |
| Anabbaglianti                               | 627      |
| indicatori di direzione anteriori           | 630      |
| Luce di retromarcia                         | 630      |
| luci diurne/di posizione anteriori          | 629      |
| retronebbia                                 | 631      |
| staccare la copertura in plastica           | 626      |

|                                  |          |                                      |               |                                                  |     |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----|
| Illuminazione abitacolo          | 162, 164 | Messaggi                             | 538           | presa elettrica                                  | 592 |
| automatismo                      | 162      | riproduzione di media                | 517, 519      | tunnel                                           | 591 |
| Illuminazione comandi            | 164      | Incidente, vedere Collisione         | 44            | Interni in pelle, consigli per la pulizia        | 654 |
| Illuminazione comfort            | 163, 164 | Indicatore cambio di marcia          | 453           | iPod®, collegamento                              | 523 |
| Illuminazione degli strumenti    | 164      | Indicatore del carburante            | 87            | ITPMS - Indirect Tyre Pressure Monitoring System | 569 |
| Illuminazione del display        | 164      | Indicatore di collisione             | 358, 371      |                                                  |     |
| Immobilizer                      | 257      | Indicatore di usura                  | 566           |                                                  |     |
| Immobilizer elettronico          | 257      | Indicatori di direzione              | 157           |                                                  |     |
| Immobilizer comandato a distanza | 257      | Indicazione di bloccaggio            | 242           |                                                  |     |
| Immobilizer elettronico          | 257      | impostazione                         | 243           |                                                  |     |
| Immobilizzatore leva selettoria  | 452      | Indicazioni sui segnali stradali     | 381, 382, 384 | Key tag                                          | 243 |
| disattivare                      | 452      | Limitazioni                          | 387           | Kit di riparazione pneumatici                    | 584 |
|                                  |          | utilizzo                             | 382, 385, 386 | Kit di riparazione provvisoria pneumatici        |     |
| Impianto di raffreddamento       |          | Indice di carico                     | 564           | Gonfiaggio dei pneumatici                        | 587 |
| surriscaldamento                 | 485      | Inflatable Curtain                   | 58            | liquido sigillante                               | 583 |
| Impianto di scarico              | 479, 485 | Informazioni per il proprietario     | 18            | panoramica                                       | 583 |
| Impianto elettrico               | 633      | Informazioni sul traffico            | 513           | posizionamento                                   | 583 |
| Impianto frenante                |          | Infotainment (Audio e media)         | 506           | versione, post-controllo                         | 584 |
| liquido                          | 682      | Ingombro                             | 673           |                                                  |     |
| Impostare la distanza temporale  | 309      | IntelliSafe                          |               |                                                  |     |
| Impostazioni                     | 135      | Assistenza al conducente             | 33            |                                                  |     |
| Categorie                        | 135      | Interior Air Quality System          | 204           |                                                  |     |
| contestuale                      | 132      | Internet, vedere Automobile connessa | 540           | Lampadine                                        |     |
| menu di impostazione             | 135      | Interni dell'abitacolo               | 590           | posizionamento                                   | 626 |
| Ripristino                       | 134      | cassetto portaoggetti                | 595           | rimorchio                                        | 494 |
| Impostazioni audio               | 506, 538 | Parasole                             | 597           | sostituzione                                     | 625 |
| cellulare                        | 539      |                                      |               | Specifiche                                       | 632 |
|                                  |          |                                      |               | Lampadine a incandescenza, specifiche            | 632 |

## K

## L

## INDICE ALFABETICO

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Lampeggiatori di emergenza                          | 160                     |
| Lane Keeping Aid (LKA) - Mantenimento corsia attivo | 390, 392, 393, 394, 396 |
| Lavacristalli                                       |                         |
| liquido lavacristalli, rabbocco                     | 667                     |
| Lunotto                                             | 181, 182                |
| Parabrezza                                          | 180                     |
| Proiettori                                          | 180                     |
| Lavaggio ad alta pressione                          | 659                     |
| Lavaggio a mano                                     | 657                     |
| Lavaggio automatico                                 | 658                     |
| Lavaggio parabrezza                                 | 180                     |
| Lettore CD                                          | 521                     |
| Lettore MD                                          | 516, 517, 519           |
| comando vocale                                      | 147                     |
| formati di file compatibili                         | 547, 548                |
| Limitatore di velocità                              | 294, 297, 298, 301      |
| disattivazione temporanea                           | 296                     |
| ricordare                                           | 295                     |
| spegnimento                                         | 297                     |
| Limitatore di velocità automatico                   | 298, 300, 301           |
| Limiti della telecamera di assistenza al parcheggio | 418                     |
| Limiti di Driver Alert Control                      | 389                     |
| Limp home                                           | 448                     |

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Linee guida per la telecamera di assistenza al parcheggio        | 415      |
| Lingua                                                           | 131      |
| Liquidi, quantità                                                | 667, 683 |
| Liquidi e oli                                                    | 682, 683 |
| Liquido lavacristalli                                            | 667      |
| Liquido refrigerante                                             | 682      |
| Liquido refrigerante, rabbocco                                   | 622      |
| Liquido sigillante                                               | 583      |
| Livello dell'olio basso                                          | 621      |
| Livello di forza della sterzata, vedere Sensibilità dello sterzo | 288      |
| Luce di pos.                                                     | 153      |
| Lucidatura                                                       | 656      |
| Luci di arresto di emergenza                                     | 160      |
| Luci diurne                                                      | 153      |
| Luci in curva                                                    | 159      |
| Luci stop                                                        | 160      |
| Lunotto                                                          |          |
| lavacristalli                                                    | 181, 182 |
| riscaldamento elettrico                                          | 222      |
| tergicristalli                                                   | 181, 182 |

## M

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Macchie                                             | 651, 653, 654, 655      |
| Mantenimento corsia attivo                          |                         |
| utilizzo                                            | 392                     |
| Mantenimento corsia attivo - Lane Keeping Aid (LKA) | 390, 392, 393, 394, 396 |
| Mantenimento dell'abitacolo confortevole            | 233                     |
| avviamento/spegnimento                              | 233                     |
| Manuale del proprietario                            | 24                      |
| certificazione ambientale                           | 26                      |
| sul cellulare                                       | 23                      |
| sul display centrale                                | 19, 21                  |
| Manutenzione                                        |                         |
| antiruggine                                         | 662                     |
| Marcatura VOL                                       | 562                     |
| Marchio ambientale, FSC                             | 26                      |
| Marmitta catalitica                                 |                         |
| Trasporto                                           | 497                     |
| Martinetto                                          | 575                     |
| Messaggi di errore                                  |                         |
| Regolatore elettronico della velocità adattivo      | 327                     |
| vedere Messaggi e spie                              | 327, 343                |
| Messaggi di errore in BLIS                          | 376                     |



|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Messaggi e spie                                |          |
| Indicatore di collisione con freno automatico  | 370      |
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | 327      |
| Messaggi in BLIS                               | 376      |
| Messaggi sui display                           | 104, 140 |
| memorizzati                                    | 106, 141 |
| uso                                            | 105, 140 |
| Misura                                         | 673      |
| Gancio di traino                               | 488      |
| Modalità di guida                              | 455      |
| modifica                                       | 457      |
| Modalità di guida Individual                   | 455      |
| Modalità di risparmio energetico               | 486      |
| Modalità di sicurezza                          | 59       |
| avviamento/spostamento                         | 60       |
| Modalità ECO                                   | 458      |
| attivazione con il pulsante funzione           | 460      |
| Modem dell'automobile                          |          |
| connettere l'automobile a Internet             | 543      |
| impostazioni                                   | 544      |
| Monitoraggio pressione pneumatici              | 569      |
| provvedimento                                  | 573      |
| Stato                                          | 572      |
| Tarare                                         | 570      |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Motore           |     |
| avviare          | 434 |
| disinserire      | 435 |
| Start/Stop       | 460 |
| surriscaldamento | 485 |

## N

|                 |    |
|-----------------|----|
| Numero di serie | 41 |
|-----------------|----|

## O

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Occhielli fermacarico           |          |
| bagagliaio                      | 600      |
| Occhiello di traino             | 497      |
| Olio, vedere anche Olio motore  | 679, 681 |
| Olio dei freni                  |          |
| tipo                            | 682      |
| Olio del cambio                 |          |
| tipo                            | 682      |
| Olio motore                     | 620, 681 |
| condizioni di guida sfavorevoli | 681      |
| filtro                          | 620      |
| Rabbocco                        | 621      |
| tipo e quantità                 | 679      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Omologazione               |     |
| sistema chiave telecomando | 258 |
| sistema radar              | 350 |
| Optional/accessorio        | 24  |
| Orologio, impostazione     | 92  |
| ottani                     | 475 |

## P

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) | 55                      |
| Paletta al volante                      | 197                     |
| Palette al volante                      | 450                     |
| Panoramica degli strumenti              |                         |
| automobile con guida a destra           | 79                      |
| automobile con guida a sinistra         | 78                      |
| PAP - Assistenza al parcheggio attiva   | 423, 425, 428, 430, 431 |
| Parabrezza                              |                         |
| immagine proiettata                     | 142, 143                |
| riscaldamento elettrico                 | 221                     |
| Parasole                                | 597                     |
| luce dello specchietto                  | 163                     |
| Parcheggio                              |                         |
| in pendenza                             | 444                     |
| Passaggio di proprietà                  | 134                     |
| Passenger Airbag Cut Off Switch         | 55                      |

## INDICE ALFABETICO

|                                            |                          |                                        |          |                                        |               |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
| Pedestrian Protection System               | 47                       | Portabiciclette                        |          | Press. pneum.                          |               |
| Percorrenza                                | 87                       | montato sul gancio di traino           | 495      | Controllo                              | 566           |
| Pesi                                       |                          | Portapacchi                            | 598      | raccomandata                           | 568           |
| peso a vuoto                               | 675                      | Portellone                             |          | Regolazione                            | 567           |
| Peso a vuoto                               | 675                      | apertura/chiusura con il movimento del |          | Pressione ECO                          | 568, 689      |
| Peso complessivo                           | 675                      | piede                                  | 278      | Prestazioni del conducente             | 90, 91        |
| Peso del rimorchio e pressione sulla sfera | 676                      | bloccaggio/sbloccaggio                 | 247, 269 | Pretensionatori delle cinture          | 50            |
| Pilot Assist                               | 329, 332, 333, 334, 335, | elettrocomandato                       | 274      | Ripristino                             | 51            |
| 337, 339, 340, 341, 342, 343               |                          | sbloccaggio dall'interno               | 272      | Profilo conducente                     | 137           |
| andare avanti                              | 339                      | Portellone elettrocomandato            | 274      | modifica                               | 138           |
| Pneumatici invernali                       | 581                      | Posizione del quadro                   | 436, 437 | selezionare                            | 137           |
| Pneumatico                                 | 562                      | Posizione di assistenza                | 666      | Profondità battistrada                 | 566, 581      |
| dimensioni                                 | 687                      | Posizioni del cambio                   |          | Programma di assistenza                | 610           |
| distacco                                   | 576                      | Cambio automatico                      | 449      | Pronto soccorso                        | 606           |
| indicatori di usura                        | 566                      | Potenza                                | 678      | Protezione antischiacciamento          | 166           |
| monitoraggio pressione pneumatici          | 569                      | Pportiera posteriore                   |          | Reset                                  | 167           |
| montaggio                                  | 578                      | tendina parasole                       | 169      | Protezione contro il colpo di frusta   | 45            |
| Pneumatici invernali                       | 581                      | PPS (Pedestrian Protection System)     | 47       | Protezione in caso di uscita di strada | 398, 399, 400 |
| Premere                                    | 689                      | Precondizionamento                     | 228      | Protezione per bambini                 | 61, 64, 65    |
| profondità battistrada                     | 581                      | avviamento/spengimento                 | 229      | posizione/montaggio                    | 64, 65        |
| rimessaggio                                | 562                      | timer                                  | 230      | punti di fissaggio inferiori           | 63            |
| riparazione pneumatici                     | 583                      | Preferiti radio                        | 513      | Punti di fissaggio i-Size/ISOFIX       | 63            |
| rotazione                                  | 563                      | Prenotare assistenza e riparazione     | 612      | Punti di fissaggio superiori           | 62            |
| Senso di rotazione                         | 565                      | Presa diagnostica                      | 40       | seggolino per bambini integrato        | 73            |
| Specifiche                                 | 687, 688, 689            | Presa elettrica                        | 592      | tabella di posizionamento              | 67            |
| tabella delle pressioni dei pneumatici     | 689                      | utilizzo                               | 594      |                                        |               |
| Poggiatesta                                | 195                      |                                        |          |                                        |               |
| Politica relativa alla privacy             | 38                       |                                        |          |                                        |               |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| tabella per i-Size                    | 69                           |
| tabella per ISOFIX                    | 70                           |
| Pulizia                               | 653, 655                     |
| Cerchioni                             | 661                          |
| Cinture di sicurezza                  | 653                          |
| display centrale                      | 651                          |
| Lavaggio automatico                   | 658                          |
| lavaggio dell'automobile              | 656, 657, 658, 659, 660, 661 |
| rivestimento                          | 651, 653, 654, 655           |
| Rivestimento in tessuto               | 651, 653, 654                |
| Pulizia a intermittenza               | 178                          |
| Pulizia dei cerchioni                 | 661                          |
| Pulizia delle spazzole tergicristallo | 660                          |

## Q

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Quadro strumenti      | 82       |
| impostazioni          | 86       |
| Qualità dell'aria     | 203, 204 |
| allergia e asma       | 204      |
| filtro dell'abitacolo | 205      |

## R

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Raccomandazioni per il carico | 597 |
| Raccomandazioni per la guida  | 471 |

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Radio                                          | 510                                                        |
| avviare                                        | 511                                                        |
| cambio di banda radio e stazione radio         | 511                                                        |
| comando vocale                                 | 147                                                        |
| DAB                                            | 515                                                        |
| impostazioni                                   | 513                                                        |
| ricerca stazione radio                         | 512                                                        |
| Radio digitale (DAB)                           | 515                                                        |
| Red Key                                        | 252                                                        |
| impostazioni                                   | 253                                                        |
| Refrigerante                                   | 618                                                        |
| climatizzatore                                 | 683                                                        |
| Regolatore elettronico della velocità          | 302, 303                                                   |
| disattivazione temporanea                      | 305, 306                                                   |
| disinserire                                    | 307                                                        |
| gestire la velocità                            | 303, 304                                                   |
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | 311, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 327 |
| andare avanti                                  | 321, 322                                                   |
| funzione                                       | 311                                                        |
| gestire la velocità                            | 315, 317                                                   |
| impostazione intervallo temporale              | 318, 319                                                   |
| passare alla funzione di regolazione velocità  | 325                                                        |
| Ricerca dei guasti                             | 324                                                        |
| Sensore radar                                  | 345                                                        |
| Regolazione automatica del climatizzatore      | 218                                                        |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Regolazione delle caratteristiche di guida     | 288, 455 |
| Regolazione del volante                        | 198      |
| Rete                                           |          |
| bagagliaio                                     | 605      |
| Rete protettiva                                | 605      |
| Ribloccaggio automatico                        | 245, 268 |
| Ricerca dei guasti                             |          |
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | 324      |
| Ricerca dei guasti al sensore telecamera       | 355      |
| Ricircolo dell'aria                            | 218      |
| Rifornimento                                   | 481      |
| AdBlue                                         | 481      |
| Rabbocco                                       | 473      |
| sportello del serbatoio                        | 473      |
| Rifornimento di carburante                     | 473      |
| Rigenerazione                                  | 476, 478 |
| Rilevamento di ciclisti                        | 362      |
| Rilevamento galleria                           | 154      |
| Rimorchio                                      | 493      |
| cavo                                           | 491      |
| guida con rimorchio                            | 491      |
| Lampadine                                      | 494      |
| oscillazione                                   | 493      |
| Ripristino degli specchi retrovisori esterni   | 171      |

## INDICE ALFABETICO

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Ripristino delle impostazioni                           | 134                |
| passaggio di proprietà                                  | 134                |
| Profilo conducente                                      | 138                |
| Riscaldamento elettrico                                 |                    |
| Cristalli                                               | 221, 222           |
| Sedili                                                  | 214, 215           |
| volante                                                 | 217                |
| Riscaldatore                                            | 236                |
| Riscaldatore di parcheggio                              | 237                |
| riscaldatore supplementare                              | 238                |
| Riscaldatore abitacolo (Riscaldatore di parcheggio)     | 237                |
| Riscaldatore di parcheggio                              | 228, 237           |
| Spie e messaggi                                         | 235                |
| Riscaldatore supplementare                              | 238                |
| Riscaldatore supplementare (Riscaldatore supplementare) | 238                |
| Rivestimenti                                            | 651, 653, 654, 655 |
| Roll Stability Control                                  | 289                |
| RSC (Roll Stability Control)                            | 289                |
| Ruota di scorta                                         | 580, 581           |
| Ruote                                                   |                    |
| Catene da neve                                          | 582                |
| distacco                                                | 576                |
| montaggio                                               | 578                |

**S**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Ruote e pneumatici                    | 687            |
| dimensioni approvate                  |                |
| indice di carico e classe di velocità | 564, 688       |
| Ruotino di scorta                     |                |
| Ruota di scorta                       | 580            |
| <b>S</b>                              |                |
| <hr/>                                 |                |
| Sbloccaggio                           |                |
| con lo stelo della chiave             | 255            |
| impostazioni                          | 247            |
| Sbrinamento                           | 219            |
| Scheggiature e graffi                 | 662, 663, 664  |
| Schienale                             |                |
| sedile anteriore, regolazione         | 184, 185,      |
| 188, 189, 190,                        | 191            |
| sedile posteriore, reclinazione       | 193            |
| Sedile, vedere Sedili                 | 184            |
| Sedile anteriore elettrocomandato     | 185            |
| comando multifunzione                 | 188, 189, 190, |
| 191                                   |                |
| funzione di memoria                   | 186, 187       |
| massaggio                             | 188, 189, 190  |
| regolare il sedile                    | 185            |
| regolazione del sedile del passeggero |                |
| dal sedile del conducente             | 192            |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Supporto laterale                                  | 190      |
| Supporto lombare                                   | 191      |
| Sedile anteriore manuale                           | 184      |
| Sedile posteriore                                  |          |
| Climatizzatore                                     | 211      |
| poggiatesta                                        | 195      |
| ripiegamento dello schienale                       | 193      |
| riscaldamento elettrico                            | 215      |
| Temperatura                                        | 225      |
| Ventola                                            | 224      |
| Sedili                                             |          |
| funzione di memoria del sedile anteriore           | 186, 187 |
| protezione contro il colpo di frusta               | 45       |
| riscaldamento elettrico                            | 214, 215 |
| sedile anteriore elettrocomandato                  | 185      |
| sedile anteriore manuale                           | 184      |
| Ventilazione                                       | 216      |
| Seggiolino per bambini integrato                   | 73       |
| apertura                                           | 74       |
| ripiegamento                                       | 75       |
| Segnale acustico                                   |          |
| Freno di stazionamento                             | 445      |
| Sensibilità dello sterzo dipendente dalla velocità | 288      |
| Senso di rotazione                                 | 565      |
| Sensore di inclinazione                            | 282      |
| Sensore di movimento                               | 282      |

|                               |                         |                                                             |          |                                           |          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Sensore pioggia               | 179, 180                | Simboli                                                     |          | interni                                   | 170      |
| Sensore radar                 | 314, 345                | Spie di controllo                                           | 93       | riscaldamento elettrico                   | 222      |
| Limiti                        | 346                     | Simboli e messaggi per Assistenza per rischio di collisione | 406      | Specchi retrovisori elettrocomandati      | 171      |
| Sensore telecamera            | 367                     | SIPS (Side Impact Protection System)                        | 58       | Specchi retrovisori esterni               | 170, 171 |
| sensori                       |                         | Sistema chiave telecomando, omologazione                    | 258      | Funzione antiabbagliamento                | 170      |
| Qualità dell'aria             | 204                     | Sistema di stabilità                                        | 290      | Reset                                     | 171      |
| Sensori                       |                         | Sistema di stabilità e controllo trazione                   | 290, 293 | Specifiche motore                         | 678      |
| Climatizzatore                | 201                     | Sistema di stabilità e trazione                             | 291, 292 | Spegnimento automatico del motore         |          |
| Sensori di retromarcia        | 407, 408, 409, 410, 411 | cura                                                        |          | spegnimento automatico                    | 461      |
| Sensus                        |                         | sistema di supporto al conducente                           | 288      | Spegnimento del motore                    | 435      |
| connessione e intrattenimento | 34                      | Sollevamento dell'automobile                                | 615      | Spia di allarme                           |          |
| Sensus Navigation             | 384                     | Sostanze che provocano reazioni allergiche e asmatiche      | 204      | regolatore elettronico della velocità     |          |
| Senza chiave                  |                         | Spazzole tergicristallo                                     |          | adattivo                                  | 314      |
| aree sensibili                | 267                     | Posizione di assistenza                                     | 666      | sistema di stabilità e controllo trazione | 290      |
| bloccaggio/sbloccaggio        | 268                     | sostituzione                                                | 664, 665 | Spie di allarme                           | 95       |
| impostazioni                  | 269                     | Specchio retrovisore interno                                | 170      | airbag – SRS                              | 95       |
| Serbatoio del carburante      |                         | Funzione antiabbagliamento                                  | 170      | allarme cinture non allacciate            | 95       |
| volume                        | 683                     | Specchi retrovisori                                         |          | anomalia nell'impianto frenante           | 95       |
| Serrature                     |                         | Bussola                                                     | 503, 504 | Avvertimento                              | 95       |
| bloccaggio                    | 245                     | elettrocomandati                                            | 171      | Bassa pressione dell'olio                 | 95       |
| sbloccaggio                   | 245                     | esterni                                                     | 170, 171 | freno di stazionamento inserito           | 95       |
| Sicurezza                     | 44                      | Funzione antiabbagliamento                                  | 170      | l'alternatore non carica                  | 95       |
| gravidanza                    | 45                      |                                                             |          | la batteria di avviamento non si ricarica | 95       |
| Sicurezza dei bambini         | 61                      |                                                             |          | sicurezza                                 | 44       |
| Side Impact Protection System | 58                      |                                                             |          | Spie di controllo                         | 93       |

## INDICE ALFABETICO

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Spie e messaggi                                |          |
| campo di stato sul display centrale            | 123      |
| Indicatore di collisione con freno automatico  | 370      |
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | 327      |
| riscaldatore di parcheggio                     | 235      |
| Spin control                                   | 290      |
| Sportello di carico                            | 600      |
| Sportello per sci                              | 600      |
| Stabilizzatore                                 | 487      |
| rimorchio                                      | 493      |
| Start/Stop                                     | 460      |
| disattivare                                    | 462      |
| Guida                                          | 461      |
| Limiti                                         | 463      |
| Statistica di bordo                            | 90       |
| Stato dell'automobile                          | 612      |
| Press. pneum.                                  | 572      |
| Strada allagata                                | 472      |
| Strade scivolose                               | 471, 472 |
| Strumentazione e comandi                       | 78, 79   |
| Strumenti                                      |          |
| indicatore del carburante                      | 87       |
| Suonare                                        | 197      |
| Supporto per borse della spesa                 | 599      |
| Surriscaldamento                               | 485, 491 |

## T

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Tabella delle pressioni dei pneumatici | 689                               |
| Tastiera                               | 125, 128                          |
| modifica della lingua                  | 128                               |
| Tastierina al volante                  | 197                               |
| Tel.                                   | 531                               |
| cambiare                               | 536                               |
| Chiamata                               | 536, 539                          |
| collegare                              | 532                               |
| comando vocale                         | 146                               |
| connessione automatica                 | 534                               |
| connessione manuale                    | 535                               |
| disconnessione                         | 535                               |
| Messaggi                               | 537                               |
| rimozione                              | 536                               |
| Telecamera di assistenza al parcheggio | 412, 413, 415, 417, 418, 420, 421 |
| Impostazioni                           | 418                               |
| Telecamera di retromarcia              | 412, 413, 415, 417, 418, 420, 421 |
| Telecomando HomeLink®                  |                                   |
| programmabile                          | 499                               |
| Telefono cellulare, vedere Telefono    | 532                               |
| Temperatura                            |                                   |
| percepita                              | 201                               |
| Regolazione                            | 225, 226                          |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Temperatura motore                    |          |
| alta                                  | 485      |
| Tendina gonfiabile                    | 58       |
| Tendina parasole                      |          |
| Pportiera posteriore                  | 169      |
| Protezione antischiacciamento         | 166      |
| tettuccio panoramico                  | 173, 177 |
| Tergicristalli                        | 177      |
| Sensore pioggia                       | 179, 180 |
| Termometro della temperatura esterna  | 92       |
| Tettuccio apribile                    |          |
| Protezione antischiacciamento         | 166      |
| Tettuccio panoramico                  |          |
| apertura e chiusura                   | 174      |
| Posizione di ventilazione             | 175      |
| Protezione antischiacciamento         | 166      |
| tendina parasole                      | 173, 177 |
| Tettuccio panoramico elettrocomandato | 173      |
| Traction Control                      | 290      |
| Traino                                | 496      |
| Trasmissione                          | 448      |
| Trasporto                             | 499      |
| Trasporto su carro-attrezzi           | 499      |
| Trasporto su traghetti                | 465      |
| Trazione integrale (AWD)              | 455      |
| Triangolo di emergenza                | 606      |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| TSA - controllo della stabilità per il traino | 493 |
| TSA - Controllo della stabilità per il traino | 290 |
| Tunnel                                        | 591 |
| TV                                            | 524 |
| guardare                                      | 525 |
| impostazioni                                  | 525 |

## U

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ugelli di lavaggio riscaldati   | 178 |
| Ugelli lavacristalli riscaldati | 178 |
| Unità                           | 131 |
| USB                             |     |
| presa per connessione di media  | 524 |

## V

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vacanze in automobile | 471 |
| Vani portaoggetti     | 590 |
| cassetto portaoggetti | 595 |
| Parasole              | 597 |
| tunnel                | 591 |
| Vano motore           |     |
| liquido refrigerante  | 622 |
| Olio motore           | 620 |
| panoramica            | 619 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vapori di carburante          | 474           |
| Ventilazione                  | 205, 206      |
| Sedili                        | 216           |
| Ventola                       |               |
| bocchette di ventilazione     | 206           |
| Distribuzione dell'aria       | 206           |
| Regolazione                   | 223, 224      |
| Vernice                       |               |
| codice colore                 | 664           |
| danni alla vernice e ritocchi | 662, 663, 664 |
| Vetro laminato                | 166           |
| Video                         | 521, 523      |
| impostazioni                  | 522           |
| Volante                       | 197, 198      |
| paletta                       | 197           |
| Regolazione del volante       | 198           |
| riscaldamento elettrico       | 217           |
| Tastierina                    | 197           |
| Volvo ID                      | 28            |
| ricezione e registrazione     | 28            |

## W

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Whiplash Protection System         | 45 |
| WHIPS (Whiplash Protection System) | 45 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| WiFi                                     |     |
| condivisione della connessione Internet, |     |
| hotspot                                  | 544 |
| connettere l'automobile a Internet       | 542 |
| rimozione della rete                     | 546 |
| tecnica e sicurezza                      | 546 |







**V O L V O**