



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

SUPPLEMENT



VÄLKOMMEN!

Her kan du lese om funksjonene til baksetet i din Volvo XC90 Excellence Lounge. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett. Alle typer tilleggsutstyr/tilbehør som var kjent på tidspunktet for publiseringen, er merket med en stjerne: *.



BILENS MIDTDISPLAY

Førerveiledningen finnes på bilens midtdisplay, og nås via toppvinduet.



MOBILAPP

Brukerhåndboken er tilgjengelig som app (Volvo Manual) til smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsvideoer for utvalgte funksjoner.



VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) finnes det håndbøker og instruksjonsfilmer, men også ytterligere informasjon og hjelp om din Volvo og eierskapet av bilen.



TRYKT INFORMASJON

I hanskerommet er det et supplement til førerveiledningen. Det inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt et sammendrag av viktig og praktisk informasjon. En trykt førerveiledning og tilhørende tillegg kan etterbestilles.





BETJENINGSDISPLAY I BAKSETET

Fra betjeningsdisplayet i tunnelkonsollen mellom baksene styres sete-funksjoner, oppvarming og kjøling av drikke og i tillegg funksjonene i Lounge Console.

Felle opp skjermen

- Trykk på oversiden av skjermen. Skjermen kjøres opp og startes automatisk.

Lyset dempes etter en stund. Berør skjermen for å aktivere den igjen.

Felle ned skjermen

Skjermen felles ned manuelt:

- Trykk på oversiden av skjermen til den er felt helt inn i tunnelkonsollen. Skjermen slås av når den felles ned.



NAVIGERE I BETJENINGSDISPLAYET

Betjeningsdisplayet er en trykkfølsom skjerm som består av forskjellige vinduer. Trykk på en knapp på skjermen for å aktivere eller endre innstillinger for en funksjon.

Knapper i startskjermbildet



Elektrisk oppvarming av venstre respektive høyre sete.



Kjøling/oppvarming av koppholder.



Ventilasjon av venstre respektive høyre sete.



Justering av Lounge Console fra baksetet.

Gå tilbake til hjem-visning fra et annet vindu

Betjeningsdisplayet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter en stund.



STILLE INN BAKSETE

Bilens bakseter kan justeres ved hjelp av justeringselementene på sidene på setene.

Endre helningen til seteryggen ved å justere bryteren forover/bakover.

Hev/senk setet ved å justere den bakre delen av bryteren opp/ned.
Flytt setet forover/bakover ved å justere bryteren forover/bakover.

Hev/senk forkanten av sitteputen ved å justere den fremre delen av bryteren opp/ned.

Innstillinger for massasje, sidestøtte, korsryggstøtte og forlengelse av sittepute er koblet til multifunksjonsbryteren.

Bare én bevegelse (forover/bakover/opp/ned) kan utføres om gangen. Setet kan justeres når bilen er i gang og en viss tid etter at bilen har blitt låst opp uten at bilen er i gang. Justering er også mulig en viss tid etter at bilen er slått av.

Setene har et overbelastningsvern som utløses hvis et sete blir blokkert av en gjenstand. Hvis det skjer, fjerner du gjenstanden og justerer deretter setet igjen.

Det kan være nødvendig å regulere setet litt frem for å justere sove-/komfortstilling.





JUSTERE INNSTILLINGER FOR SETET

Multifunksjonsbryteren på siden på setet brukes ved justering av korsryggstøtten, sidestøtten i ryggen, sitteputens lengde og massasjeinnstillingene. Innstillingene som foretas med flerkunksjonsbryteren, vises på betjeningsdisplayet. Displayet viser bare innstillinger for ett sete om gangen.

1. Fell opp betjeningsdisplayet.
2. Aktiver seteinnstillingen ved å vri eller trykke på flerkunksjonsbryteren i valgfri retning. Seteinnstillingsvinduet åpnes på betjeningsdisplayet.
3. Velg ønsket funksjon på betjeningsdisplayet ved å trykke på displayet eller vri flerkunksjonsbryteren opp/ned.
4. Endre innstillingen ved å trykke på bryteren i ønsket retning.

Massasje



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsbryteren for å aktivere massasje funksjonen. Det er ikke mulig å bruke massasje funksjonen når bilen er slått av.

Følgende innstillinger finnes for massasje:



På/av: Velg mellom på og av for å slå massasje funksjonen på/av.

1

Program 1-5: Det finnes fem forhåndsinnstilte massasje programmer. Velg mellom 1 (bølge), 2 (stigende), 3 (avansert), 4 (korsrygg) og 5 (skuldre).



Intensitet: Velg mellom lav, normal og høy.



Hastighet: Velg mellom langsom, normal og rask.



Sidestøtte



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsknappen for å aktivere justering av sidestøtte i seteryggen.

- Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunksjonsknappen for å øke sidestøtten.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å minske sidestøtten.

Korsryggstøtte



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsknappen for å aktivere justering av korsryggstøtte.

- Trykk seteknappen opp/ned på multifunksjonsknappen for å flytte korsryggstøtten opp/ned.
- Trykk på den fremre delen av seteknappen på for å øke korsryggstøtten.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å redusere korsryggstøtten.

Forlengelse av sitteputen



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsknappen for å aktivere justering av lengden til sitteputen.

- Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunksjonsknappen for å forlenge seteputen.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å justere sitteputen tilbake innover.



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console består av en 12,9-tommers berøringsskjerm og en kombinert fotstøtte og oppbevaringsplass. Lounge Console kan justeres forover/bakover via betjeningsdisplayet i baksetet.



Trykk på knappen for å komme til vinduet der justering av Lounge Console kan foretas på betjeningsdisplayet.



Trykk på knappen for å felle ut skjermen til lesestilling, eller fell den inn. I lesestilling kan vinkelen på skjermen justeres manuelt. Trykk på knappen for inn-/utfelling for å avbryte ut-/innfelling av skjermen. Vær oppmerksom på klemfaren ved justering.



For økt komfort kan konsollen justeres forover/bakover. Vær oppmerksom på klemfaren ved justering.



Trykk på knappen for å felle inn skjermen (hvis den er felt ut) og justere konsollen maksimalt forover. Trykk på knappen igjen for å avbryte.

Det er mulig å justere fotstøtten til tre forskjellige posisjoner og lukke den. Fotstøtten åpnes med foten med knappen nede på Lounge Console, og posisjonen justeres deretter manuelt. Juster fotstøtten til ønsket posisjon. Den senkes til lukket stilling ved at den heves til den øverste posisjonen og deretter senkes helt.



Trykk på knappen for å aktivere og tilpasse den innebygde varmefunksjonen i fotstøtten.

Låse dekkelet til oppbevaringsrommet

I lukket stilling kan dekkelet til oppbevaringsrommet i konsollen låses med det tilhørende låsekortet. Dekselet låses / låses opp ved at kortet holdes i ro foran nøkkelleseren på høyre side av konsollen merket med et nøkkelsymbol. En svak klikkelyd høres ved låsing/opplåsing. Den sylindriske delen av låsekortet må vendes mot nøkkelsymbolet. Låsekortet må fjernes fra nøkkelleseren i noen sekunder for deretter å vises igjen for veksling mellom låst og opplåst stilling.

App for Lounge Console

Du finner Excellence Lounge-appen på skjermen til Lounge Console. Den hjelper deg med å utforske mulighetene i bilen, informasjon om unike Excellence Lounge-funksjoner og hjelp til for eksempel å koble opp til trådløst nett eller Bluetooth.



ELEKTRISK OPPVARMEDE/VENTILERTE SETER

Setene kan varmes opp for å øke komforten når det er kaldt. Setevarmen styres fra betjeningsdisplayet.

- Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete for å skifte mellom de fire nivåene: av, høy, middels og lav. Knappen viser innstilt nivå.

Setene kan også ventileres for eksempel for å fjerne fuktighet fra klærne.

- Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete for å skifte mellom de tre posisjonene: høy, middels og lav. Knappen viser innstilt posisjon.



HOLDER FOR NETTBRETT*

På baksiden av hodestøtten på forsetet sitter en holder som passer for de fleste nettbrett.

Plassere nettbrettet i holderen:

1. Trykk ned fliken og Brett den frem mot nakkestøtten for å åpne luken.
2. Skyv nettbrettet inn i holderen, og lukk dekslet.

Løsne holderen fra festet:

1. Trykk inn knappen på undersiden av den faste delen, i hodestøtten.
2. Trekk holderen bakover/oppover.



FESTEPUNKTER FOR BARNESIKRING

Bilen er utstyrt med festepunkter for barnesikring i den bakre seteraden. De øvre festepunktene er hovedsakelig tenkt brukt sammen med forovervendte barneseter.

1. Skyv frem setet og juster frem seteryggen for å komme til festepunktene.
2. Følg alltid produsentens monteringsanvisninger for riktig montering.



FELLE OPP BORDENE

Under armlenet i baksetet er det to bord som kan felles ut over baksetene.

1. Åpne lokket på armlenet helt.
 2. Løft bordet opp og ut av armlenet ved hjelp av skinnfliken, og sving det frem til helt loddrett posisjon.
 3. Fell bordplaten ned over setet, og skyv den til siden.
- Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge for å felle inn bordet.



KJØLEBOKS

Bak armlenet i baksetet finnes en kjøleboks med plass til to flasker og de medfølgende krystallglassene.

- Trykk på knappen over luken for å åpne boksen.
- På innsiden av kjøleboksen sitter en velger for temperaturinnstilling.

Kjølefunksjonen er aktiv når bilen er i gang eller når bilen står i tenningsposisjon **II**.



VARME OPP OG AVKJØLE DRIKKE

Foran armlenet sitter to kopp-/glassholdere, samt en varmende/kjølende holder for f.eks. en flaske eller en te-/kaffekopp.

- Trykk på lokket for å åpne holderen. Oppvarming eller avkjøling styres fra betjeningsdisplayet. Blå lysdioder indikerer at kjøling er aktiv, og røde lysdioder indikerer at oppvarming er aktiv.

Varme eller kjøling kan aktiveres når bilen er i gang eller er i tenningsstilling **II**.



- Trykk flere ganger på knappen på betjeningsdisplayet for å skifte mellom de to funksjonene kjøling og oppvarming. Knappen viser innstilt modus.





USB- OG STRØMUTTAK

USB-uttak: Det sitter to USB-uttak under armlenet i baksetet. Uttakene kan brukes til å lade f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett. Skjermfestet* på baksiden av førersetets hodestøtte har også to USB-uttak. Uttakene kan brukes til å lade f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett.

Det er ikke mulig å spille av media på bilens lydanlegg via USB-uttakene.

Strømuttak: Under armlenet i baksetet sitter et 12 V-uttak og et 230 V-uttak.

230 V: Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for 230 V, for eksempel ladere eller bærbare datamaskiner (maksimalt effektuttak 150 W).

- Koble til kontakten på tilbehøret. Koble fra tilbehøret ved å dra ut kontakten.

12 V: Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for 12 V, for eksempel musikkspillere eller mobiltelefoner (maksimalt effektuttak 120 W).

- Ta sigaretttenneren ut av uttaket, og koble til kontakten på tilbehøret. Koble fra kontakten på tilbehøret og sett tilbake sigaretttenneren når uttaket ikke er i bruk.

Bilens strømsystem må minst være i tenningsstilling **I** for at USB- og strømuttak skal levere strøm.



OPPBEVARINGSPLASSER

Avhengig av valgt utstyrsnivå er det enten en skillevegg* med en kles-
henger på eller en holder for et nettbrett* på førersetet.

Det finnes et oppbevaringsrom under armlenet mellom setene.

Det er askebeger i sidene på dørene.

Det er en oppbevaringslomme på seteryggen til førersetet.

Det er oppbevaringsrom i sidene på dørene.

Det er oppbevaringslommer på sidene av midtkonsollen.

Det er en liten lomme foran på sitteputen.



HÅNDTAK I BAGASJEROM

Bilen er utstyrt med et selvlysende håndtak på innsiden av bakluken. Det kan brukes til å åpne luken fra innsiden ved en nødssituasjon.

- Trekk ned håndtaket for å åpne luken.

Etter bruk må håndtaket trykkes manuelt tilbake til opprinnelig posisjon.

SPESIELLE TEKSTER

Førerveiledningen og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, forsiktighetsregler og merknader, som må leses. Visse funksjoner gjelder bare for visse markeder.



ADVARSEL

Oppbevaringsplasser

Oppbevar løse gjenstander som mobiltelefon, kamera, fjernkontroll til ekstrastyr osv. i hanskerommet eller andre rom. Ved hard oppbremsing eller kollisjon kan disse ellers skade personer i bilen.

Varme opp og avkjøle drikke

Oppbevar flasker, termoser, glass og kopper i holdere eller kjøleboksen under kjøring.

Lounge Console

Vær oppmerksom på klemfaren når skjermen i Lounge Console felles ut og inn. Se klebemerket på solskjermen på passasjersiden.

Elektrisk oppvarmede bakseter

Knappen for elektrisk setevarme skal ikke betjenes av personer som på grunn av nedsatt følsomhet har problemer med å oppfatte temperaturøkning, eller som har problemer med å trykke på knappen. Dette for å unngå brannskade.

Festepunkter for barnesikring

Barnesikringens øvre festebånd skal trekkes gjennom hullet i hodestøtten før de spennes fast ved festepunktene. Hvis dette ikke er mulig, følges anbefalingene fra seteprodusenten.

Håndtak i bagasjerom

Pass på å holde dører og bakluke låst, og oppbevar nøklene utilgjengelig for barn. Barn uten tilsyn kan låse seg inne og risikere å bli skadet.

På varme dager kan temperaturen i bilen stige raskt. Hvis noen utsettes for den høye temperaturen, kan det føre til alvorlig skade og dødsfall. Små barn er spesielt utsatt.



VIKTIG

Navigere i betjeningsdisplayet

Ikke bruk skarpe gjenstander mot skjermen, da kan den ripes opp.

Ventilerte bakseter

Seteventilasjonen kan ikke starte hvis kupétemperaturen er for lav. Dette for å unngå nedkjøling av den som sitter i setet.

Holder for nettbrett*

Nettbrettet bør ha beskyttelsesplast på skjermen når det sitter i holderen. Dette for å unngå glasskår ved en eventuell kollisjon.

Sikringer

Hvis en sikring er gått, må den alltid erstattes med en sikring med samme farge og ampereverdi. Bruk aldri en sikring med høyere verdi enn det som er angitt i tabellen i førerveiledningen.

Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det skyldes at sikringen er utløst på grunn av en midlertidig overbelastning. Se informasjon om sikringer i bilens vanlige førerveiledning.

Effektuttak

12 V-uttaket har et maksimalt effektuttak på 120 W, og 230 V-uttaket har 150 W.

Lounge Console

Oversiden av Lounge Console må ikke belastes for eksempel med et kne ved støvsuging av bilen. Ingen gjenstander på plasseres på Lounge Console. Se klebemerket på solskjermen på passasjersiden.



OBS!

Kjøleboks

Kjøleboksen trenger fri luftsirkulasjon for at den skal fungere optimalt. La det derfor være minst 5 cm åpent rom rundt boksens luftinntak i bagasjerommet.

Det kan være nødvendig å justere temperaturinnstillingen avhengig av temperaturen i omgivelsene. Maks-stilling anbefales for å senke temperaturen raskt.

På grunn av minusgrader i bunnen av kjøleboksen for raskere avkjøling, kan det oppstå kondensvann som må tørkes bort av og til. For best mulig avtørring/rengjøring må den gjennomskitige flaskeholderen tas ut.

Skillevegg*

Kleshengeren på skilleveggen på føreriset kan maksimalt belastes med 1,2 kg.

Ventilerte bakseter

Personer som er ømfintlige for trekk bør bruke seteventileringen med forsiktighet. Lavt nivå anbefales ved langvarig bruk.

Lounge Console

Det kan hende at Lounge Console ikke fungerer ved lav kupétemperatur.

Det kan hende at skjermen i Lounge Console ikke fungerer ved høy kupétemperatur. Fell ut skjermen, og avkjøl den med ventilasjonsdysene mellom for- og bakdøren.

V O L V O

