



**XC 90**  
EXCELLENCE

# VÄLKOMMEN!

Her kan du lese om funksjonene til baksetet i din Volvo XC90 Excellence. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett.



## BILENS MIDTDISPLAY

Førerveiledningen finnes på bilens midtdisplay, og nås via toppvinduet.



## MOBILAPP

Brukerhåndboken er tilgjengelig som app (Volvo Manual) til smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsvideoer for utvalgte funksjoner.



## VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars' supportside ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) finnes det håndbøker og instruksjonsfilmer, men også ytterligere informasjon og hjelp om din Volvo og eierskapet av bilen.



## TRYKT INFORMASJON

I hanserommet er det et supplement til førerveiledningen. Det inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt et sammendrag av viktig og praktisk informasjon. En trykt førerveiledning og tilhørende tillegg kan etterbestilles.

## BETJENINGSDISPLAY I BAKSETET

Fra betjeningsdisplayet, som er plassert i midtkonsollen mellom baksetene, kan man styre setefunksjoner som oppvarming og avkjøling av drikke.

### **Felle opp skjermen**

- Trykk på oversiden av skjermen. Skjermen går opp automatisk.

Skjermen slås automatisk på når den er oppfelt. Lyset dempes etter en stund. Berør skjermen for å aktivere den igjen.

### **Felle ned skjermen**

Skjermen felles ned manuelt:

- Trykk på oversiden av skjermen. Trykk til skjermen er felt helt inn i midtkonsollen. Skjermen slås av når den felles ned.

## LUFTIONISATOR

Luftionisatoren bidrar til å forbedre luftkvaliteten i kupeen ved å ionisere luften som blåses inn og dermed tilføre frisk luft til kupeen. Funksjonen er alltid aktiv når tenningen er på I.





## NAVIGERE I BETJENINGSDISPLAYET

Betjeningsdisplayet er en pekeskjerm som reagerer ved berøring. Displayet består av ulike skjermbilder. Trykk på en knapp på skjermen for å aktivere ønsket funksjon eller for å åpne skjermbildet for en funksjon.

### Knapper i startskjermbildet



Knapp for elektrisk oppvarming av venstre respektive høyre sete.



Knapp for kjøling/oppvarming av koppholder.



Knapp for ventilering av venstre respektive høyre sete.



Knapp for justering av fremre passasjersele fra baksetet.

### Gå tilbake til hjem-visning fra et annet vindu

Betjeningsdisplayet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter en stund. Trykk på krysset for å gå tilbake til startskjermbildet ved justering av passasjersele foran.



## STILLE INN BAKSETE

Baksetene i bilen har forskjellige innstillingsmuligheter for best mulig sittekomfort.

Endre helningen til seteryggen ved å justere bryteren forover/bakover.

Hev/senk setet ved å justere den bakre delen av bryteren opp/ned.  
Flytt setet forover/bakover ved å justere bryteren forover/bakover.

Hev/senk forkanten av sitteputen ved å justere den fremre delen av bryteren opp/ned.

Innstillinger for massasje, sidestøtte, korsryggstøtte og forlengelse av sittepute er koblet til multifunksjonsbryteren.

Bare én bevegelse (forover/bakover/opp/ned) kan utføres om gangen. Setet kan justeres en viss tid etter at døren er låst opp uten at bilen er i gang. Setet kan alltid stilles inn når bilen er i gang. Justering kan også foretas en viss tid etter at bilen er slått av.

Setene har et overbelastningsvern som utløses hvis et sete blir blokkert av en gjenstand. Hvis det skjer, fjerner du gjenstanden og manøvrerer setet igjen.

Det kan være nødvendig å regulere setet litt frem for å justere sove-/komfortstilling.

## BRUKE FLERFUNKSJONSBRYTEREN

Flerfunksjonsbryteren brukes til å justere korsryggstøtte, sidestøtte i ryggen, putens lengde samt massasjeinnstillinger. Innstillingene som foretas med flerfunksjonsbryteren, vises på betjeningsdisplayet. Skjermen viser bare innstillingene for ett sete om gangen.

1. Fell opp betjeningsdisplayet manuelt.
2. Aktiver seteinnstillingen ved å vri eller trykke på flerfunksjonsbryteren i valgfri retning. Seteinnstillingsvinduet åpnes på betjeningsdisplayet.
3. Velg ønsket funksjon på betjeningsdisplayet ved å trykke på displayet eller vri flerfunksjonsbryteren opp/ned.
4. Endre innstillingen ved å trykke bryteren i ønsket retning.

### Massasje



Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med flerfunksjonsbryteren for å aktivere massasjefunksjonen. Når bilen er slått av, er det ikke mulig å bruke massasjefunksjonen.

Følgende innstillinger finnes for massasje:



**På/Av:** Velg mellom på og av for å slå massasjefunksjonen på/av.

1

**Program 1-5:** Det finnes fem forhåndsinnstilte massasjeprogrammer. Velg mellom **1** (bølge), **2** (stigende), **3** (avansert), **4** (korsrygg) og **5** (skuldre).



**Intensitet:** Velg mellom lav, normal og høy.



**Hastighet:** Velg mellom sakte, normal og rask.

### Sidestøtte



Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med flerfunksjonsknappen for å aktivere justering av sidestøtte i seteryggen.

- Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunksjonsknappen for å øke sidestøtten.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å minske sidestøtten.

## Korsryggstøtte



Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med flerfunksjonsknappen for å aktivere justering av korsryggstøtte.

- Trykk seteknappen opp/ned på flerfunksjonsknappen for å flytte korsryggstøtten opp/ned.
- Trykk på den fremre delen av seteknappen på for å øke korsryggstøtten.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å redusere korsryggstøtten.

## Forlenge seteputen



Trykk på skjermknappen eller velg funksjon med flerfunksjonsknappen for å aktivere justering av setepute.

- Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunksjonsknappen for å forlenge seteputen.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å forkorte seteputen.



## JUSTERING AV PASSASJERSETET FORAN FRA BAKSETET

Passasjeretet foran kan justeres i lengderetning fra baksetet, og seteryggens helning kan endres. Bruk betjeningsdisplayet mellom baksetene for å endre innstillinger for passasjeretet foran.



1. Trykk på knappen på skjermen for å justere passasjeretet foran fra baksetet.
2. Et nytt skjermbilde vises, der helning og lengderetning kan stilles inn.
3. Trykk på krysset for å gå tilbake til startskjermbildet.

### Justere hellingen på seteryggen

- Trykk på pilen oppe til venstre for å felle seteryggen på passasjeretet foran fremover.
- Trykk på pilen oppe til høyre for å felle seteryggen på passasjeretet foran bakover.

### Justere i lengderetningen

- Trykk på pilen nede til venstre for å flytte passasjeretet foran fremover.
- Trykk på pilen nede til høyre for å flytte passasjeretet foran bakover.



## ELEKTRISK OPPVARMEDE/VENTILERTE SETER

Setene kan varmes opp for å øke komforten når det er kaldt. Setevarmen styres fra betjeningsdisplayet.



- Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete for å skifte mellom de fire nivåene: av, høy, middels og lav. Knappen viser innstilt nivå.

Setene kan ventileres for å for eksempel fjerne fuktighet fra klærne. Seteventilasjonen styres fra betjeningsdisplayet.



- Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete for å skifte mellom de fire nivåene: av, høy, middels og lav. Knappen viser innstilt nivå.



## HOLDER FOR IPAD

På baksiden av nakkestøtten på forsetet sitter en holder som passer de fleste iPad-modeller. Fest iPad-en på følgende måte:

1. Trykk ned flisen og Brett den frem mot nakkestøtten for å åpne luken.
2. Skyv iPad-en inn i holderen, og lukk luken.

Gjør følgende for å løsne holderen fra festet:

1. Trykk inn knappen på undersiden av den faste delen.
2. Trekk holderen bakover/oppover for å løsne den fra festet.



## FESTEPUNKTER FOR BARNESIKRING

Bilen er utstyrt med festepunkter for barnesikring i den bakre seteraden.

De øvre festepunktene er hovedsakelig tenkt brukt sammen med forovervendte barneseter.

1. Skyv frem setet og fell frem seteryggen for å komme til festepunktene.
2. Følg alltid produsentens monteringsanvisninger for riktig montering.



## FELLE OPP BORDENE

Under armlenet sitter to bord som kan felles ut over baksetene.

1. Åpne lokket på armlenet helt.
2. Løft bordet opp og ut av armlenet ved hjelp av skinnfliken, og sving bordet frem til helt loddrett posisjon.
3. Fell ned bordplaten over setet.

Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge for å felle inn bordene.



## KJØLEBOKS

Bak armlenet i baksetet finnes en kjøleboks med plass til to flasker og oppbevaringsplass til krystallglassene.

- Trykk på knappen over luken for å åpne boksen.
- På innsiden av kjøleboksen sitter en velger for temperaturinnstilling.

Kjølefunksjonen er aktiv når bilen er i gang eller når bilen står i tenningsposisjon **II**.



## VARME OPP OG AVKJØLE DRIKKE

Foran armlenet sitter to kopp-/glassholdere, samt en varmende/kjølende holder for f.eks. en flaske eller en te-/kaffekopp.

- Trykk på lokket for å åpne holderen. Oppvarming eller avkjøling styres fra betjeningsdisplayet. Blå lysdioder indikerer at kjøling er aktiv, og røde lysdioder indikerer at oppvarming er aktiv.

Oppvarming eller kjøling er aktiv når bilen er i gang eller når bilen står i tenningsposisjon **II**.



- Trykk flere ganger på knappen på betjeningsdisplayet for å skifte mellom de tre innstillingene: av, kjøling og oppvarming. Knappen viser innstilt modus.

## HER FINNER DU USB- OG STRØMUTTAK

**USB-uttak:** Det sitter to USB-uttak under armlenet i baksetet.

Skjermfestene på baksiden av nakkestøtten på forsetene har også to USB-uttak. Uttakene kan brukes til å lade f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett.

Det er ikke mulig å spille av media på bilens lydanlegg via USB-uttakene.

**Strømuttak:** Under armlenet i baksetet sitter et 12 V-strømuttak og et 230 V-strømuttak.

**230 V:** Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for 230 V, for eksempel lader eller bærbare datamaskiner.

- Koble til kontakten på tilbehøret. Koble fra tilbehøret ved å dra ut kontakten.

**12 V:** Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for 12 V, for eksempel musikkspillere eller mobiltelefoner.

- Ta sigarettengeren ut av uttaket, og koble til kontakten på tilbehøret. Koble fra kontakten på tilbehøret og sett tilbake sigarettengeren når uttaket ikke er i bruk.

Bilens strømsystem må minst være i tenningsstilling I for at USB- og strømuttak skal levere strøm.





## OPPBEVARINGSPLASSER

På baksiden av nakkestøttene på forsetene sitter det holdere til nettbrett.

Det finnes et oppbevaringsrom under armlenet mellom setene.

Det er askebeger i sidene på dørene.

Det er oppbevaringsrom i sidene på dørene.

Det er oppbevaringslommer på sidene av midtkonsollen.

Det er oppbevaringslommer i ryggene på forsetene.



## HÅNDTAK I BAGASJEROM

Bilen er utstyrt med et selvlysende håndtak<sup>1</sup> på innsiden av bakluken. Det kan brukes til å åpne luken fra innsiden ved en nødssituasjon.

- Trekk ned håndtaket for å åpne luken.

Etter bruk må håndtaket trykkes manuelt tilbake til opprinnelig posisjon.

<sup>1</sup> Gjelder bare for enkelte markeder.

## SPESIELLE TEKSTER

Brukerhåndboken og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, forsiktighetsregler og merknader, som må leses. Visse funksjoner gjelder bare for visse markeder.



### ADVARSEL

#### Oppbevaringsplasser

Oppbevar løse gjenstander som mobiltelefon, kamera, fjernkontroll til ekstrautstyr osv. i hanskerommet eller andre rom. Ved hard oppbremsing eller kollisjon kan disse ellers skade personer i bilen.

#### Varme opp og avkjøle drikke

Oppbevar flasker, termoser, glass og kopper i holdere eller kjøleboksen under kjøring.

#### Elektrisk oppvarmede bakseter

Oppvarmet sete må ikke brukes av personer som har vanskelig for å kjenne temperaturokning på grunn av nedsatt følsomhet, eller som av en eller annen grunn har vanskeligheter med å betjene reguleringen av setevarmen. I andre tilfeller kan det oppstå brannskade.

#### Festepunkter for barnesikring

Barnesikringens øvre festebånd skal trekkes gjennom hullet i hodestøtten før de spennes fast ved festepunktene. Hvis dette ikke er mulig, følges anbefalingene fra seteproduzenten.

#### Håndtak i bagasjerom

Pass på å holde dører og bakluke låst, og oppbevar nøklene utilgjengelig for barn. Barn uten tilsyn kan låse seg inne og risikere å bli skadet.

På varme dager kan temperaturen i bilen stige raskt. Hvis noen utsettes for den høye temperaturen, kan det føre til alvorlig skade og dødsfall. Små barn er spesielt utsatt.



### VIKTIG

#### Navigere i betjeningsdisplayet

Ikke bruk skarpe gjenstander mot skjermen, da kan den ripes opp.

#### Ventilerte bakseter

Seteventilasjonen kan ikke starte hvis kupétemperaturen er for lav. Dette for å unngå nedkjøling av den som sitter i setet.

#### Holder for iPad

iPad-er bør ha beskyttelsesplast på skjermen når de sitter i iPad-holderen for å unngå at glasset splintres ved en eventuell kollisjon.

#### Sikringer

Hvis en sikring er gått, må den alltid erstattes med en sikring med samme farge og ampereverdi. Bruk aldri en sikring med høyere verdi enn det som er angitt i tabellen i førerveiledningen.

Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det skyldes at sikringen er utløst på grunn av en midlertidig overbelastning. Se informasjon om sikringer i bilens vanlige førerveiledning.

#### Effektuttak

12 V-uttaket har et maksimalt effektuttak på 120 W, og 230 V-uttaket har 150 W.



### OBS

#### Kjøleboks

Kjøleboksen trenger fri luftsirkulasjon for å fungere godt. La det derfor være minst 5 cm åpent rom rundt boksens luftinntak i bagasjerommet.

Det kan være nødvendig å justere temperaturinnstillingen avhengig av temperaturen i omgivelsene. Maks-stilling anbefales for å senke temperaturen raskt.

På grunn av minusgrader i bunnen av kjøleskapet for raskere avkjøling, kan det oppstå kondensvann som må tørkes bort av og til. Den gjennomsiktige flaskeholderen må tas ut for best mulig tørking/rengjøring.

#### Elektrisk oppvarmede bakseter

Elektrisk oppvarming av baksetet slås av automatisk etter 15 minutter.

#### Ventilerte bakseter

Personer som er ømfintlige for trekk bør bruke seteventileringen med forsiktighet. Lavt nivå anbefales ved langvarig bruk.

**V O L V O**

