

# SENSUS INFOTAINMENT

# **VÄLKOMMEN!**

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Fahrvergnügen mit Ihrem Volvo erleben. Ihr Fahrzeug zeichnet sich durch Sicherheit und Komfort für Sie und Ihre Mitreisenden aus. Ihr Volvo ist eines der sichersten Fahrzeuge überhaupt. Jeder Volvo wird darüber hinaus so entwickelt, dass er alle geltenden Anforderungen bezüglich Sicherheit und Umwelt erfüllt. Damit Sie das vielfältige Potenzial Ihres Volvo stets optimal ausschöpfen können, empfehlen wir Ihnen, diese Ergänzung sowie die Anleitungen und Wartungshinweise in der Betriebsanleitung zu lesen. Die Betriebsanleitung steht auch als App (Volvo Manual) und auf der Volvo Cars Supportseite (support.volvocars.com) zur Verfügung.

# INHALT

# EINFÜHRUNG

Einführung	
Volvo Sensus	
Digitale Betriebsanleitung im Fahrzeug	
Besitzerwechsel	
Volvo Cars Supportseite	
Volvo ID	

# MY CAR

MY CAR	14
MY CAR - Suchpfade	15
MY CAR - Menüoptionen	15
MY CAR - Fahrzeugeinstellungen	17
MY CAR - Fahrerunterstützungssystem	19
MY CAR – System-Einstellungen	21
MY CAR - Spracheinstellungen	22
MY CAR - Klimaeinstellungen	22
MY CAR - Interneteinstellungen	23
MY CAR – Information	24

# AUDIO UND MEDIEN

Audio und Medien	26
Audio und Media - Übersicht	27
Audio und Media - Bedienung des Systems	28
Symbole auf dem Bildschirm	32
Favoriten	33
Audio und Media - Audioeinstellungen	33
Audio und Media - Allgemeine Audioeinstellungen	34
Audio und Medien – Erweiterte Audioeinstellungen*	35
Einstellung des Equalizers	36
Einstellung der Lautstärke und der Geschwindigkeitskompensation	36
Radio	36
Sendersuchlauf	37
Automatischer Sendersuchlauf	37
Senderliste	38
Manueller Sendersuchlauf	38
Radiosender als Voreinstellung	38
Funktionen des Radio Data System (RDS)	39
Alarm bei Unfällen und Katastrophen	40
Verkehrsinformationen (TP)	41
Radioprogrammtypen (PTY)	41

Lautstärkensteuerung für unterbre-	41	Media Bluetooth®	55	Sprachsteuerung – Kurzbefehle	69
	10	Anschließen und Trennen eines	56	Sprachsteuerung - Mobiltelefon	70
	42	Bluetooth <sup>®</sup> -Geräts		Sprachsteuerung - Radio	71
Automatische Frequenzaktualisie- rung (AF)	42	Registrierung eines Bluetooth® -Geräts	56	Sprachsteuerung - Multimedia	71
Digitalradio (DAB)*	42	Automatischer Anschluss eines Bluetooth <sup>®</sup> -Geräts	58	Fahrzeug mit Internetverbindung	72
Digitalradio (DAB)* - Nebenkanal	43	Zu einem anderen Bluetooth <sup>®</sup> -Gerät	58	Fahrzeugmodem*	76
Verbindung DAB zu DAB*	43	wechseln	00	Apps	78
Mediaplayer	43	Bluetooth <sup>®</sup> -Gerät trennen	59	Webbrowser	80
CD/DVD	44	Bluetooth <sup>®</sup> -Gerät entfernen	59	TV*	83
Schneller Vor-/Rücklauf	46	Bluetooth <sup>®</sup> Freisprechvorrichtung	60	TV*-Kanäle/Senderliste	84
Zufällige Abspielreihenfolge von	46	Telefon		TV* – Wiedergabeoptionen	85
Tracks oder Audiodateien		Bluetooth <sup>®</sup> Freisprechvorrichtung	61	Informationen zum aktuellen TV*-	85
Mediensuche	46	Telefon - Ubersicht		Programm	
Wiedergabe und Durchsuchen von	48	Anrufverwaltung	62	Videotext*	85
DVD-Videodiscs		Bluetooth <sup>®</sup> Freisprechvorrichtung	63	Empfang von TV*-Kanal verschwindet	86
Kamerawinkel bei der Wiedergabe	49	Telefon - Toneinstellungen		Fernbedienung*	86
Bildeinstellungen	40	leletonbuch	64	Fernbedienung* - Funktionen	87
Eestolatte (HDD)	49	Telefonbuch - Schnellsuche nach Kontakten	64	Fernbedienung* - Batteriewechsel	88
Medianlaver - kompatible Dateiformate	43 51	Telefonbuch - Kontakte suchen	65	Audio und Media - Menü-Übersicht	89
Externa Tanguella übar ALIX-/LISB-	50	Sprachsteuerung	66	Menüübersicht - AM	89
Eingang	52	Sprachwahl Sprachsteuerung	67	Menü-Übersicht - FM	90
Anschluss einer externen Audio-	54	Hilfofunktionen zur Sprechsteuerung	60	Menüübersicht – Digitalradio (DAB)*	90
quelle über AUX-/USB -Eingang			00	Menüübersicht – CD/DVD Audio	Q1
Einstellung der lautstärke für eine	54	Sprachsteuerung - Einstellungen	68	Menü-Libersicht - DVD Video	01
externe Audioquelle		Sprachsteuerung – Sprachbetehle	69	Mend Obersicht DVD Video	91

Menüübersicht – Festplatte (HDD)	92
Menüübersicht - iPod®	93
Menü-Übersicht - USB	93
Menü-Übersicht - Media Bluetooth®	93
Menü-Übersicht - AUX	94
Menü-Übersicht - Bluetooth <sup>®</sup> Frei- sprechvorrichtung	94
Menüübersicht – Webbrowser	95
Menüübersicht – TV*	96
Lizenzen – Audio und Medien	97
Typengenehmigung – Audio und Medien	100

# ONLINE-KARTE

Online-Karte	104
Online-Karte – Handhabung	105
Online-Karte – Eingaberad und Tastatur	105
Online-Karte – Text und Symbole auf dem Bildschirm	107
Online-Karte – Scroll-Menü	108
Online-Karte – Zielort angeben	109
Online-Karte – Symbole für Sonder- ziele (POI)	110
Online-Karte – detaillierte Routenin- formationen	111
Online-Karte – Routenübersicht	112
Online-Karte – Routenoptionen	112
Online-Karte – Kartenoptionen	113

# ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

Alphabetisches Verzeichnis

115

# EINFÜHRUNG

# Einführung

Dies ist eine Ergänzung zur Betriebsanleitung.

Ziehen Sie bei Unsicherheiten bezüglich der Fahrzeugfunktionen zunächst die Betriebsanleitung zurate. Wenn Sie weitere Fragen haben, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Vertragshändler oder Repräsentanten der Volvo Car Corporation zu wenden.

Die technischen Daten, Konstruktionsangaben und Abbildungen in dieser Ergänzung sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorhergehende Mitteilung Änderungen vorzunehmen.

© Volvo Car Corporation

## **Option/Zubehör**

Alle Arten von Optionen/Zubehör sind mit einem Sternchen gekennzeichnet: \*.

In der Ergänzung wird neben der serienmäßigen auch optionale Ausstattung (im Werk eingebaut) und in einigen Fällen auch Zubehörausstattung (nachgerüstet) beschrieben.

Die in der Ergänzung beschriebene Ausstattung ist nicht in allen Fahrzeugen vorhanden – je nach marktspezifischen Adaptionen sowie lokal und national geltenden Vorschriften kann die Fahrzeugausstattung variieren.

Bei Unsicherheiten bezüglich der Standardausstattung oder der optionalen Ausstattung/Zubehörausstattung, wenden Sie sich an einen Volvo Partner.

# Betriebsanleitung auf Smartphones und Tablets



# (i) ACHTUNG

Die Betriebsanleitung kann als App heruntergeladen werden (gilt für bestimmte Fahrzeugmodelle und Smartphones/Tablets), siehe www.volvocars.com.

In der App können Sie einfach durch die verschiedenen Abschnitte navigieren, Videos ansehen und nach bestimmten Inhalten suchen.

# **Volvo Sensus**

Volvo Sensus ist das Herzstück für Ihr persönliches Volvo-Erlebnis und verbindet Sie mit dem Fahrzeug und der Außenwelt. Sensus liefert Informationen, Unterhaltung und Hilfe, wenn diese benötigt wird. Sensus enthält intuitive Funktionen, die sowohl das Reiseerlebnis verschönern, als auch die Haltung des Fahrzeugs vereinfachen.



Die intuitive Menüführung ermöglicht es dem Fahrer, auf Informationen sowie Hilfe- und Entertainment-Funktionen zugreifen zu können, ohne vom Fahren abgelenkt zu werden.

Sensus vereint alle Lösungen des Fahrzeugs für die Verbindung\* zur Außenwelt und die intuitive Steuerung zahlreicher Fahrzeugfunktionen.

Volvo Sensus führt viele Funktionen aus mehreren Systemen des Fahrzeugs zusammen und präsentiert diese auf dem Bildschirm der Mittelkonsole. Mit Volvo Sensus kann das Fahrzeug mit Hilfe einer leicht zu bedienenden Benutzer-

# EINFÜHRUNG

schnittstelle personalisiert werden. Einstellungen können in Fahrzeugeinstellungen, Audio und Media, Klima usw. vorgenommen werden.

Mit den Tasten und Reglern oder dem rechten Tastenfeld\* können Funktionen aktiviert oder deaktiviert sowie diverse Einstellungen vorgenommen werden.

Durch Drücken auf **MY CAR** werden alle Einstellungen in Bezug auf Fahrweise und Kontrolle des Fahrzeugs angezeigt, z. B. City Safety, Schlösser und Alarmanlage, automatische Gebläsegeschwindigkeit, Uhr stellen usw.

Durch Drücken von **RADIO**, **MEDIA**, **TEL**\*, **()**\*, **NAV**\* und **CAM**<sup>1</sup> können andere Quellen, Systeme und Funktionen aktiviert werden, z. B. AM, FM, CD, DVD\*, TV\*, Bluetooth®\*, Navigation\* und Einparkhilfekamera\*.

Weitere Informationen zu allen Funktionen/ Systemen finden Sie im entsprechenden Abschnitt der Betriebsanleitung oder ihrer Ergänzung.

#### Übersicht



Bedientafel in der Mittelkonsole. Die Abbildung ist eine schematische Darstellung – je nach Ausstattung und Markt variieren Anzahl der Funktionen und Anordnung der Tasten.

- 1 Navigation\* NAV, siehe separate Ergänzung (Sensus Navigation).
- Audio und Medien RADIO, MEDIA, TEL\*, siehe den entsprechenden Abschnitt in dieser Ergänzung.
- **3** Funktionseinstellungen **MY CAR**, siehe MY CAR (S. 14).
- 4 Fahrzeug mit Internetverbindung ⊕\*, siehe den jeweiligen Abschnitt in dieser Ergänzung<sup>2</sup>.

- 6 Klimaanlage, siehe Betriebsanleitung.
- 6 Einparkhilfekamera CAM<sup>1</sup>, siehe Betriebsanleitung.

<sup>1</sup> Gilt für bestimmte Fahrzeugmodelle.

<sup>2</sup> Die Informationen sind nur vorhanden, wenn das Fahrzeug mit dieser Funktion ausgestattet ist.

# Digitale Betriebsanleitung im Fahrzeug

Die Betriebsanleitung kann auf dem Bildschirm im Fahrzeug gelesen werden<sup>3</sup>. Sie können leicht zwischen den verschiedenen Abschnitten navigieren und den Inhalt durchsuchen.

Zum Öffnen der digitalen Betriebsanleitung zuerst die Taste **MY CAR** in der Mittelkonsole, dann **OK/MENU** drücken und schließlich **Betriebsanleitung** wählen.

Zur grundlegenden Navigation siehe Bedienung des Systems. Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.



Startseite der Betriebsanleitung.

Sie können die digitale Betriebsanleitung auf vier Wegen nach Informationen durchsuchen:

- **Suchen** Suchfunktion zum Auffinden eines Artikels.
- Kategorien Alle Artikel in Kategorien sortiert.
- **Favoriten** Schnellzugriff auf als Favoriten markierte Artikel.
- **Quick Guide** Ausgewählte Artikel zu häufig verwendeten Funktionen.

Über das Info-Symbol in der rechten unteren Ecke bekommen Sie Informationen zur digitalen Betriebsanleitung.

# (i) ACHTUNG

Während der Fahrt ist der Zugriff auf die digitale Betriebsanleitung nicht möglich.

#### Suchen



Mithilfe des Eingaberads suchen.

- 1 Zeichenliste.
- 2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle).

Den Suchbegriff, z. B. "Sicherheitsgurt", mithilfe des Eingaberads eingeben.

- 1. Drehen **TUNE**, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, zur Bestätigung **OK/MENU** drücken. Die Zahlen- und Buchstabentasten auf der Bedientafel in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.
- 2. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren usw.

<sup>3</sup> Gilt für bestimmte Fahrzeugmodelle.

## EINFÜHRUNG

 Um zum Eingabemodus Zahlen oder Sonderzeichen oder zur Suche zu wechseln, TUNE auf eine der Optionen (Erklärung siehe Tabelle unten) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen und dann OK/MENU drücken.

123/A BC	Mit <b>OK/MENU</b> zwischen Buchstaben und Zahlen umschalten.
MEHR	Mit <b>OK/MENU</b> zu den Sonderzei- chen umschalten.
ОК	Suche durchführen. Zum Auswäh- len eines Treffers <b>TUNE</b> drehen, zum Aufrufen des Artikels <b>OK/</b> <b>MENU</b> drücken.

a A	Wechselt mit <b>OK/MENU</b> zwischen Groß- und Kleinschreibung.
•   •	Schaltet vom Eingaberad auf das Suchfeld um. Den Cursor mit <b>TUNE</b> versetzen. Eventuell falsch einge- gebene Buchstaben mit <b>EXIT</b> löschen. Durch Drücken von <b>OK/</b> <b>MENU</b> kehren Sie zum Eingaberad zurück.
	Beachten Sie, dass die Buchsta- ben- und Zahlentasten auf dem Bedienfeld zur Bearbeitung im Suchfeld verwendet werden kön-

#### Eingabe über die Nummerntastatur

nen.



Nummerntastatur.

Sie können Zeichen auch mithilfe der Tasten **0-9**, \* und **#** auf der Mittelkonsole eingeben.

Durch Drücken von **9** werden alle Zeichen angezeigt<sup>4</sup>, die dieser Taste zugeordnet sind (z. B. w, **x**, y, z und **9**). Durch kurzes Drücken der Taste bewegen Sie den Cursor durch diese Zeichen.

- Lassen Sie den Cursor auf dem gewünschten Zeichen liegen, um es auszuwählen – das Zeichen erscheint in der Eingabezeile.
- Mit EXIT löschen/rückgängig machen.

Um eine Ziffer zu schreiben, die entsprechende Zahlentaste gedrückt halten.

#### Kategorien

Die Artikel der Betriebsanleitung sind in Hauptund Unterkategorien unterteilt. Damit ein Artikel leichter gefunden wird, ist er ggf. mehreren passenden Kategorien zugeordnet.

Zum Navigieren in der Verzeichnisstruktur Kategorien **TUNE** drehen, zum Öffnen einer Kategorie

auf OK/MENU drücken - 📕 markiert - oder Arti-

kel - 🗋 markiert. Durch Drücken von **EXIT** kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

#### Favoriten

Hier finden Sie die Artikel, die als Favoriten gespeichert sind. Zum Markieren eines Artikels als Favorit siehe den nachfolgenden Abschnitt "In Artikeln navigieren".

....

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je nach Markt/Land/Sprache können die einer Taste zugeordneten Zeichen variieren.

## EINFÜHRUNG

Zum Navigieren in der Favoritenliste TUNE drehen, zum Öffnen eines Artikels OK/MENU drücken. Durch Drücken von EXIT kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

## **Quick Guide**

Hier finden Sie ausgewählte Artikel zu den am häufigsten verwendeten Fahrzeugfunktionen. Die Artikel können auch über Kategorien aufgerufen werden, sind hier aber für einen schnellen Zugriff gesammelt.

Zum Navigieren im Quick Guide **TUNE** drehen, zum Öffnen eines Artikels **OK/MENU** drücken. Durch Drücken von **EXIT** kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

#### Im Artikel navigieren



 Home - bringt Sie zur Startseite der Betriebsanleitung.

- Pavorit speichert/löscht einen Favoriten. Sie können einen Artikel auch als Favoriten speichern oder aus der Favoritenliste löschen, indem Sie die FAV-Taste in der Mittelkonsole drücken.
- **3** Markierter Link bringt Sie zu dem Artikel, mit dem der Link verknüpft ist.
- Sondertexte wenn der Artikel Texte mit der Kennzeichnung Warnung, Wichtig oder Achtung enthält, werden hier die zugehörigen Symbole und die Anzahl solcher Texte im Artikel angezeigt.

Zum Navigieren zwischen Links oder Scrollen eines Artikels **TUNE** drehen. Wenn auf dem Bildschirm der Anfang oder das Ende des Artikels angezeigt wird, gelangen Sie zu den Optionen Home und Favorit, indem Sie einen weiteren Schritt nach oben bzw. nach unten scrollen. Zum Bestätigen der Wahl bzw. zum Öffnen des markierten Links **OK/MENU** drücken. Durch Drücken von **EXIT** kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

## Themenbezogene Informationen

• Volvo Cars Supportseite (S. 11)

# Besitzerwechsel

Beim Besitzerwechsel ist es wichtig, alle Benutzerdaten und Systemeinstellungen auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückzusetzen.

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, auf **MY CAR** in der Mittelkonsole drücken, dann **OK/MENU** drücken und **Einstellungen → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** auswählen.

Alle Benutzerdaten werden gelöscht (zum Beispiel für Apps, Webbrowser), und persönliche Einstellungen in allen Menüs (z. B. Klimaanlageneinstellung, Fahrzeugeinstellung) werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Bei Fahrzeugen mit Volvo On Call\* werden die im Fahrzeug gespeicherten persönlichen Einstellungen gelöscht. Zum Beenden des Volvo On Call-Abonnements siehe Besitzerwechsel bei Fahrzeugen mit Volvo On Call.

## Themenbezogene Informationen

- MY CAR Menüoptionen (S. 15)
- Volvo ID (S. 12)

# Volvo Cars Supportseite

Auf der Homepage und Supportseite von Volvo Cars finden Sie weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug.

## Hilfe im Internet

Gehen Sie zu support.volvocars.com oder benutzen Sie den QR-Code unten, um die Seite zu besuchen. Die Supportseite ist für die meisten Märkte verfügbar.



QR-Code für die Weiterleitung an die Supportseite.

Die Informationen auf der Supportseite können nach Stichworten durchsucht werden, und sind auch in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Hier gibt es auch Hilfe für solche Bereiche wie z. B. auf dem Internet basierende Dienste und Funktionen, Volvo On Call\*, Navigationssysteme\* und Apps. Durch Videos und Schritt-für-Schrittanleitungen werden verschiedene Prozeduren erklärt, zum Beispiel, wie das Fahrzeug über ein Mobiltelefon an das Internet angeschlossen werden kann.

# Informationen, die von der Supportseite heruntergeladen werden können

## Karten

Für Fahrzeuge, die mit Sensus Navigation\* ausgerüstet sind, gibt es die Möglichkeit, von der Supportseite Karten herunterzuladen.

#### Apps

Für ausgewählte Volvo-Modelle ab dem Modelljahr 2014 und 2015 ist die Betriebsanleitung in Form einer App verfügbar. Auch die App Volvo On Call\*kann von hier aus erreicht werden.

#### Betriebsanleitungen für frühere Modelljahre

Hier sind Betriebsanleitungen von früheren Modelljahren im PDF-Format verfügbar. Auch Quick Guides und Ergänzungen sind auf der Supportseite verfügbar. Wählen Sie das Fahrzeug Modelle und Modelljahr, um die gewünschte Publikation herunterzuladen.

#### Kontakt

Auf der Supportseite befinden sich Kontaktangaben zum Kundendienst und den nahe liegenden Volvo Partnern.

## Anmeldung auf der Homepage von Volvo Cars

Erstellen Sie Ihre persönliche Volvo ID und melden Sie sich unter www.volvocars.com an. Hier finden Sie z. B. Informationen zu Service, Verträgen und Garantien, die auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten sind. Außerdem können Sie sich hier

## EINFÜHRUNG

über unser modellspezifisches Zubehör- und Softwareangebot informieren.

# Volvo ID

Volvo ID ermöglicht den Zugang zu einer großen Auswahl an persönlichen Volvo-Diensten<sup>5</sup> online.

Beispiele für Dienste:

- Fahrzeug mit Internetverbindung\* -Bestimmte Funktionen und Dienste, wie z. B. das Versenden einer Adresse von einem Kartendienst im Internet direkt an das Fahrzeug, setzen voraus, dass das Fahrzeug mit einer persönlichen Volvo ID registriert wurde.
- Volvo On Call\*: Mit der Volvo ID können Sie sich bei der App Volvo On Call anmelden.

## Vorteile der Volvo ID

- Sie brauchen sich nur einen Benutzernamen und ein Passwort zu merken und haben damit Zugang zu den verschiedenen Online-Diensten.
- Wenn Sie den Benutzernamen und/oder das Passwort für einen Dienst ändern (z. B. Volvo On Call), wird die Änderung automatisch auch für andere Dienste übernommen.

# Volvo ID erstellen

Um eine Volvo ID zu erstellen, müssen Sie eine persönliche E-Mail-Adresse angeben. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der E-Mail, die automatisch an die von Ihnen angegebene Adresse geschickt wird, um die Registrierung abzuschließen. Die Erstellung einer Volvo ID ist über die folgenden Dienste möglich:

- Internetseite von Volvo Cars Rufen Sie www.volvocars.com auf und melden Sie sich über das Symbol oben rechts an<sup>6</sup>. Gehen Sie auf Volvo ID erstellen.
- Bei einem Fahrzeug mit Internetverbindung\* - Geben Sie in der App, die eine Volvo ID verlangt, Ihre E-Mail-Adresse an und befolgen Sie die Anweisungen. Oder drücken Sie zweimal die Verbindungstaste ∰ in der Mittelkonsole, wählen Sie Apps → Einstellungen und befolgen Sie die Anweisungen.
- Volvo On Call\*: Laden Sie die aktuelle Version der App Volvo On Call herunter. Wählen Sie auf der Startseite die Erstellung einer Volvo ID aus, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und befolgen Sie die Anweisungen.

## Themenbezogene Informationen

- Volvo Cars Supportseite (S. 11)
- Apps (S. 78)
- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)
- Besitzerwechsel (S. 11)

<sup>5</sup> Welche Dienste zur Verfügung stehen, kann je nach Zeitpunkt, Ausstattung und Markt variieren.

<sup>6</sup> Verfügbar auf bestimmten Märkten.

# MY CAR

# **MY CAR**

Im Menü MY CAR können Sie zahlreiche Fahrzeugfunktionen verwalten, wie z. B. City Safety™, Schlösser und Alarmanlage, automatische Gebläsegeschwindigkeit, Uhrzeit usw.

Bestimmte Funktionen sind Standard, andere sind Optionen – das Angebot variiert zudem abhängig vom Markt.

## Handhabung

Die Navigation in den Menüs erfolgt über Tasten in der Mittelkonsole oder mit dem rechten Tastenfeld des Lenkrads\*.



Bedienfeld in der Mittelkonsole und Tastenfeld am Lenkrad. Die Abbildung ist eine schematische Darstel-

lung – je nach Ausstattung und Markt variieren Anzahl der Funktionen und Anordnung der Tasten.

- **MY CAR** ruft das Menüsystem MY CAR auf.
- OK/MENU Taste auf der Mittelkonsole oder Daumenrad am Lenkrad drücken, um eine gewählte Menüoption zu bestätigen oder eine Einstellung zu speichern.
- 3 TUNE Das Rad auf der Mittelkonsole oder das Daumenrad am Lenkrad drehen, um sich im Menü nach oben oder unten zu bewegen.

4 EXIT

# **EXIT-Funktionen**

Je nachdem, in welcher Funktion und auf welcher Menüebene sich beim kurzen Drücken auf **EXIT** die Markierung befindet, geschieht eins von Folgendem:

- Der Telefonanruf wird abgewiesen
- Die aktuelle Funktion wird abgebrochen
- Das eingegebene Zeichen wird gelöscht
- Die zuletzt getroffene Auswahl wird zurückgenommen
- im Menüsystem wird nach oben geblättert.

Ein langes Drücken auf **EXIT** führt zur Normalansicht für MY CAR oder, wenn Sie sich bereits in der Normalansicht befinden, zur obersten Menüebene (Hauptquellenmenü).

# MY CAR - Suchpfade

MY CAR ist eine Menüquelle, über die eine Vielzahl der Funktionen des Fahrzeugs gehandhabt werden, z.B. die Einstellung der Uhr, der Außenrückspiegel und der Schlösser.

Die aktuelle Menüebene wird ganz oben auf dem Bildschirm der Mittelkonsole angezeigt. Der Suchweg zu den Funktionen des Menüsystems ist wie folgt:

#### Einstellungen → Fahrzeugeinstellungen → Schlosseinstellungen → Türen öffnen → Fahrertür, dann alle.

Es folgt ein Beispiel dazu, wie eine Funktion mit dem Tastenfeld des Lenkrads gefunden und eingestellt werden kann:

- 1. Auf die Taste **MY CAR** in der Mittelkonsole drücken.
- 2. Daumenrad drücken.
- Mit dem Daumenrad zum gewünschten Menü blättern, z. B. Einstellungen, und anschließend auf das Daumenrad drücken – ein Untermenü wird geöffnet.
- Zum gewünschten Menü blättern, z.B. Fahrzeugeinstellungen und auf das Daumenrad drücken – ein Untermenü wird geöffnet.

- Zu Schlosseinstellungen blättern und auf das Daumenrad drücken – ein neues Untermenü wird geöffnet.
- Zu Türen öffnen blättern und auf das Daumenrad drücken – eine Dropdown-Liste mit den verfügbaren Funktionen wird geöffnet.
- Mit dem Daumenrad zwischen den Optionen Alle Türen und Fahrertür, dann alle wechseln und zum Wählen der Option auf das Daumenrad drücken.
- Zum Abschluss der Programmierung die Menüs schrittweise durch mehrmaliges kurzes Drücken von EXIT oder mit einem einzigen langen Druck verlassen.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Regler der Mittelkonsole (S. 14): **OK/MENU, EXIT** und der **TUNE**-Drehregler.

## Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR Menüoptionen (S. 15)

# **MY CAR - Menüoptionen**

MY CAR ist eine Menüquelle, über die eine Vielzahl der Funktionen des Fahrzeugs gehandhabt werden kann, z.B. die Einstellung der Uhr, der Außenrückspiegel und der Schlösser.



Beispiel für Normalansicht in MY CAR.

Auf **MY CAR** in der Mittelkonsole drücken, um zur MY CAR-Normalansicht zu gelangen. In der Normalansicht wird im oberen Bildschirmbereich der Status bestimmter Fahrerassistenzsysteme und im unteren Bildschirmbereich der Status der Start/Stop\*-Funktion angezeigt.

Durch Drücken von **OK/MENU** gelangen Sie zur Menüquelle **My Car**, in der folgende Optionen verfügbar sind:

- Mein S60<sup>1</sup>
  - Fahrtstatistik
  - Drive-E<sup>2</sup>/Hybrid<sup>3</sup>
  - Reifendruck
  - Einstellungen
  - Service und Reparatur
  - Betriebsanleitung

## Mein S60<sup>1</sup>

#### My Car → Mein S601

Der Bildschirm zeigt sämtliche Fahrerunterstützungssysteme - sie können hier aktiviert oder deaktiviert werden.

## Fahrstatistik

#### My Car → Fahrtstatistik

Der Bildschirm zeigt Balkendiagramme mit dem bisherigen Verlauf für den Durchschnittsverbrauch von Strom<sup>3</sup> und Kraftstoff.

# Drive-E<sup>2</sup>

#### My Car → Drive-E

Hier werden u. a. Teile von Volvos Konzept Drive-E beschrieben. Wählen Sie aus folgenden Abschnitten:

Start/Stop

<sup>1</sup> Je nach Fahrzeugmodell.

2 Gilt für V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country und XC60.

<sup>3</sup> Gilt für V60 Twin Engine und S60L Twin Engine.

Hier finden Sie Informationen zur Start/ Stopp-Funktion.

• Umwelt-Tipps

Hier gibt es Tipps, Ratschläge und Erklärungen für die Fahrt mit elektrischem Antrieb.

# Hybrid<sup>3</sup>

#### My Car → Hybrid

Hier befinden sich Informationen über das Antriebssystem des Fahrzeugs. Wählen Sie aus folgenden Abschnitten:

Leistungsfluss

Der Bildschirm zeigt, welcher Motor das Fahrzeug antreibt sowie den Kraftfluss des Antriebs.

• Fahrmodi

Die verschiedenen Betriebsmodi des Fahrzeugs werden erklärt.

Umwelt-Tipps

Hier gibt es Tipps, Ratschläge und Erklärungen für die Fahrt mit elektrischem Antrieb.

## Reifendruck

My Car → Reifendruck

Der Bildschirm zeigt Informationen zur Reifendrucküberwachung an – hier kann das System aktiviert oder deaktiviert werden.

#### Einstellungen

My Car → Einstellungen

So sind die Menüs aufgebaut:

#### Menüebene 1

#### Menüebene 2

Menüebene 3

Menüebene 4

Hier werden die vier ersten Menüebenen unter **Einstellungen** angezeigt. Bestimmte Funktionen sind Standard, andere sind Optionen – das Angebot variiert zudem abhängig vom Markt.

Besteht die Wahl, ob eine Funktion aktiviert/**Ein** oder deaktiviert/**Aus** werden soll, erscheint ein Quadrat:

Ein: Markiertes Quadrat.

Aus: Leeres Quadrat.

 Ein/Aus mit OK wählen - anschließend das Menü mitEXITverlassen.

#### Menüs unter Einstellungen

- Fahrzeugeinstellungen, siehe MY CAR -Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- Fahrunterstützungssystem, siehe MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- System-Optionen, siehe MY CAR System-Einstellungen (S. 21)
- Einstellungen Sprachsteuerung, siehe MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)
- Klimaeinstellungen, siehe MY CAR Klimaeinstellungen (S. 22)
- Internet-Einstellungen, siehe MY CAR -Interneteinstellungen (S. 23)
- Volvo On Call, siehe digitale Betriebsanleitung.
- FAV-Tastenoptionen Verknüpfung einer häufig benutzten Funktion in MY CAR mit der FAV-Taste, siehe Favoriten (S. 33)
- Information, siehe MY CAR Information (S. 24)
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen alle Benutzerdaten werden auf Null zurückgestellt und sämtliche Einstellungen in allen Menüs bekommen die ursprüngliche Werkseinstellung.

## Wartung und Reparatur

My Car → Service und Reparatur

Hier finden Sie Wartungs- und Werkstattinformationen für das Fahrzeug sowie Informationen zu vereinbarten Wartungsterminen.

## Betriebsanleitung

#### My Car → Betriebsanleitung

Auf dem Bildschirm wird die digitale Betriebsanleitung (S. 8) angezeigt.

## Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR Suchpfade (S. 15)

# MY CAR - Fahrzeugeinstellungen

Die Menüoption Fahrzeugeinstellungen in der Menüquelle MY CAR umfasst zahlreiche Fahrzeugfunktionen, wie z. B. Schlüsselspeicher und Schlosseinstellungen.

Fahrzeugeinstellungen	
Schlüsselspeicher	Γ
Ein	
Aus	
Schlosseinstellungen	
Automatische Türverriegelung	
Ein	
Aus	
Türen öffnen	
Alle Türen	
Fahrertür, dann alle	

44

Zentralverrieg. entriegeln Alle Türen öffnen Beliebige Tür Türen auf gleicher Seite Beide Vordertüren Hörbare Bestätigung Ein Aus Bestätigungsleuchte Türverriegelg. Ein Aus Lichtsignal bei Türentriegelung Ein Aus Verminderter Schutz Verminderten Schutz aktivieren Ein Aus

Beim Aussteigen abfragen Ein Aus Einstellungen Außenspiegel Spiegel beim Verriegeln einklapp. Ein Aus Linken Spiegel im R-Gang kippen Ein Aus Recht. Spiegel im R-Gang kippen Ein Aus Lichteinstellungen Innenbeleuchtung Fußraumbeleuchtung Umgebungsbeleuchtung Umgebungsfarben

Autom. Beleuchtung	
Aus	
30 Sek.	
60 Sek	
90 Sek.	
Dauer Wegbeleuchtung	
Aus	
30 Sek.	
60 Sek	
90 Sek.	
Dreimalige Fahrtrichtungsanzeige	
Ein	
Aus	
Tagfahrlicht	
Ein	
Aus	

Temporärer Linksverkehr Ein Aus oder Temporärer Rechtsverkehr Ein Aus Aktives Kurvenlicht Ein Aus Zusatzbeleuchtung Ein Aus Aktives Fernlicht Ein Aus Kurvenlicht Ein Aus

Reifendruck	
Reifenwächter	
Reifendruck kalibrieren	
Reifenüberwachung	
Ein	
Aus	
Lenkkraftstufe	<u> </u>
Gering	
Mittel	
Hoch	
Geschwind. im Infotainment Displ.	
Ein	
Aus	
Kfz-Einstellungen zurücksetzen	F
Alle Menüs in <b>Fahrzeugeinstellungen</b> werden auf die ursprüngliche Werkseinstel- lung zurückgesetzt.	
<ul> <li>Themenbezogene Informationen</li> <li>MY CAR (S. 14)</li> </ul>	
• MY CAR - Menüoptionen (S. 15)	

# MY CAR -Fahrerunterstützungssystem

Die Menüoption Fahrerassistenzsysteme in der Menüquelle MY CAR umfasst Funktionen wie Unfallwarnung und Spurassistent.

Fahrunterstützungssystem	
Kollisionswarnung	
Kollisionswarnung	
Ein	
Aus	
Warnabstand	
Kurz	
Normal	
Lang	
Warnton	
Ein	
Aus	
Lane Departure Warning	

### MY CAR

44

Lane Departure Warning
Ein
Aus
Ein bei Start
Ein
Aus
Höhere Empfindlichkeit
Ein
Aus
<b>E</b> 1
Fahrspurassistent
Fahrspurassistent
Fahrspurassistent Fahrspurassistent Ein
Fahrspurassistent Fahrspurassistent Ein Aus
Fahrspurassistent Fahrspurassistent Ein Aus Assistenzmodus
Fahrspurassistent Fahrspurassistent Ein Aus Assistenzmodus Volle Funktion
Fahrspurassistent Fahrspurassistent Ein Aus Assistenzmodus Volle Funktion Nur Lenkhilfe
Fahrspurassistent Fahrspurassistent Ein Aus Assistenzmodus Volle Funktion Nur Lenkhilfe Nur Vibrationssignal

Verkehrszeicheninformationen
Ein
Aus
Tempowarner
Ein
Aus
ESC OFF
Ein
Aus
City Safety
Ein
Aus
BLIS
Ein
Aus

Abstandswarnung	J	
Ein		
Aus		
Driver Alert		
Ein		
Aus		

# Themenbezogene InformationenMY CAR (S. 14)

- MY CAR Menüoptionen (S. 15)

# MY CAR - System-Einstellungen

Die Menüoption System-Einstellungen in der Menüquelle MY CAR behandelt Funktionen wie z. B. Zeit und Sprache.

#### System-Optionen

#### Zeiteinstellungen

Hier wird die Uhr des Kombinationsinstruments eingestellt.

24-Stunden-Uhr Ein Aus Sommerzeit

Auto

Ein

Aus

Automatische Zeit

Ein

Aus

Ort

## Sprache

Legt die Sprache der Texte auf dem Bildschirm und im Kombinationsinstrument fest.

#### Sprache: Fahrerdisplay

Legt die Sprache im Kombinationsinstrument fest.

#### Strecke u. Kraftstoffeinh.

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

#### Temperatureinheit

Celsius

Fahrenheit

Zur Auswahl der Einheit für die Anzeige der Außentemperatur und die Einstellung der Klimaanlage.

#### Bildschirmschoner

Ein

Aus

Der aktuelle Bildschirminhalt erlischt nach einiger Zeit der Inaktivität und wird durch einen leeren Bildschirm ersetzt, wenn diese Option markiert wird.

Der aktuelle Bildschirminhalt wird wieder angezeigt, wenn eine der Tasten oder einer der Regler des Bildschirms betätigt werden.

#### Hilfetext anzeigen

Ein

Aus

Zum aktuellen Bildschirminhalt wird ein erklärender Text angezeigt, wenn diese Option markiert ist.

#### System-Optionen zurücksetzen

Alle Menüs in **System-Optionen** werden auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückgesetzt.

## Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR Menüoptionen (S. 15)

# MY CAR - Spracheinstellungen

Die Menüoption Spracheinstellungen in der Menüquelle MY CAR behandelt Funktionen wie z. B. Sprachlernprogramm und Befehlsliste für die Spracheinstellung.

Einstellungen Sprachsteuerung	Siehe
Sprachlernprogramm	(S. 68)
Sprachbefehlsliste	(S. 69)
Globale Befehle	
Navigationsbefehle	
Radiobefehle	
Medienbefehle	
Telefonbefehle	
<b>Navigationsbefehle</b> Gilt nur bei installiertem Volvo-Navigationssystem*.	
Benutzereinstellung	(S. 68)
Voreingstellt	
Trainierter Nutzer	

Sprecher-Anpassung	(S. 68)
Geschwindigk. auslesen	(S. 68)
Schnell	
Mittel	
Langsam	

## Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR Menüoptionen (S. 15)

# **MY CAR - Klimaeinstellungen**

Die Menüoption Klimaeinstellungen in der Menüquelle MY CAR behandelt Funktionen wie Gebläseregelung und Umluftfunktion.

Klimaeinstellungen	
Gebläseautomatik	
Normal	
Hoch	
Gering	
Zeitüberschreitung Rezirkulation	
Ein	
Aus	
Autom. Heckscheibenhzg.	
Ein	
Aus	
Autom. Fahrersitzheizg.	
Ein	
Aus	
Autom. Lenkradheizg.	
Ein	
Aus	

#### Innenluft-Qualitätssystem

Ein

Aus

## Klimaeinstellungen zurücksetzen

Alle Menüs in **Klimaeinstellungen** werden auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückgesetzt.

## Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR Menüoptionen (S. 15)

# MY CAR - Interneteinstellungen

Die Menüoption Interneteinstellungen in der Menüquelle MY CAR umfasst Funktionen wie Bluetooth<sup>®</sup> und Wi-Fi.

Internet-Einstellungen	Siehe
<b>Verbindung durch</b> Fahrzeugmodem Bluetooth Wi-Fi Kein	(S. 72), (S. 76), (S. 56) und (S. 72)
Fahrzeugmodem	(S. 76)
Datennutzung	
Netzbetreiber	
Daten-Roaming	
SIM-Karte sperren	
SIM-PIN-Code ändern	
Name des Zugangspunktes	
Bluetooth	(S. 56)
Wi-Fi	(S. 72)
Fahrzeug-Wi-Fi hotspot	(S. 76)

Fahrzeug-Wi-Fi hotspot	
Ein	
Aus	
Name	
Passwort	

# Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR Menüoptionen (S. 15)

# **MY CAR - Information**

Die Menüoption Information in der Menüquelle MY CAR behandelt Funktionen, wie zum Beispiel Anzahl an Schlüsseln oder VIN-Nummer.

Information

Anzahl an Schlüsseln

VIN-Nummer

#### Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR Menüoptionen (S. 15)

# AUDIO UND MEDIEN

# **Audio und Medien**

Das Audio- und Mediensystem besteht aus Radio (S. 36), Mediaplayer (S. 43), TV\* (S. 83) und der Möglichkeit, mit einem Mobiltelefon (S. 60) zu kommunizieren, das ggf. per Sprachsteuerung bedient werden kann (S. 66). Sie können das Fahrzeug mit dem Internet verbinden (S. 72) und dann z. B. Audioinhalte über Apps (S. 78) streamen.

Die Informationen werden auf einem 7-Zoll-Bildschirm im oberen Teil der Mittelkonsole angezeigt. Funktionen können mit Tasten am Lenkrad, in der Mittelkonsole unter dem Bildschirm oder mit einer Fernbedienung\* (S. 86) gesteuert werden. Die Anzahl der Lautsprecher und Verstärker hängt davon ab, mit welchem Audiosystem das Fahrzeug ausgestattet ist.



Wenn das Audio- und Mediasystem beim Abstellen des Motors aktiviert ist, wird es automatisch

das nächste Mal aktiviert, wenn der Schlüssel in Schlüsselstellung I oder höher gedreht wird; es fährt dann mit der Quelle fort (z. B. Radio), die vor dem Abstellen des Motors aktiv war (bei Fahrzeugen mit Keyless-System\* muss die Fahrertür geschlossen sein).

Das Audio- und Mediasystem kann jeweils 15 Minuten lang verwendet werden, ohne dass der Transponderschlüssel im Zündschloss steckt, indem die Ein/Aus-Taste gedrückt wird.

Beim Anlassen des Motors wird das Audio- und Mediasystem vorübergehend ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, sobald der Motor läuft.

# (i) ACHTUNG

Den Transponderschlüssel aus dem Zündschloss abziehen, wenn das Sound- und Mediasystem bei abgestelltem Motor verwendet wird. Dies verhindert eine unnötige Entladung der Batterie.

#### Gracenote<sup>®</sup>



Gracenote, das Gracenote-Logo, "Powered by Gracenote" und Gracenote MusicID sind Marken oder registrierte Marken und gehören Gracenote, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

## Dolby Digital, Dolby Pro Logic\*



Unter der Lizenz der Dolby Laboratories hergestellt. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. **Dirac Live** 



Bei Entwicklung und Abstimmung der Stereoanlage wurde die Dirac Live-Technologie zugrunde gelegt, der Sie in Ihrem Fahrzeug ein Sound-Erlebnis auf Weltklasseniveau verdanken. Dirac Live und das D-Symbol sind Warenzeichen des Unternehmens Dirac Research AB.

## Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Audioeinstellungen (S. 33)

# Audio und Media - Übersicht

Übersicht über die verschiedenen Teile des Audio- und Mediensystems.



- AUX- und USB<sup>1</sup>-Eingang f
  ür externe Tonquellen (S. 52) (z. B. iPod<sup>®</sup>).
- 2 Tastenfeld im Lenkrad.
- 3 7-Zoll-Bildschirm. Die Darstellung auf dem Bildschirm kann angepasst werden und entspricht den Einstellungen für das Kombinationsinstrument, siehe Betriebsanleitung.



<sup>1</sup> AUX ist nur in Verbindung mit bestimmten Modellen erhältlich.

# Audio und Media - Bedienung des Systems

Das Audio- und Mediasystem wird durch die Drehregler in der Mittelkonsole, Sprachsteuerung (S. 66) oder Fernbedienung\* (S. 86) bedient. Die Information wird auf dem Bildschirm im oberen Teil der Mittelkonsole angezeigt.



Springen/Spulen/Suchen - Durch kurzes Drücken springt das System zwischen Tracks auf einer Disc, gespeicherten Radiosendern<sup>2</sup> oder Kapiteln<sup>3</sup>. **Durch langes Drücken** wird der Titel schnell gespult oder der nächste verfügbare Radiosender gesucht.

SOUND - drücken, um die Audioeinstellungen (Bässe, Höhen uvm.) aufzurufen. Für weitere Informationen siehe allgemeine Audioeinstellungen (S. 34).

3 VOL - Lautstärke einstellen.

(4) ON/OFF/MUTE - Durch kurzes Drücken startet die Anlage und durch langes Drücken schaltet die Anlage aus. Es ist zu beachten, dass das komplette Sensus-System (einschl. Navigations\*- und Telefonfunktionen) gleichzeitig startet bzw. ausschaltet. Kurz drücken, um den Ton auszuschalten (MUTE) oder den Ton wieder einzuschalten, wenn er ausgeschaltet war.

6 Eingabe- und Auswurföffnung für Disc.

6 Hauptquellen - drücken, um die Hauptquelle zu wählen (z. B. RADIO, MEDIA). Die zuletzt aktive Quelle (z. B. FM für Radio) wird angezeigt. Wenn man sich in einer Quelle befindet und auf die Taste für die Hauptquelle drückt, wird ein Kurztastenmenü angezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gilt nicht für DAB (Digital Audio Broadcasting).<sup>3</sup> Gilt nur für DVDs.

⑦ ▲ - Disc-Auswurf. Eine ausgeworfene Disc wird aus Sicherheitsgründen nach ca. 12 Sekunden wieder in den Player eingezogen.

- OK/MENU auf das Daumenrad im Lenkrad oder die Taste in der Mittelkonsole drücken, um eine Menüwahl zu bestätigen. Wenn in der Normalansicht auf OK/MENU gedrückt wird, erscheint ein Menü für die gewählte Quelle (z. B. RADIO oder MEDIA). Der Pfeil rechts am Bildschirm erscheint, wenn es untergeordnete Menüs gibt.
- **TUNE** das Daumenrad im Lenkrad oder den Drehregler in der Mittelkonsole drehen, um zwischen Titeln/Verzeichnissen, Radio-

und TV\*-Sendern, Telefonkontakten zu blättern oder zwischen den Optionen am Bildschirm zu wechseln.

- EXIT kurzes Drücken führt im Menüsystem nach oben, unterbricht die andauernde Funktion, unterbricht bzw. lehnt Telefongespräche ab oder löscht eingegebene Zeichen. Langes Drücken führt zur Normalansicht oder, wenn Sie sich bereits in der Normalansicht befinden, zur obersten Menüebene (Hauptquellenmenü), wo dieselben Hauptquellentasten wie in der Mittelkonsole (6) verfügbar sind.
- INFO Falls mehr Informationen verfügbar vorliegen, als auf dem Bildschirm angezeigt werden können, die INFO-Taste drücken, um die restlichen Informationen anzeigen zu lassen.
- Sendertasten Eingabe von Zahlen und Buchstaben.
- FAV In bestimmten Quellen lässt sich eine Funktion auf die FAV-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem die FAV-Taste gedrückt wird, siehe Favoriten (S. 33).
- Sprachsteuerung zum Aktivieren der Sprachsteuerung drücken.

Menübenutzung



Das Beispiel zeigt die Navigation zu verschiedenen Funktionen, wobei Medien von der Festplatte des Fahrzeugs abgespielt werden.

Hauptquellentaste - Zum Wechseln der Hauptquelle oder Anzeigen des Kurztastenmenüs der aktiven Quelle drücken.

2 Normalanzeige – Normalmodus für die Quelle.

8 Kurztastenmenü - zeigt oft vorkommende Menüoptionen.

Schnellwahlmenü – Schnellmodus, wenn TUNE gedreht wird, z.B. zum Wechseln des Titels, des Radiosenders usw.

- **Ouellenmenü** Funktionen und Einstellungen für die aktive Quelle.
- 6 Quellenwahlmenü<sup>4</sup> zeigt die Quellen, die ausgewählt werden können.
- Hauptquellenmenü zeigt die Hauptquellen, die mit den Tasten für die Hauptquellen (1) ausgewählt werden können.

Das Aussehen ist abhängig von der Quelle, der Ausrüstung des Fahrzeugs, den Einstellungen uvm.

Die Hauptquelle durch Drücken auf eine Hauptquellentaste (1) wählen (z. B. **RADIO**, **MEDIA**). Für die Navigation im Menü der Quelle werden die Bedienelemente **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT**, oder die Taste für Hauptquelle (1) verwendet.

Wenn der Text in einer Menüzeile hellgrau erscheint, ist diese Option nicht verfügbar. Das kann daran liegen, dass die Funktion im Fahrzeug nicht verfügbar ist oder die Quelle nicht aktiv oder angeschlossen ist bzw. keinen Inhalt hat.

Für verfügbare Funktionen siehe Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 89).

<sup>4</sup> Wird nur in den Hauptquellen angezeigt, die mehrere Quellen verfügen.

# Symbole auf dem Bildschirm

Übersicht über Symbole, die ggf. im Aktivitäts-/ Statusfeld des Bildschirms zu sehen sind.



Aktions-/Statusfeld.

Im Aktions-/Statusfeld wird angezeigt, welche Aktionen ausgeführt werden und welchen Status diese ggf. haben. Da der Platz begrenzt ist, werden im Feld nicht immer alle Aktivitäts-/Statussymbole angezeigt.

Symbol	Bedeutung
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Verbindung mit dem Internet über Bluetooth <sup>®</sup> wird hergestellt.
*	Über Bluetooth <sup>®</sup> mit dem Internet verbunden.
××	Nicht über Bluetooth <sup>®</sup> mit dem Internet verbunden.

Symbol	Bedeutung
C)	Verbindung mit dem Internet über Wi-Fi wird hergestellt.
•1]])	Über Wi-Fi mit dem Internet ver- bunden.
<b>X</b>	Nicht über Wi-Fi mit dem Internet verbunden.
<b>Çıl</b> 3G	Anschließen an das Internet über Fahrzeugmodem* <sup>A</sup> .
	Die Balken zeigen die Signalstärke im Mobilfunknetz, und unter den Balken wird der verwendete Anschlusstyp angezeigt.
.11 3G	Über das Fahrzeugmodem* <sup>A</sup> mit dem Internet verbunden.
3G	Nicht über das Fahrzeugmodem* <sup>A</sup> mit dem Internet verbunden.
F∎ 3G	Fahrzeugmodem <sup>*A</sup> über Roaming (bei Aufenthalt in ausländischem Mobilfunknetz) mit dem Internet verbunden.
	Das Symbol wird angezeigt, wenn die Position des Fahrzeugs über- tragen wird.
ſ	Telefon ist an das Fahrzeug ange- schlossen.

Verpasster Anruf.
Gespräch läuft.
Ungelesene Textnachricht.
Mikrofon ausgeschaltet.
Ton abgestellt (MUTE).
SOS-Dienst <sup>*A</sup> aktiv.
ON CALL-Dienst <sup>*A</sup> aktiv.

- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

# Favoriten

Legen Sie eine häufig verwendete Funktion auf die **FAV**-Taste. Dies kann eine Funktion der Hauptquellen Radio, Medien, MY CAR und Browser (bei Fahrzeugen mit Internetverbindung) sein. Zum Aktivieren der Funktion drücken Sie dann einfach auf **FAV**.

#### Favoritentaste belegen



- 1. Wählen Sie eine Hauptquelle (z.B. **RADIO**, **MEDIA**).
- 2. Quelle wählen (z. B. AM, Bluetooth).
- In der Normalansicht der Quelle auf OK/ MENU drücken und das FAV-Menü öffnen.

Alternativ dazu ein langer Druck auf die Taste **FAV**, bis das Menü angezeigt wird.

- 4. Im Menü die Funktion wählen, die auf die **FAV**-Taste gelegt werden soll.
  - > Wenn die Quelle (z. B. DM, Bluetooth<sup>®</sup>) aktiviert ist, wird die gespeicherte Funktion durch langes Drücken auf FAV betätigt.

## Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien (S. 26)
- MY CAR (S. 14)
- Radio (S. 36)
- Mediaplayer (S. 43)
- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)

# Audio und Media -Audioeinstellungen

Das Audiosystem ist für die optimale Soundwiedergabe vorkalibriert, kann aber persönlich angepasst werden.

## Einstellung für optimale Soundwiedergabe

Das Audiosystem ist für die optimale Soundwiedergabe mit Hilfe von digitaler Signalbearbeitung vorkalibriert.

Bei dieser Kalibrierung werden Lautsprecher, Verstärker, Innenraumakustik, Hörerposition usw. für jede Kombination Fahrzeugmodell/Audiosystem berücksichtigt.

Es gibt auch eine dynamische Kalibrierung, bei der die Stellung des Lautstärkereglers, der Radioempfang und die Fahrzeuggeschwindigkeit berücksichtigt werden.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Regler wie z. B. **Bass**, **Höhen** und **Equalizer** sind nur dafür vorgesehen, die Soundwiedergabe an den persönlichen Geschmack des Hörers anzupassen.

# Tonqualität bei Audio-Streaming aus dem Internet

Die Menge der übertragenen Daten hängt davon ab, welche Dienste oder Apps im Fahrzeug verwendet werden. Wenn zum Beispiel ein Audio-Streaming stattfindet, kann dies eine große  Datenübertragungsmenge mit sich bringen, wodurch wiederum ein guter Anschluss und eine gute Signalstärke benötigt wird.

In manchen Apps lässt sich die Tonqualität einstellen. Die Einstellung einer hohen Tonqualität kann die Ladedauer erhöhen und zu Aussetzern führen. Um ununterbrochenen Musikgenuss sicherzustellen empfehlen wir daher die Einstellung einer niedrigeren Tonqualität.

#### Themenbezogene Informationen

• Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)

## Audio und Media - Allgemeine Audioeinstellungen

Allgemeine Audioeinstellungen für das Audiound Mediasystem.

Auf **SOUND** drücken, um zum Audioeinstellungsmenü zu gelangen (**Bass, Höhen** usw.). **TUNE** auf die gewünschte Option (z. B. **Höhen**) drehen und zur Bestätigung auf **OK/MENU** drücken.

Einstellung durch Drehen von **TUNE** ändern und die Einstellung mit **OK/MENU** speichern. Hinweis: Die Lautstärke kann nur in einem komfortablen Lautstärkebereich eingestellt werden. Wenn eine Funktion aktiv ist (z. B. Navigationssystem), kann die Lautstärke durch Drehen von **VOL** bis zur min./max.-Stellung geregelt werden.

**TUNE** weiterdrehen, um zu weiteren Optionen zu gelangen:

- Premium sound\* Erweiterte Audioeinstellungen (S. 35).
- Bass Basspegel.
- Höhen Höhenpegel.
- Fader Balance zwischen vorderem und hinterem Lautsprecher.
- **Balance** Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher.
- Equalizer Lautstärke für verschiedene Frequenzbänder (S. 36).

- Lautstärke Navigation Lautstärke der Systemstimme des Navigationssystems\*.
- Lautst. Sprachstrg. Lautstärke der Systemstimme der Sprachsteuerung (S. 66).
- Klingeltonlautstärke Lautstärke des Klingeltons des Fahrzeugs für ein verbundenes Mobiltelefon (S. 60).
- Lautst. Einparkhilfe Lautstärke der Einparkhilfe\*.
- Cross Traffic Alert Vol. Lautstärke des CTA-Systems\*.
- Lautstärkeanpassung Lautstärkekompensation bei störendem Verkehrsgeräusch im Innenraum (S. 36).
- Audio-Einst. rücksetz. Audioeinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

## Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)
### Audio und Medien – Erweiterte Audioeinstellungen\*

Audioeinstellungen für Radio und Media nach persönlichen Präferenzen anpassen.

Sie gelangen zu allen erweiterten Toneinstellungen, indem Sie durch Drücken von **SOUND** das Menü für die Toneinstellungen öffnen. **TUNE** auf **Premium sound\*** drehen und auf **OK/MENU** drücken.

### Soundbühne

Das Klangerlebnis kann für verschiedene Fahrzeugbereiche optimiert werden. Das Klangprofil kann für **Fahrersitz**, **Rücksitze** oder **Gesamtes Auto** eingestellt werden.

- 1. **TUNE** auf **Klangoptimierung** drehen und auf **OK/MENU** drücken.
- 2. Den Grad durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

### Surround

- Das Surround-System kann in die Stellungen Ein/Aus geschaltet werden. Wenn Ein gewählt ist, wählt das System die Einstellung für die bestmögliche Tonwiedergabe. Normalerweise handelt es sich um DPL II; dann wird <sup>III</sup>PL<sup>II</sup> auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Quelle in Dolby Digital-Technik aufgenommen wurde, erfolgt die Wiedergabe mit dieser Einstellung, dabei erscheint <sup>III</sup> DIGITAL</sup> auf dem Bildschirm. Wenn Aus gewählt ist, wird 3-Kanal-Stereo erhalten.

- 1. **TUNE** auf **Surround** drehen und auf **OK/ MENU** drücken.
- Durch Drücken auf OK/MENU kann der Surround-Modus ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn der Surround-Modus eingeschaltet ist, kann dessen Höhe separat eingestellt werden.

- 1. **TUNE** auf Höhenregelung drehen und mit **OK/MENU** bestätigen.
- 2. Die Surround-Höhe durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

### Basslautsprecher

Die Höhe des Basslautsprechers kann separat eingestellt werden.

- TUNE auf Subwoofer drehen und auf OK/ MENU drücken.
- Die Tonhöhe durch Drehen von TUNE auswählen und mit OK/MENU bestätigen.

### Mittellautsprecher

Die Höhe des Mittellautsprechers kann separat eingestellt werden. Wenn der Surround-Modus eingeschaltet ist, **Center-Effekt DPL II**, anderenfalls **3-Kanal-Surround** einstellen.

- 1. **TUNE** auf **Mitte** drehen und auf **OK/MENU** drücken.
- 2. Die Tonhöhe durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Einstellung des Equalizers (S. 36)
- Einstellung der Lautstärke und der Geschwindigkeitskompensation (S. 36)
- Einstellung der lautstärke für eine externe Audioquelle (S. 54)

## **Einstellung des Equalizers**

Equalizer einstellen und die Lautstärke separat für verschiedene Radiofrequenzen oder TV anpassen.

- Auf SOUND drücken, um zum Menü Audioeinstellungen zu gelangen. TUNE auf Equalizer drehen und auf OK/MENU drücken.
- 2. Das Frequenzband durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.
- Zum Ändern der Audioeinstellung TUNE drehen und mit OK/MENU bestätigen oder die Einstellung mit EXIT abbrechen. Mit den anderen Frequenzbändern, die geändert werden sollen, ebenso verfahren.
- Wenn die Audioeinstellung beendet ist, mit EXIT bestätigen und zur Normalansicht zurückkehren.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien Erweiterte Audioeinstellungen\* (S. 35)
- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)

# Einstellung der Lautstärke und der Geschwindigkeitskompensation

Lautstärkenkompensation bei störendem Verkehrsgeräusch im Fahrzeug Innenraum einstellen.

Die Stereoanlage kompensiert störende Geräusche, indem sie die Lautstärke automatisch abhängig von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs erhöht. Der Grad der Kompensation kann auf **Gering, Mittel, Hoch** oder **Aus** eingestellt werden.

- Auf SOUND drücken, um zum Menü Audioeinstellungen zu gelangen. TUNE auf Lautstärkeanpassung drehen und auf OK/ MENU drücken.
- 2. Den Grad durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien Erweiterte Audioeinstellungen\* (S. 35)
- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)

## Radio

Es ist möglich, die Radiofrequenzbänder AM<sup>5</sup> und FM zu hören, in bestimmten Fällen auch Digitalradio (DAB)\* (S. 42).

In einem Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72) können Sie ggf. auch Internetradio hören, siehe Apps (S. 78).



Regler für Radiofunktionen.

Zur Bedienung des Radios siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28).

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

<sup>5</sup> Gilt nicht für V60 Twin Engine und S60L Twin Engine.

### AM<sup>5</sup>/FM Radio

- Sendersuchlauf (S. 37)
- Radiosender als Voreinstellung (S. 38)
- Funktionen des Radio Data System (RDS) (S. 39)

### Digitalradio (DAB)\*

- Digitalradio (DAB)\* (S. 42)
- Digitalradio (DAB)\* Nebenkanal (S. 43)
- Verbindung DAB zu DAB\* (S. 43)
- Radiosender als Voreinstellung (S. 38)
- Funktionen des Radio Data System (RDS) (S. 39)

### Internetradio

• Apps (S. 78)

### Themenbezogene Informationen

- Menüübersicht AM (S. 89)
- Menü-Übersicht FM (S. 90)
- Menüübersicht Digitalradio (DAB)\* (S. 90)

# Sendersuchlauf

Sie können zwischen einstellen, ob der Sendersuchlauf automatisch oder manuell erfolgt.

Beim automatischer Sendersuchlauf (S. 37) wird aufgrund der vom Radio derzeit empfangenen Frequenzsignale automatisch eine Senderliste (S. 38) erstellt.

Der Sendersuchlauf kann automatisch oder manuell erfolgen:

- In der Normalansicht der Quelle FM auf OK/MENU drücken und Sender suchen nach auswählen.
- TUNE drehen auf Senderliste oder Manuelles Tuning oder auswählen mit OK/ MENU.

# i ACHTUNG

Der Empfang ist von der Signalstärke und der Signalqualität abhängig. Die Sendung kann durch verschiedene Faktoren gestört werden, wie z. B. hohe Gebäude oder große Entfernung zum Sender. Der Abdeckungsgrad kann sich ebenfalls abhängig davon verändern, wo im Land Sie sich befinden.

# Automatischer Sendersuchlauf

Das Radio stellt automatisch eine Senderliste (S. 38) zusammen, die von der automatischen Sendersuche genutzt wird.

Wenn der automatische Sendersuchlauf eingestellt (S. 37) ist, kann in der Normalansicht und in der Senderliste gesucht werden.

### Sendersuchlauf in der Normalansicht

- Kurz drücken in der Normalansicht der Quelle FM auf 
   M auf 
   M in der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.
  - > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten gespeicherten Sender.
- Lang drücken in der Normalansicht der Quelle FM auf 
   Auf 
   In der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.
  - > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten verfügbaren Sender.

### Sendersuchlauf in der Senderliste

- In der Normalansicht der Quelle FM TUNE drehen; FM-Senderliste wird angezeigt.
- TUNE auf einen Sender drehen, und mit OK/MENU auswählen.

Es kann in der Senderliste zwischen automatischem und manuellem Sendersuchlauf (S. 38) gewechselt werden, dazu auf **INFO** in der Mittelkonsole drücken.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gilt nicht für V60 Twin Engine und S60L Twin Engine.

## Senderliste

Das Radio erstellt automatisch eine Liste der Sender, die im jeweiligen Bereich mit den stärksten Signalen senden. Dadurch können Sie leichter einen Sender finden, wenn Sie in einer Gegend fahren, in der Sie nicht mit den Radiosendern und deren Frequenzen vertraut sind.

Der automatische Sendersuchlauf (S. 37) verwendet die zusammengestellte Senderliste.

### i ACHTUNG

Die Liste zeigt nur die Frequenzen von Sendern, die zzt. empfangen werden, es handelt sich **nicht** um eine komplette Liste aller Radiofrequenzen auf dem gewählten Frequenzband.

# Manueller Sendersuchlauf

Das Radio stellt automatisch eine Senderliste (S. 38) zusammen, es ist jedoch möglich, manuell einen Sendersuchlauf durchzuführen.

Wenn der manuelle Sendersuchlauf eingestellt (S. 37) ist, kann in der Normalansicht und in der Frequenzliste gesucht werden.

### Sendersuchlauf in der Normalansicht

. Kurz drücken - in der Normalansicht der

Quelle FM auf 🛃 / 🕨 in der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.

- > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten gespeicherten Sender.
- Lang drücken in der Normalansicht der Quelle FM auf 
   >> in der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.
  - > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten verfügbaren Sender.

### Sendersuchlauf in der Frequenzliste

- In der Normalansicht der Quelle FM TUNE drehen; FM-Tuning wird angezeigt.
- 2. **TUNE** auf eine Frequenz drehen, und mit **OK/MENU** auswählen.

Es kann in der Frequenzliste zwischen manuellem und automatischem Sendersuchlauf (S. 37) gewechselt werden, dazu auf **INFO** in der Mittelkonsole drücken.

# **Radiosender als Voreinstellung**

Oft verwendete Radiosender werden am besten als Voreinstellung gespeichert, um einfach angewählt werden zu können.



Sendertasten.

### AM<sup>6</sup>/FM-Radio

Pro Frequenzband können 10 Sender gespeichert werden (z. B. **AM**).

Die gespeicherten Sender werden mit den Sendertasten gewählt.

- 1. Einen Sender einstellen, siehe Sendersuchlauf (S. 37).
- 2. Eine der Sendertasten einige Sekunden lang gedrückt halten. Die Sendertaste kann nun verwendet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gilt nicht für V60 Twin Engine und S60L Twin Engine.

Eine Liste der gespeicherten Kanäle kann auf dem Bildschirm angezeigt werden.

 Zur Aktivierung/Deaktivierung in der Normalansicht der Quelle AM/FM auf OK/MENU drücken und Zeigen → Voreinstellungen auswählen.

### Digitalradio (DAB)\*

Pro Band können 10 Sender gespeichert werden. Die Speicherung einer Voreinstellung erfolgt durch langes Drücken auf die gewünschte Sendertaste, mehr Informationen hierzu siehe AM/FM-Radio weiter oben. Die gespeicherten Sender werden mit den Sendertasten gewählt.

Eine Voreinstellung enthält einen Kanal, aber keinen Nebenkanal. Wenn ein Nebenkanal wiedergegeben wird und eine Voreinstellung gespeichert wird, wird nur der Hauptkanal registriert. Dies beruht darauf, dass Nebenkanäle nicht permanent sind. Beim nächsten Aufrufen der Voreinstellung wird der Kanal, der den Nebenkanal enthielt, wiedergegeben. Die Voreinstellung ist nicht von der Kanalliste abhängig.

Eine Liste der gespeicherten Kanäle kann auf dem Bildschirm angezeigt werden.

 Zur Aktivierung/Deaktivierung in der Normalansicht der Quelle DAB auf OK/MENU drücken und Zeigen → Voreinstellungen auswählen.

# (i) ACHTUNG

Das DAB-System der Audioanlage unterstützt nicht alle Funktionen, die der DAB-Standard bietet.

# Funktionen des Radio Data System (RDS)

Mit RDS kann das Radio automatisch zum empfangsstärksten Sender wechseln. RDS ermöglicht es, zum Beispiel Verkehrsinformationen (TP) zu erhalten oder nach bestimmten Programmtypen (PTY) zu suchen.

RDS - verknüpft FM-Sender in einem Netzwerk. Ein FM-Sender in einem solchen Netzwerk sendet Daten, mit denen ein RDS-Radio u. a. folgende Funktionen erhält:

- Automatisches Wechseln zu einem Sender mit stärkerem Signal, wenn der Empfang im aktuellen Bereich schlecht ist<sup>7</sup>.
  - Suche nach Sendungen mit spezifischen Inhalten, z. B. Programmtypen<sup>8</sup> oder Verkehrsinfo.
  - Empfang von Textinformationen zu laufenden Radioprogrammen<sup>9</sup>.

# (i) ACHTUNG

Manche Radiosender verwenden das RDS nicht oder nur ausgewählte Teile des Funktionsumfangs.

Wenn eine gewünschte Sendung mit spezifischen Inhalten gefunden wurde, kann das Radio den Sender wechseln und die laufende Tonquelle wird unterbrochen. Wenn z.B. der CD-Spieler aktiviert ist, wird er in den Pausenmodus versetzt. Die unterbrechende Sendung wird mit einer voreingestellten Lautstärke wiedergegeben. Das Radio klärt zur vorhergehenden Tonquelle zurück, wenn die eingestellte Programmeinrichtung die Sendung beendet.

Die Programmfunktionen, Verkehrsinfo (TP), Nachrichten und Programmtypen (PTY) unterbrechen einander in einer Prioritätsordnung, bei der Alarm die höchste Priorität hat und Programmtypen die niedrigste. Auf **OK/MENU** drücken, um zur unterbrochenen Audioquelle zurückzukehren und gleichzeitig die Mitteilung zu hören. Auf **EXIT** drücken, um die Wiedergabe der Mitteilung abzubrechen und zur unterbrochenen Audioquelle zurückzukehren.

### Themenbezogene Informationen

- Alarm bei Unfällen und Katastrophen (S. 40)
- Verkehrsinformationen (TP) (S. 41)
- Lautstärkensteuerung für unterbrechende Funktionen (RDS) (S. 41)
- Radioprogrammtypen (PTY) (S. 41)
- Radiotext (S. 42)

### Alarm bei Unfällen und Katastrophen

Die Radiofunktion dient dazu, die Allgemeinheit vor ernsthaften Unfällen und Katastrophen zu warnen. Die Mitteilung **ALARM!** erscheint auf dem Bildschirm, sobald eine Alarmmitteilung empfangen wird.

Der Alarm kann vorübergehend abgebrochen, aber nicht deaktiviert werden.

### Themenbezogene Informationen

• Funktionen des Radio Data System (RDS) (S. 39)

<sup>7</sup> Gilt für FM-Radio.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gilt für DAB\*-Radio.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gilt für FM- und DAB\*-Radio.

# Verkehrsinformationen (TP)

Die Funktion unterbricht für Verkehrsinformationen, die innerhalb eines RDS-Netzwerks eines eingestellten Senders gesendet werden.

Bei aktivierter Funktion wird das Symbol **TP** angezeigt. Wenn ein Sender in der Liste Verkehrsinformationen senden kann, wird dies dadurch angezeigt, dass **TP** auf dem Display leuchtet, anderenfalls wird **TP** grau dargestellt.

 Zur Aktivierung/Deaktivierung in der Normalansicht der Quelle FM auf OK/MENU drücken und TP auswählen.

### Themenbezogene Informationen

• Funktionen des Radio Data System (RDS) (S. 39)

# Radioprogrammtypen (PTY)

Für DAB\*-Radio können ein oder mehrere Radioprogrammtypen gewählt werden, z. B. Pop und Klassik. Nach der Wahl eines Programmtyps erfolgt die Navigation nur innerhalb der Kanäle, die den gewählten Typ senden.

- Zum Auswählen eines Programmtyps in der Normalansicht der Quelle DAB auf OK/MENU drücken und Filterung Programmtyp (PTY) auswählen.
- 2. **TUNE** drehen, bis der zu aktivierende/deaktivierende Programmtyp erreicht ist.
- 3. Das Aktivieren und Deaktivieren von Programmtypen erfolgt mit **OK/MENU**.
- 4. Wenn die gewünschten Programmtypen gewählt sind, das Menüsystem mit **EXIT** verlassen.

Das Symbol PTY wird im Bildschirm angezeigt, wenn die Funktion aktiv ist.

In bestimmten Fällen verlässt DAB-Radio den PTY-Modus, siehe Verbindung DAB zu DAB\* (S. 43).

### Themenbezogene Informationen

 Funktionen des Radio Data System (RDS) (S. 39)

### Lautstärkensteuerung für unterbrechende Funktionen (RDS)

Die unterbrechenden RDS-Funktionen mit spezifischen Inhalten, wie z. B. Alarm oder Verkehrsinformation (TP), werden mit der Lautstärke wiedergegeben, die für die entsprechende Funktion gewählt worden ist. Wenn die Lautstärke während der Programmunterbrechung reguliert wird, wird der neue Pegel für die nächste Programmunterbrechung gespeichert.

- Funktionen des Radio Data System (RDS) (S. 39)
- Alarm bei Unfällen und Katastrophen (S. 40)
- Verkehrsinformationen (TP) (S. 41)

# Radiotext

Bestimmte RDS-Sender senden Informationen über den Inhalt des Programms, die Interpreten usw., wobei die Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Radiotext kann für FM- und DAB\*-Radio angezeigt werden.

 Zur Aktivierung/Deaktivierung in der Normalansicht der Quelle FM/DAB auf OK/MENU drücken und Zeigen auswählen.

#### Themenbezogene Informationen

- Funktionen des Radio Data System (RDS) (S. 39)
- Digitalradio (DAB)\* (S. 42)

### Automatische Frequenzaktualisierung (AF)

Die Funktion wählt automatisch die stärkste Frequenz für den eingestellten Radiosender und kann für den FM-Empfang aktiviert werden.

Um den Sender mit der stärksten Frequenz zu finden, muss die Funktion im Ausnahmefall das gesamte FM-Band durchsuchen.

Wenn der eingestellte Radiosender auf eine Sendertaste (S. 38) gelegt ist, wechselt die Funktion die Frequenz auch dann nicht, wenn die automatische Frequenzaktualisierung aktiviert ist.

Zum Deaktivieren der automatischen Frequenzaktualisierung:

- 1. In der Normalansicht der Quelle FM auf **OK/MENU** tippen.
- 2. Alternativ-Frequenz (AF) auswählen.

# Digitalradio (DAB)\*

DAB (Digital Audio Broadcasting) ist ein digitales Sendesystem für das Radio (S. 36). Das Fahrzeug unterstützt DAB, DAB + und DMB.

# (i) ACHTUNG

DAB-Abdeckung ist nicht überall vorhanden. Bei nicht vorhandener Abdeckung wird die Mitteilung **Kein Empfang** auf dem Bildschirm angezeigt.

- Radiosender als Voreinstellung (S. 38)
- Radioprogrammtypen (PTY) (S. 41)
- Radiotext (S. 42)
- Digitalradio (DAB)\* Nebenkanal (S. 43)
- Verbindung DAB zu DAB\* (S. 43)
- Menüübersicht Digitalradio (DAB)\* (S. 90)

# Digitalradio (DAB)\* - Nebenkanal

Sekundäre Bauteile werden oft als Nebenkanäle bezeichnet. Diese sind nicht permanent und können z.B. Übersetzungen des Hauptprogramms in andere Sprachen enthalten.

Wenn ein oder mehrere Nebenkanäle gesendet werden, erscheint links vom Kanalnamen das Symbol  $\mathbf{V}$  auf dem Bildschirm. Ein Nebenkanal wird angezeigt, wenn das Symbol - links vom Kanalnamen auf dem Bildschirm zu sehen ist.

**TUNE** drehen, um zu den Nebenkanälen zu gelangen.

Auf die Untersender kann nur über den gewählten Hauptsender zugegriffen werden. Um Zugriff auf andere Untersender zu bekommen, muss ein anderer Hauptkanal gewählt werden.

## Verbindung DAB zu DAB\*

Verbindung DAB zu DAB bedeutet, dass das DAB-Radio von einem Kanal mit schlechtem oder ohne Empfang zum selben Kanal in einer anderen Kanalgruppe mit besserem Empfang wechseln kann.

Beim Wechseln der Kanalgruppe kann es zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dabei kann der Ton für eine Zeitlang verschwinden, in der der aktuelle Kanal nicht mehr verfügbar ist, bis der neue Kanal verfügbar wird.

 Zur Aktivierung/Deaktivierung in der Normalansicht der Quelle DAB auf OK/MENU drücken und DAB-DAB-Senderverfolgung auswählen.

### Mediaplayer

Der Mediaplayer kann Audio- und Videodateien von CD/DVD sowie von extern angeschlossenen Audioquellen über den AUX-/USB-Eingang abspielen<sup>10</sup> oder über Bluetooth<sup>®</sup> Audiodateien von externen Geräten kabellos streamen (S. 55). Bestimmte Mediaplayer können TV\* anzeigen sowie über die Möglichkeit verfügen, über Bluetooth<sup>®</sup> mit einem Mobiltelefon zu kommunizieren (S. 60).

Sie können Musik von CD/USB<sup>11</sup> auf die Festplatte (HDD) (S. 49) des Fahrzeugs kopieren.

In einem Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72) können Sie ggf. auch Internetradio und Hörbücher hören sowie andere Musikdienste nutzen, siehe Apps (S. 78).

<sup>10</sup> AUX ist nur in Verbindung mit bestimmten Modellen erhältlich.

<sup>11</sup> Je nach Markt.

44



Bedienelemente für den Mediaplayer.

Grundlegende Informationen über Abspielen und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28).

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

### Gracenote MusicID®

Gracenote MusiclD<sup>®</sup> ist im Bereich der Musikerkennung branchenführend. Die Technologie dient dazu, Cover- und Musik-Informationen zu CDs, digitalen Musikdateien auf Speichermedien und Online-Musikdiensten zu erkennen und bereitzustellen.

#### Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien (S. 26)
- Sprachsteuerung Mobiltelefon (S. 70)

- Fernbedienung\* (S. 86)
- Mediaplayer kompatible Dateiformate (S. 51)

# CD/DVD

Mit dem Mediaplayer (S. 43) können kommerzielle oder selbst gebrannte CDs/DVDs abgespielt werden.

Der Mediaplayer unterstützt und kann folgende Haupttypen von Discs und Dateien wiedergeben:

- Kommerzielle CDs/DVDs (CD/Audio-DVD).
- Kommerzielle DVDs (Video-DVD).
- Selbstgebrannte CDs/DVDs mit Audiodateien.

Weitere Informationen zu den unterstützten Dateiformaten siehe kompatible Dateiformate (S. 51).

Damit eine Disc abgespielt werden kann, darf sie maximal 5000 Dateien (einschließlich Playlists) enthalten.

# (i) ACHTUNG

Manche von Plattenfirmen mit Kopierschutz versehene Audiodateien oder privat kopierte Audiodateien können nicht vom Player gelesen werden. Sie können Musik von Discs<sup>12</sup> auf die Festplatte (HDD) (S. 49) des Fahrzeugs kopieren und von dort abspielen.

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

Grundlegende Informationen über Abspielen und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

# Wiedergabe und Durchsuchen einer Audio-CD/DVD

In der Normalansicht der Quelle CD/DVD auf **OK/MENU** drücken und **TUNE** drehen, um zur Trackliste der Disc zu gelangen. Zum Navigieren in der Verzeichnisstruktur **TUNE** drehen.

Abspielen eines Tracks durch Drücken auf **OK/ MENU** starten.

### Wiedergabe und Durchsuchen von selbstgebrannten Audio-CD/DVDs

Wenn eine Disc mit Audio-/Videodateien in den Player eingelegt wird, muss die Verzeichnisstruktur der Disc eingelesen werden. Je nach Qualität der Disc und Größe der Informationsmenge kann es zu einer gewissen Verzögerung kommen, bis die Wiedergabe startet. In der Normalansicht der Quelle CD/DVD auf OK/MENU drücken und TUNE drehen, um zur Verzeichnisstruktur der Disc zu gelangen oder in Kategorien zu suchen. Zum Navigieren in der Verzeichnisstruktur TUNE drehen, Verzeichnis mit OK/MENU auswählen und mit EXIT einen Schritt zurückgehen.

Abspielen einer Datei durch Drücken auf **OK/ MENU** starten.

Sobald die Wiedergabe einer Datei beendet ist, wird mit der Wiedergabe der anderen Dateien im selben Verzeichnis fortgefahren. Das Verzeichnis wird automatisch gewechselt, nachdem alle Dateien im aktuellen Verzeichnis wiedergegeben wurden.

# Wiedergabe und Durchsuchen einer Video-DVD

Zur Behandlung von Video-DVDs siehe Wiedergabe und Durchsuchen von DVD-Videodiscs (S. 48).

#### Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suche umfasst USB, CD und Festplatte. Mehr zur Suchfunktion siehe (S. 46).

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Schneller Vor-/Rücklauf (S. 46)

- Zufällige Abspielreihenfolge von Tracks oder Audiodateien (S. 46)
- Menüübersicht CD/DVD Audio (S. 91)
- Menü-Übersicht DVD Video (S. 91)

<sup>12</sup> Bestimmte Märkte.

## Schneller Vor-/Rücklauf

Sie können Audio- und Videodateien im Schnelllauf abspulen<sup>13</sup>.

Taste < / Design gedrückt halten, um Audiooder Videodateien im schnellen Vor-/Rücklauf zu spulen.

Audiodateien werden in einer bestimmten Geschwindigkeit gespult, Videodateien können hingegen den mehreren Geschwindigkeiten gespult werden. Mehrmals auf die Tasten

drücken, um die Spulgeschwindigkeit für Videodateien zu erhöhen. Die Taste Ioslassen, um zur Filmwiedergabe mit normaler Geschwindigkeit zurückzukehren.

### Themenbezogene Informationen

 Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

### Zufällige Abspielreihenfolge von Tracks oder Audiodateien

Die Funktion spielt die Titel/Audiodatei in einer zufälligen Reihenfolge ab<sup>14</sup>.

Um Titel/Audiodateien in zufälliger Reihenfolge aus der gewählten Quelle anzuhören:

- 1. In der Normalansicht der ausgewählten Quelle auf **OK/MENU** drücken
- 2. TUNE auf Zufällig drehen
- 3. **OK/MENU** drücken, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

#### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Media Bluetooth® (S. 55)

## Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suchfunktion durchsucht USB (S. 52), Disc (S. 44) und Festplatte (S. 49).

Die Mediensuche ist über die Normalansicht für Quellen **Disc**, **USB** und **HDD** verfügbar.

Zum Starten der Suche in der Normalansicht der Quelle **OK/MENU** drücken und **Mediensuche** auswählen.

#### Suchfunktion



Mithilfe des Eingaberads suchen.

Zeichenliste.

2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle).

<sup>13</sup> Gilt nur für CD-/DVD\* Discs, USB und iPod®.

<sup>14</sup> Gilt nicht für DVD Videodiscs. Für extern angeschlossene Audioquellen über den AUX-/USB-Eingang gilt dies nur für USB und iPod<sup>®</sup>. Wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt.

Den Suchbegriff mithilfe des Eingaberads eingeben.

 TUNE drehen, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, zur Bestätigung OK/MENU drücken. Die Zahlen- und Buchstabentasten des Bedienfelds in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.

Um zum Eingabemodus Zahlen oder Sonderzeichen oder zur Ergebnisliste zu wechseln, **TUNE** auf eine der Optionen (Erklärung siehe Tabelle unten) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen und dann **OK/MENU** drücken.

- 2. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren usw.
- 3. Wenn Sie mit dem Suchbegriff zufrieden sind, **Suchen** wählen.
  - > Die Suche wird ausgeführt. Das Resultat wird angezeigt und in folgende Kategorien gruppiert: Interpreten, Album, Track, Genre, Jahr und Komponisten.
- 4. **TUNE** drehen, um eine Kategorie einzustellen, auf **OK/MENU** drücken.
- Zum Wählen eines Mediums TUNE drehen, zum Starten der Wiedergabe OK/MENU drücken.

123/AB C	Mit <b>OK/MENU</b> zwischen Buch- staben und Zahlen umschalten.
MEHR	Mit <b>OK/MENU</b> zu den Sonderzei- chen umschalten.
Suchen	Mediensuche wird ausgeführt.
	Wechselt vom Eingaberad zum Stichwort-Feld. Zum Bewegen des Cursors <b>TUNE</b> drehen. Even- tuell falsch eingegebene Buch- staben mit <b>EXIT</b> löschen. Durch Drücken von <b>OK/MENU</b> kehren Sie zum Eingaberad zurück.
	Beachten Sie, dass die Buchsta- ben- und Zahlentasten auf dem Bedienfeld zur Bearbeitung im <b>Stichwort</b> -Feld verwendet wer- den können.

Kurzes Drücken auf **EXIT** löscht ein eingegebenes Zeichen. Einfaches langes Drücken auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen.

#### Schreiben mit der Nummerntastatur



Nummerntastatur.

Sie können Buchstaben auch mit den Zifferntasten **0-9**, \* und **#** eingeben.

Durch Drücken der Taste **9** erscheint unter dieser Taste ein Balken mit allen zugehörigen Zeichen<sup>15</sup>, in diesem Fall **W**, **x**, **y**, **z** und **9**. Durch kurzes Drücken der Taste bewegen Sie den Cursor von einem Zeichen zum nächsten.

- Lassen Sie den Cursor auf dem gewünschten Zeichen stehen – das Zeichen erscheint in der Schreibzeile.
- Mit EXIT löschen Sie das Zeichen oder machen den letzten Schritt rückgängig.

Um eine Ziffer zu schreiben, die entsprechende Zahlentaste gedrückt halten.

<sup>15</sup> Je nach Markt/Land/Sprache können die Eingabezeichen der einzelnen Tasten variieren.

# Wiedergabe und Durchsuchen von DVD-Videodiscs

Bei der Wiedergabe einer DVD-Video-Disc kann ein Discmenü auf dem Bildschirm erscheinen. Das Discmenü bietet Ihnen die Möglichkeit für zusätzliche Funktionen und Einstellungen, wie z.B. die Wahl von Untertiteln, Sprache und Szenenwahl.

Grundlegende Informationen über Abspielen und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

# (i) ACHTUNG

Videofilme werden nur angezeigt, wenn das Fahrzeug stillsteht. Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, wird auf dem Bildschirm kein Bild, sondern **Bei dieser Geschw. kein Video verfügbar** angezeigt; der Ton bleibt aber zu hören. Wenn das Fahrzeug zum Stehen kommt, wird das Bild wieder angezeigt.

### Navigation im eigenen Menü der DVD-Video-Disc



Die Navigation im eigenen Menü der DVD-Video-Disc erfolgt über die Zahlentasten in der Mittelkonsole gemäß der Abbildung oben.

### Kapitel oder Titel wechseln

**TUNE** drehen, um die Kapitelliste aufzurufen und diese durchzublättern (ein gerade wiedergegebener Films wird angehalten). Auf **OK/MENU** drücken, um ein Kapitel auszuwählen und zur Ausgangsstellung zurückzukehren (der angehaltene Film wird wieder abgespielt). Auf **EXIT** drücken, um zur Titelliste zu gelangen.

In der Titelliste kann der Titel durch Drehen von TUNE gewählt und die Auswahl mit OK/MENU bestätigt werden. Daraufhin wird wieder die Kapitelliste angezeigt. OK/MENU drücken, um die Auswahl zu aktivieren und zur Ausgangsstellung zurückzukehren. Mit EXIT wird die Auswahl aufgehoben und zur Ausgangsstellung zurückgekehrt (ohne, dass etwas ausgewählt wurde).

Zum Wechseln des Kapitels kann auch auf

Image: A standard of the st

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Kamerawinkel bei der Wiedergabe von DVD-Videodiscs (S. 49)
- Schneller Vor-/Rücklauf (S. 46)
- Zufällige Abspielreihenfolge von Tracks oder Audiodateien (S. 46)
- Mediaplayer kompatible Dateiformate (S. 51)

# Kamerawinkel bei der Wiedergabe von DVD-Videodiscs

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Kameraposition für eine bestimmte Szene gewählt werden, wenn die DVD-Video-Disc dies unterstützt.

 In der Normalansicht der Quelle CD/DVD auf OK/MENU drücken und Erweiterte Einstellungen 
 Winkel auswählen.

### Themenbezogene Informationen

 Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Bildeinstellungen

Die Bildeinstellungen lassen sich nur ändern, wenn das Fahrzeug steht.

Helligkeit und Kontrast einstellen:

- Im Wiedergabemodus auf OK/MENU drücken und Bildeinstellungen auswählen, dann mit OK/MENU bestätigen.
- 2. **TUNE** auf die Option drehen, die eingestellt werden soll, und mit **OK/MENU** bestätigen.
- 3. Die Einstellung durch Drehen von **TUNE** ändern und mit **OK/MENU** bestätigen.

Um zur Einstellungsliste zurückzukehren, **OK/MENU** oder **EXIT** drücken.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Audio und Medien (S. 26)

# Festplatte (HDD)

Sie können Musik von Discs/USB<sup>16</sup> auf die Festplatte (HDD) des Fahrzeugs kopieren und von dort abspielen.

Informationen zu den unterstützten Dateiformaten siehe kompatible Dateiformate (S. 51).

Grundlegende Informationen über Abspielen und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

### Musik auf die Festplatte kopieren

Ordner werden mit dem Symbol **V** dargestellt.

- In der Normalansicht der Quelle Festplatte auf OK/MENU drücken und als Kopierquelle Von Disk/Von USB auswählen.
- 2. Den zu kopierenden Inhalt und dann Weiter wählen.

<sup>16</sup> Je nach Markt.

- Mit Ziel auswählen den Speicherort der kopierten Musikdateien auswählen und dann auf Import in ausgewählten Ordner starten gehen.
  - > Importiere Musik von Disk/Importiere Musik von USB

Die Disc/das USB-Speichermedium erst herausnehmen, wenn die Übertragung bestätigt ist - **Musikdateien importiert**.

### (i) ACHTUNG

Beim Kopieren über USB werden Musikdateien, die nicht in Ordnern, sondern im Stammverzeichnis (Root) gespeichert sind, nicht angezeigt. Zum Importieren dieser Tracks **Alle Titel** importieren oder die Dateien in Ordnern speichern.

Das System kann Musikdateien kopieren, die in bis zu 8 Unterordner-Ebenen gespeichert sind.

#### Mögliche Dateiformate zum Kopieren auf die Festplatte

CDs/DVDs: mp3, wma, aac.

**USB:** mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

#### Verzeichnis oder Datei umbenennen/ löschen

- 1. In der Normalansicht der Quelle Festplatte auf **OK/MENU** drücken und **Dateien umbenennen/löschen** auswählen.
- Verzeichnis oder Datei markieren, auf OK/ MENU drücken und Umbenennen oder Löschen wählen.
- 3. Mit dem Eingaberad den neuen Namen eingeben und **Speichern** auswählen.

Eine Datei kann nicht in einen bereits bestehenden Dateinamen umbenannt werden. In diesem Fall behält das System den alten Namen.

### Wiedergabe und Navigation

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

### Abspielreihenfolge

Die Wiedergabe erfolgt nach der Liste. Zum Ändern der Abspielreihenfolge in der Normalansicht der Quelle Festplatte auf **OK/MENU** drücken und **Zufällig** auswählen.

#### Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suche umfasst USB, CD und Festplatte. Mehr zur Suchfunktion siehe (S. 46).

#### Speicherinformation

Siehe Kapazität und Verwendung der Festplatte, in der Normalansicht der Quelle Festplatte auf **OK/MENU** drücken und **Speicherinformationen** auswählen.

- Mediaplayer (S. 43)
- Menüübersicht Festplatte (HDD) (S. 92)

### Mediaplayer - kompatible Dateiformate

Der Mediaplayer kann eine Reihe von verschiedenen Dateitypen wiedergeben und ist mit den in den folgenden Tabellen aufgeführten Formaten kompatibel.

### Kompatible Dateiformate für CDs/ DVDs

$(\mathbf{i})$	ACHTUNG
Di Pl m ge	a doppelseitige Dual-Format-Discs (DVD us, CD-DVD-Format) dicker sind als nor- ale CDs kann die Wiedergabe nicht ewährleistet werden und es kann zu Störun en kommen.
W	enn eine CD eine Mischung aus MP3- und

CDDA-Dateien enthält, werden alle MP3-Titel ignoriert.

Audioformate	CD-Audio, MP3, WMA, AAC, M4A
Videoformate	DVD-Video

# Kompatible Dateiformate über einen USB-Anschluss

Das System unterstützt die in der folgenden Tabelle aufgeführten Audio- bzw. Videodateien bei der Wiedergabe über den USB-Anschluss.

Audioformate	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Videoformate	-

# Tonspezifikationen für das Dateiformat Mp3

Format	kHz	kbps
MPEG-1/Audio	32	32-320 <sup>A</sup>
	44.1	32-320 <sup>A</sup>
	48	32-320 <sup>A</sup>
MPEG-2/Audio	16	8-160
	22.05	8-160
	24	8-160
MPEG-2.5/Audio	8	8-64
	11.025	8-64
	12	8-64

A Gilt nicht für 144 kbps.

### Tonspezifikationen für das Dateiformat .wma

Damit die Datei abgespielt werden kann, muss sie folgende Kriterien erfüllen:

WMA-Version	8.x, 9.x, 10.x, Pro
-------------	---------------------

### Tonspezifikationen für das Dateiformat .aac

Damit die Datei abgespielt werden kann, muss sie folgende Kriterien erfüllen:

Tonformat	MPEG-2 und MPEG-4
Audio-Abtastrate (audio sampling rate)	8-96 kHz
Tonkanäle (ch)	1ch und 2ch

### Tonspezifikationen für das Dateiformat .wav

Damit die Datei abgespielt werden kann, muss sie folgende Kriterien erfüllen:

Audio-Abtastrate (audio sampling rate)	Bis zu 44.1 kHz
Tonkanäle (ch)	1ch und 2ch
Audio-Bitrate (audio bit rate)	16 kbps für 1ch

Das Dateiformat .wav unterstützt auch das PCM-Format.

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- CD/DVD (S. 44)

#### AUDIO UND MEDIEN

- Externe Tonquelle über AUX-/USB-Eingang (S. 52)
- Festplatte (HDD) (S. 49)

### Externe Tonquelle über AUX-/USB-Eingang

An die Audioanlage kann eine externe Audioquelle, zum Beispiel ein iPod<sup>®</sup> oder ein MP3-Player angeschlossen (S. 54) werden.



Ein iPod<sup>®</sup> oder MP3-Player mit aufladbaren Batterien wird geladen (solange die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft), wenn das Gerät an den USB-Anschluss angeschlossen ist.

Sie können Musik von USB<sup>17</sup> auf die Festplatte (HDD) (S. 49) des Fahrzeugs kopieren und von dort abspielen.

Grundlegende Informationen über Abspielen und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

### Wiedergabe und Navigation

Eine an den USB-Eingang angeschlossene Audioquelle kann dann mit den Tonreglern des Fahrzeugs bedient werden. Ein über den AUX-Eingang<sup>18</sup> angeschlossenes Gerät kann nicht über das Fahrzeug bedient werden.

In der Normalansicht der Audioquelle **TUNE** drehen, um zur Verzeichnisstruktur zu kommen oder in den Kategorien zu suchen. Durch Drehen von **TUNE** in der Verzeichnisstruktur navigieren, Verzeichnis mit **OK/MENU** auswählen und mit **EXIT** einen Schritt zurückgehen.

Abspielen einer Datei durch Drücken auf **OK/ MENU** starten.

Sobald die Wiedergabe einer Datei beendet ist, wird mit der Wiedergabe der anderen Dateien im selben Verzeichnis fortgefahren. Das Verzeichnis wird automatisch gewechselt, nachdem alle Dateien im aktuellen Verzeichnis wiedergegeben wurden.

<sup>17</sup> Bestimmte Märkte.

<sup>18</sup> AUX ist nur in Verbindung mit bestimmten Modellen erhältlich.

### Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suche umfasst USB, CD und Festplatte. Mehr zur Suchfunktion siehe (S. 46).

### **USB-Speicher**

Um die Verwendung von USB-Speichern zu erleichtern, sollte es vermieden werden, im USB-Speicher andere Dateien als Musikdateien abzuspeichern. Der Einlesevorgang von Speichermedien durch das System nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch, wenn statt kompatibler Musikdateien andere Dateien gespeichert sind.

# (i) ACHTUNG

Das System unterstützt Wechseldatenträger, die mit USB 2.0 und dem Dateisystem FAT32 kompatibel sind.

# i ACHTUNG

Bei Verwendung eines USB-Speichers eines längeren Modells wird empfohlen, ein USB-Adapterkabel zu benutzen. So wird mechanischer Verschleiß des USB-Eingangs und des angeschlossenen USB-Speichers vermieden.

### **Technische Daten**

Max. Anzahl Dateien	15000
Max. Anzahl Verzeichnisse	1000

Max. Anzahl Verzeichnisebenen	8
Max. Anzahl Playlists	100
Max. Anzahl Positionen pro Play- list	1000
Unterverzeichnisse	Unbegrenzt

### MP3-Player

Viele MP3-Player haben ein eigenes Dateisystem, das nicht vom System unterstützt wird. Um einen MP3-Player im System verwenden zu können, muss dieser auf Modus **USB Removable device/Mass Storage Device** eingestellt sein.

## iPod®

# (i) ACHTUNG

Das System unterstützt nur die Wiedergabe von Audiodateien von iPod<sup>®</sup>.

# (i) ACHTUNG

Zum Starten der Wiedergabe die Quelle iPod<sup>®</sup> auswählen (nicht USB).

Wenn ein iPod<sup>®</sup> als Tonquelle verwendet wird, ähnelt die Menüstruktur des Audio- und Mediensystems des Fahrzeugs der Menüstruktur desiPod<sup>®</sup>.

- Einstellung der lautstärke für eine externe Audioquelle (S. 54)
- Mediaplayer kompatible Dateiformate (S. 51)
- Audio und Media Menü-Übersicht (S. 89)

### Anschluss einer externen Audioquelle über AUX-/USB -Eingang

Eine externe Tonquelle, z.B. ein iPod<sup>®</sup> oder MP3-Player, kann über einen der Anschlüsse in der Mittelkonsole an die Stereoanlage angeschlossen werden.



Anschlusspunkte für externe Tonquellen.

Um eine Tonquelle anzuschließen:

- Ihre Tonquelle an einen der Anschlüsse im Ablagefach der Mittelkonsole anschließen (siehe Abbildung).
- In der Normalansicht der Medienquelle auf MEDIA drücken, TUNE auf die gewünschte Audioquelle USB, iPod oder AUX<sup>19</sup> drehen und dann auf OK/MENU drücken.

Der Text **Lese USB** erscheint auf dem Bildschirm, während das System die Dateistruktur des Speichermediums einliest. Je nach Dateistruktur und Anzahl der Dateien kann es zu einer gewissen Verzögerung kommen, bis der Einlesevorgang abgeschlossen ist.

# i ACHTUNG

Das System unterstützt die Mehrzahl der 2005 und später hergestellten iPod®-Modelle.

# i ACHTUNG

Um Schäden am USB-Anschluss zu vermeiden, wird dieser bei einem Kurzschluss oder wenn ein angeschlossenes USB-Gerät zu viel Strom verbraucht (dies kann vorkommen, wenn das angeschlossene Gerät nicht dem USB-Standard entspricht) ausgeschaltet. Beim nächsten Einschalten der Zündung wird der USB-Anschluss automatisch erneut aktiviert, wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist.

### Themenbezogene Informationen

• Externe Tonquelle über AUX-/USB-Eingang (S. 52)

# Einstellung der lautstärke für eine externe Audioquelle

Die Lautstärke für eine externe Audioquelle (S. 52) einstellen. Wenn die Lautstärke zu hoch oder zu niedrig ist, kann sich die Tonqualität verschlechtern.

Wenn eine externe Tonquelle (z. B. ein MP3-Player oder iPod<sup>®</sup>) an den AUX-Anschluss<sup>20</sup> angeschlossen ist, kann die angeschlossene Tonquelle eine andere Lautstärke haben als die interne Lautstärke der Stereoanlage (z. B. das Radio). Dies wird durch Einstellen der Lautstärke des Eingangs korrigiert: In der Normalansicht der Quelle AUX auf **OK/MENU** drücken und zunächst **AUX-Eingang**, dann die Lautstärkeregelung **Standard** bzw. **Verstärken** auswählen.

# i ACHTUNG

Wenn die Lautstärke der externen Tonquelle zu hoch oder zu niedrig ist, kann sich die Tonqualität verschlechtern. Die Tonqualität kann sich ebenfalls verschlechtern, wenn der Player geladen wird, während das Audio- und Mediensystem im AUX-Modus ist. In diesem Fall den Player möglichst nicht über die 12-V-Steckdose laden.

<sup>19</sup> AUX ist nur in Verbindung mit bestimmten Modellen erhältlich.

<sup>20</sup> AUX ist nur in Verbindung mit bestimmten Modellen erhältlich.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien Erweiterte Audioeinstellungen\* (S. 35)
- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)

# Media Bluetooth®

Der Mediaplayer des Fahrzeugs ist mit Bluetooth<sup>®</sup> ausgestattet und kann drahtlos "Streaming Audio"-Dateien von externen Geräten mit Bluetooth<sup>®</sup>, wie z.B. Mobiltelefonen und PDAs, wiedergeben.

Das Gerät muss zuerst registriert und an das Fahrzeug angeschlossen werden, (S. 56).

Grundlegende Informationen über Abspielen und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

### Wiedergabe und Navigation

Zur Navigation und Lautstärkeregelung können die Tasten der Mittelkonsole oder das Tastenfeld im Lenkrad verwendet werden. Bei bestimmten externen Geräten kann auch der Track gewechselt werden.

Wenn ein Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbunden ist, können Sie bestimmte Funktionen des Mobiltelefons fernsteuern, siehe Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60). Zwischen den Hauptquellen **TEL** und **MEDIA** wechseln, um die jeweiligen Funktionen zu bedienen.

# (i) ACHTUNG

Der Bluetooth<sup>®</sup>-Mediaplayer muss Audio/ Video Remote Control Profile (AVRCP) und Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützen. Der Player sollte AVRCP Version 1.3 und A2DP 1.2 verwenden. Anderenfalls können bestimmte Funktionen nicht ausgeführt werden.

Nicht alle auf dem Markt erhältlichen Mobiltelefone und externe Mediaplayer sind vollkommen mit der Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion im Mediaplayer des Fahrzeugs kompatibel. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Volvo-Vertragshändler wenden, um mehr Informationen zu kompatiblen Telefonen und externen Mediaplayern zu erhalten.

# (i) ACHTUNG

Der Mediaplayer des Fahrzeugs kann Audiodateien nur über die Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion wiedergeben.

- Zufällige Abspielreihenfolge von Tracks oder Audiodateien (S. 46)
- Menü-Übersicht Media Bluetooth<sup>®</sup> (S. 93)

### Anschließen und Trennen eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts

Das Fahrzeug ist mit Bluetooth<sup>®</sup> ausgerüstet und kann drahtlos mit anderen Bluetooth<sup>®</sup>-Geräten kommunizieren, nachdem ein Registrieren und Anschließen (S. 56) erfolgt ist.

Maximal 15 Bluetooth<sup>®</sup>-Geräte können registriert werden. Die Registrierung wird einmal per Gerät vorgenommen. Nach der Registrierung muss das Gerät nicht mehr sichtbar/suchbar sein, sondern lediglich Bluetooth<sup>®</sup> aktiviert haben.

Wenn die Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion aktiviert ist und sich das zuletzt verbundene Gerät in Reichweite befindet, wird es automatisch verbunden, sobald das Fahrzeug gestartet wird. Der Name des angeschlossenen Gerätes wird in der Normalansicht der Quelle angezeigt. Um ein anderes Gerät anzuschließen, **OK/MENU** drücken und Gerät wechseln (S. 58) wählen.

Wenn das Bluetooth<sup>®</sup>-Gerät außerhalb der Reichweite des Fahrzeugs ist, wird es automatisch getrennt. Zum manuellen Trennen eines Geräts die Bluetooth-Funktion am Gerät deaktivieren. Zum Abmelden eines Bluetooth<sup>®</sup>-Geräts vom Fahrzeug Bluetooth<sup>®</sup> -Gerät entfernen (S. 59) wählen. Nach erfolgter Abmeldung sucht das Fahrzeug nicht automatisch nach dem Gerät. Es besteht die Möglichkeit, zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig anzuschließen. Ein Telefon und ein Mediengerät , mit der Möglichkeit, zwischen den Geräten zu wechseln (S. 58).



Als Telefon und Mediengerät verbundenes Telefon.

#### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Media Bluetooth® (S. 55)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

### Registrierung eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts

Es besteht die Möglichkeit, zwei Bluetooth<sup>®</sup>-Geräte gleichzeitig anzuschließen. Ein Telefon und ein Mediengerät mit der Möglichkeit, zwischen den Geräten zu wechseln. Es ist auch möglich, mit dem Telefon einen Anruf zu tätigen und gleichzeitig Audiodateien abzuspielen. Über die Internetverbindung des Mobiltelefons können Sie das Fahrzeug mit dem Internet verbinden (S. 72).

Maximal 15 Bluetooth<sup>®</sup>-Geräte können registriert werden. Die Registrierung wird einmal per Gerät vorgenommen. Nach der Registrierung muss das Gerät nicht mehr sichtbar/suchbar sein, sondern lediglich Bluetooth<sup>®</sup> aktiviert haben.

# i ACHTUNG

Falls das Betriebssystem des Telefons aktualisiert wird, kann es sein, dass die Registrierung des Telefons unterbrochen wird. In diesem Fall das Telefon trennen, siehe Bluetooth<sup>®</sup> -Gerät entfernen (S. 59) und dann erneut anschließen.

Der Anschluss eines externen Gerätes erfolgt auf unterschiedliche Weise, je nachdem, ob das Gerät zuvor angeschlossen war oder nicht. Die nachstehenden Verbindungsoptionen gehen vom erstmaligen Verbinden (Registrierung) der Einheit und davon aus, dass keine andere Einheit verbunden ist. Die Anschlussoption zeigt Anschluss eines Telefons. Der Anschluss einer Mediaeinheit (S. 55) erfolgt auf die gleiche Weise, allerdings beginnend mit der Hauptquelle **MEDIA**.

Es gibt zwei Möglichkeiten für den Anschluss von Geräten, entweder durch Suchen des externen Gerätes durch das Fahrzeug oder durch Suchen des Fahrzeugs vom externen Gerät aus. Funktioniert die eine Möglichkeit nicht, kann probiert werden, ob die andere Möglichkeit funktioniert.

Falls Sie sich nicht bereits in der Normalanzeige für Telefon befinden, auf **TEL** in der Mittelkonsole drücken.



Beispiel für Telefon - Normalansicht.

#### Alternative 1 - Suche des externen Gerätes über das Menüsystem des Fahrzeugs

- 1. Das externe Gerät als über Bluetooth<sup>®</sup> suchbar bzw. sichtbar einstellen, siehe die Bedienungsanleitung des externen Gerätes oder www.volvocars.com.
- In der Normalansicht der Quelle Telefon auf OK/MENU drücken und Neues Telefon suchen (für Mediengerät Neues Gerät suchen) auswählen.
  - > Das Fahrzeug sucht nach verfügbaren Bluetooth<sup>®</sup>-Geräten, was ca. eine Minute dauern kann.
- Das Bluetooth<sup>®</sup>-Gerät, das angeschlossen werden soll, aus der Liste wählen, und auf OK/MENU drücken.
- 4. Kontrollieren, dass der im Fahrzeug angegebene Zahlencode mit dem des externen Geräts übereinstimmt. Ist dies der Fall, an beiden Stellen bestätigen.
- 5. Optionen für Kontakte und Nachrichten im Telefon ggf. annehmen oder ablehnen.
  - > Damit ist das externe Gerät verbunden.

Wenn das Verbinden fehlschlägt, zweimal **EXIT** drücken und gemäß Alternative 2 verbinden.

### Alternative 2 - Mit der Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion der Einheit nach dem Fahrzeug suchen

- In der Normalansicht der Quelle Telefon auf OK/MENU drücken, Auto erkennbar machen auswählen und mit OK/MENU bestätigen.
- 2. Mit dem externen Gerät nach Bluetooth®-Geräten suchen.
  - > Das Gerät sucht nach verfügbaren Bluetooth<sup>®</sup>-Geräten, was ca. eine Minute dauern kann.
- 3. Auf dem Bildschirm des externen Geräts die Bezeichnung des Fahrzeugs wählen.
- Kontrollieren, dass der im Fahrzeug angegebene Zahlencode mit dem externen Gerät übereinstimmt. Ist dies der Fall, an beiden Stellen bestätigen.
- 5. Ggf. Optionen für Kontakte und Nachrichten im Telefon annehmen oder ablehnen.
  - > Damit ist das externe Gerät verbunden.

Wenn das externe Gerät angeschlossen ist, wird der Bluetooth<sup>®</sup>-Name des Geräts im Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt und das Gerät kann über das Fahrzeug bedient werden.

#### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts (S. 56)

### Automatischer Anschluss eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts

Wenn die Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion aktiviert ist und sich das zuletzt angeschlossene Gerät in Reichweite befindet, wird es automatisch angeschlossen. Wenn sich das zuletzt verbundene Gerät außerhalb der Reichweite befindet, versucht das System, die Verbindung zu einem früher im Fahrzeug registrierten (S. 56) Gerät herzustellen.

Um ein anderes Gerät anzuschließen, auf **EXIT** drücken und neues Gerät anschließen (S. 56) oder zu anderem bereits registriertem Gerät wechseln (S. 58) auswählen.

#### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts (S. 56)

# Zu einem anderen Bluetooth<sup>®</sup> - Gerät wechseln

Wenn es mehrere Geräte im Fahrzeug gibt, kann ein angeschlossenes Gerät durch ein anderes ersetzt werden. Das Gerät muss zunächst im Fahrzeug registriert (S. 56) werden.

#### Mediagerät wechseln

- Kontrollieren, dass am externen Gerät Bluetooth<sup>®</sup> aktiviert ist, siehe Anleitung zum externen Gerät.
- In der Normalansicht der Bluetooth<sup>®</sup>-Medienquelle auf OK/MENU drücken und Gerät wechseln auswählen.
  - > Das Fahrzeug sucht nach zuvor angeschlossenen Geräten. Die gefundenen externen Geräte werden mit ihren jeweiligen Bluetooth<sup>®</sup>-Namen auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3. Das anzuschließende Gerät wählen.
  - > Das externe Gerät wird angeschlossen.

#### **Telefon wechseln**

 Kontrollieren, dass am externen Gerät Bluetooth<sup>®</sup> aktiviert ist, siehe Anleitung zum externen Gerät.  In der Normalansicht der Quelle Telefon auf OK/MENU drücken und Telefon ändern auswählen.

- > Das Fahrzeug sucht nach zuvor angeschlossenen Geräten. Die gefundenen externen Geräte werden mit ihren jeweiligen Bluetooth<sup>®</sup>-Namen auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3. Das anzuschließende Gerät wählen.
  - > Das externe Gerät wird angeschlossen.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts (S. 56)

# Bluetooth<sup>®</sup> -Gerät trennen

Wenn das Bluetooth<sup>®</sup>-Gerät außerhalb der Reichweite des Fahrzeugs ist, wird es automatisch getrennt.

Wenn das Mobiltelefon getrennt wird, kann ein laufendes Gespräch mit Hilfe des eingebauten Mikrofons und des Lautsprechers des Mobiltelefons fortgesetzt werden.

Die Freisprecheinrichtung wird deaktiviert, wenn der Motor abgestellt wurde und die Tür geöffnet wird<sup>21</sup>.

Zum Abmelden eines Bluetooth<sup>®</sup>-Geräts vom Fahrzeug siehe Bluetooth<sup>®</sup> -Gerät entfernen (S. 59). Nach erfolgter Abmeldung sucht das Fahrzeug nicht automatisch nach dem Gerät.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts (S. 56)
- Media Bluetooth<sup>®</sup> (S. 55)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

# Bluetooth<sup>®</sup> -Gerät entfernen

Es ist möglich, ein Bluetooth<sup>®</sup>-Gerät zu entfernen (Registrierung aufheben) Das Fahrzeug wird danach nicht mehr automatisch nach dem Gerät suchen.

### Media-Gerät entfernen

In der Normalansicht der Bluetooth<sup>®</sup>-Medienquelle auf **OK/MENU** drücken und **Gerät** wechseln -> Gerät löschen auswählen.

### Telefon entfernen

In der Normalansicht der Quelle Telefon auf OK/MENU drücken und Telefon ändern -> Gerät löschen auswählen.

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts (S. 56)
- Media Bluetooth<sup>®</sup> (S. 55)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

<sup>21</sup> Nur Keyless Drive.

# Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon

Ein Mobiltelefon, das mit Bluetooth<sup>®</sup> ausgerüstet ist, kann drahtlos an das Fahrzeug angeschlossen werden.



Telefonfunktionen, Reglerübersicht.

Das Gerät muss zuerst registriert und an das Fahrzeug angeschlossen werden, (S. 56).

Das Audio- und Mediasystem funktioniert als Freisprechvorrichtung, mit der Möglichkeit eine Auswahl von Funktionen des Mobiltelefons fernzusteuern. Unabhängig von einer bestehenden Verbindung kann das Mobiltelefon immer auch über seine Tasten bedient werden. Wenn ein Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbunden ist, können Sie über das Telefon oder ein anderes über Bluetooth<sup>®</sup> verbundenen Gerät, siehe Media Bluetooth<sup>®</sup> (S. 55), Audiodateien streamen. Mit **TEL** und **MEDIA** wechseln Sie zwischen den Funktionen der beiden Quellen.

# i ACHTUNG

Nur bestimmte Mobiltelefone sind vollkommen mit der Freisprechfunktion kompatibel. Wir empfehlen Ihnen, sich mit Fragen zu kompatiblen Telefonen an einen Volvo-Vertragshändler zu wenden.

### Aktivieren

Durch kurzes Drücken auf **TEL** wird das zuletzt angeschlossene Telefon aktiviert. Ist beim Drücken der **TEL**-Taste ein Telefon bereits angeschlossen, erscheint ein Schnellmenü mit gängigen Menüoptionen für das Telefon. Das Symbol zeigt, dass ein Telefon angeschlossen ist.

### Anrufen

 Sicherstellen, dass das Symbol aganz oben auf dem Bildschirm angezeigt wird und dass sich die Freisprechfunktion im Telefonmodus befindet.

- Die gewünschte Nummer wählen oder in der Normalansicht **TUNE** nach rechts drehen, um zum Telefonbuch (S. 64) zu gelangen oder nach links drehen, um die Anrufliste (S. 62) über alle Anrufe anzeigen zu lassen.
- Zum Anrufen eines ausgewählten Kontakts oder einer ausgewählten Nummer aus der Anrufliste auf OK/MENU.

Das Gespräch wird mit EXIT beendet.

### Textnachricht lesen<sup>22</sup>

Das System des Fahrzeugs reproduziert die Textmitteilungen des angeschlossenen Mobiltelefons.

Wenn ein angeschlossenes Telefon eine Textmitteilung entgegennimmt, wird oben auf dem Bild-

schirm das Symbol Managezeigt.

- 1. Auf **TEL** und dann auf **OK/MENU** drücken, um zum **Telefonmenü** zu gelangen.
- 2. TUNE auf Mitteilungen drehen und auf OK/MENU drücken.
- 3. **TUNE** bis zur gewünschten Nachricht drehen und auf **OK/MENU** drücken.
  - > Die Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt.

<sup>22</sup> Wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt.

 Durch Drücken auf OK/MENU gelangen Sie in das Nachrichtenmenü. Hier können Sie z.
 B. auswählen, ob die Nachricht vorgelesen<sup>23</sup>, der Absender angerufen oder die Nachricht gelöscht werden soll.

Wenn als Hauptquelle **TEL** ausgewählt ist, erscheint auf dem Bildschirm ein Pop-up-Menü mit den neuen Nachrichtenmitteilungen. Durch Drücken auf **OK/MENU** wird die ausgewählte Nachricht angezeigt und vorgelesen<sup>24</sup>. Über **EXIT** wird das Vorlesen abgebrochen.

Unter **Telefonmenü → Mitteilungen** lassen sich das Pop-up-Menü und der Ton für die Mitteilung abschalten.

# (i) ACHTUNG

Damit die Mitteilungen des angeschlossenen Mobiltelefons im Fahrzeug angezeigt werden kann, muss bei dessen Anschluss die Spiegelung akzeptiert werden. Je nach Mobiltelefon geschieht dies wie folgt:

- Auf dem Telefon wird ein Pop-up-Fenster oder eine Meldung angezeigt und bestätigt.
- In den Telefoneinstellungen f
  ür die Bluetooth<sup>®</sup>-Verbindung zum Fahrzeug wird das Teilen von Informationen akzeptiert.

In manchen Fällen muss das Mobiltelefon getrennt und wieder mit dem Fahrzeug verbunden werden, damit die Spiegelung erfolgt.

### Themenbezogene Informationen

- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon -Toneinstellungen (S. 63)
- Menü-Übersicht Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung (S. 94)

### Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon - Übersicht

Systemübersicht für Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon.



Systemübersicht



- 2 Mikrofon
- 3 Tastenfeld im Lenkrad
- Bedientafel in der Mittelkonsole

<sup>23</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

<sup>24</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

#### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts (S. 56)

### Anrufverwaltung

Funktionen für die Verwaltung von Telefongesprächen.

### **Eingehender Anruf**

 Auf OK/MENU drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen. Die Funktion ist aktiv, auch wenn die Audioanlage sich im Modus für RADIO oder MEDIA befindet.

Abweisen oder mit **EXIT** beenden.

### Menü während des Gesprächs

In der Normalansicht der Quelle Telefon ist das Drücken von **OK/MENU** während eines laufenden Gesprächs mit folgenden Funktionen belegt:

- Mobiltelefon das Gespräch wird von der Freisprecheinrichtung zum Mobiltelefon umgeschaltet. Bei bestimmten Mobiltelefonen wird die Verbindung getrennt. Dies ist normal. Die Freisprecheinrichtung fragt, ob Sie wieder anschließen möchten.
- Mikrofon stummschalten das Mikrofon der Stereoanlage wird stummgeschaltet.
- Nummer wählen Möglichkeit, mit Hilfe der Zahlentasten einen dritten Teilnehmer anzurufen (das laufende Gespräch wird in den Standby geschaltet).

### Anrufliste

Die Anrufliste wird bei jeder neuen Verbindung in die Freisprechfunktion gespiegelt und dann während des Verbindens aktualisiert. In der Normalansicht der Quelle Telefon **TUNE** nach links drehen, um die Anrufliste anzuzeigen.

Sie können die Anrufliste für das verbundene Telefon in der Normalansicht der Quelle Telefon anzeigen, indem Sie auf **OK/MENU** drücken und dann **Anrufliste** auswählen.

# (i) ACHTUNG

Damit die Anrufliste des verbundenen Mobiltelefons im Fahrzeug angezeigt werden kann, muss bei dessen Anschluss die Spiegelung akzeptiert werden. Je nach Mobiltelefon geschieht dies wie folgt:

- Auf dem Telefon wird ein Pop-up-Fenster oder eine Meldung angezeigt und bestätigt.
- In den Telefoneinstellungen f
  ür die Bluetooth<sup>®</sup>-Verbindung zum Fahrzeug wird das Teilen von Informationen akzeptiert.

In manchen Fällen muss das Mobiltelefon getrennt und wieder mit dem Fahrzeug verbunden werden, damit die Spiegelung erfolgt.

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Sprachsteuerung Mobiltelefon (S. 70)

- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon -Toneinstellungen (S. 63)
- Telefonbuch (S. 64)

### Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon - Toneinstellungen

Es ist möglich, die Lautstärke des Gesprächs, der Audioanlage und des Anrufsignals einzustellen.

### Anruflautstärke

Die Anruflautstärke kann nur während des laufenden Gesprächs geändert werden. Das Tastenfeld im Lenkrad verwenden oder am **VOL**-Regler drehen.

### Lautstärke der Stereoanlage

Solange kein Gespräch läuft, wird die Lautstärke der Stereoanlage wie gewöhnlich durch Drehen von **VOL** geregelt.

Wenn eine Tonquelle bei eingehendem Anruf aktiv ist, wird diese automatisch stummgeschaltet.

### Lautstärke des Klingeltons

Sie ändern die Lautstärke des Klingeltons, indem Sie die **SOUND**-Taste drücken, **TUNE** auf **Klingeltonlautstärke** drehen und auf **OK/ MENU** drücken. Lautstärke des Klingeltons durch Drehen von **TUNE** ändern und die Einstellung mit **OK/MENU** speichern.

### Klingeltöne

Bei eingehenden Anrufen wird der integrierte Klingelton der Freisprechfunktion verwendet.

# (i) ACHTUNG

Bei manchen Mobiltelefonen wird der Klingelton des angeschlossenen Mobiltelefons nicht abgestellt, sondern auch als Signal der Freisprechvorrichtung verwendet.

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

# Telefonbuch

Das Fahrzeug spiegelt das Telefonbuch des verbundenen Mobiltelefons und zeigt dieses Telefonbuch nur, wenn das Mobiltelefon verbunden ist.

Voraussetzung für die Hantierung des Telefonbuchs ist, dass das Symbol conganz oben auf dem Bildschirm angezeigt wird und dass sich die Freisprechfunktion im Telefonmodus befindet.

Wenn das Telefonbuch die Kontaktangaben eines Anrufers enthält, werden diese auf dem Bildschirm angezeigt.

### i ACHTUNG

Damit das Telefonbuch des angeschlossenen Mobiltelefons im Fahrzeug angezeigt werden kann, muss bei dessen Anschluss die Spiegelung akzeptiert werden. Je nach Mobiltelefon geschieht dies wie folgt:

- Auf dem Telefon wird ein Pop-up-Fenster oder eine Meldung angezeigt und bestätigt.
- In den Telefoneinstellungen f
  ür die Bluetooth<sup>®</sup>-Verbindung zum Fahrzeug wird das Teilen von Informationen akzeptiert.

In manchen Fällen muss das Mobiltelefon getrennt und wieder mit dem Fahrzeug verbunden werden, damit die Spiegelung erfolgt.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

### Telefonbuch - Schnellsuche nach Kontakten

In der Normalansicht der Quelle Telefon **TUNE** nach rechts drehen; eine Liste mit den Kontakten wird angezeigt.

Zum Auswählen **TUNE** drehen und zum Anrufen **OK/MENU** drücken.

Unter dem Namen des Kontakts steht die Telefonnummer, die als Standard gewählt ist. Wenn das Symbol ▼ rechts neben dem Kontakt angezeigt wird, sind mehrere Telefonnummern für den Kontakt gespeichert. **OK/MENU** drücken, um die Nummern anzeigen zu lassen. Durch Drehen auf kann eine andere als die standardmäßig ausgewählte Nummer gewählt werden **TUNE. OK/ MENU** drücken, um die Nummer anzuwählen.

Zur Suche in der Kontaktliste über das Tastenfeld in der Mittelkonsole den Anfang des Namens des Kontakts eingeben. Zur Funktion der Tasten siehe Telefonbuch - Kontakte suchen (S. 65).

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

## Telefonbuch - Kontakte suchen

Kontakte im Telefonbuch (S. 64) suchen.



Mithilfe des Eingaberads suchen.

- Zeichenliste
- 2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle)
- 3 Telefonbuch

Zum Suchen eines Kontakts in der Normalansicht der Quelle Telefon auf **OK/MENU** drücken und **Kontakte** auswählen.

1. **TUNE** bis zum gewünschten Buchstaben drehen, dann **OK/MENU** drücken. Die Zahlen- und Buchstabentasten auf der Bedientafel in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.

- Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren. Im Telefonbuch (3) wird das Ergebnis der Suche angezeigt.
- Um den Eingabemodus zu Zahlen oder Sonderzeichen umzuschalten oder zum Telefonbuch zu gehen, **TUNE** drehen, zu einer der Optionen (siehe Erklärung in der Tabelle unten) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen, **OK/MENU** drücken.

123/ABC	Mit <b>OK/MENU</b> zwischen Buch- staben und Zahlen umschalten.
MEHR	Mit <b>OK/MENU</b> zu den Sonder- zeichen umschalten.
=>	Führt zum Telefonbuch (3). <b>TUNE</b> drehen, um einen Kontakt zu wählen, <b>OK/MENU</b> drücken, um gespeicherte Nummern und sonstige Information anzeigen zu lassen.
Vorname/ Zuname	Ändert die Sortierreihenfolge im Telefonbuch.

Ein kurzer Druck auf **EXIT** löscht ein eingegebenes Zeichen. Ein langer Druck auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen.

#### Schreiben mit der Nummerntastatur



Nummerntastatur.

Sie können Buchstaben auch mit den Zifferntasten **0-9**, \* und **#** eingeben.

Durch Drücken der Taste **9** erscheint unter dieser Taste ein Balken mit allen zugehörigen Zeichen<sup>25</sup>, in diesem Fall **W**, **x**, **y**, **z** und **9**. Durch kurzes Drücken der Taste bewegen Sie den Cursor von einem Zeichen zum nächsten.

- Lassen Sie den Cursor auf dem gewünschten Zeichen stehen – das Zeichen erscheint in der Schreibzeile.
- Mit EXIT löschen Sie das Zeichen oder machen den letzten Schritt rückgängig.

Um eine Ziffer zu schreiben, die entsprechende Zahlentaste gedrückt halten.

....

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Je nach Markt/Land/Sprache können die Eingabezeichen der einzelnen Tasten variieren.

- Themenbezogene Informationen
  - Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
  - Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)

### Sprachsteuerung

Mit der Sprachsteuerung kann der Fahrer bestimmte Funktionen des Multimediasystems, des Radios, eines über Bluetooth<sup>®</sup> verbundenen Mobiltelefons oder des Volvo-Navigationssystems\* steuern.

Die Sprachbefehle erleichtern es dem Fahrer, sich auf das Fahren zu konzentrieren und die volle Aufmerksamkeit auf den Weg und die Verkehrssituation behalten zu können.

# 🚹 WARNUNG

Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf sichere Weise gefahren wird und dass alle geltenden Verkehrsregeln beachtet werden.

Mit der Sprachsteuerung kann der Fahrer bestimmte Funktionen des Multimediasystems, des Radios, eines über Bluetooth<sup>®</sup> verbundenen Mobiltelefons oder des Volvo-Navigationssystems\* steuern, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen.

Die Sprachsteuerung erfolgt in Dialogform mit gesprochenen Befehlen des Benutzers und verbalen Antworten des Systems eingegeben.

Das Sprachsteuerungssystem verwendet das gleiche Mikrofon wie die Bluetooth<sup>®</sup>-Freisprechvorrichtung, siehe Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon - Übersicht (S. 61), und die Antworten durch das Sprachsteuerungssystem erfolgen über die Lautsprecher des Fahrzeugs.

### Erste Schritte mit der Sprachsteuerung



Tastenfeld im Lenkrad

1 Taste für die Sprachsteuerung

Auf die Taste der Sprachsteuerung (1) drücken, um das System zu aktivieren und einen Dialog mit Sprachbefehlen zu initiieren. Das System zeigt dann einige der gewöhnlichsten Befehle auf dem Bildschirm in der Mittelkonsole an.

Beachten Sie Folgendes bei der Verwendung des Sprachsteuerungssystems:

- Bei Befehlen sprechen Sie nach dem Signal, mit normaler Stimme und in normalem Tempo.
- Nicht sprechen, wenn das System antwortet (das System kann in dieser Zeit keine Befehle erfassen).
- Vermeiden Sie Hintergrundgeräusche im Innenraum, indem Sie Türen, Fenster und das Schiebedach\* geschlossen halten.

# (i) ACHTUNG

Wenn der Fahrer unsicher ist, welches Kommando er verwenden soll, kann er "**Hilfe**" sagen – das System antwortet mit mehreren Kommandos, die in der aktuellen Situation verwendet werden können.

Die Sprachsteuerung kann wie folgt beendet werden:

- "Abbrechen" sagen
- auf **EXIT** oder eine andere Hauptquellentaste (z. B. **MEDIA**) drücken.

#### Lautstärke

Die Lautstärkeregelung für das Sprachsteuerungssystem erfolgt über den **VOL**-Drehregler. Dafür sollte dieser gedreht werden, wenn das System gerade "spricht".

### Mobiltelefon anschließen

Bevor ein Mobiltelefon über Sprachbefehle gesteuert werden kann, muss dieses über die Bluetooth<sup>®</sup>-Freisprechvorrichtung angemeldet und verbunden werden. Wenn dem Telefon ein Befehl erteilt wird, ohne dass ein Mobiltelefon verbunden ist, wird dies vom System gemeldet. Für Informationen zur Registrierung und zum Anschluss von Mobiltelefonen siehe Registrierung eines Bluetooth<sup>®</sup> -Geräts (S. 56).

# Sprachwahl Sprachsteuerung

Die mögliche Sprachwahl für die Sprachsteuerung (S. 66) erfolgt im Menüsystem MY CAR.



#### Sprachenliste.

Eine Sprachsteuerung ist nicht für alle Sprachen möglich. Für die Sprachsteuerung verfügbare Sprachen sind mit einem Symbol in der Sprachenliste gekennzeichnet - K. Der Sprachwechsel erfolgt im Menüsystem MY CAR (S. 14).

# i ACHTUNG

Die Sprache der Sprachsteuerung kann nur geändert werden, wenn dies für die gesamte Menüführung erfolgt.

### Hilfefunktionen zur Sprachsteuerung

Die Hilfefunktionen dienen dazu, sich mit der Sprachsteuerung (S. 66) vertraut zu machen und diese auf Ihre Stimme und Aussprache einzustellen.

- Sprachlernprogramm: Diese Funktion hilft Ihnen, sich mit dem System und den zu verwendenden Befehlen vertraut zu machen.
- Spracherkennungstraining: Mit dieser Funktion lernt das Sprachsteuerungssystem Ihre Stimme und Ihre Aussprache kennen. Mit der Funktion können Sie ein Spracherkennungstraining für zwei Benutzerprofile durchführen.
- **Kurzanleitung**: Diese Funktion liest Ihnen zusammengefasst vor, wie das System funktioniert.

# i ACHTUNG

Der Workshop Sprachsteuerung und das Spracherkennungstraining können nur gestartet werden, wenn das Fahrzeug geparkt ist.

### Sprachlernprogramm

Zum Aufrufen der Anleitung in der Normalansicht für MY CAR (S. 14) auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen → Einstellungen**  Sprachsteuerung → Sprachlernprogramm auswählen.

Der Workshop ist in 3 Lektionen aufgeteilt, die insgesamt etwa 5 Minuten in Anspruch nehmen. Das System beginnt mit der ersten Lektion. Zum Überspringen einer Lektion auf  $\longrightarrow$  drücken. Durch Drücken auf  $\checkmark$  kehren Sie zur vorigen Lektion zurück.

Sie beenden den Workshop, indem Sie auf **EXIT** drücken.

#### Sprachlernprogramm

Hier zeigt Ihnen das System verschiedene Sätze an, die Sie laut lesen. Zum Aufrufen des Sprachlernprogramms in der Normalansicht für MY CAR

auf OK/MENU drücken und Einstellungen → Einstellungen Sprachsteuerung → Sprecher-Anpassung auswählen.

Nach Abschluss des Sprachlernprogramms müssen Sie unter **Benutzereinstellung** ein Profil wählen (S. 68) **Trainierter Nutzer**.

Beachten Sie, dass bei einer anderen Sprachwahl für Sprachsteuerung(S. 67) auch ein erneutes Sprachtraining durchgeführt werden muss.

### Kurzanleitung

Das System liest Ihnen eine zusammengefasste Anleitung zur Sprachsteuerung vor. Drücken Sie zum Starten der Anleitung auf die Taste Sprachsteuerung (S. 66) und sagen Sie "Kurzanleitung".

# Sprachsteuerung - Einstellungen

Für die Sprachsteuerung (S. 66) können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

 Benutzereinstellung – Sie können das Stimmprofil einstellen, indem Sie in der Normalansicht für MY CAR (S. 14) auf

OK/MENU drücken und Einstellungen → Einstellungen Sprachsteuerung → Benutzereinstellung auswählen. Voreingstellt oder Trainierter Nutzer wählen. Trainierter Nutzer ist nur verfügbar, wenn ein Spracherkennungstraining (S. 68) durchgeführt wurde.

 Geschwindigkeit der synthetischen Stimme – Sie können die Geschwindigkeit, mit der das System dynamischen, also nicht vorab programmierten Text als Sprache wiedergibt, ändern, indem Sie in der Normalansicht für MY CAR auf OK/MENU drücken und Einstellungen – Einstellungen

Sprachsteuerung → Geschwindigk. auslesen auswählen. Zwischen Schnell, Mittel oder wählen Langsam.

 Lautstärke der Sprachsteuerung - Sie ändern die Lautstärke der Systemstimme, indem Sie die SOUND-Taste drücken, TUNE auf Lautst. Sprachstrg. drehen und auf OK/MENU drücken. Einstellung durch Drehen von TUNE ändern und die Einstellung mit OK/MENU speichern.

# Sprachsteuerung – Sprachbefehle

Mit vordefinierten Sprachbefehlen können Sie bestimmte Funktionen des Multimediasystems und eines über Bluetooth<sup>®</sup> verbundenen Mobiltelefons mittels Sprachsteuerung (S. 66) steuern.

Der Fahrer leitet einen Dialog mit Sprachbefehlen ein, indem er auf die Taste für die Sprachsteuerung (S. 66)drückt.

Nach Einleitung eines Dialoges werden die gewöhnlichsten Befehle auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn sich der Fahrer an das System gewöhnt hat, kann er den Befehlsdialog beschleunigen und Aufforderungen des Systems überspringen, indem er kurz auf die Taste für die Sprachsteuerung drückt.

# Befehle können auf mehrere Weisen gegeben werden

Das Kommando für z. B. Die Suche eines Audiotracks im Mediaplayer kann in mehreren Schritten oder als Kurzkommando erfolgen:

 Mediensuche" sagen, Antwort des Systems abwarten und dann zum Beispiel "Track" sagen.

oder

• "Suche nach Track" flüssig aussprechen.

### Themenbezogene Informationen

- Sprachsteuerung Kurzbefehle (S. 69)
- Sprachsteuerung Mobiltelefon (S. 70)
- Sprachsteuerung Radio (S. 71)
- Sprachsteuerung Multimedia (S. 71)

# Sprachsteuerung – Kurzbefehle

Die Sprachsteuerung (S. 66) kann über verschiedene vordefinierte Kurzbefehle erfolgen.

Sie können die Kurzbefehle für das Multimediasystem und das Telefon anzeigen, indem Sie in der Normalansicht für MY CAR (S. 14) auf

OK/MENU drücken und Einstellungen ->

Einstellungen Sprachsteuerung ->

Sprachbefehlsliste → Globale Befehle, Telefonbefehle, Medienbefehle, Radiobefehle oder Navigationsbefehle\* auswählen.

Der Hilfetext zu den einzelnen Befehlen gibt an, ob diese nur für eine oder für alle Quellen verwendet werden können.

## Sprachsteuerung - Mobiltelefon

Ein über Bluetooth<sup>®</sup> verbundenes Mobiltelefon mittels Sprachsteuerung (S. 66) anweisen, einen Kontakt oder eine Telefonnummer anzurufen.

Die folgenden Dialoge sind lediglich Beispiele; je nach Situation können die Antworten des Systems variieren.

### Eine Telefonnummer anrufen

Das System versteht die Ziffern **0** (null) bis **9** (neun). Die Ziffern können einzeln, in Gruppen mit mehreren Ziffern oder als ganze Zahl angesagt werden. Das System versteht keine Zahlen über **9** (neun): **10** (zehn) oder **11** (elf) können also z. B. nicht verwendet werden.

Der folgende Dialog bewirkt das Anrufen einer Telefonnummer mittels Sprachsteuerung.

- 1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "Telefonnummer anrufen".
  - > Das System antwortet mit: "Telefonnummer nennen".
- Zunächst die Ziffern (einzeln, d. h. "Sechs-Acht-Sieben" usw.) der Telefonnummer ansagen.
  - > Bei einer Pause wiederholt das System die zuletzt gesprochene Zifferngruppe.

- Die fehlenden Ziffern ansagen. Nach Nennung der gesamten Telefonnummer die Nummerneingabe beenden, indem Sie "OK" sagen.
  - > Das System ruft die Nummer an.

Sie können die Nummer ändern, indem Sie "Korrigieren" (die zuletzt angesagte Zahlengruppe wird gelöscht) oder "Löschen" (die komplette angesagte Telefonnummer wird gelöscht) sagen. Wenn Sie "Wiederholen" sagen, liest das System die ganze diktierte Nummer vor.

### Einen Kontakt anrufen

Der folgende Dialog aus Sprachbefehlen bewirkt das Anrufen eines Kontakts im Telefonbuch.

- 1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "Kontakt anrufen".
  - > Das System antwortet mit: "Namen nennen".
- 2. Sagen Sie den Namen des Kontakts.
  - > Wenn das System nur einen Kontakt findet, ruft es diesen an; anderenfalls fragt es weiter, bis der richtige Kontakt gefunden ist.

Wenn zu einem Kontakt mehrere Nummern gespeichert sind, können Sie nach dem Namen z. B. "**Mobil**" oder "**Arbeit**" sagen.

### Weitere Befehle

Sie können weitere Befehle zur Sprachsteuerung des Mobiltelefons abrufen, indem Sie in der Normalansicht für MY CAR (S. 14) auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen Einstellungen Sprachsteuerung Sprachbefehlsliste Telefonbefehle** auswählen.

### Themenbezogene Informationen

 Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60)
# Sprachsteuerung - Radio

Weisen Sie das Radio mittels Sprachsteuerung (S. 66) an, den Sender zu wechseln.

Die folgenden Dialoge sind lediglich Beispiele; je nach Situation können die Antworten des Systems variieren.

#### Sender wechseln

Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln der Medienquelle mittels Sprachsteuerung.

- 1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "Sender wählen".
  - > Das System antwortet mit: "Den Namen des Senders sagen".
- 2. Den Namen des Radiosenders sagen.
  - > Das System wechselt zur Sendung des Radiosenders.

### Frequenz wechseln

Das System versteht Zahlen zwischen **87,5** (siebenundachtzig-Komma-fünf) und **108,0** (hundertacht-Komma-null).

Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln der Radiofrequenz mittels Sprachsteuerung.

- 1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "Frequenz".
  - > Das System antwortet mit: "Die Frequenz nennen".

- 2. Nennen Sie eine Frequenz zwischen 87,5 und 108,0 Megahertz.
  - > Das System wechselt zur genannten Radiofrequenz.

### Weitere Befehle

Sie können weitere Befehle zur Sprachsteuerung des Radios abrufen, indem Sie in der Normalansicht für MY CAR (S. 14) auf **OK/MENU** drücken

und Einstellungen -> Einstellungen

Sprachsteuerung → Sprachbefehlsliste → Radiobefehle auswählen.

#### Themenbezogene Informationen

• Radio (S. 36)

# Sprachsteuerung - Multimedia

Weisen Sie das Multimediasystem mittels Sprachsteuerung (S. 66) an, die Quelle oder den Track zu wechseln.

Die folgenden Dialoge sind lediglich Beispiele; je nach Situation können die Antworten des Systems variieren.

### Quelle wechseln

Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln der Medienquelle mittels Sprachsteuerung.

- Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "CD".
  - > Das System wechselt zum CD/DVD-Player.

Andere Quellen werden z. B. durch die Sprachbefehle "**Bluetooth**", "**TV**" oder "**USB**" angesteuert. Zu welchen Quellen Sie wechseln können, hängt davon ab, welche Geräte angeschlossen sind und ob sich abspielbare Medien in der Quelle befinden. Wenn eine Medienquelle nicht verfügbar ist, nennt das System den Grund dafür.

### Track wechseln

Das System versteht die Nummern **0** (Null) bis **99** (Neunundneunzig). Nummern über **99** (Neunundneunzig) kann das System nicht verarbeiten; **100** (Hundert) oder **101** (Hunderteins) funktionieren z. B. nicht.

#### AUDIO UND MEDIEN

- Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln des Tracks mittels Sprachsteuerung.
  - 1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "Track wählen".
    - > Das System antwortet mit: "Tracknummer nennen".
  - Nennen Sie die Tracknummer als ganze Zahl (also "Dreiundzwanzig" statt "Zwei-Drei").
    - > Das System wechselt zur genannten Tracknummer in der aktiven Medienquelle.

#### Medien suchen

Der folgende Dialog bewirkt das Auffinden von Medien mittels Sprachsteuerung.

- 1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "Mediensuche".
  - > Das System zeigt eine nummerierte Liste über mögliche Suchkriterien an und antwortet mit: "Wählen Sie eine Zeilennummer aus oder nennen Sie eine Kategorie für die Mediensuche.".
- 2. Nennen Sie eine Zeilennummer oder Suchkategorie.
  - > Das System leitet Sie weiter durch die Mediensuche.

#### Weitere Befehle

Sie können weitere Befehle zur Sprachsteuerung des Multimediasystems abrufen, indem Sie in der Normalansicht für MY CAR (S. 14) auf OK/MENU drücken und Einstellungen → Einstellungen Sprachsteuerung → Sprachbefehlsliste → Medienbefehle auswählen.

#### Themenbezogene Informationen

• Mediaplayer (S. 43)

### Fahrzeug mit Internetverbindung

Durch die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Internet können Sie über Apps (S. 80) z. B. den integrierten Browser (S. 78), Navigationsund Musikdienste sowie Internetradio nutzen.



Für die Nutzung von Apps muss das Fahrzeug mit dem Internet verbunden sein. Beispiele für Apps, die es in den verschiedensten Bereichen gibt, sind Navigations- und Musikdienste, soziale Netzwerke oder Internetradio. Das Fahrzeug verfügt über einen einfachen Webbrowser, mit dem Sie ins Internet gehen können.

Wenn der Anschluss an das Internet über ein Mobiltelefon erfolgt, ist es möglich, gleichzeitig andere Mobiltelefonfunktionen zu benutzen, wie zum Beispiel das Lesen von Textmitteilungen und das Durchführen von Telefonaten, siehe Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung Telefon (S. 60). Das Mobiltelefon und der Mobilfunkbetreiber müssen die Internetfreigabe unterstützen (d.h. das Mobiltelefon ermöglicht anderen Geräten die Nutzung des eigenen Internetzugangs), und der Handyvertrag muss eine entsprechende Datenoption beinhalten.

# (i) ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Grundlegendes zur Bedienung siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28).

### Fahrzeug mit dem Internet verbinden



Einstellungen für die Internetverbindung.

Die Grundeinstellung für die Internetverbindung ist, dass keine Verbindung mit dem Internet hergestellt wird. Wenn eine Verbindungsoption ausgewählt wurde, wird sie gespeichert und diese Verbindung bei verfügbarem Netz automatisch hergestellt. Wählen Sie eine andere Verbindungsoption, wenn eine andere Verbindungsoption, wenn eine andere Verbindungsoption, wenn eine andere Verbindung benutzt werden soll. Wenn keine automatische Internetverbindung hergestellt werden soll, können Sie das Trennen der Internetverbindung aktivieren.

Verbindungsoption Bluetooth<sup>®</sup>, Wi-Fi oder Fahrzeugmodem\* auswählen:

### Fahrzeugmodem\*26

Wenn die Verbindung über das Fahrzeugmodem hergestellt wird, nutzen die Volvo On Call-Dienste diese Verbindung.

Zur Verbindung mittels Fahrzeugmodem siehe Fahrzeugmodem\* (S. 76).

<sup>26</sup> Gilt nur für Fahrzeuge mit Volvo On Call

#### Iluetooth®

- Das Mobiltelefon muss zuerst registriert und an das Fahrzeug angeschlossen werden, (S. 56).
- 2. Tethering (mobilen/persönlichen Hotspot teilen) im Mobiltelefon aktivieren.
- 3. Auf **MY CAR** drücken, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen. Danach auf

OK/MENU drücken und Einstellungen → Internet-Einstellungen → Verbindung durch → Bluetooth auswählen.

> Das Fahrzeug ist jetzt verbunden.

Künftig wird das Fahrzeug automatisch über Bluetooth<sup>®</sup> mit dem verfügbaren Netz verbunden.

Ein Symbol auf dem Bildschirm (S. 32) zeigt den aktuellen Verbindungsstatus.

Zum Trennen der Internetverbindung siehe Internetverbindung trennen.

Das Fahrzeug speichert bis zu 10 Bluetooth®-Netze. Fügt man ein weiteres hinzu, wird das älteste Netz und das zugehörige Passwort aus der Liste über bekannte Netze gelöscht.

### Wi-Fi



- 1. Tethering (mobilen/persönlichen Hotspot teilen) im Mobiltelefon aktivieren.
- Auf MY CAR drücken, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen. Danach auf OK/MENU drücken und Einstellungen → Internet-Einstellungen → Verbindung durch → Wi-Fi auswählen.
  - > Die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzen beginnt.
- 3. Wählen Sie Ihr Netz aus.
- 4. Verbinden wählen.
- 5. Geben Sie das Passwort für das Netz ein.
  - > Das Fahrzeug versucht daraufhin, die Verbindung zum Netz herzustellen.

Künftig wird das Fahrzeug automatisch über Wi-Fi mit dem verfügbaren Netz verbunden. Manche Telefone deaktivieren das Tethering, nachdem die Verbindung mit dem Fahrzeug unterbrochen wurde, z. B. beim Verlassen des Fahrzeugs. In diesem Fall muss das Tethering am Telefon bei der nächsten Verwendung erneut aktiviert werden. Ein Symbol auf dem Bildschirm (S. 32) zeigt den aktuellen Verbindungsstatus.

Zum Trennen der Internetverbindung siehe Internetverbindung trennen.

Das Fahrzeug speichert bis zu 10 Wi-Fi-Netze. Fügt man ein weiteres hinzu, wird das älteste Netz und das zugehörige Passwort aus der Liste über bekannte Netze gelöscht.

### Gespeichertes Wi-Fi-Netz löschen

- 1. Auf **MY CAR** drücken, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen.
- Dann auf OK/MENU drücken und Einstellungen → Internet-Einstellungen auswählen.
- 3. Wi-Fi wählen.
  - > Eine Liste der verfügbaren Netze wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie das zu löschende Netz aus.
- 5. Vergessen wählen.
  - > Das Fahrzeug wird künftig nicht mehr versuchen, die Verbindung zu diesem Netz herzustellen.

### Alle Netze löschen

Sie können auch alle Netze gleichzeitig löschen. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall alle Nutzerdaten und Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, auf **MY CAR** in der Mittelkonsole und danach auf **OK/MENU** drücken; dann **Einstellungen – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** auswählen.

### Technik und Sicherheit der Wi-Fi-Verbindung

Damit eine Verbindung hergestellt werden kann, muss das Netz die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Frequenz 2,4 GHz.
- Standards 802.11 b / g / n.
- Sicherheitsstandard WPA2-AES-CCMP.

Wenn mehrere Geräte gleichzeitig diese Frequenz nutzen, sind Leistungseinbußen möglich.

### Internetverbindung unterbrechen



Auf OK/MENU drücken und Einstellungen → Internet-Einstellungen → Verbindung durch → Kein auswählen. Das Fahrzeug wird sich nicht an das Internet anschließen.

### Keine oder schlechte Internetverbindung

Die Menge der übertragenen Daten hängt davon ab, welche Dienste oder Apps im Fahrzeug verwendet werden. Wenn zum Beispiel ein Audio-Streaming stattfindet, kann dies eine große Datenübertragungsmenge mit sich bringen, wodurch wiederum ein guter Anschluss und eine gute Signalstärke benötigt wird.

#### Mobiltelefon zum Fahrzeug

Je nachdem, wo im Auto sich das Mobiltelefon befindet, kann die Geschwindigkeit der Bluetooth-Verbindung variieren. Je näher sich das Mobiltelefon am Audio- und Mediensystem befindet, desto stärker ist das Signal. Störende Gegenstände dazwischen vermeiden.

#### Mobiltelefon zum Mobilfunkbetreiber

Die Geschwindigkeit des Mobilnetzes variiert je nach Deckung an dem Ort, an dem Sie sich gerade befinden. In Tunneln, an Bergen, in tiefen Tälern oder in Gebäuden ist eine schlechtere Netzdeckung möglich. Die Geschwindigkeit ist auch vom Vertragstyp mit dem Mobilfunkbetreiber abhängig.

# (i) ACHTUNG

Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Datenverkehr bitte an Ihren Mobilfunkbetreiber.

### Themenbezogene Informationen

- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)
- Besitzerwechsel (S. 11)

# Fahrzeugmodem\*27

Das Fahrzeug verfügt über ein Modem, über das es auch mit dem Internet verbunden werden kann. Über Wi-Fi kann die Internetverbindung auch als Hotspot genutzt werden.

#### Internetverbindung





SIM-Kartenhalter im Handschuhfach.

- 1. Setzen Sie Ihre persönliche SIM-Karte in die Halterung im Handschuhfach ein.
- Auf MY CAR drücken, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen. Danach auf OK/MENU drücken und Einstellungen → Internet-Einstellungen → Fahrzeugmodem auswählen.
- 3. Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein.
  - > Damit ist das Fahrzeug mit dem Internet verbunden und Sie können seine Internetfunktionen nutzen, siehe Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72).

# (i) ACHTUNG

Um nicht bei jedem Fahrzeugstart die PIN eingeben zu müssen, wird empfohlen, die PIN-Sperre aufzuheben. Drücken Sie dafür auf **MY CAR**, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen. Dann auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen → Internet-Einstellungen → Fahrzeugmodem** auswählen. Die Markierung des Kästchens **SIM-Karte sperren** aufheben.

# (i) ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Zum Trennen der Internetverbindung auf **MY CAR** drücken, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen. Danach auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen** → Internet-**Einstellungen** → Kein auswählen.

<sup>27</sup> Gilt nur für Fahrzeuge mit Volvo On Call.

#### AUDIO UND MEDIEN

#### Wi-Fi-Hotspot freigeben



Wenn das Fahrzeug über das Fahrzeugmodem mit dem Internet verbunden ist, kann diese Verbindung auch von anderen Geräten genutzt werden (Wi-Fi-Hotspot).

Dafür muss der Mobilfunkbetreiber (SIM-Karte) die Nutzung als Hotspot (Internetzugang auch für andere Geräte) unterstützen.

- Auf MY CAR drücken, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen. Danach auf
   OK/MENU drücken und Einstellungen → Internet-Einstellungen → Fahrzeug-Wi-Fi hotspot auswählen
- Name des Wi-Fi-Netzwerk SSID und ein Passwort eingeben. Der Name kann 6-32, das Passwort 10-63 Zeichen umfassen. Name und Passwort können nachträglich geändert werden.

- 3. Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs durch Aktivieren des Kontrollkästchens freigeben.
  - > Jetzt können externe Geräte die Internetverbindung des Fahrzeugs als Wi-Fi-Hotspot nutzen.

Um die Internetfreigabe wieder zu deaktivieren das Häkchen aus dem Kontrollkästchen entfernen.

# i ACHTUNG

Die Aktivierung eines Wi-Fi-Hotspots kann weitere Gebühren durch Ihren Netzanbieter verursachen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Mit dem Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs können bis zu acht Geräte verbunden werden.



Anzahl der mit dem Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs verbundenen Geräte.

Gehen Sie wie folgt vor, um sich die Anzahl der mit dem Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs verbundenen Geräte anzeigen zu lassen:

 Auf MY CAR drücken, um zur Normalansicht der Quelle zu gelangen. Dann auf
 OK/MENU drücken und Einstellungen → Internet-Einstellungen auswählen.

Zur Anzeige der Anzahl der mit dem Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs verbundenen Geräte **Fahrzeug-Wi-Fi hotspot** auswählen.

#### Technik und Sicherheit des Wi-Fi-Hotspots

Der Wi-Fi-Hotspot wird über die Frequenz 2,4 GHz eingerichtet. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig diese Frequenz nutzen, sind Leistungseinbußen möglich.

- Frequenz 2,4 GHz.
  - Standards 802.11 b / g / n.
  - Sicherheitsstandard WPA2-AES-CCMP.
  - Die Antenne des Fahrzeugmodems befindet sich auf dem Fahrzeugdach.

#### Keine oder schlechte Internetverbindung

Siehe Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72).

#### Themenbezogene Informationen

- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)
- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)

### Apps

Apps sind kleine Dienstprogramme, die Sie verwenden können, wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist. Apps können zum Beispiel Navigationsdienste, soziale Medien, Internetradio und Musikdienste sein.

Grundlegendes zur Bedienung und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28).

Damit Sie Apps verwenden können, muss das Fahrzeug über eine Internetverbindung (S. 72) verfügen.

Wenn das Fahrzeug an das Internet angeschlossen ist, erscheint in der rechten oberen Bildschirmecke ein Symbol (S. 32). Ist keine Internetverbindung vorhanden, erscheint auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung.

# i ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.



Auf () in der Mittelkonsole drücken und **Apps** wählen, um verfügbare Apps anzuzeigen<sup>28</sup>. Eine App in der Liste auswählen und mit **OK/MENU** starten.

Die Apps werden aus dem Internet auf das Fahrzeug heruntergeladen und von dort gestartet. Die Apps werden jedes Mal beim Start geladen (aktualisiert), es wird also immer, wenn ein App benutzt werden soll, eine Internetverbindung benötigt.

#### Die Apps nutzen die Standortinformationen des Fahrzeugs

Bestimmte Apps verlangen, dass man Informationen über den Standort freigibt. Die Ortung des Fahrzeugs durch die Apps erfolgt per GNSS (Global Navigation Satellite System).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Welche Apps zur Verfügung stehen, kann je nach Zeitpunkt, Ausstattung und Markt variieren.

Der Standort des Fahrzeugs kann auch an von Volvo beauftragte Dienstleister gesendet werden. Dienstleister arbeiten im Auftrag von Volvo und dürfen die ortsbezogenen Daten ausschließlich in dem Ausmaß verarbeiten, wie es zur Bereitstellung des Dienstes erforderlich ist.

Alle Vertragspartner sind vertraglich dazu verpflichtet, die ortsbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und gemäß den geltenden Gesetzen zu verarbeiten.

#### Anmeldung

Für bestimmte Apps/Dienste ist eine Anmeldung erforderlich. Dabei treten zweierlei Typen auf:

- Für manche Apps ist eine Anmeldung beim Anbieter der App/des Dienstes erforderlich.
   Beim Aufrufen der App werden Sie darüber informiert, dass Sie sich anmelden müssen.
   Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich anzumelden, oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.
- Für manche Apps/Dienste ist die Anmeldung mit einer persönlichen Volvo ID erforderlich. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, um Zugang zu nützlichen Diensten zu bekommen, wie z. B. Senden einer Adresse von einem Kartendienst im Internet direkt an eine Navigations-App oder Volvos Navigationssystem\*<sup>29</sup>. Weitere Informationen

und eine Anleitung zum Anlegen eines Kontos siehe Volvo ID (S. 12).

### Navigationsdienste

Navigationsdienste liefern Straßeninformationen zur Auffindung eines ausgewählten Ziels. Es sind jedoch nicht immer alle empfohlenen Wegbeschreibungen garantiert zuverlässig, da Situationen auftreten können, die außerhalb der Kapazität und des Beurteilungsvermögens des Systems liegen, wie z. B. plötzlicher Wetterumschlag.

# 🚹 WARNUNG

Folgendes beachten:

- Immer die volle Aufmerksamkeit auf die Straße richten und sich in erster Linie auf das Fahren konzentrieren.
- Halten Sie sich stets an die geltende Straßenverkehrsordnung und fahren Sie verantwortlich.
- Die Wegverhältnisse können aufgrund von z. B. Witterung oder Jahreszeit dazu führen, dass bestimmte Empfehlungen weniger zuverlässig sind.

# (i) ACHTUNG

Ein Upgrade auf Sensus Navigation, mit dem Sie mehr Funktionen und die Aktualisierung von Kartendaten nutzen können, ist möglich. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler.

### Themenbezogene Informationen

- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)
- Besitzerwechsel (S. 11)

<sup>29</sup> Sensus Navigation.

# Webbrowser<sup>30</sup>

Das Fahrzeug verfügt über einen integrierten Webbrowser, mit dem Informationen im Internet gesucht und angezeigt werden können.

Grundlegendes zur Bedienung siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28).

Der Webbrowser ist ein eine einfache Variante und unterstützt den HTML-4-Standard für Texte und Bilder. Der Webbrowser unterstützt z. B. keine animierten Bilder, Video und Audio. Es können keine Dateien herunter geladen und gespeichert werden.

Damit Sie den Webbrowser benutzen können, muss das Fahrzeug über eine Internetverbindung (S. 72) verfügen.

# i ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

# (i) ACHTUNG

Während der Fahrt ist der Zugriff auf den Webbrowser nicht möglich.

Drücken Sie auf die Verbindungstaste in der Mittelkonsole () und wählen Sie **Webbrowser**.

Beim Verbinden mit dem Internet über Bluetooth<sup>®</sup> wird in der rechten oberen Bildschirmecke das Bluetooth<sup>®</sup>-Symbol (S. 32) angezeigt.

Ist keine Internetverbindung vorhanden, erscheint auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung.

### Suchfunktion



Mithilfe des Eingaberads suchen.

- 1 Zeichenliste.
- 2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle).
- 3 Zuvor besuchte Internetseiten (Verlauf).

Zum Eingeben einer Internetadresse, z. B. www.volvocars.com, das Eingaberad verwenden.

- 1. **TUNE** drehen, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, zur Bestätigung **OK/MENU** drücken. Die Zahlen- und Buchstabentasten des Bedienfelds in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.
- 2. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren.

<sup>30</sup> Gilt für bestimmte Märkte

 Um den Eingabemodus auf Zahlen umzuschalten, die eingegebene Adresse zu laden oder zum Verlauf zu gehen, **TUNE** drehen, zu einer der Optionen (siehe Erklärung in der nachfolgenden Tabelle) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen, dann **OK/MENU** drücken.

123/A	Mit <b>OK/MENU</b> zwischen Buchsta-
BC	ben und Zahlen umschalten.
=>	Führt zum Verlauf (3). Zum Auswäh- len einer Internetadresse <b>TUNE</b> drehen, zum Aufrufen der Adresse <b>OK/MENU</b> drücken.
Gehe	Lädt mit <b>OK/MENU</b> die eingege-
zu	bene Internetadresse.

a A	Wechselt mit <b>OK/MENU</b> zwischen Groß- und Kleinschreibung.
<b>∢</b>   ►	Wechselt vom Eingaberad zum Adresse:-Feld. Zum Bewegen des Cursors <b>TUNE</b> drehen. Eventuell falsch eingegebene Buchstaben mit <b>EXIT</b> löschen. Durch Drücken von <b>OK/MENU</b> kehren Sie zum Einga- berad zurück.
	Beachten Sie, dass die Buchsta- ben- und Zahlentasten auf dem Bedienfeld zur Bearbeitung im <b>Adresse:-</b> Feld verwendet werden können.

Kurzes Drücken auf **EXIT** löscht ein eingegebenes Zeichen. Einfaches langes Drücken auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen.

#### Schreiben mit der Nummerntastatur



Nummerntastatur.

Sie können Buchstaben auch mit den Zifferntasten **0-9**, \* und **#** eingeben.

Durch Drücken der Taste **9** erscheint unter dieser Taste ein Balken mit allen zugehörigen Zeichen<sup>31</sup>, in diesem Fall **W**, **x**, **y**, **z** und **9**. Durch kurzes Drücken der Taste bewegen Sie den Cursor von einem Zeichen zum nächsten.

- Lassen Sie den Cursor auf dem gewünschten Zeichen stehen – das Zeichen erscheint in der Schreibzeile.
- Mit EXIT löschen Sie das Zeichen oder machen den letzten Schritt rückgängig.

Um eine Ziffer zu schreiben, die entsprechende Zahlentaste gedrückt halten.

....

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Je nach Markt/Land/Sprache können die Eingabezeichen der einzelnen Tasten variieren.

#### Im Webbrowser navigieren

Zum Navigieren zwischen Links oder Scrollen der Seite **TUNE** drehen. Zum Bestätigen einer Auswahl oder Aufrufen eines markierten Links **OK/ MENU** drücken.



Cursor über die Webseite bewegen.

Mit dem Tastenfeld auf der Mittelkonsole können Sie den Cursor frei über die Webseite bewegen. Drücken Sie auf die Taste **INFO**, um zum Menü am Seitenanfang zu kommen.

Zum Pop-up-Menü gelangen Sie über die Taste 5 auf der Mittelkonsole, oder indem Sie den Cursor auf eine nicht anklickbare Fläche bewegen und dann **OK/MENU** drücken.

### Funktionen

Die verfügbaren Funktionen werden über das Pop-up-Menü – Taste Nr. **5** auf der Mittelkonsole – oder durch Bewegen des Cursors auf eine nicht anklickbare Fläche und Drücken von **OK/ MENU** erreicht.

- Zurück Kehrt zur vorigen Seite zurück.
- Nächste Nach einem Zurückblättern können Sie wieder zur nächsten Seite weitergehen.
- Neu laden Lädt die Seite erneut.
- Stop Bricht das Laden der Seite ab und kehrt zur vorigen Seite zurück.
- Neuer Tab Öffnet neues Register/Seite.
   Es können bis zu 4 Register gleichzeitig geöffnet sein.
- Tab schließen Schließt den Tab/die Seite.
- Ansicht vergrößern/Ansicht verkleinern -Zeigt die Seite größer/kleiner an.
- Lesezeichen hinzufüg./Lesezeichen löschen - Häufiger besuchte Adressen brauchen nicht jedes Mal neu eingegeben werden, sondern es können für diese Seiten Lesezeichen erstellt werden. Sie können bis zu 20 Lesezeichen speichern.
- Einstellungen Anpassung der Anzeige und Bedienung des Webbrowsers, Weitere Informationen siehe unten.

#### Einstellungen

- Lesezeichen Umbenennen, Neu ordnen oder Löschen.
- Inhaltsfilterung F
  ür die Darstellung von Webseiten k
  önnen Sie bestimmte Einstellun-

gen vornehmen. Es können folgende Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden: Bilder anzeigen, Pop-ups blockieren und JavaScript freischalten.

- Cookies erlauben Cookies ("Plätzchen") sind kleine Textdateien, die gespeichert werden. Sie ermöglichen zum Beispiel die Nutzung verschiedener Funktionen auf Webseiten und geben dem Webseitenbetreiber die Möglichkeit, statistische Informationen über die besuchten Seiten zu erfassen.
- Textgröße zu benutzende Schriftgröße: Groß, Mittel oder Klein.
- Browserdaten löschen Cookies, Browserverlauf und Cache werden gelöscht.
- FAV-Tastenoptionen Bestimmte Funktionen lassen sich auf die FAV-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die FAV-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

### Themenbezogene Informationen

- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)
- Besitzerwechsel (S. 11)
- Menüübersicht Webbrowser (S. 95)

# TV\*

Das Fernsehbild wird nur angezeigt, wenn das Fahrzeug stillsteht. Während der Fahrt wird nur der Ton, aber kein Bild wiedergegeben. Das Bild kommt zurück, wenn das Fahrzeug angehalten hat.



TV-Funktionen, Übersicht über die Bedienelemente.

Grundlegende Informationen über Abspielen und Navigation siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

# (i) ACHTUNG

Dieses System unterstützt nur TV-Sendungen in Ländern, in denen im MPEG-2 oder MPEG-4-Format gesendet und dem DVB-T-Standard gefolgt wird. Das System unterstützt keine analogen Sendungen.

# (i) ACHTUNG

Das Fernsehbild wird nur angezeigt, wenn das Fahrzeug stillsteht. Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, wird kein Bild angezeigt, der Ton bleibt aber zu hören. Wenn das Fahrzeug zum Stehen gekommen ist, wird das Bild wieder angezeigt.

# i ACHTUNG

Der Empfang ist von der Signalstärke und der Signalqualität abhängig. Die Sendung kann durch verschiedene Faktoren gestört werden, wie z. B. hohe Gebäude oder große Entfernung zum TV-Sender. Der Abdeckungsgrad kann sich ebenfalls abhängig davon verändern, wo im Land Sie sich befinden.

# **I** WICHTIG

In bestimmten Ländern sind für dieses Produkt Rundfunkgebühren fällig.

#### Fernsehen

- In der Normalansicht der Medienquelle auf MEDIA i drücken, TUNE auf TV drehen und OK/MENU drücken.
  - Eine Suche startet und nach kurzer Zeit wird der zuletzt gesehene Kanal gezeigt.

### Kanal wechseln

Der Kanal kann wie folgt gewechselt werden:

- **TUNE** drehen, eine Liste mit allen in diesem Gebiet verfügbaren Kanälen wird angezeigt. Wenn einer dieser Kanäle bereits gespeichert (S. 84) wurde, wird seine Sendernummer rechts neben dem Kanalnamen angezeigt. Durch Drehen von **TUNE** zum gewünschten Kanal navigieren und auf **OK/ MENU** drücken.
- Durch Drücken der Sendertasten (0-9).
- Durch einen kurzen Druck auf die Tasten
   / >> wird der nächste im Gebiet verfügbare Kanal angezeigt.

# i ACHTUNG

Wenn ein gespeicherter Sender keinen Empfang hat, kann dies daran liegen, dass sich das Fahrzeug an einem anderen Ort als zum Zeitpunkt der letzten Sendersuche und -speicherung befindet.

#### Themenbezogene Informationen

- Videotext\* (S. 85)
- Bildeinstellungen (S. 49)
- Empfang von TV\*-Kanal verschwindet (S. 86)
- Menüübersicht TV\* (S. 96)

# TV\*-Kanäle/Senderliste

Das Fahrzeug sucht automatisch und kontinuierlich nach TV-Kanälen. Die verfügbaren Kanäle werden in einer Senderliste gespeichert. Die Suchkriterien der Kanäle können geändert werden, die Reihenfolge dagegen nicht. In der Senderliste kann die Reihenfolge der gespeicherten Sender aber geändert werden.

#### Senderliste ändern

Die Reihenfolge der Kanäle in der Senderliste kann geändert werden. Ein TV-Kanal kann auf mehr als einem Platz in der Senderliste gespeichert werden. Die Position der TV-Kanäle kann auch innerhalb der Senderliste verschoben werden.

- Zum Ändern der Reihenfolge in der Senderliste in der Normalansicht der Quelle TV auf OK/MENU drücken und dann Voreinstellungen auswählen.
- TUNE auf den Kanal drehen, den Sie in der Liste verschieben möchten, und mit OK/ MENU bestätigen.
  - > Der gewählte Kanal wird markiert.
- 3. **TUNE** auf den neuen Platz in der Liste drehen und mit **OK/MENU** bestätigen.
  - > Die Kanäle tauschen die Plätze miteinander.

Im Anschluss an die gespeicherten Kanäle (max. 30 Sender) werden alle übrigen in dem Gebiet verfügbaren Kanäle aufgelistet. Ein Kanal kann nach oben auf einen Platz in der Senderliste verschoben werden.

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# TV\* - Wiedergabeoptionen

Die TV-Funktionen können eingestellt werden.

#### Untertitel ändern

- Zum Ändern der Untertitel in der Normalansicht der Quelle TV auf OK/MENU drücken und Untertitel auswählen.
- 2. **TUNE** zu den gewünschten Untertiteln drehen und auf **OK/MENU** drücken.
  - > Damit sind die gewünschten Untertitel eingestellt.

### Sprache ändern

- Zum Ändern der Sprache in der Normalansicht der Quelle TV auf OK/MENU drücken und Audiospuren auswählen.
- 2. **TUNE** zum gewünschten Audiotrack drehen und auf **OK/MENU** drücken.
  - Damit ist der gewünschte Audiotrack eingestellt.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Favoriten (S. 33)

### Informationen zum aktuellen TV\*-Programm

Auf die **INFO**-Taste (S. 28) drücken, um Informationen zum aktuellen oder nächsten Programm und zu dessen Startzeit abzurufen.

Zur Anzeige weiterer Informationen zur laufenden Sendung die **INFO**-Taste drücken. Eventuell werden hier weitere Informationen angezeigt, wie z. B. Beginn und Ende sowie eine Kurzbeschreibung der Sendung.

Um zum TV-Bild zurückzukehren, einige Sekunden warten oder **EXIT** drücken.

#### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

### Videotext\*

Es ist möglich, Teletext/Videotext zu sehen.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Zum Anzeigen von Bildschirmtext im TV-Modus TV-Menü → Teletext aufrufen.
- Um die Seite anzuwählen, die Seitennummer (3 Zahlen) mit den Zahlentasten (0-9) eingeben.

> Die Seite wird automatisch angezeigt.

Eine neue Seitennummer eingeben oder durch Drehen von **TUNE** zur nächsten Seite wechseln.

Mit EXIT kehren Sie zur TV-Anzeige zurück.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- TV\* (S. 83)
- Fernbedienung\* (S. 86)

# Empfang von TV\*-Kanal verschwindet

Kann der gerade angezeigte TV-Kanal nicht mehr empfangen werden, wird das Bild gefroren. Wenn der Empfang wieder hergestellt ist, wird die Anzeige fortgesetzt.

Kann der gerade angezeigte TV-Kanal nicht mehr empfangen werden, wird das Bild gefroren. Kurz darauf erscheint eine Mitteilung, die darüber informiert, dass der aktuelle TV-Kanal nicht mehr empfangen werden kann und neu gesucht wird. Sobald der TV-Kanal wieder empfangen werden kann, wird er direkt angezeigt. Der Kanal kann jederzeit gewechselt werden, wenn die Mitteilung zu sehen ist.

Wenn die Mitteilung **Kein Empfang** angezeigt wird, sind alle TV-Sender ohne Empfang.

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- TV\* (S. 83)
- TV\*-Kanäle/Senderliste (S. 84)

# Fernbedienung\*

Die Fernbedienung kann für alle Funktionen des Audio- und Mediensystems verwendet werden. Die Tasten der Fernbedienung haben Funktionen, die den Tasten in der Mittelkonsole oder dem Tastenfeld im Lenkrad entsprechen.



1 Entspricht **TUNE** in der Mittelkonsole.

Bei Benutzung der Fernbedienung zunächst die Taste der Fernbedienung L<sup>6</sup> <sup>R</sup> in Stellung **F**  drücken. Anschließend die Fernbedienung auf den IR-Empfänger richten, der sich rechts neben der **INFO**-Taste (S. 28) in der Mittelkonsole befindet.

# 

Lose Gegenstände wie z. B. Mobiltelefon, Kamera, Fernbedienung für Zusatzausstattung usw. im Handschuhfach oder anderen Fächern aufbewahren. Bei einem starken Bremsmanöver oder Unfall können diese anderenfalls Personen im Fahrzeug verletzen.

# i ACHTUNG

Die Fernbedienung nicht starkem Sonnenlicht aussetzen (z. B. auf dem Armaturenbrett) – es könnten Probleme mit den Batterien auftreten.

# Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Fernbedienung\* - Funktionen

Mögliche Funktionen der Steuerung mit Fernbedienung.

Taste	Funktion
	V = Bildschirm vorn
-29	<b>L</b> und <b>R</b> = Nicht wählbar.
NAV	Zu Navigation umschalten*
Radio	Zu Radio-Quelle wechseln (z. B. AM)
Media	Zur Medien-Quelle wechseln (z. B. <b>Disc, TV</b> *)
TEL	Zu Bluetooth <sup>®</sup> -Freisprechinrichtung umschalten
	Zurückblättern/-spulen, Titel/Song wechseln
	Wiedergabe/Pause
	Stopp
	Vorblättern/-spulen, Titel/Song wechseln
	Menü

Taste	Funktion
€XIT	Einen Schritt zurück, Funktion abbrechen, eingegebene Zeichen löschen
<b>*</b>	Navigation auf/ab
• •	Navigation rechts/links
OK MENU	Auswahl bestätigen oder zum Menüsystem der gewählten Quelle blättern
Д	Lautstärke, herunterregeln
$\Box$	Lautstärke, hochregeln
0-9	Gespeicherte Kanäle, Zahlen- und Buchstabeneingabe
FAV *	Schnellwahl zur Favoriteneinstel- lung
INFO #	Informationen über die aktuelle Sendung, den Titel usw. werden auch dann verwendet, wenn mehr Informationen verfügbar sind, als auf dem Bildschirm angezeigt wer- den können.
<b></b>	Wahl der Tonspursprache

••	Taste	Funktion
		Untertitel, Wahl der Untertitelspra- che
		Videotext*, ein/aus

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Fernbedienung\* - Batteriewechsel

Wie die Batterien der Fernbedienung für das Audio- und Mediensystem gewechselt werden.

# (i) ACHTUNG

Die Haltbarkeit der Batterien beträgt normalerweise 1–4 Jahre und ist davon abhängig, wie oft die Fernbedienung verwendet wird.

Die Fernbedienung wird mit vier Batterien vom Typ AA/LR6 betrieben. Bei langen Fahrten empfiehlt sich die Mitnahme von Ersatzbatterien.



- Die Verriegelung am Batteriedeckel herunterdrücken und den Batteriedeckel in Richtung IR-Linse schieben.
- 2. Die verbrauchten Batterien entfernen, die neuen Batterien gemäß den Symbolen im Batteriefach ausrichten und einsetzen.

3. Den Deckel wieder anbringen.

# i ACHTUNG

Verbrauchte Batterien umweltgerecht entsorgen.

# Audio und Media - Menü-Übersicht

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für die Menüs des Audio- und Mediasystems.

Wenn der Text in einer Menüzeile hellgrau erscheint, ist diese Option nicht verfügbar. Das kann daran liegen, dass die Funktion im Fahrzeug nicht verfügbar ist oder die Quelle nicht aktiv oder angeschlossen ist bzw. keinen Inhalt hat.

#### RADIO

- AM (S. 89)<sup>32</sup>
- FM (S. 90)
- DAB \*(S. 90)

#### MEDIA

- CD/DVD Audio (S. 91)
- DVD Video (S. 91)
- Festplatte (HDD) (S. 92)
- iPod (S. 93)
- USB (S. 93)
- Media Bluetooth <sup>®</sup> (S. 93)
- AUX (S. 94)<sup>33</sup>
- TV\* (S. 96)

### TEL

• Bluetooth <sup>®</sup> -Freisprechvorrichtung (S. 94)

### 

• Webbrowser (S. 95)

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menüübersicht - AM

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für AM-Radio.

AM-Menü <sup>A</sup>	Siehe
Voreinstellungen anzeigen	(S. 38)
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Voreinstellungen anzeigen	(S. 38)

A Gilt nicht für V60 Twin Engine und S60L Twin Engine.

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

<sup>32</sup> Gilt nicht für V60 Twin Engine und S60L Twin Engine.

<sup>33</sup> Gilt nur für bestimmte Modelle.

# Menü-Übersicht - FM

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für FM-Radio.

FM-Menü	Siehe
TP	(S. 41)
Alternativ-Frequenz (AF)	
Zeigen	
Radio-Text	(S. 42)
Voreinstellungen	(S. 38)
Kein	
Sender suchen nach	(S. 37)
Senderliste	(S. 38)
Manuelles Tuning	(S. 38)
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)

Keine Funktion	
Radio-Text oder Speicher-	(S. 42) und
tasten	(S. 38)

### Themenbezogene Informationen

\_

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menüübersicht - Digitalradio (DAB)\*

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für DAB-Radio.

DAB-Menu*	Siehe
Filterung Programmtyp (PTY)	(S. 41)
Zeigen	
Künstler/Titel	
Radio-Text	(S. 42)
Voreinstellungen	(S. 38)
Kein	
DAB-DAB-Senderverfolgung	(S. 43)
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Zur Info-Anzeige umschalten	

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menüübersicht - CD/DVD Audio

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für CD/DVD Audio.

Disc-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 44)
Stop	
A	
Mediensuche	(S. 46)
Zufällig	(S. 46)
Gracenote®-Optionen	
Gracenote <sup>®</sup> -Datenbank	
Gracenote <sup>®</sup> -Ergebnisse	
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 44)
Zufällig	(S. 46)

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menü-Übersicht - DVD Video

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für DVD Video

Video-Menü DVD	Siehe
Play/Pause	(S. 48)
DVD-Disc-Menü	(S. 48)
Stop	(S. 48)
Untertitel	(S. 48)
Audiospuren	(S. 48)
Erweiterte Einstellungen	
Winkel	(S. 49)
Bildschirmformate	
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 48)

A Gilt nur für DVDs.

#### AUDIO UND MEDIEN

Nächster Untertitel	(S. 48)
Nächster Audio-Titel	(S. 48)
Pop-up-Menü DVD Video	
Während der Video-Wiedergabe auf <b>OK/</b> <b>MENU</b> drücken, um zum Pop-up-Menü zu gelangen.	
Bildeinstellungen	(S. 49)
Video-DVD-Menü	(S. 28)
DVD-Disc-Menü	(S. 48)
	Nächster Untertitel Nächster Audio-Titel Pop-up-Menü DVD Video Während der Video-Wiedergabe auf O MENU drücken, um zum Pop-up-Menü gelangen. Bildeinstellungen Video-DVD-Menü DVD-Disc-Menü

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menüübersicht - Festplatte (HDD)

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für die Festplatte (HDD).

Festplatten-Menü	Siehe Seite
Play/Pause	(S. 49)
Mediensuche	(S. 46)
Zufällig	(S. 46)
Musik importieren	(S. 49)
Von Disk	
Von USB	
A	
Dateien umbenennen/löschen	(S. 49)
Öffnen	
Umbenennen	
Löschen	
Alle löschen	

Speicherinformationen	(S. 49)
Speicher belegt:	
Speicher frei:	
Kapazität:	
Titel:	
Ordner:	
FAV-Tastenoptionen	(S. 49)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 49)
Zufällig	(S. 46)

A Je nach Markt.

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menüübersicht - iPod®

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für den iPod<sup>®</sup>.

iPod-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 52)
Zufällig	(S. 46)
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 52)
Zufällig	(S. 46)

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menü-Übersicht - USB

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für USB.

USB-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 52)
Mediensuche	(S. 46)
Zufällig	(S. 46)
USB-Partition auswählen	
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 52)
Zufällig	(S. 46)

### **Themenbezogene Informationen**

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menü-Übersicht - Media Bluetooth®

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für Medien Bluetooth<sup>®</sup>.

Bluetooth-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 55)
Zufällig	(S. 46)
Gerät wechseln	(S. 58)
Neues Gerät suchen	
Auto erkennbar machen	
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 55)
Zufällig	(S. 46)
Gerät 1	
Gerät 2	
usw.	

4

(	Für Medien verbinden	(S. 55)
	Gerät löschen	(S. 59)

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

# Menü-Übersicht - AUX

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für AUX<sup>34</sup>.

AUX-Menü	Siehe
AUX-Eingang	(S. 54)
Standard	
Verstärken	

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

### Menü-Übersicht - Bluetooth<sup>®</sup> Freisprechvorrichtung

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für Bluetooth<sup>®</sup>-Freisprecheinrichtung.

Telefonmenü	Siehe
Anrufliste	(S. 62)
Kontakte	(S. 64)
Mitteilungen	(S. 60)
Mitteilungen	(S. 60)
Telefon ändern	(S. 58)
Neues Telefon suchen	
Auto erkennbar machen	
Gerät 1	
Gerät 2	
USW.	

<sup>34</sup> AUX ist nur in Verbindung mit bestimmten Modellen erhältlich.

Telefonanschluss herstellen	(S. 60)
Gerät löschen	(S. 59)

### Themenbezogene Informationen

• Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

Menüübersicht – Webbrowser<sup>35</sup>

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für den Webbrowser.

Web-Browser	Siehe
Wenn keine Registerkarte geöffnet ist, wird das Menü in der Normalan- sicht für den Webbrowser angezeigt.	
Adr. eingeben	(S. 80)
Einstellungen	
Zeigt das "Menü Webbrowser-Ein- stellungen" an, siehe unten.	
Lesezeichen 1	
Lesezeichen 2	(S. 80)
usw.	
Pop-up-Menü Webbrowser	Siehe
Wenn eine Seite im Webbrowser angezeigt wird, Taste <b>5</b> in der Mittel- konsole drücken, um zum Pop-up- Menü zu gelangen.	
Zurück	(S. 80)

Nächste	(S. 80)
Neu laden	(S. 80)
Stop	(S. 80)
Neuer Tab	(S. 80)
Tab schließen	(S. 80)
Ansicht vergrößern	
oder	(S. 80)
Ansicht verkleinern	
Lesezeichen hinzufüg.	
oder	(S. 80)
Lesezeichen löschen	
Einstellungen	
Zeigt das "Menü Webbrowser-Ein- stellungen" an, siehe unten.	

••

#### AUDIO UND MEDIEN

44	Menü Webbrowser-Einstellungen	Siehe
	In einem der beiden vorstehend genannten Menüs auf <b>Einstellun- gen</b> drücken, um zum Menü Einstel- lungen zu gelangen.	
	Lesezeichen	(S. 80)
	Lesezeichen 1	
	Lesezeichen 2	
	usw.	
	Umbenennen	
	Neu ordnen	
	Löschen	
	Inhaltsfilterung	(S. 80)
	Cookies erlauben	(S. 80)
	Bilder anzeigen	
	Pop-ups blockieren	

JavaScript freischalten	
Textgröße	(S. 80)
Groß	
Mittel	
Klein	
Browserdaten löschen	(S. 80)
FAV-Tastenoptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Lesezeichen hinzufügen/löschen	(S. 80)
Neuer Tab	(S. 80)
Tab schließen	(S. 80)

### Themenbezogene Informationen

- Audio und Media Bedienung des Systems (S. 28)
- Audio und Media Menü-Übersicht (S. 89)

### Menüübersicht - TV\*

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für TV.

TV-Menü	Siehe
Voreinstellungen	(S. 85)
Audiospuren	(S. 85)
Untertitel	(S. 85)
Teletext	(S. 85)
FAV-Tastenoptionen	(S. 85)
Keine Funktion Teletext	

Pop-up-Menü TV	
Während der TV-Wiedergabe auf <b>OK/MENU</b> drücken, um zum Pop- up-Menü zu gelangen.	Siehe
Bildeinstellungen	(S. 49)

Helligkeit:	
Farbe:	
TV-Menü	
Zeiat das "TV-Menü" an. siehe oben.	

#### Themenbezogene Informationen

 Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 28)

### Lizenzen - Audio und Medien

Eine Lizenz ist ein Vertrag über das Recht auf Ausübung bestimmter Tätigkeiten oder über das Nutzungsrecht an Rechten Dritter. Der folgende Text, der größtenteils in englischer Sprache verfasst ist, stellt den Vertrag zwischen Volvo und dem Hersteller/Entwickler dar.

#### Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993). The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. ▲ All Rights Reserved, Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"). to deal in the Software without restriction. including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software. and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http:// oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC, BE LIABLE FOR ANY CLAIM. DAMAGES OR OTHER LIABILITY. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT. TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software

without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

#### Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/ LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http:// www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/ download/TVM\_8351\_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

### Gracenote<sup>®</sup> Endbenutzer-Lizenzvertrag

Zu dieser Anwendung oder diesem Gerät gehört Software von Gracenote, Inc., mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, USA ("Gracenote"). Mit Hilfe der von Gracenote bereitgestellten Software ("Gracenote-Software") kann diese Anwendung Musika-Iben und/oder Dateien online identifizieren und musikbezogene Daten von Online-Servern oder eingebundenen Datenbanken (zusammengefasst unter der Bezeichnung "Gracenote-Server") abrufen, darunter Informationen zu Name, Künstler, Stück und Titel ("Gracenote-Daten"), sowie weitere Funktionen ausführen. Sie dürfen die Gracenote-Daten nur so nutzen, wie bei den Endbenutzerfunktionen der Anwendung bzw. des Geräts vorgesehen.

Sie sichern zu, dass Sie Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und die Gracenote-Server nur für Ihren persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch nutzen. Sie sichern zu, die Gracenote-Software oder beliebige Gracenote-Daten nicht Dritten zukommen zu lassen, für Dritte zu kopieren oder an Dritte zu übertragen bzw. zu übersenden. SIE SICHERN ZU, GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE UND GRACENOTE-SERVER NUR SO ZU NUTZEN, WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GESTATTET.

Sie stimmen zu, dass Ihre nichtexklusive Lizenz zur Nutzung der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Server erlischt, wenn Sie die genannten Einschränkungen verletzen. Sie sichern zu, dass Sie nach dem Erlöschen Ihrer Lizenz aufhören, die Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und Gracenote-Server in irgendeiner Weise zu nutzen. Gracenote behält sich alle Rechte an Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern vor, insbesondere alle Eigentumsrechte. Unter keinen Umständen ist Gracenote zu Zahlungen an Sie verpflichtet für Informationen, die Sie Gracenote bereitstellen. Sie stimmen zu, dass Gracenote, Inc., seine aus dieser Vereinbarung entstehenden Rechte direkt und in eigenem Namen Ihnen gegenüber geltend machen darf.

Der Gracenote-Dienst nutzt einen speziellen Identifikationsmechanismus, um Abfragen zu statistischen Zwecken zu erfassen. Diese zufällig zugewiesene numerische Identifikation dient dazu, dem Gracenote-Dienst das Zählen von Abfragen zu ermöglichen, ohne dass dabei Daten über Sie bekannt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite mit Gracenotes Datenschutzrichtlinie für den Gracenote-Dienst.

Sie erhalten eine Lizenz für die Gracenote-Software und alle Gracenote-Daten so, "wie sie vorliegen". Gracenote macht keine ausdrücklichen oder impliziten Aussagen oder Zusagen hinsichtlich der Richtigkeit der Gracenote-Daten auf den Gracenote-Servern. Gracenote behält sich das Recht vor, Daten von den Gracenote-Servern zu löschen oder Datenkategorien zu ändern aus Gründen, die nach Gracenotes Ermessen ausreichend sind. Gracenote gibt keine Zusicherung, dass die Gracenote-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei sind oder dass die Gracenote-Software und die Gracenote-Server ununterbrochen laufen. Gracenote ist nicht verpflichtet, Ihnen neue, verbesserte oder zusätzliche Datentypen oder -kategorien zur Verfügung zu stellen, die Gracenote möglicherweise zukünftig anbieten wird, und es steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit einzustellen.

GRACENOTE SCHLIESST ALLE AUSDRÜCKLI-CHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIG-NUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. GRACENOTE GIBT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE SIE DURCH NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFT-WARE ODER VON GRACENOTE-SERVERN ERHALTEN. GRACENOTE HAFTET UNTER KEI-NEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGE- ODER ZUFALLSCHÄDEN, FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER ENTGANGENE ERLÖSE.

© Gracenote, Inc. 2009

#### camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Unicode: 5.1.0 COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software. and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

#### Themenbezogene Informationen

• Volvo Sensus (S. 6)

### Typengenehmigung – Audio und Medien

Typengenehmigung für Radio-, Telekommunikations- und Datenübertragungsanlagen.

#### Wi-Fi



#### Konformitätserklärung für das Audiound Navigationssystem

#### **Declaration of Conformity** Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513 Japan We declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith. Product : Audio Navigation Unit Model/Type Number : NR-1V Directive and Stendards used : Radio: EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10 EN 300 440 1 V1.6.1 :2010 08 EN 300 440 2 V1.4.1 :2010 08 EMC: EN 301 489 1 V1.9.2 : 2011 09 EN 301 489 3 V1.4.1 :2002 08 EN 301 489 17 V2.1.1 : 2009 05 Safety: IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011 The authorized signatory to this declaration 17 th July 2013 Date: Signature: Name: Kazuhito Funae Title: Manager Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works Address: 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan The responsible person based within the EC Date: Signature: Name: Jan Billig Title: General Manager. Mitsubishi Electric Automotive Europe, B.V. Swedish Branch, Technical Center Ostra Eriksbergsgatan 38, SE41878 Gothenburg, Sweden Address:

#### Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien (S. 26)
- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)

# ONLINE-KARTE

# Online-Karte<sup>1</sup>

Die Online-Karte ist eine Funktion, mit der Sie die internetbasierte Kartendarstellung nutzen können.

Das System berechnet die günstigste Route und zeigt die Fahrzeugposition auf der Route an. Bei Abweichungen von der geplanten Route berechnet das System die Route automatisch neu und führt Sie dennoch an Ihr Ziel. Neben den herkömmlichen Kartendaten werden auf der Karte auch Verkehrsinformationen (S. 113) und Symbole ausgewählter Sonderziele (POI) (S. 110) angezeigt.

Bei schlechter Deckung oder schwacher Signalstärke des Internetanschlusses funktioniert die Routenberechnung nicht mehr. Bestimmte Skalenbereiche der Karte können ebenfalls fehlen, je nachdem, wie viele Kartendaten geladen wurden.

### (i) ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Volvo bietet ein leistungsstarkes Navigationssystem (Sensus Navigation) an, mit dem Sie Offline-Kartenmaterial, Sprachführung, die erweiterte Routenberechnung mit Berücksichtigung von Verkehrsinformationen, eine Online-Suche und mehrere Etappenziele nutzen können. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn auch Sie von Sensus Navigation profitieren wollen. Bei einem Upgrade erfolgt ein Austausch gegen die Online-Karte.

Die Online-Karte liefert Straßeninformationen zur Auffindung eines ausgewählten Ziels. Es sind jedoch nicht immer alle empfohlenen Wegbeschreibungen zuverlässig, da Situationen auftreten können, die außerhalb der Kapazität und des Beurteilungsvermögens des Systems liegen, wie z. B. plötzlicher Wetterumschlag.

# M WARNUNG

Folgendes beachten:

- Immer die volle Aufmerksamkeit auf die Straße richten und sich in erster Linie auf das Fahren konzentrieren.
- Halten Sie sich stets an die geltende Straßenverkehrsordnung und fahren Sie verantwortlich.
- Die Wegverhältnisse können aufgrund von z. B. Witterung oder Jahreszeit dazu führen, dass bestimmte Empfehlungen weniger zuverlässig sind.

### Themenbezogene Informationen

 Online-Karte – Text und Symbole auf dem Bildschirm (S. 107)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

# Online-Karte<sup>2</sup> – Handhabung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Online-Karte aufzurufen, eine Route zu planen und sich zum angegebenen Zielort leiten zu lassen.

Grundlegendes zur Bedienung siehe Bedienung des Systems und Menübenutzung (S. 28). Nähere Beschreibungen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.

Das Schreiben und Suchen in der Online-Karte erfolgt mittels Eingaberad und Nummerntastatur (S. 105).

- Damit Sie die Online-Karte benutzen können, muss das Fahrzeug über eine Internetverbindung (S. 72) verfügen.
- 2. Zum Aufrufen der Online-Karte die **NAV**-Taste auf der Mittelkonsole drücken.
- 3. Das Teilen des Fahrzeugstandorts annehmen.

# i ACHTUNG

Ohne Zustimmung funktioniert die Online-Karte nicht.

Zum Aufheben der Freigabe in der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken, **Einstellungen** auswählen und **Standort freigeben** deaktivieren.

- 4. Zielort angeben (S. 109).
- 5. Routenoptionen (S. 112) (z. B. Art der Straße, Tunnel, Fähren) auswählen.
- 6. Kartenoptionen (S. 113) (z. B. Vollbild, Kartentyp, Positionsangaben) auswählen.
  - > Die Fahrzeugposition sowie Verkehrsinformationen und ausgewählte Sonderziele (POI) werden auf der Karte angezeigt.

### Route anzeigen

Zum Anzeigen der Übersichtskarte über die Route in der Normalansicht der Quelle auf

OK/MENU drücken und Route → Verbleibende Route auf Karte auswählen.

Detaillierte Routeninformationen (S. 111) anzeigen.

### Zielort ändern

Das Ändern des Zielorts erfolgt über die Funktion Zielort angeben (S. 109).

### Routenführung abbrechen/fortsetzen

In der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken und **Routenführung abbr./fortsetzen** auswählen.

### Wechsel des Fahrzeugbesitzers

Bei einem Besitzerwechsel ist es wichtig, alle Benutzerdaten und Systemeinstellungen auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückzusetzen, siehe Besitzerwechsel (S. 11).

### Online-Karte<sup>3</sup> – Eingaberad und Tastatur

Zum Schreiben und Auswählen von Optionen das Eingaberad oder die Tastatur der Mittelkonsole benutzen. So können Sie z. B. Informationen zu einer Adresse oder einem Sonderziel eingeben.



Bildschirmansicht mit Textfeld.

In diesem System erfolgt die Eingabe bestimmter Informationen, wie z. B. Art des Sonderziels, Ort/ Stadt, Region/Land, Adresse, Straßennummer oder Postleitzahl, über ein Eingaberad.

### Eine Option aktivieren

Nachdem Sie die gewünschte Funktion/Menüzeile mit dem **Daumenrad** oder dem **TUNE-**Drehregler markiert haben, auf das **Daumenrad/OK** drücken, um zur nächsten Ebene von Funktionen/Optionen zu gelangen.

<sup>2</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

#### **4** Eingabe über das Eingaberad



Eingaberad.

- 1. Ein Textfeld markieren.
- 2. **OK** drücken, um das Eingaberad aufzurufen.
- Mit dem Daumenrad/TUNE-Drehregler ein Zeichen auswählen und durch Drücken auf das Daumenrad/OK übernehmen.

#### Schreiben mit der Nummerntastatur



Nummerntastatur.

Sie können Buchstaben auch mit den Zifferntasten **0-9**, \* und **#** eingeben.

Durch Drücken der Taste **9** erscheint unter dieser Taste ein Balken mit allen zugehörigen Zeichen<sup>4</sup>, in diesem Fall **W**, **x**, **y**, **z** und **9**. Durch kurzes Drücken der Taste bewegen Sie den Cursor von einem Zeichen zum nächsten.

- Lassen Sie den Cursor auf dem gewünschten Zeichen stehen – das Zeichen erscheint in der Schreibzeile.
- Mit **EXIT** löschen Sie das Zeichen oder machen den letzten Schritt rückgängig.

Um eine Ziffer zu schreiben, die entsprechende Zahlentaste gedrückt halten.

#### Weitere Möglichkeiten

Das Menü des Eingaberads hält weitere Optionen bereit, mit denen Sie z. B. auch Zahlen und andere Buchstaben eingeben können:

- 123/ABC + OK das Eingaberad wechselt zwischen Zahlen und Buchstaben.
- MEHR + OK im Schreibrad werden weitere Buchstaben angezeigt.
- => + OK der Cursor springt zur Liste am rechten Bildschirmrand, wo Sie mit OK Ihre Auswahl treffen können.

#### Liste mit Vorschlägen



Liste mit Vorschlägen, die zu der eingegebenen Zeichenfolge passen.

Bei der Suche nach Ländern werden die Möglichkeiten aufgelistet, die zur eingegebenen Zeichenfolge passen. In den anderen Suchfeldern

<sup>3</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je nach Markt/Land/Sprache können die Eingabezeichen der einzelnen Tasten variieren.
erscheint keine Liste, sondern die Suche beginnt, wenn Sie sie starten.

# Online-Karte<sup>5</sup> – Text und Symbole auf dem Bildschirm

Erklärung von Text und Symbolen, die auf der Karte erscheinen können.



- Straßenarten Größe und Farbe variieren je nach Größe der Straße sowie den Einstellungen von Kartenmaßstab und -farbe
- **2** Verkehrsinformationen (S. 113) werden mit Strichen am Straßenrand angezeigt.
- 3 Sonderziele (S. 110)
- 4 Symbol f
  ür Reiseziel/Zielpunkt
- 6 Geplante Route blau
- 6 Aktuelle Fahrzeugposition

7 Eisenbahnstrecke

- 8 Scrollt/verschiebt die Karte durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Nummerntastatur (S. 105) in Pfeilrichtung
- 9 Kartenmaßstab



1 Name der aktuellen Straße, Koordinaten oder Angaben zum Sonderziel (POI)

12 Kompass (S. 113)

5 Gilt für bestimmte Märkte.

### Online-Karte<sup>6</sup> - Scroll-Menü

Im Scroll-Modus können Sie das Kartenbild mit den Zifferntasten der Mittelkonsole (S. 105) verschieben.



Scroll-Modus mit Fadenkreuz<sup>7</sup>.

#### Scroll-Modus im normalen Kartenmodus aktivieren

Eine der Zifferntasten 0-9 drücken.

### Scrollen

Eine der Zifferntasten 1-2-3-4-6-7-8-9 drücken – an den Rändern erscheinen Richtungspfeile und die jeweilige Zahl, mit der die Karte in der gewünschten Richtung verschoben werden kann.

### Zoomen

• Den TUNE-Drehregler drehen.

### Zifferntaste "5"



Durch Drücken der Taste **5** im Scroll-Modus wird die Karte in Fahrzeugposition zentriert.

#### Scroll-Modus verlassen

• EXIT oder NAV drücken.

#### Fadenkreuz



Durch Drücken von **OK** rufen Sie ein Menü für die Kartenposition auf, an der sich die Mitte des Fadenkreuzes befindet:

- Einzelziel setzen Löscht ggf. vorhandene frühere Ziele im Streckenplan und startet die Navigation auf der Karte.
- Informationen zum POI Zeigt Name und Adresse des Sonderziels an, das dem Fadenkreuz am nächsten liegt. Weitere Informationen zu Sonderzielen siehe (S. 110).

- Information Zeigt ggf. Informationen zu dem markierten Ort an.
- Speichern Ermöglicht das Speichern des markierten Orts.

<sup>6</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

<sup>7</sup> Legen Sie fest, ob die Position des Fadenkreuzes/Cursors mit Namen oder mit GPS-Koordinaten angezeigt werden soll, siehe Kartenoptionen (S. 113).

### Online-Karte<sup>8</sup> – Zielort angeben

Geben Sie zum Planen Ihrer Reise zunächst einen Zielort an.

In der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken und **Zielpunkt eingeben** auswählen, um zu den folgenden Optionen zu gelangen.



#### Home

Unter der Menüoption **Zuhause** kann das System eine beliebige Position speichern. Die Funktion wird jedes Mal angezeigt, wenn eine Position gespeichert werden soll:

• Ort als Zuhause speichern + OK.

Zum Starten der Navigation zum Zielort **Zuhause**:

Zuhause markieren + OK.

#### Adresse

Um einen Streckenplan und Navigationsanweisungen zu bekommen, reicht es auch, nur einen Ort oder eine Stadt anzugeben – in diesem Fall werden Sie ins Zentrum geleitet.

### i ACHTUNG

Was unter Stadt bzw. Gebiet zu verstehen ist, kann von Land zu Land und auch innerhalb eines Landes unterschiedlich sein. In manchen Fällen bezieht sich der Begriff auf einen Landkreis - in anderen Fällen auf das reine Stadtgebiet und die einzelnen Stadtbezirke.

Um einen Zielort mit Adresse zu finden, stehen Ihnen folgende Suchkriterien zur Verfügung:

- Land: Ein Land angeben.
- Stadt: Einen Ort/eine Stadt angeben.
- Straße: Eine Adresse angeben.
- Nummer: Eine Hausnummer auf dieser Straße auswählen.

### Sonderziele (POI)

Durch Auswahl einer der folgenden Menüoptionen können Sie nach Sonderzielen suchen:

- Nach Name
- Nach Kategorie
- In der Nähe des Fahrzeugs

- In der N\u00e4he des Zielorts
- In der Nähe eines Orts auf der Karte

Damit die Kartendarstellung übersichtlich bleibt, ist die Anzahl der gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigten POI begrenzt – durch Heranzoomen des entsprechenden Kartenausschnitts können Sie weitere POI anzeigen lassen.

Informationen zu den Darstellungsoptionen für POI siehe Kartenoptionen (S. 113).

Beispiele für Symbole verschiedener POI siehe (S. 110).

### **Gespeicherter Ort**

Hier befinden sich Ziele und Orte, die mit der Menüoption "**Speichern**" gespeichert wurden.

Gespeicherte Ziele und Orte können wie folgt behandelt werden:

- Einzelziel setzen
- Bearbeiten
- Löschen
- Alle löschen.

### Frühere Zielorte

Hier werden früher verwendete Zielorte gespeichert. Markieren Sie eines von Ihnen + **OK**, und wählen Sie dann zwischen den folgenden Optionen:

....

<sup>8</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

- •• Einzelziel setzen
  - Information
  - Speichern
  - Löschen
  - Alle löschen.

#### Postleitzahl

Zielort über Postleitzahl suchen.

### (i) ACHTUNG

Je nach Markt/Region kann die Darstellung der Postleitzahl variieren.

### Breiten- und Längengrad

Zielort mithilfe der GPS-Koordinaten angeben.

Legen Sie zunächst fest, in welchem Format die GPS-Koordinaten angegeben werden sollen, indem Sie **Format:** markieren + **OK**. Markieren Sie dann eine der folgenden Optionen + **OK**:

- **DD°MM'SS**" Position als Grad, Minuten und Sekunden.
- Dezimalstelle Position als Dezimalzahlen.

Geben Sie danach die GPS-Koordinaten ein und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Einzelziel setzen
- Speichern

### Auf Karte markieren

Zeigt den angegebenen Ort auf der Karte markiert an.

Durch Drehen von **TUNE** ändern Sie den Kartenmaßstab.

- 1. Zum Verschieben (Scrollen) der Karte mithilfe der Nummerntastatur siehe (S. 108).
- 2. Wenn Sie den gewünschten Ort gefunden haben, auf **OK** drücken.



Cursor-Position mit Angabe der Ortsbezeichnung.

Dann eine der folgenden Optionen auswählen und mit **OK** aktivieren:

- Einzelziel setzen
- Speichern

### Themenbezogene Informationen

• Online-Karte – Handhabung (S. 105)

### Online-Karte<sup>9</sup> – Symbole für Sonderziele (POI)

Hier sehen Sie Beispiele für Symbole verschiedener Sonderziele.

۳1	Restaurant
•	Theater
oj	Tanzlokal Nachtclub
• <b>°</b>	Kino
()	Casino
	Museum
Ó	Touristenattraktion
$\mathbf{X}$	Flughafen
	Bahnhof
	Fährterminal
æ	Taxistand

<sup>9</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

Ē	Pension
	Hotel
)	Einkaufszentrum
Ê=	Gewerbe
_	Dienstleistungen
(m)	Geldautomat
	Bank
[ <b>-<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></b>	Polizei
$\bowtie$	Post
i	Touristeninformation
B	Tankstelle
<b>)</b> f	Autovermietung
<b>.</b>	Regierungsbau
	Kommunales Gebäude
2	Messe
	Kongress
Ð	Krankenhaus
	Arztpraxis

	Bibliothek
Ρ	Parkplatz
<b>*</b>	Öffentliche Toilette
	Ruheraum
	Sportanlage
	Sportplatz
( <b>1</b>	Freizeitaktivitäten
, <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b>	Erholung
×	Bad
	Strand
Â	Bildung
	Universität
A	Bar
	Kneipe
Â	Berg
	Gipfel
\$	Apotheke
Ă	Camping

### Themenbezogene Informationen

• Online-Karte - Zielort angeben (S. 109)

### Online-Karte<sup>10</sup> – detaillierte Routeninformationen

Hier werden die Streckenpunkte der jeweiligen Route angezeigt, wie z. B. Abfahrten oder Kreuzungen.

Zum Anzeigen der detaillierten Routeninformationen in der Normalansicht der Quelle auf

OK/MENU drücken und Route -> Routenübersicht auswählen.



Detaillierte Routeninformationen.

Die Route zum Ziel umfasst mehrere Teilstrecken mit den jeweils auf diesen liegenden Streckenpunkten, wie z. B. Straßenabschnitten, Auf- und Abfahrten, Kreuzungen usw. Mit **Nächste/ Vorherige** können Sie zwischen den einzelnen Teilstrecken wechseln.

Hierzu werden die Position auf der Karte, die Bezeichnung, die Entfernung und die in der Nähe liegenden Sonderziele angezeigt. Der angezeigte Abstand ist der zwischen zwei Streckenpunkten

#### ONLINE-KARTE

 und wird daher nicht abgezogen, wenn sich das Fahrzeug dem Streckenpunkt nähert.

### Themenbezogene Informationen

- Online-Karte Routenoptionen (S. 112)
- Online-Karte Symbole für Sonderziele (POI) (S. 110)

### Online-Karte<sup>11</sup> – Routenübersicht

Auf einer Übersichtskarte können Sie sich die verbleibende Strecke anzeigen lassen.

Zum Anzeigen der Übersichtskarte über die Route in der Normalansicht der Quelle auf OK/MENU drücken und Route → Verbleibende Route auf Karte auswählen.



Im Übrigen entsprechen die Funktionen denen im Scroll-Menü (S. 108).

### Themenbezogene Informationen

• Online-Karte – Zielort angeben (S. 109)

### Online-Karte<sup>12</sup> – Routenoptionen

Im Menü Routenoptionen können Sie Einstellungen zur Art der Route vornehmen und diese anpassen.

### Art der Route



Um zur Art der Route zu gelangen, in der Normalansicht der Navigationsquelle auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen → Routenoptionen** → Art der Route auswählen.

Hier können Sie zwischen verschiedenen Routenarten wählen. Die gewünschte Option mit **OK** aktivieren.

<sup>10</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

<sup>11</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

<sup>12</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

- Schnell mit Verkehrsadaption kurze Fahrzeit mit minimalem Staurisiko.
- Schnell die schnellste Route wird gewählt.
- Kurz die k
  ürzeste Route wird gew
  ählt. Die Route kann auch 
  über kleinere Stra
  ßen f
  ühren.

#### Route anpassen

Um die Route anzupassen, in der Normalansicht der Navigationsquelle auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen > Routenoptionen** auswählen.

Hier können Sie einen oder mehrere der auf dem Bildschirm aufgelisteten Aspekte entlang der Route vermeiden, indem Sie diese markieren und + **OK** drücken.

- Autobahnen vermeiden
- Mautstraßen vermeiden
- Tunnel vermeiden
- Fähren vermeiden
- Autozüge vermeiden

### (i) ACHTUNG

- Wenn während dieser Einstellungen ein Streckenplan gespeichert ist, kann es zu einer gewissen Verzögerung kommen, wenn eine Option aktiviert oder deaktiviert wird. In diesem Fall muss der Streckenplan neu berechnet werden.
- Wenn Tunnel, Mautstraßen und Autobahnen abgewählt sind, werden diese möglichst vermieden und nur benutzt, wenn keine andere vernünftige Alternative besteht.

### Themenbezogene Informationen

• Online-Karte – Zielort angeben (S. 109)

### Online-Karte<sup>13</sup> – Kartenoptionen

Einstellungen für verschiedene Kartenoptionen.



#### Vollbild-Karte anzeigen

Zum Anzeigen der Karte als Vollbild in der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken

und Einstellungen → Kartenoptionen → Vollbild-Karte anzeigen auswählen. Durch Markieren der gewünschten Option + OK wird die Karte als Vollbild dargestellt und zeigt am oberen und unteren Rand keine weiteren fahrzeugbezogenen Informationen wie z. B. die Innenraumtemperatur oder den eingestellten Radiosender an.

### Kartenmodus Kompassrichtung

Zum Einstellen der Kompassrichtung in der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen** → Kartenoptionen → Kartentyp auswählen.

<sup>13</sup> Gilt für bestimmte Märkte.

#### ONLINE-KARTE

- Hier wird eingestellt, wie die Karte auf dem Bildschirm dargestellt wird. Die gewünschte Option mit OK aktivieren.
  - Richtung Norden die Karte wird immer so angezeigt, dass Norden oben liegt. Das Autosymbol bewegt sich auf dem Bildschirm in der jeweiligen Himmelsrichtung.
  - Karte in fahrtrichtung das Autosymbol befindet sich in der Mitte und bewegt sich auf dem Bildschirm stets nach oben. Das Kartenbild dreht sich entsprechend dem Straßenverlauf unter dem Autosymbol.
  - 3D in Fahrtrichtung wie Karte in fahrtrichtung, aber in 3D-Ansicht. Die Anzeige richtet sich nach dem Maßstab.

### Angaben zur aktuellen Position

Um Informationen zur aktuellen Position einzustellen, in der Normalansicht der Quelle auf OK/MENU drücken und Einstellungen → Kartenoptionen → Positionsangaben auswählen.

Die gewünschte Option mit **OK** aktivieren.

- Aktuelle Straße auf dem Bildschirm wird der Name der Straße angezeigt, auf dem sich das Fahrzeug/das Fadenkreuz befindet.
- Breite/Länge auf dem Bildschirm werden die Koordinaten der Stelle angezeigt, an der sich das Fahrzeug/das Fadenkreuz befindet.

• Kein auf dem Bildschirm wird keine Information zu der Stelle angezeigt, an der sich das Fahrzeug/das Fadenkreuz befindet.

### Sonderziele (POI) auf der Karte

Um einzustellen, welche POI auf der Karte angezeigt werden sollen, in der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen → Kartenoptionen → Sonderzielsvmbole** auswählen.

Hier können Sie eingrenzen, welche POI auf der Karte angezeigt werden sollen. Die gewünschte Option mit **OK** aktivieren.

- Voreingstellt POI mit der Kennzeichnung Ausgewählt werden angezeigt.
- Ausgewählt mit dem TUNE-Drehregler + OK die POI auswählen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.
- Kein es werden keine POI angezeigt.

Zu Beispielen für POI siehe Online-Karte – Symbole für Sonderziele (POI) (S. 110).

### Kartenfarben

Zum Einstellen der Kartenfarben in der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen -> Kartenoptionen -> Kartenfarben** auswählen.

Die gewünschte Option mit **OK** aktivieren.

- Automatisch ein Helligkeitssensor erfasst, ob Tag oder Nacht ist und passt die Bildschirmdarstellung automatisch an.
- **Tag** die Bildschirmdarstellung erfolgt mit hellen Farben und hohem Kontrast.
- Nacht Farben und Kontrast der Bildschirmdarstellung werden so angepasst, dass der Fahrer diese bei Dunkelheit optimal erkennt.

### Verkehrsinformationen auf der Karte

Neben Straßen, für die Verkehrsinformationen vorliegen, wird auf der Karte eine grüne, gelbe oder rote Markierung angezeigt. Grün bedeutet Störungsfreiheit, gelb zähflüssigen Verkehr und rot stockenden Verkehr/Stau/Unfall.

### (i) ACHTUNG

Verkehrsmeldungen sind nicht in allen Gebieten/Ländern verfügbar.

Die Sendegebiete für Verkehrsmeldungen werden kontinuierlich erweitert.

Zum Anzeigen der Verkehrsinformationen in der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drü-

cken und Einstellungen -> Kartenoptionen -> Verkehr auf Karte auswählen.

### Themenbezogene Informationen

• Online-Karte – Text und Symbole auf dem Bildschirm (S. 107)

# ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

#### ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

### A

Alarm bei Unfällen und Katastrophen	40
Anrufe	
eingehend	60
Handhabung	60
Anrufe tätigen	60
Apps	78
Audio und Medien	
Einführung	26
Menübenutzung	28
Menüübersicht	89
System bedienen	28
Übersicht	27
AUX-Eingang	27, 52

### B

Batterie	
Fernbedienung	88
Besitzerwechsel	11
Bildeinstellungen	
Bluetooth®	
Freisprechvorrichtung	60
Gespräch zum Mobiltelefon umschalten	62
Media	55

Mikrofon aus Streaming Audio	62 55
C	
CD	44
D	
DAB-Radio	36, 42
Digitalradio (DAB)	42
DVD	44
E	
Einrichtungen (POI)	110
Equalizer	36
F	
Fahrzeug mit Internetverbindung	72
Apps	78
Fahrzeugmodem	76
Menüübersicht	23 95
MEHUUDEISICH	90

Online-Karte Webbrowser	104 80
Fornhodionung	86
Batteriewechsel	88
Festplatte (HDD)	49
I	
Infotainment (Audio und Medien)	26
Internetradio	78
iPod®, anschließen	54
K	
Karte (Online-Karte)	104
Kartenoptionen	113
L	
Lautstärke	28
Anrufsignal, Telefon	63
Externe Audioquelle	54
	26

#### ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

Telefon Telefon/Mediaplayer	63 63	N
Leitoptionen	112	Norm
Lenkrad Tastenfeld	28	<b>0</b> Online
Media Bluetooth <sup>®</sup>	55	
Mediaplayer	13	R
kompatible Dateiformate	51	Radio
Mediensuche	46	D/
Menübenutzung Audio und Medien	28	Radio
Mikrofon	61	RDS
Mobiltelefon, siehe Telefon	56	Regle
MY CAR	14	Mi
Fahrerunterstützungssystem	19	Route
Fahrzeugeinstellungen	17	Ro
Informationen	24	
Interneteinstellungen	23	
Klimaanlageneinstellungen	22	2
Menüoption	15	
Spracheinstellungen	22	Scroll
Suchprade	15	Scroll
Systemeinstellungen	∠ I	Sensi
		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

N	
Normalansicht	28
0	
Online-Karte	104
R	
Radio DAB	36 36, 42
Radioprogrammtypen (PTY)	41
RDS	39
Regler Mittelkonsole, Lenkrad	28
Route Routendetails	111
2	
Scrollen (Karte verschieben)	108
Scroll-Menü (Kartenmenü)	108
Sensus	6
Signaleingang, extern	27, 52

Sprachsteuerung	66
Stereoanlage	26
Support	11
Surround	35
Symbole auf dem Bildschirm	32
Т	
Tastatur	105
Tastenfeld im Lenkrad	28
Telefon	
Anrufe annehmen	62
Anrufe tätigen	60
anschließen	56
eingehender Anruf	60
Freisprechvorrichtung	60
Telefonbuch	64
Telefonbuch, Kurztasten	64
Ton	
Einstellungen	33
Surround	35
Tonprofil	35
TV	83

# U

USB, Anschluss	54
USB-Eingang	52

## V

Verkehrsinformationen (Online-Karte)	113
Verkehrsinformationen (TP)	41
Volvo ID	12
Volvo Sensus	6

### W

Webbrowser	80
WiFi	76

### Z

Ziel 109

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

TP 23886 (German), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation