

# 560

# QUICK GUIDE

# 新しいVOLVOへようこそ

本冊子には、車両でもっともよく使う機能に関する情報が記載されています。オーナーズマニュアルお よびその他のマニュアルには、安全上の注意、警告、重要メッセージおよび注記メッセージが記載され ています。

以下は記号の説明です。

0

1

概観図には異なるパーツが示されています。

操作の手順を示します。

オーナーズマニュアルを読むことが特に重要です。

▲ ● ① 必ず読む必要のある警告、重要メッセージおよび注記メッセージは、最終ページに記載され ています。

オプションには、印(\*)が付記されています。

オーナーズマニュアルには、印刷版のマニュアルとデジタル版のマニュアルがあり、デジタル版は車両の画面、ウェブおよびモバイルアプリで利用できます。モバイルアプリには、オーナーズマニュアル(完全版)と説明用動画が収録されています。また、テキストおよび画像のサーチパスも用意されています。 モバイルアプリは App Store または Google Play からモバイル機器にダウンロードすることができます。

車両の詳細情報については、www.volvocars.com<sup>1</sup>をご覧ください。



# 01 始動と運転

リモートコントロールキー キーレス\*ロックシステム エンジンの始動および停止 パーキングブレーキ ワイパー タイヤ・プレッシャー・モニタリング\*

#### 02 車両の運転者サポート

パークアシスト・パイロット\* レーン・キーピング・エイド\* Start/Stop機能\* 歩行者検知機能\*

#### 04 車両の機能

エアコンディショナーシステム ヘッドライトスイッチ コンバインド・メーター・パネル インフォテイメントシステム 電話 インターネット 外部オーディオデバイス センターコンソールのボタン メニューシステムの設定 サービス工場/サービスの予約 FCO\*

#### 03 運転環境

ステアリングホイールの調節 シートの調節

#### 05 ヒント

燃料の補給 カーケア 収納スペース AUX/USBおよび12V電源ソケット



リモートコントロールキーの仕組み 01
<ol> <li>ドアおよびトランクリッドのロックを解除して、 アラームを解除します。この機能は MY CAR で設定することができます。</li> <li>ドアおよびトランクリッドをロックして、アラームをセットします。</li> <li>アプローチライト</li> <li>1回押すとトランクリッドのロックが解除され、2回押すとトランクリッドが少し開きます。</li> <li>インフォメーション*</li> <li>パニックアラーム機能 リモートコントロールキーには、ドアミラーや運転 席のパワーシート*などの設定を保存することができます。オーナーズマニュアルを参照してください。</li> </ol>
リモートコントロールキーインジケーター 01
<ol> <li>緑色の点灯:車両はロックされています。</li> <li>黄色の点灯:車両はロック解除されています。</li> <li>赤色の点灯:車両をロックしてからアラームが作動しました。</li> <li>両方のインジケーターランプで赤色が交互に点滅:アラームが過去5分以内に作動しました。</li> </ol>
キーレス*ロックシステムの仕組み 01
<ul> <li>リモートコントロールキーは、ポケットの中などに入れたままにしておくことができます。</li> <li>ロックおよびアラームのセット</li> <li>いずれかの外側ドアハンドルの後部に触れるか、トランクリッドに2つあるラバー加工したボタンの小さい方を軽く押します。</li> <li>ロックを解除し、アラームを解除する</li> <li>ドアハンドルを握り、通常通りドアを開けるか、トランクリッドに2つあるラバー加工したボタンの大きい方を軽く押します。</li> </ul>



# エンジンの始動方法と停止方法

#### 始動方法

 リモートコントロールキーをイグニッションス イッチに差し込みます(キーレスドライブ・には適 用されません)。

マニュアルトランスミッション車の場合、クラッ チペダルを踏み込みます。オートマチックトラン スミッション車の場合、ブレーキペダルを踏み込 みます。

3 START/STOP ENGINE ボタンを短く押します。 停止方法

START/STOP ENGINE ボタンを短く押します。

 リモートコントロールキーをイグニッショ ンスイッチから取り外します(キーレスドラ イブ\*には適用されません)。



#### パーキングブレーキの使用方法

#### 作動

PUSH LOCK/PULL RELEASE スイッチを押します。シンボルが点滅します。パーキングブレーキが作動すると、点灯に変わります。

#### 解除

ブレーキペダルを踏みます。

2 PUSH LOCK/PULL RELEASE スイッチを引きます。自動解除

- 発進します(シートベルトを着用してください)。



# ウインドスクリーンワイパーおよびレイン 01 センサーの作動方法

レバーを下方向に動かすとウインドスクリーンワイ パーが連続作動し、上方向に動かすと1回だけ作動し ます。

レインセンサーオン/オフ
 センサーの感度または作動間隔の調節





#### レーン・キーピング・エイド(LKA)\*の機能 02

車両がサイドラインを超えそうな場合、LKA がステ アリングホイールに軽いトルクを与えて車両を車線内 に維持しようとします。車両がサイドラインを超える と、LKA がステアリングホイールを振動させて警告 を発します。

- ボタンを1回押して LKA を作動させます。







#### Start/Stop 機能\*の使い方

#### エンジンを停止する

 フットブレーキを使用して停車し、ブレーキペダ ルを踏み込んだままにします。

# エンジンを始動する

- フットブレーキから足を放します。

ボタンのランプとコンバインド・メーター・パネルの シンボルが点灯し、機能が作動していることを示し ます。



02



#### 歩行者検知機能\*の仕組み

車両にはオートブレーキ機能およびサイクリスト・歩 行者検知機能付衝突警告システムが搭載されていま す。この機能は、他の車両、サイクリストおよび歩行 者を検知して、警告、制動および停車ができます。 この機能はあくまでも補助機能です。状況によっては 機能しない場合があります。例えば、側方のサイクリ ストを検知したり、身長が80 cmに満たない歩行者や一 部が隠れている歩行者を検知することはできません。

この機能を理解しておくことが重要です。オ ナーズマニュアルをお読みください。





- ステアリングホイールの調節方法 031 ステアリングホイールのロックを解除します。
- ステアリングホイールを前後および上下に調節します。
- 3 ステアリングホイールをロックします。











# シートの調節方法

- 1 シートクッション前端の高さ調節
- 2 シートの上下調節
- 3 シートの前後方向調節
- 4 バックレストの角度調節
- 5 ランバーサポート\*の調節
- 6 パワーシート\*の設定保存
- 7 パワーシート\*のメモリーボタン

#### 設定の保存:

設定保存ボタンを押したまま、メモリーボタンの1つ を押して設定を保存します。ボタンを押したまま保 持し、信号音が鳴って、コンバインド・メーター・ パネルにメッセージが表示されたらボタンから指を 放します。この操作により、シートとドアミラーの 位置が保存されます。ランバーサポートの位置は保 存されません。

ドアミラーの位置とパワーシート(ランバーサ ポート以外)のメモリー設定はリモートコント ロールキー\*に保存することもできます。オー ナーズマニュアルを参照してください。

#### 温度の調節方法

#### 04

li

03

- 車内の左側/右側の温度を個別に調節するときに 回します。選択した温度は画面に表示されます。
- 2 エアディストリビューションおよびその他の機能 を自動制御するときには、AUTO を押します。画 面にオートエアコンと表示されます。

**ヒント**:最適な環境を保つために、**AUTO**モードの使 用をおすすめします。ファン速度およびエアディス トリビューションの調節時は **AUTO** モードが解除さ れます。





# ウインドスクリーンヒーターのデフロスター 機能の使用方法

- 押すと、エアがウインドに吹き出され、デフロス ターボタンのランプが点灯します。
- 2 もう一回押すと、この機能は停止し、ランプが消 灯します。

04



#### ヘッドライトスイッチのオートモードの仕組み 04

AUTO モードには以下のオプションがあります:

- ・ 夜間または暗いときにロービームが自動的に点灯 します。
- ハイビームはロービームがオンのときに点灯させ ることができます。
- · アクティブハイビーム(AHB)\*を使用することがで きます。この機能は、ハイビームを自動的に減光 および作動させたり、交通状況に応じてハイビー ム照射パターンを調整します。
- ・トンネル検知\*が作動します。





#### トリップコンピュータの操作方法

- 04

Li

- 🚺 OK は、コンバインド・メーター・パネルのメ ニューを開く、メッセージを確認する、またはメ ニュー選択を確定するときに使用します。
- 2 コントロールダイヤルは、メニューオプションま たはトリップコンピュータオプションを切り替え るときに使用します。
- 3 RESET は、選択したトリップコンピュータス テップのデータをリセットする、またはメニュー 内で前に戻るときに使用します。

#### トリップメーターのリセット方法

- 左側レバースイッチのコントロールダイヤルを回して、トリップメーター T1 または T2 を表示させます。
- 2 RESET ボタンを長押しして、トリップメーターの 表示をリセットします。



T1 **123,0** km **4357** 

60

10

20

km/h



#### インフォテイメントシステム内での移動方法 04

- RADIO、MEDIA、MY CAR、NAV\*、TEL または ⊕ を押して、メインソースを選択します。このモー ドでは、最後に使用したソースの通常ビューが表 示されます。
- 2 OK/MENU またはステアリングホイールのコント ロールダイヤルを押して、選択したソースのメイ ンメニューに移動します。
- 3 TUNE またはコントロールダイヤルを回して、メ ニュー内を移動します。
- 4 OK/MENU またはコントロールダイヤルを押して、メニューの項目を選択します。
  - メニューシステム内で前に戻る、機能をキャンセ ルする、または入力した文字を消去するときに は、**EXIT**を短く押します。

通常表示に戻る、または通常ビューからメイン ソース表示に戻るときには、EXITを長押しし ます。

#### ヒント: 通常ビューからショートカットメニューに移動するに は、メインソースボタンを1回押してください。通常 ビューに戻るには、もう一度押してください。

システムの操作については、オーナーズマニュ アルを参照してください。





#### Bluetooth<sup>®</sup> 対応電話の接続方法

- 電話ソースの通常ビューで、OK/MENUを押します。
- 2 車両を検出可能にする を選択して、OK/MENU で 確定します。
- 3 携帯電話の Bluetooth® をオンにします。車両を探索して携帯電話に接続します。

携帯電話および画面の指示に従います。

電話の接続が完了し、車両から制御できる状態になり ます。

携帯電話の登録がうまくいかない場合、オー 🕕 ナーズマニュアルを参照してください。





04

04



Volvo ID は車両に登録された個人識別情報で、これを 利用するとMy Volvoウェブなどさまざまなサービスに アクセスしたり、インターネットのマップサービスか ら車両に住所を直接送信することができます。

Volvo ID の登録と管理は以下の方法で行います。

- 接続ボタン ⊕を2回押します。
- アプリ > 設定の順に選択し、画面の指示に従います。

Volvo ID に関する詳しい情報はオーナーズマニュ アルを参照してください。





#### インターネットに接続されているときのアプリ の使用方法

車両がインターネットに接続すると、音楽サービス、インターネットラジオ、ナビサービス、簡単な インターネット閲覧などのアプリが利用できます。

接続ボタン ⊕を押します。

2 アプリを選択し、OK/MENUを押して、利用可能 なアプリを表示させます。

3 アプリを選択し、OK/MENUを押して確定します。

アプリによってはアプリ/サービス提供会社のアカウ ントログインを必要とするものもあります。既存のア カウントを使用するか、再登録してください。画面の 指示に従います。





04

04

- 電話ソースの通常ビューで、目的の番号を入力するか、ステアリングホイールのコントロールダイヤルを下へ回して電話帳にアクセスするか、上に回して通話履歴にアクセスします。
- コントロールダイヤルを押して、発信します。

EXIT を押すと、通話が中断されます。

電話をかける方法は他にもあります。詳しくは オーナーズマニュアルを参照してください。



電話への応答方法	04
<ul> <li>コントロールダイヤルを押すと、着信に応答 ことができます。</li> </ul>	する
EXIT を押すと、通話が拒否/中断されます。	

電話に応答する方法は他にもあります。詳しくはオーナーズマニュアルを参照してください。





外部オーディオデバイスの接続方法

 センターコンソールの収納ボックス内にあるAUX 入力端子またはUSBポートに外部デバイスを接続 します。

2 メディアソースの通常ビューで、センターコン ソールの MEDIA を押します。

3 TUNE を回して目的のオーディオソースを選択 し、OK/MENU を押します。

外部デバイスのその他の接続部については、 オーナーズマニュアルを参照してください。



GPS\*で目的地を設定する方法 04
1 NAV を押して、ナビゲーションシステム\*を起動します。地図が表示されます。
2 NAV をもう1回押し、OK/MENU を使用して住所を設定を選択します。
3 テキストホイールまたはセンターコンソールの番号キーを使用して、検索条件を入力します。
4 目的地をひとつ設定または経由地として追加を選択して、OK/MENUを押します。
ナビゲーションに関する詳細および市場ごとの違いについては、オーナーズマニュアルを参照してくだ

04

Li

13:22 
 Image: State State

### メニューシステムで可能な設定

MY CAR では、時計、ドアミラーおよびロックの設定 など、車両の多くの機能を設定します。 使用するボタンの説明については、前述の「インフォ テイメントシステム内での移動方法」を参照してくだ さい。

#### 04



# 時計の設定方法

- MY CAR ソースの通常ビューで、OK/MENU を押 します。
- 2 設定>システムオプション>時間設定の順に選択します。

**3 TUNE** を回して 自動時間設定 にし、**OK/MENU** を 押して、時刻の自動設定を有効にします。

車内で正しい時刻が設定されるように、必ず現在地を 選択してください。

#### サービス工場への連絡方法またはサービスの 予約方法 04

- MY CAR ソースの通常ビューで、OK/MENU を押し、サービス & 修理 を選択します。

サービス & 修理 では、お客様がMy Volvoウェブサイ トで登録した、指定のサービス工場に関する情報を 確認することができます。ディーラー情報には、サー ビス工場への連絡および予約申込み送信のオプショ ンがあります(My Volvoウェブサイトでも利用可能)。 サービス工場情報を更新してサービス工場を目的地に 設定するオプションもあります。



 $\langle G \rangle$ 

**ECO** 

2111

BLIS

#### ECO\*の機能

**ECO** を1回押すと、最適な低燃費走行プログラムがオンになります。このプログラムには以下などの変更が 含まれます。

- Start/Stop 車両が完全に静止する前にエンジンを 自動停止できます。
- Eco Coast エンジンブレーキが停止し、車両が惰 性走行します。この機能はオートマチックトラン スミッション車に適用されます。
- 特定のエアコンディショナー機能の停止または制限をします。







# 燃料補給

D



コンバインド・メーター・パネルのシンボルにある矢 印は、車両のどちら側にフューエルキャップがあるか を示します。

# 洗車方法

自動洗車機よりも手洗いの方が、塗装を傷めません。 新車時は、塗装に傷が付きやすくなっています。新車 時の最初の数ヶ月は、手洗いをしてください。 きれいな水とスポンジを使用してください。泥や砂利 が混ざると塗装に傷が付くことがありますのでご注意 ください。



ΗJ



# レザーカバー\*の清掃方法

#### 05

05

レザーの外観を保つためには、定期的なお手入れが必要です。このため、ボルボレザーケアキットを使用して、レザーカバーを1年に1~4回程度お手入れする必要があります。ライトレザーカバーは、湿らせた布で週1回程度拭くようにすると効果的です。ボルボレ ザーケアキットは、ボルボ指定のディーラーで販売されています。



# 収納スペースの場所

ここには、車両の一部の収納スペースが示されています。



# AUX/USBおよび12V電源ソケットの場所

05



車内の12V電源ソケットを使用するには、リモートコ ントロールキーの位置を I 以上にしておく必要があり ます。トランクルームの12V電源ソケットは常時通電 しています。

#### キーレス\*ロックシステムの仕組み



G

∕∖∖

手袋を着用していると、ドアハンドルのキーレスドライブ機能が妨げられることがあります。電磁場およびスクリーニングは キーレスドライブ機能と干渉することがあります。リモートコントロールキーを携帯電話や金属の近くに置かないようにして ください。

#### エンジンの始動方法と停止方法

コールドスタート時は、外気温に関係なく、アイドリング回転数が高くなります。これはボルボの高効率エミッションシステ ムの機能の一部です。コールドスタート時、特定のディーゼルエンジンでは予熱のために始動が遅くなります。



PAPはすべての状況で機能するわけではなく、あくまでも補助機能として設計されています。安全運転を行い、駐車時には周 囲の状況や接近または通過する他の道路利用者に注意をはらうことに対する最終的な責任は、つねに運転者にあります。

#### レーン・キーピング・エイド(LKA)\*の機能

▲ LKAはあくまでも運転者を支援するためのツールです。すべての走行環境や道路状況、天候、路面状態で機能するとは限りません。運転者には、つねに安全運転を行い、法律や交通法規に従う責任があります。

#### 歩行者検知機能\*の仕組み



∕∿

∕!∖

i

この機能はあらゆる状況ですべての歩行者を検出できるものではありません。例えば、歩行者の体の一部が隠れている場合、 体の輪郭がわかりにくい衣服を着用している場合、または身長が80 cm未満の場合は、歩行者を検出できません。この機能はあ らゆる状況ですべてのサイクリストを検知できるわけではありません。例えば、乗っている人の身体の一部が隠れている場合 や身体の輪郭がわかりにくい服を着ている場合、または側面から接近してくる場合は、サイクリストを検知することができま せん。車両を適切に運転し、速度に応じて安全な距離を保つことは、つねに運転者の責任です。

#### ステアリングホイールの調節方法

ステアリングホイールは(シートを調節した後)、必ず発進する前に調節してください。絶対に走行中に行わないでください。 、

#### シートの調節方法

運転席シートは、必ず発進する前に正しく調節してください。絶対に走行中に行わないでください。急ブレーキ時や事故の際 のケガ防止のため、シートがロック位置に固定されていることを確認してください。

#### インターネットへの接続方法

インターネットの使用には、データの転送(データ通信)を伴い、これに料金が発生する場合があります。データローミングを有 効にした場合も追加料金が発生する場合があります。データ転送の費用については、ご利用のネットワークプロバイダにお問 い合わせください。

#### レザーカバー\*の清掃方法



色落ちしやすい服(ジーンズ、スウェードの衣服など)の中には、カバーを変色させるものがあります。絶対に強力な溶剤を使用 しないでください。カバーを損傷するおそれがあります。

#### AUX/USBおよび12V電源ソケットの場所



トンネルコンソール内の12V電源を1つのみ使用しているときの最大取り出し電流は、10A (120W)です。トンネルコンソール内 の電源ソケットを同時に2つ使用した場合は、電源ソケット1つにつき7.5A (90W)です。トランクルーム内の12V電源ソケット の最大取り出し電流は、10A (120W)です。

