

V90

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Bu Quick Guide sahip olduğunuz yeni Volvo'nuzun işlevlerinin bir kısmını açıklar. Daha detaylı sahip bilgisi arabada, uygulamada ve web üzerinde mevcuttur.



ARACIN ORTA EKRANI

Kullanıcı el kitabı üst görünümden erişilebilecek şekilde aracın orta ekranında mevcuttur.

MOBİL UYGULAMA

Kullanıcı el kitabı akıllı telefonlar ve tabletler için bir uygulama (Volvo Kılavuzu) olarak mevcuttur. Uygulama ayrıca seçili fonksiyonlar için video öğreticileri içerir.

VOLVO DESTEK SİTESİ

Volvo Cars destek sitesi (support.volvocars.com) kılavuzlar ve video öğreticileri ile birlikte Volvo'nuz ve araç sahipliğiniz için ek bilgiler ve yardım içerir.

BASILI BİLGİ



Torpido kutusunda sigortalar ve teknik özelliklerle birlikte önemli ve pratik bilgilerin özetini içeren kullanıcı el kitabına bir ek bulunmaktadır. Basılı bir kullanıcı el kitabı ve ilgili eki sipariş edilebilir.

İÇİNDEKİLER

01. VOLVO'NUZU TANIYIN

Bu bölümde Volvo'nuzu nasıl tanıyacağınız hakkında bilgi bulabilir ve orta ekran ile birlikte iç ve dış kısım hakkında genel bakışa sahip olabilirsiniz.

02. İÇ DONANIM VE BAĞLANTILAR

Buradan koltuk ayarları, direksiyon simidi düğmeleri ve kolları, aracın yolcu bölmesi klima kontrolü, internet bağlantısı, Bluetooth bağlantıları vb. hakkında bilgileri okuyabilirsiniz.

03. ORTA EKRAN GÖRÜNÜMLERİ

Buradan orta ekranın çeşitli ana görünümleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Çoğu araç fonksiyonunu kontrol etmek için onları kullanabilirsiniz.

04. AKILLI SÜRÜŞ

Bu bölüm sürüşünüzü desteklemek için aracın sahip olduğu çeşitli fonksiyonları açıklamakla birlikte daha saf bir sürüş deneyiminin keyfini nasıl sürebileceğiniz konusunda ipuçları verir.

05. ÖZEL METİNLER

Okunması gereken uyarı, önemli ve not metinleri.



BAŞLARKEN

Volvo'nuzu mümkün olan en iyi şekilde tanımak için bilinmesi faydalı olabilecek çeşitli fonksiyonlar, koşullar ve ipuçları vardır.

Volvo ID

Volvo ID çeşitli çevrimiçi hizmetlere erişim imkanı tanıyan kişisel bir ID'dir¹. Bazı örnekler My Volvo - sizin ve aracınız için kişisel bir web sitesi, Volvo On Call*, harita servisleri ve servis ve onarım rezervasyonu yapma seçeneğidir. My Volvo Volvo On Call uygulaması veya doğrudan aracınızdan bir Volvo ID oluşturabilirsiniz.

Sensus

Sensus aracın akıllı arayüzüdür ve eğlence, internet bağlantısı, navigasyon* ve bilgi servisleri ile ilgili araçtaki tüm çözümleri kapsar. Siz, araç ve dış dünya arasındaki iletişimi mümkün kılan Sensus uygulamasıdır.

Volvo On Call*

Volvo On Call, Volvo'nuzu uzaktan kontrol etmenizi kolaylaştıran bir uygulamaya sahip yerleşik bir destek sistemidir. Volvo On Call uygulaması ile diğer şeylerin yanında, sürüşten önce aracı ön koşullandırabilir, aracınızı kilitleyebilir/kilidini açabilir, nereye park edildiğini görebilir, seyahatleri günlükleyebilir ve hırsızlık uyarılarını alabilirsiniz. Başlamak için Volvo On Call uygulamasını yükleyin.

Volvo On Call ayrıca aracın tavan konsolundaki **ON CALL** ve **SOS** düğmelerini kullanarak yol yardımı ve acil durum desteği de içerir

Sürücü profilleri

Araç içerisindeki ayarların çoğu sürücünün kişisel tercihlerine göre uyarlanabilir ve ardından bir veya birden fazla sürücü profiline kaydedilebilir. Her bir tuş bir sürücü profiline bağlanabilir.

Orta ekranın üst görünümünde sürücü profillerini etkinleştirin ve ayarlayın: Ayarlar → Sistem → Sürücü Profilleri.



GENEL GÖRÜNÜM, DIŞ

- Motor yağ seviyesinin ve lastik basınçlarının kontrolü orta ekranın uygulama görünümünde Araç Durumu uygulamasından yapılır. Buradan ayrıca durum mesajları görebilir ve servis ve onarım rezervasyonu da yapabilirsiniz*.
- Orneğin park için geri vitese takıldığında, sürücünün yolun kenarını görebilmesi için dikiz aynaları otomatik olarak* aşağı doğru eğilir. Araç kilitlendiğinde/kilidi açıldığında dikiz aynaları içeri katlanır/ dışarı açılır.
- 3 Anahtarsız kilitleme/kilit açma* örneğin aracı kilitlemek veya kilidini açmak için cebinizde bir uzaktan kumandalı anahtara sahip olmanız gerektiği anlamına gelir. Uzaktan kumanda anahtarı aracın yaklaşık bir metre yakınında olmalıdır.

Aracın kilidini açmak için bir kapı kolunu kavrayın veya bagaj kapağının lastik basınç plakasına bastırın. Aracı kilitlemek için, kapı kollarından birindeki girintiye hafifçe bastırın. Aynı anda iki basınç yüzeyine basmaktan kaçının.

- Panoramik tavan* içi cam bölmeye ayrılmıştır. Öndeki, arka kenarından dikey olarak açılır. Panoramik tavan ve panjur, tavan kaplamasındaki kumandayı kullanarak çalıştırılır.
- 5 Elektrikli bagaj kapağı*, ya bagaj kapağındaki kolla ya da arka tamponun sol kısmının altına yavaş bir ileri vuruş hareketiyle* açılabilir. Alt kenarındaki < 25 öğesini kullanarak bagaj kapağını kapatın ve kilitleyin. Veya bagaj kapağını tekme hareketiyle kapatın.

Yükleme kapağının, örneğin bir garajda tavana çarpmasını önlemek için maksimum açılmayı programlamak mümkündür.



KİLİTLEME/KİLİT AÇMA

Uzaktan kumanda anahtari

- Bir kısa basış kapıları ve bagaj kapağını kilitler ve alarmı* devreye alır. Uzun basıldığında panoramik tavan* ve tüm yan camları aynı anda kapatır.
- Bir kısa basış kapıları ve bagaj kapağının kilidini açar ve alarmı devreden çıkartır. Uzun bir basış tüm yan camları aynı anda açar.
- Bir kısa basış yalnızca bagaj kapağı alarmı kilidini açar ve devreden çıkarır. Uzun bir basış elektrikle çalışan* bagaj kapağını açar veya kapatır.
- Panik işlevi, gerektiğinde dikkat çekmek için sinyal lambalarını ve kornayı etkinleştirir. Etkinleştirmek için düğmeyi üç saniye basılı tutun.

Özel kilit



Özel kilitleme örneğin araç servis için bırakıldığında pratik olabilecek şekilde bagaj kapağını kilitler. Torpido gözünün kilitlenmesi verilen anahtarla manüel olarak yapılır.

 Orta ekranın fonksiyon görünümünde, fonksiyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Özel kilit üzerine dokunun.

Etkinleştirme/devre dışı bırakma için açılır bir pencere görüntülenir. Kilitleme her kullanıldığında dört haneli bir kod seçilir. İşlev ilk kullanıldığında fazladan bir güvenlik kodu seçilmelidir.



GENEL GÖRÜNÜM, İÇ

- Orta ekran klima kontrolü, sürücü destek sistemleri ve araç içi uygulamalar gibi aracın pek çok ana fonksiyonunu kontrol etmek için kullanılır.
- Sürücü ekranı, hız, motor devri, navigasyon* ve aktif sürücü desteği gibi sürüşle ilgili çoğu öğeyi gösterir. Orta ekranın üst görünümünde Ayarlar -> My Car -> Sürücü ekranı üzerinden, sürücü ekranında nelerin gösterileceğini kendiniz seçebilirsiniz.
- Baş üstü gösterge ekranı*, aracın sürücü gösterge ekranına bir tamamlayıcıdır ve bilgileri ön cama yansıtır. Orta ekranın işlev görünümünden etkinleştirilir.
- Koltukların arasında ortada bulunan marş düğmesiyle aracı çalıştırın. Otomatik vitesli araçlarda, vites konumu P veya N seçilmelidir. Manuel vites değiştirme olan araçlarda, debriyaj pedalına basılmalıdır. Kontağı I konumuna getirip bırakın, fren pedalına basıp basılı tutun ve ardından aracı çalıştırmak için marş düğmesini çevirin ve basılı tutun. Marş düğmesini, STOP konumuna çevirerek kapatın. Otomatik vitesli araçlarda, vites konumu P veya N seçilmelidir.
- Sürüş modları* koltukların arasında ortadaki kumanda ile ayarlanır. Orta ekranda Comfort, Eco, Dynamic ve Individual arasında seçmek için kumandaya basın ve döndürün. Tekerleğe basarak onaylayın. Bireysel ile kendi istediğiniz sürüş karakteristiğinde göre bir sürüş modu uyarlayabilirsiniz. Orta ekranın üst görünümünde Ayarlar → My Car üzerinden etkinleştirilir.
- 6 El freni, (D) kumandasını yukarı çektiğinizde etkinleştirilir ve sürücü ekranında bir simge yanar. Fren pedalını basılı tutup kontrolü aşağı bastırarak indirin. Auto Hold ((Q)) işlevini kullanarak örneğin araç trafik ışıklarında durduğunda fren kuvveti korunmuş halde fren pedalını serbest bırakabilirsiniz.

Otomatik araç yıkama için hem Auto hold hem de **Park Frenini** Otomatik Etkinleştir öğelerinin devre dışı bırakılması gerektiğini unutmayın. Bu orta ekranın üst görünümünde Ayarlar → My Car → El Freni ve Süspansiyon altından yapılır. Ardından **N** vites konumunu seçin ve marş düğmesini en az dört saniye **STOP** konumuna döndürün.

Yolcu hava yastığı anahtarı* yolcu tarafındaki gösterge panelinin son yüzü üzerinde yer alır ve kapı açıkken erişilebilir. Anahtarı dışa doğru çekin ve hava yastığı fonksiyonunu etkinleştirmek/devreden çıkartmak için ON/OFF konumuna getirin.



ORTA EKRAN

Orta ekrandan fonksiyonların çoğunu ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Orta ekran sola/sağa kaydırmak suretiyle erişebileceğiniz üç ana görünüme sahiptir: ana sayfa görünümü, işlev görünümü ve uygulama görünümü. Ayrıca ekranın üst kısmını aşağı sürükleyerek erişebileceğiniz bir üst görünüm de vardır.

Üst görünümde Ayarlar → My Car → Sürücü ekranı içinde bir tema seçerek orta ekrandaki görünümü değiştirin. Buradan ayrıca bir koyu veya açık arka planı da seçebilirsiniz.

Ekranın altındaki fiziksel ana sayfa düğmesine kısa bir basış ile **menü yapısında geri gidebilirsiniz**. Uzun bir basış sizi ana sayfa görünümüne götürür.

Orta ekranı **temizlerken**, ekranın altındaki fiziksel ana sayfa düğmesine basıp basılı tutarak dokunmatik kumanda işlevini kilitleyin. Ana düğme üzerine kısaca basarak ekranı yeniden etkinleştirin.

Ekranın üst kısmındaki **durum çubuğu** araçtaki etkinlikleri gösterir. Ağ bilgileri ve bağlantı bilgileri solda, ortamlarla ilgili bilgiler ve saat ise sağda gösterilir.

Alt kısımdaki **klima satırında** sıcaklığı, koltuk konforunu ve fan hızını ilgili simgeye dokunarak ayarlayabilirsiniz.



ELEKTRİKLİ* ÖN KOLTUKLAR

Koltuk konumu, bel desteği* vb. gibi ayarları yapmak için koltuğun dış tarafındaki kumandaları kullanın. Kumandalardan biri koltuk biçimindedir; bu sayede pozisyonu nasıl değiştirebileceğinizi daha kolay anlayabilirsiniz. Diğer kontrol ise bel desteği, masaj* vb. özellikleri ayarlamak için kullanılır.

Koltuk biçimli kumanda

Koltuk minderini ayarlayın veya alt kumandayı kullanarak tüm koltuğu taşıyın. Araka kumandayı kullanarak koltuk arkalığının açısını ayarlayın.

Çok işlevli kumanda

Masaj*, yan destek*, bel desteği* ve koltuk minderi uzatması ayarları, çok işlevli kumandaya* bağlıdır.

- 1. Kumandayı çevirerek orta ekranda koltuk ayarını etkinleştirin.
- 2. Çok işlevli kumandayı çevirerek orta ekranda istenen işlevi seçin.

3. Kumandanın üst/alt/ön/arka kısmına basarak ayarı değiştirin.

Ayarların kaydedilmesi

- 1. Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranını* istediğiniz pozisyona ayarlayın ve **M** düğmesine basın. Düğmedeki ışıklı gösterge yanar.
- 2. Üç saniye içinde 1veya 2 hafıza düğmesine basın. Sesli bir sinyal duyulur ve M düğmesindeki ışık göstergesi söner.

Kayıtlı koltuk ayarınızı kullanmak için, seçili hafıza düğmesine basın.

ARKA KOLTUKTAKİ KOLTUK ARKALIKLARININ KATLANMASI

Baş destekli koltuk arkalıklarının, indirirken öndeki koltuğun arkaları ile temas etmemesini sağlayın. Koltuk arkalıklarının indirilebilmesi için ön koltuğun ayarlanması gerekebilir.

Araçta arka koltuğun* elektronik katlanması fonksiyonu mevcutsa bagaj bölmesinde düğmeler bulunur. Koltuk arkalıkları manüel olarak da alçaltılabilir.

Koltuk arkalıklarının katlanması

- 1. Orta koltuk baş desteğini manüel olarak alçaltın.
- 2. Koltukları katlamak için düğmeyi basılı tutun. Düğmelerde sol koltuk arkalığı bölümü **L** ve sağ koltuk arkalığı bölümü **R** ile işaretlidir.
- Koltuk arkalıkları otomatik olarak yatay konuma alçalır. Baş destekleri otomatik olarak da alçaltılır.

Arka koltuğun katlanmasını sağlamak için araç hareketsiz duruyor ve bagaj kapısı açık konumda olmalıdır. Koltuk arkalıkları dış koltukların üst kısımlarında bulunan kollar kullanılarak manüel olarak da katlanabilir.

Koltuk arkalıklarının yükseltilmesi

- 1. Koltuk arkalığını kilit etkinleşene kadar yukarı/geri hareket ettirin.
- 2. Baş desteği manüel olarak uzatılır.
- 3. Gerekirse orta koltuk baş desteğini yükseltin.







DIREKSIYON SIMIDI

Direksiyon simidinin altındaki kolu kendinize doğru çekerek/kendinizden uzağa iterek² direksiyon simidinin yüksekliğini ve derinliğini ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz pozisyonu ayarlayın ve kolu tekrar kilitli konumuna getirin.

Sol tuş takımı

Sürücü desteği, direksiyon simidinin sol tuş takımındaki oklar kullanılarak sürücü ekranından seçilir. Sembol BEYAZ olduğunda fonksiyon etkindir. GRİ fonksiyonun durdurulduğu veya bekleme moduna alındığı anlamına gelir.

Ekran sembolünün anlamı:

- 🕅 Hız sınırlayıcı*
- 🕥 Cruise control sistemi
- Adaptif cruise kontrol*
- ⊱ Pilot Assist*

Seçilen işlevi başlatmak ya da durdurmak için 🕥 düğmesine basın.

O+/ — düğmesine kısa süre basılması kayıtlı hızı 5 km/saat artırır/azaltır, uzun süreyle basılması ise 1 km/saat artırır/azaltır. Adaptif cruise control ve Pilot Assist kullanılırken =/ = düğmesi öndeki araçla mesafeyi azaltır/artırır. O+ üzerine tek bir kez basılması aynı zamanda seçilen fonksiyon için kaydedilmiş olan hızı kaldığı yerden devam ettirir.

Sağ tuş takımı

Sürücü ekranında ilerlemek için direksiyonun sağ tarafındaki tuş takımını kullanın.



Sürücü ekranının uygulama menüsü açılır/kapanır. Buradan yol bilgisayarı, medya oynatıcı, telefon ve navigasyon kontrol edilebilir.

Sol veya sağ oka basarak farklı mevcut uygulamalar arasında kay dırma yapın.



Bir seçeneği seçin, seçimi iptal edin veya doğrulayın, örn. yol bilgisayarının menüsünü seçin veya sürücü ekranındaki bir mesajı silin.

▲ Yukarı veya aşağı tıklayarak seçilen uygulama için fonksiyonlar arasında gezinin.

Ortam sesini artırmak/kısmak için ▼ ve ▲ düğmelerine basın. Etkin başka herhangi bir işlev yoksa, bu düğmeler ses seviyesi kumandası olarak etki eder.

Sesle kumanda «É düğmesi kullanılarak etkinleştirilir ve örneğin, ortam, navigasyon ve klima kontrolü gibi işlevlere kumanda etmenize olanak tanır. Örneğin "Avicii oynat", "Raise temperature", "Help", "Tekrarla" veya "Cancel" deyin.

Sesli kontrol hakkında daha fazla bilgi ve ses komutu örnekleri için, kullanıcı kılavuzuna bakın.

Yol bilgisayarı

Yol bilgisayarı örneğin mesafe, yakıt tüketimi ve ortalama hız gibi değerleri hesaplar. Sürücü ekranında yol bilgisayarından hangi bilgilerin görüntüleneceğini seçmek mümkündür. Yol bilgisayarı depo boşalana kadar kalan mesafeyi hesaplar. Farklı seçenekleri göstermek için, direksiyon simidindeki sağ tuş takımını kullanın. Sürücü gösterge ekranı "----" gösterdiğinde garanti edilen mesafe kalmaz.



SOL KUMANDA KOLU

Far işlevlerine soldaki kumanda kolu kullanılarak kumanda edilir.

AUTO modu seçerseniz, araç ne zaman karanlık/aydınlık olduğunu algılar ve aydınlatma uygun şekilde ayarlanır, örneğin akşam çöktüğünde veya bir tünelin içine sürüş yaptığınızda. Ayrıca kumanda kolunun ayar düğmesini uzun far için gelen trafik için otomatik olarak karartılacağı **E** konumuna getirebilirsiniz. Manuel uzun far, kumanda kolunu sizden uzağa doğru hareket ettirerek etkinleştirilir. Kumanda kolunu kendinize doğru hareket ettirerek devreden çıkarabilirsiniz.

Aktif viraj farları*, viraj ve kavşaklarda ışığın direksiyon simidi hareketlerini takip etmesi suretiyle maksimum seviyede aydınlatma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İşlev, araç çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirilir ve orta ekranın işlev görünümünden devre dışı bırakılabilir. Yaklaşma aydınlatması*, aracın kilitlerini anahtar ile açtığınızda dış aydınlatmayı açar ve bu sayede karanlıkta araca güvenle ulaşmanıza yardımcı olur.

Kilometre sayacını sıfırlama

Sol kumanda kolunun **RESET** düğmesine uzun basarak kilometre sayacı manüel (TM) manüel olarak sıfırlanabilir. Kilometre sayacı otomatik (TA) araç 4 saat boyunca kullanılmadığında otomatik olarak sıfırlanır.

SAĞ KUMANDA KOLU

Sol kumanda kolun silecek lastiklerine ve yağmur sensörüne kumanda eder.

- Ön camda tek bir süpürme hareketi yapmak için kumanda kolunu aşağı doğru hareket ettirin.
- Aralıklı, normal ve hızlı silme için kolu kademeli olarak yukarı hareket ettirin.
- Kumanda kolunun ayar düğmesini kullanarak aralık hızını ayarlayın.
- Ön cam ve far yıkayıcıları başlatmak için kumanda kolunu direksiyon simidine doğru ve arka cam yıkayıcıları başlatmak için gösterge tablosuna doğru hareket ettirin.
- Yağmur sensörünü etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yağmur sensörü düğmesine basın. Yağmur sensörü camda tespit ettiği suyun miktarına göre cam sileceklerini otomatik olarak çalıştırır. Yüksek/düşük hassasiyet için düz gidiş düğmesi üzerindeki dişli tekeri çevirin.



Arka cam sileceğiyle aralıklı silme için basın.



Arka cam sileceğiyle sürekli hız için basın.



Örneğin silecek lastiklerini değiştirirken, silerken veya kaldırırken ön cam sileceği servis modunu kullanın. Orta ekranın işlev görünümünden etkinleştirilir.





YOLCU KABİNİ KLİMA KONTROLÜ

Hava kalite sistemi IAQS*

IAQS Clean Zone Interior Package* düzeneğinin bir parçasıdır ve yolcu kabinindeki havayı parçacıklar, hidrokarbonlar, azot oksitler ve yer seviyesi ozon gibi kirleticilerden temizleyen tamamen otomatik bir sistemdir. Fonksiyon orta ekranın fonksiyon görünümünde **Ayarlar → Klima → Hava kalitesi sensörü** üzerinden etkinleştirilir.

Klima ayarları

Yolcu kabininin ön ve arka kısmı için iklim kontrolü işlevlerine, orta ekran ve orta konsol ve tünel konsolunun arka kısmındaki düğmeler ile kumanda edilir. Bazı klima işlevleri sesli kontrol ile de kontrol edilebilir.



Klima görünümüne erişmede kullanılan simge, ekranın alt tarafında ortada yer almaktadır. Clean Zone yazısı MAVİ olduğunda bu durum yolcu bölmesinde iyi hava kalitesi için koşulların karşılandığını belirtir.

- İstenen sıcaklığa göre tam otomatik yolcu kabini klima kontrolü için AUTO üzerine dokunun. AUTO modunda fan ayrıca beş farklı otomatik fan hızı ile birlikte Off ve Max olarak ayarlanabilir.
- Sıcaklığı, koltuk ısıtması ve fan hızını ayarlamak için orta ekranın arka kenarındaki klima satırındaki simgelerden birine dokunun.

Tüm bölgeler için sıcaklığı sürücü tarafındaki sıcaklıkla senkronize etmek için- sürücü tarafındaki sıcaklık simgesi üzerine ve **Sıcaklık senkronizasyonu** üzerine basın.



BAĞLANTILAR

Ortam, SMS ve telefon aramalarını yürütebilmek/sesle kumanda edebilmekle birlikte aracı akıllı telefonlar gibi farklı harici cihazlar vasıtasıyla internete bağlayabilirsiniz. Bağlı cihazları kullanabilmeniz için aracın kontağı en az I konumunda olmalıdır.

Bluetooth ile telefon aramaları ve SMS işlemlerini yapabilmek, ortam yürütebilmek ve aracı internete bağlayabilmek için araca harici bir cihaz bağlayabilirsiniz. Bir tanesinin sadece medya oynattığı durumlarda araca aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması mümkündür.

- 1. Telefonunuzda Bluetooth özelliğini etkinleştirin. İnternete bağlanmak için internet paylaşımını da etkinleştirin.
- Orta ekrandaki ana sayfa görünümünde Telefon alt görünümünü açın. Telefon ekle üzerine dokunun veya zaten bağlı bir tane varsa Değiştir üzerine dokunun.

 Bağlanacak telefonu seçip ekran ve telefondaki talimatları izleyin. Belirli telefonlarda mesaj işlevinin etkinleştirilmesi gerektiğine dikkat edin.

Wi-Fi ile örneğin internet radyosu ve araç içi uygulamalar ile müzik servislerini kullanmak, araçta bayi ile irtibat kurmak ve yazılım yüklemek için internete bağlanabilirsiniz.

- 1. Telefon üzerinde internet paylaşımı işlevini etkinleştirin.
- 2. Orta ekranın üst görünümünde Ayarlar üzerine dokunun.
- 3. İletişim → Wi-Fi üstüne tıklayın ve Wi-Fi bağlantısı için olan kutuyu işaretleyerek etkinleştirin.

Aracın modemi üzerinden bağlanma³

1. Bagaj bölmesindeki yuvaya kişisel bir SIM kart takın.

- Üst görünümdeki Ayarlar → İletişim → Araç Modemi İnternet düğmesine basın.
- 3. Araç modemi İnternet için olan kutuyu işaretleyerek etkinleştirin.

İnternet paylaşımı

Araç İnternete bağlandığında üst menüdeki **Ayarlar** altından internet bağlantısını (Wi-Fi etkin noktası) diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz. **İletişim → Araç Wi-Fi kablosuz erişim noktası** düğmesine basın.

USB/AUX ile ortam yürütmek için harici bir cihaza bağlanabilirsiniz. Telefonunuzda USB ile internet paylaşımını etkinleştirirseniz aynı zamanda aracı internete de bağlayabilirsiniz. USB bağlantı noktasını ayrıca Apple Car Play/Android Auto için de kullanabilirsiniz.

1 USB ve AUX soketi

2 12 V soket. Ayrıca bagaj bölmesinde de bir 12 V soket bulunmaktadır.

Telefon aramalarının idare edilmesi⁴

Hem direksiyon simidi tuş takımı hem de ana sayfa görünümündeki orta ekranın **Telefon** alt görünümü aracılığıyla Bluetooth ile bağlı bir telefondan çağrı yapmak ve almak mümkündür. Ayrıca, sesli kumandayı kullanarak da çağrıları ele alabilirsiniz. Sesli kumanda simgesine 📢 basın ve örneğin "Call [contact]" deyin.

Ortam yürütme

Harici cihazdan ses yürütmek için seçilen yöntemi kullanarak araca bağlamanız ve ardından bağlantı yöntemine bağlı olarak orta ekranın uygulama görünümünden **Bluetooth, USB** veya **AUX** uygulamasını açmanız gerekir. Bir iPod üzerinde ses yürütmek için bağlantı yönteminiz ne olursa olsun **iPod** uygulamasını seçin.

Apple CarPlay/Android Auto araç üzerinden telefonunuz içerisindeki belirli uygulamaları, örn. ses dosyalarını yürütmek veya ortam akışı dinle-

mek için kullanabilmenizi sağlar. Bu etkileşim aracın orta ekranı veya bir telefon ile gerçekleşir.

Bir iPhone'a sahipseniz, Apple CarPlay/ kullanmadan önce Siri sesle kumanda etkinleştirilmelidir. USB bağlantı noktanıza bağlayın. Birden fazla bağlantı noktası varsa beyaz çerçeveli olanı kullanın. Etkinleştirmek için uygulama görünümünde **Apple CarPlay/Android Auto** üzerine dokunun.

Direksiyon simidinin sağ tuş takımındaki «É düğmesine uzun basarak Apple CarPlay/Android Auto ile sesli kumandayı etkinleştirin. Kısa bir basma aracın kendi sesli kontrol sistemini etkinleştirir.

Apple CarPlay kullanıldığında Bluetooth kapatılır. Gerekirse alternatif bir bağlantı kullanın.



ANA SAYFA GÖRÜNÜMÜ

Orta ekran başlatılınca Navigasyon, Ortam ve Telefon alt görünümleri ile birlikte son kullanılan araç fonksiyonuna erişebileceğiniz ana sayfa görünümünü gösterir.

 Navigasyon - Sensus Navigation* ile harita navigasyonuna erişmek için buraya dokunun.

Adresi ile varış noktasını ayarlayın - 🏁 üzerine dokunun. Harita resmi adres ile aramak üzere değişir.

Haritayla hedef ayarla - Haritayı 🔄 ile büyütün ve gitmek istediğiniz hedefe dokunup basılı tutun.

Varış noktasını silin - Varış noktası için simgeye ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Ortam - burada örneğin harici cihazdan gelen veya uygulama görünümünde seçtiyseniz FM radyo üzerinden gelen müziğiniz gösterilir. Ayarlara erişmek için alt görünüme dokunun. Buradan müzik kitaplığınızı, İnternete bağlı radyo istasyonlarını vb. görebilirsiniz

3 Telefon - buradan telefon işlevine erişilir. Genişletmek için bir alt görünüme dokunun. Buradan, örneğin, arama geçmişinden veya kişi listesinden arama yapabilir veya tuş takımını kullanarak bir numarayı manuel girebilirsiniz. Bir numara seçtikten sonra Ara veya üzerine dokunun.

Son kullanılan araç fonksiyonu - buradan diğer alt görünümlerin herhangi birinde gösterilmeyen son kullanılan araç fonksiyonunu görebilirsiniz, örneğin Araç Durumu, Sürücü performansı veya Lane Keeping Aid. Son kullanılan fonksiyona erişmek için alt görünüm üzerine dokunabilirsiniz.



FONKSİYON GÖRÜNÜMÜ VE UYGULAMA GÖRÜNÜMÜ

İşlev görünümü

Ana görünümde soldan sağa kaydırdığınızda⁵ işlev görünümüne erişeceksiniz. Buradan farklı araç işlevlerini etkinleştirebilir/devreden çıkarabilirsiniz, örneğin **Baş üstü ekranı***, **Park yardımı** ve **Lane Keeping Aid**. İlgili sembole dokunarak devreye alınır/devreden çıkarılır. Bazı işlevler ayrı bir pencerede açılır.

Ekranın altındaki fiziksel ana düğmeye basarak menü yapısında geriye gidin.

Uygulama görünümü

Uygulama görünümüne erişmek için ana görünümde sağdan sola kaydırın⁵. Burada araçla birlikte sağlanan uygulamalar ile birlikte kendinizin indirmeyi ve yüklemeyi seçtiğiniz uygulamaları görebilirsiniz.

Uygulama görünümünde **Güncelleme Servisi** simgesine dokunarak uygulamaları **indirin, güncelleyin veya kaldırın**. Bunun mümkün olması için aracın internete bağlı olması gerekir.

İndir - Yeni uygulamalar ögesine tıklayın ve gerekli uygulamayı seçin. Uygulamayı indirmek için **Kur** üzerine tıklayın.

Güncelle - Bütün uygulamaları güncellemek için **Tümünü yükle** üzerine tıklayın. Olası güncellemelerin bir listesini göstermek için **Uyg. güncellemeleri** seçeneğini belirleyin. Gerekli uygulamayı seçin ve **Kur** üzerine tıklayın.

Kaldır - Uyg. güncellemeleri ögesine tıklayın ve gerekli uygulamayı seçin. Bir uygulamayı kaldırmak için Kaldır üzerine tıklayın.

Sistem yazılımı arama ve güncelleme

- Mevcut güncellemeleri görebilmek için Sistem güncellemeleri üzerine tıklayın.
- Bütün yazılımı güncellemek için Tümünü yükle üzerine dokunun; belirli bir yazılım programını güncellemek için Kur üzerine dokunun.

Hareketli simgeler - uygulama görünümü ve işlev görünümündeki uygulamalar ve araç işlev düğmeleri gerektiği gibi hareket ettirilebilir.

1. Bir simgeye basın ve basılı tutun.

2. Simgeyi görünümde boş bir konuma sürükleyin ve bırakın.

ÜST GÖRÜNÜM

Ekranın üst kısmı üst görünüme erişmek için aşağı sürükleyebileceğiniz bir sekme içerir. Buradan **Ayarlar, Kullanma kılavuzu, Profil** öğelerine ve aracın kayıtlı mesajlarına erişebilirsiniz.

Kişisel tercihler

Ayarlar → My Car altında, örneğin orta ekranın görünümünü ve gösterilen bilgileri değiştirmek gibi çok sayıda kişisel tercihi ayarlayabilirsiniz.

Bir uzak anahtarın bir sürücü profiline bağlanması

Her bir tuş **Ayarlar → Sistem → Sürücü Profilleri** altından bir sürücü profiline bağlanabilir. Sürücü profillerinden birini seçin (bir anahtarı profile **Konuk** bağlamak mümkün değildir). Ana sayfa görünümü tekrar gösterilir. Üst görünümü tekrar aşağı sürükleyin, yukarıdaki uyarınca tekrarlayın ve seçilen profil üzerinde **Düzenle** öğesini ve ardından **Anahtarı bağla** öğesini seçin. Bağlantılı bir anahtar kullanıldığında, araç sizin özel gerekliliklerinize göre uyarlanır⁶ örneğin ekranlar, aynalar ön koltuk, navigasyon*, ses ve medya sistemi, dil ve sesle kumanda.

Bireysel sürüş modu*

Comfort, **Eco** veya **Dynamic** sürüş modlarından birine uyarlamak istiyorsanız, **Ayarlar → Bireysel Sürüş Modu** altından sürüş modunu etkinleştirin. Ayarları yaptıktan sonra, tünle konsolundaki sürücü modlarından **Individual** seçeneğini seçin.

Sistem ses seviyeleri

Örneğin klavye ve dokunma sesleri gibi sistem seslerinin ses seviyesini ayarlamak veya kapatmak için, Ayarlar → Ses → Sistem sesleri hedefine gidin.

SÜRÜCÜ DESTEĞİ

Aracınız kazaları önleyebilecek şekilde emniyetli sürüş yapmanıza yardımcı olacak bir dizi fonksiyon ile donatılmıştır. Bu fonksiyonları orta ekranın fonksiyon görünümünden etkinleştirebilirsiniz. Sürücü destek fonksiyonlarının sadece yardım olduğunu ve sürücü olarak aracı güvenli bir şekilde sürmekten her zaman sizin sorumlu olduğunuzu aklınızda bulundurun.

City Safety

City Safety⁷ sürücüyü görsel ve sesli uyarılar ile engeller hakkında uyarır. Çarpışma riski olduğunda sürücü zamanında tepki vermezse araç otomatik olarak frenlenir. City Safety, diğer şeylerin yanı sıra bir çarpışmayı önleyebilir ve örneğin araçlar, büyük hayvanlar, yayalar ve bisikletçiler ile çarpışma riski olduğunda yardımcı olur. City Safety motor çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cross Traffic Alert (CTA)*

CTA aracın arkasında akan trafik için uyarır ve geri vites devreye girerse ya da araç geriye yuvarlanıyor ise etkinleştirilir.

Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS, kör noktadaki araçlar ve araca en yakın sol ve sağ şeritlerdeki hızla yaklaşan araçlar hakkında sizi haberdar eder.

Lane Keeping Aid (LKA)*

Araç şerit değiştirmek üzereyse, şerit yardımcısı LKA size aracı şeride geri döndürmekte aktif olarak yardımcı olacaktır. Ayrıca sesli olarak ve direksiyon simidinde titreşim yoluyla da uyarılabilirsiniz.

Aracın kendi şeridinden ayrılması durumunda LKA'nın nasıl uyaracağına dair ayarlar, orta gösterge ekranının üst görünümündeki Ayarlar seçeneği ile yapılır. My Car → IntelliSafe → Şerit Yardımı öğesini seçin. Burada aynı zamanda, yoldan çıkma riski durumunda ilave destek sağlayacak Run-off Mitigation* işlevini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Ardından otomatik olarak araç direksiyonu yön değiştirir ve fren yapar.

Pilot Assist

Pilot Assist aracı şeridinde tutmaya ve öndeki araç ile olan mevcut mesafeyi korumaya yardımcı olan bir konfor fonksiyonudur.

Pilot Assist sol direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak seçilir ve etkinleştirilir. Direksiyon yardımının çalışması için diğer şeylerin yanı sıra sürücünün ellerinin direksiyon simidi üzerinde olması ve şerit işaretlerinin görünür olması gerekir.

Direksiyon yardımı etkinken, sürücü ekranı YEŞİL bir direksiyon simidi sembolü gösterir.

PARK YARDIMI

Park Assist Pilot*

Park Yardım Pilotu, uygun park alanı tarar ve ardından aracı yönlendirmek için direksiyon simidini çevirir. Göreviniz aracın çevresine dikkat etmek, orta ekrandaki talimatları takip etmek, vitesi seçmek, hızı kontrol etmek ve frenlemek/durmaktır.

Park Assist Pilot ile park etme

- Fonksiyon görünümündeki Giriş düğmesine basın. Maksimum 20 km/saat ile girin. İşlev bir park alanı ararken araç ile park alanları arasındaki mesafe yaklaşık 1 metre olmalıdır.
- Orta ekrandaki grafik ve metin uygun bir park alanı bulunduğunu tavsiye ettiğinde aracı durdurun. Açılan bir pencere gösterilir.
- 3. Orta ekranda beliren talimatları izleyin. Orta ekrandaki bilgi yapmanızı söylediğinde aracı durdurmaya hazır olun.

Park yerinden ayrılma

İşlev sadece paralel park edilmiş bir araç için kullanılabilir.

- 1. Fonksiyon görünümündeki Park çıkış düğmesine basın.
- 2. Orta ekrandaki talimatları takip edin.

Park yardımı kamerası*

Park yardımı kamerası, orta ekrandaki görüntüleri ve grafikleri kullanarak sürücüye araç etrafında herhangi bir engel olup olmadığını görmesinde yardımcı olur. Kamera görüntülerinin ve park için yardımcı çizgilerin seçimi orta ekranda yapılır. Kamera, geri vites seçildiğinde otomatik olarak başlatılabilir. Bunun ayarları, orta gösterge ekranının üst görünümündeki **Ayarlar** seçeneğinde yapılır.

 My Car → Park yardımı → Geri Viteste Kamerayı Etkinleştir öğesini seçin. Park yardım kamerası manuel olarak da başlatılabilir:

 İşlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fonksiyon görünümünde Kamera simgesine dokunun.

DAHA SAF SÜRÜR KEYFİ

Sürüşünüzü planlayarak veya ekonomik sürüş yaparak, yakıt tüketiminin yanı sıra hava yayılan karbondioksit emisyonlarını ve diğer kirleticileri azaltabilirsiniz. Bu yolla çevreye olan ekinizin yanı sıra yakıt tüketiminizi de azaltabilirsiniz. Kendinizi etkileyip başkalarını etkilemeyeceğiniz bazı faktörler. Birkaç tavsiye.

Her zaman aşağıdakileri yaparak sürüşünüzü planlayın:

• Seyahati planlayın - çok fazla gereksiz duruş ve kararsız hız yakıt tüketiminin artmasına katkı yapar.

Aşağıdakiler vasıtasıyla ekonomik sürüş yapın:

- Eko sürüş modunu etkinleştirin aracı daha enerji verimli sürüş için adapte edin.
- Motorun rölantide çalışmasını önleyin uzun süre durur vaziyette kalınacağı zaman motoru kapatın.
- Sabit bir hızda sürün ve frenlemeyi minimize etmek için diğer araçlar ve nesnelerle iyi bir mesafeyi koruyun.
- Lastiklerde doğru lastik basıncı ile sürüş yapın ve düzenli olarak kontrol edin. En iyi sonuçlar için ECO lastik basıncını seçin.
- Camlar açık sürüş yapmaktan kaçının.

Etkileyemeyeceğiniz faktörler

- Trafik durumu.
- Yol koşulları ve topoğrafi.
- Dış ortam ve önden gelen rüzgar.

ÖZEL METİNLER

Kullanıcı el kitabi ve diğer kılavuzlar okunması gereken güvenlik talimatları ve tüm uyarı, önemli ve not metinlerini içerir. Bazı fonksiyonlar sadece belirli pazarlar için geçerlidir.

🛕 UYARI

BAŞLARKEN

Volvo On Call bulunan araçlarda sistem sadece Volvo On Call iş ortaklarının mobil kapsama alanlarında ve servisinin bulunduğu pazarlarda çalışır. Atmosferik sorunlar veya zayıf sinyal alımı özellikle nüfusun seyrek olduğu yerlerde bağlantının düşmesine neden olabilir.

Volvo On Call servisleriyle ilgili uyarılar, önemli bilgiler ve notlar için Kullanıcı El Kitabının yanı sıra Volvo On Call aboneliği için geçerli sözleşmeye de bakabilirsiniz.

BAŞLARKEN

Sensus Navigation*: tüm dikkatinizi yola verin ve tüm konsantrasyonunuzun sürüşte olduğundan emin olun. Bütün trafik kurallarına uyun ve aracı sağduyulu kullanın. Yol ve hava koşullan bazı önerilerin daha az qüvenilir olmasına neden olabilir.

Genel görünüm, dış

Açma ve kapatma sırasında bir şeylerin sıkışma ihtimalini göz önünde bulundurun. Sıkışma ciddi sonuçlar doğurabileceği için yükleme kapaği yakınında kimse bulunmadığından emin olun. Yükleme kapağını daima dikkatle çalıştırın.

Genel görünüm, iç

Araçta yolcu hava yastığını etkinleştirme/devre dışı bırakma şalteri yoktur, hava yastığı daima etkin durumda olacaktır. Kesinlikle hava yastığı etkinleştirildiğinde ön yolcu koltuğunda çocuk minderine, çocuk koltuğuna veya arkaya bakan çocuk koltuğuna çocuk oturtmayın. Hava yastığı etkinleştirildiğinde ön yolcu koltuğuna 140 cm'den kısa hiç kimse kesinlikle oturmamalıdır. Hava yastığı devre dışıyken ön yolcu koltuğuna 140 cm'den uzun kişiler kesinlikle oturmamalıdır. Tavan konsolundaki mesaj hava yastığını devre dışı bırakıldığını gösteriyorsa ve sürücü gösterge ekranında da hava yastığı sisteminin uyarı sembolü görüntüleniyorsa hiç kimsenin ön yolcu koltuğuna oturmasına izin vermeyin. Bu ciddi bir arıza olduğunu gösterir. En kısa sürede bir servisi ziyaret edin. Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile iletişime geçilmesini tavsiye eder.

Genel görünüm, iç

Araçtan çıkarken uzaktan kumandayı daima uzaktan kumanda anahtarını çıkartın ve araç elektrik sistemlerinin ${f 0}$ kontak modunda olduğundan emin olun.

Genel görünüm, iç

Aracınızı rampaya park ederken daima el frenini çekin; aracı viteste veya P konumunda bıraktığınızda, aracınızın otomatik şanzımanlı olması halinde her durumda kaldıramazsınız.

Arka koltuktaki koltuk arkalıklarının katlanması

Koltuk arkalıklarının indirildikten ve kaldırıldıktan sonra doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun. Baş desteklerinin kaldırıldıktan sonra doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.

Direksiyon simidi

Ses tanıma: Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma sorumluluğunu üzerinde taşır.

Yolcu kabini klima kontrolü

Isitilmiş koltuklar*, his kaybi nedeniyle sıcaklık artışını hissetme zorluğu çekenler veya isitilmiş koltuklara ait kumandaları çalıştırmayla ilgili sorunları olanlar tarafından kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bu kişiler yanık yaralanmaları yaşayabilirler.

Sürücü desteği

BLIS ve CTA sistemleri güvenli sürüş sitili ve dikiz aynalarının kullanıma ek bir sistemdir bunların yerini almaz. Bunlar kesinlikle sürücü dikkatının ve sorumluluğunun yerini alamazlar. Güvenli bir şekilde şerit değiştirme ve geri geri gitme sorumluluğu tamamen sürücüye aittir. BLIS keskin virajlarda veya araç geri geri giderken çalışmaz.

Sürücü desteği

Şerit Yardımı LKA ve Run-off Mitigation Run-off Mitigation sadece birer yardımcıdır ve tüm sürüş durumları ile trafik, hava ve yol koşullarında çalışmaz. Sürücü, aracın güvenli bir şekilde sürülmesini ve yürürükükteki kanun ve yol trafik yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak için daima azami sorumluluğu

üstlenir. Bu fonksiyonlar, bariyerler, demiryolları veya yoldaki benzeri engelleri algılar.

Sürücü desteği

City Safety, bir yardımcıdır ve tüm sürüş durumlarında, trafik, hava ve yol koşullarında çalışmaz. Bu fonksiyon her durumda tüm yayaları/bisiklet sürücülernin teşpit edemez. Uyarı sadece yüksek çarpışma riski varsa etkinleşir. Araç hızı 70 km/sa (43 mph) değerinin üzerine çıktığında, yayalar ve bisikletçiler için fren müdahaleleri ve uyanlar kapanır. City Safety için otomatik frenleme işlevi bir çarpışmayı önleyebi lir veya çarpışma hızını düşürebilir. Tam fren performansı sağlayabilmek için araç otomatik frenlense dahi sürücü daima fren pedalına basmalıdır. Sürücü uygun mesafe ve hızı koruma konusunda sorumluluk taşır.

Sürücü desteği

Pilot Assist, tüm trafik, hava ve yol koşullarını kontrol edemeyen bir yardımcıdır. Aracın nasil sürüldüğünden daima sürücü sorumludur ve Pilot Assist hersiyon yardımı sağlamadığında sürücü müdahale etmelidir. Pilot Assist ancak şeridin her iki yanında açıkça belli olacak şekilde boyanmış şerit ayırma işaretleri bulunması durumunda kullanılmalıdır. Pilot Assist insanlar, hayvanlar, nesneler, küçük/alçak römorklar veya yaklaşan, yavaş veya hareketsiz duran araçlar için frenleme yapmaz. Pilot Assist fonksiyonunu örneğin şehir içi trafikte, kavşaklarda, rüzgarlı yollarda veya kötü havalarda kullanmayın.

Park Yardımı

Park Assist Pilot her durumda çalışmaz, sadece ek yardımcı olarak tasarlanmıştır. Aracı güvenli bir şekilde kullanmak ve park sırasında çevreye ve yaklaşmakta veya geçmekte olan diğer yol kullanıcılarına karşı dikkatli olmakta nihai sorumluluk her zaman sürücüye aittir.

Park Yardımı

Park kamerası bir yardımcıdır ve asla sürücünün sorumluluklarının yerini alamaz. Sensörlerin kör noktalarına gelen engeller görünmeyebilir. Arabaya yakın olan insanlara veya hayvanlara dikkat edin.

Genel görünüm, iç

Bilgilerin yansıtıldığı baş üstü gösterge ekranı ünitesi*, gösterge tablosunda bulunur. Gösterge ekranının kapak camında hasardan kaçınmak için kapak camında eşya saklamayın ve üzerine nesne düşmeyeceğinden emin olun.

Orta ekran

Orta gösterge ekranını temizlemede kullanılan mikrofiber bezde kum ve benzeri şeyler olmamalıdır. Aksi takdirde ekran çizilebilir. Orta ekranı temizlerken ekran üstüne sadece hafif bir baskı uygulayın. Ağır başkı, ekrana hasar verebilir.

Doğrudan orta gösterge ekranının üstüne sıvı veya kostik kimyasallar püskürtmeyin. Cam temizleme maddesi, başka temizlik maddeleri, aerosol sprey, çözeltiler, alkol, amonyak veya aşındırıcı içeren temizlik maddesi kullanmayın. Orta gösterge ekranı çizebileceğinden kesinlikle aşındırıcı bezler, kağıt havlular veya kağıt mendil kullanmayın.

Arka koltuktaki koltuk arkalıklarının katlanması

Arka koltukta oturan herhangi biri veya bir nesne bulunmadığından emin olun. Ayrıca emniyet kemerleri bağlı olmamalıdır. Orta koltuktaki bütünleşik çocuk minderi*kol dayaması* katlanmış konumda olmalıdır.

Sağ kumanda kolu

Silecek lastiklerini servis konumuna getirmeden önce, donmadiklarından emin olun. Servis konumundaki silecek kolları ön camdan yukarıya katlanmışsa, silecekleri yeniden etkinleştirmeden önce ön cam üzerinde tekrar aşağı katlanmaları gerekir. Bu, kaportanın boyasının çizilmesini önlemek için yapılır.

Yolcu kabini klima kontrolü

Yolcu kabini sıcaklığı çok düşükse koltuk havalandırması çalıştırılamaz. Bunun sebebi, koltukta oturan kişinin üşümesinden kaçınmaktır.

Bağlantılar

Tünel konsolunda tek seferde bir adet 12 V soket kullanılacaksa maksimum soket 10 A'dır (120W). Tünel konsolundaki her iki soket aynı anda kullanı lacaksa, soket başına 7,5 A (90 W) uygundur. Yük bölmesindeki 12 V soket için maksimum soket 10 A'dır (120W). Maksimum güç çıkışı 230 V priz için 150 W değerindedir.

Genel görünüm, dış

Elektromanyetik alanlar ve parazitler uzaktan kumanda anahtarının fonksiyonunu engelleyebilir. Uzaktan kumandalı anahtarı metal nesneler veya örneğin cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar veya şarj cihazları gibi elektronik aletlerin tercihen 10-15 cm yakınında saklamaktan kaçının.

Genel görünüm, dış

Elektrikle çalışan bagaj kapağı: sistem uzun süreyle durmaksızın çalışıyorsa, aşırı yüklenmeyi önlemek için kapatılır. Yaklaşık 2 dakika sonra yeniden kullanilabilir. Arka tampon büyük miktarlarda buz, kar, kir veya benzeri maddelerle yüklenmişse işlevin düşük performansla çalışması veya hiç çalışmaması riski vardır. Bu nedenle burayı temiz tuttuğunuzdan emin olun.

Genel görünüm, iç

Rölantide çalışma oranı dış ortam sıcaklığından bağımsız olarak, soğukta çalıştırmanın ardından yüksektir. Bu, Volvo'nun etkin emisyon sisteminin bir parçasıdır. Bazı dizel motorlarda ön ısıtma anlamında soğukken başlatmada gecikmeyle karşılaşılabilir.

Genel görünüm, iç

Forward Collision Warning* etkinleştirildiğinde baş üstü gösterge ekranındaki bilgilerin yerini Forward Collision Warning* grafikleri alır. Bu grafik, baş üstü gösterge ekranı kapatılsa bile yanar. Polarize güneş gözlüklerinin aşınmış olması, sürücünün koltukta en ortada oturuyor olmaması, ekran ünitesi camını kapatacak herhangi bir nesne olması veya rahatsız edici işik koşullarının bulunması durumunda sürücünün baş üstü ekrandaki bilgileri görme olasılığı azalır.

Belirli görsel kusurlar, baş üstü gösterge ekranının kullanımı sırasında baş ağrılarına ve stres hissine neden olabilir.

Direksiyon simidi

Sürüş yöntemi değiştirildiğinde yolculuk mesafesi hesaplaması yaparken bazı sapmalar meydana gelebilir.

Yolcu kabini klima kontrolü

lsıtma veya soğutma, istenen gerçek sıcaklığa kıyasla daha yüksek veya daha düşük sıcaklığın secilmesiyle hızlandırılamaz.

Bağlantılar

Veriler interneti kullanırken transfer ediliyor (veri trafiği) ve bu bir ücrete tabi olabilir. Veri dolaşımının ve Wi-Fi etkin noktalarının etkinleştirilmesi daha fazla ücrete tabi olabilir. Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze danışın. Bir cep telefonu kullanarak indirme yaparken, veri indirme maliyetlerine dikkat edin.

Bağlantılar

Volvo Apple CarPlay/Android Auto uygulamasının içeriklerini kontrol etmez. Apple CarPlay sadece Bluetooth devre dışı brakıldığında kullanılabilir. Bu nedenle araca Bluetooth ile bağlanmış bir telefon veya medya oynatıcı CarPlay/Android Auto etkin olduğunda devre dışı kalacaktır. Aracı bağlamak için Wi-Fi veya aracın entegre modemini* kullanın.

Bağlantılar

Telefonunuzun işletim sistemi güncellenmişse eşleştirmenin yarıda kesilmiş olması mümkündür. Bu durumda telefonu araçtan silip tekrar eşleştirin.

Bağlantılar

Veri indirilmesi, örneğin e.g. internet radyosu gibi veri aktaran diğer hizmetleri etkileyebilir. Diğer hizmetler üzerindeki etki olumsuz şekilde yaşanırsa indirme işlemi kesilebilir. Alternatif olarak diğer hizmetleri kapatmak veya duraklatmak da uygun olabilir.

Bağlantılar

Bazı telefonların araç ile iletişim kesildikten sonra internet paylaşımın kapattığın aklınızda bulundurun. Bu nedenle telefondaki internet paylaşımı gelecek sefer kullanıldığında yeniden etkinleştirilmelidir.

Park Yardımı

Optimum işlevi sağlamak için kamera lenslerini kir, kar ve buzdan arındırın. Bu özellikle yetersiz ışık koşullarında önemlidir.

TP 22556 (Turkish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation