



V40

CROSS COUNTRY





QUICK GUIDE



GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!

Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle veiligheidsinstructies en alle teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB.

De volgende symbolen betekenen:

-  Verwijst naar onderdelen op overzichtsfiguren.
-  Stapsgewijze instructies.
-  Extra belangrijk om de gebruikershandleiding door te nemen.
-  Op de laatste pagina staan de teksten onder Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet doornemen.

Allerlei op het moment van publicatie bekende soorten opties/accessoires zijn gemarkeerd met een asterisk: *.

De gebruikershandleiding is mogelijk verkrijgbaar in een gedrukte versie en een digitale versie op het display in de auto, op internet en als mobiele app. De mobiele app bevat de complete gebruikershandleiding plus instructievideo's en biedt meerdere zoekmethoden met teksten en afbeeldingen. U kunt de mobiele app via App Store of Google Play downloaden naar mobiele eenheden.

Lees bovendien meer over uw auto op www.volvocars.com.



01 Starten en wegrijden

- Transpondersleutel
- Keyless* vergrendelingssysteem
- Motor starten en afzetten
- Ruitenwissers
- Bandenspanningscontrole*

02 Rijhulp

- Actieve parkeerhulp*
- Rijbaanassistent*
- Start/Stop-systemen*
- Voetgangersdetectie*

03 Bestuurdersmilieu


- Stoel instellen
- Stuur instellen

04 Functies van uw auto

- Bediening klimaatregeling
- Verlichtingsbediening
- Instrumentenpaneel
- Infotainmentsysteem
- Telefoon*
- Internet*
- Externe geluidsbron
- Knoppen op middenconsole
- Instellingen in menusysteem
- Garage/serviceafspraak*
- ECO*

05 Tips

- Tanken
- Autoverzorging
- Opbergmogelijkheden
- AUX/USB*- en 12V-aansluitingen



- 1 Portieren en achterklep ontgrendelen en alarm deactiveren. Instellingen zijn te verrichten in **MY CAR**.
- 2 Portieren en achterklep vergrendelen en alarm activeren.
- 3 Approach-verlichting.
- 4 Eenmaal indrukken om de kofferklep alleen te ontgrendelen; tweemaal om deze ook een stukje te openen.
- 5 Informatie*.
- 6 Panieknop.

In de transpondersleutel zijn instellingen op te slaan voor onder meer de buitenspiegels en de elektrisch bedienbare bestuurdersstoel* – zie gebruikershandleiding.



Wat geven de controlelampjes* op de transpondersleutel aan?



- 1 Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
- 2 Continu oranje licht: de auto is niet vergrendeld.
- 3 Continu rood licht: na vergrendeling van de auto is het alarm afgegaan.
- 4 Beide lampjes lichten beurtelings rood op: het alarm is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.



Hoe werkt het Keyless* vergrendelingsysteem?


U kunt de transpondersleutel in bijvoorbeeld de binnenzak laten liggen.

Vergrendelen en alarm inschakelen

- Achterkant van een van de buitenste portierhandgrepen aanraken of lichtjes op de kleinste van de beide met rubber beklede knoppen op de achterklep drukken.

Ontgrendelen en alarm uitschakelen

- Portierhandgreep beetpakken en het portier op de gebruikelijke manier openen of lichtjes op de grote van de beide met rubber beklede knoppen op de achterklep drukken.



**Starten**

- 1 Transpondersleutel in het contactslot steken (geldt niet bij Keyless Drive*).
- 2 Bij een handgeschakelde versnellingsbak het koppelpedaal bedienen. Bij een automatische versnellingsbak het rempedaal bedienen.
- 3 Kort op **START/STOP ENGINE**-knop drukken.

Afzetten


- 1 Kort op **START/STOP ENGINE**-knop drukken.
- 2 Transpondersleutel uit het contactslot nemen (geldt niet bij Keyless Drive*).

**Hoe schakel ik de ruitenwissers en regensensor* van de voorruit in?**

Hendel omlaaghalen om de ruitenwissers van de voorruit in te schakelen of omhoog voor één enkele wisslag.

- 1 Regensensor Aan/Uit.
- 2 Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie instellen.
- 3 Wisser achterruit – intervalfunctie/normale functie.

Om de wisserbladen te kunnen optillen moeten deze in de servicestand staan – zie gebruikershandleiding.

**Hoe kalibreer ik de bandenspanningscontrole (TM)*?**

Na het verwisselen van een band of een wijziging in de bandenspanning is altijd kalibratie vereist. Wanneer het lampje (⚠) gaat branden, is een controle van de bandenspanning en kalibratie van het systeem vereist. Doe het volgende:

- 1 Met het contact uitgeschakeld alle banden oppompen tot de waarde die de bandenspanningssticker op de B-stijl aan bestuurderszijde aangeeft.
- 2 De auto starten. In de normaalweergave van de **MY CAR**-bron op **OK/MENU** drukken.
- 3 **Bandencontrole > Bandenspanning kalibreren** kiezen en op **OK/MENU** drukken.
- 4 De herkalibratie vindt tijdens het rijden plaats.



Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*? 02



PAP controleert de beschikbare ruimte en stuurt vervolgens de auto. Aan u de taak om het gebied rond de auto in de gaten te houden, een passende versnelling in te schakelen, de snelheid te regelen en te remmen/stoppen.

- 1 PAP activeren met een druk op de knop. Niet sneller rijden dan 30 km/h (20 mph).
- 2 Aanwijzingen op het instrumentenpaneel in acht nemen.
- 3 Auto stoppen, wanneer dit met grafische beelden en teksten van u verlangd wordt.



Waarvoor is de rijbaanassistent LKA*? 02



Als de auto een zijlijn dreigt te overschrijden, grijpt LKA actief in en stuurt de auto met een geringe stuurbeweging terug naar de rijbaan. Als de auto een zijlijn passeert, waarschuwt LKA u bovendien met pulserende trillingen in het stuurwiel.

- LKA activeren met een druk op de knop.



Hoe gebruik ik het Start/Stop-systeem*? 02



Handgeschakelde versnellingsbak

Motor afzetten: koppelpedaal bedienen, versnellingspook in vrijstand zetten en koppeling loslaten.
Motor starten: koppeling bedienen.

Automatische versnellingsbak

Motor afzetten: auto tot stilstand brengen met rempedaal en pedaal ingetrapt houden.

Motor starten: rempedaal loslaten.

Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje in de knop.






De auto heeft Collision Warning met Auto-Brake en fietsers- & voetgangersdetectie dat kan waarschuwen voor voertuigen, fietsers en voetgangers en ervoor kan (af-)remmen.

Het systeem is slechts een hulpmiddel en werkt niet in alle situaties – zo heeft het moeite met fietsers die van opzij komen en voetgangers die een lengte kleiner dan 80 cm hebben of gedeeltelijk zichtbaar zijn.



Het is belangrijk dat u deze functie begrijpt – zie gebruikershandleiding.

Hoe stel ik de stoel in?



- 1 Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
- 2 Stoel omhoog/omlaag.
- 3 Stoel vooruit/achteruit.
- 4 Rugleuning kantelen.
- 5 Instellingen voor elektrisch bedienbare stoel* opslaan.
- 6 Geheugentoetsen voor elektrisch bedienbare bestuurdersstoel*.



Instelling opslaan:

Knop voor vastlegging van de instelling ingedrukt houden, terwijl u op de geheugenknop van uw keuze drukt. Knop ingedrukt houden, totdat er een signaal klinkt en een tekst op het instrumentenpaneel verschijnt. Opgeslagen worden de standen van zowel de stoel als de buitenspiegels.



De geheugeninstellingen van de stoel en de buitenspiegels voor de elektrisch bedienbare bestuurdersstoel zijn ook op te slaan in de transpondersleutel* – zie gebruikershandleiding.






- 1 Stuurwielvergrendeling opheffen.
- 2 Stuur vooruit/achteruit en omhoog/omlaag.
- 3 Stuurwiel vergrendelen.



- 1 Indrukken voor individuele temperatuur. Meerdere keren drukken om instelling voor links, rechts of beide kanten te kiezen. Draaien om de temperatuur in te stellen. Het display van de middenconsole geeft de gekozen temperatuur aan voor beide kanten.
- 2 Op **AUTO** drukken voor automatische regeling van de luchtverdeling en de overige functies. Op het beeldscherm staat **AUTO-KLIMAAT**.



- 1 Eenmaal indrukken om de elektrische voorruitverwarming* te activeren – symbool (1) brandt op het display.
- 2 Tweemaal indrukken om ook de maximale hoeveelheid lucht naar de voorruit en zijruiten te sturen – symbolen (1) en (2) branden.
- 3 Driemaal indrukken om beide functies uit te schakelen – geen van de symbolen brandt.

Zonder elektrische voorruitverwarming: indrukken om de luchtstroom te activeren/deactiveren.



Hoe werkt de AUTO-stand van de verlichtingsbediening?

04




De stand **AUTO** biedt de volgende alternatieven:

- De rijverlichting schakelt automatisch tussen dagrijlicht en dimlicht.
- Het groot licht wordt mogelijk ingeschakeld, wanneer u het dimlicht voert.
- Automatisch groot licht (AHB)* – dat automatisch schakelt tussen dimlicht en groot licht – is te gebruiken.
- De tunneldetectie* is geactiveerd.



Hoe bedien ik de boordcomputer?

04




- 1 **OK** – om het instrumentenpaneelmenu te openen en berichten of menu-opties te bevestigen.
- 2 **Duimwiel** – menu-opties of boordcomputeropties doorbladeren.
- 3 **RESET** – gegevens in de actuele boordcomputerfunctie op nul stellen of een stap terug doen binnen het menusysteem.



Hoe zet ik de dagteller op nul?

04



- 1 Aan het duimwiel van de linker stuurhendel draaien om de dagteller **T1 en tot afst** of **T2 en tot afst** te tonen.
- 2 Lang op de knop **RESET** drukken om de getoonde dagteller op nul te stellen.

Hoe kan ik het Infotainmentsysteem in- en uitschakelen?

04



- 1 Kort indrukken om de installatie in te schakelen.
- 2 Lang indrukken (totdat het scherm dooft) om uit te schakelen.

Om het geluid te onderdrukken: eenmaal kort indrukken – tweemaal om het geluid opnieuw in te schakelen.

Let erop dat u tegelijkertijd het Sensus-systeem (incl. navigatie- en telefoonsysteem) in-/uitschakelt.

Hoe navigeer ik in het Infotainmentsysteem?

04



- 1 Op **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** of  drukken om een hoofdbron te kiezen. In deze stand verschijnt de normaalweergave van de laatst geactiveerde bron.
- 2 Op **OK/MENU** of op het duimwiel* op het stuur drukken om het hoofdmenu van de gekozen bron te openen.
- 3 Aan **TUNE** of aan het duimwiel draaien om te navigeren binnen de menu's.
- 4 Op **OK/MENU** of op het duimwiel drukken om een keuze te maken binnen de menu's.

Kort op **EXIT** drukken om een stap terug te doen binnen het menustelsel, een functie te annuleren of ingevoerde tekens te wissen.

Lang op de knop **EXIT** drukken om terug te gaan naar de normaalweergave of van de normaalweergave naar de hoofdbronweergave te gaan.

Tips:

Om vanuit de normaalweergave naar het snelkoppelingsmenu te gaan, kunt u eenmaal op de hoofdbronknop drukken. Druk opnieuw om terug te gaan naar de normaalweergave.



Voor meer informatie over de systeemfuncties – zie gebruikershandleiding.





Hoe 'pair' ik een Bluetooth®-telefoon*?

04

- 1 In de normaalweergave van de telefoonbron op **OK/MENU** drukken.
- 2 **Auto herkenbaar maken** kiezen en bevestigen met **OK/MENU**.
- 3 Bluetooth® activeren op de mobiele telefoon. Auto identificeren en deze aan de telefoon koppelen.
- 4 Aanwijzingen op de telefoon en het beeldscherm volgen.

De telefoon is daarmee aangesloten op de auto en via de auto te bedienen.

Bij een mislukte telefoonregistratie – zie gebruikershandleiding.



Hoe maak ik verbinding met internet*?

04

- 1 Mobiele telefoon aansluiten via Bluetooth® of "internet sharing"/"personal hotspot" op de telefoon activeren voor Wi-Fi-aansluiting. Voor aansluiting via automodem de simkaart in de simkaartlezer in het dashboardkastje plaatsen.
- 2 In de normaalweergave van de **MY CAR**-bron op **OK/MENU** drukken en **Instellingen > Internetinstellingen > Aansluiten via** kiezen. Een aansluitoptie kiezen.
- 3 Wi-Fi: aansluiten op een netwerk en het wachtwoord invoeren. Automodem: pincode van de simkaart aangeven.

Voor meer informatie over het aansluiten – zie gebruikershandleiding.




Welke diensten biedt Volvo ID*?

04

Volvo ID is een persoonlijke ID die aan de auto gekoppeld is, waarmee u onder meer toegang kunt krijgen tot een persoonlijke website op volvocars.com en een adres vanuit een online kaartdienst rechtstreeks naar de auto kunt versturen.

Registreer of bewerk uw Volvo ID als volgt:

- 1 Tweemaal op de verbindingknop  drukken.
- 2 **Apps > Instellingen** kiezen en de aanwijzingen op het scherm volgen.

Voor meer informatie over Volvo ID – zie gebruikershandleiding.





Hoe kan ik apps gebruiken, wanneer de auto een internetverbinding* heeft?

04

Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u apps voor onder meer muziekdiensten, internetradio, navigatiediensten en een vereenvoudigde internetbrowser gebruiken.

- 1 Op de verbindingsknop  drukken.
- 2 Apps kiezen en op **OK/MENU** drukken om de beschikbare apps te zien.
- 3 Gewenste app kiezen en uw keuze bevestigen met **OK/MENU**.

Voor bepaalde apps moet u mogelijk inloggen via een aparte account. Gebruik een bestaande account of registreer een nieuwe. Volg de aanwijzingen op het scherm.



Hoe kan ik bellen*?

04

- 1 Gewenste nummer in de normaalweergave van de telefoonbron invoeren of het duimwiel op het stuur omlaagdraaien om het telefoonboek te openen en omhoogdraaien om de gesprekslijst te openen.
- 2 Op het duimwiel drukken om te bellen.

Gesprek beëindigen met een druk op **EXIT**.

Voor meer manieren om met de telefoon te bellen – zie gebruikershandleiding.



Hoe kan ik de telefoon beantwoorden*?

04

- Op duimwiel drukken om inkomende gesprekken te beantwoorden.

Gesprek weigeren/beëindigen met een druk op **EXIT**.

Voor meer manieren om de telefoon te beantwoorden – zie gebruikershandleiding.



Hoe sluit ik een externe geluidsbron aan?

04



- 1 Externe eenheid aansluiten via de AUX- of USB*-aansluitingen in het opbergvak in de middenconsole.
- 2 In de normaalweergave van de mediabron op **MEDIA** op de middenconsole drukken.
- 3 **TUNE** naar de gewenste geluidsbron draaien en op **OK/MENU** drukken.

Voor andere aansluitingen van een externe eenheid – zie gebruikershandleiding.



Hoe geef ik een gps*-bestemming aan?

04



- 1 Op **NAV** drukken om het navigatiesysteem* in te schakelen – er verschijnt een kaart.
- 2 Opnieuw op **NAV** drukken en **Bestemming invoeren > Adres** kiezen met het duimwiel op **OK/MENU** drukken.
- 3 Eén of meer zoekcriteria aangeven met behulp van het schrijfwiel of via de numerieke toetsenset op de middenconsole.
- 4 Vervolgens kiezen uit **Eén bestemming inst.** of **Toevoegen als routepunt** en op **OK/MENU** drukken.

Voor meer informatie en marktafwijkingen met betrekking tot navigatie – zie de gebruikershandleiding.

Welke instellingen zijn mogelijk in het menusysteem?

04



In **MY CAR** zijn tal van autofuncties te regelen, zoals de instellingen voor het klok, de buitenspiegels en vergrendelingen.

Zie de eerdere rubriek "Hoe navigeer ik in het Infotainmentsysteem?" voor de te gebruiken knoppen.





- 1 In de normaalweergave van de **MY CAR**-bron op **OK/MENU** drukken.
- 2 Achtereenvolgens kiezen voor **Instellingen > Systeemopties > Tijdsinstellingen**.
- 3 Aan **TUNE** draaien tot **Tijd automatisch** verschijnt en op **OK/MENU** drukken om de automatische klokinstelling te activeren.

Voor de juiste tijdsaanduiding is het zaak de juiste locatie te kiezen.

Hoe bel ik mijn garage of maak ik een afspraak voor onderhoud*?



- In de normaalweergave van de **MY CAR**-bron op **OK/MENU** drukken en **Service & reparatie** kiezen.

Onder **Service & reparatie** vindt u informatie over de garage die u via volvocars.com hebt gekozen. Onder **Dealerinformatie** hebt u de mogelijkheid om de garage te bellen en een afspraak aan te vragen. Hier kunt u ook de garage-informatie bijwerken en de garage opgeven als bestemming.

Geldt alleen voor bepaalde markten.



Waarvoor is ECO*?




Eenmaal drukken op **ECO** activeert een zo zuinig mogelijk rijprogramma met o.a. de volgende wijzigingen:

- Start/Stop – de motor kan automatisch stoppen voordat de auto stilstaat.
- Eco Coast – de motorrem stopt en de auto rolt in zijn vrij. De functie is van toepassing op auto's met een automatische versnellingsbak.
- Deactiveren of verminderen van bepaalde klimaatfuncties.



Hoe tank ik?

05



- 1 Met de auto ontgrendeld de tankvulklep openen door lichtjes tegen de achterkant van de klep te drukken.
- 2 Klep openen.
- 3 Vulpistool in de brandstofvulopening steken.
- 4 Na het tanken 5–8 seconden wachten voordat u het vulpistool verwijdert.

Hoe moet ik de auto wassen?

05



Voor de lak is het beter om de auto met de hand te wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag. U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te wassen.

Schoon water en een spons gebruiken. Erop letten dat vuil en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.

Hoe moet ik leren bekleding* reinigen?

05



Voor het behoud van het uiterlijk van leer is regelmatige leerverzorging vereist. Daarom is het zaak om leren bekleding één tot vier keer per jaar te behandelen met de Volvo Leather Care-kit. Neem lichtgekleurde leren bekleding bij voorkeur eenmaal per week af met een vochtige doek. De Volvo Leather Care-kit is te verkrijgen bij de Volvo-dealer.



Hier ziet u enkele van de opbergmogelijkheden van de auto.



In de gebruikershandleiding staan meer opbergmogelijkheden.



De 12V-aansluitingen in de middenconsole zijn alleen te gebruiken met de transpondersleutel in sleutelstand I of hoger. Via de 12V-aansluitingen* in de bagageruimte is altijd stroom af te nemen.



Hoe werkt het Keyless* vergrendelingsstelsel?



Het Keyless-systeem werkt mogelijk niet, wanneer u de portierhandgrepen met handschoenen aan bedient. Het Keyless-systeem ondervindt mogelijk storingen door elektromagnetische velden en afschermingen. Leg/bewaar de transpondersleutel niet in de buurt van een mobiele telefoon of metalen voorwerpen.

Hoe start ik de motor of zet ik deze af?



Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het is onderdeel van Volvo's effectieve uitlaatasreiningsstelsel. Vanwege de voorgloeifunctie slaan bepaalde dieselmotoren bij een koude start wellicht later aan.

Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?



PAP werkt niet in alle situaties en is uitsluitend bedoeld als aanvullend hulpmiddel. Als bestuurder bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u tijdens het parkeren op een veilige manier rijdt en uw omgeving en eventuele naderende of passerende medeweggebruikers in de gaten houdt.

Waarvoor is de rijbaanassistent LKA*?



LKA is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel en werkt niet in alle rijdsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Als bestuurder bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier in de auto rijdt en daarbij de geldende verkeerswetgeving in acht neemt.

Hoe werkt de voetgangersdetectie*?



Het stelsel kan niet altijd alle voetgangers detecteren en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare voetgangers, voetgangers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhuult of voetgangers met een lengte tot korter dan 80 cm. Het stelsel detecteert niet alle fietsers en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare fietsers, fietsers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhuult of fietsers die van de zijkant komen. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto correct bestuurt en voldoende afstand houdt, rekening houdend met de rijdsnelheid.

Hoe stel ik de stoel in?



Bestuurdersstoel instellen **vóórdát** u wegrijdt – nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.

Hoe stel ik het stuur in?



Het stuurwiel (na instelling van de bestuurdersstoel) instellen **vóórdát** u wegrijdt – nooit tijdens het rijden.

Hoe maak ik verbinding met internet*?



Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Activering van dataroaming kan extra kosten met zich meebrengen. Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer. Om iedere keer dat u de auto start niet telkens de pincode te hoeven invoeren kunt u de pincodebeveiliging uitschakelen door onder de optie Automodem SIM-kaart blokkeren uit te vinken. Verbinden via Wi-Fi: let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken, wanneer de verbinding met de auto is verbroken. In dat geval moet u bij een volgend gebruik van de telefoon de "internet sharing" opnieuw activeren.

Hoe moet ik leren bekleding* reinigen?



Sommige geleverde kledingstukken (zoals spijkerbroeken en suède kleding) kunnen afgeven en voor vlekken op de bekleding zorgen. Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, omdat die de bekleding mogelijk beschadigen.

Waar zitten de AUX/USB*- en 12V-aansluitingen?



U kunt maximaal 10 A (120 W) via de 12V-aansluiting afnemen bij gebruik van één aansluiting in de tunnelconsole tegelijk. Bij gelijktijdig gebruik van beide aansluitingen in de tunnelconsole geldt een waarde van 7,5 A (90 W) per aansluiting. U kunt maximaal 10 A (120 W) afnemen via de 12V-aansluiting in de bagageruimte.

