



V60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

Bu klasör, otomobilinizde en sık kullanılan işlevlerden bir kısmını içerir. Kullanma kılavuzu ve diğer kılavuzlar, tüm uyarı ve güvenlik talimatları ile ilgili önemli bilgiler içerir.

Aşağıdaki sembollerin anlamı:



Genel görünüm resimlerinde farklı parçalar gösterilmiştir.



Adım adım talimatlar.



Kullanma kılavuzunu okumak özellikle önemlidir.



Okunması gereken önemli bilgiler, uyarılar ve güvenlik talimatları son sayfada yer almaktadır.

Seçenekler yıldız * işareti ile belirtilmiştir.

Ayrıca otomobilinizle ilgili daha fazla bilgi için www.volvocars.com adresini ziyaret edin.

01 Çalıştırma ve sürüş

Uzaktan kumanda anahtarı
Keyless sistemi*
Motorun çalıştırılması ve kapatılması
El freni
Silecekler

02 Otomobilinizdeki sürücü desteği

Park Yardımı Pilotu*
Şeritte Kalma Desteği*
BLIS* ve CTA*
Start/Stop işlevi*
Yaya koruması*

03 Sürüş ortamınız

Koltuğun ayarlanması
Direksiyon simidinin ayarlanması

04 Otomobilinizdeki işlevler

Klima sistemi kumandaları
Far kumandası
Kombine gösterge paneli
Infotainment sistemi
Telefon*
İnternet*
Harici ses cihazı
Orta konsoldaki düğmeler
Menü sistemindeki ayarlar

05 İpuçları

Yakıt doldurma
Otomobil bakımı
Depolama alanları
AUX/USB* ve 12 V soketler



- 1 Kapıların ve bagaj kapağının kilidini açar ve alarmı* etkisiz hale getirir. **MY CAR** üzerinden ayarlanabilir.
- 2 Kapıları ve bagaj kapağını kilitlet ve alarmı çalıştırır.
- 3 Yaklaşma aydınlatması
- 4 Sadece bagaj kapağını açar.
- 5 Otomobil hakkında bilgiler*.
- 6 Panik fonksiyonu.

Uzaktan kumanda anahtarı kapı aynaları ve elektrikli sürücü koltuğu* dahil olmak üzere ayarları kaydeder - kullanma kılavuzuna bakın.



Uzaktan kumanda anahtarı gösterge lambaları* ne gösterir?



- 1 Yeşil sabit ışık: Araç kilitlidir.
- 2 Sarı sabit ışık: Aracın kilidi açıktır.
- 3 Kırmızı sabit ışık: Alarm çalışmıştır.
- 4 Her iki gösterge lambasında da kırmızı ışık dönüşümlü olarak yanıp sönüyor: Alarm 5 dakikadan daha az bir süre önce başlatılmıştır.



Keyless sistemi nasıl çalışır?



Örneğin tüm bu süre boyunca anahtar cebinizde kalabilir.

Alarmı kilitleyin ve etkinleştirin

- Dış kapı kollarının arka bölümüne dokununuz veya bagaj kapağının iki kauçuk düğmesinden daha küçük olanına hafifçe bastırınız.

Kilidi açın ve alarmı devreden çıkartın

- Bir kapı kolunu tutun ve kapıyı normal şekilde açın veya bagaj kapağının iki kauçuk düğmesinden daha büyük olanına hafifçe basın.





Motoru nasıl çalıştırırım?

01

- 1 Uzaktan kumanda anahtarını kontağın içine bastırın.
- 2 Debriyaj ya da fren pedalından Ayağınızı çekin.
- 3 Kısa bir süreliğine **START/STOP ENGINE** (MOTORU ÇALIŞTIR/ DURDUR) düğmesine basın ve serbest bırakın - motor çalışır.



Motoru nasıl kapatırım?

01

- 1 Kısa bir süreliğine **START/STOP ENGINE** (MOTORU ÇALIŞTIR/ DURDUR) düğmesine basın - motor durur.
- 2 Uzaktan kumanda anahtarını kontakta çıkarın.



Park frenini nasıl kullanırım?

01

Uygulamak için

- 1 Ayak fren pedalına basın.
- 2 Kumandaya basın **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - kombine gösterge panelinin uyarı sembolü yanıp sönmeye başlar. Sabit bir ışıltı olduğunda el freni çekilir.
- 3 Ayak freni pedalını bırakın.

Devre dışına almak için

- 1 Ayak fren pedalına basın.
- 2 **PUSH LOCK/PULL RELEASE** kumandasını çekin.



Ön cam sileceklerini ve yağmur sensörünü* nasıl çalıştırırım?

01

Ön cam sileceklerini çalıştırmak için kolu aşağı doğru ve tek silme için yukarı doğru hareket ettirin.

- ❶ Yağmur sensörü Açık/Kapalı.
- ❷ Sensör duyarlılığını ve aralıklarla ertelemeyi düzenler.
- ❸ Silecek, arka cam - fasıllı/normal.



Park Yardım Pilotu PAP*'ı nasıl kullanırım?

02

PAP, mevcut alanı kontrol eder ve daha sonra aracı yönlendirir. Sizin göreviniz vitesi seçmek, hızı kontrol etmek ve frenlemek/durmaktır.

- ❶ Düğmeye tek basısla PAP'ı etkinleştirin. 30 km/s'den hızlı sürmeyin.
- ❷ Kombine gösterge panelinde gösterilen talimatları takip edin.
- ❸ Grafikler ve metin uyarı verdiğinde aracı durdurmaya hazırlıklı olun.




LKA* Şeritte Kalma Desteğinin işlevi nedir?

02

Araç yan şeride geçmek üzereyse LKA, direksiyon simidinde hafif bir yönlendirme torku ile aracı aktif bir şekilde şeridin içine yönlendirecektir. Araç yan şeride geçerse LKA, direksiyon simidinde atımlı bir titreşim ile sizi uyaracaktır.

- Düğmeye tek basısla LKA'yı etkinleştirin.





Blind Spot Information System (Kör Nokta Bilgi Sistemi) kör noktadaki araçlar ve hızlı yaklaşan araçlar hakkında bilgi verir.

Cross Traffic Alert (Trafik Geçme İkazı) geri gitme sırasında trafiği geçme ikazı verir.

BLIS ve CTA motor çalıştırıldığında etkinleştirilir.

- 1 BLIS Açık/Kapalı.
- 2 CTA On/Off - park sensörlerinde* kullanılan aynı düğme ile çalıştırılır.



Park sensörleri - kullanma kılavuzuna bakınız.



Manuel vites kutusu

Motoru durdurma: Debriyaja basın, vites kolunu nötr konuma getirin ve debriyaj pedalını bırakın.

Motoru çalıştırma: Debriyaj pedalına basın.

Otomatik vites kutusu

Motoru durdurma: Ayak freni ile otomobili durdurun ve ardından fren basıncını koruyun.

Motoru çalıştırın: Ayak freni üzerindeki ayak basıncını bırakın.

Yanan düğme lambası fonksiyonun etkin olduğunu gösterir.



Araçta araçları, bisikletçileri ve yayaları uyarın, frenleyen ve/veya durduran Otomatik Frenli ve Bisikletçi ve Yaya Algılamalı Çarpışma Uyarısı vardır.

Fonksiyon sadece bir yardımcıdır ve her durumda çalışmaz - örneğin, bisikletçileri yandan görmez, 80 cm'den kısa veya kısmen karanlıkta olan yayaları görmez.

Bu fonksiyonu çok iyi anlamak gerekir - kullanma kılavuzuna bakınız.





- 1 Rkoltuk minderi ön kenar kaldırma/indirme.
- 2 Koltuğu kaldırma/indirme.
- 3 Koltuğu ileri/geri hareket ettirin.
- 4 Sırt dayamasını yatırın.
- 5 Güç ayarlı koltuk ayarlarını saklar*.
- 6 Güç ayarlı koltuğun hafıza butonları*.

Ayarı sakla:

Ayarları saklamak için hafıza butonlarından birine basarken düğmeye basılı tutun.

Elektrikli koltuk için koltuk ayarları uzaktan kumanda anahtarına* da kaydedilebilir - kullanma kılavuzuna bakınız.



- 1 Mandalı serbest bırakınız.
- 2 Direksiyon simidini ileri/geri ve yukarı/aşağı ayarlayın.
- 3 Mandalı etkinleştirin.





- 1 Yolcu bölmesinin sol/sağ alanında ayrı sıcaklık için çevirin. Ekran, seçilen sıcaklığı gösterir.
- 2 Hava dağıtımı ve diğer işlevlerin otomatik kumandası için **AUTO** 'ya basın. Ekranda, **OTO KLİMA** yazısı görünür.



- 1 Ön cam elektrikli ısıtma* fonksiyonunu etkinleştirmek için basın; ekranda sembol (1) yanar.
- 2 Bir sonraki basışta ön cama ve yan camlara karşı maksimum hava akışı da devreye girer - sembol (1) ve (2) yanar.
- 3 Bir sonraki basışta her iki fonksiyon da kapanır - hiçbir sembol yanmaz.


Elektrikli ısıtma olmaksızın: Hava akışını devreye sokmak/devre dışı bırakmak için basın.



AUTO modu aşağıdaki seçenekleri verir:

- Gündüz farları otomatik olarak gündüz farları ile kısa far arasında geçiş yapar.
- Kısa far yakıldığında uzun far devreye sokulabilir.
- Uzun farı otomatik olarak kapatan ve açan veya uzun far modelini trafik koşullarına uygun hale getiren aktif uzun hüzmelili far (AHB)* kullanılabilir.
- Tünel tespit* fonksiyonu etkinleştirildi.





- 1 **OK (TAMAM)**, yol bilgisayarı menüsünü açar, seçilen seçeneği etkinleştirir ve mesajları kapatır.
- 2 Parmak tekeri yol bilgisayarı seçenekleri arasında kayar.
- 3 **RESET (SIFIRLAMA)** seçilen yol bilgisayarı adımındaki verileri sıfırlar ve menü yapısına geri döner.



- 1 Sol düz gidiş düğmesi parmak tekerini döndürerek, **T1** veya **T2** kilometre sayacını görüntüleyin.
- 2 Gösterilen kilometre sayacını sıfırlamak için **RESET (SIFIRLAMA)** düğmesine uzun basın.



Kombine gösterge paneli, önceki sürüş koşullarına ve kalan yakıt miktarına bağlı olarak mümkün olan sürüş mesafesinin bir tahminini gösterir.

"---km" gösterildiğinde garantili bir aralık kalmaz. Yakıtı mümkün olduğunca çabuk doldurun. Çizimde dijital* kombine gösterge paneli gösterilir.

Analog kombine gösterge paneli, - kullanma kılavuzuna bakın.





- 1 Kısa basılarak sistem etkinleştirilir.
- 2 Uzun basılarak (ekran kapanana kadar) devre dışı bırakılır.

Sesi kapatmak için (MUTE): Kısa bir süre basın; bir sonraki basışta yeniden etkinleşir.

Sensus sisteminin tamamının (navigasyon* ve telefon fonksiyonları* da dahil) aynı zamanda başlatılır/kapanır.



- 1 Ana kaynağı seçmek için **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** veya **OK MENU** düğmesine basın.
- 2 Seçilen kaynağın ana menüsüne erişmek için **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine veya direksiyon simidindeki parmak tekerine* basın.
- 3 Menülerde dolaşmak için **TUNE** (AYAR) düğmesini veya parmak tekerini çevirin.
- 4 Menülerde bir seçim yapmak için **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine veya parmak tekerine basın.

Menü sisteminde geri dönmek, bir işlevi iptal etmek veya girilen karakterleri silmek için **EXIT** (ÇIKIŞ) seçeneğine kısa süreliğine basın.

Normal görünümüne geri dönmek veya normal görünümünden ana kaynak görünümüne geçmek için uzun süre **EXIT** (ÇIKIŞ) düğmesine basın.

İpuçları:

NAV veya TEL modunda kısayol menüsüne gitmek için **NAV** veya **TEL** seçeneğine bir kez basın. Normal görünüme geri dönmek için tekrar basın.



Bluetooth® telefona ya da İnternete* nasıl bağlanırım?

04



- 1 Orta konsoldaki **TEL*** seçeneğine basın.
- 2 Bluetooth® ile cep telefonunu aranabilir/görünür hale getirin.
- 3 **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine basıp ekrandaki talimatları takip edin. Telefon artık bağlanmıştır ve otomobilden kontrol edilebilir. Aracın İnternet hizmetleri şimdi kullanılabilir.

Gelecekte telefon otomatik olarak otomobile bağlanacaktır.



Bağlantı başarısız olursa, kullanma kılavuzuna bakın.

Volvo ID* ile hangi servisleri alabilirim?

04



Volvo ID, My Volvo ağı gibi çeşitli servislere erişiminizi sağlamak ve harita servisiyle bir adresi internet üzerinden doğrudan araca gönderme olanağı sunmak amacıyla aracınızda kayıtlı bulunan kişisel kimliğinizdir.

Volvo ID bilgilerinizi aşağıdaki şekilde kaydedin veya yönetin:

- 1 Bağlan düğmesine basın .
- 2 **Uygulamalar > Ayarlar** seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları takip edin.

Volvo ID hakkında daha ayrıntılı bilgi için - kullanma kılavuzuna başvurun.



Araç internete bağlı olduğunda uygulamaları nasıl kullanabilirim*?

04



Araç internete bağlı olduğunda, müzik servisleri, navigasyon servisleri ve basit ağ tarayıcılarının uygulamaları kullanılabilir.

- 1 Bağlan düğmesine basın .
- 2 Mevcut uygulamaları görüntülemek için **Uygulamalar** seçeneğini seçin ve **OK/MENU** (TAMAM/MENU) seçeneğine basın.
- 3 Uygulamayı seçin ve **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneği ile doğrulayın.

Bazı uygulamalar için uygulama/servis sağlayıcısından ayrı bir hesapla oturum açmanız gerekebilir. Mevcut hesabınızı kullanın veya yeniden kaydolun. Ekrandaki talimatları takip edin.



Nasıl bir arama yaparım?

04

- 1 Orta konsoldaki **TEL*** seçeneğine basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz numarayı girin veya direksiyon simidindeki parmak tekerini telefon rehberine erişmek için aşağı doğru, arama kaydı için yukarı doğru çevirin.
- 3 Arama yapmak için parmak tekerine basın.

EXIT (ÇIKIŞ) seçeneğine basarak çağrı kesilebilir.

Telefonla arama yapmanın diğer yolları için - kullanma kılavuzuna bakınız.



Telefona* nasıl cevap veririm?

04

- Gelen çağrıları kabul etmek için parmak tekerine basın.

EXIT (ÇIKIŞ) seçeneğine basarak çağrı reddedilebilir/kesilebilir.

Telefona cevap vermenin diğer yolları için - kullanma kılavuzuna bakınız.



Harici bir ses cihazını nasıl bağlarım?

04

- 1 Orta konsoldaki AUX girişi veya USB* portu vasıtasıyla harici bir cihaz bağlayın.
- 2 **MEDIA** öğesine basın.
- 3 **TUNE** (AYAR) seçeneğini istenen ses kaynağına çevirin.
- 4 **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine basın.

Harici bir cihazın diğer bağlantıları için - kullanma kılavuzuna bakınız.





Bir GPS* hedefini nasıl belirleyebilirim?

04

- 1 **NAV** seçeneğine basarak navigasyon sistemini başlatın - bir harita gösterilir.
- 2 Tekrar **NAV** seçeneğine basın ve **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğiyle **Adres gir** seçeneğini seçin.
- 3 "Papatya çarkı" veya orta konsolun rakam tuş takımını kullanarak arama kriteri/kriterleri girin.
- 4 Ardından **Tek hedef ayarla** veya **Ara nokta olarak ekle** seçeneğini seçip **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine basın.

Navigasyonla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve piyasa türevleri için - ayrı eke* bakınız.



Menü sisteminde hangi ayarlar yapılabilir?

04

MY CAR menü sistemi, örneğin saatin, kapı aynalarının ve kilitlerin ayarı gibi otomobilin pek çok işlevini yürütür. Hangi düğmelerin kullanılacağı hakkında bilgi için daha önce yer alan "infotainment sisteminde nasıl dolaşırım?" başlığına bakın.



Saati nasıl ayarlarım?

04

- 1 **MY CAR** içindeki **Ayarlar > Sistem seçenekleri > Saat ayarları** seçeneğine gidin.
- 2 **TUNE'u** (AYAR) **Otomatik zaman** 'e getirin ve saatin otomatik ayarlanmasını etkinleştirmek için **OK/MENU** (TAMAM/MENÜ) seçeneğine basın.

Aracın saat ayarını doğru yapmak için geçerli konumu seçtiğinizden emin olun.

Nasıl yakıt doldururum?

05



- Yakıt deposunu açmak için aydınlatma panelindeki düğmeye basın - düğme bırakıldığında kapak açılır. Kombi göstergesi panelindeki sembol üzerindeki ok yakıt deposu kapağının aracın hangi tarafında olduğunu gösterir.

Otomobilimi nasıl yıkamalıyım?

05



Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle yıkanması önerilmektedir.

Temiz su ve yıkama süngeri kullanınız. Pislik ve kumun boyayı çizebileceğini unutmayınız.

Deri döşemeyi nasıl temizlemeliyim*?

05



Derinin görünümünü korumak için düzenli bakım gerekir. Bu nedenle, deri döşeme için Volvo Deri Bakım kiti yılda 1-4 kez kullanılmalıdır. Volvo Deri Bakım kiti, bir Volvo bayiinden satın alınabilir.



Burada aracın depolama alanlarına bazı örnekler gösterilmiştir.




Kullanma kılavuzu, ilave depolama alanlarının konumunu gösterir.



AUX/USB* ve 12 V soketler nerede bulunmak-tadır?

Yolcu bölmesindeki 12V soketlerin çalışması için uzaktan kumanda anahtarı en azından, anahtar konumu I'de olmalıdır. Bagaj alanındaki 12V soket* her zaman aktiftir.



Keyless sistemi nasıl çalışır?

 Eldiven kullanımı kapı kollarında Keyless fonksiyonu engeller. Elektromanyetik alanlar ve eleme Anahtarsız fonksiyonunu engelleyebilir. Uzaktan kumanda anahtarını bir cep telefonu ya da metal nesne yakınına yerleştirmeyin/saklamayın.

Motoru nasıl çalıştırırım?

 Bir soğuk çalıştırmadan sonra dış sıcaklıktan bağımsız olarak rölanti devri daha yüksek olur. Bu, Volvo etkili emisyon sisteminin parçasıdır. Soğuk marş sırasında belirli dizel motorlarda ön ısıtma yüzünden gecikmeli marş vardır.

Park Yardım Pilotu PAP*'ı nasıl kullanırım?

 PAP, her türlü durumda çalışmaz, sadece yardımcı bir destek olarak tasarlanmıştır. Sürücü aracın güvenli sürülmesinde ve park ederken çevrenin ve yaklaşan veya geçen diğer yol kullanıcılarının farkında olunmasında nihai sorumluluğa sahiptir.

Şeritte Kalma Desteği LKA*'yı nasıl kullanırım?

 LKA sadece bir sürücü aletidir ve tüm sürüş durumlarında ve trafik, hava ve yol koşullarında çalışmaz. Sürücü daima aracın güvenli bir şekilde sürülmesinden ve geçerli kanun ve trafik kurallarına uyulmasından sorumludur.

BLIS* ve CTA*'nın işlevi nedir?

 BLIS ve CTA, güvenli sürüş stili ve dikiz ve kapı aynalarının kullanımı için bir destekleyici olup bunlar yerine geçmez. BLIS ve CTA yardımcı, kesinlikle sürücünün sorumluluğu ve dikkatinin yerini almaz. Güvenli şekilde şerit değiştirme ve güvenli bir şekilde geri gitme sorumluluğu her zaman sürücünündür. BLIS, keskin virajlarda çalışmaz. BLIS, araç geri giderken çalışmaz.

Yaya koruması nasıl çalışır?

 Bu fonksiyon tüm durumlardaki yayaların tamamını tespit edemez ve göremez, sözelimi kısmen karanlıkta kalan yayalar, vücut konturlarını gizleyen giysili gizleyen kişiler veya 80 cm'den kısa yayalar. Fonksiyon tüm durumlardaki bisikletçilerin tamamını tespit edemez ve göremez, sözelimi kısmen karanlıkta kalan bisikletçiler, vücut konturlarını gizleyen giysili gizleyen bisikletçiler veya yandan yaklaşan bisikletçiler. Sürücü her zaman hıza göre güvenli bir mesafede aracın düzgün şekilde sürülmesinden sorumludur.

Koltuğu nasıl ayarlarım?

 Yola çıkmadan **önce** - hiçbir zaman seyir esnasında değil - sürücünün koltuğunun sürüş konumunu doğru olarak ayarlayın. Ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmayı önlemek için koltuğun kilitle konumunda olduğundan emin olun.

Direksiyon simidini nasıl ayarlarım?

 Direksiyon simidini yola çıkmadan **önce** ayarlayın (koltuğu ayarladıktan sonra) - asla sürüş esnasında ayarlamayın.

Menzil/"boş depoya kalan km" nasıl çalışır?

 Sürüş stili değiştirilirse belirli bir oranda yanlış gösterim meydana gelebilir.

Bluetooth® telefona ya da İnternete* nasıl bağlanırım?

 İnternetin kullanılmasına veri aktarımı (veri trafiği) da dahildir, dolayısıyla şebeke operatörünüze ücret olarak yansır. Veri trafiği ücretlerini öğrenmek için şebeke operatörünüzle iletişime geçin.

Deri döşemeyi nasıl temizlemeliyim?

 Bazı renkli kıyafetler (örneğin kotlar ve süet kıyafetler), döşemenin rengini bozabilir. Kesinlikle güçlü çözümler kullanmayın, döşemeye zarar verebilirler.

AUX/USB* ve 12 V soketler nerede bulunmaktadır?

 Her bir sokette maksimum akım çekişi 10 A (120 W) değerindedir.