



XC 60

WEB EDITION
QUICK GUIDE

KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN!

Ez az útmutató az Ön autójának legáltalánosabb funkcióit írja le. A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget.

Az alábbi szimbólumok jelentése:

-  Az ábrák különböző részeinek jelölése.
-  Utasítások lépésről-lépésre.
-  A kezelési útmutató elolvasása különösen fontos.
-  A figyelmeztető, fontos és magyarázó szövegek, amelyeket el kell olvasni, az utolsó lapon található.

Az opcionális felszerelések csillaggal (*) vannak jelölve.

A kezelési útmutató rendelkezésre áll nyomtatott formában és digitálisan az autó képernyőjén, az interneten valamint mobilalkalmazásként. A mobil alkalmazás tartalmazza a teljes kezelési útmutatót valamint oktatófilmeket tartalmaz és számos keresési útvonallal rendelkezik szövegekkel és képekkel. A mobilalkalmazás az App Store vagy Google play áruházakból tölthető le mobil eszközökre.

Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.



01 Elindulás és vezetés

Távvezérlős kulcs
Keyless* zárrendszer
A motor beindítása és leállítása
Rögzítőfék
Ablaktörlők

02 Vezetési támogatás az autóban

Start/Stop funkció*
Gyalogosvédelem*

03 Járművezetői környezet


A kormánykerék beállítása
Az ülés beállítása
Elektromos működtetésű csomagterajtó*

04 Az autó funkciói

A klímarendszer kezelőszervei
Fényszóróvezérlés
Kombinált műszerfal
Infotainment rendszer
Telefon*
Internet*
Külső audioszerek
A középkonzol gombjai
Beállítások a menürendszerben
Műhely/előjegyzési szolgáltatás*
ECO*

05 Tanácsok

Üzemanyagöltés
Autóápolás
Tárolóhelyek
AUX/USB* és 12 voltos aljzatok



- 1 Nyitja az ajtókat és a csomagterajtót és kikapcsolja a riasztót. A funkció a MY CAR menüben állítható be.
- 2 Zárja az ajtókat és a csomagterajtót és élesíti a riasztót.
- 3 Megközelítő világítás időtartama.
- 4 Egy megnyomás kinyitja a csomagterajtót, egy hosszú megnyomás kinyitja az elektromos csomagterajtót*.
- 5 Információk*.
- 6 Pánik funkció.

A távvezérlős kulcs beállításokat is tárolhat, többek között a külső tükrökre és az elektromos vezetőülés helyzetére vonatkozóan* – lásd a kezelési útmutatót.




Mit jeleznek a távvezérlős kulcs visszajelző lámpái*?



- 1 Folytonos zöld fény: Az autó zárva van.
- 2 Folytonos sárga fény: Az autó nyitva van.
- 3 Folytonos piros fény: a riasztó bekapcsolt az autó bezárása óta.
- 4 Felváltva villogó piros fény a két visszajelző lámpában: a riasztó kevesebb mint 5 perccel ezelőtt bekapcsolt.



Hogyan működik a Keyless zárrendszer?



A távvezérlős kulcs például egész idő alatt zsebben maradhat.

Zárás és a riasztó élesítése

- Nyomja meg a fekete gombot a fogantyú hátsó részén.

Nyitás és a riasztó hatástalanítása

- Fogja meg az ajtókilincset és nyissa ki az ajtót a szokásos módon vagy nyomja meg enyhén a csomagterajtó gumírozott nyomólapját.





Indítás

- 1 Nyomja a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba (a keyless drive*-re nem vonatkozik).
- 2 Nyomja meg a tengelykapcsoló- vagy fékpedált.
- 3 Nyomja meg röviden a **START/STOP ENGINE** gombot.

Leállítás

- 1 Nyomja meg röviden a **START/STOP ENGINE** gombot.
- 2 Vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.



Behúzás

- Nyomja meg a **PUSH LOCK/PULL RELEASE** kezelőszervet – a szimbólum villogni kezd. Amikor folyamatosan világít, akkor a rögzítőfék be van húzva.

Kioldás

- 1 Nyomja be a lábfékpedált.
- 2 Húzza meg a **PUSH LOCK/PULL RELEASE** kezelőszervet.

Automatikus kiengedés

- Induljon el (az automata sebességváltóval felszerelt autókban a biztonsági övnek becsatlolva kell lennie).



Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők bekapcsolásához vagy felfelé egy törléshez.

- 1 Esőérzékelő be/ki.
- 2 Az esőérzékelő érzékenysége vagy a szakaszos működés késleltetésének szabályozása.
- 3 Ablaktörlő, hátsó ablak - szakaszos/normál.

Az ablaktörlő lapátok felemeléséhez azoknak szerviz állásban kell lenniük – lásd kezelési útmutató.





Manuális sebességváltó

A motor leállítása: Nyomja be a tengelykapcsolót, mozgassa üres állásba a kapcsolókart, és engedje fel a tengelykapcsoló-pedált.

A motor beindítása: Nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.

Automata sebességváltó

A motor leállítása: Állítsa meg az autót a fékpedállal és tartsa fenn a féknyomást.

A motor beindítása: Engedje fel a fékpedál nyomását.

A gomb világító lámpája jelzi, hogy a funkció aktív.



Az autó ütközésfigyelmeztető rendszerrel rendelkezik automatikus fékezés és gyalogos és kerékpáros-felismerés funkcióval, amely figyelmeztet, fékez és/ vagy megáll a járművek, kerékpárosok és gyalogosok észlelésekor.

A funkció csak segítség és nem minden helyzetben működik – például nem látja oldalról a kerékpárosokat, a 80 centiméternél alacsonyabb vagy a részlegesen takarásban lévő gyalogosokat.

Fontos a funkció működésének megértése – lásd kezelési útmutató.



- 1 Oldja ki a reteszt.
- 2 Állítsa a kormánykereket előre/hátra és fel/le.
- 3 Aktiválja a reteszt.





- 1 Az üléspárna elejének felemelése/leengedése.
- 2 Az ülés emelése/süllyesztése.
- 3 Az ülés előre/hátra mozgatása.
- 4 Az üléstámla döntése.
- 5 A deréktámasz* beállítása.
- 6 Az elektromos ülés* beállításainak tárolása.
- 7 Az elektromos ülés* memóriagombjai.

Beállítás tárolása:

Tartsa nyomva a gombot a beállítások tárolásához, miközben megnyomja az egyik memóriagombot. Tartsa nyomva a gombokat, amíg hangjelzést nem hall, és egy szöveg nem jelenik meg a kombinált műszerfalon. Ezzel tárolja az ülés és a külső tükrök helyzetét. A deréktámasz helyzete nem kerül tárolásra.

A külső tükrök és az elektromos ülés memória-beállításai (a deréktámasz kivételével) a távvezérlős kulcsban* is tárolhatók – lásd kezelési útmutató.



Hogyan nyitható és zárható az elektromos működtetésű csomagtérajtó*?

Nyitás

- Nyomja meg enyhén a külső kulcs alatt elhelyezkedő gumírozott lapot. Vagy, nyomja hosszan a világításpanel gombját vagy a távvezérlő gombját, amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.

Zárás

- Nyomja meg a gombot és a csomagtérajtó automatikusan lecsukódik.

A csomagtérajtó manuálisan is nyitható/zárható.



Hogyan szabályozhatom a hőmérsékletet? 04



- 1 Forgassa az egyedi hőmérsékletek beállításához az utastér bal/jobbi oldali részében. A kijelző a beállított hőmérséklet mutatja.
- 2 Nyomja meg az **AUTO** gombot a levegőelosztás és egyéb funkciók automatikus szabályozásához. A képernyő az **AUTOM. KLÍMA** szöveget mutatja.



Hogyan páratlanítsam a szélvédőt? 04

- 1 Nyomja meg a szélvédő elektromos fűtésének* bekapcsolásához - a kijelzőn világít az 1. szimbólum.
- 2 A következő megnyomás maximális levegő-áramlást irányít a szélvédő és az oldalablakokra - világít az (1) és (2) szimbólum.
- 3 A következő megnyomás mindkét funkciót kikapcsolja – egyik szimbólum sem világít.

Elektromos fűtés nélkül: nyomja meg a levegőáramlás aktiválásához/kikapcsolásához.



Hogyan működik a fényszóróvezérlés automata üzemmódba? 04

Az **AUTO** üzemmód az alábbi lehetőségeket nyújtja:

- A nappali világítás automatikusan vált a nappali lámpák és a tompított fényszóró között.
- A távolsági fényszóró a tompított fényszóró bekapcsolt állapotában aktiválható.
- Az aktív távolsági fényszóró (AHB)*, amely automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórót vagy a közlekedési feltételeknek megfelelően alkalmazza a távolsági fényszóró működését-használható.
- Alagútészlelés* bekapcsolva.



Hogyan kezeljem a fedélzeti számítógépet? 04



- 1 Az **OK** gomb megnyitja a fedélzeti számítógép menüt, aktiválja a kiválasztott lehetőséget és eltávolítja az üzeneteket.
- 2 A forgókapcsolóval görgethet a fedélzeti számítógép lehetőségei között.
- 3 A **RESET** gomb visszaállítja a fedélzeti számítógép kiválasztott lépésének adatait és visszalép a menüstruktúrában.



Hogyan nullázhatom le a napi kilométer-számlálót? 04



- 1 Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a **T1** vagy **T2** napi kilométer-számláló mutatójához.
- 2 Nyomja meg hosszan a **RESET** gombot a mutatott napi kilométer-számláló nullázásához.

Hogyan változtathatom meg az autó kijelzőinek megjelenését? 04



Különböző témákat választhat a digitális* kombinált műszerfalhoz, ilyenek például a Performance vagy Eco.

A téma megváltoztatásához:

- 1 Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló **OK** gombját a motor beindítását követően.
- 2 Forgassa a kar forgókapcsolóját a **Témák** menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Forgassa a forgókapcsolót a téma kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

A téma a távvezérlős kulcs memóriájában tárolódik* – lásd a kezelési útmutatót.





- 1 Egy rövid megnyomás aktiválja a rendszert.
- 2 Egy hosszú megnyomás (a képernyő kikapcsolásáig) kikapcsolja azt.

A hang kikapcsolásához: Nyomja meg röviden - a következő megnyomásra visszakapcsol.

Ne feledje, hogy a teljes Sensus rendszer (beleértve a navigáció* és telefon funkciókat*) egyszerre kapcsol be/ki.



- 1 Nyomja meg a **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** vagy gombot a fő forrás kiválasztásához. Ebben a helyzetben az utolsó aktív forrás normál nézete jelenik meg.
- 2 Nyomja meg az **OK/MENU** gombot vagy a kormánykerék forgókapcsolóját* a kiválasztott forrás főmenüjének eléréséhez.
- 3 Forgassa a **TUNE** gombot vagy a forgókapcsolót a navigáláshoz a menükben.
- 4 Nyomja meg az **OK/MENU** gombot vagy a forgókapcsolót egy elem kiválasztásához a menükben.

Röviden nyomja meg az **EXIT** gombot a visszalépéshez a menürendszerben, egy funkció törléséhez vagy bevitt karakterek törléséhez.

Nyomja meg hosszan az **EXIT** gombot a visszatéréshez a normál nézethez vagy a normál nézetből a forrás fő nézethez.

Tanácsok:

Menjen a gyorsmenühöz a normál nézetből, nyomja meg egyszer a fő forrás gombot. Nyomja meg újra, hogy visszatérjen a normál nézethez.



A rendszer használatával kapcsolatos további tájékoztatásért – lásd kezelési útmutató.





Hogyan csatlakoztathatók Bluetooth® telefon*?

04

- 1 A telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot.
- 2 Válassza **Autó észlelhetővé tétele**, és erősítse meg az **OK/MENU** gombbal.
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót a mobiltelefonon. Keresse meg és csatlakoztassa az autót a telefonhoz.
- 4 Kövesse a telefonon és a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telefon most csatlakoztatva van és vezérelhető az autóval.

Ha a telefon regisztrálása sikertelen – lásd kezelési útmutatót.



Hogyan csatlakozhatok az internethez*?

04

- 1 csatlakoztassa a telefont az autóhoz (lásd "Hogyan csatlakoztathatók Bluetooth® telefon?"), és aktiválja az internetmegosztást a telefonon.
- 2 A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot, válassza ki a **Beállítások > Internetbeállítások > Kapcsolat ezen keresztül:** menüpontot. Válassza ki az **Autómodem, Wi-Fi** vagy **Bluetooth** lehetőséget.

A jövőben az autó automatikusan a kiválasztott internetkapcsolatot használja.

A csatlakoztatással kapcsolatos további tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.



Milyen szolgáltatásokat biztosít a Volvo ID* azonosító?

04

A Volvo ID az Ön járműhöz rendelt személyes azonosítója, amely különböző szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést, mint amilyen a My Volvo web és a címek küldése interneten a térképszolgáltatásból közvetlenül a járműhöz.

Az alábbiak szerint regisztrálhatja vagy kezelheti Volvo ID azonosítóját:

- 1 Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot.
- 2 Válassza az **Alkalmazások > beállítások** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Volvo ID azonosítóval kapcsolatos további tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.





Hogyan használhatók alkalmazásokat, amikor az autó csatlakoztatva van az internethez*? 04

Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez, akkor zeneszolgáltatások, internetrádió, navigációs szolgáltatások alkalmazásai és egyszerű webböngészők használhatók.

- 1 Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
- 2 Válassza az **Alkalmazások** lehetőséget, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot az elérhető alkalmazások megjelenítéséhez.
- 3 Válassza ki az alkalmazást, és erősítse meg az **OK/MENU** gombbal.

Bizonyos alkalmazások az alkalmazáshoz/szolgáltatáshoz tartozó különálló fiókkal történő bejelentkezést igényelnek. Használja meglévő fiókját vagy regisztráljon újra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Hogyan indíthatok telefonhívást*? 04

- 1 A telefon forrás normál nézetében, vigye be a kívánt számot vagy forgassa lefelé a forgókapcsolót a kormánykeréken a telefonkönyv és felfelé a híváslista eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a forgókapcsolót a tárcsázáshoz.

A hívást az **EXIT** gomb megnyomásával szakíthatja meg.

A telefonhívások indításának egyéb módjaival kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.



Hogyan veszem fel a telefont*? 04

- Nyomja meg a forgókapcsolót a bejövő hívások fogadásához.

A hívást az **EXIT** gomb megnyomásával utasíthatja el/szakíthatja meg.

A telefonhívások fogadásának egyéb módjaival kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.



Hogyan csatlakoztathatók külső audioeszköz? 04



- 1 Csatlakoztasson külső eszközt az AUX vagy USB* bemenethez vagy a középkonzól tárolórekeszébe.
- 2 A média forrás normál nézetében, nyomja meg a **MEDIA** gombot a középkonzolon.
- 3 Forgassa a **TUNE** gombot a kívánt audioforráshoz, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot.

Külső eszközök egyéb csatlakoztatási módjaival kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.



Hogyan állíthatók be egy GPS* úti cél? 04

- 1 Nyomja meg a **NAV** gombot a navigációs rendszer elindításához - egy térkép jelenik meg.
- 2 Nyomja meg újra a **NAV** gombot, és válassza a **Címmegadás** lehetőséget az **OK/MENU** gombbal.
- 3 Vigye be a keresési feltételt/keresési feltételeket a margarétakerékkel vagy a középkonzól numerikus billentyűzetével.
- 4 Ezután válassza ki az **Egyes cél beállítása** vagy a **Hozzáadás útpontként** lehetőséget, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot.

A navigációs rendszer* egyes piacok közötti eltéréseivel kapcsolatban – lásd a különálló mellékletet.



Milyen beállítások hajthatók végre a menürendszerben? 04

A MY CAR menüvel kezelheti a jármű számos funkcióját, például az óra, a külső tükrök és a zárok beállításait.

A használandó gombokat a korábbi, "Hogyan navigáljak az infotainment rendszerben?" című szöveg alatt találja.





- 1 A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszeropciók > Időbeállítások** menüpontot.
- 3 Forgassa a **TUNE** gombot az **Automatikus idő** lehetőséghez, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot az idő automatikus beállításához.

Ügyeljen arra, hogy a pillanatnyi helyet válassza ki a helyes idő beállításához az autóban.

Hogyan hívhatom fel a műhelyt vagy jegyezhetek elő szervizelést*?



- A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot, és válassza a **Szervíz és javítás** lehetőséget.

A **Szervíz és javítás** menüpont alatt információkat találhat a választott műhelyről és, hogy regisztrált a My Volvo weboldalon. A **Márkakereskedő információi** menüpontban lehetősége van felhívni és előjegyzési kérelmet küldeni a műhelynek (ez a My Volvo weboldalon is lehetséges). Lehetőség van a műhely adatainak módosítására és a műhely, mint úti cél beállítására is.

Csak bizonyos piacokra érvényes.



Mit tesz az ECO*?



Az **ECO** gomb megnyomása egy optimális üzemanyag-gazdaságos vezetési programot aktivál, amely, többek között, az alábbi változásokat foglalja magában:

- Start/Stop – a motor automatikusan leállhat, mielőtt az autó teljesen megállna.
- Eco Coast – a motorfék megszűnik, és az autó gurul.
- Bizonyos klíma funkciók kikapcsolása vagy csökkentése.



Hogyan tankoljak?

05

- Nyomja meg a gombot a világításpanelen az üzemanyagtöltő fedél kinyitásához - a fedél a gomb elengedésekor kinyílik.

A nyíl a kombinált műszerfal szimbólumán mutatja, hogy az autó melyik oldalán helyezkedik el az üzemanyagtöltő sapka.



Hogyan mossam az autót?

05

A kézi mosás kíméletesebb a fényezéshez, mint az automata autómosók. A fényezés érzékenyebb is, amikor még új. Ezért azt javasoljuk, hogy az első néhány hónapban kézzel mossa új autóját.

Használjon tiszta vizet és mosószivacsot. Ne feledje, hogy a szennyeződések és a por megkarcolhatják a fényezést.



Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?

05

A bőr rendszeres ápolást igényel a jó megjelenésének fenntartásához. Ezért a bőr kárpitozást évente 1-4 alkalommal kezelni kell Volvo bőrápoló készlet használatával. A Volvo bőrápoló készletet Volvo kereskedésekben vásárolhatja meg.



Az ábrák az autó néhány tárolóhelyét mutatják.



A kezelési útmutatóban több tárolóhely elhelyezkedését is megtalálja.



Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?

A távvezérlős kulcsnak legalább az I állásban kell lennie ahhoz, hogy az utastér 12 voltos aljzatai működjenek*. A csomagtérben található 12 voltos aljzat mindig feszültség alatt van.



Hogyan működik a Keyless zárrendszer?



Az elektromágneses mezők és az árnnyékolás zavarhatja a Keyless funkció működését. Ne helyezze/tárolja a távvezérlős kulcsot mobiltelefon vagy fémtárgyak közelében.

Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort?



Hidegindítást követően az alapjáratú fordulatszám a környezeti hőmérséklettől függetlenül magas. Ez a Volvo hatékony kibocsátás-szabályozó rendszerének része. Hidegindításakor, bizonyos dízelmotorok késleltetve indulhatnak az előmelegítés miatt.

Hogyan működik a gyalogosvédelem?



A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat. A funkció nem képes minden helyzetben minden kerékpáros észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő kerékpárosokat. Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.

Hogyan állítsam be a kormánykereket?



Mindig elindulás **előtt** állítsa be a kormánykereket (az ülés beállítása után) – soha ne vezetés közben.

Hogyan állítsam be az ülést?



Mindig elindulás **előtt** állítsa be a vezetőülés megfelelő helyzetét – soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített állapotban legyen, hogy megakadályozza a személyi sérüléseket erős fékezések vagy baleset esetén.

Hogyan nyitható és zárható az elektromos működtetésű csomagterajtó?



Ügyeljen a zúzódásos sérülések kockázatára a nyitáskor/záráskor. Mielőtt elkezdődne a nyitás/zárás, ellenőrizze, hogy senki sincs a csomagterajtó közelében, mert a zúzódásos sérülések súlyos következményekkel járhatnak. Mindig figyelmesen működtesse a csomagterajtót. Ne használja az elektromos csomagterajtó-működtetést alacsony tető alatt. Ha a rendszert folyamatosan hosszú ideig működteti, akkor a túlterhelés megakadályozása érdekében kikapcsol. Körülbelül 2 perc elteltével használható újra.

Hogyan csatlakozhatok az internethez?



Az internet használata adatok átvitelével (adattforgalommal) jár, amelyért a hálózatüzemeltető díjat számít fel. Lépjen kapcsolatba velük az adattforgalom költségeivel kapcsolatban. Az autómódemon keresztül csatlakozáshoz, helyezze személyes SIM-kártyáját a kesztyűtartóban található tartóba, és válassza ki az **Autómódem** csatlakozási módot a MY CAR menüben. Az internethez csatlakozáshoz, írja be a SIM-kártya PIN-kódját. Ha nem szeretné az autó minden indításakor beírni a PIN-kódot, akkor kapcsolja ki a PIN-kódos zárolást az **Autómódem** pontban, eltávolítva a jelölést a **SIM-kártya letiltása** lehetőségénél.

Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat?



Bizonyos színezett ruhák (például farmerek és velúr anyagok) a kárpitok elszíneződését okozhatják. Soha ne használjon erős oldószereket – ezek károsíthatják a kárpitot.

Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?



A maximális áramfelvétel minden aljzat esetében 10 A (120 W).