



# V 40

WEB EDITION  
QUICK GUIDE

# SEJA BEM-VINDO AO SEU NOVO VOLVO!

Este documento contém uma recolha das funções mais utilizadas no seu automóvel. O manual de instruções e os restantes manuais contêm instruções de segurança e todos os textos de aviso, de importante e de nota.

Os símbolos seguintes significam:

**1** Elementos destacados nas imagens.

**1** Instruções passo-a-passo.

**!B** É extremamente importante ler o manual de instruções.

**⚠ ! i** Textos de aviso, de importante e de nota que devem ser lidos e encontram-se na última página.

As opções encontram-se assinaladas com um asterisco \*.

O manual de instruções está disponível como manual impresso e manual digital no ecrã do automóvel, na web e como aplicação móvel. A aplicação móvel contém todo o manual de instruções e filmes de instruções e ainda vários atalhos com texto e ilustração. A aplicação móvel pode ser descarregada para unidades móveis a partir de App Store ou Google play.

Aprenda também mais sobre o seu Volvo em [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



## 01 Arrancar e conduzir

Comando à distância

Sistema de fecho Keyless\*

Ligar e desligar o motor

Limpa pára-brisas

## 02 Auxílio à condução no seu automóvel

Assistência de Estacionamento Activa\*

Assistência em fila\*

Função Start/Stop\*

Protecção de peões\*

## 04 Funções no seu automóvel

Comando da climatização

Comando das luzes

Instrumento combinado

Sistema Infotainment

Telefone\*

Internet\*

Unidade de som externa

Botões na consola central

Definições no sistema de menus

Oficina/agendar serviço de manutenção\*

ECO\*

## 03 O seu ambiente de condução

Ajustar assento

Ajustar volante

## 05 Dicas

Abastecer

Manutenção do automóvel

Compartimentos de arrumação

Tomada AUX/USB\* e 12 V



- ➊ Destranca as portas e a tampa do porta-bagagens e também desactiva o alarme. A função pode ser ajustada em MY CAR.
- ➋ Tranca as portas e a tampa do porta-bagagens e também activa o alarme.
- ➌ Iluminação de aproximação.
- ➍ Uma pressão destranca a tampa do porta-bagagens, duas abrem ligeiramente.
- ➎ Função pânico.

O comando à distância pode memorizar definições para, por exemplo, espelhos retrovisores exteriores e assento do condutor de comando eléctrico\* – ver manual de instruções.



### O que mostram as luzes indicadoras do comando à distância\*?

- ➊ Luz verde contínua: O automóvel está trancado.
- ➋ Luz Amarela contínua: O automóvel está destrancado.
- ➌ Luz vermelha contínua: O alarme disparou depois de o automóvel ter sido trancado.
- ➍ Luz vermelha pisca alternadamente em ambas as luzes indicadoras: O alarme disparou há menos de 5 minutos.



### Como funciona o sistema de fecho Keyless\*? 01

O comando à distância pode permanecer todo o tempo no bolso, por exemplo.

#### Trancar e activar o alarme

- Toque na parte traseira de um dos puxadores exteriores das portas ou pressione ligeiramente no botão revestido a borracha mais pequeno do porta-bagagens.

#### Destrancar e desactivar o alarme

- Puxe um dos puxadores das portas e abra a porta normalmente ou pressione ligeiramente no botão revestido a borracha maior do porta-bagagens.



**Arrancar**

- 1 Insira o comando à distância no fecho de ignição (não se aplica a Keyless drive\*).
- 2 Pressione o pedal da embraiagem ou do travão.
- 3 Pressione brevemente o botão **START/STOP ENGINE**.

**Desligar**

- 1 Pressione brevemente o botão **START/STOP ENGINE**.
- 2 Retire o comando à distância do fecho de ignição.

**Como inicio o limpa pára-brisas e o sensor de chuva\*?** 01

Desloque a alavanca para baixo para iniciar os limpa pára-brisas e para cima para uma passagem única.

- 1 Sensor de chuva Ligado/Desligado.
- 2 Regula a sensibilidade do sensor ou o intervalo de tempo.
- 3 Limpa vidro traseiro – intervalo/normal.

Para levantar as escovas do limpa pára-brisas é necessário que estas estejam em modo de serviço – ver manual de instruções.

**Como utilizo a Assistência de Estacionamento Activa PAP?** 02

O PAP verifica o espaço disponível e depois dirige o automóvel. A tarefa do condutor consiste na selecção da mudança, no controlo da velocidade e na travagem/paragem.

- 1 Active o PAP com uma pressão no botão. Não conduza a velocidade superior a 30 km/h.
- 2 Siga as instruções que vão surgindo no instrumento combinado.
- 3 Esteja preparado para parar o automóvel quando a imagem e o texto indicarem tal.





## O que faz a Assistência em fila LKA\*?

02

Se o automóvel estiver na iminência de cruzar uma linha lateral, o LKA actua no volante com um leve binário para conduzir o automóvel de volta para a sua faixa. Se o automóvel cruzar uma linha lateral o LKA avisa o condutor com vibrações no volante.

- Active o LKA com uma pressão no botão.



## Como utilizo a função Start/Stop\*?

02

### Transmissão manual

Parar o motor: Liberte, coloque a alavanca das mudanças na posição neutra e solte o pedal da embraiagem.

Arranque o motor: Pressione o pedal da embraiagem.

### Transmissão automática

Pare o motor: Pare o automóvel com o travão convencional e mantenha a pressão de travagem.

Iniciar o motor: Solte a pressão do pé no travão convencional.

A luz do botão acesa indica que a função está activa.



## Como funciona a Protecção de peões\*?

02

O automóvel possui um Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões que pode avisar, travar e/ou parar perante veículos, ciclistas e peões.

A função é apenas um meio auxiliar e não funciona em todas as situações – não consegue ver, por exemplo, ciclistas de lado e peões com altura inferior a 80 cm ou parcialmente ocultos.

É importante entender esta função devidamente – ver manual de instruções.





## Como ajusto o assento?

- 1 Subir/descer a margem dianteira da almofada do banco.
- 2 Subir/descer o assento.
- 3 Deslocar o assento para a frente/trás.
- 4 Inclinar as costas.
- 5 Memorizar configurações do assento de comando eléctrico\*.
- 6 Botões de memória para o assento de comando eléctrico\*.

### Memorizar definições:

Mantenha pressionado o botão para memorização de definições, enquanto pressiona um dos botões de memória. Mantenha os botões pressionados até ouvir um sinal e aparecer o texto no instrumento combinado. As posições do assento e dos retrovisores exteriores são memorizadas.



As configurações memorizadas do assento e dos retrovisores exteriores para o assento de comando eléctrico também podem ser memorizadas no comando à distância\* – ver manual de instruções.



## Como ajusto o volante?

- 1 Liberte a trancagem.
- 2 Ajuste o volante para a frente/trás e cima/baixo.
- 3 Active a trancagem.





**1** Pressione para temperatura individual. Pressione várias vezes para seleccionar as definições para o lado esquerdo, direito ou para ambos os lados. Rode para ajustar a temperatura. O ecrã da consola central exibe a temperatura seleccionada para cada lado.

**2** Pressione **AUTO** para o comando automático da distribuição do ar e restantes funções. O ecrã apresenta **CLIMATIZAÇÃO AUTOM.**



### Como desembacio o pára-brisa?

**1** Pressione para activar o aquecimento eléctrico do pára-brisa\* – o símbolo (1) no ecrã acende.

**2** A pressão seguinte activa também o fluxo de ar máximo para o pára-brisa e vidros laterais – os símbolos (1) e (2) acendem-se.

**3** A pressão seguinte desliga ambas as funções – nenhum símbolo se acende.

Sem aquecimento eléctrico: Pressione para activar/desactivar o fluxo de ar.




### Como funciona o modo automático do comando das luzes?

**AUTO** proporciona as seguintes alternativas:

- A iluminação de trânsito comuta automaticamente entre luzes diurnas e médios.
- Os máximos podem ser activados quando os médios estão acesos.
- Máximos activos (AHB)\* – que reduzem e activam automaticamente os máximos – podem ser utilizados.
- A detecção de túneis\* está activada.





- 1 **OK** abre os menus do computador de bordo, activa a alternativa seleccionada e apaga a mensagem.
- 2 Selector rotativo percorre as alternativas do computador de bordo.
- 3 **RESET** reinicia os dados na secção seleccionada do computador de bordo e recua na estrutura de menus.



#### Como reinicio o totalizador parcial do conta-quilómetros?

- 1 Rode o selector rotativo da alavancas do volante do lado esquerdo para exibir o totalizador parcial do conta-quilómetros **T1** ou **T2**.
- 2 Pressione longamente no botão **RESET** para reiniciar o totalizador parcial do conta-quilómetros exibido.



#### Como altero o aspecto dos mostradores do automóvel?

- Com o painel de instrumentos digital\* podem ser seleccionados vários temas, como por ex.: Performance ou Eco.
- Para mudar de tema:
- 1 Pressione o botão **OK** na alavancas do volante do lado esquerdo após o arranque do motor.
  - 2 Rode o selector rotativo da alavancas para seleccionar a alternativa de menu **Temas** e pressione **OK**.
  - 3 Rode o selector rotativo para seleccionar o tema e pressione em **OK** para confirmar.

O tema é memorizado na memória do comando à distância\* - ver manual de instruções.





1 Uma breve pressão activa o equipamento.

2 Uma longa pressão (até o ecrã apagar) desliga.

Para desligar o som: Pressione brevemente – a pressão seguinte reactiva.

Note que todo o sistema Sensus (incl. funções de navegação\* e de telefone\*) inicia/encerra em simultâneo.



### Como navego no sistema Infotainment?

04

1 Pressione **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\*, TEL\*** ou para seleccionar a fonte principal. Neste modo é apresentada a vista normal da última fonte activa.

2 Pressione em **OK/MENU** ou no selector rotativo\* do volante para aceder ao menu principal da fonte seleccionada.

3 Rode **TUNE** ou o selector rotativo para navegar nos menus.

4 Pressione em **OK/MENU** ou no selector rotativo para proceder a uma opção nos menus.

Breve pressão em **EXIT** para recuar no sistema de menus, cancelar uma função ou eliminar carácter inserido.

Pressione longamente em **EXIT** para regressar à vista normal ou para ir da vista normal para a vista de fonte principal.

#### Dicas:

Para aceder ao menu de atalho a partir da vista normal, pressione uma vez no botão da fonte principal. Volte a pressionar para regressar à vista normal.



Para mais informações sobre o manuseamento do sistema - ver manual de instruções.





- 1 Na vista normal da fonte telefone pressione **OK/MENU**.
- 2 Selecione **Tornar o carro detectável** e confirme com **OK/MENU**.
- 3 Active o Bluetooth® no telemóvel. Procure e conecte o automóvel ao telefone.
- 4 Siga as instruções no telefone e no ecrã. O telefone encontra-se agora conectado e pode ser comandado a partir do automóvel.

Se o registo do telefone não for bem sucedido - ver manual de instruções.



### Como conecto à Internet\*?

- 1 Conecte o telemóvel ao automóvel (ver "Como conectar um telefone Bluetooth®?") e active a partilha de Internet no telefone.
- 2 Na vista normal da fonte MY CAR pressione em **OK/MENU**, seleccione **Configurações > Configurações da internet > Ligar através de**. Selecione uma das alternativas **Modem do carro, Wi-Fi ou Bluetooth**.

De seguida o automóvel conecta-se automaticamente através da ligação à Internet seleccionada.



Para mais informação sobre a conexão – ver manual de instruções.



### De que serviços posso dispor com Volvo ID\*? 04

Volvo ID é a sua identidade (ID) pessoal vinculada ao automóvel, que dá acesso a vários serviços, tais como web My Volvo, e que também permite mandar um endereço do serviço de mapas da Internet directamente para o automóvel.

- Registe ou manuseie o seu Volvo ID da seguinte forma:
- 1 Pressione o botão de ligação .
  - 2 Selecione **Aplicações > Configurações** e siga as instruções no ecrã.

Para mais informação sobre Volvo ID – ver manual de instruções.





## Como utilizo aplicações quando o automóvel está ligado à Internet\*? 04

Com o automóvel ligado à Internet podem ser utilizadas aplicações tais como serviços de música, rádio pela web, serviços de navegação e leitor simples de web.

- 1 Pressione o botão de ligação .
- 2 Selecione **Aplicações** e pressione em **OK/MENU** para exibir as aplicações disponíveis.
- 3 Selecione a aplicação e confirme com **OK/MENU**.

Algumas aplicações requerem o início de sessão em outra conta do fornecedor de aplicações/serviços. Use a conta existente ou registe uma nova. Siga as instruções no ecrã.



## Como faço uma chamada\*?

04

- 1 Na vista normal da fonte telefone insira o número desejado ou rode o selector rotativo do volante para baixo para aceder à lista telefónica ou para cima para aceder à lista de chamadas.
- 2 Pressione o selector rotativo para chamar.

A chamada é terminada com uma pressão em **EXIT**.

Para outras formas de chamar com o telefone – ver manual de instruções. 



## Como atendo o telefone\*?

04

- Pressione o selector rotativo para aceitar uma chamada em entrada.

A chamada é recusada/terminada com uma pressão em **EXIT**.

Para outras formas de atender o telefone – ver manual de instruções. 



- 1 Ligue uma unidade externa através das entradas AUX ou USB\* no compartimento de arrumos da consola central.
- 2 Na vista normal da fonte média pressione em **MEDIA** na consola central.
- 3 Rode **TUNE** para a fonte de áudio desejada e pressione **OK/MENU**.

Para outras ligações da unidade externa – ver manual de instruções.



#### Como indico um destino GPS\*?

- 1 Pressione **NAV** para iniciar o sistema de navegação – aparece um mapa.
- 2 Pressione mais uma vez em **NAV** e seleccione **Inserir morada** com **OK/MENU**.
- 3 Insira algum/alguns critérios de busca com o selector de escrita ou com a unidade de botões numérica da consola central.
- 4 De seguida seleccione **Marcar dest. individual** ou **Adicionar ponto de passagem** e pressione **OK/MENU**.

Para mais informações e diferenças de mercado – ver o manual RTI\*.



#### Quais as definições que podem ser feitas no sistema de menus?

Em MY CAR são comandadas muitas funções do automóvel, por ex.: definições do relógio, espelhos retrovisores e fechos.

Ver o capítulo anterior "Como navego no sistema Infotainment?" para saber quais os botões utilizados.



## Como acerto o relógio?



- 1 Na vista normal da fonte MY CAR pressione **OK/MENU**.
- 2 Selecione **Configurações > Opções do sistema > Configurações de hora**.
- 3 Rode **TUNE** para **Hora automática** e pressione **OK/MENU** para activar o ajuste automático da hora.

Assegure-se de que selecciona a localização correcta para obter a hora certa no automóvel.

## Como realizo uma chamada para a minha oficina ou agendo serviço de manutenção\*?



- Na vista normal da fonte MY CAR pressione **OK/MENU** e seleccione **Serviço & reparação**.

Em **Serviço & reparação** existe informação sobre a sua oficina que registou no portal Web My Volvo. Em **Informação de agente** tem a possibilidade de telefonar e enviar pedido de agendamento à oficina (também disponível através do portal My Volvo). Também existe a possibilidade de actualizar a informação da oficina e indicar a oficina como destino.



Aplicável apenas em alguns mercados.



## O que faz o ECO\*?

Uma pressão em **ECO** activa um programa de condução optimizado do ponto de vista da economia de combustível com as seguintes características:

- Start/Stop – o motor pode parar automaticamente antes do automóvel se imobilizar.
- Eco Coast – a travagem com o motor cessa e o automóvel roda livremente.
- Desactivação ou redução de algumas funções de climatização.





## Como reabasteço?

- 1 Com o automóvel destrancado, abra a tampa do depósito pressionando ligeiramente a parte traseira da tampa e libertando.
- 2 Rebata a tampa para fora.
- 3 Introduza a agulheta da bomba na abertura de abastecimento de combustível.
- 4 Após o abastecimento: Aguarde 5–8 segundos antes de retirar o bico da bomba.



## Como devo lavar o automóvel?

A lavagem manual é mais delicada com a pintura do que a lavagem automática. A pintura é também mais sensível enquanto é nova. Por isso, recomenda-se que lave o automóvel à mão durante os primeiros meses.

Utilize água limpa e esponja apropriada. Lembre-se que a sujidade e a gravilha podem riscar a pintura.



## Como devo limpar os estofos em couro\*?

O couro necessita de cuidados regulares para manter o aspecto. Por isso os estofos em couro devem ser tratados com o kit Volvo Leather Care 1–4 vezes por ano. O kit Volvo Leather Care encontra-se à venda num revendedor Volvo.



Aqui são apresentados alguns dos compartimentos de arrumação do automóvel.



O manual de instruções indica mais compartimentos de arrumação.



Onde se encontram as tomadas AUX/USB\* e 12 V?

Para que a tomada 12 V do habitáculo funcione é necessário que o comando à distância esteja pelo menos na posição de ignição I. No compartimento da carga a tomada 12 V\* está sempre com corrente.



**Como funciona o sistema de fecho Keyless\*?**

 A utilização de luvas pode impedir o funcionamento Keyless nos puxadores das portas. A função Keyless pode ser perturbada por campos electromagnéticos e bloqueios. Não coloque/garde o comando à distância próximo de um telemóvel ou objectos metálicos.

**Como arranco ou desligo o motor?**

 Após arranque a frio, o ralenti é elevado independentemente da temperatura exterior. Isto faz parte do sistema Volvo de purificação dos gases de escape. No arranque a frio, alguns motores Diesel podem ter um arranque atrasado devido ao pré-aquecimento.

**Como utilizo a Assistência de Estacionamento Activa PAP?**

 PAP não funciona em todas as situações e foi concebida apenas para ser um meio auxiliar complementar. O condutor é sempre o último responsável pela condução do veículo de modo seguro e pela atenção sobre o restante trânsito e outros utilizadores da via que se aproximam ou cruzem durante o estacionamento.

**O que faz a Assistência em fila LKA\*?**

 LKA é apenas um meio de auxílio ao condutor e não funciona em todas as situações de condução, de trânsito, climatéricas ou de estrada. O condutor é sempre o responsável pela condução do veículo de forma segura e pelo cumprimento das normas e leis de trânsito.

**Como funciona a Protecção de peões?**

 A função não consegue detectar todos os peões em todas as situações e não vê peões parcialmente ocultos, pessoas com roupas que dissimulem os contornos do corpo ou peões com altura inferior a 80 cm, por exemplo. A função não detecta todos os ciclistas e não vê, por exemplo, ciclistas parcialmente ocultos, ciclistas que dissimulem os contornos do corpo ou que apareçam de lado. O condutor é sempre o responsável por o veículo ser conduzido de forma correcta e com as distâncias de segurança adaptadas à velocidade.

**Como ajusto o assento?**

 Ajuste do assento do condutor para a posição de condução correcta **antes** de iniciar a condução – nunca durante a viagem. Assegure-se de que o assento está em posição bloqueada para evitar danos pessoais perante uma eventual travagem brusca ou colisão.

**Como ajusto o volante?**

 Ajuste o volante (após o ajuste do assento) **antes** de iniciar a condução – nunca durante a viagem.

**Como conecto à Internet\*?**

 Ao utilizar a internet são transferidos dados (tráfego de dados), o que pode implicar custos no seu operador de rede. Contacte o seu operador para informação de custos do tráfego de dados. Para ligar através do modem do automóvel coloque o seu cartão SIM pessoal no suporte que se encontra no porta-luvas antes de seleccionar a alternativa ligar através de Modem do carro em MY CAR. Para ligar à Internet indique de seguida o código PIN do cartão SIM. Para não ter de indicar o código PIN sempre que arrancar o automóvel, pode desligar o bloqueio de código PIN na alternativa Modem do carro desmarcando Bloquear cartão SIM.

**Como devo limpar os estofos em couro\*?**

 Algumas peças de roupa tingidas (por ex.: jeans e peças de camurça) podem manchar os estofos. Nunca utilize solventes fortes – estes podem danificar os estofos.

**Onde se encontram as tomadas AUX/USB\* e 12 V?**

 A corrente máxima para cada tomada é de 10 A (120 W).