



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

Här kan du läsa om funktionerna för baksätet i din Volvo XC90 Excellence. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.



BILENS CENTERDISPLAY

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.



MOBILAPP

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDA

På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt bilägande.



TRYCKT INFORMATION

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.

KONTROLLDISPLAY I BAKSÄTET

Från kontrolldisplayen, som är placerad i tunnelkonsolen mellan baksätena, styrs sätesfunktioner samt värmning och kylning av dryck.

Fälla upp skärmen

- Tryck på skärmens ovansida. Skärmen åker upp automatiskt.

Skärmen startas automatiskt när den är uppfälld. Efter en viss tid dimmas ljuset. Rör vid skärmen för att återaktivera den.

Fälla ner skärmen

Skärmen fälls ner manuellt:

- Tryck på skärmens ovansida. Tryck tills skärmen helt fällts in i tunnelkonsolen. Skärmen släcks när den fälls ner.

LUFTJONISATOR

Luftjonisatorn bidrar till att förbättra luftkvaliteten i kupén genom att jonisera luften som blåses in och därmed förse kupén med frisk luft. Funktionen är alltid aktiv när bilen är i minst tändningsläge I.





NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN

Kontrolldisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring. Displayen består av olika vyer. Tryck på knapp i skärmen för att aktivera önskad funktion eller för att komma till vy för funktion.

Knappar i hemvyn



Knapp för eluppvärmning av vänster respektive höger säte.



Knapp för kylning/uppvärmning av mugghållare.



Knapp för ventilering av vänster respektive höger säte.



Knapp för justering av främre passagerarsäte från baksätet.

Återgå till hemvyn från en annan vy

Kontrolldisplayen återgår automatiskt till hemvyn efter en viss tid. Vid justering av främre passagerarsäte, tryck på kryssset för att återgå till hemvyn.



STÄLLA IN BAKSÄTE

Bilens baksäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.

Ändra ryggstödet lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sätet genom att justera bakre delen av reglaget uppåt/nedåt.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera främre delen av reglaget uppåt/nedåt.

Inställningar av massage, sidostöd, svankstöd och förlängning av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången. Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att dörren låsts upp utan att bilen är igång. Inställning av säte kan alltid göras när bilen är igång. Justering kan även göras viss tid efter att bilen stängts av.

Sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och därefter manövrera sätet igen.

För att justera sov-/komfortläge kan det bli nödvändigt att först flytta fram stolen något.

HANTERA MULTIFUNKTIONSREGLAGET

Multifunktionsreglaget används för justering av svankstöd, sidostöd i ryggen, dynans längd samt massageinställningar. Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i kontrolldisplayen. Skärmen visar enbart ett sätes inställningar i taget.

1. Fäll upp kontrolldisplayen manuellt.
2. Aktivera sätesinställning genom att vrida eller trycka på multifunktionsreglaget i valfri riktning. Sätesinställningsvyn öppnas i kontrolldisplayen.
3. Välj önskad funktion i kontrolldisplayen genom att trycka på displayen eller vrida på multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
4. Ändra inställning genom att trycka reglaget i önskad riktning.

Massage



Tryck på skärmmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera massagefunktionen. När bilen är avstängd är det inte möjligt att använda massagefunktionen.

Följande inställningsmöjligheter finns för massage:



På/Av: Välj mellan på och av för att sätta på/stänga av massagefunktionen.

1

Program 1-5: Det finns fem förinställda massageprogram. Välj mellan 1 (dyning), 2 (stegande), 3 (avancerad), 4 (svank) och 5 (skuldra).



Intensitet: Välj mellan låg, normal och hög.



Hastighet: Välj mellan långsam, normal och snabb.



Sidostöd



Tryck på skärmmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sidostöd i sätesryggen.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att öka sidostödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska sidostödet.



Svankstöd



Tryck på skärmmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av svankstöd.

- Tryck på sätesknapp upp/ner på multifunktionsreglaget för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
- Tryck på den främre delen av sätesknappen för att öka svankstödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska svankstödet.

Förlänga sittdyna



Tryck på skärmmknappen eller välj funktion med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sittdyna.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att förlänga sittdynan.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att korta sittdynan.



JUSTERING AV FRÄMRE PASSAGERARSÄTE FRÅN BAKSÄTET

Främre passagerarsäte kan justeras från baksätet i längdled och ryggstödet lutning kan ändras. Använd kontrolldisplayen mellan baksätena för att ändra främre passagerarsätets inställningar.



1. Tryck på knappen i skärmen för justering av främre passagerarsäte från baksätet.
2. En ny vy öppnas där lutning och längdled kan ställas in.
3. Tryck på kryssset för att återgå till hemvyn.

Justera ryggstödet lutning

- Tryck på övre vänster pil för att fälla ryggstödet på främre passagerarsäte framåt.
- Tryck på övre höger pil för att fälla ryggstödet på främre passagerarsäte bakåt.

Justera i längdled

- Tryck på nedre vänster pil för att flytta främre passagerarsäte framåt.
- Tryck på nedre höger pil för att flytta främre passagerarsäte bakåt.



ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN

Sätena kan värmas för att öka komforten när det är kallt. Sättesvärmen styrs från kontrolldisplayen.



- Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de fyra nivåerna: av, hög, medel och låg. Knappen visar inställd nivå.

Sätena kan ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna. Sättesventilationen styrs från kontrolldisplayen.



- Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de fyra nivåerna: av, hög, medel och låg. Knappen visar inställd nivå.



HÅLLARE FÖR IPAD

På baksidan av framsätets nackstöd finns hållare som passar de flesta iPad-modeller. Fäst iPad på följande sätt:

1. Tryck ner fliken och vik den framåt mot nackstödet för att öppna luckan.
2. Skjut in iPaden i hållaren och stäng luckan.

För att ta loss hållaren från sitt fäste, gör på följande sätt:

1. Tryck in knappen på undersidan av den fasta delen.
2. Dra hållaren bakåt/uppåt för att lossa från fästet.



FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD

Bilen är utrustad med fästpunkter för barnskydd i bakre sätesraden. De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.

1. Skjut fram sätet samt fäll fram ryggstödet för att komma åt fästpunkten.
2. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar för rätt montering.



FÄLLA UPP BORD

Under armstödet finns två bord som kan fällas ut över baksätena.

1. Öppna armstödet lock helt.
2. Lyft upp bordet ur armstödet med hjälp av läderfliken och sväng fram bordet till en helt vertikal position.
3. Fäll ner bordsskivan över sätet.

Upprepa stegen i omvänd ordning för att fälla in borden.



KYLBOX

Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox med plats för två flaskor och förvaringsplats för kristallglaset.

- Tryck på knappen som är placerad ovanför luckan för att öppna boxen.
- På insidan av kylboxen finns ett reglage för temperaturinställning.

Kylfunktionen är aktiv när bilen är igång eller när bilen är satt i tändningsläge II.



VÄRMA OCH KYLA DRYCK

Framför armstödet finns två mugg-/glashållare, samt en värmande/kylande hållare för t.ex. en flaska eller te-/kaffemugg.

- Tryck på locket för att öppna hållaren. Värmning eller kylning styrs från kontrolldisplayen. Blå lysdioder indikerar att kylning är aktiv, röda lysdioder indikerar att värmning är aktiv.

Värmning eller kylning är aktiv när bilen är igång eller när bilen är satt i tändningsläge II.



- Tryck upprepade gånger på knappen i kontrolldisplayen för att skifta mellan de tre lägena: av, kylning och värmning. Knappen visar inställt läge.

HÄR FINNS USB- OCH ELUTTAG

USB-uttag: Under armstödet i baksätet finns två USB-uttag. Skärmfästena på baksidan av framsätenas nackskydd har också två USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta.

Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljudanläggning via USB-uttagen.

Eluttag: Under armstödet i baksätet finns ett 12 V-eluttag och ett 230 V-eluttag.

230 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex. laddare eller bärbara datorer.

– Koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten.

12 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. musikspelare eller mobiltelefoner.

– Ta bort cigarettändaren från uttaget och koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka cigarettändaren när uttaget inte används.

Bilens elsystem måste vara lägst i tändningsläge I för att USB- och eluttag ska leverera ström.





FÖRVARINGSPLATSER

På baksidan av framsätenas nackstöd finns hållare för surfplattor.

Ett förvaringsutrymme finns under armstödet mellan stolarna.

Askkoppar finns i dörrarnas sidor.

Förvaringsfack finns i dörrarnas sidor.

På tunnenkonsolens sidor finns förvaringsfickor.

På framsätenas ryggar finns förvaringsfickor.



HANDTAG I LASTUTRYMME

Bilen är utrustad med ett självlysande handtag¹ på insidan av bakluckan. Det kan användas för att öppna luckan inifrån vid en nödsituation.

- Dra ner handtaget för att öppna luckan.

Efter användandet måste handtaget tryckas tillbaka till sin ursprungliga position manuellt.

¹ Gäller endast vissa marknader.

SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.



VARNING

Förvaringsplatser

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

Värma och kyla dryck

Förvara flaskor, termosar, glas och muggar i hållare eller i kylboxen under färd.

Eluppvärmda baksäten

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

Fästpunkter för barnskydd

Barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.

Handtag i lastutrymme

Se till att hålla dörrar och baklucka låst och håll nycklarna utom räckhåll för barn. Barn utan tillsyn kan låsa sig inne och riskera att skadas.

Varma dagar kan temperaturen stiga hastigt i bilen och att utsättas för den höga temperaturen kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Små barn är särskilt känsliga.



VIKTIGT

Navigera i kontrolldisplayen

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

Ventilerade baksäten

Sättesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.

Hållare för iPad

iPad bör ha skyddsplast på skärmen när den sitter i iPad-hållaren, detta för att undvika glassplitter vid en eventuell kollision.

Säkringar

Ersätt alltid en trasig säkring med en som har samma färg och amperebeteckning. Sätt aldrig dit en säkring med högre värde än den som anges i tabellen i ägarmanualen.

Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan det bero på att säkringen löst ut på grund av en tillfällig överbelastning. För information om säkringar, se bilens ordinarie ägarmanual.

Effektuttag

12 V-uttaget har maximalt effektuttag på 120 W och 230 V-uttaget har 150 W.



OBS

Kylbox

Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för bästa funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt utrymme vid boxens luftintag i lastutrymmet.

Temperaturinställningen kan behöva justeras beroende på den omgivande temperaturen. För att snabbt sänka temperaturen rekommenderas maxläget.

På grund av minusgrader i botten av kylskåpet för snabbare nerkylning kan det uppstå kondensvatten som ibland behöver torkas bort. För bästa urtorkning/rengöring behöver man plocka ur den transparanta flaskhållaren.

Eluppvärmda baksäten

Eluppvärmning av baksätet stängs automatiskt av efter 15 minuter.

Ventilerade baksäten

Sättesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Nivå låg rekommenderas vid långvarig användning.

V O L V O

