



V40

CROSS COUNTRY

WEB EDITION

QUICK GUIDE

APSVIECAM JŪS AR JAUNO VOLVO!

Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un citām rokasgrāmatām jāsaturo drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.

Šie simboli nozīmē:

-  Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
 -  Instrukcijas soli pa solim.
 -  Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
 -  Pēdējā lapā atrodas brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas jāizlasa.
- Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā, digitālā formā automašīnas ekrānā, timekli un kā mobilā lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un tai ir vairāki meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilo lietotni var lejupielādēt mobilajās ierīcēs no App Store vai Google play.

Uzziniet vēl vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com.



01 Iedarbināšana un braukšana

Tālvadības pults atslēga
Keyless* sistēma
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Stiklu tīrītāji

02 Vadītāja atbalsts automašīnā

Stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
Joslas saglabāšanas palīgsistēma*
Start/Stop funkcija*
Gājēju aizsardzība*

03 Jūsu braukšanas vide

Sēdekļa regulēšana
Stūres regulēšana

04 Automašīnas funkcijas

Klimata sistēmas vadības slēdži
Priekšējo lukturu vadības ierīce
Kombinētais instrumentu panelis
Infotainment sistēma
Tālrunis*
Internets*
Ārēja audio ierīce
Viduskonsoles taustiņi
Izvēlņu sistēmas iestatījumi
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
ECO*

05 Padomi

Degvielas uzpildīšana
Automobiļa kopšana
Glabāšanas nodalījumi
AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas



- 1 Atslēdz durvis un aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju. Funkciju var atiestatīt izvēļņu sistēmā MY CAR.
- 2 Aizslēdz durvis un aizmugures durvis un aktivizē signalizāciju.
- 3 Tuvošanās apgaismojums.
- 4 Nospiežot vienreiz, atslēdz bagāžas nodalījumu; nospiežot divreiz, nedaudz to paver.
- 5 Trauksmes funkcija.

Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus*, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Ko rāda tālvadības pults atslēgas* indikatora lampiņas?



- 1 Zaļa pastāvīga gaisma: automašīna ir aizslēgta.
- 2 Dzeltēna pastāvīga gaisma: automašīna ir atslēgta.
- 3 Sarkana, pastāvīgi izgaismota lampiņa: pēc automašīnas aizslēgšanas ir nostrādājusi signalizācija.
- 4 Sarkana, abās indikatora lampiņās pārmaiņus mirgojoša gaisma: signalizācija nostrādājusi mazāk nekā pirms 5 minūtēm.



Kā darbojas Keyless* sistēma?



Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā, visu laiku.

Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana

- Pieskarieties viena ārējā durvju roktura aizmugurējai daļai vai viegli nospiediet mazāko no aizmugures durvju divām gumijas pogām.

Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana

- Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti vai viegli nospiediet lielāko no divām aizmugures durvju gumijas pogām.





Kā iedarbināt vai izslēgt dzinēju?

01

Iedarbināšana

- 1 Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdži (neattiecas uz Keyless drive*).
- 2 Nospiediet sajūga vai bremžu pedāli.
- 3 Īsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE**.

Izslēgšana

- 1 Īsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE**.
- 2 Izņemiet tālvadības pults atslēgu ārā no aizdedzes slēdža.



Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus sensoru*?

01

Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un uz augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.

- 1 Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
- 2 Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
- 3 Stikla tīrītājs, aizmugurējais logs - tīrīšana ar pārtraukumiem/parastā tīrīšana.

Lai varētu pacelt tīrītāja slotiņas, tām jāatrodas apkopes pozīcijā – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Kā lietot stāvvietā novietošanas palīgsistēmu PAP*?

02

PAP pārbauda pieejamo vietu un pēc tam iestūrē tajā automašīnu. Jūsu uzdevums ir izvēlēties pārnēsumu, kontrolēt ātrumu un bremzēt/apturēt automašīnu.

- 1 Aktivizējiet PAP, nospiežot taustiņu. Nebrauciet ātrāk par 30 km/h.
- 2 Ievērojiet kombinētajā instrumentu panelī redzamās instrukcijas.
- 3 Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad attēli un teksts iesaka to darīt.





Ja automašīna gatavojas šķērsot sānu līniju, LKA aktīvi stūrē atpakaļ joslā, piemērojot nelielu griezes momentu. Ja automašīna šķērso sānu līniju, LKA brīdina ar pulsējošu vibrēšanu stūres ratā.

- Aktivizējiet LKA, nospiežot taustiņu.



Manuālā pārsenumkārbā

Izslēdziet dzinēju: nospiediet sajūgu, ieslēdziet pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atļaidiet sajūga pedāli.

Iedarbiniet dzinēju: nospiediet sajūga pedāli.

Automātiskā pārsenumkārbā

Izslēdziet dzinēju: apturiet automašīnu, nospiežot bremžu pedāli, un pēc tam uzturiet bremžu spiedienu.

Iedarbiniet dzinēju: atļaidiet bremžu pedāli.

Izgaismota lampiņa taustiņā norāda, ka funkcija ir aktīva.



Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt un/ vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas transportlīdzeklis, velosipēdists vai gājējs.

Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm vai kuri ir daļēji aizsegti.

Ir svarīgi izprast šo funkciju – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.





- 1 Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
- 2 Pacelt/nolaist sēdekli.
- 3 Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
- 4 Sasvērt sēdekļa atzveltni.
- 5 Saglabāt elektriski regulējamā sēdekļa iestatījumus*.
- 6 Elektriski regulējamā sēdekļa atmiņas taustiņi*.

Saglabāji iestatījumus:

Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan signāls un kombinētajā instrumentu panelī tiek parādīts teksts. Tiks saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas.

Elektriski regulējamā sēdekļa un sānu spoguļu atmiņas iestatījumus var saglabāt arī tāl vadības pults atslēgā* – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



- 1 Atbrīvojiet aizturi.
- 2 Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju.
- 3 Aktivizējiet aizturi.





- 1 Nospiediet, lai iestatītu individuālu temperatūru. Vairākas reizes nospiediet, lai atlasītu iestatījumu kreisajai pusei, labajai pusei vai abām. Pagrieziet, lai iestatītu temperatūru. Viduskonsoles ekrānā ir redzama katrai pusei atlasītā temperatūra.
- 2 Nospiediet **AUTO**, lai automātiski regulētu gaisa plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir redzams **AUTO CLIMATE**.



Kā atkausēt vējstiklu?

- 1 Nospiediet, lai aktivizētu vējstikla elektrisko apsildzi* - ekrānā izgaismojas simbols (1).
- 2 Nospiežot vēlreiz, tiek aktivizēta arī maksimāla gaisa plūsma uz vējstiklu un sānu logiem – izgaismojas simbols (1) un (2).
- 3 Nospiežot vēlreiz, tiek izslēgtas abas funkcijas - nav izgaismots neviens simbols.

Bez elektriskās apsildes: nospiediet, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa plūsmu.



Kā darbojas priekšējo lukturu vadības automātiskais režīms?

Režīms **AUTO** piedāvā šādas opcijas:

- Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
- Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās gaismas.
- Var izmantot aktīvās tālās gaismas (AHB)*, kas automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas.
- Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.





- 1 Nospiežot **OK**, var atvērt vadītāja infocentra izvēlnes, aktivizēt atlasīto opciju un nodzēst paziņojumus.
- 2 Ar ikšķratu var ritināt starp vadītāja infocentra opcijām.
- 3 Nospiežot **RESET**, tiek atiestatīti atlasītā vadītāja infocentra soļā dati un tiek atvērts iepriekšējais izvēlnes struktūras skats.



- 1 Pagrieziet kreisās puses svirslēdža ikšķratu, lai parādītu brauciena odometru **T1** vai **T2**.
- 2 Turiet nospiestu taustiņu **RESET**, lai atiestatītu redzamo brauciena odometru.



Digitālajam* kombinētajam instrumentu panelim var izvēlēties dažādus motīvus, piemēram, Performance vai Eco.

Lai mainītu motīvu:

- 1 Pēc dzinēja iedarbināšanas nospiediet kreisās puses svirslēdža taustiņu **OK**.
- 2 Pagrieziet sviras ikšķratu, lai atlasītu izvēlnes funkciju **Tēmas**, un nospiediet **OK**.
- 3 Pagrieziet ikšķratu, lai atlasītu tēmu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tēma tiek saglabāta tālvadības pults atslēgas atmiņā* – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.





- 1 Īsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.
- 2 Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek deaktivizēta.

Lai izslēgtu skaņu, īsi nospiediet. Nospiežot vēlreiz, tā tiek atkal ieslēgta.

Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija* un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta vienlaicīgi.



- 1 Nospiediet **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** vai , lai atlasītu galveno avotu. Šajā vietā tiek parādīts pēdējā aktivā avota parastais skats.
- 2 Nospiediet **OK/MENU** vai stūres iekškratu*, lai piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlei.
- 3 Pagrieziet **TUNE** vai iekškratu, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- 4 Nospiediet **OK/MENU** vai iekškratu, lai izvēlnēs veiktu atlasī.

Īsi nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ izvēlņu sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās rakstzīmes.

Turiet nospiestu taustiņu **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz galvenā avota skatu.



Padomi:

Lai no parastā skata dotos uz saišņu izvēlni, vienreiz nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.





Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni?

04

- 1 Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Make car discoverable** un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth® mobilajā tālrunī. Atrodiet tālruni un izveidojiet tam savienojumu ar automašīnu.
- 4 Ievērojiet mobilajā tālrunī un ekrānā redzamās instrukcijas.

Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no automašīnas.

Ja tālruni neizdodas reģistrēt, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Kā izveidot savienojumu ar internetu*?

04

- 1 Pievienojiet mobilo tālruni automašīnai (skatiet "Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni?") un tālrunī aktivizējiet piesaisti.
- 2 Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**, atlasiet **Settings > Internet settings > Connect through**. Atlasiet kādu no opcijām: **Car modem**, **Wi-Fi** tīklu vai **Bluetooth**.

Turpmāk automašīna automātiski izveidos savienojumu, izmantojot atlasīto interneta savienojuma veidu.

Plašāku informāciju par savienojumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



Kādus pakalpojumus saņemsu kopā ar Volvo ID*?

04

Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, My Volvo timeklīm, kā arī iespēju nosūtīt adresi no internetā esoša kartes pakalpojuma tieši uz automašīnu.

Reģistrējiet vai pārvaldiet savu Volvo ID šādi:

- 1 Nospiediet taustiņu **Connect**.
- 2 Atlasiet **Apps > Settings** un ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.





Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums*?

04

Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties timekļa radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un vienkāršus timekļa pārlūkus.

- 1 Nospiediet taustiņu Connect .
- 2 Atlasiet **Apps** un nospiediet **OK/MENU**, lai parādītu pieejamās lietotnes.
- 3 Atlasiet aplikāciju un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Kā veikt zvanu*?

04

- 1 Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo numuru vai pagriežiet stūres iekškrātu uz leju, lai piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai piekļūtu zvanu reģistram.
- 2 Nospiediet iekškrātu, lai sastādītu numuru.

Zvanu var pārtraukt, nospiežot **EXIT**.

Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



Kā atbildēt uz tālruņa zvanu*?

04

- Nospiediet iekškrātu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.

Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot **EXIT**.

Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.





Kā pievienot ārēju audio ierīci?

04

- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles glabāšanas nodalījuma AUX vai USB* ieeju.
- 2 Multivides avota parastajā skatā nospiediet viduskonsoles taustiņu **MEDIA**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam audio avotam un nospiediet **OK/MENU**.

Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



Kā iestatīt GPS* galamērķi?

04

- 1 Nospiediet **NAV**, lai palaistu navigācijas sistēmu – tiek parādīta karte.
- 2 Vēlreiz nospiediet **NAV** un atlasiet **Enter address**, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot rīkentiņu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
- 4 Pēc tam atlasiet **Set single destination** vai **Add as waypoint** un nospiediet **OK/MENU**.

Plašāku informāciju un ziņas par tirgus nobīdēm skatiet RTI rokasgrāmatā*.



Kādus iestatījumus var veikt izvēlņu sistēmā?

04

Izvēlņu sistēma MY CAR ietver vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzeņu iestatījumus.

Informāciju par to, kurus taustiņus izmantot, skatiet sadaļā "Kā pārvietoties pa Infotainment sistēmu?" iepriekš.





- 1 Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Settings > System options > Time settings**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz **Auto time** un nospiediet **OK/MENU**, lai aktivizētu automātisku laika iestatīšanu.

Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo atrašanās vietu.



- Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Service & repair**.

Zem **Service & repair** ir sniegta informācija par jūsu izvēlēto autoservisu, kuru reģistrējāt tīmekļa portālā My Volvo. Zem **Dealer information** ir opcija, kas ļauj zvanīt un sūtīt apmeklējuma pieteikumu autoservisam (pieejams arī, izmantojot My Volvo). Varat arī atjaunināt autoservisa informāciju un iestatīt autoservisu kā galamērķi.

Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.



Nospiežot **ECO**, tiek aktivizēta optimāla degvielas ekonomijas braukšanas programma, kas cita starpā ietver šādas izmaiņas:

- Start/Stop – dzinējs var automātiski izslēgties, pirms automašīna ir pilnībā apstājusies.
- Eco ripošana – bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta, un automašīna ripo.
- Noteiktu klimata funkciju deaktivizēšana vai samazināšana.





- 1 Kad automašīna ir atslēga, atveriet degvielas tvertnes aizvitrni, viegli piespiežot aizvitrņa aizmuguri un atlaižot.
- 2 Izlieciet aizvitrni uz āru.
- 3 Ievietojiet uzpildes pistoli degvielas uzpildes atverē.
- 4 Pēc uzpildes: nogaidiet 5–8 sekundes un tikai tad izņemiet uzpildes pistoli.



Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums ir jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to mazgāt ar rokām.

Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties, ka netīrumi un smiltis var saskrāpēt krāsojumu.




Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes gadā. Volvo Leather Care komplektu var iegādāties pie Volvo izplatītāja.





Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas nodaļumiem.



Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu glabāšanas nodaļumu atrašanās vietas.



Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?



Lai darbotos salona 12 V kontaktligzdas, tālvadības pults atslēgai jāatrodas pozīcijā I. Bagāžas nodaļuma 12 V kontaktligzda* darbojas vienmēr.



Kā darbojas Keyless* sistēma?



Cimdi var traucēt durvju rokturu Keyless funkcijas darbību. Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālruni pults atslēgu blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.

Kā iedarbināt vai izslēgt dzinēju?



Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās emisijas sistēmas. Aukstās iedarbināšanas laikā dažu dizeldzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana.

Kā lietot stāvvietā novietošanas palīgsistēmu PAP*?



PAP nedarbojas visās situācijās, bet ir vienkārši paredzēts kā palīgīdzeklis. Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par drošu automašīnas vadīšanu, kā arī apkārtnes aplūkošanu un citu tuvojošos vai aizbraucošo satiksmes dalībnieku pamanīšanu, novietojot automašīnu stāvvietā.

Kāda ir joslas saglabāšanas palīgsistēmas LKA* funkcija?



LKA ir tikai vadītāja rīks, un tā nedarbojas visās braukšanas situācijās, kā arī laika un ceļu apstākļos. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par automašīnas drošu vadīšanu, kā arī spēkā esošo likumu un satiksmes noteikumu ievērošanu.

Kā darbojas gājēju aizsardzība*?



Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegus gājējus, cilvēkus brīvi kritošā apgērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi kritošā apgērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.

Kā regulēt sēdekli?



Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pareizi – nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā. Pārļieciniet, ka sēdekļa pozīcija ir noklikšķināta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremsēšanas vai negadījuma laikā.

Kā regulēt stūri?



Noregulējiet stūri **pirms** braukšanas (pēc sēdekļa regulēšanas) – nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.

Kā izveidot savienojumu ar internetu*?



Interneta izmantošana ir saistīta ar datu pārraidi (datu plūsmu), par ko jāmaksā tīkla operatoram. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājat sava tīkla operatoram. Lai izveidotu savienojumu, izmantojot automašīnas modemu, ievietojiet personīgo SIM karti cimdus nodalījumā esošajā turētājā un pēc tam izvēlnē MY CAR atlasiet izveidot savienojumu, izmantojot Car modem. Lai izveidotu interneta savienojumu, ievadiet SIM kartes PIN kodu. Lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad tiek iedarbināta automašīna, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas Car modem ņemot atzīmi funkcijai Lock SIM card.

Kā tīrīt ādas polsterējumu*?



Daži krāsaini apģērba gabali (piemēram, džinsu un zamsa apģērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgus šķīdinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.

Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?



Maksimālā strāvas ņemšanas vērtība ir 10 A (120 W) katrā kontaktligzdā.