



XC90

EXCELLENCE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ




VÄLKOMMEN!

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε για τις λειτουργίες του πίσω καθίσματος στο Volvo σας XC90 Excellence. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τον κάτοχο είναι διαθέσιμες στο αυτοκίνητο, στη εφαρμογή και στον διαδικτυακό ιστό.



Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, όπου μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από την επάνω προβολή.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (Εγχειρίδιο Volvo) για smartphone και τάμπλετ. Η εφαρμογή περιέχει επίσης εκπαιδευτικά βίντεο για επιλεγμένες λειτουργίες.



ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ VOLVO

Ο ιστότοπος υποστήριξης της Volvo Cars (support.volvocars.com) περιέχει εγχειρίδια και εκπαιδευτικά βίντεο καθώς και πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια για το Volvo σας και την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου σας.



ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπάρχει ένα παράρτημα στο εγχειρίδιο κατόχου στο ντουλαπάκι του ταμπλό, που περιέχει πληροφορίες για τις ασφάλειες και προδιαγραφές καθώς και μια σύνοψη σημαντικών και πρακτικών πληροφοριών. Μπορείτε να παραγγείλετε έντυπο εγχειρίδιο κατόχου και σχετικό παράρτημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται όσα θα βρείτε στην επιμήκη κονσόλα στο πίσω κάθισμα, όπως η οθόνη χειρισμού και τι μπορείτε να χειριστείτε μέσω αυτής, το ψυγείο, καθώς και πληροφορίες πώς μπορείτε να απολαμβάνετε ζεστά και κρύα ροφήματα ή αναψυκτικά.

02. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες πώς να ρυθμίσετε τα καθίσματα, καθώς και για τις υπόλοιπες λειτουργίες των καθισμάτων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

03. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε για το εσωτερικό του αυτοκινήτου και να έχετε μια συνοπτική παρουσίαση των διάφορων αποθηκευτικών χώρων, για παράδειγμα.

04. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε.



ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

Η οθόνη χειρισμού είναι τοποθετημένη στην επιμήκη κονσόλα ανάμεσα στα πίσω καθίσματα και χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των λειτουργιών των καθισμάτων, καθώς και για τη θέρμανση και ψύξη ροφρημάτων και ποτών.

Ανέβασμα της οθόνης

- Πιέστε το επάνω μέρος της οθόνης. Η οθόνη ανασηκώνεται και ενεργοποιείται αυτόματα.

Η φωτεινότητά της μειώνεται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε στην οθόνη για να επανενεργοποιηθεί.

Κατέβασμα της οθόνης

Η οθόνη κατεβαίνει χειροκίνητα:

- Πιέστε το επάνω μέρος της οθόνης. Πιέστε μέχρι η οθόνη να εισέλθει εντελώς μέσα στην επιμήκη κονσόλα. Η οθόνη σβήνει όταν είναι κατεβασμένη.



ΠΕΡΙΨΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Η οθόνη χειρισμού διαθέτει λειτουργία αφής και περιλαμβάνει διάφορες προβολές. Πατήστε σε ένα κουμπί στην οθόνη, για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια λειτουργία.

Κουμιά στην αρχική προβολή



Θέρμανση του αριστερού και του δεξιού καθίσματος αντίστοιχα.



Ψύξη/θέρμανση της ποτηροθήκης.



Εξαερισμός του αριστερού και του δεξιού καθίσματος αντίστοιχα.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ.

Επιστροφή στην αρχική προβολή από άλλη προβολή

Η οθόνη χειρισμού επιστρέφει αυτόματα στην αρχική προβολή μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ρυθμίζετε το κάθισμα του συνοδηγού, πατήστε στο X για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.



ΨΥΓΕΙΟ

Υπάρχει ένα ψυγείο πίσω από το υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα, με χώρο για δύο μπουκάλια και τα κρυστάλλινα ποτήρια που παρέχονται.

- 1 Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται πάνω από το κάλυμμα για να ανοίξει το ψυγείο.
- 2 Στην εσωτερική πλευρά του ψυγείου υπάρχει ένα χειριστήριο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Η λειτουργία ψύξης είναι ενεργή, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση **II**.

ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Υπάρχουν δύο ποτηροθήκες μπροστά από το υποβραχιόνιο, καθώς και μια θερμαινόμενη/ψυχόμενη υποδοχή π.χ. για ένα μπουκάλι ή ένα φλιτζάνι τσάι/καφέ.

- Πιέστε το κάλυμμα για να ανοίξει η υποδοχή. Ο χειρισμός των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης γίνεται από την οθόνη χειρισμού. Οι μπλε λυχνίες LED υποδεικνύουν ότι είναι ενεργή η λειτουργία ψύξης, ενώ οι κόκκινες λυχνίες LED αποτελούν ένδειξη ότι είναι ενεργή η λειτουργία θέρμανσης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση **II**.



Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί στην οθόνη χειρισμού, για να επιλέξετε εναλλάξ τις δύο λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Στο κουμπί εμφανίζεται η θέση που έχει επιλεγεί.





ΕΚΔΙΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Υπάρχουν δύο τραπεζάκια κάτω από το υποβραχιόνιο των πίσω καθισμάτων, τα οποία μπορούν να εκδιπλωθούν πάνω από τα πίσω καθίσματα.

1. Ανοίξτε εντελώς το κάλυμμα του υποβραχιόνιου.
2. Τραβήξτε το τραπεζάκι προς τα πάνω για να βγει από το υποβραχιόνιο, χρησιμοποιώντας τη δερμάτινη γλωττίδα, και γυρίστε το προς τα έξω μέχρι να έρθει στην εντελώς κάθετη θέση.
3. Γυρίστε το τραπεζάκι προς τα κάτω, πάνω από το κάθισμα, και τραβήξτε το προς το πλάι.

Επαναλάβετε τα βήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, για να αναδιπλώσετε τα τραπεζάκια ξανά στη θέση τους.

ΘΥΡΕΣ USB ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Θύρες USB: υπάρχουν δύο θύρες USB κάτω από το υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις θύρες π.χ. για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων ή tablet. Στα στηρίγματα οθόνης* στην πίσω πλευρά των μπροστινών προσκέφαλων υπάρχουν επίσης δύο θύρες USB. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις θύρες π.χ. για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων ή tablet.

Η αναπαραγωγή (πολυ)μέσων στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μέσω των θυρών USB δεν είναι εφικτή.

Ρευματοδότες: Υπάρχει ένας ρευματοδότης 12 V και ένας ρευματοδότης 230 V κάτω από το υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα.

230 V: ο ρευματοδότης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα αξεσουάρ που χρειάζονται τροφοδοσία 230 V, όπως φορτιστή ή φορητό υπολογιστή (μέγιστη απόδοση ισχύος 150 W).

– Συνδέστε το φως του αξεσουάρ. Αποσυνδέστε το αξεσουάρ, αποσυνδέοντας το φως.

12 V: ο ρευματοδότης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα αξεσουάρ που χρειάζονται τροφοδοσία 12 V, όπως music player ή κινητό τηλέφωνο (μέγιστη απόδοση ισχύος 120 W).

– Αφαιρέστε τον αναπτήρα από τον ρευματοδότη και συνδέστε το φως του αξεσουάρ. Αποσυνδέστε το φως του αξεσουάρ και επανατοποθετήστε τον αναπτήρα όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον τον ρευματοδότη.

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση **I** του διακόπτη ανάφλεξης για να παρέχουν ρεύμα οι θύρες USB και οι ρευματοδότες.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Τα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου μπορούν να ρυθμιστούν από τα χειριστήρια που βρίσκονται στο πλάι των καθισμάτων.

- 1** Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος, πιέστε το χειριστήριο προς τα εμπρός/πίσω.
- 2** Για να ρυθμιστεί το κάθισμα ψηλότερα/χαμηλότερα, πιέστε το πίσω τμήμα του χειριστηρίου προς τα πάνω/κάτω. Για να μετακινηθεί το κάθισμα προς τα εμπρός/πίσω, πιέστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.
- 3** Για να ρυθμιστεί το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος ψηλότερα/χαμηλότερα, πιέστε το μπροστινό τμήμα του χειριστηρίου προς τα πάνω/κάτω.
- 4** Οι ρυθμίσεις για το σύστημα μασάζ, την πλευρική στήριξη, τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας και την προέκταση της έδρας του καθίσματος είναι συνδεδεμένες με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Μπορείτε να κάνετε μόνο μία ρύθμιση (εμπρός/πίσω/επάνω/κάτω) κάθε φορά. Η ρύθμιση του καθίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφότου ξεκλειδωθούν οι πόρτες και σβήσει ο κινητήρας. Η ρύθμιση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Τα καθίσματα διαθέτουν σύστημα προστασίας από υπερβολική καταπόνηση, που ενεργοποιείται αν η κίνηση του καθίσματος μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το εμπόδιο και στη συνέχεια ρυθμίστε ξανά το κάθισμα.

Για να επιλέξετε τη θέση ύπνου/άνεσης, μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε πρώτα το κάθισμα ελαφρώς μπροστά.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας, την πλευρική στήριξη στην πλάτη του καθίσματος, το μήκος της έδρας του καθίσματος και το σύστημα μασάζ, χρησιμοποιήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του καθίσματος. Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζονται στην οθόνη χειρισμού. Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις μόνο ενός καθίσματος κάθε φορά.

1. Ανεβάστε την οθόνη χειρισμού.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση καθίσματος, περιστρέψτε ή πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η προβολή ρυθμίσεων καθίσματος ανοίγει στην οθόνη χειρισμού.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε στην οθόνη χειρισμού, πατώντας με το δάχτυλό σας στην οθόνη ή περιστρέφοντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών πάνω/κάτω.
4. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέστε το χειριστήριο προς την κατεύθυνση που θέλετε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣΑΖ



Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μασάζ. Η λειτουργία μασάζ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Για το σύστημα μασάζ είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές ρύθμισης:

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:



Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί η λειτουργία μασάζ.

1

Πρόγραμμα 1-5:

Υπάρχουν πέντε προεπιλεγμένα προγράμματα μασάζ. Επιλέξτε μεταξύ 1 (Κυματά), 2 (Βηματα), 3 (Μικτό), 4 (Οσφυϊκό) και 5 (Ωμοί).



Ένταση:

Επιλέξτε μεταξύ χαμηλής, κανονικής και υψηλής.



Ταχύτητα:

Επιλέξτε μεταξύ αργής, κανονικής και γρήγορης.



02



ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ



Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση πλευρικής στήριξης στην πλάτη του καθίσματος.

- Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού καθίσματος στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να φουσκώσει το πλευρικό στήριγμα.
- Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού καθίσματος για να ξεφουσκώσει το πλευρικό στήριγμα.

Μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας



Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας.

- Πιέστε το κουμπί καθίσματος προς τα πάνω/κάτω στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να μετακινηθεί ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας πάνω/κάτω.
- Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού καθίσματος για να αυξηθεί η στήριξη της οσφυϊκής χώρας.
- Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού καθίσματος για να μειωθεί η στήριξη της οσφυϊκής χώρας.

Προέκταση της έδρας του καθίσματος



Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση του μήκους έδρας του καθίσματος.

- Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού καθίσματος στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να προεκτείνετε την έδρα του καθίσματος.
- Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού καθίσματος, για να συμπτυχθεί η έδρα του καθίσματος.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κάθισμα του συνοδηγού εμπρός-πίσω αλλά και την κλίση της πλάτης από το πίσω κάθισμα. Χρησιμοποιήστε την οθόνη χειρισμού, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του καθίσματος συνοδηγού.



1. Πατήστε στο κουμπί στην οθόνη.
2. Ανοίγει μια νέα προβολή, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε το κάθισμα εμπρός-πίσω και να αλλάξετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος.
3. Πατήστε στο X για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

Ρύθμιση της κλίσης της πλάτης της καθίσματος

- Πατήστε στο επάνω αριστερό βέλος, για να αναδιπλωθεί η πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός.

- Πατήστε στο επάνω δεξί βέλος, για να μετακινηθεί η πλάτη του καθίσματος προς τα πίσω.

Ρύθμιση εμπρός-πίσω

- Πατήστε στο κάτω αριστερό βέλος, για να μετακινηθεί το κάθισμα προς τα εμπρός.
- Πατήστε στο κάτω δεξί βέλος, για να μετακινηθεί το κάθισμα προς τα πίσω.



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΪΣΜΑΤΑ

Τα καθίσματα μπορούν να θερμανθούν για μεγαλύτερη άνεση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Ο χειρισμός του συστήματος θέρμανσης των καθισμάτων γίνεται από την οθόνη χειρισμού.



Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για το αριστερό ή το δεξί κάθισμα για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων: απενεργοποίηση, υψηλό, μεσαίο και χαμηλό. Στο κουμπί εμφανίζεται το επίπεδο που έχει οριστεί.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αερισμό των καθισμάτων, για παράδειγμα, για να στεγνώσετε νωπά ρούχα. Ο χειρισμός του συστήματος αερισμού των καθισμάτων γίνεται από την οθόνη χειρισμού.



Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για το αριστερό ή το δεξί κάθισμα, για να μετακινηθείτε εναλλάξ ανάμεσα στα τρία επίπεδα έντασης: υψηλή, μεσαία και χαμηλή. Στο κουμπί εμφανίζεται η θέση που έχει επιλεγεί.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Το αυτοκίνητο διαθέτει σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα στην πίσω σειρά καθισμάτων, **1**. Τα επάνω σημεία στερέωσης προορίζονται κυρίως για χρήση με παιδικά καθίσματα στραμμένα προς τα εμπρός.

- Σύρετε εμπρός το κάθισμα και γείρετε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σημείο στερέωσης.
 - > Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες στερέωσης του κατασκευαστή για τη σωστή συναρμολόγηση.





ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ


- 1 Στο πίσω μέρος των μπροστινών προσκέφαλων υπάρχουν υποδοχές για τα τραπέζια*.
- 2 Υπάρχουν σταχτοδοχεία στα πλαϊνά των θυρών.
- 3 Υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος κάτω από το υποβραχιόνιο ανάμεσα στα καθίσματα.
- 4 Υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι στα πλαϊνά των θυρών.
- 5 Στο πίσω μέρος της πλάτης των μπροστινών καθισμάτων υπάρχουν θήκες αποθήκευσης.
- 6 Υπάρχουν θήκες αποθήκευσης στα πλαϊνά της επιμήκους κονσόλας.
- 7 Στην μπροστινή πλευρά της έδρας του καθίσματος υπάρχει μια μικρή θήκη.

ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Το αυτοκίνητο διαθέτει μια φωτιζόμενη λαβή στην εσωτερική πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών από μέσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- Τραβήξτε τη λαβή προς τα κάτω για να ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Μετά τη χρήση, πρέπει να πιέσετε τη λαβή πάλι στην αρχική της θέση χειροκίνητα.





ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ*

Ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο εξοπλισμού υπάρχει μια βάση για τάμπλετ στο πίσω μέρος του προσκέφαλου καθενός από τα μπροστινά καθίσματα. Επικοινωνήστε με έναν διανομέα Volvo για πληροφορίες σχετικά με τα τάμπλετ, που υποστηρίζονται.

Για να τοποθετήσετε το tablet στη βάση

1. Σύρετε το tablet κόντρα στο ελατηριωτό στοιχείο στην αριστερή πλευρά της βάσης.
2. Γυρίστε το tablet προς τα μέσα, προς τη βάση, και αφήστε το να κουμπώσει προς τα πίσω, κάτω από το πλαίσιο.
3. Πιέστε τη βάση προς τα κάτω στο στήριγμα, μέχρι να ασφαλίσει με ένα κλικ.

Για να αποσπάσετε τη βάση από το στήριγμά της

Πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε τη βάση για το tablet, όταν πρόκειται να ρυθμίσετε το κάθισμα ή την πλάτη του καθίσματος πέρα από τη συνήθη θέση ρύθμισης.

1. Πιέστε τη βάση προς τα κάτω στο στήριγμα **1** και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί στο προσκέφαλο **2**.
2. Τραβήξτε τη βάση από το στήριγμά της.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Το εγχειρίδιο κατόχου και τα υπόλοιπα εγχειρίδια περιέχουν οδηγίες ασφαλείας και όλες τις επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε. Ορισμένες λειτουργίες ισχύουν μόνο σε ορισμένες αγορές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Αποθηκεύστε τυχόν μπουκάλια, θερμός, ποτήρια και φλιτζάνια στις θήκες ή στο ψυγείο ενώ οδηγείτε.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ο διακόπτης για τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανθρώπους που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη θερμοκρασία λόγω υπαισθησίας ή που γενικά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια. Ο λόγος είναι η πρόληψη εγκαυμάτων.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Πρέπει πάντοτε να περνάτε τους πάνω ιμάντες του παιδικού καθίσματος μέσα από το άνοιγμα στο στέλεχος του προσκεφαλού πριν τους τετνώσετε στο σημείο στερέωσης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του καθίσματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Φυλάσσετε αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, τηλεχειριστήρια για τα αεσοούαρ, κ.λπ. στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στους επιβαίνοντες σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.

ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνές πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι κλειστές και τοποθετείτε τα κλειδιά μακριά από παιδιά. Τα παιδιά χωρίς επίβλεψη μπορεί να κλειδωθούν μέσα στο αυτοκίνητο και διατρέχουν κίνδυνο τραυματι-

σμού. Τις ζεστές ημέρες, η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να αυξηθεί γρήγορα και η έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό. Τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευπαθή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Μη χρησιμοποιείτε αχημάτ αντικείμενα στην οθόνη, διότι μπορεί να γδαρθεί.

ΕΚΔΙΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Το τραπέζι μπορεί να φέρει μέγιστο φορτίο 10 kg. Αν στο τραπέζι τοποθετηθεί υπερβολικό βάρος, ο βραχίονας στήριξης του θα χαλαρώσει, για να προστατευθεί το πόδι στο τραπέζι. Για την επαναφορά του τραπέζιού ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Δώστε ελαφρά κλίση στην επιφάνεια του τραπέζιού προς τα κάτω από την οριζόντια θέση και κρατήστε το σε αυτήν τη θέση.
2. Ασφαλίστε τον μεταλλικό πείρο στο άκρο του βραχίονα στήριξης μέσα στις σχισμές στη ράγα κάτω από την επιφάνεια του τραπέζιού. Ταυτόχρονα διπλώστε στο πλάι τον μαύρο πλαστικό πείρο όσο το δυνατό πιο έξω στον βραχίονα στήριξης.
3. Όταν ο μεταλλικός πείρος είναι μέσα στη σχισμή του, δώστε κλίση στην επιφάνεια του τραπέζιού προς τα κάτω ξανά. Το εξάρτημα στερέωσης της επιφάνειας του τραπέζιού μπορεί τώρα να ούραται μέσα στη ράγα κάτω από το τραπέζι και ο βραχίονας στήριξης είναι έτσι ασφαλισμένος.

ΘΥΡΕΣ USB ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ασφάλειες

Αντικαθιστάτε πάντοτε μια καμένη ασφάλεια με καινούργια ασφάλεια ίδιου χρώματος και ίδιου αμπεράζ. Ποτέ μην τοποθετείτε μια ασφάλεια με αμπεράζ μεγαλύτερο από αυτό που αναγράφεται στον πίνακα στο εγχειρίδιο κατόχου. Αν κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα δεν λειτουργεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποια ασφάλεια που

έχει καεί λόγω προσωρινής υπερφόρτωσης. Για πληροφορίες σχετικά με τις ασφάλειες, ανατρέξτε στο κανονικό εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.

Απόδοση ισχύος

Ο ρευματοδότης 12 V έχει μέγιστη απόδοση ισχύος 120 W, ενώ ο ρευματοδότης 230 V 150 W.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ο αερισμός καθισμάτων δεν μπορεί να τειθεί σε λειτουργία αν η θερμοκρασία στο χώρο επιβατών είναι πολύ χαμηλή. Αυτό συμβαίνει για να μην παγώσει ο επιβάτης που κάθεται στο κάθισμα.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ

Το tablet πρέπει να έχει προστατευτική πλαστική μεμβράνη στην οθόνη, όταν το τοποθετείτε στη βάση για tablet. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν τυχόν θραύσματα γυαλιού σε περίπτωση σύγκρουσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΨΥΓΕΙΟ

Ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα στο ψυγείο, προκειμένου το ψυγείο να λειτουργεί σωστά. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 5 cm ελεύθερου χώρου στο σημείο εισαγωγής αέρα του ψυγείου στον χώρο αποσκευών.

Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η μέγιστη θέση συνιστάται για τη γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας.

Λόγω αρνητικής θερμοκρασίας στο κάτω μέρος του ψυγείου για γρηγορότερη ψύξη, μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνώματα τα οποία ορισμένες φορές χρειάζεται να σκουπίσετε. Για το καλύτερο δυνατό στέγνωμα/καθαρισμό, πρέπει να αφαιρέσετε τη διαφανή μπουκαλοθήκη.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ο αερισμός των καθισμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα με ευαισθησία στα ρεύματα αέρα. Για χρήση μεγάλης διάρκειας, συνιστάται χαμηλή ένταση.

V O L V O