



V40

QUICK GUIDE

KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN!

Ez a mappa az Ön autójának legáltalánosabb funkcióit tartalmazza. A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget.

Az alábbi szimbólumok jelentése:

-  Az ábrák különböző részeinek jelölése.
-  Utasítások lépésről-lépésre.
-  A kezelési útmutató elolvasása különösen fontos.
-  Az elolvasandó figyelmeztető, fontos és tájékoztató szövegek az utolsó oldalon találhatók.

Az opcionális felszerelések csillaggal (*) vannak jelölve.

A kezelési útmutató nyomtatott kézikönyvként és digitálisan is rendelkezésre áll az autó képernyőjén, az interneten és mobilalkalmazásként. A mobil alkalmazás tartalmazza a teljes kezelési útmutatót valamint oktatófilmeket tartalmaz és számos keresési útvonallal rendelkezik szövegekkel és képekkel. A mobilalkalmazás az App Store vagy Google Play áruházból tölthető le mobil eszközökre.

Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.



01 Elindulás és vezetés

Távvezérlős kulcs
Keyless* zárrendszer
A motor beindítása és leállítása
Ablaktörlők
Gumiabroncsnyomás-figyelés*

02 Vezetési támogatás az autóban

Parkolósegéd*
Sávtartó segéd*
Start/Stop funkció*
Gyalogosvédelem*

03 Járművezetői környezet


Az ülés beállítása
A kormánykerék beállítása

04 Funkciók az autóban

A klímarendszer kezelőszervei
Fényszóróvezérlés
Kombinált műszerfal
Infotainment rendszer
Telefon*
Internet*
Külső audioeszköz
A középkonzol gombjai
Beállítások a menürendszerben
Műhely/előjegyzési szolgáltatás*
ECO*

05 Tanácsok

Üzemanyagátöltés
Autóápolás
Tárolóhelyek
AUX/USB* és 12 voltos aljzatok



- 1 Nyitja az ajtókat és a csomagterajtót és kikapcsolja a riasztót. A funkció a **MY CAR** menüben állítható be.
- 2 Zárja az ajtókat és a csomagterajtót és élesíti a riasztót.
- 3 Megközelítő világítás időtartama.
- 4 Egy nyomással nyitja a csomagterajtót, két nyomással kissé felnyitja azt.
- 5 Információk*.
- 6 Pánik funkció.

A távvezérlős kulcs beállításokat is tárolhat, többek között a külső tükrökre és az elektromos vezetőülés helyzetére vonatkozóan* – lásd a kezelési útmutatót.



Mit jeleznek a távvezérlős kulcs visszajelző lámpái*?



- 1 Folyamatos zöld fény: Az autó zárva van.
- 2 Folyamatos sárga fény: Az autó nyitva van.
- 3 Folyamatos piros fény: A riasztó bekapcsol, amióta bezárta az autót.
- 4 Piros villogó fény felváltva a két visszajelző lámpában: A riasztó kevesebb mint 5 perce bekapcsol.



Hogyan működik a Keyless* zárrendszer?



A távvezérlős kulcs például egész idő alatt zsebben maradhat.

Zárás és a riasztó élesítése

- Érintse meg valamelyik külső ajtókilincs hátsó részét vagy nyomja meg enyhén a csomagterajtó kisebb gumírozott gombját.

Nyitás és a riasztó hatástalanítása

- Fogja meg az ajtókilincset és nyissa ki az ajtót a szokásos módon vagy nyomja meg a csomagterajtó nagyobb gumírozott gombját.





Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort? 01

Indítás

- 1 Nyomja a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba (Keyless vezetésre* nem vonatkozik).
- 2 A manuális fokozatváltáshoz, nyomja be a tengelykapcsoló-pedált. Az automatikus fokozatváltáshoz, nyomja be a fékpedált.
- 3 Röviden nyomja meg a **START/STOP ENGINE** gombot.

Leállítás

- 1 Röviden nyomja meg a **START/STOP ENGINE** gombot.
- 2 Vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból (nem vonatkozik a Keyless vezetésre*).



Hogyan kapcsoljam be az ablaktörlőket és az esőérzékelőt? 01

Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők bekapcsolásához vagy felfelé egy törléshez.

- 1 Esőérzékelő be/ki.
- 2 Az esőérzékelő érzékenysége vagy a szakaszos működés késleltetésének szabályozása.
- 3 Ablaktörlő, hátsó ablak - szakaszos/normál.

Az ablaktörlő lapátok felemeléséhez azoknak szerviz állásban kell lenniük – lásd kezelési útmutató.



Hogyan kalibráljam a gumiabroncsnyomás-figyelő rendszert (TM)? 01

Kerékcseré vagy a gumiabroncsnyomás módosítását követően mindig kalibrálásra van szükség. Ha világít a (!) lámpa, akkor ellenőrizni kell a gumiabroncsnyomást, és kalibrálni kell a rendszert. Járjon el az alábbiak szerint:

- 1 A gyújtás kikapcsolt állapotában, fújja fel az összes kereket a vezető oldali ajtóoszlop gumiabroncscím-kéjén feltüntetett értékeknek megfelelően.
- 2 Indítsa be az autót. A **MY CAR** forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot.
- 3 Válassza ki a **Gumiabr. figyelése > Keréknyomás kalibrálása** lehetőséget, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot.
- 4 A kalibrálás az autó vezetése közben megy végbe.



Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*? 02



A PAP ellenőrzi a rendelkezésre álló helyet, majd bekorlátozza az autót. Az Ön feladata az autó környezetének figyelése, a fokozatváltás, a sebesség szabályozása és a fékezés/megállás.

- 1 Aktiválja a PAP rendszert a gomb egyszeri megnyomásával. Ne vezessen 30 km/h sebességnél gyorsabban (20 mph).
- 2 Kövesse a kombinált műszerfalán megjelenő utasításokat.
- 3 Készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra és a szöveg ezt javasolja.



Mi a sávtartó asszisztens (LKA)* funkciója? 02



Ha az autó egy oldalon keresztezésére készül, akkor az LKA aktívan visszakormányoz a sávba a kormánykerékre ható enyhe kormányzási erővel. Ha az autó keresztez egy oldalon, akkor az LKA a kormánykerék finom rezgésével figyelmeztet.

- Aktiválja az LKA rendszert a gomb egyszeri megnyomásával.



Hogyan használjam a Start/Stop funkciót*? 02



Manuális sebességváltó

A motor leállítása: Nyomja be a tengelykapcsolót, mozgassa üres állásba a kapcsolókart, és engedje fel a tengelykapcsoló-pedált.

A motor beindítása: Nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.

Automata sebességváltó

A motor leállítása: Állítsa meg az autót a fékpedállal, majd tartsa fenn a féknyomást.

A motor beindítása: Engedje fel a fékpedál nyomását.

A gomb világító lámpája jelzi, hogy a funkció aktív.






Az autó ütközésfigyelmeztető rendszerrel rendelkezik automatikus fékezés és gyalogos és kerékpáros-felismerés funkcióval, amely figyelmeztet, fékez és/ vagy megáll a járművek, kerékpárosok és gyalogosok észlelésekor.

A funkció csak segítség és nem minden helyzetben működik – például nem látja oldalról a kerékpárosokat, a 80 centiméternél alacsonyabb vagy a részlegesen takarásban lévő gyalogosokat.



F fontos a funkció működésének megértése – lásd kezelési útmutató.



Hogyan állítsam be az ülést?

03

- 1 Az üléspárna elejének felemelése/leengedése.
- 2 Az ülés emelése/süllyesztése.
- 3 Az ülés előre/hátra mozgatása.
- 4 Az üléstámla döntése.
- 5 Az elektromos ülés beállításainak tárolása*.
- 6 Az elektromos ülés memóriagombjai*.



Beállítás tárolása:

Tartsa nyomva a gombot a beállítások tárolásához, miközben megnyomja az egyik memóriagombot. Tartsa nyomva a gombokat, amíg hangjelzést nem hall, és egy szöveg nem jelenik meg a kombinált műszerfalán. Ezzel tárolja az ülés és a külső tükrök helyzetét.



Az elektromos ülés és a külső tükrök memória-beállításai a távvezérlős kulcsban is tárolhatók* – lásd kezelési útmutató.





- 1 Oldja ki a kormányzárát.
- 2 Állítsa a kormánykereket előre/hátra és fel/le.
- 3 Rögzítse a kormánykereket.



Hogyan szabályozhatom a hőmérsékletet az elektronikus klímavezérlővel (ECC)*?



- 1 Nyomja meg az egyedi hőmérséklethez. Nyomja meg többször egymást követően a bal, jobb vagy mindkét oldali beállításhoz. Forgassa a hőmérséklet beállításához. A központos képernyője mutatja az egyes oldalak hőmérséklet-beállításait.
- 2 Nyomja meg az **AUTO** gombot a levegőelosztás és egyéb funkciók automatikus szabályozásához. A kijelző az **AUTOM. KLÍMA** szöveget mutatja.



Hogyan páratlanítsam a szélvédőt?



- 1 Nyomja meg a szélvédő elektromos fűtésnek* bekapcsolásához - a kijelzőn világít az (1) szimbólum.
- 2 A következő megnyomás maximális levegőáramlást irányít a szélvédő és az oldalablakokra - világít az (1) és (2) szimbólum.
- 3 A következő megnyomás mindkét funkciót kikapcsolja – egyik szimbólum sem világít.

Elektromos fűtés nélkül: Nyomja meg a levegőáramlás bekapcsolásához/kikapcsolásához.



Hogyan működik a fényszóróvezérlés automata üzemmódja?

04



Az **AUTO** üzemmód az alábbi lehetőségeket kínálja:


- A nappali világítás automatikusan vált a nappali lámpák és a tompított fényszóró között.
- A távolsági fényszóró a tompított fényszóró bekapcsolt állapotában aktiválható.
- Használható az aktív távolsági fényszóró (AHB)*, amely automatikusan kapcsolja be a távolsági fényszórót.
- Alagúteszélelés* bekapcsolva.



Hogyan kezeljem a fedélzeti számítógépet?

04

- 1 **OK** - megnyitja a műszerfal menüit, üzeneteket erősít meg vagy menüpontokat választ ki.
- 2 A forgókapcsolóval mozoghat a menüpontok között vagy a fedélzeti számítógép menüpontjai között.
- 3 A **RESET** gomb visszaállítja a fedélzeti számítógép kiválasztott lépésének adatait vagy visszalép a menüszerkezetben.



Hogyan nullázhatom le a napi kilométer-számlálót?

04

- 1 Forgassa a bal oldali bajszkapcsoló forgókapcsolóját a **T1** vagy **T2** napi kilométer-számláló mutatójához.
- 2 Nyomja meg hosszan a **RESET** gombot a mutatott napi kilométer-számláló nullázásához.



- 1 Egy rövid megnyomás aktiválja a rendszert.
- 2 Egy hosszú megnyomás (a képernyő kikapcsolásáig) kikapcsolja azt.

Az audio kikapcsolásához: Nyomja meg röviden - a következő megnyomás visszakapcsolja.

Ne feledje, hogy a teljes Sensus rendszer (beleértve a navigáció* és telefon funkciókat*) egyszerre kapcsol be/ki.

Hogyan navigálhatok az infotainment rendszerben?



- 1 Nyomja meg a **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** vagy lehetőséget a fő forrás kiválasztásához. Ebben az üzemmódban az utolsó aktív forrás normál nézete jelenik meg.
- 2 Nyomja meg az **OK/MENU** gombot vagy a kormánykerék forgókapcsolóját* a kiválasztott forrás főmenüjének eléréséhez.
- 3 Forgassa a **TUNE** gombot vagy a forgókapcsolót a navigáláshoz a menükben.
- 4 Nyomja meg az **OK/MENU** gombot vagy a forgókapcsolót egy elem kiválasztásához a menükben.

Röviden nyomja meg az **EXIT** gombot a visszalépéshez a menürendszerben, egy funkció törléséhez vagy bevitt karakterek törléséhez.

Nyomja meg hosszan az **EXIT** gombot a visszatéréshez a normál nézethez vagy a normál nézetből a fő forrás nézethez.

Tanácsok:

Menjen a gyorsmenühöz a normál nézetből, nyomja meg egyszer a fő forrás gombot. Nyomja meg újra, hogy visszatérjen a normál nézethez.



A rendszer használatával kapcsolatos további tájékoztatásért – lásd a kezelési útmutatót.





Hogyan csatlakoztathatók Bluetooth® telefonok? 04

- 1 A telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Autó észlelhetővé tétele** lehetőséget, és erősítse meg az **OK/MENU** gombbal.
- 3 Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth® funkcióját. Keresse meg és csatlakoztassa az autót a telefonhoz.
- 4 Kövesse a mobiltelefonon és a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telefon most csatlakoztatva van és vezérelhető az autóval.

Ha a telefon regisztrálása nem sikerül – lásd kezelési útmutatót.



Hogyan csatlakozhatok az internethez? 04

- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont Bluetooth® kapcsolaton vagy aktiválja a telefonon a Wi-Fi internetmegosztást. Az autómódemes kapcsolathoz, helyezze a SIM-kártyát a kesztyűtartóban található foglalatba.
- 2 A **MY CAR** forrás normál nézetében nyomja meg az **OK/MENU** gombot, válassza ki a **Beállítások > Internetbeállítások > Kapcsolat ezen keresztül:** menüpontot. Válasszon egy csatlakozási lehetőséget.
- 3 Wi-Fi: csatlakozzon egy hálózathoz, és írja be annak jelszavát. Autómódem: írja be a SIM-kártya PIN-kódját.

A csatlakoztatással kapcsolatos további tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.



Milyen szolgáltatásokat biztosít a Volvo ID? 04

A Volvo ID az Ön járműhöz rendelt személyes azonosítója, amely különböző szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést, mint a My Volvo web és a címek küldése interneten a térképszolgáltatásból közvetlenül az autóhoz.

Az alábbiak szerint regisztrálhatja vagy kezelheti Volvo ID azonosítóját:

- 1 Nyomja meg kétszer a  csatlakozás gombot.
- 2 Válassza az **Alkalmazások > Beállítások** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Volvo ID azonosítóval kapcsolatos további tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.





Hogyan használhatók alkalmazások, amikor az autó csatlakoztatva van az internethez** 04

Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez, akkor zeneszolgáltatások, internetrádió, navigációs szolgáltatások alkalmazásai és egyszerű webböngészők használhatók.

- 1 Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
- 2 Válassza az **Alkalmazások** lehetőséget, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot az elérhető alkalmazások megjelenítéséhez.
- 3 Válassza ki az alkalmazást, és erősítse meg az **OK/MENU** kezelőszervvel.

Bizonyos alkalmazások az alkalmazáshoz/szolgáltatóhoz tartozó különálló fiókkal történő bejelentkezést igényelnek. Használja meglévő fiókját vagy regisztráljon újra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Hogyan indíthatok telefonhívást** 04

- 1 A telefon forrás normál nézetében, vigye be a kívánt számot vagy forgassa lefelé a forgókapcsolót a kormánykeréken a telefonkönyv és felfelé a híváslista eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a forgókapcsolót a tárcsázáshoz.

A hívást az **EXIT** gomb megnyomásával szakíthatja meg.

A telefonhívások indításának egyéb módjaival kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.



Hogyan veszem fel a telefont** 04

- Nyomja meg a forgókapcsolót a bejövő hívások fogadásához.

A hívást az **EXIT** gomb megnyomásával utasíthatja el/szakíthatja meg.

A telefonhívások fogadásának egyéb módjaival kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.





Hogyan csatlakoztathatók külső audioeszközök? 04

- 1 Csatlakoztasson külső eszközt a középkonzol AUX vagy USB* csatlakozójához.
- 2 A média forrás normál nézetében, nyomja meg a **MEDIA** gombot a középkonzolon.
- 3 Forgassa a **TUNE** gombot a kívánt audioforráshoz, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot.

Külső eszközök egyéb csatlakoztatási módjaival kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.



Hogyan állíthatók be egy GPS* úti cél? 04

- 1 Nyomja meg a **NAV** gombot a navigációs rendszer* elindításához - egy térkép jelenik meg.
- 2 Nyomja meg újra a **NAV** gombot, és válassza a **Cím beállítása** lehetőséget az **OK/MENU** gombbal.
- 3 Vigye be a keresési feltételt/keresési feltételeket a karakterkerékkel vagy a középkonzol numerikus billentyűzetével.
- 4 Ezután válassza ki az **Egyes cél beállítása** vagy a **Hozzáadás útpontként** lehetőséget, és nyomja meg az **OK/MENU** gombot.

A navigációs rendszer egyes piacok közötti eltéréseivel kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.



Milyen beállítások hajthatók végre a menürendszerben? 04

A **MY CAR** menüvel kezelheti a jármű számos funkcióját, például az óra, a külső tükrök és a zárok beállításait. A használandó gombokat a korábbi, "Hogyan navigáljak az infotainment rendszerben?" című cikk alatt találja.





Hogyan állítsam be az órát?

04

- 1 A **MY CAR** forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszeropciók > Időbeállítások** lehetőséget.
- 3 Forgassa a **TUNE** gombot az **Automatikus idő** lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK/MENU** gombot az idő automatikus beállításához.

Ügyeljen arra, hogy a pillanatnyi helyet válassza ki a helyes idő beállításához az autóban.



Hogyan hívhatom fel a műhelyt vagy jegyezhetek elő szervizelést*?

04

- A **MY CAR** forrás normál nézetében, nyomja meg az **OK/MENU** gombot, és válassza a **Szerviz és javítás** lehetőséget.

A **Szerviz és javítás** alatt információkat találhat a kiválasztott műhelyről, amelyet a My Volvo Web oldalon regisztrált. A **Márkakereskedő információi** alatt felhívhatja a műhelyt és időpont-egyeztetési kérést küldhet (a My Volvo Web oldalon keresztül is lehetséges). A műhely adatainak módosítására és a műhely úti célként történő beállítására is lehetőség van.

Csak bizonyos piacokra érvényes.



Mit tesz az ECO*?

04

Az **ECO** gomb megnyomása egy optimális üzemanyag-gazdaságos vezetési programot aktivál, amelyek között, az alábbi változásokat foglalja magában:

- Start/Stop – a motor automatikusan leállhat, mielőtt az autó teljesen megállna.
- Eco Coast – a motorfék megszűnik, és az autó gurul. A funkció automata sebességváltóval felszerelt autókra érvényes.
- Bizonyos klíma funkciók kikapcsolása vagy csökkentése.



Hogyan tankoljak?

05



- 1 Az autó zárt állapotában, nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelelet a fedél hátsó részének finom megnyomásával, és elengedésével.
- 2 Hajtsa ki a fedelet.
- 3 Helyezze a töltőpisztolyt az üzemanyagtöltő nyílásba.
- 4 Üzemanyagtöltés után: Várjon 5–8 másodpercet, mielőtt kiveszi a töltőpisztolyt.

Hogyan mossam az autót?

05



A kézi mosás kíméletesebb a fényezéshez, mint az automata autómosók. A fényezés érzékenyebb is, amikor még új. Ezért azt javasoljuk, hogy az első néhány hónapban kézzel mossa új autóját.

Használjon tiszta vizet és mosószivacsot. Ne feledje, hogy a szennyeződések és a por megkarcolhatják a fényezést.

Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?

05



A bőr rendszeres ápolást igényel a jó megjelenésének fenntartásához. Ezért a bőr kárpitozást évente 1-4 alkalommal kezelni kell Volvo bőrápoló készlet használatával. A világos bőr kárpitozás előnyére szolgál, ha megnedvesített ruhával hetente letörölgeti. A Volvo bőrápoló készletet Volvo kereskedésekben vásárolhatja meg.



Az ábrák az autó néhány tárolóhelyét mutatják.



A kezelési útmutatóban több tárolóhely elhelyezkedését is megtalálja.



Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?

A távvezérlős kulcsnak legalább az I kulcshelyzetben kell lennie, hogy az utastér 12 voltos aljzatai működjenek. A csomagtér 12 voltos aljzata* mindig aktív.



Hogyan működik a Keyless* zárrendszer?

 Kesztyű használata megakadályozhatja az ajtókilincsek Keyless funkciójának működését. Az elektromágneses mezők és az áramykelés zavarhatja a Keyless funkció működését. Ne helyezze/tárolja a távvezérlős kulcsot mobiltelefon vagy fémtárgyak közelében.

Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort?

 Hidegindítást követően az alapjáratú fordulatszám a környezeti hőmérséklettől függetlenül magas. Ez a Volvo hatékony kibocsátás-szabályozó rendszerének része. Hidegindításkor, bizonyos dízelmotorok késleltetve indulhatnak az előmelegítés miatt.

Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*?

 A PAP nem minden helyzetben működik, de egyszerű és kiegészítő segítséget nyújt. Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és azért, hogy figyeljen a környezetre és a forgalom többi résztvevőjének közelítésére vagy elhatalására, miközben parkol.

Mi a sávtartó segéd (LKA)* funkciója?

 Az LKA csak egy járművezetői segédeszköz és nem minden helyzetben valamint forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett működik. Mindig a jármű vezetője viseli a felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.

Hogyan működik a gyalogosvédelem*?

 A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat. A funkció nem képes minden helyzetben minden kerékpáros észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő kerékpárosokat. Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.

Hogyan állítsam be az ülést?

 Mindig elindulás előtt állítsa be a vezetőülés megfelelő helyzetét – soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített állapotban legyen, hogy megakadályozza a személyi sérüléseket erős fékezések vagy baleset esetén.

Hogyan állítsam be a kormánykereket?

 Mindig elindulás előtt állítsa be a kormánykereket (az ülés beállítása után) – soha ne vezetés közben.

Hogyan csatlakozhatok az internethez*?

 Az internet használata adatok átvitelével (adatforgalommal) jár, ami költségeket vonhat maga után. Az adatbarangolás bekapcsolása további költségekkel járhat. Lépjen kapcsolatba hálózatzümmeltetőjével az adatforgalom költségével kapcsolatban. Ha nem szeretné az autó minden beindításakor beírni a PIN-kódot, akkor kapcsolja ki a PIN-kódos zárolást az Autómodem menüben a SIM-kártya letiltása menüpontban. Csatlakozás Wi-Fi kapcsolaton: Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást, miután megszünik a kapcsolatuk az autóval. Az internetmegosztást ezért a következő használat alkalmával újra be kell kapcsolni.

Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?

 Bizonyos színezett ruhák (például farmerek és velúr anyagok) a kárpitok elszíneződését okozhatják. Soha ne használjon erős oldószereket – ezek károsíthatják a kárpitot.

Hol található az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?

 A maximális áramfelvétel 10 A (120 W), ha egyszerre egy 12 voltos aljzatot használ az alagútkonzolban. Ha az alagútkonzol mindkét aljzatát használja, akkor ez az érték aljzatonként 7,5 A (90 W). A csomagtér 12 voltos aljzatán a maximális áramfelvétel 10 A (120 W).

