



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

SUPPLEMENTO



VÄLKOMMEN!

Aqui pode ler sobre as funções no banco traseiro do seu Volvo XC90 Excellence Lounge. No seu automóvel, na aplicação e na web encontrará informação do proprietário mais detalhada. Todos os tipos de opções/acessórios conhecidos à data da publicação estão assinalados com um asterisco: *.



MOSTRADOR CENTRAL DO AUTOMÓVEL

O manual de instruções encontra-se no mostrador central do automóvel, onde pode ser acedido a partir da vista de topo.



APLICAÇÃO MÓVEL

O Manual de Instruções existe em aplicativo (Volvo Manual) para smartphones e tablets. O aplicativo contém também vídeos de instruções sobre determinadas funções.



PÁGINA DE APOIO VOLVO

Na página de apoio da Volvo Cars (support.volvocars.com) há manuais e vídeos de instruções assim como ajuda em geral e informações úteis aplicáveis ao seu Volvo e a si na qualidade proprietário.



INFORMAÇÃO IMPRESSA

No porta-luvas existe um suplemento ao Manual de Instruções contendo informações sobre fusíveis e diversas especificações, bem como um resumo de informações importantes e úteis. Pode ser encomendado um manual de instruções impresso e os respetivos suplementos.





MOSTRADOR DE COMANDO NO BANCO TRASEIRO

A partir do mostrador de comando, que se encontra na consola túnel entre os bancos traseiros, são comandadas as funções do banco, de aquecimento e arrefecimento de bebidas e ainda as funções da Lounge Console.

Levantar o ecrã

- Pressione no lado superior do ecrã. O ecrã sobe e inicia-se automaticamente.

Após um determinado período a luz diminui. Toque no ecrã para o reativar.

Descer o ecrã

O ecrã é descido manualmente:

- Pressione no lado superior do ecrã até este ficar completamente recolhido na consola túnel. O ecrã apaga-se quando é descido.



NAVEGAR NO MOSTRADOR DE COMANDO

O mostrador de comando é um ecrã táctil composto por diferentes vistas. Pressione num botão do ecrã para ativar ou alterar as configurações de uma função.

Botões na vista de início



Aquecimento elétrico do banco esquerdo e direito.



Arrefecimento/aquecimento do porta-canecas.



Ventilação do banco esquerdo e direito.



Ajuste da Lounge Console a partir do banco traseiro.

Regressar à vista de início a partir de outra vista

O mostrador de comando regressa automaticamente à vista de início passado algum tempo.



AJUSTAR O BANCO TRASEIRO

Os bancos traseiros do automóvel podem ser ajustados com os comandos no lado dos bancos.

Altere a inclinação das costas do banco ajustando o comando para a frente/para trás.

Suba/desça o banco ajustando a parte traseira do comando para cima/baixo. Desloque o banco para a frente/para trás ajustando o comando para a frente/para trás.

Suba/desça a margem dianteira da almofada do banco ajustando a parte dianteira do comando para cima/baixo.

As configurações de massagem, apoio lateral, apoio lombar e prolongamento da almofada do banco estão associadas ao comando multi-funções.

Apenas se pode executar um movimento de cada vez (frente/trás/ cima/baixo). O ajuste do banco pode ser efetuado com o automóvel em funcionamento e durante um determinado período de tempo após as portas terem sido destrancadas sem o automóvel se encontrar em funcionamento. O ajuste também é possível durante um determinado período de tempo após o automóvel ter sido desligado.

Os bancos têm uma proteção de sobrecarga que dispara se um banco for travado por qualquer objeto. No caso desta ocorrência, remova o objeto e volte a acionar o banco.

Para ajustar a posição de descanso/conforto pode ser necessário deslocar primeiro o banco ligeiramente para a frente.





AJUSTAR AS CONFIGURAÇÕES DO BANCO

Para ajustar o apoio lombar, o apoio lateral nas costas, a extensão da almofada e as configurações de massagem utiliza-se o comando multifunções, no lado do banco. As configurações efetuadas com o botão multifunções são exibidas no mostrador de comando. O mostrador exibe apenas as configurações de um banco de cada vez.

1. Suba o mostrador de comando.
2. Ative as configurações do banco rodando ou pressionando o comando multifunções em qualquer direção. A vista de configurações do banco abre no mostrador de comando.
3. Selecione a função desejada no mostrador de comando pressionando no mostrador ou rodando o comando multifunções para cima/baixo.
4. Altere a configuração pressionando no comando na direção desejada.

Massagem



Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar a função de massagem. Quando o automóvel está desligado não é possível utilizar a função de massagem.

A massagem possui as seguintes possibilidades de configuração:



Ligado/Desligado: Selecione ligado ou desligado para iniciar/terminar a função de massagem.

1

Programa 1-5: Existem cinco programas de massagem predefinidos. Selecione entre 1 (ondulante), 2 (passo a passo), 3 (avançado), 4 (lombar) e 5 (ombros).



Intensidade: Selecione entre baixa, normal e alta.



Velocidade: Selecione entre lenta, normal e rápida.

Apoio lateral



Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lateral nas costas do banco.

- Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multifunções para aumentar o apoio lateral.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio lateral.

Apoio lombar



Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lombar.

- Pressione no botão do banco para cima/baixo no comando multifunções para deslocar o apoio lombar para cima/baixo.
- Pressione na parte dianteira do botão do banco para aumentar o apoio lombar.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio lombar.

Extensão da almofada do banco



Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do comprimento da almofada do banco.

- Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multifunções para prolongar a almofada do banco.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para ajustar a almofada do banco de volta para dentro.



LOUNGE CONSOLE

A Lounge Console consiste num ecrã táctil de 12,9 polegadas juntamente com apoio para os pés e compartimento de arrumos. A Lounge Console pode ser ajustada para a frente/trás através do mostrador de comando no banco traseiro.



No mostrador de comando, pressione no botão para aceder à vista onde se pode efetuar o ajuste da Lounge Console.



Pressione no botão para abrir o ecrã para a posição de leitura ou recolher o mesmo. Na posição de leitura pode-se ajustar manualmente o ângulo do ecrã. Para interromper a abertura/recolha do ecrã, pressione no botão de recolha/abertura. Tenha atenção ao risco de entalamento durante o ajuste.



Para um conforto acrescido, a consola pode ser ajustada para a frente/para trás. Tenha atenção ao risco de entalamento durante o ajuste.



Pressione no botão para recolher o ecrã (caso esteja aberto) e ajustar a consola no máximo para a frente. Para interromper, volte a pressionar o botão.

É possível ajustar o apoio para os pés para três posições diferentes, assim como fechar o mesmo. O apoio para os pés é aberto com o pé utilizando o botão na margem inferior da Lounge Console, podendo a posição ser ajustada manualmente. Ajuste o apoio para os pés para a posição desejada. Para descer para a posição fechada, suba primeiro para a posição mais elevada para depois descer completamente.



Pressione no botão para ativar e adaptar a função de aquecimento incorporada no apoio para os pés.

Trancar a tampa do compartimento de arrumos

Na posição fechada, é possível trancar a tampa do compartimento de arrumos na consola utilizando o respetivo cartão de fecho. Para trancar/destrancar segure o cartão em frente ao leitor de chave no lado direito da consola, assinalado com um símbolo de chave. Escuta-se um clique abafado no momento da trancagem/destrancagem. A parte cilíndrica do cartão de fecho deve estar voltada para o símbolo de chave. Para alternar entre a posição trancada e destrancada é necessário que o cartão de fecho seja afastado do leitor de chave durante alguns segundos antes de ser apresentado novamente.

Aplicação para Lounge Console

No ecrã da Lounge Console existe a aplicação Excellence Lounge. Esta fornece ajuda para explorar as possibilidades no automóvel, informação sobre as funções únicas da Excellence Lounge e ajuda para, por exemplo, conectar a Wi-Fi ou Bluetooth.



BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO

Os bancos podem ser aquecidos para aumentar o conforto quando está tempo frio. O aquecimento do banco é controlado a partir do mostrador de comando.



- Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito para alternar entre os quatro níveis: desligado, alto, médio e baixo. O botão indica o nível definido.

Os bancos também podem ser ventilados para, por exemplo, eliminar a humidade da roupa.



- Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito para alternar entre as três posições: alta, média e baixa. O botão indica a posição definida.



SUPORTE PARA TABLET*

No lado de trás do encosto da cabeça do banco dianteiro existe um suporte adequado para a maioria dos tablets.

Colocar o tablet no suporte:

1. Pressione a aba para baixo e incline-a para a frente, contra o encosto da cabeça, para abrir a tampa.
2. Introduza o tablet no suporte e feche a tampa.

Retirar o suporte da sua fixação:

1. Pressione o botão no lado inferior da parte fixa, no encosto da cabeça.
2. Puxe o suporte para trás/cima.



PONTOS DE FIXAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇA

O automóvel está equipado com pontos de fixação para a proteção de criança na fila de bancos traseira.

Os pontos de fixação superiores destinam-se sobretudo à utilização conjunta com cadeiras de criança viradas para a frente.

1. Desloque o banco para a frente e ajuste as costas do banco para aceder aos pontos de fixação.
2. Siga sempre as instruções do fabricante para assegurar a montagem correta.



SUBIR A MESA

Existem duas mesas sob o descanso de braço no braço traseiro que podem ser abertas sobre os bancos traseiros.

1. Abra completamente a tampa do descanso de braço.
2. Levante a mesa do descanso de braço com a ajuda da aba de couro e vire-a para a frente para uma posição totalmente vertical.
3. Desça o tampo da mesa sobre o banco e desloque-o para o lado. Repita estes passos pela ordem inversa para recolher a mesa.



CAIXA FRIGORÍFICA

Atrás do descanso de braço no banco traseiro existe uma caixa frigorífica com espaço para duas garrafas e respetivos copos de cristal.

- Pressione o botão que se encontra sobre a tampa para abrir a caixa.
- No interior da caixa frigorífica existe um comando para ajuste da temperatura.

A função de arrefecimento está ativa quando o automóvel está em funcionamento ou na posição de ignição **II**.



AQUECER E ARREFECER BEBIDAS

Em frente ao descanso de braço existem dois porta-canecas/copos e um suporte de aquecimento/arrefecimento para, por exemplo, garrafas ou chávenas de chá/café.

- Pressione a tampa para abrir o suporte. O aquecimento ou arrefecimento é comandado a partir do mostrador de comando. Os LEDs azuis indicam que o arrefecimento está ativo, enquanto os LEDs vermelhos indicam que o aquecimento está ativo.

É possível ativar o aquecimento ou arrefecimento quando o automóvel está em funcionamento ou na posição de ignição **II**.



- Pressione várias vezes no botão do mostrador de comando para alternar entre as duas funções: arrefecimento e aquecimento. O botão indica o modo definido.





TOMADA USB E ELÉTRICA

Tomada USB: Sob o descanso de braço no banco traseiro existem duas tomadas USB. As tomadas podem ser utilizadas para, por exemplo, carregar um telemóvel ou tablet.

A fixação do ecrã* na parte de trás do encosto da cabeça do banco dianteiro também possui duas tomadas USB. As tomadas podem ser utilizadas para, por exemplo, carregar um telemóvel ou tablet.

Não é possível reproduzir média no equipamento áudio do automóvel através das tomadas USB.

Tomada elétrica: Sob o descanso de braço no banco traseiro existe uma tomada 12 V e uma tomada 230 V.

230 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 230 V, por ex.: carregadores ou computadores portáteis (potência máxima de saída 150 W).

- Conecte a ficha do dispositivo. Desconecte o dispositivo puxando a ficha.

12 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 12 V, por ex.: leitores de música ou telemóveis (potência máxima de saída 120 W).

- Retire o isqueiro da tomada e conecte a ficha do dispositivo. Desconecte a ficha do dispositivo e volte a colocar o isqueiro quando a tomada não for utilizada.

O sistema elétrico do automóvel tem de estar pelo menos na posição de ignição **I** para que as tomadas USB e elétricas possam fornecer corrente elétrica.



COMPARTIMENTOS PARA ARRUMAÇÃO

Dependendo do nível de equipamentos selecionado, no banco do condutor existe um painel separador* com um cabide para roupa ou um suporte para tablet*.

Existe um espaço de arrumação sob o descanso de braço entre os bancos.

Existem cinzeiros nos lados das portas.

Nas costas do banco do condutor existe uma bolsa de arrumação.

Existem compartimentos de arrumos nos lados das portas.

Nos lados da consola túnel existem bolsas de arrumação.

Existe uma pequena bolsa à frente do assento do banco.



PUXADOR NO COMPARTIMENTO DA BAGAGEM

O automóvel está equipado com um puxador fluorescente no interior da tampa do porta-bagagens. Esta pode ser utilizada para abrir a tampa a partir do interior em situações de emergência.

- Puxe o puxador para baixo para abrir a tampa.

Após a utilização o puxador deve ser pressionado manualmente de volta para a sua posição original.

TEXTOS ESPECIAIS

O manual de instruções e os restantes manuais contêm instruções de segurança e todos os textos de aviso, de importante e de nota, os quais devem ser lidos. Algumas funções apenas se encontram disponíveis nalguns mercados.

AVISO

Compartimentos para arrumação

Guarde objectos soltos tais como: telemóvel, câmara, comando à distância para equipamento adicional, etc., no porta-luvas ou outro compartimento. Perante uma travagem brusca ou colisão estes objectos podem atingir pessoas no interior do automóvel.

Aquecer e arrefecer bebidas

Guarde garrafas, termos, copos e canecas no suporte ou na caixa frigorífica durante a viagem.

Lounge Console

Existe o risco de entalamento ao abrir e recolher o ecrã na Lounge Console. Ver autocolante na protecção solar do lado do passageiro.

Bancos traseiros eletricamente aquecidos

O comando para o banco traseiro eletricamente aquecido não deve ser utilizado por pessoas que possuam dificuldade em sentir aumentos de temperatura devido a perda sensorial ou que por qualquer outra razão tenham dificuldade em manusear o comando. Isto para evitar queimaduras.

Pontos de fixação para protecção de criança

A cinta de fixação da protecção de criança deve ser puxada pelo orifício do encosto de cabeça antes de ser presa no ponto de fixação. Se tal não for possível, siga as recomendações do fabricante da cadeira.

Puxador no compartimento da bagagem

Assegure-se de que as portas e a tampa do porta-bagagens estão trancadas e guarde as chaves fora do alcance das crianças. Crianças sem supervisão podem ficar trancadas no interior e sofrer ferimentos.

Em dias de calor a temperatura no automóvel pode subir rapidamente e a exposição a estas temperaturas elevadas pode causar ferimentos graves ou morte. As crianças pequenas são particularmente sensíveis a esta situação.

IMPORTANTE

Navegar no mostrador de comando

Não utilize objectos pontiagudos no ecrã, este pode ficar riscado.

Bancos traseiros com ventilação

A ventilação do banco não pode ser iniciada quando a temperatura do habitáculo é demasiado baixa. Esta limitação destina-se a evitar o arrefecimento do ocupante do banco.

Suporte para tablet*

O tablet deve ter plástico protetor sobre o ecrã quando se encontrar no suporte. Isto para evitar lascas de vidro em caso de colisão.

Fusíveis

Substitua sempre um fusível danificado por um com a mesma cor e amperagem. Nunca instale um fusível com um valor superior ao indicado na tabela do manual de instruções.

Se algum componente elétrico não funcionar tal pode dever-se a um fusível disparado devido a uma sobrecarga momentânea. Para informações sobre os fusíveis, consulte o manual de instruções normal.

Potência de saída

A tomada 12 V tem uma potência de saída máxima de 120 W e tomada 230 V tem uma potência de saída máxima de 150 W.

Lounge Console

Não carregue o lado superior da Lounge Console com, por exemplo, um joelho ao aspirar o automóvel. Não coloque qualquer objeto sobre a Lounge Console. Ver autocolante na protecção solar do lado do passageiro.

NOTA

Caixa frigorífica

A caixa frigorífica necessita de circulação livre de ar para que se obtenha o desempenho ideal. Assim, deixe pelo menos 5 cm de espaço livre junto à entrada de ar da caixa no compartimento da carga.

Pode ser necessário ajustar a temperatura em função da temperatura ambiente. Recomenda-se a posição máxima para diminuir a temperatura rapidamente.

Devido às temperaturas negativas no fundo do frigorífico para o arrefecimento mais rápido, pode surgir condensação de água e por vezes ser necessário secar a mesma. Para a melhor secagem/limpeza é necessário retirar a garrafa transparente de reservatório.

Painel separador*

O cabide para roupa no painel separador no banco do condutor pode suportar no máximo 1,2 kg.

Bancos traseiros com ventilação

As pessoas sensíveis a correntes de ar devem utilizar a ventilação dos bancos com cuidado. Com utilização prolongada recomenda-se o nível baixo.

Lounge Console

A Lounge Console pode não funcionar com temperaturas do habitáculo baixas.

O ecrã na Lounge Console pode não funcionar com temperaturas do habitáculo altas. Rebata o ecrã e arrefeça-o com os bicos de ventilação entre as portas dianteiras e traseiras.

V O L V O

