



S 80

WEB EDITION
QUICK GUIDE

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO!

Αυτός ο φάκελος περιέχει τις πιο κοινές λειτουργίες που διαθέτει το αυτοκίνητό σας. Το εγχειρίδιο κατόχου και τα υπόλοιπα εγχειρίδια περιέχουν οδηγίες ασφαλείας και όλες τις επισημάνσεις Σημαντικό, Προειδοποίηση και Σημείωση.

Η σημασία των παρακάτω συμβόλων είναι η εξής:

- 1** Διαφορετικά μέρη επισημαίνονται στις εικόνες επισκόπησης.
- 1** Οδηγίες βήμα προς βήμα.
- 1** Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε το εγχειρίδιο κατόχου.
- Δ** **1** **i** Οι επισημάνσεις Προειδοποίηση, Σημαντικό και Σημείωση, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε, παρατίθενται στην τελευταία σελίδα.

Τα εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού συνοδεύονται από έναν αστερίσκο *.

Το εγχειρίδιο κατόχου διατίθεται σε έντυπη μορφή, και σε ψηφιακή μορφή στην ιθόνη του αυτοκινήτου, στο διαδίκτυο και ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα περιέχει ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου καθώς και βίντεο με οδηγίες και επίσης διαθέτει αρκετούς καταλόγους αναζήτησης με κείμενο και εικόνες. Μπορείτε να κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά από το App Store ή το Google play.

Επίσης, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το αυτοκίνητό σας στη διεύθυνση www.volvocars.com



01 Εκκίνηση και οδήγηση

Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Σύστημα κλειδώματος Keyless*

Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα

Χειροφρένο

Υαλοκαθαριστήρες

Επιπτήρηση πίεσης ελαστικών*

02 Υποστήριξη του οδηγού στο αυτοκίνητό σας

Λειτουργία Start/Stop*

Προστασία πεζών*

04 Λειτουργίες στο αυτοκίνητό σας

Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού

Διακόπτης προβολέων

Πίνακας οργάνων

Σύστημα Infotainment

Τηλέφωνο*

Διαδίκτυο*

Εξωτερική συσκευή ήχου

Κουμπιά στην κεντρική κονσόλα

Ρυθμίσεις στο σύστημα του μενού

Συνεργείο/υπηρεσία κρατήσεων*

ECO*

03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης

Ρύθμιση του καθίσματος

Ρύθμιση του τιμονιού

Αναδίπλωση του πίσω καθίσματος

05 Συμβουλές

Ανεφοδιασμός καυσίμου

Φροντίδα του αυτοκινήτου

Αποθηκευτικοί χώροι

AUX/USB* και ρευματοδότες 12 V



- 1 Ξεκλειδώνει τις πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών και αφοπλίζει τον συναγερμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία στο **MY CAR**.
- 2 Κλειδώνει τις πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών και σπλίζει τον συναγερμό.
- 3 Φωτισμός προσέγγισης.
- 4 Με ένα πατήμα το καπό του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει, με δύο πατήματα ανοίγει ελαφρά.
- 5 Πληροφορίες*.
- 6 Λειτουργία πανικού.

Στο τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορούν να αποθηκευτούν ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, για τους εξωτερικούς καθρέπτες και το ηλεκτροκίνητο κάθισμα του οδηγού* – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.



Τι δείχνουν οι ενδεικτικές λυχνίες* στο τηλεχειριστήριο-κλειδί;

- 1 Πράσινη σταθερή φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
- 2 Κίτρινη σταθερή φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο είναι ξεκλειδωτό.
- 3 Κόκκινη φωτεινή ένδειξη συνεχώς αναμμένη: ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε από τότε που το αυτοκίνητο κλειδώθηκε.
- 4 Κόκκινη φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει εναλλάξ και στις δύο ενδεικτικές λυχνίες: ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε εντός των τελευταίων 5 λεπτών.



Πώς λειτουργεί το σύστημα κλειδώματος Keyless*;

Μπορείτε να αφήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί, για παράδειγμα, στην τσέπη σας.

Κλείδωμα και όπλιση του συναγερμού

- Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της λαβής.
- Ξεκλείδωμα και αφόπλιση του συναγερμού**
- Πιάστε τη λαβή μιας πόρτας και ανοίξτε την πόρτα ως συνήθως ή πιέστε ελαφρά το λαστιχένιο πλαίσιο αφής στο καπό του χώρου αποσκευών.



**Εκκίνηση**

- 1 Πιέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο διακόπτη ανάφλεξης (δεν ισχύει για το σύστημα Keyless drive*).
- 2 Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ή το πεντάλ φρένων.
- 3 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **START/STOP ENGINE**.

Σβήσιμο

- 1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **START/STOP ENGINE**.
- 2 Βγάλτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης (δεν ισχύει για το σύστημα Keyless drive*).

**Πώς χρησιμοποιώ το χειρόφρενο;**

01

Ενεργοποίηση

- Πατήστε τον διακόπτη **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - ή λυχνία αρχίζει να αναβοσθήνει. Όταν παραμείνει σταθερά αναμμένη, σημαίνει ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Για απενεργοποίηση

- 1 Πατήστε το πεντάλ φρένων.
- 2 Τραβήξτε τον διακόπτη **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Αυτόματη απενεργοποίηση

- Ξεκινήστε το αυτοκίνητο (στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι προσδεδεμένη).

**Πώς θέτω σε λειτουργία τους υαλοκαθαριστήρες 01 του παρμπρίζ και τον αισθητήρα βροχής***

Μετακινήστε το μοχλό προς τα κάτω για να θέσετε σε λειτουργία τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ και προς τα πάνω για να εκτελέσουν μία διαδρομή στο παρμπρίζ.

- 1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αισθητήρα βροχής.
- 2 Ρυθμίζει την ευαισθησία του αισθητήρα ή το χρονικό διάστημα της διακοπήμενης λειτουργίας.

Για να αναστρέψετε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων, πρέπει να βρίσκονται στη θέση ρύθμισης – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.





Πώς βαθμονομώ το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TM)*;

Μετά από την αλλαγή ελαστικών ή αλλαγή της πίεσης των ελαστικών απαιτείται βαθμονόμηση. Αν ανέμει η λυχνία ως παραπάνω, το σύστημα πρέπει να βαθμονομηθεί.

Προχωρήστε ως εξής:

- 1 Με τον διακόπτη ανάφλεξης κλειστό, φουσκώστε όλα τα ελαστικά σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού.
- 2 Θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία. Στην κανονική προβολή για την πηγή **MY CAR**, πατήστε **OK/MENU**.
- 3 Επιλέξτε **Tyre pressure > Calibrate tyre pressure** και πατήστε **OK/MENU**.
- 4 Η επαναβαθμονόμηση πραγματοποιείται ενώ οδηγείτε το αυτοκίνητο.



Πώς χρησιμοποιώ τη λειτουργία Start/Stop*; 02

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Σβήστε τον κινητήρα: Πατήστε συμπλέκτη, μετακινήστε το μοχλό ταχυτήτων στη νεκρά και αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη.

Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία: Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Σβήστε τον κινητήρα: Σταματήστε το αυτοκίνητο πατώντας το ποδόφρενο και κρατήστε το πατημένο.

Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία: Αφήστε το ποδόφρενο.

Η αναμμένη λυχνία στο κουμπί δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.



Πώς λειτουργεί το σύστημα προστασίας πεζών*; 02

Το αυτοκίνητο διαθέτει λειτουργία Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση & Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών, που μπορεί να προειδοποιήσει, να φρενάρει ή/και να σταματήσει το αυτοκίνητο εάν εντοπίσει οχήματα, δικυκλιστές και πεζούς.

Η λειτουργία είναι απλώς επιβοηθητική και δεν επενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις – για παράδειγμα, δεν μπορεί να "δει" δικυκλιστές από το πλάι και πεζούς με ύψος κάτω από 80 cm ή άτομα που δεν διακρίνονται καλά.



Είναι σημαντικό να κατανοήσετε αυτή τη λειτουργία – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.





Πώς ρυθμίζω το κάθισμα;

- 1 Ανέβασμα/Κατέβασμα του μπροστινού άκρου της έδρας του καθίσματος.
- 2 Ανεβάστε/κατεβάστε το κάθισμα.
- 3 Μετακινήστε το κάθισμα προς τα εμπρός/πίσω.
- 4 Κατεβάστε την πλάτη του καθίσματος.
- 5 Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας*.
- 6 Αποθήκευση ρυθμίσεων για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα*.
- 7 Κουμπιά μνήμης για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα*.

Αποθήκευση ρύθμισης:

Κρατήστε το κουμπί πατημένο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ενώ πατάτε ένα από τα κουμπιά μνήμης. Κρατήστε τα κουμπιά πατημένα μέχρι να ακούσετε το σήμα και να εμφανιστεί κείμενο στον πίνακα οργάνων. Με αυτό τον τρόπο αποθηκεύεται η θέση του καθίσματος καθώς και των εξωτερικών καθρεπτών. Η θέση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας δεν αποθηκεύεται.



Πώς ρυθμίζω το τιμόνι;

- 1 Ξεκλειδώστε το τιμόνι.
- 2 Ρυθμίστε το τιμόνι προς τα εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω.
- 3 Κλειδώστε το τιμόνι.





Πώς αναδιπλώνω τις πλάτες των πίσω καθισμάτων;

Η πλάτη του καθίσματος είναι διαιρούμενη σε δύο τμήματα, τα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν προς τα εμπρός, μαζί ή ξεχωριστά.

- 1 Τραβήξτε τη λαβή(-ές).
- 2 Αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός. Κατεβάστε το μεσαίο προσκέφαλο μέχρι κάτω, εάν πρόκειται να αναδιπλώσετε το φαρδύτερο τμήμα της πλάτης του καθίσματος.



Κατέβασμα των προσκέφαλων – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.



Πώς ρυθμίζω τη θερμοκρασία;

- 1 Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε ξεχωριστά τη θερμοκρασία στην αριστερή/δεξιά πλευρά του χώρου επιβατών. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία.
- 2 Πατήστε **AUTO** για την αυτόματη ρύθμιση της κατανομής αέρα και των υπόλοιπων λειτουργιών. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO CLIMATE**.

Συμβουλή: Η λειτουργία **AUTO** συνιστάται για την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία. Όταν ρυθμίζετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατανομή αέρα, η λειτουργία **AUTO** απενεργοποιείται.



Πώς ξεπαγώνω το παρμπρίζ;

- 1 Πατήστε το για να ενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης του παρμπρίζ* - ανάβει η λυχνία (1) στην οθόνη.
- 2 Με ένα δεύτερο πάτημα, ενεργοποιείται επίσης η μέγιστη ροή αέρα προς το παρμπρίζ και τα παράθυρα - ανάβουν οι λυχνίες (1) και (2).
- 3 Με το επόμενο πάτημα, απενεργοποιούνται και οι δύο λειτουργίες – δεν ανάβει καμία λυχνία.

Χωρίς ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης: Πατήστε το για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ροής αέρα.





Η λειτουργία **AUTO** παρέχει τις παρακάτω επιλογές:

- Τα φώτα μεταβαίνουν αυτόματα μεταξύ των φώτων πορείας ημέρας και της μεσαίας σκάλας.
- Μπορείτε να ανάψετε τη μεγάλη σκάλα όταν η μεσαία σκάλα είναι αναμμένη.
- Η ενεργή μεγάλη σκάλα (AHB)* – που μειώνει την ένταση και ενεργοποιεί τη μεγάλη σκάλα αυτόματα – μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Η λειτουργία ανίχνευσης στήραγγας* είναι ενεργοποιημένη.



Πώς λειτουργεί ο υπολογιστής ταξιδίου;

- 1 Το **OK** εμφανίζει το μενού του υπολογιστή ταξιδίου, ενεργοποιεί τη μαρκαρισμένη επιλογή και σβήνει τα μηνύματα.
- 2 Περιστροφικός ρυθμιστής για κύλιση στις επιλογές του υπολογιστή ταξιδίου.
- 3 Το **RESET** μηδενίζει τα δεδομένα στο επιλεγμένο βήμα του υπολογιστή ταξιδίου και σας μετακινεί προς τα πίσω στη δομή του μενού.



Πώς μηδενίζω το χιλιομετρητή;

- 1 Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στον αριστερό μοχλοδιακόπτη για να εμφανιστεί ο χιλιομετρητής **T1** ή **T2**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **RESET** για να μηδενίσει ο χιλιομετρητής που εμφανίζεται.

Πώς ενεργοποιώ και απενεργοποιώ το σύστημα Infotainment;



- 1 Με ένα στιγμιαίο πάτημα, το σύστημα ενεργοποιείται.
- 2 Με ένα παρατεταμένο πάτημα (μέχρι να σβήσει η οθόνη), το σύστημα απενεργοποιείται.

Για απενεργοποίηση του συστήματος: Πατήστε το στιγμιαία - εάν το πατήσετε ξανά, ο ήχος ενεργοποιείται ξανά.

Λάβετε υπόψη σας ότι ολόκληρο το σύστημα Sensus (συμπ. του συστήματος πλοήγησης* και των λειτουργιών του τηλεφώνου*) ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ταυτόχρονα.



Πώς περιηγούμαστε στο σύστημα Infotainment; 04

- 1 Πατήστε **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** ή για να επιλέξετε την κύρια πηγή. Σε αυτή τη θέση εμφανίζεται η κανονική προβολή για την πηγή που ήταν ενεργή την τελευταία φορά.
 - 2 Πατήστε **OK/MENU** ή τον περιστροφικό ρυθμιστή* στο τιμόνι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο βασικό μενού της επιλεγμένης πηγής.
 - 3 Περιστρέψτε το **TUNE** ή τον περιστροφικό ρυθμιστή για να περιηγηθείτε στα μενού.
 - 4 Πατήστε το **OK/MENU** ή τον περιστροφικό ρυθμιστή για να κάνετε μια επιλογή στα μενού.
- Πατήστε στιγμιαία το **EXIT** για να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο σύστημα του μενού, να ακυρώσετε μια λειτουργία ή να διαγράψετε χαρακτήρες που έχετε εισάγει.
- Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο **EXIT** επιστρέψτε στην κανονική προβολή ή, αν βρίσκεστε στην κανονική προβολή, στην προβολή της κύριας πηγής.

Συμβουλές:

Για να μεταβείτε στο μενού συντομεύσεων από την κανονική προβολή, πατήστε μία φορά το κουμπί κύριας πηγής. Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του συστήματος – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.





- 1 Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε **OK/MENU**.
- 2 Επιλέξτε **Make car discoverable** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το **OK/MENU**.
- 3 Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο κινητό τηλέφωνο. Αναζητήστε και συνδέστε το αυτοκίνητο στο τηλέφωνο.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κινητό τηλέφωνο και την οθόνη.

Το τηλέφωνο είναι πλέον συνδεδεμένο και μπορείτε να το χειριστείτε από το αυτοκίνητο.



Αν η καταχώριση του τηλεφώνου δεν είναι επιτυχής – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.



Πώς συνδέομαι στο διαδίκτυο*

- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth® ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνο για τη σύνδεση Wi-Fi. Για τη σύνδεση του μόντεμ του αυτοκινήτου, τοποθετήστε την κάρτα SIM στη μονάδα ανάγνωσης στο ντουλαπάκι του συνδετού.
- 2 Στην κανονική προβολή για την πηγή **MY CAR**, πατήστε **OK/MENU**, επιλέξτε **Settings > Internet settings > Connect through**. Μαρκάρετε μια επιλογή σύνδεσης.
- 3 Wi-Fi: πραγματοποιήστε σύνδεση σε ένα δίκτυο και εισάγετε τον σχετικό κωδικό πρόσβασης. Μόντεμ αυτοκινήτου: εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση - βλ. εγχειρίδιο κατόχου.



Τι υπηρεσίες απολαμβάνω με το Volvo ID*

Το Volvo ID είναι ο προσωπικός σας κωδικός που έχει καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο, με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες όπως το My Volvo web και τη δυνατότητα αποστολής μιας διεύθυνσης από την υπηρεσία χαρτών στο διαδίκτυο απευθείας στο αυτοκίνητο.

Η καταχώριση ή διαχείριση του Volvo ID σας γίνεται ως εξής:

- 1 Πατήστε το κουμπί σύνδεσης .
- 2 Επιλέξτε **Apps > Settings** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Volvo ID - βλ. εγχειρίδιο κατόχου.





Πώς χρησιμοποιώ τις εφαρμογές (apps) όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο*; 04

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές για υπηρεσίες μουσικής, διαδικτυακό ραδιόφωνο, υπηρεσίες πλοήγησης και απλές εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο (web browser).

- 1 Πατήστε το κουμπί σύνδεσης
- 2 Επιλέξτε Apps και πατήστε OK/MENU για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες εφαρμογές.
- 3 Επιλέξτε την εφαρμογή και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Ορισμένες εφαρμογές προϋποθέτουν σύνδεση από έχει ωριστό λογαριασμό από τον πάροχο της εφαρμογής/υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα λογαριασμό ή εγγραφείτε ξανά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Πώς πραγματοποιώ μια κλήση*;

04

- 1 Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό ή γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στο τμόνι προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο, και προς τα πάνω για το μητρώο κλήσεων.
- 2 Πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να κάνετε την κλήση.

Η κλήση διακόπτεται αν πατήσετε το EXIT.

Για περισσότερους τρόπους πραγματοποίησης κλήσης με το τηλέφωνο – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.



Πώς απαντώ στο τηλέφωνο*;

04

- Πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.

Η κλήση απορρίπτεται/διακόπτεται αν πατήσετε το EXIT.

Για περισσότερους τρόπους να απαντήσετε στο τηλέφωνο – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.





- 1 Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής AUX ή της θύρας USB* στον αισθητηριακό χώρο της κεντρικής κονσόλας.
- 2 Στην κανονική προβολή για την πιγή (πολυ)μέσων, πατήστε **MEDIA** στην κεντρική κονσόλα.
- 3 Περιστρέψτε το **TUNE** στην πιγή ήχου που θέλετε και πατήστε **OK/MENU**.

Για άλλες συνδέσεις εξωτερικής συσκευής – βλ. εγχειρίδιο κατόχου.



Πώς ορίζω έναν προορισμό GPS*,

- 1 Πατήστε **NAV** για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα πλοήγησης* - εμφανίζεται ένας χάρτης.
- 2 Πατήστε άλλη μία φορά το **NAV** και επιλέξτε **Set address** με το **OK/MENU**.
- 3 Εισάγετε ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο της κεντρικής κονσόλας.
- 4 Στη συνέχεια επιλέξτε **Set single destination** ή **Add as waypoint** και πατήστε **OK/MENU**.

Για περισσότερες πληροφορίες και διαφορές στην πλοήγηση ανάλογα με την αγορά - βλ. ξεχωριστό συμπληρωματικό έντυπο.



Ποιες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν στο σύστημα του μενού;

Ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από το μενού **MY CAR**, π.χ. ρυθμίσεις για το ρολό, τους εξωτερικούς καθρέπτες και τις κλειδαριές.

Ανατρέξτε στην προηγούμενη κεφαλίδα "Πώς περιηγούμαι στο σύστημα Infotainment;" για να δείτε ποια κουμπιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.





Πώς ρυθμίζω το ρολόι;

- 1 Στην κανονική προβολή για την πηγή **MY CAR**, πατήστε **OK/MENU**.
- 2 Επιλέξτε **Settings > System options > Time settings**.
- 3 Περιστρέψτε το **TUNE** στην επιλογή **Auto time** και πατήστε **OK/MENU** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση της ώρας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την τρέχουσα θέση για να ρυθμιστεί η σωστή ώρα στο αυτοκίνητο.



Πώς πραγματοποιώ κλήση στο συνεργείο μου ή κάνω κράτηση για σέρβις*;

- Στην κανονική προβολή για την πηγή **MY CAR**, πατήστε **OK/MENU** και επιλέξτε **Service & repair**. Στην επιλογή **Service & repair** μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το συνεργείο που έχετε επιλέξει και που έχετε δηλώσει στη διαδικτυακή πύλη My Volvo. Στην επιλογή **Dealer information** έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε και να στείλετε αίτημα κράτησης στο συνεργείο (αυτό είναι επίσης εφικτό μέσω της διαδικτυακής πύλης My Volvo). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ενημερώσετε τις πληροφορίες για το συνεργείο και να ορίσετε το συνεργείο ως προορισμό.



Ισχύει μόνο για ορισμένες αγορές.



Τι κάνει το ECO*;

- Πιατώντας μία φορά το **ECO**, ενεργοποιείται ένα πρόγραμμα βέλτιστης οικονομικής οδήγησης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αλλαγές:
- Start/Stop – ο κινητήρας μπορεί να σβήνει αυτόματα πριν το αυτοκίνητο έρθει σε στάση.
 - Eco Coast – η πέδηση από τον κινητήρα σταματά και το αυτοκίνητο κυλά με νεκρά.
 - Απενεργοποίηση ή μειωμένη χρήση ορισμένων λειτουργιών κλιματισμού.





- Πατήστε το κουμπί στον πίνακα φώτων για να ανοίξει το πορτάκι του ρεζερβουάρ - το πορτάκι ανοίγει όταν αφήσετε το κουμπί.

Το βέλος στην ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων δείχνει σε ποια πλευρά του αυτοκινήτου βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ.

Πώς πρέπει να πλένω το αυτοκίνητο;

05

Για τις βαμμένες επιφάνειες ενδείκνυται το πλύσιμο με το χέρι αντί του αυτόματου πλυντηρίου αυτοκινήτων. Οι βαμμένες επιφάνειες είναι επίσης περισσότερο ευπαθείς όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε το πλύσιμο του αυτοκινήτου με το χέρι για μερικούς μήνες όταν το αυτοκίνητό σας είναι καινούργιο.

Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό και σφουγγάρι. Πρέπει να θυμάστε ότι η βρομιά μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στη βαμμένη επιφάνεια.



Πώς πρέπει να καθαρίζω τη δερμάτινη ταπετσαρία*;

05

Το δέρμα χρειάζεται τακτική φροντίδα για να διατηρήσει την εμφάνισή του. Για το λόγο αυτό, πρέπει να φροντίζετε τη δερμάτινη ταπετσαρία με το κιτ φροντίδας δερμάτινων επιφανειών της Volvo (Volvo Leather Care) 1-4 φορές το χρόνο. Το κιτ φροντίδας δερμάτινων επιφανειών της Volvo διατίθεται προς πώληση από τους εξουσιοδοτημένους διανομείς Volvo.





Πού βρίσκονται οι αποθηκευτικοί χώροι;

Εδώ απεικονίζονται ορισμένοι από τους αποθηκευτικούς χώρους του αυτοκινήτου.



Στο εγχειρίδιο κατόχου απεικονίζεται η θέση περισσότερων αποθηκευτικών χώρων.



Πού βρίσκεται η υποδοχή AUX/θύρα USB* και οι ρευματοδότες 12V;

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση **I** για να λειτουργήσουν οι ρευματοδότες 12V στον χώρο επιβατών. Ο ρευματοδότης 12 V* στον χώρο αποσκευών είναι πάντοτε ενεργός.



Πώς λειτουργεί το σύστημα κλειδώματος Keyless*;

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή τα συστήματα ελέγχου μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία Keyless. Μην τοποθετείτε/φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί κοντά σε κινητό τηλέφωνο ή μεταλλικά αντικείμενα.

Πώς θέντα σε λειτουργία ή σβήνων τον κινητήρα;

! Μετά από κρύα εκκίνηση, οι στροφές ρελαντί είναι υψηλές ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία. Αποτελούν μέρος του αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου εκπομπών της Volvo. Κατά την κρύα εκκίνηση, ορισμένοι πετρελαιοκινητήρες αργούν να τεθούν σε λειτουργία λόγω της προθέρμανσης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα προστασίας πεζών*;

! Η λειτουργία δεν μπορεί να ανηγγειούσει όλους τους πεζούς σε όλες τις περιπτώσεις και δεν μπορεί να "δει", για παράδειγμα, πεζούς που δεν διακρίνονται καλά, άτομα των οποίων η φωτιά δεν διαγράφεται πλήρως λόγω ρούχων ή πεζών με ύμως κάτω από 80 cm. Η λειτουργία δεν μπορεί να ανηγγειούσει όλους τους δικυκλιστές σε όλες τις περιπτώσεις και δεν μπορεί να "δει", για παράδειγμα, δικυκλιστές που δεν διακρίνονται καλά, δικυκλιστές των οποίων η φωτιά δεν διαγράφεται πλήρως ή δικυκλιστές που πλησιάζουν από το πλάι. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για τη διδήμητη του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη συστήτη ταχύτητας.

Πώς ρυθμίζω το κάθισμα;

Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού στη σωστή θέση **πριν** ξεκινήστε – ποτέ ενώ οδηγείτε. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει ασφαλίσει για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

Πώς ρυθμίζω το τιμόνι;

Ρυθμίστε το τιμόνι (αφότου ρυθμίστε το κάθισμα) **πριν** ξεκινήστε – ποτέ ενώ οδηγείτε.

Πώς αναδιπλώνω τις πλάτες των πίσω καθισμάτων;

! Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει σωστά όταν τις επαναφέρετε στην όρθια θέση, για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στο πίσω κάθισμα όπων πρόκειται να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθισμάτος. Σε αυτό το σημείο, οι πίσω ζώνες ασφαλείας δεν πρέπει να είναι προσθέτιμες – διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επένδυση του πίσω καθισμάτου. Όταν οι πλάτες των καθισμάτων έχουν αναδιπλωθεί προς τα κάτω, πρέπει να μετακινήσετε τα προσκέφαλα ελαφρά προς τα εμπρός για να μην παγιδευτούν στην έδρα του καθισμάτος.

Πώς συνδέομαι στο διαδίκτυο*;

i Η χρήση του διαδικτύου ενέχει μεταφορά δεδομένων (κυκλοφορία δεδομένων) που συνεπάγεται χρέωση από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόδος της κυκλοφορίας δεδομένων. Σύνδεση μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου: για να μη χρειάζεται να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που θέτετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα με κωδικό PIN από την επιλογή **Car modem** αποεπιλέγοντας το **Lock SIM card**.

Πώς πρέπει να καθαρίζω τη δερμάτινη ταπετσαρία*;

! Ορισμένα βαμμένα ρούχα (π.χ. τάιν και σουεάντ) μπορεί να προκαλέσουν χρωματικές αλλοιώσεις στην ταπετσαρία. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά – μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην ταπετσαρία.

Πού βρίσκεται η υπόδοχη AUX/θύρα USB* και οι ρευματοδότες 12V;

! Η μέγ. απαίτηση ισχύος είναι 10 A (120 W) κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένας ρευματοδότης 12 V στην επιμήκη κονσόλα. Αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο ρευματοδότες στην επιμήκη κονσόλα ταυτόχρονα, τότε η ισχύς είναι 7,5 A (90 W) ανά ρευματοδότη. Η μέγ. απαίτηση ισχύος είναι 10 A (120 W) για τον ρευματοδότη 12 V στον χώρο αποσκευών.