



WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION



Harita üzerindeki metin ve semboller

- 1 Aracın mevcut konumu + Seyahat planını açmak için basılacak nokta
- 2 Harita ölçeği
- 3 Seyahat planının yönlendirme noktalarını içeren liste
- 4 Varış noktasına sürüş mesafesi/Varış noktasına varma zamanı + Yönler arasında geçiş yaparken basılacak nokta
- 5 Seyahat planının ilgi çekici noktalarının listesi ve trafik bilgileri için basılacak nokta

- 6 Varış noktası/nihai varış noktası
- 7 Ara varış noktası
- 8 Yönlendirme noktası
- 9 Planlanan rotadaki araç (mavi üçgen)
- 10 Bilgilerle birlikte trafik sorunu
- 11 Harita görünümünü simge durumuna küçült (genişletilmiş görünüm) veya büyüt (tam ekran)
- 12 Alternatif yolu hesapla
- 13 Mevut sesli yönlendirmeyi tekrarla
- 14 Sesli yönlendirme geçici olarak Açık/Kapalı
- 15 Yönlendirmeyi duraklat/devam ettir
- 16 Varış noktaları/ara varış noktaları tanımlama
- 17 İlgi Çekici Nokta (Restoran)
- 18 Haritayı, aracı (mavi üçgen) takip edecek şekilde sıfırlayan basınç noktası
- 19 2D/3D arasında geçiş yapmak için basılacak nokta
- 20 Pusula + Kuzey yukarı/Seyahat yönü yukarı için basılacak nokta

SENSUS NAVIGATION

Sensus Navigation uydu tabanlı bir trafik bilgileri ve rota yönlendirme sistemidir.

Ürünümüzü daha da geliştirmek için sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır. Modifikasyonlar ekteki bu bilgilerin, tanımların ve resimlerin araçtaki ekip-

manlardan farklı olabileceği anlamına gelir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Harita navigasyonuna Quick Guide	6
Varış noktasına basit yönlendirme	6
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları	7
Harita navigasyonu sırasında sık kullanılan işlemler	9

SES TANIMA

Ses tanıma	14
Ses tanımayı kullanma	14
Ses tanıma ve harita navigasyonu	15
Ses tanıma ayarları	16

BİR İSTİKAMET BELİRTİN

Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi	20
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası tanımlama	20
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama	21
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama	23
POI ile bir varış noktası tanımlama	25
Bir adresle varış noktası tanımlama	26
"Send to Car" ile varış noktasını kaydedin	26

SEYAHAT PLANI VE ROTA

Seyahat planı ve Alternatif rota	30
Seyahat planındaki yönlendirme noktaları	31
Rota boyunca ilgi çekici noktalar	32
Rota boyunca trafik aksaklıkları	33
Haritadaki bilgi kartları	33
Alternatif yol seçme	34

TRAFİK BİLGİSİ

Trafik bilgisi	38
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)	38

AYARLAR

Sürücü gösterge ekranında harita navigasyonu	42
Sensus Navigation ayarları	42
Harita ayarları	43
Rota ayarları	46
Trafik ayarları	48
Yönlendirme ayarları	49
Sistem ayarları	49

HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ

MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi	52
Uzaktan güncellemeyle harita verilerini güncelleme	53
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme	54
Sensus Navigation için arıza arama	56
Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi	58
Harita navigasyonu için telif hakkı	60

ALFABETİK İNDEKS

Alfabetik İndeks	61
------------------	----

GİRİŞ

Harita navigasyonuna Quick Guide

Sürücü kapısı açıldığında aracın elektrik sistemi otomatik olarak etkinleşir.

Navigasyon Açık/Kapalı

Açık



- 1 "Ana sayfa" düğmesi
- 2 Menü sırası "Navigasyon"

Navigasyon sistemi, orta gösterge ekranında bir harita göstermiyorsa en üst menü sırasına **Navigasyon** (2) basın.

Eğer orta ekran **Navigasyon** menü sırasını göstermezse - "Ana ekran" düğmesine basın (1) ve ardından **Navigasyon** menü sırasına (2) basın.

Bundan sonra, mevcut alanın bir haritası gösterilir, burada araç mavi bir üçgenle belirtilir.

⚠ UYARI

Aşağıdaki gözetin.

- Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca sürüşe odaklanın.
- Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve aracı sağduyulu kullanın.
- Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.

Kapalı

Navigasyon sistemi kapatılamaz, daima arka planda çalışır - sadece sürücü araçtan çıkıp aracı kilitlediğinde kapanır.

i DİKKAT

Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi çok düşüğünde sistem kapanır.

İlgili bilgiler

- Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
- Varış noktasına basit yönlendirme (s. 6)

Varış noktasına basit yönlendirme

Tüm kullanıcı el kitabını okumadan yönlendirmeyi istenen varış noktasına ayarlama.

Haritada bir varış noktası seçme

Adım	Ekran/menü	Eylem
1	Ekranında bir harita görüntüsü gösterilmiyorsa aşağıdaki gibi ilerleyin:	Ana sayfa görünümüne gelmek için orta gösterge ekranının altındaki dikdörtgen düğmeye basın.
2	Ana sayfa görünümü gösterilir.	Gösterge ekranının üst menü sırasında Navigasyon seçeneğine basın.
3	Bir harita gösterilir.	 Ekranında bu düğme görünüyorsa - harita görünümünü maksimum boyuta çıkarmak için düğmeye basın.

Adım	Ekran/menü	Eylem
4	Bir harita gösterilir.	Haritada istenen konuma kayın ve konuma uzun basın.
5	Ekran Navigasyon başlat metni olan bir alan gösterilir.	Navigasyonu başlat düğmesine basınız.
6	Vurgulanan rota ile bir harita gösterilir.	Yönlendirme başlar - sürücü gösterge ekranındaki talimatları takip edin.

Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları

Volvo Sensus Navigation, birkaç farklı şekilde sunulur ve örneğin sürücü gösterge ekranı, baş üstü gösterge ekranı ve sesli komutlarla kullanılır.

Orta gösterge ekranı



Orta gösterge ekranı, ayarları tanımlamak ve varış noktaları seçip aramak için kullanılır.

Orta gösterge ekranında harita görüntüsü gösterilmiyorsa:

- Ana sayfa görünümünün en üst menü sırasında **Navigasyon** seçeneğine basın.

Sürücü gösterge ekranı




Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranında gösterilir.

Sürüş sırasında sürücü sesli yönlendirme ve sürücü gösterge ekranında talimatlar ile yönlendirilir.

Sağ direksiyon simidi tuş takımı ve sürücü gösterge ekranı

Sağ direksiyon simidi düğmeleri, örneğin **Beni eve götür** gibi harita navigasyon işlevlerinden bazılarını yönetmek için kullanılabilir.



- 1 Aç/kapat
- 2 Sol/Sağ
- 3 Yukarı/Aşağı
- 4 Onayla

Menünün açılması/kapatılması


- Aç/kapat (1) seçeneğine basın
 - > Alternatifler içeren menü açılır/kapanır - belirli bir süre işlem yapılmadığında veya belirli seçimlerde menü otomatik olarak kapanır.

Menüde dolaşma ve seçim yapma

1. Sağ/Sol (2) ile menüler arasında göz atın.
2. Yukarı/Aşağı (3) ile seçenekler arasında göz atın.

3. (4) ile bir seçeneği onaylayın veya vurgulayın.
 - > İşlev etkinleşir ve bazı seçimlerde menü kapanır.

HUD - Head-up-display*



Ön camda harita navigasyonu.

Sürücü aynı zamanda ön cam alt tarafındaki navigasyon sistemi gösterge ekranından da yönlendirme ve bilgi alabilir.

Bilgi alanının konumu ayarlanabilir. HUD, kapsamlı olarak "Head-up-display" bölümünde açıklanmıştır.

Ses tanıma

Çoğu işlev aynı zamanda sesli komutlarla da yapılabilir.



Direksiyon simidi düğmesine basın, sinyali bekleyin ve örneğin "Ev noktasına sür" deyin.

Ses tanıma, "Ses tanıma", "Ses tanıma ve harita navigasyonu", "Ses tanımayı kullanma", "Ses tanıma ayarları" bölümlerinde kapsamlı şekilde açıklanmıştır.

İlgili bilgiler

- Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 21)
- Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
- Ses tanıma (s. 14)
- Ses tanımayı kullanma (s. 14)
- Ses tanıma ayarları (s. 16)

Harita navigasyonu sırasında sık kullanılan işlemler

Harita navigasyonu sırasında bazı sık kullanılan işlemleri aşağıda açıklanmıştır.

- Neredeyim?
- Haritada araç sembolünü bulma
- Sürüş yönü veya haritada kuzey yukarı
- 2D veya 3D gösterim
- Yakınlaştırma
- Kaydırın
- Baş üstü gösterge ekranının değiştirilmesi
- Bir menüden geri dönme
- Görünümlerde "yanlış" dil

Neredeyim?

Aracın şu anki coğrafi konumu ne?

- Haritanın araç sembolüne (mavi üçgen) basın - bilgiler doğrudan haritada gösterilir.

Haritada araç sembolünü bulma



Artı göstergeler sembolüne basın.

Yakınlaşıp uzaklaştıktan ve harita çevresinde kaydıktan sonra bazen haritada aracınızın o anda bulunduğu konuma dönmek zor olabilir. Bulmanın en kolay yolu şudur:

- Artı göstergeler sembolüne basın - harita sıfırlanır ve ardından araç sembolünü takip eder.

Sürüş yönü veya haritada kuzey yukarı



Araç sembolünün haritadaki hareketini değiştirmek için pusulaya basın.


Sürücü, aracın hareketinin haritaya göre nasıl sunulacağını iki yöntemi arasından seçim yapabilir:

- Harita, orta gösterge ekranında kuzey daima yukarı doğru olacak şekilde gösterilir — araç sembolü, haritada kendi gerçek pusula yönünde hareket eder veya "sürülür". Araç sembolü haritada sola doğru hareket ediyorsa araç, batıya doğru sürülüyordur.
- Araç sembolü, orta gösterge ekranında yukarı doğru bakar/sürülür - aracın nasıl döndüğüne göre harita, araç sembolü altında döner. Pusula sembolü, haritada hangi yönün kuzey (N) olduğunu gösterirken pusulanın merkezi, aracın ön tarafının hangi yöne baktığını gösterir (bu örnekte NE = Kuzeydoğu).



Pusula sembolleri	pusula yönü
N	(North): Kuzey
NE	(NorthEast): Kuzeydoğu
E	(East): Doğu
SE	(SouthEast): Güneydoğu
S	(South): Güney
SW	(SouthWest): Güneybatı
W	(West): Batı
NW	(NorthWest): Kuzeybatı

2D veya 3D gösterim



2D ve 3D gösterim arasında geçiş yapmak için 2D/3D üstüne basın.

3D ekranda aracın yönü daima orta gösterge ekranının üst kısmına doğrudur — aracın nasıl

döndüğüne göre harita, araç sembolü çevresinde döner.

Pusula sembolü, haritada hangi yönün kuzey (N) olduğunu gösterirken pusulanın merkezi, aracın ön tarafının hangi yöne baktığını gösterir.


3D modda harita ölçeği gösterilmez.

2D gösterim, önceki "Sürüş yönü veya haritada kuzey yukarı" başlığı altında açıklanmıştır

Yakınlaştırma

Yakınlaşma

Haritayı şu şekilde büyütebilirsiniz:



Bir parmakla orta gösterge ekranına çift dokununuz.

veya



İki parmak birlikte orta gösterge ekranına dokununuz, ardından parmakları ayırınız.

Uzaklaştırma

Haritayı şu şekilde küçületebilirsiniz:



İki parmak ayırık şekilde orta gösterge ekranına bir kez dokununuz.

veya



İki parmak ayırık şekilde orta gösterge ekranına dokununuz ve parmakları birbirine yaklaştırınız.

Kaydırın



Bir parmağı haritaya yerleştirin, istenen yönde kaydırıp bırakın.

Kaydırma işlevi sadece harita maksimum modundayken kullanılabilir, harita simge haline küçültüldüğünde kullanılamaz.

Baş üstü gösterge ekranının değiştirilmesi



Harita yönünü değiştirmek için buraya basın.

Haritadaki yön olarak aşağıdaki gösterimler arasından seçim yapın:

- Varış noktası (Destination) ve varış zamanı (ETA¹) veya varışa kalan süreyi (RTA¹) tanımlama veya
- Mevcut konumun (Position) ve varış noktasına kalan mesafenin (Dist) tanımı.

Yön değişikliği sadece harita maksimum modundayken kullanılabilir, harita simge haline küçültüldüğünde kullanılamaz.

Harita görünümüne geri dönme



1 "Ana sayfa" düğmesi

2 Menü sırası "Navigasyon"

Sürücü sistemin başka bir kısmının "uzak bir köşesindeyse" ve hızla harita görünümüne geri dönmek istiyorsa şu yöntem kullanılabilir:

1. Orta gösterge ekranında Ana sayfa düğmesine basın (1).
2. Orta gösterge ekranı, harita görünümü yerine ana sayfa görünümünü gösteriyorsa üst menü sırasına **Navigasyon** (2) basın.


Görünümlerde "yanlış" dil

Talimatlardaki şekiller çoğu pazar ve dilde aynıdır, bu yüzden içlerindeki metin çoğunlukla İngilizce'dir.

Kullanıcının, talimatlardaki metinle ilişkili arama yolları ile birlikte görüntüleri ve bunların menü seçeneklerini kavramasını kolaylaştırmak için kullanıcı el kitabının dilindeki ilgili metin/sözcük öbeğinden hemen sonra, **görüntünün İngilizce ifadesi** parantez içinde verilir.

¹ ETA – Estimated Time of Arrival veya RTA – Remaining Time to Arrival seçimi, "Rota ayarları" bölümünden yapılır.

Örnek



Menü yolu:

Ayarlar → Navigasyon → Trafik

(Settings > Navigation > Traffic)

Başlık: **Trafik olayları** (Traffic events)

Seçenekler:

- **Yok** (None)
- **Büyük** (Major)
- **Tümü** (All)

İlgili bilgiler

- Sürücü gösterge ekranında harita navigasyonu (s. 42)
- Sensus Navigation ayarları (s. 42)

SES TANIMA


Ses tanıma

Ses tanıma sistemi sürücünün medya çalar, Bluetooth'a bağlı telefon, klima sistemi ve Volvo'nun navigasyon sistemindeki* belirli işlevleri ses tanıma kullanarak kontrol etmesine olanak tanır.

Sesli komutlar rahatlık sunar ve sürücünün dikkatinin dağılmasına engel olup aracı sürmeye odaklanmasına ve dikkatini yol ve trafik koşullarına vermesine yardımcı olur.

⚠ UYARI

Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma sorumluluğunu üzerinde taşır.



Ses tanıma kontrolü, kullanıcının vereceği sesli komutlar ve sistemin sesli cevaplarıyla oluşan

diyaloglardan oluşur. Ses tanıma sistemi Bluetooth ahizesiz konuşma sistemiyle aynı mikrofonu kullanır ve ses tanıma sisteminin yanıtları, aracın hoparlörlerinden gelir. Bazı durumlarda sürücü gösterge ekranında bir metin mesajı da gösterilir. İşlevler, direksiyon simidi sağ tuş takımından kontrol edilir. Ayarlar, orta gösterge ekranından yapılır.

Sistem güncelleme

Ses tanıma sistemi sürekli iyileştirilmektedir. En iyi performans için güncellemeleri indirin, bkz. support.volvocars.com.

İlgili bilgiler

- Ses tanımayı kullanma (s. 14)
- Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
- Ses tanıma ayarları (s. 16)

Ses tanımayı kullanma

Ses tanıma kumandasını kullanmak için temel talimatlar.



Sistemi etkinleştirmek ve sesli komutlar kullanarak diyalog başlatmak için direksiyon simidi ses tanıma  düğmesine basın.

İletişim sırasında aşağıdakileri unutmayın:

- Komut için, sesli ikazdan sonra normal sesinizle normal hızda konuşun.
- Sistem cevap verirken konuşmayın (sistem bu esnada komutları anlamaz).
- Kapıları, camları ve yüklem kapağını kapatarak yolcu kabininde arkaplan sesinden kaçının.

Ses tanıma aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılabilir:

- "Cancel" diyerek.
- direksiyon simidindeki ses tanıma  düğmesine uzun basarak.

İletişimi hızlandırmak ve sistemden gelen ikazları atlamak için sistem sesi konuşurken direksiyon simidindeki ses tanıma  düğmesine basın ve bir sonraki komutu söyleyin.

Ses tanıma kumandasına örnek

☎ seçeneğine dokunun, "**Call [İsim] [Soyadı] [numara kategorisi]**" deyin — kişinin birden fazla telefon numarası (örneğin ev, cep telefonu, iş) varsa telefon rehberinden seçilen kişiyi arar, örneğin:

☎ ögesine basın, "**Call Robin Smith Mobil**" deyin.

Komutlar/ifadeler

Aşağıdaki komutlar daima kullanılabilir:

- **"Repeat"** - devam eden diyalogdaki son sesli talimatı tekrarlar.
- **"Cancel"** - diyalogu sonlandırır
- **"Help"** - bir yardım diyalogunu başlatır. Sistem geçerli durumda kullanılabilen komutlarla, bir talep veya bir örnekle yanıt verir.

Belirli işlevlerin komutları ilgili bölümlerde açıklanmıştır, örneğin Telefonun ses tanımayla kontrolü.

Rakamlar

Rakam komutları, kontrol edilecek işleve bağlı olarak farklı şekilde ifade edilir:

- **Telefon numaraları ve posta kodlarının** tek olarak, rakam rakam söylenmesi gerekir, örneğin sıfır üç bir iki iki dört dört üç (03122443).
- **Ev numaraları**, tek olarak veya gruplar halinde söylenebilir, örneğin iki iki veya yirmi iki (22). İngilizce ve Hollandaca için çeşitli gruplar sıralı olarak söylenebilir, örn. yirmi iki

yirmi iki (22 22). İngilizce için çift veya üçleme kullanılabilir, örneğin çift sıfır (00). Rakamlar 0-2300 aralığında verilebilir.

- **Frekanslar** doksan sekiz nokta sekiz (98.8), yüz dört nokta iki (104.2) şeklinde söylenebilir.

İlgili bilgiler

- Ses tanıma (s. 14)
- Ses tanıma ayarları (s. 16)

Ses tanıma ve harita navigasyonu

Ses tanıma kumandası ile navigasyon sistemindeki çok sayıda işlev, söylenen kelimelerle etkinleştirilebilir.

Ses tanıma "Ses tanıma ve harita navigasyonu", "Ses tanımayı kullanma", "Ses tanıma ayarları" bölümlerinde kapsamlı şekilde açıklanmıştır.

Sesli komutlar

Aşağıda, harita navigasyonuna özgü sesli komutlara bazı örnekler verilmiştir.

Direksiyon simidi ☎ düğmesine basın ve aşağıdaki komutlardan birini söyleyin:

- **"Navigasyon"** - Bir navigasyon diyalogunu başlatır ve komut örnekleri gösterir.
- **"Take me home"** - Yönlendirme sadece Ev konumuna verilir.
- **"Go to [Şehir]"** - Varış noktası olarak bir kenti tanımlar. Örneğin "Coventry'ye git".
- **"Go to [Adres]"** - Varış noktası olarak bir adresi tanımlar. Bir adres, kent ve cadde içermelidir. Örneğin "5 King Street, Coventry'ye git".
- **"Ayarla [kavşak]"** - Varış noktası olarak bir kavşağı tanımlar. Tanımlanan arama alanı içerisinde yer alan kavşağı arar.

- **"Go to [Posta kodu]"** - Varış noktası olarak bir posta kodunu tanımlar. Örneğin "LE5 4PQ'ya git"
- **"Go to [kişi]"** - Varış noktası olarak telefon rehberinden bir adresi tanımlar. Örneğin "Robin Smith'e git".
- **"Search [İlgi çekici nokta kategorisi]"** - Daima "aracın çevresine" göre sıralanan ilgi çekici nokta¹ kategorisi (örneğin restoran) arar. Listeyi rota boyunca sıralamak için sonuç listesi gösterildiğinde **"Rota boyunca"** deyin.
- **"[Ülkeyi] ayarlayın/[Eyalet]², ³"** - Navigasyon arama alanını değiştirir.
- **"Show favourites"** - Sürücü gösterge ekranında favori konumları gösterir.
- **"Clear itinerary"** — Bir seyahat planında kayıtlı tüm ara varış noktalarını ve nihai varış noktasını siler.
- **"Repeat voice guidance"** - Son söylenen yönlendirmeyi tekrarlar.
- **"Pause guidance"** - Haritadaki yönlendirmeyi duraklatır.
- **"Resume guidance"** - Haritada duraklatılan yönlendirmeyi devam ettirir.
- **"Turn off voice guidance"** - Sesli yönlendirmeyi kapatır.

- **"Turn on voice guidance"** - Kapatılan sesli yönlendirmeyi başlatır.

İlgili bilgiler

- Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
- Ses tanıma (s. 14)
- Ses tanımayı kullanma (s. 14)
- Ses tanıma ayarları (s. 16)

Ses tanıma ayarları

Ses tanıma sisteminde birkaç ayar yapılabilir.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Sesli Kontrol** seçeneğine basın ve ayarları seçin.
 - Tekrarlama modu
 - Cinsiyet
 - Konuşma hızı

Ses ayarları

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Ses → Sistem sesleri → Sesli Kontrol** seçeneğine basın ve ayarları seçin.

Dilin değiştirilmesi

Ses tanıma tüm diller için mevcut değildir. Ses tanıma özelliğinin olduğu diller dil listesinde bir simge ile işaretlenir - .

Dilin değiştirilmesi aynı zamanda menü, mesaj ve yardım metinlerini de etkiler.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Sistem → Dil** seçeneğine basın ve dili seçin.

¹ Kullanıcının ilgi çekici noktayı arama veya varış noktası olarak belirleme imkanı vardır.

² Avrupa ülkelerinde "Eyalet" yerine "Bölge" kullanılır.

³ Brezilya ve Hindistan için arama alanı, orta gösterge ekranından değiştirilir.

İlgili bilgiler

- Ses tanıma (s. 14)
- Ses tanımayı kullanma (s. 14)
- Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)

BİR İSTİKAMET BELİRTİN

Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi

Bir varış noktası farklı yollarla girilebilir.

Bir varış noktası girmek için aşağıdaki yöntemler mevcuttur:

- Haritaya basın
- Serbest metinle arama ve Harita koordinatları
- Son seçilen varış noktası
- Kütüphaneden favori olarak işaretlenen konumlar
- Kütüphaneye kaydedilen konumlar
- POI¹
- Adres

"Varış noktası ve Ara varış noktaları" başlığı altından yönlerle alternatiflerden birini seçin ve talimatları takip edin.

Varış noktası ve Ara varış noktaları

İlk tanımlanan nokta, seyahat planının **varış noktası** olacaktır.

Sonraki konumlar, seyahat planının **ara varış noktaları** olacaktır.

Varış noktası ve ara varış noktaları ile bir seyahat planı, daha sonra kolayca düzenlenebilir - "Seyahat planı ve Alternatif rota" bölümünde "Seyahat planını düzenleme" kısmına bakın.

İlgili bilgiler

- Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
- Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası tanımlama (s. 20)
- Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 21)
- En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)
- POI ile bir varış noktası tanımlama (s. 25)
- Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 26)

Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası tanımlama

Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir - haritada parmakla işaretleme bunlardan biridir.

Çoğu durumda istenen varış noktasına kayıp parmağınızla dokunmak en kolay yoldur.




Önce harita görünümünün maksimum modda olduğunu kontrol edin: Ekranda bu düğme görünüyorsa - harita görünümünü maksimum boyuta çıkarmak için düğmeye basın.

Ardından aşağıdaki şekilde devam edin:

1. İstenen konum görününceye kadar haritayı kaydırın.
2. Bu konuma basın ve basılı tutun - bir simge oluşturulur ve bir menü açılır.

¹ POI: Point of interest, bir tesis veya etkinlik olarak bile adlandırılabilir.



3. **Buraya git** (Go here) seçeneğini seçin - Yönlendirme başlar.

Simgeyi silin.

Simgeyi konumdan silmek için:

- **Sil** (Delete) ögesini seçin

Simgenin konumunu ayarlama

Simgenin konumunu ayarlamak için:

1. Kısa bir dokunma ile simgeyi işaretleyin.
2. Simgeye dokunup tutun, istenen konuma sürükleyip bırakın.

İlgili bilgiler

- Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi (s. 20)

Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama

Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir - serbest metinle arama bunlardan biridir.

Serbest metinle arama

Çoğu şey, serbest metinle aranabilir. Örneğin telefon numarası, posta kodu, caddeler, kentler, koordinatlar ve ilgi çekici noktalar.

Ekran üstü klavye, çoğu karakteri yazmak ve varış noktası aramak için kullanılabilir.




Klavyeyi görüntülemek için:

1. Ekranın altındaki **Hdf seç** (Set dest.) ögesine tıklayın - harita görünümü adres ile aramaya dönüşecektir.




2. Ardından ekranın üst kısmındaki bu sembole dokunun - klavyesi ile birlikte serbest metinle arama, arama alanı ve filtre açılır.



1. Arama kelimelerini girin - haritanın araç sembolünden mesafesine göre sırayla muhtemel varış noktası seçenekleri için öneriler listelenir.
2. Listede uygun bir öneriyi seçin/işaretleyin - öneri için **Bilgi kartı**² gösterilir.
3. Orta gösterge ekranındaki talimatları takip edin ve varış noktasına yönlendirmeyi etkinleştirin.

² "Haritadaki bilgi kartı" başlığı altındaki bilgilere bakın.

« Klavye




Klavye fonksiyon düğmeleri.

- 1 Filtre - Bulunan noktalar listelerini sınırlar/filtreler.
- 2 Daha büyük/daha uzun bir bulunan noktalar listesi görüntülemek için klavyeyi gizleyin - klavyeyi tekrar görüntülemek için metin alanına basın
- 3 BÜYÜK ve küçük harfler arasında geçiş yapar
- 4 Karakterler ve rakamlar/özel karakterler arasında geçiş yapar
- 5 Boş (boşluk)
- 6 İmlecin solundaki metni silme
- 7 Yazma pedi — ekran üstündeki "yazma pedine" parmağınızla istenen karakteri "yazın".

Klavye ve diğer işlevler, "Orta gösterge ekranındaki klavyenin kullanılması" bölümünde daha ayrıntılı açıklanmıştır.

Filtre

Çeşitli filtreler, bulunan nokta listesini kısaltmaya yardımcı olur.




Bulunan noktalar listeleri için filtre

Filtrelerin kullanılabilirliği, durumdan duruma farklılık gösterebilir - aşağıdaki filtreler mevcuttur:

- **Rotada** (Along route) - Bulunan noktalar listesinde sadece rota boyunca bulunan noktalar gösterilecektir.
- **Sokaklar** (Streets) — Bulunan noktalar listesinde sadece caddeler/sokaklar gösterilecektir.
- **Şehirler** (Only cities) — Bulunan noktalar listesinde sadece şehirler/kentler gösterilecektir.

İlgi çekici noktalar için filtre

Geçerli alanda mevcut ilgi çekici nokta kategorileri, gösterge ekranının daha aşağı kısmında listelenir.



- 1 İşaretlenen kategoriden (2) filtrelenen ilgi çekici nokta
- 2 İlgi çekici nokta kategorileri (bir ilgi çekici nokta kategorisinde alt kategoriler de olabilir).

Sadece işaretlenen bir ilgi çekici nokta kategorisinden ilgi çekici noktalar listelenir ve sadece

"Rotada" (Along route) filtresi, ilgi çekici noktalar ile kombine edilebilir.

Koordinatlar

Bir varış noktası aynı zamanda harita koordinatları ile de tanımlanabilir.

- Örneğin "N 58.1234 E 12.5678" yazıp **Ara** (Search) seçeneğine dokunun.

Pusula noktaları **N**, **E**, **S** ve **W** farklı şekillerde girilebilir, örn. sıralananlar ile uyumlu şekilde:

N 58,1234 **E** 12,5678 (boşluklarla)

N58,1234 **E**12,5678 (boşluksuz şekilde)

58,1234**N** 12,5678**E** (pusula noktası, koordinattan **sonra** olacak şekilde)

58,1234-12,5678 (pusula noktası **olmadan** kısa çizgiyle)

Dilerseniz nokta [,] yerine virgül [,] kullanabilirsiniz.

İlgili bilgiler

- Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi (s. 20)
- Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
- Haritadaki bilgi kartları (s. 33)

En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama

Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir - bir listeden seçim yapma bunlardan biridir.

Bu listeleri görüntülemek için:




1. Ekranın altındaki **Hdf seç** (Set dest.) ögesine tıklayın - harita görünümü adres ile aramaya dönüşecektir.

2. Ardından ekranın en üstünde, sıralanan listelerden birini seçin:

- **En son** (Recent)
- **Favoriler** (Favourites)
- **Kitaplık** (Library)

Bir listedeki bir alternatif işaretlendikten sonra **Navigasyonu başlat** (Start navigation) düğmesini veya **Aranokta olarak ekle** (Add as waypoint) düğmesini kullanarak varış noktası olarak eklenebilir.


Son



Son aramalar burada listelenir. Kaydırın ve seçin.

Ayrıca sürücü gösterge ekranında bir menü seçeneği olarak da mevcuttur ve direksiyon simidinin sağ tuş takımını kullanarak seçilir. "Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları" bölümüne bakın.

<< Favoriler




Kitaplık seçeneğinden favori olarak işaretlenen konumlar burada listelenir. Kaydırın ve seçin.

Favoriler seçeneğinden silinen bir konum **Kitaplık** seçeneğinde kalır, ama bu durumda "sönmüş" bir yıldızı vardır. **Favoriler** seçeneğine geri getirmek için - **Kitaplık** öğesine gidin ve konumun yıldızını tekrar işaretleyin.

Sık kullanılan bir varış noktası **Ev adresi ayarla** (Set home address) ile programlanıp kullanılabilir. Ayrıca programlı bir **Ev** varış noktası da sürücü gösterge ekranında bir menü seçeneği olarak mevcuttur ve direksiyon simidinin sağ tuş takımını kullanarak seçilir. "Gösterge ekranları ve kumandalar" bölümüne bakın.

Liste, **Düzenle** (Edit list) seçeneğini kullanarak düzenlenebilir.

Kütüphane



Kayıtlı konumlar ve seyahat planları burada toplanır. Son kaydedilen, listenin en üstünde görünür.

Favori olarak seçmek/seçimini kaldırmak için bir konumun "yıldızına" basın. İşaretlenmiş/"doldurulmuş" yıldızı olan bir konum da **"Favoriler"** altında listelenir.

Kitaplık seçeneğinde silinen bir konum, **Favoriler** seçeneğinden de silinir.

Kütüphane, çeşitli şekillerde sıralanabilir:

- **Eklendi** (Added)
- **İsim** (Name)
- **Mesafe** (Distance)
- **Alındı** (Received) - bu bir filtredir.

"Send to Car" kullanarak araca gönderilen konumlar, **Alındı** (Received) seçeneğini kullanarak filtrelenebilir. Okunmamış yeni konumların

MAVİ bir belirteci vardır. Konumlar okunduğunda belirteçler söner. Daha fazla bilgi için "Send to car ile varış noktasını kaydetme" bölümüne bakın.

Liste konumlarının her biri **Düzenle** (Edit list) seçeneğini kullanarak İsim, Konum, İnternet adresi ve Telefon numarasına göre (konum başına maks. üç telefon numarası) düzenlenebilir.

İlgili bilgiler

- "Send to Car" ile varış noktasını kaydedin (s. 26)
- Harita navigasyonunun gösterimleri ve kulanma kumandaları (s. 7)
- Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi (s. 20)


POI ile bir varış noktası tanımlama

Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir - bir POI³ tanımlama bunlardan biridir.



1. Ekranın altındaki **Hdf seç** (Set dest.) ögesine tıklayın - kendi arama alanıyla harita görünümünü adres ile aramaya dönüşecektir.

2. Ardından ekranın üst kısmındaki **POI** (POI) ögesini seçin.



İlgi çekici nokta örnekleri

Çok sayıda POI (örneğin restoranlar), alt kategorilere (örneğin Çin restoranları) sahiptir.

POI önerileri, haritanın araç sembolünden mesafesine göre sıralanır.

"Harita ayarları" bölümünden haritada hangi POI'lerin gösterileceğini seçmek mümkündür. Mevcut bölgede bulunan tüm POI'ler burada listelenir. Bu ayar, varış noktası olarak POI aramasını etkilemez - hatta dışarıda bırakılmış POI da alternatif varış noktaları olarak gösterilir.

Ölçek 1 km (1 mi) olduğunda haritada önce belirli POI'ler gösterilir.

DİKKAT

- Bir POI sembolü ile POI numarası farklı pazarlarda farklılık gösterir.
- Bir harita verileri güncellemesinden sonra yeni semboller görünebilir ve bazıları kaybolabilir. Geçerli harita sisteminde kullanılan tüm sembollerini bulmak için menü sisteme göz atabilirsiniz.

Filtre

Bir seyahat planı etkinleştirilip bir ilgi çekici nokta kategorisi seçildiğinde arama listesini sadece rota boyunca bulunan ilgi çekici noktaları içerecek şekilde kısaltan bir filtre önerilir. Ardından liste düzenlenebilir.

- **Rota üzerinde** (Along route) - Bulunan noktalar listesinde sadece rota boyunca bulunan noktalar gösterilecektir.

Filtre etkinleştirildiğinde liste **İsim** (Name) veya **Mesafe** (Distance) seçeneklerine göre sıralanabilir.

POI önerileri, haritanın araç sembolünden mesafesine göre sıralanır.

İlgili bilgiler

- Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi (s. 20)
- Harita ayarları (s. 43)

³ POI = Point of interest - aynı zamanda "ilgi çekici nokta" veya "tesis" olarak da adlandırılabilir.

Bir adresle varış noktası tanımlama

Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir - bir adres tanımlama bunlardan biridir.



Ekranın altındaki **Hdf seç**(Set dest.) ögesine tıklayın - kendi arama alanıyla harita görünümü adres ile aramaya dönüşecektir.

Arama alanına örnek - bunlar, pazara/bölgeye göre farklılık gösterebilirler.

Burada açıklanan arama opsiyonlarının tüm pazarlarda/bölgelerde olmadığına dikkat edin - ekran sadece güncel arama alanı için mevcut arama opsiyonlarını gösterir.

Mevcut metin alanı seçeneklerinden birini seçin ve orta gösterge ekranı klavyesini kullanarak yazın:

- **Ülke** (Country)/Eyalet/İl
- **Şehir** (City)/Yöre:/PK
- **Adres** (Address)
- **Numara** (Number)
- **Kavşak** (Junction)

İlgili bilgiler


- Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi (s. 20)
- Haritadaki bilgi kartları (s. 33)

"Send to Car" ile varış noktasını kaydedin


Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir - Send to Car işlevinin (Araca Gönder) kullanılması bunlardan biridir.

Send to Car (Araca Gönder), bilgisayar aracılığıyla aracın navigasyon sistemine bir varış noktası veya konum eklemeyi mümkün kılan bir işlemdir.

Send to Car işlevi aynı zamanda cep telefonu ile Volvo'nun VOC (Volvo On Call) hizmeti vasıtasıyla da etkinleştirilebilir. VOC, araçtan VOC merkezine bir varış noktası/konum gönderilmesi gerektiğinde de kullanılabilir.



İstenen konumu işaretleyin ve "Send this location to car" ögesini seçin.



VIN no. veya Volvo ID'yi girin ve "Send" seçeneğini seçin.

1. İnternete bağlanın (burası.com) - bir harita hizmeti açılır.
2. İnternete bağlanın - bir harita hizmeti açılır.
3. İstenen konumu işaretleyin
4. "Send this location to car" ögesini seçin
5. Aracın VIN no. veya Volvo ID'sini girin
6. "Send" seçeneğini seçin - konum aracın Kütüphane listesine gönderilir ve burada mavi bir belirteçle tanımlanır.

Bu durumda araçta orta gösterge ekranında vurgulanan bir sembol, varış noktası veya konumun araca gönderildiğine dair sürücüyü ikaz eder. Sembole bastığınızda bir bilgi kartı, içerik ve mevcut alternatifler hakkındaki bilgileri gösterir.

Burada gösterilen prosedürün, birçok harita hizmeti tedarikçisinden sadece bir tanesinden bir örnek olduğuna dikkat edilmelidir.

Diğer tedarikçiler ve Send to Car işlevi hakkında daha fazla bilgi, Volvo Cars destek sayfasında (support.volvocars.com) bulunabilir.

İlgili bilgiler

- En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)
- Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi (s. 20)


SEYAHAT PLANI VE ROTA

Seyahat planı ve Alternatif rota

Yönlendirme aktifken seyahat planına bakabilir veya alternatif rotalar olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Seyahat planını göster


Seyahat planını görmek/görüntülemek için:



- **Konum:** Position: veya **Varış yeri:** Destination: seçeneğine basın - geçerli seyahat planı gösterilir.

Seyahat programını düzenle


Seyahat planı ayarlanabilir:



- Seyahat planı sıralarından birini seçin ve talimatları takip edin.

Seyahat planını silin

Tüm seyahat planı veya tek Ara varış noktaları silinebilir:




- Seyahat planında tek bir ara varış noktası seçin ve talimatları takip edin.

veya


- **Güzergahı sil** (Clear itinerary) ögesini seçin ve bütün seyahat planını silerek bu seçimi onaylayın.

Bir alternatif rotayı görüntüleme

Yönlendirme aktifken herhangi bir anda sürücü alternatif rotalar olup olmadığına bakabilir. Şu şekilde devam edin:



1. **Konum:** Position: veya **Varış yeri:** Destination: seçeneğine basın - geçerli seyahat planı gösterilir.



2. **Alternatif yollar** (Summary) seçeneğine basın - seyahatin geri kalan kısmı için varsa mevcut alternatif rotalar gösterilir.

	Highway km	Ferry m	Car train m	Arrival km
☐ Eco	1.8	---	---	01:46 26
☐ Fast	18	---	---	01:45 31
☐ Scenic	---	---	---	01:50 28

3. Bundan sonra alternatiflerden birini seçin:

- **Eko** (Eco)
- **Hızlı** (Fast)
- **Manzara** (Scenic)

4. Haritaya tıklayın — güncellenen rota haritada gösterilir ve yönlendirme devam eder.


Ayrıca "Rota ayarları" bölümündeki "Alternatif rotalar" kısmına bakın.

İlgili bilgiler

- Seyahat planındaki yönlendirme noktaları (s. 31)
- Alternatif yol seçme (s. 34)
- Haritadaki bilgi kartları (s. 33)
- Rota ayarları (s. 46)

Seyahat planındaki yönlendirme noktaları

Seyahat planının gelecekteki yönlendirme noktalarının bir listesi, sürücünün yaklaşımakta olan manevraları zamanında planlamasına "görme-sine" yardımcı olur.



Seyahat planının yönlendirme noktaları.

Bir seyahat planı etkinleştirildiğinde haritada seyahat planının yönlendirme noktalarının bir listesi gösterilir.

Liste "Aşağı" okuna  basarak genişletilebilir veya "Yukarı" okuna  basarak simge haline küçültülebilir.

Bir sonraki yönlendirme noktası daima listenin en üstüne yerleştirilir.

Listenin yönlendirme noktalarından birine dokunulması, haritayı ileri ilgili konuma doğru kaydırır. Haritanın "artı göstergeler" sembolüne (2D/3D


- « düğmesinin altında) bir kez daha dokunulduğunda harita yönlendirme görünümüne sıfırlanır ve harita aracı takip eder.

İlgili bilgiler


- Alternatif yol seçme (s. 34)
- Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
- Haritadaki bilgi kartları (s. 33)
- Rota ayarları (s. 46)

Rota boyunca ilgi çekici noktalar

Rota boyunca mevcut ilgi çekici noktaların bir listesi sunulabilir.



1. "İleri" (Ahead) seçeneğine basın.



2. Ardından rota boyunca mevcut ilgi çekici noktalar hakkında bilgi almak için buraya basın.

Bu durumda örneğin bir tali yol veya servis alanında mevcut ilgi çekici nokta kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

1. İstenen kategoriye seçtiğinizde yeni bir liste açılır - bu liste bazen alt kategoriler de içerebilir.
2. Tek bir ilgi çekici nokta seçilebilinceye kadar yakınlaştırmaya devam edin.
3. Listede bir ilgi çekici noktayı işaretleyin, bu noktanın bilgi kartı görüntülenir.
4. Bilgi kartı alternatiflerinden birini seçin ve talimatları takip edin.


Sayılan alternatifler haritanın araç sembolünden olan mesafesine göre listelenir - listenin en üstündeki, en yakın olanıdır.

İlgili bilgiler


- POI ile bir varış noktası tanımlama (s. 25)

Rota boyunca trafik aksaklıkları

Rota boyunca trafik aksaklıklarının bir listesi sunulabilir.



1. "İleri" (Ahead) seçeneğine basın.



2. Ardından rota boyunca mevcut trafik sıkışmaları hakkında bilgi almak için "Traffic" seçeneğine basın.

Belirli bir trafik aksaklığı hakkındaki bilgileri görmek için:

- Listeden seçim yapın - aksaklık hakkında bilgi verilir.

Alternatif rota üzerinden yönlendirme, **Kaçın** (Avoid) seçeneğini seçerek verilir.

İlgili bilgiler


- Trafik bilgisi (s. 38)
- Trafik ayarları (s. 48)

Haritadaki bilgi kartları

Haritadaki her simge, örn. varış noktaları, ara varış noktaları veya favoriler için, simgeye tıklanıldığı zaman açılan bir bilgi kartına sahiptir.

Simgenin **Bilgi kartı** seçeneği ile sürücü, söz konusu simgenin mevcut bilgilerini görebilir.

Bilgi kartının bilgileri ve muhtemel opsiyonlar simge tipine göre çeşitlilik gösterir.



İlgi çekici nokta bilgi kartına bir örnek.

Bu örnekte işaretli bir ilgi çekici nokta ile sürücü, başka şeylerin yanı sıra aşağıdakileri seçebilir:

- **Navigasyonu başlat** (Go here) - konum, varış noktası olarak kaydedilir
- **Aranokta olarak ekle** (Add as waypoint) - konum, bir ara varış noktası olarak kaydedilir
- **Kaydet** (Save) - konum Kütüphaneye kaydedilir, daha fazla bilgi için "En Yeni/Favoriler/"



Kütüphane ile varış noktası tanımlama" bölümüne bakın.

İlgili bilgiler

- Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
- Seyahat planındaki yönlendirme noktaları (s. 31)
- Alternatif yol seçme (s. 34)
- Rota ayarları (s. 46)
- En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)

Alternatif yol seçme

Sürücü, örneğin yol kapalı olduğu için rotanın en yakın kısmından kaçınmak istiyorsa **Başka yol** işlevi seçilebilir.

Alternatif yol



"Alternatif yol" (Detour) düğmesi.

1. Başka

yol (Detour) düğmesine basın - haritada, rotanın ne kadar daha uzadığı veya kısalacağı hakkında bilgiler ve tahmini seyahat süresi ile birlikte alternatif rota gösterilecektir.

Normalde sadece hızlı bir şekilde seyahat planının orijinal rotasına katılan kısa bir alternatif yol önerilir.



Alternatif yol ve ayrıntıları gösterilir.

2. Öneri kabul edilirse: Alternatif yol bilgilerine sahip işarete basın.
Öneri kabul **edilmezse: X** düğmesine (Cancel) basın. Ardından mevcut rotada kılavuzluk devam edecektir.



Alternatif yol etkinleşir.

3. Öneri kabul edildikten sonra yönlendirme devam eder - artık alternatif yol rota olarak seçilmiştir.

Başka yol (Detour) işlevine bir alternatif, başka bir yol seçmek ve seyahat planı rotasından saptaktır - sistem bu durumda rotayı otomatik olarak günceller ve en uygun rota boyunca varış noktasına yönlendirmeye devam eder.

Alternatif rota seçmenin bir diğer yolu, "Seyahat planı ve Alternatif rota" bölümünde verilmiştir.

İlgili bilgiler

- Rota ayarları (s. 46)
- Alternatif yol seçme (s. 34)
- Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
- Haritadaki bilgi kartları (s. 33)

TRAFİK BİLGİSİ

Trafik bilgisi

Navigasyon sistemi sürekli olarak trafik akışı ve olaylar hakkında aktarılan bilgileri alır.


ⓘ DİKKAT

Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.

Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.

"Trafik ayarları" bölümünde sürücü bir dizi ayarı tanımlayabilir.

Doğrudan harita üzerinde



Trafik bilgilerine örnek.

Sıkışık ve yavaş trafik, yol çalışmaları, kazalar vs. gibi trafik aksaklıkları, haritada farklı sembollerle gösterilir.

Aksaklıklar daha ciddi olduğunda, örneğin yol çalışmalarında yolun kenarı boyunca KIRMIZI bir çizgi ile aksaklığın içeriği de gösterilir. Çizgi aynı zamanda aksaklığın hangi seyir yönünde olduğunu da gösterir - aksaklık her iki yöndeysse yol bölümü, her iki tarafta bir çizgi ile işaretlenir.

- Trafik aksaklığı sembolüne basın - bir bilgi kartı gösterilir.

Bilgiler, örneğin cadde adı veya yol numarası ile aksaklığın konumunu ve aksaklığın yapısını, büyüklüğünü veya süresini belirtebilir.

Aksaklık rota boyunca bulunuyorsa **Kaçın** seçeneği seçilebilir. Bu durumda sistem alternatif bir rota hesaplar.

Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTT)¹

İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik bilgileri, RTTI² ile İnternet üzerinden alınabilir.

İlgili bilgiler

- Trafik ayarları (s. 48)
- Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI) (s. 38)
- Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 33)

Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)⁴

İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik bilgileri, RTTI ile İnternet üzerinden alınabilir.⁵



Olaylar ve akışla ilgili trafik bilgileri, mobil uygulamalar, kamu daireleri ve araçlardan gelen GPS

¹ Belirli pazarlarda geçerlidir.

² RTTI = Real Time Traffic Information (Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri)

⁴ Belirli pazarlarda geçerlidir.

⁵ RTTI = Real Time Traffic Information (Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri)

verilerinden sürekli olarak toplanır. Bir araç, trafik akış bilgilerini talep ettiğinde aynı anda aracın konumundaki trafik akışı hakkında isimli veriler de sağlanır, bu da hizmetin işlemesine katkıda bulunur. İsimli veriler sadece RTTI etkinleştirildiğinde gönderilir.

Belirli şehirlerarası rotaların yanı sıra otoyollar, büyük yollar ve şehir dışı yollar için de mevcut trafik koşulları gösterilir.

Haritada gösterilen trafik bilgileri miktarı, araçtan olan mesafeye bağlıdır ve sadece araç konumundan yaklaşık 100 km mesafe dahilinde gösterilir.

Haritadaki metin ve semboller normal şekilde gösterilir ve trafik akışı, yolun hız sınırına kıyasla trafiğin yolda ne hızla hareket ettiğini gösterir. Trafik akışı haritada, yolun her iki tarafında, seyir yönü başına tek renkli bir çizgiyle gösterilir:

- Yeşil - aksama yok.
- Sarı - yavaş trafik.
- Kırmızı - tıkanıklık/trafik sıkışıklığı/kaza.

i DİKKAT

Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.

Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.

Devreye alma/devreden çıkarma

RTTI özelliğinin kullanılabilmesi için aracın İnternete bağlı olması gerekir.

1. Üst görünümde **Ayarlar** seçeneğine basın.
2. **Navigasyon → Trafik** üzerine tıklayın ve çevirim içi trafik bilgileri ayarını seçin:
 - Kutuyu işaretleyin - RTTI etkinleşir ve normal trafik bilgilerinin yerini alır.
 - Kutunun işaretini kaldırın - RTTI devreden çıkar ve normal trafik bilgileri etkinleşir.

RTTI etkinleştirildiğinde aracın İnternet bağlantısı kesilmişse otomatik olarak normal trafik bilgileri etkinleşecektir. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda RTTI yeniden etkinleşir.

İlgili bilgiler

- Trafik bilgisi (s. 38)
- Trafik ayarları (s. 48)
- Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 33)

AYARLAR


Sürücü gösterge ekranında harita navigasyonu

Etkinleştirilmiş seyahat planı, sürücü gösterge ekranında otomatik olarak gösterilir.



Sürücü gösterge ekranı¹.

Sürücü, etkinleştirilmiş seyahat planı olmasa bile sürücü gösterge ekranında navigasyon bilgileri görünmesini seçebilir. Etkinleştirilmiş bir seyahat planı ile, harita otomatik olarak sürücü ekranında görüntülenir.



Sürücü gösterge ekranında harita gösterimi, buradan etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.

Menü yolu:

Ayarlar → My Car → Ekranlar → Sürücü ekran arka plan durumu → Sürücü ekranı seçenekleri

(Settings > My car > Displays > Driver display centre area > Driver display options)

- Burada **Navigasyonu göster** (Show navigation even if no route is set) seçeneğini işaretleyin.

İlgili bilgiler

- Sensus Navigation ayarları (s. 42)
- Harita navigasyonunun gösterimleri ve kulanma kumandaları (s. 7)

Sensus Navigation ayarları


Kullanıcı, bazı ayarları yaparak rotanın ve diğer bilgilerin nasıl sunulacağını seçebilir.

Harita navigasyonu farklı şekillerde sunulabilir - kullanıcı, harita gösterimini kişiselleştirecek şekilde ayarları seçme imkanına sahiptir.

Ayarlara erişmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Ekranın üst kısmından üst görünümü aşağı sürükleyin.
2. Burada, sıralanan arama yolunu seçin:

Ayarlar → Navigasyon → Rota



¹ Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranı ile gösterilir.

Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:


- **Harita** (Map) — harita içeriğini ve görünümünü yönetir.
- **Rota** (Route) - rota hesaplamasını ve gösterimini yönetir.
- **Trafik** (Traffic) - trafik aksaklıkları hakkındaki bilgileri yönetir.
- **Kılavuz** (Guidance) — yönlendirmeyi yönetir.
- **Sistem** (System) - yazılım ve harita güncellemeleri hakkındaki bilgiler.

İlgili bilgiler

- Harita ayarları (s. 43)
- Sürücü gösterge ekranında harita navigasyonu (s. 42)
- Rota ayarları (s. 46)
- Trafik ayarları (s. 48)
- Yönlendirme ayarları (s. 49)
- Sistem ayarları (s. 49)

Harita ayarları

Haritanın ekranda nasıl gösterileceğine tanımlama için ayarlar buradan seçilir.



Ayarlar → Navigasyon → Harita


(Settings > Navigation > Map)

Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:

- **Konum biçimi** (Position format)
- **Harita tasarımı** (Map design)
- **POI** (POI)
- **Favoriler** (Favorites)
- **Hız kameraları**² (Speed cameras)

² İşlev tüm pazarlarda mevcut değildir.


◀ Konum formatı




Konum biçimi geçerli konumun adresi veya koordinatlarına göre mi isimlendirileceğini/gösterileceğini seçilmesi için kullanılır.

- **Adres** (Address)
- **Koordinatlar ve yükseklik** (Coordinates and altitude)

Aşağıdaki şekil, her iki alternatifi de gösterir.




Konum formatı




Konum biçimi geçerli konumun adresi veya koordinatlarına göre mi isimlendirileceğini/gösterileceğini seçilmesi için kullanılır.

- **Adres**
- **Koordinatlar ve yükseklik**

Aşağıdaki şekil, her iki alternatifi de gösterir.




Harita tasarımı




Harita tasarımı harita renklerinin nasıl görüntüleneceğinin seçilmesi için kullanılır:

- **Gün** (Day) - parlak renkler.
- **Gece** (Night) - gece görüşünüze engel olmaması için koyu renkler.
- **Otomatik** (Automatic) - Sistem, yolcu kabinindeki ışığa göre **Gün** ile **Gece** arasında değişir.

POI




Haritada hangi ilgi çekici noktaların gösterileceğini buradan seçin. Her kategorinin iki alternatifi vardır - bir kategorideki tüm ilgi çekici noktaların gösterilmesini seçebilirsiniz, örneğin "Taşıma hizmetleri".



İlgi çekici nokta ana kategorileri.

Alternatif olarak ">" sembolü ile kategoriyi açabilir ve hangi alt kategorilerin gösterileceğini veya gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.




İlgi çekici nokta alt kategorileri.

- **Geri** (Back) veya **Kapat** (Close) seçeneğine basılarak haritada hangi ilgi çekici nokta kategorilerinin gösterileceğini işaretleyin.

Daha fazla bilgi için "Bir ilgi çekici nokta ile varış noktası tanımlama" bölümüne bakın.

◀ Favoriler




Haritada **Favoriler** öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:

- Evet/Hayır

Daha fazla bilgi için "En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama" bölümüne bakın.

Hız kameraları³



Haritada **Hız kameraları** öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:


- Evet/Hayır

İlgili bilgiler

- Sensus Navigation ayarları (s. 42)
- En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)
- POI ile bir varış noktası tanımlama (s. 25)

Rota ayarları

Rotanın nasıl hesaplanacağını tanımlamak için ayarlar buradan seçilir.



Menü yolu:

Ayarlar → Navigasyon → Rota

(Settings > Navigation > Route)

³ İşlev tüm pazarlarda mevcut değildir.

Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:

- **Rota öğrenme** (Route learning)
- **Alternatif rotalar** (Alternative routes)
- **Varsayılan rota tipi** (Default route type)
- **Kaçın** (Avoid))
- **Varış süresi biçimi** (Arrival time format)

Rota öğrenme

Rota hesaplamasını optimize etmek için veri toplamaya izin verilip verilmeyeceğini seçin:

- Evet/Hayır

Alternatif rotalar

	Highway km	Ferry m	Car train m	Arrival km
☐ Eco	1.8			01:46 26
☐ Fast	18			01:45 31
☐ Scenic				01:50 28

Yönlendirmeye başlamadan önce 3 alternatif rotanın gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:

- Evet/Hayır

Standart rota türleri

Tercih edilen standart rota türünü seçin:

- **Hızlı** (Fast)
- **Eko** (Eco)
- **Manzara** (Scenic)

Geçerli bir seyahat sırasında alternatif rotalar seçmek bile mümkündür - "Seyahat planı ve Alternatif rota" bölümüne bakın.

Kaçın

Route

Avoid

Tunnel

Avoid tunnels

☐

Country border

Avoid country borders

☐

Congestion charging zone

Avoid roads and zones with congestion cha...

☐

Car train

Avoid car trains

☐

Ferry

Avoid ferries

☐

Rotayı hesaplarken otomatik olarak kaçınılması gereken bir veya daha fazla seçeneği vurgulayın:

- **Tünel** (Tunnel)
- **Ülke sınırı**⁴ (Country border)

- **Ücretli giriş bölgesi** (Congestion charging zone)
- **Araç vagonu** (Car train)
- **Feribot** (Ferry)
- **Otoban** (Highway)
- **Ücretli yollar** (Toll roads)

Zaman formatı

Varış zamanının nasıl tanımlanacağını seçin:

- **ETA**⁵ - Varış noktasına tahmin edilen varış zamanı.
- **RTA**⁶ - Varışa kalan süre

Gösterilen zamanlar, varış noktasının saat dilimine göre.

İlgili bilgiler

- Sensus Navigation ayarları (s. 42)
- Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)


⁴ Tüm pazarlarda/bölgelerde mevcut değildir.

⁵ ETA – Estimated Time of Arrival

⁶ RTA – Remaining Time to Arrival

Trafik ayarları

Burada trafikle ilgili bilgilerin haritada nasıl görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.



Menü yolu:

Ayarlar → Navigasyon → Trafik

(Settings > Navigation > Traffic)

Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:

- **Trafik olayları** (Traffic events)
- **Serbest akan trafik** (Traffic flow)
- **Trafik olaylarından kaçın** (Avoid traffic events)
- **Trafik sağlayıcı: %s** (Traffic provider:)

Trafik olayları

Haritada hangi trafik olaylarının gösterileceğine ve rota hesaplaması için kullanılacağına karar verin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Yok** (None)
- **Büyük** (Major)
- **Tümü** (All)

Trafik akışı

Haritada, trafik akışının yeşil çizgilerle gösterilip gösterilmeyeceğine karar verin. Ayarlama:

- Evet/Hayır

Turuncu ve Kırmızı çizgiler, mevcut trafik durumuna göre belirlenir ve bunların seçimi kaldırılmaz.

Trafik kazalarından kaçınma

Sistemin rota boyunca trafik kazalarından otomatik kaçınması gerekip gerekmediğine karar verin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Hiçbir zaman** (Never)
- **Sor** (Ask)
- **Her zaman** (Always)

Sistem, rotayı hesaplarken sürücünün seçimini hesaba katar. Sürücünün "onaylaması" gereken seçimler, seyahat sırasında yapılan seçimlerdir.

Trafik sağlayıcısı:


Trafik bilgileri için kullanılan kaynaklar burada gösterilir.

İlgili bilgiler

- Sensus Navigation ayarları (s. 42)
- Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 33)
- Trafik bilgisi (s. 38)
- Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI) (s. 38)

Yönlendirme ayarları

Yönlendirmenin nasıl sunulacağına dair ayarlar buradan seçilir.



Menü yolu:

Ayarlar → Navigasyon → Kılavuz

(Settings > Navigation > Guidance)

Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:

- **Sesli kılavuz** (Guidance level)
- **Rota üzerinde POI** (POI along route)

Sesli yönlendirme seviyesi

Ses kılavuzundaki bilgi miktarına karar verin - sıralanan fonksiyonlardan birini seçin:

- **Yok (None)** - Otomatik sesli yönlendirme yoktur, ancak geçerli sesli yönlendirmeyi bir kez manuel olarak talep etme imkanı vardır.
- **Düşük (Low)** - Yönlendirme noktası başına sadece bir mesaj.
- **Orta (Moderate)** - Sınırlı bilgi ile yönlendirme noktası başına azami 3 mesaj.
- **Dolu (Full)** - Mevcut tüm bilgilerle yönlendirme noktası başına azami 4 mesaj.

Rota boyunca ilgi çekici noktalar

Haritada **Rota üzerinde POI** öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:

- Evet/Hayır


Otobanda seyrederken liste otomatik olarak seçilir. Daha fazla bilgi için "Rota boyunca ilgi çekici noktalar" bölümüne bakın.

İlgili bilgiler

- Sensus Navigasyon ayarları (s. 42)
- Rota boyunca ilgi çekici noktalar (s. 32)

Sistem ayarları

Yazılım ve harita verilerinin güncellenmesi hakkında bilgiler burada gösterilir.



Menü yolu:

Ayarlar → Navigasyon → Sistem

(Settings > Navigation > System)

Yazılım sürümü

Navigasyon sistemi temel haritası hakkında bilgiler.

- **Temel harita versiyonu** (Base Map Version) - örneğin 00.20.00.18

Daha fazla bilgi için "MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi" bölümündeki "Navigasyon sistemi yazılımının güncellenmesi" kısmına bakın.

◀◀ Harita bilgileri

Navigasyon sisteminin harita verileri hakkında bilgiler ve güncellemelere kısayollar.

- **Harita bilgisi** (Map information) — Haritaları, güncellemeleri yönetme ve favori bölge seçme.

İlgili bilgiler

- Sensus Navigation ayarları (s. 42)
- MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 52)

HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ

MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi

Volvo Sensus Navigation sahibi, navigasyon sisteminin harita verilerini internet üzerinden güncelleyebilir.

Güncelleme hakkında genel bilgiler

Güncelleme, bir cep telefonu bağlantısı kullanarak uzaktan güncellemeyle doğrudan araçta veya USB hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar üzerinden yapılabilir.

Aracın haritası, bir dizi ön tanımlı bölgeye ayrılmıştır. Harita verilerini güncellerken tüm bölgeleri güncellemeye gerek yoktur - sürücü sadece bir veya daha fazla belirli bölgeyi güncellemeyi seçebilir.

Aracın internet bağlantısı üzerinden bir veya daha fazla bölge güncellenebilir. Daha çok sayıda bölge veya tüm harita güncellenenekte toplam harita verisi miktarı çok büyük olabilir ve bu yüzden bir USB hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar üzerinden güncelleme yapmak daha kolay olabilir.

ⓘ DİKKAT

Bir seyahat planı birkaç bölgeye yayılırsa, bunların hepsi aynı sürüm numarasına sahip olmalıdır. Aksi takdirde hesaplanan rotanın beklenmedik bir şekilde gitme olasılığı vardır.

Harita yapısının güncellenmesi

Bazen harita yapısı değişebilir - bu durum bir bölge eklenmesi gerektiğinde veya daha büyük bir bölgenin daha küçük bölgelere bölünmesi gerektiğinde gerçekleşir. Bu durum meydana geldiğinde normal prosedürü kullanarak tek bölgeleri güncelleme denemesi başarısız olacak ve bir mesaj, sebebi gösterecektir.

Bunun yerine bir USB hafıza çubuğu ile tüm harita yeniden kurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına (support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.

Navigasyon sistemi yazılımının güncellenmesi

Harita verilerinin yanı sıra navigasyon sisteminin sürekli geliştirilen kendi yazılımı da bazen güncelleme gerektirir. Bu durumda harita verilerinin son güncellemelerinin, navigasyon sisteminin mevcut yazılımı tarafından desteklenmemesi durumu ortaya çıkabilir. Böylesi bir durumda navigasyon sistemi yazılımının güncellenmesi gerektiği konusunda bilgi veren bir mesaj gösterilir. Bu işlem bir Volvo bayisinde yapılabilir.

Daha fazla bilgi, "Sistem Ayarları" bölümündeki "Yazılım Sürümü" altında bulunabilir.

Uzaktan güncelleme veya USB vasıtasıyla güncelleme

Haritaların nasıl güncelleneceğine dair bilgi için "Uzaktan güncellemeyle harita verilerini güncel-

leme" ve "Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme" bölümlerine bakın.

Sık sorulan sorular

Soru	Cevap
Harita verilerinin platformu, örneğin Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya değiştirmek mümkün müdür?	Evet, bazı istisnalarla. Güncel bilgiler için bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
Bir harita güncellemesini indirmek ne kadar sürer?	Bu, harita dosyasının boyutuna ve bağlantının bant genişliğine bağlıdır. Güncellemenin boyutu (MB) hakkında bilgi ekranda gösterilir.
Bir güncelleme ne kadar büyüktür?	Pazara bağlıdır. Her bir pazar haritası ile birlikte ayrıntılı bilgiler verilmiştir - Volvo Cars destek sayfasına (support.volvocars.com) bakın.
Bu güncellemelerin hiçbirisi çalışmıyor - ne yapmalıyım?	Volvo Cars destek sayfasını (support.volvocars.com) ziyaret etmeyi veya bir Volvo yetkili satıcısına danışmayı deneyin.


İlgili bilgiler

- Uzaktan güncellemeyle harita verilerini güncelleme (s. 53)
- Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme (s. 54)
- Sensus Navigation için arıza arama (s. 56)
- Harita navigasyonu için telif hakkı (s. 60)
- Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi (s. 58)
- Sistem ayarları (s. 49)

Uzaktan güncellemeyle harita verilerini güncelleme

Cep telefonu bağlantısı üzerinden uzaktan güncelleme yapmadan önce bazı ayrıntılara dikkat edilmelidir.

Hazırlıklar



Uzaktan güncelleme prensibi.

Bağlantı

Araç Bluetooth vasıtasıyla, Wi-Fi veya USB soketine bağlı bir kablo kullanarak veya aracın entegre modemi üzerinden internete bağlıdır. Bağlantı durumu, orta gösterge ekranının durum alanında bir sembole gösterilir.

Kullanıcı El Kitabında "Aracın bağlanması" ve "Bağlı araç" bölümlerindeki bilgilere/açıklamaya bakın.

Harita verilerinin İnternette indirilmesi



İndirme işlemleri, orta gösterge ekranının uygulama görünümündeki **Uzaktan güncelleme servisi** üzerinden yürütülür.

1. Uygulama görünümünden **Uzaktan güncelleme servisi** uygulamasını açın.
> Bir indirme uygulaması başlar ve **Haritalar** düğmesindeki bir simge, kaç tane güncelleme olduğunu gösterir.
2. Mevcut güncellemelerin bir listesini görmek için **Haritalar** düğmesine basın.
3. Geçerli bölgeyi işaretleyin - geçerli harita verileri sürümü hakkında bilgi için AŞAĞI okuna basın veya daha yeni bir sürüm olup olmadığını görmek için **Kur** (Install) seçeneğine basın.

Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına (support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.

◀ Ev bölgesi

Sürücü, bir ev bölgesi gösterilmesini seçip bunun otomatik güncellenmesini sağlayabilir. Şu şekilde devam edin:

1. Söz konusu bölgeyi vurgulayın - bölgeyi genişletmek için AŞAĞI oka basın.
2. **Ana bölge olarak seç** düğmesine basın.
3. Otomatik güncellemeler gerekiyorsa **Oto güncelle:** düğmesine basın.

Otomatik güncellemeler sadece "Yazılım güncellemeleri için arka plan araması" işlevi etkinleştirilmişse seçilebilir, bkz. bölüm "Sistem güncellemeleri".


İlgili bilgiler

- MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 52)

Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme

Bir USB hafıza çubuğuyla güncelleme yapmadan önce bazı ayrıntılara dikkat edilmelidir.

Hazırlıklar




Bilgisayar ve USB çubuğu ile güncelleme işleminin şeması.

USB hafıza çubuğu


Bir güncellemeyi yönetmek için bir USB hafıza çubuğu kullanılıyorsa aşağıdaki gereksinimler geçerlidir:

Parametre	Gereksinimler
USB standardı (1.0/2.0/3.0):	En az 2.0
Dosya sistemi (Ext2/NTFS/FAT32):	FAT32
Kapasite (8/16/32/64 GB):	Harita dosyalarının boyutu pazara bağlıdır - Volvo Cars destek sayfasında (support.volvocars.com) her bir ilgili pazarın "Ayrıntılı bilgiler" kısmında dosya boyutuna bakın.

Geçerli harita sürümü



Harita verilerindeki bölgelere örnekler - daha fazla bilgi için AŞAĞI okuna basın.



Bir bölgeye örnek - "Ana bölge olarak ayarla" (Set as home region) seçeneğine bir kez bastığınızda burası ana bölge olarak ayarlanır.

Önce harita veri yüklemesine başlamadan araçta hangi harita sürümünün yüklü olduğunu belirleyin. Bu işlem aşağıdaki şekilde yapılabilir:

1. Uygulama görünümünden **Uzaktan güncelleme servisi** uygulamasını açın.
> Bir indirme uygulaması başlar ve **Haritalar** düğmesindeki bir simge, kaç tane güncelleme olduğunu gösterir.
2. Mevcut güncellemelerin bir listesini görmek için **Haritalar** düğmesine basın.
3. Geçerli bölgeyi işaretleyin - geçerli harita verileri sürümü hakkında bilgi için AŞAĞI okuna basın veya daha yeni bir sürüm olup olmadığını görmek için **Kur** (Install) seçeneğine basın.

Harita verilerini İnternet'ten USB hafıza çubuğuna indirme

İnternet erişimi olan bir bilgisayardan Volvo Cars destek sayfasına (support.volvocars.com) bağlantının ve bilgisayar ekranındaki talimatları takip edin.

1. Güncellenecek bölge için "Ayrıntılı bilgiler" kısmına basın.
2. Bölge için en yeni harita verileri hakkında bilgileri içeren bir harita resmi gösterilir — araçta bulunan sürümden daha yeni olduğunu teyit edin.
3. Bilgisayara bir USB hafıza çubuğu bağlayın ve güncellemeyi USB hafıza çubuğuna indirin.

Verileri indirmek için gereken süre harita dosyasının boyutuna ve bağlantının bant genişliğine bağlıdır.

Harita verilerinin USB'den araca aktarılması

Genel

Harita dosya boyutuna ve navigasyon/bilgi-eğlence sisteminin etkin olup olmadığına bağlı olarak bir aktarma 30-60 dakika sürebilir.

Güncelleme sırasında marş motoru aküsünün boşalması riskine girmemek için bir akü şarj cihazı bağlanmalıdır. Güncelleme, sürüş sırasında da yapılabilir.

Komple bir harita veritabanı gir güncelleme sırasında aşağıdaki bilgi-eğlence işlevleri kullanılmaz veya sınırlandırılır:

- Navigasyon
- Ses komutu
- Sabit disk sürücüsünde kayıtlı ayrıntılar/medya

◀ Güncelleme

1. Daha önceki "Geçerli harita sürümü" bölümü uyarınca navigasyon sistemini etkinleştirin.
2. USB hafıza çubuğunu aracın USB soketine bağlayın.
3. Navigasyon sistemi yeni bir güncellemeyi otomatik olarak algılar ardından ekran güncelleme sırasında işlemin tamamlanması için ne kadar kaldığını % cinsinden gösterir.
Güncellemeyi başlatmak için sürücünün **Onayla** seçeneğine dokunması veya iptal etmek için **İptal et** seçeneğine dokunması gerekir.
4. **Onayla** seçeneğine dokunun - Güncelleme başlar ve orta ekranda işlemin ilerlemesi hakkında bilgi gösterilir.
5. Ekran aktarımın tamamlandığı zamanı gösterir - bu noktada USB hafıza çubuğunu çıkarın.
6. Önceki "Geçerli harita sürümü" başlığı altında açıklanan adımları tekrarlayarak araca doğru harita verilerinin aktarıldığını teyit edin.

Kesintiler

Durum şu ise...	Cevap
...güncelleme sırasında Bilgi eğlence sistemi kapatılırsa?	İşlem duraklar ve sistem yeniden etkinleştirildiğinde, örneğin motor çalıştırıldığında durduğu yerden otomatik olarak devam eder.
...güncelleme tamamlanmadan USB hafıza çubuğu çıkarılırsa?	İşlem duraklar ve USB çubuğu araca yeniden bağlandığında durduğu yerden otomatik olarak devam eder.

Güncelleme sırasında bir kesinti meydana gelirse orta gösterge ekranında daima açıklayıcı bir metin mesajı gösterilir.

Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına (support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.

İlgili bilgiler

- MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 52)

Sensus Navigation için arıza arama

Aşağıda, navigasyon sistemi arızaları olarak yorumlanabilecek şeylere örnekler yer alır.

Aracın harita üzerindeki konumu yanlış

Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir hassasiyette aracın konumunu gösterir.

Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda, çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata şansı çok yüksektir.

Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler, alt/üst geçitler vs. de uydu sinyallerinin alımında olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın konumun hesaplanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.

Sistem her zaman ne hızlı/en kısa rotayı hesaplamıyor

Bir rota hesaplanırken teorik olarak en iyi çözümü belirlemek için birkaç faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörlere rota mesafesi, yol genişliği, yol sınıflandırması, trafik yoğunluğu ve hız sınırları dahildir. Bununla birlikte bölge hakkındaki bilgiye sahip tecrübeli bir sürücü, daha iyi bir rota seçimi yapılabilir.

Sistem örneğin ücretli yollar veya feribotlar seçerken sürücü bunlardan kaçınmayı tercih edebilir.

Teknik nedenlerle sistem, uzun bir mesafeye yayılan bir rota hesaplarken sadece daha büyük yolları kullanabilmektedir.

Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka mantıklı alternatif yoksa kullanılırlar.

Aracın harita üzerindeki konumu nakliye sonrası hatalı

Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da uydu sinyallerinin alımına sekte vurabilecek herhangi bir şekilde nakledildiyse, aracın konumunun doğru şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar sürebilir.

Lastikler değiştirildikten sonra gösterge ekranındaki araç sembolü mantıksız davranışlar sergiler.

Uydu alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve ciroskobu aracın geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi" gerekir.

Bu yüzden sistemin en iyi şekilde işlemesi için aracın iyi uydu alımı (iyi görüş alanı) olan yollarda bir süre sürülmesi tavsiye edilir.

Harita görüntüsü gerçek durumla uyuşmuyor

Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden inş edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının ortaya çıkması, vs. gibi faktörler, harita veritabanının her zaman her durumda tam olmadığı anlamına gelir.

Bu sebepten harita verileri sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir - arada bir yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya döner

Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç saniyeye ihtiyaç duyabilir.

Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.

Harita bilgileri güncel değildir

Bir sonraki başlık altındaki cevaba bakın.

Sürücü, hangi harita sürümünün kullanıldığını kolayca nasıl kontrol edebilir?

1. Orta gösterge ekranının uygulama görünümünü görünüme getirin.
2. **Uzaktan güncelleme servisi** uygulamasını seçin.

Mevcut sürüm hakkında bilgiler mevcuttur. "Harita verilerini güncelleme - MapCare" kısmında sürüm ve hangi coğrafi alanı kapsadığı hakkında daha fazla bilgi mevcuttur.

Haritaların güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi için ayrıca Volvo Cars destek sayfasına da (support.volvocars.com) bakın. Alternatif olarak bir Volvo yetkili satıcısına danışın.

İlgili bilgiler

- Harita navigasyonuna Quick Guide (s. 6)
- MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 52)

Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi

Bir lisans¹, belirli bir faaliyeti uygulama veya belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir sözleşmedir.

SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

HERE VERİTABANINI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.

KULLANICIYA HATIRLATMA

İŞBU ANLAŞMA, SİZİNLE HERE EUROPE B.V. ("Here") ARASINDA İLGİLİ BİLGİSAYAR YAZILIMI, MEDYA VE HERE TARAFINDAN YAYINLANAN AÇIKLAYICI BASILI DOKÜMANTASYON DAHİL HERE SEYİR HARİTASI VERİTABANI (MÜŞTEREKEN "VERİTABANI") KOPYANIZ İÇİN - BİR SATIŞ ANLAŞMASI DEĞİL - LİSANS ANLAŞMASIDIR. BU VERİTABANINI KULLANARAK, İŞBU SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASININ ("ANLAŞMA") TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ. İŞBU ANLAŞMANIN KOŞULLARINI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE PARA İADESİ İÇİN VERİTABANINI, BERABERİNDEKİ TÜM ÜNSURLARLA BİRLİKTE, TEDARİKÇİNİZE HEMEN GERİ GÖNDERİN.

MÜLKİYET

Veritabanı ve ilişkili telif hakları, fikri mülkiyet veya ilişkili haklar HERE ve lisansörlerine aittir. Veritabanını içeren medyanın mülkiyeti, işbu Anlaşma veya Veritabanının size tedarik edildiği benzeri anlaşma(lar) uyarınca HERE ve/veya tedarikçinize olan borçlarınız tam olarak ödeninceye kadar HERE ve/veya tedarikçinize ait olacaktır.

LİSANS VERİLMESİ

HERE, Veritabanını kişisel kullanımınız için veya, uygulanabilir ise, işletmenizin iç işlemlerinde kullanımınız için size gayri münhasır lisans vermektedir. İşbu lisans, alt lisanslar verme hakkını içermemektedir.

KULLANIM SINIRLAMALARI

Veritabanı, oluşturulmuş olduğu özel sistemde kullanımla sınırlıdır. Zorunlu kanunların (örn. Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve Veritabanı Direktifi (96/9)) açık şekilde izin verdiği hususlar hariç, Veritabanı içeriğinin önemli parçalarını çıkarma veya tekrar kullanma, Veritabanının hiçbir bölümünü tekrar oluşturma, kopyalama, değiştirme, uyarlama, çevirme, demonte etme, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik yapma izniniz bulunmamaktadır. Avrupa Yazılım Direktifi (buna dayanan ulusal yasalar) içinde bahsedildiği anlamda birlikte işlerlik bilgisi almak istediğiniz takdirde, HERE tarafından belirlenecek masraflar dahil, söz konusu bilgileri makul

şartlarda vermesi için HERE'a makul fırsat vermeniz gerekmektedir.

Veritabanı HERE'a üçüncü taraflarca verilen lisans uyarınca sağlanan bilgileri içerir ve aşağıdaki URL'de belirtilen tedarikçi koşullarına ve telif hakkı bildirimlerine tabidir:

here.com/supplierterms

LİSANS DEVRİ

Oluşturulmuş olduğu sisteme kurulmuş olması veya Veritabanının hiçbir kopyasını elinizde tutmuyor olmanız durumları haricinde ve devralan şahsın işbu Anlaşmanın tüm hüküm ve koşullarını kabul etmesi ve bu hususu yazılı olarak HERE'a teyit etmesi haricinde Veritabanını üçüncü şahıslara devredemezsiniz. Çok diskli set bir alt set olarak değil, sadece HERE tarafından tedarik edildiği şekilde komple set olarak devredilebilir veya satılabilir.

¹ EULA = End User License Agreement

SINIRLI GARANTİ

HERE, aşağıda belirtilen uyarılara tabi olarak, Veritabanı kopyanızı satın almanızdan itibaren 12 ay süre ile, Veritabanının satın aldığınız tarihte mevcut olan HERE Doğruluk ve Tamlık Kriterlerine uygun olarak iş göreceğini garanti eder; bu kriterler talebiniz üzerine HERE'dan temin edilebilir. Veritabanının işbu sınırlı garantiye uygun olarak iş görmemesi durumunda, HERE Veritabanının uygun olmayan kopyasını onarmak veya değiştirmek için makul gayretleri gösterecektir. Bu gayretler, Veritabanının burada belirtilen garantilere uygun şekilde iş görmesi sonucunu vermediği takdirde, Veritabanı için verdiğiniz para için makul bir geri ödeme alma veya işbu Anlaşmayı feshetme seçeneğine sahip olacaksınız. Bu, HERE'in tüm sorumluluğu ve sizin HERE'a karşı tek hukuki çözüm yolunuzdur. Bu bölümde açık şekilde belirtilenler hariç, HERE, doğruluk, kesinlik, güvenilirlik vs. hususlar bakımından Veritabanı kullanımı sonuçlarının kullanılması bakımından hiçbir garanti vermemekte ve beyanda bulunmamaktadır. HERE Veritabanının hatasız olduğunu veya olacağını garanti etmemektedir. HERE, tedarikçiniz veya bir diğer şahıs tarafından verilen hiçbir sözlü bilgi veya tavsiye, bir garanti oluşturmayacak veya yukarıda belirtilen sınırlı garanti kapsamını herhangi bir şekilde genişletmeyecektir. İşbu Anlaşmada ortaya koyulan sınırlı garanti, gizli kusurlara karşı yasal garanti altında sahip olacağınız yasal haklarınızı etkilemez veya bunlara zarar vermez.

Veritabanını HERE'dan doğrudan almamış olmanız durumunda, HERE'in verdiği haklara ek olarak Veritabanını aldığınız şahsa karşı da ülkenizde geçerli kanunlara göre yasal haklarınız olabilir. HERE'in yukarıdaki garantisi bu gibi yasal hakları etkilemez ve burada verilen garanti haklarına ek olarak bu gibi hakları iddia edebilirsiniz.

SINIRLI SORUMLULUK

Veritabanı fiyatı, Veritabanının kullanımla bağlantılı olarak doğabilecek nihai, dolaylı veya sınırsız doğrudan zararlar riski varsayımı için bir bedel içermemektedir. Buna göre, HERE hiçbir şekilde, zarar olasılığı HERE'a bildirilmiş olsa dahi, Veritabanını kullanmanızdan kaynaklanan, bunlarla sınırlı olmayarak sizin veya üçüncü şahısların maruz kaldığı gelir, veri veya kullanım kaybı nedeniyle bir dava, sözleşme, zarar veya garantiye dayanan nihai veya dolaylı zararlar bakımından sorumlu olmayacaktır. Her durumda, HERE'in doğrudan zararlar için sorumluluğu Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.

İŞBU ANLAŞMADA BELİRTİLMİŞ OLAN SINIRLI GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK, VERİTABANINI İŞ MÜNASEBETİ HARİCİNDE ALMIŞSANIZ YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEZ VE ZARAR VERMEZ.

UYARILAR

Veritabanı, bunlardan herhangi biri yanlış sonuçlara neden olabilecek olan, zamanın geçmesi, koşullar, kullanılan kaynaklar ve kapsamlı coğrafi veri toplama özelliklerinin

değişmesi gibi nedenlerden dolayı kesin olmayan veya eksik bilgiler içerebilir. Veritabanı, sahip olduğunuz navigasyon sistemi markasına bağlı olarak - diğer şeylerin yanı sıra - seyahat süresini içermeyebilir veya yansıtmaz ve muhit güvenliği; kanun yaptırımı; acil durum yardımı; inşaat çalışmaları; kara yolu veya kırsal yol kapalı olma durumları; yol eğimi veya seviyesi; köprü yüksekliği, ağırlık veya diğer sınırlamalar; yol şartları; özel olaylar gibi konularda bilgi içermeyebilir.

GEÇERLİ HUKUK

İşbu Anlaşma, Veritabanını aldığınız tarihte ikamet ettiğiniz ülke kanunlarına göre tatbik edilecektir. Bu tarihte Avrupa Birliği veya İsviçre sınırları dışında ikamet ediyorsanız, Veritabanını almış olduğunuz Avrupa Birliği ülkesi veya İsviçre kanunları tatbik edilecektir. Diğer tüm durumlarda, Veritabanını aldığınız yargı alanı belirlenemiyorsa, Hollanda kanunları tatbik edilecektir. Veritabanını aldığınız tarihte ikamet ettiğiniz yerde yetkili olan mahkemeler, işbu Anlaşmadan doğan veya onunla ilişkili ihtilaflar konusunda, HERE'in sizin o sıradaki ikamet yerinizde dava açma hakkına halel gelmeksizin, yetkili olacaktır.

İlgili bilgiler

- MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 52)
- Harita navigasyonu için telif hakkı (s. 60)

Harita navigasyonu için telif hakkı

Telif hakkı (© Copyright) hakkında bilgi için "Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi" bölümüne bakın

İlgili bilgiler

- MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 52)
- Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi (s. 58)

ALFABETİK İNDEKS

A

Alternatif yol	34
Araca Gönder	26
Ayarlar	
Harita seçenekleri	43

B

Bilgi kartı	33
-------------	----

C

Cazibe Merkezi (POI)	25
----------------------	----

G

Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)	38
--	----

H

Harita görünümü	43
Harita seçenekleri	43
Harita verilerini güncelle	52, 53, 54

K

Kılavuz	
hızlı kılavuz	6
Kılavuzluk seçenekleri	42, 46, 49

L

Lisans sözleşmesi	58
-------------------	----

O

Otomobil nakliyesi	57
--------------------	----

R

Rota boyunca POI	32
Rota boyunca trafik aksaklığı	33

S

Semboller	
tesisler	25
Ses kontrolü	14, 15
Ayarlar	16

ALFABETİK İNDEKS

Seyahat planındaki kılavuz noktalar	31
Seyahat planı ve Alternatif rota	30
Sistem başlatılıyor	6
Sorular ve cevaplar	56

T

Telif hakkı	58, 60
Tesisler	
Semboller	25
Trafik bilgileri	48
aktarım	38

V

Varış yeri	20, 25
Varış yeri belirle	20, 21, 23, 25, 26

