



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

DOPLNĚK



VÄLKOMMEN!

Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence Lounge. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. V okamžiku zveřejnění jsou všechny známé druhy výbavy/příslušenství označeny hvězdičkou: *.



STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA

Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde se nachází v horním zobrazení.



MOBILNÍ APLIKACE:

Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (Volvo Manual) pro tablety a chytré telefony. Aplikace obsahuje pro vybrané funkce instruktážní filmy.



STRÁNKA PODPORY VOLVO

Na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com) najdete příručky, instruktážní filmy a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu.



TIŠTĚNÉ INFORMACE

V příruční schránce se nachází doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.





OVLÁDACÍ DISPLEJ PRO ZADNÍ SEDADLA

Ovládací displej se nachází v tunelové konzole mezi zadními sedadly. Odsud můžete ovládat funkce sedadel, ohřívání a chlazení nápojů a funkce Lounge Console.

Zvednutí obrazovky

- Zatlačte na horní část obrazovky. Obrazovka se automaticky zvedne a spustí.

Po jisté době se světlo ztlumí. Obrazovku znovu aktivujete tím, že se jí dotknete.

Spuštění obrazovky dolů

Obrazovka se spouští dolů manuálně:

- Tiskněte horní část obrazovky, dokud se obrazovka zcela nezasune do tunelové konzoly. Obrazovka se při spuštění vypne.



NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI

Ovládací displej má dotykovou obrazovku, která nabízí různá zobrazení. Klepnutím na tlačítko na obrazovce aktivujete nebo změníte nastavení funkce.

Tlačítka ve výchozím zobrazení



Ohřev pro levé a pravé sedadlo.



Chlazení/ohřev držáku nápojů.



Odvětrání pro levé a pravé sedadlo.



Nastavení konzoly Lounge Console ze zadního sedadla.

Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky

Po jisté době se ovládací displej automaticky vrátí do výchozího zobrazení.



NASTAVENÍ ZADNÍHO SEDADLA

Zadní sedadla ve vozidle lze nastavovat pomocí ovladačů z boku na sedadlech.

Sklon opěradla nastavíte posunutím ovladače dopředu/dozadu.

Sedadlo zvednete/spustíte dolů posunutím zadní části ovladače nahoru/dolů. Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.

Přední hranu sedáku zvednete/spustíte dolů posunutím přední části ovladače nahoru/dolů.

Nastavení masáže, boční podpěry, bederní opěrky a prodloužení sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače.

V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů). Sedadlo lze nastavovat, když je vozidlo v chodu, a jistou dobu po odemknutí dveří, když vozidlo v chodu není. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí vozidla.

Sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je sedadlo blokováno předmětem. V tomto případě odstraňte předmět a nastavte sedadlo znovu.

Pokud chcete nastavit polohu pro spaní/komfortní polohu, možná budete muset nejdříve posunout sedadlo mírně dopředu.





ÚPRAVA NASTAVENÍ SEDADLA

Pokud chcete nastavit bederní opěrku, boční podpěru v opěradle, délku sedáku nebo nastavení masáže, použijte multifunkční ovladač z boku sedadla. Nastavení prováděná pomocí multifunkčního ovladače jsou zobrazená na ovládacím displeji. Na displeji se zobrazují pouze nastavení vždy pro jedno sedadlo.

1. Zvedněte ovládací displej.
2. Otočením nebo stisknutím multifunkčního ovladače v libovolném směru aktivujte nastavování sedadla. Na ovládacím displeji se otevře zobrazení nastavení sedadla.
3. Na ovládacím displeji zvolte příslušnou funkci klepnutím na displej nebo otočením multifunkčního ovladače nahoru/dolů.
4. Nastavení změňte tak, že ovladač stisknete v požadovaném směru.

Masáž



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte funkci masáže. Funkci masáže nelze používat, když je vozidlo vypnuté.

V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:



Zap/Vyp: Funkci masáže aktivujte/deaktivujte výběrem možnosti Zap nebo Vyp.

1

Program 1-5: V předvolbách je nastaveno pět masážních programů. Vyberte z možností **1** (Kýv), **2** (Zvyš), **3** (Progr), **4** (Bedr) a **5** (Ramn).



Intenzita: Zvolte nízké, normální nebo vysoké nastavení.



Rychlost: Zvolte pomalé, normální nebo rychlé nastavení.

Boční podpěra



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení boční podpěry opěradla.

- Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači zvýšíte boční polstrování.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla boční polstrování snížíte.

Bederní opěra



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení bederní opěrky.

- Pomocí tlačítka sedadla nahoru/dolů na multifunkčním ovladači přesuňte bederní opěrku nahoru/dolů.
- Stisknutím přední části tlačítka sedadla bederní opěrku zvýšíte.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla bederní opěrku snížíte.

Prodloužení sedáku



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení délky sedáku.

- Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači prodloužíte sedák.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla zasunete sedák.



KONZOLA LOUNGE CONSOLE

Lounge Console tvoří 12,9" dotyková obrazovka a kombinovaný prostor s opěrkou pro nohy a odkládací schránkou. Lounge Console lze nastavovat dopředu/dozadu přes ovládací displej na zadním sedadle.



Na ovládacím displeji klepněte na tlačítko. Tím zpřístupníte zobrazení, ve kterém můžete upravit nastavení Lounge Console.



Klepnutím na tlačítko obrazovka vysunete do režimu pro čtení nebo ji zasunete. V režimu čtení lze manuálně upravit úhel sklonu obrazovky. Pokud chcete zastavit vysunování/zasunování obrazovky, klepněte na tlačítko vysunování/zasunování. Dávejte při nastavování pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí.



Za účelem zvýšení komfortu lze konzolu nastavit dopředu/dozadu. Dávejte při nastavování pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí.



Klepnutím na tlačítko obrazovka (je-li vysunuta) zasunete a nastavíte konzolu směrem dopředu na maximum. Pokud chcete tento pohyb zastavit, stiskněte tlačítko znovu.

Opěrku pro nohy lze nastavit do jedné ze tří různých poloh, nebo ji lze zavřít. Opěrka pro nohy se otevírá tlačítkem na spodní hraně Lounge Console. Poloha se nastavuje manuálně. Nastavte opěrku pro nohy do požadované polohy. Pokud ji chcete spustit a zavřít, nejdříve ji zvedněte zcela nahoru a potom ji spusťte dolů.



Klepnutím na tlačítko aktivujete a nastavíte integrovanou funkci ohřevu opěrky pro nohy.

Zamykání krytu úložné schránky

Když je kryt úložné schránky v konzole zavřený, lze jej uzamknout pomocí přiložené zamykací karty. Chcete-li kryt zamknout nebo odemknout, podržte kartu před čtečkou karet na pravé straně konzoly v místě označeném klíčem. Během zamykání a odemykání se může ozvat tlumené cvaknutí. Válcová část zamykací karty se musí otočit směrem k symbolu klíče. Pokud chcete změnit nastavení z uzamčeného režimu na neuzamčený, dejte kartu na několik sekund mimo čtečku a potom ji znovu položte před čtečku.

Aplikace pro Lounge Console

Aplikaci Excellence Lounge najdete na obrazovce Lounge Console. Pomůže vám seznámit se s možnostmi vozidla, nabídne informace o výjimečných funkcích Excellence Lounge a pomůže, například, s připojením k Wi-Fi nebo Bluetooth.



VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA

Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu, když je chladno. Vyhřívání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.



- Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého sedadla přepínáte mezi čtyřmi úrovněmi nastavení: vypnuto, vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň ohřevu. Tlačítko indikuje nastavenou úroveň.

Sedadla lze odvětrávat, aby se, například, odstranila vlhkost z oděvů.



- Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého sedadla přepínáte mezi třemi úrovněmi nastavení: vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň. Tlačítko indikuje nastavenou polohu.



DRŽÁK TABLETU*

Vzadu na hlavové opěrce předního sedadla se nachází držák, který je určen pro většinu tabletů.

Umístíte tablet do držáku:

1. Stiskněte dolů jazýček a kryt otevřete tak, že jej vyklopíte dopředu k hlavové opěrce.
2. Zasuňte tablet do držáku a kryt zavřete.

Vytáhněte tablet z držáku:

1. Stiskněte tlačítko na spodní straně pevné části hlavové opěrky.
2. Potáhněte držák dozadu/nahoru.



UPEVNŮVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY

Vozidlo je vybaveno upevňovacími body pro dětské sedačky na zadních sedadlech.

Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.

1. Vysuňte sedadlo dopředu a sklopte opěradlo dopředu tak, aby upevňovací úchyt byl přístupný.
2. Vždy dodržujte montážní pokyny výrobce platné pro správnou montáž.



VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ

Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí dva stolky, které lze vykloupat přes zadní sedadla.

1. Zcela otevřete kryt loketní opěrky.
2. Pomocí koženého poutka zvedněte stolek z loketní opěrky a vyklopte jej do zcela vzpřímené polohy.
3. Sklopte horní část stolku přes sedadlo a zasuňte jej do strany. Pokud chcete stolek sklopit zpátky, postupujte v opačném pořadí.



CHLADICÍ BOX

Za loketní opěrku v zadním sedadle se nachází chladicí box s místem na dvě láhve a úložným prostorem na sklenice.

- Box otevřete stisknutím tlačítka, které se nachází nad krytem.
- Na vnitřní straně boxu se nachází regulace teploty.

Funkce chlazení je aktivní, pokud je vozidlo v chodu nebo pokud je nastaveno do polohy zapalování II.



TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE

V přední části loketní opěrky se nacházejí dva držáky nápojů/sklenic a držák k vyhřívání/ochlazování např. láhve s čajem nebo šálku kávy.

- Držák otevřete stisknutím krytu. Ohřev nebo chlazení se reguluje z ovládacího displeje. Modré LED diody označují, že je aktivní chlazení, zatímco červené LED diody indikují, že je aktivní ohřev.

Vyhřívání nebo chlazení lze aktivovat, když je vozidlo v chodu nebo když je nastavena poloha zapalování II.



- Opakovaným klepáním na tlačítko na ovládacím displeji přepínáte mezi dvěma funkcemi: chlazení a ohřev. Tlačítko indikuje nastavení.





USB PORTY A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

USB porty: Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí dva USB porty. Tyto porty lze používat např. k dobíjení mobilního telefonu nebo tabletu.

Dva USB porty se nacházejí rovněž v konzole obrazovky* vzadu na hlavové opěrce sedadla řidiče. Tyto porty lze používat např. k dobíjení mobilního telefonu nebo tabletu.

Přes USB porty nelze přehrávat média v audiosystému vozidla.

Elektrické zásuvky: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle se nachází jedna 12 V zásuvka a jedna 230 V zásuvka.

230 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 230 V, jako jsou, například, nabíječky a přenosné počítače (maximální výkon 150 W).

- Připojte konektor příslušenství. Příslušenství odpojte tak, že vytáhnete konektor.

12 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 12 V, jako jsou, například, přehrávače hudby nebo mobilní telefony (maximální výkon 120 W).

- Vytáhněte zapalovač cigaret ze zásuvky a připojte konektor příslušenství. Vytáhněte konektor příslušenství a, pokud zásuvku nepoužíváte, nasadte zpět zapalovač cigaret.

Aby USB porty a elektrické zásuvky fungovaly, musí být elektrický systém vozidla minimálně v poloze zapalování I.



ÚLOŽNÉ PROSTORY

V závislosti na zvolené úrovni výbavy je sedadlo řidiče vybaveno soukromou obrazovkou* s věšákem na oděvy nebo držákem tabletu*.

Pod loketní opěrkou mezi sedadly je úložný prostor.

V bocích dveří jsou popelníky.

Na opěradle sedadla řidiče je odkládací kapsa.

V bocích dveří jsou úložné schránky.

Po stranách tunelové konzoly jsou úložné kapsy.

Na přední straně polstrování sedadla je malá kapsa.



MADLO V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU

Vozidlo je vybaveno na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru madlem, které se samo rozsvítí. Toto madlo lze v případě tísně použít k otevření dveří zavazadlového prostoru zevnitř.

- Dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že kliku potáhnete dolů.

Po použití se klika musí zatlačit manuálně zpět do původní polohy.

SPECIÁLNÍ TEXTY

Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst. Některé funkce platí jen na některých trzích.

VAROVÁNÍ

Úložné prostory

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládací k příslušenstvím apod., uschovte do přihrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.

Teplé a chladné nápoje

Láhve, termosky, sklenice a šálky by během jízdy měly být uloženy v držácích nebo v chladicím boxu.

Konzola Lounge Console

Riziko přiskřípnutí při vysunutí a zasunutí obrazovky v Lounge Console. Viz nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.

Vyhřívání zadní sedadla

Ovládání vyhřívání zadní sedadla nesmí používat osoby, které mají problém s vnímáním nárůstu teploty v důsledku necitlivosti, a osoby, které mají jiné problémy s obsluhou těchto ovladačů. Tím se zabrání vzniku popálenin.

Upevňovací body pro dětské sedačky

Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až potom se smí v montážním bodě napnout. Pokud to není možné, postupujte podle pokynů výrobce sedačky.

Madlo v zavazadlovém prostoru

Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru uzamkněte a klíče uložte mimo dosah dětí. Děti bez dozoru by se mohly uzamknout a poranit.

Za horkých dní teplota uvnitř vozu může rychle stoupnout. V důsledku vysoké teploty může dojít k vážnému poranění nebo úmrtí. Ohroženy jsou především malé děti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Navigování na ovládacím displeji

Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.

Odvětrávání zadní sedadla

Odvětrání sedadla nelze spustit, pokud je v prostoru pro cestující příliš nízká teplota. Tím se zabrání, aby osoby na sedadle nebyla příliš zima.

Držák tabletu*

Pokud se tablet vkládá do držáku, měl by mít na obrazovce ochranný plast. Tím se zabrání rozlétnutí skleněných střešin v případě kolize.

Pojistky

Propálenou pojistku vždy vyměňte za pojistku stejné barvy a stejné hodnoty v ampérech. Nikdy neinstalujte pojistku s hodnotou vyšší, než je hodnota uvedená v tabulce v uživatelské příručce.

Pokud elektrický komponent nefunguje, důvodem může být propálení pojistky v důsledku dočasného přetížení. Informace o pojistkách najdete v běžné uživatelské příručce k vozidlu.

Výkon

12 V zásuvka je určena maximálně pro 120 W.
230 V zásuvka je určena maximálně pro 150 W.

Konzola Lounge Console

Nezatěžujte horní část Lounge Console - například, neklekejte na ní, když vysáváte vozidlo. Rovněž nepokládejte na Lounge Console žádné předměty. Viz nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.

Upozornění

Chladicí box

Pro zajištění optimální funkce potřebuje chladicí box volnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu byste měli v zavazadlovém prostoru u vstupního otvoru chladicího boxu ponechat alespoň 5 cm volného místa.

V závislosti na teplotě okolí možná bude nutné teplotu upravit. K rychlému snížení teploty doporučujeme maximální polohu.

Jelikož ve spodní části chladničky je nízká teplota, která umožňuje rychlejší chlazení, může se objevit kondenzát, který je třeba někdy setřít. Aby sušení/čištění bylo optimální, musíte demontovat průhledný držák láhve.

Soukromá obrazovka*

Na věšák na soukromé obrazovce na sedadle řidiče lze zavěsit oděv s maximální hmotností 1,2 kg.

Odvětrávání zadní sedadla

Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan používat opatrně. Pro dlouhodobé použití doporučujeme nízkou úroveň.

Konzola Lounge Console

Při nízkých teplotách v prostoru pro cestující se může stát, že Lounge Console nefunguje.

Při vysokých teplotách v prostoru pro cestující se může stát, že obrazovka na Lounge Console nefunguje. Vysuňte obrazovku a ochlaďte ji pomocí vzduchových průduchů mezi předními a zadními sedadly.

V O L V O

