



V60

PLUG-IN HYBRID

WEB EDITION

QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

-  Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
 -  Trinvisse anvisninger.
 -  Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
 -  Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.
- Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.



01 Din hybridbil

Køretilstand
Opladning
Forkonditionering
Mobilapplikation

02 Start og kør

Fjernbetjening
Keyless* låsesystem
Start og stop af motor
Parkeringsbremse
Viskere

03 Førerstøtte i din bil

Fodgængerbeskyttelse*

04 Dit førermiljø

Indstille rat
Indstille sæde

05 Funktioner i din bil

Klimaknapper
Lyspanel
Kombiinstrument
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*

06 Tips

Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter



Bilen drives af to motorer – en elektrisk og en diesel. Der kan vælges forskellige køretilstande. "Forkert" køretilstand kan ikke vælges – bilen vender tilbage til HYBRID-tilstanden, hvis visse betingelser ikke er opfyldt. Dioden i hybridknappen tændes i så fald.

1 HYBRID

Dette er bilens forudindstillede køretilstand. Begge motorer bruges – individuelt eller parallelt. En computer afgør, hvad der er passende i hvert enkelt tilfælde.

2 PURE

Bilen drives af elmotoren. Aircondition er slået fra for at få den længst mulige kørestrækning. Dieselmotoren starter automatisk, når batteriet skal oplades, eller når føreren beder om mere drivkraft, end elmotoren kan levere. Dieselmotoren bruges også til at give firehjulstræk, hvis det kræves, f.eks. ved start og på glatte veje.

3 POWER

Giver den bedste reaktion og ydeevne, ved at både elmotoren og dieselmotoren er aktiveret hele tiden. Ved aktiv kørsel prioriteres kørsel i et lavere gear, hvilket giver forsinket skifte.

4 AWD

Firehjulstræk aktiveres. Er primært beregnet til lav hastighed på en glat vej, hvor bedre vejgreb og trækraft er nødvendig. Køretilstanden har også en stabiliserende effekt ved højere hastigheder.

5 SAVE

Bevarer det aktuelle energiniveau i batteriet til senere behov. Ved lavt opladningsniveau vil batteriet også blive opladt til et niveau svarende til ca. 20 km kørsel med el. Vælg **PURE**, når eldrift ønskes.

Hvor ligger ladekablet?

01



Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.


Hvordan åbner og lukker jeg ladestikkets klap? 01



- 1 Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
- 2 Slå klappen ud.
- 3 Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det på klappens inderside.

Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt rækkefølge.

Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*? 01



- 1 Tændt symbol: Viser den valgte ladestrøm.
- 2 Tændt symbol: Kablet tilsluttet til 230 V.
- 3 Øger ladestrømmen.
- 4 Mindsker ladestrømmen.
- 5 Tændt symbol: Kablet tilsluttet til bilen.





Hvordan starter jeg opladning?

01

- 1 Tilslut ladekablet til 230 V-kontakten.
- 2 Hæv/sænk ladestrømmen på kontrolenheden*. Påvirker opladningstid og forkonditionering.
- 3 Tilslut ladekablet til bilen – kablet låses automatisk fast i ladestikket.

Når du trykker på fjernbetjeningens ankomstlysknap , viser kombiinstrumentet den resterende opladningstid. Ladestatus angives via ladestikkets lys og Volvo On Call*-mobilappen.

Ankomstlys skal være aktiveret i MY CAR – se instruktionsvejledningen.



Hvordan afslutter jeg opladning?

01

- 1 Lås bilen op med fjernbetjeningens oplåsningsknap .
- 2 Tag ladekablet ud af bilen.
- 3 Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
- 4 Læg ladekablet på plads igen i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.

Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket et stykke tid efter oplåsning, hvis det ikke fjernes. Åbn låsen/spærren med fjernbetjeningens oplåsningsknap.



Hvad viser ladestikkets lys?

01

Hvidt konstant: Led-lys

Gult konstant: Standby

Korte grønne blink: Opladning af lavt opladet batteri

Lange grønne blink: Opladning af velopladet batteri

Grønt konstant eller slukket: Opladning klar

Blåt: Timer slået til

Rødt: Fejl



Forkonditionering bruges hovedsageligt til at optimere bilens elektriske drivsystem før en planlagt afgang. Funktionen opvarmer/afkøler kabinen og aktiveres via direkte start på kombiinstrumentet, fjernbetjeningen* eller Volvo On Call*-mobilappen.

Aktivere via kombiinstrumentet:

- 1 Tryk på **OK** på venstre kontaktarm.
- 2 Drej fingerhjulet* til **Forindst. af temp.**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg mellem **Direkte start**, **Timer**, **Udendørs parker.** eller **Indendørspark.** (kan kun aktiveres, hvis bilen oplades med ladekablet). Bekræft med **OK**.

Aktivere via fjernbetjeningen*:

- Tryk på knappen for ankomstlys  i ca. 2 sekunder. Der kommer fem korte blink fra bilens blinklys, som derefter lyser konstant, når forkonditioneringen er aktiveret.

Kontrollere status via fjernbetjeningen*:

- Tryk på informationsknappen  i ca. 2 sekunder. En rød indikeringslampe giver fem korte blink, og lyser derefter konstant, når forkonditioneringen er aktiveret.



For mere information om betjening af aktivering via mobil – se Volvo On Call* i instruktionsvejledningen.



Hvad kan jeg gøre med Volvo On Call*-appen? 01



Mobilapplikationen Volvo On Call kan bruges hvor som helst og når som helst. Med et enkelt tryk på en knap på mobilen kan bilen lokaliseres og låses på afstand, kombiinstrument og ladestatus kan kontrolleres, og forkonditionering kan indstilles.

Mobilappen opdateres løbende. For mere information – se Volvo On Call* i instruktionsvejledningen.



- 1 Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen. Funktionen kan indstilles i MY CAR.
- 2 Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Låser kun bagklappen op og deaktiverer alarmen.
- 5 Information*.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.




Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper*?



- 1 Grønt konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst, efter bilen er blevet låst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper: Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?



Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele tiden.

Låse og aktivere alarm

- Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på den største af bagklappens to gummibelagte knapper.



Hvordan starter jeg motoren?

02

Sørg for, at ladekablet er fjernet, før bilen startes.

- 1 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).
- 2 Træd bremsepedalen helt ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen, og slip. Elmotoren kører, når tallene i speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler lyser.



Hvordan slukker jeg for motoren?

02

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**- knappen – motoren standser. Elmotoren er slukket, når tallene i speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler er slukket.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.



Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?

02

Tilkoble

- Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.

Frakoble

- 1 Træd driftsbremsepedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Frakoble automatisk

- Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).



Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*? 02

Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.
- 3 Visker bagrude – interval/normal.



For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling – se instruktionsvejledningen.



Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*? 03

Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjult.



Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.



Hvordan indstiller jeg rattet? 04

- 1 Frigør låsningen.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Aktiver låsningen.





- 1 Hæve/sænke sædehyndens forkant.
- 2 Hæve/sænke sædet.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Ændre lændestøtten*.
- 6 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 7 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.

Sidespejlenes positioner og hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte) for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



Hvordan regulerer jeg temperaturen?



- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.



Hvordan afrimer jeg forruden? 05



- 1 Tryk for at aktivere luftstrømme til ruderne – dioden i defrosterknappen lyser.
- 2 Næste tryk slår funktionen fra – ingen diode lyser.



Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 05



AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelýset skifter automatisk mellem kørelýs og nærly.
- Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
- Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.



Hvilke funktioner vises på kombiinstrumentet? 05



- 1 Hybridbatterimåler vises ved Hybridtema. Når elmotoren genererer effekt til batteriet, vises der "bobler".
- 2 Aktuelt ladeniveau.
- 3 Aktiv køretilstand.
- 4 Symbolet lyser, når dieselmotoren kører.
- 5 Hybridguide. Viser, hvor grænsen går, for at dieselmotoren starter eller standser. Gasgivning (stor nål) i forhold til tilgængelig elmotoreffekt (lille nål).

Hvordan betjenes kørecomputeren?

05



- 1 **OK** åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.



Hvordan nulstiller jeg triptælleren?

05



- 1 Drej venstre kontakarms fingerhjul for at vise triptæller **T1** eller **T2**.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET** -knappen for at nulstille den viste triptæller.

Hvordan ændres kombiinstrumentets udseende?

05



Med kombiinstrumentet kan forskellige temaer vælges, f.eks. Hybrid eller Eco.

For at skifte tema:

- 1 Tryk på venstre kontakarms **OK**-knap, når motoren kører.
- 2 Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet **Temaer**, og tryk på **OK**.
- 3 Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på på **OK** for at bekræfte.

Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse* – se instruktionsvejledningen.





- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
- 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.

For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer lyden.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.

Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 05



- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller **globe*** for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises den sidste aktive kildes normale visning.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menu systemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.





Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon*?

05

- 1 I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Gør bilen synlig**, og bekræft med **OK/MENU**.
- 3 Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind bilen til telefonen.
- 4 Følg instruktionerne i telefonen og på skærmen.

Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.



Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?

05

- 1 Forbind mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon?"), og aktiver tethering i telefonen.
- 2 I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, vælge **Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem**. Vælg et af punkterne **Bilmodem**, **Wi-Fi** eller **Bluetooth**.

Fremover vil bilen automatisk etablere forbindelse gennem den valgte internetforbindelse.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.



Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?

05

Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndtér dit Volvo-id som følger:

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.





Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet*?

05

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



Hvordan ringer jeg op*?

05

- 1 I telefonkildens normale visning skal du indtaste det ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 2 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan svarer jeg i telefonen*?

05

- Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.





Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed? 05

- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgange i midterkonsollens opbevaringsrum.
- 2 I mediekindens normale visning skal du trykke på **MEDIA** på midterkonsollen.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde, og tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan gemmer jeg radiostationer på listen over forudindstillede stationer? 05

Der kan gemmes 10 forudindstillede stationer pr. frekvensbånd (f.eks. FM).

- 1 Stil ind på en station.
- 2 Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par sekunder. Lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer igen, når stationen er gemt.
- 3 Forvalgsknappen kan nu bruges.

For indstilling af radiostationer – se instruktionsvejledningen.



Hvordan angiver jeg en GPS*-destination? 05

- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Angiv adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Indstil enkeltdestination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser vedrørende navigation* – se separat tillæg.

Hvilke indstillinger kan foretages i menusystemet?

05



I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse. Kørselsstatistik og elektricitetsstrømme vises også grafisk. I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Hybrid**:

- **Turstatistik**: viser gennemsnitligt brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Kan give hjælp til brændstoffølsomt kørsel.
- **Power flow**: viser, hvilken motor der driver, og elektricitetsstrømme.



Hvordan indstiller jeg uret?

05



- 1 I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger**.
- 3 Drej **TUNE** til **Auto.tid**, og tryk på **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller bestiller service*?

05



- I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Service og reparation**.

Under **Service og reparation** er der oplysninger om dit valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo. I **Forhandlerinformation** er der mulighed for at ringe og sende anmodninger om bookning til værkstedet (også tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet som destination.

Gælder kun for visse markeder.



Hvordan tanker jeg?

06



- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes. Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.

Hvordan skal jeg vaske bilen?

06



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

06



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.




Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.



Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.

**Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 06**

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12 V-kontakt* er altid strømførende.



Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*



Brug aldrig forlænger-kabel. Oplad kun bilen fra jordede 230 V-stikkontakter. Fejlstrømsafbryderen i ladekablets kontrolenhed beskytter bilen, men der kan være risiko for overbelastning på 230 V-nettet.

Hvordan starter jeg opladning?



Kontroller, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til opladning af elbiler. Via ladekablets kontrolenhed tilpasses ladestrømmen til en styrke (6-16 A, afhængigt af markedet), hvor 230 V-kontakten ikke overbelastes.

Hvordan aktiverer jeg forkonditionering?



Ved Udendørs parker, udsender den brændstofdrevne varmer udstødning, men ikke ved Indendørs park, hvor den eldrevne varmer i stedet aktiveres. Volvo anbefaler, at ved direkte start af forkonditionering at aktivere via fjernbetjeningen eller mobilen.

Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?



Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter jeg motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen. Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor. Dieselmotoren forbliver slukket. Der er imidlertid situationer, hvor dieselmotoren starter i stedet – f.eks. ved en for lav temperatur, eller hvis hybrid-batteriet skal oplades.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?



Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. For at forbinde via bilmodem skal du placere dit personlige SIM-kort i holderen i handskerummet for punktet Tilslut gennem Bilmodem i MY CAR vælges. For at oprette forbindelse til internettet skal du derefter indtaste SIM-kortets PIN-kode. For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12 V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.