



S90

EXCELLENCE

SUPPLEMENT




VÄLKOMMEN!

Här kan du läsa om funktionerna för baksätet i din Volvo S90 Excellence. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.



BILENS CENTERDISPLAY

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.



MOBILAPP

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDA

På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt biläggande.



TRYCKT INFORMATION

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.

INNEHÅLL

01. TUNNELKONSOL I BAKSÄTET

Det här kapitlet beskriver det som finns i tunnelkonsolen i baksätet, t.ex. kontrolldisplayen och vad som kan styras från den samt kylboxen och information om hur du kan värma och kyla dryck.

02. SÄTESINSTÄLLNINGAR

Här hittar du information om hur du justerar och ställer in sätena samt annan sätesfunktionalitet.

03. ÖVERSIKT AV INTERIÖREN

Här kan du läsa om interiören i bilen och t.ex. få en översikt av olika förvaringsutrymmen.

04. SÄRSKILDA TEXTER

Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.



KONTROLLDISPLAY I BAKSÄTET

Från kontrolldisplayen, som är placerad i tunnelkonsolen mellan baksätena styrs sätesfunktioner samt värmning och kylning av dryck.

Fälla upp skärmen

- Tryck på skärmens ovansida. Skärmen åker upp och startas automatiskt.

Efter en viss tid dimmas ljuset. Rör vid skärmen för att återaktivera den.

Fälla ner skärmen

Skärmen fälls ner manuellt:

- Tryck på skärmens ovansida. Tryck tills skärmen är helt infälld i tunnelkonsolen. Skärmen släcks när den fälls ner.



NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN

Kontrolldisplayen är en tryckkänslig skärm som består av olika vyer. Tryck på en knapp i skärmen för att aktivera eller ändra inställningar för en funktion.

Knappar i hemvyn



Eluppvärmning av vänster respektive höger säte.



Kylning/uppvärmning av mugghållare.



Ventilering av vänster respektive höger säte.



Justering av främre passagerarsäte från baksätet.

Återgå till hemvyn från en annan vy

Kontrolldisplayen återgår automatiskt till hemvyn efter en viss tid. Vid justering av främre passagerarsäte, tryck på kryssen för att återgå till hemvyn.



KYLBOX

Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox med plats för två flaskor och de medföljande kristallglasen.

- 1 Tryck på knappen som är placerad ovanför luckan för att öppna boxen.
- 2 På insidan av kylboxen finns ett reglage för temperaturinställning.

Kylfunktionen är aktiv när bilen är igång eller satt i tändningsläge II.



VÄRMA OCH KYLA DRYCK

Framför armstödet finns två mugg-/glashållare, samt en värmande/kylande hållare för t.ex. en flaska eller te-/kaffemugg.

- Tryck på locket för att öppna hållaren. Värmning och kylning styrs från kontrolldisplayen. Blå lysdioder indikerar att kylning är aktiv, röda lysdioder indikerar att värmning är aktiv.

Värmning eller kylning är möjligt att aktivera när bilen är igång eller för-satt i tändningsläge II.



Tryck upprepade gånger på knappen i kontrolldisplayen för att skifta mellan de två funktionerna kylning och värmning.

Knappen visar inställt läge.

FÄLLA UPP BORD

Under armstödet i baksätet finns två bord som kan fällas ut över baksätena.

1. Öppna armstödet lock helt.
2. Lyft upp bordet ur armstödet med hjälp av läderfliken och sväng fram det till en helt vertikal position.
3. Fäll ner bordsskivan över sätet och skjut den åt sidan.
Upprepa stegen i omvänd ordning för att fälla in bordet.





USB- OCH ELUTTAG

USB-uttag: Under armstödet i baksätet finns två USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta. Skärmfästena* på baksidan av framsätenas nackskydd har också två USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta.

Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljudanläggning via USB-uttagen.

Eluttag: Under armstödet i baksätet finns ett 12 V-eluttag och ett 230 V-eluttag.

230 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex. laddare eller bärbara datorer (maximalt effektuttag 150 W).

- Koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten.

12 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. musikspelare eller mobiltelefoner (maximalt effektuttag 120 W).

- Ta bort cigarettändaren från uttaget och koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka cigarettändaren när uttaget inte används.

Bilens elsystem måste vara lägst i tändningsläge **I** för att USB- och eluttag ska leverera ström.

STÄLLA IN BAKSÄTE

Bilens baksäten går att justera med hjälp av reglagen på sidan av sätena.

- 1 Ändra ryggstödets lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.
- 2 Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera främre delen av reglaget uppåt/nedåt.
- 3 Inställningar av massage, sidostöd, svankstöd och förlängning av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången. Justering av sätet kan göras när bilen är igång och en viss tid efter att dörren låsts upp utan att bilen är igång. Justering är även möjlig en viss tid efter att bilen stängts av.

Sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om ett säte blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och manövrera därefter sätet igen.

För att justera sov-/komfortläge kan det bli nödvändigt att först flytta fram stolen något.





JUSTERA INSTÄLLNINGAR FÖR SÄTET

För att justera svankstöd, sidostöd i ryggen, dynans längd samt massageinställningar används multifunktionsreglaget, på sidan av sätet. Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i kontrolldisplayen. Displayen visar enbart inställningar för ett säte i taget.

1. Fäll upp kontrolldisplayen.
2. Aktivera sätesinställning genom att vrida eller trycka på multifunktionsreglaget i valfri riktning. Sättesinställningsvyn öppnas i kontrolldisplayen.
3. Välj önskad funktion i kontrolldisplayen genom att trycka på displayen eller vrida på multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
4. Ändra inställning genom att trycka på reglaget i önskad riktning.

Massage



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera massagefunktionen. När bilen är avstängd är det inte möjligt att använda massagefunktionen.

Följande inställningsmöjligheter finns för massage:



På/Av:

Välj mellan på och av för att sätta på/stänga av massagefunktionen.

1

Program 1-5:

Det finns fem förinställda massageprogram. Välj mellan 1 (dyning), 2 (stegande), 3 (avancerad), 4 (svank) och 5 (skuldra).



Intensitet:

Välj mellan låg, normal och hög.



Hastighet:

Välj mellan långsam, normal och snabb.

Sidostöd



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sidostöd i sätesryggen.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att öka sidostödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska sidostödet.

Svankstöd



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av svankstöd.

- Tryck på sätesknappen upp/ner på multifunktionsreglaget för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
- Tryck på den främre delen av sätesknappen för att öka svankstödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska svankstödet.

Förlängning av sittdynan



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sittdynans längd.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att förlänga sittdynan.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att justera tillbaka sittdynan inåt.



JUSTERING AV FRÄMRE PASSAGERARSÄTE FRÅN BAKSÄTET

Det främre passagerarsätet kan justeras från baksätet i längdled och ryggstödet lutning kan ändras. Använd kontrolldisplayen för att ändra främre passagerarsätets inställningar.



1. Tryck på knappen i skärmen.
2. En ny vy öppnas där lutning och längdled kan ställas in.
3. Tryck på kryssset för att återgå till hemvyn.

Justera ryggstödet lutning

- Tryck på övre vänster pil för att fälla ryggstödet framåt.
- Tryck på övre höger pil för att fälla ryggstödet bakåt.

Justera i längdled

- Tryck på nedre vänster pil för att flytta sätet framåt.
- Tryck på nedre höger pil för att flytta sätet bakåt.

ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN

Sätena kan värmas för att öka komforten när det är kallt. Sätetsvärmen styrs från kontrolldisplayen.



Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de tre nivåerna: hög, medel och låg. Knappen visar inställd nivå.

Sätena kan också ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna. Sättesventilationen styrs från kontrolldisplayen.



Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de tre positionerna: hög, medel och låg. Knappen visar inställd position.




02

FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD

Bilen är utrustad med fästpunkter för barnskydd, **1** och **2**, i bakre sätesraden. De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.

- Justera fram ryggstödet för att komma åt fästpunkten.
 - > Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar för rätt montering.





FÖRVARINGSPLATSER

- 1 På baksidan av framsätenas nackstöd finns hållare för surfplattor¹.
- 2 Askkoppar finns i dörrarnas sidor.
- 3 Ett förvaringsutrymme finns under armstödet mellan stolarna.
- 4 Förvaringsfack finns i dörrarnas sidor.
- 5 På framsätenas ryggstöd finns förvaringsfickor.
- 6 På tunnelkonsolens sidor finns förvaringsfickor.

¹ Möjligt som tillval endast på vissa marknader.

HÅLLARE FÖR SURFPLATTA*

Beroende på vald utrustningsnivå finns det hållare för surfplattor på baksidan av framsätenas nackstöd. Kontakta en Volvoåterförsäljare för information om vilken surfplatta som passar.

Fästa plattan i hållaren

1. För in surfplattan mot fjäderpaketet på hållarens vänstra sida.
2. Fäll in surfplattan mot hållaren och låt den fjädra tillbaka in under ramen.
3. För ner hållaren i fästet tills det klickar.

Ta loss hållaren från sitt fäste

Surfplattans hållare måste alltid tas bort då sätet eller ryggstödet justeras utanför den normala sätespositionen.

1. Tryck ner hållaren i fästet **1** och tryck samtidigt in knappen på nackstödet **2**.
2. Dra ur hållaren från fästet.



SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.



VARNING

VÄRMA OCH KYLA DRYCK

Förvara flaskor, termosar, glas och muggar i hållare eller i kylboxen under färd.

ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN

Reglaget för det eluppvärmda sätet ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller som av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget. Detta för att undvika brännskada.

FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD

Barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.

FÖRVARINGSPLATSER

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.



VIKTIGT

NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

FÄLLA UPP BORD

Bordet får belastas med högst 10 kg. Vid överbelastning kommer bordsstödarmen att lossna i syfte att skydda bordsbenet. För att återställa bordet, följ nedan instruktioner:

1. Vinkla ned bordsskivan en aning under horisontalläge och håll den i det läget.
2. Fäst metallpiggen i änden av stödarmen i skårrorna i skenan under bordsskivan. Vik samtidigt

undan den svarta plastpiggen ytterst på stödarmen något.

3. När metallpiggen är i sin skåra, vinkla upp bordsskivan så att fästanelordningen för stödarmen hamnar i spår. Vinkla därefter ned bordsskivan igen.

Stödarmens fästanelordning kan nu glida i skenan under bordet och stödarmen sitter därmed fast igen.

USB- OCH ELUTTAG

Säkringar

Ersätt alltid en trasig säkring med en som har samma färg och amperebeteckning. Sätt aldrig dit en säkring med högre värde än den som anges i tabellen i ägarmanualen. Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan det bero på att säkringen har löst ut på grund av en tillfällig överbelastning. För information om säkringar, se bilens ordinarie ägarmanual.

Effektuttag

12 V-uttaget har maximalt effektuttag på 120 W och 230 V-uttaget har 150 W.

ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN

Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.

HÅLLARE FÖR SURFPLATTA

Surfplattan bör ha skyddsplast på skärmen när den sitter i hållaren. Detta för att undvika glassplitter vid en eventuell kollision.



OBS

KYLBOX

Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för optimal funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt utrymme vid boxens luftintag i lastutrymmet.

Temperaturinställningen kan behöva justeras beroende på den omgivande temperaturen. För att snabbt sänka temperaturen rekommenderas maxläget.

På grund av minusgrader i botten av kylskåpet för snabbare nedkylning kan det uppstå kondensvatten som ibland behöver torkas bort. För bästa uttork-

ning/rengöring behöver den transparenta flaskhållaren plockas ur.

ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN

Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Nivå låg rekommenderas vid långvarig användning.

V O L V O