



V60

PLUG-IN HYBRID

WEB EDITION

QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder vigtige oplysninger, herunder alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.

Følgende symboler betyder:

 Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.

 Trinvisse anvisninger.

 Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.

 Vigtige oplysninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger, som skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.

01 Din hybridbil

Køretilstand

Opladning

Forkonditionering

Mobilapplikation

02 Start og kør

Fjernbetjening

Keyless-nøglesystem*

Start og stop af motor

Parkeringsbremse

Viskere

03 Førerstøtte i din bil

BLIS* og CTA*

Fodgængerbeskyttelse*

04 Dit førermiljø

Indstille sæde

Indstille rat

05 Funktioner i din bil

Klimaknapper

Lyspanel

Kombiinstrument

Infotainmentsystem

Telefon*

Internet*

Ekstern lydenhed

Knapper i midterkonsollen

Indstillinger i menusystem

06 Tips

Tanke

Pleje af bilen

Opbevaringspladser

AUX-/USB*- og 12 V-kontakter



Bilen drives af to motorer – en elektrisk og en diesel. Der kan vælges forskellige køretilstande. "Forkert" køretilstand kan ikke vælges – bilen vender tilbage til HYBRID-tilstanden, hvis visse betingelser ikke er opfyldt. Dioden i hybridknappen tændes i så fald.

1 HYBRID

Dette er bilens forudindstillede køretilstand. Begge motorer bruges – enkeltvis eller parallelt, og en computer beregner, hvad der er passende i hvert tilfælde.

2 PURE

Bilen drives af elmotoren. Aircondition er slået fra for at få den længst mulige kørestrækning. Dieselmotoren starter automatisk, når batteriet skal oplades, eller når føreren beder om mere drivkraft, end elmotoren kan levere. Dieselmotoren bruges også til at give firehjulstræk, hvis det kræves, f.eks. ved start og på glatte veje.

3 POWER

Giver den bedste reaktion og ydeevne, ved at både elmotoren og dieselmotoren er aktiveret hele tiden. Ved aktiv kørsel prioriteres kørsel i et lavere gear, hvilket giver forsinket skifte.

4 AWD

Firehjulstræk aktiveres. Er primært beregnet til lav hastighed på en glat vej, hvor bedre vejgreb og trækraft er nødvendig. Køretilstanden har også en stabiliserende effekt ved højere hastigheder.

5 SAVE

Bevarer det aktuelle energiniveau i batteriet til senere behov. Ved lavt opladningsniveau vil batteriet også blive opladt til et niveau svarende til ca. 20 km kørsel med el. Vælg **PURE**, når eldrift ønskes.

Hvor ligger ladekablet?

01

Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.



Hvordan åbner og lukker jeg ladestikkets klap? 01


- 1 Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
- 2 Slå klappen ud.
- 3 Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det på klappens inderside.

Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt rækkefølge.



Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*? 01

- 1 Tændt symbol: Viser den valgte ladestrøm.
- 2 Tændt symbol: Kablet tilsluttet til 230 V.
- 3 Øger ladestrømmen.
- 4 Mindsker ladestrømmen.
- 5 Tændt symbol: Kablet tilsluttet til bilen.





Hvordan starter jeg opladning?

01

- 1 Tilslut ladekablet til 230 V-kontakten.
- 2 Hæv/sænk ladestrømmen på kontrolenheden*. Påvirker opladningstid og forkonditionering.
- 3 Tilslut ladekablet til bilen – kablet låses automatisk fast i ladestikket

Tryk på Ankomstlys-knappen på fjernbetjeningen – kombiinstrumentet viser den resterende opladningstid. Ladestatus angives via ladestikkets lys og Volvo On Call*-mobilappen.

Ankomstlys skal være aktiveret i MY CAR – se instruktionsvejledningen.



Hvordan afslutter jeg opladning?

01

- 1 Lås bilen op med fjernbetjeningen.
- 2 Tag ladekablet ud af bilen.
- 3 Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
- 4 Læg ladekablet på plads igen i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.

Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket et stykke tid efter oplåsning, hvis det ikke fjernes. Åbn låsen/spærren ved at låse bilen op igen med fjernbetjeningen.



Hvad viser ladestikkets lys?

01

Hvidt konstant: Led-lys

Gult konstant: Standby

Korte grønne blink: Opladning af lavt opladet batteri

Lange grønne blink: Opladning af velopladet batteri

Grønt konstant eller slukket: Opladning klar

Blåt: Timer slået til

Rødt: Fejl



Forkonditionering bruges hovedsageligt til at optimere bilens elektriske drivsystem før en planlagt afgang. Funktionen opvarmer/afkøler kabinen og aktiveres via direkte start på kombiinstrumentet, fjernbetjeningen* eller Volvo On Call*-mobilappen.

Aktivere via kombiinstrumentet:

- 1 Tryk på **OK** på venstre kontaktarm.
- 2 Drej fingerhjulet til **Forindst. af temp.**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg mellem **Direkte start**, **Timer**, **Park. udendørs** eller **Parkering indendørs** (kan kun aktiveres, hvis bilen oplades med ladekablet). Bekræft med **OK**.

Aktivere via fjernbetjeningen*:

- Tryk på knappen for ankomstlys i ca. 2 sekunder. Der kommer fem korte blink fra bilens blinklys, som derefter lyser konstant, når forkonditioneringen er aktiveret.

Kontrollere status via fjernbetjeningen* (se illustration)

- Tryk på knappen for information i ca. 2 sekunder. Der kommer fem korte blink fra indikeringslampen, som derefter lyser konstant, når forkonditioneringen er aktiveret.




For mere information om betjening af aktivering via mobil – se Volvo On Call-vejledningen*.

Hvad kan jeg gøre med Volvo On Call*-appen?



Mobilapplikationen Volvo On Call kan bruges hvor som helst og når som helst. Med et enkelt tryk på en knap på mobilen kan bilen lokaliseres og låses på afstand, kombiinstrument og ladestatus kan kontrolleres, og forkonditionering kan indstilles.

Mobilappen opdateres løbende. For mere information – se Volvo On Call-vejledningen*.



- 1 Låser døre og bagklap op og deaktiverer alarmen*. Kan indstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Låser kun bagklap op.
- 5 Information* om bilen.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.




Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper*?



- 1 Grønt konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper: Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?



Fjernbetjeningen kan f.eks. blive liggende i lommen hele tiden.

Låse og aktivere alarm

- Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på den største af bagklappens to gummibelagte knapper.



Hvordan starter jeg motoren?

02

Sørg for, at ladekablet er fjernet, før bilen startes.

- 1 Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
- 2 Træd bremsepedalen helt ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen, og slip. Elmotoren kører, når tallene i speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler lyser.



Hvordan slukker jeg for motoren?

02

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motoren standser. Elmotoren er slukket, når tallene i speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler er slukket.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.



Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?

02

Tilkoble

- 1 Træd driftsbremsepedalen ned.
- 2 Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets advarselssymbol begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.
- 3 Slip driftsbremsepedalen.

Frakoble

- 1 Træd driftsbremsepedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.



Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?

02

Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.
- 3 Visker bagrude – interval/normal.



Hvad gør BLIS* og CTA*?


03

Blind Spot Information System informerer om køretøjer i den blinde vinkel og hurtigt overhalende køretøjer.

Cross Traffic Alert advarer om krydsende trafik ved bakning.

BLIS og CTA aktiveres ved motorstart.

- 1 BLIS Til/Fra. BLIS kan deaktiveres/aktiveres i menu-systemet **MY CAR** under **Indstillinger > Førerstøttesystemer**.
- 2 CTA Til/Fra – betjenes med den samme knap, der bruges til parkeringssensorerne*.



Parkeringssensorer – se instruktionsvejledningen.



Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?

03

Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.



Det er vigtigt at forstå denne funktion korrekt – se instruktionsvejledningen.





- 1 Hævnings-/sænkning af sædehryggen.
- 2 Hævnings-/sænkning af stolen.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 6 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde.

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.

Sædeindstillinger for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



- 1 Frigør låsningen.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Aktiver låsningen.



Hvordan regulerer jeg temperaturen?

05



- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.



Hvordan afrimer jeg forruden?

05



- 1 Tryk for at aktivere luftstrømme til ruderne – dioden i defrosterknappen lyser.
- 2 Næste tryk slår funktionen fra – ingen diode lyser.



Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 05



AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelýset skifter automatisk mellem kørelýs og nærly.
- Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
- Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.




Hvilke funktioner vises på kombiinstrumentet? 05



- 1 Hybridbatterimåler vises ved Hybridtema. Når elmotoren genererer effekt til batteriet, vises der bobler.
- 2 Aktuelt ladeniveau.
- 3 Aktiv køretilstand.
- 4 Symbolet lyser, når dieselmotoren kører.
- 5 Hybridguide. Viser, hvor grænsen går, for at dieselmotoren starter eller standser. Gasgivning (stor nål) i forhold til tilgængelig elmotoreffekt (lille nål).

Hvordan betjenes kørecomputeren? 05




- 1 **OK** åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.



Hvordan nulstiller jeg triptælleren? 05



- 1 Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.



Hvordan ændres kombiinstrumentets udseende*?

05

Med kombiinstrument kan forskellige temaer vælges, f.eks. Hybrid eller Eco.

For at skifte tema:

- 1 Tryk på venstre kontakthjuls **OK**-knap, når motoren kører.
- 2 Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet **Temaer**, og tryk på **OK**.
- 3 Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse* – se instruktionsvejledningen.



Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tomt batteri"?

05

Kombiinstrumentet viser en omtrentlig strækning, der kan køres med den resterende energi i hybridbatteriet. Strækningen baseres på det gennemsnitlige forbrug med normalt lastet bil, ved normal kørsel, og ikke alt for mange elforbrugere.

Når "---- km" vises, er der ingen garanteret kørestrækning tilbage med batteriet.



"Km til tom tank" – se instruktionsvejledningen.



Hvordan kan jeg tænde og slukke for Infotainmentsystemet?

05

- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
- 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.

Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) – det næste tryk genaktiverer lyden.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidig.

Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?

05



- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller * for at vælge hovedkilde.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menusystemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen i NAV- eller TEL-tilstand skal du trykke en gang på **NAV** eller **TEL**. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth® -telefon og til internet*?

05



- 1 Tryk på **TEL*** i midterkonsollen.
- 2 Gør mobiltelefonen søgbar/synlig via Bluetooth®.
- 3 Tryk på **OK/MENU**, og følg instruktionerne på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen. Bilens internettjenester kan nu bruges.

Telefonen vil fremover automatisk blive tilsluttet til bilen.

Mislykkes tilslutningen – se instruktionsvejledningen.





Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?

05

Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndter dit Volvo-id som følger:

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps** > **Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.



Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet*?

05

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



Hvordan ringer jeg op?

05

- 1 Tryk på **TEL*** i midterkonsollen.
- 2 Indtast det ønskede nummer eller drej fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 3 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.





Hvordan svarer jeg i telefonen*?

05

- Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
- Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?

05

- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangen i midterkonsollen.
- 2 Tryk på **MEDIA**.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde.
- 4 Tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan gemmer jeg radiostationer på listen over forudindstillede stationer?

05

Der kan gemmes 10 forudindstillede stationer pr. frekvensbånd (**AM**, **FM** osv.).

- 1 Stil ind på en station.
- 2 Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par sekunder. Lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer igen, når stationen er gemt.
- 3 Forvalgsknappen kan nu bruges.

Forskellige stationer kan indstilles, se instruktionsbogen.





Hvordan angiver jeg en GPS*-destination? 05

- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Angiv adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Angiv som eneste destination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser – se separat tillæg*.



Hvilke indstillinger kan foretages i menusystemet? 05

I **MY CAR** betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse. Kørselsstatistik og elektricitetsstrømme vises også grafisk i **MY CAR** og aktiveres via:

- **Turstatistik**: viser gennemsnitligt brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Kan give hjælp til brændstofbesparende kørsel.
- **Elektricitetsstrømme**: viser, hvilken motor der driver, og elektricitetsstrømme.



Hvordan indstiller jeg uret? 05

- 1 Søg frem til **Indstillinger > Systemindstillinger > Tidsindstillinger** i **MY CAR**.
- 2 Drej **TUNE** til **Automatisk tid**, og tryk på **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

Hvordan tanker jeg?

06



- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbner, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.

Hvordan skal jeg vaske bilen?

06



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

06



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.




Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 06

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12 V-kontakt* er altid strømførende.



Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed?



Brug aldrig forlænger-kabel. Oplad kun bilen fra godkendte kontakter. Fejlstrømsafbryderen i ladekablets kontrolenhed beskytter bilen, men der kan være risiko for overbelastning på 230 V-nettet.

Hvordan starter jeg opladning?



Kontroller, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til opladning af elbiler. Via ladekablets kontrolenhed tilpasses ladestrømmen til en styrke (6-16 A, afhængigt af markedet), hvor 230 V-kontakten ikke overbelastes.

Hvordan aktiverer jeg forkonditionering?



Ved Park. udendørs udsender den brændstofdrevne varmer udstødning, men ikke ved Parkering indendørs, hvor den eldrevne varmer i stedet aktiveres. Volvo anbefaler, at ved direkte start af forkonditionering at aktivere via fjernbetjeningen eller mobilen.

Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet?



Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter jeg motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen. Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor. Dieselmotoren forbliver slukket. Der er imidlertid situationer, hvor dieselmotoren starter i stedet – f.eks. ved en for lav temperatur, eller hvis hybridbatteriet skal oplades.

Hvad gør BLIS* og CTA*?



BLIS og CTA er et supplement – ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejl. Hjælpemidlerne BLIS og CTA kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed. Ansvaret for at udføre vognbaneskift og at bakke på en trafikssikker måde påhviler altid føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe sving. BLIS fungerer ikke, når bilen bakkedes.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet, **inden** kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), **inden** kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tomt batteri"?



Der kan opstå nogen fejlvurdering, hvis køremåden ændres.

Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon og til internet*?



Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.