



XC90

EXCELLENCE

附錄



VÄLKOMMEN!

在此提供有關 Volvo XC90 Excellence 後座功能的資訊。詳細車主資訊可於車中、App 內及網站上查看。



車輛的中央顯示器

您可透過車輛中央顯示器的頂端畫面進入車主手冊。



行動 APP

智慧型手機和平板電腦可透過 App (Volvo Manual) 查閱車主手冊。此 App 也包含部分功能的教學影片。



VOLVO 支援網站

Volvo 汽車支援網站(support.volvocars.com)提供手冊和教學影片，以及其他有關 Volvo 車輛及車主的資訊和協助。



紙本資訊

手套箱中備有車主手冊補充資料，其中包含有關保險絲和規格的說明，以及重要實用資訊彙整。若需紙本車主手冊及相關補充資料，可另行訂購。

目錄

01. 後座中央扶手控制台

本段說明後座中央扶手控制台的設備，例如控制裝置顯示器以及其所控制的功能，此外還有冰箱和有關飲料加熱和冷卻的資訊。

02. 座椅設定

有關如何調整與設定座椅的資訊以及其他座椅功能，請見此處。

03. 內裝概述

此處可閱讀有關車輛內裝的資訊，例如各種置物隔間的介紹。

04. 特殊文字

警告、重要及附註文字，必須閱讀。



後座控制顯示器

控制顯示器是裝設在後座椅之間的凹槽控制台內，它可控制座椅功能、以及加熱和冷卻飲料。

升起螢幕

- 按下螢幕頂端。螢幕會自動上升和啟動。
- 經過一段時間亮度會變暗。碰觸螢幕即可重新啟動。

降低螢幕

螢幕是以手動方式降低：

- 按下螢幕頂端。推到螢幕被完全收進凹槽控制台內為止。螢幕降低時就會關閉。



控制顯示器導覽

控制顯示器是一個包含了不同視圖的觸控感應螢幕。輕按螢幕上的按鈕即可啟動或變更功能設定。

首頁畫面按鈕



左側和右側座椅可分別加熱/供暖。



杯架之冷卻/加熱。



左側和右側座椅可分別通風。



從後座調整前方乘客座

從其他畫面返回首頁畫面。

控制顯示器會於一段時間後自動轉入首頁畫面。若要調整前方乘客座，請點擊叉號回到首頁畫面。



冰箱

在後座扶手後方有一個冰箱，空間可以容納兩瓶飲料以及附帶的水晶杯。

- 1 按下位於蓋板上方的按鈕即可打開冰箱。
- 2 冰箱內設有可供調整溫度的控制裝置。

當車輛保持運作，或是將點火開關設定在 II 的位置即可啟動冷卻功能。



冷熱飲品

扶手前方有兩個杯架，以及一個可以用來擺放水瓶或茶杯／咖啡杯的加熱／冷卻架。

- 按下蓋板即可打開飲品架。加熱和冷卻是從控制顯示器中進行操控。藍色 LED 表示目前使用冷卻功能，紅色 LED 表示目前使用加熱功能。

當車輛保持運作，或是將點火開關設定在 II 的位置即可啟動加熱或冷卻功能。



重複輕按控制顯示器上的按鈕即可在冷卻、加熱兩種功能之間進行切換。按鈕會顯示設定位置。

拉出桌板

可以將後座扶手底下的兩張桌板拉出後座外。

1. 將扶手上蓋完全打開。
2. 利用皮環將桌板向上拉出扶手，並將其外翻擺放到完全垂直的位置。
3. 將桌面跨過座椅向下折疊，並將其滑向一側。
以相反的順序執行以上步驟即可將桌板收回。





USB 連接埠和電源插座

USB 連接埠：後座扶手下方有兩個 USB 連接埠，可用於為行動電話或平板電腦等裝置充電。前座頭枕後方的顯示器固定架*上也有兩個 USB 連接埠，可用於為行動電話或平板電腦等裝置充電。

但無法經由此處 USB 連接埠從車輛的音響系統播放媒體。

電源插座：後座扶手下方有一個 12 V 電源插座和一個 230 V 電源插座。

230 V：插座可位各種使用 230 V 電力的設備供電，例如充電器或筆記型電腦（最大功率輸出 150 W）。

— 將配件的接頭插入。拔出接頭即可將配件斷離。

12 V：插座可位各種使用 12 V 電力的設備供電，例如音樂播放器或手機（最大功率輸出 120 W）。

— 將點菸器從插座中拔出，並插入配件的接頭。插座不用時，請拔出配件接頭，並將點菸器裝回。

車輛的電氣系統必須至少處於點火開關位置 I，USB 連接埠和電源插座才能供電。



調整後座

使用座椅側的控制器去調整車輛的後座椅。

- 1 向前/向後調整控制鈕以改變椅背斜度。
- 2 將控制裝置的後段向上/向下調整以升高/降低座椅。將控制裝置向前/向後調整即可將座椅向前/向後移動。
- 3 向上/向下調整控制鈕的前半部可以抬升/降下椅墊前緣。
- 4 按摩、側面支撐墊、腰部靠墊和延伸椅墊的設定都是從多功能控制裝置進行操作。

一次只能完成一個動作（向前/倒退/向上/向下）。當車輛在運作時、以及當車輛未運作且車門解鎖後的一定時間內可以調整座椅。車輛關閉後的一段時間內也可進行調整。

座椅有設有電流過載保護裝置，若座椅受到物件阻礙時會予以觸發。若發生這種情形，請移除阻礙物，然後再次操作座椅。

調整睡眠/舒適位置時，可能需要先將座椅略為前向移動。





調整座椅的各項設定

使用座椅側的多功能控制器去調整腰部支撐、椅背的側邊支撐、座墊長度以及按摩設定等功能。以多功能控制裝置進行的設定會顯示在控制顯示器中。顯示器一次只能顯示一張座椅的設定功能。

1. 升高控制顯示器。
2. 將多功能控制裝置朝任一方向轉動或壓下，即可啟動座椅調整。控制顯示器會顯示座椅設定畫面。
3. 點擊顯示器或將多功能控制裝置向上/向下轉動，即可在控制顯示器中選擇所需功能。
4. 把控制器朝所需的方向按壓即可變更設定。

按摩



輕按螢幕按鈕，或使用多功能控制器進行選擇即可啟動按摩功能。當車輛關閉時便無法使用按摩功能。

以下為可使用的按摩設定選項：



開／關：

選擇開 (On)、或關 (Off) 即可啟動／關閉按摩功能。



程式 1-5：

有五種預設按摩程式。選擇 1 (按壓)、2 (踩踏)、3 (進階)、4 (腰部) 或 5 (肩膀)。



強度：

選擇低、正常或高。



速度：

選擇慢速、正常或快速。

側邊支撐



輕按螢幕按鈕，或使用多功能控制器進行選擇即可啟動椅背側邊支撐的調節功能。

- 按下多功能控制裝置座椅按鈕的前段即可加大側邊支撐墊。
- 按下座椅按鈕的後段即可縮小側邊支撐墊。

腰部支撐



輕按螢幕按鈕，或使用多功能控制器進行選擇即可啟動腰部支撐的調節功能。

- 按下多功能控制器上的座椅上/下按鈕即可上/下移動腰部支撐。
- 按座椅按鈕的前段即可加大腰部支撐。
- 按下座椅按鈕的後段即可縮小腰部支撐。

座墊延伸



輕按螢幕按鈕，或使用多功能控制器進行選擇即可啟動座墊長度的調節功能。

- 按下多功能控制裝置座椅按鈕的前段即可延伸椅墊。
- 按下座椅按鈕的後段即可縮回椅墊。



從後座調整前方乘客座

可從後座去調整前方乘客座的縱向位置以及椅背的傾斜度。使用控制顯示器去變更前方乘客座的設定。

- 輕按左下角的箭頭即可向前移動座椅。
- 輕按右下角的箭頭即可向後移動座椅。



1. 輕按螢幕按鈕。
2. 系統會另開畫面以供調整座椅的縱向位置及椅背斜度。
3. 點擊叉號就可回到首頁畫面。


調整椅背斜度

- 輕按左上角的箭頭即可把椅背往前折。
- 輕按右上角的箭頭即可把椅背往後折。


縱向調整

加熱式/通風式座椅

天氣寒冷時，可將座椅加熱以提升舒適度。座椅加熱器是經由控制顯示器進行操控。

 重複輕按左側或右側座椅的按鈕即可在三個等級之間進行切換：高、中、低。按鈕會顯示設定的等級。

例如，可使座椅通風以去除布料濕氣。座椅通風功能經由控制顯示器進行操控。

 重複輕按左側或右側座椅的按鈕即可在三個位置之間進行切換：高、中、低。按鈕會顯示設定位置。



兒童安全座椅固定點

本車於後排座椅上設有兒童安全座椅固定點，**1**。上方固定點基本上用於前向式的兒童安全座椅。

- 將座椅向前滑動，然後再把椅背向前調整即可露出固定點。
 - > 請務必遵循製造商安裝指示正確組裝。





儲放室

- 1 前座頭枕後方設有可供放置平板電腦的固定座*。
- 2 車門側邊設有菸灰缸。
- 3 兩張座椅之間的扶手下方設有儲物空間。
- 4 車門側邊設有儲物格。
- 5 前座椅背後方設有儲物袋。
- 6 中央扶手控制台側邊設有儲物袋。
- 7 在座墊前面的部分有一個小口袋。

行李廂內把手

本車在尾門內側配備自行照明把手。可用於在緊急狀況時從內側開啟尾門。

- 拉下把手即可打開尾門。
- 使用後必須手動將把手按壓回原位。





平板電腦固定座*

依據選取的配備等級，每個前方座椅頭枕後方會有一個平板固定架。關於支援的平板資訊，請洽詢 Volvo 經銷商。

將平板電腦裝設於固定座

1. 將平板電腦滑入固定座左側的彈簧單元。
2. 將平板電腦朝向固定座推入，然後使其彈回卡在外框下。
3. 將固定座向下推入支架，直到聽見喀啦聲。

將固定座從其支架內取出

在將座椅或椅背向後調整至超過一般座椅位置時，請務必先拆下平板電腦架。

1. 將固定座向下壓入支架¹，同時按壓頭枕上的按鈕²。
2. 將固定座從支架中拉出。

特殊文字

車主手冊和其他手冊包含安全說明和警告、重要及附註文字，必須閱讀。部份功能僅適用於某些市場。



警告

冷熱飲品

車輛行駛時，請將水瓶、保溫瓶、玻璃杯和馬克杯存妥善放置在杯架上或冰箱中。

加熱式/通風式座椅

加熱座椅的控制裝置不可由因感覺麻木而難以查知溫度升高之人或難以操作控制裝置之人使用。以防灼傷。

兒童安全座椅固定點

在將兒童安全座椅的上方固定帶必須先穿過頭枕腳架中的孔洞，再連接到掛設點。如果無法如此設置，請遵循座椅製造商的建議。

儲放室

請將行動電話、相機、配備遙控器之類的零碎物品放進手套箱或其他儲物箱內。否則，在緊急煞車或汽車發生碰撞時，這些物品可能會造成人身傷害。

行李廂內把手

請保持車門及尾門上鎖，並將鑰匙放置在兒童無法取得之處。無人照看的孩童可能會將自己反鎖在車中，並因此遭受傷害。熱天時車內溫度會快速升高，暴露在高溫下可能對人體產生嚴重傷害甚至導致死亡。幼兒尤其危險。



重要

控制顯示器導覽

請勿使用尖銳物品碰觸螢幕，以免刮傷。

拉出桌板

桌板的承重上限為 10 公斤。若桌板負載過重，桌面支撐臂會鬆脫以保護桌腳。要重設桌板，請遵循下列說明：

- 1.讓桌板角度略微傾斜低於水平，並維持在這個位置。
- 2.將槽內支撐臂末端的金屬插銷固定到桌板下的滑軌內。同時將支撐臂上最外側的黑色塑膠插銷略微向側邊折疊。
- 3.金屬插銷進入槽內時，讓桌板傾斜向上，以便支撐臂的連接裝置可進入軌道。然後再度讓桌板傾斜向下。

桌板的連接裝置現在可滑入桌面下的滑軌，且可再度固定支撐臂。

USB 連接埠和電源插座

保險絲

務必使用相同顏色與安培標識的保險絲來更換熔斷的保險絲。絕不可使用額定值高於車主手冊設定規格的保險絲。若某個電氣組件無法運作，可能是因為保險絲暫時過載而熔斷。有關保險絲的資訊請參閱本車的一般車主手冊。

功率輸出

12 V 插座最大功率輸出為 120 W，230 V 插座為 150 W。

加熱式/通風式座椅

如果乘客室溫度太低，座位通風功能就無法開始。這是為了避免造成座位上的乘客過於寒冷。

平板電腦固定座

當平板電腦裝入固定座時，在它的螢幕上應該要有塑膠防護膜。這是為了避免在發生碰撞時造成玻璃破裂。



注意

冰箱

冰箱必須保持冷空氣正常循環以達到最佳功能。因此，請在行李廂內冰箱進氣口處保留至少 5 公分的空間。

可能需要依據周遭氣溫調整溫度設定。建議使用最大位置以便快速降溫。

由於冰箱底部的溫度是在零度以下，藉由冷凝作用而達到快速降溫的目的，因此有時必須將水擦乾。為了保持最佳的乾燥/潔淨度，您必須拆下透明瓶架。

加熱式/通風式座椅

對乾燥空氣過敏的乘客，使用座椅通風應該要小心。若需長時間使用，建議採用低速等級。

備註

備註

V O L V O

