



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

Itt olvashat a Volvo XC90 Excellence hátsó üléseihez tartozó funkciókról. Részletesebb tulajdonosi információk találhatók az autóban, az alkalmazásban és az interneten.



AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELEZŐJE

A kezelési útmutató rendelkezésre áll az autó központi kijelzőjén, ahol a felső nézetből elérhető el.



MOBILALKALMAZÁS

A kezelési útmutató okostelefonokhoz és táblagépekhez elérhető alkalmazás (Volvo Manual) formájában. Az alkalmazás egyes funkciókhoz oktatófilmeket is tartalmaz.



A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA

A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és oktatófilmeket tartalmaz, de további információk és segítség is található a Volvóval és az autó tulajdonlásával kapcsolatban.



NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK

A kesztyűtartóban található egy melléklet a kezelési útmutatóhoz, amely a biztosítékok információit és műszaki adatokat valamint fontos és gyakorlati információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató és a hozzá tartozó melléklet megrendelhető.

VEZÉRLŐ KIJELZŐ A HÁTSÓ ÜLÉSNÉL

A vezérlő kijelző az alagútkonzolban helyezkedik el a hátsó ülések között és az ülés funkcióit valamint italok melegítését és hűtését szabályozza.

A képernyő felemelése

- Nyomja meg a képernyő tetejét. A képernyő automatikusan felemelkedik.

A képernyő a felemelkedéskor automatikusan bekapcsol. A világítás bizonyos idő elteltével kikapcsol. Érintse meg a képernyőt az újbóli bekapcsoláshoz.

A képernyő leengedése

A képernyő leengedése manuálisan történik:

- Nyomja meg a képernyő tetejét. Nyomja, amíg a képernyő teljesen az alagútkonzolba nem ereszkedik. A képernyő a leengedéskor kikapcsol.

IONOS LEVEGŐTISZTÍTÓ

Egy ionos levegőtisztító gondoskodik az utastér magas levegőminőségének fenntartásáról. A levegőben ionok képződnek, és az utastérbe áramlanak. A por, vírusok és allergének ezekhez az ionokhoz tapadnak, majd a padlóra hullanak. A funkció mindig aktív, amikor az autó legalább az I gyújtáshelyzetben van.





NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN

A vezérlő kijelző egy érintőképernyő, amely érintésre reagál. A kijelző különböző nézeteket tartalmaz. Érintsen meg egy gombot a képernyőn a kívánt funkció aktiválásához vagy egy funkció nézetének eléréséhez.

A kezdő nézet gombjai



Gomb a bal és a jobb oldali ülés fűtéséhez.



Gomb a pohártartók hűtéséhez/fűtéséhez.



Gomb a bal és a jobb oldali ülés szellőztetéséhez.



Gomb az első utasülés beállításához a hátsó ülésből.

Visszatérés a kezdőlap nézethez egy másik nézetből

A vezérlő kijelző bizonyos idő elteltével automatikusan visszatér a kezdő nézethez. Az első ülés beállításakor érintse meg a keresztet, hogy visszatérjen a kezdő nézethez.



A HÁTSÓ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

Az autó hátsó ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális ülésényelem érdekében.

Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra állításával.

Az ülés emelése/süllyesztése a kezelőszerv hátsó részének fel/le mozgatásával történik. Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv előre/hátra állításával.

Az üléspárna első részének emelése/süllyesztése a kezelőszerv első részének fel/le mozgatásával történik.

A masszázs, oldaltámaszok, deréktámasz és üléspárnanyúlvány beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.

Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/hátra/fel/le) végezhető. Az ülés az ajtó kinyitását követően bizonyos ideig akkor is állítható, ha a nincs beindítva az autó. Az ülés beállítása mindig végrehajtható, amikor be van indítva az autó. A beállítás bizonyos ideig az autó leállítását követően is végrehajtható.

Az ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, és működtesse újra az ülést.

Lehetséges, hogy az alvó/komfort helyzetbe állításhoz először kissé előre kell mozdítani az ülést.

A TÖBBFUNKCIÓS KEZELŐSZERV HASZNÁLATA

Használja a többfunkciós kezelőszervet a deréktámasz, a háttámla oldaltámaszai, az üléspárhossz valamint a masszázs beállításához. A beállítások a vezérlő kijelzőn megjelenő többfunkciós kezelőszerv használatával hajthatók végre. A képernyő egyszerre csak egy ülés beállításait mutatja.

1. Emelje fel manuálisan a vezérlő kijelzőt.
2. Aktiválja az ülésbeállítást a többfunkciós kezelőszerv bármilyen irányú forgatásával vagy megnyomásával. Az ülésbeállítások nézet nyílik meg a vezérlő kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlő kijelzőn a kijelző megérintésével vagy a többfunkciós kezelőszerv fel/le forgatásával.
4. A beállítást a kezelőszerv kívánt irányba mozdításával módosíthatja.

Masszázs



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a többfunkciós kezelőszervvel a masszázs funkció aktiválásához. A masszázs funkció használata nem lehetséges, amikor le van állítva az autó.

Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázsához:



Be/Ki: Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a masszázs funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.

1

1-5. program: Öt előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válasszon a **1** (duzzadás), **2** (növekvő), **3** (fejlett), **4** (derék) és **5** (váll) lehetőségek közül.



Intenzitás: Válasszon az alacsony, normál és magas közül.



Sebesség: Válasszon a lassú, normál és gyors közül.

Oldaltámasz



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel az oldaltámaszok beállításának aktiválásához a háttámlában.

- Nyomja meg az ülésgomb első részét a többfunkciós kezelőszerven az oldaltámasz növeléséhez.
- Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét az oldaltámasz csökkentéséhez.



Deréktámasz



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel a deréktámasz beállításának aktiválásához.

- Nyomja fel/le az üléggombot a többfunkciós kezelőszerven a deréktámasz fel/le mozgatásához.
- Nyomja meg az üléggomb első részét a deréktámasz növeléséhez.
- Nyomja meg az üléggomb hátsó részét a deréktámasz csökkentéséhez.

Az üléspárna kinyújtása



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel az üléspárna beállításának aktiválásához.

- Nyomja meg az üléggomb első részét a többfunkciós kezelőszerven az üléspárna kinyújtásához.
- Nyomja meg az üléggomb hátsó részét az üléspárna visszahúzásához.



AZ ELSŐ UTASÜLÉS BEÁLLÍTÁSA A HÁTSÓ ÜLÉSBŐL

Az első utasülés hosszirányú helyzete és a háttámla dőlése a hátsó ülésből is állítható. Használja a hátsó ülések közötti vezérlő kijelzőt az első utasülés beállításainak módosításához.



1. Érintse meg a gombot a kijelzőn az első utasülés beállításához a hátsó ülésből.
2. Egy új nézet nyílik meg, és beállítható az ülés hosszirányú helyzete valamint a háttámla dőlésszöge.
3. Érintse meg a keresztet, hogy visszatérjen a kezdő nézethez.

A háttámla dőlésszögének beállítása

- Érintse meg a bal oldali felső nyilat a háttámla előre hajtásához az első utasülésen.
- Érintse meg a jobb oldali felső nyilat a háttámla hátra hajtásához az első utasülésen.

Hosszirányú beállítás

- Érintse meg a bal oldali alsó nyilat az első utasülés előre mozgatásához.
- Érintse meg a jobb oldali alsó nyilat az első utasülés hátra mozgatásához.



FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK

Az ülések hideg időben a komfortérzet érdekében fűthetők. Az ülés-fűtés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.



- Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a négy szint közötti váltáshoz: ki, magas, közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított szintet.

Az ülések szellőztethetők például ruhák megszáritásához. Az ülés szellőztetésének szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.



- Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a négy szint közötti váltáshoz: ki, magas, közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított szintet.



IPAD TARTÓ

Az első ülés fejtámlájának hátulján egy tartó található, amely a legtöbb iPad modellhez illeszkedik. Rögzítse az iPad készüléket az alábbiak szerint:

1. Nyomja le a fület, és hajtsa azt a fejtámlához a fedél kinyitására.
2. Csúsztassa az iPad készüléket a tartóba, és zárja le a fedelet.

A tartó leválasztásához a konzolról, járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a gombot a rögzített rész alján.
2. Húzza hátra/fel a tartót, hogy leválassza azt a konzolról.



RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ

Az autó a hátsó ülésorban rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez.

A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző gyermekülések számára vannak kialakítva.

1. Csúsztassa előre az ülést, és hajtsa előre a háttámlát, hogy hozzáférjen a rögzítőponthoz.
2. Mindig tartsa be a gyártó helyes beszerelésre vonatkozó utasításait.



AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA

A kartámasz alatt két asztal található, amelyek kihajthatók a hátsó ülések fölé.

1. Nyissa ki teljesen a kartámasz fedelét.
2. Emelje ki a táblát a kartámaszból a bőr fül használatával, és fordítsa ki teljesen függőleges helyzetbe.
3. Hajtsa le az asztallapot az ülés fölé.

Ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben az asztalok visszahajtásához.



HŰTŐDOBOZ

A kartámasz mögött egy hűtődoboz található, amely két palack és kristálypoharak tárolásához biztosít helyet.

- Nyomja meg a fedél felett található gombot a doboz kinyitására.
- A doboz belsejében található egy kezelőszerv a hőmérséklet beállításához.

A hűtés funkció akkor aktív, amikor be van indítva az autó vagy legalább a II helyzetben van a gyújtás.



MELEG ÉS HIDEG ITALOK

A kartámasz elején két üveg/pohártartó valamint egy melegítő/hűtő tartó található például palackokhoz vagy teas/kávésbögrékhez.

- Nyomja meg a fedelet a tartó kinyitására. A melegítés vagy hűtés a vezérlő kijelzőről szabályozható. A kék LED-ek azt jelzik, hogy a hűtés, a piros LED-ek pedig, hogy a melegítés aktív.

A melegítés vagy hűtés akkor aktív, amikor be van indítva az autó vagy legalább a II helyzetben van a gyújtás.



- Érintse meg többször egymás után a gombot a vezérlő kijelzőn a három szint közötti váltáshoz: ki, hűtés és melegítés. A gomb mutatja a beállított pozíciót.

AZ USB CSATLAKOZÓ ÉS AZ ELEKTROMOS ALJZATOK ELHELYEZKEDÉSE

USB csatlakozók: Két USB csatlakozó található a hátsó ülés kartámasza alatt. Az első ülések fejtámláinak hátulján található képernyőtartók is tartalmaznak két USB csatlakozót. A csatlakozók használhatók például mobiltelefon vagy táblagép töltéséhez.

Az USB csatlakozókon keresztül nem játszható le média az autó hangrendszerén.

Elektromos aljzatok: Egy 12 voltos és egy 230 voltos aljzat található a hátsó ülés kartámasza alatt.

230 V: Az aljzat számos 230 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például töltőkhöz vagy hordozható számítógépekhez.

- Dugja be a tartozék csatlakozóját. Csatlakoztassa le a tartozékot a csatlakozó kihúzásával.

12 V: Az aljzat különböző 12 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például zenelejátszókhöz vagy mobiltelefonokhoz.

- Távolítsa el a szivargyújtót az aljzataból, és dugja be a tartozék csatlakozóját. Húzza ki a tartozék csatlakozóját, és helyezze vissza a szivargyújtót, amikor nem használja az aljzatot.

Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie ahhoz, hogy az USB csatlakozók és az elektromos aljzatok tápellátást biztosítsanak.





TÁROLÓHELYEK

Az első ülések háttámláinak hátulján táblagépek számára találhatóak tartók.

Az ülések közötti kartámasz alatt tárolóhely található.

Az ajtók oldalában hamutartók helyezkednek el.

Az ajtók oldalában tárolórekeszek helyezkednek el.

Az alagútkonzol oldalain tárolózsebek találhatók.

Az első ülések háttámláinak hátulján tárolózsebek találhatók.



FOGANTYÚ A CSOMAGTÉRZEN

Az autó foszforeszkáló fogantyúval¹ van felszerelve a csomag-térajtó belsején. Ez arra szolgál, hogy vészhelyzetben belülről ki lehessen nyitni a csomagtrérajtót.

- Húzza le a fogantyút a csomagtrérajtó kinyitásához.

Használat után a fogantyút manuálisan kell visszanyomni az eredeti helyzetébe.

¹ Csak bizonyos piacokra érvényes.

SPECIÁLIS SZÖVEGEK

A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmaznak a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget, amelyet el kell olvasni. Bizonyos funkciók csak bizonyos piacokon állnak rendelkezésre.

FIGYELEM

Tárolóhelyek

Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy más tároló rekeszekben. Különböző sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.

Meleg és hideg italok

Vezetés közben tárolja a palackokat, termosztokat, poharakat és bögréket a tartókban vagy a hűtődobozban.

Fűthető hátsó ülések

Az ülésfűtést nem használhatja olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különböző égési sérüléseket szenvedhetnek.

Rögzítőpontok gyermekülésekhez

A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni a fejámla szárán található furaton, mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor kövesse az ülés gyártójának utasításait.

Fogantyú a csomagterében

Ügyeljen az ajtók és a csomagterajtó zárva tartására és tartsa a kulcsokat gyerekek számára nem elérhető helyen. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek bezárrhatják magukat és sérülés kockázatának vannak kitéve.

Meleg napokon az autó belsejében gyorsan magasra emelkedhet a hőmérséklet, és ennek súlyos vagy halálos következményei lehetnek. A kisgyermekek különösen érzékenyek.

FONTOS

Navigálás a vezérlő kijelzőn

Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn, mert azok megkarcolhatják.

Szellőztethető hátsó ülések

Az ülésszellőztetés nem kapcsolható be, ha az utastér hőmérséklete túl alacsony. Ez azért van, hogy ne hozzon létre túl hideget az ülésekben ülő számára.

iPad tartó

Az iPad készüléknek képernyővédő műanyaggal kell rendelkeznie, amikor az iPad tartóba helyezi azt. Ez a törött üveg elkerülése érdekében van egy baleset esetén.

Biztosítékok

Mindig ugyanolyan színű és amperszámú biztosítékokra cserélje ki a tönkrement biztosítékokat. Soha ne szereljen be a kezelési útmutatóban szereplőnél magasabb értékű biztosítékokat.

Ha egy elektromos komponens nem működik, akkor annak oka lehet, hogy egy ideiglenes túlterhelés miatt kiégett a biztosíték. A biztosítékokkal kapcsolatos információkhoz, lásd az autó kezelési útmutatóját.

Kimenőteltjesítmény

A 12 voltos aljzat maximális kimenőteltjesítménye 120 W, a 230 V aljzaté pedig 150 W.

MEGJEGYZÉS

Hűtődoboz

A hűtődoboz az optimális működéshez szabad levegőáramlást igényel. Ezért legalább 5 cm helyet kell hagyni a hűtődoboz szellőző részénél a csomagterében.

A hőmérséklet-beállítást a külső hőmérséklettől függően kell beállítani. A maximális állás a hőmérséklet gyors csökkentéséhez ajánlott.

A hűtőgép alján a gyorsabb hűtés érdekében fennálló negatív hőmérséklet miatt kondenzáció jelenhet meg, amelyet időnként le kell törölni. Az

optimális szárításhoz/tisztításhoz ki kell venni az átlátszó palacktartót.

Fűthető hátsó ülések

A hátsó ülésfűtés 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Szellőztethető hátsó ülések

Az ülésszellőztetést körültekintően kell alkalmazni a huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszútávú használatához alacsony szint használatát javasolt.

V O L V O

