



S 60

CROSS COUNTRY

WEB EDITION

QUICK GUIDE

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭТО ВАШ НОВЫЙ VOLVO!

В этой брошюре представлено описание наиболее часто используемых функций вашего автомобиля. В руководстве для владельца автомобиля и других руководствах вы найдете инструкции по технике безопасности и все тексты под рубриками "Предупреждение", "Важно" и "Внимание".

Значение символов:

-  Обозначение различных элементов на рисунке.
-  Пошаговые инструкции.
-  Важная информация, которую следует прочитать в Руководстве для владельца.
-  Тексты под рубриками "Предупреждение", "Важно" и "Внимание", которые вы должны прочитать, представлены на последней странице.

Опции отмечены звездочкой *.

С руководством для владельца вы можете познакомиться в печатном издании, а также в электронном виде на



- 1 Отпирает двери и крышку багажника, а также отключает сигнализацию. Настройку функции можно выполнить в **MY CAR**.
- 2 Запирает двери и крышку багажника, а также включает сигнализацию.
- 3 Освещение при подходе к автомобилю
- 4 При первом нажатии крышка багажника отпирается, при втором нажатии – приоткрывается.
- 5 Информация*.
- 6 Функция паники.

В дистанционном ключе можно сохранить настройки, в том числе, для внешних зеркал заднего вида и сиденья водителя с электроприводом* – см. руководство для владельца.





Активирование

- Нажмите на рычаг **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – символ начинает мигать. Стояночный тормоз задействован, когда символ переходит на ровный свет.

Освобождение

- 1 Выжмите педаль тормоза.
- 2 Потяните за рычаг **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Автоматическое отключение

- Начинать движение (в автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо пристегнуть ремень безопасности).

Как включаются очист

Как используется система активной помощи при парковке PAP*?

02



Система PAP проверяет наличие свободного пространства и затем направляет автомобиль в выбранное место. Задачи водителя - выбирать передачи, регулировать скорость и тормозить/останавливать автомобиль.

- 1 Нажмите кнопку, чтобы активировать PAP. Скорость должна быть не выше 30 км/ч.
- 2 Следуйте инструкциям, которые появляются в комбинированном приборе.
- 3 Будьте готовы остановить автомобиль при появлении соответствующих сообщений – графического и текстового.



Какова роль системы предупреждения о сходе с полосы LKA*?

02





Установленная в автомобиле система предупреждения о столкновении с автоматическим торможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов может предупредить, затормозить и/или остановить автомобиль, чтобы предотвратить столкновение с транспортным средством, велосипедистом или пешеходом.

Эта функция является лишь вспомогательным средством и работает не во всех ситуациях – например, она не "видит" велосипедистов сбоку и пешеходов ростом ниже 80 см или различных лишь частично.

Важно понимать, как действует эта функция – см. руководство для владельца.



Как отрегулировать положение рулевого колеса?

03



- 1 Освободите замок рулевого колеса.
- 2 Отрегулируйте положение рулевого колеса вперед/назад и вверх/вниз.
- 3 Зафиксируйте рулевое колесо.



Как мне отрегулировать температуру?

04



- 1 Поверните для установки температуры в салоне отдельно с правой/левой стороны. На экран выводится выбранное значение температуры.
- 2 Нажмите **AUTO** для

Как действует автоматический режим регулировки освещения?

04



В режиме **AUTO**:

- Переключение между дневным ходовым светом и ближним светом фар выполняется автоматически.
- Дальний свет можно включать, когда горит ближний свет фар.
- Можно пользоваться функцией автоматического дальнего света (АНВ)* – эта функция автоматически отключает и включает дальний свет фар или подбирает форму пучка дальнего света в соответствии с дорожной ситуацией.
- Действует функция обнаружения туннелей*.



Как действует бортовой компьютер?



- 1 Кратко нажмите, чтобы включить систему.
- 2 Длительно нажмите (дождитесь, пока погаснет экран), чтобы выключить систему.

Чтобы отключить звук: Кратко нажмите – еще раз нажмите, чтобы вернуть звук.

Обратите внимание, что одновременно включается/выключается вся система Sensus (включая функции навигации* и телефона*).





- 1 В режиме обычного просмотра для телефона нажмите **OK/MENU**.
- 2 Выберите **Разрешить для Bluetooth** и подтвердите с помощью **OK/MENU**.
- 3 Активируйте Bluetooth® в мобильном телефоне. Найдите и подключите автомобиль к телефону.
- 4 Выполните указания в телефоне и на дисплее. Теперь телефон подключен, и вы можете управлять им из автомобиля.

Если регистрацию телефона выполнить не удалось – см. руководство для владельца.





Как пользоваться приложениями, когда автомобиль подключен к сети Интернет*? 04

Когда автомобиль подключен к сети Интернет, вы можете пользоваться, в том числе услугами музыкального радиовещания, веб-радио, навигации и использовать простой веб-браузер.

- 1 Нажмите кнопку подключения .
- 2 Выберите **Приложения** и нажмите **OK/MENU**, чтобы открыть имеющиеся приложения.
- 3 Выберите приложение и подтвердите с помощью **OK/MENU**.

Некоторые приложения могут требовать, чтобы вы зарегистрировались у поставщика приложений/услуг. Используйте имеющуюся учетную запись или зарегистрируйтесь еще раз. Выполните инструкции на экране.



Как мне подключить внешнее аудиоустройство?

04



- 1 Подсоедините внешнее устройство к входам AUX или USB* в отделении для хранения центральной консоли.
- 2 В режиме обычного просмотра медиаисточника нажмите **MEDIA** на центральной консоли.
- 3 Поворотом **TUNE** откройте источник звучания и нажмите **OK/MENU**.

Относительно других подключений внешнего устройства – см. руководство для владельца.



Как мне указать пункт назначения по GPS*? 04





- 1 В режиме обычного просмотра **MY CAR** нажмите **OK/MENU**.
- 2 Выберите **Настройки > Системные настройки > Настройки времени**.
- 3 Поверните **TUNE**, чтобы открыть **Автоматическое время** и нажмите **OK/MENU**, чтобы активировать автоматическую установку времени.

Правильное время устанавливается, если вы выбираете конкретное местоположение автомобиля.

Как позвонить в мастерскую или забронировать время на сервис*?



Как мне заправить автомобиль топливом? 05



- Нажмите кнопку на панели освещения, чтобы открыть крышку заливной горловины – крышка открывается после того, как вы отпускаете кнопку.

Стрелка на символе комбинированного прибора показывает, с какой стороны автомобиля расположена крышка топливного бака.



Как мне следует мыть автомобиль? 05



Ручная мойка сохраняет лакокрасочную поверхность лучше, чем автоматическая мойка. Кроме того, новая краска менее стойкая. Поэтому мы рекомендуем мыть автомобиль первые месяцы вручную.

Где расположены отделения для хранения? 05

Здесь показаны некоторые отделения для хранения в автомобиле.



Расположение других отделений для хранения см. в Руководстве для владельца.



Где расположены вход AUX/USB* и гнезда на 12 В? 05

В гне

Как действует система замков Keyless*?



Использование перчаток может помешать нормальной работе системы без ключа Keyless. Электромагнитные помехи и поля могут нарушать действие функции Keyless. Не кладите/не храните дистанционный ключ рядом с мобильным телефоном или металлическими предметами.

Как запустить и остановить двигатель?



После холодного старта обороты холостого хода выше независимо от наружной температуры. Это является составной частью системы Volvo по эффективной очистке отработанных газов. При холодном запуске некоторые дизельные двигатели могут запускаться с задержкой, связанной с предварительным подогревом двигателя.

Как используется система активной помощи при парковке PAP**?



Система PAP работает не во всех ситуациях, она предназначена лишь для использования в качестве дополнительного инструмента. В конечном счете, именно водитель всегда несет ответственность за обеспечение