



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

Burada Volvo XC90 Excellence aracınızın arka koltuk fonksiyonları hakkında bilgiler okuyabilirsiniz. Daha ayrıntılı kullanıcı bilgileri aracınızda, uygulamada ve internette mevcuttur.



ARAÇ ORTA EKRANI

Kullanıcı kılavuzu aracın orta ekranında mevcuttur ve üst görünüm üzerinden erişilebilir.



MOBİL UYGULAMASI

Kullanıcı kılavuzu akıllı telefonlar ve tabletler için uygulama olarak (Volvo Manual) mevcuttur. Bu uygulama ayrıca seçili işlevler için eğitim videoları içerir.



VOLVO DESTEK SİTESİ

Volvo Cars destek sitesinde (support.volvocars.com) el kitapları ve yönlendirme videolarının yanı sıra ek bilgiler ve Volvo'nuz ve araç sahibi olmak ile ilgili yardım da mevcuttur.



BASILI BİLGİLER

Torpedo gözünde kullanıcı el kitabı için sigortalar ve teknik özellikler hakkında bilgiler içermesinin yanı sıra önemli ve patik bilgilerin bir özetini de bulunduran bir ek mevcuttur. Basılı bir kullanıcı kılavuzu ve ilgili eki sipariş edilebilir.

ARKA KOLTUKTAKİ KUMANDA EKRANI

Kumanda ekranı arka koltukların arasındaki tünel konsoluna takılır ve içeceklerin ısıtılması ve soğutulmasının yanı sıra koltuk fonksiyonlarını da kontrol eder.

Ekranın kaldırılması

- Ekranın üst kısmına basın. Ekran otomatik olarak kalkar.

Kalktığı anda ekran otomatik olarak başlar. Belirli bir süre sora ışığı karartılır. Yeniden etkinleştirmek için ekrana dokununuz.

Ekranın indirilmesi

Ekran manuel olarak indirilir:

- Ekranın üst kısmına basın. Ekran tünel konsolunun içine tamamen inene kadar basın. Ekran indirildiğinde otomatik olarak kapatılır.

İYONİK HAVA TEMİZLEYİCİ

Yolcu kabiniinde yüksek hava kalitesi sağlamak için bir iyonik hava temizleyici mevcuttur. İyonlar havada oluşur ve yolcu kabiniine doğru akar. Toz, virüsler ve alerjenler bu iyonlara yapışır ve ardından zemine düşer. Araç en az 1 kontak pozisyonundayken fonksiyon her zaman aktiftir.





KUMANDA EKRANINDA GEZİNME

Kumanda ekranı, dokunmaya tepki veren bir dokunmatik ekrandır. Ekran üç farklı görünümünden oluşur. İstenilen fonksiyonu etkinleştirmek için veya bir fonksiyon görünümüne erişmek için ekrandaki bir düğmeye dokununuz.

Ana sayfa görünümündeki düğmeler



Sırasıyla sol ve sağ koltuğu ısıtmak için düğme.



Kupa tutucuları soğutma/ısıtmak için düğme.



Sırasıyla sol ve sağ koltuğu havalandırmak için düğme.



Ön yolcu koltuğunu arka koltuktan ayarlamak için düğme.

Başka bir görünümünden ana sayfa görünümüne dönme

Kumanda ekranı belirli bir süre sonra otomatik olarak ana ekran görünümüne döner. Ön yolcu koltuğunu ayarlarken, ana ekran görünümüne dönmek için çarpı işaretine dokununuz.

ARKA KOLTUĞUN AYARLANMASI

Aracın arka koltuklarında optimum koltuk konforu için farklı ayar seçenekleri bulunmaktadır.

Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuk arkılığı eğimini ayarlayın.

Kumandanın arka kısmını yukarı/aşağı ayarlama yoluyla koltuğu kaldırın/indirin. Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuğu ileri/geri hareket ettirin.

Kumandanın ön kısmını yukarı/aşağı ayarlama yoluyla koltuk yastığı ön kenarını kaldırın/indirin.

Masaj, yan destekler, bel desteği ve koltuk minderi uzatması ayarları, çok işlevli kumandaya bağlıdır.

Bir defada sadece tek yönde (ileri/geri/yukarı/aşağı) hareket ettirilebilir. Koltuk, araç alışmazken kapı kilidinin açılmasından sonra belirli bir süre ayarlanabilir. Araç çalışırken her zaman koltuk ayarı yapılabilir. Ayarlama aynı zamanda araç kapatıldıktan sonra belirli bir süre içinde de yapılabilir.

Koltuklarda, bir eşya tarafından engellendiğinde devreye giren aşırı yüklenme koruması vardır. Bu durum meydana gelirse nesneyi kaldırıp koltuğu tekrar çalıştırın.

Uyku/konfor pozisyonunu ayarlamak için, koltuğu hafifçe ileri hareket ettirmek gerekebilir.

ÇOK İŞLEVİLİ KUMANDAYI ÇALIŞTIRMA

Bel desteği, koltuk arkalığındaki yan minderler, koltuk minderleri uzunluğunun yanı sıra masaj ayarlarını ayarlamak için çok işlevli kumandayı kullanın. Çok işlevli kumandayla yapılan ayarlar, kumanda ekranında gösterilir. Ekran her seferinde sadece bir koltuk için ayarları gösterir.

1. Kumanda ekranını manuel olarak kaldırın.
2. Çok işlevli kumandaya her hangi bir yönde basarak koltuk ayarını etkinleştirin. Koltuk ayarları görünümü, kumanda ekranında açılır.
3. Ekran dokunarak veya çok işlevli kumandayı yukarı/aşağı döndürerek kumanda ekranında istenilen fonksiyonu seçin.
4. Kumandaya istenilen yönde bastırarak ayarı değiştirin.

Masaj



Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin. Araç kapalı durumdayken masaj fonksiyonunu kullanmak mümkün değildir.

Masaj için aşağıdaki ayar seçenekleri mevcuttur:



Açık/Kapalı: Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Açık veya Kapalı arasında seçim yapın.

1

Programlar 1-5: Beş ön ayarlı masaj programı vardır. **1** (Şişkinlik), **2** (Artan), **3** (Gelişmiş), **4** (Bel) ve **5** (Omuz) arasından seçim yapın.



Yoğunluk: Düşük, normal ve yüksek arasında seçim yapın.



Hız: Yavaş, normal ve hızlı arasında seçim yapın.



Yan destek



Koltuk arkalığındaki yan minderlerin ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.

- Yan desteği arttırmak için çok işlevli kumanda üzerindeki koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
- Yan desteği azaltmak için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.

Bel desteđi



Bel desteđi ayarını etkinleřtirmek iin ekran dğmesine dokunun veya ok iřlevli kumanda ile fonksiyonu sein.

- Bel desteđini yukarı/ařađı hareket ettirmek iin ok iřlevli kumandada koltuk dğmesine yukarı/ařađı basın.
- Bel desteđini arttırmak koltuk dğmesinin n kısmına basın.
- Bel desteđini azaltmak iin koltuk dğmesinin arka kısmına basın.

Koltuk minderinin uzatılması



Koltuk minderinin ayarını etkinleřtirmek iin ekran dğmesine dokunun veya ok iřlevli kumanda ile fonksiyonu sein.

- Koltuk minderini uzatmak iin ok iřlevli kumanda zerindeki koltuk dğmesinin n kısmına basın.
- Koltuk minderini geri ekmek iin koltuk dğmesinin arka kısmına basın.



ÖN YOLCU KOLTUĞUNUN ARKA KOLTUKTAN AYARLANMASI

Ön yolcu koltuğu ileri geri pozisyonu arka koltuktan ayarlanabilir ve koltuk arkılığı açısı değiştirilebilir. Ön yolcu koltuğu ayarlarını değiştirmek için arka koltukların arasındaki kumanda ekranını kullanın.



1. Ön yolcu koltuğunu arka koltuktan ayarlamak için ekrandaki düğmeye dokununuz.
2. Yeni bir görünüm açılır ve koltuğun ileri geri pozisyonu ve koltuk arkılığı açısı ayarlanabilir.
3. Ana ekran görünümüne dönmek için çarpı işaretine dokununuz.

Koltuk arkılığı açısının ayarlanması

- Ön yolcu koltuğundaki koltuk arkılığını öne katlamak için üst sol ok üzerine dokununuz.
- Ön yolcu koltuğundaki koltuk arkılığını geri katlamak için üst sağ ok üzerine dokununuz.

İleri geri ayarlama

- Ön yolcu koltuğunu ileri doğru taşımak için alt sol ok üzerine dokununuz.
- Ön yolcu koltuğunu geriye doğru taşımak için alt sağ ok üzerine dokununuz.



ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR

Hava soğuk olduğunda konforu artırmak için koltuklar ısıtılabilir. Koltuk ısıtıcısı kumanda ekranından kontrol edilir.



- Dört seviye arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük. Düğme ayarlı seviyeyi gösterir.

Koltuklar, örneğin kumaşlardan nemi almak için havalandırılabilir. Koltuk havalandırması kumanda ekranından kontrol edilir.



- Dört seviye arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük. Düğme ayarlı seviyeyi gösterir.



İPAD TUTUCU

Ön koltuğun baş desteğinin arkasında çoğu iPad modeline uygun bir tutucu vardır. Bir iPad'i aşağıda anlatıldığı şekilde takabilirsiniz:

1. Tırnağı aşağı bastırın ve kapağı açmak için baş desteğine doğru öne katlayın.
2. iPad'i tutucunun içine kaydırın ve kapağı kapatın.

Tutucuyu braketinden ayırmak için, aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Sabit bölümün altındaki düğmeye basın.
2. Braketinden ayırmak için tutucuyu geri/yukarı doğru çekin.



ÇOCUK KOLTUKLARI İÇİN MONTAJ NOKTALARI

Araçta, arka koltuk sırasında çocuk koltukları için montaj noktaları bulunur.

Üst montaj noktaları, öncelikle yüzü öne bakan çocuk koltukları için tasarlanmıştır.

1. Montaj noktasına erişmek için koltuğu öne kaydırın ve koltuk arkalığını öne doğru yatırın.
2. Doğru şekilde monte etmek için her zaman üreticinin montaj talimatlarını izleyin.



MASALARIN KATLANMASI

Kol dayamasının altında arka koltukların üzerine katlanabilen iki masa vardır.

1. Kol dayaması kapağını tamamen açın.
2. Deri tımağı kullanarak masayı kol dayamasından kaldırın ve masayı tamamen dikey pozisyona döndürün.
3. Masayı koltuğun üzerine gelecek şekilde aşağı katlayın.

Masaları yerlerine geri katlamak için adımları ters sıra ile tekrarlayın.



SOĞUTUCU GÖZ

Arka koltuktaki kol dayamasının arkasında iki şişelik alana sahip soğutucu göz ve kristal camlar için depolama alanı mevcuttur.

- Kutuyu açmak için kapağın üzerindeki düğmeye basın.
- Kutunun içinde sıcaklığı ayarlamak için bir kumanda mevcuttur.

Soğutma fonksiyonu araç çalışırken veya araç II kontak pozisyonuna getirildiğine etkindir.



SICAK VE SOĞUK İÇECEKLER

Kol dayamasının önünde iki kupa/bardak tutucusunun yanı sıra örneğin şişe veya çay/kahve fincanı için ısıtma/soğutma tutucusu vardır.

- Tutucuyu açmak için kapağın üzerine bastırın. Isıtma veya soğutma kumanda ekranından kontrol edilir. Mavi LED soğutmanın, Kırmızı LED ise ısıtmanın etkin olduğunu gösterir.

Isıtma veya soğutma araç çalışırken veya araç II kontak pozisyonuna getirildiğine etkindir.



- Üç konum arasında geçiş yapmak için kumanda ekranındaki düğmeye tekrar tekrar basın: kapalı, soğutma ve ısıtma. Düğme ayarlanan konumu gösterir.

USB BAĞLANTI NOKTASI VE ELEKTRİK SOKETİ KONUMLARI

USB bağlantı noktaları: Arka koltuktaki kol dayamasının altında iki USB bağlantı noktası mevcuttur. Ön koltuk baş desteklerinin arkasındaki ekran braketlerinde de iki USB bağlantı noktası vardır. Bağlantı noktaları örneğin bir mobil telefonu veya tableti şarj etmek için kullanılabilir.

USB bağlantı noktaları aracılığıyla aracın ses sisteminde ortam çalmak mümkün değildir.

Elektrik soketleri: Arka koltuktaki kol dayamasında bir 12 V ve bir 230 V soket vardır.

230 V: Soket, şarj cihazı veya portatif bilgisayarlar gibi 230 V besleme gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir.


- Aksesuarın konektörünü takın. Konektörü çıkartarak aksesuarı ayırın.

12 V: Soket, müzik çalar veya mobil telefonlar gibi 12 V besleme gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir.

- Çakmağı soketten çıkartın ve aksesuarın konektörünü takın. Soket kullanımında değilken aksesuarın konektörünü çıkartın ve çakmağı tekrar sokete takın.

USB bağlantı noktaları ve elektrik soketlerinin güç besleyebilmesi için aracın elektrik sistemi en azından I kontak pozisyonunda olmalıdır.





EŞYA BÖLMELERİ

Ön koltuk baş desteklerinin arkasında tabletler için tutucular mevcuttur.

Koltukların arasındaki kol dayamasının altında bir eşya bölmesi vardır.

Kapı yanlarında kül tablaları mevcuttur.

Kapı yanlarında eşya bölmeleri mevcuttur.

Tünel konsolunun yanlarında saklama cepleri vardır.

Ön koltuk arkalıklarının arkasında saklama cepleri vardır.



KARGO BÖLMESİNDEKİ KOL

Araç bagaj kapağının iç kısmında kendinden aydınlatmalı bir¹ kol ile donatılmıştır. Acil bir durumda bagaj kapağını aracın iç kısmında açmak için kullanılabilir.

- Bagaj kapağını açmak için kolu aşağı doğru çekin.

Kullanıldıktan sonra, kol manuel olarak orijinal konumuna geri getirilmelidir.

¹ Yalnızca bazı pazarlarda geçerlidir.

ÖZEL METİNLER

Kullanma Kılavuzu ve diğer el kitapları okunması gereken güvenlik talimatları ve tüm uyarı, önemli ve dikkat metinlerini içerir. Bazı işlevler sadece bazı pazarlarda geçerlidir.



UYARI

Eşya bölmeleri

Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.

Sıcak ve soğuk içecekler

Sürüş sırasında şişeleri, termos şişelerini, bardakları, fincanları tutucularda veya soğutucu gözde saklayın.

Isıtmalı arka koltuklar

Isıtılmış koltuklar, algı kaybı nedeniyle sıcaklık artışının algılanmasını güç bulanlar veya ısıtılmış koltuklara ait kumandanın çalıştırmayla ilgili sorunları olanlar tarafından kullanılmamalıdır. Aksi takdirde yanık yaralanması geçirebilirler.

Çocuk koltukları için montaj noktaları

Çocuk koltuğu üst kayışları, montaj noktasında gerilmeden önce baş dayanağı bacağındaki delikten yönlendirilmelidir. Bu mümkün değilse koltuk üreticisinin tavsiyelerini takip edin.

Kargo bölmesindeki kol

Kapıların ve bagaj kapağının kilitli olduğundan emin olun ve anahtarları çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutun. Gözetim altında olmayan çocuklar kendilerini kilitleyebilirler ve yaralanma riski olabilir.

Sıcak günlerde araç içindeki sıcaklık hızla yükselebilir ve yüksek sıcaklığa maruz kalmak ciddi yaralanmaya ve ölüme neden olabilir. Küçük çocuklar özellikle duyarlıdır.



ÖNEMLİ

Kumanda ekranında gezinme

Çizebileceğinizden ekran üstünde keskin nesneler kullanmayın.

Havalandırılmalı arka koltuklar

Koltuk havalandırması yolcu kabini sıcaklığı çok düşükse çalıştırılmaz. Bunun amacı koltukta oturan kişi için çok soğuk olmasını önlemektir.

iPad tutucu

iPad tutucuya takıldıklarında bir iPad'in ekranında koruyucu plastik bulunmalıdır. Bu çarpışma durumunda camın kırılmasını önler.

Sigortalar

Yanmış bir sigortayı her zaman aynı renk ve amperaj sınıfına sahip bir sigorta ile değiştirin. Asla kullanıcı el kitabındaki tabloda belirtilenden yüksek değere sahip bir sigorta takmayın.

Bir elektrikli bileşen çalışmıyorsa bunun nedeni yanmış bir sigorta nedeniyle oluşan geçici bir ağır yüklenme olabilir. Sigortalar hakkında bilgi için aracın normal kullanıcı el kitabına bakın.

Güç çıkışı

12 V soket maksimum 120 W ve 230 V soket 150 W güç çıkışına sahiptir.



DIKKAT

Soğutucu göz

Soğutucu gözün optimum düzeyde işlev görebilmesi için hava devridaimi olmalıdır. Bu nedenle bagaj bölümünde soğutucu gözün hava girişi için en az 5 cm'lik bir açıklık bırakmanız gereklidir.

Ortam sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık ayarının ayarlanması gerekebilir. Sıcaklı hızlı bir şekilde düşürmek için maksimum konum önerilir.

Daha hızlı soğutma için buz dolabının dip kısmındaki ekli sıcaklık nedeniyle, bazen silinmesi gereken yoğuşma meydana gelebilir. Optimum kurutma/temizleme için, şeffaf şişe tutucuyu çıkartmanız gerekir.

Isıtmalı arka koltuklar

Arka koltukların ısıtılması, 15 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Havalandırılmalı arka koltuklar

Hava akımına karşı duyarlı kişiler koltuk havalandırmasını dikkatli bir şekilde kullanmalıdırlar. Uzun süreli kullanım için düşük bir seviye önerilir.

V O L V O

