



XC90

EXCELLENCE

DOPLNĚK



VÄLKOMMEN!

Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. V okamžiku zveřejnění jsou všechny známé druhy výbavy/příslušenství označeny hvězdičkou: *.



STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA

Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde se nachází v horním zobrazení.



MOBILNÍ APLIKACE:

Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (Volvo Manual) pro tablety a chytré telefony. Aplikace obsahuje pro vybrané funkce instruktážní filmy.



STRÁNKA PODPORY VOLVO

Na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com) najdete příručky, instruktážní filmy a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu.



TIŠTĚNÉ INFORMACE

V příručce schránce se nachází doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.





OVLÁDACÍ DISPLEJ PRO ZADNÍ SEDADLA

Ovládací displej se nachází v tunelové konzole mezi zadními sedadly. Používá se k ovládní funkcí sedadel a k ohřevu a chlazení nápojů.

Zvednutí obrazovky

- Zatlačte na horní část obrazovky. Obrazovka se automaticky zvedne a spustí.

Po jisté době se světlo ztlumí. Obrazovku znovu aktivujete tím, že se jí dotknete.

Spuštění obrazovky dolů

Obrazovka se spouští dolů manuálně:

- Zatlačte na horní část obrazovky. Tiskněte obrazovku, dokud se zcela nezasune do tunelové konzoly. Obrazovka se při spuštění vypne.



NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI

Ovládací displej má dotykovou obrazovku, která nabízí různá zobrazení. Klepnutím na tlačítko na obrazovce aktivujete nebo změníte nastavení funkce.

Tlačítka ve výchozím zobrazení



Ohřev pro levé a pravé sedadlo.



Chlazení/ohřev držáku nápojů.



Odvětrání pro levé a pravé sedadlo.



Nastavení sedadla spolujezdce ze zadního sedadla.

Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky

Po jisté době se ovládací displej automaticky vrátí do výchozího zobrazení. Při nastavování sedadla spolujezdce klepnutím na křížek se vrátíte na výchozí zobrazení.



NASTAVENÍ ZADNÍHO SEDADLA

Zadní sedadla ve vozidle lze nastavovat pomocí ovladačů z boku na sedadlech.

Sklon opěradla nastavíte posunutím ovladače dopředu/dozadu.

Sedadlo zvednete/spustíte dolů posunutím zadní části ovladače nahoru/dolů. Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.

Přední hranu sedáku zvednete/spustíte dolů posunutím přední části ovladače nahoru/dolů.

Nastavení masáže, boční podpěry, bederní opěrky a prodloužení sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače.

V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů). Sedadlo lze nastavovat, když je vozidlo v chodu, a jistou dobu po odemknutí dveří, když vozidlo v chodu není. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí vozidla.

Sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je sedadlo blokováno předmětem. V tomto případě odstraňte předmět a nastavte sedadlo znovu.

Pokud chcete nastavit polohu pro spaní/komfortní polohu, možná budete muset nejdříve posunout sedadlo mírně dopředu.





ÚPRAVA NASTAVENÍ SEDADLA

Pokud chcete nastavit bederní opěrku, boční podpěru v opěradle, délku sedáku nebo nastavení masáže, použijte multifunkční ovladač z boku sedadla. Nastavení prováděná pomocí multifunkčního ovladače jsou zobrazená na ovládacím displeji. Na displeji se zobrazují pouze nastavení vždy pro jedno sedadlo.

1. Zvedněte ovládací displej.
2. Otočením nebo stisknutím multifunkčního ovladače v libovolném směru aktivujte nastavování sedadla. Na ovládacím displeji se otevře zobrazení nastavení sedadla.
3. Na ovládacím displeji zvolte příslušnou funkci klepnutím na displej nebo otočením multifunkčního ovladače nahoru/dolů.
4. Nastavení změňte tak, že ovladač stisknete v požadovaném směru.

Masáž



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte funkci masáže. Funkci masáže nelze používat, když je vozidlo vypnuté.

V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:



Zap/Vyp: Funkci masáže aktivujte/deaktivujte výběrem možnosti Zap nebo Vyp.

1

Program 1-5: V předvolbách je nastaveno pět masážních programů. Vyberte z možností **1** (Kýv), **2** (Zvyš), **3** (Progr), **4** (Bedr) a **5** (Ramn).



Intenzita: Zvolte nízké, normální nebo vysoké nastavení.



Rychlost: Zvolte pomalé, normální nebo rychlé nastavení.

Boční podpěra



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení boční podpěry opěradla.

- Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači zvýšíte boční polstrování.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla boční polstrování snížíte.

Bederní opěra



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení bederní opěrky.

- Pomocí tlačítka sedadla nahoru/dolů na multifunkčním ovladači přesuňte bederní opěrku nahoru/dolů.
- Stisknutím přední části tlačítka sedadla bederní opěrku zvýšíte.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla bederní opěrku snížíte.

Prodloužení sedáku



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení délky sedáku.

- Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači prodloužíte sedák.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla zasunete sedák.



NASTAVENÍ SEDADLA SPOLUJEZDCE ZE ZADNÍHO SEDADLA

Ze zadního sedadla lze upravovat nastavení podélné polohy sedadla spolujezdce. Měnit lze rovněž sklon opěradla. Pomocí ovládacího displeje upravujete nastavení sedadla spolujezdce.



1. Klepněte na tlačítko na obrazovce.
2. Otevře se nové zobrazení a lze upravit sklon opěradla a nastavení sedadla v podélném směru.
3. Klepnutím na křížek se vrátíte na výchozí zobrazení.

Seřízení sklonu opěradla

- Klepnutím na šipku vlevo nahoře vyklopíte opěradlo sedadla dopředu.
- Klepnutím na šipku vpravo nahoře vyklopíte opěradlo sedadla dozadu.

Nastavení v podélném směru

- Klepnutím na šipku vlevo dole posunete sedadlo dopředu.
- Klepnutím na šipku vpravo dole posunete sedadlo dozadu.



VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA

Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu, když je chladno. Vyhřívání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.



- Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého sedadla přepínáte mezi čtyřmi úrovněmi nastavení: vypnuto, vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň ohřevu. Tlačítko indikuje nastavenou úroveň.

Sedadla lze odvětrávat, aby se, například, odstranila vlhkost z oděvů.



- Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého sedadla přepínáte mezi třemi úrovněmi nastavení: vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň. Tlačítko indikuje nastavenou polohu.



DRŽÁK TABLETU*

Vzadu na hlavové opěrce předního sedadla se nachází držák, který je určen pro většinu tabletů.

Umístěte tablet do držáku:

1. Stiskněte dolů jazýček a kryt otevřete tak, že jej vyklopíte dopředu k hlavové opěrce.
2. Zasuňte tablet do držáku a kryt zavřete.

Vytáhněte tablet z držáku:

1. Stiskněte tlačítko na spodní straně pevné části hlavové opěrky.
2. Potáhněte držák dozadu/nahoru.





UPEVNŮVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY

Vozidlo je vybaveno upevňovacími body pro dětské sedačky na zadních sedadlech.

Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.

1. Vysuňte sedadlo dopředu a sklopte opěradlo dopředu tak, aby upevňovací úchyt byl přístupný.
2. Vždy dodržujte montážní pokyny výrobce platné pro správnou montáž.



VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ

Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí dva stolky, které lze vyklápat přes zadní sedadla.

1. Zcela otevřete kryt loketní opěrky.
2. Pomocí koženého poutka zvedněte stolek z loketní opěrky a vyklápte jej do zcela vzpřímené polohy.
3. Sklopte horní část stolku přes sedadlo a zasuňte jej do strany. Pokud chcete stolek sklopit zpátky, postupujte v opačném pořadí.



CHLADICÍ BOX

Za loketní opěrku v zadním sedadle se nachází chladicí box s místem na dvě láhve a úložným prostorem na sklenice.

- Box otevřete stisknutím tlačítka, které se nachází nad krytem.
- Na vnitřní straně boxu se nachází regulace teploty.

Funkce chlazení je aktivní, pokud je vozidlo v chodu nebo pokud je nastaveno do polohy zapalování II.



TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE

V přední části loketní opěrky se nacházejí dva držáky nápojů/sklenic a držák k vyhřívání/ochlazování např. láhve s čajem nebo šálku kávy.

- Držák otevřete stisknutím krytu. Ohřev nebo chlazení se reguluje z ovládacího displeje. Modré LED diody označují, že je aktivní chlazení, zatímco červené LED diody indikují, že je aktivní ohřev.

Vyhřívání nebo chlazení lze aktivovat, když je vozidlo v chodu nebo když je nastavena poloha zapalování II.



- Opakovaným klepáním na tlačítko na ovládacím displeji přepínáte mezi dvěma funkcemi: chlazení a ohřev. Tlačítko indikuje nastavení.





USB PORTY A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

USB porty: Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí dva USB porty. Dva USB porty se nacházejí rovněž v konzolách obrazovky* vzadu na hlavových opěrkách předních sedadel. Přes porty lze nabíjet, například, mobilní telefon nebo tablet.

Přes USB porty nelze přehrávat média v audiosystému vozidla.

Elektrické zásuvky: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle se nachází jedna 12 V zásuvka a jedna 230 V zásuvka.

230 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 230 V, jako je, například, nabíječka nebo přenosné počítače.

– Připojte konektor příslušenství. Příslušenství odpojte tak, že vytáhnete konektor.

12 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 12 V, jako je, například, přehrávač hudby nebo mobilní telefony.

– Vytáhněte zapalovač cigaret ze zásuvky a připojte konektor příslušenství. Vytáhněte konektor příslušenství a, pokud zásuvku nepoužíváte, nasadte zpět zapalovač cigaret.

Aby USB porty a elektrické zásuvky fungovaly, musí být elektrický systém vozidla minimálně v poloze zapalování I.





ÚLOŽNÉ PROSTORY

Vzadu na hlavových opěrkách předních sedadel jsou držáky na tablety*.

Pod loketní opěrkou mezi sedadly je úložný prostor.

V bocích dveří jsou popelníky.

V bocích dveří jsou úložné schránky.

Na zadní straně opěradel předních sedadel jsou úložné kapsy.

Po stranách tunelové konzoly jsou úložné kapsy.

Na přední straně polstrování sedadla je malá kapsa.



MADLO V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU

Vozidlo je vybaveno na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru madlem, které se samo rozsvítí. Toto madlo lze v případě tísně použít k otevření dveří zavazadlového prostoru zevnitř.

- Dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že kliku potáhnete dolů.

Po použití se klika musí zatlačit manuálně zpět do původní polohy.

SPECIÁLNÍ TEXTY

Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst. Některé funkce platí jen na některých trzích.

VAROVÁNÍ

Úložné prostory

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládací k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.

Teplé a chladné nápoje

Láhve, termosky, sklenice a šálky by během jízdy měly být uloženy v držácích nebo v chladicím boxu.

Vyhřívání zadní sedadla

Ovládání vyhřívání zadní sedadla nesmí používat osoby, které mají problém s vnímáním nárůstu teploty v důsledku necitlivosti, a osoby, které mají jiné problémy s obsluhou těchto ovladačů. Tím se zabrání vzniku popálenin.

Upevňovací body pro dětské sedačky

Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až potom se smí v montážním bodě napnout. Pokud to není možné, postupujte podle pokynů výrobce sedačky.

Madlo v zavazadlovém prostoru

Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru uzamkněte a klíče uložte mimo dosah dětí. Děti bez dozoru by se mohly uzamknout a poranit.

Za horkých dní teplota uvnitř vozu může rychle stoupnout. V důsledku vysoké teploty může dojít k vážnému poranění nebo úmrtí. Ohroženy jsou především malé děti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Navigování na ovládacím displeji

Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.

Odvětrávaná zadní sedadla

Odvětrání sedadla nelze spustit, pokud je v prostoru pro cestující příliš nízká teplota. Tím se zabrání, aby osobě na sedadle nebyla příliš zima.

Držák tabletu*

Pokud se tablet vkládá do držáku, měl by mít na obrazovce ochranný plast. Tím se zabrání rozlétnutí skleněných střepin v případě kolize.

Pojistky

Propálenou pojistku vždy vyměňte za pojistku stejné barvy a stejné hodnoty v ampérech. Nikdy neinstalujte pojistku s hodnotou vyšší, než je hodnota uvedená v tabulce v uživatelské příručce.

Pokud elektrický komponent nefunguje, důvodem může být propálení pojistky v důsledku dočasného přetížení. Informace o pojistkách najdete v běžné uživatelské příručce k vozidlu.

Výkon

12 V zásuvka je určena maximálně pro 120 W.
230 V zásuvka je určena maximálně pro 150 W.

Upozornění

Chladicí box

Pro zajištění optimální funkce potřebuje chladicí box volnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu byste měli v zavazadlovém prostoru u vstupního otvoru chladicího boxu ponechat alespoň 5 cm volného místa.

V závislosti na teplotě okolí možná bude nutné teplotu upravit. K rychlému snížení teploty doporučujeme maximální polohu.

Jelikož ve spodní části chladničky je nízká teplota, která umožňuje rychlejší chlazení, může se objevit kondenzát, který je třeba někdy setřít. Aby sušení/čištění bylo optimální, musíte demontovat průhledný držák láhve.

Odvětrávaná zadní sedadla

Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan používat opatrně. Pro dlouhodobé použití doporučujeme nízkou úroveň.

V O L V O

