



XC90

EXCELLENCE

SUPPLEMENT



VÄLKOMMEN!

Här kan du läsa om funktionerna för baksätet i din Volvo XC90 Excellence. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben. Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör är markerade med en asterisk: *.



BILENS CENTERDISPLAY

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.



MOBILAPP

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDA

På Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt bilägande.



TRYCKT INFORMATION

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.





KONTROLLDISPLAY I BAKSÄTET

Från kontrolldisplayen, som är placerad i tunnelkonsolen mellan baksätena styrs sätesfunktioner samt värmning och kylning av dryck.

Fälla upp skärmen

- Tryck på skärmens ovansida. Skärmen åker upp och startas automatiskt.

Efter en viss tid dimmas ljuset. Rör vid skärmen för att återaktivera den.

Fälla ner skärmen

Skärmen fälls ner manuellt:

- Tryck på skärmens ovansida. Tryck tills skärmen är helt infälld i tunnelkonsolen. Skärmen släcks när den fälls ner.



NAVIGERA I KONTROLLDISPLAYEN

Kontrolldisplayen är en tryckkänslig skärm som består av olika vyer. Tryck på en knapp i skärmen för att aktivera eller ändra inställningar för en funktion.

Knappar i hemvyn



Eluppvärmning av vänster respektive höger säte.



Kylning/uppvärmning av mugghållare.



Ventilering av vänster respektive höger säte.



Justering av främre passagerarsäte från baksätet.

Återgå till hemvyn från en annan vy

Kontrolldisplayen återgår automatiskt till hemvyn efter en viss tid. Vid justering av främre passagerarsäte, tryck på kryssset för att återgå till hemvyn.



STÄLLA IN BAKSÄTE

Bilens baksäten går att justera med hjälp av reglagen på sidan av sätena.

Ändra ryggstödet lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sätet genom att justera bakre delen av reglaget uppåt/nedåt.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera främre delen av reglaget uppåt/nedåt.

Inställningar av massage, sidostöd, svankstöd och förlängning av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången. Justering av sätet kan göras när bilen är igång och en viss tid efter att dörren låsts upp utan att bilen är igång. Justering är även möjlig en viss tid efter att bilen stängts av.

Sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om ett säte blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och manövrera därefter sätet igen.

För att justera sov-/komfortläge kan det bli nödvändigt att först flytta fram stolen något.





JUSTERA INSTÄLLNINGAR FÖR SÄTET

För att justera svankstöd, sidostöd i ryggen, dynans längd samt massageinställningar används multifunktionsreglaget, på sidan av sätet. Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i kontrolldisplayen. Displayen visar enbart inställningar för ett säte i taget.

1. Fäll upp kontrolldisplayen.
2. Aktivera sätesinställning genom att vrida eller trycka på multifunktionsreglaget i valfri riktning. Sättesinställningsvyn öppnas i kontrolldisplayen.
3. Välj önskad funktion i kontrolldisplayen genom att trycka på displayen eller vrida på multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
4. Ändra inställning genom att trycka på reglaget i önskad riktning.

Massage



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera massagefunktionen. När bilen är avstängd är det inte möjligt att använda massagefunktionen.

Följande inställningsmöjligheter finns för massage:



På/Av: Välj mellan på och av för att sätta på/stänga av massagefunktionen.

1

Program 1-5: Det finns fem förinställda massageprogram. Välj mellan 1 (dyning), 2 (stegande), 3 (avancerad), 4 (svank) och 5 (skuldra).



Intensitet: Välj mellan låg, normal och hög.



Hastighet: Välj mellan långsam, normal och snabb.

Sidostöd



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sidostöd i sätesryggen.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att öka sidostödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska sidostödet.

Svankstöd



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av svankstöd.

- Tryck på sätesknappen upp/ner på multifunktionsreglaget för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
- Tryck på den främre delen av sätesknappen för att öka svankstödet.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att minska svankstödet.

Förlängning av sittdynan



Tryck på skärmknappen eller välj funktionen med multifunktionsreglaget för att aktivera justering av sittdynans längd.

- Tryck på den främre delen av sätesknappen på multifunktionsreglaget för att förlänga sittdynan.
- Tryck på den bakre delen av sätesknappen för att justera tillbaka sittdynan inåt.



JUSTERING AV FRÄMRE PASSAGERARSÄTE FRÅN BAKSÄTET

Det främre passagerarsätet kan justeras från baksätet i längdled och ryggstöds lutning kan ändras. Använd kontrolldisplayen för att ändra främre passagerarsätets inställningar.



1. Tryck på knappen i skärmen.
2. En ny vy öppnas där lutning och längdled kan ställas in.
3. Tryck på kryssset för att återgå till hemvyn.

Justera ryggstöds lutning

- Tryck på övre vänster pil för att fälla ryggstödet framåt.
- Tryck på övre höger pil för att fälla ryggstödet bakåt.

Justera i längdled

- Tryck på nedre vänster pil för att flytta sätet framåt.
- Tryck på nedre höger pil för att flytta sätet bakåt.



ELUPPVÄRMDA/VENTILERADE SÄTEN

Sätena kan värmas för att öka komforten när det är kallt. Sättesvärmen styrs från kontrolldisplayen.



- Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de fyra nivåerna: av, hög, medel och låg. Knappen visar inställd nivå.

Sätena kan också ventileras för att exempelvis få bort fukt ur kläderna.



- Tryck upprepade gånger på knappen för vänster eller höger säte för att skifta mellan de tre positionerna: hög, medel och låg. Knappen visar inställd position.



HÅLLARE FÖR SURFPLATTA*

På baksidan av framsätets nackstöd finns hållare som passar de flesta surfplattor.

Placera surfplattan i hållaren:

1. Tryck ner fliken och vik den framåt mot nackstödet för att öppna luckan.
2. Skjut in surfplattan i hållaren och stäng luckan.

Ta loss hållaren från sitt fäste:

1. Tryck in knappen på undersidan av den fasta delen, i nackstödet.
2. Dra hållaren bakåt/uppåt.





FÄSTPUNKTER FÖR BARNSKYDD

Bilen är utrustad med fästpunkter för barnskydd i bakre sätesraden. De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.

1. Skjut fram sätet samt justera fram ryggstödet för att komma åt fästpunkten.
2. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar för rätt montering.



FÄLLA UPP BORD

Under armstödet i baksätet finns två bord som kan fällas ut över baksätena.

1. Öppna armstödet lock helt.
 2. Lyft upp bordet ur armstödet med hjälp av läderfliken och sväng fram det till en helt vertikal position.
 3. Fäll ner bordsskivan över sätet och skjut den åt sidan.
- Upprepa stegen i omvänd ordning för att fälla in bordet.



KYLBOX

Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox med plats för två flaskor och de medföljande kristallglasen.

- Tryck på knappen som är placerad ovanför luckan för att öppna boxen.
- På insidan av kylboxen finns ett reglage för temperaturinställning.

Kylfunktionen är aktiv när bilen är igång eller när bilen är satt i tändningsläge II.



VÄRMA OCH KYLA DRYCK

Framför armstödet finns två mugg-/glashållare, samt en värmande/kylande hållare för t.ex. en flaska eller te-/kaffemugg.

- Tryck på locket för att öppna hållaren. Värmning eller kylning styrs från kontrolldisplayen. Blå lysdioder indikerar att kylning är aktiv, röda lysdioder indikerar att värmning är aktiv.

Värmning eller kylning är möjlig att aktivera när bilen är igång eller försatt i tändningsläge II.



- Tryck upprepade gånger på knappen i kontrolldisplayen för att skifta mellan de två funktionerna kylning och värmning. Knappen visar inställt läge.





USB- OCH ELUTTAG

USB-uttag: Under armstödet i baksätet finns två USB-uttag. Skärmfästena* på baksidan av framsätenas nackskydd har också två USB-uttag. Uttagen kan användas för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta.

Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljudanläggning via USB-uttagen.

Eluttag: Under armstödet i baksätet finns ett 12 V-uttag och ett 230 V-uttag.

230 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 230 V, t.ex. laddare eller bärbara datorer.

- Koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten.

12 V: Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. musikspelare eller mobiltelefoner.

- Ta bort cigarettändaren från uttaget och koppla in tillbehörets kontakt. Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka cigarettändaren när uttaget inte används.

Bilens elsystem måste vara lägst i tändningsläge I för att USB- och eluttag ska leverera ström.





FÖRVARINGSPLATSER

På baksidan av framsätenas nackstöd finns hållare för surfplattor*.

Ett förvaringsutrymme finns under armstödet mellan stolarna.

Askkoppar finns i dörrarnas sidor.

Förvaringsfack finns i dörrarnas sidor.

På framsätenas ryggar finns förvaringsfickor.

På tunnelkonsolens sidor finns förvaringsfickor.

En liten ficka finns framtill på stolens säte.



HANDTAG I LASTUTRYMME

Bilen är utrustad med ett självlysande handtag på insidan av bakluckan. Det kan användas för att öppna luckan inifrån vid en nödsituation.

- Dra ner handtaget för att öppna luckan.

Efter användandet måste handtaget tryckas tillbaka till sin ursprungliga position manuellt.

SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.



VARNING

Förvaringsplatser

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

Värma och kyla dryck

Förvara flaskor, termosar, glas och muggar i hållare eller i kylboxen under färd.

Eluppvärmda baksäten

Reglaget för det eluppvärmda sätet ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller som av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget. Detta för att undvika brännskada.

Fästpunkter för barnskydd

Barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.

Handtag i lastutrymme

Se till att hålla dörrar och baklucka låst och håll nycklarna utom räckhåll för barn. Barn utan tillsyn kan låsa sig inne och riskera att skadas.

Varma dagar kan temperaturen stiga hastigt i bilen och att utsättas för den höga temperaturen kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Små barn är särskilt känsliga.



VIKTIGT

Navigera i kontroldisplayen

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

Ventilerade baksäten

Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturen är för låg. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.

Hållare för surfplatta*

Surfplattan bör ha skyddsplast på skärmen när den sitter i hållaren. Detta för att undvika glassplitter vid en eventuell kollision.

Säkringar

Ersätt alltid en trasig säkring med en som har samma färg och amperebeteckning. Sätt aldrig dit en säkring med högre värde än den som anges i tabellen i ägarmanualen.

Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan det bero på att säkringen har löst ut på grund av en tillfällig överbelastning. För information om säkringar, se bilens ordinarie ägarmanual.

Effektuttag

12 V-uttaget har maximalt effektuttag på 120 W och 230 V-uttaget har 150 W.



OBS

Kylbox

Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för optimal funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt utrymme vid boxens luftintag i lastutrymmet.

Temperaturinställningen kan behöva justeras beroende på den omgivande temperaturen. För att snabbt sänka temperaturen rekommenderas maxläget.

På grund av minusgrader i botten av kylskåpet för snabbare nedkylning kan det uppstå kondensvatten som ibland behöver torkas bort. För bästa utorkning/rengöring behöver den transparenta flaskhållaren plockas ur.

Ventilerade baksäten

Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Nivå låg rekommenderas vid långvarig användning.

V O L V O

