



WEB EDITION
VOLVO ON CALL

VOLVO ON CALL

Este documento descreve a funcionalidade do sistema Volvo On Call. Para que o sistema funcione é necessária uma assinatura ativa.

Os trabalhos de desenvolvimento para melhorar os nossos produtos são constantes. Modificações podem implicar que informação, descrições ou

ilustrações neste suplemento difiram do equipamento do automóvel. Reservamo-nos o direito de introduzir alterações sem aviso prévio.

ÍNDICE

VOLVO ON CALL (VOC)

Volvo On Call*	4
Utilizar Volvo On Call*	5
Funções Volvo On Call* disponíveis	6
Serviços de conforto com Volvo On Call*	7
Aplicação móvel Volvo On Call*	7
Serviços de segurança com Volvo On Call*	9
Serviço de segurança manual com Volvo On Call*	10
Requerer assistência em viagem com Volvo On Call*	10
Serviços de protecção com Volvo On Call*	11
Destrancar o automóvel através da assistência a clientes Volvo On Call*	12
Código PIN para Volvo On Call*	12
Mudança do proprietário do automóvel com Volvo On Call*	13
Dados pessoais	14
Homologação Volvo On Call*	15

VOLVO ON CALL (VOC)

Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)* é um serviço adicional que pode ser subscrito pelo proprietário do Volvo. A subscrição consiste em serviços de segurança, protecção e conforto.

O sistema VOC está conectado ao sistema SRS e de alarme e restantes sistemas do automóvel (por ex: fecho e climatização).

Disponibilidade

Após retirado o comando à distância do automóvel as funções do sistema continuam permanentemente disponíveis durante 5 dias e depois uma vez por hora durante os seguintes 17 dias. Após o total de 22 dias o sistema é desligado até o automóvel voltar a ser arrancado.

O sistema utiliza GNSS (Global Navigation Satellite System) para localizar o automóvel. O modem incorporado do automóvel é utilizado para contacto com a assistência a clientes VOC e aplicação móvel VOC.

AVISO

O sistema funciona apenas em zonas onde o parceiro VOC possui cobertura móvel.

Tal como com os telemóveis, as perturbações atmosféricas ou as coberturas pouco intensas por parte do emissor podem impossibilitar a ligação, por exemplo: em zonas pouco povoadas.

Subscrição

Uma subscrição é iniciada com a compra do automóvel e o sistema é activado. A subscrição está limitada no tempo mas pode ser prolongada, sendo a validade dependente do mercado.

Assistência a clientes

Para contactar a Assistência a clientes VOC utiliza-se o botão **ON CALL** do automóvel ou a aplicação móvel VOC. Também é possível chamar o número **0800 70 775 90**.

NOTA

Todas as chamadas para a Assistência a clientes VOC serão gravadas.

Informação na Internet

Para mais informações sobre Volvo On Call, ver support.volvocars.com.

Com uma Volvo ID pessoal é possível iniciar sessão na aplicação móvel.

Leia o capítulo Volvo ID no manual de instruções para ver quais as vantagens e como criar uma Volvo ID.

Informação relacionada

- Serviços de conforto com Volvo On Call* (pág. 7)
- Serviços de segurança com Volvo On Call* (pág. 9)

- Serviços de protecção com Volvo On Call* (pág. 11)
- Utilizar Volvo On Call* (pág. 5)

Utilizar Volvo On Call*

O sistema Volvo On Call (VOC) é activado quando se pressiona um dos dois botões no tecto, ou seleccionando no mostrador central. No mostrador central também possível proceder a outras configurações.

VOC é automaticamente iniciado quando o sistema de segurança do automóvel é accionado, por ex.: perante um acidente que atinja o nível de activação dos sensores do cinto ou dos airbags. É estabelecido contacto entre o automóvel e a assistência a clientes VOC, que envia ajuda adequada para a posição do automóvel.

Quando um serviço está activo é exibido um símbolo no mostrador central.



Panorâmica geral dos botões no tecto e do mostrador central¹.

Botão SOS - em situações de emergência

Pressione o botão **SOS** no tecto durante 2 segundos para activar o serviço de alarme manual.

Botão ON CALL - com problemas com o automóvel

Pressione o botão **ON CALL** no tecto durante 2 segundos para activar o serviço e entrar em contacto com a assistência a clientes VOC.

Alternativa ao botão ON CALL

Pressione em **On call** na vista de telefone no mostrador central. Na janela pop-up aberta seleccione **Chamada**.

i NOTA

O botão **SOS** apenas deve ser utilizado em caso de acidente, problema de saúde ou ameaça exterior ao automóvel e seus passageiros. A função **SOS** destina-se apenas a situações de emergência. O uso indevido pode implicar custos adicionais.

O botão **ON CALL** pode ser utilizado para todos os outros serviços, incluindo assistência em viagem.

Interromper serviço

Um serviço iniciado pode ser interrompido no espaço de 8 segundos pressionando em **Terminar chamada** no mostrador central.

Configuração

As opções e configurações possíveis do sistema são efectuadas no mostrador central:

1. Pressione em **Configurações** na vista de topo.
2. Pressione **Comunicação → Volvo On Call**.
3. - Seleccione **Activar UNIT** para ativar o serviço e a assinatura Volvo On Call. Contacte o seu concessionário Volvo para mais informação relativamente à renovação da subscrição e reactivação do sistema.

- Seleccione **Trancagem de botões** para determinar quando os botões **SOS** e **ON CALL** devem estar activados. A função determina que os botões apenas são activados se o sistema eléctrico do automóvel estiver na posição de ignição **I, II** ou com o motor em funcionamento.

¹ Aplicável a automóvel que possuem Bluetooth.

◀ Informação relacionada

- Funções Volvo On Call* disponíveis (pág. 6)
- Serviço de segurança manual com Volvo On Call* (pág. 10)
- Requerer assistência em viagem com Volvo On Call* (pág. 10)

Funções Volvo On Call* disponíveis

Panorâmica geral das funções Volvo On Call (VOC) disponíveis através da assistência a clientes VOC e a aplicação móvel VOC.

Serviço	Assis-tência a clientes	Aplica-ção ^A
Alarme automático	X	
Alarme manual	X	
Assistência em viagem	X	X
Aviso de furto	X	
Seguimento de veículo furtado	X	
Destrancagem remota	X	X
Trancagem remota		X
Inibidor de arranque accionado à distância ^B	X	
Arranque remoto do motor (ERS) ^{B, C}		X
Localização do auto-móvel	X	X
Tablier do automóvel		X
Diário de condução		X

Serviço	Assis-tência a clientes	Aplica-ção ^A
Informação do veículo		X
Climatização temporizada		X
Enviar destino para o automóvel ^D		X

^A Algumas funções não estão disponíveis em todos os modelos automóvel.

^B Em alguns mercados.

^C Alguns automóveis com transmissão automática.

^D É necessário Sensus Navigation.

Informação relacionada

- Aplicação móvel Volvo On Call* (pág. 7)
- Serviços de conforto com Volvo On Call* (pág. 7)
- Serviços de segurança com Volvo On Call* (pág. 9)
- Serviços de protecção com Volvo On Call* (pág. 11)

Serviços de conforto com Volvo On Call*

Serviços de conforto através do telefone, como comunicação com o automóvel através da aplicação móvel.

Uma aplicação móvel permite ao utilizador Volvo On Call manter o contacto com o seu automóvel estacionado através de um telefone iPhone, Windows Phone ou Android. A aplicação móvel pode localizar o automóvel, trancar o automóvel à distância, arrancar o motor à distância, consultar informação sobre o nível de combustível e muito mais.

Informação relacionada

- Aplicação móvel Volvo On Call* (pág. 7)
- Funções Volvo On Call* disponíveis (pág. 6)

Aplicação móvel Volvo On Call*

Como utilizador Volvo On Call, o proprietário do automóvel tem acesso a uma aplicação móvel que permite o contacto com o seu automóvel estacionado através de telemóvel.

Algumas funções não estão disponíveis em todos os modelos automóvel.

A aplicação móvel é actualizada continuamente, o que pode significar que esta informação não corresponda à funcionalidade disponível. Para mais informações sobre Volvo On Call, ver support.volvocars.com.

A aplicação está disponível para telefones iPhone, Windows Phone e Android. Descarregue a partir da AppStore da Apple, Windows Phone Store ou Google Play.

É necessária uma Volvo ID pessoal para utilizar a aplicação móvel e os serviços conectados a partir do Volvo.

Leia o capítulo Volvo ID no manual de instruções para ver quais as vantagens e como criar uma Volvo ID.

Localização do automóvel

A posição do automóvel é exibida num mapa e é possível obter orientação para o automóvel. Também existe uma bússola digital que orienta o condutor na direcção correcta. É possível activar

a buzina e os piscas do automóvel para facilitar a procura.

Enviar destino para o automóvel

Com a aplicação móvel pode-se utilizar a função "Send to Car" para enviar um destino (por ex.: hotel, lojas, cinemas, restaurantes, bombas de gasolina) para o automóvel. A posição do destino fica depois disponível no sistema de navegação² do automóvel. Se o sistema de navegação do automóvel não for instalado de fábrica, é necessário actualizar a configuração do automóvel num concessionário Volvo para que a aplicação VOC possa enviar um destino para o automóvel. Para instruções sobre a função Send to Car, ver support.volvocars.com.

Mostrador do condutor do automóvel

Esta função proporciona ao condutor acesso a uma série de informações: nível de combustível, autonomia restante com a quantidade existente de combustível, consumo médio de combustível, velocidade média e leitura do conta-quilómetros do totalizador parcial do conta-quilómetros.

Verificação do automóvel

A aplicação móvel faz um levantamento do estado do automóvel e apresenta informação sobre lâmpadas incandescentes, líquido dos travões, líquido de arrefecimento e nível do óleo.

² Aplicável a Sensus Navigation.

« Diário de condução

Podem ser descarregadas e guardadas informações detalhadas sobre cada viagem realizada nos últimos 40 dias. Também existe a possibilidade de exportar todas, ou algumas, viagens da aplicação móvel no formato de folha de cálculo e enviar para um endereço de e-mail. Esta opção é útil para, por exemplo, deslocções de serviço.

É possível desligar a função diário de condução. Assim o automóvel não envia informação de registo após cada viagem.

Informação do veículo

A base de dados do automóvel com modelo, número de registo e número VIN possui fácil acesso.

Aviso de furto

Se o alarme do automóvel for activado o condutor pode ser alertado através do telemóvel.

Trancagem remota das portas

É apresentado o estado de todas as portas e janelas. O condutor pode trancar e destrancar o automóvel. Por razões de segurança, é sempre exigida a palavra-passe para a aplicação ao destrancar o automóvel remotamente. A sua Volvo ID pessoal é utilizada como palavra passe.

Arranque remoto do motor (ERS)³

O arranque remoto ERS – Engine Remote Start significa que o motor do automóvel pode ser arrancado à distância para aquecimento/arrefecimento do habitáculo até uma temperatura confortável antes da viagem. Para poder conduzir o automóvel é necessário activar o modo de condução, isto é feito do mesmo modo que no arranque do motor. Leia o capítulo "Arrancar o motor" no manual de instruções para ver como arrancar o motor.

O comando da climatização arranca com as configurações automáticas. Um motor arrancado à distância fica activado no máximo 15 minutos, desligando-se de seguida. Após 2 activações à distância é necessário que o motor seja arrancado de modo normal para que o arranque à distância possa voltar a ser utilizado.

O arranque à distância do motor apenas está disponível para automóveis com caixa de mudanças automática.

⚠️ AVISO

Para arrancar o motor à distância têm que se verificar as seguintes condições:

- O automóvel deve estar sob observação.
- Não se devem encontrar pessoas ou animais no interior do automóvel ou à volta do mesmo.
- O automóvel não pode estar num espaço fechado sem ventilação - os gases de escape podem causar danos graves em pessoas e animais.

i NOTA

Tenha em atenção as regras/determinações locais/nacionais para a utilização do ralenti. Tenha também atenção às normas/regulamentos locais/nacionais relativos ao nível de ruído com o motor em funcionamento.

Climatização temporizada

A climatização temporizada prepara o sistema de propulsão do automóvel e o habitáculo antes de iniciar a viagem, de modo a reduzir o desgaste e a necessidade energética durante a condução.

³ Alguns modelos e mercados.

Informação relacionada

- Serviços de conforto com Volvo On Call* (pág. 7)
- Volvo On Call* (pág. 4)
- Funções Volvo On Call* disponíveis (pág. 6)

Serviços de segurança com Volvo On Call*

Alarme automático e manual e possibilidade de solicitar assistência em viagem são serviços de segurança disponíveis através do Volvo On Call (VOC). Serviços de emergência utilizados para alarme perante acidente ou situação de emergência.

Alarme automático

Quando o sistema de segurança do automóvel é accionado, por ex.: perante um acidente que atinja o nível de activação dos tensores do cinto ou dos airbags, é enviado automaticamente um sinal para a assistência a clientes VOC. Acontece o seguinte:

1. É automaticamente enviada uma mensagem do automóvel para a assistência a clientes VOC.
2. A Assistência a Clientes VOC estabelece contacto por voz com o cliente do automóvel e tenta determinar a extensão do acidente e a necessidade de ajuda.
3. A Assistência a Clientes VOC contacta de seguida os serviços de ajuda necessários (polícia, ambulância, reboque, etc.).

Se não for possível estabelecer o contacto por voz, a Assistência a Clientes VOC contacta as autoridades responsáveis, que entram em auxílio com as medidas adequadas.

Alarme manual

Contacte a assistência a clientes VOC para solicitar ajuda em situações de emergência.

Assistência em viagem

Requisite ajuda perante, por ex.: furos, depósito de combustível vazio ou bateria descarregada.

O sistema VOC utiliza o GNSS (Global Navigation Satellite System) para localizar o automóvel e o módulo GSM do sistema VOC para contactar a assistência a clientes VOC. Quando o botão **ON CALL** ou **SOS** é pressionado é enviado um sinal para a assistência a clientes VOC com a posição do automóvel e o serviço solicitado.

NOTA

O botão **SOS** deve ser apenas utilizado perante acidentes, doenças ou ameaças exteriores ao automóvel e seus passageiros.

A função **SOS** foi concebida para ser utilizada apenas em situações de emergência. A utilização incorrecta pode resultar em cobranças adicionais. O botão **ON CALL** pode ser utilizado para todos os outros serviços, incluindo assistência em viagem.

Os botões **ON CALL** e **SOS** podem ser desactivados quando o sistema eléctrico do automóvel está na posição **I, II** ou com o motor em funcionamento:

- ◀ 1. Pressione **Configurações**.
2. Pressione **Comunicação** → **Volvo On Call**.
3. Selecione **Trancagem de botões** para desactivar.

O serviço assistência em viagem pode necessitar de uma assinatura em separado.

Número de alarme

Quando o serviço de alarme é activado o sistema tenta estabelecer contacto com a Assistência a Clientes VOC. Se tal não for possível, a chamada é encaminhada directamente para o número de emergência designado para a zona onde o automóvel se encontra⁴.

Informação relacionada

- Volvo On Call* (pág. 4)
- Serviço de segurança manual com Volvo On Call* (pág. 10)
- Requerer assistência em viagem com Volvo On Call* (pág. 10)
- Utilizar Volvo On Call* (pág. 5)

Serviço de segurança manual com Volvo On Call*

Contacte a assistência a clientes Volvo On Call (VOC) para solicitar ajuda em situações de emergência.

Para alertar manualmente a assistência a clientes VOC:

1. Pressione o botão **SOS** durante pelo menos 2 segundos para solicitar ajuda perante problema de saúde, ameaça exterior ao automóvel ou passageiros, etc.
2. A Assistência a Clientes VOC recebe a mensagem sobre a necessidade de ajuda e os dados da posição do automóvel.
3. A Assistência a Clientes VOC estabelece contacto por voz com o condutor e acorda qual a ajuda necessária.

Se não for possível estabelecer o contacto por voz, a Assistência a Clientes VOC contacta as autoridades responsáveis, que entram em auxílio com as medidas adequadas.

Informação relacionada

- Serviços de segurança com Volvo On Call* (pág. 9)
- Requerer assistência em viagem com Volvo On Call* (pág. 10)
- Utilizar Volvo On Call* (pág. 5)

Requerer assistência em viagem com Volvo On Call*

Requisite ajuda perante, por ex.: furos, depósito de combustível vazio ou bateria descarregada.

1. Pressione em **ON CALL** durante pelo menos 2 segundos.
2. A Assistência a Clientes VOC estabelece contacto por voz com o condutor e acorda qual a assistência necessária.

Informação relacionada

- Serviços de segurança com Volvo On Call* (pág. 9)
- Serviço de segurança manual com Volvo On Call* (pág. 10)
- Utilizar Volvo On Call* (pág. 5)

⁴ Aplicável em alguns mercados.

Serviços de protecção com Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC) proporciona ajuda perante assalto ou furto e pode destrancar o automóvel à distância caso as chaves se percam ou fiquem trancadas.

Para além dos serviços de segurança normais e serviços relacionados com exigências legais⁵, o sistema também dispõe de uma série de serviços de protecção.

Estes serviços possibilitam a detecção precoce de arrombamento do automóvel e caso o automóvel seja furtado pode ser seguido e eventualmente desactivado.

Além disso, está disponível o serviço de destrancagem à distância para o caso de chaves trancadas ou extraviadas.

Aviso de furto

VOC envia um sinal automático para a assistência a clientes VOC perante arrombamento ou furto (se o sistema de alarme for activado).

Se o sistema de alarme do automóvel for activado a Assistência a Clientes VOC informada automaticamente passado um certo tempo. Se o alarme for desligado utilizando o comando à distância o serviço é interrompido.

Seguimento de veículo furtado

Caso se verifique roubo ou outro uso indevido do automóvel o proprietário do mesmo, em acordo com a polícia e o serviço VOC, pode seguir o automóvel. A assistência a clientes VOC envia uma mensagem ao automóvel para determinar a sua posição. Depois é contactada a polícia ou outra autoridade.

Destrancagem remota

Caso a chave do automóvel seja perdida ou fique trancada no automóvel é possível proceder à destrancagem remota do automóvel nos 5 dias seguintes utilizando a assistência a clientes VOC, após verificação aprovada do código PIN. De seguida, a Assistência a Clientes VOC destranca o automóvel à distância após acordo.

Inibidor de arranque accionado à distância⁶

Em caso de furto do automóvel o proprietário ou as autoridades contactam a Assistência a Clientes VOC.

Após o contacto com as autoridades a assistência a clientes VOC desactiva os comandos à distância para impedir o arranque do automóvel. Um automóvel desactivado apenas pode voltar a ser arrancado através de contacto com a Assistência a Clientes VOC, e após verificação aprovada do

código PIN. De seguida a Assistência a Clientes VOC procede à activação do automóvel.

Bateria de reserva

A bateria de reserva possui uma longevidade de pelo menos 1 ano. Se a potência da bateria descer abaixo de determinado nível aparece a seguinte mensagem no mostrador do condutor:

Volvo On Call Serviço necessário

Se a mensagem permanecer deve-se verificar a capacidade da bateria numa oficina autorizada Volvo, de modo a assegurar que a bateria cumpre as exigências legais.

Informação relacionada

- Volvo On Call* (pág. 4)
- Destrancar o automóvel através da assistência a clientes Volvo On Call* (pág. 12)
- Código PIN para Volvo On Call* (pág. 12)

⁵ Aplicável a RVI.

⁶ Em alguns mercados.

Destrancar o automóvel através da assistência a clientes Volvo On Call*

O automóvel pode ser destrancado remotamente com ajuda da assistência a clientes VOC.

1. Contacte a assistência a clientes VOC.
2. Quando a Assistência a Clientes VOC verifica o proprietário do automóvel ou outra pessoa autorizada com o código PIN, é enviado um sinal para a destrancagem do automóvel.
3. A tampa do porta-bagagens tem de ser aberta para destrancar as portas. Pressione ligeiramente na placa de pressão em borracha sob o puxador da tampa do porta-bagagens para abrir.

i NOTA

Se a tampa do porta-bagagens não for aberta dentro de um tempo predeterminado pela assistência a clientes VOC, a tampa do porta-bagagens será novamente trancada.

i NOTA

Se, por exemplo, o automóvel estiver em uma garagem, a função remota de destrancagem poderá não funcionar devido à fraca recepção.

Informação relacionada

- Serviços de protecção com Volvo On Call* (pág. 11)
- Volvo On Call* (pág. 4)

Código PIN para Volvo On Call*

Por razões de segurança é utilizado um código PIN para identificar a pessoa autorizada aos serviços Volvo On Call (VOC).

O código PIN de quatro algarismos que é enviado para o proprietário do automóvel quando o concessionário activa a subscrição é utilizado, por razões de segurança, para identificar as pessoas autorizadas para a utilização de certos serviços VOC, por ex.: destrancar o automóvel através da assistência a clientes VOC ou criar uma conta para aplicação móvel.

Esqueceu-se ou pretende mudar o código PIN

Em caso de esquecimento ou necessidade de mudança do código PIN (por ex.: ao comprar um automóvel em segunda mão), contacte um concessionário ou pressione o botão **ON CALL** no automóvel. O novo código será enviado para o proprietário do automóvel.

Foi introduzido um código PIN incorrecto na aplicação várias vezes

Após dez introduções incorrectas seguidas do código PIN a conta é bloqueada. Para poder voltar a utilizar a aplicação é necessário seleccionar um novo código PIN e criar uma nova conta da aplicação seguindo o mesmo procedimento da criação da conta anterior.

Informação relacionada

- Destrancar o automóvel através da assistência a clientes Volvo On Call* (pág. 12)
- Aplicação móvel Volvo On Call* (pág. 7)
- Mudança do proprietário do automóvel com Volvo On Call* (pág. 13)
- Volvo On Call* (pág. 4)

Mudança do proprietário do automóvel com Volvo On Call*

Ao mudar o proprietário do automóvel é muito importante mudar o proprietário no serviço Volvo On Call (VOC).

Terminar serviço VOC

Contacte um concessionário Volvo quando mudar de proprietário para terminar o serviço. O concessionário cancela a subscrição e elimina o histórico do serviço. O serviço também pode ser terminado com aplicação móvel VOC.

Ao mudar de proprietário é importante reiniciar as suas configurações pessoais e dados de utilizador para a configuração de fábrica original.

Iniciar serviço VOC

Ao comprar um automóvel em segunda mão com VOC:

O novo proprietário contacta o seu concessionário que transfere o tempo restante da subscrição para o novo proprietário. É importante que os dados de contacto sejam actualizado para que o VOC possa funcionar e para que o anterior proprietário não tenha acesso aos serviços do automóvel. O novo proprietário recebe um código PIN pessoal de quatro algarismos necessário para a sua identificação como proprietário (ou de outra pessoa autorizada) para acesso a certos serviços.

Informação relacionada

- Volvo On Call* (pág. 4)
- Código PIN para Volvo On Call* (pág. 12)

Dados pessoais

Dados pessoais processados na ligação com o serviço Volvo On Call (VOC).

A empresa de vendas da Volvo, ver tabela abaixo, e a Volvo Car Corporation, assumem a responsabilidade pelos dados pessoais que são processados na ligação com o serviço. Todo o processamento é feito em conformidade com as boas práticas e a legislação relativa ao tratamento de dados pessoais.

País	Empresa de vendas
Brasil	Volvo Cars Brazil Importação e Comércio de Veículos Ltda

Objectivo do processamento

Os dados pessoais são utilizados pela Volvo e os seus parceiros colaboradores, tanto na UE/EEE como no seu exterior, para fornecimento e desenvolvimento do serviço.

Quais os dados pessoais utilizados

Os dados pessoais utilizados pertencem principalmente às três categorias seguintes.

- Dados pessoais fornecidos pelo cliente na activação do serviço e noutros contactos com a Volvo tais como nome, endereço, número de telefone, tipo de serviço e duração do serviço.
- Quando ocorre um acontecimento que envolve a acção do serviço é automática-

mente enviada informação do veículo. Este tipo de mensagem contém a ID do veículo (VIN), hora da utilização do serviço, tipo de serviço, estado de activação dos airbags, estado de actuação dos sensores dos cintos, quantidade de combustível presente, temperatura presente no interior e exterior do automóvel, estado de travagem e de abertura das portas e das janelas e as últimas seis posições do veículo.

- A restante informação relacionada com o cliente refere-se à conversa telefónica com os ocupantes do veículo, a assistência a clientes que forneceu o serviço e as notas criadas pelo operador da assistência a clientes.

Quem pode aceder aos dados pessoais

Para fornecer o serviço a Volvo recorre a empresas subcontratadas. Estes subcontratantes trabalham sob ordem da Volvo e apenas podem utilizar os dados pessoais para o fornecimento do serviço. Todos os subcontratantes estão obrigados ao cumprimento do sigilo e ao tratamento dos dados pessoais em concordância com a legislação em vigor.

Rotinas de eliminação

Os dados pessoais necessários ao fornecimento do serviço são armazenados durante um período acordado e enquanto forem necessários para que a Volvo possa cumprir com as suas obrigações de acordo com a legislação e outros convénios. Os dados gerados em acontecimentos

abrangidos pelo serviço são eliminados três meses após a ocorrência do acontecimento.

Rectificação e registo

Os indivíduos particulares têm o direito a solicitar a rectificação de informação incorrecta e de receber um registo dos dados pessoais processados. Para rectificação de dados pessoais contacte a assistência ao cliente da Volvo. O pedido do registo deve ser feito por escrito e assinado pelo requerente, contendo dados como nome, endereço e número de cliente. O pedido deve ser enviado para a Volvo Personvagnar AB, Personnuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Suécia.

Consentimento para processamento dos dados pessoais

Ao activar a assinatura de acordo com o que resulta das instruções deste documento, o utilizador consente o processamento de dados pessoais feitos na ligação ao serviço VOC.

Informação relacionada

- Volvo On Call* (pág. 4)
- Utilizar Volvo On Call* (pág. 5)

Homologação Volvo On Call*

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



Informação relacionada

- Volvo On Call* (pág. 4)

