



WEB EDITION  
VOLVO ON CALL





## **CHER UTILISATEUR VOLVO**

Merci d'avoir choisi Volvo On Call.

Ce document décrit le fonctionnement du système Volvo On Call. Pour que le système fonctionne, il faut un abonnement actif.

Cordialement

Volvo Car Corporation

Les caractéristiques, données techniques et illustrations contenues dans ce supplément ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

© Volvo Car Corporation



Introduction.....	4
Services de confort.....	8
Services de sûreté.....	11
Services de sécurité.....	13
Structure des menus.....	15
Disponibilité .....	17
Numéro de téléphone.....	18
Données personnelles.....	19



# 01

VOLVO ON CALL





## Introduction

### Généralités

Le système Volvo On Call (dénommé par la suite VOC) est relié au système SRS et au système d'alarme de la voiture. Consultez le manuel de conduite et d'entretien pour plus d'informations concernant ce système. La voiture est équipée d'un module GSM intégré pour la communication entre la voiture et le service VOC. La carte de la page 17 indique dans quel pays le service est disponible. Contactez votre réparateur Volvo (voir page 18) pour des informations actuelles puisque le plan peut être modifié. VOC est un service supplémentaire auquel vous êtes abonné en tant client. L'abonnement comprend les services de sûreté, de sécurité et de confort dont l'offre dépend du marché. Contactez votre réparateur Volvo pour plus d'informations concernant les services disponibles dans votre pays.

### Disponibilité

Une fois la télécommande retirée de la voiture, les fonctions du système VOC sont disponibles sans interruption pendant 3 jours puis une fois par heure pendant les 11 jours suivants.

### ATTENTION

Le système fonctionne uniquement dans les zones où les partenaires de VOC disposent d'une couverture GSM et sur les marchés où le service Volvo On Call est disponible.

Tout comme pour les téléphones mobiles, les perturbations atmosphériques ou une mauvaise couverture peuvent empêcher la connexion (par exemple, dans une zone peu peuplée).

### Abonnement

Un abonnement est initié à l'occasion de l'achat de la voiture et le système VOC est activé. L'abonnement est limité dans le temps, mais peut être prolongé et la validité dépend du marché.

### Transfert de propriété de véhicule avec Volvo On Call

En cas de changement de propriétaire de voiture, il est important de changer le titulaire du service.

### Mettre fin au service VOC

Contactez le réparateur Volvo en cas de changement de propriétaire pour mettre fin au service VOC.

### Lancer le service VOC

Il est très important que le service VOC change de propriétaire pour que l'ancien propriétaire n'ait plus la possibilité d'exécuter des services sur la voiture. Contactez le réparateur Volvo en cas de changement de propriétaire.

### Services de confort

- **Application mobile Volvo On Call** - En tant qu'utilisateur du système Volvo On Call, vous avez accès à une application mobile vous permettant d'être en contact avec votre voiture stationnée via un iPhone, un téléphone Windows ou Android. Vous pouvez localiser la voiture, la verrouiller à distance, activer le chauffage à distance, vous informer du niveau de carburant etc. Pour plus de précisions concernant l'application Volvo On Call, voir page 8.
- **Activation à distance du réchauffeur par SMS** - Les voitures équipées d'un réchauffeur de moteur et d'un chauffage d'habitacle alimentés au carburant en combinaison avec VOC offrent les mêmes possibilités de réglage pour le réchauffeur qu'à l'intérieur du véhicule à l'aide d'un téléphone mobile ordinaire. Il est possible de régler la minuterie en envoyant les réglages désirés à l'aide d'un téléphone mobile. Pour plus de précisions concer-



## Introduction

nant l'activation à distance du réchauffeur par SMS, voir page 9.

### Services de sûreté

- **Alarme automatique** - En cas d'accident impliquant le déclenchement d'un coussin gonflable ou d'un rideau gonflable, un signal est automatiquement transmis au Service Clients VOC.
- **Alarme manuelle** - Vous pouvez contacter le service clients VOC pour demander de l'aide dans les situations d'urgence.
- **Accès à l'assistance routière**

Pour plus d'informations concernant les services de sécurité, voir page 11.

### Services de sécurité

- **Alarme vol** - Envoi automatique d'un signal au service clients VOC en cas d'effraction ou de vol (si le système d'alarme de la voiture a été activé).
- **Pistage du véhicule volé** - Aide à pister le véhicule en cas de vol.
- **Déverrouillage à distance** - Déverrouillage à distance du véhicule si les clés ont été perdues ou ont été enfermées dans le véhicule.

- **Blocage à distance<sup>1</sup>** - Surveillance et désactivation d'un véhicule volé.
- **Déplacement non autorisé (UMD)<sup>2, 3</sup>** - Surveillance du déplacement non autorisé.

Pour plus d'informations concernant les services de sûreté, voir page 13.

### Vue d'ensemble des services de sûreté

Le système VOC utilise le système GPS (Global Positioning System) pour localiser le véhicule et le module GSM intégré du véhicule pour contacter le service clients VOC.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **ON CALL** ou sur le bouton **SOS**, un signal indiquant la position du véhicule et le service désiré est envoyé au service clients VOC.

**NOTE**

Le bouton **SOS** ne doit être utilisé qu'en cas d'accident, de maladie ou de menace externe concernant la voiture ou ses passagers.

La fonction **SOS** ne doit être utilisée que pour les situations d'urgence. Tout abus pourra être facturé. Le bouton **ON CALL** peut être utilisé pour tous les autres services, assistance routière incluse.

Pour désactiver les boutons **ON CALL** et **SOS** lorsque la clé a été retirée, consultez la section **Serrure** à la page 15.

Le système n'est pas opérationnel si l'alternative de menu **Transmission radio** est réglée sur **DÉSACTIVÉ**<sup>1</sup>.

### Vue d'ensemble des boutons Boutons VOC et écran

<sup>1</sup> Certains marchés.


<sup>2</sup> Valable uniquement aux Pays-Bas.

<sup>3</sup> Ne concerne pas les modèles V/XC40.




# 01 Volvo On Call


## Introduction



C30



XC90



V40/XC40, S60/V60, S80, V70/XC70 et XC60.

### Accès aux fonctions de VOC

Vue d'ensemble des fonctions VOC disponibles via VOC et l'application VOC.

Service	VOC	Appli VOC
Activation à distance du chauffage	X	X
Alarme automatique	X	
SOS manuel	X	
Assistance routière	X	X
Service d'alarme	X	

Service	VOC	Appli VOC
Alarme vol	X	X
Pistage du véhicule volé	X	
Déverrouillage à distance	X	X
Blocage à distance <sup>A</sup>	X	
Localisation de la voiture		X
Tableau de bord de la voiture		X
Contrôle de la voiture		X
Journal de conduite		X
Informations véhicule		X
État de charge et de la batterie <sup>B</sup>		X
Gérer la charge selon l'horaire <sup>B</sup>		X



Service	VOC	Appli VOC
Rappel du branchement du câble de charge <sup>B</sup>		X
Préconditionnement <sup>B</sup>	X	X

<sup>A</sup> Certains marchés.

<sup>B</sup> Ne concerne que le V60 PLUG-IN HYBRID.

### Informations sur Internet

Pour plus d'informations sur Volvo On Call, visitez [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) > Sélectionner un pays > Vente et services > Volvo On Call. Vous y trouverez des questions fréquemment posées et des réponses, entre autres.

Avec une Volvo ID personnalisée, il est possible de se connecter à My Volvo qui est une page web personnelle pour vous et votre voiture. Lisez la section Volvo ID du supplément de Sensus Infotainment pour voir ses avantages et comment créer une Volvo ID.



## Services de confort

### Application mobile Volvo On Call<sup>1</sup>

L'application Volvo On Call est une application mobile très pratique qui simplifie l'utilisation de votre voiture grâce à la possibilité de la commander et de la surveiller à tout moment et où que vous soyez. Avec l'application Volvo On Call, vous pouvez trouver votre voiture, la verrouiller, la déverrouiller, consulter le tableau de bord et programmer le chauffage d'habitacle avec une simple pression sur un bouton.

L'application est continuellement mise à jour. Ce document complémentaire ne présente donc pas les fonctionnalités disponibles. Reportez-vous Informations sur Internet s. 7 pour un renvoi où vous pouvez lire des informations à jour.

L'application mobile Volvo On Call est disponible pour les téléphones Android et Windows, et iPhone. Vous pouvez la télécharger dans l'AppStore d'Apple, Windows Phone ou Google Play.

Avec une Volvo ID personnalisée, il est possible de se connecter à My Volvo qui est une page web personnelle pour vous et votre voiture. Lisez la section Volvo ID du supplément de Sensus Infotainment pour voir ses avantages et comment créer une Volvo ID.

### Localisation de la voiture

La position de la voiture est indiquée sur une carte et vous pouvez obtenir des instructions de guidage jusqu'à elle. Une boussole indique également au conducteur la direction à prendre. Lorsque vous vous trouvez dans un rayon d'environ 100 mètres de la voiture, vous pouvez activer l'avertisseur sonore et les clignotants pour la trouver plus facilement.

### Tableau de bord de la voiture

Cette fonction permet au conducteur d'obtenir un grand nombre d'informations : niveau de carburant, autonomie avec le carburant restant, consommation moyenne de carburant, vitesse moyenne, lecteur des compteurs journalier et kilométrique.

### Contrôle de la voiture

Cette application mobile effectue un « contrôle de santé » de la voiture et fournit des informations concernant les ampoules, le liquide de frein, le liquide de refroidissement et le niveau d'huile.

### Journal de conduite

Il permet de charger et de sauvegarder les informations détaillées de chacun des trajets effectués au cours des 40 derniers jours. Il

est également possible d'exporter l'ensemble ou une partie des trajets sous la forme d'une feuille de calcul puis de l'envoyer par courriel. Très pratique pour les déplacements professionnels.

Il est possible de désactiver la fonction de journal de conduite. Dans ce cas, la voiture n'émet aucun renseignement après chaque trajet.

### Informations véhicule

Les données de base concernant la voiture (modèle, immatriculation, numéro VIN) sont facilement accessibles.

### Alarme vol

Si l'alarme de la voiture est déclenchée, le conducteur en est averti par le biais de son téléphone mobile.

### Verrouillage à distance des portes

Indique le statut des portes et des vitres. Le conducteur peut verrouiller et déverrouiller la voiture. Par mesure de sécurité, le mot de passe de l'application est requis pour le déverrouillage de la voiture.

### Activation à distance du chauffage

Si la voiture est équipée d'un chauffage de stationnement, il est possible de l'activer immédiatement ou d'en programmer l'activa-

<sup>1</sup> Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles de voiture.



## Services de confort

tion à deux moments différents dans les 24 heures suivantes.

### État de charge et de la batterie<sup>2</sup>

Permet de consulter l'état de charge de la batterie et si la charge est en cours.

### Gérer la charge selon l'horaire<sup>2</sup>

Si vous ne voulez pas que la charge commence directement lorsque le câble de charge est branché, vous pouvez, grâce à l'application mobile choisir une heure pour l'exécution de la charge.

### Rappel du branchement du câble de charge<sup>2</sup>

Vous pouvez également choisir d'être averti, via l'application mobile, si vous avez oublié de brancher le câble de charge lorsque la voiture est garée.

### Préconditionnement<sup>2</sup>

Le préconditionnement permet de préparer l'habitacle et le système d'entraînement de la voiture avant de prendre la route. Cela permet également de réduire l'usure et les besoins énergétiques pendant la conduite. Pour cela, il vous suffit d'utiliser l'application

mobile de la même façon que pour l'activation à distance du réchauffeur.

### Activation à distance du chauffage, par SMS

La commande du réchauffeur par le biais d'un téléphone mobile rend sa gestion plus pratique et donc plus confortable, pour le prix d'un message SMS.

La fonction de réchauffeur est réglée avec deux heures appelées **T1** et **T2** dans ce supplément. Celles-ci indiquent quand la voiture a atteint la température réglée. Pour que seul un utilisateur autorisé puisse commander le réchauffeur, le message SMS doit contenir le numéro d'immatriculation du véhicule<sup>3</sup> suivi du code PIN du système VOC<sup>4</sup>.

#### NOTE

Chaque commande partielle est suivie du symbole #. Le message doit être inscrit en une seule fois, sans espace et se terminer par le symbole #. Par exemple, # code PIN # 1 #

### Numéro de téléphone

Le message doit être envoyé au numéro suivant : +46 70 903 20 40. Pour certains téléphones mobiles, il est possible de créer un modèle de message permettant une gestion plus simple et plus rapide.

#### NOTE

Le réchauffeur produisant des gaz d'échappement, soyez attentif à l'endroit où la voiture est garée lorsque vous utilisez l'activation à distance. Vous trouverez plus de précisions dans le manuel de conduite et d'entretien de la voiture.

### Commande directe

Pour démarrer directement le réchauffeur :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # 1 #
2. Envoyez le message.

Si le réchauffeur est en marche et doit être arrêté immédiatement :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # 0 #
2. Envoyez le message.

<sup>2</sup> Ne concerne que le V60 PLUG-IN HYBRID.

<sup>3</sup> Le numéro d'enregistrement peut contenir des lettres majuscules et minuscules.

<sup>4</sup> Le code PIN est le code que le propriétaire du véhicule a auparavant communiqué au service clients VOC en appuyant sur le bouton OnCall.



## Services de confort

### Heure

Si une nouvelle heure doit être ajoutée, le message est conclu avec l'heure désirée, par ex. 1730<sup>5</sup>.

Pour modifier et activer **T1** :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # **11** # Heure #
2. Envoyez le message.

Pour modifier et activer **T2** :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # **12** # Heure #
2. Envoyez le message.

Si une heure ajoutée auparavant doit être activée :

Activez **T1** :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # **11** #
2. Envoyez le message.

Activez **T2** :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # **12** #
2. Envoyez le message.

Pour annuler un lancement planifié du réchauffeur, l'heure fixée doit être désactivée.

Pour désactiver **T1** :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # **01** #
2. Envoyez le message.

Pour désactiver **T2** :

1. Saisissez le numéro d'immatriculation du véhicule suivi de # code PIN # **02** #
2. Envoyez le message.

### Si le réchauffeur ne démarre pas

Il existe des situations dans lesquelles le chauffage ne peut pas démarrer. "Un SMS avec le texte « Le chauffage n'a pas pu démarrer ! » est alors envoyé au numéro de téléphone mobile qui a tenté d'initier le service.

<sup>5</sup> L'heure est toujours arrondie à l'intervalle de 5 minutes le plus proche.



## Services de sûreté

### Alarme automatique

Si les prétensionneurs de ceinture, les cous-sins gonflables ou le rideau gonflable (consultez le manuel de conduite et d'entretien de la voiture) ont été déclenchés :

1. Un message indiquant la position de la voiture et le déclenchement du système SRS est envoyé automatiquement depuis la voiture au service clients VOC.
2. Le service clients VOC établit alors un contact vocal avec le conducteur de la voiture et tente de s'informer sur l'ampleur de la collision et du besoin d'assistance.
3. Le Service Clients VOC contacte ensuite les secours nécessaires (police, ambulance, société de remorquage etc.).

Si aucun contact n'a pu être établi, le service clients VOC contacte les autorités concernées qui prendront les mesures adéquates.

### SOS manuel

1. Appuyez sur la touche **SOS** pendant au moins 2 secondes pour demander de l'aide en cas de maladie, de menace

extérieure dirigée contre la voiture ou ses passagers, etc.

2. Le service clients VOC reçoit le message indiquant le besoin d'aide à la position de la voiture.
3. Le service clients VOC établit un contact vocal avec le conducteur afin de se mettre d'accord sur l'aide nécessaire.

Si aucun contact n'a pu être établi, le service clients VOC contacte les autorités concernées qui prendront les mesures adéquates.

### Assistance routière

1. Appuyez sur la touche **ON CALL** pendant au moins 2 secondes pour demander de l'aide en cas de crevaison, de panne sèche, de batterie déchargée, etc.
2. Le service clients VOC établit un contact vocal avec le conducteur afin de se mettre d'accord sur l'aide nécessaire.

Il se peut que ce service nécessite un abonnement séparé.

### Numéro d'alarme

Lorsque le service d'alarme est activé, le système VOC essaie d'établir un contact avec le service clients VOC dans le pays dans lequel le véhicule se trouve.

Si ce n'est pas possible, l'appel est transféré au numéro d'urgences 112.

### Conclure un appel

L'utilisation d'un service peut être interrompue dans les 10 secondes suivant son lancement à l'aide du bouton **EXIT** (voir illustrations à la page 5).

### Messages d'informations à l'écran

**On Call Désactivé** - Les services d'abonnement ne fonctionneront pas, seul le service d'urgence (SOS) sera opérationnel. Contactez votre réparateur Volvo ou le Service après-vente VOC, voir page 18.

**On Call Répar demandée** - Système VOC hors service. Demandez conseil à votre concessionnaire Volvo.

**Abonn. On Call Expire bientôt** - L'abonnement VOC arrive à son terme. Contactez votre réparateur Volvo agréé.

**Volvo On Call en veille** - Le téléphone<sup>1</sup> peut être activé temporairement.

<sup>1</sup> Le téléphone de certains modèles n'est pas accompagné de la fonction Volvo On Call.



# 01 Volvo On Call

## Services de sûreté

1. Appuyez sur **PHONE** (voir illustrations à la page 5).
2. Le téléphone peut alors être utilisé pour un appel mais il repassera automatiquement en mode veille après un instant.

### NOTE

Le service clients VOC ne peut entrer en contact avec le véhicule tant qu'un appel est en cours à l'aide du téléphone intégré.

À la fin d'une conversation avec le service clients VOC et lorsque l'intervention est terminée, le système VOC repasse automatiquement en mode téléphone si ce dernier était activé au lancement du service.

Pour contacter le service clients VOC à partir d'un autre téléphone que le téléphone intégré de la voiture, voir page 18.

### NOTE

Lorsque vous vous trouvez à l'étranger et que vous souhaitez entrer en contact avec le Service Clients VOC, appelez le numéro de téléphone de Volvo On Call de votre pays d'origine, voir page 18.

### NOTE

Tous les appels au service clients VOC seront enregistrés.



## Services de sécurité

### Généralités

Les services de sécurité visent à réduire le risque de vol du véhicule. Si le véhicule est volé, il peut de plus être pisté et éventuellement désactivé.

Si le véhicule est mis hors tension, la batterie de secours VOC entre en action.

Hormis les services de sûreté et de sécurité, certains marchés proposent en option un système de sécurité avancé:

Le système de sécurité est certifié Stichting VbV conformément à la norme Track & Tracing, TT03.<sup>1, 2</sup>



### Alarme vol

L'alarme vol est un système activé en cas d'effraction ou de vol.

Si le système d'alarme du véhicule est activé, le service clients VOC en est automatiquement informé au bout d'un certain temps. Si l'alarme est arrêtée à l'aide de la télécommande, le service est interrompu.

### Pistage du véhicule volé

Le pistage du véhicule volé est un système aidant à pister le véhicule en cas de vol. Si un vol du véhicule a été constaté, son propriétaire peut, avec la police et le service clients VOC, décider de pister le véhicule. Le service clients VOC envoie un message au véhicule pour déterminer sa position. La police ou un autre représentant des pouvoirs publics est ensuite contacté.

### NOTE

Ceci est valable même si la voiture a été volée à l'aide d'une télécommande associée.

### Déverrouillage à distance

1. Si la télécommande du véhicule a été perdue ou enfermée à l'intérieur du véhicule, il est possible de déverrouiller la voiture à distance dans les 14 jours qui suivent à l'aide du service clients VOC.
2. Le service clients VOC envoie un signal à la voiture et, après accord avec le propriétaire ou toute autre personne habilitée, la voiture sera déverrouillée.
3. Le coffre à bagages/hayon doit être ouvert pour déverrouiller les portes<sup>3</sup>. Appuyez à deux reprises sur le bouton<sup>4</sup> ou tirez sur la poignée<sup>5</sup>.

Le système d'alarme du véhicule se déclenche lorsque les portes sont ouvertes. Désactivez l'alarme en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la télécommande ou en insérant la télécommande dans la serrure de contact.

<sup>1</sup> Valable uniquement aux Pays-Bas.

<sup>2</sup> Ne concerne pas les modèles V/XC40.

<sup>3</sup> Ne concerne pas le modèle XC90 sur lequel toutes les portières et le hayon s'ouvrent.

<sup>4</sup> Concerne les modèles V60, V70 et XC60.

<sup>5</sup> Concerne les modèles C30 et S60.



## Services de sécurité

### NOTE

Si le hayon/coffre à bagages n'est pas ouvert dans un délai déterminé par le Service Client VOC, celui-ci sera à nouveau verrouillé.

### NOTE

Si la voiture se trouve par exemple dans un garage, la fonction de déverrouillage à distance peut-être gênée par une mauvaise réception.

### Blocage à distance<sup>6</sup>

Si le véhicule est volé, le propriétaire ou les autorités contactent le service clients VOC.

### NOTE

Ceci est valable même si la voiture a été volée à l'aide d'une télécommande associée.

Après avoir été contacté par les autorités, le service clients VOC désactive les télécommandes pour empêcher le démarrage du véhicule. Un véhicule désactivé ne peut être redémarré qu'en prenant contact avec le Ser-

vice Clients VOC et après les vérifications nécessaires. Le service clients VOC procède ensuite à l'activation du véhicule.

### Déplacement non autorisé (UMD)\* 7, 8

UMD (Unauthorized Movement Detection) est un système de contrôle du déplacement non autorisé.

Un déplacement non autorisé signifie que le véhicule est déplacé avec le moteur arrêté. Si le système détecte un déplacement non autorisé du véhicule, le service clients VOC en est automatiquement informé.

Le remorquage ou le chargement et le transport sur une remorque sont des exemples de déplacement non autorisé. Veuillez noter qu'une traversée en ferry ou le transport par train peuvent également être considérés comme un déplacement non autorisé lorsque le moteur est arrêté. Dans ces situations, UMD doit être temporairement désactivé (voir la section Niveau d'alarme réduit dans le manuel de conduite et d'entretien de la voiture).

<sup>6</sup> Certains marchés.

<sup>7</sup> Valable uniquement aux Pays-Bas.

<sup>8</sup> Ne concerne pas les modèles V/XC40.



## Structure des menus

### Structure des menus dans VOC

Les fonctions VOC ci-dessous sont disponibles avec le bouton **MY CAR<sup>1</sup>/MENU<sup>2</sup>** et s'affichent à l'écran.

On peut également y arriver via le système de menus du téléphone intégré<sup>3</sup>. Consultez la section du manuel de conduite et d'entretien de la voiture traitant du téléphone pour plus d'informations concernant les menus.

#### NOTE

Les menus ci-dessous sont un regroupement commun à tous les modèles de voiture. Voir les systèmes de menu de voiture qui s'appliquent à votre voiture.

### Menus

#### Volvo On Call

SOS

On Call

Activer la transmission radio

Désactiver la transmission radio

Transm. radio

Transmiss radio activée

Code pour transm. rad.

Verrou

Serrure à clé

Modifier le code de sécurité

Activer l'abonnement On Call

Désactiver l'abonnement

Désactiver l'abonnement

#### Alternatives de menu

- **SOS** - Une pression sur **OK/MENU<sup>1</sup>/ENTER<sup>2</sup>** sur le panneau de commande (confirmée par une pression supplémentaire) revient à appuyer sur le bouton **SOS** pendant 2 secondes : le service d'alarme manuel est activé. Cette option de menu fait office d'alternative de secours au bouton **SOS**.
- **On Call** - Une pression sur **OK/MENU<sup>1</sup>/ENTER<sup>2</sup>** sur le panneau de commande (confirmée par une pression supplémentaire) revient à appuyer sur le bouton **ON CALL** pendant 2 secondes : les services d'assistance routière sont activés. Cette option de menu fait office d'alternative de secours au bouton **ON CALL**.

- **Activer la transmission radio/  
Désactiver la transmission radio**

#### NOTE

Dans le XC90, cette option de menu s'appelle **Transm. radio**

Le système VOC dispose d'une fonction de réception automatique qui signifie que le système contrôle automatiquement la disponibilité du réseau VOC. Pour désactiver à la fois le téléphone intégré et la fonction de réception automatique, procédez comme suit :

1. Lorsque Transmission radio est affiché à l'écran, appuyez sur **OK/MENU<sup>1</sup>/ENTER<sup>2</sup>** sur le panneau de commande.
2. Si le code de transmission radio est désactivé : Appuyez ensuite une fois sur **OK/MENU<sup>1</sup>/ENTER<sup>2</sup>** pour confirmer. - La fonction de réception automatique est redémarrée automatiquement au démarrage suivant de la voiture.

Si le code de transmission radio est activé : Saisissez le code de transmission radio (le code par défaut est 1234) puis appuyez sur **OK/MENU<sup>1</sup>/ENTER<sup>2</sup>**.

<sup>1</sup> Concerne les modèles V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 et S80.

<sup>2</sup> Concerne les modèles C30 et XC90.

<sup>3</sup> Ne concerne que les modèles XC90 sur certains marchés.



# 01 Volvo On Call

## Structure des menus

- La fonction de réception automatique est redémarrée automatiquement au démarrage suivant de la voiture.
- **Changer le code de transmission radio**

### NOTE

Dans le XC90, cette option de menu s'appelle **Code pour envoi**.

Pour désactiver le code de transmission radio :

1. Lorsque **Changer le code de transmission radio** est affiché à l'écran, appuyez sur **OK/MENU**<sup>1</sup>/**ENTER**<sup>2</sup> sur le panneau de commande.
- La transmission radio peut être désactivée sans code.

Pour activer le code de transmission radio :

1. Lorsque **Changer le code de transmission radio** est affiché à l'écran, appuyez sur **OK/MENU**<sup>1</sup>/**ENTER**<sup>2</sup> sur le panneau de commande.
2. Saisissez le code à quatre chiffres (le code par défaut est 1234) puis appuyez sur **OK/MENU**<sup>1</sup>/**ENTER**<sup>2</sup>.

3. Confirmez le code puis appuyez sur **OK/MENU**<sup>1</sup>/**ENTER**<sup>2</sup>.
- La transmission ne peut être activée qu'avec le code correct.
  - **Verrou** - Il est possible de décider quand les boutons **SOS** et **ON CALL** doivent être activés. Cette fonction implique que les touches ne sont actives que lorsque la télécommande est en position **I**, **II** ou lorsque le moteur est en marche.
  - **Activer l'abonnement** - Utilisé pour activer l'abonnement.

### NOTE

Sur le XC90, cette option de menu s'intitule **Terminer abonn.**

- **Désactiver l'abonnement** - Utilisé pour mettre fin à l'abonnement.

<sup>1</sup> Concerne les modèles V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 et S80.

<sup>2</sup> Concerne les modèles C30 et XC90.



## Disponibilité de Volvo On Call



Cette carte indique les zones et les pays dans lesquels Volvo On Call est disponible. La disponibilité du système est constamment étendue et il sera proposé dans un grand nombre de pays. Contactez votre réparateur Volvo pour obtenir des informations à jour. Les zones/pays ombrés sont ceux dans lesquels Volvo On Call est disponible.



# 01 Volvo On Call

## Numéro de téléphone

### Numéros de téléphone du Service clients de VOC

Pays	Appels dans le pays d'origine	Appels de l'étranger
Suède	020 55 55 66	+46 31 51 83 35
Norvège	800 30 060	+47 22 32 39 50
Danemark	070 21 50 53	+45 70 21 50 53
Grande-Bretagne	0800 587 9848	+44 20 860 39 848
Italie	02 26629 271	+39 02 26629 271
Finlande	09 374 77 310	+358 9 374 77 310
France	0810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Pays-Bas	020 851 2278	+31 20 851 2278
Belgique	02 773 62 22	+32 2 773 62 22
Luxembourg (Le centre de service client se trouve en Belgique.)	+32 2 773 62 22	+32 2 773 62 22
Portugal (Le centre de service client se trouve en France.)	+33 810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Allemagne	089 20 80 1 87 47	+49 89 20 80 1 87 47
Espagne	091 325 5509	+34 91 325 5509
Suisse	044 283 35 70	+41 44 283 35 70
Russie	+74 9 57 80 50 08	+74 9 57 80 50 08
Autriche	+43 1 525 03 6244	+43 1 525 03 6244



## Données personnelles

### Traitement des données personnelles

Les représentants Volvo, voir tableau ci-dessous, et Volvo Car Corporation sont responsables des données personnelles traitées lors du service clients VOC. Tous les traitements sont effectués selon le bon usage et en respect de la législation relative au traitement des données personnelles.

Pays	Représentants
Belgique	Volvo Cars NV
Angleterre	Volvo Car UK Ltd
France	Volvo Automobiles France SAS
Pays-Bas	Volvo Cars Nederland B.V.
Italie	Volvo Auto Italia S.p.A.
Norvège	Volvo Personbiler Norge AS
Portugal	Volvo Car Portugal S.A.
Russie	Limited Liability Company Volvo Cars
Espagne	Volvo Car España S.L.
Suède	Volvo Personbilar Sverige AB
Allemagne	Volvo Car Germany GmbH

Pays	Représentants
Finlande	Volvo Auto Oy Ab
Danemark	Volvo Personvagne Danmark A/S
Autriche	Volvo Car Austria GmbH
Suisse	Volvo Automobile (Schweiz) AG

### Objet du traitement

Les données personnelles sont utilisées par Volvo et ses partenaires commerciaux à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union Européenne afin de délivrer et de développer son service clients VOC.

### Quelles sont les données personnelles traitées ?

Les données personnelles traitées concernent principalement les trois catégories suivantes :

- Les données personnelles fournies par le client lors de l'activation du service clients VOC ainsi que lors d'autres contacts avec Volvo telles que le nom, l'adresse, le

numéro de téléphone, le type de service et la durée du service.

- Lorsqu'un évènement pris en charge par le service se produit, des informations sur le véhicule sont automatiquement transmises. Ce genre de message comporte l'identité du véhicule (VIN), l'heure à laquelle le service est initié, le type de service, le déclenchement ou non des airbags, le déclenchement ou non des tendeurs de ceinture de sécurité, la quantité de carburant restante, la température actuelle à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, le verrouillage ou l'ouverture des portes et des vitres, ainsi que les six dernières positions du véhicule avec sa vitesse et sa direction.
- Les autres informations reliées au client sont les appels téléphoniques avec des personnes du véhicule, le centre de service client affecté ainsi que les notes prises par l'opérateur du service client.

### Qui prend connaissance des données personnelles ?

Volvo a recours à des sous-traitants pour ce type de service. Ces sous-traitants travaillent pour le compte de Volvo et ne doivent traiter les données personnelles que dans la mesure où elles sont nécessaires dans leur service au client. Tous les sous-traitants sont liés par un accord leur imposant la confidentialité et le



## Données personnelles

traitement des données personnelles conformément à la loi en vigueur.

### Routines de tri

Les données nécessaires au service VOC sont stockées pendant la durée du contrat, puis aussi longtemps que Volvo l'exige afin de remplir ses obligations conformément à la loi et autres textes légaux et réglementaires. Les données générées lors d'un événement pris en charge par le service clients VOC sont triées trois mois après la survenue de l'évènement.

### Corrections et extrait de registre

Les personnes privées bénéficient d'un droit de rectification de leurs données ainsi que d'un droit d'accès au registre indiquant quelles données ont été traitées. Pour toute rectification de données à caractère personnel, veuillez contacter le service client Volvo. La demande d'accès au registre doit être effectuée par écrit, de la main du demandeur et signé par lui-même, et faire mention du nom, de l'adresse et du numéro de client. La demande doit être envoyée à Volvo Car Corporation, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Suède.

### Autorisation de traitement de données personnelles

En activant l'abonnement conformément aux instructions de ce document, l'utilisateur autorise le traitement de ses données personnelles en relation avec le service clients VOC.



