



V40

WEB EDITION  
MANUAL DEL PROPIETARIO





## ESTIMADO USUARIO DE VOLVO

GRACIAS POR ELEGIR VOLVO

Esperamos que disfrute muchos años del placer de la conducción de su Volvo. Este automóvil está diseñado para ofrecerles a usted y a sus acompañantes seguridad y confort. Volvo es uno de los automóviles más seguros del mundo. Su Volvo está diseñado también para cumplir con las normas actuales relativas a la seguridad y al medio ambiente.

Para sentirse más satisfecho con su automóvil, le recomendamos que se familiarice con los equipos, las instrucciones y la información sobre el mantenimiento en este manual de propietario.





## 01 Introducción

|  |    |
|--|----|
| Información para el propietario.....                           | 13 |
| Leer el manual del propietario.....                            | 13 |
| Manual del propietario en versión digital en el automóvil..... | 16 |
| Grabación de datos.....  | 18 |
| Accesorios y equipos opcionales.....                           | 19 |
| Información en Internet.....                                   | 19 |
| Volvo ID.....  | 20 |
| Política medioambiental de Volvo Car Corporation.....          | 21 |
| Manual del propietario y medio ambiente.....                   | 23 |
| Cristal laminado.....  | 23 |



## 02 Seguridad

|  |    |
|--|----|
| Generalidades sobre el cinturón de seguridad.....              | 25 |
| Cinturón de seguridad - abrochar.....                          | 26 |
| Cinturón de seguridad - desabrochar.....                       | 27 |
| Cinturón de seguridad - embarazo.....                          | 27 |
| Testigo del cinturón de seguridad.....                         | 28 |
| Pretensor del cinturón de seguridad.....                       | 28 |
| Seguridad - símbolo de advertencia.....                        | 29 |
| Sistema de airbags.....  | 30 |
| Airbags en el lado del conductor.....                          | 31 |
| Airbag del acompañante.....                                    | 31 |
| Airbag del acompañante - conexión y desconexión*.....          | 33 |
| Airbag lateral (SIPS).....                                     | 35 |
| Airbag lateral (SIPS) - Asiento infantil o cojín elevador..... | 36 |
| Airbag de techo lateral (IC).....                              | 36 |
| Generalidades sobre el sistema WHIPS... ..                     | 37 |
| WHIPS - sistema de retención infantil.....                     | 38 |
| WHIPS - posición de asiento.....                               | 38 |
| Activación de los sistemas.....                                | 39 |
| Generalidades sobre el modo de seguridad.....                  | 40 |
| Modo de seguridad - intento de arranque.....                   | 41 |



|  |    |
|--|----|
| Modo de seguridad - desplazamiento.....                            | 42 |
| Airbag para peatones.....  | 42 |
| Airbag para peatones - desplazamiento... ..                        | 43 |
| Airbag para peatones - plegado.....                                | 43 |
| Generalidades sobre la seguridad infantil.....                     | 44 |
| Sistema de retención infantil.....                                 | 45 |
| Seguro para niños - ubicación.....                                 | 50 |
| Sistema de retención infantil - ISOFIX.....                        | 51 |
| ISOFIX - categorías de dimensiones.....                            | 51 |
| ISOFIX - sistemas de retención infantil....                        | 53 |
| Sistema de retención infantil - puntos de fijación superiores..... | 55 |



### 03 Instrumentos y mandos

|   |    |
|---|----|
| Instrumentos y mandos, coche con volante a la izquierda - visión de conjunto..... | 57 |
| Instrumentos y mandos, coche con volante a la derecha - visión de conjunto.....   | 60 |
| Cuadro de instrumentos.....   | 63 |
| Cuadro de instrumentos analógico - visión de conjunto.....                        | 63 |
| Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto.....                          | 64 |
| Eco guide y Power guide*.....   | 67 |
| Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control.....              | 68 |
| Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de advertencia.....          | 70 |
| Indicador de temperatura exterior.....  | 72 |
| Cuentakilómetros parciales.....   | 73 |
| Reloj.....  | 73 |
| Licencias - cuadro de instrumentos.....   | 74 |
| Símbolos en la pantalla.....  | 75 |
| Volvo Sensus.....   | 78 |
| Posiciones de la llave.....   | 79 |
| Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles.....                       | 79 |
| Asientos delanteros.....  | 81 |



|   |     |
|---|-----|
| Asientos delanteros - regulación eléctrica.....   | 82  |
| Asientos traseros.....                            | 83  |
| Volante.....                                      | 85  |
| Mando de las luces.....                           | 86  |
| Luces de posición y estacionamiento.....          | 88  |
| Luces diurnas.....                                | 89  |
| Detección de túneles*.....                        | 89  |
| Luces largas/de cruce.....                        | 90  |
| Luz larga activa*.....                            | 90  |
| Faros Xenon activos*.....                         | 92  |
| Luz antiniebla trasera.....                       | 93  |
| Luces de freno.....                               | 93  |
| Luces de emergencia.....                          | 94  |
| Intermitente.....                                 | 94  |
| Iluminación del habitáculo.....                   | 95  |
| Duración luz seguridad.....                       | 97  |
| Duración luz aproximac.....                       | 97  |
| Faros - adaptación del haz luminoso.....          | 98  |
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.....            | 101 |
| Elevalunas eléctricos.....                        | 103 |
| Retrovisores laterales.....                       | 105 |
| Lunas y retrovisores - calefacción eléctrica..... | 106 |



|   |     |
|---|-----|
| Retrovisor interior.....  | 107 |
| Techo de cristal*.....  | 107 |
| Brújula.....  | 108 |
| Control del menú - cuadro de instrumentos.....                      | 109 |
| Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos analógico..... | 110 |
| Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos digital.....   | 110 |
| Mensajes.....   | 110 |
| Mensajes - uso.....   | 112 |
| MY CAR.....   | 112 |
| Centro de Información Electrónico.....                              | 113 |
| Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos analógico.....        | 114 |
| Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos digital.....          | 118 |
| Ordenador de a bordo - información complementaria.....              | 122 |
| Ordenador de a bordo - estadística de ruta*.....                    | 123 |



## 04 Climatización

|  |     |
|--|-----|
| Información general sobre el climatizador.....               | 125 |
| Temperatura real.....  | 126 |
| Sensores - climatización.....                                | 126 |
| Filtrado del aire.....                                       | 126 |
| Filtrado de aire - filtro del habitáculo.....                | 127 |
| Filtrado del aire - Clean Zone Interior Package (CZIP)*..... | 127 |
| Filtrado de aire - IAQS*.....                                | 128 |
| Filtrado de aire - material.....                             | 128 |
| Ajustes del menú - climatización.....                        | 128 |
| Distribución de aire en el habitáculo.....                   | 129 |
| Climatizador electrónico - ECC*.....                         | 131 |
| Control electrónico de la temperatura - ETC.....             | 132 |
| Calefacción eléctrica de los asientos delanteros*.....       | 133 |
| Calefacción del asiento trasero*.....                        | 133 |
| Ventilador.....  | 134 |
| Regulación automática.....                                   | 135 |
| Regulación de la temperatura en el habitáculo.....           | 135 |
| Aire acondicionado.....                                      | 136 |
| Deshumectación y desempañamiento del parabrisas.....         | 136 |



|  |     |
|--|-----|
| Distribución de aire - recirculación.....                    | 137 |
| Distribución de aire - tabla.....                            | 138 |
| Calefactor del motor y del habitáculo*... ..                 | 140 |
| Calefactor de motor y de habitáculo* - arranque directo..... | 141 |
| Calefactor de motor y de habitáculo* - cierre directo.....   | 142 |
| Calefactor del motor y del habitáculo* - temporizador.....   | 142 |
| Calefactor del motor y del habitáculo* - mensajes.....       | 143 |
| Calefactor auxiliar*.....                                    | 144 |
| Calefactor adicional accionado por combustible*.....         | 145 |
| Calefactor auxiliar eléctrico*.....                          | 145 |



## 05 Carga y almacenamiento

|  |     |
|--|-----|
| Compartimentos.....  | 147 |
| Compartimento lado del conductor.....                          | 149 |
| Consola del túnel.....   | 149 |
| Consola del túnel - apoyabrazos.....                           | 149 |
| Consola del túnel - encendedor y cenicero*.....                | 150 |
| Guantera.....  | 150 |
| Guantera - refrigeración.....                                  | 150 |
| Alfombrillas*.....   | 151 |
| Espejo de cortesía.....  | 151 |
| Consola del túnel - toma de 12 V.....                          | 151 |
| Colocación de la carga.....                                    | 152 |
| Colocación de la carga - carga de gran longitud.....           | 153 |
| Carga sobre el techo.....                                      | 153 |
| Anillas de sujeción de la carga.....                           | 154 |
| Colocación de la carga - soporte para bolsas .....             | 154 |
| Colocación de la carga - soporte para bolsas desplegable*..... | 155 |
| Toma de 12 V - compartimento de carga                          | 155 |
| Red de carga.....  | 156 |
| Bandeja trasera.....   | 158 |

**06 Cierres y alarma**

|   |     |
|---|-----|
| Llave a distancia.....  | 160 |
| Mando a distancia - pérdida .....                                     | 160 |
| Mando a distancia, personalización*.....                              | 161 |
| Cierre y apertura - indicación.....                                   | 162 |
| Indicador de cierre.....  | 162 |
| Mando a distancia - inmovilizador electrónico.....                    | 163 |
| Inmovilizador controlado a distancia con sistema de localización..... | 163 |
| Mando a distancia - funciones.....                                    | 164 |
| Mando a distancia - alcance.....                                      | 165 |
| Mando a distancia con PCC* - funciones exclusivas.....                | 166 |
| Mando a distancia con PCC* - alcance..                                | 167 |
| Llave extraíble.....  | 167 |
| Llave extraíble - extracción y fijación.....                          | 168 |
| Llave extraíble - apertura de puerta.....                             | 168 |
| Mando a distancia o PCC - Cambio de pilas.....                        | 169 |
| Keyless drive*.....   | 170 |
| Keyless Drive* - alcance.....   | 170 |
| Keyless Drive* - uso seguro del mando a distancia.....                | 171 |
| Keyless Drive* - interferencias en el mando a distancia.....          | 171 |



|   |     |
|---|-----|
| Keyless Drive* - cierre.....                              | 172 |
| Keyless Drive* - apertura.....                            | 172 |
| Keyless Drive* - apertura con la llave extraíble.....     | 173 |
| Keyless Drive* - configuración de cierre.....             | 173 |
| Keyless Drive* - ubicación de las antenas.....            | 174 |
| Cierre y apertura - en el exterior .....                  | 174 |
| Cierre manual de la puerta.....                           | 175 |
| Cierre y apertura - en el interior.....                   | 176 |
| Función de apertura global.....                           | 177 |
| Cierre y apertura - guantera.....                         | 177 |
| Cierre y apertura - portón trasero.....                   | 178 |
| Cierre y apertura - tapa del depósito de combustible..... | 179 |
| Bloqueo de puertas*.....                                  | 179 |
| Seguro para niños - activación manual..                   | 181 |
| Seguro para niños - conexión eléctrica*..                 | 181 |
| Alarma.....   | 182 |
| Indicador de alarma.....                                  | 183 |
| Alarma - reconexión automática.....                       | 183 |
| Alarma - conexión automática.....                         | 184 |
| Alarma - el mando a distancia no funciona.....            | 184 |
| Señales de alarma.....                                    | 184 |



|  |     |
|--|-----|
| Nivel de alarma reducido.....                    | 185 |
| Homologación - sistema de mando a distancia..... | 185 |

06



## 07 Apoyo al conductor

|  |     |
|--|-----|
| Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades.....              | 187 |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) - uso.....                        | 188 |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) - símbolos y mensajes.....        | 189 |
| Información de señales de tráfico (RSI)..                                  | 191 |
| Información de señales de tráfico (RSI)* - uso.....                        | 191 |
| Información de señales de tráfico (RSI)* - limitaciones.....               | 193 |
| Limitador de velocidad*.....   | 194 |
| Limitador de velocidad* - puesta en marcha.....                            | 194 |
| Limitador de velocidad* - modificar la velocidad.....                      | 195 |
| Limitador de velocidad - desconexión temporal y modo de espera*.....       | 196 |
| Limitador de velocidad* - alarma de exceso de velocidad.....               | 197 |
| Limitador de velocidad* - desconexión..                                    | 197 |
| Control de velocidad constante*.....                                       | 197 |
| Control de velocidad constante* - controlar la velocidad.....              | 198 |
| Control de velocidad constante* desconexión temporal y modo de espera..... | 200 |



|   |     |
|---|-----|
| Control de velocidad constante* - retomar la velocidad programada.....                  | 201 |
| Control de velocidad constante* - desconexión.....                                      | 202 |
| Control de velocidad constante adaptativo (ACC)*.....                                   | 203 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - funcionamiento.....                        | 204 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - visión de conjunto.....                    | 206 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - gestionar la velocidad.....                | 207 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - programar el intervalo de tiempo.....      | 208 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - desconexión temporal y modo de espera..... | 208 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - adelantar a otro vehículo.....             | 210 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - desconexión.....                           | 210 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - asistencia en embotellamientos...          | 211 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - cambiar de funcionalidad.....              | 213 |
| Sensor de radar.....  | 213 |
| Sensor de radar - limitaciones.....   | 214 |



|  |     |
|--|-----|
| Control de velocidad constante adaptativo* - diagnóstico y medidas correctivas | 216 |
| Control de velocidad constante adaptativo* - símbolos y mensajes.....          | 217 |
| Alerta de distancia*.....  | 219 |
| Alerta de distancia* - limitaciones.....                                       | 220 |
| Alerta de distancia* - símbolos y mensajes.....                                | 221 |
| City Safety™.....  | 222 |
| City Safety™ - función.....  | 223 |
| City Safety™ - uso.....  | 223 |
| City Safety™ - limitaciones.....   | 224 |
| City Safety™ - sensor láser.....   | 226 |
| City Safety™ - símbolos y mensajes.....  | 228 |
| Aviso de colisión*.....  | 229 |
| Aviso de colisión* - funcionamiento.....                                       | 230 |
| Aviso de colisión* - detección de ciclistas.....                               | 231 |
| Aviso de colisión* - detección de peatones.....                                | 232 |
| Aviso de colisión* - uso.....  | 233 |
| Aviso de colisión* - limitaciones.....   | 235 |
| Aviso de colisión* - limitaciones del sensor de la cámara.....                 | 236 |
| Aviso de colisión* - símbolos y mensajes                                       | 238 |



|   |     |
|---|-----|
| Sistema de alerta al conductor*                           | 239 |
| Driver Alert Control (DAC)*                               | 239 |
| Driver Alert Control (DAC)* - uso                         | 240 |
| Driver Alert Control (DAC)* - símbolos y mensajes         | 242 |
| Sistema de permanencia en el carril*                      | 244 |
| Sistema de permanencia en el carril - funcionamiento      | 244 |
| Sistema de permanencia en el carril - uso                 | 246 |
| Sistema de permanencia en el carril - limitaciones        | 246 |
| Sistema de permanencia en el carril - símbolos y mensajes | 248 |
| Park Assist*  | 250 |
| Aparcamiento asistido* - funcionamiento                   | 250 |
| Aparcamiento asistido* - hacia atrás                      | 251 |
| Aparcamiento asistido* - hacia adelante                   | 252 |
| Aparcamiento asistido* - indicación de avería             | 253 |
| Aparcamiento asistido* - limpieza de los sensores         | 253 |
| Cámara de aparcamiento                                    | 254 |
| Cámara de asistencia de aparcamiento - ajustes            | 257 |
| Cámara de aparcamiento - limitaciones                     | 258 |



|   |     |
|---|-----|
| Aparcamiento asistido activo (PAP)*                       | 258 |
| Aparcamiento asistido activo (PAP)* - funcionamiento      | 259 |
| Aparcamiento asistido activo (PAP)* - uso                 | 260 |
| Aparcamiento asistido activo (PAP)* - limitaciones        | 261 |
| Aparcamiento asistido activo (PAP)* - símbolos y mensajes | 263 |
| BLIS  | 264 |
| BLIS - uso  | 265 |
| CTA*  | 266 |
| BLIS y CTA - símbolos y mensajes                          | 268 |
| Servodirección de relación variable                       | 269 |
| Homologación - sistema de radar                           | 270 |



## 08 Arranque y conducción

|  |     |
|--|-----|
| Alcolock*                                      | 272 |
| Alcolock* - funcionamiento y uso               | 272 |
| Alcolock* - almacenamiento                     | 273 |
| Alcolock* - antes de arrancar el motor         | 273 |
| Alcolock* - recomendaciones                    | 274 |
| Alcolock* - símbolos y mensajes                | 276 |
| Arranque del motor                             | 277 |
| Desconexión del motor                          | 278 |
| Bloqueo volante                                | 278 |
| Arranque con pinzas                            | 279 |
| Cajas de cambio                                | 280 |
| Caja de cambios manual                         | 280 |
| Indicador de cambio de marcha*                 | 281 |
| Caja de cambios automática - Geartronic*       | 282 |
| Caja de cambios automática - Powershift*       | 286 |
| Inhibidor del selector de marchas              | 288 |
| Ayuda de arranque en pendiente (HSA)*          | 289 |
| Start/Stop*                                    | 289 |
| Start/Stop* - funcionamiento y uso             | 290 |
| Start/Stop* - el motor no se para              | 292 |
| Start/Stop* - el motor arranca automáticamente | 293 |



|   |     |
|---|-----|
| Start/Stop* - el motor no arranca automáticamente.....                                      | 294 |
| Start/Stop* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual.....                        | 295 |
| Start/Stop* - configuración.....  | 295 |
| Start/Stop* - símbolos y mensajes.....  | 296 |
| ECO*.....   | 298 |
| Freno de servicio.....  | 300 |
| Freno de servicio - frenos antibloqueo...   | 301 |
| Freno de servicio - luces de freno de emergencia y las luces de emergencia automáticas..... | 301 |
| Freno de servicio - asistencia de freno de emergencia.....                                  | 302 |
| Freno de estacionamiento.....   | 302 |
| Circulación por agua.....   | 303 |
| Recalentamiento.....  | 304 |
| Conducción con el portón trasero abierto.....   | 304 |
| Sobrecarga - batería de arranque.....   | 305 |
| Antes de salir de viaje.....  | 305 |
| Conducción en invierno.....   | 306 |
| Tapa del depósito - Abrir y cerrar.....   | 306 |
| Tapa del depósito - apertura manual.....  | 307 |
| Llenado de combustible.....   | 307 |



|  |     |
|--|-----|
| Combustible - uso.....   | 308 |
| Combustible - gasolina.....                                    | 309 |
| Combustible - gasóleo.....                                     | 309 |
| Catalizadores.....   | 311 |
| Repostaje de combustible - con bidón de reserva.....           | 311 |
| Filtro de partículas diésel (DPF).....                         | 312 |
| Conducción económica.....                                      | 313 |
| Conducir con remolque.....                                     | 314 |
| Conducción con remolque - caja de cambios manual.....          | 315 |
| Conducción con remolque - caja de cambios automática.....      | 315 |
| Enganche de remolque.....                                      | 316 |
| Enganche para remolque desmontable - almacenamiento.....       | 317 |
| Enganche para remolque desmontable - especificaciones.....     | 317 |
| Enganche para remolque desmontable - montaje y desmontaje..... | 318 |
| Sistema de estabilización del remolque - TSA.....              | 321 |
| Remolque.....  | 322 |
| Anilla de remolque.....  | 323 |
| Servicio de grúa.....  | 324 |



## 09 Ruedas y neumáticos

|  |     |
|--|-----|
| Neumáticos - sentido de rotación.....                                | 326 |
| Neumáticos - cuidados.....   | 326 |
| Neumáticos - indicador de desgaste.....                              | 328 |
| Tuercas de rueda.....  | 328 |
| Gato.....  | 329 |
| Neumáticos de invierno.....  | 329 |
| Dimensiones de ruedas y llantas.....                                 | 330 |
| Neumáticos - dimensiones.....  | 330 |
| Neumáticos - índice de carga.....                                    | 331 |
| Neumáticos - clasificación de velocidad                              | 331 |
| Rueda de repuesto*.....  | 332 |
| Cambio de rueda - extracción de la rueda de repuesto*.....           | 332 |
| Cambio de rueda - desmontaje de la rueda.....                        | 333 |
| Cambio de rueda - montaje de la rueda de repuesto*.....              | 335 |
| Neumáticos - presión de aire.....                                    | 337 |
| Triángulo de emergencia.....   | 338 |
| Botiquín*.....   | 339 |
| Control de la presión de neumáticos*.....                            | 339 |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* - generalidades.....         | 340 |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* - ajustar (recalibrado)..... | 341 |



|  |     |
|--|-----|
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* estado.....  | 341 |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* - conectar y desconectar.....                              | 343 |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* - recomendaciones.....                                     | 343 |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* neumáticos antipinchazo*.....                              | 344 |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* - procedimiento en caso de baja presión de neumáticos..... | 344 |
| TM (Tyre Monitor)*.....  | 345 |
| Reparación provisional de neumáticos*.....   | 347 |
| Kit de reparación provisional de neumáticos* - ubicación.....                                      | 348 |
| Kit de reparación provisional de neumáticos* - visión de conjunto.....                             | 349 |
| Reparación provisional de neumáticos* - uso.....   | 350 |
| Reparación provisional de neumáticos* - control posterior.....                                     | 352 |
| Inflado de neumáticos con el kit de reparación provisional de neumáticos*.....                     | 353 |
| Reparación provisional de neumáticos* - guardar los componentes.....                               | 353 |
| Kit de reparación provisional de neumáticos* - líquido sellador.....                               | 354 |



|   |     |
|---|-----|
| Homologación - supervisión de la presión de neumáticos..... | 355 |
|---|-----|



## 10 Mantenimiento y servicio

|  |     |
|--|-----|
| Programa de servicio Volvo.....  | 362 |
| Reservar hora para revisión y reparación*.....   | 362 |
| Elevación del automóvil.....   | 365 |
| Capó - abrir y cerrar.....   | 367 |
| Compartimento del motor - visión de conjunto.....  | 367 |
| Compartimento del motor - control.....   | 369 |
| Aceite de motor - generalidades.....   | 369 |
| Aceite de motor - control y llenado.....   | 370 |
| Refrigerante - nivel.....  | 374 |
| Líquido de freno y embrague - nivel.....   | 375 |
| Climatizador - diagnóstico y reparación.....   | 376 |
| Cambio de bombillas - generalidades....  | 376 |
| Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras.....                                  | 377 |
| Cambio de bombilla - faros.....  | 378 |
| Cambio de bombilla - tapa de protección de las bombillas de las luces largas y de cruce..... | 378 |
| Cambio de bombilla - luz de cruce.....   | 379 |
| Cambio de bombilla - luz larga.....  | 379 |
| Cambio de bombilla - luz larga adicional.....  | 379 |
| Cambio de bombilla - intermitente delantero.....   | 380 |



|   |     |
|---|-----|
| Cambio de bombilla - luces de posición y estacionamiento delanteras.....                | 380 |
| Cambio de bombilla - luces diurnas.....   | 380 |
| Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras.....                               | 381 |
| Cambio de bombilla - intermitentes trasero, luces de freno y luces de marcha atrás..... | 381 |
| Cambio de bombilla - luz antiniebla trasera.....  | 382 |
| Cambio de bombilla - iluminación del espejo de cortesía.....                            | 382 |
| Luces - especificaciones .....  | 383 |
| Escobillas limpiaparabrisas.....  | 383 |
| Líquido de lavado - llenado.....  | 386 |
| Batería de arranque - generalidades.....  | 386 |
| Batería - símbolos.....   | 388 |
| Batería de arranque - cambio.....   | 389 |
| Pila - Start/Stop.....  | 389 |
| Sistema eléctrico.....  | 391 |
| Fusibles - generalidades.....   | 391 |
| Fusibles - en el compartimento del motor.....   | 393 |
| Fusibles - debajo de la guantera.....   | 397 |
| Fusibles debajo del asiento delantero derecho.....                                      | 400 |



|   |     |
|---|-----|
| Lavadero de vehículos.....                                | 403 |
| Pulido y encerado.....                                    | 404 |
| Capa superficial repelente del agua y de la suciedad..... | 405 |
| Tratamiento anticorrosión.....                            | 406 |
| Limpieza del interior.....                                | 406 |
| Daños de pintura.....                                     | 408 |



## 11 Especificaciones

|  |     |
|--|-----|
| Designaciones de tipo.....                                       | 411 |
| Medidas.....   | 413 |
| Pesos.....   | 414 |
| Peso de remolque y carga sobre la bola                           | 415 |
| Especificaciones del motor.....                                  | 417 |
| Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables..... | 418 |
| Aceite de motor - calidad y volumen.....                         | 419 |
| Refrigerante - calidad y volumen.....                            | 421 |
| Aceite de la transmisión - calidad y volumen.....                | 422 |
| Líquido de lavado - calidad y volumen...                         | 424 |
| Líquido de lavado - calidad y volumen...                         | 424 |
| Depósito de combustible - volumen.....                           | 425 |
| Aire acondicionado, fluido - volumen y calidad.....              | 426 |
| Consumo de combustible y emisiones de CO2.....                   | 428 |
| Neumáticos - presiones de inflado aprobadas.....                 | 432 |



## 12 Índice alfabético

Índice alfabético..... 434

12

# 01



## INTRODUCCIÓN





## Información para el propietario

Su automóvil está equipado con una pantalla donde puede encontrar información sobre el funcionamiento del vehículo (válido para algunos modelos). En automóviles con la información del propietario en la pantalla, el manual impreso es un complemento que contiene texto importante, las últimas actualizaciones e instrucciones que pueden ser útiles si, por razones prácticas, no puede leerse la información en la pantalla.

Si cambia el idioma de la pantalla, puede aparecer información que no se corresponda con las leyes y las normas nacionales o locales.

### IMPORTANTE

El conductor es siempre el responsable de conducir el vehículo de forma segura para el tráfico y respetando las normas de reglamento de circulación. Es también importante mantener y manejar el automóvil según las recomendaciones de Volvo en la información del propietario.

Si hubiera alguna diferencia entre la información en la pantalla y la del manual impreso, tendrá siempre preferencia la información impresa.

## Leer el manual del propietario

Una buena manera de conocer su automóvil es leer el manual del propietario, sobre todo antes de conducirlo por primera vez. Así podrá familiarizarse con las nuevas funciones, ver cuál es la mejor manera de manejar el vehículo en diferentes situaciones y aprovechar al máximo todas las características del automóvil. Preste atención a las indicaciones de seguridad que aparecen en las páginas de este libro.

Las especificaciones, los datos de construcción y las ilustraciones que aparecen en el manual del propietario no son de carácter definitivo. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones sin aviso previo.

© Volvo Car Corporation

## Manual de instrucciones en equipos móviles



### NOTA

El manual de instrucciones puede descargarse como una aplicación de móvil (es válido para determinados modelos de automóvil y teléfonos móviles), véase [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

La aplicación de móvil contiene también grabaciones en vídeo, así como funciones de búsqueda y de navegación entre diferentes apartados.

## Equipos opcionales y accesorios

Todos los tipos de equipos opcionales/accesorios se identifican con un asterisco\*.

Además del equipamiento de serie, en el manual del propietario se describen también equipos opcionales (montados en fábrica) y algunos accesorios (equipos montados posteriormente).

El equipamiento que se describe en el manual del propietario no está disponible en todos los automóviles, ya que éstos se equipan de diferente manera en función de normas o reglamentos nacionales y locales y las necesidades de los diferentes mercados.

En caso de duda sobre lo que es de serie u opcional, hable con el concesionario Volvo.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



# 01 Introducción



## Textos especiales

### PRECAUCIÓN

Los textos de advertencia informan de riesgos de lesiones.

### IMPORTANTE

Los textos con el epígrafe "Importante" informan de riesgos de daños materiales.

### NOTA

Los textos de observación ofrecen consejos o recomendaciones que facilitan el uso de dispositivos y funciones.

## Nota a pie de página

En el manual del propietario, la información ofrecida como nota a pie de página aparece en la parte inferior de la página. Esta información es un complemento del texto al cual remite con el número. Si la nota a pie de página se refiere al texto de una tabla, se utilizan letras en lugar de cifras como remisión.

## Mensajes

El automóvil está provisto de pantallas que ofrecen mensajes en forma de texto. Estos mensajes se identifican en el manual del propietario con un texto de mayor tamaño y de color gris. Encontrará ejemplos de ello en los textos de los menús y los mensajes en la

pantalla de información (por ejemplo **Ajustes de sonido**).

## Letreros

En el automóvil hay diferentes letreros previstos para transmitir información importante con sencillez y claridad. Los letreros del automóvil responden a los siguientes grados de importancia de aviso/información.

## Aviso de lesiones en personas




Símbolos ISO de color negro sobre un campo de color amarillo, texto/imagen de color blanco sobre un campo de color negro. Se utiliza para señalar la existencia de un peligro que, si no se hace caso del aviso, puede ocasionar lesiones graves o incluso mortales.

## Riesgo de daños a la propiedad



Símbolos ISO de color blanco y texto/imagen de color blanco sobre un fondo negro o azul. Se utiliza para señalar la existencia de un peligro que, si no se hace caso del aviso, puede ocasionar daños en la propiedad.

## Información



Símbolos ISO de color blanco y texto/imagen de color blanco sobre un campo de color negro.

### **i** NOTA

Las placas que aparecen en el manual del propietario no son reproducciones exactas de las que están instaladas en el automóvil. El propósito es dar una idea aproximada de su aspecto y del lugar en que se encuentran en el vehículo. Encontrará la información que se refiere a su automóvil concreto en la placa correspondiente instalada en el vehículo.

## Listas de procedimientos

Los procedimientos, en los que se especifican una serie de medidas que deben efec-

tuarse siguiendo un orden determinado, aparecen numerados en el manual del propietario.

**1** Cuando el manual ofrece una serie de ilustraciones en relación con instrucciones de medidas sucesivas, cada punto del procedimiento está numerado de la misma manera que la ilustración correspondiente.

**A** En las series de ilustraciones en las que no importa el orden de las instrucciones, pueden utilizarse listas numeradas con letras.

**➔** Las flechas, que pueden estar numeradas o no numeradas, se utilizan para ilustrar un movimiento.

**↔** Las flechas con letras se utilizan para ilustrar un movimiento en el que el orden reciproco no tiene relevancia.

Cuando las instrucciones de medidas sucesivas no incluyen una serie de ilustraciones, los diferentes pasos se numeran con cifras normales.

## Listas de componentes

**1** En las vistas generales en las que se identifican diferentes componentes, se utilizan cifras rodeadas de un círculo rojo. La cifra aparece también en la lista de componentes presentada junto a la imagen, que describe el objeto.

## Listas por puntos

Cuando aparece una numeración en el manual del propietario, se utiliza una lista por puntos.

Ejemplo:

- Líquido refrigerante
- Aceite de motor

## Información relacionada

La información relacionada hace referencia a otros apartados con información parecida.

## Figuras

Las figuras del manual son a veces esquemáticas y pueden no corresponderse al aspecto del automóvil según el nivel de equipamiento y el mercado.

## Continúa

▶▶ Este símbolo aparece abajo a la derecha cuando un artículo continúa en la página siguiente.

## Continuación de la página anterior.

◀◀ Este símbolo aparece arriba a la izquierda cuando un artículo continúa de la página anterior.

## Información relacionada


- Manual del propietario y medio ambiente (p. 23)
- Información en Internet (p. 19)

## Manual del propietario en versión digital en el automóvil

El manual de instrucciones puede leerse en la pantalla del automóvil<sup>1</sup>. El contenido puede buscarse y es fácil navegar entre distintos apartados.

Abra el manual del propietario digital. Pulse **MY CAR** en la consola central, pulse **OK/MENU** y seleccione **Manual del propietario**.

Para las nociones básicas de la navegación, véase el apartado Manejar el sistema. A continuación ofrecemos una descripción más detallada.



Página inicial del manual del propietario.

Hay cuatro maneras de encontrar información en el manual de instrucciones:


- **Buscar** - Función de búsqueda para encontrar un artículo.
- **Categorías** - Todos los artículos clasificados en categorías.
- **Favoritos** - Acceso rápido a artículos seleccionados como favoritos.
- **Quick Guide** - Una selección de artículos para las funciones más comunes.

Seleccione el símbolo de información en la esquina inferior derecha para obtener información sobre el manual de propietario digital.

### **i** NOTA

El manual de instrucciones no está disponible durante la conducción.

## Buscar



Buscar con ayuda de la rueda de escritura.

- 1 Lista de caracteres.
- 2 Cambio de modo de entrada de datos (véase la tabla).

Utilice la rueda de escritura para introducir una palabra de búsqueda, por ejemplo, "cinturón de seguridad".

1. Gire **TUNE** hasta la letra que desee, pulse **OK/MENU** para confirmar. También pueden utilizarse los botones de cifras y botones del panel de control de la consola central.
2. Siga con la letra siguiente, etc.

<sup>1</sup> Es válido para algunos modelos.



3. Para cambiar el modo de entrada a números o caracteres especiales, o para efectuar la búsqueda, gire **TUNE** a una de las opciones (véase la explicación en la tabla que sigue) de la lista para cambiar al modo de entrada (2) y pulse **OK/MENU**.

|             |   |
|-------------|---|
| 123/A<br>BC | Cambie entre letras y números con <b>OK/MENU</b> .  |
| MÁS         | Cambie a signos especiales con <b>OK/MENU</b> .   |
| OK          | Efectúe la búsqueda. Gire <b>TUNE</b> para seleccionar un resultado de la búsqueda y pulse <b>OK/MENU</b> para ir a la dirección.   |
| a A         | Alterna entre minúsculas y mayúsculas con <b>OK/MENU</b> .  |
| ◀ ▶         | Alterna entre la rueda de texto y el campo de búsqueda. Desplace el puntero con <b>TUNE</b> . Borre cualquier error ortográfico con <b>EXIT</b> . Para regresar a la rueda de texto, pulse <b>OK/MENU</b> .<br><br>Tenga en cuenta que los botones para las cifras y las letras en el panel de control pueden usarse para editar en el campo de búsqueda. |

### Categorías

Los artículos del manual de instrucciones están organizados en categorías principales y subcategorías. El mismo artículo puede incluirse en varias categorías pertinentes para facilitar su búsqueda.

Gire **TUNE** para navegar en el árbol de categorías y pulse **OK/MENU** para abrir una categoría - resaltada **■** - o un artículo - resaltado **□**. Pulse **EXIT** para volver a la vista anterior.

### Favoritos

Aquí se encuentran los artículos guardados como favoritos. Para marcar un artículo como favorito, consulte "Desplazarse en un artículo" abajo.


Gire **TUNE** para navegar en la lista de favoritos y pulse **OK/MENU** para abrir un artículo. Pulse **EXIT** para volver a la vista anterior.

### Quick Guide

Aquí encontrará una selección de artículos que lo familiarizarán con las funciones más comunes del automóvil. También puede acceder a los artículos a través de categorías, pero aquí los encontrará reunidos para poder acceder rápidamente a ellos.

Gire **TUNE** para navegar en la Quick Guide y pulse **OK/MENU** para abrir un artículo. Pulse **EXIT** para volver a la vista anterior.

### Desplazarse en un artículo



- 1 Inicio** - lleva a la página inicial del manual del propietario.
- 2 Favorito** - añade o quita el artículo de la lista de favoritos. También es posible añadir o quitar un artículo de la lista de favoritos pulsando **FAV** en la consola central.
- 3 Enlace resaltado** - lleva al artículo enlazado.
- 4 Textos especiales** - si el artículo contiene textos de advertencia, importantes o de atención aparece aquí el símbolo correspondiente y la cantidad de textos de ese tipo en el artículo.

Gire **TUNE** para navegar entre enlaces o desplazarse en un artículo. Cuando se haya desplazado en la pantalla hasta el inicio o el final de un artículo acceda a las alternativas inicio o favoritos desplazándose más pasos hacia arriba o hacia abajo. Presione **OK/MENU**



para activar una selección o enlace resaltados. Pulse **EXIT** para volver a la vista anterior.

## Información relacionada

- Información en Internet (p. 19)

## Grabación de datos

*El sistema del automóvil registra datos sobre el funcionamiento y la funcionalidad del vehículo y situaciones de casi accidente.*

Su vehículo lleva una serie de ordenadores previstos para controlar y vigilar continuamente el funcionamiento y la funcionalidad del vehículo. Algunos de los ordenadores pueden registrar información en condiciones normales si se detecta un error. Registran además información en caso de colisión o amago de accidente. Parte de la información registrada se necesita para que los mecánicos puedan diagnosticar y reparar averías en el vehículo durante trabajos de revisión y mantenimiento y para cumplir con disposiciones legales y otras normativas. Volvo utiliza además la información con fines de investigación con el propósito de desarrollar continuamente la calidad y la seguridad, ya que esta información puede contribuir a comprender mejor las circunstancias en las que se producen accidentes y daños en personas. La información contiene datos del estado y la funcionalidad de diferentes sistemas y módulos del vehículo como, por ejemplo, el motor, la mariposa, la dirección y los frenos. También puede contener datos sobre la técnica de conducción del conductor como, por ejemplo, la velocidad del vehículo, el uso del pedal de freno y del acelerador, el giro del volante y el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y el acompañante. Por

las razones citadas, esta información puede almacenarse en los ordenadores del vehículo durante cierto tiempo, aunque también como consecuencia de una colisión o un amago de accidente. La información puede mantenerse almacenada mientras resulte útil para continuar desarrollando e incrementando la seguridad y la calidad y con el fin de cumplir con disposiciones legales y otras normativas vigentes.

Volvo no contribuirá a la distribución a terceros de la información almacenada sin el consentimiento del usuario. En algunos casos, sin embargo, Volvo puede verse obligada a entregar esta información a organismos oficiales como la policía, etc. que estén legalmente autorizados para obtenerla.


Para poder leer e interpretar la información registrada por los ordenadores del vehículo se requieren equipos especiales a los que tienen acceso Volvo y los talleres que han firmado un contrato con la marca. Volvo es responsable de que la información que Volvo recibe cuando el vehículo se lleva al taller se almacene y se administre de forma segura y que su uso cumpla con las normas aplicables. Para más información, póngase en contacto con un concesionario Volvo.

## Accesorios y equipos opcionales

Si el montaje y la conexión de los accesorios y los equipos opcionales se efectúan de forma incorrecta, puede verse afectado de forma perjudicial el sistema electrónico del automóvil.

Algunos accesorios sólo funcionan después de haber programado el software correspondiente en el sistema electrónico del automóvil. Volvo recomienda por tanto que se ponga siempre en contacto con un taller autorizado Volvo antes de montar accesorios y equipos opcionales que se conectan o que afectan al sistema eléctrico.

### Parabrisas termorreflectante\*



Sección sin película termorreflectante.

|   | Medidas |
|---|---------|
| A | 65 mm   |
| B | 150 mm  |
| C | 125 mm  |

El parabrisas está provisto de una película termorreflectante (IR) que reduce la radiación térmica del sol en el habitáculo.

La colocación de dispositivos electrónicos, por ejemplo, un transpondedor, detrás de una superficie de cristal con película termorreflectante puede perjudicar las características de funcionamiento del dispositivo.

Para que el dispositivo electrónico funcione de manera óptima, éste debe colocarse en la parte del parabrisas que no lleva película termorreflectante (véase la sección marcada en la figura anterior).

## Información en Internet

En [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) encontrará más información sobre su automóvil.

Con una Volvo ID personal es posible iniciar sesión en , la página web personalizada para Ud. y su automóvil.



Código QR

Para poder leer el código QR, se requiere un lector que existe como aplicación para varios teléfonos móviles. El lector de códigos QR puede descargarse de App Store, Windows Phone, Google Play, etc.



# 01 Introducción

01

## Volvo ID

*Volvo ID es su identificación personal para acceder a diversos servicios<sup>2</sup>.*

Ejemplos de servicios:

- My Volvo - La página web personalizada para Ud. y su automóvil.
- Con el automóvil conectado a Internet\* - Algunos servicios y funciones requieren que su automóvil esté registrado en una Volvo ID personal, por ejemplo para poder enviar una dirección directamente desde un servicio de mapas en Internet al automóvil.
- Volvo On Call, VOC\* - Volvo ID se utiliza para iniciar sesión en la aplicación para móviles de Volvo On Call.



### NOTA

Las cuentas viejas deben actualizarse a Volvo ID para poder continuar usando esos servicios.

## Ventajas de Volvo ID

- Un nombre de usuario y una contraseña para acceder a los servicios en línea, es decir, solamente un nombre de usuario y una contraseña a memorizar.
- Si cambia el nombre o la contraseña en un servicio (por ejemplo VOC) cambiará

también automáticamente para otros servicios (por ejemplo My Volvo)

## Creación de Volvo ID

Para crear una Volvo ID debe indicar su dirección personal de correo electrónico y seguir las instrucciones en el mensaje que se le enviará para completar el registro. Es posible crear Volvo ID a través de cualquiera de los servicios siguientes:

- My Volvo web - Indique su dirección de correo electrónico y siga las instrucciones.
- Con el automóvil conectado a Internet\* - Indique la dirección de correo electrónico en la aplicación que requiere Volvo ID y siga las instrucciones. También puede pulsarse el botón de conexión  en la consola central y seleccionar **AplicacionesConfiguración**. Siga las instrucciones.
- Volvo On Call, VOC\* - Descargue la última versión de la aplicación VOC. Seleccione crear Volvo ID en la página inicial y siga las instrucciones.

## Información relacionada

- Información en Internet (p. 19)

<sup>2</sup> Los servicios disponibles pueden variar de un día a otro y en función del nivel de equipamiento y el mercado.

## Política medioambiental de Volvo Car Corporation

Su Volvo cumple rigurosas normas medioambientales internacionales y, además, ha sido

construido en una de las fábricas más limpias y eficaces del mundo.



La preocupación por el medio ambiente es uno de los valores esenciales de Volvo Car Corporation que sirven de guía en todas las actividades de la empresa. Creemos también que nuestros clientes comparten nuestra consideración por el medio ambiente.

Su Volvo cumple rigurosas normas medioambientales internacionales y, además, ha sido construido en una de las fábricas más limpias y eficaces del mundo. Volvo Car Corporation tiene un certificado global ISO que incluye la normativa ecológica ISO 14001 que se aplica en todas las plantas de montaje y varias de

nuestras unidades. También exigimos a nuestros socios comerciales que trabajen de manera sistemática con cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

### Consumo de combustible

El consumo de combustible de los automóviles Volvo es altamente competitivo en sus clases respectivas. La reducción del consumo de combustible contribuye en general a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas que influye en el efecto invernadero.

Como conductor, usted puede influir en el consumo de combustible. Si desea más información, lea el apartado **Conservación del medio ambiente**.

### Depuración eficaz de los gases de escape

Su Volvo ha sido fabricado según el lema "Limpio por dentro y por fuera", un concepto que contempla la limpieza ambiental del habitáculo y una depuración muy eficaz de los gases de escape. En muchos casos, las emisiones de gases de escape son muy inferiores a las normas vigentes.



## Aire limpio en el habitáculo

El habitáculo está provisto de un filtro que impide la entrada de polvo y polen por la toma de aire.

El sofisticado sistema de calidad de aire interior, IAQS\* (Interior Air Quality System) garantiza que el aire que entra en el habitáculo sea más limpio que el aire exterior en condiciones de mucho tráfico.

El sistema está compuesto por un sensor electrónico y un filtro de carbón. El aire que entra en el habitáculo se supervisa continuamente y, si aumenta demasiado la concentración de algunos gases nocivos como el monóxido de carbono, la toma de aire se cierra. Esta situación puede producirse, por ejemplo, al circular con gran densidad de tráfico, en atascos o en túneles.

El filtro de carbón impide la entrada de óxidos de nitrógeno, ozono troposférico e hidrocarburos.

## Interior

El interior de un Volvo está diseñado para ser cómodo y agradable, incluso para los que padecen de alergia y asma. Se ha prestado una atención muy especial a la elección de materiales adaptados al medio ambiente.

## Talleres Volvo y medio ambiente

Con un mantenimiento regular del vehículo, creará las condiciones necesarias para que este dure más y consuma menos combusti-

ble. De esta manera, contribuirá a la conservación del medio ambiente. Cuando los talleres Volvo reciben el encargo de revisar y mantener el automóvil, el vehículo pasará a formar parte de nuestro sistema. Volvo ha impuesto normas que regulan el diseño de nuestros talleres para impedir derrames y emisiones perjudiciales. Nuestro personal técnico cuenta con las herramientas y los conocimientos necesarios para garantizar una buena protección del medio ambiente.

## Respeto por el medio ambiente

Es fácil contribuir a la conservación del medio ambiente. A continuación ofrecemos algunos consejos:

- Procure que el motor funcione lo menos posible a ralentí. Apague el motor en caso de paradas de larga duración. Respete la reglamentación local.
- Conduzca económicamente. Sea preventivo.
- Lleve a cabo el servicio y el mantenimiento según las indicaciones del manual de propietario. Aplique los intervalos recomendados en el manual de servicio y garantía.
- Si el automóvil está equipado con calefactor de motor\*, utilícelo antes de arranques en frío. El calefactor mejora la capacidad de arranque y reduce el desgaste a baja temperatura. El motor tarda menos en alcanzar la temperatura de funciona-

miento, lo que reduce el consumo y las emisiones.

- El aumento de la velocidad aumenta considerablemente el consumo debido a la resistencia del aire. Con una duplicación de la velocidad, la resistencia de aire se cuadruplica.
- Deseche los residuos peligrosos como baterías y aceite de forma respetuosa con el medio ambiente. Hable con un taller en caso de duda sobre como deben desecharse este tipo de residuos. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

Siguiendo estos consejos, podrá ahorrar dinero, proteger los recursos de la tierra y prolongar la durabilidad del automóvil. Para más información y más consejos, véase Eco guide (p. 67), Conducción económica (p. 313) y Consumo de combustible (p. 428).

## Reciclaje

Como parte de la gestión medioambiental de Volvo, es importante reciclar el automóvil de manera correcta. Casi todo el automóvil puede reciclarse. Rogamos por tanto que el último propietario del vehículo se ponga en contacto con un concesionario para que le remitan a una planta de reciclaje certificada.


## Información relacionada

- Manual del propietario y medio ambiente (p. 23)

## Manual del propietario y medio ambiente

*La pasta de papel de la publicación impresa del manual del propietario procede de bosques certificados por FSC® o otros orígenes controlados.*

El símbolo de Forest Stewardship Council® indica que la pasta de papel de la publicación impresa del manual del propietario proviene de bosques con certificado FSC® o de otros orígenes controlados.



### Información relacionada

- Política medioambiental de Volvo Car Corporation (p. 21)

## Cristal laminado


### Cristal laminado



El cristal está reforzado, lo que mejora la protección antirrobo y la insonorización del habitáculo. El cristal del parabrisas y las ventanillas\* está laminado.

# 02


SEGURIDAD





## Generalidades sobre el cinturón de seguridad

Un frenazo puede acarrear graves consecuencias si no se utiliza el cinturón de seguridad. Compruebe por tanto que todos los ocupantes del automóvil lleven puesto el cinturón durante la marcha.



Estire la banda de la cintura tirando de la banda diagonal arriba hacia el hombro. La banda de la cintura debe ir baja (no por encima del abdomen).

Para que el cinturón de seguridad proporcione la máxima protección es importante que vaya pegado al cuerpo. No incline el respaldo demasiado hacia atrás. El cinturón de seguridad está concebido para proteger en una posición normal de asiento.

El sistema avisa a los ocupantes del vehículo que se pongan (p. 26) el cinturón de seguridad con señales acústicas y luminosas (p. 28).

## Recomendaciones

- No utilice clips ni otros objetos que impidan la colocación correcta del cinturón de seguridad.
- El cinturón de seguridad no debe estar vuelto ni retorcido.

### PRECAUCIÓN

El cinturón de seguridad y el airbag interactúan. Si no se usa el cinturón de seguridad, o se hace de un modo incorrecto, puede repercutir en el efecto del airbag en caso de colisión.

### PRECAUCIÓN

Cada uno de los cinturones de seguridad está concebido para una sola persona.

### PRECAUCIÓN

Nunca modifique o repare el cinturón de seguridad usted mismo. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.

Si el cinturón sufre una carga muy intensa, por ejemplo, con motivo de una colisión, cambie el cinturón de seguridad completo. El cinturón puede haber perdido parte de sus propiedades protectoras, aunque no parezca haber recibido daños. Cambie también el cinturón si está desgastado o deteriorado. El cinturón de seguridad nuevo debe estar homologado y diseñado para montarse en el mismo sitio que el cinturón sustituido.

## Información relacionada


- Cinturón de seguridad - embarazo (p. 27)
- Cinturón de seguridad - desabrochar (p. 27)
- Pretensor del cinturón de seguridad (p. 28)



## Cinturón de seguridad - abrochar

Póngase el cinturón de seguridad (p. 25) antes de iniciar la marcha.

Tire lentamente del cinturón de seguridad y abróchelo introduciendo la hebilla en el cierre. Se oirá un "clic" que indica que el cinturón está abrochado.



Cinturón de seguridad puesto de manera correcta.



Cinturón de seguridad puesto de manera incorrecta. El cinturón debe ir sobre el hombro.



Ajuste vertical del cinturón de seguridad. Pulse el botón para desplazar el cinturón verticalmente. Coloque el cinturón lo más alto posible sin que roce con el cuello.

La hebilla de la plaza central del asiento trasero sólo se adapta al cierre previsto.

## Recomendaciones

El cinturón de seguridad se bloquea y no puede, por tanto, estirarse más:

- si se tira de él con demasiada rapidez
- cuando el coche frena o acelera
- si el coche se inclina mucho.

## Información relacionada

- Cinturón de seguridad - embarazo (p. 27)
- Cinturón de seguridad - desabrochar (p. 27)
- Pretensor del cinturón de seguridad (p. 28)
- Testigo del cinturón de seguridad (p. 28)



### Cinturón de seguridad - desabrochar

Suelte el cinturón de seguridad (p. 25) cuando el automóvil está parado.

Pulse el botón rojo del cierre y deje que la bobina recoja el cinturón. Si no queda recogido del todo, introduzca el cinturón manualmente para que no quede suelto.

#### Información relacionada

- Cinturón de seguridad - abrochar (p. 26)
- Testigo del cinturón de seguridad (p. 28)

### Cinturón de seguridad - embarazo

El cinturón de seguridad (p. 25) debe utilizarse siempre durante el embarazo, pero es importante que se emplee de manera correcta.



El cinturón debe ir ajustado al hombro, con la banda diagonal entre los pechos y a un lado del estómago.

La banda de la cintura debe ir plana hacia el lado del muslo y colocarse tan baja como sea posible debajo del estómago. No deje nunca que se deslice hacia arriba. El cinturón de seguridad debe ir tan ceñido al cuerpo como sea posible, sin holguras innecesarias. Compruebe también que no se retuerza.

A medida que avanza el embarazo, la conductora debe modificar la posición del asiento (p. 81) y del volante (p. 85), para tener pleno control del automóvil (lo que implica llegar con facilidad al volante y a los

pedales). Procure obtener la máxima distancia posible entre el vientre y el volante.

#### Información relacionada

- Cinturón de seguridad - abrochar (p. 26)
- Cinturón de seguridad - desabrochar (p. 27)



### Testigo del cinturón de seguridad

El sistema avisa a los ocupantes del vehículo que se pongan (p. 26) el cinturón de seguridad con señales acústicas y luminosas.



El aviso acústico depende de la velocidad y, en algunos casos, del tiempo. La señal luminosa se puede ver en la consola del techo y en el cuadro de instrumentos (p. 63).

El sistema de aviso del cinturón de seguridad no se activa con asientos infantiles.

### Asiento trasero

El testigo del cinturón de seguridad del asiento trasero tiene dos funciones:

- Informar sobre los cinturones de seguridad (p. 25) que se utilizan en el asiento trasero. Si se utilizan los cinturones de seguridad o si se abre alguna de las puertas traseras, aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos. El mensaje se

confirma automáticamente después de aproximadamente 30 segundos de marcha o después de haber pulsado una vez el botón **OK** de la palanca de intermitentes (p. 109). Si algún ocupante del vehículo no lleva puesto el cinturón de seguridad, el mensaje solo puede confirmarse manualmente pulsando el botón **OK** de la palanca de intermitentes.

- Avisar de que se ha desabrochado alguno de los cinturones de seguridad del asiento trasero durante el trayecto. El aviso se realiza mediante un mensaje en el cuadro de instrumentos en combinación con una señal acústica y luminosa. El aviso cesa una vez que se ha abrochado el cinturón, pero también puede ser confirmado manualmente pulsando el botón **OK**.

En el display de información de información del cuadro de instrumentos, se muestran los cinturones de seguridad que se utilizan. Esta información está siempre disponible.

### Pretensor del cinturón de seguridad

Los cinturones de seguridad (p. 25) del conductor, del acompañante y de las plazas exteriores del asiento trasero están provistos de pretensores. Se trata de un mecanismo que tensa el cinturón de seguridad en caso de una colisión de suficiente intensidad. De este modo, el cinturón de seguridad consigue retener con mayor rapidez a los ocupantes del vehículo.



### PRECAUCIÓN

No introduzca nunca la hebilla del cinturón de seguridad del acompañante en el cierre del lado del conductor. Coloque siempre la hebilla del cinturón de seguridad en el cierre del lado que corresponda. No dañe nunca los cinturones de seguridad y no introduzca objetos extraños en el cierre. De lo contrario, los cinturones de seguridad y los cierres pueden no funcionar de manera prevista en caso de colisión. Se corre por tanto el riesgo de sufrir lesiones graves.


### Información relacionada

- Generalidades sobre el cinturón de seguridad (p. 25)




## Seguridad - símbolo de advertencia

El símbolo de advertencia aparece si se detecta un fallo durante el diagnóstico o si se activa un sistema. En caso necesario, aparece el símbolo de advertencia junto a un mensaje en el display de información del cuadro de instrumentos (p. 63).



Triángulo de advertencia y símbolo de advertencia del sistema de airbags (p. 30) en el cuadro de instrumentos analógico.



Triángulo de advertencia y símbolo de advertencia del sistema de airbags en el cuadro de instrumentos digital.

El símbolo de advertencia en el cuadro de instrumentos se enciende con la llave en la posición II (p. 79). Cada vez que se conecta el encendido, se realiza un diagnóstico. El símbolo se apaga después de 6 segundos si el sistema de airbags no tiene averías.

El símbolo de advertencia aparece si se detecta un fallo durante el diagnóstico o si se activa un sistema. En caso necesario, el símbolo de advertencia se muestra junto a un mensaje en el display. Si el símbolo de advertencia está fundido, se enciende el triángulo de emergencia y aparece el texto **Airbags - SRS Revisión necesaria** o **Airbags - SRS Revisión urgente** en la pantalla. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo tan pronto como sea posible.

## PRECAUCIÓN

Si el símbolo de advertencia del sistema de airbags permanece encendido o se enciende mientras conduce el vehículo, es una señal de que el sistema de airbags no funciona de manera satisfactoria. El símbolo indica un fallo en el sistema de airbags, el sistema del cinturón, el SIPS, el sistema IC u otro fallo en el sistema. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo en cuanto sea posible.


### Información relacionada

- Generalidades sobre el modo de seguridad. (p. 40)




## Sistema de airbags

En caso de una colisión frontal, el sistema de airbags contribuye a proteger la cabeza, la cara y el pecho del conductor y el acompañante.



Sistema de airbags visto desde arriba, vehículo con volante a la izquierda.



Sistema de airbags visto desde arriba, vehículo con volante a la derecha.

El sistema consta de airbags y sensores. Cuando se produce una colisión de suficiente intensidad, los sensores reaccionan y los airbags se inflan y se calientan. El airbag amortigua el choque del pasajero en el momento de la colisión. Al comprimirse durante la colisión, el airbag se vacía. Con motivo de ello, se forma cierta cantidad de humo en el automóvil, lo que es completamente normal. Todo el proceso de inflado y desinflado del airbag no dura más que unas décimas de segundo.

### PRECAUCIÓN

Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo para la reparación. Una intervención errónea en el sistema de airbags puede provocar una operación deficiente y, con ello, graves lesiones.

### NOTA

Los sensores reaccionan de forma distinta según cómo se desarrolla la colisión y si se utilizan o no los cinturones de seguridad. En todas las posiciones de cinturón excepto en la plaza central trasera.

Por lo tanto, pueden producirse accidentes en que sólo se active uno (o ninguno) de los airbags. Los sensores detectan la violencia del choque al que se expone el vehículo, adaptándose la medida en función de aquella para desplegar uno o varios airbags.

## Información relacionada


- Airbags en el lado del conductor (p. 31)
- Airbag del acompañante (p. 31)
- Seguridad - símbolo de advertencia (p. 29)



### Airbags en el lado del conductor

Como complemento del cinturón de seguridad (p. 25) del lado del conductor, el automóvil está equipado con dos airbags (p. 30).

Uno de los airbags está plegado en el centro del volante. El volante lleva estampado las letras **AIRBAG**.



Airbags de protección de las rodillas en el lado del conductor en vehículo con volante a la izquierda.

El otro airbag está montado en la parte inferior del tablero de instrumentos en el lado del conductor. El panel está identificado con **AIRBAG**.



### PRECAUCIÓN

El cinturón de seguridad y los airbags interactúan. Si no se usa el cinturón, o se hace de un modo incorrecto, puede repercutir en el efecto de los airbags en caso de colisión.

#### Información relacionada

- Airbag del acompañante (p. 31)

### Airbag del acompañante

Como complemento del cinturón de seguridad (p. 25) del lado del acompañante, el automóvil está equipado con un airbag (p. 30).

El airbag está plegado en un compartimento situado encima de la guantera. El panel lleva estampadas las letras **AIRBAG**.



Ubicación del airbag del lado del acompañante en un vehículo con volante a la izquierda.



Ubicación del airbag del lado del acompañante en un vehículo con volante a la derecha.

La placa de advertencia de airbag de acompañante está en uno de dos sitios en el vehículo:



Opción 1: Placa de airbag situada en la visera en el lado del acompañante.



Opción 2: Placa de airbag situada en el montante de la puerta en el lado del acompañante. La placa se ve al abrir la puerta del acompañante.

### PRECAUCIÓN

No coloque nunca un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha en un asiento protegido por un airbag conectado. Si no se observa esta indicación, el niño corre peligro de sufrir lesiones graves y hasta mortales.

### PRECAUCIÓN

El cinturón de seguridad y el airbag interactúan. Si no se usa el cinturón, o se hace de un modo incorrecto, puede repercutir en el efecto del airbag en caso de colisión.

Para no resultar lesionados en caso de despliegue del airbag, los pasajeros deben sentarse lo más erguidos posible con los pies sobre el suelo y la espalda apoyada en el respaldo. El cinturón de seguridad debe estar abrochado.

### PRECAUCIÓN

No coloque ningún objeto delante o sobre el tablero de instrumentos donde está situado el airbag del puesto de acompañante.

### PRECAUCIÓN

No coloque nunca a niños en un asiento infantil o un cojín elevador en el asiento del acompañante si el airbag está conectado.

No permita que nadie permanezca de pie o sentado delante del asiento del acompañante.

Las personas de estatura inferior a 140 cm no deben ir sentadas el asiento del acompañante si el airbag está conectado.

Si no se siguen estas recomendaciones, pueden producirse lesiones mortales.



### Interruptor - PACOS\*

El airbag del lado del acompañante puede desconectarse (p. 33) si el automóvil está equipado con un interruptor PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

#### **PRECAUCIÓN**

Si el automóvil está equipado con airbag en el lado del acompañante pero no está provisto de conmutador PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), el airbag está siempre conectado.

### Información relacionada

- Airbags en el lado del conductor (p. 31)
- Sistema de retención infantil (p. 45)


### Airbag del acompañante - conexión y desconexión\*

*El airbag del lado del acompañante (p. 31) puede desconectarse si el automóvil está equipado con un interruptor PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).*

### Interruptor - PACOS

El interruptor de desconexión del airbag del acompañante (PACOS) está situado en el lateral del salpicadero en el lado del acompañante y está accesible cuando se abre la puerta.

Compruebe que el interruptor está colocado en la posición correcta. La llave extraíble (p. 168) del mando a distancia puede utilizarse para cambiarlo de posición.



Ubicación del interruptor del airbag.

- A** El airbag está conectado. Con el conmutador en esta posición, pueden ocupar el asiento del acompañante personas de

estatura superior a 140 cm, no niños sentados en un asiento infantil o en un cojín elevador.

- B** El airbag está desconectado. Con el conmutador en esta posición, pueden ocupar el asiento del acompañante niños sentados en un asiento infantil o un cojín elevador, nunca personas de estatura superior a 140 cm.

#### **PRECAUCIÓN**

**Airbag conectado** (plaza del acompañante):

No coloque nunca el asiento infantil o el cojín elevador en el asiento del acompañante si el airbag está conectado. Esto se aplica a todas las personas de estatura inferior a 140 cm.

**Airbag desconectado** (plaza del acompañante):

Las personas de estatura superior a 140 cm no deben ocupar la plaza del acompañante cuando el airbag está desconectado.

Si no se siguen estas recomendaciones, pueden producirse lesiones mortales.



### NOTA

Cuando la llave está en la posición II (p. 79) se muestra el símbolo de advertencia (p. 29) del airbag en el cuadro de instrumentos durante aproximadamente 6 segundos.

Después se enciende la indicación en la consola del techo que indica el estatus correcto del airbag de la plaza del acompañante.




*Indicación que muestra que el airbag del acompañante está conectado.*

Un mensaje de texto y un símbolo de advertencia en la consola del techo indican que el airbag del asiento del acompañante está activado (véase la figura anterior).

### PRECAUCIÓN

Nunca coloque a un niño en una silla infantil o almohadilla de seguridad infantil en el asiento delantero si está activado el airbag y se muestra el símbolo en la consola del techo. La no observación de esta norma puede entrañar un peligro de muerte para el niño.



*Indicación que muestra que el airbag del acompañante está desconectado.*

En la consola del techo aparece un mensaje de advertencia y un símbolo para indicar que el airbag del asiento del acompañante está desconectado (véase la figura anterior).

### PRECAUCIÓN

No permita que nadie se siente en el asiento del acompañante si el mensaje que aparece en la consola del techo indica que el airbag está desconectado, al mismo tiempo que aparece el símbolo de advertencia (p. 29) del sistema de airbags en el cuadro de instrumentos. Esta indicación es señal de que se ha producido un error grave. Diríjase a un taller tan pronto como sea posible. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.

### PRECAUCIÓN

La no observación de estas normas puede entrañar un peligro de muerte para los ocupantes del automóvil.

### Información relacionada

- Sistema de retención infantil (p. 45)



## Airbag lateral (SIPS)


En una colisión lateral, el sistema SIPS (Side Impact Protection System) distribuye una gran parte de la fuerza de colisión a los largueros, los montantes, el piso, el techo y otros componentes de la carrocería. Los airbags laterales, situados junto a las plazas del conductor y la del acompañante, protegen el pecho y las caderas y son una parte importante del sistema SIPS.




El sistema SIPS-bag consta de dos componentes principales, airbag lateral y sensores. El airbag lateral va colocado en el bastidor del respaldo del asiento delantero.

En caso de una colisión de suficiente intensidad, los sensores reaccionan y el airbag lateral se infla. El airbag se infla entre el pasajero y el panel de la puerta, amortiguando así el golpe en el momento de la colisión. Al comprimirse durante la colisión, el airbag se

vacía. Normalmente, el airbag lateral solo se infla en el lado de la colisión.



Lado del conductor, coche con volante a la izquierda.



Lado del acompañante, coche con volante a la izquierda.



## PRECAUCIÓN

- Volvo recomienda efectuar la reparación únicamente en un taller autorizado Volvo. Una intervención errónea en el sistema de airbags SIPS puede provocar una operación deficiente y, con ello, graves lesiones.
- No coloque ningún objeto en la zona situada entre el lado exterior del asiento y el panel de puerta, ya que esta zona puede verse afectada por el airbag lateral.
- Volvo recomienda usar exclusivamente fundas homologadas por Volvo. Otros tapizados pueden impedir el funcionamiento del airbag lateral.
- El airbag lateral es un complemento del cinturón de seguridad. Emplee siempre el cinturón de seguridad.

## Información relacionada

- Airbags en el lado del conductor (p. 31)
- Airbag del acompañante (p. 31)
- Airbag lateral (SIPS) - Asiento infantil o cojín elevador (p. 36)
- Airbag de techo lateral (IC) (p. 36)

### Airbag lateral (SIPS) - Asiento infantil o cojín elevador

El airbag lateral (p. 35) no afecta a las características de protección del asiento infantil o el cojín elevador.

El asiento infantil o el cojín elevador (p. 45) pueden colocarse en el asiento delantero, a condición de que el automóvil no esté equipado con un airbag conectado (p. 33) en el lado del acompañante.

#### Información relacionada

- Airbag del acompañante (p. 31)
- Generalidades sobre la seguridad infantil (p. 44)

### Airbag de techo lateral (IC)

La cortina inflable contribuye a impedir que conductor y los acompañantes golpeen la cabeza contra el interior del automóvil al producirse una colisión.



La cortina inflable (Inflatable Curtain) es una parte del sistema de airbags (p. 35). Está montado a lo largo de ambos lados del techo interior y protege a los ocupantes de las plazas exteriores. En caso de una colisión de suficiente intensidad, los sensores reaccionan y el airbag de techo lateral se infla.



#### PRECAUCIÓN

No cuelgue ni fije objetos pesados en los asideros del techo. El gancho sólo está previsto para prendas ligeras (no objetos duros como, por ejemplo, paraguas).

No atornille ni monte nada en el techo interior, los montantes de las puertas o los paneles laterales del automóvil. De lo contrario, puede perderse el efecto de protección previsto. Volvo recomienda que sólo se utilicen piezas originales Volvo aprobadas para colocarse en estas zonas.



#### PRECAUCIÓN

El vehículo no puede cargarse más alto de 50 mm por encima del borde superior de las ventanillas de las puertas. De lo contrario se perderá el efecto protector de la cortina inflable oculta detrás del techo interior del vehículo.



#### PRECAUCIÓN

La cortina inflable es un complemento del cinturón de seguridad.

Emplee siempre el cinturón de seguridad.


#### Información relacionada

- Generalidades sobre el cinturón de seguridad (p. 25)
- Sistema de airbags (p. 30)
- Airbag lateral (SIPS) (p. 35)



## Generalidades sobre el sistema WHIPS

El WHIPS (*Whiplash Protection System*) es una protección contra traumatismos en el cuello. El sistema está compuesto por un respaldo que absorbe la energía de un impacto y un reposacabezas especial en los asientos delanteros.



El sistema WHIPS se activa durante una colisión por alcance en función del ángulo de incidencia, la velocidad y las características del vehículo con el que se choca.

### PRECAUCIÓN

El sistema WHIPS es un complemento del cinturón de seguridad. Emplee siempre el cinturón de seguridad.

### Características del asiento

Cuando se activa el sistema WHIPS, los respaldos de los asientos delanteros se desplazan hacia atrás para modificar la postura del conductor y del ocupante del asiento delantero. De este modo disminuye el riesgo de traumatismos en el cuello a causa del latigazo cervical.

### PRECAUCIÓN

Nunca realice por su cuenta ninguna modificación o reparación del asiento o del sistema WHIPS. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- WHIPS - sistema de retención infantil (p. 38)
- WHIPS - posición de asiento (p. 38)
- Generalidades sobre el cinturón de seguridad (p. 25)



## WHIPS - sistema de retención infantil

El sistema WHIPS (p. 37) no afecta a las características de protección del asiento infantil o el cojín elevador.

El asiento infantil o el cojín elevador (p. 45) pueden colocarse en el asiento delantero, a condición de que el automóvil no esté equipado con un airbag conectado (p. 33) en el lado del acompañante.

## Información relacionada

- Generalidades sobre la seguridad infantil (p. 44)

## WHIPS - posición de asiento

Para que el sistema WHIPS (p. 37) proteja de la forma más eficaz posible, el conductor y el acompañante deben tener una posición de asiento correcta y asegurarse de que el despliegue del sistema no esté obstruido.

### Posición de asiento

Ajuste la posición del asiento delantero (p. 81) antes de iniciar la marcha.

El conductor y el acompañante del asiento delantero deben ir sentados en el centro del asiento y reducir al mínimo la distancia entre la cabeza y el reposacabezas.

### Funcionamiento



No coloque en el suelo detrás del asiento del conductor o del acompañante objetos que puedan impedir el debido funcionamiento del sistema WHIPS.



## PRECAUCIÓN

No encaje objetos similares a cajas entre la almohadilla del asiento trasero y el respaldo del asiento delantero. Recuerde no impedir el funcionamiento del sistema WHIPS.



No coloque en el asiento trasero objetos que puedan impedir el debido funcionamiento del sistema WHIPS.



## PRECAUCIÓN

Si se ha abatido un respaldo del asiento trasero deberá adelantarse el asiento delantero correspondiente para que no contacte con el respaldo inclinado.



## ⚠ PRECAUCIÓN

Si el asiento se somete a una fuerte carga, por ejemplo, durante una colisión por detrás, deberá comprobarse el sistema WHIPS. Volvo recomienda comprobarlo en un taller autorizado Volvo.

El sistema WHIPS puede haber perdido parte de sus características de protección aunque el asiento parezca intacto.

Volvo recomienda que contacte con un taller autorizado Volvo para revisar el sistema, incluso tras producirse una colisión leve por detrás.

## Activación de los sistemas

*En una colisión, los diferentes sistemas de seguridad personal funcionan conjuntamente para reducir las lesiones.*

| Sistema  | Se activa  |
|--|--|
| Pretensor del cinturón de seguridad (p. 28) asiento delantero                                  | En caso de colisión frontal, colisión lateral, colisión por alcance y/o vuelco |
| Pretensor del cinturón de seguridad (p. 28) asiento trasero <sup>A</sup>                       | En una colisión frontal y/o lateral y/o en caso de vuelco                      |
| Airbags (Airbag de volante, airbag para las rodillas (p. 31) y airbag del acompañante (p. 31)) | En caso de colisión frontal. <sup>B</sup>                                      |
| Airbags laterales SIPS (p. 35)   | En colisiones laterales <sup>B</sup>   |

| Sistema  | Se activa  |
|--|--|
| Cortina inflable IC (p. 36)                          | En caso de colisión lateral y/o vuelco y/o algunas colisiones frontales <sup>B</sup> |
| Protección contra el latigazo cervical WHIPS (p. 37) | En colisiones por alcance  |

<sup>A</sup> La plaza central trasera no cuenta con pretensor de cinturón.

<sup>B</sup> El automóvil puede resultar muy deformado en una colisión sin que ello provoque el inflado de los airbags. La activación de los diferentes sistemas de seguridad del automóvil depende de una serie de factores como la rigidez y el peso del objeto con el que se choca, la velocidad del vehículo, el ángulo de colisión, etc.

Si los airbags (p. 30) se despliegan, Volvo recomienda lo siguiente:

- Transportar el automóvil. Volvo recomienda transportar el automóvil a un taller autorizado Volvo. No conduzca nunca con los airbags desplegados.
- Volvo recomienda que confíe el cambio de componentes del sistema de seguridad del automóvil a un taller autorizado Volvo.
- Solicite siempre asistencia médica.



### NOTA

El sistema de cinturones y airbags se activan sólo una vez durante una colisión.

### PRECAUCIÓN


La unidad de mando del sistema de airbags está situada en la consola central. Si la consola central se sumerge en agua u otro líquido, suelte los cables de la batería. No intente arrancar el automóvil, ya que pueden activarse los airbags. Haga transportar el automóvil. Volvo recomienda que haga transportar el automóvil a un taller autorizado.

### PRECAUCIÓN


Nunca conduzca con airbags desplegados. Ello puede dificultar el control del vehículo. Pueden estar dañados también otros sistemas de seguridad. En caso de una exposición intensa, el humo y polvo generados en el despliegue de los airbags puede provocar irritación o daños en piel y ojos. En caso de molestias, lave con agua fría. Asimismo, el rápido proceso de despliegue, en combinación con el material del airbag, puede dar lugar a rozaduras y quemaduras en la piel.

### Generalidades sobre el modo de seguridad.

*El modo de seguridad es una función de seguridad que se activa cuando existe la posibilidad de que la colisión haya dañado una función importante del automóvil como, por ejemplo, conductos de combustible o sensores de alguno de los sistemas de seguridad o del sistema de frenos.*



Triángulo de advertencia en el cuadro de instrumentos analógico.



Triángulo de advertencia en el cuadro de instrumentos digital.

Si el automóvil ha sufrido una colisión, puede aparecer el texto **Modo de seguridad** **Vea el manual** en el display de información del cuadro de instrumentos (p. 63). La aparición de este mensaje significa que ha disminuido la funcionalidad del vehículo.

### PRECAUCIÓN

No intente reparar el automóvil o reponer los componentes electrónicos después de que el vehículo haya estado en el modo de seguridad. Esto puede ocasionar lesiones en personas o que el automóvil no funcione de forma normal. Volvo recomienda que confíe a un taller autorizado Volvo el control y la reposición del automóvil a la normalidad después de que haya aparecido el texto **Modo de seguridad** **Vea el manual**.



### Información relacionada

- Modo de seguridad - intento de arranque (p. 41)
- Modo de seguridad - desplazamiento (p. 42)

### Modo de seguridad - intento de arranque

*Si el automóvil adopta el modo de seguridad, (p. 40) puede realizarse un intento de arranque si todo parece normal y se ha comprobado que no hay fuga de combustible.*

Compruebe antes que el automóvil no haya sufrido fugas de combustible. No debe haber tampoco olor a combustible.

Si todo parece normal y se ha comprobado que no hay fuga de combustible, puede intentar arrancar el automóvil.

Saque la llave y abra la puerta del conductor. Si aparece un mensaje que indica que el encendido está conectado, pulse el botón de arranque. Cierre después la puerta y vuelva a colocar la llave. A continuación, el sistema electrónico del automóvil intentará volver a su estado normal. Después trate de arrancar el automóvil.

Si sigue mostrándose en la pantalla el mensaje **Modo de seguridad** *Vea el manual*, el automóvil no debe conducirse ni remolcarse, sino llevarse en grúa (p. 324). La existencia de daños ocultos puede hacer que resulte imposible maniobrar el vehículo, aunque éste parezca operativo.

### PRECAUCIÓN

No intente volver a arrancar el automóvil en ninguna circunstancia si huele a combustible cuando aparece el mensaje **Modo de seguridad** *Vea el manual*. Salga inmediatamente del vehículo.

### PRECAUCIÓN

Al encontrarse el automóvil en modo de seguridad no podrá remolcarse. Deberá ser recogido en ese lugar. Volvo recomienda transportar el automóvil a un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- Modo de seguridad - desplazamiento (p. 42)



### Modo de seguridad - desplazamiento

Si aparece el texto **Normal mode** después de reponer **Modo de seguridad** Vea el **manual** tras un intento de arranque (p. 41), el automóvil puede apartarse con cuidado de un lugar peligroso para el tráfico.

No conduzca el automóvil más de lo necesario.

### Información relacionada

- Generalidades sobre el modo de seguridad. (p. 40)

### Airbag para peatones

En ciertas colisiones frontales, el airbag para peatones **Pedestrian Airbag** contribuye a atenuar el impacto del peatón con el vehículo.



El airbag para peatones (**Pedestrian Airbag**) está instalado debajo del capó junto al parabrisas. En ciertas colisiones frontales con un peatón, los sensores en el parachoques delantero reaccionan y el airbag se despliega si se calcula que la fuerza del impacto es lo suficientemente grande. Los sensores están activos a velocidades de aprox. 20-50 Km/h y una temperatura ambiente entre -20 y +70 °C.

Los sensores están diseñados para detectar la colisión con un objeto con características parecidas a las piernas de una persona.



### NOTA

Puede haber objetos en el tráfico que transmiten a los sensores una señal parecida a la colisión con un peatón. Al chocar con un objeto de este tipo, el sistema puede activarse.

Cuando el airbag se activa (**Pedestrian Airbag**)

- se levanta la parte trasera del capó y se bloquea en esa posición
- se activan las luces de emergencia
- el sistema de frenos se prepara para un frenado de emergencia.



### PRECAUCIÓN

No monte ningún accesorio ni modifique nada en el frontal. Una intervención errónea en la parte frontal puede provocar un funcionamiento erróneo del sistema, resultando en graves lesiones y daños materiales en el vehículo.

Volvo recomienda emplear brazos de limpiaparabrisas originales y que utilice únicamente piezas originales en ellos.



### PRECAUCIÓN

Volvo recomienda contactar con un taller autorizado Volvo en caso de daños en el parachoques para garantizar que el sistema esté intacto.



### Información relacionada

- Airbag para peatones - desplazamiento (p. 43)
- Airbag para peatones - plegado (p. 43)

### Airbag para peatones - desplazamiento

El automóvil no puede desplazarse sin activar el modo de seguridad (p. 40).

Si se activa alguno de los demás airbags en el habitáculo, el automóvil adopta el modo de seguridad.

Si sólo se activa el airbag para peatones (p. 42) (Pedestrian Airbag):

1. Lleve el automóvil al lugar seguro más próximo.
2. Pliegue el airbag según las instrucciones (p. 43).
3. Diríjase al taller más próximo.



### PRECAUCIÓN


Después de activarse el airbag, Volvo recomienda que se ponga en contacto tan pronto como sea posible con un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- Airbag para peatones (p. 42)

### Airbag para peatones - plegado

El airbag del peatón (p. 42) (Pedestrian Airbag) debe plegarse antes de desplazar el automóvil.



- 1 Airbag (Pedestrian Airbag)
- 2 Caja del airbag
- 3 Cinta velcro, lado derecho
- 4 Cinta velcro, lado izquierdo

El airbag puede desprender un poco de humo y calor, pero esto es normal. Pliéguelo de la siguiente manera:

1. Busque la cinta velcro en el lado izquierdo (4).



2. Recoja primero la tela del airbag longitudinalmente en el lado izquierdo y plieguela hacia el centro. Enrolle la cinta velcro (doble) alrededor de tanta tela como sea posible y fije la cinta.
3. Introduzca la parte enrollada del airbag en la caja (2).
4. Repita los puntos 1-3 en el lado derecho. En este lado, puede ser necesario plegar la tela dos veces antes de enrollar la cinta velcro.
5. La tapa de la caja del airbag no se cerrará del todo, lo cual es normal.

### Información relacionada

- Airbag para peatones - desplazamiento (p. 43)

### Generalidades sobre la seguridad infantil

*Los niños de cualquier edad o constitución deben ir siempre bien sujetos en el automóvil. Nunca deje que un niño se sienta en el regazo de otro pasajero.*

Volvo recomienda que los niños vayan en un asiento infantil en sentido contrario a la marcha por lo menos hasta los 3-4 años y después en un cojín elevador o asiento infantil en sentido de la marcha hasta los 10 años.

La colocación del niño en el automóvil y el equipamiento que debe utilizarse, vienen determinados por el peso y la estatura del niño, véase Sistema de retención infantil (p. 45).



### NOTA

Las disposiciones sobre colocación de los niños en el automóvil difieren según el país. Averigüe lo aplicable en su caso.

Volvo dispone de equipos de seguridad infantil (asientos, cojines y dispositivos de fijación) que han sido desarrollados específicamente para su automóvil. Los equipos de seguridad infantil de Volvo ofrecen las mejores condiciones para que su hijo viaje seguro en el automóvil y además se adaptan mejor al vehículo y son fáciles de utilizar.



### NOTA

En caso de dudas sobre el montaje de los productos de seguridad infantil, contacte con el fabricante para resolverlas.

### Seguro para niños

Los mandos para controlar los elevadores eléctricos y los tiradores de las puertas traseras pueden bloquearse (p. 181) para impedir que se abran en el interior del vehículo.

### Información relacionada

- Sistema de retención infantil (p. 45)
- Seguro para niños - ubicación (p. 50)
- Sistema de retención infantil - ISOFIX (p. 51)
- Sistema de retención infantil - puntos de fijación superiores (p. 55)



### Sistema de retención infantil

El niño debe ir cómodo y seguro. Asegúrese de que el sistema de retención infantil se utiliza de forma correcta.



El asiento infantil no es compatible con el airbag.

#### NOTA

En el uso de productos de seguridad infantil es importante que lea las indicaciones de montaje adjuntas.

#### PRECAUCIÓN

No fije la cinta de sujeción de la silla infantil en la barra de ajuste longitudinal del asiento, muelles, guías o vigas situadas bajo este. Los bordes afilados pueden dañar las cintas de sujeción.

Estudie las instrucciones de montaje del asiento infantil para instalarlo correctamente.



## Sistemas de retención infantil recomendados<sup>1</sup>

| Peso  | Asiento delantero (con airbag desconectado)   | Plaza lateral del asiento trasero   | Plaza central del asiento trasero   |
|---|---|---|---|
| Grupo 0<br>máx. 10 kg<br><br>Grupo 0+<br>máx. 13 kg |   | Asiento para bebés Volvo (Volvo Infant Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha con sistema de fijación ISOFIX.<br><br>Homologación: E1 04301146<br><br>(L)           |   |
| Grupo 0<br>máx. 10 kg<br><br>Grupo 0+<br>máx. 13 kg | Asiento para bebés Volvo (Volvo Infant Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad.<br><br>Homologación: E1 04301146<br><br>(U) | Asiento para bebés Volvo (Volvo Infant Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad.<br><br>Homologación: E1 04301146<br><br>(U) | Asiento para bebés Volvo (Volvo Infant Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad.<br><br>Homologación: E1 04301146<br><br>(U) |

<sup>1</sup> Para otros sistemas de retención infantil, el automóvil debe estar incluido en la lista de vehículos adjunta o el sistema debe estar homologado universalmente según la normativa ECE R44.



| Peso  | Asiento delantero (con airbag desconectado)   | Plaza lateral del asiento trasero   | Plaza central del asiento trasero |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Grupo 0<br>máx. 10 kg<br><br>Grupo 0+<br>máx. 13 kg | Asientos infantiles homologados universalmente. <sup>A</sup><br>(U)   | Asientos infantiles homologados universalmente.<br>(U)  |                                   |
| Grupo 1<br>9-18 kg                                  | Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad y correas.<br>Homologación: E5 04192<br>(L) | Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad y correas.<br>Homologación: E5 04192<br>(L) |                                   |
| Grupo 1<br>9-18 kg                                  | Asientos infantiles homologados universalmente. <sup>A</sup><br>(U)   | Asientos infantiles homologados universalmente.<br>(U)  |                                   |
| Grupo 2<br>15-25 kg                                 | Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad y correas.<br>Homologación: E5 04192<br>(L) | Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad y correas.<br>Homologación: E5 04192<br>(L) |                                   |



| Peso                  | Asiento delantero (con airbag desconectado)   | Plaza lateral del asiento trasero   | Plaza central del asiento trasero |
|-----------------------|---|---|-----------------------------------|
| Grupo 2<br>15-25 kg   | Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - sistema de retención infantil en el sentido de la marcha que se fija con el cinturón de seguridad.<br>Homologación: E5 04191<br>(U) | Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - sistema de retención infantil en el sentido de la marcha que se fija con el cinturón de seguridad.<br>Homologación: E5 04191<br>(U) |                                   |
| Grupo 2/3<br>15-36 kg | Cojín elevador con respaldo Volvo (Volvo Booster Seat with backrest).<br>Homologación: E1 04301169<br>(UF)  | Cojín elevador con respaldo Volvo (Volvo Booster Seat with backrest).<br>Homologación: E1 04301169<br>(UF)  |                                   |
| Grupo 2/3<br>15-36 kg | Cojín elevador con o sin respaldo (Booster Cushion with and without backrest).<br>Homologación: E5 04216<br>(UF)  | Cojín elevador con o sin respaldo (Booster Cushion with and without backrest).<br>Homologación: E5 04216<br>(UF)  |                                   |

L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden estar previstos para un modelo especial o pertenecer a categorías limitadas o semiuniversales.

U: Apropiado para sistemas de retención infantil homologados universalmente en esta categoría de peso.

UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha homologados universalmente en esta categoría de peso.

B: Sistemas de retención infantil integrados homologados para esta clase de peso.

<sup>A</sup> Sólo para asiento infantil en sentido contrario a la marcha. Ponga el respaldo del asiento en posición vertical.

**Información relacionada**

- Seguro para niños - ubicación (p. 50)
- Sistema de retención infantil - puntos de fijación superiores (p. 55)
- Sistema de retención infantil - ISOFIX (p. 51)
- Generalidades sobre la seguridad infantil (p. 44)

### Seguro para niños - ubicación

Coloque siempre los asientos infantiles y cojines elevadores (p. 45) en el asiento trasero si el airbag del acompañante está conectado (p. 33). Cuando está sentado en el asiento del acompañante, el niño puede sufrir lesiones graves si el airbag se despliega.

La placa de advertencia de airbag de acompañante está en uno de dos sitios en el vehículo:



Opción 1: Placa de airbag situada en la visera en el lado del acompañante.



Opción 2: Placa de airbag situada en el montante de la puerta en el lado del acompañante. La placa se ve al abrir la puerta del acompañante.

Está permitido colocar:

- un asiento infantil o un cojín elevador en el asiento delantero mientras no haya un airbag conectado en la plaza del acompañante.
- uno o varios asientos infantiles o cojines elevadores en el asiento trasero.

### PRECAUCIÓN

No coloque nunca un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha en un asiento protegido por un airbag conectado. Si no se observa esta indicación, el niño corre peligro de sufrir lesiones graves y hasta mortales.

### PRECAUCIÓN

No coloque nunca a niños en un asiento infantil o un cojín elevador en el asiento del acompañante si el airbag está conectado.

No permita que nadie permanezca de pie o sentado delante del asiento del acompañante.

Las personas de estatura inferior a 140 cm no deben ir sentadas el asiento del acompañante si el airbag está conectado.

Si no se siguen estas recomendaciones, pueden producirse lesiones mortales.

### PRECAUCIÓN

No debe utilizarse una almohadilla de seguridad infantil con estribos de acero u otra estructura apoyada sobre el botón de apertura del cierre del cinturón, ya que ello puede provocar la apertura accidental de dicho cierre.

Evite que la parte superior de la silla infantil repose sobre el parabrisas.

### Información relacionada

- Generalidades sobre la seguridad infantil (p. 44)
- Sistema de retención infantil - puntos de fijación superiores (p. 55)
- Sistema de retención infantil - ISOFIX (p. 51)



### Sistema de retención infantil - ISOFIX

ISOFIX es un sistema de fijación de sistemas de retención infantil (p. 45) que está basado en una norma internacional.



Los puntos de fijación del sistema ISOFIX están en la parte inferior del respaldo del asiento trasero, en las plazas laterales.

La ubicación de los puntos de fijación se indica con símbolos en la tapicería del respaldo (véase la figura anterior).

Siga siempre las instrucciones de montaje del fabricante para fijar el sistema de retención infantil en los puntos de fijación ISOFIX.

#### Información relacionada

- ISOFIX - categorías de dimensiones (p. 51)
- ISOFIX - sistemas de retención infantil (p. 53)

- Generalidades sobre la seguridad infantil (p. 44)

### ISOFIX - categorías de dimensiones

El sistema de retención infantil con ISOFIX (p. 51) dispone de una clasificación de dimensiones para ayudar al usuario a elegir el tipo de retención infantil más adecuado (p. 53).

| Categoría | Descripción   |
|-----------|---|
| A         | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha de tamaño normal              |
| B         | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha de tamaño reducido (opción 1) |
| B1        | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha de tamaño reducido (opción 2) |
| C         | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha de tamaño normal     |
| D         | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha de tamaño reducido   |
| E         | Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha                           |



| Categoría | Descripción  |
|-----------|--|
| F         | Capazo para recién nacido en posición transversal, izquierda |
| G         | Capazo para recién nacido en posición transversal, derecha   |



## PRECAUCIÓN

No coloque nunca al niño en el puesto del acompañante si el automóvil incorpora un airbag activado.



## NOTA

Si la protección infantil ISOFIX no incluye clasificación de tamaño deberá indicarse el modelo de automóvil en la lista de vehículos de dicha protección infantil.



## NOTA

Volvo le aconseja que contacte con un concesionario autorizado Volvo para que le indique las protecciones infantiles ISOFIX recomendadas por Volvo.

### Información relacionada

- ISOFIX - sistemas de retención infantil (p. 53)



## ISOFIX - sistemas de retención infantil

Los sistemas de retención infantil y los automóviles son de diferentes dimensiones. Como

consecuencia de ello, no todos los sistemas de retención infantil se ajustan a todas las plazas de todos los modelos de automóvil.

| Tipo de sistema de retención infantil                          | Peso       | Categoría | Plazas para montar sistemas de retención infantil con ISOFIX <sup>A</sup> |                                   |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
|  |            |           | Asiento delantero   | Plaza lateral del asiento trasero |
| Capazo para recién nacido en posición transversal              | máx. 10 kg | F         | X   | X                                 |
|  |            | G         | X   | X                                 |
| Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha      | máx. 10 kg | E         | X   | Conforme (IL)                     |
| Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha      | máx. 13 kg | E         | X   | Conforme (IL)                     |
|  |            | D         | X   | Conforme (IL)                     |
|  |            | C         | X   | Conforme (IL)                     |
| Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | 9-18 kg    | D         | X   | Conforme (IL)                     |
|  |            | C         | X   | Conforme (IL)                     |



| Tipo de sistema de retención infantil                    | Peso    | Categoría | Plazas para montar sistemas de retención infantil con ISOFIX <sup>A</sup> |                                   |
|--|---------|-----------|---|-----------------------------------|
|  |         |           | Asiento delantero   | Plaza lateral del asiento trasero |
| Sistema de retención infantil en el sentido de la marcha | 9-18 kg | B         | X   | Conforme <sup>B</sup><br>(IUF)    |
|  |         | B1        | X   | Conforme <sup>B</sup><br>(IUF)    |
|  |         | A         | X   | Conforme <sup>B</sup><br>(IUF)    |

X: La posición ISOFIX no es apropiada para sistemas de retención infantil en esta categoría de estatura y/o peso.

IL: Apropiado para sistemas de retención infantil ISOFIX específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden estar previstos para un modelo especial o pertenecer a categorías limitadas o semiuniversales.

IUF: Apropiado para sistemas de retención infantil ISOFIX en el sentido de la marcha homologados universalmente para esta categoría de peso.

<sup>A</sup> ISOFIX es un sistema de fijación de sistemas de retención infantil que está basado en una norma internacional.

<sup>B</sup> Para este grupo, Volvo recomienda un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha.

Asegúrese de elegir un sistema de retención infantil de la categoría (p. 51) correcta con el sistema ISOFIX.

### Información relacionada


- Sistema de retención infantil - ISOFIX (p. 51)



## Sistema de retención infantil - puntos de fijación superiores

El automóvil está equipado con puntos de fijación superiores para algunos sistemas de retención infantil (p. 45) montados en el sentido de la marcha. Estos puntos de fijación están situados en la parte trasera del asiento.

### Puntos de fijación superiores



Los puntos de fijación superiores están previstos para utilizarse principalmente junto con asiento infantiles colocados en el sentido de la marcha. Volvo recomienda que los niños pequeños utilicen asientos infantiles en sentido contrario a la marcha hasta la edad más avanzada posible.

### NOTA

Abata los reposacabezas para facilitar la instalación de este tipo de sistema de retención infantil en automóviles con reposacabezas abatibles en las plazas laterales.

### NOTA

En los vehículos con cubreobjetos en el maletero, éste deberá retirarse antes de poder montar la protección infantil en los puntos de fijación.

Si desea información detallada sobre cómo debe fijarse el asiento infantil en los puntos de fijación superiores, consulte las instrucciones del fabricante del asiento.

### PRECAUCIÓN

Las correas de fijación del asiento infantil deben pasarse siempre por el agujero de la barra del reposacabezas antes de tensarlas en el punto de fijación.


### Información relacionada

- Generalidades sobre la seguridad infantil (p. 44)
- Seguro para niños - ubicación (p. 50)
- Sistema de retención infantil - ISOFIX (p. 51)

# 03



## INSTRUMENTOS Y MANDOS





### **Instrumentos y mandos, coche con volante a la izquierda - visión de conjunto**

*En la visión de conjunto se muestra la ubicación de pantallas y mandos.*


03



## 03 Instrumentos y mandos



### Vista general, coche con volante a la izquierda



0306021



|   | Función   | Véase  |
|---|---|--|
| 1 | Uso de menús y mensajes, intermitentes, luces largas y de cruce, ordenador de a bordo | (p. 109), (p. 112), (p. 94), (p. 90) y (p. 122). |
| 2 | Cambios de marcha manuales con caja de cambios automática*                            | (p. 282).  |
| 3 | Control de velocidad constante*   | (p. 197) y (p. 203).                             |
| 4 | Bocina, airbag  | (p. 85) y (p. 30).                               |
| 5 | Cuadro de instrumentos  | (p. 63).   |
| 6 | Control del menú, control de sonido, control del teléfono*                            | (p. 112) y el suplemento Sensus Infotainment.    |
| 7 | Botón <b>START/STOP ENGINE</b>  | (p. 277).  |
| 8 | Cerradura de arranque   | (p. 79).   |

|    | Función   | Véase   |
|----|---|---|
| 9  | Pantalla del sistema audiovisual y para mostrar los menús       | (p. 112) y el suplemento Sensus Infotainment. |
| 10 | Manija de apertura de la puerta                                 | –   |
| 11 | Panel de control  | (p. 176), (p. 181), (p. 103) y (p. 105).      |
| 12 | Luces de emergencia   | (p. 94).                                      |
| 13 | Panel de control del sistema audiovisual y control de los menús | (p. 112) y el suplemento Sensus Infotainment. |
| 14 | Panel de control del climatizador                               | (p. 131) o (p. 132).                          |
| 15 | Selector de marchas   | (p. 280), (p. 282) y (p. 286).                |
| 16 | Freno de estacionamiento  | (p. 302).                                     |
| 17 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas                               | (p. 101).                                     |
| 18 | Ajuste del volante  | (p. 85).                                      |

|    | Función  | Véase               |
|----|--|---------------------|
| 19 | Apertura del capó  | (p. 367).           |
| 20 | Mando de las luces, dispositivo de apertura de tapa del maletero | (p. 86) y (p. 178). |
| 21 | Ajuste del asiento*  | (p. 82).            |

#### Información relacionada

- Indicador de temperatura exterior (p. 72)
- Cuentakilómetros parciales (p. 73)
- Reloj (p. 73)



## 03 Instrumentos y mandos


### **Instrumentos y mandos, coche con volante a la derecha - visión de conjunto**

*En la visión de conjunto se muestra la ubicación de pantallas y mandos.*

03



## Vista general, coche con volante a la derecha





## 03 Instrumentos y mandos



|    | Función  | Véase   |
|----|--|---|
| 1  | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas                          | (p. 101).                                     |
| 2  | Cambios de marcha manuales con caja de cambios automática* | (p. 282).                                     |
| 3  | Control del menú, control de sonido, control del teléfono* | (p. 112) y el suplemento Sensus Infotainment. |
| 4  | Bocina, airbag   | (p. 85) y (p. 30).                            |
| 5  | Cuadro de instrumentos                                     | (p. 63).                                      |
| 6  | Control de velocidad constante*                            | (p. 197) y (p. 203).                          |
| 7  | Botón <b>START/STOP ENGINE</b>                             | (p. 277).                                     |
| 8  | Cerradura de arranque                                      | (p. 79).                                      |
| 9  | Pantalla del sistema audiovisual y para mostrar los menús  | (p. 112) y el suplemento Sensus Infotainment. |
| 10 | Manija de apertura de la puerta                            | –   |

|    | Función   | Véase  |
|----|---|--|
| 11 | Panel de control  | (p. 176), (p. 181), (p. 103) y (p. 105).         |
| 12 | Apertura del capó   | (p. 367).  |
| 13 | Luces de emergencia   | (p. 94).   |
| 14 | Panel de control del sistema audiovisual y control de los menús                       | (p. 112) y el suplemento Sensus Infotainment.    |
| 15 | Panel de control del climatizador   | (p. 131) o (p. 132).                             |
| 16 | Selector de marchas   | (p. 280), (p. 282) y (p. 286).                   |
| 17 | Freno de estacionamiento  | (p. 302).  |
| 18 | Uso de menús y mensajes, intermitentes, luces largas y de cruce, ordenador de a bordo | (p. 109), (p. 112), (p. 94), (p. 90) y (p. 122). |
| 19 | Ajuste del volante  | (p. 85).   |

|    | Función  | Véase               |
|----|--|---------------------|
| 20 | Mando de las luces, dispositivo de apertura de tapa del maletero | (p. 86) y (p. 178). |
| 21 | Ajuste del asiento*  | (p. 82).            |

### Información relacionada

- Indicador de temperatura exterior (p. 72)
- Cuentakilómetros parciales (p. 73)
- Reloj (p. 73)



## Cuadro de instrumentos


La pantalla de información del cuadro de instrumentos ofrece información sobre algunas de las funciones del automóvil, por ejemplo, el control de velocidad constante, el ordenador de a bordo y mensajes.

- Cuadro de instrumentos analógico - visión de conjunto (p. 63)
- Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto (p. 64)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control (p. 68)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de advertencia (p. 70)

## Cuadro de instrumentos analógico - visión de conjunto

La pantalla de información del cuadro de instrumentos ofrece información sobre algunas de las funciones del automóvil, por ejemplo, el control de velocidad constante, el ordenador de a bordo y mensajes. La información se muestra con símbolos y texto.


### Pantalla de información



Pantalla de información, cuadro de instrumentos analógico.

Encontrará más información en la descripción de las funciones que utilizan la pantalla.

## Indicadores e instrumentos



- 1 Indicador de combustible. Cuando la indicación se reduce a una sola señal blanca<sup>1</sup>, se enciende el símbolo de control de bajo nivel en el depósito de combustible. Véase también Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122) y Llenado de combustible (p. 307).
- 2 Eco meter. Este medidor ofrece una indicación de la economía de conducción del vehículo. Cuanto mayor sea el valor en la escala, mayor es la economía.
- 3 Velocímetro

<sup>1</sup> Cuando el mensaje de la pantalla Distancia hasta agotar el depósito de combustible: empieza a mostrar ----, la señal se vuelve roja.




# 03 Instrumentos y mandos



- 4 Contarrevoluciones. Indica el régimen de giro del motor en miles de revoluciones por minuto.
- 5 Indicador de cambio de marcha<sup>2</sup> / Indicador de posición de marcha<sup>3</sup>. Véase también Indicador de cambio de marcha\* (p. 281), Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282) o Caja de cambios automática - Powershift\* (p. 286).

## Símbolos de control y advertencia



Símbolos de control y advertencia, cuadro de instrumentos analógico.

- 1 Símbolos de control
- 2 Símbolos de control y advertencia
- 3 Símbolos de advertencia<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Caja de cambios manual

<sup>3</sup> Caja de cambios automática.

<sup>4</sup> Algunas variantes de motor no tienen sistemas para avisar sobre la reducción de la presión de aceite. En automóviles con esos motores, no se utiliza el símbolo de baja presión de aceite. El aviso de nivel de aceite bajo aparece entonces en el display. Para más información, véase Aceite de motor - generalidades (p. 369).

## Control de funcionamiento

Todos los símbolos de control y advertencia, excepto los símbolos en el medio de la pantalla de información, se encienden con la llave en la posición II o cuando se arranca el motor. Tras arrancar el motor, todos los símbolos deben apagarse a excepción del símbolo del freno de estacionamiento, que no se apaga hasta quitar este freno.

Si el motor no arranca o el control de funcionamiento se realiza con la llave en la posición II, al cabo de pocos segundos se apagarán todos los símbolos excepto el de avería del sistema de depuración de gases de escape y el de baja presión del aceite.


## Información relacionada

- Cuadro de instrumentos (p. 63)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control (p. 68)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de advertencia (p. 70)
- Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto (p. 64)

## Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto

La pantalla de información del cuadro de instrumentos ofrece información sobre algunas de las funciones del automóvil, por ejemplo, el control de velocidad constante, el ordenador de a bordo y mensajes. La información se muestra con símbolos y texto.

## Pantalla de información



Pantalla de información, cuadro de instrumento digital\*.

Encontrará más información en la descripción de las funciones que utilizan la pantalla.



### Indicadores e instrumentos

Para el cuadro de instrumentos digital puede elegirse diferentes temas. Los temas disponibles son "Elegance", "Eco" y "Performance".

Los temas sólo pueden seleccionarse cuando el motor está en marcha.


Para seleccionar un tema, pulse el botón **OK** de la palanca izquierda del volante y seleccione la opción de menú **Temas** girando la rueda selectora de la palanca. Pulse el botón **OK**. Gire la rueda selectora para elegir un tema y confirme la selección pulsando el botón **OK**.

La imagen de la pantalla de la consola central se adapta en algunos modelos al tema seleccionado en el cuadro de instrumentos.

Con la palanca izquierda del volante, puede ajustarse también el contraste y el tono del instrumento.

Para más información sobre la gestión de menús, véase Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109).


La selección de tema y los ajustes de contraste y tono pueden guardarse en la memoria de cada llave\*, véase Mando a distancia, personalización\* (p. 161).



Indicadores e instrumentos, tema "Elegance".

- 1 Indicador de combustible. Cuando la indicación se reduce a una sola señal blanca<sup>5</sup>, se enciende el símbolo de control de bajo nivel en el depósito de combustible. Véase también Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122) y Llenado de combustible (p. 307).
- 2 Indicador de temperatura del refrigerante del motor
- 3 Velocímetro

- 4 Cuentarrevoluciones. Indica el régimen de giro del motor en miles de revoluciones por minuto.
- 5 Indicador de cambio de marcha<sup>6</sup> / Indicador de posición de marcha<sup>7</sup>. Véase también Indicador de cambio de marcha\* (p. 281), Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282) o Caja de cambios automática - Powershift\* (p. 286).



Indicadores e instrumentos, tema "Eco".

- 1 Indicador de combustible. Cuando la indicación se reduce a una sola señal blanca<sup>8</sup>, se enciende el símbolo de control de bajo nivel en el depósito de combustible. Véase también Ordenador de a bordo - información complementaria

<sup>5</sup> Cuando el mensaje de la pantalla Distancia hasta agotar el depósito de combustible: empieza a mostrar ----, la señal se vuelve roja.

<sup>6</sup> Caja de cambios manual

<sup>7</sup> Caja de cambios automática.

<sup>8</sup> Cuando el mensaje de la pantalla Distancia hasta agotar el depósito de combustible: empieza a mostrar ----, la señal se vuelve roja.




## 03 Instrumentos y mandos



(p. 122) y Llenado de combustible (p. 307).

- 2 Eco guide. Véase también Eco guide y Power guide\* (p. 67).
- 3 Velocímetro
- 4 Cuentarrevoluciones. Indica el régimen de giro del motor en miles de revoluciones por minuto.
- 5 Indicador de cambio de marcha<sup>6</sup> / Indicador de posición de marcha<sup>7</sup>. Véase también Indicador de cambio de marcha\* (p. 281), Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282) o Caja de cambios automática - Powershift\* (p. 286).




Indicadores e instrumentos, tema "Performance".

- 1 Indicador de combustible. Cuando la indicación se reduce a una sola señal blanca<sup>9</sup>, se enciende el símbolo de control de bajo nivel en el depósito de combustible. Véase también Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122) y Llenado de combustible (p. 307).
- 2 Indicador de temperatura del refrigerante del motor
- 3 Velocímetro
- 4 Cuentarrevoluciones. Indica el régimen de giro del motor en miles de revoluciones por minuto.

- 5 Power guide. Véase también Eco guide y Power guide\* (p. 67).
- 6 Indicador de cambio de marcha<sup>6</sup> / Indicador de posición de marcha<sup>7</sup>. Véase también Indicador de cambio de marcha\* (p. 281), Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282) o Caja de cambios automática - Powershift\* (p. 286).

### Símbolos de control y advertencia



Símbolos de control y advertencia, cuadro de instrumentos digital.

- 1 Símbolos de control
- 2 Símbolos de control y advertencia
- 3 Símbolos de advertencia<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Caja de cambios manual

<sup>7</sup> Caja de cambios automática.

<sup>9</sup> Cuando el mensaje de la pantalla Distancia hasta agotar el depósito de combustible: empieza a mostrar ----, la señal se vuelve roja.

<sup>10</sup> Algunas variantes de motor no tienen sistemas para avisar sobre la reducción de la presión de aceite. En automóviles con esos motores, no se utiliza el símbolo de baja presión de aceite. El aviso de nivel de aceite bajo aparece entonces en el display. Para más información, véase Aceite de motor - generalidades (p. 369).



### Control de funcionamiento

Todos los símbolos de control y advertencia, excepto los símbolos en el medio de la pantalla de información, se encienden con la llave en la posición **II** o cuando se arranca el motor. Tras arrancar el motor, todos los símbolos deben apagarse a excepción del símbolo del freno de estacionamiento, que no se apaga hasta quitar este freno.

Si el motor no arranca o el control de funcionamiento se realiza con la llave en la posición **II**, al cabo de pocos segundos se apagarán todos los símbolos excepto el de avería del sistema de depuración de gases de escape y el de baja presión del aceite.

### Información relacionada

- Cuadro de instrumentos (p. 63)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control (p. 68)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de advertencia (p. 70)
- Cuadro de instrumentos analógico - visión de conjunto (p. 63)

### Eco guide y Power guide\*


*Eco guide y Power guide son dos instrumentos del cuadro de instrumentos (p. 63) que ayudan al conductor a conducir el automóvil con la mayor economía de combustible posible.*

*El vehículo almacena también estadísticas de los trayectos realizados y éstos pueden estudiarse en forma de diagramas de barras, véase Ordenador de a bordo - estadística de ruta\* (p. 123).*

### Eco guide

Este instrumento ofrece una indicación de la economía de conducción del vehículo.

Para poder ver esta función, debe seleccionarse el tema "Eco", véase Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto (p. 64).



1 Valor momentáneo

2 Valor medio

### Valor momentáneo

Aquí se muestra el valor momentáneo. Cuanto más elevado sea el valor en la escala, mejor.

El valor momentáneo se calcula en función de la velocidad, el par motor, la potencia transmitida por el motor y el uso de los frenos de servicio.

Se da preferencia a una velocidad óptima (50-80 km/h) y un régimen de motor bajo. Al acelerar y frenar, las agujas bajan.

Cuando el valor momentáneo es muy bajo, se enciende la zona roja del indicador (con un pequeño retardo), lo que supone una economía de conducción poco satisfactoria que debe evitarse.

### Valor medio

El valor medio, que sigue lentamente al valor momentáneo, describe cómo se ha conducido el vehículo últimamente. Cuanto más suben las agujas en la escala, mejor es la economía de conducción lograda por el conductor.

### Power guide


Este instrumento muestra la relación entre la potencia (Power) transmitida por el motor eléctrico y la potencia total disponible.



## 03 Instrumentos y mandos



Para poder ver esta función, debe seleccionarse el tema "Performance", véase Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto (p. 64).



- ❶ Potencia disponible del motor
- ❷ Potencia transmitida

### Potencia disponible del motor

La aguja pequeña situada arriba indica la potencia disponible con el motor<sup>11</sup>. Cuanto mayor sea el valor en la escala, mayor es la potencia disponible en la marcha introducida.

### Potencia transmitida

La aguja grande situada abajo indica la potencia transmitida por el motor<sup>11</sup>. Cuanto mayor sea el valor en la escala, mayor es la potencia transmitida por el motor.

Una gran separación entre las dos agujas indica una gran reserva de potencia.

## Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control

Los símbolos de control avisan al conductor de que está activada una función, de que un sistema actúa o de que se ha producido un error o una deficiencia.

### Símbolos de control

| Símbolo | Significado   |
|---------|---|
|         | Avería en el sistema ABL  |
|         | Sistema de depuración de los gases de escape  |
|         | Avería en el sistema ABS  |
|         | Luz antiniebla trasera conectada  |
|         | Control electrónico de estabilidad, véase Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades (p. 187)   |
|         | Control electrónico de estabilidad, modo sport, véase Control electrónico de estabilidad (ESC) - uso (p. 188) |
|         | Pre calentador del motor (diesel)   |

<sup>11</sup> La potencia depende del régimen de giro del motor.



| Símbolo | Significado  |
|---------|--|
|         | Nivel bajo del depósito de combustible   |
|         | Información, lea el texto en pantalla  |
|         | Luz larga encendida  |
|         | Intermitente izquierdo   |
|         | Intermitente derecho   |
|         | Ecoconectado, véase ECO* (p. 298)  |
|         | Start/Stop, el motor se para en modo automático, véase Start/Stop* - funcionamiento y uso (p. 290) |
|         | Sistema de presión de neumáticos, véase Control de la presión de neumáticos* (p. 339)              |

### Avería en el sistema ABL

El símbolo se enciende si la función ABL (Active Bending Lights) sufre una avería.

### Sistema de depuración de los gases de escape

Si el símbolo se enciende al arrancar el motor, puede haber una avería en el sistema de depuración de los gases de escape. Lleve

el automóvil a un taller para una revisión. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo.

### Avería en el sistema ABS

El símbolo se enciende cuando el sistema no funciona. El sistema de frenos del automóvil sigue funcionando pero sin la función ABS.

1. Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el motor.
2. Vuelva a arrancar el motor.
3. Si el símbolo de advertencia continúa encendido, lleve el vehículo a un taller para una revisión del sistema ABS. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo.

### Luz antiniebla trasera conectada

El símbolo se enciende cuando están conectadas las luces antiniebla traseras.

### Sistema de estabilidad

El parpadeo del símbolo indica que el sistema de control de la estabilidad está en funcionamiento. El símbolo se enciende de manera continua, si se produce una avería en el sistema.

### Sistema de estabilidad, modo sport

El modo Sport le ofrece una sensación de conducción más activa. El sistema detecta si el pedal del acelerador, los movimientos del volante y la toma de curvas son más activos que en conducción normal y permite entonces derrapes controlados del puente trasero

hasta cierto nivel antes de intervenir y estabilizar el vehículo. El símbolo se enciende cuando está activado el modo sport.

### Pre calentador del motor (diesel)

El símbolo se enciende cuando está en marcha el precalentamiento del motor. El precalentamiento se realiza principalmente a causa de una baja temperatura.

### Nivel bajo del depósito de combustible

Cuando el símbolo se enciende, el nivel del depósito de combustible es bajo, reposte tan pronto como sea posible.

### Información, lea el texto en pantalla

El símbolo de información se enciende en combinación con un mensaje en la pantalla de información cuando se produce alguna alteración en el sistema del automóvil. El mensaje se apaga con ayuda del botón **OK**, véase Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109), o desaparece automáticamente al cabo de dos minutos (el tiempo varía según la función descrita). El símbolo de advertencia también puede encenderse en combinación con otros símbolos.



### NOTA

Después de mostrarse el mensaje de servicio se puede apagar el símbolo y el mensaje con ayuda del botón **OK**, o bien se apagará automáticamente tras un instante.



## Luz larga encendida

El símbolo luce, cuando está encendida la luz larga o la ráfaga de luces largas.

## Intermitentes izquierdo y derecho

Los dos símbolos de los intermitentes destellan cuando se utilizan las luces de emergencia.

## Función Eco conectada

El símbolo se enciende cuando está conectada la función Eco.

## Start/Stop

El símbolo se encenderá al detenerse automáticamente el motor.

## Sistema de presión de neumáticos

El símbolo se enciende si la presión de los neumáticos es baja o si ha surgido un error en el sistema.

## Información relacionada

- Cuadro de instrumentos (p. 63)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de advertencia (p. 70)
- Cuadro de instrumentos analógico - visión de conjunto (p. 63)
- Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto (p. 64)

## Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de advertencia

*Los símbolos de advertencia avisan al conductor de que está activada una función importante o de que se ha producido un error o una deficiencia grave.*

### Símbolos de advertencia

| Símbolo | Significado  |
|---------|--|
|         | Baja presión de aceite <sup>A</sup>                      |
|         | Freno de estacionamiento aplicado, instrumento digital   |
|         | Freno de estacionamiento aplicado, instrumento analógico |
|         | Airbags SRS  |
|         | Testigo del cinturón de seguridad                        |
|         | El alternador no carga                                   |
|         | Avería en el sistema de frenos                           |
|         | Advertencia  |

<sup>A</sup> Algunas variantes de motor no tienen sistemas para avisar sobre la reducción de la presión de aceite. En automóviles con esos motores, no se utiliza el símbolo de baja presión de aceite. El aviso de nivel de aceite bajo aparece entonces en el display. Para más información, véase Aceite de motor - generalidades (p. 369).

ces en el display. Para más información, véase Aceite de motor - generalidades (p. 369).

## Baja presión de aceite

Si el símbolo se enciende durante la marcha, la presión de aceite del motor es demasiado baja. Pare inmediatamente el motor y compruebe el nivel de aceite del motor, añada más en caso necesario. Si el símbolo se enciende aunque el nivel de aceite sea normal, póngase en contacto con un taller. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo.

## Freno de estacionamiento aplicado

El símbolo se enciende de manera constante cuando el freno de estacionamiento está aplicado. El símbolo se enciende con el accionamiento. Para más información, consulte Freno de estacionamiento (p. 302).

## Airbags SRS

El símbolo permanece encendido o se enciende durante la marcha si se detecta una avería en el cierre del cinturón o en los sistemas SRS, SIPS o IC. Lleve el vehículo tan pronto como sea posible a un taller para su revisión. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo.

## Testigo del cinturón de seguridad

El símbolo parpadea si alguno de los ocupantes de los asientos delanteros no lleva puesto el cinturón de seguridad o si se lo quita alguno de los ocupantes del asiento trasero.



### El alternador no carga

El símbolo se enciende durante la marcha si se ha producido una avería en el sistema eléctrico. Lleve el vehículo a un taller. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo.

### Avería en el sistema de frenos

Si el símbolo se enciende, el nivel del líquido de frenos puede ser demasiado bajo. Detenga el vehículo en un lugar seguro y controle el nivel del depósito del líquido de frenos, véase Líquido de freno y embrague - nivel (p. 375).

Si se encienden al mismo tiempo los símbolos de frenos y ABS, puede haber una avería en la distribución de la fuerza de frenado.

1. Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el motor.

2. Vuelva a arrancar el motor.

- Si se apagan ambos símbolos, siga conduciendo.
- Si los símbolos siguen encendidos, compruebe el nivel del recipiente de líquido de frenos, véase Líquido de freno y embrague - nivel (p. 375). Si el nivel de líquido de frenado es normal y los símbolos siguen encendidos, el automóvil puede llevarse con mucho cuidado a un taller para revisar el sistema de frenos. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo.



#### PRECAUCIÓN

Si el líquido de frenos se sitúa por debajo del nivel **MIN** del recipiente, no deberá seguir conduciendo el vehículo sin haber repostado líquido de frenos.

Las pérdidas de líquido de frenos deben comprobarse en un taller. Volvo le recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.



#### PRECAUCIÓN

Si se encienden simultáneamente los símbolos de frenado y ABS existe el riesgo de que el tren trasero patine en caso de frenada brusca.

### Advertencia

El símbolo de advertencia rojo se enciende cuando se ha indicado una avería que puede influir en la seguridad y/o la maniobrabilidad del automóvil. Al mismo tiempo, aparece un mensaje aclaratorio en la pantalla de información. El símbolo continúa visible hasta que se haya reparado el fallo, pero el mensaje puede quitarse con el botón **OK**, véase Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109). El símbolo de advertencia también puede encenderse en combinación con otros símbolos.

Medida necesaria:

1. Pare el automóvil en un lugar seguro. El automóvil no debe seguir conduciéndose.
2. Lea la información que aparece en la pantalla. Tome medidas conforme al mensaje en la pantalla. Borre el mensaje con el botón **OK**.



## 03 Instrumentos y mandos



### Aviso – puertas sin cerrar

Si alguna de las puertas no está bien cerrada, se enciende en el cuadro de instrumentos el símbolo de información o advertencia y una imagen informativa. Detenga el automóvil tan pronto como sea posible en un lugar seguro y cierre la puerta que está abierta.



Si el automóvil circula a una velocidad inferior a 7 km/h, se enciende el símbolo de información.



Si el automóvil circula a una velocidad superior a 7 km/h, se enciende el símbolo de advertencia.

Si el capó<sup>12</sup> no está bien cerrado, se enciende en el cuadro de instrumentos el símbolo de información o advertencia y una imagen informativa. Detenga el automóvil en un lugar seguro y cierre el capó.

Si el maletero no está bien cerrado, se enciende en el cuadro de instrumentos el símbolo de información o advertencia y una imagen informativa. Detenga el automóvil en un lugar seguro y cierre el maletero.


### Información relacionada

- Cuadro de instrumentos (p. 63)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control (p. 68)
- Cuadro de instrumentos analógico - visión de conjunto (p. 63)

- Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto (p. 64)

### Indicador de temperatura exterior

La pantalla del indicador de temperatura exterior se muestra en el cuadro de instrumentos.



- 1 Pantalla del indicador de temperatura exterior, instrumento digital
- 2 Visualizador del indicador de temperatura exterior, instrumento analógico

Cuando la temperatura se sitúa entre +2 y -5°C se enciende un símbolo de copo de nieve en la pantalla. para avisar del riesgo de calzada resbaladiza. Cuando el automóvil ha estado parado, el indicador de temperatura exterior puede indicar un valor demasiado elevado.

### Información relacionada

- Cuadro de instrumentos (p. 63)

<sup>12</sup> Solo automóviles con alarma\*.



### Cuentakilómetros parciales

El display del cuentakilómetros parcial se ve en el cuadro de instrumentos.



Cuentakilómetros parcial, instrumento digital.

#### 1 Pantalla del cuentakilómetros parcial<sup>13</sup>

Los dos cuentakilómetros parciales **T1** y **T2** se utilizan para medir trayectos cortos. La distancia del trayecto aparece indicada en la pantalla.

Gire la rueda selectora de la palanca de volante izquierda para mostrar el indicador que desee.

Si se mantiene pulsado (hasta que se produce un cambio) el botón **RESET** de la palanca izquierda del volante, el cuentakilómetros parcial activado se pone a cero. Para más información, consulte Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122).

<sup>13</sup> La apariencia de la pantalla puede diferenciarse en función de la variante de instrumento.

### Información relacionada

- Cuadro de instrumentos (p. 63)

### Reloj

El display del reloj se ve en el cuadro de instrumentos.



Reloj, cuadro de instrumentos digital.

#### 1 Pantalla de presentación de la hora<sup>14</sup>

### Programar el reloj

El reloj puede programarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

### Información relacionada

- Cuadro de instrumentos (p. 63)



## Licencias - cuadro de instrumentos

*Una licencia es un contrato que concede autorización para desempeñar cierta actividad o a explotar un derecho, según las condiciones indicadas en el contrato. El siguiente texto presenta los términos y condiciones de Volvo con fabricantes y diseñadores y está en inglés.*

### Combined Instrument Panel Software Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and other software originating from third parties, that is subject to the GNU Lesser General Public License version 2 (LGPLv2), The FreeType Project License ("FreeType License") and other different and/or additional copy right licenses, disclaimers and notices. The links to access the exact terms of LGPLv2, and the other open source software licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you below. Please refer to the exact terms of the relevant License, regarding your rights under said licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to provide the source code of said free/open source software to you for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request. Please contact your nearest Volvo Dealer.

The offer is valid for a period of at least three (3) years from the date of the distribution of this product by VCC / or for as long as VCC offers spare parts or customer support.

Portions of this product uses software copyrighted © 2007 The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). All rights reserved.

Portions of this product uses software with Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio (<http://www.lua.org/>)



### This product includes software under following licenses:

LGPL v2.1: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

- GNU FriBidi
- DevIL

The FreeType Project License: <http://git.savannah.gnu.org/cgi/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT>

- FreeType 2

MIT License: <http://opensource.org/licenses/mit-license.html>

- Lua

<sup>14</sup> En el cuadro de instrumentos digital, la hora se muestra en el centro.



## Símbolos en la pantalla

En las pantallas del automóvil, pueden aparecer una gran cantidad de símbolos. Los símbolos están divididos en símbolos de advertencia, control e información. A continuación mostramos los símbolos más habituales y su significado e indicamos las páginas del manual en las que podrá encontrar más información.

 - El símbolo de advertencia rojo se enciende cuando se ha indicado un fallo que puede afectar a la seguridad y/o a la maniobrabilidad del automóvil. Al mismo tiempo, aparece un mensaje informativo en el display de información del cuadro de instrumentos.

 - El símbolo de información se enciende en combinación con un texto en el display de información del cuadro de instrumentos cuando se produce una anomalía en alguno de los sistemas de automóvil. El símbolo de información amarillo se puede encender también en combinación con otros símbolos.

## Símbolos de advertencia en el cuadro de instrumentos

| Símbolo   | Significado  | Véase                     |
|---|--|---------------------------|
|  | Baja presión de aceite                                   | (p. 70)                   |
|  | Freno de estacionamiento aplicado, instrumento digital   | (p. 70), (p. 302)         |
|  | Freno de estacionamiento aplicado, instrumento analógico | (p. 70)                   |
|  | Airbags SRS  | (p. 29), (p. 70)          |
|  | Testigo del cinturón de seguridad                        | (p. 25), (p. 70)          |
|  | El alternador no carga                                   | (p. 70)                   |
|  | Avería en el sistema de frenos                           | (p. 70), (p. 300)         |
|  | Aviso, modo de seguridad                                 | (p. 29), (p. 40), (p. 70) |

## Símbolos de control en el cuadro de instrumentos

| Símbolo   | Significado   | Véase                       |
|---|---|-----------------------------|
|  | Avería en el sistema ABL*   | (p. 68), (p. 92)            |
|  | Sistema de depuración de los gases de escape  | (p. 68)                     |
|  | Avería en el sistema ABS  | (p. 68), (p. 300)           |
|  | Luz antiniebla trasera conectada  | (p. 68), (p. 93)            |
|  | Control electrónico de estabilidad, ESC (Electronic Stability Control), sistema de estabilización de remolques* | (p. 68), (p. 189), (p. 321) |
|  | Sistema de estabilidad, modo sport  | (p. 68), (p. 189)           |
|  | Pre calentador del motor (diesel)   | (p. 68)                     |

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



# 03 Instrumentos y mandos



| Símbolo    | Significado   | Véase  |
|------------|---|--|
|            | Nivel bajo del depósito de combustible                      | (p. 68), (p. 143)                                      |
|            | Información, lea el texto en pantalla                       | (p. 68)  |
|            | Luz larga encendida   | (p. 68), (p. 90)                                       |
|            | Intermitente izquierdo                                      | (p. 68)  |
|            | Intermitente derecho  | (p. 68)  |
|            | Start/Stop (Arranque/Parada)*, motor parado automáticamente | (p. 68), (p. 290)                                      |
| <b>ECO</b> | Función ECO* activada                                       | (p. 68), (p. 298)                                      |
|            | Sistema de presión de neumáticos*                           | (p. 68), Control de la presión de neumáticos* (p. 339) |

## Símbolos de información en el cuadro de instrumentos

| Símbolo | Significado   | Véase   |
|---------|---|---|
|         | Luz larga con luz de cruce automática (AHB)*                            | (p. 90)   |
|         | Sensor de la cámara*, sensor láser*                                     | (p. 90), (p. 228), (p. 238), (p. 242), (p. 248) |
|         | Control de velocidad constante adaptativo*                              | (p. 217)  |
|         | Control de velocidad constante adaptativo*                              | (p. 207), (p. 217)                              |
|         | Control de velocidad adaptativo*, Alerta de distancia* (Distance Alert) | (p. 217), (p. 219)                              |
|         | Control de velocidad constante adaptativo*                              | (p. 206)  |
|         | Control de velocidad constante*   | (p. 197)  |

| Símbolo | Significado  | Véase                        |
|---------|--|------------------------------|
|         | Limitador de velocidad   | (p. 194)                     |
|         | Sensor de radar*   | (p. 217), (p. 221), (p. 238) |
|         | Start/Stop (Arranque/Parada)*  | (p. 296)                     |
|         | Start/Stop (Arranque/Parada)*  | (p. 296)                     |
|         | Start/Stop (Arranque/Parada)*  | (p. 296)                     |
|         | Alerta de distancia* (Distance Alert), City Safety™, Aviso de colisión*, Freno automático* | (p. 221), (p. 228), (p. 238) |
|         | Calefactor del motor y del habitáculo*   | (p. 143)                     |

03



| Símbolo | Significado   | Véase    |
|---------|---|----------|
|         | Calefactor de motor y de habitáculo* revisión necesaria | (p. 143) |
|         | Temporizador activado*                                  | (p. 143) |
|         | Temporizador activado*                                  | (p. 143) |
|         | Sistema ABL*  | (p. 92)  |
|         | Batería baja  | (p. 143) |
|         | Aparcamiento asistido activo - PAP*                     | (p. 258) |
|         | Sensor de lluvia*                                       | (p. 101) |
|         | Sistema de permanencia en el carril*                    | (p. 246) |

| Símbolo | Significado   | Véase              |
|---------|---|--------------------|
|         | Sistema de alerta al conductor*, sistema de permanencia en el carril* | (p. 242), (p. 248) |
|         | Sistema de alerta al conductor*, tome una pausa                       | (p. 240)           |
|         | Sistema de alerta al conductor*, tome una pausa                       | (p. 242)           |
|         | Indicador de cambio de marcha   | (p. 281)           |
|         | Posiciones de cambio  | (p. 282)           |
|         | Información de velocidad registrada*                                  | (p. 191)           |
|         | Medición del nivel de aceite  | (p. 370)           |

## Símbolos de información en la pantalla de la consola del techo

| Símbolo | Significado                                     | Véase   |
|---------|---|---------|
|         | Testigo del cinturón de seguridad               | (p. 28) |
|         | Airbag en el lado del acompañante, conectado    | (p. 33) |
|         | Airbag en el lado del acompañante, desconectado | (p. 33) |

## Información relacionada

- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control (p. 68)
- Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de advertencia (p. 70)
- Mensajes - uso (p. 112)



## Volvo Sensus

*Volvo Sensus es el corazón de su experiencia personal Volvo. Sensus le proporciona información, entretenimiento y funciones que facilitan su vida como propietario.*



Cuando está en su automóvil, querrá controlarlo y, en el actual mundo informatizado, querrá también tener acceso a información, comunicación y entretenimiento según resulte conveniente. Sensus engloba todas nuestras soluciones que permiten conectarse\* al mundo y le proporcionan al mismo tiempo un control intuitivo de todas las posibilidades del vehículo.

Volvo Sensus reúne y presenta muchas funciones de varios sistemas del automóvil en la pantalla de la consola central. Con Volvo Sensus, el automóvil puede personalizarse con ayuda de una interfaz de uso fácil. Los ajustes pueden efectuarse en Ajustes del vehículo, Sistema audiovisual, Climatización, etc.


Con los botones y los mandos de la consola central o del volante\*, se pueden conectar y desconectar las funciones y efectuar diversos ajustes.

Pulsando una vez **MY CAR**, se presentan todos los ajustes relacionados con la conducción y el control del vehículo, por ejemplo, City Safety, cerraduras y alarma, velocidad automática del ventilador, programar el reloj, etc.

Pulsando **RADIO, MEDIA, TEL\***, , **NAV\*** y **CAM\*** se pueden activar otras fuentes, sistemas y funciones, por ejemplo AM, FM, CD, DVD\*, televisión\*, Bluetooth®\*, navegación\* y cámara de aparcamiento asistido\*.

Para más información sobre todas las funciones y sistemas, véase el apartado correspondiente en el manual de instrucciones o su suplemento.

## Visión de conjunto



Panel de control de la consola central. La figura es esquemática. El número de funciones y la posición de los botones varía según el equipamiento y el mercado.

- 1 Navegación\* - **NAV**, véase suplemento aparte (Sensus Navigation).
- 2 Sistema audiovisual - **RADIO, MEDIA, TEL\***, véase el suplemento correspondiente (Sensus Infotainment).
- 3 Programación de funciones - **MY CAR**, véase MY CAR (p. 112).
- 4 Automóvil conectado a Internet - , véase el suplemento correspondiente (Sensus Infotainment).
- 5 Climatizador (p. 125).



### Posiciones de la llave

Con el mando a distancia, el sistema eléctrico puede ponerse en diferentes modos y niveles para permitir el acceso a diferentes funciones, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).



Cerradura de contacto con la llave extraída o introducida.

#### **i** NOTA

En los vehículos con la función Keyless\* no es necesario insertar la llave en el contacto de encendido, sino que puede guardarse, por ejemplo, en un bolsillo. Para más información sobre la función de conducción sin llave, véase Keyless drive\* (p. 170).

### Introducir el mando

1. Sujete el extremo del mando a distancia con la hoja extraíble y coloque la llave en la cerradura de contacto.
2. Apriete a continuación la llave en la cerradura hasta el máximo.

#### **!** IMPORTANTE

La presencia de objetos extraños en la cerradura puede hacer que ésta funcione mal o se estropee.

No introduzca el mando a distancia en el sentido incorrecto. Sujete el extremo con la llave extraíble, véase Llave extraíble - extracción y fijación (p. 168).

### Sacar el mando

Agarre la llave a distancia y sáquela del contacto de encendido.

### Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles

Para posibilitar el uso de un número limitado de funciones con el motor apagado, el sistema eléctrico del vehículo puede situarse en 3 niveles (posiciones de llave): **0, I y II** con la llave a distancia. El manual del propietario describe de forma detallada estos niveles y los denomina "posiciones de llave".

En la tabla siguiente se muestran las funciones disponibles en las posiciones de llave/niveles respectivos.



| Nivel | Funciones   |
|-------|---|
| 0     | <p>Se encienden el cuentakilómetros, el reloj y el indicador de temperatura.</p> <p>Los asientos regulados eléctricamente pueden ajustarse.</p> <p>El equipo de sonido puede utilizarse solamente durante un tiempo limitado. Véase el suplemento Sensus Infotainment.</p>  |
| I     | <p>Se puede utilizar el parasol del techo de cristal, los elevalunas, la toma de 12 V del habitáculo, RTI, el teléfono, el ventilador de habitáculo y los limpiaparabrisas.</p>   |
| II    | <p>Se encienden los faros.</p> <p>Las luces de advertencia y control se encienden durante 5 segundos.</p> <p>Otros sistemas se activan. No obstante, la calefacción eléctrica de las almohadillas de asiento y la luneta trasera sólo pueden activarse tras el arranque del motor.</p> <p><b>¡Atención! Esta posición de llave consume mucha corriente de la batería de arranque, por lo que debe evitarse.</b></p> |

## Selección de posición de llave/nivel

- **Posición 0** - Apertura del vehículo - el sistema eléctrico del automóvil se sitúa en el nivel 0.
- **Posición I** - Con la llave introducida por completo en la cerradura de encendido<sup>15</sup> - Pulse **START/STOP ENGINE**.



### NOTA

Para alcanzar el nivel **I** o **II** sin arrancar el motor, **no** pise el pedal del freno/embrague al seleccionar estas posiciones de llave.

- **Posición II** - Con la llave introducida por completo en la cerradura de encendido<sup>15</sup> - Mantenga<sup>16</sup> pulsado **START/STOP ENGINE**.
- **Volver a la posición 0** - Para volver a la posición 0 de la posición II y I, pulse **START/STOP ENGINE**.

## Equipo de sonido

Para información sobre el funcionamiento del equipo de sonido con la llave extraída, véase el suplemento Sensus Infotainment.

## Arranque y parada del motor

Para información sobre cómo arrancar y apagar el motor, véase Arranque del motor (p. 277).

## Remolque

Para información importante sobre el mando a distancia a cuando se lleva un remolque, véase Remolque (p. 322).

## Información relacionada

- Posiciones de la llave (p. 79)

<sup>15</sup> No es necesario en los vehículos dotados de la función Keyless\*.

<sup>16</sup> Aprox. 2 segundos.



## Asientos delanteros

Los asientos delanteros del automóvil tienen diferentes posibilidades de ajuste para una máxima comodidad de asiento.




- 1 Ajuste el apoyo lumbar\*, gire la rueda<sup>17</sup>.
- 2 Hacia adelante/hacia atrás, levante la palanca para ajustar la distancia más adecuada en relación con el volante y los pedales. Compruebe que el asiento quede fijo después de haber modificado su posición.
- 3 Para subir o bajar la parte delantera del asiento\*, empuje hacia arriba o hacia abajo.
- 4 Para modificar la inclinación del respaldo, gire la rueda.

- 5 Para subir o bajar el asiento\*, empuje hacia arriba o hacia abajo.
- 6 Panel de control del asiento regulado eléctricamente\*, véase Asientos delanteros - regulación eléctrica (p. 82).

### **!** PRECAUCIÓN

Ajuste el asiento del conductor antes de iniciar la marcha y nunca durante la marcha. Asegúrese de que el respaldo quede bloqueado después de levantarlo para evitar lesiones en caso de un frenazo brusco o un accidente.

## Ajuste del reposacabezas del asiento delantero




La altura de los reposacabezas puede ajustarse.

Regule el reposacabezas según la altura de la persona de forma que proteja a ser posible toda la parte trasera de la cabeza.

Para ajustar la altura, mantenga pulsado el botón (vea la figura) al mismo tiempo que sube o baja el reposacabezas.

El reposacabezas puede ajustarse en tres posiciones.

## Abatimiento del respaldo del asiento del acompañante\*



El respaldo del asiento del acompañante puede abatirse con el fin de crear espacio para cargas de gran longitud.

- 1 Desplace el asiento hacia atrás o hacia abajo tanto como sea posible.
- 2 Coloque el respaldo en posición vertical.

<sup>17</sup> Se aplica también a asientos regulados eléctricamente.



# 03 Instrumentos y mandos



- 3 Levante los enganches de la parte trasera del respaldo y abata el respaldo.
- 4. Desplace el asiento hacia adelante para "fijar" el reposacabezas debajo de la guantera.

Los respaldos se levantan en orden inverso.

## PRECAUCIÓN

No utilice el espacio detrás del asiento del acompañante ni la plaza central del asiento trasero cuando está abatido el respaldo del asiento del acompañante.

## PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el respaldo quede debidamente bloqueado después de levantarlo para evitar lesiones en caso de un frenazo brusco o un accidente.


### Información relacionada

- Asientos delanteros - regulación eléctrica (p. 82)
- Asientos traseros (p. 83)

## Asientos delanteros - regulación eléctrica

Los asientos delanteros del automóvil tienen diferentes posibilidades de ajuste para una máxima comodidad de asiento. El asiento regulado eléctricamente puede ajustarse en profundidad y en altura. El borde delantero del cojín del asiento puede subirse y bajarse. La inclinación del respaldo puede modificarse.

### Asiento regulado eléctricamente\*



- 1 Borde delantero del asiento hacia arriba/hacia abajo
- 2 Ajuste en altura del asiento
- 3 Ajuste longitudinal del asiento
- 4 Inclinación del respaldo

Los asientos delanteros accionados eléctricamente disponen de una protección de sobre-


carga que se activa si algún objeto obstruye el asiento. En ese caso, ponga el encendido del automóvil en la posición I o 0 y espere un momento antes de volver a accionar el asiento.

Solo puede accionarse un movimiento (adelante/atrás/arriba/abajo) a la vez.

### Preparaciones

El asiento puede ajustarse ligeramente después de haber abierto la puerta con la llave y sin haber introducido la llave en la cerradura de contacto. El asiento se ajusta normalmente cuando la llave está en la posición I y cuando está en marcha el motor.

### Asiento con función de memoria\*



La función de memoria guarda los ajustes del asiento y de los retrovisores exteriores.



### Almacenar ajuste

- 1 Botón de memoria
- 2 Botón de memoria
- 3 Botón de memoria
- 4 Botón para guardar el ajuste

1. Ajuste el asiento y los retrovisores exteriores.
2. Mantenga pulsado el botón **M**, al mismo tiempo que pulsa el botón **1**, **2** ó **3**. Mantenga pulsados los botones hasta que se oiga una señal acústica y aparezca un texto en el cuadro de instrumentos.

El asiento debe ajustarse de nuevo antes de que sea posible guardar otra posición en la memoria.

### Utilizar ajuste almacenado

Pulse uno de los botones de memoria **1 3** hasta que se paren el asiento y los retrovisores exteriores. Si se suelta el botón, se interrumpirá el movimiento del asiento y los retrovisores exteriores.

### Memoria\* de la llave

Todos los mandos a distancia pueden utilizarse por diferentes conductores para almacenar los ajustes del asiento del conductor y los retrovisores laterales<sup>18</sup>, véase Mando a distancia, personalización\* (p. 161).

### Parada de emergencia

Si el asiento se pone en movimiento de forma accidental, pulse uno de los botones de ajuste o de memoria para detenerlo.

#### PRECAUCIÓN

¡Riesgo de pinzamiento! Asegúrese de que los niños no jueguen con los mandos. Durante su ajuste, compruebe que no haya ningún objeto delante, detrás ni debajo del asiento. Asegúrese de que no pueda quedar aprisionado ninguno de los ocupantes del asiento trasero.

### Asientos calentados

Para los asientos con calefacción eléctrica, véase Calefacción eléctrica de los asientos delanteros\* (p. 133) y Calefacción del asiento trasero\* (p. 133).


### Información relacionada

- Asientos delanteros (p. 81)
- Asientos traseros (p. 83)

### Asientos traseros

*El respaldo del asiento trasero y los reposacabezas laterales pueden abatirse. El reposacabezas de la plaza central puede regularse según la estatura del pasajero.*

#### Reposacabezas central trasero



Si es posible, regule el reposacabezas de manera que proteja totalmente la parte trasera de la cabeza. Suba el reposacabezas según sea necesario.

Para bajar el reposacabezas, mantenga pulsado el botón (vea la figura) al mismo tiempo que aprieta con cuidado el reposacabezas hacia abajo.

El reposacabezas puede ajustarse en cinco posiciones.

<sup>18</sup> Solo si el automóvil está provisto de asiento regulado eléctricamente con memoria y retrovisores eléctricos.



## **i** NOTA

No se sienta en la plaza central con el reposacabezas completamente abatido.

## Abatimiento manual de los reposacabezas laterales del asiento trasero



Tire de la palanca más próxima del reposacabezas para abatir este.

El reposacabezas se recoloca manualmente.

## **!** PRECAUCIÓN

Los reposacabezas deben quedar en posición bloqueada tras subirlos.

## Abatimiento de los respaldos del asiento trasero



### **!** IMPORTANTE

A la hora de abatir el respaldo no debe estar abierto el portavasos del asiento trasero ni haber ningún objeto en dicho asiento. Los cinturones de seguridad no deben estar abrochados. Si no, puede dañarse la tapicería del asiento trasero.

### **i** NOTA

Para poder abatir por completo los respaldos traseros, puede ser necesario avanzar los asientos delanteros y/o ajustar los respaldos.

- Las dos secciones pueden abatirse independientemente.
- Para abatir todo el respaldo, las secciones deben abatirse de manera independiente.



- 1 Para abatir la sección derecha, libere y baje el reposacabezas de la plaza central, véase el apartado "Reposacabezas central trasero".
- 2 Los reposacabezas laterales se pliegan automáticamente cuando se abaten los respaldos. Levante el fiador **A** y abata al mismo tiempo el respaldo. La señal roja del fiador **B** indica que el respaldo no está bloqueado.

### **i** NOTA

Después de abatir los respaldos, los reposacabezas deben avanzarse ligeramente para que no rocen en el cojín del asiento.

Los respaldos se levantan en orden inverso.



### NOTA

Después de resituar el respaldo, ya no debe mostrarse la indicación. Si todavía aparece significa que el respaldo no está inmovilizado.

### PRECAUCIÓN

Compruebe que los respaldos y reposacabezas del asiento trasero estén correctamente bloqueados tras la recolocación.


### Información relacionada

- Asientos delanteros (p. 81)
- Asientos delanteros - regulación eléctrica (p. 82)

### Volante

El volante puede ajustarse en diferentes posiciones y tiene mandos para la bocina, para el control de velocidad constante y para el equipo de sonido y el teléfono.

### Ajuste



Ajuste del volante.

- 1 Palanca - liberación del volante
- 2 Posiciones posibles del volante

El volante puede ajustarse en altura y en profundidad:

1. Deslice la palanca adelante para liberar el volante.
2. Coloque el volante en la posición que más le convenga.


3. Tire de la palanca a su posición inicial para fijar el volante. Si encuentra resistencia, ejerza cierta presión sobre el volante al mismo tiempo que desplaza la palanca.

### PRECAUCIÓN

Ajuste el volante y fíjelo antes de ponerse en marcha.

Cuando el automóvil está equipado con servodirección de relación variable\*, la resistencia del volante puede regularse, véase Servodirección de relación variable (p. 269).

### Teclados\* y paletas\*



Teclados y paletas del volante.

- 1 Control de velocidad constante\* (p. 197)

Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)



## 03 Instrumentos y mandos



- 2 Paleta para cambios de marcha manuales con la caja de cambios automática, véase Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282)
- 3 Control de sonido y telefonía, véase el suplemento Sensus Infotainment

### Bocina




Bocina.

Pulse la parte central del volante para tocar la bocina.

### Mando de las luces

Con los mandos de las luces se enciende y se ajusta el alumbrado del automóvil. Se utiliza también para ajustar la iluminación de las pantallas y los instrumentos y la luz ambiental (p. 95).

### Visión de conjunto de los mandos de las luces



Mandos de las luces, vista general.

- 1 Rueda selectora para ajustar la iluminación de la pantalla y de los instrumentos y la luz ambiental\*
- 2 Botón para las luces antiniebla traseras
- 3 Mando para las luces de estacionamiento y las luces de posición
- 4 Rueda selectora<sup>19</sup> para regulación de altura de las luces

### Posiciones del mando

| Posición | Significado  |
|----------|--|
| 0        | <p>Luces diurnas<sup>A</sup> cuando el sistema eléctrico del automóvil está en la posición II o el motor está en marcha.</p> <p>Puede utilizarse la ráfaga de luces largas.</p>  |
|          | <p>Luces diurnas, luces de posición laterales traseras y luces de posición y estacionamiento cuando el sistema eléctrico del automóvil está en la posición II o el motor está en marcha.</p> <p>Luces de posición laterales traseras y luces de posición y estacionamiento cuando el automóvil está aparcado.</p> <p>Puede utilizarse la ráfaga de luces largas.</p> |
| AUTO     | <p>Luces diurnas, luces de posición laterales traseras y luces de posición y estacionamiento durante el día cuando el sistema eléctrico del automóvil está en la posición II o el motor está en marcha.</p>  |

<sup>19</sup> No disponible para automóviles equipados con faros Xenón activos\*.



| Posición | Significado  |
|----------|--|
|          | <p>Luces de cruce, luces de posición lateral y luces posición y estacionamiento cuando hay poca luz o de noche o cuando se activan las luces antiniebla traseras. En automóviles con faros xenón activos* (p. 92), las luces diurnas lucen con menor intensidad.</p> <p>La función de detección de túneles (p. 89)* está conectada.</p> <p>Puede utilizarse la función de luz larga activa (p. 90)*.</p> <p>Las luces largas pueden activarse cuando están encendidas las luces de cruce.</p> <p>Puede utilizarse la ráfaga de luces largas.</p> |

| Posición  | Significado   |
|---|---|
|  | <p>Luces de cruce, luces de posición laterales y luces de posición y estacionamiento.</p> <p>Puede activarse la luz de carretera.</p> <p>Puede utilizarse la ráfaga de luces largas.</p> <p>En automóviles con faros xenón activos, las luces diurnas lucen con menor intensidad.</p> |

A Situadas dentro o debajo del parachoques delantero.

Volvo recomienda utilizar la posición **AUTO** cuando se conduce el automóvil, mientras las condiciones viales o meteorológicas no sean desfavorables para la función de luz larga activa\*.

### Iluminación de instrumentos

Según la posición de la llave, cambia la iluminación de la pantalla y los instrumentos, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).


La iluminación de la pantalla se atenúa automáticamente al oscurecer y la sensibilidad se ajusta con la rueda selectora.

La intensidad de la iluminación de los instrumentos se regula con la rueda selectora.

### Regulación de la altura de las luces de los faros

El automóvil modifica la altura de las luces de los faros que puede causar el deslumbramiento de un vehículo que circula en dirección contraria. Evite esto ajustando la altura de las luces. Baje la altura de alumbrado si el automóvil va muy cargado.

1. Deje el motor en marcha o mantenga el sistema eléctrico del vehículo en la posición de llave I.
2. Gire la rueda selectora hacia arriba/hacia abajo para aumentar/reducir la altura de las luces.



Posiciones de la rueda selectora para diferentes casos de carga.

- 1 Sólo conductor
- 2 Conductor y acompañante en el asiento delantero

03

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



- 3 Personas en todos los asientos
- 4 Personas en todos los asientos y carga máxima en el maletero
- 5 Conductor y carga máxima en el maletero


Los automóviles con faros Xenón\* activos disponen de ajuste automático de la altura de las luces, por lo que no están equipados con la rueda selectora.

### Información relacionada

- Luces de posición y estacionamiento (p. 88)
- Luces diurnas (p. 89)
- Luces largas/de cruce (p. 90)

### Luces de posición y estacionamiento

Las luces de posición y estacionamiento se encienden con el mando de las luces.



Mando de las luces en la posición de luces de posición y estacionamiento.

Sítue la perilla en la posición **AUTO** (se encenderá simultáneamente la iluminación de la matrícula).

Si el sistema eléctrico del vehículo se encuentra en la posición **II** o el motor está en marcha se encenderán también las luces diurnas.

Si se abre el maletero cuando es de noche, se encenderán las luces de posición y de estacionamiento traseras para avisar a transeúntes detrás del vehículo. Ello ocurrirá independientemente de la posición del mando y de la posición de llave en que se halle el sistema eléctrico del automóvil.

### Información relacionada

- Mando de las luces (p. 86)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras (p. 377)



## Luces diurnas

Cuando el mando de las luces está en la posición **AUTO** y el encendido está en la posición **II** o el motor está en marcha, la luz diurna se activa de forma automática cuando es de día.

### Luces diurnas durante el día DRL



Mando de las luces en la posición **AUTO**.

Cuando el mando de las luces está en la posición **AUTO**, las luces diurnas (Daytime Running Lights - DRL) se encienden de forma automática cuando el automóvil circula de día. El sensor de luz en la parte superior del tablero de instrumentos cambia entre las luces diurnas y las luces de cruce cuando anochece o cuando la luz del día es demasiado débil. El sistema cambia también a las luces de cruce cuando se activan las luces antiniebla traseras.

En automóviles con faros halógenos, las luces diurnas se apagan cuando se encienden las luces largas o las luces de cruce.

En automóviles con faros xenón activos (p. 92), las luces diurnas lucen con menor intensidad cuando se activan las luces largas o las luces de cruce.

### PRECAUCIÓN

Este sistema es un recurso para ahorrar energía y no puede determinar en todas las situaciones si la luz de día es demasiado débil o lo suficientemente intensa, por ejemplo, en caso de niebla o lluvia.

El conductor es siempre responsable de que el automóvil se conduzca con un alumbrado adecuado y seguro para el tráfico según las normas viales vigentes.

### Información relacionada

- Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras (p. 377)

## Detección de túneles\*

La detección de túneles cambia el alumbrado de luces diurnas a luces de cruce cuando el automóvil circula por un túnel. Unos 20 segundos después de que el vehículo ha salido del túnel, el alumbrado vuelve a adoptar las luces diurnas.

La función de Detección de túneles está instalada en automóviles con sensor de lluvia\*. El sensor detecta la entrada en un túnel y cambia el alumbrado de luces diurnas a luces de cruce. Unos 20 segundos después de que el vehículo ha salido del túnel, el alumbrado vuelve a adoptar las luces diurnas. Si el automóvil continúa circulando en un túnel durante este tiempo, las luces de cruce continúan conectadas. De este modo, se evitan cambios frecuentes del alumbrado del automóvil.

Observe que el mando de las luces debe estar en la posición **AUTO** para que funcione la detección de túneles.

### Información relacionada

- Luces largas/de cruce (p. 90)
- Mando de las luces (p. 86)

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



## Luces largas/de cruce



Palanca del volante y mando de las luces.

Posición de ráfaga de luces largas

Posición de luces largas

## Luces de cruce

Con el mando en la posición **AUTO** se activa automáticamente la luz de cruce al anochecer o cuando la luz del día es demasiado débil. Las luces de cruce se encenderán también de forma automática al activar las luces antiniebla traseras.

Con el mando en la posición **D**, la luz de cruce se enciende siempre cuando el motor está en marcha o cuando la llave está en la posición **II** activa.

## Ráfaga de luces largas

Desplace la palanca ligeramente hacia el volante a la posición de ráfaga de luces largas. Las luces largas se mantienen encendidas hasta que se suelta la palanca.

## Luz larga

Las luces largas pueden encenderse cuando el mando está en la posición **AUTO**<sup>20</sup> o **D**. Para encender o apagar las luces largas, desplace la palanca hacia el volante y suéltela. Las luces largas pueden desconectarse también presionando ligeramente la palanca hacia el volante.

Cuando están encendidas las luces largas, se enciende el símbolo en el cuadro de instrumentos.

## Información relacionada

- Faros Xenon activos\* (p. 92)
- Luz larga activa\* (p. 90)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras (p. 377)
- Mando de las luces (p. 86)
- Faros - adaptación del haz luminoso (p. 98)
- Detección de túneles\* (p. 89)

## Luz larga activa\*

*La función de luz larga activa detecta los faros de automóviles que avanzan en sentido contrario o las luces traseras de vehículos que circulan por delante y cambia el alumbrado de luces largas a luces de cruce. El alumbrado vuelve a adoptar las luces largas cuando desaparece la luz del otro vehículo.*

## Luz larga activa - AHB

La luz larga activa (Active High Beam - AHB) es una función dotada de un sensor de cámara en la parte superior del parabrisas que permite detectar los faros de los vehículos en dirección opuesta o de las luces traseras de los vehículos situados por delante, conmutando entonces de luz de carretera a luz de cruce. La función puede tener también en cuenta el alumbrado público.

El alumbrado cambia de nuevo a luz larga después de unos segundos cuando el sensor de cámara deja de detectar los faros de los vehículos que circulan en dirección opuesta o las luces traseras de los vehículos que circulan en la misma dirección.

<sup>20</sup> Cuando están encendidas las luces de cruce.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



### Conexión y desconexión

AHB puede activarse con la perilla del mando de luces en la posición **AUTO** (siempre que no se haya desactivado esta función en el sistema de menús MY CAR; vea MY CAR (p. 112)).



Palanca del volante y mando de las luces en posición **AUTO**.

La función puede actuar al conducir de noche cuando el automóvil circula a más de 20 km/h.

Para conectar o desconectar la función AHB, desplace la palanca izquierda hacia el volante y suéltela. Cuando se apaga la luz larga, el alumbrado pasa directamente a luz de cruce.

### Automóvil con cuadro de instrumentos analógico

Cuando está conectada la función AHB, se enciende el símbolo  en la pantalla de información del cuadro de instrumentos.

Cuando están encendidas las luces largas, se enciende también el símbolo  en el cuadro de instrumentos.

### Automóvil con cuadro de instrumentos digital

Cuando está conectada la función AHB, se enciende el símbolo  con luz blanca la pantalla de información.

Cuando se activan las luces largas, el símbolo se enciende con luz azul.

### Accionamiento manual

#### **NOTA**

Mantenga la superficie del parabrisas delante del sensor de cámara limpia de hielo, nieve, vaho y suciedad.

No adhiera ni monte nada en el parabrisas delante del sensor de cámara, ya que ello puede reducir o inhabilitar por completo la funcionalidad de uno o varios de los sistemas dependientes de la cámara.

Si aparece el mensaje **Active high beam No disponible temporal. Encender manualmente** en la pantalla de información del cuadro de instrumentos, el cambio entre las luces largas y las luces de cruce deberá realizarse manualmente. Aún así, mando de

las luces puede continuar en la posición **AUTO**. Lo mismo sucede si aparece el mensaje **Sensores parabrisas obstruidos Vea el manual** y el símbolo . El símbolo  se apaga cuando se muestran estos mensajes.

La función AHB puede estar fuera de servicio temporalmente, por ejemplo, en situaciones de mucha niebla o lluvia abundante. Cuando vuelve a estar disponible la función AHB o dejan de estar obstruidos los sensores del parabrisas, el mensaje se apaga y se enciende el símbolo .

#### **PRECAUCIÓN**

AHB es un recurso que en condiciones favorables puede utilizarse para optimizar las luces del vehículo.

El conductor es siempre responsable de alternar manualmente entre las luces largas y las luces de cruce cuando la situación de tráfico o las condiciones meteorológicas lo exijan.

#### **IMPORTANTE**

Ejemplos de situaciones en las que puede ser necesario cambiar manualmente entre las luces largas y las luces de cruce:

- Con lluvia intensa o mucha niebla.
- Con lluvia congelada



- Con humo de nieve y nieve fangosa.
- Con luz lunar.
- Al atravesar localidades poco alumbradas.
- Cuando el alumbrado de los vehículos que circulan por delante es débil.
- Si hay peatones en la calzada o en el arcén.
- Si hay objetos muy reflectantes como letreros junto a la carretera.
- Cuando hay barreras etc. que obstruyen el alumbrado de los vehículos que circulan en sentido contrario.
- Cuando hay tráfico en vías transversales.
- En cuestas y depresiones.
- en curvas cerradas.

Para más información sobre las limitaciones del sensor de cámara, véase Aviso de colisión\* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236).


### Información relacionada

- Luces largas/de cruce (p. 90)
- Mando de las luces (p. 86)

### Faros Xenon activos\*

Los faros xenón activos están diseñados para alumbrar al máximo en curvas e intersecciones y aumentar así la seguridad.

### Faros Xenon activo ABL



Haz luminoso con la función desconectada (izquierda) y conectada (derecha).

Si el automóvil está equipado con faros xenon activo (Active Bending Lights – ABL), la luz de los faros se adapta a los movimientos del volante para ofrecer un alumbrado máximo en curvas y cruces, y aumentar así la seguridad.

La función se activa automáticamente al arrancar el vehículo (siempre que no se haya desactivado en el sistema de menús MY CAR; vea MY CAR (p. 112)). En caso de fallo en la función, se enciende el símbolo



en el cuadro de instrumentos al mismo tiempo que la pantalla de información muestra un texto de aclaración y otro símbolo encendido.

| Símbolo | Mensaje   | Significado   |
|---------|---|---|
|         | Fallo en sistema de faros<br>Revisión necesaria | El sistema no funciona. Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo. |

La función sólo se activa al amanecer y al atardecer o de noche y sólo si el vehículo está en movimiento.

La función<sup>21</sup> puede conectarse y desconectarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

### Información relacionada


- Luces largas/de cruce (p. 90)
- Luz larga activa\* (p. 90)
- Mando de las luces (p. 86)
- Faros - adaptación del haz luminoso (p. 98)

<sup>21</sup> Activado cuando se suministra de la fábrica.



### Luz antiniebla trasera

Cuando la visibilidad es deficiente debido a la niebla, puede utilizarse la luz antiniebla trasera para que otros usuarios de la vida pública puedan detectar con antelación al vehículo que circula por delante.



Botón para las luces antiniebla traseras.

Las luces antiniebla traseras sólo pueden encenderse cuando la llave está en la posición **II** o cuando el motor está en marcha y el mando de las luces está en la posición **AUTO** o .

Pulse el botón de conexión y desconexión. El símbolo de control de la luz antiniebla trasera  en el cuadro de instrumentos y la luz del botón se activan cuando se enciende la luz antiniebla trasera.

La luz antiniebla trasera se apaga de forma automática cuando se desconecta el motor o

cuando el mando de las luces se pone en la posición **0** o .

#### **NOTA**

Las disposiciones sobre uso de las luces antiniebla traseras varían según el país.

#### **Información relacionada**

- Mando de las luces (p. 86)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras (p. 381)

### Luces de freno

Las luces de freno se encienden automáticamente al frenar.

Las luces de freno se encienden cuando se pisa el pedal de freno. Se encienden además cuando frena el vehículo alguno de los sistemas de asistencia al conductor como el control de velocidad constante adaptativo (p. 203), el City Safety (p. 222) o el aviso de colisión (p. 229).

Para información sobre las luces de freno de emergencia y los intermitentes de emergencia automáticos, véase Freno de servicio - luces de freno de emergencia y las luces de emergencia automáticas (p. 301).


#### **Información relacionada**

- Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras (p. 381)

### Luces de emergencia

Las luces de emergencia avisan a otros usuarios de la vía pública haciendo destellar todos los intermitentes al mismo tiempo cuando está activada esta función.

Cuando están activadas las luces de emergencia, destellan todos los símbolos de intermitentes en el cuadro de instrumentos.



Botón de luces de emergencia.

Pulse el botón para conectar las luces de emergencia. Los dos símbolos de los intermitentes destellan en el cuadro de instrumentos cuando se utilizan las luces de emergencia.

Las luces de emergencia se encienden automáticamente, cuando el vehículo se frena con tanta fuerza, que se activan las luces de freno de emergencia (EBL) y la velocidad es inferior a 10 Km/h. Las luces de emergencia permanecen encendidas cuando el vehículo se detiene y se apagan automáticamente

cuando vuelve a iniciarse la marcha o si se pulsa el botón. Para más información sobre las luces de freno de emergencia y los intermitentes de emergencia automáticos, véase Freno de servicio - luces de freno de emergencia y las luces de emergencia automáticas (p. 301).

### Información relacionada

- Intermitente (p. 94)

### Intermitente

Los intermitentes del automóvil se accionan con la palanca izquierda del volante. Los intermitentes destellan tres veces o de forma continua, según la distancia con la que se sube o baja la palanca.



Intermitente.

### Secuencia intermitente corta

- 1 Suba o baje la palanca del volante a la primera posición y suéltela. Los intermitentes destellan tres veces. El sistema puede conectarse y desconectarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

### Secuencia intermitente continua

- 2 Suba o baje la palanca hasta el tope.

La palanca se detiene en su posición y se hace retroceder manualmente o automáticamente con el movimiento del volante.



## Símbolos de los intermitentes

Para los símbolos de los intermitentes, véase Cuadro de instrumentos - significado de los símbolos de control (p. 68).

## Información relacionada

- Luces de emergencia (p. 94)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras (p. 381)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras (p. 377)

## Iluminación del habitáculo

La iluminación del habitáculo se enciende y se apaga con los mandos situados encima de los asientos delanteros y el asiento trasero.



Mandos en la consola del techo para las luces de lectura delanteras y la iluminación del habitáculo.

- 1 Luz de lectura lado izquierdo
- 2 Iluminación del habitáculo (iluminación del suelo\* e iluminación del techo) - Conexión y desconexión
- 3 Automatismo de la iluminación del habitáculo
- 4 Luz de lectura lado derecho

Las luces del habitáculo pueden seguir encendiéndose y apagándose manualmente durante 30 segundos tras:

- el motor se ha apagado y el sistema eléctrico del vehículo se encuentra en la posición de llave 0
- abrir el automóvil sin poner en marcha el motor.

## Iluminación de lectura delantera\*

Las luces de lectura se encienden o se apagan pulsando brevemente el botón correspondiente de la consola del techo.

La intensidad luminosa se ajusta manteniendo pulsado el botón.

## Iluminación de lectura trasera\*



Iluminación de lectura trasera.

Las luces se encienden o se apagan pulsando brevemente el botón correspondiente.

La intensidad luminosa se ajusta manteniendo pulsado el botón.



\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



### **Iluminación del suelo como luz ambiental\***

Para que el interior sea más claro durante el viaje, puede activarse la iluminación del suelo de forma reducida.

La intensidad de la iluminación del suelo puede cambiarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

### **Iluminación de los compartimentos de las puertas delanteras\***

La iluminación de los compartimentos se enciende cuando arranca el motor.

### **Iluminación de la guantera**

La iluminación de la guantera se enciende y se apaga cuando esta se abre o se cierra.

### **Iluminación del espejo de cortesía**

La iluminación del espejo de cortesía (p. 151) se enciende y se apaga cuando se abre y se cierra la tapa.

Para cambiar la bombilla, véase Cambio de bombilla - iluminación del espejo de cortesía (p. 382).

### **Iluminación del compartimento de carga**

La iluminación del maletero se enciende y se apaga al abrir o cerrar el portón.

### **Automatismo de la iluminación del habitáculo**

El automatismo está activado cuando está encendido el botón **AUTO**.

La iluminación del habitáculo se enciende y se apaga según las condiciones siguientes.

La iluminación del habitáculo se enciende y permanece encendida durante 30 segundos:

- si el automóvil se abre con la llave o la hoja extraíble, véase Mando a distancia - funciones (p. 164) o Llave extraíble - apertura de puerta (p. 168).
- el motor se ha apagado y el sistema eléctrico del vehículo se encuentra en la posición de llave **0**.

La iluminación del habitáculo se apaga:

- se arranca el motor
- al cerrar el automóvil.

La iluminación del habitáculo se enciende o se apaga cuando se abre o se cierra una puerta lateral.

Se mantiene abierta durante dos minutos si alguna de las puertas permanece abierta.

Si se enciende una luz manualmente y el automóvil se cierra, la luz se apagará automáticamente después de dos minutos.

### **Luz ambiental\***

Cuando se apaga la iluminación normal del habitáculo y el motor está en marcha, se enciende un diodo luminoso en la consola de

techo delantera y trasera para emitir una luz tenue y mejorar el ambiente durante el trayecto. La luz permite ver objetos en los compartimentos, etc. cuando es de noche. Esta iluminación se apaga cuando se desconecta el motor. La intensidad y el color de la luz pueden cambiarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).



### Duración luz seguridad

*La luz de seguridad incluye las luces de cruce, las luces de estacionamiento, las luces de los retrovisores exteriores, la iluminación de la matrícula, la iluminación de techo interior y la iluminación del suelo.*

Una parte del alumbrado exterior puede mantenerse encendido y funcionar como luces de seguridad después de haber cerrado el automóvil.

1. Saque la llave a distancia de la cerradura de contacto.
2. Desplace la palanca izquierda hacia el volante hasta el tope y suéltela. La función se conecta de la misma manera que la ráfaga de luces largas, véase Luces largas/de cruce (p. 90).
3. Salga del automóvil y cierre la puerta con llave.

Al conectar la función, se encienden las luces de cruce, las luces de estacionamiento, las luces de los retrovisores exteriores, la iluminación de la matrícula, la iluminación del techo y la iluminación del suelo.

La duración de la luz de seguridad puede ajustarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

### Información relacionada

- Duración luz aproximac (p. 97)

### Duración luz aproximac

*La luz de aproximación incluye las luces de estacionamiento, las luces de los retrovisores exteriores, la iluminación de la matrícula, la iluminación de techo interior y la iluminación del suelo.*

La luz de aproximación se enciende con el mando a distancia, véase Mando a distancia - funciones (p. 164), y se utiliza para encender la iluminación fuera del automóvil.

Al conectar la función con el mando a distancia, se encienden las luces de estacionamiento, las luces de los retrovisores exteriores, la iluminación de la matrícula, las luces interiores del techo y la iluminación de guía.

La duración de la luz de aproximación puede ajustarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).


### Información relacionada

- Duración luz seguridad (p. 97)




### Faros - adaptación del haz luminoso

Para no deslumbrar a los vehículos que circulan en dirección contraria, el haz luminoso de los faros puede ajustarse para tráfico con circulación por la derecha o por la izquierda.



Haz luminoso para circulación por la izquierda.



Haz luminoso para circulación por la derecha.

### Faros Xenon activo\*


No es necesario realizar adaptación alguna del haz luminoso. El haz luminoso está diseñado para evitar el deslumbramiento de los vehículos que circulan en dirección contraria.

### Faros halógenos

El haz luminoso de los faros halógenos se ajusta enmascarando el cristal del faro. La calidad del haz luminoso empeorará ligeramente.

### Enmascaramiento de los faros

1. Copie las plantillas A y B para automóvil con volante a la izquierda y C y D para automóvil con volante a la derecha, véase el apartado "Plantillas para faros halógenos":
  - A = LHD Right (volante a la izquierda, cristal derecho)
  - B = LHD Left (volante a la izquierda, cristal izquierdo)
  - C = RHD Right (volante a la derecha, cristal derecho)
  - D = RHD Left (volante a la derecha, cristal izquierdo)
2. Reproduzca la plantilla en un material adhesivo y resistente al agua y recórtela.
3. Siga las líneas de diseño en el cristal del faro, véase las líneas en la imagen siguiente. Coloque las plantillas adhesivas junto a las líneas de diseño con ayuda de la figura.




Línea superior: automóvil con volante a la izquierda, plantillas A y B. Línea inferior: automóvil con volante a la derecha, plantillas C y D.

© 2011



## Plantillas para faros halógenos




03



## Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Los limpiacristales y lavacristales limpian el parabrisas y la luneta trasera. Los faros se limpian con lavado de alta presión.

### Limpiaparabrisas<sup>22</sup>



Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.

- 1 Sensor de lluvia, conectado/desconectado
- 2 Rueda de sensibilidad/frecuencia

### Limpiaparabrisas desconectados

0 Desplace la palanca a la posición 0 para desconectar los limpiaparabrisas.

### Barrido único

 Desplace la palanca hacia arriba y suelte para hacer un barrido.

### Barrido intermitente

 Ajuste la frecuencia de barrido con la rueda selectora tras haber seleccionado la función de intermitencia del limpiaparabrisas.

### Barrido continuo

 Los limpiaparabrisas barren a velocidad normal.

 Los limpiaparabrisas barren a alta velocidad.

### ! IMPORTANTE

Antes de activar los limpiaparabrisas en invierno, compruebe que las escobillas no estén atascadas por el hielo y que se haya eliminado con una rasqueta la posible nieve o hielo del parabrisas (o la luneta trasera).

### ! IMPORTANTE

Emplee líquido de lavado abundante al limpiar el parabrisas con los limpiaparabrisas. El parabrisas debe estar húmedo durante la operación de los limpiaparabrisas.

### Posición de servicio de las escobillas

Para limpiar el parabrisas y las escobillas y cambiar las escobillas, consulte Escobillas

limpiaparabrisas (p. 383) y Lavadero de vehículos (p. 403).

### Sensor de lluvia\*

El sensor de lluvia detecta la cantidad de agua que cae sobre el parabrisas y pone en marcha los limpiaparabrisas de manera automática. La sensibilidad del sensor de lluvia se ajusta con la rueda selectora.

Cuando está activado el sensor de lluvia, se enciende el testigo del botón y se muestra el símbolo correspondiente  en el cuadro de instrumentos.

### Activar y ajustar la sensibilidad

Para activar el sensor de lluvia, el automóvil debe estar en marcha o tener la llave en la posición I o II al mismo tiempo que la palanca de los limpiaparabrisas está en la posición 0 o en la posición de barrido simple.

Para activar el sensor de lluvia, pulse el botón . Los limpiaparabrisas harán un barrido.

Si la palanca se desplaza hacia arriba, los limpiaparabrisas harán más barridos.

Gire la rueda selectora hacia arriba para aumentar la sensibilidad y hacia abajo para reducirla. (Los limpiaparabrisas harán otro barrido cuando la rueda selectora se gira hacia arriba.)

<sup>22</sup> Para cambiar las escobillas y su posición de servicio, véase Escobillas limpiaparabrisas (p. 383). Para llenar el líquido de lavado, véase Líquido de lavado - llenado (p. 386).



## Desconectar


Para desconectar el sensor de lluvia, pulse el botón  o desplace la palanca hacia abajo a otro programa de limpiado.

El sensor de lluvia se desconecta automáticamente al sacar la llave de contacto de encendido o cinco minutos después de apagar el motor.

## ! IMPORTANTE

Los limpiaparabrisas pueden activarse y resultar dañados en un túnel de lavado. Desactive el sensor de lluvia con el vehículo en marcha o el mando a distancia en la posición I o II. El símbolo en el cuadro de instrumentos y la luz del botón se apagan.

## Lavafaros y lavacrystales



Función de lavado.

## Lavaparabrisas

Desplace la palanca hacia el volante para activar los lavaparabrisas y los lavafaros.

Después de soltar la palanca, los limpiaparabrisas hacen algunos barridos más y se activan los lavafaros.


## Lavafaros de alta presión\*

El lavado a alta presión de los faros consume grandes cantidades de líquido de lavado. Para ahorrar líquido, los faros se lavan automáticamente cada cinco activaciones del lavaparabrisas.

## Lavado reducido

Cuando queda aproximadamente 1 litro de líquido de lavado en el recipiente y aparece en el cuadro de instrumentos el mensaje de que debe añadirse líquido de lavado, se cierra el suministro de líquido de lavado a los faros. De este modo, se da prioridad a la limpieza y visibilidad del parabrisas.

## Limpeza y lavado de luneta trasera



- 1 Limpiacristales trasero – barrido intermitente
- 2 Limpiacristales trasero – velocidad continua

Si desplaza la palanca hacia adelante (ver la flecha en la figura), se activan el lavacrystales y el limpiacrystales de la luneta trasera.

## i NOTA

El desempañador de la luneta trasera está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento que desconecta el motor eléctrico si éste se recalienta. El desempañador vuelve a funcionar después de un periodo de enfriamiento (30 segundos o más, según la temperatura del motor eléctrico y la temperatura ambiente).



### Limpiacristales – marcha atrás

Si se pone la marcha atrás cuando están activados los limpiaparabrisas delanteros, el limpiacristales de la luneta trasera iniciará el modo de barrido intermitente<sup>23</sup>. La función se interrumpe al quitar la marcha atrás.

Si el limpiacristales trasero ya está en funcionamiento a velocidad continua, no se produce ningún cambio.

#### NOTA

En los vehículos dotados de sensor de lluvia, el limpialunetas trasero se activará al dar marcha atrás si el sensor está activado y llueve.

### Información relacionada

- Líquido de lavado - llenado (p. 386)
- Líquido de lavado - calidad y volumen (p. 424)

### Elevalunas eléctricos

Con el panel de mandos de la puerta del conductor pueden manejarse todos los elevalunas eléctricos. Con los mandos de las demás puertas sólo se puede accionar el elevalunas de la puerta correspondiente.



Panel de control de la puerta del conductor.

- 1 Seguro eléctrico de las puertas\* y las ventanillas traseras, véase Seguro para niños - conexión eléctrica\* (p. 181).
- 2 Mando de las ventanillas traseras
- 3 Mando de las ventanillas delanteras

#### PRECAUCIÓN

Compruebe que no quede apesado ningún ocupante del asiento trasero antes de cerrar las ventanillas desde la puerta del conductor.

#### PRECAUCIÓN

Compruebe que los niños y otros ocupantes no queden aprisionados al cerrar las ventanas, incluido en el uso del mando a distancia.

#### PRECAUCIÓN

Si hay niños en el vehículo, no olvide cortar siempre la corriente de los elevalunas seleccionando la posición de llave 0 y sacar luego la llave a distancia al salir del automóvil. Para información sobre las posiciones de llave, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).

<sup>23</sup> Esta función (barrido intermitente al dar marcha atrás) puede desconectarse. Diríjase a un taller. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.



## Accionamiento



Accionamiento de los elevalunas eléctricos.

- Accionamiento sin función automática
- Accionamiento con función automática

Con el panel de mandos de la puerta del conductor pueden manejarse todos los elevalunas. El resto de paneles de mandos de puerta sólo puede maniobrar el elevalunas respectivo. Sólo puede manejarse al mismo tiempo un panel de mandos.

Para poder accionar los elevalunas eléctricos, la llave debe estar como mínimo en la posición I, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79). Tras la desconexión del motor podrán manejarse los elevalunas durante algunos minutos tras la extracción de la llave a distancia, si bien no después de haber abierto una puerta.

El cierre de las ventanillas se interrumpe y las ventanillas se abren, si algo obstaculiza su movimiento. Cuando el cierre de la ventanilla se interrumpe, por ejemplo, en caso de formación de hielo, la protección antiobstrucciones puede forzarse. Después de la interrupción de dos cierres seguidos, la protección antiobstrucciones se forzará y la función automática se desconectará durante unos instantes. La ventanilla podrá cerrarse manteniendo subido el botón de forma continua.

### **NOTA**

Una forma de reducir el ruido pulsante del viento al abrir las ventanillas traseras consiste en abrir también un poco las ventanillas delanteras.

### **Accionamiento sin función automática**

Desplace uno de los mandos ligeramente hacia arriba/hacia abajo. Los elevalunas suben/bajan mientras mantiene accionado el mando.

### **Accionamiento con función automática**

Desplace uno de los mandos hacia arriba/hacia abajo hasta el tope y, a continuación, suelte el mando. Las ventanillas se desplazan automáticamente hasta su posición final.

### **Uso con mando a distancia y cierre centralizado**

Para accionar los elevalunas eléctricos desde el exterior con el mando a distancia o desde el interior con el cierre centralizado, véase

Llave a distancia (p. 160) y Cierre y apertura - en el interior (p. 176).

### **Reposición**

Tras haber desconectado la batería, la función de apertura automática debe reponerse para funcionar correctamente.

1. Levante ligeramente la sección delantera del botón para subir la ventanilla hasta su posición final y mantenga levantado el botón durante un segundo.
2. Suelte el botón durante un momento.
3. Vuelva a levantar la sección delantera del botón durante un segundo.

### **PRECAUCIÓN**

Deberá realizarse un restablecimiento para habilitar la protección antipinzamiento.



## Retrovisores laterales

La posición de los retrovisores exteriores se ajusta con la palanca de ajuste en el mando de la puerta del conductor.



Mando de los retrovisores exteriores.

### Ajuste

1. Pulse el botón **L** para ajustar el retrovisor izquierdo o el botón **R** para el derecho. La luz del botón se enciende.
2. Ajuste la posición con la palanca de ajuste situada en el centro.
3. Pulse otra vez el botón **L** o **R**. La luz del botón debe apagarse.



### PRECAUCIÓN

Los dos retrovisores son de tipo granangular para ofrecer una buena visión panorámica. Puede dar la sensación de que los objetos reflejados se encuentran a mayor distancia de lo que realmente están.

### Guardar ajustes<sup>24</sup>

Los ajustes de la posición de los retrovisores y el asiento del conductor pueden guardarse en la memoria de cada llave\*, véase Mando a distancia, personalización\* (p. 161).

### Inclinación del retrovisor al aparcar<sup>24</sup>

El retrovisor puede inclinarse, por ejemplo, para que el conductor pueda ver el bordillo al aparcar.

- Introduzca la marcha atrás y pulse el botón **L** o **R**.

Al sacar la marcha atrás, el retrovisor vuelve automáticamente a su posición inicial al cabo de aproximadamente 10 segundos o pulsando el botón **L** o **R**.

### Inclinación automática del retrovisor al aparcar<sup>24</sup>

Al introducir la marcha atrás, el retrovisor se inclina automáticamente para que el conductor pueda ver, por ejemplo, el bordillo al aparcar. Al sacar la marcha atrás, el retrovisor

vuelve automáticamente a su posición inicial al cabo de un rato.

El sistema puede conectarse y desconectarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

### Repliegue automático al cerrar el vehículo<sup>24</sup>

Cuando el automóvil se cierra/se abre con la llave a distancia, los retrovisores se pliegan/despliegan de manera automática.

El sistema puede conectarse y desconectarse en el sistema de menús MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

### Reposición de la posición neutra

Los espejos que han sido desplazados de su posición como consecuencia de una acción externa, han de ser repuestos eléctricamente a la posición neutra para que funcione correctamente el plegado o el desplegado eléctrico:

1. Pliegue los retrovisores con los botones **L** y **R**.
2. Despliegue de nuevo los retrovisores con los botones **L** y **R**.
3. Repita este procedimiento en caso necesario.

A continuación, los retrovisores están repuestos en posición neutra.

<sup>24</sup> Solo en combinación con un asiento regulado eléctricamente provisto de memoria, véase Asientos delanteros - regulación eléctrica (p. 82).



## Retrovisores exteriores plegables\*

Para aparcar/conducir en espacios reducidos, los espejos pueden plegarse:

1. Pulse simultáneamente los botones **L** y **R** (la posición de llave debe ser como mínimo I).
2. Suelte los botones después de aproximadamente 1 segundo. Los retrovisores se detienen automáticamente en la posición de repliegue máximo.

Para desplegar los retrovisores, pulse los botones **L** y **R** al mismo tiempo. Los retrovisores se detienen automáticamente en la posición de despliegue máximo.

## Duración de luz de aproximación y luz de seguridad

La luz de los retrovisores se enciende cuando se selecciona la luz de aproximación (p. 97) o la luz de seguridad (p. 97).


## Información relacionada

- Retrovisor interior (p. 107)
- Lunas y retrovisores - calefacción eléctrica (p. 106)

## Lunas y retrovisores - calefacción eléctrica

*La calefacción eléctrica se utiliza para deshelar y desempañar el parabrisas, la luneta trasera y los retrovisores exteriores.*

## Retrovisores, luneta trasera y parabrisas\* con calefacción eléctrica



- 1 Calefacción eléctrica del parabrisas
- 2 Calefacción eléctrica de la luneta trasera y los retrovisores exteriores

La función se utiliza para deshelar y desempañar el parabrisas, la luneta trasera y los retrovisores laterales.

Para iniciar la calefacción eléctrica, pulse una vez el botón correspondiente. La luz del botón indica que la función está activa. Desconecte la calefacción en cuanto los cristales se hayan deshelado y desempañado para no descargar innecesariamente la batería. La

función se desconecta automáticamente después de un rato.

Véase también Deshumectación y desempañamiento del parabrisas (p. 136).

Los retrovisores exteriores y la luneta trasera se desempañan y deshuelan automáticamente si el automóvil se arranca a una temperatura ambiente inferior a +7 °C. El desempañado automático puede seleccionarse en el sistema de menú MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

La brújula (p. 108) se desconecta al activarse la calefacción eléctrica del parabrisas. Al desactivarse la calefacción eléctrica del parabrisas vuelve a activarse la brújula.



### Retrovisor interior

La función antideslumbramiento del retrovisor interior puede activarse con un mando situado en la parte inferior del espejo. La función puede ser también automática.



- 1 Mando de la función antideslumbramiento

### Antideslumbramiento manual

Si hay una luz muy intensa detrás del automóvil, esta luz puede ser reflejada por el espejo retrovisor y deslumbrar al conductor. Active la función antideslumbramiento cuando resulte molesta la luz que hay detrás del automóvil:

1. La función se activa desplazando el mando hacia el habitáculo.
2. Para volver al modo normal, desplace el mando hacia el parabrisas.

### Antideslumbramiento automático\*

Si hay una luz muy intensa detrás del automóvil, la función antideslumbramiento se activa automáticamente. El retrovisor con antideslumbramiento automático no tiene ningún mando de antideslumbramiento manual.

El retrovisor cuenta con dos sensores, uno orientado hacia adelante y otro orientado hacia atrás, que funcionan conjuntamente para identificar y eliminar luz deslumbrante. El sensor orientado hacia adelante detecta la luz del entorno, mientras que el orientado hacia atrás detecta la luz de los faros del vehículo que avanza por detrás.

#### **i** NOTA

Si se colocan, por ejemplo, permisos de aparcamientos, transpondedores, viseras u objetos en los asientos o en el compartimento de carga de tal manera que se impida que la luz llegue a los sensores, se alterará la función antideslumbramiento del espejo retrovisor.

La brújula (p. 108) sólo puede elegirse en retrovisores con antideslumbramiento automático.

### Información relacionada

- Retrovisores laterales (p. 105)

### Techo de cristal\*

La cortinilla del techo de cristal puede controlarse con el mando de la consola del techo.

El techo de cristal está fijo, pero la cortinilla eléctrica puede controlarse en las posiciones de llave I o II con el mando de la consola de techo. Para información sobre las posiciones de llave, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).



- 1 Apertura automática hasta tope
- 2 Apertura manual hasta suelte del botón
- 3 Cierre manual hasta suelte del botón
- 4 Cierre automático hasta tope




## ! IMPORTANTE

- No toque la cortinilla, puesto que puede dañarse.
- Utilice solamente el mando de la consola del techo para controlar la cortinilla.

## Brújula

*El retrovisor tiene un display que indica el rumbo del automóvil.*

### Uso



*Retrovisor con brújula.*

En la esquina superior derecha del retrovisor hay un display que indica el rumbo del automóvil. Pueden aparecer ocho puntos cardinales con abreviaturas en inglés: **N** (norte), **NE** (noroeste), **E** (este), **SE** (sudeste), **S** (sur), **SW** (sudoeste), **W** (oeste) y **NW** (noroeste).

La brújula\* se activa automáticamente cuando se arranca el automóvil o cuando la llave está en la posición **II**, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79). Para desconectar y conectar la brújula, pulse el botón situado detrás del retrovisor utilizando, por ejemplo, un clip.

La brújula se desactiva al activar la calefacción eléctrica del parabrisas. Al desactivarse

la calefacción eléctrica del parabrisas vuelve a activarse la brújula.

## Calibrado

La tierra está dividida en 15 zonas magnéticas. La brújula está programada para la zona geográfica en la que se suministra el automóvil. La brújula debe calibrarse si el automóvil se desplaza por varias zonas magnéticas. Proceda como sigue:


1. Detenga el automóvil en una gran superficie abierta sin construcciones de acero ni cables de alta tensión.
2. Arranque el automóvil.



## NOTA

Para una calibración óptima, desconecte todos los dispositivos eléctricos (climatizador, limpiaparabrisas, etc.) y asegúrese de cerrar todas las puertas.

3. Mantenga apretado el botón situado en la parte inferior del retrovisor durante aproximadamente 3 segundos. A continuación, aparece el número de la zona magnética seleccionada.




Zonas magnéticas.


4. Pulse varias veces el botón hasta que se indique la zona magnética (1–15) que desea programar, consulte el mapa de zonas magnéticas de la brújula.
5. Espere a que la pantalla vuelva a mostrar el signo **C** o mantenga pulsado el botón situado en la parte inferior del retrovisor durante aproximadamente 6 segundos (utilice, por ejemplo, un clip) hasta que se muestre el signo **C**.
6. Conduzca despacio en un círculo a una velocidad de como máximo 10 km/h hasta que aparezca en el display una dirección de la brújula, lo cual indica que el calibrado está listo. Conduzca a continuación 2 vueltas más para afinar el calibrado.
7. Repita este procedimiento en caso necesario.

### Control del menú - cuadro de instrumentos

Con la palanca izquierda del volante se controlan los menús que aparecen en el display de información del cuadro de instrumentos (p. 63). Los menús que se muestran dependen de la posición de la llave (p. 79).



Pantalla de información (cuadro de instrumentos analógico) y mandos para controlar el menú.



Pantallas de información (cuadro de instrumentos digital) y mandos para controlar el menú.

- 1 **OK** - acceso al menú y confirma mensajes y selecciones en el menú.
- 2 Rueda selectora – permite desplazarse entre opciones del menú.
- 3 **RESET** - pone a cero datos seleccionados en el ordenador de a bordo y "retrocede" en la estructura de menú.

Si hay un mensaje (p. 110) en la pantalla, éste debe confirmarse con **OK** para ver los menús.

### Información relacionada

- Mensajes - uso (p. 112)
- Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos analógico (p. 110)
- Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos digital (p. 110)



## 03 Instrumentos y mandos

### Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos analógico

Los menús que se muestran en el display de información del cuadro de instrumentos dependen de la posición de la llave (p. 79).

Algunas de estas opciones del menú requieren que la función y el dispositivo estén instalados en el automóvil.

#### Velocidad digital

#### Calefactor\*

#### Calefactor auxiliar\*

#### Opciones TC

#### Estado de servicio

#### Nivel de aceite<sup>25</sup>

#### Mensajes (##)<sup>26</sup>

#### Información relacionada

- Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109)
- Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos digital (p. 110)
- Cuadro de instrumentos (p. 63)

<sup>25</sup> Algunos motores.

<sup>26</sup> El número de mensajes se indica entre paréntesis.

<sup>27</sup> El número de mensajes se indica entre paréntesis.

<sup>28</sup> Algunos motores.

### Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos digital

Los menús que se muestran en el display de información del cuadro de instrumentos dependen de la posición de la llave (p. 79).

Algunas de estas opciones del menú requieren que la función y el dispositivo estén instalados en el automóvil.

#### Ajustes\*

#### Temas

#### Modo contraste/Modo color

#### Estado de servicio

#### Mensajes<sup>27</sup>

#### Nivel de aceite<sup>28</sup>

#### Calefactor estacion.\*

#### Ordenador reinicio

#### Información relacionada

- Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109)
- Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos analógico (p. 110)
- Cuadro de instrumentos (p. 63)

### Mensajes

Cuando se enciende un símbolo de advertencia, información o control, aparece al mismo tiempo un mensaje complementario en la pantalla de información.

| Mensaje                         | Significado   |
|---------------------------------|---|
| Parar lugar seg. <sup>A</sup>   | Detenga el automóvil y pare el motor. Peligro de avería grave. Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> . |
| Parar motor <sup>A</sup>        | Detenga el automóvil y pare el motor. Peligro de avería grave. Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> . |
| Revisión urgente <sup>A</sup>   | Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> para una revisión inmediata del vehículo.                        |
| Revisión necesaria <sup>A</sup> | Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> para una revisión del automóvil tan pronto como sea posible.     |
| Ver manual <sup>A</sup>         | Lea el manual del propietario.  |



| Mensaje   | Significado  |
|---|--|
| <b>Reserve hora para mantenimiento</b>            | Revisión regular. Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> .   |
| <b>Realice el mantenimiento regular</b>           | Revisión regular. Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> . La fecha depende de los kilómetros recorridos, los meses transcurridos desde la última revisión, el tiempo de funcionamiento del motor y la calidad del aceite. |
| <b>Intervalo de mantenimiento rebasado</b>        | Si no se cumplen los intervalos de revisión regular, la garantía no cubrirá las piezas que pudieran estar dañadas. Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> .  |
| <b>Caja de cambios Cambio de aceite necesario</b> | Póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> para una revisión del automóvil tan pronto como sea posible.  |

| Mensaje   | Significado   |
|---|---|
| <b>Caja de cambios Rendimiento reducido</b>                 | La caja de cambios no rinde al máximo. Conduzca con cuidado hasta que se apague el mensaje <sup>C</sup> .<br><br>Si aparece varias veces, póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> .        |
| <b>Caja de cambios caliente Reduzca la velocidad</b>        | Conduzca con mayor tranquilidad o detenga el automóvil en un lugar seguro. Ponga la transmisión en punto muerto y deje que el motor gire al ralentí hasta que el mensaje se apague <sup>C</sup> . |
| <b>Caja de cambios caliente Pare Espere a que se enfríe</b> | Fallo crítico. Detenga inmediatamente el automóvil en un lugar seguro y póngase en contacto con un taller <sup>B</sup> .  |

| Mensaje   | Significado  |
|---|--|
| <b>Desconectado temporalmente<sup>A</sup></b>             | Una función se ha desconectado temporalmente y se repone automáticamente durante la conducción o después de volver a arrancar el vehículo. |
| <b>Carga de la batería baja Modo de ahorro de energía</b> | El sistema de sonido se desconecta para ahorrar energía. Cargue la batería.  |

- <sup>A</sup> Algunos mensajes, aparecen junto a la información sobre dónde se ha producido el problema.  
<sup>B</sup> Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.  
<sup>C</sup> Para más mensajes relativos a la caja de cambios automática.

#### Información relacionada

- Mensajes - uso (p. 112)
- Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109)

### Mensajes - uso

Con la palanca izquierda del volante puede confirmar y desplazarse por los mensajes (p. 110) que se muestran en la display de información del cuadro de instrumentos.

Cuando se enciende un símbolo de advertencia, información o control, aparece al mismo tiempo un mensaje complementario en la pantalla. Los mensajes de error se almacenan en una lista en la memoria hasta repararse el fallo.

Pulse **OK** en la palanca izquierda del volante para confirmar<sup>29</sup> un mensaje. Desplácese entre los mensajes con la rueda selectora (p. 109).

#### **i** NOTA

En caso de mostrarse un mensaje de advertencia durante el uso del ordenador de a bordo deberá leerse (pulse **OK**) antes de poder retomar la actividad anterior.

### Información relacionada

- Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos analógico (p. 110)
- Visión de conjunto del menú - cuadro de instrumentos digital (p. 110)


### MY CAR

MY CAR es un sistema de menús que controla muchas de las funciones del automóvil, por ejemplo, City Safety™, cierres y alarmas, velocidad automática del ventilador, programación del reloj, etc.

Algunas funciones son de serie, otras son opcionales. La oferta varía según el mercado.

### Uso

La navegación por los menús se realiza con los botones de la consola central o con el teclado derecho del volante\*.



Panel de control en la consola central y teclado del volante. La figura es esquemática. El número

<sup>29</sup> Un mensaje puede confirmarse también con la rueda selectora o el botón **RESET**.



de funciones y la posición de los botones varía según el equipamiento y el mercado.

- 1 **MY CAR** - abre el sistema de menú MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - pulse el botón en la consola central o la rueda selectora en el volante para seleccionar o marcar la opción de menú resaltada o almacenar la función seleccionada en la memoria.
- 3 **TUNE** - gire el mando de la consola central o la rueda selectora del volante para desplazarse por las opciones de menú.
- 4 **EXIT**

### Funciones EXIT

Según la función en la que se encuentra el cursor al pulsar brevemente **EXIT** y el nivel del menú, puede tener lugar lo siguiente:

- rechazo de la llamada del teléfono
- interrupción de la función activa
- borrado de los caracteres introducidos
- cancelación de la última selección
- subida en el sistema de menú.

Si mantiene pulsado **EXIT**, irá a la vista normal de MY CAR o, si se encuentra en la vista normal, al nivel más alto del menú (sistema de menús principal).

### Opciones de menú y rutas de búsqueda

Para descripciones sobre opciones de menú y rutas de búsqueda en MY CAR, véase el suplemento Sensus Infotainment.

### Centro de Información Electrónico

El ordenador de a bordo del automóvil puede registrar y mostrar información.

#### Generalidades

Los controles y los ajustes pueden realizarse directamente tras encenderse cuadro de instrumentos al abrir el vehículo. Si no se utiliza ninguno de los mandos del ordenador de a bordo en un plazo de 30 segundos después de abrir la puerta del conductor, el cuadro de instrumentos se apagará, tras lo cual será necesario poner el encendido en la posición **II** (p. 79) o arrancar el motor para poder controlar el ordenador de a bordo.

#### NOTA

Si aparece un mensaje de advertencia al utilizar el ordenador de a bordo, el mensaje debe confirmarse antes de poder activar de nuevo el ordenador.

- Para confirmar el mensaje, pulse brevemente el botón **OK** en la palanca de los intermitentes.

#### Menús de grupos

El ordenador de a bordo tiene dos grupos de menús diferentes:

- Funciones
- Título en el cuadro de instrumentos

Las **funciones** y los **títulos** opcionales del ordenador de a bordo están listados cada uno en una serie cíclica.


#### Información relacionada

- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos analógico (p. 114)
- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos digital (p. 118)
- Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122)
- Ordenador de a bordo - estadística de ruta\* (p. 123)



### Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos analógico

Los menús del ordenador de a bordo forman un circuito continuo. Una de las opciones es que las pantallas del ordenador de a bordo se apagan. Esto señala el principio y el final de circuito.



Pantalla de información y mandos.

- 1 OK** - Abre la serie con las funciones del ordenador de a bordo + Activa la opción marcada.
- 2 Rueda selectora** - Abre la serie con los títulos del ordenador de a bordo + Hojea entre las opciones.
- 3 RESET** - Cancela, pone a cero o sale de una función después de efectuar una selección.

### Funciones

Proceda de la siguiente manera para controlar y ajustar las funciones:

- Para asegurar que ningún mando quede en medio de una secuencia, deberá "reiniciarlo" pulsando dos veces el botón **RESET**.
- Pulse **OK**. La serie con todas las funciones se abre.
- Hojee entre las funciones con la **rueda selectora** y seleccione y confirme con **OK**.
- Para finalizar, pulse dos veces **RESET** después de haber terminado el control o el ajuste.

Las diferentes funciones del ordenador de a bordo se indican en esta tabla:



| Funciones   | Información   |
|---|---|
| <b>Velocidad digital</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• km/h</li> <li>• mph</li> <li>• Ninguna presentación</li> </ul>  | <p>Muestra la velocidad del automóvil de forma digital en el centro del cuadro de instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra con <b>OK</b>, seleccione con la <b>rueda selectora</b>, confirme con <b>OK</b> y salga con <b>ENTER</b>.</li> </ul>  |
| <b>Calefactor*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ARRANQUE DIRECTO</li> <li>• Temporizador 1 - lo dirige al menú para la elección de la hora.</li> <li>• Temporizador 2 - lo dirige al menú para la elección de la hora.</li> </ul>   | <p>Para una descripción de cómo se programa el temporizador, véase Calefactor del motor y del habitáculo* - temporizador (p. 142).</p>  |
| <b>Calefactor auxiliar*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto. activ.</b></li> <li>• <b>Desactiv.</b></li> </ul>   | <p>Para más información, consulte Calefactor auxiliar* (p. 144).</p>  |
| <b>Opciones TC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomía hasta depósito vacío</li> <li>• Consumo de combustible</li> <li>• Velocidad media</li> <li>• Cuentakilómetros parciales <b>T1 y distancia total</b></li> <li>• Cuentakilómetros parciales <b>T2 y distanc. total</b></li> </ul> | <p>Aquí se seleccionan y se activan las opciones disponibles como títulos seleccionables en el ordenador de a bordo. Los símbolos de las funciones ya seleccionadas están en BLANCO provistos de una "señal". Los demás están en gris y no tienen "señal":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra la función con <b>OK</b>, hojee entre los símbolos de las opciones con la <b>rueda selectora</b> y marque o deténgase en el símbolo que desee.</li> <li>2. Confirme con <b>OK</b>. El símbolo cambia de color GRIS a BLANCO y queda marcado.</li> <li>3. Continúe seleccionando símbolos de funciones con la <b>rueda selectora</b> o finalice con <b>RESET</b>.</li> </ol> |
| <b>Estado de servicio</b>   | <p>Muestra los meses y el trayecto hasta la siguiente revisión.</p>   |



## 03 Instrumentos y mandos



| Funciones                    | Información  |
|------------------------------|--|
| Nivel de aceite <sup>A</sup> | Para más información, consulte Aceite de motor - control y llenado (p. 370). |
| Mensajes (##)                | Para más información, consulte Mensajes (p. 110).                            |

A Algunos motores.

### Títulos

Uno de los títulos de la siguiente tabla puede seleccionarse para mostrarse continuamente en el cuadro de instrumentos. Proceda de la siguiente manera para elegir uno:

1. Para asegurar que ningún mando quede en medio de una secuencia, deberá "reiniciarlo" pulsando dos veces el botón **RESET**.
2. Gire la **rueda selectora**. Los títulos seleccionables del ordenador de a bordo se muestran en una serie cíclica.
3. Deténgase en el título que desee.

| Título del ordenador de a bordo en el cuadro de instrumentos | Información   |
|--|---|
| Cuentakilómetros parciales T1 y distancia total              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga pulsado <b>RESET</b> para poner a cero el cuentakilómetros parcial T1.</li> </ul> |
| Cuentakilómetros parciales T2 y distanc. total               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga pulsado <b>RESET</b> para poner a cero el cuentakilómetros parcial T2.</li> </ul> |
| Dist. hasta agotar   | Para más información, véase el apartado "Autonomía hasta depósito vacío" (p. 122).  |
| Consumo combus.  | Consumo actual.   |
| Velocidad media  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga pulsado <b>RESET</b> para poner a cero <b>Velocidad media</b>.</li> </ul>         |
| Ninguna información del ordenador de a bordo.                | Esta opción muestra una pantalla vacía. Identifica además el principio y el final de la serie cíclica.                              |

El título del ordenador de a bordo en el cuadro de instrumentos puede cambiarse en

cualquier momento durante la conducción por otra opción. Proceda como sigue:

- Gire la **rueda selectora**. Deténgase en el título que desee.



### **Puesta a cero - Cuentakilómetros parciales y velocidad media**

Con el título del ordenador de a bordo **T1 y distancia total, T2 y distanc. total** o **Velocidad media** mostrado en el cuadro de instrumentos:

- Mantenga pulsado **RESET**. El título seleccionado se pone a cero.


Cada título debe ponerse a cero de uno en uno.

### **Información relacionada**

- Centro de Información Electrónico (p. 113)
- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos digital (p. 118)
- Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122)
- Ordenador de a bordo - estadística de ruta\* (p. 123)

### Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos digital

Los menús del ordenador de a bordo forman un circuito continuo. Una de las opciones es que las tres pantallas del ordenador de a bordo se apagan. Esto señala el principio y el final de circuito.



Pantallas de información y mandos.

- 1 **OK** - Abre la serie con las funciones del ordenador de a bordo + Activa la opción marcada.
- 2 **Rueda selectora** - Abre la serie con los títulos del ordenador de a bordo + Hojea entre las opciones.
- 3 **RESET** - Cancela, pone a cero o sale de una función después de efectuar una selección.

### Funciones

Proceda de la siguiente manera para controlar y ajustar las funciones:

1. Para asegurar que ningún mando quede en medio de una secuencia, deberá "reiniciarlo" pulsando dos veces el botón **RESET**.
2. Pulse **OK**. La serie con todas las funciones se abre.
3. Hojee entre las funciones con la **rueda selectora** y seleccione y confirme con **OK**.
4. Para finalizar, pulse dos veces **RESET** después de haber terminado el control o el ajuste.

Las diferentes funciones del ordenador de a bordo se indican en esta tabla:



| Funciones  | Información   |
|--|---|
| <b>Ordenador reinicio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo medio</li> <li>• Velocidad media</li> </ul>   | <b>Observe</b> que está función <b>no</b> pone a cero los dos cuentakilómetros parciales T1 y T2, véase la tabla en el apartado "Títulos" o la sección "Puesta a cero - Velocidad media y consumo" para información sobre este punto. |
| <b>Mensajes</b>  | Para más información, consulte Mensajes (p. 110).   |
| <b>Temas</b>   | Aquí se selecciona el diseño exterior del cuadro de instrumentos, véase Cuadro de instrumentos digital - visión de conjunto (p. 64).  |
| <b>Ajustes*</b>  | Seleccione <b>Auto. activ.</b> o <b>Desactiv.</b><br>Para más información, consulte Calefactor auxiliar* (p. 144).  |
| <b>Modo contraste/Modo color</b>   | Ajuste la intensidad luminosa y cromática del cuadro de instrumentos.   |
| <b>Calefactor estacion.*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arranque directo</b></li> <li>• Símbolo Temporizador 1 - lleva al menú para programar una hora.</li> <li>• Símbolo Temporizador 2 - lleva al menú para programar una hora.</li> </ul> | Para una descripción de cómo se programa el temporizador, véase Calefactor del motor y del habitáculo* - temporizador (p. 142).   |
| <b>Estado de servicio</b>  | Muestra los meses y los kilómetros hasta la siguiente revisión.   |
| <b>Nivel de aceite<sup>A</sup></b>   | Para más información, consulte Aceite de motor - control y llenado (p. 370).  |


<sup>A</sup> Algunos motores.



# 03 Instrumentos y mandos



## Títulos



Pueden mostrarse al mismo tiempo tres títulos del ordenador de a bordo, cada uno en una "ventana".

Una de las combinaciones de títulos de la siguiente tabla puede seleccionarse para mostrarse continuamente en el cuadro de instrumentos. Proceda de la siguiente manera para elegir uno:

1. Para asegurar que ningún mando quede en medio de una secuencia, deberá "reiniciarlo" pulsando dos veces el botón **RESET**.
2. Gire la **rueda selectora**. Las combinaciones de títulos seleccionables se muestran en una serie cíclica.
3. Deténgase en la combinación de títulos que desee.

| Combinaciones de títulos |   |                                | Información   |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| Consumo medio            | Cuentakilómetros parcial T1 + Kilometraje     | Velocidad media                | • Mantenga pulsado <b>RESET</b> para poner a cero el cuentakilómetros parcial T1.   |
| Consumo actual           | Cuentakilómetros parcial T2 + Kilometraje     | Autonomía hasta depósito vacío | • Mantenga pulsado <b>RESET</b> para poner a cero el cuentakilómetros parcial T2.   |
| Consumo actual           | Kilometraje                                   | kmh<>mph                       | kmh<>mph - "Indicador de velocidad digital", véase Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122).                |
|                          | Ninguna información del ordenador de a bordo. |                                | Esta opción apaga las tres pantallas del ordenador de a bordo. Identifica además el principio y el final de la serie cíclica. |

La combinación de títulos del ordenador de a bordo en el cuadro de instrumentos puede cambiarse en cualquier momento durante la

conducción por otra opción. Proceda como sigue:

- Gire la **rueda selectora**. Deténgase en el título que desee.



### **Puesta a cero - Cuentakilómetros parciales**

Desplácese con la **rueda selectora** a la combinación de títulos que contiene el cuentakilómetros parcial que debe ponerse a cero:

- Mantenga pulsado **RESET**. El cuentakilómetros parcial seleccionado se pone a cero.

### **Puesta a cero - Velocidad media y consumo**

1. Seleccione la función **Ordenador reinicio** y active con **OK**.
2. Seleccione alguna de las opciones con la **rueda selectora** y active con **OK**:
  - l/100 km
  - km/h
  - Puesta a cero de ambos
3. Finalice con **RESET**.

### **Información relacionada**

- Centro de Información Electrónico (p. 113)
- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos analógico (p. 114)
- Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122)
- Ordenador de a bordo - estadística de ruta\* (p. 123)



## 03 Instrumentos y mandos

### Ordenador de a bordo - información complementaria

Ofrecemos aquí información complementaria sobre algunas funciones.

#### Consumo medio

El consumo de combustible medio se calcula desde la última puesta a cero.

#### NOTA

Puede producirse una cierta visualización errónea en caso de haber utilizado un calefactor operado por combustible\*.

#### Velocidad media

La velocidad media se calcula a partir del trayecto recorrido desde la última puesta a cero.

#### Consumo actual

La cifra de consumo de combustible se actualiza constantemente, aproximadamente cada segundo. Cuando el automóvil circula a baja velocidad, el consumo se muestra por unidad horaria. A mayor velocidad, se relaciona con la distancia recorrida.

La presentación puede hacerse en diferentes unidades (km/miles). Véase la sección titulada "Cambiar de unidad" (p. 122).

### Autonomía - distancia prevista hasta depósito vacío

El ordenador de a bordo indica la distancia aproximada que puede recorrerse con el combustible que quedan en el depósito.

Cuando el título **Dist. hasta agotar** muestra "----", el sistema no puede garantizar ninguna autonomía.

- En ese caso, reposte tan pronto como sea posible.

El cálculo se basa en el consumo medio de combustible durante los últimos 30 km y el combustible útil restante.

#### NOTA

La indicación puede ser ligeramente incorrecta si se cambia de técnica de conducción.

En general, esta distancia es mayor si se conduce de manera económica. Para más información sobre cómo reducir el consumo de combustible, véase Política medioambiental de Volvo Car Corporation (p. 21).

### Presentación digital de velocidad<sup>30</sup>

La velocidad se muestra en la unidad contraria (kmh/mph) en relación con el instrumento principal. Si está graduada en mph, el ordenador de a bordo muestra la velocidad correspondiente en km/h y a la inversa.

### Cambiar de unidad

Se puede cambiar de unidad (km/miles) de distancia y velocidad en el sistema de menús de MY CAR, véase MY CAR (p. 112).

#### NOTA

Aparte de en el ordenador de a bordo, estas unidades se modificarán simultáneamente en el sistema de navegación de Volvo\*.

### Información relacionada

- Centro de Información Electrónico (p. 113)
- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos analógico (p. 114)
- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos digital (p. 118)
- Ordenador de a bordo - estadística de ruta\* (p. 123)

<sup>30</sup> Solo con el cuadro de instrumentos "Digital".


\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



## Ordenador de a bordo - estadística de ruta\*

El sistema almacena información de los viajes realizados con datos sobre consumo medio de combustible y velocidad media. Esta información puede verse en forma de gráfico de barras en la pantalla de la consola central.

### Función



Estadística de ruta<sup>31</sup>.

Cada columna simboliza un trayecto recorrido de 1 km o 10 km, según la escala elegida. La columna de la derecha muestra el valor del último o los 10 últimos kilómetros iniciados.

Con la rueda **TUNE**, la escala de las columnas puede cambiarse entre 1 km y 10 km. El cursor de la derecha cambia de posición según la escala elegida.

### Uso

En el sistema de menús **MY CAR**, pueden realizarse diferentes ajustes, véase MY CAR (p. 112). Vaya a **Estad. viaje**.

Cuando está marcada la opción "**Resetear si el vehículo estuvo parado mín. 4 h**", toda la estadística se borra automáticamente cuando el automóvil lleva 4 horas aparcado. En el arranque de motor siguiente se reinician de cero las estadísticas de ruta.

- **Resetear si el vehículo estuvo parado mín. 4 h** - marque la casilla con **ENTER** y salga del menú con **EXIT**.

Si se desea comenzar un nuevo ciclo de conducción antes de haber transcurrido 4 horas, deberá borrarse primero manualmente el período en cuestión con la alternativa "**Iniciar nuevo viaje**".

- **Iniciar nuevo viaje** - con **ENTER** se borran todas la estadísticas anteriores. Salga del menú con **EXIT**.

Consulte también la información sobre Eco guide (p. 67).

### Información relacionada

- Centro de Información Electrónico (p. 113)
- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos analógico (p. 114)

- Ordenador de a bordo - cuadro de instrumentos digital (p. 118)
- Ordenador de a bordo - información complementaria (p. 122)

<sup>31</sup> La imagen es esquemática. El diseño puede ofrecer diferencias según el software actualizado y el mercado.

# 04



CLIMATIZACIÓN





## Información general sobre el climatizador

*El automóvil está equipado con climatizador electrónico. El climatizador enfría o calienta y deshumedece el aire del habitáculo.*

Hay dos climatizadores diferentes:

- Control electrónico de la temperatura (ETC) (p. 132)
- Climatizador electrónico (ECC) (p. 131)

### NOTA

El aire acondicionado (AC) (p. 136) puede desconectarse, pero se recomienda tenerlo siempre conectado para obtener la mejor climatización posible del habitáculo y evitar que los cristales se empañen.

## No olvide lo siguiente

- Para que el aire acondicionado funcione de manera óptima, las ventanillas deben estar cerradas.
- La función de apertura global (p. 177) abre y cierra todas las ventanillas laterales al mismo tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, para ventilar rápidamente el automóvil cuando hace calor.
- Elimine el hielo y la nieve de la toma de aire del climatizador (la ranura entre el capó y el parabrisas).
- Cuando la temperatura exterior es elevada, el agua procedente de las condensaciones del sistema de aire acondicio-

nado puede gotear por debajo del automóvil. Esto es completamente normal.

- Cuando el motor necesita toda la potencia, es decir, al acelerar al máximo o circular cuesta arriba con un remolque, el aire acondicionado puede desconectarse temporalmente. En tal caso puede producirse un aumento temporal de la temperatura en el habitáculo.
- Para desempañar el interior de las ventanillas, debe utilizarse antes de todo la función de desempañado (p. 136). Para reducir el riesgo de que los cristales se empañen, las ventanillas deben mantenerse limpias y lavarse con un producto de lavado de cristales normal.

## Automóviles con Start/Stop\*

Cuando el motor se para automáticamente (p. 289), puede reducirse momentáneamente la funcionalidad de algunos equipos, por ejemplo, la velocidad del ventilador (p. 134) del sistema de climatización.

## Automóviles con ECO\*

Cuando se activa la función ECO (p. 298) se reduce o se desactiva la función de ciertos equipos durante un tiempo, por ejemplo el aire acondicionado (p. 136).

### NOTA

Cuando se activa la función ECO, se cambian algunos parámetros de los ajustes del sistema de climatización y se reducen algunas funciones de los dispositivos eléctricos. Algunos ajustes pueden reponerse manualmente pero, para aprovechar al máximo las funciones, debe inactivarse la función ECO.

## Información relacionada

- Temperatura real (p. 126)
- Sensores - climatización (p. 126)
- Ajustes del menú - climatización (p. 128)
- Distribución de aire en el habitáculo (p. 129)
- Filtrado del aire (p. 126)
- Calefacción eléctrica de los asientos delanteros\* (p. 133)
- Calefacción del asiento trasero\* (p. 133)



### Temperatura real

La temperatura seleccionada en el habitáculo se corresponde con la sensación física según la temperatura ambiente, velocidad del aire, la humedad, la exposición al sol, etc. dentro y fuera del automóvil.

El sistema incluye un sensor solar (p. 126) que detecta el lado de donde viene la luz del sol. Gracias a esto<sup>1</sup>, la función de temperatura puede distinguir entre los difusores de aire situados a la derecha y a la izquierda aunque esté ajustada a la misma temperatura en ambos lados.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Regulación de la temperatura en el habitáculo (p. 135)

### Sensores - climatización

El climatizador cuenta con una serie de sensores para ayudar a regular la temperatura (p. 126) en el automóvil.

- El sensor solar está situado en la parte superior del salpicadero.
- El sensor de temperatura del habitáculo está situado debajo del panel del climatizador.
- El sensor de temperatura exterior se sitúa en el retrovisor lateral.



### NOTA

No cubra ni bloquee los sensores con prendas ni otros objetos.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)

### Filtrado del aire

El interior del habitáculo está diseñado para ser cómodo y agradable, incluso para los que padecen de alergia y asma.

- Filtro de habitáculo (p. 127)
- Material en el habitáculo (p. 128)
- Clean Zone Interior Package (CZIP) (p. 127)\*
- Interior Air Quality System (IAQS) (p. 128)\*

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)

<sup>1</sup> Solo ECC.



### Filtrado de aire - filtro del habitáculo

*Todo el aire que entra en el habitáculo del automóvil se depura con un filtro.*

El filtro debe cambiarse de forma periódica. Siga el intervalo de cambio recomendado del programa de servicio de Volvo. Al conducir en ambientes muy contaminados, puede ser necesario cambiar el filtro con mayor frecuencia.

#### NOTA

Hay distintos tipos de filtro de habitáculo. Asegúrese de montar un filtro adecuado.

### Información relacionada

- Filtrado del aire (p. 126)

### Filtrado del aire - Clean Zone Interior Package (CZIP)\*

*El CZIP incluye una serie de modificaciones que eliminan todavía más sustancias alérgicas y asmógenas en el habitáculo.*

Componentes integrantes:

- Ampliación de la función del ventilador, que pone en marcha la ventilación al abrir el automóvil con la llave a distancia. A continuación, el ventilador llena el habitáculo con aire limpio. La función se pone en marcha en caso necesario y se desconecta automáticamente al cabo de un rato o cuando se abre una de las puertas del habitáculo. El intervalo de funcionamiento del ventilador se reduce sucesivamente debido a la menor necesidad durante los primeros 4 años del automóvil.
- El sistema de calidad de aire IAQS (p. 128) es un sistema completamente automático que filtra el aire del habitáculo de impurezas como partículas, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y ozono troposférico.

#### NOTA

Para mantener la norma CZIP en los automóviles homologados, el filtro IAQS debe cambiarse cada 15.000 km o una vez al año, según lo que ocurra primero. Aunque como máximo 75 000 km durante 5 años. En los vehículos sin CZIP o cuando el cliente no desee mantener la norma CZIP, el filtro IAQS deberá cambiarse en la revisión regular.

Para más información sobre el sistema CZIP, consulte el folleto que está incluido en la compra del automóvil.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Filtrado del aire (p. 126)



### Filtrado de aire - IAQS\*

El sistema de calidad de aire IAQS separa gases y partículas para reducir la concentración de olores y contaminaciones.

Si el aire exterior está contaminado, la admisión de aire se cierra para no dejar pasar hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y ozono troposférico. El aire recircula en el habitáculo.

La función se puede conectar y desconectar en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).



#### NOTA

Deberá mantenerse siempre conectado el sensor de calidad del aire para garantizar un aire óptimo en el habitáculo.

En los climas fríos, la recirculación automática se limita para evitar la formación de vaho.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Filtrado de aire (p. 126)
- Filtrado de aire - Clean Zone Interior Package (CZIP)\* (p. 127)

### Filtrado de aire - material

Los materiales utilizados han sido desarrollados para reducir al mínimo la cantidad de polvo en el habitáculo y contribuyen a facilitar la limpieza del interior del vehículo.

Las alfombrillas del habitáculo y el maletero son desmontables y fáciles de extraer y limpiar. Utilice detergentes y productos para el cuidado del automóvil recomendados por Volvo para limpiar el interior (p. 406).

### Información relacionada

- Filtrado de aire (p. 126)

### Ajustes del menú - climatización

En la consola central puede conectarse, desconectarse o modificarse el ajuste original de cuatro de las funciones del climatizador.

- Nivel de ventilación con climatización automática (p. 135)\*.
- Temporizador de recirculación (p. 137).
- Activación automática del desempañador de la luneta trasera (p. 106).
- Sistema de calidad del aire interior (p. 128)\*.

La configuración original de las funciones del climatizador puede reponerse con el sistema de menú MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).


### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)



### Distribución de aire en el habitáculo


El aire que entra en el habitáculo se distribuye por una serie de difusores.



En la posición **AUTO\***, la distribución del aire es completamente automática.

En caso necesario, puede controlarse manualmente, véase tabla de distribución de aire (p. 138).

### Difusores de ventilación del salpicadero




- A** Abierto
- B** Cerrado
- C** Orientación del aire en sentido horizontal
- D** Orientación del aire en sentido vertical

Si los difusores se orientan hacia las ventanillas, puede eliminarse el vaho.

#### **i** NOTA

Recuerde que los niños pequeños pueden ser sensibles a las corrientes de aire.

### Distribución del aire



- 1** Distribución del aire - desempañador parabrisas
- 2** Distribución de aire - difusor de ventilación en el tablero de instrumentos
- 3** Distribución de aire - ventilación piso

La figura consta de tres botones. Al pulsar los botones, se enciende en la pantalla (véase la imagen) la figura correspondiente y una flecha delante de la parte respectiva de la figura que indica la distribución de aire seleccionada. Para más información, consulte la tabla de distribución de aire (p. 138).



## 04 Climatización



La distribución de aire seleccionada se indica en la pantalla de la consola central.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Regulación automática (p. 135)
- Distribución de aire - recirculación (p. 137)




### Climatizador electrónico - ECC\*

El climatizador electrónico (ECC) mantiene la temperatura que se selecciona en el habitáculo y puede programarse de forma indepen-

diente en el lado del conductor y en el del acompañante.

Con la función automática, la temperatura, el aire acondicionado, la velocidad del ventilador, la recirculación y la distribución de aire se regulan automáticamente.




- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>1</b> Ventilador (p. 134)</p> <p><b>2</b> <b>AUTO</b> - Climatización automática (p. 135)</p> <p><b>3</b> Asiento delantero con calefacción (p. 133), lado izquierdo</p> <p><b>4</b> Calefacción eléctrica de parabrisas y desempañador máximo. (p. 136)*</p> <p><b>5</b> Distribución de aire (p. 129) - ventilación suelo</p> <p><b>6</b> Distribución de aire - difusor de ventilación en el tablero de instrumentos</p> | <p><b>7</b> Distribución del aire - desempañador parabrisas</p> <p><b>8</b> Desempañadores de la luneta trasera y de los retrovisores exteriores (p. 106)</p> <p><b>9</b> Regulación de la temperatura (p. 135) en el lado izquierdo y derecho</p> <p><b>10</b> Asiento delantero con calefacción (p. 133), lado derecho</p> <p><b>11</b> Regulación de la temperatura (p. 135)</p> <p><b>12</b> Recirculación (p. 137)</p> | <p><b>13</b> ECO* (p. 298)</p> <p><b>14</b> <b>AC</b> - Conexión y desconexión del aire acondicionado (p. 136)</p> <p><b>Información relacionada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información general sobre el climatizador (p. 125)</li> </ul> |
|---|---|---|



## 04 Climatización

### Control electrónico de la temperatura - ETC

Con el control electrónico de la temperatura (ETC) la climatización del habitáculo se regula manualmente.



- 1 Ventilador (p. 134)
- 2 Asiento delantero con calefacción (p. 133), lado izquierdo
- 3 **AC** - Conexión y desconexión del aire acondicionado (p. 136)
- 4 Calefacción eléctrica de parabrisas y desempañador máximo.\*
- 5 Distribución de aire (p. 129) - ventilación suelo
- 6 Distribución de aire - difusor de ventilación en el tablero de instrumentos
- 7 Distribución del aire - desempañador parabrisas
- 8 Desempañadores de la luneta trasera y de los retrovisores exteriores (p. 106)
- 9 Recirculación (p. 137)
- 10 Asiento delantero con calefacción (p. 133), lado derecho
- 11 Regulación de la temperatura (p. 135)
- 12 ECO\* (p. 298)


#### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)



### Calefacción eléctrica de los asientos delanteros\*

La calefacción de los asientos delanteros tiene tres posiciones para aumentar la comodidad del conductor y los pasajeros cuando hace frío.



El nivel de calefacción se indica en la pantalla de la consola central.



Pulse varias veces el botón para activar la función:

- Nivel máximo - se encienden tres campos de color naranja en la pantalla de la consola central (véase la imagen).
- Nivel intermedio - se encienden dos campos de color naranja en la pantalla.
- Nivel mínimo - se enciende un campo de color naranja en la pantalla.
- Desconexión - no hay ningún campo encendido.

#### PRECAUCIÓN

El asiento con calefacción eléctrica no deben utilizarlo las personas incapaces de percibir el incremento de la temperatura por un problema de falta de sensibilidad ni aquellas que, por cualquier otro motivo, les resulta complicado manejar los mandos del asiento con calefacción eléctrica. De lo contrario pueden producirse quemaduras.

#### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Calefacción del asiento trasero\* (p. 133)

### Calefacción del asiento trasero\*

La calefacción de las plazas laterales del asiento trasero tiene tres posiciones para aumentar la comodidad de los pasajeros cuando hace frío.



El nivel de calefacción se muestra en las luces del botón pulsador:

Pulse varias veces el botón para activar la función:

- Nivel máximo - se encienden tres luces.
- Nivel intermedio - se encienden dos luces.
- Nivel mínimo - se enciende una luz.
- Desconexión - no hay ninguna luz encendida.



## PRECAUCIÓN

El asiento con calefacción eléctrica no deben utilizarlo las personas incapaces de percibir el incremento de la temperatura por un problema de falta de sensibilidad ni aquellas que, por cualquier otro motivo, les resulta complicado manejar los mandos del asiento con calefacción eléctrica. De lo contrario pueden producirse quemaduras.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Calefacción eléctrica de los asientos delanteros\* (p. 133)

### Ventilador

*El ventilador debe estar siempre en funcionamiento para evitar que se empañen los cristales.*

### NOTA

Si el ventilador está totalmente apagado, no se conecta el aire acondicionado, lo que puede ocasionar que se empañen los cristales.

### ECC\*



Gire la perilla para aumentar o reducir la velocidad del ventilador, **AUTO** se desconectará. Si se selecciona **AUTO**, la velocidad del ventilador se regulará de forma automática (p. 135). Se desconecta la velocidad de ventilador ajustada con anterioridad.

### ETC



Gire el mando para aumentar o reducir la velocidad del ventilador.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Climatizador electrónico - ECC\* (p. 131)
- Control electrónico de la temperatura - ETC (p. 132)



### Regulación automática

La regulación automática solo es posible con climatizador electrónico (ECC) (p. 131).



La función Auto regula de forma automática la temperatura (p. 135), el aire acondicionado (p. 136), la velocidad del ventilador (p. 134), la recirculación (p. 137) y la distribución de aire (p. 129).

Al seleccionar una o varias funciones manuales, las demás funciones siguen regulándose automáticamente. Cuando se pulsa el botón **AUTO**, se desconectan todos los ajustes manuales. La pantalla muestra **CLIMA AUTO**.

La velocidad del ventilador en el modo automático puede ajustarse en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)

### Regulación de la temperatura en el habitáculo

Cuando se arranca el vehículo, se mantiene el último ajuste de temperatura realizado.

#### NOTA

No se puede acelerar el calentamiento/refrigeración seleccionando una temperatura superior/inferior a la deseada realmente.

### ECC\*



La temperatura programada en cada lado se muestra en la pantalla de la consola central.



La temperatura del lado del conductor y del lado del acompañante puede ajustarse independientemente. Pulse varias veces **L/R** con el botón para seleccionar el ajuste izquierda, derecha o

ambos laterales. Ajuste la temperatura con la perilla - se mostrará la temperatura seleccionada para cada lado en la pantalla de la consola central.

### ETC



La temperatura del habitáculo puede ajustarse con el mando.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Temperatura real (p. 126)
- Control electrónico de la temperatura - ETC (p. 132)
- Climatizador electrónico - ECC\* (p. 131)

## Aire acondicionado

El aire acondicionado enfría y deshumedece el aire en caso necesario.



Cuando se enciende la luz **AC**, el aire acondicionado se regula de manera automática.

Cuando se apaga la luz del botón **AC**, el aire acondicionado está desconectado. Las demás funciones siguen regulándose de manera automática. Cuando se activa la función de desempañado máximo, (p. 136) el aire acondicionado se conecta automáticamente para deshumedecer el aire al máximo.

## Deshumectación y desempañamiento del parabrisas

Se emplea el parabrisas térmico\* y el desempañador a potencia máxima para eliminar rápidamente el vaho y el hielo del parabrisas y las ventanillas.



El ajuste se indica en la pantalla de la consola central.

- 1 Parabrisas con calefacción eléctrica\*
- 2 Desempañado máx.



Cuando la función está conectada, se enciende la luz del botón del desempañador.

Pulse varias veces el botón para activar la función.

Para vehículos sin calefacción eléctrica en parabrisas:

- Aire a las ventanillas - se enciende el símbolo (2) en la pantalla.
- Función desconectada - no hay ningún símbolo encendido.

En automóviles con calefacción eléctrica del parabrisas:

- Active la calefacción eléctrica del parabrisas<sup>2</sup> - se enciende el símbolo (1) en la pantalla.
- Active la calefacción eléctrica del parabrisas<sup>2</sup> y la corriente de aire a las ventanillas - se encienden los símbolos (1) y (2) en la pantalla.
- Función desconectada - no hay ningún símbolo encendido.

### NOTA

El parabrisas térmico con cuadro de IR (p. 19) puede afectar al funcionamiento de transpondedores y otros equipos de comunicación.

### NOTA

Una superficie triangular a cada lado del parabrisas no tiene calefacción eléctrica, por lo que puede tardar más en deshelarse.

<sup>2</sup> La brújula se apaga al activarse la calefacción eléctrica del parabrisas.



### NOTA

El parabrisas calentado eléctricamente no está disponible cuando el motor está parado en modo automático (p. 289).

Al activarse esta función, tiene lugar además lo siguiente para deshumedecer al máximo el aire del habitáculo:

- el aire acondicionado se conecta automáticamente
- la recirculación y el sistema de calidad de aire se desconectan automáticamente.

### NOTA

El nivel de ruido aumenta, ya que el ventilador gira a la máxima velocidad.

Cuando se apaga la función del descongelador, vuelve el climatizador a la configuración anterior.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)

### Distribución de aire - recirculación

*La recirculación se selecciona para no dejar pasar al habitáculo aire contaminado, gases de escape, etc., es decir, cuando la función está activada, no entra aire del exterior.*



Cuando está conectada la recirculación, se enciende la luz de color naranja del botón.

### IMPORTANTE

Si el aire del automóvil recircula demasiado tiempo, hay riesgo de que los cristales se empañen.

### Temporizador

Con la función de temporizador activada, el equipo saldrá del modo de recirculación conectado manualmente al cabo de un tiempo en función de la temperatura exterior. De este modo se reduce el riesgo de formación de hielo, vaho y aire enrarecido.

La función se puede conectar y desconectar en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

### NOTA

Si se selecciona desempañado máximo, se desconecta siempre la recirculación.

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Distribución de aire en el habitáculo (p. 129)
- Distribución de aire - tabla (p. 138)



# 04 Climatización

## Distribución de aire - tabla

Con tres botones se selecciona la distribución (p. 129) del aire.

|   | Distribución del aire   | Utilice esta opción  |
|---|---|--|
|  | Se dirigirá una gran cantidad de aire hacia los cristales.  | para eliminar con rapidez el hielo y el vaho.  |
|  | Aire hacia el parabrisas por el difusor de desempañado y hacia las ventanillas laterales. Pasa algo de aire por los difusores de ventilación. | para evitar que los cristales se empañen o se hielen (la velocidad del ventilador no debe ser demasiado baja) en climas fríos y húmedos. |
|  | Flujo de aire hacia las ventanillas y por los difusores de ventilación del salpicadero.   | para ofrecer buen confort en climas cálidos y secos.   |
|  | Flujo de aire a la altura de la cabeza y el pecho desde los difusores de ventilación del salpicadero.   | para ofrecer una refrigeración eficaz en climas cálidos.   |

04



|   | Distribución del aire   | Utilice esta opción   |
|---|---|---|
|  | Aire hacia el piso y las ventanillas. Pasa algo de aire por los difusores de ventilación del salpicadero.       | para ofrecer un ambiente agradable y un desempañado eficaz en climas fríos o húmedos.                       |
|  | Aire hacia el suelo y por los difusores de ventilación del salpicadero.   | en días de sol con bajas temperaturas exteriores.   |
|  | Aire hacia el piso. Pasa algo de aire por los difusores de ventilación del salpicadero y hacia las ventanillas. | para calentar o enfriar el piso.  |
|  | Flujo de aire hacia las ventanillas desde los difusores de ventilación del salpicadero y hacia el suelo.        | Para refrigerar la parte inferior en climas calurosos y secos o calentar la parte superior en climas fríos. |

#### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)
- Distribución de aire - recirculación (p. 137)



## 04 Climatización

### Calefactor del motor y del habitáculo\*

Con el preacondicionamiento, el motor y el habitáculo del automóvil se preparan antes de iniciar la marcha para reducir tanto el desgaste como el consumo energético. Al calentar el automóvil, se prolonga también la autonomía.

El calefactor puede arrancarse directamente (p. 141) o con temporizador (p. 142).

Si la temperatura exterior es superior a 15 °C, no se activará el calefactor. A una temperatura de -5 °C o inferior, el tiempo máximo de funcionamiento del calefactor es de 50 minutos.


#### PRECAUCIÓN

No utilice el calefactor accionado por combustible en locales cerrados. Se emiten gases de escape.

#### NOTA

Cuando está activo el calefactor accionado por combustible, puede generarse humo en la parte inferior del automóvil, lo cual es totalmente normal.

### Repostaje



Placa de advertencia en la tapa del depósito de combustible.

#### PRECAUCIÓN

Los vertidos de combustible son inflamables. Desactive el calentador accionado por combustible antes de comenzar el repostaje.

Compruebe en el cuadro de instrumentos que el calefactor está desconectado. Cuando está en funcionamiento, se muestra el símbolo de calefacción.

### Estacionamiento en pendientes

Si aparca en una pendiente muy inclinada, coloque el automóvil con la parte delantera orientada hacia abajo para asegurar el suministro de combustible al calefactor.

### Batería y combustible

Si la carga de la batería no es satisfactoria o el nivel de combustible es demasiado bajo, el calefactor se apagará de manera automática y aparecerá un mensaje en la pantalla. Para confirmar el mensaje, pulse el botón **OK** en la palanca de los intermitentes (p. 109).

#### IMPORTANTE

El uso frecuente del calefactor de estacionamiento en combinación con trayectos de conducción de poca distancia, puede ocasionar un nivel de carga baja de la batería de arranque y dar lugar a que el calefactor deje de funcionar o no se pongan nunca en marcha. En el peor de los casos, no será posible arrancar el motor.

Para asegurar que la batería de arranque vuelva a cargarse con la misma cantidad de energía que la que consume el calefactor, el vehículo deberá conducirse tanto tiempo como se utilice el calefactor si éste se emplea con mucha frecuencia. El calefactor se emplea un máximo de 50 minutos en cada ocasión.

### Información relacionada

- Calefactor del motor y del habitáculo\* - mensajes (p. 143)
- Calefactor auxiliar\* (p. 144)



## Calefactor de motor y de habitáculo\* - arranque directo

El calefactor de motor y de habitáculo puede activarse directamente.

El arranque directo puede hacerse con:

- el display de información
- el mando a distancia\*
- el móvil\*.

Si el calefactor de motor y del habitáculo (p. 140) se pone en marcha directamente, estará activado durante 50 minutos.

El calentamiento del habitáculo se inicia en cuanto el refrigerante alcance la temperatura correcta.


### **i** NOTA

El vehículo puede arrancarse y conducirse con el calefactor accionado.

## Arranque directo con el display de información

1. Pulse **OK** para ir al menú.
2. Desplácese con la rueda selectora a **Calefactor** y seleccione con **OK**.
3. En el menú siguiente, vaya a **Arranque directo** para activar el calefactor y seleccione con **OK**.
4. Salga del menú con **RESET**.

## Arranque directo con el mando a distancia\*



Botón de indicación del mando a distancia con PCC\*.

El calefactor de motor y de habitáculo puede activarse con el mando a distancia:

- Mantenga pulsado el botón de luz de aproximación  durante 2 segundos. Las luces de emergencia transmiten información de la siguiente manera:
  - 5 destellos cortos seguidos de luz fija durante aproximadamente 3 segundos - el vehículo ha recibido la señal y el calefactor de ha activado.
  - 5 destellos cortos - el vehículo ha recibido la señal, pero el calefactor no se ha activado.
  - Las luces de emergencia permanecen apagadas - el vehículo no ha recibido la señal.

Si se pulsa el botón de información  cuando está activado el calefactor, la luz indicadora mostrará su estatus. Al mismo tiempo, se muestra el estatus de cierre (p. 166) del automóvil. Mientras se estudia el estatus, la luz indicadora emite un par de destellos seguidos de una luz fija si el calefactor está activado.

El estatus se muestra también en el ordenador de a bordo durante la calefacción.

## Arranque directo con un móvil\*

La activación y la información sobre ajustes seleccionados que puede manejarse con un teléfono móvil estarán disponibles mediante la aplicación de Volvo On Call\*.

## Información relacionada

- Calefactor del motor y del habitáculo\* - temporizador (p. 142)
- Calefactor de motor y de habitáculo\* - cierre directo (p. 142)
- Calefactor del motor y del habitáculo\* - mensajes (p. 143)



## Calefactor de motor y de habitáculo\* - cierre directo

El calefactor de motor y de habitáculo puede desconectarse directamente a través del display de información.

1. Pulse **OK** para ir al menú.
2. Desplácese con la rueda selectora a **Calefactor** y seleccione con **OK**.
3. En el menú siguiente, vaya a **Detener** para desconectar el calefactor y seleccione con **OK**.
4. Salga del menú con **RESET**.

### Información relacionada

- Calefactor de motor y de habitáculo\* - arranque directo (p. 141)
- Calefactor del motor y del habitáculo\* - temporizador (p. 142)
- Calefactor del motor y del habitáculo\* - mensajes (p. 143)

## Calefactor del motor y del habitáculo\* - temporizador

El temporizador del calefactor del motor y del habitáculo (p. 140) está conectado al reloj del automóvil.

Con el temporizador pueden seleccionarse dos horas diferentes. La hora programada es la hora en que concluye el calentamiento del automóvil. El sistema electrónico del automóvil determina el momento en que debe iniciarse la calefacción en función de la temperatura exterior.

### **NOTA**

En caso de ajustar el reloj del vehículo se borrará la eventual programación realizada en el cronómetro.

### Ajuste

1. Pulse **OK** para ir al menú.
2. Desplácese con la rueda selectora (p. 109) a **Calefactor** y seleccione con **OK**.
3. Seleccione uno de los temporizadores con ayuda de la rueda selectora y confirme con **OK**.
4. Pulse brevemente el botón **OK** para acceder a la programación de horas.
5. Determine la hora con la rueda selectora.

6. Pulse brevemente el botón **OK** para acceder a la programación de minutos.
7. Determine los minutos con la rueda selectora.
8. Pulse **OK**<sup>3</sup> para confirmar la programación.
9. "Retroceda" en la estructura del menú con **RESET**.
10. Seleccione el otro temporizador (continúe desde el punto 2) o salga del menú con **RESET**.

### Arranque

1. Pulse **OK** para ir al menú.
2. Desplácese con la rueda selectora a **Calefactor** y seleccione con **OK**.
3. Seleccione uno de los temporizadores con ayuda de la rueda selectora y actíVELO con **OK**.
4. Salga del menú con **RESET**.

### Cierre

El calefactor con temporizador puede desconectarse manualmente antes hacerlo el temporizador. Proceda como sigue:

1. Pulse **OK** para ir al menú.

<sup>3</sup> El temporizador se activa con una nueva pulsación de **OK**.



2. Desplácese con la rueda selectora a **Calefactor** y seleccione con **OK**.
  - > Si un temporizador está programado pero no se ha activado, aparece un icono de reloj junto a la hora programada.
3. Seleccione uno de los temporizadores con ayuda de la rueda selectora y confirme con **OK**.
4. Desconecte el temporizador con una pulsación:
  - larga de **OK** o
  - corta de **OK** para continuar en el menú. Pare después el temporizador y confirme la selección con **OK**.
5. Salga del menú con **RESET**.

Un calefactor iniciado con temporizador también puede desconectarse directamente (p. 141).

#### Información relacionada

- Calefactor del motor y del habitáculo\* - mensajes (p. 143)

### Calefactor del motor y del habitáculo\* - mensajes

Los símbolos y mensajes referentes al Calefactor del motor y del habitáculo (p. 140) se diferencian según el cuadro de instrumentos es analógico (p. 63) o digital (p. 64).



Cuando está activado el calefactor, se enciende el símbolo de calefacción en la pantalla de información.

Si se ha activado alguno de los temporizadores se iluminará en la pantalla de información el símbolo de temporizador activado y junto a él el tiempo configurado.



Símbolo de temporizador activado en el cuadro de instrumentos analógico.



Símbolo de temporizador activado en el cuadro de instrumentos digital.

En la tabla presentamos los símbolos y textos que aparecen en la pantalla.

| Símbolo | Pantalla  | Significado  |
|---------|---|--|
|         |   | El calefactor está conectado y en funcionamiento.<br><br>El temporizador del calefactor se activa después de haber sacado la llave de la cerradura de contacto y haber salido del automóvil. El motor y el habitáculo estarán calentados a la hora programada. |
| <br>    | <b>Calefactor accionado por combustible parado Modo ahorro de batería</b> | La electrónica del vehículo desconecta el calefactor para permitir el arranque del motor.  |



| Símbolo   | Pantalla  | Significado  |
|---|---|--|
|  | <b>Calefactor accionado por combustible parado</b><br><b>Nivel combustible bajo</b> | El calentador no se puede ajustar por ser demasiado bajo el nivel de combustible. Esto permite arrancar el motor y conducir aprox. 50 km.    |
|  | <b>Calefactor accionado por combustible</b><br><b>Revisión necesaria</b>            | Calefactor estropeado. Contacte con un taller para una reparación. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo. |

El texto del display se apaga automáticamente al cabo de un rato o después de pulsar el botón **OK** en la palanca de los intermitentes (p. 109).

## Información relacionada

- Calefactor de motor y de habitáculo\* - arranque directo (p. 141)
- Calefactor del motor y del habitáculo\* - temporizador (p. 142)

## Calefactor auxiliar\*

*En los vehículos con motor diésel comercializados en zonas climáticas frías<sup>4</sup> puede necesitarse un calefactor auxiliar para que el motor alcance la temperatura de funcionamiento correcta y calentar suficientemente el habitáculo.*

En estos casos, el automóvil está equipado con un

- calefactor auxiliar eléctrico (p. 145) o un
- calefactor accionado por combustible (p. 145)<sup>5</sup>.

## Información relacionada

- Calefactor del motor y del habitáculo\* (p. 140)

<sup>4</sup> En concesionarios autorizados Volvo encontrará información sobre las zonas geográficas afectadas.

<sup>5</sup> Para vehículos equipados con calefactor de estacionamiento (p. 140).



### Calefactor adicional accionado por combustible\*

El automóvil está equipado con un calefactor eléctrico (p. 145) o un calefactor accionado por combustible (p. 144).

El calefactor se pone en marcha automáticamente cuando hay necesidad de más calor y el motor está en marcha.

El calefactor se apaga automáticamente cuando se ha obtenido la temperatura prevista o al parar el motor.

#### NOTA

Durante la activación del calefactor adicional puede generarse humo en la parte inferior del automóvil, lo cual es totalmente normal.

### Modo Auto o desconexión

La secuencia de arranque automático del calefactor auxiliar puede desconectarse si así lo desea.

#### NOTA

Volvo recomienda apagar el calefactor adicional de combustible al conducir trayectos cortos.

1. Antes del arranque del motor: Ponga la llave en la posición **I** (p. 79).
2. Pulse **OK** para ir al menú.
3. Desplácese con la rueda selectora a **Calefactor auxiliar**<sup>6</sup> o a **Ajustes**<sup>7</sup> y seleccione con **OK**.
4. Seleccione uno de las opciones **CONECTADO** o **DESCONECTADO** con ayuda de la rueda selectora y confirme con **OK**.
5. Salga del menú con **RESET**.

#### NOTA

Las opciones de menú sólo están visibles cuando la llave está en la posición **I**. Los ajustes deben efectuarse por tanto antes de arrancar el motor.

### Información relacionada

- Calefactor del motor y del habitáculo\* (p. 140)

### Calefactor auxiliar eléctrico\*

El automóvil está equipado con un calefactor accionado por combustible (p. 145) o un calefactor eléctrico (p. 144).

Este calefactor no se regula manualmente, sino que se conecta automáticamente después de arrancar el motor a temperaturas ambiente inferiores a 9 °C y se desconecta cuando se alcanza la temperatura ajustada para el habitáculo.

### Información relacionada

- Calefactor del motor y del habitáculo\* (p. 140)


<sup>6</sup> Cuadro de instrumentos analógico.

<sup>7</sup> Cuadro de instrumentos digital.

# 05




## CARGA Y ALMACENAMIENTO





## Compartimentos

Visión de conjunto de los compartimentos en el habitáculo.





## 05 Carga y almacenamiento



- 1 Compartimento<sup>1</sup> en el panel de la puerta
- 2 Compartimento, lado del conductor (p. 149)
- 3 Pinza portabilletes
- 4 Compartimento
- 5 Guanterera (p. 150)
- 6 Compartimento, portavasos (p. 149)
- 7 Portavasos\* en el asiento trasero
- 8 Compartimento<sup>2</sup>
- 9 Compartimento, asiento trasero



### PRECAUCIÓN

Guarde objetos sueltos como el teléfono móvil, una cámara, el mando a distancia del equipo auxiliar, etc. en la guanterera o en otro compartimento. Si no, estos objetos pueden dañar a personas en caso de un frenazo brusco o un accidente.

<sup>1</sup> Con soporte de raspador quitahielo en el lado de conductor.

<sup>2</sup> No se aplica al tapizado textil.



### Compartimento lado del conductor


Este compartimento (p. 147) está situado en el lado del conductor, al lado del panel de las luces.

#### PRECAUCIÓN

No guarde ningún objeto punzante en el compartimento ni objetos que sobresalgan.

### Consola del túnel

La consola del túnel está situada entre los asientos delanteros.



- 1 Compartimento de almacenaje (p. ej. para CD) y USB\*/conector AUX bajo el reposabrazos.
- 2 Contiene portavasos para el conductor y el acompañante. (Si se elige la opción de cenicero y encendedor, (p. 150) el encendedor está incluido en la toma de 12 V (p. 151) del asiento delantero y el cenicero extraíble en el portavasos.)

#### Información relacionada

- Compartimentos (p. 147)
- Consola del túnel - apoyabrazos (p. 149)

### Consola del túnel - apoyabrazos

La consola del túnel está situada entre los asientos delanteros.

En posición cerrada, el apoyabrazos de la consola del túnel es ajustable\* en sentido longitudinal.

#### Información relacionada

- Consola del túnel - toma de 12 V (p. 151)
- Consola del túnel - encendedor y cenicero\* (p. 150)



### Consola del túnel - encendedor y cenicero\*

En el portavasos debajo del apoyabrazos hay un cenicero extraíble. El encendedor está situado en la toma de 12 V (p. 151) del asiento delantero.

El cenicero situado en la consola del túnel (p. 149) se extrae levantándose en sentido recto.

El encendedor se activa apretando el botón. Una vez concluida la función de encendido, el botón salta. Saque el encendedor y utilice la zona candente para encender.

#### Información relacionada

- Compartimentos (p. 147)

### Guantera

La guantera está situada en el lado del acompañante.


En este compartimento puede guardarse el manual del propietario, mapas, etc. La parte trasera de la tapa dispone de un soporte para lápices. La guantera puede cerrarse (p. 177)\*, con ayuda de la llave extraíble (p. 168).

#### Información relacionada

- Compartimentos (p. 147)
- Guantera - refrigeración (p. 150)

### Guantera - refrigeración

La guantera (p. 150) puede usarse también como espacio refrigerado<sup>3</sup>.



- A** Inicie la refrigeración situando el mando en dirección al habitáculo, hasta llegar al tope.
- B** Apague la refrigeración adelantando el mando, hasta el tope.

La refrigeración funciona cuando el climatizador está activo (es decir, con la llave en la posición II (p. 79)) o cuando el motor está en marcha.

<sup>3</sup> Sólo en vehículos con ECC.



### Alfombrillas\*

En las alfombrillas se acumula por ejemplo suciedad y barro. Volvo ofrece alfombrillas especialmente diseñadas para el automóvil.

#### **PRECAUCIÓN**

Utilice una sola alfombrilla en cada plaza y, antes de iniciar la marcha, compruebe que la del conductor está debidamente colocada y fijada en las guías de forma que no impida el movimiento de los pedales.

### Información relacionada

- Limpieza del interior (p. 406)

### Espejo de cortesía

El espejo de cortesía está situado en la parte trasera de la visera.



Espejo de cortesía con iluminación.


La luz se enciende de forma automática al levantar la tapa.

### Información relacionada

- Cambio de bombilla - iluminación del espejo de cortesía (p. 382)

### Consola del túnel - toma de 12 V

Las tomas eléctricas (12 V) están situadas en el compartimento de la consola del túnel al lado de los portavasos<sup>4</sup>.



Toma de 12 V en la consola del túnel, asiento delantero.

Las tomas eléctricas pueden utilizarse para diferentes accesorios previstos para 12 V, por ejemplo, pantallas, reproductores de música y teléfonos móviles. Para que las tomas de corriente estén activas, la llave debe estar como mínimo en la posición I (p. 79).

#### **PRECAUCIÓN**

Mantenga siempre cerrada la toma con el tapón cuando no se utiliza.

<sup>4</sup> Si el automóvil está equipado con cenicero y encendedor, se eliminan el portavasos y la toma de 12 V contigua.



## **NOTA**

El climatizador puede activar accesorios como pantallas, reproductores y teléfonos móviles que están conectados a alguna de las tomas eléctricas de 12 V del habitáculo incluso cuando se haya sacado la llave y el vehículo está cerrado, por ejemplo, al activarse el calefactor del motor y el habitáculo\* a una hora predeterminada.

Desenchufe por tanto estos accesorios cuando no los utilice, puesto que pueden ocasionar la descarga de la batería de arranque!

## **IMPORTANTE**

La salida máxima de corriente es de 10 A (120 W) en cada una de las tomas.

## **NOTA**

El compresor de reparación provisional de neumáticos (p. 347) está probado y certificado por Volvo. Para información sobre el uso del kit de reparación provisional de neumáticos (TMK) recomendado por Volvo.

### **Información relacionada**

- Consola del túnel - encendedor y cenicero\* (p. 150)
- Toma de 12 V - compartimento de carga (p. 155)

## **Colocación de la carga**

*La capacidad de carga depende del peso en orden de marcha del automóvil.*

La capacidad de carga depende del peso en orden de marcha del automóvil. El peso total de los pasajeros y todos los accesorios reduce la capacidad de carga del automóvil de manera proporcional al peso.

Para información detallada sobre pesos, véase Pesos (p. 414).



El portón trasero se abre con un botón situado en el panel de las luces o en el mando a distancia, véase Cierre y apertura - portón trasero (p. 178).

## **PRECAUCIÓN**

Las propiedades de conducción del automóvil cambiarán en función del peso y ubicación de la carga.

## **Recomendaciones al colocar la carga**

- Coloque la carga apretada contra el respaldo del asiento trasero.
- Compruebe que ningún objeto obstaculice el funcionamiento del sistema WHIPS de los asientos delanteros si está abatido alguno de los respaldos del asiento trasero, véase WHIPS - posición de asiento (p. 38).

- Centre la carga.
- Coloque las cargas de gran peso lo más bajo posible. No coloque carga de mucho peso encima del respaldo abatido.
- Proteja los bordes afilados con algún material blando para no dañar el tapizado.
- Afiance siempre la carga con correas en las anillas de fijación de la carga.

## **PRECAUCIÓN**

En caso de colisión frontal a una velocidad de 50 km/h, un objeto suelto de 20 kg de peso puede alcanzar un peso efectivo equivalente a 1000 kg.

## **PRECAUCIÓN**

La protección del airbag de techo lateral puede eliminarse o reducirse si la carga llega a demasiada altura.

- No coloque nunca carga a mayor altura que los respaldos.

**PRECAUCIÓN**

Mantenga siempre bien sujeta la carga. Si se frena bruscamente, la carga puede desplazarse y dañar a personas en el automóvil.

Tape bordes y esquinas afiladas con algo blando.

Apague el motor y aplique el freno de estacionamiento al cargar y descargar objetos de gran longitud. En el peor de los casos, la carga podría desplazar la palanca de cambios o el selector de marchas y poner el automóvil en movimiento.

**Información relacionada**

- Anillas de sujeción de la carga (p. 154)
- Red de carga (p. 156)
- Colocación de la carga - carga de gran longitud (p. 153)
- Carga sobre el techo (p. 153)

**Colocación de la carga - carga de gran longitud**

*Para facilitar la colocación de carga en el compartimento de carga, puede abatirse el respaldo de los asientos traseros. Para transportar carga de gran longitud, puede abatirse también el respaldo del asiento del acompañante.*

**Abatir el asiento del acompañante**

Consulte (p. 81).

**Abatimiento de los respaldos del asiento trasero**

Consulte (p. 84).

**Información relacionada**

- Colocación de la carga (p. 152)

**Carga sobre el techo**

*Si se lleva carga en el techo, recomendamos los arcos portacargas desarrollados por Volvo. Se evitan así daños en el automóvil y se obtiene la mayor seguridad posible durante el viaje.*

Siga detenidamente las instrucciones de montaje incluidas en la entrega del portacargas.

- Compruebe periódicamente la debida fijación de los arcos portacargas y la carga. Sujete bien la carga con correas.
- Distribuya la carga de manera uniforme por los arcos portacargas. Coloque la carga de mayor peso debajo.
- La resistencia al aire del automóvil y, por tanto, el consumo de combustible aumentan en función del tamaño de la carga.
- Conduzca con suavidad. Evite acelerones, frenazos o tomar curvas a gran velocidad.

**PRECAUCIÓN**

El centro de gravedad y las características de conducción del automóvil pueden cambiar al colocar carga en el techo.

Para obtener información sobre la carga máxima permitida sobre el techo, incluido un portacargas y un eventual maletero de techo, vea Pesos (p. 414).



## 05 Carga y almacenamiento



### Información relacionada

- Colocación de la carga (p. 152)

### Anillas de sujeción de la carga

Las anillas de fijación de la carga se utilizan para fijar correas que afiancen los objetos en el maletero.



### PRECAUCIÓN

Los objetos duros, afilados y/o pesados en posición tumbada o sobresalientes pueden ocasionar lesiones si se produce una frenada brusca.


Fije siempre los objetos pesados de gran tamaño con el cinturón de seguridad o una banda de anclaje.

### Información relacionada

- Colocación de la carga (p. 152)

### Colocación de la carga - soporte para bolsas

Los soportes para bolsas sujetan las bolsas de la compra e impiden que se caigan y que el contenido se esparza por el maletero. La carga máxima del soporte es de 3 kg.



Soporte para bolsas de compra

### Información relacionada

- Colocación de la carga (p. 152)
- Colocación de la carga - soporte para bolsas desplegable\* (p. 155)



### Colocación de la carga - soporte para bolsas desplegable\*

Un soporte para bolsas desplegable situado en el piso mantiene sujetas las bolsas, evitando que vuelquen y esparzan su contenido por el compartimento de carga. El soporte puede abrirse en tres posiciones.



Soporte para bolsas plegable

Puede regularse en dos posiciones de ajuste y en una "posición de servicio" al desplegarse completamente. Está disponible en dos variantes de combinación de suelo: una con posiciones de ajuste en la tina bajo el suelo y otra con posiciones de ajuste en guías de plástico. El despliegue de más abajo muestra una posición de ajuste en la tina bajo el suelo.

La carga máxima del soporte central es de 3 kg, y la de los soportes exteriores de 10 kg.

### Plegado



1. Alce el tirador\* y levante el suelo.
2. Adelante el suelo hasta una posición adecuada y colóquelo en la ranura de ajuste.
3. En la posición de servicio, el suelo se coloca en el extremo delantero, contra el respaldo del asiento trasero, situándose en el apoyo de plástico del centro.

### Información relacionada

- Colocación de la carga (p. 152)
- Colocación de la carga - soporte para bolsas (p. 154)

### Toma de 12 V - compartimento de carga

La toma eléctrica puede utilizarse para diferentes accesorios previstos para 12 voltios, por ejemplo, pantallas, reproductores de música y teléfonos móviles.



Aparte la tapa para acceder a la toma eléctrica.

- Esta toma se puede utilizar incluso cuando la llave no está en la cerradura de contacto.

### ! IMPORTANTE

La salida máxima de corriente es de 10 A (120 W).



## 05 Carga y almacenamiento



### **i** NOTA

Tenga en cuenta que el uso de la toma eléctrica con el motor apagado puede ocasionar una descarga de la batería de arranque del vehículo.

### **i** NOTA

El compresor de reparación provisional de neumáticos ha sido comprobado y aprobado por Volvo. Para información sobre el uso del kit de reparación provisional de neumáticos (TMK) recomendado por Volvo, vea Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347).

### Información relacionada

- Consola del túnel - toma de 12 V (p. 151)

### Red de carga

*El uso de una red de carga impide que la carga avance al habitáculo en caso de frenazos bruscos.*



*La red de carga se monta en cuatro puntos de fijación.*

Por motivos de seguridad, la red de carga siempre se debe fijar y afianzar correctamente. La red, fabricada en un resistente tejido de nailon, se fija detrás del respaldo de los asientos delanteros.

### **!** PRECAUCIÓN

Mantenga la carga del maletero bien sujeta, incluso cuando está montada la red de carga.

### Fijación

### **i** NOTA

La red de carga se monta fácilmente desde una de las puertas traseras.

### **!** PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los anclajes superiores de la red de carga están montados correctamente y que las correas están fijadas de forma segura. Las redes dañadas no pueden utilizarse.

1. Despliegue la red de carga y asegúrese de que la barra superior dividida se bloquea en la posición de despliegue.
2. Enganche uno de los dos extremos de la barra en la fijación del techo con los cierres de la correa vueltos hacia usted.



3. Enganche el otro extremo de la barra en la fijación del techo del lado contrario; los ganchos telescópicos elásticos facilitan el ajuste. Asegúrese de presionar hacia adelante los ganchos de sujeción de la barra hasta los correspondientes toques delanteros de las fijaciones del techo.



4. Enganche la correa de la red de carga en las argollas de la parte de atrás de los rieles de los asientos. Es más fácil si los respaldos se enderezan y los asientos se desplazan ligeramente hacia delante.


Asegúrese de no empujar con fuerza el asiento o el respaldo contra la red cuando los desplace hacia atrás de nuevo; ajústelo sólo hasta que el asiento o el respaldo rocen la red.

### ! IMPORTANTE

Si el asiento y respaldo se aprietan con fuerza contra la red de carga, puede dañarse la red y/o sus fijaciones en el techo.

5. Estire la red de carga con su cinta.

### Desmontaje y conservación



Es fácil soltar y plegar la red de carga.

- 1 Destense la red apretando el botón del cierre de la cinta y extraiga una sección de la cinta.
- 2 Presione el fiador y suelte los dos ganchos de la cinta de extracción.
- 3 Suelte la barra de sus anclajes de techo tirando hacia atrás de la misma en el tope trasero de los anclajes de techo. Presione la barra en cualquier dirección para que el gancho se inserte en la barra, lo que liberará al mismo tiempo el gancho del otro lado.

Por último, saque del anclaje de techo el gancho restante.

4. Divida la barra por la mitad, dóblela y enrolle la red.
- Meta la red en la bolsa de almacenamiento.

La red de carga se pliega y se guarda en su bolsa dentro del compartimento de carga.




### Información relacionada

- Colocación de la carga (p. 152)
- Anillas de sujeción de la carga (p. 154)

### Bandeja trasera

*La bandeja trasera puede extraerse para ampliar el maletero.*

### Desmontaje de la bandeja trasera



- Suelte las argollas de elevación de ambos lados de la bandeja trasera.
- Desenganche la bandeja trasera por el borde delantero y extráigala.

### Información relacionada

- Colocación de la carga (p. 152)
- Colocación de la carga - carga de gran longitud (p. 153)

# 06

## CIERRES Y ALARMA





## Llave a distancia

El mando a distancia se utiliza para cerrar y abrir el vehículo y para arrancar el motor.

Hay tres variantes del mando a distancia: mando a distancia de diseño básico, mando a distancia sin PCC\* y mando a distancia con PCC\*.

| Funcionalidad                              | Básico <sup>A</sup> | sin PCC <sup>A</sup> | con PCC <sup>B</sup> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cierre y apertura y llave extraíble        | x                   | x                    | x                    |
| Cierre y apertura sin llave                |                     | x                    | x                    |
| Arranque del motor sin llave               |                     | x                    | x                    |
| Botón de información y luces de indicación |                     |                      | x                    |

A Mando de 5 botones

B Mando de 6 botones

## Más información

- Mando a distancia básico: es una llave de diseño básico, véase Mando a distancia - funciones (p. 164) para comprobar las funciones disponibles.
- Mando a distancia sin PCC: con Keyless Drive\* (p. 170) y cierre (p. 172) y apertura (p. 172) sin llave.
- Mando a distancia con PCC: cuenta además con un botón de información y luces de indicación. Lea más sobre estas funciones exclusivas (p. 166).

Todos los mandos a distancia tienen una llave extraíble (p. 167) de metal. La parte visible está disponible en dos versiones, para poder diferenciar los mandos a distancia.

Pueden pedirse más mandos a distancia, aunque no de otras variantes que la entregada con el vehículo. Para un mismo automóvil, pueden programarse y utilizarse hasta seis llaves.

El vehículo se suministra con dos mandos a distancia.



### PRECAUCIÓN

Si hay niños en el vehículo:

Recuerde siempre interrumpir la corriente de los elevallunas sacando el mando a distancia al abandonar el conductor el vehículo.

## Mando a distancia - pérdida

Si se le pierde uno de los mandos a distancia (p. 160) puede solicitar uno nuevo a un taller. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

Las demás llaves deben llevarse al taller Volvo. Para prevenir posibles robos, el código de la llave extraviada se borra del sistema. El número de llaves que tiene registrado el automóvil puede comprobarse en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

## Información relacionada

- Mando a distancia - funciones (p. 164)
- Mando a distancia - alcance (p. 165)



### Mando a distancia, personalización\*

La memoria del mando a distancia permite adaptar individualmente algunas configuraciones del automóvil.

Las funciones de memoria del mando a distancia se combinan con el asiento del conductor regulado eléctricamente\* (p. 82)

Los ajustes de los retrovisores exteriores (p. 105), el asiento del conductor, la resistencia del volante (p. 269) y el tema, el contraste y el tono (p. 64) del cuadro de instrumentos puede guardarse en la memoria de la llave según el nivel de equipamiento del vehículo.

La función<sup>1</sup> puede conectarse y desconectarse en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

Cuando la función está activada, los ajustes se vinculan de forma automática a la memoria del mando a distancia. Esto significa que la modificación de un ajuste se guardará de forma automática en la memoria del mando a distancia.

### Guardar ajustes

Asegúrese de que la función de memoria del mando a distancia está activada en el sistema de menús MY CAR.

Proceda de la siguiente manera para guardar los ajustes y utilizar la memoria del mando a distancia:

1. Abra el automóvil con el mando a distancia en cuya memoria debe guardarse el ajuste<sup>2</sup>.
2. Realice ajustes necesarios, por ejemplo, del asiento y los retrovisores exteriores.
3. Los ajustes se guardan en la memoria del mando a distancia.

Cuando abra de nuevo el automóvil con el mismo mando a distancia, se adoptarán automáticamente las posiciones guardadas en la memoria, siempre que se hayan modificado desde la última vez que se utilizó ese mando a distancia.

### Parada de emergencia

Si el asiento se pone en movimiento de forma accidental, pulse uno de los botones de ajuste o de memoria para detenerlo.

Pulse el botón de apertura del mando a distancia para llegar a la posición del asiento guardada en la memoria. La puerta del conductor debe estar abierta.



### PRECAUCIÓN

¡Riesgo de pinzamiento! Asegúrese de que los niños no jueguen con los mandos. Durante su ajuste, compruebe que no haya ningún objeto delante, detrás ni debajo del asiento. Asegúrese de que no pueda quedar aprisionado ninguno de los ocupantes del asiento trasero.

### Modificar ajustes

Si se acercan al automóvil varias personas provistas de su propio mando a distancia, la posición del asiento y los retrovisores exteriores se ajustará al mando a distancia con la que se abre la puerta del conductor.

En situaciones en las que la persona A ha abierto la puerta del conductor con el mando a distancia A, pero la que va a conducir es la persona B con el mando a distancia B, los ajustes pueden modificarse de la manera siguiente:

- De pie junto a la puerta del conductor o sentado al volante, la persona B pulsa el botón de apertura de su mando a distancia.
- Seleccione una de tres memorias de ajuste del asiento posibles con los botones 1-3 del asiento.
- Ajuste el asiento y los retrovisores exteriores manualmente.

<sup>1</sup> Se denomina memoria de la llave en MY CAR.

<sup>2</sup> Este ajuste no afecta a los ajustes guardados con la función de memoria del asiento accionado eléctricamente.



### Información relacionada

- Mando a distancia - funciones (p. 164)
- Mando a distancia con PCC\* - funciones exclusivas (p. 166)

### Cierre y apertura - indicación

A cerrar o abrir el vehículo con el mando a distancia (p. 160), los intermitentes del automóvil confirman que el cierre/apertura se ha realizado de manera correcta.

- Cierre - un destello, y los retrovisores se pliegan<sup>3</sup>.
- Apertura - dos destellos y los retrovisores se despliegan<sup>3</sup>.

### NOTA

Sea consciente del peligro de dejar encendido el mando a distancia en el automóvil.

En el bloqueo sólo se emitirá una indicación si se han bloqueado todos los cierres y todas las puertas están cerradas. La indicación se emite al cerrarse la última puerta.

### Seleccionar función

En el sistema de menús MY CAR, pueden ajustarse diferentes opciones para indicar el cierre y la apertura del vehículo con diferentes señales luminosas. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

### Información relacionada

- Keyless drive\* (p. 170)
- Indicador de cierre (p. 162)
- Indicador de alarma (p. 183)

### Indicador de cierre

Un diodo intermitente en el parabrisas verifica que el automóvil está cerrado.



El mismo diodo que el indicador de alarma (p. 183).

### NOTA

Los automóviles que no están equipados con alarma tienen también este indicador.

### Información relacionada

- Cierre y apertura - indicación (p. 162)

<sup>3</sup> Sólo automóviles con retrovisores plegables.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



### Mando a distancia - inmovilizador electrónico

El inmovilizador electrónico es una protección antirrobo que impide arrancar (p. 277) el automóvil a una persona no autorizada.

Cada mando a distancia (p. 160) tiene un código exclusivo. El automóvil sólo puede arrancarse con la llave a distancia correcta provista del código correcto.

Los siguientes mensajes de error en la pantalla de información del cuadro de instrumentos están relacionados con el inmovilizador electrónico:

| Mensaje   | Significado   |
|---|---|
| <b>Inserte la llave</b>   | Lectura incorrecta de la llave a distancia durante el arranque. Saque la llave del contacto de encendido, vuelva a introducirla y haga un nuevo intento de arranque.  |
| <b>Llave no encontrada</b><br>(Sólo vehículos con sistema Keyless.) | Error de lectura del mando a distancia durante el arranque - Haga un nuevo intento de arrancar.<br><br>Si el error no se resuelve: Introduzca la llave en la cerradura de contacto y haga un nuevo intento de arranque. |
| <b>Inmovilizador Arranque de nuevo</b>                              | Error del inmovilizador durante el arranque. Si el error no se resuelve: Contacte con un taller. Recomendamos un taller autorizado Volvo.   |

#### Información relacionada

- Inmovilizador controlado a distancia con sistema de localización (p. 163)
- Keyless drive\* (p. 170)

### Inmovilizador controlado a distancia con sistema de localización

El inmovilizador controlado a distancia con sistema de localización permite seguir la pista del automóvil y localizarlo y activar a distancia el inmovilizador que apaga el motor.

Póngase en contacto con el concesionario Volvo más próximo si desea que le ayuden a activar el sistema.

#### Información relacionada

- Llave a distancia (p. 160)
- Mando a distancia - inmovilizador electrónico (p. 163)



## Mando a distancia - funciones

El mando a distancia tiene varias funciones, por ejemplo cierre y apertura de las puertas.

### Funciones



Mando a distancia de diseño básico

-  Cierre
-  Apertura
-  Duración luz aproximac.
-  Portón trasero
-  Función de pánico



Mando a distancia con PCC\* (Personal Car Communicator).

-  Botón de información, véase Mando a distancia con PCC\* - funciones exclusivas (p. 166), que describe las funciones disponibles.

### Botones de funciones

 **Cierre** - Cierra con llave las puertas y la tapa del maletero, activando al mismo tiempo la alarma. Vea Cierre y apertura - en el exterior (p. 174).

Mantenga pulsado el botón para cerrar todas las ventanillas al mismo tiempo. Para más información, consulte Función de apertura global (p. 177).

## PRECAUCIÓN

Si se cierran las ventanillas con el mando a distancia, compruebe que no pillen las manos de nadie.

 **Apertura (p. 174)** - Desbloquea las puertas y la tapa del maletero, desactivando al mismo tiempo la alarma.

Mantenga pulsado el botón para abrir todas las ventanillas al mismo tiempo. Para más información, consulte Función de apertura global (p. 177).

La función puede cambiarse de abrir al mismo tiempo todas las puertas a abrir con una pulsación solo la puerta del conductor y con otra (en el plazo de diez segundos) el resto de las puertas.

La función puede cambiarse en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

 **Luz de aproximación (p. 97)** - Se utiliza para encender la iluminación del automóvil a distancia.

 **Tapa del maletero (p. 178)** - Desbloquea la tapa del maletero y desconecta únicamente la alarma de la tapa del maletero.

 **Función de pánico** - Se utiliza en caso de emergencia para llamar la atención de otras personas.



Si el botón se mantiene pulsado durante como mínimo tres segundos o si se pulsa dos veces en el plazo de tres segundos, se activan los intermitentes y la bocina.

La función puede desconectarse con el mismo botón después de haber estado activada durante como mínimo cinco segundos. De lo contrario se desconectará transcurridos unos tres minutos.

#### Información relacionada

- Llave a distancia (p. 160)

#### Mando a distancia - alcance

*El mando a distancia (diseño básico) funciona en un radio aproximado de 20 metros del automóvil.*

Si el automóvil no verifica la pulsación del botón - acérquese más al vehículo y haga un nuevo intento.

#### NOTA

Las funciones del mando a distancia pueden verse afectadas por las ondas de radio circundantes, edificios, condiciones topográficas, etc. En caso necesario, el automóvil podrá siempre cerrarse y abrirse con llave extraíble (p. 168).

Si el mando a distancia se aleja del automóvil cuando el motor está en marcha o cuando el encendido está en la posición **I** o **II** (p. 79) y si se cierran todas las puertas, aparece en el display de información del cuadro de instrumentos un mensaje de advertencia al mismo tiempo que suena un aviso acústico.

Cuando el mando a distancia regresa al automóvil, el mensaje se apaga y la señal acústica se interrumpe en los siguientes casos:

- Se ha introducido el mando a distancia en el contacto de encendido.
- La velocidad supera los 30 km/h.
- tras pulsar el botón **OK**.

#### Información relacionada

- Llave a distancia (p. 160)
- Mando a distancia - funciones (p. 164)



### Mando a distancia con PCC\* - funciones exclusivas

El mando a distancia con PCC\* tiene más funciones que un mando a distancia de diseño básico (p. 160) en forma de un botón de información y luces de indicación.



Mando a distancia con comunicador personal.

- 1 Botón de información
- 2 Luces de indicación

Con el botón de información, puede obtenerse alguna información del vehículo con ayuda de las luces de indicación.

### Uso del botón de información


- Pulse el botón de información .
  - > Durante 7 segundos, parpadean todas las luces de indicación y la luz se desplaza alrededor del PCC, lo que indica que el sistema está leyendo la información del automóvil.

Si durante este plazo se pulsa alguno de los demás botones, la comprobación se interrumpe.

#### NOTA

 Si no se enciende ninguna luz de indicación al utilizar el botón de información en varias ocasiones y en diferentes lugares (así como al cabo de 7 segundos y después de desplazarse la luz alrededor del PCC), contacte con un taller. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

Las luces de indicación proporcionan información según el siguiente modelo:



- 1 Luz verde continua: el automóvil está cerrado.
- 2 Luz amarilla continua: el automóvil está abierto.
- 3 Luz roja continua - La alarma se ha disparado después de cerrar el vehículo.
- 4 La luz roja destella de forma alternativa en las dos luces de indicación - La alarma se ha disparado hace menos de 5 minutos.

#### Información relacionada

- Mando a distancia con PCC\* - alcance (p. 167)



### Mando a distancia con PCC\* - alcance

Para la función de apertura de las puertas y el portón trasero, el mando a distancia con PCC (Personal Car Communicator) tiene un alcance de aproximadamente 20 m. El alcance de las demás funciones es de alrededor de 100 metros. Si el automóvil no verifica la pulsación del botón - acérquese más al vehículo y haga un nuevo intento.

#### NOTA

La función del botón de información puede sufrir alteraciones por ondas de radio, edificios, condiciones topográficas, etc.

### Fuera del alcance del mando a distancia

Si la distancia entre el mando a distancia y el vehículo es tanta que no puede registrarse información, se indica el estado en que se dejó el automóvil la última vez, sin que la luz se desplace por el mando.

Si se utilizan varios mandos a distancia, será el utilizado la última vez para cerrar o abrir el que indica el estado correcto.

#### NOTA

 Si no se enciende ninguna luz de indicación al utilizar el botón de información en varias ocasiones y en diferentes lugares (así como al cabo de 7 segundos y después de desplazarse la luz alrededor del PCC), contacte con un taller. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

#### Información relacionada

- Keyless Drive\* - alcance (p. 170)
- Mando a distancia - alcance (p. 165)

### Llave extraíble

El mando a distancia está provisto de una llave extraíble de metal con la que pueden activarse algunas funciones y llevarse a cabo ciertas acciones.

Los talleres autorizados Volvo disponen del código exclusivo de la llave extraíble, por lo que los recomendamos para encargar llaves nuevas.

#### Funciones de la llave extraíble

Con la llave extraíble del mando a distancia puede:

- abrirse manualmente (p. 168) la puerta delantera izquierda si el cierre centralizado no se puede conectar con la llave.
- activarse y desactivarse (p. 181) el seguro mecánico para niños de las puertas traseras.
- cerrarse manualmente la puerta delantera derecha y las puertas traseras, por ejemplo, si se corta la corriente.
- la cerradura de la guantera\* se abre.
- se conecta y desconecta el airbag del acompañante (PACOS\*).

#### Información relacionada

- Cierre manual de la puerta (p. 175)
- Cierre y apertura - guantera (p. 177)
- Airbag del acompañante - conexión y desconexión\* (p. 33)



## Llave extraíble - extracción y fijación

La llave extraíble (p. 167) se extrae y se fija de la siguiente manera:

### Extracción de la llave extraíble



1) Aparte el fiador a un lado.

2) Saque al mismo tiempo la llave extraíble en sentido recto.

### Fijación de la llave extraíble

Vuelva a colocar con cuidado la hoja extraíble en el mando a distancia (p. 160).

1. Sostenga la llave a distancia con la ranura hacia arriba y deje entrar llave extraíble en la ranura.
2. Apriete ligeramente la llave extraíble. Cuando quede fijada la llave, se oirá un "clic".

### Información relacionada

- Llave extraíble - apertura de puerta (p. 168)
- Seguro para niños - activación manual (p. 181)
- Airbag del acompañante - conexión y desconexión\* (p. 33)

## Llave extraíble - apertura de puerta

La llave extraíble puede utilizarse si el cierre centralizado no puede activarse con el mando a distancia, por ejemplo, si se gasta la pila del mando a distancia (p. 169).

La puerta delantera izquierda puede abrirse de la siguiente manera:

1. Abra la puerta delantera izquierda introduciendo la llave extraíble en la cerradura del tirador de la puerta. Para más información, consulte Keyless Drive\* - apertura con la llave extraíble (p. 173).



### NOTA

Cuando la puerta se abre con la llave extraíble, la alarma se activa.

2. Desconecte la alarma insertando la llave a distancia en la cerradura de contacto.

Automóvil con Keyless Drive, véase Keyless Drive\* - apertura con la llave extraíble (p. 173).

### Información relacionada

- Llave extraíble (p. 167)
- Llave a distancia (p. 160)



## Mando a distancia o PCC - Cambio de pilas


A veces, es necesario cambiar la pila<sup>5</sup> del mando a distancia.

Cambie las pilas del mando a distancia si:

- el símbolo de información se enciende y la pantalla del cuadro de instrumentos muestra **Pila baja en mando a distancia. Por favor, cambie las pilas.**

y/o

- los cierres no reaccionan en varias ocasiones a la señal de la llave en un radio de 20 metros del vehículo.



### Apertura

- 1 Aparte el fiador a un lado.
- 2 Saque al mismo tiempo la llave extraíble en sentido recto.
- 2 Introduzca un destornillador de 3 mm en el agujero situado detrás del fiador y abra con cuidado la llave.

### NOTA

Coloque el mando a distancia con los botones hacia arriba para evitar que las pilas se caigan al abrirlo.

### ! IMPORTANTE

Evite tocar con los dedos las nuevas baterías y sus superficies de contacto, ya que ello puede perjudicar su funcionamiento.

### Cambio de pila

### NOTA

Volvo recomienda que las pilas que se utilicen en el mando a distancia y el comunicador personal cumplan los UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Las pilas que se montan en fábrica o que se cambian en un taller autorizado Volvo cumplen con estos criterios.

- 3 Examine cómo está colocada la pila o pilas en el interior de la tapa, en lo que se refiere a los polos (+) y (-).

### Mando a distancia (con una pila)

1. Suelte la pila con cuidado.
2. Ponga una pila nueva con el polo (+) hacia abajo.

<sup>5</sup> El mando a distancia con PCC tiene dos pilas.



## El mando a distancia con PCC\* tiene dos pilas.

1. Suelte las pilas con cuidado.
2. Ponga primero una pila nueva con el polo (+) hacia arriba.
3. Ponga en medio la pestaña de plástico blanca y, por último, otra pila nueva con el polo (+) hacia abajo.

## Tipo de pila

Emplee pilas con la designación CR2430, 3 V.

## Montaje

1. Cierre la llave a distancia.
2. Sostenga la llave a distancia con la ranura hacia arriba y deje entrar llave extraíble en la ranura.
3. Apriete ligeramente la llave extraíble. Cuando quede fijada la llave, se oír un "clac".



### IMPORTANTE

Asegúrese de que las baterías usadas sean gestionadas de forma ecológica.

## Información relacionada

- Llave a distancia (p. 160)
- Mando a distancia - funciones (p. 164)

## Keyless drive\*

Los vehículos equipados con Keyless Drive tienen un sistema de arranque y cierre que puede controlarse sin llave.

Con el sistema de arranque y cierre sin llave, el automóvil puede arrancarse, cerrarse y abrirse sin tener la llave (p. 160) en la cerradura de contacto<sup>6</sup>. Basta con llevar el mando a distancia en el bolsillo. Con este sistema, resulta, por ejemplo, más cómodo abrir el vehículo cuando las manos están ocupadas.

Los dos mandos a distancia del vehículo están provistos del sistema Keyless Drive. Se pueden encargar más mandos a distancia.

El sistema eléctrico del automóvil tiene tres posiciones con la llave: posición **0**, **I** y **II** (p. 79).


## Información relacionada

- Keyless Drive\* - alcance (p. 170)
- Keyless Drive\* - uso seguro del mando a distancia (p. 171)
- Keyless Drive\* - interferencias en el mando a distancia (p. 171)

## Keyless Drive\* - alcance<sup>8</sup>

Para las puertas o el portón trasero se abren de forma automática sin pulsar el mando a distancia, debe haber un mando a distancia en un radio de aproximadamente 1,5 metros del tirador de la puerta o el portón trasero.

La persona que abre o cierra una puerta debe llevar encima el mando a distancia. No es posible cerrar o abrir una puerta si el mando a distancia está en el otro lado del automóvil.



Los círculos rojos de la figura representan el radio de cobertura de las antenas del sistema.

Si todos los mandos a distancia se alejan del automóvil cuando el motor está en marcha o cuando el encendido está en la posición **I** o **II** (p. 79) y una puerta se abre y después se

<sup>6</sup> No se aplica al mando a distancia básico.

<sup>8</sup> No es válido para automóviles con arranque Keyless



cierra, aparece en el display de información del cuadro de instrumentos un mensaje de advertencia al mismo tiempo que suena un aviso acústico.

Al acercarse de nuevo el mando a distancia al vehículo se apagará el mensaje de advertencia y cesará el aviso acústico después de ocurrir algo de lo siguiente:

- tras abrir y cerrar una de las puertas
- se ha introducido el mando a distancia en el contacto de encendido
- Se ha pulsado el botón **OK** de la palanca de los intermitentes.

#### Información relacionada

- Keyless drive\* (p. 170)
- Keyless Drive\* - ubicación de las antenas (p. 174)

### Keyless Drive\* - uso seguro del mando a distancia

*Trate todos los mandos a distancia con sumo cuidado.*

Si uno de los mandos a distancia<sup>9</sup> se deja olvidado en el vehículo, la función Keyless se desactiva, por ejemplo, si el automóvil se cierra con el otro mando del vehículo. En ese caso, ninguna persona no autorizada puede abrir las puertas.

Cuando el vehículo se abre de nuevo con el otro mando a distancia, el mando olvidado vuelve a activarse.



#### IMPORTANTE

No deje la llave con PCC olvidada en el automóvil. Si alguien entra en el automóvil y encuentra la llave, podrá arrancar el automóvil introduciendo la llave en la cerradura de contacto y pulsando después el botón **START/STOP ENGINE**.

#### Información relacionada

- Keyless drive\* (p. 170)

### Keyless Drive\* - interferencias en el mando a distancia

*La función Keyless (p. 170) del mando a distancia puede sufrir interferencias de campos electromagnéticos y apantallamientos.*



#### NOTA

No coloque/guarde el mando a distancia con función keyless cerca de un teléfono móvil u objeto metálico. Manténgalo a más de 10-15 cm.

Si se producen interferencias, utilice el mando a distancia y la hoja extraíble como en llaves de diseño básico (p. 160).

#### Información relacionada


- Mando a distancia o PCC - Cambio de pilas (p. 169)
- Keyless Drive\* - uso seguro del mando a distancia (p. 171)
- Keyless Drive\* - alcance (p. 170)

<sup>9</sup> Es válido para mandos a distancia con comunicador personal o PCC (Personal Car Communicator).



### Keyless Drive\* - cierre

Los automóviles equipados con Keyless Drive tienen una zona sensible en el tirador exterior de las puertas y un pulsador de goma junto a la placa de goma del portón trasero.



Bloquee las puertas y la tapa del maletero agarrando uno de los tiradores de puerta o el botón de goma de menor tamaño de los dos que hay en la tapa del maletero. El indicador de cierre (p. 162) del parabrisas comienza a parpadear, lo que confirma el cierre.

Todas las puertas y el portón trasero deben estar ajustados para poder cerrar el automóvil. De lo contrario, éste no se cerrará.

### NOTA

En los vehículos con caja de cambios automática, el selector de marchas debe situarse en la posición **P**. De lo contrario, no podrá bloquearse ni activarse la alarma del automóvil.

### Información relacionada

- Keyless drive\* (p. 170)
- Indicador de alarma (p. 183)

### Keyless Drive\* - apertura<sup>11</sup>

El automóvil se abre sujetando con una mano un tirador o la placa de goma del maletero. Abra la puerta o el maletero de manera normal.

### NOTA

Los tiradores de la puerta registran normalmente una mano que rodea el tirador, pero si lleva guantes gruesos o mueve la mano con mucha rapidez, puede ser necesario que se quite el guante o que lo intente otra vez.

### Información relacionada


- Keyless drive\* (p. 170)
- Keyless Drive\* - cierre (p. 172)

<sup>11</sup> No es válido para mando a distancia con arranque sin llave.



### Keyless Drive\* - apertura con la llave extraíble

Si no es posible activar el cierre centralizado con el mando a distancia, por ejemplo, si las pilas están gastadas, la puerta delantera izquierda puede abrirse con la llave extraíble (p. 167) del mando a distancia.



Agujero para la llave extraíble para soltar la tapa.

Para acceder al cilindro de cierre, debe soltarse la tapa del tirador de la puerta. Esto se hace también con la llave extraíble:

1. Introduzca la llave extraíble aproximadamente 1 cm en sentido recto por el agujero de la parte inferior del tirador de la puerta y la tapa. No aplique fuerza.
  - > La tapa de plástico se desprende automáticamente al introducir la llave en sentido recto hacia arriba por el agujero.

2. Introduzca después la llave extraíble en la cerradura y abra la puerta.
3. Vuelva a colocar la tapa de plástico después de abrir.

#### **i** NOTA

La alarma (p. 182) se activará al desbloquear con la llave extraíble y luego abrir la puerta delantera izquierda. La alarma se desconecta insertando el mando a distancia en el contacto de encendido. Vea Alarma - el mando a distancia no funciona (p. 184).

#### Información relacionada

- Keyless drive\* (p. 170)
- Llave extraíble - extracción y fijación (p. 168)

### Keyless Drive\* - configuración de cierre

La configuración de cierre de los automóviles equipados con Keyless Drive puede adaptarse indicando en el sistema de menús MY CAR las puertas que deben abrirse.

Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).


#### Información relacionada

- Keyless drive\* (p. 170)



### Keyless Drive\* - ubicación de las antenas

Los automóviles equipados con Keyless Drive cuentan con una serie de antenas integradas situadas en diferentes partes del vehículo.



- 1 Parachoques trasero, parte central
- 2 Tirador de la puerta trasera izquierda
- 3 Maletero, al fondo en el centro debajo del piso
- 4 Tirador de la puerta trasera derecha
- 5 Consola central, debajo de la parte trasera
- 6 Consola central, debajo de la parte delantera.



### PRECAUCIÓN

Las personas con marcapasos no deben acercarse más de 22 cm a las antenas del sistema Keyless. De este modo, se impide cualquier interferencia entre el marcapasos y el sistema Keyless.

### Información relacionada

- Keyless drive\* (p. 170)

### Cierre y apertura - en el exterior

El cierre y apertura desde el exterior se efectúa con el mando a distancia (p. 164). Con el mando a distancia pueden cerrarse y abrirse todas las puertas, la tapa del maletero y la tapa del depósito. Pueden elegirse diferentes secuencias de apertura.

Para que la secuencia de cierre pueda activarse, la puerta del conductor debe estar cerrada. Si está abierta alguna de las demás puertas o el portón trasero, estos también se bloquean y la alarma se conecta en cuanto se cierran. En automóviles equipados con sistemas de cierre sin llave\*, deben estar cerradas todas las puertas y el portón trasero, véase Keyless Drive\* - cierre (p. 172) y Keyless Drive\* - apertura (p. 172).



### NOTA

Sea consciente del peligro de dejar encendido el mando a distancia en el automóvil.

Si no es posible abrir o cerrar con el mando a distancia, la pila puede estar gastada. En ese caso, bloquee o desbloquee la puerta delantera izquierda con la llave extraíble (p. 168).



### NOTA

Recuerde que la alarma se dispara cuando la puerta se abre con la llave. La alarma se desconecta al introducir la llave en la cerradura de contacto.

### PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta el riesgo de quedar encerrado en el automóvil cuando éste se cierra desde fuera con el mando a distancia. Posteriormente, no será posible abrir las puertas desde dentro con los mandos de las puertas. Para más información, vea Bloqueo de puertas\* (p. 179).

### Cierre automático

Si no se abre ninguna de las puertas ni el portón trasero en el espacio de dos minutos después de abrir el vehículo, todas las cerraduras vuelven a cerrarse automáticamente. Esta función reduce el riesgo de dejar el automóvil abierto por descuido. Para automóviles con alarma, véase Alarma (p. 182).

### Información relacionada


- Cierre y apertura - en el interior (p. 176)
- Mando a distancia - funciones (p. 164)

### Cierre manual de la puerta

*En algunas situaciones, por ejemplo, en caso de un corte de corriente, el automóvil debe poder cerrarse manualmente.*

La puerta delantera izquierda puede bloquearse con su cerradura y la llave extraíble (p. 173) del mando a distancia.

El resto de puertas carece de cilindros de cierre, disponiendo en su lugar de un conmutador de bloqueo en el costado de la puerta respectiva, que debe insertarse con ayuda de la llave extraíble. A continuación, quedarán bloqueados mecánicamente contra la apertura desde el exterior. Las puertas pueden abrirse desde dentro.



Cierre manual de la puerta. No debe confundirse con el seguro para niños (p. 181).

- Extraiga la llave extraíble (p. 168) del mando a distancia. Introduzca la llave en el orificio de la cerradura y apriete hasta que la llave llegue hasta el fondo, aproximadamente 12 mm.

- A** La puerta puede abrirse desde dentro y desde fuera.
- B** La puerta no puede abrirse desde fuera. Para volver a la posición A deberá abrirse el tirador interior de la puerta.

Las puertas pueden abrirse también con el botón de apertura del mando a distancia (p. 160) o con el botón de cierre centralizado de la puerta del conductor.

### NOTA

- La conmutación de cierre de una puerta sólo cierra la puerta correspondiente, y no todas al mismo tiempo.
- Si una puerta trasera se cierra con llave manualmente y tiene activado el seguro para niños (p. 181), esta no podrá abrirse ni desde dentro ni desde fuera. Una puerta cerrada de esta forma sólo podrá abrirse con el mando a distancia o el botón de cierre centralizado.

### Información relacionada

- Mando a distancia o PCC - Cambio de pilas (p. 169)



### Cierre y apertura - en el interior

El cierre y la apertura pueden realizarse con el botón de cierre centralizado de la puerta del conductor. Todas las puertas y la tapa del maletero (p. 178) pueden desbloquearse y bloquearse al mismo tiempo.



Cierre centralizado

- Pulse uno de los lados del botón  para cerrar y el otro  para abrir.

### Luz en el botón de cierre

Si está encendido el botón de cierre centralizado de la puerta del conductor, todas las puertas estarán cerradas.

Botón centralizado en la puerta del conductor, las demás puertas no tienen este botón:

- La luz encendida significa que todas las puertas están cerradas.

Botón de cierre centralizado en las dos puertas delanteras y botón de cierre eléctrico en las puertas traseras:

- La luz encendida significa que sólo está cerrada la puerta correspondiente. Cuando se encienden todos los botones, están cerradas todas las puertas.

### Apertura

Desde el interior, una puerta puede abrirse de dos maneras diferentes:

- Pulse el botón del cierre centralizado



Mantenga pulsado el botón para abrir al mismo tiempo todas las ventanillas\* (véase también el apartado Función de apertura global (p. 177)).

- Tire del tirador y abra la puerta. La puerta se desbloquea y se abre al mismo tiempo.

### Cierre

- Ambas puertas delanteras deben estar cerradas para activar el cierre centralizado. Pulse el botón de cierre centralizado . Todas las puertas se bloquean. Si alguna de las puertas traseras está abierta, quedará bloqueada al cerrarse.

Mantenga pulsado el botón para cerrar al mismo tiempo todas las ventanillas (véase también el apartado Función de apertura global (p. 177)).

### Cierre automático

Cuando el automóvil inicia la marcha, las puertas y el portón trasero se cierran de forma automática.

El sistema puede conectarse y desconectarse en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

### Información relacionada

- Cierre y apertura - en el exterior (p. 174)
- Alarma (p. 182)



### Función de apertura global

La función de apertura global abre y cierra todas las ventanillas laterales al mismo tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, para ventilar rápidamente el automóvil cuando hace calor.



Botón del cierre centralizado

Una pulsación prolongada del símbolo  del botón del cierre centralizado **abrirá** simultáneamente todas las ventanillas. La misma acción con el botón  **cerrará** todas las ventanillas al mismo tiempo.

### Información relacionada

- Cierre y apertura - en el interior (p. 176)
- Elevalunas eléctricos (p. 103)

### Cierre y apertura - guantera

La guantera (p. 150) sólo puede bloquearse y desbloquearse con la llave extraíble del mando a distancia (p. 160).

Para información sobre la llave extraíble, véase Llave extraíble - extracción y fijación (p. 168).



Para cerrar la guantera:

- Introduzca la llave extraíble en la cerradura de la guantera.
  - Gire la llave 90 grados en sentido horario. Cuando la guantera está cerrada, el ojo la cerradura está en sentido horizontal.
  - Sacar la llave extraíble.
- La guantera se abre procediendo en orden inverso.

### Información relacionada

- Mando a distancia - funciones (p. 164)



## 06 Cierres y alarma

### Cierre y apertura - portón trasero

El portón trasero puede abrirse, bloquearse y desbloquearse de diferentes maneras.

#### Apertura manual



Placa de goma con contacto eléctrico.

El portón trasero se mantiene cerrado con una cerradura eléctrica. Para abrir:


1. Pulse ligeramente la placa de goma ancha de las dos situadas debajo del tirador. La cerradura se desconecta.
2. Tire del tirador para abrir el portón por completo.



### IMPORTANTE

- Para abrir el cierre de la tapa del maletero basta con una fuerza mínima. Pulse ligeramente la placa de goma.
- No tire de la placa de goma al abrir la tapa del maletero. Levántela con el tirador. Una fuerza excesiva puede dañar al interruptor eléctrico de la placa de goma.

#### Apertura con la llave a distancia



Con el botón  del mando a distancia (p. 160) puede desactivarse la alarma\* y desbloquearse la tapa del maletero, únicamente.

El indicador de cierre (p. 162) del tablero de instrumentos deja de parpadear para indicar que el automóvil no está completamente cerrado. Se desconectan los sensores de

nivel y movimiento y los sensores de apertura de la tapa del maletero de la alarma\*.

Las puertas siguen cerradas y con la alarma conectada.

La tapa del maletero puede abrirse de dos modos con el mando a distancia:

**Una vez** - El maletero se abre pero sigue ajustado. Pulse ligeramente la placa de goma debajo del tirador y abra el maletero. Si el portón no se abre por espacio de 2 minutos, éste vuelve a bloquearse y la alarma se conecta de nuevo.

**Dos veces** - Se desbloquea el maletero y la cerradura se desconecta, tras lo cual el maletero se abre unos centímetros. Levante del tirador para abrir. La lluvia, el frío, la escarcha o la nieve pueden impedir sin embargo la apertura de la cerradura.




### NOTA

- Cuando la tapa se ha desbloqueado con 2 pulsaciones o desde el interior del automóvil, no podrá reactivarse el cierre automático al estar la tapa abierta. Deberá cerrarse manualmente.
- Después de cerrar el portón, éste estará desbloqueado y no tendrá conectada la alarma. Cierre y conecte la alarma con el botón de cierre del mando a distancia .



### Apertura desde el interior del automóvil



#### 1 Apertura del portón trasero

Para abrir la tapa del maletero:

- Pulse el botón del panel de las luces (1).
  - > El bloqueo se desactiva y la tapa se abre unos centímetros.

### Cierre con la llave a distancia

- Pulse el botón de cierre  del mando a distancia (p. 164).
  - > El indicador de cierre del tablero de instrumentos empieza a parpadear, lo que significa que el automóvil está cerrado y que la alarma\* se ha activado.

### Información relacionada

- Cierre y apertura - en el interior (p. 176)
- Cierre y apertura - en el exterior (p. 174)

### Cierre y apertura - tapa del depósito de combustible

La tapa del depósito se abre con el botón de apertura del mando a distancia (p. 160) .

La tapa del depósito continuará abierta hasta pulsar el botón de cierre del mando a distancia . Si el automóvil se cierra durante la marcha o con los botones interiores, la tapa del depósito continuará abierta.

La lógica de cierre de la tapa del depósito se ajusta también al sistema Keyless y a las funciones del cierre centralizado.

### Información relacionada

- Tapa del depósito - Abrir y cerrar (p. 306)
- Tapa del depósito - apertura manual (p. 307)

### Bloqueo de puertas\*

Con la función de bloqueo de puertas<sup>12</sup>, todos los tiradores de las puertas se desconectan mecánicamente, lo que imposibilita abrir las puertas desde el interior.

El bloqueo de puertas se activa con el mando a distancia (p. 160) y se inicia diez segundos después de haber cerrado las puertas.

#### NOTA

Si se abre una puerta durante el tiempo de retardo, se cancela la secuencia y la alarma se desconecta.


El automóvil solo puede abrirse con el mando a distancia cuando está activada la función de bloqueo de las puertas. La puerta delantera izquierda puede abrirse también con la llave extraíble (p. 167).

#### PRECAUCIÓN

No deje a nadie en el automóvil sin desconectar antes la función de bloqueo de puertas para evitar que alguien se quede encerrado.



### Desconexión temporal



La opción de menú activa se indica con una equis.

- 1 MY CAR
- 2 OK MENU
- 3 TUNE mando giratorio
- 4 EXIT

Si alguien desea quedarse en el automóvil y es necesario cerrar el vehículo desde el exterior, la función de bloqueo de puertas puede desconectarse temporalmente en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción detallada del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

En MY CAR puede seleccionarse una de las siguientes opciones:

- **Activar una vez:** - El cuadro de instrumentos muestra a continuación **Cierres y alarma Protección reducida** y el bloqueo de puertas se desconecta cuando el automóvil se cierra, aunque solo en esta ocasión (observe que se desconectan al mismo tiempo los sensores de movimiento e inclinación\*.)

Cuando vuelve a arrancar el motor, el sistema se repone y en el cuadro de instrumentos aparece el mensaje **Cierres y alarma Protección completa**, con lo cual vuelve a estar conectado el bloqueo de puertas y los sensores de movimiento e inclinación de la alarma.

- **Preguntar al salir:** - Cada vez que se apaga el motor, el conductor debe responder a la pregunta **¿Activar Protección Reducida hasta que se vuelva a arrancar el motor?**

### Si desea desconectar el bloqueo de puertas

- Pulse **OK/MENU** y cierre el automóvil. (Observe que se desconectan al mismo tiempo los sensores de movimiento e inclinación\*.)
  - > Cuando vuelve a arrancar el motor, el sistema se repone y en el cuadro de instrumentos aparece el mensaje **Cierres y alarma Protección completa**, con lo cual vuelve a estar conectado el bloqueo de puertas y los sensores de movimiento e inclinación de la alarma.

### Si no desea cambiar el sistema de cierre

- Pulse **EXIT** y cierre el automóvil.



#### NOTA

- Recuerde que la alarma se conecta al cerrar el automóvil.
- Si se abre alguna de las puertas desde dentro, la alarma se dispara.

### Información relacionada

- Keyless Drive\* - apertura con la llave extraíble (p. 173)

<sup>12</sup> Sólo en combinación con la Alarma.




### Seguro para niños - activación manual

El seguro para niños impide que los niños abran la puerta trasera desde dentro.

El mando del seguro para niños está situado en el borde trasero de las puertas traseras y sólo puede accederse al seguro cuando la puerta está abierta.

### Conectar y desconectar el seguro para niños



Seguro para niños manual. No debe confundirse con la cerradura manual de la puerta (p. 175).

- Utilice la llave extraíble (p. 168) del mando a distancia para girar el mando.

- A** La puerta no puede abrirse desde dentro.
- B** La puerta puede abrirse desde dentro y desde fuera.

### NOTA

- Con el mando giratorio sólo se cierra la puerta correspondiente y no ambas puertas traseras al mismo tiempo.
- Los automóviles equipados con seguro para niños eléctrico no tienen seguro manual.

### Información relacionada

- Seguro para niños - conexión eléctrica\* (p. 181)
- Cierre y apertura - en el interior (p. 176)

### Seguro para niños - conexión eléctrica\*

El seguro para niños impide que los niños abran la puerta trasera desde dentro.

### Activación

El seguro para niños eléctrico puede conectarse y desconectarse en todas las posiciones de la llave (p. 79) excepto **0**. La conexión y la desconexión puede hacerse hasta 2 minutos después de apagar el motor, siempre que no se abra ninguna puerta.



Panel de mandos de la puerta del conductor.

1. Arranque el motor y seleccione una posición de la llave superior a **0**.



## 06 Cierres y alarma



2. Pulse el botón del panel de mandos de la puerta del conductor.
  - > La pantalla de información muestra el mensaje **Seguro trasero para niños activado** y la luz del botón se enciende: el seguro está conectado.

Cuando está activo el seguro eléctrico para niños:

- las ventanillas solo pueden abrirse con el panel de mandos de la puerta del conductor
- las puertas traseras no pueden abrirse desde el interior.

Al apagar el motor, la posición del seguro se almacena. Si el seguro para niños estaba conectado al apagar el motor, la función continuará conectada al volver a arrancar el motor.

### Información relacionada

- Seguro para niños - activación manual (p. 181)
- Cierre y apertura - en el interior (p. 176)

### Alarma

*La alarma es un dispositivo que se activa, por ejemplo, en caso de robo en el vehículo.*

La alarma conectada se activa si:

- se abre la puerta, el capó o el portón trasero
- se detecta un movimiento en el habitáculo (si está provisto de sensor de movimiento\*)
- se eleva o se remolca el automóvil (si está equipado con sensor de inclinación\*)
- se desconecta un cable de la batería
- se desconecta la sirena.

Si se produce un fallo en el sistema de alarma, se mostrará un mensaje en la pantalla de información del cuadro de instrumentos. Contacte con un taller. Recomendamos un taller autorizado Volvo.



### NOTA

Los sensores de movimiento activan la alarma en caso de movimientos en el habitáculo. También se registran las corrientes de aire. La alarma puede por tanto dispararse si el automóvil se deja con una ventanilla abierta o si se utiliza el calefactor del habitáculo.

Para evitarlo: Cierre las ventanillas al salir del automóvil. Si ha de utilizarse el calefactor de habitáculo integrado del automóvil (o uno eléctrico portátil), dirija la corriente del aire del difusor de forma que no señale hacia arriba en el habitáculo. Puede utilizarse también el nivel de protección reducida, Nivel de alarma reducido (p. 185).



### NOTA

No trate de reparar por su cuenta ni de modificar los componentes incluidos en el sistema de alarma. Cualquier intento en este sentido puede repercutir en las condiciones de aseguramiento.

### Conectar la alarma

- Pulse el botón de cierre de la llave a distancia.

### Desconectar la alarma

- Pulse el botón de apertura de la llave a distancia.



### Desconexión de una alarma disparada

- Pulse el botón de apertura del mando a distancia o introduzca la llave en la cerradura de arranque.

### Información relacionada

- Alarma - reconexión automática (p. 183)
- Alarma - el mando a distancia no funciona (p. 184)

### Indicador de alarma

El indicador de alarma muestra el estado del sistema de alarma (p. 182).



El mismo diodo que el indicador de cierre (p. 162).

El tablero de instrumentos tiene un diodo luminoso rojo que indica el estatus del sistema de alarma:

- Diodo luminoso apagado - la alarma está desconectada
- El diodo luminoso parpadea una vez cada dos segundos - la alarma está conectada
- El diodo luminoso destella rápidamente tras desconectar la alarma (y hasta que se introduce la llave en la cerradura de contacto y se coloca la llave en la posición I): la alarma se ha disparado.

### Alarma - reconexión automática

La reconexión automática de la alarma (p. 182) impide dejar el automóvil con la alarma desconectada de manera involuntaria.

Si el automóvil se abre con el mando a distancia (p. 160) (y se desactiva la alarma) pero luego no se abre ninguna de las puertas ni la tapa del maletero por espacio de 2 minutos, la alarma volverá a activarse de forma automática. Al mismo tiempo, el automóvil vuelve a cerrarse.

### Información relacionada

- Alarma - conexión automática (p. 184)



### Alarma - conexión automática

En determinados países, la alarma (p. 182) se conectará al cabo de cierto tiempo tras abrirse y cerrarse la puerta del conductor sin activarse el cierre.

### Información relacionada

- Señales de alarma (p. 184)

### Alarma - el mando a distancia no funciona

Si la alarma (p. 182) no puede desconectarse con el mando a distancia, por ejemplo, si la pila (p. 169) del mando se ha agotado, abra el automóvil, desconecte la alarma y arranque el motor de la siguiente manera:

1. Abra la puerta delantera izquierda con la llave extraíble (p. 173).
  - > La alarma se activa, los intermitentes parpadean y suena la sirena.



2. Coloque la llave en al cerradura de contacto.
  - > La alarma se desconecta.

### Señales de alarma

Si se dispara la alarma (p. 182) sonará una sirena y parpadearán todos los intermitentes.

- Una sirena suena durante 30 segundos o hasta que se desconecta la alarma. La sirena dispone de una pila propia y funciona independientemente de la batería del automóvil.
- Los intermitentes parpadean durante 5 minutos o hasta que se desconecta la alarma.



## Nivel de alarma reducido

El nivel de alarma reducido significa que se desconectan temporalmente los sensores de movimiento e inclinación.

Para evitar activaciones fortuitas de la alarma, por ejemplo, cuando se deja un perro dentro de un coche cerrado o cuando el automóvil es transportado en tren o en un transbordador, desconecte temporalmente los sensores de movimiento e inclinación.

El modo de proceder es el mismo que al desconectar temporalmente la función de bloqueo de puertas, véase Bloqueo de puertas\* (p. 179).

## Información relacionada

- Alarma (p. 182)
- Indicador de alarma (p. 183)

## Homologación - sistema de mando a distancia

La homologación para el sistema de mando a distancia puede comprobarse en la tabla.

### Sistema de cierre estándar

| País/Zona |   |
|-----------|---|
| UE, China | <p>Continental<br/>                     FCC ID: K959MK48284<br/>                     IC:2877-979K48284<br/>                     CCA358LP144074<br/>                     CET3777C0308R<br/>                     TRC1.PD/2008022<br/>                     CMI ID:2008D-1134<br/>                     Complies with IDA<br/>                     Standard: DB01782<br/>                     TA-2006/9-10<br/>                     WLW01704-048<br/>                     Made in Cz</p> |

### Sistema de cierre sin llave (Keyless Drive)

| País/Zona |  |
|-----------|--|
| UE        | <p>Continental<br/>                     5WK 4 9265</p>                                       |
| Corea     | <p>Continental<br/>                     STE-5WK48288<br/>                     Made in Cz</p> |

| País/Zona |  |
|-----------|--|
| China     | <p>Continental<br/>                     5WK 3359<br/>                     CET36831D0808R<br/>                     TRCALPOSS/200808<br/>                     CMI ID:2008D-11121<br/>                     Complies with IDA<br/>                     Standard: DB01782<br/>                     TA-2006/9-10<br/>                     Made in Cz</p> |
| Hong Kong | <p>Continental<br/>                     5WK 4 9269</p>   |


## Información relacionada

- Llave a distancia (p. 160)

07



APOYO AL CONDUCTOR





## Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades

El control electrónico de estabilidad ESC (Electronic Stability Control) ayuda al conductor a evitar derrapes y mejora la progresión del automóvil.



Al frenar, la intervención del sistema ESC puede percibirse como un sonido de pulsaciones. Al pisar el acelerador, el automóvil puede acelerar con mayor lentitud de lo previsto.

### PRECAUCIÓN

El control de estabilidad (ESC) es un recurso complementario que no puede utilizarse en todas las situaciones ni en todas las condiciones de la calzada.

El conductor es siempre responsable de conducir el vehículo de forma segura y conforme a las normas viales vigentes.

El sistema ESC consta de las siguientes funciones:

- Función antideslizante
- Función antiderrapaje
- Función de tracción
- Control de tracción del motor - EDC
- Corner Traction Control - CTC
- Sistema de recomendación de giro (DSR)

- Sistema de estabilización del remolque\* - TSA

### Función antideslizante

La función controla individualmente la fuerza propulsora y de frenado de las ruedas para estabilizar el automóvil.

### Función antiderrapaje

La función reduce la potencia del motor si las ruedas motrices derrapan en la calzada para mantener la estabilidad y la tracción.

### Función de tracción

La función se conecta a baja velocidad y transmite la fuerza de la rueda propulsora que derrapa a la que no lo hace.

### Control de tracción del motor - EDC

El EDC (Engine Drag Control) impide el bloqueo de las ruedas, por ejemplo, después de reducir la marcha, o que el motor frene al circular con marchas cortas en calzadas resbaladizas.

El bloqueo de las ruedas durante la marcha puede dificultar la posibilidad de maniobrar el vehículo.

### Corner Traction Control - CTC

El control de tracción en curva CTC (Corner Traction Control) compensa el subviraje y permite acelerar más de lo normal en una curva sin que la rueda interior patine, por

ejemplo, en tramos en curva de entradas en autopistas para alcanzar rápidamente la velocidad del tráfico.

### Sistema de recomendación de giro (DSR)

El DSR (Driver Steering Recommendation) ayuda al conductor a dirigir el vehículo cuando la calzada está resbaladiza o cuando actúa el ABS.

La principal función del sistema DSR es ayudar al conductor a girar el volante en la dirección correcta cuando se produce un derrape.

El DSR actúa aplicando una débil fuerza al volante en la dirección en que debe girarse el automóvil para conseguir la máxima adhesión a la calzada y estabilizar el vehículo.

### Sistema de estabilización del remolque\* - TSA<sup>1</sup>

La función del sistema de estabilización del remolque (p. 321) es estabilizar el automóvil y el remolque en situaciones en las que se producen movimientos de oscilación. Para más información, consulte Conducir con remolque (p. 314).

### NOTA

La función se desconecta si el conductor selecciona el modo **Sport**.

<sup>1</sup> Trailer Stability Assist incluido en la instalación del enganche para remolque original de Volvo.



### Información relacionada

- Control electrónico de estabilidad (ESC) - uso (p. 188)
- Control electrónico de estabilidad (ESC) - símbolos y mensajes (p. 189)

### Control electrónico de estabilidad (ESC) - uso

#### Selección de nivel - modo Sport

El sistema ESC está siempre conectado. No puede desconectarse.



El conductor puede seleccionar sin embargo el modo **Sport**, que proporciona una sensación de conducción más activa.

En el modo **Sport**, el sistema detecta si el pedal del acelerador, los movimientos del volante y la toma de curvas son más activos que en conducción normal y permite entonces derrapes controlados del puente trasero hasta cierto nivel antes de intervenir y estabilizar el vehículo.

Si el conductor interrumpe, por ejemplo, un derrape controlado soltando el pedal del acelerador, el sistema ESC interviene y estabiliza el automóvil.

Con el modo **Sport**, se obtiene además la máxima tracción si el vehículo queda atascado o al circular por terreno blando como, por ejemplo, arena o nieve profunda.

Proceda de la siguiente manera para seleccionar el modo **Sport**:

El modo **Sport** se selecciona en el sistema de menús MY CAR. Para una descripción del sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).



Para indicar el modo **Sport** en el cuadro de instrumentos, se enciende este símbolo con luz fija hasta que se desconecta el sistema o hasta que se apaga el motor. Cuando se arranca de nuevo el motor, el sistema ESC vuelve a su modo normal.

### Información relacionada

- Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades (p. 187)
- Control electrónico de estabilidad (ESC) - símbolos y mensajes (p. 189)
- MY CAR (p. 112)



## Control electrónico de estabilidad (ESC) - símbolos y mensajes

Tabla

| Símbolo | Mensaje                          | Significado   |
|---------|----------------------------------|---|
|         | ESC Desactivado temporalmente    | El sistema ESC ha visto reducida temporalmente su funcionalidad debido a que la temperatura de los discos de freno es muy alta. La función vuelve a activarse automáticamente cuando se hayan enfriado los frenos.  |
|         | ESC Revisión necesaria           | El sistema ESC no funciona. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detenga el automóvil en un lugar seguro, apague el motor y vuelva a arrancarlo.</li> <li>• Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</li> </ul> |
|         | "Mensaje"                        | Hay un mensaje en el cuadro de instrumentos. ¡Le recomendamos que lo lea!   |
| y<br>   |                                  |   |
|         | Luz continua durante 2 segundos. | Control del sistema al arrancar el motor.   |
|         | Destello.                        | El sistema ESC actúa.   |
|         | Luz continua.                    | Está activado el modo <b>Sport</b> .<br><b>Nota:</b> El sistema ESC no se apaga en esta situación, solo se reduce una parte de su capacidad.  |




### Información relacionada

- Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades (p. 187)
- Control electrónico de estabilidad (ESC) - uso (p. 188)



## Información de señales de tráfico (RSI)

La función de información sobre las señales de tráfico (RSI – Road Sign Information) ayuda al conductor a recordar las señales de tráfico recorridas.



Ejemplos de señales legibles relacionadas con la velocidad<sup>2</sup>.

La función de información de señales de tráfico informa al conductor sobre el límite de velocidad, sobre el inicio o el final de una autopista o una autovía y sobre lugares en que está prohibido adelantar. Si se pasa al mismo tiempo junto a una señal de autopista o autovía y una señal de límite de velocidad, el sistema RSI mostrará el símbolo de la señal de límite de velocidad.

## PRECAUCIÓN

RSI no funciona en todas las situaciones. Ha sido concebido únicamente como un recurso complementario.


El conductor es siempre el responsable en última instancia de operar el vehículo de un modo seguro y conforme a la legislación y las normas de tráfico.

### Información relacionada

- Información de señales de tráfico (RSI)\* - uso (p. 191)
- Información de señales de tráfico (RSI)\* - limitaciones (p. 193)

## Información de señales de tráfico (RSI)\* - uso

La función de información sobre las señales de tráfico (RSI – Road Sign Information) ayuda al conductor a recordar las señales de tráfico recorridas. A continuación se describe el manejo de la función.



Información de velocidad registrada<sup>3</sup>.

Al registrar el RSI una señal de tráfico de límite obligatorio de velocidad, el cuadro de instrumentos mostrará dicha señal en forma de símbolo.



Justo con el símbolo de límite de velocidad aplicable, podrá mostrarse en los casos correspondientes la señal de prohibido adelantar.

<sup>2</sup> Las señales de tráfico en el cuadro de instrumentos dependen del mercado. Las figuras sólo muestran algunos ejemplos.

<sup>3</sup> Las señales de tráfico que aparecen en el cuadro de instrumentos dependen del mercado. En las figuras solo pueden verse algunos ejemplos.




## 07 Apoyo al conductor



### Limitación o fin de autopista

En situaciones en las que el RSI detecta una señal que anula la limitación de velocidad o proporciona otra información relacionada con la velocidad, por ejemplo, fin de autopista, el cuadro de instrumentos muestra la señal de tráfico correspondiente durante aproximadamente 10 segundos.

Ejemplos de estas señales:




Fin de limitación de velocidad.



Fin de autopista.

A continuación, la información sobre señales de tráfico desaparece hasta que se detecta la siguiente señal relacionada con la velocidad.


### Señales auxiliares



Ejemplos de señales auxiliares<sup>3</sup>.


En ocasiones se muestran distintos límites de velocidad para una misma vía. La señal auxiliar indica bajo qué condiciones se aplican los límites de velocidad respectivos. Puede tratarse de tramos de especial siniestralidad, por ejemplo, en caso de lluvia y/o niebla.

La señal auxiliar relacionada con la lluvia sólo se mostrará en caso de usar los limpiaparabrisas.



La velocidad que se refiere a una salida de autopista, se indica en algunos mercados con una señal auxiliar que contiene una flecha.

La señal de velocidad vinculada a este tipo de señal auxiliar aparecerá sólo si el conductor activa el intermitente.



Algunas indicaciones de velocidad sólo son válidas, por ejemplo, durante un tramo determinado o un período específico del día. El sistema avisa al conductor sobre esta circunstancia con

un símbolo de señal suplementaria debajo del símbolo de velocidad.

### Presentación de información adicional



Un símbolo de señal suplementaria en forma de un marco vacío debajo del símbolo de velocidad en el cuadro de instrumentos significa que el RSI ha identificado una señal con información

suplementaria sobre la limitación de velocidad.

<sup>3</sup> Las señales de tráfico que aparecen en el cuadro de instrumentos dependen del mercado. En las figuras solo pueden verse algunos ejemplos.



### Información sobre señales de tráfico conectada o desconectada



La presentación de símbolos de velocidad en el cuadro de instrumentos puede desconectarse.

Para desactivar la función RSI:

- Busque la función en el sistema de menús **MY CAR MY CAR** (p. 112), destaque **Información de señales de tráfico** (Road Sign Information On) y salga con **EXIT**.

### Conexión y desconexión del aviso de velocidad



El conductor puede optar por recibir una advertencia en caso de rebasar el límite de velocidad vigente en 5 km/h o más. La advertencia se presenta a través del parpadeo temporal del símbolo con el límite de velocidad aplicable al superarse ésta.

Para activar la advertencia de velocidad:

- Busque la función en el sistema de menús **MY CAR MY CAR** (p. 112), marque **Alerta de velocidad** (Speed Alert) y salga con **EXIT**.

### Información relacionada

- Información de señales de tráfico (RSI) (p. 191)
- Información de señales de tráfico (RSI)\* - limitaciones (p. 193)
- MY CAR (p. 112)

### Información de señales de tráfico (RSI)\* - limitaciones

La función de información sobre las señales de tráfico (RSI – Road Sign Information) ayuda al conductor a recordar las señales de tráfico recorridas. La función tiene las siguientes limitaciones.

El sensor de cámara de la función RSI tiene limitaciones parecidas a las del ojo humano. Obtenga más información en el apartado sobre las limitaciones del sensor de cámara (p. 236).

La función RSI no registra las señales que informan indirectamente del límite de velocidad aplicable, por ejemplo, las que presentan el nombre de una localidad.

Aquí se incluyen otros ejemplos de elementos que pueden perturbar esta función:

- Señales descoloridas
- Señales ubicadas en curvas
- Señales torcidas o dañadas
- Señales ocultas o mal colocadas
- Señales cubiertas parcial o íntegramente por escarcha, nieve y/o suciedad.


### Información relacionada

- Información de señales de tráfico (RSI) (p. 191)
- Información de señales de tráfico (RSI)\* - uso (p. 191)



## Limitador de velocidad\*

El limitador de velocidad ((Speed Limiter)) puede considerarse como un control de velocidad constante inverso. El conductor regula la velocidad con el pedal del acelerador, pero el limitador de velocidad impide que el vehículo supere la velocidad máxima seleccionada o programada previamente.



Botones del volante y cuadro de instrumentos Digital o Analógico

- 1 Limitador de velocidad - Conexión/ Desconexión.
- 2 El modo de espera se interrumpe y se repone la velocidad almacenada.
- 3 Modo de espera
- 4 Conecte y programe la velocidad máxima.


- 5 Velocidad seleccionada.
- 6 Limitador de velocidad activo

### Información relacionada

- Limitador de velocidad\* - puesta en marcha (p. 194)
- Limitador de velocidad - desconexión temporal y modo de espera\* (p. 196)
- Limitador de velocidad\* - alarma de exceso de velocidad (p. 197)
- Limitador de velocidad\* - desconexión (p. 197)

## Limitador de velocidad\* - puesta en marcha

El limitador de velocidad ((Speed Limiter)) puede considerarse como un control de velocidad constante inverso. El conductor regula la velocidad con el pedal del acelerador, pero el limitador de velocidad impide que el vehículo supere la velocidad máxima seleccionada o programada previamente.



Botones del volante y cuadro de instrumentos Digital o Analógico

- 1 Limitador de velocidad - Conexión/ Desconexión.
- 2 El modo de espera se interrumpe y se repone la velocidad almacenada.
- 3 Modo de espera
- 4 Conecte y programe la velocidad máxima.



- 5 Velocidad seleccionada.
- 6 Limitador de velocidad activo

### Conectar y activar

Cuando está conectado el limitador de velocidad, aparece su símbolo (6) en combinación con una señal (5) junto a la velocidad máxima programada en el cuadro de instrumentos.

El límite máximo de velocidad puede seleccionarse y almacenarse en la memoria tanto cuando el vehículo está en marcha como cuando está parado.

### Durante la conducción

1. Pulse el botón  del volante para conectar el limitador de velocidad.
  - > El símbolo (6) del limitador de velocidad se enciende en el cuadro de instrumentos.
2. Cuando el automóvil circula a la velocidad máxima deseada: Pulse uno de los botones  o  del volante hasta que el cuadro de instrumentos muestre una señal (5) junto a la velocidad máxima deseada.
  - > Se conecta así el limitador de velocidad y la velocidad máxima seleccionada se almacena en la memoria.

### Con el vehículo parado

1. Pulse el botón  del volante para conectar el limitador de velocidad.
2. Desplácese con el botón  hasta que el cuadro de instrumentos muestre una señal (5) junto a la velocidad máxima deseada.
  - > Se conecta así el limitador de velocidad y la velocidad máxima seleccionada se almacena en la memoria.

### Información relacionada

- Limitador de velocidad\* (p. 194)

### Limitador de velocidad\* - modificar la velocidad

#### Cambiar la velocidad guardada en la memoria

La velocidad máxima guardada en la memoria se cambia pulsando o manteniendo pulsado el botón  o .

Para ajustar +/- 5 Km/h::

- Pulse el botón. Cada pulsación equivale a +/- 5 km/h.

Para ajustar +/- 1 Km/h::

- Mantenga pulsado el botón y suéltelo cuando la señal del cuadro de instrumentos está junto a la velocidad máxima deseada.

La última pulsación se guarda en la memoria.


#### Información relacionada

- Limitador de velocidad\* (p. 194)



## Limitador de velocidad - desconexión temporal y modo de espera\*

El limitador de velocidad ((Speed Limiter)) puede considerarse como un control de velocidad constante inverso. El conductor regula la velocidad con el pedal del acelerador, pero el limitador de velocidad impide que el vehículo supere la velocidad máxima seleccionada o programada previamente.



Botones del volante y tablero de instrumentos Digital o Analógico

- 1 Limitador de velocidad - Conexión/ Desconexión.
- 2 El modo de espera se interrumpe y se repone la velocidad almacenada.
- 3 Modo de espera
- 4 Conecte y programe la velocidad máxima.

- 5 Velocidad seleccionada.
- 6 Limitador de velocidad activo

## Desconexión temporal - modo de espera

Para desconectar temporalmente el limitador de velocidad y ponerlo en modo de espera:

- Pulse **0**.
  - > La señal (5) del cuadro de instrumentos cambia de color VERDE a BLANCO (digital) o de BLANCO a GRIS (analógico) y el conductor puede superar temporalmente la velocidad máxima programada.

El limitador de velocidad se reactiva con una pulsación de **0**, tras lo cual la señal (5) cambia de color BLANCO a VERDE (digital) o de GRIS a BLANCO (analógico) y vuelve a limitarse la velocidad máxima del automóvil.

## Desconexión temporal con el pedal del acelerador

El limitador de velocidad puede ponerse también en modo de espera con el pedal del acelerador, por ejemplo, si es necesario acelerar el automóvil para salir de una situación peligrosa:

- Pise el pedal del acelerador hasta el fondo.
  - > El cuadro de instrumentos muestra la velocidad máxima almacenada con una señal (5) cromática y el conductor puede superar temporalmente la velocidad máxima programada. Mientras tanto, la señal (5) cambia de color VERDE a BLANCO (digital) o de BLANCO a GRIS (analógico).

El limitador de velocidad se conecta de nuevo automáticamente después de soltar el acelerador y reducir la velocidad por debajo de la velocidad máxima seleccionada o almacenada. La señal (5) cambia de color BLANCO a VERDE (digital) o de GRIS a BLANCO (analógico) y vuelve a limitarse la velocidad máxima del vehículo.

## Información relacionada

- Limitador de velocidad\* (p. 194)



### Limitador de velocidad\* - alarma de exceso de velocidad

El limitador de velocidad ((Speed Limiter)) puede considerarse como un control de velocidad constante inverso. El conductor regula la velocidad con el acelerador, pero el limitador de velocidad impide que el vehículo supere la velocidad máxima seleccionada o programada previamente.

En cuestas muy empinadas, la fuerza del freno motor del limitador de velocidad puede ser insuficiente, por lo que puede excederse la velocidad máxima seleccionada. El sistema avisa entonces al conductor con una señal acústica. La señal sigue activa hasta que el conductor reduce la velocidad por debajo del valor máximo seleccionado.

#### **i** NOTA

La alarma se activa después de 5 segundos si la velocidad se excede como mínimo 3 km/h, siempre que no se haya pulsado uno de los botones  y  durante los últimos treinta segundos.

### Información relacionada

- Limitador de velocidad\* (p. 194)

### Limitador de velocidad\* - desconexión

El limitador de velocidad ((Speed Limiter)) puede considerarse como un control de velocidad constante inverso. El conductor regula la velocidad con el pedal del acelerador, pero el limitador de velocidad impide que el vehículo supere la velocidad máxima seleccionada o programada previamente.

Para desconectar el limitador de velocidad:

- Pulse el botón  del volante.
  - > Se apagan el símbolo del limitador de velocidad y la señal de la velocidad programada en el cuadro de instrumentos (p. 194). La velocidad seleccionada y almacenada se borra por tanto de la memoria y no puede reponerse con el botón .

A continuación, el conductor puede determinar de nuevo la velocidad con el pedal del acelerador sin limitaciones.


### Información relacionada

- Limitador de velocidad\* (p. 194)

### Control de velocidad constante\*

El programador de velocidad (CC – Cruise Control) ayuda al conductor a mantener una velocidad constante, lo que resulta en una experiencia de conducción más relajante en autopistas y vías rectas de largo recorrido con un flujo de tráfico regular.

### Visión de conjunto




Teclado de volante y cuadro de instrumentos en vehículo **sin** limitador de velocidad<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.



# 07 Apoyo al conductor



Teclado de volante y cuadro de instrumentos en vehículo **con** limitador de velocidad<sup>4</sup>.

- 1 Control de velocidad constante - Conexión/Desconexión.
- 2 El modo de espera se interrumpe y se repone la velocidad almacenada.
- 3 Modo de espera
- 4 Conectar y programar la velocidad.
- 5 Velocidad seleccionada (GRIS = modo de espera).
- 6 Control de velocidad constante activo - Símbolo BLANCO (GRIS = Modo de espera).

## PRECAUCIÓN

El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tráfico e intervenir cuando el programador de velocidad no mantiene una velocidad y/o una distancia de seguridad apropiadas.

El conductor es siempre el responsable en última instancia de operar el vehículo de un modo seguro.


### Información relacionada

- Control de velocidad constante\* - controlar la velocidad (p. 198)
- Control de velocidad constante\* desconexión temporal y modo de espera (p. 200)
- Control de velocidad constante\* - retomar la velocidad programada (p. 201)
- Control de velocidad constante\* - desconexión (p. 202)
- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)

## Control de velocidad constante\* - controlar la velocidad

La velocidad guardada en la memoria puede activarse, ajustarse y modificarse.


### Activar y ajustar la velocidad



Teclado de volante y pantalla en vehículo **sin** limitador de velocidad<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.

<sup>5</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.



Teclado de volante y pantalla en vehículo con limitador de velocidad<sup>5</sup>.

#### Para activar el programador de velocidad:

- Pulse el botón **CRUISE** (sin limitador de velocidad) o (con limitador de velocidad).
- > Se enciende el símbolo (6) del cuadro de instrumentos. El control de velocidad constante está en el modo de espera.

#### Para activar el programador de velocidad:

- En la velocidad deseada, pulse el botón de volante o .

- > La velocidad del vehículo se guarda en la memoria, la señal (5) del cuadro de instrumentos se enciende cuando se alcanza la velocidad seleccionada y el símbolo (6) pasa de color GRIS a BLANCO. El automóvil mantiene la velocidad guardada en la memoria.

#### NOTA

El programador de velocidad no puede conectarse a una velocidad inferior a 30 km/h.

#### Cambiar la velocidad guardada en la memoria

La velocidad guardada en la memoria se modifica pulsando el botón o .

- Pulse el botón para cambios de +/- 5 km/h.
- o
- Mantenga pulsado el botón y suéltelo a la velocidad deseada.

Si se aumenta la velocidad con el pedal del acelerador antes de pulsar el botón o , se guardará en la memoria la velocidad efectiva del vehículo cuando se pulsa el botón. La última pulsación se guarda en la memoria.

Un aumento transitorio de la velocidad con el pedal del acelerador, por ejemplo, al adelan-

tar, no afecta a la programación del control de velocidad constante. El automóvil vuelve a adoptar la última velocidad almacenada cuando se suelta el pedal del acelerador.

#### NOTA

Si se mantiene pulsado durante varios minutos algunos de los botones del control de velocidad constante, éste se bloqueará o se desconectará. Para poder reactivar el programador de velocidad deberá detenerse el vehículo y volver a arrancar el motor.

#### Información relacionada

- Control de velocidad constante\* (p. 197)


<sup>5</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.




## Control de velocidad constante\* desconexión temporal y modo de espera

La función puede desconectarse temporalmente y ponerse en modo de espera.

### Desconexión temporal - modo de espera



Teclado de volante y pantalla en vehículo **sin** limitador de velocidad<sup>6</sup>.



Teclado de volante y pantalla en vehículo **con** limitador de velocidad<sup>6</sup>.

Para desconectar temporalmente el programador de velocidad y ajustarlo en modo de espera:

- Pulse **0**.
- > La señal (5) y el símbolo (6) del cuadro de instrumentos pasan de color BLANCO a GRIS. El control de velocidad constante queda temporalmente desconectado.

### Modo de espera por intervención del conductor

El programador de velocidad se desconecta temporalmente y pasa automáticamente al modo de espera si:

- se utiliza el freno de servicio
- se pisa el pedal de embrague

- el selector de marchas se lleva a la posición **N**
- el conductor mantiene una velocidad superior a la guardada en la memoria durante más de 1 minuto.

A continuación, el conductor debe regular él mismo la velocidad.

Un aumento transitorio de la velocidad con el pedal del acelerador, por ejemplo, al adelantar, no afecta a la programación. El automóvil vuelve a adoptar la última velocidad guardada en la memoria cuando se suelta el pedal del acelerador.

### Modo de espera automático

El control de velocidad constante se desconecta temporalmente y pasa al modo de espera si:

- los neumáticos pierden la adherencia a la calzada
- el régimen de giro es demasiado alto o demasiado bajo
- la velocidad baja a menos de aproximadamente 30 km/h.

A continuación, el conductor debe regular él mismo la velocidad.

### Información relacionada

- Control de velocidad constante\* (p. 197)
- Control de velocidad constante\* - controlar la velocidad (p. 198)

<sup>6</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.




- Control de velocidad constante\* - retomar la velocidad programada (p. 201)
- Control de velocidad constante\* - desconexión (p. 202)


### Control de velocidad constante\* - retomar la velocidad programada

programador de velocidad (p. 197) (CC – Cruise Control) ayuda al conductor a mantener una velocidad uniforme.

Después de la desconexión temporal y el modo de espera (p. 200), es posible volver a la velocidad programada.



Teclado de volante y pantalla en vehículo **sin** limitador de velocidad<sup>7</sup>.



Teclado de volante y pantalla en vehículo **con** limitador de velocidad<sup>7</sup>.

Para volver a conectar el control de velocidad constante:

- Pulse el botón del volante.
- > La señal (5) y el símbolo (6) del cuadro de instrumentos pasan de color GRIS a BLANCO. El automóvil mantiene la última velocidad guardada en la memoria.

#### NOTA

Se puede registrar una considerable aceleración tras recuperar la velocidad con .

#### Información relacionada

- Control de velocidad constante\* (p. 197)
- Control de velocidad constante\* - controlar la velocidad (p. 198)

<sup>7</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.




## 07 Apoyo al conductor


- Control de velocidad constante\* desconexión temporal y modo de espera (p. 200)
- Control de velocidad constante\* - desconexión (p. 202)

### Control de velocidad constante\* - desconexión

A continuación se describe su desconexión.



Teclado de volante y pantalla en vehículo **sin** limitador de velocidad<sup>8</sup>.



Teclado de volante y pantalla en vehículo **con** limitador de velocidad<sup>8</sup>.

El control de velocidad constante se desconecta con el botón (1) del volante o apagando el motor. La velocidad guardada en la memoria se borra y no puede reponerse con el botón

### Información relacionada

- Control de velocidad constante\* (p. 197)
- Control de velocidad constante\* - controlar la velocidad (p. 198)
- Control de velocidad constante\* desconexión temporal y modo de espera (p. 200)
- Control de velocidad constante\* - retomar la velocidad programada (p. 201)

<sup>8</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



## Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\*

El control de velocidad constante adaptativo (ACC – Adaptive Cruise Control) ayuda al conductor a mantener una velocidad uniforme y un intervalo de tiempo programado en relación con el vehículo que circula delante.

El control de velocidad constante adaptativo ofrece una sensación de conducción más relajada durante viajes de largo recorrido por autopistas y carreteras nacionales rectas con flujos de tráfico uniformes.

El conductor ajusta la velocidad (p. 207) y el intervalo de tiempo con respecto al vehículo que circula delante. Cuando el radar detecta un vehículo lento delante del automóvil, la velocidad se adapta automáticamente a dicho vehículo. Cuando no hay ningún vehículo delante, el automóvil avanza a la velocidad seleccionada.

Si el control de velocidad constante adaptativo está desconectado o en modo de espera y el automóvil se acerca demasiado al automóvil que circula delante, la alerta de distancia (p. 219) avisa al conductor.

## PRECAUCIÓN

El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tráfico e intervenir cuando el control de velocidad constante adaptativo no mantiene una velocidad o una distancia de seguridad apropiadas.

El control de velocidad constante adaptativo no está preparado para todas las condiciones viales y meteorológicas.

Lea todos los apartados del manual de propietario relacionados con el programador de velocidad adaptativo para estar al tanto de sus limitaciones, que el conductor deberá conocer antes de utilizarlo.

El conductor es siempre responsable de que la distancia de seguridad y la velocidad sean adecuadas, incluso cuando se utiliza el control de velocidad constante adaptativo.

## IMPORTANTE

El mantenimiento los componentes del control de velocidad constante adaptativo sólo debe efectuarse en un taller. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

## Caja de cambios automática


Los automóviles con caja de cambios automática ofrecen más funciones con el sistema de asistencia en embotellamientos (p. 211) del control de velocidad constante adaptativo.

## Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo\* - funcionamiento (p. 204)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - gestionar la velocidad (p. 207)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - programar el intervalo de tiempo (p. 208)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - desconexión temporal y modo de espera (p. 208)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - adelantar a otro vehículo (p. 210)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - desconexión (p. 210)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - asistencia en embotellamientos (p. 211)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - cambiar de funcionalidad (p. 213)
- Sensor de radar (p. 213)
- Sensor de radar - limitaciones (p. 214)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - diagnóstico y medidas correctivas (p. 216)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - símbolos y mensajes (p. 217)



## Control de velocidad constante adaptativo\* - funcionamiento



Vista general de la función<sup>9</sup>.

- 1 Luz de advertencia, el conductor debe frenar
- 2 Teclado del volante (p. 85)
- 3 Sensor de radar (p. 213)

El control de velocidad constante adaptativo consta de un control de velocidad que interactúa con un regulador de la distancia.



### PRECAUCIÓN

El control de velocidad constante adaptativo no es un sistema previsto para evitar una colisión. El conductor debe intervenir si el sistema no detecta el vehículo delante.

El control de velocidad constante adaptativo no detecta personas o animales ni tampoco pequeños vehículos como bicicletas y ciclomotores. Tampoco vehículos y objetos parados, lentos o que circulan en sentido contrario.

No utilice el control de velocidad constante adaptativo en situaciones como tráfico urbano, embotellamientos, cruces, calzadas resbaladizas, mucha agua y nieve en la calzada, lluvia y nevada intensa, mala visibilidad, carreteras sinuosas o entradas y salidas de autopista.

La distancia de seguridad se mide fundamentalmente con un sensor-radar. El control de velocidad constante regula la velocidad acelerando y frenando el vehículo. Es normal que los frenos emitan un ligero ruido cuando son utilizados por el programador de velocidad adaptativo.



### PRECAUCIÓN

El pedal del freno se mueve cuando frena el control de velocidad constante adaptativo. No tenga el pie debajo del pedal de freno, puesto que podría quedar atrapado.

El programador de velocidad adaptativo trata de mantener la distancia de seguridad con vehículos que circulan en el mismo carril según el intervalo de tiempo (p. 208) programado por el conductor. Si el sensor de radar no detecta ningún vehículo, el automóvil continuará manteniendo la velocidad programada y guardada en la memoria por el conductor. Lo mismo sucede si la velocidad del vehículo que circula delante es superior a la guardada en la memoria.

El control adaptativo de velocidad constante trata de regular la velocidad de manera suave. En situaciones que requieran un frenado rápido, deberá frenar el conductor. Nos referimos a situaciones en que la diferencia de velocidad es muy grande o cuando el automóvil que circula por delante frena con fuerza. Debido a las limitaciones del sensor-radar (p. 214), el frenado puede producirse de manera imprevista o no tener lugar.

El control de velocidad constante adaptativo puede activarse para regular la distancia de seguridad a velocidades desde 30 km/h<sup>10</sup>

<sup>9</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.


<sup>10</sup> La asistencia en embotellamientos (p. 211) en automóviles con caja de cambios automática funciona en el intervalo 0-200 km/h.



hasta 200 km/h. Si la velocidad baja por debajo de 30 km/h o el régimen de motor disminuye demasiado, el control de velocidad constante se pone en modo de espera y el vehículo deja de frenar de manera automática. El conductor debe mantener él mismo la distancia de seguridad.

### Luz de advertencia, el conductor debe frenar

El control de velocidad constante adaptativo tiene una capacidad de frenado equivalente a más del 40 % de la fuerza de frenado del automóvil.



1. El testigo y la señal acústica del aviso de colisión<sup>11</sup>.

Si es necesario frenar el automóvil con mayor fuerza de la que es capaz de hacerlo el control de velocidad constante adaptativo y el

conductor no frena, el sistema utilizará la luz y el sonido de advertencia del aviso de colisión (p. 229) para avisar al conductor de que debe actuar inmediatamente.

### NOTA

El testigo puede resultar difícil de divisar bajo una luz de sol intensa o con el uso de gafas de sol.

### PRECAUCIÓN

El control de velocidad constante adaptativo avisa únicamente de vehículos detectados por el sensor de radar. Ello puede hacer que la advertencia no se produzca o lo haga con cierto retraso. No espere ninguna advertencia para frenar cuando sea necesario.

### Carreteras empinadas y/o mucha carga

Tenga en cuenta que el control de velocidad constante adaptativo está previsto ante todo para utilizarse en calzadas llanas. Puede tener dificultades para mantener una distancia de seguridad correcta al circular cuesta abajo por carreteras empinadas si el automóvil va muy cargado o lleva remolque. En estas situaciones, manténgase especialmente atento y preparado para frenar.

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)


<sup>11</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.



## Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto

El manejo del programador de velocidad adaptativo (p. 203) y de los botones del volante se diferencia según esté o no equipado el automóvil con limitador de velocidad (p. 194)<sup>12</sup>.


## Control de velocidad constante adaptativo con limitador de velocidad



- 1 Control de velocidad constante - Conexión/Desconexión.
- 2 El modo de espera se interrumpe y se repone la velocidad almacenada.
- 3 Modo de espera
- 4 Intervalo de tiempo - Aumentar/Reducir.
- 5 Conectar y programar la velocidad.

- 6 Señal verde en caso de velocidad almacenada (BLANCO = modo de espera).
- 7 Intervalo de tiempo
- 8 El ACC está activo si el símbolo es de color verde (BLANCO = modo de espera).

## Control de velocidad constante adaptativo sin limitador de velocidad



- 1 El modo de espera se interrumpe y se repone la velocidad almacenada.
- 2 Control de velocidad constante - Conexión/Desconexión o Modo de espera.
- 3 Intervalo de tiempo - Aumentar/Reducir.
- 4 Conectar y programar la velocidad.
- 5 (no se utiliza)

- 6 Señal verde en caso de velocidad almacenada (BLANCO = modo de espera).
- 7 Intervalo de tiempo
- 8 El ACC está activo si el símbolo es de color verde (BLANCO = modo de espera).

## Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - gestionar la velocidad (p. 207)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - programar el intervalo de tiempo (p. 208)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - desconexión temporal y modo de espera (p. 208)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)

<sup>12</sup> Los concesionarios Volvo tienen información actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.



## Control de velocidad constante adaptativo\* - gestionar la velocidad

### Para conectar el ACC:

- Pulse el botón  en el volante. En el cuadro de instrumentos (8) se enciende un símbolo BLANCO, lo que indica que el control de velocidad constante adaptativo está en modo de espera (p. 208).

### Para conectar el ACC:

- En la velocidad deseada, pulse el botón de volante  o .
- > La velocidad correspondiente se guarda en la memoria, el cuadro de instrumentos muestra durante más o menos un segundo una lupa (6) alrededor de la velocidad guardada en la memoria y su señal pasa de BLANCO a VERDE.



Cuando este símbolo cambia de color BLANCO a VERDE, el ACC se activa y regula la velocidad del automóvil.



Cuando el símbolo muestra la figura de otro vehículo, el ACC regula la **distancia** de seguridad.



Al mismo tiempo, se señala un intervalo de velocidad:

- la velocidad más elevada con la señal VERDE es la velocidad preprogramada
- la velocidad más baja es la del vehículo que circula delante.

### Cambiar la velocidad guardada en la memoria

La velocidad guardada en la memoria se cambia pulsando o manteniendo pulsado el botón  o .

Para ajustar +/- 5 Km/h::

- Pulse el botón. Cada pulsación equivale a +/- 5 km/h.

Para ajustar +/- 1 Km/h::

- Mantenga pulsado el botón y suéltelo cuando la señal del cuadro de instrumentos está junto a la velocidad deseada.

La última pulsación se guarda en la memoria.

Si se aumenta la velocidad con el pedal del acelerador antes de pulsar el botón  o , se guardará en la memoria la velocidad efectiva del vehículo cuando se pulsa el botón.

Un aumento transitorio de la velocidad con el pedal del acelerador, por ejemplo, al adelan-

tar, no afecta a la programación. El automóvil vuelve a adoptar la última velocidad guardada en la memoria cuando se suelta el pedal del acelerador.

### NOTA

Si se mantiene pulsado durante varios minutos algunos de los botones del control de velocidad constante adaptativo, el sistema se bloqueará y se desconectará. Para activarlo de nuevo, deberá parar el vehículo y volver a arrancar el motor.

En algunas situaciones, no puede activarse de nuevo. En ese caso, aparece **Control de velocidad no disponible** en el cuadro de instrumentos (p. 217).

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)



## Control de velocidad constante adaptativo\* - programar el intervalo de tiempo



El conductor puede seleccionar diferentes intervalos de tiempo que se indican en el cuadro de instrumentos en forma de 1 a 5 rayas horizontales. Cuanto más rayas, mayor es el intervalo de

tiempo. Una raya equivale a una distancia de seguridad de aproximadamente 1 segundo, 5 rayas a 3 segundos.

Para ajustar/modificar el intervalo de tiempo:

- Gire la rueda selectora del volante (o utilice los botones  ) en automóviles sin limitador de velocidad).

A baja velocidad, cuando las distancias son cortas, el intervalo del control de velocidad constante adaptativo aumenta ligeramente.

Para poder seguir el automóvil que circula delante de manera suave y cómoda, el control de velocidad constante adaptativo permite que el intervalo de tiempo varíe de manera significativa en algunas situaciones.

Observe que un intervalo de tiempo pequeño reduce el tiempo de reacción del conductor si se produce una situación de tráfico imprevisible.

El mismo símbolo aparece también cuando está activada la alerta de distancia (p. 219).

### NOTA

Utilice tan sólo el intervalo de tiempo permitido según el reglamento nacional de tráfico.

Si el control de velocidad constante adaptativo no parece reaccionar después de haberse activado, la causa puede ser que el intervalo de tiempo con respecto al vehículo anterior impide un aumento de la velocidad.

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia en metros de un intervalo de tiempo determinado.

Obtenga más información sobre el control de la velocidad (p. 207).

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)

## Control de velocidad constante adaptativo\* - desconexión temporal y modo de espera

*El control de velocidad constante adaptativo puede desconectarse temporalmente y ponerse en modo de espera.*

### Desconexión temporal - modo de espera con limitador de velocidad

Para desconectar temporalmente el control de velocidad constante adaptativo y ponerlo en modo de espera:

- Pulse el botón  del volante



Este símbolo y la señal de la velocidad programada cambiarán de color de VERDE a BLANCO.

### Desconexión temporal - modo de espera sin limitador de velocidad

Para desconectar temporalmente el control de velocidad constante adaptativo y ponerlo en modo de espera:

- Pulse el botón  del volante

### Modo de espera por intervención del conductor

El control de velocidad constante adaptativo se desconecta temporalmente y pasa automáticamente al modo de espera si:



- se utiliza el freno de servicio
- se mantiene pisado el pedal de embrague durante más de 1 minuto<sup>13</sup>
- el selector de marcha se coloca en la posición **N** (caja de cambios automática).
- el conductor mantiene una velocidad superior a la guardada en la memoria durante más de 1 minuto.

A continuación, el conductor debe regular él mismo la velocidad.

Un aumento transitorio de la velocidad con el pedal del acelerador, por ejemplo, al adelantar, no afecta a la programación. El automóvil vuelve a adoptar la última velocidad guardada en la memoria cuando se suelta el pedal del acelerador.

Para más información, vea los apartados Manejar la velocidad (p. 207) y Adelantar a otro vehículo (p. 210).

### Modo de espera automático

El control de velocidad constante adaptativo depende de otros sistemas como, por ejemplo, el control electrónico de estabilidad ESC (p. 187). Si alguno de estos sistemas deja de funcionar, el control de velocidad adaptativo se desconecta automáticamente.

En caso de desconexión automática, suena una señal y aparece en el cuadro de instru-

mentos el mensaje **Control de velocidad cancelado**. El conductor debe entonces actuar él mismo y adaptar la velocidad y la distancia de seguridad.

La desconexión automática puede producirse por las siguientes causas:

- el conductor abre la puerta
- el conductor se quita el cinturón de seguridad
- el régimen de giro es demasiado alto o demasiado bajo
- la velocidad ha bajado a menos de 30 km/h<sup>14</sup>
- los neumáticos pierden la adherencia a la calzada
- la temperatura de los frenos es elevada
- el sensor del radar está cubierto, por ejemplo, por nieve húmeda o lluvia intensa (obstrucción de las ondas de radio).

Para más información acerca de símbolos, mensajes y su respectivo significado, vea el apartado Símbolos y mensajes en pantalla (p. 217).

### Retomar la velocidad programada

Para volver a activar el control de velocidad constante adaptativo cuando está en modo

de espera, pulse el botón  del volante. La velocidad se ajusta entonces al último valor almacenado.

### NOTA

Se puede registrar una considerable aceleración tras recuperar la velocidad con .

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)

<sup>13</sup> Que el conductor embrague y cambie de marcha, no implica que la función pase a modo de espera.

<sup>14</sup> No se aplica a automóviles con asistencia en embotellamientos. En éstos, el sistema funciona hasta pararse el vehículo.



## Control de velocidad constante adaptativo\* - adelantar a otro vehículo

El ACC también puede servir de ayuda en adelantamientos.

Si el vehículo está situado detrás de otro y el conductor señala un adelantamiento con el intermitente<sup>15</sup>, el control de velocidad constante adaptativo asistirá a la maniobra acelerando brevemente el automóvil hacia el vehículo que circula por delante.

La función se activa a velocidades superiores a 70 km/h.

Infórmese de los distintos intervalos de tiempo (p. 208) respecto al vehículo situado delante.

Conozca más en detalle cómo manejar la velocidad (p. 207).



### PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que esta función puede activarse no sólo durante los adelantamientos, sino que también se usa, por ejemplo, al activar los intermitentes para señalar el cambio de carril o la salida a otra vía. El automóvil realizará una breve aceleración.

## Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)

## Control de velocidad constante adaptativo\* - desconexión

### Teclado con limitador de velocidad

El programador de velocidad adaptativo se desconecta con una **breve** pulsación del botón de volante . La velocidad programada se borra y no puede reponerse con el botón .

### Botones del volante sin limitador de velocidad

Con una pulsación **corta** del botón del volante , el control de velocidad constante adaptativo se pone en modo de espera. Para desconectarlo, pulse de nuevo el botón. La velocidad programada se borra y no puede reponerse con el botón .

## Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)

<sup>15</sup> Sólo con el intermitente izquierdo en vehículos con volante a la izquierda, y con el intermitente derecho en vehículos con volante a la derecha.



### Control de velocidad constante adaptativo\* - asistencia en embotellamientos

La asistencia en embotellamientos amplía la funcionalidad del control de velocidad constante adaptativo a velocidades por debajo de 30 km/h.

En automóviles con caja de cambios automática, el programador de velocidad adaptativo se completa con la función de asistencia en embotellamientos (denominada también "Queue Assist").

La asistencia en embotellamientos tiene las siguientes funciones:

- Mayor intervalo de velocidad, incluso a velocidades inferiores a 30 km/h y con el vehículo parado
- Cambio de vehículo detectado
- Interrupción del frenado automático cuando el vehículo se detiene

Observe que la velocidad mínima programable del control de velocidad constante adaptativo es de 30 km/h. Aunque el control de velocidad constante tiene capacidad para mantener la distancia de seguridad hasta con el vehículo parado, **no** puede seleccionarse una velocidad inferior.

Conozca más en detalle cómo manejar la velocidad (p. 203) y distintos intervalos de tiempo respecto al vehículo delantero (p. 208).

### Mayor intervalo de velocidad

#### **i** NOTA

Para poder conectar el control de velocidad constante, la puerta del conductor debe estar cerrada y el conductor debe llevar puesto el cinturón de seguridad.

Con caja de cambios automática, el control de velocidad adaptativo puede mantener la distancia de seguridad en un intervalo de 0 -200 km/h.

#### **i** NOTA

Para poder activar el control de velocidad constante a menos de 30 km/h, se requiere tener un vehículo por delante a una distancia razonable.

Cuando el vehículo avanza con mucha lentitud en embotellamientos o semáforos, la conducción se reanuda automáticamente tras breves paradas de como máximo 3 segundos. Si el automóvil situado delante tarda más en volver a circular, el programador de velocidad se sitúa en modo de espera (p. 208) con frenado automático. El conductor debe volver a activarlo de una de las siguientes maneras:

- Pulse el botón  del volante.
- o
- Pise el pedal del acelerador.


- > Seguidamente, el control de velocidad constante volverá a regular la distancia de seguridad.

#### **i** NOTA

La asistencia en embotellamientos puede mantener detenido el vehículo un máximo de 4 minutos, tras lo que liberará los frenos.

Para más información, consulte el epígrafe "Cancelación del frenado automático en parada" incluido más adelante.

### Cambio de vehículo detectado



Si el automóvil que circula delante se desvía de repente, puede haber un vehículo parado más adelante.

Cuando el control de velocidad constante adaptativo regula la distancia de seguridad con respecto a otro vehículo a velocidades **por debajo** de 30 km/h y detecta la presencia de un vehículo parado, el sistema frenará con relación al vehículo parado.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



## PRECAUCIÓN

Cuando el control de velocidad constante adaptativo regula la distancia de seguridad a velocidades de **más** de 30 km/h y pasa de detectar un vehículo en movimiento a otro parado, el sistema ignorará el vehículo parado y seleccionará en lugar de ello la velocidad almacenada.

- El conductor debe intervenir él mismo y frenar.

### Modo de espera automático si cambia el vehículo detectado

El control de velocidad constante adaptativo se desconecta y pasa al modo de espera:

- cuando la velocidad es inferior a 5 km/h y el programador de velocidad no puede determinar si el objeto detectado es un vehículo parado u otro objeto, por ejemplo, un resalto.
- cuando la velocidad es inferior a 5 km/h y el vehículo que circula delante sale de la carretera, por lo que deja de ser necesario regular la distancia de seguridad.

### Interrupción del frenado automático con el vehículo parado

En la situaciones siguientes, la asistencia en embotellamientos interrumpirá el frenado automático con vehículo parado:

- el conductor abre la puerta
- el conductor se quita el cinturón de seguridad.

Ello significa que los frenos se desbloquean y que el vehículo empezará a rodar - por lo tanto, el conductor debe intervenir y frenar por sí mismo para retener el automóvil.

## IMPORTANTE

La asistencia en embotellamientos puede mantener detenido el vehículo un máximo de 4 minutos, tras lo que liberará los frenos.

Al conductor se le avisa de ello en varios pasos de intensidad creciente:

1. Alarma acústica (pitido) y mensaje de texto.
2. Se añade un testigo parpadeante en el parabrisas.
3. Se añaden frenadas "por sacudidas".

Para más información acerca de símbolos, mensajes y su respectivo significado, vea el apartado Símbolos y mensajes en pantalla (p. 217).

La asistencia en embotellamientos desbloquea el freno de marcha y se sitúa en modo de espera también en las situaciones siguientes:

- el conductor pone el pie sobre el pedal de freno
- el selector de marcha se pone en la posición **P**, **N** o **R**
- el conductor pone el control de velocidad constante en modo de espera

- se aplica el freno de estacionamiento.

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)



## Control de velocidad constante adaptativo\* - cambiar de funcionalidad

### Cambiar de ACC a CC

En el cuadro de instrumentos se muestra el símbolo de conexión del control de velocidad:

| CC<br>Cruise Control           | ACC<br>Adaptive Cruise Control            |
|--------------------------------|---|
|                                |   |
| Control de velocidad constante | Control de velocidad constante adaptativo |

Con una pulsación puede desconectarse el elemento adaptativo (distancia de seguridad) del control de velocidad constante adaptativo (p. 203), tras lo cual el vehículo se limitará a mantener la velocidad programada o guardada en la memoria.

- **Mantenga pulsado** el botón de volante , el símbolo del cuadro de instrumentos pasará de a .
- > Se activa así el control de velocidad constante CC.

### PRECAUCIÓN

El vehículo dejará de frenar automáticamente al cambiar de ACC a CC. Ahora aplicará únicamente la velocidad fijada.

### Cambiar otra vez de CC a ACC

Desconecte el control de velocidad constante (CC) pulsando 1-2 veces el botón . Cuando vuelva a conectarse el sistema, el control de velocidad constante adaptativo (CC) se activará.

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - desconexión temporal y modo de espera (p. 208)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)

### Sensor de radar

La función del sensor de radar es detectar automóviles o vehículos grandes que circulan en el mismo sentido y en el mismo carril.

El sensor de radar es utilizado por las siguientes funciones:

- Alerta de distancia\*
- Control de velocidad constante adaptativo\*
- Aviso de colisión con freno automático y protección de peatones\*

### IMPORTANTE

En caso de desperfecto visible en la rejilla del automóvil o sospecha de daños en el sensor de radar:

- Contacte con un taller. Se recomienda un taller autorizado Volvo.

Si la rejilla, el sensor de radar o la consola de este están dañados o se desprenden la función puede inhabilitarse parcial o íntegramente, o bien operarse deficientemente.

La modificación del sensor de radar, puede hacer que su uso resulte contrario a la ley.

### Información relacionada

- Sensor de radar - limitaciones (p. 214)
- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)



- Aviso de colisión\* (p. 229)
- Alerta de distancia\* (p. 219)

### Sensor de radar - limitaciones

El sensor de radar (p. 213) tiene algunas limitaciones debidas, entre otras cosas, a su reducido campo visual.

La capacidad del control de velocidad constante adaptativo para detectar el vehículo que circula delante se reduce considerablemente si:


- la velocidad del vehículo que circula delante es muy diferente a la del propio automóvil
- se obstruye el sensor de radar, por ejemplo, en caso de lluvia intensa o si se acumula nieve u otros objetos delante del sensor.

#### **NOTA**

Mantenga limpia la superficie delante del sensor de radar.

### Campo visual

El sensor de radar tiene un campo visual limitado. En algunas situaciones, el sistema no detecta un vehículo o lo detecta más tarde de lo previsto.



Campo de visión del ACC.



- 1 En ocasiones, el sensor de radar puede tardar en detectar vehículos a poca distancia, por ejemplo, un vehículo que se coloca entre su automóvil y el vehículo que circula por delante.
- 2 Los vehículos pequeños, por ejemplo motos, o los vehículos que no circulan en el centro del carril, pueden no ser detectados.
- 3 En curvas, el sensor de radar puede detectar un vehículo incorrecto o perder el contacto con un vehículo detectado.

### PRECAUCIÓN

El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tráfico e intervenir cuando el control de velocidad constante adaptativo no mantiene una velocidad o una distancia de seguridad apropiadas.

El control de velocidad constante adaptativo no está preparado para todas las condiciones viales y meteorológicas.

Lea todos los apartados del manual de propietario relacionados con el programador de velocidad adaptativo para estar al tanto de sus limitaciones, que el conductor deberá conocer antes de utilizarlo.

El conductor es siempre responsable de que la distancia de seguridad y la velocidad sean adecuadas, incluso cuando se utiliza el control de velocidad constante adaptativo.

### PRECAUCIÓN

No pueden montarse delante de la rejilla ningún accesorio u otro objeto como, por ejemplo, luces adicionales.

### PRECAUCIÓN

El control de velocidad constante adaptativo no es un sistema previsto para evitar una colisión. El conductor debe intervenir si el sistema no detecta el vehículo delante.

El control de velocidad constante adaptativo no detecta personas o animales ni tampoco pequeños vehículos como bicicletas y ciclomotores. Tampoco vehículos y objetos parados, lentos o que circulan en sentido contrario.

No utilice el control de velocidad constante adaptativo en situaciones como tráfico urbano, embotellamientos, cruces, calzadas resbaladizas, mucha agua y nieve en la calzada, lluvia y nevada intensa, mala visibilidad, carreteras sinuosas o entradas y salidas de autopista.

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Aviso de colisión\* (p. 229)
- Alerta de distancia\* (p. 219)



## Control de velocidad constante adaptativo\* - diagnóstico y medidas correctivas

Si el cuadro de instrumentos muestra el mensaje **Radar obstruido** **Vea el manual**, el

sensor de radar (p. 213) del control de velocidad constante adaptativo no detecta otros vehículos delante del automóvil.

Este mensaje indica que no funcionan los sistemas de control de distancia (p. 219) o de

aviso de colisión con frenado automático (p. 229).

En la siguiente tabla se ofrecen ejemplos de posibles causas de la aparición de los mensajes y las medidas apropiadas:

| Causa  | Medida   |
|--|--|
| La superficie del radar en la rejilla está sucia o tapada por el hielo o la nieve. | Extraiga la suciedad, el hielo o la nieve de la superficie del radar en la rejilla.                |
| La nieve o la lluvia intensa obstruyen las señales del radar.                      | Ninguna medida. A veces, el radar no funciona si llueve con mucha intensidad.                      |
| El agua o la nieve de la calzada forma remolinos y obstruye las señales de radar.  | Ninguna medida. A veces, el radar no funciona cuando la calzada está muy mojada o con mucha nieve. |
| Se ha limpiado la superficie del radar pero el mensaje no desaparece.              | Espere. El radar puede necesitar unos minutos para detectar que ya no está obstruido.              |

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)



### Control de velocidad constante adaptativo\* - símbolos y mensajes

En ocasiones, el control de velocidad constante adaptativo puede mostrar un símbolo

y/o un mensaje. Ofrecemos, a continuación, algunos ejemplos. Siga la recomendación correspondiente en cada caso:

| Símbolo <sup>A</sup>  | Mensaje   | Significado   |
|---|---|---|
|  | El símbolo es BLANCO                                      | El control de velocidad constante adaptativo se pone en modo de espera (p. 208).  |
|  | El símbolo es VERDE                                       | El automóvil circula a la velocidad almacenada.   |
|  |   | El control de velocidad constante estándar se selecciona manualmente.   |
|   | <b>Ajuste ESC a Normal para activar control velocidad</b> | El control de velocidad constante adaptativo no puede activarse hasta que <b>ESC</b> esté en modo normal. Control electrónico de estabilidad (p. 187).  |
|   | <b>Control de velocidad cancelado</b>                     | El programador de velocidad adaptativo está desconectado. El conductor debe regular él mismo la velocidad.  |
|   | <b>Control de velocidad no disponible</b>                 | El programador de velocidad adaptativo no puede conectarse.<br>Esto puede tener las siguientes causas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la temperatura de los frenos es elevada</li> <li>• el sensor de radar está obstruido, por ejemplo, por nieve húmeda o lluvia.</li> </ul> Para más información sobre el diagnóstico, véase el apartado Diagnóstico y medida necesaria (p. 216) |



## 07 Apoyo al conductor



| Sím-bolo <sup>A</sup>   | Mensaje  | Significado   |
|---|--|---|
|  | <b>Radar obstruido</b> Vea el manual   | <p>El programador de velocidad adaptativo está temporalmente fuera de servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El sensor de radar está bloqueado y no puede detectar otros vehículos, por ejemplo, en caso de lluvia intensa o si se acumula nieve delante del sensor.</li> </ul> <p>El conductor puede cambiar entonces al control de velocidad constante (p. 197) normal (CC). Un mensaje informa sobre las opciones más adecuadas.</p> <p>Obtenga más información sobre las limitaciones del sensor de radar (p. 214).</p> |
|   | <b>Control de velocidad Revisión necesaria</b>   | <p>El programador de velocidad adaptativo está fuera de servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contacte con un taller. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</li> </ul>  |
|   | <b>Pise el freno para retener el vehículo + alarma acústica + luz de advertencia en el parabrisas + frenazos bruscos</b><br>(Sólo con Asistencia en embottellamientos) | <p>El vehículo está detenido y el programador de velocidad adaptativo desbloqueará el freno de marcha, por lo que el vehículo comenzará a rodar de inmediato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El conductor debe frenar él mismo. El mensaje sigue en la pantalla y la alarma suena hasta que el conductor pisa el pedal de freno o utiliza el pedal del acelerador.</li> </ul>   |
|   | <b>A menos de 30 km/h Se requiere vehículo guía</b><br>(Sólo con Asistencia en embottellamientos)  | <p>Aparece si se intenta conectar el programador de velocidad adaptativo a una velocidad inferior a 30 km/h sin que haya un automóvil en la zona de activación (unos 30 metros).</p>  |

<sup>A</sup> Los símbolos son esquemáticos.

### Información relacionada

- Control de velocidad constante adaptativo (ACC)\* (p. 203)
- Control de velocidad constante adaptativo\* - visión de conjunto (p. 206)
- Control de velocidad constante\* (p. 197)


\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



### Alerta de distancia\*

La alerta de distancia (*Distance Alert*) es una función que informa al conductor sobre el intervalo de tiempo hasta el vehículo que circula delante.

La alerta de distancia se conecta a velocidades superiores a 30 km/h y sólo detecta vehículos que circulan delante del automóvil y en la misma dirección. No informa sobre vehículos lentos, parados o que circulan en dirección contraria.



Luz de advertencia naranja<sup>16</sup>.

La luz de advertencia naranja se enciende en el parabrisas si la distancia de seguridad es inferior al intervalo de tiempo programado.

### NOTA

La alerta de distancia está desconectada cuando está activo el control de velocidad constante adaptativo.

### PRECAUCIÓN

La alerta de distancia sólo reacciona si la distancia de seguridad es inferior al valor preajustado. La velocidad del automóvil no se modifica.

### Uso




Pulse el botón de la consola central para conectar o desconectar la función. La luz del botón encendida indica que la función está conectada.

Algunas combinaciones de accesorios no dejan sitios libres para un botón en la consola


central. En ese caso, la función se controla con el sistema de menús **MY CAR** del automóvil, MY CAR (p. 112). Vaya a la función **Alerta de distancia..**

### Programar el intervalo de tiempo



Mandos y símbolo de intervalo de tiempo.

- 1 Intervalo de tiempo - Aumentar/Reducir.
- 2 Intervalo de tiempo - Conexión.



El conductor puede seleccionar diferentes intervalos de tiempo que se indican en el cuadro de instrumentos en forma de 1 a 5 rayas horizontales. Cuanto más rayas, mayor es el intervalo de

tiempo. Una raya equivale a una distancia de seguridad de aproximadamente 1 segundo, 5 rayas a 3 segundos.

<sup>16</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.



El mismo símbolo se muestra también cuando está conectado el programador de velocidad adaptativo (p. 203).

## **i** NOTA

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia en metros de un intervalo de tiempo determinado.

El intervalo de tiempo ajustado se utiliza también con el control de velocidad constante adaptativo (p. 204).

Utilice tan sólo el intervalo de tiempo permitido según el reglamento nacional de tráfico.

## **Información relacionada**

- Alerta de distancia\* - limitaciones (p. 220)
- Alerta de distancia\* - símbolos y mensajes (p. 221)

## **Alerta de distancia\* - limitaciones**

*La alerta de distancia (Distance Alert) es una función que informa al conductor sobre la distancia de seguridad. La función, que utiliza el mismo sensor de radar que el control de velocidad constante adaptativo (p. 203) y el aviso de colisión con frenado automático (p. 229), tiene algunas limitaciones.*

## **i** NOTA

La presencia de luz solar intensa, reflejos o fuertes variaciones luminosas, así como el uso de gafas de sol pueden hacer que no se vea la luz de advertencia del parabrisas.

El mal tiempo o las carreteras con curvas afectan a las posibilidades del sensor de radar para detectar el vehículo situado delante.

El tamaño del vehículo también puede influir en la capacidad de detección, por ejemplo, motocicletas. Esto puede hacer que la luz de advertencia se encienda a menor distancia de la programada o que no se emita temporalmente ningún aviso.

Si la velocidad es muy elevada, la luz también puede encenderse a una distancia menor que la programada debido limitaciones en el alcance del sensor.

Para más información sobre las limitaciones del sensor de radar, véase Sensor de radar - limitaciones (p. 214) y Aviso de colisión\* - uso (p. 233).

## **Información relacionada**

- Alerta de distancia\* (p. 219)
- Alerta de distancia\* - símbolos y mensajes (p. 221)



### Alerta de distancia\* - símbolos y mensajes

La alerta de distancia (p. 219) (Distance Alert) es una función que informa al conductor

sobre el intervalo de tiempo hasta el vehículo que circula delante. La función incluye algunos símbolos y mensajes que pueden mos-

trarse en el cuadro de instrumentos si se ve restringida por sus limitaciones (p. 220).

| Símbolo <sup>A</sup>  | Mensaje  | Significado   |
|---|--|---|
|  | <b>Radar obstruido</b><br><b>Vea el manual</b>     | <p>La alerta de distancia está temporalmente fuera de servicio.</p> <p>El sensor de radar (p. 213) está bloqueado y no puede detectar otros vehículos, por ejemplo, en caso de lluvia intensa o si se acumula nieve delante del sensor.</p> <p>Para más información, vea Sensor de radar - limitaciones (p. 214).</p> |
|  | <b>Aviso colisión</b><br><b>Revisión necesaria</b> | <p>La alerta de distancia y el avisador de colisión con freno automático (p. 234) están fuera de servicio total o parcialmente.</p> <p>Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</p>   |

<sup>A</sup> Los símbolos son esquemáticos.



### City Safety™

City Safety™ es una función para ayudar al conductor a evitar colisiones en, por ejemplo, embotellamientos, en los que los cambios en el tráfico y la falta de atención pueden ocasionar incidentes.

La función City Safety™ permanece activa a velocidades por debajo de 50 km/h y ayuda al conductor frenando el automóvil automáticamente si el peligro de colisión con el vehículo de delante es inminente y el conductor no reacciona a tiempo frenando y/o girando el volante.

City Safety™ se activa en situaciones en las que el conductor debería haber empezado a frenar mucho antes, por lo que no podrá ayudar al conductor en todas las circunstancias.

City Safety™ está diseñado para activarse lo más tarde posible a fin de evitar intervenciones innecesarias.

City Safety™ no debe utilizarse para cambiar el modo en que maneja el automóvil el conductor. Si el conductor confía exclusivamente en City Safety™ y deja que éste frene, tarde o temprano acabará produciéndose una colisión.

El conductor y los ocupantes del vehículo sólo notan la existencia del sistema City Safety™ si se origina una situación en la que se está muy cerca de chocar.

Si el automóvil está equipado con aviso de colisión con frenado automático (p. 229)\*, los dos sistemas se complementan.



### IMPORTANTE

El mantenimiento y cambio de los componentes de City Safety™ sólo puede realizarse en un taller. Se recomienda un taller autorizado Volvo.



### PRECAUCIÓN

City Safety™ no funciona en todas las situaciones de conducción, tráfico, meteorología y calzada.

El sistema City Safety no detecta vehículos que circulan en otra dirección que la del vehículo propio ni vehículos pequeños, motocicletas, personas o animales.

City Safety™ puede evitar colisiones cuando la diferencia de velocidad es inferior a 15 km/h. A una velocidad superior sólo podrá reducirse la velocidad de colisión. Para un potencia máxima de frenado, el conductor deberá pisar el pedal del freno.

No espere nunca a que intervenga City Safety™. El conductor es siempre el responsable de mantener una distancia y velocidad adecuadas.

### Información relacionada


- City Safety™ - limitaciones (p. 224)
- City Safety™ - función (p. 223)

- City Safety™ - uso (p. 223)
- City Safety™ - sensor láser (p. 226)
- City Safety™ - símbolos y mensajes (p. 228)



### City Safety™ - función

City Safety™ detecta el tráfico delante del automóvil con un sensor láser (p. 226) montado en el borde superior del parabrisas. En caso de peligro inminente de colisión, City Safety™ frenará automáticamente el vehículo, lo que puede dar sensación de un frenazo brusco.



Ventanas del emisor y el receptor del sensor láser<sup>17</sup>.

Si la diferencia de velocidad es de 4-15 km/h con relación al automóvil que circula delante, City Safety™ puede evitar la colisión por completo.

City Safety™ activa un frenado corto e intenso y detiene el automóvil en condiciones normales justo detrás del automóvil situado delante. Para la mayoría de los conductores,

este frenado es más brusco de lo normal, por lo que puede resultar molesto.

Si la diferencia de velocidad entre los vehículos es de más de 15 km/h, City Safety™ no puede evitar por sí solo la colisión. Para obtener la máxima potencia de frenado, el conductor debe pisar el pedal de freno para poder evitar así una colisión incluso cuando la diferencia de velocidad es superior a 15 km/h.

Cuando la función activa los frenos, aparece en el cuadro de instrumentos un mensaje (p. 228) indicando que la función está o ha estado activa.

#### **i** NOTA

Cuando City Safety™ frena se encienden las luces de freno.

#### Información relacionada

- City Safety™ (p. 222)
- City Safety™ - uso (p. 223)
- City Safety™ - limitaciones (p. 224)

### City Safety™ - uso

City Safety™ es una función para ayudar al conductor a evitar colisiones en, por ejemplo, embotellamientos, en los que los cambios en el tráfico y la falta de atención pueden ocasionar incidentes.

#### Conectado y Desconectado

#### **i** NOTA

La función City Safety™ se activa automáticamente al arrancar el motor.

En algunas situaciones, puede ser conveniente desconectar City Safety™, por ejemplo, al conducir por lugares en los que el ramaje de los árboles roza el parabrisas.

City Safety™ se controla en el sistema de menús **MY CAR**, MY CAR (p. 112) y, después de arrancar el motor, el sistema puede desconectarse de la siguiente manera:

- En **MY CAR**, vaya a **Sistema de ayuda a la conducción** y seleccione la opción **Desconectado en City Safety**.

Al volver a arrancar el motor, la función estará activa, aunque el sistema estuviera desconectado al apagar el motor.

<sup>17</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.



### PRECAUCIÓN

Sensor láser (p. 226) envía rayos láser aunque se haya desconectado manualmente City Safety™.

Para volver a conectar City Safety™:

- Siga el mismo procedimiento que al desconectar, pero seleccione la opción **Conectado**.

### Información relacionada

- City Safety™ (p. 222)
- City Safety™ - limitaciones (p. 224)
- City Safety™ - símbolos y mensajes (p. 228)

### City Safety™ - limitaciones

*El sensor de City Safety™ está diseñado para detectar automóviles y otros vehículos de gran tamaño delante del automóvil tanto de día como de noche.*

*El sistema tiene, sin embargo, algunas limitaciones.*

Así pues, el City Safety™ funciona con menor eficacia o deja de funcionar, por ejemplo, en caso de nieve o lluvia abundante, niebla espesa o ráfagas intensas de polvo o nieve. El vaho, la suciedad, el hielo o la nieve en el parabrisas también afectan al funcionamiento del sistema.

Objetos que cuelgan como, por ejemplo, pañuelos o cintas para señalar cargas largas o accesorios como luces complementarias o estructuras frontales que superan la altura del capó reducen la eficacia de la función.

El láser del sensor de City Safety™ mide el reflejo de la luz. El sensor no detecta objetos con una capacidad de reflexión baja. En general, la parte trasera de los vehículos reflejan suficientemente la luz gracias a la matrícula y los reflectores de las luces traseras.

Si la calzada está resbaladiza, la distancia de frenado aumenta, lo que reduce la capacidad de City Safety™ para evitar una colisión. En

estas situaciones, los sistemas ABS<sup>18</sup> y ESC<sup>19</sup> proporcionarán la mayor fuerza de frenado posible manteniendo la estabilidad.

Al dar marcha atrás con el vehículo propio se desactiva temporalmente City Safety™.

City Safety™ no se activa a baja velocidad (inferior a 4 km/h), por lo que el sistema no actúa en situaciones en las que el automóvil se acerca a otro vehículo a muy baja velocidad, por ejemplo, al aparcar.

La actuación del conductor siempre recibe prioridad, por lo que el City Safety™ no interviene en situaciones en las que el conductor gira el volante o acelera de forma clara, aunque la colisión sea inevitable.

Cuando City Safety™ impide una colisión con un objeto parado, el automóvil permanece parado durante un máximo de 1,5 segundos. Si el automóvil se frena debido a un vehículo que circula delante, la velocidad se reduce a la misma que mantiene dicho vehículo.

En automóviles con caja de cambios manual, el motor se para cuando City Safety™ detiene el automóvil si el conductor no pisa antes el pedal de embrague.

<sup>18</sup> (Anti-lock Braking System) - Sistema de frenos antibloqueo.

<sup>19</sup> (Electronic Stability Control) - Control electrónico de estabilidad.

**i** NOTA

- Elimine el hielo, la nieve y la suciedad de la superficie del parabrisas situada delante del sensor de láser (p. 226). Para ver la ubicación del sensor, véase City Safety™ - función (p. 223).
- No pegue ni monte nada en el parabrisas delante del sensor de láser
- Extraiga el hielo y la nieve del capó. La capa de nieve y hielo no puede ser superior a 5 cm.

**Localización de averías y medidas correctivas**

Si aparece el mensaje de texto (p. 228)

**Sensores parabrisas obstruidos** **Vea el manual** en el cuadro de instrumentos, el sensor láser está obstruido y no puede detectar vehículos delante del automóvil, lo que a su vez significa que City Safety™ no funciona.

Sin embargo, el mensaje **Sensores parabrisas obstruidos** **Vea el manual** no aparecerá en todas las situaciones en las que el sensor láser está obstruido. El conductor debe por tanto asegurarse de mantener limpio el parabrisas y la zona delante del sensor láser.

En la siguiente tabla se indican posibles causas para mostrar el mensaje y se recomiendan medidas apropiadas para solucionar el problema.

| Causa   | Medida   |
|---|--|
| La superficie delante del sensor láser está sucia o cubierta con hielo o nieve. | Limpie la superficie del parabrisas delante del sensor o extraiga el hielo o la nieve. |
| El campo de visión del sensor láser está obstruido.                             | Retire el objeto obstructor.   |

**i** IMPORTANTE

Si aparece una grieta, una raya o una picadura delante de alguna de las dos "ventanas" del sensor láser que cubra una superficie de aproximadamente 0,5 x 3,0 mm (o mayor), póngase en contacto con un taller para cambiar el parabrisas. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo. Para ver la ubicación del sensor, véase City Safety™ - función (p. 223).

No adoptar esta medida puede reducir la eficacia del sistema City Safety™.

Para no arriesgarse a que el sistema City Safety™ deje de funcionar o lo haga de forma incorrecta o parcial, se aplica lo siguiente:

- Volvo recomienda **no reparar** grietas, rayas o picaduras en zonas delante del sensor de láser. En lugar de ello, deberá cambiarse todo el parabrisas.
- Antes de sustituir el parabrisas, contacte con un taller autorizado Volvo para verificar que se encargue y monte el parabrisas correcto.
- En caso de sustitución, se debe montar el mismo tipo de limpiaparabrisas o limpiaparabrisas homologados por Volvo.

**Información relacionada**


- City Safety™ (p. 222)
- City Safety™ - función (p. 223)
- City Safety™ - uso (p. 223)



## City Safety™ - sensor láser

La función City Safety™ incluye un sensor que emite luz láser. Contacte con un taller cualificado en caso de avería o necesidad de mantenimiento del sensor láser. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo. Es absolutamente necesario seguir las instrucciones durante el manejo del sensor láser.

Las dos etiquetas siguientes hacen referencia al sensor láser:



La etiqueta superior de la figura describe la clasificación de la luz láser:

- Radiación láser - No mire directamente con instrumentos ópticos - Producto láser de clase 1M.

La etiqueta inferior de la figura describe las características físicas de la luz láser:

- IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Cumple con las normas relativas a productos láser de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos, a excepción de las anomalías de conformidad con el Laser Notice No. 50, con fecha 26 de julio de 2001.

### Datos de radiación del sensor láser

En la siguiente tabla se especifican los datos físicos del sensor láser.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Energía máxima de los pulsos        | 2,64 $\mu$ J |
| Potencia media máxima               | 45 mW        |
| Longitud de onda                    | 33 ns        |
| Divergencia (horizontal x vertical) | 28° x 12°    |



## PRECAUCIÓN

Si no se siguen las instrucciones adjuntas, hay peligro de lesiones oculares.

- No mire nunca directamente el sensor láser (que emite radiación invisible y dispersa de rayos láser) a una distancia de 100 mm o inferior con una óptica de aumento de tipo lupa, microscopio, objetivo u otro instrumento óptico similar.
- Toda prueba, reparación, desmontaje, ajuste o cambio de piezas de repuesto del sensor láser debe confiarse exclusivamente a un taller autorizado Volvo. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.
- Para evitar la exposición a radiaciones peligrosas, no efectúe otras operaciones de ajuste o mantenimiento que las especificadas en este documento.
- El reparador debe seguir la información de taller desarrollada especialmente para el sensor láser.
- No desarme el sensor láser (no desmonte tampoco las lentes). El sensor láser desmontado se ajusta a un láser clase 3B conforme a la norma IEC 60825-1. El láser de clase 3B no es seguro para los ojos, implicando por tanto un riesgo de lesiones.
- El contacto del sensor láser debe desconectarse antes de desmontar el sensor del parabrisas.



- El sensor láser debe estar montado en el parabrisas antes de conectarse a la corriente eléctrica.
- El sensor de láser transmite luz de láser cuando la llave está en la posición II (p. 79), aunque esté apagado el motor.

### **Información relacionada**

- City Safety™ (p. 222)



## 07 Apoyo al conductor

### City Safety™ - símbolos y mensajes

Cuando el sistema City Safety (p. 222)™ activa automáticamente los frenos, se pueden

encender uno o varios símbolos (p. 228) en el cuadro de instrumentos en combinación con un mensaje de texto. Los mensajes pueden

apagarse con una pulsación corta en el botón **OK** de la palanca de los intermitentes.

| Símbolo <sup>A</sup>  | Mensaje   | Significado/Medida  |
|---|---|---|
|  | Frenado automático de City Safety               | City Safety™ está activando o ha activado los frenos de manera automática.  |
|  | Sensores parabrisas obstruidos<br>Vea el manual | El sensor láser no funciona temporalmente debido a que algo lo obstruye. <ul style="list-style-type: none"> <li>Retire el objeto que obstruye el sensor y/o limpie el parabrisas delante.</li> </ul> Lea más sobre las limitaciones del sensor láser. |
|  | City Safety Revisión necesaria                  | City Safety™ no funciona. <ul style="list-style-type: none"> <li>Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</li> </ul>  |

<sup>A</sup> Los símbolos son esquemáticos.

### Información relacionada

- City Safety™ (p. 222)
- City Safety™ - función (p. 223)



### Aviso de colisión\*

El "aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones" es un recurso auxiliar que ayuda al conductor en situaciones en que se puede atropellar por avance a un peatón o a un ciclista o de chocar con un vehículo que está parado o que circula en la misma dirección.

El "aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones" se activa en situaciones en las que el conductor debería haber empezado a frenar mucho antes, por lo que no podrá ayudar al conductor en todas las circunstancias.

El "aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones" está diseñado para activarse lo más tarde posible para evitar intervenciones innecesarias.

El "aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones" puede evitar una colisión o reducir la velocidad del impacto.

El "aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones" no debe utilizarse para cambiar la técnica de conducción del conductor. Si el conductor confía exclusivamente en el aviso de colisión con frenado automático para frenar el vehículo, tarde o temprano acabará produciéndose un accidente.

<sup>20</sup> El sistema no avisa en caso de ciclistas con el "Nivel 1".

### Dos niveles de sistema

Según el equipamiento del vehículo, existen dos variantes del sistema de "aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones":

#### Nivel 1

Cuando surgen obstáculos, el sistema sólo avisa<sup>20</sup> al conductor con señales visuales y acústicas. No se produce ningún frenado automático y el conductor debe frenar él mismo.

#### Nivel 2

El conductor es advertido cuando surgen obstáculos mediante señales visuales y acústicas - el vehículo frena automáticamente si el conductor no actúa por su cuenta en un tiempo razonable.



### IMPORTANTE


El mantenimiento de los componentes del aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones sólo puede realizarse en un taller. Se recomiendan los servicios de un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- Aviso de colisión\* - funcionamiento (p. 230)
- Aviso de colisión\* - detección de peatones (p. 232)
- Aviso de colisión\* - detección de ciclistas (p. 231)
- Aviso de colisión\* - uso (p. 233)
- Aviso de colisión\* - limitaciones (p. 235)
- Aviso de colisión\* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236)
- Aviso de colisión\* - símbolos y mensajes (p. 238)



## Aviso de colisión\* - funcionamiento



Vista general de la función<sup>21</sup>.

- 1 Señal de advertencia audiovisual en caso de riesgo de colisión.
- 2 Sensor de radar<sup>22</sup>
- 3 Sensor de la cámara

La advertencia de colisión con frenado automático realiza tres pasos en el orden siguiente:

1. **Aviso de colisión**
2. **Asistencia de frenado<sup>22</sup>**
3. **Freno automático<sup>22</sup>**

El aviso de colisión y City Safety™ (p. 222) se complementan mutuamente.

## 1 - Advertencia de colisión

Primero se avisa al conductor de una colisión inminente.

El aviso de colisión detecta a peatones, ciclistas y vehículos que están parados o que circulan en la misma dirección que el automóvil.

Cuando hay peligro de colisión con un peatón, un ciclista o un vehículo, el sistema avisa al conductor con una luz de advertencia roja intermitente (1) y una señal acústica.

## 2 - Asistencia de frenado

Si el riesgo de choque ha aumentado todavía más después del aviso de colisión, se activa la asistencia de frenado.

Ello hace que el sistema de frenos se prepare para una rápida frenada mediante el suave accionamiento de los frenos, lo que puede percibirse como una ligera sacudida.

Si se pisa el pedal de freno con la suficiente rapidez, el automóvil frenará al máximo.

La asistencia de frenado refuerza la acción del conductor si el sistema calcula que no se frena con suficiente fuerza como para evitar una colisión.

## 3 - Frenado automático

En el último paso se activa la función automática de frenado.

Si llegados a este punto el conductor aún no ha iniciado una maniobra evasiva y el riesgo de colisión es inminente, se accionará la función de frenado automático, independientemente de si el conductor frena o no. El vehículo frena entonces al máximo para reducir la velocidad de impacto o con menos fuerza si es suficiente para evitar la colisión. Para ciclistas, el aviso y el frenado del sistema pueden generarse muy tarde o al mismo tiempo.

<sup>21</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.

<sup>22</sup> Sólo con sistema de Nivel 2.



## PRECAUCIÓN

El aviso de colisión no funciona en todas las condiciones viales y meteorológicas. El aviso de colisión no detecta animales ni vehículos o ciclistas que circulan en otra dirección que automóvil propio.

El aviso sólo se activa cuando el riesgo de colisión es muy grande. Esta sección denominada "Funcionamiento" y el apartado "Limitaciones" informan sobre las limitaciones que debe tener en cuenta el conductor antes de utilizar el Aviso de colisión con frenado automático.

Los avisos y la activación del freno en caso de peatones y ciclistas se desconectan a velocidades del vehículo superiores a 80 km/h.

Los avisos y la activación del freno en caso de peatones y ciclistas no funcionan de noche y en túneles, ni tampoco en calles alumbradas.


El sistema de frenado automático puede impedir una colisión o reducir la velocidad de impacto. Para asegurar la máxima fuerza de frenado, el conductor debe pisar siempre el freno, también cuando el automóvil frena automáticamente.

No espere nunca al aviso de colisión. El conductor es siempre responsable de mantener una distancia y velocidad adecuadas, también cuando se utiliza el aviso de colisión con sistema de frenado automático.

### Información relacionada

- Aviso de colisión\* (p. 229)

### Aviso de colisión\* - detección de ciclistas



La función solo detecta por detrás a ciclistas que circulan en la misma dirección.



Ejemplo óptimo de lo que el sistema interpreta como un ciclista, con un perfil de cuerpo y bicicleta bien definido, visto por detrás y desde el centro del automóvil.



## 07 Apoyo al conductor



Para obtener un rendimiento óptimo del sistema, se requiere que la función que identifica a los ciclistas reciba información tan inequívoca como sea posible sobre el perfil del cuerpo y la bicicleta, es decir, debe poder distinguir la cabeza, los brazos, los hombros, las piernas, el torso y las caderas y detectar una locomoción humana normal.

Si hay grandes partes del cuerpo del ciclista o de la bicicleta que no están a la vista de la cámara, el sistema no podrá detectar al ciclista.

- Para que el sistema pueda detectar al ciclista, este debe ser adulto e ir en una bicicleta de adulto.
- El sistema solo puede detectar por detrás a ciclistas que circulan en la misma dirección, no en sentido diagonal ni de un lado.
- La bicicleta debe llevar en la parte trasera un catadióptrico rojo bien visible y homologado<sup>23</sup>, montado por lo menos 70 cm por encima de la calzada.
- Los ciclistas que circulan en el borde izquierdo o derecho del trayecto previsto de los laterales del automóvil, puede detectarse tarde o no detectarse.
- La capacidad del sistema para detectar a ciclistas al oscurecer y al amanecer es limitada, tal como ocurre con el ojo humano.

- La capacidad del sistema para detectar a ciclistas es nula al conducir de noche o en túneles, también en calles alumbradas.
- Para que la detección de bicicletas resulte óptima, debe estar conectado el sistema City Safety™, véase City Safety™ (p. 222).



### PRECAUCIÓN

El aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas es recurso auxiliar.

La función no detecta:


- todos los ciclistas en todas las situaciones, por ejemplo, ciclistas parcialmente tapados.
- ciclistas con ropa que ocultan el contorno del cuerpo o que vienen de un lado.
- bicicletas sin catadióptricos traseros de color rojo.
- bicicletas cargadas con objetos grandes.

El conductor es siempre responsable de conducir el vehículo de manera correcta y con una distancia de seguridad adaptada a la velocidad.

### Información relacionada

- Aviso de colisión\* (p. 229)

### Aviso de colisión\* - detección de peatones



*Ejemplos óptimos de lo que el sistema detecta peatones con un perfil corporal bien definido.*

Para que el sistema rinda de manera óptima, se requiere que la función que identifica los peatones reciba información tan inequívoca como sea posible sobre el perfil corporal, es decir, debe poder distinguir la cabeza, los brazos, los hombros, las piernas, el torso y las caderas y detectar una locomoción humana normal.

Si hay grandes partes del cuerpo que no están a la vista de la cámara, el sistema no podrá detectar al peatón.

<sup>23</sup> El catadióptrico debe cumplir las recomendaciones y las condiciones del organismo de tráfico del mercado correspondiente.



- Para poder detectar al peatón, éste debe verse en toda su longitud y tener una estatura de como mínimo 80 cm.
- La capacidad del sensor de la cámara para detectar a peatones al oscurecer y al amanecer es limitada, tal como ocurre con el ojo humano.
- La capacidad del sensor de la cámara para detectar a peatones es nula al conducir de noche o en túneles, también en calles alumbradas.

### PRECAUCIÓN

El "aviso de colisión con frenado automático y detección de ciclistas y peatones" es recurso auxiliar. La función no detecta a todos los peatones en todas las situaciones. Por ejemplo:

- peatones parcialmente tapados, personas con ropa que oculta el perfil del cuerpo o peatones de menos de 80 cm de estatura.
- peatones que llevan objetos abultados.

El conductor es siempre responsable de que el vehículo se conduzca de manera correcta y con una distancia de seguridad adaptada a la velocidad.


### Información relacionada

- Aviso de colisión\* (p. 229)

### Aviso de colisión\* - uso

Los ajustes del aviso de colisión se efectúan en **MY CAR** mediante la pantalla de la consola central y el sistema de menús, véase MY CAR (p. 112).

### Señales de advertencia, conexión y desconexión



1. Señal acústica y visual cuando hay riesgo de colisión.<sup>24</sup>

El usuario puede determinar si las señales de advertencia acústicas y visuales del aviso de colisión deben estar conectadas o desconectadas.

Al arrancar el motor, se obtiene automáticamente el ajuste que estaba seleccionado cuando se apagó el motor.



### NOTA

Las funciones de asistencia de frenado y frenado automático están siempre activadas y no pueden desconectarse.

El aviso de colisión se programa en la pantalla de la consola central y el sistema de menús **MY CAR**, véase MY CAR (p. 112).

### Señal visual y acústica

Cuando está activada la señal acústica y visual del aviso de colisión, el testigo (núm. [1] en la figura anterior) se comprueba cada vez que se arranca el motor encendiendo brevemente los diferentes puntos luminosos del testigo.

Después de arrancar el motor, tanto la señal visual como la acústica pueden desconectarse:

- Vaya a **Aviso de colisión Sistemas de asistencia al conductor** en el sistema de menús **MY CAR**, MY CAR (p. 112), y desmarque la función.

<sup>24</sup> La imagen es esquemática. El modelo de automóvil y algunos elementos del exterior pueden ser diferentes.



## 07 Apoyo al conductor



### Señal acústica

Después de arrancar el motor, la señal acústica puede conectarse o desconectarse independientemente:

- Vaya a **Sonido de aviso en Aviso de colisión** en el sistema de menús **MY CAR**, MY CAR (p. 112), y seleccione **Act.** o **Desact.**

A continuación, el aviso de colisión solo se indica con señales visuales.

### Programar la distancia de advertencia

La distancia de advertencia regula la distancia en la que se activan el aviso visual y la señal acústica.

- Vaya a **Distancia de aviso en Aviso de colisión** en el sistema de menús **MY CARMY CAR** (p. 112), y seleccione **Larga**, **Normal** o **Corta**.

La distancia de advertencia determina la sensibilidad del sistema. Con una distancia de advertencia **Larga**, los avisos se anticipan. Pruebe primero con la opción **Larga** y, si este ajuste provoca demasiados avisos, lo que en algunas situaciones puede resultar molesto, cambie a la distancia de advertencia **Normal**.

Utilice la distancia de advertencia **Corta** solamente en casos excepcionales, por ejemplo, en caso de conducción dinámica.

### NOTA

Cuando se emplea el control de velocidad constante adaptativo, este utilizará la luz y de advertencia y la señal acústica aunque esté desconectado el aviso de colisión.

El aviso de colisión advierte al conductor cuando hay un riesgo de que el vehículo choque, pero la función no reduce el tiempo de reacción del conductor.

Para que el aviso de colisión resulte eficaz, tenga siempre la alerta de distancia (p. 219) ajustada a un intervalo de tiempo de 4-5.

### NOTA

Aunque la distancia de alerta se haya ajustado a **Larga**, en algunas situaciones puede parecer que los avisos llegan tarde, por ejemplo, cuando hay grandes diferencias de velocidad o si el automóvil que circula delante frena con fuerza.

### PRECAUCIÓN


Ningún sistema automático puede garantizar un funcionamiento correcto al 100% en todas las situaciones. Por lo tanto, nunca pruebe la advertencia de colisión con frenado automático con personas o vehículos. Puede ocasionar daños graves o incluso mortales.

### Comprobar ajustes

Los ajustes pueden comprobarse en la pantalla de la consola central.

- Vaya a **Aviso de colisión i Sistemas de asistencia al conductor** en el sistema de menús MY CAR (p. 112).

### Mantenimiento



Sensor de cámara y de radar<sup>25</sup>.

Para que los sensores funcionen de manera correcta deben mantenerse libres de suciedad, hielo y nieve limpiándolos de forma periódica con agua y un champú de carrocerías.

### NOTA

Si los sensores se cubren de suciedad, hielo o nieve se perjudicará su funcionamiento, pudiendo imposibilitar la medición.

<sup>25</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.



### Información relacionada

- Aviso de colisión\* (p. 229)

### Aviso de colisión\* - limitaciones

*La función tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no se activa hasta una velocidad de aproximadamente 4 km/h.*

La señal de advertencia visual del aviso de colisión puede ser difícil de percibir en caso de luz solar intensa, reflejos, si se utilizan gafas de sol o si el conductor no mantiene la mirada hacia adelante. Por esta razón, conviene tener conectado siempre el sonido de advertencia.

Si la calzada está resbaladiza, la distancia de frenado aumenta, lo que reduce la capacidad del sistema para evitar una colisión. En estas situaciones, los sistemas ABS y ESC (p. 187) activarán los frenos según sea necesario para mantener la estabilidad.



### NOTA

La señal de advertencia óptica puede dejar de funcionar temporalmente si la temperatura del habitáculo sube mucho, por ejemplo, por luz intensa del sol. En este caso, se activa el sonido de advertencia aunque esté desconectado en el sistema de menús.

- El aviso puede omitirse si la distancia de seguridad es corta o cuando se conduce con grandes movimientos con el volante y los pedales, por ejemplo, con un estilo de conducción activo.



## PRECAUCIÓN

Los avisos y las frenadas pueden activarse tarde o no activarse si la situación de tráfico y otros factores impiden que el sensor de radar o el de la cámara detecten a un peatón, a un ciclista o un vehículo de manera correcta.

Los sensores tienen un alcance limitado para peatones y ciclistas<sup>26</sup> y el sistema puede avisar y frenar por tanto a velocidades del vehículo de hasta 50 km/h. En caso de vehículos parados o lentos, el sistema avisa y frena a velocidades del vehículo de hasta 70 km/h.

Los avisos por vehículos parados o lentos pueden no funcionar por falta de luz o de visibilidad.

Los avisos y frenados en caso de peatones y ciclistas no se producen a velocidades del vehículo superiores a 80 km/h.

El avisador de colisión utiliza el mismo sensor de radar que el programador de velocidad adaptativo (p. 203).

Si se considera que los avisos son frecuentes y molestos, puede reducirse la distancia de advertencia. El sistema tardará entonces un poco más en avisar, lo que reduce el número total de advertencia, véase Aviso de colisión - uso (p. 233).

Al introducir la marcha atrás, se desactiva temporalmente la advertencia de colisión con frenado automático.

El aviso de colisión con frenado automático no se activa a bajas velocidad (inferiores a 4 km/h), por lo que el sistema no actúa en situaciones en las que el automóvil se acerca a otro vehículo a muy baja velocidad, por ejemplo, al aparcar.

En las situaciones en que el conductor muestra un patrón de conducción activo y coherente puede retrasarse ligeramente la advertencia de colisión a fin de reducir el número de avisos innecesarios.

Cuando el freno automático impide una colisión con un objeto parado, el automóvil permanece parado durante un máximo de 1,5 segundos. Si el automóvil se frena debido a un vehículo que circula delante, la velocidad se reduce a la misma que mantiene dicho vehículo.

En automóviles con caja de cambios manual, el motor se para cuando el freno automático detiene el automóvil si el conductor no pisa antes el pedal de embrague.

### Información relacionada

- Aviso de colisión\* (p. 229)

## Aviso de colisión\* - limitaciones del sensor de la cámara

*El sistema utiliza el sensor de cámara del automóvil que tiene algunas limitaciones.*

Aparte de la advertencia de colisión con frenado automático, emplean el sensor de cámara del vehículo las funciones siguientes:

- Luz larga activa (p. 90)
- Información sobre señales de tráfico (p. 191)
- Driver Alert Control - DAC (p. 239)
- Sistema de permanencia en el carril (p. 244).



### NOTA

Mantenga la superficie del parabrisas delante del sensor de cámara limpia de hielo, nieve, vaho y suciedad.

No adhiera ni monte nada en el parabrisas delante del sensor de cámara, ya que ello puede reducir o inhabilitar por completo la funcionalidad de uno o varios de los sistemas dependientes de la cámara.

El sensor de la cámara tiene limitaciones similares a las del ojo humano, es decir, la visibilidad empeora en la oscuridad, cuando nieva o llueve con fuerza y con niebla espesa. En estas condiciones, las funciones dependientes de la cámara pueden reducirse consi-

<sup>26</sup> En caso de ciclistas, el aviso y el frenado puede llegar muy tarde y al mismo tiempo.



derablemente o desconectarse temporalmente.

La luz solar intensa, los reflejos del pavimento, el hielo o la nieve, la suciedad de la calzada o las señalizaciones de carriles borrosas pueden reducir considerablemente la función en la que se utiliza el sensor de la cámara, por ejemplo, para explorar el carril y detectar peatones y otros vehículos.

Como el campo de visión del sensor de cámara es limitado, en ciertas situaciones, el sistema no detecta a peatones, ciclistas o vehículos, o lo hace más tarde de lo previsto.

A temperaturas muy altas, la cámara se desconecta temporalmente durante 15 minutos o después de arrancar el motor para proteger la cámara.

### Localización de averías y medidas correctivas

Si aparece en el display el mensaje **Sensores parabrisas obstruidos** **Vea el manual**, el sensor de la cámara está obstruido y no puede detectar a peatones, ciclistas, vehículos o señalizaciones de la calzada delante del automóvil.

Ello significa que, aparte de la advertencia de colisión con frenado automático, tampoco las funciones de antideslumbramiento automático de luz de carretera/cruce, información de señales de tráfico, Driver Alert Control y la

ayuda de permanencia en el carril disfrutarán de plena funcionalidad.

En la siguiente tabla pueden apreciarse las posibles causas de la aparición de los mensajes y las medidas apropiadas.

| Causa  | Medida  |
|--|---|
| La superficie del parabrisas delante de la cámara está sucia o cubierta por hielo o nieve.               | Limpie la superficie del parabrisas delante de la cámara de suciedad, nieve y hielo.  |
| La niebla espesa, la lluvia intensa o la nieve pueden afectar a la visibilidad de la cámara.             | Ninguna medida. En ocasiones, la cámara no funciona si llueve con mucha fuerza.   |
| El mensaje sigue en la pantalla aunque se ha limpiado la superficie del parabrisas delante de la cámara. | Espere. La cámara puede tardar algunos minutos en medir la visibilidad.   |
| Ha entrado suciedad entre el interior del parabrisas y la cámara.  | Dirijase a un taller para limpiar el parabrisas dentro del alojamiento de la cámara. Recomendamos un taller autorizado Volvo. |

### Información relacionada

- Aviso de colisión\* (p. 229)



## Aviso de colisión\* - símbolos y mensajes

| Símbolo <sup>A</sup>  | Mensaje   | Significado  |
|---|---|--|
|  | <b>Collision warning system DESACTIVADO</b>         | El aviso de colisión está desconectado.<br>Aparece al arrancar el motor.<br>El mensaje se apaga después de unos 5 segundos o tras apretar el botón <b>OK</b> .   |
|  | <b>Aviso colisión no disponible</b>                 | El aviso de colisión no puede conectarse.<br>Aparece cuando el conductor intenta activar la función.<br>El mensaje se apaga después de unos 5 segundos o tras apretar el botón <b>OK</b> .   |
|  | <b>Frenado automático activado</b>                  | El freno automático ha estado activo.<br>El mensaje se apaga después de pulsar el botón <b>OK</b> .  |
|  | <b>Sensores parabrisas obstruidos Vea el manual</b> | El sensor de la cámara (p. 236) está temporalmente fuera de servicio.<br>El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Limpiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la cámara.</li></ul> |
|  | <b>Radar obstruido Vea el manual</b>                | El aviso de colisión con freno automático está temporalmente fuera de servicio.<br>El sensor de radar (p. 214) está bloqueado y no puede detectar otros vehículos, por ejemplo, en caso de lluvia intensa o si se acumula nieve delante del sensor.                                    |
|  | <b>Aviso colisión Revisión necesaria</b>            | El aviso de colisión con freno automático está fuera de servicio de manera total o parcial. <ul style="list-style-type: none"><li>• Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</li></ul>   |

<sup>A</sup> Los símbolos son esquemáticos. Pueden variar según el mercado y el modelo del automóvil.

### Información relacionada

- Aviso de colisión\* (p. 229)



### Sistema de alerta al conductor\*

El Driver Alert System está previsto para avisar a conductores que empiezan a conducir de manera irregular o que están a punto de salirse del carril de manera involuntaria.

El Driver Alert System consta de funciones diferentes que pueden estar conectadas al mismo tiempo o de manera independiente:

- Driver Alert Control - DAC (p. 240).
- Sistema de permanencia en el carril (p. 246).

La función conectada está en modo de espera y no se activa automáticamente hasta que la velocidad es superior a 65 km/h.

La función vuelve a desconectarse cuando la velocidad baja por debajo de 60 km/h.

Las funciones utilizan una cámara que requiere que el carril esté debidamente señalado en ambos lados.



### PRECAUCIÓN

Driver Alert System no funciona en todas las situaciones. Ha sido concebido únicamente como un recurso complementario.

El conductor es siempre el responsable en última instancia de operar el vehículo de un modo seguro.


### Información relacionada

- Driver Alert Control (DAC)\* (p. 239)
- Sistema de permanencia en el carril\* (p. 244)

### Driver Alert Control (DAC)\*

DAC está previsto para avisar al conductor cuando éste empieza a conducir de manera irregular, por ejemplo si está distraído o se está durmiendo.

El objetivo del sistema DAC es detectar un deterioro gradual del comportamiento de conducción y está pensado ante todo para utilizarse en carreteras.



La cámara explora las señalizaciones laterales del carril y compara el recorrido de la carretera con los movimientos del volante. El conductor recibe un aviso cuando el vehículo no sigue el carril de manera regular.

En algunos casos, el comportamiento de conducción no cambia aunque el conductor esté cansado. En estos casos, es posible que el sistema no avise al conductor. Por eso es siempre importante parar y tomar una pausa



# 07 Apoyo al conductor



si se siente cansado, se haya o no activado el DAC.



## NOTA

La función no debe utilizarse para prolongar una sesión de conducción. Planifique siempre pausas regulares y asegúrese de descansar bien.

## Limitación

En algunos casos, el sistema puede avisar pese a no haberse deteriorado el comportamiento de conducción del conductor, por ejemplo:

- en caso de fuertes vientos laterales
- cuando la superficie de la calzada tiene surcos longitudinales.

La función DAC no ha sido concebida para tráfico urbano.



## NOTA

El sensor de la cámara tiene ciertas limitaciones, véase Aviso de colisión\* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236).

## Información relacionada

- Sistema de alerta al conductor\* (p. 239)
- Driver Alert Control (DAC)\* - uso (p. 240)
- Driver Alert Control (DAC)\* - símbolos y mensajes (p. 242)

- Sistema de permanencia en el carril\* (p. 244)

## Driver Alert Control (DAC)\* - uso

*Los ajustes se hacen en la pantalla de la consola central y su sistema de menús.*

## Desactivado/Activado

La función Driver Alert puede ponerse en modo de espera con el sistema de menús **MY CAR** (p. 112):

- Casilla marcada: función conectada.
- Casilla desmarcada: función desconectada.



### Funcionamiento

Driver Alert se activa cuando la velocidad es superior a 65 km/h y continúa activa hasta que la velocidad supera los 60 km/h.



Si el vehículo se conduce de forma irregular, el sistema avisa al conductor con una señal acústica y el mensaje de texto (p. 242) **Driver**

**Alert Haga una pausa.** Al mismo tiempo, se enciende un símbolo contiguo en el cuadro de instrumentos. El aviso se repite al cabo de un rato si no mejora el comportamiento de conducción.

El símbolo de advertencia puede apagarse:

- Pulse el botón **OK** a la izquierda en el volante.



### PRECAUCIÓN

Tómese muy en serio cualquier alarma, ya que, cuando el conductor está cansado, con frecuencia no se da cuenta de su propio estado.

En caso de alarma o si se siente cansado: detenga el automóvil en un lugar seguro tan pronto como sea posible y descanse.

Los estudios demuestran que es tan peligroso conducir cansado como bajo los efectos del alcohol.

### Información relacionada

- Sistema de alerta al conductor\* (p. 239)
- Driver Alert Control (DAC)\* (p. 239)



## 07 Apoyo al conductor

### Driver Alert Control (DAC)\* - símbolos y mensajes

Driver Alert Control - DAC (p. 239) puede mostrar en distintas situaciones símbolos y

mensajes de texto en el cuadro de instrumentos o en la pantalla de la consola central.

#### Cuadro de instrumentos

| Símbolo <sup>A</sup> | Mensaje   | Significado  |
|----------------------|---|--|
|                      | <b>Driver Alert Haga una pausa</b>                  | El vehículo se conduce de manera irregular. El sistema avisa al conductor con una señal acústica y muestra un mensaje.   |
|                      | <b>Sensores parabrisas obstruidos Vea el manual</b> | El sensor de la cámara está temporalmente fuera de servicio.<br>El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la cámara.</li> </ul> Infórmese sobre las limitaciones del sensor de cámara, véase Aviso de colisión* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236). |
|                      | <b>Driver Alert System Revisión necesaria</b>       | El sistema no funciona. <ul style="list-style-type: none"> <li>Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</li> </ul>   |

<sup>A</sup> Los símbolos son esquemáticos.

#### Pantalla

| Símbolo | Mensaje                         | Significado                   |
|---------|---------------------------------|-------------------------------|
|         | <b>Driver Alert DESACTIVADO</b> | La función está desconectada. |
|         | <b>Driver Alert Disponible</b>  | La función está conectada.    |

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



| Sím-bolo | Mensaje                                 | Significado   |
|----------|---|---|
|          | <b>Driver Alert Standby &lt;65 km/h</b> | La función está en modo de espera porque la velocidad es inferior a 65 km/h.  |
|          | <b>Driver Alert No disponible</b>       | La calzada no tiene señalizaciones laterales bien diferenciadas o el sensor de la cámara está temporalmente fuera de servicio. Infórmese sobre las limitaciones del sensor de cámara, véase Aviso de colisión* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236). |

#### Información relacionada


- Sistema de alerta al conductor\* (p. 239)
- Driver Alert Control (DAC)\* - uso (p. 240)
- Sistema de permanencia en el carril\* (p. 244)



### Sistema de permanencia en el carril\*

El sistema de permanencia en el carril es una de las funciones del Driver Alert System. Se denomina a veces LKA (Lane Keeping Aid).

La función está pensada para utilizarse en autopistas y vías parecidas para reducir el riesgo de que el vehículo, en determinadas ocasiones, se salga de forma imprevista del carril por el que circula.



Una cámara se encarga de detectar las líneas pintadas que delimitan la vía o el carril. Si el automóvil está a punto de cruzar una línea lateral, el sistema de permanencia en el carril controlará activamente la dirección del automóvil girando el volante para volver al carril.

Si el automóvil toca o sobrepasa una línea lateral, el sistema de permanencia en el carril avisará además al conductor con vibraciones en el volante.



### PRECAUCIÓN

LKA es únicamente un recurso del conductor que no funciona en todas las situaciones de conducción, tráfico, meteorología y calzada.

El conductor es siempre el responsable de operar el vehículo de un modo seguro y conforme a la legislación y las normas de tráfico.

### Información relacionada

- Sistema de permanencia en el carril - funcionamiento (p. 244)
- Sistema de permanencia en el carril - uso (p. 246)
- Sistema de permanencia en el carril - limitaciones (p. 246)
- Sistema de permanencia en el carril - símbolos y mensajes (p. 248)
- Sistema de alerta al conductor\* (p. 239)

### Sistema de permanencia en el carril - funcionamiento

#### Desactivación y activación

El sistema de permanencia en el carril está activa en el intervalo de velocidad 65-200 km/h en vías con líneas laterales bien visibles. En vías estrechas, con carriles de menos de 2,6 metros entre las líneas de señalización, la función se desconecta temporalmente.



Pulse el botón de la consola central para activar o apagar la función. La luz del botón encendida indica que la función está conectada.

Algunas combinaciones de accesorios no dejan sitios libres para un botón de conexión y desconexión en la consola central. En ese caso, la función se controla con el sistema de



menús **MY CAR** del automóvil, MY CAR (p. 112). Proceda de la siguiente manera:


- Vaya a **Detector de cambio carril** y seleccione **Act.** y **Desact.**.

En **MY CAR** puede seleccionarse también lo siguiente:

- Advertencia con vibración de volante: **Sólo vibración - Act. o Desact.**.
- Control activo: **Sólo asistente de dirección - Act. o Desact.**.
- Advertencia con vibración en el volante y control activo: **Funcionalidad plena - Act. o Desact.**.

### Control activo


El sistema de permanencia en el carril trata de mantener el automóvil dentro del carril.



*LKA interviene para evitar la maniobra.*

Si el vehículo se acerca a la línea de señalización izquierda o derecha del carril sin que esté activado el intermitente, el vehículo es dirigido de vuelta al carril.


### Advertencia con vibración de volante



*El sistema de permanencia en el carril avisa con vibraciones en el volante<sup>27</sup>.*

Si el vehículo sobrepasa una línea lateral, el sistema de permanencia en el carril avisa al conductor con vibraciones en el volante. Esto ocurre al margen de si se aplica o no una fuerza de giro al volante para maniobrar el vehículo.

### Toma dinámica de curvas



*El sistema de permanencia en el carril no actúa en curvas muy cerradas.*

En algunos casos, el sistema de permanencia en el carril permite que se sobrepasen líneas laterales sin controlar la dirección ni avisar con vibraciones en el volante. Uno de esos casos es el aprovechamiento del carril continuo para tomar dinámicamente las curvas bajo condiciones de visibilidad.

### Información relacionada

- Sistema de permanencia en el carril\* (p. 244)

<sup>27</sup> La figura muestra 3 vibraciones cuando se atraviesa la línea en la calzada.



## Sistema de permanencia en el carril - uso

El sistema de permanencia en el carril cuenta con un gráfico que informa sobre diferentes situaciones. Ofrecemos a continuación algunos ejemplos:

### NOTA

El sistema LKA se desactiva temporalmente mientras está conectado el intermitente.



*El LKA detecta y se adapta a las líneas de señalización.*

Cuando el sistema de permanencia en el carril está activo y detecta las líneas laterales, el símbolo LKA tiene líneas BLANCAS.

- Línea lateral GRIS - El sistema de permanencia en el carril no detecta ninguna línea en ese lado del automóvil.



*El LKA actúa en el lado derecho.*

El sistema de permanencia en el carril actúa y controla la dirección para no sobrepasar la línea lateral. Esto se indica de la siguiente manera:

- Línea ROJA en el lado correspondiente.

### Información relacionada

- Sistema de permanencia en el carril\* (p. 244)

## Sistema de permanencia en el carril - limitaciones

- El sensor de la cámara del sistema de permanencia en el carril tiene limitaciones similares a las del ojo humano. Para más información, consulte Aviso de colisión\* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236) y (p. 234).

### NOTA

En algunas situaciones difíciles, el sistema LKA no puede ayudar al conductor de manera adecuada. Recomendamos entonces desconectar el sistema.

Ejemplos de este tipo de situaciones:

- calles en obra.
- calzadas en invierno.
- pavimento en mal estado.
- técnica de conducción muy deportiva.
- mal tiempo con visibilidad reducida.

## Las manos en el volante

Una condición para que funcione el sistema de permanencia en el carril es que el conductor mantenga las manos en el volante, algo que el sistema LKA controla de forma continua. Si no es así, el sistema pedirá al conductor con un mensaje de texto que maniobre activamente el volante del automóvil.

Si el conductor ignora la petición de utilizar el volante, el sistema de permanencia en el



carril se pondrá en modo de espera y no funcionará hasta que conductor vuelva a manipular el vehículo.

### **Información relacionada**

- Sistema de permanencia en el carril\*  
(p. 244)



## 07 Apoyo al conductor

### Sistema de permanencia en el carril - símbolos y mensajes

En situaciones en las que la función LKA no actúa o se interrumpe, puede aparecer un

símbolo en el cuadro de instrumentos junto con un mensaje explicativo en la pantalla. Siga en cada caso la recomendación ofrecida.

Ejemplos de mensajes:

| Símbolo <sup>A</sup>  | Mensaje   | Significado   |
|---|---|---|
|   | Asistente de mantenimiento de carril No disponible a esta velocidad       | El sistema de permanencia en el carril está en modo de espera porque la velocidad es inferior a 65 km/h.  |
|   | Asistente de mantenimiento de carril No disponible para carriles actuales | El carril no tiene líneas de señalización bien diferenciadas o el sensor de la cámara está temporalmente fuera de servicio. Infórmese sobre las limitaciones del sensor de cámara, véase Aviso de colisión* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236) y (p. 234).   |
|   | Asistente de mantenimiento de carril Disponible                           | La función explora las líneas de señalización del carril.   |
|  | Sensores parabrisas obstruidos Vea el manual                              | <p>El sensor de la cámara está temporalmente fuera de servicio.</p> <p>El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la cámara.</li> </ul> <p>Infórmese sobre las limitaciones del sensor de cámara, véase Aviso de colisión* - limitaciones del sensor de la cámara (p. 236) y (p. 234).</p> |



| Sím-bolo <sup>A</sup>   | Mensaje                                    | Significado  |
|---|--|--|
|  | <b>Lane Keeping Aid Revisión necesaria</b> | El sistema no funciona. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</li> </ul> |
|   | <b>Lane Keeping Aid Interrum-pido</b>      | El LKA se ha desactivado y está en modo de espera. Las líneas del símbolo del LKA cambiarán de color cuando el sistema vuelva a activarse.                                 |

<sup>A</sup> Los símbolos de la tabla son esquemáticos. Los que se muestran en el cuadro de instrumentos pueden tener un diseño algo diferente.

### Información relacionada

- Sistema de permanencia en el carril\* (p. 244)



## Park Assist\*

El asistente de parking se utiliza como medio auxiliar al aparcar. El sistema emite una señal y muestra símbolos en la pantalla de la consola central para indicar la distancia del obstáculo detectado.

El nivel de sonido de la asistencia de estacionamiento puede ajustarse mientras se oye la señal acústica con el mando **VOL** de la consola central o el sistema de menús **MY CAR** del automóvil, véase MY CAR (p. 112).

Existen dos variantes del asistente de parking:

- Solo hacia atrás
- Hacia adelante y hacia atrás.

## **i** NOTA

Como el enganche de remolque está configurado con el sistema eléctrico del automóvil, se incluye la espiga del enganche cuando la función mide el espacio de aparcamiento.



## PRECAUCIÓN

- El control de distancia de aparcamiento no elimina nunca la responsabilidad que tiene el conductor al aparcar.
- Los sensores tienen ángulos muertos en los que no pueden detectarse los obstáculos.
- Manténgase atento, por ejemplo, cuando haya personas y animales cerca del automóvil.

## Información relacionada

- Aparcamiento asistido\* - limpieza de los sensores (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - funcionamiento (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - hacia adelante (p. 252)
- Aparcamiento asistido\* - indicación de avería (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - hacia atrás (p. 251)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)

## Aparcamiento asistido\* - funcionamiento

El aparcamiento asistido se activa automáticamente al arrancar el motor. Se enciende la luz del interruptor de conexión y desconexión. Si se desconecta el control de distancia de aparcamiento con el botón, la luz se apaga.




Conexión y desconexión de los sensores de aparcamiento asistido y CTA<sup>28</sup>.

La pantalla de la consola central muestra una imagen esquemática en la que puede apreciarse la distancia entre el automóvil y el obstáculo detectado.

<sup>28</sup> Advertencia lateral, CTA (Cross Traffic Alert) (p. 266)

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



Vista de la pantalla - muestra obstáculos delante a la izquierda y detrás a la derecha.

El sector marcado indica cuál o cuáles de los cuatro sensores han descubierto el obstáculo. Cuanto más cerca esté el símbolo del automóvil de uno de los sectores marcados, menor es la distancia entre el automóvil y el obstáculo detectado.

Cuanto menor sea la distancia hasta el obstáculo delante o detrás, con mayor frecuencia suena la señal. Los otros sonidos del equipo de sonido se atenúan automáticamente.

A una distancia de 30 cm, el tono es constante y se rellena el campo del sensor activo junto al vehículo. Si el obstáculo detectado está dentro de la distancia de señal continua tanto delante como detrás del automóvil, la señal se emite alternadamente en los altavoces.

### ! IMPORTANTE

Objetos como cadenas, postes finos y brillantes u obstáculos bajos pueden quedar en una "zona de sombra", lo que impide que los sensores los detecten temporalmente. Entonces el sonido intermitente puede interrumpirse inesperadamente en lugar de pasar al tono constante previsto.

Los sensores no puede detectar objetos altos como, por ejemplo, rampas de carga que sobresalen.


- En estas situaciones, tenga mucho cuidado y conduzca muy despacio o interrumpa la maniobra de estacionamiento. El riesgo de daños en el vehículo o en otros objetos es grande, puesto que los sensores no funcionan en ese momento de forma óptima.

### Información relacionada

- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - limpieza de los sensores (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - hacia adelante (p. 252)
- Aparcamiento asistido\* - indicación de avería (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - hacia atrás (p. 251)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)

### Aparcamiento asistido\* - hacia atrás

El asistente de parking se utiliza como medio auxiliar al aparcar. El sistema emite una señal y muestra símbolos en la pantalla de la consola central para indicar la distancia del obstáculo detectado.



La zona de sondeo por detrás del automóvil es de aproximadamente 1,5 m. La señal acústica se oye en uno de los altavoces traseros.

El asistente de parking por detrás se activa al introducir la marcha atrás.

Al dar marcha atrás, por ejemplo, con un remolque, el aparcamiento asistido trasero se desconecta de forma automática. De lo contrario, los sensores detectarían el remolque.



## NOTA

Al dar marcha atrás, por ejemplo, con un remolque o un soporte de bicicletas, sin el cableado de remolque original de Volvo, puede ser necesario desconectar manualmente el aparcamiento asistido para que los sensores no reaccionen de forma incorrecta.


### Información relacionada

- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - limpieza de los sensores (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - funcionamiento (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - hacia adelante (p. 252)
- Aparcamiento asistido\* - indicación de avería (p. 253)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)

## Aparcamiento asistido\* - hacia adelante

*El asistente de párking se utiliza como medio auxiliar al aparcar. El sistema emite una señal y muestra símbolos en la pantalla de la consola central para indicar la distancia del obstáculo detectado.*

*El aparcamiento asistido se activa automáticamente al arrancar el motor. Se enciende la luz del interruptor de conexión y desconexión. Si se desconecta el control de distancia de aparcamiento con el botón, la luz se apaga.*



La zona de sondeo por delante del automóvil es de aproximadamente 0,8 m. La señal acústica se oye en el altavoz delantero.

El aparcamiento asistido hacia adelante está activo hasta unos 10 km/h. La luz del botón se enciende para indicar que el sistema está

conectado. Cuando la velocidad es inferior a 10 km/h, el sistema vuelve a activarse.

## IMPORTANTE

En el montaje de luces adicionales: Recuerde que éstas no deben tapar los sensores. Las luces adicionales pueden percibirse como obstáculos.

### Información relacionada

- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - limpieza de los sensores (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - funcionamiento (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - indicación de avería (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - hacia atrás (p. 251)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)



### Aparcamiento asistido\* - indicación de avería

El asistente de párking se utiliza como medio auxiliar al aparcar. El sistema emite una señal y muestra símbolos en la pantalla de la consola central para indicar la distancia del obstáculo detectado.



Si se enciende el símbolo de información en el cuadro de instrumentos y se muestra el mensaje

Revisar sis. aparc. asist., el aparcamiento asistido no funciona.



### IMPORTANTE

En ciertas condiciones los sensores de estacionamiento puede lanzar falsas señales de advertencia debido a fuentes externas que emiten en las frecuencias de ultrasonido en las que opera el sistema.

Como ejemplo de ello puede citarse, por ejemplo, bocinas, neumáticos mojados sobre el asfalto, frenos neumáticos, el ruido del tubo de escape de motocicletas, etc.

### Información relacionada

- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - limpieza de los sensores (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - funcionamiento (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - hacia adelante (p. 252)
- Aparcamiento asistido\* - hacia atrás (p. 251)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)


### Aparcamiento asistido\* - limpieza de los sensores

El asistente de párking se utiliza como medio auxiliar al aparcar. El sistema emite una señal y muestra símbolos en la pantalla de la consola central para indicar la distancia del obstáculo detectado.

Para que los sensores del aparcamiento asistido funcionen de manera correcta, estos deben limpiarse de manera regular con agua y un champú de carrocerías.



Ubicación de los sensores delante.



Ubicación de los sensores detrás.

## **i** NOTA

Si los sensores se cubren de suciedad, hielo o nieve se perjudicará su funcionamiento, pudiendo imposibilitar la medición.

## Información relacionada

- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - funcionamiento (p. 250)
- Aparcamiento asistido\* - hacia adelante (p. 252)
- Aparcamiento asistido\* - indicación de avería (p. 253)
- Aparcamiento asistido\* - hacia atrás (p. 251)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)

## Cámara de aparcamiento

La cámara de aparcamiento es un sistema auxiliar que se activa al introducirse la marcha atrás.

La imagen de la cámara se muestra en la pantalla de la consola central.


## **i** NOTA

Como el enganche de remolque está configurado con el sistema eléctrico del automóvil, se incluye la espiga del enganche cuando la función mide el espacio de aparcamiento.

## **⚠** PRECAUCIÓN

- La cámara de aparcamiento es un recurso que no puede sustituir en ningún caso la responsabilidad del conductor al dar marcha atrás.
- La cámara tiene ángulos muertos donde no pueden detectarse los obstáculos.
- Manténgase atento cuando haya personas y animales cerca del automóvil.

## Funcionamiento y uso



Ubicación de la cámara junto al tirador.

La cámara muestra lo que hay detrás del automóvil y si aparece algo por los lados.

La cámara muestra una amplia zona detrás del automóvil, así como parte del parachoques y el enganche para remolque.

Puede parecer que los objetos de la pantalla están ligeramente inclinados, esto es normal.

## **i** NOTA

Los objetos de la pantalla pueden encontrarse más cerca del automóvil de lo que parecen.

Si hay otra vista activa, esta da paso automáticamente al sistema de la cámara de aparcamiento y la imagen de la cámara aparece en la pantalla.



Al introducir la marcha atrás, se muestran gráficamente dos líneas continuas que ilustran el camino que tomarán las ruedas traseras según la posición actual del volante. Esto facilita las maniobras de aparcamiento y de marcha atrás en lugares estrechos y el acoplamiento de un remolque. También se ilustran aproximadamente las dimensiones exteriores del vehículo mediante dos líneas discontinuas. Las líneas auxiliares pueden desconectarse, véase el apartado Ajustes (p. 257).

Si el automóvil está equipado con sensores de aparcamiento asistido (p. 250)\*, se mostrará información gráfica en forma de campos de colores para ilustrar la distancia de obstáculos detectados, véase la sección titulada "Vehículos con sensores de marcha atrás".

La cámara continúa activa aproximadamente unos 5 segundos después de quitar la marcha atrás o hasta que la velocidad del automóvil supera los 10 km/h marcha delante o los 35 km/h marcha atrás.


### Condiciones luminosas

La imagen de la cámara se ajusta automáticamente según las condiciones luminosas. A causa de ello, la intensidad luminosa y la calidad de la imagen pueden variar. Cuando las condiciones luminosas son deficientes, puede reducirse ligeramente la calidad de la imagen.

### NOTA

Extraiga la suciedad, la nieve y el hielo de la lente de la cámara para que funcione debidamente. Esto es especialmente importante cuando hay poca luz.

### Líneas auxiliares



*Ejemplo de líneas auxiliares que puede ver el conductor.*

Las líneas de la pantalla se proyectan como si estuvieran a ras del suelo detrás del automóvil y dependen directamente del movimiento del volante, lo que permite que el conductor vea el trayecto previsto del automóvil al girar.

### NOTA


- Al dar marcha atrás con un remolque que no está conectado al sistema eléctrico del automóvil, la pantalla muestra el camino que tomará el **automóvil** y no el remolque.
- La pantalla no muestra líneas cuando el remolque está conectado al sistema eléctrico del automóvil.
- La cámara de aparcamiento se desconecta automáticamente al conducir con remolque si se utiliza el cableado de remolque original de Volvo.

### ! IMPORTANTE

Recuerde que la pantalla sólo muestra el área situada detrás del automóvil, así que preste atención a los lados y el tren delantero del vehículo al girar el volante durante la marcha atrás.



## Líneas de delimitación




Las distintas líneas del sistema.

- 1 Línea que delimita la zona sin obstáculos detrás del vehículo
- 2 "Rodada"

La línea discontinua (1) enmarca una zona de hasta 1,5 m detrás del parachoques. Constituye al mismo tiempo el límite de los componentes más salientes del automóvil, por ejemplo, los retrovisores exteriores y las esquinas, también cuando el automóvil gira.

Las amplias "rodadas" (2) entre las líneas laterales indican el trazado previsto de las ruedas y pueden extenderse hasta 3,2 m detrás del parachoques si no hay obstáculos por el camino.

## Vehículos con sensores de marcha atrás\*



Los campos de colores (4, uno por sensor) indican la distancia.

Si el automóvil está equipado con un sistema de aparcamiento asistido (p. 250), la distancia se muestra con campos de colores por cada sensor que detecta el obstáculo.

El color del campo cambia a medida que se reduce la distancia del obstáculo, de amarillo claro a amarillo, naranja y rojo.

| Color          | Distancia (metros) |
|----------------|--------------------|
| Amarillo claro | 0,7–1,5            |
| Amarillo       | 0,5–0,7            |
| Naranja        | 0,3–0,5            |
| Rojo           | 0–0,3              |

## Información relacionada

- Cámara de asistencia de aparcamiento - ajustes (p. 257)
- Cámara de aparcamiento - limitaciones (p. 258)
- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)



## Cámara de asistencia de aparcamiento - ajustes

### Activar cámara desconectada

Si la función de la cámara está desconectada al introducir la marcha atrás, proceda de la siguiente manera para activarla:



Menú principal<sup>29</sup>.

1. Mantenga pulsado una o dos veces **EXIT** para ir al menú principal.
2. Seleccione la opción "Cámara" con **TUNE** y pulse **OK/MENU**.
3. En el menú siguiente: - Seleccione la imagen de la cámara que desee con **TUNE** y pulse **OK/MENU**. La pantalla muestra la imagen de la cámara.

### Opciones\*

Los automóviles equipados como cámara de visión hacia adelante, tienen un botón **CAM** en el panel de climatización.



La posición del botón puede variar según el equipamiento del vehículo.

- Pulse **CAM** para activar la cámara . La pantalla muestra la imagen de la cámara.
- Para cambiar la imagen entre las cámaras de visión hacia atrás y hacia adelante:
- Pulse **CAM** o gire **TUNE**.

### Cambiar un ajuste

La configuración predeterminada es que la cámara se active al introducir la marcha atrás.

Los ajustes de la cámara de aparcamiento pueden modificarse cuando la cámara muestra una imagen:

1. Pulse **OK/MENU** cuando aparece una imagen . La pantalla pasa a mostrar un menú con diferentes opciones.
2. Seleccione la opción correspondiente con **TUNE**.
3. Marque la opción pulsando **OK/MENU** y salga con **EXIT**.

### Enganche de remolque

La cámara puede utilizarse para acoplar un remolque. En la pantalla puede mostrarse una línea auxiliar con la "trayectoria" estimada del enganche de remolque, de la misma manera que las "huellas de los neumáticos".

Debe optarse entre la presentación de las "huellas de los neumáticos" o del trayecto del enganche para remolque. Las dos opciones no pueden mostrarse al mismo tiempo.

1. Pulse **OK/MENU** cuando se muestra una vista de la cámara.
2. Seleccione la opción **Línea guía trayect barra remolque** con **TUNE**.
3. Marque la opción pulsando **OK/MENU** y salga con **EXIT**.

<sup>29</sup> Consulte el suplemento Sensus Infotainment para obtener más información sobre el sistema de menús.



## Zoom

Si es necesario realizar maniobras precisas, el enganche para remolque puede ampliarse:

- Pulse **CAM** o gire **TUNE** Gire o pulse varias veces para volver a la vista normal.

Cuando hay más opciones, aparecen una detrás de otra. Pulse o gire hasta que se vea la imagen de la cámara deseada.

## Información relacionada

- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Cámara de aparcamiento - limitaciones (p. 258)
- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)

## Cámara de aparcamiento - limitaciones

### **NOTA**

Un portabicicletas u otro accesorio montado en la parte trasera del automóvil puede obstaculizar la visión de la cámara.

## No olvide lo siguiente

Observe que, aunque solo parezca que esté tapada una parte relativamente pequeña de la imagen, la obstrucción puede afectar a un sector bastante grande y hacer que queden obstáculos que no se detectan hasta que están muy próximos al vehículo.

- Mantenga la lente de la cámara sin suciedad, hielo y nieve.
- Limpie regularmente la lente de la cámara con agua tibia y champú para automóviles. Proceda con cuidado para no rayar la lente.


## Información relacionada

- Cámara de aparcamiento (p. 254)
- Cámara de asistencia de aparcamiento - ajustes (p. 257)
- Park Assist\* (p. 250)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)

## Aparcamiento asistido activo (PAP)\*

El *aparcamiento asistido activo (PAP – Park Assist Pilot)* ayuda al conductor a estacionar comprobando primero si el espacio es lo suficientemente amplio y, a continuación, girando el volante y manejando el vehículo para colocarlo dentro de dicho espacio.

El cuadro de instrumentos indica con símbolos, gráfico y texto el momento en que deben realizarse las diferentes maniobras.



El botón de activación/desactivación se sitúa en la consola central.

### **NOTA**

Como el enganche de remolque está configurado con el sistema eléctrico del automóvil, se incluye la espiga del enganche cuando la función mide el espacio de aparcamiento.



## PRECAUCIÓN

PAP no funciona en todas las situaciones. Ha sido concebido únicamente como un recurso complementario.

El conductor es siempre el máximo responsable de conducir el vehículo de forma segura y de vigilar el entorno y a otros usuarios de la vía pública que se acercan o que pasan mientras aparca.

### Información relacionada

- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - funcionamiento (p. 259)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - uso (p. 260)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - limitaciones (p. 261)
- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - símbolos y mensajes (p. 263)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)

## Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - funcionamiento


El cuadro de instrumentos indica con símbolos, gráfico y texto el momento en que deben realizarse las diferentes maniobras.

### NOTA

La función PAP mide el espacio y gira el volante. El conductor debe seguir las instrucciones del cuadro de instrumentos y elegir una marcha (hacia adelante/hacia atrás), regular la velocidad, frenar y parar.

PAP puede activarse si se cumplen los criterios siguientes tras el arranque del motor:

- Los sistemas ABS<sup>30</sup> y ESC<sup>31</sup> no actúan cuando se utiliza el sistema PAP. Estos sistemas pueden activarse en cuestas y calzadas deslizantes, vea los apartados dedicados al freno de servicio (p. 300) y el control electrónico de estabilidad ESC (p. 187) para más información.
- No debe haber acoplado ningún remolque al vehículo.
- La velocidad debe ser inferior a 50 km/h.



Principio de PAP.

La función PAP estaciona el automóvil en los pasos siguientes:

1. El sistema busca y mide un espacio para aparcar (A & B (p. 260)). A este efecto, la velocidad no debe ser superior a 30 Km/h.
2. El vehículo se introduce en el espacio dando marcha atrás (C y D (p. 260)).
3. El vehículo se ajusta en el espacio dando marcha adelante y marcha atrás (E y F (p. 261)).

### Información relacionada

- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)

<sup>30</sup> (Anti-lock Braking System) - Sistema de frenos antibloqueo.

<sup>31</sup> (Electronic Stability Control) - Control electrónico de estabilidad.



# 07 Apoyo al conductor


## Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - uso

El conductor es instruido sobre el funcionamiento del PAP mediante instrucciones sencillas y claras en el cuadro de instrumentos, a través de gráficos y texto gráficos y texto (p. 263).

### **i** NOTA

Tenga en cuenta que el volante, en algunas posiciones, puede tapar las instrucciones del cuadro de instrumentos cuando se gira durante las maniobras de aparcamiento.

## 1 - Búsqueda y medición de control



La función PAP busca y comprueba si la superficie de estacionamiento es lo suficientemente amplia. Proceda como sigue:



1. Active el PAP pulsando una vez este botón y no circule a más de 30 Km/h.


2. Fijese en el cuadro de instrumentos y dispóngase a detener el vehículo cuando se lo soliciten los gráficos y el mensaje de texto.
3. Pare el vehículo cuando se lo soliciten los gráficos y el texto.

### **i** NOTA

El sistema PAP busca una plaza para aparcar, muestra instrucciones y aparca el automóvil hacia el lado del acompañante. Si así lo desea, el automóvil puede aparcarse también hacia el lado del conductor en la calle:

- Active el intermitente del lado del conductor. El automóvil se aparca entonces en ese lado de la calle.

## 2 - Entrada marcha atrás



En la marcha atrás, el PAP guiará al vehículo dentro del espacio de estacionamiento. Proceda como sigue:


1. Compruebe que no haya ningún obstáculo en la parte trasera e introduzca la marcha atrás.
2. Retroceda lentamente y con cuidado sin mover el volante y sin superar los 7 km/h aproximadamente.
3. Fijese en el cuadro de instrumentos y dispóngase a detener el vehículo cuando se lo soliciten los gráficos y el mensaje de texto.



### NOTA

- Mantenga las manos apartadas del volante con la función PAP activada.
- Asegúrese de que nada impida el libre movimiento del volante.
- Para obtener los mejores resultados: espere a que el volante termine de girar antes de iniciar la marcha adelante o atrás.

### 3 - Encaje



Una vez que el vehículo se ha insertado marcha atrás en el espacio de aparcamiento, se enderezará y encajará.

1. Introduzca la 1ª o la posición **D** y espere a que se gire el volante para avanzar lentamente.
2. Pare el vehículo cuando se lo soliciten los gráficos y el mensaje de texto.

3. Introduzca la marcha atrás y retroceda lentamente hasta que gráficos y texto le soliciten que se detenga.

La función se desactiva automáticamente una vez finalizado el estacionamiento, momento en que los gráficos y un mensaje de texto indicarán que ha finalizado la maniobra. Puede ser necesario realizar correcciones posteriormente. Sólo el conductor puede determinar que el automóvil está aparcado debidamente.

### IMPORTANTE

La distancia de advertencia es más reducida cuando utiliza los sensores el aparcamiento asistido activo respecto al aparcamiento asistido convencional.

### Información relacionada

- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)

### Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - limitaciones

La secuencia PAP se interrumpe:



## 07 Apoyo al conductor



- si el vehículo avanza a más de 7 km/h
- si el conductor mueve el volante
- si se activa la función ABS<sup>32</sup> o ESC<sup>33</sup>, por ejemplo, si una rueda patina sobre un firme resbaladizo.

Un mensaje de texto informa del motivo de interrupción de la secuencia de PAP.

### NOTA

Si los sensores se cubren de suciedad, hielo o nieve se perjudicará su funcionamiento, pudiendo imposibilitar la medición.

### IMPORTANTE

Bajo algunas condiciones PAP no es capaz de encontrar espacios de aparcamiento. Uno de los motivos puede ser la perturbación de los sensores por parte de fuentes externas que emiten las mismas frecuencias de ultrasonido con las que opera el sistema.

Como ejemplo de ello puede citarse, por ejemplo, bocinas, neumáticos mojados sobre el asfalto, frenos neumáticos, el ruido del tubo de escape de motocicletas, etc.

### No olvide lo siguiente

El conductor debe recordar que el piloto de asistencia de aparcamiento es un recurso, no un sistema automático infalible. El conductor debe estar por tanto preparado para interrumpir el aparcamiento. Existen también otros detalles a tener en cuenta con motivo de un aparcamiento, por ejemplo:

- El PAP se basa en la posición de los vehículos aparcados junto al espacio libre. Si estos están mal aparcados, los neumáticos y las llantas del automóvil pueden dañarse contra el borde de la acera.
- El PAP está diseñado para aparcar en calles rectas, no en vueltas o curvas muy pronunciadas. Compruebe por tanto que el automóvil está colocado en paralelo con la plaza de aparcamiento cuando el PAP calcula el espacio disponible.
- El sistema no aprobará siempre espacios de aparcamiento en calles estrechas si calcula que el margen de maniobra necesario no es suficiente. Conduzca entonces lo más cerca posible en el lado en que está el espacio de aparcamiento en cuestión.
- Tenga en cuenta que la parte delantera del automóvil puede salirse al carril en dirección contraria durante la maniobra de aparcamiento.
- El sistema PAP no incluye objetos situados a mayor altura de la zona de detección de los sensores cuando calcula la maniobra de aparcamiento, lo cual puede ocasionar que el vehículo se introduzca demasiado pronto en el espacio de aparcamiento. Recomendamos por tanto que se eviten espacios de aparcamiento de estas características.
- El conductor es responsable de determinar que el espacio de aparcamiento que ofrece el sistema PAP es adecuado para aparcar.
- Utilice neumáticos<sup>34</sup> aprobados con una presión de inflado correcta. Esto afecta a la capacidad de aparcamiento del PAP.
- En caso de lluvia o nevada intensa, el espacio de aparcamiento puede no medirse de manera correcta.
- No utilice el PAP si se instalan cadenas para la nieve o una rueda de repuesto.
- No utilice el PAP en caso de llevar objetos que sobresalen del vehículo.

<sup>32</sup> (Anti-lock Braking System) - Sistema de frenos antibloqueo.

<sup>33</sup> (Electronic Stability Control) - Control electrónico de estabilidad.


<sup>34</sup> El término "neumáticos aprobados" se refiere a neumáticos del mismo tipo y marca que los montados originalmente por la fábrica.



### ! IMPORTANTE

Si se cambian las llantas por otras de dimensiones autorizadas que comporten un cambio del perímetro del neumático, puede ser necesario actualizar los parámetros del sistema PAP. Consulte con un taller. Se recomienda un taller autorizado Volvo.

### Mantenimiento



Los sensores PAP están situados en los parachoques:<sup>35</sup> - 6 delante y 4 detrás.

Para que el sistema PAP funcione correctamente, sus sensores deberán limpiarse (p. 253) periódicamente con agua y champú para automóviles. Son los mismos sensores empleados por la función de aparcamiento asistido (p. 250).

### Información relacionada

- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)

### Aparcamiento asistido activo (PAP)\* - símbolos y mensajes

El cuadro de instrumentos puede mostrar distintas combinaciones de símbolos y textos de significados diversos. A veces con un consejo de sencilla interpretación sobre medidas adecuadas.

Si un mensaje indica que el aparcamiento asistido activo no funciona se recomienda contactar con un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- Aparcamiento asistido activo (PAP)\* (p. 258)
- Cámara de aparcamiento (p. 254)

<sup>35</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.



## BLIS

El sistema BLIS (Blind Spot Information System) es una función diseñada para ayudar al conductor cuando el vehículo circula en tráfico intenso por calles con más de un carril en la misma dirección.

El sistema BLIS es un recurso previsto para avisar de:

- vehículos en el ángulo muerto del retrovisor.
- vehículos que avanzan rápidamente en los carriles contiguos a la izquierda y a la derecha del propio automóvil.


### PRECAUCIÓN

BLIS es un recurso complementario que no funciona en todas las situaciones.

El sistema BLIS no exime al conductor de conducir de una manera segura y utilizar los retrovisores.

El sistema BLIS no puede sustituir nunca a la responsabilidad y la atención del conductor. El conductor es siempre responsable de cambiar de carril de una forma segura para el tráfico.

## Visión de conjunto



Colocación de la lámpara BLIS<sup>36</sup>.

- 1 Luz de indicación
- 2 Símbolo del sistema BLIS

### NOTA

La lámpara se enciende en el lado del automóvil donde el sistema haya detectado el vehículo. Si el automóvil fuera adelantado por ambos lados al mismo tiempo se encenderán las dos lámparas.

## Mantenimiento

Los sensores del sistema BLIS están situados en cada esquina entre el guardabarros trasero y el parachoques.



Mantenga limpia esta superficie, también en el lado izquierdo.

- Para que funcionen de forma óptima, es importante mantener limpias las superficies delante de los sensores.

## Información relacionada

- BLIS - uso (p. 265)
- BLIS y CTA - símbolos y mensajes (p. 268)
- CTA\* (p. 266)

<sup>36</sup> NOTA: La figura es esquemática. Los detalles pueden variar según el modelo de automóvil.



## BLIS - uso

El sistema BLIS (Blind Spot Information System) es una función diseñada para ayudar al conductor cuando el vehículo circula en tráfico intenso por calles con más de un carril en la misma dirección.

### Conectar y desconectar el sistema BLIS

El sistema BLIS se conecta al arrancar el motor, lo cual se confirma parpadeando una vez las luces de indicación en los paneles de las puertas.



Botón de conexión y desconexión.

El sistema **BLIS** se desconecta y se conecta pulsando una vez el botón **BLIS** en la consola central.

Algunas combinaciones de accesorios no dejan espacio libre para un botón en la consola central. En ese caso, la función se ges-

tiona con el sistema de menús MY CAR<sup>37</sup> del automóvil:


- Seleccione **Activado** o **Desactivado** en **Ajustes** → **Ajustes del vehículo** → **BLIS**.

Cuando el sistema BLIS se desconecta o se conecta, se apaga o se enciende la luz del botón y el cuadro de instrumentos confirma el cambio con un mensaje. A conectarse, las luces de indicación de los paneles de las puertas parpadean una vez.

Para apagar el mensaje:

- Pulse el botón **OK** a la izquierda en el volante.
- o
- Espere unos 5 segundos: el mensaje se apaga.

### Funcionamiento del sistema BLIS



Principio del BLIS: 1. Zona en el ángulo muerto del retrovisor. 2. Zona de vehículos que se acercan rápidamente.

El sistema BLIS se activa a velocidades superiores a 10 Km/h.

El sistema está diseñado para reaccionar si:

- otros vehículos adelantan el automóvil.
- otros vehículos se alcanzan rápidamente al automóvil.

Cuando el sistema BLIS detecta un vehículo en la zona 1 o un vehículo que se acerca rápidamente en la zona 2, la luz BLIS del panel de la puerta se enciende con luz fija. Si el conductor en esta situación activa el intermitente hacia el lado del aviso, la luz BLIS empezará a destellar con una luz más intensa.

<sup>37</sup> Para informarse sobre el sistema de menús, MY CAR (p. 112).



## PRECAUCIÓN

BLIS no funciona en curvas cerradas.

El sistema BLIS no funciona al dar marcha atrás con el automóvil.

### Limitaciones

- La presencia de suciedad, hielo y nieve en los sensores puede reducir la funcionalidad de los sistemas e imposibilitar los avisos. El sistema BLIS no actúa en estas condiciones.
- No fije objetos, celo ni adhesivos sobre la superficie de los sensores.
- El sistema BLIS se desactiva al conectar un remolque al sistema eléctrico del automóvil.

## IMPORTANTE

La reparación de componentes de las funciones BLIS y CTA, o el repintado de para-choques solamente podrán efectuarse en un taller, preferiblemente en un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- BLIS (p. 264)
- BLIS y CTA - símbolos y mensajes (p. 268)

## CTA\*

*El sistema CTA (Cross Traffic Alert) de BLIS es un recurso auxiliar previsto para avisar de tráfico procedente de los lados cuando el automóvil da marcha atrás. El sistema CTA es un complemento del sistema BLIS (p. 264).*

### Conectar y desconectar el sistema CTA

El sistema CTA se conecta al arrancar el motor, lo cual se confirma parpadeando una vez las luces de indicación en los paneles de las puertas.



*Conexión y desconexión de los sensores de aparcamiento asistido y CTA.*

En automóviles equipados con aparcamiento asistido (p. 250), el sistema CTA puede desconectarse y conectarse con el botón de conexión y desconexión del aparcamiento asistido:

En automóviles sin botón de aparcamiento asistido, el sistema CTA se controla en el sis-

tema de menús **MY CAR**, MY CAR (p. 112). Proceda de la siguiente manera:

- Vaya a **Cross Traffic Alert** en **BLIS** y desmarque. A continuación, el sistema CTA estará desconectado.

El sistema BLIS continúa activado después de desconectar el sistema CTA.

## PRECAUCIÓN


CTA es un recurso complementario que no funciona en todas las situaciones.

El sistema CTA no exime al conductor de conducir de una manera segura y utilizar los retrovisores.

El sistema CTA no puede sustituir nunca a la responsabilidad y la atención del conductor. El conductor es siempre responsable de dar marcha atrás de una forma segura para el tráfico.



## Funcionamiento del CTA



Principio de CTA.

El CTA completa el sistema BLIS detectando vehículos que se acercan de los lados al dar marcha atrás, por ejemplo, en un aparcamiento.

El CTA está diseñado ante todo para detectar vehículos. En situaciones favorables, pueden detectarse también objetos más pequeños como bicicletas y peatones.

CTA se opera solo en marcha atrás, activándose automáticamente al introducir la marcha atrás en la caja de cambios.


- Una señal acústica avisa cuando el CTA detecta que algo se acerca desde un lado. El sonido se oye en el altavoz izquierdo o derecho según el lado por el que se acerca el objeto.
- El CTA avisa también encendiendo las luces BLIS.

- Se avisa también con un icono encendido en el gráfico PAS (p. 250) de la pantalla.

## Limitaciones


El CTA tiene algunas limitaciones y no funciona de forma óptima en todas las situaciones. Por ejemplo, los sensores del CTA no puede detectar a través de vehículos aparcados u objetos obstruidos.

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos en los que el campo visual del CTA puede estar limitado, lo que puede impedir la detección de vehículos que se aproximan hasta que están muy cerca:



El automóvil está muy introducido en un espacio de aparcamiento en paralelo.

- 1 Sector ciego del CTA.
- 2 Sector en el que el CTA no puede detectar.



Dentro de un espacio de aparcamiento en ángulo, el CTA puede estar completamente "ciego" en uno de los lados.

Cuando se da lentamente marcha atrás al vehículo, cambiará el ángulo en relación con el automóvil o el objeto que obstruía la detección, lo que reducirá rápidamente el sector ciego.

Ejemplos de otras limitaciones:

- La presencia de suciedad, hielo y nieve en los sensores puede reducir la funcionalidad de los sistemas e imposibilitar las avisos. El sistema CTA no actúa en estas condiciones.
- CTA se desactiva al conectar un remolque al sistema eléctrico del automóvil.



## ! IMPORTANTE

La reparación de componentes de las funciones BLIS y CTA, o el repintado de parachoques solamente podrán efectuarse en un taller, preferiblemente en un taller autorizado Volvo.

### Mantenimiento

Los sensores de los sistemas BLIS y CTA están situados en cada esquina entre los guardabarros traseros y el parachoques.



Mantenga limpia esta superficie, también en el lado izquierdo.

- Para que funcionen de forma óptima, es importante mantener limpias las superficies delante de los sensores.
- No fije objetos, celo ni adhesivos sobre la superficie de los sensores.

### Información relacionada

- BLIS (p. 264)
- BLIS y CTA - símbolos y mensajes (p. 268)

### BLIS y CTA - símbolos y mensajes

En situaciones en que los sistemas BLIS (Blind Spot Information System) (p. 264) - y CTA (p. 266) no actúan o se desconectan, puede mostrarse un símbolo en el cuadro de instrumentos que se completa con un mensaje. Siga la recomendación indicada.

Ejemplos de mensajes:

| Mensaje                                      | Significado  |
|--|--|
| CTA DESACTIVADO                              | El sistema CTA se ha desconectado manualmente. El sistema BLIS está conectado.   |
| BLIS y CTA DESACTIVADOS<br>Remolque acoplado | Los sistemas BLIS y CTA han dejado de funcionar temporalmente por que se ha conectado un remolque al sistema eléctrico del vehículo.   |
| BLIS y CTA Revisión necesaria                | Los sistemas BLIS y CTA no funcionan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diríjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.</li> </ul> |

Los mensajes pueden apagarse con una pulsación corta en el botón **OK** de la palanca de los intermitentes.

**Información relacionada**

- BLIS (p. 264)
- CTA\* (p. 266)

**Servodirección de relación variable**

*Con la dirección de relación variable, la fuerza del volante se incrementa a medida que aumenta la velocidad del automóvil para proporcionar al conductor una sensación de conducción óptima.*

Al conducir en autopistas, la dirección da sensación de mayor firmeza. Durante las maniobras de aparcamiento y a baja velocidad las maniobras de dirección son suaves y no requieren esfuerzo.

El conductor puede elegir entre tres niveles de resistencia del volante, según desee mayor estabilidad en carretera o sensibilidad del volante, en el sistema de menús **MY CAR**, MY CAR (p. 112):

- Vaya a **Fuerza del volante** y seleccione **Poca, Media o Mucha**.

Este menú no está accesible cuando el vehículo está en movimiento.

**NOTA**

En algunas situaciones la dirección asistida se sobrecalienta y necesita enfriarse durante un tiempo. Durante ese tiempo, funciona con eficacia reducida y resulta más pesado girar el volante.

Paralelamente a la reducción temporal de eficacia de la dirección asistida aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos.

**Información relacionada**

- MY CAR (p. 112)



# 07 Apoyo al conductor

## Homologación - sistema de radar

La homologación para el sistema de radar puede comprobarse en la tabla.


| País/<br>Zona |  |
|---------------|--|
| Singapur      | <div data-bbox="212 311 352 387" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Complies with<br/>IDA standards<br/>DA105753</div> <p data-bbox="212 400 488 449">IDA: Infocomm Development Authority of Singapore.</p>  |
| Brasil        | <div data-bbox="212 471 352 619" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">  <p data-bbox="228 524 341 572">1071-10-3451</p> <p data-bbox="228 572 341 619">Modelo / FCC ID: L2C0038TR</p> </div>  |
| Europa        | <div data-bbox="212 647 515 1005">  <p data-bbox="276 675 515 1005">Delphi Electronics &amp; Safety certifica por la presente la conformidad de L2C0038TR y L2C0049TR con los requisitos de características fundamentales y otras normas pertinentes de la directiva 1999/5/EG. La declaración de conformidad puede consultarse en caso necesario con Delphi Electronics &amp; Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.</p> </div> |

## Información relacionada

- Sensor de radar (p. 213)

# 08

## ARRANQUE Y CONDUCCIÓN





## Alcolock\*

La función del<sup>1</sup> alcolock es impedir que conduzcan el automóvil personas ebrias. Antes de que sea posible arrancar el motor, el conductor debe hacer una prueba de alcoholemia que verifique que no está bajo los efectos del alcohol. El alcolock se calibra para ajustarse a la tasa de alcohol máxima establecida por la ley en cada mercado.

### PRECAUCIÓN


El alcolock es un recurso que no exime de responsabilidad al conductor. El conductor es siempre responsable de estar sobrio y conducir el automóvil de forma segura.

### Información relacionada

- Alcolock\* - funcionamiento y uso (p. 272)
- Alcolock\* - almacenamiento (p. 273)
- Alcolock\* - antes de arrancar el motor (p. 273)
- Alcolock\* - recomendaciones (p. 274)
- Alcolock\* - símbolos y mensajes (p. 276)

## Alcolock\* - funcionamiento y uso

### Funciones



- 1 Boquilla para la prueba de alcoholemia.
- 2 Interruptor.
- 3 Botón de transmisión.
- 4 Testigo de estado de la pila.
- 5 Testigo de resultado de la prueba de alcoholemia.
- 6 Testigo que indica que el sistema está preparado para la prueba de alcoholemia.

### Manejo

#### Pila

El testigo del alcolock (4) indica el estado de la pila:

| Testigo (4)            | Estatus de la pila  |
|------------------------|---|
| Luz verde intermitente | Cargando  |
| Verde                  | Cargada   |
| Amarillo               | Semicargada   |
| Rojo                   | Descargada. Coloque el cargador en el soporte o conecte el cable de alimentación desde la guantera. |



### NOTA

Guarde el alcolock en su soporte. De esta manera, la pila integrada se mantiene cargada y el alcolock se activa automáticamente al abrir el automóvil.

### Información relacionada

- Alcolock\* (p. 272)
- Alcolock\* - almacenamiento (p. 273)
- Alcolock\* - antes de arrancar el motor (p. 273)
- Alcolock\* - recomendaciones (p. 274)
- Alcolock\* - símbolos y mensajes (p. 276)

<sup>1</sup> También se le denomina Alcoguard.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



### Alcolock\* - almacenamiento

Guarde el alcolock en su soporte. Para sacar el alcoholímetro, apriételo ligeramente en su soporte y suéltelo. De esta forma se soltará y podrá recogerse del soporte.



Almacenamiento y estación de carga de la unidad de mano.


- Recoloque la unidad de mando en el soporte insertándolo hasta que haga clic.
- Guarde la unidad de mando en el soporte, ya que le ofrece una protección óptima y sus pilas se mantienen cargadas.

### Información relacionada

- Alcolock\* (p. 272)
- Alcolock\* - funcionamiento y uso (p. 272)
- Alcolock\* - antes de arrancar el motor (p. 273)
- Alcolock\* - recomendaciones (p. 274)
- Alcolock\* - símbolos y mensajes (p. 276)

### Alcolock\* - antes de arrancar el motor

El alcolock se activa automáticamente y se prepara para su uso cuando se abre la puerta del automóvil.



- 1 Boquilla para la prueba de alcoholemia.
  - 2 Interruptor.
  - 3 Botón de transmisión.
  - 4 Testigo de estado de la pila.
  - 5 Testigo de resultado de la prueba de alcoholemia.
  - 6 Testigo que indica que el sistema está preparado para la prueba de alcoholemia.
1. Cuando el testigo (6) se enciende con luz verde, el alcolock está preparado para utilizarse.
  2. Saque el alcolock del soporte. Si el alcolock está fuera del vehículo al abrir éste,

deberá conectar el alcolock con el interruptor (2).

3. Despliegue la boquilla (1), aspire hondo y sople con una fuerza uniforme hasta que se oiga un "clic" después de aproximadamente 5 segundos. El resultado será una de las opciones en la tabla titulada **Resultado después de una prueba de alcoholemia**.
4. Si no aparece ningún mensaje, puede haber fallado la transmisión al automóvil. Pulse entonces el botón (3) para transmitir manualmente el resultado al automóvil.
5. Pliegue la boquilla y coloque el alcolock en el soporte.
6. Arranque el motor como máximo 5 minutos después de una prueba de alcoholemia negativa. De lo contrario, tendrá que volver a realizarla.





## Resultado después de la prueba de alcoholemia

| Testigo (5) + Texto en la pantalla                     | Significado   |
|--|---|
| Luz verde + Alcolock Prueba superada                   | Arranque el motor. No se ha registrado ninguna tasa de alcohol.   |
| Luz amarilla + Alcolock Prueba superada                | Arranque posible. La tasa de alcohol registrada es superior a 0,1 gramos por litro pero es inferior al límite establecido por la ley <sup>A</sup> . |
| Luz roja + Prueba no superada Espere 1 minuto y repita | El arranque no es posible. La tasa de alcohol registrada es superior al valor límite establecido por la ley <sup>A</sup> .                          |

<sup>A</sup> El valor límite es diferente en cada país, compruebe las normas vigentes. Véase también Alcolock\* - recomendaciones (p. 274).

### NOTA

Después de terminar de conducir, el motor puede volver a arrancarse en el plazo de 30 minutos sin que sea necesario efectuar otra prueba de alcoholímetro.

## Información relacionada

- Alcolock\* (p. 272)
- Alcolock\* - funcionamiento y uso (p. 272)
- Alcolock\* - almacenamiento (p. 273)
- Alcolock\* - recomendaciones (p. 274)
- Alcolock\* - símbolos y mensajes (p. 276)

## Alcolock\* - recomendaciones

*Para que el sistema funcione correctamente y ofrezca un resultado tan justo como sea posible:*

- No coma ni beba unos 5 minutos antes de la prueba de alcoholemia.
- Evite lavar mucho los parabrisas. El alcohol del líquido lavaparabrisas puede afectar al resultado de la prueba.

## Cambio de conductor

Para efectuar una nueva prueba de alcoholemia al cambiar de conductor, mantenga pulsado el interruptor (2) y el botón de transmisión (3) al mismo tiempo durante aproximadamente 3 segundos. El automóvil vuelve entonces a la posición de bloqueo de arranque, por lo que será necesario efectuar una nueva prueba de alcoholemia negativa antes de arrancar el motor.



### Calibrado y revisión regular

El alcolock debe revisarse y calibrarse en un taller<sup>2</sup> cada 12 meses.

30 días antes de que sea necesario recalibrar el sistema, el cuadro de instrumentos muestra el mensaje **Alcoguard Calibración necesaria** *Vea el manual*. Si no se efectúa un calibrado en estos 30 días, se bloqueará el arranque normal del motor y sólo será posible arrancar con la función Bypass, véase la sección titulada "Situación de emergencia".

El mensaje puede apagarse pulsando una vez el botón de transmisión (3). De lo contrario, se apagará automáticamente después de aproximadamente 2 minutos pero volverá a aparecer cada vez que se arranca el motor. Para apagar el mensaje permanentemente se requiere efectuar un recalibrado en un taller<sup>2</sup>.

### Tiempo frío y cálido

Cuanto más baja sea la temperatura, más tarda la preparación del alcolock:

| Temperatura (°C) | Tiempo máximo de calentamiento (segundos) |
|------------------|---|
| +10 a +85        | 10  |
| -5 a +10         | 60  |
| -40 a -5         | 180                                       |

A temperaturas por debajo de -20 °C o por encima de +60 °C, el alcolock necesita una alimentación de corriente adicional. El cuadro de instrumentos muestra **Alcoguard Inserte el cable eléctrico**. Conecte entonces el cable de alimentación de corriente desde la guantera al alcolock y espere a que el testigo (6) se encienda con luz verde.

Cuando la temperatura es extremadamente baja, el tiempo de calentamiento puede reducirse llevando el alcolock a un local cerrado.

### Situación de emergencia

En una situación de emergencia o con el alcolock inoperativo, será posible derivar el alcolock para poder conducir el automóvil.

### NOTA

Toda activación mediante derivación (Bypass) se registra y se guarda en una memoria, véase Grabación de datos (p. 18).

Cuando se activa la función Bypass, el cuadro de instrumentos muestra el texto **Alcoguard Derivación activada** de forma constante durante la marcha y sólo puede reponerse en un taller<sup>2</sup>.

La función Bypass puede comprobarse sin registrarse mensajes de averías. Efectúe todos los pasos del procedimiento sin arrancar el vehículo. El mensaje de avería se borra al cerrar el automóvil.

Al instalar el alcolock, se opta por que la derivación sea una función Bypass o de emergencia. Este ajuste puede modificarse posteriormente en un taller<sup>2</sup>.

### Activar la función Bypass

- Mantenga pulsado el botón de la palanca izquierda del volante **OK** y el botón de los intermitentes de emergencia al mismo tiempo durante aproximadamente 5 segundos. En el cuadro de instrumentos aparece primero el texto **Derivación activada Espere 1 minuto** y después **Alcoguard**

<sup>2</sup> Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.





# 08 Arranque y conducción



**Derivación activada.** A continuación, el motor puede arrancarse.

Esta función puede activarse varias veces. El mensaje de avería que aparece durante la marcha sólo puede apagarse en un taller<sup>2</sup>.

### Activar la función de emergencia

- Mantenga pulsado el botón de la palanca izquierda del volante **OK** y el botón de los intermitentes de emergencia al mismo tiempo durante aproximadamente 5 segundos . El cuadro de instrumentos muestra **Alcoguard Derivación activada** y el motor puede arrancarse.

Esta función sólo puede utilizarse una vez, después debe reponerse en un taller<sup>2</sup>.

### Información relacionada

- Alcolock\* (p. 272)
- Alcolock\* - funcionamiento y uso (p. 272)
- Alcolock\* - almacenamiento (p. 273)
- Alcolock\* - antes de arrancar el motor (p. 273)
- Alcolock\* - símbolos y mensajes (p. 276)

### Alcolock\* - símbolos y mensajes

*Además de los mensajes ya descritos relacionados con el funcionamiento del alcolock antes del arranque del motor (p. 273) pueden aparecer los siguientes:*

| Texto de la pantalla                 | Significado/Medida necesaria   |
|--------------------------------------|--|
| Alcoguard<br>Puede volver a arrancar | El motor ha estado apagado durante menos de 30 segundos. El motor puede arrancarse sin otra prueba de alcoholemia. |
| Alcoguard<br>Revisión necesaria      | Póngase en contacto con un taller <sup>A</sup> .   |
| Alcoguard<br>Señal no recibida       | La emisión ha fallado. Emita manualmente con el botón (3) o efectúe otra prueba de alcoholemia.                    |
| Alcoguard<br>Inténtelo de nuevo      | La prueba ha fallado. Efectúe otra prueba de alcoholemia.  |
| Alcoguard<br>Sople más tiempo        | Ha soplado poco tiempo. Sople durante más tiempo.  |

| Texto de la pantalla                 | Significado/Medida necesaria   |
|--------------------------------------|--|
| Alcoguard<br>Sople más suave         | Ha soplado con demasiada fuerza. Sople con menos fuerza.   |
| Alcoguard<br>Sople más fuerte        | Ha soplado con poca fuerza. Sople con más fuerza.  |
| Precalentamiento Alcoguard<br>Espere | El calentamiento no ha terminado. Espere a que aparezca el texto <b>Alcoguard Sople durante 5 segundos</b> . |

<sup>A</sup> Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- Alcolock\* (p. 272)
- Alcolock\* - funcionamiento y uso (p. 272)
- Alcolock\* - almacenamiento (p. 273)
- Alcolock\* - antes de arrancar el motor (p. 273)
- Alcolock\* - recomendaciones (p. 274)

<sup>2</sup> Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



## Arranque del motor

El motor se arranca y se apaga con ayuda del mando a distancia y el botón **START/STOP ENGINE**.



Cerradura de contacto con llave extraída o apretada y botón **START/STOP ENGINE**.

### ! IMPORTANTE

No introduzca el mando a distancia en el sentido incorrecto. Sujete el extremo con la llave extraíble, véase Llave extraíble - extracción y fijación (p. 168)

1. Coloque la llave en la cerradura de contacto e introdúzcala al máximo. Observe que si el automóvil está equipado con alcolock\*, el sistema debe aprobar una prueba de alcoholemia para permitir el arranque del motor. Para más información sobre el alcolock, véase Alcolock\* (p. 272).
2. Mantenga pisado hasta el fondo el pedal de embrague<sup>3</sup>. (En automóviles con caja de cambios automática, pise el pedal de freno.)
3. Pulse el botón **START/STOP ENGINE** y suéltelo.

El motor de arranque gira hasta que el motor se pone en marcha o hasta que se dispara la protección contra el recalentamiento.

### ! IMPORTANTE

Si el motor no arranca tras 3 intentos, espere 3 minutos antes de realizar un nuevo intento. La capacidad de arranque aumenta al permitir la recuperación de la batería de arranque.

### ! PRECAUCIÓN

Saque siempre la llave a distancia del contacto de encendido al salir del vehículo, asegurándose de que la posición de llave sea **0**, en particular si hay un niño dentro del automóvil. Para información sobre el procedimiento, véase Posiciones de la llave (p. 79).

### i NOTA

En caso de arranque en frío, el régimen de ralentí puede ser muy superior al habitual en determinados tipos de motor. Con ello se pretende calentar lo más rápidamente posible el sistema de depuración de gases a la temperatura operacional normal, lo que reduce al mínimo las emisiones de escape y el impacto ambiental.

### Keyless Drive\*

Siga los pasos 2-3 para arrancar sin llave (p. 170) el motor diésel o de gasolina.

<sup>3</sup> Si el automóvil está en movimiento, basta con pulsar el botón **START/STOP ENGINE** para arrancar el automóvil.





## NOTA

Para que arranque el motor, es imprescindible que una de los mandos a distancia con la función Keyless Drive esté en el habitáculo o en el compartimento de carga.

## PRECAUCIÓN

**Nunca** saque la llave a distancia del vehículo durante la conducción o el remolcado.

### Información relacionada

- Posiciones de la llave (p. 79)

### Desconexión del motor

*El motor se desconecta con ayuda del botón **START/STOP ENGINE**.*

Para apagar el motor:

- Pulse el botón **START/STOP ENGINE** - el motor se detendrá.
- Si el automóvil está provisto de caja de cambios automática y el selector de marchas no está en la posición **P** o el automóvil está en movimiento, pulse 2 veces o mantenga pulsado el botón **START/STOP ENGINE** hasta que el motor se pare.

### Información relacionada

- Posiciones de la llave (p. 79)

### Bloqueo volante

*El bloqueo del volante dificulta la maniobra, por ejemplo, en caso de robo del vehículo.*

### Función

- El volante se bloquea cuando se abre la puerta del conductor después de haber apagado el motor.
- El bloqueo de volante se desactiva al introducir la llave a distancia en el contacto de encendido<sup>4</sup> y pulsar el botón **START/STOP ENGINE**.

Cuando el volante se bloquea o desbloquea se sentirá un ruido mecánico.

### Información relacionada


- Arranque del motor (p. 277)
- Posiciones de la llave (p. 79)
- Volante (p. 85)

<sup>4</sup> En el automóvil con Keyless, basta con que haya una llave dentro del habitáculo.



## Arranque con pinzas

Si se descarga la batería de arranque (p. 386), el automóvil puede arrancarse con la ayuda de otra batería.



Al arrancar con pinzas, recomendamos el siguiente procedimiento para evitar cortocircuitos y otros daños:

1. Ponga el sistema eléctrico del automóvil en la posición 0, véase Posiciones de la llave (p. 79).
2. Compruebe que la batería de ayuda tenga una tensión de 12 V.
3. Si la batería de refuerzo está montada en otro vehículo, cierre el motor del otro vehículo y asegúrese de que los dos automóviles no se tocan.

4. Fije una de las pinzas del cable puente rojo en el borne positivo de la batería de refuerzo (1).

### ! IMPORTANTE

Conecte el cable puente con cuidado para evitar cortocircuitos con otros componentes del compartimento del motor.

5. Abra las grapas de la tapa de cubierta delantera de la batería y suelte la tapa.
6. Coloque la otra pinza del cable puente rojo en el terminal positivo del automóvil (2).
7. Fije una de las pinzas del cable puente negro en el borne negativo de la batería de refuerzo (3).
8. Coloque la otra pinza en un punto de tierra, por ejemplo, en la parte superior de la fijación del motor derecha (en la cabeza exterior del tornillo) (4).
9. Compruebe que las pinzas de los cables puente están debidamente fijadas para que no se formen chispas durante el intento de arranque.
10. Ponga en marcha el motor del "coche de ayuda" y haga funcionar el motor durante algún minuto a un régimen ligeramente superior al ralentí, 1500 rpm.

11. Arranque el motor del automóvil con la batería descargada.

### ! IMPORTANTE

No toque las conexiones durante el intento de arranque, por el riesgo de formación de chispas.

12. Retire los cables puente en orden inverso: primero el negro y después el rojo.
  - > Asegúrese de que ninguna de las pinzas del cable puente negro entre en contacto con el terminal positivo de la batería o con la pinza conectada del cable puente rojo!

### ! PRECAUCIÓN

- Las baterías de arranque pueden desprender gas oxhídrico, que es un gas muy explosivo. Es suficiente con una chispa, que puede generarse si se conectan de forma incorrecta un cable puente, para que la batería explote.
- La batería de arranque contiene además ácido sulfúrico que puede causar graves lesiones por corrosión.
- Si el ácido entra en contacto con los ojos, la piel o la ropa, lávese con agua en abundancia. Si el ácido le salpica en los ojos, solicite inmediatamente atención médica.



## Información relacionada

- Arranque del motor (p. 277)

## Cajas de cambio

Hay dos tipos principales de caja de cambios: manual y automática.

- Caja de cambios manual (p. 280)
- Caja de cambios automática - Geartronic (p. 282) y Powershift (p. 286)



### IMPORTANTE

Con el fin de impedir daños en alguno de los componentes del sistema de propulsión, se controla la temperatura de funcionamiento de la caja de cambios. Si hay riesgo de recalentamiento, se encenderá un símbolo de advertencia en el cuadro de instrumentos y aparecerá un mensaje. Siga las recomendaciones correspondientes.

## Caja de cambios manual

La función de la caja de cambio es cambiar de marcha en función de la velocidad y la necesidad de potencia.



Patrón de cambio de marcha.

La caja de cambios de 6 marchas se ofrece en dos versiones diferentes. Lo que cambia es la posición de la marcha atrás. Consulte el patrón de marchas estampado en la palanca de cambios.

- Pise el pedal de embrague a fondo cada vez que realice un cambio de marcha.
- Retire el pie del pedal del embrague cuando no efectúe cambios.



## ⚠ PRECAUCIÓN

Emplee siempre el freno de estacionamiento al aparcar sobre un firme en pendiente - introducir una marcha no es suficiente para sujetar el vehículo en todas las situaciones.

### Inhibidor de marcha atrás

El inhibidor de marcha atrás dificulta la posibilidad de introducir por error la marcha atrás al circular de manera normal hacia adelante.

- Siga el patrón de cambio grabado en la palanca de cambios, partiendo de punto muerto **N** antes de situarla en la posición **R**.
- Introduzca la marcha atrás sólo cuando el automóvil esté detenido.

### Información relacionada

- Cajas de cambio (p. 280)

### Indicador de cambio de marcha\*

El indicador de cambio de marcha informa al conductor sobre el momento apropiado para cambiar de marcha con el fin de reducir tanto como sea posible el consumo de combustible.

Un aspecto importante para conducir de forma ecológica, es utilizar la marcha correcta y cambiar de marcha en el momento oportuno.

Algunos modelos están provistos de un indicador (GSI (Gear Shift Indicator)) que señala el momento más apropiado para cambiar de marcha y obtener el consumo de combustible más bajo posible. Sin embargo, considerando características como las prestaciones y la marcha sin vibraciones, puede ser adecuado cambiar de marcha a un régimen más elevado.

### Caja de cambios manual



Indicador de cambio de marcha para caja de cambios manual. Sólo se ilumina al mismo tiempo un marcador - en conducción normal se enciende únicamente el situado en medio.

El cambio de marcha se recomienda encendiendo el signo "+" o el signo "-", identificados de color rojo en la figura.

### Caja de cambios automática



Cuadro de instrumentos "Digital" con indicador de cambio de marcha.

La cifra enmarcada indica la marcha en cuestión.



Con el cuadro de instrumentos "Analógico" las posiciones de cambio y las flechas indicadoras se muestran en el centro.

### Información relacionada

- Caja de cambios manual (p. 280)
- Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282)

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



## Caja de cambios automática - Geartronic\*


A diferencia de la caja de cambios automática con Powershift (p. 286), la Geartronic dispone de un convertidor de par hidráulico que transmite la potencia del motor a la caja de cambios. Cuenta con dos modos de cambio de marchas, automático y manual.



**D:** Cambios de marcha automáticos. **+/-:** Cambios de marcha manuales. **S:** Modo Sport\*.<sup>5</sup>

El cuadro de instrumentos muestra la posición del selector de marchas con los siguientes signos: P, R, N, D, S\*, 1, 2, 3, etc.

## Posiciones de cambio



Las marchas de la caja de cambios automática se indican a la derecha en el cuadro de instrumentos (sólo se enciende un indicador por vez, el de la posición correspondiente del selector de

marcha).

El símbolo "S" del modo Sport es de color NARANJA en posición activa.

### P – Posición de estacionamiento

Seleccione **P** para arrancar el motor o al aparcar el automóvil.

- Para retirar el selector de marcha de la posición **P**, debe pisarse a fondo el pedal de freno.

En la posición **P**, la caja de cambios queda bloqueada mecánicamente. Accione también el freno de estacionamiento por si acaso. Vea Freno de estacionamiento (p. 302).

### ! NOTA

El selector de marchas debe situarse en la posición **P** para poder bloquear y activar la alarma del vehículo.

### ! IMPORTANTE

El vehículo debe estar parado al seleccionar **P**.

### ! PRECAUCIÓN

Emplee siempre el freno de estacionamiento al aparcar sobre un firme en pendiente - la posición **P** de la caja de cambios automática no es suficiente para sujetar el vehículo en todas las situaciones.

### R – Posición de marcha atrás

Para seleccionar la posición **R**, el automóvil debe estar parado.

### N – Punto muerto

No hay ninguna marcha introducida y el motor puede arrancarse. Aplique el freno de estacionamiento si el automóvil está parado con el selector de marchas en la posición **N**.

### D – Posición de conducción

**D** es la posición de conducción normal. El paso a marchas superiores e inferiores se produce de forma automática en función de la aceleración y la velocidad. Para desplazar la palanca a la posición **D** desde la posición **R**, el automóvil debe estar parado.

<sup>5</sup> El patrón de la palanca de cambios es diferente según la selección del motor.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



### Geartronic - Posiciones de cambio manuales (+/-)

Con la caja de cambios automática Geartronic, el conductor también puede cambiar de marcha manualmente. El motor frena el automóvil cuando se suelta el pedal del acelerador.

El modo de cambio manual se activa desplazando la palanca de la posición **D** a "+/-". El símbolo "+/-" del cuadro de instrumentos cambia de color blanco a naranja y en un cuadro se muestran las cifras **1**, **2**, **3**, etc. según la marcha que acaba de introducirse.

- Desplace la palanca hacia + (signo positivo) y suéltela para cambiar a la siguiente marcha superior. La palanca vuelve a su posición neutra entre "+" y "-".

o

- Apriete la palanca hacia "-" (signo negativo) para cambiar a la siguiente marcha inferior y suelte la palanca.

El modo de cambio manual "+/-" puede seleccionarse en cualquier momento durante la marcha.

Para evitar tirones y que se cale el motor, Geartronic baja automáticamente la marcha, si el conductor deja que la velocidad quede por debajo de lo adecuado para la marcha elegida.

Para volver al modo de cambio de marcha automático:

- Desplace la palanca a **D**.

#### **i** NOTA

Si la caja de cambios tiene un programa deportivo (Sport), la caja de cambios no pasa al modo manual hasta haber avanzado o retrocedido la palanca en la posición "+/-". El signo del cuadro de instrumentos cambia entonces de **S** a indicar cuál de las marchas **1**, **2**, **3**, etc. se ha introducido.

### Paletas\*

Como complemento para el cambio manual con el selector de marchas, el sistema ofrece también mandos situados en el volante, denominados "paletas".

Para poder cambiar de marcha con las paletas del volante, éstas deben conectarse previamente. Esto se hace desplazando una de las paletas hacia el volante. El cuadro de instrumentos cambia entonces del signo "**D**" a una cifra que indica la marcha introducida.

Para cambiar de marcha:

- Desplace uno de las paletas hacia el volante y suéltela.



Las dos "paletas" del volante.

- 1** "-": Selecciona la siguiente marcha inferior.
- 2** "+": Selecciona la siguiente marcha superior.

El sistema cambia de marcha cada vez que se desplaza la paleta, a condición de que el régimen del motor se ajuste al intervalo permitido.

Después de cada cambio de marcha, el cuadro de instrumentos cambia de cifra para mostrar la marcha introducida.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



## NOTA

### Desconexión automática

Si no se utilizan las paletas del volante, éstas se desconectan después de unos momentos. Esto se indica cambiando el signo en el cuadro de instrumentos, de la cifra de la marcha introducida a la letra "D".

La excepción es el freno motor. Las paletas continúan activadas mientras el motor frena el vehículo.

### Desactivación manual

Las paletas del volante pueden desactivarse también manualmente:

- Tire de las dos paletas hacia el volante y mántengalas hasta que el cuadro de instrumentos cambie la cifra que indica la marcha engranada por la letra "D".

Las paletas puede utilizarse además con el selector de marchas en el modo Sport\*. En este modo, las paletas están constantemente conectadas y no se desconectan.

## Geartronic - Modo Sport (S)



El programa Sport dota al automóvil de un comportamiento más deportivo y permite revolucionar más el motor en las marchas. Al mismo

tiempo, el vehículo responde con mayor rapidez al pisar el acelerador. En caso de conducción activa, se da prioridad a marchas más bajas, lo que significa que el paso a la marcha superior se retrasa.

Para activar el modo Sport:

- Desplace la palanca de la posición **D** a la posición **+S-**. El signo del cuadro de instrumentos cambia de **D** a **S**.

El modo deportivo (Sport) puede seleccionarse en cualquier momento durante la marcha.

## Geartronic - Modo de invierno

Puede ser más fácil iniciar la marcha en una calzada resbaladiza si se introduce manualmente la 3a.

1. Pise el pedal de freno y desplace el selector de marchas de la posición **D** a la posición **+/-**. El signo del cuadro de instrumentos cambia de **D** a la cifra **1**<sup>6</sup>.
2. Para cambiar a 3a, apriete la palanca hacia **+** (signo positivo) 2 veces - el signo del cuadro de instrumentos cambia de **1** a **3**.
3. Suelte el freno y acelere con cuidado.

Con el "modo invierno" de la caja de cambios, el automóvil se pone en movimiento a un régimen inferior y transmitiendo menos potencia a las ruedas motrices.

## Kickdown

Cuando se pisa a fondo el acelerador (más allá de la posición normal de aceleración máxima) la caja de cambios pasa automáticamente a una marcha más corta, lo cual se denomina retrogradación (kick-down).

Si se suelta el acelerador desde la posición de retrogradación, la caja de cambios pasa automáticamente a una marcha más larga.

La función "kick-down" se utiliza cuando es necesario disponer de una aceleración máxima, por ejemplo, al adelantar.

## Función de seguridad

Para impedir la sobreaceleración del motor, el programa de control de la caja de cambios está provisto de una protección contra la bajada de marchas, que bloquea la función "kick-down".

Geartronic no permite cambios a marchas más cortas o retrogradaciones ("kick-down") que ocasionen que el motor gire a revoluciones tan elevadas que pueda sufrir daños. Así pues, si el conductor trata de bajar a una marcha más corta cuando el régimen de giro

<sup>6</sup> Si el automóvil cuenta con modo Sport\*, aparece primero "S".

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



es muy alto, no ocurrirá nada y seguirá introducida la marcha inicial.

Si se utiliza el "kickdown", el automóvil puede bajar de marcha uno o varios pasos en función del régimen de revoluciones del motor. El automóvil pasa a una marcha superior cuando se excede el régimen de revoluciones máximo para impedir daños del motor.

### **Remolque**

Si es necesario remolcar el automóvil, encontrará información importante en el apartado Remolque (p. 322).

### **Información relacionada**

- Aceite de la transmisión - calidad y volumen (p. 422)
- Cajas de cambio (p. 280)
- Caja de cambios automática - Powershift\* (p. 286)



## Caja de cambios automática - Powershift\*

La caja de cambios automática Powershift transmite la potencia del motor a las ruedas motrices con dos discos de embrague mecánicos dobles, a diferencia de la caja de cambios Geartronic que lo hace con un convertidor de par hidráulico convencional.



**D:** Cambios de marcha automáticos. +/–: Cambios de marcha manuales. **S:** Modo Sport\*.<sup>7</sup>

La caja de cambios Powershift funciona de la misma manera y tiene mandos y funciones parecidas a la Geartronic.

Una excepción es "Geartronic - Modo invierno" (p. 282):

- Con la Powershift es más fácil iniciar la marcha cuando la calzada está resbala-

diza introduciendo manualmente la **2a** en lugar de la 3a con Geartronic.

## Remolque

El modelo con caja de cambios Powershift no debe remolcarse puesto que su lubricación depende de que esté en marcha el motor. Si no hay otro remedio que remolcar (p. 322) el vehículo, debe hacerse el menor trayecto posible y a muy baja velocidad.

Si no sabe si el automóvil está equipado con la caja de cambios Powershift o Geartronic, puede comprobarlo estudiando la denominación en la chapa de la caja de cambios debajo del capó. Designaciones de tipo (p. 411). La denominación "MPS6" significa que es una Powershift. Si no, la caja de cambios es una Geartronic.

Encontrará también información importante en el apartado Remolque (p. 322).

## No olvide lo siguiente

El embrague doble está provisto de una protección de sobrecarga que se activa si la caja de cambios se recalienta, por ejemplo, si el conductor mantiene parado el automóvil cuesta arriba con el acelerador durante un tiempo excesivo.

Si la caja de cambios se recalienta, el automóvil vibrará más de lo normal, se encenderá

el símbolo de advertencia y aparecerá un mensaje en el cuadro de instrumentos. La caja de cambios también puede recalentarse al conducir cuesta arriba en embotellamientos (a 10 km/h o a una velocidad inferior) o al conducir con remolque. La caja de cambios se enfría cuando el vehículo está parado, con el freno de servicio pisado y el motor a ralentí.

En caso embotellamientos, el recalentamiento puede evitarse avanzando por etapas:

- Permanezca parado con el pie sobre el freno de servicio hasta que se haya formado una distancia suficiente, avance un tramo, pare el vehículo y vuelva a esperar un momento con el pie sobre el freno.



## IMPORTANTE

Utilice el freno de servicio para mantener parado el vehículo en una pendiente. No mantenga parado el automóvil con el acelerador. La caja de cambios puede recalentarse.

## Mensaje y medida necesaria

En algunas situaciones, el cuadro de instrumentos puede mostrar un mensaje al mismo tiempo que se enciende un símbolo.

<sup>7</sup> El patrón de la palanca de cambios es diferente según la selección del motor.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



| Símbolo   | Mensaje   | Características de conducción  | Medida necesaria   |
|---|---|--|--|
|  | <b>Caja de cambios caliente</b><br><b>Frene para retener</b>  | Dificultad de mantener una velocidad uniforme con un régimen de motor constante. | Caja de cambios recalentada. Mantenga el automóvil parado con el freno de servicio. <sup>A</sup>   |
|  | <b>Caja de cambios caliente</b><br><b>Estacione con seguridad</b><br><b>Deje el motor en marcha</b> | Tracción del automóvil muy irregular.  | Caja de cambios recalentada. Aparque inmediatamente el automóvil en un lugar seguro. <sup>A</sup>  |
|  | <b>Refrigeración de la caja de cambios</b><br><b>Deje el motor en marcha</b>                        | El automóvil no tiene tracción debido al recalentamiento de la caja de cambios.  | Caja de cambios recalentada. Para que el enfriamiento sea más rápido: Deje funcionar el motor a ralentí con la palanca de cambios en la posición <b>N</b> o <b>P</b> hasta que el mensaje se apague. |

<sup>A</sup> Para acelerar el enfriamiento: deje funcionar el motor a ralentí con la palanca de cambios en **N** o **P** hasta que se apague el mensaje.

La tabla muestra tres pasos con un aumento del grado de gravedad si la caja de cambios se recalienta demasiado. Además del mensaje, el sistema electrónico avisa también al conductor cambiando temporalmente las características de conducción. Siga las instrucciones del mensaje en los casos correspondientes.

## **NOTA**

El ejemplo de la tabla no indica que el vehículo presente un fallo, sino que se ha activado una función de seguridad para evitar dañar alguno de los componentes del automóvil.

## **PRECAUCIÓN**

Si se hace caso omiso al símbolo de advertencia en combinación con el texto **Caja de cambios caliente Estacione con seguridad Deje el motor en marcha**, la temperatura de la caja de cambios sube tanto que la transmisión de potencia entre el motor y la caja de cambios se interrumpe temporalmente para impedir una avería general del embrague. El automóvil pierde entonces la tracción y se queda parado hasta que la caja de cambios se haya enfriado a un nivel aceptable.

Para otros posibles mensajes relativos a la caja de cambios automática, con la pro-

puesta de solución correspondiente, véase Mensajes (p. 110).

Los mensajes se apagan automáticamente cuando se adopta la medida indicada o pulsando el botón **OK** en la palanca de los intermitentes.

## **Información relacionada**


- Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282)



## Inhibidor del selector de marchas

Hay dos tipos de inhibidor del selector de marchas, uno mecánico y otro automático.

### Inhibidor del selector de marchas



La palanca puede desplazarse libremente hacia adelante o hacia atrás entre **N** y **D**. Las demás posiciones tienen un bloqueo que se controla con el botón de bloqueo del selector de marchas.

Si se pulsa el botón de bloqueo, la palanca puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás entre **P**, **R**, **N** y **D**.

### Bloqueo automático del selector de marchas

La caja de cambios automática dispone de sistemas de seguridad especiales:

#### Posición de estacionamiento (P)

Automóvil parado con el motor en marcha:

- Mantenga el pie en el pedal de freno al desplazar el selector a otra posición.

### Bloqueo de cambios eléctrico – Shiftlock Posición de estacionamiento (P)


Para poder desplazar el selector de cambio de **P** a las demás posiciones de cambio, el pedal de frenos debe estar pisado y el mando a distancia en la posición **II**.

### Bloqueo de cambios – Punto muerto (N)

Si el selector de marchas está en la posición **N** y el automóvil ha estado parado durante por lo menos 3 segundos (esté o no esté en marcha el motor), el selector de cambios queda bloqueado.

Para poder desplazar el selector de marchas de **N** a otra posición de cambio, debe pisarse el pedal de freno y poner la llave en la posición **II** (p. 79).

### Desconectar el bloqueo automático del selector de marchas



Si el automóvil no está en condiciones para conducirse, por ejemplo, si la batería de arranque está descargada, el selector de marcha debe sacarse de la posición **P** para poder mover el automóvil.

- 1 Saque el accesorio cóncavo del compartimento detrás de la consola central y localice un botón situado en el fondo del compartimento.
- 2 Mantenga pulsado el botón.
- 3 Saque el selector de marchas de la posición **P** y suelte el botón.
- 4 Vuelva a colocar el accesorio en el compartimento.



### Información relacionada

- Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282)
- Caja de cambios automática - Powershift\* (p. 286)

### Ayuda de arranque en pendiente (HSA)\*

*El freno de servicio puede soltarse para iniciar la marcha o dar marcha atrás en una pendiente. La función HSA (Hill Start Assist) impide que el automóvil se ponga en movimiento.*

Con esta función, el sistema de freno continúa activado durante unos segundos mientras el pie se desplaza del pedal de freno al pedal de acelerador.

La potencia temporal de frenado desaparece después de unos segundos o cuando el conductor pisa el acelerador.

### Información relacionada

- Arranque del motor (p. 277)

### Start/Stop\*

*Algunas combinaciones de motor y caja de cambio están provistas de la función Start/Stop, que entra en funcionamiento, por ejemplo, en un atasco o en un semáforo. El motor se apaga temporalmente y arranca de nuevo de forma automática al reiniciarse la marcha.*

La preocupación por el medio ambiente es uno de los valores esenciales de Volvo Car Corporation que guían todas nuestras actividades. Este enfoque ha llevado al diseño de varios sistemas de ahorro energético, por ejemplo la función Start/Stop, con el propósito de reducir el consumo de combustible, lo que contribuye a su vez a una disminución de las emisiones de gases de escape.

### Generalidades sobre el Start/Stop



*El motor se apaga. El ambiente es más limpio y silencioso....*



Con la función Start/Stop, el conductor tiene la posibilidad de aplicar una técnica de conducción más ecológica dejando que el motor se "apague automáticamente" cuando resulta oportuno.

## Manual o Automático

Tenga en cuenta que hay diferencias en la función Start/Stop dependiendo de si la caja de cambios es manual o automática.

## Información relacionada

- Start/Stop\* - funcionamiento y uso (p. 290)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - configuración (p. 295)
- Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente (p. 294)
- Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente (p. 293)
- Start/Stop\* - el motor no se para (p. 292)
- Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual (p. 295)
- Start/Stop\* - símbolos y mensajes (p. 296)
- Pila - Start/Stop (p. 389)

## Start/Stop\* - funcionamiento y uso

La función Start/Stop se activa automáticamente al arrancar el motor con la llave.



La función Start/Stop se activa automáticamente al arrancar el motor con la llave. Para avisar al conductor de que la función está activa, se enciende el símbolo del



botón de conexión y desconexión en el cuadro de instrumentos, así como la luz del botón.

Cuando el motor está apagado, todos los sistemas ordinarios del automóvil como la iluminación, la radio, etc. siguen funcionando de forma normal, salvo que en algunos casos puede disminuirse la funcionalidad de determinados equipos, por ejemplo, la velocidad de ventilación del climatizador o el volumen del equipo de sonido cuando es extremadamente alto.

## Parada automática del motor

Para que el motor se apague automáticamente, deben cumplirse las siguientes condiciones:

| Condiciones  | M/A<br>A |
|--|----------|
| Pise el embrague, coloque la palanca de cambios en punto muerto y suelte el embrague. El motor se apaga automáticamente. | M        |
| Para el vehículo con el freno de marcha y mantenga luego el pie sobre el pedal. El motor se detendrá automáticamente.    | A        |

A M = Caja de cambios manual, A = Caja de cambios automática.



Si está activada la función ECO, el motor puede apagarse automáticamente antes de detenerse el vehículo.



Para verificar y avisar que el motor se ha apagado automáticamente, se encienden en el cuadro de instrumentos los símbolos de la función

Start/Stop.



## Arranque automático del motor

| Condiciones   | M/<br>A <sup>A</sup> |
|---|----------------------|
| <p>Con la palanca de cambios en punto muerto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pise el pedal del embrague o del acelerador - el motor arrancará.</li> <li>2. Ponga una marcha adecuada e inicie la marcha.</li> </ol>  | M                    |
| <p>Suelte el pedal del freno. El motor arrancará automáticamente, pudiendo continuar el trayecto.</p>   | A                    |
| <p>Mantenga presionado el freno de servicio con el pie y pise el pedal del acelerador - el motor arrancará automáticamente.</p>   | A                    |
| <p>En una pendiente descendente existe también la posibilidad siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suelte el freno de marcha y deje que el vehículo comience a rodar. El motor arrancará automáticamente cuando la velocidad supere un ritmo normal de paseo.</li> </ul> | M +<br>A             |

<sup>A</sup> M = Caja de cambios manual, A = Caja de cambios automática.

## Desconectar la función Start/Stop



En algunas situaciones, puede ser útil desconectar temporalmente la función automática Start/Stop. Esto se hace pulsando este botón.



La desconexión de la función se indica apagándose los símbolos Start/Stop en el cuadro de instrumentos y la luz del botón.



La función Start/Stop sigue desconectada hasta que vuelva a conectarse con el botón o al volver a arrancar el motor con la llave.

## Asistencia de arranque HSA

El freno de servicio puede soltarse incluso en una pendiente para arrancar automáticamente el motor. La función HSA (p. 289) (Hill Start Assist) impide que el vehículo se mueva hacia atrás.

HSA permite mantener temporalmente la presión en el sistema de frenos en el espacio de tiempo en el que el pie se desplaza desde el pedal del freno al del acelerador antes de la puesta en marcha con el motor en parada automática. La potencia temporal de frenado desaparece después de un par de segundos o cuando el conductor pisa el acelerador.

## Información relacionada

- Start/Stop\* (p. 289)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - configuración (p. 295)
- Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente (p. 294)
- Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente (p. 293)
- Start/Stop\* - el motor no se para (p. 292)
- Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual (p. 295)
- Start/Stop\* - símbolos y mensajes (p. 296)
- Pila - Start/Stop (p. 389)



## 08 Arranque y conducción

### Start/Stop\* - el motor no se para

Aunque esté conectada la función Start/Stop, el motor no se para siempre de forma automática.

El motor no se para en modo automático si:

| Condiciones  | M/A<br>A |
|--|----------|
| el vehículo no haya alcanzado primero unos 8 km/h tras el arranque de llave o la última parada automática. | M +<br>A |
| el conductor desabrocha el cinturón de seguridad.  | M +<br>A |
| la capacidad de la batería de arranque está por debajo del nivel mínimo permitido.                         | M +<br>A |
| el motor no alcanza la temperatura de funcionamiento normal.   | M +<br>A |
| la temperatura ambiente está cerca del punto de congelación o es superior a unos 30°C.                     | M +<br>A |
| se activa la calefacción eléctrica del parabrisas.   | M +<br>A |

| Condiciones   | M/A<br>A |
|---|----------|
| el ambiente del habitáculo no se ajusta a los valores preseleccionados <sup>B</sup> . Se indica por el alto régimen del ventilador del habitáculo.  | M +<br>A |
| el vehículo da marcha atrás.  | M +<br>A |
| la temperatura de la batería de arranque está bajo cero o es demasiado elevada.   | M +<br>A |
| el conductor gira el volante con movimientos bruscos.   | M +<br>A |
| el filtro de partículas del sistema de escape está lleno. La función Start/Stop temporalmente desconnectada no se vuelve a activar hasta realizarse un ciclo de limpieza automático (véase Filtro de partículas diésel (DPF) (p. 312)). | M +<br>A |
| la calzada tiene mucha pendiente.   | M +<br>A |
| se ha conectado un remolque al sistema eléctrico del automóvil.   | M +<br>A |
| se abre el capó <sup>C</sup> .  | M +<br>A |

| Condiciones  | M/A<br>A |
|--|----------|
| la temperatura de funcionamiento de la caja de cambios no es normal.   | A        |
| la presión atmosférica es inferior a la equivalente a una altura de 1500-2500 metros sobre el nivel del mar. La presión del aire exacta cambia según las condiciones meteorológicas. | A        |
| se ha activado la asistencia en embotellamientos del programador de velocidad adaptativo.  | A        |
| el selector de marchas se lleva de la posición <b>D</b> a la posición <b>S<sup>D</sup></b> o "+/-".  | A        |

A M = Caja de cambios manual, A = Caja de cambios automática.

B Vehículo con ECC.

C Sólo con algunos motores.

D Modo Sport.

### Información relacionada

- Start/Stop\* (p. 289)
- Start/Stop\* - funcionamiento y uso (p. 290)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - configuración (p. 295)
- Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente (p. 294)



- Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente (p. 293)
- Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual (p. 295)
- Start/Stop\* - símbolos y mensajes (p. 296)
- Pila - Start/Stop (p. 389)

## Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente

*Cuando el motor se ha parado automáticamente, en algunos casos éste puede volver a arrancar sin que el conductor tenga intención de seguir la marcha.*

En los casos siguientes el motor arrancará automáticamente aunque el conductor no pise el pedal de embrague (caja de cambios manual) o quite el pie del pedal del freno (caja de cambios automática).

| Condiciones   | M/A<br>A |
|---|----------|
| Los cristales se empañan.   | M +<br>A |
| El ambiente en el habitáculo no se ajusta a los valores seleccionados <sup>B</sup> .  | M +<br>A |
| El consumo de corriente es temporalmente muy alto o la capacidad de la batería se reduce más allá del nivel mínimo permitido. | M +<br>A |
| Se pisa varias veces el pedal de freno.   | M +<br>A |
| Se abre el capó <sup>C</sup> .  | M +<br>A |

| Condiciones  | M/A<br>A |
|--|----------|
| El automóvil comienza a deslizarse, o aumente un poco la velocidad si el automóvil se apaga automáticamente antes de detenerse por completo.                         | M +<br>A |
| El cierre del cinturón del conductor se abre con el selector de marchas en posición <b>D</b> o <b>N</b> .  | A        |
| Movimientos del volante <sup>C</sup> .   | A        |
| El selector de marchas se lleva de la posición <b>D</b> a la posición <b>S<sup>D</sup></b> , <b>R</b> o <b>"+/-"</b> .   | A        |
| La puerta del conductor se abre con el selector de marchas en la posición <b>D</b> . Se oye un sonido y un mensaje informa que la función Start/Stop está conectada. | A        |

A M = Caja de cambios manual, A = Caja de cambios automática.

B Vehículo con ECC.

C Sólo con algunos motores.

D Modo Sport.



## PRECAUCIÓN

No abra el capó tras una parada automática del motor, ya que éste puede arrancar de repente también de forma automática. Realice una desconexión normal del motor con el botón **START/STOP ENGINE** antes de desplegar el capó.

### Información relacionada

- Start/Stop\* - funcionamiento y uso (p. 290)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - configuración (p. 295)
- Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente (p. 294)
- Start/Stop\* - el motor no se para (p. 292)
- Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual (p. 295)
- Start/Stop\* - símbolos y mensajes (p. 296)
- Pila - Start/Stop (p. 389)
- Start/Stop\* (p. 289)

### Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente

*El motor no arranca siempre de forma automática después de haberse parado automáticamente.*

En los siguientes casos, el motor no auto-arranca después de haberse apagado automáticamente:

| Condiciones  | M/<br>A <sup>A</sup> |
|--|----------------------|
| Hay una marcha engranada. Un texto en la pantalla pide al conductor que ponga la palanca en punto muerto para permitir el arranque automático.   | M                    |
| El conductor no tiene abrochado el cinturón, el selector de marchas está en posición <b>P</b> y la puerta del conductor se halla abierta - deberá realizarse un arranque normal del motor. | A                    |

<sup>A</sup> M = Caja de cambios manual, A = Caja de cambios automática.

### Información relacionada

- Start/Stop\* (p. 289)
- Start/Stop\* - funcionamiento y uso (p. 290)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - configuración (p. 295)

- Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente (p. 293)
- Start/Stop\* - el motor no se para (p. 292)
- Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual (p. 295)
- Start/Stop\* - símbolos y mensajes (p. 296)
- Pila - Start/Stop (p. 389)



### Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual

Si la puesta en marcha no es posible y el motor se para, proceda de la siguiente manera:

1. Vuelva a pisar el pedal del embrague. El motor arranca de forma automática.
2. En algunos casos, la palanca de cambios debe colocarse en punto muerto. El cuadro de instrumentos muestra entonces el texto **Dejar en punto muerto**.

#### Información relacionada

- Start/Stop\* (p. 289)
- Start/Stop\* - funcionamiento y uso (p. 290)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - configuración (p. 295)
- Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente (p. 294)
- Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente (p. 293)
- Start/Stop\* - el motor no se para (p. 292)
- Start/Stop\* - símbolos y mensajes (p. 296)
- Pila - Start/Stop (p. 389)

### Start/Stop\* - configuración

En el sistema de menús MY CAR (p. 112) encontrará información sobre el sistema Start-Stop de Volvo y recomendaciones sobre técnicas de conducción ecológicas.



#### Información relacionada

- Start/Stop\* (p. 289)
- Start/Stop\* - funcionamiento y uso (p. 290)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente (p. 294)
- Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente (p. 293)
- Start/Stop\* - el motor no se para (p. 292)
- Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual (p. 295)

- Start/Stop\* - símbolos y mensajes (p. 296)
- Pila - Start/Stop (p. 389)



## 08 Arranque y conducción

### Start/Stop\* - símbolos y mensajes

Start/Stop - la función puede mostrar mensajes en el cuadro de instrumentos.

### Mensaje



En combinación con esta luz de control, la función Start/Stop puede mostrar mensajes en el cuadro de instrumentos para algunas situaciones. Para

algunos mensajes, existe una medida recomendada que debe adoptarse. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos.

| Símbolo | Mensaje  | Información/medida adecuada   | M/A <sup>A</sup> |
|---------|--|---|------------------|
|         | Sistema Start/Stop Revisión necesaria          | El sistema Start/Stop no funciona. Contacte con un taller. Recomendamos un taller autorizado Volvo.                               | M + A            |
|         | Autostart Motor en marcha + señal acústica     | Se activa si se abre la puerta del conductor con el motor en parada automática y el selector de marchas en la posición <b>D</b> . | A                |
|         | Pulse el botón de arranque                     | El motor no arrancará automáticamente. Arranque de forma normal con el botón <b>START/STOP ENGINE</b> .                           | M + A            |
|         | Pise el pedal de embrague para arrancar        | El motor está preparado para arrancar automáticamente. Espere a que pise el pedal de embrague.                                    | M                |
|         | Pise el embrague y el freno para arrancar      | El motor está preparado para arrancar automáticamente. Está a la espera de que pise el pedal de freno o el de embrague.           | M                |
|         | Ponga la palanca en punto muerto para arrancar | Hay una marcha engranada. Pise el embrague y ponga la palanca en punto muerto.  | M                |



| Símbolo | Mensaje                               | Información/medida adecuada  | M/A <sup>A</sup> |
|---------|---------------------------------------|--|------------------|
|         | <b>Seleccione P o N para arrancar</b> | Start/Stop se ha desactivado. Sitúe el selector de marchas en la posición <b>N</b> o <b>P</b> y realice un arranque convencional del motor con el botón <b>START/STOP ENGINE</b> . | A                |
|         | <b>Pulse el botón de arranque</b>     | El motor no arrancará automáticamente. Realice un arranque convencional del motor con el botón <b>START/STOP ENGINE</b> y el selector de marchas en <b>P</b> o <b>N</b> .          | A                |

A M = Caja de cambios manual, A = Caja de cambios automática.

Si un mensaje no se apaga después de efectuar la medida indicada, póngase en contacto con un taller. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

#### Información relacionada

- Start/Stop\* (p. 289)
- Start/Stop\* - funcionamiento y uso (p. 290)
- Arranque del motor (p. 277)
- Start/Stop\* - configuración (p. 295)
- Start/Stop\* - el motor no arranca automáticamente (p. 294)
- Start/Stop\* - el motor arranca automáticamente (p. 293)
- Start/Stop\* - el motor no se para (p. 292)
- Start/Stop\* - parada fortuita del motor, caja de cambios manual (p. 295)
- Pila - Start/Stop (p. 389)



## ECO\*

ECO<sup>8</sup> es un sistema innovador de Volvo para automóviles con caja de cambios automática que puede reducir el consumo de combustible hasta un 5 %, según la técnica de conducción del conductor. El sistema permite al conductor conducir activamente de una manera más ecológica.

### Generalidades




Cuando se activa la función ECO cambia lo siguiente:

- Los puntos de cambio de la transmisión.
- El control del motor y la respuesta del pedal del acelerador.
- Función Start/Stop - el motor puede apagarse de forma automática incluso antes de que el automóvil se detenga por completo.
- La función Eco Coast se conecta - cesa el freno de motor.
- Configuración del sistema de climatización - algunos dispositivos eléctricos se desactivan o funcionan con eficacia reducida.

**i** **NOTA**

Cuando se activa la función ECO, se cambian algunos parámetros de los ajustes del sistema de climatización y se reducen algunas funciones de los dispositivos eléctricos. Algunos ajustes pueden reponerse manualmente pero, para aprovechar al máximo las funciones, debe inactivarse la función ECO.

### ECO - Uso



- 1 Conexión y desconexión de ECO
- 2 Símbolo ECO

Cuando se apaga el motor, la función ECO se desactiva y debe activarse nuevamente cada vez que arranca el motor. Existen excepciones para ciertos motores. Esto puede comprobarse de forma fácil, ya que tanto el símbolo **ECO** en el cuadro de instrumentos

como la luz del botón ECO- se encienden cuando la función está activada.

### Función ECO - Activada o Desactivada

**ECO**



La función ECO desactivada se indica apagándose el símbolo **ECO** en el cuadro de instrumentos y la luz del botón ECO. La función permanece desconectada hasta que vuelve a conectarse con el botón ECO.

### Eco Coast - Funcionamiento

La función parcial Eco Coast supone en la práctica que el freno de motor cesa y se aprovecha la energía cinética del automóvil para avanzar tramos largos. Cuando el conductor suelta el pedal del acelerador la caja de cambios se desconecta automáticamente del motor y el régimen de giro del motor se reduce a ralentí para minimizar el consumo.

La función está pensada para utilizarse al reducir la velocidad de forma prevista, por ejemplo, para avanzar hacia una intersección o un semáforo en rojo.

Eco Coast permite conducir de forma proactiva y el conductor puede utilizar la técnica "Pulse & Glide" para reducir al mínimo el uso de los frenos.

### La combinación Activada y Desactivada

<sup>8</sup> No es posible en el V40 CROSS COUNTRY AWD.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



La combinación de Eco Coast y función ECO desactivada temporalmente también pueden contribuir en conjunto a disminuir el consumo. Esto es:

- Eco Coast activado: Deslizamiento largo **sin** freno de motor = Bajo consumo

y

- Función ECO desactivada: Deslizamiento corto **con** freno de motor = Consumo mínimo.



#### NOTA

Para obtener el óptimo consumo de combustible evite como regla Eco Coast combinado con deslizamientos cortos sin ayuda del motor.

### Activar el Eco Coast

La función se activa cuando se suelta el acelerador y se cumplen los siguientes parámetros:

- Botón **ECO** activado
- Selector de marchas en la posición **D**
- Velocidad en el intervalo 65-140 km/h
- La inclinación de la pendiente cuesta abajo no es superior al 6 %.

### Desconectar Eco Coast

En algunas situaciones puede ser conveniente desconectar la función Eco Coast. Por ejemplo:

- en pendientes cuesta abajo muy empinadas, para poder utilizar el freno motor.
- antes de adelantar a otro vehículo, para poder hacerlo de la forma más segura posible.

Para desactivar Eco Coast y volver al freno de motor puede hacer lo siguiente:

- Pulse el botón **ECO**.
- Ponga el selector de marchas en el modo manual "**S+/-**".
- Cambie de marchas con las paletas del volante.
- Pise el pedal del acelerador o el pedal de freno.

### Eco Coast - Limitaciones

La función no está disponible si:

- se conecta el control de velocidad constante
- la inclinación de la pendiente cuesta abajo es superior al 6 %
- se realizan cambios de marcha manuales con las paletas del volante\*
- el motor y/o la caja de cambios no tienen una temperatura de funcionamiento normal.
- el selector de marchas se lleva de la posición **D** a la posición "**S+/-**"
- la velocidad se sale del intervalo 65-140 km/h

### Más información y ajustes



En el sistema de menús del automóvil **MY CAR** encontrará más información sobre el concepto ECO - véase la sección MY CAR (p. 112).

### Información relacionada

- Información general sobre el climatizador (p. 125)



## Freno de servicio

El freno de servicio se utiliza para reducir la velocidad durante la marcha del automóvil.

El automóvil está equipado con dos circuitos de freno. Si se daña un circuito de frenos, el pedal de freno ofrecerá menos resistencia y será necesario aplicar más fuerza para obtener una fuerza de frenado normal.

La presión sobre el pedal de freno se refuerza con un servofreno.

### PRECAUCIÓN

El servofreno sólo funciona con el motor en marcha.

Si el freno se utiliza cuando el motor está apagado, el pedal se notará rígido y será necesario aplicar más fuerza para frenar el automóvil.

En terreno muy montañoso o al conducir con una carga muy pesada, los frenos pueden aliviarse frenando con el motor. El freno motor se aprovecha mejor si se utiliza la misma marcha tanto para bajar como para subir.

Para obtener más información general sobre condiciones de mucha carga del vehículo, Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables (p. 418).

## Limpieza de los discos de freno

La acumulación de agua y suciedad en los discos de frenos puede retrasar la actuación de los frenos. La limpieza de los forros de freno reduce al mínimo este retraso.

Cuando la calzada está mojada, antes de un aparcamiento prolongado o después de haber lavado el automóvil, conviene realizar la limpieza manualmente. Con este propósito, frene ligeramente un momento durante la marcha.

## Mantenimiento

Para que el automóvil mantenga un elevado nivel en lo que se refiere a la seguridad vial, la seguridad de funcionamiento y la fiabilidad, deben seguirse los intervalos de revisión tal y como se especifican en el manual de servicio y garantía.

### IMPORTANTE

Revise de forma periódica el desgaste de los componentes del sistema de freno.

Póngase en contacto con un taller para obtener información sobre el modo de proceder o confíe la inspección a un taller. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

## Símbolos en el cuadro de instrumentos

| Símbolo   | Significado   |
|---|---|
|  | Luz continua – compruebe el nivel de líquido de frenos. Si el nivel es bajo, añada más líquido y compruebe la causa de la pérdida de líquido de frenos. |
|  | Luz fija durante 2 segundos al arrancar el motor, control de funcionamiento automático.   |

### PRECAUCIÓN

Si se encienden simultáneamente  y , puede haberse producido un fallo en el sistema de frenos.

Si el nivel del recipiente de líquido de frenos es normal en esta ocasión, conduzca con cuidado hasta el taller más próximo para el control del sistema de frenos. Se recomienda un taller autorizado Volvo.

Si el líquido de frenos se sitúa por debajo del nivel **MIN** del recipiente, no deberá seguir conduciendo el vehículo sin haber repostado líquido de frenos.

Debe comprobarse el motivo de la pérdida de líquido de frenos.



### Información relacionada

- Freno de estacionamiento (p. 302)
- Freno de servicio - luces de freno de emergencia y las luces de emergencia automáticas (p. 301)
- Freno de servicio - asistencia de freno de emergencia (p. 302)
- Freno de servicio - frenos antibloqueo (p. 301)

### Freno de servicio - frenos antibloqueo

*Los frenos antibloqueo, ABS (Anti-lock Braking System), impiden que las ruedas se bloqueen al frenar.*

La función permite conservar la capacidad de maniobra y hace que resulte más fácil, por ejemplo, evadir un obstáculo. Durante su intervención, pueden sentirse vibraciones en el pedal de frenos, lo cual es completamente normal.

Después de arrancar el motor, se realiza una breve prueba del sistema ABS cuando el conductor suelta el pedal de freno. Cuando el automóvil alcanza una velocidad de 10 km/h, se efectuará otra prueba automática del sistema ABS. La prueba puede sentirse como pulsaciones en el pedal de freno.

### Información relacionada

- Freno de servicio (p. 300)
- Freno de estacionamiento (p. 302)
- Freno de servicio - luces de freno de emergencia y las luces de emergencia automáticas (p. 301)
- Freno de servicio - asistencia de freno de emergencia (p. 302)

### Freno de servicio - luces de freno de emergencia y las luces de emergencia automáticas

*Las luces de freno de emergencia se activan para avisar al que circula por detrás que el automóvil frena con fuerza. Con esta función, las luces de freno destellan en lugar de encenderse con luz firme, como cuando el automóvil frena de manera normal.*

Las luces de freno de emergencia se activan a velocidades de más de 50 km/h cuando actúa el sistema ABS o si el automóvil frena con fuerza. Cuando el automóvil se frena a una velocidad inferior a 10 km/h, las luces de freno vuelven a encenderse con luz fija y, al mismo tiempo, se activan las Luces de emergencia, que siguen destellando hasta que el conductor acelera el vehículo a por lo menos 20 km/h o hasta apagarlas con el botón correspondiente.

### Información relacionada

- Freno de servicio (p. 300)
- Freno de estacionamiento (p. 302)
- Freno de servicio - asistencia de freno de emergencia (p. 302)
- Freno de servicio - frenos antibloqueo (p. 301)



## Freno de servicio - asistencia de freno de emergencia

La asistencia de freno de emergencia EBA (Emergency Brake Assist) ayuda a aumentar la fuerza de frenado y acorta por tanto el trayecto de frenado.

La EBA detecta la manera de frenar del conductor y aumenta la fuerza de frenado cuando es necesario. La potencia de frenado puede ampliarse hasta el nivel en que empieza a actuar el sistema ABS. La función EBA se interrumpe, cuando se reduce la presión ejercida sobre el pedal del freno.

### NOTA

Al activarse EBA baja el pedal de freno un poco más de lo habitual. Pise (mantenga) el pedal de freno el tiempo que sea necesario. Si se suelta el pedal de freno cesará el frenado por completo.

## Información relacionada

- Freno de servicio (p. 300)
- Freno de estacionamiento (p. 302)
- Freno de servicio - luces de freno de emergencia y las luces de emergencia automáticas (p. 301)
- Freno de servicio - frenos antibloqueo (p. 301)

## Freno de estacionamiento

Cuando no hay nadie en el puesto de conducción, el freno de estacionamiento retiene el vehículo bloqueando dos ruedas de forma mecánica.

### PRECAUCIÓN

Emplee siempre el freno de estacionamiento al aparcar sobre un firme en pendiente - introducir una marcha o la posición **P** de la caja de cambios automática no es suficiente para sujetar el vehículo en todas las situaciones.



Símbolo de advertencia en el cuadro de instrumentos.

## Aplicar el freno de estacionamiento

1. Pise a fondo el pedal del freno de servicio.

2. Levante la palanca hasta arriba del todo.
  - > El símbolo de advertencia en el cuadro de instrumentos se enciende.

### NOTA

El símbolo de advertencia del cuadro de instrumentos se enciende al margen de la fuerza con la que está aplicado el freno de estacionamiento.

3. Suelte el pedal del freno de servicio y compruebe que el automóvil está parado.
4. Si el vehículo se mueve, la palanca debe subirse más.
  - Al aparcar el automóvil, el selector de marchas debe colocarse en 1:a (caja de cambios manual) o en la posición **P** (caja de cambios automática).

## Estacionamiento en pendientes

Si el vehículo se aparca cuesta arriba:

- Gire las ruedas **en sentido contrario** al borde de la acera.

Si el vehículo se aparca cuesta abajo:

- Gire las ruedas **hacia** el borde de la acera.

## Liberar el freno de estacionamiento

1. Pise a fondo el pedal del freno de servicio.



2. Levante ligeramente la palanca del freno de estacionamiento, pulse el botón, baje la palanca y suelte el botón.
  - > El símbolo de advertencia en el cuadro de instrumentos se apaga.

El sistema avisa al conductor si éste se olvida de liberar el freno de estacionamiento. Además de la luz de advertencia, se oye un sonido de campanilla y aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos cuando la velocidad del vehículo supera los 10 km/h.

#### Información relacionada

- Freno de servicio (p. 300)

#### Circulación por agua

*Circular por agua supone llevar el automóvil por una calzada inundada. Proceda con mucho cuidado en estas circunstancias.*

El automóvil puede circular por agua con una profundidad máxima de 25 cm y a una velocidad máxima de 10 km/h. Proceda con especial precaución al pasar por agua en movimiento.

Al circular por agua, mantenga una velocidad reducida y no pare el automóvil. Tras haber salido del agua, pise ligeramente el pedal de freno para comprobar si los frenos funcionan con plena capacidad. El agua y, por ejemplo, el barro, pueden mojar los forros de freno, lo que da como resultado un retraso de la actuación de los frenos.

- Después de conducir por agua y barro, limpie los contactos eléctricos del calefactor eléctrico del motor y la conexión del remolque.
- No deje que el automóvil permanezca mucho tiempo con agua por encima de los umbrales de las puertas, ya que esta situación puede provocar fallos eléctricos en el vehículo.



#### IMPORTANTE

El motor puede averiarse si el agua penetra en el filtro de aire.

Si la profundidad es superior a 25 cm, el agua puede internarse en la transmisión. Ello disminuirá la capacidad lubricante del aceite, lo que reducirá la vida útil de estos sistemas.

La garantía no cubre daños de componentes como el motor, la caja de cambios, el turbocompresor, el diferencial o sus elementos internos ocasionados por inundaciones, bloqueo hidrostático o falta de aceite.

Si se para el motor en el agua, no intente arrancarlo de nuevo. Sáquelo del agua remolcándolo y llévelo a un taller. Se recomienda un taller autorizado Volvo. Riesgo de avería del motor.

#### Información relacionada

- Servicio de grúa (p. 324)
- Remolque (p. 322)



## Recalentamiento

*En condiciones especiales y al conducir, por ejemplo, en terreno montañoso y a alta temperatura, hay riesgo de recalentamiento del motor y la transmisión, sobre todo si en automóvil va muy cargado.*

Para informarse sobre el recalentamiento al conducir con remolque, véase Conducir con remolque (p. 314).

- Desmante las luces complementarias colocadas delante de la parrilla si conduce a alta temperatura.
- Si la temperatura del sistema de refrigeración del motor sube demasiado, se encenderá un símbolo de advertencia y en la pantalla de información del cuadro de instrumentos aparecerá el mensaje **Temperatura del motor alta Pare**. Detenga el automóvil en un lugar seguro y haga funcionar el motor a ralentí durante unos minutos para enfriarlo.
- Si aparece el mensaje **Temperatura del motor alta Apague el motor o Nivel de refrigerante del motor bajo Pare**, el motor debe apagarse después de haber detenido el vehículo.
- Si se recalienta la caja de cambios, se activará una función de protección integrada, lo cual se indica en el cuadro de instrumentos con un símbolo de advertencia y el mensaje **Caja de cambios caliente Reduzca la velocidad o Caja de cambios caliente Pare Espere a**

**que se enfríe.** Siga la recomendación indicada y reduzca la velocidad o detenga el automóvil en un lugar seguro y haga funcionar el motor a ralentí durante unos minutos para enfriar la caja de cambios.

- En caso de recalentamiento, el aire acondicionado del automóvil puede desconectarse temporalmente.
- No apague inmediatamente el motor si para el vehículo después de haber conducido en condiciones muy duras.



## NOTA

Es normal que el ventilador de refrigeración del motor permanezca activado un momento tras la desconexión del motor.

## Información relacionada

- Conducción con remolque - caja de cambios manual (p. 315)
- Conducción con remolque - caja de cambios automática (p. 315)

## Conducción con el portón trasero abierto

*Si conduce con el portón trasero abierto, pueden entrar en el automóvil gases de escape tóxicos a través del compartimento de carga.*



## PRECAUCIÓN

No conduzca con la tapa del maletero abierta. Pueden entrar en el vehículo gases de escape tóxicos a través del maletero.

## Información relacionada

- Colocación de la carga (p. 152)



### Sobrecarga - batería de arranque

El consumo de corriente de las funciones eléctricas del automóvil puede variar de un dispositivo a otro. Procure no tener la llave en la posición II cuando el motor está apagado. Utilice en lugar de ello la posición I. De este modo se consume menos corriente, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).

Preste también atención a los diferentes accesorios eléctricos. No utilice funciones que consumen mucha corriente cuando el motor está apagado. Ejemplos de estas funciones:

- ventilador del habitáculo
- faros
- limpiaparabrisas
- equipo de sonido (volumen alto).

Si la tensión de la batería es baja, aparece en la pantalla de información el texto **Carga de la batería baja Modo de ahorro de energía**. La función de ahorro de energía desconecta o reduce seguidamente algunas funciones, por ejemplo, el ventilador del habitáculo y/o el equipo de sonido.

- Cargue entonces la batería arrancando el motor y dejándolo en funcionamiento durante como mínimo 15 minutos. La batería se carga mejor conduciendo el vehículo que con el motor a ralentí.

### Información relacionada

- Batería de arranque - generalidades (p. 386)

### Antes de salir de viaje

Antes de salir de viaje, conviene repasar los siguientes puntos:

- Compruebe que el motor opere debidamente y que el consumo de combustible (p. 428) sea el normal.
- Asegúrese de que no haya fugas (combustible, aceite u otro líquido).
- Compruebe todas las bombillas y la profundidad de dibujo de los neumáticos.
- En algunos países es obligatorio llevar un triángulo de advertencia (p. 338).

### Información relacionada

- Aceite de motor - control y llenado (p. 370)
- Rueda de repuesto\* (p. 332)
- Cambio de bombillas - generalidades (p. 376)



## Conducción en invierno

En condiciones invernales, es importante realizar ciertos controles para asegurarse de que el automóvil circule de forma segura.

### No olvide lo siguiente:

Cuando llega la estación fría del año, compruebe especialmente lo siguiente:

- El refrigerante (p. 421) del motor debe contener como mínimo un 50% de glicol. Esta concentración protege al motor contra la congelación hasta una temperatura de hasta -35 °C. Para obtener una protección óptima contra la congelación, no mezcle diferentes tipos de glicol.
- El depósito de combustible debe estar lo más lleno posible para impedir condensaciones.
- La viscosidad del aceite es importante. Los aceites de baja viscosidad (aceites de mayor fluidez) facilitan el arranque a baja temperatura exterior y reducen además el consumo de combustible cuando el motor está frío. Para obtener más información sobre aceites apropiados, véase Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables (p. 418).

### ! IMPORTANTE

No utilice aceite de baja viscosidad al conducir en condiciones difíciles o a alta temperatura exterior.

- Compruebe el estado y nivel de carga de la batería. El frío aumenta los requisitos que debe cumplir la batería al mismo tiempo que su capacidad se reduce a baja temperatura.
- Utilice líquido de lavado (p. 386) para evitar la formación de hielo en el depósito de líquido de lavado.

Para mejorar al máximo la adherencia a la calzada, Volvo recomienda utilizar neumáticos de invierno en todas las ruedas si hay riesgo de nieve o hielo.

### i NOTA

En algunos países, el uso de neumáticos de invierno es obligatorio. Los neumáticos de clavos no están permitidos en algunos países.


## Calzadas resbaladizas

Haga ejercicios de conducción por pista resbaladiza de forma controlada, para aprender a conocer las reacciones del automóvil.

## Tapa del depósito - Abrir y cerrar

La tapa del depósito puede abrirse y cerrarse de la siguiente manera:

### Abrir/cerrar la tapa del depósito



1 ▶ Abra la tapa del depósito presionando ligeramente la parte trasera de la tapa.

2 ▶ Tire de la tapa.

Tras repostar, cierre la tapa.

Para la descripción del cierre y la apertura de la tapa del depósito, véase Cierre y apertura - tapa del depósito de combustible (p. 179). La lógica de cierre de la tapa del depósito se ajusta también al sistema Keyless y a las funciones del cierre centralizado.

### Información relacionada

- Llenado de combustible (p. 307)



### Tapa del depósito - apertura manual

La tapa del depósito se puede abrir manualmente cuando no es posible hacerlo desde el exterior.



- 1 Abra y retire la tapa lateral en el maletero (en el mismo lado que la tapa del depósito).
- 2 Tire del cable con cuidado hacia atrás. Ahora podrá abrirse la tapa desde el exterior.

#### ! IMPORTANTE


Tire con cuidado del cordón. Se requiere una fuerza mínima para abrir la cerradura de la tapa.

### Información relacionada

- Cierre y apertura - tapa del depósito de combustible (p. 179)
- Llenado de combustible (p. 307)

### Llenado de combustible

El depósito de combustible incorpora un sistema de repostaje de combustible sin tapón. El repostaje se realiza de la siguiente manera:



- Abra la tapa del depósito de combustible (p. 306). Véase también Tapa del depósito - apertura manual (p. 307).
- Inserte la boquilla del surtidor en la abertura de llenado de combustible. Asegúrese de introducir **bien** la boquilla en el tubo de llenado. El tubo de llenado está compuesto por dos tapas abribles y el surtidor debe atravesar las dos tapas antes de iniciar el repostaje.
- No llene excesivamente el depósito e interrumpa el repostaje al activarse el corte automático del surtidor.



## NOTA

Si el depósito se ha llenado en exceso existe un riesgo de desbordamiento en caso de temperatura exterior elevada.

## NOTA

Evite derrames esperando aproximadamente 5-8 segundos después de repostar antes de sacar el surtidor con cuidado.

### Información relacionada

- Repostaje de combustible - con bidón de reserva (p. 311)

## Combustible - uso

*No utilice combustible de peor calidad que la recomendada por Volvo, ya que ello afecta negativamente a la potencia del motor y el consumo de combustible.*

## PRECAUCIÓN

Procure no inhalar nunca los vapores del combustible y evite salpicaduras en los ojos.

Si el combustible le salpica en los ojos, quítese las lentillas, enjuague los ojos con agua en abundancia durante como mínimo 15 minutos y solicite asistencia médica.

No ingiera nunca combustible. Los combustibles como la gasolina y el gasóleo son muy tóxicos y pueden provocar daños permanentes o la muerte si se ingieren. Solicite inmediatamente asistencia médica si ha ingerido combustible.

## PRECAUCIÓN

Los vertidos de combustible en el suelo son inflamables.

Apague el calefactor operado con combustible antes de iniciar el repostaje.

No lleve nunca encima un teléfono móvil encendido durante el repostaje. La señal de llamada puede ocasionar chispas e inflamar los vapores de gasolina, lo que a su vez puede originar un incendio y daños personales.

## IMPORTANTE

La mezcla de distintos tipos de combustible o el uso de uno no recomendado anulará las garantías Volvo junto con los posibles acuerdos de servicio complementarios. Ello es aplicable a la totalidad de los motores.

## NOTA

Una condiciones meteorológicas extremas, la conducción con remolque o a una elevada altura sobre el nivel mar, unido a la calidad del combustible, son factores que pueden afectar al rendimiento del automóvil.

### Información relacionada

- Conducción económica (p. 313)



### Combustible - gasolina

*El motor utiliza gasolina como combustible.*

La gasolina debe cumplir la norma EN 228. La mayoría de motores pueden operarse con un octanaje de 95 y 98 RON. Utilice combustible de calidad inferior como RON 91 y 92 solo en casos excepcionales.

- En condiciones normales, puede utilizarse la gasolina de 95 RON.
- Se recomienda 98 RON para aumentar al máximo la potencia y reducir al mínimo el consumo de combustible.

Si se conduce a temperaturas de más de +38 °C, recomendamos utilizar combustible de octanaje lo más elevado posible para obtener la máxima calidad en prestaciones y consumo de combustible.

#### IMPORTANTE

- Utilice solamente gasolina sin plomo para no dañar el catalizador.
- Se permite combustible con un máximo de 10% de volumen de etanol.
- No se utilizaran combustibles que contengan aditivos metálicos.
- No emplee ningún aditivo no recomendado por Volvo.

### Alcoholes-etanol

- Puede utilizarse gasolina EN228 E10 (como máximo un 10 % en volumen de etanol).
- No está permitido un contenido de etanol superior a E10 (un máximo de 10 por ciento en volumen de etanol), por ejemplo E85.

### Información relacionada

- Conducción económica (p. 313)
- Combustible - uso (p. 308)
- Llenado de combustible (p. 307)

### Combustible - gasóleo

*El motor utiliza gasóleo como combustible.*

Utilice sólo gasóleo de fabricantes conocidos. No reposte nunca con combustible de calidad dudosa. El gasóleo debe ajustarse a la norma EN 590 o JIS K2204. Los motores diésel son sensibles a las impurezas en el combustible, como, por ejemplo, una cantidad excesiva de partículas de azufre.

A baja temperatura (entre -6 °C y -40 °C) el gasóleo puede producir sedimentos de parafina, lo que puede ocasionar dificultades de arranque. Las grandes compañías petroleras tienen también un combustible diesel especial destinado a temperaturas exteriores alrededor del punto de congelación. Este es más fluido a bajas temperaturas y reduce el riesgo de formación de sedimentos de parafina.

El riesgo de condensación en el depósito disminuye si este se mantiene bien lleno. Al repostar, limpie la zona alrededor del tubo de llenado. Evite los derrames sobre superficies pintadas. Lave con agua y jabón en caso de derrame.



## ! IMPORTANTE

El gasóleo debe:

- cumplir la norma EN 590 y/o SS 155435.
- presentar un contenido de azufre no superior 10 mg/kg
- tener como máximo un 7 % en volumen de FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

## ! IMPORTANTE

Combustibles parecidos al gasóleo que no deben utilizarse:

- Aditivos especiales
- Diesel marino
- Fuel oil
- FAME<sup>9</sup> (Fatty Acid Methyl Ester) y aceite vegetal.

Estos combustibles no cumplen las normas según las recomendaciones de Volvo y provocan desgaste y daños en el motor no cubiertos por las garantías de Volvo.

### Parada del motor por agotamiento de combustible

Debido al diseño del sistema de combustible de un motor diésel, cuando el combustible se agota, puede ser necesario purgar el sistema

en un taller para volver a arrancar el motor después de repostar.

Si el motor se para por agotamiento de combustible, el sistema de combustible necesita un instante para efectuar un control. Proceda de la siguiente manera antes de arrancar, después de haber llenado el depósito de combustible con gasóleo:

1. Coloque el mando a distancia en el contacto de encendido e introdúzcalo al máximo. Vea Posiciones de la llave (p. 79).
2. Pulse el botón **START** sin pisar el pedal de freno y/o de embrague.
3. Espere aproximadamente un minuto.
4. Para arrancar el motor: Pise el pedal de freno y/o de embrague y vuelva a pulsar el botón **START**.

## i NOTA

Llenado de combustible en caso de agotamiento:

- Detenga el automóvil en un lugar tan horizontal como sea posible. Si el automóvil se inclina, hay riesgo de bolsas de aire en el combustible.

### Vaciado del agua de condensación en el filtro de combustible

En el filtro del combustible se separa la condensación del combustible. De lo contrario, la condensación puede producir alteraciones en el motor.

El filtro del combustible debe vaciarse según los intervalos de servicio del manual de servicio y garantía o si se sospecha que se ha utilizado un combustible contaminado. Vea Programa de servicio Volvo (p. 362).

## ! IMPORTANTE

Algunos aditivos especiales permiten la separación de agua en el filtro de combustible.

### Información relacionada

- Filtro de partículas diésel (DPF) (p. 312)
- Combustible - uso (p. 308)
- Conducción económica (p. 313)

<sup>9</sup> El gasóleo puede contener una determinada cantidad de FAME pero no está permitido agregar más cantidad.



## Catalizadores

La función de los catalizadores es depurar los gases de escape. Están situados cerca del motor para alcanzar rápidamente la temperatura de funcionamiento.

Los catalizadores están compuestos por un monolito (cerámico o metálico) provisto de conductos. Las paredes de los conductos están revestidas de platino, rodio y palatino. Estos metales se encargan de la función de catálisis, esto es, aceleran la reacción química sin consumirse en ella.

## Sonda lambda™ sensor de oxígeno

La sonda lambda forma parte de un sistema de regulación, cuya función es reducir las emisiones y contribuir al ahorro de combustible. Para más información, consulte Consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub> (p. 428).

El sensor de oxígeno supervisa el contenido de oxígeno de los gases de escape que salen del motor. El resultado del análisis de los gases de escape se envía a un sistema electrónico que controla de forma continua los inyectores de combustible. La relación entre el aire y el combustible enviado al motor se regula constantemente. Este sistema de regulación crea las condiciones ideales para obtener una eliminación eficaz de sustancias peligrosas (hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno) con ayuda del catalizador de tres vías.

## Información relacionada

- Conducción económica (p. 313)
- Combustible - gasolina (p. 309)
- Combustible - gasóleo (p. 309)

## Repostaje de combustible - con bidón de reserva

En el repostaje de combustible (p. 307) con un bidón de reserva, utilice el embudo situado bajo la tapa del piso del compartimento de carga.



### IMPORTANTE

Las normas relativas a guardar un bidón de combustible en el automóvil varían de un país a otro. Averigüe lo aplicable en su caso.

Asegúrese de introducir **bien** el embudo en el tubo de llenado. El tubo de llenado está compuesto por dos tapas abribles y el embudo debe atravesar las dos tapas antes de iniciar el llenado.

## Información relacionada

- Cierre y apertura - tapa del depósito de combustible (p. 179)
- Tapa del depósito - apertura manual (p. 307)



## Filtro de partículas diésel (DPF)

Los automóviles con motor diésel están equipados con un filtro de partículas que mejora la depuración de los gases de escape.

Al conducir de manera normal, las partículas de los gases de escape se acumulan en el filtro. Para quemar las partículas y vaciar el filtro, se inicia un proceso denominado regeneración. Para iniciar este proceso, es necesario que el motor alcance su temperatura de funcionamiento normal.

La regeneración del filtro se realiza automáticamente y suele durar 10-20 minutos. A baja velocidad media, puede durar un poco más. Durante la regeneración, aumenta ligeramente el consumo de combustible.

## Regeneración a baja temperatura ambiente

Si el automóvil se utiliza con mucha frecuencia para conducir trayectos cortos a baja temperatura exterior, el motor no llega a alcanzar la temperatura de funcionamiento normal. Esto implica que la regeneración del filtro de partículas diésel no se produce, con lo que el filtro no se vacía.

Cuando el filtro se llena con partículas hasta aproximadamente un 80% de su capacidad máxima, aparece un triángulo de advertencia amarillo en el cuadro de instrumentos y se muestra el mensaje **Filtro de hollín lleno**. **Vea el manual** en la pantalla de información.

Para iniciar la regeneración del filtro conduzca el automóvil, a ser posible por una carretera o una autopista, hasta que el motor llegue a la temperatura de funcionamiento normal. Conduzca a continuación el automóvil otros 20 minutos.



### NOTA

Durante la regeneración puede suceder lo siguiente:

- se puede percibir, temporalmente, una pequeña reducción de la potencia del motor.
- puede aumentar, temporalmente, el consumo de combustible
- puede presentarse un olor a quemado.

Una vez concluida la regeneración, el texto de advertencia se borra automáticamente.

Utilice un calefactor de estacionamiento\* en climas fríos para que el motor alcance antes su temperatura de funcionamiento normal.



### IMPORTANTE

Si el filtro se llena por completo de partículas puede resultar difícil arrancar el motor y, además, el filtro quedará inoperativo. Es posible que tenga que cambiar el filtro.

## Información relacionada

- Combustible - gasóleo (p. 309)
- Conducción económica (p. 313)



## Conducción económica

*Conducir de forma económica es hacerlo con suavidad y precaución adaptando la técnica de conducción y la velocidad a cada situación.*

- Consulte ECO Guide\* (p. 67), que indica la economía de conducción del automóvil.
- Para minimizar el consumo de combustible, active ECO\* (p. 298)<sup>10</sup>.
- No utilice neumáticos de invierno una vez terminada la época fría del año.
- Utilice la marcha más larga posible, en función de la situación de tráfico y el tipo de carretera. Con menos revoluciones, se reduce el consumo de combustible. Ayúdese con el indicador de cambio (p. 281)<sup>11</sup>.
- Evite los acelerones innecesarios y los frenazos bruscos.
- Una alta velocidad implica un mayor consumo de combustible. La resistencia aerodinámica aumenta con la velocidad.
- Es mejor no calentar el motor a ralentí, sino circular con poca carga en cuanto sea posible. Un motor frío consume más combustible que uno caliente.
- Conduzca con la presión de neumáticos correcta y compruébela regularmente.

<sup>10</sup> Caja de cambios automática

<sup>11</sup> Caja de cambios manual

Elija la presión de neumáticos ECO para obtener el mejor resultado, véase Neumáticos - presiones de inflado aprobadas (p. 432).

- La selección de neumáticos puede afectar al consumo de combustible. Consulte con un concesionario acerca del tipo más adecuado de neumáticos.
- Vacíe el automóvil de cosas inútiles. Cuanto más carga, mayor es el consumo de combustible.
- Aproveche el freno motor al frenar, en lugares donde pueda hacerse sin peligro para otros usuarios de la vía pública.
- La carga sobre el techo y la caja para esquís aumenta la resistencia del aire y elevan el consumo de combustible. Desmonte los arcos portacargas cuando no se utilizan.
- No conduzca con las ventanillas abiertas.

Para más información, consulte Política medioambiental de Volvo Car Corporation (p. 21) y Consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub> (p. 428).



## PRECAUCIÓN

No apague nunca el motor con el automóvil en movimiento, por ejemplo, al bajar por una cuesta, ya que esto desconecta sistemas importantes como la dirección asistida y el servofreno.



### Conducir con remolque

Al conducir con remolque, hay algunas cosas importantes que deben tenerse en cuenta en lo que se refiere al enganche, el remolque y la colocación de la carga.

La capacidad de carga depende del peso en orden de marcha del automóvil. El peso total de los pasajeros y todos los accesorios, por ejemplo, el enganche para remolque, reduce la capacidad de carga del automóvil de manera proporcional al peso. Para más información, véase Pesos (p. 414).

Si el enganche de remolque ha sido montado por Volvo, el automóvil se suministra con todo el equipamiento necesario para conducir con remolque.

- La bola de remolque del coche debe ser de un tipo homologado.
- Si el enganche de remolque se ha montado posteriormente, compruebe con su concesionario Volvo que el automóvil está completamente equipado para conducirse con remolque.
- Disponga la carga en el remolque de forma que la presión sobre el dispositivo de tracción del vehículo se ajuste a la presión máxima especificada para la bola.
- Aumente la presión de los neumáticos a la presión de aire recomendada para carga máxima. Para la ubicación de placa

de presión de neumáticos, véase Neumáticos - presión de aire (p. 337).

- El motor funciona con más carga de lo normal cuando se conduce con remolque.
- No conduzca con remolques pesados cuando el automóvil es completamente nuevo. Espere a que haya recorrido como mínimo 1000 km.
- Al bajar por pendientes largas y empinadas, los frenos del automóvil sufren una carga mucho mayor de lo normal. Seleccione una marcha más corta y adapte la velocidad.
- Por motivos de seguridad, no debe excederse la velocidad máxima permitida de automóvil con remolque. Cumpla las normas vigentes relativas a velocidades y pesos.
- Conduzca a baja velocidad al subir con remolque por una pendiente larga y empinada.
- No conduzca con remolque en pendientes de más de un 12 % de inclinación.

### Cable para remolque

Si el enganche de remolque del automóvil tiene un conector de 13 polos y el remolque uno de 7 polos, será necesario utilizar un adaptador. Utilice un cable adaptador aprobado por Volvo. Asegúrese de que el cable no arrastre por el suelo.

### Intermitentes y luces de freno en el remolque

Si se funde alguna de las bombillas de los intermitentes del remolque, el símbolo del cuadro de instrumentos parpadeará a mayor velocidad de lo normal y en el display de información aparecerá el texto **Fallo en intermitente del remolque**.

Si se funde alguna de las bombillas de las luces de freno del remolque, aparecerá el texto **Fallo en luz de freno del remolque**.

### Regulación del nivel\*

Los amortiguadores traseros mantienen una altura constante independientemente de la carga del automóvil (hasta el peso máximo permitido). Cuando el automóvil está parado, el tren trasero se hunde ligeramente, lo cual es completamente normal.

### Pesos de remolque

Para informarse sobre pesos de remolque permitidos de Volvo, véase Peso de remolque y carga sobre la bola (p. 415).



### NOTA

Los pesos máximos de remolque permitidos que se especifican son los aprobados por Volvo. La velocidad máxima permitida de un automóvil con remolque es de 100 km/h. El reglamento general de vehículos de su país puede limitar todavía más el peso del remolque y la velocidad. Los enganches de remolque puede estar homologados para una capacidad de tracción superior a la permitida con el vehículo.

### PRECAUCIÓN

Aplique las recomendaciones sobre peso de remolque especificadas. De lo contrario, la combinación de vehículo puede resultar difícil de controlar en maniobras evasivas y frenadas.

#### Información relacionada

- Enganche de remolque (p. 316)
- Cambio de bombillas - generalidades (p. 376)

### Conducción con remolque - caja de cambios manual

*Al conducir con remolque (p. 314) por terreno montañoso y a alta temperatura, puede haber riesgo de recalentamiento.*

- No conduzca el motor a más de 4500 revoluciones por minuto (motores diésel: 3500 revoluciones por minutos). De lo contrario, la temperatura de aceite puede subir demasiado.

#### Motor diésel de 5 cilindros

- Si hay riesgo de recalentamiento, el régimen de motor ideal es de 2300 a 3000 revoluciones por minuto para que el refrigerante circule de manera óptima.

#### Información relacionada

- Caja de cambios manual (p. 280)

### Conducción con remolque - caja de cambios automática

*Al conducir con remolque por terreno montañoso y a alta temperatura, puede haber riesgo de recalentamiento.*

- La caja de cambios automática selecciona la marcha ideal en función de la carga y el régimen de motor.
- En caso de recalentamiento, se enciende un símbolo de advertencia en el cuadro de instrumentos y se muestra un mensaje en el display de información. Siga la recomendación indicada.

#### Pendientes empinadas

- No bloquee la caja de cambios automática con una marcha más larga de lo que "resista" el motor. No siempre conviene circular con una marcha larga a bajo régimen del motor.

### IMPORTANTE

Consulte también la información sobre circulación a baja velocidad con remolque prevista para automóviles con caja de cambios automática Powershift (p. 286).

#### Estacionamiento en pendientes

1. Pise el freno de servicio.
2. Active el freno de estacionamiento.





3. Desplace el selector de marchas a la posición **P**.
4. Suelte el freno de servicio.
  - El selector de marchas debe estar en posición de estacionamiento **P** al aparcar un vehículo con caja de cambios automática y remolque enganchado. Utilice siempre el freno de estacionamiento.
  - Utilice siempre calzos para bloquear las ruedas al aparcar un automóvil provisto de remolque en una cuesta.

## Arranque en pendientes

1. Pise el freno de servicio.
2. Desplace el selector de marchas a la posición de conducción **D**.
3. Libere el freno de estacionamiento.
4. Suelte el freno de servicio e inicie la marcha.

## Información relacionada

- Caja de cambios automática - Geartronic\* (p. 282)
- Caja de cambios automática - Powershift\* (p. 286)

## Enganche de remolque

*El enganche para remolque permite conectar un remolque al automóvil.*

Si el vehículo está equipado con un enganche para remolque desmontable, siga detenidamente las instrucciones de fijación de la sección desmontable, véase Enganche para remolque desmontable - montaje y desmontaje (p. 318).



## PRECAUCIÓN

Si el automóvil está provisto del enganche para remolque desmontable de Volvo:

- Siga detenidamente las instrucciones de montaje.
- El enganche desmontable debe estar cerrado con llave antes de iniciar la marcha.
- Compruebe que la ventanilla del indicador esté en verde.

## Aspectos importantes que deben comprobarse

- La bola de remolque debe limpiarse y lubricarse periódicamente con grasa.



## PRECAUCIÓN

Las piezas móviles del enganche de remolque desmontable no deben lubricarse. Ello puede reducir su nivel de seguridad.



## NOTA

En caso de utilizar una bola de enganche con amortiguación de vibraciones no deberá lubricarse la bola de tracción.

## Información relacionada

- Conducir con remolque (p. 314)
- Enganche para remolque desmontable - especificaciones (p. 317)
- Enganche para remolque desmontable - almacenamiento (p. 317)



## Enganche para remolque desmontable - almacenamiento

Guarde el enganche desmontable en el maletero.



Lugar de almacenamiento del enganche para remolque desmontable.

### ! IMPORTANTE



Retire siempre el enganche para remolque desmontable después de utilizarlo y guárdelo en el lugar previsto en el automóvil.

### Información relacionada

- Enganche para remolque desmontable - especificaciones (p. 317)
- Enganche para remolque desmontable - montaje y desmontaje (p. 318)
- Conducir con remolque (p. 314)

## Enganche para remolque desmontable - especificaciones

Especificaciones del enganche para remolque desmontable.



### Dimensiones, puntos de fijación (mm)

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | 887                 |
| B | 79                  |
| C | 881                 |
| D | 441                 |
| E | 109                 |
| F | 306                 |
| G | Viga lateral        |
| H | Centro del enganche |






## Información relacionada

- Enganche para remolque desmontable - montaje y desmontaje (p. 318)
- Enganche para remolque desmontable - almacenamiento (p. 317)
- Conducir con remolque (p. 314)


## Enganche para remolque desmontable - montaje y desmontaje

*El montaje y desmontaje del enganche para remolque se realiza de la siguiente manera:*

### Fijación



- 1 Quite la cubierta de protección apretando el cierre **1** y tirando de la cubierta en sentido recto hacia atrás **2**.




- 2 Compruebe que el mecanismo está en posición de apertura girando la llave hacia la derecha.




- 3 La mirilla de indicación debe estar en rojo.



- 4 Introduzca y deslice el enganche desmontable hasta que se oiga un "clic".



5 La mirilla de indicación debe estar en verde.



6 Gire la llave en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición de bloqueo. Saque la llave de la cerradura.



7 Compruebe que el enganche desmontable está fijo tirando hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás.

### PRECAUCIÓN

Si el enganche para remolque no queda bien colocado, éste debe desmontarse y volver a montarse según el procedimiento anterior.

### IMPORTANTE

Lubrique sólo la bola de enganche, el resto del dispositivo de remolque debe estar limpio y seco.




8 Cable de seguridad.

### PRECAUCIÓN

Asegúrese de sujetar bien el cable de seguridad del remolque en la fijación correspondiente.

### Desmontaje del enganche para remolque desmontable



1 Introduzca la llave y gírela hacia la derecha hasta la posición de apertura.





## 08 Arranque y conducción




2 Apriete la rueda de cierre **1** y gírela en sentido contrahorario **2** hasta que se oiga un "clic".



3 Gire hacia abajo la rueda de cierre por completo hasta el tope y retenga al mismo tiempo el enganche desmontable, que debe sacarse hacia atrás y hacia arriba.

 **PRECAUCIÓN**

Fije el enganche para remolque desmontable de forma segura si se guarda en el automóvil, véase Enganche para remolque desmontable - almacenamiento (p. 317).



4 Empuje la cubierta de protección hasta que quede enganchada.

### Información relacionada

- Enganche para remolque desmontable - almacenamiento (p. 317)
- Enganche para remolque desmontable - especificaciones (p. 317)
- Conducir con remolque (p. 314)



## Sistema de estabilización del remolque - TSA<sup>12</sup>

La función del asistente de estabilización del remolque (TSA -(Trailer Stability Assist)) es estabilizar el automóvil y el remolque en situaciones en las que se producen movimientos de oscilación.

TSA-el sistema está incluido en el control electrónico de estabilidad (p. 187) ESC<sup>13</sup>.

### Función

La oscilación del conjunto de automóvil y remolque puede originarse en todas las combinaciones de vehículos. En condiciones normales, se requieren velocidades altas para que se produzca. Sin embargo, si el remolque está excesivamente cargado o la carga está mal distribuida, por ejemplo, en la parte posterior del remolque, existe el riesgo de que la oscilación se genere a velocidades más bajas, 70-90 km/h.

Sin embargo, para que se inicie realmente un movimiento de oscilación, es necesario que exista un factor desencadenante, por ejemplo:

- El automóvil y el remolque reciben de repente un fuerte viento de costado.
- El automóvil y el remolque circulan por una calzada irregular o pasan por un bache.

- Movimientos excesivos del volante.

### Manejo

Una vez iniciado el movimiento de oscilación, puede ser difícil o imposible frenarlo, lo que dificulta el control del conjunto de automóvil y remolque, con riesgo de ir a parar a otro carril o de salirse de la calzada.

El asistente de estabilización del remolque controla continuamente los movimientos del automóvil, especialmente en sentido lateral. Si se descubre un movimiento de oscilación, el sistema regula de manera independiente los frenos de las ruedas delanteras, con lo que se obtiene un efecto estabilizador en el conjunto de automóvil y remolque. En general, esto es suficiente para que el conductor logre controlar de nuevo el automóvil.

Si la primera actuación del sistema TSA no consigue amortiguar la oscilación, se frenan todas las ruedas del automóvil y el remolque y se reduce la potencia del motor. Una vez amortiguada la oscilación y estabilizado el conjunto de automóvil y remolque, el sistema TSA interrumpe la regulación y el conductor vuelve a controlar por completo el automóvil. Para más información, consulte Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades (p. 187).

### Varios

El sistema TSA puede actuar a velocidades entre 65 y 160 km/h.

#### NOTA

La función TSA se desconecta si el conductor selecciona el modo **Sport**, véase Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades (p. 187).

La actuación del TSA puede no producirse si el conductor trata de contrarrestar la oscilación con fuertes movimientos del volante, ya que en este caso el sistema TSA no puede determinar si el causante de los movimientos de oscilación es el remolque o el conductor.



Cuando está en funcionamiento el sistema TSA, el símbolo **ESC**<sup>13</sup> del cuadro de instrumentos parpadea.

### Información relacionada

- Control electrónico de estabilidad (ESC) - generalidades (p. 187)

<sup>12</sup> Incluido en la instalación del enganche para remolque original de Volvo.

<sup>13</sup> (Electronic Stability Control) - Control electrónico de estabilidad.



## Remolque

Al remolcar, un vehículo arrastra otro vehículo con ayuda de un cable de remolque.

Antes de iniciar el remolcado, averigüe cuál es el límite máximo de velocidad permitida con un remolque.

1. Para desactivar el bloqueo del volante (p. 278), introduzca la llave en la cerradura de contacto y mantenga pulsado el botón **START/STOP ENGINE**. La llave quedará en la posición **II** (p. 79).
2. La llave debe permanecer en la cerradura de contacto durante toda la operación de remolque.
3. Conserve tensado el cable de remolque cuando el vehículo que remolca reduce la velocidad manteniendo el pie ligeramente sobre el pedal del freno. Evitará así tiros fuertes.
4. Esté preparado para frenar y parar el vehículo.



### PRECAUCIÓN

- Compruebe que esté desactivado el bloqueo del motor antes del remolcado.
- La llave a distancia debe hallarse en la posición de llave **II**. En la posición **I** todos los airbags están desactivados.
- Nunca saque la llave a distancia del contacto de encendido al remolcar el automóvil.



### PRECAUCIÓN

El servofreno y la servodirección se inhabilitan con el motor apagado. Se precisa una presión unas 5 veces superior sobre el pedal del freno y la dirección se muestra considerablemente más dura de lo habitual.

## Caja de cambios manual

Para remolcar:

- Ponga la palanca de cambios en punto muerto y libere el freno de estacionamiento.

## Caja de cambios automática Geartronic



### IMPORTANTE

Observe que el automóvil siempre debe remolcarse con las ruedas girando hacia adelante.

- No remolque un automóvil con caja de cambios automática a una velocidad superior a 80 km/h ni a una distancia de más de 80 km. Respete los límites de velocidad permitidos según las normas viales de su país.

Para remolcar:

- Ponga el selector de marchas en la posición **N** y libere el freno de estacionamiento.

## Caja de cambios automática Powershift

El modelo con caja de cambios Powershift no debe remolcarse puesto que su lubricación depende de que esté en marcha el motor. Si no hay otro remedio que remolcar el vehículo, debe hacerse el menor trayecto posible y a muy baja velocidad.

Si no sabe si el automóvil está equipado o no con la caja de cambios Powershift, puede verificarlo comprobando la denominación de tipo (p. 411) en la etiqueta de la caja de cambios debajo del capó. La denominación "MPS6" significa que la caja de cambios



es de tipo Powershift. Si no, es una caja de cambios automática Geartronic.

### ! IMPORTANTE

Evite remolcar el vehículo.

- No obstante, para apartar el automóvil de un lugar peligroso para el tráfico, este puede remolcarse una pequeña distancia a baja velocidad: no más de 10 km y no a más de 10 km/h. Observe que, al remolcar el automóvil, las ruedas deben girar siempre hacia adelante.
- Para desplazarlo más de 10 km, el automóvil debe transportarse con las ruedas motrices levantadas de la calzada. Recomendamos que recurra a un servicio profesional de asistencia en carretera.

Para remolcar:

- Ponga el selector de marchas en la posición **N** y libere el freno de estacionamiento.

### Arranque con pinzas

No arranque nunca el motor remolcando el automóvil. Arranque con pinzas si la batería está descargada y el motor no arranca, véase Arranque con pinzas (p. 279).

### ! IMPORTANTE

El catalizador puede resultar dañado al tratar de arrancar el motor remolcando el vehículo.


### Información relacionada

- Anilla de remolque (p. 323)

### Anilla de remolque

La anilla de remolque se enrosca en un orificio protegido por una tapa en el lado derecho de los parachoques delantero y trasero.

### Fijación de la anilla de remolque





- 1 Saque la anilla de remolque guardada debajo de la tapa integrada en el piso del maletero.

## **i** NOTA

Par acceder a la anilla de remolque/llave para tornillos de rueda del bloque de gomaespuma:

- **Versión 1:** Levante el compresor del kit de reparación de neumáticos (punto 5) para acceder a la llave para tornillos de rueda. Alce el bote con sellador (punto 6) para acceder a la anilla de remolque.
- **Versión 2:** Levante el compresor del kit de reparación de neumáticos (punto 5) para acceder a la anilla de remolque. La llave para tornillos de rueda se sitúa debajo del gato.

- 2 La tapa que protege el punto de fijación de la anilla de remolque se abre de la siguiente manera:

- La tapa de protección tiene una señal en uno de los lados o en una esquina: Apriete la señal con un dedo y saque al mismo tiempo el otro lado o la otra esquina. La tapa gira alrededor de su eje y puede desmontarse.

Enrosque la anilla de remolque hasta el reborde. Fije la anilla debidamente, por ejemplo, con la llave para tuercas de rueda.

Tras su uso, debe desenroscarse la anilla de remolque. Recolecte la anilla de remolque en su sitio.

Finalice colocando la tapa de protección en el parachoques.

## **!** IMPORTANTE

La anilla de remolque sólo está prevista para remolcar por la carretera, **no** para rescatar vehículos atascados o caídos a la cuneta. Solicite asistencia profesional para este tipo de operaciones.

### Información relacionada

- Remolque (p. 322)
- Servicio de grúa (p. 324)

## Servicio de grúa

*El servicio de grúa significa que el automóvil se transporta con ayuda de otro vehículo.*

Solicite asistencia profesional para este tipo de operaciones.

## **!** IMPORTANTE


Observe que, al transportar el automóvil con grúa, las ruedas deben girar siempre hacia adelante.

### Información relacionada

- Remolque (p. 322)


# 09

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS



### Neumáticos - sentido de rotación

Los neumáticos con dibujo diseñado para girar siempre en un mismo sentido, tienen indicado el sentido de rotación con una flecha estampada en el neumático.



La flecha muestra el sentido de rotación del neumático.

Estos neumáticos han de tener el mismo sentido de rotación durante toda su vida útil. Sólo deben cambiarse entre delanteros y traseros, nunca entre izquierda y derecha o viceversa. Si los neumáticos se montan de forma incorrecta, empeorarán las características de frenado del automóvil y la capacidad para despejar la lluvia y la nieve. Monte siempre los neumáticos con mayor profundidad de dibujo en el eje trasero (para reducir el riesgo de derrape).

### NOTA

Asegúrese de emplear el mismo tipo, tamaño y marca en ambos pares de ruedas.

Siga las recomendaciones de presión de inflado (p. 337) indicadas en la tabla de presiones de neumáticos.

### Información relacionada

- Neumáticos - dimensiones (p. 330)
- Neumáticos - clasificación de velocidad (p. 331)
- Neumáticos - cuidados (p. 326)
- Neumáticos - indicador de desgaste (p. 328)

### Neumáticos - cuidados

La función de los neumáticos es adherirse a la calzada, amortiguar las vibraciones y proteger la rueda contra el desgaste.

### Características de conducción


Los neumáticos tienen una gran importancia para las características de conducción del automóvil. El tipo de neumático, las dimensiones, la presión y la clase de velocidad son factores importantes que influyen en el comportamiento del vehículo.

### Edad del neumático

Todos los neumáticos de más de 6 años deben ser revisados por personal competente aunque no parezcan estar dañados. Los neumáticos envejecen y se descomponen aunque se utilicen muy poco o nunca. Esto puede influir en la función. Es válido para todos los neumáticos guardados para utilizarse en el futuro. Ejemplos de signos externos que indican que un neumático no es adecuado para su uso, son la formación de grietas o manchas.



### Neumáticos nuevos



Los neumáticos son un producto perecedero. Al cabo de algunos años comienzan a endurecerse y, al mismo tiempo, van perdiendo sucesivamente sus propiedades de fricción. Trate por tanto de adquirir neumáticos que sean tan nuevos como sea posible al cambiarlos. Esto es especialmente importante cuando se trata de neumáticos de invierno. Las últimas cifras del código indican la semana y el año de fabricación. Ésta es la marca DOT (Department of Transportation) del neumático y se indica con cuatro cifras, por ejemplo 1510. El neumático de la figura fue fabricado la semana 15 del año 2010.

### Neumáticos de verano y de invierno

Al cambiar las ruedas de verano por las de invierno y viceversa, marque en las ruedas el lado en el que estaban montadas, por ejemplo, **I** por izquierda y **D** por derecha.

### Desgaste y mantenimiento

La presión de neumáticos (p. 337) correcta, da un desgaste más uniforme. La técnica de conducción, el clima y el estado de las carreteras son factores que influyen en el envejecimiento y el desgaste de los neumáticos. Para evitar diferencias en la profundidad del dibujo e impedir que se produzcan patrones de desgaste (p. 328), las ruedas delanteras y traseras pueden cambiarse de posición. Conviene cambiar los neumáticos la primera vez después de aproximadamente 5000 km y después a intervalos de 10000 km. Volvo le recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo si no está seguro de la profundidad del dibujo. Si ya se ha producido una diferencia notable en el desgaste (> 1 mm en la profundidad del dibujo) de los neumáticos, los neumáticos menos gastados deben ir siempre detrás. El derrape de las ruedas delanteras es normalmente más fácil de compensar que el de las ruedas traseras y hace que el vehículo siga recto en lugar de que el puente trasero se deslice lateralmente y ocasione quizás una pérdida total del control del vehículo. Por eso es importante impedir que las ruedas traseras pierdan la adherencia a la calzada.

Las ruedas se han de guardar tumbadas o colgadas, no levantadas.

### PRECAUCIÓN

Un neumático dañado puede hacer perder el control sobre el automóvil.


### Información relacionada

- Neumáticos - dimensiones (p. 330)
- Neumáticos - clasificación de velocidad (p. 331)
- Neumáticos - sentido de rotación (p. 326)



## Neumáticos - indicador de desgaste

El indicador de desgaste muestra el estado de la banda de rodadura del neumático.



Indicadores de desgaste.

El indicador de desgaste es un realce estrecho que atraviesa la banda de rodadura. En el lateral del neumático se ven las letras TWI (Tread Wear Indicator). Cuando el desgaste del neumático llega a 1,6 mm, la profundidad del dibujo está al mismo nivel que los indicadores de desgaste. Cambie en tal caso los neumáticos en cuanto sea posible. Tenga en cuenta que los neumáticos con dibujos de escasa profundidad presentan una adherencia muy deficiente en condiciones de lluvia o nieve.


### Información relacionada

- Neumáticos - clasificación de velocidad (p. 331)
- Neumáticos - presión de aire (p. 337)

- Neumáticos - sentido de rotación (p. 326)

## Tuercas de rueda

Las tuercas de rueda se utilizan para fijar la rueda al cubo y existen en diferentes versiones.



- 1 Tuerca baja
- 2 Tuerca alta
- 3 Tuerca de rueda antirrobo

### Par de apriete

- **Tuerca de rueda tipo 1 (llanta de acero):** 110 Nm
- **Tuerca de rueda tipo 2 (llanta de aluminio):** 130 Nm
- **Tuerca de rueda antirrobo tipo 3 (llanta de acero o aluminio):** 110 Nm

Utilice solamente llantas probadas y autorizadas por Volvo que formen parte del surtido de accesorios originales de la empresa. Com-



pruebe el apriete con una llave dinamométrica.

### Tuerca de rueda antirrobo\*

La tuerca de rueda antirrobo puede utilizarse tanto en llantas de aluminio como en llantas de acero. Debajo del suelo del compartimento de carga hay espacio para guardar la llave de las tuercas antirrobo.

### Información relacionada

- Dimensiones de ruedas y llantas (p. 330)

### Gato

*El gato se utiliza para elevar el automóvil, por ejemplo, para cambiar un neumático.*

Utilice solamente el gato original para cambiar la rueda de repuesto. El tornillo del gato debe estar siempre debidamente engrasado.

### Información relacionada

- Triángulo de emergencia (p. 338)
- Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347)

### Neumáticos de invierno

*Los neumáticos de invierno están adaptados para condiciones invernales.*

### Neumáticos de invierno

Volvo recomienda el uso de neumáticos de invierno de determinadas dimensiones. Las dimensiones de los neumáticos dependen de la variante de motor. Al conducir con neumáticos de invierno, deberá montarse un tipo de neumático adecuado en las cuatro ruedas.



#### NOTA

Volvo le recomienda que consulte con un concesionario Volvo sobre el tipo de llanta y neumático más conveniente.

### Neumáticos con clavos

Los neumáticos con clavos deben someterse a un período de rodaje de 500-1000 km y conducirse con suavidad para que los clavos se asienten debidamente en el neumático. De este modo, se prolonga la vida útil del neumático y sobre todo de los clavos.



#### NOTA

Las disposiciones sobre el uso de neumáticos con clavos varían según el país.

### Profundidad de dibujo

Las calzadas con hielo, nieve húmeda y a temperaturas bajas exigen más de los neumáticos que la conducción en verano. Reco-





mendamos por tanto no conducir con neumáticos de invierno con una profundidad de dibujo inferior a 4 mm.

### Utilizar cadenas para la nieve

Las cadenas para la nieve sólo deben utilizarse en las ruedas delanteras (también automóviles con tracción integral). No circule nunca a más de 50 km/h con cadenas para la nieve. Procure no pasar por superficies sin nieve y hielo, ya que esto provoca un gran desgaste tanto en las cadenas como en los neumáticos.

### PRECAUCIÓN

Utilice cadenas para la nieve originales de Volvo o equipos equivalentes que estén adaptados para el modelo de automóvil y las dimensiones de las llantas y los neumáticos. En caso de duda, Volvo recomienda que hable con un taller autorizado de la marca. El uso de cadenas para la nieve incorrectas puede dañar gravemente el automóvil y ocasionar un accidente.

### Información relacionada

- Cambio de rueda - desmontaje de la rueda (p. 333)

### Dimensiones de ruedas y llantas

Las dimensiones de las ruedas y de las llantas se designan según el ejemplo en la tabla ofrecida a continuación.

Las llantas (ruedas) tienen una denominación de dimensión, por ejemplo: 7Jx16x50.

|    |  |
|----|--|
| 7  | Anchura de la llanta en pulgadas   |
| J  | Perfil del borde de la llanta  |
| 16 | Diámetro de la llanta en pulgadas  |
| 50 | Compensación en mm (distancia del centro de la llanta a su superficie de contacto con el cubo) |

### Información relacionada

- Tuercas de rueda (p. 328)

### Neumáticos - dimensiones

Las ruedas, los neumáticos y las llantas del automóvil tienen una determinada dimensión, véase el ejemplo en la tabla.

Todos los neumáticos llevan estampada una designación de dimensión. Por ejemplo: 215/55R16 97W.

|     |   |
|-----|---|
| 205 | Ancho del neumático (mm)  |
| 50  | Relación entre la altura y la anchura del neumático (%)   |
| R   | Neumático radial  |
| 17  | Diámetro de la llanta en pulgadas (")   |
| 93  | Código de carga máxima permitida del neumático, índice de carga (p. 331) (LI)                   |
| W   | Código de velocidad máxima permitida, clase de velocidad (p. 331) (SS) (en este caso 270 km/h). |

### Información relacionada

- Neumáticos - presión de aire (p. 337)
- Neumáticos - sentido de rotación (p. 326)
- Neumáticos - indicador de desgaste (p. 328)



### Neumáticos - índice de carga

El índice de carga indica la capacidad del neumático para soportar una determinada carga.

Cada neumático tiene una capacidad determinada para soportar carga, lo cual se denomina índice de carga (LI). El peso del automóvil determina la capacidad de carga que deben tener los neumáticos.

### Información relacionada

- Neumáticos - dimensiones (p. 330)
- Neumáticos - clasificación de velocidad (p. 331)
- Neumáticos - presión de aire (p. 337)
- Neumáticos - indicador de desgaste (p. 328)

### Neumáticos - clasificación de velocidad

Cada neumático tiene capacidad para cierta velocidad máxima y pertenece por tanto a un determinado símbolo de velocidad (SS - Speed Symbol).

La categoría de velocidad del neumático debe corresponder como mínimo a la velocidad máxima del automóvil. El símbolo de velocidad mínimo permitido se indica en la tabla de símbolos de velocidad. La única excepción a estas normas son los neumáticos de invierno (p. 329) (con o sin clavos), que permiten el uso de símbolos de velocidad inferiores. Si se utilizan neumáticos de invierno, el automóvil no debe conducirse a mayor velocidad que la indicada en la clasificación de los neumáticos (por ejemplo, los de la categoría Q pueden ir a una velocidad máxima de 160 km/h). El factor que determina la velocidad a la que puede conducirse es el estado de la calzada, no la clasificación de velocidad de los neumáticos.

#### **NOTA**

La velocidad máxima permitida es la indicada en la tabla.

|   |  |
|---|--|
| Q | 160 km/h (sólo se utiliza en neumáticos de invierno) |
| T | 190 km/h.  |
| H | 210 km/h.  |
| V | 240 km/h.  |
| W | 270 km/h.  |
| Y | 300 km/h.  |

### **PRECAUCIÓN**

El automóvil debe dotarse de neumáticos con un índice de carga (p. 331)(LI) y clase de velocidad (SS) iguales o superiores a los especificados. Si se utiliza un neumático con un índice de carga o de una categoría de velocidad inferior, éste puede recalentarse.

### Información relacionada

- Neumáticos - dimensiones (p. 330)
- Neumáticos - presión de aire (p. 337)
- Neumáticos - sentido de rotación (p. 326)



## Rueda de repuesto\*

La rueda de repuesto (*Temporary spare*) se utiliza para sustituir temporalmente una rueda normal pinchada.

La rueda de repuesto sólo está prevista para utilizarse provisionalmente y debe cambiarse tan pronto como sea posible por una rueda normal. Al conducir con la rueda de repuesto, pueden verse alteradas las características de conducción del automóvil. La rueda de repuesto es más pequeña que la rueda normal. Esto afecta por tanto a la altura libre sobre el suelo del automóvil. Tenga cuidado con los bordillos de las aceras y no lave el automóvil en un túnel de lavado. Si la rueda de repuesto está en el eje delantero, no puede utilizarse cadenas para la nieve. En automóviles con tracción integral, el arrastre del eje trasero se puede desconectar. La rueda de repuesto no debe repararse. La presión de neumático correcta de la rueda de repuesto se indica en la tabla de presión de neumáticos, Neumáticos - presión de aire (p. 337).



## IMPORTANTE


- Nunca conduzca a más de 80 km/h con una rueda de repuesto montada en el automóvil.
- El vehículo nunca debe operarse simultáneamente con más de una rueda de repuesto del tipo "Temporary Spare".

## Información relacionada

- Cambio de rueda - desmontaje de la rueda (p. 333)
- Cambio de rueda - montaje de la rueda de repuesto\* (p. 335)
- Cambio de rueda - extracción de la rueda de repuesto\* (p. 332)
- Gato (p. 329)
- Triángulo de emergencia (p. 338)
- Tuercas de rueda (p. 328)

## Cambio de rueda - extracción de la rueda de repuesto\*

La rueda de repuesto\* con el gato\* y la llave para tornillos de rueda\* está guardada debajo del suelo del compartimento de carga.



1. Alce el borde trasero del suelo de carga (o bien, en los modelos con suelo de carga articulado, agarre el tirador de éste, levante y adelante la parte trasera del suelo).
2. Extraiga el compartimento portaobjetos\* (sólo en modelos con suelo de carga articulado).
3. Extraiga el suelo inferior (sólo en modelos con suelo de carga articulado).
4. Desenrosque el tornillo de fijación y extraiga el bloque de gomaespuma con el gato y las herramientas.



5. Agarre la parte más alejada de la rueda de repuesto y levante. Deslice la rueda de repuesto ligeramente hacia adelante y sáquela del espacio de almacenamiento.
6. Extraiga del bloque de gomaespuma la llave para tornillos de rueda, el gato y la anilla de remolque.

### NOTA

El gato debe levantarse para poder acceder a la anilla de remolque.

### Información relacionada

- Cambio de rueda - desmontaje de la rueda (p. 333)
- Cambio de rueda - montaje de la rueda de repuesto\* (p. 335)
- Gato (p. 329)
- Rueda de repuesto\* (p. 332)
- Triángulo de emergencia (p. 338)
- Tuercas de rueda (p. 328)

### Cambio de rueda - desmontaje de la rueda

*Las ruedas del automóvil pueden cambiarse por ruedas o neumáticos de invierno.*

Ponga triángulos de peligro triángulos de peligro si es necesario cambiar un neumático en un lugar transitado. El automóvil y el gato\* deben estar sobre una superficie firme y horizontal.

1. Aplique el freno de estacionamiento y ponga la marcha atrás o seleccione la posición **P** si el automóvil está provisto de caja de cambios automática.

### PRECAUCIÓN

Compruebe que el gato esté intacto y las roscas adecuadamente lubricadas y sin suciedad alguna.

### NOTA


Volvo recomienda utilizar solamente el gato\* que corresponde al modelo de automóvil respectivo, lo cual se indica en la placa del gato.

En la placa se indica también la capacidad máxima de elevación del gato a una altura de elevación específica.


2. Saque la rueda que debe montarse (los neumáticos de verano o de invierno o la rueda de repuesto) y las herramientas. Si se trata de la rueda de repuesto, encontrará junto a ella un embalaje que contiene guantes y una bolsa de plástico para la rueda pinchada.
3. Bloquee las ruedas que deben seguir en tierra por delante y por detrás. Utilice, por ejemplo, tacos de madera o piedras grandes.



- Los neumáticos con llantas de acero disponen de tapacubos desmontables. Utilice la herramienta de desmontaje para fijar y extraer el tapacubos. Los tapacubos pueden extraerse también con las manos.



- Atornille la anilla de remolque con la llave para tornillos de rueda\* hasta el tope según la figura siguiente.



Llave para tornillos de rueda y anilla de remolque.

### **!** IMPORTANTE


La anilla de remolque debe atornillarse con todos los pasos de la llave de tornillo de rueda.

- Afloje las tuercas de rueda de  $\frac{1}{2}$  a 1 vuelta con la llave para tornillos de rueda.

### **!** PRECAUCIÓN

No coloque nunca nada entre el suelo y el gato, ni tampoco entre el gato y su punto de apoyo en el automóvil.

- A cada lado del automóvil hay dos puntos de apoyo para el gato.



### **!** IMPORTANTE

El suelo sobre el que se sustenta el gato debe ser firme, liso y sin inclinaciones.

- Suba el gato hasta situar el reborde de la carrocería en el surco del cabezal del gato.
- Eleve el automóvil lo suficiente para que la rueda gire libremente. Quite las tuercas de rueda y desmonte la rueda.



### **!** PRECAUCIÓN

No se coloque nunca debajo del vehículo después de alzarlo con un gato.

No permita nunca que ninguna persona permanezca en un automóvil elevado con un gato.

Aparque el vehículo de modo que los pasajeros queden separados de la calzada por el vehículo o, a ser posible, por un quitamiedos.

### **i** NOTA

El gato del automóvil sólo está previsto para utilizarse de forma ocasional para cambiar una rueda en caso de un pinchazo, para cambiar los neumáticos de verano por los de invierno, etc. Para elevar el automóvil, sólo está permitido utilizar el gato que pertenece al modelo específico. Si es necesario elevar el automóvil de forma más frecuente o durante más tiempo que para cambiar una rueda, se recomienda el uso de un gato de taller. Siga en ese caso las instrucciones referentes al equipo utilizado.

### Información relacionada

- Cambio de rueda - montaje de la rueda de repuesto\* (p. 335)
- Cambio de rueda - extracción de la rueda de repuesto\* (p. 332)
- Rueda de repuesto\* (p. 332)
- Triángulo de emergencia (p. 338)

- Tuercas de rueda (p. 328)

### Cambio de rueda - montaje de la rueda de repuesto\*

*Es importante montar la rueda de repuesto de forma correcta.*

#### Montaje

1. Limpie las superficies de unión entre la rueda y el cubo.
2. Coloque la rueda. Apriete debidamente las tuercas de rueda.
3. Baje el automóvil hasta que las ruedas no puedan girar.




4. Apriete las tuercas de rueda alternativamente. Es importante que las tuercas de rueda queden debidamente apretados al par de apriete correcto. Compruebe el apriete con una llave dinamométrica.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



5.




Vuelva a montar el tapacubos.

### **NOTA**

Coloque el orificio para la válvula del tapacubos encima de la válvula de la llanta durante el montaje.

### Guardar el gato\* y las herramientas



Tras utilizarse, las herramientas y el gato deben guardarse en el bloque de gomaespuma de forma correcta.

1. Destornille la anilla de remolque de la llave para los tornillos de rueda.
2. Guarde las herramientas que se hayan utilizado en sus compartimentos respectivos del taco de gomaespuma en el siguiente orden.
  - anilla de remolque, embudo, llave torx, tubo del tornillo de rueda antirrobo, herramienta para el tapacubos
  - gato (debe plegarse a la altura correcta de forma que se ajuste al compartimento del taco de gomaespuma)
  - llave de tubo (encima del gato).

3. Cuando se utiliza la rueda de repuesto, la rueda pinchada puede colocarse en la bolsa de plástico que hay en el envoltorio con los guantes. Guarde el taco de gomaespuma en el maletero y atornille el tornillo de fijación al suelo del maletero.

Si **no** se ha usado la rueda de repuesto, coloque el bloque de gomaespuma en la rueda de repuesto y vuelva a colocar ésta en el espacio de almacenamiento. Apriete el tornillo de fijación en el suelo del espacio de almacenamiento.

4. Guarde el enganche para remolque desmontable.

### **NOTA**

- Después de haber inflado un neumático, vuelva a poner siempre el tapón de la válvula para evitar daños causados por la arena, la suciedad, etc.
- Utilice solamente tapones de plástico. Los tapones de metal pueden oxidarse y ser difíciles de abrir.

### **IMPORTANTE**

Las herramientas y el gato\* deben guardarse en el lugar previsto en el compartimento de carga del automóvil cuando no se utilizan.



### Información relacionada

- Cambio de rueda - extracción de la rueda de repuesto\* (p. 332)
- Cambio de rueda - desmontaje de la rueda (p. 333)
- Rueda de repuesto\* (p. 332)
- Triángulo de emergencia (p. 338)
- Tuercas de rueda (p. 328)

### Neumáticos - presión de aire

*Los neumáticos pueden tener presiones de aire diferentes medidas en bares.*

#### Controlar la presión de los neumáticos

La presión de inflado del neumático debe comprobarse una vez al mes y el control debe realizarse con los neumáticos fríos. Por neumáticos fríos se entiende que tienen la temperatura ambiente. A los pocos kilómetros de marcha, los neumáticos se calientan y la presión aumenta. El uso de neumáticos insuficientemente inflados aumenta el consumo de combustible, reduce la vida útil de los neumáticos y disminuye la maniobrabilidad del vehículo. Si se conduce con neumáticos cuya presión de inflado es demasiado baja, los neumáticos pueden recalentarse y dañarse. La presión de los neumáticos influye en el confort de la conducción, el ruido vial y la maniobrabilidad.

#### NOTA

La presión de neumáticos se reduce con el tiempo. Se trata de un fenómeno natural. La presión de neumáticos también varía de acuerdo a la temperatura ambiental.

### Placa de presión de neumáticos



La etiqueta de presión de neumáticos situada en el montante (entre la puerta delantera y trasera) del lado del conductor especifica la presión que deben tener los neumáticos en diferentes condiciones de carga y velocidad. Esos datos se indican asimismo en la tabla de presiones de neumáticos.

Encontrará las presiones de inflado para las dimensiones de neumáticos recomendadas e información sobre la presión ECO, que mejora la economía de combustible, en el manual de propietario impreso.

#### NOTA

La diferencia de temperatura cambia la presión de los neumáticos.



### Ahorro de combustible, presión ECO

Para obtener la mejor economía de combustible a velocidades inferiores a 160 km/h se recomienda la presión ECO (tanto en carga máxima como ligera, vea la tabla de presiones de neumático en el manual de propietario impreso).




### Información relacionada

- Neumáticos - clasificación de velocidad (p. 331)
- Neumáticos - sentido de rotación (p. 326)
- Neumáticos - cuidados (p. 326)
- Neumáticos - indicador de desgaste (p. 328)

### Triángulo de emergencia

*El triángulo de peligro se utiliza para avisar a otros usuarios de la vía pública que hay un vehículo parado.*

### Almacenamiento y despliegue



- 1 Alce la trampilla del suelo (o, en los modelos con suelo articulado, deslice hacia adelante la parte trasera del suelo de carga y levante a continuación el suelo inferior) y extraiga el triángulo de advertencia.
- 2 Saque el triángulo de emergencia de la funda, despléguelo y una los dos lados sueltos.
- 3 Despliegue las patas de apoyo del triángulo de emergencia.

Siga las normas relativas al uso del triángulo de peligro. Coloque el triángulo en un lugar apropiado teniendo en cuenta las condiciones del tráfico.


Asegúrese de que el triángulo de peligro y la funda queden bien fijados en el maletero cuando dejen de utilizarse.

### Información relacionada

- Rueda de repuesto\* (p. 332)

### Botiquín\*

El botiquín contiene el equipo de primeros auxilios.



En el lado izquierdo del maletero encontrará una bolsa de primeros auxilios.

### Control de la presión de neumáticos\*<sup>1</sup>

El sistema de control de la presión de neumáticos TPMS avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos del automóvil es demasiado baja. En algunos mercados, el sistema de control de la presión de los neumáticos se instala de serie por exigencias legales.

Existen dos sistemas de control de la presión de los neumáticos, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) y TM (Tyre Monitor). Si tiene dudas sobre cuál de los sistemas está instalado en el vehículo, abra el sistema de menús **MY CAR** y estudie la configuración del vehículo:

- El menú **Presión de los neumáticos** se utiliza con el sistema TPMS, véase TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - generalidades (p. 340).
- El menú **Control neumáticos** se utiliza con el sistema TM, véase TM (Tyre Monitor)\* (p. 345).

El sistema no sustituye las medidas de mantenimiento normales de los neumáticos.

### ! IMPORTANTE

Si surge un fallo en el sistema TPMS, la luz de advertencia del cuadro de instrumentos destellará durante aproximadamente 1 minuto y después permanecerá encendida con luz fija. Se muestra también un mensaje en el cuadro de instrumentos.

### Información relacionada

- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - generalidades (p. 340)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - ajustar (recalibrado) (p. 341)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - procedimiento en caso de baja presión de neumáticos (p. 344)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - conectar y desconectar (p. 343)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - recomendaciones (p. 343)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* neumáticos antipinchazo\* (p. 344)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* estado (p. 341)

<sup>1</sup> De serie en algunos mercados.



## TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\*<sup>9</sup> - generalidades

El sistema de control de la presión de neumáticos TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos del automóvil es demasiado baja.

La supervisión de la presión de neumáticos utiliza sensores que están situados dentro de la válvula de aire de las ruedas. Cuando el automóvil circula a aprox. 30 km/h, el sistema registra la presión de los neumáticos. Si la presión es demasiado baja, se enciende la luz de advertencia  en el cuadro de instrumentos y se muestra uno de los mensajes siguientes:

- **Presión de neumáticos baja**  
**Compruebe neumático delantero derecho**
- **Presión de neumáticos baja**  
**Compruebe neumático delantero izquierdo**
- **Presión de neumáticos baja**  
**Compruebe neumático trasero derecho**
- **Presión de neumáticos baja**  
**Compruebe neumático trasero izquierdo**
- **Debe inflar un neumático** **Compruebe neumático delantero derecho**

- **Debe inflar un neumático** **Compruebe neumático delantero izquierdo**
- **Debe inflar un neumático** **Compruebe neumático trasero derecho**
- **Debe inflar un neumático** **Compruebe neumático trasero izquierdo**
- **Sistema de presión de los neumáticos**  
**Revisión necesaria**

Si se utilizan ruedas sin sensores TPMS o uno de los sensores deja de funcionar, se mostrará **Sistema de presión de los neumáticos Revisión necesaria**.

Revise siempre el sistema después de cambiar una rueda para asegurar que la rueda cambiada funciona adecuadamente con el sistema.

Para información sobre la presión de neumáticos correcta, véase Neumáticos - presión de aire (p. 337).

El sistema no sustituye las medidas de mantenimiento normales de los neumáticos.



### IMPORTANTE

Si surge un fallo en el sistema TPMS, la luz de advertencia  del cuadro de instrumentos destellará durante aproximadamente 1 minuto y después permanecerá encendida con luz fija. Se muestra también un mensaje en el cuadro de instrumentos.

## Información relacionada

- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - ajustar (recalibrado) (p. 341)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - procedimiento en caso de baja presión de neumáticos (p. 344)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - conectar y desconectar (p. 343)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* - recomendaciones (p. 343)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* neumáticos antipinchazo\* (p. 344)
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* estado (p. 341)

<sup>9</sup> De serie en algunos mercados.



### TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\*<sup>16</sup> - ajustar (recalibrado)

El sistema de control de la presión de neumáticos TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos del automóvil es demasiado baja.

El sistema TPS puede ajustarse, por ejemplo, para conducir con carga pesada, según las recomendaciones de presión de neumáticos (p. 337) de Volvo.



#### NOTA

El automóvil debe estar parado cuando se inicia el calibrado.

Los ajustes se realizan con el mando de la consola central, véase MY CAR (p. 112).

1. Ajuste la presión según la etiqueta de presión de neumáticos situado en el montante de la puerta del conductor (entre la puerta delantera y la puerta trasera).
2. Arranque el motor.
3. Seleccione el sistema de menús **MY CAR** para abrir los menús de presión de neumáticos.
4. Seleccione **Calibrar presión de los neumáticos** y pulse **OK**.

5. Circule durante 10 minutos a como mínimo 30 km/h.
  - > El calibrado se realiza de forma automática después de iniciarla el conductor. El sistema no ofrece ninguna confirmación una vez hecho el calibrado.

#### Información relacionada

- Control de la presión de neumáticos\* (p. 339)
- Neumáticos - presión de aire (p. 337)

### TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\*<sup>18</sup> estado

El sistema de control de la presión de neumáticos TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos del automóvil es demasiado baja.

#### Estado del sistema y de los neumáticos

El estado del sistema y de los neumáticos puede controlarse, véase MY CAR (p. 112).

1. Seleccione el sistema de menús **MY CAR** para abrir los menús de control de la presión de los neumáticos.
2. Seleccione **Presión de los neumáticos**.

El estado se indica con un código de colores de la siguiente manera:

- Verde: el sistema funciona de forma normal y la presión de todos los neumáticos está ligeramente por encima del nivel recomendado.
- Rueda amarilla: la presión del neumático correspondiente es baja.
- Rueda roja: la presión del neumático correspondiente es muy baja.
- Todos los neumáticos de color gris: el sistema no está disponible en ese momento. Puede ser necesario circular

<sup>16</sup> De serie en algunos mercados.



con el automóvil durante unos minutos a más de 30 km/h para activar el sistema.

- Todos los neumáticos de color gris y el mensaje **Sistema de presión de los neumáticos Revisión necesaria**: ha surgido un error en el sistema. Contacte con un concesionario Volvo o un taller.

### Borrar mensajes de advertencia

Si se muestra un mensaje de presión de neumáticos y se enciende la luz de advertencia TPMS:

1. Compruebe la presión de los neumáticos indicados con un medidor.
2. Ajuste la presión de los neumáticos según la etiqueta de presión de neumáticos situado en el montante de la puerta del conductor (entre la puerta delantera y la puerta trasera).
3. En algunos casos, puede ser necesario circular con el automóvil durante unos minutos a más de 30 km/h para que se borre el texto de advertencia. En ese caso, se apaga también la luz de advertencia TPMS.



### NOTA

- La presión del sistema TPMS se compensa en función de la temperatura del neumático y la temperatura exterior. Por tanto, la presión de los neumáticos puede diferenciarse ligeramente de las presiones recomendadas que se indican en la placa de presiones de neumáticos en el montante de la puerta del conductor (entre la puerta delantera y trasera). Por eso puede ser necesario a veces inflar los neumáticos a una presión algo superior para eliminar un mensaje de baja presión de los neumáticos.
- Para evitar que la presión de los neumáticos sea incorrecta, esta debe comprobarse cuando los neumáticos están fríos. Los neumáticos se consideran fríos cuando tienen la misma temperatura que la temperatura ambiente (aproximadamente 3 horas después de haber conducido el vehículo). Después de circular unos kilómetros, los neumáticos se calientan y la presión sube.



### PRECAUCIÓN

- Cuando la presión de los neumáticos es incorrecta, uno de los neumáticos puede sufrir una avería y provocar que el conductor pierda el control del vehículo.
- El sistema no puede indicar con antelación daños repentinos de los neumáticos.

### Información relacionada

- Control de la presión de neumáticos\* (p. 339)

<sup>18</sup> De serie en algunos mercados.

\* Opcional/accesorio, para mayor información, vea Introducción.



### TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\*<sup>20</sup> - conectar y desconectar

El sistema de control de la presión de neumáticos TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos del automóvil es demasiado baja.

#### NOTA

El automóvil debe estar parado cuando se activa o desactiva el control de presión de los neumáticos.

Los ajustes se realizan con los mandos de la consola central, véase MY CAR (p. 112).

1. Arranque el motor.
2. Seleccione el sistema **MY CAR** para abrir los menús de presión de neumáticos.
3. Seleccione **Presión de los neumáticos** y pulse **OK**.
  - > Una **X** aparece en la pantalla de información si se conecta el sistema y desaparece si el sistema se desconecta<sup>21</sup>.

#### Información relacionada

- Control de la presión de neumáticos\* (p. 339)

<sup>20</sup> De serie en algunos mercados.

<sup>21</sup> Solo algunos mercados.

<sup>23</sup> De serie en algunos mercados.

### TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\*<sup>23</sup> - recomendaciones

El sistema de control de la presión de neumáticos TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos del automóvil es demasiado baja.

- Volvo recomienda que se monten sensores TPMS en todas las ruedas del automóvil, también en las de invierno.
- Volvo no recomienda cambiar los sensores entre diferentes ruedas.
- La rueda de repuesto no está equipada con sensor TPMS.
- Si se utiliza la rueda de repuesto o una rueda sin sensor TPMS, aparecerá en el cuadro de instrumentos el mensaje de error **Sistema de presión de los neumáticos Revisión necesaria**.
- Si se modifica una rueda o el sensor TPMS se cambia a otra rueda, debe cambiarse la junta, la rosca y la válvula.
- Cuando se instala un sensor TPMS, el automóvil debe estar parado un mínimo de 15 minutos. De lo contrario, se mostrará un mensaje de error en el cuadro de instrumentos.

#### PRECAUCIÓN

Cuando se infla un neumático provisto de sistema TPMS, mantenga la boquilla de inflado en sentido recto para no dañar la válvula.

#### NOTA

- Después de haber inflado un neumático, vuelva a poner siempre el tapón de la válvula para evitar daños causados por la arena, la suciedad, etc.
- Utilice solamente tapones de plástico. Los tapones de metal pueden oxidarse y ser difíciles de abrir.

#### NOTA

Si desea utilizar neumáticos de otras dimensiones, será necesario reconfigurar el sistema TPMS. Para más información, póngase en contacto con un concesionario Volvo.

#### Información relacionada

- Control de la presión de neumáticos\* (p. 339)



## TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\*<sup>25</sup> neumáticos antipinchazo\*

Si se han elegido neumáticos autoportantes SST (Self Supporting run flat Tires)\*, el automóvil estará también equipado con TPMS (p. 339).

Este tipo de neumáticos está provisto de una pared lateral especialmente reforzada que hace posible seguir conduciendo el automóvil durante cierto tiempo pese a que la rueda haya perdido toda o parte de presión. Estos neumáticos se montan en una llanta especial. (También pueden montarse neumáticos normales en estas llantas.)

Si un neumático SST pierde presión de inflado, se enciende la luz TPMS amarilla en el cuadro de instrumentos y se muestra un mensaje en la pantalla de información. Si es así, reduzca la velocidad a un máximo de 80 km/h. El neumático debe cambiarse lo más pronto posible.

Conduzca con cuidado, en algunos casos puede ser difícil determinar qué neumático está dañado. Para determinar el neumático que debe arreglarse, revise todos.



## PRECAUCIÓN

El montaje de neumáticos SST debe confiarse exclusivamente a personas debidamente cualificadas.

Los neumáticos SST sólo deben montarse junto con el sistema TPMS.

Después de haber aparecido un mensaje de baja presión de los neumáticos, no conduzca a más de 80 km/h.

El trayecto máximo para cambiar de neumático es de 80 km.

Evite conducir de forma brusca, por ejemplo, con frenazos repentinos o giros rápidos.

Los neumáticos SST deben cambiarse si sufren daños o un pinchazo.

## Información relacionada

- Control de la presión de neumáticos\* (p. 339)

## TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\*<sup>27</sup> - procedimiento en caso de baja presión de neumáticos

El sistema de control de la presión de los neumáticos TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)<sup>28</sup> avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos es demasiado baja e identifica el neumático afectado. El testigo se enciende con luz amarilla a la primera indicación. Aparque el vehículo y compruebe la presión de los neumáticos tan pronto como sea posible. Cuando el testigo se enciende con luz roja, debe aparcar el vehículo y comprobar inmediatamente la presión de los neumáticos.

Si aparece en la pantalla el mensaje de baja presión de los neumáticos:

1. Compruebe la presión del neumático afectado.
2. Infle el neumático/los neumáticos a la presión correcta.
3. Circule a como mínimo 30 km/h durante algunos minutos y compruebe que el mensaje se ha apagado.

## Información relacionada

- Control de la presión de neumáticos\* (p. 339)

<sup>25</sup> De serie en algunos mercados.

<sup>27</sup> De serie en algunos mercados.

<sup>28</sup> Opcional solamente en algunos mercados.



### TM (Tyre Monitor)\*<sup>30</sup>

El sistema TM (Tyre Monitor) detecta la velocidad de giro del neumático para poder determinar si tienen la presión de neumáticos correcta. Si la presión es demasiado baja, se modifica el diámetro y, en consecuencia, la velocidad de giro del neumático. Comparando los neumáticos unos con otros, el sistema puede determinar si la presión de uno o varios neumáticos es demasiado baja.

#### Mensajes

Si la presión es demasiado baja, se enciende la luz de advertencia (U) en el cuadro de instrumentos y se muestra uno de los mensajes siguientes:

- **Presión de neumáticos baja**  
Compruebe neumático delantero derecho
- **Presión de neumáticos baja**  
Compruebe neumático delantero izquierdo
- **Presión de neumáticos baja**  
Compruebe neumático trasero derecho
- **Presión de neumáticos baja**  
Compruebe neumático trasero izquierdo
- **Presión de neumáticos baja**  
Compruebe los neumáticos

- **Sistema de presión de los neumáticos**  
Revisión necesaria

#### ! IMPORTANTE

Si surge un fallo en el sistema TM, la luz de advertencia (U) del cuadro de instrumentos destellará durante aproximadamente 1 minuto y después permanecerá encendida con luz fija. Se muestra también un mensaje en el cuadro de instrumentos.

El sistema no sustituye las medidas de mantenimiento normales de los neumáticos.

#### TM - recalibrado

Para que el sistema TM pueda funcionar correctamente, debe determinarse un valor de referencia de la presión de neumáticos. Esto debe hacerse cada vez que se cambia el neumático o se modifica la presión.

#### Recalibrado

Los ajustes se realizan con los mandos de la consola central, véase MY CAR (p. 112).

1. Apague el encendido.
2. Ajuste la presión según la etiqueta de presión de neumáticos en el montante de la puerta del conductor (entre la puerta delantera y trasera) y ponga la llave en la posición II, véase Posiciones de la llave (p. 79).

3. Seleccione el sistema de menús **MY CAR** para abrir los menús de presión de neumáticos.
4. Seleccione **Calibrar presión de los neumáticos** y pulse **OK**.
5. Arranque el automóvil e inicie la marcha.
  - > El recalibrado se efectúa mientras se conduce el vehículo y puede interrumpirse en cualquier momento. Si se apaga el motor cuando se realiza el recalibrado, este se reinicia cuando vuelve a conducirse el vehículo.

Tras recalibrar el TM, el nuevo valor de referencia continuará siendo válido hasta que se vuelvan a realizar los pasos 1-5.

#### i NOTA

Recuerde que el sistema TM debe recalibrarse después de cada cambio de neumático o si se modifica la presión de los neumáticos. Si no se almacenan nuevos valores de referencia, el sistema no puede funcionar de forma correcta.

#### i NOTA

- Después de haber inflado un neumático, vuelva a poner siempre el tapón

<sup>30</sup> De serie en algunos mercados.



de la válvula para evitar daños causados por la arena, la suciedad, etc.

- Utilice solamente tapones de plástico. Los tapones de metal pueden oxidarse y ser difíciles de abrir.

## Estado del sistema y de los neumáticos

El estado del sistema y de los neumáticos puede controlarse, véase MY CAR (p. 112).

1. Seleccione el sistema de menús **MY CAR** para abrir los menús de control de la presión de los neumáticos.
2. Seleccione **Control neumáticos**.

El estado se indica con un código de colores de la siguiente manera:

- Verde: el sistema funciona de forma normal y la presión de todos los neumáticos está ligeramente por encima del nivel recomendado.
- Rueda amarilla: la presión del neumático correspondiente es baja.
- Todas las ruedas de color amarillo: la presión de dos o más neumáticos es demasiado baja.
- Todos los neumáticos de color gris: el sistema no está disponible en ese momento. Puede ser necesario circular con el automóvil durante unos minutos a más de 30 km/h para activar el sistema.
- Todos los neumáticos de color gris y el mensaje **Sistema de presión de los**

**neumáticos Revisión necesaria:** ha surgido un error en el sistema. Contacte con un concesionario Volvo o un taller.

## Borrar mensajes de advertencia

Si se muestra un mensaje de presión de neumáticos y se enciende la luz de advertencia TPI:

1. Compruebe la presión de los neumáticos indicados con un medidor.
2. Ajuste la presión de los neumáticos según la etiqueta de presión de neumáticos situado en el montante de la puerta del conductor (entre la puerta delantera y la puerta trasera).
3. Recalibrar el sistema TM.



## NOTA

- La presión del sistema TM se compensa en función de la temperatura del neumático y la temperatura exterior. Por tanto, la presión de los neumáticos puede diferenciarse ligeramente de las presiones recomendadas que se indican en la placa de presiones de neumáticos en el montante de la puerta del conductor (entre la puerta delantera y trasera). Por eso puede ser necesario a veces inflar los neumáticos a una presión algo superior para eliminar un mensaje de baja presión de los neumáticos.
- Para evitar que la presión de los neumáticos sea incorrecta, esta debe comprobarse cuando los neumáticos están fríos. Los neumáticos se consideran fríos cuando tienen la misma temperatura que la temperatura ambiente (aproximadamente 3 horas después de haber conducido el vehículo). Después de circular unos kilómetros, los neumáticos se calientan y la presión sube.

**PRECAUCIÓN**

- Cuando la presión de los neumáticos es incorrecta, uno de los neumáticos puede sufrir una avería y provocar que el conductor pierda el control del vehículo.
- El sistema no puede indicar con antelación daños repentinos de los neumáticos.

**Reparación provisional de neumáticos\***

*El kit de reparación provisional de neumáticos\* (TMK - Temporary Mobility Kit) se utiliza para reparar un pinchazo y controlar y ajustar la presión de aire. Encontrará las presiones de inflado para las dimensiones de neumáticos recomendadas en el manual del propietario impreso.*

El kit de reparación provisional de neumáticos consta de un compresor y una botella con el líquido sellador. La reparación del neumático sólo es provisional. El frasco con el sellador debe cambiarse antes de llegar a la fecha de caducidad y después de utilizarse. El líquido sellador hermetiza de forma eficaz el neumático pinchado en la banda de rodadura.

**NOTA**

El kit de reparación de neumáticos ha sido concebido únicamente para el sellado de neumáticos con pinchazos en la banda de rodadura.

La capacidad del kit de reparación de neumáticos para arreglar neumáticos que han sufrido un pinchazo en la pared es limitada. No utilice el kit de reparación provisional si los neumáticos presentan grandes rajaduras o daños parecidos. Conecte el compresor a una de las tomas de 12 V del automóvil.

Elija la toma más próxima al neumático pinchado.

**NOTA**

El compresor de reparación provisional de neumáticos ha sido comprobado y aprobado por Volvo.

**Información relacionada**


- Reparación provisional de neumáticos\* - uso (p. 350)
- Reparación provisional de neumáticos\* - control posterior (p. 352)
- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - visión de conjunto (p. 349)




## Kit de reparación provisional de neumáticos\* - ubicación

El kit de reparación provisional de neumáticos (TMK - Temporary Mobility Kit) se utiliza para reparar un pinchazo y controlar y ajustar la presión de aire. Encontrará las presiones de inflado para las dimensiones de neumáticos recomendadas en el manual del propietario impreso.

### Ubicación del kit de reparación de neumáticos



Versión 1.



Versión 2.

Ponga triángulos de peligro si es necesario reparar un neumático en un lugar transitado. El triángulo de advertencia y el kit de reparación de neumáticos están situados debajo del suelo del compartimento de carga.

1. Alce el borde trasero del suelo de carga (o bien, en los modelos con suelo de carga articulado, agarre el tirador de éste, levante y adelante la parte trasera del suelo).
2. Extraiga el compartimento portaobjetos (accesorio) - sólo en modelos con suelo de carga articulado.
3. Extraiga el suelo inferior (sólo en modelos con suelo de carga articulado).
4. Desenganche la parte elástica de la correa situada sobre la unidad de compresor TMK, en el lado izquierdo.

5. Alce recta la unidad de compresor TMK.
6. Para acceder al bote de sellador debe desplazarse a la izquierda hasta poder extraer el bloque de gomaespuma.

### NOTA

Para acceder a la anilla de remolque/llave para tornillos de rueda del bloque de gomaespuma:

- **Versión 1:** Levante el compresor del kit de reparación de neumáticos (punto 5) para acceder a la llave para tornillos de rueda. Alce el bote con sellador (punto 6) para acceder a la anilla de remolque.
- **Versión 2:** Levante el compresor del kit de reparación de neumáticos (punto 5) para acceder a la anilla de remolque. La llave para tornillos de rueda se sitúa debajo del gato.

Tras su uso, vuelva a abrochar la correa en el lado izquierdo.

**Versión 1:** La correa debe apretarse por detrás del bloque de gomaespuma (no encima).


**Versión 2:** La correa debe colocarse en la horquilla de la parte trasera del bloque de gomaespuma.

### Información relacionada

- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - visión de conjunto (p. 349)
- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - líquido sellador (p. 354)
- Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347)

### Kit de reparación provisional de neumáticos\* - visión de conjunto

*El kit de reparación provisional de neumáticos (TMK - Temporary Mobility Kit) se utiliza para reparar un pinchazo y controlar y ajustar la presión de aire. Encontrará las presiones de inflado para las dimensiones de neumáticos recomendadas en el manual del propietario impreso.*



- 1 Pegatina, velocidad máxima permitida
- 2 Interruptor
- 3 Cable
- 4 Portabotellas (tapa color naranja)
- 5 Tapa protectora
- 6 Válvula de reducción de presión
- 7 Manguera de inflado

- 8 Soporte de la botella con líquido sellador
- 9 Manómetro

### Información relacionada


- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - ubicación (p. 348)
- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - líquido sellador (p. 354)
- Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347)
- Reparación provisional de neumáticos\* - guardar los componentes (p. 353)



## Reparación provisional de neumáticos\* - uso

El kit de reparación provisional de neumáticos\* (TMK - Temporary Mobility Kit) se utiliza para reparar un pinchazo y controlar y ajustar la presión de aire. Encontrará las presiones de inflado para las dimensiones de neumáticos recomendadas en el manual del propietario impreso.

### Reparación provisional de neumáticos



Para información sobre la función de los componentes, véase Kit de reparación provisional de neumáticos.

1. Suelte la etiqueta de máxima velocidad permitida (situada en uno de los lados del compresor) y fíjela al volante.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Tras utilizar el kit de reparación de neumáticos provisional, la velocidad no debe superar los 80 km/h. Volvo le recomienda que acuda a un taller autorizado Volvo para inspeccionar el neumático reparado (trayecto máximo: 200 km). El personal determinará si el neumático puede arreglarse o hay que cambiarlo.

### ⚠ PRECAUCIÓN

El agente sellador puede irritar la piel. En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con jabón y agua para eliminar el agente.

2. Controle que el interruptor esté en la posición **0** y saque el cable y la manguera de inflado.

### i NOTA

No rompa el precintado de la botella antes de utilizarla. Al fijar la botella en el soporte, el precintado se rompe automáticamente.

3. Desenrosque la tapa de color naranja y descorche la botella.



4. Atornille la botella en el soporte.

### PRECAUCIÓN

Desenrosque el tapón del bote, que incluye un fiador de retorno para evitar escapes.

5. Desenrosque el capuchón de la válvula de la rueda y enrosque la conexión de la manguera de aire hasta el fondo de la rosca de la válvula.
6. Enchufe el cable a la toma de 12 V y arranque el vehículo.

### PRECAUCIÓN

No deje a los niños sin vigilancia con el motor en marcha.

7. Ponga el interruptor en la posición I.

### PRECAUCIÓN

No permanezca cerca del neumático cuando está en funcionamiento el compresor. Si se forman grietas o desigualdades, desconecte inmediatamente el compresor. No siga conduciendo el vehículo. Recomendamos que se ponga en contacto con un taller de neumáticos autorizado.

### NOTA

Al activarse el compresor, la presión puede aumentar hasta 6 bar, pero la presión descenderá tras unos 30 segundos.

8. Infle el neumático durante 7 minutos.

### IMPORTANTE

Riesgo de sobrecalentamiento. El compresor no debe operar más de 10 minutos seguidos.

9. Cierre el compresor para controlar la presión en el manómetro. La presión mínima es de 1,8 bares y la máxima de 3,5 bares. (Deje salir el aire con la válvula reductora de presión si la presión del neumático es demasiado elevada.)

### PRECAUCIÓN

Si la presión es inferior a 1,8 bar, el pinchazo del neumático es demasiado grande. No siga conduciendo el vehículo. Recomendamos que se ponga en contacto con un taller de neumáticos autorizado.

10. Cierre el compresor y saque el cable de la toma de 12 V.
11. Suelte la manguera de la válvula del neumático y ponga el capuchón de la válvula.
12. Recorra tan pronto como sea posible aproximadamente 3 km a una velocidad máxima de 80 km/h para que el sellador pueda reparar el neumático.

### Información relacionada

- Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347)
- Reparación provisional de neumáticos\* - control posterior (p. 352)
- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - visión de conjunto (p. 349)
- Reparación provisional de neumáticos\* - guardar los componentes (p. 353)



## Reparación provisional de neumáticos\* - control posterior

La reparación provisional de neumáticos (p. 347) se utiliza junto con el kit correspondiente (p. 349)\* (TMK - Temporary Mobility Kit), para reparar un pinchazo y comprobar y ajustar la presión de aire.

### Compruebe la presión del neumático

1. Vuelva a conectar el equipo de reparación provisional del neumático.
2. Compruebe la presión del neumático en el manómetro.
  - Si está por debajo de 1,3 bares, el neumático no ha sido hermetizado lo suficiente. No debe proseguirse la marcha. Contacte un taller de neumáticos.
  - Si la presión de neumáticos es superior a 1,3 bares, el neumático debe inflarse a la presión indicada según la tabla de presiones de neumáticos del manual de propietario impreso (1 bar = 100 kPa). Suelte aire con la válvula de reducción de presión, si la presión del neumático es demasiado alta.

### PRECAUCIÓN

Desenrosque el tapón del bote, que incluye un fiador de retorno para evitar escapes.

3. Compruebe que el compresor está apagado. Suelte la manguera de inflado y el cable. Coloque de nuevo el capuchón de la válvula.
4. Doble la manguera en la caja y deje el bote en su sitio. Coloque el TMK en el compartimento de carga.

### NOTA

- Después de haber inflado un neumático, vuelva a poner siempre el tapón de la válvula para evitar daños causados por la arena, la suciedad, etc.
- Utilice solamente tapones de plástico. Los tapones de metal pueden oxidarse y ser difíciles de abrir.

### NOTA

Después de utilizarse, la botella con el sellador y la manguera deben cambiarse. Volvo recomienda que esos cambios sean efectuados por un taller autorizado Volvo.

### PRECAUCIÓN

Compruebe la presión de neumáticos periódicamente.

Volvo recomienda que lleve el automóvil al taller autorizado de Volvo más próximo, para cambiar o reparar el neumático dañado. Informe al taller de que el neumático contiene líquido de sellado.

### PRECAUCIÓN

Tras utilizar el kit de reparación de neumáticos provisional, la velocidad no debe superar los 80 km/h. Volvo le recomienda que acuda a un taller autorizado Volvo para inspeccionar el neumático reparado (trayecto máximo: 200 km). El personal determinará si el neumático puede arreglarse o hay que cambiarlo.

### Información relacionada

- Reparación provisional de neumáticos\* - uso (p. 350)
- Reparación provisional de neumáticos\* - guardar los componentes (p. 353)



### Inflado de neumáticos con el kit de reparación provisional de neumáticos\*

Los neumáticos originales del automóvil pueden inflarse con el compresor del kit de reparación provisional de neumáticos.

1. El compresor debe estar apagado. Compruebe que el interruptor esté en la posición **0** y saque el cable y la manguera de inflado.
2. Desenrosque el capuchón de la válvula de la rueda y enrosque la conexión de la manguera de aire hasta el fondo de la rosca de la válvula.

#### PRECAUCIÓN

La inhalación de gases de escape puede provocar la muerte. No opere nunca el motor en espacios cerrados o sin una ventilación suficiente.

#### PRECAUCIÓN

No deje a los niños sin vigilancia con el motor en marcha.

3. Conecte el cable a alguna de las tomas de 12 V del automóvil y arranque el vehículo.
4. Ponga en marcha el compresor colocando el interruptor en la posición **I**.

#### IMPORTANTE

Riesgo de sobrecalentamiento. El compresor no debe operar más de 10 minutos seguidos.


5. Infle el neumático a la presión indicada según la tabla de presiones de neumáticos del manual de propietario impreso. (Si la presión del neumático es demasiado alta, deje salir aire con la válvula de reducción de presión.)
6. Cierre el compresor. Suelte la manguera de inflado y el cable.
7. Coloque de nuevo el capuchón de la válvula.

#### Información relacionada

- Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347)
- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - visión de conjunto (p. 349)

### Reparación provisional de neumáticos\* - guardar los componentes


Después de utilizar el kit de reparación de neumáticos, los componentes deben guardarse en el taco de gomaespuma.



Versión 1.

Los componentes se guardan en el taco de gomaespuma en el siguiente orden:

1. Anilla de remolque-llave de tubo
2. Botella (se introduce lateralmente)
3. Kit TMK
4. Embudo
5. Gato
6. Llave torx
7. Enganche de remolque



Versión 2.

Los componentes se guardan en el taco de gomaespuma en el siguiente orden:

1. Llave de tubo
2. Anilla de remolque
3. Botella
4. Kit TMK
5. Gato

### Información relacionada

- Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347)
- Reparación provisional de neumáticos\* - uso (p. 350)
- Reparación provisional de neumáticos\* - control posterior (p. 352)
- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - visión de conjunto (p. 349)

### Kit de reparación provisional de neumáticos\* - líquido sellador

El recipiente (botella) del kit de reparación provisional de neumáticos (p. 349) contiene un líquido sellador y puede cambiarse.

Cambie de botella una vez pasada la fecha de caducidad. Trate la botella vieja como residuo peligroso para el medio ambiente.

### PRECAUCIÓN

El bote contiene látex de caucho natural y etanol 1,2.

Su ingesta es tóxica. Puede provocar alergia en el contacto con la piel.

Evite el contacto con piel y ojos.

Guárdese fuera del alcance de los niños.

### Información relacionada

- Reparación provisional de neumáticos\* (p. 347)
- Kit de reparación provisional de neumáticos\* - ubicación (p. 348)



## **Homologación - supervisión de la presión de neumáticos**

*La homologación de los sensores del sistema de control de presión de neumáticos TPMS*

*(Tyre Pressure Monitoring System)\* puede comprobarse en la tabla.*


09





09



| País/Zona |   |
|-----------|---|
| Brasil    | <div data-bbox="496 232 815 445" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>Modelo: S180052050</p><p>Agência Nacional de Telecomunicações<br/>1542-12-2149</p><p>(01) 07894476056448</p><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"><p>Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p></div></div> <div data-bbox="847 434 863 471" style="text-align: right; font-size: 8px;">000090</div> |
| Ucrania   | <div data-bbox="523 538 783 796" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"></div> <div data-bbox="847 770 863 807" style="text-align: right; font-size: 8px;">000091</div>   |



| País/Zona |  |
|-----------|--|
| Israel    | <div data-bbox="435 185 874 488" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p data-bbox="523 204 786 227">שם הדגם (Hebrew:Model name)</p><p data-bbox="592 241 718 264">S180052050</p><p data-bbox="443 290 866 312">שם היצרן וכתובתו (Hebrew:Manufacturer and address)</p><p data-bbox="560 333 750 412">Continental AG<br/>Siemensstraße 12<br/>93055 Regensburg</p><p data-bbox="842 437 855 471" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">0001054</p></div> |



## Declaración de conformidad (Declaration of Conformity)

### País/Zona

Países de la UE:



País exportador: Alemania

Fabricante: Continental Automotive GmbH

Tipo de equipo: sistema TPMS

|  |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
|  |   | Josef Ley<br>180 POC 238F 060<br>Phone: +49 (0)71 700-8942<br>Fax: +49 (0)71 700-8942<br>josef.ley@continental-corporation.com   |              |
| Date:  | For vehicle used:   | For vehicle:   | For vehicle: |
| April 16, 2012   | TD/C Volvo  |  |              |
| <b>Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&amp;TE Directive)</b>   |   |  |              |
| Manufacturer:  | Continental Automotive GmbH   |  |              |
| Address:   | Zemmerhäuser 17<br>D-43095 Hagenberg<br>Germany   |  |              |
| Product type designation:  | S16000350   |  |              |
| Intended use:  | Tire Pressure Monitoring System   |  |              |
| The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose. |   |  |              |
| Health and safety pursuant to Art. 3(1)(a):  | Applied standards:<br>EN 60 800-3-2008 + A11:2009<br>+ A1:2012 + A12:2011<br>EN 62 479-2:2010 |  |              |
| Electromagnetic compatibility pursuant to Art. 3(1)(b):  | Applied standards:<br>EN 301 489-1 V14.1 (2010-06)<br>EN 301 489-3 V1.1 (2010-06)             |  |              |
| Efficient use of spectrum pursuant to Art. 3(1)(c):  | Applied standards:<br>EN 300 225-1 V2.1.1 (2010-02)<br>EN 300 225-2 V2.1.1 (2010-02)          |  |              |
| The following marking applies to the above mentioned product.  |   |  |              |
| Continental Automotive GmbH<br>Hagenberg, 2012-04-16   |   |  |              |
| <br>Andreas Wolf<br>Executive Vice President<br>Body Security  | <br>Oliver Product Group 1<br>Body & Security   | <br><small>Continental Automotive (Spain) S.A. - Calle de los Seguros, 1 - 48940 Leizor (Bizkaia) - Spain<br/>         Continental Automotive (UK) Ltd - The Valley Works, 1000 Longbridge Road - Birmingham B17 8TW - UK<br/>         Continental Automotive (France) S.A. - 1000 Longbridge Road - Birmingham B17 8TW - UK</small> |              |

0001353

Chequia:

Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



| País/Zona    |   |
|--------------|---|
| Dinamarca:   | Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.   |
| Alemania:    | Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Estonia:     | Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.                           |
| Reino Unido: | Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.   |
| España:      | Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.         |
| Grecia:      | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Continental ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Radio Transmitter ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.   |
| Francia:     | Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                          |
| Italia:      | Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.                         |
| Letonia:     | Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.  |
| Lituania:    | Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.  |
| Holanda:     | Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                                |
| Malta:       | Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.                                   |



## 09 Ruedas y neumáticos



09


| País/Zona   |   |
|-------------|---|
| Hungría:    | Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                            |
| Polonia:    | Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                         |
| Portugal:   | Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.  |
| Eslovenia:  | Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.   |
| Eslovaquia: | Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.  |
| Finlandia:  | Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.          |
| Suecia:     | Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
| Islandia:   | Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.   |
| Noruega:    | Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                     |

### Información relacionada

- Control de la presión de neumáticos\*  
(p. 339)

# 10

## MANTENIMIENTO Y SERVICIO





## Programa de servicio Volvo

Para que el automóvil mantenga un elevado nivel en lo que se refiere a la seguridad vial, la seguridad de funcionamiento y fiabilidad, siga el programa de servicio Volvo tal como se especifica en el manual de servicio y garantía.

Volvo recomienda confiar a un taller Volvo los trabajos de revisión regular y mantenimiento. Los talleres Volvo disponen del personal, las documentación de servicio y las herramientas especiales que le garantizan la máxima calidad de servicio.

### **IMPORTANTE**

Compruebe y aplique el manual de servicio y garantía para mantener en vigor la garantía de Volvo.

## Información relacionada

- Climatizador - diagnóstico y reparación (p. 376)

## Reservar hora para revisión y reparación\*1

Gestione la información de revisión, reparación y reserva de hora directamente en su automóvil conectado a Internet.

Este servicio permite reservar hora para revisión de una manera cómoda directamente en el automóvil. El concesionario recibirá información sobre el automóvil para que pueda preparar la visita al taller. El concesionario se pondrá en contacto con usted para reservar una hora. En algunos mercados, el sistema le avisará al aproximarse la fecha en que se ha reservado hora y, cuando llega el momento, el sistema de navegación<sup>2</sup> podrá guiarle hasta el taller.

## Antes de poder utilizar el servicio

### Volvo ID y mi perfil

- Registre una cuenta Volvo ID. Para más información acerca de cómo crear una cuenta Volvo ID, véase Volvo ID (p. 20).
- Inicie sesión en el portal web My Volvo, vaya a perfil y proceda de la siguiente manera:
  - Compruebe que el automóvil está vinculado a su perfil.
  - Compruebe si sus datos de contacto son correctos.

- Seleccione el concesionario con el que quiere ponerse en contacto para los servicios de revisión y reparación.
- Seleccione el medio de comunicación preferido (SMS o teléfono). Siempre se envía la información sobre la reserva al automóvil y al propietario por correo electrónico.

## Condiciones necesarias para reservar hora en el automóvil

- Para que la información sobre la reserva de hora pueda enviarse y recibirse en el automóvil, este debe estar conectado a Internet, véase el suplemento Sensus Infotainment para información sobre cómo conectar el vehículo a Internet.
- Como la información sobre la reserva de hora se envía a su cuenta de teléfono privada, el sistema le preguntará si desea enviar información. La pregunta vuelve a hacerse y es válida para la conexión elegida durante un plazo limitado.
- Para que el servicio funcione y el sistema se comunique a través de la pantalla del vehículo, deben confirmarse las notas y los mensajes emergentes. Pulse **MY CAR** en la vista normal de **OK/MENU** y a continuación **Revisión y reparación** → **Mostrar notificaciones**.

<sup>1</sup> Algunos mercados.


<sup>2</sup> Se aplica a Sensus Navigation.



### Utilizar el servicio

Para acceder a todos los menús y ajustes desde la vista normal de **MY CAR**, pulse **OK/MENU** y, a continuación **Revisión y reparación**.

Cuando llega el momento de la revisión regular y, en algunos casos, cuando el automóvil necesita una reparación, el sistema avisará al conductor en el cuadro de instrumentos (p. 63) y con un menú emergente en la pantalla.



Mensajes de taller en la pantalla.

Significado de las opciones del menú emergente de la pantalla:

- **Sí** - Se envía una solicitud de reserva de hora al concesionario que propondrá después una hora apropiada. Se apagan

el testigo y el mensaje de revisión en el cuadro de instrumentos.

- **No** - No aparecerán más mensajes emergentes en la pantalla. Continúa mostrándose el mensaje en el cuadro de instrumentos. Después de realizar esta selección, es posible iniciar una reserva manual en el automóvil, véase la información ofrecida a continuación.
- **Posponer** - El menú emergente se muestra al volver a arrancar el automóvil.

### Reservar hora para revisión o reparación manualmente<sup>1</sup>

1. Pulse el botón **MY CAR** en la consola central y seleccione **Revisión y reparación** → **Información de concesionarios** → **Solicitar revisión o reparación**.
  - > Los datos del automóvil se envían de forma automática al concesionario.
2. El concesionario envía una propuesta de hora al automóvil.
3. Acepte la hora reservada o solicite otra hora.

Después de aceptar la hora propuesta, la información sobre la reserva se guarda en la memoria del automóvil, consulte Mis reservas. El automóvil se comunicará automáticamente con usted a través de la pantalla para

recordarle que tiene una reserva de hora y le guiará hasta la visita al taller.

La visita al taller también puede reservarse a través de My Volvo. Vaya a Mis reservas y seleccione actualizar para acceder a las reservas de hora en My Volvo.

### Mis reservas<sup>1</sup>

Compruebe la información sobre reservas en la pantalla del vehículo. Acepte la hora reservada o solicite otra hora.

- Seleccione **Revisión y reparación** → **Mis citas**.

### Llamar al concesionario<sup>1</sup>

Con un manos libres con Bluetooth® vinculado al automóvil, se puede llamar al concesionario. Para vincular el teléfono, véase el suplemento Sensus Infotainment.

- Seleccione **Revisión y reparación** → **Información de concesionarios** → **Llamar a concesionario**.

<sup>1</sup> Algunos mercados.



## Utilizar el sistema de navegación<sup>1, 2</sup>

Indique el taller como destino final o parcial en el sistema de navegación.

- Seleccione **Revisión y reparación** → **Información de concesionarios** → **Ajuste destino único**.
- Seleccione **Revisión y reparación** → **Información de concesionarios** → **Añadir como punto de paso**.

## Enviar datos del automóvil<sup>1</sup>

Los datos del automóvil se envían a una base de datos central de Volvo (no al concesionario), desde donde el concesionario puede obtener información sobre el vehículo con ayuda del número de identificación (VIN<sup>3</sup>). Encontrará el número de identificación en el libro de revisión y garantía del automóvil o en la esquina inferior derecha del parabrisas.

- Seleccione **Revisión y reparación** → **Enviar datos del vehículo**.

## Información sobre la reserva y datos del automóvil

Cuando se reserva hora para revisión desde el automóvil, se enviará información sobre la reserva y los datos del automóvil. La información sobre los datos del automóvil consta de una serie de señales en las siguientes áreas:

- Necesidad de revisión.
- Estado de funcionamiento.
- Niveles de combustible.
- Kilometraje.
- Número de identificación del vehículo (VIN<sup>3</sup>).
- Versión de software del vehículo.

## Información relacionada

- Volvo ID (p. 20)

<sup>1</sup> Algunos mercados.

<sup>2</sup> Se aplica a Sensus Navigation.

<sup>3</sup> Vehicle Identification Number




### Elevación del automóvil

*Al elevar el automóvil, es importante apoyar el gato o los brazos elevadores en los lugares previstos en los bajos del automóvil.*



#### NOTA

Volvo recomienda que solo se utilice el gato correspondiente al modelo de automóvil respectivo. Si utiliza otro gato que el recomendado por Volvo, siga las instrucciones incluidas con el equipo.



Las fijaciones del dispositivo elevador de taller (flechas) correspondientes al vehículo y los puntos de elevación (marcados en rojo).

Si el vehículo se alza con un dispositivo elevador de taller deberá situarse este bajo uno de los dos puntos de elevación situados en la parte más interior, bajo el vehículo. Si el vehículo se alza con un dispositivo elevador de taller en la parte trasera, deberá situarse este bajo alguno de los puntos de elevación. Asegúrese de colocar el gato de taller de forma que el vehículo no pueda deslizarse en el gato. Utilice siempre caballetes u otro soporte similar.

Si el vehículo se alza utilizando un dispositivo elevador de taller de dos columnas, los brazos de elevación delantero y trasero pueden colocarse debajo de los puntos de elevación exteriores (fijaciones de dispositivo elevador).

En la parte delantera también pueden usarse los puntos de elevación interiores.

### Información relacionada

- Cambio de rueda - desmontaje de la rueda (p. 333)



## Capó - abrir y cerrar

Para abrir el capó, gire la palanca en el habitáculo en sentido contrario a las agujas del reloj y desplace hacia el cierre junto a la rejilla hacia la izquierda.

Para abrir el capó, gire la palanca en el habitáculo en sentido contrario a las agujas del reloj y desplace hacia el cierre junto a la rejilla hacia la izquierda.



La palanca para abrir el capó está siempre en el lado izquierdo.



- 1 Gire la palanca entre 20 y 25 grados en sentido horario. Al desengancharse el cierre, se oye un sonido.
- 2 Desplace el cierre hacia la izquierda y abra el capó. (El gancho de cierre está situado entre el faro y la parrilla, véase la figura.)



### PRECAUCIÓN

Compruebe que el capó se bloquee correctamente al cerrarlo.


### Información relacionada

- Compartimento del motor - control (p. 369)
- Compartimento del motor - visión de conjunto (p. 367)

## Compartimento del motor - visión de conjunto

La visión de conjunto muestra puntos de control habituales.

### Compartimento de motor 4 cilindros y 2,0 l



El diseño del compartimento del motor puede variar según la variante de motor.

- 1 Depósito de expansión del sistema de refrigeración
- 2 Llenado del líquido de lavado
- 3 Radiador
- 4 Llenado de aceite de motor
- 5 Recipiente de líquido de frenos y de embrague (situado en el lado del conductor)
- 6 Batería de arranque



# 10 Mantenimiento y servicio



7 Caja de relés y fusibles


8 Filtro de aire

## PRECAUCIÓN

El sistema de encendido tiene una tensión y potencia muy elevados. La tensión del sistema de encendido implica peligro de muerte. El sistema eléctrico del vehículo debe estar siempre en la posición **0** cuando se realizan trabajos en el compartimento del motor, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).

No toque la bujía ni la bobina de encendido cuando el sistema eléctrico del automóvil esté con la llave en la posición **II**, o cuando el motor esté caliente.

## Compartimento de motor excepto 4 cilindros y 2,0 l



El diseño del compartimento del motor puede variar según la variante de motor.

- 1 Depósito de expansión del sistema de refrigeración
- 2 Llenado del líquido de lavado
- 3 Radiador
- 4 Varilla de nivel de aceite de motor<sup>4</sup>
- 5 Llenado de aceite de motor
- 6 Recipiente de líquido de frenos y de embrague (situado en el lado del conductor)
- 7 Batería de arranque

8 Caja de relés y fusibles

9 Filtro de aire

## PRECAUCIÓN

El sistema de encendido tiene una tensión y potencia muy elevados. La tensión del sistema de encendido implica peligro de muerte. El sistema eléctrico del vehículo debe estar siempre en la posición **0** cuando se realizan trabajos en el compartimento del motor, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).

No toque la bujía ni la bobina de encendido cuando el sistema eléctrico del automóvil esté con la llave en la posición **II**, o cuando el motor esté caliente.

## Información relacionada

- Capó - abrir y cerrar (p. 367)
- Compartimento del motor - control (p. 369)

<sup>4</sup> Los motores con sensor de nivel de aceite electrónico no tienen varilla de nivel (diésel 5 cilindros).



### Compartimento del motor - control

Algunos aceites y líquidos deben controlarse de forma periódica.

#### Control periódico

Controle a intervalos regulares los siguientes aceites y líquidos, por ejemplo, al repostar:

- Líquido refrigerante
- Aceite de motor
- Líquido de lavado

#### **PRECAUCIÓN**

Recuerde que el ventilador del radiador (situado en la parte delantera del compartimento motor, detrás del radiador) puede activarse automáticamente un tiempo después de la desconexión del motor.


Confíe siempre el lavado del motor a un taller. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo. Si el motor está caliente hay riesgo de incendio.

#### Información relacionada

- Capó - abrir y cerrar (p. 367)
- Compartimento del motor - visión de conjunto (p. 367)
- Refrigerante - nivel (p. 374)
- Aceite de motor - control y llenado (p. 370)
- Líquido de lavado - llenado (p. 386)

### Aceite de motor - generalidades

Para que se puedan aplicar los intervalos de revisión recomendados, se requiere el uso de un aceite de motor certificado.



Volvo recomienda lo siguiente:



Cuando conduce en condiciones poco favorables, vea Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables (p. 418).

#### **! IMPORTANTE**

Para cumplir los requisitos de intervalos de revisión del motor, todos los motores se llenan en fábrica con un aceite de motor sintético adaptado especialmente. El aceite se ha seleccionado con gran esmero y teniendo en cuenta la duración, la capacidad de arranque, el consumo de combustible y la carga medioambiental.

Para que se puedan aplicar los intervalos de revisión recomendados, se requiere el uso de un aceite de motor certificado. Utilice solamente la calidad de aceite especificada tanto para añadir como para cambiar aceite, de lo contrario corre el riesgo de alterar la vida útil, la capacidad de arranque, el consumo de combustible y la carga medioambiental.

Volvo Car Corporation declina toda responsabilidad de garantía si no se utiliza aceite de motor de la calidad y la viscosidad especificada.

Volvo recomienda realizar el cambio de aceite en un taller autorizado Volvo.

Volvo utiliza distintos sistemas para avisar de que el nivel de aceite o la presión de aceite no se ajustan a los límites previstos. Algunas variantes de motor están provistas de transductor de presión de aceite. En ese caso se



# 10 Mantenimiento y servicio



utiliza el símbolo de advertencia de baja presión de aceite en el cuadro de instrumentos. Otras variantes disponen de sensor de nivel de aceite, el sistema avisa entonces al conductor con el símbolo de advertencia del cuadro de instrumentos  y con textos en la pantalla. Algunas variantes tienen los dos sistemas. Póngase en contacto con un concesionario Volvo si desea más información.

Cambie el aceite de motor y el filtro del aceite conforme a los intervalos indicados en el manual de servicio y garantía.

Se admite el uso de aceite de calidad superior a la especificada. Cuando conduce en condiciones poco favorables, Volvo recomienda un aceite de calidad superior, véase Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables (p. 418).

Para el volumen de llenado, véase Aceite de motor - calidad y volumen (p. 419).


## Información relacionada

- Aceite de motor - control y llenado (p. 370)

## Aceite de motor - control y llenado

Según la variante de motor, el nivel de aceite se controla con una varilla o un sensor electrónico de nivel de aceite.


### Motor con varilla de nivel<sup>5</sup>



Varilla de nivel y tubo de llenado.

Cuando el automóvil es nuevo, es importante comprobar el nivel de aceite antes de realizar el primer cambio programado del aceite.

Volvo recomienda que se compruebe el nivel de aceite cada 2 500 km. La medición más segura se obtiene con el motor frío antes de arrancar. El valor obtenido nada más apagarse el motor es inexacto. El nivel indicado por la varilla es demasiado bajo puesto que una parte del aceite no ha bajado todavía al cárter.



El nivel de aceite debe estar entre las cotas de **MIN** y **MAX**.

<sup>5</sup> No se aplica a motores diésel de 2.0 litros y 4 cilindros o 5 cilindros, que tienen un sensor de nivel electrónico.



### Medición y llenado

1. Compruebe que el automóvil está horizontal. Es importante que espere 5 minutos después de apagar el motor para dar tiempo a que el aceite baje al cárter.
2. Saque y seque la varilla.
3. Vuelva a introducir la varilla de nivel.
4. Sáquela y compruebe el nivel.
5. Si el nivel está cerca de **MIN**, llene con 0,5 litros. Si el nivel está muy por debajo de la señal, puede ser necesario añadir más.
6. Si desea comprobar otra vez el nivel, hágalo después de conducir el automóvil un trayecto corto. Repita a continuación los pasos 1-4.


#### PRECAUCIÓN

No llene nunca por encima de la señal de **MAX**. El nivel no debe estar nunca por encima de **MAX** ni por debajo de **MIN**, ya que el motor puede dañarse.

#### PRECAUCIÓN


No vierta aceite sobre los colectores de escape calientes, ya que ello supone un riesgo de incendio.

### Motor con sensor de nivel de aceite electrónico, 4 cilindros, 2,0 l



Tubo de llenado<sup>6</sup>.

No necesita adoptar medidas en lo que se refiere al nivel de aceite del motor hasta que aparezca un mensaje en la pantalla, véase la siguiente imagen.



Mensaje y gráfico en la pantalla. La pantalla de la izquierda muestra el cuadro de instrumentos digital y la del lado derecho el cuadro de instrumentos analógico.

- 1 Mensaje
- 2 Nivel de aceite de motor

El nivel de aceite se comprueba con ayuda del indicador electrónico de nivel de aceite con rueda selectora cuando el motor está apagado, véase Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109).

#### PRECAUCIÓN

Si aparece el mensaje **Revisión de aceite necesaria**, lleve el vehículo al taller. El nivel de aceite puede ser demasiado alto.

<sup>6</sup> Los motores con sensor de nivel de aceite electrónico no tienen varilla de nivel.



## ! IMPORTANTE

Si aparece el mensaje de bajo nivel de aceite, añada solamente la mitad del volumen indicado, por ejemplo, 0,5 litros.

## i NOTA

El sistema no detecta cambios directamente al llenar o vaciar aceite. El automóvil debe haber recorrido aproximadamente 30 km y haber estado parado durante 2 horas con el motor apagado en suelo horizontal para que el nivel de aceite indicado sea correcto.

## ! PRECAUCIÓN

No vierta aceite sobre los colectores de escape calientes, ya que ello supone un riesgo de incendio.

### Control del nivel de aceite, 4 cilindros y 2,0 l

Si desea controlar el nivel de aceite, siga el siguiente procedimiento.

1. Coloque la llave en la posición **II**, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).

2. Gire la rueda selectora de la palanca del volante izquierda a la posición **Nivel de aceite**.


> A continuación aparecerá información sobre el nivel de aceite del motor.

Para más información sobre la gestión de menús, véase Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109).

## i NOTA

Si no se cumplen las condiciones adecuadas para medir el nivel de aceite (tiempo después de apagar el motor, inclinación del automóvil, temperatura exterior, etc.), se mostrará el mensaje **No disponible**. Esto **no** significa que haya un error en el sistema del automóvil.


### Motor con sensor de nivel de aceite electrónico, diésel de 5 cilindros



Tubo de llenado<sup>7</sup>.

No necesita adoptar medidas en lo que se refiere al nivel de aceite del motor hasta que aparezca un mensaje en el display de información del cuadro de instrumentos, véase la siguiente imagen.

<sup>7</sup> Los motores con sensor de nivel de aceite electrónico no tienen varilla de nivel.



Mensaje y gráfico en la pantalla. La pantalla de la izquierda muestra el cuadro de instrumentos digital y la del lado derecho el cuadro de instrumentos analógico.

- 1 Mensaje
- 2 Nivel de aceite de motor

En algunos automóviles, el nivel de aceite puede comprobarse con ayuda del indicador de nivel de aceite electrónico con la rueda selectora cuando el motor está apagado.

## **PRECAUCIÓN**

Si aparece el mensaje **Revisión de aceite necesaria**, lleve el vehículo al taller. El nivel de aceite puede ser demasiado alto.

## **IMPORTANTE**

Si aparece el mensaje **Nivel de aceite bajo Rellene 0,5 litros**, añada tan sólo 0,5 litros.

## **NOTA**

El sistema sólo detecta el nivel de aceite durante la conducción. El sistema no detecta cambios directamente al llenar o vaciar aceite. El automóvil debe circular a aproximadamente 30 km para que la presentación del nivel de aceite sea correcta.

## **PRECAUCIÓN**

No ponga más aceite si se muestra el nivel de llenado (3) o (4) según la figura. El nivel no debe estar nunca por encima de **MAX** ni por debajo de **MIN**, ya que el motor puede dañarse.

## **PRECAUCIÓN**


No vierta aceite sobre los colectores de escape calientes, ya que ello supone un riesgo de incendio.

## Control del nivel de aceite, diésel de 5 cilindros

Si desea controlar el nivel de aceite, siga el siguiente procedimiento.

1. Coloque la llave en la posición **II**, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).
2. Gire la rueda selectora de la palanca del volante izquierda a la posición **Nivel de aceite**.
  - > A continuación aparecerá información sobre el nivel de aceite del motor.

Para más información sobre la gestión de menús, véase Control del menú - cuadro de instrumentos (p. 109).



Las cifras 1-4 representan el nivel de llenado. No llene más aceite si aparece el nivel de llenado (3) o (4). El nivel recomendado es el 4. Mensaje y gráfico en la pantalla. La pantalla de la izquierda muestra el cuadro de instrumentos digital y la del



lado derecho el cuadro de instrumentos analógico.

## Información relacionada


- Aceite de motor - generalidades (p. 369)
- Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79)

## Refrigerante - nivel

*El refrigerante enfría en motor de combustión a la temperatura de funcionamiento prevista. El calor que se transmite del motor al refrigerante puede utilizarse para calentar el habitáculo.*

*El nivel de refrigerante debe estar entre las cotas de **MIN** y **MAX** en el depósito de expansión.*

## Control de nivel y llenado



Para el llenado, siga las instrucciones del envase. Es importante equilibrar las cantidades de líquido refrigerante y agua en función de las condiciones meteorológicas. No complete nunca con sólo agua. El riesgo de congelación aumenta tanto si la concentración de refrigerante es demasiado pequeña como si es demasiado grande.



## PRECAUCIÓN

El refrigerante puede estar a muy alta temperatura. Si necesita llenar con el motor caliente, desenrosque lentamente la tapa del depósito de expansión para eliminar la sobrepresión.

Para las capacidades y las normas relativas a la calidad del agua, véase Refrigerante - calidad y volumen (p. 421).

## Compruebe periódicamente el nivel del líquido refrigerante

El nivel debe situarse entre las cotas de **MIN** y **MAX** del depósito de expansión. Si el sistema no va convenientemente lleno, la temperatura puede elevarse demasiado con riesgo de que el motor sufra daños.



### ! IMPORTANTE

- Una elevada concentración de cloro, cloruros y otras sales puede originar corrosión en el sistema de refrigeración.
- Utilice siempre un refrigerante con protección contra la corrosión según las recomendaciones de Volvo.
- Asegúrese de que la mezcla del refrigerante sea de un 50 % de agua y un 50 % de refrigerante.
- Mezcle el refrigerante con agua del grifo de buena calidad. Si se duda de la calidad del agua, utilice un refrigerante premezclado según las recomendaciones de Volvo.
- Al cambiar el refrigerante o un componente del sistema de refrigeración, lave el sistema con agua del grifo de buena calidad o con un refrigerante premezclado.
- No haga funcionar el motor sin un nivel de refrigerante satisfactorio. De lo contrario puede generarse una alta temperatura, con el consiguiente riesgo de daños (fisuras) en la culata.

### Líquido de freno y embrague - nivel

El nivel del líquido de freno y de embrague debe estar entre las cotas de **MIN** y **MAX** del depósito.

#### Control de nivel

El líquido de freno y embrague tiene un depósito común. El nivel debe estar entre las señales de **MIN** y **MAX** que pueden verse dentro del depósito. Compruebe el nivel de manera periódica.

Cambie el líquido de freno cada dos años o cada dos intervalos de servicio programado.


En automóviles que circulan en condiciones en las que se hace un uso frecuente e intenso de los frenos, por ejemplo, en montaña o en climas tropicales con elevada humedad del aire, el líquido de frenos debe cambiarse una vez al año.

Para datos de volumen y de calidad recomendada del líquido de freno, véase Líquido de lavado - calidad y volumen (p. 424).

### ! PRECAUCIÓN

Si el líquido de frenos se sitúa por debajo del nivel **MIN** del recipiente, no deberá seguir conduciendo el vehículo sin haber repostado líquido de frenos. Volvo recomienda comprobar el motivo de la pérdida de líquido de frenos en un taller autorizado Volvo.

### Llenado



El depósito está situado en el lado del conductor.

Desenrosque el tapón del depósito y llene con el líquido. El nivel debe estar entre las señales de **MIN** y **MAX** situadas en la parte interior del depósito.

### ! IMPORTANTE

No olvide colocar la tapa.



## Climatizador - diagnostico y reparación

El mantenimiento y la reparación del sistema de aire acondicionado debe confiarse exclusivamente a un taller autorizado.

### Localización de averías y reparación

El dispositivo de aire acondicionado contiene localizadores fluorescentes. Emplee luz ultravioleta en la localización de fugas.

Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.

### PRECAUCIÓN

El equipo de aire acondicionado integra refrigerante R134a presurizado. El servicio y reparación del sistema sólo podrá realizarlo un taller autorizado.

### Información relacionada

- Programa de servicio Volvo (p. 362)

## Cambio de bombillas - generalidades

El usuario puede cambiar él mismo las bombillas. El cambio de lámparas LED y xenon debe confiarse a un taller.

Las bombillas se especifican (p. 383). Bombillas y otras unidades luminosas de tipo especial como luces LED<sup>8</sup>, etc. que deben cambiarse en un taller<sup>9</sup>:

- Faros Xenon activos - ABL (lámparas Xenon)
- Luces de posición y de estacionamiento delanteras<sup>10</sup>
- luces diurnas<sup>10</sup>
- Intermitentes, retrovisores laterales<sup>10</sup>
- Luz de aproximación, retrovisores exteriores
- Iluminación interior y del espacio de carga
- Iluminación de la guantera
- Luces de posición y de estacionamiento traseras
- Luces de posición laterales traseras
- Luces de freno sobre la luneta trasera
- Iluminación de la matrícula.

### PRECAUCIÓN

En los automóviles equipados con faros Xenon, las lámparas deben cambiarse en un taller. Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo. El trabajo con las lámparas Xenon requiere medidas de precaución especiales, ya que el faro está equipado con un grupo de alta tensión.

### PRECAUCIÓN

El sistema eléctrico del vehículo debe estar en la posición de llave 0 al realizar el cambio de lámparas, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).

### IMPORTANTE

Nunca toque directamente con los dedos el cristal de las bombillas. La grasa de los dedos se evapora con el calor, creando un depósito sobre el reflector que puede estropearlo.

### NOTA

Si el mensaje de error sigue apareciendo después de haber cambiado la bombilla fundida, recomendamos que se dirija a un taller autorizado Volvo.

<sup>8</sup> Diodo luminoso (Light Emitting Diode)

<sup>9</sup> Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

<sup>10</sup> Algunas variantes.



### **i** NOTA


En el alumbrado exterior como los faros, las luces antiniebla y las luces traseras puede formarse temporalmente condensaciones en el interior del cristal. Esto es normal y todo el alumbrado exterior está diseñado para resistirlo. Normalmente, la condensación se ventila y desaparece cuando la bombilla ha estado encendida durante un rato.

### Información relacionada

- Luces - especificaciones (p. 383)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras (p. 377)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras (p. 381)
- Cambio de bombilla - iluminación del espejo de cortesía (p. 382)

### Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras

*En la visión de conjunto se muestra dónde están situadas las luces delanteras.*



- 1 Luces de posición y estacionamiento (p. 380) (LED en faros xenón)
- 2 Luces largas en faros halógenos (p. 379) / Luz larga adicional en faros xenón (p. 379)
- 3 Luces de cruce en faros halógenos (p. 379) / Luz xenón en faros xenón (p. 376)
- 4 Intermitente (p. 380)
- 5 Luces diurnas (p. 380) (LED\* o bombilla según el modelo)


### Información relacionada

- Cambio de bombillas - generalidades (p. 376)
- Luces - especificaciones (p. 383)



## Cambio de bombilla - faros

Todas las bombillas del faro se cambian soltando y sacando en primer lugar todo el faro por el compartimento del motor.



1. Extraiga el tope de capó.
2. Suelte el tornillo con la herramienta para TORX, dimensión T30.
3. Gire a la izquierda el pasador de cierre.
4. Extraiga el pasador de cierre.
5. Libere el faro inclinándolo y tirando de forma alternativa.

### IMPORTANTE

Tenga cuidado de no dañar ninguna pieza al extraer el faro.

5. Presione el fijador.

- Suelte el conector.

Coloque el faro sobre una base blanda para no arañar la lente.

### IMPORTANTE

No tire del cable, sólo del conector.

6. Cambie la bombilla correspondiente siguiendo las indicaciones.


El faro debe estar montado y el contacto correctamente instalado antes de activar la iluminación o cambiar la posición de llave.

### Información relacionada

- Cambio de bombillas - generalidades (p. 376)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras (p. 377)
- Cambio de bombilla - tapa de protección de las bombillas de las luces largas y de cruce (p. 378)
- Luces - especificaciones (p. 383)

## Cambio de bombilla - tapa de protección de las bombillas de las luces largas y de cruce

Para acceder a las bombillas de las luces largas y de cruce, suelte la tapa de protección grande del faro.



1. Comprima los ganchos.
2. Incline la tapa de protección.

### Información relacionada

- Cambio de bombilla - faros (p. 378)
- Cambio de bombilla - luz de cruce (p. 379)
- Cambio de bombilla - luz larga (p. 379)
- Cambio de bombilla - luz larga adicional (p. 379)




## Cambio de bombilla - luz de cruce

La bombilla de la luz de cruce está situada debajo de la tapa de protección grande del faro.

### **i** NOTA

Se aplica a automóviles con faros halógenos.



1. Suelte el faro (p. 378).
2. Suelte la tapa de protección (p. 378).
3. **1** Apriete el casquillo hacia arriba hasta que se suelte.  
**2** Extraiga el casquillo.
4. Cambie la bombilla y recolocque las piezas en el orden inverso.

### Información relacionada


- Luces - especificaciones (p. 383)

## Cambio de bombilla - luz larga

La bombilla de la luz larga está situada debajo de la tapa de protección grande del faro.

### **i** NOTA

Se aplica a automóviles con faros halógenos.



1. Suelte el faro (p. 378).
2. Suelte la tapa de protección (p. 378).
3. **1** Gire el casquillo hacia la izquierda.  
**2** Extraiga el casquillo.
4. Cambie la bombilla y recolocque las piezas en el orden inverso.

### Información relacionada


- Luces - especificaciones (p. 383)

## Cambio de bombilla - luz larga adicional

La bombilla de la luz larga adicional está situada debajo de la tapa de protección grande del faro.

### **i** NOTA

Se aplica a vehículos con faros xenón\*.



1. Suelte el faro (p. 378).
2. Suelte la tapa de protección (p. 378).
3. **1** Apriete el casquillo hacia arriba hasta que se suelte.  
**2** Extraiga el casquillo.
4. Cambie la bombilla y recolocque las piezas en el orden inverso.


### Información relacionada

- Luces - especificaciones (p. 383)



## Cambio de bombilla - intermitente delantero

La bombilla del intermitente está situada debajo de la tapa de protección pequeña de faro.



1. Suelte el faro (p. 378).
2. Suelte la tapa de protección.
3. Inserte el fiador.  
 Extraiga el casquillo.
4. Cambie la bombilla y recolque las piezas en el orden inverso.

### Información relacionada


- Luces - especificaciones (p. 383)

## Cambio de bombilla - luces de posición y estacionamiento delanteras

El soporte de la luz de posición y estacionamiento está situado en un lado del faro.

### NOTA

Excepto en vehículos con faros xenón\*, ya que éstos están provistos de diodos luminosos.



1. Suelte el faro (p. 378).
2. Gire el casquillo hacia la izquierda.  
 Extraiga el casquillo.
3. Cambie la bombilla y recolque las piezas en el orden inverso.

### Información relacionada


- Luces - especificaciones (p. 383)

## Cambio de bombilla - luces diurnas

La bombilla de la luz diurna está situada debajo de la tapa de protección del parachoques.

### NOTA

Solo válido para luces diurnas con bombillas.



1. Suelte la tapa de recubrimiento.
2. Gire el casquillo hacia la izquierda.  
 Extraiga el casquillo.
3. Cambie la bombilla y recolque las piezas en el orden inverso.


### Información relacionada

- Luces - especificaciones (p. 383)



## Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras

En la visión de conjunto se muestra la ubicación de las luces traseras.




- 1 Luces de freno (LED)
- 2 Luz de posición/luz de estacionamiento (LED)
- 3 Luces de freno (p. 381)
- 4 Luces de posición laterales (LED)
- 5 Intermitente (p. 381)
- 6 Luz de marcha atrás (p. 381)
- 7 Luz antiniebla (p. 382)

### Información relacionada

- Cambio de bombillas - generalidades (p. 376)
- Luces - especificaciones (p. 383)

## Cambio de bombilla - intermitentes trasero, luces de freno y luces de marcha atrás

Los intermitentes, las luces de freno y las luces de marcha atrás se cambian desde el interior del maletero.



1. Quite la tapa del tapizado (1) en el lado en que está la bombilla rota.
2. Presione el fiador en sentido lateral.
- 2 Extraiga el casquillo.
3. Suelte la bombilla fundida apretándola y girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. Cambie la bombilla y recolocque las piezas en el orden inverso.


### Información relacionada

- Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras (p. 381)
- Luces - especificaciones (p. 383)



## Cambio de bombilla - luz antiniebla trasera

La bombilla de la luz trasera está situada en el casquillo del parachoques.



- 1 Introduzca (aprox. unos 20 mm) junto al triángulo, un objeto no afilado parecido a un cuchillo, por ejemplo, un cuchillo de mesa.

Haga palanca con cuidado hasta que se suelte el cierre.

### **IMPORTANTE**

Tenga cuidado de no dañar ninguna pieza.


- 2 Gire el casquillo hacia la izquierda.
- 3 Extraiga el casquillo.
3. Cambie la bombilla y recolóque las piezas en el orden inverso.

### Información relacionada

- Luces - especificaciones (p. 383)

## Cambio de bombilla - iluminación del espejo de cortesía

Las bombillas del espejo de cortesía están situadas detrás de las lentes.



1. Introduzca un destornillador debajo del cristal y abra con cuidado el enganche haciendo palanca.
2. Suelte con cuidado y retire la lente de lámpara.
3. Saque la bombilla lateralmente con unos alicates. No apriete los alicates con demasiada fuerza, ya que puede romperse el cristal de la bombilla.
4. Cambie la bombilla y recolóque las piezas en el orden inverso.

### Información relacionada

- Luces - especificaciones (p. 383)



## Luces - especificaciones

Las especificaciones se refieren a las bombillas. El cambio de lámparas LED y xenon debe confiarse a un taller.

| Iluminación   | [W] <sup>A</sup> | Tipo     |
|---|------------------|----------|
| Luz de cruce <sup>B</sup>                                   | 55               | H7 LL    |
| Luz larga <sup>B</sup>                                      | 65               | H9       |
| Luz de carretera adicional <sup>C</sup>                     | 55               | H7 LL    |
| Intermitente delantero                                      | 21               | HY21W    |
| Luces de posición y estacionamiento delanteras <sup>B</sup> | 5                | W5W LL   |
| Luces diurnas <sup>D</sup>                                  | 19               | PW19W    |
| Intermitentes, retrovisores laterales <sup>D</sup>          | 5                | WY5W LL  |
| Intermitentes traseros                                      | 21               | PY21W LL |
| Luces de freno  | 21               | P21W LL  |
| Luz de marcha atrás   | 21               | P21W LL  |

| Iluminación                        | [W] <sup>A</sup> | Tipo                 |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| Luz antiniebla trasera             | 21               | H21W LL              |
| Iluminación del espejo de cortesía | 1,2              | Casquillo T5 W2x4,6d |

- A Varios  
 B Vehículos con faros halógenos  
 C Vehículos con faros Xenón  
 D Algunas variantes

### Información relacionada

- Cambio de bombillas - generalidades (p. 376)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces delanteras (p. 377)
- Cambio de bombilla - ubicación de las luces traseras (p. 381)
- Cambio de bombilla - iluminación del espejo de cortesía (p. 382)

## Escobillas limpiaparabrisas

Las escobillas extraen el agua del parabrisas y la luneta trasera. Junto con el líquido de lavado limpian las lunas y aseguran la visibilidad durante la marcha.

Las escobillas del parabrisas deben estar posición de servicio para cambiarlas.

### Posición de servicio



Escobillas de limpiaparabrisas en posición de servicio.

Para poder cambiar, lavar o levantar las escobillas (por ejemplo, para extraer el hielo del parabrisas), éstas deben estar en posición de servicio.

### ! IMPORTANTE

Antes de situar las escobillas en posición de servicio, compruebe que no estén atascadas por el hielo.



# 10 Mantenimiento y servicio






1. Introduzca el mando a distancia en el contacto de encendido<sup>11</sup> y pulse brevemente el botón **START/STOP ENGINE** para que el sistema eléctrico del vehículo pase a la posición **I**. Para información detallada sobre las posiciones de la llave, véase Posiciones de la llave - funciones a distintos niveles (p. 79).
2. Pulse de nuevo brevemente el botón **START/STOP ENGINE** para situar el sistema eléctrico del vehículo en posición de llave **0**.
3. Suba en el plazo de 3 segundos la palanca derecha de volante y manténgala ahí aproximadamente 1 segundo.
  - > A continuación, los limpiaparabrisas se levantarán.

Los limpiaparabrisas retornarán a la posición de inicio al pulsar brevemente el botón **START/STOP ENGINE** para situar el sistema eléctrico del automóvil en la posición de llave **I** (o en el arranque del vehículo).

## ! IMPORTANTE

Si se han levantado del parabrisas los brazos de limpiaparabrisas en posición de servicio, deberán replegarse de nuevo antes de permitirse su reubicación en posición inicial. Ello tiene como fin evitar las raspaduras de pintura en el capó.


## Cambio de escobilla limpiaparabrisas



- 1 Despliegue el brazo del limpiaparabrisas cuando se halle en posición de servicio. Pulse el botón situado en la fijación de la escobilla y tire en sentido recto hacia fuera paralelo al brazo.
- 2 Introduzca la escobilla nueva hasta que se oiga un "clic".
- 3 Compruebe que la escobilla está debidamente fijada.
4. Repliegue el brazo del limpiaparabrisas sobre el parabrisas.

Los limpiaparabrisas retornarán desde la posición de servicio a la de inicio al pulsar brevemente el botón **START/STOP ENGINE** para situar el sistema eléctrico del automóvil en la posición de llave **I** (o en el arranque del vehículo).

<sup>11</sup> No es necesario en vehículos con sistema Keyless.




### **i** NOTA

Las escobillas son de diferente longitud. La escobilla del lado del conductor es más larga que la del lado del acompañante.

### **⚠** PRECAUCIÓN

Puesto que el automóvil está equipado con el sistema Pedestrian Airbag, recomendamos utilizar exclusivamente brazos limpiaparabrisas y piezas originales.

### Cambio de escobilla, luneta trasera



1. Levante la escobilla.
2. Sujete la parte interior de la escobilla (en la flecha).
3. Gire en sentido contrahorario para utilizar el extremo de la escobilla en el brazo como palanca para soltar la escobilla con mayor facilidad.
4. Fije la escobilla nueva. Compruebe que la escobilla está bien sujeta.
5. Vuelva a bajar el brazo.

### Limpieza

Para la limpieza de las escobillas y el parabrisas, véase Lavadero de vehículos (p. 403).

### **!** IMPORTANTE

Compruebe las escobillas periódicamente. El retraso en el mantenimiento recorta la vida útil de las escobillas.


### Información relacionada

- Líquido de lavado - llenado (p. 386)



## Líquido de lavado - llenado

El líquido de lavado se utiliza para la limpieza de los faros y las lunas. Durante el invierno, debe utilizarse un líquido de lavado con anti-congelante.



Los lavaparabrisas y los lavafaros comparten un depósito de líquido común.

### ! IMPORTANTE

Utilice el líquido de lavado original de Volvo o algún producto similar con un nivel de pH recomendado entre 6 y 8.

### ! IMPORTANTE

Emplee líquido de lavado con anticongelante durante el invierno para que no se congele en la bomba, el recipiente y las mangueras.

Para las capacidades, véase Líquido de lavado - calidad y volumen (p. 424).

## Información relacionada

- Escobillas limpiaparabrisas (p. 383)

## Batería de arranque - generalidades

La batería de arranque se utiliza para impulsar el motor de arranque y otros equipos eléctricos del automóvil.

La vida útil y el funcionamiento de la batería de arranque dependen del número de arranques, las descargas, la técnica de conducción, las condiciones de la calzada, las condiciones climatológicas, etc.

La batería de arranque es una batería tradicional de 12 V.

- No desconecte nunca la batería de arranque cuando el motor está en marcha.
- Compruebe que los cables de la batería de arranque están conectados correctamente y bien apretados.

La siguiente tabla muestra las especificaciones de la batería de arranque.

|  |   |
|--|---|
| Tensión (V)  | 12  |
| Capacidad de arranque en frío <sup>A</sup><br>- CCA <sup>B</sup> (A) | 720 <sup>C</sup><br>760 <sup>D</sup> o 800 <sup>D</sup> |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dimensiones ,<br>LxAxA (mm) | 278x175x190 <sup>C</sup><br>278x175x190 <sup>D</sup> o<br>315x175x190 <sup>D</sup> |
| Capacidad (Ah)              | 70 <sup>C</sup><br>70 <sup>D</sup> o 80 <sup>D</sup>                               |

A Conforme a la norma EN.

B Cold Cranking Amperes.

C Caja de cambios manual

D Caja de cambios automática. Las características técnicas dependen del modelo.

### **IMPORTANTE**

En caso de cambiar la batería de arranque, asegúrese de utilizar otra de la misma capacidad de arranque en frío y del mismo tipo que la batería original (consulte la etiqueta de la batería).

### **NOTA**

- El volumen de la pila debe corresponderse con las dimensiones de la pila original.
- La altura de la pila depende del tamaño.

### **PRECAUCIÓN**

- Las baterías de arranque pueden desprender gas oxhídrico, que es un gas muy explosivo. Es suficiente con una chispa, que puede generarse si se conectan de forma incorrecta un cable puente, para que la batería explote.
- La batería de arranque contiene además ácido sulfúrico que puede causar graves lesiones por corrosión.
- Si el ácido entra en contacto con los ojos, la piel o la ropa, lávese con agua en abundancia. Si el ácido le salpica en los ojos, solicite inmediatamente atención médica.

### **IMPORTANTE**

Al cargar la batería de arranque o la batería de apoyo (p. 389), solo debe utilizarse un cargador de baterías moderno con control de la tensión de carga. No debe utilizarse la función de carga rápida, ya que esta puede dañar la batería.

### **IMPORTANTE**

Si no se tienen en cuenta las siguientes instrucciones, es posible que deje de funcionar temporalmente la función de ahorro de energía del sistema Infotainment del asiento trasero y/o quede desactualizado el mensaje en la pantalla de información del cuadro de instrumentos sobre el nivel de carga de la batería de arranque después de conectar una batería externa o un cargador:

- El borne negativo de la batería de arranque del automóvil no debe utilizarse **nunca** para conectar una batería de arranque externa o un cargador. Utilice el **chasis del automóvil** como punto de conexión a tierra.

Véase Arranque con pinzas (p. 279) para ver la colocación de las pinzas.



## **NOTA**

Si la batería de arranque se descarga muchas veces se perjudicará su vida útil.

La vida útil de la batería de arranque se verá afectada por distintos factores, entre otros, las condiciones de conducción y meteorológicas. La capacidad de arranque de la batería se reducirá gradualmente con el tiempo, debiéndose cargar si el vehículo no se usa durante un prolongado período o si sólo se emplea en trayectos cortos. El frío intenso reduce también la capacidad de arranque.

Para mantener la batería de arranque en el mejor estado posible se recomienda conducir un mínimo de 15 minutos a la semana, o bien conectarla a un cargador de batería con carga automática de mantenimiento.

La batería de arranque ofrecerá una vida útil óptima si se mantiene cargada al máximo constantemente.

### **Información relacionada**

- Batería - símbolos (p. 388)
- Batería de arranque - cambio (p. 389)
- Pila - Start/Stop (p. 389)

## **Batería - símbolos**

*La batería está provista de símbolos de información y de advertencia.*

### **Símbolos en la batería**

|   |  |
|---|--|
|  | Utilice gafas protectoras.   |
|  | Encontrará más información en el manual del propietario del automóvil. |
|  | Guarde la batería fuera del alcance de los niños.                      |
|  | La batería contiene ácido cáustico.                                    |

|   |                         |
|---|-------------------------|
|  | Evite chispas y llamas. |
|  | Peligro de explosión.   |
|  | Debe reciclarse.        |

## **NOTA**

Tras consumirse, la batería de arranque debe reciclarse de forma ecológica, ya que contiene plomo.

### **Información relacionada**

- Batería de arranque - generalidades (p. 386)
- Pila - Start/Stop (p. 389)



## Batería de arranque - cambio

La batería de arranque debe cambiarse en un taller autorizado.

La batería de arranque es una batería tradicional de 12 V.

Volvo recomienda realizar el cambio de baterías en un taller homologado, en particular un taller autorizado Volvo.

Para más información sobre la batería de arranque del automóvil, véase Arranque con pinzas (p. 279).

## Pila - Start/Stop

El automóvil con función Start/Stop está equipado con batería de arranque y batería de apoyo.

El automóvil provisto de la función de Start/Stop está equipado con dos baterías de 12 V, una batería de arranque de mayor potencia y otra de apoyo que actúa en la secuencia de arranque de la función de Start/Stop.

Para más información sobre la función Start/Stop, véase Start/Stop\* (p. 289).

Para más información sobre la batería de arranque del automóvil, véase Arranque con pinzas (p. 279).

La siguiente tabla muestra las especificaciones de la batería auxiliar.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Tensión (V)   | 12                                   |
| Capacidad de arranque en frío <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A) | 120 <sup>C</sup><br>170 <sup>D</sup> |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Dimensiones , LxAxA (mm) | 150x90x106 <sup>C</sup> |
|                          | 150x90x130 <sup>D</sup> |
| Capacidad (Ah)           | 8 <sup>C</sup>          |
|                          | 10 <sup>D</sup>         |

A Conforme a la norma EN.

B Cold Cranking Amperes.

C Caja de cambios manual en combinación con la función Start/Stop que apaga automáticamente el motor cuando el automóvil está completamente parado.

D Otros.



### IMPORTANTE

Cuando se cambia la batería de arranque de un automóvil con función Start/Stop, deberá montarse una unidad del tipo correcto: <sup>12</sup> en vehículos con caja de cambios manual y AGM <sup>13</sup> en vehículos con caja de cambios automática.

Cuando se cambia la batería de apoyo, deberá montarse una unidad tipo AGM.

<sup>12</sup> Enhanced Flooded Battery.

<sup>13</sup> Absorbed Glass Mat.



## NOTA

- Cuanto más corriente se consume, más debe funcionar el alternador y recargarse la batería = mayor consumo de combustible.
- Cuando la capacidad de la batería de arranque es inferior al nivel más bajo permitido, se desconecta la función Start/Stop.


Una reducción temporal de la funcionalidad de Start/Stop debido a un gran consumo de corriente supone lo siguiente:

- El motor arranca automáticamente<sup>14</sup> sin que el conductor pise el pedal de embrague (caja de cambios manual).
- El motor arranca automáticamente sin que el conductor alce el pie del pedal de freno de marcha (caja de cambios automática).

<sup>14</sup> El arranque automático sólo puede producirse si la palanca de cambios está en punto muerto.

<sup>15</sup> Véase Batería de arranque - generalidades (p. 386) para una descripción detallada de la batería de arranque.

## Ubicación de las baterías



(1) Batería de arranque<sup>15</sup> (2) Batería de apoyo

La batería de apoyo no necesita por lo general más mantenimiento que la batería de arranque normal. En caso de dudas o problemas, póngase en contacto con un taller. Se recomiendan los servicios de un taller autorizado Volvo.

## IMPORTANTE

Si no se tiene en cuenta lo siguiente, la función de arranque y parada puede dejar de funcionar temporalmente después de conectar una batería de arranque externa o un cargador:

- El borne negativo de la batería de arranque del automóvil no debe utilizarse **nunca** para conectar una batería de arranque externa o un cargador. Utilice el **chasis del automóvil** como punto de conexión a tierra.

Véase Arranque con pinzas (p. 279) para ver la colocación de las pinzas.

**i** NOTA

Si el automóvil se arranca con ayuda de una batería externa o un cargador después de haber estado la batería de arranque tan descargada que habían dejado de funcionar prácticamente todas las funciones eléctricas, se activará la función Start/Stop. El motor podrá entonces pararse automáticamente, pero en caso de una parada automática, es posible que la función Start/Stop no pueda arrancar automáticamente el motor debido a que la capacidad de la batería de arranque es insuficiente.

Para estar seguro de conseguir un autoarranque después de una parada automática, debe cargarse antes la batería. A una temperatura ambiente de +15 °C, la batería debe cargarse durante como mínimo 1 hora. A temperaturas más bajas, recomendamos un tiempo de carga de 3-4 horas. Nuestra recomendación es cargar la batería con un cargador externo.

Si no tiene esta posibilidad, se recomienda desconectar temporalmente la función Start/Stop hasta haber cargado suficientemente la batería de arranque.

Para más información sobre la carga de la batería de arranque, véase Batería de arranque - generalidades (p. 386).

**Información relacionada**

- Batería - símbolos (p. 388)

**Sistema eléctrico**

*El sistema eléctrico es de un solo polo y utiliza el chasis el bloque del motor como conductores.*

El automóvil está provisto de un alternador con regulador de tensión.

El tamaño, tipo y rendimiento de la batería de arranque dependerán del equipamiento y funciones del automóvil.

**! IMPORTANTE**

En caso de cambiar la batería de arranque, asegúrese de utilizar otra de la misma capacidad de arranque en frío y del mismo tipo que la batería original (consulte la etiqueta de la batería).

**Información relacionada**

- Batería de arranque - cambio (p. 389)
- Batería de arranque - generalidades (p. 386)

**Fusibles - generalidades**

*Para impedir que el sistema eléctrico del automóvil resulte dañado por cortocircuitos o sobrecargas, los componentes del sistema y las funciones eléctricas están protegidos por una serie de fusibles.*

Cuando un componente o una función dejan de funcionar, puede deberse a que el fusible del componente se ha sobrecargado temporalmente y se ha quemado. Si el mismo fusible se quema varias veces, es señal de que el componente tiene alguna avería. Volvo recomienda que se dirija a un taller autorizado Volvo para una revisión.

**Cambio**


1. Estudie la relación de fusibles para localizar el fusible afectado.
2. Saque el fusible y examínelo desde un lado para comprobar si el hilo curvado se ha quemado.
3. De ser así, cambie el fusible por otro del mismo color y amperaje.

**! PRECAUCIÓN**

Nunca emplee un objeto extraño ni un fusible de un amperaje superior al especificado a la hora de sustituir un fusible. Ello puede ocasionar daños considerables al sistema eléctrico e incluso provocar un incendio.



## Ubicación de las cajas de fusibles y relés



Ubicación de las cajas de fusibles en automóviles con volante a la izquierda. Si el automóvil lleva el volante a la derecha, cambia de lado la caja de fusibles situada debajo de la guantera.

- 1 Compartimento del motor
- 2 Debajo de la guantera
- 3 Debajo del asiento delantero derecho


### Información relacionada

- Fusibles - en el compartimento del motor (p. 393)
- Fusibles - debajo de la guantera (p. 397)
- Fusibles debajo del asiento delantero derecho (p. 400)



## Fusibles - en el compartimento del motor

Los fusibles en el compartimento del motor protegen las funciones del motor y de los frenos.




Detrás de la tapa hay unas pinzas que facilitan la extracción y la instalación de los fusibles.

En la central eléctrica también hay espacio para una serie de fusibles de repuesto.

### Cambio de fusibles

Para acceder a los fusibles, debe soltarse la tapa situada encima de la batería de arranque y la tapa de la caja de fusibles y relés.


### Desmontaje de la tapa




- 1 Abra los cierres que están situados en los lados de la tapa de la batería de arranque.
- 2 Levante la tapa hacia arriba.



# 10 Mantenimiento y servicio



- 2 **1** Abra el cierre situado en el lateral de la caja de fusibles y relés.
- 2** Gire la tapa hacia arriba hasta liberar los cierres (1).



- 3 Abra la tapa hacia el motor para acceder a los fusibles.

## Montaje de la tapa

Coloque las piezas en orden inverso.

## Posiciones

La etiqueta del interior de la tapa muestra el emplazamiento de los fusibles.

- Los fusibles 7-18 son del tipo "JCASE" y deben cambiarse en un taller<sup>16</sup>.
- Los fusibles 19-45 y 47-48 son del tipo "Mini Fuse".

|    | Función   | A  |
|----|---|----|
| 7  | Bomba ABS   | 40 |
| 8  | Válvulas ABS  | 30 |
| 9  | Lavafaros*  | 20 |
| 10 | Ventilador del habitáculo                             | 40 |
| 11 | -   | -  |
| 12 | Fusible primario para los fusibles 32-36              | 30 |
| 13 | -   | -  |
| 14 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado derecho*   | 40 |
| 15 | -   | -  |
| 16 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado izquierdo* | 40 |
| 17 | Calefactor de estacionamiento*                        | 20 |

|    | Función   | A   |
|----|---|-----|
| 18 | Limpiaparabrisas  | 20  |
| 19 | Unidad electrónica central, tensión de referencia, batería de apoyo | 5   |
| 20 | Bocina  | 15  |
| 21 | Luces de freno  | 5   |
| 22 | -   | -   |
| 23 | Mando de las luces  | 5   |
| 24 | Bobinas de relé internas  | 5   |
| 25 | Toma de 12 V, consola del túnel, parte delantera                    | 15  |
| 26 | Unidad de mando de la transmisión                                   | 15  |
| 27 | Embrague magnético A/C (gasolina de 1,6 l, 5 cilindros)             | 15  |
| 28 | Toma de 12 V, consola del túnel, parte trasera                      | 15  |
| 29 | Sensor de clima*: motores de mariposa, admisión de aire             | 7,5 |
| 30 | Unidad de mando del motor (4 cilindros 2.0 l, 5 cilindros)          | 5   |

<sup>16</sup> Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.



|    | Función   | A  |
|----|---|----|
| 31 | Asiento regulado eléctricamente derecho*  | 20 |
| 32 | Bobina de relé para ventilador de refrigeración (4 cilindros, 1.6 l), 5 cilindros diésel); sondas lambda (4 cilindros, 1.6 l gasolina); sonda de masa de aire (1.6 l diésel, 5 cilindros diésel); válvula de derivación, refrigeración EGR (1.6 l diésel), solenoide de derivación, refrigeración EGR (5 cilindros diésel); válvula reguladora, caudal de combustible (5 cilindros diésel); válvula reguladora, presión de combustible (5 cilindros diésel) | 10 |
|    | Sondas lambda (4 cilindros, 2.0 l); Bobina de relé para ventilador de refrigeración (4 cilindros, 2.0 l)  | 15 |
|    | Bobina de relé para ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina); sondas lambda (5 cilindros gasolina)  | 20 |

|    | Función  | A  |
|----|--|----|
| 33 | Bomba de aceite caja de cambios automática (5 cilindros); Sonda de masa de aire (gasolina 1.6 l, gasolina 5 cilindros); Válvula EVAP (gasolina 1.6 l); Válvulas (gasolina 4 cilindros, 2.0 l, 5 cilindros); Solenoides (gasolina 5 cilindros); Calefactor de la ventilación del cárter (gasolina 5 cilindros); Motor de regulación turbo (diésel 1.6 l); Válvula de regulación flujo de combustible (diésel 1.6 l); Unidad de mando rejilla del radiador (diésel 1.6 l); Solenoide refrigeración del pistón (diésel 5 cilindros); Válvula de regulación del turbo (diésel 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel 5 cilindros); Compresor A/C (4 cilindros, 2.0 l, 5 cilindros diésel); Bomba de aceite (4 cilindros, 2.0 l); Válvula de refrigeración del climatizador (diésel 4 cilindros, 2.0 l); Bobinas de relé para las funciones de Start/ Stop | 10 |

|    | Función  | A  |
|----|--|----|
| 34 | Válvulas (1.6 l gasolina); Solenoides (1.6 gasolina); Válvulas de inyección (5 cilindros gasolina); Sonda lambda (5 cilindros diésel); Calefactor de la ventilación del cárter (5 cilindros diésel)  | 10 |
|    | Válvula (diésel 4 cilindros, 2.0 l); Válvula EVAP (gasolina 4 cilindros, 2.0 l); Calefactor de la ventilación del cárter (gasolina 4 cilindros, 2.0 l); Unidad de mando del motor (4 cilindros, 2.0 l); Sonda de masa de aire (4 cilindros, 2.0 l); Termostato (gasolina 4 cilindros, 2.0 l); Bomba de refrigeración de EGR (diésel 4 cilindros, 2.0 l); Unidad de mando de incandescencia (diésel 4 cilindros, 2.0 l) | 15 |

10





# 10 Mantenimiento y servicio



|    | Función   | A   |
|----|---|-----|
| 35 | Bobinas de encendido (gasolina 1.6 l 5 cilindros)   | 10  |
|    | Bobinas de encendido (gasolina 4 cilindros. 2.0 l); Calefactor del filtro diésel (diésel 1.6 l, diésel 5 cilindros); Unidad de mando de incandescencia (diésel 5 cilindros) | 15  |
|    | Calefactor del filtro diésel (diésel 4 cilindros 2.0 l)   | 25  |
| 36 | Unidad de mando del motor (1.6 l)   | 10  |
|    | Unidad de mando del motor (4 cilindros y 2,0 l, 5 cilindros); mariposa (gasolina 5 cilindros)   | 15  |
| 37 | ABS   | 5   |
| 38 | Unidad de mando del motor; Unidad de mando de la transmisión; Airbags   | 7,5 |
| 39 | Ajuste de altura de las luces*  | 10  |
| 40 | Servodirección eléctrica  | 5   |
| 41 | Unidad electrónica central  | 15  |
| 42 | -   | -   |

|    | Función   | A  |
|----|---|----|
| 43 | -   | -  |
| 44 | Aviso de colisión   | 5  |
| 45 | Transductor del pedal de acelerador                                 | 5  |
| 46 | Punto de carga, batería de apoyo                                    | -  |
| 47 | -   | -  |
| 48 | Bomba de refrigerante (cuando no hay calefactor de estacionamiento) | 10 |

## Información relacionada

- Fusibles - debajo de la guantera (p. 397)
- Fusibles debajo del asiento delantero derecho (p. 400)



## Fusibles - debajo de la guantera

Los fusibles debajo de la guantera protegen las funciones de airbag, iluminación del habitáculo, etc.




Detrás de la tapa de la **central eléctrica del compartimento motor** hay unas pinzas que facilitan la extracción e instalación de los fusibles.

En la **central eléctrica del compartimento motor** también hay espacio para una serie de fusibles de repuesto.

### Cambio de fusibles

A los fusibles se accede fácilmente tras soltar una cubierta de protección de la central eléctrica.

### Desmontaje de la cubierta



- 1) Agarre la muesca y tire hasta liberar de la central eléctrica los talones de bloqueo del borde inferior de la cubierta.
- 2) Desmontar la cubierta.

### **i** NOTA


Se requiere una fuerza de tracción relativamente elevada para liberar primero de la central eléctrica los talones de bloqueo del borde superior de la cubierta.



# 10 Mantenimiento y servicio



## Recolocación de la cubierta



- 1 Adapte los cierres inferiores.
- 2 Gire la cubierta hacia arriba hasta que enganchen los cierres superiores.

### NOTA

Asegúrese de que los talones superiores de bloqueo se inserten correctamente en las ranuras de la central eléctrica.

## Posiciones

Los fusibles son del tipo "Mini Fuse".

|    | Función                  | A  |
|----|--------------------------|----|
| 56 | Bomba de combustible     | 20 |
| 57 | -                        | -  |
| 58 | Limpiaacristales trasero | 15 |

|    | Función  | A   |
|----|--|-----|
| 59 | Display en la consola del techo (testigo del cinturón de seguridad e indicación de airbag conectado en el asiento del acompañante)                           | 5   |
| 60 | Iluminación interior; Mandos de la consola de techo para las luces de lectura delanteras y la iluminación del habitáculo; asientos regulados eléctricamente* | 7,5 |
| 61 | Cortinilla eléctrica, techo de cristal*  | 10  |
| 62 | Sensor de lluvia*; antideslumbramiento, retrovisor interior*, sensor de humedad*   | 5   |
| 63 | Aviso de colisión*   | 5   |
| 64 | -  | -   |
| 65 | Apertura, tapa del maletero <sup>A</sup>   | 10  |
| 66 | -  | -   |
| 67 | Posición de reserva 3, tensión continua  | 5   |
| 68 | Bloqueo del volante  | 15  |

|    | Función   | A   |
|----|---|-----|
| 69 | Cuadro de instrumentos  | 5   |
| 70 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible <sup>B</sup>                                      | 10  |
| 71 | Panel de climatización  | 7,5 |
| 72 | Módulo del volante  | 7,5 |
| 73 | Sirena de alarma*; toma de diagnóstico OBDII  | 5   |
| 74 | Luz larga   | 15  |
| 75 | -   | -   |
| 76 | Luz de marcha atrás   | 7,5 |
| 77 | Dispositivo de lavado de parabrisas <sup>C</sup> ; dispositivo de lavado de luneta trasera <sup>C</sup> | 20  |
| 78 | Inmovilizador   | 5   |
| 79 | Posición de reserva 1, tensión continua   | 15  |
| 80 | Posición de reserva 2, tensión continua   | 20  |
| 81 | Sensor de movimiento, alarma*; receptor remoto  | 5   |



|    | Función   | A   |
|----|---|-----|
| 82 | Dispositivo de lavado de parabrisas <sup>D</sup> ; dispositivo de lavado de luneta trasera <sup>D</sup> | 20  |
| 83 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible <sup>E</sup>                                      | 10  |
| 84 | Apertura, tapa del maletero <sup>F</sup>  | 10  |
| 85 | Calefactor auxiliar eléctrico*; Botón calefacción del asiento trasero*                                  | 7,5 |
| 86 | Airbags; airbag de peatón*  | 7,5 |
| 87 | Posición de reserva 4, tensión continua   | 7,5 |
| 88 | -   | -   |
| 89 | -   | -   |

A Ver también el fusible 84.

B Ver también el fusible 83.

C Ver también el fusible 82.

D Ver también el fusible 77.

E Ver también el fusible 70.

F Ver también el fusible 65.



### Información relacionada

- Fusibles - en el compartimento del motor (p. 393)
- Fusibles debajo del asiento delantero derecho (p. 400)



## Fusibles debajo del asiento delantero derecho

Los fusibles debajo del asiento delantero derecho protegen entre otras cosas las funciones de infotainment y de remolque.



Detrás de la tapa de la **central eléctrica del compartimento motor** hay unas pinzas que facilitan la extracción e instalación de los fusibles.

En la **central eléctrica del compartimento motor** también hay espacio para una serie de fusibles de repuesto.

### Posiciones

- Los fusibles 24-28 son del tipo "JCASE" y deben cambiarse en un taller<sup>17</sup>.
- Los fusibles 1-23 y 29-46 son del tipo "Mini Fuse".

|   | Función                                     | A  |
|---|---|----|
| 1 | -   | -  |
| 2 | Keyless*                                    | 10 |
| 3 | Tirador de puerta (Keyless*)                | 5  |
| 4 | Panel de mandos, puerta delantera izquierda | 25 |

<sup>17</sup> Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.



|           | <b>Función</b>  | <b>A</b> |
|-----------|---|----------|
| <b>5</b>  | Panel de mandos, puerta delantera derecha   | 25       |
| <b>6</b>  | Panel de mandos, puerta trasera izquierda   | 25       |
| <b>7</b>  | Panel de mandos, puerta trasera derecha   | 25       |
| <b>8</b>  | Fusible primario para los fusibles 12-16: Infotainment  | 25       |
| <b>9</b>  | Asiento regulado eléctricamente izquierdo*  | 20       |
| <b>10</b> | -   | -        |
| <b>11</b> | Bobina de relé interna  | 5        |
| <b>12</b> | Unidad de mando de Audio (amplificador)*, señal de diagnóstico                                | 5        |
| <b>13</b> | -   | -        |
| <b>14</b> | Telemática*; Bluetooth*   | 5        |
| <b>15</b> | Unidad de mando de Audio o Sensus <sup>A</sup> ; Sistema infotainment o pantalla <sup>A</sup> | 15       |
| <b>16</b> | Radio digital*; TV*   | 7,5      |

|           | <b>Función</b>                           | <b>A</b> |
|-----------|--|----------|
| <b>17</b> | Toma de 12 V compartimento de carga      | 15       |
| <b>18</b> | -  | -        |
| <b>19</b> | -  | -        |
| <b>20</b> | -  | -        |
| <b>21</b> | -  | -        |
| <b>22</b> | -  | -        |
| <b>23</b> | Remolque toma 2*                         | 20       |
| <b>24</b> | Unidad de mando de audio (amplificador)* | 30       |
| <b>25</b> | -  | -        |
| <b>26</b> | Remolque toma 1*                         | 40       |
| <b>27</b> | Luneta trasera térmica                   | 30       |
| <b>28</b> | -  | -        |
| <b>29</b> | BLIS*                                    | 5        |
| <b>30</b> | Control de distancia de aparcamiento*    | 5        |
| <b>31</b> | Cámara de estacionamiento*               | 5        |

|           | <b>Función</b>                            | <b>A</b> |
|-----------|---|----------|
| <b>32</b> | -   | -        |
| <b>33</b> | -   | -        |
| <b>34</b> | Calefacción del asiento del conductor     | 15       |
| <b>35</b> | Calefacción del asiento del acompañante   | 15       |
| <b>36</b> | -   | -        |
| <b>37</b> | -   | -        |
| <b>38</b> | -   | -        |
| <b>39</b> | Calefacción de asiento trasero derecho*   | 15       |
| <b>40</b> | Calefacción de asiento trasero izquierdo* | 15       |
| <b>41</b> | -   | -        |
| <b>42</b> | -   | -        |
| <b>43</b> | -   | -        |
| <b>44</b> | -   | -        |
| <b>45</b> | -   | -        |
| <b>46</b> | -   | -        |

<sup>A</sup> Algunos modelos.





## 10 Mantenimiento y servicio



### Información relacionada

- Fusibles - en el compartimento del motor (p. 393)
- Fusibles - debajo de la guantera (p. 397)



## Lavadero de vehículos

*El automóvil debe lavarse en cuanto se ensucia. Realice esta operación en una plataforma de lavado con separador de aceite. Utilice un producto de lavado de automóviles.*

### Lavar manualmente

- Extraiga siempre los excrementos de pájaros de la pintura en cuanto sea posible. Esos excrementos contienen productos químicos que descomponen y decoloran la pintura con mucha rapidez. Recomendamos confiar la eliminación de decoloraciones de la pintura a un taller autorizado Volvo.
- Lave la parte inferior de la carrocería con una manguera.
- Lave todo el automóvil con la manguera hasta extraer la suciedad suelta para reducir el riesgo de rayas. No oriente la boquilla directamente hacia las cerraduras.
- En caso necesario, utilice un desengrasante en frío para limpiar superficies muy sucias. ¡Observe que las superficies no deben estar entonces expuestas al sol!
- Lave con una esponja, un champú para lavado de carrocerías y agua tibia en abundancia.
- Lave las escobillas limpiaparabrisas con una solución jabonosa tibia o un champú para carrocerías.
- Seque el vehículo con una gamuza limpia y suave o un limpiacristales. Si evita que

las gotas de agua se sequen con luz intensa del sol, se reduce el riesgo de que se formen manchas que pueden necesitar que se pulan.

### PRECAUCIÓN

Deje siempre en manos de un taller el lavado del motor. Si el motor está caliente hay riesgo de incendio.

### IMPORTANTE

Los faros sucios ofrecen un rendimiento reducido. Límpielos con regularidad, por ejemplo, en cada repostaje de combustible.

No utilice productos de limpieza corrosivos. Sólo agua y una esponja que no raye.

### NOTA

En el alumbrado exterior como los faros, las luces antiniebla y las luces traseras puede formarse temporalmente condensaciones en el interior del cristal. Esto es normal y todo el alumbrado exterior está diseñado para resistirlo. Normalmente, la condensación se ventila y desaparece cuando la bombilla ha estado encendida durante un rato.

### Escobillas limpiaparabrisas

Los restos de asfalto, polvo y sal en la escobilla, así como la presencia de insectos, hielo,

etc. en el parabrisas reducen la vida útil de la escobilla.

En caso de limpieza:

- Coloque las escobillas en posición de servicio, véase Escobillas limpiaparabrisas (p. 383).

### NOTA

Lave periódicamente la escobilla y el parabrisas con una solución jabonosa tibia o champú para coches.

No utilice disolventes fuertes.

### Túnel de lavado

El túnel de lavado es una forma sencilla y rápida para lavar el automóvil, pero los cepillos del túnel no llegan a todas las partes del vehículo. Para obtener buenos resultados, recomendamos lavar el automóvil manualmente.

### NOTA

Durante los primeros meses el automóvil deberá lavarse siempre a mano, ya que la pintura es más sensible con el vehículo nuevo.

### Lavado a alta presión

En caso de lavado a alta presión, emplee movimientos circulares y asegúrese de que la boquilla no esté a menos de 30 cm de la superficie del automóvil (la distancia se aplica



# 10 Mantenimiento y servicio



a todos las piezas del exterior). No oriente la boquilla directamente hacia las cerraduras.

## Pruebe los frenos

### PRECAUCIÓN

Realice siempre tras el lavado una prueba de frenos, incluyendo el freno de estacionamiento, para asegurarse de que la humedad y la corrosión no hayan afectado a los forros de freno, perjudicando a los frenos.

Pise ligeramente el pedal de freno de vez en cuando si conduce trayectos largos bajo la lluvia o con nieve húmeda. El calor generado por la fricción calienta y seca los forros. Proceda de la misma manera después de arrancar en tiempo húmedo o baja temperatura.

## Embellecedores y elementos exteriores de plástico y goma.

Para limpiar y cuidar artículos de plástico, goma o elementos embellecedores pintados, por ejemplo, molduras brillantes, recomendamos un producto de limpieza especial a la venta en concesionarios Volvo. Cuando utilice este producto de limpieza, siga las instrucciones con exactitud.



### IMPORTANTE

Evite encerar y pulir sobre plástico y goma.

En caso de utilizar desengrasante sobre plástico y goma, frote en caso necesario presionando sólo un poco. Emplee una esponja de lavado suave.

El pulido de los perfiles bruñidas puede desgastar o dañar el brillo de superficie.

No utilice cera que contenga abrasivos.

## Llantas

Utilice solamente productos de limpieza recomendados por Volvo.

El uso de detergentes de llantas fuertes puede dañar la superficie y originar manchas en las llantas de aluminio cromadas.

## Información relacionada

- Pulido y encerado (p. 404)
- Limpieza del interior (p. 406)
- Capa superficial repelente del agua y de la suciedad (p. 405)

## Pulido y encerado

*Pula y encere el vehículo cuando la pintura ha perdido el brillo o cuando desee dar a la pintura una protección complementaria.*

*El automóvil no necesita pulirse hasta después de un año, aunque puede encerarse antes. No pula ni encere el automóvil cuando está expuesto a la luz directa del sol.*

Limpie y seque el automóvil con mucho cuidado antes de empezar a pulir o encerar. Extraiga las manchas de asfalto o alquitrán con aguarrás mineral o un producto especial. Las manchas más difíciles pueden quitarse con una pasta abrasiva especial prevista para pinturas de automóvil.

Aplique en primer lugar el pulimentador y encere a continuación con cera líquida o sólida. Siga detenidamente las instrucciones de los envases. Muchos productos contienen una combinación de pulimentador y cera.

**! IMPORTANTE**

Evite encerar y pulir sobre plástico y goma.

En caso de utilizar desengrasante sobre plástico y goma, frote en caso necesario presionando sólo un poco. Emplee una esponja de lavado suave.

El pulido de los perfiles bruñidas puede desgastar o dañar el brillo de superficie.

No utilice cera que contenga abrasivos.

**! IMPORTANTE**

Sólo deben utilizarse tratamientos de la pintura recomendados por Volvo. Otros tratamientos como conservación, sellado, protección, acabado brillante o similar pueden dañar la pintura. Los daños en la pintura originados por este tipo de tratamientos no están cubiertos por la garantía Volvo.

**Información relacionada**

- Lavadero de vehículos (p. 403)

**Capa superficial repelente del agua y de la suciedad**

*Las ventanillas han sido tratadas con una capa superficial que mejora la visibilidad en condiciones meteorológicas difíciles.*

**Capa superficial repelente del agua y de la suciedad\***

Las capas superficiales hidrófugas experimentan un desgaste natural.

Mantenimiento:

- No aplique nunca productos como cera para vehículos, desengrasantes, etc. a la superficie de cristal, ya que ello puede anular sus propiedades hidrófugas.
- Tenga cuidado de no rayar las superficies de vidrio durante la limpieza.
- Para evitar daños en las superficies de cristal durante la eliminación de la capa de hielo, emplee exclusivamente una rasqueta de plástico.
- Para que perduren las propiedades hidrófugas, se recomienda un tratamiento con un producto suplementario especial que puede adquirirse en los concesionarios de Volvo. Este producto debe utilizarse por primera vez después de tres años y, a continuación, una vez al año.

**! IMPORTANTE**

No emplee una rasqueta metálica para extraer el hielo de las ventanillas. Utilice la calefacción eléctrica para derretir el hielo de los retrovisores, véase Lunas y retrovisores - calefacción eléctrica (p. 106).

**Información relacionada**

- Lavadero de vehículos (p. 403)



## Tratamiento anticorrosión

El automóvil fue sometido en fábrica a un tratamiento anticorrosión muy completo y riguroso. Algunas piezas de la carrocería son de chapa galvanizada. Los bajos del vehículo están protegidos por un agente anticorrosivo de gran resistencia contra el desgaste. En vigas, cavidades y secciones cerradas se ha inyectado un líquido antioxidante de poca densidad y penetrante.

## Control y mantenimiento

La suciedad y la sal de la carretera pueden producir corrosión, por eso es importante mantener limpio el automóvil. Para conservar el tratamiento anticorrosión del automóvil, es necesario controlarlo periódicamente y, en ocasiones, hacer retoques.

En condiciones normales, la protección anticorrosión no requiere otro tratamiento posterior hasta después de aproximadamente 12 años. Pasado este tiempo, revise el automóvil cada tres años. Si el automóvil necesita otro tratamiento, recomendamos que solicite asistencia a un taller autorizado Volvo.

## Información relacionada

- Daños de pintura (p. 408)

## Limpieza del interior

Utilice sólo detergentes y productos de cuidado del automóvil recomendados por Volvo. Limpie periódicamente la tapicería y siga las instrucciones del producto de limpieza.

Es importante aspirar antes de limpiar con un producto de limpieza.

## Alfombrillas y maletero

Saque las alfombrillas para limpiarlas por separado. Utilice una aspiradora para extraer el polvo y la suciedad.

Las dos alfombrillas se fijan con espigas.

- Sujete la alfombrilla en cada espiga y levántela en sentido recto hacia arriba.  
Coloque la alfombrilla fijándola en las espigas.

## PRECAUCIÓN

Utilice una sola alfombrilla en cada plaza y, antes de iniciar la marcha, compruebe que la del conductor está debidamente colocada y fijada en las guías de forma que no impida el movimiento de los pedales.

En caso de manchas en la alfombra del piso, recomendamos aplicar un detergente especial de textiles después de aspirar. Las alfombras del piso deben limpiarse con los productos recomendados por su concesionario Volvo!

## Manchas en la tapicería de tela y en la tapicería del techo

Para no perjudicar las cualidades ignífugas de la tapicería, recomendamos un detergente para textiles que puede adquirirse en concesionarios Volvo.

### IMPORTANTE

Los objetos afilados y los cierres de velcro pueden dañar el tapizado textil del automóvil.

### IMPORTANTE

- Algunas prendas de color (por ejemplo vaqueros y prendas de gamuza) pueden manchar la tapicería.
- No utilice nunca un disolvente. Este producto pueden dañar las tapicerías de tela, vinilo y cuero.

## Manchas en la tapicería de cuero

La tapicería de cuero ha recibido un tratamiento para conservar su aspecto original.

La tapicería de cuero envejece y adquiere con el tiempo una preciosa pátina. El cuero está curtido y tratado para que conserve sus características naturales. Aunque esté provisto de un revestimiento protector, conservar sus características y su aspecto exterior requiere una limpieza regular. Volvo ofrece un producto integral de limpieza y postrata-



miento de tapicerías de cuero que, si se utiliza según las instrucciones, conserva el revestimiento protector del cuero. Después de cierto tiempo de uso, el aspecto natural de cuero acabará manifestándose en mayor o menor medida según la estructura exterior. Esta es una maduración normal del cuero y muestra que es un producto natural.

Para obtener los mejores resultados, Volvo recomienda limpiar y aplicar la pasta de protección entre una y cuatro veces por años (o más en caso necesario). El kit Volvo Leather Care está a la venta en su concesionario Volvo.

### **IMPORTANTE**

- Algunas prendas de color (por ejemplo vaqueros y prendas de gamuza) pueden manchar la tapicería.
- No utilice nunca un disolvente. Este producto pueden dañar las tapicerías de tela, vinilo y cuero.

### **Consejos de limpieza de tapicerías de cuero**

1. Vierta el producto de limpieza de cuero en la esponja humedecida y estruje hasta obtener mucha espuma.
2. Extraiga la suciedad con ligeros movimientos circulares.

3. Pase la esponja varias veces por las manchas. Deje que la esponja absorba la mancha. No frote.
4. Seque con un papel suave o un paño y deje que el cuero se seque por completo.

### **Tratamiento de protección de tapizado de cuero**

1. Vierta un poco de la crema de protección en el paño de fieltro y aplique al cuero una fina capa de la crema con ligeros movimientos circulares.
2. Deje secar el cuero durante 20 minutos antes de utilizarlo.

Así, mejorará la protección del cuero contra manchas y rayos ultravioleta.

### **Consejos de limpieza del volante de cuero**

- Extraiga la suciedad y el polvo pasando una esponja suave humedecida y jabón neutro.
- El cuero necesita respirar. No cubra nunca el volante de cuero con plástico.
- Utilice aceites naturales. Para obtener el mejor resultado, se recomienda el producto de tratamiento de cuero de Volvo.

### **Si el volante se mancha:**

**Grupo 1** (tinta, vino, café, leche, sudor y sangre)

- Utilice un paño suave o una esponja. Prepare una solución con un 5% de amoníaco. (Para manchas de sangre, utilice un compuesto de 2 dl de agua y 25 g de sal.)

**Grupo 2** (grasa, aceite, salsas y chocolate)

1. El mismo procedimiento que para el grupo 1.
2. Abrillante con papel o tela absorbente.

**Grupo 3** (suciedad seca, polvo)

1. Utilice un cepillo suave para extraer la suciedad.
2. El mismo procedimiento que para el grupo 1.

### **Manchas en elementos del interior de plástico, metal y madera**

Para limpiar las piezas y superficies interiores de plástico, recomendamos utilizar un paño de microfibras ligeramente humedecido a la venta en concesionarios Volvo.

No rasque ni frote sobre una mancha. No utilice nunca quitamanchas fuertes. En casos difíciles, puede utilizarse un detergente especial a la venta en concesionarios Volvo.



## ! IMPORTANTE

No utilice disolventes con una gran concentración de alcohol, por ejemplo, líquido de lavado, para limpiar el cuadro de instrumentos.

### Cinturones de seguridad

Utilice agua y un detergente sintético. En los concesionarios Volvo pueden adquirirse detergentes especiales para material textil. Compruebe que el cinturón está seco antes de volver a bobinarlo.

### Información relacionada

- Lavadero de vehículos (p. 403)

### Daños de pintura

*La pintura es un componente importante de la protección contra la corrosión del vehículo, por lo que debe controlarse periódicamente. Los daños más frecuentes consisten en picaduras de gravilla, arañazos y marcas en los bordes de los guardabarros, las puertas y los parachoques.*


### Retoches de pequeños daños en la pintura

Para evitar la aparición de óxido, los daños en la pintura deben repararse inmediatamente.

### Material

- pintura de fondo (imprimación)<sup>18</sup> - por ejemplo, para parachoques revestidos de plástico hay una imprimación de adhesión especial en aerosol.
- pintura base y pintura incolora - disponible en botes de aerosol o en forma de rotuladores/lápices de retoque<sup>19</sup>
- cinta de enmascarar
- tela esmeril fina<sup>18</sup>.

### Código de color



1 Código de color exterior

2 Código de color secundario


Es importante utilizar el color correcto. Para la ubicación de la placa de producto, véase Designaciones de tipo (p. 411).

<sup>18</sup> Posiblemente.

<sup>19</sup> Siga las instrucciones del envase del rotulador/lápiz de retoque.



### Reparación de pequeños daños de pintura como picaduras de grava y arañazos



Antes de comenzar la tarea, el automóvil debe estar limpio y seco y a una temperatura por encima de 15°C.

1. Fije un trozo de cinta de enmascarar sobre la superficie dañada. A continuación, quite la cinta adhesiva para extraer los posibles restos de pintura.

Si el daño ha alcanzado a la superficie de metal (chapa) se aconseja el uso de una imprimación. En caso de daños en la superficie de plástico se debe usar una imprimación adherente para un óptimo resultado - rocíe en el tapón del bote de aerosol y aplique una capa fina con un pincel.

2. Antes de pintar, puede ser necesario (por ejemplo, si hay bordes desiguales) lijar puntualmente de forma ligera con un material esmeril muy fino. La superficie debe limpiarse minuciosamente y dejarse secar.
3. Remueva bien la imprimación y aplíquela utilizando un pincel fino, una cerilla o similar. Finalice con una pintura base y una pintura incolora una vez secada la imprimación.
4. En caso de arañazos, proceda de la misma manera, pero delimite la zona dañada con cinta de enmascarar para proteger la pintura que no está dañada.

#### **i** NOTA

Si las picaduras de grava no han alcanzado la superficie de metal (chapa) y todavía hay intacta una capa de pintura, rellene con pintura de base y pintura incolora justo después de limpiar la superficie.


#### Información relacionada

- Tratamiento anticorrosión (p. 406)

11

01 10  
00 11

## ESPECIFICACIONES



## Designaciones de tipo

La denominación de tipo, el número de chasis, etc., es decir, los datos específicos del

vehículo, puede comprobarse en una placa en el automóvil.

## Ubicación de las placas

**1** VOLVO CAR CORPORATION  
MADE IN SWEDEN

**2** Caution  
Please do not touch the engine or other parts of the engine compartment when the engine is hot. The engine and other parts of the engine compartment may be very hot. Do not touch. Risk of burns.  
VOLVO

**3** HFGJFFCH  
SFPDYOHV

**4** B5234T2 \*A00036\*

**5** Volvo recommends Castrol  
Volvo recommande Castrol  
Volvo recomienda Castrol  
Volvo рекомендує Castrol  
VOLVO

**6A** P 1208632 M56L  
T 100001 VOLVO 3,77

**6B** VOLVO  
AISIN AW CO LTD  
MADE IN JAPAN  
TF-80SC  
SERIAL NO. 37777777

**7** YV1L559N2000221  
VOLVO



En todos los contactos con el concesionario autorizado de Volvo sobre temas referentes al automóvil y cuando haga pedidos de repuestos y accesorios, se facilitará la comunicación si se conoce la designación de tipo del automóvil, el número de chasis y el número de motor.

- 1 Denominación de tipo, número de chasis, pesos máximos permitidos, código de color exterior y número de homologación de tipo. La placa se ve al abrir la puerta trasera derecha.
- 2 Etiqueta para el sistema de A/C.
- 3 Placa de características del calefactor de estacionamiento.
- 4 Código de motor y número de serie del motor.
- 5 Placa de aceite de motor.
- 6 Denominación de tipo y número de serie de la caja de cambios.
  - A Caja de cambios manual
  - B Caja de cambios automática
- 7 Número de identificación del vehículo. (VIN Vehicle Identification Number)

En el certificado de registro encontrará más información sobre el automóvil.



## NOTA


Las placas que aparecen en el manual del propietario no son reproducciones exactas de las que están instaladas en el automóvil. El propósito es dar una idea aproximada de su aspecto y del lugar en que se encuentran en el vehículo. Encontrará la información que se refiere a su automóvil concreto en la placa correspondiente instalada en el vehículo.

### Información relacionada

- Pesos (p. 414)
- Especificaciones del motor (p. 417)

## Medidas

En la tabla puede comprobarse la longitud, la altura, etc. del automóvil.



V40.

|   | Medidas  | mm   |
|---|--|------|
| A | Distancia entre ejes                             | 2647 |
| B | Longitud   | 4369 |
| C | Longitud de carga, piso, asiento trasero abatido | 1508 |
| D | Longitud de carga, piso                          | 684  |
| E | Altura   | 1420 |
| F | Altura de carga                                  | 532  |

|   | Medidas                | mm  |
|---|------------------------|---|
| G | Vía delantera          | 1546 <sup>A</sup><br>1551 <sup>B</sup><br>1559 <sup>C</sup> |
| H | Vía trasera            | 1533 <sup>A</sup><br>1538 <sup>B</sup><br>1546 <sup>C</sup> |
| I | Anchura de carga, piso | 960   |

|   | Medidas                               | mm   |
|---|---------------------------------------|------|
| J | Anchura                               | 1802 |
| K | Anchura incl. retrovisores            | 2041 |
| L | Anchura con los retrovisores plegados | 1857 |

A Compensación de 52,5 mm.

B Compensación de 50 mm.

C Compensación de 46 mm.

## Pesos

El peso total, etc. puede comprobarse en una placa en el automóvil.

El peso en orden de marcha incluye al conductor, el peso del depósito de combustible lleno hasta el 90 % y todos los aceites y líquidos.

El peso de los pasajeros y de accesorios montados y el peso sobre la bola (p. 415) (si el vehículo lleva un remolque) afectan a la capacidad de carga pero no están incluidos en el peso en orden de marcha.

Carga máxima permitida = Peso total - Peso en orden de marcha.

## NOTA


La tara total registrada se aplica a la versión básica del automóvil, es decir, al vehículo sin equipamiento adicional ni accesorios opcionales. Ello significa que por cada accesorio que se le añade se reducirá la capacidad de carga del automóvil en la medida del peso del accesorio respectivo.

Entre los ejemplos de accesorios opcionales que reducen la capacidad de carga cabe mencionar los niveles de equipamiento Kinetic/Momentum/Summum y otros accesorios opcionales como el enganche de remolque, portacargas, maletero de techo, equipo de sonido, luces adicionales, GPS, calefactor operador por combustible, rejilla de protección, alfombrillas, cubreobjetos, asientos de accionamiento eléctrico, etc.

El pesaje de su vehículo le ofrece un modo seguro de averiguar la tara total del mismo.

## PRECAUCIÓN

Las propiedades de conducción del vehículo cambiarán en función de la carga que soporte y de cómo se encuentre distribuida dicha carga.



Para información sobre la ubicación de la placa de características, véase Designaciones de tipo (p. 411).

- 1 Peso total máximo
- 2 Peso máximo (coche + remolque)
- 3 Carga máxima sobre el eje delantero
- 4 Carga máxima sobre el eje trasero
- 5 Nivel de equipamiento

Carga máxima: Véase el certificado de registro.

Carga máxima sobre el techo: 75 kg.

### Información relacionada

- Peso de remolque y carga sobre la bola (p. 415)

**Peso de remolque y carga sobre la bola**

*El peso de remolque y la carga sobre la bola para conducir con remolque pueden compararse en las tablas.*

**Peso máximo de remolque con freno**

| V40 Motor | Código de motor <sup>A</sup> | Caja de cambios     | Peso máximo de remolque con freno (kg) | Carga máxima sobre la bola (kg) |
|-----------|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| T2        | B4164T4                      | Manual, B6          | 1300                                   | 75                              |
| T3        | B4164T3                      | Manual, B6          | 1300                                   | 75                              |
| T4        | B4164T                       | Manual, B6          | 1300                                   | 75                              |
| T4        | B4164T                       | Automático, MPS6    | 1500                                   | 75                              |
| T4        | B5204T8                      | Automático, TF-80SD | 1500                                   | 75                              |
| T5        | B5204T9                      | Automático, TF-80SD | 1500                                   | 75                              |
| T5        | B4204T11                     | Automático, TG-81SC | 1500                                   | 75                              |
| D2        | D4162T                       | Manual, B6          | 1300                                   | 75                              |
| D2        | D4162T                       | Automático, MPS6    | 1300                                   | 75                              |
| D3        | D5204T6                      | Manual, M66         | 1500                                   | 75                              |
| D3        | D5204T6                      | Automático, TF-80SD | 1500                                   | 75                              |
| D4        | D4204T14                     | Manual, M66         | 1500                                   | 75                              |
| D4        | D4204T14                     | Automático, TG-81SC | 1500                                   | 75                              |

<sup>A</sup> El código de motor, el número de componente y el número de serie se pueden leer en el motor, véase Designaciones de tipo (p. 411).

# 11 Especificaciones



## Peso máximo de remolque sin freno

| V40 Motor | Código de motor <sup>A</sup> | Caja de cambios     | Peso máximo de remolque sin freno (kg) | Carga máxima sobre la bola (kg) |
|-----------|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| T2        | B4164T4                      | Manual, B6          | 650                                    | 50                              |
| T3        | B4164T3                      | Manual, B6          | 650                                    | 50                              |
| T4        | B4164T                       | Manual, B6          | 650                                    | 50                              |
| T4        | B4164T                       | Automático, MPS6    | 700                                    | 50                              |
| T4        | B5204T8                      | Automático, TF-80SD | 700                                    | 50                              |
| T5        | B5204T9                      | Automático, TF-80SD | 700                                    | 50                              |
| T5        | B4204T11                     | Automático, TG-81SC | 700                                    | 50                              |
| D2        | D4162T                       | Manual, B6          | 650                                    | 50                              |
| D2        | D4162T                       | Automático, MPS6    | 700                                    | 50                              |
| D3        | D5204T6                      | Manual, M66         | 700                                    | 50                              |
| D3        | D5204T6                      | Automático, TF-80SD | 750                                    | 50                              |
| D4        | D4204T14                     | Manual, M66         | 700                                    | 50                              |
| D4        | D4204T14                     | Automático, TG-81SC | 700                                    | 50                              |

<sup>A</sup> El código de motor, el número de componente y el número de serie se pueden leer en el motor, véase Designaciones de tipo (p. 411).

### Información relacionada

- Pesos (p. 414)
- Conducir con remolque (p. 314)
- Sistema de estabilización del remolque - TSA (p. 321)

**Especificaciones del motor**

Las especificaciones de motor (potencia, etc.) de cada opción de motor pueden comprobarse en la tabla.

**NOTA**

Todos los motores no están disponibles en todos los mercados.

| V40 Motor | Código de motor <sup>A</sup> | Potencia (kW/rpm) | Potencia (hk/rpm) | Par motor (Nm/rpm) | Nº de cilindros | Calibre (mm) | Carrera (mm) | Cilindrada (litros) | Relación de compresión |
|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| T2        | B4164T4                      | 88/4500           | 120/4500          | 240/1600-3000      | 4               | 79           | 81,4         | 1,596               | 10,0:1                 |
| T3        | B4164T3                      | 110/5700          | 150/5700          | 240/1600-4000      | 4               | 79           | 81,4         | 1,596               | 10,0:1                 |
| T4        | B4164T                       | 132/5700          | 180/5700          | 240/1600-5000      | 4               | 79           | 81,4         | 1,596               | 10,0:1                 |
| T4        | B5204T8                      | 132/5000          | 180/5000          | 300/2700-4000      | 5               | 81,0         | 77           | 1,984               | 10,5:1                 |
| T5        | B5204T9                      | 157/6000          | 213/6000          | 300/2700-5000      | 5               | 81,0         | 77           | 1,984               | 10,5:1                 |
| T5        | B4204T11                     | 180/5500          | 245/5500          | 350/1500-4800      | 4               | 82           | 93,2         | 1,969               | 10,8:1                 |
| D2        | D4162T                       | 84/3600           | 115/3600          | 270/1750-2500      | 4               | 75           | 88,3         | 1,560               | 16,0:1                 |
| D3        | D5204T6                      | 110/3500          | 150/3500          | 350/1500-2750      | 5               | 81,0         | 77           | 1,984               | 16,5:1                 |
| D4        | D4204T14                     | 140/4250          | 190/4250          | 400/1750-2500      | 4               | 82,0         | 93,2         | 1,969               | 15,8:1                 |

<sup>A</sup> El código de motor, el número de componente y el número de serie se pueden leer en el motor, véase Designaciones de tipo (p. 411).

**Información relacionada**

- Refrigerante - calidad y volumen (p. 421)
- Aceite de motor - calidad y volumen (p. 419)

### Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables

*Si se circula en condiciones de conducción poco favorables, puede aumentar de manera anormal la temperatura y el consumo de aceite. A continuación ofrecemos algunos ejemplos de condiciones de conducción poco favorables.*

Compruebe el nivel del aceite (p. 370) con mayor frecuencia si conduce durante mucho tiempo:

- con caravana o remolque
- en terreno montañoso
- a alta velocidad
- a temperaturas inferiores a -30 °C o superiores a +40 °C

Estos ejemplos son válidos también en caso de tramos más cortos a baja temperatura.

Utilice un aceite de motor sintético en condiciones de conducción poco favorables. Esto protegerá más el motor.

Volvo recomienda lo siguiente:



### ! IMPORTANTE

Para cumplir los requisitos de intervalos de revisión del motor, todos los motores se llenan en fábrica con un aceite de motor sintético adaptado especialmente. El aceite se ha seleccionado con gran esmero y teniendo en cuenta la duración, la capacidad de arranque, el consumo de combustible y la carga medioambiental.

Para que se puedan aplicar los intervalos de revisión recomendados, se requiere el uso de un aceite de motor certificado. Utilice solamente la calidad de aceite especificada tanto para añadir como para cambiar aceite, de lo contrario corre el riesgo de alterar la vida útil, la capacidad de arranque, el consumo de combustible y la carga medioambiental.

Volvo Car Corporation declina toda responsabilidad de garantía si no se utiliza aceite de motor de la calidad y la viscosidad especificada.

Volvo recomienda realizar el cambio de aceite en un taller autorizado Volvo.

### Información relacionada

- Aceite de motor - calidad y volumen (p. 419)
- Aceite de motor - generalidades (p. 369)

**Aceite de motor - calidad y volumen**

Las recomendaciones de calidad y volumen de aceite para cada opción de motor pueden comprobarse en la tabla.

Volvo recomienda lo siguiente:



| V40 Motor | Código de motor <sup>A</sup> | Calidad del aceite   | Volumen, incluido filtro de aceite (litros) |
|-----------|------------------------------|--|---|
| T2        | B4164T4                      | Aceite certificado y llenado en fábrica: <b>Calidad de aceite WSS-M2C925-A</b><br>opción en la revisión regular:<br><b>Calidad de aceite: ACEA A5/B5</b><br><b>Viscosidad: SAE 5W-30</b> | aprox. 4,1                                  |
| T3        | B4164T3                      |  | aprox. 4,1                                  |
| T4        | B4164T                       |  | aprox. 4,1                                  |
| D2        | D4162T                       | <b>Calidad de aceite: ACEA A5/B5</b><br><b>Viscosidad: SAE 0W-30</b>   | aprox 3,8                                   |
| D3        | D5204T6                      | <b>Calidad de aceite: ACEA A5/B5</b><br><b>Viscosidad: SAE 0W-30</b>   | aprox 5,9                                   |
| T4        | B5204T8                      | <b>Calidad de aceite: ACEA A5/B5</b><br><b>Viscosidad: SAE 0W-30</b>   | aprox 5,5                                   |
| T5        | B5204T9                      |  | aprox 5,5                                   |

# 11 Especificaciones



| V40 Motor | Código de motor <sup>A</sup> | Calidad del aceite                                    | Volumen, incluido filtro de aceite (litros) |
|-----------|------------------------------|---|---|
| T5        | B4204T11                     | Castrol Edge Professional V 0W-20 o VCC RBS0-2AE 0w20 | aprox 5,4                                   |
| D4        | D4204T14                     |   | aprox 5,2                                   |

<sup>A</sup> El código de motor, el número de componente y el número de serie se pueden leer en el motor, véase Designaciones de tipo (p. 411).

## Información relacionada

- Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables (p. 418)
- Aceite de motor - control y llenado (p. 370)

## Refrigerante - calidad y volumen

El volumen de refrigerante para cada opción de motor puede comprobarse en la tabla.

**Calidad especificada:** Refrigerante recomendado por Volvo mezclado con un 50% de agua<sup>2</sup>, véase el envase.

| V40 Motor <sup>A</sup> |          | Volumen (litros)        |
|------------------------|----------|-------------------------|
| T2                     | B4164T4  | 7,0                     |
| T3                     | B4164T3  |                         |
| T4                     | B4164T   |                         |
| D2                     | D4162T   | 10,0                    |
| D3                     | D5204T6  | 8,0                     |
| T4                     | B5204T8  | 8,0                     |
| T5                     | B5204T9  |                         |
| T5                     | B4204T11 | 7,5 (7,8 <sup>B</sup> ) |
| D4                     | D4204T14 | 8,0 (8,4 <sup>B</sup> ) |

<sup>A</sup> El código de motor, el número de componente y el número de serie se pueden leer en el motor, véase Designaciones de tipo (p. 411).

<sup>B</sup> Se aplica a automóviles con calefactor de combustible.

### Información relacionada

- Refrigerante - nivel (p. 374)

<sup>2</sup> La calidad de agua debe cumplir con la norma STD 1285,1.

## Aceite de la transmisión - calidad y volumen

Las especificaciones de calidad y volumen de cada opción de aceite de la transmisión pueden comprobarse en la tabla.

### Caja de cambios manual

| Caja de cambios manual | Volumen (litros)                       | Aceite de la transmisión previsto |
|------------------------|--|-----------------------------------|
| B6                     | aprox 1,6                              | BOT 350M3                         |
| M66                    | aprox. 1,9 (aprox. 1,45 <sup>A</sup> ) |                                   |

<sup>A</sup> Se aplica al motor D4204T14.

### Caja de cambios automática

| Caja de cambios automática | Volumen (litros)                                 | Aceite de la transmisión previsto |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| TF-80SD                    | aprox 7,0  | AW1                               |
| TG-81SC                    | aprox 6,6 <sup>A</sup><br>aprox 7,5 <sup>B</sup> | AW1                               |
| MPS6                       | aprox 7,3  | BOT 341                           |

<sup>A</sup> Motores de gasolina

<sup>B</sup> Motores diésel

**NOTA**

Con MPS6, el cambio de aceite debe realizarse dentro de determinados intervalos.

Con las demás cajas de cambio, no es necesario cambiar el aceite de la transmisión en condiciones normales. Sin embargo, puede ser necesario hacerlo en condiciones de conducción poco favorables.

**Información relacionada**

- Aceite de motor - condiciones de conducción poco favorables (p. 418)
- Designaciones de tipo (p. 411)

## Líquido de lavado - calidad y volumen

*El líquido de frenos es el fluido del sistema hidráulico que se utiliza para transmitir presión del pedal de frenos a través de un cilindro de frenos principal a uno o varios cilindros secundarios que actúan sobre un freno mecánico.*

**Calidad especificada:** DOT 4

**Volumen:** 0,6 litros

### Información relacionada

- Líquido de freno y embrague - nivel (p. 375)

## Líquido de lavado - calidad y volumen

*El líquido de lavado se utiliza junto con el limpiaparabrisas y el limpiacristales trasero para limpiar las lunas y los faros del automóvil y asegurar la visibilidad durante la conducción.*

**Calidad especificada:** Líquido de lavado recomendado por Volvo, con anticongelante en caso de clima frío y por debajo del punto de congelación.

### Volumen:

- Automóviles **con** lavafaros: 5,5 litros.
- Automóviles **sin** lavafaros: 3,2 litros.

### Información relacionada

- Líquido de lavado - llenado (p. 386)
- Escobillas limpiaparabrisas (p. 383)
- Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (p. 101)

**Depósito de combustible - volumen**

El volumen del depósito de combustible para cada opción de motor puede comprobarse en la tabla.

| V40<br>Motor                                       | Volumen (litros) | Calidad especificada                      |
|--|------------------|---|
| gasolina de 4 cilindros<br>gasolina de 5 cilindros | aprox. 62        | Gasolina: Combustible - gasolina (p. 309) |
| diésel de 4 cilindros                              | aprox. 52        | Diesel: Combustible - gasóleo (p. 309)    |
| diésel de 5 cilindros                              | aprox. 60        |   |

**Información relacionada**

- Llenado de combustible (p. 307)
- Especificaciones del motor (p. 417)

**Aire acondicionado, fluido - volumen y calidad**

Las especificaciones de calidad y volumen de los fluidos del equipo de aire acondicionado pueden comprobarse en la tabla.

**Aceite de compresor**

| V40 Motor | Código de motor <sup>A</sup> | Volumen | Calidad especificada |
|-----------|------------------------------|---------|----------------------|
| T2        | B4164T4                      | 150 ml  | Aceite PAG           |
| T3        | B4164T3                      |         |                      |
| T4        | B4164T                       |         |                      |
| D2        | D4162T                       | 110 ml  |                      |
| T5        | B4204T11                     | 60 ml   |                      |
| D4        | D4204T14                     |         |                      |
| T4        | B5204T8                      | 110 ml  |                      |
| T5        | B5204T9                      |         |                      |
| D3        | D5204T6                      |         |                      |

<sup>A</sup> El código de motor, el número de componente y el número de serie se pueden leer en el motor, véase Designaciones de tipo (p. 411).

**Refrigerante**

| V40<br>Motor  | Código de motor <sup>A</sup> | Peso  | Calidad especificada |
|---------------|------------------------------|-------|----------------------|
| T5            | B4204T11                     | 625 g | R134a                |
| D4            | D4204T14                     |       |                      |
| Otros motores |                              | 650 g |                      |

<sup>A</sup> El código de motor, el número de componente y el número de serie se pueden leer en el motor, véase Designaciones de tipo (p. 411).

**PRECAUCIÓN**

El equipo de aire acondicionado integra refrigerante R134a presurizado. El servicio y reparación del sistema sólo podrá realizarlo un taller autorizado.

**Información relacionada**

- Climatizador - diagnóstico y reparación (p. 376)

# 11 Especificaciones

## Consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub>

El consumo de combustible de un vehículo se mide en litros por 100 km y las emisiones de CO<sub>2</sub> en gramos por km.

### Aclaración

|   |               |
|---|---------------|
|  CO <sub>2</sub> | gramos/km     |
|                  | litros/100 km |

|   |                   |
|---|-------------------|
|  | ciclo urbano      |
|  | ciclo extraurbano |
|  | ciclo mixto       |

 **NOTA**  
Si faltan los datos de consumo y emisiones, estos se ofrecen en un suplemento adjunto.

| <b>V40</b><br> |     |  |   |  |   |  |   |
|---|-----|---|---|--|---|---|---|
|   |     | CO <sub>2</sub>   |  | CO <sub>2</sub>  |  | CO <sub>2</sub>   |  |
| T2 (B4164T4)  | man | 158   | 6,8   | 105  | 4,5   | 124   | 5,3   |
| T3 (B4164T3)  | man | 158   | 6,8   | 105  | 4,5   | 124   | 5,3   |
| T4 (B4164T)   | man | 164   | 7,0   | 109  | 4,7   | 129   | 5,5   |
| T4 <sup>A</sup> (B4164T)  | man | 191   | 8,2   | 117  | 5,0   | 144   | 6,2   |
| T4 (B4164T)   | aut | 184   | 7,9   | 120  | 5,1   | 143   | 6,1   |

| V40<br> |     |  |   |  |   |  |   |
|--|-----|---|---|--|---|---|---|
|  |     | CO <sub>2</sub>   |  | CO <sub>2</sub>  |  | CO <sub>2</sub>   |  |
| T4 <sup>A</sup> (B4164T)   | aut | 192   | 8,3   | 125  | 5,4   | 149   | 6,4   |
| T4 (B5204T8)   | aut | 243   | 10,4  | 135  | 5,8   | 174   | 7,5   |
| T5 (B5204T9)   | aut | 243   | 10,4  | 135  | 5,8   | 174   | 7,5   |
| T5 (B4204T11)  | aut | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| D2 <sup>B</sup> (D4162T)   | man | 100   | 3,8   | 82   | 3,1   | 88  | 3,4   |
| D2 <sup>C</sup> (D4162T)   | man | 107   | 4,1   | 90   | 3,4   | 96  | 3,7   |
| D2 <sup>B</sup> (D4162T)   | aut | 115   | 4,4   | 95   | 3,6   | 102   | 3,9   |
| D2 <sup>C</sup> (D4162T)   | aut | 116   | 4,4   | 99   | 3,8   | 105   | 4,0   |
| D3 (D5204T6)   | man | 139   | 5,3   | 100  | 3,8   | 114   | 4,3   |
| D3 <sup>A</sup> (D5204T6)  | man | 165   | 6,3   | 108  | 4,1   | 129   | 4,9   |
| D3 (D5204T6)   | aut | 179   | 6,9   | 112  | 4,3   | 136   | 5,2   |

# 11 Especificaciones



| V40<br> |     |  |   |  |   |  |   |
|--|-----|---|---|--|---|---|---|
|  |     | CO <sub>2</sub>   |  | CO <sub>2</sub>  |  | CO <sub>2</sub>   |  |
| D3 <sup>A</sup> (D5204T6)  | aut | 179   | 6,8   | 122  | 4,6   | 143   | 5,4   |
| D4 <sup>C</sup> (D4204T14)   | man | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| D4 <sup>B</sup> (D4204T14)   | man | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| D4 <sup>D</sup> (D4204T14)   | man | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| D4 <sup>C</sup> (D4204T14)   | aut | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| D4 <sup>B</sup> (D4204T14)   | aut | -   | -   | -  | -   | -   | -   |

A Sólo automóvil equipado con llantas de 19".

B Sólo es válido para la variante de bajas emisiones.

C No es válido para la variante de bajas emisiones.

D Se aplica **solamente** a variantes de baja emisiones (85 gramos de CO2 por km).

Los valores de consumo y emisiones de la tabla se basan en ciclos de conducción especiales de la UE<sup>3</sup> válidos para automóviles con peso en orden de marcha sin equipamientos complementarios. Según su equipamiento, el

peso del automóvil puede ser mayor. Este hecho, así como la carga que lleva el automóvil, aumenta el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono.

Existen varias causas de que el consumo del combustible sea mayor comparado con los valores de las tablas. Por ejemplo:

<sup>3</sup> Las cifras de consumo de combustible declaradas oficialmente se basan en dos ciclos de conducción normalizados en laboratorio ("ciclos de conducción de la UE") conforme a EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) y UN ECE Regulation no 101. Las directivas engloban los ciclos urbano y extraurbano. El urbano se inicia con un arranque en frío del motor. Las pruebas de conducción se simulan. En el ciclo extraurbano, el automóvil se acelera y se frena a velocidades entre 0-120 km/h. Las pruebas de conducción se simulan. Los vehículos con caja de cambios manual se ponen en marcha en 2a (automóviles con llantas de hasta 18"). El valor del ciclo mixto que se presenta en la tabla es, según la norma, una combinación del ciclo urbano y el ciclo extraurbano. Para calcular las emisiones de CO<sub>2</sub> durante los dos ciclos de conducción, los gases de escape se recogen, se analizan y proporcionan el valor de emisiones de CO<sub>2</sub>.

- La técnica de conducción del conductor.
- Si el cliente ha pedido llantas más grandes que las montadas de serie en la versión básica del modelo, aumenta la resistencia del aire.
- La velocidad aumenta la resistencia del aire.
- La calidad de combustible, las condiciones viales y meteorológicas y el estado del automóvil.

Es suficiente con una combinación de algunos de los ejemplos mencionados para aumentar considerablemente el consumo. Para más información, le remitimos a las directivas mencionadas<sup>3</sup>.

Las discrepancias pueden ser grandes si se hace una comparación con los ciclos de conducción de la UE<sup>3</sup> que se utilizan para certificar el automóvil y en los que se basan las cifras de consumo de la tabla.

Si se utiliza un combustible con un octanaje 91 RON aumentará el consumo y la potencia será menor.



#### NOTA

Las condiciones meteorológicas, el uso de remolque, la altura sobre el mar y la calidad de combustible son factores que pueden afectar al rendimiento del automóvil.

#### Información relacionada

- Conducción económica (p. 313)
- Combustible - gasolina (p. 309)
- Combustible - gasóleo (p. 309)
- Pesos (p. 414)

<sup>3</sup> Las cifras de consumo de combustible declaradas oficialmente se basan en dos ciclos de conducción normalizados en laboratorio ("ciclos de conducción de la UE") conforme a EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) y UN ECE Regulation no 101. Las directivas engloban los ciclos urbano y extraurbano. El urbano se inicia con un arranque en frío del motor. Las pruebas de conducción se simulan. En el ciclo extraurbano, el automóvil se acelera y se frena a velocidades entre 0-120 km/h. Las pruebas de conducción se simulan. Los vehículos con caja de cambios manual se ponen en marcha en 2a (automóviles con llantas de hasta 18"). El valor del ciclo mixto que se presenta en la tabla es, según la norma, una combinación del ciclo urbano y el ciclo extraurbano. Para calcular las emisiones de CO<sub>2</sub> durante los dos ciclos de conducción, los gases de escape se recogen, se analizan y proporcionan el valor de emisiones de CO<sub>2</sub>.

# 11 Especificaciones

## Neumáticos - presiones de inflado aprobadas

Las presiones de neumáticos aprobadas para cada opción de motor pueden comprobarse en la tabla.

| V40 Motor  | Dimensión del neumático | Velocidad (km/h) | Carga, 1-3 personas        |              | Carga máxima  |              | Presión ECO <sup>A</sup>                   |
|--|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
|  |                         |                  | Delante (kPa) <sup>B</sup> | Detrás (kPa) | Delante (kPa) | Detrás (kPa) | Delante/detrás (kPa)                       |
| T2 (B4164T4)<br>T3 (B4164T3)<br>T4 (B4164T)<br>D2 (D4162T)                     | 195/65 R15              | 0 - 160          | 230                        | 230          | 260           | 260          | 260 (270 <sup>C</sup> , 280 <sup>D</sup> ) |
|  | 205/55 R16              | 160 +            | 230                        | 230          | 270           | 270          | -  |
|  | 205/50 R17              |                  |                            |              |               |              |  |
|  | 225/45 R17              |                  |                            |              |               |              |  |
|  | 225/40 R18              |                  |                            |              |               |              |  |
| 235/35 R19   |                         |                  |                            |              |               |              |  |
| T4 (B5204T8)<br>T5 (B5204T9)<br>T5 (B4204T11)<br>D3 (D5204T6)<br>D4 (D4204T14) | 205/55 R16              | 0 - 160          | 230                        | 230          | 260           | 260          | 260  |
|  | 205/50 R17              | 160 +            | 290                        | 240          | 310           | 270          | -  |
|  | 225/45 R17              |                  |                            |              |               |              |  |
|  | 225/40 R18              | 0 - 160          | 240                        | 240          | 260           | 260          | 260  |
|  | 235/35 R19              | 160 +            | 290                        | 240          | 310           | 280          | -  |
| Temporary Spare Tyre   |                         | máx. 80          | 420                        | 420          | 420           | 420          | -  |

A Conducción económica.

B En algunos países se utiliza la unidad bar junto con la unidad pascal del Sistema Internacional de Unidades (SI): 1 bar = 100 kPa.

C Se aplica solamente a llantas de 16" para D2 automático, variante de bajas emisiones.

D Se aplica solamente a llantas de 15" para D2, variante de bajas emisiones.



## NOTA

Todos los motores, neumáticos y combinaciones no están disponibles en todos los mercados.

### Información relacionada

- Neumáticos - dimensiones (p. 330)
- Neumáticos - presión de aire (p. 337)
- Designaciones de tipo (p. 411)

## A

|  |            |   |               |   |     |
|--|------------|---|---------------|---|-----|
| ACC - Control de velocidad constante adaptativo..... | 203        | Aire acondicionado.....                           | 136           | Alumbrado, cambio de bombillas.....   | 378 |
| Aceite, véase también Aceite de motor.....           | 418, 419   | Aire acondicionado, fluido volumen y calidad..... | 426           | casquillo, parte trasera: intermitentes, luces de freno y marcha atrás..... | 381 |
| Aceite de la transmisión volumen y calidad.....      | 422        | Ajuste del volante.....                           | 85            | espejo de cortesía.....   | 382 |
| Aceite de motor.....                                 | 369, 418   | alarma.....                                       | 182, 183, 184 | intermitentes, parte delantera.....   | 380 |
| calidad y volumen.....                               | 419        | conexión automática.....                          | 184           | luces antiniebla traseras.....  | 382 |
| condiciones de conducción poco favorables.....       | 418        | control de la alarma.....                         | 166           | luces de posición/estacionamiento....                                       | 380 |
| filtro.....  | 369        | el mando a distancia no funciona.....             | 184           | luces diurnas.....  | 380 |
| Adaptación de las características de conducción..... | 269        | indicador de alarma.....                          | 183           | luz de carretera (vehículos con faros halógenos).....                       | 379 |
| Adaptación del haz luminoso.....                     | 98         | nivel de alarma reducido.....                     | 185           | luz de carretera (vehículos con faros Xenón activos).....                   | 379 |
| Faros activos orientables .....                      | 98         | señales de alarma.....                            | 184           | luz de cruce (vehículos con faros halógenos).....                           | 379 |
| Faros halógenos.....                                 | 98         | Alarma reconexión automática.....                 | 183           | Amortiguador.....   | 316 |
| Advertencia acústica                                 |            | Alcolock.....                                     | 272           | Anilla de remolque.....   | 323 |
| Aviso de colisión.....                               | 233        | Alerta de colisión                                |               | Antiderrape.....  | 187 |
| Airbag   |            | limitaciones generales.....                       | 235           | Aparcamiento asistido.....  | 250 |
| Conexión y desconexión, PACOS.....                   | 33         | Alerta de distancia.....                          | 219           | Funcionamiento.....   | 250 |
| lado del acompañante.....                            | 31, 33, 39 | Limitaciones.....                                 | 220           | hacia atrás.....  | 251 |
| lado del conductor.....                              | 31, 39     | Símbolos y mensajes.....                          | 221           | Indicación de fallos.....   | 253 |
| AIRBAG .....   | 31         | Alfombrillas.....                                 | 151           | sensores de aparcamiento asistido....                                       | 253 |
| Airbag lateral, SIPS.....                            | 35, 39     | Alumbrado   |               | Aparcamiento asistido activo.....   | 258 |
|  |            | detección de túnel.....                           | 89            | Funcionamiento.....   | 259 |
|  |            | luces diurnas.....                                | 89            | Limitaciones.....   | 261 |
|  |            |   |               | Símbolos y mensajes.....  | 263 |
|  |            |   |               | utilización.....  | 260 |
|  |            |   |               | Aparcamiento en línea asistido - PAP....                                    | 258 |

|   |          |  |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|--|
| Apertura  |          |  |  |  |  |
| desde el exterior.....                                | 174      |  |  |  |  |
| desde el interior.....                                | 176      |  |  |  |  |
| Apertura con la llave extraíble.....                  | 173      |  |  |  |  |
| Arranque con pinzas.....                              | 279      |  |  |  |  |
| Arranque sin llave (keyless drive)....                | 170,     |  |  |  |  |
| 171, 172, 173, 174, 277                               |          |  |  |  |  |
| Asiento, véase Asientos.....                          | 81       |  |  |  |  |
| Asiento delantero                                     |          |  |  |  |  |
| reposacabezas.....                                    | 81       |  |  |  |  |
| Asiento regulado eléctricamente.....                  | 82       |  |  |  |  |
| Asientos.....   | 81       |  |  |  |  |
| abatimiento del respaldo de asiento                   |          |  |  |  |  |
| delantero.....  | 81       |  |  |  |  |
| abatimiento del respaldo del asiento                  |          |  |  |  |  |
| trasero.....  | 84       |  |  |  |  |
| calefacción eléctrica.....                            | 133      |  |  |  |  |
| regulación eléctrica.....                             | 82       |  |  |  |  |
| reposacabezas trasero.....                            | 83       |  |  |  |  |
| Asiento trasero                                       |          |  |  |  |  |
| calefacción eléctrica.....                            | 133      |  |  |  |  |
| Asistencia de arranque en pendiente.....              | 289      |  |  |  |  |
| Asistencia en embotellamientos.....                   | 211      |  |  |  |  |
| Asistente de cambio de carril                         |          |  |  |  |  |
| utilización.....                                      | 246      |  |  |  |  |
| Automóvil conectado a Internet                        |          |  |  |  |  |
| reservar hora para revisión y reparacion.....         | 362      |  |  |  |  |
| Aviso de colisión.....                                | 229, 230 |  |  |  |  |
| detección de peatones.....                            | 232      |  |  |  |  |
| funcionamiento.....                                   | 230      |  |  |  |  |
| sensor de radar.....                                  | 213, 223 |  |  |  |  |
| uso.....  | 233      |  |  |  |  |
| Aviso de colisión con freno automático..              | 229      |  |  |  |  |
| Ayuda de mantenimiento de carril - LKA.               | 244      |  |  |  |  |
| <b>B</b>  |          |  |  |  |  |
| Bandeja trasera.....                                  | 158      |  |  |  |  |
| Barrido intermitente.....                             | 101      |  |  |  |  |
| Batería de arranque.....                              | 305, 386 |  |  |  |  |
| sobrecarga.....                                       | 305      |  |  |  |  |
| BLIS.....   | 264, 265 |  |  |  |  |
| Bloqueo de puertas.....                               | 179      |  |  |  |  |
| desconexión.....                                      | 179      |  |  |  |  |
| desconexión temporal.....                             | 180      |  |  |  |  |
| Bloqueo volante.....                                  | 278      |  |  |  |  |
| Bocina.....   | 86       |  |  |  |  |
| Bombillas, véase iluminación.....                     | 378      |  |  |  |  |
| Botiquín.....   | 339      |  |  |  |  |
| Botón de información, comunicador personal (PCC)..... | 166      |  |  |  |  |
| Brújula.....  | 108      |  |  |  |  |
| calibrado.....  | 108      |  |  |  |  |
| <b>C</b>  |          |  |  |  |  |
| Caja de cambios.....                                  | 280      |  |  |  |  |
| automático.....                                       | 282, 286 |  |  |  |  |
| manual.....   | 280      |  |  |  |  |
| Caja de cambios automática.....                       | 282, 286 |  |  |  |  |
| posiciones de cambio manuales                         |          |  |  |  |  |
| (Geartronic).....                                     | 283      |  |  |  |  |
| remolque.....   | 315      |  |  |  |  |
| remolque y asistencia en carretera....                | 322      |  |  |  |  |
| caja de cambios manual.....                           | 280      |  |  |  |  |
| GSI - Indicador de cambio de                          |          |  |  |  |  |
| marcha.....   | 281      |  |  |  |  |
| remolque.....   | 315      |  |  |  |  |
| remolque y asistencia en carretera....                | 322      |  |  |  |  |
| Caja de cambios Powershift.....                       | 286, 322 |  |  |  |  |
| Caja de fusibles.....                                 | 392      |  |  |  |  |
| Caja de relés/fusibles, ver Fusibles.....             | 391      |  |  |  |  |
| Calefacción eléctrica                                 |          |  |  |  |  |
| Asientos.....   | 133      |  |  |  |  |
| luneta trasera.....                                   | 106      |  |  |  |  |

|   |          |  |          |   |          |
|---|----------|--|----------|---|----------|
| parabrisas.....   | 106      | Certificado medioambiental, FSC, manual del propietario..... | 23       | Climatizador<br>reparación.....                       | 376      |
| retrovisores.....   | 106      | Choque, véase Colisión.....                                  | 40       | Climatizador electrónico - ECC.....                   | 131      |
| Calefactor accionado por combustible temporizador.....        | 142      | Cierre<br>apertura.....                                      | 174, 176 | Código cromático, pintura.....                        | 408      |
| Calefactor auxiliar<br>accionado por combustible.....         | 144, 145 | cierre.....  | 174      | Código de color, pintura.....                         | 408      |
| eléctrico.....  | 144, 145 | cierre manual.....   | 175      | Colisión.....   | 40       |
| Calefactor de compartimento.....                              | 140      | Cierre automático.....                                       | 175      | Colocación de la carga<br>carga de gran longitud..... | 153      |
| Calefactor del motor.....                                     | 140      | Cierre y apertura<br>interior.....                           | 176      | carga sobre el techo.....                             | 153      |
| Calefactor del motor y el habitáculo<br>arranque directo..... | 141      | portón trasero.....  | 178      | compartimento de carga.....                           | 152, 154 |
| cierre directo.....   | 142      | Cinturón de seguridad.....                                   | 25       | generalidades.....                                    | 152, 154 |
| Calidad de gasolina.....                                      | 309      | Asiento trasero.....   | 28       | puntos de fijación.....                               | 154      |
| calzada resbaladiza.....                                      | 306      | embarazo.....  | 27       | Combustible.....                                      | 308, 309 |
| Calzada resbaladiza.....                                      | 306      | ponerse.....   | 26       | consumo de combustible.....                           | 428      |
| Cámara de aparcamiento.....                                   | 254      | pretensor del cinturón de seguridad....                      | 28       | economía de combustible.....                          | 337      |
| Cámara de ayuda al aparcamiento<br>Ajustes.....               | 257      | soltar.....  | 27       | filtro de combustible.....                            | 310      |
| Cambio de ruedas.....   | 332      | Testigo del cinturón de seguridad.....                       | 28       | Compartimento<br>Consola del túnel.....               | 149      |
| Capa superficial repelente del agua y de la suciedad.....     | 405      | Circulación por agua.....                                    | 303      | Guantera.....   | 150      |
| Capó, apertura.....   | 367      | City Safety™.....  | 222      | lado del conductor.....                               | 149      |
| Carga máxima sobre el techo.....                              | 414      | Clean Zone Interior Package (CZIP).....                      | 127      | compartimento de carga<br>red de carga.....           | 156      |
| Carga sobre el texto, peso máximo.....                        | 414      | Climatización<br>configuración personal.....                 | 128      | Compartimento de carga<br>Bandeja trasera.....        | 158      |
| Catalizador.....  | 311      | generalidades.....   | 125      | Iluminación.....                                      | 96       |
| servicio de grúa.....   | 323      | regulación automática.....                                   | 135      | puntos de fijación.....                               | 154      |
|   |          | regulación de la temperatura.....                            | 135      |   |          |
|   |          | sensores.....  | 126      |   |          |
|   |          | temperatura real.....  | 126      |   |          |

|  |     |   |        |
|--|-----|---|--------|
| Compartimento del motor                  |     |   |        |
| aceite.....                              | 369 | Control del nivel de aceite del motor.....    | 369    |
| refrigerante.....                        | 374 | Control de velocidad constante.....           | 197    |
| vista general.....                       | 367 | desconectar.....                              | 202    |
| Compartimentos del habitáculo.....       | 147 | desconexión temporal.....                     | 200    |
| Comunicador personal con el vehículo...  | 167 | gestionar la velocidad.....                   | 198    |
| Condensaciones en faros.....             | 403 | retomar la velocidad ajustada.....            | 201    |
| Conducción.....                          | 305 | Control dinámico de estabilidad y trac-       |        |
| con el portón trasero abierto.....       | 304 | ción.....                                     | 187    |
| con remolque.....                        | 314 | Control electrónico de la temperatura -       |        |
| sistema de refrigeración.....            | 304 | ETC.....                                      | 132    |
| Conducción económica.....                | 313 | Corner Traction Control.....                  | 187    |
| Conducción en invierno.....              | 306 | Cortina inflable.....                         | 36, 39 |
| Conducción sin llave 170, 171, 172, 173, |     | Cortinilla de techo de cristal eléctrica..... | 107    |
| 174, 277                                 |     | Cristal laminado.....                         | 23     |
| Conducción sin llave - apertura.....     | 172 | CTA.....                                      | 266    |
| Conducción sin llave - cierre.....       | 172 | Cuadro de instrumentos.....                   | 63, 64 |
| Conducir con remolque                    |     | Cuentakilómetros parciales.....               | 73     |
| carga sobre la bola.....                 | 415 | Cuidado del automóvil, tapicería de           |        |
| peso de remolque.....                    | 415 | cuero.....                                    | 406    |
| Consola del túnel.....                   | 149 | Cuidado del coche.....                        | 403    |
| apoyabrazos.....                         | 149 | CZIP (Clear Zone Interior Package).....       | 127    |
| encendedor y cenicero.....               | 150 |   |        |
| Toma de 12 V.....                        | 151 |   |        |
| Control de Alerta del Conductor.....     | 239 |   |        |
| utilización.....                         | 240 |   |        |
| Control del freno del motor.....         | 187 |   |        |

## D

|   |         |
|---|---------|
| Denominación de tipo.....                 | 411     |
| Depósito de combustible                   |         |
| volumen.....                              | 425     |
| Desconexión del inhibidor del selector de |         |
| marchas.....                              | 288     |
| Desconexión del motor.....                | 278     |
| Desempañador.....                         | 136     |
| Detección de ciclistas.....               | 231     |
| Detección de túnel.....                   | 89      |
| Diagnóstico del sensor de cámara.....     | 225     |
| Diesel.....                               | 309     |
| Diésel                                    |         |
| parada por agotamiento de combusti-       |         |
| ble.....                                  | 310     |
| Dimensión de neumáticos.....              | 330     |
| Dimensiones.....                          | 413     |
| Distribución del aire.....                | 129     |
| recirculación.....                        | 137     |
| tabla.....                                | 138     |
| Duración luz aproximac.....               | 97, 164 |
| Duración luz seguridad.....               | 97      |

**E**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| ECC, climatizador electrónico.....    | 131      |
| Eco Cruise.....                       | 298      |
| EcoGuide.....                         | 67       |
| Efecto.....                           | 417      |
| Elevallas.....                        | 103      |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> .....    | 428      |
| Emisiones de dióxido de carbono.....  | 428      |
| Encerado.....                         | 404      |
| Enchufe.....                          | 151      |
| compartimento de carga.....           | 155      |
| Enganche, véase Bola de remolque..... | 316      |
| Enganche de remolque.....             | 316, 317 |
| Especificaciones.....                 | 317      |
| Enganche para remolque                |          |
| desmontable, extracción.....          | 319      |
| desmontable, fijación.....            | 318      |
| Enganche para remolque desmontable    |          |
| almacenamiento.....                   | 317      |
| Enganche para remolque - desmontable  |          |
| montaje y desmontaje.....             | 318, 319 |
| Equipo de emergencia                  |          |
| Botiquín.....                         | 339      |
| triángulo de emergencia.....          | 338      |

|   |         |
|---|---------|
| Escobillas limpiaparabrisas.....        | 383     |
| cambio.....                             | 384     |
| cambio de la luneta trasera.....        | 385     |
| limpieza.....                           | 385     |
| Posición de servicio.....               | 383     |
| Especificaciones del motor.....         | 417     |
| Espejo de cortesía.....                 | 96, 151 |
| Estabilizador del remolque.....         | 187     |
| Estadísticas de ruta.....               | 123     |
| ETC, control electrónico de temperatura | 132     |
| Etiquetas.....                          | 411     |

**F**

|  |               |
|--|---------------|
| Faros.....   | 378           |
| Faros activos orientables en curva (ABL)..         | 92            |
| Faros Xenon activo.....                            | 92            |
| Fijación de la carga (Colocación de la carga)..... | 154           |
| Filtrado del aire                                  |               |
| habitáculo.....                                    | 126, 127, 128 |
| material.....                                      | 128           |
| Filtro de carbonilla.....                          | 312           |
| FILTRO DE CARBONILLA LLENO.....                    | 312           |
| Filtro de habitáculo.....                          | 127           |
| Filtro de partículas diésel.....                   | 312           |

|   |          |
|---|----------|
| Fluido refrigerante.....                  | 376      |
| Freno de estacionamiento.....             | 302      |
| Freno de mano.....                        | 302      |
| Freno de servicio.....                    | 300, 301 |
| Frenos.....                               | 300, 301 |
| asistencia de freno de emergencia,        |          |
| EBA.....                                  | 302      |
| freno de mano.....                        | 302      |
| Frenos antibloqueo, ABS.....              | 301      |
| llenado de líquido de freno.....          | 375      |
| Luces de freno.....                       | 93       |
| luces de freno de emergencia.....         | 93       |
| símbolos en el cuadro de instrumen-       |          |
| tos.....                                  | 300      |
| sistema de frenos.....                    | 300, 301 |
| FSC, certificado medioambiental.....      | 23       |
| Fuerza del volante, dirección de relación |          |
| variable.....                             | 269      |
| Función antideslizante.....               | 187      |
| Función de apertura global.....           | 125, 177 |
| Función de memoria del asiento.....       | 82       |
| Función de pánico.....                    | 164      |
| Fusibles.....                             | 391      |
| bajo la guantera.....                     | 397      |
| cambio.....                               | 391      |
| compartimento del motor.....              | 393      |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| debajo del asiento delantero derecho | 400 |
| generalidades.....                   | 391 |

**G**

|   |     |
|---|-----|
| Gato.....                                   | 329 |
| Geartronic.....                             | 283 |
| gestión del menú                            |     |
| Cuadro de instrumentos.....                 | 109 |
| visión de conjunto del menú, analógico..... | 110 |
| Visión de conjunto del menú, digital...     | 110 |
| Gestión de mensajes.....                    | 112 |
| GSI - Indicador de cambio de marcha....     | 281 |
| Guantera.....                               | 150 |
| cierre.....                                 | 177 |
| refrigeración.....                          | 150 |
| Guía Power.....                             | 67  |

**H**

|  |         |
|--|---------|
| Haz luminoso, adaptación.....                | 98      |
| Homologación                                 |         |
| control de la presión de los neumáticos..... | 355     |
| sistema de mando a distancia.....            | 185     |
| sistema de radar.....                        | 270     |
| <b>I</b>                                     |         |
| IAQS - Interior Air Quality System.....      | 128     |
| Iluminación.....                             | 376     |
| Ajuste de la altura de las luces.....        | 87      |
| bombillas, especificaciones.....             | 383     |
| en el habitáculo.....                        | 95      |
| Faros Xenon activo.....                      | 92      |
| iluminación automática, habitáculo.....      | 96      |
| Iluminación de la pantalla.....              | 87      |
| Iluminación de los instrumentos.....         | 87      |
| luces de posición/estacionamiento.....       | 88      |
| Luces largas y de cruce.....                 | 90      |
| luz antiniebla trasera.....                  | 93      |
| luz de aproximación.....                     | 97, 164 |
| luz seguridad.....                           | 97      |
| Mandos.....                                  | 95      |
| Iluminación de la pantalla.....              | 87      |

|  |        |
|--|--------|
| Iluminación del habitáculo                                   |        |
| automatismo.....   | 96     |
| Iluminación del habitáculo, véase Iluminación.....           | 95     |
| Iluminación de los instrumentos, véase iluminación.....      | 87     |
| Iluminación del panel.....                                   | 87     |
| Indicación de cierre .....                                   | 162    |
| Indicaciones luminosas, comunicador personal (PCC).....      | 166    |
| Indicador de cambio de marcha.....                           | 281    |
| Indicador de cierre.....                                     | 162    |
| Indicador de desgaste.....                                   | 328    |
| Indicador de temperatura ambiente.....                       | 72     |
| Indicadores  |        |
| cuentarrevoluciones.....                                     | 63, 65 |
| indicador de combustible.....                                | 63, 65 |
| velocímetro.....   | 63, 65 |
| Índice de carga.....   | 331    |
| Información sobre señales de tráfico.....                    | 191    |
| Limitaciones.....  | 193    |
| utilización.....   | 191    |
| Inhibidor del selector de marchas.....                       | 288    |
| Inhibidor del selector de marchas, desconexión mecánica..... | 288    |
| Inhibidor de marcha atrás.....                               | 281    |

|   |        |   |                            |   |          |
|---|--------|---|----------------------------|---|----------|
| Inmovilizador.....                          | 163    | Limitador de velocidad.....             | 194                        | Llantas   |          |
| Inmovilizador controlado a distancia.....   | 163    | alarma de exceso de velocidad.....      | 197                        | limpieza.....                                   | 404      |
| Inmovilizador electrónico.....              | 163    | desconexión.....                        | 197                        | Llave.....                                      | 160, 162 |
| Instrumentos y mandos.....                  | 57, 60 | desconexión temporal.....               | 196                        | Llave con PCC                                   |          |
| Interior Air Quality System (IAQS)          |        | puesta en marcha.....                   | 194, 195                   | Autonomía.....                                  | 167      |
| Filtrado del aire.....                      | 128    | Limpiaparabrisas.....                   | 101                        | Llave extraíble.....                            | 167, 168 |
| Intermitente.....                           | 94     | sensor de lluvia.....                   | 101                        | Localización de averías                         |          |
| Intermitentes.....                          | 94     | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.....  | 101                        | Programador de velocidad                        |          |
| <b>K</b>                                    |        | Limpieza                                |                            | adaptativo.....                                 | 216      |
| Kit de reparación provisional de neumáticos |        | cinturones de seguridad.....            | 408                        | Luces, véase Iluminación.....                   | 376      |
| emplazamiento.....                          | 348    | lavadero de vehículos.....              | 403                        | Luces antiniebla                                |          |
| líquido sellador.....                       | 354    | llantas.....                            | 404                        | traseras.....                                   | 93       |
| vista general.....                          | 349    | tapicería.....                          | 406                        | Luces de advertencia                            |          |
| <b>L</b>                                    |        | túnel de lavado.....                    | 403                        | advertencia.....                                | 70       |
| Lavacristales                               |        | Líquido de frenos                       |                            | Airbags SRS.....                                | 70       |
| líquido lavaparabrisas, llenado.....        | 386    | calidad y volumen.....                  | 424                        | avería en el sistema de frenos.....             | 70       |
| luneta trasera.....                         | 102    | Líquido de freno y embrague.....        | 375                        | Baja presión de aceite.....                     | 70       |
| Parabrisas.....                             | 102    | Líquido de lavado                       |                            | el alternador no carga.....                     | 70       |
| Lavadero de vehículos.....                  | 403    | volumen.....                            | 424                        | freno de estacionamiento aplicado.....          | 70       |
| Lavafaros de alta presión.....              | 102    | Líquido lavaparabrisas, llenado.....    | 386                        | Testigo del cinturón de seguridad..             | 28, 70   |
| lavaparabrisas.....                         | 102    | Líquidos, capacidades.....              | 421, 422, 424,<br>425, 426 | Luces de emergencia.....                        | 94       |
|   |        | Líquido sellador.....                   | 354                        | Luces de freno.....                             | 93       |
|   |        | Líquidos y aceites.....                 | 421, 422, 424, 426         | Luces de posición y estacionamiento.....        | 88       |
|   |        | LKA - Ayuda de mantenimiento de carril. | 244                        | Luces diurnas.....                              | 89       |
|   |        | Llanta, dimensiones.....                | 330                        | Luces largas, activación automática.....        | 90       |
|   |        |   |                            | Luces largas y de cruce, véase Iluminación..... | 90       |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Luces traseras             |     |
| emplazamiento.....         | 381 |
| Luneta trasera             |     |
| calefacción eléctrica..... | 106 |
| Luz ambiental.....         | 96  |
| Luz larga activa.....      | 90  |

## M

|   |               |
|---|---------------|
| Maletero  |               |
| colocación de la carga.....                             | 152           |
| Manchas.....  | 406           |
| Mando, luz.....   | 86            |
| Mando a distancia.....                                  | 160, 161, 162 |
| Autonomía.....  | 165, 170      |
| cambio de pilas.....                                    | 169           |
| funciones.....  | 164           |
| llave extraíble.....                                    | 167, 168      |
| pérdida.....  | 160           |
| Mando de las luces.....                                 | 86            |
| Mantenimiento   |               |
| tratamiento anticorrosión.....                          | 406           |
| Manual del propietario, certificado medioambiental..... | 23            |
| Medida.....   | 413           |
| Memoria de la llave del vehículo.....                   | 161           |

|   |          |
|---|----------|
| Mensajes                                    |          |
| Display de información.....                 | 110      |
| Mensajes de avería en BLIS.....             | 268      |
| Mensajes de error                           |          |
| Control de Alerta del Conductor.....        | 242      |
| LKA.....                                    | 248      |
| Programador de velocidad adaptativo.....    | 217      |
| véase Mensajes y símbolos.....              | 217      |
| Mensajes en BLIS.....                       | 268      |
| Mensajes y símbolos                         |          |
| Aviso de colisión con freno automático..... | 228, 238 |
| Calefactor del motor y del habitáculo       | 143      |
| Control de Alerta del Conductor.....        | 242      |
| LKA.....                                    | 248      |
| Programador de velocidad adaptativo.....    | 217      |
| Modo de seguridad.....                      | 40       |
| desplazamiento.....                         | 42       |
| intento de arranque.....                    | 41       |
| Motor                                       |          |
| arrancar.....                               | 277      |
| desconectar.....                            | 278      |
| recalentamiento.....                        | 314      |
| Start/Stop.....                             | 289      |
| Motor- y calentador del habitáculo          |          |
| mensajes.....                               | 143      |
| temporizador.....                           | 142      |

|             |     |
|-------------|-----|
| MY CAR..... | 112 |
|-------------|-----|

## N

|   |                    |
|---|--------------------|
| Neumáticos  |                    |
| control de la presión de los neumáticos.....                | 339, 340, 341, 345 |
| cuidado.....  | 326                |
| Especificaciones.....                                       | 432                |
| indicador de desgaste.....                                  | 328                |
| neumáticos de invierno.....                                 | 329                |
| presión.....  | 337, 432           |
| profundidad de dibujo.....                                  | 329                |
| reparación de neumáticos.....                               | 347                |
| Sentido de rotación.....                                    | 326                |
| Neumáticos antipinchazo.....                                | 344                |
| Neumáticos de invierno.....                                 | 329                |
| niño  |                    |
| asiento infantil y airbag.....                              | 50                 |
| asiento infantil y airbag lateral.....                      | 36                 |
| colocación en el automóvil.....                             | 50                 |
| seguridad.....  | 36, 44             |
| seguro para niños.....                                      | 44                 |
| Nivel de aceite bajo.....                                   | 369                |
| Nivel de fuerza de dirección, véase fuerza del volante..... | 269                |

**O**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ordenador de a bordo.....              | 113, 118, 122, 123 |
| tablero de instrumentos analógico..... | 114                |

**P**

|   |          |
|---|----------|
| PACOS.....  | 33       |
| Pantalla de información.....                        | 63, 64   |
| PAP - Aparcamiento asistido activo.....             | 258      |
| Parabrisas  |          |
| calefacción eléctrica.....                          | 106, 136 |
| Parabrisas termorreflectante.....                   | 19       |
| PCC - Personal Car Communicator                     |          |
| Autonomía.....                                      | 167      |
| funciones.....                                      | 164      |
| Peso de remolque y carga sobre la bola.             | 415      |
| Peso en orden de marcha.....                        | 414      |
| Pesos   |          |
| peso en orden de marcha.....                        | 414      |
| Peso total.....                                     | 414      |
| Picaduras de gravilla y arañazos.....               | 408      |
| Pila.....   | 386      |
| arranque con pinzas.....                            | 279      |
| Mando a distancia y comunicador personal (PCC)..... | 169      |

|  |          |
|--|----------|
| mantenimiento.....   | 386      |
| Símbolos de advertencia.....                                     | 388      |
| Símbolos de batería.....   | 388      |
| Pintura  |          |
| código de color.....   | 408      |
| daños de pintura y retoques.....                                 | 408      |
| Placa de presión de neumáticos.....                              | 337      |
| Placas.....  | 411      |
| Portón trasero   |          |
| cierre y apertura.....   | 178      |
| Posición de servicio.....  | 383      |
| Posiciones de cambio manuales (Geartronic).....                  | 283      |
| Posiciones de la llave.....                                      | 79       |
| Presión ECO.....   | 337, 432 |
| Pretensor del cinturón de seguridad... ..                        | 28, 39   |
| Primeros auxilios.....   | 339      |
| Profundidad de dibujo.....                                       | 329      |
| Programa de revisión.....  | 362      |
| Programador de velocidad adaptativo....                          | 203      |
| adelantar.....   | 210      |
| ajustar el intervalo de tiempo.....                              | 208      |
| cambiar la funcionalidad del control de velocidad constante..... | 213      |
| desconectar.....   | 210      |
| desconexión temporal.....  | 208      |
| Funcionamiento.....  | 204      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| gestionar la velocidad.....                          | 207                |
| Localización de averías.....                         | 216                |
| modo de espera.....                                  | 208                |
| sensor de radar.....                                 | 213                |
| vista general.....                                   | 206                |
| Programar el intervalo de tiempo.....                | 219                |
| Protección de peatones.....                          | 229                |
| Puesta a cero de los cuentakilómetros parciales..... | 116, 117, 120, 121 |
| Pulido.....  | 404                |

**Q**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Queue Assist..... | 211 |
|-------------------|-----|

**R**

|  |     |
|--|-----|
| Recalentamiento.....                                   | 314 |
| Recomendaciones de uso.....                            | 305 |
| Refrigerante   |     |
| volumen y calidad.....                                 | 421 |
| Refrigerante, control y llenado.....                   | 374 |
| Regeneración.....                                      | 312 |
| Regulación de la altura de las luces de los faros..... | 87  |
| Regulación de la temperatura.....                      | 135 |

|  |          |   |     |   |            |
|--|----------|---|-----|---|------------|
| Reloj, programación.....                 | 73       | Respaldo.....                             | 81  | <b>S</b>                                  |            |
| Remolque.....                            | 314, 322 | asiento delantero, abatimiento.....       | 81  | Seguro                                    |            |
| anilla de remolque.....                  | 323      | Respaldo del asiento trasero, abatimiento | 84  | niño.....                                 | 44         |
| cable.....                               | 314      | Retrovisores                              |     | Seguro para niños.....                    | 181        |
| conducción con remolque.....             | 314      | Brújula.....                              | 108 | Self Supporting run flat Tires (SST)..... | 344        |
| oscilación.....                          | 321      | calefacción eléctrica.....                | 106 | Sensor de la cámara.....                  | 224, 236   |
| Reparación provisional de                |          | exterior.....                             | 105 | Sensor de láser.....                      | 226        |
| neumáticos.....                          | 347, 348 | interior.....                             | 107 | Sensor de lluvia.....                     | 101        |
| configuración.....                       | 350      | plegables eléctricamente.....             | 106 | Sensor de radar.....                      | 204        |
| guardar los componentes.....             | 353      | Retrovisores exteriores.....              | 105 | Limitaciones.....                         | 213, 214   |
| inflado de neumáticos.....               | 353      | Retrovisores exteriores plegables.....    | 106 | Sensus.....                               | 78         |
| revisión.....                            | 352      | Retrovisor interior.....                  | 107 | Sentido de rotación.....                  | 326        |
| Reposacabezas                            |          | antideslumbramiento automático.....       | 107 | Servicio de grúa.....                     | 324        |
| abatimiento.....                         | 84       | Revestimiento hidrófugo, limpieza.....    | 405 | Símbolos                                  |            |
| asiento delantero.....                   | 81       | Rueda de repuesto.....                    | 332 | Símbolos de advertencia.....              | 64, 66     |
| plaza central del asiento trasero.....   | 83       | extracción.....                           | 332 | Símbolos de control.....                  | 64, 66, 68 |
| Reposición de elevalunas eléctricos..... | 104      | montaje.....                              | 335 | Símbolos de advertencia.....              | 64, 66, 70 |
| Reposición de los retrovisores           |          | Ruedas                                    |     | Símbolos de control.....                  | 64, 66, 68 |
| exteriores.....                          | 105      | cadenas para la nieve.....                | 329 | Símbolos de velocidad, neumáticos.....    | 331        |
| Repotaje.....                            | 179, 311 | desmontaje.....                           | 333 | Símbolos y mensajes                       |            |
| Llenado.....                             | 307      | Rueda de repuesto.....                    | 332 | Aviso de colisión con freno automá-       |            |
| repotaje con bidón.....                  | 311      | Ruedas y neumáticos.....                  | 332 | tico.....                                 | 228, 238   |
| tapa del depósito.....                   | 306      |   |     | Control de Alerta del Conductor.....      | 242        |
| tapa del depósito, apertura manual....   | 307      |   |     | LKA.....                                  | 248        |
| tapa del depósito de combustible, cie-   |          |   |     | Programador de velocidad                  |            |
| re.....                                  | 179      |   |     | adaptativo.....                           | 217        |
| Reservar hora para revisión y reparación | 362      |   |     |   |            |

|   |     |   |                    |   |          |
|---|-----|---|--------------------|---|----------|
| SIPS-bag.....                             | 35  | Spin control.....                           | 187                | Testigo                                 |          |
| Sistema                                   |     | Start/Stop.....                             | 289                | Aviso de colisión.....                  | 233      |
| se dispara.....                           | 39  | el motor no se para.....                    | 292                | control dinámico de estabilidad y trac- |          |
| Sistema de airbags.....                   | 30  | funcionamiento y uso.....                   | 290                | ción.....                               | 187      |
| símbolo de advertencia.....               | 29  | Supervisión de la presión de                |                    | Programador de velocidad                |          |
| Sistema de alerta al conductor.....       | 239 | neumáticos.....                             | 339, 340, 341, 345 | adaptativo.....                         | 204      |
| Sistema de calidad de aire (IAQS).....    | 128 | activar.....                                | 343                | Testigo del cinturón de seguridad.....  | 28       |
| Sistema de estabilidad.....               | 187 | Ajustar.....                                | 341                | Tocar la bocina.....                    | 86       |
| Sistema de estabilización del remolque..  | 321 | desconectar.....                            | 343                | Tornillos antirobo.....                 | 328      |
| Sistema de mando a distancia, homolo-     |     | neumáticos autoportantes (SST).....         | 344                | Tornillos de rueda.....                 | 328      |
| gación.....                               | 185 | presión de neumático baja.....              | 344                | con cerradura.....                      | 328      |
| Sistema de refrigeración.....             | 304 | recomendaciones.....                        | 343                | TPMS - Tyre Pressure Monitoring....     | 339,     |
| recalentamiento.....                      | 304 | Sustancias alérgicas y asmógenas.....       | 127                | 340, 341                                |          |
| Sistema de retención infantil.....        | 44  |   |                    | Traction control.....                   | 187      |
| categorías de sistemas de retención       |     | <b>T</b>                                    |                    | Transmisión.....                        | 280      |
| infantil con sistema de fijación ISOFIX.  | 51  | Tapicería de cuero, consejos de lavado..    | 406                | Transpondedor.....                      | 19       |
| puntos de fijación superiores para        |     | Tapicería del automóvil.....                | 406                | Tratamiento anticorrosión.....          | 406      |
| asientos infantiles.....                  | 55  | Techo de cristal, cortinilla eléctrica..... | 107                | Traumatismos en el cuello, WHIPS.....   | 37       |
| recomendados.....                         | 45  | Teclado del volante.....                    | 85                 | Triángulo de peligro.....               | 338      |
| Sistema de fijación ISOFIX para asien-    |     | Temperatura                                 |                    | TSA - estabilizador del remolque ...    | 187, 321 |
| tos infantiles.....                       | 51  | temperatura real.....                       | 126                | Túnel de lavado.....                    | 403      |
| tipos.....                                | 53  | Temperatura del motor alta.....             | 314                |   |          |
| Sistema de retención infantil recomendado |     |   |                    |   |          |
| tabla.....                                | 45  |   |                    |   |          |
| Sistema eléctrico.....                    | 391 |   |                    |   |          |
| Soporte de bolsas .....                   | 154 |   |                    |   |          |
| desplegable.....                          | 155 |   |                    |   |          |

**V**


---

|  |          |
|--|----------|
| Vaho                                     |          |
| condensaciones en faros.....             | 403      |
| tratamiento de las ventanillas.....      | 125      |
| Varilla de nivel, electrónica.....       | 371, 372 |
| Vasos                                    |          |
| laminado y reforzado.....                | 23       |
| Ventanas y espejos retrovisores.....     | 405      |
| Ventilación.....                         | 129      |
| Ventilador                               |          |
| ECC.....                                 | 134      |
| ETC.....                                 | 134      |
| Vista general de los instrumentos        |          |
| automóvil con volante a la derecha.....  | 60       |
| automóvil con volante a la izquierda.... | 57       |
| Volante.....                             | 85       |
| ajuste del volante.....                  | 85       |
| Teclado.....                             | 85       |
| Volvo ID.....                            | 20       |
| Volvo Sensus.....                        | 78       |

**W**


---

|   |        |
|---|--------|
| WHIPS                                   |        |
| asiento infantil/cojín elevador.....    | 38     |
| posición de asiento.....                | 38     |
| protección contra lesiones por latigazo |        |
| cervical.....                           | 37, 39 |





